# Расширенное руководство по обновлению программного обеспечения

Используемые модели:

ЖК-телевизоры и телевизоры с плазменной панелью выпущены в 2008 вместо модели цифрового телевизора стандартной четкости. (Не модель МХ или WX)

- LE32A756R1FX, LE\*\*A786R2FX, LE\*\*A786R2FX
- LE\*\*A900G1FX (ARMANI)
- LE\*\*A65\*\*\*\*X,LE\*\*A68\*\*\*\*X
- LE\*\*A61\*\*\*\*X, LE\*\*A55\*\*\*\*X, PS50A55\*\*\*\*X, PS\*\*A65\*\*\*\*X
- Разные модели телевизоров могут отличаться по внешнему виду самого телевизора и пульту дистанционного управления.

## Загрузка программного обеспечения.

- ✓ Загрузите новое ПО через Интернет (www.samsung.com/support/download)
  - Выполните подключение к веб-узлу www.samsung.com и нажмите кнопку справа вверху, чтобы перейти на веб-узел соответствующей страны.



Имя файла может отличаться в зависимости от модели.

Название модели	Имя папки/имя файла
LE32A756R1FX	MT8226 / T-AMBPEUMD.exe
LE**A786R2FX	MT8226 / T-RB2PEUMD.exe
LE**A55****X, LE**A615A3FX, PS50A55****X, PS**A65****X	MT8226 / T-PRLPEUMD.exe
LE**A900G1FX	MT8226 / T-AMNPEUMD.exe
LE**A616A3FX, LE**A65****X, LE**A68****X	MT8226 / T-AMBPEUMD.exe

- Подготовка драйвера памяти USB
  - 1. Сохраните файл с микропрограммой, скачав его с веб-узла 'Samsung.com' в компьютер.

Имя файла: T-AMBPEUMD.exe, T-AMNPEUMD.exe, T-RB2PEUMD.exe, T-AMBPEUMD.exe, T-PRLPEUMD.exe

- 2. Подключите драйвер памяти USB через порт USB к компьютеру. Скопируйте файл на драйвер памяти USB.
- 3. Перейдите в программу драйвера памяти USB и дважды щелкните файл.
- 4. Нажмите кнопку 'Установить'.
- Выполняется распаковка архива, и по завершении установки программа будет автоматически закрыта.

How to prept	re the USB Memory Drive.
	Destination loder     GridGorin loder     GridGoring Content Lanext Immered Soft ATV at D v     Browse.  Installion progress
	Instal Cancel

- В программу драйвера памяти USB будет добавлена папка с файлами микропрограммы. Имя папки: МТ8226
- Безопасно отсоедините драйвер памяти USB, щелкнув правой кнопкой мыши зеленую галочку на панели задач и с помощью левой кнопки мыши выбрав 'Безопасно извлечь'.



### Подключение устройства USB к телевизору.

Вставьте кабель USB в гнездо "WISELINK" на боковой панели телевизора.
 Переведя телевизор в режим ожидания, подключите к нему устройство USB.



Внимание!!



#### Запуск файла обновления программного обеспечения.

Одновременно нажмите кнопку SOURCE на телевизоре и кнопку POWER на пульте дистанционного направления.

- Появится экран обновления программного обеспечения.



- Когда поиск подключенного устройства USB будет выполнен, обновление произойдет автоматически.
  - Если телевизору не удалось распознать файл обновления, отметьте нужные файлы в папке программного обеспечения и повторно скопируйте их в папку драйвера памяти USB.



#### Предупреждение!

Не отсоединяйте питание и не извлекайте диск USB, когда выполняется обновление.

SW Upgrade	SW Upgrade
SB Searching –	– Upgrading.
ill be take over 30 seconds.	Do not detach USB aquipment.

Во время обновления не отсоединяйте кабель USB (Подождите)

 Если процесс обновления приостановится, отсоедините и снова присоедините кабель питания, а затем запустите процедуры обновления еще раз.





- После завершения обновления ПО телевизор автоматически выключится и снова включится.
  - Проверить, выключено или включено питание, можно с помощью индикатора на передней панели. (Когда питание включено, он мигает.)

100041	Индикатор

- Если после обновления программного обеспечения телевизор не включится автоматически, отсоедините кабель питания и дождитесь, когда индикатор полностью погаснет. (Для этого потребуется приблизительно 30 секунд.)
- Когда индикатор полностью погаснет, снова подсоедините кабель питания и включите телевизор. Телевизор обновлен и готов к работе.
- ✔ Отсоедините USB

Предупреждение!

Если после или во время обновления телевизор замирает более чем на 10 минут или не включается, отсоедините кабель питания, а затем снова подсоедините его. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в центр поддержки покупателей Samsung.

#### Обращение в SAMSUNG WORLDWIDE

Если у Вас есть вопросы или предложения относительно продукции Samsung, обратитесь в центр поддержки покупателей SAMSUNG.

Страна	Центр поддержки покупателей 🕿	Веб-узел
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
CZECH REPUBLIC	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 'dites' SAMSUNG (€ 0,15/Min) 0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru