SONY

Video Projector

Руководство по эксплуатации

Інструкція з експлуатації









© 2007 Sony Corporation

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства. Обслуживание устройства следует проводить только в специализированном сервисном центре.





Символ используется для привлечения внимания пользователя к наличию в устройстве деталей, находящихся под «высоким напряжением», и опасности поражения электрическим током.



Символ используется для привлечения внимания пользователя к имеющимся в прилагаемых к устройству брошюрах инструкций по управлению и обслуживанию устройства, которые требуют повышенного внимания.

Декларация соответствия

Торговая марка: SONY Модель: VPL-VW200 Производитель: Sony Electronics Inc. Адрес: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A. Телефон: 858-942-2230

Данное устройство отвечает требованиям части 15 правил FCC. Работа устройства подчиняется двум условиям: (1) Устройство не является источником помех, и (2) устройство подвергается воздействию помех, некоторые из которых могут оказывать негативное влияние на его работу.

Данное устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям, принятым для цифрового устройства класса В, согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения призваны оказать разумную защиту от помех при домашней установке. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если устройство не установлено и не используется согласно инструкции, может оказать вредное воздействие на радиокоммуникации. Разумеется, нет гарантий, что вмешательства не будет при правильной установке. Если оборудование создает помехи на радио или на телевидении, которые исчезают при отключении оборудования, то пользователю следует попробовать один или несколько из перечисленных ниже способов, призванных устранить возникшие помехи:

- Переориентировать или переставить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между антенной и ресивером.
- Подключить оборудование в розетку, отличную от той, к которой подключен ресивер.

 Проконсультироваться у дилера или специалиста в области радио/TV.
Предупреждаем, что любые изменения или модификации, не указанные в данном руководстве, могут лишить вас возможности пользоваться данным устройством.

Утилизация использованной лампы

Для утилизации лампы проектора требуется соблюдение особых условий. Обратитесь в местные органы власти относительно утилизации лампы.

Материалы, используемые в лампе, схожи с материалами флуоресцентной лампы, поэтому для утилизации требуется соблюдение таких же мер безопасности.

Для пользователей в Европе

Производитель данного устройства -Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Полномочный представитель EMC и гарант безопасности устройства - Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам сервисного или гарантийного обслуживания обращайтесь по адресам, указанным в отдельных сервисных или гарантийных документах.

Информация о торговых марках

SXRD, BRAVIA и ^{вгаvia}, Motionflow, x.v.Color – торговые марки Sony Corporation.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC.

Blu-ray Disc - торговая марка.

Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на элементе питания или упаковке означает, что элемент питания, используемый для работы устройства, нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Обеспечивая правильную утилизашию использованных элементов питания, вы предотврашаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при неправильной утилизации. Вторичная переработка материалов, использованных при изготовлении элементов питания, способствует сохранению природных ресурсов. При работе устройств, для которых в целях безопасности, выполнения каких-либо лействий или сохранения имеюшихся в памяти устройств данных необходима подача постоянного питания от встроенного элемента питания, замену такого элемента питания следует производить только в специализированных сервисных центрах. Для правильной утилизации использованных элементов питания, после истечения срока службы, славайте их в соответствующий пункт по сбору электронного и электрического оборудования. Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста, узнайте в разделе, в котором даны инструкции по извлечению элементов питания из устройства, соблюдая меры безопасности. Славайте использованные элементы питания в соответствующие пункты по сбору и переработке использованных элементов питания. Для получения более подробной информации о вторичной переработке данного изделия или использованного элемента питания. пожалуйста, обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Розетка сети переменного тока должна быть расположена вблизи от устройства, и вы должны обеспечить легкий доступ к этой розетке.

ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬ-ЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ, ОТЛИЧНОГО ОТ УКАЗАННОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ ЗАКОНАМИ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.



Утилизация устаревшего электронного и электрического оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке означает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт по переработке электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию изделия, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при неправильной утилизации данного изделия. Вторичная переработка материалов, использованных при изготовлении различного оборудования, помогает сохранять природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке данного изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин. где было приобретено изделие.

Содержание

Меры і	предосторожности	7
--------	------------------	---

Расположение элементов управления

Передняя/правая панели	8
Задняя/нижняя панели	9
Пульт ДУ	10

Подключения и подготовка

Проверка прилагаемых
аксессуаров11
Действие 1: Установка
проектора12
Прежде чем устанавливать
проектор12
Подключение кабеля питания
переменного тока14
Расположение проектора
и экрана15
Действие 2: Подключение
проектора18
Подключение
к видеомагнитофону18
Подключение
к компьютеру21
Действие 3: Настройка
положения изображения22
Действие 4: Выбор языка
в меню Language

Проецирование

Проецирование изображения
на экран28
Выключение питания29
Выбор режима широкоэкранного изображения
Выбор режима просмотра изображения 32
Настройка качества
изображения33
Выбор нужных установок в меню
установок в меню
Настройка изображения с помощью цифровой обработки цвета (Real Color Processing)35
Использование прилагаемой программы (ImageDirector3) для настройки изображения36

Использование меню

Выполнение действий в меню3	7
Меню изображения	
(Picture)4	1
Расширенное меню изображения	
(Advanced Picture)4	5
Меню экрана (Screen)4	6
Меню установок (Setup)4	8
Меню функций (Function)5	0
Меню Installation5	2
Информационное меню	
(Information)5	5
О номере ячейки памяти5	5

Управление проектором с компьютера

Доступ к проектору	
с компьютера	56
Проверка состояния проктора	56
Управление проектором	56
Ввод информации	57

Другое

О функции HDMI Control59
О стандарте x.v.Color59
Поиск и устранение
неисправностей60
Предупреждающие
индикаторы62
Список сообщений63
Замена лампы, воздушного
фильтра и очистка
вентиляционных отверстий
(впускных)65
Очистка воздушного фильтра70
Очистка и примечание
относительно экрана70
Технические характеристики71
Предустановленные сигналы73
Входящие сигналы и
настраиваемые/выбираемые
параметры меню76
Потолочное крепление78
Использование потолочного
крепления проектора
PSS-H1078
Точная настройка положения
изображения по горизонтали82
Алфавитный указатель85

Меры предосторожности

Безопасность

- Перед эксплуатацией убедитесь в том, что рабочее напряжение проектора соответствует напряжению сети питания вашего региона.
- Если какой-либо предмет или жидкость попали в корпус устройства, следует отсоединить устройство от сети и перед дальнейшей эксплуатацией проверить его у квалифицированного специалиста.
- Если вы планируете не пользоваться проектором в течение нескольких дней, отсоедините проектор от сети.
- Отключая проектор от настенной розетки, возьмитесь за вилку. Никогда не тяните за кабель.
- Настенная розетка должна быть расположена вблизи от проектора.
 Обеспечьте свободный доступ к розетке.
- Пока проектор подключен к розетке сети переменного тока, он остается подключенным к сети электропитания, даже если проектор выключен.
- Не смотрите на объектив, если включена лампа проектора.
- Не подносите руки и не кладите какие-либо предметы около вентиляционных отверстий на корпусе проектора. Из отверстий поступает горячий воздух.

Защита от перегрева

После того как вы выключили проектор с помощью переключателя // () (ON/STANDBY), не отсоединяйте устройство от настенной розетки, если работает охлаждающий вентилятор.

Внимание!

На корпусе проектора имеются впускные и выпускные вентиляционные отверстия. Не накрывайте отверстия и не ставьте какие-либо предметы около вентиляционных отверстий. Это может стать причиной повышения внутренней температуры проектора и привести к ухудшению качества изображения и поломке проектора.

Упаковочные материалы

Сохраните коробку и упаковочные материалы. Для транспортировки упакуйте проектор так, как он был упакован на заводе.

Расположение элементов управления

Передняя/правая панели

Для управления проектором вы можете использовать кнопки на панели управления с такими же или похожими обозначениями, что и кнопки на пульте дистанционного управления (ДУ).



Задняя/нижняя панели





Пульт ДК



Подключения и подготовка

В разделе даны рекомендации относительно установки проектора и экрана, а также относительно оборудования, с которого вы хотите проецировать изображение и т.д.

Проверка прилагаемых аксессуаров

Проверьте наличие указанных ниже аксессуаров:

- Пульт ДК (1)
- Батарейки R6 (размер AA) (2)
- Кабель питания АС (1)
- Диск CD-ROM ImageDirector3 (1)



 Крышка воздушного фильтра (1) Используется только при установке проектора под потолком. (Эт стр. 78)



- Крышка объектива (1) На момент покупки проектора крышка установлена на объективе. При использовании проектора снимите крышку с объектива.
- Руководство по эксплуатации (данная брошюра)

Установка батареек в пульт ДК

Нажмите и сдвиньте крышку отсека для батареек.



Вставьте в пульт батарейки. Сначала вставляйте батарейку стороной со значком \bigoplus , как указано на рисунке. Не прикладывайте усилий при установке батареек. При установке батареек соблюдайте полярность. Несоблюдение этих условий может стать причиной короткого замыкания или перегрева пульта ДУ.



Примечания относительно использования пульта ДУ

- · Аккуратно обращайтесь с пультом ДУ. Не роняйте, не наступайте на пульт, не проливайте на пульт какие-либо жидкости.
- · Не оставляйте пульт ДУ около источников тепла, в зоне действия прямых лучей солнца или в помещениях с повышенной влажностью.

Действие 1: Установка проектора

Проектор проецирует изображение, поступающее с видеомагнитофона или иного устройства.

Функция поворота объектива расширяет возможности для установки проектора и облегчает просмотр изображения.

Прежде чем устанавливать проектор

Неправильный выбор места для установки

Не устанавливайте проектор в указанных ниже местах. Это может стать причиной возникновения неисправностей или привести к поломке.

Места с плохой вентиляцией



Оставьте свободное пространство более 20 см вокруг проектора.

Воздействие пара, тепла или влаги



Зоны непосредственного воздействия холодного или теплого воздуха от кондиционера



Установка проектора в подобных местах может стать причиной возникновения неисправностей в работе устройства изза конденсации влаги или нагревания устройства.

Около датчиков тепла или дыма



Могут возникнуть сбои в работе датчиков.

В пыльных или сильно задымленных помещениях



Расстояние до стен при установке

Оставьте не менее 20 см свободного пространства между проектором и стенами. Следует обратить внимание на то, что стена позади проектора может сильно нагреваться.



Неправильная установка

При эксплуатации проектора не допускайте следующего:

Блокировка вентиляционных отверстий



Совет

Подробнее о расположении вентиляционных отверстий (впускных и выпускных) см. раздел «Расположение элементов управления» на стр. 8-9.

Наклон вперед/назад или влево/вправо





или более

Избегайте использования проектора в наклонном положении, если угол наклона превышает 15°. Не устанавливайте проектор на поверхностях, отличных от ровной гладкой поверхности или потолочного крепления. Несоблюдение этих правил при использовании проектора на местности, расположенной высоко над уровнем моря, может стать причиной повреждения поверхности подставок и снижения надежности лампы.

Установка устройства на возвышенностях

При использовании проектора в условиях высоты 1500 м над уровнем моря или выше выберите в меню Setup 🚘 для параметра Cooling Setting установку High (Эг стр. 48). Невыполнение этого действия при использовании проектора на высоте может привести к нежелательным последствиям, таким как понижение надежности некоторых компонентов.

Подключение кабеля питания АС



 Подключите кабель питания AC к розетке AC IN на проекторе. Затем установите держатель вилки на кабель питания AC.

2 Сдвиньте держатель вилки по кабелю до щелчка.

Отсоединение кабеля питания АС

Нажимая на фиксаторы держателя вилки с обеих сторон, потяните и отсоедините кабель питания.

Расположение проектора и экрана

Расстояние между проектором и экраном различается в зависимости от размеров экрана.

1 Определите положение проектора и экрана при установке.

Хорошее качество изображения может быть получено, если вы установите проектор таким образом, что центр объектива будет находиться в зонах, отмеченных на рисунке серым цветом. В качестве подсказок используйте значения a, b и c, указанные в таблице на стр. 16.



- **а:** Минимальное проекционное расстояние между экраном и центром объектива проектора.
- **b:** Максимальное проекционное расстояние между экраном и центром объектива проектора.
- **с:** Расстояние по вертикали между центром экрана и центром объектива проектора при максимальном смещении объектива вверх.

Относительно установки проектора под потолком см. раздел «Потолочное крепление» (Стр. 78). Относительно функции смещения объектива см. «Действие 3: Настройка положения изображения» (Стр. 22).

При использовании экрана с соотношением сторон 16:9

Единица измерения: мм (дюйм)

Размер экрана (дюйм)	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
(мм)	1016	1524	2032	2540	3048	3810	4572	5080	6350	7620
а (мини-	1212	1842	2472	3102	3732	4677	5622	6252	7827	9402
мальное)	(47 ³ /4)	(72 ⁵ /8)	(97 ³ /8)	(122 ¹ /4)	(147)	(184 ¹ /4)	(221 ³ /8)	(246 ¹ /4)	(308 ¹ /4)	(370 ¹ /4)
b (макси-	2105	3181	4257	5333	6409	8023	9637	10713	13403	16093
мальное)	(82 7/8)	(125 ¹ /4)	(167 ⁵ /8)	(210)	(252 ³ /8)	(315 ⁷ /8)	(379 ¹ /2)	(421 ⁷ /8)	(527 ⁵ /8)	(633 ⁵ /8)
с	324	485	647	809	971	1213	1456	1618	2022	2426
	(12 ⁷ /8)	(19 ¹ /8)	(25 ¹ /2)	(31 ⁷ /8)	(38 ¹ /4)	(47 ⁷ /8)	(57 ³ /8)	(63 ³ /4)	(79 ⁵ /8)	(95 ⁵ /8)

Расчет установочных значений (SS: Размер экрана)

а (минимальное) = 31.5 × SS – 48.2 b (максимальное) = 53.8 × SS – 46.9

c = 8.0876 × SS

При использовании экрана с соотношением сторон 4:3 (проецирование изображения формата 4:3)

Единица измерения: мм (дюйм)

Размер экрана (дюйм)	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
(мм)	1016	1524	2032	2540	3048	3810	4572	5080	6350	7620
а (мини-	1494	2265	3036	3807	4578	5734	6891	7662	9590	11517
мальное)	(58 ⁷ /8)	(89 ¹ /4)	(119 ⁵ /8)	(150)	(180 ¹ /4)	(225 ³ ⁄4)	(271 ³ /8)	(301 ³ /4)	(377 ⁵ /8)	(453 ¹ /2)
b (макси-	2587	3904	5220	6537	7854	9829	11805	13122	16414	19706
мальное)	(101 ⁷ /8)	(153 ³ /4)	(205 ⁵ /8)	(257 ³ /8)	(309 ¹ /4)	(387)	(464 ⁷ /8)	(516 ⁵ /8)	(646 ¹ /4)	(775 ⁷ /8)
с	396	594	792	990	1188	1485	1782	1980	2474	2969
	(15 ⁵ /8)	(23 ¹ /2)	(31 ¹ /4)	(39)	(46 ⁷ /8)	(58 ¹ /2)	(70 ¹ /4)	(78)	(97 ¹ /2)	(117)

Расчет установочных значений (SS: размер экрана) а (минимальное) = 38.551 × SS – 48.2 b (максимальное) = 65.842 × SS – 46.9 c = 9.8979 × SS

2 Установите проектор так, чтобы объектив был расположен параллельно экрану.



3 Спроецируйте изображение на экран и настройте изображение так, чтобы оно заполняло весь экран ((True 22).

Для проецирования изображения подключите к проектору видеоустройство (*©* стр. 18).

Примечание

При использовании экрана с неровной поверхностью, в зависимости от расстояния между экраном и объективом проектора или уровня увеличения на экране возможно возникновение помех в виде полос. Это не является неисправностью проектора.

Действие 2: Подключение проектора

При подключении проектора убедитесь в том, что:

- Вы выключили все подключаемые к проектору устройства до начала проведения каких-либо подключений.
- Вы используете для каждого подключения соответствующие кабели.
- Надежно вставляйте все кабели в разъемы и гнезда; неправильное подключение может стать причиной возникновения неисправностей и ухудшения качества изображения. Отсоединяя кабель, возьмитесь за штекер, не тяните за кабель.
- Ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации, прилагаемыми к подключаемым устройствам.

Подключение к видеомагнитофону

Подключение к DVD-проигрывателю/рекордеру, проигрывателю дисков Blu-ray или цифровому тюнеру, оснащенному разъемами компонентного видео



Подключение к DVD-проигрывателю/рекордеру или проигрывателю дисков Blu-ray с выходом HDMI

Вы можете получить изображение лучшего качества, подключив DVD-проигрыватель/рекордер или проигрыватель дисков Blu-ray, оснащенный выходом HDMI к входу HDMI на проекторе. Кроме того, если имеется устройство, совместимое с функцией управления HDMI, вы можете синхронно управлять проектором и устройством, совместимым с функцией управления HDMI. Подробнее см. меню Function 🗮 (F cтр. 50) и раздел «О функции HDMI Control» (F стр. 59).



При полключении устройства к HDMI-вход

- При подключении устройства к HDMI-входу на проекторе убедитесь в том, что используете для подключения HDMI-кабель с логотипом HDMI.
- При подключении HDMI-кабеля к проектору убедитесь в том, что значок ▼ сверху от входа HDMI на проекторе находится в том же положении, что и значок ▼ на штекере кабеля.
- Если изображение от устройства, подключенного к проектору с помощью HDMI-кабеля, нечеткое, проверьте установки, сделанные на подключенном устройстве.

HDMI Control - это стандартная функция взаимного управления HDMI, использующая спецификации HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Проектор поддерживает DeepColor, x.v. Color, LipSync и воспроизведение экранов ПК стандартов HDMI. Также поллерживается HDCP.

Подключение к видеомагнитофону, оснащенному разъемом S video или разъемом video

Вы можете подключить DVD-проигрыватель/рекордер, HD-рекордер, видеомагнитофон или проигрыватель лазерных дисков, не оснащенный разъемами компонентного видео. См. также руководства по эксплуатации, прилагаемые к каждому устройству.



Совет

Если вы не знаете к какому разъему S VIDEO INPUT (разъем входа S video) или VIDEO INPUT (разъем входа video) подключить кабель, для просмотра изображения лучшего качества подключите кабель к разъему S VIDEO.

Если на подключаемом устройстве нет разъема S VIDEO, подключите кабель к видеовыходу.



Совет

В меню Setup 💼 выберите для параметра Input-A Signal Sel. установку Auto. Если входящий сигнал не отображается должным образом, выберите установку Computer (🐨 стр. 49, 63).

Примечания

- При подключении HDMI-кабеля к проектору убедитесь в том, что значок ▼ сверху от входа HDMI на проекторе находится в том же положении, что и значок ▼ на штекере кабеля.
- Если вы установили компьютер, такой как компьютер типа notebook, для воспроизведения сигнала как на дисплее компьютера, так и с помощью данного устройства, изображение от устройства может не отображаться должным образом. Установите компьютер для воспроизведения сигнала только на внешнем мониторе. Подробнее см. руководство по эксплуатации, прилагаемое к компьютеру. Относительно выбора установок для компьютера проконсультируйтесь у специалиста.
- Если изображение от устройства, подключенного к проектору с помощью HDMI-кабеля, нечеткое, проверьте установки, сделанные на подключенном устройстве.

Действие 3: Настройка положения изображения

Спроецируйте изображение на экран, а затем настройте положение изображения.



Совет

Кнопки I/U (ON/STANDBY), INPUT, LENS, MENU и ↑/↓/←/→/ ((джойстик) на боковой панели проектора выполняют те же функции, что и кнопки с такими же обозначениями на пульте ДУ.

Примечание

В зависимости от того, как установлен проектор, возможно, что вы не сможете управлять проектором с помощью пульта ДУ. В этом случае направляйте пульт ДУ на экран, а не на проектор.





/ Мигает зеленым в течение нескольких секунд, затем горит зеленым Подключите кабель питания к настенной розетке.

Индикатор ON/STANDBY загорается красным, и проектор переходит в режим ожидания.

2 Чтобы включить проектор, нажмите на переключатель I/() (ON/STANDBY).

Индикатор ON/STANDBY мигает зеленым, затем горит зеленым.

3 Включите устройство, подключенное к проектору. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, прилагаемым к подключенному устройству.

4 Для проецирования изображения на экран нажмите INPUT.

С каждым нажатием на кнопку индикации входов и устройства, являющиеся источником сигнала, изменяются (*F* стр. 28).



Советы

- Вы можете выбрать язык для отображения экранных меню. Подробнее см. раздел «Действие 4: Выбор языка в меню Language» (இ стр. 26).
- Если в меню Function 🗒 для параметра Auto Input Search выбрана установка On, индикация разъема, на который поступает сигнал, автоматически отображается после нажатия на кнопку INPUT (@ стр. 50).



Lens Shift	Adjust B(E)E	

5 Настройка положения изображения по вертикали.

Нажимайте кнопку LENS для отображения окна настройки Lens Shift (тестовый шаблон). Выберите нужное положение по вертикали, нажимая на кнопки ↑/↓/←/→. С каждым нажатием на кнопку LENS, окна настройки LENS отображаются в следующей последовательности:

Lens Focus \rightarrow Lens Zoom \rightarrow Lens Shift

Для перемещения вверх нажмите **↑/→**.

Для перемещения вниз нажмите ↓/←.

Совет

Если в меню Installation 🔦 для параметра Lens Control выбрана установка Off, вы не сможете настроить положение изображения по вертикали (F стр. 52).

Если в меню Function 🗮 для Test Pattern выбрана установка Off, тестовый шаблон не отображается (*&* стр. 51).

Вы можете переместить изображение вверх на экране максимально на 65% от центра объектива.



Совет

Вы можете также регулировать положение объектива по горизонтали. Подробнее см. раздел «Точная настройка положения изображения по горизонтали» на стр. 82.





6 Настройка размера изображения.

Нажимайте кнопку LENS для вызова окна настройки Lens Zoom (тестовый шаблон). Затем настройте размер изображения с помощью кнопок ↑/↓/←/→. Чтобы увеличить изображение, нажмите ↑/→. Чтобы уменьшить изображение, нажмите ↓/←.

Подключения и подготовка

Совет

Если в меню Installation 🔧 для параметра Lens Control выбрана установка Off, вы не сможете настроить размер изображения и фокус (🐨 стр. 52).

Если в меню Function 🗮 для Test Pattern выбрана установка Off, тестовый шаблон не отображается (@ стр. 51).



7 Настройка фокуса.

Нажимайте кнопку LENS для вызова окна настройки Lens Focus (тестовый шаблон). Затем настройте фокус с помощью кнопок ↑/↓/←/→.

Lens Focus	Adjust (Electro)	

Регулировка угла наклона проектора

Если проектор установлен на неровной поверхности, используйте регуляторы для фиксации проектора на поверхности.



Примечание

Берегите пальцы во время вращения регуляторов.

Действие 4: Выбор языка в меню Language

Вы можете выбрать один из 16 языков для отображения на экране меню и прочей информации. По умолчанию установлен английский язык. Чтобы изменить язык, используемый по умолчанию, выберите в меню нужный язык.





	MENU	
Picture)	
	Picture Mode	Cinema
	Reset	
	Cinema Black Pro	•
-+	Motionflow	•
÷÷	Contrast	80
	Brightness	50 ————————————————————————————————————
â	Color	50 — İ —
-	Hue	50
•	Color Temp.	Middle
	Sharpness	50 — Ú —
~	Expert Setting	•
0		
		Sel: + Set: Exit: MENU

Нажмите MENU. Отображается меню.

Setup				
m	Status	On		
	Language	English	ı	
[]	Cooling Setting	Standa	ırd	
	Standby Mode	Standa	urd2	
·+•	Power Saving	On		
	Input-A Signal Sel.	Auto		
a	Color System	Auto		
	Lamp Setting			
عر				
0				
		Sel: ++	Set: 🗄	Exit: MENU



Setup			
	Stat	English	日本語
	€La	Nederlands	中文(简体字)
	Coo	Français	中文(繁體字)
-+	Star	Italiano	한국어
÷÷	Pow	Deutsch	ภาษาไทย
_	Inpu	Español	عربي
\$	Colo	Português	
_	Lam	Русский	
		Svenska	
•		Norsk	
4			
•			
Θ			
			Sel: • • • Set: 🕂



2 Нажимайте ↑/↓ для выбора меню Setup , затем нажмите → или + Отображаются параметры выбранного меню.

3 Нажимайте ↑/↓ для выбора Language, затем нажмите → или ↔.

- 4 Нажимайте ↑/↓/←/→ для выбора языка, затем нажмите +. Меню отображается на выбранном вами языке.
- **Отменить отображение меню** Нажмите MENU.

Проецирование

В разделе даны рекомендации относительно управления проектором при просмотре изображения, поступающего на проектор с подключенного устройства. Также даются пояснения относительно того, как настроить качество изображения в соответствии с вашими предпочтениями.

Проецирование изображения на экран



Пример: Просмотр изображения, поступающего с видеоустройства, подключенного к разъему VIDEO INPUT.

- Включите питание проектора и устройства, подключенного к проектору.
- 2 Нажимайте INPUT для выбора входа устройства, изображение с которого хотите проецировать на экран. Отображается индикация выбранного вами входа.

Для просмотра изображения, поступающего с	Нажмите INPUT для отображения на экране индикации
Видеоустройства, подключенного к разъему VIDEO INPUT	Video
Видеоустройства, подключенного к разъему S VIDEO INPUT	S-Video
Компонентного устройства, подключенного к гнездам У Рв/Св Pr/Cr на проекторе	Component
RGB/компонентного устройства, подключенного к разъему INPUT A	Input-A*
Устройства, подключенного к разъему HDMI 1	HDMI1**
Устройства, подключенного к разъему HDMI 2	HDMI2**

* Выберите в меню Setup 💼 для параметра Input-A Signal Sel. установку, соответствующую входящему сигналу. Если вы выбрали установку Auto и изображение не проецируется должным образом, выберите соответствующий сигнал в соответствии с входящим сигналом (@ стр. 49, 55).

** Если входящий сигнал не является сигналом стандарта HDMI, цветовые градации зон темного и яркого изображения могут быть нечеткими. Проведите настройку для параметров Brightness и Contrast в меню Picture **[1]** (**3** стр. 42).

Советы

- Если в меню Function 🗒 для параметра Auto Input Search выбрана установка On, индикация разъема, на который поступает сигнал, автоматически отображается после нажатия на кнопку INPUT.
- Если в меню Function 🛃 для параметра HDMI Control выбрана установка On, индикация разъема, на который поступает сигнал, автоматически отображается, синхронно с действиями по управлению устройством, подключенным к разъему входа HDMI 1 или HDMI 2 на проекторе.

Выключение питания

1 Нажмите на переключатель I/ (ON/STANDBY).

На экране отображается сообщение «POWER OFF?».

2 До того как сообщение «POWER OFF?» исчезнет с экрана, нажмите на переключатель I/() (ON/STANDBY) еще раз.

Индикатор ON/STANDBY мигает зеленым, вентилятор продолжает работать для понижения внутренней температуры проектора. Когда индикатор ON/STANDBY быстро мигает зеленым, вы не сможете включить индикатор ON/STANDBY с помощью переключателя I/ ON/STANDBY.

3 Убедитесь в том, что вентилятор прекратил работу, а индикатор ON/STANDBY горит красным.

Вместо указанных выше действий вы можете выключить проектор, если нажмете и будете удерживать нажатым переключатель I/ ON/STANDBY на протяжении приблизительно одной секунды.

Подсказка

Если проектор подключен к устройству, поддерживающему функцию HDMI Control, действия по управлению проектором выполняются одновременно с действиями по управлению подключенным устройством. Когда вы выключаете проектор, выключается устройство, поддерживающее функцию HDMI Control.

Выбор режима широкоэкранного изображения

Вы можете выбрать различные режимы широкоэкранного изображения в соответствии с поступающим видеосигналом.



Нажмите WIDE MODE.

С каждым нажатием на кнопку вы можете выбрать установку для режима Wide Mode. Вы также можете выбрать установку в меню (@ стр. 46).

Wide Zoom

Изображение в формате 4:3 увеличивается для полного заполнения экрана. Верхняя и нижняя части изображения незначительно отсекаются.

Normal

Изображение в обычном формате 4:3 отображается в середине экрана и заполняет экран по вертикали.

Full

Изображение, сжатое в формате 4:3, отображается с правильным соотношением сторон. Изображение в формате 4:3 расширяется по горизонтали для заполнения экрана формата 16:9.

Совет

Сжатие: изображение, записанное в формате 16:9, сжимается по горизонтали до формата 4:3.







Изображение Letterbox с боковыми вставками





анаморфического объектива







Примечание

Zoom

Обычное изображение в формате 16:9 увеличивается по вертикали и горизонтали с тем же соотношением сторон для заполнения экрана. Используйте этот режим для просмотра изображения Letterbox или изображения Letterbox с боковыми вставками. Если субтитры фильма и т.д. скрыты и не отображаются на экране, настройте экран с помощью параметров Vertical Size и V Center для отображения субтитров (இ стр. 47).

Anamorphic Zoom

Изображение с соотношением сторон 2.35:1 преобразуется до обычного формата 16:9 для отображения на экране. Этот режим лучше всего подходит при использовании имеющихся в продаже анаморфических линз, с помощью которых можно преобразовывать изображение в обычном формате 16:9 в изображение формата 2.35:1.

Full1 (Если на вход поступает сигнал ПК)

Изображение проецируется во весь экран без изменения формата первоначального изображения.

Full2 (Если на вход поступает сигнал ПК)

Изображение проецируется во весь экран.

Вы можете настроить положение изображения по вертикали с помощью параметров V Center и Vertical Size в меню Screen 🖶, только если выбран режим Zoom (🐨 стр. 47).

Примечания относительно выбора широкоэкранного режима

В работе проектора используется функция WIDE MODE. При изменении установок для WIDE MODE обратите внимание на следующее:

- При выборе режима широкоэкранного изображения учитывайте тот факт, что изменение первоначального формата приводит к изменению изображения, по сравнению с первоначальным.
- Следует помнить, что если проектор используется в коммерческих целях или для публичного просмотра, то изменение первоначального формата изображения с использованием переключения на широкоэкранный режим может являться нарушением прав авторов или производителей, защищенных законом об авторском праве.

Выбор режима просмотра изображения

Вы можете выбрать режим просмотра в соответствии с типом просматриваемого материала или условиями помещения для просмотра.



Нажмите одну из кнопок PICTURE MODE (DYNAMIC, STANDARD, CINEMA или USER 1, USER 2 и USER 3).

DYNAMIC

Усиление контрастности и резкости изображения.

STANDARD

Уменьшение резкости изображения по сравнению с режимом DYNAMIC.

CINEMA

Режим, рекомендованный для просмотра фильмов в темном помещении.

USER 1, USER 2 и USER 3

Вы можете настроить качество изображения в соответствии со своими предпочтениями и сохранить настройки в памяти проектора. Нажмите одну из кнопок USER 1, USER 2 или USER 3, затем настройте изображение с помощью кнопок на пульте ДУ или используйте меню (இ стр. 33, 41). Настройки сохраняются, и вы можете, нажав на кнопку, просматривать изображение настроенного качества.

Настройка качества изображения

Вы можете легко настроить качество изображения в соответствии со своим вкусом, выбрав нужные установки с помощью пульта ДУ. Выбранные установки могут быть сохранены для каждого режима изображения.

Выбор нужных установок в меню



Кнопка COLOR SPACE

Настройка диапазона воспроизводимых на экране цветов.

С каждым нажатием на кнопку установка переключается между Normal и Wide для изменения диапазона воспроизводимых на экране цветов.

Кнопка COLOR TEMP

С каждым нажатием на кнопку установки изменяются в следующей последовательности: High, Middle, Low, Custom1, Custom2, Custom 3.

Кнопка BLACK LEVEL

С каждым нажатием на кнопку установки изменяются в следующей последовательности: High, Low, Off.

Кнопка FILM PROJECTION

С каждым нажатием на кнопку, установки изменяются в следующей последовательности: Mode1, Mode2, Mode3 и Off.

Кнопка ADVANCED IRIS

Настройка диафрагмы при проецировании изображения.

С каждым нажатием на кнопку установки изменяются в следующей последовательности: Auto1, Auto2, Manual и Off.

Кнопка GAMMA CORRECTION

С каждым нажатием на кнопку установки изменяются в следующей последовательности: Gamma1, Gamma2, Gamma3 и Off.

Последовательность выбора установок в меню





Пример: Настройка контрастности.

1 Нажмите ADJUST PICTURE.

С каждым нажатием на кнопку на экране последовательно отображаются указанные ниже окна настройки:



Подробнее о проведении каждой настройки см. меню Picture (Эт стр. 41).

Примечание

В зависимости от типа входящего сигнала некоторые окна настроек не отображаются. Подробнее см. раздел «Входящие сигналы и настраиваемые/выбираемые параметры меню» (@ стр. 76).

2 Выберите установку или проведите настройку параметра.

Чтобы изменить уровень настройки

Для увеличения значения нажмите →. Для уменьшения значения нажмите ←.

Чтобы изменить установку Нажимайте **↑**/**↓** для выбора другой установки.

Настройка изображения с помощью цифровой обработки цвета (Real Color Processing)

Функция цифровой обработки цвета (RCP) дает возможность настроить цвета и оттенки каждого выбранного вами фрагмента проецируемого изображения по отдельности. Таким образом, вы можете получить изображение, более соответствующее вашему вкусу.

Совет

При проведении настройки с помощью функции RCP используйте функцию стоп-кадра на видеоисточнике.





Контрольная палитра

- **1** Нажмите RCP на пульте ДУ.
- 2 Нажимайте ↑/↓ для выбора User1, User2 или User3, затем нажмите →. Отображается окно RCP (Real

Отображается окно RCP (Real Color Processing).

3 Выберите цвет, который нужно настроить.

Для выбора нужного цвета повторите п.п. **1** и **2**, указанные выше.

● Нажмите ↑/↓ для выбора Color Select, затем нажмите ←/→ для выбора одного из указанных ниже цветов: Red (красный), Yellow (желтый), Green (зеленый), Cyan (синий), Blue (голубой) и Magenta (пурпурный).

Только фрагменты, соответствующие выбранному цвету, отображаются в цвете, прочие фрагменты отображаются в черном или белом. Контрольная палитра в окне RCP также отображает настраиваемые цвета. Выберите нужную установку для настройки цвета проецируемого изображения, используя контрольную палитру в качестве ориентира.

RCP (Real Color Processing)					
Color Select : Position : Range : RCP Color : PCR Huo :	0	+	Red Adjust Adjust	+	
	0				Sel: • • Set: •

- 2 Нажмите ↑/↓ для выбора Position или Range и с помощью ←/→ укажите более точное положение цвета и диапазон распространения для цвета, который хотите настроить.
- 4 Настройка цвета для определенного фрагмента изображения.

Нажмите ↑/↓ для выбора RCP Color или RCP Ние, затем во время просмотра проецируемого изображения с помощью ←/→ настройте цвет или оттенок для фрагмента, выбранного при выполнении п. 3. Во время настройки для изображения восстанавливается обычный цвет.

5 После окончания настройки нажмите (-).

Окно настройки RCP закрывается и отображается изображение п. 2. Затем, через несколько секунд, восстанавливается обычное изображение.

Совет

В выборе положения и диапазона имеются некоторые ограничения.

Использование прилагаемой программы (ImageDirector3) для настройки изображения

Используя ImageDirector3 (прилагается на CD-ROM) вы можете провести гамма-коррекцию с помощью компьютера, подключенного к проектору. Подключите разъем REMOTE или NETWORK на проекторе к компьютеру и запустите на компьютере ImageDirector3.

Подробнее о работе с ImageDirector3 см. в справке на прилагаемом CD-ROM.

Примечания

- Требуется заранее установить ImageDirector3 на компьютер.
- При подключении разъема REMOTE или NETWORK к компьютеру, выполняйте подключение при выключенном питании как компьютера, так и проектора.
Использование меню

В разделе даны рекомендации относительно проведения различных настроек и выбора установок меню.

Выполнение действий в меню

В работе проектора используются экранные меню для проведения различных настроек и выбора установок. Некоторые настраиваемые элементы меню отображаются в виде всплывающих окон или в виде меню настроек вне основного меню, а также могут отображаться в следующем окне меню. Если вы выбрали название элемента перечня меню, отмеченное значком ▶, отображается следующее окно меню с настраиваемыми параметрами. Об изменении языка, на котором отображаются меню, см. раздел «Выбор языка в меню Language» (இ стр. 26).



MENU Picture Picture Mode Cinema н Reset Cinema Black Pro Motionflow • • ۲ ÷ Contrast 80 Brightness 50 æ Color 50 Hue 50 Ð Middle Color Temp. Sharpness 50 ٩ Expert Setting 0 Sel: ** Set: : Back: * Exit: MENU



Setup		
	Status	On
	Language	English
	Cooling Setting	Standard
	Standby Mode	Standard2
. EE	Power Saving	On
	Input-A Signal Sel.	Auto
-	Color System	Auto
	Lamp Setting	
3		
0		
	Sel: 👀	Set: Back: Exit: MENU

1 Нажмите MENU. Отображается окно меню.

2 Нажмите ↑/↓ для выбора элемента перечня меню, затем нажмите → или (+). В меню отображается перечень установок, которые могут быть выбраны или настроены. Выбранный элемент перечня меню отображается на желтом фоне.



Всплывающее меню



Меню установок

Pi	cture Mode
	Dynamic
	Standard
	Cinema
	User1
	User2
	User3
	Sel: 👀 Set: 🗄

Меню настройки

Contrast	
Min	Max
50	-0
	Adjust: 🕶 Set: 🗄

Следующее окно меню



З Нажмите ↑/↓ для выбора элемента перечня меню, для которого хотите выбрать установку, или настроить, затем нажмите → или ⊕. Выбираемые установки отображаются во всплывающем меню, в меню установок, в меню настройки или в следующем окне меню.

4 Выберите установку или настройте параметр.

Чтобы изменить уровень настройки

Для увеличения значения нажмите ↑/→. Для уменьшения значения нажмите ↓/←. Нажмите ↔ для возврата к первоначальному экрану.

Чтобы изменить установку Нажимайте ↑/↓ для выбора другой установки. Нажмите (→ для возврата к первоначальному экрану. В зависимости от выбранного параметра вы можете вернуться к первоначальному экрану с помощью кнопки ←.

Элементы перечней, которые не могут быть выбраны

Перечни настраиваемых параметров различаются в зависимости от входящего сигнала. Элементы перечней, которые не могут быть настроены или выбраны, не отображаются в меню (F стр. 76).

Удалить меню

Нажмите MENU.

Возврат к изображению до проведения настройки

В меню Picture 🖪 выберите Reset.

Do you wish to reset the s	ettings to default values?
Yes	No

На отобразившемся экранном дисплее выберите с помощью — установку Yes, затем нажмите (+). Для всех указанных ниже параметров восстанавливаются значения и установки по умолчанию. Для установок в меню Picture для параметров Cinema Black Pro, Motionflow, Contrast, Brightness, Color, Hue, Color Temp, Sharpness и Expert Settings.

Возврат к установкам по умолчанию для параметров, которые были настроены

На экране меню выберите элемент перечня для отображения всплывающего меню, меню установок, настраиваемого меню или следующего окна меню. Нажмите RESET на пульте ДУ для восстановления только для выбранных установок значений по умолчанию.

Примечание

Кнопка RESET на пульте ДУ доступна только в том случае, когда выбрано меню настройки или меню установок.

Меню Picture

Меню Picture используется для настройки изображения.

Pictur	e	
Ē	Picture Mode	Cinema
_	Reset	
	Cinema Black Pro	•
	Motionflow	•
·+·	Contrast	80
	Brightness	50
2	Color	50
	Hue	50
	Color Temp.	Middle
	Sharpness	50
~	Expert Setting	•
()		
	Sel: 🕶	Set: Back: Exit: MENU

Picture Mode	Вы можете выбрать режим видеопросмотра в соответствии со своими предпочтения и условиями просмотра. Dynamic: Выберите эту установку для усиления контрастности и резкости изображения. Standard: Выберите эту установку для уменьшения резкости и смягчения изображения по сравнению с режимом Dynamic. Cinema: Выберите эту установку для просмотра фильмов и т.п. в темном помещении. User1, User2 и User3: Вы можете настроить качество изображения в соответствии со своими предпочтениями и сохранить настройки в памяти проектора. Если настройка была сохранена, вы можете просматривать изображение с настроенным качеством, нажав на кнопку PICTURE MODE на пульте ДУ.
	Сохранение настроек 1 Выберите User1, User2 или User3. 2 Проведите настройку нужных параметров в меню.
	 Советы Вы также можете настроить качество изображения для режимов Dynamic, Standard или Cinema и сохранить настройки. Для возврата к настройкам по умолчанию выберите в меню установку Reset. В зависимости от типа входящего сигнала некоторые окна настроек не отображаются. Подробнее см. раздел «Входящие сигналы и настраиваемые/выбираемые параметры меню» (@ стр. 76).
Cinema Black Pro	Advanced Iris Изменение режима диафрагмы во время проецирования. Auto1: Автоматическое переключение диафрагмы на оптимальное в соответствии с проецируемым изображением. Контрастность изображения значительно усиливается. Auto2: По сравнению с режимом Auto1 диафрагма уменьшается. Koнтрастность изображения снижается. Sensitivity: Если выбрана установка Auto1 или Auto2, то в режиме Sensitivity для оптимальной скорости отклика может быть выбрана установка Recommend, Fast или Slow. Manual: Регулировка диафрагмы вручную.
	Manual 50 <u>Min</u> Max Adjust: ФФ Set: Ш Offf: Обычная контрастность.

Motionflow	Film Projection Просмотр фильмов с воспроизведением первоначального киноизображения. Mode1: Отлично подходит для просмотра фильмов. Mode2: Подходит для просмотра фильмов. Воспроизводится более яркое, по сравнению с режимом Mode1, изображение. Mode3: Подходит для просмотра фильмов. Воспроизводится более яркое, по сравнению с режимом Mode2, изображение. Mode3: Подходит для просмотра фильмов. Воспроизводится более яркое, по сравнению с режимом Mode2, изображение. Off: Обычное изображение.
	Примечание При выборе установки Mode1 или Mode2 воспроизводится изображение чуть более темное, по сравнению с установкой Off.
	Motion Enhancer Просмотр динамичных фильмов с более плавным воспроизведением изображения без эффекта остаточного изображения. Нідh: Выберите эту установку для просмотра более плавного изображения по сравнению с установкой Low. Low: Выберите эту установку для просмотра плавного изображения. Off: Выберите установку для просмотра плавного изображения. Off: Выберите установку для просмотра плавного изображения. Off: Выберите установку Off, если при выборе установки High или Low появились помехи. Обычно для параметра Motion Enhancer следует выбрать установку Off.
Contrast	Настройка уровня белого цвета. Чем больше значение настройки, тем выше контрастность изображения. Чем меньше значение, тем ниже контрастность изображения. Вы можете настроить контрастность, нажимая CONTRAST +/- на пульте ДУ.
Brightness	Настройка яркости изображения. Чем больше значение настройки, тем выше яркость изображения. Чем меньше значение, тем ниже яркость изображения. Вы можете настроить яркость, нажимая BRIGHTNESS +/- на пульте ДУ.
Color	Настройка цветности (насыщенности). Чем больше значение настройки, тем выше цветовая насыщенность изображения. Чем меньше значение, тем ниже цветовая насыщенность изображения.
Hue	Настройка оттенков. При максимальном значении настройки изображение зеленеет. При минимальном значении настройки изображение краснеет.
Color Temp.	Настройка цветовой температуры. High: Придает белым цветам голубоватый оттенок. Middle: Придает средний оттенок между установками High и Low. Low: Придает белым цветам красноватый оттенок. Custom1, Custom2, Custom3: Дает возможность пользователю настроить, установить и сохранить свои настройки цветовой температуры.
Sharpness	Настройка четкости границ участков изображения и уменьше- ние количества помех. Чем больше значение настройки, тем выше четкость изображения. Чем меньше значение, тем мягче границы объектов и меньше коли- чество помех. Вы можете настроить яркость, нажимая SHARPNESS+/- на пульте ДУ.

 Уменьшение неравномерности или помех на изображении. Обычно следует выбрать установку ОП. Если изображение неравномерное или при наличии помех на изображении, выберите одну из указанных ниже установок в соответствии с источником входящего сигнала: Low, Middle или High. DRC Mode Установка качества изображения, максимально соответствующего вхолящему сигналу. Mode 1: Выберите эту установку для проемотра четкого изображения со отображение побховой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для проемотра четкого изображения с отображение боковой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для проемотра четкого изображения с отображение боковой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для проемотра четкого изображения с отображение моковой информационной панели. Dff: Входящий сигнал не обрабатывается DRC. Примечение В зависимости от входящего сигнала качество изображения в режиме Model или Mode2 может не отличаться. DKC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC. Чтобы увеличить значение для Clarity, нажиите кнопку . Чтобы увеличить значение для Clarity, нажиите кнопку . Чтобы увеличить значение для Clarity, нажиите кнопку . Чтобы увельшить значение для Clarity, нажиите кнопку . Чтобы увельнить значение для Clarity, нажиите кнопку . Чтобы увельшить значение для Clarity, нажиите кнопку . Ніт Mode Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавным воспроизведение пображения. Анto1: Антоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Оромат 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение соотределение дображения. Васк Level Adj. (Ajust) (Hacrpoйка уровия черного) воспроизведение вображения. <	Expert Setting	NR (Noise Reduction)
Обычно следует выбрать установку Off. Если изображение неравномерное или при наличил помех на изображения исочником входящего сигнала: Low, Middle или High. DRC Mode Установка качества изображения, максимально соответствующего входящего сигнала: Low, Middle или High. DRC Mode Установка качества изображения, максимально соответствующего входящего сигнала: Mode 1: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения без отображения боховой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения с отображения боховой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения с отображения боховой информационной панели. Off: Входящий сигнал не обрабатывается DRC. Примечание В зависимости от входящего сигнала качество изображения в режиме Model или Mode 2 может не отличаться. DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC.		Уменьшение неравномерности или помех на изображении.
 Если изображение неравномерное или при наличии помет на изображения, выберите одну из указанных ниже установок в соответствии с источников входящего сигнала: Low, Middle или High. DRC Mode Установка качества изображения, максимально соответствующего входящему сигналу. Mode 1: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения без отображения боковой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения с отображения боковой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения с отображение боковой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения с отображение боковой информационной панели. Off: Входящий сигнал не обрабатывается DRC. DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC. Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку Ніт Mode Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавным воспроизведение наображения по сравнение о установки. Auto 1: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение пробразования. Обеспечивается 6. Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровия черного) Висроиве суздания на сормата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение пробразования. 		Обычно следует выбрать установку Off.
 жении, выберите одну из указанных ниже установок в соответствии с источником входящего сигнала: Low, Middle или High. DRC Mode Установка качества изображения, максимально соответствующего входящему сигналу. Mode 1: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения без отображения боховой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения с отображения воковой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения с отображения в оковой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения с отображение в боховой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку Моde 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC. DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC. Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку Ніт Mode Просмотра вобразования. Освелечивается более плавным воспроизведение изобразования. Motel: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение изобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down и пороведение изобразования. Motel: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и пороведение изобразования. Motel: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и пороведение изобразования. Motel: Автоматическое определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Hacтройка уровия черного) Выберите установки у состесствите истициски входимение развеление пособразования. 		Если изображение неравномерное или при наличии помех на изобра-
источником входящего сигнала: Low, Middle или High. DRC Mode Установка качества изображения, максимально соответствующего входящему сигналу. Mode 1: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения без отображением боковой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения с отображением боковой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения с отображением боковой информационной панели. Off: Входящий сигнал не обрабатывается DRC. Гримсчание B зависимости от входящего сигнала качество изображения в режиме Model или Mode2 может не отличаться. DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC. Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку Uto Si уменьшить значение для Reality, нажите кнопку Vito Si уменьшить значение для Reality, нажите кнопку Uto Si уменьшить значение для Reality, нажите кнопку Uto Si уменьшить значение для Reality, нажите кнопку Uto Si уменьшить значение для Reality, нажите кнопку		жении, выберите одну из указанных ниже установок в соответствии с
DRC Mode Установка качества изображения, максимально соответствующего входящему сигналу. Mode 1: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения без отображения боковой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения без отображения боковой информационной панели. Mode 2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения с отображения боковой информационной панели. Off: Входящий сигнал не обрабатывается DRC. Примечание B зависимости от входящего сигнала качество изображения в режиме Model или Mode2 может не отличаться. DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC. Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку • . Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку • . Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку • . Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку • . Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку • . Троемотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавным воспроизведение пробразования. Обсетечивается более плавным воспроизведение пробразования. Обсетечивается более плавным воспроизведение нообразования. Ой		источником входящего сигнала: Low, Middle или High.
 Установка качества изображения, максимально соответствующего входящему сигналу. Model: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения без отображения боковой информацинонной панели. Mode2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения с отображением боковой информациноний панели. Mode2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения с отображения боковой информациноний панели. Off: Входящий сигнал не обрабатывается DRC. Примечание B зависимости от входящего сигнала качество изображения в режиме Model или Mode2 может не отличаться. DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC. Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку Тримовышить значение для Reality, нажмите кнопку Нобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку Трим Mode Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавным воспроизведение изображения. Аиto1: катоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение побразования. Фермат 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Оff: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down в определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) Воспроизведение знергичного, динамичного изображения. Выберите установких ре состестестить с нотичиском		DRC Mode
 водящему сигналу. Model: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения без отображения боковой информационной панели. Mode2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения с отображение боковой информационной панели. Off: Въодящий сигнал не обрабатывается DRC. Примечание B зависимости от вкодящего сигнала качество изображения в режиме Model или Mode2 может не отличаться. DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC. Утобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку . Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку . Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавным воспроязведение изображения. Анto1: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение пзобразования. Обт: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение пзобразования. Обт: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение пробразования. Обте Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение пробразования. Обте Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение пзобразования. Формат 2-3 или		Установка качества изображения, максимально соответствующего
 Новет. Быокриге эту установку для просмогра четкого поображения босовой информационной панели. Mode2: Выберите эту установку для просмогра четкого изображения с отображением боковой информационной панели. Off: Входящий сигнал не обрабатывается DRC. Примечание В зависимости от входящего сигнала качество изображения в режиме Mode1 или Mode2 может не отличаться. DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC. Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку → . Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Ніп Mode Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение пробразования. Обеспечивается более плавным воспроизведение изображения. Анto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Diack Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) Воспроизведение энеричного, динамичного изображения. Виск рите versine hegerererererererererererererererererere		входящему сигналу. Model: Выбарите эти истановки иля просмотра неткого изображения
 Мойс2: Выберите эту установку для прокотра четкого изображения с отображением боковой информационной панели. Off: Входящий сигнал не обрабатывается DRC. Примечание В зависимости от входящего сигнала качество изображения в режиме Model или Mode2 может не отличаться. DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC. Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку → . Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажиите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажиите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажиите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажиите кнопку → . Ніт Mode Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавным воспроизведение изображения. Ацто1: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение пробразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение изображения. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. Black Lev		без отображения боковой информационной панели
с отображением боковой информационной панели. Оff: Входящий сигнал не обрабатывается DRC. Примечание В зависимости от входящего сигнала качество изображения в режиме Model или Mode2 может не отличаться. DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC.		Mode2: Выберите эту установку для просмотра четкого изображения
 Off: Входящий сигнал не обрабатывается DRC. Примечание В зависимости от входящего сигнала качество изображения в режиме Model или Mode2 может не отличаться. DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC. ²⁶ С Рабенее ²⁶ (Junity) - 1 ²⁶ ²⁷ ²⁶ ²⁶ ²⁶ ²⁶ ²⁶ ²⁶ ²⁷ ²⁷ ²⁶ ²⁶ ²⁷ ²⁶ ²⁷ ²⁷ ²⁶ ²⁷ ²⁷ ²⁷ ²⁷ ²⁷ ²⁷ ²⁶ ²⁷ 		с отображением боковой информационной панели.
Примечание В зависимости от входящего сигнала качество изображения в режиме Model или Mode2 может не отличаться. DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC. Image: Clarity in the state of the sta		Off: Входящий сигнал не обрабатывается DRC.
В зависимости от входящего сигнала качество изображения в режиме Model или Mode2 может не отличаться. DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC.		Примечание
Моdel или Mode2 может не отличаться. DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC.		В зависимости от входящего сигнала качество изображения в режиме
 DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC. DRC Palette DRC Palette DRC Palette DRC Palette DRC Palette DRC Palette DRC Palette DRC Palette DRC Palette Off Dynehourts sharehue для Clarity, нажмите khonky Off Dynehourts sharehue для Reality, нажмите khonky Drobe yeenrup to share and part and p		Mode1 или Mode2 может не отличаться.
настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре DRC.		DRC Palette: При выборе установки Mode 1 или Mode 2 вы можете
Опс. ПРС Рашене 25 26 26 26 27 26 28 26 29 26 20 26 20 26 21 26 22 26 23 26 24 26 25 26 26 26 27 26 28 27 29 27 20 28 20 27 20 27 20 27 20 27 20 27 21 27 21 27 21 27 21 27 21 27 21 27 21 27 21 27 21 27 21 27 21 27 21 27 21 27 21 27 <th></th> <th>настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре</th>		настроить нужное качество для параметров Reality и Clarity на палитре
25 устанку: 1 9 Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку 4 Чтобы уменьшить значение для Clarity, нажмите кнопку 4 Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку 4 Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку 4 Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку 4 <		DRC Palette
Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку . Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку . Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку . Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку . Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку . Film Mode Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавным воспроизведение изображения. Auto1: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) Воспроизведение энергичного, динамичного изображения. Виберите установку в соответстрим с истоициком реолециего		25
Финстрикание 1 Станту: 1 Set Gene Set H • Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку • Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку • Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку • Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку • Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку • • • • Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку • • • • • • • • • • • • • • •		
 ^d Clarity: 1 Set:©time Set:⊞ Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку → . Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку → . Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку → . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку → . Film Mode Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавным воспроизведение изображения. Autol: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Black Level Adj. (Ajust) (Hacтройка уровня черного) Bocпроизведение энергичного, динамичного изображения. Buter установку в соответстрим с истоичником вусличего Buter установку в соответстрим с истоичником вусличего		ea iij
Set: EPICED Set EPI Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку . Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку . Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку . Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку . Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку . Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку . Time Mode Ippocmorp фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down c плавным воспроизведение изображения. Auto1: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. . Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. . Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) . Bornpoизведение энергичного, динамичного изображения. .		لت Clarity: 1
 Чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку →. Чтобы уменьшить значение для Clarity, нажмите кнопку ↓. Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку ↓. Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку ↓. Film Mode Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавным воспроизведение изображения. Auto1: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Hacтройка уровня черного) Воспроизведение энергечного, динамичного изображения. 		Sal'@@@@ Sal'E
 чтобы увеличить значение для Clarity, нажмите кнопку ↓. Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку ↓. Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку ↓. Film Mode Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавным воспроизведение изображения. Auto1: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Hacтройка уровня черного) Воспроизведение энергичного, динамичного изображения. 		
 Чтобы уменьшить значение для Ceality, нажмите кнопку ↓. Чтобы увеличить значение для Reality, нажмите кнопку ↓. Film Mode Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавным воспроизведение изображения. Auto1: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) Воспроизведение энергичного, динамичного изображения. Выберияте установку в соответствии с источником входящего. 		Чтобы увеличить значение для Стагну, нажмите кнопку — . Чтобы умень шить значение для Clarity, нажмите кнопку —
 Чтобы уземи шить значение для Reality, нажмите кнопку ↓. Film Mode Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавным воспроизведение изображения. Auto1: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Hacтройка уровня черного) Воспроизведение энергичного, динамичного изображения. Выбериите установку в соответствии с истоичных вуолящиего. Выбериите установку в соответствии с истоичных в услативается. Выбериите установку в соответствии с истоичных вуолящиего. Выберияте установку в соответствии с истоичных в услативается. Выберияте услативается. Выберияте услативается. В		Чтобы увеличить значение для Charly, нажмите кнопку — .
 Film Mode Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавным воспроизведение изображения. Autol: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) Воспроизведение энергичного, динамичного изображения. 		Чтобы уменьшить значение для Reality, нажмите кнопку • .
 Гіті моде Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавным воспроизведение изображения. Аиtol: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) Воспроизведение энергичного, динамичного изображения. 		
 воспроизведение изображения. Autol: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) воспроизведение энергичного, динамичного изображения. Buffer Durber и становку в соответствии с источником входящего. 		FIIM MODE Просмотр фильмов в формате 2-3 или 2-2 Pull-Down с плавиым
 Autol: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) воспроизведение энергичного, динамичного изображения. Выберите установку в соответствии с истоичником вхолящието 		воспроизвеление изображения.
и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) воспроизведение энергичного, динамичного изображения. Выберыте установку в соответствии с истоичником вхолящего		Auto1: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down
 воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2. Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) Воспроизведение энергичного, динамичного изображения. Выберите установку в соответствии с источником вхолящего. 		и проведение преобразования. Обеспечивается более плавное
Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down и проведение преобразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) Воспроизведение энергичного, динамичного изображения. Выберите установку в соответствии с источником вхолящего		воспроизведение изображения по сравнению с установкой Auto2.
и проведение преооразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определяется. Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) Воспроизведение энергичного, динамичного изображения. Выберыте установку в соответствии с истоичником вхолящието		Auto2: Автоматическое определение формата 2-3 или 2-2 Pull-Down
Васк Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) Воспроизведение энергичного, динамичного изображения. Выберите установку в соответствии с истоичником вулящиего		и проведение преооразования. Off: Формат 2-3 или 2-2 Pull-Down не определениется
Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного) Воспроизведение энергичного, динамичного изображения. Выберите установку в соответствии с источником вулящиего		
Воспроизведение энергичного, динамичного изооражения. Выберите установку в соответствии с истоиником вудищего		Black Level Adj. (Ajust) (Настройка уровня черного)
		Воспроизведение энергичного, динамичного изооражения.
сигнала		сигнала.
High: Усиление черного.		High: Усиление черного.
Low: Смягчение черного.		Low: Смягчение черного.
Off: Функция выключена.		Off: Функция выключена.
Примечание		Примечание
В зависимости от установки, выбранной для параметра x.v.Color,		В зависимости от установки, выбранной для параметра x.v.Color,
данный параметр может быть недоступен.		данный параметр может быть недоступен.

Gamma Correction
Коррекция тонопередачи изображения
Выберите одну из трех указанных ниже установок:
Gamma1: Делает изображение немного ярче.
Gamma2: Делает изображение ярче.
Gamma3: Делает изображение темнее.
Off: Функция выключена.
Используя контроллер ImageDirector3 (прилагается на CD-ROM),
на компьютере.
Более подробную информацию относительно программы
ImageDirector3 вы можете получить, ознакомившись на компьюте- ре со справкой, имеющейся на прилагаемом диске CD-ROM.
Примечание
Depending on the setting of x.v.Color, this item cannot be set.
x.v.Color
Выберите установку для данного параметра при воспроизведении видеосигнала x.v.Color.
Если проектор подключен к оборудованию, поддерживающему
х.v.Color и про воспроизведении видеосигнала х.v.Color, выберите
для параметра установку Auto или On.
Подробнее о х.v.Color см. «О стандарте х.v.Color» (@ стр. 59).

Расширенное меню изображения (Advanced Picture)

Меню Advanced Picture используется для более точной настройки изображения.

Advanced Picture				
	RCP	Off		
_	Color Space	Norm	al	
÷				
â				
3				
6				
	Sel: 主	Set: 🕀	Back: 🔹	Exit: MENU

RCP (Цифровая обработка сигнала)	Вы можете настроить цвета и оттенки для каждого выбран- ного вами фрагмента проецируемого изображения по от- дельности. User1, User2, User3: С помощью функции RCP вы можете настроить изображение и сохранить сделанные настройки. После того, как настройки были сохранены, вы можете просматривать изображение с настроенным качеством картинки. Off: Функция выключена. Подробнее см. раздел «Настройка изображения с помощью цифровой обработки цвета» (<i>Э</i> стр. 35).
Color Space (Цветовой профиль)	Вы можете преобразовать диапазон воспроизведения цветов. Normal: Преобразование цвета в цвет Hi-Vision. Wide: Воспроизведение более естественных оттенков в расширенном диапазоне цветов, по сравнению с установкой Normal.

Меню экрана (Screen Menu)

Меню Screen используется для настройки входящего сигнала. Вы можете выбрать установки для размера изображения, выбрать режим широкоэкранного изображения и т.д.

Scree	ו			
n	Wide Mode	Zoom		
	Over Scan	Off		
	Screen Area	Full		
	V Center	0		
+++	Vertical Size	0		
	Adjust Signal			•
•				
8				
3				
0				
	Sel: +	Set: 🕀	Back: 🔹	Exit: MENU

Wide Mode (Если на вход поступает сигнал изображения)	Вы можете выбрать соотношение сторон для изображения, от- ображаемого текущим входящим сигналом. Элемент перечня меню доступен только для сигнала изображения (предустанов- ленные видеосигналы с 1 по 14) (Э стр. 73, 74), поступающего на вход. Wide Zoom: Изображение в формате 4:3 увеличивается для полного заполнения экрана. Верхняя и нижняя части изображения незначительно отсекаются. Normal: Изображение в обычном формате 4:3 отображается в середине экрана и заполняет экран по вертикали. Full: Сжатое изображение формата 4:3 отображается с правильным соотношением сторон. Изображение в формате 4:3 расширяется по горизонтали для заполнения экрана формата 16:9. Zoom: Обычное изображение в формате 16:9 увеличивается по вертикали
	и горизонтаю и посражение в формате 10.5 удели чизается на вертикали и горизонтали с таким же соотношением сторон для заполнения экрана. Anamorphic Zoom: Изображения с соотношением сторон 2.35:1 преобразуется до обычного формата 16:9 для отображения на экране. Этот режим лучше всего подходит при использовании имеющихся в продаже анаморфических линз, с помощью которых можно преобразо- вывать изображение в обычном формате 16:9 в изображение формата 2.35:1.
Wide Mode (Если на вход поступает сигнал ПК)	Вы можете установить соотношение сторон для воспроизведе- ния изображения текущего входящего сигнала. Параметр до- ступен только при воспроизведении сигнала ПК. Full1: Изображение проецируется во весь экран без изменения формата первоначального изображения. Full2: Изображение проецируется во весь экран. Zoom: Обычное изображение в формате 16:9 увеличивается по вертикали и горизонтали с таким же соотношением сторон для заполнения экрана.
Over Scan	Обрезка изображения по краям. On: Отсекает воспроизводимое изображение по краям. Выберите эту установку, если по краям изображения наблюдаются помехи. Off: Изображение проецируется целиком. Совет Относительно отображаемой зоны изображения в пределах четырех сторон экрана см. Blanking в меню Installation (@ стр. 53).

Screen Area	Выбор размера для изображения Hi-Vision. Full: Изображение расширяется во весь экран. Through: Изображение не расширяется во весь экран. Примечание Данный параметр эффективен только при воспроизведении сигнала	
	Hi-Vision (пресеты 7, 8, 9, 12, 13 и 14), при условии, что для Over Scan выбрана установка On.	
V Center	Настройка всего изображения с перемещением на экране вверх или вниз. Если значение выбранной установки увеличивается, изображение сдвигается на экране вверх, если уменьшается – вниз.	
	Примечание	
	Настройка параметра возможна, только если выбрана установка Zoom.	
Vertical Size	Уменьшение или увеличение изображения по вертикали. Если значение выбранной установки увеличивается, изображение увеличивается, если уменьшается – уменьшается. Если субтитры фильма и т.п. не видны, используйте этот параметр и параметр V Center.	
	Примечание	
	Настройка параметра возможна только если выбрана установка Zoom.	
Adjust Signal	 Вы можете настроить входящий сигнал. APA: Автоматическая настройка положения сигнала изображения для Phase, Pitch и Shift. Phase: Настройка фазы точек панели и компьютерного сигнала. Выберите настройку, при которой изображение отображается лучше всего. Pitch: Настройка размера изображения по горизонтали для изображения, получаемого с компьютера. Чем больше значение настройки, тем шире изображение. Чем меньше значение, тем изображение уже. Настройте изображение в соответствии количеством точек во входящем сигнале. Shift: Настройка положения изображения. H: Если значение настройки для H (по горизонтали) увеличивается, изображение сдвигается вправо, если значение уменьшается – влево. Для настройки используйте кнопки ← / →. V: Если значение настройки для V (по вертикали) увеличивается, изображение сдвигается вверх, если значение уменьшается – вниз. Для настройки используйте кнопки ↓ ↓. 	

Меню установок (Setup)

Меню Setup используется для изменения установок, принятых по умолчанию и т.п.

Setup			
	Status	On	
	Language	English	
	Cooling Setting	Standard	
	Standby Mode	Standard2	
·+•	Power Saving	On	
_	Input-A Signal Sel.	Auto	
ŝ	Color System	Auto	
_	Lamp Setting		
عر			
0			
	Sel: 👀	Set: 🗄 Back: €	Exit: MENU

Status	Выбор установки для отображения или отмены отображения экранных дисплеев. Выберите установку Off для отмены отображения экранных дисплеев, кроме экранов меню и сообщений при выключении питания, а также предупреждающих сообщений.
Language	Выбор языка, используемого для отображения меню и экранных дисплеев. Вы можете выбрать один из указанных языков: английский, голландский, французский, итальянский, немецкий, испанский, португальский, русский, шведский, норвежский, японский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), корейский, тайский и арабский.
Cooling Setting	Выберите установку для параметра, если проектор используется высоко над уровнем моря. High: Выберите эту установку при использовании проектора на высоте 1500 м над уровнем моря или выше. Standard: Выберите эту установку при использовании проектора в обычных условиях.
	Примечание Если для параметра выбрана установка High, шум от работающего вентилятора не- сколько усиливается, поскольку увеличивается скорость вращения вентилятора.
Standby Mode	Уменьшение потребляемой мощности в режиме ожидания. Standard1: Потребление мощности в обычном режиме. Standard2: Отмена функции работы в сети и уменьшение потребляемой мощности по сравнению с установкой Standard1. Low: Уменьшение потребляемой мощности по сравнению с установкой Standard2. Примечание Если для параметра выбрана установка Low, функция HDMI Control и функция
Power Saving	раооты в сеги в режиме ожидания не раоотают. Выбор установки для режима экономии электроэнергии.
Tower Saving	При выбор установки для режная экономия экономия экономии электроэнергии, если сигнал отсутствует в течение 10 минут. Индикатор ON/STANDBY в это время горит оранжевым, затем экран гаснет. Если проектор находится в режиме экономии электроэнергии, режим отменяется, когда на вход поступает сигнал, или после нажатия на какую-либо кнопку. Если вы не хотите переводить проектор в режим экономии электроэнергии выберите установку Off.

Input-A Signal Sel.	Выберите тип сигнала для сигнала, поступающего с устрой- ства, подключенного к разъему INPUT А. Для выбора типа входящего сигнала с подключенного устройства выбе- рите Input-A с помощью кнопки INPUT. Auto: Автоматический выбор типа входящего сигнала. Computer: Вход сигнала с компьютера. Video RGB: Вход сигнала с игровой TV-приставки. Component: Вход компонентного сигнала с DVD-проигрывателя/ рекордера, проигрывателя дисков Blu-гау, цифрового тюнера и т.п. Примечание Если для данного параметра выбрана установка Auto, а изображение не отображается должным образом, выберите установку в соответ-
Color System	ствии с входящим сигналом. Выбор системы цветности для входящего сигнала. Auto: Автоматический выбор одной из указанных ниже систем цветности для входящего сигнала: NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N или PAL60. NTSC3.58 – PAL-N: Выбор системы цветности вручную. Примечание Обычно следует выбрать установку Auto. Если избражение искажено или при нечетком воспроизведении цветов, выберите систему цветности, соответствующую входящему сигналу.
Lamp Setting	При замене лампы выберите соответствующую установку (Г стр. 69).

Меню функций (Function)

Меню Function используется для изменения установок для различных функций проектора.

Functio	on			
n	HDMI Control	Off		
-	Auto Input Search	On		
	Test Pattern	On		
	Background	Blue		
Ŧ				
æ				
3				
Θ				
	Sel: 👀	Set: 🕀	Back: 🗲	Exit: MENU

HDMI Control	Выбор установки для эффективного использования функции HDMI Control, если разъемы HDMI 1 INPUT и HDMI 2 INPUT подключены к устройствам, совместимым с функцией HDMI Control. HDMI Control: Если выбрана установка Оп функция HDMI Control включена и вы можете выбрать одну из указанных ниже установок: PJ → HDMI Power Sync: При выборе установки Оп питание проектора выключается одновременно с выключением устройства, совместимого с функцией HDMI Control и подключенного к проектору. HDMI → PJ Power Sync: При выборе установки Оп питание устройства, совместимого с функцией HDMI Control и подключенного к проектору, автоматически включается или начинается воспроизведение и т.п. одновременно с включением питания проектора. HDMI Device List: Перечень устройств, совместимых с функцией HDMI Control и подключенных к разъемам HDMI 1 и HDMI 2 INPUT на проекторе.
	Примечания • Если для Standby Mode выбрана установка Low, данный элемент перечня не используется
	 Для управления подключенным устройством убедитесь в том, что устройство поддерживает функцию HDMI Control и что для устройства выбраны соответствующие установки для использования функции HDMI Control. Подробнее см. «О функции HDMI Control» (<i>Topicare Control</i>)
Auto Input Search	Автоматическое определение сигнала, поступающего на
	INPUT. Когда на разъем поступает сигнал, автоматически выбираемый с помощью кнопки INPUT, то при выборе установки On проектор определяет тип сигнала: компонентный, HDMI 1, HDMI 2, Video, S-video или сигнал Input-A. Выберите установку Off, если вы хотите выбрать вход, на который не поступает сигнал, или для переключения установки вручную.

Test Pattern	Отображение тестового шаблона. При выборе установки On на экране отображается тестовый шаблон для настройки параметров Lens Focus, Lens Zoom и Lens Shift или для коррекции пропорций экрана с помощью параметра V Keystone. Если выбрана установка Off, тестовый шаблон не отображается. Примечание Тестовый шаблон отображается в зеленом для облегчения фокусировки изображения.
Background	Выбор цвета для фона экрана, если изображение отсутствует. Вы можете выбрать Black (черный) или Blue (синий).

Меню Installation

Меню Installation используется для изменения установочных настроек проектора.

Installa	ation		
Ē	V Keystone	0	
	Image Flip	Off	
	Lens Control	On	
	IR Receiver	Front & Rear	
÷÷	Illumination	On	
	Blanking		
â	Panel Alignment	Off	
	Network Setting		•
3			
0			
	Sel: 👀	Set: 🗄 Back: 🖝	Exit: MENU

V Keystone	Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений изображения. Если нижняя сторона трапеции длиннее верхней (): Уменьшить значение настройки (– направление). Если верхняя сторона трапеции длиннее нижней (): Увеличить значение настройки (+ направление). Примечание В зависимости от положения изображения, установленного с использованием смещения объектива, при проведении настройки параметра V Keystone соотношение сторон изображения может отличаться от первоначального, или возможно искажение изображения
Imaga Elin	
image riip	 Поворот изооражения на экране по горизонтали и/ или по вертикали. Off: Изображение не поворачивается. HV: Изображение поворачивается по горизонтали и по вертикали. H: Изображение поворачивается по горизонтали. V: Изображение поворачивается по вертикали. V: Изображение поворачивается по вертикали. Используйте данный параметр при установке проектора для обратной проекции или установке под потолком.
Lens Control	Защита от непреднамеренных действий с объективом, таких как
	Lens Focus, Lens Zoom и Lens Shift. При выборе установки On, вы можете настроить положение объектива с помощью параметров Lens Focus, Lens Zoom и Lens Shift. После настройки, во избежание непреднамеренных действий с объективом рекомендуется выбрать установку Off.
IR Receiver	Выбор детекторов дистанционного управления (IR Receiver)
	на передней или задней панели проектора. Front & Rear: Активируются детекторы как на передней, так и задней панелях проектора. Front: Активируется только детектор на передней панели. Rear: Активируется только детектор на задней панели.
Illumination	Выбор режима работы подсветки верхней панели проектора во время работы проектора. При выборе установки On, включается подсветка верхней панели проектора. При выборе установки Off подсветка не включается.

Blanking	Вы можете настроить зону для отображения изображения на				
	Экране в четырех направлениях.				
	На экране Blanking выоерите границу изооражения «слева/спра-				
	ва/сверху/снизу» с помощью кнопок $\mathbf{T} / \mathbf{\nabla}$. Быосрите нужные значения для параметра Blanking с помощью кнопок $4 / \mathbf{\Delta}$				
	значения для параметра Bianking с помощью кнопок 🖛 7 🖚.				
	Blanking				
	Left: 2				
	Right: 3				
	Top: 2				
	Sel: 1 Adjust: 1 Set: []				
	Примечание				
	Если параметры Blanking и V Keystone настраиваются одновремен-				
	но, настройка параметра Blanking может быть не выполнена долж-				
	ным образом. При использовании параметра Blanking убедитесь в				
	том, что для параметра V Keystone выбрана установка 0.				
Panel Alignment	Вы можете настроить цветность для отображения знаков и				
J	изображения.				
	Если выбрана установка On можно выбрать параметры Adjust				
	Color и Pattern Color и провести соответствующую настройку.				
	Adjust Items: Выберите нужный способ настройки.				
	Shift: Настройка всего изображения.				
	Zone: Выбор нужного диапазона и настройка.				
	Adjust Color: Выбор нужного цвета для сведения цветов.				
	Выберите R (красный) или В (синий) для настройки				
	по G (зеленый).				
	Pattern Color: Выберите R/G (красный и зеленый) или R/G/B				
(белый, все цвета), если для Adjust Color выбрана уста					
К (красный). Выберите В/С	К (красныи). Выберите В/G (синии и зеленыи) или К/G/В				
(белый, все цвета), если для Adjust Color выбрана устан					
	В (СИНИИ). Adiusta Пайатрия на "араданииа" и изатрайна ирала рибраниала ризиа				
	Adjust: Деиствия по сведению и настроике цвета, выбранного в меню A divert Color рудовидется с должно и истроике A divert Color рудовидется с должно и истроике с A divert Color рудовидется с должно и истроике с A divert Color рудовидется с должно и истроике с A divert Color рудовидется с должно и истроике с A divert Color рудовидется с должно и истроике с A divert Color рудовидется с				
	Aujust Coloi, выполняются с помощью кнопок -77 , $17 - 7$. Если выблан нараметр Shift: На экране Panel Shift Alignment				
	выберите установки лля настройки цвета по горизонтали (Н)				
	с помощью кнопок — / — и по вертикали (V) с помощью				
	кнопок \uparrow / \downarrow .				
	Panel Shift Alignment				
	Adjust Color: B				
	◆ → H: 0				
	♦ V: 0				
	Adiust: () Adiust: () Adiust: ()				

	Если выбран параметр Zone: Выберите значение настройки с помощью кнопок ← / → для сведения цветов по горизонтали (H direction) и с помощью кнопок ↑ / ↓ - по вертикали (V direction). Затем нажмите +.	
	Moжете снова настроить изображение. Panel Zone Alignment Adjust Color: R	
	Reset: Возврат к установкам по умолчанию.	
	Примечание В зависимости от настроек, указанных выше, возможно искажение цветов или изменение разрешения изображения.	
Network Setting	Вы можете указать такие параметры Интернет, как IP-адрес, маска подсети, шлюз и предпочитаемый сервер DNC при доступе к проектору с компьютера или при использовании прилагаемого приложения ImageDirector3. IP Address Setup Выберите Auto (DHCP) или Manual. Если вы выбрали Manual	
	IP Address Укажите IP-адрес проектора. (от 1.0.0.0 до 223.255.255.255) Subnet Mask Укажите маску полсети проектора. (от 2.2.255.255.255)	
	(1.0.0 to 255.255.255.255) Default Gateway Укажите шлюз проектора. (1.0.0.0 to 223.255.255.255)	
	Primary DNS Укажите предпочитаемый сервер DNS. (от 1.0.0.0 до 223.255.255.255) Secondary DNS	
	Укажите альтернативный сервер DNS. (от 1.0.0.0 до 223.255.255.255) MAC Address Отображение MAC-адреса проектора. Вы не можете изменить.	

Информационное меню (Information)

На экране информационного меню отображается название модели, серийный номер, частота входящего сигнала по горизонтали и вертикали и общее время эксплуатации лампы.

Inform	nation		— Название модели: VPL-VW200
	Model Number Serial Number fH / fV	VPL-VW200 9999999 15.73 kHz / 59.94 Hz	— Серийный номер
	Lamp Timer	No. 1 VIDEO/60 5678 H	— Номер ячейки памяти
			— Тип сигнала
3			
0		Sel: 🕩 Set: 🗄 Exit: MENU	

Model name	Название модели (VPL-VW200).
Serial No.	Серийный номер.
fH	Частота входящего сигнала по горизонтали.
fV	Частота входящего сигнала по вертикали.
Memory No.	Номер ячейки памяти для входящего сигнала.
Signal type	Тип входящего сигнала.
Lamp Timer	Отображение данных о продолжительности работы лампы (общее время работы).

Примечания

- fH (частота по горизонтали) и fV (частота по вертикали) могут не отображаться в зависимости от используемого проектором входящего сигнала.
- Вы не можете изменить указанные выше данные.

О номере ячейки памяти

В работе проектора используются 38 типов предустановленных данных для входящих сигналов (пресеты). Если на вход поступает предустановленный сигнал, проектор автоматически определяет тип сигнала и использует предустановленные данные для отображения изображения оптимального качества. Номер ячейки памяти и тип сигнала отображаются в меню Information (). Вы можете изменить предустановленные данные в меню Screen . В работе проектора, помимо пресетов, используемых для воспроизведения компьютерных сигналов, также могут использоваться 20 различных настроек пользователя. Вы можете сохранить входящие сигналы, которые не были предварительно установлены, в настройках пользователя.

Когда на вход впервые поступает сигнал, который не был предварительно установлен, номер ячейки памяти отображается как 0. Если вы провели настройку сигнала в меню Screen , сигнал регистрируется в памяти проектора. Если в памяти уже зарегистрировано 20 настроек пользователя, новая настройка всегда записывается вместо самой старой. Подробнее о сигналах, сохраненных в памяти проектора, см. таблицу на стр. 73.

Примечание

Если соотношение сторон изображения во входящем сигнале не соответствует размерам экрана, часть экрана отображается в виде черных полос.

Управление проектором с компьютера

Доступ к проектору с компьютера

Вы можете просматривать текущее состояние проектора на дисплее компьютера и управлять проектором с компьютера.

Подсоедините проектор и компьютер к маршрутизатору/концентратору (router/hub) при помощи LAN-кабелей, затем включите проектор, компьютер и маршрутизатор/концентратор.

- 1 Запустите Internet Explorer 5.0 (или более свежие версии) на компьютере.
- 2 Наберите в адресной строке http://xxx.xxx.xxx.xxx (IPадрес проектора) и нажмите ENTER на клавиатуре.

Вы можете проверить IP-адрес проектора, используя меню Installation ◄ (☞ стр. 54).

Введите IP-адрес здесь.



Подсказка

Если в меню Setup 💼 для Standby Mode выбрана установка Standard 1, вы можете получить доступ к проектору с компьютера, даже если проектор находится в режиме ожидания.

Проверка состояния проектора

Щелкните Information. Вы можете просматривать информацию и данные о текущем состоянии проектора на дисплее компьютера. Вы можете проверить информацию и состояние в окне программы, но вы не можете изменять установки.

Information (Информация)

Отображаются текущие установки проектора.

Примечание

В зависимости от оборудования, подключенного к проектору, данные fH (частота по горизонтали) и fV (частота по вертикали) могут отображаться некорректно.

Menu (Меню)

Отображаются текущие установки проектора.

Управление проектором

Щелкните Control. Вы можете выполнять различные настройки и выбирать установки для работы проектора на дисплее компьютера. Функции кнопок в программных окнах те же, что на пульте ДУ, прилагаемом к проектору.

Установки проектора на дисплее компьютера

После внесения изменений в установки проектора, щелкните Refresh в правом верхнем углу окна программы для сохранения изменений. Происходит изменение кнопок, отображенных в окне программы.



Ввод информации

Щелкните Setup. Отображается диалоговое окно Password Properties. Имя учетной записи User установлено изготовителем «в корне» без запроса пароля доступа к данным. Вы можете ввести информацию пользователя и т.п. Щелкните Apply в нижней части каждого окна программы для обновления в памяти проектора данных, указанных в каждом окне.



Информация пользователя проектора

Щелкните OWNER INFORMATION.

Owner (Пользователь)

Введите информацию о пользователе.

Projector (Проектор)

Введите информацию о расположении проектора.

Мето (Памятка)

Если необходимо, внесите памятку.

Network settings (Установки сети) Щелкните NETWORK.

Протокол Интернет (TCP/IP)

Обычно следует выбрать «Obtain an IP address automatically (DHCP).». Если вы выбрали строку «Specify an IP address», введите нужные данные.

Установка паролей для пользователя с правами администратора (Administrator) и обычного пользователя (User)

Щелкните Password. Вы можете установить пароль для пользователя с правами администратора и для обычного пользователя. Имя учетной записи Administrator установлено «в корне» на заводе. Оно не может изменятся.

Дополнительная установка

Щелкните ADVANCED MENU для отображения на дисплее компьютера кнопок Advertisement, PJ Talk, SNMP и Reset. Эти установки предназначены главным образом для опытных пользователей. Подробная информация о кнопке Advertisement и кнопке PJ Talk имеется в руководстве PROTOCOL. Для получения подробной информации о каждой функции меню Advanced setting обратитесь к дилеру или представителю фирмы Sony.

Возврат установок по умолчанию

Щелкните Reset в меню Advanced setting. Для данных, имеющихся в меню Setup, восстанавливаются установки по умолчанию.

Примечания

- Внесенные данные будут записаны в памяти проектора.
- В зависимости от содержания, эти данные могут нести личную информацию. Поэтому не рекомендуется вносить в память проектора данные, содержащие информацию личного характера.
- Эти данные могут передаваться через сеть при помощи функций Advertisement, PJTalk и SNMP.
- При перепродаже или передаче проектора в другие руки настоятельно рекомендуется удалить данные, записанные в памяти проектора. О том, как удалить данные из памяти проектора, см. раздел "Возврат установок по умолчанию".

Другое

Другое

В разделе даны пояснения относительно функций проектора, о том, как устранить возникшие неполадки, как заменить лампу и воздушный фильтр и т.п.

О функции HDMI Control

Что такое HDMI Control?

HDMI Control – это стандартная функция взаимного управления HDMI, использующая спецификации HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Подключив с помощью HDMI-кабеля к проектору какие-либо устройства с функцией HDMI Control, например, DVD-рекордер, AV-усилитель и т.п., вы можете одновременно управлять проектором и устройством, поддерживающим функцию HDMI Control. Для использования функции HDMI Control требуется выполнить соответствующие подключения и выбрать нужные установки.

Подключение устройства с функцией HDMI Control

С помощью HDMI-кабеля подключите к проектору устройство, совместимое с функцией HDMI Control. Для подключения требуется HDMI-кабель с логотипом HDMI.

Примечание

Функция HDMI Control доступна только между устройствами фирмы Sony, совместимыми с функцией HDMI Control.

Выбор установок для функции HDMI Control

Правильно выберите разъемы для подключения как на проекторе, так и на устройстве, поддерживающем функцию HDMI Control. Относительно выбора установок для работы проектора *Э* стр. 50. Относительно выбора установок на устройстве, подключенном к проектору и совместимым с функцией HDMI Control, см. руководство по эксплуатации, прилагаемое к устройству.

Использование функции HDMI Control

- Переход в режим ожидания.
 Вы можете одновременно выключить проектор и устройство, совместимое с функцией HDMI Control и подключенное к проектору.
- Включение одним нажатием на кнопку. При включении воспроизведения на устройстве, совместимым с функцией HDMI Control и подключенным к проектору, проектор включается автоматически и одновременно начинает работать.

Примечания

- Для управления подключенным устройством убедитесь в том, что устройство поддерживает функцию HDMI Control, и выберите соответствующие установки для использования функции HDMI Control.
- В зависимости от подключенного устройства функция HDMI Control может не работать должным образом. Относительно выбора установок на устройстве, подключенном к проектору, см. руководство по эксплуатации, прилагаемое к устройству.

О стандарте x.v.Color

- x.v.Color распространенное название стандарта xvYCC, предлагаемого фирмой Sony и торговая марка фирмы Sony.
- хvYCC это международный стандарт цветового пространства, используемый в видео. Стандарт обеспечивает воспроизведение расширенного диапазона цветов по сравнению с текущим стандартом, используемым в телепередачах.

Поиск и устранение неисправностей

Если в работе проектора появились неполадки, попробуйте с помощью данных, указанных в таблице, определить причину их возникновения, и устраните неполадки, выполнив указанные действия. Если проблемы сохранились, обратитесь в сервисный центр Sony.

Питание

Симптом	Причина и способ устранения
Проектор не включается.	 → Включите питание проектора через 1 минуту. → Правильно закройте крышку отсека для проекционной лампы и надежно закрепите крышку с помощью винтов (ℱ стр. 67). → Правильно закройте отсек для воздушного фильтра (ℱ стр. 69). → Проверьте предупреждающие индикаторы (ℱ стр. 62).

Изображение

Симптом	Причина и способ устранения
Нет изображения.	 → Убедитесь в том, что все подключения выполнены правильно (@ стр. 18). → Правильно выберите источник входящего сигнала с помощью кнопки INPUT (@ стр. 28). > Выберите установку для выхода компьютерного сигнала с внешнего монитора. > Выберите установку для выхода компьютерного сигнала только на внешний монитор. > Выберите в меню Setup для параметра Input-A Signal Sel. установку Computer, Component или Video GBR в соответствии с входящим сигналом (@ стр. 49).
Неправильное воспроизведение цветов изображения с устройства, подключенного к разъему INPUT A.	→ Выберите в меню Setup क для параметра Input-A Signal Sel. установку Computer, Component или Video GBR в соответствии с входящим сигналом (@ стр. 49).
Неправильное воспроизведение цветов изображения с устройства, подключенного к разъему VIDEO INPUT или S VIDEO INPUT	 → Настройте изображение в меню Picture II (@ стр. 41). → Выберите в меню Setup and для параметра Color System установку, соответствующую системе цветности сигнала, поступающего на вход (@ стр. 49).
Нечеткая градация цвета в зоне темного или светло- го изображения при вос- произведении источника, подключенного к разьему HDMI 1 или HDMI 2.	→ Градация цвета в зоне темного или светлого изображения может быть нечеткой, если на вход поступает сигнал, отличный от стандарта HDMI. Настройте параметры Brightness и Contrast в меню Picture 1 (ℱ стр. 42).

Симптом	Причина и способ устранения	
Слишком темное изображение.	→ Настройте параметры Brightness и Contrast в меню Picture 🚺 (𝔐 стр. 42).	
Нечеткое изображение.	 → Проведите фокусировку изображения (☞ стр. 25). → На объективе проектора произошла конденсация влаги. Включите проектор и подождите приблизительно 2 часа. 	
Изображение дрожит.	 → Включите функцию APA, затем настройте входящий сигнал. → В меню Screen для параметра Adjust Signal выберите настройку Phase (𝔐 стр. 47). 	
Несоответствующее воспроизведение цвета значков или изображения.	→ В меню Installation Эля Panel Alignment выберите нужную регистрацию цвета (Tp. 53).	

Экранный дисплей

Симптом	Причина и способ устранения
Не отображается экранный дисплей.	 → Выберите в меню Setup
Не удается удалить с эк- рана индикацию назва- ния модели проектора.	→ Режим дисплея для данного проектора был установлен на заводе. Прокон- сультируйтесь с дилером или обратитесь в специализированный сервисный центр Sony.

Пульт ДУ

Симптом	Причина и способ устранения
Не работает пульт ДУ.	 → Закончился срок службы батареек. Замените батарейки в пульте ДУ (𝔅 стр. 11). → Правильно вставьте батарейки в пульт ДУ, соблюдая полярность (𝔅 стр.11). → Выберите в меню Installation → для параметра IR Receiver установку Front & Rear (𝔅 стр. 52). → Если вблизи от детектора дистанционного управления имеется флуоресцентная лампа, то проектор может работать неправильно или нечетко реагировать на команды пульта ДУ. Измените в меню Installation → установку для параметра IR Receiver (𝔅 стр. 52).

Прочие

Симптом	Причина и способ устранения
Слишком шумно работает вентилятор.	 → Проверьте установку, выбранную в меню Setup для параметра Cooling Setting (@ стр. 48). > Проверьте температуру в помещении, в котором установлен проектор. > Проверьте условия, в которых находится проектор (@ стр. 12). Количество оборотов вентилятора увеличивается для облегчения работы проектора в помещении, в котором температура выше нормальной. Шум от работающего вентилятора слегка усиливается. Нормальная температура равна прибл. 25°С.
Изображение остается на экране (остаточное изображение)	Если на протяжении продолжительного периода времени на экран проецировалось неподвижное высококонтрастное изображение, то возможен эффект остаточного изображения. Это временное явление. Выключение питания проектора на некоторое время устраняет эффект остаточного изображения.

Предупреждающие индикаторы

Если в работе проектора наблюдаются какие-либо неполадки, индикатор ON/STANDBY или LAMP/COVER горит или мигает.



Симптом	Причина и способ устранения
LAMP/COVER мигает красным. (Дважды мигает повторно.)	 → Правильно закройте крышку отсека для лампы, затем надежно закрепите крышку винтами (健 стр. 67). → Правильно закройте держатель фильтра (健 стр. 69).
LAMP/COVER мигает красным. (Трижды мигает повторно.)	 → Истек срок службы проекционной лампы. Замените лампу (ℱ стр. 65). → Лампа нагрелась до высокой температуры. Подождите пока лампа не остынет, затем снова включите проектор.
ON/STANDBY мигает красным. (Повторно 4 раза.)	→ Вышел из строя вентилятор. Обратитесь в сервисный центр Sony.
ON/STANDBY мигает красным. (Дважды мигает повторно.)	→ Проектор перегревается. Убедитесь в том, что ничего не блокирует вентиляционные отверстия на корпусе проектора или проектор не используется в высокогорных условиях.
ON/STANDBY мигает красным. (Повторно по 6 раз.)	→ Нажмите на переключатель I/ ⁽¹⁾ (ON/STANDBY) на проекторе. Если питание проектора не включается, отсоедините кабель пита- ния и убедитесь в том, что индикатор ON/STANDBY не горит. При- близительно через 10 секунд снова подключите кабель питания и включите проектор. Если индикатор по-прежнему горит, возможно, что возникли неисправности в работе электросистемы проектора. Обратитесь в сервисный центр Sony.

Примечание

Если мигает предупреждающий индикатор, отличный от индикаторов, указанных выше, и вам не удалось устранить причину возникновения неисправности, обратитесь в специализированный сервисный центр Sony.

Список сообщений

Предупреждающие сообщения

Сообщение	Пояснения и способ устранения
High temp.! Lamp off in 1 min.	 → Выключите питание. → Убедитесь в том, что ничего не перекрывает вентиляционные отверстия на корпусе проектора (@ стр. 13).
Frequency is out of range!	→ Входящий сигнал не может быть спроецирован, поскольку частота си- гнала находится за пределами допустимого диапазона. Используйте си- гнал, находящийся в пределах допустимого диапазона частот проектора.
Please check Input-A Signal Sel.	→ Если от компьютера на вход проектора поступает сигнал RGB, выберите в меню Setup для параметра Input-A Signal Sel. установку Computer (стр. 49).
Please replace the Lamp/Filter. Lamp/Filter life remains	→ До окончания срока использования лампы и фильтра осталось мало времени. (Прибл. 50 часов).
less that 50H	примечание Чтобы удалить сообщение, один раз нажмите на любую кнопку на пульте ДУ или на проекторе.
Please replace the Lamp/Filter. Lamp/Filter life remains	→ До окончания срока использования лампы и фильтра осталось мало времени. (Прибл. 15 часов).
less that 15H	Примечание Чтобы удалить сообщение, один раз нажмите на любую кнопку на пульте ДУ или на проекторе.
Please replace the Lamp/Filter. End of Lamp/Filter life. Lamp off in 1 min.	 → Время заменить лампу. Замените лампу. (ℱ стр. 65) → Одновременно с лампой замените воздушный фильтр. (ℱ стр. 65) Если сообщение снова отображается после замены лампы и воздушного фильтра, это означает, что процедура замены лампы выполнена не полностью. Проверьте правильность проведения процедуры. (ℱ стр. 65)
Please clean the filter.	→ Время очистить воздушный фильтр. Проведите очистку воздушного фильтра (@ стр. 70)
	Приментите Чтобы удалить сообщение, один раз нажмите на любую кнопку на пульте ДУ или на проекторе.
Please, clean the filter. Have you finished? Yes No	 → Время очистить воздушный фильтр. Проведите очистку воздушного фильтра (ℱ стр. 70). → Если вы провели очистку выберите Yes. Если очистка фильтра не проводилась, выберите No.
Projector temperature is high. Cooling Setting should be "High" if projec- tor is being used at high	 → Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия на устройстве не заблокированы (ℱ стр. 13). → Если проектор используется в высокогорных условиях, выберите для параметра Cooling Setting установку High (ℱ стр. 48)
annude.	Примечание Если внутренняя температура проектора остается высокой, через одну минуту для работы вентилятора выбирается установка High, и скорость вращения вентилятора увеличивается.

Принудительные сообщения

Сообщение	Пояснения и способ устранения	
x→	→ На выбранный вход сигнал не поступает. Проверьте подключения (@ стр. 18).	
Not applicable!	 → Нажмите нужную кнопку. → Действие, выполняемое с помощью данной кнопки, в настоящий момент невозможно. 	

Замена лампы, воздушного фильтра и очистка вентиляционных отверстий (впускных)

Инструменты, которые вам понадобятся: Обычная отвертка Phillips Кусок ткани

Лампа, которая используется в качестве источника света, имеет свой срок службы. Если понизилась яркость лампы, изменился цветовой баланс изображения или на экране отображается сообщение "Please replace the Lamp/Filter. End of Lamp/Filter life. Lamp off in 1 min.", требуется заменить лампу. Без промедления замените лампу на новую (не прилагается). Для замены используйте проекционную лампу LMP-H400.

Воздушный фильтр прилагается к проекционной лампе LMP-H400. Если пришло время замены лампы, следует заменить и воздушный фильтр.

Если вы заменяете лампу, замените также и воздушный фильтр. Проведите очистку вентиляционных отверстий (впускных).

Внимание!

- Не прикасайтесь к поверхности объектива. Если на объективе имеются отпечатки пальцев, удалите их с помощью мягкой ткани.
- Будьте особенно осторожны, заменяя лампу в проекторе, установленном под потолком.
- Прежде чем вынуть лампу, убедитесь в том, что лампа находится в горизонтальном положении, затем выньте лампу вертикально вверх. Вынимая лампу, не наклоняйте ее. Если вы вынимаете лампу в наклонном положении и лампа разбивается, осколки могут поранить вас.
- При извлечении воздушного фильтра следите за тем, чтобы пыль не попала в проектор.
- Проведение процедуры замены воздушного фильтра важно для поддержания проектора в рабочем состоянии и предотвращения возникновения неисправностей. Если на экране отображается сообщение о требуемой замене воздушного фильтра, немедленно замените фильтр.

- Выключите проектор и отсоедините кабель питания AC от розетки сети переменного тока.
- 2 Если для проведения замены вам нужно поставить проектор на стол, постелите на стол кусок ткани для защиты поверхности стола от царапин. Переверните проектор так, как указано на рисунке, затем положите проектор на ткань.

Примечание

Убедитесь в том, что проектор установлен на надежной подставке.

З Удерживая крышку, нажмите на фиксатор, расположенный справа, и сдвиньте верхнюю крышку до упора.



Фиксатор крышки

4 С помощью отвертки Phillips выверните винт, удерживающий крышку, и откройте отсек для лампы.



Примечание

При замене лампы проектора используйте отвертку Phillips длиной 130 мм или более.

5 Снимите крышку с клапана (①), затем с помощью отвертки Phillips (②) поверните по часовой стрелке.



Крышка клапана

Примечание

Поворачивайте отвертку по часовой стрелке до тех пор, пока не услышите шипящий звук выходящего из клапана газа. Когда шипение прекратится, переходите к выполнению следующего действия.

Внутри лампы под высоким давлением находится газ ксенон. Ксенон не имеет запаха и не опасен для здоровья людей. Однако, если вы уроните или ударите лампу без высвобождения газа, лампа может взорваться. Это может стать причиной получения травмы. 6 С помощью отвертки Phillips выверните четыре винта, удерживающие лампу.



7 Возьмитесь за лампу, затем, нажимая на фиксатор лампы в направлении стрелки (вправо), выньте лампу вертикально вверх.



Примечание

Поскольку лампа тяжелая (прибл. 2,9 кг), крепко держите лампу, чтобы не уронить ее. Падение лампы может стать причиной получения травмы или поломки проектора. 8 Ровно держа новую лампу, поместите лампу в проектор так, чтобы она была полностью установлена и раздался характерный щелчок.



Примечания

- Поскольку лампа тяжелая (прибл. 2,9 кг), крепко держите лампу, чтобы не уронить ее. Падение лампы может стать причиной получения травмы или поломки проектора.
- Будьте аккуратны и не прикасайтесь к вентилятору или оптическому блоку внутри проектора.
- Убедитесь в том, что фиксатор лампы установлен в первоначальное положение.
 Если нет, вы не сможете включить проектор.

9 Завинтите четыре винта, которые были отвинчены при выполнении действия п. 6, и надежно закрепите лампу в проекторе.



10 Завинтите винт, который был отвинчен при выполнении действия п. 4, и закрепите крышку отсека для лампы.



11 Закройте верхнюю крышку проектора.



12 Переверните проектор и поставьте его на ткань.



Примечание

Убедитесь в том, что проектор установлен на надежной подставке.

13 Выньте держатель фильтра.



Если проектор установлен под потолком, и в связи с этим используется крышка воздушного фильтра (прилагается), сначала снимите крышку воздушного фильтра, а затем выньте держатель фильтра.

Подробнее относительно защиты от пыли см. раздел «Потолочное крепление» (*F* стр. 78).

14 Извлеките воздушный фильтр.



15 Установите новый воздушный фильтр так, чтобы он был закреплен с помощью всех фиксаторов (5 положений) в держателе.

Примечание

Выровняйте воздушный фильтр по всей поверхности держателя.

После извлечения держателя фильтра не прикасайтесь к вентилятору или оптическому блоку внутри проектора.

16 Установите держатель фильтра на место.



Примечание

Полностью установите держатель фильтра на место, нажимая на фиксатор до щелчка. Если держатель фильтра установлен неправильно, вы не сможете включить проектор. 17 Во время очистки не допускайте попадания в проектор пыли, скопившейся около вентиляционных отверстий (впускных).



- 18 Установите проектор в первоначальное положение.
- 19 Включите проектор, затем выберите нужную установку в меню Setup 2 . Отображается экран меню, указанный ниже.

Settings for lamp replacement Has the projection lamp been replaced ?		
Yes	No	

20 Выберите Yes.



Внимание!

Не кладите пальцы в отсек для лампы. Во избежание удара электрическим током или возникновения пожара не допускайте попадания жидкости или каких-либо твердых предметов в отсек.

Примечания

- Для замены используйте проекционную лампу LMP-H400. Использование ламп, отличных от LMP-H400, может стать причиной поломки проектора.
- Перед заменой лампы убедитесь в том, что проектор выключен, а кабель питания отсоединен от розетки. Затем убедитесь в том, что индикатор ON/STANDBY не горит.
- Если лампа неправильно установлена, проектор не включается.
- Если крышка отсека для лампы неправильно установлена, проектор не включается.
- Чтобы удалить с экрана сообщение, нажмите на кнопку на пульте ДУ или на панели управления проектора.

Примечание

Для утилизации требуется соблюдать правила, принятые для утилизации флуоресцентных ламп. Для получения информации обратитесь в местные органы власти.

Очистка воздушного фильтра

Если на экране отображается сообщение «Please clean the filter.», требуется очистить фильтр. Процедуру очистки воздушного фильтра требуется проводить каждые 1250 часов. Промежуток времени между проведением очистки может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. 1250 часов является приблизительным значением (промежутком времени).

Очистите воздушний фильтр с помощью пылесоса. Если не удалось полностью удалить пыль, вымойте фильтр в слабом растворе нейтрального моющего средства, а затем высушите его в защищенном от солнца месте.

Примечания

- Будьте аккуратны! Не допускайте засасывания воздушного фильтра в пылесос.
- При очистке фильтра будьте аккуратны, чтобы не повредить его.
 Подробнее об установке и замене воздушного фильтра см. раздел «Замена лампы, воздушного фильтра и очистка впускных вентиляционных отверстий», п. п. 13-16 (@ стр. 68).
- При извлечении воздушного фильтра следите за тем, чтобы пыль не попала в проектор.
- Проведение процедуры замены воздушного фильтра важно для поддержания проектора в рабочем состоянии и предотвращения возникновения неисправностей. Если на экране отображается сообщение о требуемой замене воздушного фильтра, немедленно замените фильтр.

Очистка и примечание относительно экрана

Очистка объектива

Для уменьшения отражения света поверхность объектива требует специального ухода. При неправильном обслуживании могут ухудшаться технические характеристики проектора, внимательно следуйте следующим указаниям:

- Аккуратно протрите поверхность объектива чистящей салфеткой или салфеткой для очистки стекла.
- Сильные загрязнения можно удалить с помощью чистящей салфетки или салфетки для очистки стекла, слегка смоченной водой.
- Не используйте для очистки объектива такие жидкости как спирт, бензин или ацетон, абразивные или щелочные чистящие средства. Эти средства могут повредить поверхность объектива.

Очистка корпуса

- Для удаления пыли протрите корпус мягкой тканью. Если удалить загрязнение не удалось, протрите поверхность мягкой тканью, слегка смоченной нейтральным моющим средством.
- Не используйте жесткие губки, щелочные или кислотные чистящие средства, чистящие порошки и растворители, такие как спирт, бензин, ацетон, а также средство от насекомых.
- Использование таких материалов или продолжительный контакт с резиной или винилом может привести к повреждению поверхности объектива или корпуса.

Черные и цветные (красные, синие или зеленые) точки на экране

Проектор изготовлен с использованием высокоточной технологии.

Тем не менее, вы можете увидеть маленькие черные и/или цветные (красные, синие или зеленые) точки, видимые постоянно.

Это нормальное следствие технологического процесса и не является неисправностью.

Технические характеристики

Система

Проекционная система

Панель SXRD, 1 объектив, проекционная система

- ЖК-панель Панель SXRD 0,61" (15,4 мм) 6220800 пикселей (2073600 пикселей x 3)
- Объектив 1,8-кратное увеличение (моторизованный) f=18.7 - 33.7 мм/F2.54 - 3.53
- Лампа 400 Вт Xenon
- Размер проецируемого изображения

40 - 300" (1016 мм - 7620 мм) (по диагонали)

Система цветности

NTSC3.58/PAL/SECAM/ NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL60, переключение автоматическое/ вручную (PAL60 вручную не переключается)

Принимаемые видеосигналы

15 кГц RGB/компонентный 50/60 Гц, Компонентный с прогрессивной разверткой 50/60 Гц, DTV (480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/48i), 1080/60p (только вход HDMI), 1080/24p (только вход HDMI), Композитный видеосигнал, Y/C видео

Принимаемые компьютерные сигналы

fH: 19 - 72 кГц fV: 48 - 92 кГц Максимальное разрешение 1920 x 1080, fV: 60 Гц

Вход

Видеовход VIDEO: тип фоно Композитное видео: 1 Vp-p ± 2 дБ sync negative (75 OM) S VIDEO: Y/С мини DIN тип 4-контактный Y (яркость): 1 Vp-p ± 2 дБ sync negative (75 OM) C (цветность): вспышка 0,286 Vp-p ± 2 дБ (NTSC) (75 OM) или вспышка 0,3 Vp-p ± 2 дБ (PAL) (75 OM) Y PB/CB PR/CR

Компонентный: тип фоно Y with Sync: 1 Vp-p ± 2 sync negative (75 OM) Pв/Cв: 0.7 Vp-p ± 2 дБ (75 OM) PR/Cя: 0,7 Vp-p ± 2 дБ (75 OM)

- HDMI Цифровой RGB/Y CB (PB) CR (PR) INPUT A HD D-sub 15-контактный разъем Аналоговый RGB/компонентный: R/Cr (Pr): 0,7 Vp-p ± 2 дБ (75 Ом) G: 0,7 Vp-р ± 2 дБ (75 Ом) G c svnc/Y: 1 Vp-p \pm 2 π B svnc negative (75 Ом) В/Св (Рв): 0.7 Vp-р ± 2 дБ (75 Ом) SYNC/HD: Композитная синхронизация, вход: уровень TTL, positive/ negative Горизонтальная синхронизация, вход: уровень TTL, positive/negative VD: Вертикальная синхронизация. вход: уровень TTL, positive/negative
- TRIGGER Мини-гнездо Включение: 12 В постоянного тока, сопротивление: 4,7 кОм Выключение: 0 В
- REMOTE RS-232C: 9-штырьковый разъем D-sub
- NETWORK RJ-45 10BASE-T/100BASETX

Общие

 Габариты
 496 × 175 × 574 мм (ш х в х д)

 Масса
 Прибл. 20 кг

 Требования к питанию
 100 - 240 В переменного тока, 2,7 - 6.5 А, 50/60 Гц

 Потребляемая мощность
 Макс. 650 Вт

 В режиме ожидания: 10 Вт
 В режиме ожидания: 10 Вт

Рабочая температура

от 5°С до 35°С

Рабочая влажность

35% - 85% (без конденсации)

Температура хранения

от -20°С до +60°С

Влажность хранения

10% - 90%

Прилагаемые аксессуары

Пульт ДУ RM-PJVW200 (1) Батарейки размер AA (R6) (2) Кабель питания AC (1) Фиксатор вилки кабеля питания (1) Крышка объектива (1) Руководство по эксплуатации (1) Диск CD-ROM (ImageDirector3) (1) Крышка воздушного фильтра (1)

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Дополнительные аксессуары

Проекционная лампа LMP-H400 (для замены) Набор для установки PSS-H10
Предупреждения относительно подключения питания

Используйте для подключения питания кабель, соответствующий напряжению в местной сети электропитания.

	США, Канада	Континентальная Европа	Великобритания, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия	Япония	Китай
Тип штекера	YP-3	YP-12A	*	YP-359	VM0722
Тип разъема	YC-13	YC-13D	VM0303B	YC-13	VM0724
Тип кабеля	SVT	H05VV-F	CEE (13) 53 rd (OC)	VCTF	227 IEC 53(RVV)
Номинальное електрическое напряжение	10A/125B	10A/250B	10A/250B	12A/125B	10A/250B
Гарантии безопасности	UL/CSA	VDE	VDE	DENANHO	CCC

 Используйте штекер, соответствующий требованиям каждой страны/региона и указанным техническим характеристикам.

Предустановленные сигналы

В таблице указаны сигналы и форматы изображения, которые можно воспроизводить на данном устройстве.

При воспроизведении сигнала, отличного от указанных ниже предустановленных сигналов, изображение может отображаться не должным образом.

Номер пресета	Предустановленый сигнал (разрешение)		fH (кГц)	fV (Гц)	Синхронизация	Размер по гориз.
1	VIDEO/60	60 Hz	15.734	59.940	-	_
2	VIDEO/50	50 Hz	15.625	50.000	-	_
3	480/60i	DTV 480/60i (720 × 480i)	15.734	59.940	SonG/Y или composite sync	_
4	576/50i	DTV 576/50i (720 × 576i)	15.625	50.000	SonG/Y или composite sync/composite video	_
5	480/60p	480/60p (720 × 480p) (Progressive NTSC)	31.470	60.000	SonG/Y	_
6	576/50p	576/50p (720 × 576p) (Progressive PAL)	31.250	50.000	SonG/Y	_
7	1080/60i	1035/60i (1920 × 1035i), 1080/60i (1920 × 1080i)	33.750	60.000	SonG/Y	_
8	1080/50i	1080/50i (1920 × 1080i)	28.130	50.000	SonG/Y	_

Номер пресета	Предустановленый сигнал (разрешение)		fH (кГц)	fV (Гц)	Синхронизация	Размер по гориз.
9	1080/24PsF	1080/48i (1920 × 1080i)	27.000	48.000	SonG/Y	-
10	720/60p	720/60p (1280 × 720p)	45.000	60.000	SonG/Y	-
11	720/50p	/50p 720/50p 37.500 50 (1280 × 720p) 37.500 50		50.000	SonG/Y	-
12	1080/60p	1080/60p (1920 × 1080p)	67.500	60.000	-	-
13	1080/50p	1080/50p (1920 × 1080p)	56.260	50.000	-	-
14	1080/24p	1080/24p (1920 × 1080p)	26.973	23.976	-	-
21	640×350	VGA-1 (VGA350)	31.469	70.086	H-pos, V-neg	800
22		VESA 85 (VGA350)	37.861	85.080	H-pos, V-neg	832
23	640×400	NEC PC98	24.823	56.416	H-neg V-neg	848
24		VGA-2 (TEXT)/ VESA70	31.469	70.086	H-neg V-pos	800
25		VESA 85 (VGA400)	37.861	85.080	H-neg, V-pos	832
26	640×480	VESA 60	31.469	59.940	H-neg, V-neg	800
27		Mac 13	35.000	66.667	H-neg, V-neg	864
28		VESA 72	37.861	72.809	H-neg, V-neg	832
29		VESA 75 (IBM M3)	37.500	75.000	H-neg, V-neg	840
30		VESA 85 (IBM M4)	43.269	85.008	H-neg, V-neg	832
31	800×600	VESA 56	35.156	56.250	H-pos, V-pos	1024
32		VESA 60	37.879	60.317	H-pos, V-pos	1056
33		VESA 72	48.077	72.188	H-pos, V-pos	1040
34		VESA 75 (IBM M5)	46.875	75.000	H-pos, V-pos	1056
35		VESA 85	53.674	85.061	H-pos, V-pos	1048
36	832 × 624	Mac 16	49.724	74.550	H-neg, V-neg	1152
37	1024×768	VESA 60	48.363	60.004	H-neg, V-neg	1344
38		VESA 70	56.476	70.069	H-neg, V-neg	1328
39		VESA 75	60.023	75.029	H-pos, V-pos	1312
45	1280×960	VESA 60	60.000	60.000	H-pos, V-pos	1800
47	1280×1024	VESA 60	63.974	60.013	H-pos, V-pos	1696

Номер пресета	Предустановленый сигнал (разрешение)		fH (кГц)	fV (Гц)	Синхронизация	Размер по гориз.
50	1400×1050	SXGA +	65.317	59.978	H-neg, V-pos	1864
55	1280×768	$1280 \times 768/60$	47.776	59.870	H-neg, V-pos	1664
56	1280×720	$1280 \times 720/60$	44.772	59.855	H-neg, V-pos	1664

Номера пресетов для каждого входящего сигнала

Аналоговый сигнал

Сигнал	Номер пресета
Видеосигнал (разъемы VIDEO INPUT i S VIDEO INPUT)	1, 2
Компонентный (разъемы INPUT A і Y Pb/Cb Pr/Cr)	3 – 11
Видеосигнал GBR (разъем INPUT A)	3 – 11
Компьютерный (разъем INPUT А)	21 - 39, 55 - 56

Цифровой сигнал

Сигнал	Номер пресета
Компонентный (разъемы HDMI 1, 2)	3-8, 10-14
Видеосигнал GBR (разъемы HDMI 1, 2)	3-8, 10-14
Компьютерный (разъемы HDMI 1, 2)	26, 32, 36, 37, 45, 47, 50, 55

Входящие сигналы и настраиваемые параметры/выбираемые установки

В зависимости от входящего сигнала некоторые из указанных ниже элементов перечней меню не могут быть настроены. Эти элементы указаны в таблице. Элементы, которые не могут быть настроены, не отображаются в меню.

Параметр		Входящий сигнал							
	Видеосигнал	Компонентный сигнал	Видеосигнал GBR	Сигнал ПК					
Advanced Iris	•	•	•	•					
Film Projection	•	•	•	_					
Motion Enhancer	•	•	•	_					
Contrast	•	•	•	•					
Brightness	•	•	•	•					
Color	€ (кроме В & W)	•	•	_					
Hue	(только NTSC 3.58/ NTSC 4.43, кроме В & W)	•	•	_					
Color Temp.	•	•	•	•					
Sharpness	•	•	•	_					
NR	•	(только пресеты номер 3, 4, 7, 8, 9)	• (только пресеты номер 3, 4, 7, 8, 9)	_					
DRC Mode	•	• (кроме пресетов номер 12, 13, 14)	• (кроме пресетов номер 12, 13, 14)	_					
Film Mode	•	• (кроме пресета номер 14)	(кроме пресета номер 14)	_					
Black Level Adj.	•	•	•	_					
Gamma Correction	•	•		•					
x.v.Color	•	•	_	_					
RCP	•	•	•	•					
Color Space	•	•	•	•					

• : Настраивается/можно выбрать установку.

- : Не настраивается/установка не может быть выбрана.

Меню Screen

Параметр		Входящи	й сигнал	
	Видеосигнал	Компонентный сигнал	Видеосигнал GBR	Сигнал ПК
Wide Mode	•	•	•	• * ²
Over Scan	_	•	•	—
Screen Area * ¹	_	(только пресеты 7, 8, 9,12, 13, 14)	● (только пресеты 7, 8, 9,12, 13, 14)	_
V Center * ³	•	•	•	•
Vertical Size * ³	•	•	•	_
APA	—	_	—	• * ⁴
Phase	—	-	—	• * ⁴
Pitch	_	_	—	• * ⁴
Shift	_	•	•	•

• : Настраивается/можно выбрать установку.

- : Не настраивается/установка не может быть выбрана.

- *1: Данный элемент перечня меню эффективен, только если в меню Screen 🖽 для параметра Over Scan выбрана установка On.
- *²: Если сигнал поступает с компьютера, установка не может быть выбрана при соотношении сторон 16:9 или более.
- *³: Установка может быть выбрана, только если для режима Wide Mode выбран параметр Zoom.
- *4: Установка может быть выбрана только для аналогового сигнала.

Примечание

При подключении кабеля типа HDMI и т.п. проверьте тип сигнала в меню Information ((стр. 55) и в таблице цифровых сигналов (стр. 75), затем проверьте элементы, которые могут быть настроены/установки, которые могут быть выбраны.

Потолочное крепление

Если вы хотите установить проектор под потолком, используйте потолочное крепление для проектора PSS-H10. Ниже указаны данные относительно проекционного расстояния при потолочном креплении. Кроме того, во избежание сильного загрязнения воздушного фильтра пылью, установите крышку воздушного фильтра на входные вентиляционные отверстия.



Примечания

• Если проектор установлен на полу, не устанавливайте крышку. Если вы установите крышку, она может сломаться.

Использование потолочного крепления проектора PSS-H10

- а: Расстояние между экраном и отверстием для крепления проектора на потолке (вид сверху)
- х: Расстояние между потолком и центром экрана для полноценного проецирования изображения без искажений



При использовании экрана с соотношением сторон 16:9

Единица измерения: мм (дюйм)

P (#	азмер экрана цюйм)	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
(1	им)	1016	1524	2032	2540	3048	3810	4572	5080	6350	7620
a	Минимальное	1475	2105	2735	3365	3995	4940	5885	6515	8090	9665
	расстояние	(58 ¹ /8)	(83)	(107 ³ /4)	(132 ¹ /2)	(157 ³ /8)	(196 ¹ /8)	(231 ³ /8)	(256 ⁵ /8)	(318 ⁵ /8)	(380 ⁵ /8)
	Максимальное	2368	3444	4520	5596	6672	8286	9900	10976	13666	16356
	расстояние	(93 ¹ /4)	(135 ⁵ /8)	(178)	(220 ³ /8)	(262 ³ /4)	(326 ³ /8)	(389 ⁻⁷ /8)	(432 ¹ /4)	(538 ¹ /8)	(644 ¹ /8)
x	Минимальное	249	374	498	623	747	934	1121	1245	1557	1868
	расстояние	(9 ⁷ /8)	(14 ³ /4)	(19 ⁵ /8)	(24 ⁵ /8)	(29 ⁵ /8)	(36 ⁷ /8)	(44 ¹ /4)	(49 ¹ /8)	(61 ³ /8)	(73 ⁵ /8)
	Максимальна	590	751	913	1075	1237	1479	1722	1884	2288	2692
	расстояние	(23 ¹ /4)	(29 ⁵ /8)	(36)	(42 ³ /8)	(48 ³ /4)	(58 ¹ /4)	(67 ⁷ /8)	(74 ¹ /4)	(90 ⁻¹ /8)	(106)

Другое

Расчет расстояний для установки (SS: размер экрана)

а (минимальное) = 31.5 (1¹/₄) × SS + 214.8 (8¹/₂)

а (максимальное) = 53.8 (2¹/₈) × SS + 216.1 (8⁵/₈) × (минимальное) = 6.2263 (1/₄) × SS × (максимальное) = 8.0876 (11/₃₂) × SS + 266 (10¹/₂)

При использовании экрана с соотношением сторон 4:3

Единица измерения: мм (дюйм)

P (#	азмер экрана цюйм)	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
(1	им)	1016	1524	2032	2540	3048	3810	4572	5080	6350	7620
a	Минимальное	1757	2528	3299	4070	4841	5997	7154	7925	9853	11780
	расстояние	(69 ¹ /4)	(99 ⁵ /8)	(130)	(160 ³ /8)	(190 ⁵ /8)	(236 ¹ /4)	(281 ³ /4)	(312 ¹ /8)	(388)	(463 ⁷ /8)
	Максимальное	2850	4167	5483	6800	8117	10092	12068	13385	16677	19969
	расстояние	(112 ¹ /4)	(164 ¹ /8)	(216)	(267 ³ /4)	(319 ⁵ /8)	(397 ³ /8)	(475 ¹ /4)	(527 ¹ /8)	(656 ³ /4)	(786 ³ /8)
x	Минимальное	305	457	610	762	914	1143	1372	1524	1905	2286
	расстояние	(12 ¹ /8)	(18)	(24 ⁻¹ /8)	(30)	(36)	(45)	(54 ¹ /8)	(60)	(75 ⁻¹ /8)	(90 ⁻¹ /8)
	Максимальное	662	860	1058	1256	1454	1751	2048	2246	2740	3235
	расстояние	(26 ¹ /8)	(33 ⁷ /8)	(41 ³ /4)	(49 ⁻¹ /2)	(57 ¹ /4)	(69)	(80 ⁻¹ /16)	(88 ⁻¹ /2)	(108)	(127 ¹ /2)

Расчет расстояний для установки (SS: размер экрана)

а (минимальное) = 38.551 ($1^{9}/_{16}$) × SS + 214.8 (8 $1/_{2}$) а (максимальное) = 65.842 (2 $5/_{8}$) × SS + 216.1 (8 $5/_{8}$)

х (миксимальное) = 7.62 (${}^{5}/{}_{16}$) × SS х (максимальное) = 9.8979 (${}^{13}/{}_{32}$) × SS + 266 (10 ${}^{1}/{}_{2}$)

Установка крепления проектора PSS-H10

Подробнее относительно установки под потолком см. руководство по установке крепления PSS-H10. Проконсультируйтесь со специалистом по установке. Установочные расстояния, указанные ниже, используются для установки проектора с использованием потолочного крепления PSS-H10.

Вид сверху

Установите проектор так, чтобы центр объектива был расположен параллельно центру экрана.



Вид спереди



Вид сбоку



Точная настройка положения изображения по горизонтали

Необходимые инструменты: Отвертка фирмы Phillips: длина 110 мм или более Отвертка с плоской головкой: длина 110 мм или более

Примечание

Для более подробного ознакомления с действиями по точной настройке положения изображения по горизонтали проконсультируйтесь у специалиста.

Если на поверхности объектива имеются царапины, за замену объектива взимается плата. Не смотрите на объектив во время настройки положения изображения.

Вы можете изменить положение объектива вправо или влево приблизительно на 1 мм от центра объектива.

 Снимите кольцо, установленное на объективе, повернув его против часовой стрелки.



2 Ослабьте 4 винта, расположенные в местах, указанных стрелками, отвернув их на 2 оборота против часовой стрелки с помощью отвертки Phillips.



Примечание

Не выворачивайте винты так, чтобы они упали.

3 Вставьте отвертку с плоской головкой в паз для регулировки положения объектива, расположенный слева снизу (при проецировании изображения проектором, расположенным на полу, на подставке и т.п.), и поверните в направлении, в котором хотите повернуть объектив.

При повороте отвертки влево, объектив смещается влево, если повернете отвертку вправо, объектив сместится вправо. (Расстояние, на которое можно сместить объектив, равно прибл. ± 1 мм.)



При использовании экрана с соотношением сторон 16:9	Единица измерения: мм
---	-----------------------

Размер проецируемого изображения (дюйм)	40	60	80	100	120	150	180	200
(мм)	1016	1524	2032	2540	3048	3810	4572	5080
Уровень точной настройки	60	90	120	150	180	225	270	300

4 После выбора положения объектива с помощью отвертки Phillips закрепите 4 винта и зафиксируйте объектив на месте.



5 Установите кольцо, совместив метку ⊽ на внутренней стороне кольца с меткой ⊽ на проекторе, поворотом по часовой стрелке.



Примечание

При одновременном использовании функций смещения объектива по вертикали и по горизонтали и установке объектива в положение с максимальным смещением объектива по горизонтали, изображение поднимается вверх на 53% от первоначального.

Алфавитный указатель

Advanced Iris	33, 41
Black Level Adj.	33, 43
Cinema Black Pro	41
Expert Setting	43
fH (частота по горизонтали)	55
fV (частота по горизонтали)	55
HDMI	19
HDMI Control	50
ImageDirector3	36, 44
Input-A Signal Sel.	49
NR	43
RCP	45
Sharpness	42
Status	48
V Keystone	52
WIDE MODE	30

A

Автоматический поиск входящего	
сигнала	50

Б

Бланкирование	.53
---------------	-----

В

40
40
26

Д

2
í

3

Зона отображения	47
------------------	----

K

Контрастность		.42
Коррекция гаммы	33,	44

Μ

Меню Advanced Picture......45 Function 50

Function	50
Information	55
Installation	52
Picture	41
Screen	46
Setup	48
Меры предосторожности	7

Н

Настройка охлаждающего	
вентилятора	48
Настройка панели	53
Настройка положения	
изображения	22
качества изображения	
Настройка сигнала	
Phase	47
Pitch	47
Shift	47

0

42
4

П

Подключение	
Компьютера	21
Видеоустройства	18
Поворот изображения	52
Поиск и устранение	
неисправностей	.60
Положение элементов управления	
Передняя/правая панель	8
Задняя/нижняя панель	9
Потолочное крепление	78
Предустановки памяти	55
Предустановленные сигналы	73
Прилагаемые аксессуары	.11
Пульт ДУ	
установка батареек	11
расположение кнопок	10

Другое

Ρ

Регуляторы угла наклона	25
Режим изображения	
CINEMA	32
Кино	41
DYNAMIC	32
Динамический	41
STANDARD	32
Обычный	41
USER	32
Пользовательский	41
Режим коррекции гаммы	32, 42
Режим ожидания	48
Режим широкоэкранного	
изображения	
Anamorphic Zoom	46
Full	46
Full1	46
Full2	46
Normal	46
Wide Zoom	46
Zoom	46

С

Система цветности	49
Сообщения	
предупреждающие	64
предупредительные	63
Счетчик продолжительности	
работы лампы	55

т

Технические характеристики71

Ф-Я

Фон	51
Цветовая температура	.32, 42
Цветовое пространство	.33, 45
Язык	48
Яркость	42

http://www.sony.net/



Напечатано на бумаге, изготовленной на 70% из бумажных отходов Наприковано на папері, що висотовлений

Надруковано на папері, що виготовлений на 70% і більш з паперових відходів.