

http://www.olympus.com/

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Местонахождение:	Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Германия
	Тел.: +49 40 – 23 77 3-0 / факс: +49 40 – 23 07 61
Доставка товаров:	Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Германия
Письма:	Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Германия

Техническая поддержка пользователей в России: Пожалуйста, посетите нашу страницу в Интернет: http://www.olympus.com.ru или позвоните по нашему БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ: 8 10 800 659 678 71

Наша служба технической поддержки пользователей работает с 9 утра до 6 вечера по московскому времени (с понедельника по пятницу).

Официальные дистрибьюторы

Россия:	ООО «ОЛИМПУС РУС»
	г. Москва

г. Москва ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8 тел.: +7 495 926 70 71



ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





- Благодарим вас за приобретение цифрового фотоаппарата Olympus. Перед началом использования нового фотоаппарта внимательно прочтите данное руководство для обеспечения оптимальной эффективности и длительного срока службы. Сохраните данное руководство в надежном месте для дальнейших справок.
- Перед тем, как делать важные фотографии, мы рекомендуем сделать пробные снимки, чтобы привыкнуть к новому фотоаппарату.
- Изображения экрана и фотоаппарата, показанные в данном руководстве, были выполнены на стадии разработки и могут отличаться от актуального варианта продукта.
- Содержание данного руководства основано на версии встроенного программного обеспечения фотоаппарата 1.0. случае добавления и/или изменения функций, связанного с изменением встроенного ПО фотоаппарата, содержание руководства будет отличаться. Новейшая информация об этом находится на веб-сайте О(утрис.

© 2009 OLYMPUS IMAGING CORP.

Зарегистрируйте свою технику на сайте www.olympus-consumer.com/register и получите дополнительные преимущества от Olympus!

Ņ

J

РУКОВОДСТВО ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фотоаппарат



- ① Индикатор ФСЗВ 🔊 стр. 14, 128
- Э Кнопка ON/OFF Б стр. 14
- ③ Кнопка спуска затвора 🐼 стр. 16, 60
- ④ Кнопка 🗹 (Коррекция экспозиции) 🐼 стр. 50
- 5 Петелька для ремешка К стр. 10
- 6 Метка крепления объектива К стр. 13
- 7 Байонет

(Перед креплением объектива снимите крышку корпуса).

- 8 Горячий башмак 🛱 стр. 73
- ⑨ Микрофон 🕼 стр. 78, 90
- 🔟 Индикатор автоспуска 🞼 стр. 62
- 🕦 Кнопка разблокировки объектива 🎼 стр. 13
- 12 Фиксатор объектива



- 1 Диск выбора режима 🔊 стр. 4
- ЖК-экран № стр. 8, 9
- 3 Кнопка MENU 🐼 стр. 24
- ④ Кнопка INFO (Отображение данных) IST ctp. 23, 41, 83
- Э Разъем для штатива
- 6 Крышка аккумуляторного отсека/отсека для карты 🕼 стр. 11
- Эащелка аккумуляторного отсека/отсека для карты 🖙 стр. 11
- 8 Кнопка 1 (Удаление) С стр. 92
- 9 Кнопка ► (Воспроизведение) К стр. 18, 81
- Кнопка AEL/AFL 🖙 стр. 51, 99 Кнопка От (Защита) 🖙 стр. 91
- Кнопка Fn 🐼 стр. 100
- 12 Динамик
- Вспомогательный диск управления (云) В стр. 19, 20

- (1) Крышка разъема
- 15 Индикатор доступа к карте I CTP. 16, 122
- (6) Многофункциональный разъем В стр. 87, 115, 120
- 17 Миниразъем HDMI (тип С) ПЗ стр. 88
- Плавный диск управления ((О))
 Стр. 19, 20
- (9) Кнопки со стрелками (Ф) ГЗ стр. 20, 21, 24 Нажимайте главный диск управления в следующих направлениях.
 - Вверх: 🗐 Вниз: 🖾 Влево: 🖗
 - Вправо: 🖲
- 20 Кнопка 🛞 🞼 стр. 24

Диск выбора режима

Диск выбора режимов позволяет без труда изменить настройки фотоаппарата в соответствии с объектом.



Усложненные режимы съемки

- Для более усложненной съемки и большей свободы творчества Вы можете самостоятельно выполнять настройку дафрагмы и выдержки.
- Настройки усложненных режимов съемки сохраняются после выключения питания.

Р	Программная съемка	Этот режим позволяет выполнять съемку с настройкой диафрагмы и выдержки, выполняемой фотоаппаратом. (в стр. 44)
Α	Съемка с приоритетом диафрагмы	Этот режим позволяет вручную настраивать диафрагму. Настройку выдержки фотоаппарат выполняет автоматичеки. (IS crp. 45)
s	Съемка с приоритетом выдержки	Этот режим позволяет вручную настраивать выдержку. Настройку диафрагмы фотоаппарат выполняет автоматичеки. (🕼 стр. 46)
М	Ручная съемка	Этот режим позволяет вручную настраивать диафрагму и выдержку. (🕼 стр. 47)

Простые режимы съемки

- Выберите в соответствии с сюжетом съемки. Фотоаппарат автоматически выполняет настройку соответствующих параметров съемки.
- При повороте диска выбора режимов или выключении питания фотоаппарата в одном из простых режимов съемки функции с изменяемыми параметрами возвращаются в заводское состояние по умолчанию.

FAUTO	iAuto	Фотоаппарат автоматически устанавливает оптимальный режим съемки, выбирая из режимов [PORTRAIT], [LANDSCAPE], [NIGHT SCENE], [SPORT] и [MACRO]. Это полностью автоматический режим, который позволяет выполнять съемку с оптимальными настройками для сюжета простым нажатием кнопки спуска затвора.
ART	Художественный фильтр	При выборе определенного фильтра или сюжета фотоаппарат оптимизирует параметры съемки для него.
SCN	Сюжет	В режиме SCN большинство функций не подлежит изменению.
81	Видеозапись	Используется для видеосъемки. Кроме использования [Р] и [А], можно делать видеозаписи с помощью художественного фильтра.

Установка художественного фильтра/сюжета

1 Установите диск выбора режимов на ART или SCN.

• Отобразится меню художественного фильтра или сюжетной съемки.





- 2 С помощью () Solo выберите фильтр или сюжет.
- Нажмите кнопку .

Типы художественных фильтров

Значок	Художественный фильтр	Значок	Художественный фильтр
ART.	POP ART	AP4	LIGHT TONE
AR ^T 2	SOFT FOCUS	ART5	GRAINY FILM
$\mathbb{A}^{\mathbb{P}_{3}^{T}}$	PALE&LIGHT COLOR	AR ^t	PIN HOLE

Типы сюжетных режимов

Значок	Режим	Значок	Режим
	PORTRAIT		DIS MODE
	e-PORTRAIT		MACRO
	LANDSCAPE	×.	NATURE MACRO
	LANDSCAPE+PORTRAIT	W	CANDLE
*	SPORT	Ş	SUNSET
~	NIGHT SCENE		DOCUMENTS
<u>ف</u> رو	NIGHT+PORTRAIT	Д	PANORAMA (📭 стр. 43)
\$ ~	CHILDREN		FIREWORKS
HI	HIGH KEY	*∡∕	BEACH & SNOW
LOW	LOW KEY		

- Художественные фильтры и режим [e-PORTRAIT] не применяются к изображениям RAW.
- Если режим записи установлен на значение [RAW] и применен художественный фильтр, режим сохранения автоматически переключается на [IN+RAW].
- В зависимости от типа художественного фильтра может быть подчеркнута зернистость изображения.
- Если в режиме [e-PORTRAIT] установлено значение RAW или JPEG+RAW, изображения RAW и JPEG (Ш [2560х1920]) сохраняются с примененным эффектом.

Панель управления Live control

Следующее окно, которое одновременно отображает функции настройки съемки и соответствующие опции, называтся панель управления Live control. Нажмите кнопку (20), чтобы отобразить панель управления Live control на ЖК-экране. Можно установить художественный фильтр, баланс белого и другие эффекты, просматривая живое изображение.

∎ «Использование панели управления Live control при работе с фотоаппаратом» (стр. 22)



Функции	Настройка	См. стр.
Сюжетный режим* ¹	(U)	стр. 5
Режим художественного фильтра* ¹	[29] [29] [29] [29] [29] [29]	стр. 5
Режим видеосъемки AE*2	$[\mathbf{P}] [\mathbf{A}] [\underline{\mathbb{A}}] [\underline{\mathbb{A}}] [\underline{\mathbb{A}}] [\underline{\mathbb{A}}] [\underline{\mathbb{A}}] [\underline{\mathbb{A}}] [\underline{\mathbb{A}}] [\underline{\mathbb{A}}]$	стр. 79
Баланс белого	[AUTO] [凚] [仚] [佘] [佘] [兴] [兴] [兴] [叱号] [乚] [CWB]	стр. 67
Последовательная съемка/ съемка с автоспуском	[□] [❑] [᠔12S] [᠔2S]	стр. 61 – 62
Механизм стабилизации изображения	[OFF] [I.S. 1] [I.S. 2] [I.S. 3] [FOCAL LENGTH]	стр. 62
Соотношение размеров	[4:3] [16:9] [3:2] [6:6]	стр. 40
Режим сохранения	[RAW] [❶F] [❶N] [ѠN] [ѠN] [ปิF+RAW] [ѠN+RAW] и т.д.	стр. 64
Чувствительность ISO	[AUTO] [100] [125] [160] [200] [250] [320] и т.д.	стр. 53
Режим вспышки	[AUTO] [۞] [\$] [⑨] [⑨ \$] [\$ SLOW] [\$ SLOW2] и т.д.	стр. 75
Режим замера	[@] [O] [OH] [OSH]	стр. 49
Режим автофокуса	[S-AF] [C-AF] [MF] [S-AF+MF]	стр. 56
Обнаружение лиц	[ON] [OFF]	стр. 39
Выбор метки автофокуса	Em:][·]	стр. 58
Запись звука при видеосъемке* ²	[ŲON] [ŲOFF]	стр. 80

*1 Только режимы ART или SCN

*2 Только режим 🎛

• Некоторые меню могут быть недоступными, в зависимости от выбранного режима съемки.

Панель управления Super control panel

В следующем окне, которое называется панелью управления Super control panel, можно одновременно установить настройки съемки и задать их отображение. В окне панели управления Live control нажмите кнопку **INFO** для переключения на панель управления Super control panel.

🕼 «Настройка по панели управления Super control panel» (стр. 23)



- Режим съемки ВЗ стр. 4, 44 47
- Э Название функции
- ④ Баланс белого 🕼 стр. 67 Коррекция баланса белого 🕼 стр. 68
- ⑤ Чувствительность ISO № стр. 53
- ⑥ Последовательная съемка/съемка с автоспуском 🐼 стр. 61 – 62
- ⑦ Режим вспышки 🕼 стр. 75
- 8 Регулировка мощности вспышки П стр. 77
- 9 Стабилизатор изображения КЗ стр. 62
- 10 Режим автофокуса П стр. 56 Метка автофокуса С стр. 58
- 1 Режим сохранения 🐼 стр. 64
- 12 Зарядка вспышки 🞼 стр. 124

- 13 Заряд аккумулятора 🕼 стр. 8
- Ф Режим обработки снимков Стр. 71
- В Резкость இ இன் стр. 71 Контрастность இ இன் стр. 71 Насыщенность இ இன் стр. 71 Оттенок ✔ இன் стр. 72 Черно-белый фильтр இ இன் стр. 71 Цветовой тон снимка இ இன் стр. 71
- Шветовое пространство ПС стр. 108
- ⑰ Обнаружение лиц 🚱 стр. 39, 104
- 18 Режим замера 🕼 стр. 49
- Оставшееся количество кадров 🐼 стр. 140
- Эначение коррекции экспозиции ССС стр. 50 Уровень экспозиции ССС стр. 47
- 2) Соотношение размеров 🐼 стр. 40
- 2 Значение диафрагмы 🔊 стр. 44 47
- Выдержка КЗ стр. 44 47
- Режим видеозаписи не отображается.

ЖК-экран (в режиме живого изображения)

ЖК-экран можно использовать, чтобы смотреть на объект во время съемки. щண «Использование режима живого изображения» (стр. 37)



- Режим Му Mode 🐼 стр. 101
- Э Режим съемки С стр. 4, 44 47
- ④ Режим вспышки 🐼 стр. 75
- ⑤ Чувствительность ISO № стр. 53
- 6 Режим замера 🐼 стр. 49
- 7 Режим автофокуса ПЗ стр. 56
- 8 Обнаружение лиц В КЗ стр. 39, 104
- 9 Регулировка мощности вспышки ПЗ стр. 77 Режим вспышки Super FP FP ПЗ стр. 74
- Фиксация АЕ АЕІ В Стр. 51 Автоматическая съемка в диапазоне настроек ВКТ В стр. 52, 54, 70, 77 Многократная экспозиция С Стр. 54 Начальная позиция П С Стр. 59
- Выдержка 🔊 стр. 44 47
- 12 Значение диафрагмы 🐼 стр. 44 47
- Вспышка S стр. 124 (мигает: идет зарядка, горит постоянно: зарядка закончена)

- Заряд аккумулятора
 Светится (зеленым цветом) (готов к работе)
 - Светится (зеленым цветом) (низкий заряд аккумулятора)
 - Мигает (красным цветом) (нуждается в зарядке)
- 15 Метка подтверждения автофокуса ПЗ стр. 16, 38, 60
- 16 Художественный фильтр/сюжет П стр. 5
- ⑰ Баланс белого 🕼 стр. 67
- 18 Последовательная съемка ССС стр. 61 Съемка с автоспуском ССС стр. 62
- (9) Стабилизатор изображения ISTIS2IS3 IST ctp. 62
- 20 Соотношение размеров IS стр. 40
- 2) Режим сохранения 🕰 стр. 64
- Оставшееся количество кадров Действительная длительность записи
- 3 Значение коррекции экспозиции Значение коррекции экспозиции
- 24 Гистограмма 🔊 стр. 41

ЖК-экран (воспроизведение)

Можно переключить режим отображения данных с помощью кнопки INFO. «Отображение данных» (стр. 83)

Упрощенное отображение

Общее отображение

(15)

F5.6

45mm 572 ±0.0

ISO 100

4:3 LN

18

19

21)



- Граница обозрения 🐼 стр. 40
- ② Сохранение данных печати Количество печатаемых экземпляров 🕼 стр. 112
- Запись звука В стр. 90
- ④ Защита 🐼 стр. 91
- 5 Заряд аккумулятора В стр. 8
- ⑥ Дата и время 🐼 стр. 15
- ⑦ Соотношение размеров 🐼 стр. 40, 89
- 8 Количество пикселей, уровень сжатия 🕼 стр. 64
- 9 Режим сохранения В стр. 64
- 10 Номер файла
- 1 Номер кадра
- 12 Метка автофокуса 🐼 стр. 58

- Режим съемки 🕼 стр. 4, 44 47 (13)
- (14) Коррекция экспозиции 🞼 стр. 50
- 15 Выдержка КЭР стр. 44 47
- 16 Значение диафрагмы ПЗ стр. 44 47
- ⑦ Фокусное расстояние № стр. 132 (Фокусное расстояние отображается с шагом 1 мм).
- 18 Регулировка мощности вспышки 🕰 стр. 77
- (9) Чувствительность ISO IS стр. 53
- 20 Коррекция баланса белого Коррекция баланса белого Курстр. 68
- (2) Режим обработки снимков Стр. 71
- Дветовое пространство ПЗ стр. 108
- 23 Баланс белого КЗ стр. 67
- 24 Режим замера IS стр. 49
- 25 Гистограмма 🖙 стр. 83

Распаковка содержимого коробки

Вместе с фотоаппаратом поставляются следующие компоненты. Если что-либо отсутствует или повреждено, обратитесь к дилеру, у которого был приобретен фотоаппарат.



Основное руководство



Перед открытием или закрытием крышки аккумуляторного отсека или отсека для карты отключите фотоаппарат.

Чтобы извлечь аккумулятор, сначала нажмите на кнопку защелки аккумулятора в направлении стрелки, потом излеките аккумулятор.



Кнопка защелки аккумулятора

Рекомендуется держать под рукой запасной аккумулятор при длительной съемке, на случай разрядки основного.

3 Установка карты памяти

 Вставляйте карту памяти SD/ SDHC (в данных инструкциях именуется «карта»), пока она не зафиксируется в гнезде.
 Сосновные сведения о картах памяти» (стр. 130)



- Зона контактов Гнездо
 - Гнездо для карты SD
- Выключайте камеру перед установкой или изъятием карты.

Как вынуть карту

- Слегка нажмите на вставленную карту, и она будет извлечена.
- Выньте карту.
- Никогда не открывайте крышку аккумуляторного отсека или отсека для карты, пока индикатор доступа к карте мигает.



4 Закрытие крышки аккумуляторного отсека/отсека для карты

Перед использованием фотоаппарата закройте крышку аккумуляторного отсека или отсека для карты.

• Закрывайте крышку до щелчка.



Крепление объектива к фотоаппарату

Снимите крышку корпуса с фотоаппарата, а заднюю крышку — с объектива



Прикрепите объектив к фотоаппарату

- Совместите метку крепления объектива (красная) на фотоаппарате с меткой совмещения (красная) на объективе, а затем вставъте объектив в корпус фотоаппарата (①).
- Поверните объектив в направлении, показанном стрелкой, пока не услышите щелчок (②).
 - Обязательно выключите камеру.
 - Не нажимайте на кнопку разблокировки объектива.
 - Не следует прикасаться к внутренним частям фотоаппарата.

3 Снимите крышку объектива (③, ④)



Крышка объектива

Снятие объектива с фотоаппарата

Удерживая нажатой кнопку разблокировки объектива (①), поверните объектив в направлении, показанном стрелкой (②).

КЗ «Сменный объектив» (стр. 132)



Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить фотоаппарат

• Чтобы выключить питание, снова нажмите кнопку ON/OFF.



Работа в режиме удаления пыли

Функция удаления пыли автоматически активируется при включении фотоаппарата. Для удаления пыли и грязи с оверхности фильтра устройства приема изображения используются ультразвуковые колебания. При работающей функции удаления пыли мигает индикатор SSWF (ультразвуковой волновой фильтр).

Использование сдвигаемого объектива, продаваемого отдельно

Некоторые типы объективов сдвигаются и при хранении помещаются в футляр. Нельзя делать снимки сдвинутым объективом. Поверните кольцо трансфокатора в направлении стрелки (1), чтобы выдвинуть объектив (2).

Чтобы снять объектив для хранения, поверните кольцо трансфокатора в направлении стрелки (④), передвигая переключатель **UNLOCK** (③).



Установка даты и времени

Дата и время записываются на карте вместе со снимками. Дата и время добавляются также к номеру файла. Перед пользованием фотоаппарата установите правильную дату и время.



Подготовка к съемке



Фокуса появляется метка автоокуса.
Отображаются автоматически установленные фотоаппаратом значения выдержки и диафрагмы.



Нажмите кнопку спуска затвора до отказа (полностью).

- Затвор открывается и делается снимок.
- Индикатор доступа к карте мигает, и фотоаппарат начинает запись снимка.

Никогда не следует вынимать аккумулятор или карту при мигающем индикаторе доступа к карте. Это может привести к уничтожению сохраненных снимков и помешать сохранению только что сделанных снимков.



Бездействие фотоаппарата

Если в течение минуты с фотоаппаратом не производится каких – либо действий, он переходит в режим ожидания и прекращает работу. Фотоаппарат активируется при прикосновении к любой кнопке (кнопке спуска затвора, кнопке (т.). 🕼 «SLEEP» (стр. 103)

Просмотр/Удаление



Основные операции

Существуют три способа управления этим фотоаппаратом.

Использование аппаратных кнопок при работе

с фотоалпаратом LS стр. 21 Можно установить настройки функций с помощью главного или вспомогательного диска управления и аппаратных кнопок, назначенных функции. Во время установки настроек функции информация о настройках отображается на ЖК-экране.

Настройка по панели управления Live control или Super control panel 🕼 стр. 22, 23

С помощью панели управления Live control или Super control panel на ЖК-экране можно установить настройки функций. Панель управления Live control или Super control panel может использоваться для просмотра текущих настроек и их непосредственного изменения.

Настройка в меню С стр. 24 Меню может использоваться

для установки настроек съемки и воспроизведения, а также для настройки функций фотоаппарата.



Символы, используемые в руководстве

- Для обозначения кнопок управления в данном руководстве используются значки кнопок управления на корпусе отоаппарата. См. раздел «Названия деталей и функций» (П стр. 2).
- В этом руководстве значок (О означает вращение главного диска управления.
- В этом руководстве значок 😴 означает вращение вспомогательного диска управления.
- В этом руководстве значок ф означает кнопки со стрелками.
 Значки @ @ @ @ означают кнопки стрелок: вверх, вниз, влево и вправо.
- Во всех разделах руководства используются следующие символы.

Примечание:	Важные сведения о факторах, которые могут привести к неисправности или к неполадкам в работе. Также предупреждает о действиях, которых следует обязательно избегать.
РЕКОМЕНДАЦИИ	Полезная информация и советы, которые помогут Вам максимально использовать возможности фотоаппарата.
B	Ссылки на страницы с подробным описанием или сопутствующей информацией.

Описания в данном руководстве

Инструкции по использованию аппаратных кнопок, панели управления Live control, Super control panel и меню описываются в данном руководстве следующим образом:

- «+» обозначает операции, выполняемые одновременно.
- « » обозначает необходимость перехода к следующему шагу.

Например: при настройке баланса белого

менк		
Moure		
Панел	пь управления Super control panel	⊛ › INFO ›
Панел	пь управления Live control	⊛ ▶ (©: [WB]
Аппа	ратная кнопка	WB

Сброс настроек фотоаппарата В режимах **Р**, **А**, **S** и **М** при выключении питания сохраняются текущие параметры фотоаппарата (в том числе все внесенные изменения). Чтобы сбросить настройки фотоаппарата на заводские настройки по умолчанию, выберите [RESET]. **I**S «Сброс настроек фотоаппарата» (стр. 96)

Основные операции

Использование аппаратных кнопок при работе с фотоаппаратом



- 2 Для изменения настройки вращайте вспомогательный диск управления, затем нажмите кнопку ⊛
- Функция, присвоенная нажатой кнопке, остается выбранной приблизительно 8 секунд. В течение этого времени мжно повернуть вспомогательный диск управления и настроить функцию. Если на протяжении 8 секунд не выполнятся никаких действий, настройка для этой функции подтверждается. IS «BUTTON TIMER» (стр. 101)

Γ	Іеречень	аппаратных	кнопок

Nº	Аппаратная кнопка	Функция	См. стр.
1	Z	Коррекция экспозиции	стр. 50
2	ISO	Устанавливает чувствительность по ISO	стр. 53
3	WB	Устанавливает баланс белого	стр. 67
(4)	<u>⊐</u> o	Последовательная съемка/съемка с автоспуском	стр. 61 – 62
5	AF	Устанавливает режим фокусировки	стр. 56

Использование панели управления Live control при работе с фотоаппаратом



Переместите курсор к функции, которую нужно установить, используя главный диск управления, и выберите настройки, используя вспомогательный диск управления, после чего нажмите кнопку



- Если на протяжении 8 секунд не выполняется никаких действий, настройка для этой функции подтверждается.
- Вместо дисков управления можно использовать кнопки со стрелками.

Сведения о функциях, настраиваемых с помощью панели управления Live control, см. в разделе «Панель управления Live control» (П С стр. 6).

Настройка по панели управления Super control panel



Меню прямой настройки



Нажмите кнопку ⊚ для отображения меню прямой настройки, указанного курсором. Меню прямой настройки также можно использовать для изменения настроек. Изменив настройку, нажмите кнопку ⊚ для подтверждения изменений. Если на протяжении нескольких секунд не выполняется никаких действий, настройка подтверждается, а фотоаппарат возвращается в режим съемки.

Сведения о функциях, настраиваемых с помощью панели управления Super control panel, см. в разделе «Панель управления Super control panel» (IS стр. 7).



Сведения о функциях, настраиваемых с помощью меню, см. в разделе «Уровни меню» (П стр. 142).



Основное руководство

Определение сведений о названиях деталей фотоаппарата и описание основных этапов съемки и воспроизведения.

2

37

Названия деталей и функций	2
Фотоаппарат	2
Диск выбора режима	
Панель управления Live control	6
Панель управления Super control panel	7
ЖК-экран (в режиме живого изображения)	
ЖК-экран (воспроизведение)	
Подготовка к съемке	10
Распаковка содержимого коробки	10
Подготовка фотоаппарата	11
Крепление объектива к фотоаппарату	13
Включение питания	14
Установка даты и времени	15
Съемка	16
Просмотр/Удаление	18
Основные операции	19
Основные операции	19
Использование аппаратных кнопок при работе с фотоаппаратом	21
Использование панели управления Live control при работе	
с фотоаппаратом	22
Настройка по панели управления Super control panel	23
Настройка в меню	24

1 Использование режима живого изображения

Описание функций и операций, доступных в режиме живого изображения.

Функции, доступные в режиме живого изображения	
Действие режима живого изображения	37
Съемка с использованием режима живого изображения	
Использование функции определения лиц	39
Съемка с использованием ручного фокуса	40
Настройка соотношения ширины и высоты изображения	40
Переключение отображаемой информации	41
Съемка с одновременным сопоставлением эффекта	42
Увеличенное изображение	42
Панорамная съемка	43

2 Экспозиция

Описание функций, связанных с экспозицией, что является важным при съемке. Эти функции используются для опеделения значения диафрагмы, выдержки и других настроек путем измерения яркости снимка.

Программная съемка	44
Съемка с приоритетом диафрагмы	45
Съемка с приоритетом выдержки	46
Ручная съемка	47
Съемка с открытым затвором	48
Функция предварительного просмотра	48
Изменение режима замера	49
Коррекция экспозиции	50
Фиксация автоматической экспозиции	51
Автоматическая съемка в диапазоне настроек АЕ	52
Установка чувствительности по ISO	53
Автоматическая последовательная съемка в диалазоне настроек по ISO	54
Мупьтиэкспозиция	

3 Функции фокусировки и съемки

Описание оптимальных методов фокусировки в соответствии с объектом и условиями съемки.

Выбор режима автофокуса	56
S-AF (разовый автофокус)	56
С-АГ (постоянный автофокус)	57
МF (Ручной фокус)	57
Одновременное использование режимов S-AF и MF (S-AF+MF)	57
Выбор метки автофокуса	58
Регистрация режима метки автофокуса	59
Фиксация фокуса – если не удается правильно установить резкость	60
Последовательная съемка	61
Съемка с автоспуском	62
Механизм стабилизации изображения	62

4 Режим записи, баланс белого и режим обработки снимков

Описание функций настройки изображений, характерных для цифровых фотоаппаратов.

Выбор режима сохранения	64
Форматы записи	64
Выбор режима сохранения	65
Выбор баланса белого	67
Автоматическая/предустановленная/пользовательская настройка	
баланса белого	68
Коррекция баланса белого	68
Настройка баланса белого по эталону	69
Автоматическая последовательная съемка в диапазоне настроек	
баланса белого	.70
Режим обработки снимков	.71
Оттенок	.72

64

27 RU

56

5 Съемка со вспышкой

Описание съемки с использованием внешней вспышки.

Съемка с внешней вспышкой	73
Использование имеющихся в продаже вспышек	74
Установка режима вспышки	75
Регулировка мощности вспышки	77
Автоматическая последовательная съемка со вспышкой в диапазоне настроек	77

6 Видеосъемка

Описание способов и функций видеосъемки.

Видеосъемка	78
Изменение настроек для видеосъемки	79
Добавление эффектов к видео	79
Выбор режима сохранения	80
Запись звука при видеосъемке	80
Автоматическая фотосъемка после завершения видеосъемки	80

7 Функции просмотра

Описание функции воспроизведения изображений.

Одиночный кадр/Воспроизведение крупным планом	81
Режим каталога/Календарное отображение	82
Отображение данных	83
Слайд-шоу	84
Поворот снимков	85
Воспроизведение видеозаписи	86
Воспроизведение на экране телевизора	87
Редактирование фотографических снимков	89
Наложение изображений	90
Защита снимков	
Удаление снимков	92

73

78

81

Описание основных настроек для использования фотоаппарата.

Меню настроек	94
(Установка даты и времени)	94
• (Изменение языка дисплея)	94
	94
REC VIEW	95
♣ MENU DISPLAY	95
FIRMWARE	95
Сброс настроек фотоаппарата	96

9 Настройка фотоаппарата

Описание установки пользовательских настроек фотоаппарата.

🕅 AF/MF	97
AF MODE	97
AF AREA	97
[•••] SET UP	97
RESET LENS	
BULB FOCUSING	98
FOCUS RING	98
MF ASSIST	98
BUTTON/DIAL	98
DIAL FUNCTION	98
DIAL DIRECTION	99
AEL/AFL	99
AEL/AFL MEMO	100
Fn FUNCTION	100
	101
MY MODE SETUP	101
BUTTON TIMER	101
Æt ≠En	102
œ∄D FUNCTION	102
RELEASE/	102
RLS PRIORITY S/RLS PRIORITY C	102
ⓑ DISP/■))/PC	102
HDMI	102
VIDEO OUT	102
■)))	103
SLEEP	103
USB MODE	103
LIVE VIEW BOOST	104
FACE DETECT	104
INFO SETTING	104
	104
SETUP	104

97

29 RU

	LEVEL GAUGE	
	MOVIE	
¢Έ	EXP/ 🞯 /ISO	
	EV STEP	
	METERING	
	Замер АЕL	
	ISO	
	ISO STEP	
	ISO-AUTO SET	
	ISO-AUTO	
	BULB TIMER	
	ANTI-SHOCK	
	BRACKETING	
₩F	4 CUSTOM	
	FLASH MODE	
	<u> 57</u>	
	X-SYNC	
	SLOW LIMIT	
	₩±	
₿Ğ	₫ ∢: •/COLOR/WB	
	NOISE REDUCT.	
	NOISE FILTER	
	WB	
	ALL [WB½]	
	COLOR SPACE	
	SHADING COMP	
	€ :- SET	
_	PIXEL COUNT	
°Ή	RECORD/ERASE	
	QUICK ERASE	
	RAW+JPEG ERASE	
*1		
	LEVEL ADJUST	

Описание печати снимков.

Сохранение информации печати (DPOF)	112
Сохранение данных печати	112
Покадровое резервирование	113
Сохранение данных печати для всех кадров	114
Сброс сохраненных данных печати	114
Прямая печать (PictBridge)	115
Подключение фотоаппарата к принтеру	
Простая печать	
 Пользовательская настройка печати	

11 Использование программного обеспечения OLYMPUS Master

Описание передачи изображений из фотоаппарата на компьютер и их сохранения на компьютере.

Порядок действий	.119
Использование имеющегося в комплекте программного обеспечения	
OLYMPUS Master	.119
Что такое OLYMPUS Master?	.119
Подключение фотоаппарата к компьютеру	120
Запуск программы OLYMPUS Master	121
Просмотр изображений фотоаппарата на компьютере	121
Загрузка и сохранение изображений	121
Отключение фотоаппарата от компьютера	122
Просмотр фотографических изображений	123
Перенос снимков на компьютер без использования OLYMPUS Master	123

12 Уход и рекомендации по съемке

Сведения об устранении неполадок и уходу за фотоаппаратом.

Рекомендации и сведения о съемке	124
Коды ошибок	126
Уход за фотоаппаратом	128
Очистка и хранение фотоаппарата	128
Картирование пикселей – проверка функций обработки	
изображения	129

119

124

13 Информационные данные

Сведения о дополнительных аксессуарах, технических характеристиках фотоаппарата и другая полезная инфорация о съемке.

Основные сведения о картах памяти	130
Используемые карты	130
Форматирование карты	130
Аккумулятор и зарядное устройство	131
Использование зарядного устройства за рубежом	131
Сменные объективы	132
Сменные объективы M.ZUIKO DIGITAL	132
Технические характеристики объектива М.ZUIKO DIGITAL	133
Использование оптического видоискателя (продается отдельно)	135
Линейная диаграмма программы (режим Р)	136
Синхронизация вспышки и выдержка	136
Отображение предупреждений касательно экспозиции	137
Режимы вспышки, которые можно установить с помощью режима съемки	138
Цветовая температура баланса белого	139
Режим записи и размер файла/количество доступных для	
сохранения снимков	140
Функции, которые можно зарегистрировать для режима Му Mode и в меню	
пользовательских настроек сброса	141
Уровни меню	142
Спецификация	147
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	150
Указатель	157

Краткий справочник

Съемка		
Съемка с автоматическими настройками	Установите диск выбора режимов на НАUTO и начните съемку.	стр. 4
	Используйте фиксацию фокуса.	стр. 60
	Выберите метку автофокуса и сделайте снимок.	стр. 58
Не удается правильно установить резкость	Минимальное съемочное расстояние зависит от объектива. Передвиньтесь по отношению к объекту съемки на минимальное съемочное расстояние объектива и сделайте снимок.	стр. 132
	Фотоаппарату может не удаваться сфокусироваться на объекте с использованием автофокуса. Заранее зафиксируйте фокус на размещении объекта или фиксируйте расстояние фокуса вручную (режим MF).	стр. 57, стр. 60, стр. 125
	Выберите метку автофокуса и сделайте снимок, используя нужную метку автофокуса.	стр. 58
Фокусировка на одной зоне	Используйте режим МF (ручной фокус). Использование режима живого изображения с увеличенным изображением моет помочь при фокусировке.	стр. 40, стр. 42, стр. 57
Проверка установленного эффекта перед съемкой	Можно сделать снимок, используя режим живого изображения с показом нескольких изображений для сравнения результатов применения баланса белого и коррекции экспозиции.	стр. 42
	Можно использовать функцию предварительного просмотра для проверки глубины резкости при выбранном значении диафрагмы.	стр. 48
	Можно использовать функцию [TEST PICTURE] для просмотра изображения на ЖК-экране без записи его на карту.	стр. 100
Увеличение срока службы аккумулятора	Нажатие кнопки спуска затвора до половины, воспроизведение изображений в течение долгого времени потребляют большое количество энергии аккумулятора. Ограничение этих действий поможет увеличить срок службы аккумулятора.	_
	Установите [SLEEP], чтобы фотоаппарат быстрее переходил в режим ожидания.	стр. 103
Увеличение количества снимков, которые могут быть сделаны	Выставьте меньшие значения в настройках количества пикселей и уровня сжатия.	стр. 64, стр. 108
Съемка в условиях недостаточного освещения без использования вспышки	Увеличьте чувствительность по ISO.	стр. 53

	При съемке проверяйте гистограмму.	стр. 41
Съемка изображений без оттенков белого, которые выходят слишком светлыми, или черного, которые выходят слишком темными	При съемке проверяйте отображаемые значения выдержки и диафрагмы. Если какое-либо из них мигает, оптимальная экспозиция не достигнута.	Стр. 44 – 46, стр. 137
	Установите параметр градации на значение [AUTO]. Объекты с участками большой контрастности регулируются автоматически.	стр. 72
	Отрегулируйте коррекцию экспозиции.	стр. 50
	Установите [PICTURE MODE] на значение [MONOTONE]. Можно делать одноцветные снимки в черно-белых оттенках, сепии, багрянистых, синеватых и зеленоватых оттенках.	стр. 71
съемка одноцветных изображений	Сохраненные изображения можно отредактировать, чтобы они стали черно-белыми или приобрели оттенок сепии.	стр. 89
	Установите художественный фильтр на значение [GRAINY FILM].	стр. 5
	Установите параметр градации на значение [AUTO].	стр. 72
Съемка объекта в контровом свете	Используйте точечный замер, чтобы измерить экспозицию объекта в центре изображения. Если объект находится не в центре изображения, зафиксируйте экспозицию с помощью функции фиксации автоматической экспозиции, после чего измените композицию и сделайте снимок.	стр. 49, стр. 51
Осветление темного изображения, снимаемого в контровом свете	Можно отрегулировать изображение с помощью функции [SHADOW ADJ] из меню [JPEG EDIT].	стр. 89
Съемка изображений с размытым задним планом	С помощью режима A (приоритет диафрагмы) уменьшите значение диафрагмы, насколько это возможно. Можно еще больше размыть заднй план, снимая объект на близком расстоянии.	стр. 45
Съемка движущихся объектов или изображений, передающих ощущение движения	Используйте для съемки режим S (приоритет выдержки).	стр. 46
	Установите баланс белого в соответствии с источником света. Можно также вносить в настройки тонкие изменения.	стр. 67
Съемка с правильной цветопередачей	При автоматической последовательной съемке в диапазоне настроек баланса белого можно сделать 3-9 снимков с разными настройками баланса белого для каждого из них. Это позволяет делать снимки с нужным балансом белого без необходимости внесения тонких изменений в настройки.	стр. 70
Съемка изображений, на которых белые оттенки выходят белыми, а черные – черными	Установите точечный замер для контроля яркости или теней. Если объект находится не в центре изображения, зфиксируйте экспозицию с помощью функции фиксации автоматической экспозиции, после чего измените композицию и сделайте снимок.	стр. 49, стр. 51
	Отрегулируйте коррекцию экспозиции. Используйте автоматическую последовательную съемку в диапазоне настроек АЕ, когда вы не знаете, каким должно быть значение коррекции экспозиции.	стр. 50, стр. 52
	Установите сюжетный режим на значение [HIGH KEY] или [LOW KEY] и сделайте снимок.	стр. 5

Съемка изображений без искажений	Установите функцию [NOISE REDUCT.] на значение [AUTO] или [ON].	стр. 107
	Для съемки в темном помещении установите для фильтра [NOISE FILTER] значение [HIGH].	стр. 107
Оптимизация ЖК-экрана	Можно отрегулировать яркость ЖК-экрана.	стр. 94
	В режиме живого изображения установите для параметра [LIVE VIEW BOOST] значение [ON], чтобы облегчить просмотр объекта без отображения экспозиции на ЖК-экране.	стр. 104
	Установите функцию стабилизации изображения.	стр. 62
	Крепко держите фотоаппарат при нажатии кнопки спуска затвора. При использовании большой выдержки следует стабилизировать фотоаппарат с помощью штатива или другим подобным способом.	стр. 17
Уменьшение дрожания	Воспользуйтесь внешней вспышкой.	стр. 75
фотоаппарата	Установите сюжетный режим на значение [DIS MODE].	стр. 5
	Увеличьте чувствительность по ISO. При использовании настройки [AUTO] установите верхний предел [AUTO] на более высокое значение.	стр. 53, стр. 105
	Использование автоспуска уменьшит дрожание фотоаппарата, которое возникает при нажатии кнопки спуска затвора.	стр. 62
Съемка с проверкой уравновешенности фотоаппарата	Можно выбрать отображение датчика уровня для проверки уравновешенности фотоаппарата.	стр. 104
	Выберите отображение позиционных линий в режиме живого изображения. Скомпонуйте снимок так, чтобы объект был совмещен с позиционными линиями по горизонтали и по вертикали.	стр. 41

Воспроизведение

Отображение снимка после его съемки	Установите [REC VIEW]. Можно установить количество секунд для отображения снимка.	стр. 95
Отображение снимка после его съемки и удаление ненужных изображений	Установите [REC VIEW] на значение [AUTO]. После съемки фотоаппарат автоматически переходит в режим воспроизведения, позволяя удалить снимок.	стр. 95
Проверка, находится ли объект в фокусе	Используйте воспроизведение крупным планом, чтобы проверить, в фокусе ли объект.	стр. 81
Быстрый поиск нужного изображения	Используйте режим каталога для поиска в каталоге, содержащем от 4 до 100 кадров.	стр. 82
	Используйте календарное отображение для поиска по дате съемки.	стр. 82
Просмотр изображений на экране телевизора	Для воспроизведения сохраненных изображений на экране телевизора используйте кабель АV или миникабель HDMI (имеется в продаже). Можно также просматривать изображения в виде слайд-шоу.	стр. 87

Настройки		
Сохранение настроек	Можно зарегистрировать две настройки фотоаппарата в функции [CUSTOM RESET]. В случае изменения этих настроек их можно вернуть к зарегистрированным значениям путем сброса настроек.	стр. 96
	Можно зарегистрировать до двух текущих настроек фотоаппарата в [MY MODE SETUP]. Назначьте кнопку Fn для режима My Mode, чтобы легко использовать эту функцию во время съемки.	стр. 101
Изменение языка отображения меню	Можно изменить язык дисплея.	стр. 94
Не все функции при выборе [RESET] сбрасываются на заводские настройки по умолчанию	Следующие функции при выборе [RESET] не восстанавливаются на заводские настройки по умолчанию. Чтобы изменить соответствующие настройки, используйте меню. Настройки по умолчанию можно проверить в «Уровни меню» (III CTD, 142). RESET1, RESET2 (пользовательские настройки сброса)/PICTURE MODE/(D)/(III)// DIAL FUNCTION/DIAL DIRECTION/ MY MODE SETUP/VIDEO OUT/ISO-AUTO/(WBZ)/ EDIT FILENAME/dpi SETTING/EXPOSURE SHIFT/ CO WARNING LEVEL	стр. 96, стр. 141
Просмотр объекта съемки на ЖК-экране называется «живым изображением». Во время съемки можно просматривать результат установки определенной экспозиции или баланса белого и композицию кадра.

Функции, доступные в режиме живого изображения

В режиме живого изображения можно использовать следующие функции.

Фокусировка в режиме живого изображения

- Съемка с использованием фиксации фокуса 📭 стр. 60
- Съемка с настройкой фокуса вручную 🕼 стр. 40
- Съемка с фокусировкой на лице 🞼 стр. 39
- Съемка с проверкой фокуса путем увеличения области фокусировки 🕼 стр. 42

Съемка с проверкой эффекта

- Съемка после сопоставления результата коррекции экспозиции или баланса белого С стр. 42
- Съемка панорамного снимка 🞼 стр. 43

Переключение индикаторов на ЖК-экране

- Выключение отображения данных/Отображение гистограмм или позиционных линий Стр. 41
- Проверка объекта на экране даже в условиях недостаточного освещения 🞼 стр. 104

Примечание:

- Если изображение содержит источник яркого света, оно может отображаться затемненным, но будет сохранено с нормальным уровнем освещенности.
- Если режим живого изображения используется в течение длительного времени, температура устройства приема изображения повышается, в результате чего изображения с высокой чувствительностью по ISO становятся зашумленными и неоднородными по цвету. Уменьшите чувствительность по ISO или выключите фотоаппарат на некоторое вемя.

Действие режима живого изображения

В режиме живого изображения на ЖК-экране отображается изображение, не отличающееся от изображения, полученого используемым для съемки устройством приема изображения (датчиком/фотоприемником Live MOS). Таким образом, на ЖК-экране можно проверить результат коррекции экспозиции или баланса белого. Кроме того, также можно увеличить часть объекта для наведения на него фокуса, или отобразить позиционные линии, чтобы удостовериться в сбалансированности композиции.

Съемка с использованием режима живого изображения

Нажмите кнопку спуска затвора до половины, чтобы выполнить автофокусировку, используя устройство приема изображения.

Нажмите кнопку спуска затвора до половины.

- При фиксации фокуса загораются значки подтверждения автофокуса (или) и метки автофокуса.
 - Для объективов, совместимых с контрастным автофокусом, таких как объективы системы Micro Four Thirds или Four Thirds*
 - Другие объективы системы Four Thirds
 - Проверьте фокусировку на ЖК-экране. Можно увеличить изображение и точно настроить фокус. ПЗ «Увеличенное изображение» (стр. 42)

Метка подтверждения автофокуса



Зона автофокуса

- 2 Нажмите кнопку спуска затвора до отказа, чтобы сделать снимок.
 - Можно записать звуковой комментарий к снимку.
 Стр. 90)

🖹 РЕКОМЕНДАЦИИ

Для настройки фокуса, при использовании ручного фокуса:

→ в режиме [S-AF+MF] или [MF] поверните фокальное кольцо, чтобы увеличить объект и настроить фокус. IS «MF ASSIST» (стр. 98)

 Последнюю информацию об объективах Olympus Four Thirds, совместимых с контрастным автофокусом, см. на веб-сайте Olympus.

1

Использование функции определения лиц

Аппаратная кнопка	Fn (Настройка меняется после каждого нажатия кнопки).
Панель управления Live control	Solution → (○: [● FACE DETECT]
Панель управления Super control panel	⊛ ▶ INFO ▶ 💠 ▶ [❹ FACE DETECT]
Меню	MENU ▶ [%] ▶ [1] ▶ [4] FACE DETECT]

- Чтобы использовать кнопку **Fn**, в меню необходимо заранее настроить функцию [Fn FACE DETECT]. 🕼 (Fn FUNCTION» (стр. 100)
- После установки для [FACE DETECT] значения [ON] при использовании кнопки Fn, следующие функции автоматически получают оптимальные настройки для съемки людей.

Функция	Настройка	См. стр.
METERING		стр. 49
GRADATION	Режим AUTO	стр. 72
AF MODE	S-AF	стр. 56
AF AREA	[::::]	стр. 58

1

Если фотоаппарат определяет лицо, на его месте отображается рамка.

 Если нажать кнопку спуска затвора, фотоаппарат сфокусируется на рамке определения лиц (если выбрана зона [•] в [AF AREA] фотоаппарат сфокусируется на ней).



Примечание:

- При последовательной съемке определение лиц срабатывает только во время выполнения первого снимка.
- В зависимости от объекта фотоаппарат может не определить лицо должным образом.



Съемка с использованием ручного фокуса

Можно сделать снимок с ручной фокусировкой, проверяя фокус на ЖК-экране.

- 1 Установите для режима автофокуса значение [S-AF+MF] или [MF]. №З «Выбор режима автофокуса» (стр. 56)
- 2 Настройте фокус, вращая фокальное кольцо.
 - В режиме [S-AF+MF] после нажатия кнопки спуска затвора до половины или нажатия кнопки AEL/AFL можно вращать фокальное кольцо для точной настройки фокуса перед съемкой.
 - Масштабирование дисплея можно отключить. 🕼 «Увеличенное изображение» (стр. 42)
 - Также можно отменить увеличение изображения. 🕼 «MF ASSIST» (стр. 98)

Настройка соотношения ширины и высоты изображения

Позволяет изменить соотношение размеров (соотношение ширины и высоты снимка) при съемках в режиме живого изображения. В зависимости от предпочтений пользователя, можно установить различные соотношения размеров: [4:3] (стандартное), [16:9], [3:2] или [6:6]. Изображения в формате JPEG вырезаются и сохраняются с выбранным соотношением размеров.

MENU → [P₁] → [IMAGE ASPECT]

Примечание:

Меню

- Изображения в формате RAW не вырезаются и записываются с параметрами соотношения размеров, действующими на момент съемки.
- При воспроизведении изображения в формате RAW отображаются с рамкой, соответствующей соотношению размеров.

В РЕКОМЕНДАЦИИ

Изменение соотношения размеров записанных изображений

→ Можно изменить соотношение размеров только изображений, сохраненных в соотношении [4:3]. IS «Редактирование фотографических снимков» (стр. 89)

Вырезание записанных изображений

→ Можно вырезать только изображения, сохраненные в соотношении [4:3]. © «Редактирование фотографических снимков» (стр. 89)

RU

Переключение отображаемой информации

Путем многократного нажатия кнопки **INFO** можно переключаться между режимами отображения данных на экране. Для переключения отображаемых данных можно также поворачивать главный диск управления при нажатой кнопке **INFO**.



*1 Используя [INFO SETTING] (IS ctp. 104), можно выбрать вариант [#] или [#] для отображения позиционных линий.

*2 Во время съемки с многократной экспозицией (ISC стр. 54), отображение данных переходит в режим «Отображение многократной экспозиции». Если для функции [LEVEL GAUGE] (ISC стр. 104) установлено значение [ON], отображение данных переходит в режим «Отображение цифрового датчика уровня».

🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Быстрое переключение к часто используемому режиму отображения

→ Можно скрыть отображение данных во всех режимах, кроме «Отображение данных включено». вЗ «INFO SETTING» (стр. 104)

Как читать гистограмму:

→ Ниже показано, как читать гистограммы.

- Если диаграмма содержит много пиков в этой зоне, изображение, как правило, получается темным.
- (2) Если диаграмма содержит много пиков в этой зоне, снимок, как правило, получается белым.
- З Часть, отмеченная зеленым, показывает распределение яркости в пределах зоны точечного замера.



Съемка с одновременным сопоставлением эффекта

Результат применения коррекции экспозиции или баланса белого можно проверить на разделенном на 4 области экране.

- Несколько раз нажмите кнопку INFO для появления на экране нескольких изображений. №З «Переключение отображаемой информации» (стр. 41)
 - Отобразится экран сопоставления коррекции экспозиции. Нажмите (9), чтобы переключиться на экран сопоставления баланса белого. Нажмите (9) Для переключения между экранами.
- - Используя установленное значение, можно сделать снимок.
 - Примечание:
 - Коррекция экспозиции недоступна в режиме М.
 - Эта функция недоступна в режимах **НАШТО**, ART или SCN.

Увеличенное изображение

Объект на экране можно увеличить. Увеличение изображения при ручной фокусировке облегчает подтверждение регулировку фокуса.







WB/⊠ →

Z

- Несколько раз нажмите кнопку INFO для отображения приближенного изображения.
 - «Переключение отображаемой информации» (стр. 41)
 - Отобразится рамка увеличения изображения.
- 2 Используйте
 - Зона внутри рамки отображается увеличенной на экране.
- **3** Поверните дополнительный диск управления, чтобы изменить увеличение (7х/10х).
 - Используйте 🚸 для перемещения рамки во время увеличения.
 - Нажатие кнопки 🛞 отменяет приближенное отображение.

Панорамная съемка

Панорамная съемка легко осуществима. Состыковав с помощью программы OLYMPUS Master (на CD-ROM) изображения в местах наложения краев объекта, можно составить общее панорамное изображение.

В панорамную съемку можно включить до 10 снимков.



- При съемке объекта постарайтесь заснять общие детали накладывающихся изображений.
- 1 Установите режим. 🕼 «Установка художественного фильтра/сюжета» (стр. 5)
- 2 Посредством чего выполните съемку объекта с наложением краев.
 - 🧃 : Стыковка следующего изображения справа.
 - 🥖 : Стыковка следующего изображения слева.
 - 🐵 : Стыковка следующего изображения вверху.
 - 😂 : Стыковка следующего изображения внизу.
 - Выполните съемку, меняя композицию таким образом, чтобы обеспечить наложение объекта.
 - Фокусировка, экспозиция и т.д. определяются на первом снимке.
 - После выполнения 10 снимков отображается значок 🕅 (предупреждение).
 - При нажатии кнопки () перед съемкой первого кадра осуществляется возврат в меню выбора сюжетного режима.
 - При нажатии кнопки

 процессе съемки процедура панорамной съемки завершается, что позволяет перейти к следующей.

Примечание:

 В процессе панорамной съемки изображение, предварительно снятое для совмещения позиции, не сохраняется. Пользуясь зонами автофокуса или другими отображаемыми в изображениях метками установите композицию таким бразом, чтобы края накладывающихся изображений перекрывали друг друга в пределах кадров.

Программная съемка

Фотоаппарат настраивает оптимальное значение диафрагмы и выдержки автоматически в соответствии с яркостью объекта.

Установите диск выбора режимов на Р.

 При нажатии кнопки спуска затвора до половины на ЖКэкране отображаются значения выдержки и диафрагмы.

Режим съемки

ЖК-экран



Метка подтверждения автофокуса



Коррекция программы (Ps)

Вращением главного (или вспомогательного) диска управления в режиме **Р** вы можете изменить комбинацию диафрагмы и выдержки, сохраняя оптимальную экспозицию. **Ш** (линейная диаграмма программы (режим **P**)» (стр. 136)

- Настройка программной коррекции не отменяется после съемки. Чтобы отменить настройки, поворачивайте главый (или вспомогательный) диск управления, пока индикатор Ps режима съемки на ЖК-экране не изменится на P. Или отключите питание.
- Коррекция экспозиции невозможна при использовании вспышки.

🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Значения выдержки и диафрагмы мигают:

→ Не может быть обеспечена оптимальная экспозиция. Дополнительные сведения см. в разделе «Отображение предупреждений касательно экспозиции» (IS ctp. 137).

Программная коррекция



Съемка с приоритетом диафрагмы

Фотоаппарат автоматически настраивает оптимальную выдержку для выбранного Вами значения диафрагмы. При уменьшении значения диафрагмы (диафрагменное число F) фотоаппарат уменьшает глубину резкости, что позволяет получать снимки с размытым задним планом. При закрытии диафрагмы (увеличении значения диафрагмы) фотоаппрат расширяет область фокусировки. Используйте этот режим для изменения отображения фона.

При уменьшении значения диафрагмы (значения f)





При увеличении значения диафрагмы (значения f)

Установите диск выбора режима на **A** и настройте значение диафрагмы путем вращения главного (или вспомогательного) диска управления.



Значение диафрагмы

Закрытие диафрагмы (значение f увеличивается)



Открытие диафрагмы (значение f уменьшается)

🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Для проверки глубины резкости при выбранном значении диафрагмы:

→ См. раздел «Функция предварительного просмотра» (ПЗ стр. 48).

Для изменения периода установки экспозиции:

→ Может быть установлен шаг 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV. 🕼 «EV STEP» (стр. 105) Мигает значение выдержки:

- → Не может быть обеспечена оптимальная экспозиция. Дополнительные сведения
 - см. в разделе «Отображение предупреждений касательно экспозиции» (П стр. 137).

Съемка с приоритетом выдержки

Фотоаппарат автоматически настраивает оптимальное значение диафрагмы для выбранной выдержки. Установите выдержку в зависимости от желаемого эффекта. Меньшая выдержка позволяет снимать быстро движущийся объект без размытости изображения, а более продолжительная размывает движущийся объект, создавая ощущение скорости или движения. Установите выдержку в зависимости от желаемого эффекта.

За счет уменьшения выдержки можно снять быстродвижущийся объект без размытости изображения.





Увеличение выдержки приводит к размытости быстродвижущегося сюжета. Эта размытость создает ошущение динамичного движения.

Установите диск выбора режима на S и настройте выдержку путем вращения главного (или вспомогательного) диска управления.



Выдержка



Увеличение выдержки

🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Снимок выглядит размытым:

- → Вероятность того, что вследствие сотрясения фотоаппарата снимок будет испорчен, существенно возрастает при макро- или ультра-телефотосъемке. Следует уменьшить выдержку либо использовать штатив для стабилизации фотоаппарата.
- → При большой выдержке вероятность дрожания фотоаппарата увеличивается. Можно уменьшить дрожание фотоаппарата, используя стабилизатор изображения. © «Механизм стабилизации изображения» (стр. 62)

Для изменения периода установки экспозиции:

→ Может быть установлен шаг 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV. 1 (CTP. 105)

Мигает значение диафрагмы:

→ Не может быть обеспечена оптимальная экспозиция. Дополнительные сведения см. в разделе «Отображение предупреждений касательно экспозиции» (IS стр. 137).

Ручная съемка

Этот режим позволяет вручную настраивать диафрагму и выдержку. Вы можете проверить, насколько экспозиция отличается от приемлемой, используя индикатор уровня экспозиции. Этот режим обеспечивает Вам большую творческую свободу, позволяя выполнять любые настройки независимо от правильной экспозиции.

Установите диск выбора режима на **М** и настройте значение путем вращения диска управления.

Значение диафрагмы: Для установки значения вращайте вспомогательный диск управления. Выдержка: Для установки значения вращайте главный диск управления.





- Диапазон доступных значений диафрагмы зависит от типа объектива.
- Выдержка может быть установлена в диапазоне 1/4000–60 сек. или на открытый затвор [BULB].

Искажения на снимках

При съемке с большой выдержкой на экране могут появляться искажения. Данное явление обусловлено появлением тока в тех участках устройства приема изображения, на которые обычно не воздействует свет, что приводит к повышению температуры в устройстве приема изображения или в цепи его драйвера. Это также имеет место при съемке с высокой настройкой чувствительности по ISO в атмосфере, подвергаемой действию высоких температур. Для уменьшения искажений фотоаппарат задействует функцию уменьшения шума.

КЗ «NOISE REDUCT.» (стр. 107)

🖹 РЕКОМЕНДАЦИИ

Снимок выглядит размытым:

- → При съемке с большой выдержкой следует использовать штатив.
- → При большой выдержке вероятность дрожания фотоаппарата увеличивается. Можно уменьшить дрожание фотоаппарата, используя стабилизатор изображения. ©З «Механизм стабилизации изображения» (стр. 62)

Для изменения периода установки экспозиции:

→ Может быть установлен шаг 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV. IN «EV STEP» (стр. 105)

Чтобы поменять функции главного и второстепенного дисков управления:

→ Можно поменять местами функции, закрепленные за главным и второстепенным дисками управления. IS «OIAL FUNCTION» (стр. 98)

Примечание:

• Коррекция экспозиции недоступна в режиме М.

Вы можете сделать снимок с бесконечной выдержкой, при этом затвор остается открытым, пока Вы удерживаете нажатой кнопку затвора.

В режиме М установите для выдержки значение [BULB].

• [BULB] отображается на ЖК-экране.

🖹 РЕКОМЕНДАЦИИ

Для автоматического завершения съемки с открытым затвором по истечении определенного периода времени:

→ Можно установить максимальную продолжительность съемки с открытым затвором. ВЗ «BULB TIMER» (стр. 106)

Для регулировки фокуса в режиме съемки при фокусировке вручную: → Фокусировку можно настроить таким образом, что фокус не изменяется даже при вращении фокального кольца во время установки экспозиции. IS «BULB FOCUSING» (стр. 98)

Примечание:

 Следующие функции недоступны в режиме съемки с открытым затвором.
 Последовательная съемка/съемка с автоспуском/автоматическая последовательная съемка в диапазоне настроек АЕ/стабилизатор изображения/автоматическая последовательная съемка со вспышкой в диапазоне настроек

Функция предварительного просмотра

Вы можете проверить фокусную зону (глубину резкости) при выбранном значении диафрагмы на ЖК-экране.

Для использования функции предварительного просмотра при нажатии кнопки **Fn** необходимо предварительно выполнить настройку функции кнопки **Fn** в меню. **I S «Fn FUNCTION**» (стр. 100)

Нажмите кнопку Fn для использования функции предварительного просмотра.

Кнопка **Fn**



Изменение режима замера

Существуют 5 способов замера яркости объекта: Цифровой замер ESP, средневзвешенный замер по центру и 3 типа точечного замера. Выберите режим. наиболее подходящий для условий съемки.

→ (○: [METERING]

Live control INFO → Панель управления IMETERING Super control panel Меню MENU → [♣] → [鋼] → [METERING] P

Шифровой замер ESP

Панель управления

Фотоаппарат измеряет уровни яркости и рассчитывает разность уровней яркости в 324 отдельных зонах снимка. Этот режим рекомендуется для обычного использования.

Средневзвешенный замер по центру

В этом режиме осуществляется усредненный замер освещенности объекта и фона с приоритетом центра объекта. Используйте этот режим, чтобы предотвратить влияние уровня яркости фона на значение экспозиции.

• Точечный замер

Замер производится в очень малой зоне вокруг центра объекта, определяемого меткой зоны точечного замера на ЖК-экране. Используйте этот режим при очень сильном контровом свете.

[•] НІ Точечный замер с контролем яркости

При ярком обшем фоне белые участки на изображении получаются серыми, если использовать автоматическую экспозицию фотоаппарата. Данный режим позволяет выполнять смещение в сторону переэкспонирования, обеспечивая точное воспроизведение белого цвета.

Площадь измерения при этом такая же, как и при точечном замере.

SH Точечный замер с контролем теней

При темном общем фоне черные участки на изображении получаются серыми, если использовать автоматическую экспозицию фотоаппарата. Данный режим позволяет выполнять смещение в сторону недоэкспонирования, обеспечивая точное воспроизведение черного цвета. Площадь измерения при этом такая же, как и при точечном замере.

Экспозиция













Коррекция экспозиции

В некоторых ситуациях Вы можете получить лучшие результаты при ручной коррекции (регулировке) значения экпозиции, автоматически установленного фотоаппаратом. Во многих случаях яркие объекты (например, снег) получаются темнее, чем на самом деле. Коррекция в направлении + приближает эти объекты к их реальным тонам. По той же причине сделайте коррекцию в направлении – при съемке темных объектов. Также можно использовать значение в диапазоне ±3.0 EV в соответствии с другими функциями коррекции экспозиции.



🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Аппаратная кнопка

Для изменения периода установки экспозиции:

→ Может быть установлен шаг 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV. щЗ «EV STEP» (стр. 105)

2+(0/~~

Для регулировки экспозиции с помощью только диска управления:

→ Значение коррекции экспозиции можно установить, не нажимая кнопку № «DIAL FUNCTION» (стр. 98)

Примечание:

Коррекция экспозиции недоступна в режимах М и SCN.



Фиксация автоматической экспозиции

Измеренное значение экспозиции можно зафиксировать с помощью кнопки **AEL/AFL** (фиксатор AE). Используйте фиксацию AE, если Вы хотите установить настройку экспозиции, отличающуюся от обычно используемой в данных условиях съемки. В нормальном режиме при нажатии кнопки спуска затвора наполовину фиксируются AF (автофокус) и AE (автоматическая экспозиция), но можно зафиксировать только экспозицию, нажав кнопку **AEL/AFL**.

Нажмите кнопку AEL/AFL на месте, где необходимо зафиксировать значения замера, после чего будет зафиксирована экспозиция. Экспозиция зафиксируется при нажатии кнопки AEL/AFL. Теперь нажмите кнопку спуска затвора.

• При отпускании кнопки **AEL/AFL** фиксация AE отменяется.







Фиксация автоматической экспозиции

🖹 РЕКОМЕНДАЦИИ

Для фиксации экспозиции:

→ Результаты замера можно зафиксировать, чтобы они не отменялись при отпускании кнопки AEL/AFL. ВЗ «AEL/AFL MEMO» (стр. 100)

Для активации фиксации AE с помощью установленного режима замера:

→ Можно настроить фиксацию экспозиции режимом замера с помощью фиксатора АЕ. ©З «Замер AEL» (стр. 105) AEL

Автоматическая съемка в диапазоне настроек АЕ

Фотоаппарат автоматически выполняет серию снимков при различных значениях экспозиции в каждом кадре. Даже в условиях, когда трудно получить правильную экспозицию (например в контровом свете или при съемке в сумерках), можно выбрать предпочтительный снимок из серии кадров с различными настройками экспозиции (значениями экспозиции и коррекции). Снимки выполняются в следующем порядке: снимок при оптимальной экспозиции, снимок с регулировкой в направлении – и снимок с регулировкой в направлении +.

Например: при настройке ВКТ на [3F 1.0EV]







-10 EV

+0

+1.0 EV

Значение коррекции: 0.3, 0.7 или 1.0

• Значение коррекции изменяется при изменении шага EV. 🕼 «EV STEP» (стр. 105)

Количество кадров: 3

Меню

MENU → [%] → [2] → [BRACKETING] → [AE BKT]

Начните съемку.

- В режиме покадровой съемки экспозиция изменяется при каждом нажатии кнопки спуска затвора.
- В режиме последовательной съемки удерживайте нажатой кнопку спуска затвора, пока не будет сделано выбранное количество кадров.
- При отпускании кнопки спуска затвора автоматическая последовательная съемка со вспышкой в диапазоне настроек прекращается. После прекращения съемки на ЖК-экране зеленым цветом отображается ВКП.



Коррекция АЕ в диапазоне настроек для каждого режима съемки

В зависимости от выбранного режима съемки коррекция экспозиции выполняется следующим образом:

- режим Р : значение диафрагмы и выдержка
- режим А : выдержка
- режим S : значение диафрагмы
- режим М : выдержка

🖹 РЕКОМЕНДАЦИИ

Применение автоматической съемки в диапазоне настроек АЕ для скорректированного значения экспозиции:

→ Скорректируйте значение экспозиции, после чего используйте функцию съемки в диапазоне настроек АЕ. Съемка в диапазоне настроек АЕ применяется для скорректированного значения экспозиции.

2

Установка чувствительности по ISO

Чем выше значение ISO, тем более темное место можно выбрать для съемки. Однако, увеличение значения ISO приводит к увеличению шума (зернистости) на изображении. При обычном использовании рекомендуется значение ISO200, которое обеспечивает оптимальный баланс шума и оттенков.

При низкой скорости затвора или при необходимости открытия диафрагмы, используйте значение ISO100.



🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Для автоматической установки оптимального значения ISO в режиме М:

→ Обычно настройка AUTO недоступна в режиме M, но можно задать ее использование во всех режимах съемки. IS «ISO-AUTO» (стр. 106)

ISO

Автоматическая последовательная съемка в диапазоне настроек по ISO

Фотоаппарат автоматически делает снимки с разными значениями чувствительности по ISO при фиксированных знчениях выдержки и диафрагмы. В порядке установленной чувствительности по ISO сохраняются 3 изображения с разными экспозициями (оптимальная экспозиция при значении **[AUTO]**), экспозиция в направлении – и экспозиция в направлении +.

Значение коррекции: 0.3, 0.7 или 1.0

 Для значения коррекции экспозиции устанавливается шаг 1/3 EV, независимо от установленного шага ISO.

Количество кадров: 3

Меню

MENU → [%] → [2] → [BRACKETING] → [ISO BKT]

Примечание:

 Автоматическая последовательная съемка в диапазоне настроек выполняется независимо от верхнего предела, установленного с помощью настройки [ISO – AUTO SET].

Мультиэкспозиция

Эта функция накладывает друг на друга несколько кадров и сохраняет результат как единое изображение. Изобажение сохраняется в режиме записи, установленном на момент сохранения.

Можно наложить изображение во время съемки или наложить сохраненное изображение в режиме воспроизведения.

MULTIPLE EXPOSURE

В режиме съемки можно наложить друг на друга и сохранить как единое изображение 2 снятых кадра. Также можно выбрать сохраненное изображение RAW и снять несколько экспозиций для создания наложенного изображения.

Установите [2F].
Когда установлено значение [ON] , яркость каждого кадра устанавливается как 1/2, и изображения накладываются друг
на друга. Когда установлено значение [OFF], изображения
накладываются с изначальной яркостью каждого кадра.
Когда установлено значение [ON], на изображение RAW,
хранимое на карте, накладываются несколько экспозиций,
и оно сохраняется как отдельное изображение. Количество
сделанных снимков равняется одному.

IMAGE OVERLAY

В режиме воспроизведения можно наложить друг на друга и сохранить как единое изображение до 3 изображений RAW. 🕼 «Наложение изображений» (стр. 90)

Меню

MENU → [♣] → [MULTIPLE EXPOSURE]

Дисплей установок

 Если установлена многократная экспозиция, на ЖК-экране отображается значок .
 При прерывании съемки отображается зеленый значок .

MULTIPLE EXPOSURE				
FRAME	OFF			
AUTO GAIN	OFF			
OVERLAY	OFF			
BACK+ 💷 📑 🖏 🕂	SET+OK			

2

🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Чтобы отменить изображение во время съемки:

-> Нажатие кнопки 🗑 отменяет последний сделанный снимок.

Чтобы снять несколько экспозиций, проверяя композицию каждого кадра:

→ Наложенные изображения отображаются полупрозрачными на ЖК-экране, так что вы можете снимать, одновременно проверяя позицию наложенных изображений.

Наложение 3-и и более кадров

→ Чтобы наложить друг на друга 3 или больше кадров, сохраните изображение в формате RAW и используйте функцию [OVERLAY], чтобы повторить съемку с многократной экспозицией.

Примечание:

- Когда установлен режим мультиэкспозиция, функция [SLEEP] автоматически переходит в значение [OFF].
- Изображения RAW, снятые другим фотоаппаратом, не могут быть использованы для наложения.
- Когда для функции [OVERLAY] установлено значение [ON], изображения, отображаемые при выборе изображения RAW, проявляются с настройками в момент съемки.
- Чтобы настроить функции съемки, сначала отмените съемку с мультиэкспозицией. Некоторые функции нельзя настроить.
- Многократная экспозиция автоматически отменяется с последующего изображения в следующих ситуациях.
 - Фотоаппарат выключен/нажата кнопка []/нажата кнопка **MENU**/установлен любой режим съемки, кроме **P**, **A**, **S**, **M**/нажата кнопка разблокировки объектива/ заканчивается заряд аккумулятора/вставляется кабель USB, кабель AV и/или миникабель HDMI
- Информация о первом кадре во время съемки с мультиэкспозицией отображается как данные съемки.
- Если выбрано изображение RAW при помощи функции [OVERLAY], для изображения, записанного в формате JPEG+RAW, отображается изображение JPEG.
- При съемке нескольких экспозиций в режиме автоматической последовательной съемки, приоритет отдается съемке с многократной экспозицией. При сохранении накладывающегося изображения автоматическая последовательная съемка сбрасывается на заводские настройки по умолчанию.

Выбор режима автофокуса

В фотоаппарате есть три режима фокусировки S-AF, C-AF и MF. Снимки можно делать, совмещая режим S-AF с режимом MF.



S-AF (разовый автофокус)

При нажатии кнопки спуска затвора наполовину фокусировка выполняется один раз. Если фокусировка не удалась, отпустите кнопку спуска затвора и снова нажмите кнопку до половины. Этот режим используется для съемки неподвижных объектов или объектов с ограниченным движением.

Нажмите кнопку спуска затвора до половины.

- При фиксации фокуса на ЖК-экране загорается значок подтверждения автофокуса.
- Когда объект находится в фокусе, раздается звуковой сигнал.

🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Если вы хотите быстро переключиться из режима автофокусировки (AF) в режим ручной фокусировки (MF):

→ Зарегистрировав функцию [MF] для кнопки Fn, можно быстро переходить в режим ручной фокусировки (MF) нажатием кнопки Fn. IS (Fn) FUNCTION» (стр. 100)

Если вы хотите иметь возможность снимать, даже когда на объект не наведен фокус:

Фотоаппарат повторяет фокусировку, пока кнопка спуска затвора остается нажатой наполовину. Даже если объект переместился, или Вы изменили композицию снимка, фотоаппарат продолжает попытки выполнить фокусировку.

Нажмите кнопку спуска затвора до половины и удерживайте ее в этом положении.

- При фиксации фокуса на объекте на ЖК-экране загорается значок подтверждения автофокуса.
- Метка автофокуса не светится, даже если объект находится в фокусе.
- Фотоаппарат выполняет повторную фокусировку. Даже если объект переместился, или если Вы изменили композицию снимка, фотоаппарат продолжает попытки выполнить фокусировку.
- Когда объект находится в фокусе, раздается звуковой сигнал. После третьей процедуры постоянной автофокусировки звуковой сигнал не подается, даже если объект находится в фокусе.
- Эта функция не поддерживается в объективах системы Four Thirds.

MF (Ручной фокус)

Эта функция позволяет вручную наводить фокус на любой объект.

Настройте фокус с помощью фокального кольца.

 Поверните фокальное кольцо и изображение переключится на приближенное автоматически. Приближенное отображение можно отключить.
 IS «MF ASSIST» (стр. 98)

🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Для изменения направления вращения фокального кольца:

→ Вы можете выбрать направление вращения фокального кольца в зависимости от того, как по вашему предпочтению должно происходить наведение объектива на точку фокусировки. в⊗ «FOCUS RING» (стр. 98)



Одновременное использование режимов S-AF и MF (S-AF+MF)

Эта функция позволяет выполнять точную юстировку фокуса вручную путем вращения фокального кольца после вполнения автофокусировки в режиме S-AF. • Нажмите кнопку спуска затвора до половины. После подтверждения перехода в режим автофокусировки можно повращать фокальное кольцо для точной настройки фокуса.



Примечание:

 Если снова нажать кнопку спуска затвора после точной настройки фокуса с помощью фокального кольца, активиуется функция автофокуса, и все выполненные вами настройки отменяются.

Выбор метки автофокуса

В фотоаппарате доступны 11 меток автофокуса для фокусировки на объекте с помощью автофокуса. Выберите оптимальный режим метки автофокуса в соответствии с объектом съемки и композицией.

Существуют два режима метки автофокуса: режим автофокуса All target, при котором автофокус используется для всех меток, и режим Single target, при котором автофокус используется для одной выбранной метки.

[::::] Режим автофокуса All target

Фотоаппарат автоматически сфокусируется на одной из 11 меток автофокуса. Используйте эту функцию, когда небходима автоматическая фокусировка фотоаппаратом.

Фотоаппарат фокусируется, используя одну выбранную метку автофокуса. Эта функция полезна при точной фокусировке на объекте после размещения его в кадре.



Панель управления Super control panel

Меню

MENU ▶ [♣] ▶ [] ▶ [AF AREA]

• Загорается выбранная в данный момент метка автофокуса. Когда установлен режим [•], можно выбрать метку автофокуса, которая будет использоваться в этот момент. Для получения сведений об использовании этой настройки см. шаг 2 в главе «Выбор режима метки автофокуса и положения» (🕼 стр. 59) следующего раздела.





3

Выберите режим метки автофокуса или метку автофокуса, которая будет использоваться в режиме автофокуса Single target.

- При помощи [AF AREA] выберите [·], чтобы иметь возможность выбрать режим метки автофокуса и положение.
- 2 Выберите метку автофокуса с помощью главного и вспомогательного диска управления или кнопок со стрелками.



Значение [::::].

🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Выбор расположения метки автофокуса с помощью кнопок со стрелками.

→ Нажмите кнопку спуска затвора до половины и отпустите ее, потом используйте кнопки со стрелками для изменения положения метки автофокуса. IS® «⊕ FUNCTION» (стр. 102)



Регистрация режима метки автофокуса

Можно зарегистрировать часто используемый режим метки автофокуса и расположение этой метки. После этого зарегистрированную настройку можно будет быстро загружать («начальная позиция») и использовать для съемки.

Регистрация

- При отображении экрана, описанного в шаге 2 главы «Выбор режима метки автофокуса и положения» (13 стр. 59), одновременно нажмите кнопки Fn и 2.
 - Начальная позиция регистрируется во время нажатия кнопок
 - Начальную позицию невозможно зарегистрировать с помощью меню.



Указывает, что в данный момент осуществляется регистрация зоны автофокуса.

Съемка

Для использования этой функции необходимо заранее назначить функцию [[•••] НОМЕ] кнопке **Fn**. **L** (Fn FUNCTION» (стр. 100)

Нажмите кнопку Fn.

 Будет выбрана регистрируемая начальная позиция. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы вернуться к изначальном режиму метки автофокуса.

Фиксация фокуса – если не удается правильно установить резкость

Если фотоаппарат не наводит фокус, то простейшим решением является фиксация фокуса. Используйте ее, размещая объект вне меток автофокуса, или если при фокусировке на объекте возникают трудности.

- Наведите 1 выбранную метку автофокуса на снимаемый объект и нажмите кнопку спуска затвора до половины, чтобы загорелся значок подтверждения автофокуса. (Режим автофокуса Single target)
 - Фокус зафиксирован. На ЖК-экране загораются значок подтверждения автофокуса и метка автофокуса, которая находится в фокусе.
 - Если значок подтверждения автофокуса мигает, снова нажмите кнопку спуска затвора до половины.
 - Метка автофокуса отображается несколько секунд при нажатии кнопки спуска затвора до половины.



Индикатор доступа к карте

Например: фокусировка камеры с использованием центральной метки автофокуса.



Метка подтверждения автофокуса



- Удерживая кнопку спуска затвора до половины нажатой, перейдите к нужной композиции и нажмите кнопку до отказа.
 Во время сохранения снимка на карте мигает
 - индикатор доступа к карте.

Объект менее контрастен, чем его фон

При слабой контрастности объекта, например, при недостаточном освещении, или если объект не виден четко из-за тумана, возможна неправильная фокусировка. В этих случаях сфокусируйте фотоаппарат (фиксация фокуса) на объекте, имеющем высокую контрастность и расположенном на таком же расстоянии, как и объект съемки, перекомпонуйте и выполните снимок.

Последовательная съемка

Покадровая съемка 🖂

Последовательная съемка 🖵

Съемка 1 кадра при каждом нажатии кнопки спуска затвора (нормальный режим съемки).

Съемка около 3 кадров в секунду до отпускания кнопки спуска затвора (в режиме S-AF, MF).

- Нажмите кнопку спуска затвора полностью и удерживайте ее нажатой. Фотоаппарат будет производить последовтельную съемку, пока Вы не отпустите кнопку.
- Фокус, экспозиция и баланс белого фиксируются на первом кадре (в режиме S-AF, MF).

Примечание:

 Если при последовательной съемке индикатор заряда аккумулятора мигает из-за низкого заряда аккумулятора, фотоаппарат прекращает съемку и начинает сохранение сделанных Вами снимков на карте. В зависимости от оставшейся мощности аккумулятора, фотоаппарат может сохранить не все снимки.





Съемка с автоспуском

Эта функция позволяет выполнять съемку с автоспуском. Вы можете настроить фотоаппарат на срабатывание затвора после каждых 2 или 12 секунд. Для съемки с автоспуском надежно установите фотоаппарат на штатив. Сведения о методе установки см. в разделе «Последовательная съемка» (🖙 стр. 61).

Нажмите кнопку спуска затвора полностью.

• Если выбран режим ()12s: вначале индикатор

автоспуска горит постоянно в течение 10 секунд, затем мигает около 2 секунд, после чего выполняется снимок.

- Если выбран режим ()2s : индикатор автоспуска
- мигает около 2 секунд, после чего выполняется снимок.

 Выполняется снимок
 Отменить запущенный таймер автоспуска можно
 нажатием кнопки ()))
 Примечание:
 Примечание:
 Не следует стоять перед фотоаппаратом при наж
привести к тому, что объект окажется вне фокуса
 нажатии кнопки спуска затвора до половины.
 Механизм стабилизации изобрах
 Можно снизить эффект от дрожания камеры, котор
недостаточного освещения или при съемке с боль
 OFF Стабилизатор изображения выключен.
 LS.1 Стабилизатор изображения включен • Не следует стоять перед фотоаппаратом при нажатии кнопки спуска затвора; это может привести к тому, что объект окажется вне фокуса, так как фокусировка выполняется при

Механизм стабилизации изображения

Можно снизить эффект от дрожания камеры, который может возникнуть в условиях недостаточного освешения или при съемке с большим увеличением.

- I.S. 1 Стабилизатор изображения включен.
- I.S. 2 Этот эффект используется в случае перемещения фотоаппарата в горизонтальном направлении для получения рамытого фона. Стабилизатор изображения по горизонтали выключен, активен только стабилизатор изображения по вертикали.
- I.S. 3 Этот эффект используется в случае перемещения фотоаппарата в вертикальном направлении для получения разытого фона (наклона). Стабилизатор изображения по вертикали выключен, активен только стабилизатор изображения по горизонтали.

Панель управления ive control.

(C) ↓ (C): [IMAGE STABILIZER]

Панель управления Super control panel

(∞) ► INFO ► ∞: IMAGE STABILIZER1



Меню

MENU ▶ [♣] ▶ [IMAGE STABILIZER]

3



Установка фокусного расстояния

Если фокусное расстояние объектива установить заранее, это позволит использовать функцию стабилизатора изображения с другими объективами, кроме объективов системы Micro Four Thirds/Four Thirds. Эта настройка отключается при присоединении объектива системы Micro Four Thirds/Four Thirds.



- 1 Нажмите кнопку 🔀, когда стабилизатор изображения включен.
- 2 Установите фокусное расстояние с помощью вспомогательного диска

Можно установить фокусные расстояния:

8 мм	10 мм	12 мм	16 мм	18 мм	21 мм	24 мм	28 мм	30 мм	35 мм
40 мм	48 мм	50 мм	55 мм	65 мм	70 мм	75 мм	80 мм	85 мм	90 мм
100 мм	105 мм	120 мм	135 мм	150 мм	180 мм	200 мм	210 мм	250 мм	300 мм
350 мм	400 мм	500 мм	600 мм	800 мм	1000 мм				

 Если используемого вами фокусного расстояния нет в списке, выберите ближайшее значение.



Примечание:

- Стабилизатор изображения не может устранить эффект от чрезмерного дрожания фотоаппарата, а также эффект от дрожания при наибольшей выдержке. В таких случаях рекомендуется использовать штатив.
- В случае использования штатива установите для [IMAGE STABILIZER] значение [OFF].
- Если используется объектив с функцией стабилизации изображения, выключите функцию стабилизации изображения либо в объективе, либо в фотоаппарате.
- Если вы выключаете фотоаппарат, когда для [IMAGE STABILIZER] установлено значение [I.S.1], [I.S.2] или [I.S.3], фотоаппарат будет вибрировать. Причиной этого является инициализация фотоаппаратом механизма стабилизации изображения. Без такой инициализации механизм стабилизации изображения может не обеспечивать нужного эффекта.
- При включении стабилизатора изображения можно услышать звук или почувствовать вибрацию, характерные для работы с данной функцией.
- Если на экране мигает красная пиктограмма стабилизатора изображения, это говорит об ошибке функции стабилизатора изображения. Если сделать снимок в этих условиях, композиция может быть нарушена. Обратитесь в автризованный сервисный центр компании Olympus.
- Стабилизатор изображения не включается при значении выдержки более 2 секунд.
- Если внутренняя температура фотоаппарата превышает указанную температуру, стабилизатор изображения отключается и на экране загорается красная пиктограмма стабилизатора изображения.

Режим записи, баланс белого и режим обработки снимков

Выбор режима сохранения

Вы можете выбрать режим сохранения снимков. Выберите оптимальный для ваших целей режим записи (печать, редктирование на компьютере, редактирование для веб-сайта и т. д.).

Форматы записи

JPEG

Выберите для изображений в формате JPEG сочетание размера изображения (**I**, **M**, **S**) и уровня скатия (SF, F, N, B). Изображение состоит из пикселей (точек). Если увеличить изображение с малым количеством пикселей, то оно будет выглядеть как мозаика. При большом количестве пикселей увеличивается размер файла (объем данных), и количество снимков, которые можно еще сохранить, уменьшается. Чем выше скатие, тем меньше размер файла. Однако при воспроизведении изображение будет менее четким.

Ивеличение количества пикселей



Изског

Изображение с большим количеством пикселей

Изображение с малым количеством пикселей

				-			
				Уровень сжатия			
	Применение	Количество пикселей	Количество пикселей	SF (сверхто- чный) 1/2,7	F (точный) 1/4	N (нормальный) 1/8	В (основной) 1/12
▲		С (большое)	4032 x 3024	L SF	ØF	I N	∎B
	Выберите в соответствии с размером	⊠ (среднее)	3200 x 2400	MSF	MF	Шх	M₿
			2560 x 1920				
			1600 x 1200				
	no la n		1280 x 960	S F	ØF	ØN	
			1024 x 768				
	Для печати малого формата и использования на веб-сайте	छ (маленькое)	640 x 480				₿B

Изображение становится более четким

RAW

Это необработанные данные, не подвергнутые изменениям баланса белого, резкости, контрастности или цвета. Для отображения снимка на компьютере используйте программу OLYMPUS Master. Данные в формате RAW нельзя просмотреть на другом фотоаппарате или без использования специального программного обеспечения, а также для них нельзя сохранять данные печати. Файлам формата RAW присваивается расширение «.ORF».

Изображения RAW могут быть отредактированы с помощью этого фотоаппарата и сохранены в формате JPEG. П «Э «Редактирование фотографических снимков» (стр. 89)

Выбор режима сохранения

JPEG

Для изображений в формате JPEG можно зарегистрировать 4 сочетания размера изображения (Щ, Щ, №) и уровня сжатия (SF, F, N, B) из доступных 12 сочетаний. ш ≪ . SET» (стр. 108) Если выбрать размер изображения Щ или В, в дальнейшем можно выбрать размер пикселей. Ы № «РІХЕL COUNT» (стр. 109)

JPEG+RAW

Одновременная запись изображения в форматах JPEG и RAW при каждом получении снимка.

RAW

Запись изображения в формате данных RAW.

Например: доступны следующие 9 режимов записи, если зарегистрированы значения ∎ F/∎N/ШN/SN.

RAW : RAW

JPEG : LF/LN/MN/SN

JPEG+RAW : EF+RAW/EN+RAW/MN+RAW/SN+RAW

-					
Панель управления	∞ ▶ (∪: [◀⊡]	P/r	1.5%		
Live control		4 :-			
	🔿 🔪 INEO 🔪 📥 : [4:-]	AUTO AUTO G±0 (\$±0 (\$	>±0		
Super control papel	♥ INFO / ♥♥. [♥.]	5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	NORM		
Super control panel		AUTO S-AF [-111-] OFF SH	RGB		
			INFO		
Меню	MENU > [0] > [4:.] >	250 F5.6	38		
menne	ISTILL PICTURE				
	[CARD SI			
			10		
🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ					
Чтобы быстро установит	ь режим сохранения:		-		
→ Присвоив кнопку Fn функ	кции [RAW €: -], можно менять				
режим сохранения однов	Î ₩				
кнопки Fn и вращением г.	IMAGE A SIN				
Нажатием кнопки Fn мож	BACK+MENU SET+	<u>ok</u>			
между данными формата только ЈРЕС					
	n 100)				
Для определения размер	а файла/количества доступн	ых для сохранения			
снимков для каждого рея	кима записи:				
→ «Режим записи и размер файла/количество доступных для сохранения					
снимков» (🕼 стр. 140)					

Выбор баланса белого

Воспроизведение цветов зависит от условий освещенности. Например, если свет лампы накаливания или дневного света отражается от листа белой бумаги, то в каждом случае будет получаться немного другой оттенок белого. При использовании цифрового фотоаппарата можно настроить воспроизведение белого цвета, чтобы достичь его более естественного воспроизведения цифровым процессором. Эта процедура называется балансом белого. В данном фотоаппарате имеются 4 опции для настройки баланса белого.

Автоматический баланс белого [AUTO]

Эта функция позволяет фотоаппарату автоматически обнаруживать белый цвет на изображениях и соответствующим образом корректировать цветовой баланс. Этот режим годится для любых сюжетов.

В фотоаппарате запрограммированы 8 различных цветовых температур в соответствии с источником света. Например, предварительную настройку баланса белого следует использовать для более интенсивного воспроизведения красного цвета на снимках заката или для получения более теплого художественного эффекта в условиях искусственного освещения.

Пользовательская настройка баланса белого [CWB]

Цветовую температуру можно установить в диапазоне от 2000 до 14000 К. Подробные сведения о цветовой температуре см. в разделе «Цветовая температура баланса белого» (

Баланс белого по эталону [🖵]

Вы можете настроить оптимальный баланс белого для условий съемки, направив фотоаппарат на белый объект, например, на лист белой бумаги. Получаемый при этой настройке баланс белого сохраняется в качестве одной из предварительных настроек баланса белого.

Режим WB	Условия освещения
Режим AUTO	Используется для большинства условий освещения (когда в рамке на ЖК-экране есть белый объект). Этот режим годится для любых сюжетов.
淤 5300K	Для съемки вне помещения в ясную погоду, съемки красных тонов на закате или цветовых оттенков фейерверка
☆ 7500K	Для съемки вне помещения в тени в ясную погоду
ු 6000K	Для съемки вне помещения в условиях облачности
- <u>៉</u> - 3000K	Для съемки при освещении лампами накаливания
禜 4000K	Для съемки при белом флуоресцентном освещении
₩2 4500K	Для съемки при нейтральном свете белой флуоресцентной лампы
∰3 6600K	Для съемки при освещении флуоресцентной лампой дневного света
₩8 \$ 5500K	Для съемки со вспышкой
D	Цветовая температура с настройкой баланса белого по эталону. 🕼 «Настройка баланса белого по эталону» (стр. 69)
CWB	Настройка цветовой температуры в пользовательском меню баланса белого. Ее можно настроить в диапазоне от 2000 К до 14000 К. Если настройка значения не выполнялась, оно устанавливается на 5400 К.

Автоматическая/предустановленная/пользовательская настройка баланса белого

Вы можете отрегулировать баланс белого, выбрав соответствующую цветовую температуру для данных условий овещения.



• Выберите баланс белого, который нужно скорректировать, и нажмите 👰.

MENU → [♣] → [關] → [WB]

Меню

Коррекция баланса белого в направлении А (желтый-синий)

В зависимости от исходных настроек баланса белого на изображении появится больше желтых оттенков при регулировке в направлении + или больше синих оттенков при регулировке в направлении –.

Коррекция баланса белого в направлении G (зеленый-пурпурный)

В зависимости от исходных настроек баланса белого изображение на изображении появится больше зеленых оттенков при регулировке в направлении + или больше пурпурных оттенков при регулировке в направлении –.

• Коррекция баланса белого осуществляется в 7 шагов в каждом направлении.

🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Проверка скорректированного баланса белого:

→ Установив значение коррекции, направьте фотоаппарат на объект, чтобы сделать пробные снимки. Если нажать кнопку AEL/AFL, на экране появляются эталонные изображения, сделанные при данных настройках баланса белого.

Одновременная коррекция всех настроек режима баланса белого:

→ См. раздел «ALL WB½» (СССтр. 108).

Настройка баланса белого по эталону

Эта функция используется для более точной настройки баланса белого, чем та, которая может быть достигнута путем предварительной настройки. Направьте фотоаппарат на лист белой бумаги под источником света, который Вы хотите использовать для определения баланса белого. Оптимальный баланс белого для данных условий съемки можно сохранить в фотоаппарате. Это полезно при съемке в условиях естественного освещения, а также при освещении различными источниками света с разными цветовыми температурами.

Предварительно установите для [Fn FUNCTION] значение [...]. (🕼 стр. 100)

- **1** Направьте фотоаппарат на лист белой бумаги.
 - Разместите бумагу так, чтобы она заполнила экран и не затенялась.
- 2 Удерживая нажатой кнопку Fn, нажмите кнопку спуска затвора.
 - Появляется окно баланса белого по эталону.
- **3** Выберите [YES] и нажмите кнопку .
 - Баланс белого зарегистрирован.
 - Зарегистрированный баланс белого сохраняется в фотоаппарате в качестве предварительной настройки WB. При выключении питания данные сохраняются.

🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

После нажатия кнопки спуска затвора на экране появляется [WB NG RETRY].

→ Если площадь белого на снимке недостаточна или в случае, если снимок слишком светлый, слишком темный или цвета выглядят неестественно, регистрация баланса белого невозможна. Измените настройки диафрагмы и выдержки, после чего повторите процедуру, начиная с шага 1.

Режим записи, баланс белого и режим обработки снимков

Кнопка Fn



Автоматическая последовательная съемка в диапазоне настроек баланса белого

Во время съемки одного кадра автоматически создаются три изображения с разными настройками баланса белого (отрегулированными в указанных цветовых направлениях). Одно изображение имеет указанный баланс белого, а два других – это то же изображение, отрегулированное в разных цветовых направлениях.

Меню

MENU → [*] → [2] → [BRACKETING] → [WB BKT]

- Для шага EV выберите значение [OFF]/[3F 2STEP]/ [3F 4STEP] или [3F 6STEP] в обоих направлениях А-В (желтый-синий) и G-М (зеленый-пурпурный).
- При полном нажатии кнопки спуска затвора создаются З изображения, отрегулированные в указанных цветовых нправлениях.



🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Чтобы применить автоматическую последовательную съемку в диапазоне настроек баланса белого к балансу белого:

→ Отрегулируйте вручную баланс белого, а потом воспользуйтесь функцией автоматической последовательной съемки в диапазоне настроек баланса белого. Отрегулированный баланс белого будет применен к автоматической оследовательной съемке в диапазоне настроек баланса белого.

Примечание:

 Во время автоматической последовательной съемки в диапазоне настроек баланса белого фотоаппарат не может снимать изображения, если в нем или на карточке недостаточно памяти для сохранения как минимум выбранного количества кадров.

Режим обработки снимков

Вы можете выбрать тон изображения для создания уникальных видовых эффектов. Вы можете также производить тонкую настройку параметров изображения, например, резкость и контрастность для каждого режима. Скорректирванные параметры записываются в каждом режиме эффектов.

аписываются в каждом режиме эффектов. [{\VIVID] : Делает цвета более яркими. [{\NATURAL] : Делает цвета более естественными. [{\NUTED] : Создает эффект приглушенных тонов. [{\PORTRAIT] : Создает эффект ухоженной кожи. [[NONOTONE] : Создает эффект ухоженной кожи. [[OUSTOM] : Создает черно-белый тон. [[CUSTOM] : выберите один режим обработки снимков, настройте параметры и сохраните настройки. Градацию оттенков также можно зарегистрировать в режиме [[CUSTOM]. Эта настройка хранится отдельно от функции [[GRADATION] в меню. Ц (СТ. Ст. 2010)]				
Панель управления Super control panel	⊛ > INFO > ‡: [PICTURE MODE]			
Меню	MENU ▶ [邙] ▶ [PICTURE MODE]	PICTORE ≥ GRADAT S\MUTED > Image a MONOTONE >		
Корректируемые параме с режимами обработки с	тры различаются в соответствии нимков.	BACK+IIII III III SET+OK		
Bosmoжна коррекция сле [CONTRAST] : Pasi [SHARPNESS] : Pesi [SATURATION] : Hac [B&W FILTER] : Cos, изоб цве цве	адующих отдельных параметров. пичие между светлым и темным кость изображения ыщенность цвета дание черно-белого Бражения. Фильтрованный г светлее, а дополнительный г – темнее.	NATURAL CONTRAST @±0 SHARPNESS ⑨±0 SATURATION RGB±0		
[N: NEUTRAL]	 : Создает обычное черно – белое изображение. : Воспроизводит четкие 	BACK+IER I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		
[Or: ORANGE]	очертания белого облака на естественно синем небе. : Слегка подчеркивает цвета синего неба и заката	CONTRAS SHARPNE -+1		
[R: RED]	сипето неоа и заката. : Слегка подчеркивает цвета синего неба и яркость темно – красной пиствы	SATURAT 1 Lo2		
[G: GREEN]	сильно подчеркивает цвета красных губ и зеленых пистьев	BACK≁™ SET+OK		

[PICT. TONE] : Окрашивает черно-белое изображение. [N: NEUTRAL] : Создает обычное черно-белое изображение.

- [S: SEPIA] : Сепия
- [B: BLUE] : Синеватый
- [P: PURPLE] : Багрянистый
- [G: GREEN] : Зеленоватый

Ч Режим записи, баланс белого и режим обработки снимков

Оттенок

[AUTO]

В дополнение к настройке градации [NORMAL] доступны 3 дополнительных настройки.

- [HIGH KEY] : Градация для яркого объекта.
- [LOW KEY] : Градация для темного объекта.
 - : Разделение изображения на детализированные участки с отдельной настройкой яркости для каждого из них. Эта настройка эффективна в случае изображений с участками большой контрастности со слишком яркими оттенками белого или слишком темными оттенками черного цвета.
- [NORMAL] : Режим [NORMAL] предназначен для общего использования.



НІСН КЕҮ Подходит для почти полностью освещенных объектов.



LOW KEY Подходит для почти полностью затененного объекта.

Панель управления Super control panel ⊛ ▶ 💠: [GRADATION]

Меню

MENU → [□] → [GRADATION]

Примечание:

• В режиме [HIGH KEY], [LOW KEY] или [AUTO] изменение контрастности недоступно.
Съемка с внешней вспышкой

С этим фотоаппаратом можно использовать одно из внешних устройств вспышки, продаваемых отдельно, для получения вспышки, соответствующей вашим требованиям. Внешние вспышки обмениваются информацией с фотоаппаратом, что позволяет управлять режимами вспышки с помщью различных режимов, например TTL-AUTO и Super FP. Внешнюю вспышки, предназначенную для использования с этим фотоаппаратом, можно установить на фотоаппарате, прикрепив ее к гнезду «горячий башмак» фотоаппарата. Также можно присосединить вспышки к держателю для вспышки на фотоаппарате с помощью крепежного кабеля (опционально). Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации внешней вспышки.

Дополнительная вспышка	FL-50R	FL-36R	FL-20	FL-14	RF-11	TF-22
Режим управления вспышкой	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL		TTL AUTO, AUTO, MANUAL		TTL AUTO, MANUAL	
GN (Guide number – Показатель мощности вспышки) (ISO100)	GN50 GN36 (85 мм [*]) (85 мм [*]) GN28 GN20 (24 мм [*]) (24 мм [*])		GN20 (35 мм [*])	GN14 (28 мм [*])	GN11	GN22

Возможные функции при использовании внешних устройств вспышки

* Фокусное расстояние объектива (рассчитано для 35 -мм пленочного фотоаппарата)

Использование внешней электронной вспышки

Перед включением питания вспышки необходимо прикрепить вспышку к фотоаппарату.

 Снимите крышку «горячего башмака», сдвинув ее в направлении, показанном на рисунке стрелкой.

Прикрепите электронную вспышку к «горячему башмаку» фотоаппарата. • Если фиксатор выступает наружу, поверните стопорное кольцо башмака до отказа в направлении, противоположном LOCK. За счет этого фиксатор втягивается внутрь.

 Поместите крышку на хранение в надежное место, чтобы не потерять ее, и после окончания съемки со вспышкой утановите ее обратно.



Фиксатор

Стопорное кольцо

3 Включите питание вспышки.

- Когда индикатор заряда на вспышке горит постоянно, зарядка закончена.
- Время синхронизации вспышки с фотоаппаратом не превышает 1/180 сек.
- 4 Выберите режим вспышки.
- 5 Выберите режим управления вспышкой.
 - Режим TTL-AUTO рекомендуется для нормальных условий съемки.
- 6 Нажмите кнопку спуска затвора до половины.
 - Между фотоаппаратом и вспышкой происходит обмен данными съемки, в которые входят чувствительность по ISO, зачение диафрагмы и выдержка.
- И Нажмите кнопку спуска затвора полностью.

Режим вспышки Super FP



Режим вспышки Super FP доступен на вспышках FL-50R или FL-36R. Можно использовать режим вспышки Super FP, когда обычные вспышки не работают при маленьких значениях выдержки. В режиме вспышки Super FP также возможна съемка встроенной вспышкой с открытой диафрагмой (например, при портретной съемке вне помещения). Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации внешней вспышки.

Использование имеющихся в продаже вспышек

С помощью этого фотоаппарата нельзя регулировать количество света, излучаемое имеющейся в продаже вспышкой, если вспышка не предназначена для использования с ним. Для использования имеющейся в продаже вспышки подключите ее к гнезду «горячий башмак». Установите режим съемки фотоаппарата **M**.

Имеющиеся в продаже вспышки, специально не предназначенные для фотоаппарата

- При съемке со вспышкой необходимо производить ее настройку. При использовании вспышки в автоматическом режиме следует установить настройки значения f и чувствительности по ISO, совпадающие с настройками фотоаппарата.
- 2) Даже если значение f и чувствительность по ISO в автоматическом режиме работы вспышки совпадают с настройками на фотоаппарате, это не гарантирует нужную экспозицию, поскольку она зависит от условий съемки. В таком случае следует изменить автоматические настройки значения f и чувствительности по ISO на вспышке или вручную рассчитать расстояние в ручном режиме.
- 3) При съемке со вспышкой угол освещения должен соответствовать фокусному расстоянию объектива. Фокусное растояние объектива фотоаппарата для 35 -мм пленки примерно вдвое превышает фокусное расстояние объективов для данного фотоаппарата.
- 4) Не используйте устройство вспышки или другую доступную в качестве аксессуара вспышку TTL с дополнительными функциями информационного обмена, отличными от функций предназначенных для данного фотоаппарата вспышек, так как это может привести не только к сбоям в их работе, но также и к повреждению электронной системы фотоаппарата.

Установка режима вспышки

Режим доступен при использовании внешней вспышки, продаваемой отдельно. Фотоаппарат устанавливает режим вспышки по различным факторам. в том числе по схеме срабатывания вспышки ее синхронизации. Доступные режимы вспышки зависят от режима экспозиции.

Автовспышка AUTO

Вспышка срабатывает автоматически в условиях недостаточного или контрового освещения.

Для съемки объекта в условиях контрового освещения установите метку автофокуса на объект.

Скорость синхронизации вспышки/Ограничение замедления

Во время срабатывания вспышки выдержку можно изменить. 🕼 🗳 X-SYNC.» (стр. 106), « SLOW LIMIT» (crp. 106)

Вспышка для подавления эффекта «красных глаз» ()/()4

В режиме вспышки для подавления эффекта «красных глаз» непосредственно перед срабатыванием обычной вспышки включается серия предварительных вспышек. Это помогает глазам снимаемого человека приспособиться к яркому свету и сводит к минимуму явление «красных глаз». В режиме S/M постоянно срабатывает вспышка



Глаза снимаемого человека кажутся красными

Примечание:

- После предварительных вспышек затвор срабатывает приблизительно через 1 секунду. Фотоаппарат необходимо крепко держать для предотвращения его дрожания.
- Эффективность может быть ограничена, если человек не смотрит прямо на предварительные вспышки или если находится слишком далеко. Индивидуальные физиологические характеристики также могут снизить эффективность приема.

Медленная синхронизация (ранняя вспышка) **4** SLOW

Медленная синхронизация вспышки предназначена для больших значений выдержки. Как правило, выдержка при съемке со вспышкой не может быть больше определенного уровня для предотвращения дрожания фотоаппарата. Однако при съемке объекта ночью фон при небольшой выдержке может получиться слишком темным. Медленная синхронзация дает возможность получить изображение как фона, так и объекта. При большой выдержке следует обязательно закреплять фотоаппарат при помощи штатива. чтобы избежать размытости снимка.







Ранняя вспышка

Обычно вспышка срабатывает после того, как затвор полностью откроется. Это называется ранней вспышкой. Этот метод обычно используется при съемке со вспышкой.

75 RU

Поздняя вспышка происходит непосредственно перед закрытием затвора. Изменяя синхронизацию вспышки, можно получить интересные эффекты на снимке, например, показать движение машины с помощью светящегося следа, оставленного ее задними фонарями. Чем больше выдержка, тем интереснее получаются эффекты. В режиме **S/M** постоянно срабатывает вспышка.

При настройке выдержки на 2 сек.



Если при съемке со вспышкой используется медленная синхронизация, можно также воспользоваться этой функцей для уменьшения эффекта «красных глаз». При съемке ночью эта функция позволяет уменьшить явление «красных глаз». Так как от предварительных вспышек до съемки при поздней вспышке проходит значительное время, добиться уменьшения эффекта «красных глаз» трудно. Поэтому доступна только настройка для синхронизации ранней вспышки.

Принудительная вспышка 🐇

Вспышка срабатывает независимо от условий освещенности. Этот режим эффективен при нейтрализации теней на лице снимаемого человека (например, теней от листвы), при съемке в контровом свете или при коррекции искажения цвета при искусственном освещении (особенно при освещении лампами дневного света).





9 п

Примечание:

 При срабатывании вспышки выдержка установлена на 1/180 сек. или меньше. При съемке объекта на ярком фоне применение принудительной вспышки может привести к засвечиванию фона. В этом случае используйте дополнительную внешнюю вспышки FL-50R или подобную и снимайте в режиме вспышки Super FP.
 Каз «Режим вспышки Super FP» (стр. 74)

Без вспышки 🕃

Вспышки не происходит.

Регулировка мощности вспышки

Мощность вспышки можно отрегулировать в диапазоне от +3 до -3.

В ряде ситуаций (например при съемке небольших объектов, удаленном фоне и т.д.) можно улучшить результат, отрегулировав количество света, излучаемого вспышкой («мощность вспышки»). Это полезно, если Вы хотите увеличить контрастность (различие между светлой и темной зоной) снимков, чтобы сделать их более отчетливыми.

Панель управления Super control panel ⊛ → INFO → 🎄: [57]

Меню

MENU → [卷] → [留] → [翊]

Примечание:

- Эта функция не работает в режиме управления электронной вспышкой MANUAL.
- При регулировке мощности электронной вспышки эта настройка сочетается с настройкой мощности вспышки фотоаппарата.
- Если для [[12]+[2]] установлено [ON], значение мощности вспышки прибавляется к значению коррекции экспозиции.
 [13] «[22]+[2]» (стр. 107)





5

Автоматическая последовательная съемка со вспышкой в диапазоне настроек

Камера снимает несколько кадров, изменяя количество создаваемого вспышкой света для каждого снимка. Камера делает три снимка за один раз следующим образом: с оптимальным светом, со светом, отрегулированном в направлении –, и со светом, отрегулированном в направлении +.

Меню

MENU → [%] → [2] → [BRACKETING] → [FL BKT]

- Значение компенсации будет изменяться согласно шагу EV. 🕼 «EV STEP» (стр. 105)
- В режиме покадровой съемки количество создаваемого вспышкой света изменяется при каждом нажатии кнопки спуска затвора.
- В режиме последовательной съемки удерживайте нажатой кнопку спуска затвора, пока не будет сделано выбранное количество кадров.
- При отпускании кнопки спуска затвора автоматическая последовательная съемка со вспышкой в диапазоне настроек прекращается. После прекращения съемки на ЖК-экране зеленым цветом отображается ВКП.



Видеосъемка

Можно делать видеозаписи с высоким разрешением. Стереозвук записывается одновременно.

Кроме использования режима **[P]**, в котором оптимальные значения диафрагмы устанавливаются автоматически в соответствии с яркостью объекта, и режима **[A]**, в котором изменения применяются к изображению заднего плана, можно использовать эффекты художественного фильтра, чтобы видеозаписи были выразительнее.

- 2 Нажмите кнопку спуска затвора до половины и наведите фокус на объект съемки.
 - Фокусировка выполняется при помощи автофокусировки и загорается значок подтверждения автофокуса.



Метка подтверждения автофокуса Отображение режима



Действительная длительность записи

Во время записи горит красный индикатор



Общее время записи



- Нажмите кнопку спуска затвора полностью, чтобы начать запись.
 - Запись звука начинается одновременно (если для [MOVIE ↓] установлено значение [ON]). IS «Запись звука при видеосъемке» (стр. 80)
- 4 Нажмите кнопку спуска затвора полностью, чтобы завершить запись.

🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Автофокус не срабатывает должным образом:

- → Нажмите кнопку AEL/AFL для срабатывания автофокуса.
 - Будет записываться звук срабатывания объектива.

3

æ

Примечание:

- Во время видеосъемки нельзя изменить настройки коррекции экспозиции и значения диафрагмы.
- В режиме видеосъемки функция [IMAGE STABILIZER] обеспечивает электронную стабилизацию изображения. При использовании этой функции записанное изображение увеличивается незначительно. Также функция [I.S.1] используется независимо от настроек для функций [I.S.1], [I.S.2] и [I.S.3].
- При чрезмерном дрожании фотоаппарата стабилизация невозможна.
- Если используется объектив с функцией стабилизации изображения, выключите функцию стабилизации изображения либо в объективе, либо в фотоаппарате.
- В режиме видеосъемки нельзя использовать функцию [@ FACE DETECT].
- Некоторые типы носителей не позволяют выполнять запись до завершения действительной длительности записи и запись автоматически прекращается во время работы. Также размер любого файла имеет ограничение в 2 ГБ.
- Когда внутренняя температура фотоаппарата повышается, съемка автоматически останавливается для предохранения фотоаппарата.
- Нельзя выполнять запись далее, если при завершении записи мигает индикатор доступа к карте.
- При использовании некоторых художественных фильтров, операции режима [C-AF] ограничены.
- Для видеосъемки рекомендуется использовать совместимую карту SD, класса скорости 6.

Изменение настроек для видеосъемки

Добавление эффектов к видео

Панель управления Live control

Solution → (○ → [MOVIE AE MODE]

Меню

MENU ▶ [♣] ▶ [MOVIE AE MODE]

Сделайте выбор, используя кнопки (), а затем нажмите кнопку ().

[P]	Оптимальное значение диафрагмы
	устанавливается автоматически,
	в соответствии с яркостью объекта.
[A]	При настройке значения диафрагмы
	изменяется изображение заднего
	плана. Для установки значения
	диафрагмы вращайте
	вспомогательный диск управления.
[ART1]~[ART6]	Запись видео выполняется
	с характеристиками режима
	художественного фильтра.
	🐼 «Установка художественного
	фильтра/сюжета» (стр. 5)



Меню

MENU → [♣] → [◀:-] → [MOVIE]

Режим записи видео

Режим сохранения	Применение	
HD	Количество пикселей – 1280 x 720. Можно делать видеозаписи с высоким разрешением.	
SD	Количество пикселей – 640 х 480.	

Запись звука при видеосъемке

Установите значение [ON] для одновременной записи звука с момента начала видеосъемки.

Панель управления Live control	⊛ ▶ (© ▶ [MOVIE ∯]		
Меню	MENU ▶ [] ▶ [MOVIE ⊕]		

• Сделайте выбор, используя кнопки @ , а затем нажмите кнопку .

6

Примечание:

 При записи звука во время видеосъемки может быть записан звук срабатывания объектива и работы фотоаппарата. При необходимости можно уменьшить воспроизведение этих звуков, установив при съемке в режиме [AF MODE] значение [S-AF], или реже нажимая на кнопки.

Автоматическая фотосъемка после завершения видеосъемки

Установите значение [ON], чтобы начать фотосъемку после завершения видеосъемки. Эта функция полезна, если вы хотите сделать видеозапись и снимки.

Меню

MENU → [□2] → [MOVIE+STILL]

• Сделайте выбор, используя кнопки 🕸 🐵, а затем нажмите кнопку 🐵.

Одиночный кадр/Воспроизведение крупным планом

Ниже представлена общая процедура просмотра снимков. Перед использованием одной из этих функций выполните описанный ниже этап 1. Можно настроить автоматическое переключение фотоаппарата в режим покадрового воспроизведения после съемки. 📭 «REC VIEW» (стр. 95)

- Нажмите кнопку 🕞 (покадровое воспроизведение).
 - Появляется последнее сохраненное изображение.
 - Звук, записанный во время съемки, воспроизводится одновременно.
 - ЖК-экран выключается спустя примерно 1 минуту. если никакие действия не выполняются.
- Используйте 🚸 для выбора изображений, которые вы хотите просмотреть. Повернув вспомогательный диск управления, также можно перейти в режим Q для воспроизведения крупным планом.





(Покадровое воспроизведение)

(Воспроизведение крупным планом)





Нажмите 🔹 для изменения позиции крупного плана.

Этображение кадра, сохраненного на 10 кадров раньше данного Отображение кадра, сохраненного

- на 10 кадров позже данного
- : Отображение следующего кадра
- : Отображение предыдущего кадра

Нажмите кнопку Fn

снова нажмите кнопку

в режим съемки.

 Начнется воспроизведение изображения с 10-кратным приближением.

Для выхода из режима воспроизведения

• При нажатии кнопки спуска затвора до

половины фотоаппарат возвращается

(Изменение положения зоны увеличения)



Нажмите кнопку INFO (Покадровое воспроизведение Нажмите 🕅 для покадрового

крупным планом)

Нажмите 🔹 для смещения изображения позиции крупного плана. Если для функции [Э FACE **DETECT1** (🕼 стр. 39) установлено значение [ON]. вокруг определенного лица отображается рамка. Нажмите 🔍, чтобы переместить рамку

на другое лицо.

просмотра крупных планов. Если для функции [Е FACE **DETECT**] установлено значение [ON], нажмите 🗐 🖾 для перемещения к другому лицу, отображенному крупным планом.

 Нажмите кнопку INFO для возврата в режим воспроизведения крупным планом.

Функции просмотра

81 RU

Режим каталога/Календарное отображение

Эта функция обеспечивает одновременное отображение на экране нескольких снимков. Это полезно, если Вы хотите быстро просмотреть ряд снимков в поисках конкретного снимка.

В режиме покадрового воспроизведения при каждом повороте вспомогательного диска управления в направлени 🔄 количество отображаемых изображений меняется в последовательности 4, 9, 16, 25, 49 и 100 снимков.

- 🧑 : Переход к предыдущему кадру
- 🗑 : Переход к следующему кадру
- 🐵 : Переход на один кадр вверх
- 🐵 : Переход на один кадр вниз
- Для возврата к покадровому воспроизведению поверните вспомогательный диск управления в положение Q.





Календарное отображение

Календарь предоставляет возможность сортировки сохраненных на карте снимков по дате. Если в определенный день было сделано несколько снимков, отображается снимок, сделанный в этот день первым.

При помощи എ выберите дату, а затем нажмите кнопку ⊚ для покадрового воспроизведения снимков, сделанных в этот день.

Отображение данных

Эта функция обеспечивает показ подробной информации о снимке.

Данные о яркости также могут быть отображены в виде гистограммы или результатов контроля яркости.

Нажимайте кнопку **INFO**, пока на мониторе не появятся нужные данные.

 Эта настройка сохраняется и будет показана в следующий раз при вызове отображения данных.



Кнопка **INFO**



🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Быстрое переключение к часто используемому режиму отображения

→ Можно скрыть отображение данных во всех режимах, кроме режима «Упрощенное отображение». IS «INFO SETTING» (стр. 104)

INFO

Слайд-шоу

Эта функция последовательно отображает снимки, сохраненные на карте. Снимки воспроизводятся по порядку, начиная с отображаемого изображения.

1 MENU → [▶] → [₽]

 Чтобы перейти к слайд-шоу, нажмите кнопку во время воспроизведения.



Кнопка Т

- 2 Выполнение настроек слайд-шоу. [START] : Воспроизведение слайд-шоу
 - с использованием текущих настроек. [BGM] : Включение фоновой музыки (5 типов)
 - или отключение фоновой музыки (отипов) или отключение фоновой музыки [OFF]. [SLIDE] : Установка типа воспроизводимого
 - слайд-шоу.
- **3** Выберите [START] и нажмите кнопку ⊛.
 - Начнется воспроизведение слайд-шоу.

4 Нажмите кнопку , чтобы остановить слайд-шоу.

Операции во время воспроизведения слайд-шоу

- Для настройки общей громкости поверните главный диск управления (только при воспроизведении звука с помощью динамика фотоаппарата).
- Для настройки баланса фоновой музыки и записанного звука поверните вспомогательный диск управления.

🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Для изменения интервала между показом снимков во время слайд-шоу:

→ Можно установить интервал времени между отображением снимков и воспроизведением видеозаписей. № « E SETUP» (стр. 104)

Примечание:

• Если слайд-шоу продолжается более 30 минут, фотоаппарат отключается автоматически.

Поворот снимков

Эта функция позволяет поворачивать снимки и располагать их на экране вертикально в режиме покадрового просмотра. Это удобно, когда фотоаппарат при съемке находится в вертикальном положении. Изображения будут автоматически отображаться вертикально, независимо от вращения фотоаппарата.

1 MENU → [▶] → [宀]

- При установке на [ON] снятые в вертикальном положении снимки автоматически поворачиваются во время просмотра. Вы можете также ажать кнопку для поворота и отображения снимка.
- Повернутый снимок записывается на карту в выбранном положении.
- Воспроизведение с поворотом изображения невозможно для видеозаписей.



Кнопка 🕨

Исходный снимок до поворота



Ż

📱 Функции просмотра

Воспроизведение видеозаписи

- **1** Выберите видеозапись и нажмите кнопку .
- 2 Выберите [MOVIE PLAY] и нажмите кнопку .
 - Начнется воспроизведение.



Операции во время воспроизведения видеозаписи

- Громкость: чтобы настроить громкость звука для динамика фотоаппарата, поверните главный диск управления.
- Прокрутка назад/Ускоренная прокрутка вперед: Сделайте выбор, используя кнопки 🖗 🗎.



00:12 /00:34

Длительность воспроизведения/ общее время записи



- - 🐵 : Отображение первого кадра.
 - 🐵 : Отображение последнего кадра.
 - При нажатии кнопки воспроизведение продолжается.
 - При нажатии кнопки продолжается обратное воспроизведение.
 - 🛞 : Начинается воспроизведение.

Чтобы завершить воспроизведение Нажмите кнопку **MENU**.

Функции просмотра

Воспроизведение на экране телевизора

Для воспроизведения снимков на экране телевизора служит кабель AV, имеющийся в комплекте фотоаппарата. Можно воспроизводить изображения с высоким разрешением на экране телевизора с высоким разрешением, подключив его к фотоаппарату при помощи миникабеля HDMI, имеющегося в продаже.

Подключение с помощью кабеля AV



- Подключите фотоаппарат к телевизору.
- Используйте фотоаппарат, чтобы выбрать формат видеосигнала, соответствующий формату сигнала подключенноо телевизора ([NTSC]/[PAL]).
 № «VIDEO OUT» (стр. 102)
- 3 Включите телевизор и измените значение [INPUT] на [VIDEO (входной разъем, подключенный к фотоаппарату)].

Примечание:

- Когда кабель AV подсоединен к телевизору, экран фотоаппарата автоматически выключается.
- Нажмите кнопку 🕨 при подключении с помощью кабеля AV.
- Сведения об изменении источника входного сигнала телевизора см. в руководстве по эксплуатации телевизора.
- В зависимости от настроек телевизора, отображаемые изображения и информация могут выглядеть обрезанными.

Подключение с помощью миникабеля HDMI

• Перед подключением миникабеля не забудьте отключить фотоаппарат и телевизор.



- Подключите миникабель HDMI к разъему HDMI телевизора.
- Подключите миникабель HDMI к разъему HDMI фотоаппарата.
- Включите телевизор и переключите значение [INPUT] на [HDMI INPUT].
- Включите фотоаппарат.

Примечание:

- Сведения об изменении источника входного сигнала телевизора см. в руководстве по эксплуатации телевизора.
- Используйте миникабель HDMI, соответствующий миниразъему HDMI фотоаппарата и разъему HDMI телевизора.
- Когда фотоаппарат и телевизор подключены с помощью кабеля AV и миникабеля HDMI, приоритетным будет кабель HDMI.
- В зависимости от настроек телевизора, отображаемые изображения и информация могут выглядеть обрезанными.
- При подключении к телевизору с помощью миникабеля HDMI можно выбрать формат цифрового видеосигнала. «HDMI» (IS crp. 102)
- При подключении кабеля HDMI невозможно делать снимки или записывать видео.
- Не подключайте фотоаппарат к другим устройствам вывода HDMI. Это может привести к повреждению фотоаппарата.
- Сигнал HDMI не вводится при подключении фотоаппарата с помощью кабеля USB к компьютеру или принтеру.

Редактирование фотографических снимков

Сохраненные снимки можно редактировать и сохранять в качестве новых снимков. Имеющиеся в распоряжении функции редактирования зависят от формата изображения (режима сохранения изображения).

Файлы JPEG можно распечатать в исходном виде без изменений. Распечатка файла RAW в исходном виде невозможна. Дя распечатки файлов в формате RAW используйте функцию редактирования RAW для преобразования формата данных RAW в JPEG.

Редактирование снимков, записанных в формате данных RAW

Фотоаппарат выполняет обработку снимков (например, коррекцию баланса белого и резкости) в формате данных RAW, после чего сохраняет данные в новом файле формата JPEG. При просмотре сохраненных снимков Вы можете отредатировать их по своему усмотрению.

Обработка изображений осуществляется на основе текущих настроек фотоаппарата. Перед съемкой выполните настройку фотоаппарата по Вашему желанию.

DOLLAR IN IDEC

гед	актирование и	зооражении, записанных в форма	е данных эгео			
[SH	ADOW ADJ]	Увеличение яркости темного объекта в контровом свете.				
[RE [#	DEYE FIX]]	Подавление эффекта «красных глаз: Укажите размер вырезаемого участка с помощью главного диска, а место вырезания при помощи кнопок со стрелами.	о при съемке со вспышкой.			
[AS	PECT]	Преобразование соотношения разме стандартного формата 4:3 в формат После изменения соотношения разм вырезания при помощи кнопок со стр	ров изображений из [3:2], [16:9] или [6:6]. еров, укажите место елками.			
[BL	ACK & WHITE]	Создание черно-белых изображений				
[SE	PIA]	Приводит изображение в сепия-тон.				
[SA	TURATION]	Настройка насыщенности цвета. Нас	тройте насыщенность цвета,			
-		проверяя снимок на экране.				
[]	1]	Преобразование размера файла изо	бражения в 1280 х 960,			
[e-F	ORTRAIT]	 640 х 480, или 320 х 240. Размеры ф которых отличается от стандартного преобразовываются в наиболее близ Кожа выглядит гладкой и светящейсс В зависимости от изображения возмох коррекцию, если не удалось выполнит 	аилов изооражении, формат соотношения 4:3, кий формат. кно не удастся выполнить ь обнаружение лиц.			
1	MENU ▶ [▶]	▶ [EDIT] ▶ [SEL. IMAGE]	Выбор формата файла.			
	• Также возмож	но сделать выбор во время				
2	воспроизведе	ния, нажав кнопку ©. Зе выберите изображение,				
2	С помощью 🦗					
	а затем нажм	ите кнопку (ж).				
	данных изобр	идентифицирует формат ажения.				

- Для изображений, записанных в формате JPEG+RAW, появится окно выбора с запросом редактирования данных.
- Редактировать видеозаписи невозможно.



89

RIJ

3 Окно настроек меняется в зависимости от формата изображения. Выберите снимок, который необходимо отредактировать, и выполните следующие шаги.





- Отредактированное изображение сохраняется в качестве нового снимка, независимо от оригинала.
- Для выхода из режима редактирования нажмите кнопку MENU.

Примечание:

- С некоторыми изображениями коррекция эффекта «красных глаз» может не работать.
 Кроме глаз коррекция эффекта «красных глаз» может оказать влияние на другие части снимка.
- Редактирование изображений в формате JPEG невозможно в следующих случаях: Если изображение сохранено в формате RAW, если снимок обработан на компьютере, при нехватке места на карте, а также если изображение записано на другом фотоаппарате.
- При изменении размера изображения ([[]]) невозможно установить большее количество пикселей, чем было сохранено в оригинале.
- С помощью []] и [ASPECT] можно редактировать только изображения со стандартным соотношением размеров 4:3.

Добавление звука к снимкам

При воспроизведении снимков можно добавить максимум 30 секунд записанного звука (звук можно добавить как заметку после съемки).

MENU → [▶] → [EDIT] → [SEL. IMAGE] → [♥]

• Также возможно сделать выбор во время воспроизведения, нажав кнопку .

Сделайте выбор, используя кнопки 🕸 🖾, а затем нажмите кнопку 🛞.

- [NO] : Звук не записывается.
- [START] : Начинается запись звука.
- [YES] : Удаление добавленного звука.

Примечание:

- Для защищенных изображений звук записать невозможно.
- Чтобы остановить неполную запись, нажмите кнопку 🛞.

Наложение изображений

Можно выполнить наложение до 3-х снятых с помощью фотоаппарата изображений в формате RAW и сохранить их как отдельное изображение. Изображение сохраняется в режиме записи, установленном на момент сохранения.

- 1 MENU → [▶] → [EDIT] → [IMAGE OVERLAY]
 - Также возможно сделать выбор во время воспроизведения, нажав кнопку 🛞.

- - Поочередно выберите нужное количество изображений в соответствии с количеством кадров, установленным в шаге 2.
 - Чтобы отменить сделанный выбор, снова нажмите кнопку .



- 4 Используйте (∂, чтобы выбрать изображение, затем (२२०२०), чтобы выбрать увеличение каждого изображения. Нажмите кнопку ⊙.
 - Выберите значение между 0.1 и 2.0.
 - Размер изображения изменяется после настройки увеличения.
- 5 С помощью இ க выберите [YES], а затем нажмите кнопку .



🖹 РЕКОМЕНДАЦИИ

Наложение 4-и и более кадров

→ Чтобы наложить 4 и более кадров, сохраните накладывающееся изображение в файл формата RAW и повторно используйте параметр [IMAGE OVERLAY].



Примечание:

- При установленном режиме записи [RAW] накладывающееся изображение сохраняется в формате [UN+RAW].
- При выборе снимков для наложения, для изображений, записанных в формате JPEG+RAW, отображаются изображения JPEG.

Защита снимков

Защитите снимки, которые Вы не хотите удалять. Защищенные снимки нельзя удалить посредством функции удаления выбранного кадра или всех кадров.

Защита отдельных кадров

Воспроизведите изображение, для которого необходимо установить защиту, и нажмите кнопку О-п.

 От (значок защиты от удаления) появляется в правом верхнем углу экрана.

Отмена защиты

Выберите защищенные изображения и нажмите кнопку О-п.



В режиме каталога можно выбрать несколько изображений и одновременно защитить их.

- В режиме каталога с помощью защитить, а затем нажмите кнопку .
 - Выбранные снимки выделяются значком 🖌.
 - Чтобы отменить сделанный выбор, снова нажмите кнопку 🛞.
- 2 Нажмите нажмите которые необходимо защитить, и нажмите кнопку .
- 3 Выбрав изображения, для которых необходимо установить защиту, нажмите кнопку О-п.

Полное снятие защиты

Эта функция позволяет снимать защиту нескольких снимков за раз.

1 MENU → [▶] → [RESET PROTECT]

С помощью 🕸 🐵 выберите [YES], а затем нажмите кнопку 🛞.



- Примечание:
 - При форматировании карты все снимки, в том числе и защищенные, удаляются.
 «Форматирование карты» (стр. 130)
 - Поворот защищенных изображений невозможен даже при нажатии кнопки 🔀

Удаление снимков

Позволяет удалить сохраненные снимки. Вы можете выбрать покадровое удаление, при котором удаляется только просматриваемый в данный момент снимок, или удаление всех сохраненных на карте кадров.

Примечание:

- Если выбрать удаление всех или выбранных кадров для изображений, записанных в формате RAW+JPEG, будут удалены как изображения в формате RAW, так и изображения в формате JPEG. При покадровом удалении можно выбрать удаление изображения в формате JPEG или RAW либо удаление обоих изображений. IS «RAW+JPEG ERASE» (стр. 109)
- Удаление защищенных снимков невозможно. Отмените защиту снимков, после чего удалите их.

- **1** Отобразите снимки, которые нужно удалить, и нажмите кнопку 🗑.
- 2 С помощью выберите [YES], а затем нажмите кнопку .



Удаление выбранных кадров

В режиме каталога можно выбрать несколько изображений и одновременно удалить их.

- Выберите в режиме каталога снимки, которые необходимо удалить, а затем нажмите кнопку ⊚.
 - Выбранные снимки выделяются значком 🖌.
 - Чтобы отменить сделанный выбор, снова нажмите кнопку 🛞.
- 2 Нажмите ф для выбора следующих снимков, которые необходимо защитить, и нажмите кнопку ⊚.
- 3 Выбрав указанные изображения, нажмите кнопку 🛍.
- 4 С помощью 🗐 🖾 выберите [YES], а затем нажмите кнопку 🛞.

Удаление всех кадров

- 1 MENU → [P₁] → [CARD SETUP]
- С помощью അ выберите пункт [ALL ERASE], а затем нажмите кнопку ⊚.
- 3 С помощью () Solo выберите [YES], а затем нажмите кнопку (). • Все кадры удаляются.

🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Немедленное удаление

- → Если для параметра «QUICK ERASE» (IIS стр. 109) установить значение [ON], то нажатие кнопки Ш будет обеспечивать немедленное удаление изображения.
- → Для исходного положения курсора можно установить значение [YES]. вЗ «PRIORITY SET» (стр. 110)

Меню настроек

С помощью Меню настроек установите основные функции фотоаппарата.



Подробные сведения об использовании пунктов меню см. в разделе «Настройка в меню» (

🕘 (Установка даты и времени)

🕼 стр. 15

🗣 🖅 (Изменение языка дисплея)

Вы можете изменить язык, используемый для отображения на дисплее и сообщений об ошибках, с английского на другой язык.

[]] (Регулировка яркости монитора)

Позволяет настроить яркость и цветовую температуру экрана. При воспроизведении регулировка цветовой температуры затронет только изображение на ЖК-экране.

С помощью இ переключайтесь между температура) и ☆ (яркость), а с помощью с (яркость), а с помощью температура) и ☆ (яркость), а с помощью температура) и ф (1–7].



REC VIEW

Позволяет отобразить на экране только что сделанный снимок при сохранении его на карту, а также выбрать продолжительность отображения снимка. Она полезна для быстрого контроля только что сделанного снимка. Нажатие кнопки спуска затвора до половины в режиме проверки снимка позволяет сразу продолжить съемку.

[1SEC] – [20SEC]	Выбор продолжительности отображения каждого снимка
	в секундах. Шаг настройки – 1 секунда.
[OFF]	Снимок, записываемый на карту, не отображается.
[AUTO 🕨]	Отображение записываемого изображения с последующим
	переключением в режим воспроизведения. Эта функция
	эффективна при удалении снимка после проверки.

MENU DISPLAY

🕼 стр. 25

FIRMWARE

Отобразится версия встроенного программного обеспечения фотоаппарата. При запросах, касающихся фотоаппарата или аксессуаров, а также при загрузке программного обеспечения через Интернет, Вам необходимо знать версию каждого из используемых вами продуктов.

Сброс настроек фотоаппарата

В режимах P, A, S или M при выключении питания сохраняются текущие параметры фотоаппарата (в том числе все внесенные изменения). Чтобы сбросить настройки фотоаппарата на заводские настройки по умолчанию, выберите [RESET]. Настройки можно предварительно зарегистрировать в режимах [RESET1] и [RESET2]. В таком случае настройки фотоаппарата сохраняются в режимах [RESET1] и [RESET2]. В таком случае настройки фотоаппарата сохраняются в режимах [RESET1] и [RESET2]. С ведения о зарегистрированых функциях см. в разделе «Функции, которые можно зарегистрировать для режима Му Моdе и в меню пользовательских настроек сброса» (IIS) ст. 141).

Регистрация [RESET1]/[RESET2]

Меню

MENU → [P] → [CUSTOM RESET]

- 1 Выберите [RESET1]/[RESET2] для регистрации и нажмите 🖗.
 - Если настройки уже зарегистрированы, рядом с опцией [RESET1]/[RESET2] отображается пункт [SET]. Если выбрать пункт [SET], зарегистрированные настройки будут перезаписаны.
 - Для отмены сохранения выберите [RESET].
- Выберите [SET] и нажмите кнопку .

Использование параметров сброса

Позволяет выполнить сброс параметров фотоаппарата на заводские настройки по умолчанию. Можно также сбрость параметры фотоаппарата на настройки [RESET] или [RESET]. [RESET] Сброс на заводские настройки по умолчанию.

[RESET] Сброс на заводские настройки по умолчанию. Сведения о настройках по умолчанию см. в разделе «Уровни меню» (III стр. 142). [RESET11/IRESET2] Сброс на зарегистрированные настройки.

Меню

MENU → [P] → [CUSTOM RESET]

 Выберите [RESET], [RESET1] или [RESET2] и нажмите кнопку ⊚.
 С помощью ∞ ∞ выберите [YES], а затем нажмите кнопку ⊚.



8

С помошью Пользовательского меню настройте функции съемки. Пользовательское меню содержит 9 закладок (), которые разделяются в соответствии с настраиваемыми функциями.

В настройках по умолчанию Пользовательское меню не отображается.

Чтобы настроить функции, установите для [* MENU DISPLAY] в меню настроек значение [ON] для отображения Пользовательского меню. (I C ctp. 25)

	AF/MF	
1	BUTTON/DIAL	Þ
~2	*c RELEASE/	Þ
Ä	[®] D DISP/■))/PC	
* *	*E EXP/💿/ISO	
	🌴 🕻 CUSTOM	
BA		SET+OK

С помощью 🗐 🐵 выберите [*].



С помощью 🗐 🐵 выберите необходимую закладку (-), а затем нажмите 🔊.



С помощью 🗐 🖾 выберите функцию, а потом нажмите 🖲.

ICP стр. 58

Подробные сведения об использовании пунктов меню см. в разделе «Настройка в меню» (🕼 стр. 24).

AF/MF

а потом нажмите 👰.

AF MODE	Б З стр. 56

AF AREA

[····] SET UP

Установка операций диска или кнопок со стрелками при выборе метки автофокуса.

- [OFF] Остановка после перемещения на последнюю метку автофокуса.
- [LOOP] После перемещения на последнюю метку автофокуса выполняется перемещение на последнюю метку автофокуса с противоположной стороны того же ряда или столбца. Перед перемещением на метку автофокуса с противоположной стороны выполняется выбор всех меток автофокуса, а для параметра [AF AREA] устанавливается значение [::::].
- [SPIRAL] После перемещения на последнюю метку автофокуса выполняется перемещение на последнюю метку автофокуса с противоположной стороны следующего ряда или столбца. Перед перемещением на метку автофокуса с противополжной стороны выполняется выбор всех меток автофокуса, а для параметра [AF AREA] устанавливается значение [::::].

напр. при перемещении от верхней левой метки автофокуса направо



9

RESET LENS

Если установлено значение **[ON]**, настройка фокуса объектива (на бесконечность) сбрасывается при каждом выключении питания.

BULB FOCUSING

Позволяет активизировать регулировку фокуса фотоаппаратом в режиме съемки с открытым затвором с ручным фокусом.

- [ON] Во время экспозиции можно регулировать фокус путем вращения фокального кольца.
- [OFF] Во время экспозиции фокус зафиксирован.

FOCUS RING

Позволяет выполнить индивидуальную настройку наведения объектива на точку фокусировки путем выбора направления вращения фокального кольца.



MF ASSIST

Если для [AFMODE] установлено значение [S-AF+MF] или [MF], поверните фокальное кольцо, чтобы автоматически приблизить изображение.

BUTTON/DIAL

DIAL FUNCTION

В режиме **P**, **A**, **S** или **M** можно изменить установленные по умолчанию функции главного и дополнительного дисков. Можно также выполнять переключение между назначенными для главного и дополнительного дисков операциями с меню и операциями, становленными по умолчанию.

- P : [Ps]/[[⊉]/[[½]] A : [FNo.]/[[⊉]/[[½]] S : [SHUTTER]/[[½]]/[[½]] M : [SHUTTER]/[[Ho.] MENU : [↔]/[\$/ VALUE]



Дополнительный диск





DIAL DIRECTION

Позволяет выбрать направление вращения диска, а также направление увеличения или уменьшения выдержки и значения диафрагмы.

Настройка	安八〇 (направление вращения диска)	ज्ज∄© (направление вращения диска)
DIAL1	 Увеличение выдержки Открытие диафрагмы (значение f уменьшается) 	 Уменьшение выдержки Закрытие диафрагмы (значение f увеличивается)
DIAL2	 Уменьшение выдержки Закрытие диафрагмы (значение f увеличивается) 	 Увеличение выдержки Открытие диафрагмы (значение f уменьшается)

AEL/AFL

Позволяет вместо кнопки спуска затвора использовать кнопку **AEL/AFL** для автофокусировки или выполнения замеров.

Выберите функцию кнопки, соответствующую функции при нажатии кнопки спуска затвора. Выберите необходимую настройку среди функций [mode1] – [mode4] в каждом режиме фокусировки. (В режиме C-AF можно выбрать только [mode4]).

	Φ	ункция кнопки	и спуска затво	ора	Функция кнопки AEL/AFL	
Режим	Нажатие до половины		Нажатие полностью		При удержании кнопки AEL/AFL нажатой	
	Фокус	Экспозиция	Фокус	Экспозиция	Фокус	Экспозиция
[S-AF]						
mode1	S-AF	Фиксировано	—	—	_	Фиксировано
mode2	S-AF	—	—	Фиксировано	_	Фиксировано
mode3	_	Фиксировано	—	—	S-AF	—
[C-AF]	[C-AF]					
mode1	Запуск C-AF	Фиксировано	Фиксировано	—	_	Фиксировано
mode2	Запуск C-AF	—	Фиксировано	Фиксировано	_	Фиксировано
mode3	_	Фиксировано	Фиксировано	—	Запуск C-AF	—
mode4	_	—	Фиксировано	Фиксировано	Запуск C-AF	—
[MF]						
mode1	_	Фиксировано	—	—	_	Фиксировано
mode2	_	_	_	Фиксировано	_	Фиксировано
mode3	_	Фиксировано	_	_	S-AF	_

Основные операции

[mode1]	Определение измеренной экспозиции при фокусировке. При нажатии кнопки
	AEL/AFL активизируется фиксация AE, что позволяет отдельно настроить
	фокус и определить экспозицию.

- [mode2] Определение экспозиции при нажатии кнопки спуска затвора полностью. Эта операция эффективна при съемке сен со значительными различиями в освещении, например на сцене.
- [mode3] Фокусировка с помощью кнопки AEL/AFL вместо кнопки спуска затвора.
- [mode4] Нажмите кнопку AEL/AFL для фокусировки; нажмите кнопку спуска затвора полностью для определения экспозиции.

AEL/AFL MEMO

Позволяет зафиксировать и поддерживать постоянную экспозицию путем нажатия кнопки **AEL/AFL**.

- [ON] Нажмите кнопку AEL/AFL для фиксации и поддержания постоянной экспозиции. Нажмите снова для отмены поддержания постоянной экспозиции.
- [OFF] Экспозиция фиксируется только при нажатии кнопки AEL/AFL.

Fn FUNCTION

Можно назначить функцию кнопке Fn.

[Fn FACE DETECT]

Нажмите кнопку Fn, чтобы установить для параметра [FACE DETECT]

значение [ON] и активировать оптимальные настройки. Снова нажмите указанную кнопку, чтобы установить значение [OFF].

КЗ «Использование функции определения лиц» (стр. 39),

«В FACE DETECT» (стр. 104)

[PREVIEW] (электронный)

Удерживая нажатой кнопку **Fn**, можно использовать функцию предварительного просмотра.

Нажмите кнопку Fn для замера баланса белого.

КЗ «Настройка баланса белого по эталону» (стр. 69)

[[•••] HOME]

Нажмите кнопку Fn, чтобы переключиться к зарегистрированной начальной позиции автофокуса. Повторное нажатие кнопки обеспечивает переключение в исходный режим метки автофокуса. Если выключить фотоаппарат при установленной начальной позиции автофокуса, исходная позиция не сохраняется. Ш중 «Регистрация режима метки автофокуса» (стр. 59)

[MF]

Нажмите кнопку **Fn**, чтобы установить режим автофокуса **[MF]**. Повторное нажатие кнопки обеспечивает переключение в исходный режим автофокуса.

[RAW **€**:-]

Нажмите кнопку **Fn**, чтобы выполнить переключение из режима записи JPEG в JPEG+RAW или наоборот.

Изменить режим записи можно, повернув вспомогательный диск управления при нажатой кнопке **Fn**.

[TEST PICTURE]

Нажав кнопку спуска затвора при одновременном нажатии кнопки **Fn**, можно проверить только что сделанный снимок на экране, не записывая его на карту. Она полезна, если Вы хотите оценить качество снимка до его сохранения.

[MY MODE]

Удерживая нажатой кнопку **Fn**, можно делать снимки с помощью зарегистрированных в **[MY MODE SETUP]** настроек фотоаппарата.

[BACKLIT LCD]

Для отключения ЖК-экрана нажмите кнопку **Fn**. Эта функция полезна при использовании дополнительного оптического видоискателя. Для включения ЖК-экрана снова нажмите кнопку **Fn**.

[OFF]

Не позволяет назначать функции.

FUNCTION

Кнопке () можно назначить другие функции. [AF MODE] © «Выбор режима автофокуса» (стр. 56) [METERING] © «Изменение режима замера» (стр. 49) [FLASH MODE] © «Съемка со вспышкой» (стр. 73) [BACKLIT LCD] © «Гел FUNCTION» (стр. 100) [IMAGE STABILIZER] © «Механизм стабилизации изображения» (стр. 62)

MY MODE SETUP

Можно сохранить два часто используемых набора параметров в качестве режимов Му Mode. Можно заранее выбрать, какой режим Му Mode будет использоваться, выполнив шаги, описанные в подразделе «Выполнение». Чтобы использовать режим Му Mode, установите для параметра [Fn FUNCTION] значение [MY MODE] и во время съемки удерживайте нажатой кнопку Fn. 🕼 (Fn FUNCTION» (стр. 100)

Регистрация

- 1) Выберите [MY MODE1] или [MY MODE2] и нажмите кнопку @.
- 2) Выберите [SET] и нажмите кнопку .
 - Текущие параметры будут зарегистрированы в фотоаппарате. Сведения о функциях, которые можно зарегистрироать для режима Му Моde см. в разделе «Функции, которые можно зарегистрировать для режима Му Mode и в меню пользовательских настроек сброса» (ISC стр. 141).
 - Для отмены сохранения выберите [RESET].

Выполнение

- 1) Выберите [MY MODE1] или [MY MODE2] и нажмите кнопку .
- 2) Выберите [YES] и нажмите кнопку .
 - Выбранный режим Му Mode будет установлен.
 - Во время съемки нажимайте кнопку спуска затвора, удерживая нажатой кнопку Fn.

BUTTON TIMER

Аппаратная кнопка может оставаться нажатой даже после того, как ее отпустили.

 [OFF]
 Функция при нажатии не сохраняется.

 [3SEC]/[5SEC]/[8SEC]
 Кнопка будет оставаться нажатой указанное количество секунд.

 [HOLD]
 Кнопка будет оставаться нажатой до следующего нажатия.

Кнопки, которые можно настроить с помощью функции [BUTTON TIMER]
 ISO, 図 WB, AF, 回応)

Функции кнопок AEL/AFL и Fn можно менять. Если выбрать значение [ON], кнопка AEL/AFL будет функционировать как кнопка Fn, а кнопка Fn – как кнопка AEL/AFL.

Можно установить функции кнопок со стрелками.

- [OFF] Во избежание неисправности, функции, присвоенные кнопкам со стрелками, не активируются при нажатии этой кнопки.
- **[ON]** Активируются функции, присвоенные кнопкам со стрелками.
- [[•••]] Можно использовать кнопки со стрелками для выбора положения метки автофокуса. Выбор можно сделать после нажатия кнопки спуска затвора до половины и ее отпускания.

КЗ «Выбор режима метки автофокуса и положения» (стр. 59)

📽 RELEASE/🖳

RLS PRIORITY S/RLS PRIORITY C

В этом фотоаппарате затвор, как правило, не работает во время автофокусировки. Однако, после применения этой настройки затвором можно управлять до выполнения автофокусировки. Если нужно разрешить срабатывание завора до завершения указанных операций, используйте приведенный ниже параметр. В режиме автофокуса можно установить индивидуальный приоритет срабатывания. RLS PRIORITY S Устанавливает приоритет срабатывания для режима S-AF (

DISP/=>))/PC

HDMI

Выбор формата цифрового видеосигнала для подключения к телевизору с помощью миникабеля HDMI.

[1080i]	Воспроизведение в формате 1080і.
[720p]	Воспроизведение в формате 720р.
[480p/576p]	Воспроизведение в формате 480р/576р (если для [VIDEO OUT]
	установлено значение [PAL], воспроизведение будет выполняться
	в формате 576р).

Примечание:

 Когда установлено значение [1080i], для вывода HDMI приоритетным будет формат 1080i.
 Однако, если эта настройка не соответствует настройкам телевзора, разрешение сначала изменится на формат 720p, а затем на формат 480p. Сведения об изменении настроек входного сигнала телевизора см. в руководстве по эксплуатации телевизора.

VIDEO OUT

Позволяет выбрать значение NTSC или PAL в зависимости от типа видеосигнала телевизора.

Эта настройка необходима, если Вы хотите подключить фотоаппарат к телевизору

и воспроизвести снимки в другой стране. Перед подсоединением видеокабеля удостоверьтесь в правильности выбора типа видеосигнала. В слчае использования неправильного типа видеосигнала записанные снимки не будут должным образом воспроизводиться на экране телевизора.

Типы телевизионных видеосигналов в большинстве стран и регионов

Перед подключением фотоаппарата к телевизору проверьте тип видеосигнала.

NTSC	Северная Америка, Япония, Тайвань, Корея
PAL	Европейские страны, Китай

■)))

Когда установлено значение [OFF], можно выключить звуковой сигнал, который раздается при фиксации фокуса, нажав кнопку спуска затвора.

SLEEP

По истечении определенного периода времени, в течение которого фотоаппарат не использовался, он переходит в режим ожидания для экономии энергии аккумулятора. Функция [SLEEP] позволяет выбрать для таймера режима ожидания значение [1MIN], [3MIN], [5MIN] или [10MIN]. При выборе значения [OFF] режим ожидания отменяется. Фотоаппарат активуется после прикосновения к любой кнопке (кнопке спуска затвора, кнопке) и т.д.).

USB MODE

Вы можете подключить фотоаппарат непосредственно к компьютеру или принтеру при помощи входящего в комплет кабеля USB. Если Вы предварительно задали устройство, к которому выполняется подключение, можно пропустить процедуру настройки соединения USB, обычно необходимую каждый раз при подключении кабеля к фотоаппарату. Подробное описание подключения фотоаппарата к каждому устройству см. в разделах «Подключение фотоаппарата к принтеру» (IS стр. 115) и «Подключение фотоаппарата к компьютеру» (IS стр. 120).

[AUTO]

Окно выбора соединения USB отображается при каждом подключении кабеля к компьютеру или к принтеру.

[[STORAGE]

Позволяет переносить изображения на компьютер. Также для использования программного обеспечения OLYMPUS Master через соединение с ПК.

[MTP]

Позволяет переносить изображения на компьютер под управлением Windows Vista без помощи программного обеспечения OLYMPUS Master.

[PRINT]

Этот пункт доступен при подключении фотоаппарата к принтеру, совместимому с технологией PictBridge. Настройки печати в этом режиме включают количество копий, тип фотобумаги и т.д. 🕼 «Подключение фотоаппарата к принтеру» (стр. 115)

LIVE VIEW BOOST

При съемке в режиме живого изображения яркость монитора можно увеличить для более удобного просмотра кадра.

[OFF]

Объект отображается на экране с яркостью, соответствующей установленной экспозиции. Глядя на экран, Вы можете заранее просмотреть снимок перед тем, как делать его.

[ON]

Фотоаппарат автоматически настраивает уровень яркости и отображает объект на экране для удобства съемки. Результат коррекции экспозиции не отображается на экране.

FACE DETECT

Если для этой функции установлено значение **[ON]**, фотоаппарат будет определять лица людей и автоматически регулировать фокус. **I** ⊗ «Использование функции определения лиц» (стр. 39)

Можно воспроизводить изображения крупным планом, фокусируясь на лице снимаемого человека. КЗ «Одиночный кадр/Воспроизведение крупным планом» (стр. 81)

INFO SETTING

Выбор информации, которая будет отображаться при нажатии кнопки **INFO** в режиме живого изображения или воспроизведения.

[🕨 INFO]	Определяет, отображать или скрывать параметры [IMAGE ONLY],
	[OVERALL], [I]], [HIGHLIGHT&SHADOW] во время
	воспроизведения. 🕼 «Отображение данных» (стр. 83)
[LV-INFO]	Определяет, отображать или скрывать параметры [📠], [ZOOM],
	[MULTI VIEW], [IMAGE ONLY], [Ш], [Ш] или [🕂] в режиме живого
	изображения. 🕼 «Переключение отображаемой информации» (стр. 41)

VOLUME

Громкость динамика можно настроить в диапазоне от 0 до 5.

E SETUP

Настройка способа воспроизведения во время слайд-шоу.

[SLIDE INTERVAL]	Установка интервала между сменой снимков, в диапазоне
	от 2 до 10 секунд.
[MOVIE INTERVAL]	При воспроизведении видеозаписи выберите функцию [FULL]
	для воспроизведения всей видеозаписи, или функцию [SHORT] -
	для воспроизведения отрывка.

LEVEL GAUGE

Обнаружение наклона в горизонтальной плоскости, а также наклона вперед и назад, если для параметра [LEVEL GAUGE] установлено значение [ON]. Этот измеритель следует использовать при невозможности определить, находится ли фотоаппарат в горизонтальном положении, например, когда на экране не виден горизонт или когда экран остается темным во время ночной съемки.

Индикация на экране

Для отображения измерителя уровня несколько раз нажмите кнопку **INFO**. **I** (Переключение отображаемой информации» (стр. 41)

🖻 РЕКОМЕНДАЦИИ

Калибровка измерителя уровня

→ ICS «LEVEL ADJUST» (crp. 111)

Примечание:

 Эначительный наклон фотоаппарата вперед или назад усиливает ошибку наклона в горизонтальной плоскости.

MOVIE 🍨

Установите значение [ON] для записи звука во время видеосъемки.

EXP/ ISO

EV STEP

Для настройки таких параметров экспозиции, как выдержка, диафрагма или значение коррекции экспозиции можно выбрать одно из значений шага EV – [1/3EV], [1/2EV] или [1EV].

METERING

🕼 стр. 49

Замер AEL

Позволяет установить режим замера при нажатии кнопки **AEL/AFL** для фиксации экспозиции.

• [AUTO] выполняет замер в режиме, выбранном в разделе [METERING].

ISO

🕼 стр. 53

ISO STEP

Можно выбрать одно из значений шага EV чувствительности по ISO - [1/3EV] или [1EV].

ISO-AUTO SET

Позволяет установить верхнее предельное значение ISO и значение ISO по умолчанию, если для ISO установлено [AUTO].

[HIGH LIMIT]

Будет установлено верхнее предельное значение ISO, которое автоматически изменяется. Можно установить верхнее предельное значение от 200 до 6400 с шагом 1/3 EV.

[DEFAULT]

Будет установлено значение для использования по умолчанию при возможности получения оптимальной экспозиии. Можно установить значение от 200 до 6400 с шагом 1/3 EV.



Отображается при превышении пределов диапазона отображения.

Настройка фотоаппарата

Позволяет установить режим съемки, при котором активируется настройка ISO [AUTO]. [P/A/S]

Настройка [AUTO] активируется во всех режимах съемки, кроме М. Если в режиме М выбрано значение [AUTO], устанавливается настройка ISO 200.

[ALL]

Настройка [AUTO] активируется во всех режимах съемки. Даже в режиме **М** автоматически выбирается значение ISO, соответствующее оптимальному.

BULB TIMER

Позволяет выбрать максимальную продолжительность (в минутах) съемки с открытым затвором.

ANTI-SHOCK

Можно выбрать интервал между полным нажатием и отпусканием кнопки спуска затвора от 1/8 до 30 секунд.

Эта функция уменьшает дрожание фотоаппарата, вызванное вибрациями. Эта функция полезна при микроскопичесой фотографии и при съемках звездного неба.



Примечание:

 Компенсация вибраций отдельно добавляется к функциям съемки (покадровой съемке, последовательной съемке съемке с автоспуском).
 КЗ «Последовательная съемка» (стр. 61)

BRACKETING

Фотоаппарат автоматически выполняет серию снимков при различных значениях экспозиции в каждом кадре.

[AE BKT] 🕼 стр. 52 [WB BKT] 🕼 стр. 70 [FL BKT] 🖓 стр. 77 [ISO BKT] 🖓 стр. 54

🖬 🗲 CUSTOM

铋

🕼 стр. 75

Настройка фотоаппарата

🕼 стр. 77

\$X-SYNC.

Позволяет установить выдержку для использования при срабатывании вспышки. Можно установить скорость от 1/60 до 1/180 с шагом 1/3 EV.

\$ SLOW LIMIT

Позволяет установить медленный предел выдержки для использования при срабатывании вспышки. Можно установить скорость от 1/30 до 1/180 с шагом 1/3 EV.

Если установлено значение **[ON]**, эта настройка прибавляется к значению коррекции экспозиции, после чего производится регулировка мощности вспышки.

🖸 📢 /COLOR/WB

NOISE REDUCT.

Эта функция уменьшает искажения, обусловленные длительной экспозицией. При съемке ночных сюжетов используется более длинная выдержка, и отмечается тенденция к появлению искажений на снимках. С помощью функции [NOISE REDUCT.] фотоаппарат автоматически уменьшает искажения для получения более четких снимков. Если установлена настройка [AUTO], функция уменьшения искажений активизируется только при установке длительной выдержки. Если установлена настройка [ON], функция уменьшения искажений постоянно активизирована.

Если установлено значение [OFF]





Если установлено значение [ON] или [AUTO]

- При активированной функции уменьшения искажений время съемки вдвое длиннее обычного.
- Процедура уменьшения искажений активируется после съемки.
- Во время обработки мигает индикатор доступа к карте. Выполнение следующего снимка невозможно, пока не погаснет индикатор доступа к карте.

Примечание:

- При последовательной съемке для [NOISE REDUCT.] автоматически устанавливается значение [OFF].
- В некоторых условиях съемки эффективность данной функции может снижаться.

NOISE FILTER

Степень фильтрации искажений можно установить. Режим **[STANDARD]** предназначен для общего использования. Для съемок с высокой чувствительностью рекомендуется использовать режим **[HIGH]**.

🕼 стр. 67

ALL WB1

Позволяет применить одно и то же значение коррекции для всех режимов баланса белого одновременно.

[ALL SET]	Одно и то же значение коррекции используется для всех режимов
	баланса белого.
[ALL RESET]	Одновременное удаление настроек значения коррекции для каждого
	режима баланса белого.

Опция [ALL SET]

1) С помощью 🛞 выберите цветовое направление. В направлении А: желтый-синий/В направлении G: зеленый-пурпурный

2) С помощью 📼 🐵 установите значение коррекции. 📭 «Коррекция баланса белого» (стр. 68)

При отпускании кнопки AEL/AFL будет сделан образец снимка. Вы можете проверить отрегулированный Вами баланс белого.

Опция [ALL RESET]

Используйте (1) Используйте (1) Используйте (1) Для выбора [YES].

COLOR SPACE

Позволяет выбрать способ воспроизведения цветов на экране или принтере. Первый знак в именах файлов изображений указывает на актуальное цветовое пространство. IS «FILE NAME» (стр. 109)

<u>P</u> mdd0000.jpg	[sRGB]
P : sRGB	[Adobe RGB]
L_: Adobe RGB	

Стандартизированное цветовое пространство Windows.

Цветовое пространство, настройка которого возможна с помощью Adobe Photoshop.

SHADING COMP.

В некоторых случаях края изображения могут затеняться по причине свойств объектива. Функция компенсации затенения обеспечивается с помощью увеличения яркости темных краев изображения. В частности, данная функция полезна при использовании широкоугольного объектива.



9

Настройка фотоаппарата

Примечание:

- Функция недоступна, если на фотоаппарат установлен телеконвертер или удлинительный тубус.
- При использовании высоких значений параметров ISO может наблюдаться значительное искажение краев изображения.

€: SET

Позволяет сочетать 3 размера изображения и 4 уровня сжатия, а также зарегистрировать 4 сочетания.

Выберите зарегистрированную настройку

с помощью [4].

КЗ «Выбор режима сохранения» (стр. 64)





Установите уровень сжатия.
PIXEL COUNT

Позволяет настроить размер пикселей для размера изображения [∭] и [⊠]. [∭iddle] Выберите значение [3200 x 2400], [2560 x 1920] или [1600 x 1200].

[Small] Выберите значение [1280 x 960], [1024 x 768] или [640 x 480].

RECORD/ERASE

QUICK ERASE

С помощью кнопки **(1)** можно немедленно удалить только что снятое изображение. **[OFF]** После нажатия кнопки **(1)** откроется экран с запросом на подтверждение удаления изображения.

RAW+JPEG ERASE

Позволяет выбрать метод удаления снимков, записанных в формате RAW+JPEG. Эта функция может использоваться только при покадровом удалении.

[JPEG]	Удаление всех файлов со снимками в формате JPEG, оставляя лишь
	файлы со снимками в формате RAW.
[RAW]	Удаление всех файлов со снимками в формате RAW, оставляя
	лишь файлы со снимками в формате JPEG.
[RAW+JPEG]	Удаление файлов со снимками в обоих форматах.

Примечание:

 Эта функция действует только при покадровом удалении. При удалении всех или выбранных кадров оба формата RAW и JPEG будут удалены независимо от этой настройки.

FILE NAME

При выполнении снимка фотоаппарат присваивает ему индивидуальное имя файла и сохраняет его в папке.

Присвоение имен файлов осуществляется, как показано ниже на рисунке.



[[]ON] После нажатия кнопки 🗑 изображение будет немедленно удалено.

[AUTO]

Даже если вставлена новая карта, номера папок с предыдущей карты сохраняются. Если новая карта содержит фал изображения, номер которого совпадает с номером, сохраненным на предыдущей карте, номера файлов новой карты начинаются с номера, следующего за последним номером на предыдущей карте.

[RESET]

Если вставлена новая карта, нумерация папок начинается с номера 100, названия файлов — с 0001. Если вставлена карта, содержащая снимки, номера файлов начинаются с номера, следующего за последним номером файла на карте.

EDIT FILENAME

Позволяет переименовывать файлы изображений. чтобы упростить их определение и группировку.

Изменяемая часть имени файла зависит от цветового пространства. COLOR SPACE» (ctp. 108)



PRIORITY SET

Можно изменить исходное положение курсора ([YES] или [NO]) на экране удаления изображений или форматирования карты.

dpi SETTING

Позволяет заранее установить разрешение для печати изображений.

Вместе с изображениями на карту записыватся установленное значение.

[AUTO] Автоматическая установка в соответствии с размером изображения. [CUSTOM] Установка требуемой настройки. Нажмите 🖗 для отображения окна настройки.

🖬 👩 UTILITY

PIXEL MAPPING

Стр. 129

Настройка фотоапората Вехерозике симе измерения быть установлено с ФПримечание: • Значение кором вып. • Проверка знач Для стандартн © Примерания: • Проверка знач Для стандартн © Примерания: • Проверка знач Можно установить значение по умолчанию для оптимальной экспозиции в каждом режиме измерения в зависимости от предпочтений пользователя. Это значение может быть установлено с шагом 1/6 EV в диапазоне от -1.0 EV до +1.0 EV.

- Значение коррекции экспозиции может быть установлено в диапазоне от –3.0 EV до +3.0 EV. Параметр [EXPOSURE SHIFT] позволяет уменьшить диапазон направления, в котором выполняется настройка значения по умолчанию.
- Проверка значения коррекции экспозиции во время съемки невозможна. Для стандартного изменения настроек эспозиции выполните коррекцию экспозиции. Коррекция экспозиции» (стр. 50)

WARNING LEVEL

Позволяет изменить длительность отображения значка 🗔. Как правило, изменение данного значения не требуется. ■ «ЖК-экран (в режиме живого изображения)» (стр. 8)



Примечание:

 Индикация заряда аккумулятора не является предупреждением о необходимости зарядки. элемента питания. О необходимости зарядки свидетельствует мигание значка 🗔.

LEVEL ADJUST

Для измерителя уровня можно выполнить калибровку.

[RESET] Сброс на заводские настройки по умолчанию. **IADJUST**1

Установка текушего положения фотоаппарата в качестве нулевой точки.

Примечание:

• Значение [ADJUST] следует устанавливать только при фиксации фотоаппарата в горизонтальном положении. Если камера не находится в стабильном положении, желаемая калибровка измерителя уровня невозможна.

Сохранение информации печати (DPOF)

Сохранение данных печати

Сохранение информации печати позволяет вам сохранять данные печати (количество экземпляров и данные даты/времени) для сохраненных на карте фотографий. Снимки с сохраненными данными печати можно распечатывать следующим образом:

DPOF (Digital Print Order Format)

Сохранение настроек печати на цифровых фотоаппаратах. Пользователь устанавливает, какие изображения печатать, а также количество экземпляров, так что он может легко распечатать выбранные изображения с помощью принтера или в фотолаборатории, поддерживающих формат DPOF.

Печать в фотолаборатории, работающей с форматом DPOF

Вы можете распечатывать снимки в соответствии с сохраненными данными печати.

Печать на принтере, совместимом с форматом DPOF

Печать снимков возможна напрямую через выделенный принтер без использования компьютера. Более подробные ведения см. в руководстве по эксплуатации принтера. Может также потребоваться кард-ридер для ПК.

Примечание:

- Этот фотоаппарат не может изменять сохраненные данные печати DPOF, созданные другим устройством. Изменения нужно вносить при помощи исходного устройства.
 Кроме того, сохранение новых данных печати DPOF с помощью фотоаппарата удаляет данные печати, добавленные другим устройством.
- Не все функции могут быть доступны на всех принтерах или во всех фотолабораториях.
- Сохранение данных печати недоступно для данных в формате RAW.
- Сохранение данных печати недоступно для видеозаписей.

Покадровое резервирование

Следуйте отображенным здесь инструкциям, чтобы добавить к снимку информацию о печати.



Применение данных печати ко всем снимкам, сохраненным на карте. Количество экземпляров ограничено 1.

- MENU ▶ [[▶]] ▶ [,□,1]
- 23 Выберите [📇] и нажмите кнопку 🐼.
- Выберите формат даты и времени и нажмите кнопку 🛞. Снимки печатаются без даты и времени. [NO1 [DATE] Снимки печатаются с датой съемки. [ТІМЕ] Снимки печатаются с временем съемки.
- 4 Выберите [SET] и нажмите кнопку .

Сброс сохраненных данных печати

Вы можете сбросить все сохраненные данные печати или только данные для выбранных снимков.

MENU > [▶] > [곱]

Сброс сохраненных данных печати для всех снимков

- 2 3 Выберите [凸] или [凸] и нажмите кнопку 🐼.
- Выберите [RESET] и нажмите кнопку .



Сброс сохраненных данных печати для выбранного снимка

- 23 Выберите [Д] и нажмите кнопку 🐼.
- Выберите [КЕЕР] и нажмите кнопку 💌.
- С помощью 🔊 выберите кадр с сохраненными данными печати, которые вы хотите сбросить, после чего нажмите 🖾 для установки количества экземпляров на 0.
- Нажмите кнопку 🛞 после того, как закончите.

Выберите формат даты и времени и нажмите кнопку 🛞. • Эта настройка применяется для всех кадров с сохраненными данными печати.

Выберите [SET] и нажмите кнопку (...).

Прямая печать (PictBridge)

Посредством подключения фотоаппарата к принтеру, совместимому с технологией PictBridge, при помощи кабеля USB, Вы можете напрямую печатать сохраненные фотографии. Чтобы выяснить, совместим ли принтер с технологией PictBridge, обратитесь к руководству по эксплуатации принтера.

PictBridge

Этот стандарт обеспечивает возможность подключения цифровых фотоаппаратов к принтерам различных производителей и печать снимков непосредственно из фотоаппарата.

STANDARD

- Имеющиеся режимы печати и настройки, например, размеры бумаги, зависят от типа принтера. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации принтера.
- Подробные сведения о типах бумаги для печати, чернильных картриджах и т. д. см. в руководстве по эксплуатации принтера.

Примечание:

- Печать должна производиться при полностью заряженном аккумуляторе.
- Печать фотографий, записанных в формате данных RAW, невозможна.
- Печать видеозаписей невозможна.
- Фотоаппарат не переходит в режим ожидания во время подключения к принтеру через кабель USB.

Подключение фотоаппарата к принтеру

Используйте входящий в комплект кабель USB для подключения фотоаппарата к принтеру, совместимому с технолоией PictBridge.

- Включите принтер и соедините многофункциональный разъем фотоаппарата с портом USB принтера с помощью кабеля USB.
 - Подробные сведения о включении принтера и расположении порта USB см. в руководстве по эксплуатации принтера.



Включите фотоаппарат.

- Отображается окно выбора для соединения USB.
- Используйте 🗐 🖾 для выбора (PRINT).
 - Отображается сообщение [ONE MOMENT]. и происходит подключение фотоаппарата к принтеру. Перейдите к разделу «Пользовательская настройка печати» (🖙 стр. 116).



Примечание:

 Если окно не отобразилось спустя несколько минут, отключите кабель USB и начните снова с шага 1.

Простая печать

Воспользуйтесь кнопками 🖗 🗑 для отображения снимков, которые необходимо распечатать.

• Отобразите на фотоаппарате снимок, который Вы хотите распечатать, и подключите фотоаппарат к принтеру поседством кабеля USB. На экране появляется следующее (см. иллюстрацию справа).

2 Нажмите 🖗.

- После завершения печати снова отображается окно выбора снимка. Чтобы распечатать другой снимок, выберите го с помощью кнопок 🖗 🖲 и нажмите кнопку 🐼.
- Для завершения работы отсоедините кабель USB, когда на экране отображается окно выбора снимка.

Пользовательская настройка печати





1 Следуйте отображенным здесь инструкциям, чтобы изменить настройки печати.

Выбор режима печати

Выберите тип (режим) печати. Доступные режимы печати приведены ниже.

[PRINT]	Печать выбранных снимков.		ALL PRINT		
[ALL PRINT]	Печать всех снимков, сохраненных		MULTI PRINT		
	на карте, в одном экземпляре				
	для каждого снимка.				
[MULTI PRINT]	Печать нескольких копий одного		PRINT ORDER		
	снимка отдельными кадрами				
	на одном листе.	EATTY	<u>SE</u>		
[ALL INDEX]	Печать указателя всех сохраненных	Следуй	те отображенным :	здесь	
	на карте снимков.	инструк	ШИЯМ.		
[PRINT ORDER]	Печать снимков в соответствии				
	с сохраненными данными печати. При	ати. При отсутствии снимков			
	с сохраненными данныи печати эта функция отсутствует. (🐼 стр. 1				



Печать

Задание параметров печатной бумаги

Эти настройки зависят от типа принтера. Если доступна только настройка принтера STANDARD, изменить эту настройку нельзя.

Выбор количества снимков на листе.

Отображается, если Вы выбрали

[SIZE] Задание размеров бумаги, поддерживаемых принтером. [BORDERLESS] Выбор печати снимка на целом листе бумаги или внутри пустой рамки.

[MULTI PRINT].





Выбор снимков для печати

[PICS/SHEET]

Выберите снимки, которые Вы хотите напечатать. Выбранные снимки могут быть распечатаны позже (покадровое сохранение данных печати), или может быть сразу распечатан просматриваемый снимок.

[PRINT] ([0k])	Печать просматриваемого снимка. При наличии снимка, к которому уже были применены данные печати с помощью [SINGLE PRINT],	4 R.
	распечатывается только	GEE 122-2453
	этот снимок.	123-3490
[SINGLE PRINT] (Применение данных печати	15
	к просматриваемому снимку.	SELECT V PRINT OK
	Чтобы применить сохраненные	SINGLEPRINT MORE •
	данные печати к другим	
	снимкам после применения [SINC	GLE PRINTI, выберите
	их с помощью 🖓 👼.	,,
	Задание количества экземпляров	и других параметров для
	просматриваемого снимка и уста	новка необходимости его печати.
	Свеления об использовании см. в	главе «Настройка
	печани (веза стр. 110) следующе	о раздела.

Настройка печати

Выбор того, должна ли производиться печать даты и времени или имени файла на снимке при печати. Когда установлен режим печати [ALL PRINT] и выбрано значение [OPTION SET], появляется следующий экран.

- [_x] Установка числа копий при печати. [DATE] Печать даты и времени съемки на снимке.
- [FILE NAME] Печать имени файла, записанного на снимке.
- [
 Д
 Д
 Обрезание снимка для печати. Укажите размер вырезаемого участка с помощью главного диска, а место вырезания с помощью кнопок со стрелками.

2 Выбрав снимки и установив настройки печати, выберите [PRINT], а затем нажмите кнопку . [PRINT] Отправка печатаемых снимков

- на принтер.
- [CANCEL] Сброс настроек. Все сохраненные данные печати удаляются. Если нужно сохранить данные резервирования печати и выполнить другие настройки, нажмите кнопку **MENU**. Осуществляется возврат к предыдущей настройке.

PRINT INFO				
Ъ×		1	Þ	
DATE	V	VITHOUT		
FILE NAME	V	VITHOUT		
₽			Þ	
BACK+ MENU	≣ •• ŀ	SET+	OK	



• Чтобы прекратить и отметить печать, нажмите кнопку .

[CONTINUE]	Продолжение печати.
[CANCEL]	Отмена печати. Все сохраненные
	данные печати удаляются.



10 Печать

1 Использование программного обеспечения OLYMPUS Master

Порядок действий

Просто подключите фотоаппарат к компьютеру посредством кабеля USB, и Вы сможете без труда перенести сохраненные на карте снимки в компьютер при помощи программного обеспечения OLYMPUS Master, поставляемого в комплекте с фотоаппаратом.

Необходимые веши OLYMPUS Master 2 CD-ROM Компьютер, соответствующий Кабель USB операционной среде (Сведения об операционной среде см. в руководстве по установке OLYMPUS Master). Установка OLYMPUS Master (См. руководство по установке, поставляемое в комплекте с OLYMPUS Master) Подключение фотоаппарата к компьютеру с помощью поставляемого в комплекте кабеля USB (🖙 стр. 120) Запуск программы OLYMPUS Master (🔊 стр. 121) Сохранение снимков на компьютере (🞼 стр. 121 Отключение фотоаппарата от компьютера (🞼 стр. 122

Использование имеющегося в комплекте программного обеспечения OLYMPUS Master

Что такое OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master представляет собой программу управления снимками, выполненными Вашим цифровыми фотоаппаратом, с функциями их просмотра и редактирования. Установив ее на Ваш компьютер, Вы сможете выполнять следующее.

- Перенос снимков с фотоаппарата или съемных носителей данных в Ваш компьютер
- Просмотр снимков
 Вы можете также создавать слайд-шоу и воспроизводить звук.
- Группировка и организация снимков Вы можете группировать снимки в альбомы или папки. Перенесенные на компьютер снимки автоматически сортируются в соответствии с датой съемки, поэтому Вы можете легко найти любой снимок.
- Коррекция снимков при помощи фильтров и функций коррекции
- Редактирование снимков Вы можете поворачивать снимки, обрезать или изменять их размер.
- Различные форматы печати
 Вы можете легко распечатать свои снимки.
- Обновление встроенного программного обеспечения
- Проявление изображений в формате RAW

Сведения о других функциях программы OLYMPUS Master, а также подробные сведения об использовании программы приведены в Справке программного обеспечения OLYMPUS Master.

Подключение фотоаппарата к компьютеру

Подключите фотоаппарат к Вашему компьютеру посредством имеющегося в комплекте кабеля USB.

- С помощью поставляемого в комплекте кабеля USB соедините порт USB компьютера с многофункциональным разъемом фотоаппарата.
 - Расположение порта USB зависит от компьютера. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации компьютера.



2 Включите фотоаппарат.

- Отображается окно выбора для соединения USB.
- Нажмите 🗐 🍜 для выбора [STORAGE]. Нажмите кнопку 🛞.
- Компьютер опознает фотоаппарат как новое устройство.

Windows

 При первом подключении фотоаппарата к компьютеру он автоматически опознает фотоаппарат. При появлении собщения о завершении установки нажмите кнопку «ОК».
 Компьютер идентифицирует фотоаппарат как «Removable Disk — » (Съемный диск).



Macintosh

 iPhoto представляет собой стандартное приложение Mac OS для управления изображениями. При первом подключении вшего цифрового фотоаппарата Olympus приложение iPhoto запускается автоматически. Закройте iPhoto и запустите OLYMPUS Master.

Примечание:

 Когда фотоаппарат подключен к компьютеру, ни одна из кнопок фотоаппарата не работает.

3

4

Запуск программы OLYMPUS Master

Windows

1 Дважды щелкните значок «OLYMPUS Master 2» 🎆 на рабочем столе.

Macintosh

- Дважды щелкните значок «OLYMPUS Master 2» (1) в папке «OLYMPUS Master 2».
 Отображается окно «Browse» (просмотр).
 - При первом запуске программы OLYMPUS Master окно первичных настроек и окно регистрации пользователя показываются перед окном проводника. Следуйте указаниям на экоане.

Выход из программы OLYMPUS Master

- 1 Щелкните «Exit» (Выход) 🗵 в любом окне программы.
 - Выполняется выход из программы OLYMPUS Master.

Просмотр изображений фотоаппарата на компьютере

Загрузка и сохранение изображений

- Щелкните «Transfer Images» (Перенос изображений) 2 в окне просмотра, а затем щелкните «From Camera» (С фотоаппарата)
 - Поспе этого откроется окно, в котором Вы можете выбрать снимки для копирования на компьютер.
 Отображаются се изображения, сохраненные в фотоаппарате.
- 2 Выберите «New Album» (Новый альбом) и введите его название.
- 3 Выберите файлы изображений и щелкните «Transfer Images» (Перенос изображений).
 - Отображается окно, указывающее, что загрузка завершена.



4 Щелкните «Browse images now» (Просмотреть снимки сейчас).

• Загруженные изображения отображаются в окне просмотра.

 Удостоверьтесь в том, что индикатор доступа к карте перестал мигать.



Индикатор доступа к карте

2 Подготовка к отключению кабеля USB.

Windows

- На системной панели щелкните значок «Unplug or Eject Hardware» (Отсоединить или извлечь устройство)
- 2) Щелкните на появившееся сообщение.
- Нажмите кнопку «ОК» в окне «Safe to Remove Hardware» (Безопасное извлечение оборудования).





NO_NAME

Macintosh

 При перетаскивании на рабочий стол значка «Безымянный» (Unitiled) или «NO_NAME» значок мусорной корзины превращается в значок извлечения. Перетащите и сбросьте значок устройства на значок извлечения.

Отсоедините кабель USB от фотоаппарата.

Примечание:

• Для пользователей Windows:

Если щелкнуть «Unplug or Eject Hardware» (Отсоединить или извлечь устройство), может отобразиться предупреждающее собщение. В этом случае удостоверьтесь, что не идет загрузка данных изображения, и что все приложения, имевшие доступ к файлам изображений на фотоаппарате, закрыты. Закройте все эти приложения, снова щелкните «Unplug or Eject Hardware» (Отсоединить или извлечь устройство) и отсоедините кабель.

3

Просмотр фотографических изображений

Щелкните закладку «Альбом» (Album) в окне просмотра и выберите альбом, который необходимо просмотреть.

- Содержимое выбранного альбома отображается в области уменьшенных изображений.
- 2 Дважды щелкните на уменьшенное изображение фотографии, которую Вы хотите посмотреть.
 - OLYMPUS Master переключается на окно редактирования изображения, а само изображение увеличивается.
 - Щелкните «Back» (Назад) (м), чтобы вернуться в окно просмотра.

Уменьшенное изображение





Перенос снимков на компьютер без использования OLYMPUS Master

Ваш фотоаппарат поддерживает функцию USB Mass Storage Class. Вы можете перенести снимки на компьютер, подключив фотоаппарат к компьютеру при помощи входящего в комплект кабеля USB. Это возможно даже без использования програмы OLYMPUS Master. Перечисленные ниже операционные системы совместимы с соединением USB:

Windows : 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista Macintosh : Mac OS X v10.3 или более поздняя версия

Примечание:

- Если на компьютере установлена ОС Windows Vista, выберите [MTP] в шаге 3 на стр. 120, чтобы воспользоваться фотоальбомом Windows.
- Перенос данных не гарантируется в следующих условиях, даже если Ваш компьютер оснащен портом USB:
 - Компьютеры с портом USB, установленном на карте расширения и т. д.
 - Компьютеры без установленной на заводе операционной системы и самостоятельно собранные компьютеры

Рекомендации и сведения о съемке

При установленном аккумуляторе фотоаппарат не включается

Аккумулятор заряжен не полностью

Зарядите аккумулятор с помощью зарядного устройства.

Аккумулятор временно не работает из-за низкой температуры

 Эффективность работы аккумулятора снижается при низких температурах, и уровень зарядки может оказаться недостаточным для включения фотоаппарата. Выньте аккумулятор и согрейте его, положив на некоторое время в карман.

При нажатии кнопки спуска затвора не производится съемка

Фотоаппарат автоматически выключился

 Если фотоаппарат не используется, для экономии энергии аккумулятора по истечении определенного периода времени фотоаппарат переходит в режим ожидания и прекращает работу. Фотоаппарат снова активируется при нажтии кнопки спуска затвора или любой другой кнопки. IIS «SLEEP» (стр. 103)

По истечении определенного периода времени фотоаппарат отключается.

Зарядка вспышки

• Во время процесса зарядки на ЖК-экране мигает значок 5. Подождите, пока значок не перестанет мигать, после чего нажмите кнопку спуска затвора.

Фокусировка невозможна

 Если на ЖК-экране мигает значок подтверждения автофокуса, это указывает на невозможность фокусировки в режиме автофокуса. Снова нажмите кнопку спуска затвора.

Снижение шума включено

- При съемке ночных сюжетов используется более длинная выдержка, и отмечается тенденция к появлению искажений на снимках. При съемке в условиях низкой освещенности фотоаппарат автоматически задействует функцию фильтрации искажений после каждого
- кадра. В это время невозможно сделать следующий кадр. Для [NOISE REDUCT.]
- можно установить значение [OFF]. 🕼 «NOISE REDUCT.» (стр. 107)

Установка времени и даты

При покупке некоторые настройки фотоаппарата уже установлены.

 Однако при этом настройки даты и времени остаются пустыми. Установите дату и время перед использованием фотоаппарата.
 «Установка даты и времени» (стр. 15)

Аккумулятор был вынут из фотоаппарата

 Дата и время возвращаются к заводским настройкам по умолчанию, если фотоаппарат находится без аккумулятора примерно 1 день. Отмена настроек может произойти быстрее, если перед извлечением аккумулятор недолго находился в фотоаппарате. Перед съемкой важных фотографий проверьте правильность настройки даты и времени.

Объекты, трудные для фокусировки

Автофокусировка может быть затруднена в следующих ситуациях.

Значок подтверждения автофокуса мигает. Следующие объекты не фокусируются.

Значок подтверждения автофокуса горит, но объект не сфокусирован.



Объект с низкой контрастностью





Очень яркий свет в центре кадра





Объект с повторяющимся рисунком



Быстродвижущийся Объект за пределами зоны автофокуса

Объекты, расположенные на различных расстояниях

В любой ситуации лучше всего фокусировать фотоаппарат на предмете, имеющем высокую контрастность и расположенном на таком же расстоянии, как и объект съемки. после этого можно скомпоновать и выполнить снимок. П «Фиксация фокуса – если не удается правильно установить резкость» (стр. 60)

объект

Белесоватость снимков

Это явление может возникать при съемке в контровом или полуконтровом свете. Причиной этого являются блики или появление ореола. По возможности продумайте композицию таким образом, чтобы сильные источники света не попадали на снимок. Блики могут иметь место даже при отсутствии источников света на снимке. Используйте бленду для защиты объектива от источников света. Если бленда не дает результата. заслоните объектив от света рукой.

Ку «Сменный объектив» (стр. 132)

На объекте, запечатленном в кадре, появляются непонятные яркие точки

Это может быть вызвано зависанием пикселей в устройстве приема изображения. Выполните [PIXEL MAPPING]. Если проблема не устраняется, несколько раз выполните картирование пикселей. 🕼 «Картирование пикселей – проверка функций обработки изображения» (стр. 129)

Функции, выбор которых невозможен из меню

Ряд параметров нельзя выбрать из меню посредством кнопок со стрелками.

- Параметры, не устанавливаемые в текущем режиме съемки
- Параметры, не устанавливаемые по причине выполненной установки одного из параметров: сочетание [] и [NOISE REDUCT.] и т.д.

Вибрация фотоаппарата после выключения питания

Причиной этого является инициализация фотоаппаратом механизма стабилизации изображения. Без такой иницилизации механизм стабилизации изображения может не обеспечивать нужного эффекта.

Сброс установленных функций на заводские настройки по умолчанию

При повороте диска выбора режимов или выключении питания в режиме съемки, отличном от режимов Р. А. S или М функции, в параметры которых вносились изменения, сбрасываются на заводские настройки по умолчанию.

Коды ошибок

	Индикация на экране	Возможная причина	Способ исправления
	NO CARD	Карта не вставлена или не может быть идентифицирована	Вставьте или замените карту.
	CARD ERROR	Имеется проблема с картой.	Снова вставьте карту. Если проблема не устраняется, то карту следует отформатировать. Если форматирование карты невозможно, использовать ее нельзя.
	WRITE PROTECT	Запись на карту запрещена.	Переключатель защиты карты от записи установлен в положение [LOCK] . Разблокируйте переключатель. вङ्क стр. 130
	CARD FULL	Карта заполнена. Дальнейшая съемка и сохранение информации, например, информации печати, невозможны.	Замените карту или удалите ненужные снимки. Перед удалением загрузите нужные снимки в компьютер.
Уход и рекомендации по съемке	CARD FULL	На карте больше нет свободного места, сохранение данных печати и новых снимков невозможно.	Замените карту или удалите ненужные снимки. Перед удалением загрузите нужные снимки в компьютер.
	CARD SETUR Clean the contact track the contact track CETATION FORMAT SET+ORG	Карта не распознается. Возможно карта не отформатирована.	 Выберите [CLEAN CARD], нажмите кнопку (()) и выключите фотоаппарат. Извлеките карту и протрите ее метаплическую поверхность насухо мягкой сухой материей. Выберите [FORMAT] > [YES], а затем нажмите кнопку (()), чтобы отформатировать карту. После форматирования с карты будут удалены все данные.
	() NO PICTURE	На карте нет снимков.	Карта не содержит снимков. Сохраните и воспроизведите снимки.
	PICTURE ERROR	Возникла проблема с отображением выбранного снимка. Или снимок нельзя просматривать на этом фотоаппарате.	Для просмотра снимка на компьютере используйте программное обеспечение для обработки изображений. Если это не удается, значит, файл изображения поврежден.
12	THE IMAGE CANNOT BE EDITED	На данном фотоаппарате невозможно редактировать снимки, сделанные другим фотоаппаратом.	Для просмотра снимка на компьютере нужно использовать программное обеспечение для обработки изображений.

Индикация на экране	Возможная причина	Способ исправления
₽°C/°F	Температура внутри фотоаппарата поднялась	Отключите фотоаппарат и подождите, пока фотоаппарат остынет.
Перегрев фотоаппарата. Нужно немного подождать перед продолжением работы.	из-за использования режима последовательной съемки.	Подождите несколько секунд, чтобы дать фотоаппарату полностью выключиться. Перед продолжением работы неоходимо дать фотоаппарату остыть.
BATTERY EMPTY	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Фотоаппарат подключен к принтеру или компьютеру неправильным образом.	Отсоедините фотоаппарат и подключите его правильно.
NO PAPER	В принтере нет бумаги.	Загрузите бумагу в принтер.
NO INK	В принтере кончились чернила.	Замените чернильный картридж в принтере.
	Застряла бумага.	Уберите застрявшую бумагу.
SETTINGS CHANGED	Во время выполнения настроек фотоаппарата был извлечен лоток для загрузки бумаги или была изменена конфигурация принтера.	Не изменяйте конфигурацию принтера во время выполнения настроек на фотоаппарате.
	Возникла проблема с принтером и/или фотоаппаратом.	Выключите фотоаппарат и принтер. Проверьте принтер и устраните обнаруженные проблемы перед повторным включением.
CANNOT PRINT	Снимки, записанные на других фотоаппаратах, не могут быть распечатаны на этом фотоаппарате.	Используйте компьютер для печати.

127 _{RU}

12

Очистка и хранение фотоаппарата

Очистка фотоаппарата

Перед очисткой фотоаппарат следует выключить и извлечь аккумулятор.

Снаружи:

 Аккуратно протрите мягкой тканью. Если фотоаппарат очень грязный, смочите ткань в теплой мыльной воде и хорошо отожмите. Протрите фотоаппарат влажной тканью, а затем вытрите сухой. Если Вы пользовались фотоаппаратом на пляже, используйте смоченную чистой водой и хорошо отжатую ткань.

ЖК-экран:

Аккуратно протрите мягкой тканью.

Объектив:

 Сдуйте пыль с объектива имеющимся в продаже устройством продувки. Осторожно протрите объектив бумагой для очистки объективов.

Хранение

- Если фотоаппарат не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките аккумулятор и карту. Хрните фотоаппарат в прохладном и сухом месте с хорошей вентиляцией.
- Периодически вставляйте аккумулятор и проверяйте работу фотоаппарата.

Очистка и проверка устройства приема изображения

Фотоаппарат имеет встроенную противопылевую функцию для предотвращения попадания грязи на устройство према изображения и удаления пыли и грязи с поверхности этого устройства посредством ультразвуковых колебаний. Функция удаления пыли активируется при включении фотоаппарата. Функция удаления пыли используется одновременно с функцией картирования пикселей, которая проверяет устройство приема изображения и цепи его обработки. Так как противопылевое устройство активируется при каждом включении питания фотоаппарата, для эффективного удаления пыли следует держать фотоаппарат вертикально.

При работающей функции удаления пыли мигает индикатор SSWF

(ультразвуковой волновой фильтр).

ПЗ «Работа в режиме удаления пыли» (стр. 14)

Примечание:

- Не используйте сильных растворителей, таких как бензол или спирт, или ткань, прошедшую химическую обработку.
- Не храните фотоаппарат в местах, где выполняется химическая обработка, чтобы предохранить фотоаппарат от коррозии.
- Если оставить объектив грязным, на его поверхности может появиться плесень.
- После длительного хранения необходимо перед использованием фотоаппарата проверить каждый его компонент. Перед выполнением важных снимков сделайте пробный снимок и проверьте исправность работы фотоаппарата.

Картирование пикселей – проверка функций обработки изображения

Функция картирования пикселей позволяет фотоаппарату проверить и отрегулировать устройство приема изображения и функции его изображения. После пользования экраном или непрерывной съемки нужно выждать как миниум одну минуту перед использованием функции картирования пикселей, чтобы обеспечить ее эффективную работу.

1 MENU → [%] → [1]] → [PIXEL MAPPING] 2

Нажмите 👰, а затем кнопку 🐼.

 В процессе картирования пикселей отображается индикатор [BUSY]. После окончания распределения пикселей происходит возврат в меню.

Примечание:

 Если Вы случайно выключили фотоаппарат во время картирования пикселей, начните заново с шага 1.

Основные сведения о картах памяти

Используемые карты

Картой в данном руководстве называется носитель данных. В данном фотоаппарате можно использовать только карты памяти SD и SDHC (продаются отдельно), соответствующие стандарту SD. Новейшая информация об этом находится на веб-сайте Olympus.

Переключатель защиты от записи карты SD

На корпусе карты SD есть переключатель защиты от записи. Если установить переключатель в положение «LOCK», запись, удаление или форматирование данных на карте выполнить невозможно. Для выполнения записи верните перключатель в исходное положение.



 Данные на карте памяти не уничтожаются даже при их удалении или форматировании карты. Выбрасывая карту, небходимо привести ее в негодность, чтобы не допустить утечки конфиденциальной информации.

Форматирование карты

После форматирования на компьютере или другом фотоаппарате, карты памяти необходимо отформатировать на этом фотоаппарате перед использованием. При форматировании карты все сохраненные на ней данные, включая защищенные снимки, удаляются. При форматировании использованной ранее карты удостоверьтесь в отсутствии на карте снимков, которые Вы хотите сохранить.

1 MENU → [□] → [CARD SETUP]

2 Используйте இ இ для выбора [FORMAT]. Нажмите кнопку ⊚.

3 Используйте இ இ для выбора [YES]. Нажмите кнопку ⊚. • Форматирование закончено.





Аккумулятор и зарядное устройство

- Используйте одинарный литиево-ионный аккумулятор Olympus (BLS-1). Другие аккумуляторы использовать нельзя.
- Потребление энергии фотоаппаратом в значительной степени зависит от интенсивности использования и други условий.
- Перечисленные ниже операции требуют больших затрат энергии даже без съемки, и заряд аккумулятора быстро израсходуется.
 - Частое выполнение автофокусировки путем нажатия до половины кнопки спуска затвора в режиме съемки
 - Длительный просмотр снимков на ЖК-дисплее.
 - При подключении компьютера или принтера.
- При использовании разряженного аккумулятора фотоаппарат может выключиться без предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора.
- При покупке аккумулятор заряжен не полностью. Перед использованием зарядите аккумулятор с помощью входящего в комплект зарядного устройства (BCS-1).
- Длительность зарядки с помощью входящего в комплект зарядного устройства составляет около 3 часов 30 минут (ориентировочно).
- Для зарядки следует использовать только специально предназначенное для этого зарядное устройство.

Примечание:

 Замена аккумулятора неправильным элементом питания взрывоопасна. Утилизируйте использованный аккумулятр, следуя инструкциям. «Меры предосторожности при обращении с элементами питания» (IS стр. 151)

Использование зарядного устройства за рубежом

- Зарядное устройство может использоваться почти в любой домашней электросети переменного тока с напряжением от 100 В до 240 В (50/60 Гц) по всему миру. Однако в разных странах конфигурация сетевой розетки может отличаться, поэтому для вилки зарядного устройства может понадобиться переходник. Дополнительную информацию можно получить в местной электромастерской или у туроператора.
- Не пользуйтесь имеющимися в продаже дорожными переходниками, так как это может привести к повреждению зарядного устройства.

Сменный объектив

Выберите объектив, с помощью которого Вы хотите снимать.

Используйте указанные объективы (держатель Micro Four Thirds). Для использования объективов системы Four Thirds требуеся адаптер (продается отдельно). Адаптер для использования объективов системы ОМ также доступен (продается отдельно).

Сменные объективы M.ZUIKO DIGITAL

Это сменные объективы, специально для использования с системой Micro Four Thirds, которая является более маленькой и тонкой версией системы Four Thirds.

Фокусное расстояние и глубина резкости объективов системы Micro Four Thirds

По сравнению с 35-мм фотоаппаратами с помощью фотоаппаратов с системой Micro Four Thirds можно достичь различных эффектов при одном фокусном расстоянии и значении диафрагмы.

Фокусное расстояние

С помощью фотоаппарата с системой Four Thirds можно достичь фокусного расстояния, вдвое превышающего фокусное асстояние 35-мм фотоаппарата. Этим объясняется конструкция компактных телеобъективов. Например, объектив системы Micro Four Thirds с фокусным расстоянием 14 – 42 мм эквивалентен объективу с фокусным расстоянием 28 – 84 мм для 35-мм фотоаппарата.

 Если угол изображения объектива системы Micro Four Thirds приводится к углу изображения 35–мм фотоаппарата, перспетива является такой же, как и перспектива 35–мм фотоаппарата.

Глубина резкости

С помощью фотоаппарата с системой Micro Four Thirds можно достичь глубины резкости, вдвое превышающей глубину резости 35-мм фотоаппарата. Например, объектив системы Micro Four Thirds яркости f2.8 эквивалентен значению f5.6 при сравнении с диафрагмой 35-мм фотоаппарата.

 Можно достичь такого же эффекта размытости фона, как и при использовании 35-мм фотоаппарата.

Примечание:

- При установке или снятии крышки корпуса и объектива с фотоаппарата держатель объектива на фотоаппарате должен быть направлен вниз. Это предотвращает попадание пыли и других посторонних предметов внутрь фотоаппарата.
- Не снимайте крышку корпуса и не устанавливайте объектив в запыленных местах.
- Не направляйте прикрепленный к фотоаппарату объектив на солнце. Это может привести к неисправности фотоаппарата или даже к воспламенению вследствие эффекта усиления солнечного света, фокусируемого объективом.
- Не теряйте крышку корпуса и заднюю крышку.
- При снятом объективе отверстие фотоаппарата должно быть закрыто крышкой, чтобы предотвратить попадание вутрь корпуса пыли.

Технические характеристики объектива M.ZUIKO DIGITAL

Спецификация компонентов

- Резьба для крепления фильтра
- Польцо трансфокатора
- Э Фокальное кольцо
- ④ Указатель крепления
- 5 Электрические контакты
- 6 Передняя крышка
- Эадняя крышка



Сочетания объектива и фотоаппарата

Объектив	Фотоаппарат	Крепление	AF	Замер
Объектив системы Micro Four Thirds		Да	Да	Да
Объектив системы Four Thirds	Фотоаппарат системы Micro Four Thirds	Крепление возможно с помощью	Да ^{*1}	Да
Объективы системы ОМ		крепежного адаптера	Nº	Да ^{*2}
Объектив системы Micro Four Thirds	Фотоаппарат системы Four Thirds	Nº	N⁰	N⁰

*1 Значение [C-AF] режима [AF MODE] использовать невозможно.

*2 Точный замер невозможен.

Объективы системы Micro Four Thirds и фотоаппараты системы Micro Four Thirds имеют отметку, указанную на иллюстрации спраа.



Основные технические данные

Наименование	14 – 42 мм	17 мм
Байонет	Держатель Міс	cro Four Thirds
Фокусное расстояние	14 – 42 мм	17 мм
Макс. диафрагма	f3.5 – 5.6	f2.8
Угол изображения	75,4° – 28,9°	64,9°
Конфигурация	8 групп, 9 линз	4 групп, 6 линз
объектива	Многослойное просветляющее по	окрытие (частично однослойное)
Регулировка диафрагмы	f3.5 – 22	f2.8 – 22
Съемочное расстояние	0,25 м – ∞	0,2 м – ∞
Регулировка фокуса	Переключе	ение AF/MF
Масса (без учета бленды и крышки)	150 г	71 г
Размеры (Макс. диаметр х общая длина)	Ø 62 x 43,5 мм	Ø 57 x 22 мм
Диаметр резьбы крепления фильтра	40,5 мм	37 мм

 Рекомендуется выдвинуть сдвигаемый объектив перед включением питания. Также не сдвигайте объектив при включенном питании.

Меры предосторожности при хранении

- После использования чистите объектив. Удалите пыль и грязь с поверхности объектива с помощью обдува или щетки. Для удаления грязи с объектива используйте имеющуюся в продаже бумагу для чистки объективов. Не пользуйтесь органическими растворителями.
- Неиспользуемый объектив обязательно закройте крышкой и поместите на хранение.
- Не храните его вблизи средств по борьбе с насекомыми.

Указания по съемке

 При использовании нескольких фильтров или фильтра большой толщины возможно обрезание краев снимков.

Использование оптического видоискателя (продается отдельно)

При использовании оптического видоискателя (продается отдельно: VF-1), можно просматривать экран съемки в видоискателе. Это удобно, если вы находитесь в ярко освещенном месте, например, под прямыми солнечными лучами, где сложно пользоваться экраном (доступны комплекты с видоискателем VF-1).

- Отодвиньте крышку «горячего башмака».
 Храните крышку «горячего башмака» в безопасном месте, чтобы не потерять ее.
- 2 Выровняйте оптический видоискатель с «горячем башмаком» на корпусе фотоаппарата и сдвигайте до остановки.
 - Вставьте оптический видоискатель, надавливая на его нижнюю часть.
- 3 Включите фотоаппарат и выберите [BACKLIT LCD] «Fm FUNCTION» (стр. 100) или « FUNCTION» (стр. 101)



• При нажатии кнопки **Fn** или • ЖК-экран включается или отключается.

Замечания по уходу за видоискателем

- Рамка видоискателя эквивалентна 17 мм. Используйте рамку отображения в видоискателе для определения съемочного расстояния. Проверьте правильность съемочного расстояния на ЖК-экране.
- Нельзя использовать внешнюю вспышку и оптический видоискатель одновременно.
- Не держитесь за оптический видоискатель, когда носите фотоаппарат. Фотоаппарат может отсоединиться от оптического видоискателя и упасть.
- Не оставляйте видоискатель или фотоаппарат с прикрепленным видоискателем в местах, где на них воздействует прямой солнечный свет.

Линейная диаграмма программы (режим Р)

В режиме **Р** фотоаппарат запрограммирован таким образом, что значения диафрагмы и выдержки выбираются автоматически в соответствии с яркостью объекта, как показано ниже. Линейная диаграмма программы зависит от установленного объектива.



Синхронизация вспышки и выдержка

Режим съемки	Синхронизация вспышки	Верхний предел таймера синхронизации* ¹	Фиксированная синхронизация при срабатывании вспышки ^{*2}	
Р	1/(фокусное расстояние объектива х 2)		1/60	
Α	или таимер синхронизации, оолее медленное значение	1/180		
S				
М	зстановленная выдержка		_	

*1 Можно изменить с помощью меню: 1/60 – 1/180 🐼 « 🕻 X-SYNC.» (стр. 106)

*2 Можно изменить с помощью меню: 1/30 – 1/180 🖙 «🗲 SLOW LIMIT» (стр. 106)

Отображение предупреждений касательно экспозиции

Если при нажатии кнопки спуска затвора до половины не удается получить оптимальной экспозиции, изображение на ЖК-экране мигает.

Режим съемки	Пример отображения предупреждений (мигание)	Состояние	Действие
Ρ	ヽ / ヽ / - @@ [#] F2.3 - / \ / \	Слишком темный объект.	 Увеличьте чувствительность по ISO. Воспользуйтесь вспышкой.
	_ 4000 [™] F222 − / 1 / 1 /	Слишком яркий объект.	 Уменьшите чувствительность по ISO. Воспользуйтесь имеющимся в продаже ND-фильтром (для регулировки количества света).
A	ヽヿ <i>ヽ</i> -30 ^{m_} F5_6 ヽ _ヿ ヽ	Объект недоэкспонирован.	 Уменьшите значение диафрагмы. Увеличьте чувствительность по ISO.
	 	Объект переэкспонирован.	 Увеличъте значение диафрагмы. Уменьшите чувствительность по ISO или воспользуйтесь имеющимся в продаже ND-фильтром (для регулировки количества света).
	4000#"F2.8" - / I	Объект недоэкспонирован.	 Установите более низкую скорость затвора. Увеличьте чувствительность по ISO.
S	4000#PF222 - / I	Объект переэкспонирован.	 Установите более короткую выдержку. Уменьшите чувствительность по ISO или воспользуйтесь имеющимся в продаже ND-фильтром (для регулировки количества света).

 Значение диафрагмы в момент мигания индикатора зависит от типа объектива и его фокусного расстояния.

13

Режимы вспышки, которые можно установить с помощью режима съемки

Режим съемки	Панель управления Super control panel	Режим вспышки	Синхронизация вспышки	Условия срабатывания вспышки	Предел выдержки
	‡ АUTO	Автовспышка		Срабатывает автоматически	
	۲	Автовспышка (подавление эффекта «красных глаз»)	Ранняя вспышка	в темноте/ в контровом свете ^{*1}	1/30 сек. – 1/180 сек.
	\$	Принудительная вспышка		Срабатывает всегда	
Р	۲	Без вспышки	—		
A	© SLOW	Медленная синхронизация (подавление эффекта «красных глаз»)	Медленная нхронизация эление эффекта расных глаз») Ранняя		60 сек. – 1/180 сек.
	≴ Медленная синхронизация (ранняя вспышка)		вспышка	автоматически в темноте/ в контровом свете ^{*1}	
	∳ SLOW2	Медленная синхронизация (поздняя вспышка)	Поздняя вспышка		
	\$	Принудительная вспышка			
s	©\$	Принудительная вспышка (подавление эффекта «красных глаз»)	Ранняя вспышка	Срабатывает всегда	60 сек. – 1/180 сек.
М	٤	Без вспышки	—	_	—
	2nd CURTAIN	Ручная вспышка/ Медленная синхронизация (поздняя вспышка)	Поздняя вспышка	Срабатывает всегда	60 сек. – 1/180 сек.

*1 При установке вспышки в режим Super FP перед срабатыванием она обнаруживает контровый свет в течение более дительного времени, чем обычная вспышка. Пс «Режим вспышки Super FP» (стр. 74)

• АUTO, ③ можно установить в режиме 14010.

Информационные данные

13

Цветовая температура баланса белого

Чем цветовая температура выше, тем больше в свете синих тонов и меньше красных; чем цветовая температура ниже, тем больше в свете красных тонов и меньше синих. В соответствии с физическими законами спектральный баланс различных источников белого света количественно выражается цветовой температурой посредством температурной шкалы в градусах Кельвина (К).

Посредством цветовой температуры можно отобразить цвет солнечного света и других источников естественного



 Цветовые температуры, приведенные на шкале выше, являются приближенными для различных источников света.

освещения, а также цвет лампы накаливания и других источников искусственного освещения.

Следовательно, цветовые температуры флуоресцентных ламп делают их непригодными в качестве источников искусственного освещения. Имеют место расхождения в оттенках в сравнении с цветовыми температурами флуоресцитного света. Если эти различия в оттенках невелики, их можно рассчитать по цветовой температуре, это называется коррелированной цветовой температурой.

Этот фотоаппарат имеет предварительные настройки коррелированных цветовых температур 4000 К, 4500 К и 6600 К. В строгом смысле слова они не считаются цветовыми температурами. Используйте эти настройки для съемки в условия флуоресцентного освещения.

Режим записи и размер файла/количество доступных для сохранения снимков

Указанный в таблице размер файла является приблизительным для файлов с соотношением размеров 4:3.

Режим сохранения	Количество пикселей (PIXEL COUNT)	Сжатие	Формат файла	Размер файла (МБ)	Количество доступных для сохранения снимков (при использовании карты SD/SDHC емкостью 1 Гбайт)
RAW		Сжатие без потери данных	ORF	Прим. 14	54
L SF	4022 x 2024	1/2,7		Прим. 8,4	101
QF	4032 X 3024	1/4		Прим. 5,9	145
I N		1/8		Прим. 2,7	320
B		1/12		Прим. 1,8	477
MSF		1/2,7		Прим. 5,6	154
MF	2200 x 2400	1/4		Прим. 3,4	255
MN	3200 X 2400	1/8		Прим. 1.7	504
MB		1/12		Прим. 1,2	747
MSF		1/2,7		Прим. 3,2	269
MF	2560 v 1020	1/4		Прим. 2,2	395
MN	2000 X 1920	1/8		Прим. 1,1	776
MB		1/12		Прим. 0,8	1143
MSF		1/2,7		Прим. 1,3	673
MF	1600 v 1200	1/4	IDEC	Прим. 0,9	993
MN	1000 x 1200	1/8	JFEG	Прим. 0,5	1893
MB		1/12		Прим. 0.4	2753
SF		1/2,7		Прим. 0,9	1044
SF	1000 × 000	1/4		Прим. 0,6	1514
SN	1280 X 960	1/8		Прим. 0,3	2884
SB		1/12		Прим. 0,3	4038
SSF		1/2,7		Прим. 0,6	1594
SF	1004 × 700	1/4		Прим. 0,4	2243
SN	1024 X 768	1/8		Прим. 0,3	4038
SB		1/12		Прим. 0,2	5507
SSF		1/2,7		Прим. 0,3	3563
SF	C40 x 490	1/4		Прим. 0,2	5048
SN	640 x 480	1/8		Прим. 0,2	8654
SB		1/12		Прим. 0,1	10096

Примечание:

 Оставшееся количество кадров может изменяться в зависимости от объекта, настроек сохранения данных печати и других факторов. В некоторых случаях оставшееся количество кадров, показанное на ЖК-экране, не изменяется, даже когда вы делаете новые снимки или удаляете сохраненные.

- Актуальный размер файла зависит от объекта.
- Максимальное количество доступных для сохранения снимков, отображенных на экране, составляет 9999.
- Информацию о действительной длительности записи для видеосъемки см. на веб-сайте компании Olympus.

13

Функции, которые можно зарегистрировать для режима My Mode и в меню пользовательских настроек сброса

Функция		нкция	Сохранение режима Му Mode	Сохранение пользовательских настроек сброса	Функция	Сохранение режима My Mode	Сохранение пользовательских настроек сброса	
		Z	1	1	SLEEP	_	✓	
	Mex	канизм			USB MODE	_	_	
C	таби	лизации	~	✓	LIVE VIEW BOOST	√	√	
I	изобр	ажения			FACE DETECT	_	_	
		<u>]</u> \()*	~	√	INFO SETTING	_	✓	
Pe	Эжим	І ВСПЫШКИ	~	√	EV STEP	✓	✓	
Pl	CTU	RE MODE	~	√	METERING	✓	✓	
(GRA	DATION	~	√	Замер AEL	_	✓	
		STILL	~	✓	ISO	✓	✓	
•	[]-	PICTURE			ISO STEP	✓	✓	
18.		MOVIE		*	ISO-AUTO SET	_	✓	
IIV	IAGE	ASPECT	•	*	ISO-AUTO	_	✓	
		<u>\$72</u>	•	*	BULB TIMER	_	✓	
	AL		•	¥	ANTI-SHOCK [+]	√	√	
	VVE	BIG	v	✓	X-SYNC.	~	✓	
	FL	BKI	√	✓	SLOW LIMIT	~	✓	
	ISC	JBKI	~	~	\$ <u>7</u> +	_	√	
			_	_	NOISE REDUCT.	✓	✓	
	EVL				NOISE FILTER	~	✓	
		• (_	•	WB	~	✓	
	-		_	_	WB ⁺ /	~	✓	
			_	_	ALL WB		_	
					COLOR SPACE	~	✓	
* 1				•	SHADING COMP.	~	✓	
~₀ I				_	€ :- SET	_	✓	
	FIRI			_	PIXEL COUNT	_	✓	
A	F	PICTURE	✓	✓	QUICK FRASE	_	✓	
MC	DE	MOVIE		✓	RAW+JPEG			
	AF	AREA	~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ERASE	—	~	
F		IS RING		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FILE NAME	_	_	
DI				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PRIORITY SET	_	_	
		IRECTION		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dpi SETTING	_	_	
01/	AF			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EDIT FILENAME	_	_	
Δ	FI /A			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PIXEL MAPPING	_	_	
/ (i	n Fl	INCTION		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EXPOSURE SHIFT	~	✓	
				·	MF ASSIST	_	✓	
					LEVEL GAUGE	_	✓	
	AEL				HDMI	_	_	
ۍ	LAFE Charler				MOVIE+STILL	_	✓	
	ייםה	NCTION			MOVIE 🌒	_	✓	
RI RI	9 PI		-	• •	- I			
	0 PT		•					
	.0 11		•	• 				

✓: Можно зарегистрировать. —: Нельзя зарегистрировать

* Включая компенсацию вибраций.

13

Информационные данные

Уровни меню

Меню съемки

Закладки	Функция	Настройка			См. стр.	
D ₁	CARD SETUP	ALL ERASE/FORMAT			стр. 93 стр. 130	
•		RESET	RESET			
	CUSTOM RESET	RESET1		SET/RESET	стр. 96	
		RESET2		SET/RESET		
	PICTURE MODE	入VIVID/2 MONOTON	☆VIVID/☆NATURAL [*] /☆MUTED/☆PORTRAIT/ MONOTONE/CUSTOM			
	GRADATION	AUTO/NOF	RMAL [*] /HIGH KEY/LO	OW KEY	стр. 72	
	4 :-	STILL RAW/@F/@N*/@N/SN/@F+RAW/@N+RAW, PICTURE @N+RAW/SN+RAW MOVIE HD*/SD 4:3 [*] /16:9/3:2/6:6		/SN/∎F+RAW/∎N+RAW/ ₩	стр. 64	
					стр. 80	
	IMAGE ASPECT				стр. 40	
\$	MOVIE AE MODE	P*/A/PFJ/PFJ/AFJ/AFJ/AFJ/AFJ			стр. 79	
2	MOVIE+STILL	OFF [*] /ON			стр. 80	
		ه\ ^ن کِه\♦ ^ن کِه\♦ نکِه\ ♦ ټِار\ ♦ ت		стр. 61 – стр. 62		
	IMAGE STABILIZER	OFF [*] /I.S. 1/I.S. 2/I.S. 3			стр. 62	
		FRAME		OFF [*] /2F		
	MULTIPLE EXPOSURE	AUTO GAIN		OFF [*] /ON	стр. 54	
		OVERLAY		OFF [*] /ON]	

* Заводская настройка по умолчанию

Закладки	Функция		Настройка		
		START			
ك		BGM	MELANCHOLY*/NOSTALGIC/LOVE/JOY/ COOL/OFF		стр. 84
		SLIDE	ALL*/STILL F	PICTURE/MOVIE	
	Ġ	OFF/ON*		стр. 85	
	EDIT	SEL. IMAGE	RAW DATA EDIT		стр. 89
			JPEG EDIT	SHADOW ADJ/REDEYE FIX/	стр. 89
			Ŷ	NO/U START/YES	стр. 90
		IMAGE OVERLAY	2IMAGES MERGE/3IMAGES MERGE		стр. 90
	L				стр. 112
	RESET PROTECT	YES/NO			стр. 92

* Заводская настройка по умолчанию

Меню настроек

Закладки	Функция	Настройка	См. стр.
Ý	Ð	-	стр. 15
		*1	стр. 94
		∬ [±] −7 − +7 🔅 −7 − +7 (∬ [±] ±0, 🔅 ±0 [*])	стр. 94
	REC VIEW	OFF/AUTO►/1SEC – 20 SEC (5 SEC*)	стр. 95
	MENU DISPLAY	OFF*/ON	стр. 25
	FIRMWARE	_	стр. 95

Заводская настройка по умолчанию
 ^{*1} Настройки зависят от страны, в которой был куплен фотоаппарат.

Пользовательское меню

Закладки Функция			Настройка					
¢	*A	AF/MF						
*		AF MODE	STILL PICTURE	S-AF [*] /C-AF/MF/S-AF+MF	стр. 56			
			MOVIE					
		AF AREA	[::::·]*/[•]	::::]*/[•]				
		[····] SET UP	OFF/LOOP/S	DFF/LOOP/SPIRAL*				
		RESET LENS	OFF/ON*		стр. 98			
		BULB FOCUSING	OFF/ON*		стр. 98			
		FOCUS RING	С, Ó		стр. 98			
		MF ASSIST	OFF/ON*		стр. 98			
	* Заводская настройка по умолчанию от							

13

Закл	адки	Функция	Настройка			См. стр.
Å.	β	BUTTON/DIAL				стр. 98
¢			Ρ	Ps*/₩/57		
			Α	FNo.*/	2	
			S	SHUTTER ³	*/12/152	
		DIAL FUNCTION	M	Главный д	стр. 98	
			171	Дополните.	льный диск: SHUTTER/FNo.*	
			MENU	Главный диск: <>/		
			WENO	Дополните		
		DIAL DIRECTION	DIAL1*/DIAL2	DIAL1*/DIAL2		стр. 99
			S-AF*	mode1*/mo	ode2/mode3	
		AEL/AFL	C-AF	mode1/mod	de2*/mode3/mode4	стр. 99
			MF	mode1*/mo	ode2/mode3	
		AEL/AFL MEMO	OFF*/ON			стр. 100
		Fn FUNCTION	Fn FACE DET	ECT*/PREV		стр. 100
			RAW	T PICTURE/	MY MODE/BACKLIT LCD/OFF	
		FUNCTION	IMAGE STAB	ETERING/FI ILIZER	LASH MODE/BACKLIT LCD/	стр. 101
		MY MODE SETUP	MY MODE1/N	IY MODE2		стр. 101
		BUTTON TIMER	3SEC/5SEC/8	SEC*/HOLD	0/OFF	стр. 101
		5 1 1	OFF*/ON OFF/ON*/[•••] OFF*/ON			стр. 102
		🗐 FUNCTION				стр. 102
	°C	RELEASE/				стр. 102
		RLS PRIORITY S				стр. 102
		RLS PRIORITY C	OFF/ON*			стр. 102
	°D	DISP/DI)/PC				стр. 102
		HDMI	1080i*/720p/480p/576p			стр. 102
		VIDEO OUT	*1			стр. 102
		■)))	OFF/ON*			стр. 103
		SLEEP	OFF/1MIN*/3MIN/5MIN/10MIN			стр. 103
		USB MODE	AUTO*/STOR	AGE/MTP/P	RINT	стр. 103
		LIVE VIEW BOOST	OFF*/ON	OFF*/ON		
		S FACE DETECT	OFF*/ON			стр. 39 стр. 104
			INFO	IMAGE ONLY/OVERALL/ IIII / IIII/ / IIII / IIIII / IIIII / IIII / IIII / IIII / IIII / IIIII / IIIII / IIIIII		
		INFO SETTING	LV-INFO	IMAGE ON	′MULTI VIEW/ ILY/⊞/⊞/∰	CIP. 104
		VOLUME	0 – 5 (3*)			стр. 104
			SLIDE INTERVAL 2 SEC – 10 SEC (3 SEC*)		orn 101	
		SETUP	MOVIE INTERVAL FULL/SHORT*		FULL/SHORT*	cip. 104
		LEVEL GAUGE	OFF [*] /ON		•	стр. 104
		MOVIE 🖤	OFF/ON*			стр. 80
		NOVL Y			стр. 105	

Заводская настройка по умолчанию
 *¹ Настройки зависят от страны, в которой был куплен фотоаппарат.

Информационные данные
Закладки		Функция	Настройка		См. стр.	
Ø.	EXP/ CODING				стр. 105	
¢		EV STEP	1/3EV*/1/2EV	стр. 105		
			0			
		METERING	•			стр. 49
			•н			
			 SH 			
		Замер AEL	AUTO*/@/)/•HI/•	SH	стр. 105
		ISO	AUTO*/100 -	6400		стр. 53
		ISO STEP	1/3EV*/1EV			стр. 105
			HIGH LIMIT	200 - 6400	0 (1600*)	
		150-AUTO SET	DEFAULT	200 - 6400	0 (200*)	cip. 105
		ISO-AUTO P/A/S [*] /ALL				стр. 106
		BULB TIMER	1MIN – 30MIN (8 MIN*)			стр. 106
		ANTI-SHOCK []	OFF*/1/8 SEC - 30 SEC			стр. 106
			AE BKT	OFF*/3F 0. 3F 1.0EV	.3EV/3F 0.7EV/	стр. 52
		RRACKETING	WB BKT	A – B G – M	OFF [*] /3F 2STEP/3F 4STEP/ 3F 6STEP	стр. 70
		BRACKETING	FL BKT	OFF*/3F 0. 3F 1.0EV	3EV/3F 0.7EV/	стр. 77
			ISO BKT	OFF*/3F 0. 3F 1.0EV	3EV/3F 0.7EV/	стр. 54
9 _F		\$ CUSTOM				
		FLASH MODE	ASH MODE AUTO*/@/@\$/\$/\$/@SLOW/\$SLOW/\$SLOW 2/ \$2nd CURTAIN			
	\$ 2		-3,0-0,0*-+3,0			стр. 77
		X-SYNC.	1/60 - 1/180 (1/180)		стр. 106
		SLOW LIMIT	1/30 - 1/180 (1/60*)		стр. 106
		<u>₩</u> +	OFF [*] /ON			стр. 107

145 _{ru}

Закладки		Функция	Настройка		См. стр.	
Ø.	₽G	♣:-/COLOR/WB	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		стр. 107	
		NOISE REDUCT.	OFF/ON/AUTO	стр. 107		
		NOISE FILTER	OFF/LOW/STANDARD [®] /HIGH		стр. 107	
			AUTO*	A –7 – +7, G –7 – +7	-	
			淤 5300K	A –7 – +7, G –7 – +7		
			☆ 7500K	A –7 – +7, G –7 – +7	-	
			്ര 6000K	A –7 – +7, G –7 – +7		
			-Å- 3000K	A –7 – +7, G –7 – +7		
		WB	崇j 4000K	A –7 – +7, G –7 – +7	стр. 67	
			₩2 4500K	A –7 – +7, G –7 – +7		
			₩3 6600K	A –7 – +7, G –7 – +7		
			WB\$ 5500K	A –7 – +7, G –7 – +7		
				A –7 – +7, G –7 – +7		
			CWB	2000K – 14000K		
			ALL SET	A –7 – +7, G –7 – +7	400	
		ALL	ALL RESET	YES/NO	стр. 108	
		COLOR SPACE	sRGB [*] /AdobeRGB		стр. 108	
		SHADING COMP.	OFF [*] /ON		стр. 108	
		∢:- SET	€ ∺1 — € ∺4	L/M/S?SF/F/N/B	стр. 108	
			Middle	3200 x 2400/2560 x 1920*/1600 x 1200	cTD 100	
			Small	1280 x 960*/1024 x 768/640 x 480	cip. 109	
	°н	RECORD/ERASE			стр. 109	
		QUICK ERASE	OFF [*] /ON		стр. 109	
		RAW+JPEG ERASE	JPEG/RAW/R	AW+JPEG [*]	стр. 109	
		FILE NAME	AUTO*/RESE	Т	стр. 109	
			Adobe RGB	OFF*/A 7/0 9	CTD 110	
			sRGB	011 /A = 2/0 = 9	cip. 110	
		PRIORITY SET	NO [®] /YES		стр. 110	
		dpi SETTING	AUTO*/CUST	стр. 110		
	۴I	UTILITY			стр. 110	
		PIXEL MAPPING	—		стр. 129	
		EXPOSURE SHIFT	0	<u>▶</u> −1 − 0 [*] − +1		
			•			
		WARNING LEVEL	-2 - 0 [*] - +2		стр. 111	
		LEVEL ADJUST	RESET/ADJUST		стр. 111	

Заводская настройка по умолчанию

Спецификация

Технические данные фотоаппарата

Тип продукта

Тип продукта Объектив Байонет Эквивалентное фокусное расстояние 35-мм	Цифровой фотоаппарат со сменными объективами M.Zuiko Digital, система объективов Micro Four Thirds Держатель Micro Four Thirds
Пленочного фотоаппарата	ображения
 Эстроиство приема из Тип продукта Общее количество 	: Датчик Live MOS тип 4/3"
пикселей Количество эффективных	Прибл. 13060000
пикселей Размеры экрана Соотношение размеров	: Прибл. 12300000 : 17,3 мм (H) x 13,0 мм (V) : 1,33 (4:3)
Живое изображение	
	Использование датчика Live MOS Поле зрения 100%
ЖК-экран	
Тип продукта :	3,0" цветной ТFT ЖК-экран
пикселей	Прибл. 230000 точек
Затвор	
Тип продукта Выдержка	Компьютеризированный шторно-щелевой затвор 1/4000 – 60 сек., съемка с открытым затвором
Автофокус	
Тип продукта Точки фокусировки	Система определения контрастности
Выбор точки фокусировки	Автоматически, опционально
Настройка экспозиции	1
Система замера	 Измерительная система TTL (замер фотоприемника) (1) Цифровой замер ESP (2) Средневзвешенный замер по центру (2) Телеми с возгося
Диапазон замера	(3) Точечный замер EV0 – 18 (цифровой замер ESP/средневзвешенный замер по центру
-	точечный замер)
Режимы съемки	(1) НАЦІО : ПАЦТО (2) Р : Программная автоматическая экспозиция (возможна программная коррекция)
	 (3) А : Автоматическая экспозиция с приоритетом диафрагмы (4) S : Автоматическая экспозиция с приоритетом выдержки (5) М : Ручной (6) АRT : Художественный фильтр (7) SCN : Сюжет
	(8) ∰ : Видеозапись 100 – 6400 (с шатом 1/3, 1Е\/)
Коррекция экспозиции	± 3EV (с шагом 1/3, 1/2, 1 EV)
Баланс белого	
Тип продукта	Устройство приема изображения
Режимы настройки	 Автоматический, предварительная настройка баланса белого (8 настроек), пользовательская настройка баланса белого, баланс белого по эталону

Информационные данные

147 _{RU}

Сохранение		
Память	:	Карта памяти SD карта памяти SDHC
Система сохранен	ия :	цифровая запись, JPEG (в соответствии с Правилами разработки для файловых систем фотоаппаратов [DCF]), данные в формате RAW
Применимые стан	дарты :	Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Звук, сопровождан	ощий	5
СНИМКИ	:	Формат Wave
Видео	:	AVI, Motion, JPEG
Аудио	:	РСМ 44,1 кГц (стерео)
Воспроизвед	ение	
Формат отображен	ния :	Покадровое воспроизведение, воспроизведение крупным планом, режим каталога, поворот изображения, календарное отображение
Привод		
Режимы привода	:	Покадровая съемка, последовательная съемка, автоспуск
Г юследовательная	я съемка :	3 кадров/сек.
Автоспуск	•	время сраоатывания: 12 сек., 2 сек.
Внешняя всп	ышка	
Синхронизация Режим управления	: A	Синхронизация с фотоаппаратом за 1/180 сек или менее.
вспышкой	:	TTL-AUTO (режим предварительной вспышки TTL), AUTO. MANUAL
Крепление вспыш	ки :	«Горячий башмак»
Разъем для в	нешнего	подключения
Многофункционал	ьный разъ	ем (разъем USB, разъем AV), миниразъем HDMI (тип C)
Питание		
Ακκνωνηστορ		Питиево-ионный аккумулятор (BLS-1) 1 шт

Питание Аккумулятор	:	Литиево-ионный аккумулятор (BLS-1), 1 шт.
Размеры и масса		
Размеры	:	120,5 мм (ширина) х 70,0 мм (высота) х 35,0 мм (глубина) (без выступающих частей)
Bec	:	Прибл. 335 г (без аккумулятора)
Условия эксплуатаци	ıи	
Температура	:	0 – 40 °С (эксплуатация)/
		-20 – 60 °С (хранение)

: 30 - 90% (эксплуатация)/10 - 90% (хранение)

Информационные данные

Влажность

HDMI, эмблема HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing LLC.



148 _{RU}

Технические данные аккумулятора/зарядного устройства

Литиево-ионный аккумулятор BLS-1

МОДЕЛЬ № Тип продукта Номинальное напряжение Номинальная емкость Количество циклов		PS-BLS1 Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор 7,2 В постоянного тока 1150 мАч
заряда Температура среды	:	Прибл. 500 циклов (в зависимости от условий эксплуатации) 0 – 40 °C (зарядка) -10 – 60 °C (эксплуатация) 20 – 25 °C (жолоучис)
Размеры Вес	:	Прибл. 35,5 мм (ширина) х 55 мм (глубина) х 12,8 мм (высота) Прибл. 46 г

Зарядное устройство для литиево-ионного аккумулятора BCS-1

МОДЕЛЬ № Номинальное входное	:	PS-BCS1
напряжение Номинальное выходное	:	100 В – 240 В (50/60 Гц)
напряжение	:	8,35 В постоянного тока, 400 мА
Длительность зарядки	:	Прибл. 3 часа 30 минут (комнатная температура при использовании BLS-1)
Температура среды	:	0 – 40 °C (эксплуатация)/ –20 – 60 °C (хранение)
Размеры	:	Прибл. 62 мм (ширина) х 83 мм (глубина) х 38 мм (высота)
Bec	:	Прибл. 72 г (без кабеля переменного тока)

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СО СТОРОНЫ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

149 _{RU}

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОЖАРА ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЭТОТ ПРОДУКТ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ И НЕ РАБОТАЙТЕ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ.

Меры предосторожности общего характера

Прочтите все инструкции – До начала использования продукта прочтите все инструкции по эксплуатации. Храните все руководства и документы для будущих обращений.

- Очистка Всегда отключайте данный прибор от настенной розетки перед очисткой. Для очистки следует использовать только слегка влажную ткань. Ни при каких обстоятельствах не используйте для очистки этого прибора жидкие или аэрозольные чистящие средства, а также любые органические растворители.
- Приложения В целях личной безопасности и во избежание повреждения продукта используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Olympus.
- Вода и влажность Меры предосторожности для продуктов во влагозащитном исполнении см. в разделах о герметизации.
- Размещение Во избежание повреждения продукта надежно укрепляйте его на прочно установленных штативах, стойках или конштейнах.
- Источник питания Этот продукт следует подключать только к источнику питания, указанному на маркировочной наклейке.
- Посторонние объекты Во избежание травмы никогда не вставляйте в прибор металлические предметы.
- Нагрев Никогда не используйте и не храните этот продукт вблизи источников тепла, таких как батарея отопления, тепловой аккумулятор, плита или любое оборудование или устройство, производящее тепло, включая стереоусилители.

Меры предосторожности при обращении с продуктом

∆ предупреждение

- Не используйте этот фотоаппарат вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных газов.
- Не фотографируйте людей (младенцев, маленьких детей и т. д.) со вспышкой с близкого расстояния.

 Фотоаппарат должен находиться не ближе, чем в 1 метре от лиц объектов съемки. Срабатывание вспышки слишком близко от глаз снимаемого человека может вызвать временную потерю зрения.

- Держите фотоаппарат вне досягаемости маленьких детей.
 - Использовать и хранить фотоаппарат следует вне досягаемости маленьких детей во избежание следующих опасных ситуаций, могущих повлечь серьезную травму:
 - Ребенок может запутаться в ремешке фотоаппарата и задохнуться.
 - Ребенок может нечаянно проглотить аккумулятор, карты памяти или мелкие детали.
 - Ребенок может нечаянно включить вспышку, направив ее в глаза себе или другому ребенку.
 - Ребенок может нечаянно нанести себе травму подвижными частями фотоаппарата.
- Не смотрите через фотоаппарат на солнце или на сильные источники света.
- Не используйте и не храните фотоаппарат в пыльных или влажных местах.
- При срабатывании вспышки не закрывайте ее рукой.

\land осторожно

- Немедленно прекратите использование фотоаппарата, если заметите какие-либо необычные запахи, шум или дым, исходящие из него.
 - Никогда не извлекайте аккумуляторы голыми руками, это может привести к пожару или ожогу рук.
- При обращении и работе с фотоаппаратом следует избегать влажных рук.
- Не оставляйте фотоаппарат в местах, где он может подвергнуться воздействию очень высоких температур.
 - Это может привести к порче частей и, при определенных обстоятельствах, к возгоранию фотоаппарата. Не используйте зарядное устройство, если они накрыты (например, одеялом).
 Это может вызвать перегрев, ведущий к пожару.
- Также при обращении с фотоаппаратом следует соблюдать осторожность во избежание низкотемпературного ожога.
 - Если в фотоаппарате имеются металлические детали, перегрев может привести
 - к низкотемпературному ожогу. Обратите внимание на следующее:
 - При длительном использовании фотоаппарат нагревается. При обращении с фотоаппаратом в таком состоянии воможен низкотемпературный ожог.
 - В местах, подверженных воздействию очень низких температур, температура корпуса фотоаппарата может быть ниже температуры окружающей среды. По возможности при пользовании фотоаппаратом на морозе следует надевать перчатки.
- Будьте осторожны с ремешком.
 - Будьте осторожны с ремешком, когда носите фотоаппарат. Он может легко зацепиться за что-нибудь и привести к серьезным повреждениям.

Меры предосторожности при обращении с элементами питания

Следуйте этим важным указаниям во избежание протечки, перегрева, возгорания, взрыва аккумуляторов, а также ударов током или ожогов.

\land опасность

- В фотоаппарате используются литиево- ионные аккумуляторы, рекомендованные Olympus. Заряжать аккумулятор следует с помощью рекомендованного зарядного устройства. Не следует использовать другие зарядные устройства.
- Никогда не нагревайте и не сжигайте аккумуляторы.
- Принимайте меры предосторожности при хранении и обращении с аккумуляторами, чтобы предотвратить их контат с любыми металлическими предметами, такими как украшения, булавки, скрепки и т.д.
- Никогда не храните аккумуляторы в местах, где на них воздействует прямой солнечный свет или высокие температуры- в автомобиле, вблизи источника тепла и т. д.
- Во избежание протечки аккумулятора или повреждения его контактов тщательно следуйте всем инструкциям, касающихся эксплуатации аккумуляторов. Никогда не пытайтесь разобрать аккумулятор или каким-либо образом изменить его при помощи пайки и т. п.
- В случае попадания аккумуляторной жидкости в глаза немедленно промойте их чистой, холодной проточной водой и обратитесь за медицинский помощью.
- Аккумуляторы следует хранить вне досягаемости маленьких детей. Если ребенок нечаянно проглотит аккумулятор, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

\land предупреждение

- Аккумуляторы всегда должны быть сухими.
- Во избежание протечки аккумуляторов, перегрева, возникновения пожара или взрыва используйте только аккумляторы, рекомендованные для эксплуатации с данным продуктом.
- Вставляйте аккумулятор осторожно, как описано в инструкции по эксплуатации.
- Если аккумуляторы не заряжаются за положенное время, прекратите зарядку и не используйте их.
- Не используйте треснувший или сломанный аккумулятор.
- Если аккумулятор течет, изменяет цвет или деформируется, либо иным образом изменяет свойства, прекратите использовать фотоаппарат.
- При попадании аккумуляторной жидкости на одежду или кожу, немедленно снимите одежду и промойте пострадавшее место чистой проточной водой. Если жидкость вызвала ожог кожи, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Никогда не подвергайте аккумуляторы сильным ударам или продолжительной вибрации.

\land осторожно

- Перед установкой необходимо проверить аккумулятор на отсутствие протечек, изменения цвета, вздутий и любых других отклонений от нормы.
- При продолжительном использовании аккумуляторы могут нагреваться. Во избежание ожогов, не следует вынимаь аккумулятор сразу после пользования фотоаппаратом.
- Всегда вынимайте аккумулятор перед длительным хранением фотоаппарата.
- В фотоаппарате используются литиево-ионные аккумуляторы, рекомендованные к использованию Olympus. Не следует использовать другие типы аккумуляторов. Для безопасной и правильной эксплуатации аккумулятора перед его установкой следует внимательно прочитать руководство по его эксплуатации.
- Загрязнение контактов аккумулятора может привести к ненадежному соединению Перед использованием протрите аккумулятор чистой сухой тканью.
- При первом использовании или после длительного хранения следует полностью зарядить аккумулятор.
- При работе фотоаппарата от аккумуляторов при низкой температуре старайтесь не давать замерзнуть фотоаппарату и запасным аккумуляторам. Аккумуляторы, севшие на холоде, могут восстановиться после того, как согреются при комнатной температуре.
- Число снимков, которые можно сделать, может быть различным в зависимости от условий съемки или аккумуляторов.
- Перед длительной поездкой, особенно перед поездкой за границу, купите достаточный запас аккумуляторов.
- В путешествии может быть сложно найти рекомендованные аккумуляторы.
- Утилизируйте аккумуляторы, чтобы сохранить ресурсы нашей планеты. Выбрасывая израсходованные аккумуляторы, закройте их положительные и отрицательные выводы и обязательно соблюдайте местные правила и положения.

Меры предосторожности при эксплуатации

- Для защиты высокоточных технологий, использованных в данном продукте, никогда не оставляйте фотоаппарат в перечисленных ниже местах, как при использовании, так и при хранении:
- Места с высокими значениями или значительными колебаниями температуры и/или влажности. Под прямым солнечным светом, на пляже, в запертом автомобиле или вблизи других источников тепла (плита, радиатор и т. д.) или рядом с увлажнителями.
- В местах, где много песка или пыли.
- Вблизи горючих предметов или взрывчатых веществ.
- В сырых местах, например, в ванной комнате или под дождем. При использовании продуктов в герметичном исполнении прочтите соответствующие руководства.
- В местах, подверженных сильной вибрации.
- Никогда не роняйте фотоаппарат и не подвергайте его сильным ударам или вибрации.
- При установке на штатив отрегулируйте положение фотоаппарата при помощи головки штатива. Не раскачивайте фотоаппарат.
- Не оставляйте фотоаппарат направленным непосредственно на солнце. Это может привести к повреждению объектива или шторки затвора, искажению цвета, и даже к пожару.
- Не прикасайтесь к электрическим контактам фотоаппарата и к линзам сменного объектива. При снятии объектива не забудьте закрыть фотоаппарат крышкой.
- Перед длительным хранением фотоаппарата извлеките аккумулятор. Выберите прохладное, сухое место хранения, чтобы не допустить появления конденсата или плесени внутри фотоаппарата. После периода хранения проверьте фотоаппарат, включив его и нажав кнопку спуска затвора, чтобы убедиться в его исправности.
- Всегда соблюдайте ограничения для условий использования, приведенные в руководстве к фотоаппарату.
 - Не прикасайтесь и не протирайте устройство приема изображения фотоаппарата.

ЖК-экран

- Избегайте сильного давления на экран; от этого изображение может сделаться нечетким, что приведет к неполадкам при воспроизведении или к повреждению экрана.
- В нижней/верхней части экрана может появиться светлая полоса, но это не является неисправностью.
- Если объект ориентирован по диагонали, то на мониторе его края могут казаться зигзагообразными.
 Это не явлется неисправностью, это будет меньше заметно в режиме воспроизведения.
- В местах с низкими температурами для включения ЖК-экрана может требоваться длительное время, или его цвета могут временно изменяться. При использовании фотоаппарата на сильном морозе будет полезно время от времени помещать его в теплое место. ЖК-экран, плохо работающий из-за холода, восстановится при нормальной температуре.
- Жидкокристаллический экран этого монитора сделан по высокоточной технологии. Однако, на ЖК-экране могут пявляться постоянные черные или яркие участки. В силу собственных свойств или угла, под которым Вы смотрите на экран, участок может быть неоднородным по цвету и яркости.
 Это не является неисправностью.

Объектив

- Не погружать в воду и беречь от брызг.
- Не следует ронять или прикладывать значительное усилие.
- Не следует держать фотоаппарат за подвижную часть объектива.
- Не следует трогать поверхность линзы.
- Не следует трогать контактные поверхности.
- Не следует подвергать резким изменениям температуры.
- Диапазон температур эксплуатации составляет –10 40 °С. Всегда используйте объектив в пределах этого диапазона температур.

Предусмотренные законодательно и прочие уведомления

- Фирма Olympus не делает заявлений и не дает гарантий в отношении любого ущерба или выгоды, ожидаемых при использовании данного устройства на законном основании, или любых запросов от третьих лиц, вызванных ненадлежащим использованием этого продукта.
- Фирма Оlympus не делает заявлёний и не дает гарантий в отношении любого ущерба или выгоды, ожидаемых при использовании данного устройства на законном основании, возникших в результате удаления данных изображения.

Ограничение гарантии

- Компания Olympus не делает заявлений и не дает гарантий, как явных, так и подразумеваемых, посредством или в отношении любого содержания данных письменных материалов или программного обеспечения, и ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность по любой подразумеваемой гарантии товарного состояния или пригодности для любых конкретных целей или за любой косвенный, побочный или непрямой ущерб (включая ущерб от потери коммерческой выгоды, препятствия в бизнесе и потери коммерческой информации, но не ограничиваясь ими), возникающий в результате использования или неспособности использовать эти письменные материалы или программное обеспечение или оборудование. В некоторых странах запрещено исключать или ограничивать ответственность за вытекающие или побочные убытки или за косвенные гарантии, поэтому ограничения, приведенные выше, могут на вас не распространяться.
- Компания Olympus сохраняет за собой все права на данное руководство.

Предупреждение

Фотографирование без разрешения или использование материалов, защищенных авторским правом, могут представлять собой нарушение применимых норм защиты авторского права. Фирма Olympus не принимает на себя ответственности за фотографирование без разрешения, использование материалов или другие действия, могущие нарушить права владельцев авторского права.

Уведомление о защите авторским правом

Все права защищены. Ни одна часть данных письменных материалов или данного программного обеспечения не полежит воспроизведению или использованию в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование и запись или использование любого способа хранения информации и поисковой системы без предварительного письменного разрешения от фирмы Olympus. Не предусматривается ответственность в отношении использования информации, содержащейся в данных письменных материалах или программном обеспечеии или за ущерб, наступивший в результате использования содержащейся в них информации. Фирма Olympus сохраняет за собой право на изменение свойств и содержания данной публикации или программного обеспечения без обязательств или предварительного уведомления.

Уведомление FCC (Федеральной комиссии связи США)

• Радио- и телевизионные помехи

Изменения или модификации, не получившие прямого утверждения изготовителя, могут привести к лишению пользователя права на использование данного оборудования. Это оборудование было испытано, и было сделано заключение о его соответствии пределам для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты против вредных помех в жилых районах.

Это оборудование производит, использует и может излучать энергию на радиочастотах и при установке и использовании не в соответствии с инструкциями может вызывать вредные помехи радиосвязи. Однако, нет гарантии, что помехи не возникнут в частном случае установки. Если данное оборудование вызывает вредные помехи радио- и телевизионному приему, что можно определить посредством включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих споссбов:

- Настроить или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между фотоаппаратом и приемником.
- Подключить оборудование к розетке с другим контуром, чем тот, к которому подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к Вашему продавцу или опытному радио/ТВ-технику. Для подключения фотоаппарата к порту USB персональных компьютеров (ПК) следует использовать только поставляемый фирмой OLYMPUS кабель USB.

Любые неразрешенные изменения или модификации данного оборудования могут привести к лишению пользователя права на его использование.

Используйте только специальные аккумуляторы и зарядные устройства

Компания Olympus настоятельно рекомендует использовать с данным фотоаппаратом только специализированные акумуляторы и зарядные устройства.

Использование аккумуляторов и/или зарядных устройств сторонних производителей может привести к пожару или увечьям вследствие протекания, перегрева, возгорания или других повреждений аккумулятора. Компания Olympus не несет ответственности за несчастные случаи или ущерб, произошедшие в результате использования аккумуяторов и/или зарядных устройств сторонних производителей.

Для владельцев фотоаппарата в Северной и Южной Америке

Для покупателей в США

Модель	:	E-P1
Торговая марка	:	OLYMPUS
Ответственное лицо	:	OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.
Адрес	:	3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,
		PA 18034-0610, USA
Номер телефона	:	484-896-5000

Проверено на соответствие стандартам FCC ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИЛИ ОФИСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Это устройство удовлетворяет части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства подпадает под следующие условия:

(1) Это устройство не должно вызывать вредоносных помех

(2) Устройство должно выдерживать любые помехи, в т.ч. приводящие к неправильной работе.

Для покупателей в Канаде

Данное цифровое устройство отвечает всем требованиям нормативных документов Канады по оборудованию, создающему помехи.

Информационные данные

Для покупателей в Европе

Знак «СЕ» указывает, что данный продукт соответствует европейским требованиям по безопасности, охране эдоровья, защите окружающей среды и потребителя. Фотоаппараты со знаком «СЕ» предназначены для продажи в Европе.



Этот символ [перечеркнутый мусорный бак на колесиках, Директива ЕС об отходах «WEEE», приложение IV] указывает на раздельный сбор мусора для электрического и электронного оборудования в странах ЕС.

Пожалуйста, не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, для утилизации данного продукта пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.



Этот символ [перечеркнутый мусорный бак на колесиках, Директива EC об отходах 2006/66/EC, приложение II] указывает на раздельный сбор использованных элементов питания в странах EC.

Пожалуйста, не выбрасывайте элементы питания вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Гарантийные условия

- 1. В случае неисправности продукта несмотря на его надлежащее использование (в соответствии с имеющимися в комплекте инструкциями по обращению с продуктом и его эксплуатации), в течение гарантийного периода, в соответствии с применимым национальным законодательством, после даты покупки у авторизованного дистрибыотора компании Olympus внутри сферы коммерческой деятельности компании Olympus limaging Europa GmbH согласно перечню авторизованных дистрибьоторов на сайте: http://www.olympus.com, данный продукт подлежит бесплатному ремонту или бесплатной замене на усмотрение компании Olympus. Для предъявления прав по настоящей гарантийного периода, в соответствии порупатель должен представить продукт дантельной соответствии с применимым национальным законодательством, после дати порупатель должен представить продукт до кокичания гарантийного периода, в соответствии с применимым национальным законодательством дилеру, у которого был приобретен продукт, или в любой сервисный центр компании Olympus в области коммерческой деятельности компании Olympus в побой сервисный центр компании Olympus в области коммерческой насействии обупатель. В течение одного года действия общемировой гарантии покупатель может сдать продукт в любой сервисный центр компании обупатель. Примите во внимание, что сервисные центры компании Olympus имеются не во всех странах.
- Покупатель обязан доставить продукт дилеру или в авторизованный сервисный центр компании Оlympus на свой собственный риск и несет все расходы, связанные с доставкой продукта.
- Эта гарантия не покрывает случаи, приведенные ниже, и покупателю потребуется оплатить счет за ремонт даже тех неисправностей, которые случились на протяжении вышеупомянутого гарантийного периода.
 - (a) Любые неисправности, обусповленные неправильным обращением (например использованием по назначению, не указанному в инструкциях по обращению с продуктом или в других разделах руководства по эксплуатации, и т.д.).
 - (б) Какие-либо неисправности, которые возникли вследствие ремонта, модификации, чистки и т.д., выполненных не компанией Olympus или не авторизованным сервисным центром Olympus.
 - (в) Любые неисправности и повреждения, обусловленные перевозкой, падением, ударом и т. п. после приобретения продукта.
 - (г) Какие-либо неисправности или повреждения, которые возникли вследствие пожара, землетрясения, наводнения, удара молнии, других природных катастроф, загрязнения окружающей среды и нестабильного электрического напряжения.
 - (д) Какие-либо нейсправности, которые возникли вследствие небрежного или неправильного хранения (например, хранение продукта в условиях повышенной температуры или влажности, вблизи репеллентов или вредных лекарственных средств и т.д.), неправильного технического обслуживания и т.д.
 - (e) Какие-либо неисправности, которые возникли вследствие использования израсходованных источников питания и т.д.
 - (3) Какие-либо неисправности, которые возникли вследствие попадания внутрь корпуса продукта песка, грязи и т.д.
 - (ж) Если данный гарантийный сертификат не возвращен вместе с продуктом.
 - (и) В случае любых поправок, сделанных на гарантийном сертификате, относительно года, месяца и дня покупки, фамилии покупателя, имени дилера и серийного номера.
 - (й) Если вместе с данным гарантийным сертификатом не предъявлены документы, подтверждающие покупку.
- Настоящая гарантия распространяется только на продукт; гарантия не распространяется на любые другие аксессуары, в том числе на футляр, ремешок, крышку объектива и батареи.

5. В соответствии с этой гарантией единственной обязанностью компании Olympus является ремонт и замена изделия. Любая ответственность в соответствии с данной гарантией за непрямой или косаенный ущерб или убытки побого рода, понесенные покупателем вследствие неисправности продукта, в частности, любой ущерб или повреждение, причиненные каким-либо объективам, пленкам, другому оборудованию и аксессуарам, используемым вместе с продуктом, а также за любые убытки, обусловленные задержкой ремонта или потерей данных, исключается. Это не затрагивает обязательных норм закона.

Указания по гарантийному обслуживанию

- 1. Настоящая гарантия имеет силу только при условии надлежащего заполнения компанией Olympus или авторизованным дилером гарантийного сертификата или других документов, содержащих достаточное подтверждение. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы были полностью вписаны ваша фамилия, имя дилера, серийный номер, а также год, месяц и день покупки, или чтобы к данному гарантийному сертификату был приложен оригинал счета или документа о покупке (с указанием имени дилера, даты покупки и типа продукта). Компания Olympus оставляет за собой право отказаться от предоставления бесплатных услуг в случае, если не заполнен гарантийный сертификат, не приложен вышеуказанный документ или содержащиеся в нем сведения неполны или неразборчивы.
- 2. Так как дубликат настоящего гарантийного сертификата не выдается, храните его в надежном месте.
- Список сертифицированных международных сервисных центров Olympus находится на сайте: http://www.olympus.com.

Торговые марки

- IBM является зарегистрированной торговой маркой компании International Business Machines Corporation.
- Місrosoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft Corporation.
- Macintosh является зарегистрированной торговой маркой Apple Computers Inc.
- Эмблема SDHC является торговой маркой.
- Функция «Shadow Adjustment Technology» содержит запатентованные технологии компании Apical Limited.



- Все прочие названия компаний и продуктов являются зарегистрированными торговыми марками и/или торговыми марками их соответствующих владельцев.
- Стандарты файловых систем фотокамер, упоминаемые в данном руководстве это стандарты «Правил разработки для файловых систем фотоаппаратов/DCF», установленные ассоциацией JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Указатель

Обозначения

∰≑⊡	102
	107
)) (Звуковой сигнал) 	103
(Выбор языка)	
FINT HOME	100
SET UP	
WARNING LEVEL	
Fn FUNCTION	100
FUNCTION	
记录 FUNCTION	
SLOW LIMIT	
X-SYNC.	
* Пользовательское меню	97. 143
* MENU DISPLAY	
▶ Меню воспроизведения	
E SETUP	
Y Меню настроек	94, 143
А Меню съемки 1	
Меню съемки 2	
AF/MF	
BUTTON/DIAL	
■ DISP/■)))/PC	
EXP/	
CUSTOM	
₩	
RECORD/ERASE	

A – Z

Adobe RGB	
AE BKT	
AEL/AFL	
AEL/AFL MEMO	
AF AREA	
AF MODE	
AF SENSITIVITY	
ALL ERASE	
ALL WB12	108
ANTI-SHOCK [+]	62, 61
ASPECT	
В (основной)	
B&W FILTER	71
BACKLIT LCD	100
BEACH & SNOW Main	
BGM	
BLACK & WHITE	89
BRACKETING	. 52, 54, 70, 77, 106
BULB FOCUSING	
BULB TIMER	106

BUTTON TIMER	101
С-АГ (постоянный автофокус)	57
CANDLE III	
CARD SETUP	3. 130
	5
	108
	90
	99
	90
	5
DOCUMENTS B	5
dpi SETTING	110
DPOF	112
EDIT FILENAME	110
e-PORTRAIT	5, 89
EV STEP	105
EXPOSURE SHIFT	110
F (точный)	64
FACE DETECT 🕒10	4, 39
FILE NAME	109
FIREWORKS 📓	5
FIRMWARE	95
FL BKT	77
FLASH MODE 💈	75
Fn FACE DETECT	39
FOCUS RING	
FORMAT	
GRADATION	72
GRAINY FILM IN	5
	80
HDMI 88	102
	5 72
	10
	4, 90
INFO SETTING	104
	104
15 (стабилизатор изображения)	02
	53
	54
	105
	106
ISO-AUTO SET	105
JPEG EDIT	89
Ц (большое)	64
	5
LANDSCAPE+PORTRAIT	5
LEVEL ADJUST	111
LEVEL GAUGE	104
LIGHT TONE M	5
LIVE VIEW BOOST	104
	5, 72
🛛 (среднее)	64

MACRO 🗳	
	5
METERING	40 101
	. 49, 101
MF	100
MF (Ручной фокус)	
ME ACCICT	00
NF A33131	
MONOTONE	71
MOVIE U	80 105
	70
MOVIE PLAY	86
MOVIE+STILL	80
MTD	400 400
MIP	103, 123
MUTED 🚯	71
MY MODE	100
	101
WIT MODE SETUP	101
N (нормальный)	64
NATURAL &	71
NIGHT SCENE 🛃	5
NIGHT+PORTRAIT	5
	407
NOISE FILTER	107
NOISE REDUCT.	107
NTSC	103
OLYMPUS Master	
PAL	103
PALE&LIGHT COLOR INT	5
	40 5
	43, 5
PICT. TONE	71
PictBridge	115
PICTURE MODE	
PIN HOLE 🕅	5
PIXEL MAPPING	
	129
	129
POP ART 🕅	129 5
POP ART 🕅	129 5 5
POP ART IM PORTRAIT IN PORTRAIT IN	129 5 5 71
POP ART ₪ PORTRAIT ¶ PORTRAIT \$	129 5 5 71
POP ART 🕅 PORTRAIT 🏚 PORTRAIT 🏠 PREVIEW	129 5 71 . 48, 100
POP ART 🕅 PORTRAIT 🎧 PREVIEW PRINT	129 5 71 . 48, 100 103, 116
POP ART PORTRAIT PORTRAIT PORTRAIT PREVIEW PRINT PRIORITY SET	129 5 71 . 48, 100 103, 116 110
POP ART PORTRAIT PORTRAIT PORTRAIT PREVIEW PRINT PRIORITY SET	129 5 71 . 48, 100 103, 116 110
POP ART 🕅 PORTRAIT 🏠 PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE	129 5 71 . 48, 100 103, 116 110 109
POP ART R PORTRAIT A PORTRAIT A PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW	129 5 71 . 48, 100 103, 116 110 109 65
POP ART 🕅 PORTRAIT 🏠	129 5 71 . 48, 100 103, 116 110 65 89
POP ART PORTRAIT PORTRAIT PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW RAW DATA EDIT POW	
POP ART R PORTRAIT A PORTRAIT A PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW RAW DATA EDIT RAW	
POP ART 🕅	
POP ART PORTRAIT PORTRAIT PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW RAW DATA EDIT RAW PRIORITY RAW PRIORITY RAW PRIORITY PRIORI	129 5 5 71 48, 100 103, 116 109 65 89 100 109
POP ART I™ PORTRAIT ↑ PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW ADATA EDIT RAW € RAW+JPEG ERASE REC VIEW PEDEVE EIY	129 5 5 71 . 48, 100 103, 116 109 65 89 100 109 95
POP ART PORTRAIT PORTRAIT PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW RAW DATA EDIT RAW RAW DATA EDIT RAW ENCOMPEG ERASE REC VIEW REDEYE FIX POPEG ENCOMPACE	129 5 5 .48, 100 103, 116 110 109 65 89 100 109 95
POP ART I™ PORTRAIT I I PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW AW DATA EDIT RAW €:- RAW+JPEG ERASE REC VIEW REDEYE FIX RESET LENS	129 5 71 48, 100 103, 116 109 65 89 100 109 95 89 89 98 89
POP ART PORTRAIT PORTRAIT PREVIEW PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW RAW DATA EDIT RAW E: RAW+JPEG ERASE REC VIEW REDEVE FIX RESET LENS RESET LENS RESET PROTECT	129 5
POP ART PORTRAIT PORTRAIT PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW RAW DATA EDIT RAW RAW JPEG ERASE REC VIEW REDEYE FIX RESET LENS RESET PROTECT PI S PPIOPITY C	129 5 711 48, 100 103, 116 109 109 65 89 100 109 95 89 98 98 98 98
POP ART PORTRAIT PORTRAIT PREVIEW PREVIEW PRIORITY SET ULCK ERASE RAW PRIORITY SET PRIORITY SET PRIORITY SET RAW DATA EDIT RAW RAW JPEG ERASE REC VIEW REDEYE FIX RESET LENS RESET PROTECT RLS PRIORITY C PLO DEDITY C PLO PLO DEDITY C PLO DEDITY C PLO PLO PLO DEDITY C PLO PLO PLO PLO DEDITY C PLO	129 5 5 711 48, 100 103, 116 100 655 89 100 109 95 89 98 92 92 102
POP ART PORTRAIT PORTRAIT PREVIEW PRINT PRINT QUICK ERASE RAW RAW DATA EDIT RAW C RAW PEG ERASE REC VIEW REDEYE FIX RESET LENS RESET PROTECT RLS PRIORITY C RLS PRIORITY S	129 5
POP ART I™ PORTRAIT ↑ PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW AW DATA EDIT RAW ↓ PEG ERASE REC VIEW REDEYE FIX RESET LENS RESET PROTECT RLS PRIORITY C RLS PRIORITY S I (Manehbkoge)	129 5 5 7 7 48, 100 103, 116 109 65 89 100 109 95 85 89 98 92 98 92 102 102 64
POP ART PORTRAIT PORTRAIT PREVIEW PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW ADATA EDIT RAW E RAW+JPEG ERASE REC VIEW REDEYE FIX RESET LENS RESET LENS RESET PROTECT RLS PRIORITY C RLS PRIORITY C ILS PRIORITY C ILS PRIORITY S I (MARPHAKOP) SAE (MARPHAKOP)	129 5 5 71 48, 100 103, 116 110 109 65 89 100 109 95 89 92 102 102 102 102
POP ART I™ PORTRAIT S PORTRAIT S PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW AW DATA EDIT RAW €: RAW+JPEG ERASE REC VIEW REDEYE FIX RESET LENS RESET LENS RESET PROTECT RLS PRIORITY C RLS PRIORITY C RLS PRIORITY S S (маленькое) S-AF (разовый автофокус)	129 5 5 71 48, 100 103, 116 109 95 89 98 98 98 98 98 98 98 92 102 102 102 102
POP ART I™ PORTRAIT ↑ PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW ADTA EDIT RAW €:- RAW+JPEG ERASE REC VIEW REDEYE FIX RESET LENS RESET PROTECT RLS PRIORITY C RLS PRIORITY C RLS PRIORITY S S (маленькое) S-AF (разовый автофокус) S-AF+MF	129 5 71 48, 100 103, 116 110 109 65 89 100 100 109 95 89 92 102 102 102 102 57 57
POP ART R PORTRAIT PORTRAIT PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW AW DATA EDIT RAW RAW JPEG ERASE REC VIEW REDEYE FIX RESET LENS RESET PROTECT RLS PRIORITY C RLS PRIORITY S S-AF (pa30Bый автофокус) S-AF +MF SATURATION	129 5 5 7 7 48, 100 103, 116 109 65 89 100 109 95 89 98 98 98 98 98 98 92 102 102 102 64 57 77, 87
POP ART I™ PORTRAIT S PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW AW AW AW AW AW AW AW AW AW	129 5 5 7 11 48, 100 103, 116 109 5 89 100 109 95 89 98 98 98 98 92 102 102 102 64 102 56 57 77, 89 8 8
POP ART PORTRAIT PORTRAIT PREVIEW PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW ADTA EDIT RAW E RAW LPEG ERASE REC VIEW REDEVE FIX RESET LENS RESET PROTECT RLS PRIORITY C RLS PRIORITY C RLS PRIORITY C S-AF (pa30Buiň abtoфokyc) S-AF+MF SATURATION SEPIA	129 5 5 71 48, 100 103, 116 110 109 65 89 100 109 95 89 92 102 102 102 102 102 102 102 102 102 10
POP ART I™ PORTRAIT I PORTRAIT I PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW AW AW AW AW ATA EDIT RAW RAW JPEG ERASE REC VIEW REDEYE FIX RESET LENS RESET PROTECT RLS PRIORITY C RLS PRIORITY S I (маленькое) S-AF (разовый автофокус) S-AF +MF SATURATION SEPIA SE (сверхточный)	129 5 5 71 48, 100 103, 116 109 65 89 100 109 95 89 98 98 98 98 98 98 98 92 102 102 102 102 102 102 102 102 64 57 57 89 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
POP ART 🕅 PORTRAIT 🏠 PREVIEW PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW AUDATA EDIT RAW — RAW +JPEG ERASE RAW +JPEG ERASE REC VIEW REDEYE FIX RESET LENS RESET PROTECT RLS PRIORITY C RLS PRIORITY C RLS PRIORITY S S (маленькое) S-AF (разовый автофокус) S-AF+MF SATURATION SEPIA SF (сверхточный) SHADING COMP.	129 5 5 71 48, 100 103, 116 110 109 65 89 100 109 95 89 92 102 102 102 102 102 102 102 102 102 10
POP ART R PORTRAIT PORTRAIT PREVIEW PREVIEW PRINT PRIORITY SET QUICK ERASE RAW AW DATA EDIT RAW RAW DATA EDIT RAW RAW - PEGE ERASE REC VIEW REDEYE FIX RESET LENS RESET PROTECT RLS PRIORITY C RLS PRIORITY C RLS PRIORITY S S-AF+MF SATURATION SEPIA SF (pa30Bbi/I aBTOΦokyc) S-AF+MF SATURATION SEPIA SF (CBEPXTOЧHbi/I) SHADING COMP. SHADOW ADJ	129 5 5 7 7 48, 100 103, 116 109 65 89 100 109 95 89 98 98 98 98 98 98 98 98 92 102 102 102 64 57 77, 89 64 89 64 88 90 108 89 90 109 109 109 109 109 109 109 109 109

SHARPNESS	71
SLEEP	103
SLIDE	84
SOFT FOCUS 🕅	5
SPORT 💸	5
sRGB	108
STORAGE	
SUNSET 🗃	5
TEST PICTURE	100
USB MODE	
VIVID 💫	71
VOLUME	104
WB	68
WB BKT	70

Α

Автовспышка	75
Автоматическая последовательная съ	емка
в диапазоне настроек баланса белог	o70
Автоматическая последовательная съ	емка
в диапазоне настроек по ISO	54
Автоматическая последовательная съ	емка
со вспышкой в диапазоне настроек.	77
Автоматическая съемка в диапазоне	
настроек АЕ	52
Автоматическая съемка iAUTO fAUTO .	4
Автоматический баланс белого	67
Автоспуск 🕉	62
Автофокус	.60, 125
Аккумулятор	. 11, 131
Аппаратные кнопки	4

Б

Баланс белого по эталону 🖵69,	100
Баланс белого WB	67
Без вспышки 🕃	76

в

Видеосъемка 📯	78
Видоискатель	6
Воспроизведение крупным планом Q	81
Вспышка с подавлением эффекта	
«красных глаз» 💿	75
Выдержка	16, 44, 46
Вырезание д	89, 118

Г

Гистограмма	 83

Д

Добавление звука к снимкам 🍨90

3

Замер AEL	105
Зарядное устройство для литиево –	
ионного аккумулятора11,	131
Защита Оп	91
Защита отдельных кадров	. 91
Значение диафрагмы 16, 44	, 45

и

Изменение	размера	R.		89
-----------	---------	----	--	----

к

Календарное отображение	82
Карта	130
Карта SD/SDHC	12, 130
Количество пикселей	64, 109
Коррекция баланса белого	68
Коррекция экспозиции 🔀	50

Л

Литиево-ионный аккумулятор	11, 131
----------------------------	---------

М

Медленная синхронизация 🕏 SL	OW2/
2nd CURTAIN	
Медленная синхронизация \$ SLC	OW75
Метка автофокуса […]	
МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ 🖪	54

н

Начальная позиция (НР)	

0

Объектив	13, 132
Объективы системы Four Thirds	132
Объективы системы Micro Four Thirds	132
Отображение данных	41, 83
Отображение нескольких изображений	i 42

п

Панель управления Live control7, Панель управления Super control panel7, Поворот снимков С	22 23 85
Покадровая съемка 🖂	61
Покадровое воспроизведение	81
Покадровое удаление 面	93
Пользовательская настройка	
баланса белого СWB	67
Последовательная съемка 🖵	61
Постоянный автофокус (C-AF)	57
Предустановленный баланс белого	67

Приближенное изображение	42
Принудительная вспышка 💈	76
Программная коррекция Ps	44
Программная съемка Р	44
Простая печать	
Простые режимы съемки	4
Прямая печать	115

Ρ

Разовый автофокус (S-AF)	56
Регулировка мощности вспышки 😥	77
Регулировка яркости экрана 🛄	94
Режим автофокуса All target [::::]	58
Режим автофокуса Single target [·]	58
Режим вспышки Super FP	74
Режим записи 🔃64,	80, 140
Режим каталога 💽	82
Режим метки автофокуса	59
Режим художественного фильтра ART	5
Ремешок	10
Ручная съемка М	47
Ручной фокус (MF)	40, 57

С

0	~ 4
Слаид-шоу 🕒	84
Сменный объектив M.ZUIKO DIGITAL	132
Сохранение данных печати	112
Средневзвешенный замер по центру 💽	49
Сюжетный режим SCN	5
Съемка с открытым затвором	48
Съемка с приоритетом выдержки S	46
Съемка с приоритетом диафрагмы А	45

т

Точечный замер с контролем	
теней [•]SH	49
Точечный замер с контролем	
яркости [-] НІ	49
Точечный замер 💽	49

У

Удаление пыли14	1, 128
Уровень сжатия	64
Установка даты и времени 🕘	15
 ♣• SET 	108

Φ

Фиксация автоматической экспозиции	51
Фиксация фокуса	60

Ц

Цветовая температура139	
Цифровой замер ESP 🞯49	159
