

canon PowerShot S70 PowerShot S60

DIGITAL CAMERA

Руководство пользователя камеры

DiG!C





• Ознакомьтесь с разделом Прочитайте это в первую очередь (стр. 4).

• Также ознакомьтесь с Вводным руководством по программному обеспечению и Руководством по прямой печати.

- Несмотря на то что были приложены все усилия для обеспечения полноты и точности информации, содержащейся в данном Руководстве, компания Canon не несет ответственности за возможные опечатки и упущения в документации.
- Компания Canon сохраняет за собой право в любое время изменять характеристики аппаратных средств и программное обеспечение, описанные в данном Руководстве, без предварительного уведомления.
- Никакая часть настоящего Руководства не может быть воспроизведена, передана, переписана, записана в систему поиска информации или переведена на какой-либо язык в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без предварительного письменного согласия компании Canon.
- Компания Сапоп не дает никаких гарантий в отношении ущерба, причиненного порчей или потерей данных вследствие ошибочной эксплуатации или неисправности камеры, программного обеспечения, карт CompactFlash™ (CF-карт), персональных компьютеров, периферийных устройств или использования иных карт, не являющихся картами типа Canon CF.

Ограничение ответственности

- Торговые марки
- Canon и PowerShot являются торговыми марками компании Canon Inc.
- CompactFlash является торговой маркой корпорации SanDisk.
- iBook и iMac являются торговыми марками компании Apple Computer Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh и QuickTime являются торговыми марками компании Apple Computer, зарегистрированными в США и других странах.
- Microsoft, Windows и Windows NT являются зарегистрированными торговыми марками либо торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- Прочие названия и изделия, не упомянутые выше, могут быть зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками соответствующих компаний.

Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon.

Данное изделие оптимизировано для работы с оригинальными дополнительными принадлежностями компании Canon. Компания Canon не несет ответственности за любые повреждения данного изделия и/или несчастные случаи, такие, как возгорание и т.п., вызванные неполадками в работе дополнительных принадлежностей сторонних производителей (например, протечка и/или взрыв аккумулятора). Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неправильной работой дополнительных принадлежностей сторонних производителей, хотя такой ремонт возможен на платной основе.



О Руководстве пользователя данной камеры

Условные обозначения

Символы под заголовками обозначают режимы работы. Например, в приведенном ниже примере диск установки режима должен быть установлен в положение (ПП), 🏹, 🏊, 🔄, 🍕, 🖝, 🗔, Р, Тv, Аv или М.

4 Использование вспышки

Диск установки режима съемки

💷 🎝 🏊 🖾 💐 🖝 🗗 P Tv Av M



Этим символом обозначается важная информация, относящаяся к работе камеры.



Этим символом обозначаются сведения, дополняющие основные операции.

Содержание

Разделы, помеченные символом **★**, содержат сводные перечни или таблицы функций камеры или операций.

Прочитайте это в первую очередь

Глава 1. Подготовка камеры

Элементы камеры и их назначение Органы управления. Установка аккумулятора и СF-карты. Форматирование CF-карты. Включение/выключение питания. Установка даты и времени. Установка языка. ★ Использование ЖК-монитора.	10 12 14 19 21 24 26 27
ава 2. Съемка-Основные операции	
 ★ ▲ ОТО Автоматический режим Просмотр изображения сразу после съемки Изменение разрешения и сжатия	30 33 35 38
ава 3. Воспроизведение – Основные операции	
Просмотр изображений по одному	42
Одновременный просмотр девяти изображений (индексный режим). JUMP Переход через несколько изображений.	43 44 45

Глава 4. Стирание Ка Стирание изображений по одному 46 Стирание всех изображений 47 Глава 5. Удобные функции съемки Использование диска установки режима съемки тэатаоП 🔁 Пейзаж Ночной сюжет 💐 Короткая выдержка Длительная выдержка Съемка панорам (режим съемки панорам)..... 50 🗶 Режим съемки с близкого расстояния (Макро)..... 52 Использование автоспуска 53 Непрерывная съемка..... 56 Изменение формата файлов 57 Просмотр/редактирование видеофильмов 60 Глава 6. Съемка – Расширенные функции Использование диска установки режима (Зона творческих режимов)..... 72

Р Программная автоматическая установка экспозиции
 Тv Установка выдержки затвора

	Av Установка величины диафрагмы М. Ручная установка вылержки	
	Выбор рамки автофокусировки	. 76
	Переключение режимов замера экспозиции	. 78
	Настройка экспозиции	. 80
	Настройка цветовых оттенков (Баланс белого)	. 81
	Изменение чувствительности ISO	. 84
	Выбор фотоэффекта	. 85
	Автоматический брекетинг (Режим АЕВ)	. 86
	Фокусировочная вилка (Focus-BKT)	. 87
	Фиксация экспозиции (Фикс. АЭ)	. 89
	Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FE lock)	. 90
	Переключение параметров настройки вспышки	. 91
	Переключение момента срабатывания вспышки	. 93
	Съемка изображений с заданным интервалом	
	(Интервалометр)	. 94
	Съемка объектов, не подходящих для автофокусировки	. 96
	С Сохранение пользовательских настроек	100
a	7. Воспроизведение - Расширенные функции	
	Поворот изображений на мониторе	102
	🖢 Добавление звуковых комментариев к изображениям	103
	Автоматическое воспроизведение (слайд-шоу)	104
	Защита изображений	108
a	8. Параметры камеры	
	Настройка функции энергосбережения	109
	Установка функции автоповорота	111

Глав

Глав

Сброс номеров файлов 112	
Индивидуальная настройка камеры (параметры «Моя камера») 113	

Глава 9. Дополнительные функции

Загрузка изображений в компьютер1	17
Требования к компьютеру1	18
Просмотр изображений на экране телевизора 12	25
О печати 12	27
Установки для печати (Установки DPOF) 12	29
Параметры передачи изображений (Заказ передачи DPOF) 13	34

Приложение

	Список сообщений	137
	Поиск и устранение неполадок	139
	Беспроводной пульт дистанционного управления	
	(продается отдельно)	144
	Использование конверторов (продаются отдельно)	146
	Комплекты питания (продаются отдельно)	148
	Автомобильное зарядное устройство (продается отдельно)	150
	Уход за камерой	151
	Технические характеристики	152
	Советы и информация по фотосъемке	161
	Алфавитный указатель	164
4	Функции, доступные в различных режимах съемки	174

Обязательно прочитайте эти параграфы

Тестовые снимки

Перед съемкой важных сюжетов настоятельно рекомендуется снять несколько пробных кадров, чтобы убедиться в правильности работы камеры. Обратите внимание на то, что компания Canon, ее филиалы и дочерние компании, а также дистрибьюторы не несут никакой ответственности за любой ущерб, обусловленный какой-либо неисправностью камеры и ее принадлежностей (включая карты CompactFlash[™]), приводящей к сбою в записи изображения или к записи изображения не в том формате, на который рассчитан аппарат.

Предостережение в отношении нарушения авторских прав

Обратите внимание, что цифровые камеры Canon предназначены для личного использования и ни при каких обстоятельствах не должны использоваться для целей, нарушающих или противоречащих международным или местным законам и положениям по защите авторских прав. В некоторых случаях копирование с помощью камеры или иного устройства изображений, снятых во время спектаклей или выставок, а также снимков объектов коммерческого назначения может являться нарушением авторских прав или других установленных законодательством прав даже в том случае, если съемка изображения была произведена в целях личного использования.

Ограничения действия гарантии

Условия гарантии на камеру см. в брошюре «Система европейской гарантии Canon (EWS)», входящей в комплект поставки камеры.

Адреса службы поддержки клиентов Canon см. в конце данного Руководства или в брошюре «Система европейской гарантии Canon (EWS)».

Температура корпуса камеры

Если камера используется в течение длительного времени, корпус камеры может нагреваться. Помните об этом и соблюдайте осторожность при работе с камерой в течение длительного времени.

ЖК-монитор

Жидкокристаллический монитор изготавливаются с использованием высокопрецизионных технологий. Более 99,99% пикселов работают в соответствии с техническими требованиями. Менее 0,01 % пикселов могут иногда самопроизвольно загораться или отображаться в виде красных или черных точек. Это не оказывает никакого влияния на записываемое изображение и не является неисправностью.

Видеоформат

Перед использованием камеры совместно с телевизором установите в камере тот формат видеосигнала, который используется в Вашем регионе (стр. 69).

Установка языка меню

Изменение языка меню рассматривается на стр. 26.

Зарядка аккумулятора резервного питания

 Камера оснащена встроенным литиевым аккумулятором, обеспечивающим сохранение даты, времени и других параметров камеры. Этот аккумулятор заряжается, когда в камеру установлен основной аккумулятор. Купив новую камеру, установите в нее заряженный основной аккумулятор или подключите камеру к бытовой сети переменного тока с помощью сетевого блока питания (приобретается отдельно) не менее чем на 4 ч, чтобы зарядить аккумулятор резервного питания. Он будет заряжаться, даже если питание камеры выключено.

 Если при включении камеры отображается меню «Дата/ время», это означает, что разрядился аккумулятор резервного питания. Зарядите его, как описано выше.

Меры предосторожности

- Перед использованием камеры обязательно прочтите и уясните приведенные ниже правила техники безопасности.
 Строго следите за соблюдением правил надлежащего обращения с камерой.
- Приведенные ниже меры предосторожности позволяют обеспечить безопасную и правильную эксплуатацию камеры и ее принадлежностей с целью предотвратить травмирование фотографа и прочих лиц, а также повреждение оборудования.
- На нескольких следующих страницах под термином «оборудование» понимаются в основном камера, ее аккумулятор, отдельно приобретаемое зарядное устройство и отдельно приобретаемый компактный блок питания.

Предостережения

- Запрещается направлять камеру непосредственно на солнце и другие яркие источники света — это может повредить зрение.
- Запрещается применять вспышку в непосредственной близости от глаз человека или животного. Воздействие света повышенной интенсивности, испускаемого вспышкой, может привести к ухудшению эрения. В частности, при съемке детей минимально допустимое расстояние до ребенка составляет 1 м.
- Оборудование следует хранить в местах, недоступных для детей и подростков. Если ребенок случайно повредит камеру или аккумулятор, это может привести к серьезной травме. Кроме того, попадание наручного ремня на шею ребенка может привести к удушению.
- •Не пытайтесь разобрать или изменить какую-либо часть оборудования, если это не предписывается настоящим Руководством. Разборка или модифицирование оборудования может привести к поражению электрическим током высокого напряжения. Проверка, изменение и ремонт внутренних деталей должны производиться только квалифицированным сервисным персоналом, который уполномочен дистрибыотором или службой поддержки клиентов компании Canon.
- •Для предотвращения риска поражения электрическим током не прикасайтесь к деталям вспышки, если она повреждена. Запрещается прикасаться к внутренним деталям оборудования, открытым в результате повреждения. Возможно поражение электрическим током высокого напряжения. При первой возможности обратитесь к дистрибьютору камеры или в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon.

- Немедленно прекратите эксплуатацию оборудования в случае появления дыма или резкого запаха. Нарушение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Немедленно выключите камеру, извлеките из нее аккумулятор или отключите сетевой кабель от электрической розетки. Убедитесь в том, что выделение дыма или запаха прекратилось. Обратитесь к дистрибьютору камеры или в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Сапоп.
- Немедленно прекратите эксплуатацию оборудования, если оно упало или если поврежден корпус. Нарушение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Немедленно выключите камеру, извлеките из нее аккумулятор или отключите сетевой кабель от электрической розетки. Обратитесь к дистрибьютору камеры или в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon.

•Не допускайте попадания воды или других жидкостей на оборудование и не погружайте оборудование в какие-либо жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь камеры. Камера не является водонепроницаемой. В случае контакта наружной части камеры с жидкостью или содержащим соль воздухом протрите камеру мягкой абсорбирующей тканью. В случае попадания воды или прочих посторонних веществ внутрь камеры немедленно выключите питание камеры и извлеките из нее аккумулятор или отключите сетевой кабель от электрической розетки. Продолжение эксплуатации оборудования может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Обратитесь к дистрибьютору камеры или в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Сапоп.

- Запрещается использовать вещества, содержащие спирт, бензин, растворители или прочие горючие вещества, для чистки и обслуживания оборудования. Использование этих веществ может привести к возгоранию.
- Регулярно отсоединяйте кабель питания и удаляйте пыль и загрязнения, скапливающиеся на вилке, внутренних поверхностях электрической розетки и на окружающих областях. При повышенном содержании в воздухе пыли, влаги или жира загрязнения, скапливающиеся за продолжительное время вокруг вилки, могут стать влажными и привести к короткому замыканию и последующему возгоранию.
- Запрещается отрезать или модифицировать кабель питания, ставить на него тяжелые предметы, а также использовать поврежденный кабель питания. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.
- Запрещается прикасаться к сетевому кабелю влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током. При отключении кабеля его следует держать за штекер. Запрещается тянуть за гибкую часть кабеля, так как это может привести к повреждению изоляции или оголению проводов, что является потенциальным источником пожара или поражения электрическим током.
- Используйте только рекомендованные источники питания. Использование других источников питания, кроме специально рекомендованных для работы с данным оборудованием, может привести к перегреву и деформации оборудования, возгоранию, поражению электрическим током или возникновению иных опасных ситуаций.

- Запрещается оставлять аккумулятор вблизи от источников тепла или подвергать его прямому воздействию огня или нагреванию. Запрещается погружать аккумуляторы в воду. Подобные действия могут привести к повреждению аккумулятора и вытеканию вызывающей коррозию жидкости, которая может явиться причиной пожара, поражения электрическим током, взрыва или серьезной травмы.
- •Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать аккумуляторы: существует риск получения травмы вследствие взрыва. Немедленно промойте водой любой участок тела (особенно глаза и рот), а также одежду в случае попадания на них содержимого аккумулятора или элемента питания. При попадании этих веществ в глаза или рот немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.
- Не допускайте падения аккумулятора, а также значительных механический воздействий на аккумулятор, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и травмы.
- Запрещается закорачивать клеммы элемента питания при помощи металлических предметов, например, держателей ключей. Это может привести к перегреву, ожогам и прочим травмам.
- Перед тем как выбросить элемент питания, заклейте его клеммы лентой или иным изоляционным материалом, чтобы предотвратить прямой контакт с другими объектами. Соприкосновение с металлическими деталями предметов в контейнере для мусора может привести к пожару или взрыву. Аккумулятор следует выбрасывать в специально отведенные для этого места, если таковые предусмотрены в месте Вашего проживания.

 Используйте аккумулятор и зарядное устройство указанного типа. При использовании другого зарядного устройства аккумулятор может треснуть или протечь, что может стать причиной пожара, травмы и повреждения имущества.

- Во избежание пожара и прочих опасных ситуаций после завершения зарядки аккумулятора, а также когда камера не используется, отключайте зарядное устройство или компактный блок питания от камеры и от электрической розетки.
- Подключаемый к камере разъем отдельно приобретаемого компактного блока питания предназначен исключительно для работы с данной камерой. Его использование с другими изделиями или аккумуляторами запрещено. Существует риск возникновения пожара и прочих опасных ситуаций.
- Принимайте необходимые меры предосторожности при установке продаваемых отдельно телеконвертора и адаптера конвертора. При их падении и разрушении стеклянные осколки могут вызвать травмы.

Предупреждение о воздействии магнитных полей Не подносите предметы, чувствительные к магнитным полям (например, кредитные карточки) к громкоговорителю камеры (стр. 12). В результате возможна потеря данных или выход предмета из строя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- •Не следует использовать, оставлять или хранить оборудование в местах, подверженных воздействию интенсивного солнечного света или высокой температуры, например, на приборном щитке или в багажнике автомобиля. Воздействие интенсивного солнечного света или тепла может привести к утечке электролита из аккумулятора, перегреву или взрыву аккумулятора и, как следствие, к пожару, ожогу или нанесению иных травм. Высокая температура может также вызвать деформацию корпуса. При использовании зарядного устройства для зарядки аккумулятора необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
- Запрещается хранить оборудование во влажных или запыленных местах. Это может привести к пожару, поражению электрическим током и прочим повреждениям.
- Оберегайте камеру от ударов и чрезмерных механических нагрузок и тряски, которые могут привести к травме фотографа или повреждению оборудования, переносимого или удерживаемого с помощью ремня.
- Следите, чтобы в процессе съемки не закрывать вспышку пальцами или одеждой. Возможно повреждение вспышки, может оцущаться запах дыма или будет слышен шум. Кроме того, не прикасайтесь к поверхности вспышки после съемки нескольких кадров непосредственно друг за другом. В обоих случаях можно обжечься.
- Не используйте вспышку, если ее линза испачкана, покрыта пылью или к ней прилипли другие предметы. В результате повышения температуры возможно повреждение вспышки.

- Зарядное устройство или компактный блок питания необходимо подключать к розетке с указанным номинальным напряжением (не выше). Вид вилки зарядного устройства или компактного блока питания зависит от региона.
- Не используйте зарядное устройство или компактный блок питания, если поврежден его кабель, либо если вилка не до конца вставлена в электрическую розетку.
- Не допускайте соприкосновения металлических объектов (например, булавок или ключей) с контактами или вилкой зарядного устройства, а также загрязнения контактов или вилки.
- Если камера используется в течение длительного времени, корпус камеры может нагреваться. Соблюдайте осторожность при работе с камерой в течение длительного времени: нагревание камеры может вызывать ощущение ожога при прикосновении.

Предотвращение неисправностей

Избегайте сильных магнитных полей

Запрещается класть камеру в непосредственной близости от электродвигателей и прочего оборудования, генерирующего сильные электромагнитные поля. Воздействие сильных электромагнитных полей может привести к неисправности или повреждению изображения.

Во избежание неполадок при работе с камерой не допускайте образования конденсата

Быстрое перемещение оборудования из зоны высокой температуры в зону низкой температуры и наоборот может

привести к образованию конденсата (капель воды) на внешних и внутренних поверхностях камеры.

Для предотвращения этого явления можно поместить оборудование внутрь плотно закрывающегося пластикового пакета и подождать медленного выравнивания температур, после чего извлечь оборудование из пакета.

Если происходит образование конденсата внутри камеры

В случае обнаружения конденсата немедленно прекратите работу с камерой. Продолжение эксплуатации оборудования может привести к выходу его из строя. Извлеките из камеры СF-карту, аккумулятор или компактный блок питания; перед возобновлением использования камеры подождите, пока влага полностью испарится.

Длительное хранение

Если камера не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из нее аккумулятор или зарядное устройство и храните оборудование в надежном месте. При длительном хранении камеры установленный аккумулятор разряжается.

Если камера хранится без аккумулятора более трех недель, возможен сброс даты, времени и других параметров камеры на значения по умолчанию.

Элементы камеры и их назначение



детали конструкции.

Для подключения камеры к компьютеру или принтеру используются перечисленные ниже кабели.

Компьютер: интерфейсный кабель IFC-400PCU (входит в комплект камеры)

Принтеры, поддерживающие прямую печать (продаются отдельно):

 Принтеры СР: кабель интерфейса IFC-400PCU (входит в комплект камеры) или кабель непосредственного интерфейса DIF-100 (входит в комплект принтера).

•BJ-принтеры

- Принтеры, поддерживающие Bubble Jet Direct: см. руководство пользователя пузырьково-струйного принтера.
- Принтеры, поддерживающие *PictBridge*: интерфейсный кабель IFC-400PCU (входит в комплект камеры)
- Принтеры других производителей (не Canon), поддерживающие PictBridge: интерфейсный кабель IFC-400PCU (входит в комплект камеры)

Информацию о принтерах, поддерживающих прямую печать, см. в документах Состав системы или Руководство по прямой печати, входящих в комплект поставки камеры. Одним нажатием кнопки ப (Печать/загрузка) могут выполняться следующие операции (стр. 12).

- Печать: см. Руководство по прямой печати (отдельный документ).
- Загрузка изображений (только Windows): см. стр. 117 данного Руководства и Вводное руководство по программному обеспечению (отдельный документ)
- При подключении к принтеру индикатор мигает или горит. Синий: камера готова к печати/передаче изображений Мигающий синий: производится печать/передача данных (при определенных способах прямой передачи индикатор может не мигать (стр. 122)).

Органы управления





Индикатор горит или мигает, когда нажата кнопка спуска затвора или осуществляются операции, перечисленные ниже.

• Индикатор питания/режима работы

Оранжевый:Режим съемки

Зеленый: Режим воспроизведения/подключения

к принтеру

Желтый: Подключение к компьютеру

Верхний индикатор

Зеленый: Камера готова к съемке Мигающий зеленый:

> Запись на CF-карту/Считывание с CF-карты/ Стирание с CF-карты/Передача данных (при подключении к компьютеру)

Оранжевый:

· Камера готова к съемке (вспышка включена) Мигающий оранжевый:

Камера готова к съемке (предупреждение о сотрясении камеры)

Нижний индикатор

Желтый: Режим съемки с близкого расстояния/ручной фокусировки

Мигающий желтый:

Сложности с фокусировкой (хотя все равно можно нажать кнопку спуска затвора, рекомендуется воспользоваться ручной фокусировкой, стр. 96)

Установка аккумулятора и СF-карты

Для подготовки камеры к съемке установите в нее прилагаемые аккумулятор NB-2LH и CF-карту.

При первом использовании камеры или при появлении сообщения «Поменяйте батарею» зарядите аккумулятор.

0

 Мигающий верхний зеленый индикатор означает, что производится запись, чтение, удаление или передача изображения на карту или с карты. Во избежание утраты или повреждения данных запрещается выполнять следующие операции:

- встряхивать камеру;
- выключать питание и открывать крышку гнезда CF-карты/отсека аккумулятора.
- Для защиты аккумулятора и предотвращения ухудшения его характеристик длительность непрерывной зарядки не должна превышать 24 ч.

 При длительной непрерывной работе с камерой рекомендуется использовать отдельно продаваемый сетевой блок питания АСК700.

- См. раздел Характеристики аккумулятора (стр. 156).
- Можно также использовать аккумулятор NB-2L.



Эвыровняйте край аккумулятора по черте на зарядном устройстве, затем вставьте аккумулятор в направлении стрелки.

(Для CB-2LT)*

Подключите зарядное устройство к электрической розетке.

(Для CB-2LTE)^{*} Подсоедините кабель питания к зарядному устройству и включите его в электрическую розетку.

* Название и тип модели зарядного устройства зависят от географического региона.

(Для CB-2LT и CB-2LTE)

- Во время зарядки аккумулятора индикатор зарядки светится красным светом. После завершения зарядки индикатор горит зеленым светом.
- После завершения зарядки без промедления отсоедините зарядное устройство от сети и извлеките аккумулятор.



- Эбедитесь, что питание камеры выключено (стр. 21). Сдвиньте крышку гнезда СF-карты/ отсека аккумулятора в направлении стрелки и откройте крышку.
- Углом аккумулятора отодвиньте фиксатор в направлении стрелки, затем вставьте аккумулятор в отсек до фиксации в фиксаторе.
 - Для извлечения аккумулятора освободите его фиксатор.



Установите СF-карту этикеткой к себе и закройте крышку гнезда CF-карты/отсека аккумулятора.

 Вставьте CF-карту так, чтобы кнопка устройства выброса карты полностью вышла наружу. Чтобы извлечь CF-карту, нажмите на кнопку устройства выброса карты и выньте ее.

- Обратите внимание, что если СF-карта отформатирована с помощью камеры другого производителя или на компьютере, либо отформатирована или отредактирована с помощью прикладных программ, запись на такую CF-карту может выполняться медленно или CF-карта может неправильно функционировать в этой камере.
- См. раздел CF-карты и их примерная емкость (количество записанных изображений) (стр. 157).
- Рекомендуется использовать СF-карты, отформатированные в этой камере (стр. 19). Карты, входящие в комплект поставки камеры, не требуют дополнительного форматирования.
- Камера снабжена литиево-ионным аккумулятором, который не нуждается в полной разрядке перед перезарядкой. Аккумулятор можно заряжать в любое время.
 - Полная зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает приблизительно 90 мин (измерено на основе стандартов тестирования Canon). Заряжать аккумулятор следует при температуре в диапазоне от 5 до 40°C.
 - Во время зарядки может быть слышен шум. Это не является неисправностью.

Правила обращения с аккумулятором

- Содержите клеммы аккумулятора и камеры (⊕ ① ⊖) в чистоте. Грязные клеммы могут ухудшить контакт между аккумулятором и камерой. Перед зарядкой или использованием аккумулятора протрите клеммы сухой тканью.
- Не накрывайте зарядное устройство во время зарядки тканью, покрывалом или чем-либо еще. Это может привести к его разогреву и возгоранию.
- Не используйте данное зарядное устройство для зарядки любых других аккумуляторов, кроме аккумулятора типа NB-2LH/NB-2L (продается отдельно).
- Установленный в камере или в зарядном устройстве аккумулятор продолжает медленно разряжаться (даже при выключенной камере). Это сокращает срок службы аккумулятора. Если камера не используется, извлеките из нее аккумулятор.
- Не допускайте контакта металлических предметов (например, ключей) с клеммами «+» и «-» (рис. А), так как это может привести к повреждению аккумулятора. Во время переноски или при длительном хранении аккумулятора обязательно устанавливайте крышку клемм (рис. В). В случае аккумулятора ВРNВ-2LH для того, чтобы различать полностью заряженный и полностью разряженный аккумулятор устанавливайте крышку в разные положения (рис. С и D). Перед использованием аккумулятора полностью зарядите его.



Установите таким образом, чтобы сквозь окошко была видна синяя часть аккумулятора. Установите в положение, противоположное указанному на рис. С.

- Поскольку заряженный аккумулятор постепенно самопроизвольно разряжается, рекомендуется заряжать его в день использования или накануне, чтобы обеспечить полный заряд.
- Так как длительное (около 1 года) хранение полностью заряженного аккумулятора может сократить срок его службы или негативно повлиять на его технические характеристики, храните аккумулятор в помещении с низкой относительной влажностью при температуре от 0 до 30 °С. Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, то не менее одного раза в год полностью заряжайте и полностью разряжайте его в камере.
- При включенном питании камера потребляет ток от аккумулятора, даже если она не используется. Чтобы не разряжать аккумулятор, отнеситесь с особым вниманием к выключению питания камеры.

- Хотя аккумулятор работоспособен в диапазоне температур от 0 до 40°С, оптимальный диапазон составляет от 10 до 30°С. При низких температурах, например, во время лыжных прогулок, его характеристики временно снижаются, что сокращает время работы без подзарядки.
- Если время работы даже полностью заряженного аккумулятора значительно снизилось, его следует заменить.

Индикация уровня заряда аккумулятора

Следующие значки или сообщения показывают состояние элементов питания на экране ЖК-монитора.

	Аккумулятор разряжен. Если предстоит длительная съемка, как можно быстрее перезарядите аккумулятор.			
Поменяйте батарею	Уровень заряда аккумулятора недостаточен для работы камеры. Немедленно замените аккумулятор.			



См. раздел Характеристики аккумулятора (стр. 156).

Правила обращения с СЕ-картами

- СF-карты представляют собой высокотехнологичные электронные устройства. Их нельзя сгибать, прикладывать к ним усилия, подвергать их ударам и вибрации.
- Запрещается разбирать или вносить изменения в конструкцию СF-карты.
- Резкие перепады температуры могут привести к конденсации влаги в карте и ее неправильному функционированию. Для предотвращения выпадения конденсата перед переносом карты в место с другой температурой поместите карту в плотно закрывающийся пластиковый пакет, а затем подождите, пока температура карты сравняется с температурой окружающей среды. Если тем не менее на карте сконденсировалась влага, не используйте карту до полного испарения калель воды.

- Храните CF-карту в прилагаемом футляре.
- Не пользуйтесь СF-картами и не храните их в следующих местах:
 - в местах с повышенным количеством пыли или песка;
 - в местах с высокой влажностью и высокой температурой.

Микродиски представляют собой среду для записи данных на основе жестких дисков. К их достоинствам относится большая емкость и низкая стоимость в расчете на мегабайт емкости. Однако они могут быть более восприимчивы к вибрациям и ударам, чем СF-карты, в которых используется флэш-память. Поэтому при использовании микродисков соблюдайте осторожность и не подвергайте камеру вибрации и ударам, особенно во время съемки или воспроизведения.

Форматирование СЕ-карты

Необходимо обязательно отформатировать новую СFкарту; кроме того, форматирование можно использовать для удаления с CF-карты всех изображений и прочих данных.

	U	
×	н	/

Имейте в виду, что при форматировании (инициализации) CF-карты с нее стираются все данные, в том числе защищенные изображения и файлы других типов. Проверяйте содержимое CF-карты перед форматированием.

-	
---	--

- Неполадки в работе камеры могут быть вызваны
- неправильной работой СF-карты. Повторное форматирование CF-карты может устранить неполадку.
- В случае сбоев в работе CF-карты, изготовленной не компанией Canon, проблема может разрешиться после переформатирования карты.
- СF-карта, отформатированная в другой камере, на компьютере или периферийном устройстве, может функционировать неправильно. В таком случае переформатируйте CF-карту в данной камере. Если при форматировании в камере возникли сбои, выключите камеру и заново установите CF-карту. Затем включите камеру и повторите форматирование.
- Емкость СF-карты, отображаемая после форматирования, будет меньше ее номинальной емкости. Это не является неисправностью CF-карты или камеры.



ЭВключите питание (стр. 21).

Энажмите кнопку MENU, затем стрелку на многофункциональном селекторном переключателе.

Открывается меню [🌇 (Настройка)].

ЭСтрелкой ▲ или ▼ на многофункциональном селекторном переключателе выберите пункт [Формат], затем нажмите кнопку SET.



Эвыберите [OK] стрелкой ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе, затем нажмите кнопку SET.

Верхний индикатор мигает зеленым цветом, и начинается форматирование. Подождите, пока индикатор выключится.

 Для выхода из операции без выполнения форматирования выберите [Отмена] и нажмите кнопку SET.

ЭНажмите кнопку MENU.

Включение/выключение питания

Индикатор питания/режима работы горит все время, пока включено питание камеры. Различным состояниям индикатора питания/режима работы соответствуют перечисленные ниже состояния камеры.

Оранжевый: Режим съемки

Зеленый: Режим воспроизведения/Режим подключения к принтеру*

Желтый: Режим подключения к компьютеру* Выкл. Питание камеры выключено.

Информацию по режиму подключения к принтеру см. в Руководстве по прямой печати. Информацию по режиму подключения к компьютеру см. во Вводном руководстве по программному обеспечению.

|--|

 При включении камеры подается звуковой сигнал включения питания и появляется начальная заставка (стр. 113).

 Начальная заставка не отображается, если в режиме съемки ЖК-монитор выключен или если разъем A/V OUT подключен к телевизору.

Включение камеры без звукового сигнала и начальной заставки

Нажмите кнопку 🖢 и, удерживая ее нажатой, включите питание.

Включение камеры в режиме съемки



• Откройте крышку объектива.

Индикатор питания/режима работы горит оранжевым светом.

Эдля выключения питания закройте крышку объектива.

Включение камеры в режиме воспроизведения



ЭНажмите кнопку ► (Воспроизведение).

Если питание включено, индикатор питания/режима работы горит зеленым цветом.

Для выключения питания еще раз нажмите кнопку
 (Воспроизведение).

Переключение между режимами съемки и воспроизведения

Возможно быстрое переключение между режимами съемки и воспроизведения. Это удобно, если требуется продолжить съемку после проверки или удаления изображения сразу после съемки.

Режим съемки 🌩 Режим воспроизведения

Нажмите кнопку 🜔 (Воспроизведение) (стр. 42).

 Камера переключается в режим воспроизведения, но объектив не убирается (объектив уберется, если закрыть крышку объектива).

Режим воспроизведения 🌩 Режим съемки

Откройте крышку объектива.

Если крышка объектива уже открыта, нажмите кнопку (Воспроизведение) или нажмите наполовину кнопку спуска затвора.



Переключение между режимами съемки и воспроизведения



Установка даты и времени

При первом включении питания камеры или при разрядке встроенного литиевого аккумулятора начинайте с шага 🕄 .



Если камера пролежала без аккумулятора в течение приблизительно трех недель, может потребоваться заново установить дату и время.



 Установка даты и времени не вызывает появления даты и времени на изображениях. Порядок печати изображений вместе с датой см. в Руководстве по прямой печати или во Вводном руководстве по программному обеспечению.

Зарядка аккумулятора резервного питания

- Камера оснащена встроенным литиевым аккумулятором, обеспечивающим сохранение даты, времени и других параметров камеры. Этот аккумулятор заряжается, когда в камеру установлен основной аккумулятор. Купив новую камеру, установите в нее заряженный основной аккумулятор или подключите камеру к бытовой сети переменного тока с помощью сетевого блока питания АСК700 (приобретается отдельно) не менее чем на 4 ч, чтобы зарядить аккумулятор резервного питания. Он будет заряжаться, даже если выключатель питания камеры установлен в положение «Off» (Выкл.).
- Если при включении камеры отображается меню «Уст. дату/время», это означает, что разрядился аккумулятор резервного питания. Зарядите его, как описано выше.



Включите питание (стр. 21).

Энажмите кнопку MENU, затем стрелку на многофункциональном селекторном переключателе.

Открывается меню [🌇 (Настройка)].

24 1. Подготовка камеры



① Стрелкой ▲ или ▼ на многофункциональном селекторном переключателе выберите пункт [Дата/Время], затем нажмите кнопку SET.



Эстановите дату и время, затем нажмите кнопку SET.

- Кнопкой ◀ или ▶ выберите требуемый пункт и установите его значение с помощью стрелки ▲ или ▼ на многофункциональном селекторном переключателе.
- Можно устанавливать дату до 2030 года.

2 Нажмите кнопку MENU.

Установка языка



1 Включите питание (стр. 21).

Энажмите кнопку MENU, затем стрелку на многофункциональном селекторном переключателе.

Открывается меню [👔 (Настройка)].

• В режиме воспроизведения язык можно изменить, нажимая кнопку **JUMP** при нажатой кнопке **SET**. Эта функция недоступна при воспроизведении видеофильма или при подключении к принтеру.



- Эстрелкой ▲ или ▼ на многофункциональном селекторном переключателе выберите пункт [Язык], затем нажмите кнопку SET.
- Острелкой ▲, ▼, ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе выберите требуемый язык, затем нажмите кнопку SET.

3Нажмите кнопку MENU.

Использование ЖК-монитора

Режимы работы ЖК-монитора переключаются нажатием кнопки DISPLAY.

Режим съемки



Выводимая информация							
		Режим съемки		Режим воспроиз- ведения			
Функция	Символ	Вывод информации	Нет информации	Подробная индикация	Стандартная индикация	См. стр.	
Режимы съемки	III () 2 2 4 5 - 9 9 17 8 6 6 -	0	_*1	O*2	-	стр. 48, 72	
Компенсация экспозиции	★ -2 - +2	0	_	O*3	-	стр. 80	
Фиксация экспозиции/ фиксация экспозиции при съемке со вспышкой	*	0	0	_	1	стр. 89, 90	
Режим замера экспозиции	() ()	0	-	0	-	стр. 78	
Баланс белого (WB) ^{*4}	₩₩ 📽 🛋 👾 🖮	0	_	0	-	стр. 81	
Режим перевода кадров	⊐⊒ଅଊୖୖୖଡ଼ୗ	0	_	_	_	стр. 53, 56, 145	
Чувствитель- ность ISO	50 100 50 50 50 100 200 400	0	_	0	_	стр. 84	

Фотоэффект	ର କାଳ ବେଳି ନ	0	-	0	-	стр. 85
Брекетинг	14	0	-	-	-	стр. 86
Вспышка	\$^ \$ \$	0	-	-	-	стр. 38
Уменьшение эффекта «красных глаз»	٢	0	_	_	_	стр. 39
Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой	\$ %	0	_	O*3	_	стр. 92
Мощность вспышки	4 %	0	-	0	-	стр. 92
Сжатие		0	-	0	0	стр. 35
Разрешение (фотографии)	L M1 M2 M3 ^{*5} S RAW	0	_	0	0	стр. 35
Разрешение (видео)	640 1320 1160	0	-	0	-	стр. 36
RAW	RAW	0	-	0	0	стр. 57
Цифровой зум ^{*6}	PowerShot S70 3.6x 4.3x 5.4x 6.9x 8.6x 11x 15x PowerShot S60 3.6x 4.6x 5.8x 7.3x 9.1x 11x 15x	0	0	_	_	стр. 54
Индикатор зуммирования	••••	0	0	-	-	стр. 30
Низкий уровень заряда	-	0	0	0	0	стр. 18
Макро	*	0	-	0	-	стр. 52
Автоповорот	Ô Ô Ô	0	-	_	_	стр. 111

28 1. Подготовка камеры

Предупреждение о сотрясении камеры	U	0	0	_	_	стр. 29
Ручная фокусировка	MF	0	0	0	_	стр. 98
Съемка видео- фильмов	• (красная)	0	0	-	-	стр. 58
Звуковая заметка (файл WAVE)	v	_	_	0	0	стр. 103
Видео	AVI	-	-	0	0	стр. 60
Состояние защиты	0-1	-	-	0	0	стр. 108

- (Видео) отображается даже в режиме индикации «Нет информации».
- С (Пользовательский) не отображается.
- Также отображается значение параметра. В режиме съемки символ 🎹 не отображается.
- Только PowerShot S70
- Коэффициент увеличения соответствует совместному действию оптического и цифрового увеличения. «3,6х» представляет собой максимальное оптическое увеличение (в положении телефото).

С некоторыми файлами изображений может также отображаться следующая информация.

M	Приложен звуковой файл в формате, отличающемся
₽,i	от WAVE, или файл в неизвестном формате.

Файл JPEG в формате, не соответствующем стандартам файловой системы для камер Design rule for Camera File system.

Файл в неизвестном формате.

?

- Даже в режиме «Нет информации» информация о съемке отображается в течение приблизительно 6 с (при определенных настройках камеры информация о съемке может не отображаться).
 - Символ предупреждения о сотрясении камеры 🔛 появляется на ЖК-мониторе в случае недостаточной освещенности при подготовке камеры к съемке. При появлении этого символа используйте один из следующих способов съемки.
 - Установите режим работы вспышки «Авто» (Автоматическая вспышка) или «Вкл.» (Вспышка включена).
 - Установите камеру на штатив.
 - Обратите внимание, что информация, записанная данной камерой, может неправильно отображаться на других камерах, и наоборот, информация, записанная на других камерах, может неправильно отображаться на данной камере.

Предупреждение о передержке

Передержанные области изображения мигают. Предупреждение о передержке отображается в следующих случаях:

- при просмотре изображения на ЖК-мониторе (вывод информации) сразу после съемки;
- в режиме воспроизведения при включенной подробной индикации.

2. Съемка-Основные операции

АШО Автоматический режим



• Откройте крышку объектива.

Поверните диск установки режима съемки в положение (ШО).

Индикатор питания/режима работы горит оранжевым светом.

ЭЕсли ЖК-монитор не работает, для его включения нажмите кнопку DISPLAY.



Направьте камеру на объект.

- Оказания собейтесь требуемой композиции кадра на ЖК-мониторе или в видоискателе.
- Для отображения индикатора зуммирования нажмите кнопку зуммирования () или (). При нажатии кнопки () объект увеличивается (положение телефото). При нажатии кнопки () размер объекта уменьшается (широкоугольное положение).

30 2. Съемка-Основные операции

- Угол обзора можно регулировать в диапазоне фокусных расстояний от 28 до 100 мм (эквивалент для 35-миллиметровой пленки).
- Совместное использование цифрового и оптического увеличения позволяет увеличить изображение при съемке максимум в 15 раз (стр. 54). В некоторых режимах съемки цифровое увеличение недоступно (стр. 174). Чем больше цифровое увеличение изображения, тем ниже его качество.



ЭДля фокусировки нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

После завершения фокусировки камера подает два звуковых сигнала, и рамка автофокусировки отображается на мониторе зеленым цветом.

- Если объект сложен для фокусировки, рамка автофокусировки отображается желтым цветом и подается один звуковой сигнал. Если для рамки автофокусировки задан автоматический выбор, она не отображается.
- Выдержка затвора и величина диафрагмы устанавливаются автоматически и отображаются на ЖК-мониторе.
 Кроме того, автоматически устанавливаются компенсация экспозиции (стр. 80) и фокус.

Полностью нажмите кнопку спуска затвора.

В момент завершения съемки слышен звук срабатывания затвора. Не шевелите камеру, пока не услышите этот звук. Изображение выводится на 2 с.

• Установки, которые можно изменить в этом режиме, см. на стр. 174.

- Изображения перед записью на CF-карту записываются во внутреннюю память камеры, что позволяет сразу же снимать следующие кадры, пока это позволяет емкость внутренней памяти.
- В процессе записи данных на CF-карту верхний индикатор мигает зеленым цветом.
- Звуковой сигнал и звук срабатывания затвора можно включить/отключить с помощью меню (стр. 68).
- Во время зарядки вспышки съемка невозможна.
- Можно изменить время, в течение которого изображения отображаются на ЖК-мониторе сразу после съемки, либо вообще отключить отображение изображений (стр. 34).

Вспомогательный луч света для автофокусировки

- В определенных условиях (например, при недостаточной освещенности) иногда при нажатии наполовину кнопки спуска затвора загорается вспомогательный луч света для автофокусировки.
- Вспомогательный луч света для автофокусировки может быть отключен (стр. 67).

Например, при съемке животных в темноте выключайте луч света для автофокусировки, чтобы не вспугнуть

животное. Однако имейте в виду следующие обстоятельства.

- при отключении вспомогательного луча света автофокусировка камеры при низкой освещенности затрудняется;
- при наполовину нажатой кнопке спуска затвора лампа уменьшения эффекта «красных глаз» может срабатывать даже при выключенном вспомогательном луче света для автофокусировки.

Чтобы перед срабатыванием вспышки исключить срабатывание всех ламп, установите в меню съемки значение [Выкл.] как для функции уменьшения эффекта «красных глаз», так и для вспомогательного луча света для автофокусировки.

Съемка с видоискателем

Для экономии энергии во время съемки можно отключить ЖК-монитор (стр. 27) и использовать оптический видоискатель.

 Поле зрения видоискателя составляет приблизительно 80% фактически снимаемого изображения.





В изображение в видоискателе и снимаемое изображение Обратите внимание, что из-за различия местоположений

объектива и оптического видоискателя фактическое изображение может отличаться от изображения в видоискателе. Это явление называется параллаксом и проявляется тем больше, чем ближе к объективу находится объект. В некоторых случаях при съемке с близкого расстояния некоторые части изображения. видимые в видоискателе, не попадут на записанное изображение. Для съемки с близкого расстояния пользуйтесь ЖК-монитором.

Съемка со смещенной из центра рамкой автофокусировки

Если выбрана смещенная из центра рамка автофокусировки, то для съемки необходимо обязательно пользоваться ЖК-монитором. При установке рамки автофокусировки в требуемое для съемки положение пользуйтесь ЖК-монитором (см. раздел Выбор рамки автофокусировки на стр. 76).

Просмотр изображения сразу после съемки

Диск установки режима съемки

💷 🖓 🏊 🖾 💐 🗲 🗗 P Tv Av M

После съемки фотографии она отображается в течение 2 с (это время можно изменить). Увеличить время вывода изображения можно двумя способами.

- Удерживая кнопку спуска затвора нажатой.
- Нажав кнопку SET, пока изображение отображается на экране*.

Для прекращения отображения и съемки другого кадра еще раз наполовину нажмите кнопку спуска затвора.



Когда изображение отображается на мониторе, с ним можно выполнить указанные ниже операции*:

- выводить изображения в режиме подробной индикации (стр. 27);
- увеличивать изображения (стр. 43);
- изменять формат файла (стр. 34);
- стирать изображения по одному (стр. 46);
- добавлять звуковые комментарии (стр. 103).
- * Недоступно в режиме 🗔 (Съемка панорам).



Включите питание (стр. 21) и нажмите кнопку MENU.

Открывается меню [• (Меню съемки)].

- Изменение длительности показа изображения
- Острелкой ▲ или ▼ на многофункциональном селекторном переключателе выберите пункт [Просмотр снимка], затем выберите время просмотра стрелкой < или > на многофункциональном селекторном переключателе.
 - Выкл.: Изображения не отображаются.
 - 2 10 с: Изображения отображаются в течение заданного времени даже при отпущенной кнопке спуска затвора.

ЭНажмите кнопку MENU.

• Нажав кнопку спуска затвора, можно снять другой кадр, даже если на мониторе отображается предыдущее изображение.

Изменение формата записи сразу после съемки

Диск установки режима съемки

P Tv Av M

Следуя приведенным ниже инструкциям сразу же после съемки можно сохранить в формате RAW (стр. 161) изображение, снятое в формате JPEG. Изображения, сохраненные в формате RAW, можно легко обрабатывать на компьютере, изменяя разрешение, фотоэффекты и баланс белого без какого-либо снижения качества.


- Эсразу после съемки, пока изображение отображается на ЖК-мониторе, нажмите кнопку FUNC.
- ② Стрелкой ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе выберите [OK], затем нажмите кнопку SET.
 - При нажатии наполовину кнопки спуска затвора на камере восстанавливается экран съемки.

Выполнение приведенных выше операций невозможно, если изображение было снято с цифровым увеличением или если для его записи уже был выбран формат RAW.

Изменение разрешения и сжатия

Диск установки режима съемки

💷 🆓 🏊 🖾 💐 🗲 🗗 '💻 P Tv Av M

Можно изменять разрешение и сжатие (фотографии). Для записи выходных данных с матрицы ПЗС без сжатия выберите формат файла RAW (стр. 57).

Фотографии

PowerShot S70

Разрешение			Назизиение	
Индикация	Пиксели	Ы	пазначение	
L (Высокое)	3072 x 2304	Выше	• Печать фотографий формата	
М1 (Среднее 1)	2592 x 1944		А4 [∗] (210 x 297 мм) или больше ● Печать фотографий формата Letter [∗] (216 x 279 мм) или больше	
М2 (Среднее 2)	2048 x 1536		 Печать фотографий формата A4* (210 x 297 мм) Печать фотографий формата Letter* (216 x 279 мм) 	
МЗ (Среднее 3)	1600 x 1200		 Печать фотографий формата почтовой открытки (148 х 100 мм) Печать фотографий формата L (119 х 89 мм) 	
S (Низкое)	640 x 480	▼ Ниже	 Отправка изображений по эл. почте Съемка большего числа кадров 	
* Форматы бумаги зависят от региона.				

Разрешение			Hannana		
Индикация	Пикселы		пазначение		
L (Высокое)	2592 x 1944	Выше	 Печать фотографий формата A4* (210 x 297 мм) или больше Печать фотографий формата Letter* (216 x 279 мм) или больше 		
М1 (Среднее 1)	2048 x 1536		 Печать фотографий формата A4* (210 x 297 мм) Печать фотографий формата Letter* (216 x 279 мм) 		
M2 (Среднее 2)	1600 x 1200		 Печать фотографий формата почтовой открытки (148 x 100 мм) Печать фотографий формата L (119 x 89 мм) 		
S (Низкое)	640 x 480	▼ Ниже	 Отправка изображений по эл. почте Съемка большего числа кадров 		
* Форматы бума	аги зависят от	регис	oHa.		

Сжатие			Назначение
s	Отлично	Высокое качество	Съемка изображений высокого качества
	Хорошо	≜	Съемка изображений обычного качества
	Нормально	♥ Нормально	Съемка большего числа изображений

Видео

Разрешение			
640	640 х 480 пикселов		
320	320 х 240 пикселов		
160	160 х 120 пикселов		



①Нажмите кнопку FUNC.

* Отображается текущая установка.

ЭСтрелкой ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе выберите требуемое разрешение, затем нажмите кнопку SET.



- Стрелкой ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе выберите требуемое сжатие.
 - Съемку можно производить сразу после выбора установок, нажав кнопку спуска затвора. После съемки кадра этот экран появится снова.
 - См. раздел Размеры файлов изображений (оценка) (стр. 159).
 - Типы CF-карт и количество оставшихся кадров (стр. 157).
- Энажмите кнопку FUNC. и произведите съемку.

4 Использование вспышки

Диск установки режима съемки

💷 🏟 🏊 🖾 💐 🗲 🗗 P Tv Av M

Используйте вспышку в соответствии с приведенными ниже указаниями.

\$^ ©	Авто с умень- шением эффекта «красных глаз»	Вспышка срабатывает автома- тически в зависимости от уровня освещенности, а лампа умень- шения эффекта «красных глаз» срабатывает при каждом сраба- тывании основной вспышки.		
\$ ^A	Авто	Вспышка срабатывает автома- тически в зависимости от уровня освещенности.		
\$ @	Вспышка включена с уменьшением эффекта «красных глаз»	Лампа уменьшения эффекта красных глаз и вспышка срабатывают всегда.		
ŧ	Вспышка включена	Вспышка срабатывает при съемке всех кадров.		
3	Вспышка выключена	Вспышка не срабатывает.		



Установите режим работы вспышки, нажимая кнопку 4, и произведите съемку.

На ЖК-монитор выводится выбранный режим работы вспышки.

 Переключаться между режимами можно с помощью кнопки 4. В некоторых режимах съемки режим работы вспышки не переключается.

При включенной функции уменьшения эффекта «красных глаз»



При выключенной функции уменьшения эффекта «красных глаз»



Установка функции уменьшения эффекта «красных глаз»

Диск установки режима съемки

💷 🎝 🏊 🗳 💐 🗲 📼 P Tv Av M

При использовании вспышки в условиях недостаточной освещенности срабатывает лампа уменьшения эффекта «красных глаз». Это уменьшает количество света, отражающегося от глаз объекта и вызывающего появление «красных глаз».



Эвключите камеру в режиме съемки (стр. 21) и нажмите кнопку MENU.

Открывается меню [💽 (Меню съемки)].

- (2) Стрелкой ▲ или ▼ на многофункциональном селекторном переключателе выберите [Красн.глаз].
- ③Стрелкой ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе выберите [Вкл.] и нажмите кнопку MENU.
 - Если для ЖК-монитора задан режим вывода информации, отображается символ •
 - При съемке с включенной функцией уменьшения эффекта «красных глаз» фотографируемые люди должны смотреть прямо на лампу уменьшения эффекта «красных глаз».
 Попросите фотографируемых смотреть прямо на лампу.
 Еще лучшие результаты можно получить, установив объектив в максимально широкоугольное положение, увеличив яркость освещения в помещении или подойдя ближе к объекту съемки.

Установка синхронизации при длительной выдержке

Диск установки режима съемки

🛥 P Av

При съемке со вспышкой можно использовать длительную выдержку. Это помогает избежать темного фона при съемке ночью или в помещениях с недостаточным освещением.



Эвключите камеру в режиме съемки (стр. 21) и нажмите кнопку MENU.

Открывается меню [💽 (Меню съемки)].

- Острелкой ▲ или ▼ на многофункциональном селекторном переключателе выберите [Замедл. синхр.].
- ЭСтрелкой ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе выберите [Вкл.] и нажмите кнопку MENU.

- При съемке с высокой чувствительностью ISO и при использовании встроенной вспышки чем ближе находится объект, тем больше вероятность передержки.
- Вспышка срабатывает с автоматическими настройками, если в меню съемки для пункта [Настр. вспышки] установлено значение [Авто]. При съемке в режиме М или при установке для пункта [Настр. вспышки] значения [Ручной] вспышка срабатывает с ручными настройками.
 - Если для параметра [Настр. вспышки] задано значение [Авто], вспышка срабатывает дважды. Сначала срабатывает предварительная вспышка, а за ней – основная. Предварительная вспышка используется камерой для определения экспозиции, чтобы установить оптимальную мощность основной вспышки.
 - Самая короткая выдержка затвора в режиме синхронизации вспышки составляет 1/250 с. При установке более коротких выдержек камера автоматически устанавливает выдержку 1/250 с.
 - Во время зарядки вспышки съемка невозможна.

40 2. Съемка-Основные операции

- Для зарядки вспышки в отдельных случаях может потребоваться до 10 с. Время зарядки меняется в зависимости от характера работы и уровня заряда аккумулятора.
- Экспозицию при съемке со вспышкой и мощность вспышки можно изменять (стр. 92).
- Если при съемке для параметра [Замедл. синхр.] задано значение [Вкл.], на качество снимков могут повлиять сотрясения камеры. Рекомендуется использовать штатив.
- При выключении камеры в режимах **P**, **Tv**, **Av** и **M** установки вспышки сохраняются.

3. Воспроизведение – Основные операции

Просмотр изображений по одному



ЭНажмите кнопку ▶.

На ЖК-монитор выводится последний снятый кадр.

- ②Перемещение между изображениями производится стрелками ◀ и ▶ на многофункциональном селекторном переключателе.
 - Используйте ◀ для перемещения к предыдущему изображению и ▶ для перемещению к следующему изображению. Если удерживать кнопку ◀ или ▶ нажатой, изображения будут быстрее сменять друг друга, но будут видны менее отчетливо.
 - Для перехода между изображениями можно также использовать кнопку JUMP (стр. 45).
 - Для просмотра данных, относящихся к текущему изображению, нажмите кнопку DISPLAY (стр. 27).
 - Для быстрого удаления текущего изображения нажмите кнопку 1/27 (стр. 46).
- 42 3. Воспроизведение Основные операции

Воспроизведение изображений, снятых другой камерой или отредактированных на компьютере с помощью других программ, может оказаться невозможным.

🗨 Увеличение изображений



Нажмите кнопку <a>

- Эдля увеличения открытого изображения нажимайте кнопку зуммирования Ф. Для отмены увеличения нажмите кнопку Q.
 - При воспроизведении одиночного изображения его можно увеличить максимум в 10 раз. Для отмены увеличения изображения нажмите кнопку зуммирования при нажатой кнопке SET. При каждом нажатии кнопки увеличение изменяется в следующей последовательности: прибл. 2,5х → прибл. 5х → прибл. 10х.

- Для перемещения по увеличенному изображению служат стрелки ◄, ▶, ▲ и ▼ на многофункциональном селекторном переключателе.
- Увеличение кадров из видеофильмов и изображений, воспроизводимых в индексном режиме, невозможно.
- Можно увеличить изображение, выводимое на ЖКмонитор сразу после съемки (стр. 34).

• Одновременный просмотр девяти изображений (индексный режим)



ЭНажмите кнопку ▶.

- Одновременно будет выведено девять изображений (индексный режим).
- Для переключения в индексный режим нажмите кнопку Q.

ЭДля выбора изображений служат стрелки ◄, ►, ▲ или ▼ на многофункциональном селекторном переключателе.

1

2

JUMP

При нажатии

стрелки 🔻

в этом ряду

отображаются следующие

 Для просмотра данных, относящихся к текущему изображению, нажмите кнопку DISPLAY (стр. 27).

MEN

При нажатии стрелки в этом ряду отображаются

предыдущие

жений

девять изобра-

- Индексный режим отменяется, и восстанавливается режим воспроизведения одиночных изображений.
- Индексный режим отменяется кнопкой 🗨.

JUMP Переход через несколько изображений



Эврежиме воспроизведения одиночных изображений (стр. 42) или в индексном режиме (стр. 44) нажмите кнопку JUMP.

Отображается шкала перехода.

- В индексном режиме шкала перехода также отображается при нажатии кнопки 🭳 .
- ② Перемещение между изображениями производится стрелками ◀ и ▶ на многофункциональном селекторном переключателе.

- Одиночное изображение: Производится переход на 10 изображений вперед или назад.
- Индексный режим: Отображаются предыдущие или следующие 9 изображений.

3Нажмите кнопку JUMP.

Шкала перехода исчезает, и камера возвращается в режим воспроизведения одиночных изображений или в индексный режим.

• В индексном режиме шкала перехода также убирается при нажатии кнопки 🔍 .

4. Стирание

А Стирание изображений по одному

Помните, что стертые изображения невозможно восстановить. Будьте внимательны при стирании файлов.



ЭНажмите кнопку ▶.

На ЖК-монитор выводится последний снятый кадр.

② Стрелкой ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе выберите изображение для стирания и нажмите кнопку ⁽/₁).

- ЭСтрелкой ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе выберите [Стереть] и нажмите кнопку SET.
 - Для отмены операции без стирания изображений выберите [Отмена].
 - Функция стирания не позволяет стирать защищенные изображения (стр. 108).

Стирание всех изображений

Помните, что стертые изображения невозможно восстановить. Будьте внимательны при стирании файлов.



Переключите камеру в режим воспроизведения, нажав кнопку **>**, затем нажмите кнопку MENU.

Открывается меню [🔽 (Меню показа)].

- Острелкой ▲ или ▼ на многофункциональном селекторном переключателе выберите пункт [Стереть все], затем нажмите кнопку SET.
- ЭСтрелкой ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе выберите [OK], затем нажмите кнопку SET.
 - Для отмены операции без стирания изображений выберите [Отмена].

Функция [Стереть все] удаляет все изображения, записан-ные на CF-карте. Функция стирания не позволяет стирать защищенные изображения (стр. 108). Если требуется стереть с CF-карты не только изображения, но и все остальные данные, CF-карту следует отформатировать (стр. 19).

5. Удобные функции съемки

Использование диска установки режима съемки (Зона автоматических режимов)

С помощью диска установки режима можно легко задать установки, соответствующие условиям съемки.





- Эвключите камеру в режиме съемки (стр. 21). Открывается меню [(Меню съемки)].
- (2) Поверните диск установки режима съемки в положение, соответствующее требуемой функции.
- ЭКнопкой зуммирования выберите требуемую композицию (относительно размера объекта).
- Энаполовину нажмите кнопку спуска затвора для фиксации фокуса, затем нажмите ее полностью для съемки изображения.

- Порядок съемки такой же, как и в режиме (стр. 30).
- Установки, которые можно изменить в каждом из
- режимов, см. на стр. 174.
- Ниже приведены важные замечания для каждой из функций.

Ą	Для увеличения эффекта размытия фона портрет должен занимать весь ЖК-монитор или видоискатель.
	фона установите объектив в положение телефото.
*	На ЖК-мониторе может появиться символ сотрясения камеры 😱 , так как в этом режиме часто используется длительная выдержка затвора. В этом случае установите камеру на штатив.
Š	Выдержка затвора увеличивается. Даже при использовании вспышки попросите снимаемых людей не двигаться в течение нескольких секунд.
	При использовании режима ночной съемки для съемки днем достигается тот же эффект, что и в режиме (МПО).
	Автоматически включается режим синхронизации вспышки при длительной выдержке. Во избежание сотрясения камеры обязательно установите камеру на штатив.
×	На темных объектах могут стать более заметными шумы.
Œ	Во избежание сотрясения камеры обязательно установите камеру на штатив.

Съемка панорам (режим съемки панорам)

Этот режим используется для съемки серии перекрывающихся кадров для последующего их объединения (сшивки) на компьютере в одно большое панорамное изображение.



Для объединения изображений на компьютере используйте прилагаемую программу PhotoStitch.

Кадрирование

Программа PhotoStitch определяет перекрывающиеся области смежных изображений и объединяет их. При построении композиции постарайтесь включить в перекрывающиеся области изображений какой-либо характерный объект (ориентир).



- Стройте каждый кадр так, чтобы он перекрывался на 30 - 50% с соседним. Постарайтесь, чтобы вертикальный сдвиг между изображениями не превышал 10% от их высоты.
 - Не включайте движущиеся объекты в зону перекрытия.
 - Постарайтесь не объединять изображения, в которых совмещены как удаленные, так и близлежащие объекты.
 Объекты могут получиться искривленными или удвоенными.
 - Яркость всех кадров должна быть согласованной. При слишком большом различии яркостей окончательное изображение будет выглядеть неестественным.
 - Для достижения оптимальных результатов при съемке последовательных кадров поворачивайте камеру.

50 5. Удобные функции съемки

 При съемке с близкого расстояния перемещайте камеру параллельно объекту.

Съемка

В режиме совмещения можно производить съемку последовательных кадров пятью способами.

-9	По горизонтали, слева направо
G -	По горизонтали, справа налево
7	По вертикали, снизу вверх
ė	По вертикали, сверху вниз
2	По часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла
	 Установки, которые можно изменить в этом режим.

- Установки, которые можно изменить в этом режиме, см. на стр. 174.
- Установленные для первого кадра параметры фиксируются и не могут быть изменены для последующих кадров.
- В этом режиме нельзя использовать в качестве монитора при съемке телевизор.



Поверните диск установки режима съемки в положение
.

ЖК-монитор включится.

Устанавливается последовательность съемки.

 Можно также нажать прямо на кнопку спуска затвора, не нажимая кнопки SET.

ЭСнимите первый кадр.

 Экспозиция и баланс белого определяются и фиксируются при съемке первого кадра.

5. Удобные функции съемки 51



ОСкомпонуйте и снимите второй кадр так, чтобы он перекрывался с первым.

- Небольшие несовпадения в зоне перекрытия могут быть исправлены с помощью программного обеспечения.
- Кадр может быть снят заново. Для возврата к этому кадру нажимайте стрелку ◀, ▶, ▲ или ▼ на многофункциональном селекторном переключателе.
- Можно записать по горизонтали или по вертикали не более 26 изображений.

ЭТем же способом снимите остальные кадры.

ЭПосле съемки последнего кадра нажмите кнопку SET.

🗶 Режим съемки с близкого расстояния (Макро)

Диск установки режима съемки

💷 🎝 🗳 💐 🗲 🖙 '用 P Tv Av M

Используйте режим съемки с близкого расстояния для съемки объектов на расстоянии от 4 до 44 см при минимальном фокусном расстоянии и на расстоянии от 30 до 44 см при максимальном.

- Для выбора композиции кадра при съемке с близкого расстояния обязательно используйте ЖК-монитор. Съемка с видоискателем возможна, но изображения, скомпонованные с помощью оптического видоискателя, могут оказаться смещенными относительно центра кадра из-за параллакса (стр. 32).
- Когда объектив находится в максимально широкоугольном положении (минимальное фокусное расстояние), размер снимаемой области составляет приблизительно 64 x 47 мм, а когда объектив находится в положении телефото – 106 x 80 мм.
- При использовании вспышки в режиме съемки с близкого расстояния экспозиция может оказаться не оптимальной.

52 5. Удобные функции съемки



Эключите ЖК-монитор, нажав кнопку DISPLAY.

- На ЖК-мониторе отображается значок 🖏.
- Для отмены режима съемки с близкого расстояния (Макро) еще раз нажмите кнопку 💥.

Использование автоспуска



• Нажмите кнопку FUNC.

* Отображается текущая установка.

③ Стрелкой ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе выберите 酚 или № и нажмите кнопку FUNC.

- Если для автоспуска установлено значение 🕅 (), затвор срабатывает через 10 (2) с после полного нажатия кнопки спуска затвора.
- Если выбран вариант), лампа автоспуска мигает с высокой частотой с самого начала. Затвор срабатывает через 2 с.

	См. раздел Советы и информация по фотосъемке
μ	(стр. 161).

Цифровое увеличение

Диск установки режима съемки

💷 🎙 🏲 🖄 💐 🗲 P Tv Av M

При совместном использовании оптического и цифрового зума возможны следующие коэффициенты увеличения изображений:

PowerShot S70

4,3х, 5,4х, 6,9х, 8,6х, 11х и 15х.

PowerShot S60

4,6х, 5,8х, 7,3х, 9,1х, 11х и 15х.



- Чем больше цифровое увеличение изображения, тем ниже его качество.
- Объектив перейдет в положение максимального фокусного расстояния и остановится. Для дальнейшего цифрового увеличения изображения еще раз нажмите кнопку зуммирования [4].
- Для уменьшения изображения нажмите кнопку зуммирования []].



- ЭДля отображения меню [(Меню съемки)] нажмите кнопку MENU.
- ③Стрелкой ▲ или ▼ на многофункциональном селекторном переключателе выберите пункт [Цифровой зум], стрелкой ◀ или ▶ выберите значение [Вкл.] и нажмите кнопку MENU.

Нажмите кнопку зуммирования и произведите съемку.

Непрерывная съемка

Диск установки режима съемки

🖗 🖿 🖾 💐 🗲 P Tv Av M

Режим непрерывной съемки предназначен для съемки последовательности из нескольких кадров при полностью нажатой кнопке спуска затвора.

ŋ	Стандартная непрерывная съемка	Используйте этот режим для просмотра кадров в режиме непрерывной съемки. В этом режиме интервал срабатывания затвора больше, чем в режиме 💾.
IJ	Высокоскоростная непрерывная съемка	Используйте этот режим для непрерывной съемки с коротким интервалом срабатывания затвора. Во время непрерывной съемки просмотр изображений невозможен.

Â

 При заполнении внутренней памяти интервалы между кадрами могут увеличиваться.

 При срабатывании вспышки интервал между кадрами будет увеличен для согласования со временем зарядки вспышки.



①Нажмите кнопку FUNC.

Острелкой ▲ или ▼ на многофункциональном селекторном переключателе выберите пункт □ * (Режим драйва).

* Отображается текущая установка.

ЭСтрелкой ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе выберите □ или □.



1 Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фиксации фокусировки.

Опроизведите съемку, полностью нажав кнопку спуска затвора.

- Съемка прекращается при отпускании кнопки спуска затвора.
- Скорость съемки имеет указанные ниже значения.* PowerShot S70

Если выбрано 🖳 прибл. 1,2 кадра/с Если выбрано 🖳 прибл. 2,0 кадра/с

PowerShot S60

Если выбрано 🖳 прибл. 1.5 кадра/с Если выбрано 🖞 : прибл. 2,0 кадра/с

* Высокое разрешение/высокое качество, ЖК-монитор выключен. (Данные относятся к стандартам тестирования, принятым компанией Canon. Фактические значения зависят от условий съемки и установок камеры.)

Изменение формата файлов

Диск установки режима съемки

ΡΤνΑνΜ

Перед съемкой изображения можно установить формат файла RAW.

При съемке в формате RAW обеспечивается столь же высокое качество изображений, как и в несжатых файлах.

Если формат RAW выбран, когда для сжатия задано значение 🔳 (Нормально), для изображений устанавливается фиксированное разрешение 3072 х 2304 (PowerShot S70) или 2592 x 1944 (PowerShot S60).

• См. *Формат RAW* (стр. 161). • Можно выбрати васт

- Можно выбрать разрешение эскизов в формате JPEG, входящих в состав изображений в формате RAW. Это удобно при просмотре увеличенных изображений в формате RAW с помощью камеры, а также при проверке фокусировки или сотрясения камеры (стр. 67).
- Можно также изменить формат изображения с JPEG на RAW сразу после съемки, пока изображение отображается на мониторе (стр. 34).



1 Нажмите кнопку FUNC.

 Острелкой ▲ или ▼ на многофункциональном селекторном переключателе выберите ▲ L* (3072 x 2304 или 2592 x 1944).

* Отображается текущая установка.

- Э Стрелкой ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе выберите RAW.
 - Съемку можно производить сразу после выбора установок, нажав кнопку спуска затвора. После съемки кадра снова откроется экран установки разрешения.

• Нажмите кнопку FUNC.

Режим видеосъемки



Поверните диск установки режима съемки в положение ',.

Отображается максимально возможное время съемки (в секундах).

ЭПолностью нажмите кнопку спуска затвора.

- Во время съемки в верхнем правом углу ЖК-монитора отображается красный круг.
- Максимальная длительность отдельного видеофильма составляет приблизительно 30 с* (10 кадров/с) в режиме
 и приблизительно 3 мин (15 кадров/с) в режимах
 и щ.

Максимальная длительность видеофильма определялась в соответствии с принятыми компанией Сапоп стандартными условиями тестирования. Максимальная длительность может изменяться в зависимости от объекта съемки и от других внешних условий. Видеофильм автоматически заканчивается по истечении этого времени или при полном заполнении CF-карты.

0

 Во время съемки может неправильно отображаться время записи или съемка может неожиданно останавливаться при использовании CF-карт следующих типов:

- карт с низкой скоростью записи;
- карт, отформатированных в другой камере или в компьютере;
- карт, на которые многократно записывались и стирались изображения.

Хотя во время съемки длительность записи может отображаться неправильно, видеофильм записывается на CF-карту правильно. Время записи будет отображаться правильно, если отформатировать CF-карту в этой камере (кроме CF-карт с низкой скоростью записи).

- •Не прикасайтесь к микрофону при съемке.
- Если после завершения съемки верхний индикатор мигает зеленым цветом, это означает, что идет запись видеофильма на CF-карту. Пока индикатор не перестанет мигать, дальнейшая съемка невозможна.
- - Установки, которые можно изменить в этом режиме, см. на стр. 174.
 - Информацию о разрешении см. на стр. 35.
 - Звук записывается в монофоническом режиме.
 - В режиме видеофильма звук срабатывания затвора отсутствует.
 - Для воспроизведения видеофильма на компьютере (AVI/Motion JPEG) требуется программа QuickTime версии не ниже 3.0. (Программа QuickTime (для Windows) находится на прилагаемом компакт-диске Canon Digital Camera Solution Disk. Для компьютеров Macintosh программа QuickTime 3.0 или более новая версия обычно поставляется в составе операционной системы версии Mac OS 8.5 или более новой.)

Просмотр/редактирование видеофильмов

Можно просматривать видеофильмы, снятые в режиме Видео, а также удалять ненужные фрагменты с начала или конца видеофильма.



- Редактирование защищенных видеофильмов невозможно (стр. 108).
- Сохранение отредактированного видеофильма может занять до 3 мин. Если в процессе сохранения аккумулятор разрядится, сохранение отредактированного видеофильма будет невозможно. При редактировании видеофильмов используйте полностью заряженный аккумулятор или комплект сетевого питания АСК700 (продается отдельно).



1 Нажмите кнопку ▶.

Выберите видеофильм стрелкой на многофункциональном селекторном переключателе и нажмите кнопку SET.



Эстрелкой ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе выберите требуемую кнопку на панели воспроизведения видеофильма, затем нажмите кнопку SET.

Панель воспроизведения видеофильма

🗂 (Выход):	Возврат к экрану из шага 1
(Воспроизведение):	: Воспроизведение видеофильма
К∢ (Первый кадр):	Отображение первого кадра
(Предыдущий кадр):	Перемотка назад, если удерживать нажатой кнопку SET
(Следующий кадр):	Перемотка вперед, если удерживать нажатой кнопку SET
▶ (Последний кадр): ३< (Правка):	Отображение последнего кадра Редактирование видеофильма → Шаг З

Операции воспроизведения

▲ ▼: Настройка громкости во время воспроизведения

SET: Пауза воспроизведения. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.

При завершении воспроизведения

После завершения воспроизведения отображается последний кадр.

- SET: Отображение панели воспроизведения видеофильма. Для повторного воспроизведения видеофильма с первого кадра нажмите эту кнопку еще раз.
- При воспроизведении видеофильма на недостаточно мощном компьютере возможен пропуск кадров или искажение звука.
- Громкость воспроизведения видеофильмов можно также регулировать в меню воспроизведения.
- При просмотре видеофильма на экране телевизора используйте регулировки громкости звука телевизора.



Воспроизведение или редактирование видеофильма, снятого другой камерой, может оказаться невозможным.



62 5. Удобные функции съемки

Выбор меню и установок

6. Съемка – Расширенные функции

Выбор параметров с помощью кнопки FUNC. (только в режиме съемки)









В режиме съемки меню можно закрыть нажатием кнопки спуска затвора наполовину. (Если в режиме воспроизведения наполовину нажать кнопку спуска затвора при открытой крышке объектива, меню закрывается и камера переключается в режим съемки.)



- В зависимости от режима съемки, некоторые пункты меню могут быть недоступны (стр. 174).
- Можно назначить требуемые изображение и звук режимам 🛃 и 🚺 из меню «Моя камера».

Подробнее см. раздел Регистрация параметров меню «Моя камера» (стр. 114) или Вводное руководство по программному обеспечению.

 Для настроек камеры можно восстановить значения по умолчанию (стр. 71).

• Меню съемки

Пункт меню	Установки	См. стр.
Синхр. вспышки	Задает момент срабатывания вспышки. 1й-шторкой*/2й-шторкой	стр. 93
Замедл. синхр.	Задает, срабатывает ли вспышка при длительной выдержке затвора. Вкл./Выкл.*	стр. 39
Настр. вспышки	Задает, производится ли автомати- ческая настройка вспышки. Авто*/Ручной	стр. 92
Красн.глаз	Задает, включается ли лампа уменьшения эффекта «красных глаз» при срабатывании вспышки. Вкл.*/Выкл.	стр. 39
Задержка ДУ	При использовании автоспуска задает задержку срабатывания затвора после нажатия кнопки спуска затвора на пульте дистанционного управления. 0 c/2 c*/10 c	стр. 144
Точка АЭ	Задает значение пункта [Точка АЭ] (один из режимов замера экспозиции) – «Центр» (точка автоэкспозиции фиксируется в центре) или «Точка АF» (точка автоэкспозиции соответствует точке автофокусировки). Центр*/Точка AF	стр. 78

* Установка по умолчанию

Пункт меню	Установки	См. стр.	Пункт меню	Установки	См. стр.
Безопас. сдвиг	Если диск установки режима съемки установлен в положение Tv или Av и задана выдержка затвора или величина диафрагмы, установки корректируются таким образом, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Вкл./Выкл.*	стр. 75	Можно выбрать разрешение эскизов в формате JPEG, входящих в состав изображений в формате RAW. Это удобно при просмотре увеличенных изображений в формате RAW с помощью камеры, а также при проверке фоку- сировки или сотрясения камеры.		
Зум точки MF	Задает, следует ли увеличивать изобра- жение в фокусировочной точке при использовании ручной фокусировки. Вкл.*/Выкл.	стр. 98	RAW+JPEG 8	Установка в камере значения L обеспечивает более точный контроль фокусировки. PowerShot S70: L/M1/M2/M3/S* PowerShot S60: L/M1/M2/S* • Размер файла зависит от выбранного разрешения.	стр. 57
Подсветка AF	Задает, будет ли при необходимости включаться вспомогательный луч света для автофокусировки. Вкл.*/Выкл.	стр. 32			
Цифровой зум	Задает, будет ли совместно с оптическим зумом использоваться цифровое увеличение изображений. Вкл./Выкл.*	стр. 54	Интер- валометр	Автоматическая съемка через заданные промежутки времени. 2* – 100 кадров 1* – 60 мин	стр. 94
Просмотр Задает время отображения изобра- жения на ЖК-мониторе после нажатия кнопки спуска затвора. Off (Выкл.)/2 с* – 10 с		стр. 34	Сохранить уст.	Сохранение установок, выбранных в меню съемки и в меню функций, в качестве параметров режима С диска установки режима.	стр. 100

Меню показа

Пункт меню	Установки	См. стр.
Защита	Защита изображений от случайного стирания.	стр. 108
Повернуть	Поворот изображения на дисплее на 90° или 270° по часовой стрелке.	стр. 102
Стереть все	Стирание с СF-карты всех изобра- жений (кроме защищенных).	стр. 47
Слайд-шоу	Воспроизведение изображений в автоматическом слайд-шоу.	стр. 104
Заказ печати	Позволяет задать, какие изобра- жения будут напечатаны на принтере, поддерживающем прямую печать, или на фотолабораторном оборудо- вании, число экземпляров и другие параметры.	стр. 129
Заказ передачи	Задание изображений перед их загрузкой в компьютер.	стр. 134

П Меню настройки

Пункт меню	Установки	См. стр.
Тихо	Установите значение [Вкл.] для одновре- менного отключения звука при включении, звука нажатия кнопок, звука автостуска и звука срабатывания затвора. • Если для параметра [Тихо] задано значение [Вкл.], звуковые сигналы не подаются, даже если для какого-либо звука в меню «Моя камера» задано значение внимание, что звуковой сигнал ошибки подается даже в том случае, если для параметра «Тихо- задано значение [Вкл.]. Вкл./Выкл.*	_
Громкость	Настройка уровня громкости звуковых сигналов работы камеры.	_
 Громк. старта 	Установка громкости звука при включении питания камеры.	стр. 21
Громк. работы	Установка громкости звукового сигнала, подаваемого при нажатии любой кнопки, кроме кнопки спуска затвора.	-
ЭГромк. таймера	Установка уровня громкости звукового сигнала автоспуска, информирующего, что съемка будет произведена через 2 с.	стр. 53
④Звук затвора	Установка уровня громкости звукового сигнала при полном нажатии кнопки спуска затвора. В режиме видеофильма звук срабатывания затвора отсутствует.	стр. 31

Установка по умолчанию

Пункт меню	Установки	См. стр.	Пункт меню	Установки	См. стр.
⑤Громкость	Настройка уровня громкости при воспроизведении видеофильма или звукового комментария.	стр. 60, 103	Установка языка, используемого в меню и сообщениях на ЖК-монитор PowerShot S70:		
Настройка пунктов ① - ⑤	■ ■ □ □ □ Выкл. 1 2* 3 4 5	-		• English* (Английский) • Deutsch (Немецкий) • Français (Французский) • Nederlands (Нидердандский)	
Яркость LCD	Установка яркости ЖК-монитора. 📰 (Нормально)*/ 🎦 (Ярко)	-		• Dansk (Датский) • Suomi (Финский) • Italiano (Итальянский) • Norsk	
Экон.энергии	Автоматическое выключение камеры или ЖК-монитора, если в течение определенного времени с камерой не выполняется никаких операций. Автовыключение Вкл.*/Выкл. Дисплей выкл. 10 с/20 с/30 с/1 мин*/2 мин/3 мин	стр. 109 Язык		(Норвежский) • Svenska (Шведский) • Еѕраñо! (Испанский) • 汉语 (Китайский) • Русский (Русский) • Ютициев (Португальский) • 日本語 (Японский) PowerShot S60: • English* (Английский) • Deutsch (Немецкий) • Français (Французский) • Nederlands (Нирепланлский)	стр. 26
Дата/Время	Установка даты, времени и формата даты.	стр. 24		• Dansk (Датский) • Suomi (Финский)	
Формат	Форматирование (начальная разметка) СF-карты.	стр. 19		 Italiano (Итальянский) · Norsk (Норвежский) · Svenska (Шведский) Бараба (Изданский) · Заба (Изданский) 	
Сброс No. файла	Способ присвоения изображениям номеров файлов при смене СF-карты. Вкл./Выкл.*	стр. 112		•日本語 (Японский) •日本語 (Японский) Язык можно изменить во время	
Автоповорот	Автоматический поворот кадров, снятых при вертикальной ориентации камеры. Вкл./Выкл.*	стр. 111		воспроизведения изооражения, удерживая нажатой кнопку SET и нажимая кнопку JUMP.	
Ед.изм.расст.	Формат отображения расстояния на индикаторе ручной фокусировки. m/cm* (м/см) или ft/in (футы/дюймы)	стр. 98	Видеосистема	Установка стандарта выходного ма видеосигнала. NTSC/PAL	

2. Меню «Моя камера»

Это меню позволяет выбрать используемые в камере тему, заставку и звук при включении, звук нажатия кнопок, звук автоспуска и звук срабатывания затвора. Эти параметры называются установками Моя камера. Можно также настроить наборы установок и в в заменив соответствующие пункты изображениями с СF-карты или новыми записанными звуками, либо используя прилагаемое программное обеспечение. Подробнее см. Вводное руководство по программному обеспечению.

Пункт меню	Установки	См. стр.
Тема	Выбор общей темы для всех пунктов установок Моя камера.	стр. 113
Заставка	Задает изображение, отображаемое при включении питания камеры.	стр. 113
Звук старта	Задает звуковой сигнал, подаваемый при включении питания камеры.	стр. 113
Звук операций	Задает звуковой сигнал, подаваемый при нажатии многофункционального селекторного переключателя или любой кнопки, кроме кнопки спуска затвора.	стр. 113
Звук таймера	Задает звуковой сигнал, информи- рующий о том, что съемка будет произведена через 2 с.	стр. 113

Пункт меню	Установки	См. стр.
Звук затвора	Задает звуковой сигнал, подаваемый при нажатии кнопки спуска затвора. При съемке видеофильма звуковой сигнал не подается.	стр. 113
Значения параметров меню «Моя камера»	& (Выкл.)/ 1 */ 2 / 2	_

* Установка по умолчанию
Восстановление параметров по умолчанию

Предусмотрена возможность восстановления значений по умолчанию для всех настроек меню и функций кнопок.



- Включите камеру, открыв крышку объектива или нажав кнопку ►.
- 2 Нажмите кнопку MENU и удерживайте ее нажатой не менее 5 с.

На ЖК-мониторе появится запрос «Вернуть базовые установки?».



3 Стрелкой ◀ или ► на многофункциональном селекторном переключателе выберите [OK], затем нажмите кнопку SET.

Начинается восстановление.

- После завершения восстановления отображается обычный экран.
- Для отмены восстановления выберите вместо пункта [OK] пункт [Отмена].
- •Восстановление значений по умолчанию невозможно для следующих параметров:
 - для параметров [Дата/Время], [Язык] и [Видеосистема] в меню [🛐 (Настройка)] (стр. 69);
 - для данных баланса белого, записанных функцией пользовательского баланса белого (стр. 81);
 - для новых зарегистрированных параметров «Моя камера».
 - Если камера подключена к компьютеру или принтеру, сброс настроек невозможен.



Если камера находится в режиме съемки и диск установки режима съемки установлен в положение **С**, будут восстановлены значения по умолчанию только для режима **С**. В остальных случаях значения по умолчанию для режима **С** не восстанавливаются.

Использование диска установки режима (Зона творческих режимов)

Диск установки режима съемки

P Tv Av M

Можно свободно выбирать такие установки камеры, как выдержка затвора и величина диафрагмы в соответствии с условиями съемки.

После задания установок съемка производится точно так же, как и в режиме 🖽 (стр. 30).

Использование диска установки режима



Убедитесь, что камера находится в режиме съемки.

Индикатор питания/режима работы горит оранжевым светом.

2 Диском установки режима съемки выберите требуемую функцию и произведите съемку.



Выдержка Величина затвора диафрагмы

 Камера работает следующим образом в соответствии с выбранной функцией:

Камера автоматически устанавливает выдержку затвора и величину диафрагмы.
Пользователь выбирает выдержку затвора стрелкой ◀ или ►.
Пользователь выбирает величину диафрагмы стрелкой ◀ или ►.
Пользователь выбирает выдержку затвора стрелкой ◀ или ▶ и величину диафрагмы стрелкой ▲ или ▼.

 Выдержка затвора и величина диафрагмы отображаются на ЖК-мониторе. Если установлено правильное значение экспозиции, то выдержка затвора и величина диафрагмы отображаются на ЖК-мониторе белым цветом.

- Если правильную экспозицию установить невозможно, выдержка затвора и величина диафрагмы отображаются на ЖК-мониторе красным цветом.
- При срабатывании вспышки выдержка затвора и величина диафрагмы отображаются белым цветом (для всех режимов съемки, кроме М).
- Сочетание выдержки затвора и величины диафрагмы можно изменять с сохранением величины экспозиции (стр. 73 – 75).
- Установки, которые можно изменить в этом режиме, см. на стр. 174.
- Информацию о соотношении величины диафрагмы и выдержки затвора см. на стр. 74.
- Помните, что при больших выдержках затвора становятся заметны сотрясения камеры. Если на ЖК-монитор выводится предупреждение о сотрясении камеры , используйте для съемки штатив.

Р Программная автоматическая установка экспозиции

В режиме программной автоэкспозиции камера автоматически устанавливает выдержку затвора и величину диафрагмы в соответствии с освещенностью снимаемой сцены.

- Если правильная экспозиция недостижима, примите следующие меры:
 - используйте вспышку;
 - измените значение чувствительности ISO;
 - измените режим замера экспозиции.

Различие между режимами Р и 💵

Следующие установки могут регулироваться только в режиме

- Р, но не в режиме (ШО).
- Компенсация экспозиции
 Баланс белого
- Чувствительность ISO
- Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой
- Вспышка (Вкл., синхронизация при длительной выдержке, синхронизация по 2-ой шторке)
- Фотоэффект

• Непрерывная съемка

Режим брекетинга

- Установки формата файла Ручная фокусировка
- Режим замера экспозиции Фиксация экспозиции
- Интервалометр

- Рамка автофокусировки
- Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой

Т Установка выдержки затвора

При установке выдержки затвора в режиме приоритета выдержки камера автоматически устанавливает величину диафрагмы в соответствии с освещенностью. Короткие выдержки позволяют снять мгновенное изображение движущегося объекта, тогда как более длительные выдержки создают эффект размытия и позволяют снимать в темных местах без вспышки.

 Если изображение недодержано (недостаточная освещенность) или передержано (избыточная освещенность) и установка правильной экспозиции невозможна, настройте выдержку затвора стрелкой ◀ или ►.

- Природа ПЗС-датчика такова, что при увеличении выдержки возрастают шумы в записанном изображении. Однако в этой камере при выдержках длиннее 1,3 с применяются специальные методы обработки изображения для уменьшения шума и получения качественного изображения. Перед съемкой следующего кадра, возможно, должно будет пройти некоторое время, необходимое для обработки изображения.
- Величина диафрагмы и выдержка затвора следующим образом зависят от установленного фокусного расстояния объектива.

	Величина диафрагмы	Выдержка затвора (с)
Широкоугольное	f/2.8 - f/3.5	до 1/1250
положение*1	f/4.0 - f/8.0	до 1/2000
Положение	f/5.3 - f/7.1	до 1/1250
телефото ^{*2}	f/8.0	до 1/2000

*1 Максимально широкоугольное положение *2 Максимально длиннофокусное положение

 Самая короткая выдержка затвора в режиме синхронизации вспышки составляет 1/250 с. При установке более коротких выдержек камера автоматически устанавливает выдержку 1/250 с.

Индикация выдержки затвора

Цифры в приведенной ниже таблице указывают выдержку затвора в секундах. 1/160 означает 1/160 с. Кавычки отделяют доли секунды, например, 0"З означает 0,3 с, а 2" – 2 с.

15"	13"	10"	8"	6" 5	4"	3"2	2"5	2"	1"6	1"3	1"
0"8	0"6	0"5	0"4	0"3							
1/4	1/5	1/6	1/8	1/10) 1/1	3 1/	15 1	/20	1/2	5	
1/30) 1/4	0 1/	50	1/60	1/80) 1/1	00	1/12	5		
1/16	60 1/	200	1/2	50 1	/320	1/4	00 1	/50() 1/	640	
1/80	0 1/	1000) 1/	1250) 1/1	600	1/20	00			

См. О функции безопасного сдвига (стр. 75).

АV Установка величины диафрагмы

При установке величины диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы камера автоматически устанавливает значение выдержки в соответствии с освещенностью.

Более широкая диафрагма позволяет получить размытый фон для создания хорошего портрета. Большее диафрагменное число (закрытая диафрагма) позволяет снять в фокусе и фон, и передний план. Чем больше значение диафрагменного числа, тем шире границы сфокусированного изображения.

- Если изображение недодержано (недостаточная освещенность) или передержано (избыточная освещенность) и установка правильной экспозиции невозможна, настройте величину диафрагмы стрелкой ◄ или ►.
- В зависимости от положения зум-объектива некоторые значения величины диафрагмы недоступны.
- В этом режиме минимальная выдержка затвора с синхронизацией вспышки равна 1/250 с. Поэтому величина диафрагмы может быть изменена автоматически в соответствии с выдержкой синхронизации вспышки, даже если величина диафрагмы была установлена предварительно.

Индикация величины диафрагмы на дисплее

Чем больше диафрагменное число, тем меньше относительное отверстие объектива.

f/2.8 f/3.2 f/3.5 f/4.0 f/4.5 f/5.0 f/5.3 f/5.6 f/6.3 f/7.1 f/8.0

См. О функции безопасного сдвига (стр. 75).

М Ручная установка выдержки затвора и величины диафрагмы

Выдержка и диафрагма могут быть установлены вручную с целью получения особых эффектов. Это удобно для съемки фейерверков и других сцен, для которых трудно установить правильную экспозицию автоматически.

- Яркость ЖК-монитора соответствует выбранной выдержке затвора и величине диафрагмы. Если установлен режим вспышки 5 (Вспышка включена, уменьшение эффекта «красных глаз») или 5 (Вспышка включена), изображение на ЖК-мониторе всегда яркое.
- При наполовину нажатой кнопке спуска затвора на ЖКмонитор выводится разница между стандартной* и установленной экспозицией. Если разница превышает 2 ступени, на ЖК-мониторе отображаются красные символы «–2» или «+2».
- Стандартная экспозиция вычисляется функцией автоэкспозиции в соответствии с выбранным способом экспозамера.

О функции безопасного сдвига

Диск установки режима съемки

Tv Av

Если включена функция безопасного сдвига (стр. 67), может оказаться, что правильную экспозицию невозможно получить с установленными вручную выдержкой затвора и величиной диафрагмы. В таком случае установки автоматически корректируются, чтобы экспозиция находилась в допустимом диапазоне.



При срабатывании вспышки установки автоматически корректируются, даже если функция безопасного сдвига выключена.

🖭 Выбор рамки автофокусировки

Рамка автофокусировки показывает область кадра, на которую фокусируется камера. Выбор рамки автофокусировки производится следующим способом.

- Порядок выбора режима AiAF (автовыбор) или центральной рамки автофокусировки см. ниже.
- См. раздел Ручная установка рамки автофокусировки (стр. 77).

Диск установки режима съемки

aud 🎙 🖬 🗟 💐 🗲

Для рамки автофокусировки можно задать автоматический выбор (AiAF) или центральную точку. Если задан автоматический выбор (AiAF), камера автоматически выбирает рамку автофокусировки из 9 фокусировочных точек в соответствии с условиями съемки. В режиме цифрового зума всегда выбирается центральная рамка автофокусировки.



1 Нажмите кнопку 🖭.

Рамка автофокусировки отображается на ЖК-мониторе зеленым цветом.

2 Стрелкой ▲, ▼, ◀ или ▶ на многофункциональном селекторном переключателе выберите режим автовыбора или центральную точку автофокусировки.





Автовыбор

3 Нажмите кнопку ⊡.

 Чтобы немедленно произвести съемку с использованием выбранной рамки автофокусировки, нажмите вместо кнопки 🖭 кнопку спуска затвора.

Ручная установка рамки автофокусировки

Диск установки режима съемки

P Tv Av M

Точку автофокусировки можно вручную переместить в требуемое положение. Это удобно для точной фокусировки на выбранный объект для получения требуемой композиции.

1 Нажмите кнопку 🖭.

Рамка автофокусировки отображается на ЖК-мониторе зеленым цветом.

Установите рамку автофокусировки в требуемое положение с помощью стрелки ▲, ▼, ◄ или ▶ на многофункциональном селекторном переключателе.



3 Нажмите кнопку ⊡ .

- Чтобы немедленно произвести съемку с использованием выбранной рамки автофокусировки, нажмите вместо кнопки = кнопку спуска затвора.
- Если удерживать нажатой кнопку : , рамка автофокусировки возвращается в исходное положение (в центре).
- Для установки рамки автофокусировки в требуемое положение перед съемкой включите ЖК-монитор.
- При использовании цифрового зума или при съемке с помощью видоискателя с выключенным ЖК-монитором рамка автофокусировки фиксируется в центральном положении.
- Если выбран режим замера экспозиции [Точка АЭ], выбранную рамку автофокусировки можно использовать в качестве зоны точечного замера экспозиции (стр. 78).
- Значение различных цветов рамки автофокусировки см. на стр. 27.
- См. раздел Советы и информация по фотосъемке (стр. 161).

💿 Переключение режимов замера экспозиции

Диск установки режима съемки

P Tv Av M

По умолчанию используется оценочный замер экспозиции. Можно переключиться на другой режим замера.

۲	Сэ	иценочный кспозамер	Для измерения экспозиции изображение разбивается на несколько зон. Камера оценивает сложные условия освещения, такие, как положение объекта, яркость, фон, прямой и контровой свет, и устанав- ливает правильную экспозицию для основного объекта съемки. Этот режим особенно хорошо подходит для съемки в контровом свете и для обычной съемки.
CD	Центрально- взвешенный интегральный замер		Значение экспозиции усредняется по всему изображению, однако точкам объекта в центре изображения присваивается больший вес.
	Точка экспозамера		Замер производится в пределах рамки автоэкспозиции.
•		Центр	Рамка точечного замера экспозиции фиксируется в центре ЖК-монитора.
		Точка автофоку- сировки	Рамка точечного замера перемещается на рамку автофокусировки.



Для выбора способа замера экспозиции нажимайте кнопку Image: Construct of the second seco

 При каждом нажатии кнопки () способ замера экспозиции изменяется в следующей последовательности.

Оценочный замер) (Центрально-взвешенный интегральный замер)
(Точечный замер)

 На ЖК-дисплее отображается символ текущего выбранного режима экспозамера.

Если выбран режим (•) (Точечный замер), переходите к шагу **2**.

Если выбран режим [] (Оценочный замер) или () (Центрально-взвешенный интегральный замер), произведите съемку.

- 2 В меню [• (Меню съемки)] выберите [Точка АЭ].
 - См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).
- 3 Стрелкой ◀ или ► выберите пункт [Центр] или [Точка AF], затем нажмите кнопку MENU.
 - Если для пункта [Точка АЭ] выбрано значение [Центр], рамка точечного





Пример. «Центр» Точка экспозамера

экспозамера появляется в центре ЖК-монитора; если для пункта [Точка АЭ] установлено значение [Точка АF], рамка точечного экспозамера появляется внутри выбранной рамки автофокусировки.

Настройка экспозиции

Диск установки режима съемки

🖗 🖿 🖾 💐 🖅 🗗 'े 🗮 P Tv Av

Компенсацию экспозиции следует использовать для предотвращения получения слишком темного объекта при контровом свете или при съемке на ярком фоне, либо во избежание получения слишком ярких огней на ночных снимках.



1 Нажмите кнопку FUNC.

2 Стрелкой ▲ или ▼ выберите пункт ≛0* (+/- (Ехр.)) и установите экспозицию стрелкой ◀ или ▶.



- * Отображается текущая установка.
- Регулировка производится с шагом 1/3 ступени в диапазоне от -2 до +2 ступеней.
- Съемку можно производить сразу после выбора установок, нажав кнопку спуска затвора. После съемки кадра этот экран появится снова.

3 Нажмите кнопку FUNC.

Â	(c1

См. раздел Советы и информация по фотосъемке (стр. 161).

Настройка цветовых оттенков (Баланс белого)

Диск установки режима съемки

🖗 🏊 🖾 💐 🖝 🖙 🖙 P Tv Av M

При установке баланса белого в соответствии с источником света камера более точно воспроизводит цвета. Значения параметра соответствуют перечисленным ниже источникам освещения.

AJB	Авто	Установки автоматически выбираются камерой
Ċ,	Дневной свет	Для съемки вне помещения в солнечный день
þ	Облачно	Для съемки в облачную погоду, в тени, в сумерках
÷	Накаливания	Для съемки с освещением лампами накаливания или 3-волновыми флуорес- центными лампами колбового типа.
<u> </u>	Флуоресцент	Для съемки с освещением флуоресцент- ными лампами с тепло-белым, холодно- белым или тепло-белым (3-волновым) светом.
洲	Флуоресцент Н	Для съемки с освещением лампами дневного света или 3-волновыми флуоресцентными лампами дневного света.
4	Вспышка	Для съемки со вспышкой

4þ¢	Под водой	Предназначен для съемки изображений с использованием водонепроницаемого футляра WP-DC40 (продается отдельно). Этот режим обеспечивает съемку с опти- мальным балансом белого и естествен- ными оттенками путем уменьшения насыщенности оттенков синего.
M	Ручной	Для задания специального значения с помощью листа белой бумаги и т.п. с целью получения оптимального баланса белого для конкретных условий.



- **1** Нажмите кнопку FUNC.
- 2 Стрелкой ▲ или ▼ выберите пункт ∰* (Авто) и установите требуемое значение стрелкой ◀ или ►.
 - * Отображается текущая установка.



- Описание пользовательской установки 🗳 см. на стр. 82.
- Съемку можно производить сразу после выбора установок, нажав кнопку спуска затвора. После съемки кадра этот экран появится снова.

3 Нажмите кнопку FUNC.

Если выбран фотоэффект 🛐 (Сепия) или 🔄 (Чернобелый), то установка баланса белого невозможна (стр. 85).

Установка пользовательского баланса белого

Для достижения оптимальных результатов можно установить пользовательский баланс белого, замерив его камерой, наведенной на объект (например, на лист белой бумаги или ткани либо на полутоновую карточку фотографического качества), который требуется использовать в качестве стандарта белого цвета.

Особенно в перечисленных ниже случаях возможна неправильная настройка баланса белого в режиме 🎹 (Авто) (для настройки баланса белого используйте режим 🔜 (Ручной)):

- при съемке с близкого расстояния (режим «Макро»);
- при съемке объектов с одним преобладающим цветом (например, небо, море или лес);

 при съемке с особыми источниками освещения (например, со ртутными лампами).



- **1** Нажмите кнопку FUNC.
- 2 Стрелкой ▲ или ▼ выберите пункт ∰* (Авто) и выберите вариант ⊑ (Ручной) стрелкой ◀ или ▶.
 - * Отображается текущая установка.



3 Наведите камеру на лист белой бумаги или ткани, либо на полутоновую карточку и нажмите кнопку SET.



Записываются данные баланса белого.

- Наведите камеру таким образом, чтобы лист белой бумаги, белая ткань или серая карточка полностью заполняли центр кадра.
- Съемку можно производить сразу после выбора установок, нажав кнопку спуска затвора. После съемки снова отображается данное меню, позволяя легко изменить настройку.

4 Нажмите кнопку FUNC.

|--|

 Рекомендуется устанавливать баланс белого при съемке в следующих условиях.

 Установлен режим съемки Р, а для компенсации экспозиции и компенсации экспозиции при съемке со вспышкой задано значение ±0.

Правильное значение баланса белого не может быть получено при неправильной экспозиции (изображение может получиться полностью черным или белым).

- Зум-объектив установлен в положение телефото. Установите для цифрового зума значение [Выкл.].
- Выбран режим, отличный от 🗔. В режиме 🗔 считывание данных баланса белого невозможно.
- Установлена та же чувствительность ISO, что и при съемке изображения.
- Для вспышки установлен режим 🛃 (Вспышка включена) или 🕲 (Вспышка выключена).

Используйте те же настройки вспышки, что и при установке баланса белого. Если условия при установке баланса белого и при съемке различаются, баланс белого может оказаться неправильным.

Если для вспышки установлен режим 🚰 💽 (Авто с уменьшением эффекта «красных глаз») или 🗳 (Авто), во время записи данных пользовательского баланса белого может сработать вспышка. В этом случае убедитесь, что вспышка сработала и при съемке изображения.

 Пользовательский баланс белого не отменяется даже при восстановлении в камере значений по умолчанию (стр. 71).

Изменение чувствительности ISO

Диск установки режима съемки

P Tv Av M

Увеличив чувствительность ISO, можно повысить яркость изображения даже при недостаточной освещенности. Эта функция удобна для предотвращения сотрясения камеры, съемки без вспышки или съемки с меньшей выдержкой затвора в условиях недостаточной освещенности.

Можно выбрать одно из следующих значений чувствительности: Авто, 50, 100, 200 и 400.



1 Нажмите кнопку FUNC.



- * Отображается текущая установка.
- Съемку можно производить сразу после выбора установок, нажав кнопку спуска затвора. После съемки снова отображается данное меню, позволяя легко изменить настройку.

3 Нажмите кнопку FUNC.

- При более высокой чувствительности возрастают шумы изображения. Для получения чистого изображения используйте как можно меньшую чувствительность.
 - Установка «АВТО» обеспечивает выбор оптимальной чувствительности ISO. Чувствительность автоматически повышается, если света от вспышки недостаточно для освещения снимаемого объекта.



См. раздел Советы и информация по фотосъемке (стр. 161).

Выбор фотоэффекта

Диск установки режима съемки

🖗 🏊 🖾 💐 🖝 🖙 🖙 P Tv Av M

Установив перед съемкой некоторый фотоэффект, можно изменить вид и настроение снимка.

COLL	Эффекты откл.	Эта установка соответствует обычной съемке.
Y	Яркий	Увеличивает контрастность и насыщен- ность цветов для записи ярких изображений.
ſ	Нейтральный	Понижает контрастность и насыщен- ность цветов для записи нейтральных оттенков.
ខ្ម	Низк.резкость	При съемке смягчаются границы объектов.
ې	Сепия	Запись в оттенках сепии.
₿₩	Ч/Б	Запись черно-белого изображения.
Ç	Ручной эффект*	Позволяет свободно устанавливать контрастность, резкость и насыщен- ность цветов.

Только в режимах Р, Тv, Аv и М



1 Нажмите кнопку FUNC.

2 Стрелкой ▲ или ▼ выберите пункт Ш* (Эффекты откл.) и установите требуемое значение стрелкой ◀ или ▶.



* Отображается текущая установка.

Если выбран вариант 🚱

 При нажатии кнопки SET открывается экран, позволяющий задать контрастность, резкость



и насыщенность цветов. Стрелкой ▲ или ▼ выберите пункт для установки, задайте его значение стрелкой ◀ или ▶ и нажмите кнопку SET. Съемку можно производить сразу после выбора установок, нажав кнопку спуска затвора. После съемки снова отображается данное меню, позволяя легко изменить настройку.

Контраст

- Эта функция позволяет настраивать степень яркости.
- Выберите одно из значений: (низкая), 0 (средняя), + (высокая).

Резкость

- Эта функция позволяет настраивать резкость границ.
- Выберите одно из значений: (низкая), 0 (средняя), + (высокая).

Насыщенность

- Эта функция позволяет настраивать насыщенность цветов.
- Выберите одно из значений: (низкая), 0 (средняя), + (высокая).

3 Нажмите кнопку FUNC.

Если выбран режим 💽 (Сепия) или 💽 (Ч/Б), то установка баланса белого невозможна.

Автоматический брекетинг (Режим АЕВ)

Диск установки режима съемки

P Tv Av

В этом режиме камера автоматически меняет экспозицию в установленном диапазоне, снимая три кадра при однократном нажатии на кнопку спуска затвора.

Автоматический брекетинг можно настроить с шагом 1/3 ступени в диапазоне от -2 до +2 ступеней относительно стандартной установки экспозиции. Установки АЕВ могут комбинироваться с установками компенсации экспозиции (стр. 80) для расширения пределов регулировки. Изображения снимаются в следующем порядке: стандартная экспозиция, недодержка и передержка.



1 Нажмите кнопку FUNC.

- 2 Стрелкой ▲ или ▼ выберите пункт * (ВКТ откл.).
 - * Отображается текущая установка.



3 Выберите значение № (АЕВ), нажмите кнопку SET и настройте диапазон компенсации стрелкой или ▶.

- Стрелка ► расширяет диапазон, стрелка ◄ сужает диапазон.
- Съемку можно производить сразу после выбора установок, нажав кнопку спуска затвора. После съемки снова отображается данное меню, позволяя легко изменить настройку.

4 Нажмите кнопку FUNC.

• Для отмены брекетинга АЕВ выберите на шаге **3** значение 👹 (ВКТ откл.).



Режим автобрекетинга (AEB) не может использоваться при съемке со вспышкой. При срабатывании вспышки снимается только один кадр.

Фокусировочная вилка (Режим Фокус-ВКТ)

Диск установки режима съемки

P Tv Av M

При съемке с ручной фокусировкой можно снять последовательность из трех кадров с автоматическим изменением фокусировки.

Можно выбрать один из трех диапазонов: малый, средний и большой. При съемке фокусировка изменяется в следующем порядке: текущее положение, назад и вперед.



1 Нажмите кнопку FUNC.

2 Стрелкой ▲ или ▼ выберите пункт Ш* (ВКТ откл.), выберите значение Ш (Фокус-ВКТ) стрелкой ◀ или ▶ и нажмите кнопку SET.



* Отображается текущая установка.

З Выберите диапазон стрелкой ◀ или ►.



- Стрелка > расширяет диапазон, стрелка < сужает диапазон.
- Съемку можно производить сразу после выбора установок, нажав кнопку спуска затвора. После съемки снова отображается данное меню, позволяя легко изменить настройку.
- 4 Нажмите кнопку FUNC. и произведите съемку с использованием ручной фокусировки (стр. 98).

- Для отмены фокусировочной вилки выберите на шаге **2** значение 🏧 (ВКТ откл.).
- При съемке с включенной вспышкой режим «Фокус-ВКТ» недоступен. Если вспышка включена, камера снимет только один кадр.

Фиксация экспозиции (Фикс. АЭ)

Диск установки режима съемки

P Tv Av

Экспозицию и фокусировку можно устанавливать раздельно. Это полезно при слишком большом контрасте между объектом и фоном или при съемке против света.



Необходимо установить режим работы вспышки 🔯. При срабатывании вспышки фиксация экспозиции невозможна.



1 Наведите рамку автофокусировки или рамку точечного замера на объект, по которому требуется зафиксировать экспозицию, и наполовину нажмите кнопку спуска затвора.

- См. раздел Выбор рамки автофокусировки (стр. 76).
- См. раздел Переключение режимов замера экспозиции (стр. 78).
- 2 Наполовину нажав кнопку спуска затвора, нажмите кнопку ©.
 - Установка экспозиции фиксируется (Фикс. АЭ), и на ЖК-мониторе отображается символ ¥.



Фиксация экспозиции (Фикс. АЭ)

 При нажатии любой кнопки, кроме кнопок многофункционального селекторного переключателя, фиксация экспозиции отменяется.

З Заново скомпонуйте кадр и произведите съемку.

Камера фокусируется на объект, расположенный в рамке автофокусировки.

Автоматически выбранную комбинацию выдержки затвора и величины диафрагмы можно свободно изменять без изменения экспозиции с помощью приведенных ниже операций.

1. Поверните диск установки режима в положение **Р**, **Тv** или **Av**.

- Сфокусируйтесь на объект, по которому требуется зафиксировать экспозицию, и наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- Нажмите кнопку .
 Установка экспозиции фиксируется, и на ЖК-мониторе появляется символ .
- 5. Заново скомпонуйте кадр и произведите съемку. После съемки кадра эта установка отменяется.

Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FE lock)

Диск установки режима съемки

P Tv Av

Правильную экспозицию можно получить независимо от положения объекта в кадре.



- 1 Нажмите кнопку 4 и установите режим вспышки 4 (Вспышка вкл.) (стр. 38).
- 2 Наведите рамку автофокусировки или рамку точечного замера на объект, по которому требуется зафиксировать экспозицию при съемке со вспышкой, и наполовину нажмите кнопку спуска затвора.

3 Наполовину нажав кнопку спуска затвора, нажмите кнопку 💿.

- Установка компенсации экспозиции при съемке со вспышкой фиксируется (FE Lock), и на ЖК-мониторе отображается символ ¥.
- Сработает предварительная вспышка, с помощью которой зафиксируется экспозиция при съемке со вспышкой, необходимая для освещения объекта.
- При каждом нажатии кнопки () срабатывает предварительная вспышка и фиксируется мощность вспышки, необходимая для съемки данной композиции.
- При нажатии любой кнопки, кроме кнопок многофункционального селекторного переключателя, фиксация экспозиции при съемке со вспышкой отменяется.

4 Заново скомпонуйте кадр и произведите съемку.

_
=
-
Λ

Функция фиксации экспозиции при съемке со вспышкой недоступна, если для пункта [Настр. вспышки] задано значение [Ручной].

Переключение параметров настройки вспышки

Диск установки режима съемки

Tv Av

Вспышка срабатывает с автоматическими настройками (кроме режима **M**), однако можно задать срабатывание вспышки без каких-либо настроек (возможна установка параметра [Мощн. вспышки]).



- В меню [(Меню съемки)] выберите пункт [Настр. вспышки].
 - См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).



2 Стрелкой ◀ или ► выберите значение [Авто] или [Ручной], затем нажмите кнопку MENU.

Задание настройки/мощности вспышки				
Диск установки режима съемки				
P 🔺 🖾 🌾	🗲 🗗 P Tv Av M			
Настройка вспышки	 Если для параметра [Настр. вспышки] задано значение [Авто], регулировка производится с шагом 1/3 ступени в диапазоне от -2 до +2 ступеней. При съемке со вспышкой можно производить настройку экспозиции одновременно с исполь- зованием функции компенсации экспозиции камеры. 			
Мощность вспышки	 В режиме М или если для параметра [Настр. вспышки] задано значение [Ручной], во время съемки можно установить одно из трех значений мощности вспышки. 			



1 Нажмите кнопку FUNC.

- 2 Выберите пункт 🖅 («+/- (Вспышка)» или «Мощн. вспышки») стрелкой ▲ или ▼.
- **3** Настройте величину компенсации стрелкой \blacktriangleleft или \blacktriangleright .
 - Съемку можно производить сразу после выбора установок, нажав кнопку



вспышки _____ F||| |

Пример. Для [Настр. вспышки] задано значение [Ручной]

спуска затвора. После съемки снова отображается данное меню, позволяя легко изменить настройку.

4 Нажмите кнопку FUNC.

6. Съемка – Расширенные функции 92

Переключение момента срабатывания вспышки

Диск установки режима съемки

P Tv Av M

1й-шторкой	Вспышка срабатывает сразу после открытия затвора, независимо от значения выдержки. Обычно при съемке используется синхрони- зация по 1-ой шторке.
2й-шторкой	Вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, независимо от значения выдержки. По сравнению с синхронизацией по 1-ой шторке вспышка срабатывает позднее, что позволяет снимать кадры, на которых, например, за автомобилем остается след от задних фонарей.



Изображение, снятое с синхронизацией по 1-ой шторке.



Изображение, снятое с синхронизацией по 2-ой шторке



- В меню [(Меню съемки)] выберите пункт [Синхр. вспышки].
 - См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).

🔲 Меню съем	ки <u>11</u>	20
Синхр. вспышки	1й-шторкой	TH
Замедл. синхр.	Вкл. Выкл.	
Красн. глаз	Вкл. Выкл.	
Задержка ДУ	< 2 сек.	
Точка АЭ	< Центр	- P -
Зум точки MF	Вкл. Выкл.	

2 Стрелкой ◀ или ▶ выберите [1й-шторкой] или [2й-шторкой], затем нажмите кнопку MENU.

Съемка изображений с заданным интервалом (Интервалометр)

Диск установки режима съемки

P Tv Av M

Изображения можно снимать с заданным интервалом. Эта функция может использоваться для съемки растений или цветков с фиксированной точки. Интервал съемки можно установить от 1 до 60 мин, возможна съемка от 2 до 100 кадров.



Так как камера может непрерывно снимать в течение продолжительного времени, рекомендуется использовать комплект сетевого питания АСК700 (продается отдельно) (стр. 148).



съемки)] выберите пункт [Интервалометр] и нажмите кнопку SET.

1

 См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).

В меню [] (Меню

- 2 Выберите значение интервала стрелкой ◀ или ►.
 - Если удерживать кнопку
 или > нажатой, значение интервала будет изменяться с шагом 5 мин.



Интервалометер	
Интервал	<иин.
Число снижков	∢ 2 к снимков
SET OK	(MENU) Отнена

- 3 Нажмите стрелку ▼ и выберите количество кадров стрелкой ◀ или ►.
 - Если удерживать стрелку ◀ или ► нажатой, количество кадров будет изменяться с шагом 5 кадров.
 - Максимальное количество кадров* определяется в соответствии со свободной емкостью CF-карты.
 - * В некоторых случаях фактическое максимальное количество кадров может быть меньше, чем отображаемое количество.

4 Нажмите кнопку SET.

 Экран меню закрывается, и в правом нижнем углу ЖК-монитора появляется символ Инт.

5 Нажмите кнопку спуска затвора.

- Производится съемка первого кадра, и начинается сеанс съемки с интервалом.
- После съемки заданного количества кадров камера автоматически выключается, независимо от установок функции энергосбережения.
- Во время сеанса съемки с интервалом этот сеанс прерывается при выполнении перечисленных ниже операций:
 - при повороте диска установки режима съемки, когда камера ожидает съемки следующего кадра;
 - при нажатии наполовину кнопки спуска затвора, когда камера ожидает съемки следующего кадра;
 - при открытии крышки гнезда CF-карты/отсека аккумулятора;
 - при переключении в режим воспроизведения;
 - при выключении питания.



- После начала сеанса съемки с интервалом все кнопки управления блокируются.
- •Между съемкой кадров объектив не убирается.
- Изображения не отображаются на ЖК-мониторе сразу после съемки.
- Съемка с интервалом недоступна, если не установлены дата и время.
- Непрерывная съемка, брекетинг АЕВ и фокусировочная вилка недоступны. Автоспуск можно использовать только для первого кадра серии.

Съемка объектов, не подходящих для автофокусировки

Автофокусировка может быть неэффективной в следующих случаях:

- при съемке объектов, имеющих очень низкую контрастность по отношению к окружению;
- при одновременной съемке близких и удаленных объектов;
- при съемке очень ярких объектов в центре кадра;
- при съемке быстро движущихся объектов;
- при съемке сквозь стекло (как можно ближе приблизьтесь к стеклу, чтобы избежать отражения от него);
- при съемке объектов с горизонтальными полосами.

Для съемки таких объектов наведите камеру на объект, находящийся приблизительно на таком же расстоянии, зафиксируйте фокус и заново скомпонуйте кадр с требуемым объектом, или же воспользуйтесь ручной фокусировкой либо фиксацией фокусировки.

Съемка с фиксацией фокусировки

Диск установки режима съемки

💷 🖓 🏊 🖾 💐 🖝 🗗 'े 🗮 P Tv Av M



96 6. Съемка – Расширенные функции

- Наведите рамку автофокусировки на объект, расположенный на таком же расстоянии, что и снимаемый объект.
- **2** Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фиксации фокусировки.
 - При этом также зафиксируется автоматически определенная экспозиция АЕ. Экспозиция может оказаться неправильной, если разница между двумя объектами слишком велика. В этом случае используйте фиксацию фокусировки или фиксацию автоэкспозиции.
- **3** Во время перестройки композиции удерживайте кнопку спуска затвора нажатой наполовину, а затем нажмите ее полностью для съемки изображения.

Съемка в режиме фиксации автофокусировки

Диск установки режима съемки

🖗 🏊 🖾 💐 🖝 🖙 🖓 P Tv Av M



- Наведите рамку автофокусировки на объект, расположенный на таком же расстоянии, что и снимаемый объект.
- 2 Нажмите наполовину кнопку спуска затвора и, удерживая ее нажатой, нажмите кнопку MF.
 - На ЖК-мониторе отображается символ MF.
 - Фиксация фокусировки сохраняется даже при отпускании кнопки спуска затвора и кнопки MF.
 - Повторное нажатие кнопки **MF** отменяет режим ручной фокусировки.

Заново скомпонуйте изображение и произведите съемку, полностью нажав кнопку спуска затвора.

Фиксация автофокусировки удобна тем, что позволяет отпустить кнопку спуска затвора во время перекомпоновки кадра. Кроме того, так как фиксация фокусировки сохраняется даже после съемки кадра, можно сразу же снять следующее изображение с тем же положением фокусировки.

Съемка в режиме ручной фокусировки

Диск установки режима съемки

🎙 🏊 🖾 💐 🗲 🖙 '💻 P Tv Av M

Фокус можно установить вручную.



- 7 Удерживая нажатой кнопку MF, нажмите стрелку 🛦 или 🔻.
 - Фокусировка фиксируется, и на ЖК-мониторе появляются символ MF и индикатор ручной фокусировки.



Индикатор ручной фокусировки

- Если в меню [(Меню съемки)] для параметра [Зум точки MF] задано значение [Вкл.], часть изображения в этой рамке выглядит увеличенной.*1
- * Кроме режима 🖽, при включенном цифровом увеличении или при использовании телевизора в качестве монитора.
- *1 Можно также установить, чтобы отображаемое изображение не увеличивалось (стр. 67).
- Индикатор ручной фокусировки показывает приблизительные значения. Их можно использовать только для ориентировки.
- Настройте фокус стрелкой **▲** или **▼**, чтобы изображение выглядело сфокусированным.
- Повторное нажатие кнопки **MF** отменяет режим ручной фокусировки.

2 Произведите съемку, полностью нажав кнопку спуска затвора.

Использование ручной фокусировки в комбинации с автофокусировкой

Диск установки режима съемки

🖗 🏊 🖾 💐 🗲 'े 🗮 P Tv Av M

Камера производит автоматический поиск наиболее подходящей точки фокусировки вблизи текущей точки ручной фокусировки.



1 Сфокусируйтесь вручную.

2 Нажмите кнопку SET.

 Камера автоматически производит более точную фокусировку на точку вблизи от текущей точки фокусировки.

3 Произведите съемку, полностью нажав кнопку спуска затвора.

Во время ручной фокусировки изменение рамки автофокусировки невозможно. Отмените режим ручной фокусировки, затем измените выбор рамки автофокусировки.



Можно изменить единицы измерения расстояния индикатора ручной фокусировки (стр. 69).

С Сохранение пользовательских настроек

Диск установки режима съемки

P Tv Av M C

Часто используемые режимы и различные параметры съемки можно назначить режиму **С** (Пользовательский). Затем при необходимости можно снимать изображения с ранее сохраненными установками, просто повернув диск установки режима съемки в положение **С**. При этом запоминаются и те установки, которые обычно теряются при изменении режима съемки или при выключении питания (например, режим непрерывной съемки и режим автоспуска).



- 1 Поверните диск установки режима съемки в положение P, Tv, Av, M или C.
 - Если требуется заново сохранить частично измененные установки (кроме режима съемки), ранее сохраненные для режима **C**, выберите режим **C**.
- **2** Установите значения установок, которые требуется сохранить.

Установки, которые можно сохранить в режиме С

- Режим съемки (Р, Тv, Av, М)
- Параметры, которые могут устанавливаться в режимах
 Р, Тv, Av и M (стр. 174)
- Установки меню съемки
- Положение зуммирования
- Положение ручной фокусировки

3 В меню [(Меню съемки)] выберите пункт [Сохранить уст.] и нажмите кнопку SET.



• См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).

4 Выберите [OK] и нажмите кнопку SET. **5** Нажмите кнопку MENU.

Ā

 Содержимое установок не влияет на другие режимы съемки.

• Сохраненные установки могут быть сброшены (стр. 71).

7. Воспроизведение - Расширенные функции Пово

Поворот изображений на мониторе

Изображение на ЖК-мониторе может быть повернуто на 90° или 270° по часовой стрелке.









- В меню [] (Меню показа)] выберите пункт [Повернуть] и нажмите кнопку SET.
 - См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).



- 2 Стрелкой ◀ или ► выберите изображение для поворота и нажмите кнопку SET.
 - При каждом нажатии кнопки SET ориентация изображения циклически изменяется (90° → 270° → исходная).



3 Нажмите кнопку MENU.

- Снова появляется меню «Меню показа». Для закрытия меню нажмите кнопку **MENU** еще раз.
- Поворот кадров видеофильмов невозможен.
 При загрузке в компьютер ориентация изображений, повернутых самой камерой, будет зависеть от используемого программного обеспечения.
- ☴
 - Повернутое изображение можно увеличить (стр. 43).
 - Изображения, снятые в вертикальном положении при включенной функции автоповорота (стр. 111), при просмотре на ЖК-мониторе камеры автоматически поворачиваются в вертикальное положение.

ФДобавление звуковых комментариев к изображениям

В режиме воспроизведения (включая воспроизведение одиночных изображений, индексный режим, воспроизведение с увеличением и просмотр изображения сразу после съемки в режиме съемки) к изображению можно добавлять звуковые комментарии (максимум 60 с). Звуковые данные сохраняются в формате WAVE.



 Во время воспроизведения изображений нажмите кнопку .

• Отображается панель звукового комментария.

2 Выберите ● стрелкой ◀ или ► и нажмите кнопку SET.

 Начинается запись, и отображаются прошедшее и оставшееся время записи. Говорите в микрофон камеры.



- Для остановки записи нажмите кнопку SET. Для возобновления записи снова нажмите кнопку SET.
- Можно добавить любое требуемое количество комментариев при условии, что их суммарная длительность не превышает 60 с.

Воспроизведение звуковых комментариев

 Выберите ▶. Изображения со звуковыми комментариями отображаются с символом ♪ (он не отображается, если вывод информации отключен). Для остановки воспроизведения нажмите кнопку SET. Для возобновления воспроизведения снова нажмите кнопку SET.
 Громкость звука можно регулировать стрелкой ▲ или ▼.

Удаление звуковых комментариев

Выход из меню звуковых комментариев

• Нажмите кнопку 🖢.



 Добавление звуковых комментариев к видеофильмам невозможно.

- Запись и воспроизведение звуковых комментариев для изображений, к которым уже приложен несовместимый звуковой файл, невозможны. При попытке записи или воспроизведения таких изображений отображается сообщение «Несовместимый WAVE формат». Эта камера позволяет удалять несовместимые звуковые файлы.
- Удаление звуковых комментариев к защищенным файлам невозможно (стр. 108).

Громкость звука можно регулировать в меню настройки (стр. 68). Если в меню настройки для параметра [Тихо] задано значение [Вкл.], звук не воспроизводится. Однако можно включить звук и отрегулировать его громкость стрелкой ▲ или ▼.

Автоматическое воспроизведение (слайд-шоу)

Параметры слайд-шоу основаны на стандартах DPOF (стр. 127).

Запуск слайд-шоу

Как все изображения, так и их подборка могут быть показаны по одному в автоматическом режиме слайд-шоу.

Все снимки	Последовательно воспроизводятся все изображения, записанные на CF-карте
Слайд-шоу 1 - 3	Последовательно воспроизводятся изображения, отобранные для слайд- шоу (стр. 105)



- 1 В меню [□ (Меню показа)] выберите [Слайд-шоу] и нажмите кнопку SET.
 - См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).

	Меню показа	<u>î1</u>	20
	Зацита		
	Повернуть		
18	Стереть все_		
Ø	Слайд-шоу		
	Заказ печати		
	Заказ передачи		

2 Стрелкой ▲ или ▼ выберите пункт [Программа], затем стрелкой ◀ или ▶ выберите вариант [Все снимки] либо олин из вариантов [П



один из вариантов [Показать 1]-[Показать 3].

3 Стрелкой ▲ или ▼ выберите [Старт] и нажмите кнопку SET.

Слайд-шоу начнется и автоматически остановится по завершении.

Приостановка и возобновление слайд-шоу

 Для приостановки воспроизведения слайд-шоу нажмите кнопку SET. Для возобновления воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз.

Быстрая перемотка слайд-шоу вперед/назад

 Для перехода к следующему или предыдущему изображению используйте стрелки
 и

Остановка слайд-шоу

 При нажатии кнопки MENU во время слайд-шоу оно останавливается и отображается меню слайд-шоу.

4 После завершения слайд-шоу нажмите кнопку MENU.

Снова появляется меню слайд-шоу. Для закрытия меню нажмите кнопку **MENU** еще раз.



- Длительность воспроизведения кадров видеофильма зависит от того, как они были сняты, и не зависит от установок слайд-шоу.
- При воспроизведении слайд-шоу функция энергосбережения отключается (стр. 109).

Отбор изображений для слайд-шоу

Изображения можно пометить для включения в слайд-шоу 1-3. Для каждого слайд-шоу можно отметить до 998 изображений. Изображения показываются в том порядке, в каком они были отобраны.



- 1 Откройте меню слайд-шоу (стр. 104).
- 🛿 Стрелкой 🛦 или 🔻 выберите пункт [Программа], затем стрелкой \blacktriangleleft или \blacktriangleright выберите вариант [Показать 1],



[Показать 2] или [Показать 3].

- Сбоку от слайд-шоу, уже содержащего изображения, появится галочка (
- З Стрелкой ▲, ▼, ◀ или ▶ выберите [Выбрать] и нажмите кнопку SET.

4 Отметьте изображения для включения в слайд-шоу.

Одиночное изображение

• Для перемещения между изображениями служат стрелки </u> изображений или удаление пометки производится стрелкой 🛦 или 🔻.



• Под отмеченными изображениями отображаются номер в выборке и галочка (

Индексный режим

- Для перехода в индексный режим (З изображения) нажмите кнопку зуммирования 🭳 или 🗖.
- Выбор изображений производится стрелками



- ◀ и ▶, пометка изображений или удаление пометки производится стрелкой 🛦 или 🔻.
- Под отмеченными изображениями отображаются номер в выборке и галочка (
- Нажав кнопку SET. можно пометить все изображения. выбрав пункт [Маркировать все] стрелкой 🛦 или 🔻 и еще раз нажав кнопку SET. Можно отменить пометку всех изображений, выбрав пункт [Стереть все].
- После выбора пункта [Маркировать все] или [Стереть все] можно выбирать изображения с помощью стрелки или изменять установки с помощью стрелки ▲ или ▼.

5 Нажмите кнопку MENU.

• Экран отбора изображений закрывается.
Регулировка длительности воспроизведения и установок повтора

Время	Устанавливает продолжительность воспроизведения каждого изображения в слайд-шоу. Возможны установки: 3 -10 с, 15 с, 30 с и Ручная.
Повтор	Определяет, остановится ли слайд-шоу после показа всех изображений или будет непрерывно повторяться, пока не будет остановлено.



- 1 Откройте меню слайд-шоу (стр. 104).
- 2 Стрелкой ◀ или ► выберите пункт [Настройка], затем нажмите кнопку SET.



- З Стрелкой ▲ или ▼ выберите [Время] или [Повтор].
- 4 Выберите значение стрелкой ◀ или ►.

Время

• Выберите длительность воспроизведения.

Повтор

• Выберите [Вкл.] или [Выкл.].

5 Нажмите кнопку MENU.

Меню настройки закрывается.



- Длительность воспроизведения может несколько меняться в зависимости от изображения.
- Слайд-шоу могут легко редактироваться на компьютере с помощью прилагаемого программного обеспечения (ZoomBrowser EX или ImageBrowser).



Защита изображений

Ценные изображения можно защитить от случайного стирания.



От Зашита.

В меню [(Меню показа)] выберите пункт [Защита] и нажмите кнопку SET.

 См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).

2 Стрелкой ◀ или ► выберите изображение для защиты и нажмите кнопку SET.

• На защищенном изображении появится значок •



Меню показа

овернуть.

Слайд-шоу… Заказ печати.

Стереть все

аказ передачи..

- Чтобы снять защиту, нажмите еще раз кнопку SET (в режиме защиты).
- Можно облегчить выбор изображений, переключаясь между режимом воспроизведения одиночного изображения и индексным режимом с помощью кнопки зуммирования или кнопки

3 Нажмите кнопку MENU.

Окно установки защиты закрывается.

0

11 **2**0

Имейте в виду, что при форматировании (инициализации) СF-карты с нее стираются все данные, в том числе защищенные изображения (стр. 19) и файлы других типов. Проверяйте содержимое CF-карты перед ее форматированием.

Настройка функции энергосбережения

8. Параметры камеры

Камера снабжена функцией энергосбережения. В зависимости от настройки функции энергосбережения (стр. 69), возможно автоматическое выключение камеры или ЖК-монитора.

Автовыключение

[Вкл.]: •Режим съемки

Питание выключается приблизительно через 3 мин после последней операции. ЖК-монитор автоматически выключается приблизительно через 1 мин*1 после последней операции, даже если для параметра [Автовыключение] задано значение [Выкл.]. Для включения ЖК-монитора нажмите любую кнопку камеры. *1 Это время может быть изменено.

• Режим воспроизведения

Камера автоматически выключается приблизительно через 5 мин после последней операции.

Режим подключения к принтеру

Камера автоматически выключается приблизительно через 5 мин после последней операции.

[Выкл.]: Функция энергосбережения не работает.

• Дисплей выкл. (только в режиме съемки)

ЖК-монитор выключается через определенное время после последней операции с камерой.

Возможны следующие значения времени: 10 с/20 с/30 с/ 1 мин*²/2 мин/3 мин

*2 Установка по умолчанию

Если сработала функция автовыключения

Снова включите питание.

Режим съемки: Закройте и снова откройте крышку объектива. Режим подключения к принтеру: Нажмите кнопку (Воспроизведение).

Если сработала функция выключения монитора

ЖК-монитор включается при нажатии любой кнопки камеры.



- Учтите, что камера продолжает потреблять минимальную мошность даже после того, как она будет выключена функцией энергосбережения.
- При воспроизведении слайд-шоу и при подключении к компьютеру функция энергосбережения отключается (стр. 104, 117).



1

Тихо

Громкость... Яркость LCD

Экон. энергии ...

Пата/Время

Формат ...

В меню [1] (Настройка)] выберите пункт [Экон.энергии] и нажмите кнопку SET.

- См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).
- 2 Стрелкой ▲ или ▼ выберите пункт [Автовыключение], затем выберите вариант [Вкл.] или [Выкл.] стрелкой ◀ или ►.



Настройка

20

Выкл.

09.09.104 09:30

(CF4) 30.4MB

6

- 3 Стрелкой ▲ или ▼ выберите пункт [Дисплей выкл.] и установите время стрелкой ◀ или ▶.
- **4** Нажмите кнопку MENU.

Установка функции автоповорота

Диск установки режима съемки

💷 🎝 🏊 🖾 💐 🗲 🗠 P Tv Av M

Камера оснащена интеллектуальным датчиком ориентации, определяющим ориентацию снятого изображения при вертикальном положении камеры и автоматически поворачивающим изображение для правильного просмотра на мониторе. Эту функцию можно включить или отключить.



- Выберите в меню [[]] (Настройка)] пункт [Автоповорот].
 - См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).

†† Настройка	1 0 O
Дата/Время Формат	09.09. 04 09:30 (CF*) 30.4MB
Сброс №. файла	Вкл. Выкл.
Авто поворот	Вкл. Выкл.
Ед. изм. расст.	π/cm ft/in
Язык	Русский

2 Стрелкой ◀ или ► выберите [Вкл.] и нажмите кнопку MENU.

- Когда эта функция включена, в верхнем правом углу экрана ЖК-монитора отображается значок ориентации камеры (если включен режим вывода информации).
 - а : Обычное положение
 - Камера расположена правой стороной вниз
 - **6** : Камера расположена левой стороной вниз
- Эта функция может работать неправильно, если камера направлена точно вниз или вверх. Убедитесь, что отображается правильный символ ориентации камеры (например,); если это не так, выключите функцию автоповорота.
- Даже при включенной функции автоповорота ориентация изображений, загруженных в компьютер, зависит от программного обеспечения, используемого для загрузки.

I	-	=	
I		ς.	
I	- 6	ì	
I			

Если во время съемки камера находится в вертикальном положении, интеллектуальный датчик ориентации считает, что верхний край камеры – это «верх», а нижний край камеры – «низ». Затем настраивается оптимальный баланс белого и экспозиция для съемки в вертикальном положении. Эта функция работает независимо от того, включена ли функция автоповорота.

Сброс номеров файлов

Снимаемым изображениям автоматически присваивается номер файла.

Можно выбрать метод присвоения номеров файлов.

Вкл.	Номера файлов переустанавливаются на начало (100-0001) каждый раз при установке новой СF-карты. Новым изображениям, записанным на CF-карту, на которой уже есть записи, присваиваются очередные номера.
Выкл.	Запоминается номер последнего снимаемого изобра- жения, поэтому изображения, записываемые на новую карту, имеют продолжающуюся нумерацию.



В меню [1] (Настройка)] выберите [Сброс No. файла].

• См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).

11 Настройка	<u> 10</u>
Экон. знергии Дата/Время Формат	09.09.'04 09:30 (CF*) 30.4MB
Сброс No. файла Авто поворот Ед.изм.расст.	Вкл. Выкл. Вкл. Выкл. m/cm ft/in

- 2 Стрелкой ◀ или ► выберите [Вкл.] и нажмите кнопку MENU.

 Установка для параметра [Сброс No. Файла] значения [Выкл.] позволяет избежать дублирования номеров файлов при загрузке изображений в компьютер.

• См. раздел Управление файлами изображений (стр. 162).

Индивидуальная настройка камеры (параметры «Моя камера»)

Меню «Моя камера» позволяет настраивать начальную заставку и звуковые сигналы включения, нажатия кнопок, автоспуска и срабатывания затвора. В каждом пункте меню предусмотрены три варианта.

Изменение параметров меню «Моя камера»



1 Нажмите кнопку MENU, затем дважды нажмите стрелку ▶. Открывается меню [► (Моя камера)].

▲ Моя канера		▶ 11
Тема	1	
Заставка		
Звук старта		
Звук операций		
Звук таймера		
Звук затвора		

2 Стрелкой ▲ или ▼ выберите пункт меню, затем установите требуемое значение стрелкой ◀ или ►.

- 🔉 : Выкл.
- 1 : Общая тема
- 13: Научно-фантастическая тема
- 💦 : Тема «животные»
- Содержимое пунктов 🔀 и 🔀 может быть изменено (стр. 70).

3 Нажмите кнопку MENU.

Меню закрывается, и установки вводятся в действие.

 В режиме съемки меню можно закрыть нажатием кнопки спуска затвора наполовину.



 При выборе пункта [Тема] на шаге 2 можно выбрать общую тему для всех параметров меню «Моя камера».

 Если для пункта [Тихо] меню [11 (Настройка)] задано значение [Вкл.], звуковые сигналы (за исключением звукового сигнала ошибки) не подаются, независимо от установок меню «Моя камера» (стр. 70). Начальная заставка отображается.

Регистрация параметров меню «Моя камера»

Эта функция позволяет зарегистрировать новые файлы для пунктов 🛃 и 🖪.

В камеру можно добавлять изображения, записанные на СF-карту, и новые записанные звуки. Можно также загрузить в камеру изображения и звуки с компьютера с помощью прилагаемого программного обеспечения. В камеру можно записать следующие пункты меню:

Ваставка	Звук старта
Звук операций	Звук таймера
Звук затвора	

Ē

 Для восстановления исходных настроек параметров «Моя камера» необходимо использовать компьютер. Загрузите исходные настройки в камеру с помощью прилагаемой программы (ZoomBrowser EX или ImageBrowser).

Для регистрации в камере изображений с СF-карты и звуковых сигналов следуйте приведенным ниже инструкциям.



 Для переключения в режим воспроизведения (стр. 22) нажмите кнопку ▶.

• Моя канера

Заставка

вук старта

Звук операций

Звук таймера Звук затвора D 11

2 Нажмите кнопку MENU, затем дважды нажмите стрелку ▶.

Открывается меню [💽 (Моя камера)].

3 Стрелкой 🛦 или 🔻

выберите пункт меню для регистрации, затем выберите 🔐 или 🔐 стрелкой ◀ или ►.

Появляются символы (DISPLAY) 💽

4 Нажмите кнопку DISPLAY.

Открывается экран начальной заставки или меню записи звука.

Регистрация заставки

 Стрелкой

 или

 выберите изображение, которое требуется зарегистрировать, и нажмите кнопку SET.

Регистрация звука старта, звука операций, звука таймера и звука затвора

- Стрелкой ◄ или ► выберите ● (Запись) и нажмите кнопку SET.
- Запись начнется автоматически и завершится чегования





матически и завершится через фиксированное время.

Звук старта: 1 с Звук таймера: 2 с Звук операций: 0,3 с Звук затвора: 0,3 с

• Выберите пункт 💽 (Регистрировать?), затем нажмите кнопку SET.

5 Стрелкой ◀ или ► выберите [OK], затем нажмите кнопку SET.



•В параметрах «Моя камера» невозможна регистрация следующих элементов:

- изображений в формате RAW;
- видеофильмов;
- звуков, записанных с помощью функции звуковых комментариев (стр. 103).
- При регистрации новых параметров меню «Моя камера» ранее зарегистрированные параметры стираются.

Формат файла параметров меню «Моя камера»

Параметры меню «Моя камера» должны соответствовать указанным ниже форматам. Однако изображения с CF-карты, снятые данной камерой, могут быть зарегистрированы в параметрах «Моя камера» независимо от указанных ниже форматов (кроме изображений в формате RAW, видеофильмов и звуков, записанных с помощью функции звуковых комментариев).

• Заставка

- Формат записи изображения
- Частота выборки
- Размер изображения
- Размер файла

4:2:0 или 4:2:2 320 x 240 пикселов

20 Кбайт или менее

JPEG (базовый JPEG)

- Звук старта, звук операций, звук автоспуска и звук затвора
 - Формат записи
 Разрядность

WAVE (моно) 8 бит - Частота дискретизации 11,025 кГц и 8,000 кГц

- Время записи

-		
	11,025 кГц	8,000 кГц
Звук старта	1,0 с или менее	1,3 с или менее
Звук операций	0,3 с или менее	0,4 с или менее
Звук таймера	2,0 с или менее	2,0 с или менее
Звук затвора	0,3 с или менее	0,4 с или менее

В этой камере можно использовать файлы только указанных выше форматов.

Примером этой функции может служить запись фразы «Улыбочку» в качестве звука автоспуска, чтобы камера воспроизводила этот звук за 2 с до съемки кадра. Можно также записать веселую музыку, способную вызвать естественные улыбки во время съемки или под которую можно будет принять позу, подходящую для съемки. Таким способом можно настроить свою камеру, создав и добавив новые параметры «Моя камера».

Подробнее создание и добавление файлов параметров меню «Моя камера» см. во Вводном руководстве по программному обеспечению.

116 8. Параметры камеры

Загрузка изображений в компьютер

Снятые камерой изображения можно загрузить в компьютер одним из перечисленных ниже способов. Некоторые способы применимы не во всех операционных системах. Кроме того, поддерживаемые операционные системы могут зависеть от модели камеры. Обязательно заранее ознакомьтесь с разделом *Требования к компьютеру* (стр. 118).

Загрузка путем подсоединения камеры к компьютеру



- В этом способе загрузка изображений производится вводом команд на компьютере (после установки требуемого программного обеспечения).
 - Ом. раздел Подключение камеры к компьютеру (стр. 118) справа и отдельное Вводное руководство по программному обеспечению.

9. Дополнительные функции

|--|

- В этом способе загрузка изображений производится нажатием кнопок на камере после установки требуемого программного обеспечения (настройка компьютера требуется только при первой загрузке).
 - См. разделы Подключение камеры к компьютеру (стр. 118) и Загрузка изображений с помощью функции непосредственной передачи (стр. 122).

Windows Mac XP OS

- В этом способе загрузка изображений производится вводом команд на компьютере без установки программного обеспечения.
 - → См. раздел Подключение камеры к компьютеру (стр. 118) (установка программного обеспечения не требуется) и Подключение камеры к компьютеру для загрузки изображений без установки программного обеспечения (стр. 124).

• Загрузка непосредственно с СF-карты

В этом способе загрузка изображений производится с помощью адаптера карт или устройства чтения карт.

→ См. раздел Загрузка непосредственно с СF-карты (стр. 124).

Подключен	ие камеры к компьютеру
Требования и Программное зовать на ком требованиям. • Windows	к компьютеру обеспечение следует устанавливать и исполь- пьютере, удовлетворяющем приведенным ниже
PowerShot S	70
oc	Windows 98 (только Second Edition (SE)) Windows Me Windows 2000 (только Service Pack 4) Windows XP (включая Service Pack 1)
Модель компьютера	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютер со встроенными USB-портами.
Процессор	Процессор Pentium 500 МГц или более мощный
ОЗУ	Windows 98 SE/Windows Me: не менее 128 Мбайт Windows 2000/Windows XP: не менее 256 Мбайт
Интерфейс	USB
Свободное пространство на жестком диске	•Утилиты Canon Utilities ZoomBrowser EX: не менее 250 Мбайт (Включая программу печати PhotoRecord) PhotoStitch: не менее 40 Мбайт •TWAIN-драйвер камеры Canon: не менее 25 Мбайт •WIA-драйвер камеры Canon: не менее 25 Мбайт
Дисплей	Не менее 1024 x 768 пикселов/High Color (16 бит)
118 9. Дополи	нительные функции

ОС Windows 98 (включая Second Edition) Windows Me ОС Windows 2000 Windows 2000 Windows 2000 Windows 2000 Windows XP (включая Service Pack 1) Модель компьютера Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютер со встроенными USB-портами. Процессор Windows 98/ Windows Me/ Windows 2000: процессор Pentium 150 MГ и или более мощный Для всех указанных выше ОС: рекомендуется процессор Pentium 500 МГ и или более мощный (для редактирования видеофильмов) ОЗУ Windows 98/ Windows Me/ Windows 2000: не менее 64 Мбайт Windows XP: не менее 128 Мбайт Для всех указанных выше ОС: рекомендуется не менее 128 Мбайт (для редактирования видеофильмов) Интерфейс USB Свободное пространство на жестком диске 9. Утилиты Canon Utilities ZoomBrowser EX: не менее 200 Мбайт (Включая программу печати PhotoRecord) PhotoStitch: • TWAIN-драйвер камеры Canon: не менее 25 Мбайт Дисплей Не менее 800 х 600 пикселов/High Color (16 бит) Рекомендуется 1024 х 768 пикселов или более	PowerShot S60		
Модель компьютера Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютер со встроенными USB-портами. Процессор Windows S8/ Windows Me/ Windows 2000: процессор Pentium 150 MГц или более мощный Windows XP: процессор Pentium 300 МГц или более мощный Для всех указанных выше ОС: рекомендуется процессор Pentium 500 МГц или более мощный (для редактирования видеофильмов) 03У Windows 98/ Windows Me/ Windows 2000: не менее 64 Мбайт Windows XP: не менее 128 Мбайт Для всех указанных выше ОС: рекомендуется не менее 128 Мбайт (для редактирования видеофильмов) Интерфейс USB Свободное пространство на жестом диске •Утилиты Canon Utilities ZoomBrowser EX: не менее 200 Мбайт (Включая программу печати PhotoRecord) PhotoStitch: •TWAIN-драйвер камеры Canon: не менее 25 Мбайт Дисплей Не менее 800 х 600 пикселов/High Color (16 бит) Рекомендуется 1024 х 768 пикселов или более	00	Windows 98 (включая Second Edition) Windows Me Windows 2000 Windows XP (включая Service Pack 1)	
Windows 98/ Windows Me/ Windows 2000: процессор Pentium 150 MГц или более мощный Windows XP: процессор Pentium 300 МГц или более мощный Для всех указанных выше ОС: рекомендуется процессор Pentium 500 МГц или более мощный (для редактирования видеофильмов) O3Y Windows 98/ Windows Me/ Windows 2000: не менее 64 Мбайт Windows 98/ Windows Me/ Windows 2000: не менее 64 Мбайт Для всех указанных выше ОС: рекомендуется не менее 128 Мбайт (для редактирования видеофильмов) Интерфейс USB • Утилиты Canon Utilities ZoomBrowser EX: не менее 200 Mбайт (Bключая программу печати PhotoRecord) PhotoStitch: • TWAIN-драйвер камеры Canon: не менее 25 Мбайт • WIA-драйвер камеры Canon: не менее 25 Мбайт Фисплей Не менее 800 x 600 пикселов/High Color (16 бит) Рекомендуется 1024 x 768 пикселов или более	Модель компьютера	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютер со встроенными USB-портами.	
ОЗУ Windows 98/ Windows Me/ Windows 2000: не менее 64 Мбайт ОЗУ Windows XP: не менее 128 Мбайт Для всех указанных выше ОС: рекомендуется не менее 128 Мбайт (для редактирования видеофильмов) Интерфейс USB Свободное пространство на жестком диске •Утилиты Canon Utilities ZoomBrowser EX: (Включая программу печати PhotoRecord) PhotoStitch: • TWAIN-драйвер камеры Canon: не менее 40 Мбайт •WIA-драйвер камеры Canon: не менее 25 Мбайт	Процессор	Windows 98/ Windows Me/ Windows 2000: процессор Pentium 150 МГц или более мощный Windows XP: процессор Pentium 300 МГц или более мощный Для всех указанных выше ОС: рекомендуется процессор Pentium 500 МГц или более мощный (для редактирования видеофильмов)	
Интерфейс USB Свободное пространство на жестком диске •Утилиты Canon Utilities ZoomBrowser EX: не менее 200 Mбайт (Включая программу печати PhotoRecord) PhotoStitch: не менее 40 Mбайт •TWAIN-драйвер камеры Canon: не менее 25 Мбайт •WIA-драйвер камеры Canon: не менее 25 Мбайт •WIA-драйвер камеры Canon: не менее 25 Мбайт •He менее 800 x 600 пикселов/High Color (16 бит) Рекомендуется 1024 x 768 пикселов или более	03У	Windows 98/ Windows Me/ Windows 2000: не менее 64 Мбайт Windows XP: не менее 128 Мбайт Для всех указанных выше ОС: рекомендуется не менее 128 Мбайт (для редактирования видеофильмов)	
•Утилиты Canon Utilities ZoomBrowser EX: не менее 200 Mбайт (Включая программу печати PhotoRecord) PhotoStitch: •ТWAIN-драйвер камеры Canon: не менее 40 Mбайт •TWAIN-драйвер камеры Canon: не менее 25 Мбайт •WIA-драйвер камеры Canon: не менее 25 Мбайт	Интерфейс	USB	
Дисплей Не менее 800 х 600 пикселов/High Color (16 бит) Рекомендуется 1024 х 768 пикселов или более	Свободное пространство на жестком диске	•Утилиты Canon Utilities ZoomBrowser EX: не менее 200 Мбайт (Включая программу печати PhotoRecord) PhotoStitch: не менее 40 Мбайт •ТWAIN-драйвер камеры Canon: не менее 25 Мбайт •WIA-драйвер камеры Canon: не менее 25 Мбайт	
	Дисплей	Не менее 800 x 600 пикселов/High Color (16 бит) Рекомендуется 1024 x 768 пикселов или более	

Macintosh PowerShot S70		
00	Mac OS X (v10.1.5 ~ v10.3)	
Модель компьютера	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютер со встроенными USB-портами.	
Процессор	PowerPC G3/G4/G5	
03У	Не менее 256 Мбайт	
Интерфейс	USB	
Свободное пространство на жестком диске	● Утилиты Canon Utilities ImageBrowser: не менее 200 Мбайт PhotoStitch: не менее 40 Мбайт	
Дисплей	Не менее 1024 х 768 пикселов/32000 цветов	
PowerShot Se	60	
00	Mac OS 9.0 - 9.2, Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3)	
Модель компьютера	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютер со встроенными USB-портами.	
Процессор	PowerPC	
ОЗУ	Mac OS 9.0- 9.2: не менее 64 Мбайт памяти, выделенной для программ Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3): не менее 128 Мбайт	
Интерфейс	USB	

Свободное пространство на жестком диске	• Утилиты Canon U ImageBrowser: PhotoStitch:	tilities не менее 120 Мбайт не менее 30 Мбайт
Дисплей	Не менее 800 x 600 пикселов/32000 цветов Рекомендуется 1024 x 768 пикселов или более	
Перед подкл установить н драйвер с пр	ючением камеры к а компьютер програ рилагаемого компак	компьютеру необходимо аммное обеспечение и ст-диска Canon Digital

Camera Solution Disk.

Если подсоединить камеру к компьютеру до установки драйвера и программного обеспечения, камера будет работать неправильно. В этом случае см. раздел Поиск и устранение неполадок во Вводном руководстве по программному обеспечению.

- При подсоединении USB-кабеля выключать камеру или компьютер не требуется.
 - Информацию о расположении USB-порта компьютера см. в руководстве компьютера.
 - Для питания камеры, подключенной к компьютеру, рекомендуется использовать полностью заряженный аккумулятор или комплект сетевого питания ACK700 (приобретается дополнительно) (стр. 14, стр. 148).
 - При подключении к плате, совместимой с USB 2.0, выполнение любых операций не гарантируется.

- **1** Установите драйвер и программное обеспечение с компакт-диска Canon Digital Camera Solution Disk (только перед первым подключением).
 - Порядок установки см. во Вводном руководстве по программному обеспечению.
 - В случае компьютера Macintosh необходимо задать автоматический запуск программы ImageBrowser (только для PowerShot S70). См. Вводное руководство по программному обеспечению.
- **2** Подсоедините прилагаемый кабелы интерфейса к USB-порту компьютера и к цифровому разъему DIGITAL камеры.





1. Ногтем откройте крышку

2. Вставьте разъем до фиксации

При отсоединении кабеля USB от разъема DIGITAL камеры обязательно беритесь за вилку кабеля.

Windows

- → Переходите к приведенным ниже шагам 3 и 4. Macintosh
- → Для загрузки изображений см. Вводное руководство по программному обеспечению.

3 В диалоговом окне событий на экране компьютера выберите вариант [Canon CameraWindow] и щелкните мышью на кнопке [OK] (только в первый раз).



Пример для PowerShot S70

В случае PowerShot S70

Если диалоговое окно событий не открылось, щелкните мышью на меню [Start] (Пуск), затем [Programs] (Программы) или [All Programs] (Все программы), [Canon Utilities], [CameraWindow] и [CameraWindow].



Открывается показанное слева окно.

В случае PowerShot S60



Если диалоговое окно событий не открылось, щелкните мышью на меню [Start] (Пуск), затем [Programs] (Программы) или [All Programs] (Все программы), [Canon Utilities], [CameraWindow] и [CameraWindow - Set Auto-Launch].

Щелкните мышью на кнопке [Set] (Установить) в окне [CameraWindow - Set Auto-Launch] (только при первом запуске).



- Использование программного обеспечения и компьютера для загрузки изображений:
- →См. Вводное руководство по программному обеспечению.
- Использование камеры для загрузки изображений (функция прямой передачи):
- → См. раздел Загрузка изображений с помощью функции прямой передачи.

Загрузка изображений с помощью функции прямой передачи

Этот способ позволяет загружать изображения с помощью органов управления камеры. Установите прилагаемое программое обеспечение и настройте параметры компьютера при первом использовании этого способа (стр. 118).

D	Все снимки	Передача и сохранение в компьютере всех изображений.
•	Новые снимки	Передача и сохранение в компьютере только тех изображений, которые не были переданы ранее.
√ ∎	DPOF снимки	Передача и сохранение в компьютере только изображений с пометками заказа передачи DPOF (стр. 134).
•	Выбор и передача	Передача и сохранение в компьютере одиночных изображений по мере их просмотра и выбора.
Ę	Обои	Передача и сохранение в компьютере одиночных изображений по мере их просмотра и выбора. Переданные изображения отобража- ются на рабочем столе компьютера.

- 1 Подсоедините прилагаемый кабель интерфейса к USB-порту компьютера и к цифровому разъему DIGITAL камеры. (См. шаг 2 на стр. 120.)
- 2 Убедитесь, что на ЖК-мониторе камеры отображается меню прямой передачи.



- Кнопка Сморт подсвечивается синим цветом.
- Если меню прямой Меню «Прямая передача» передачи не открывается, нажмите кнопку **MENU**.

Все изображения/новые изображения/изображения с параметрами отправки DPOF





- Для отмены передачи нажмите кнопку SET.
- Производится загрузка изображений, и открывается меню прямой передачи.

Выбрать и передать/Обои

- 3 Кнопкой ▲ или ▼ выберите пункт 🖻 или 🗐, затем нажмите кнопку ⊡ 🗠 (или кнопку SET).
- 4 Кнопкой ◀ или ► выберите изображения для загрузки и нажмите кнопку ⊡∞ (или кнопку SET).
 - Производится загрузка изображений.



• Во время загрузки кнопка 🗛 мигает синим цветом.

5 Нажмите кнопку MENU.

- Снова открывается меню «Прямая передача».
- В качестве обоев в компьютер могут загружаться только изображения в формате JPEG. После передачи изображений они автоматически преобразуются в формат ВМР.

- Во время загрузки изображений в режиме [Все снимки], [Новые снимки] или [DPOF снимки] синяя мигающая подсветка кнопки (Ducy не включается.

Подсоединение камеры к компьютеру для загрузки изображений без установки программного обеспечения

При использовании Windows XP или Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3) для загрузки изображений можно использовать программное обеспечение, входящее в комплект поставки этих операционных систем, не устанавливая при этом программное обеспечение с компакт-диска Canon Digital Camera Solution Disk. Это удобно для загрузки изображений в компьютер, на который не установлено специальное программное обеспечение. Однако помните, что при загрузке изображений этим способом существует ряд ограничений. Подробнее см. буклет Для пользователей Windows[®] XP и Mac OS X.

1 Подсоедините прилагаемый кабель интерфейса к USB-порту компьютера и к цифровому разъему DIGITAL камеры. (См. шаг 2 на стр. 120.)

2 Для продолжения загрузки следуйте инструкциям, выводимым на экран.

Загрузка непосредственно с СЕ-карты

 Извлеките CF-карту из камеры и установите ее в устройство чтения CF-карт, подключенное к компьютеру.



- При использовании устройства чтения PC Card или гнезда PC Card предварительно установите CF-карту в адаптер PC Card (продается отдельно), затем установите адаптер с картой в гнездо.
- Информацию о подсоединении к компьютеру адаптера карт или устройства чтения карт см. в руководстве пользователя соответствующего устройства.

2 Дважды щелкните на значке накопителя, содержащего CF-карту.

• В зависимости от операционной системы, автоматически открывается окно.

3 Скопируйте изображения с карты в требуемую папку на жестком диске.

 Изображения хранятся в папках [ххх CANON], расположенных в папке [DCIM] (где ххх – это трехзначный номер от 100 до 998 (стр. 162)).

Просмотр изображений на экране телевизора

При съемке и воспроизведении изображений можно использовать телевизор с видеовходом, который подключается с помощью прилагаемого AV-кабеля AVC-DC300.

- 1 Выключите камеру (стр. 21) и телевизор.
- 2 Подсоедините AV-кабель к разъему A/V OUT камеры.



3 Подключите другие концы АV-кабеля к видеои аудиоразъемам телевизора.



- Желтый штекер К разъему видеовхода Video In
- Черный штекер К разъему аудиовхода Audio In

4 Включите телевизор и переключите его в режим видео.

5 Включите камеру в режиме съемки или воспроизведения (стр. 21).

 На экране телевизора появляется изображение. Съемка и воспроизведение изображений производятся как обычно.

- Если камера подключена к телевизору, изображение на ЖК-мониторе отсутствует.
- Формат видеосигнала (NTSC или PAL) можно переключить в соответствии с региональными стандартами.
 Установки по умолчанию меняются в зависимости от региона.

NTSC: Япония, США, Канада, Тайвань и др.

РАL: Европа, Азия (кроме Тайваня), Океания и др. Если установлена неправильная видеосистема, изображения с камеры могут отображаться неправильно.

- В случае стереофонической модели телевизора звуковой штекер можно подключить либо к правому, либо к левому входному звуковому разъему. Подробнее см. руководство к телевизору.
- Телевизор не может использоваться в режиме С (съемка панорам).
- 126 9. Дополнительные функции

О печати

Изображения, снятые данной камерой, можно распечатать двумя способами.

- Можно указать на CF-карте, какие изображения и в каком количестве следует распечатать (параметры печати DPOF^{*2}), затем отдать CF-карту для печати фотографий в фотоателье, поддерживающее стандарт DPOF.

*1 Камера поддерживает промышленный стандарт *PictBridge*, поэтому ее можно подключать для распечатки изображений не только к принтерам Canon CP и Canon Bubble Jet, но и к любым другим *PictBridge*-совместимым принтерам.

*2 Формат заказа цифровой печати

В этом Руководстве рассматриваются установки печати DPOF. Информацию по печати изображений см. в *Руководстве по прямой печати*, входящем в комплект поставки камеры. Кроме того, см. руководство по эксплуатации принтера.



Установки для печати (Установки DPOF)

С помощью камеры можно заранее выбрать на CF-карте изображения для печати и указать количество печатаемых экземпляров. Это исключительно удобно для отправки изображений в фотоателье или для печати на принтере, поддерживающем функцию прямой печати. Инструкции по выбору параметров печати для принтера см. в *Руководстве по поямой печати*.



Если изображение содержит параметры печати, заданные с помощью других DPOF-совместимых камер, то на нем может отображаться символ **А**. Любые пометки для печати, задаваемые на данной камере, затирают такие параметры.

- Распечатки с некоторых цифровых принтеров или из некоторых фотоателье могут не соответствовать указанным параметрам печати.
- Параметры печати не могут быть установлены для видеофильмов и изображений в формате RAW.

Выбор изображений для печати



- 1 В меню [□ (Меню показа)] выберите [Заказ печати] и нажмите кнопку SET.
 - См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).
- 2 Стрелкой ◀ или ► выберите [Заказ], затем нажмите кнопку SET.





3 Выберите изображение для печати.

Одиночные изображения

- Если выбран тип печати (стр. 131) [Стандарт] или [Оба], выберите изображение стрелкой ◀ или ▶. Стрелками ▲ или ▼ можно задать количество распечатываемых экземпляров (максимум 99).
- Если выбран тип печати (стр. 131) [Индекс], выбирайте изображения с помощью стрелки ◄ или ▶, устанавливайте или убирайте пометки стрелкой ▲ или ▼.







На помеченном изображении появляется галочка.

 Эти же операции можно использовать для выбора изображений в индексном режиме (З изображения). Переключение между режимами воспроизведения одиночного изображения и индексным режимом производится кнопкой зуммирования или .

Все изображения на CF-карте

- Для перехода в индексный режим (3 изображения) нажмите кнопку зуммирования Q или .
- Для выбора печати по одному экземпляру всех



Количество копий

изображений нажмите кнопку SET, стрелкой ▲ или ▼ выберите [Маркировать все] и снова нажмите кнопку SET.

- Если установлен тип печати [Стандарт] или [Оба], то для каждого изображения можно изменить количество экземпляров. Если выбран тип печати [Индекс], параметры печати могут быть удалены. Перечитайте с самого начала пункт **3** для уяснения порядка смены установок.
- Удалить установки печати для всех изображений можно, выбрав [Стереть все].
- - и изменять установки с помощью стрелки или

4 Нажмите кнопку MENU.

Режим выбора выключается, и вновь появляется меню «Заказ печати».

- Изображения печатаются в соответствии с датой съемки в том порядке, в каком они были сняты.
- На CF-карте можно отметить максимум 998 изображений.
- Если для параметра [Тип печати] установлено значение [Оба], можно задать количество экземпляров. Если установлен тип [Индекс], задание количества экземпляров невозможно (печатается только один экземпляр).
- Установки для печати могут быть также сделаны на компьютере с помощью поставляемого программного обеспечения (ZoomBrowser EX или ImageBrowser).

Установка стиля печати

Возможны следующие установки печати.

Тип печати	🗖 Стандарт	Печать по одному изображению на странице
	Ш Индекс	Печать отобранных изображений уменьшенного размера вместе в индексном формате
	🗖 🗐 Оба	Печать изображений в обоих форматах: стандартном и индексном
Дата		Впечатывание даты
No. файла		Впечатывание номера файла



- В меню [П (Меню показа)] выберите [Заказ печати] и нажмите кнопку SET.
 - См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).
- 2 Стрелкой ◀ или ► выберите пункт [Настройка], затем нажмите кнопку SET.



г⊡ Заказ печати (DPOF)

Выкл.

Выкл.

MENU *5

🗔 Станларт

No. файла

🕑 Дата

З Стрелкой ▲ или ▼ выберите [Тип печати], [Дата] или [No. файла], затем выберите установку стрелкой ◀ или ▶.



Тип печати

• Выберите [Стандарт], [Индекс] или [Оба].

Дата

• Выберите [Вкл.] или [Выкл.].

No. файла

• Выберите [Вкл.] или [Выкл.].

4 Нажмите кнопку MENU.

Меню настройки закрывается, и открывается меню «Заказ печати».

0

 Если для параметра [Тип печати] задано значение [Индекс], одновременная установка значения [Вкл.] для параметров [Дата] и [No. файла] невозможна.

 Если для параметра [Тип печати] задано значение [Оба] или [Стандарт], можно одновременно установить значение [Вкл.] для параметров [Дата] и [No. файла], однако возможность их печати зависит от модели используемого принтера.

Дата и время впечатываются в формате, заданном в меню «Уст. дату/время» (стр. 24).

Сброс установок для печати

Все установки для печати могут быть сброшены одновременно. Для типа печати восстанавливается значение [Стандарт], для даты и номера файла устанавливается значение [Выкл.].



- В меню [] (Меню показа)] выберите [Заказ печати] и нажмите кнопку SET.
 - См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).



2 Стрелкой ◀ или ► выберите [Сброс], затем нажмите кнопку SET.

3 Стрелкой ◀ или ► выберите [OK], затем нажмите кнопку SET.



Параметры передачи изображений (Заказ передачи DPOF)

Камера позволяет задать параметры изображений перед их загрузкой в компьютер. Инструкции по передаче изображений в компьютер см. во Вводном руководстве по программному обеспечению. Однако при использовании камеры PowerShot S60 с операционной системой Mac OS X одновременная передача помеченных изображений в компьютер в одном пакете невозможна.

Установки, используемые в камере, совместимы со стандартами формата заказа цифровой печати (DPOF).

0

Если изображение содержит отметки передачи, заданные с помощью других DPOF-совместимых камер, то на нем может отображаться символ **А**. Любые метки передачи, задаваемые на Вашей камере, затирают такие пометки.

Выбор изображений для передачи



- 1 В меню [] (Меню показа)] выберите [Заказ передачи] и нажмите кнопку SET.
 - См. раздел Выбор меню и установок (стр. 63).
- 2 Стрелкой ◀ или ► выберите [Заказ], затем нажмите кнопку SET.
 - Для отмены параметров отправки изображения выберите пункт [Сброс].





3 Выберите изображения для передачи.

Одиночные изображения

 Для выбора изображений служат стрелки
 и
 лометка изображений или удаление пометки производится стрелкой
 или



На помеченном изображении появляется галочка (1).

 Эти же операции можно использовать для выбора изображений в индексном режиме (3 изображения). Переключение между режимами воспроизведения одиночного изображения и индексным режимом производится кнопкой зуммирования Q.

Все изображения на CF-карте

 Для перехода в индексный режим (3 изображения) нажмите кнопку зуммирования Q.



- Для выбора всех изображений нажмите кнопку SET и выберите пункт [Маркировать все] стрелкой ▲ или ▼, затем снова нажмите кнопку SET.
- Если вместо пункта [Маркировать все] выбрать пункт [Стереть все], можно убрать отметки у всех изображений.
- После выбора пункта [Маркировать все] или [Стереть все] можно выбирать изображения с помощью стрелки
 - ◀ или ► и изменять установки с помощью стрелки
 ▲ или ▼.

4 Нажмите кнопку MENU.

Режим выбора выключится, и вновь появляется меню заказа передачи.



 Изображения отправляются в соответствии с датой съемки в том порядке, в каком они были сняты.

• На CF-карте можно отметить максимум 998 изображений.

На ЖК-дисплее могут отображаться следующие сообщения.

• Сообщения, которые могут отображаться, когда камера подключена к принтеру, см. в Руководстве по прямой печати.

Занят	Идет запись изображения на CF-карту или чтение с нее. Производится восстановление значений по умолчанию для всех установок камеры и меню.
Нет карты памяти	При включении питания в камере отсутствует CF-карта.
Не записывается!	Появляется при попытке произвести съемку без установленной СF-карты.
Ошибка карты памяти!	СF-карта неисправна.
Карта памяти полна	На CF-карте нет свободного места для записи дополнительных изображений, параметров (например, параметров слайд-шоу или печати) или звуковых комментариев.
Ошибка с названием!	Невозможно создать данный файл, поскольку существует файл с тем же именем, что и папка, которую пытается создать камера, либо достигнут максимально допустимый номер файла. В меню настройки установите для пункта [Сброс No. файла] значение [Вкл.]. Переписав все требуемые изображения на компьютер, отформатируйте СF-карту (стр. 19). Помните, что при форматировании будут стерты все изображения и другие данные.
Поменяйте батарею	Уровень заряда аккумулятора недостаточен для работы камеры. Немедленно замените аккумулятор на заряженный или зарядите его.
Нет снимков	На СF-карте нет записанных изображений.
Снимок слишком большой	Произведена попытка воспроизведения изображения, размер которого превышает 4064 x 3048 пикселов.
Несовместимый JPEG формат	Произведена попытка просмотра несовместимого файла JPEG.
Данные повреждены	Произведена попытка просмотра изображения, данные которого испорчены.
RAW	Произведена попытка воспроизведения изображения, записанного в несовместимом формате RAW.

Не увеличивается!	Вы попытались увеличить кадр видеофильма или изображение, которое было снято другой камерой, записано в другом формате или отредактировано на компьютере.
Поворот невозможен!	Вы попытались повернуть кадр видеофильма или изображение, которое было снято другой камерой, записано в другом формате или отредактировано на компьютере.
Неидентифицируемый снимок	Вы попытались воспроизвести изображение, которое было записано в специальном формате (запатентованном формате, используемом в камере другой фирмы-изготовителя, и т.д.), или воспроизвести видеофильм, снятый другой камерой.
Несовместимый WAVE формат	Невозможно приложить звуковые комментарии к изображению, так как к изображению уже приложен звуковой файл, записанный в неподдерживаемом формате.
Защищено!	Попытка стереть защищенное изображение или видеофильм.
Много пометок	Параметры печати, параметры передачи или параметры слайд-шоу установлены для слишком большого количества изображений. Дальнейшая обработка невозможна.
Не удается выбрать снимок	Вы попытались установить параметры печати для файла, записанного в отличном от JPEG формате.
Не удается это закончить!	Невозможно сохранить параметры печати, передачи или слайд-шоу.
Снимок не регистрируется!	Попытка зарегистрировать в качестве начальной заставки изображение, снятое другой камерой или в формате RAW, или видеофильм.
Не изменяется!	Попытка преобразовать в формат RAW изображение, снятое с использованием цифрового увеличения или уже записанное в формате RAW.

Поиск и устранение неполадок

Неполадка	Причина	Способ устранения
Камера не работает	Не включено питание.	Включите камеру. → См. раздел <i>Включение/выключение питания</i> (стр. 21).
	Открыта крышка гнезда СF-карты/отсека аккумулятора.	Убедитесь, что крышка гнезда СF-карты/отсека аккумулятора надежно закрыта.
	Недостаточное напряжение элементов питания.	 Полностью зарядите аккумулятор, затем установите его в камеру. Используйте компактный блок питания.
	Плохой контакт между клеммами аккумулятора и камерой.	Протрите клеммы чистой сухой тканью.
Камера не снимает	Камера находится в режиме воспроизведения или подсоединена к компьютеру/принтеру	 Переключитесь в режим съемки. См. Переключение между режимами съемки и воспроиз- ведения (стр. 22). Если камера подсоединена к компьютеру или принтеру, перед переключением камеры в режим съемки отсоедините интерфейсный кабель.
	Заряжается вспышка (мигающий символ 4 на ЖК-мониторе).	Подождите, пока зарядится вспышка (индикатор 4 перестанет мигать и будет гореть непрерывно), и только после этого нажмите кнопку спуска затвора.
	Нет свободного места на СГ-карте.	 Вставьте новую CF-карту. При необходимости загрузите изображения в компьютер, а затем сотрите их с карты, чтобы освободить место.
	СF-карта неправильно отформатирована.	 Отформатируйте CF-карту. → См. раздел Форматирование CF-карты (стр. 19). Если форматирование не помогает, возможно, что повреждены логические схемы CF-карты. Обратитесь в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon.

Неполадка	Причина	Способ устранения
Воспроизведение невозможно	Произведена попытка воспроизвести изображения, снятые другой камерой или отредактированные на компьютере.	В некоторых случаях можно просмотреть изображение, загрузив его в камеру с помощью прилагаемого програм- много обеспечения (ZoomBrowser EX или Image Browser).
	Имя файла было изменено на компьютере или было изменено местоположение файла.	Задайте имя файла или его расположение в соответствии с форматом/структурой файлов в камере. → См. раздел <i>О номерах файлов и папок</i> (стр. 162)
Объектив не убирается внутрь	Крышка гнезда CF-карты/отсека аккумулятора была открыта при включенной камере.	Закройте крышку гнезда CF-карты/отсека аккумулятора, затем выключите камеру.
	Крышка гнезда СF-карты/отсека аккумулятора была открыта во время записи на CF-карту (предупреждающий сигнал).	Закройте крышку гнезда CF-карты/отсека аккумулятора, затем выключите камеру.
	Переключение в режим воспроизведения произведено из режима съемки.	В этом случае объектив не убирается. Чтобы убрать объектив, закройте крышку объектива.
Аккумулятор быстро разряжается	Загрязнены клеммы аккумуляторов.	Перед использованием хорошо протрите их сухой тканью.
	Емкость аккумулятора уменьшилась вследствие того, что он не использовался в течение года и более.	Замените аккумулятор на новый.
	Аккумулятор потерял свою эффективность.	Замените аккумулятор на новый.
Аккумулятор не заряжается	Плохой электрический контакт.	Надежно вставьте вилку зарядного устройства в электрическую розетку.
	Загрязнены клеммы аккумуляторов.	Перед зарядкой хорошо протрите их сухой тканью.
	Истек срок службы аккумуляторов.	Замените аккумулятор на новый.
Внутри камеры слышен шум.	Камера была повернута из горизонтального положения в вертикальное или наоборот.	Сработал механизм определения ориентации камеры. Камера исправна.

Неполадка	Причина	Способ устранения
Изображение размытое или не в фокусе	Смещение камеры.	 Постарайтесь избежать перемещения камеры при нажатии на кнопку спуска затвора. Если при съемке с большими выдержками появляется предупреждение о сотрясении камеры . установите камеру на штатив.
	Автофокусировка нарушена в результате помех на пути вспомогательного луча света.	Следите за тем, чтобы не заслонять вспомогательный излучатель света для автофокусировки пальцем или каким-либо другим предметом.
	Вспомогательный луч света для автофоку- сировки выключен.	Установите для параметра [Подсветка АF] значение [Вкл.]. → См. <i>Меню съемки</i> (стр. 67).
	Снимаемый объект находится за пределами диапазона фокусировки.	 Убедитесь, что расстояние от объектива до объекта составляет не менее 44 см. Используйте режим (Макро) для съемки объектов на расстоянии от 4 до 44 см при минимальном фокусном расстоянии и на расстоянии от 30 до 44 см при максимальном.
	Объект не подходит для автофокусировки.	Используйте при съемке фиксацию фокусировки или сфокусируйтесь вручную. → См. раздел Сьемка объектов, не подходящих для автофокусировки (стр. 96).
Объект на записанном	Освещенность недостаточна для съемки.	Установите режим работы вспышки [Вкл.].
изображении слишком темный	Объект слишком темен относительно фона.	 Установите положительное (+) значение компенсации экспозиции. Используйте функцию фиксации экспозиции или точечного замера. → См. разделы Фиксация экспозиции (Фикс. АЭ) (стр. 89) и Переключение режимов замера экспозиции (стр. 78).

Неполадка	Причина	Способ устранения
Объект на записанном изображении слишком темный	Объект расположен слишком далеко и не освещается вспышкой.	 Для использования вспышки производите съемку в следующих диапазонах: Эквивалент ISO 100: от 55 см до 4,2 м от объекта в максимально широкоугольном положении и от 55 см до 2,0 м в положении телефото. Увеличьте чувствительность ISO и повторите съемку. → См. раздел Изменение чувствительности ISO (стр. 84).
Объект на записанном изображении слишком яркий	Объект находится слишком близко и слишком ярко освещается вспышкой.	Отрегулируйте мощность вспышки с помощью функции компенсации экспозиции при съемке со вспышкой (стр. 92).
	Объект слишком ярок относительно фона.	 Установите отрицательное (-) значение компенсации экспозиции. Используйте функцию фиксации экспозиции или точечного замера. → См. разделы Фиксация экспозиции (Фикс. АЭ) (стр. 89) и Переключение режимов замера экспозиции (стр. 78).
	Свет падает прямо на объект или отражается от объекта в камеру.	Измените угол съемки.
	Вспышка включена (Вкл.).	Установите режим работы вспышки [Выкл.].
На ЖК-мониторе появляется вертикальная полоса света (красная или пурпурная).	Объект слишком яркий	Это обычное явление для устройств, содержащих матрицы ПЗС, и не является неисправностью. (Эта красная полоса света не записывается при съемке фотографий, однако записывается при съемке видеофильмов.)
Неполадка	Причина	Способ устранения
--	---	---
На изображении видны белые точки или белые звездочки	Свет вспышки отражается от находящихся в воздухе частиц пыли или насекомых. Наиболее часто этот эффект проявляется в следующих условиях: • при съемке в широкоугольном положении объектива; • при съемке с большой величиной диафрагмы в режиме автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы.	Это обычное явление для цифровых камер, и оно не является неисправностью.
Не срабатывает вспышка	Вспышка выключена (Выкл.).	Установите режим работы вспышки [Вкл.].
Изображение не выводится на экран	Установлена неправильная видеосистема.	Установите видеосистему (NTSC или PAL), соответствующую телевизору (стр. 69).
телевизора	Установлен режим съемки 🗔 (Съемка панорам).	В режиме 🗖 (Съемка панорам) изображение не выводится на экран телевизора. Выберите другой режим.
Не работает зуммирование.	Кнопка зуммирования нажата во время съемки в режиме видеофильма	Установите требуемое фокусное расстояние до начала съемки в режиме видеофильма.
Изображения медленно считываются с CF-карты	Используемая в данный момент CF-карта была отформатирована в другом устройстве.	Используйте СF-карту, отформатированную в этой камере. → См. раздел Форматирование СF-карты (стр. 19).
Изображения медленно записываются на CF-карту		

Беспроводной пульт дистанционного управления (продается отдельно)

Установка элемента питания

Перед использованием беспроводного пульта дистанционного управления WL-DC100 (продается отдельно) необходимо установить в него элемент питания (CR2025).



Храните элемент питания только в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотит элемент питания, немедленно обратитесь к врачу, так как едкая жидкость, содержащаяся в элементе питания, может повредить желудок и кишечник.

 Нажмите пальцем на ① в направлении стрелки, а другим пальцем за ② извлеките держатель элемента питания.

2 Поместите элемент питания в держатель отрицательным полюсом (–) вверх. Затем вставьте держатель элемента питания в пульт управления.





Извлечение элемента питания

Чтобы извлечь элемент питания календаря, потяните его в направлении стрелки.

Если камера Вам больше не нужна, обязательно извлеките элемент питания календаря для утилизации в соответствии с порядком, установленным в Вашей стране.

Съемка/воспроизведение

Беспроводной пульт дистанционного управления можно использовать для съемки или воспроизведения. Радиус действия беспроводного пульта дистанционного управления составляет приблизительно 5 м от переднего датчика дистанционного управления.





Съемка

Canon

Нажмите кнопку **FUNC**. на камере. Стрелкой ▲ или ▼ выберите т (режим драйва). Стрелкой ◀ или ► выберите i (дистанционное управление). Нажмите кнопку FUNC., затем произведите съемку.

Отображается текущая установка.



При каждом нажатии кнопки производится переключение между режимами «Нет информации» и «Вывод информации».



Использование зуммирования невозможно.

Воспроизведение

 Воспроизведение Воспроизведение следующего изображения предыдущего изображения В режиме увеличения эти кнопки служат для переме- Воспроизведение шения области увеличения по изображению. видеофильмов •В индексном режиме эти кнопки служат для выбора другого изображения. രണത При каждом нажатии этой кнопки производится циклическое переключение режима индикации. Дисплей циклически переключа-• Вывод изображений сериями ется между режимами увеличения по 9 (индексный режим) приблизительно 2,5х, 5х и 10х.



Радиус действия беспроводного пульта управления

- уменьшается в случаях, перечисленных ниже.
 - Когда на камеру падает яркий свет.
 - Когда элемент питания сильно разряжен.



Функции г печати недоступны. Функции редактирования видеофильмов и функции

Использование конверторов (продаются отдельно)

Камера допускает установку отдельно продаваемого телеконвертора TC-DC10. Для установки этого конвертора необходим отдельно продаваемый адаптер конверторов LA-DC10.

🕂 Предостережение

- При установке телеконвертора следите за надежностью его крепления. В случае падения конвертора из-за плохого крепления к адаптеру можно порезаться об осколки стекла.
- Запрещается смотреть на солнце или источники яркого света сквозъ телеконвертор, так как это может привести к потере или ослаблению зрения.



 При использовании встроенной вспышки для съемки с телеконвертором внешние области изображения могут получиться относительно темными.

- При использовании телеконвертора устанавливайте объектив камеры в положение телефото. При других фокусных расстояниях изображение будет выглядеть обрезанным по углам.
- •При установленном адаптере конверторов использовать видоискатель невозможно.

леконвертор TC-DC10	Этот конвертор с резьбой 37 мм предназначен для съемки с большим увеличением (телефото). Конвертор изменяет фокусное расстояние основного объектива камеры в 2 раза.



Te

Установка фильтров на телеконвертор невозможна.

Установка конвертора

1 Включите питание, открыв крышку объектива.

2 Выровняйте адаптер конверторов относительно передней панели камеры, затем закрепите адаптер на штативном гнезде.



3 Поверните защелку (A) в направлении стрелки и вставьте ее в видоискатель до щелчка в фиксаторе.



- Для снятия адаптера конверторов следуйте приведенным выше инструкциям в обратном порядке.
- **4** Установите телеконвертор, вращая его в направлении стрелки.



- 0
- Не держите камеру за установленный адаптер конверторов или телеконвертор. Камера может отсоединиться, упасть и разбиться.
- Во избежание повреждения конвертора держите адаптер конверторов одной рукой и накручивайте конвертор другой рукой.
- Перед использованием удалите с конвертора всю пыль и загрязнения с помощью специальной груши для чистки объективов. Камера может сфокусироваться на оставшиеся загрязнения.
- Будьте осторожны при обращении с оптическими приборами, чтобы не испачкать их пальцами.

ľ	-
I	\rightarrow

Для кратковременного выключения камеры (например, между съемкой кадров) слегка нажмите на крышку объектива, не снимая конвертор. Если камеру не планируется использовать в течение длительного времени, снимите с нее конвертор и закройте крышку объектива.



Комплекты питания (продаются отдельно)

Комплект сетевого питания

При непрерывной работе в течение длительного времени или при подключении к компьютеру или к принтеру рекомендуется использовать комплект сетевого питания ACK700* (приобретается дополнительно).

Состоит из компактного блока питания CA-PS700, переходника постоянного тока DR-700 и кабеля питания.

Подсоедините кабель питания к компактному блоку питания (①) и включите его в электрическую розетку (②).



2 Подключите штекер DC компактного блока питания к разъему DC переходника постоянного тока DR-700.



Переходник постоянного тока DR-700

3 Откройте крышку гнезда СF-карты/отсека аккумулятора, затем установите переходник постоянного тока до фиксации со щелчком.



4 Нажав кабелем на крышку для кабеля переходника постоянного тока, закройте крышку гнезда СF-карты/отсека аккумулятора.



- После использования обязательно отключайте кабель питания от источника питания.
- Обязательно выключайте питание камеры перед присоединением или отсоединением компактного блока питания (стр. 21).
 - Использование любого другого адаптера, кроме комплекта сетевого питания АСК700, может привести к неполадкам в работе камеры или комплекта сетевого питания.

Автомобильное зарядное устройство (продается отдельно)

Автомобильное зарядное устройство CBC-NB2 (приобретается дополнительно) предназначено для зарядки аккумуляторов от гнезда прикуривателя автомобиля.

При использовании автомобильного зарядного устройства двигатель автомобиля должен работать. Использование при неработающем двигателе может привести к разрядке собственного аккумулятора некоторых автомобилей. Обязательно отключайте зарядное устройство перед выключением двигателя.

1 При работающем

двигателе подсоедините кабель зарядного устройства к гнезду прикуривателя и к зарядному устройству.

2 Полностью вставьте аккумулятор в зарядное устройство, как показано на рисунке.

- Для правильной установки аккумулятора в зарядное устройство совместите стрелку на аккумуляторе со стрелкой на зарядном устройстве.
- Во время зарядки аккумулятора индикатор зарядки светится красным светом. После завершения зарядки индикатор горит зеленым светом.
- После завершения зарядки отсоедините кабель зарядного устройства от гнезда прикуривателя и извлеките аккумулятор.
- При выключении двигателя зарядка аккумуляторов прекращается, поэтому убедитесь в том, что кабель зарядного устройства отсоединен от гнезда прикуривателя.
 - •Не вставляйте кабель зарядного устройства в гнездо прикуривателя при неработающем двигателе.
 - Автомобильное зарядное устройство можно использовать только в автомобилях с отрицательным полюсом на массе. Его нельзя использовать в автомобилях с положительном полюсом на массе.

Уход за камерой

Чистку корпуса, объектива, видоискателя, монитора и других частей производите в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

Корпус камеры	Протирайте корпус мягкой тканью или специаль- ным материалом для протирки стекол очков.
Объектив	Сначала удалите пыль и грязь с помощью груши для чистки объективов, затем удалите оставшуюся грязь, осторожно протирая объектив мягкой тканью. • Не допускается использование синтетических чистящих средств для чистки корпуса камеры или объектива. Если удалить загрязнение не удалось, обратитесь в ближайший пункт службы поддержки клиентов компании Сапоп, указанный в отдельной брошюре Сапоп Customer Support (Поддержка клиентов компании Canon).
Видоискатель ЖК-монитор	Пыль и загрязнения следует удалять с помощью груши для чистки объективов. В случае необхо- димости для удаления стойких загрязнений осторожно протрите видоискатель и ЖК- монитор мягкой тканью или материалом для протирки стекол очков. • Не допускается прилагать усилия при протирке ЖК-монитора или видоискателя или надав- ливать на них. Это может привести к повреждению монитора или вызвать другие неполадки.

Запрещается использовать для чистки камеры разбавители, бензин, синтетические чистящие средства или воду. Эти вещества могут вызвать коробление или повреждение оборудования.

Технические характеристики

Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

PowerShot S70/PowerShot S60

Эффективное количество пикселов	PowerShot S70: прибл. 7,1 млн. PowerShot S60: прибл. 5,0 млн.
Датчик изображения	PowerShot S70: матрица ПЗС 1/1,8 дюйма (общее количество пикселов: прибл. 7,4 млн.) PowerShot S60: матрица ПЗС 1/1,8 дюйма (общее количество пикселов: прибл. 5,3 млн.)
Объектив	5,8 (W) – 20,7 (T) мм (эквивалентный диапазон для 35-мм пленки: 28 - 100 мм) f/2.8 (W) – f/5.3 (T)
Цифровой зум	Прибл. 4,1х (макс. прибл. 15х в сочетании с оптическим зумом)
Оптический видоискатель	Видоискатель с зуммированием реального изображения Охват изображения приблизительно 80%
ЖК-монитор	 1,8-дюймовый цветной поликристаллический кремниевый ТFT ЖК-монитор низкотемпературного типа, прибл. 118000 пикселов (область охвата 100%)
Система автофокусировки	Автофокусировка TTL Предусмотрены режимы фиксации фокусировки и ручной фокусировки 9-точечная (AiAF)/1-точечная (AF) 1-точечная AF: доступно любое положение
Расстояние съемки (от торца объектива)	Обычная автофокусировка: 44 см – бесконечность (W/T) Автофокусировка в макрорежиме: 4 – 44 см (W)/30 – 44 см (T) Ручная фокусировка: 4 см – бесконечность (W)/30 см – бесконечность (T)
Затвор	Механический затвор + электронный затвор
Выдержка затвора	15 — 1/2000 с • Диапазон выдержки затвора зависит от режима съемки. • При большой выдержке затвора (1,3 с или более) используется функция шумопонижения.
Система замера экспозиции	Оценочный, центрально-взвешенный интегральный или точечный (по центру или в точке автофокусировки)

Управление экспозицией	Программная автоматическая установка экспозиции, автоматическая установка экспозиции с приоритетом выдержки, автоматическая установка экспозиции с приоритетом диафрагмы, ручная установка Предусмотрены фиксация экспозиции и безопасный сдвиг.
Компенсация экспозиции	±2,0 ступени с шагом 1/3 ступени Предусмотрен режим автоматической экспозиционной вилки (автобрекетинг АЕВ).
Чувствительность	«Авто» и эквивалент ISO 50/100/200/400
Баланс белого	Автоматический TTL, с фиксированными настройками (предусмотрены настройки: ясная погода, облачная погода, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, вспышка или подводная съемка) или с пользовательскими настройками
Встроенная вспышка	Авто*, Вкл.*, Выкл. * Предусмотрена функция уменьшения эффекта «красных глаз».
Дальность работы вспышки	55 см — 4,2 м (W), 55 см — 2,0 м (T) (Если для чувствительности задано значение ISO 100.)
Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой	±2,0 ступени с шагом 1/3 ступени, предусмотрены фиксация FE, синхронизация при длительной выдержке и синхронизация по 1-ой/по 2-ой шторке
Режимы съемки	Авто Зона творческих режимов: программный, с приоритетом выдержки, с приоритетом диафрагмы, ручной, пользовательский Зона автоматических режимов: портрет, пейзаж, ночной сюжет, короткая выдержка, длительная выдержка, режим съемки панорам и видеофильм
Непрерывная съемка	Высокоскоростная непрерывная съемка: прибл. 2,0 кадра/с. Стандартная непрерывная съемка: PowerShot S70: прибл. 1,2 кадра/с. PowerShot S60: прибл. 1,5 кадра/с. (Высокое разрешение/хорошее качество, ЖК-монитор выключен)
Съемка с интервалом	Интервал между снимками: прибл. 1 – 60 мин (с шагом 1 мин) Количество снимков: 2 – 100 кадров (макс. количество кадров зависит от емкости CF-карты)
Автоспуск	Спуск затвора производится с задержкой прибл. 10 или 2 с

Беспроводное управление	Возможна съемка и воспроизведение (беспроводной пульт ДУ продается отдельно). При съемке изображения снимаются сразу же/прибл. через 2с/прибл. через 10 с после нажатия кнопки спуска затвора					
Съемка под управлением с компьютера	Предусмотрена (Только при подключении по интерфейсу USB. Эксклюзивное программное обеспечение включено в комплект поставки камеры.)					
Носитель изображения	Карта CompactFlash™ (CF-карта) (тип I и тип II)					
Формат файлов	Стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, DPOF-совместимый					
Формат записи изображений Фотографии: Видеофильмы:	JPEG (Exif 2.2) ^{*1} /RAW AVI (изображение: Motion JPEG; звук: WAVE (моно))					
Сжатие	Наивысшее качество (Отлично), высокое качество (Хорошо), обычное качество (Нормально)					
Количество записываемых пикселов Фотографии:	PowerShot S70 Bысокое разрешение: 3072 x 2304 пиксела Среднее разрешение 1: 2592 x 1944 пиксела Среднее разрешение 2: 2048 x 1536 пикселов Среднее разрешение 3: 1600 x 1200 пикселов Низкое разрешение: 640 x 480 пикселов PowerShot S60 2592 x 1944 пиксела Bысокое разрешение: 2592 x 1944 пикселов Среднее разрешение: 2592 x 1944 пикселов Среднее разрешение: 2592 x 1944 пикселов Среднее разрешение: 2048 x 1536 пикселов Среднее разрешение: 1600 x 1200 пикселов Низкое разрешение: 1600 x 1200 пикселов Низкое разрешение: 640 x 480 пикселов					
Видеофильмы:	640 x 480 пикселов (30 с)* 320 x 240 пикселов (3 мин)* 160 x 120 пикселов (3 мин)* * Данные в скобках означают максимальную длительность непрерывной съемки видеофильма.					
Режимы воспроизведения	Одиночное изображение (возможен вывод гистограммы), индексный режим (9 эскизов), с увеличением (прибл. 10х (макс.) на ЖК-мониторе), звуковые комментарии (запись/воспроизведение макс. 60 с) или слайд-шоу.					
154 Приложение						

Прямая печать	Поддерживаются стандарты Canon Direct Print, Bubble Jet Direct и PictBridge
Языки дисплея	PowerShot S70 Меню и сообщения на 14 языках (английский, голландский, датский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, норвежский, португальский, русский, финский, французский, шведский и японский) PowerShot S60 Меню и сообщения на 12 языках (английский, голландский, датский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, норвежский, финский, французский, шведский и японский)
Параметры Моя камера	Начальную заставку, звук при включении, звук срабатывания затвора, звук нажатия кнопок и звук автоспуска можно изменить одним из следующих способов: 1. Используя изображения и звуки, записанные камерой. 2. Используя данные, загруженные из компьютера с помощью прилагаемого программного обеспечения.
Интерфейс	USB (mini-B, PTP [протокол передачи изображений]) Аудио/видео выход (возможность выбора РАL или NTSC, монофонический звук)
Источник питания	 Литиево-ионный аккумулятор (тип: NB-2LH) (входит в комплект камеры)/NB-2L (продается отдельно) Комплект сетевого питания АСК 700 (продается отдельно) Автомобильное зарядное устройство CBC-NB2 (продается отдельно)
Рабочий диапазон температур	0 – 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	10 – 90 %
Габариты	114,0 x 56,5 x 38,8 мм (исключая выступающие части)
Bec	Прибл. 230 г (только корпус камеры)

(W): Широкоугольное положение (T): Положение телефото

*1 Данная цифровая камера поддерживает стандарт Exif 2.2 (также называемый «Exif Print»). Exif Print является стандартом, предназначенным для улучшения связи между цифровыми камерами и принтерами. При подключении к принтеру, совместимому со стандартом Exif Print, используются и оптимизируются данные изображения, полученные камерой в момент съемки, что обеспечивает чрезвычайно высокое качество печати.

Характеристики аккумулятора (полностью заряженный аккумулятор NB-2LH) Стандарт СІРА

Количество снимков

Прибл. 140 кадров

Фактические значения зависят от условий съемки и установок камеры.

Условия тестирования

- Съемка: Нормальная температура (23 ± 2 °C), нормальная относительная влажность (50 ± 20%), попеременная съемка в широкоугольном положении и положении телефото с интервалом 30 с, вспышка срабатывает при съемке каждого второго кадра, питание камеры выключается после съемки каждого десятого кадра. Питание выключается на значительное время*, затем снова включается и процедура тестирования повторяется.
 - Используется карта памяти из комплекта поставки.
 - Для ЖК-монитора используется стандартная яркость, установленная на заводе-изготовителе.
 - * Пока не восстановится нормальная температура аккумулятора

Стандарт Canon

Количеств	Время			
ЖК-монитор вкл.	ЖК-монитор выкл.	воспроизведения		
Прибл. 240	Прибл. 550	Прибл. 3 ч 30 мин		

Приведенные выше данные относятся к стандартным условиям тестирования, принятым компанией Canon. Фактические значения зависят от условий съемки и установок камеры.

Условия тестирования

Съемка:

Нормальная температура (23 °C), чередование снимков с минимальным и максимальным фокусным расстоянием с 20-секундными интервалами, срабатывание вспышки на каждом четвертом кадре, включение и выключение питания через каждые 8 кадров. Используется СF-карта. Для яркости ЖК-монитора установлено значение по умолчанию.

Воспроизведение:

Нормальная температура (23 °C), непрерывное воспроизведение со сменой кадра каждые 3 с. Используется CFкарта. Для яркости ЖК-монитора установлено значение по умолчанию.

• Исключая видеоданные.

 При низких температурах емкость аккумулятора может снизиться, поэтому быстро появляется символ низкого уровня заряда аккумулятора.

В этом случае перед использованием аккумулятора рекомендуется согреть его в кармане.

См. разде (стр. 17). См. раздел Правила обращения с аккумулятором

СЕ-карты и их примерная емкость (количество записанных изображений)

FC-32MH FC-64M FC-128M FC-256MH FC-512MSH L (Высокое) 3072 x 2304 пиксела S 9 19 40 81 163 Image: State Sta	PowerShot S70 C ka				С картой, входя	щей в комплект г	поставки камеры	
Свысокое) 3072 x 2304 пиксела Свиси (Среднее 1) 3072 x 2304 пиксела Свиси (Среднее 1) 15 32 64 130 261 М1 (Среднее 1) 2592 x 1944 пиксела Гвиси (Среднее 1) 2592 x 1944 пиксела Гвиси (Среднее 1) 11 24 49 99 198 М1 (Среднее 1) 2592 x 1944 пиксела Гвиси (Среднее 2) 2048 x 1536 пикселов Гвиси (Среднее 2) 2048 x 1536 пикселов Гвиси (Среднее 3) 1600 x 1200 пикселов Гвиси (Среднее 3) 100 217 247 246 491				FC-32MH	FC-64M	FC-128M	FC-256MH	FC-512MSH
L (Высокое) 3072 x 2304 пиксела I 32 64 130 261 I 33 67 136 273 547 M1 (Среднее 1) 2592 x 1944 пиксела I 11 24 49 99 198 M1 (Среднее 1) 2592 x 1944 пиксела I 11 24 49 99 198 M2 (Среднее 2) 2048 x 1536 пикселов I 18 38 76 154 308 M2 (Среднее 2) 2048 x 1536 пикселов I 67 136 274 548 1096 M3 (Среднее 3) 1600 x 1200 пикселов I 54 109 219 440 879 M3 (Среднее 3) 1600 x 1200 пикселов I 107 217 445 868 137			S	9	19	40	81	163
Image: Constraint of the system Image: Consystem Image: Constraint of the sy	L (Высокое)	3072 х 2304 пиксела		15	32	64	130	261
М1 (Среднее 1) 2592 x 1944 пиксела S 11 24 49 99 198 М1 (Среднее 1) 2592 x 1944 пиксела 21 43 88 177 354 Ц 43 88 176 355 709 М2 (Среднее 2) 2048 x 1536 пикселов S 18 38 76 154 308 М2 (Среднее 2) 2048 x 1536 пикселов S 33 68 137 276 552 Ц 67 136 274 548 1096 М3 (Среднее 3) 1600 x 1200 пикселов S 30 61 122 246 491 М3 (Среднее 3) 1600 x 1200 пикселов 54 109 219 440 879				33	67	136	273	547
М1 (Среднее 1) 2592 x 1944 пиксела П 21 43 88 177 354 Ц 43 88 176 355 709 М2 (Среднее 2) 2048 x 1536 пикселов I 18 38 76 154 308 М2 (Среднее 2) 2048 x 1536 пикселов I 33 68 137 276 552 I 67 136 274 548 1096 М3 (Среднее 3) 1600 x 1200 пикселов I 54 109 219 440 879 I 107 217 445 868 176			S	11	24	49	99	198
Ц 43 88 176 355 709 М2 (Среднее 2) 2048 x 1536 пикселов Image: State Sta	М1 (Среднее 1)	2592 х 1944 пиксела		21	43	88	177	354
М2 (Среднее 2) 2048 x 1536 пикселов Image: Second secon				43	88	176	355	709
М2 (Среднее 2) 2048 x 1536 пикселов □ 33 68 137 276 552 □ 67 136 274 548 1096 М3 (Среднее 3) 1600 x 1200 пикселов □ 54 109 219 440 879 П 107 217 435 868 137			S	18	38	76	154	308
Image: Cpeднee 3) 1600 х 1200 пикселов Image: Sector of the sector of	M2 (Среднее 2)	2048 х 1536 пикселов		33	68	137	276	552
№ №				67	136	274	548	1096
M3 (Среднее 3) 1600 x 1200 пикселов 54 109 219 440 879			S	30	61	122	246	491
	МЗ (Среднее 3)	1600 х 1200 пикселов		54	109	219	440	879
				107	217	435	868	1736
119 241 482 962 1893			S	119	241	482	962	1893
S (Низкое) 640 x 480 пикселов 🖸 195 393 788 1563 3125	S (Низкое)	640 х 480 пикселов		195	393	788	1563	3125
336 676 1355 2720 5209				336	676	1355	2720	5209
RAW* 3072 x 2304 пиксела 3 7 16 33 68	RAW*	3072 х 2304 пиксела		3	7	16	33	68
640 x 480 пикселов 🕅 45 с 92 с 186 с 374 с 743 с		640 х 480 пикселов	640	45 c	92 c	186 c	374 c	743 c
Видео 320 х 240 пикселов 🐼 91 с 183 с 368 с 735 с 1453 с	Видео	320 х 240 пикселов	320	91 c	183 c	368 c	735 c	1453 c
160 x 120 пикселов 🔟 241 с 486 с 973 с 1954 с 3906 с		160 х 120 пикселов	160	241 c	486 c	973 c	1954 c	3906 c

-

PowerShot S60				С картой, входящей в комплект поставки камеры			
			FC-32MH	FC-64M	FC-128M	FC-256MH	FC-512MSH
		s	11	24	49	99	198
L (Высокое)	2592 х 1944 пиксела		21	43	88	177	354
			43	88	176	355	709
		s	18	38	76	154	308
M1 (Среднее 1)	2048 х 1536 пикселов		33	68	137	276	552
			67	136	274	548	1095
		s	30	61	122	246	491
M2 (Среднее 2)	1600 х 1200 пикселов		54	109	219	440	879
			108	217	435	868	1734
		s	120	241	482	962	1891
S (Низкое)	640 х 480 пикселов		196	393	788	1563	3122
			337	676	1355	2720	5203
RAW*	2592 х 1944 пиксела		5	12	25	51	102
	640 х 480 пикселов	640	46 c	92 c	186 c	374 c	742 c
Видео	320 х 240 пикселов	320	91 c	183 c	368 c	735 c	1451 c
	160 х 120 пикселов	160	242 c	486 c	973 c	1954 c	3902 c

* Максимальное количество записываемых изображений может зависеть от разрешения эскизов в формате JPEG.

 Приведенные значения отражают стандартные условия съемки, установленные компанией Canon. Фактические значения могут изменяться в зависимости от фотографируемого объекта, условий съемки и установок камеры.

Максимальная длительность отдельного видеофильма:

ன : 30 с, ன : 3 мин, 📷 : 3 мин. Максимальные значения в таблице относятся к режиму непрерывной съемки.

• L (Высокое), М1 (Среднее 1), М2 (Среднее 2), М3 (Среднее 3), S (Низкое) и ன, ன обозначают разрешение съемки.

• 🖪 (Отлично), 🗖 (Хорошо) и 🗖 (Нормально) означают степень сжатия изображения.

• Некоторые CF-карты продаются не во всех регионах.

158 Приложение

Размеры файлов изображений (оценка) PowerShot S70

Разрешение		Сжатие				
		ß				
L	3072 х 2304 пиксела	3045 K6	1897 Kó	902 Kó		
M1	2592 х 1944 пиксела	2503 Кб	1395 K6	695 Kó		
M2	2048 х 1536 пикселов	1602 K6	893 Kó	445 K6		
M3	1600 х 1200 пикселов	1002 Kб	558 Kó	278 Кб		
S	640 х 480 пикселов	249 Kб	150 K6	84 K6		
RAW	3072 х 2304 пиксела		7096 Kб			
	640 x 480 пикселов	660 K6/c				
Видео	😿 320 x 240 пикселов	330 Кб/с				
	160 х 120 пикселов	120 K6/c				

PowerShot S60

	Baanouuouuo	Сжатие							
	газрешение	ſS							
L	2592 х 1944 пиксела	2503 K6	1395 K6	695 Kó					
M1	2048 х 1536 пикселов	1602 K6	893 Kó	445 K6					
M2	1600 х 1200 пикселов	1002 K6	558 Kó	278 Кб					
S	640 х 480 пикселов	249 K6	150 K6	84 K6					
RAW	2592 х 1944 пиксела		4725 Kб						
	640 x 480 пикселов								
Видео	320 x 240 пикселов								
	160 х 120 пикселов	120 K6/c							

Беспроводной пульт дистанционного управления WL-DC100 (продается отдельно)

Напряжение питания	Элемент питания календаря CR2025				
Рабочая температура	0 – 40 °C				
Габариты	35 х 6,5 х 56,6 мм				
Bec	Прибл. 10 г				

Карта CompactFlash™

Тип гнезда карты	Тип I
Габариты	36,4 х 42,8 х 3,3 мм
Bec	Прибл. 10 г

Аккумулятор NB-2LH

Тип	Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор
Номин. напряжение	7.4 B=
Номин. емкость	720 мАч
Число циклов перезарядки	Приблизительно 300
Рабочая температура	0 – 40 °C
Габариты	33,3 х 45,2 х 16,2 мм
Bec	Прибл. 43 г

Приложение 159

Зарядное устройс	ство CB-2LT/CB-2LTE
Входное напряжение	100 – 240 В~ (50/60 Гц) 0,17 A (100 B) – 0,10 A (240 B)
Номин. выходное напряжение	8,4 B=, 0,5 A
Время зарядки	Прибл. 90 мин
Рабочая температура	0 – 40 °C
Габариты	91 х 29,5 х 56 мм
Bec	CB-2LT: Прибл. 86 г CB-2LTE: Прибл. 82 г
Компактный блок	питания CA-PS700
(Входит в состав допс сетевого питания АСК	лнительно приобретаемого комплекта (700)
Входное напряжение	100 – 240 В~ (50/60 Гц) 0,32 А
Номин. выходное напряжение	7,4 B/2,0 A=
Рабочая температура	0 – 40 °C
Габариты	112 х 29 х 45 мм (только корпус)
Bec	Прибл. 186 г
Автомобильное зарядно	ре устройство CBC-NB2 (продается отдельно)
Номин. входное напряжение	12 B=/24 B=
Номин. выходное напряжение	8,4 B/0,55 A=
160 Приложение	

Рабочая температура	0 – 40 °C
Габариты	91 х 56 х 29,5 мм
Bec	Прибл. 145 г
Телеконвертор ТС	С-DC10 (продается отдельно)
Увеличение	Приблизительно 2,0
Фокусное расстояние	200 мм (эквивалент для 35-миллиметровой фотопленки)
Конструкция объектива	4 элемента в 3 группах
Расстояние съемки (от торца объектива)	1,2 м – бесконечность
Диаметр резьбы	Стандартная резьба под фильтр 37 мм Для установки этого конвертора на камеру PowerShot S70/S60 требуется адаптер конверторов LA-DC10
Габариты	Диаметр: 63,5 мм Длина: 54,5 мм
Bec	Прибл. 145 г
Адаптер конвертор	ов LA-DC52D (продается отдельно)
Диаметр резьбы	Стандартная резьба под фильтр 37 мм
Габариты	Установленный: 61,7 x 69,6 x 74,8 мм При хранении: 61,7 x 76,3 x 41,8 мм
Bec	Прибл. 30 г

Советы и информация по фотосъемке

О рамке автофокусировки (стр. 76)

Функция AiAF* имеет широкий диапазон измерения для обеспечения точной фокусировки. Функция AiAF обеспечивает фокусировку на объект, даже если он расположен не точно в центре рамки.

"«Аі» означает «Искусственный интеллект», а «АF» означает «Автофокусировка».

Чувствительность ISO (стр. 84)

Чувствительность ISO представляет собой численную меру чувствительности камеры к свету. Чем больше чувствительность ISO, тем выше чувствительность к свету. Высокая чувствительность ISO позволяет снимать без вспышки в помещениях или на открытом воздухе при слабой освещенности, а также помогает предотвратить смазывание изображения из-за сотрясения камеры. Это удобно при съемке в местах, в которых запрещено использовать вспышку. Установка чувствительности ISO позволяет полностью использовать имеющееся освещение, чтобы фотографии передавали атмосферу места съемки.

Эквивалент ISO 50

Эквивалент ISO 400

Формат RAW (стр. 57)

В стандартном формате JPEG камера обрабатывает изображение после съемки для получения оптимальных результатов. В формате JPEG изображение сжимается, поэтому на одной CF-карте помещается больше изображений. Однако алгоритм сжатия JPEG вызывает потери информации, то есть исходное изображение не может быть восстановлено. В формате RAW, напротив, изображение записывается так, как оно зафиксировано ПЗС-матрицей камеры. Изображения в формате RAW являются сжатыми, однако сжатие происходит без потерь и не приводит к ухудшению качества. Кроме того, хотя RAW-файл и больше по объему, чем равноценный JPEG-файл, он все же достаточно компактен: по размеру он примерно вчетверо* меньше несжатого файла в формате RGB TIFF. В стандартном несжатом формате, таком, как RGB TIFF, изображения обрабатываются в камере и нуждаются после этого в дополнительной обработке с помощью специального программного обеспечения, что снижает их качество. Так как многие программы редактирования изображений не позволяют открывать изображения в формате RAW, их необходимо преобразовывать в стандартные форматы файлов изображений, например, в форматы TIFF и JPEG. Программа ZoomBrowser EX (Windows) или ImageBrowser (Macintosh), входящая в комплект камеры, обеспечивает во время преобразования точную настройку качества и цветовых оттенков изображения при сохранении высокого качества,

свойственного исходным данным. Подробнее см. Вводное руководство по программному обеспечению.

При измерении в соответствии со стандартами тестирования компании Canon.

Рекомендации по использованию автоспуска (стр. 53)

Обычно при нажатии кнопки спуска затвора происходит небольшое сотрясение камеры.

При настройке автоспуска на режим 🐼 затвор срабатывает через 2 с, когда сотрясение камеры прекращается, что предотвращает смазывание изображения.

Еще лучшие результаты можно получить, установив камеру на устойчивую поверхность или на штатив.

Гистограмма (стр. 27)

Гистограмма представляет собой график, по которому можно оценить яркость записанного изображения. Чем больше кривая смещена в левую сторону графика, тем темнее изображение. Чем больше кривая смещена в правую сторону графика, тем ярче изображение. Если изображение слишком темное, установите положительную компенсацию экспозиции. Аналогично, если изображение слишком яркое, установите отрицательную

компенсацию экспозиции (стр. 80).

Темное изображение Сбалансированное изображение

Яркое изображение

Управление файлами изображений (стр. 112)

О номерах файлов и папок

Изображениям присваиваются номера файлов от 0001 до 9900, папкам присваиваются номера папок от 100 до 998 (номера папок не могут заканчиваться на 99).

Максимальное количество файлов в папке

Каждая папка обычно содержит 100 изображений. Однако, поскольку изображения, снятые в режиме непрерывной съемки или в режиме съемки панорам, обязательно сохраняются в одной папке, некоторые папки могут содержать более 100 изображений. Количество изображений может также превышать 100, если папка содержит изображения, скопированные с компьютера или снятые другими камерами. Помните, что данная камера не позволяет воспроизводить изображения из папок, содержащих 2001 или более изображений.

Настройка экспозиции (стр. 80)

Камера автоматически настраивает экспозицию для съемки изображений с оптимальной яркостью. Однако иногда в зависимости от условий съемки записанное изображение может быть ярче или темнее фактического изображения. В этом случае вручную настройте компенсацию экспозиции (стр. 80).

Недодержка

В целом записанное изображение слишком темное, белые детали выглядят серыми. Недодержка возможна при съемке ярких объектов или при съемке в контровом свете.

Установите положительную (+) компенсацию экспозиции.

Оптимальная экспозиция

В целом записанное изображение

слишком яркое, черные детали

выглядят серыми. Передержка

возможна при съемке темных

объектов или при съемке в местах

Передержка

с недостаточной освещенностью. Установите отрицательную (-) компенсацию экспозиции.

Алфавитный указатель

СF-карта
Обращение18
Форматирование19
DISPLAY, кнопка 12, 27
DPOF
Заказ передачи
Заказ печати
FUNC., кнопка63
JUMP
MF12
RAW
Α
Авто
Автовыключение
Автоматическое воспроизведение (слайд-шоу)104
Автоспуск
Б
Баланс белого81
Безопасный сдвиг75
Беспроводной пульт дистанционного управления
В
Величина диафрагмы72
Видео
Монтаж60

Просмотр	60
Съемка	
Видеосистема	69
Видоискатель	
Включение/выключение питания	
Восстановление параметров по умолчанию	71
Вспомогательный луч для автофокусировки	32
Вспышка	10, 38, 66
Момент срабатывания вспышки	93
Параметры настройки	91
Синхронизация	
Вывод информации	27
Выключение дисплея	
Г	
Гистограмма	
Громкоговоритель	12
Громкость	68
Громкость автоспуска	68
Громкость воспроизведения	69
Громкость звука включения	68
Громк. работы	68
д	
Дата/время	
Датчик дистанционного управления	10

Диск установки режима 13, 48, 72	И
Длительная выдержка	Индексный режим44
E	Индикатор
Единицы длины69	Индикатор питания/режима работы13
Ж	Интервалометр67,94
ЖК-монитор 12, 27	К
3	Кнопка «Печать/загрузка» 12, 122
Задержка ДУ66	Контрастность цветов85
Заказ передачи 134	Короткая выдержка48
Заказ печати 129	Крышка разъемов12
Заставка21, 70, 113, 114	M
Затвор	Масштаб 30, 43, 54
Выдержка72	Меню
Громкость	Выбор меню и установок63
Звук	Меню настройки68
Кнопка	Меню показа68
Нажатие	Меню съемки66
Защита	Меню «Моя камера»70
Звуковые комментарии	Микрофон10, 103
Звук операции	Многофункциональный селекторный переключатель12
Звук старта21, 70, 113, 114	H
Звук таимера 68, 113, 114	Настройка экспозиции80
Зона автоматических режимов	Насыщенность
Зона творческих режимов	Непрерывная съемка56
Зуммирование12	

Номера файлов 27, 112, 162	Режим АЕВ86
Ночной сюжет	Режим воспроизведения
0	Режим драйва56
Отключение звука68	Режим ручной фокусировки98
П	Режим съемки21, 22
Панорамный	Режим фиксации автофокусировки
Параметры Моя камера113	Режим фокусировочной вилки87
Параметры передачи	Режимы замера экспозиции
Параметры передачи изображений 134	Резкость
Пейзаж	Ручная установка экспозиции75
Печать	C
Повернуть	Сброс номеров файлов 69, 112
Поворот изображений 102	Сжатие
Подробная индикация27	Синхронизация вспышки при длительной выдержке 39, 66
Показ	Слайд-шоу68, 104
Положение телефото 12, 30	Выбор изображений105
Портрет	Длительность воспроизведения 107
Предупреждение о передержке	Повтор107
Просмотр	Сообщения
Изображений на экране телевизора 125	Сохранение пользовательских настроек100
Просмотр снимка	Сохранить установки67
Ρ	Стандартная индикация27
Разрешение	Стереть все
Рамка автофокусировки 27, 76	

Стирание	ц
Стирание всех изображений47	Цифровой зум54, 67
Стирание изображений по одному 46	Y
Съемка	Частота кадров58
Видео	Черно/белый85
т	Чувствительность ISO84
Телеконвертор	Ш́
У	Широкоугольное положение 12, 30
Увеличение изображений43	Э
Увеличение ручной фокусировочной точки	Элемент питания
Уменьшение эффекта «красных глаз»10, 38, 39, 66	Зарядка аккумулятора14
Φ	Обращение17
Фиксация фокусировки96	Состояние18
Фиксация экспозиции	я
Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой	Язык
Фокусировка	Яркость ЖК-монитора69
Формат116	1й-шторкой93
Форматирование 19, 69	2й-шторкой93
Фотоэффект85	
Функция12	
Функция автоповорота	
Функция энергосбережения 69, 109	

Функции, доступные в различных режимах съемки

В таблице представлены функции, доступные в каждом из режимов съемки. Можно снимать с параметрами, сохраненными в режиме С (стр. 100).

			AUTO	Ş	X	Ň	×.	E	9	-	Ρ	Τv	Av	М	См. стр.
Разрешение	Высокое	L	0*	0*	0*	0*	0*	0*	\triangle^*	-	0*	0*	0*	0*	
	Среднее 1	M1	0	0	0	0	0	0	\triangle	-	0	0	0	0	
	Среднее 2	M2	0	0	0	0	0	0	\triangle	-	0	0	0	0	
(+0.0)	Среднее 3 ⁽¹⁾	М3	0	0	0	0	0	0	\triangle	-	0	0	0	0	orn 25
	Низкое	S	0	0	0	0	0	0	\triangle	_	0	0	0	0	cip. 35
_	640 x 480 пикселов	640	-	-	-	-	_	_	-	0	_	_	-	-	-
Разрешение	320 х 240 пикселов	320	-	-	-	-	-	-	-	0*	-	-	-	-	
(20,400)	160 х 120 пикселов	160	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Отлично	3	0	0	0	0	0	0	\triangle	-	0	0	0	0	стр. 35
Сжатие	Хорошо		0*	0*	0*	0*	0*	0*	\triangle^*	-	0*	0*	0*	0*	
	Нормально	٦	0	0	0	0	0	0	\triangle	-	0	0	0	0	
Формат	JPEG		0	0	0	0	0	0	0	-	0*	0*	0*	0*	стр. 57
файлов	RAW	RAW	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
	Авто	\$^	0*	0*	0	0*	0*	0	-	-	0	-	-	-	стр. 38
Вспышка	Вкл.	4	-	0	0	0	0	0	\triangle	-	0	0	0	0	
	Выкл.	۲	0	0	0*	0	0	0*	\triangle^*	-	0*	0*	0*	0*	
Уменьшение эффекта «красных глаз»		0	0	0	0	0	0	\triangle	-	0	0	0	0	стр. 38	

			AUTO	Ą	X	<u>s</u> t	×	Œ		7	Ρ	Τv	Av	Μ	См. стр.	
Синхронизация вспышки Вкл. при длительной выдержке Выкл.		-	-	0	0	-	0	\triangle	-	0	-	0	-	стр. 39		
		0	0	-	-	0	-	\triangle^*	_	0*	0	0*	0			
Настройка вспышки Вкл. Выкл.		0	0	0	0	0	0	0	-	0	0*	0*	-	стр. 91		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0			
Синхронизация	1й-шторкой		0	0	0	0	0	-	0	-	0*	0*	0*	0*	070 02	
вспышки	2й-шторкой		-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	- cip. 95	
Вспомогательный луч для автофокусировки			0	0	0	0	0	0	\triangle	0	0	0	0	0	стр. 32	
Режим перевода кадров	Покадровый		0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	-	
	Стандартная непрерывная съемка	ŋ	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	- стр. 56	
	Высокоскорост- ная непрерывная съемка	IJ	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
	Автоспуск (10 с)	લંઠે	0	0	0	0	0	0	\triangle	0	0	0	0	0	стр. 53	
	Автоспуск (2 с)	02	0	0	0	0	0	0	\triangle	0	0	0	0	0		
	Дистанционное управление	Î	0	0	0	0	0	0	\triangle	0	0	0	0	0		
Интервалометр		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	стр. 94		
Рамка авто- фокусировки	Авто		0*	0*	0*	0*	0*	0*	0	0	-	-	-	-		
	Центральная то	чка	0	0	0	0	0	0	-	-	0*	0*	0*	0*	стр. 76	
	Ручная		-	_	-	-	_	_	-	-	0	0	0	0		

				AUTO	Ą	N	Š	×	Œ		7	Ρ	Τv	Av	Μ	См. стр.
Фиксация автофокусировки			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	стр. 97	
Ручная фокусировка МГ			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	стр. 98	
Режим «Макро»			0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	стр. 52	
Цифровой зум Вкл. Выкл.		0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	стр. 54		
		0*	0*	0*	0*	0*	0*	-	-	0*	0*	0*	0*			
Компенсация экспозиции		-	0	0	0	0	0	\triangle	0	0	0	0	-	стр. 80		
Система в замера з экспозиции Т	Оце	Оценочный замер		0	0	0	0	0	0	0	0	0*	0*	0*	0*	стр. 78
	Центрально- взвешенный интегральный замер		دی	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
	Точечный замер		•	-	-	-	_	-	_	-	-	0	0	0	0	
		Центр		-	-	-	-	-	-	-	-	0*	0*	0*	0*	
		Точка авто- фокусировки		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
Фиксация экспозиции/ фиксация экспозиции при съемке со вспышкой		-	_	Ι	-	-	-	-	-	0	0	0	-	стр. 89, 90		
АЕВ Брекетинг Фокусиро- вочная вилка		8	-	-	-	-	-	-	-	-	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	-	стр. 86	
			-	-	-	-	-	-	-	-	O ⁽²⁾⁽³⁾	O ⁽²⁾⁽³⁾	O ⁽²⁾⁽³⁾	O ⁽²⁾⁽³⁾	стр. 87	
Баланс белого (4) Казански Каз		WB	_(5)	0	0	0	0	0	\triangle	O ⁽⁶⁾	0	0	0	0	стр. 81	

			AUTO	Ś		Š	×	Œ		Ţ	Ρ	Tv	Av	Μ	См. стр.	
Фотоэффект 🚱		-	0	0	0	0	0	\triangle	0	0	0	0	0			
	Контрастность/резко насыщенность	ость/	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	стр. 85	
Безопасный сдвиг Вкл. Выкл.		-	-	-	_	_	_	-	-	-	0	0	_	стр. 75		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*	0*	0			
Чувствительность ISO		_(7)	_(7)	_(7)	_(7)	_(7)	_(7)	_(7)	_(7)	0	0	0	O ⁽⁸⁾	стр. 84		
Автоповорот Вкл. Выкл.		0*	0*	0*	0*	0*	0*	\triangle^*	-	0*	0*	0*	0*	стр. 111		
		0	0	0	0	0	0	\bigtriangleup	0	0	0	0	0			
Запись JPEG в файле RAW		-	-	I	I	I	I	-	-	0	0	0	0	стр. 67		

* Установка по умолчанию О: Установка возможна. 🛆: Установка возможна только для первого изображения.

-: Установка невозможна.

- Установка сохраняется при выключении питания камеры.
- Для параметров, измененных с помощью меню или нажатием кнопок (кроме [Дата/Время], [Язык] и [Видеосистема]), можно одновременно восстановить значения по умолчанию (стр. 71).
- (1) Только PowerShot S70
- (2) Если срабатывает вспышка, съемка в режиме автоматического брекетинга невозможна.
- (3) Выбор возможен только в режиме ручной фокусировки.
- (4) Установка невозможна, если выбран фотоэффект [Сепия] или [Ч/Б].
- (5) Для баланса белого устанавливается режим [АВТО].
- (6) Установка для баланса белого значения [Вспышка] невозможна.
- (7) Чувствительность ISO устанавливается камерой автоматически.
- (8) Выбор чувствительности ISO [АВТО] невозможен.

Canon

© 2004 CANON INC.