

ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР SAMSUNG Руководство пользователя

ML-1615 Series

О руководстве пользователя

В данном **Руководстве пользователя** представлена вся необходимая информация для установки принтера. Руководство включает также подробные инструкции для эксплуатирования и обслуживания принтера, а также указания для поиска и устранения неисправностей.

Во второй части данного руководства, Руководство по работе с программным обеспечением, содержится информация об установке и использовании поставляемого программного обеспечения.

Данное руководство предназначено только для ознакомительных целей. Информация, содержащаяся в руководстве, может быть изменена без предупреждения. Samsung Electronics не несет ответственности за какие бы то ни было убытки, прямые или косвенные, вызванные использованием данного руководства или связанные с ним.

© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Все права защищены.

- логотип Samsung являются торговыми марками компании Samsung Electronics Co., Ltd.
- Centronics является торговой маркой компании Centronics Data Computer Corporation.
- Apple, TrueType, Laser Writer и Macintosh являются торговыми марками компании Apple Computer, Inc.
- IBM и IBM PC являются торговыми марками компании International Business Machines.
- Microsoft, Windows, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 и Windows XP являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft.
- Остальные торговые знаки и названия изделий являются торговыми марками соответствующих компаний и организаций.

Содержание

Глава 1: ВВЕДЕНИЕ

Специальные функции	1.2
Функции драйверов принтера	1.3
Устройство принтера	1.4
Вид спереди	1.4
Вид сзади	1.5
Знакомство с панелью управления	1.6
Индикаторы В сети/Ошибка и Режим экономии тонера	1.6
Кнопка Отмена	1.7

Глава 2: УСТАНОВКА ПРИНТЕРА

Распаковка	2.2
Выбор места установки	2.3
Установка картриджа с тонером	2.4
Загрузка бумаги	2.7
Подключение кабеля принтера	2.9
Включение принтера	2.11
Печать демонстрационной страницы	2.12
Установка программного обеспечения для принтера.	2.13
Системные требования	2.14

Глава 3: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЦ ПЕЧАТИ

Выбор бумаги и других материалов для печати	3.2
Тип бумаги и емкость лотка	. 3.3
Рекомендации по использованию бумаги и других материал	ОВ
для печати	3.3
Проверка выходного лотка	3.6
Загрузка бумаги	3.6
Использование лотка	3.6
Использование режима ручной подачи бумаги	3.7
Печать на особом материале	3.8
Отмена задания печати	3.10

Глава 4: ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИНТЕРА

Обслуживание картриджа с тонером	4.2
Перераспределение тонера	4.3
Замена картриджа с тонером	4.5
Работа в режиме экономии тонера	4.5
Чистка принтера	4.6
Чистка внешних деталей принтера	4.6
Чистка внутренних частей устройства	4.6
Компоненты и расходные материалы	4.9

Глава 5: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

5.2
5.3
5.6
5.6
5.8
5.9
5.10
5.10 іати
5.11
5.16
5.17
5.17
5.18

Глава 6: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики принтера	6.2
Характеристики бумаги	6.3
Обзор	6.3
Поддерживаемые размеры бумаги	6.4
Рекомендации по использованию бумаги	6.5
Характеристики бумаги	6.6
Емкость выходного лотка	6.6
Условия хранения принтера и бумаги	6.7

Правила техники безопасности и меры предосторожности

Во избежание возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травмы при эксплуатации устройства соблюдайте меры предосторожности.

- **1** Внимательно изучите все инструкции.
- Следуйте общим правилам эксплуатации электрических устройств.
- 3 Обратите внимание на предупреждения и инструкции, содержащиеся в надписях на самом устройстве и в прилагаемой к нему документации.
- 4 Если инструкция по эксплуатации противоречит требованиям безопасности, следуйте правилам безопасности. Возможно, инструкция по эксплуатации была неправильно понята. Если противоречие между инструкциями разрешить не удается, обратитесь к продавцу устройства или в службу технической поддержки.
- 5 Перед чисткой устройства отсоедините его от сети электропитания. Не пользуйтесь чистящими жидкостями и аэрозолями. Для чистки устройства можно применять только влажную ткань.
- 6 Не размещайте устройство на неустойчивых тележках, подставках или столах. Падение устройства может причинить серьезный ущерб.
- 7 Никогда не размещайте устройство на отопительных устройствах, нагревателях, кондиционерах, вентиляционных каналах или вблизи них.
- 8 Не ставьте никакие предметы на шнур питания. Размещайте устройство таким образом, чтобы нельзя было наступить на кабели устройства.
- 9 Электрическая нагрузка на розетки и шнуры питания не должна превышать допустимую для этих устройств. Иначе может уменьшиться производительность и возникнет угроза пожара и поражения электрическим током.
- **10** Не позволяйте домашним животным грызть шнур электропитания и интерфейсные кабели для подключения к компьютеру.
- 11 Избегайте попадания в устройство посторонних предметов через отверстия в корпусе устройства. Они могут вызвать замыкание электрических цепей под высоким напряжением, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Избегайте попадания жидкостей внутрь устройства или на него.
- 12 Устройство может быть оснащено тяжелой крышкой, прижимающей документ во время сканирования для повышения качества изображения. В этом случае после размещения документа на стекле экспонирования закройте прижимную крышку. Это следует делать медленно, придерживая крышку рукой, пока она не опустится на место.
- 13 Не разбирайте устройство во избежание поражения электрическим током. Если требуется ремонт, обратитесь в службу технической поддержки. Эксплуатация устройства с открытыми или снятыми крышками опасна, в том числе из-за угрозы поражения электрическим током. Неправильная сборка устройства может вызвать поражение электрическим током при последующей эксплуатации.

- **14** В перечисленных ниже случаях следует немедленно отсоединить устройство от компьютера и сети электропитания и обратиться за помощью к техническому специалисту.
 - Поврежден шнур питания, разъемы или кабель для подключения к компьютеру.
 - В устройство попала жидкость.
 - Устройство облили водой, или оно попало под дождь.
 - Устройство работает неправильно, хотя инструкции соблюдались точно.
 - Устройство уронили, или на его корпусе видны повреждения.
 - Производительность устройства внезапно значительно изменилась.
- 15 Пользуйтесь только теми органами управления устройством, которые описаны в инструкциях по эксплуатации. Использование других органов управления устройством может привести к его повреждению, устранение которого и восстановление работоспособности устройства потребуют вмешательства технических специалистов.
- 16 Не пользуйтесь устройством во время грозы. Существует риск поражения молнией. По возможности отсоединяйте устройство от сети электропитания во время грозы.
- 17 При печати большого количества копий поверхность выходного лотка может нагреться. Не прикасайтесь к этой поверхности сами и следите, чтобы к ней не прикасались дети.
- 18 СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

Техника безопасности при эксплуатации лазерных устройств

Данное устройство сертифицировано в США и соответствует требованиям параграфа Ј главы 1 сборника № 21 федеральных норм и правил Министерства здравоохранения и социального обеспечения для лазерных устройств класса I(1). В других странах данный принтер сертифицирован как лазерное устройство класса I, соответствующее требованиям Международной электротехнической комиссии (IEC 825).

Лазерные устройства класса I не считаются опасными. Блок лазера и принтер сконструированы таким образом, что во время нормальной работы или технического обслуживания облучение человека лазерным излучением не превышает уровня, соответствующего классу I.

Внимание!

Не используйте и не обслуживайте устройство, если с блока сканирующего лазера снята защитная крышка. Невидимый отраженный луч может повредить глаза. Во избежание возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травмы при эксплуатации устройства соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности.

CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.
VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.
PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.
PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.
GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.
ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.
ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA. VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
注 意 ·严禁揭开此盖,以免激光泄露灼伤
주 의 -이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하십시오.

Техника безопасности при наличии озона



Во время нормальной работы данное устройство вырабатывает озон. Количество выделяемого озона не представляет опасности для оператора. Тем не менее, рекомендуется использовать устройство в хорошо проветриваемом помещении.

Дополнительную информацию об озоне можно получить в местном торговом представительстве компании *Samsung*.

Энергосбережение



Данное устройство использует современную технологию энергосбережения, которая позволяет снизить потребление энергии устройством во время простоя.

Если устройство не получает никаких данных в течение длительного времени, потребление им электроэнергии автоматически уменьшается.

Эмблема ENERGY STAR не означает одобрения какого-либо изделия или услуги Управлением по охране окружающей среды (EPA).

Утилизация



При переработке и утилизации упаковки данного товара соблюдайте нормы охраны окружающей среды.

АЯ46



Декларация о соответствии требованиям (страны Европы)

Сертификациџ



Маркировка CE на данном изделии означает декларацию компании Samsung Electronics о соответствии требованиям директив 93/68/EEC Европейского союза за следующими датами:

1 января 1995 г.: директива Совета 73/23/ЕЕС о согласовании законов государств-членов Европейского союза, касающихся оборудования, использующего низкое напряжение.

1 января 1996 г.: директива Совета 89/336/EEC (92/31/EEC) о согласовании законов государств-членов Европейского союза, касающихся электромагнитной совместимости.

9 марта 1999 г.: директива Совета 1999/5/ЕС о радиотехническом оборудовании и терминалах связи и взаимном признании их соответствия требованиям.

Полный текст декларации с указанием соответствующих директив и стандартов можно получить в торговом представительстве компании Samsung Electronics.



Введение

Поздравляем Вас с покупкой принтера!

В эту главу входят следующие разделы:

- Специальные функции
- Функции драйверов принтера
- Устройство принтера
- Знакомство с панелью управления

Специальные функции

Возможности этого принтера обеспечивают повышенное качество печати. К таким возможностям относятся:

Печать с отличным качеством и высокой скоростью

- Вы можете печатать с разрешением 600 точек на дюйм (dpi).
- До 16 стр./мин для формата А4 (17 стр./мин для формата Letter).

Удобство работы с бумагой

- Стандартный лоток подачи бумаги емкостью 150 листов позволяет использовать различные форматы и типы бумаги.
- Выходной лоток на 50 листов обеспечивает удобный доступ.

Создание профессиональных документов

- Вы можете помечать свои документы, например,
 "Конфиденциально", при помощи водяных знаков.
 Дополнительную информацию см. в документе Руководство по работе с программным обеспечением.
- Печать плакатов. Текст и рисунки на каждой странице документа можно увеличить и распечатать на нескольких листах бумаги. После печати документа обрежьте белые края и склейте листы для получения плаката. Дополнительную информацию см. в документе Руководство по работе с программным обеспечением.

Экономия Вашего времени и денег

- Принтер может работать в режиме экономии тонера. Дополнительную информацию см. в документе Руководство по работе с программным обеспечением и на с. 4.5.
- Он позволяет распечатать несколько страниц на одном листе (функция **"Несколько страниц на листе"**). Дополнительную информацию см. в документе **Руководство по работе с программным обеспечением**.
- Готовые бланки и формы можно печатать на обычной бумаге. Дополнительную информацию см. в документе
 Руководство по работе с программным обеспечением.
- Принтер соответствует нормативам эффективного использования энергии ENERGY STAR.









Печать в различных операционных системах

Windows®

- Принтер позволяет печатать в операционных системах Windows 9x/Me/NT 4.0/2000/XP.
- Принтер совместим с компьютерами, работающими под управлением операционной системы Macintosh и различных версий операционной системой Macintosh и различными версиями OC Linux.
- Принтер поддерживает как **параллельный**, так и **USB**-интерфейс.

Функции драйверов принтера

Драйверы принтера поддерживают следующие стандартные функции:

- Выбор источника бумаги
- Выбор ориентации, размера и типа материала для печати
- Выбор числа копий

Таблица, приведенная ниже, содержит общую характеристику функций, поддерживаемых драйверами принтера.

	Драйвер принтера	CUPS
Функции	Win9x/Me/NT 4.0/ 2000/XP	Мас
Режим экономии тонера	+	-
Выбор качества печати	+	+
Печать плакатов	+	-
Печать нескольких страниц на одном листе	+	+
Печать по размеру страницы	+	-
Печать с масштабированием	+	+
Водяные знаки	+	_
Наложения	+	_

Устройство принтера

Вид спереди





Знакомство с панелью управления



Индикаторы В сети/Ошибка и Режим экономии тонера

Индикатор	Описание	
В сети/Ошибка	Если индикатор В сети/Ошибка загорается зеленым светом, принтер готов к работе.	
	Если индикатор В сети/Ошибкаг горит красным цветом, принтер определяет наличие ошибки, как, например, мятая бумага, отсутствие бумаги, открытая верхняя или передняя крышка, или отсутствие тонера в картридже. См. раздел "Сообщения об ошибках" на с. 5.16.	
	При нажатии кнопки Отмена в момент получения принтером данных индикатор В сети/Ошибка начинает мигать красным светом, сигнализируя об отмене печати.	
	При отсутствии бумаги в лотке в режиме ручной подачи индикатор В сети/Ошибка мигает красным цветом. Загрузите бумагу в лоток, и индикатор перестанет мигать.	
	Во время получения принтером данных индикатор В сети/Ошибка медленно мигает зеленым светом. Во время печати принтером полученных данных индикатор В сети/Ошибка быстро мигает зеленым светом.	

Индикатор	Описание
ежим экономии тонера	При нажатии на кнопку Отмена в режиме готовности этот индикатор загорается и включается режим экономии тонера. Если снова нажать эту кнопку, этот индикатор погаснет и режим экономии тонера отключится.
В сети/Ошибка Ф Режим экономии тонера	Если индикаторы В сети/Ошибка и Режим экономии тонера мигают, в принтере имеются какие-то неисправности. Информацию об устранении неисправностей см. в разделе "Сообщения об ошибках" на с. 5.16.

Кнопка Отмена

Функция	Описание
Печать демонстрационной страницы	В режиме готовности нажмите на эту кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд до тех пор, пока все индикаторы не начнут медленно мигать.
Ручная подача бумаги	Нажимайте эту кнопку каждый раз при загрузке листа бумаги в лоток, если Вы выбрали режим ручная подача в качестве источника в приложении. Дополнительную информацию см. в разделе "Использование режима ручной подачи бумаги" на с. 3.7.
Отмена задания печати	Нажмите на эту кнопку во время печати. Во время удаления задания печати из памяти компьютера и принтера мигает индикатор В сети/Ошибка . Затем принтер возвращается в режим готовности. Время отмены зависит от размера задания. В режиме ручной подачи Вы не сможете отменить задание нажатием этой кнопки. Дополнительную информацию см. в разделе "Использование режима ручной подачи бумаги" на с. 3.7.
Включение и отлючение режима экономии тонера	В режиме готовности нажмите эту кнопку для включения или отключения режима экономии тонера. Дополнительную информацию см. в документе Руководство по работе с программным обеспечением и на с. 4.5.





Установка принтера

В этой главе содержатся пошаговые инструкции по настройке принтера.

В эту главу входят следующие разделы:

- Распаковка
- Установка картриджа с тонером
- Загрузка бумаги
- Подключение кабеля принтера
- Включение принтера
- Печать демонстрационной страницы
- Установка программного обеспечения для принтера

Распаковка

 Выньте принтер и все принадлежности из коробки. В комплект поставки принтера входят:



Картридж с тонером



Шнур питания



Компакт-диск

Краткое руководство по установке



Крышка для бумаги а

а. Крышка для бумаги предохраняет загруженную в лоток бумагу от влаги и пыли. Когда потребуется открыть устройство (например, для его очистки, удаления замятой бумаги или установки картриджа с тонером), снимите крышку.



Примечания:

- Если какие-либо компоненты отсутствуют или повреждены, немедленно сообщите об этом торговому представителю.
- Комплект поставки в разных странах может быть различным.
- Исполнение шнура питания отличается для разных стран.
- Компакт-диск содержит драйвер принтера, руководство пользователя и программу Adobe Acrobat Reader.

2 Осторожно снимите с принтера упаковочную ленту.



Выбор места установки

Расположите устройство на ровной устойчивой поверхности со свободной циркуляцией воздуха. Дополнительное место потребуется для открывания крышки и лотка. Установите принтер в хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, холода и влажности. При установке соблюдайте расстояния, указанные на рисунке. Не располагайте принтер у края стола!

Необходимые расстояния



- Спереди: 482,6 мм (для открытия лотка подачи бумаги)
- Сзади: 100 мм (для вентиляции)
- Справа: 100 мм (для вентиляции)
- Слева: 100 мм (для вентиляции)

Установка картриджа с тонером

1 Возьмитесь за переднюю крышку и потяните ее на себя.



Примечание: так как принтер очень легкий, то при эксплуатации (например, при открывании и закрывании лотка или при установке картриджа) он может перемещаться. Соблюдайте осторожность при работе с принтером.

2 Извлеките картридж из упаковки и удалите упаковочную бумагу, сняв клейкую ленту.



2

3 Аккуратно встряхните картридж 5-6 раз, чтобы более равномерно распределить тонер.



Это позволит получить максимальное количество копий с картриджа.



Примечание: Примечание. При попадании тонера на одежду удалите его сухой тряпкой и выстирайте одежду в холодной воде. Под воздействием горячей воды тонер въедается в ткань.



Внимание!

- Во избежание повреждения картриджа не держите его на свету больше нескольких минут. Оставляя картридж на свету на более длительный срок, накрывайте его бумагой.
- Не прикасайтесь к нижней части картриджа зеленого цвета. Чтобы не коснуться зеленой области, держите картридж за ручку.
- 4 Найдите в принтере пазы для картриджа (по одному с каждой стороны).



5 Разверните ручку картриджа и возьмитесь за нее. Вставьте картридж в принтер до щелчка.



Примечание: Вставляйте или извлекайте картридж осторожно, стараясь не царапать картриджем по принтеру.

6 Закройте переднюю крышку. Крышка должна быть закрыта плотно. В противном случае во время печати могут возникнуть ошибки.



Примечание: при печати текста с 5-процентным заполнением площади страницы картриджа с тонером приблизительно должно хватить для печати 2000 страниц (при использовании картриджа, поставляемого с принтером, - 1000 страниц).

Загрузка бумаги

В лоток можно загрузить примерно 150 листов бумаги.

 Возьмитесь за лоток подачи бумаги и потяните его на себя. Надавите на заднюю направляющую и вытяните ее, чтобы увеличить глубину лотка.



Примечание: так как принтер очень легкий, то при эксплуатации (например, при открывании и закрывании лотка или при установке картриджа) он может перемещаться. Соблюдайте осторожность при работе с принтером.

2 Подготовьте пачку бумаги к загрузке, согнув ее в разные стороны и расправив веером. Выровняйте края бумаги на ровной поверхности.



3 Загрузите бумагу в лоток так, чтобы сторона, на которой будет производиться печать, была обращена вверх.



Углы бумаги должны лежать в лотке ровно.

- 4 Не загружайте в лоток слишком много бумаги. Переполнение лотка может привести к замятию бумаги.
- 5 чтобы откорректировать длину бумаги, а также нажмите на боковую направляющую и передвиньте ее влево вплотную к бумаге.





Примечания:

- Не допускайте сильного зажатия бумаги ограничителем ширины бумаги. Это может привести к деформации бумаги.
- Неправильное положение ограничителя ширины бумаги может привести к замятию бумаги.



6 При необходимости закройте крышку, чтобы защитить бумагу от пыли.



Подключение кабеля принтера

Для печати с компьютера необходимо подсоединить принтер к компьютеру при помощи входящего в комплект кабеля USB (универсальная последовательная шина) или кабеля параллельного интерфейса.

Работа с кабелем параллельного интерфейса.



Примечание: для подключения принтера к параллельному порту компьютера используйте кабель, одобренный производителем. Приобретите кабель, поддерживающий интерфейс IEEE1284.

- 1 Выключите принтер и компьютер.
- 2 Вставьте кабель параллельного интерфейса в разъем на задней стороне принтера.

Опустите металлические фиксаторы так, чтобы они вошли в желобки на разъеме кабеля.



3 Подключите другой конец кабеля к порту параллельного интерфейса компьютера и затяните винты.

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя Вашего компьютера.

Работа с кабелем USB

Примечание: для подключения принтера к порту USB необходимо использовать кабель USB, одобренный производителем.

- 1 Выключите принтер и компьютер.
- 2 Вставьте кабель USB в разъем на задней стороне принтера.



3 Подключите другой конец кабеля к порту USB компьютера.

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя Вашего компьютера.

ПРИМЕЧАНИџ

 Для использования кабеля USB на компьютере должна быть установлена операционная система Windows 98/Me/2000/XP, Macintosh 10.3 или Linux.

Включение принтера

- Подключите шнур питания к разъему гнезда питания на задней панели принтера.
- 2 Вставьте другой конец шнура питания в электрическую розетку с заземлением и включите принтер.



К электрической розетке



Внимание!

- Включенный принтер нагревается в области фьюзера (в задней части принтера). Во избежание ожогов будьте осторожны при работе с этой частью принтера.
- Не разбирайте принтер, когда он включен. Это может привести к поражению электрическим током.

Печать демонстрационной страницы

Печать демонстрационной страницы позволяет проверить правильность работы принтера.

 Для печати тестовой страницы в режиме готовности нажмите на кнопку Отмена на панели управления и удерживайте ее нажатой в течение двух секунд.



2 Демонстрационная страница отображает текущую конфигурацию принтера.



Установка программного обеспечения для принтера

Компакт-диск, входящий в комплект поставки, содержит программное обеспечение для печати в операционных системах Windows, Macintosh и Linux, интерактивное руководство пользователя и программу Acrobat Reader для просмотра руководства пользователя.

Печать в операционной системе Windows

С компакт-диска Вы можете установить следующее программное обеспечение.

- Драйвер принтера для Windows. Этот драйвер позволяет воспользоваться всеми функциями принтера. Дополнительную информацию см. в документе Руководство по работе с программным обеспечением.
- Монитор состояния позволяет наблюдать за состоянием принтера. Дополнительную информацию см. в документе Руководство по работе с программным обеспечением.

Печать в операционной системе Macintosh

Дополнительную информацию об установке программного обеспечения для печати и работе в ОС Macintosh см. в документе **Руководство по работе с программным обеспечением**.

Печать в операционной системе Linux

См. **Руководство по работе с программным обеспечением** для получения дополнительной информации об установке драйвера при работе в Linux.

Системные требования

Устройство поддерживает следующие операционные системы.

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP. В следующей таблице представлены требования для Windows.

Компонент	Требования	
Операционная система	Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP	
Процессор	B OC Windows 95/98/Me/ NT 4.0/2000	Pentium II 400 MHz или выше
	B OC Windows XP	Pentium III 933 MHz или выше
ОЗУ	B OC Windows 95/98/Me/ NT 4.0/2000	64 МБ или больше
	B OC Windows XP	128 МБ или больше
Свободное место на диске	B OC Windows 95/98/Me/ NT 4.0/2000	300 МБ или больше
	B OC Windows XP	1 ГБ или больше
Internet Explorer	5.0 или выше	



Примечания.

- B Windows NT 4.0/2000/XP программное обеспечение должен устанавливать администратор системы.
- Вследствие несовместимости с библиотеками OLE/COM не рекомендуется использовать OC Windows 95 более ранней версии, чем OSR2.
- Macintosh 10.3. См. Руководство по работе с программным обеспечением.
- Различные версии Linux. См. Руководство по работе с программным обеспеч.





Использование материалов для печати

Эта глава содержит информацию о типах используемой бумаги и загрузке бумаги в лоток для достижения наилучшего качества печати.

В главу входят следующие разделы:

- Выбор бумаги и других материалов для печати
- Проверка выходного лотка
- Загрузка бумаги
- Печать на особом материале
- Отмена задания печати

Выбор бумаги и других материалов для печати

Вы можете печатать на различных материалах, таких как обычная бумага, конверты, цветная бумага, прозрачная пленка и т. д. См. раздел "Характеристики бумаги" на с. 6.3. Для достижения наилучшего качества печати следует использовать только высококачественную бумагу для копировальных аппаратов.

При выборе материала для печати обратите внимание на следующее.

• Желаемый результат: выбранная бумага должна соответствовать задаче.

• Размер: Вы можете использовать бумагу любого размера, если она по размеру не шире направляющих.

• Плотность бумаги: можно использовать бумагу следующей плотности:

- Высокосортная бумага плотностью 60~90 г/м² при автоматической подаче
- Высокосортная бумага плотностью 60~163 г/м² при ручной подаче

• Яркость: при использовании более белой бумаги изображения получаются более четкими и живыми.

• Гладкость поверхности: гладкость бумаги влияет на четкость напечатанного изображения.



Предупреждение: использование для печати материалов, не соответствующих требованиям, перечисленным в разделе "Характеристики бумаги", может привести к неполадкам, для устранения которых потребуется вмешательство службы технической поддержки. Гарантия и соглашение об обслуживании на такие случаи не распространяются.

Тип бумаги и емкость лотка

Тип бумаги	его емкость ^а
Обычная бумага	150
Конверты ^b	1
Наклейки ^b	1
Прозрачные пленки ^b	1
Картон ^ь	1

3

а. В зависимости от толщины бумаги максимальная емкость может уменьшаться.

 Если в лоток загружено более одного листа, может произойти замятие бумаги. Необходимо каждый раз класть только один лист бумаги в лоток.

Рекомендации по использованию бумаги и других материалов для печати

При выборе и загрузке бумаги, конвертов или другого материала для печати обратите внимание на следующее:

- Использование при печати влажной, скрученной, мятой или рваной бумаги может привести к замятию бумаги и плохому качеству печати.
- Для наилучшего качества печати используйте только высококачественную бумагу для копировальных аппаратов.
- Не используйте бумагу с тиснением, перфорацией, а также слишком гладкую или шершавую бумагу. Она может застрять.
- Храните бумагу в заводской упаковке. Храните коробки на поддонах или на полках. Не оставляйте их на полу. Не ставьте тяжелые предметы на стопки бумаги, даже если бумага находится в заводской упаковке. Не подвергайте бумагу воздействию влаги или других факторов, которые могут привести к ее деформированию.
- Храните неиспользуемые материалы для печати при температуре от 15 °C до 30 °C и относительной влажности от 10 до 70 %.
- Храните бумагу во влагонепроницаемой упаковке (например, в полиэтиленовом пакете), чтобы не допустить отсыревания бумаги или загрязнения пылью.
- Специальные сорта бумаги вставляйте по одному листу.
- Используйте только материалы, предназначенные для лазерных принтеров.
- Для предотвращения склеивания материалов для печати (например, прозрачных пленок или листов наклеек) убирайте их из лотка после печати.

- Для конвертов:
 - Используйте только хорошо склеенные конверты с острыми краями и четкими линиями сгиба.
 - Не используйте конверты с зажимами или защелками.
 - Не используйте конверты с окошками, клеящим или самоклеящимся слоем или другими синтетическими материалами.
 - Не используйте поврежденные или плохо склеенные конверты.
 - Используйте только конверты, специально предназначенные для лазерных принтеров. Перед загрузкой конвертов в лоток убедитесь, что они не повреждены и не слиплись друг с другом.
 - Не используйте конверты с марками.
- Для прозрачных пленок:
 - После извлечения пленок из принтера положите их на ровную поверхность.
 - Не оставляйте прозрачные пленки в лотке на продолжительное время. На них может накопиться грязь и пыль, что приведет к неравномерной печати.
 - При работе с прозрачными пленками и мелованной бумагой соблюдайте осторожность, избегайте появления отпечатков пальцев.
 - Для того чтобы избежать выцветания изображения, не подвергайте напечатанные прозрачные плёнки продолжительному воздействию солнечного света.
 - Используйте только прозрачные пленки, предназначенные для лазерных принтеров.
 - Не используйте мятые прозрачные пленки, а также пленки со скрученными или рваными краями.
- Для наклеек:
 - Клейкое вещество наклеек должно выдерживать температуру запекания тонера 180 °С в течение 0,1 секунды.
 - Между наклейками не должно быть выходящего наружу клеевого покрытия. В противном случае при печати наклейки могут отсоединиться от подложки, что приведет к застреванию бумаги. Кроме того, клеевое покрытие может повредить детали принтера.
 - Не загружайте листы наклеек несколько раз. Подложка наклейки рассчитана на одно прохождение через принтер.
 - Не используйте наклейки, отделяющиеся от подложки, наклейки с пузырьками, а также поврежденные или мятые наклейки.
 - Используйте только наклейки, специально предназначенные для лазерных принтеров.

- Печать на картоне и бумаге нестандартного размера:
 - На принтере можно печатать открытки, каталожные карточки размером 89 х 148 мм и прочие материалы нестандартного размера. Минимальный размер бумаги — 76 х 127 мм, максимальный — 216 х 356 мм.
 - Всегда вставляйте бумагу в лоток для ручной подачи узкой стороной вперед. Если Вы хотите использовать альбомную ориентацию, установите этот режим в программе печати. При загрузке листов широкой стороной вперед бумага может замяться.
 - Не используйте для печати материалы шириной менее 76 мм и длиной менее 127 мм.
- Для фирменных бланков:
 - Фирменные бланки должны отпечатываться с использованием термостойких красок, которые не растекаются, не испаряются и не выделяют вредные вещества под воздействием температуры запекания тонера (205 °C) в течение 0,1 с.
 - Чернила, используемые для печати бланков, должны быть термостойкими и не должны неблагоприятно воздействовать на ролики принтера.
 - Храните бланки и готовые формы в герметичной упаковке, чтобы не допустить их деформации.
 - Перед загрузкой готовых форм и бланков убедитесь, что краски на бумаге высохли. Во время запекания тонера невысохшие чернила могут размазаться.
- Не используйте бескопирочную бумагу и бумажную кальку.
 Использование этих типов бумаги может вызвать появление химических запахов и повредить принтер.
Проверка выходного лотка

Принтер имеет выходной лоток, в который бумага попадает лицевой стороной вниз и в правильном порядке.





Примечания:

- При печати большого количества страниц поверхность выходного лотка может нагреться. Не прикасайтесь к этой поверхности сами и следите, чтобы к ней не прикасались дети.
- Передний выходной лоток вмещает до 50 листов бумаги. Следите, чтобы во время печати лоток не переполнялся.

Загрузка бумаги

Правильная загрузка бумаги позволяет предотвратить замятие бумаги и обеспечить бесперебойную печать. Не вынимайте бумагу из лотка во время печати. Это может привести к замятию бумаги. Информацию о количестве и размере загружаемой бумаги см. в разделе "Тип бумаги, источники ее подачи и емкость лотка" на с. 3.3.

Использование лотка

Лоток вмещает 150 листов бумаги. Информацию о количестве и размере загружаемой бумаги см. в разделе "Тип бумаги, источники ее подачи и емкость лотка" на с. 3.3.

Загрузите бумагу в лоток и начните печать. Подробную информацию о загрузке бумаги в лоток см. в разделе "Загрузка бумаги" на с. 2.7.

Использование режима ручной подачи бумаги

Если Вы выберете режим **Ручная подача бумаги** в опции **Источник**, то сможете подавать бумагу вручную. Ручную подачу бумаги можно использовать в том случае, если Вы хотите проверить качество каждой напечатанной страницы.

Если происходит замятие бумаги, подавайте ее в лоток по одному листу.

 Загружайте материал в лоток отпечатываемой стороной вверх.



Сдвиньте ограничитель размера бумаги и прижмите его к краю бумаги, не сминая ее.

- 2 Для печати документа в окне приложения выберите значение Ручная подача бумаги из списка Источник и укажите нужный тип и размер бумаги. Дополнительную информацию см. в документе Руководство по работе с программным обеспечением.
- 3 Нажмите **Отмена** на принтере для начала подачи бумаги.

Примечание: Если вы не нажмете кнопку после паузы, произойдет автоматическая подача бумаги в принтер.

- 4 Печать начата.
- 5 Если Вы печатаете несколько страниц, загрузите следующий лист по окончании печати первой страницы и нажмите кнопку Отмена.

Повторите это действие для каждой печатаемой страницы.



Печать на особом материале

- 1 Откройте входной лоток.
- 2 Загрузите печатный материал во входной лоток. Не смешивайте различные типы материалов. Для загрузки каждого типа печатного материала см. инструкции ниже.
 - Загрузите конверты в лоток клапаном вниз.

Часть конверта, предназначенная для наклеивания марки, должна располагаться слева и входить в принтер **первой**, ближе к центру лотка.





Внимание! Если вы отпечатаете 20 конвертов подряд, поверхность верхней крышки может нагреться. Будьте осторожны.

• Загружайте наклейки так, чтобы сторона, на которой будет производиться печать, была направлена вверх.





Примечание: во избежание склеивания наклеек не допускайте скопления напечатанных листов в стопку.

• Загружайте прозрачные пленки так, чтобы сторона, на которой будет производиться печать, была направлена вверх, а верхний край с клейкой полосой входил в принтер первым.



Примечания:

- Во избежание склеивания прозрачных пленок не допускайте скопления напечатанных листов в стопку.
- После извлечения пленок из принтера положите их на ровную поверхность.
- Не используйте прозрачные пленки, отделяющиеся от подложки.
 - Загружайте картон так, чтобы сторона, на которой будет производиться печать, была направлена вверх, а узкий край входил в принтер **первым**, ближе к центру лотка.



• Загружайте бланки так, чтобы сторона с логотипом была направлена вверх, а верхний край бумаги входил в принтер первым.



- **3** Отрегулируйте направляющую, прижав ее к краю материала.
- 4 При печати на особом материале в окне приложения выберите пункт Ручная подача бумаги из списка Источник и укажите нужныйразмер и тип бумаги. Дополнительную информацию см. в документе Руководство по работе с программным обеспечением.
- 5 Нажмите кнопку **Отмена** для начала подачи бумаги.

Отмена задания печати

Отменить задание печати можно двумя способами.

Остановка печати задания через панель управления

Нажмите на кнопку Отмена на панели управления.



При этом заканчивается печать страницы, которая уже проходит через принтер, а остаток задания удаляется. При нажатии на кнопку **Отмена** удаляется только текущее задание печати. Если в памяти принтера есть несколько заданий, нажимайте на кнопку **Отмена** каждый раз, когда начинается печать очередного задания.

Чтобы остановить печать задания с помощью папки "Принтеры"

- 1 В меню Пуск выберите Настройки.
- 2 Выберите Принтеры и дважды щелкните по значку принтера.
- 3 В меню Документ выберите Отмена печати (для Windows 9x/Me) или Отменить (для Windows NT 4.0/2000/XP).

В режиме ручной подачи Вы не сможете отменить задание нажатием кнопки **Отмена**.

Для отмены задания печати в режиме ручной подачи:

- 1 Выключите принтер.
- 2 Дважды щелкните по значку 🔝 в правом нижнем углу окна.



- 3 Выберите задание, которое Вы хотите отменить.
- 4 В Windows 9х/Ме выберите Отмена печати в меню Документ. В Windows NT 4.0/2000/ХР выберите Отменить в меню Документ.
- 5 После удаления заданий из списка включите принтер.







Обслуживание принтера

В этой главе даются рекомендации по техническому обслуживанию картриджа и принтера.

В главу входят следующие разделы:

- Обслуживание картриджа с тонером
- Работа в режиме экономии тонера
- Чистка принтера
- Компоненты и расходные материалы

Обслуживание картриджа с тонером

Хранение картриджей с тонером

Для максимально эффективного использования картриджей с тонером соблюдайте следующие правила:

- Не распаковывайте картридж до установки.
- Не перезаправляйте картриджи тонером. Гарантия на принтеры не распространяется на случаи повреждения принтера в результате использования перезаправленного картриджа.
- Храните картриджи с тонером в тех же условиях, что и принтер.
- Во избежание повреждения картриджа с тонером не держите его на свету более нескольких минут.

Срок службы картриджа

Срок службы картриджа зависит от количества тонера, необходимого для печати документов. При печати текста с 5-процентным заполнением площади страницы картриджа с тонером приблизительно должно хватить для печати 2000 страниц (при использовании картриджа, поставляемого с принтером, -1000 страниц).

Экономия тонера

Для экономии тонера, нажмите кнопку **Отмена** на панели управления. Загорится индикатор **Режим экономии тонера**. Режим экономии тонера можно также включить в окне свойств принтера. Дополнительную информацию см. в документе **Руководство по работе с программным обеспечением**. Выбор этой опции продлевает срок службы картриджа и сокращает себестоимость страницы, но снижает качество печати.

Перераспределение тонера

Если тонер заканчивается, на печатной странице могут появиться пустые, светлые или бледные области. Вы можете временно улучшить качество печати при помощи перераспределения тонера. Следующие операции позволят продлить срок службы картриджа и завершить печать задания.

1 Откройте переднюю крышку.



2 Потяните за картридж с тонером и извлеките его из принтера.





Внимание!

- Не прикасайтесь к внутренним частям принтера. Область фьюзера нагревается при работе.
- Во избежание повреждения картриджа с тонером не держите его на свету более нескольких минут.

3 Осторожно встряхните картридж пять или шесть раз для перераспределения тонера.



Примечание: при попадании тонера на одежду удалите его сухой тряпкой и выстирайте одежду в холодной воде. Горячая вода вызовет закрепление тонера на ткани.

4 Вставьте картридж обратно в принтер. Убедитесь, что картридж надежно встал на место.



5 Закройте переднюю крышку. Крышка должна быть закрыта плотно. В противном случае во время печати могут возникнуть ошибки.



Δ

Замена картриджа с тонером

Если после перераспределения тонера (см. с. 4.3) качество изображения не улучшилось, замените картридж.

Извлеките картридж с тонером и установите новый. См. раздел "Установка картриджа с тонером" на с. 2.4.

Работа в режиме экономии тонера

Режим экономии тонера позволяет использовать меньше тонера при печати. Выбор этой опции продлевает срок службы картриджа и сокращает себестоимость страницы, но снижает качество печати.

Режим экономии тонера можно включить двумя способами:

Через панель управления

Нажмите на кнопку **Отмена** на панели управления. Принтер должен находиться в режиме готовности (индикатор **В сети/Ошибка** горит зеленым).



- Если индикатор **Режим экономии тонера**, режим экономии тонера включен и принтер при печати документов расходует меньше тонера.
- Если индикатор Режим экономии тонера не горит, режим экономии тонера выключен и принтер печатает в обычном режиме.

Через меню свойств принтера

Вы также можете включить режим экономии тонера через пункт **Рисунок** в меню свойств принтера. Дополнительную информацию см. в документе **Руководство по работе с программным** обеспечением.

Чистка принтера

Чтобы сохранить высокое качество печати, чистку следует выполнять каждый раз при замене картриджа и в случае ухудшения качества печати.



Примечание: при чистке внутренних частей принтера не прикасайтесь к ролику переноса изображения, расположенному под картриджем. Отпечатки пальцев могут привести к снижению качества печати.



Предупреждение: использование поверхностно-активных веществ, содержащих большое количество спирта, растворителей и других сильнодействующих средств может привести к изменению цвета или появлению трещин на корпусе устройства.

Чистка внешних деталей принтера

Вытрите внешнюю поверхность принтера мягкой чистой тканью без ворса. Можно немного смочить ткань в воде, избегая при этом попадания капель влаги на принтер или внутрь него.

Чистка внутренних частей устройства

Во время печати внутри принтера могут накапливаться обрывки бумаги, частицы тонера и пыли. Со временем это может привести к снижению качества печати, например, появлению пятен тонера или его смазыванию. Чистка внутренних частей принтера поможет избавиться от подобных проблем или снизить их влияние на качество печати.

Чистка внутренних частей принтера

- 1 Выключите принтер, отключите шнур питания и дайте принтеру остыть.
- 2 Откройте переднюю крышку.



3 Потяните на себя картридж с тонером и извлеките его из принтера.



4 Мягкой тканью без ворса протрите место установки картриджа, чтобы удалить частицы пыли и тонера.





Примечание: во избежание повреждения картриджа с тонером не держите его на свету более нескольких минут. При необходимости накройте его бумагой. Также не прикасайтесь к черному ролику переноса изображения внутри принтера.

5 Найдите длинную стеклянную полосу (LSU) внутри верхней части отсека картриджа и аккуратно проведите по стеклу ватной палочкой, чтобы увидеть, не скопилась ли там пыль.



6 Вставьте картридж на прежнее место и закройте крышку. Крышка должна быть закрыта плотно. В противном случае во время печати могут возникнуть ошибки.



7 Подключите шнур питания и включите принтер.

Компоненты и расходные материалы

Время от времени необходимо заменять ролик переноса или блок фьюзера для поддержания высокого качества работы и избегания проблем печати и подачи бумаги, возникающих вследствие износа частей принтера.

После печати определенного числа страниц необходимо заменить следующие компоненты. См. таблицу ниже.

Компоненты	Ресурс (в среднем)
Ролик переноса изображения	Около 50000 страниц
Ролик подачи	Около 50000 страниц
Фьюзер	Около 50000 страниц

По вопросу приобретения расходных материалов и запчастей обращайтесь к дилеру компании **Samsung** или в магазин, где Вы приобрели принтер. Эти компоненты должен устанавливать квалифицированный сотрудник службы технического обеспечения.





Решение проблем

В этой главе описаны действия, которые необходимо выполнить при возникновении ошибок в работе принтера.

В главу входят следующие разделы:

- Перечень проверок при возникновении неисправностей
- Устранение общих проблем печати
- Устранение замятия бумаги
- Решение проблем качества печати
- Сообщения об ошибках
- Общие проблемы в операционной системе Windows
- Общие проблемы в операционной системе Macintosh
- Общие проблемы в операционной системе Linux

Перечень проверок при возникновении неисправностей

При неправильной работе принтера прочтите следующий перечень операций. Если при выполнении какой-либо операции возникает ошибка, следуйте соответствующим рекомендациям.

Проверка	Решение
Проверьте исправность выключателя и шнура питания.	Проверьте источник питания, вставив шнур питания в другую электрическую розетку.
Убедитесь, что горит индикатор В сети/Ошибка .	В режиме готовности индикатор В сети/Ошибка горит зеленым светом. Если индикатор В сети/Ошибка горит красным светом или мигает, обратитесь к разделу "Сообщения об ошибках" на с. 5.16.
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку Отмена , чтобы распечатать демонстрационную страницу.	 Если демонстрационная страница не печатается, проверьте наличие бумаги в лотке. При возникновении замятия бумаги см. раздел "Устранение замятия бумаги" на с. 5.6.
Убедитесь, что демонстрационная страница распечаталась верно.	При низком качестве печати см. раздел "Решение проблем качества печати" на с. 5.10.
Распечатайте документ из приложения, для того чтобы убедиться, что принтер подключен к компьютеру и обмен данными происходит корректно.	 Если страница не печатается, проверьте подключение кабелей к компьютеру и принтеру. Просмотрите очередь печати и проверьте состояние диспетчера очереди, чтобы убедиться, что работа принтера не была приостановлена. Убедитесь в том, что Вы используете нужный драйвер принтера и порт связи. Если печать страницы прерывается, см. раздел "Устранение общих проблем печати" на с. 5.3.
Если после выполнения этих действий проблемы в работе принтера не будут устранены, прочтите следующие разделы руководства.	 См. раздел "Устранение общих проблем печати" на с. 5.3. См. раздел "Сообщения об ошибках" на с. 5.16. См. раздел "Общие проблемы в операционной системе Windows" на с. 5.17. См. раздел "Общие проблемы в операционной системе Macintosh" на с. 5.17. См. раздел "Общие проблемы в операционной системе Linux" на с. 5.18.

Устранение общих проблем печати

При возникновении проблемы в работе принтера просмотрите таблицу возможных способов ее устранения.

Проблема	Возможная причина	Решение
Принтер не печатает.	На принтер не поступает питание.	Проверьте подключение шнура питания. Проверьте исправность выключателя и источника питания.
	Принтер не является принтером по умолчанию.	В папке Принтеры в Windows выберите Ваш принтер в качестве используемого по умолчанию.
 Проверьте принт отсутствие следу ошибок: Крышка принте закрыта. Замятие бумаг Бумага не загр Картридж с тон не установлен. Установленный картридж не по 	 Проверьте принтер на отсутствие следующих ошибок: Крышка принтера не закрыта. Замятие бумаги. Бумага не загружена. Картридж с тонером не установлен. Установленный картридж не подходит к данному принтеру. 	 После локализации неисправности, устраните ее. Закройте крышку. Устраните замятую бумагу. См. раздел "Устранение замятия бумаги" на с. 5.6. Положите бумагу в лоток. См. раздел "Загрузка бумаги" на с. 2.7. Установите картридж. См. раздел "Установка картриджа с тонером" на с. 2.4. При возникновении системных ошибок при печати обратитесь в службу технической поддержки.
	Возможно, принтер находится в режиме ручной подачи.	Чтобы начать печать, загрузите бумагу в лоток и нажмите кнопку Отмена на панели управления принтера.
Кабель н подключе компьюте Соедини неисправ Неправил настройк	Кабель неправильно подключен к компьютеру и принтеру.	Отключите кабель и подключите его еще раз.
	Соединительный кабель неисправен.	Если можно, подключите кабель к другому компьютеру, работающему нормально, и выведите задание на печать. Кроме того, можно попробовать подключить другой кабель принтера.
	Неправильные настройки порта.	Проверьте настройки принтера Windows, чтобы убедиться, что задание печати отправлено на необходимый порт (например LPT1). Если компьютер имеет более одного порта, убедитесь, что принтер подключен к порту, указанному в настройках.
	Настройки принтера установлены неверно.	Просмотрите свойства принтера и убедитесь, что все настройки печати заданы верно.

Проблема	Возможная причина	Решение
Принтер не печатает. (продолжение)	Драйвер принтера установлен неправильно.	Переустановите драйвер принтера; см. Руководство по работе с программным обеспечением. Напечатайте демонстрационную страницу.
	При работе принтера возникла ошибка.	Проверьте индикаторы на панели управления и определите, не произошла ли системная ошибка.
Бумага не подается в	Бумага неправильно загружена.	Извлеките бумагу из принтера и правильно загрузите ее.
принтер.	В лотке слишком много бумаги.	Извлеките лишнюю бумагу из лотка.
	Бумага слишком толстая.	Используйте только бумагу, соответствующую требованиям для этого принтера.
Документ печатается	Задание печати слишком сложное.	Уменьшите сложность документа или измените параметры качества печати.
слишком медленно.		Максимальная скорость печати составляет для формата A4 16, а для формата Letter – 17 страниц в минуту.
	Неправильно установлены настройки диспетчера очереди печати (в операционной системе Windows 9x/Me).	В меню Пуск выберите Настройки и Принтеры. Правой кнопкой мыши щелкните по значку принтера, выберите Свойства, закладку Подробности и затем нажмите кнопку Параметры очереди. Установите нужные параметры диспетчера очереди печати.
Половина страницы	Слишком сложный макет страницы.	Сделайте макет страницы более простым и удалите из документа ненужные рисунки.
чистая.	Неправильная ориентация страницы.	Измените ориентацию страницы в приложении.
	Размер бумаги не соответствует заданному размеру бумаги.	Убедитесь, что размер бумаги, указанный в настройках печати, совпадает с размером бумаги в лотке.
Замятие бумаги повторяется.	В лотке слишком много бумаги.	Извлеките лишнюю бумагу из лотка. При печати на особых материалах используйте режим ручной подачи.
	Используется бумага нерекомендованного типа.	Используйте только бумагу, соответствующую требованиям для этого принтера.
	Обрывки бумаги остались внутри принтера.	Откройте переднюю крышку и удалите обрывки.

Проблема	Возможная причина	Решение
На печать выводится неправильный, искаженный или неполный текст.	Кабель принтера подключен неправильно или неисправен.	Отключите кабель и подключите его еще раз. Выведите на печать документ, который раньше печатался успешно. Если можно, подключите кабель и принтер к другому компьютеру и выведите на печать задание, которое точно распечатывается без проблем. Попробуйте подключить новый кабель принтера.
	Выбран неверный драйвер принтера.	Проверьте правильность настроек в меню выбора принтера приложения.
	Приложение работает неправильно.	Выведите задание на печать из другого приложения.
	Операционная система работает неправильно.	При печати в операционной системе Windows проверьте правильность работы при помощи следующей команды. В командной строке C: \ введите Dir LPT1 и нажмите Enter . (Эта команда предполагает, что принтер подключен к порту LPT1). Завершите работу Windows и перезагрузите компьютер. Выключите принтер и вновь включите его.
Страницы выходят из	Картридж с тонером неисправен или	Перераспределите тонер в картридже. См. с. 4.3.
принтера чистыми.	закончился тонер.	При необходимости замените картридж с тонером.
	В документе есть пустые страницы.	Проверьте наличие пустых страниц в документе.
	Неисправны некоторые компоненты принтера (контроллер или плата).	Обратитесь в службу технической поддержки.
Печать листа внутренней ошибки.	Недостаточный объем памяти.	Упростите макет страницы и удалите ненужные изображения из вашего документа.

ВНИМАНИЕ:

Если качество печати ухудшилось после печати около 50000 страниц, обратитесь в службу технической поддержки для замены ролика переноса.

Устранение замятия бумаги

Время от времени при печати может возникать замятие бумаги. Причины замятия:

- Переполнение лотка.
- Лоток открыт во время печати.
- Используется бумага, не соответствующая требованиям. См. раздел "Характеристики бумаги" на с. 6.3.
- Не поддерживается формат загруженной бумаги. См. раздел "Характеристики бумаги" на с. 6.3.

При замятии бумаги индикатор **В сети/Ошибка** на панели управления загорается красным светом. Найдите и удалите замятую бумагу. Если Вы не можете определить место замятия бумаги, посмотрите внутрь принтера.

Область выхода бумаги



Примечание: при замятии бумаги в этой области на ней может остаться незакрепленный тонер. При попадании тонера на одежду удалите его сухой тряпкой и выстирайте одежду в холодной воде. Горячая вода вызовет закрепление тонера на ткани.

 Если бумага застревает при выходе и видна большая часть листа, просто вытяните его.



Если бумага не удаляется сразу же после того, как ее потянули, прекратите удаление.

Перейдите к следующему шагу.

2 Откройте верхнюю и внутреннюю крышки.





Внимание:

- при удалении замятой бумаги не прикасайтесь к нагревательному ролику (он расположен под внутренней крышкой). Это может привести к получению ожога.
- Верхняя и внутренняя крышки также могут нагреться благодаря ролику нагрева. Дайте принтеру остыть, прежде чем открывать крышки.
- 3 Если бумага зажата нагревательными роликами, освободите ее. Аккуратно извлеките бумагу.



4 Закройте внутреннюю и верхнюю крышки. Печать будет продолжена автоматически.



Примечание: Страницы, на которых произошел сбой печати, не перепечатываются. Следует еще раз запустить печать этих страниц.

В области подачи бумаги

1 Вытащите бумагу за видимый край. Проверьте, правильно ли расположена бумага в лотке.



2 Откройте и закройте переднюю или верхнюю крышку для возобновления печати документа со страницы, где произошел сбой.

В области картриджа

1 Откройте переднюю крышку.



 Потяните вперед картридж с тонером и извлеките его из принтера.



3 Аккуратно потяните на себя бумагу.



4 Убедитесь, что в принтере нет обрывков бумаги.

5 Переустановите картридж и закройте переднюю крышку. Принтер продолжит печать документа со страницы, где произошел сбой.

Советы по предупреждению замятий бумаги

Замятий бумаги можно избежать, используя бумагу подходящего типа. При возникновении замятия выполните действия, описанные в разделе "Устранение замятия бумаги" на с. 5.6.

- Выполните действия, описанные в разделе "Загрузка бумаги" на с. 2.7. Проверьте, правильно ли расположены направляющие для бумаги.
- Не загружайте слишком много бумаги в лоток.
- Не вынимайте бумагу из лотка во время печати.
- Согните, разверните и выпрямите стопку бумаги перед загрузкой.
- Не используйте мятую, сырую бумагу и бумагу со скрученными краями.
- Не загружайте в один лоток бумагу различных типов.
- Используйте только рекомендованные материалы для печати. См. раздел "Характеристики бумаги" на с. 6.3.
- При загрузке бумаги в лоток убедитесь, что сторона, предназначенная для печати, обращена вверх.

Решение проблем качества печати

Контрольный перечень возможных проблем с качеством печати

Проблемы с качеством печати можно решить при помощи приведенного ниже контрольного перечня.

- Перераспределите тонер в картридже (см. с. 4.3).
- Очистите внутренние части принтера (см. с. 4.6).
- Отрегулируйте разрешение печати через меню свойств принтера (см. Руководство по работе с программным обеспечением).
- Режим экономии тонера должен быть при этом выключен (см. Руководство по работе с программным обеспечением и с. 4.5).
- Решение общих проблем печати (см. с. 5.3).
- Установите новый картридж и проверьте качество печати (см. с. 2.4).

Решение проблем качества печати

Проблема	Решение
Слишком светлое или бледное изображение АаВЬСс АаВЬСс АаВЬСс АаВЬСс АаВЬСс АаВЬСс	 Если на бумаге появляются вертикальные белые полосы или бледные области: Кончается тонер. Вы можете временно продлить срок службы тонера. См. раздел "Перераспределение тонера" на с. 4.3. Если это не улучшит качество печати, установите новый картридж с тонером. Бумага не отвечает требованиям (например, слишком влажная или жесткая). См. раздел "Характеристики бумаги" на с. 6.3. Если вся страница слишком светлая, установлено низкое разрешение печати или включен режим экономии тонера. Установите нужное разрешение и отключите режим экономии тонера в окне свойств принтера. Дополнительную информацию см. в документе Руководство по работе с программным обеспечением. Если изображение бледное и грязное, картридж нуждается в чистке. См. раздел "Чистка внутренних частей устройства может быть загрязнена. Очистите блок сканирующего лазера. См. раздел "Чистка внутренних частей устройства может быть загрязнена. Очистите блок сканирующего лазера. См. раздел "Чистка внутренних частей устройства может быть загрязнена.
Пятна тонера AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Бумага не отвечает требованиям (например, слишком влажная или жесткая). См. раздел "Характеристики бумаги" на с. 6.3. Загрязнен ролик переноса изображения. См. раздел "Чистка внутренних частей устройства" на с. 4.6. Путь прохождения бумаги может быть загрязнен. См. раздел "Чистка внутренних частей устройства" на с. 4.6.
Пропадание изображения АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс	 Если на бумаге возникают беспорядочные круглые бледные области: Данный лист бумаги непригоден для печати. Повторите задание печати. Бумага неравномерно влажная или на ее поверхности есть пятна влаги. Используйте бумагу другой марки. См. раздел "Характеристики бумаги" на с. 6.3. Некачественная партия бумаги. Иногда в процессе производства бумаги образуются области, которые отталкивают тонер. Используйте бумагу другой марки или типа. Картридж с тонером неисправен. См. раздел "Повторяющиеся вертикальные дефекты" на следующей странице. Если данные операции не устраняют проблему, обратитесь к представителю службы технического обеспечения.

Проблема	Решение
Вертикальные линии AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Если на бумаге появляются черные вертикальные полосы: Царапины на барабане внутри картриджа. Установите новый картридж. Если на бумаге появляются белые вертикальные полосы. Поверхность блока сканирующего лазера внутри устройства может быть загрязнена. Очистите блок сканирующего лазера. См. раздел "Чистка внутренних частей устройства" на с. 4.6. Обратитесь в службу технической поддержки.
Серый фон AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Если затенение фона становится слишком сильным, выполните для устранения проблемы следующие действия. Используйте менее плотную бумагу. См. раздел "Характеристики бумаги" на с. 6.3. Обратите внимание на условия работы принтера. Слишком низкая или высокая влажность (относительная влажность более 80 %) может привести к усилению затенения фона. Выньте старый картридж с тонером и установите новый. См. раздел "Установка картриджа с тонером" на с. 2.4.
Мазки тонера АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс	 Очистите внутренние части принтера. См. раздел "Чистка внутренних частей устройства" на с. 4.6. Проверьте тип и качество бумаги. См. раздел "Характеристики бумаги" на с. 6.3. Замените картридж с тонером. См. раздел "Установка картриджа с тонером" на с. 2.4.
Повторяющиеся вертикальные дефекты АаВbСс_ АаВbСс_ АаВbСс_ АаВbСс_ АаВbСс_	 Если на отпечатанной стороне бумаги появляются отметки через равные интервалы: Картридж с тонером поврежден. Устраните обрывки бумаги внутри принтера. См. раздел "Чистка внутренних частей устройства" на с. 4.6. Если после устранения обрывков бумаги из принтера, неисправность все еще существует, установите новый картридж. См. раздел "Установка картриджа с тонером" на с. 2.4. На некоторые части принтера мог попасть тонер. Если дефект появляется на обратной стороне листа бумаги, скорее всего, он сам устранится после печати нескольких страниц. Блок фьюзера поврежден. Обратитесь в службу технической поддержки.

Проблема	Решение
Рассеивание фона	Рассеивание тонера по фону происходит из-за того, что частицы тонера рассредоточиваются по странице.
	 Бумага слишком влажная. Используйте для печати другую пачку бумаги. Не вскрывайте пачку бумаги до использования, иначе бумага может впитать слишком много влаги.
	 Если рассеивание фона происходит на конверте, измените макет таким образом, чтобы избежать печати на участке склейки конверта. Печать в области склейки конверта может вызвать проблемы.
	 Если рассеивание происходит на всей поверхности напечатанной страницы, измените разрешение в приложении или в окне свойств принтера.
Деформированные символы	 Если символы имеют неправильную форму и изображение кажется слишком плоским, бумага слишком гладкая. Используйте другую бумагу. См. раздел "Характеристики
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	бумаги" на с. 6.3.
Перекос страницы	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Проверьте тип и качество бумаги. См. раздел "Характеристики бумаги" на с. 6.3. Проверьте правильность установки направляющих и загрузки материала для печати.
Сворачивание и и корование и искривление	
AabbCC AabbCC AabbCC AabbCC AabbCC AabbCC	 Проверьте тип и качество бумаги. Высокая температура и влажность могут привести к сворачиванию бумаги. См. раздел "Характеристики бумаги" на с. 6.3. Переверните пачку бумаги во входном лотке. Также попробуйте перевернуть бумагу в лотке на 180°.

Проблема	Решение
Морщинки и складки АавbСс АавbСс АавbСс АавbСс АавbСс АавbСс	 Загрузите бумагу правильно. Проверьте тип и качество бумаги. См. раздел "Характеристики бумаги" на с. 6.3. Переверните пачку бумаги во входном лотке. Также попробуйте повернуть бумагу в подающем лотке на 180°.
Напечатанные страницы грязные с обратной стороны АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс	 Загрязнен ролик переноса изображения. См. раздел "Чистка внутренних частей устройства" на с. 4.6. Проверьте, не просыпался ли тонер. Очистите внутренние части принтера.
Черные страницы	 Возможно, картридж неправильно установлен. Извлеките картридж с тонером и вновь установите его. Возможно, картридж неисправен и требует замены. Установите новый картридж. Возможно, принтер нуждается в ремонте. Обратитесь в службу технической поддержки.
Незакрепленный тонер АаВbСс АаВbСс АаЗbСс АаЗbСс АаСс Аа	 Очистите внутренние части принтера. Проверьте тип и качество бумаги. См. раздел "Характеристики бумаги" на с. 6.3. Установите новый картридж. Если проблема не устраняется, возможно, принтер нуждается в ремонте. Обратитесь в службу технической поддержки.
Непропечатка символов 5.14 Решение проблем	 Непропечатка символов — это появление белых областей на символах черного цвета. При работе с прозрачными пленками используйте другой тип прозрачных пленок. Непропечатка символов может быть обусловлена специфической текстурой прозрачных пленок. Возможно, Вы печатаете на стороне, не предназначенной для печати. Извлеките бумагу и переверните ее. Бумага не соответствует требованиям. См. раздел "Характеристики бумаги" на с. 6.3.

Проблема	Решение
Горизонтальные полосы АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс	 Если появляются горизонтальные черные полосы или пятна: Картридж с тонером установлен неправильно. Извлеките картридж с тонером и вновь установите его. Картридж с тонером неисправен. Установите новый картридж. См. раздел "Установка картриджа с тонером" на с. 2.4. Если проблема не устраняется, возможно, принтер нуждается в ремонте. Обратитесь в службу технической поддержки.
Сворачивание AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Если распечатанные листы закручиваются или бумага не попадает в принтер: Переверните пачку бумаги во входном лотке. Также попробуйте перевернуть бумагу в лотке на 180°.
Плохое качество изображения АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс	Принтеру не хватает памяти для печати задания. Даже если вы установите разрешение 600 точек на дюйм, принтер автоматически выберет 300 точек на дюйм. Упростите макет страницы и удалите ненужные изображения из вашего документа.

Сообщения об ошибках

При возникновении ошибки в работе, на принтере загорятся индикаторы и будет выведено соответствующее сообщение. В таблице ниже найдите нужное сочетание индикаторов и выполните рекомендации по устранению ошибки.

Значение символов



Сочетание индикаторов	Возможные проблемы и решения
В сети/Ошибка	Возникла системная ошибка. Если проблема повторится, обратитесь в службу технической поддержки.
В сети/Ошибка	 Замятие бумаги. Информацию об устранении этой неисправности см. в разделе "Устранение замятия бумаги" на с. 5.6.
тонера	• Открыта передняя крышка. Закройте переднюю крышку.
Индикатор "В сети/Ошибка" горит красным цветом.	 В картридже закончился тонер. Выньте старый картридж с тонером и установите новый. См. раздел "Установка картриджа с тонером" на с. 2.4.
В сети/Ошибка	• Во время приема данных была нажата кнопка Отмена.
	 В режиме ручной подачи отсутствует бумага в лотке. Загрузите бумагу в лоток.
Режим зкономии тонера	 Во время получения принтером данных индикатор В сети/Ошибка медленно мигает зеленым.
	 Во время печати полученных данных индикатор В сети/Ошибка быстро мигает зеленым.
	 Если принтеру не хватает памяти, индикатор В сети/Ошибка мигает красным цветом. В этом случае качество печати будет низким или будет отпечатан лист внутренней ошибки. Упростите макет страницы и удалите ненужные изображения из вашего документа.

Общие проблемы в операционной системе Windows

Проблема	Возможная причина и решение
Во время установки на экран выводится сообщение "Файл уже используется".	Закройте все приложения. Удалите все приложения из группы автозагрузки, затем перезагрузите Windows. Переустановите программное обеспечение принтера.
На экран выводится сообщение "Ошибка записи в LPTx".	 Проверьте подключение кабелей и включите принтер. Данное сообщение может появиться и в том случае, если в драйвере не включена функция двусторонней связи.
На экран выводятся сообщения "Общая ошибка защиты", "Exception OE", "Spool32" или "Недопустимая операция".	Закройте все приложения, перезагрузите Windows и попытайтесь вновь напечатать документ.



Примечание: информацию об остальных сообщениях об ошибках Windows см. в Руководстве пользователя Microsoft Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP, которое поставляется с Вашим компьютером.

Общие проблемы в операционной системе Macintosh

Проблема	Возможная причина и решение
Документы из программы Acrobat Reader не печатаются.	При печати из программы Acrobat Reader для параметра Print Method (метод печати) необходимо установить значение Print as Image.
Документ печатается, но задание на печать не исчезает из очереди заданий в ОС Мас 10.3.2.	Обновите операционную систему Mac OS до версии 10.3.3 или выше.

Общие проблемы в операционной системе Linux

Проблема	Возможная причина и решение
Невозможно изменить настройки в программе конфигурации.	Для изменения основных настроек необходимо иметь права администратора.
При использовании рабочего стола KDE программа конфигурации и LLPR не запускаются.	Необходимо установить библиотеки GTK. Такие библиотеки обычно поставляются вместе с Linux, но, возможно, их необходимо будет установить вручную. Более подробную информацию об использовании дополнительных пакетов Вы найдете в руководстве пользователя операционной системы.
После установки пакета соответствующие элементы не отображаются в меню KDE или Gnome.	Некоторые версии рабочих столов КDE и GNOME требуют завершения сеанса для вступления в силу внесенных изменений.
При изменении настроек принтера выдается сообщение "Some options are not selected".	Конфликт настроек принтера. Невозможно установить некоторые значения параметров одновременно. Если при изменении настроек Printer Package обнаружит такой конфликт, для параметра, вызывающего конфликт, будет установлено значение "No Choice". Перед сохранением изменений необходимо будет выбрать значение параметра, не вызывающее конфликта.
Невозможно использовать принтер по умолчанию.	 При некоторых условиях изменить очередь использования принтеров невозможно. Это происходит при использовании некоторых вариантов LPRng, особенно в последних операционных системах RedHat, которые используют базу данных очередей "printconf". При использовании printconf автоматически обновляется файл /etc/printcap из базы данных принтеров, управляемых системой (обычно через команду 'printtool'), и очереди из /etc/printcap.local присоединяются к результирующему файлу. Так как очередь по умолчанию в LPRng определяется как первая очередь в /etc/printcap, Samsung Printer Package не может переназначить принтер, используемый по умолчанию, если при помощи команды printtool уже установлена другая последовательность использования принтеров. Системы LPD определяют последовательность использования принтеров как последовательность с именем "lp". Если под этим именем уже существует последовательность, не имеющая альтернативного имени, Вы не сможете назначить другой принтер по умолчанию. Для решения этой проблемы либо удалите очередь, либо переименуйте ее вручную в файле /etc/printcap.

Проблема	Возможная причина и решение
Функция печати нескольких страниц на одной стороне листа при печати некоторых документов не работает.	Функция печати нескольких страниц на одной стороне листа возможна благодаря постобработке данных PostScript, отправленных на принтер. Такая постобработка может происходить корректно только в том случае, когда данные PostScript соответствуют Правилам структурирования документов Adobe. При использовании функции печати нескольких страниц на одной стороне и других функций, которые требуют постобработки данных, при печати документа, не соответствующего этим правилам, могут возникнуть проблемы.
При использовании BSD lpr (Slackware, Debian, более ранние дистрибутивы) некоторые параметры, выбранные в LLPR, не действуют.	Традиционные системы BSD lpr имеют жесткое ограничение длины строки параметров, которая может быть передана на принтер. Поэтому, если выбрано много различных параметров, длина строки может быть превышена, и некоторые из них не будут переданы программе, ответственной за их применение. Для экономии памяти укажите меньше параметров, отличающихся от значений по умолчанию.
При попытке напечатать документ с альбомной ориентацией изображение получается повернутым и обрезанным.	Большинство приложений Unix, поддерживающих альбомную ориентацию, генерируют верный код PostScript, который должен печататься как есть. В этом случае необходимо оставить значение LLPR по умолчанию (Portrait), для того чтобы избежать ненужного поворота страницы, который приведет к обрезанию изображения.
При использовании CUPS некоторые страницы выходят после печати чистыми (без изображения).	Если данные отправляются в формате Encapsulated PostScript (EPS), ошибка в некоторых ранних версиях CUPS (1.1.10 и более ранних) препятствует корректной обработке данных. При использовании для печати LLPR Printer Package сможет избежать этой проблемы, преобразовав данные в обычный формат PostScript. Тем не менее, если приложение обходит LLPR и передает данные EPS в CUPS, документ может печататься некорректно.
Невозможно вывести данные на принтер SMB (Windows).	Для того чтобы настроить и использовать принтеры SMB-shared (такие как совместно используемые принтеры на компьютере с операционной системой Windows), необходимо установить пакет SAMBA, поддерживающий данную функцию. Команда "smbclient" должна быть доступной и применимой.
Во время работы LLPR приложение не отвечает на запросы.	Большинство приложений Unix не ожидают введения данных после команды типа обычной команды "lpr" и поэтому возвращают значения немедленно. Так как LLPR ожидает ввода данных пользователем перед передачей задания диспетчеру очереди печати, зачастую случается так, что приложение ожидает возврата данных, и поэтому кажется, что оно не отвечает на запросы (окна приложения не обновляются). Это нормально. Приложение возобновит нормальную работу после выхода пользователя из LLPR.

Проблема	Возможная причина и решение
Как указать IP-адрес сервера SMB?	Если Вы не используете систему принтеров CUPS, адрес можно указать в диалоговом окне Add Printer инструмента конфигурации. К сожалению, в настоящий момент CUPS не позволяет указывать IP-адреса принтеров SMB, поэтому для печати необходимо иметь возможность просмотра ресурса при помощи Samba.
При печати некоторых документов выходят чистые листы.	В некоторых CUPS, особенно поставляемых с ОС Mandrake Linux до версии 8.1, имеются ошибки обработки данных PostScript из некоторых приложений. Обновите версию CUPS на более новую (не раньше, чем 1.1.14). Некоторые пакеты RPM для наиболее популярных дистрибутивов для удобства поставляются вместе с данным пакетом Linux Printing Package.
При работе с CUPS некоторые функции (например печать нескольких страниц на одной стороне листа) используются всегда, даже если они не были установлены в LLPR.	В файле ~/.lpoptions можно установить некоторые локальные параметры, управляемые командой lpoptions. Такие параметры используются всегда, если они не отменены настройками LLPR. Для того чтобы удалить все настройки принтера, запустите следующую команду, заменив слово "printer" на имя очереди: lpoptions -x printer.
При печати в файл возникают ошибки "Permission denied".	Большинство систем принтеров не работают под привилегированным пользователем, а только под особым пользователем (обычно "lp"). Поэтому убедитесь, что файл, выбранный для печати, доступен владельцу демона буферизации печати.
При использовании принтера PCL (или SPL) иногда вместо документа распечатываются сообщения об ошибках.	К сожалению, некоторые приложения Unix могут генерировать не отвечающие требованиям данные PostScript, которые не поддерживаются Ghostscript и даже самим принтером в режиме PostScript. Попытайтесь сохранить выходные данные в файл и просмотреть их при помощи Ghostscript (это можно сделать в диалоговом режиме при помощи gv или ghostview) и выяснить, будут ли появляться сообщения об ошибках. В любом случае, поскольку в подобных ошибках виновато приложение, свяжитесь с поставщиком программного обеспечения и сообщите ему о проблеме.

5.20 Решение проблем



Технические характеристики

В главу входят следующие разделы:

- Технические характеристики принтера
- Характеристики бумаги
Технические характеристики принтера

Элемент	Характеристика и описание
Скорость печати ^а	До 16 стр./мин для формата А4 (17 стр./мин для формата Letter)
Разрешение	600 x 600 тчк/дюйм
Время печати первой страницы	10 c
Время разогрева	30 c
Диапазон напряжения	110 - 127 В~ (США, Канада) / 220 - 240 В~ (Другие страны) 50 / 60 Гц
Потребление электроэнергии	300 Вт во время работы Менее 6 Вт в режиме ожидания
Уровень шума ^b	В режиме готовности: менее 30 дБ; Печать: менее 50 дБ; В режиме ожидания: фоновый шум
Источник тонера	Неразборный картридж
Срок службы картриджа ^с	2000 страниц при 5-процентном заполнении согласно ISO 19752 (принтер поставляется со стандартным картриджем на 1000 страниц)
Рабочий цикл	Ежемесячно: до 5000 страниц
Масса	5,5 кг (включая картридж)
	Бумажная: 1,2 кг
	Пластиковая: 0,2 кг
Наружные размеры (Ш x Г x В)	358 х 299 х 217 мм.
Условия окружающей среды	Температура: 10 - 32 °C; относительная влажность 20-80 %
Эмуляция	SPL (Samsung Printer Language, Язык Принтера Samsung)
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)	8 Мб (без возможности расширения)
Шрифты	Шрифты Windows
Интерфейс	USB 1.1 (совместим с USB 2.0)
	Параллельный интерфейс IEEE 1284
Поддерживаемые операционные системы ^d	Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP, различные версии Linux, Mac 10.3

a. Скорость печати зависит от операционной системы, быстродействия компьютера, используемых приложений, способа подключения, типа и размеров материала для печати и сложности задания печати.

b. Уровень звукового давления согласно ISO 7779

с. Количество страниц зависит от условий эксплуатации, интервала печати, типа и размера материала для печати.

d. Для загрузки последней версии программного обеспечения посетите веб-сайт www.samsungprinter.com.

Характеристики бумаги

Обзор

Принтер работает с различными материалами для печати, такими как листовая бумага (включая бумагу, изготовленную из бумажных отходов), конверты, наклейки, прозрачные пленки и бумага нестандартного размера. Свойства бумаги, включая плотность, состав, зернистость, содержание влаги влияют на работу принтера и качество печатаемого изображения. Бумага, не отвечающая требованиям, перечисленным в данном руководстве, может вызвать следующие проблемы:

- низкое качество печати;
- частые замятия бумаги;
- преждевременный износ принтера.



Примечания:

- Иногда при использовании бумаги, отвечающей всем требованиям, качество печати может оказаться неудовлетворительным. Это может быть вызвано неправильным обращением, недопустимым уровнем температуры или влажности или другими причинами, которые Samsung не в состоянии устранить.
- При покупке большого количества бумаги убедитесь, что она соответствует требованиям, обозначенным в руководстве пользователя.



Предупреждение: использование бумаги, не отвечающей этим требованиям, может привести к повреждению устройства с необходимостью последующего ремонта. Такой ремонт не предусматривается гарантией или соглашениями об обслуживании компании Samsung.

Поддерживаемые размеры бумаги

Размер (мм) ^а	Плотность	Емкость ^b
Обычная бумага Letter (216 x 279 мм) A4 (210 x 297 мм) A5 (148 x 210 мм) Executive (184 x 267 мм) Legal (216 x 356 мм) JIS B5 (182 x 257 мм) ISO B5 (176 x 250 мм) A6 (105 x 148 мм) Oficio (216 x 343 мм) Folio (216 x 330 мм)	 Высокосортная бумага плотностью 60 - 90 г/м² для режима автоматической подачи Высокосортная бумага плотностью 60 - 165 г/м² для режима ручной подачи 	 150 листов высокосортной бумаги плотностью 75 г/м² для лотка автоматической подачи 1 лист бумаги для лотка ручной подачи
Конверты №10 (105 x 241 мм) DL (110 x 220 мм) C5 (162 x 229 мм) C6 (114 x 162 мм) Monarch (98 x 191 мм)	75 - 90 г/м ²	1 лист для лотка ручной подачи
Наклейки Letter (216 x 279 мм) A4 (210 x 297 мм)	120 - 150 г/м ²	1 лист для лотка ручной подачи
Прозрачные пленки Letter (216 x 279 мм) A4 (210 x 297 мм)	138 - 146 г/м ²	
Картон Открытки (101,6 x 152,4 мм)	90 - 163 г/м ²	
Минимальный размер (нестандартный, 76 х 127 мм) Максимальный размер (формат Legal)	Высокосортная бумага 60-165 г/м ²	

а. Принтер поддерживает большое количество размеров материалов для печати.

b. Емкость может различаться в зависимости от толщины и плотности материала, а также от условий окружающей среды.



Примечание: при использовании бумаги, длина которой не достигает 127 мм, может произойти замятие бумаги. Для качественной работы принтера соблюдайте условия хранения и правила работы с бумагой. См. раздел "Условия хранения принтера и бумаги" на с. 6.7.

Рекомендации по использованию бумаги

Лучше всего использовать бумагу плотностью 75 г/м². Используйте бумагу хорошего качества без надрезов, разрезов, разрывов, пятен, незакрепленных частиц краски, пыли, морщин, прорезей, свернутых или мятых краев.

Тип загружаемой бумаги (например высокосортная или переработанная бумага) можно узнать из информации на упаковке.

Указанные ниже проблемы могут вызвать снижение качества печати, замятие бумаги или повреждение принтера.

Признак	Проблема	Решение
Низкое качество печати, плохое закрепление тонера, неполадки с подачей бумаги	Слишком влажная, слишком грубая, слишком гладкая бумага или бумага с тиснением; некачественная партия бумаги	Используйте бумагу другого типа (гладкость 100-250 Sheffield, влажность 4-5 %).
Выпадение текста, замятие бумаги, сворачивание бумаги	Несоблюдение условий хранения	Храните бумагу на ровной поверхности в непромокающей упаковке
Усиление затенения фона/износ принтера	Слишком плотная бумага	Используйте более легкую бумагу, откройте задний выходной лоток
Сворачивание бумаги при подаче	Слишком влажная бумага, волокна бумаги расположены неправильно или слишком короткие	 Откройте задний выходной лоток. Используйте бумагу с длинным волокном
Замятие бумаги, повреждение принтера	Бумага с разрезами или перфорацией	Не используйте бумагу с разрезами или перфорацией
Неполадки с подачей бумаги	Рваные края бумаги	Используйте качественную бумагу



Примечания:

- Не используйте фирменные бланки, напечатанные низкотемпературными красками, которые используются в некоторых видах термографии.
- Не используйте фирменные бланки с выпуклым рисунком или тиснением.
- Для запекания тонера на бумаге используется нагревание и давление. Краски цветной бумаги и фирменных бланков должны выдерживать температуру запекания тонера (180 °С в течение 0,1 секунды).

Характеристики бумаги

Показатель	Технические характеристики
Кислотность	5,5 ~ 8,0 pH
Толщина листа	0,094 - 0,18 мм
Волнистость бумаги в пачке	не более 5 мм
Обрезка краев	Обрезаны острым ножом, потертость краев отсутствует.
Устойчивость к температуре запекания тонера	Бумага и краски (в случае использования бланков) не должны выгорать, плавиться, пачкаться или создавать вредные выбросы при нагреве до температуры 200 °C в течение 0,1 секунды.
Волокно	Длинное волокно
Влажность	4-6 % (в зависимости от плотности)
Гладкость	100-250 Sheffield

Емкость выходного лотка

Выходной лоток	Емкость
Выходной лоток (лицевой стороной вниз)	Высокосортная бумага 50-75 г/м ²

Условия хранения принтера и бумаги

Условия хранения бумаги влияют на подачу бумаги.

Принтер и бумага должны храниться при нормальной влажности и температуре, близкой к комнатной. Помните, что бумага является гигроскопичным материалом, то есть быстро поглощает и теряет влагу.

Повышенная температура и влажность могут ухудшить качество бумаги. При повышенной температуре влага из бумаги испаряется, а при пониженной — накапливается в листах. Нагревательные приборы и кондиционеры значительно снижают влажность воздуха в помещении. Бумага в открытой пачке теряет влагу, что приводит к появлению полос и пятен. Влажная погода и водоохладители позволяют увеличить влажность воздуха в помещении. Бумага в открытой пачке впитывает дополнительную влагу, что приводит к слишком светлой печати или пропаданию изображения. Кроме того, при потере или поглощении влаги бумага может деформироваться. Это может привести к замятию бумаги.

Не приобретайте больше бумаги, чем сможете использовать в течение трех месяцев. Если бумага хранится в течение длительного времени, она может подвергнуться действию слишком высокой или слишком низкой температуры и влажности, что снизит ее качество. Чтобы не допустить этого, необходимо планировать расход бумаги.

Бумага в нераспечатанной пачке может сохранять свое качество в течение нескольких месяцев. Бумага в открытой пачке более подвержена действию окружающей среды, так как она не защищена непромокающей упаковкой.

Для обеспечения наилучшего качества печати необходимо соблюдать условия хранения бумаги. Оптимальными условиями являются температура от 20 до 24 °C при относительной влажности от 45 % до 55 %. При оценке условий хранения бумаги необходимо учитывать следующие принципы:

- Бумага должна храниться при температуре, близкой к комнатной.
- Воздух в помещении не должен быть слишком сухим или влажным.
- Открытую пачку бумаги следует заворачивать в непромокающую упаковку. Если принтер работает в условиях повышенной или пониженной температуры и влажности, извлекайте из упаковки количество бумаги, используемое ежедневно, чтобы не допустить изменения содержания влаги.



Указатель

С

включение, принтер 2.11 выходной лоток, выбор 3.5

Е

демонстрационная страница, печать 2.12

F

емкость загрузочного лотка 3.3

Η

загрузка бумаги 3.6 загрузка бумаги, в лоток 2.7, 3.6

K

кабель принтера, подключение 2.9 кабель USB, подключение 2.9, 2.10 картон, печать 3.9 конверты, печать 3.8

Μ

Macintosh общие проблемы 5.17

Ν

наклейки, печать 3.8

0

отмена, печать 3.10 очистка принтера 4.6 ошибки, устранение 5.16

Ρ

панель управления, использование 1.6 печать демонстрационная страница 2.12 подключение кабель параллельного интерфейса 2.9 Кабель USB 2.9, 2.10 шнур питания 2.11 принтер, очистка 4.6 Проблема в Windows 5.17 Linux 5.18 проблемы качества печати, решение 5.11 программное обеспечение обзор 2.13 прозрачные пленки, печать 3.9

R

распаковка 2.2 Режим экономии тонера 4.5 рекомендации по использованию бумаги 3.3 решение проблем замятие бумаги 5.6 перечень проверок 5.2 общие 5.3 Macintosh 5.17

Т

тонер замена 4.5 перераспределение тонера 4.3 срок службы 4.2 установка 2.4

1

U

установка, тонер 2.4 устранение замятия бумаги 5.6

V

фирменные бланки, печать 3.9

W

характеристики бумага 6.3 принтер 6.2



Принтер Samsung Руководство по работе с программным обеспечением

Содержание

Глава 1: УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЏ ПРИНТЕРА В WINDOWS

Установка программного обеспечения для принтера	4
Изменение языка	5
Переустановка программного обеспечения принтера	6
Удаление программного обеспечения принтера	6

Глава 2: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ

Печать документа	7
Параметры принтера	8
Вкладка «Макет»	8
Вкладка «Бумага»	9
Вкладка «Графика»	10
Вкладка «Дополнительно»	11
Вкладка «О программе»	11
Вкладка «Принтер»	11
Использование набора параметров	12
Использование справки	12

Глава 3: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ

Печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги (функция «Несколько страниц на стороне»)	13
Печать плакатов	14
Печать документа с масштабированием	14
Масштабирование документа по размеру бумаги	15
Использование водяных знаков	15
Использование имеющихся водяных знаков	15
Создание водяного знака	16
Изменение водяного знака	16
Удаление водяного знака	16
Использование наложений	17

Что такое наложение?	17
Создание нового наложения	17
Использование наложения	18
Удаление наложения	18

Глава 4: Совместное использование принтера в локальной сети

Windows 9x/Me	19
Настройка выделенного компьютера	19
Настройка клиентского компьютера	
Windows NT 4.0/2000/XP	
Настройка выделенного компьютера	19
Настройка клиентского компьютера	

Глава 5: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРА СОСТО НИ И

Доступ к руководству по поиску и устранению неисправностей	20
Изменение настроек монитора состояния	21

Глава 6: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНТЕРА В СРЕДЕ LINUX

Системные требования	22
Установка драйвера принтера	23
Изменение способа подключения принтера	24
Удаление драйвера принтера	25
Работа с инструментом конфигурации	25
Изменение свойств LLPR	26

Глава 7: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНТЕРА С КОМПЬЮТЕРОМ МАСІNTOSH

Установка программного обеспечения для OC Macintosh	27
Настройка принтера	28
Для компьютера Macintosh с сетевым подключением	28
Для компьютера Macintosh с подключением USB	28

Печа	ать	28
Г	Печать документа	28
l	Изменение настроек принтера	29
Γ	Печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги	29

Установка программного обеспечения принтера в Windows

Данная глава содержит следующие разделы.

- Установка программного обеспечения для принтера
- Изменение языка
- Переустановка программного обеспечения принтера
- Удаление программного обеспечения принтера

Установка программного обеспечения для принтера

Перед началом установки закройте все приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если во время установки откроется окно мастера установки нового оборудования, щелкните значок 🐹 в правом верхнем углу окна или нажмите кнопку **Отмена**, чтобы закрыть его.

 Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.

Должен произойти автоматический запуск компакт-диска с открытием окна установки.

Если окно установки не открылось, нажмите кнопку Пуск и затем Выполнить. Введите строку X:\Setup.exe, где «Х» имя дисковода, и нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если принтер не подключен к компьютеру, откроется следующее окно.



- Подключите принтер и нажмите кнопку Далее.
- Если принтер будет подключен позднее, нажмите кнопку Далее, а в следующем окне — кнопку Нет. Начнется установка программного обеспечения. После завершения установки тестовая страница печататься не будет.
- В зависимости от принтера и используемого интерфейса окно установки может отличаться от описанного в данном руководстве.

Выберите тип установки.



- Обычная: выполняется установка общего программного обеспечения принтера. Этот режим установки рекомендуется для большинства пользователей.
- Выборочная: позволяет выбрать язык программного обеспечения и устанавливаемые компоненты. Выбрав требуемый язык и компоненты, нажмите кнопку Далее.
- Просмотр руководства пользователя: позволяет просмотреть руководство пользователя. Если на компьютере не установлена программа Adobe Acrobat, выберите этот пункт, и программа Adobe Acrobat Reader установится автоматически.
- 3 После завершения установки появится окно с запросом на печать тестовой страницы. Чтобы напечатать тестовую страницу, установите флажок и нажмите кнопку Далее.

В противном случае нажмите кнопку **Далее** и перейдите к шагу 5.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если принтер не подключен к компьютеру, запрос на печать тестовой страницы не появится.

4 Если тестовая страница напечатана правильно, нажмите кнопку Да.

В противном случае нажмите кнопку Нет для повторной печати.

5 Чтобы зарегистрироваться в качестве пользователя принтера Samsung и получать сообщения от компании Samsung, установите флажок и нажмите кнопку Готово. Откроется веб-сайт компании Samsung.

Если вы не хотите регистрироваться, нажмите кнопку Готово.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если принтер не работает должным образом, переустановите драйвер принтера. См. «Переустановка программного обеспечения принтера» на стр. 6

Изменение языка

После установки программного обеспечения можно изменить язык интерфейса.

- 1 Откройте меню Пуск.
- 2 Выберите Программы или Все программы и затем имя драйвера принтера.
- З Щелкните Выбор языка.
- 4 В окне со списком языков выберите нужный и нажмите кнопку ОК.

Переустановка программного обеспечения принтера

При ошибке установки программное обеспечение можно переустановить.

- **1** Запустите Windows.
- 2 В меню Пуск выберите Программы или Все программы → имя драйвера принтера → Обслуживание.

Либо вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков.

3 Выберите **Восстановить**.

Откроется список компонентов, каждый из которых можно переустановить по отдельности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если принтер не подключен к компьютеру, откроется следующее окно.



- Подключите принтер и нажмите кнопку Далее.
- Если вы планируете подключить принтер позднее, нажмите кнопку Далее, а в следующем окне — кнопку Нет. Начнется установка программного обеспечения. После завершения установки тестовая страница печататься не будет.
- В зависимости от принтера и используемого интерфейса окно переустановки может отличаться от описанного в данном руководстве.
- 4 Выберите компоненты, которые требуется переустановить, и нажмите кнопку Далее.

При выборе пункта **Принтер** появится окно с запросом на печать тестовой страницы. Выполните следующие действия:

- а. Чтобы напечатать тестовую страницу, установите флажок и нажмите кнопку **Далее**.
- б. Если тестовая страница напечатана правильно, нажмите кнопку Да.

В противном случае нажмите кнопку Нет для повторной печати.

5 После завершения переустановки нажмите кнопку **Готово**.

Удаление программного обеспечения принтера

- Запустите Windows.
- 2 В меню Пуск выберите Программы или Все программы → имя драйвера принтера → Обслуживание.
 - Либо вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков.
- **З** Выберите **Удалить**.

Откроется список компонентов, каждый из которых можно удалить по отдельности.

- 4 Выберите компоненты, которые требуется удалить, и нажмите кнопку Далее.
- 5 При появлении запроса нажмите кнопку Да для подтверждения выбора.

Выбранный драйвер и все его компоненты будут удалены.

6 После удаления программного обеспечения нажмите кнопку Готово.

2 Основные параметры печати

В этой главе описаны параметры печати и стандартные возможности вывода на печать в OC Windows.

Данная глава содержит следующие разделы.

- Печать документа
- Параметры принтера
 - Вкладка «Макет»
 - Вкладка «Бумага»
 - Вкладка «Графика»
 - Вкладка «Дополнительно»
 - Вкладка «О программе»
 - Вкладка «Принтер»
 - Использование набора параметров
 - Использование справки

Печать документа

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Окно Свойства драйвера принтера может отличаться от описанного в данном руководстве в зависимости от используемого принтера. Однако наборы свойств в окне у них похожи.
- Проверьте совместимость операционной системы (или систем) с принтером. См. раздел «Совместимость с операционными системами» главы «Технические характеристики принтера» в руководстве пользователя принтера.
- Имя принтера можно найти на компакт-диске, входящем в комплект поставки.

Ниже описаны основные действия, которые необходимо выполнить для печати из различных приложений Windows. Последовательность действий определяется используемым приложением. Подробную информацию о последовательности действий при печати см. в руководстве пользователя программного обеспечения.

- Откройте документ, который необходимо напечатать.
- 2 Выберите Печать в меню Файл. Откроется окно «Печать». Внешний вид окна зависит от приложения.

В окне «Печать» можно установить основные параметры печати. К таким параметрам относятся число копий и диапазон печати.

ечать	?
Принтер	
Имя:	Сво <u>й</u> ства
Состояние: Выбран по умолча Тип:	Выберите принтер.
Порт:	
Заметки:	Печать в файл
Печатать	
• <u>B</u> ce	Цисло копий: 🛛 🛨
О Страницы с: до: О Выделенный фрагмент	11 22 33
	П Разобрать
	ОК Отмена

▲ Windows 98

- 3 Выберите драйвер принтера из раскрывающегося списка Имя.
- 4 Чтобы воспользоваться возможностями принтера, нажмите кнопку Свойства в окне «Печать» приложения. Для получения дополнительной информации см. раздел «Параметры принтера» на стр. 8.

Если в окне «Печать» имеется кнопка **Настройка**, **Принтер** или **Параметры**, нажмите ее. Затем нажмите кнопку **Свойства** в следующем окне.

- 5 Чтобы закрыть окно свойств принтера, нажмите кнопку **ОК**.
- 6 Чтобы начать печатать, нажмите кнопку ОК или Печать в окне «Печать».

Принтер не предназначен для печати фотографий и графи- ческих изображений с высоким качеством При печати на Вашем принтере фотографий или графиче- ских изображений допускается небольшая неоднородность заполнения однотонных полей т.е. Вы можете заметить растровую структуру изображения. Это явление не является дефектом принтера,а обуслов- лено особенностью используемой технологии лазер- ной печати.

Параметры принтера

Окно свойств принтера обеспечивает доступ ко всем параметрам устройства. В этом окне можно просмотреть и изменить настройки, необходимые для выполнения задания печати.

Окно свойств принтера может выглядеть иначе в зависимости от операционной системы. В данном руководстве показано окно «Свойства» в операционной системе Windows 98.

Окно Свойства драйвера принтера может отличаться от описанного в данном руководстве в зависимости от используемого принтера.

При доступе к свойствам принтера через папку «Принтеры» в окне появляются дополнительные вкладки, определенные в операционной системе Windows (см. руководство пользователя Windows) и вкладка «Принтер» (см. «Вкладка «Принтер»» на стр. 11).

ПРИМЕЧАНИ

- Большинство приложений Windows могут отменять настройки, заданные для драйвера принтера. Сначала установите параметры, доступные в приложении, а затем — остальные параметры в драйвере печати.
- Измененные параметры будут действовать только во время работы с текущим приложением. Чтобы изменения стали постоянными, их следует вносить в папке «Принтеры». Выполните следующие действия.
- Нажмите кнопку Пуск Windows.
 - 1. В ОС Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 выберите Настройка, затем — Принтеры.
 - В ОС Windows XP выберите **Принтеры и факсы**.
 - 2. Выберите значок принтера.
 - 3. Щелкните значок принтера правой кнопкой мыши, затем:
 - в ОС Windows 95/98/Ме выберите Свойства;
 - в ОС Windows 2000/ХР выберите Свойства/Настройка печати;
 - в OC Windows NT 4.0 выберите Document Default (Параметры печати).
 - 4. Задайте нужные параметры на каждой вкладке и нажмите кнопку ОК.

Вкладка «Макет»

Параметры на вкладке Макет определяют расположение документа на печатной странице. Группа Параметры макета включает несколько страниц на стороне и плакат. Для получения дополнительной информации о доступе к свойствам принтера см. раздел «Печать документа» на стр. 7.

8	 книжная альбомная Поворот на Градусов 	s
- Параметры г Тип		
Страниц:		
	вправо, затем вниз	A4 210 x 297 mm
		© mm O inch Число колий: 1
		Разрешение: 600 тчк/дюйм
		Избранное

Ориентация

Параметры группы Ориентация позволяют выбрать направление печати данных на странице.

- книжная печать по ширине страницы (стиль писем).
- альбомная печать по длине страницы (стиль таблиц).
- Поворот на поворот страницы под заданным углом.



🔺 Книжная

Параметры макета

Группа Параметры макета позволяет задать дополнительные параметры печати. Можно выбрать значения для параметров несколько страниц на стороне и плакат.

- Для получения дополнительной информации см. раздел «Печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги (функция «Несколько страниц на стороне»)» на стр. 13.
- Для получения дополнительной информации см. раздел «Печать плакатов» на стр. 14.

Вкладка «Бумага»

В окне свойств принтера можно установить основные параметры бумаги. Для получения дополнительной информации о доступе к свойствам принтера см. раздел «Печать документа» на стр. 7.

Для выбора параметров бумаги откройте вкладку Бумага.

Макет Бумага	Графика Дополнительно О програ	зиме
Копии (1-999) Параметры бу Размер	П т мати А4 ▼ Нестандартный	
 Источник Тип 	автоматический выбор 🔻	A4 210 x 297 mm
5 Масштабирова Тип	ние	 тт С inch Число колий: 1 Разрешение: 600 тчк/дюйм Избранное параметры приятера
SAMSUNG	NICS	Наринть

🚺 Копии

Параметр **Копии** позволяет задать количество печатаемых копий. Можно выбрать значение от 1 до 999.

2 Размер

Параметр **Размер** позволяет указать размер бумаги в лотке. Если в раскрывающемся списке **Размер** нет нужного размера, нажмите кнопку **нестандартный**. В открывшемся окне **Нестандартный размер бумаги** задайте размер бумаги и нажмите кнопку **ОК**. Новый размер бумаги будет включен в список и доступен для выбора.

Нестандартный размер бумаги ? 🔀	
Добавить Обновить Шделить Название Сustom Иирина (3.00-8.50) 8.50 ± Высота (5.00-14.00) 11.00 ± С доймы С миллиметры	Введите название для нестандартного размера. Укажите размер бумаги.

В Источник

Удостоверьтесь, что в поле со списком Источник правильно указан лоток.

Ручная подача используется при печати на специальных материалах, например на конвертах или прозрачных пленках. При этом бумагу следует загружать в принтер по одному листу.

Если установлено значение автоматический выбор, принтер автоматически выбирает материал для печати из лотка.

4 Тип

Убедитесь, что для параметра **Тип** задано значение **определяется принтером**. При загрузке другого материала для печати выберите соответствующее значение.

Для обеспечения наилучшего качества печати на хлопковой бумаге выберите тип **плотная**.

При использовании бумаги из вторсырья весом от 75 до 90 г/м² или цветной бумаги выберите значение **цветная**.

5 Масштабирование

Масштабирование позволяет автоматически или вручную изменять масштаб печати. Можно выбрать одно из следующих значений: нет, уменьшить/увеличить или по размеру бумаги.

- Для получения дополнительной информации см. раздел «Печать документа с масштабированием» на стр. 14.
- Для получения дополнительной информации см. раздел «Масштабирование документа по размеру бумаги» на стр. 15.

Вкладка «Графика»

Для настройки качества печати с учетом конкретных потребностей служат параметры вкладки «Графика». Для получения дополнительной информации о доступе к свойствам принтера см. раздел «Печать документа» на стр. 7.

На вкладке Графика можно задать следующие параметры.



• Разрешение

Чтобы указать разрешение печати, выберите **600 тчк/дюйм** (стандартное) или **300 тчк/дюйм** (черновое). Чем выше разрешение, тем более четкими будут символы и графика. При увеличении разрешения может возрасти время печати.

2 Режим экономии тонера

Эта функция позволяет продлить срок службы картриджа с тонером и снизить стоимость печати одной страницы без существенного ухудшения качества печати.

- определяется принтером. Если выбрано это значение, режим экономии определяется настройками, заданными на панели управления принтера. Некоторые принтеры не поддерживают эту функцию.
- включен. При выборе этого значения на страницу документа расходуется меньше тонера.
- выключен. Этот параметр используют, если тонер при печати документа экономить не нужно.

Оплотность

Этот параметр позволяет сделать печатное изображение более темным или светлым.

- Стандартная. Печать обычных документов.
- Светлая. Печать более толстых линий и темных изображений в оттенках серого.
- Темная. Печать линий меньшей толщины и графики с более высоким разрешением, светлых изображений в оттенках серого.

④ Дополнительные параметры

Чтобы установить дополнительные параметры, нажмите кнопку Дополнительные параметры.

Дополнительные параметры	? ×
Параметры ТrueType	
💿 загружать как растр	
С печатать как графику	
Печатать весь текст черным	
🥅 Затемнить текст	
ОК Отмена Сп	равка

- Параметры TrueType. Определяют, как будет обрабатываться текст документа принтером. Выберите значение, соответствующее типу шрифтов документа. Данная функция доступна только в OC Windows 9x/Me.
 - загружать как растр. Драйвер загружает шрифт как растровые изображения. Этот режим позволяет ускорить печать документов со сложными шрифтами (например, шрифтами для китайского и корейского языков).
- печатать как графику. Драйвер загружает все шрифты как графику. Этот параметр позволяет ускорить печать документов с большим количеством графики и относительно небольшой долей текста в виде шрифтов TrueType.
- Печатать весь текст черным. Если флажок Печатать весь текст черным установлен, весь текст документа будет печататься сплошным черным цветом, независимо от его цвета на экране.
 В противном случае цветной текст будет печататься в оттенках серого.
- Затемнить текст. Если установлен флажок Затемнить текст, весь текст документа печатается темнее, чем в стандартном режиме.

Вкладка «Дополнительно»

На этой вкладке можно выбрать параметры вывода документа. Для получения дополнительной информации о доступе к свойствам принтера см. раздел «Печать документа» на стр. 7.

На вкладке Дополнительно доступны следующие параметры.



Водяной знак

Эта функция позволяет создать фоновый текст, который будет печататься на каждой странице документа. Для получения дополнительной информации см. раздел «Использование водяных знаков» на стр. 15.

Иаложение

Наложения часто используются вместо готовых форм и бланков. Для получения дополнительной информации см. раздел «Использование наложений» на стр. 17.

Параметры вывода

- Порядок. Позволяет задать порядок печати страниц. Выберите порядок печати в раскрывающемся списке.
 - стандартный. Печатаются все страницы, начиная с первой.
 - обратный. Печатаются все страницы, начиная с последней.
 - нечетные страницы. Печатаются только нечетные страницы документа.
 - четные страницы. Печатаются только четные страницы документа.
- Перепечатка при замятии. Если этот флажок установлен, изображение отпечатанной страницы сохраняется в памяти принтера до поступления сигнала о ее успешном выходе из устройства. В случае замятия бумаги принтер после устранения неполадки еще раз напечатает последнюю полученную из компьютера страницу.

🔲 Перепечатка при замятии

Вкладка «О программе»

На вкладке **О программе** приводится информация об авторских правах и номер версии драйвера. При наличии веб-обозревателя можно подключиться к Интернету, щелкнув значок веб-узла. Для получения дополнительной информации о свойствах принтера см. раздел «Печать документа» на стр. 7.

Вкладка «Принтер»

При доступе к свойствам принтера через папку **Принтеры** можно вывести на экран вкладку **Принтер**. На этой вкладке можно настроить конфигурацию принтера.

- 1 Откройте меню Пуск.
- 2 В ОС Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 выберите Настройка, затем — Принтеры.

В ОС Windows XP выберите Принтеры и факсы.

- 3 Выберите значок принтера.
- 4 Щелкните значок принтера правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите строку Свойства.
- **5** Перейдите на вкладку **Принтер** и задайте параметры.

Поправка на высоту

Установка данного флажка позволяет улучшить качество печати при использовании принтера на значительной высоте над уровнем моря.

Поправка на высоту

Энергосбережение

Если этот флажок установлен, по прошествии указанного времени, принтер переходит в энергосберегающий режим.



Использование набора параметров

Функция Избранное, доступная на любой вкладке, позволяет сохранить текущие настройки для использования в будущем.

Чтобы создать набор параметров Избранное, выполните следующие действия.

- **1** Установите нужные настройки на каждой вкладке.
- **2** Введите имя нового набора параметров в поле **Избранное**.

	Число копий: 1
	Разрешение: 600 тик/дюйм
	Избранное
	без имени 💌
	Сохранить
ELECTRONICS	
	ОК Отмена Применить Спра

З Нажмите кнопку **Сохранить**.

При создании набора параметров в области **Избранное** сохраняются все текущие настройки драйвера.

Чтобы применить сохраненный набор параметров, выберите его в раскрывающемся списке **Избранное**. После этого настройки печати принтера изменяются в соответствии с выбранным набором.

Чтобы удалить набор, выберите его в списке и нажмите кнопку Удалить.

Для восстановления параметров драйвера принтера по умолчанию выберите в списке строку **параметры принтера**.

Использование справки

Окно справки принтера можно открыть при помощи кнопки Справка в окне свойств принтера. Экраны справки предоставляют подробную информацию о свойствах принтера, определяемых его драйвером.

Можно также щелкнуть значок <u></u>в верхнем правом углу экрана и выбрать любой параметр.

В Дополнительные настройки печати

В этой главе описаны функции печати и дополнительные возможности вывода на печать.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Окно Свойства драйвера принтера может отличаться от описанного в данном руководстве в зависимости от используемого принтера. Однако наборы свойств в окне у них похожи.
- Имя принтера можно найти на компакт-диске, входящем в комплект поставки.

Данная глава содержит следующие разделы.

- Печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги (функция «Несколько страниц на стороне»)
- Печать плакатов
- Печать документа с масштабированием
- Масштабирование документа по размеру бумаги
- Использование водяных знаков
- Использование наложений

Печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги (функция «Несколько страниц на стороне»)



На одном листе бумаги можно напечатать несколько страниц. При этом страницы уменьшаются в размерах и располагаются в указанном порядке. На одной стороне листа можно напечатать до 16 страниц.

- Чтобы изменить параметры печати из приложения, откройте окно свойств принтера. См. «Печать документа» на стр. 7.
- 2 На вкладке Макет выберите пункт несколько страниц на стороне в раскрывающемся списке Тип.
- Укажите нужное число страниц на стороне листа (1, 2, 4, 6, 9 или 16) в раскрывающемся списке Страниц.

		? ×
Макет Бумага Графика Дополнительно О програм	ме	
Ориентация		
s С книжная		
О альбомная	1 2	
Параметры макета		
Тип несколько страниц на стороне 💌	34	
Страниц: 4		
Порядок: вправо, затем вниз 💌		
Печатать гозит страниц	A4 210 x 297 mm	
	⊙mm Oinch	
	Число копий: 1	
	Разрешение: 600 тчк/дюйм	
	Избранное	
	без имени 💌	
	Сохранить	
SAMSUNG ELECTRONICS		
	гмена При <u>м</u> енить Спр	авка

4 При необходимости выберите порядок страниц в раскрывающемся списке Порядок.

Если нужно печатать рамки вокруг каждой страницы на листе, установите флажок **Печатать границы страниц**.

- **5** Откройте вкладку **Бумага** и укажите источник, размер и тип бумаги.
- **6** Нажмите кнопку **ОК**, чтобы напечатать документ.

Печать плакатов



Эта функция позволяет распечатать одностраничный документ на 4, 9 или 16 листах бумаги. Впоследствии листы можно склеить и получить документ плакатного размера.

- 1 Чтобы изменить параметры печати из приложения, откройте окно свойств принтера. См. «Печать документа» на стр. 7.
- 2 На вкладке Макет выберите пункт плакат в раскрывающемся списке Тип.



3 Укажите параметры плаката.

Доступны следующие макеты страниц: 2 x 2, 3 x 3 и 4 x 4. При выборе макета 2 x 2 изображение автоматически растягивается на 4 листа бумаги.



Укажите размер перекрытия (в миллиметрах или дюймах) для склейки листов бумаги.



- 4 Откройте вкладку Бумага и укажите источник, размер и тип бумаги.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы напечатать документ. Чтобы получить плакат, склейте листы бумаги.

Печать документа с масштабированием

Размер документа на печатной странице можно изменить.

- Чтобы изменить параметры печати из приложения, откройте окно свойств принтера. См. «Печать документа» на стр. 7.
- 2 На вкладке Бумага выберите пункт уменьшить/увеличить в раскрывающемся списке Тип.
- З Укажите коэффициент масштабирования в поле ввода Проценты.

Можно также нажать кнопку 🔻 или 🔺.

		?
Макет Бумага Г	рафика Дополнительно О прогр	рамме
Копии (1-999)	1 🗮	
Параметры бум	аги	
Размер	A4 💌	
	Нестандартный	•
Источник	автоматический выбор	
Тип	определяется принтером	
		A4
		Эменьшение: 80%
Масштабирован	ние	• mm • inch
Тип	уменьшить/увеличить 💌	Число копии: Т
	1000 M	Газрешение. 600 ГЧК/Дюим
Проценты (25-	400%) 80 🖃	Избранное
		без имени 💌
		Сохранить
SAMSUNG	IICS	

- 4 В области Параметры бумаги укажите источник, размер и тип бумаги.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы напечатать документ.

²

7

Масштабирование документа по размеру бумаги



Эта функция позволяет печатать документ на бумаге любого размера вне зависимости от размеров документа в цифровом виде. Она может быть полезна в том случае, если нужно рассмотреть мелкие детали небольшого документа.

- 1 Чтобы изменить параметры печати из приложения, откройте окно свойств принтера. См. «Печать документа» на стр. 7.
- 2 На вкладке Бумага выберите пункт по размеру бумаги в раскрывающемся списке Тип.
- 3 Выберите правильный размер бумаги в раскрывающемся списке Размер.

		?
Макет Бумага	Графика Дополнительно О прогр	амме
Копии (1-999)	1	,
– Параметры бу	маги	
Размер	A4 💌	
	Нестандартный	•
Источник	автоматический выбор 🗾	
Тип	определяется принтером 💌	
		A4 s A5
- Масштабирова	ание	• mm • Cinch
Тип	по размери бимаги	Число копий: 1
		Разрешение: 600 тчк/дюйм
Размер	A5	Избранное
		без имени 🔻
SAMSUNG	DNICS	Сохранить
	OK	Отмена При <u>м</u> енить Справка

- **4** В области **Параметры бумаги** укажите источник, размер и тип бумаги.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы напечатать документ.

Использование водяных знаков

Водяные знаки позволяют печатать текст поверх существующего документа. Например, можно напечатать текст «Черновик» или «Секретно» большими серыми буквами по диагонали на первой или на всех страницах документа.

В пакет программного обеспечения принтера входит набор водяных знаков. Их можно изменять, а также пополнять список новыми.

Использование имеющихся водяных знаков

- Чтобы изменить параметры печати из приложения, откройте окно свойств принтера. См. «Печать документа» на стр. 7.
- Откройте вкладку Дополнительно и выберите нужный водяной знак в раскрывающемся списке Водяной знак. Выбранный водяной знак появится на изображении для предварительного просмотра.

	?
Макет Самага Графика Дополни сле О программе	
Водяной знак- <без водяного знака> Узмениту	s
Наложение (без наложения) Узменить	
n	
	Предварительный просмотр

3 Нажмите кнопку ОК, чтобы начать печать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изображение для предварительного просмотра показывает, как будет выглядеть отпечатанный документ.

Создание водяного знака

- 1 Чтобы изменить параметры печати из приложения, откройте окно свойств принтера. См. «Печать документа» на стр. 7.
- Откройте вкладку Дополнительно и нажмите кнопку Изменить в области Водяной знак. Откроется окно Правка водяного знака.

равка водяного знака	?)
Текущие водяные знаки	
Кбез водяного знака» Секретно Совершенно секретно Черновик	S
Добавить Обновить Удалить	
Текст водяного знака	Параметры шрифта
	Шрифт Arial
Только на первой странице	Начертание обычный 💌
Наклон текста	Размер 120 🚊
С горизонтально	Оттенок серый 💌
С вертикально	
💿 под углом 45 📑 градус(-ов)	
	ОК Отмена Справка

3 Введите текст в поле Текст водяного знака. Допускается ввод не более 40 символов. Новый текст появится в окне предварительного просмотра.

Если установлен флажок **Только на первой странице**, водяной знак печатается только на первой странице документа.

4 Задайте параметры водяного знака.

В области **Параметры шрифта** можно выбрать название, начертание, размер и оттенок шрифта, а в области **Наклон текста** — угол наклона текста водяного знака.

- **5** Для добавления нового водяного знака в список нажмите кнопку **Добавить**.
- 6 После изменения параметров водяного знака нажмите кнопку ОК, чтобы начать печать.

Если водяные знаки не требуются, выберите строку **<без водяного** знака> в раскрывающемся списке **Водяной знак**.

Изменение водяного знака

- 1 Чтобы изменить параметры печати из приложения, откройте окно свойств принтера. См. «Печать документа» на стр. 7.
- Откройте вкладку Дополнительно и нажмите кнопку Изменить в области Водяной знак. Откроется окно Правка водяного знака.
- **3** Выберите нужный водяной знак из списка **Текущие водяные знаки**, измените его текст и параметры.
- **4** Для сохранения изменений нажмите кнопку **Обновить**.
- 5 Нажимайте кнопку **ОК**, пока не закроется окно «Печать».

Удаление водяного знака

- 1 Чтобы изменить параметры печати из приложения, откройте окно свойств принтера. См. «Печать документа» на стр. 7.
- 2 Откройте вкладку Дополнительно и нажмите кнопку Изменить в области «Водяной знак». Откроется окно Правка водяного знака.
- **3** В списке **Текущие водяные знаки** выберите подлежащий удалению водяной знак и нажмите кнопку **Удалить**.
- 4 Нажимайте кнопку **ОК**, пока не закроется окно «Печать».

Использование наложений

Что такое наложение?

Наложение — это текст или изображение, которое хранится на жестком диске компьютера в виде файла особого формата. Наложения могут печататься вместе с любым документом. Наложения часто используются вместо готовых форм и бланков. Вместо того чтобы использовать заранее напечатанные бланки, вы можете создать наложение, содержащее информацию фирменного бланка. Чтобы распечатать письмо на фирменном бланке компании, не нужно загружать в принтер бланки. Достаточно просто выбрать соответствующее наложение для печати вместе с документом.

Создание нового наложения

Чтобы использовать наложение страниц, необходимо создать новое наложение, содержащее эмблему или изображение.

- Создайте или откройте документ, содержащий текст или изображение для нового наложения. Расположите текст и изображение нужным образом.
- 2 Для сохранения документа в качестве наложения откройте окно свойств принтера. См. «Печать документа» на стр. 7.
- Откройте вкладку Дополнительно и нажмите кнопку Изменить в области Наложение.

	? X
Макет Бумага Графика Дополнительно О программе	
Водяной знак	
<без водяного знака> 💌 Изменить	s
Наложение	
<без наложения> <u>Мзменить</u>	
	предварительный

4 В окне «Правка наложения» нажмите кнопку Создать наложение.

(без наложения>	Создать наложение
	Загрузить наложение
	Удалить наложение
Состояние наложения	
Состояние наложения Чаложение не выбрани	
Состояние наложения Наложение не выбран Подтверждеть нело	о

5 В окне «Создать наложение» введите имя длиной не более восьми символов в поле Имя файла. При необходимости укажите путь к файлу. (По умолчанию используется путь C:\FormOver.)

Создать нал	ожение					?
Папка: 🔂	FormOver		- 🗈		Ċ	
Има файда:	Form			_		
<u>И</u> мя файла:	Form				Co	р <u>х</u> ранить

- 6 Нажмите кнопку Сохранить. Новое имя появится в поле со списком Список наложений.
- 7 Для завершения создания наложения нажмите кнопку OK или Да.

Файл не выводится на печать. Вместо этого он сохраняется на жестком диске компьютера.

Примечание. Наложение должно совпадать по размеру с документом, в котором оно используется. Не создавайте наложений с водяными знаками.

	L
	L
	L
	L
	L
	L
WORLD BEST	L

=

_

WORLD BEST

Использование наложения

Созданное наложение можно напечатать вместе с документом. Чтобы напечатать документ с наложением, выполните следующие действия.

- **1** Создайте или откройте документ, который необходимо напечатать.
- 2 Чтобы изменить параметры печати из приложения, откройте окно свойств принтера. См. «Печать документа» на стр. 7.
- **3** Откройте вкладку **Дополнительно**.
- **4** Выберите наложение в раскрывающемся списке **Наложение**.
- 5 Если нужный файл наложения в списке Наложение отсутствует, нажмите кнопку Изменить, затем кнопку Загрузить наложение и выберите файл наложения.

×
٦.

Если файл наложения сохранен на внешнем носителе, его также можно загрузить при помощи диалогового окна Загрузить наложение.

После выбора файла нажмите кнопку **Открыть**. Файл появится в поле со списком **Список наложений**. После этого его можно использовать для печати. Выберите наложение в поле со списком **Список наложений**.

E 01/1	Создать наложение
Form.UVL	Загрузить наложение
	Удалить наложение
Состояние наложения Использовать наложение	
C:\FormOver\Form.OVL	

6 При необходимости установите флажок Подтверждать наложение при печати. Если флажок установлен, при выводе документа на печать будет появляться запрос на подтверждение использования наложения.

Если этот флажок не установлен, а наложение выбрано, это наложение будет автоматически печататься вместе с документом.

7 Нажимайте кнопки **ОК** или **Да**, пока не начнется печать.

Выбранное наложение загружается в память принтера вместе с заданием печати и распечатывается вместе с документом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешение наложения должно совпадать с разрешением документа.

Удаление наложения

Наложение, которое больше не используется, можно удалить.

- В окне свойств принтера выберите вкладку Дополнительно.
- Нажмите кнопку Изменить в области Наложение.
- 3 В поле со списком Список наложений выберите наложение, которое следует удалить.
- 4 Нажмите кнопку Удалить наложение.
- 5 В окне подтверждения выбранного действия нажмите кнопку **Да**.
- 6 Нажимайте кнопку ОК, пока не закроется окно «Печать».

Совместное использование принтера в локальной сети

Принтер можно напрямую подключить к одному из компьютеров сети, который принято называть «выделенным компьютером». Другие пользователи смогут совместно работать с устройством по сети через подключение к сетевому принтеру в операционных системах Windows 9x, Me, NT 4.0, 2000 или XP.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Проверьте совместимость операционной системы (или систем) с принтером. См. раздел «Совместимость с операционными системами» главы «Технические характеристики принтера» в руководстве пользователя принтера.
- Имя принтера можно найти на компакт-диске, входящем в комплект поставки.

Windows 9x/Me

Настройка выделенного компьютера

- **1** Запустите Windows.
- Откройте меню Пуск, выберите Панель управления в подменю Настройка и дважды щелкните значок Сеть.
- **3** Установите флажок **Доступ к файлам и принтерам** и нажмите кнопку **ОК**. Закройте окно.
- 4 Откройте меню Пуск, выберите Принтеры в подменю Настройка и дважды щелкните значок принтера.
- **5** Выберите **Свойства** в меню **Принтер**.
- 6 Перейдите на вкладку **Доступ** и установите переключатель в положение **Общий ресурс**.
- **7** Заполните поле Сетевое имя и нажмите кнопку ОК.

Настройка клиентского компьютера

- Правой кнопкой мыши щелкните кнопку Пуск и выберите в контекстном меню строку Проводник.
- Откройте сетевую папку в левой колонке.
- **3** Правой кнопкой мыши щелкните общее имя и выберите в контекстном меню строку **Назначить порт**.
- 4 Выберите нужный порт, установите флажок Автоматически подключить при входе в систему и нажмите кнопку ОК.
- 5 В меню Пуск выберите Настройка и затем Принтеры.
- **6** Дважды щелкните значок принтера.

- 7 В меню Принтер выберите Свойства.
- 8 На вкладке Сведения выберите порт принтера и нажмите кнопку ОК.

Windows NT 4.0/2000/XP

Настройка выделенного компьютера

- Запустите Windows.
- 2 В ОС Windows NT 4.0/ 2000 откройте меню Пуск, затем подменю Настройка и выберите Принтеры. В ОС Windows XP в меню Пуск выберите Принтеры и факсы.
- **3** Дважды щелкните значок принтера.
- **4** В меню **Принтер** выберите **Доступ/Общий доступ**.
- 5 В ОС Windows NT 4.0 установите флажок Shared (Общий ресурс).

В ОС Windows 2000 установите флажок **Общий ресурс**. В ОС Windows XP установите флажок **Общий доступ к данному принтеру**.

6 B OC Windows NT 4.0 заполните поле Share Name (Сетевое имя) и нажмите кнопку **OK**.

В ОС Windows 2000/ХР заполните поле **Общий ресурс**/ **Сетевое имя** и нажмите кнопку **ОК**.

Настройка клиентского компьютера

- Правой кнопкой мыши щелкните кнопку Пуск и выберите в контекстном меню строку Проводник.
- Откройте сетевую папку в левой колонке.
- 3 Щелкните общее имя.
- 4 В ОС Windows NT 4.0/2000 в меню Пуск выберите Настройка и затем — Принтеры.
 - В ОС Windows XP в меню Пуск выберите Принтеры и факсы.
- **5** Дважды щелкните **значок принтера**.
- **6** В меню **Принтер** выберите **Свойства**.
- 7 На вкладке Порты нажмите кнопку Добавить порт.
- 8 Выберите Local Port и нажмите кнопку Новый порт.
- 9 В поле **Введите имя порта** введите общее имя.
- **10** Нажмите кнопку **ОК**, а затем Закрыть.
- **11** В ОС Windows NT 4.0 нажмите кнопку **ОК**.

В ОС Windows 2000/ХР нажмите кнопку Применить, а затем ОК.

5 Использование монитора состояния

При возникновении ошибки во время печати на экран выводится окно монитора состояния с сообщением об ошибке.

ПРИМЕЧАНИџ

- Монитор состояния можно использовать только при подключении принтера к компьютеру с помощью кабеля USB или через сеть.
- Некоторые принтеры не поддерживают сетевой интерфейс. Чтобы выяснить, поддерживает ли принтер сетевой интерфейс, см. раздел «Технические характеристики принтера» в руководстве пользователя принтера.
- Монитор состояния можно использовать в операционных системах Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP. В ОС Windows NT 4.0 могут использоваться только принтеры с сетевой поддержкой.
- Проверьте совместимость операционной системы (или систем) с принтером. См. раздел «Совместимость с операционными системами» главы «Технические характеристики принтера» в руководстве пользователя принтера.
- Имя принтера можно найти на компакт-диске, входящем в комплект поставки.

Доступ к руководству по поиску и устранению неисправностей

Дважды щелкните значок монитора состояния на панели задач Windows.



Либо в меню Пуск выберите Программы или Все программы → имя драйвера принтера → Руководство по устранению неисправностей.

Изменение настроек монитора состояния

Щелкните правой кнопкой мыши значок монитора состояния на панели задач Windows. Выберите **Свойства**.

Откроется следующее окно.



- «Открывать при завершении задания сетевого принтера»: сообщение монитора состояния выводится на экран после завершения задания. (Только для принтеров с сетевой поддержкой.)
- «Открывать при возникновении ошибки во время печати»: сообщение монитора состояния выводится на экран при возникновении ошибки во время печати.
- «Назначить автоматическую проверку состояния каждые»: позволяет регулярно обновлять информацию о состоянии принтера. Чем меньше значение данного параметра, тем чаще компьютер проверяет состояние принтера, что позволяет быстрее реагировать на ошибки.

ПРИМЕЧАНИЕ. При появлении сообщения монитора состояния об ошибке можно отменить текущее задание печати или просмотреть информацию о решении проблемы. Если выбрана команда Cancel Printing (Отмена печати), следует выключить принтер и нажать кнопку OK. Этот процесс может занять несколько минут. Нужно учитывать, что данные, переданные на принтер по сети, будут потеряны.

Использование принтера в среде Linux

Принтер может использоваться в среде Linux.

Данная глава содержит следующие разделы.

• Системные требования

6

- Установка драйвера принтера
- Изменение способа подключения принтера
- Удаление драйвера принтера
- Работа с инструментом конфигурации
- Изменение свойств LLPR

Системные требования

Поддерживаемые ОС

- RedHat 6.2/7.0/7.1 и выше
- Linux Mandrake 7.1/8.0 и выше
- SuSE 6.4/7.0/7.1 и выше
- Debian 2.2 и выше
- Caldera OpenLinux 2.3/2.4 и выше
- Turbo Linux 6.0 и выше
- Slackware 7.0/7.1 и выше

Рекомендуемая конфигурация системы

- Процессор Pentium IV с частотой 1 ГГц или более мощный
- ОЗУ 256 МБ или больше
- Жесткий диск объемом 1 ГБ или больше

Программное обеспечение

- Glibc 2.1 и выше
- GTK+ 1.2 и выше
- GhostScript

ПРИМЕЧАНИџ

- Окно свойств принтера в Linux может отличаться от изображенного в настоящем руководстве в зависимости от используемого принтера. Однако наборы свойств у них похожи.
- Имя принтера можно найти на компакт-диске, входящем в комплект поставки.

Установка драйвера принтера

- **1** Подключите принтер к компьютеру. Включите компьютер и принтер.
- 2 Когда появится окно Administrator Login, введите значение «root» в поле Login, затем введите системный пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для установки программного обеспечения устройства необходимо войти в систему в качестве привилегированного пользователя (root). Если вы не являетесь привилегированным пользователем, обратитесь к системному администратору.

3 Вставьте компакт-диск с программным обеспечением. Компакт-диск запустится автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если компакт-диск не запускается автоматически, щелкните значок **ш** внизу окна. В появившемся окне терминала введите:

[root@local /root]# cd /mnt/cdrom (каталог компакт-диска) [root@local cdrom]# ./setup.sh

4 Выберите тип установки — Recommended или Expert, затем нажмите кнопку Continue.



Установка **Recommended** полностью автоматизирована и не требует вмешательства. Установка **Expert** позволяет выбрать путь установки и систему печати.

5 Если вы выбрали Recommended, перейдите к шагу 6.

Если используется установка **Expert**, задайте нужные параметры и нажмите кнопку **Begin Install**.



6 Начнется установка драйвера принтера. По завершении установки нажмите кнопку **Start**.



7 Откроется окно Linux Printer Configuration. Щелкните значок Add Printer на панели инструментов вверху окна.

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от используемой системы печати может открыться окно Administrator Login. Введите значение «root» в поле Login, а затем — системный пароль.

8 На экран выводятся установленные в системе принтеры. Выберите принтер, который вы хотите использовать. Функциональные вкладки, доступные для выбранного принтера, отображаются вверху окна Add Printer.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если принтер поддерживает печать PostScript, рекомендуется выбрать драйвер PostScript.

9 Откройте вкладку **Connection** и проверьте правильность настроек порта. Если параметры установлены неверно, измените их.



10 Вкладки Settings и Queue используются для просмотра текущих параметров принтера. При необходимости их можно изменить.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры могут различаться в зависимости от принтера. В зависимости от используемой системы печати поля **Description** и **Location** в окне Queue могут не отображаться.

- 11 Для выхода нажмите кнопку ОК.
- **12** При появлении сообщения об успешной установке принтера нажмите кнопку **OK**.
- **13** Откроется окно конфигурации принтера Linux Printer Configuration. На вкладке **Info** отображается информация о драйвере принтера. Измените конфигурацию принтера, если это необходимо. Для получения дополнительных сведений об изменении конфигурации принтера см. «Работа с инструментом конфигурации» на с. 25.

Add Printer Remove Suspend Printer Status Help Ouit Printer Status Linux Printers Info Jobe Properties Info Info Up Info Up Info Status Info Up Info Info Info Up Info Info Info	K –∺ Linux Printer Configuration File Print Printer Help	١			
Printer Status China Printers Info Jobs Properties Other Printers Information for printer lp Type: Local Description: Location: State: Idle Location: State: Description: Location: State: Idle Language: Device:	Add Printer Remove Suspend	~ Resume		→ <u>`</u> Quit	
Model: Go to the Web page for this printer time: Printing	Printer Status ⊖ Linux Printers L Cother Printers	Info Jobs Type: Description: Location: State: Language: Device: Model:	Properties Local I Idle Go to	Information the Web pa	n for printer lp ge for this printer

Изменение способа подключения принтера

Если вы изменили интерфейс принтера с USB на параллельный или наоборот, необходимо произвести повторную настройку принтера, добавив его в систему. Выполните следующие действия.

- **1** Подключите принтер к компьютеру. Включите компьютер и принтер.
- 2 При появлении окна Administrator Login введите значение root в поле Login, затем введите системный пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для добавления в систему печати нового принтера вы должны войти в систему как привилегированный пользователь (root). Если вы не располагаете такими правами, обратитесь к системному администратору.

3 В меню Startup внизу рабочего стола выберите пункт Linux **Printer**, а затем — **Configuration Tool**.

Вы также можете открыть окно Linux Printer Configuration путем ввода строки «**linux-config**» в окне терминала.

- 4 В открывшемся окне Linux Printer Configuration щелкните значок Add Printer на панели инструментов вверху окна.
- 5 Откройте вкладку Connection вверху окна Add Printer.

Проверьте настройки порта. Если параметры установлены неверно, измените их.

K - A	ld a Printer				• 🗆 >
Model	Connection	Settings	Queue		
USB					\$
Setting	s Device:		/dev/u	sb/lp0	•
	Оĸ	Ca	ancel	Help)

6 Нажмите кнопку OK.

Удаление драйвера принтера

1 В меню Startup внизу рабочего стола выберите пункт Linux Printer, а затем — Configuration Tool.



Вы также можете открыть окно Linux Printer Configuration путем ввода строки «linux-config» в окне терминала.

- **2** В окне Linux Printer Configuration выберите команду **Uninstall** в меню **File**.
- **3** Откроется окно Administrator Login. Введите значение «**root**» в поле **Login**, а затем — системный пароль. Нажмите кнопку **Proceed**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для удаления программного обеспечения принтера вы должны войти в систему как привилегированный пользователь (root). Если вы не располагаете такими правами, обратитесь к системному администратору.

- 4 На экран будет выведен запрос на подтверждение удаления. Нажмите кнопку Yes.
- 5 Выберите Complete uninstall, затем нажмите кнопку Uninstall.



- 6 Нажмите кнопку **ОК** для удаления драйвера.
- 7 По завершении удаления нажмите кнопку Finished.

Работа с инструментом конфигурации

Инструмент конфигурации обеспечивает доступ к задачам администрирования, включая добавление и удаление принтеров и изменение их общих настроек. С его помощью обычные пользователи могут просматривать очередь печати и свойства принтера, а также изменять локальные настройки.

Чтобы воспользоваться инструментом конфигурации, выполните следующие действия.

1 В меню Startup внизу экрана выберите пункт Linux Printer, а затем — Configuration Tool. Откроется окно Linux Printer Configuration.

Можно также открыть его путем ввода строки «linux-config» в окне терминала.

2 На левой панели окна Linux Printer Configuration отображается список установленных принтеров. В правой части окна расположено несколько вкладок с информацией о выбранном принтере.

Выберите нужный драйвер принтера.



3 Вкладка Info содержит общую информацию о принтере.

При наличии подключения к Интернету нажатием кнопки Go to the Web page for this printer можно перейти на веб-страницу Samsung.

Откройте вкладку **Job** для просмотра очереди печати выбранного принтера и управления ею. Можно отложить, возобновить или удалить задание в очереди. Задание печати можно перетащить из очереди одного принтера в очередь другого. Вкладка **Properties** позволяет изменить настройки принтера по умолчанию.



ПРИМЕЧАНИЕ. Обычные пользователи могут изменять общие системные настройки по умолчанию, заданные администратором. Когда обычный пользователь нажимает кнопку **Apply**, измененные настройки сохраняются в его профиле и могут впоследствии применяться с помощью LLPR. Если инструментом конфигурации пользуется администратор, новые настройки сохраняются как общие настройки по умолчанию.

Изменение свойств LLPR

Настройки принтера можно отрегулировать в окне свойств LLPR.

Чтобы открыть окно свойств LLPR, сделайте следующее.

- **1** В текущем приложении выберите команду **Print**.
- 2 Когда откроется окно Linux LPR, нажмите кнопку Properties.



Окно LLPR Properties можно открыть и иным способом.

- В меню Startup внизу экрана выберите пункт Linux Printer, а затем — Linux LPR.
- Если открыто окно Linux Printer Configuration, выберите пункт Test Print в меню Print.
- 3 Откроется окно LLPR Properties.

K -H LLP	R Propertie	3					• ×
General	Margins	Image	Text	HP-	GL/2	Advanced	
	Paper si	ze: US	Letter				•
	Paper type: Use Printer Default						
P	aper sour	ce: Aut	o Sele	ect			•
Orienta Portr	tion —— ait					Duplex printi) None	ing
Q LandQ Reve	lscape erse lands	cape		A) Long edge) Short edge	
🔾 Reve	erse portra	út					
Banner	s —				1	⊃ages per sl	heet
Start: n	one				_ @	01	
End: n	one				- 0	2	
					C) 4	
	к	Sav	е		Canc	el F	leip

В верхней части окна расположены шесть вкладок.

- General позволяет изменить размер, тип и источник бумаги, ориентацию документа, включить функцию двусторонней печати, добавить заголовки и изменить число страниц на одном листе.
- Margins позволяет установить поля страницы. Справа графически отображаются текущие настройки. Эти поля не используются при печати обычных данных PostScript.
- Image позволяет установить параметры изображений, которые используются при печати графических файлов (например, когда документ, не содержащий данных PostScript, передается на LLPR командной строкой). Настройки цвета также используются для документов PostScript.
- Text позволяет указать плотность текста и включить или отключить синтаксическое выделение цветом.
- HP-GL/2 позволяет установить значения по умолчанию для печати документов в формате HP-GL/2, используемом некоторыми плоттерами.
- Advanced позволяет отменить настройки принтера по умолчанию.

Если нажать кнопку **Save** внизу экрана, настройки будут сохраняться между сеансами LLPR.

Кнопка **Help** служит для просмотра подробной информации о параметрах в окне.

4 Для применения настроек нажмите кнопку OK в окне LLPR Properties. Вы вернетесь в окно Linux LPR. Чтобы начать печатать, нажмите кнопку OK.

7 Использование принтера с компьютером Macintosh

Данный принтер можно использовать с компьютерами Macintosh, имеющими встроенный порт USB или плату сетевого интерфейса 10/100 Base-TX. Для печати документов из OC Macintosh можно использовать драйвер CUPS. Для этого установите файл PPD.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые принтеры не поддерживают сетевой интерфейс. Чтобы выяснить, поддерживает ли принтер сетевой интерфейс, см. раздел «Технические характеристики принтера» в руководстве пользователя принтера.

Данная глава содержит следующие разделы.

- Установка программного обеспечения для ОС Macintosh
- Настройка принтера
- Печать

Установка программного обеспечения для OC Macintosh

На компакт-диске, входящем в комплект поставки принтера, находится PPD-файл, позволяющий использовать драйвер CUPS или Apple LaserWriter (*только для принтеров, поддерживающих драйвер PostScript*) для печати на компьютерах с OC Macintosh.

Перед установкой программного обеспечения принтера проверьте следующее.

Компонент	Требования
Операционная система	Mac OS 10.3.x
ОЗУ	128 МБ
Свободное место на диске	200 МБ

Установка драйвера принтера

- Подключите принтер к компьютеру. Включите компьютер и принтер.
- 2 Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.
- 3 Дважды щелкните на иконке компакт-диска, появившейся на рабочем столе Macintosh.
- 4 Дважды щелкните значок папки Installer.
- 5 Дважды щелкните на папке Printer.
- 6 Дважды щелкните значок Samsung SPL2 Installer.
- 7 Введите пароль и нажмите кнопку OK.
- 8 Открывается окно Мастера установки Samsung SPL. Щелкните Continue и затем щелкните Continue.
- 9 Выберите Easy Install и щелкните Install.
- 10 По завершении установки нажмите кнопку Quit.

Удаление драйвера принтера

Удаление программы требуется при обновлении программного обеспечения или в случае сбоя при установке.

- Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.
- 2 Дважды щелкните на иконке компакт-диска, появившейся на рабочем столе Macintosh.
- **3** Дважды щелкните значок папки **Installer**.
- **4** Дважды щелкните на папке **Printer**.
- 5 Дважды щелкните значок Samsung SPL2 Installer.
- **6** Введите пароль и нажмите кнопку **ОК**.
- 7 Открывается окно Мастера установки Samsung SPL. Щелкните Continue и затем щелкните Continue.
- 8 Выберите Uninstall и затем щелкните Uninstall.
- 9 По завершении удаления нажмите кнопку Quit.
Настройка принтера

Настройка принтера зависит от того, какой кабель используется для подключения принтера к компьютеру — сетевой или кабель USB.

Для компьютера Macintosh с сетевым подключением

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые принтеры не поддерживают сетевой интерфейс. До подключения принтера уточните, поддерживает ли устройство сетевой интерфейс. Сведения имеются в разделе «Технические характеристики принтера» руководства пользователя принтера.

- При установке файлов PPD и фильтра следуйте инструкциям раздела «Установка программного обеспечения для OC Macintosh» на стр. 27.
- Откройте Print Setup Utility в папке Utilities.
- 3 Нажмите кнопку Add в окне Printer List.
- 4 Выберите вкладку IP Printing.
- 5 Введите IP-адрес принтера в поле **Printer Address**.
- 6 Укажите имя очереди в поле Queue Name. Если не удается определить имя очереди для сервера печати, сначала воспользуйтесь очередью по умолчанию.
- 7 Выберите Samsung в списке Printer Model и название модели принтера в списке Model Name.
- 8 Нажмите кнопку Add.
- 9 ІР-адрес принтера отображается в списке Printer List. Принтер будет использоваться по умолчанию.

Для компьютера Macintosh с подключением USB

- При установке файлов PPD и фильтра следуйте инструкциям раздела «Установка программного обеспечения для OC Macintosh» на стр. 27.
- 2 Откройте Print Setup Utility в папке Utilities.
- 3 Нажмите кнопку Add в окне Printer List.
- 4 Выберите вкладку USB.
- 5 Выберите Samsung в списке Printer Model и название модели принтера в списке Model Name.
- 6 Нажмите кнопку Add.

Устройство отображается в списке **Printer List** и назначается принтером по умолчанию.

Печать

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Окно свойств принтера в Macintosh может отличаться от описанного в данном руководстве в зависимости от используемого принтера. Однако наборы свойств в окне у них похожи.
- Имя принтера содержится на компакт-диске, входящем в комплект поставки.

Печать документа

При печати документов в Macintosh необходимо устанавливать параметры печати в каждом используемом приложении. Для печати на компьютере Macintosh выполните следующие действия.

- Откройте приложение Macintosh и выберите файл, который необходимо распечатать.
- 2 Откройте меню File и щелкните пункт Page Setup (Document Setup в некоторых приложениях).
- **3** Выберите размер страницы, ориентацию, масштаб и другие параметры, затем нажмите кнопку **ОК**.

	Settings:	Page A	ttribute	25	;
	Format for:				
	Paper Size:	US Let	ter .59 cm	Вь x 27.	оберите принтер.
	Orientation:	1 i	1.	•	† .€
	Scale:	100	%	_	
?				(Cancel OK

- ▲ Mac OS 10.3
- 4 Откройте меню File и щелкните пункт Print.
- 5 Укажите число копий и выберите страницы, которые необходимо напечатать.
- 6 После завершения настройки нажмите кнопку Print.

Изменение настроек принтера

При использовании принтера могут применяться дополнительные функции.

В приложении ОС Macintosh выберите пункт **Print** в меню **File**. Имя принтера в окне свойств может отличаться в зависимости от используемого устройства. В остальном наборы свойств принтера в окне похожи.

Настройка макета

Параметры на вкладке **Layout** определяют расположение документа на печатной странице. Допускается печать нескольких страниц на одном листе бумаги.

Для доступа к соответствующим параметрам выберите пункт Layout в раскрывающемся списке **Presets**. Для получения дополнительной информации см. раздел «Печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги» в соседней колонке.

Presets.	Standard
	Layout
	Pages per Sheet: 1
1	Layout Direction:
	Border: None
	Two Sided Printing: Off Cong-Edge Binding Short Edge Binding

▲ Mac OS 10.3

Настройка параметров принтера

Параметры на вкладке **Printer Features** позволяют выбрать тип бумаги и настроить качество печати.

Для доступа к соответствующим параметрам выберите **Printer Features** в раскрывающемся списке **Presets**.

Printer:		÷			
Presets:	Standard	\$			
	Printer Features	;			
Paper Type: Plai	\$				
2 Resolution: 600	\$				
Preview Save As PDF Fax Cancel Print					

Paper Type

Убедитесь, что для параметра **Paper Туре** задано значение **Printer Default**. При загрузке другого материала для печати выберите соответствующее значение.

2 Resolution

Можно выбрать разрешение печати. Чем выше разрешение, тем более четкими будут символы и графика. При увеличении разрешения может возрасти время печати.

Печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги

На одной стороне листа бумаги можно напечатать несколько страниц. Эта функция позволяет экономить ресурсы при печати черновиков.

- **1** В приложении ОС Macintosh выберите пункт **Print** в меню **File**.
- **2** Выберите Layout.

Printer:	•				
Presets:	Standard 🗘				
	Layout				
	Pages per Sheet: 1				
1	Layout Direction:				
	Border: None				
	Two Sided Printing: • Off Cong-Edge Binding Short Edge Binding				
? Preview Sa	ve As PDF Fax Cancel Print				

▲ Mac OS 10.3

- 3 В раскрывающемся списке Pages per Sheet укажите число страниц, которые требуется напечатать на одном листе бумаги.
- **4** Для параметра **Layout Direction** укажите порядок страниц.

Для печати рамки вокруг каждой страницы на листе выберите нужное значение в раскрывающемся списке **Border**.

5 Нажмите кнопку **Print**. Принтер напечатает заданное число страниц на одной стороне листа бумаги.

Указатель

L

Linux драйвер удаление 25 установка 23 инструмент конфигурации 25 свойства LLP 26

Μ

Macintosh Драйвер Удаление программного обеспечения 27 драйвер установка 27 настройка принтера 28 печать 28

Ρ

Программное обеспечение Удаление программного обеспечения Macintosh 27 Программное обеспечение принтера Удаление программного обеспечения Macintosh 27

U

Удаление, программное обеспечение Macintosh 27

В

водяной знак изменение 16 печать 15 создание 16 удаление 16

Д

документ, печать Macintosh 28 Windows 7 дополнительные возможности печати, использование 13 дополнительные свойства, задание 11

Ν

источник бумаги, задание Linux 26 Windows 9

Μ

монитор состояния, использование 20

Η

наложение печать 18 создание 17 удаление 18 настройка избранное 12 параметр True-Type 10 плотность 10 разрешение Macintosh 29 Windows 10 режим изображения 10 экономия тонера 10 настройки избранного, использование 12

0

ориентация, печать Windows 8

П

параметры графики, задание 10 печать в Windows 7 водяной знак 15 документ 7 масштабирование 14 на Macintosh 28 наложение 17 несколько страниц на одном листе

Macintosh 29 Windows 13 плакат 15 по размеру страницы 15 печать нескольких страниц на одном листе Macintosh 29 Windows 13 плакат, печать 14 программное обеспечение переустановка Windows 6 системные требования Linux 22 Macintosh 27 удаление Linux 25 Windows 6 установка Linux 23 Macintosh 27 Windows 4 программное обеспечение принтера удаление Linux 25 Windows 6 установка Linux 23 Macintosh 27 Windows 4

Ρ

размер бумаги, задание 9 разрешение принтера, задание Macintosh 29 Windows 10

С

свойства бумаги, задание 9 свойства макета, задание Linux 26 Macintosh 29 Windows 8 свойства принтера, задание Linux 26 Macintosh 29 Windows 8 системные требования Linux 22 Macintosh 27 справка, использование 12

Т

тип бумаги, задание Linux 26 Macintosh 29 Windows 9

У

удаление, программное обеспечение Linux 25 Windows 6 установка драйвер принтера Linux 23 Macintosh 27 Windows 4

Э

экономия тонера, задание 10 энергосбережение, задание 11

Я

язык, изменение 5