

Беспроводная NetScroll Версия PS/2/USB и PS/2



Руководство пользователя



Содержание

Установка аппаратного обеспечения	1
Инсталляция программного обеспечения	2
Заводские установки	2
Особенности программного обеспечения	3
Чистка беспроводной NetScroll Genius	5

Установка аппаратного обеспечения

Подключение беспроводной NetScroll к компьютеру

Примечание. Перед подключением или отключением мыши и клавиатуры обязательно выключите компьютер, если только в Windows 98 не используется устройство USB. В персональном компьютере со спецификацией PC 99 порт мыши и клавиатуры соответственно зеленый и розовый.

1. Приемник можно подключать к порту USB или PS/2.

Подключене к порту PS/2

Подключене к порту USB





Подключене USB к порту с 6 контактами



- 2. Если имеется порт PS/2 и используется модель USB-PS/2, то необходимо воспользоваться переходником PS/2 с 6 контактами.
- 3. Установите в мышь две батареи ААА и четыре батареи ААА в клавиатуру.



- 4. Беспроводная NetScroll имеет два разных канала (CH-1 и CH-2). Проверьте, что мышь, клавиатура и приемник настроены на один канал.
- 4. Включите компьютер.

Предупреждения

- 1. При использовании беспроводной NetScroll на металлическом столе попытайтесь подложить коврик и уменьшить расстояние приема.
- 2. Беспроводная NetScroll с радиосвязью дает свободу движений и доставляет удовольствие. Для получения оптимальных характеристик располагайте приемник на расстоянии не менее 20 см от мыши и других электрических устройств, включая компьютер, монитор и т.п.



Инсталляция программного обеспечения

- 1. Проверьте, что мышь и клавиатура подключены к компьютеру.
- 2. Вставьте в дисковод установочную дискету (или компакт-диск).
- 3. Для инсталляции программного обеспечения выполняйте появляющиеся на экране инструкции.

Заводские установки



Магический ролик	Нажмите "Magic Roller" для поиска в Интернете и просмотра документов в Windows.
Левая кнопка	Обеспечивает обычные функции мыши, включая щелчок, двойной щелчок и перетаскивание.
Правая кнопка	Этой кнопке можно присвоить часто используемые функции мыши или клавиатуры в дополнение к операциям типа легкого перехода, автоматического панорамирования, изменения масштаба и т.п.
Кнопка ролика	Этой кнопке можно присвоить часто используемые функции мыши или клавиатуры в дополнение к операциям типа легкого перехода, автоматического панорамирования, изменения масштаба и т.п.
Горизонтальна	Нажмите и удерживайте клавишу Shift, одновременно нажимая на магический
я прокрутка	ролик в направлении, в котором нужно перейти или сместить курсор вдоль горизонтальной линейки прокрутки, и нажмите Magic Roller.

Присвоение функций кнопкам

Возможность присвоения кнопкам функций позволяет повысить производительность работы, поскольку кнопкам мыши можно присвоить наиболее часто используемые в Windows команды.

Боковые кнопки. Верхней или нижней боковой кнопке с помощью роллера можно присвоить следующие функции: приложение, документ, горизонтальная прокрутка, последняя или следующая страница и увеличение или уменьшение масштаба.



Особенности программного обеспечения $\sqrt{}$

Вrowsing Direction Передвиньте магический ролик вперед, и на экран будет выведено начало документа. Передвиньте в обратном направлении, и документ будет прокручиваться в противоположном направлении. Images Relution, and the second se	7	Browsing Speed	При поиске в Интернете или документов в Windows позволяет регулировать скорость просмотра.
Виtton Find Автоматически устанавливает курсор на клавишу по умолчанию, обычно клавишу ОК, при появлении на экране диалогового окна. Trails Это облегчает поиск курсора при использовании жидкокристаллического монитора. Эту функцию нельзя использовать, если ее не поддерживает монитор. Image: the system of t	B	Browsing Direction	Передвиньте магический ролик вперед, и на экран будет выведено начало документа. Передвиньте в обратном направлении, и документ будет прокручиваться в противоположном направлении.
Trails Это облегчает поиск курсора при использовании жидкокристаллического монитора. Эту функцию нельзя использовать, если ее не поддерживает монитор. Image: Coop При перемещении курсора в верхнюю (или нижнюю) часть экрана это автоматически переводит курсор в нижнюю (верхнюю) часть экрана. Image: Coop Mouse Speed Это позволяет регулировать скорость перемещения курсора по экрану. Image: Coop Double Click Speed Это позволяет регулировать скорость двойного щелчка мышью. Image: Coop Swap Left/Right Это позволяет присвоить правой кнопки мыши функции первой кнопки. Image: Coop Областрание со позволяет присвоить правой кнопки мыши функции первой кнопки. Image: Coop Областрание со позволяет присвоить правой кнопки мыши функции первой кнопки. Image: Coop Областранивает только Office 97 и некоторые новые приложения. Функции включают изменение масштаба, прокрутку и автоматическую прокрутку. Они подобны функциям мыши IntelliMouse Microsoft. Genius Mode Поддерживает все приложения с использованием линеек прокрутки, включая Office 97, с функциями изменения масштаба, автоматического панорамирования и прокрутки. About Щелчок в этом месте открывает страницу Genius в Интернете www.genius.ru. Это позволяет установить угол при смещении мыши вверх. Она обеспечивает более удобный угол захвата мыши. Эта функция лучше всего работает с портативным трекболом.	<u> </u>	Button Find	Автоматически устанавливает курсор на клавишу по умолчанию, обычно клавишу ОК, при появлении на экране диалогового окна.
Image: Loop При перемещении курсора в верхнюю (или нижнюю) часть экрана это автоматически переводит курсор в нижнюю (верхнюю) часть экрана. Mouse Speed Это позволяет регулировать скорость перемещения курсора по экрану. Double Click Speed Это позволяет регулировать скорость двойного щелчка мышью. Swap Left/Right Это позволяет присвоить правой кнопки мыши функции первой кнопки. Pointers Folders Это позволяет менять форму курсора. Office 97 Mode Поддерживает только Office 97 и некоторые новые приложения. Функции включают изменение масштаба, прокрутку и автоматическую прокрутку. Они подобны функциям мыши IntelliMouse Microsoft. Genius Mode Поддерживает все приложения с использованием линеек прокрутки, включая Office 97, с функциями изменения масштаба, автоматическую пакорамирования и прокрутки. About Щелчок в этом месте открывает страницу Genius в Интернете WWW.genius.ru. Orientation Это позволяет установить угол при смещении мыши вверх. Она обеспечивает более удобный угол захвата мыши. Эта функция лучше всего работает с портативным трекболом.		Trails	Это облегчает поиск курсора при использовании жидкокристаллического монитора. Эту функцию нельзя использовать, если ее не поддерживает монитор.
Моиse Speed Это позволяет регулировать скорость перемещения курсора по экрану. Double Click Speed Это позволяет регулировать скорость двойного щелчка мышью. Swap Left/Right Это позволяет присвоить правой кнопки мыши функции первой кнопки. Pointers Folders Это позволяет менять форму курсора. Office 97 Mode Поддерживает только Office 97 и некоторые новые приложения. Функции включают изменение масштаба, прокрутку и автоматическую прокрутку. Они подобны функциям мыши IntelliMouse Microsoft. Genius Mode Поддерживает все приложения с использованием линеек прокрутки, включая Office 97, с функциями изменения масштаба, автоматического панорамирования и прокрутки. About Щелчок в этом месте открывает страницу Genius в Интернете WWW.genius.ru. Это позволяет установить угол при смещении мыши вверх. Она обеспечивает более удобный угол захвата мыши. Эта функция лучше всего работает с портативным трекболом.	⋢	Loop	При перемещении курсора в верхнюю (или нижнюю) часть экрана это автоматически переводит курсор в нижнюю (верхнюю) часть экрана.
Image: Double Click Speed Это позволяет регулировать скорость двойного щелчка мышью. Image: Double Click Speed Это позволяет присвоить правой кнопки мыши функции первой кнопки. Image: Double Click Speed Это позволяет присвоить правой кнопки мыши функции первой кнопки. Image: Double Click Speed Это позволяет присвоить правой кнопки мыши функции первой кнопки. Image: Double Click Speed Это позволяет присвоить правой кнопки мыши функции первой кнопки. Image: Double Click Speed Это позволяет присвоить правой кнопки мыши функции первой кнопки. Image: Double Click Speed Это позволяет присвоить правой кнопки мыши функции первой кнопки. Pointers Folders Это позволяет менять форму курсора. Office 97 Mode Поддерживает только Office 97 и некоторые новые приложения. Функция мыши IntelliMouse Microsoft. Genius Mode Поддерживает все приложения с использованием линеек прокрутки, включая Office 97, с функциями изменения масштаба, автоматического панорамирования и прокрутки. About Щелчок в этом месте открывает страницу Genius в Интернете www.genius.ru. Orientation Это позволяет установить угол при смещении мыши вверх. Она обеспечивает более удобный угол захвата мыши. Эта функция лучше всего работает с портативным трекболом.	1	Mouse Speed	Это позволяет регулировать скорость перемещения курсора по экрану.
Swap Left/Right Это позволяет присвоить правой кнопки мыши функции первой кнопки. Pointers Folders Это позволяет менять форму курсора. Office 97 Mode Поддерживает только Office 97 и некоторые новые приложения. Функции включают изменение масштаба, прокрутку и автоматическую прокрутку. Они подобны функциям мыши IntelliMouse Microsoft. Genius Mode Поддерживает все приложения с использованием линеек прокрутки, включая Office 97, с функциями изменения масштаба, автоматического панорамирования и прокрутки. About Щелчок в этом месте открывает страницу Genius в Интернете www.genius.ru. Это позволяет установить угол при смещении мыши вверх. Она обеспечивает более удобный угол захвата мыши. Эта функция лучше всего работает с портативным трекболом.	L'37,	Double Click Speed	Это позволяет регулировать скорость двойного щелчка мышью.
Pointers Folders Это позволяет менять форму курсора. Office 97 Mode Поддерживает только Office 97 и некоторые новые приложения. Функции включают изменение масштаба, прокрутку и автоматическую прокрутку. Они подобны функциям мыши IntelliMouse Microsoft. Genius Mode Поддерживает все приложения с использованием линеек прокрутки, включая Office 97, с функциями изменения масштаба, автоматического панорамирования и прокрутки. About Щелчок в этом месте открывает страницу Genius в Интернете www.genius.ru. Это позволяет установить угол при смещении мыши вверх. Она обеспечивает более удобный угол захвата мыши. Эта функция лучше всего работает с портативным трекболом.		Swap Left/Right	Это позволяет присвоить правой кнопки мыши функции первой кнопки.
Office 97 ModeПоддерживает только Office 97 и некоторые новые приложения. Функции включают изменение масштаба, прокрутку и автоматическую прокрутку. Они подобны функциям мыши IntelliMouse Microsoft.Genius ModeПоддерживает все приложения с использованием линеек прокрутки, включая Office 97, с функциями изменения масштаба, автоматического панорамирования и прокрутки.AboutЩелчок в этом месте открывает страницу Genius в Интернете www.genius.ru.OrientationЭто позволяет установить угол при смещении мыши вверх. Она обеспечивает более удобный угол захвата мыши. Эта функция лучше всего работает с портативным трекболом.		Pointers Folders	Это позволяет менять форму курсора.
Genius Mode Поддерживает все приложения с использованием линеек прокрутки, включая Office 97, с функциями изменения масштаба, автоматического панорамирования и прокрутки. About Щелчок в этом месте открывает страницу Genius в Интернете www.genius.ru. Orientation Это позволяет установить угол при смещении мыши вверх. Она обеспечивает более удобный угол захвата мыши. Эта функция лучше всего работает с портативным трекболом.		Office 97 Mode	Поддерживает только Office 97 и некоторые новые приложения. Функции включают изменение масштаба, прокрутку и автоматическую прокрутку. Они подобны функциям мыши IntelliMouse Microsoft.
About Щелчок в этом месте открывает страницу Genius в Интернете www.genius.ru. Orientation Это позволяет установить угол при смещении мыши вверх. Она обеспечивает более удобный угол захвата мыши. Эта функция лучше всего работает с портативным трекболом.		Genius Mode	Поддерживает все приложения с использованием линеек прокрутки, включая Office 97, с функциями изменения масштаба, автоматического панорамирования и прокрутки.
Orientation Это позволяет установить угол при смещении мыши вверх. Она обеспечивает более удобный угол захвата мыши. Эта функция лучше всего работает с портативным трекболом.		About	Щелчок в этом месте открывает страницу Genius в Интернете <u>www.genius.ru</u> .
		Orientation	Это позволяет установить угол при смещении мыши вверх. Она обеспечивает более удобный угол захвата мыши. Эта функция лучше всего работает с портативным трекболом.

Легкий переход в Windows

Легкий переход позволяет быстро включить восемь специальных функций.



Close AP	Закрывает используемое приложение.	
Horizontal	Смещает курсор на горизонтальную линейку прокрутки.	
Vertical	Смещает курсор на вертикальную линейку прокрутки.	
Start	Открывает меню Start в Windows	
Internet Access	tet Access Эта функция открывает окно просмотра для доступа в Интерне	
Help	Открывает меню помощи.	
Control Panel	Открывает панель управления беспроводной NetScroll.	
Auto-Panning	При смещении мыши документ перемещается в направлении	
	лвижения мыши.	

Переключение приложений

Если правая кнопка или магический ролик установлены на "Switch AP", можно быстро переключаться из одного открытого приложения в другое, не перемещая мышь. Для переключения в определенное приложение, нажмите правую кнопку или магический ролик, чтобы выбрать приложение.

Функция изменения масштаба для приложений Office 97 и Internet Explorer 4.01

Нажмите клавишу "Ctrl" и перемещайте магический ролик вперед (или назад), чтобы задать функцию увеличения или увеличения масштаба. Можно увеличивать или уменьшать масштаб одной рукой: придайте правой кнопке функцию "Ctrl", нажмите правую кнопку и перемещайте магический ролик вперед (или назад), чтобы увеличить (или уменьшить) окно документа.

Автоматическое панорамирование

Эту функцию можно задать в меню присвоения функций кнопкам. Перемещайте мышь, и документ будет смещаться в направлении ее перемещения.

Деинсталляция беспроводной NetScroll

Для удаления с жесткого диска программного обеспечения беспроводной NetScroll выполните приведенные ниже инструкции. В Windows 95, 98 и NT щелкните по клавише Start, выберите Programs и перейдите на NetScroll Wireless. Затем щелкните по NetScroll Wireless.

Настройка беспроводной NetScroll

В этом разделе описано, как настраивать беспроводную NetScroll. Чтобы открыть панель управления беспроводной NetScroll, можно дважды щелкнуть по иконе на панели задач или выбрать икону "Genius NetScroll Wireless" в группе программ для беспроводной NetScroll.

Закрытие программного обеспечения для беспроводной NetScroll

Щелкните правой кнопкой по панели задач, и чтобы закрыть программное обеспечение, выберите "Close NetScroll Wireless".'

Чистка беспроводной NetScroll

- 1. Выключите компьютер и переверните мышь вверх ногами.
- 2. Снимите крышку шарика и выньте шарик мыши.
- 3. Время от времени в отделении для шарика собирается пыль и грязь, что приводит к неправильной работе беспроводной NetScroll. Внутри отделения для шарика очистите пальцем или тряпкой два валика.
- 4. Поставьте шарик на место и защелкните крышку шарика.



AKYE



K3309156-A