Wireless Tablet Series

ATrust





ATrust





HTrust

RU

Wireless Tablet Series

Информация об изделии

В: Функциональные кнопки Выполняют те же функции, что и функциональные клавиатуры. Чтобы пользоваться кнопками, необх установить драйвер. С: Крепление пера Удерживает перо, когда оно не используется. Фласть рисования. Е: Наконечник пера Выполняет те же функции, что и левая кнопка мы Б: Кнопка пера+ индикатор падения заряда батарейки Только с устройствами Tablet TB-2100 и TB-3100 и TB-4200 Н: Левая кнопка мыши С: соспная кнопка мыши	Светится, если устройство tablet установлено правильно.	
установить драйвер. С: Крепление пера Удерживает перо, когда оно не используется. D: Рабочая область Область рисования. E: Наконечник пера Выполняет те же функции, что и левая кнопка мыл F: Кнопка пера Выполняет те же функции, что и осредняя кнопка мыл G: Кнопка пера индикатор падения заряда батарейки С Только с устройствами Tablet TB-2100 и TB-3100 и TB-4200 H: Певая кнопка мыши I: Спонняя кнопка мыши	• клавиши одимо	
С: Крепление пера Удерживает перо, когда оно не используется. D: Рабочая область Область рисования. E: Наконечник пера Выполняет те же функции, что и левая кнопка мыш F: Кнопка пера+ индикатор Выполняет те же функции, что и средняя кнопка мы G: Кнопка пера+ индикатор Выполняет те же функции, что и правая кнопка мы падения заряда батарейки М Только с устройствами Tablet TB-2100 и TB-3100 и TB-4200 H: Левая кнопка мыши I: Спения копка мыши		
D: Рабочая область Область рисования. E: Наконечник пера Выполняет те же функции, что и левая кнопка мы F: Кнопка пера+ индикатор Выполняет те же функции, что и средняя кнопка м G: Кнопка пера+ индикатор Выполняет те же функции, что и средняя кнопка м M: Только с устройствами Tablet TB-2100 и TB-3100 и TB-4200 Н: Левая кнопка мыши H: Левая кнопка мыши (TB-4200: ±scroll)		
1 Е: Наконечник пера Выполняет те же функции, что и левая кнопка мы F: Кнопка пера Выполняет те же функции, что и средняя кнопка м F: Кнопка пера Выполняет те же функции, что и средняя кнопка м B: Кнопка пера+ индикатор Выполняет те же функции, что и правая кнопка м I: Кнопка пера+ индикатор Выполняет те же функции, что и правая кнопка м I: Повая кнопка мыши I: Спеляя кнопка мыши I: Спеляя кнопка мыши I: Спеляя кнопка мыши		
F: Кнопка пера Выполняет те же функции, что и средняя кнопка м G: Кнопка пера+ индикатор падения заряда батарейки Выполняет те же функции, что и правая кнопка м M Только с устройствами Tablet TB-2100 и TB-3100 и TB-4200 H: Левая кнопка мыши Coeпняя кнопка мыши	ши.	
G: Кнопка пера+ индикатор Выполняет те же функции, что и правая кнопка ме падения заряда батарейки	ыши.	
падения заряда батарейки Tonько с устройствами Tablet TB-2100 и TB-3100 и TB-4200 H: Левая кнопка мыши Cоелияя кнопка мыши (TB-4200: +scroll)	лши.	
Только с устройствами Tablet TB-2100 и TB-3100 и TB-4200 Н: Левая кнопка мыши Средняя кнопка мыши (TB-4200: +scroll)		
Н: Левая кнопка мыши I: Средняя кнопка мыши (ТВ-4200: +scroll)		
I: Средняя кнопка мыши (TB-4200: +scroll)		
J: Правая кнопка мыши		

Установка

JUIAN	JCTAHOBKA			
1	А: Вставьте батарейку в перо			
	B: Вставьте батарейку в мышь (🗥 Только с устройствами Tablet TB-2100 и TB-3100 и TB-4200)			
2	Включите компьютер			
3	Вставьте компакт-диск в дисковод CD-ROM			
4	Нажмите на команду «Установить драйвер» ('Install driver')			
5	Нажмите на кнопку «Далее» ('Next')			
6	A: Нажмите на кнопку «Перезагрузить компьютер» ('Yes, I want to restart my computer now')			
	В: Нажмите на кнопку «Далее» ('Next')			
7	Подключите графический планшет к компьютеру			
8	Перезагрузите компьютер нажатием кнопки «Да» ('Yes')			
Настройка параметров				
9	Дважды нажмите на значок в панели задач, обозначающий графический планшет			
10	Нажмите на вкладку "Buttons" («Кнопки»)			
	A: Настройка функций кнопки 1 С: Восстановление настроек, установленных по умолчанию			
11	В: Настройка функций кнопки 2 . D: Настройка усилия при наукатии на перо (функция «шелиок»)			
	В. пастролка функции клонии 2 В. пастролка услии при нажетии на пере (функции «делнок»). Пля проверки настроек пера нажмите на кнопку (Tesť)			
	 Проверка усилия при нажатии на перо (функция «шелчок») выполняется нажатием кнопки 'Test' 			
12	Окно закоывается нажатием на значок Х' в правом верхнем углу			
	- Откройте вкладку «Мышь» ('Mouse')			
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

- 13 В: Настройка мыши под левую или правую руку Откройте вкладку «Управление» ('Control')
- 14 Размеры рабочей области можно установить в сантиметрах (cm) или в дюймах (inch)

Wirele	ss Tablet Series			
	Откройте вкладку «Функциональные кнопки» ('Function Key')			
15	Количество функциональных кнопок может быть различным в зависимости от модели графического планшета Модель ТВ-1100: кнопки F1-F8 / Модели ТВ-2100 и ТВ-3100: кнопки F1-F12 / Модель ТВ- 4200: кнопки F1-F24			
	Функциональные кнопки выполняют те же функции, что и аналогичные клавиши клавиатуры Для вывода на экран функциональных кнопок F9-F24 нажмите на клавишу 'Page Down'			
Переназначение функций функциональных кнопок				
16	Нажмите на кнопку			

17	Примером здесь служит приложение 'Windows Messenger' Разумеется, можно пользоваться и другой программой Нажав на значок 'Windows Messenger', нажмите на кнопку «Открыть» ('Open')
	- Contraction of the Contraction
18	Сохраните настройку нажатием кнопки «ОК»

Примечания

Самые свежие ответы на типичные вопросы (FAQ), указания по эксплуатации и дополнительные сведения размещены по адресам: www.trust.com/12050 (Tablet TB-1100) / www.trust.com/12052 (Tablet TB-2100) / www.trust.com/12579 (Tablet TB-3100) или www.trust.com/14070 (Tablet TB-4200).

Правила техники безопасности

- Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Не пользуйтесь устройством во влажной среде.

Œ

 Данное устройство отвечает важнейшим требованиям и условиям, изложенным в соответствующих директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресам:

www.trust.com/12050/ce (Tablet TB-1100); www.trust.com/12052/ce (Tablet TB-2100); www.trust.com/12579/ce (Tablet TB-3100); www.trust.com/14070/ce (Tablet TB-4200).



 Утилизация отработанного устройства производится по возможности на предприятии по вторичной переработке. Не допускается утилизация устройства вместе с бытовым мусором.

Гарантийные обязательства и авторские права

Wireless Tablet Series

Trust

- На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
- Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.

RU