

Беспроводная сетевая карта

WL-169gE

(Для беспроводных сетей 802.11g и 802.11b)



Руководство по быстрой установке

Прцедура установки

Важно: Установите беспроводные утилиты перед установкой карты в компьютер.

Установка драйверов и утилит

Для установки драйверов и утилит выполните следущие шаги. Вставьте CD, поставляемый с картой в оптический привод. Если автозапуск включен на вашем компьютере, появится меню утилиты. Нажмите Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver. Если автозапуск отключен, дважды щелкните на SETUP. EXE к корневой директории CD.



Осторожно вставьте карту в порт USB2.0. Windows автоматически обнаружит и настроит карту, используя утилиты и драйвера, установленные ранее.



Пользователи Windows XP: При запуске программы в первый раз (при перезапуске Windows), вас попросят выбрать утилиту для настройки беспроводной карты. Выберите "Only use our WLAN utilities and disable Windows wireless function".

Индикатор состояния карты

Устройство имеет индикатор, показывающий его состояние.

Мигает: поиск или подключено к АР.

Выключен: Нет беспроводного соединения.



Мастер быстрой установки

Используйте мастер быстрой установки для подключения к существующей беспроводной сети.

ASUS ONE TOUCH WIZARD		X
	Welcome is the winders setup wicard. The Viscel will help you configure you winders LAN. Internet and from network, satings. Dick Newt to continue.	
	Cancel	

1. Запустите мастер и нажмите **Next** для установки беспроводной сети.



 Соединение выполнено. Нажмите Next для установки IP адреса для беспроводной сетевой карты.



2. Выберите AP из Available Networks, затем нажмите Next.

ASUS ONE TOUCH WIZARD		×
	Postory or exisped autoration of your network second the coupling interventions and the postore with your network second the autoration of the second secon	

 Выберите получение IP адреса автоматически или присвойте адрес вручную. Когда установка IP завершена, нажмите Finish для выхода из мастера.



Примечание: Если на точке доступа, к которой вы подключеаетесь, установлено шифрование, вы должны настроить такое же шифрование на вашей карте. Выберите пункт "Configure your wireless LAN settings" на шаге 2 и выполните соответствующие настройки. Когда параметры шифрования настроены, вы можете снова запустрить мастер для установки соединения с вашей АР.

Конфигурация утилиты WLAN (Infrastructure)

Используйте ASUS WLAN утилиту для подключения к существующей беспроводной сети.

😚 Wireless Settings	
Activate Configuration Mobile Manager	•
🥏 Site Monitor	
nelp 😔	•
Neferences	
About Control Center	
× Exit Control Center	
EN 🤇	🗩 👫 10:49 AM

1. Правой кнопкой щелкните по иконке беспроводного соединения и выберите Wireless Settings.



 Используйте Site Survey, если вы не знаете SSID вашей точки доступа.



 Выберите страницу Status для просмотра состояния связи. Если соединение установлено, в окне показано "Connected хх:хх:хх:хх:хх:хх.



2. Нажмите кнопку Config для установки SSID (имя сети) для вашей АР.

ASUS WLAN Card Settings			
2	Basic Encryption A	uthentication Advanced	
Status	Network & theriticati	ny Dnen 💌	
പ	Data encryption	WEP V	
Conlig	Wireless network key		-
9	Wireless Network K	ey (WEP)	
Survey	Key Eormat:	Hexadecimal digits 🔹 👧	
1	Key Length:	64 bits (10 digits)	•
About	C Manual Assign	ment	
Link State	Key 1: Key 2:	100220	
31	Key 3:		1
8	Key ± :		
Sage Configuration	Automatic Gen	eration	
ST OK	Fattbarate :	D () N .	
X Cancel	Select one as your	Veraur Key 1	
? Help			

 Параметры шифрования должны соответствовать точке доступа. При необходимости проконсультируйтесь с сетевым администратором. Нажмите Apply для применения ваших параметров.

ASUS WLAN Card	l Settings 🛛 🔀
(\mathbf{a})	Status Connection IP Config
Status	Transmitted: 0 Received: 4
Config	Frame Error
24	Transmitted: 0 Received: 0
Survey	Signal Strength : Excellent (80%)
1	
About	Connection Guaity
Link State	100.00
90	80.00
3	60.00
Sage Configuration	40.00
san ok	20.00
🗶 <u>C</u> ancel	0.00
7 Help	

 Выбериет страницу Connection для просмотра силы сигнала. Нажмите ОК для выхода из утилиты.

Конфигурация утилиты WLAN (Ad Hoc)

WLAN карта поддерживает режим Ad Hoc, позволяющий установку соединения между беспроводными клиентами без AP.

Wireless Settings	
Activate Configuration Mobile Manager	•
🥝 Site Monitor	
i Help	•
Areferences	
About Control Center	
× Exit Control Center	
EN 🔇) 📑 🔛 10:49 AM

1. Правой кнопкой щелкните по иконке беспроводного соединения и выберите Wireless Settings.

ASUS WLAN Care	I Settings D
Status Status	Availability Benotify 5500 CH (PSS) Security 8550 3004a 6 90 00112/23/4455 30147 11 72 VEP 30147 11 72 VEP 30147 11 73 VEP 00005/851 30147 11 71 04 00005/851 30147 11 71 04 00005/851 30147 11 71 04 00005/851/865 30149 11 73 04 00005/851/865
Sage Configuration Sage Configuration Sill QK Signated Plate	Number of known wireless network(s) 6

 Нажмите кнопку Survey для поиска Ad Hoc узлов. Выберите нужный узел и нажмите Connect.

ASUS WLAN Card Settings				
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Status Connection IP 0	Conlig USB 802.11g Wireless Adapter		
Config	Association State :	Connected - 00:90:4C:7E:00:20		
હ	SSID :	default		
Survey	MAC address :	00:11:F5:0C:7E:9F		
₽	Current Channel :	1		
About	Current Data Rate :	54 Mbps		
Link State	Radio State:	Radio On Disable Radio		
0000	Bescan	Scan again for available wireless networks and connect the one that has the best signal level.		
Sage Configuration	Change SSID	To connect to one wireless network, your WLAN Card and wireless network must specify the same SSID.		
SHL <u>Q</u> K X ⊆ancel	Search & Connect	View the wireless networks that are within range of this computer.		
7 Help				

5. Выберите страницу Status для просмотра состояния связи. Если соединение установлено, в окне показано "Connected хх:хх:хх:хх:хх:хх:хх.



 Нажмите кнопку Config для установки WLAN карты в режим соединения Ad Hoc. Устнановите SSID одинаковым с другим Ad Hoc узлом, затем выберите Channel, используемый для связи.

ASUS WLAN Card	d Settings	×
3	Basic Encryption Authentication Advanced	
Status	Network Authentication: Open 💌	I
ě.	Data encryption: WEP	1
Config	Wireless rigtwork key:	1
8	Wireless Network Key (WEP)	1
Survey	Key Eomat: Hessadecimal digits 🔹 🧑	1
D ²	Key Length: 64 bits (10 digits) 💌 🖉 🔊	1
About	C Manual Assignment	1
Link State	Key1:	1
30	Key 3:	1
E4	Key <u>4</u> :	1
Saye Configuration	Automatic Generation	1
🖉 Apply	Passphrase : Norm	1
s¶LΩK	Select one as your Default Key => Key 1	1
X Cancel		1
Y Help		-

 Если параметры шифрования вашей WLAN карты отличаются от других Ad Hoc узлов, вам предложат установить идентичные параметры для двух узлов. Нажмите Apply для применения параметров.

ASUS WLAN Card	Settings 🛛 🔀
Status Config	Status Connection IP Config Frame Sent/Received Transmitted 0 Received: 4 Transmitted: 0 Received: 4 1
Survey About	Connection Quality Signal Stergth : Excellent (80%)
Link State	100.00
Sage Configuration Apply State State Cancel ? Help	60.00 40.00 20.00 0.00

6. Выбериет страницу **Connection** для просмотра силы сигнала. Нажмите **ОК** для выхода из утилиты.

Центр управления ASUS WLAN

Центр управления ASUS WLAN является приложением, которое упрощает запуск приложений WLAN и установку сетевых параметров. Центр управления ASUS WLAN запускается автоматически при загрузке системы. Когда Центр управления ASUS WLAN запушен, вы можете видеть его иконку в панели задач Windows.

Запуск Центра управления

- Выберите ASUS WLAN Control Center в меню Windows, ИЛИ
- Дважды щелкните на иконке ASUS WLAN Control Center на рабочем столе.



Использование Центра управления

Иконка центра управления показывает следущую информацию:

- Качество связи (Отличное, Хорошее, Среднее, Низкое, Нет связи)
- Подключение карты WLAN к сети (Голубой: подключена, Серый: не подключена)



Иконка в панели задач и состояние

Иконки состояния беспроводного соединения (в панели задач)

- ₽ø Отличное качество связи и соединение с Интернет (Infrastructure)
- <u>D</u>ø Хорошее качество связи и соединение с Интернет (Infrastructure)
- <u>D</u>ø Среднее качество связи и соединение с Интернет (Infrastructure)
- <u>Þ</u>ø Низкое качество связи и соединение с Интернет (Infrastructure)
- <u>.</u> Нет связи но соединение с Интернет (Infrastructure)
 - **Отличное** качество связи нет соединения с Интернет (Infrastructure)
- Хорошее качество связи нет соединения с Интернет (Infrastructure)
- ÐØ Среднее качество связи нет соединения с Интернет (Infrastructure)
- D 🖉 **Низкое** качество связи нет соединения с Интернет (Infrastructure)
- <u>S</u> Нет связи и нет соединения с Интернет (Infrastructure)

Иконка в панели задач - меню правой кнопки

Щелкните правой кнопкой на иконке чтобы вывести следущие пункты меню:

- Wireless Settings Запуск приложения настройки Wireless.
- Activate Configuration Позволяет вам выбрать профиль.
- Mobile Manager Запуск приложения Мобильный менеджер.
- Site Monitor Запуск приложения Монитор места.
- Preferences Свойства программы Центр управления. Вы можете создать ярлык для него на рабочем столе и разрешить его запуск при загрузке системы.
- About Control Center Показывает версию программы Центр управления.
- Exit Закрывает программу Центр управления.

Иконка в панели задач - меню левой кнопки

Щелкните левой кнопкой на иконке, чтобы вывести следущие пункты меню:

- Wireless Radio On Включает беспроводную связь.
- Wireless Radio Off Отключает беспроводную связь.
- Search & Connect Обзор свойств доступных точек доступа.



Меню левой кнопки

• Wireless Option (Windows[®] XP only) – Выберите тип управления адаптером: с помощью встроенного агента Windows[®] или с помощью утилиты ASUS.

Иконка в панели задач - запуск приложения настройки Wireless

Дважды щелкните по иконке в панели задач для запуска утилиты настройки беспроводного соединения.

Утилита настройки беспроводного соединения ASUS

Эта утилита предназначена для настройки WLAN карты. Используйте утилиту для просмотра или изменения параметров и просмотра состояния вашей WLAN карты. Когда утилита запущена, вы можете видеть вкладки страниц с опциями конфигурации, распределенные по группам.

Запуск настроек беспроводного соединения

 Откройте панель управления Windows, замем дважды щелкните по иконке ASUS WLAN Card Settings.

или

 Нажмите кнопку Start Windows, выберите Programs | ASUS Utility | WLAN Card | Wireless Settings.

или

- Щелкните правой кнопкой по иконке Control Center в панели задач Windows, затем выберите Wireless Settings.
- Примечание: Если на вашем компьютера установлено более одного устройства ASUS WLAN, при запуске утилиты вы можете увидеть окно выбора устройств. Если произойдет такая ситуация, выберите желаемое устройство.

Status - страница Status

Вы можете видеть информацию о WLAN карте на странице Status. Если WLAN карта не установлена, поля здесь будут пустыми. Вы можете выключить WLAN карту, нажав кнопку "Disable Radio".

Association State

Показывает состояние соединения и может принимать следующие значения:



Connected - Карта подключена к беспроводному устройству. При работе в режиме Infrastructure, это поле показывает MAC адрес точки доспупа, к которой подключена WLAN карта. При работе в режиме Ad Hoc, это поле показывает виртуальный MAC адрес, используемый компьютерами, участвующими в Ad Hoc сети.

Scanning... - Станция пытается соединиться с точкой доступа или Ad Hoc узлом.

Disconnected - WLAN карта установлена в систему, но не подключена к беспроводному устройству.

SSID

Показывает SSID(Идентификатор набора услуг) устройства, к которому подключена карта или предназначенный для последующего соединения.

MAC address

Показывает аппаратный адрес WLAN карты. МАС адрес является уникальным идентификатором для сетевых устройств (обычно записывается шестнадцатиричными цифрами 0 - 9 и А - F, шесть шестнадцатиричных чисел, разденных двоеточием, например 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel

Показывает радиоканал, который использует карта. Это число меняется при сканировании доступных каналов.

Current Data Rate

Показывает текущую скорость соединения в мегабитах в секунду (Mbps).

Radio State

Показывает состояние беспроводной связи: включено или выключено.

Radio On - Когда беспроводная связь включена, в верхнем левом углу страницы Status появится следущая иконка.

Radio Off- Когда беспроводная связь выключена, в верхнем левом углу страницы Status появится следущая иконка.



<u>_</u>

Кнопки

Rescan – WLAN карта сканирует все доступные устройства. Если текущее качество связи плохое или слабый сигнал, сканирование может быть использовано для отключения от текущей точки доступа и поиск другой точки доступа с лучшим сигналом. Это занимает несколько секунд.

Change SSID – Нажмите на эту кнопку для установки SSID той AP, к которой вы хотите подключиться.

Search & Connect – Нажмите на эту кнопку для подключения к доступной АР.

Когда вы произвели настройку для определенного рабочего окружения, вам желалательно сохранить ваши параметры в профиль. Профили помогут вам объединить все ваши настройки для работы, для дома и других ситуаций, и вам не придется

1	Save Profile	
rey S	You can save the configuration profi	following wireless settings to the one WLAN ile or choose New to create configuration profile
out	Configuration Man	mer defects
e	coniguration Man	ile. derault
	but to a st	
-	Wireless Settings	Infraetructure
1	SSID:	mindeductore
ion	Channel:	Auto
	Encryption:	Disabled
	1	
	[r	Nau Caus
		New 2ave Lancel

каждый раз производить настройку. Например, когда вы приходите в офис, выберите профиль "office", который содержит все параметры для использования в офисе. Когда вернетель домой, выберите профиль "home".

Activate Configuration

Автоматический роуминг включен по умолчанию для автоматического переключения на АР с лучшим сигналом. Вы можете отключить его, если вы хотите подключаться к определенной точке доступа.



Status - страница Connection

Вы можете посмотреть статистику текущего соединения. Статистика обновляется раз в секунду и действительна при правильной установке WLAN карты.

Frame Sent/Received

Transmitted - Количество отправленных пакетов.

Received - Количество принятых пакетов.

Frame Error

Transmitted - Количество пакетов, которые не были успешно отправлены. **Received** - Количество пакетов, которые не были успешно приняты.

Connection Quality

Signal Strength - Показывает качество связи текущего соединения с точкой доступа или Ad Hoc узлом. Принимает следущие значения: Отличное, Хорошее, Среднее и Низкое.

Overall Connection Quality

Общее качество соединения зависит от силы текущего сигнала. На диаграмме показано качество сигнала в процентах.



Status - страница IP Config

Страница IP Config показывает всю информацию узла и WLAN карты включая имя узла, DNS сервера, IP адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.

Кнопки

IP Release - Если вы хотите удалить текущий IP адрес, нажмите эту кнопку для удаления IP адреса с сервера DHCP.



IP Renew - Если вы хотите получить новый IP адрес от сервера DHCP, нажмите эту кнопку.

Ping - Нажмите эту кнопку для показа скрытой страницы "Ping", которая используется для проверки связи с устройствами в сети.



Примечание: Кнопки IP Release и IP Renew могут быть использованы только в случае получения IP адреса от сервера DHCP.

Status - страница Ping

Для открытия этой страницы нажмите кнопку "Ping" на странице Status-IP. Страница Ping позволяет вам проверить доспупность других компьютеров или сетевых устройств. Для проверки соединения:

1. В поле IP Address введите IP адрес проверяемого устройства.



- Настройте сеанс, присвоив размер пакета, количество отправляемых пакетов и значение таймаута (в миллисекундах).
- 3. Нажмите кнопку "Ping".

Во время сеанса проверки, кнопка Ping изменится на кнопку Stop. Для отмены сеанса проверки нажмите кнопку "Stop".

Во время сеанса в окне появится информация о проверяемом соединении, включая время ответа (минимальное, максимальное и среднее) и количество отправленных, принятых и потерянных пакетов.

Для очистки окна нажмите кнопку "Clear".

Config - страница Basic

Эта страница позволяет вам изменять конфигурацию WLAN карты.

Network Type

Infrastructure – Инфраструктура означает, что соединение устанавливается с помощью точки доступа. После подключения, точка доступа позволяет вам получить доступ к беспроводной сети и

ASUS WEAN Care	1 Settings	
Status Config Survey	Beil: Caroyoton Authentication Advanced Network Type C Infrastructure C Ad Hoc Network Name (SSID) Garda V Construction C Ad Hoc Network Name (SSID)	
About Link State	Data Rate Fully Auto	
✓ Apply ✓	CAM (Constantly Awake mode) Others Encryption Advanced Troubleshooting	

проводной (Ethernet). При выборе этого режима поле Channel устанавливается в Auto.

Ad Hoc – Ad Hoc означает, что соединение устанавливается напрямую с другим устройством без использования точки доступа. Сеть "Ad Hoc", обычно, формируется быстрее и легче без предварительного планирования. Например, совместное использование записей при встрече.

Network Name (SSID)

SSID означает "Идентификатор набора услуг", который используется для идентификации беспроводных сетей. Используйте SSID для подключения к известной точке доступа. Вы можете ввести новый SSID или выбрать один из выпадающего списка. Если вы подключаетесь с определенным SSID, вы подключитель только к AP с таким же SSID. Если AP удалена из сети, ваша WLAN карта не подключится автоматически к другим AP. SSID должен содержать печатаемые символы и иметь не более 32-х символов, например "Wireless".

L

Примечание: Оставьте поле SSID пустым, если хотите разрешить вашей станции подключаться к любой точке доступа. Но вы не можете использовать это в режиме Ad Hoc.

Channel

Используте поле Channel для выбора радиоканала для WLAN карты. В сети "infrastructure", ваша WLAN карта автоматически выберет нужный канал для соединения с точкой доступа, этот параметр должет быть установлен в "Auto" и не может быть изменен. В сети "Ad Hoc", вы можете решить какой канал использовать для WLAN карты. Все WLAN карты с одинаково установленым каналом могут связываться друг с другом в сети Ad-Hoc.

Доступность радиоканалов зависит от вашей страны. Для США (FCC) и Канады (IC), поддерживаются каналы 1 - 11. Для Европы (ETSI), поддерживаются каналы 1 - 13. Для Японии (МКК), поддерживаются каналы 1 - 14.

Data Rate

Выберите скорость передачи данных (фиксированную или автоматическую). Поддерживаются следущие режимы:

Fully Auto – Адаптер установит наиболее подходящую скорость.

Fixed – Фиксированная скорость 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с.

Нажмите Apply для сохранения и применения новой конфигурации.

Другое

Encryption – Нажмите здесь для показа страницы "Encryption".

Advanced – Нажмите здесь для показа страницы "Advanced". В большинстве случаев, значения по умолчанию изменять не нужно.

Troubleshooting – Нажмите здесь для показа утилиты Troubleshooting.

Config - страница Advanced

Нажмите Advanced на странице Config-Basic для появления этой страницы. Эта страница позволяет вам установить дополнительные параметры для беспроводной карты. Мы рекомендуем для всех пунктов использовать значения по умолчанию.

RTS Threshold (0-2347)

Функция RTS/CTS (готовнось к отправке/готовность к приему) используется для уменьшения коллизий

используется для уменьшения коллизий среди беспроводных станций. Когда RTS/CTS включен, маршрутизатор воздерживается от отправки данных на время длительности RTS/CTS. Включите RTS/CTS, установив определенный порог размера пакета. Рекомендуется использовать значение по умолчанию (2347).

Fragmentation Threshold (256-2346)

Фрагментация используется для разделения пакетов на маленькие части (фрагменты), которые отправляются отдельно. Включите фрагментацию, установив определенный порог размера пакета. Если в сети имеется чрезмерное количество коллизий, поэкспериментируйте с различными значениями фрагментации для увеличения надежности передачи пакетов. Для обычного использования рекомендуется использовать значение по умолчанию (2346).



Preamble Mode

Этот параметр использутся для установки отправляемым пакетам длинной или короткой преамбулы. По умолчанию установлена длинная преамбула.

Frame Bursting

Технология пакетной передачи данных - это стандартное расширение беспроводной технологии, которое повышает производительность беспроводной сети.

54g Mode

802.11b only - поддержка только адаптеров 802.11b.

Все эти режимы действительны при создании своей собственной IBSS сети. Режимом Ad-hoc по умолчанию является только 802.11b.

54g LRS (ограниченная скорость) - используется для связи со старыми клиентами 11b, которые не поддерживают новые режимы.

54g Auto - поддерживает оба адаптера 802.11b и 802.11g.

54g Only - поддерживает только высокоскоростные адаптеры 54g.

Все эти режимы действительны при создании своей собственной IBSS сети.

54g Protection

Защитный механизм 802.11g для защиты от трафика клиентов 802.11b.

Auto – Автоматически изменяется при объявлении АР.

Disabled - Всегда отправляет пакеты без защиты.

Power Output

Устанавливает мощность передачи. Доступны значения: 100%, 75%, 50%, 25%.

Нажмите Apply для сохранения и применения новой конфигурации.

Config - страница Encryption

Эта страница позволяет вам настраивать параметры шифрования. В целях конфиденциальности передаваемых данных, в IEEE 802.11 определен алгоритм WEP (секретность на уровне проводной сети). WEP использует ключи для шифрования и расшифровки пакетов с данными. Процесс шифрования смешивает биты данных во избежание из открытия посторонними. WPA/WPA2 является улучшенной системой безопасности для 802.11, который был разработан для компенсации слабых мест протокола WEP.

Network Authentication

Поскольку беспроводные сети не имеют четкой границы, пользователям WLAN необходимо применять соответствующий механизм для обеспечения безопасности. Политика аутентификации обеспечивает защиту на различных уровнях, таких как Ореп, WEP, WPA или WPA2.

Open - Выберите эту опцию для работы сети в окрытом режиме,

без использования алгоритма аутентификации. Отрытые станции и АР могут аутентифицировать друг друга без проверки WEP ключа, даже если он есть.

Shared - Выберите эту опцию для работы сети в режиме совместного ключа. В этих системах требуется четырехэтапный обмен пакетами для подтверждения использования станцией того же WEP ключа, что и точка доступа.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Выберите эту опцию для включения общего WPA ключа в режите Infrastructure. Это включает обмен данными между клиентом и AP, используя режим шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/WPA2 - Сеть, работающая в режиме аутентификации IEEE 802.1x. Этот режим используется совместно с RADIUS (служба идентификации удаленных пользователей). В RADIUS - окружении поддерживаются различные протоколы аутентификации, включая PEAP, TLS/Smart Card, TTLS и LEAP.



Data encryption

Для режимов аутентификации Open и Shared поддерживаются опции шифрования Disabled и WEP. Для режимов аутентификации WPA, WPA-PSK, WPA2 и WPA2-PSK, поддерживаются опции шифрования TKIP(протокол динамических ключей сети) и AES (стандарт криптографической защиты).

Disabled - Отключить функцию шифрования.

WEP - WEP ключ используется для шифрования ваших данных перед передачей в эфир. Вы можете применить его к беспроводным устройствам, которые используют одинаковые WEP ключи.

TKIP - TKIP использует метод шифрования более строгий, чем WEP алгоритм. Он также использует существующую информацию WLAN для проведения шифрования. TKIP проверяет конфигурацию безопасности после после формирования ключей шифрования.

AES: AES - это технология блочного(128 бит) симметричного шифрования, которая работает одновременно на многих сетевых уровнях.

Wireless Network Key

Эта опция доступна только, если вы выбрали режим аутентификации WPA-PSK или WPA2-PSK. Чтобы приступить к процессу шифрования выберите режим шифрования "TKIP" или "AES". Примечание: В это поле необходимо ввести от 8 до 63 символов.

Wireless Network Key (WEP)

Эта опция доступна только, если вы включили WEP в поле Network Authentication. WEP имеет длину 64 бита или 128 бит и используются для шифрования и расшифровки пакетов с данными.

Key Format

Вы можете ввести WEP ключ как шестнадцатиричные цифры (0~9, a~f и A~F), или как ASCII символы, выбрав формат ключа.

Key Length

При шифровании 64 бит, каждый ключ содержит 10 шестнадцатиричных цифр или 5 ASCII символов. При шифровании 128 бит, каждый ключ содержит 26 шестнадцатиричных цифр или 13 ASCII символов.

Два способа присвоения WEP-ключей

 Ручное назначение - При нажатии этой кнопки, курсор появится в поле для ключа 1. Для 64-битного шифрования, вам требуется ввести четыре WEPключа. Каждый ключ содержит 10 шестнадцатиричных цифр (0~9, а~f иA~F). Для 128-битного шифрования, вам требуется ввести четыре WEP-ключа. Каждый ключ содержит 26 шестнадцатиричных цифр (0~9, а~f и A~F). 2. Automatic Generation - Введите комбинацию из 64 букв, цифр, или символов в поле Passphrase, утилита автоматически сгенерирует четыре WEP ключа.

Выберите один как ваш ключ по умолчанию

Это поле позволяет вам определить какой из четырех ключей шифрования использовать для передачи данных в беспроводной сети. Вы можете изменить ключ по умолчанию, щелкнув по стрелке, выбрав номер ключа, который вы хотите использовать и нажав кнопку "Apply". Если точка доступа или станция, с которой вы осуществляете связь, использует идентичную последовательность ключей, вы можете использовать любой из этих ключей, как ключ по умолчанию для вашей WLAN карты.

Нажмите кнопку "Apply" после создания ключей шифрования, утилита установит звездочки для маскировки ваших ключей.

Config - страница Authentication

Эта страница позволяет вам установить параметры шифрования для соответствия вашим АР. Это настраивается только в том случае если вы установили идентификацию сети в WPA или WPA2 на странице Config-Encryption.

Authentication Type

Методы аутентификации включают:

РЕАР: аутентификация РЕАР (протокол защищенной расширенной аутентификации) является версией протокола расширенной аутентификации (EAP). EAP обеспечивает взаимную аутентификацию между беспроводным клиентом и сервером, находящимся в центре сетевых операций.

TLS/Smart Card: аутентификация TLS (безопасность транспортного уровня)



используется для создания защифрованного туннеля, способ аутентификации на стороне сервера похож на аутентификацию веб-сервера, с использованием SSL-протокола. Этот метод использует цифровые сертификаты для идентификации клиента и сервера.

TTLS: аутентификация TTLS использует сертификаты для аутентификации сервера и простой способ для аутентификации клиента, полностью поддерживая свойства безопасности TLS, такие как взаимная аутентификация и общий WEP ключ.

LEAP: аутентификация LEAP (протокол легкой расширенной аутентификации) является версией протокола расширенной аутентификации (EAP). EAP обеспечивает взаимную аутентификацию между беспроводным клиентом и сервером, находящимся в центре сетевых операций.

MD5: MD5 является односторонним алгоритмом шифрования, который использует имена пользователей и пароли. Этом метод не поддерживает управление ключами, но требует предварительно сконфигурированный ключ.

Survey - Site Survey

Используйте страницу обзор места для просмотра беспроводных сетей, доступных для WLAN карты. Используйте страницу обзор места для просмотра следующих параметров.

- SSID: SSID доступных сетей.
- Channel: Канал, используемый каждой сетью.

Site Survey Available glenoks Site Survey Site Survey Source Source <th>×</th>	×
Link Stole C	7
Sage Configuration Number of known wireless network(s): 6	
St OK Cancel Cannect	

- **RSSI:** Индикатор силы сигнала (RSSI), передаваемый каждой сетью. Эта информация полезна при выборе сети. Значение выражено в dBm.
- Encryption: Информация о шифровании беспроводной сети. Все устройства в сети должны использовать один метод шифрования.
- BSSID: MAC адрес точки доступа или BSSID Ad Hoc узла.

P

Примечание: Некоторые точки доступа могут отключать SSID и скрывать себя от "Site Survey" или "Site Monitor", тем не менее, вы можете подключиться к таким AP, если вы знаете их SSID.

Кнопки

Search – Сканирует все доступные беспроводные сети и показывает результаты в списке "Available Network".

Connect – Для подключения к сети выберите сеть из списка "Available Network" и нажмите эту кнопку.

Link State

Иконка "состояние соединения" появляется слева от параметров WLAN карты. Иконка показывает состояние текущего сигнала.

- 40
 - Отличное качество соединения (Infrastructure)
 - Хорошее качество соединения (Infrastructure)
- Среднее качество соединения (Infrastructure)
- Низкое качество соединения (Infrastructure)
- Нет соединения (Infrastructure)

Выход

Для выхода из параметров Wireless вы можете нажать **ОК** или **Cancel**.



X Cancel

7 Help

Русский

Опции беспроводного соединения Windows® XP

Окно беспроводных опций доступно только в Windows[®] XP. Оно появляется при первом запуске утилиты Центр управления. Выберите утилиту, которую вы хотите использовать при настройке WLAN карты.

Only use Windows wireless function – Использовать только встроенного агента Windows[®] XP для настройки WLAN карты.

Only use our WLAN utilities and disable

XP wireless function – Использовать только утилиту ASUS WLAN для настройки WLAN карты. (рекомендуется)

Вы можете в любое время открыть окно с параметрами беспроводной сети, щелкнув левой кнопкой на иконке центр управления и выбрав Wireless Option.

✓ Wireless Radio On	
Wireless Radio Off	
🔍 Search & Connect	
Wireless Option	
j en 🔇 💕 🚆	10:50 AM

Меню левой кнопки в панели задач

Настройка с помощью встроенного агента Windows®

Если вы хотите настроить вашу WLAN карту с помощью встроенного агента Windows[®](WZC), следуйте инструкциям ниже.



 Дважды щелкните на иконке беспроводной сети в панели задач для просмотра доступных сетей. Выберите АР и нажмите Connect.



 Если вы установили шифрование на беспроводном маршрутизаторе вас спросят ключ, введите ключ и нажмите Connect. Соединение установлено. Для установки параметров беспроводного соединения, правой клавишей щелкните на иконке wireless в панели задач и выберите **Open Network Connection**. Затем правой клавишей щелкните на иконке сетевого соединения и выберите **Property** для открытия страницы состояния беспроводного соединения.

Wireless Netwo	rk Connection Sta	ıtus 🤅
General Support		
Connection		
Status:		Connected
Network:		default
Duration:		00:00:10
Speed:		24.0 Mbps
Signal Strength:		0000
Activity		
	Sent — 🛃	Received
Packets:	16	4
Properties	Disable View	w Wireless Networks
		Close

 Страница General показывает состояние, длительность, скорость и силу сигнала. Сила сигнала представлена зелеными полосками, 5 полосок означают отличный сигнал, а 1 полоска - низкий.

default pro	perties	? 🛛
Association	Authentication	Connection
Select this wireless Et	option to provide hernet networks.	authenticated network access for
🗹 Enable	IEEE 802.1x auth	nentication for this network
EAP type:	Smart Card or o	other Certificate
V Authen	icate as compute icate as guest wi able	roperies
		OK Cancel

3. Страница Authentication позволяет вам добавить настройки безопасности. Прочитайте помощь Windows для подробной информации.



2. Выберите страницу "Wireless Network" для показа Preferred networks. Используйте кнопку Add для добавления "SSID" доступных сетей и установите приоритет соединения с помощью кнопок Move up и Move down. Иконка Радиомачта показывает соединение с точкой доступа. Нажмите Properties для установки шифрования беспроводного соединения.



 Страница Advanced позволяет вам настроить брандмауэр и доступ. Прочитайте помощь Windows для подробной информации.

Руководство по быстрой установке