SONY

LCD Digital Colour TV

Operating Instructions

GB

RU

A Before operating the TV, please read the "Safety information" section of this manual. Retain this manual for future reference.

ИНСТрукция по эксплуатации	Инструкция по эксплуатации	
----------------------------	----------------------------	--

Перед включением телевизора прочтите раздел "Сведения по безопасности" этого руководства. Сохраняйте данное руководство для справок в будущем.

Instrukcja obsługi	PL
▲ Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy	

zapoznać się z treścią rozdziału "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" niniejszej instrukcji. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.



KDL-46S2000 KDL-46S2010 KDL-40S2000 KDL-40S2010 KDL-32S2000 KDL-32S2010 KDL-32S2020 KDL-26S2000 KDL-26S2010 KDL-26S2020



For useful information about Sony products Для получения полезной информации о продукции Сони Szczegółowe informacje o produktach Sony

http://www.sony-europe.com/myproduct

WARNING

- To prevent the risk of electric shock, if the mains lead or plug is damaged, do not insert the plug into the mains socket outlet. This plug cannot be used and should be destroyed.
- To prevent the risk of fire or electric shock, do not expose the TV set to rain or moisture.
- Dangerously high voltages are present inside the TV set. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

Notice for Digital TV function

- Any functions related to Digital TV (DCB) will only work in countries or areas where DVB-T (MPEG2) digital terrestrial signals are broadcasted. Please confirm with your local dealer if you can receive a DVB-T signal where you live.
- Although this TV set follows DVB-T specifications, compatibility with future DVB-T digital terrestrial broadcasts cannot be guaranteed.
- Some Digital TV functions may not be available in some countries.

Introduction

Thank you for choosing this Sony product. Before operating the TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Trademark information

- DVB is a registered trademark of the DVB Project
- Manufactured under license from BBE Sound, Inc. Licensed by BBE Sound, Inc. under one or more of the following US patents: 5510752, 5736897. BBE and BBE symbol are registered trademarks of BBE Sound, Inc.
- TruSurround XT, SRS and (●) symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

- HDDIN HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.
- The illustrations used in this manual are of the KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020 unless otherwise state.

Table of Contents

Start-up Guide

Safety information	7
Precautions	10
Overview of the remote	11
Overview of the TV buttons and indicators	12

Watching TV

Watching TV	13
Checking the Digital Electronic Programme Guide (EPG)	15
Using the Favourite list DB	17
Viewing pictures from connected equipment	18

Using MENU Functions

Navigating through menus	19
Picture menu	20
Sound menu	22
Screen menu	24
Set-up menu	25
PC Settings menu	27
Analogue Set-up menu (Analogue mode only)	.28
Digital Set-up menu 🔀	31

Using Optional Equipment

Connecting optional	equipment
---------------------	-----------

Additional Information

Specifications	
, Troubleshooting	
Index	40

CV3 : for digital channels only

4

Start-up Guide

1: Checking the accessories

Remote RM-ED005 (1) Size AA batteries (R6 type) (2) Mains lead (Type C-6) (1)



Coaxial cable (1)



Cable holder (1)



Support belt (1) and screws (2)



To insert batteries into the remote



Notes

- Observe the correct polarity when inserting batteries.
- Dispose of batteries in an environmentally friendly way. Certain regions may regulate disposal of the battery. Please consult your local authority.
- Do not use different types of batteries together or mix old and new batteries.
- Handle the remote with care. Do not drop or step on it, or spill liquid of any kind onto it.
- Do not place the remote in a location near a heat source, or in a place subject to direct sunlight, or in a damp room.

2: Connecting an aerial/ VCR

Connecting an aerial only Coaxial cable (supplied)

Connecting an aerial and VCR



3: Bundling the cables



4: Preventing the TV from toppling over



5: Selecting the language and country/ region





- 1 Connect the TV to your mains socket (220-240V AC, 50Hz).
- **2** Press \bigcirc on the TV (top side).

When you switch on the TV for the first time, the Language menu appears on the screen. When the TV is in standby mode (the \bigcirc (standby) indicator on the TV (front) is red), press I/\bigcirc on the remote to switch on the TV.

Press ☆/♣ to select the language displayed on the menu screens, then press ⊕.

Language		
Select language		
English	Česky	
Nederlands	Magyar	
Français	Русский	
Italiano	Български	
Deutsch	Suomi	
Ελληνικά	Dansk	
Türkçe	Svenska	
Español	Norsk	
Português	Slovenčina	
Polski	Româna	
Select: ← ↑ ↓ → Set: ➡		

4 Press ☆/☆ to select the country/region in which you will operate the TV, then press ⊕.

Country
Select country
- 1
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Select: 🛧 🖡 Set: 🗄 Back: (RETURN)

If the country/region in which you want to use the TV does not appear in the list, select "-" instead of a country/region.

The message confirming the TV start auto-tuning appears on the screen, then go to "6: Auto-tuning the TV".

6: Auto-tuning the TV

The TV will now search for and store all available TV channels.

Before you start auto-tuning the TV, insert a pre-recorded tape into the VCR connected to the TV (page 4) and start play back.

The video channel will be located and stored on the TV during auto-tuning.

If no VCR is connected to the TV, this procedure is not required. Go to step 2.

2 Select "OK", then press \oplus .

Auto Tuni	ng		
Do you v	vant to start Aut		
	ОК	Cancel	
			Back: RETURN

The TV starts searching for all available digital channels, followed by all available analogue channels. This may take some time, please be patient and do not press any buttons on the TV or remote.

If a message appears for you to confirm the aerial connections

No digital or analogue channels were found. Check all the aerial connections and press \oplus to start auto-tuning again.

3 When the Programme Sorting menu appears on the screen, follow the steps of "Programme Sorting" (page 28).

If you do not wish to change the order in which the analogue channels are stored on the TV, go to step 4.

4 Press MENU to exit.

The TV has now tuned in all the available channels.



Safety information

Mains lead

- · Unplug the mains lead when moving the TV set. Do not move the TV set with the mains lead plugged in. It may damage the mains lead and result in fire or electric shock.
- · If you damage the mains lead, it may result in fire or electric shock.
 - Do not pinch, bend, or twist the mains lead excessively. The core conductors may be exposed or broken, causing a short-circuit, which may cause fire or electric shock.
 - Do not modify or damage the mains lead.
 - Do not put anything heavy on the mains lead. Do not pull the mains lead.
 - Keep the mains lead away from heat sources.
 - Be sure to grasp the plug when disconnecting the mains lead.
- · If the mains lead is damaged, stop using it and ask your dealer or Sony service centre to exchange it.
- Do not use the supplied mains lead on any other equipment.
- Use only an original Sony mains lead, not other brands.

Mains lead/cable protection

Pull out the mains lead/cable by the plug. Do not pull on the mains lead/cable itself.

Mains

Do not use a poor fitting mains socket. Insert the plug fully into the mains socket. A poor fit may cause arcing and result in fire. Contact your electrician to have the mains socket changed.

For the TV set with a three-wire grounding type AC mains plug

This TV set must be connected to an AC mains socket with a protective earthing connection.

Optional accessories

Observe the following when installing the TV set using a wall-mount bracket. If you do not do so, the TV set may fall and cause serious injury.



- It is strongly recommended that you use Sony accessories for safety reasons:
 - KDL-46S2000/KDL-46S2010/KDL-40S2000/ KDL-40S2010:
 - Wall-mount bracket SU-WL51
 - KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020/ KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020: Wall-mount bracket SU-WL31
- It is strongly recommended that you use the official Sony wall-mount bracket to allow adequate air circulation and to avoid dust build up around the TV, wall and ceiling.
- Secure the TV set properly, following the instructions supplied with your wall-mount bracket when installing the TV set

Installation

· If the TV set is to be installed on a wall, have the installation carried out by qualified service men. Improper installation may render the TV set unsafe.



The TV should be installed near an easily accessible mains socket.

Medical institutions

Do not place this TV set in a place where medical equipment is in use. It may cause malfunction of medical instruments.



Carrying

- Before carrying the TV set, disconnect all the cables from the TV set.
- When you carry the TV set by hand, hold the TV set as illustrated on the right. If you do not do so, the TV set may fall and be damaged or cause serious injury. If the TV set has been dropped or damaged, have it checked immediately by qualified service personnel.





- When transporting it, do not subject the TV set to jolts or excessive vibration. The TV set may fall and be damaged or cause serious injury.
- When you carry the TV set in for repair or when you move
- it, pack it using the original carton and packing material. Carrying the TV set requires two or more people.

Ventilation

Never cover the ventilation holes in the cabinet. It may cause overheating and result in fire.



- Unless proper ventilation is provided, the TV set may gather dust and get dirty. For proper ventilation, observe the following:
 - Do not install the TV set turned backwards or sideways.
 - Do not install the TV set turned over or upside down.
 - Do not install the TV set on a shelf or in a closet.
 - Do not place the TV set on a rug or bed.
 - Do not cover the TV set with cloth, such as curtains, or items such as newspapers, etc.









Leave some space around the TV set. Otherwise, aircirculation may be inadequate and cause overheating, which may cause fire or damage to the TV set.



Leave at least this much space.

- · When installing the TV set on the wall, leave at least 10 cm space from the bottom, and at least 5.5 cm between the back of the TV set and the wall.
- Never install the TV set as follows:

¥Mall





Air circulation

Ventilation holes

Do not insert anything in the ventilation holes. If metal or liquid is inserted in these holes, it may result in fire or electric shock.



Placement

- · Never place the TV set in hot, humid or excessively dusty places.
- Do not install the TV set where insects may enter.
- Do not install the TV set where it may be exposed to mechanical vibration.
- Place the TV set on a stable, level surface. Otherwise, the TV set may fall and cause injury.



Do not install the TV set in a location where it may protrude, such as on or behind a pillar, or where you might bump your head on it. Otherwise, it may result in injury.

Water and moisture

· Do not use this TV set near water - for example, near a bathtub or shower room. Also do not expose to rain, moisture or smoke. This may result in fire or electric shock.





Moisture and flammable objects

· Do not let this TV set get wet. Never spill liquid of any kind on the TV set. If any liquid or solid object does fall through openings in the cabinet, do not operate the TV set. It may result in electric shock or damage to the TV set. Have it checked immediately by qualified service personnel.



To prevent fire, keep flammable objects (candles, etc.) and electric bulbs away from the TV set.

Oils

Do not install this TV set in restaurants that use oil. Dust absorbing oil may enter and damage the TV set.

Fall

Place the TV set on a secure, stable stand. Do not hang anything on the TV set. If you do, the TV set may fall from the stand or wallmount bracket, causing damage or serious injury.



Do not allow children to climb on the TV set.

Vehicle or ceiling

Do not install this TV set in a vehicle. The motion of the vehicle may cause the TV set to fall down and cause injury. Do not hang this TV set from the ceiling.



Ships and other vessels

Do not install this TV set on a ship or other vessel. If the TV set is exposed to seawater, it may cause fire or damage the TV set.

Outdoor use

- · Do not expose the TV set to direct sunlight. The TV set may heat up and this may result in damage to the TV set.
- Do not install this TV set outdoors.

Wirina

- · Unplug the mains lead when wiring cables. When hooking up, be sure to unplug the mains lead for your safety.
- Take care not to catch your feet on the cables. It may damage the TV set.

Cleaning

- Unplug the mains lead when cleaning the mains plug and this TV set. If you do not, it may result in electric shock.
- Clean the mains plug regularly. If the plug is covered with dust and it picks up moisture, its insulation may deteriorate and result in fire.









Lightning storms

For your own safety, do not touch any part of the TV set, mains lead, or aerial lead during lightning storms.

Damage requiring service

If the surface of the TV set cracks, do not touch it until you have unplugged the mains lead. Otherwise electric shock may result.

Servicing

Do not open the cabinet. Entrust the TV set to qualified service personnel only.

Small accessories removal and fittable

Keep accessories out of children's reach. If they are swallowed, choking or suffocation may occur. Call a doctor immediately.

Broken pieces

Do not throw anything at the TV set. The screen glass may break by the impact and cause serious injury.

When not in use

For environmental and safety reasons, it is recommended that the TV set is not left in standby when unused. Disconnect from the mains. However, some TV

sets may have features which need the TV set to be left in standby to work correctly. The instructions in this manual will inform you if this applies.

Viewing the TV

- To view the TV comfortably, the recommended viewing position is from four to seven times the screen's vertical length away from the TV set.
- View the TV in moderate light, as viewing the TV in poor light strains your eyes. Watching the screen continuously for long periods of time can also strain your eyes.
- If the angle of the TV set is to be adjusted, steady the base of the stand with your hand to prevent the TV set from becoming separated from the stand. Be careful not to get your fingers caught between the TV set and the stand.

Volume adjustment

- Adjust the volume so as not to trouble your neighbours. Sound carries very easily at night time. Therefore, closing the windows or using headphones is suggested.
- When using headphones, adjust the volume so as to avoid excessive levels, as hearing damage may result.

Overloading

This TV set is designed to operate on a 220–240 V AC supply only. Take care not to connect too many appliances to the same mains socket as this could result in fire or electric shock.



Heat

Do not touch the surface of the TV set. It remains hot, even after the TV set has been turned off for some time.

Corrosion

If you use this TV set near the seashore, salt may corrode metal parts of the TV set and cause internal damage or fire. It may also shorten the life of the TV set. Steps should be taken to reduce the humidity and moderate the temperature of the area where the TV set is located.

Handling

• When lifting the TV set or moving the panel of the TV set, hold it firmly from the bottom.

 For the KDL-46S2000/ KDL-46S2010, when lifting or moving the TV, be sure to hold the panel firmly as illustrated. Place your palm directly under the panel, from the rear of the TV.





Precautions

LCD Screen

- Although the LCD screen is made with high-precision technology and 99.99% or more of the pixels are effective, black dots may appear or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the LCD screen. This is a structural property of the LCD panel and is not a malfunction.
- Do not expose the LCD screen surface to the sun. Doing so may damage the screen surface.
- Do not push or scratch the front filter, or place objects on top of this TV set. The image may be uneven or the LCD panel may be damaged.
- If this TV set is used in a cold place, a smear may occur in the picture or the picture may become dark. This does not indicate a failure. These phenomena disappear as the temperature rises.
- Ghosting may occur when still pictures are displayed continuously. It may disappear after a few moments.
- The screen and cabinet get warm when this TV set is in use. This is not a malfunction.
- The LCD contains a small amount of liquid crystal and mercury. The fluorescent tube used in this TV set also contains mercury. Follow your local ordinances and regulations for disposal.

Fluorescent lamp

This TV set uses a special fluorescent lamp as its light source. If the screen image becomes dark, flickers, or does not appear, the fluorescent lamp has worn out and the LCD screen should be replaced. For replacement, consult qualified service personnel.

Installing the TV set

- Do not install the TV set in places subject to extreme temperature, for example in direct sunlight, or near a radiator, or heating vent. If the TV set is exposed to extreme temperature, the TV set may overheat and cause deformation of the casing or cause the TV set to malfunction.
- The TV set is not disconnected from the mains when the TV set is switched off. To disconnect the TV set completely, pull the plug from the mains.
- To obtain a clear picture, do not expose the screen to direct illumination or direct sunlight. If possible, use spot lighting directed down from the ceiling.
- Do not install optional components too close to the TV set. Keep optional components at least 30 cm away from the TV set. If a VCR is installed in front of the TV set or beside the TV set, the picture may become distorted.
- Picture distortion and/or noisy sound may occur if the TV set is positioned in close proximity to any equipment emitting electromagnetic radiation.

Handling and cleaning the screen surface/cabinet of the TV set

To avoid material degradation or screen coating degradation, observe the following precautions.

- Do not push on the screen, scratch it with a hard object, or throw anything at it. The screen may be damaged.
- Do not touch the display panel after operating the TV set continuously for a long period as the display panel becomes hot.
- We recommend that the screen surface be touched as little as possible.
- To remove dust from the screen surface/cabinet, wipe gently with a soft cloth. If dust is persistent, wipe with a soft cloth slightly moistened with a diluted mild detergent solution.
- Never use any type of abrasive pad, alkaline/acid cleaner, scouring powder, or volatile solvent, such as alcohol, benzene, thinner or insecticide. Using such materials or maintaining prolonged contact with rubber or vinyl materials may result in damage to the screen surface and cabinet material.
- The ventilation holes can accumulate dust over time. To ensure proper ventilation, we recommend removing the dust periodically (once a month) using a vacuum cleaner.

Disposal of the TV set



Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling

of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Overview of the remote



1 I/\bigcirc – TV standby

Switches off the TV temporarily and on from standby mode.

A/B – Dual Sound (page 23)

Coloured buttons

Selects the options at the bottom of the Favourite and EPG digital menus.

④ ⊕/? – Info / Text reveal

- In digital mode: Displays brief details of the programme currently being watched.
- In analogue mode: Displays information such as current channel number and screen mode.
- In Text mode (page 14): Reveals hidden information (e.g., answers to a quiz).
- ⑤ ☆/☆/☆/⇔/(⊕) (page 13, 19)

6 TOOLS (page 14, 18, 35)

Enables you to access various viewing options and change/make adjustments according to the source and screen mode.

MENU (page 19)

OIGITAL – Digital mode (page 13)

O Number buttons

- In TV mode: Selects channels. For channel numbers 10 and above, enter the second digit within two seconds.
- In Text mode: Enters the three digit page number to select the page.

\mathbf{O} \bigcirc – Previous channel

Returns to the previous channel watched (for more than five seconds).

PROG +/- (page 13)

- In TV mode: Selects the next (+) or previous (-) channel.
- In Text mode: Selects the next (+) or previous (-) page.
- 🕑 🖂 +/- Volume
- 🚯 🕸 Mute (page 13)
- 🚯 🗐 Text (page 14)
- ANALOG Analogue mode (page 13)

🕼 兰 / RETURN

Returns to the previous screen of any displayed menu.

- 🕼 🔟 EPG (Digital Electronic Programme Guide) (page 15)
- 1 Image: Second state of the second state o
 - Freezes the TV picture.
- 🚯 🤀 Screen mode (page 14)
- - In TV mode (page 18): Selects the input source from equipment connected to the TV sockets.
 - In Text mode (page 14): Holds the current page.

Tip

The A/B, PROG + and number 5 buttons have tactile dots. Use the tactile dots as references when operating the TV.

Overview of the TV buttons and indicators



Note

Make sure that the TV is completely switched off before unplugging the mains lead. Unplugging the mains lead while the TV is turned on may cause the indicator to remain lit or may cause the TV to malfunction.

Watching TV

Watching TV





1 Press () on the TV (top side) to switch on the TV.

When the TV is in standby mode (the \bigcirc (standby) indicator on the TV (front) is red), press $\checkmark \bigcirc$ on the remote to switch on the TV.

2 Press DIGITAL to switch to digital mode or ANALOG to switch to analogue mode.

The channels available vary depending on the mode.

3 Press the number buttons or PROG +/- to select a TV channel.

To select channel numbers 10 and above using the number buttons, enter the second and third digits within two seconds.

To select a digital channel using the Digital Electronic Programme Guide (EPG), see page 15.

In digital mode

An information banner appears briefly. The following icons may be indicated on the banner.

- **G**: Radio service
- : Scrambled/Subscription service
- I: Multiple audio languages available
- Subtitles available
- Recommended minimum age for current programme (from 4 to 18 years)
- Parental Lock
- ••• Current programme is being recorded

Additional operations

То	Do this
Turn off the TV temporarily (Standby mode)	Press I/ ⁽¹⁾ .
Turn on the TV from Standby mode without sound	Press [®] X. Press → +/- to set the volume level.
Turn off the TV completely	Press () on the TV (top side).
Adjust the volume	Press → + (increase)/ - (decrease).
Mute the sound	Press K. Press again to restore.
Access the Programme index table (in analogue mode only)	Press ⊕. To select an analogue channel, press ☆/�, then press ⊕. To access the Input signal index table, see page 18.

To access Text

Press . Each time you press , the display changes cyclically as follows:

Text \rightarrow Text over the TV picture (mix mode) \rightarrow No Text (exit the Text service)

To select a page, press the number buttons or PROG +/-.

To hold a page, press →/ 🔄.

To reveal hidden information, press ↔/?.

Tips

- Ensure that the TV is receiving a good signal, or some text errors may occur.
- Most TV channels broadcast a Text service. For information on the use of the service, select the index page.
- When four coloured items appear at the bottom of the Text page, Fastext is available. Fastext allows you to access pages quickly and easily. Press the corresponding coloured button to access the page.

Picture Freeze

Freezes the TV picture (e.g. to make a note of a telephone number or recipe).

- **1** Press I on the remote control.
- 2 Press ☆/☆/☆/☆ to adjust the position of the window.
- **3** Press \mathbf{E} to remove the window.

To change the screen mode manually to suit the broadcast

Press \bigoplus repeatedly to select Smart, 4:3, Wide, Zoom, or 14:9.

Smart*



Displays conventional 4:3 broadcasts with an imitation wide screen effect. The 4:3 picture is stretched to fill the screen.

4:3



Displays conventional 4:3 broadcasts (e.g., non-wide screen TV) in the correct proportions.

Wide



Displays wide screen (16:9) broadcasts in the correct proportions.

Zoom*



Displays cinemascopic (letter box format) broadcasts in the correct proportions.

14:9*



Displays 14:9 broadcasts in the correct proportions. As a result, black border areas are visible on the screen.

* Parts of the top and bottom of the picture may be cut off.

Tips

- Alternatively, you can set "Auto Format" to "On". The TV will automatically select the best mode to suit the broadcast (page 24).
- You can adjust the position of the picture when selecting 14:9 or Zoom. Press 分/分 to move up or down (e.g., to read subtitles).
- Some characters and/or letters at the top and the bottom of the picture may not be visible in Smart mode. In such a case, you can select "Vertical Size" using the "Screen" menu and adjust vertical size to make it visible.

Using the Tools menu

Press TOOLS to display the following options when viewing the TV programme.

Options	Description
Power Saving	See page 26.
Subtitle Setting (in digital mode only)	See page 32.
Digital Favourites (in digital mode only)	See page 17.
Picture Mode	See page 20.
Sound Mode	See page 22.
Auto Clock Set (in analogue mode only)	Allows you to switch to digital mode and obtain the time.
Sleep Timer	See page 25.
🖓 Volume	See page 23.

Checking the Digital Electronic Programme Guide (EPG) DV3*

001 BBC ONE	Lezy T Pirky The	S Basil Brush	lue Pet i
	International Bowls	Ready Steady	20 Th)
	i Pira Pl., Disnay's	T Harry Hills	'he Paul I
	Countdown D	esi Or No Deal	ichard 5)
	Death In Small Doses		
	The R Trisha	Sa.	y Jessy
	This is BBC THREE		
	No Event Information		
	This is BBC FOUR		
	Undercove Luton Air	p Entertainm L	ive At Fi I
	Children of Secret Ag	pent i	SunpowdI
	ER C	any On Up The Khyl	er I

- 1 In digital mode, press in to display the Digital Electronic Programme Guide (EPG).
- 2 Perform the desired operation, as shown in the following table.

Note

Programme information will only be displayed if the TV station is transmitting it.

Digital Electronic Programme Guide (EPG)

* Please note that this function may not be available in some countries.

То	Do this
Turn off the EPG	Press 🔟.
Move through the EPG	Press $\Delta/\nabla/\dot{r}$.
Watch a current programme	Press (+) while the current programme is selected.
Sort the programme information by category – Category list	 Press the blue button. Press ☆/☆/☆/☆ to select a category. The category name is displayed on the side. The categories available include: "Favourite": Contains all the channels that have been stored in the Favourite list (page 17). "All Categories": Contains all available channels. "News": Contains all news channels. Press ⊕. The Digital Electronic Programme Guide (EPG) now only displays the current programmes from the category selected.
Set a programme to be recorded – Timer REC	 Press ☆/∜/☆/☆ to select the future programme you want to record. Press ⊕. Press ☆/∜ to select "Timer REC". Press ⊕ to set the TV and your VCR timers. A I symbol appears by that programme's information. The ④ indicator on the TV (front) lights up. Notes You can set VCR timer recording on the TV only for Smartlink compatible VCRs. If your VCR is not Smartlink compatible, a message will be displayed to remind you to set your VCR timer. Once a recording has begun, you can switch the TV to standby mode, but do not switch off the TV completely or the recording may be cancelled. If an age restriction for programmes has been selected, a message asking for pin code will appear on the screen. For more details refer to "Parental Lock" on page 32.

То	Do this
Set a programme to be displayed automatically on the screen when it starts – Reminder	 Press ☆/☆/<⇒/t⇒ to select the future programme you want to display. Press ⊕. Press ⊕. Press ⊕. Press ⊕. to select "Reminder". Press ⊕ to automatically display the selected programme when the programme starts. A ⊕ symbol appears by that programme's information. Note If you switch the TV to standby mode, it will automatically turn itself on when the programme is about to start.
Set the time and date of a programme you want to record – Manual timer REC	 Press ⊕. Press ⊕/♣ to select "Manual timer REC", then press ⊕. Press ☆/♣ to select the date, then press ⇔. Set the start and stop time in the same way as in step 3. Press ☆/♣ to select the programme, then press ⊕ to set the TV and your VCR timers. A I symbol appears by that programme's information. The ④ indicator on the TV (front) lights up. Notes You can set VCR timer recording on the TV only for Smartlink compatible VCRs. If your VCR is not Smartlink compatible, a message will be displayed to remind you to set your VCR timer. Once a recording has begun, you can switch the TV to standby mode, but do not switch off the TV completely or the recording may be cancelled. If an age restriction for programmes has been selected, a message asking for pin code will appear on the screen. For more details refer to "Parental Lock" on page 32.
Cancel a recording/reminder – Timer list	 Press ⊕. Press ☆/☆ to select "Timer list". Press ☆/☆ to select the programme you want to cancel, then press ⊕. A display appears to confirm that you want to cancel the programme. Press ⇔ to select "Yes", then press ⊕ to confirm.

Tip You can also display the Digital Electronic Programme Guide (EPG) by selecting "Digital EPG" in the "MENU" (page 19).

Using the Favourite list DV3*



The Favourite feature allows you to select programs from a list of up to 8 channels you specify. To display the Favourite list, see "Navigating through menus" (page 19).

Favourite list

* Please note that this function may not be available in some countries.

То	Do this
Create your Favourite list for the first time	 A message appears asking if you want to add channels to the Favourite list when you select "Digital Favourites" in the "MENU" for the first time. 1 Press ⊕ to select "Yes". 2 Press ⊕/⊕ to select the channel you want to add. If you know the channel number, you can use the number buttons to directly select a channel. 3 Press ⊕. Channels that are stored in the Favourite list are indicated by a ♥ symbol.
Turn off the Favourite list	Press RETURN.
See brief details on current programmes	Press 🕞 while selecting a channel. Press again to cancel.
Watch a channel	Press \oplus while selecting a channel.
Add or remove channels in the Favourite list	 Press the blue button. Channels that are stored in the Favourite list are indicated by a ♥ symbol. Press ☆/☆ to select the channel you want to add or remove. If you know the channel number, you can use the number buttons to directly select a channel. Press ⊕. Press the blue button to return to the Favourite list.
Remove all channels from the Favourite list	 Press the blue button. Press the yellow button. A display appears to confirm that you want to delete all channels from the Favourite list. Press

Viewing pictures from connected equipment

Switch on the connected equipment, then perform one of the following operation.

For equipment connected to the scart sockets using a fully-wired 21-pin scart lead

Start playback on the connected equipment. The picture from the connected equipment appears on the screen.

For an auto-tuned VCR (page 6)

In analogue mode, press PROG +/-, or the number buttons, to select the video channel.

For other connected equipment

Press - / - repeatedly until the correct input symbol (see below) appears on the screen.

→ AV1/→ AV1, → AV2/→ AV2:

Audio/video or RGB input signal through the scart socket \bigcirc / \rightarrow 1 or 2. \rightarrow appears only if an RGB source has been connected.

-••••••AV3:

Component input signal through the Y, PB/CB, PR/CR sockets $\rightarrow \bigcirc / \rightarrow \bigcirc 3$, and audio input signal through the L, R sockets $\rightarrow \bigcirc / \rightarrow \bigcirc 3$.

→ → AV4:

Digital audio/video signal is input through the HDMI IN 4 socket. Audio input signal is analogue only if the equipment has been connected using the DVI and audio out socket.

→AV5/S→→AV5:

Video input signal through the video socket -55, and audio input signal through the L (MONO), R audio sockets -55. S -500 appears only if the equipment is connected to the S video socket S -5005 instead of the video socket -55, and S video input signal is input through the S video socket S -5005.

Additional operations

То	Do this
Return to the normal TV operation	Press DIGITAL or ANALOG.
Access the Input signal index table	Press (\div) to access the Input signal index table. (Then, only in analogue mode, press \Leftrightarrow .) To select an input source, press $\diamondsuit/\diamondsuit$, then press (\div) .

Using the Tools menu

Press TOOLS to display the following options when viewing pictures from connected equipment other than PC.

Options	Description
Power Saving	See page 26.
Picture Mode	See page 20.
Sound Mode	See page 22.
Auto Clock Set (in analogue mode only)	Allows you to switch to digital mode and obtain the time.
Sleep Timer	See page 25.
🖓 Volume	See page 23.

Using MENU Functions

Navigating through menus

"MENU" allows you to enjoy various convenient features of this TV. You can easily select channels or external inputs with the remote. Also, settings for your TV can be changed easily using "MENU".

1



MENU

Press MENU to display the menu.

۲ ا	Analogue
ă	
E	Digital EPG
	External Inputs
-	Settings
Show your	Favourite liet

- **2** Press Φ/Φ to select an option.
- **3** Press ⊕ to confirm a selected option. To exit the menu, press MENU.

Menu		Description
\bigcirc	Digital Favourites (only in areas with digital broadcasting)	Launches the Favourite list. For details about settings, see page 17.
	Programme List (only in areas with analogue broadcasting)	 Allows you to select TV programs from a list of channel labels. To watch the desired channel, select the channel, then press (-). To assign a label to a program, see page 28.
	Analogue (only in areas with digital broadcasting)	Returns to the last viewed analogue channel.
	Digital (only in areas with digital broadcasting)	Returns to the last viewed digital channel.
	Digital EPG (only in areas with digital broadcasting)	Launches the Digital Electronic Programme Guide (EPG). For details about settings, see page 15.
	External Inputs	 Selects equipment connected to your TV. To watch the desired external input, select the input source, then press +. To assign a label to an external input, see page 25.
	Settings	Opens the Settings menu screen where most of advanced settings and adjustments are performed. Select a menu icon, select an option and make the desired change or adjustment using $2/\sqrt[4]{/\sqrt{1/2}}$. For details about settings, see page 20 to 32.

Picture menu

Picture Target Inputs View Picture Mode Vivid Picture Mode Vivid Backlight 5 Contrast 50 Bightness 50 Colour 50 Hue Centrast Colour Temperature Cool Sharpness 18 Noise Reduction Off Advanced Settings Image: State Sta	You can select the options listed below on the Picture menu. To select options in "Settings", see "Navigating through menus" (page 19).
Select: ✦ ↓ Set: 🛃	Exit: MEND
Target Inputs	Selects whether to apply settings made in the Picture menu to all inputs, or only to the input currently being watched. "All": Applies settings to all inputs. "Viewing Only": Applies settings only to the current input.
Picture Mode	Selects the picture mode. "Vivid": For enhanced picture contrast and sharpness. "Standard": For standard picture. Recommended for home entertainment. "Custom": Allows you to store your preferred settings.
Reset	Resets all picture settings except "Picture Mode" to the factory settings.
Backlight	Adjusts the brightness of the backlight.
Contrast	Increases or decreases picture contrast.
Brightness	Brightens or darkens the picture.
Colour	Increases or decreases colour intensity.
Hue	Increases or decreases the green tones. Tip "Hue" can only be adjusted for an NTSC colour signal (e.g., U.S.A. video tapes).
Colour Temperature	Adjusts the whiteness of the picture. "Cool": Gives the white colours a blue tint. "Neutral": Gives the white colours a neutral tint. "Warm1"/"Warm2": Gives the white colours a red tint. "Warm2" gives a redder tint than "Warm1". Tip "Warm1" and "Warm2" can only be selected when you set "Picture Mode" to "Custom".
Sharpness	Sharpens or softens the picture.

Noise Reduction	Reduces the picture noise (snowy picture) in a weak broadcast signal. "Auto": Automatically reduces the picture noise. "High"/"Medium"/"Low": Modifies the effect of the noise reduction. "Off": Turns off the Noise Reduction feature.
Advanced Settings	Customizes the Picture function in more detail. When you set "Picture Mode" to "Custom", you can set/change these settings. "Reset": Resets all the advanced video settings to the factory settings. "Black Corrector": Enhances black areas of the picture for stronger contrast. "Contrast Enhancer": Automatically adjusts "Contrast" to the most suitable settings judging from the brightness of the screen. This setting is especially effective for dark images, increasing vibrancy in the picture. "Gamma": Adjusts the balance between bright and dark areas of the picture. "Clear White": Emphasizes white colours. "Live Colour": Makes colours more vivid. "MPEG Noise Reduction": Reduces the picture noise in MPEG-compressed video (in digital mode only).

Sound menu

Sound	Target Inputs Sound Mode Reset Treble Bass Balance Auto Volume Surround BBE Dual Sound ♀ Speaker Link ♀ Volume	You can select the options listed below on the Sound menu. To select options in "Settings", see "Navigating through menus" (page 19).
Targe	et inputs	input currently being watched.
		"All": Applies settings to all inputs. "Viewing Only": Applies settings only to the current input
		viewing only . Applies settings only to the current input.
Soun	d Mode	Selects the sound mode.
		"Standard": For standard sound. Recommended for home entertainment.
		"Custom": Flat response. Also allows you to store your preferred settings.
Rese	t	Resets the sound settings except "Sound Mode", "Dual Sound", "O Speaker Link" and "O Volume" to the factory settings.
Trebl	e	Adjusts higher-pitched sounds.
Bass		Adjusts lower-pitched sounds.
Bala	nce	Emphasizes left or right speaker balance.
Auto	Volume	Keeps a constant volume level even when volume level gaps occur (e.g., adverts tend to be louder than programmes).
Surro	ound	Selects the surround mode. "TruSurround XT": For surround sound (for stereo programmes only). "Simulated Stereo": Adds a surround-like effect to mono programs. "Off": For normal stereo or mono reception.
BBE		Gives sound more impact by compensating for phase effects in speakers using the "BBE High Definition Sound System".

Dual Sound	Selects the sound from the speaker for a stereo or bilingual broadcast. "Stereo", "Mono": For a stereo broadcast. "A"/f"B"/f"Mono": For a bilingual broadcast, select "A" for sound channel 1, "B" for sound channel 2, or "Mono" for a mono channel, if available.
	Тір
	If you select other equipment connected to the TV, set "Dual Sound" to "Stereo", "A" or "B".
⊖ Speaker Link (headphone speaker link)	Switches on/off the TV's internal speakers when headphones are connected.
⊖ Volume (headphone volume)	Adjusts the volume of the headphones.

Tip "Treble", "Bass", "Balance", "Auto Volume", "Surround" and "BBE" cannot be used for headphones and audio output sockets.

Screen menu

Screen Target Inputs Screen Format Auto Format 4:3 Default Display Area Horizontal Shift Vertical Shift Vertical Size	Viewing Only Smart On Smart Normal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Select: 🕈 🖶 Set: 🖬	Exit: (MENU)	
Target Inputs	Selects whether to apply settings made in the Screen menu to all inputs, or only to the input currently being watched. "All": Applies settings to all inputs. "Viewing Only": Applies settings only to the current input.	
Screen Format	For details about the screen format, see "To change the screen mode manually to suit the broadcast" (page 14).	
Auto Format	 Automatically changes the screen format according to the broadcast signal. To keep your setting, select "Off". Tips Even if you have selected "On" or "Off" in "Auto Format", you can always modify the format of the screen by pressing ### repeatedly. "Auto Format" is available for PAL and SECAM signals only. 	
4:3 Default	Selects the default screen mode for use with 4:3 broadcasts. "Smart": Displays conventional 4:3 broadcasts with an imitation wide screen effect. "4:3": Displays conventional 4:3 broadcasts in the correct proportions. "Off": Keeps the current "Screen Format" setting when the channel or input is changed. Tip This option is available only if "Auto Format" is set to "On".	
Display Area	Adjusts the screen area displaying the picture. "Normal": Displays the picture in the original size. "–1"/"–2": Enlarges the picture to hide the edge of the picture.	
Horizontal Shift	Adjusts the horizontal position of the picture for each screen format.	
Vertical Shift	Adjusts the vertical position of the picture when the screen format is set to Zoom or 14:9.	
Vertical Size	Adjusts the vertical size of the picture when the screen format is set to Smart, Zoom or 14:9.	

Set-up menu

Set-up		
R	Auto Start-up	
	Language	English
- N	AV Preset	
J	Auto S Video	On
	Timer Settings	
	Power Saving	Off
	Light Sensor	Off
E	AV2 Output	Auto
	Quiet Power On	Off
	Speaker	Off
	Colour System	Auto
%	Information	
A	All Reset	
	Select: 🛧 🖶 Set: 🛨	Exit: MENU

You can select the options listed below on the Set-up menu. To select options in "Settings", see "Navigating through menus" (page 19).

Auto Start-up	Starts the "first time operation menu" to select the language and country/region, and tune in all available digital and analogue channels. Usually, you do not need to do this operation because the language and country/region will have been selected and channels already tuned when the TV was first installed (page 5, 6). However, this option allows you to repeat the process (e.g., to retune the TV after moving house, or to search for new channels that have been launched by broadcasters).
Language	Selects the language in which the menus are displayed.
AV Preset	 Assigns a name to any equipment connected to the side and rear sockets. The name will be displayed briefly on the screen when the equipment is selected. You can skip an input source that is not connected to any equipment. 1 Press ☆/ऄ to select the desired input source, then press ↔. 2 Press ☆/ऄ to select the desired option below, then press ↔. Equipment labels: Uses one of the preset labels to assign a name to connected equipment. "Edit": Creates your own label. Follow steps 2 to 4 of "Programme Labels" (page 28). "Skip": Skips an input source that is not connected to any equipment when you press ↔ to select the input source.
Auto S Video	Selects the input signal from S video sockets S-505 when S-60/-55 sockets are both connected.
Timer Settings	Sets the timer to turn on/off the TV.
	 Sleep Timer Sets a period of time after which the TV automatically switches itself into standby mode. When the Sleep Timer is activated, the ④ (Timer) indicator on the TV (front) lights up in orange. Tips If you switch off the TV and switch it on again, "Sleep Timer" is reset to "Off".
	• "IV will soon turn off by sleep timer." appears on the screen one minute before the TV switches to standby mode.

Using MENU Functions

	On Timer
	Sets the timer to turn on the TV.
	"Day": Selects the day on which you want to activate the On Timer.
	"Time": Sets the time to turn on the TV.
	"Duration": Selects the time period after which the 1V automatically switches to
	"Volume Set-up": Sets the volume for when the timer turns on the TV.
	Clock Sat
	Allows you to adjust the clock manually. When the TV is receiving digital channels
	the clock cannot be adjusted manually since it is set to the time code of the broadcasted signal.
Power Saving	Selects the power saving mode to reduce the power consumption of the TV. When "Picture Off" is selected, the picture is switched off and the 🔯 (Picture Off) indicator on the TV (front) lights up in green. The sound remains unchanged.
Light Sensor	Automatically optimizes the picture settings according to the ambient light in the room.
AV2 Output	Sets a signal to be output through the socket labelled $ / - 2$ on the rear of the TV. If you connect a VCR or other recording equipment to the $ / - 2$ socket, you can then record from the equipment connected to other sockets of the TV. "TV": Outputs a broadcast. "AV1": Outputs signals from equipment connected to the $ / - 1$ socket. "AV5": Outputs signals from equipment connected to the $ / - 1$ socket. "AV5": Outputs signals from equipment connected to the $ / - 5$ socket. "AV5": Outputs whatever is being viewed on the screen (except signals from the $ / - 3$ and HDMI IN 4 sockets).
Quiet Power On	Sets the volume control at a low level when the TV is first turned on, gradually increasing the sound to a preset level.
Speaker	Switches on/off the TV's internal speakers. "On": The TV speakers are turned on in order to listen to the TV's sound through TV's speakers. "Off": The TV speakers are turned off in order to listen to the TV's sound only through your external audio equipment connected to the audio output sockets.
Colour System	Selects the colour system ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58", "NTSC4.43", or "PAL60") according to the input signal from the input source.
Information	Displays your TV's system information.
All Reset	Resets all the Set-up settings to the factory settings and then launches the Auto Start- up screen.

PC Settings

Screen Format Norm Reset Auto Adjustment Phase 0 Pitch 0 Horizontal Shift 0 Vertical Shift 0 Power Management On Select: + + Set.=	Exit: CREND
Screen Format	Selects a screen mode for displaying input from your PC. "Normal": Displays the picture in its original size. "Full1": Enlarges the picture to fill the display area, keeping its original horizontal- to-vertical aspect ratio. "Full2": Enlarges the picture to fill the display area.
Reset	Resets the PC settings except "Screen Format" and "Power Management" to the factory settings.
Auto Adjustment	Automatically adjusts the display position and phase of the picture when the TV receives an input signal from the connected PC. Tip Auto Adjustment may not work well with certain input signals. In such cases, manually adjust "Phase", "Pitch", "Horizontal Shift" and "Vertical Shift".
Phase	Adjusts the phase when the screen flickers.
Pitch	Adjusts the pitch when the picture has unwanted vertical stripes.
Horizontal Shift	Adjusts the horizontal position of the picture for each screen format.
Vertical Shift	Adjusts the vertical position of the picture for each screen format.
Power Management	Switches the TV to standby mode if no signal is received for 30 seconds.

You can select the options listed below on the PC

Analogue Set-up menu (Analogue mode only)

Analogue Set-up Image: District Control of the set of th	You can change/set the analogue settings using the Analogue Set-up menu. To select options in "Settings", see "Navigating through menus" (page 19).
1 Digit Direct	When "1 Digit Direct" is set to "On", you can select an analogue channel using one preset number button (0 - 9) on the remote. Note
	When "1 Digit Direct" is set to "On", you cannot select channel numbers 10 and above entering two digits using the remote.
Auto Tuning	Tunes in all the available analogue channels. Usually you do not need to do this operation because the channels are already tuned when the TV was first installed (page 5, 6). However, this option allows you to repeat the process (e.g., to retune the TV after moving house, or to search for new channels that have been launched by broadcasters).
Programme Sorting	 Changes the order in which the analogue channels are stored on the TV. 1 Press ☆/♀ to select the channel you want to move to a new position, then press ⊕
	2 Press Φ/Φ to select the new position for your channel, then press \oplus .
Programme Labels	 Assigns a channel name of your choice up to five letters or numbers. The name will be displayed briefly on the screen when the channel is selected. (Names for channels are usually taken automatically from Text (if available).) 1 Press ☆/录 to select the channel you want to name, then press ⊕. 2 Press ☆/录 to select the desired letter or number ("_" for a blank space), then press ⇔. If you input a wrong character Press ☆/零 to select the wrong character. Then, press ☆/零 to select the correct character. To delete all the characters Select "Reset", then press ⊕.
	 3 Hepeat the procedure in step 2 until the name is complete. 4 Select "OK", then press (-).

Manual Programme Preset

Before selecting "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"Skip"/"Decoder", press PROG +/to select the programme number with the channel. You cannot select a programme number that is set to skip (page 30).

Programme/System/Channel

Presets programme channels manually.

- **1** Press Φ/Φ to select "Programme", then press \oplus .
- 2 Press ☆/☆ to select the programme number you want to manually tune (if tuning a VCR, select channel 00), then press RETURN.
- **3** Press Φ/Φ to select "System", then press \oplus .
- 4 Press ☆/☆ to select one of the following TV broadcast systems, then press ↔.

B/G: For western European countries/regions

D/K: For eastern European countries/regions

L: For France I: For the United Kingdom

- **5** Press Φ/Φ to select "Channel", then press \oplus .
- 6 Press ☆/☆ to select "S" (for cable channels) or "C" (for terrestrial channels), then press ↔.
- 7 Tune the channels as follows:

If you do not know the channel number (frequency)

Press Δ/Φ to search for the next available channel. When a channel has been found, the search will stop. To continue searching, press Δ/Φ .

If you know the channel number (frequency)

Press the number buttons to enter the channel number of the broadcast you want or your VCR channel number.

- 8 Press \oplus to jump to "Confirm", then press \oplus .
- **9** Press $\sqrt[3]{}$ to select "OK", then press (+).

Repeat the procedure above to preset other channels manually.

Label

Assigns a name of your choice, up to five letters or numbers, to the selected channel. This name will be displayed briefly on the screen when the channel is selected. To input characters, follow steps 2 to 4 of "Programme Labels" (page 28).

AFT

Allows you to fine-tune the selected programme number manually if you feel that a slight tuning adjustment will improve the picture quality.

You can adjust the fine tuning over a range of -15 to +15. When "On" is selected, the fine tuning is performed automatically.

Audio Filter

Improves the sound for individual channels in the case of distortion in mono broadcasts. Sometimes a non-standard broadcast signal can cause sound distortion or intermittent sound muting when watching mono programmes.

If you do not experience any sound distortion, we recommend that you leave this option set to the factory setting "Off".

Notes

- You cannot receive stereo or dual sound when "Low" or "High" is selected.
- "Audio Filter" is not available when "System" is set to "L".

Skip

Skips unused analogue channels when you press PROG +/- to select channels. (You can still select a skipped channel using the number buttons.)

Decoder

Views and records the scrambled channel selected when using a decoder connected directly to scart connector $\textcircled{}{}/{-}\textcircled{}{}$, or to scart connector $\textcircled{}{}/{-}\textcircled{}{}$ via a VCR. Note

Depending on the country/region selected for "Country" (page 6), this option may not be available.

Confirm

Saves changes made to the "Manual Programme Preset" settings.

Digital Set-up menu DV3

Digital Set	-up	
R	Digital Set-up	
\mathbf{b}		
₩.		
222		
2		
	Select: ↑	Exit: MENU

You can change/set the digital settings using the Digital Set-up menu. Select "Digital Set-up" and press (+) to display the following menus. To select options in "Settings", see "Navigating through menus" (page 19).

Digital Tuning

Displays the "Digital Tuning" menu.

Digital Auto Tuning

Tunes in all the available digital channels.

Usually you do not need to do this operation because the channels are already tuned when the TV was first installed (page 6). However, this option allows you to repeat the process (e.g., to retune the TV after moving house, or to search for new channels that have been launched by broadcasters).

Programme List Edit

Removes any unwanted digital channels stored on the TV, and changes the order of the digital channels stored on the TV.

1 Press ☆/☆ to select the channel you want to remove or move to a new position.

If you know the programme number (frequency)

Press the number buttons to enter the three-digit programme number of the broadcast you want.

2 Remove or change the order of the digital channels as follows:

To remove the digital channel

Press (\oplus) . A message that confirms whether the selected digital channel is to be deleted appears. Press \Leftrightarrow to select "Yes", then press (\oplus) .

To change the order of the digital channels

Press \Rightarrow , then press $2/\sqrt[n]{}$ to select the new position for the channel and press \Rightarrow . Repeat the procedure in steps 1 and 2 to move other channels if required.

3 Press RETURN.

Digital Manual Tuning

Tunes the digital channels manually.

- 1 Press the number button to select the channel number you want to manually tune, then press $2/\sqrt[n]{}$ to tune the channel.
- 2 When the available channels are found, press Φ/Φ to select the channel you want to store, then press \oplus .
- 3 Press ☆/∜ to select the programme number where you want to store the new channel, then press ⊕.

Repeat the procedure above to tune other channels manually.

Subtitle Setting* Displays digital subtitles on the screen. When "For Hard Of Hearing" is selected, some visual aids may also be display with the subtitles (if TV channels broadcast such information). Subtitle Language* Selects which language subtitles are displayed in. Audio Language* Selects the language used for a programme. Some digital channels may broadc several audio languages for a programme. Audio Type* Increases the sound level when "For Hard Of Hearing" is selected. Parental Lock* Sets an age restriction for programmes. Any programme that exceeds the age restriction can only be watched after a PIN Code is entered correctly. 1 Press the number buttons to enter your existing PIN code. If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow t instruction of "PIN Code" below. 2 Press $\langle r \rangle$.	ed
 Displays digital subtitles on the screen. When "For Hard Of Hearing" is selected, some visual aids may also be display with the subtitles (if TV channels broadcast such information). Subtitle Language* Selects which language subtitles are displayed in. Audio Language* Selects the language used for a programme. Some digital channels may broadc several audio languages for a programme. Audio Type* Increases the sound level when "For Hard Of Hearing" is selected. Parental Lock* Sets an age restriction for programmes. Any programme that exceeds the age restriction can only be watched after a PIN Code is entered correctly. 1 Press the number buttons to enter your existing PIN code. If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow t instruction of "PIN Code" below. 2 Press ☆/☆ to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press ⊕. 	ed
 When "For Hard Of Hearing" is selected, some visual aids may also be display with the subtitles (if TV channels broadcast such information). Subtitle Language* Selects which language subtitles are displayed in. Audio Language* Selects the language used for a programme. Some digital channels may broadc several audio languages for a programme. Audio Type* Increases the sound level when "For Hard Of Hearing" is selected. Parental Lock* Sets an age restriction for programmes. Any programme that exceeds the age restriction can only be watched after a PIN Code is entered correctly. 1 Press the number buttons to enter your existing PIN code. If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow t instruction of "PIN Code" below. 2 Press ☆/\$ to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press ⊕). 	ed
 Subtitle Language* Selects which language subtitles are displayed in. Audio Language* Selects the language used for a programme. Some digital channels may broadc several audio languages for a programme. Audio Type* Increases the sound level when "For Hard Of Hearing" is selected. Parental Lock* Sets an age restriction for programmes. Any programme that exceeds the age restriction can only be watched after a PIN Code is entered correctly. Press the number buttons to enter your existing PIN code. If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow t instruction of "PIN Code" below. Press ☆/☆ to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press (+). 	
 Subtitle Language* Selects which language subtitles are displayed in. Audio Language* Selects the language used for a programme. Some digital channels may broadc several audio languages for a programme. Audio Type* Increases the sound level when "For Hard Of Hearing" is selected. Parental Lock* Sets an age restriction for programmes. Any programme that exceeds the age restriction can only be watched after a PIN Code is entered correctly. 1 Press the number buttons to enter your existing PIN code. If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow t instruction of "PIN Code" below. 2 Press ☆/录 to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press (+). 	
 Selects which language subtities are displayed in. Audio Language* Selects the language used for a programme. Some digital channels may broadc several audio languages for a programme. Audio Type* Increases the sound level when "For Hard Of Hearing" is selected. Parental Lock* Sets an age restriction for programmes. Any programme that exceeds the age restriction can only be watched after a PIN Code is entered correctly. 1 Press the number buttons to enter your existing PIN code. If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow t instruction of "PIN Code" below. 2 Press ☆/录 to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press (+). 	
 Audio Language* Selects the language used for a programme. Some digital channels may broadc several audio languages for a programme. Audio Type* Increases the sound level when "For Hard Of Hearing" is selected. Parental Lock* Sets an age restriction for programmes. Any programme that exceeds the age restriction can only be watched after a PIN Code is entered correctly. 1 Press the number buttons to enter your existing PIN code. If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow t instruction of "PIN Code" below. 2 Press ☆/录 to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press (+). 	
 Selects the language used for a programme. Some digital channels may broadc several audio languages for a programme. Audio Type* Increases the sound level when "For Hard Of Hearing" is selected. Parental Lock* Sets an age restriction for programmes. Any programme that exceeds the age restriction can only be watched after a PIN Code is entered correctly. 1 Press the number buttons to enter your existing PIN code. If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow t instruction of "PIN Code" below. 2 Press ☆/☆ to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press (+).	
 Audio Type* Increases the sound level when "For Hard Of Hearing" is selected. Parental Lock* Sets an age restriction for programmes. Any programme that exceeds the age restriction can only be watched after a PIN Code is entered correctly. Press the number buttons to enter your existing PIN code. If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow t instruction of "PIN Code" below. Press ☆/☆ to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press (+). 	ist
 Increases the sound level when "For Hard Of Hearing" is selected. Parental Lock* Sets an age restriction for programmes. Any programme that exceeds the age restriction can only be watched after a PIN Code is entered correctly. 1 Press the number buttons to enter your existing PIN code. If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow t instruction of "PIN Code" below. 2 Press ☆/∜ to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press (+). 	
 Parental Lock* Sets an age restriction for programmes. Any programme that exceeds the age restriction can only be watched after a PIN Code is entered correctly. 1 Press the number buttons to enter your existing PIN code. If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow t instruction of "PIN Code" below. 2 Press ☆/☆ to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press (+). 	
 Sets an age restriction for programmes. Any programme that exceeds the age restriction can only be watched after a PIN Code is entered correctly. 1 Press the number buttons to enter your existing PIN code. If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow t instruction of "PIN Code" below. 2 Press ☆/¹/¹/¹ to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press (+). 	
 Press the number buttons to enter your existing PIN code. If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow t instruction of "PIN Code" below. Press ☆/∿ to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press (+). 	
 If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow t instruction of "PIN Code" below. 2 Press ☆/∜ to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press ⊕). 	
2 Press ☆/∜ to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press ⊕.	ne
0 // 1 0	
3 Press RETURN.	
PIN Code*	
Sets a PIN code for the first time, or allows you to change your PIN code.	
1 Enter a PIN as follows:	
If you have previously set a PIN	
Press the number buttons to enter your existing PIN.	
If you have not set a PIN Drose the number buttens to enter the factory setting DIN of 0000	
 Press the number buttons to enter the new PIN of 9999. Press the number buttons to enter the new PIN code. 	
A message appears to inform you that the new PIN has been accepted.	
3 Press BETUBN	
PIN code 9999 is always accepted.	
Technical Set-up	
Displays the Technical Set-up menu.	
"Auto Service Update": Enables the TV to detect and store new digital services	as
they become available. "Software Download": Enables the TV to automatically receive software undated	es
free through your existing aerial (when issued). Sony recommends that this option	on is
set to "On" at all times. If you do not want your software to be updated, set this op	tion
to "Off". "System Information": Displays the sympath software version and the signal lay	-1
"Time Zone": Allows you to manually select the time zone you are in, if it is no same as the default time zone setting for your country.	the
CA Module Set-up	
Allows you to access a Pay Per View service once you obtain a Conditional Ac Module (CAM) and a view card. See page 33 for the location of the 📺 (PCMC socket	

^{*} Please note that this function may not be available in some countries.

Using Optional Equipment

Connecting optional equipment

You can connect a wide range of optional equipment to your TV. Connecting cables are not supplied.

Connecting to the TV (side)



Connecting to the TV (rear)



To connect	Do this
PC D	Connect to the PC
Digital satellite receiver or DVD player 🖪	Connect to the HDMI IN 4 socket if the equipment has a HDMI socket. The digital video and audio signals are input from the equipment. If the equipment has a DVI socket, connect the DVI socket to the HDMI IN 4 socket through a DVI - HDMI adaptor interface (not supplied), and connect the equipment's audio out sockets to the audio in HDMI IN 4 sockets. Note The HDMI sockets only support the following video inputs: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p and 1080i. To connect a PC, please use the PC input socket.
DVD player with component output	Connect to the component sockets and the audio sockets $ 3$.
Video game equipment, DVD player or decoder	Connect to the scart socket ↔/ → 1. When you connect the decoder, the scrambled signal from the TV tuner is output to the decoder, then the unscrambled signal is output from the decoder.
DVD recorder or VCR that supports SmartLink	Connect to the scart socket ↔/ → 2. SmartLink is a direct link between the TV and a VCR/DVD recorder.
Hi-Fi audio equipment	Connect to the audio output sockets — to listen to the sound from the TV on Hi-Fi audio equipment.

Using the Tools menu in PC input mode

Press TOOLS to display the following options when viewing pictures input from the connected PC.

Options	Description
Power Saving	See page 26.
Picture Mode	See page 20.
Sound Mode	See page 22.
Auto Adjustment	See page 27.
Horizontal Shift	See page 27.
Vertical Shift	See page 27.
Auto Clock Set (in analogue mode only)	Allows you to switch to digital mode and obtain the time.
🖓 Volume	See page 23.

Additional Information

Specifications

Display Unit

Power Requirements: 220-240 V AC, 50 Hz Screen Size: KDL-46S2000/KDL-46S2010: 46 inches (Approx. 116.9 cm measured diagonally) KDL-40S2000/KDL-40S2010: 40 inches (Approx. 101.6 cm measured diagonally) KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020: 32 inches (Approx. 80.1 cm measured diagonally) KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020: 26 inches (Approx. 66.1 cm measured diagonally) Display Resolution: 1,366 dots (horizontal) × 768 lines (vertical) Power Consumption: KDL-46S2000/KDL-46S2010: 249 W KDL-40S2000/KDL-40S2010: 180 W KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020: 125 W KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020: 100 W Standby Power Consumption: 0.3 W Dimensions $(w \times h \times d)$: KDL-46S2000/KDL-46S2010: Approx. $1,120 \times 805 \times 334$ mm (with stand) Approx. $1,120 \times 755 \times 116$ mm (without stand) KDL-40S2000/KDL-40S2010: Approx. $988 \times 716 \times 334$ mm (with stand) Approx. $988 \times 664 \times 103$ mm (without stand) KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020: Approx. $792 \times 593 \times 219$ mm (with stand) Approx. $792 \times 546 \times 99$ mm (without stand) KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020: Approx. $658 \times 516 \times 219$ mm (with stand) Approx. $658 \times 470 \times 94$ mm (without stand) Mass: KDL-46S2000/KDL-46S2010: Approx. 34 kg (with stand) Approx. 28 kg (without stand) KDL-40S2000/KDL-40S2010: Approx. 27 kg (with stand) Approx. 21 kg (without stand) KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020: Approx. 17 kg (with stand) Approx. 15 kg (without stand) KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020: Approx. 13 kg (with stand) Approx. 11 kg (without stand) Panel System

LCD (Liquid Crystal Display) Panel

TV System

Analogue:	Depending on your country/region selection:
	B/G/H, D/K, L, I
Digital:	DVB-T

Colour/Video System

Analogue:	PAL, SECAM
	NTSC 3.58, 4.43 (only Video In)
Digital:	MPEG-2 MP@ML

Aerial

75 ohm external terminal for VHF/UHF

Channel Coverage

Analogue:	VHF:	E2-E12
	UHF:	E21-E69
	CATV:	S1-S20
	HYPER:	S21-S41
	D/K:	R1-R12, R21-R69
	L:	F2-F10, B-Q, F21-F69
	I:	UHF B21-B69
D1 1. 1		

Digital: VHF/UHF

Terminals

(→)/→□1

21-pin Scart connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input, and TV audio/video output.

(+)/-2 (SmartLink)

21-pin Scart connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input, selectable audio/video output, and SmartLink interface.

→⊡3

Supported formats: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0.3V negative sync P_B/C_B: 0.7 Vp-p, 75 ohms P_R/C_R: 0.7 Vp-p, 75 ohms

- ()3

Audio input (phono jacks)

500 mVrms

Impedance: 47 kilo ohms

HDMI IN 4

Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

- Audio: Two channel linear PCM
 - 32, 44.1 and 48 kHz, 16, 20 and 24 bits,
 - or analogue audio input (phono jacks)
- 5 Video input (phono jack)
- -55 Audio input (phono jacks)
- Audio output (Left/Right) (phono jacks)
- PC → PC Input (15 Dsub) (see page 37) G: 0.7 Vp-p, 75 ohms, non Sync on Green B: 0.7 Vp-p, 75 ohms, non Sync on Green R: 0.7 Vp-p, 75 ohms, non Sync on Green HD: 1-5 Vp-p VD: 1-5 Vp-p → PC audio input (minijack)
- ∩ Headphones jack
- T CAM (Conditional Access Module) slot
Sound Output

10 W + 10 W

Supplied Accessories

Refer to "1: Checking the accessories" on page 4.

Optional Accessories

 Wall-Mount Bracket SU-WL51 (for KDL-46S2000/KDL-46S2010/KDL-40S2000/KDL-40S2010) SU-WL31 (for KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020/KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020)

Design and specifications are subject to change without notice.

Signals	Horizontal (Pixel)	Vertical (Line)	Horizontal frequency (kHz)	Vertical frequency (Hz)	Standard
VGA	640	480	31.5	60	VGA
	640	480	37.5	75	VESA
	720	400	31.5	70	VGA-T
SVGA	800	600	37.9	60	VESA Guidelines
	800	600	46.9	75	VESA
XGA	1024	768	48.4	60	VESA Guidelines
	1024	768	56.5	70	VESA
	1024	768	60	75	VESA
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
	1280	768	47.8	60	VESA
	1360	768	47.7	60	VESA

PC Input Signal Reference Chart

• This TV's PC input does not support Sync on Green or Composite Sync.

• This TV's PC input does not support interlaced signals.

• This TV's PC input supports the boldfaced signals in the above chart with a 60 Hz vertical frequency.

• For the best picture quality, it is recommended to use signals with a 60 Hz vertical frequency from a personal computer. In plug and play, signals with a 60 Hz vertical frequency will be selected automatically.

Troubleshooting

Check whether the \bigcirc (standby) indicator is flashing in red.

When it is flashing

The self-diagnosis function is activated.

- Measure how long the (b) (standby) indicator flashes and stops flashing. For example, the indicator flashes for two seconds, stops flashing for one second, and flashes for two seconds.
- 2 Press () on the TV (top side) to switch it off, disconnect the mains lead, and inform your dealer or Sony service centre of how the indicator flashes (duration and interval).

When it is not flashing

- 1 Check the items in the tables below.
- 2 If the problem still persists, have your TV serviced by qualified service personnel.

Picture

Problem	Cause/Remedy
No picture (screen is dark) and no sound	 Check the aerial connection. Connect the TV to the mains, and press ⁽¹⁾/₍₂ on the TV (top side). If the ⁽¹⁾/₍₂ (standby) indicator lights up in red, press ¹/₍₂.
No picture or no menu information from equipment connected to the scart connector	 Check that the optional equipment is on and press ->/(-)/(-) repeatedly until the correct input symbol is displayed on the screen. Check the connection between the optional equipment and the TV.
Double images or ghosting	Check aerial/cable connections.Check the aerial location and direction.
Only snow and noise appear on the screen	 Check if the aerial is broken or bent. Check if the aerial has reached the end of its serviceable life (three to five years in normal use, one to two years at the seaside).
Distorted picture (dotted lines or stripes)	 Keep the TV away from electrical noise sources such as cars, motorcycles, hair-dryers or optical equipment. When installing optional equipment, leave some space between the optional equipment and the TV. Make sure that the aerial is connected using the supplied coaxial cable. Keep the aerial cable away from other connecting cables.
Picture noise when viewing a TV channel	• Select "Manual Programme Preset" in the "Analogue Set-up" menu and adjust "AFT" (Automatic Fine Tuning) to obtain better picture reception (page 29).
Some tiny black points and/or bright points on the screen	• The picture of a display unit is composed of pixels. Tiny black points and/or bright points (pixels) on the screen do not indicate a malfunction.
No colour on programmes	• Select "Reset" in the "Picture" menu to return to the factory settings (page 20).
No colour or irregular colour when viewing a signal from the Y, PB/CB, PR/CR jacks of -33	 Check the connection of the Y, PB/CB, PR/CR jacks of -3. Make sure that the Y, PB/CB, PR/CR jacks of -3 are firmly seated in their respective sockets.

Sound

Problem	Cause/Remedy
No sound, but good picture	 Press → +/- or ☆ (Mute). Check that "Speaker" is set to "On" in the "Set-up" menu (page 26).
Noisy sound	• See the "Picture noise" causes/remedies on page 38.

Channels

Problem	Cause/Remedy
The desired channel cannot be selected	• Switch between digital and analogue mode and select the desired digital/ analogue channel.
Some channels are blank	 Scrambled/Subscription only channel. Subscribe to the Pay Per View service. Channel is used only for data (no picture or sound). Contact the broadcaster for transmission details.
Digital channel is not displayed	 Contact a local installer to find out if digital transmissions are provided in your area. Upgrade to a higher gain aerial.

General

Problem	Cause/Remedy
The TV turns off automatically (the TV enters standby mode)	 Check if the "Sleep Timer" is activated, or confirm the "Duration" setting of "On Timer" (page 25). If no signal is received and no operation is performed in the TV mode for 10 minutes, the TV automatically switches to standby mode.
The TV turns on automatically	• Check if the "On Timer" is activated (page 26).
Some input sources cannot be selected	• Select "AV Preset" in the "Set-up" menu and cancel "Skip" of the input source (page 25).
The remote does not function	• Replace the batteries.

Index

Numerics

1 Digit Direct 28 14:9 14 4:3 Default 24 4:3 14

A

Advanced Settings 21 Aerial, connecting 4 AFT 29 All Reset 26 Analogue Set-up menu 28 Audio Filter 29 Audio Language 32 Audio Type 32 Auto Adjustment 27 Auto Clock Set 14, 18, 35 Auto Format 24 Auto S Video 25 Auto Start-up 25 Auto Tuning analogue and digital channels 6 analogue channels only 28 digital channels only 31 Auto Volume 22 AV Preset 25 AV2 Output 26

B

Backlight 20 Balance 22 Bass 22 Batteries, inserting into the remote 4 BBE 22 Black Corrector 21 Brightness 20

C

CA Module Set-up 32 Category list 15 Channels auto-tuning 6 selecting 13 Skip 30 Clear White 21 Clock Set 26 Colour 20 Colour System 26 Colour Temperature 20 Confirm 30 Connecting an aerial/VCR 4 optional equipment 33 Contrast Enhancer 21 Contrast 20 Country 5

D

Digital Auto Tuning 31 Digital Manual Tuning 31 Digital Set-up 32 Digital Set-up menu 31 Digital Tuning 31 Display Area 24 Dual Sound 23

E

EPG (Digital Electronic Programme Guide) 15 Equipment labels 25

F

Fastext 14 Favourite list 17

G

Gamma 21

Н

Headphones connecting 33 Speaker Link 23 Volume 23 Horizontal Shift 24, 27 Hue 20

Information 26 Input signal index table 18

L

Label 29 Language 5, 25 Light Sensor 26 Live Colour 21

М

Manual Programme Preset 29 Manual timer REC 16 MENU 19 MPEG Noise Reduction 21

N

Noise Reduction 21

On Timer 26

Ρ

Parental Lock 32 PC Settings menu 27 Phase 27 Picture menu 20 Picture Mode 20 Picture Off (X) indicator 12 PIN Code 32 Pitch 27 Power (I) indicator 12 Power (^{(I})) switch 12 Power Management 27 Power Saving 26 Programme index table 13 Programme Labels 28 Programme List Edit 31 Programme Sorting 28

Q

Quiet Power On 26

R

Reminder 16 Remote control inserting batteries 4 overview 11 sensor 12 Reset PC settings 27 picture 20 sound 22 **S** Screen Format 24, 27 Screen menu 24 Screen mode 14

Set-up menu 25 Sharpness 20 Skip 25, 30 Sleep Timer 25 Smart 14 Sound menu 22 Sound Mode 22 Speaker 26 Specifications 36 Standby (^(L)) indicator 12 Subtitle Language 32 Subtitle Setting 32 Surround 22

T

Target Inputs picture 20 screen 24 sound 22 Technical Set-up 32 Text 14 Timer (④) indicator 12 Timer list 16 Timer REC 15 Timer Settings 25 Tools 14, 18, 35 Treble 22

V

VCR connecting 4 recording 15 Vertical Shift 24, 27 Vertical Size 24

W Wide 14

Z Zoom 14

внимание

- В случае повреждения шнура питания или штепсельной вилки, не вставляйте вилку в розетку во избежание поражения электрическим током. Использование этой вилки более невозможно и она подлежит утилизации.
- Не допускайте, чтобы телевизор подвергался воздействию дождя или влаги во избежание опасности возгорания или поражения электрическим током.
- Внутри телевизора имеются опасные высокие напряжения. Не открывайте корпус телевизора. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

Предупреждение относительно функции цифрового телевидения

- Функции, связанные с цифровым телевидением (DCB) доступны только в странах или регионах, использующих цифровой стандарт наземного телевещания DVB-T (MPEG2). Пожалуйста, выясните у специалиста своей дилерской компании, находитесь ли вы в зоне приема сигнала DVB-T.
- Несмотря на то, что данный телевизор соответствует требованиям DVB-T, совместимость с будущими стандартами наземного телевещания DVB-T не гарантируется.
- В некоторых странах могут отсутствовать некоторые функции цифрового телевидения.

Введение

Благодарим вас за то, что выбрали данный продукт компании Sony.

Перед началом работы с телевизором внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его на случай, если оно Вам понадобится.

Информация о товарных знаках

- DVB is a registered trademark of the DVB Project
- Изготовлено по лицензии компании BBE Sound, Inc. Предоставлено по лицензии компании BBE Sound, Inc. согласно одному или более из перечисленных патентов США: 5510752, 5736897. BBE и символ BBE являются зарегистрированными товарными знаками компании BBE Sound, Inc.
- TruSurround XT, SRS и символ (●) являются товарными знаками компании SRS Labs, Inc. Технология TruSurround XT используется по лицензии от SRS Labs, Inc.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing, LLC.
- Рисунки, использованные в данном руководстве, относятся к модели KDL-32S2000/KDL-32S2010/ KDL-32S2020, если не сделана оговорка.



Иэготовлено в: Сони Словакия спол с.р.о., завод в Трнаве Ул. Трстинска 8, 917 58 Трнава Словакия Manufactured in: Sony Slovakia, spol. sr.o., Trnava Plant Trstínska cesta 8 917 58 Trnava Slovak Republic

Содержание

Руководство по вводу в эксплуатацию

Сведения по безопасности	8
Меры предосторожности	11
Обзор пульта ДУ	12
Обзор кнопок и индикаторов на телевизоре	13

Просмотр телепрограмм

Просмотр телепрограмм	14
Проверка Цифрового электронного руководства по программам (EPG) 🔀	17
Использование списка Избранное 🛛 🖓	19
Просмотр изображений с подсоединенного оборудования	20

Использование функций MENU

Навигация по пунктам меню	21
Меню Изображение	23
Меню Звук	25
Меню Управление экраном	27
Меню Начальная настройка	29
Меню Установки ПК	31
Меню Настройка аналоговых каналов (Только в аналоговом режиме)	32
Меню Настройка цифровых каналов 🔀	35

Использование дополнительного оборудования

Подключение дополнительного оборудования	37
--	----

Дополнительная информация

Гехнические характеристики	.40
Тоиск и устранение неисправностей	.42
Указатель	.45

4

3 RU

Руководство по вводу в эксплуатацию

1: Проверка принадлежностей

Пульт ДУ RM-ED005 (1) Батарейки размера AA (тип R6) (2) Шнур питания (тип C-6) (1)



Коаксиальный кабель (1)



Держатель для кабелей (1)



Поддерживающий ремень (1) и винты (2)



Установка батареек в пульт ДУ



Примечания

- Вставляя батарейки, соблюдайте полярность.
- При утилизации батареек всегда помните правила защиты окружающей среды. В некоторых регионах правила утилизации батареек могут быть регламентированы. Просьба обращаться по этому поводы в местные органы власти.
- Не используйте одновременно батарейки различных типов или старые и новые батарейки.
- Бережно обращайтесь с пультом ДУ. Не бросайте его, не становитесь на него и не лейте на него никаких жидкостей.
- Не оставляйте пульт ДУ вблизи источников тепла или в месте, подверженном прямому воздействию солнечных лучей, или во влажном помещении.

2: Подсоединение антенны/ видеомагнитофона

Подсоединение только антенны Коаксиальный кабель (прилагается) Кабель питания (прилагается)

Подсоединение антенны и видеомагнитофона



3: Укладка кабелей



4: Защита телевизора от опрокидывания



5: Выбор языка и страны/региона





- Подключите телевизор к электросети переменного тока (220-240 В, 50 Гц).
- 2 Нажмите кнопку 🖰 на телевизоре (сверху).

При первом включении телевизора на экран будет выведено меню "Язык". Если телевизор находится в режиме ожидания (индикатор () (режим ожидания) на телевизоре (спереди) горит красным светом), то для его включения нажмите на пульте ДУ кнопку // ().

3 Для выбора языка, отображаемого на экранах меню, нажмите кнопку ☆/∜, затем нажмите кнопку ⊕.

Language		
Select language		
English	Česky	
Nederlands	Magyar	
Français	Русский	
Italiano	Български	
Deutsch	Suomi	
Ελληνικά	Dansk	
Türkçe	Svenska	
Español	Norsk	
Português	Slovenčina	
Polski	Româna	
Select: ← ↑ ↓ → Set: 💀		

4 Для выбора страны/региона, где будет использоваться телевизор нажмите кнопку ☆/∜, затем нажмите кнопку ⊕.

Страна
Выберите страну
-
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Выбр.: ╋ ♦Уст.: 🖬 Обр.: सिटापरा)

Если название страны/региона, где будет использоваться телевизор, отсутствует в списке, выберите "-".

При появлении на экране сообщения о запуске автоматической настройки телевизора обратитесь к разделу "6: Автоматическая настройка телевизора".

6: Автоматическая настройка телевизора

Теперь телевизор будет выполнять поиск и сохранять в памяти все доступные телевизионные каналы.



Перед началом автоматической настройки телевизора вставьте кассету с записью в видеомагнитофон, подсоединенный к телевизору (стр. 4) и начните воспроизведение.

Во время автоматической настройки будет обнаружен и сохранен в памяти телевизора видеоканал. Если к телевизору не подсоединен видеомагнитофон, эта процедура не требуется. Перейдите к пункту 2.

2 Выберите опцию "ОК", затем нажмите кнопку (+).

Автонастройка			
		_	
	OK	Отказ	
			Oбр.: RETURN

Телевизор начнет искать все доступные цифровые каналы, затем все доступные аналоговые каналы. Это может занять некоторое время. Подождите и не нажимайте никакие кнопки ни на телевизоре, ни на пульте ДУ.

Если появится сообщение о необходимости проверить подключение антенны

- 3 Когда на экране появится меню Сортировка программ, выполните шаги раздела "Сортировка прогр." (стр. 32). Если вы не хотите менять порядок, в котором сохранены в памяти телевизора аналоговые каналы, переходите к пункту 4.
- **4** Для выхода нажмите кнопку MENU. Телевизор настроен на прием всех доступных каналов.

Сведения по безопасности

Кабель питания

Прежде чем передвинуть телевизор, отсоедините его от сети. Не перемещайте телевизор, когда он



подключен к сети. Это может привести к повреждению кабеля питания и возгоранию или поражению электрическим током.

- В случае повреждения кабелей питания существует опасность возгорания или поражения электрическим током.
 - Не пережимайте, не перегибайте и не перекручивайте кабель питания, прилагая излишние усилия. Центральные провода могут оголиться или переломиться и стать причиной короткого замыкания, которое может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
 - Не изменяйте конструкцию кабеля питания и избегайте его повреждения.
 - Не ставьте и не кладите никакие тяжелые
 - предметы на кабель питания. Не тяните за кабель питания.
- Кабель питания не должен находиться рядом с источниками тепла.
- При выключении кабеля питания из электророзетки следует браться за штепсельную вилку.
- В случае повреждения кабеля питания немедленно прекратите пользоваться им и обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр Sony для его замены.
- Не используйте входящий в комплект поставки кабель питания с другим оборудованием.
- Используйте только кабели питания Sony, не пользуйтесь другими марками.

Защита кабеля питания и других проводов

Отключая кабель питания или другие провода, беритесь за вилку. Не тяните за сам кабель.

Электросеть

Не пользуйтесь электророзеткой с плохими контактами. Вставляйте вилку в розетку до конца. Плохой контакт может привести к перегреву и, как следствие, к возгоранию. Обратитесь к электрику с просьбой заменить электророзетку.



Для телевизоров с трехпроводной штепсельной вилкой с заземлением

Телевизор должен быть подсоединен к сетевой розетке с защитным заземляющим контактом.

Дополнительные принадлежности

При установке телевизора с помощью настенного монтажного кронштейна, соблюдайте следующие правила. Если этого не сделать, телевизор может упасть и стать причиной серьезной травмы.



- В целях безопасности рекомендуется использовать аксессуары фирмы Sony:
 - аксессуары фирмы Sony: - KDL-46S2000/KDL-46S2010/KDL-40S2000/KDL-40S2010:
 - Настенный монтажный кронштейн SU-WL51 KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020/
 - КDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020: Настенный монтажный кронштейн SU-WL31
- Для обеспечения адекватной циркуляции воздуха и избежания накапливания пыли вокруг телевизора, на стене и потолке рекомендуется использовать настенный монтажный кронштейн фирмы Sony.
- При установке телевизора надежно закрепите его, следуя инструкциям, прилагаемым к настенному монтажному кронштейну.

Установка

 Если телевизор будет укрепляться на стене, вызовите для этого квалифицированного мастера. Неправильная установка может поставить сохранность телевизора пол



- сохранность телевизора под угрозу.
- Телевизор следует установить возле легкодоступной сетевой розетки.

Медицинские

учреждения Не ставьте телевизор в местах, где работает медицинское оборудование. Это может привести к неисправной работе медицинского оборудования.



Переноска

- Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
- Если телевизор переносится вручную, держите его, как показано на рисунке справа. Если этого не сделать, он может упасть и получить повреждения или нанести серьезную травму. В случае падения или повреждения телевизора немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию для его проверки.



- При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации. Он может упасть и получить повреждения или стать причиной серьезной травмы.
- Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.
- Телевизор должны переносить не менее двух человек.

Вентиляция

Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе. Это может привести к перегреву и последующему возгоранию.



Если не обеспечить

надлежащую вентиляцию, в телевизоре может скапливаться пыль и грязь. Для обеспечения надлежащей вентиляции соблюдайте следующие рекомендации:

- Не устанавливайте телевизор задом наперед и боком
- Не ставьте телевизор на бок и нижней стороной BBenx:
- Не устанавливайте телевизор на полке или в нише;
- Не ставьте телевизор на ковер или на кровать;
- Не накрывайте телевизор тканью, например, занавесками, а также газетами и т.п.
- Обеспечьте свободное пространство вокруг телевизора. В противном случае может быть нарушена нормальная циркуляция воздуха, что приведет к перегреву и, как следствие, к возгоранию или повреждению телевизора.



Обеспечьте расстояние не меньше указанного.

- При установке телевизора на стене оставьте пространство не менее 10 см снизу и не менее 5,5 см между задней панелью телевизора и стеной.
- Никогда не устанавливайте телевизор следующим образом:



Вентиляционные отверстия

Не вставляйте никакие предметы в вентиляционные отверстия. При попадании в эти отверстия металлических предметов или жидкости существует опасность возгорания или поражения электрическим током.



Øтена

Размещение

- Не устанавливайте телевизор в жарких, влажных или слишком пыльных местах.
- Не устанавливайте телевизор в местах, где могут быть насекомые.
- Не устанавливайте телевизор в таких местах, где он можебытырверженеханическов брации.
- Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность. В противном случае он может упасть и стать причиной травмы.
- Не устанавливайте телевизор в таких местах, гле о него можно случайно удариться, например, на колонне или за ней, или на небольшой высоте, где его можно задеть головой. Это может стать причиной травмы.

Вода и влага

- Не используйте телевизор рядом с водой, например, рядом с ванной или душевой комнатой. Следите за тем, чтобы он не попадал под дождь и не находился во влажном или задымленном помещении. В противном случае возможно возгорание и поражение электрическим током.
- Не прикасайтесь к кабелю питания и к телевизору влажными руками. В противном случае существует опасность поражения электрическим током или повреждения телевизора.





Влага и легковоспламеняющиеся

предметы

Не допускайте попадания влаги на телевизор. Старайтесь ни в коем случае не проливать на него никаких жидкостей. Если жидкость или какой-либо предмет все же попадет внутрь корпуса телевизора через отверстия, немедленно



выключите его. В противном случае существует опасность поражения электрическим током или повреждения телевизора.

Немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию пля его проверки.

Во избежание возгорания не ставьте рядом с телевизором легковоспламеняющиеся предметы (свечи и т.п.) и электрические лампы.

Маслянистые вещества

Не устанавливайте телевизор в ресторанах, где используется масло. Смесь пыли и масла может попасть внутрь телевизора и повредить его.

Падение

Установите телевизор на надежной устойчивой подставке. Не вешайте ничего на телевизор. В противном случае он может упасть с подставки или настенного кронштейна и стать при этом причиной повреждения или серьезной

травмы. Не позволяйте детям влезать на телевизор.

Установка в транспортном средстве или на потолке

Не устанавливайте телевизор в транспортном средстве. Во время движения он может упасть и причинить травму. Не подвешивайтегелевизорнотолку.







Корабли и другие суда

Не устанавливайте это телевизор на кораблях и других судах. Попадание на него морской воды может привести к возгоранию или повреждению телевизора.

Использование вне помещения

- Берегите телевизор от прямых солнечных лучей. Телевизор может перегреться и выйти из строя.
- Не устанавливайте телевизор вне помещения.

Прокладка кабелей

- При прокладывании соединительных кабелей извлеките кабель питания из электророзетки.
 Выполняя соединения между устройствами, в целях безопасности извлеките кабель питания из электророзетки.
- Будьте осторожны, чтобы не споткнуться о кабели. Иначе можно повредить телевизор.

Чистка

- Перед чисткой телевизора или вилки кабеля питания отсоедините кабель от сети. Если этого не сделать, существует опасность поражения электрическим током.
- Регулярно чистите штепсельную вилку. Если на вилке имеется пыль, в которой скапливается влага, это может привести к повреждению изоляции и, как следствие, к возгоранию.

Грозы

В целях безопасности во время грозы не прикасайтесь ни к каким частям телевизора, а также к кабелям питания и антенны.

Повреждения, требующие ремонта

Если на поверхности телевизора появилась трещина, не прикасайтесь к нему, пока кабель питания не будет отсоединен от электросети. В противном случае существует опасность поражения электрическим током.

Обслуживание

Не снимайте корпус. Обращайтесь только к квалифицированному специалисту по обслуживанию.

Демонтаж и установка мелких деталей

Храните дополнительные аксессуары вне досягаемости детей. В случае проглатывания мелкой детали ребенок подавиться или задохнуться. Немедленно обратитесь к врачу.

Разбитые куски

Не кидайте в телевизор никакие предметы. В результате такого воздействия экранное стекло может разбиться и нанести серьезную травму.



Если устройство не используется

оставлять телевизор

В целях соблюдения техники безопасности и для защиты окружающей среды не рекомендуется надолго

включенным в режиме готовности. Отсоединяйте его от сети. Однако в некоторых моделях правильная работа функций возможна только если телевизор остается в режиме готовности. Такие случаи описаны в данном руководстве.

Просмотр телевизора

- Для удобства просмотра рекомендуется располагаться от телевизора на расстоянии, в четыресемь раз превышающем вертикальный размер экрана.
- Смотрите телевизор при достаточном освещении, чтобы не уставали глаза. Непрерывный длительный просмотр также может привести к перенапряжению глаз.
- При регулировке угла наклона телевизора придерживайте основание подставки рукой, чтобы предотвратить отсоединение экрана от подставки. Старайтесь, чтобы пальцы не попали в зазор между экраном и подставкой.

Регулировка громкости

- Отрегулируйте громкость так, чтобы не беспокоить соседей. Звуки очень сильно распространяются в ночное время. Поэтому рекомендуется закрывать окна или пользоваться наушниками.
- При пользовании наушниками не устанавливайте слишком большую громкость, чтобы не повредить слух.

Перегрузка

Телевизор предназначен для работы только от сети переменного тока с напряжением 220–240 В. Не подключайте слишком много приборов к одной электророзетке. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



Нагревание

Не прикасайтесь к поверхности телевизора. Она остается горячей некоторое время после выключения телевизора.

Коррозия

Если телевизор используется рядом с морским побережьем, соль может вызвать коррозию металлических частей и привести к внутреннему повреждению или возгоранию телевизора. Это также может привести к сокращению его срока службы. Необходимо принять меры к снижению уровня влажности и температуры в месте установки телевизора.

Перемещение

 При поднятии телевизора или переносе панели телевизора крепко поддерживайте панель снизу.



 Для моделей KDL-46S2000/ KDL-46S2010, при поднятии или переносе телевизора, крепко возьмитесь за панель, как показано на рисунке. Держите свою ладонь непосредственно под панелью, с задней стороны телевизора.







Меры предосторожности

ЖК- экран

- Хотя ЖК-экран изготовлен по высокоточной технологии и число эффективных точек достигает 99,99% и выше, на нем могут появляться постоянные черные или яркие цветные (красные, синие или зеленые) точки. Это структурное свойство ЖКэкрана, оно не является признаком неисправности.
- Берегите ЖК-экран от попадания прямых солнечных лучей. Это может привести к повреждению поверхности экрана.
- Не нажимайте на защитный фильтр, не скребите по нему и ничего не ставьте на телевизор. Изображение может стать неравномерным.
- Если телевизор работает в холодном месте, изображение может оказаться размытым или слишком темным.
 Это не является признаком неисправности. Эти явления исчезнут с повышением температуры.
- При продолжительной демонстрации неподвижного изображения могут появляться остаточные изображения. Через несколько секунд они могут исчезнуть.
- Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это не является признаком неисправности.
- ЖК-дисплей содержит небольшое количество жидких кристаллов и ртути. Люминесцентная лампа в телевизоре также содержит ртуть. При утилизации соблюдайте соответствующие местные положения и инструкции.

Люминесцентная лампа

В качестве источника света в этом телевизоре используется специальная люминесцентная лампа. Если изображение на экране станет темным, начнет подрагивать или исчезнет совсем, значит, истек срок службы люминесцентной лампы, и ЖК-экран необходимо заменить. По вопросу замены обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию.

Установка телевизора

- Не устанавливайте телевизор в местах с повышенной температурой, например, под прямыми солнечными лучами, рядом с отопительными приборами или тепловентиляторами. В противном случае телевизор может перегреться, его корпус может деформироваться, и могут возникнуть неполадки в его работе.
- Телевизор не отключен полностью от электрической сети, даже если он выключен. Чтобы полностью выключить телевизор, извлеките штепсельную вилку из электророзетки.
- Для получения четкого изображения не направляйте непосредственно на экран источники света и не допускайте воздействия на него прямых солнечных лучей. По возможности используйте точечное освещение потолочных светильников.
- Не устанавливайте дополнительные компоненты слишком близко к телевизору. Расстояние от телевизора до дополнительных компонентов должно быть не менее 30 см. В случае установки видеомагнитофона перед телевизором или рядом с ним изображение может искажаться.
- В случае установки телевизора в непосредственной близости от устройств, испускающих электромагнитное излучение, возможны искажение изображения или аудио помехи.

Уход за поверхностью экрана, корпусом телевизора и их чистка

Для обеспечения сохранности конструкционных материалов и покрытия экрана телевизора соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Не нажимайте на экран, не скребите по нему твердыми предметами, и ничего в него не кидайте. В противном случае экран можно повредить.
- Если телевизор непрерывно работает в течение продолжительного времени, не прикасайтесь к панели дисплея, так как она нагревается.
- К поверхности экрана рекомендуется прикасаться как можно реже.
- Для удаления пыли с поверхности экрана/корпуса телевизора осторожно протирайте его мягкой тканью. Если пыль не удаляется полностью, протрите экран мягкой тканью, слегка смоченной в слабом растворе мягкого моющего средства.
- Ни в коем случае не используйте никакие абразивные материалы, щелочные/кислотные очистители, чистящие порошки и такие летучие растворители, как спирт, бензин, разбавитель или инсектициды. Применение этих веществ или длительный контакт с изделиями из резины/винила могут повредить покрытие корпуса или поверхность экрана.
- В вентиляционных отверстиях со временем может скапливаться пыль. Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется периодически (раз в месяц) удалять пыль с помощью пылесоса.

Утилизация телевизора



Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя

утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в матазин, где было приобретено изделие.

Обзор пульта ДУ



1/ // – Режим ожидания телевизора

Временное отключение телевизора и включение его из режима ожидания.

А/В – Двойной звук (стр. 26)

• Цветные кнопки

Выбор вариантов в нижней части цифровых меню Избранное и ЕРG.

④ H/? – Информация / Включение показа текста

- В цифровом режиме: Вызов краткой информации о программе, просматриваемой в данный момент.
- В аналоговом режиме: Вывод на экран информации, например, номера текущего канала и режима экрана.
- В режиме Текст (стр. 15): Включение показа скрытой информации (например, ответа на вопрос викторины).
- ⑤ ☆/☆/⇔/⇔/(⊕) (стр. 15, 21)

6 TOOLS (стр. 16, 20, 39)

Доступ к различным функциям просмотра и возможность изменения/ установки настроек в соответствии с источником и режимом экрана.

Ø MENU (стр. 21)

ОІGITAL – Цифровой режим (стр. 14)

• Цифровые кнопки

- В режиме ТВ: Выбор каналов. Для двузначных номеров программ введите вторую цифру в течение двух секунд.
- В режиме Текст: Ввод трехзначных номеров страниц для выбора страницы.

🛈 😳 – Предыдущий канал

Возврат к каналу, который был включен до этого (дольше пяти секунд).

- В режиме ТВ: Выбор следующего (+) или предыдущего (-) канала.
 В режиме Текст: Выбор следующей (+) или предыдущей (-)
- страницы.

🕑 🖂 +/- – Громкость

- 🚯 🕸 Отключение звука (стр. 14)
- 🚯 🗐 Текст (стр. 15)
- АNALOG Аналоговый режим (стр. 14)

🕼 🎞 / RETURN

Возврат к предыдущему экрану любого отображаемого меню.

- Ш EPG (Digital Electronic Programme Guide (Цифровое электронное руководство по программам)) (стр. 17)
- П Остановка изображения (стр. 15) Остановка телевизионного изображения.
- 🚯 🌐 Режим экрана (стр. 15)
- Э/- Выбор входного сигнала / Удержание текста
 В режиме ТВ (стр. 20): Выбор источника входного сигнала от
 - оборудования, подключенного к разъемам телевизора.
 - В режиме Текст (стр. 15): Удержание текущей страницы.

К сведению

На кнопках А/В, PROG + и 5 имеются выпуклые точки. По ним удобно ориентироваться при управлении телевизором.

Обзор кнопок и индикаторов на телевизоре



Примечание

Прежде чем вынуть вилку из розетки, убедитесь в том, что телевизор выключен. Вынимание вилки из розетки при включенном телевизоре может привести к его неисправности, а индикатор может остаться включенным.

Просмотр телепрограмм

Просмотр телепрограмм





1 Для включения телевизора нажмите кнопку () на телевизоре (сверху).

Если телевизор находится в режиме ожидания (индикатор ⁽⁾ (режим ожидания) на телевизоре (спереди) горит красным светом), то для его включения нажмите на пульте ДУ кнопку I/⁽⁾.

2 Нажмите кнопку DIGITAL для переключения в цифровой режим или ANALOG для переключения в аналоговый режим.

Список доступных каналов изменяется в зависимости от режима.

3 Выберите телеканал с помощью цифровых кнопок или PROG +/-.

Для выбора номеров каналов 10 и выше с помощью цифровых кнопок, вторую и третью цифры следует вводить в течение двух секунд.

Для выбора цифрового канала при помощи Цифрового электронного руководства по программам (EPG) см. стр. 17.

В цифровом режиме

На некоторое время появится информационное сообщение. В сообщении могут быть показаны следующие значки.

- 🔂: Радиосервис
- 🗱 : Кодировка/Подписка
- Доступны несколько языков звукового сопровождения
- Доступны субтитры
- Доступны субтитры для людей с плохим слухом
- (18): Рекомендованный минимальный возраст для текущей программы (от 4 до 18 лет)
- **G**: Запрет детям
- Текущая программа записывается

Дополнительные операции

Чтобы	Необходимо	
Временно выключить телевизор (перевести его в режим ожидания)	Нажать кнопку И́́́́́́́.	
Включить телевизор без звука из режима ожидания	Нажать кнопку №. Нажать кнопку ⊿ +/- для установки уровня громкости.	
Полностью выключить телевизор	Нажать кнопку 🖰 на телевизоре (сверху).	
Отрегулировать громкость	Нажать кнопку ⊿ + (для увеличения)/- (для уменьшения).	
Отключить звук	Нажать кнопку ¤Х. Чтобы снова включить звук, нажмите эту кнопку еще раз.	

Чтобы Необходимо

Получить доступ к	Нажать кнопку 🕀. Для
Таблице программ	выбора аналогового канала
(только в	нажимайте кнопку 分/殳,
аналоговом	затем нажмите кнопку 🕀.
режиме)	О доступе к таблице
	входных сигналов см. стр. 20.

Получение доступа к функции Текст

Нажмите кнопку (). При каждом нажатии кнопки () изображение на экране циклически меняется следующим образом:

Текст → Текст поверх телевизионного изображения (смешанный режим) → Текст выкл. (выход из режима текста)

Для выбора страницы нажимайте цифровые кнопки или PROG +/-.

Чтобы зафиксировать страницу, нажмите - ()/. Чтобы включить показ скрытой информации, нажмите ().

К сведению

- Убедитесь в том, что телевизор принимает качественный сигнал, иначе возможны ошибки в тексте.
- Большинство телеканалов вещают и в режиме телетекста. Чтобы узнать о том, как пользоваться этой услугой, откройте страницу с индексом.
- Если внизу страницы с текстом появились четырехцветные обозначения, значит, доступен режим Fastext. Режим Fastext обеспечивает быстрый и простой доступ к страницам. Чтобы перейти на ту или иную страницу, нажмите кнопку соответствующего цвета.

Остановка изображения

Остановка телевизионного изображения (например, для записи номера телефона или рецепта).

- Нажмите кнопку
 на пульте ДУ.
- 2 Нажимайте кнопку ⊕/⊕/⊕ для регулировки положения окна.
- 3 Для удаления окна нажмите кнопку 💀.
- 4 Для возврата к нормальному режиму телевизора нажмите еще раз кнопку №.

Переключение режимов экрана вручную в зависимости от типа трансляции

Для переключения между режимами Оптимальн., 4:3, Широкоэкр., Увелич. и 14:9 нажмите несколько раз кнопку {}].

Оптимальн.



Вывод изображения в обычном формате, 4:3, с имитацией эффекта широкого экрана. Изображение формата 4:3 растягивается и заполняет весь экран.

4:3



Вывод изображения обычного формата 4:3 (например, неширокоэкранного телевидения) в правильных пропорциях.

Широкоэкр.



Вывод широкоэкранных программ (16:9) в правильных пропорциях.

Увелич.*



Вывод изображения формата синемаскопа (формата "почтового ящика") в правильных пропорциях.

14:9*



Вывод изображения формата 14:9 в правильных пропорциях. На экране по краям изображения появляются черные полосы.

 Верхняя и нижняя части изображения могут оказаться обрезаны.

К сведению

- Кроме того, вы можете установить опцию "Автомат. формат" в положение "Вкл.". Телевизор будет автоматически выбирать наиболее подходящий для трансляции режим (стр. 27).
- В режимах 14:9 и Увелич. можно отрегулировать положение изображения. Сдвиньте его вверх или вниз (например, чтобы прочитать субтитры) кнопками �/♥.
- Некоторые символы и/или буквы в верхней и нижней части изображения могут быть не видны в режиме Оптимальн.. В этом случае вы можете выбрать опцию "Размер по вертикали" с помощью меню "Управление экраном" и отрегулировать вертикальный размер так, чтобы они были видны.

Использование меню Tools

Для отображения следующих пунктов меню во время просмотра телевизионной программы нажмите кнопку TOOLS.

Опции	Описание
Энергосбережение	См. стр. 30.
Установка субтитров (только в цифровом режиме)	См. стр. 36.
Цифр. Избранные (только в цифровом режиме)	См. стр. 19. 1
Режим изобр.	См. стр. 23.
Режим звука	См. стр. 25.
Автоустановка часов (только в аналоговом режиме)	Переключение в цифровой режим и установка времени.
Таймер сна	См. стр. 30.
Громк. наушн.	См. стр. 26.

Проверка Цифрового электронного руководства по программам (EPG) D/3*

001 000 000	1		Developments	Dia Data 1
	- Lazy I Pill	Ay	Dasi bilar	A COLUMN T
	Meratora	DOMES	Tollogy Sites	97 GG 111)
	Pra PL	Disney's T.,	. Harry Hills.	The Paul D
	Countdown	Dad		Richard &)
	Death In Sm			
	The Ri The			Sally Jessy 🕨
	This is BBC	THREE		ŀ
	No Event Information			
	This is BBC I	This is BBC FOUR		
	Undercove	Luton Airp	Entertainm.	Live At FL 🕽
	Children of	Scont Agen		Gurpond)
	FB	Carry	On Up The K	hyber 🕨
	Undercove Children ol	Luton Airp Secont Agent	Entertainm.	Gunpowd

Digital Electronic Programme Guide (Цифровое электронное руководство по программам) (EPG)

 Для отображения Цифрового электронного руководства по программам (EPG) в цифровом режиме нажмите кнопку III.

2 Выполните нужную операцию, как показано в следующей таблице.

Примечание

Информация о программе будет отображена только в том случае, если телевизионная станция передает ее.

* Обратите внимание на то, что в некоторых странах эта функция может отсутствовать.

Чтобы	Необходимо	
Выключить EPG	Нажать кнопку 🖾.	
Перемещаться по EPG	Нажать кнопку 役/∜/⇔/.	
Просмотреть текущую программу	Нажать кнопку 🕀 в тот момент, когда выбрана текущая программа.	
Сортировать информацию о программах по категориям – Список категорий	 Нажать синюю кнопку. Для выбора категории нажимайте кнопку 分/∜/☆/\$. Сбоку будет показано название категории. Доступны следующие категории: "Избранные": Содержит все каналы, сохраненные в списке Избранное (стр. 19). "Все категории": Содержит все доступные каналы. "Новости": Содержит все каналы новостей. Нажать кнопку ⊕. Теперь Цифровое электронное руководство по программам (EPG) показывает только текущие программы из выбранной категории. 	
Выбрать программу для записи – Запись по таймеру	 Для выбора предстоящей программы, которую Вы хотите записать нажимайте кнопку ⊕/. Нажать кнопку ⊕. Нажмите кнопку ⊕/. Нажмите кнопку ⊕/. Для установки таймеров телевизора и Вашего видеомагнитофона нажмите кнопку ⊕. В информации о программе появится символ . На телевизоре (спереди) загорится индикатор ⊕. Примечания Для видеомагнитофона, совместимого с функцией Smartlink, Вы 	
	 можете установить таймер записи только на телевизоре. Если Ваш видеомагнитофон не совместим с функцией Smartlink, появится сообщение, напоминающее Вам, что необходимо установить таймер Вашего видеомагнитофона. Как только запись начнется, Вы можете переключить телевизор в режим ожидания. Однако не выключайте телевизор полностью, так как запись может быть прервана. Если для программ было выбрано ограничение по возрасту, на экране появится сообщение о вводе пин-кода. За более подробной информацией обратитесь к разделу "Замок от детей" на стр. 36. 	

Чтобы	Необходимо		
Установить программу, которая будет автоматически появляться на экране во время ее начала – Напоминание	 Для выбора предстоящей программы, которую Вы хотите показать, нажимайте кнопку ☆/☆/☆. Нажать кнопку ⊕. Нажмите кнопку ☆/☆ для выбора опции "Напоминание". Для автоматического отображения выбранной программы во время ее начала нажмите кнопку ⊕. В информации о программе появится символ @. Примечание Если Вы переключите телевизор в режим ожидания, он автоматически включится, когда начнется эта программа. 		
Установить время и дату программы, которую Вы хотите записать – Ручная запись по таймеру	 Нажать кнопку ⊕. Для выбора опции "Ручная запись по таймеру" нажмите кнопку ☆/∿, затем нажмите кнопку ⊕. Для выбора даты нажмите кнопку ☆/∿, затем нажмите 		
	кнопку ⇔. 4 Установите время начала и окончания записи таким же образом, как в пункте 3.		
	 5 Для выбора программы нажмите кнопку ☆/∜, затем нажмите кнопку ⊕ для установки таймеров телевизора и Вашего видеомагнитофона. В информации о программе появится символ . На телевизоре (спереди) загорится индикатор (4). 		
	Примечания		
	 Для видеомагнитофона, совместимого с функцией Smartlink, Вы можете установить таймер записи только на телевизоре. Если Ваш видеомагнитофон не совместим с функцией Smartlink, появится сообщение, напоминающее Вам, что необходимо установить таймер Вашего видеомагнитофона. Как только запись начнется, Вы можете переключить телевизор в режим ожидания. Однако не выключайте телевизор полностью, так как запись может быть прервана. Если для программ было выбрано ограничение по возрасту, на экране появится сообщение о вводе пин-кода. За более подробной информацией обратитесь к разделу "Замок от детей" на стр. 36. 		
Отменить запись/напоминание – Список таймеров	 Нажать кнопку ⊕. Нажмите кнопку ⊕. 		
L	таймеров".		
	 3 Для выбора программы, которую вы хотите отменить, нажимайте кнопку ☆/҈, затем нажмите кнопку ⊕. Появится экран для подтверждения отмены программы. 4 Нажмите кнопку ⇔ для выбора опции "Да", затем нажмите кнопку ⊕ для подтверждения. 		

К сведению

Вы также можете вывести на экран Цифровое электронное руководство по программам (EPG), выбрав опцию "Цифровые EPG" в "MENU" (стр. 21).

Использование списка Избранное Д/З*



Функция Избранное позволяет вам выбирать программы из списка, включающего до 8 выбранных вами каналов. Для отображения списка Избранное, см. раздел "Навигация по пунктам меню" (стр. 21).

Список Избранное

* Обратите внимание на то, что в некоторых странах эта функция может отсутствовать.

Чтобы	Необходимо		
Создать Ваш список Избранное в первый раз	Если Вы выберете в первый раз опцию "Цифр. Избранные" в "MENU", на экране появится вопрос, хотите ли Вы добавить каналы в список Избранное.		
	1 Для выбора опции "Да" нажмите кнопку (+).		
	2 Для выбора канала, который вы хотите добавить нажимайте кнопку ☆/.		
	Если Вам известен номер канала, Вы можете использовать цифровые кнопки для прямого выбора канала.		
	3 Нажать кнопку 🕀.		
	Каналы, сохраненные в списке Избранное, отмечены символом ♥.		
Выключить список Избранное	Нажать кнопку RETURN.		
Просмотреть информацию о текущих программах	Нажать кнопку 😥 в тот момент, когда выбрана текущая программа. Чтобы отменить команду, нажмите кнопку еще раз.		
Смотреть канал	Нажать кнопку 🕂 в тот момент, когда выбрана текущая программа.		
Добавить или удалить каналы в списке Избранное	 Нажать синюю кнопку. Каналы, сохраненные в списке Избранное, отмечены символом ♥. 		
	2 Для выбора канала, который Вы хотите добавить или удалить, нажимайте кнопку 순/산.		
	Если Вам известен номер канала, Вы можете использовать цифровые кнопки для прямого выбора канала.		
	3 Нажать кнопку \oplus .		
	4 Для возврата к списку Избранное нажмите синюю кнопку.		
Удалить все каналы из списка	1 Нажать синюю кнопку.		
Избранное	2 Нажать желтую кнопку.		
	Появится экран для подтверждения удаления всех каналов из списка Избранное.		
	3 Нажмите кнопку Ф для выбора опции "Да", затем нажмите кнопку ⊕ для подтверждения.		

Просмотр изображений с подсоединенного оборудования

Включите подсоединенное оборудование и выполните одно из перечисленных ниже действий.

Оборудование, подключенное к гнездам Scart с помощью полностью смонтированного провода с 21-штырьковыми разъемами Scart

Включите воспроизведение на подключенном устройстве.

На экране появится изображение, передаваемое этим устройством.

Видеомагнитофон с автоматической настройкой (стр. 6)

Для выбора видеоканала в аналоговом режиме нажмите кнопку PROG +/- или цифровые кнопки.

Другое подключенное оборудование

Нажмите кнопку - () () несколько раз, пока на экране не появится значок соответствующего источника сигнала (см. ниже).

- AV1/- AV1, - AV2/- AV2:

Входной аудио/видеосигнал или RGB-сигнал через разъем Scart ()/- 1 или 2. Значок - появляется только при подсоединении источника RGB.

-••••AV3:

Входной компонентный сигнал через гнезда Ү, Рв/Св, Рг/Св — — Э и входной аудиосигнал через гнезда L, R — — Э3.

→ → AV4:

Цифровой аудио/видеосигнал подается через разъем HDMI IN 4. Входной аудиосигнал является аналоговым только в том случае, если оборудование подключено через DVI и гнездо аудиовыхода.

→AV5/S→→AV5:

Входной видеосигнал через видеоразъем - 5 и входной аудиосигнал через аудиоразъем L (MONO), разъемы R - 5. Значок Sвыводится, только если оборудование подключено к гнезду S-видео Sвидеоразъема - 5, а входной сигнал S-видео подается через гнездо S-видео S-5.

Дополнительные операции

Чтобы	Необходимо
Вернуться к обычному режиму ТВ	Нажмите кнопку DIGITAL или ANALOG.
Получить доступ к Таблице входных сигналов	Для доступа к таблице входных сигналов нажмите кнопку (+). (Затем, только в аналоговом режиме, нажмите кнопку 다). Для выбора входного сигнала нажимайте кнопку 슈/ᅲ, затем нажмите кнопку (+).

Использование меню Tools

Для отображения следующих пунктов при просмотре изображений с другого подсоединенного устройства, отличающегося от ПК, нажмите кнопку TOOLS.

Опции	Описание
Энергосбережение	См. стр. 30.
Режим изобр.	См. стр. 23.
Режим звука	См. стр. 25.
Автоустановка часов (только в аналоговом режиме)	Переключение в цифровой режим и установка времени.
Таймер сна	См. стр. 30.
Громк. наушн.	См. стр. 26.

Навигация по пунктам меню

"MENU" позволяет вам наслаждаться различными удобными функциями данного телевизора. Вы можете легко выбирать каналы или внешние источники входного сигнала при помощи пульта ДУ. Также, установки для вашего телевизора можно легко изменить при помощи "MENU".



1 Для отображения меню нажмите кнопку MENU.

MENU		
\heartsuit	Цифр. Избранные	
y N	Аналоговые	
ľ	Цифровые	
E	Цифровые EPG	
-2	Внешние входы	
	Установки	
Показать список Избранное		
Выбр.: ╋ ♦Уст.: ☷ Выход: (МЕЛU)		

- 2 Для выбора опции меню нажмите кнопку 상/장.
- 3 Для подтверждения выбранной опции меню нажмите кнопку ⊕.

Для выхода из меню нажмите кнопку MENU.

Меню		Описание
\bigcirc	Цифр. Избранные (только в регионах с цифровым телевещанием)	Вызов списка Избранное. За более подробной информацией обратитесь к стр. 19.
	Список программ (только в регионах с аналоговым телевещанием)	 Выбор телепрограммы из списка названий каналов. Для просмотра желаемого канала выберите этот канал, затем нажмите кнопку ⊕. Для назначения метки программе см. стр. 32.
	Аналоговые (только в регионах с цифровым телевещанием)	Возврат к последнему просматриваемому аналоговому каналу.
	Цифровые (только в регионах с цифровым телевещанием)	Возврат к последнему просматриваемому цифровому каналу.
	Цифровые EPG (только в регионах с цифровым телевещанием)	Вызов Цифрового электронного руководства по программам (EPG). За более подробной информацией обратитесь к стр. 17.

Меню		Описание
	Внешние входы	 Выбор устройства, подсоединенного к Вашему телевизору. Для просмотра желаемого внешнего источника входного сигнала, выберите источник входного сигнала, затем нажмите кнопку ⊕. Для назначения метки внешнему источнику входного сигнала, см. стр. 29.
	Установки	Вызов экрана меню Установки, где выполняется большинство расширенных установок и регулировок. Выберите значок меню, выберите пункт меню и выполните нужное изменение или регулировку при помощи кнопок 쇼/산/슈/다. За более подробной информацией обратитесь к стр. 23 - 36.

Меню Изображение

Изображе	ение	
R	Заданные входы Режим изобр.	Только просм. Яркий
	Сброс Подсветка Контраст	
1	Прюств Цветность Оттенок Цветовой тон	50
	Резкость Шумопонижение Доп. установки	18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	Выбр.: 🛧 🗣 Уст.: 🛨	Выход: МЕЛО

Параметры, перечисленные ниже, можно установить в меню Изображение. Для выбора опций меню в разделе "Установки" см. раздел "Навигация по пунктам меню" (стр. 21).

Заданные входы	Выбирается, применять ли установки, сделанные в меню Изображение, ко всем источникам входного сигнала, или только к тем источникам, сигнал с которых отображается в данный момент на экране. "Все": Установки применяются ко всем источникам входного сигнала. "Только просм.": Установки применяются только к текущему источнику входного сигнала.
Режим изобр.	Выбор режима изображения. "Яркий": Для улучшения контраста и резкости изображения. "Стандартный": Для отображения стандартного изображения. Рекомендуется для использования в домашних условиях. "Индивидуальный": Позволяет вам сохранять сделанные вами настройки.
Сброс	Возврат к заводским установкам всех сделанных настроек для изображения за исключением "Режим изобр.".
Подсветка	Регулировка яркости фона.
Контраст	Повышает или понижает контраст ность изображения.
Яркость	Повышает или понижает яркость изображения.
Цветность	Повышает или понижает интенсивность цветов.
Оттенок	Повышает или понижает оттенки зеленого. К сведению "Оттенок" можно настроить только для цветного сигнала NTSC (например, для видеокассет из США).

Цветовой тон	Регулирует баланс белого для изображения. "Холодный": Придает белому цвету голубоватый оттенок. "Нейтральный": Придает белому цвету нейтральный оттенок. "Теплый 1"/"Теплый 2": Придает белому цвету красноватый оттенок. "Теплый 2" придает более красный оттенок, чем "Теплый 1". К сведению
	Опции "Теплый 1" и "Теплый 2" можно выбрать только если Вы установили опцию "Режим изобр." в положение "Индивидуальный".
Резкость	Делает изображение более резким или мягким.
Шумопонижение	Частичная корректировка помех ("снега") при слабом сигнале трансляции. "Авто": Автоматическое шумопонижение. "Сильное"/"Среднее"/"Слабое": Корректировка эффекта шумопонижения. "Выкл.": Выключение функции Шумопонижение.
Доп. установки	Индивидуальная регулировка функции Изображение. Если Вы установите "Режим изобр." в "Индивидуальный", Вы сможете устанавливать/изменять данные установки. "Сброс": Возврат всех расширенных настроек видеоизображения к заводским установкам. "Корректор черного": Усиление черных участков изображения для увеличения контраста. "Улучш. контраста": Автоматическая регулировка "Контраст" к наиболее подходящим установкам на основании яркости экрана. Данная функция особенно эффективна для темных изображений, увеличивая глубину изображения. "Гамма": Настройка баланса между яркими и темными областями изображения. "Чистый бельй": Подчеркивает белые цвета. "Живые цвета": Делает цвета более живыми. "Фильтр для MPEG": Уменьшает помехи изображения, сжатом в видеоформате MPEG (только в цифровом режиме).

Меню Звук

Звук Заданные входы Только прос Режим звука Динамичный Сброс Тембр ВЧ 0 Тембр ВЧ 0 Тембр НЧ 0 Баланс 0 Авторег. громк. Вкл. Окруж. звук Выкл. ВВЕ Выкл. ВВЕ Выкл. Двойной звук Стерео Связь наушнАС Выкл. Громк. наушн. 50	Вы можете выбрать перечисленные ниже опции в меню Звук. Для выбора опций меню в разделе "Установки" см. раздел "Навигация по пунктам меню" (стр. 21).
Выбр.: ╋	da. (Menu)
Заданные входы	Выбирается, применять ли установки, сделанные в меню Звук, ко всем источникам входного сигнала, или только к тем источникам, сигнал с которых отображается в данный момент. "Все": Установки применяются ко всем источникам входного сигнала. "Только просм.": Установки применяются только к текущему источнику входного сигнала.
Режим звука	Выбор режима звука. "Динамичный": Усиление тембра ВЧ и НЧ. "Стандартный": Для воспроизведения стандартного звука. Рекомендуется для использования в домашних условиях. "Индивидуальный": Плоская частотная характеристика. Также позволяет Вам сохранять сделанные вами настройки.
Сброс	Возврат к заводским установкам настроек для звука за исключением "Режим звука", "Двойной звук", "Связь наушнАС" и "Громк. наушн.".
Тембр ВЧ	Регулировка высоких звуков.
Тембр НЧ	Регулировка низких звуков.
Баланс	Регулировка баланса между левым или правым громкоговорителями.
Авторег. громк.	Поддержка постоянного уровня громкости, даже когда в нем случаются резкие изменения (например, звук в рекламных роликах обычно бывает громче, чем в других передачах).
Окруж. звук	Выбор окружающего звука. "TruSurround XT": Для окружающего звука (только для стереопрограмм). "Имитация стерео": Придание монофоническим программам эффекта окружающего звука. "Выкл.": Для обычного стерео- или монофонического приема.
BBE	Придает звуку большую силу путем компенсации фазового эффекта в громкоговорителях при помощи функции "BBE High Definition Sound System".

Двойной звук	Выбор звука, который должен воспроизводиться через громкоговоритель при стереотрансляции или трансляции на двух языках. "Стерео", "Моно": Для стереотрансляции. "А"/"В"/"Моно": Для двуязычной трансляции выберите "А" для звукового канала 1, "В" для звукового канала 2 или "Моно" для монофонического канала, если это возможно.
	К сведению Если Вы выберете другое устройство, подсоединенное к телевизору, установите опцию "Двойной звук" в положение "Стерео", "А" или "В".
Связь наушнАС (канал громкоговорителей наушников)	Включение/выключение встроенных громкоговорителей телевизора при подсоединенных наушниках.
Громк. наушн. (громкость наушников)	Регулировка громкости наушников.

К сведению

Опции "Тембр ВЧ", "Тембр НЧ", "Баланс", "Авторег. громк.", "Окруж. звук" и "ВВЕ" не могут быть использованы для наушников и выходных аудиогнезд.

Меню Управление экраном

Управление экраном Заданные входы Тольк Формат экрана Опти Автомат. формат Вкл. 4:3 по умогч. Опти Область отображ. Норм Сдвиг по вертик. 0 Размер по вертикали 0	Вы можете выбрать перечисленные ниже опции в меню Управление экраном. Для выбора опций меню в разделе "Установки" см. раздел "Навигация по пунктам меню" (стр. 21).
Выбр.: ✿ ♥Уст.: 🖬	Выход: (MENU)
Заданные входы	Выбирается, применять ли установки, сделанные в меню Управление экраном ко всем источникам входного сигнала, или только к тем источникам, сигнал с которых отображается в данный момент. "Все": Установки применяются ко всем источникам входного сигнала. "Только просм.": Установки применяются только к текущему источнику входного сигнала.
Формат экрана	За более подробной информацией о формате экрана обратитесь к разделу "Переключение режимов экрана вручную в зависимости от типа трансляции" (стр. 15).
Автомат. формат	 Автоматическое изменение формата экрана в зависимости от транслируемого сигнала. Для сохранения вашей установки выберите опцию "Выкл.". К сведению Даже если Вы выберете опцию "Вкл." или "Выкл." в "Автомат. формат", Вы всегда можете изменить формат экрана, нажимая повторно кнопку #. "Автомат. формат" доступен только для сигналов РАL и SECAM.
4:3 по умолч.	Выбор режима экрана по умолчанию для использования с трансляцией 4:3. "Оптимальн.": Воспроизведение изображения в обычном формате, 4:3, с имитацией эффекта широкого экрана. "4:3": Отображение изображения стандартной трансляции 4:3 в правильных пропорциях. "Выкл.": Сохранение текущей установки "Формат экрана" при изменении канала или входного сигнала. К сведению Данная опция имеется в наличии только в том случае, если функция "Автомат. формат" установлена в положение "Вкл.".
Область отображ.	Регулировка области экрана для показа изображения. "Нормальная": Отображение изображения с оригинальным размером. "–1"/"–2": Увеличение изображения для сокрытия края изображения.
Сдвиг по горизонт.	Регулировка горизонтального положения изображения для каждого формата экрана.

Сдвиг по	Регулировка вертикального положения изображения в режиме формата экрана
вертик.	Увелич. или 14:9.
Размер по	Регулировка вертикальный размер изображения в режиме формата экрана
вертикали	Оптимальн., Увелич. или 14:9.

Меню Начальная настройка

Начальная настройка		Параметры, перечисленные ниже, можно установить в меню Начальная настройка. Пля
	Автозапуск Язык Предустановка АV Авто S Video Настройки таймера Энергосбережение Севтовой сенсор Выход AV2 Тихое включение Динамик Система цвета Информация Сброс всех настроек	Выход: CEND
Авто	озапуск	Запуск "меню первого включения" для выбора языка и страны/региона, а также настройки всех доступных цифровых и аналоговых каналов. Обычно этого делать не требуется, потому что язык и страна/регион уже выбраны и все каналы уже настроены при установке телевизора (стр. 5, 6). Тем не менее, этот параметр позволяет повторить процедуру (например, заново настроить телевизор после переезда или найти новые каналы, появившиеся в эфире).
Язы	к	Выбор языка меню.
Предустановка AV		 Присвоение имени любому устройству, подсоединенному к разъему на боковой или задней панели. Это имя будет ненадолго выводиться на экран при переключении на соответствующее устройство. Вы можете пропустить источник входного сигнала, не подключенный ни к какому устройству. 1 Для выбора желаемого источника входного сигнала нажмите кнопку ☆/♡, затем нажмите кнопку ⊕. 2 Для выбора желаемого пункта меню внизу нажмите кнопку ☆/♡, затем нажмите кнопку ⊕. Meтки устройств: Использование одной из предустановленных меток для присвоения названия подсоединяемому устройству. "Изм.": Создание Вашей собственной метки. Выполните шаги с 2 по 4 раздела "Метки программ" (стр. 32). "Пропуск": Пропуск источника входного сигнала, к которому не подключено никакое устройство, при выборе с помощью кнопок → источника входного сигнала.
Авто S Video Выбор вхо подсоедин		Выбор входного сигнала с гнезд S-видео S→5 S→5/-55 в случае подсоединения к обоим гнездам.

Продолжение

29 RU

Настройки	Установка Таймера включения/выключения телевизора.
таимера	Таимер сна Установка периода времени, по истечении которого телевизор должен автоматически переключаться в режим ожидания. Если активирован Таймер сна, индикатор ④ (Таймер) на телевизоре (спереди)
	загорается оранжевым цветом. Кородонно
	 Если Вы выключите телевизор и снова его включите, опция "Таймер сна" будет установлена в положение "Выкл.".
	 За одну минуту до переключения телевизора в режим ожидания на экране появляется надпись "ТВ скоро будет выключен по Таймеру сна.".
	Таймер включения
	Установка Таймера включения телевизора. "День": Выбор дня, в который Вы хотите активировать Таймер включения. "Время": Установка времени включения телевизора. "Продолжительность": Выбор цериода времени, после которого телевизор
	автоматически опять переключится в режим ожидания. "Настройка громк.": Установка громкости телевизора при включении с помощью
	устан. часов Позволяет Вам вручную установить часы. Если телевизор принимает цифровые каналы, часы нельзя отрегулировать вручную, поскольку они установлены на
	временнои код принимаемого сигнала.
Энергосбережение	Выбор режима энергосбережения для уменьшения потребления электроэнергии телевизором.
	Если выорана опция "Откл. изоор.", изооражение оудет отключено, а индикатор (Откл. изобр.) на телевизоре (спереди) загорится зеленым цветом. Звук останется без изменений.
Световой сенсор	Автоматическая оптимизация установок изображения в соответствии с освещением в комнате.
Выход AV2	Вывод сигнала через разъем с меткой ↔/→ 2 на задней панели телевизора. Если подключить видеомагнитофон или другое записывающее устройство к разъему ↔/→ 2, можно записывать сигнал, поступающий с устройств, подключенных к другим разъемам телевизора. "TV": В изод телевизионной триолящии
	"AV1": Вывод голсьизионной трансляций. "AV1": Вывод сигналов с устройств, подсоединенных к разъему (→/
Тихое включение	Установка регулятора громкости на низком уровне при включении телевизора с постепенным увеличением громкости до заданного уровня.
Динамик	Включение/выключение встроенных громкоговорителей телевизора. "Вкл.": Громкоговорители телевизора включены для прослушивания звука через громкоговорители телевизора. "Выкл.": Громкоговорители телевизора выключены для прослушивания звука только через внешние аудиоустройства, полсоединенные к раздемах.
	аудиовыхода.
Система цвета	Выбор системы цветности ("Авто", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58", "NTSC4.43" или "PAL60") в соответствии с входным сигналом с источника входного сигнала.
Информация	Вызов информации о системе телевизора.
Сброс всех настроек	Возврат всех регулировок к заводским установкам и вызов экрана Автозапуск.

Меню Установки ПК

Установки ПК			
R	Формат экрана	Норма	альн.
♪	Автоподстройка Фаза		
FD.	Шаг Сдвиг по горизонт.		
177	Сдвиг по вертик. Управление питанием	0 Вкл.	
A			
ľ			
	Выбр.: 🛧 🗣 Уст.: 🕶		Выход: МЕЛИ

Перечисленные ниже опции можно выбрать в меню Установки ПК. Для выбора опций меню в разделе "Установки" см. раздел "Навигация по пунктам меню" (стр. 21).

Формат экрана	Выбор режима экрана для отображения входного сигнала с Вашего ПК. "Нормальн.": Отображение изображения с оригинальным размером. "Полн. 1": Увеличение изображения для заполнения области отображения с сохранением оригинального соотношения горизонтали к вертикали. "Полн. 2": Увеличение изображения для заполнения области отображения.
Сброс	Возврат регулировок ПК к заводским установкам за исключением "Формат экрана" и "Управление питанием".
Автоподстройка	Автоматическая регулировка положения Дисплея и фазы изображения при получении телевизором входного сигнала с подсоединенного ПК. К сведению Функция Автоподстройка может не работать должным образом с определенными входными сигналами. В таких случаях вручную отрегулируйте опции "Фаза", "Шаг", "Сдвиг по горизонт." и "Сдвиг по вертик.".
Фаза	Регулировка фазы в случае мерцания экрана.
Шаг	Регулировка шага в случае, если на изображении есть нежелательные вертикальные полосы.
Сдвиг по горизонт.	Регулировка горизонтального положения изображения для каждого формата экрана.
Сдвиг по вертик.	Регулировка вертикального положения изображения для каждого формата экрана.
Управление питанием	Переключение телевизора в режим ожидания, если в течение 30 секунд не поступает никакого сигнала.

Меню Настройка аналоговых каналов (Только в аналоговом режиме)

Настройк	а аналоговых каналов	
	Режим 1 цифры Автонастройка Сортировка прогр.	Вкл.
	Метки программ Руч. настр. прогр.	_
222		
۳ ۳	Выбр.: ♠ ♦Уст.:	Bыход: (MENU)
	Выбр.: 🛧 🛡 Уст.: 🖬	Выход: МЕЛИ

Вы можете изменить/установить аналоговые параметры с помощью меню Настройка аналоговых каналов. Для выбора опций меню в разделе "Установки" см. раздел "Навигация по пунктам меню" (стр. 21).

Режим 1 цифры	Если опция "Режим 1 цифры" установлена в положение "Вкл.", Вы можете выбрать аналоговый канал при помощи одной цифровой кнопки (0 - 9) на пульте ДУ. Примечание Если опция "Режим 1 цифры" установлена в положение "Вкл.", Вы не можете выбрать каналы с номерами 10 и выше, вводя две цифры при помощи пульта ДУ.	
Автонастройка	Настройка всех доступных аналоговых каналов. Обычно этого делать не требуется, потому что все каналы уже настроены при установке телевизора (стр. 5, 6). Тем не менее, этот параметр позволяет повторить процедуру (например, заново настроить телевизор после переезда или найти новые каналы, появившиеся в эфире).	
Сортировка прогр.	Изменение порядка расположения аналоговых каналов, сохраненного в памяти телевизора. 1 Для выбора канала, который Вы хотите переместить на новую позицию, нажмите кнопку 쇼/산, затем нажмите кнопку (+). 2 Для выбора новой позиции для Вашего канала нажмите кнопку 쇼/샷, затем нажмите кнопку (+).	
Метки программ	Присвоение каналу любого имени, содержащего не более пяти букв или цифр. Данное имя будет ненадолго выводиться на экран при переключении на этот канал. (Обычно названия каналов берутся автоматически из режима телетекста, если он предусмотрен.) 1 Для выбора канала, которому Вы хотите присвоить название, нажмите кнопку ☆/☆, затем нажмите кнопку ⊕. 2 Нажмите кнопку ☆/☆ для выбора нужной буквы или цифры ("_" для пробела), затем нажмите кнопку ☆>. Исправление символа, введенного ошибочно Для выбора неправильной буквы нажмите кнопку \$. Удаление всех букв Выберите опцию "Сброс", затем нажмите кнопку ⊕. 3 Повторяйте шаг 2, пока не введете имя целиком. 4 Выберите опцию "OK", затем нажмите кнопку ⊕.	
Руч. настр.

прогр.

Перед выбором опций "Метка"/"АПЧ"/"Аудиофильтр"/"Пропуск"/"Декодер" нажмите кнопку PROG +/- для выбора номера программы с каналом. Нельзя выбрать номер программы, настроенной на пропуск (стр. 34).

Программа/Система/Канал

Ручная настройка каналов программ.

- 1 Для выбора опции "Программа" нажмите кнопку 삼/아, затем нажмите кнопку (+).
- 2 Для выбора номера программы, которую Вы хотите настроить вручную (при настройке видеомагнитофона выберите канал 00), нажмите кнопку 公/办, затем нажмите кнопку RETURN.
- 3 Для выбора опции "Система" нажмите кнопку ⊕/, затем нажмите кнопку ⊕.
- Для выбора одной из следующих систем телетрансляции нажмите кнопку ☆/♂, затем нажмите кнопку Ф.
 В/G: Для стран/регионов Западной Европы D/K: Для стран/регионов Восточной Европы
 L: Для Франции
 I: Для Великобритании
- 5 Для выбора опции "Канал" нажмите кнопку 份/仍, затем нажмите кнопку ⊕.
- 6 Нажмите кнопку ☆/☆ для выбора опции "S" (для кабельных каналов) или "C" (для наземных каналов), затем нажмите кнопку ⇔.
- 7 Настройте каналы следующим образом:
 - Если номер (частота) канала неизвестен

Для поиска следующего доступного канала нажмите кнопку Φ/Φ . Когда канал будет найден, поиск остановится. Для продолжения поиска нажмите кнопку Φ/Φ .

Если номер (частота) канала известен

Введите номер телеканала или канала видеомагнитофона с помощью цифровых кнопок.

- **8** Для перехода к команде "Подтверд." нажмите кнопку (+), затем нажмите кнопку (+).
- 9 Для выбора опции "ОК" нажмите кнопку Ф, затем нажмите кнопку Повторите процедуру, чтобы установить вручную другие каналы.

Метка

Присвоение выбранному каналу любого имени, содержащего не более пяти букв или цифр. Данное имя будет ненадолго выводиться на экран при переключении на этот канал.

Для ввода букв выполните шаги с 2 по 4 раздела "Метки программ" (стр. 32).

АПЧ

Предоставляет вам возможность точной настройки выбранного номера программы вручную, если Вам кажется, что небольшая регулировка настройки улучшит качество изображения.

Вы можете выполнить точную настройку в диапазоне от -15 до +15. Если будет выбрана опция "Вкл.", точная настройка выполнится автоматически.

Аудиофильтр

Повышение качества звука на отдельных каналах в случае искажения при монотрансляции. Иногда, если транслируется нестандартный сигнал, возможны искажения или периодическое пропадание звука при просмотре монопрограмм. Если искажений звука нет, рекомендуется оставить заводскую настройку "Выкл.".

Примечания

- Вы не можете принимать стереофонические или двуязычные программы, если выбрана опция "Слаб." или "Сильн.".
- Режим "Аудиофильтр" недоступен, если опция "Система" установлена в положение "L".

Пропуск

Пропуск неиспользуемых аналоговых каналов при выборе каналов с помощью кнопок PROG +/-. (Пропущенный канал можно выбрать с помощью цифровых кнопок.)

Декодер

Примечание

В зависимости от страны/региона, выбранных для пункта "Страна" (стр. 6), данная опция меню может быть недоступна.

Подтверд.

Сохранение изменений в установках, сделанных в разделе "Руч. настр. прогр.".

Меню Настройка цифровых каналов ДИЗ



Вы можете изменить/установить цифровые параметры с помощью меню Настройка цифровых каналов. Выберите опцию "Цифровая конфигурация" и нажмите кнопку (---) для отображения следующих меню. Для выбора опций меню в разделе "Установки" см. раздел "Навигация по пунктам меню" (стр. 21).

Цифровая настройка

Вызов меню "Цифровая настройка".

Автопоиск цифр. станций

Настройка всех доступных цифровых каналов.

Обычно этого делать не требуется, потому что все каналы уже настроены при установке телевизора (стр. 6). Тем не менее, этот параметр позволяет повторить процедуру (например, заново настроить телевизор после переезда или найти новые каналы, появившиеся в эфире).

Редакт. списка программ

Удаление любых нежелательных цифровых каналов, сохраненных в памяти телевизора и изменение порядка цифровых каналов, сохраненного в памяти телевизора.

1 Для выбора канала, который Вы хотите удалить или переместить на новую позицию, нажмите кнопку 分/や.

Если Вы знаете номер (частоту) программы

Нажимайте цифровые кнопки для ввода трехзначного номера программы желаемой вами трансляции.

2 Удалите или измените порядок цифровых каналов следующим образом:

Для удаления цифрового канала

Нажать кнопку ⊕. Появится сообщение с просьбой подтвердить удаление выбранного цифрового канала. Для выбора опции "Да" нажмите кнопку ⇔.

Для изменения порядка цифровых каналов

Нажмите кнопку ⇔, затем нажмите кнопку ⊕/⊕ для выбора новой позиции для канала и нажмите кнопку ⇔. Если необходимо переместить другие каналы, повторите шаги 1 и 2.

3 Нажать кнопку RETURN.

Руч. поиск цифр. Станций

Настройка цифровых каналов вручную.

- 1 Нажмите цифровую кнопку для выбора номера канала, который Вы хотите настроить вручную, затем нажмите кнопку 分/ ひ для настройки канала.
- 2 Когда доступные каналы будут найдены, нажмите кнопку ☆/☆ для выбора канала, который Вы хотите сохранить, затем нажмите кнопку ⊕.
- 3 Нажмите кнопку ☆/☆ для выбора номера программы, под которым Вы хотите сохранить новый канал, затем нажмите кнопку ⊕.

Повторите процедуру для настройки других каналов вручную.

Цифровая	Вызов меню "Цифровая конфигурация".				
конфигурация	Установка субтитров*				
конфлі урадні	Отображение на экране цифровых субтитров. При выборе опции "Плохая слышимость" некоторые визуальные вспомогательные средства могут быть выведены с субтитрами (если телеканалы транслируют такую информацию).				
	Язык субтитов*				
	Выбор языка отображаемых на экране субтитров.				
	Язык аудио*				
	Выбор языка, используемого для программы. Некоторые цифровые каналы могут транслировать звук для программы на нескольких языках.				
	Тип аудио* Увеличение громкости звука, если выбрана опция "Плохая слышимость".				
	Замок от детей*				
	Установка для программ ограничения по возрасту. Любую программу, для которой установлено ограничение по возрасту, можно просмотреть только после правильно введенного пин-кода.				
	 пажимаите цифровые кнопки для ввода вашего установленного пин- кода. 				
	Если Вы не установили предварительно пин-код, появится экран ввода пин-кода. Следуйте указаниям раздела "PIN код" ниже.				
	 2 Нажмите кнопку ⊕/↔ для выбора ограничения по возрасту или "Нет" (для просмотра без ограничения), затем нажмите кнопку ⊕. 3 Нажать кнопку RETURN. 				
	РIN код*				
	Установка пин-кода в первый раз или изменение вашего пин-кода. 1 Введите пин-код следующим образом:				
	Если Вы перед этим уже установили пин-код Нажимайте цифровые кнопки для ввода Вашего установленного пин- кода.				
	Если Вы не устанавливали пин-код Нажимайте цифровые кнопки для ввода установленного на заводе пин- кода 9999.				
	2 Нажимайте цифровые кнопки для ввода нового пин-кода.				
	Появится сообщение с информацией о том, что новый пин-код принят. 3 Нажать кнопку RETURN.				
	K containing the cont				
	Пин-код 9999 принимается всегла				
	Вывод меню Техническая настройка. "Авт. обновление станций": Позволяет телевизору находить и сохранять новые цифровые услуги по мере их появления. "Загрузка программы": Позволяет телевизору автоматически получать обновления программного обеспечения бесплатно через вашу существующую антенну (по мере их появления). Фирма Sony рекомендует все время устанавливать эту опцию в положение "Вкл.". Если Вы не хотите, чтобы Ваше программное обеспечение обновлялось, установите этот пункт меню в положение "Выкл.". "Системная информация": Отображение версии текущего программного обеспечения и уровня сигнала. "Часовой пояс": Позволяет вам вручную выбирать часовой пояс, в котором вы находитесь, если заводская установка не соответствует вашей стране.				
	Настройка модуля СА				
	Предоставляет доступ к сервису Pay Per View (Плата за просмотр) после приобретения Модуля условного доступа (Conditional Access Module (CAM)) и карты просмотра. Для получения информации о расположении разъема (П) (PCMCIA) обратитесь к стр. 37.				

Подключение дополнительного оборудования

К телевизору можно подключить широкий спектр дополнительного оборудования. Соединительные кабели в комплект поставки не входят.

Подключение к телевизору (на боковой панели)



Продолжение

Подключение к разъемам на телевизоре (на задней панели)



Чтобы подключить	Необходимо		
пк 🖸	Подсоедините к разъемам РС ————————————————————————————————————		
Цифровой спутниковый приемник или DVD- проигрыватель [Если в устройстве имеется гнездо HDMI, подсоедините к разъему HDMI IN 4. С устройства будут поступать цифровые видео- и аудиосигналы. Если в устройстве имеется генздо DVI, соедините гнездо DVI с гнездом HDMI IN 4 через адаптер DVI - HDMI (приобретается отдельно) и подсоедините выходные аудиоразъемы устройства к гнездам HDMI IN 4.		
	Примечание Гнезда HDMI поддерживают только следующие входные видеосигналы: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p и 1080i. Для подсоединения к ПК, пожалуйста, используйте входное гнездо ПК.		
DVD- проигрыватель с компонентным выходом Г	Подсоедините к гнездам компонентного сигнала и аудиогнездам ————————————————————————————————————		
Видеоигровое устройство, DVD- проигрыватель или декодер G	Подсоедините к разъему Scart		
DVD-магнитофон или видеомагнитофон, поддерживающий функцию SmartLink	Подсоедините к разъему Scart ————————————————————————————————————		
Аудиоустройство Ні-Fi П	Чтобы прослушивать звук с телевизора на оборудовании класса Hi-Fi, подсоедините его к разъемам аудиовыхода С		

Использование меню Tools в режиме ввода с ПК

Для вывода следующих пунктов меню при просмотре изображений с подсоединенного ПК нажмите кнопку TOOLS.

Опции	Описание
Энергосбережение	См. стр. 30.
Режим изобр.	См. стр. 23.
Режим звука	См. стр. 25.
Автоподстройка	См. стр. 31.
Сдвиг по горизонт.	См. стр. 31.
Сдвиг по вертик.	См. стр. 31.
Автоустановка часов (только в аналоговом	Переключение в цифровой режим и установка времени.

(только в аналоговом режим и установка времени. режиме)

Громк. наушн.

См. стр. 26.

Дополнительная информация

Технические характеристики

Дисплей

Требования к источнику питания: 220-240 В переменного тока, 50 Ги Размер экрана: KDL-46S2000/KDL-46S2010: 46 дюймов (Приблиз. 116,9 см по диагонали) KDL-40S2000/KDL-40S2010: 40 дюймов (Приблиз. 101,6 см по диагонали) KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020: 32 дюймов (Приблиз. 80,1 см по диагонали) KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020: 26 дюймов (Приблиз. 66,1 см по диагонали) Разрешение экрана: 1366 точек (по горизонтали) × 768 строк (по вертикали) Потребляемая мощность: КDL-46S2000/КDL-46S2010: 249 Вт KDL-40S2000/KDL-40S2010: 180 Вт KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020: 125 Bt KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020: 100 Bt Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.3 BT Габариты (Ш \times В \times Г): KDL-46S2000/KDL-46S2010: Приблиз. 1120 × 805 × 334 мм (с подставкой) Приблиз. 1120 × 755 × 116 мм (без полставки) KDL-40S2000/KDL-40S2010: Приблиз. 988 × 716 × 334 мм (с подставкой) Приблиз. 988 × 664 × 103 мм (без полставки) KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020: Приблиз. 792 × 593 × 219 мм (с подставкой) Приблиз. 792 × 546 × 99 мм (без подставки) KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020: Приблиз. 658 × 516 × 219 мм (с подставкой) Приблиз. 658 × 470 × 94 мм (без подставки) Macca: KDL-46S2000/KDL-46S2010: Приблиз. 34 кг (с подставкой) Приблиз. 28 кг (без подставки) KDL-40S2000/KDL-40S2010: Приблиз. 27 кг (с подставкой) Приблиз. 21 кг (без подставки) KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020: Приблиз. 17 кг (с подставкой) Приблиз. 15 кг (без подставки) KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020: Приблиз. 13 кг (с подставкой) Приблиз. 11 кг (без подставки)

Система панели управления

ЖК-панель (жидкокристаллический дисплей)

ТВ система

Аналоговая: В зависимости от вашего выбора страны/региона: В/G/H, D/K, L, I Цифровая: DVB-T

Система цветности/видеосистема

Аналоговая: PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (только в режиме Video In) Цифровая: MPEG-2 MP@ML

Антенна

Внешний разъем для VHF/UHF (75 Ом)

Диапазон каналов

Аналоговая: VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41 D/K: R1-R12, R21-R69 L: F2-F10, B-Q, F21-F69 I: UHF B21-B69 Цифровой: VHF/UHF

Разъемы

(→)/→····]1

21-штырьковый разъем Scart (стандарта CENELEC), включающий аудио-/видеовход, вход RGB-сигнала и телевизионный аудио-/видеовыход.

Поддерживаемые форматы: 1080i, 720р, 576р, 576i, 480р, 480i

Y: Pasnax 1 B, 75 Ом, 0,3 В с отрицательной синхронизацией

Рв/Св: Размах 0,7 В, 75 Ом

Рк/Ск: Размах 0,7 В, 75 Ом

-€3

Аудиовходы (линейные разъемы) 500 мВ среднеквадратическое значение Полное сопротивление: 47 кОм

HDMI IN 4

Видео: 1080і, 720р, 576р, 576і, 480р, 480і

Аудио: Двухканальный линейный РСМ 32, 44,1 и 48 кГц, 16, 20 и 24 разряда, либо аналоговый аудиовход (линейные разъемы)

S - € 5 Вход S-видео (4-штырьковый мини-разъем DIN)

- 5 Видеовход (линейный разъем)
- Э5 Аудиовходы (линейные разъемы)
- Аудиовыход (левый/правый) (линейные разъемы)

ПК - Вход с ПК (15 Dsub) (стр. 41)

- G: Размах 0,7 В, 75 Ом, без синхронизации по зеленому каналу
- В: Размах 0,7 В, 75 Ом, без синхронизации по зеленому каналу
- R: Размах 0,7 В, 75 Ом, без синхронизации по зеленому каналу
- HD: Размах 1-5 В
- VD: Размах 1-5 В
- аудиовход ПК (мини-гнездо)
- П Гнездо наушников
- Слот модуля условного доступа (Conditional Access Module (CAM))

Выходная мощность звука 10 Вт + 10 Вт

Прилагаемые принадлежности

Обратитесь к разделу "1: Проверка принадлежностей" на стр. 4.

Дополнительные принадлежности

 Настенный монтажный кронштейн SU-WL51 (для KDL-46S2000/KDL-46S2010/KDL-40S2000/KDL-40S2010) SU-WL31 (для KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020/KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Сигналы	По горизонтали (пикселы)	По вертикали (строки)	Частота горизонтальн ой развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (кГц)	Стандарт
VGA	640	480	31,5	60	VGA
	640	480	37,5	75	VESA
	720	400	31,5	70	VGA-T
SVGA	800	600	37,9	60	Стандарты VESA
	800	600	46,9	75	VESA
XGA	1024	768	48,4	60	Стандарты VESA
	1024	768	56,5	70	VESA
	1024	768	60	75	VESA
WXGA	1280	768	47,4	60	VESA
	1280	768	47,8	60	VESA
	1360	768	47,7	60	VESA

Справочная таблица входных сигналов ПК

• Вход ПК на данном телевизоре не поддерживает синхронизацию по зеленому каналу и композитную синхронизацию.

Вход ПК на данном телевизоре не поддерживает чересстрочные сигналы.

 Вход ПК на данном телевизоре поддерживает мощные сигналы в приведенной выше таблице с частотой кадров 60 Гц.

 Для наилучшего качества изображения рекомендуется использовать сигналы с частотой кадров 60 Гц. В режиме простого подключения сигналы с частотой кадров 60 Гц будут выбираться автоматически.

Поиск и устранение неисправностей

Проверьте, не мигает ли индикатор 🕛 (режим ожидания) красным светом.

Если мигает

Включена функция самодиагностики.

1 Определите время, в течение которого индикатор 🕛 (режим ожидания) мигает и перестает мигать.

Например, индикатор мигает в течение двух секунд, перестает мигать на одну секунду и мигает в течение двух секунд.

2 Нажмите кнопку () на телевизоре (сверху) для его выключения, отсоедините кабель питания от сети и сообщите специалистам дилерской компании или сервисного центра Sony характер миганий индикатора (продолжительность и интервал).

Если не мигает

- 1 См. таблицы ниже.
- 2 Если проблему устранить не удалось, дальнейшее техническое обслуживание и ремонт телевизора должны производиться квалифицированным персоналом в сервисном центре.

изображение	

Проблема	Причина/Способ устранения
Нет ни изображения (темный экран), ни звука	 Проверьте подсоединение антенны. Подсоедините телевизор к электросети и нажмите кнопку (сверху). Если индикатор (режим ожидания) горит красным светом, нажмите кнопку //.
Нет изображения или информации в меню от оборудования, подключенного к разъему Scart	 Проверьте, включено ли дополнительное оборудование, и нажимайте кнопку ->/(=) до тех пор, пока на экране не отобразится нужный значок входа. Проверьте соединение между дополнительным оборудованием и телевизором.
Раздвоение или многоконтурность изображения	Проверьте подсоединения антенны/кабелей.Проверьте расположение антенны и ее направленность.
На экране виден только "снег" и помехи	 Проверьте, не сломана и не погнута ли антенна. Проверьте, не закончился ли срок эксплуатации антенны (от трех до пяти лет в обычных условиях, от одного года до двух лет на морском побережье).
Помехи на изображении (пунктирные линии или полосы)	 Установите телевизор подальше от таких источников электрических помех, как автомобили, мотоциклы, фены или оптические устройства. Дополнительное оборудование следует устанавливать на некотором расстоянии от телевизора. Убедитесь, что антенна подсоединена с помощью прилагаемого коаксиального кабеля. Антенный кабель не должен находиться рядом с другими соединительными кабелями.

Проблема	Причина/Способ устранения
При просмотре телеканала на изображении имеются помехи	 Выберите опцию "Руч. настр. прогр." в меню "Настройка аналоговых каналов" и выполните точную настройку "АПЧ" (автоматическую подстройку частоты) для повышения качества принимаемого изображения (стр. 33).
Отдельные маленькие темные и/или яркие точки на экране	 Изображение на экране состоит из точек. Маленькие темные и/ или яркие точки (пикселы) на экране не являются признаком неисправности.
Отсутствует цветность при просмотре программ	• Выберите опцию "Сброс" в меню "Изображение" для возврата к заводским установкам (стр. 23).
Отсутствует цветность или цветность искажена при просмотре сигнала через разъемы Y, Pв/Cв, Pr/Cr ввода — 3	 Проверьте соединение разъемов Y, Pв/Св, Pr/Ск ввода - 3. Убедитесь в том, что разъемы Y, Pв/Св, Pr/Ск ввода - 3. надежно зафиксированы в соответствующих гнездах.

Звук

Проблема	Причина/Способ устранения
Нет звука, но изображение нормальное	 Нажмите кнопку → +/- или ¹ (отключение звука). Убедитесь, что опция "Динамик" установлена в положение "Вкл." в меню "Начальная настройка" (стр. 30).
Звук с помехами	 См. причины/способ устранения в разделе "Помехи изображения" на стр. 42.

Каналы

Проблема	Причина/Способ устранения
Невозможно выбрать	 Переключаясь в цифровой или аналоговый режим, выберите
желаемый канал	желаемый цифровой/аналоговый канал.
Некоторые каналы являются пустыми	 Закодированный канал/Канал, доступный только по подписке. Подпишитесь на сервис Pay Per View (Плата за просмотр). Канал используется только для передачи данных (нет изображения или звука). Свяжитесь с телевещательной компанией для получения подробной информации о трансляции.
Не появляется цифровой	 Свяжитесь с местным установщиком, чтобы выяснить,
канал	предоставляется ли цифровое вещание в вашей местности. Приобретите более мощную антенну.

Продолжение

Общие неисправности

Проблема	Причина/Способ устранения
Телевизор автоматически отключается (телевизор переходит в режим ожидания)	 Проверьте, не активирована ли функция "Таймер сна" и проверьте установку "Продолжительность" в меню "Таймер включения" (стр. 30). Если сигнал принимается, и в режиме телевизора не выполняются никакие операции в течение 10 минут, телевизор автоматически переключается в режим ожидания.
Телевизор автоматически включается	 Проверьте, не активирована ли функция "Таймер включения" (стр. 30).
Не удается выбрать некоторые источники входного сигнала	 Выберите опцию "Предустановка AV" в меню "Начальная настройка" и отмените функцию "Пропуск" для источника входного сигнала (стр. 29).
Не работает пульт дистанционного управления	• Замените батарейки.

Указатель

Символы

(X) Индикатор отключения изображения 13
(I) Индикатор питания 13
(U) Индикатор режима ожидания 13
(U) Индикатор таймера 13
(U) Переключатель питания 13

ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

14:9 15 4:3 15 4:3 по умолч. 27

A

Advanced Settings 24

В

BBE 25

Е

EPG (Digital Electronic Programme Guide (Цифровое электронное руководство по программам)) 17

F

Fastext 15

м

MENU 21

Ρ

PIN код 36

Т

Tools 16, 20, 39

A

Авто S Video 29 Автозапуск 29 Автомат. формат 27 Автонастройка аналоговые и цифровые каналы 6 только аналоговые каналы 32 только для цифровых каналов 35 Автоподстройка 31 Автопоиск цифр. станций 35 Авторег. громк. 25 Автоустановка часов 16, 20, 39 Антенна, подсоединение 4 АПЧ 33 Аудиофильтр 33

Б

Баланс 25 Батарейки, установка в пульт ДУ 4

В

Видеомагнитофон Запись 17 подсоединение 4 Выход AV2 30

Г

Гамма 24

Д

Двойной звук 26 Динамик 30

Ж Живые цвета 24

3

Заданные входы звука 25 изображение 23 экрана 27 Замок от детей 36 Запись по таймеру 17

И

Информация 30

Κ

Каналы автоматическая настройка 6 выбор 14 Пропуск 34 Контраст 23 Корректор черного 24

М

Меню Звук 25 Меню Изображение 23 Меню Настройка аналоговых каналов 32 Меню Настройка цифровых каналов 35 Меню Управление экраном 27 Меню Начальная настройка 29 Меню Установки ПК 31 Метка 33 Метки программ 32 Метки устройств 29

Н

Напоминание 18 Настройка модуля СА 36 Наушники Громк. наушн. 26 Динамик 26 подсоединение 37

0

Область отображ. 27 Окруж. звук 25 Оптималь. 15 Оттенок 23

П Подсветка 23 Подсоединение антенны/ видеомагнитофона 4 дополнительного оборудования 37 Подтверд. 34 Предустановка AV 29 Пропуск 29, 34 Пульт ДУ датчик 13 обзор 12 установка батареек 4

Ρ

Размер по вертикали 28 Редакт. списка программ 35 Режим 1 цифры 32 Режим звука 25 Режим изобр. 23 Режим экрана 15 Резкость 24 Руч. настр. прогр. 33 Руч. поиск цифр. Станций 35 Ручная запись по таймеру 18

С

Сброс изображение 23 звука 25 регулировок ПК 31 Сброс всех настроек 30 Световой сенсор 30 Сдвиг по вертик. 28, 31 Сдвиг по горизонт. 27, 31 Система цвета 30 Сортировка прогр. 32 Список Избранное 19 Список категорий 17 Список таймеров 18 Страна 5

Т

Таблица входных сигналов 20 Таблица программ 15 Таймер включения 30 Таймер сна 30 Текст 15 Тембр ВЧ 25 Тембр НЧ 25 Техн. конфигурация 36 Технические характеристики 40 Тип аудио 36 Тихое включение 30

Продолжение

У

Устан. часов 30 Увелич. 15 Улучш. контраста 24 Управление питанием 31 Установка субтитров 36

Φ

Фаза 31 Фильтр для МРЕС 24 Формат экрана 27, 31

Ц

Цветность 23 Цветовой тон 24 Цифровая конфигурация 36 Цифровая настройка 35

Ч

Чистый белый 24

Ш

Шаг 31 Широкоэкр. 15 Шумопонижение 24

Э

Энергосбережение 30

Я

Язык 5, 29 Язык аудио 36 Язык субтитров 36 Яркость 23

OSTRZEŻENIE

- Aby nie dopuścić do porażenia prądem, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie należy wkładać wtyczki do gniazdka sieciowego. Wtyczka taka nie nadaje się do użytku i należy ją zniszczyć.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać odbiornika na działanie deszczu ani wilgoci.
- Wewnątrz odbiornika TV występują niebezpiecznie wysokie napięcia. Nie należy otwierać obudowy. Naprawy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym osobom.

Uwaga dotycząca funkcji TV cyfrowej

- Wszystkie funkcje dotyczące telewizji cyfrowej (DCB) są dostępne tylko w krajach lub rejonach, w których nadawane są cyfrowe sygnały naziemne DVB-T (MPEG2). Należy poinformować się u sprzedawcy sprzętu, czy na danym terenie odbierany jest sygnał DVB-T.
- Ten odbiornik TV jest wykonany według specyfikacji DVB-T, jednak nie gwarantuje się jego kompatybilności z przyszłymi programami cyfrowej naziemnej telewizji DVB-T.
- Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne w niektórych krajach.

Wprowadzenie

Dziękujemy, że Państwo wybrali produkt firmy Sony.

Przed rozpoczęciem eksploatacji tego telewizora należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Informacje dotyczące znaków towarowych

- **DVB** is a registered trademark of the DVB Project
- Wykonano na licencji udzielonej przez BBE Sound, Inc. Licencja posiadana przez BBE Sound, Inc., na podstawie co najmniej jednego z następujących patentów Stanów Zjednoczonych: 5510752, 5736897. BBE i symbol BBE są zastrzeżonymi znakami towarowymi BBE Sound, Inc.
- TruSurround XT, SRS i (●) symbol są znakami towarowymi SRS Labs, Inc. TruSurround XT technologia jest objęta licencją SRS Labs, Inc.
- HIDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC.
- Ilustracje używane w tej instrukcji obsługi przedstawiają KDL-32S2000/KDL-32S2010/ KDL-32S2020, o ile nie stwierdzono inaczej.

Spis treści

Informacje i czynności wstępne

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	7
Środki ostrożności	10
Przegląd pilota	11
Przegląd przycisków i wskaźników odbiornika TV	12

Odbiór audycji telewizyjnych

Odbiór audycji telewizyjnych	.13
Sprawdzanie Cyfrowego elektronicznego informatora programowego (EPG) DCB	16
Używanie listy Ulubionych DV3	18
Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń	.19

Używanie funkcji MENU

20
21
23
25
26
29
30
33

Korzystanie z dodatkowego sprzętu

Podłączanie dodatkowego sprzętu3

Informacje dodatkowe

Dane techniczne	38
Rozwiązywanie problemów	40
Indeks	42

CCB: tylko dla kanałów cyfrowych

4

Informacje i czynności wstępne

1: Sprawdzanie wyposażenia

Pilot RM-ED005 (1) Baterie AA (typu R6) (2) Przewód zasilający (typu C-6) (1)



Kabel koncentryczny (1)



Uchwyt na kable (1)



Pas podtrzymujący (1) i wkręty (2)



Wkładanie baterii do pilota



Uwagi

- Przy wkładaniu baterii do pilota zachować właściwą biegunowość.
- Zużyte baterie należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. W niektórych regionach sposób utylizacji zużytych baterii mogą regulować stosowne przepisy. Należy skontaktować się w tej sprawie z lokalnymi władzami.
- Nie należy używać różnych typów baterii jednocześnie ani łączyć starych baterii z nowymi.
- Należy ostrożnie obchodzić się z pilotem. Nie należy nim rzucać, chodzić po nim, ani wylewać na niego żadnych płynów.
- Nie należy kłaść pilota w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić je przed wilgocią.

2: Podłączanie anteny/ magnetowidu



Podłączanie anteny i magnetowidu



3: Zebranie kabli w wiązkę



4: Zabezpieczenie odbiornika TV przed przewróceniem



5: Wybieranie języka i kraju/regionu





- Podłączyć odbiornik TV do gniazdka sieciowego (220-240 V prądu zmiennego, 50 Hz).
- 2 Nacisnąć ⁽¹⁾ na odbiorniku TV (na górze). Przy pierwszym włączeniu odbiornika TV na ekranie pojawia się menu wyboru języka. Gdy odbiornik TV jest w trybie oczekiwania (wskaźnik ⁽¹⁾ (oczekiwanie) na odbiorniku TV (na przodzie) jest czerwony), nacisnąć I/⁽¹⁾ na pilocie, aby włączyć TV.

ciąg dalszy

3 Nacisnąć ☆/∜ aby wybrać język wyświetlany na ekranach menu, po czym nacisnąć ⊕.

Language	
Select language	
English	Česky
Nederlands	Magyar
Français	Русский
Italiano	Български
Deutsch	Suomi
Ελληνικά	Dansk
Türkçe	Svenska
Español	Norsk
Português	Slovenčina
Polski	Româna
Select: ← ↑ ↓ → Set: 👬	

4 Nacisnąć ☆/♂ aby wybrać kraj/region w którym odbiornik TV będzie używany, po czym nacisnąć ⊕.

Kraj	
	<u>+</u>
United Kingdom	
Ireland	
Nederland	
België/Belgique	
Luxembourg	
France	
Italia	
Schweiz/Suisse/Svizzera	
Deutschland	+
Wybór: 🛧 €Ust.:	Cof.: (RETURN)

Jeśli kraju/regionu, w którym odbiornik będzie używany nie ma na liście, zamiast nazwy kraju/regionu należy wybrać "-". Na ekranie ukaże się komunikat potwierdzający, że odbiornik TV zaczyna autoprogramowanie, należy wtedy przejść do "6: Autoprogramowanie odbiornika TV".

6: Autoprogramowanie odbiornika TV

Odbiornik TV wyszuka i zapisze w pamięci wszystkie dostępne kanały TV.



 Przed rozpoczęciem autoprogramowania odbiornika TV należy włożyć nagraną taśmę do magnetowidu podłączonego do odbiornika TV (strona 4) i zacząć odtwarzanie.

Kanał wideo zostanie zlokalizowany i zapisany w pamięci odbiornika TV podczas autoprogramowania. Jeżeli do telewizora nie jest podłączony magnetowid, ta procedura nie jest wymagana. Przejść do kroku 2.

2 Wybrać "OK", po czym nacisnąć ⊕.



Odbiornik TV zaczyna wyszukiwanie wszystkich dostępnych kanałów cyfrowych, a następnie wszystkich dostępnych kanałów analogowych. Procedura ta zajmuje nieco czasu, należy więc czekać cierpliwie i nie naciskać żadnych przycisków ani na odbiorniku TV, ani na pilocie.

Gdy wyświetli się komunikat żądający, aby sprawdzić podłączenia anteny

Nie zostały znalezione żadne kanały cyfrowe, ani analogowe. Sprawdzić wszystkie połączenia antenowe i nacisnąć \oplus , by ponownie rozpocząć autoprogramowanie.

3 Gdy na ekranie pojawi się menu sortowania programów, wykonać kroki opisane w "Sortowanie programów" (strona 30).

Jeżeli nie trzeba zmieniać kolejności, w której kanały analogowe są zapisane w pamięci odbiornika TV, przejść do kroku 4.

4 Nacisnąć MENU aby wyjść z tego menu. Odbiornik TV jest teraz dostrojony do wszystkich dostępnych kanałów.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przewód zasilający

 Przenosząc odbiornik TV, należy odłączyć przewód zasilający. Nie należy przenosić odbiornika TV z



dołączonym przewodem zasilającym. Może to spowodować uszkodzenie tego przewodu i pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

- Uszkodzenie przewodu zasilającego może stać się przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
 - Należy uważać, aby nie przycisnąć, nie zgiąć ani nie skręcić nadmiernie przewodu zasilającego. Może nastąpić uszkodzenie izolacji lub urwanie żył przewodu i zwarcie, co może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.



- Nie należy przerabiać ani uszkadzać przewodu zasilającego.
- Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść ciężkich przedmiotów. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.
- Należy trzymać przewód zasilający z dala od źródeł ciepła.
- W celu wyjęcia przewodu zasilającego z gniazda sieciowego należy chwytać przewód za wtyczkę.
- Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, nie należy go dłużej używać. Należy zwrócić się z prośbą o jego wymianę do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego firmy Sony.
- Dostarczonego w zestawie przewodu zasilającego nie należy używać do jakichkolwiek innych urządzeń.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych przewodów firmy Sony, a nie innych marek.

Ochrona przewodu zasilającego



Przewód zasilający należy odłączać, ciągnąc za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za sam przewód.

Sieć

Nie należy używać gniazd sieciowych słabo trzymających wtyczkę. Wtyczka powinna być całkowicie włożona do gniazda sieciowego. Niedopasowanie wtyczki do gniazda może być przyczyną iskrzenia i wywołać pożar.



W celu wymiany gniazda zasilającego należy skontaktować się z elektrykiem.

Dla odbiornika TV posiadającego przewód zasilający trzy-żyłowy, z uziemiającą wtyczką

Ten telewizor powinien być podłączony do gniazda sieciowego z ochronnym uziemieniem.

Wyposażenie dodatkowe

Podczas instalowania odbiornika TV przy użyciu wspornika ściennego, należy przestrzegać następujących zasad.



Niezachowanie tych zasad może spowodować upadek odbiornika i poważne obrażenia.

- Zdecydowanie jest zalecane używanie akcesoriów Sony ze względu na wymogi bezpieczeństwa:
 - KDL-46S2000/KDL-46S2010/KDL-40S2000/ KDL-40S2010:
 - Wspornik ścienny SU-WL51
 KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020/
 KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020:
 Wspornik ścienny SU-WL31
- Zdecydowanie jest zalecane użycie dedykowanego wspornika ściennego Sony aby umożliwić wystarczający obieg powietrza i aby uniknąć gromadzenia się kurzu wokół odbiornika TV, na ścianie i suficie.
- Podczas instalowania odbiornika TV należy prawidłowo go zabezpieczyć, zgodnie z instrukcjami dołączonymi do wspornika ściennego.

Instalacja

 Jeśli telewizor ma być zainstalowany na ścianie, wezwij w tym celu wykwalifikowanych



serwisantów. Odbiornik TV niewłaściwie zainstalowany może stwarzać zagrożenie.

• Telewizor powinien zostać zainstalowany w pobliżu łatwo dostępnego gniazda sieciowego.

Placówki medyczne

Nie należy instalować odbiornika w miejscach, gdzie użytkowany jest sprzęt medyczny. Może on spowodować wadliwe działanie urządzeń medycznych.



Przenoszenie

- Przed rozpoczęciem przenoszenia odbiornika należy odłączyć od niego wszystkie kable.
- Odbiornik należy przenosić w //// sposób pokazany na ilustracji po prawej stronie. Niezachowanie tych zasad może spowodować upadek odbiornika i jego uszkodzenie lub poważne obrażenia. Jeśli odbiornik został upuszczony lub uległ uszkodzeniu, należy niezwłocznie zlecić jego



sprawdzenie wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Podczas transportu odbiornik nie powinien być narażony na wstrzasy mechaniczne i nadmierne

- narażony na wstrząsy mechaniczne i nadmierne wibracje. Odbiornik może upaść i ulec uszkodzeniu lub może spowodować poważne obrażenia.
- Jeśli odbiornik jest przenoszony do naprawy lub podczas przeprowadzki, należy zapakować go w oryginalny karton i elementy opakowania.
- Do przenoszenia odbiornika TV potrzebne są co najmniej dwie osoby.



Wentylacja

• Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie. Może to spowodować przegrzanie i pożar.



- Jeśli odpowiedni przepływ powietrza nie zostanie zapewniony, urządzenie może zostać zanieczyszczone gromadzącym się kurzem. W celu zapewnienia właściwej wentylacji, należy przestrzegać następujących zasad:
 - Nie należy ustawiać odbiornika TV odwróconego tyłem lub bokiem.
 - Nie należy ustawiać odbiornika do góry nogami.
 - Nie należy ustawiać odbiornika TV na półce lub w szafce.
 - Nie należy stawiać odbiornika na dywanie lub na łóżku.
 - Nie należy przykrywać odbiornika TV materiałami, np. zasłonami lub innymi przedmiotami, jak gazety itp.
- Wokół odbiornika TV należy pozostawić trochę wolnej przestrzeni. W przeciwnym wypadku wentylacja może być niewystarczająca wywołując przegrzanie, które może spowodować pożar lub uszkodzenie odbiornika.



Pozostaw co najmniej tyle miejsca.

- Instalując odbiornik TV na ścianie, należy zostawić co najmniej 10 cm przestrzeni od dołu i co najmniej 5,5 cm między tyłem odbiornika TV i ścianą.
- Nie wolno instalować urządzenia w następujący sposób:





K

Obieg powietrza

Otwory wentylacyjne

Nie należy niczego wkładać do otworów wentylacyjnych. Jeśli do otworów tych dostanie się metalowy przedmiot lub ciecz, może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.



telewizora w miejscach gorących, wilgotnych lub nadmiernie zapylonych.



- Nie należy używać odbiornika w miejscach, w których do wnętrza mogą dostawać się owady.
- Urządzenia nie należy instalować w miejscach, w których może być narażone na działanie wibracji mechanicznych.
- Odbiornik należy ustawić na stabilnej, poziomej powierzchni. W przeciwnym wypadku może on spaść i spowodować obrażenia.



 Nie należy instalować odbiornika TV w miejscu, w którym będzie wystawać, na przykład na kolumnie lub za nią, ani w miejscach, w których można uderzyć w odbiornik głową.

W przeciwnym razie może to być przyczyną obrażeń ciała.

Woda i wilgoć

 Nie należy użytkować odbiornika TV w pobliżu wody, np. obok wanny lub kabiny



prysznicowej. Nie należy także narażać odbiornika na działanie deszczu, wilgoci lub dymu. Może stać się to przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

 Nie należy dotykać przewodu zasilania ani odbiornika TV mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzić odbiornik TV.



Wilgoć i przedmioty palne

 Nie należy dopuszczać do zawilgocenia odbiornika. Nie wolno rozlewać na odbiorniku żadnych płynów. Jeśli do wnętrza odbiornika dostanie się obcy przedmiot lub ciecz, nie wolno włączać odbiornika. Może to



spowodować uszkodzenie odbiornika lub porażenie prądem elektrycznym.

Należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

 Aby uniknąć pożaru, należy palne przedmioty (świece itp.) i żarówki elektryczne trzymać z dala od odbiornika.

Oleje

Nie należy instalować urządzenia w restauracjach, gdzie używany jest olej. Kurz wchłaniający olej może dostać się do wnętrza i uszkodzić odbiornik.

Upadek

Odbiornik należy umieścić na stabilnej, bezpiecznej podstawie. Na odbiorniku TV nie należy wieszać żadnych przedmiotów.



Odbiornik TV może spaść ze stojaka lub ze wspornika ściennego, wywołując szkody materialne lub obrażenia ciała. Nie należy pozwalać, aby na odbiornik TV wspinały się dzieci.

Instalowanie odbiornika w pojeździe lub na suficie

Nie należy instalować odbiornika TV w pojeździe. Ruch pojazdu może spowodować upadek odbiornika TV, a w wyniku tego



obrażenia ciała. Odbiornika TV nie należy wieszać na suficie.

Instalowanie odbiornika na statkach i innvch jednostkach pływajacych

Nie należy instalować odbiornika TV na statku lub innej jednostce pływajacej.



Wystawianie odbiornika TV na działanie wody morskiej może być przyczyną pożaru lub uszkodzenia odbiornika.

Użytkowanie odbiornika na zewnątrz pomieszczeń

- · Nie należy wystawiać odbiornika na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Odbiornik może się nagrzać i może to spowodować jego uszkodzenie.
- · Nie należy instalować odbiornika TV na wolnym powietrzu.

Podłaczanie przewodów

- Podczas podłączania kabli należy odłączyć przewód zasilający. Podczas dokonywania połączeń należy odłączyć przewód zasilający w celu zachowania bezpieczeństwa.
- Należy uważać, aby nie nadepnąć na kable. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Czyszczenie

· Przed przystąpieniem do czyszczenia odbiornika i przewodu zasilającego należy odłączyć przewód zasilający. Nieprzestrzeganie powyższego prądem elektrycznym.



zalecenia może prowadzić do porażenia

 Wtyczkę przewodu zasilającego należy okresowo czyścić. Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i gromadzi wilgoć, jej własności izolujące mogą ulec pogorszeniu, co może być przyczyną pożaru.

Wyładowania atmosferyczne

Dla własnego bezpieczeństwa podczas burzy z piorunami nie wolno dotykać żadnych części odbiornika TV, przewodu zasilającego ani anteny.



Uszkodzenia wymagające naprawy serwisowej

Jeśli pęknie powierzchnia odbiornika TV, nie należy jej dotykać, zanim nie zostanie odłączony przewód zasilający. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Naprawy

Nie należy otwierać obudowy odbiornika. Wykonywanie napraw odbiornika TV należy zlecać wyłącznie osobom wykwalifikowanym.



Usuwanie małych akcesoriów

Trzymaj akcesoria z dala od dzieci. Połknięcie może prowadzić do udławienia lub uduszenia. Wezwij bezzwłocznie lekarza.

Odłamki szkła

Nie należy rzucać żadnymi przedmiotami w odbiornik TV. Szkło ekranu może się potłuc pod wpływem uderzenia i spowodować poważne obrażenia.



Gdy odbiornik TV nie jest używany

Ze względu na ochronę zasobów naturalnych i ze wzgledów bezpieczeństwa zalecane jest, aby



nie zostawiać odbiornika TV w trybie oczekiwania gdy nie jest używany. Odłącz przewód zasilania. Niektóre odbiorniki mogą być jednak wyposażone w funkcje wymagające pozostawienie ich w trybie gotowości. Instrukcje w niniejszym podręczniku nie zawierają informacji na ten temat.

Ogladanie telewizji

- W celu zapewnienia wygodnego ogladania programu telewizyjnego zaleca się zachowanie odległości od odbiornika równej czterokrotnej do siedmiokrotnej wysokości ekranu.
- · Program telewizyjny powinien być oglądany w pomieszczeniu o umiarkowanym oświetleniu, ponieważ ogladanie go w słabym świetle jest meczace dla oczu. Nieprzerwane patrzenie na ekran przez dłuższy czas także męczy wzrok.
- Jeśli chcesz wyregulować kat nachylenia odbiornika, przytrzymaj ręką podstawę stojaka, aby zapobiec odłączeniu się odbiornika od stojaka. Uważaj by nie przytrzasnąć palców między odbiornikiem a stojakiem.

Regulacia głośności

- Należy ustawić taki poziom głośności, aby nie przeszkadzać sąsiadom. W nocy dźwięk jest bardzo dobrze słyszalny. Z tego powodu zaleca się zamykanie okien lub korzystanie ze słuchawek.
- Podczas korzystania ze słuchawek należy unikać nadmiernego poziomu głośności ze względu na możliwość uszkodzenia słuchu.

Przeciążenie

Odbiornik TV jest przystosowany do zasilania wyłącznie napięciem 220-240 V AC. Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego



gniazda zasilania, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Ciepło

Nie należy dotykać powierzchni odbiornika. Pozostaje ona gorąca, nawet jeśli telewizor był wyłączony przez pewien czas.

Korozia

W przypadku użytkowania urządzenia blisko morza, może nastąpić spowodowana przez sól korozja metalowych części i uszkodzenie urzadzenia lub pożar. Może też to być przyczyną ograniczenia jego trwałości. W miarę możliwości należy w miejscu ustawienia urządzenia zmniejszyć wilgotność i temperaturę.

Przenoszenie

· Unosząc odbiornik TV lub przesuwając jego panel, należy mocno chwycić za spód.



 Dla modeli KDL-46S2000/ KDL-46S2010, gdy odbiornik TV jest podnoszony lub przesuwany, należy mocno chwycić panel, jak pokazano na rysunku. Należy umieścić dłoń pod panelem, z tyłu odbiornika TV.





Środki ostrożności

Ekran LCD

- Chociaż ekran LCD został wykonany z wykorzystaniem technologii wysokiej precyzji, dzięki której aktywnych jest ponad 99,99% pikseli, na ekranie LCD mogą pojawiać się czarne punkty lub występować stale jasne punkty światła (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to jednak właściwość wynikająca z konstrukcji panelu LCD i nie oznacza usterki.
- Nie należy narażać powierzchni ekranu LCD na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu.
- Nie wolno naciskać ani drapać przedniego filtru, a także kłaść na odbiorniku TV żadnych przedmiotów. Może to spowodować zniekształcenia obrazu lub uszkodzenie panelu LCD.
- Jeśli odbiornik TV jest używany w zimnym miejscu, na obrazie mogą wystąpić plamy lub obraz może stać się ciemny.

Nie oznacza to uszkodzenia. Zjawiska te zanikają w miarę wzrostu temperatury.

- Długotrwałe wyświetlanie obrazów nieruchomych może spowodować wystąpienie obrazów wtórnych (tzw. zjawy). Mogą one zniknąć po krótkiej chwili.
- Ekran i obudowa nagrzewają się podczas pracy telewizora. Nie oznacza to uszkodzenia.
- Wyswietlacz LCD zawiera niewielka ilosc cieklych krysztalów i rteci. Lampa fluorescencyjna umieszczona w urzadzeniu takze zawiera rtec. Podczas utylizacji nalezy przestrzegac lokalnych zalecen i przepisów.

Lampa fluorescencyjna

Jako źródła światła w tym telewizorze zastosowano specjalną lampę fluorescencyjną. Jeśli ekran ściemnieje, zacznie migotać lub nie pojawi się, może to oznaczać, że lampa zużyła się i że należy wymienić ekran ciekłokrystaliczny. W celu dokonania wymiany należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Instalacja odbiornika TV

- Nie należy ustawiać odbiornika TV w miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład bezpośrednio na słońcu, w pobliżu grzejnika lub nadmuchu ciepłego powietrza. Wystawienie odbiornika na działanie wysokiej temperatury może doprowadzić do jego przegrzania, deformacji obudowy lub niesprawności.
- Wyłączenie odbiornika telewizyjnego nie powoduje jego odłączenia od sieci elektrycznej. W celu zupełnego odłączenia odbiornika TV należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Aby obraz był czysty, oświetlenie lub światło słoneczne nie może padać bezpośrednio na ekran. W miarę możliwości należy stosować oświetlenie punktowe skierowane z sufitu.
- Nie należy stawiać urządzeń dodatkowych zbyt blisko odbiornika. Urządzenia dodatkowe powinny być oddalone przynajmniej 30 cm od telewizora. Jeśli magnetowid zostanie ustawiony z przodu lub po

prawej stronie urządzenia, obraz może ulec zniekształceniu.

 Jeśli odbiornik telewizyjny znajduje się zbyt blisko urządzeń będących źródłem zakłóceń elektromagnetycznych mogą pojawiać się zakłócenia obrazu i/lub dźwięku.

Obchodzenie się z powierzchnią ekranu odbiornika/szafką TV i jej czyszczenie

Aby uniknąć degradacji materiału lub powłoki ekranu odbiornika, postępuj zgodnie z poniższymi środkami ostrożności.

- Nie wolno naciskać ani drapać ekranu twardymi przedmiotami ani nie należy w ekran niczym rzucać. Ekran może zostać uszkodzony.
- Po dłuższym okresie nieprzerwanej pracy odbiornika TV nie należy dotykać panelu wyświetlacza, ponieważ jego powierzchnia staje się gorąca.
- Zaleca się ograniczenie do minimum dotykania powierzchni ekranu.
- Aby usunąć kurz z powierzchni ekranu/szafki, należy wytrzeć go delikatnie za pomocą miękkiej ściereczki. Jeśli nie można usunąć kurzu, należy wytrzeć ekran za pomocą miękkiej ściereczki lekko zwilżonej rozcieńczonym roztworem delikatnego detergentu.
- Nie należy używać szorstkich gąbek, środków czyszczących na bazie zasad lub kwasów, proszków do czyszczenia ani lotnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna, rozcieńczalnik czy środek owadobójczy. Używanie takich środków lub długotrwały kontakt z gumą lub winylem może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu lub szafki.
- Z upływem czasu w otworach wentylacyjnych może gromadzić się kurz. Aby zapewnić właściwą wentylację, zalecane jest okresowe usuwanie kurzu (raz w miesiącu) za pomocą odkurzacza.

Utylizacja telewizora



Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego

punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Przegląd pilota



- I/⁽¹⁾ Stan oczekiwania odbiornika TV
 - Wyłącza na chwilę odbiornik TV i włącza ze stanu oczekiwania.
- A/B Podwójny dźwięk (strona 24)

Przyciski kolorowe

Wybiera na chwilę opcje na dole cyfrowego menu Ulubione i menu EPG.

④ ⊕/? – Pokazywanie Informacji / Tekstu

- W trybie cyfrowym: Wyświetla krótkie informacje o aktualnie oglądanym programie.
- W trybie analogowym: Wyświetla takie informacje, jak aktualny numer kanału i tryb ekranowy.
- W trybie tekstowym (strona 14): Wywołuje ukrytą informację (np. odpowiedzi do zagadki).
- ⑤ ☆/☆/⇔/⇔ (strona 13, 20)

3 TOOLS (strona 15, 19, 37)

Umożliwia dostęp do różnych opcji oglądania i do wykonania zmian nastawień, zależnie od źródła i trybu ekranu.

MENU (strona 20)

③ DIGITAL – Tryb cyfrowy (strona 13)

Przyciski numeryczne

- W trybie TV: Wybór kanałów. Dla kanału numer 10 i powyżej, drugą cyfrę należy wcisnąć w ciągu dwóch sekund.
- W trybie tekstowym: Aby wybrać stronę należy wprowadzić jej trzycyfrowy numer.

🛈 💭 – Poprzedni kanał

Wraca do kanału poprzednio oglądanego (przez ponad pięć sekund).

PROG +/- (strona 13)

- W trybie TV: Wybiera następny (+) lub poprzedni (-) kanał.
- W trybie tekstowym: Wybiera następną (+) lub poprzednią (-) stronę.
- 🕑 🖂 +/- Głośność
- 🚯 🕸 Wyciszenie (strona 13)
- 🚯 🗐 Tekst (strona 14)
- ANALOG Tryb analogowy (strona 13)

🕼 🏪 / RETURN

Powraca do poprzedniego ekranu każdego wyświetlanego menu.

- EPG (Cyfrowy elektroniczny informator programowy) (strona 16)
- 🚯 📧 Zatrzymanie obrazu (strona 14)
 - Zatrzymuje obraz TV.
- 1 Hereita Tryb ekranowy (strona 14)

- W trybie TV (strona 19): Wybiera sygnał wejściowy z urządzenia przyłączonego do gniazd TV.
- W trybie tekstowym (strona 14): Zatrzymuje aktualną stronę tekstową.

Wskazówka

Przyciski A/B, PROG + oraz numer 5 mają wyczuwalne dotykiem kropki. Kropki wyczuwane dotykiem ułatwiają orientację przy obsłudze odbiornika TV.

Przegląd przycisków i wskaźników odbiornika TV



Uwaga

Przed odłączeniem przewodu zasilającego należy upewnić się, że telewizor jest zupełnie wyłączony. Odłączenie przewodu zasilającego gdy telewizor jest włączony może spowodować, że wskaźnik pozostanie zapalony lub być przyczyną usterki telewizora.

Odbiór audycji telewizyjnych

Odbiór audycji telewizyjnych





1 Nacisnąć ⁽¹⁾ na odbiorniku TV (na górze), aby włączyć TV.

Gdy odbiornik TV jest w trybie oczekiwania (wskaźnik \bigcirc (oczekiwanie) na odbiorniku TV (na przodzie) jest czerwony), nacisnąć I/\bigcirc na pilocie, aby włączyć TV.

2 Nacisnąć DIGITAL, aby przełączyć na tryb cyfrowy, lub ANALOG, aby przełączyć na tryb analogowy.

Dostępne kanały są różne, zależnie od trybu.

3 Naciskać przyciski numeryczne lub PROG +/-, aby wybrać kanał TV.

Aby wybrać kanały numer 10 i powyżej za pomocą przycisków numerycznych, należy wprowadzić drugą i trzecią cyfrę w ciągu dwóch sekund.

Aby wybrać cyfrowy kanał za pomocą Cyfrowego elektronicznego informatora programowego (EPG), zobacz strona 16.

W trybie cyfrowym

Na chwilę pojawi się baner z informacją. Na banerze mogą znajdować się następujące ikony.

- : Program radiowy
- 🗱 : Program kodowany/płatny
- 1: Dostępne różne języki audio
- Dostępne napisy
- Dostępne napisy dla słabo słyszących
- (B): Zalecany wiek minimalny dla aktualnego programu (od 4 do 18 lat)
- Blokada rodzicielska

Dodatkowe czynności

Aby	Należy
Wyłączyć na chwilę odbiornik TV (Tryb oczekiwania)	Nacisnąć ✔/ᠿ.
Włączyć TV z trybu oczekiwania bez dźwięku	Nacisnąć [¤] X. Nacisnąć ⊿ +/- aby nastawić poziom głośności.
Całkowicie wyłączyć odbiornik TV	Nacisnąć 🕛 na odbiorniku TV (na górze).
Ustawić poziom głośności	Nacisnąć ⊿ + (zwiększyć)/ - (zmniejszyć).
Wyciszyć dźwięk	Nacisnąć ¹ X. Aby przywrócić dźwięk, należy ponownie nacisnąć ten przycisk.
Uzyskać dostęp do tabeli indeksu programów (tylko w trybie analogowym)	Nacisnąć ⊕. Aby wybrać kanał analogowy, nacisnąć 分/ や, po czym nacisnąć ⊕. Aby przejść do tabeli indeksów sygnałów wejścia, zobacz strona 19.

ciąg dalszy

Aby wejść na strony teletekstu

Nacisnąć 🗐. Po każdorazowym naciśnięciu 🗐, ekran zmienia się cyklicznie w następujący sposób:

Tekst → Tekst na obrazie telewizyjnym (tryb mieszany) → Bez tekstu (wyjście z trybu teletekstu)

Aby wybrać stronę, nacisnąć przyciski numeryczne lub PROG +/-.

Aby zatrzymać stronę, nacisnąć -€)/€. Aby wywołać ukrytą informację, nacisnąć ⊕/??.

Wskazówki

- Należy zapewnić odbiór sygnału TV dobrej jakości, gdyż w przeciwnym razie w tekście mogą pojawić się błędy.
- Większość kanałów telewizyjnych udostępnia funkcje teletekstu. Informacje na temat używania teletekstu można znaleźć na stronie indeksu.
- Jeśli u dołu strony tekstowej pojawiają się opcje w czterech kolorach, dostępna jest usługa szybkiego dostępu Fastext. Usługa Fastext umożliwia szybki i łatwy dostęp do stron. Aby wejść na stronę, nacisnąć przycisk w odpowiadającym jej kolorze.

Zatrzymanie obrazu

Zatrzymuje obraz TV (np. aby zapisać numer telefonu lub przepis).

- 1 Nacisnąć
 im na pilocie.
- 2 Nacisnąć ↔/↔/↔ aby wyregulować pozycję okna.
- 3 Nacisnąć \Lambda aby usunąć okno.

Aby ręcznie zmienić tryb ekranowy stosownie do transmitowanego programu

Nacisnąć kilkakrotnie ∰, aby wybrać Smart, 4:3, Wide, Zoom lub 14:9.



Wyświetla konwencjonalny obraz telewizyjny 4:3 z imitacją efektu szerokoekranowego. Obraz w formacie 4:3 wypełnia cały ekran. 4:3



Wyświetla audycje TV w konwencjonalnym formacie 4:3 (np. nie-szerokoekranowa telewizja) w prawidłowych proporcjach.





Wyświetla panoramiczny obraz telewizyjny (16:9) w prawidłowych proporcjach.

Zoom*



Wyświetla obrazy telewizyjne w formacie Cinemascope (format Letterbox) w prawidłowych proporcjach.

14:9*



Wyświetla audycje TV formatu 14:9 w prawidłowych proporcjach. Wskutek tego, na ekranie widoczne są czarne obszary na brzegach.

* Obraz może być częściowo obcięty od góry i od dołu.

Wskazówki

- Ewentualnie można nastawić "Autoformatowanie" na "Wł.". Odbiornik TV automatycznie wybierze tryb najlepiej dostosowany do rodzaju audycji TV (strona 25).
- Wybierając 14:9 lub Zoom, można nastawić pozycję obrazu. Aby przesuwać w górę lub w dół, należy naciskać 分小 (np. by uwidocznić napisy dialogowe).
- Niektóre znaki i/lub litery na górze i na dole obrazu mogą być niewidoczne w trybie Smart. W takim wypadku można wybrać "Rozmiar pionowy" za pomocą menu "Ustawienia ekranu" i nastawić rozmiar pionowo tak, aby były widoczne.

Używanie menu Tools

Nacisnąć TOOLS podczas oglądania programu TV, aby wyświetlić następujące opcje.

Орсје	Opis
Oszcz. energii	Zobacz strona 27.
Ustawienia napisów (tylko w trybie cyfrowym)	Zobacz strona 34.
Ulubione cyfrowe (tylko w trybie cyfrowym)	Zobacz strona 18.
Tryb obrazu	Zobacz strona 21.
Tryb dźwięku	Zobacz strona 23.
Aut. ust. zegara (tylko w trybie analogowym)	Umożliwia przełączenie na tryb cyfrowy i uzyskanie aktualnego czasu.
Timer wyłączania	Zobacz strona 27.
Głośność ()	Zobacz strona 24.

Sprawdzanie Cyfrowego elektronicznego informatora programowego (EPG) D/3*

Lazy T Pinky	. The S.,	Basil Brush	Blue Pet i
International Boy	41	Rendy Stead	/ Co Th)
i Pira PL. Di		Harry Hills	The Paul)
Countdown	Deal		Richard &)
Death In Small D			
The Ri Trisha			
This is BBC THR	EE		
No Event Informa			
This is BBC FOU			
Undercove L		Entertainm	Live At Fi 1
Children of Se			Gunpowd)
ER	Carry		

Cyfrowy elektroniczny informator programowy (EPG)

- 1 W trybie cyfrowym nacisnąć , aby wyświetlić Cyfrowy elektroniczny informator programowy (EPG).
- 2 Wykonać żądane operacje, jak pokazano w następującej tabeli.

Uwaga

Informacje o programach zostaną wyświetlone tylko jeśli stacja TV je nadaje.

* Należy wziąć pod uwagę, że ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.

Aby	Należy
Wyłączyć EPG	Nacisnąć 🔟.
Poruszać się w EPG	Nacisnąć /♧/♧/➾.
Oglądać aktualny program	Nacisnąć ⊕gdy aktualny program jest wybrany.
Sortować informacje o programach według kategorii – Lista kategorii	 Nacisnąć niebieski przycisk. Nacisnąć ☆/☆/<> aby wybrać kategorię. Nazwa kategorii zostanie wyświetlona z boku. Dostępne kategorie to: "Ulubione": Zawiera wszystkie kanały, które zostały zapisane na liście Ulubionych (strona 18). "Wszystkie": Zawiera wszystkie dostępne kanały. "Wiadomości": Zawiera wszystkie kanały informacyjne. Nacisnąć ⊕. Teraz Cyfrowy elektroniczny informator programowy (EPG) wyświetla tylko aktualne programy z wybranej listy.
Nastawić nagrywanie programu – Programator nagrywania	 Nacisnąć ☆/∜/⟨¬/<>/<>, aby wybrać przyszły program, który zostanie nagrany. Nacisnąć ⊕. Nacisnąć ⊕/, aby wybrać "Programator nagrywania". Nacisnąć ⊕, aby nastawić Timery odbiornika TV i magnetowidu. Przy informacji o tym programie pojawi się symbol . Wskaźnik ⊕ na odbiorniku TV (na przodzie) zapali się. Uwagi Można nastawić Timer nagrywania magnetowidu na odbiorniku TV w wypadku magnetowidów zgodnych z funkcją Smartlink. Jeżeli magnetowid nie jest zgodny ze Smartlink, pojawi się komunikat przypominający o konieczności nastawienia Timera magnetowidu. Gdy zacznie się nagrywanie, można przełączyć odbiornik TV na tryb oczekiwania, ale nie należy zupełnie go wyłączać, ponieważ nagrywanie może zostać anulowane. Jeżeli ograniczenie wiekowe dla programów zostało nastawione, na ekranie pojawi się komunikat żądający podania kodu PIN. Szczegółowe informacje, zobacz "Ochrona przed dziećmi" na stronie 34.

Aby	Należy
Nastawić program na automatyczne wyświetlenie na ekranie w momencie rozpoczęcia – Przypomnienie	 Nacisnąć ☆/∜/<⇒/, aby wybrać przyszły program, który ma zostać wyświetlony. Nacisnąć ⊕. Nacisnąć ☆/∜, aby wybrać "Przypomnienie". Nacisnąć ⊕, aby automatycznie wyświetlić wybrany program w momencie rozpoczęcia. Przy informacji o tym programie pojawi się symbol @. Uwaga Jeżeli odbiornik TV zostanie przełączony na tryb oczekiwania, włączy się automatycznie na chwilę przed rozpoczęciem programu.
Nastawić czas i datę dla programu przeznaczonego do nagrania – Ręczny programator nagrywania	 Nacisnąć ⊕. Nacisnąć ⊕/,[‡], aby wybrać "Ręczny programator nagrywania", po czym nacisnąć ⊕. Nacisnąć ⊕/,[‡], aby wybrać datę, po czym nacisnąć ⊧>. Nastawić czas rozpoczęcia i czas zakończenia w taki sam sposób, jak w kroku 3. Nacisnąć ⊕/,[‡], aby wybrać program, po czym nacisnąć ⊕, aby nastawić Timery odbiornika TV i magnetowidu. Przy informacji o tym programie pojawi się symbol . Wskaźnik ⊕ na odbiorniku TV (na przodzie) zapali się. Uwagi Można nastawić Timer nagrywania magnetowidu na odbiorniku TV w wypadku magnetowidów zgodnych z funkcją Smartlink. Jeżeli magnetowid nie jest zgodny ze Smartlink, pojawi się komunikat przypominający o konieczności nastawienia Timera magnetowidu. Gdy zacznie się nagrywanie, można przełączyć odbiornik TV na tryb oczekiwania, ale nie należy zupełnie go wyłączać, ponieważ nagrywanie może zostać anulowane. Jeżeli ograniczenie wiekowe dla programów zostało nastawione, na ekranie pojawi się komunikat żądający podania kodu PIN. Szczegółowe informacje, zobacz "Ochrona przed dziećmi" na stronie 34.
Anulować nagrywanie/przypomnienie – Lista programatora	 Nacisnąć ⊕. Nacisnąć ⊕/♣, aby wybrać "Lista programatora". Nacisnąć û/♣, aby wybrać program przeznaczony do anulowania, po czym nacisnąć ⊕. Pojawi się wyświetlenie potwierdzenia, że program ma być anulowany. Nacisnąć ➡, aby wybrać "Tak", po czym nacisnąć ⊕, aby potwierdzić.

Wskazówka

Można również wyświetlić Cyfrowy elektroniczny informator programowy (EPG) wybierając "Cyfrowy EPG" w "MENU" (strona 20).

Używanie listy Ulubionych D/3*



Funkcja Ulubionych umożliwia wybranie programów z listy maksymalnie 8 określonych kanałów. Aby wyświetlić listę Ulubionych, zobacz "Nawigacja w menu" (strona 20).

Lista Ulubionych

* Należy wziąć pod uwagę, że ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.

Aby	Należy
Stworzyć listę Ulubionych po raz pierwszy	Gdy po raz pierwszy wybrane zostanie "Ulubione cyfrowe" w "MENU", pojawi się komunikat pytający, czy chcemy dodać kanały do listy Ulubionych.
	1 Nacisnąć (+), aby wybrać "Tak".
	2 Nacisnąć $\frac{1}{\sqrt{2}}$, aby wybrać kanał, który będzie dodany.
	Jeżeli znany jest numer kanału, można użyć przycisków numerycznych i bezpośrednio wybrać kanał.
	3 Nacisnąć 🕀.
	Kanały, które są zapisane na liście Ulubionych, są oznaczone symbolem ♥.
Wyłączyć listę Ulubionych	Nacisnąć RETURN.
Zobaczyć krótkie informacje o aktualnym programie	Nacisnąć 🕀 podczas wybierania kanału. Aby anulować tę funkcję, należy ponownie nacisnąć ten przycisk.
Oglądać kanał	Nacisnąć 🕀 podczas wybierania kanału.
Dodać lub usunąć kanały na liście Ulubionych	1 Nacisnąć niebieski przycisk.
	Kanały, które są zapisane na liście Ulubionych, są oznaczone symbolem ♥.
	2 Nacisnąć ☆/♣, aby wybrać kanał, który zostanie dodany lub usunięty.
	Jeżeli znany jest numer kanału, można użyć przycisków numerycznych i bezpośrednio wybrać kanał.
	3 Nacisnąć 🕀.
	4 Nacisnąć niebieski przycisk, aby wrócić do listy Ulubionych.
Usunąć wszystkie kanały z listy	1 Nacisnąć niebieski przycisk.
Ulubionych	2 Nacisnąć żółty przycisk.
	Pojawi się komunikat aby potwierdzić, że wszystkie kanały mają być usunięte z listy Ulubionych.
	3 Nacisnąć ⇔, aby wybrać "Tak", po czym nacisnąć ⊕, aby potwierdzić.

Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń

Włączyć podłączone urządzenie i wykonać jedną z następujących czynności.

W przypadku urządzenia podłączonego do złączy 21-stykowym przewodem SCART

Rozpocząć odtwarzanie na podłączonym urządzeniu.

Na ekranie pojawi się obraz z podłączonego urządzenia.

W przypadku samoprogramującego się magnetowidu (strona 6)

W trybie analogowym nacisnąć PROG +/- lub przyciski numeryczne, aby wybrać kanał wideo.

W przypadku innego podłączonego urządzenia

Naciskać kolejno -∋/(), aż na ekranie pojawi się symbol właściwego wejścia (patrz niżej).

- AV1/- AV1, - AV2/- AV2: Sygnał wejścia audio/wideo lub RGB z gniazda scart - AV2/- 1 lub 2. - pojawi się tylko wtedy, gdy źródło RGB zostało podłaczone.

-•••••AV3:

Komponentowy sygnał wejścia dostarczany jest z gniazd Y, PB/CB, PR/CR złącza - 3, a sygnał wejścia audio z gniazd L i R - 3.

→ → → AV4:

Cyfrowy sygnał audio/wideo jest wprowadzany przez gniazdo HDMI IN 4. Sygnał wejścia audio jest sygnałem analogowym tylko wtedy, gdy urządzenie podłączono do gniazda DVI i audio.

\rightarrow AV5/S \rightarrow oAV5:

Sygnał wejścia wideo z gniazda wideo - 5, oraz sygnał wejścia audio z gniazd audio L (MONO), R złącza - 5. S- pojawi się tylko wówczas, gdy urządzenie jest podłączone do gniazda S-video S- 5, zamiast do gniazda wideo - 5, a sygnał wejścia S-video jest wprowadzany przez gniazdo Svideo S- 5.

Dodatkowe czynności

Aby	Należy
Powrócić do normalnego odbioru telewizyjnego	Nacisnąć DIGITAL lub ANALOG.
Uzyskać dostęp do tabeli indeksów	Nacisnąć (+), aby przejść do tabeli indeksów sygnałów

tabeli indeksów tabeli indeksów sygnałów sygnałów wejścia tabeli indeksów sygnałów wejścia. (Następnie, tylko w trybie analogowym, nacisnąć ウ.) Aby wybrać źródło wejścia, nacisnąć 介, po czym nacisnąć (+).

Używanie menu Tools

Nacisnąć TOOLS, aby wyświetlić następujące opcje, gdy oglądane obrazy pochodzą z podłączonego urządzenia innego niż komputer.

Орсје	Opis
Oszcz. energii	Zobacz strona 27.
Tryb obrazu	Zobacz strona 21.
Tryb dźwięku	Zobacz strona 23.
Aut. ust. zegara (tylko w trybie analogowym)	Umożliwia przełączenie na tryb cyfrowy i uzyskanie aktualnego czasu.
Timer wyłączania	Zobacz strona 27.
Głośność	Zobacz strona 24.

Używanie funkcji MENU

Nawigacja w menu

"MENU" umożliwia korzystanie z różnych wygodnych funkcji tego odbiornika TV. Można z łatwością zmieniać kanały lub zewnętrzne wejścia za pomocą pilota. Również nastawienia odbiornika TV mogą być z łatwością zmieniane za pomocą "MENU".



1 Nacisnąć MENU, aby wyświetlić menu.



- 2 Nacisnąć Φ/Φ , aby wybrać opcję.
- 3 Nacisnąć ⊕, aby potwierdzić wybór opcji. Aby wyjść z menu, nacisnąć MENU.

Menu		Opis
\bigcirc	Ulubione cyfrowe (tylko na terenach posiadających program cyfrowy)	Uruchamia listę Ulubionych. Szczegółowe informacje o ustawieniach, zobacz strony 18.
	Lista programów (tylko na terenach posiadających program analogowy)	 Umożliwia wybór programów TV z listy nazw kanałów. Aby oglądać żądany kanał, należy go wybrać i nacisnąć +. Aby wyznaczyć nazwę dla programu, zobacz strony 31.
	Analogowy (tylko na terenach posiadających program cyfrowy)	Powraca do ostatniego oglądanego kanału analogowego.
	Cyfrowy (tylko na terenach posiadających program cyfrowy)	Powraca do ostatniego oglądanego kanału cyfrowego.
	Cyfrowy EPG (tylko na terenach posiadających program cyfrowy)	Uruchamia Cyfrowy elektroniczny informator programowy (EPG). Szczegółowe informacje o ustawieniach, zobacz strony 16.
	Wejścia zewnętrzne	 Wybiera urządzenie podłączone do odbiornika TV. Aby oglądać program z żądanego, zewnętrznego wejścia, wybrać źródło wejścia, po czym nacisnąć +. Aby wyznaczyć nazwę dla zewnętrznego wejścia, zobacz strony 26.
	Ustawienia	Otwiera ekran menu Ustawienia, na którym wykonywane są najbardziej zaawansowane nastawienia i regulacje. Wybrać ikonę menu, wybrać opcję i wykonać żądaną zmianę lub regulację, używając 쇼/ 맛/수/. Szczegółowe informacje o ustawieniach, zobacz strony 21 do 34.

Menu Obrazu

Obraz		
R	Wejścia docelowe	Tylko oglądanie
	Zerowanie	
	Kontrast	50
	Jasność Kolor	50
122	Odcień Temperatura barw	Środek – – Zimne
	Ostrość Red. zakłóceń	18
A	Zaaw. ustawienia	
Ē		
	Wybór: 🛧 🖶 Ust.: 🎛	Wyjście: MENU

W menu Obrazu można wybrać podane niżej opcje. Aby wybrać opcje w "Ustawienia", zobacz "Nawigacja w menu" (strona 20).

Wejścia docelowe	Wybiera, czy ustawienia wykonane w menu Obrazu zastosować do wszystkich wejść, czy tylko do aktualnie oglądanego wejścia. "Wszystkie": Stosuje ustawienia do wszystkich wejść. "Tylko oglądanie": Stosuje ustawienia tylko do aktualnego wejścia.
Tryb obrazu	Wybiera tryb obrazu. "Żywy": Dla zwiększonego kontrastu i ostrości obrazu. "Standardowy": Dla standardowego obrazu. Ustawienie zalecane przy korzystaniu z kina domowego. "Własny": Umożliwia zapisanie preferowanych ustawień w pamięci.
Zerowanie	Sprowadza wszystkie ustawienia obrazu z wyjątkiem "Tryb obrazu" do ustawień fabrycznych.
Światło	Reguluje jasność światła.
Kontrast	Zwiększa lub zmniejsza kontrast obrazu.
Jasność	Rozjaśnia lub przyciemnia obraz.
Kolor	Zwiększa lub zmniejsza intensywność koloru.
Odcień	Zwiększa lub zmniejsza zielony odcień. Wskazówka "Odcień" można zmieniać tylko w przypadku kolorowego sygnału NTSC (np. amerykańskie taśmy wideo).

ciąg dalszy

Temperatura barw	Reguluje biel obrazu. "Zimne": Nadaje bieli niebieski odcień. "Neutralne": Nadaje bieli neutralny odcień. "Ciepłe 1"/"Ciepłe 2": Nadaje bieli czerwony odcień. "Ciepłe 2" nadaje czerwieńszy odcień niż "Ciepłe 1".	
	Wskazówka "Ciepłe 1" i "Ciepłe 2" można wybrać tylko wtedy, gdy "Tryb obrazu" jest nastawione na "Własny".	
Ostrość	Wyostrza lub zmiękcza obraz.	
Red. zakłóceń	Zmniejsza zakłócenia obrazu (obraz zaśnieżony) w przypadku słabego sygnału nadajnika TV. "Auto": Automatycznie zmniejsza zakłócenia obrazu. "Duża"/"Średnia"/"Mała": Zmienia wpływ redukcji zakłóceń. "Wył.": Wyłącza funkcję Red. zakłóceń.	
Zaaw. ustawienia	Dokładniej dostosowuje funkcję Obrazu do indywidualnych wymagań. Gdy "Tryb obrazu" zostanie nastawione na "Własny", można wykonywać/ zmieniać poniższe ustawienia. "Zerowanie": Sprowadza wszystkie zaawansowane nastawienia wideo do nastawień fabrycznych. "Korekta czerni": Podkreśla obszary czerni na obrazie dla silniejszego kontrastu. "Zwiększenie kontrastu": Automatycznie nastawia "Kontrast" na najlepsze ustawienie w stosunku do jasności ekranu. To nastawienie jest szczególnie skuteczne dla ciemnych obrazów, zwiększając jaskrawość obrazu. "Gamma": Ustawia proporcje między jasnymi a ciemnymi partiami obrazu. "Żywy kolor": Powoduje, że kolory są żywsze. "Red. zakłóceń MPEG": Zmniejsza zakłócenia obrazu w wideo z kompresją MPEG (tylko w trybie cyfrowym).	
Dźwięk		
--------	----------------------------------	-------------------------------
R	Wejścia docelowe Trvb dźwieku	Tylko oglądanie Dvnamiczny
Þ	Zerowanie	
	Tony niskie	
	Balans Aut. głośność	Wł.
	Dźw. przestrzenny Korekta BBE	Wył. Wył.
	Podwójny dźwięk Wył. głośnika	Stereo Wył.
A	Głośność 🎧	50
Ē		
	Wybór: 🛧 🖶 Ust.: 👪	Wyjście: MENU

W menu Dźwięku można wybrać podane niżej opcje. Aby wybrać opcje w "Ustawienia", zobacz "Nawigacja w menu" (strona 20).

Wejścia docelowe	Wybiera, czy ustawienia wykonane w menu Dźwięku zastosować do wszystkich wejść, czy tylko do aktualnie oglądanego wejścia. "Wszystkie": Stosuje ustawienia do wszystkich wejść. "Tylko oglądanie": Stosuje ustawienia tylko do aktualnego wejścia.
Tryb dźwięku	Wybiera tryb dźwięku. "Dynamiczny": Wzmacnia tony wysokie i niskie. "Standardowy": Dla standardowego dźwięku. Ustawienie zalecane przy korzystaniu z kina domowego. "Własny": Płaska charakterystyka. Umożliwia także zapisanie w pamięci preferowanych ustawień.
Zerowanie	Sprowadza ustawienia dźwięku z wyjątkiem "Tryb dźwięku", "Podwójny dźwięk", "Wył. głośnika" i "Głośność "?" do ustawień fabrycznych.
Tony wys.	Reguluje dźwięki zawierające wysokie tony.
Tony niskie	Reguluje dźwięki zawierające niskie tony.
Balans	Wzmacnia balans lewego lub prawego głośnika.
Aut. głośność	Utrzymuje stały poziom głośności, nawet gdy występują zmiany poziomu nadawanego sygnału (np. reklamy są zazwyczaj głośniejsze od programów).
Dźw. przestrzenny	Wybiera tryb dźwięku przestrzennego. "TruSurround XT": Dla dźwięku przestrzennego (tylko dla programów stereofonicznych). "Symulacja stereo": Dodaje efekty dźwięku przestrzennego do programów monofonicznych. "Wył.": Dla normalnego odbioru stereofonicznego lub monofonicznego.
Korekta BBE	Dzięki kompensacji efektu fazowego w głośnikach za pomocą "BBE High Definition Sound System" sprawia, że dźwięk jest bardziej efektowny.

Podwójny dźwięk	Wybiera dźwięk z głośnika dla programu stereofonicznego lub dwujęzycznego. "Stereo", "Mono": Dla programu stereofonicznego. "A"/"B"/"Mono": Dla programu dwujęzycznego wybrać "A" dla kanału dźwiękowego 1, "B" dla kanału dźwiękowego 2 lub "Mono" dla kanału monofonicznego, jeśli dostępny.
	Wskazówka Jeżeli zostało wybrane inne urządzenie, podłączone do odbiornika TV, nastawić "Podwójny dźwięk" na "Stereo", "A" lub "B".
Wył. głośnika (link głośnika słuchawek)	Włącza/wyłącza wbudowane głośniki odbiornika TV, gdy słuchawki zostają podłączone.
Głośność () (głośność w słuchawkach)	Ustawia głośność dźwięku w słuchawkach.

Wskazówka

"Tony wys.", "Tony niskie", "Balans", "Aut. głośność", "Dźw. przestrzenny" i "Korekta BBE" nie mogą być używane dla gniazd słuchawek i wyjścia audio.

Menu Ustawienia ekranu

Ustawienia ekranu

Wejścia docełowe Tyłko Format ekranu Smart Autoformatowanie Wł. Domyślny tryb 4:3 Smart Pole wyświetłania Norm Przesunięcie poziome 0 Przesunięcie pionowe 0 Rozmiar pionowy 0	podane nižej opcje. Aby wybrać opcje w "Ustawienia", zobacz "Nawigacja w menu" (strona 20).	
Wybór: 🕈 🕹 Ust.: 🖬	Wyjście: MENU	
Wejścia docelowe	Wybiera, czy ustawienia wykonane w menu Ustawienia ekranu zastosować do wszystkich wejść, czy tylko do aktualnie oglądanego wejścia. "Wszystkie": Stosuje ustawienia do wszystkich wejść. "Tylko oglądanie": Stosuje ustawienia tylko do aktualnego wejścia.	
Format ekranu	Szczegółowe informacje o formacie ekranu, zobacz "Aby ręcznie zmienić tryb ekranowy stosownie do transmitowanego programu" (strona 14).	
Autoformatowanie	 Automatycznie zmienia format ekranu, zgodnie z sygnałem programu. Aby zachować ustawienia własne, wybrać "Wył.". Wskazówki Nawet jeśli wybrane zostało "Wł." lub "Wył." w "Autoformatowanie", można zmienić format ekranu, naciskając kilkakrotnie ∰. "Autoformatowanie" jest dostępne tylko dla sygnałów PAL i SECAM. 	
Domyślny tryb 4:3	Wybiera domyślny tryb ekranu do użycia z programami nadawanymi w formacie 4:3. "Smart": Wyświetla konwencjonalny obraz telewizyjny 4:3 z imitacją efektu szerokoekranowego. "4:3": Wyświetla programy nadawane w zwykłym formacie 4:3 w prawidłowych proporcjach. "Wył.": Utrzymuje aktualne nastawienie "Format ekranu", gdy zostanie zmieniony kanał lub wejście. Wskazówka Ta opcja jest dostępna tylko, gdy "Autoformatowanie" jest nastawione na "Wł.".	
Pole wyświetlania	Reguluje obszar ekranu, na którym wyświetlany jest obraz. "Normalne": Wyświetla obraz w oryginalnym rozmiarze. "–1"/"–2": Powiększa obraz, aby ukryć krawędzie obrazu.	
Przesunięcie poziome	Ustawia poziome położenie obrazu dla każdego formatu ekranu.	
Przesunięcie pionowe	Ustawia położenie pionowe obrazu, gdy format ekranu jest nastawiony na Zoom lub 14:9.	
Rozmiar pionowy	Ustawia rozmiar obrazu w pionie, gdy format ekranu jest nastawiony na Smart, Zoom lub 14:9.	

W menu Ustawienia ekranu można wybrać

Menu Ustawienia

Ustawienia		
R	Aut. inicjalizacja	
	Język	Polski
К	Ustawienia A/V	
J	Automat. S Video	Wł.
	Ustawienia Timera	
	Oszcz. energii	Wył.
	Czujnik światła	Wył.
E	Wyjście AV2	Auto
	Wł. z wyciszeniem	Wył.
	Głośnik	Wył.
	System kolorów	Auto
	Informacje	
	Zerowanie wszyst.	
	Wybór: 🛧 🖶 Ust.: 👫	Wyjście: MENU

W menu Ustawienia można wybrać podane niżej opcje. Aby wybrać opcje w "Ustawienia", zobacz "Nawigacja w menu" (strona 20).

Aut. inicjalizacja	Włącza "menu pierwszego uruchomienia", aby wybrać język i kraj/region oraz dostroić wszystkie dostępne kanały cyfrowe i analogowe. Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania tej operacji, ponieważ język i kraj/region zostają wybrane, a kanały dostrojone już przy pierwszej instalacji odbiornika TV (strona 5, 6). Opcja ta jednak umożliwia powtórzenie tego procesu (np. w celu ponownego dostrojenia odbiornika po przeprowadzce lub w celu wyszukania nowych kanałów uruchomionych przez stacje telewizyjne).
Język	Wybiera język wyświetlanych menu.
Ustawienia A/V	 Przypisuje nazwę każdemu urządzeniu podłączonemu do bocznych i tylnych gniazd. Po wybraniu urządzenia, nazwa ta będzie przez chwilę wyświetlana na ekranie. Można pominąć źródło sygnału wejścia, które nie jest podłączone do żadnego z urządzeń. 1 Nacisnąć ☆/♣, aby wybrać żądane źródło wejścia, po czym nacisnąć ⊕. 2 Nacisnąć ☆/♣, aby wybrać żądaną opcję poniżej, po czym nacisnąć ⊕. Nazwy urządzeń: Stosuje jedną z gotowych nazw, aby przypisać nazwę podłączonemu urządzeniu. "Edycja": Tworzy własną nazwę. Wykonać kroki od 2 do 4 z "Nazwy programów" (strona 31). "Pomiń": Przy naciśnięciu –€), aby wybrać źródło wejścia, pomija źródło wejścia, które nie jest podłączone do żadnego sprzętu.
Automat. S Video	Wybiera sygnał wejścia z gniazd S wideo S-5005, gdy oba gniazda S-500/-555 są podłączone.

Ustawienia	Nastawia Timer na włączanie/wyłączanie odbiornika TV.	
Timera	Timer wyłączania	
	Ustawia okres czasu, po upływie którego odbiornik TV automatycznie	
	przełącza się na tryb oczekiwania.	
	(na przodzie) świeci się na pomarańczowo.	
	Wskazówki	
	Gdy odbiornik TV zostanie wyłączony i ponownie włączony, "Timer wyłączania" zostanie przywrócony do stony. Wył"	
	 "Telewizor zostanie wkrótce wyłączony przez Timer wyłączania." pojawi się na minutę przed przełączeniem się odbiornika TV na tryb oczekiwania. 	
	Timer włączania	
	Nastawia Timer na włączenie odbiornika TV.	
	"Dzień": Wybiera dzień, w którym Timer włączania ma zostać uruchomiony. "Czas": Nastawia czas włączenia odbiornika TV.	
	ponownie przełaczy sie na tryb oczekiwania.	
	"Ustawienia głośności": Wybiera głośność w momencie włączenia odbiornika	
	TV przez Timer.	
	Nast. zegara	
	Umożliwia ręczne nastawienie zegara. Gdy odbiornik TV odbiera kanały	
	cyfrowe, zegar nie moze byc ręcznie nastawiony, poniewaz jest nastawiany zgodnie z kodem czasu nadawanym razem z sygnałem	
	Egounio 2 Rodoni obasu nada wanyin razoni 2 sygnatoni.	
Oszcz. energii	Wybiera tryb oszczędzania energii, aby zmniejszyć zużycie energii przez odbiornik TV.	
	Gdy wybrane jest "Obraz wył.", obraz zostaje wyłączony i wskaźnik 🕅 (Obraz wyłączony) na odbiorniku TV (na przodzie) świeci się na zielono. Dźwięk zostaje bez zmiany.	
Czujnik światła	Automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu, zależnie od oświetlenia pokoju.	
Czujnik światła Wyjście AV2	Automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu, zależnie od oświetlenia pokoju. Nastawia wysyłanie sygnału przez gniazdo oznaczone	
Czujnik światła Wyjście AV2	Automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu, zależnie od oświetlenia pokoju. Nastawia wysyłanie sygnału przez gniazdo oznaczone (→/	
Czujnik światła Wyjście AV2	Automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu, zależnie od oświetlenia pokoju. Nastawia wysyłanie sygnału przez gniazdo oznaczone 🕞 /– 💬 2, znajdujące się z tyłu odbiornika TV. Po podłączeniu magnetowidu lub innego urządzenia nagrywającego do gniazda 🕞 /– 💬 2, można nagrywać z urządzenia podłączonego do innych gniazd odbiornika TV. "TV": Wyprowadza sygnały programu TV. "AV1": Wyprowadza sygnały z urządzenia podłączonego do gniazda 🅞 / – 💬 1.	
Czujnik światła Wyjście AV2	Automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu, zależnie od oświetlenia pokoju. Nastawia wysyłanie sygnału przez gniazdo oznaczone	
Czujnik światła Wyjście AV2	Automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu, zależnie od oświetlenia pokoju. Nastawia wysyłanie sygnału przez gniazdo oznaczone (→/	
Czujnik światła Wyjście AV2	Automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu, zależnie od oświetlenia pokoju. Nastawia wysyłanie sygnału przez gniazdo oznaczone (→/2, znajdujące się z tyłu odbiornika TV. Po podłączeniu magnetowidu lub innego urządzenia nagrywającego do gniazda (→/2, można nagrywać z urządzenia podłączonego do innych gniazd odbiornika TV. "TV": Wyprowadza sygnały programu TV. "AV1": Wyprowadza sygnały z urządzenia podłączonego do gniazda (→/	
Czujnik światła Wyjście AV2	Automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu, zależnie od oświetlenia pokoju. Nastawia wysyłanie sygnału przez gniazdo oznaczone (→/2, znajdujące się z tyłu odbiornika TV. Po podłączeniu magnetowidu lub innego urządzenia nagrywającego do gniazda (→/2, można nagrywać z urządzenia podłączonego do innych gniazd odbiornika TV. "TV": Wyprowadza sygnały programu TV. "AV1": Wyprowadza sygnały z urządzenia podłączonego do gniazda (→/	
Czujnik światła Wyjście AV2 Wł. z wyciszeniem	Automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu, zależnie od oświetlenia pokoju. Nastawia wysyłanie sygnału przez gniazdo oznaczone (→/2, znajdujące się z tyłu odbiornika TV. Po podłączeniu magnetowidu lub innego urządzenia nagrywającego do gniazda (→/2, można nagrywać z urządzenia podłączonego do innych gniazd odbiornika TV. "TV": Wyprowadza sygnały programu TV. "AV1": Wyprowadza sygnały z urządzenia podłączonego do gniazda (→/	

Głośnik	Włącza/wyłącza wewnętrzne głośniki odbiornika TV. "Wł.": Głośniki odbiornika TV zostają włączone, aby słuchać dźwięku programu TV z głośników TV. "Wył.": Głośniki odbiornika TV zostają wyłączone, aby słuchać dźwięku programu TV tylko przez zewnętrzne urządzenie audio, podłączone do gniazd wyjścia audio.	
System kolorów	Wybiera system kolorystyczny ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58", "NTSC4.43" lub "PAL60"), zależnie od sygnału wprowadzanego ze źródła wejścia.	
Informacje	Wyświetla informacje o systemie odbiornika TV.	
Zerowanie wszyst.	Sprowadza wszystkie nastawienia Ustawień do ich nastawień technicznych, a następnie włącza ekran Automatycznej inicjalizacji.	

Menu Ustawienia PC

Ustawienia PC		
R	Format ekranu Zerowanie	Normalny
♪	Automat. regulacja Faza	0
	Wielkość piksela Przesunięcie poziome	0 — I — — — — — — — — — — — — — — — — —
111	Przesunięcie pionowe Zarządzanie energią	0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
۳ ۲		
	Wybór: 🛧 🖶 Ust.: 🕂	Wyjście: MENU

W menu Ustawienia PC można wybrać podane niżej opcje. Aby wybrać opcje w "Ustawienia", zobacz "Nawigacja w menu" (strona 20).

Format ekranu	Wybiera tryb ekranu do wyświetlania wejścia z komputera. "Normalny": Wyświetla obraz w oryginalnym rozmiarze. "Pełny 1": Powiększa obraz, aby wypełnić obszar wyświetlenia, zachowując oryginalne proporcje pionu do poziomu. "Pełny 2": Powiększa obraz, aby wypełnić obszar wyświetlenia.
Zerowanie	Sprowadza ustawienia PC z wyjątkiem "Format ekranu" i "Zarządzanie energią" do ustawień fabrycznych.
Automat. regulacja	Automatycznie reguluje pozycję wyświetlenia i fazę obrazu gdy odbiornik TV otrzymuje sygnał wejścia z podłączonego komputera. Wskazówka Automat. regulacja może nie działać dobrze z niektórymi sygnałami wejścia. W takich wypadkach należy ręcznie nastawić "Faza", "Wielkość piksela", "Przesunięcie poziome" i "Przesunięcie pionowe".
Faza	Wyregulować fazę w razie migotania ekranu.
Wielkość piksela	Wyregulować wielkość piksela, gdy na obrazie występują niepożądane pionowe pasy.
Przesunięcie poziome	Ustawia poziome położenie obrazu dla każdego formatu ekranu.
Przesunięcie pionowe	Ustawia położenie pionowe obrazu dla każdego formatu ekranu.
Zarządzanie energią	Przełącza odbiornik TV na tryb oczekiwania, gdy przez 30 sekund żaden sygnał nie zostanie odebrany.

Menu Ustawienia analogowe (Tylko tryb analogowy)

Ustawien	ia ana l ogowe	
	Numery jednocyfrowe Autoprogramowanie Sortowanie programów Nazwy programów Programowanie ręczne	Wł.
	Wybór: 🛧 🖶 Ust.: 👫	Wyjście: MENU

Można zmienić/wykonać ustawienia analogowe, używając menu Ustawienia analogowe. Aby wybrać opcje w "Ustawienia", zobacz "Nawigacja w menu" (strona 20).

Numery jednocyfrowe	Gdy "Numery jednocyfrowe" jest nastawione na "Wł.", można wybrać kanał analogowy używając jednego z zaprogramowanych przycisków numerycznych $(0-9)$ na pilocie.
	Uwaga
	Gdy "Numery jednocyfrowe" jest nastawione na "Wł.", nie można wybrać kanałów o numerze 10 i wyższym przez wprowadzenie dwóch cyfr za pomocą pilota.
Autoprogramowanie	Wyszukuje wszystkie dostępne kanały analogowe. Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania tej operacji, ponieważ kanały zostały już dostrojone przy pierwszej instalacji odbiornika TV (strona 5, 6). Opcja ta jednak umożliwia powtórzenie tego procesu (np. w celu ponownego dostrojenia odbiornika po przeprowadzce lub w celu wyszukania nowych kanałów uruchomionych przez stacje telewizyjne).
Sortowanie programów	 Zmienia kolejność, w jakiej kanały analogowe są zapisane w pamięci odbiornika TV. Nacisnąć ^小/[⊕], aby wybrać kanał, który ma być przeniesiony na nową pozycję, po czym nacisnąć ⊕. Nacisnąć ^小/[⊕], aby wybrać nową pozycję dla kanału, po czym nacisnąć [⊕].

Nazwy programów	Nadaje kanałowi dowolną nazwę, zawierającą maksymalnie pięć liter lub cyfr Po wybraniu kanału, nazwa będzie przez chwilę wyświetlana na ekranie. (Nazwy kanałów są zazwyczaj pobierane automatycznie z teletekstu (jeśli dostępny).)				
	 Nacisnąć ☆/∜, aby wybrać kanał, który ma być nazwany, po czym nacisnąć ⊕. 				
	2 Nacisnąć ↔, aby wybrać żądaną literę lub cyfrę ("_" dla spacji), po czym nacisnąć ↔.				
	Jeśli wpisany został niewłaściwy znak Nacisnąć ⇔/⇔, aby wybrać nieprawidłowy znak. Następnie nacisnąć ☆/⊕, aby wybrać prawidłowy znak.				
	Aby skasować wszystkie znaki				
	Wybrać "Zerowanie", po czym nacisnąć (+).				
	3 Powtarzać procedurę kroku 2, aź wpisana zostanie pełna nazwa.				
	4 Wybrać "OK", po czym nacisnąć (+).				
Programowanie ręczne	Przed wybraniem "Nazwa"/"ARC"/"Filtracja dźwięku"/"Pomiń"/ "Dekoder", nacisnąć PROG +/-, aby wybrać numer programu, na którym jes kanał. Nie można wybrać numeru programu nastawionego na pomijanie (strona 32).				
	Program/System/Kanał				
	Programuje ręcznie kanały programów.				
	1 Nacisnąć ☆/∜, aby wybrać "Program", po czym nacisnąć ⊕.				
	2 Nacisnąć ☆/♣, aby wybrać numer programu, który ma być ręcznie strojony (w wypadku strojenia magnetowidu, wybrać kanał 00), po czyn nacisnąć RETURN.				
	3 Nacisnąć $↔/↔$, aby wybrać "System", po czym nacisnąć $↔$.				
	4 Nacisnąć Ω/∇ , aby wybrać jeden z następujących systemów				
	telewizyjnych, po czym nacisnąć <⊃.				
	B/G: Dla krajow/regionów Europy zachodniej D/K: Dla krajów/regionów Europy wschodniej				
	L: Dla Francji				
	I: Dla Wielkiej Brytanii				
	5 Nacisnąć Φ/Φ , aby wybrać "Kanał", po czym nacisnąć \oplus .				
	6 Nacisnąć ☆/☆, aby wybrać "S" (dla kanałów TV kablowej) lub "C" (dla kanałów telewizji naziemnej), po czym nacisnąć ⇔.				
	7 Wykonać strojenie kanałów w następujący sposób:				
	Jeśli nie jest znany numer kanału (częstotliwość)				
	Nacisnąć Ω/∇ , aby szukać kolejnego dostępnego kanału. Z chwilą znalezieni				
	kanału, przeszukiwanie zatrzyma się. Aby kontynuować szukanie, nacisnąć 分/や.				
	Jeśli znany jest numer kanału (częstotliwość)				
	Przyciskami numerycznymi wpisać numer żądanego kanału stacji telewizyjne lub numer kanału magnetowidu.				
	8 Nacisnąć 🕀, aby przejść do "Potwierdź", po czym nacisnąć 🕀.				
	9 Nacisnąć ∜, aby wybrać "OK", po czym nacisnąć ⊕.				
	Powtórzyć powyższa procedure, aby zaprogramować recznie inne kanały.				

Nazwa

Nadać wybranemu kanałowi nazwę zawierającą maksymalnie pięć liter lub cyfr. Po wybraniu kanału, nazwa ta będzie przez chwilę wyświetlana na ekranie.

Aby wprowadzać znaki, wykonać kroki od 2 do 4 z "Nazwy programów" (strona 31).

ARC

Umożliwia precyzyjne, ręczne dostrojenie wybranego numeru programu, jeżeli spodziewamy się, że niewielkie dostrojenie poprawi jakość obrazu. Można regulować dostrojenie w zakresie od –15 do +15. Gdy wybrane jest "Wł.", precyzyjne dostrojenie zostanie wykonane automatycznie.

Filtracja dźwięku

Polepsza jakość dźwięku w poszczególnych kanałach w przypadku zniekształceń w programach monofonicznych. Czasami niestandardowy sygnał transmisji podczas oglądania programów monofonicznych może powodować zniekształcenia dźwięku lub też jego okresowe wyciszanie. Jeśli nie występują zniekształcenia dźwięku, zalecane jest pozostawienie ustawienia fabrycznego "Wył.".

Uwagi

- Nie można odbierać dźwięku stereofonicznego lub podwójnego, gdy wybrane jest "Słaba" lub "Mocna".
- "Filtracja dźwięku" nie jest dostępne, gdy "System" jest nastawione na "L".

Pomiń

Gdy naciskane jest PROG +/-, aby wybierać kanały, pomija analogowe kanały niewykorzystane. (Można wybrać pominięty kanał przyciskami numerycznymi.)

Dekoder

Odbiera i nagrywa wybrane kodowane kanały, gdy dekoder jest bezpośrednio podłączony do gniazda scart $\textcircled{}{} / - \textcircled{}{} 1$, lub do gniazda scart $\textcircled{}{} / - \textcircled{}{} 2$ przez magnetowid.

Uwaga

Zależnie od kraju/regionu wybranego w "Kraj" (strona 6), ta opcja może nie być dostępna.

Potwierdź

Zapisuje w pamięci zmiany, wykonane w nastawieniach "Programowanie ręczne".

Menu Ustawienia cyfrowe DV3

Ustawienia	a cyfrowe	
R	Ustawienia cyfrowe	
Þ		
EĐ.		
111		
A		
27		
	Wybór: 🛧 🖶 Ust. 🚟	Wyjście: MENU

Można zmienić/wykonać cyfrowe nastawienia, używając menu Ustawienia cyfrowe. Wybrać "Ustawienia cyfrowe" i nacisnąć (+), aby wyświetlić następujące rodzaje menu. Aby wybrać opcje w "Ustawienia", zobacz "Nawigacja w menu" (strona 20).

Strojenie cyfrowe Wyświetla menu "Strojenie cyfrowe".

Autoprogramowanie

Stroi wszystkie dostępne kanały cyfrowe.

Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania tej operacji, ponieważ kanały zostały już dostrojone przy pierwszej instalacji odbiornika TV (strona 6). Opcja ta jednak umożliwia powtórzenie tego procesu (np. w celu ponownego dostrojenia odbiornika po przeprowadzce lub w celu wyszukania nowych kanałów uruchomionych przez stacje telewizyjne).

Edycja listy programów

Usuwa wszystkie niechciane kanały cyfrowe zapisane w pamięci odbiornika TV i zmienia kolejność cyfrowych kanałów zapisanych w pamięci odbiornika TV.

1 Nacisnąć ①/ ⁽, aby wybrać kanał, który ma być usunięty lub przeniesiony na nową pozycję.

Jeżeli znamy numer programu (częstotliwość)

Nacisnąć przyciski numeryczne, aby wprowadzić trzycyfrowy numer programu dla żądanej stacji.

2 Należy usuwać lub zmieniać kolejność cyfrowych kanałów w następujący sposób:

Aby usunąć cyfrowy kanał

Nacisnąć \oplus . Pojawi się komunikat potwierdzający zamiar usunięcia cyfrowego kanału. Nacisnąć \Leftrightarrow aby wybrać "Tak", po czym nacisnąć \oplus .

Aby zmienić kolejność cyfrowych kanałów

Nacisnąć \Leftrightarrow , po czym nacisnąć \triangle/\diamondsuit , aby wybrać nową pozycję dla kanału i nacisnąć \Leftrightarrow . W razie potrzeby powtórzyć kroki 1 i 2, aby przesunąć inne kanały.

3 Nacisnąć RETURN.

Programowanie ręczne

Ręcznie stroi kanały cyfrowe.

- 1 Nacisnąć przycisk numeryczny, aby wybrać numer kanału, który ma być ręcznie nastrojony, po czym nacisnąć ↔/↔, aby nastroić kanał.
- 2 Gdy znalezione zostaną dostępne kanały, nacisnąć ↔, aby wybrać kanał który chcemy zapisać w pamięci, po czym nacisnąć ↔.
- 3 Nacisnąć ☆/∿, aby wybrać numer programu, pod którym ma być zapisany nowy kanał, po czym nacisnąć ⊕.

Powtórzyć powyższą procedurę, aby nastroić ręcznie inne kanały.

Ustawienia	Wyświetla menu "Ustawienia cyfrowe".				
cyfrowe	Ustawienia napisów* Wyświetla na ekranie cyfrowe napisy. Gdy wybrane zostanie "Słaby słuch", wizualna pomoc może być także wyświetlana na ekranie, razem z napisami (jeżeli kanał TV nadaje takie informacje).				
	Język napisów* Wybiera jezyk, w którym wyświetlane sa napisy				
	londe oudio*				
	Wybiera język używany dla programu. Niektóre kanały cyfrowe mogą nadawać kilka rodzajów audio, z różnymi językami dla programu.				
	Typ audio* Zwiększa poziom dźwięku, gdy wybrane zostało "Słaby słuch".				
	Ochrona przed dziećmi*				
	Nastawia ograniczenie wiekowe dla programów. Każdy program, który przekracza ograniczenie wiekowe, może być oglądany tylko po prawidłowym wprowadzeniu kodu PIN.				
	 Nacisnąć przyciski numeryczne, aby wprowadzić swój istniejący kod PIN. Jeżeli kod PIN nie został przedtem nastawiony, pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN. Postępować według instrukcji "Kod PIN" poniżej. 				
	2 Nacisnąć ☆/∜, aby wybrać ograniczenie wiekowe lub "Brak" (oglądanie bez ograniczenia), po czym nacisnąć ⊕.				
	3 Nacisnąć RETURN.				
	Kod PIN*				
	Nastawia kod PIN po raz pierwszy lub umożliwia zmianę kodu PIN.				
	1 Wprowadzić PIN następująco:				
	Jeżeli PIN został poprzednio nastawiony Nacisnąć przyciski numeryczne, aby wprowadzić swój istniejący kod PIN.				
	Nacisnąć przyciski numeryczne, aby wprowadzić fabrycznie nastawiony PIN, czyli 9999.				
	2 Nacisnąć przyciski numeryczne, aby wprowadzić nowy kod PIN. Pojawi się komunikat informujący, że nowy PIN został zaakceptowany.				
	3 Nacisnąć RETURN.				
	Wskazówka Kod PIN 9999 jest zawsze akceptowany.				
	Ustawienia techniczne				
	Wyświetla menu Technicznych ustawień. "Auto. info. dot. usług": Umożliwia wykrywanie i zapisywanie w pamięci odbiornika TV nowych cyfrowych usług, w miarę jak stają się dostępne. "Pobier. oprogramowania": Umożliwia automatyczny odbiór przez odbiornik TV aktualizacji oprogramowania (gdy są ogłaszane), bezpłatnie za pomocą istniejacej anteny. Sony zaleca ustawienie tej opcji cały czas na "Wł.". Jeżeli nie				
	chcemy aktualizować oprogramowania, należy nastawić tę opcję na "Wył.". "Informacje o systemie": Wyświetla aktualną wersję oprogramowania i poziom sygnału. "Strefa czasu": Umożliwia ręczny wybór strefy czasu, w której znajduje się odbiorca, jeżeli strefa czasu nie jest taka sama, jak domyślne nastawienie dla kraju odbiorcy.				
	Ustawienia modułu CA				
	Umożliwia dostęp do usługi telewizji na życzenie (Pay Per View), po otrzymaniu modułu warunkowego dostępu (CAM) oraz karty widza.				

Lokalizacja gniazda 📺 (PCMCIA), zobacz strona 35.

 $[\]ast\;$ Należy wziąć pod uwagę, że ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.

Podłączanie dodatkowego sprzętu

Do odbiornika TV można podłączyć cały szereg dodatkowych urządzeń. Kabli połączeniowych nie ma w zestawie.

Podłączenie do odbiornika TV (do gniazd z boku)



Podłączanie do odbiornika TV (z tyłu)



Aby podłączyć	Należy
Komputer D	Podłączyć do gniazda PC
Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarny lub odtwarzacz DVD	Podłączyć do gniazda HDMI IN 4, jeżeli sprzęt posiada gniazdo HDMI. Cyfrowe sygnały wideo i audio są wprowadzane z urządzenia. Jeżeli urządzenie posiada gniazdo DVI, podłączyć gniazdo DVI do gniazda HDMI IN 4 przez interfejs adaptera DVI – HDMI (brak w zestawie), a gniazda wyjścia audio urządzenia podłączyć do gniazd wejść audio HDMI IN 4. Uwaga Gniazdo HDMI współpracuje z następującymi wejściami wideo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p i 1080i. Podłączając komputer, należy użyć gniazda wejścia PC.
Odtwarzacz DVD z wyjściem komponentowym	Podłączyć do gniazd komponentowych i do gniazd audio –)/–)3.
Konsola gier wideo, odtwarzacz DVD lub dekoder G	Podłączyć do złącza SCART
Odtwarzacz DVD lub magnetowid zgodny ze SmartLink	Podłączyć do złącza SCART
Sprzęt audio Hi-Fi	Aby odsłuchiwać dźwięk z odbiornika TV na sprzęcie audio Hi-Fi, podłączyć do gniazd wyjścia audio C

Używanie menu Tools w trybie wejścia komputera

Nacisnąć TOOLS, aby wyświetlić następujące opcje podczas oglądania obrazów wprowadzonych z podłączonego komputera.

Орсје	Opis
Oszcz. energii	Zobacz strona 27.
Tryb obrazu	Zobacz strona 21.
Tryb dźwięku	Zobacz strona 23.
Automat. regulacja	Zobacz strona 29.
Przesunięcie poziome	Zobacz strona 29.
Przesunięcie pionowe	Zobacz strona 29.
Aut. ust. zegara (tylko w trybie analogowym)	Umożliwia przełączenie na tryb cyfrowy i uzyskanie aktualnego czasu.
Głośność ()	Zobacz strona 24.

Dane techniczne

Wvświetlacz

Zasilanie: 220-240 V pradu zmiennego, 50 Hz Rozmiar ekranu: KDL-46S2000/KDL-46S2010: 46 cali (W przybliż. 116,9 cm mierzone po przekatnej) KDL-40S2000/KDL-40S2010: 40 cali (W przybliż. 101,6 cm mierzone po przekatnej) KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020: 32 cali (W przybliż. 80,1 cm mierzone po przekatnej) KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020: 26 cali (W przybliż. 66,1 cm mierzone po przekatnej) Rozdzielczość ekranu: 1 366 punktów (w poziomie) × 768 linii (w pionie) Pobór mocy: KDL-46S2000/KDL-46S2010: 249 W KDL-40S2000/KDL-40S2010: 180 W KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020: 125 W KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020: 100 W Pobór mocy w trybie oczekiwania: 0,3 W Wymiary (szer./wys./gł.): KDL-46S2000/KDL-46S2010: W przybliż. 1 120 × 805 × 334 mm (razem z podstawa) W przybliż. 1 $120 \times 755 \times 116$ mm (bez podstawy) KDL-40S2000/KDL-40S2010: W przybliż. $988 \times 716 \times 334$ mm (razem z podstawą) W przybliż. $988 \times 664 \times 103$ mm (bez podstawy) KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020: W przybliż. $792 \times 593 \times 219$ mm (razem z podstawa) W przybliż. $792 \times 546 \times 99 \text{ mm}$ (bez podstawy) KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020: W przybliż. $658 \times 516 \times 219$ mm (razem z podstawa) W przybliż. $658 \times 470 \times 94$ mm (bez podstawy) Waga: KDL-46S2000/KDL-46S2010: W przybliż. 34 kg (z podstawą) W przybliż. 28 kg (bez podstawy) KDL-40S2000/KDL-40S2010: W przybliż. 27 kg (z podstawą) W przybliż. 21 kg (bez podstawy) KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020: W przybliż. 17 kg (z podstawą) W przybliż. 15 kg (bez podstawy)

KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020: W przybliż. 13 kg (z podstawa) W przybliż. 11 kg (bez podstawy)

System panelu

Panel LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)

System TV

Analogowy: Zależy od wybranego kraju/regionu: B/G/H, D/K, L, I

Cyfrowy: DVB-T

System kolorystyczny/Wideo

- Analogowy: PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (tylko wejście Video In)
- MPEG-2 MP@ML Cyfrowy:

Antena

75 omów zewnętrzne złącze VHF/UHF

Zakres kanałów

Analogowy:	VHF:	E2-E12
	UHF:	E21-E69
	CATV:	S1-S20
	HYPER:	S21-S41
	D/K:	R1-R12, R21-R69
	L:	F2-F10, B-Q, F21-F69
	I:	UHF B21-B69
Cufroma		5

Cyfrowe: VHF/UHF

Złącza

```
(↔/→···]1
```

21-stykowe złącze SCART (standard CENELEC), w tym wejście audio/wideo, wejście RGB, wyjście audio/wideo TV. ← /→ 2 (SmartLink)

21-stykowe złacze SCART (standard CENELEC), w tym wejście audio-wideo, wejście RGB, wybieralne wyjście audio/wideo oraz interfejs Smartlink.

→⊡3

Obsługiwane formaty: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Y: 1 Vp-p, 75 omów, synchronizacja ujemna 0,3 V Рв/Св: 0,7 Vp-p, 75 ото́w

PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 omów

-13

Wejście audio (złącza uniwersalne - phono) 500 mVrms

Impedancja: 47 kiloomów

HDMI IN 4

- Wideo: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Audio: Dwukanałowy liniowy PCM 32, 44,1 oraz 48 kHz, 16, 20 i 24 bitów
 - lub analogowe wejście audio
 - (złącza uniwersalne phono)
- S-5. Wejście S-video (4-stykowe typu mini DIN)
- €]5 Wejście wideo (złącze uniwersalne - phono)
- Wejście audio (złącza uniwersalne phono) Ð5
- Wyjście audio (lewy/prawy) (złącza uniwersalne - phono)

- PC Wejście PC (15 Dsub) (zobacz strona 36) G: 0,7 Vp-p, 75 omów, non Sync on Green B: 0,7 Vp-p, 75 omów, non Sync on Green R: 0,7 Vp-p, 75 omów, non Sync on Green HD: 1-5 Vp-p VD: 1-5 Vp-p ->>> Wejście PC audio (złącze miniaturowe)
- Szczelina CAM (Conditional Access Module)

Moc dźwięku

10 W + 10 W

Dostarczone wyposażenie

Zobacz "1: Sprawdzanie wyposażenia" na stronie 4.

Wyposażenie dodatkowe

• Uchwyt do montażu naściennego SU-WL51 (dla KDL-46S2000/KDL-46S2010/KDL-40S2000/KDL-40S2010) SU-WL31 (dla KDL-32S2000/KDL-32S2010/KDL-32S2020/KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020)

Konstrukcja oraz dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Sygnały	Poziomo (Piksel)	Pionowo (Linia)	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Standard
VGA	640	480	31,5	60	VGA
	640	480	37,5	75	VESA
	720	400	31,5	70	VGA-T
SVGA	800	600	37,9	60	Wytyczne VESA
	800	600	46,9	75	VESA
XGA	1024	768	48,4	60	Wytyczne VESA
	1024	768	56,5	70	VESA
	1024	768	60	75	VESA
WXGA	1280	768	47,4	60	VESA
	1280	768	47,8	60	VESA
	1360	768	47,7	60	VESA

Tabela referencyjna sygnałów wejścia PC

• Wejście PC tego odbiornika TV nie współpracuje z Sync on Green, ani z Composite Sync.

Wejście PC tego odbiornika TV nie współpracuje z sygnałami wybieranymi międzyliniowo (z przeplotem).

 Wejście PC tego odbiornika TV współpracuje z sygnałami podanymi wytłuszczonym drukiem w powyższej tabeli, o częstotliwości pionowej 60 Hz.

• Dla najlepszej jakości obrazu zalecane jest używanie sygnałów z komputera o częstotliwości pionowej 60 Hz. W funkcji "plug and play" (podłącz i używaj) sygnały o częstotliwości pionowej 60 Hz będą wybrane automatycznie.

Rozwiązywanie problemów

Sprawdzić, czy wskaźnik 🕛 (oczekiwanie) miga na czerwono.

Gdy miga

Uruchomiona została funkcja autodiagnostyki.

- Sprawdzić jak długo wskaźnik ⁽¹⁾ (oczekiwanie) miga i na jak długo przestaje migać. Na przykład, wskaźnik miga przez dwie sekundy, przestaje migać na sekundę i miga przez dwie sekundy.
- 2 Nacisnąć ⁽¹⁾ na odbiorniku TV (na górze) aby go wyłączyć, odłączyć przewód zasilania i poinformować sprzedawcę urządzenia lub centrum serwisu Sony o sposobie migania wskaźnika (czas migania i przerwa).

Gdy nie miga

- 1 Sprawdzić możliwe sytuacje w poniższych tabelach.
- 2 Jeśli problemy nadal będą występować, należy zlecić sprawdzenie odbiornika TV wykwalifikowanemu personelowi.

Obraz

Problem	Przyczyna/Środki zaradcze
Brak obrazu (ekran jest ciemny) i brak dźwięku	 Sprawdzić podłączenie anteny. Podłączyć odbiornik TV do sieci i nacisnąć ⁽¹⁾/₍₁ na odbiorniku TV (na górze). Jeśli wskaźnik ⁽¹⁾/₍₁ (oczekiwanie) zaświeci się na czerwono, nacisnąć /₍₁/₍₁₎.
Brak obrazu lub brak informacji menu z urządzenia podłączonego do złącza SCART	 Sprawdzić, czy to dodatkowe urządzenie jest włączone i kilkakrotnie nacisnąć ->/(->)/(->), aż na ekranie zostanie wyświetlony symbol prawidłowego wejścia. Sprawdzić połączenie między dodatkowym urządzeniem a odbiornikiem TV.
Podwójne obrazy lub zjawy	Sprawdzić antenę lub podłączenie kabla antenowego.Sprawdzić położenie anteny i jej kierunek.
Na ekranie widać tylko śnieżenie i zakłócenia	 Sprawdzić, czy antena nie jest złamana lub zgięta. Sprawdzić, czy nie upłynął okres żywotności anteny (3–5 lat w zwykłych warunkach, 1–2 lat w środowisku nadmorskim).
Zniekształcony obraz (linie przerywane lub paski)	 Umieścić odbiornik TV z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych, takich jak samochody, motocykle, suszarki do włosów lub instrumenty optyczne. Ustawiając dodatkowe urządzenie, między nim a odbiornikiem TV należy pozostawić pewien odstęp. Sprawdzić, czy antena jest podłączona za pomocą dostarczonego w zestawie kabla koncentrycznego. Kabel antenowy powinien się znajdować z dala od innych kabli połączeniowych.
Zakłócenia obrazu podczas oglądania kanału telewizyjnego	• Wybrać "Programowanie ręczne" w menu "Ustawienia analogowe" i wyregulować "ARC" (Automatyczne dostrajanie), aby otrzymać lepszy obraz (strona 32).
Czarne i (lub) jasne punkciki na ekranie	• Obraz na ekranie składa się z pikseli. Czarne i (lub) jasne punkciki (czyli piksele) na ekranie nie świadczą o wadliwym działaniu.

Problem	Przyczyna/Środki zaradcze	
Brak koloru w kolorowych programach telewizyjnych	• Wybrać "Zerowanie" w menu "Obraz" aby wrócić do nastawień fabrycznych (strona 21).	
Brak koloru lub nieprawidłowe kolory podczas oglądania sygnału z gniazd Y, PB/CB, PR/ CR z3	 Sprawdzić podłączenie gniazd Y, PB/CB, PR/CR złącza - 3. Sprawdzić, czy wtyczki Y, PB/CB, PR/CR złącza - 3 są mocno osadzone w swoich gniazdach. 	
Dźwięk		

Problem	Przyczyna/Środki zaradcze	
Brak dźwięku, ale obraz jest dobry	 Nacisnąć	
Dźwięk z zakłóceniami	• Zobacz przyczyny/środki zaradcze "Zakłóceń obrazu" na strona 40.	

Kanały

Problem	Przyczyna/Środki zaradcze
Żądany kanał nie może być	 Przełączyć kanały między cyfrowymi i analogowymi i wybrać żądany
wybrany	kanał cyfrowy/analogowy.
Niektóre kanały są puste	 Kanał kodowany/płatny. Skorzystaj z płatnej usługi Pay Per View. Kanał jest używany tylko dla danych (brak obrazu lub dźwięku). Skontaktować się ze stacją nadającą program i uzyskać informacje o szczegółach transmisji.
Cyfrowy kanał nie jest	 Skontaktować się z lokalnym instalatorem i dowiedzieć się, czy
wyświetlany	transmisja sygnału cyfrowego jest dostępna w tej okolicy. Wymienić na antenę o większym wzmocnieniu.

Informacje ogólne

Problem	Przyczyna/Środki zaradcze	
Odbiornik TV automatycznie wyłącza się (przełącza się w tryb oczekiwania)	 Sprawdzić, czy "Timer wyłączania" jest włączony, lub sprawdzić nastawienie "Czas trwania" w "Timer włączania" (strona 27). Jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał ani nie zostanie wykonana żadna czynność w trybie odbioru audycji TV, odbiornik automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania. 	
Odbiornik TV włącza się automatycznie	• Sprawdzić, czy "Timer włączania" jest włączony (strona 27).	
Nie można wybrać pewnych źródeł wejścia	• Wybrać "Ustawienia A/V" w menu "Ustawienia" i anulować "Pomiń" dla źródeł wejścia (strona 26).	
Pilot nie działa	• Wymienić baterie.	

Indeks

Cyfry

14:9 14 4:3 14

A

Advanced Settings 22 Antena, sposób podłączenia 4 ARC 32 Aut. głośność 23 Aut. inicjalizacja 26 Aut. ust. zegara 15, 19, 37 Autoformatowanie 25 Automat. regulacja 29 Automat. S Video 26 Autoprogramowanie 33 kanały analogowe i cyfrowe 6 tylko kanały analogowe 30 tylko kanały cyfrowe 33

В

Balans 23 Baterie, sposób wkładania do pilota 4 Blokada rodzicielska 34

С

Czujnik światła 27 Czysta biel 22

D

Dane techniczne 38 Domyślny tryb 4:3 25 Dźw. przestrzenny 23

Ε

Edycja listy programów 33 EPG (Cyfrowy elektroniczny informator programowy) 16

F

Fastext 14 Faza 29 Filtracja dźwięku 32 Format ekranu 25, 29

G

Gamma 22 Głośnik 28

I

Informacje 28

J

Jasność 21 Język 5, 26 Język audio 34 Język napisów 34

Κ

Kanały autoprogramowanie 6 Pomiń 32 wybieranie 13 Kod PIN 34 Kolor 21 Kontrast 21 Korekta BBE 23 Korekta czerni 22 Kraj 5

L

Lista kategorii 16 Lista programatora 17 Lista Ulubionych 18

Μ

Magnetowid nagrywanie 16 podłączenie 4 MENU 20 Menu Dźwięku 23 Menu Obrazu 21 Menu Ustawienia 26 Menu Ustawienia analogowe 30 Menu Ustawienia cyfrowe 33 Menu Ustawienia ekranu 25 Menu Ustawienia PC 29

Ν

Nast. zegara 27 Nazwa 32 Nazwy programów 31 Nazwy urządzeń 26 Numery jednocyfrowe 30

0

Odcień 21 Ostrość 22 Oszcz. energii 27

Ρ

Pilot czujnik 12 przegląd 11 wkładanie baterii 4 Podłączenie antena/magnetowid 4 dodatkowy sprzęt 35 Podwójny dźwięk 24 Pole wyświetlania 25 Pomiń 26, 32 Potwierdź 32 Programator nagrywania 16 Programowanie ręczne 31, 33 Przełącznik zasilania (⁽⁾) 12 Przesunięcie pionowe 25, 29 Przesunięcie poziome 25, 29 Przypomnienie 17

R

Red. zakłóceń 22 Red. zakłóceń MPEG 22 Ręczny programator nagrywania 17 Rozmiar pionowy 25

S

Słuchawki Głośnik 24 Głośność 24 podłączenie 35 Smart 14 Sortowanie programów 30 Strojenie cyfrowe 33 System kolorów 28

Ś

Światło 21

т

Tabela indeksów sygnałów wejścia 19 Tabela indeksu programów 13 Tekst 14 Temperatura barw 22 Timer 27 Timer włączania 27 Timer wyłączania 27 Tony niskie 23 Tony wys. 23 Tools 15, 19, 37 Tryb dźwięku 23 Tryb ekranowy 14 Tryb obrazu 21 Typ audio 34 U

Ustawienia A/V 26 Ustawienia cyfrowe 34 Ustawienia modułu CA 34 Ustawienia napisów 34 Ustawienia techniczne 34

W

Wejścia docelowe dźwięk 23 ekran 25 obraz 21 Wide (panoramiczny) 14 Wielkość piksela 29 Wł. z wyciszeniem 27 Wskaźnik oczekiwania (Ů) 12 Wskaźnik Timera (ⓓ) 12 Wskaźnik wyłączania obrazu () 12 Wskaźnik zasilania (I) 12 Wyjście AV2 27

z

Zarządzanie energią 29 Zerowanie dźwięk 23 obraz 21 Ustawienia PC 29 Zerowanie wszyst. 28 Zoom 14 Zwiększenie kontrastu 22 ż

Żywy kolor 22



http://www.sony.net/

KDL-46S2000 KDL-46S2010 KDL-40S2000 KDL-40S2010 KDL-32S2000 KDL-32S2010 KDL-32S2020 KDL-26S2000 KDL-26S2010 KDL-26S2020

Printed in Slovak Republic



2-684-953-**41**(1)

