Acer S200 Руководство пользователя смартфона © 2009 Все права защищены

Смартфон Acer S200 Руководство пользователя смартфона Первое издание: 08/2009

| Смартфон | Acer S200 |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

Номер модели:

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки:

Оглавление

Элементы смартфона

| Особенности и функции | | 5 |
|--|-----|----|
| Другие справочные материалы | | 6 |
| Регистрация изделия | | 6 |
| Глава 1: Настройка | | |
| Распаковка смартфона | | 9 |
| Элементы смартфона | . 1 | 0 |
| Установка или извлечение батареи | . 1 | 2 |
| Установка SIM-карты или карты памяти microSD . | . 1 | 4 |
| Первое включение устройства | . 1 | 5 |
| Глава 2: Совершение вызовов | | |
| Перед осуществлением вызова | . 1 | 9 |
| экранная цифровая клавиатура | . 2 | 20 |
| Экран голосовых вызовов | . 2 | 22 |
| Экранные параметры вызовов | . 2 | 23 |
| Глава 3: Устройства ввода | | |
| Перо | . 2 | 27 |
| Экранная клавиатура | . 2 | 28 |
| Глава 4: Сообщения | | |
| Экран сообщений | . 3 | 31 |
| SMS-сообщения | . 3 | 32 |
| MMS-сообщения | . 3 | 33 |
| Email | . 3 | 37 |
| Глава 5: Использование камеры | _ | |
| Значки и индикаторы камеры | . 3 | 39 |
| Фотосъемка | . 4 | 10 |
| Видеосъемка | . 4 | 1 |
| параметры фотографии и видеозаписей | . 4 | 12 |

Глава 6: Дополнительные операции

| Переключение смартфона в режим полета | 45 |
|---|----|
| Диспетчер соед | 46 |
| Настройка параметров подключения | 47 |
| Настройки телефона | 52 |
| Управление телефонной книгой | 54 |
| Диспетчер SIM-карты | 57 |
| Подключение к компьютеру и синхронизация | |
| данных | 58 |
| Другие функции | 60 |
| Воспроизведение мультимедийных файлов | 61 |
| Обновление спутниковых данных | 64 |
| Обновление ПО смартфона | 72 |
| Сброс настроек смартфона | 74 |
| Глава 7: Принадлежности и советы | |
| Использование гарнитуры | 77 |
| Использование Bluetooth-гарнитуры | 77 |
| Использование смартфона в качестве модема | 78 |
| Установка карты microSD | 82 |
| Приложение | |
| Часто задаваемые вопросы, устранение | |
| неполадок и сообщения об ошибках | 83 |
| Технические характеристики | 85 |
| Предупреждения и меры предосторожности | 87 |
| Экстренные вызовы | 95 |
| Информация о переработке и утилизации | 97 |
| Уход за смартфоном | 98 |
| Правила безопасности | 99 |

Элементы смартфона

Особенности и функции

Новый смартфон является многофункциональным инструментом, оснащенным интуитивно понятными функциями и мощными приложениями, которые облегчают организацию и синхронизацию информации с личными делами. Смартфон позволяет выполнять перечисленные ниже операции.

- Получать доступ к электронной почте в пути.
- Осуществлять вызовы при подключении к сетям 3G/ EDGE/GPRS/HSUPA/HSDPA.
- Устанавливать беспроводное подключение к локальной сотовой сети для получения доступа к Интернету и другим сетевым функциям.
- Передавать информацию между устройствами, оснащенными функциями Bluetooth и беспроводной локальной сети (ЛВС).
- Лекго и просто управлять контактми и общаться в социальных сетях.

Отличительные черты изделия

- Qualcomm 8250, процессор 1 ГГц
- 512 Мб ПЗУ, 256 Мб ОЗУ
- 3,8-дюймовый сенсорный TFT-экран WVGA
- Гнездо для карт памяти MicroSD с поддержкой SDHC
- Литий-полимерная аккумуляторная батарея с высокой плотностью электролита емкостью 1350 мАч (заменяемая)
- Windows Mobile 6.5 Professional

 Удобные в обращении программы и приложения Acer: телефонная книга, календарный план, AcerSync, набор номера с избранными номерами и журналом вызовов, доступ к социальным сетям, диспетчер уведомлений и установки.

Другие справочные материалы

В помощь пользователю смартфона мы разработали ряд руководств:

| Информация | Документ |
|---|--|
| Программы на смартфоне и дополнительные программы, которые можно установить на смартфон. | Настоящее Руководство пользователя. Содержится на входящем в комплект поставки компакт-диске и предоставляет оперативную справку по использованию смартфона. |
| Самая новая информация относительно смартфона. | www.acer.com/ |
| Информация о техническом обслуживании | www.acer.com/support/ |

Регистрация изделия

При первом использовании изделия рекомендуется сразу его зарегистрировать. Вы получите доступ к различным возможностям:

- Быстрое обслуживание нашими специалистами
- Членство в сообществе Acer: Получать обновления и участвовать в опросах клиентов
- Получать новости от Acer

Спешите зарегистрироваться, вас ждет и многое другое!

Как зарегистрироваться

Для регистрации изделия Acer войдите на наш вебсайт: registration.acer.com. Выберите вашу страну и выполните простые инструкции.

Для регистрации непосредственно со смартфона нажмите Пуск > Регистрация.

После приема данных регистрации вашего изделия, вы получите подтверждение по почте с важной информацией, которую вы должны сохранить.

Глава 1: Настройка

Распаковка смартфона

Новый смартфон поставляется в защитной коробке. Аккуратно вскройте коробку и извлеките содержимое. Если какие-либо из перечисленных ниже предметов отсутствуют или повреждены, незамедлительно обратитесь к продавцу прибора:

- Смартфон Acer S200
- Перо
- Батарея
- Краткое руководство
- Прилагающийся компакт-диск
- Кабель USB
- Сетевой блок питания
- Гарнитура
- Защитная пленка на экране

Элементы смартфона

Внешний вид



| очения |
|-------------------|
| онного |
| набора іранных |
| y |
| он на бр |

| N⁰ | Элемент | Описание |
|----|-----------------------------------|---|
| 5 | Кнопка Назад | Возврат на предыдущий уровень меню. |
| 6 | Кнопка End | Служит для завершения вызова. |
| 7 | Датчик ИК- | Работает вместе с датчиком приближения. |
| 8 | Датчик приближения и освещения | Затемняет дисплей и отключает сенсорный экран, когда устройство подносят к лицу при разговоре. Регулирует яркость дисплея в зависимости от условий освещения. |
| 9 | Динамик | Служит для вывода звуковой информации; подходит для обычного использования. |
| 10 | Светодиодные индикаторы | Указывает состояние заряда батареи и статус события. |
| 11 | Перо | Используется для ввода данных и выбора пунктов на экране. |
| 12 | Разъем наушников 3,5 мм | Подключение наушников. |
| 13 | Разъем Mini-USB | Служит для подключения кабеля USB/ гарнитуры/зарядного устройства. |
| 14 | Микрофон | Встроенный микрофон. |
| 15 | Кнопка Громче/Тише | Увеличение или уменьшение громкости телефона во время разговора. |
| 16 | Кнопка сброса | Очистка памяти смартфона. |
| 17 | Кнопка камеры | Служит для активации камеры и съемки. Нажатие этой кнопки наполовину позволяет выполнить автофокусировку. |
| 18 | Камера | 5-мегапиксельная камера с автоматической фокусировкой. |
| 19 | Вспышка | Обеспечивает подсветку при съемке в условиях плохой освещенности. |
| 20 | Динамик Handsfree | Служит для вывода звуковой информации; подходит для бесконтактного использования. |

Индикатор

| Цвет | Состоян ие | Описание |
|---------|----------------------------|--|
| Красный | Светится непрерыв но | Батарея заряжается. |
| | Медленно мигает | Низкий заряд батареи. |
| | Быстро мигает дважды | Очень низкий заряд батареи. |
| | Быстро мигает | Уровень заряда батареи слишком низок для включения смартфона. |
| Синий | Медленно мигает | Новое событие (пропущенный вызов, новое сообщение электронной почты/ SMS/MMS, встреча и т.д.). |
| Зеленый | Светится непрерыв но | Батарея полностью заряжена; следует отключить зарядное устройство. |

Установка или извлечение батареи

Для питания смартфона используется сменная батарея. Она упакована отдельно от смартфона, перед использованием смартфона ее следует установить и зарядить.

Установка батареи

Подцепите ногтем крышку батарейного отсека. Аккуратно потяните вверх для снятия крышки батарейного отсека.



Вставьте батарею в отсек батареи, совместив выводы батареи с контактами в средней части отсека.

Вставьте язычки в нижней части крышки батарейного отсека в пазы на корпусе смартфона.

Осторожно нажмите на верхнюю часть крышки, пока она с щелчком не встанет на место. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. При замене батареей неверного типа может произойти взрыв. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

Зарядка батареи

Перед первым использованием смартфона, его необходимо заряжать в течение примерно восьми часов. После это батарею можно перезаряжать ежедневно до ее полной емкости.

Подсоедините кабель адаптера питания к разъему Mini-USB смартфона.

Извлечение батареи

Откройте батарейный отсек, как показано на рисунке в разделе "Установка батареи" на стр. 13. Извлеките батарею из отсека с помощью защелки в верхней части батареи.

Установите на место крышку отсека, как описано выше.



Установка SIM-карты или карты памяти microSD

Для использования всех телефонных функций смартфона необходимо установить SIM-карту. Держатель SIM-карты расположен над батарейным отсеком.

Кроме того, можно увеличить объем памяти смартфона, установив карту microSD в имеющееся гнездо. Оно расположено рядом с гнездом для SIM-карты.

- 1. Выключите смартфон, нажав и удерживая кнопку питания.
- Откройте крышку и извлеките батарею, как описано в "Установка или извлечение батареи" на стр. 12.
- Вставьте SIM-карту или карту microSD, как показано.



 Установите на место батарею и крышку батарейного отсека.

Блокировка SIM-карты

Смартфон может поставляться с блокировкой SIM-карты, т.е. вы сможете использовать только SIM-карту, предоставленную оператором связи.

Для снятия блокировки SIM-карты обратитесь к оператору связи.

Первое включение устройства

Для первого включения смартфона нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не отобразится экран начальной загрузки системы. Во время процедуры загрузки смартфон будет вибрировать. Следуйте инструкциям по настройке, отображающимся на экране.

Ввод PIN-кода

При первой установке SIM-карты потребуется ввести PIN-код с помощью экранная цифровая клавиатура.



телефонного номера для совершения

Значок Описание

вызова

При первом использовании SIM-карты может потребоваться ее активация. Сведения об этой операции уточняйте у своего оператора связи.

Экран "Сегодня"

После перезагрузки на экране смартфона смартфон отобразится экран "Сегодня". Этот экран обеспечивает быстрый доступ посредством значков ко многим часто используемым функциям смартфона.

При первом включении смартфона на экране появляются ярлыки и значки функций.

Некоторые из них можно заменить, некоторые нет.

Запускает функцию набора





Заменяемый

Нет



В случае ввода неправильного PIN-кода отобразится предупреждение.

Активация новой SIM-карты

| Значок | Описание | Заменяемый |
|------------|--|------------|
| • | Открывает программу Windows Messaging для отправки электронного письма, SMS или MMS. | Нет |
| • | Открывает телефонную книгу. | Нет |
| Ø | Открывает Internet Explorer для пользования сетью Интернет. | Да |
| O, | Открывает Windows Media Player для воспроизведения аудио- или видеофайлов. | Да |
| f | Открывает приложение Facebook для возможности общения с другими людьми в этой популярной социальной сети. | Да |
| ſ | Блокировка экрана: Проведите по значку блокировки слева или справа для разблокировки экрана. | Нет |
| | Открывает начальный экран Windows. | Нет |
| \bigcirc | Позволяет заменять или добавлять значки (можно добавить еще три значка) на экране "Сегодня". | Нет |

Изменение или удаление ярлыков



Нажмите 🔯 для добавления,

изменения или удаления заменяемых ярлыков.

При нажатии + на незанятом поле ярлыка откроется экран со списком всех имеющихся в смартфоне приложений.

При нажатии на уже установленный ярлык система задаст вопрос о намерении заменить или удалить ярлык. Чтобы оставить ярлык на месте без изменений, нажмите Отмена.

Нажмите 🎽 для сохранения изменений и выхола

Подключение к компьютеру и синхронизация данных

Вы можете синхронизировать данные, хранящиеся в памяти смартфона смартфон, с данными на компьютере с помощью прилагающегося кабеля USB и Центра синхронизации Windows Vista

Подробные сведения о подключении и синхронизации см. в разделе "Подключение к компьютеру и синхронизация данных" на стр. 58.





Глава 2: Совершение вызовов

В данной главе приведено описание осуществления телефонных вызовов, а также различных возможностей, доступных во время вызова.

Перед осуществлением вызова

Перед вызовом необходимо активировать функцию телефона; активировать ее можно с помощью приложения "Диспетчер соед." (см. "Диспетчер соед." на стр. 46).

- Для доступа к приложению "Диспетчер соед." нажмите Пуск > Настройка > Подключения > Диспетчер соед..
- Нажмите значок телефонного соединения, чтобы отобразилась надпись Включен.

Совершение вызова

- В экране "Сегодня" нажмите кнопку вызова для открытия экранная цифровая клавиатура.
- 2. Введите номер вызываемого абонента.
- Для вызова нажмите кнопку вызова или
- 4. Для завершения вызова нажмите

кнопку End или 🔝.





экранная цифровая клавиатура

С помощью экранная цифровая клавиатура можно набирать номер, используя перо.

Для доступа к экранная цифровая клавиатура нажмите кнопку вызова или

Телефон (🕓) и Отобразить клавиатуру.



Вызов одного из контактов

- Список контактов отобразится выше экранная цифровая клавиатура.
- Нажмите на контакт для получения подробной информации о нем.
- 3. Нажмите Call (🔇) для вызова отображаемого контакта.

Набор номера из журнала вызовов

Журнал вызовов отображается выше экранная цифровая клавиатура и содержит все принятые, исходящие и пропущенные вызовы.

Нажмите номер для просмотра сведений о вызове. Для набора любого номера из журнала вызовов выберите номер и нажмите кнопку вызова или кнопку **Разговор** (

Пропущенные вызовы отображаются при помощи значка

телефона на экране "Сегодня" или значка 📞 в верхней части экрана.

Набор номера из других приложений

Можно быстро и легко набирать номера даже во время использования других приложений.

- 1. Нажмите на экране пункты Пуск > Телефон.
- 2. Осуществляйте вызов.
- По окончании вызова нажмите кнопку X в верхнем правом углу экрана для возвращения к приложению, которое использовалось до совершения вызова.

Набор международного номера

При наборе международных номеров не требуется ввод международного префикса прямого набора (00 и т.д.) перед кодом страны. Просто нажмите и удерживайте кнопку **+0** на экранной цифровой клавиатуре, пока на экране не отобразится символ **+**.

 \bigcirc

Примечание. Стоимость международных вызовов может значительно различаться в зависимости от вызываемой страны и оператора связи. Рекомендуется узнать тарифы у оператора связи во избежание больших телефонных счетов. При использовании Смартфон Acer S200 смартфон за границей взимается плата за роуминг. Узнайте тарифы роуминга для посещаемой страны перед выездом.

.

Экран голосовых вызовов

После набора номера отобразится экран голосовых вызовов, в котором доступно несколько параметров.



| Элемент | Описание |
|----------|----------------------------|
| | Запись вызова. |
| Ĩ. | Отключение звука. |
| 11 | Удержание текущего вызова. |
| Ξ | Добавление заметки. |
| | Ввод в телефонную книгу. |
| I | Включение громкой связи. |
| End | Завершение вызова. |
| | Отображение клавиатуры. |

Примечание. Некоторые параметры доступны только во время вызова. Эти пункты меню затенены в остальное время.

Экранные параметры вызовов

Прием вызова

Нажмите 続 для принятия вызова.

Отклонение вызова

Нажмите кнопку End или 🔜 для отклонения вызова.

Завершение вызова

Для завершения вызова нажмите 🔜.

Запись вызова

Для записи вызова нажмите 🦲.

Постановка вызова на удержание

Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите экранную

кнопку **Удержание** (**М**) в экране голосовых вызовов. Для продолжения вызова снова нажмите эту кнопку.

Переключение вызовов

При получении второго вызова во время разговора на экране отобразится сообщение с уведомлением.

 Нажмите Переключить (S) для ответа на входящий вызов, первый вызов будет поставлен на удержание.

Конференц-вызовы

При удержании одного или нескольких вызовов во время разговора можно объединить все вызовы для создания конференц-вызова.

- Нажмите Объед. выз. (). Все вызовы будут объединены.
- 2. Нажмите End () для отключения всех участников.

Использование громкой связи

Функция громкой связи позволяет осуществлять вызовы, не держа Смартфон Acer S200. Эта функция особенно полезна при многозадачной работе.

Для включения громкой связи нажмите кнопку Вкл. громкую

связь ((1)) в экране голосовых вызовов. Нажмите экранную кнопку **Откл. громкую связь** для отключения громкой связи.

Добавление заметок

Для записи важной информации во время вызова можно писать заметки от руки или при помощи клавиатуры, а позднее просматривать их.

- Нажмите Уведомление/Прим. (В) в экране голосовых вызовов.
- Используйте экранную клавиатуру для ввода букв и символов или перо для записи заметок от руки.

 По окончании записи нажмите OK для сохранения заметки. Для последующего просмотра заметок нажмите на экране пункты Пуск > Заметки. Нажмите заметку, которую требуется открыть и просмотреть.

Отключение микрофона

Для отключения микрофона во время вызова нажмите Отк.

зв./Отключить звук (上) в экране голосовых вызовов.

Нажмите Вкл. зв. () для включения микрофона.

Сохранение набранного номера в списке контактов

Набранный номер можно сохранить в списке контактов для использования в будущем.

- 1. Выберите номер из журнала вызовов и нажмите Сохранить в контактах.
- 2. Выберите место сохранения SIM-карта или Телефон.
- 3. Введите сведения о контакте и нажмите Сохранить.

Набор номера пропущенного вызова

При наличии пропущенного вызова на экране "Сегодня"

появляется значок 🥵, цифра рядом обозначает количество пропущенных вызовов.

- Нажмите Телефон для отображения сведений о пропущенных вызовах.
- Выберите вызов в списке и нажмите кнопку экранную кнопку Вызов.

Журнал вызовов

Просмотр недавних вызовов в журнале вызовов: откройте экранная цифровая клавиатура с помощью кнопки вызова;

затем нажмите Журнал вызовов (

Пункты меню журнала вызовов

В меню журнала вызовов доступно несколько пунктов.

• Нажмите ((),) для выбора вида журнала вызовов.

Например, нажмите (,) для циклического просмотра вызовов в разделах "Все", "Пропущенные", "Набранные" и "Принятые".

Глава 3: Устройства ввода

В данном разделе описаны различные методы ввода, доступные для смартфона Acer S200.

Перо

Перо используется для выбора объектов и ввода информации. Для использования пера аккуратно достаньте его из держателя.

Нажатие: для открытия объектов или выбора параметров один раз коснитесь экрана пером.

Перетаскивание: перемещайте перо по экрану, не поднимая его, для выбора текста и изображений. Перетаскивайте ползунок в полосе прокрутки для прокрутки содержимого экрана вверх и вниз.

Нажатие и удержание: нажмите и удерживайте объект пером для просмотра списка действий, доступных для этого объекта. В отобразившемся всплывающем меню выберите действие, которое следует выполнить.

Перо также используется для ввода рукописного текста. Подробные сведения см. в разделе "Экранная клавиатура" на стр. 28.

Экранная клавиатура

В некоторых приложения при вводе данных можно активировать экранную клавиатуру.

Нажмите значок экранной клавиатуры в нижней части экрана для ее отображения. Нажмите значок еще раз для скрытия клавиатуры.



Нажмите стрелку рядом с символом клавиатуры для выбора других режимов ввода.

| Режим | Описание |
|---|---|
| Распознавание блоков* | Написание при помощи букв, цифр, символов и знаков препинания, которые будут преобразованы в текст. |
| Удобная клавиатура (по умолчанию) | Отображение стандартной клавиатуры. Нажмите для ввода букв, цифр и использования функциональных клавиш. |
| стандартная | Отображается компактная клавиатура. |
| Распознавание символов* | Ввод заглавных и строчных букв, цифр и знаков препинания, которые будут преобразованы в текст. |
| Преобразование* | Используйте перо для ввода прописных, печатных и смешанных символов, которые будут преобразованы в текст. |



Примечание. Для овладения функцией рукописного ввода может потребоваться некоторое время. Нажмите символ ?, отображающийся при выборе одного из режимов рукописного ввода (*) для просмотра демонстрационных роликов о письме и перехода в меню справки.

Нажмите пункт Параметры в меню клавиатуры для установки параметров и настроек для каждого режима ввода.

Включение функции завершения слов

Смартфон позволяет повысить эффективность написания электронных писем, сообщений и документов благодаря функции завершения слов. Данная функция подсказывает слова по мере их ввода.

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Личные > Ввод > вкладку Завершение слов.
- 2. Выберите параметры, которые следует активировать.
- 3. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

Другие параметры ввода

Также можно настроить параметры записи голоса, уровни масштабирования и грамматические правила в экране настроек ввода.

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > вкладку Личные > Ввод > вкладку Параметры.
- 2. Выберите и внесите соответствующие изменения в настройки.
- 3. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

Примечание. Более подробную информацию об изменении настроек ввода см. в меню справки.

Глава 4: Сообщения

В этой главе рассказывается, как настраивать и использовать функции обмена SMS-, MMS-сообщениями и сообщениями электронной почты смартфона.

Экран сообщений

Доступ ко всем SMS-, MMS-сообщениям и сообщениям электронной почты осуществляется через экран сообщений.

Для доступа к экрану сообщений нажмите на экране пункты

В нем отображаются все папки SMSсообщений, MMS-сообщений и электронной почты. Нажимайте знак плюс рядом с каждой папкой для просмотра списка вложенных папок. В каждой папке имеются перечисленные ниже вложенные папки.

 Удаленные: отображение всех удаленных сообщений.





• Черновики: отображение всех черновиков сообщений.

- Входящие: отображение полученных сообщений.
- Исходящие: отображение сообщений, находящихся в процессе отправки.
- Отправленные: отображение всех отправленных сообщений.

Нажмите вложенную папку для ее открытия. Нажмите **Входящие** для возвращения к начальному экрану обмена сообщениями. Нажмите **Меню** для отображения списка опций, соответствующих выбранной папке.

Управление файлами

Можно выбрать синхронизацию, загрузку и другие настройки для определенных папок. Для управления папками нажмите на экране пункты Меню > Сервис > Управление папками, нажмите и удерживайте имя папки для отображения меню действий. Нажмите Свойства папки для открытия и изменения настроек данной папки.

SMS-сообщения

Можно использовать смартфон для отправки SMS-сообщений на другие мобильные телефоны и получения текстовых сообщений. Каждое сообщение может содержать до 160 символов.

Создание и отправка SMS-сообщений

- 1. Нажмите SMS (). Затем нажмите раскрывающееся меню в верхнем левом углу экрана сообщений.
- 2. Нажмите папку Сообщения. Отобразится папка Входящие.
- Нажмите Меню > Создать > SMS-сообщение. Появится окно сообщения.
- Введите адресата, текст своего сообщения и нажмите Отправить.
- 32 Смартфон Acer S200 Руководство пользователя смартфона



Совет. Можно запросить уведомление о доставке, чтобы убедиться, что сообщение дошло до получателя. Для этого нажмите на экране пункты Меню > Сервис > Параметры > вкладку Учетные записи из папки SMS-сообщений. Нажмите * Сообщения и установите флажок Запрашивать уведомление о доставке.

Ответ на SMS-сообщения

При поступлении нового сообщения в верхней части экрана отобразится значок и появится уведомление о поступлении сообщения.

- 1. Нажмите SMS (
- 2. Нажмите сообщение, чтобы открыть его.
- Нажмите Ответить для ответа на сообщение. Отобразится окно сообщения.
- 4. Введите сообщение и нажмите Отправить.

Сортировка SMS-сообщений

Можно сортировать SMS-сообщения по типу сообщений, отправителю, времени получения сообщений и теме сообщений.

Нажмите раскрывающееся меню **Сортировать по** в верхнем правом углу экрана сообщений и выберите необходимый пункт из списка.

MMS-сообщения

MMS-сообщения аналогичны SMS-сообщениям, но в них можно также вкладывать мультимедийные файлы, например фотографии, звуковые файлы или видеоролики. Каждое MMS-сообщение может иметь объем до 300 кб.

Настройка MMS-сообщений

Для отправки MMS-сообщений необходимо настроить соединение и профиль. Обратитесь к своему оператору для получения необходимой информации по выполнению процедуры настройки.

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Подключения > Подключения.
- 2. Нажмите Добавить новое подключение через модем.
- 3. Отобразится экран Новое подключение.
- 4. Введите имя для подключения.
- 5. Выберите Сотовая линия (GPRS) из списка Выберите модем и нажмите Далее.
- Ведите имя точки доступа, предоставленное оператором связи.
- 7. Введите имя пользователя, пароль и домен.
- 8. Нажмите Готово для сохранения и завершения настройки.

Настройка MMS-профилей

Можно выбрать и настроить несколько профилей MMSсообщений для различных сетей и условий.

- 1. Нажмите SMS (), затем нажмите раскрывающееся меню в верхнем левом углу экрана сообщений.
- 2. Нажмите папку Сообщения. Отобразится папка Входящие.
- 3. Нажмите Меню > Настройка MMS >вкладка MMSпрофили.
- Выберите профиль из списка. Нажмите Изменить для просмотра настроек выбранного профиля.
- Нажимайте каждое поле для изменения настройки. Эти поля должны автоматически настраиваться оператором. Если это так, не рекомендуется изменять их.
- 6. Нажмите Готово после завершения изменения профиля.
- 34 Смартфон Acer S200 Руководство пользователя смартфона

 Нажмите Выбрать для выбора профиля из списка и нажмите ОК.

Примечание. Более полную информацию о доступных функциях изменения и создания профилей MMS можно получить в меню справки.

Создание MMS-сообщений

- 1. Нажмите SMS (), затем нажмите раскрывающееся меню в верхнем левом углу экрана сообщений.
- 2. Нажмите папку Сообщения. Отобразится папка Входящие.
- 3. Нажмите Меню > Создать > Мультимедийное сообщение, появится окно сообщения.
- Введите получателя (при необходимости наряду с другими получателями в поля Копия и СК) и тему MMS-сообщения.
- 5. Для вложения фотографии или видеоролика нажмите

Вставить фото/видео (🛒) и выберите файл для вложения.

- Для вложения звукового файла нажмите Вставить звук и выберите файл для вложения. В окне сообщения отобразится звуковой файл.
- Для вставки текста нажмите Вставить текст и введите свое сообщение. Теперь все вложения и текст будут отображаться в окне сообщения.
- 8. Нажмите Отправить.

Ответ на MMS-сообщения

При поступлении нового MMS-сообщения в верхней части экрана "Сегодня" отобразится значок и появится уведомление о поступлении сообщения.

- 1. Нажмите SMS (), затем нажмите раскрывающееся меню в верхнем левом углу экрана сообщений.
- 2. Нажмите папку Сообщения. Отобразится папка Входящие.
- 3. Нажмите сообщение, чтобы открыть его.
- Нажмите на экране пункты Меню > Ответить, чтобы ответить на сообщение. Отобразится окно сообщения.
- 5. Выполните шаги, приведенные в разделе "Создание MMSсообщений" на стр. 35 для составления ответа.
- 6. Нажмите Отправить.

Сортировка MMS-сообщений

Можно сортировать MMS-сообщения по типу сообщений, отправителю, времени получения сообщений и теме сообщений.

Нажмите раскрывающееся меню **Сортировать по** в верхнем правом углу экрана сообщений и выберите необходимый пункт из списка.



Примечание. Более полную информацию о доступных функциях создания, составления ответов на SMS- и MMS-сообщения и их сортировки можно получить в меню справки.
Email

В смартфоне используется программа Outlook Mobile для управления учетными записями электронной почты. Нажмите Пуск > Email для доступа к настройкам учетной записи. Нажмите Настройка эл. почты для настройки учетной записи электронной почты.

Введите свой адрес электронной почты и пароль для настройки учетной записи. Выберите, следует ли сохранить пароль.

После завершения ввода необходимой информации нажмите **Далее**. Смартфон оснащен предварительно заданными настройками для большинства известных поставщиков услуг Интернета и будет предлагать настройки при распознавании вашего адреса электронной почты. В противном случае смартфон попытается подключиться к Интернету для поиска настроек.

| 臂 Messaging | \$ |
|------------------------------|--|
| E-mail Setup | 0 |
| E-mail address: | |
| 0 | |
| | |
| Password: | |
| | |
| Save password | |
| | |
| g wert | t y u i o p |
| | |
| asui | |
| δzxc | v b n m 🛛 |
| 123#* áü , | . ? 🔺 |
| Cancel | Next |
| 🚰 Messaging | #™ |
| E-mail Setup | (? |
| Cattings found for | |
| Settings found for. | |
| yahoo.com | |
| To complete setup a Next. | nd download e-mail, click |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

38 Смартфон Acer S200 Руководство пользователя смартфона

Глава 5: Использован ие камеры

Данный смартфон оснащен 5-мегапиксельной цифровой камерой, установленной на задней панели. В данном разделе описывается весь процесс фото- и видеосъемки с помощью смартфона.

Для включения камеры нажмите кнопку камеры.

Значки и индикаторы камеры



Значок Описание



Настройка режима камеры.

- Фото фотосъемка.
- Видео видеосъемка.
- Серийная 3/5/9 съемка трех, пяти или девяти фотографий в серии (выберите количество фотографий, нажимая на значок).
- Стабилизация изображения
- Фото POI
- MMS

| [+] | Настройка режима фокусировки камеры. • Фокусировка по центру - фокус на предмете в центре кадра. |
|--------------|---|
| 2592 1944 | Настройка разрешения изображения. |
| ** | Применение эффекта к фотоснимкам. Обычный – спецэффекты не применяются. Оттенки серого – черно-белая фотосъемка. Негатив – негативный эффект при фотосъемке. Сепия – фотографии придается эффект сепии. Соляризация - фотографии придается эффект передержки |
| C o | Переход к странице дополнительных настроек. |
| × | Выход и возвращение к предыдущему экрану. |
| WB | Установка режима баланса белого. |
| . | Включение и выключение фотовспышки. |
| | Открытие альбома для просмотра миниатюр сохраненных фотографий и видеороликов. |
| 131 | Отображение используемого места хранения и доступного количества фотоснимков. |
| | Отображение уровня заряда батареи. |
| | Отображение текущего увеличения. |

Фотосъемка

- 1. Захватите объект, держа смартфон неподвижно.
- 40 Смартфон Acer S200 Руководство пользователя смартфона

- Отрегулируйте любые необходимые настройки, например яркость или сюжетный режим. Для масштабирования нажмите кнопки регулировки громкости звука (+/-).
- Нажмите кнопку камеры наполовину, пока изображение не сфокусируется. Нажмите кнопку камеры до упора для съемки фотографии.

Видеосъемка

- 1. Захватите объект, держа смартфон неподвижно.
- 2. Для начала записи нажмите кнопку камеры до упора.
- 3. Для остановки записи нажмите кнопку камеры до упора.

Поддерживаемые форматы

Поддерживаются перечисленные ниже форматы файлов.

| Тип | Форматы |
|-----------------|---------|
| Изображен ие | JPEG |
| Видео | MP4 |

Сохранение фотографий и видеороликов на карту памяти micro SD

Нажмите на экране пункты Пуск > Проводник > Мои документы > Мои фотографии (или Мои видеозаписи). Нажмите и удерживайте файл, который необходимо сохранить на карту памяти micro SD, выберите пункты Копировать или Вырезать из раскрывающегося меню.

Перейдите к карте памяти micro SD в программе **Проводник**, нажмите и удерживайте папку, в которую необходимо сохранить изображение или видеоролик, выберите **Вставить** из раскрывающегося меню. Совет. Используйте экран дополнительных настроек камеры для настройки сохранения на карту памяти microSD, чтобы можно было без затруднений предавать фотографий на компьютер.

Параметры фотографий и видеозаписей

После съемки фотографий и видеороликов они автоматически сохраняются.

Примечание. Стандартным местом сохранения фотографий и видеофайлов являются папки Мои документы / Мои фотографии и Мои документы / Мои видеозаписи соответственно. Эту настройку можно изменить на странице Настройка.

Нажмите значок альбома и выберите фотографию для просмотра. Нажмите фотографию для отображения значков параметров.



Из этого интерфейса можно запустить слайд-шоу всех фотографий в папке, отправить текущую фотографию контакту MMS-сообщением или сообщением электронной почты, просмотреть информацию о фотографии, удалить фотографию или вернуться в режим миниатюр.

Также можно увеличить или уменьшить фотографию или перейти к предыдущему или следующему файлу.

Редактирование фотографий

Можно обрезать и поворачивать сохраненные фотографии.

- 1. Нажмите Пуск > Мультимедия > Фото и видео.
- Все фотографии и видеоролики отобразятся в виде миниатюр. Выберите фотографию, которую необходимо отредактировать.
- 3. Нажмите Меню для просмотра опций редактирования.

44 Смартфон Acer S200 Руководство пользователя смартфона

Глава 6: Дополнитель ные операции

Переключение смартфона в режим полета

Можно перейти в режим полета, отключив функции телефона, Bluetooth и беспроводной ЛВС и используя смартфон смартфон в качестве портативного устройства во время полета. Узнайте в авиакомпании, разрешено ли такое использование смартфона на борту самолета.

Некоторые авиакомпании предоставляют на борту самолета услуги беспроводного доступа в Интернет посредством функции беспроводной ЛВС. Перед вылетом проверьте, будет ли доступна эта функция в полете.

Выключайте смартфон во время взлета и посадки, так как он может неблагоприятно повлиять на электронные приборы самолета.

Вход в режим полета

 Доступ к "Диспетчер соед." (см "Диспетчер соед." на стр. 46). Нажмите Режим полета ВКЛ. для отключения всех функций телефона, Bluetooth и беспроводной ЛВС.

Диспетчер соед.

Смартфон смартфон оснащен функциями телефона, Bluetooth и беспроводной ЛВС. В этом разделе описывается, как активировать и настроить основные функции подключений телефона, Bluetooth и



беспроводной ЛВС при помощи приложения Диспетчер соед..



Использование Диспетчер соед.

Для доступа к приложению "Диспетчер соед." нажмите любой значок связи в верхней части экрана или нажмите пункты Пуск > Настройка > Подключения > Диспетчер соед..

Активация или деактивация подключений

Можно выбрать активацию одного или нескольких подключений из окна "Диспетчер соед.".

Значок каждого включенного подключения будет выделен.

Настройка параметров подключения

В этом разделе дано описание подробной настройки подключений телефона, беспроводной ЛВС и Bluetooth.

Телефонные подключения

После установки SIM-карты смартфон смартфон автоматически определит оператора связи.

Для всех телефонных настроек нажмите Пуск > Настройка > Личные > Телефон. В этом меню можно настроить мелодии звонков, функции безопасности, услуги, сети и информационные сообщения.

Настройка параметров телефонного подключения

Можно использовать мастер подключений для настройки параметров страны и сети для телефонного подключения, а также создать пользовательские телефонные подключения.

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Подключения > Мастер подключений.
- 2. Выберите страну и оператора связи из списков.
- 3. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

Для автоматического определения этих параметров нажмите **Поиск**.

Для изменения параметров сети нажмите Изменить.

После выполнения все настроек нажмите **ОК** для подтверждения и сохранения настроек.

Создание и изменение новых телефонных подключений

Если вашей страны нет в списке, или вы хотите создать пользовательское GPRS- или CSD-подключение, см. раздел Создание нового подключения в меню справки Диспетчер данных телефона.

Выбор сети

Можно настроить смартфон на автоматический поиск сети или выбирать сеть вручную.

Автоматический поиск сети

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Личные > Телефон > вкладку Сеть.
- 2. Выберите пункт Автоматически из списка Выбор сети.
- 3. Нажмите Поиск сети. Сеть будет найдена автоматически.

Выбор сети вручную

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Личные > Телефон > вкладку Сеть.
- Выберите пункт Вручную из списка Выбор сети. Отобразится список сетей.
- 3. Выберите сеть из списка и нажмите ОК.

Если выбранная в настоящий момент сеть недоступна, нажмите **Выбрать** для выбора другой сети.



Настройка параметров беспроводной ЛВС

Можно использовать смартфон смартфон для подключения к беспроводной локальной сети (ЛВС) и обмена информацией с компьютером или сетью и доступа в Интернет.

Если доступно несколько беспроводных ЛВС, смартфон смартфон отобразит запрос выбора сети при активации функции беспроводной ЛВС. Выберите сеть и укажите пункт **Рабочий** или **Интернет** в зависимости от основного использования соединения. Смартфон смартфон сохранит настройки и осуществит подключение к выбранной сети.

Управление питанием при беспроводном подключении

При активации беспроводные подключения потребляют значительную мощность от батареи, поэтому рекомендуется настроить функции управления питанием для экономии заряда батареи.



примечание. когда заряд оатареи составляет менее 20 процентов, отображается сообщение с запросом о том, хотите ли вы продолжать использовать функции беспроводной связи.

Можно создать, просмотреть и изменить все доступные местные беспроводные сети и настроить параметры платы сетевого адаптера.

Просмотр беспроводных сетей

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Подключения > Wi-Fi > вкладку Беспроводной.
- 2. С помощью прокрутки просмотрите список всех доступных сетей.

 Нажмите список Сети для доступа для сортировки сетей по следующим критериям: Все доступные, Только точки доступа или Только компьютер-компьютер.

Создание новых беспроводных сетевых подключений

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Подключения > Wi-Fi > вкладку Беспроводной.
- 2. Нажмите Меню > Добавить... в списке.
- Введите все необходимые данные для настройки беспроводной сети. Меню справки поможет выполнить все настройки с помощью экранов настройки.

Изменение беспроводных сетевых подключений

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Подключения > Wi-Fi > вкладку Беспроводной.
- 2. Выберите подключение из списка.
- 3. Нажмите Меню > Изменить.
- Введите все необходимые данные для настройки беспроводной сети. Меню справки поможет выполнить все настройки с помощью экранов настройки.

Настройка параметров сетевого адаптера

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Подключения > Wi-Fi > вкладку Сетевые адаптеры.
- 2. Выберите сетевой адаптер из списка.
- 3. Нажмите Изменить.
- Выберите использование назначенного сервером IPадреса или ввод определенного IP-адреса.
- 5. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка видимости Bluetooth

Можно использовать функцию Bluetooth для обмена данными между смартфоном и другими мобильными устройствами.

Bluetooth-подключения

Для всех настроек Bluetooth - нажмите Пуск > Настройка > Bluetooth. Этот экран позволяет настраивать профили, состояние, доступность и параметры служб Bluetooth. Также можно просмотреть информацию о версии программы.

Создание новых Bluetooth-подключений

Проще всего установить и настроить новое Bluetoothсоединение посредством Диспетчера Bluetooth.

- Нажмите Пуск > Настройка > Bluetooth. Отобразится запрос на включение Bluetooth, после этого нажмите Настройка > Добавить устройство.
- Или нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Bluetooth > Мои устройства > Добавить.
- 3. Смартфон осуществит поиск устройств в радиусе действия.
- 4. Выберите устройство, к которому необходимо подключиться.
- 5. Нажмите Выбор и следуйте инструкциям на экране для выполнения соединения.

Настройка видимости Bluetooth

- 1. Нажмите Пуск > Настройка > Bluetooth > Настройка.
- Выберите включение или выключение функции Bluetooth и определите, должно ли устройство быть видимым или нет.
- 3. Можно задать Имя/Название смартфона.
- Нажмите Дополнительно... для изменения дополнительных настроек Связь, Последовательные

порты, Передача файлов, Звук, Обмен объектами, Синхронизация и Принадлежности SIM.

Настройки телефона

Многие параметры телефона автоматически настраиваются смартфоном при установке SIM-карты. Устройство связывается с оператором связи и автоматически получает все необходимые настройки, такие как имя сети, номера центров голосовой почты и SMS-сообщений.

Однако при необходимости можно просмотреть и изменить эти настройки на экране настройки телефона.

Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Личные > Телефон.

Настройка параметров вызовов

Можно настроить определенные опции вызовов для управления входящими и исходящими вызовами.

Можно запретить исходящие или входящие вызовы с помощью функции запрета вызовов; выбрать, кому следует показывать ваш номер, с помощью идентификатора звонящего (определителя номера); указать номер для переадресации вызовов при недоступности с помощью функции переадресации вызовов; выбрать уведомление при ожидании вызова с помощью функции ожидания вызова (второй линии).

Настройка идентификатора звонящего

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Личные > Телефон > вкладку Службы.
- 2. Выберите пункт **Идентификатор звонящего** из списка и нажмите **Получение параметров**.
- 3. Выберите, кому следует показывать ваш номер.

4. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка переадресации вызовов

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Личные > Телефон > вкладку Службы.
- 2. Выберите пункт **Переадресация звонков** из списка и нажмите **Получение параметров**.
- Укажите, необходимо ли переадресовывать все вызовы или только при определенных условиях. Установите флажки для выбора необходимых параметров и введите номер(а), на который(е) будут переадресовываться вызовы.
- 4. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка ожидающих вызовов

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Личные > Телефон > вкладку Службы.
- 2. Выберите пункт **Ожидание вызова** из списка и нажмите **Получение параметров**.
- Выберите, следует ли отображать уведомление при ожидании вызова.
- 4. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.



Управление телефонной книгой

В смартфоне имеется адресная книга, позволяющая сохранять контакты либо во внутренней памяти, либо на SIM-карте.

Добавление и изменение контактов

Для добавления контакта выполните приведенные ниже действия.

- 1. Введите номер телефона с помощью экранной клавиатуры.
- 2. Телефон определит новый номер. Выберите Сохранить как новый контакт.
- 3. Выберите сохранение в SIM-карте или Телефоне.
- 4. Введите необходимые данные.
- 5. Нажмите Сохранить.

Можно выбрать сохранение контактов непосредственно на SIM-карту. Это полезно при использовании SIM-карты в нескольких телефонах, чтобы адресная книга всегда была под рукой.

Примечание. При создании нового контакта на SIM-карте можно ввести только имя и номер телефона контакта. Если необходимо ввести дополнительные сведения, создайте обычный контакт в памяти телефона.

.....

Изменение контакта

- 1. Находясь в экране "Сегодня", нажмите Телефонная книга или Пуск > Телефонная книга.
- 2. Выберите откройте контакт, который желаете изменить.
- 3. Нажмите Меню > Изменить контакт.
- 4. Измените сведения о контакте и нажмите Сохранить.

Копирование контактов

Можно копировать контакты, сохраненные во внутренней памяти, на SIM-карту и наоборот.

Копирование контактов из внутренней памяти на SIM-карту

- Примечание. При копировании контакта из внутренней памяти на SIM-карту копируется только имя и номер телефона контакта. Имена длиннее 14 символов будут сокращены.
- 1. Нажмите Телефонная книга в экране "Сегодня" или Пуск > Телефонная книга.
- 2. Выберите с помощью кнопок перемещения вверх и вниз контакт, который хотите изменить.
- 3. Нажмите Меню > Копировать на SIM-карту.

Копирование контактов с SIM-карты во внутреннюю память

- 1. Нажмите Телефонная книга в экране "Сегодня" или Пуск > Телефонная книга.
- Выберите с помощью кнопок перемещения вверх и вниз контакт, который хотите изменить.
- 3. Нажмите Меню > Копировать в телефон.

Отправка контактов в SMS-сообщении

Можно отправить данные контактов на другие телефоны как SMS-сообщение или с помощью беспроводной связи.

Отправка контактов в сообщении

- 1. Нажмите на экране пункты Пуск > Контакты.
- 2. Выберите контакт.

- 3. Нажмите Меню > Отправить контакт > SMS-сообщения.
- Выберите данные о контакте, которые необходимо отправить, и нажмите Готово.
- 5. Укажите получателя и нажмите Отправить.

Удаление контактов

Для освобождения места во внутренней памяти телефона или SIM-карте можно удалять контакты из адресной книги.

- 1. Нажмите Телефонная книга в экране "Сегодня" или Пуск > Телефонная книга.
- 2. Выберите контакт, который хотите удалить.
- 3. Нажмите Меню > Удалить контакт.
- 4. Нажмите Да для безвозвратного удаления контакта.

Назначение мелодий звонка и

изображений определенным контактам в телефоне

Можно назначить особые мелодии звонка и изображения определенным контактам, чтобы можно было легко понять, кто звонит.

- 1. Находясь в экране "Сегодня", нажмите **Телефонная книга** или **Пуск > Телефонная книга**.
- Нажмите контакт, которому необходимо назначить мелодию звонка и (или) изображение.
- 3. Нажмите Меню > Изменить контакт.
- Нажмите Новое фото для открытия папки "Мои фотографии". Нажмите необходимое изображение для назначения его контакту.
- 5. Нажмите Еще для просмотра дополнительных опций.
- 6. Нажмите Звонок и выберите мелодию из списка.

Диспетчер SIM-карты

Диспетчер SIM-карты позволяет управлять телефонной книгой на SIM-карте и копировать записи в телефонной книге в список контактов. Для запуска Диспетчера SIM-карты нажмите Пуск > Служебные программы > Диспетчер SIM-карты.

В стандартном режиме отображения одновременно отображаются контакты, сохраненные на SIM-карте и в списке контактов. Можно изменить этот режим, нажав **SIM-карта**, **Контакты** или **Стандартный** в нижней части экрана.

Можно сортировать контакты, нажав над списком контактов пункт **Имя** или **Поз.** (только для контактов на SIM-карте).

Нажмите и удерживайте контакт для отображения следующих пунктов меню: Набор, Отправить SMS, Изменить, Удалить, Копировать в контакты.

В списке контактов нажмите и удерживайте контакт для набора номера контакта или копирования на SIM-карту.

Нажмите Меню в нижней части экрана для отображения приведенных ниже пунктов:

Новый контакт SIM: Добавление новой записи телефонной книги на SIM-карту.

Обновить: Обновление списков контактов.

Данные SIM: Просмотр информации SIM-карты.

Мои номера: отображение информации об установленной SIM-карте.

О программе: Отображение версии и информации об авторских правах на приложение Диспетчер SIM-карты.

Копирование информации о контактах

Можно копировать данные из списка контактов на SIM-карту и наоборот. Можно копировать отдельные контакты, несколько контактов или все контакты.

- Для копирования всех контактов нажмите флажок рядом с полем Имя: Нажмите и удерживайте любой контакт, затем выберите пункт Копировать в контакты/на SIM-карту.
- Для копирования нескольких контактов проставьте флажки рядом с каждым контактом: Нажмите и удерживайте любой контакт, затем выберите пункт Копировать в контакты/на SIM-карту.
- Для копирования одного контакта нажмите и удерживайте любой контакт и выберите пункт Копировать в контакты/на SIM-карту.

Подключение к компьютеру и синхронизация данных

Можно использовать Microsoft ActiveSync (в Windows XP) или Windows Mobile Device Center (в Windows Vista и Windows 7) для синхронизации данных компьютера и смартфона смартфон, сравнивая и обновляя данные на обоих устройствах. Таким образом вы создадите резервную копию данных на случай каких-либо неполадок со смартфоном смартфон.

Подключение к ПК

Поставляемый в комплекте со смартфоном кабель синхронизации с разъемом мини-USB позволяет синхронизировать данные смартфона с данными компьютера с помощью Windows Mobile Device Center, Windows Sync Center или ActiveSync.

Подключите кабель синхронизации мини-USB к разъему мини-USB на смартфоне. Подключите клиентский разъем USB к свободному USB-порту компьютера.

По истечении небольшого промежутка времени происходит опознавание смартфона и открывается программа синхронихации смартфона. Дополнительную информацию смотрите в справочном разделе программы, установленной на Вашем компьютере.

Настройка интерфейса USB в соответствии с настройками компьютера

Можно включить дополнительные сетевые функции для оптимизации подключения USB-устройства к



компьютеру в случае каких-либо проблем с синхронизацией данных с помощью ActiveSync.

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Подключения > USB-подкл. к ПК.
- 2. Установите флажок Включить режим расширенных сетевых возможностей.
- 3. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

Другие функции

Редактирование повестки дня

С помощью функции повестки можно устанавливать напоминания о встречах и событиях.

Создание новой встречи

- 1. Нажмите Пуск > Календарный план.
- 2. Нажмите Добавить запись в повестку.
- 3. Введите данные о встрече и частоту напоминания.
- 4. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

Для редактирования параметров встречи нажмите на запись.

Создание задач

Можно создавать задачи для напоминания об определенных действиях, которые необходимо выполнить, и о крайних сроках выполнения.

Создание новой задачи

- 1. Нажмите Пуск > Дела.
- 2. Нажмите Меню > Создать задачу.
- Введите информацию о задаче, даты начала и срока, а также частоту напоминания.
- 4. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

Для изменения задачи нажмите запись, затем нажмите **Меню** > **Изменить** для открытия экрана ввода задачи.



Просмотр Интернет-страниц

Для просмотра Интернет-страниц с помощью смартфона необходимо подключение к 3G-сети, беспроводной сети или компьютеру, подключенному к Интернету, посредством ActiveSync.

Нажмите на экране пункты **Пуск > Internet Explorer** для запуска браузера.

Для настройки параметров браузера нажмите 🝚 > 📃 > Сервис > Параметры.

Запуск Windows Live

- 1. Нажмите Пуск > Windows Live.
- Войдите при помощи своего адреса электронной почты и пароля, после чего отобразится ваш список контактов.

Воспроизведение мультимедийных файлов

Смартфон поставляется с различными программами, которые можно использовать для воспроизведения мультимедийных данных.

FM-приемник

FM-приемник позволяет прослушивать любимые местные радиостанции и сохранять их в удобном списке Избранное.

Для включения FM-приемника нажмите Пуск > Мультимедиа > FM-приемник.



На экране FM-приемника отображается частота станции (1), уровень громкости (2) и избранные станции (3).

Нажмите область отображения частоты для активации цифровой клавиатуры, позволяющей ввести другую частоту.

Нажмите **Избранное** для управления списком избранных радиостанций. Для добавления в избранное выберите позицию в списке, которую необходимо добавить в избранное, и нажмите значок



для открытия окна назначения частоты. Введите частоту с помощью клавиатуры.



Важное примечание. Во многих странах существуют ограничения официально разрешенного диапазона частот для прослушивания. FM-приемник смартфона заранее настроен на три географических региона: EBPOTA, ЯПОНИЯ и США. Можно настраивать частоту в пределах диапазона, определенного для каждого региона.

62 Смартфон Acer S200 Руководство пользователя смартфона

Медиа-плейер

Нажмите значок медиа-плейера на экране "Сегодня" или нажмите Пуск > Мультимедиа > Windows Media. Программа медиа-плейера осуществит поиск всех поддерживаемых мультимедийных файлов в смартфоне. Нажмите значок Воспроизведение для немедленного запуска воспроизведения.

Нажмите Соритровать по для сортировки мультимедийных файлов по категориям "Альбом", "Исполнитель", "Жанр", "Папка" или "Избранное".

Использование медиа-плейера Windows

Можно использовать Проигрыватель Windows Media для воспроизведения видеороликов, снятых с помощью смартфона, а также других мультимедийных файлов, например музыкальных файлов в формате MP3.

Поддерживаются следующие форматы:

| Тип | Форматы |
|-------|--------------------|
| Звук | WMA, MP3, WAV, AAC |
| Видео | WMV |

Воспроизведение видеофайлов или звуковых файлов

- 1. Нажмите Пуск > Проводник.
- Найдите файл для воспроизведения и нажмите его один раз для воспроизведения его с помощью проигрывателя Windows Media.

Проигрыватель потокового мультимедиа Streaming Media

Проигрывать потокового мультимедиа позволяет просматривать непосредственно на смартфоне потоковые видеоматериалы из Интернета.

При попытке открыть звуковой файл или видеофайл, не поддерживаемый Проигрывателем Microsoft Windows Media, например по протоколу RTSP или HTTP, система автоматически переключится на проигрыватель Streaming Media.



Также можно нажать Пуск > Мультимедиа

> Streaming Media для запуска проигрывателя вручную. Можно ввести адрес материала, к которому необходимо получить доступ, в строку адреса.

Нажмите в любом месте в окне воспроизведения для отображения материала в полноэкранном режиме. Повторно нажмите в любом месте на экране для возврата в обычный режим отображения.

Обновление спутниковых данных

Примечание. Функция обновления спутниковых данных в США не подерживается.

Нажмите Пуск > Служебные программы > Обновление спутниковых данных.

Может потребоваться подключение к серверу провайдера для загрузки текущих спутниковых данных и активации функции GPS. Примечание. Все последующие подключения позволяют загрузить последние данные GPS в смартфон. При наличии двух и более подключений система автоматически выберет наилучшее в следующем порядке: подключение к ПК для синхронизации; беспроводная ЛВС; GPRS (не поддерживается в роуминге).

Система осуществит автоматическое обновление данных GPS на основе графика.

Установите флажок автоматического обновления.

Установка даты и времени.

Отобразится дата истечения срока годности данных GPS. В надлежащий срок на экране отобразится предупреждение.

Также можно нажать **Загрузка** для обновления данных GPS вручную.

Важное примечание. При соединении посредством GPRS может быть взыскана дополнительная плата.

Персональная настройка смартфона

Можно ввести личную информацию для упрощения идентификации смартфона. Эта функция особенно полезна в случае потери или кражи смартфона. Для ввода данных о владельце нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Личные > Данные о владельце.

Введите свое имя наряду с другими данными, которые требуется сохранить.

Нажмите вкладку **Примечания** для добавления дополнительных заметок.

Нажмите вкладку Параметры для настройки способа отображения этих данных.

Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

| onnet fillo | macion | | - |
|-------------|--------|--|---|
| Name: | | | |
| Company: | | | |
| Address: | | | 7 |
| | | | |
| | | | 4 |
| Telephone: | | | |
| | | | |
| E-mail: | | | |
| E-mai: | | | |

Присвоение имени смартфону

Смартфон использует имя для собственной идентификации при подключении к другим компьютерам. Для определения имени нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Система > Сведения > вкладку Код устройства.

Введите имя своего устройства. При необходимости добавьте описание.

Нажмите **ОК** для подтверждения и сохранения настройки.

| About Your device uses this information to identify isself to other computers. Enter a name that starts with a letter and contains the characters _, A-Z, or 0-9. | |
|---|--|
| Your device uses this information to identify itself to other computers. Enter a name that starts with a letter and contains the characters _ A-Z, or 0-9. | |
| | |
| Device name: | |
| Description: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Version Device ID Copyrights | |

Кнопка приложения

Смартфон по умолчанию имеет три кнопки приложений для управления следующим:

Кнопка 1 - Сегодня

Кнопка 2 – ОК/Закрыть

Кнопка 3 – камера

Рекомендуется использовать эти стандартные функции, когда это возможно.

Совет. Кнопки приложений можно настроить на запуск наиболее часто используемых приложений.

Для настройки запуска необходимых приложений при помощи каждой кнопки нажмите Пуск > Настройка > Личные > Кнопки.

В списке выберите кнопку, которую требуется настроить, затем из раскрывающего списка выберите программу, которую следует назначить для этой кнопки.

Нажмите **ОК** для подтверждения и сохранения.

Поскольку на кнопки нанесены значки,



компания Асег настоятельно рекомендует не изменять стандартные настройки. Это позволит избежать путаницы при использовании смартфона.

Настройка громкости

Для настройки громкости нажмите **ц** ∈ в верхней части экрана. Отобразится регулятор громкости.

- С помощью правого регулятора настройте громкость звонка.
- С помощью левого регулятора настройте громкость звуков системы.
- Используйте значки в верхней части экрана для включения всех звуков, установки только вибрации или отключения всех звуков.
- При настройке громкости в процессе вызова будет настроена громкость динамика.

Настройка программ с ярлыками

Можно выбрать чаще всего используемые программы и поместить их на экран "Сегодня" в качестве ярлыков для ускоренного запуска.

- 1. Нажмите () для открытия экрана редактирования.
- Выберите из списка программы, которые хотите поместить на экран "Сегодня".
- Нажмите Сохранить () для подтверждения и сохранения.

Настройка звуков и уведомлений

Можно установить звуки для уведомлений об определенных событиях или при выполнении определенных действий.

- 1. Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Звуки и уведомления >вкладку Звуки.
- Выберите звуки для определенных событий или программ. Также можно указать звуки нажатия экрана или кнопок.
- 3. Нажмите вкладку Уведомления.
- Выберите из списка событие, и отобразятся параметры уведомления для этого события.
- 5. Настройте параметры.
- Повторите шаги 4 и 5 для настройки параметров уведомлений для других событий.
- 7. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка параметров подсветки

Можно указать внешний вид и условия, при которых подсветка экрана будет включаться и выключаться.

 Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Система > Подсветка > Питание от аккумулятора.

- Выберите время выключения подсветки при работе смартфона от аккумулятора.
- Выберите вкладку Внешнее питание. Выберите время выключения подсветки при работе смартфона от внешнего источника питания.
- Выберите вкладку Уровень подсветки. Настройте яркость подсветки и параметры автоматического выбора уровня.
- 5. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.
- Совет. Параметры подсветки сильно влияют на время работы смартфона от батареи. Настройте эти параметры с особой тщательностью, чтобы продлить время работы от батареи.

Управление сертификатами системы

Сертификаты системы используются для положительной идентификации смартфона другими системами.

Нажмите Пуск > Настройка > Система > Сертификаты для просмотра всех сертификатов.

Установка даты и времени

Для установки даты и времени нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Часы и сигналы > вкладку Время.

Выберите часовой пояс из раскрывающегося меню. Установите время, нажимая кнопки со стрелками. Выберите дату из раскрывающегося календаря.

По окончании нажмите ОК.



Настройка сигналов

- 1. Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Часы и сигналы > вкладку Сигналы.
- 2. Установите флажок для включения сигнала.
- 3. Нажмите Описание и введите имя сигнала.
- 4. Выберите день и время срабатывания сигнала.
- 5. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка языка и стандартов

Можно настроить региональные параметры, такие как форматы чисел, денежных единиц, даты и времени в соответствии со страной проживания.

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Система > Язык и стандарты.
- 2. Выберите вкладки **Регион**, **Номер**, **Денежная единица**, **Дата** и **Время** для просмотра информации по вашему региону. При необходимости выполните настройку.
- 3. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

Параметры энергосбережения

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Система > Электропитание > вкладку Дополнительно.
- Выберите интервал времени, по истечении которого смартфон будет отключаться, если он не используется. Можно установить два интервала: один для использования при питании от аккумулятора, а другой для использования при питании от внешнего источника.

Просмотр состояния питания

Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Система > Электропитание > Аккумулятор.

Удаление программ

Можно удалять программы, установленные на смартфоне, для освобождения дополнительного объема памяти.

- Примечание. Можно удалять только программы, установленные пользователем, нельзя удалить программы, установленные на заводе-изготовителе.
- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > вкладку Система > Удаление программ.
- 2. Выберите из списка программу, которую необходимо удалить.
- 3. Нажмите Удалить, и программа будет удалена.

Настройка параметров экрана

Можно изменить ориентацию, откалибровать экран, включить технологию ClearType и настроить размер текста для наибольшего удобства просмотра информации на экране смартфона.

- Нажмите на экране пункты Пуск > Настройка > Система > Экран > вкладку Общие.
- Выберите ориентацию экрана и нажмите Калибровка экрана при необходимости повторной калибровки экрана.
- 3. Нажмите вкладку **ClearType**. Выберите включение технологии ClearType.
- 4. Выберите вкладку **Размер текста**. Для установки размера текста перемещайте регулятор.
- 5. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

Обновление ПО смартфона

Можно использовать Диспетчер уведомлений для проверки наличия обновлений для ПО смартфона.
- 1. Нажмите Пуск > Диспетчер уведомлений.
- Нажмите Проверить сейчас для проверки наличия обновления.

Важное примечание. При соединении посредством GPRS может быть взыскана дополнительная плата.

При наличии обновлений на экране будет отображаться краткая информация о каждом обновлении. Нажмите обновление для просмотра параметров загрузки. Некоторые обновления можно загрузить непосредственно в память смартфона, другие необходимо запускать с компьютера.

Нажмите Создать URL-адрес для создания ссылки загрузки. После этого можно перенести эту ссылку в компьютер, чтобы загрузить и запустить обновление. См. "Подключение к ПК" на стр. 58.

Ссылку можно найти в папке **Мои документы**. Нажмите **Пуск** > **Проводник** > **Диспетчер уведомлений**. Можно перенести этот ярлык в компьютер и использовать канал подключения к Интернету компьютера для загрузки обновления. Правильно установите обновление, следуя прилагающимся инструкциям.

Установка графика

Также возможно установить график проверки наличия обновлений.

- 1. Нажмите Меню, затем Настройка.
- Включите функцию уведомления об обновлениях по расписанию и задайте ежедневную или еженедельную проверку.
- 3. Нажмите ОК для подтверждения и сохранения настройки.

Сброс настроек смартфона

В некоторых случаях необходимо выполнить сброс настроек смартфона, например, когда он не реагирует на нажатие кнопок или сенсорного экрана.



Сброс

Процедура сброса очистит ОЗУ смартфона. Это аналогично выключению и повторному включению компьютера.



Концом пера слегка нажмите кнопку Сброс внутри отверстия на боковой панели смартфона.

Чистая загрузка



После процедуры "чистой" загрузки свойства и характеристики смартфона будут восстановлены до заводских показателей.



Если экран реагирует на касания пера: Нажмите Пуск > Служебные программы > Стандартные настройки.

Прочтите предупреждение о безопасности и введите код безопасности в пустое текстовое окно. Нажмите **ОК** для продолжения.

Если экран не реагирует на касания пера: Нажмите и удерживайте кнопки "Громче" и "Тише", нажимая при этом кнопку сброса, пока на экране не отобразится сообщение "Чистая загрузка".

76 Смартфон Acer S200 Руководство пользователя смартфона

Глава 7: Принадлежн ости и советы

В этой главе рассказывается о способах использования принадлежностей со смартфоном, а также приводятся полезные советы по использованию смартфона.

Использование гарнитуры

В комплект смартфона входит стереонаушники с разъемом 3,5 мм со встроенным микрофоном для разговора по смартфону без рук.

Для использования стереонаушников подсоедините их к гнезду 3,5 мм в верхней части смартфона.

После подключения гарнитуры звук будет подаваться на наушники, а динамики смартфона отключатся.

- Для ответа на звонок нажмите кнопку на микрофоне.
- Настройте громкость кнопкой Громче/Тише на смартфоне.
- Для завершения вызова нажмите кнопку на микрофоне повторно.

Использование Bluetoothгарнитуры

Bluetooth-функции смартфона обеспечивают его полную совместимость со всеми Bluetooth-гарнитурами. Это позволяет использовать устройство, не занимая рук во время вызовов, и избавляет вас от неудобных проводов.

Настройка Bluetooth-гарнитуры.

- 1. Включите Bluetooth с помощью Диспетчер соед. (см. "Диспетчер соед." на стр. 46).
- Установите соединение с гарнитурой, как описано в разделе "Создание новых Bluetooth-подключений" на стр. 51.
- 3. Нажмите значок Bluetooth-гарнитуры.
- 4. Введите ключ доступа для гарнитуры и нажмите ОК.
- 5. Нажмите Готово для сохранения и завершения настройки.

Для приема входящего вызова нажмите кнопку ответа на

Bluetooth-гарнитуре. Нажмите 🔝 для завершения вызова.



Совет. Свобода рук необходима не только во время вождения автомобиля, Bluetooth-гарнитуру также можно использовать дома и на работе, чтобы не носить смартфон с собой все время. В идеальных условиях диапазон действия Bluetooth составляет до 10 метров (30 футов).

Использование смартфона в качестве модема

При подключении к компьютеру смартфон смартфон может выполнять функцию модема посредством GPRS- или UMTS-соединения.

Также для использования смартфона в качестве модема его можно подключить к настольному компьютеру или ноутбуку посредством USB или Bluetooth. Сначала необходимо настроить соединение с поставщиком услуг Интернета на настольном компьютере или ноутбуке.

- Выберите пункты Пуск > Настройка > Панель управления.
- 78 Смартфон Acer S200 Руководство пользователя смартфона

- 2. Выберите пункты Сетевые подключения > Создать новое подключение.
- Нажмите кнопку Далее, чтобы закрыть Мастер новых подключений.
- 4. Выберите пункт Подключение к Интернету и нажмите Далее.
- 5. Выберите пункт **Установить подключение вручную** и нажмите **Далее**.
- 6. Выберите пункт **Подключение с использованием модема** и нажмите **Далее**.
- 7. Введите название поставщика услуг Интернета и нажмите **Далее**.
- Введите номер телефона поставщика услуг Интернета. Номер должен начинаться с символов '*99#'. Нажмите кнопку Далее.
- 9. Выберите один из пунктов в окне Доступность подключения и нажмите **Далее**.
- 10.Введите имя пользователя и ключ доступа и нажмите кнопку Далее.

11. Нажмите кнопку **Готово** для завершения настройки. Теперь можно установить Bluetooth-соединение между компьютером и смартфоном. При попытке доступа к Интернету на компьютере смартфон наберет указанный номер поставщика услуг Интернета для установления соединения.

Использование USB-соединения

- Завершите работу ActiveSync, если программа была запущена. Это обеспечит правильную работу функции общего доступа к Интернету.
- 2. Нажмите на экране смартфона пункты Пуск > Программы > Интернет-ресурсы общего доступа.
- 3. Выберите пункт USB в раскрывающемся меню подключения к ПК.

- Выберите тип сетевого подключения в раскрывающемся меню сетевых подключений.
- 5. Нажмите Подключить.

Смартфон Acer S200 теперь выполняет функции модема.

Использование Bluetooth-соединения

Также Bluetooth можно использовать для подключения компьютера к смартфону с целью подключения к Интернету. Убедитесь, что Bluetooth включен с помощью Диспетчер соед. (см. **"Диспетчер соед." на стр. 46**) и смартфон может быть обнаружен другими устройствами. Для этого откройте Диспетчер соед., нажмите **Настройка > Bluetooth** >вкладка **Режим** и установите флажок **Сделать это устройство видимым для других устройств**.

Убедитесь, что Bluetooth-адаптер компьютера включен.

- Откройте вкладку Окружение Bluetooth и нажмите Добавить..., затем выполните инструкции мастера добавления устройства Bluetooth.
- Дважды щелкните имя устройства смартфона.



80 Смартфон Асег S200 Руководство пользователя смартфона

 Выберите Выбрать ключ доступа самостоятельно и при запросе введите ключ доступа.

| 0 | Add Bluetooth Device Wizard | × |
|---|--|--|
| | Do you need a passkey to add your device? | 8 |
| | To answer this question, refer to the "Bluetooth" section your device. If the documentation specifies a passkey, | n of the documentation that came with use that one. |
| | © Qhoose a passkey for me | |
| | \bigcirc Use the passkey found in the documentation: | |
| | C Let me choose my own passkey: | 0000 |
| | Qont use a passkey | |
| | You should always use a <u>passkey</u> , unless your dev recommend using a passkey that is 8 to 16 digits lo more secure it will be. | ce does not support one. We 1g. The longer the passkey, the |
| | < | Back Next > Cancel |

- Смартфон выведет запрос парного соединения и ключа доступа. Введите код, выбранный выше, и нажмите **ОК**.
- ОС Windows автоматически установит подключение к смартфону и обнаружит доступные службы.



Установка карты microSD

Смартфон оснащен слотом для карты памяти, в который можно установить карту памяти micro SD для расширения объема памяти и места для хранения.

Инструкции по установке карты microSD см. в "Установка SIM-карты или карты памяти microSD" на стр. 14.

Приложение

Часто задаваемые вопросы, устранение неполадок и сообщения об ошибках

В данном разделе приведены часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть при эксплуатации смартфона, а также ответы на них и способы решения возможных проблем.

| Тема | Вопрос | Ответ |
|--------------------------|--|---|
| Звук | Почему отсутствует воспроизведение звука? | При подключении к устройству гарнитуры громкоговоритель автоматически выключается. Отключите гарнитуру. |
| | | Проверьте, не отключен ли звук. Нажмите любой из двух значков связи в верхней части экрана. |
| | | Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимальное значение. |
| Мультимедийн ые файлы | Почему не удается просмотреть файлы изображений? | Возможно, данный тип изображений не поддерживается. Дополнительную информацию см. в разделе "Мультимедиа" на стр. 85. |
| | Почему не удается просмотреть видеофайлы? | Возможно, данный тип видеофайлов не поддерживается. Дополнительную информацию см. в разделе "Мультимедиа" на стр. 85. |

| Тема | Вопрос | Ответ |
|---|--|---|
| | Почему не удается воспроизвести музыкальные файлы? | Возможно, данный тип файлов не поддерживается. Дополнительную информацию см. в разделе "Мультимедиа" на стр. 85. |
| Информация о системе и производитель ность | Как узнать версию ОС устройства? | Нажмите Меню > Настройки > О телефоне для проверки версии ОС (ядро/номер сборки) и просмотра другой информации об аппаратном и программном обеспечении. |
| Питание | Не удается включить устройство. | Возможно, разряжена батарея. Зарядите батарею устройства. Дополнительную информацию см. в разделе "Зарядка батареи" на стр. 14. |

Сообщения об ошибках

| Сообщение об ошибке | Описание |
|---|---|
| Соединение отменено | Операция отменена пользователем. |
| Служба недоступна, повторите попытку позже. | Сеть нестабильна, или сервер не отвечает. Повторите попытку позже. |

Подключение недоступно, проверьте параметры сети.

Недоступен целевой путь. Проверьте настройки, выбрав пункты «Пуск» > «Настройка» > «Подключения».

 Если смартфон подключен к компьютеру с помощью USB, проверьте параметры сети компьютера и настройки ActiveSync (при подключении через USB GPRS/ 3G не используется).

Примечания.

 Чтобы проверить сетевое подключение, попробуйте использовать Internet Explorer для подключения к веб-сайту.

Технические характеристики

Производительность

- Qualcomm 8250, 1 GHz
- Оперативная память:
 - 256 M6 SDRAM
 - 512 Мб флэш-памяти
- Windows Mobile 6.5 Professional

Дисплей

- Сенсорный TFT-дисплей WVGA 3,8 дюйма
- Разрешение 480 х 800
- Поддержка 262000 цветов

Мультимедиа

- Стереовыход с качеством звука на уровне компактдиска
- Разъем мини-USB для подключения микрофона
- Монофонический динамик 0,5 Вт (макс.)

- Ненаправленный микрофон
- Поддерживаемые форматы

| | + opiliar Bi |
|--------------|---------------|
| Воспроизведе | MP3, AAC, AMR |
| ние звуковых | |
| файлов | |
| | |

Звонок SP-MIDI, MIDI, MMF, AMR, MP3, AAC

Видеосъемка 3GP, MPEG-4, H.263, AVI Воспроизведе 3GP, MPEG-4, H.263, H.264

Форматі

ние видео

THE

USB-разъем

- 10-контактный разъем мини-USB
- Подчиненный интерфейс USB
- Вход питания постоянного тока (5 В, 1 А)

Подключение

- Bluetooth 2.1+EDR
- Беспроводная ЛВС стандарта IEEE Wi-Fi 802.11 b/g
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 2100 / 1900 / 900
- HSDPA / HSUPA / EDGE / GPRS

Камера

- 5 мегапикселей
- Автоматическая фокусировка

Расширение

- Поддержка карт памяти MicroSD
- Поддержка SDHC

Батарея

 Литий-полимерная аккумуляторная батарея с высокой плотностью электролита емкостью 1350 мАч (заменяемая)

Примечание. Продолжительность работы батареи зависит от потребляемой мощности, связанной с использованием системных ресурсов. Например, постоянное использование подсветки или приложений, потребляющих большую мощность, сокращает время работы от батареи между зарядками.

Размеры

• Стильная, легкая и надежная конструкция

| Высота | 118.6 мм |
|---------|--------------------|
| Ширина | 63 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Bec | 130 г (с батареей) |

Предупреждения и меры предосторожности

- Не используйте данный прибор вблизи воды.
- Не допускается установка данного прибора на неустойчивые тележки, стойки, столы. Падение данного прибора может привести к его серьезному повреждению.
- Щели и отверстия предназначены для вентиляции данного прибора с целью обеспечения его надежной работы и предотвращения перегрева. Запрещается блокировать или перекрывать эти отверстия. Не

блокируйте отверстия, располагая данный прибор на кровати, диване, ковре или других подобных поверхностях. Данный прибор нельзя располагать рядом с отопительным радиатором или нагревательным прибором или над ними, также нельзя устанавливать прибор в закрытом пространстве без обеспечения должной вентиляции.

- Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь данного прибора через щели в корпусе, т.к. они могут попасть на участки, находящиеся под напряжением, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания какой-либо жидкости на данный прибор или внутрь него.
- Чтобы не допустить повреждения внутренних компонентов и предотвратить протечку батареи, не размещайте данный прибор на вибрирующих поверхностях.
- Не рекомендуется использовать данный прибор во время занятий спортом, тренировок или в других условиях, когда возможна вибрация, так как это может вызвать непредвиденное короткое замыкание или повреждение, а также взрыв батареи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при прослушивании музыки

Для защиты органов слуха соблюдайте приведенные ниже рекомендации.

- Увеличивайте громкость до нужного уровня постепенно.
- Не увеличивайте уровень громкости, если уши уже к нему привыкли.
- Не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного периода времени.
- 88 Смартфон Acer S200 Руководство пользователя смартфона

- Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шум окружающей среды.
- Уменьшите громкость, если вы не слышите находящихся рядом людей.

Информация о батарее

В данном приборе используется литий-полимерная аккумуляторная батарея. Запрешается использовать батарею во влажных или агрессивных средах. Запрещается класть, хранить и оставлять данный прибор рядом с источниками тепла и в местах с высокой температурой, помешать его в микроволновую печь или герметичный контейнер под давлением, а также подвергать воздействию прямого солнечного света и температур выше 60 °C (140 °F). Несоблюдение данных рекомендаций может привести к утечке электролита из батареи, ее нагреву, взрыву или возгоранию и причинению травм или повреждений. Запрещается нарушать целостность батареи, открывать и разбирать ее. При контакте с электролитом из протекающей батареи тшательно промойте водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. В целях безопасности и для продления срока службы батареи зарядка не должна производиться при низких (ниже 0 °C/32 °F) и высоких (выше 40 °C/104 °F) температурах.

Полная эффективность новой батареи достигается после двух или трех полных циклов зарядки и разрядки. Батарея выдерживает несколько сотен циклов зарядки и разрядки, но со временем изнашивается. При заметном сокращении времени разговора и ожидания по сравнению с обычными значениями замените батарею новой. Используйте только одобренные Acer батареи, а их зарядку выполняйте только с помощью предназначенных для данного прибора зарядных устройств, одобренных Acer. Когда данный прибор не используется, отключайте зарядное устройство от сети и от прибора. Не оставляйте полностью заряженную батарею подключенной к сетевому блоку питания, так как избыточная зарядка может сократить срок службы батареи. Если полностью заряженная батарея не используется, она со временем теряет свой заряд. Если батарея полностью разряжена, перед тем, как появится возможность осуществлять вызовы и отобразится индикатор зарядки на дисплее, может пройти несколько минут.

Используйте батарею только по назначению. Запрещается использовать поврежденную батарею или зарядное устройство.

Не замыкайте контакты батареи. Возможно возникновение короткого замыкания при замыкании положительного (+) и отрицательного контактов батареи металлическим предметом, например монетой, скрепкой или ручкой. (Контакты выглядят как металлические полосы на батарее.) Это может произойти, например, при ношении запасной батареи в кармане или сумке. Замыкание контактов батареи может привести к повреждению батареи или замыкающего предмета.

Если вы оставляете батарею в жарких или холодных местах, например в автомобиле летом или зимой, ее емкость и срок службы могут сократиться. Храните батарею при температуре от 15 °C до 25 °C (от 59 °F до 77 °F). Устройство с нагретой или охлажденной батареей может не работать в течение некоторого времени, даже если батарея заряжена полностью. Срок службы батареи значительно снижается при температуре ниже нуля.

Не сжигайте батареи, поскольку они могут взорваться. Батареи также могут взорваться при повреждении. Утилизируйте батареи в соответствии с местными правилами. Батареи подлежат переработке, если это возможно. Запрещается утилизация батарей как бытового мусора.

Замена батареи

В смартфоне применяется литиевая батарея. Батарею необходимо заменять батарей аналогичной той, что входит в комплект поставки изделия. Использование других батарей может вызвать возгорание или взрыв.



······

Дополнительная информация о безопасности

Данный прибор и его модификации могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации

Осторожно! В целях обеспечения безопасности выключайте все беспроводные или радиопередающие устройства при использовании смартфона в указанных ниже условиях. К этим устройствам могут относиться, не ограничиваясь нижеперечисленным: устройства с беспроводной ЛВС (WLAN). Bluetooth и/или 3G.

Помните об особых правилах, действующих в какой-либо местности, и всегда выключайте устройство, если его использование запрещено или может привести к возникновению помех или опасной ситуации. Используйте устройство только в его нормальном рабочем положении. При нормальной эксплуатации и расположении антенны и данного прибора на расстоянии не менее 1,5 см от тела устройство соответствует требованиям по радиочастотному излучению. Запрещается накрывать антенну металлом, устройство необходимо размещать на вышеуказанном расстоянии от тела. Для успешной передачи файлов данных и сообщений требуется высококачественное подключение данного прибора к сети. В некоторых случаях передача файлов данных и сообщений может быть отложена до появления такого подключения. Убедитесь, что инструкции, касающиеся расстояния, соблюдаются вплоть до окончания передачи данных. Детали данного прибора являются магнитными. Металлические предметы могут притягиваться к устройству, а лица, использующие слуховые аппараты, должны избегать приближения прибора к уху со слуховым аппаратом. Не держите кредитные карты и другие магнитные носители данных рядом с данным прибором, так как хранимая на них информация может быть потеряна.

Медицинские устройства

Работа радиопередающего оборудования, включая сотовые телефоны, может влиять на работу незащищенных должным образом медицинских устройств. Чтобы получить информацию об уровне защиты медицинского устройства от внешнего радиоизлучения или другие сведения, проконсультируйтесь с врачом или производителем данного медицинского устройства. Выключайте данный прибор, находясь в медицинских учреждениях, если этого требуют действующие там правила. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к радиочастотной связи.

Кардиостимуляторы. Чтобы избежать возможных помех в работе кардиостимулятора, производители рекомендуют соблюдать расстояние не менее 15,3 см между беспроводными устройствами и кардиостимулятором. Эти рекомендации соответствуют результатам независимых исследований и рекомендациям центра исследований беспроводных технологий (Wireless Technology Research). Лица с кардиостимуляторами должны соблюдать приведенные ниже рекомендации.

- Всегда соблюдайте расстояние между данным прибором и кардиостимулятором не менее 15,3 см.
- Не подносите включенный прибор к кардиостимулятору. При подозрении на возникновение помех выключите прибор и переместите его.

Слуховые аппараты. Некоторые цифровые беспроводные устройства могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. При возникновении помех проконсультируйтесь с поставщиком слухового аппарата.

Транспорт

Радиочастотные сигналы могут вызывать помехи в работе неправильно установленных или незащищенных электронных систем автомобилей, таких как электронная система впрыска топлива, электронная антиблокировочная система тормозов, электронная система регулировки скорости и система воздушных подушек безопасности. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю автомобиля или дополнительно установленного оборудования или его представителю. Обслуживать и устанавливать данный прибор в автомобиле должен только квалифицированный специалист. Неправильное обслуживание или установка могут стать причиной возникновения опасности и аннулируют гарантийные обязательства, относящиеся к данному прибору. Регулярно проверяйте правильность установки и эксплуатации всего беспроводного оборудования в автомобиле. Не храните и не переносите данный прибор, его детали и принадлежности рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами или взрывоопасными материалами. Если автомобиль оборудован подушками безопасности, необходимо помнить. что они раскрываются с большим ускорением. Не размещайте предметы, включая стационарное или портативное оборудование, над воздушной подушкой или в области ее раскрывания. Если беспроводное оборудование в автомобиле установлено неправильно. раскрытие воздушной подушки может привести к серьезным травмам. Использование данного прибора во время полета на самолете запрещено. Перед посадкой в самолет выключите прибор. Использование беспроводных устройств в самолете может стать причиной опасной ситуации, нарушить беспроводную телефонную связь, а также может быть незаконным.

Потенциально взрывоопасные среды

Находясь на территории с потенциально взрывоопасной атмосферой, выключите данный прибор и соблюдайте требования всех знаков и инструкций. В число потенциально взрывоопасных сред входят территории, где обычно рекомендуют выключать двигатель. Искра в такой среде может стать причиной взрыва или пожара и привести к травмам или смерти. Выключайте данный прибор на заправочных пунктах. в том числе рядом с газовыми колонками на станциях технического обслуживания. Соблюдайте ограничения, касающиеся использования радиооборудования, на складах топлива, в зонах распределения горючего, химических заводах или в зонах, где ведутся взрывные работы. Зоны с потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда, наглядно обозначены. В их число входят зоны под палубой судов. склады химических веществ и пункты их передачи, автомобили. использующие сжиженный углеводородный газ (например бутан или пропан), и зоны, в атмосфере которых содержатся такие химические вещества или частицы, как мука, пыль или металлические порошки.

Соблюдайте все ограничения. Не пользуйтесь данным прибором в местах проведения взрывных работ.

Экстренные вызовы

Важное примечание. Беспроводные телефоны, включая данный прибор, при работе используют радиосигналы, беспроводные сети, наземные линии связи, а также программируемые пользователем функции. В связи с этим невозможно гарантировать связь при любых условиях. Не следует полагаться исключительно на беспроводное устройство в качестве единственного средства связи, например, для совершения экстренных вызовов. Порядок осуществления экстренного вызова.

- Если данный прибор отключен, включите его. Проверьте наличие сигнала достаточной мощности. При использовании некоторых сетей может потребоваться правильная установка SIM-карты в прибор.
- Нажимайте кнопку отбоя до тех пор, пока не отобразится начальный экран и прибор не будет готов к осуществлению вызовов.
- Введите официальный номер экстренной службы в текущем регионе. Номер экстренной службы зависит от региона.
- 4. Нажмите кнопку вызова.

При использовании некоторых функций может потребоваться их выключить перед осуществлением экстренного вызова. Для получения более подробных сведений см. настоящее руководство или обратитесь к поставщику услуг.

При осуществлении экстренного вызова предоставьте максимально точную необходимую информацию. Беспроводное устройство может быть единственным способом связи на месте несчастного случая. Не завершайте вызов, пока не получите разрешение на это.

Информация о переработке и утилизации

Запрещается утилизировать данный электронный прибор с бытовым мусором.

С целью сведения к минимуму загрязнения и обеспечения максимальной защиты окружающей среды данный прибор подлежит переработке. Более полная информация о нормативах по утилизации отработавшего электрического и электронного оборудования (WEEE) представлена на вебсайте по адресу: www.acer-group.com/public/Sustainability/ sustainability01.htm



Рекомендации относительно ртути

Для проекторов или электронных устройств с ЖК-/ЭЛТмонитором или дисплеем:

Лампа(ы) внутри данного изделия содержат ртуть и должны перерабатываться или утилизироваться в соответствии с требованиями местных, государственных или федеральных законов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте Альянса компаний электронной промышленности по адресу: <u>www.eiae.org</u>. Информацию по утилизации ламп см. на вебсайте по адресу: <u>www.lamprecycle.org</u>.



Уход за смартфоном

- НЕОБХОДИМО предпринимать меры для предотвращения появления царапин на смартфоне. Экран следует содержать в чистоте. При работе со смартфоном пользуйтесь пальцем или ногтем пальца. Запрещается использовать настоящие ручки и карандаши или другие острые предметы на поверхности сенсорного экрана.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать смартфон воздействию дождя и влаги. Не допускайте попадания воды на схемы сквозь кнопки на передней панели или гнезда расширения. Смартфон требует ухода, аналогичного уходу за любым мобильным устройством или небольшим электронным устройством.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ падения смартфона и воздействия на него сильных ударов. Запрещается носить смартфон в заднем кармане.
- 4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать смартфон воздействию экстремальных температур. Например, запрещается оставлять смартфон на приборной доске автомобиля в жаркие дни или при температуре ниже нуля. Также необходимо хранить его вдали от нагревательных приборов и других источников тепла.
- 5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться смартфоном в пыльных и влажных помещениях.
- Для очистки смартфона ИСПОЛЬЗУЙТЕ только мягкую влажную ткань. При загрязнении поверхности экрана ее необходимо очистить мягкой тканью, смоченной слабым раствором средства для очистки окон.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ надавливать на экран, в противном случае возможно образование трещин на экране.

Правила безопасности

Соответствует сертификационным требованиям Российской Федерации



Заявление относительно пикселей на ЖКдисплее

ЖК-дисплей изготовлен с применением высокоточных технологий. Однако некоторые пиксели могут иногда срабатывать ошибочно или выглядеть как черные или красные точки. Это не оказывает влияния на записанное изображение и не является неисправностью.

Уведомление о соответствии стандартам для радиоустройств



Общие

Данный прибор соответствует стандартам радиочастот и безопасности любой страны или региона, в котором он был утвержден для беспроводного использования. В зависимости от конфигурации данный прибор может содержать или не содержать беспроводные радиоустройства (такие как модули беспроводной ЛВС и (или) Bluetooth). Информация, приведенная ниже, предназначена для приборов с такими устройствами.

Рабочие беспроводные каналы для различных доменов

| Сев. Америка | 2.412-2.462 GHz | K01 - K11 |
|--------------|-----------------|-----------|
| Япония | 2.412-2.484 GHz | К01 - К14 |
| Европа ETSI | 2.412-2.472 GHz | К01 - К13 |

Франция: Запрещенные диапазоны радиочастот

В некоторых областях Франции диапазон радиочастот ограничен. Максимально разрешенная мощность в помещениях:

- 10 мВт для всего диапазона 2,4 ГГц (2400 МГц 2483,5 МГц)
- 100 мВт для частот от 2446,5 МГц до 2483,5 МГц

Примечание. Каналы с 10 по 13 включительно работают в диапазоне 2446,6 МГц - 2483,5 МГц.

Возможности использования приборов вне помещения крайне ограничены: Вопрос использования устройств в частных владениях или в частных владениях государственных чиновников подлежит предварительному согласованию и санкционированию со стороны министерства обороны, максимальная разрешенная мощность составляет 100 мВт в диапазоне 2446,5 - 2483,5 МГц. Использование вне помещений в общественных местах запрещено.

100 Смартфон Acer S200 Руководство пользователя смартфона

В департаментах, перечисленных ниже, для всего диапазона 2,4 ГГц:

- Максимальная разрешенная мощность в помещениях - 100 мВт
- Максимальная разрешенная мощность вне помещениий - 10 мВт

Департаменты, в которых использование диапазона 2400 - 2483,5 МГц разрешено при ЭИИМ менее 100 мВт в помещениях и 10 мВт вне помещений:

| 01 Ain Orientales | 02 Aisne | 03 Allier |
|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 05 Hautes Alpes | 08 Ardennes | 09 Ariege |
| 11 Aude | 12 Aveyron | 16 Charente |
| 24 Dordogne | 25 Doubs | 26 Drome |
| 32 Gers | 36 Indre | 37 Indre et Loire |
| 41 Loir et Cher | 45 Loret | 50 Manche |
| 55 Meuse | 58 Nievre | 59 Nord |
| 60 Oise | 61 Orne | 63 Puy Du Dome |
| 64 Pyrenees Atlantique | 66 Pyrenees | 67 Bas Rhin |
| 68 Haut Rhin | 70 Haute Saone | 71 Saone et Loire |
| 75 Paris | 82 Tarn et Garonne | 84 Vaucluse |
| 88 Vosges | 89 Yonne | 90 Territoire de Belfort |

94 Val de Marne

Это требование может изменяться с течением времени, что позволит пользоваться картой беспроводных локальных сетей

в большей части Франции. Последнюю инофрмацию смотрите на сайте ART (www.art-telecom.fr).

Примечание. Излучаемая мощность вашей карты беспроводной локальной сети составляет менее 100 мВт, но более 10 мВт.

Информация о сертификации (SAR)

Данный прибор соответствует требованиям EC (1999/519/EC) по ограничению воздействия электромагнитных полей на организм человека.

Установленные пределы являются частью комплексных рекомендаций по охране здоровья населения. Эти рекомендации разработаны и проверены независимыми научными организациями в ходе регулярных и тщательных научных исследований. Для обеспечения безопасности всех людей независимо от возраста и состояния здоровья эти пределы предусматривают значительный запас безопасности.

Перед вводом радиоустройств в эксплуатацию необходимо проверять соответствие требованиям пределов и европейского законодательства; только после этого можно наносить маркировку CE.

Единицей измерения рекомендованного Европейским советом ограничения для мобильных телефонов является удельная поглощенная мощность (SAR). Значение предела SAR составляет 2,0 Вт/кг, усредненное на 10 г ткани. Этот предел соответствует требованиям Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и включен в стандарт Европейского союза EN 50360 для мобильных радиоустройств. Требования SAR для мобильных телефонов соответствуют Европейскому стандарту EN 62209-1. Максимальное значение SAR рассчитывается при самом высоком уровне выходного сигнала на всех частотных диапазонах мобильного телефона. Во время использования

102 Смартфон Acer S200 Руководство пользователя смартфона

фактический уровень SAR обычно намного ниже максимального значения, поскольку мобильный телефон работает при различных уровнях выходного сигнала. Он передает сигнал мощностью не более необходимой для установления связи с сетью. В целом действует следующее правило: Чем ближе к базовой станции, тем ниже мощность передаваемого сигнала мобильного телефона. Результаты испытаний SAR следующие:

| CE | | NCC | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Голова (Вт/кг / 10г) | Тело (Вт/кг / 10г) | Тело (Вт/кг / 10r) | Тело (Вт/кг / 10r) |
| 0.433 | 0.901 (1,5 см) | 0.433 | - |

Предупреждение NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得 擅自變更頻率,加大功率或變更原設計之特性及功能

低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信,經發現有干 擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用

前項合法通信,指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合 法通信或工業,科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

Предупреждение относительно литийионных батарей

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

| the second s | the second se |
|--|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Ervutte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Date: August 14, 2009

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,

of 8F, No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan Declare under sole responsibility that the product:

Model: S200

Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- •EN 301 511 V9.0.2
- •EN 300 328 V1.7.1
- •EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- •EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- •EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2/ -24 V.1.4.1
- •EN 55022:2006+ A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- •EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007
- •EN 60950-1:2006
- •EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- •EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance with all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken Identification mark: 0682 (Notified Body) CE The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan Authorized Person:

Jamet S. L. Ce

Name: Harriot Lee

106 Смартфон Acer S200 Руководство пользователя смартфона

Symbols

| 83 |
|-----|
| 45 |
| 87 |
| . 9 |
| 28 |
| 20 |
| |
| |

| громкая связь 24 |
|----------------------------|
| громкость |
| |
| беспроводная ЛВС |
| батарод |
| |
| заряока 14 |
| информация |
| включение 15 |
| Диспетчер SIM-карты 57 |
| дисплей 85 |
| журнал вызовов 20 |
| параметры |
| внешний вид 10 |
| голосовые вызовы |
| экран голосовых вызовов 22 |
| вызовы |
| экранные параметры 23 |
| завершение |
| из других приложений 21 |
| прием |
| переключение |
| постановка на удержание 23 |
| отклонение |
| D |

В

| Bluetooth | | | | |
|---------------------|----|--|--|--|
| гарнитура | 77 | | | |
| отправка контактов | 56 | | | |
| соединения | 51 | | | |
| С | | | | |
| завершение слов | 29 | | | |
| задачи | 60 | | | |
| звуки и уведомления | 69 | | | |
| E | | | | |
| Карта памяти SD | | | | |

| карта памяти SD | информация80 | 5 |
|--|-------------------------------|---|
| идентификатор звонящего | карта памяти SD82 | 2 |
| камера редактирование фотографий | идентификатор звонящего 52 | 2 |
| редактирование фотографий | камера | |
| фотографий | редактирование | |
| видеосъемка | фотографий43 | 3 |
| значки и индикаторы 39 информация 86 поддерживаемые форматы 41 фотосъемка | видеосъемка4 | 1 |
| информация | значки и индикаторы 30 | ģ |
| поддерживаемые форматы 41 фотосъемка | | ś |
| 41 фотосъемка | | |
| фотосъемка | Л1 | |
| кнопки приложений | 41 фотосъемка4(| D |
| контакты | кнопки приложений6 | 7 |
| добавление и изменение 54 вызов контакта | контакты | |
| вызов контакта | добавление и изменение 54 | 1 |
| назначение мелодий звонкое 56 удаление | енгое контакта 21 | ň |
| 56 удаление 56 удаление 6 GPRS правила безопасности присвоение имени 67 программное обеспечение удаление удаление программное обеспечение удаление удаление проигрыватель Windows Media 63 производительность 85 параметры экрана 72 параметры подсветки 69 перо 7 международные номера 21 ожидание вызова 53 подключение компьютеру 58 отличительные черты 58 ММS-сообщения 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <tr< td=""><td></td><td>2</td></tr<> | | 2 |
| 30 30 удаление 56 G G СРRS 48, 78 правила безопасности 87 присвоение имени 67 программное обеспечение удаление удаление 71 программное обеспечение удаление удаление 71 производительность 85 переадресация вызовов 53 параметры вкрана 29 перо 27 международные номера 21 ожидание вызова 53 подключение 86 подключение к компьютеру 58 отличительные черты 5 М 33 N сертификаты системы | | в |
| удаление G G G Правила безопасности 87 присвоение имени 67 программное обеспечение удаление удаление 71 производительность 85 переадресация вызовов 53 параметры вкрана 72 параметры ввода 29 параметры вода 29 перо 27 международные номера 21 ожидание вызова 53 подключение 86 подключение к компьютеру 58 отличительные черты 5 М М Мсьсообщения 33 N сертификаты системы | | _ |
| G GPRS | удаление | 5 |
| GPRS 48, 78 I правила безопасности присвоение имени 67 программное обеспечение удаление удаление 71 проигрыватель Windows Media 63 производительность производительность 85 параметры экрана 72 параметры вода 29 параметры подсветки 69 перо 27 международные номера 21 ожидание вызова 53 подключение 86 подключение к компьютеру 58 отличительные черты 5 М М сертификаты системы 70 | G | _ |
| І правила безопасности | GPRS | 3 |
| правила безопасности | I | |
| присвоение имени | правила безопасности | 7 |
| программное обеспечение удаление | присвоение имени6 | 7 |
| удаление | программное обеспечение | |
| проигрыватель Windows Media 63 производительность | удаление 7 | 1 |
| производительность | проигрыватель Windows Media 6 | ż |
| переадресация вызовов | | ś |
| параметры экрана | производительноств | ž |
| параметры экрана | | 5 |
| параметры вода | | ĥ |
| параметры подсветки | | 2 |
| перо 27 международные номера 21 ожидание вызова 53 повестка 60 подключение 86 подключение к компьютеру 58 отличительные черты 5 М МS-сообщения Х N сертификаты системы 70 | параметры подсветки | 2 |
| международные номера 21 ожидание вызова | перо2 | 4 |
| ожидание вызова | международные номера 2 | ļ |
| повестка | ожидание вызова5 | 3 |
| подключение | повестка 60 | J |
| подключение к компьютеру 58 отличительные черты | подключение86 | 5 |
| отличительные черты5 М ММS-сообщения33 N сертификаты системы70 | подключение к компьютеру 58 | 3 |
| М MMS-сообщения | отличительные черты | 5 |
| MMS-сообщения33 N сертификаты системы | M | |
| N сертификаты системы70 | | |
| сертификаты системы70 | MMS-сообшения | 3 |
| | MMS-сообщения33 N | 3 |

| Светодиодные индикаторы 12, | 14 |
|-----------------------------|-----|
| сеть | |
| выбор | 48 |
| справка | |
| материалы | . 6 |
| сообщения об ошибках | 84 |
| 0 | |
| телефон | |
| соединения | 17 |

| управление питанием | 49 |
|--------------------------|----|
| фотографии и видеоролики | |
| редактирование | 43 |
| устранение неполадок | 83 |
| U | |
| USB-разъем | 86 |
| Y | |
| язык и стандарты | 71 |

| соеоинения | | 47 | |
|-------------------|--------------|----|---|
| технические харан | ктеристики . | 85 | , |