ОБНОВИТЕ ПРОШИВКУ ARCHOS

непосредственно на вашем ARCHOS

на сайте: www.archos.com/firmware

Эксплуатационная система ARCHOS (система, которая позволяет устройству ARCHOS функционировать) постоянно обновляется, чтобы добавить новую функциональность, улучшить ее и исправить ошибки. Вы можете обновить ваше устройство 2-мя способами: непосредственно через ваш ARCHOS если он подключен к WiFi (Меню >Hactpoйки>O аппарате>Firmware update), или через компьютер (www.archos.com/firmware).



ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ?



Полное руководство пользователя и раздел "Часто задаваемые вопросы": Полное руководство пользователя и раздел "Часто задаваемые вопросы" доступны прямо на главном экране устройства, на одной из 5 панелей расширенного экрана. Чтобы воспользоваться разделом "Часто задаваемые вопросы" ваше устройство должно быть подключено к интернету. (см. Подключение к интернету) Вы также можете найти эти документы на www.archos.com/support.



Свяжитесь с нашей службой технической поддержки: Для технической поддержки по мейлу зайдите на www.archos.com/support. Зарегистрируйте ваш продукт, прежде чем связаться с нашей командой технической поддержки: Меню 🔜 >Настройки>Об аппарате>Online registration или через компьютер (www.archos.com/register).

Так как мы часто обновляем и усовершенствуем наши изделия, програмное обеспечение вашего устройства может иметь отличный вид или измененную функциональность, чем представленные в этом руководстве пользователя.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

0	Кнопки для регулирования громкости	Reset: Если ваш ARCHOS завис, вы мо функцией reset путем нажатия на кно	<u>кете воспользоваться</u> пку 也 в течение 10 сек.
0		включить/выключить устройство.	
Ŭ	Чтобы активировать спящий режим (и позволить и нажмите на кнопку один раз. При удерживании кн доступными опциями. Нажмите на «Отключить пит полностью выключить ваш ARCHOS.	более быстрое включение устройства), опки, на экране появится окно с гание» > « Отключить питание » чтобы	
6	Индикатор зарядки (когда устройство подс зарядка батареи / мигает: батарея заряжена	оединено через USB) - включен: идет а	66 ~ 13
4	Гнездо для наушников		-4
6	Порт микро-USB : чтобы подключить ваш Al кабеля USB (для переноса файлов и заряда	RCHOS к компьютеру при помощи і батареи).	-3 14
~	Встроенный микрофон 🍞 Кард ридер мик	ро-SD * 🔞 Видео выход мини-HDMI**	2-
6	ፍ Возврат - Возврат к предыдущему экрану	<i>y</i> .	-B <u>G</u>
9	📕 Меню - доступ к имеющимся пунктам ме	еню.	
0	• Главный экран: Короткое нажатие: Возвр нажатие: Переход к одному из уже запущен	рат к главному экрану. Долгое ных приложений.	
Ð	Поиск: Позволяет осуществлять поиск на в Интернете.	а внутренней памяти устройства или	
B	Гнездо питания: для подсоединения прилаг	аемого кабеля питания.	9 10 11 12
14	Динамики 🚯 Веб-	камера	

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Зарядите батарейку

GO!

Перед первым использованием вашего ARCHOS полностью зарядите батарейку:

Подключите кабель USB в комплекте к включенному компьютеру ARCHOS включится и начнется зарядка.

Нажмите на "Только зарядка". Индикатор зарядки (в верхней части устройства) будет отображаться все время пока идет зарядка. Он будет мигать когда батарейка будет полностью заряжена. Внимание: Вы можете пользоваться устройством все время пока идет зарядка (если вы выбрали "Только зарядка").

Мастер установки

При первом использовании ARCHOS мастер установки поможет вам настроить основные функции устройства: язык, страна, время, и тд.

ПЕРЕНОС ФАЙЛОВ НА ARCHOS

Подсоедините кабель USB прилагаемый в комплекте, к ARCHOS и к включенному компьютеру. ARCHOS включится и предложит подсоединить его. Выберите " для подключения. Через несколько секунд в вашем компьютере появится иконка ARCHOS.

Вы можете перенести свои медиафайлы в ARCHOS, выполняя копирование/вставку в соответствующие папки при помощи Проводника Windows[®] (или программы Finder в компьютере Macintosh), либо при помощи проигрывателя Windows Media[®] Player (закладка[®]синхронизация[®]).

После того, как все файлы были скопированы, закройте Windows Media[®] Player или любую другую программу, которая может использовать ARCHOS. Затем кликните на иконку безопасного отсоединения в командной строке возле часов. Теперь вы можете отсоединить кабель USB.







ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ



Сначала вам необходимо настроить сеть WiFi. Чтобы сделать это вы должны быть в зоне WiFi, которая позволит подключиться к ней. Каждый раз, когда ARCHOS будет находится в зоне обслуживания сети, которую вы настроили, он будет пытаться подключиться к ней.



* Для беслатных точек доступа Wi-Fi нет необходимости вводить какую-либо информацию о сети. Для защищенных сетей необходимо ввести ключ (набор цифр и /или букв) типа WEP,WPA или WPA2. Свяжитесь с администратором сети, чтобы получить точные параметры, которые требует подключение.



Главный экран

Contacts

09:

ИНТЕРФЕЙС ARCHOS

При повороте (встряхивании) вашего устройства, встроенный акселометр будет авторатически менять направление картинки (пейзаж или портрет). Ваш ARCHOS оборудован сенсорным экраном. Практически все области экрана

Yideo

Y

Manie

будут реагировать на ваше прикосновение пальцем.

Иконки уведомлений: Нажмите в течение

нескольких секунд

для открытия окна уведомлений, затем

таковые имеются)

на верхнюю панель

потяните ее вниз чтобы отобразить сообщения уведомлений (если

Вот основные ярлыки Android™ (Видео, Музыка, Фотоальбом, Браузер и

т.д.). Нажмите на иконку

для того, чтобы открыть

главный экран, добавив

соответствующее приложение. Вы можете

персонифицировать

или удалив ярлыки и виджеты, сменив обои, и тд. Иконки состояния: (время, статус подключения к сети WiFi, уровень батареи и т.д.)

Закладка Приложения Нажмите на эту иконку, чтобы отобразить все приложения Android ™, установленные на вашем ARCHOS (игры, утилиты, и тд.) Вы можете скопировать их на главный экран. Вы также можете установить и др. приложения Android™, доступные в АрpsLib (см. Главный экран)



ИНТЕРФЕЙС ARCHOS

Расширенный главный экран Проведите пальцем горизонтально по экрану, чтобы перейти в одну из 5 панелей расширенного экрана.





Основные приложения

-		
	-	
	1.5	

Видео: Начните просмотр видео с того места, где вы остановились при помощи простого нажатия на иконку "+", расположенную справа от названия файла.



Музыка: Проведите пальцем (вертикально или горизонтально) слева по обложке альбома для более наглядной навигации по альбомам.



Фотоальбом: Покажите ваши фотографии в виде миниатюр, одну за одной или в режиме слайд шоу. Проведите пальцем горизонтально, чтобы перейти от одной фотографии к другой.



Браузер: Откройте одновременно несколько веб страниц и и легко переходите от одной странице к другой.

			п.	
4		υ.	Ч	
	~	<		
			5	

Email: Это приложение управляет аккаунтами электронной почты типа РОР или IMAP.

20
- 11

Фотоаппарат: Фотографируйти и снимайте видео. В любое время просто нажмите на мини изображение справа вверху, чтобы посмотреть только что сделанные фотографии.

6

Изменение настроек: На главном экране нажмите на иконку Меню 🔜 нажмите на Настройки 🍥 и выберите категорию: Беспроводные сети, Звук и Изображение, Дата и Время, и тд.



Добавить другие приложения: Подсоедините ваш ARCHOS к интернету, затем нажмите на иконку AppsLib icon и главном экране. Этот портал предлагает вам сотни платных и бесплатных приложений (игры, полезные програмки) Просто выберите приложение и загрузите его на ваше устройство.