

#### Перед началом работы

#### Правовые вопросы

Юридические ограничения на эксплуатацию изделия и использование изображений

Использование документа "Электронное руководство"

## Правовые вопросы

#### Название изделия

Согласно правилам безопасной эксплуатации название изделия должно быть зарегистрировано. В некоторых регионах, где продается это изделие, вместо него может быть зарегистрировано название (названия), указанное ниже в круглых скобках ().

LBP7010C/LBP7018C (F159700)

#### Требования электромагнитной совместимости, указанные в Директиве ЕС

Данное оборудование соответствует основным требованиям электромагнитной совместимости, указанным в Директиве ЕС. Мы заявляем, что это изделие соответствует требованиям электромагнитной совместимости, указанным в Директиве ЕС, при номинальном входящем напряжении 230 В и частоте 50 Гц, хотя диапазон рабочих характеристик продукта составляет от 220 до 240 В, 50/60 Гц. Для выполнения технических требований электромагнитной совместимости, указанных в Директиве ЕС необходимо использовать экранированный кабель.

#### Безопасность при эксплуатации лазерного устройства

Данный продукт сертифицирован как лазерный продукт Класса 1 согласно IEC60825-1:2007 и EN60825-1:2007. Это означает, что данное изделие не является источником опасного лазерного излучения.

Поскольку излучение, испускаемое внутри данного изделия, полностью заключено в защитные корпуса и внешние панели, лазерный луч не может выйти из аппарата наружу ни на одном этапе своего рабочего цикла. Не снимайте защитные корпуса или внешние панели, кроме случаев, предусмотренных в руководствах по эксплуатации данного оборудования.

Приведенная ниже этикетка находится на блоке лазерного сканирования внутри аппарата.



CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LÁSER DE CLASSE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 LUOKAN 1 LASER-TUOTE LASERPRODUKT KLASS 1



Использование элементов управления или настроек или выполнение действий, отличающихся от описанных в данном руководстве, может привести к облучению опасным лазерным излучением.

#### Международная программа ENERGY STAR



В качестве участника программы ENERGY STAR<sup>®</sup> компания Canon Inc. установила, что данное изделие соответствует требованиям программы ENERGY STAR по энергосбережению.

Целью международной программы эффективного использования офисного оборудования ENERGY STAR является содействие энергосбережению в процессе использования компьютеров и другого офисного оборудования.

Эта программа поддерживает разработку и распространение изделий, функциональные качества которых позволяют эффективно снизить потребление энергии. Программа представляет собой открытую систему, в которой могут добровольно участвовать любые предприниматели.

Целевыми изделиями для программы является офисное оборудование, такое как компьютеры, мониторы, принтеры, факсимильные и копировальные устройства. Все участвующие страны используют единые стандарты и логотипы.

#### Директива WEEE



Только для Европейского союза (и Европейской экономической зоны).

Данный символ на табличке с расчетными характеристиками (прикреплена на задней стенке принтера) обозначает раздельный сбор отходов для электрического и электронного оборудования согласно требованиям Директивы об отходах от электрического и электронного оборудования (WEEE) (Директива 2002/96/EC) и действует только в пределах Европейского Союза. Данный продукт следует передать в предназначенный для этого пункт сбора, работающий, например, по принципу обмена, т.е. когда при сдаче использованного продукта вы приобретаете новый аналогичный продукт, или в авторизованный пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования (EEE). Ненадлежащая утилизация отходов данного типа может негативно повлиять на экологическую обстановку и здоровье людей вследствие действия потенциально опасных веществ, обычно входящих в состав EEE. Таким образом, правильная утилизация данного продукта станет вашим вкладом в дело эффективного использования природных ресурсов. Более подробную информацию о месте сбора оборудования для его последующей переработки можно получить в местном городском управлении, в отделе по управлению утилизацией, в организации, работающей по авторизованной схеме WEEE, или в местной службе утилизации отходов. Дополнительную информацию относительно возврата и переработки WEEE-продуктов можно получить на вебсайте www.canon-europe.com/environment.

(Европейская экономическая зона: Норвегия, Исландия и Лихтенштейн)

# Юридические ограничения на эксплуатацию изделия и использование изображений

Использование приобретенного вами изделия для сканирования, печати или воспроизведения определенных документов иными способами, а также использование изображений, полученных в результате сканирования, печати или воспроизведения другим способом при помощи приобретенного вами изделия, может быть запрещено законом и может повлечь за собой уголовную и/или гражданскую ответственность. Неполный список таких документов приведен ниже. Этот список предназначен для использования только в качестве ориентира. В случае неуверенности в законности использования изделия для сканирования, печати или размножения иным способом какого-либо документа и/или использования сканированных, скопированных или размноженных каким-либо иным способом изображений, заранее обратитесь за консультацией к юристу.

Бумажные деньги Дорожные чеки Платежные поручения Продовольственные талоны Депозитные сертификаты Паспорта Почтовые марки (погашенные или непогашенные) Иммиграционные документы Идентификационные карточки или знаки отличия Внутренние марки гербового сбора (погашенные или непогашенные) Документы о воинской повинности Облигации или другие долговые сертификаты Чеки или переводные векселя, выданные государственными учреждениями Акционерные сертификаты Водительские удостоверения и документы, удостоверяющие права собственности Произведения, охраняемые законами об авторском праве/Произведение искусства. запрещенные для размножения без разрешения владельца авторских прав

#### Использование документа "Электронное руководство"

Даже если компакт-диска из комплекта поставки нет под рукой, можно в любое время просмотреть "Электронное руководство", заранее установив его на компьютер.

Для эффективного использования документа "Электронное руководство" можно применить несколько инструментов поиска, чтобы найти нужное содержимое.

Как пользоваться документом "Электронное руководство"

Условия эксплуатации Установка "Электронное руководство" Удаление документа "Электронное руководство"

#### Вид экрана "Электронное руководство"

- Начальная страница
- Тематическая страница
- Страница содержания
- Метод поиска

#### Просмотр "Электронное руководство"

# <Чтобы найти нужное содержимое> Выбор между значками категорий На начальной странице выберите необходимый значок категории. "Начальная страница" Поиск в списке содержания В списке содержания можно просмотреть список целых разделов документа "Электронное руководство", отсортированных по категориям. Можно непосредственно открывать разделы в категории. "Страница содержания" Функция поиска текста В документе "Электронное руководство" можно искать текст по ключевому слову. Можно

открыть необходимый раздел в результатах поиска, введя ключевое слово. Эта функция поддерживает поиск с условием "И".

## Как пользоваться документом "Электронное руководство"

Перечисленные ниже ссылки содержат сведения о требованиях к системе для использования документа "Электронное руководство" и о том, как его установить или удалить.

#### Условия эксплуатации

- Установка "Электронное руководство"
- Удаление документа "Электронное руководство"

## Условия эксплуатации

Для использования документа "Электронное руководство" необходим веб-браузер. Гарантируется работа в приведенных ниже веб-браузерах.

Internet Explorer 6.0/7.0/8.0 Firefox 2.x/3.x

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Включение функции сценариев

Перед использованием документа "Электронное руководство" включите в веб-браузере функцию сценариев.

## Установка "Электронное руководство"

Установите "Электронное руководство" с компакт-диска из комплекта поставки на свой компьютер, выполнив следующую процедуру.

## 1

Вставьте компакт-диск "User Software" из комплекта поставки в дисковод компьютера.



## 2

Нажмите кнопку [Выборочная установка].



# 3

Выполните описанную ниже процедуру.

- (1) Снимите флажок [Драйвер принтера].
- (2) Щелкните [Установка].

Выборочная установка
Описание програменала обеспечение:
Oakir README: HE
(1) 🗇 🐝 Драйнер принтера 📑 🖷
Зпектронное руководство 10 мл
Будут установлены выбранные программы, указанные выве. Накомпе (Установнты) и выполните инструкции на зеране. Чтобы просклютреть краткое полонение или файт READNE аля доставные шевисти закак слове от мае
gan georgeneral, agamento and on optical or neu.
С: свобедное мисто на диске 76980 Мб Требунтся на диске 10 Мб
Отмена Наза, (2) Установка

# 4

Прочитайте лицензионное соглашение, а затем щелкните [Да].

ния" 1 Лицианськое солтака. нимг 2	Лицензионное соглашение Вникателька и полакська прочитайте данное лицензионное солжашение апред установкой программного обеспечания.
Yctarosos ISA/F 3 Forceo	СОГЛАШЕНИЮ НЕ ВСТУПИТ В СИЛУ КЕЗ ПОДПИСИ НАДЛЕЖАЩИМ - ОБРАЗОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОРПОРАЦИИ САНОН.
	Ести у Вас-ость какие-лябо вопросы описатольно динного Соглавония, няк вы по какой то причине жалаото связаться с ворпорацией Слион, наявшито торговоду представителю, дисцийскогору них данеру корнорации Санон, обслуживонадниу страну, в которой Вы приобрити Продукты.
	Чхобы принеть условия этого соглашения, кажмите [Да]. Чтобы отпроить условия этого соязашения, навеките [Hen]. Чтобы использовать эту программу, неабходимо пречоть услевия этого соглашения.
	Назад Her

→ Запустится процесс установки.

Подождите, пока не исчезнет приведенный ниже экран. (Установка Электронного руководства пользователя может занять длительное время.)



## 5

#### Нажмите кнопку [Далее].

ants ✓ Transmonterera	Установка	
ante a Vicense	🖌 Эпектронное руководстве	Ycrawoonewo.
uawr a Forseo		
	Проверьте результаты установ воемнте молку (Далке)	вки, отображаемые выше, и
		Далее

## 6

Нажмите кнопку [Выход].

1 Когда появляется приведенный ниже экран, можно извлечь компакт-диск.





L

содержимое] во всплыван	ОЩЕМ МЕНЮ. стальну всб-разу овголнение содитов или элеменов Разрешить заблокированное содержимов Флеторы рисса Справоа панели анформация
<ol> <li>Нажмите кнопку [Да].</li> <li>Прадпрекатике о безепесности</li> <li>Запуск активного содержимого, такото как со управленая Асбисй, может оказаться полезни Оджаке подобное содержимое может также п Вы деястительно хотите разредино этому фе активное содержимое</li> </ol>	28 г хритты или алиминты ми. передать компьютер. айлу запускать
	Ar Her

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Отображение документа "Электронное руководство" непосредственно с компакт-диска

Можно также отобразить "Электронное руководство" непосредственно с компакт-диска, не устанавливая его на компьютер.

- 1. Вставьте компакт-диск "User Software" из комплекта поставки в дисковод компьютера.
- 2. Щелкните [Отобразить руководства].
- 3. Нажмите кнопку [ 🔤 ] рядом с документом [Электронное руководство].
  - Может появиться сообщение об обеспечении безопасности это зависит от используемой операционной системы. Разрешите отображение содержания.

## Удаление документа "Электронное руководство"

Процесс стирания документа "Электронное руководство" для возврата конфигурации компьютера к моменту до его установки называется удалением. Чтобы удалить документ "Электронное руководство", выполните следующую процедуру.

## 1

Вставьте компакт-диск "User Software" из комплекта поставки в дисковод компьютера.



## 2

Нажмите кнопку [Дополнительные программы].

Canon	LBP7010С/7018С Установка с компакт-диска	
Этот экран используются для установки программ и т.п. Выберите мено в правой части.	Простая установка	
	Выборочная установка	
in the second	Дополнительные программы	
1111	Отобразить руководства	
A	Шыхюд	
Если привед Если привед ■ "Основные	<b>зенный выше экран не отобра</b> операции/Различные сведения ,	<mark>жается</mark> для OC Windows"
<b>Если появит</b> Щелкните [В	г <mark>ся диалоговое окно [Автозапу</mark> ыполнить AUTORUN.EXE].	/ск]
<b>Если появит</b> Нажмите кно	г <mark>ся диалоговое окно [Контроль</mark> опку [Да] или [Продолжить].	» учетных записей пользователей]

# 3

#### Нажмите кнопку [Запуск] в пункте [Программа удаления руководств].



## 4

#### Щелкните [Удалить], чтобы начать удаление.

Дождитесь завершения удаления. (Удаление драйвера принтера может занять длительное время.)



# 5

Нажмите кнопку [Выход].



## 6 Нажмите кнопку [Назад].



## 7 Нажмите кнопку [Выход].

1 Когда появляется приведенный ниже экран, можно извлечь компакт-диск.



## Вид экрана "Электронное руководство"

В этом разделе описан вид экрана документа "Электронное руководство".

В этом разделе страница, отображаемая сразу после запуска документа "Электронное руководство", называется "Начальная страница", а описание, содержащееся в руководстве, называется "Тематическая страница".

"Страница содержания" отображается в списке [Содержание], расположенном вверху справа документа "Электронное руководство", а диалоговое окно поиска отображается на каждой странице в другом окне.

Вид экрана на каждой странице разный, поэтому для отображения инструкций щелкайте приведенные ниже ссылки.

Начальная страница

- Тематическая страница
- Страница содержания

Метод поиска

#### Начальная страница



#### (1) Правила обращения с принтером

В этом разделе описаны меры предосторожности и методы обслуживания принтера и т.д.

(2) Печать

В этом разделе описаны различные способы печати, например основная и расширенная, при которой используются разные функции печати.

В этом разделе описано также, как загружать бумагу.

(3) Часто задаваемые вопросы

Здесь приводятся часто задаваемые вопросы.

Подробнее о решениях других проблем см. в разделе [Устранение неполадок].

(4) Установка

В этом разделе описано, как установить данный принтер, драйвер принтера и т.д.

(5) [В начало]

Отображение начальной страницы документа "Электронное руководство".

(6) [Содержание]

Отображение содержания документа "Электронное руководство".

(7) [Справка]

Отображение сведений о том, как использовать документ "Электронное руководство".

(8) [Введите ключевое слово (слова)]

Диалоговое окно поиска отображается, если ввести ключевое слово и щелкнуть [ [ ]. Подробнее см. в разделе "Метод поиска".

(9) [Полное использование функций принтера]

В этом разделе приводится описание задач и функций программного обеспечения, входящего в комплект поставки принтера, для максимально полного использования его возможностей.

- (10) [Отказ от обязательств] Отображение отказа от обязательств.
- (11) [Copyright] Отображение информации об авторских правах.
- (12) [Торговые марки] Отображение торговых марок.
- (13) [Программное обеспечение сторонних производителей] Отображение сведений о программном обеспечении сторонних производителей.
- (14) [Адреса представительств] Отображение контактной информации для запросов о данном принтере.

## Тематическая страница



#### (1) Содержание раздела

Список содержания раздела. Щелкнув каждый пункт, можно отобразить его описание на тематической странице.

Если щелкнуть [ 🖪 ], откроется меню, а если щелкнуть [ 🖃 ], меню закроется.

#### (2) Тематическая страница

Отображение описания каждого пункта.

#### (3) Меню [Категория]

Во всплывающем меню можно выбрать другой раздел.

#### (4) [ 🔺 🕨 ]

Щелкните, чтобы перейти к предыдущему или следующему разделу.

#### (5) [Печать]

Печать документа "Электронное руководство".

При печати выберите один из перечисленных ниже пунктов.

[эта категория]	Печать всего содержания раздела.
[этот раздел]	Печать только отображаемой на странице темы.

## Страница содержания

Canon Justipasses	Version Class	Freedor Carpenser Opens	(Second concerning of the lines)
Deserve of an action of the second	· State reconstruction - Street extension comes (construction - )	Cameron annual ( a Olympiane )	
Tereseas	a Transmontane and a Transmontane and and a		
Grants.	· Contract antiquemperature ( . Deuts restations from foreirs (	Service developments 1 - March Andrew Street and	or contractor templates (
Ante printerers sectory	* Scherenkinstein		
Danisa	a Deliverat		
C Bright and a set of the set of			The Associate Stresson Control
C. Branche Street and Street			the later of the same states
Plantenaur sciegorius			
	increasing the second and the second second		
High process of parent and a			
Mpajpercase or passering a Management of the passeries	Security communication -		
Нукресско огранования Использование документа Какторование документа	"Электронная руковорска." Так "Электронна руковорска."		
Крадичская страности и Использование допуското и Как пасьматься допуска Установления сложите Потанова Пак станова	"Знактронные руковартия" так "Зактронные руковартия" по полнониет "		
Нурадические от разлетите и Использование допуската и Как пользование допуската Установание "Дебутрата Культерата Правона "Дебутрата	"Descriptions groundsche" Inn "Descriptions groundsche" 19 productions" Nachtaren description		
Нарадические од антитити и Историални докурски и Какториални докурски и Установ нелитутиции Герновани (Электрон Таранение Докурски р Какториални (Электрон)	"Descriptioner pyramotocolor" na "Descriptioner pyramotocolor" net personalization" Description or pursonalization" personalization"		
Крадичских огранитися Использования украинато Как политися и дороже Топана вструктал Голона 2 догото Пранеча (догото) На кранет Сало (догото) На кранет Сало (догото)	"Descriptiones promotion" on "Descriptiones promotion" of promotiones" Secription of promotions" promotions"		
Крадински с сравности с Инжиности са серисти с Как полнот на докуме Голина Как полнот на докуме Голина Как Султура Кранска Документа Как пробот Славна Как полното сталица Как серисти сталица Как серисти сталица Как серисти сталица	"Descriptions granusgeness" on "Descriptions granusgenes" of postacture". Sector of an appartagenes" postacement		

#### (1) Категории

Показывает категории документа "Электронное руководство". Щелкните категорию, чтобы просмотреть подробный список категории.

#### (2) Все содержание

Показывает все категории и разделы документа "Электронное руководство". Щелкните пункт,

чтобы просмотреть содержание.

## Метод поиска

	(1)
AHOH Assignment personale time	Raman Caupana Causa Byara
<section-header></section-header>	Immer managend memor       Immer memor memor memor       Immer memor me

#### (1) [Введите ключевое слово (слова)]

Введите ключевое слово в поле, расположенном в правом верхнем углу документа "Электронное руководство", а затем щелкните [ 🦻 ]. Откроется диалоговое окно поиска.

Поиск также можно выполнить, введя ключевое слово в отображаемое диалоговое окно. В документе "Электронное руководство" доступна также функция поиска с условием "И", так что результаты поиска можно уточнить, введя два или более ключевых слов. При вводе слов вводите между ними пробелы.

**Пример:** "замена тонера" (если необходимо отобразить страницы, на которых встречаются слова "тонер" и "замена")

#### (2) Результат поиска

Отображение результатов поиска по ключевому слову.

Если результатов поиска больше 10, можно просмотреть другие результаты, щелкнув [<< Назад], [Далее >>] или цифру под результатом.

#### (3) [Показать область поиска]

Если необходимо указать область поиска, щелкните здесь и установите флажок для раздела, который нужно найти.

## Просмотр "Электронное руководство"

#### Символы, используемые в документе "Электронное руководство"

Далее приводится описание предупреждений и предостережений, используемых в документе "Электронное руководство" для пояснения ограничений при обращении с принтером, мер предосторожности и указаний, которые необходимо соблюдать в целях безопасной эксплуатации.

## \rm ОСТОРЖНО

Содержит предупреждение об операциях, которые в случае неправильного выполнения могут привести к травме или гибели людей. Для безопасной эксплуатации аппарата всегда обращайте внимание на эти предупреждения.

## <u> ВНИМАНИЕ</u>

Содержит предупреждение об операциях, которые в случае неправильного выполнения могут привести к травмам людей. Для безопасной эксплуатации аппарата всегда обращайте внимание на эти предупреждения.

#### важно

Содержит требования по эксплуатации и ограничения. Внимательно ознакомьтесь с этими положениями в целях надлежащей эксплуатации аппарата и во избежание повреждения аппарата или имущества.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Содержит разъяснение операции или дополнительные сведения о ней. Настоятельно рекомендуется прочесть эти примечания.

#### 0

Указывает на операцию, выполнение которой запрещено. Внимательно прочитайте приведенное ниже и ни в коем случае не выполняйте описанные действия.

#### Клавиши и кнопки, используемые в данном руководстве

Ниже приводятся примеры отображения клавиш панели управления и экранных кнопок в документе "Электронное руководство".

Тип	Отображение в документе "Электронное руководство"	Пример
Клавиши панели управления	[Значок клавиши] + (Название клавиши)	[ 🔘 ] (Бумага)
Кнопки на экране компьютера и т.д.	[Название кнопки и т.д.]	[OK]

#### Снимки экрана, используемые в документе "Электронное руководство"

На снимках экрана, используемых в документе "Электронное руководство", отображены параметры по умолчанию.

В зависимости от конфигурации системы содержание снимков экрана может частично отличаться.

1 Функции драйвера принтера могут измениться в результате обновления.

#### Иллюстрации, используемые в документе "Электронное руководство"

Хотя шнур питания, используемый в данном руководстве, такой же, как на приведенной ниже иллюстрации, его форма может быть иной — это зависит от страны или региона.



#### Сокращения, используемые в документе "Электронное руководство"

#### Сокращенные названия операционных систем

В документе "Электронное руководство" названия операционных систем приведены в следующей сокращенной форме.

Операционная система Microsoft Windows 2000	Windows 2000
Операционная система Microsoft Windows XP	Windows XP
Операционная система Microsoft Windows Vista	Windows Vista
Операционная система Microsoft Windows 7	Windows 7
Операционная система Microsoft Windows Server 2003	Windows Server 2003
Операционная система Microsoft Windows Server 2008	Windows Server 2008
Операционная система Microsoft Windows	Windows

## Важные указания по технике безопасности

Перед началом работы с принтером внимательно прочитайте "Важные указания по технике безопасности".

Поскольку эти указания предназначены для предотвращения материального ущерба или травмирования пользователя и других лиц, обязательно обращайте на них внимание.

Кроме того, ни в коем случае не выполняйте какие-либо операции, помимо указанных в данном руководстве, поскольку это может привести к несчастному случаю или травме. Неправильная работа или ненадлежащее использование данного аппарата может привести к травме и/или к повреждению имущества, что потребует дорогостоящего ремонта, который не будет подпадать под ограниченную гарантию.

📱 Установка

• Источник питания

• Обращение

- Техническое обслуживание и осмотры
- Расходные материалы

## Установка





## \rm ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте принтер на неустойчивом основании или на наклонном полу либо в местах, подверженных чрезмерной вибрации, так как в этих случаях принтер может упасть или опрокинуться, что приведет к травме.
Вентиляционные отверстия служат для надлежащей вентиляции рабочих компонентов внутри принтера. Ни в коем случае не устанавливайте принтер на мягкой поверхности, например на кровати, диване или ковре. Блокирование вентиляционных отверстий может привести к перегреву принтера и возгоранию.
Не используйте для установки принтера перечисленные ниже места, так как это может привести к пожару или удару электротоком.
Влажное или запыленное помещение
Место, подверженное воздействию дыма или пара, например вблизи кухни или увлажнителя воздуха
Место, подверженное воздействию дождя или снега
Место вблизи водопроводного крана или иного источника воды
Место, подверженное воздействию прямых солнечных лучей
Место, подверженное воздействию высоких температур
Место вблизи открытого огня
Устанавливая принтер, опускайте его с осторожностью, чтобы не прищемить руки между принтером и полом или между принтером и другим оборудованием, так как это может привести к травме.
Подсоединяйте интерфейсный кабель надлежащим образом, следуя указаниям, приведенным в документе "Электронное руководство". Если кабель подсоединен неправильно, это может привести к неполадкам или поражению электрическим током.
Перемещая принтер, беритесь за него надлежащим образом, следуя указаниям, приведенным в документе "Электронное руководство". В противном случае можно уронить принтер, что приведет к травме.

💵 перемещение принтера

## Источник питания



поставить на него тяжелый предмет. Продолжение использования поврежденного шнура питания может привести к несчастному случаю, например пожару или удару электротоком. Не подсоединяйте штепсель шнура питания к розетке и не отсоединяйте его мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.

Не подсоединяйте штепсель шнура питания к разветвителю питания, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не сворачивайте шнур питания и не завязывайте его узлом, так как это может стать причиной пожара или удара электротоком.

Вставляйте штепсель шнура питания в розетку сети переменного тока полностью.

Невыполнение этого правила может стать причиной пожара или удара электротоком. Если применить чрезмерную силу к области соединения шнура питания, это может привести к его повреждению или к отсоединению проводов внутри аппарата. Это может стать причиной пожара. Избегайте приведенных ниже ситуаций.

Частое подсоединение и отсоединение шнура питания.

Задевание шнура питания.

Сгибание шнура питания возле его части, которая подсоединяется к розетке, и продолжительное применение силы к электрической розетке или части шнура питания, подсоединяющейся к розетке.

Удары штекера шнура питания.

Не используйте какие-либо шнуры питания, кроме шнура из комплекта поставки принтера, так как это может стать причиной пожара или удара электротоком.

Не используйте удлинители. Использование удлинителя может стать причиной пожара или удара электротоком.

## <u> В</u>НИМАНИЕ

Не пользуйтесь источником питания с напряжением, отличающимся от приведенного в данном руководстве, так как это может стать причиной пожара или удара электротоком. Отсоединяя шнур питания от розетки, держите его за штепсель. Не тяните за шнур питания, так как это может вызвать оголение провода шнура питания или повреждение его изоляции, что приведет к утечке электричества, пожару или удару электротоком.

Оставьте достаточно свободного пространства вокруг штепселя шнура питания, чтобы его можно было легко отсоединить от розетки. Если вокруг штепселя шнура питания находятся какие-либо предметы, они могут помешать отсоединению шнура питания от розетки в аварийной ситуации.

## Обращение

## \rm ОСТОРОЖНО

Не разбирайте принтер и не пытайтесь что-либо изменить в его устройстве. Некоторые компоненты внутри принтера сильно нагреваются или находятся под высоким напряжением, что может привести к пожару или поражению электрическим током.

Электрическое оборудование в случае его ненадлежащей эксплуатации может представлять опасность. Не разрешайте детям прикасаться к шнуру питания, кабелям, внутренним приводам или электрическим компонентам.

Если принтер издает необычный шум, выделяет дым, тепло или непривычный запах, немедленно выключите питание и отсоедините интерфейсные кабели, если они подсоединены. Затем отсоедините штепсель шнура питания от розетки сети переменного тока и обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon. Продолжение эксплуатации в

таких условиях может стать причиной пожара или удара электротоком.

Не распыляйте вблизи принтера легковоспламеняющиеся вещества. Контакт огнеопасных веществ с электрическими компонентами внутри принтера может привести к пожару или поражению электрическим током.

Перед перемещением принтера обязательно выключайте питание и отсоединяйте штепсель шнура питания и интерфейсные кабели. В противном случае возможно повреждение кабелей или шнуров, что приведет к пожару или удару электрическим током.

После перемещения принтера убедитесь, что штепсель шнура питания полностью вставлен в

гнездо его подключения. Невыполнение этого условия может привести к перегреву и пожару. Избегайте попадания внутрь принтера скрепок, скобок и других металлических предметов. Кроме того, не допускайте попадания внутрь принтера воды, других жидкостей или огнеопасных веществ (спирт, бензин, разбавитель краски и т.д.). Если эти предметы вступят в контакт с высоковольтной областью внутри принтера, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. В случае попадания какого-либо из этих объектов внутрь принтера немедленно выключите питание и отсоедините интерфейсные кабели, если они подсоединены. Затем отсоедините штепсель шнура питания от розетки сети переменного тока и обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon.

Подсоединяя или отсоединяя USB-кабель, когда штепсель кабеля питания вставлен в розетку сети переменного тока, не прикасайтесь к металлической части гнезда, так как это может привести к удару электротоком.



Не помещайте на принтер тяжелые предметы. Тяжелый предмет или принтер может опрокинуться, что приведет к травме.

Выключайте питание принтера, если принтер не будет использоваться в течение длительного периода, например на ночь. Если принтер не будет использоваться в течение более продолжительного периода, например в течение нескольких дней, выключите питание и отсоедините кабель питания от розетки.

Открывайте и закрывайте крышки осторожно. Будьте осторожны, чтобы не повредить пальцы.

Избегайте контакта рук и одежды с валиком в области вывода. Даже если принтер не выполняет печать, валик может начать вращаться и захватить руки или одежду, что приведет к травме.

Область вокруг выводного лотка сильно нагревается во время печати. Не прикасайтесь к области вокруг выводного лотка, так как это может привести к ожогам.



Отпечатанная бумага сразу после вывода может быть горячей. Будьте осторожны при удалении бумаги и ее выравнивании, особенно после непрерывной печати. В противном случае можно получить ожоги.

Лазерный луч, используемый в принтере, может нанести вред организму. Поскольку лазерное излучение полностью сосредоточено внутри лазерного сканирующего устройства, закрытого крышкой, при нормальной работе принтера не существует опасности проникновения лазерного излучения наружу. Для обеспечения безопасности прочитайте следующие заметки и инструкции.

Ни в коем случае не открывайте какие-либо крышки, помимо указанных в данном руководстве.

Не снимайте наклейку с предупреждением, прикрепленную к крышке блока лазерного сканера.



Если лазерное излучение проникнет наружу и попадет в глаза, может быть нанесен ущерб зрению.

## Техническое обслуживание и осмотры

ОСТОРОЖНО
При чистке принтера его, а также компьютер, необходимо выключить, отсоединить интерфейсные кабели и штекер кабеля питания. Невыполнение этого правила может стать причиной пожара или удара электротоком.
Периодически извлекайте штепсель шнура питания из розетки сети переменного тока и прочищайте зону вокруг оснований металлических контактов штепселя и розетки сети переменного тока сухой тканью, чтобы полностью удалить пыль и грязь. Во влажном, запыленном или задымленном помещении вокруг штепселя шнура питания может накапливаться пыль, которая, отсырев, может вызвать короткое замыкание, что приведет к пожару.
Используйте для чистки принтера хорошо отжатую ткань, смоченную водой или слабым водным раствором мягкого моющего средства. Не используйте спирт, бензин, разбавитель краски и другие легковоспламеняющиеся вещества. Контакт огнеопасных веществ с электрическими компонентами внутри принтера может привести к пожару или поражению электрическим током.
Некоторые участки внутри принтера могут находиться под высоким напряжением. Удаляя замятую бумагу или производя осмотр внутри принтера, не допускайте контакта ожерелий, браслетов и других металлических предметов с внутренними компонентами принтера, так как это может привести к ожогам или поражению электрическим током.
Не бросайте отработанные картриджи с тонером или драм-картридж в открытый огонь. Это может вызвать возгорание тонера, оставшегося внутри картриджей или драм-картриджа, что приведет к ожогам или пожару.
После чистки принтера убедитесь, что штепсель шнура питания полностью вставлен в гнездо его подключения. Невыполнение этого условия может привести к перегреву и пожару.
Регулярно осматривайте шнур питания и штепсель. Описанные ниже условия могут привести к пожару, поэтому обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Canon.
Штепсель шнура питания обожжен.
Контакт штепселя шнура питания деформирован или сломан.
Питание выключено или включено при согнутом шнуре питания.
Покрытие шнура питания повреждено, треснуло или на нем есть вмятины.
Часть шнура питания нагревается.
Регулярно проверяйте, не возникают ли при использовании шнура питания и штепселя перечисленные ниже условия. Невыполнение этого правила может стать причиной пожара или удара электротоком.
Штекер шнура питания ненадежно подключен к гнезду.
По шнуру питания ударяли тяжелым предметом или его прикрепляли скобами.
Штепсель шнура питания ненадежно закреплен.
Шнур питания связан в узел.
Часть шнура питания находится на проходе.
Шнур питания находится перед обогревательным прибором.
<u>(1)</u> ВНИМАНИЕ

Запрещается обслуживать принтер самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных данным руководством. Внутри принтера нет компонентов, которые могут обслуживаться пользователем. Настройка элементов управления допускается только в случаях, предусмотренных данным руководством. Неправильная настройка может привести к травме и/или к повреждению имущества, что потребует дорогостоящего ремонта, который не будет подпадать под ограниченную гарантию.



Блок закрепления и окружающие его компоненты внутри принтера сильно нагреваются во время эксплуатации. Удаляя замятую бумагу или производя осмотр внутренних компонентов принтера, не прикасайтесь к блоку закрепления и окружающим его компонентам, так как это может привести к ожогам.

Удаляя замятую бумагу или производя осмотр внутри аппарата, избегайте продолжительного воздействия тепла, исходящего из блока закрепления и области вокруг него. Это может привести к ожогам при низкой температуре, даже если не касаться непосредственно блока закрепления и расположенных рядом с ним деталей.

Если произошло замятие бумаги, извлеките ее согласно отображаемому сообщению, не оставляя внутри аппарата клочков бумаги. Также, не прикладывайте с силой руки к деталям, кроме указанных на экране. В противном случае можно получить ожоги или травмы.

Удаляя замятую бумагу, выполняя замену картриджей с тонером или драм-картриджа, избегайте попадания тонера на руки или одежду, чтобы не испачкаться. Если тонер попал на руки или одежду, немедленно промойте их холодной водой. Теплая вода закрепляет тонер, так что его пятна невозможно будет вывести.

Удаляя замятую бумагу, старайтесь не просыпать тонер, находящийся на бумаге. Тонер может попасть в глаза или рот. Если тонер попал в глаза или рот, немедленно промойте их холодной водой и обратитесь к врачу.

Загружая бумагу или удаляя замятую бумагу, будьте осторожны, чтобы не порезать руки о края бумаги.

Извлекая картриджи с тонером или драм-картридж, соблюдайте меры предосторожности, чтобы тонер не просыпался и не попал в глаза или рот. Если тонер попал в глаза или рот, немедленно промойте их холодной водой и обратитесь к врачу.

Не пытайтесь разбирать картриджи с тонером или драм-картридж. Тонер может просыпаться и попасть в глаза или рот. Если тонер попал в глаза или рот, немедленно промойте их холодной водой и обратитесь к врачу.

Если тонер просыпался из картриджей с тонером или драм-картриджа, старайтесь не вдыхать его и не допускайте его попадания на кожу. Если тонер попал на кожу, смойте его водой с мылом. В случае возникновения кожного раздражения или вдыхания тонера немедленно обратитесь к врачу.

## Расходные материалы



Не бросайте отработанные картриджи с тонером в открытый огонь. Это может вызвать возгорание тонера и привести к ожогам или пожару.

Не храните картриджи с тонером и бумагу вблизи открытого огня. Это может вызвать возгорание тонера или бумаги и привести к ожогам или пожару.

Перед утилизацией картриджей с тонером или драм-картриджа поместите картриджи с тонером или драм-картридж в пакет, чтобы предотвратить просыпание тонера, а затем утилизируйте картриджи с тонером или драм-картридж в соответствии с местными законами.



Храните картриджи с тонером и другие расходные материалы в местах, недоступных для детей. При случайном проглатывании тонера или каких-либо компонентов немедленно

обратитесь к врачу.

Не пытайтесь разбирать картриджи с тонером или драм-картридж. Тонер может просыпаться и попасть в глаза или рот. Если тонер попал в глаза или рот, немедленно промойте их холодной водой и обратитесь к врачу.

Если тонер просыпался из картриджей с тонером или драм-картриджа, старайтесь не вдыхать его и не допускайте его попадания на кожу. Если тонер попал на кожу, смойте его водой с мылом. В случае возникновения кожного раздражения или вдыхания тонера немедленно обратитесь к врачу.

Если вытягивать упаковочную ленту с усилием или остановиться на полпути, тонер может просыпаться. Если тонер попал в глаза или рот, немедленно промойте их холодной водой и сразу же обратитесь к врачу.

## О данном принтере

- Технические характеристики принтера
- Требования к системе для печати
- 🛊 Названия и габаритные размеры компонентов
- Панель управления
- Окно состояния принтера
- Режим энергосбережения
- 🔋 Предостережения, касающиеся обращения с принтером
- Расходные материалы

## Технические характеристики принтера

#### Технические характеристики оборудования

Тип	Настольный страничный принтер
Способ печати	Электрическая фотопечать (термофиксация по требованию)
Скорость печати (обычная бумага (от 60 до 100 г/м²), при постоянной печати на бумаге формата А4)	Черно-белая печать: 16 стр./мин Цветная печать: 4 стр./мин Скорость печати может снижаться в зависимости от заданного формата бумаги, ее типа, ориентации и числа копий.
Длительность прогрева (время, которое проходит от включения питания до готовности принтера)	<ul> <li>66 секунд или меньше</li> <li>Может отличаться в зависимости от условий использования, например среды установки.</li> </ul>
Длительность восстановления (время, которое проходит от выхода из спящего режима до готовности принтера)	Прибл. 10 секунды
Время создания первой распечатки (при печати на бумаге формата А4)	Черно-белая печать: 13,6 с Цветная печать: 24,7 с 1 Может отличаться в зависимости от условий вывода.
	Стандартные форматы:

Размер бумаги	А4, В5, А5, Legal, Letter, Executive, Statement, Конверт Мonarch, Конверт № 10 (COM10), Конверт DL, Конверт C5, Конверт B5, Foolscap, Карточка указателя и 16К Пользов. размер бумаги: ширина 76,2—215,9 мм, длина 127,0—355,6 мм	
Ресурс бумаги (Универсальный лоток)	Прибл. 150 листов	
Вывод бумаги	Лоток для вывода	
Емкость на выходе (Выходной лоток)	Прибл. 50 листов	
Шум (Объявленное шумовое излучение в соответствии со стандартом ISO 9296)	LwAd (заявленный эквивалентный уровень звукового давления в децибелах A (1 Бел = 10 дБ)) В режиме ожидания: без звука В рабочем режиме (Черно-белый): не более 6,4 Вт В рабочем режиме (Цвет): не более 6,2 Вт LpAm (заявленный эквивалентный уровень звукового давления в децибелах A (позиция наблюдателя)) В режиме ожидания: без звука В рабочем режиме (Черно-белый): 50 дБ В рабочем режиме (Цвет): 48 дБ	
Условия эксплуатации (Только для принтера)	Условия эксплуатации Диапазон температур: от 10 до 30°С (от 50 до 86°F) Диапазон влажности: от 20 до 80% относительной влажности (без образования конденсата)	
Интерфейс подключения к узлу	USB-интерфейс Интерфейс Hi-Speed USB/USB	
Интерфейс пользователя	Шесть светодиодных индикаторов Одна клавиша управления	
Электропитание	Напряжение от 220 до 240 В (±10%), частота 50/60 Гц (±2 Гц)	
Потребление электроэнергии (при 20°С (68°F))	<ul> <li>Максимальная: не более 868 Вт</li> <li>В рабочем режиме (Черно-белый): прибл. 230 Вт</li> <li>В рабочем режиме (Цвет): прибл. 145 Вт</li> <li>В режиме ожидания: прибл. 7 Вт</li> <li>В спящем режиме: прибл. 1,1 Вт</li> <li>Хоть и в незначительном количестве, принтер продолжает потреблять электроэнергию даже при отключенном питании, пока штепсель шнура питания подключен к розетке сети переменного тока.</li> <li>Чтобы полностью остановить потребление электроэнергии, извлеките штепсель шнура питания из розетки сети переменного тока.</li> </ul>	
Расходные материалы	Картриджи с тонером Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Black (черный) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Yellow (желтый) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Magenta (малиновый) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Cyan (голубой) Драм-картридж Драм-картридж Сапоп Drum Cartridge 029 Подробнее о ресурсе см. в пункте "Сроки замены" раздела "Расходные материалы".	
Bec	Блок принтера и комплектация Блок принтера (без картриджей с тонером и драм-картриджа): прибл. 10,7 кг Картридж с тонером (каждый): прибл. 0,3 кг Драм-картридж: прибл. 0,4 кг Расходные материалы Картридж с тонером (каждый) (фирменный картридж Canon): прибл. 0,3 кг Драм-картридж (фирменный картридж Canon): прибл. 0,4 кг	

Te	Технические характеристики программного обеспечения	
	Программное обеспечение печати	Программное обеспечение Canon Advanced Printing Technology (CAPT)
	Область печати	Данные могут быть напечатаны с полем 5,0 мм. (10 мм для конвертов) Подробнее см. в разделе "Область печати".

#### Требования к системе для печати

Драйвер принтера — это программное обеспечение, необходимое для печати с помощью данного принтера. Для работы драйвера принтера требуется приведенное ниже системное окружение.

#### Операционная система

Windows 2000 Server или Professional Windows XP Professional или Home Edition Windows XP Professional x64 Edition Windows Vista (32- или 64-разрядная версия) Windows 7 (32- или 64-разрядная версия) Windows Server 2003 Windows Server 2003, 64-разрядные версии Windows Server 2008 (32- или 64-разрядная версия)

- В зависимости от выбранного языка драйвер принтера для 64-разрядной операционной системы может отсутствовать на компакт-диске из комплекта поставки. При необходимости загрузите драйвер принтера с веб-сайта Canon (http://www.canon.com/).
- Для получения самой новой информации о поддерживаемых операционных системах и пакетах обновления см. веб-сайт компании Canon (http://www.canon.com/).

#### Требования к системе (минимальные)

	Windows 2000, XP и Server 2003	OC Windows Vista, 7 и Server 2008
Процессор	Не менее 300 МГц	Процессор и ОЗУ в соответствии с
Доступная память (ОЗУ)	128 Мб или больше	рекомендуемыми треоованиями к системе для ОС Windows Vista, 7 или Server 2008
Доступное место на жестком диске	Свободное место на жестком дис установки драйвера принтера	ке, отображаемое на экране

#### Рекомендуемые характеристики системы

	Windows 2000, XP и Server 2003	OC Windows Vista, 7 и Server 2008
Процессор	Не менее 1,2 ГГц	Процессор и ОЗУ в соответствии с
Доступная память (ОЗУ)	256 Мб или больше	рекомендуемыми требованиями к системе для OC Windows Vista, 7 или Server 2008

#### Интерфейс

Интерфейс Hi-Speed USB/USB

ПРИМЕЧАНИЕ

#### О доступной памяти

Фактический объем доступной памяти зависит от конфигурации системы компьютера и программного обеспечения, используемого в настоящий момент.

В каком-либо из системных окружений, приведенных выше, качество печати не гарантируется.

#### Об устройствах однонаправленной связи

В принтере используется двунаправленная связь. Данная модель принтера не тестировалась при подключении при помощи устройств однонаправленной связи, таким образом, компания Canon не может гарантировать функционирование принтера при подключении посредством серверов однонаправленной печати, USB-концентраторов или коммутирующих устройств.

#### Названия и габаритные размеры компонентов

#### Название детали

(1) Вентиляционные отверстия

#### Вид спереди



file://P:\Laser\A389SA\_Aries\PM\Deliverables\Sponsor\From Sponsor\2011.09.26 - ... 30/09/2011

(4) Разъем USB

(6) Вентиляционное отверстие

(2) Задняя крышка

- (5) Гнездо питания (7) Ручка
- (3) Табличка с расчетными характеристиками

#### Вид внутреннего устройства



#### Габаритные размеры компонентов



## Панель управления



#### Индикаторы

	© © © © (мигает для всех цветов)	Картриджи с тонером перемещаются.	Подождите, пока картриджи с тонером не перестанут перемещаться.
(1) Индикатор тонера	(Пример. Черный) © 👄 (Горит)	Произошла ошибка, связанная с картриджами с тонером. (Например, когда заканчивается срок службы картриджей с тонером)	Устраните проблему, следуя сообщению, которое отображается в окне состояния принтера. <sup>*1</sup>
	(Пример. Черный) © <del>;;;;</del> (Мигает)	Картриджи с тонером находятся в позиции замены.	"В окне состояния принтера появляется сообщение"
	(Горит)	Принтер находится в режиме замены картриджей с тонером <sup>*2</sup> .	_
(2) Индикатор бумаги	(Мигает)	Необходимо проверить бумагу. (Например, если заканчивается бумага и не удается подавать ее надлежащим образом)	Загрузите бумагу надлежащим образом, а затем нажмите клавишу [ 🔘 ] (Бумага) на принтере. <sup>*3</sup>
(3) Индикатор питания	<b>(</b> Горит)	Принтер ВКЛЮЧЕН.	_

\*1 Подробнее о процедуре отображения окна состояния принтера см. в разделе "Окно состояния принтера".

<sup>\*2</sup> Это состояние, в котором можно переместить картриджи с тонером в позицию замены вручную. Подробнее см. в разделе "Перемещение картриджей с тонером с помощью клавиши бумаги на принтере".

\*3 Подробнее о процедуре загрузки бумаги см. в разделе "Загрузка бумаги".

#### Клавиша

Имя	Функция
(2) Клавиша бумаги	Когда индикатор бумаги мигает: нажатие этой клавиши после повторной правильной загрузки бумаги возобновляет печать. <sup>*1</sup> Когда индикатор бумаги горит: нажатие этой кнопки перемещает картриджи, которые находятся в позиции замены. Режим замены картриджей с тонером <sup>*2</sup> отменяется, если нажать и удерживать эту клавишу (в течение 2 секунд). Когда индикатор бумаги не горит: принтер переходит в режим замены картриджей с тонером <sup>*2</sup> , если нажать и удерживать эту клавишу (в течение 2 секунд).

\*1 Подробнее о процедуре загрузки бумаги см. в разделе "Загрузка бумаги".

<sup>\*2</sup> Это состояние, в котором можно переместить картриджи с тонером в позицию замены вручную. Подробнее см. в разделе "Перемещение картриджей с тонером с помощью клавиши бумаги на принтере".

#### Окно состояния принтера

Окно состояния принтера позволяет проверять состояние принтера (например, рабочее состояние и сведения о задании), выполнять функции служебной программы, указывать параметры блока принтера и т.д.

		(5) (	6)	
(1)	лизас пры Спранка		00	
(3) Toron	аклечати			-(10)
(7) Соединия с задания Интарицинита Интользовател Интользовател Интользовател	n neveni			
(8) (9) (1971)		_		-(11)

(1) Строка меню	<ul> <li>Меню [Задание]</li> <li>Дает возможность отменить или возобновить задание, выполнение которого по каким-либо причинам было приостановлено во время печати, а также отобразить очередь печати.</li> <li>Меню [Параметры]</li> <li>Служит для выполнения функций утилиты, указания параметров блока принтера и т. д.</li> <li>Меню [Справка]</li> <li>Предназначено для отображения справки и сведений о версии.</li> </ul>
(2) Панель инструментов	<ul> <li>[]] (Очередь печати)</li> <li>Служит для отображения очереди печати; является функцией Windows.</li> <li>Подробнее об очереди печати см. в справке Windows.</li> <li>[]] (Обновить)</li> <li>Дает возможность получать сведения о состоянии принтера и обновлять сведения в окне состояния принтера.</li> <li>[]] (Сведения о расходных материалах)</li> <li>Служит для отображения диалогового окна [Сведения о расходных материалах].</li> <li>Можно проверить состояние картриджей с тонером и драм-картриджа.</li> <li>[] Проверка состояния расходных материалов"</li> </ul>
(3) [Значок]	<ul> <li>Отображение состояния принтера.</li> <li>Принтер готов к печати или находится в спящем режиме.</li> <li>Работа принтера приостановлена.</li> <li>Возникли неполадки принтера, требующие устранения.</li> <li>Не удается установить связь с принтером.</li> <li>Отображается сервисный запрос.</li> </ul>
(4) [Анимационная область]	Отображение состояния принтера при помощи анимационной графики. В этой области в зависимости от состояния принтера отображается процесс печати или сведения об ошибках.
(5) [Область сообщений]	Отображение сообщений о состоянии принтера.
(6) [Область сообщений] (вспомогательная)	Отображение дополнительной информации (например пояснение ситуаций и способы исправления) при возникновении ошибки или других подобных событий.
(7) [Область сведений о задании]	Отображение сведений о задании.
	Отображение процесса печати текущего задания. Полоса

(8) [Индикатор выполнения]	постепенно увеличивается, указывая процент выполнения печати.
(9) [Строка состояния]	В строке состояния отображается устройство, к которому подключен принтер.
(10) [ 📄 ] (Устранение ошибки)	Позволяет возобновить выполнение задания, если оно по каким-либо причинам было приостановлено во время печати.
(11) [ 🌁 ] (Отмена задания)	Позволяет отменить текущее задание. Во время печати задания другого пользователя кнопка [Отмена задания] отображается серым цветом.
ПРИМЕЧАНИЕ	·

# Подробнее об операциях в окне состояния принтера См. в справке.

"Использование справки"



## Режим энергосбережения

Потребление электроэнергии можно эффективно уменьшить, установив режим экономии энергии (спящий режим), когда принтер не используется в течение некоторого времени.



Выполнив описанную ниже процедуру, можно настроить принтер таким образом, чтобы он переходил в спящий режим, когда данные не отправляются с компьютера или состояние принтера не изменяется дольше указанного промежутка времени.

## 1

Щелкните [ 🛃 ] на панели задач ОС Windows и выберите имя принтера.



## 2

В меню [Параметры] выберите [Параметры устройства] → [Параметры спящего режима].

1.0	Betpoke Inchanged.	-	
	Настройон (доагностратора) . Срудская в расходска котораятак. Давныя счатака. Доавная		<u>a</u>
1000	Парадагра-устрайства	•	Hacrpofea cogages periosa-
-	Quesare.		мастронед саморонся. Настройка зарана дрядугульвания

# 3

Укажите параметры для спящего режима.

- (1) Установите флажок [Вход в спящий режим после фиксированного периода].
- (2) Укажите промежуток времени, по истечении которого принтер переходит в спящий режим, в поле [Время входа в спящий режим].

#### (3) Щелкните [OK].

	Настройки спищего режиния		
(1)-	<ul> <li>Вкод в спация) рекончлосле Финскир Влания вырха в спация) рекончлосле</li> </ul>	osarenoro nepeca	
	C C C	(3)	Crosses
			and the second s

ПРИМЕЧАНИЕ

#### О параметре времени входа в спящий режим

Можно выбрать [1], [5], [10], [15], [30], [60], [90], [120], [150], или [180] минут для параметра [Время входа в спящий режим]. Значение по умолчанию [1] минута.

Рекомендуем использовать это значение по умолчанию.

#### Предостережения, касающиеся обращения с принтером

Данный принтер содержит много электронных и точных оптических компонентов. Прочитайте расположенный ниже раздел во избежание неправильного обращения с принтером.

См. также раздел "Важные указания по технике безопасности".

Не кладите какие-либо предметы, кроме бумаги для печати, на принтер, лотки или крышки. Это может привести к повреждению принтера.



Избегайте встряхивания принтера. Это может привести к ухудшению качества печати или повреждению принтера.



Не оставляйте какую-либо крышку открытой дольше, чем это необходимо. Воздействие прямых солнечных лучей и яркого света может привести к ухудшению качества печати.

Не открывайте крышки на принтере во время печати. Это может привести к повреждению принтера.

Обращайтесь с лотком и крышкой аккуратно. В противном случае можно повредить принтер.

Если Вы хотите накрыть принтер тканью, чтобы в него не попадала пыль, выключите его и подождите, пока принтер полностью остынет, перед тем как накрывать его.

Если принтер долгое время не будет использоваться, извлеките штепсель шнура питания из розетки сети переменного тока.

Не храните и не используйте принтер в помещении, в котором хранятся химические реактивы.

#### Расходные материалы

Для данного принтера предусмотрены следующие расходные материалы. Приобретайте их у местного уполномоченного дилера Canon.

Приведенную ниже таблицу можно использовать в качестве ориентира для замены расходных материалов. Однако замена может потребоваться ранее указанных сроков — это зависит от среды установки принтера, формата бумаги или типа документа.

Расходные материалы	Сроки замены	Способ замены
Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Black (черный)	Средний ресурс картриджа с тонером: 1 200 стр. <sup>*1 *3</sup>	
Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Yellow (желтый) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Magenta (пурпурный) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Cyan (бирюзовый)	Средний ресурс комбинации картриджей с тонером Y (Yellow, желтый), M (Magenta, пурпурный) и C (Cyan, бирюзовый): 1 000 стр. <sup>*1 *3</sup>	"Замена картриджа с тонером"
Драм-картридж Canon Drum Cartridge 029	Срок службы драм- картриджа: 7 000 стр. <sup>*2 *3</sup>	"Замена драм- картриджа"

- <sup>1</sup> Указанные выше показатели среднего ресурса приведены на основе стандарта "ISO/IEC 19798"<sup>\*</sup> при печати на бумаге формата А4, когда установлена плотность печати по умолчанию.
  - \* "ISO/IEC 19798" это международный стандарт, относящийся к документу "Метод определения производительности картриджа с тонером для цветных принтеров и многофункциональных устройств, которые могут содержать принтерные компоненты", разработанный ISO (Международная организация по стандартизации).
- \*2 Срок службы драм-картриджа приведен на основе наших критериев оценки при печати на обычной бумаге формата А4 с интервалом 2 листа (прерывистая печать по 2 листа). Кроме того, это значение является сроком службы драм-картриджа при выполнении цветной печати. При выполнении только черно-белой печати срок службы драм-картриджа увеличивается приблизительно в два раза.
- \*3 Когда срок службы расходных материалов подходит к концу, в окне состояния принтера отображаются соответствующие сообщения.

Кроме того, состояние расходных материалов можно проверить в диалоговом окне [Сведения о расходных материалах] окна состояния принтера.

"Проверка состояния расходных материалов"

#### ВАЖНО

#### О запасных картриджах с тонером или драм-картриджах

Для оптимального качества печати при замене картриджей с тонером или драм-картриджа рекомендуется использовать фирменный картридж с тонером Canon.

Название модели	Поддерживаемый фирменный картридж с тонером Canon	
LBP7010C/LBP7018C	Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Black (черный) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Yellow (желтый) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Magenta (пурпурный) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Cyan (бирюзовый)	
Название модели	Поддерживаемый фирменный драм-картридж Canon	
LBP7010C/LBP7018C	Драм-картридж Canon Drum Cartridge 029	

#### Избегайте использования поддельных картриджей с тонером или драм-картриджей.

В продаже встречаются картриджи с тонером и драм-картриджи, являющиеся подделками картриджей Canon.

Использование поддельных картриджей с тонером или драм-картриджей может привести к ухудшению качества печати или снижению быстродействия аппарата.

Компания Canon не несет ответственности за какие-либо неисправности, несчастные случаи или ущерб, являющиеся результатом использования поддельных картриджей с тонером или драм-картриджей. Подробнее об этом см. в разделе "http://www.canon.com/counterfeit".

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Наличие тонера, картриджей с тонером и драм-картриджей в продаже

Картридж с тонером и драм-картридж для данного аппарата будет доступен в продаже не менее семи (7) лет (или в течение более длительного периода в соответствии с требованиями применимых законодательных норм) после прекращения выпуска данной модели аппарата.

#### Проверка состояния расходных материалов

Текущее состояние расходных материалов можно проверить в диалоговом окне [Сведения о расходных материалах] окна состояния принтера.

Подробнее об окне состояния принтера см. в разделе "Окно состояния принтера".

Сезания онарт	DHEAD-C TOHODON		
Especiality	-	Доступно	
figer, geads	-	20cmpro	
Хельй		Достры	
Hepreik	-	larges	
Совдоння в дра-	нартридне		<b>-</b>
	доступно		- 10

#### (1) [Сведения о картридже с тонером]

Можно проверить состояние картриджей с тонером каждого цвета.

Строка состояния (Пример. Черный)	Сообщение	Состояние	Способ устранения
	Доступно	Продолжайте обычную эксплуатацию.	—
	Вскоре потребуется замена	Срок службы картриджа с тонером подходит к концу.	Подготовьте запасной картридж с тонером. Если требуется выполнить печать большого объема данных, рекомендуем заменить картридж с тонером.
•		Срок службы картриджа с тонером подошел к концу.	
	Заменить картридж	Если срок службы картриджа с тонером подходит к концу и т.п., качество печати не может быть гарантировано.	Замените картридж с тонером.
	Вставить картридж	Картридж с тонером не установлен. Установлен картридж с тонером не того цвета.	Установите картридж с тонером надлежащим образом.

#### (2) [Сведения о драм-картридже]

Можно проверить состояние драм-картриджа.

Сообщение	Состояние	Способ устранения
Доступно	Продолжайте обычную эксплуатацию.	—
Вскоре потребуется замена	Срок службы драм-картриджа подходит к концу.	Подготовьте запасной драм- картридж. Если требуется выполнить печать большого объема данных, рекомендуем заменить драм- картридж.
Заменить картридж	Если срок службы драм-картриджа подходит к концу, качество печати не может быть гарантировано.	Замените драм-картридж.
Вставить картридж	Драм-картридж не установлен.	Установите драм-картридж надлежащим образом.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Процедуры замены картриджей с тонером и драм-картриджа

"Замена картриджа с тонером"

"Замена драм-картриджа"
### Обслуживание

- Замена картриджа с тонером
  Замена картриджа с тонером
  Хранение картриджей с тонером
  Замена драм-картриджа
  Замена драм-картриджа
  Хранение драм-картриджа
  Перемещение принтера
  Чистка и техобслуживание принтера
  - Настройка цвета (Калибровка) Чистка термозакрепляющего валика принтера Чистка светочувствительного барабана принтера Чистка внешней поверхности принтера

Местоположение серийного номера

### Замена картриджа с тонером

Картриджи с тонером являются расходными материалами. Когда срок службы картриджей с тонером подходит к концу, в окне Окно состояния принтера появляется соответствующее сообщение. Следуйте указаниям этого сообщения.

Подробнее о ресурсе картриджей с тонером или о запасных картриджах см. в разделе "Расходные материалы".

Сообщение	Способ устранения	Способ замены
Санин 197010/7016 Залини Оронитри Серенка Сотов к печати Готов к печати Картриджи с тонером необходимо вскоре заменять. («Цвета тонеро» "1) Для получения дополнительной информации о замене картриджа с тонером см. руководство по эксплуатации.	Подготовьте запасные картриджи с тонером отображаемых цветов. Если требуется выполнить печать большого объема данных, рекомендуем заменить картридж с тонером.	
	Замените картриджи с	Переместите картриджи

Санин ЦЕРИСКОНКС Эление Серинитен Странов Согая и пончати Гогая и пончати Гогая и пончати Гогая и пончати Срок службы картриажей с тонером истек. (сЦвета тонера» <sup>11</sup> ) Для предотвращения неиспраености устройства рекоменациятся заменать использованные дологичетельскої негоримации о зачене картриажа с тонером. Для получения дологичетельскої негоримации о зачене картриажа с тонером.	тонером отображаемых цветов. Можно продолжать печатать в таком состоянии, однако это может привести к повреждению принтера.	с тонером отображаемых цветов в позицию замены, а затем замените их. "Перемещение картриджей с тонером в позицию замены вручную" "Замена картриджа с тонером"
Санин LBF7030C/7018C	Замените картриджи с тонером отображаемых цветов. Можно продолжать печатать в таком состоянии, однако качество печати может ухудшиться.	
Сонов 1877030С/7034С Элления Сурания Сонов 1877030С/7034С Эленина картриджей с тонерон Сонов Картриджей с тонерон Срок службы картриджей с тонерон истек. («Цвета тонера» *1) Действующий цвет разъема тонера: • «Действующий цвет разъема тонера» *2 Для предотвращения неисправености устройства рекомендуется заменить использованные картриджи с тонером. Для получения дополнительной информации о замене картриджа с тонером см. руководство по эксплуатации.	Замените картриджи с тонером отображаемых цветов. Т Щелкнув значок [	"Замена картриджа с тонером" <sup>*3</sup>
	Замените картриджи с тонером отображаемых цветов. * Щелкнув значок [	



- <sup>\*1</sup> В поле <Цвета тонера> отображаются цвета картриджей с тонером, к которым относятся сообщения. (Возможно отображение нескольких цветов картриджей с тонером.)
- <sup>\*2</sup> В поле <Действующий цвет разъема тонера> отображается цвет картриджа с тонером в позиции замены.
- \*3 Картриджи с тонером отображаемых цветов перемещаются в позицию замены автоматически. (Если отображается несколько цветов картриджей с тонером, сначала замените картридж с тонером, перемещенный в позицию замены и закройте верхнюю крышку, после чего картридж с тонером следующего цвета автоматически перемещается в позицию замены.)

## <В случаях, когда не производится немедленная замена картриджа с тонером после приобретения запасного>

Обратите внимание на пункты, описанные в последующем разделе, для его хранения.

"Хранение картриджей с тонером"

### Внимание (картридж с тонером)

См. также разделы "Важные указания по технике безопасности" и "Хранение картриджей с тонером".

#### ВАЖНО

#### О запасных картриджах с тонером

Для оптимального качества печати при замене картриджей с тонером рекомендуется использовать фирменный картридж с тонером Canon.

Название модели	Поддерживаемый фирменный картридж с тонером Canon
LBP7010C/LBP7018C	Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Black (черный) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Yellow (желтый) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Magenta (малиновый) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Cyan (голубой)

#### Избегайте использования поддельных картриджей с тонером.

В продаже встречаются картриджи с тонером, являющиеся подделками картриджей Canon. Использование поддельных картриджей с тонером может привести к ухудшению качества печати или снижению быстродействия аппарата.

Компания Canon не несет ответственности за какие-либо неисправности, несчастные случаи или ущерб, являющиеся результатом использования поддельного картриджа с тонером. Подробнее об этом см. в разделе "http://www.canon.com/counterfeit".

#### Храните картридж с тонером надлежащим образом.

При обращении с картриджем с тонером держите его надлежащим образом, как указано на рисунке. Не держите картридж с тонером вертикально и не переворачивайте его.



# Не касайтесь электрических контактов (А), памяти картриджа с тонером (В) или проявляющего валика (С).

Касание электрических контактов (А) или памяти картриджа с тонером (В) может привести к повреждению картриджа.

Кроме того, касание проявляющего валика (С) может привести к ухудшению качества печати.



Не прикасайтесь к высоковольтным контактам (D) или светочувствительному барабану (E).

Прикосновение к высоковольтным контактам (D) может привести к повреждению принтера. Кроме того, прикосновение к светочувствительному барабану (E) или его повреждение может привести к ухудшению качества печати. Не трогайте его руками.





#### Другие меры предосторожности

Не подвергайте картриджи с тонером воздействию прямых солнечных лучей или яркого света.

Не пытайтесь разбирать картриджи с тонером или изменить их устройство. На картриджах с тонером может образоваться конденсат (капли воды на внутренней или внешней стороне) при их попадании в среду с резкими перепадами температур или влажности. При перемещении картриджа с тонером в помещение с перепадами температур необходимо оставить его в защитном пакете на два часа или больше, чтобы он мог приспособиться к новой температуре.

Не оставляйте верхнюю крышку открытой в течение продолжительного времени.

Храните картриджи с тонером вдали от устройств, излучающих магнитные волны, например компьютера или монитора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Об упаковочных материалах

Количество, форма и размещение упаковочных материалов могут изменяться без предварительного уведомления.

### Замена картриджа с тонером

- Текущее состояние картриджей с тонером каждого цвета можно проверить в диалоговом окне [Сведения о расходных материалах] окна состояния принтера. "Проверка состояния расходных материалов"
- Когда срок службы картриджей с тонером подошел к концу (когда в окне состояния принтера отображается сообщение об ошибке), картриджи с тонером соответствующих цветов автоматически перемещаются в позицию замены. Если требуется заменить картриджи с тонером до того, как закончился срок их службы, необходимо вручную переместить картриджи с тонером соответствующих цветов в позицию замены.

"Перемещение картриджей с тонером в позицию замены вручную"

Перед заменой картриджа с тонером ознакомьтесь с разделом "Внимание (картридж с тонером)".

# 1

#### Закройте вспомогательный лоток.



**2** Откройте верхнюю крышку.



Извлеките картридж с тонером.



# 4

Проверьте цвет картриджа в позиции замены.



Если цвет картриджа в позиции замены не соответствует цвету, который требуется заменить

Установите извлеченный картридж с тонером, закройте верхнюю крышку, а затем вручную переместите картридж с тонером того цвета, который требуется заменить, в позицию замены. Теремещение картриджей с тонером в позицию замены вручную"

# 5

Извлеките новый картридж с тонером из защитного пакета.

Защитный пакет можно вскрыть руками, используя выемку.

Сохраните защитный пакет. Не выбрасывайте его. Он может понадобиться при извлечении картриджа с тонером для техобслуживания принтера или других целей.



Встряхните картридж с тонером пять-шесть раз, как показано на рисунке, чтобы тонер распределился равномерно внутри картриджа.



# 7

Разместите картридж с тонером на ровной поверхности.

# 8

Поднимите язычок, а затем извлеките защитную ленту (прибл. 50 см).



### ВАЖНО

#### Меры предосторожности при извлечении защитной ленты

Не тяните защитную ленту по диагонали, вверх или вниз. Если лента порвется, ее будет трудно извлечь полностью.



Если защитная лента остановилась на полпути, вытяните ее из картриджа с тонером полностью. Если часть ленты останется в картридже с тонером, это может привести к плохому качеству печати.

Утилизация извлеченной защитной ленты осуществляется в соответствии с местным законодательством.

# 9

#### Снимите защитную крышку.

1 Сохраните защитную крышку. Не выбрасывайте ее. Она может понадобиться при извлечении картриджа с тонером для техобслуживания принтера или других целей.



# 10

#### Установите картридж с тонером.

Установите картриджи с тонером, совмещая метки (А) (на обеих сторонах картриджей с тонером) с направляющими картриджей с тонером внутри принтера.



Закройте верхнюю крышку.

### Перемещение картриджей с тонером в позицию замены вручную

В этом разделе приводится описание процедуры перемещения картриджей с тонером в позицию замены с использованием окна состояния принтера.

Когда принтер занят печатью, готовится к печати или выполняет операции, перемещение картриджей с тонером в позицию замены невозможно. Переместите картриджи с тонером в позицию замены по завершении работы принтера.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

# При перемещении картриджей с тонером в позицию замены с помощью клавиши [ () ] (Бумага) на принтере

Картриджи с тонером можно переместить также с помощью клавиши [ ] (Бумага) на принтере. "Перемещение картриджей с тонером с помощью клавиши бумаги на принтере"

### 1

Щелкните значок [ 🟰 ], отображаемый в области задач, а затем выберите имя принтера.



## 2

В меню [Параметры] выберите [Утилита] → [Замена картриджа с тонером].



### 3

Щелкните кнопки цветов, картриджи которых требуется переместить в позицию замены.

- → Картридж с тонером того цвета, на котором выполнен щелчок, перемещается в позицию замены.
  - Во время перемещения картриджей с тонером не открывайте верхнюю крышку.

Замена картриджа с тонером	
	Для поворота картридка в положени замены наке алте инстид, соответствующее ввету тонера картриджа.
	Заменяемый картридж о тонеронс
	Чарный
Каргриди с тонеронс	
Бириозовый	Вокоре потребуется замена
Пуртурнуй	Вокоре потребуется замена
Жельй	Вокоре потребуется замена
<u>Нерный</u>	Вокоре потребуется замена
	Завершить замену Спроека
По заверь	иении перемещения замените
	партридла о топером

По завершении замены картриджей с тонером щелкните [Завершить замену].

Замена картриджа с тонером		
	Для поворота картрырка в положени занивы на елете инстид, соотвепствующую цеету тонера картрырка.	
	Заменяемый карпридж с тонеронк	
	Биркозовый	
Каргридж с тонерсик		
Биркозовый	Доступно	
Пуртурнуй	Доступно	
<u>X</u> emai	Доступно	
Черный	Доступно	
	Завершить замену Спровка	1

# Перемещение картриджей с тонером с помощью клавиши бумаги на принтере

Картриджи с тонером можно переместить в позицию для замены, переведя принтер в режим замены картриджей с тонером<sup>\*</sup> с помощью клавиши [ () ] (Бумага) на принтере.

- \* Это состояние, в котором можно переместить картриджи с тонером в позицию замены вручную.
- Когда принтер занят печатью, готовится к печати или выполняет операции, перемещение картриджей с тонером в позицию замены невозможно. Переместите картриджи с тонером в позицию замены по завершении работы принтера.

### 1

Убедитесь в том, что индикатор 📩 (Бумага) не горит.



Нажмите и удерживайте клавишу [ 🔘 ] (Бумага) нажатой (в течение 2 секунд).



→ Принтер переходит в режим замены картриджей с тонером, и мигает индикатор тонера того цвета, картридж которого находится в позиции замены.



# 3

Нажмите клавишу [ 🔘 ] (Бумага). В этом случае картриджи, которые находятся в позиции замены, перемещаются.

Картриджи с тонером различных цветов перемещаются один за другим при каждом нажатии клавиши [ 🔘 ] (Бумага).

Во время перемещения картриджей с тонером (когда мигают индикаторы тонера всех цветов) не открывайте верхнюю крышку.



По завершении перемещения замените картриджи с тонером. "Замена картриджа с тонером"

# 4

По завершении замены картриджей с тонером нажмите и удерживайте нажатой клавишу [ () ] (Бумага) (в течение 2 секунд).

→ Режим замены картриджей с тонером отменяется.



### Хранение картриджей с тонером

При хранении нового картриджа с тонером и обращении с картриджем с тонером, извлеченным из принтера для проведения техобслуживания или для транспортировки принтера, обратите внимание на следующие пункты.

#### ВАЖНО

#### Меры предосторожности при хранении картриджей с тонером

Для безопасного и бесперебойного использования картриджей с тонером храните их в месте, которое соответствует следующим условиям.

Не храните картриджи с тонером в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей.

Не храните картриджи с тонером в месте, подверженном воздействию высокой температуры или влажности, либо в месте, где отмечаются резкие перепады температуры или влажности. Диапазон температур хранения: от 0 до 35 °C

Диапазон относительной влажности хранения: от 35 до 85% относительной влажности (без образования конденсата)

Не храните картридж с тонером в месте, где присутствуют коррозионные газы, такие как аммиак, в местах с повышенным содержанием соли в воздухе или в запыленных местах. Храните картриджи с тонером в местах, недоступных для детей.

Храните картриджи с тонером в том же положении, в котором они устанавливаются в

#### принтер.

Не храните картриджи с тонером в вертикальном или перевернутом положении.

#### При извлечении использованных картриджей с тонером из принтера

Немедленно наденьте на картриджи с тонером защитную крышку (А) и поместите их в оригинальный защитный пакет или оберните их плотной тканью.



#### О новом картридже с тонером

Не извлекайте новый картридж с тонером из защитного пакета непосредственно до момента его использования.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### О конденсации

Даже в пределах допустимого для хранения диапазона влажности как внутри, так и снаружи картриджей с тонером могут появляться капли воды вследствие перепада температур. Процесс образования капель воды называется конденсацией.

Конденсация неблагоприятно влияет на качество картриджей с тонером.

### Замена драм-картриджа

Драм-картридж является расходным материалом. Когда срок службы драм-картриджа подходит к концу, в окне Окно состояния принтера появляется соответствующее сообщение. Следуйте указаниям этого сообщения.

Подробнее о сроке службы драм-картриджа или запасном драм-картридже см. в разделе "Расходные материалы".

Сообщение	Способ устранения	Способ замены
Семин Цартов Слова залине Перенитри Серека Сетов к печати Готов к печати Праникартридж необходимо вскоре заменить. Для получения дополнительной неформации о замене драмкартриджа см. руководство по эксплуатации.	Подготовьте запасной драм- картридж. Если требуется выполнить печать большого объема данных, рекомендуем заменить драм- картридж.	
	Замените драм-картридж.	"Замена



# <Когда не производится немедленная замена драм-картриджа после приобретения запасного>

Обратите внимание на пункты, описанные в последующем разделе, для его хранения.

"Хранение драм-картриджа"

### Внимание (драм-картридж)

См. также раздел "Важные указания по технике безопасности" или "Хранение драм-картриджа".

#### ВАЖНО

#### О запасных драм-картриджах

Для оптимального качества печати при замене драм-картриджа рекомендуется использовать фирменный драм-картридж Canon.

Название модели	Поддерживаемый фирменный драм-картридж Canon
LBP7010C/LBP7018C	Драм-картридж Canon Drum Cartridge 029

#### Избегайте использования поддельных драм-картриджей.

В продаже встречаются драм-картриджи, являющиеся подделками картриджей Canon. Использование поддельных драм-картриджей может привести к ухудшению качества печати или снижению быстродействия аппарата.

Компания Canon не несет ответственности за какие-либо неисправности, несчастные случаи или ущерб, являющиеся результатом использования поддельных драм-картриджей. Подробнее об этом см. в разделе "http://www.canon.com/counterfeit".

#### Храните драм-картридж надлежащим образом.

При обращении с драм-картриджем держите его надлежащим образом, как указано на рисунке. Не держите драм-картридж вертикально и не переворачивайте его.



# Не касайтесь электрических контактов (А), памяти драм-картриджа (В) и проявляющего валика (С).

Касание электрических контактов (А) или памяти драм-картриджа (В) может привести к повреждению принтера.

Кроме того, прикосновение к светочувствительному барабану (С) или его повреждение может привести к ухудшению качества печати. Не трогайте его руками.





#### Другие меры предосторожности

Не подвергайте драм-картриджи воздействию прямых солнечных лучей или яркого света. Не пытайтесь разбирать или модифицировать драм-картриджи.

На драм-картридже может образоваться конденсат (капли воды на внутренней или внешней стороне) при его попадании в среду с резкими перепадами температур или влажности. При перемещении драм-картриджа в помещение с перепадами температур необходимо оставить его в защитном пакете на два часа или больше для выравнивания температур. Не оставляйте верхнюю крышку или переднюю крышку открытой в течение продолжительного времени.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Об упаковочных материалах

Количество, форма и размещение упаковочных материалов могут изменяться без предварительного уведомления.

### Замена драм-картриджа

Текущее состояние драм-картриджа можно проверить в диалоговом окне [Сведения о расходных материалах] окна состояния принтера.

"Проверка состояния расходных материалов"

Перед заменой драм-картриджа ознакомьтесь с разделом "Внимание (драм-картридж)".

### 1

Снимите крышку лотка.



Уберите бумагу, загруженную в универсальный лоток.



## 3

Закройте вспомогательный лоток.



**4** Откройте верхнюю крышку.



Возьмитесь за язычок (А), а затем откройте переднюю крышку.



## 6

Поднимите рычаг разблокировки по обеим сторонам.



7 Извлеките драм-картридж.



#### Извлеките новый драм-картридж из защитного пакета.

Защитный пакет можно вскрыть руками, используя выемку.

1 Сохраните защитный пакет. Не выбрасывайте его. Он может понадобиться при извлечении драм-картриджа для техобслуживания принтера или других целей.



### 9

#### Снимите защитную крышку.

1 Сохраните защитную крышку. Не выбрасывайте ее. Она может понадобиться при извлечении драм-картриджа для техобслуживания принтера или других целей.



### **10** Установите драм-картридж.

Вставьте драм-картридж в принтер плотно до упора, совмещая метки (А) с обеих сторон драм-картриджа с направляющими драм-картриджа внутри принтера.



Нажмите на рычаг разблокировки с обеих сторон.

# 12

Закройте переднюю крышку.

# 13

Закройте верхнюю крышку.

### Хранение драм-картриджа

При хранении нового драм-картриджа и обращении с драм-картриджем, извлеченным из принтера для проведения техобслуживания или для транспортировки принтера, обратите внимание на следующие пункты.

#### ВАЖНО

#### Меры предосторожности при хранении драм-картриджа

Для безопасного и бесперебойного использования драм-картриджей храните их в месте, которое соответствует следующим условиям.

Не храните драм-картриджи в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей. Не храните драм-картриджи в месте, подверженном воздействию высокой температуры или влажности, либо в месте, где отмечаются резкие перепады температуры или влажности. Диапазон температур хранения: от 0 до 35 °C

Диапазон относительной влажности хранения: от 35 до 85% относительной влажности (без образования конденсата)

Не храните драм-картриджи в месте, где присутствуют коррозионные газы, такие как аммиак, в местах с повышенным содержанием соли в воздухе или в запыленных местах. Храните драм-картриджи в местах, недоступных для детей.

Храните драм-картриджи в том же положении, в котором они устанавливаются в принтер.

Не храните драм-картриджи в вертикальном или перевернутом положении.

#### При извлечении использованного драм-картриджа из принтера

Немедленно наденьте на драм-картридж защитную крышку (А) и поместите его в оригинальный защитный пакет или оберните его плотной тканью.



#### О новом драм-картридже

Не извлекайте новый драм-картридж из защитного пакета непосредственно до момента его использования.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### О конденсации

Даже в пределах допустимого для хранения диапазона влажности как внутри, так и снаружи драмкартриджей могут появляться капли воды вследствие перепада температур. Процесс образования капель воды называется конденсацией.

Конденсация неблагоприятно влияет на качество драм-картриджей.

### Перемещение принтера

При смене местоположения принтера или перемещении принтера на время технического обслуживания обязательно выполняйте следующую процедуру.

1 Подробнее о месте установки см. в разделе "Установка принтера".

См. также раздел "Важные указания по технике безопасности".

## 1

ВЫКЛЮЧИТЕ принтер, а затем отсоедините от него кабели или шнуры.



#### <Как отсоединить кабель или шнур>

LISB_#2660L	(2) Выключите компьютер.
00D-ka0ejib	(3) Отсоедините кабель от принтера.

Шнур питания

(4) Отсоедините штепсель шнура питания от розетки сети переменного тока.(5) Отсоедините шнур от принтера.

# 2

Закройте вспомогательный лоток, а затем снимите крышку лотка и универсальный лоток.



### **3** Перенесите блок принтера на место установки.

Переносите принтер передней стороной к себе, удерживая его за ручки.



## 4

Установите универсальный лоток и крышку лотка.

# 5

Подсоедините кабель или шнур.

#### <Как подсоединить кабель или шнур>

USB-кабель	Подсоедините к USB-разъему на принтере.
Шнур питания	<ul><li>(1) Вставьте шнур питания в гнездо питания на принтере.</li><li>(2) Вставьте штепсель шнура питания в розетку сети переменного тока.</li></ul>

#### При транспортировке блока принтера

Для предотвращения повреждения принтера во время транспортировки выполните указанную ниже процедуру.

#### Извлеките картриджи с тонером.

1 См. также раздел "Хранение картриджей с тонером".

Надежно упакуйте принтер в оригинальную коробку с помощью упаковочных материалов, находящихся в коробке.

Если оригинальная упаковка и упаковочные материалы в коробке не сохранились, соответствующим образом упакуйте принтер и его детали в подходящие коробку и упаковочные материалы.

### Чистка и техобслуживание принтера

#### Настройка цвета (Калибровка)

Если цвета изменились и печать данных выполняется в неправильных цветах (отличных от указанных), выполните калибровку.



#### Чистка термозакрепляющего валика принтера

В случае обнаружения приведенных ниже симптомов выполните чистку термозакрепляющего валика.

На лицевой или обратной стороне отпечатанной бумаги имеются пятна.



В окне состояния принтера отображается сообщение «Требуется чистка».

Canon LBP7050C/7058C	100-1 00 Late
Задание Паранетры Справка	
Требуется чистка	
Bonconumb wechnig yokis bar Для продолжания newsers Dictromense bandkol	депена 1. – антите пистор

🛊 Чистка светочувствительного барабана принтера

В случае обнаружения приведенных ниже симптомов выполните чистку светочувствительного барабана.

На изображениях на равных расстояниях появляются короткие белые полосы (линии) (особенно при высокой влажности окружающей среды).

На изображениях появляются длинные черные полосы (линии) (особенно при низкой температуре окружающей среды).

На изображениях на равных расстояниях появляются короткие черные полосы (линии), пятна или белые точки (особенно при высокой температуре окружающей среды).



#### • Чистка внешней поверхности принтера

Для поддержания оптимального качества печати периодически выполняйте чистку наружных поверхностей и вентиляционных отверстий принтера.



### Настройка цвета (Калибровка)

В этом разделе приводится описание процедуры выполнения калибровки вручную.



Можно настроить принтер таким образом, чтобы калибровка выполнялась автоматически ежедневно в назначенное время или сразу после включения принтера. "Настройки автоматической калибровки"

Щелкните значок [ 🛃 ], отображаемый в области задач, а затем выберите имя принтера.



# 2

В меню [Параметры] выберите [Утилита] → [Калибровка].



**3** Щелкните [OK].



### Настройки автоматической калибровки





#### В меню [Параметры] выберите [Параметры устройства] → [Настройки калибровки].



# 3

#### Укажите настройки автоматической калибровки.

#### При автоматическом выполнении ежедневной калибровки в назначенное время

- (1) Установите флажок [Использовать таймер периодической калибровки].
- (2) В пункте [Время] укажите время, когда требуется выполнять калибровку.

1)-	- Z gerea cours tak	нар тарықарнаской	Landparti	
	Eren.	00:00	12	(2)
	Janges canadiptance			-
	Burnmers response		-	
	OK.	( Dent	Opena	

#### 🕜 Если калибровка не выполняется автоматически

Если принтер находится в приведенных ниже ситуациях, калибровка не выполняется даже при установке флажка [Использовать таймер периодической калибровки].

Принтер выполняет печать, или произошла ошибка (Калибровка выполняется после завершения задания или устранения ошибки.)

Время, указанное в пункте [Время], наступило в течение 30 минут после выполнения последней калибровки

#### При выполнении калибровки сразу после включения принтера

Выберите [Выполнить немедленно] в пункте [Запуск калибровки].

Если калибровка выполняется сразу после включения принтера, для подготовки принтера к печати потребуется дополнительное время.

	×	
Остользовать тайнер перио;	ринской калибровки	
Eperat.	00:00	
Запуск калибровки		
Выполнить ненедленно	•	
OK. OT	чена Справка	
OK. On	справка	
OK. On	нона Спровна	
Ск. от		
Если кали	нена) <u>Страека</u> 1бровка не н	зыполняется автоматически
Если кали В зависим	инна Строека Ибровка не н ности от внут	выполняется автоматически реннего состояния принтера калибровка может не выполняться сразу
СК СПИ КАЛИ В зависим	ино Странко Ибровка не н Пости от внут	зыполняется автоматически реннего состояния принтера калибровка может не выполняться сразу

**4** Щелкните [OK].

### Чистка термозакрепляющего валика принтера

1 Для чистки термозакрепляющего валика необходима обычная бумага формата A4. Приготовьте обычную бумагу формата A4.

# 1

Загрузите обычную бумагу формата А4 в универсальный лоток.

"Загрузка бумаги"



# 2

Щелкните значок [ 🚇 ] в области уведомлений Windows, а затем выберите имя принтера.



### 3

В меню [Параметры] выберите [Утилита] → [Чистка].

	Заранитры Странка		
0	Bergester (constraint)		
9	Сундения о рассидения напериалон Данные снятиял		(07)
-	Pranento		Entertoren
1750	Параметры устройства		Sicoa.
-	Oberants		Печать странных сонфитурали
-	THE OTHER	-	Дамича сартрадал с то-кром

### **4** Выберите [Тип чистки].

(1) Выберите [Чистка узла закрепления 1].

- (2) Щелкните [ОК].
  - → Будет подан лист бумаги и принтер начнет чистку термозакрепляющего валика.

Harris at a
Ter vector General gasa seconomeser  (1)  General gasa seconomeser  Conomic and the second s
Вололичние наллия. Лака мастин улис выдралавания убератиесь, что в источные бразоти запружения булист правочныето различара, и наказания (ОК). Для получения дополнытельной информациято частие он.
руководство но эксплуатации.
На отпечатанной бумаге имеются пятна, даже если выполняется [Чистка узла закрепления 1]
Выполните операцию [Чистка узла закрепления 2].
🝃 "Выполнение операции [Чистка узла закрепления 2]"
ПРИМЕЧАНИЕ
Время чистки
Чистка занимает приблизительно 130 секунд.
Процесс чистки термозакрепляющего валика нельзя отменить. Дождитесь его завершения. (Чистка считается завершенной после полного вывода бумаги.)

### Выполнение операции [Чистка узла закрепления 2]

Для выполнения операции [Чистка узла закрепления 2] требуется обычная бумага формата А4. Подготовьте обычную бумагу формата А4.

# 1

Загрузите обычную бумагу формата А4 в универсальный лоток.

#### "Загрузка бумаги"



Щелкните значок [ 🛃 ], отображаемый в области задач, а затем выберите имя принтера.



## 3

В меню [Параметры] выберите [Утилита] → [Чистка].



# 4

Выберите [Тип чистки].

- (1) Выберите [Чистка узла закрепления 2].
- (2) Щелкните [OK]. Печатается чистящая страница.



Далее выполните чистку термозакрепляющего валика с помощью отпечатанной чистящей страницы.

# 5

Если в универсальный лоток загружена какая-либо бумага, уберите ее.

# 6

Загрузите чистящую страницу в универсальный лоток отпечатанной стороной вниз.



#### Нажмите клавишу [ 🔘 ] (Бумага).

→ Чистящая страница подается в принтер, и в принтере начинается чистка термозакрепляющего валика.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Время чистки

Чистка занимает приблизительно 90 секунд.

Процесс чистки термозакрепляющего валика нельзя отменить. Дождитесь его завершения. (Чистка считается завершенной после полного вывода бумаги.)

### Чистка светочувствительного барабана принтера



# 2

В меню [Параметры] выберите [Утилита] → [Чистка].

Cartorico	Producting the	10	COLUMN DE LE
Allere C	Tapasettpar Crusses		
3	Herpoles [masonsmal]		
	Heripolica (general: paragod).	- 6	
	Сущение о расходных метериологи.		- (BF)
-	damage conversa.		
	Zhanana		Excelosers
1194	Параметры устройства	•	3000-
1000	Obstanta		Пенть странных конфитурыи
-	No. of Lot of Lo	-	Зачена картрадка с тонером

#### Выберите [Тип чистки].

- (1) В зависимости от симптомов выберите вариант [Чистка барабана 1] или [Чистка барабана 2].
- (2) Щелкните [ОК].
  - → В окне состояния принтера появляется сообщение <Чистка>, и в принтере начинается чистка светочувствительного барабана.

Herna 📖
The restant
О Частка рала закративная 1
О Частка кала законтурная 2
Hactica Sepadaia 1  (1)
Частка беребена 2
Вытолнение вистка
Дея частки узла закреплания убедитесь, что в источна: бумати загружена бумага правитьного разнира, и наколле (ОК).
Для получения дополнительной информации о чистко он. руководство по эксплуатации.
СК (2)на Страка

[Чистка барабана 1]	Выберите этот вариант, если на изображениях на равных расстояниях появляются короткие белые полосы (линии) (особенно при высокой влажности окружающей среды).
[Чистка барабана 2]	Выберите этот вариант в приведенных ниже ситуациях. На изображениях появляются длинные черные полосы (линии) (особенно при низкой температуре окружающей среды). На изображениях на равных расстояниях появляются короткие черные полосы (линии), пятна или белые точки (особенно при высокой температуре окружающей среды).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Время чистки

[Чистка барабана 1]: занимает приблизительно 93 с. [Чистка барабана 2]: занимает приблизительно 125 с.

Процесс чистки светочувствительного барабана нельзя отменить. Дождитесь его завершения.

### Чистка внешней поверхности принтера

Перед чисткой внешней поверхности принтера ознакомьтесь с разделом "Внимание (чистка)".

## 1

### ВЫКЛЮЧИТЕ принтер, а затем отсоедините от него кабели или шнуры.



#### <Как отсоединить кабель или шнур>

USB-кабель	(2) Выключите компьютер. (3) Отсоедините кабель от принтера.
Шнур питания	<ul><li>(4) Отсоедините штепсель шнура питания от розетки сети переменного тока.</li><li>(5) Отсоедините шнур от принтера.</li></ul>

# 2

Тщательно отожмите мягкую ткань, смоченную в воде или мягком моющем средстве, растворенном в воде, и сотрите грязь.



## 3

После удаления грязи протрите принтер сухой тканью.

## 4

Когда принтер полностью сухой, подсоедините кабель или шнур.

USB-кабель	Подсоедините к USB-разъему на принтере.
Шнур питания	<ul><li>(1) Вставьте шнур питания в гнездо питания на принтере.</li><li>(2) Вставьте штепсель шнура питания в розетку сети переменного тока.</li></ul>

#### <Как подсоединить кабель или шнур>

### Внимание (чистка)

См. также раздел "Важные указания по технике безопасности".

#### ВАЖНО

#### Меры предосторожности при чистке внешней поверхности принтера

Используйте только воду или мягкое моющее средство, разбавленное водой, так как использование другого моющего средства может привести к деформации или растрескиванию пластмассовых частей принтера.

При использовании мягкого моющего средства обязательно разбавляйте его водой. Если используется мягкое моющее средство, разведенное водой, сотрите его мягкой тканью, смоченной водой.

Не допускайте попадания на принтер жирных или маслянистых субстанций. Не применяйте жир или масло.

### Местоположение серийного номера

Серийный номер необходим для выполнения сервисного обслуживания.

Серийный номер находится в месте, указанном на приведенном ниже рисунке.

Не удаляйте наклейки с серийным номером.

#### Задняя часть принтера



#### Внешний вид упаковочной коробки



### Основные операции принтера

- Пригодная для использования бумага
  Меры предосторожности, касающиеся бумаги
  Область печати
  Загрузка и вывод бумаги
  Загрузка бумаги
  Основная процедура печати
  Использование справки
  Отмена задания
- Проверка состояния принтера

### Пригодная для использования бумага

Ниже перечислены форматы бумаги, которые можно использовать с данным принтером.

Тип бумаги	Значение параметра [Тип бумаги] <sup>*1</sup>	Размер бумаги
	[Обычная бумага] <sup>*3 *4</sup> (По умолчанию)	A4
		B5
		A5
		Legal
Обычная бумага <sup>*2</sup>		Letter
(от 64 до 82 г/м²)		Executive
		Statement
		Формат бумаги Foolscap
		16K
		Бумага нестандартного формата <sup>*5</sup>
		A4
		B5
		A5
		Legal
Обычная бумага <sup>*2</sup>	*3	Letter
(от 60 до 69 г/м²)	[Обычная бумага L] <sup>33</sup>	Executive
		Statement
		Формат бумаги Foolscap
		16K
		Бумага нестандартного формата <sup>*5</sup>

		A4	
		B5	
		A5	
Обычная бумага <sup>*2</sup> (от 76 до 100 г/м²)	Legal		
		Letter	
	[Обычная бумага Н] <sup>*4 *6</sup>	Executive	
		Statement	
		Формат бумаги Foolscap	
		16K	
		Бумага нестандартного формата*5	
		A4	
		B5	
		A5	
		Legal	
Ппотная бумага		Letter	
(от 92 до 130 г/м²)	[Плотная бумага 1] <sup>*6</sup>	Executive	
		Statement	
		Формат бумаги Foolscap	
		16K	
		Бумага нестандартного формата <sup>*5</sup>	
		A4	
		B5	
		A5	
		Legal	
Плотная бумага		Letter	
(от 131 до 163 г/м²)	[Плотная бумага 2] 	Executive	
		Statement	
		Формат бумаги Foolscap	
		16K	
		Бумага нестандартного формата <sup>*5</sup>	
Прозрачная пленка		A4	
(только черно-белая печать)	[I Ірозрачная пленка]	Letter	
		A4	
		Letter	
Наклейка	[Наклейки] 	16K	
		Бумага нестандартного формата <sup>*5</sup>	
Карточка указателя	[Плотная бумага 2]	Карточка указателя	
		Конверт Monarch	
	[[[]]	Конверт №10 (СОМ10)	
Конверт	[Конверт]	Конверт DL	
		Конверт С5	
		Конверт В5	
		A4	

		Letter 16K	
Бумага с покрытием	[Бумага с покрытием 1]		
		Бумага нестандартного формата <sup>*5</sup>	
		A4	
Бумага с покрытием		Letter 16К Бумага нестандартного формата <sup>*5</sup>	
(от 155 до 165 г/м²)	[Бумага с покрытием 2]		
		A4	
Бумага с покрытием		Letter	
(от 210 до 220 г/м²)	[Бумага с покрытием 3]	16K	
		Бумага нестандартного формата <sup>*5</sup>	

<sup>\*1</sup> Значение параметра расположено на вкладке [Источник бумаги] в драйвере принтера.

- \*2 Может использоваться восстановленная бумага.
- <sup>\*3</sup> Если требуется печатать на бумаге плотностью от 64 до 69 г/м<sup>2</sup>, можно указать любое из значений [Обычная бумага] или [Обычная бумага L].<sup>\*8</sup>
- \*4 Если требуется печатать на бумаге плотностью от 76 до 82 г/м<sup>2</sup>, можно указать любое из значений [Обычная бумага] или [Обычная бумага H].<sup>\*8</sup>
- \*5 Можно загрузить бумагу нестандартного формата шириной 76,2—215,9 мм и длиной 127,0—355,6 мм.
- <sup>\*6</sup> Если требуется печатать на бумаге плотностью от 92 до 100 г/м<sup>2</sup>, можно указать любое из значений [Обычная бумага H] или [Плотная бумага 1].<sup>\*8</sup>
- <sup>\*7</sup> Если при печати с выбранным значением [Конверт] требуется улучшить закрепление тонера, выберите [Конверт H].
- <sup>\*8</sup> Если какая-либо из настроек вызывает перечисленные ниже или подобные им проблемы, укажите для печати другую настройку.
  - Выводимая бумага скручивается.
  - На участках без печати появляются остаточные изображения.

Тонер недостаточно хорошо закрепляется на бумаге, и печать получается бледной.

#### ВАЖНО

#### О скорости печати

Скорость печати может снижаться в зависимости от заданного формата бумаги, ее типа, ориентации и числа копий.

При печати на бумаге, ширина которой менее 192 мм, скорость печати снижается.

#### Меры предосторожности, касающиеся бумаги

"Меры предосторожности, касающиеся бумаги"

ПРИМЕЧАНИЕ

#### Область печати

"Область печати"

#### Размеры конверта

Предусмотрены следующие размеры конверта.

Конверт Monarch	98,4×190,5 мм
Конверт №10 (СОМ10)	104,7×241,3 мм
Конверт DL	110,0×220,0 мм
Конверт С5	162,0×229,0 мм
Конверт В5	176,0×250,0 мм

### Меры предосторожности, касающиеся бумаги

#### Бумага, требующая внимания перед использованием

Использование указанных ниже типов бумаги может повлиять на результаты печати или принтер в некоторых случаях.

#### Бумага, которая хранилась ненадлежащим образом

Бумага со складками или изгибами Рваная или поврежденная бумага Измятая бумага Скрученная бумага Мокрая или влажная бумага Бумага с неровными краями Бумага неправильной формы

#### Бумага с отверстиями или перфорацией

Бумага с отверстиями для переплета Бумага с перфорацией

#### Бумага с клеящим слоем или специальным покрытием

Термочувствительная бумага Бумага с клеящим слоем Копировальная бумага Пропитанная цветная бумага Специальная мелованная бумага (мелованная бумага для струйных принтеров и т.д.)

#### Бумага, печать на которой выполнялась на другом принтере

Бумага, на которой выполнена печать с помощью копировального аппарата или другого принтера (печать на обратной стороне такой бумаги также недопустима).

#### Бумагу, на которой плохо закрепляется тонер

Бумага с грубой поверхностью Бумага, содержащая грубые волокна Бумага с чрезвычайно грубой или гладкой поверхностью Бумага, плотность которой выходит за пределы, указанные для пригодной к использованию бумаги ▶ "Пригодная для использования бумага"

#### ВАЖНО

#### О бумаге со скобками, скрепками, тесемками или лентами

Бумага этого вида может привести к неполадкам в работе принтера или повредить его.

О бумаге, содержащей чернила, которые могут плавиться, гореть, испаряться или выделять вредные газы при температуре нагрева блока закрепления или ниже ее

Бумага этого вида может привести к неполадкам в работе принтера или повредить его.

Печать на обратной стороне бумаги, на которой уже выполнялась печать (выполнение 2-сторонней печати вручную)

Этот принтер позволяет выполнять 2-стороннюю печать вручную, устанавливая бумагу, на которой ранее производилась печать, обратной стороной.

При печати на обратной стороне бумаги, на которой уже выполнялась печать, распрямите загибы и загружайте по одному листу бумаги в универсальный лоток, выполнив в драйвере принтера приведенную ниже процедуру.

- 1. Откройте вкладку [Источник бумаги].
- 2. Установите флажок [Распечатать на другой стороне].
- Можно использовать только бумагу, на которой выполнялась печать с помощью этого принтера. Кроме того, нельзя выполнять повторную печать на уже напечатанной стороне.

#### Хранение бумаги
Даже если бумага соответствует нормальным техническим характеристикам, ее качество может ухудшиться в случае ее неправильного хранения.

Бумага худшего качества может вызвать нарушения в подаче бумаги, ее замятие или ухудшение качества печати.

#### Как хранить бумагу

Соблюдайте указанные ниже рекомендации по хранению бумаги и обращению с ней.

Храните бумагу на ровной поверхности.

Во избежание увлажнения или высыхания бумаги храните ее в обертке до момента использования.

Не помещайте бумагу в условия, при которых она может скручиваться или мяться.

Не храните бумагу в вертикальном положении и не храните слишком много пачек бумаги в одной стопке.

Ниже перечислены места, непригодные для хранения бумаги.

Место, подверженное воздействию прямых солнечных лучей

Место, подверженное воздействию высокой влажности

Слишком сухое место

Место, значительно отличающееся по температуре или влажности от места использования бумаги

#### При печати на влажной бумаге

При печати на влажной бумаге в области вывода принтера может исходить пар.

Поскольку влага испаряется из бумаги под воздействием тепла, выделяемого при фиксации тонера, это не является результатом неправильной работы. (Это может произойти, если в помещении низкая температура.)

#### Хранение распечаток

При хранении бумаги, на которой произведена печать, и обращении с ней соблюдайте изложенные ниже правила:

#### Как хранить распечатки

Храните бумагу на ровной поверхности.

Не храните распечатки в папках из ПВХ, так как это может привести к плавлению тонера и его прилипанию к материалу из ПВХ. Скручивание или сгибание распечаток может привести к отслоению тонера.

Храните распечатки в условиях, при которых они не могут скручиваться или мяться, поскольку в противном случае может отслоиться тонер.

В случае хранения распечаток в течение длительного времени (в течение двух и более лет) помещайте их в жесткие папки.

При длительном хранении распечатки могут выцветать.

Избегайте хранения распечаток в месте, подверженном воздействию высокой температуры.

#### Меры предосторожности при склеивании распечаток

Обязательно используйте нерастворимый клей.

Перед использованием проверьте действие клея на ненужной распечатке.

Перед укладкой в стопки распечаток с клеем убедитесь в полном высыхании клея.

### Область печати

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Если нужно расширить область печати

Задайте в драйвере принтера следующие настройки.

- 1. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки] на вкладке [Окончательная обработка].
- 2. Установите для параметра [Расширить область печати и распечатать] значение [Вкл.].
- В зависимости от печатаемых данных, по краю бумаги печать может частично отсутствовать или смазываться при цветной печати.

# Обычная бумага/Плотная бумага/Прозрачная пленка/Наклейка/Карточка указателя/Бумага с покрытием

Для печати недоступна область шириной 5 мм вдоль краев бумаги.



#### Конверт

Этот принтер может печатать на следующей области.

В зависимости от используемого приложения можно изменить область печати до выполнения печати.



### Загрузка и вывод бумаги

Для этого принтера предусмотрен указанный ниже источник бумаги и место вывода.



Источник бумаги	(А): Универсальный лоток	"Загрузка бумаги"
Место вывода	(В): Выходной лоток	На этот лоток выводятся листы бумаги стороной для печати вниз. Перед началом печати откройте вспомогательный лоток.



#### Ресурс бумаги для источника бумаги и места вывода

	Источник бумаги	Место вывода	
Тип бумаги	Универсальный лоток	Выводной лоток*	
Обычная бумага (например 75 г/м²)	Прибл. 150 листов	Прибл. 50 листов	
Плотная бумага (например 105 г/м²)	Прибл. 100 листов	Прибл. 15 листов	
Плотная бумага (например 163 г/м²)	Прибл. 60 листов	Прибл. 15 листов	
Прозрачная пленка	Прибл. 100 листов	1 лист	
Наклейка	Прибл. 50 листов	Прибл. 5 листов	
Карточка указателя	Прибл. 50 листов	Прибл. 5 листов	
Конверт	Прибл. 10 листов	Прибл. 5 листов	
Бумага с покрытием	Прибл. 50 листов	Прибл. 15 листов	

\* Фактический ресурс зависит от среды установки и используемого типа бумаги.

### Загрузка бумаги

1 Подробнее о том, какую бумагу можно загружать, см. в разделе "Пригодная для использования бумага".

Перед загрузкой бумаги ознакомьтесь с разделом "Внимание (загрузка бумаги)".

### **1** Снимите крышку лотка.



2

# Раздвиньте направляющие для бумаги по ширине и длине немного больше, чем фактический формат бумаги.

Обе стороны направляющих для бумаги можно передвигать, удерживая рычаг разблокировки (А).



# 3

Аккуратно загрузите бумагу лицевой стороной вверх, чтобы ее край коснулся задней части лотка.



**Для форматов бумаги, кроме А5** Загружайте бумагу в книжной ориентации.

#### Для формата бумаги А5

Загружайте бумагу в альбомной ориентации (если для настроек печати установлены значения по умолчанию).

Бумагу можно загружать также в книжной ориентации, активировав при печати параметр [Подача А5 с короткого края] на вкладке [Источник бумаги] в драйвере принтера. (При печати на обычной бумаге, загруженной в книжной ориентации, скорость печати снижается.)

#### ВАЖНО

#### При загрузке конвертов

Ознакомьтесь с разделом "Печать на конвертах" и загрузите бумагу в правильной ориентации.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При загрузке бланка или бумаги с логотипом Ознакомьтесь с разделом "Ориентация загружаемой бумаги" и загрузите бумагу в правильной ориентации.

# 4

Выровняйте направляющие для бумаги с загруженной бумагой.

Обе стороны направляющих для бумаги можно передвигать, удерживая рычаг разблокировки (А).



#### ВАЖНО

#### Убедитесь в том, что направляющие для бумаги выровнены с бумагой.

Если направляющие находятся слишком далеко или слишком близко относительно ширины бумаги, это может привести к нарушению подачи или замятию бумаги.



# 5

Убедитесь, что стопка бумаги загружена под ограничительные направляющие максимальной загрузки (A) и язычки (B) на направляющих для бумаги.



**6** Установите крышку лотка.



Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

- При печати на бумаге пользовательского размера необходимо заранее зарегистрировать его в драйвере принтера. "Регистрация пользовательского формата бумаги"
- Если при печати заканчивается бумага, мигает индикатор (Бумага) (оранжевый). Печать возобновляется нажатием клавиши [ ] (Бумага).

### Внимание (загрузка бумаги)

См. также раздел "Важные указания по технике безопасности".

#### ВАЖНО

#### Меры предосторожности при загрузке бумаги

Загрузите бумагу так, чтобы она была выровнена. Если задний край стопки бумаги не выровнен должным образом, это может привести к нарушению подачи или замятию бумаги. Если бумага скручена или углы бумаги загнуты, распрямите ее перед загрузкой в принтер.

Не касайтесь загруженной бумаги и не тяните ее во время печати.

Это может привести к замятию бумаги или повреждению принтера.

#### При использовании плохо разрезанной бумаги

Одновременно могут подаваться несколько листов бумаги. В таком случае тщательно пролистайте стопку и выровняйте ее края на твердой плоской поверхности.

### Основная процедура печати

В данном разделе описана основная процедура печати из приложения, где в качестве примера приложения рассматривается Adobe Reader.

1 Процедура печати может отличаться в зависимости от используемого приложения.

Перед выполнением печати ознакомьтесь с разделом "Внимание (основные функции печати)".

### **1** Загрузите бумагу в универсальный лоток.

"Загрузка бумаги"



# 2

С помощью Adobe Reader откройте файл формата PDF, который требуется распечатать.

# 3

#### В меню [Файл] выберите [Печать].

<u>Файл</u> Ведактирование Просмотр	Документ	Ин
🛅 Открыт <u>ь</u>	Ctrl+O	
Coggato Adobe PDE в реконие онла	йн	
应 Сотруднунать		
Сохранить допино	Shift+Cbl+S	
Содранить как текст		
Вложить в сообщение		
Закдыты	Ctrl+W	
Ceogcrea	Ctrl+D	1
Электронные дадания		
Параметры печати	Shift+Ctrl+P	
🖂 Ngama.	Ctrl+P	]
1 C:\Users\User01\Desktop\Semple.	pdf	1
Bassona	Ctrl+Q	

### **4** Выполните настройку печати.

- (1) Выберите данный принтер.
  - Имя принтера можно изменить в папке принтера ( "Основные операции/Различные сведения для OC Windows").

(2) Выполните настройк	ку печати.
Пенать	
Принтер (H=1) Салоп LBP7010C/7038C ▼ Состояник: Готов Time: Canon LBP7010C/7038C	(1) одстава Кончентиран и форм <u>и</u> : Документ и понетон •
Devenante @ Bote	Просматр: Савмицинный аттиск
Тегудий еса     Тегулари странных     Тегулари странных     Соружных     Т     Соружных     Соружных     Соружных     Сороботка странных     Сороботка стр	
E Revenante a gailt	Единицыі ни Масштабі 95%
	1/1
<u>Советы</u> Дополнительно	ОК Отнена

### 5 Щелкните [Свойства].

Canon LBP7010C/7019C      Control-wei:Force      Ter:     Control-Wei/Force       Control-Wei/Force      Cont	Своўства Кончентары и форму: Документ и понетон
Печатать ® (ре © Теоудря́ вид Стеходую стоеналу	Проснатр: Савницинный аттиск к 200.07
Струнная І сручная струка Оратный порядок Обрабтный порядок Обрабтный порядок Обрабтны разнестить в укотор Сранка: Обрабть нечати Сранка: Обрабть печати Сранка: Обрабть печати Сранка: Обрабть печати Сранка: Обрабть печати Сранка:	26,53
Печатать в файл	Edensubi HH Macuitaði 95%

# 6

#### Укажите значения настроек [Размер страницы] и [Выходной размер].

- (1) Откройте вкладку [Параметры страницы].
- (2) Выберите размер страницы документа, созданного в приложении.
- (3) Выберите, отличается ли формат бумаги для печати от формата данных.



#### ВАЖНО

Если значения параметров [Размер страницы] и [Выходной размер] различаются Данные при печати автоматически уменьшаются или увеличиваются до размера страницы.

### 7 Укажите значение параметра [Тип бумаги].

(1) Откройте вкладку [Источник бумаги].

(2) Выберите тип бумаги, загруженной в источник бумаги.\*

hpogenb:	араннуы странкы О	ezonaturanan algadaru. Victorau dip	and [{(1)]	
Concrétegessa:  Trin (program:  Characas Epragra	Продиль	Thereafter re-previous	<ul> <li>Dolasina (I). Noversina (D).</li> </ul>	
Tor Grooter Otherwark Sprare •	Crocod augusta	Desets		
		Twn gwene:	Officient Episteria	•
	-			
and a stranger				
Specific and the second s	and a second sec			

\* Изменяйте значение параметра в соответствии с типом бумаги, как описано ниже.

Тип бумаги	Значение параметра [Тип бумаги]
Обычная бумага (от 64 до 82 г/м²)	[Обычная бумага] <sup>*1 *2</sup> (По умолчанию)
Обычная бумага (от 60 до 69 г/м²)	[Обычная бумага L] <sup>*1</sup>
Обычная бумага (от 76 до 100 г/м²)	[Обычная бумага H] <sup>*2 *3</sup>
Плотная бумага (от 92 до 130 г/м²)	[Плотная бумага 1] <sup>*3</sup>
Плотная бумага (от 131 до 163 г/м²)	[Плотная бумага 2]
Прозрачная пленка (только черно-белая печать)	[Прозрачная пленка]
Наклейка	[Наклейки]
Карточка указателя	[Плотная бумага 2]
Конверт	[Конверт] [Конверт Н] <sup>*4</sup>
Бумага с покрытием (от 100 до 130 г/м²)	[Бумага с покрытием 1]
Бумага с покрытием (от 155 до 165 г/м²)	[Бумага с покрытием 2]
Бумага с покрытием (от 210 до 220 г/м²)	[Бумага с покрытием 3]

- \*1 Если требуется печатать на бумаге плотностью от 64 до 69 г/м<sup>2</sup>, можно указать любое из значений — [Обычная бумага] или [Обычная бумага L].<sup>\*5</sup>
- \*2 Если требуется печатать на бумаге плотностью от 76 до 82 г/м<sup>2</sup>, можно указать любое из значений — [Обычная бумага] или [Обычная бумага H].<sup>\*5</sup>
- \*3 Если требуется печатать на бумаге плотностью от 92 до 100 г/м<sup>2</sup>, можно указать любое из значений — [Обычная бумага H] или [Плотная бумага 1].<sup>\*5</sup>
- <sup>\*4</sup> Если при печати с выбранным значением [Конверт] требуется улучшить закрепление тонера, выберите [Конверт H].
- <sup>\*5</sup> Если какая-либо из настроек вызывает перечисленные ниже или подобные им проблемы, укажите для печати другую настройку.
  - Выводимая бумага скручивается.
  - На участках без печати появляются остаточные изображения.
  - Тонер недостаточно хорошо закрепляется на бумаге, и печать получается бледной.

# 8

При необходимости укажите другие настройки печати.

В разделе "Полезные функции печати" описываются процедуры печати с применением различных функций печати. Используйте в полной мере функции данного принтера.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее о параметрах См. в справке. "Использование справки"

# 9

Проверьте параметры, а затем щелкните [OK].

→ Снова откроется диалоговое окно [Печать].

# 10

#### Щелкните [ОК].

- → Принтер начнет печатать.
- 🕜 Если печать выполняется неправильно
  - "Выполнение печати невозможно (подключение через USB)"
  - F "Выполнение печати невозможно (через сервер печати)"

### Внимание (основные функции печати)

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Установите драйвер принтера.

Драйвер принтера — это программное обеспечение, необходимое для печати с помощью данного принтера. Перед выполнением печати установите драйвер принтера. "Установка драйвера принтера"

При выполнении печати на бумаге пользовательского формата

Необходимо предварительно зарегистрировать пользовательский размер бумаги в драйвере принтера. "Регистрация пользовательского формата бумаги"

О содержании, указанном в разделе "Основная процедура печати"

Указанные параметры применяются только к тем данным, печать которых будет выполняться в том же приложении. Выход из приложения возвращает измененные параметры к значениям по умолчанию. Подробнее о процедуре изменения настроек печати по умолчанию см. в разделе "Изменение настроек печати, установленных по умолчанию".

#### Использование справки

Подробнее о каждом параметре в драйвере принтера или окне состояния принтера см. инструкции в справке.



#### (1) Панель навигации

Выберите тему для нужной опции. Вкладка [Содержание] Содержит заголовки вкладок, диалоговых окон и другие сведения. Выберите вкладку, диалоговое окно и другие элементы для необходимой опции. Вкладка [Указатель] Отображает список [Указатель]. Введите ключевое слово в поле [Введите ключевое слово для поиска] или прокрутите список ключевых слов, а затем дважды щелкните опцию, сведения о которой необходимо получить. Вкладка [Поиск]

Введите произвольное слово или фразу для поиска темы.

Введите слово или фразу в поле [Введите слово для поиска] и щелкните [Разделы]. Дважды щелкните вкладку, диалоговое окно и прочее в разделах для необходимой опции.

#### (2) Тематическая панель

Отображает список параметров для каждой вкладки или диалогового окна. Щелкните необходимую опцию, чтобы отобразить ее описание.

#### Как отобразить справку

#### При отображении справки из драйвера принтера

Щелкните [Справка].



#### При отображении справки из окна состояния принтера

В меню [Справка] выберите [Справочная система].



### Отмена задания

Можно отменить задание печати с помощью одного из указанных ниже методов.

Отменить задание другого пользователя не удастся. (В среде сервера печати задания печати, находящиеся на сервере печати, можно отменить.)

#### 🛿 Выбор и отмена задания печати

При выполнении нескольких заданий печати можно выбрать одно задание и отменить его с помощью очереди печати (функция Windows).

#### 📱 Отмена задания, которое печатается, одним щелчком

Можно отменить задание, которое печатается в данный момент, одним щелчком в окне состояния принтера.

### Выбор и отмена задания печати

# 1

Отобразите очередь печати.

#### При отображении справки из окна состояния принтера

1. Щелкните значок [ 🚰 ] в области уведомлений Windows, а затем выберите имя принтера.



#### При отображении из папки принтера

- 1. Откройте папку принтера.
- "Основные операции/Различные сведения для ОС Windows" 2. Дважды щелкните значок данного принтера.

~~~~				2
🔾 💭 👘 « Оборудования и звук 🕨 Устройства и принтеры	* *7	Поиск: Устрайства и	примтеры	
Добавляния устройства Установка прантера			E	6
Устройства (2)				
<ul> <li>Принтеры и факсы (3)</li> </ul>				
Cron LBPT010C/7018C				
Элементоа: 5				

# 2

Щелкните правой кнопкой мыши задание, которое нужно отменить, затем во всплывающем меню выберите пункт [Отменить].

🛞 Canon L8P7010 Принтир Докум	с/7018С ент Вид					ж
Документ		Состояния	Владелец	Чиспо	Размер	По
Semple.pdf	Приостановить Передатустить	•	User01	1/1	98,3 KE/98,3 KE	213
. – – С	Отденить			_		
Отмена печати	Свойства					- 1

#### 🕜 Если задание печати не отображается

Задание другого пользователя не отображается. (В среде сервера печати все задания печати отображаются на сервере печати.)

ПРИМЕЧАНИЕ

#### Подробнее об очереди печати

См. в справке Windows.

# 3

Нажатие кнопки [Да] отменяет задание печати.

김 Если не удается отменить задание

Отменить задание, страницы которого находятся в процессе печати, не удастся.

### Отмена задания, которое печатается, одним щелчком

# 1

Щелкните значок [ 🛃 ] в области уведомлений Windows, а затем выберите имя принтера.



### 2

Нажатие кнопки [ [ ] (Отмена задания) отменяет задание печати.

Canon LBP7010C/700	IBC	- C 🕺
Задание Параметры	⊆превка	
🛯 🔁 🖉		
Печать		2
	1	A T
Сандлион о задлени по	NUT N	
Иная документа:	Sample.pdf	
Ине пользоваться:	User01	
Инея компьютера:	C4NON01	_
Странецы тачать:	0/1	*
PT1		

#### 🛿 Если не удается отменить задание

Отменить задание, страницы которого находятся в процессе печати, не удастся. Отменить задание другого пользователя не удастся. (В среде сервера печати задания печати, находящиеся на сервере печати, можно отменить.)

### Проверка состояния принтера

Можно проверить текущее состояние принтера с помощью окна состояния принтера.

"Окно состояни	ия принтера"
Lanon LBP7010C/7018C	
Задание Параметры Справка	
1 <b>2</b> A	
Гатов к печати	æ
Свядяния с задания пячаты	
Viran gorgramma:	
Mean monacements are	
Иня конпьютера:	
Страницы генеть:	
LPT1	

Окно состояния принтера отображает текущее состояние принтера с помощью сообщений, анимации и значков.

Если Вы обнаруживаете какие-либо проблемы с принтером, проверьте окно состояния принтера.

#### Печать на различных типах бумаги

- F Печать на обычной, плотной бумаге или карточке указателя
- Печать на прозрачных пленках (только черно-белая печать)
- Печать на наклейках
- Печать на конвертах
- Печать на бумаге с покрытием
- Печать на бумаге пользовательского формата
- Ориентация загружаемой бумаги

### Печать на обычной, плотной бумаге или карточке указателя

#### Проверка пригодности бумаги для использования

Этот принтер может использоваться для печати на обычной бумаге (от 60 до 100 г/м²) и плотной бумаге (от 92 до 163 г/м²) указанных ниже форматов или карточке указателя.

Стандартные форматы	A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap и 16К
Нестандартные форматы бумаги	Ширина 76,2—215,9 мм, длина 127,0—355,6 мм

1 Может использоваться восстановленная бумага.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### При использовании бумаги нестандартных форматов

Необходимо предварительно зарегистрировать нестандартные форматы бумаги в драйвере принтера. "Регистрация пользовательского формата бумаги"

#### Загрузка бумаги

Загрузите бумагу в универсальный лоток.

"Загрузка бумаги"

#### Печать из приложения

После загрузки бумаги выполните печать.

"Основная процедура печати"

При выполнении печати на плотной бумаге (от 92 до 163 г/м<sup>2</sup>) или карточке указателя скорость печати снижается. (При выполнении печати на бумаге плотностью 92–100 г/м<sup>2</sup>, если для параметра [Тип бумаги] установлено значение [Плотная бумага 1], скорость печати снижается.)

### Печать на прозрачных пленках (только черно-белая печать)

#### Проверка пригодности прозрачных пленок для использования

В данном принтере можно использовать указанные ниже форматы прозрачных пленок.

Стандартные форматы А4, Letter

1 На прозрачных пленках можно выполнять только черно-белую печать.

#### Загрузка прозрачных пленок

Загрузите прозрачные пленки в универсальный лоток.

"Загрузка бумаги"

#### <Меры предосторожности при загрузке прозрачных пленок>

Перед загрузкой тщательно пролистайте прозрачные пленки, а затем выровняйте края перед загрузкой, чтобы предотвратить их слипание. Если их тщательно не перелистать, возможна одновременная подача нескольких листов бумаги, что приведет к замятию бумаги.

Тщательно пролистайте. Выровняйте края.

Перебирая или выравнивая прозрачные пленки, старайтесь держать их за края, чтобы избежать касания поверхности для печати.

Старайтесь не оставлять на поверхности прозрачных пленок, предназначенных для печати, отпечатков пальцев, пыли или масляных пятен. Это может привести к плохому качеству печати.

#### Печать из приложения

После загрузки прозрачных пленок выполните печать.

"Основная процедура печати"

- При печати на прозрачных пленках скорость печати снижается.
- Забирайте по одному листу во время каждого вывода прозрачной пленки.

#### Печать на наклейках

#### Проверка пригодности наклеек для использования

В данном принтере можно использовать наклейки указанных ниже форматов.

Стандартные форматы	A4, Letter и 16K	
Нестандартные форматы бумаги	Ширина 76,2—215,9 мм, длина 127,0—355,6 мм	

Использование наклеек указанных ниже типов может привести к трудноустранимому замятию бумаги или поломке принтера.

Листы с отслоившимися наклейками или частично использованными этикетками Наклейки с покрытием, которые легко отслаиваются от основы

Наклейки с неравномерно нанесенным клеящим слоем

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### При использовании бумаги нестандартных форматов

Необходимо предварительно зарегистрировать нестандартные форматы бумаги в драйвере принтера. "Регистрация пользовательского формата бумаги"

#### Загрузка наклеек

Загрузите наклейки в универсальный лоток.

"Загрузка бумаги"

#### <Меры предосторожности при загрузке наклеек>

Тщательно пролистайте наклейки, а затем выровняйте края перед их загрузкой. Если их тщательно не перелистать, возможна одновременная подача нескольких листов бумаги, что приведет к замятию бумаги.



Старайтесь не оставлять на поверхности наклеек, предназначенных для печати, отпечатков пальцев, пыли и масляных пятен. Это может привести к плохому качеству печати.

После загрузки наклеек выполните печать. "Основная процедура печати"

При выполнении печати на наклейках ее скорость снижается.

#### Печать на конвертах

#### Проверка пригодности конвертов для использования

В данном принтере можно использовать указанные ниже конверты. Конверт DL Конверт Monarch (мм)



- 1 Использование указанных ниже типов конвертов может привести к трудноустранимому замятию бумаги или поломке принтера.
  - Конверты с застежками или защелками
  - Конверты с окошком для адреса
  - Конверты с клеем на наружной поверхности
  - Измятые конверты или конверты со складками
  - Плохо изготовленные конверты с неровно склеенными частями
  - Конверты неправильной формы

#### Загрузка конвертов

Загрузите конверты в универсальный лоток.

"Загрузка бумаги"

#### <Меры предосторожности при загрузке конвертов>

Загружайте конверты в правильной ориентации, как показано ниже.



Перед загрузкой конвертов выровняйте их, как показано ниже.

- Положите стопку конвертов на твердую поверхность, распрямите, чтобы в них не осталось воздуха.
   Затем плотно прижмите края.
- Распрямите углы и загибы конвертов, как показано на рисунке.
- 3. Выровняйте края конвертов на плоской поверхности.







#### Печать из приложения

После загрузки конвертов выполните печать.

"Основная процедура печати"

- Не печатайте на обратной стороне конвертов (сторона с клеем).
- При печати на конвертах скорость печати снижается.
- \* Конверты могут иметь изломы после печати.

#### Печать на бумаге с покрытием

#### Проверка пригодности бумаги с покрытием для использования

В данном принтере можно использовать указанные ниже форматы бумаги с покрытием (от 100 до 130 г/м<sup>2</sup>, от 155 до 165 г/м<sup>2</sup>, от 210 до 220 г/м<sup>2</sup>).

Стандартные форматы	A4, Letter и 16K	
Нестандартные форматы бумаги	Ширина 76,2—215,9 мм, длина 127,0—355,6 мм	
ПРИМЕЧАНИЕ		

#### При использовании бумаги нестандартных форматов

Необходимо предварительно зарегистрировать нестандартные форматы бумаги в драйвере принтера. "Регистрация пользовательского формата бумаги"

#### Загрузка бумаги с покрытием

Загрузите бумагу с покрытием в универсальный лоток.

#### "Загрузка бумаги"

#### <Меры предосторожности при загрузке бумаги с покрытием>

Тщательно пролистайте стопку бумаги, а затем выровняйте края перед ее загрузкой. Если стопку тщательно не перелистать, возможна одновременная подача нескольких листов бумаги, что приведет к замятию бумаги. Тщательно пролистайте. Выровняйте края.



Пролистывая или выравнивая бумагу с покрытием, старайтесь держать ее за края, чтобы избежать касания поверхности для печати.

Старайтесь не оставлять на поверхности бумаги с покрытием, предназначенной для печати, отпечатков пальцев, пыли или масляных пятен. Это может привести к плохому качеству печати.

#### Печать из приложения

После загрузки бумаги с покрытием выполните печать.

"Основная процедура печати"

При выполнении печати на плотной бумаге с покрытием скорость печати снижается.

#### Печать на бумаге пользовательского формата

#### Проверка пригодности бумаги нестандартного формата для использования

В данном принтере можно использовать бумагу нестандартного формата шириной 76,2—215,9 мм и длиной 127,0—355,6

MM.

#### Загрузка бумаги нестандартного формата

Загрузите бумагу в универсальный лоток.

"Загрузка бумаги"

#### Регистрация нестандартного размера бумаги

При печати на бумаге пользовательского размера необходимо заранее зарегистрировать его в драйвере принтера. "Регистрация пользовательского формата бумаги"

#### Печать из приложения

После загрузки бумаги пользовательского формата выполните печать. "Основная процедура печати"

При выполнении печати на плотной бумаге (от 92 до 163 г/м<sup>2</sup>) скорость печати снижается. (При выполнении печати на бумаге плотностью 92–100 г/м<sup>2</sup>, если для параметра [Тип бумаги] установлено значение [Плотная бумага 1], скорость печати снижается.)

#### Регистрация пользовательского формата бумаги

### 1

Откройте папку принтера.

"Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"

# 2

Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, а затем во всплывающем меню выберите [Настройка печати].



### 3

Откройте диалоговое окно [Настройки пользовательского размера бумаги].

- (1) Откройте вкладку [Параметры страницы].
- (2) Нажмите кнопку [Пользов. размер бумаги].

на Настройка печати: Canon LBP: Параметры страницы 11(1) з	1990С/7018С Биая обработка   Источник бумаги   Качество	
Продуль: 🛐 Способ выякодя: 📄	Настройки по унислианию -	Dotammi()
•	Радмар страница: Видоцен/празмар: Колди: Оринитация	А4 • По размяру странкан • 1 © [1 - 566]
At [Macurathiposesee . Jero]	Разнетка странца: Масита странца: Масита сручную Насутабурование:	1 1xs 1 •
Проснотр паранетров	Paggawa Heanogrowou I	КОНЧРИДЕНЦИАЛЬНО + Редектирование подподок
	льков, размер бунади	ан отраницы

# 4

Укажите пользовательский размер бумаги.

льсах разъяров б	An all the second se		Имя пользов, р	азнара бунаги:
Имя	Paswep		Honoe avva	
Letter 11x17 Legal Statement	215,9 × 279,4 279,4 × 431,0 215,9 × 355,6 139,7 × 215,9		Систенна един Миллиниет Долінны	ыц. Гры
Executive AS BS A4 R4	184,1 × 266,7 148,0 × 210,0 182,0 × 257,0 210,0 × 297,0 257,0 × 364,0		Размер бума Ширина Высота	14 210,0 +##1[78,2 · 215,9] 297,0 +##1[127,0 · 355,6]
		unvn.		Заратнотрафоват
			OK.	Отущия Стращки

[Имя пользов. размера бумаги]	позволяет ввести имя добавляемого пользовательского размера бумаги. Длина имени может составлять до 31 символов.
[Система единиц]	позволяет выбрать систему единиц, которая будет использоваться при установке пользовательского размера бумаги.
[Размер бумаги]	укажите высоту и ширину для пользовательского формата бумаги ([Высота] ≧ [Ширина]). укажите пользовательский формат бумаги в книжной ориентации ([Высота] ≧ [Ширина]) в пределах допустимых размеров, определяемых пользователем.

# 5

Зарегистрируйте пользовательский размер бумаги.

(1) Щелкните [Зарегистрировать].

1 Количество пользовательских размеров бумаги, которые можно добавить, зависит от системного окружения.

(2) Убедитесь, что зарегистрированный пользовательский размер бумаги добавлен в [Список размеров бумаги].

(3) Щелкните [ОК].

Davon, brownie gland,	6		Source-new become proven
Иня Скледт С. Канедт С. Часни брани Гол. Сартна различи 19. Прино Полассите Прино Полассите	Pacesp 110.0 × 231.0 162.0 × 224.0 176.0 × 250.0 216.9 × 300.2 216.9 × 300.2 216.9 × 300.2 116.0 × 270.0 116.0 × 270.0 116.0 × 270.0	(2)	Праняр Састяте вдения, В Макентран Састяте вдения В Састяте вдения Састяте вдения Велина Велина 200.0 нев (РК.2. 215.9) Велина 200.0 нев (РК.2. 215.9) Велина Састяте вдения Састяте вдения Саст

#### Ориентация загружаемой бумаги

Для печати на бумаге с шапками печатных бланков или логотипами загрузите бумагу в нужной ориентации следующим образом.

- 1 При печати на конвертах см. раздел "Печать на конвертах".



\* Направление подачи бумаги (Ориентация) для бумаги формата А5 можно указать в пункте [Подача А5 с короткого края] на вкладке [Источник бумаги] в драйвере принтера.

Значения по умолчанию для параметров соответствуют подаче бумаги с длинного края (альбомная ориентация).

🏌 При печати на обычной бумаге, подаваемой с короткого края (книжная ориентация), скорость печати снижается.

### Полезные функции печати

- Отображение экрана настройки
- 🕞 Масштабирование распечатываемых данных
- F Печать с разметкой (печать N-страниц)
- 📭 Печать изображения размера, превышающего формат А4 (печать плакатов)
- 🛿 Добавление водяного знака в документ для печати (печать водяных знаков)
- 🕞 Печать границ, даты печати и т.д.
- Черно-белая печать цветного документа
- Объединение данных перед выполнением печати
- 📱 Изменение способа вывода в соответствии с данными печати и количеством копий
- 🕞 Настройка качества или цветов изображения

#### Регистрация настроек печати

Изменение настроек печати, установленных по умолчанию

Сохранение часто используемых настроек печати (добавление/редактирование/удаление профиля)

### Отображение экрана настройки

На экране настройки драйвера принтера можно указать различные настройки печати. Существуют указанные ниже способы отображения экрана настройки.

#### Отображение из приложения

Указанные параметры применяются только к тем данным, печать которых будет выполняться в том же приложении. Выход из приложения возвращает измененные параметры к значениям по умолчанию.

#### Способ отображения

(Процедура зависит от используемого приложения.)

- 1. В меню [Файл] приложения выберите команду [Печать].
- 2. Выберите данный принтер, а затем щелкните [Свойства] или [Настройка].

Destr-		1	W Deckman Concercial#7018C/703	IC		
Rommp  gen General#ProtociNate  e	Сандство Кончистирно и Воррус Далотиет а полисии	-	Tecenetur constan Domestica Tecenetur Discol Ageluar 🔐	vez albeforez   Hrrowe boars   Baarme   Terpener z persane Deste	(deng) (mang)	
Newarana Bak C Tooyagd ana C Tooyago crawsky C crayeraa	7800473: Cotteu,eteud attaix: 20337			Proper constant English Access Region Deservation	M Departury contract 1⊴ p. 1911	•
Desmonecteres Bit CTD+rear * CDestrain represent Spear 1 1 Dimetation for convex Spearant/spearant Dimetation			् स	A # nexcus Parenta ciperega Maanta aprepis Maanta aprepis	() andoresa 1 1-0-1 1-0-1 1-0-1	
Плавонуть и разнестить в дентре     Побрать исстинути Тупант по реалкоу с     По необновитести и стользовать ност	Lawrance without the state		farmer and the	Degrees Merrigiseric	нанини саний с	v 191.
(anne) (geoernee)	Al Dates			nan jame (men	CK Dreek (	2gan-a

# Отображение из папки принтера (**р** "Основные операции/Различные сведения для ОС Windows")

#### <Экран настроек печати>

Дает возможность изменять настройки печати, установленные по умолчанию, которые применяются ко всем данным.

#### Способ отображения

Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, а затем во всплывающем меню выберите [Настройка печати].



#### <Экран свойств принтера>

Можно также указать параметры для профилей, которые нужно добавить на сервер, и другие параметры.

# Cnocod oro6pawenus Щелкните правой кнопкой мыши значок этого принтера, а затем во всплывающем меню выберите пункт [Cвойства принтера] или [Cвойства].

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее о параметрах
См. в справке. "Использование справки"
О вкладках, отображаемых в Windows
В ОС Windows отображаются указанные ниже вкладки. Подробнее об этом см. в справке Windows. Вкладка [Общие] Вкладка [Доступ] Вкладка [Порты] Вкладка [Дополнительно] Вкладка [Управление цветом] Вкладка [Безопасность]
О драйвере принтера
Функции драйвера принтера могут измениться в результате обновления.

### Масштабирование распечатываемых данных

Можно печатать с автоматическим масштабированием в соответствии с форматом бумаги или произвольным масштабированием.



# 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Укажите параметры масштабирования.

#### При выполнении печати с автоматическим масштабированием в соответствии с форматом бумаги

- (1) Откройте вкладку [Параметры страницы].
- (2) Выберите размер страницы документа, созданного в приложении.
- (3) Выберите формат бумаги, загруженной в источник бумаги.
  - Если формат бумаги отличается от значения, установленного для параметра [Размер страницы], данные печати будут автоматически увеличены или уменьшены.

Roogen. Crocol agenas	Hoctoules to Jevelane	• (Drimmij).) (towers().)	
a	Paging Littentar	M	
1	🔠 Быранаразнар	Паразнару странкы	
	Kingi Oswanaya	1 0 (1 - 599)	
	A # 0500	andorras	
-	Ромета стрены:	1 1++ 1	
1	Marand spress		

При выполнении печати с произвольным масштабированием

- (1) Откройте вкладку [Параметры страницы].
- (2) Установите флажок [Масштаб вручную].
- (3) Укажите нужный коэффициент масштабирования.

Таранетры странецы	(1) Januar adjantorea (Horaweek Bywar	w Kawacrae		
Noragana-	Harrochur to yverwawe	• 4	Sevent Denetal	
Crocof mystas	🗇 Desario	•		
00	Разно станы	A	(	
-	Bugiaren pasette	0	о разниру страницы	
	Kange		1 🗇 [7 - 996]	
	Quernare			
		10408124	A Caraforeau	
	Разнетка странцы:		1 7-41	Q.
-	(2) Macanat Apresia (2)			

### **3** Щелкните [OK].

Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

### Печать с разметкой (печать N-страниц)

На одном листе можно напечатать несколько страниц. Это способ печати, известный как интенсивная печать или печать N-страниц.



1

#### Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Укажите значение для параметра [Разметка страницы].

- (1) Откройте вкладку [Параметры страницы].
- (2) Выберите количество страниц, которые следует печатать на одном листе.



# Если не удается указать значение параметра "Не удается изменить параметры пройвора почита»

### "Не удается изменить параметры драйвера принтера"

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Использование образца для указания параметров

Параметр разметки страницы можно также указать, щелкнув изображение документа в поле "Образец", когда выбран значок [

(Использование образца позволяет указать только [2 на 1] и [4 на 1].)



# 3

Укажите разметку порядка следования страниц на бумаге.

аранатры страницы	кончетель	ная обработка   Истонняк бумаги   Кач	C780	
Продиль:		Настройки по умолчанию	• Добезил	ы() Измениты(2)
Chocoli agaosa:	🚔 f	levan.	•	
<b>.</b> e		📮 Размер страница:	A4	
	-	📥 Вырдной размер:	По разме	ру страници
1 2		Konge:	10	[1 - 999]
		Орионтация		
3 4		A @ 04000		A 🗇 альбочная
		Разметка страницы:	4 4	re 1
		Пордаж страниц:	Z	onepek cnesa
ли учасытерировение. /	Hartoj	Подрожка		
Просмотр параме	mooth	Инии тадленные	КОНФИД	тенциально
	8			Редектирование подлодог
	Пел	ызов. размер бумари	инатры страницы	Восст. параметры

### **4** Щелкните [OK].

1 Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

# Печать изображения размера, превышающего формат А4 (печать плакатов)

Изображение отдельной страницы можно увеличить и разделить, чтобы распечатать его на нескольких листах бумаги. Можно изготовить один большой плакат, соединив эти распечатки друг с другом.



# 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Укажите значение параметра печати плакатов.

- (1) Откройте вкладку [Параметры страницы].
- (2) Выберите [Плакат [N x N]] (N = 2, 3, 4) из списка [Разметка страницы].

Перенатры стренкан	(1) anesas afgafama   Hereman famara	Generati	
Продняз	E Hactpolivens promove	· [Drimmi]	
Choose and an	🗎 fires		
<b>0</b> 9	Реднер стренных	[A4	
-	- Bagzand parent	По разнира страницая	
	Kange	1 0 1-9990	
	Queerrage		
	A * m	noran 🔿 🔊	
-	Paserna crimera	1 test	
-	The second second		
<u>o-</u>	Hagrahameer	1 1-01	
vy lysoniajekosses	E ABYO]	2 214 1	
Texaster and a	in the second	4 Krm 1	
	(P)	6 See 1	
	Car	8 8+01	
	Tenan paregificaça	Reparement 9 Small	
		16 16 m 1	0
		Denner (2 x 2)	
		9 Tirekat (3 x 3)	(2
		16 Demart Ha 4	

Если не удается указать значение параметра "Не удается изменить параметры драйвера принтера"

### **3** Щелкните [OK].

1 Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

# Добавление водяного знака в документ для печати (печать водяных знаков)

На документы, созданные в приложении, можно наложить водяные знаки (например [КОПИЯ], [ЧЕРНОВИК]). Кроме того, можно добавлять новые водяные знаки, а также изменять или удалять уже добавленные.



### 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

### 2 Выберите водяной знак.

(1) Откройте вкладку [Параметры страницы].

- (2) Установите флажок [Подложка].
- (3) Выберите строку символов, которую нужно напечатать в качестве водяного знака.
  - При добавлении, редактировании или удалении водяного знака см. раздел "Добавление, редактирование или удаление водяного знака".



Если не удается установить флажок [Подложка]
"Не удается изменить параметры драйвера принтера"

### **3** Щелкните [OK].

Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

### Добавление, редактирование или удаление водяного знака

### 1

Откройте диалоговое окно [Редактирование подложки].

- (1) Откройте вкладку [Параметры страницы].
- (2) Установите флажок [Подложка].
- (3) Нажмите кнопку [Редактирование подложки].

еренитры странизы	(1) races stratema literosen tenere it	Generati	
родны	10 Hactooleu no peoreaves	<ul> <li>[Astern()] Neesin()</li> </ul>	
20006 aganas	🚔 Nevera	•	
je –	Pagent connac	(M	
	- Bagacitation	Перезнерустрины	
1.1	Kinge	t 0 1 1- 9991	
1	A # ov	avas 💽 🔊	
A Macuratorean	Parentes convege:	1 1 mg 1	
Прекинатр парам	gross (2)	КОНФИДЕНЦИЦЛЬНО	
	R,	Редесторование	nagazges
	flowers passed theory.	Приниты странци	utres
		OK Onero	Страна

Если не удается установить флажок [Подложка]
 "Не удается изменить параметры драйвера принтера"

### 2

Добавьте, отредактируйте или удалите водяной знак.

#### При добавлении водяного знака

- (1) Щелкните [Добавить].
- (2) Укажите все параметры.
  - Подробнее о каждом параметре см. в справке. "Использование справки"

	The same and an over	
/	UNICAT INDERGINE     UCIDAR     UCIDAR     UCIDARIA     UCIDARIA CILIAR     UCIDARIA CILIAR     UNICARANI     UNICARANI	
ka la	Lane 2010	(1) wh
Albely's Depatrement	L CHAR ARACH	
Texct.	конеиденциально	
Timer	And CrR	-
Crare:	Oduretek	-
Crgra: Example	000xeevil 72[1] Dyeenvi (1 - 500]	-

#### При редактировании водяного знака

- (1) Выберите водяной знак, который нужно редактировать, из списка [Список подложек].
- (2) Отредактируйте водяной знак.
  - 1 Водяные знаки, установленные по умолчанию, редактировать нельзя.
  - Подробнее о каждом параметре см. в справке. "Использование справки"

Списан падледти:		
<ul> <li>КОТКИЯ</li> <li>ЧЕРНОВИК</li> <li>КОТКИЯ ФАЙДА</li> <li>ОКОНЧАЛЕЛИНИЯ</li> <li>ОКОНЧАЛЕЛИНИЯ</li> <li>ПРОДИКИ СТАНАЯ</li> <li>ПРОДИКИ</li> <li>ПРОДИКИ</li> <li>Профика</li> </ul>		
		Добавить Цахенть
Прановр		
Chirp reven		
Принер		
Aid D/R	-	
Oliveran	•	
72 († Rgema(1-900)		
	Слиси помледие. Числива Числива Числива Числива Числива Числича Помия Посония Пранер Лан СУВ Облека 72:00 Прина(1-500)	Слиски поилодик           *XC/Linki           *UCPHODOX           *VCPHODOX           *VCPHODOX           *COLPHANEDHANA           *DECHHANEDHANA           *DECHHANEDHANA           *DECHHANEDHANA           *DECHHANEDHANA           *DECHHANE           *DECHHANEDHANA           *DECHHANE           *DECHHANE           *DECHHANE           *DECHHANE           *DECHHANE           *DECHHANE           *DECHHANE           *DECHHANE           *DECHHANE           *DECHNANE           *DECHNAN

#### При удалении водяного знака

- (1) Выберите водяной знак, который нужно удалить, из списка [Список подложек].
- (2) Щелкните [Удалить].
  - Нельзя удалить водяные знаки по умолчанию или водяной знак, который выбран на экране настройки драйвера принтера.

(3) Нажмите кнопку [Да].

	Списон подлоден:		
1	*KON98 *VEPH08K *KON98 #ARIA *0KO+ATE016408 *0E0244781504408 *0E02448 *0E02448		*
	(1) produce	Добевить	Цахенть (2)
hg.	Принир		
Anadyra Baconver	the Chick re-day		
lect	Rpawep.		
Linear:	Asal Drill +		
Etyra:	05/++#		
Еканц	72(1) Spectra (1-503) Tpagetoregouse		
Liner.	Ш Чэнденне: слона 🗼 "Принар" будит зданивна"	даннов. Вы дойств	ительно катила акалоломть эт
			(12)

**3** Щелкните [OK]. Повторно отобразится вкладка [Параметры страницы].

### Печать границ, даты печати и т.д.

На документе для печати можно напечатать границу, дату и номера страниц.



### 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Откройте диалоговое окно [Параметры страницы].

- (1) Откройте вкладку [Параметры страницы].
- (2) Щелкните [Параметры страницы].

Capilemae Canon LBP7010C/7018	c	
Парачетры страницы (1) алы	ная обработка Истоник бунаги Качество	
Продиль:	Настройки по умолчание	Добавить(]) Изменить(2)
Croco6 egesua: 🔤 r	lean. •	
09	📮 Размер страница:	M *
	🚵 Выраной размер:	По размеру страняци 💌
	Konge:	1 💿 [1 - 999]
	Осионтация	
	A @ xeexees	А 🗇 аљбочная
	Разметка страница:	1 1+a1 *
Exman	Масштаф вручную	
A4 [Macura6vpceavve: Aaro]	Масуутабирование:	100 * 25 - 200
	Подражка	
Просмотр парамуров	Here regreexue	КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ч
		Редектирование подлодог
Ner	ьзов. размер бумара	и страници
		ОК Отмена Справка

Если не удается нажать кнопку [Параметры страницы]
"Не удается изменить параметры драйвера принтера"

# 3

Укажите параметры для границ, даты печати и т.д.

- (1) Укажите все параметры.
  - Подробнее о каждом параметре см. в справке. "Использование справки"
- (2) Щелкните [ОК]. Повторно отобразится вкладка [Параметры страницы].

item feitenent	Charmen	
		•
	fare ware	
	the an scar scorey reary	
	den.	•
	Ben.	•
	Entranko gopeara	Brow velocities

**4** Щелкните [OK].

Ť.

Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

### Черно-белая печать цветного документа

Цветные документы можно печатать в черно-белом режиме с использованием только черного тонера. Эту возможность удобно использовать при печати пробной страницы цветных документов.



# 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Укажите значение параметра [Цветной режим].

- (1) Откройте вкладку [Качество].
- (2) Выберите пункт [Черно-белый].



ПРИМЕЧАНИЕ

#### Использование образца для указания параметров

Значение параметра можно также указать, нажав кнопку в поле "Образец" на вкладке [Параметры страницы], на вкладке [Окончательная обработка] и на вкладке [Источник бумаги].





file://P:\Laser\A389SA\_Aries\PM\Deliverables\Sponsor\From Sponsor\2011.09.26 - ... 30/09/2011



### **3** Щелкните [OK].

1 Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

### Объединение данных перед выполнением печати

Можно объединить два или больше элементов данных печати в один. Можно также изменить параметры объединения и изменения данных печати для различных приложений. Можно также предварительно просмотреть данные печати.



# 1

Откройте экран настройки драйвера принтера из приложения.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Выберите пункт [Редакт. и просмотр] из меню [Способ вывода].

	er an	
•П Настройки по умелнание	<ul> <li>Dofamin(().) Havanin(Q.).</li> </ul>	
Devens	-	
The Page of a reaction	Codaterto salateti ficiativi in 1.4	
Kinge Geentaan	(Te painty crowcar 1 (5) (1 - 398)	•
Paperna cipavaja Milandi tejreje	1 Ing 1	
	Hacepolise no peanaseo     Deste     Dest	Theoreman operations of the second seco

### **3** Щелкните [OK].



### 4

Выполните настройку печати.

- (1) При необходимости укажите настройки печати на каждой вкладке.
- (2) Щелкните [OK].

📾 Caoilemae Canon LBP7010C/701	8C	×
Парачетры страницы — Деринател	иная обработка. Источная бумаги. Качество	(1)
Продиль:	Настройки по умолчанию 🔹	Добавить()
Chocoli agaoua:	Редект и просмотр 🔹 🔻	
<b>0</b> 9	Радмер страница:	A4 •
	🚵 Вызодной размер:	По размеру странкаи
	Kange:	1 💽 [1 - 999]
	Дононтация А @ снижная	🔺 🗇 альбожная
	Разметка странида:	1 1sa1 •
A4 [Macurefvpcearve: Aero]	Масштаб ерунную Масштабирование	100 👘 🗧 (25 - 200)
Просмотр парамуутрав	Honor regresses	КОНФИДЕНЦИАЛЬНО v)
		Редестирование подлодои
ne ne	льзов. разняр бунара	ы страницы
		СК (2) на Справна

# 5

Выполните печать из приложения.

→ Список данных печати отображается в диалоговом окне [Canon PageComposer].



#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Чтобы всегда отображать диалоговое окно [Canon PageComposer] при выполнении печати

Установите значение [Редакт. и просмотр] для параметра печати [Способ вывода] как значение по умолчанию, а затем установите флажок [Блокировка].

Подробнее о процедуре изменения настроек печати по умолчанию см. в разделе "Изменение настроек печати, установленных по умолчанию".

# 6

Повторите шаги с 1 по 5, чтобы объединить необходимые данные.

# 7

#### Объединение данных печати.

- (1) Выберите данные печати, которые нужно объединить.
- (2) Выберите в меню [Изменить] команду [Объединить].



Если отображается указанный ниже экран, ознакомьтесь с его содержанием, а затем щелкните [OK].

Canon Pa	geComposer 🔜
4	При объединения документов следующие настройки будут отменены Число котий
	ОК

# 8

Выполните описанную ниже процедуру.

- (1) Введите имя для объединенных данных печати.
- (2) Щелкните [Объединить].

A THERMAN	Объергонанные а	радонична 1	(1)
	2		Цилопъ ) Преда гросног
Инпрозачента	странки печати Страниц	Сведения о разнетке	
Sample.pdf Sample.pdf	1	1 на 1 1 на 1	the set of

# 9

Выполнение печати объединенных данных.

- (1) Выберите объединенные данные печати.
- (2) В меню [Файл] выберите [Печать]. Принтер начнет печать задания.
| Rein H  | Nevers Reporters Orpania<br>C 14 O 16 D 0 11 1. 1 |                                 |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 400     | Странац Странац С                                 | ладения в раз Комплектария      |
|         | Canon PageComposer - Canon LBF700                 | IC/703C - Info                  |
| Ase no. | Devers                                            | (2) <sub>A</sub>                |
|         | гариях пореки<br>Прадоцительный проднотр<br>Вюдод | Canggineer o pat Konsteperapree |
| 0       | ечать выбранного документа.                       |                                 |

ПРИМЕЧАНИЕ

#### Объединенные данные печати не сохраняются.

После завершения выполнения печати объединенных данных они удаляются из диалогового окна Canon PageComposer.

Данные печати также удаляются, если диалоговое окно Canon PageComposer закрывается без выполнения печати данных.

#### Подробнее о диалоговом окне Canon PageComposer

см. в справке для диалогового окна Canon PageComposer.

Справка отображается нажатием пункта [Справка] в меню [Справка].

# Изменение способа вывода в соответствии с данными печати и количеством копий

- F Печать данных с различной ориентацией в рамках одного задания
- Печать с переплетом
- 🕞 Выбор способа вывода бумаги
- 🕞 Печать с поворотом страницы на 180 градусов

### Печать данных с различной ориентацией в рамках одного задания

Во время печати документа со страницами в разной ориентации в рамках одного массива данных можно указать параметры выравнивания бумаги и поля переплета для вывода.



"Отображение экрана настройки"

# 2

Выполните описанную ниже процедуру.

- (1) Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- (2) Установите флажок [Печать в разных ориентациях].



### 3

Укажите параметры выравнивания бумаги и поля переплета для вывода.

- (1) Нажмите кнопку [Детали].
- (2) Укажите все параметры.
  - Подробнее о каждом параметре см. в справке. "Использование справки"

(3) Щелкните [ОК]. Повторно отобразится вкладка [Окончательная обработка].



### **4** Щелкните [OK].

Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

### Печать с переплетом

Можно указать переплет 0—30 мм для бумаги, на которой будет выполняться печать.

После указания значения поля переплета положение изображения на странице регулируется таким образом, чтобы оставить место для поля переплета. На этом этапе можно уменьшить размер изображения, чтобы оно поместилось на оставшемся месте.

and a	

### 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Выполните описанную ниже процедуру.

- (1) Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- (2) Выберите край, на котором должно быть расположено поле переплета.



Задайте поле переплета.

- (1) Нажмите кнопку [Поле переплета].
- (2) Укажите все параметры.

Подробнее о каждом параметре см. в справке. "Использование справки"

(3) Щелкните [ОК]. Повторно отобразится вкладка [Окончательная обработка].

110C/7818C	100 M
Romanschanen ofpedierne (Bospeen Speece (Ke Personalist on proceeded) Desars	ecres Distance: Herewice:
Пенету, в разная праветныет Масто перегонта	Danneal spat (srane)
Dowarenves obstima	С Выся. Ф Разобрать по колужи
eni eni	Hactpolau noni repensets
	INDEC/2013EC

### **4** Щелкните [OK].

1 Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

### Выбор способа вывода бумаги

Перед началом печати можно выбрать способ вывода бумаги.

< Если не указать способ вывода бумаги> Распечатки полного задания группируются.



< Если требуется разобрать распечатки по копиям> Распечатки полного задания разбираются по копиям.



### 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Укажите значение для параметра [Окончательная обработка].

(1) Откройте вкладку [Окончательная обработка].

(2) Выберите способ вывода бумаги.

and the second								
lesense opene <mark>.</mark> Dogen: Decologica:	Domenschwein objektionen († († Theopathie het, decemen Generals	) Literaria   Kanacra	• [Jolasin@.] (Itsevin@) •					
De	Печеть в разных о	pre-sum						
U	Иесто переплетя		Dassend spati (resa)	·				
<b>.</b>	Querraminurais of p	atina Refere	🕒 Была. Ф. Разобрать по колини	(2)				
A Natural spanner	B/D And							
Upersects where	1000							
	2							
	1	Desner	nana arpata. jarra					
	(B)	Breners	navas ar polar	nerersper				
ПРИМЕ	ЕЧАНИЕ	Dreners	stanut verpoter) [prov	ngsawrgu ent Organa				
ПРИМЕ Использо	В ЕЧАНИЕ рвание образц	а для ук	азания параметр					
ПРИМ Использо Способ вь выбран зн	ЕЧАНИЕ Вание образц Івода бумаги м ачок [ 😭 ].	а для ук южно так	азания параметр же указать, щелкн	нув правой кно	ткой мыши	в област	и "Образец",	когда
ПРИМЕ Использо Способ вь выбран зн	Вание образци ивода бумаги м ачок [ 😭 ].	а для ук	азания параметр же указать, щелкн	нув правой кно	ткой мыши	в област	ти "Образец",	когда

Щелкните [OK].

1 Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

#### Печать с поворотом страницы на 180 градусов

Если ориентация бумаги, загруженной в источник бумаги, отличается от ориентации документа, можно печатать данные, повернутые на 180 градусов.

Эта опция полезна при печати конвертов и закладок, которые можно подать в принтер только в определенных ориентациях.



# 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Отобразите диалоговое окно [Дополнительные настройки].

(1) Откройте вкладку [Окончательная обработка].(2) Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].



# 3

Укажите значение для параметра [Повернуть данные печати на 180 градусов].

- (1) Выберите [Повернуть данные печати на 180 градусов].
- (2) Выберите значение [Вкл.].
- (3) Щелкните [ОК]. Повторно отобразится вкладка [Окончательная обработка].

Зланини настрайна	Секрония	
Отненить раснер бунали Расхадать область техатики растехатать	Buest Buest	
Понернуль данных печали на 180 градиов	Box.	1
техниторизональсти странкая Стециальный реконтехнати	Barra Barra	- D
Contractor and a second a success ENC	her.	
деернуль данные печели на 190 градусов:		
No.		7 (2)

**4** Щелкните [OK].

1 Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

#### Настройка качества или цветов изображения

F Выполнение печати, соответствующей определенным данным печати

≽ Коррекция изображений с грубой текстурой
 ≱ Настройка плотности тонера
 > Печать с настройкой яркости и контраста
 > Настройка цвета
 > Согласование цвета с отображением на экране

#### Выполнение печати, соответствующей определенным данным печати

Выбор соответствующего режима для содержимого документа позволяет выполнять печать с подходящими настройками.

Например, если при печати фотографии выбрать значение [Фотографии], настройки печати изменяются так, чтобы наилучшим образом соответствовать печати фотографий.

## 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Укажите значение для параметра [Назначение].

- (1) Откройте вкладку [Качество].
- (2) Выберите соответствующий режим для содержимого документа.
  - 1 При выборе каждого режима отображается комментарий к режиму под списком.
  - Если нужно изменить настройки печати для выбранного режима в соответствии со своими потребностями, щелкните [Дополнительные настройки].

Паралитры странялы	Оканатильная обработка Источни	Алаг Конство (1)
Regne.	The spatia is provident	• (Defaurs.()
	El Parte Mark	• Филоровни Дикровни для презентники
		. 2007 percent konstructive type total type resistent constant gang week-ringe

### **3** Щелкните [OK].

Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

### Коррекция изображений с грубой текстурой

При печати таких изображений, как графические изображения с увеличенными при помощи приложения размерами, отпечатанные изображения могут выглядеть грубо или иметь неровные края.

Можно исправить и сгладить такие изображения с низким разрешением.



**1** Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Отобразите диалоговое окно [Дополнительные настройки].

- (1) Откройте вкладку [Качество].
- (2) Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].



# 3

Укажите значение параметра коррекции изображения.

- (1) Выберите параметр [Включить коррекцию изображения].
- (2) Выберите значение [Вкл.].
- (3) Щелкните [ОК]. Повторно отобразится вкладка [Качество].



### **4** Щелкните [OK].

1 Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

### Настройка плотности тонера

Пользователь может выполнять печать с настройкой плотности тонера.



# 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Отобразите диалоговое окно [Дополнительные настройки].

- (1) Откройте вкладку [Качество].
- (2) Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].



# 3

Откройте диалоговое окно [Сведения о плотности тонера].

- (1) Выберите параметр [Плотность тонера].
- (2) Выберите пункт [Настройка].
- (3) Нажмите кнопку [Детали].

2 no see nacepoles	Сандлиния
Цантные полутона ЧН полутона Ба полутона	University University Enco
Плотность тонера	Настройка
Иотользовать абсолютно черный	Стандартный
Пустность тонера	
Receive	- Astan

Настройте плотность тонера.

- (1) Настройте плотность, перетаскивая ползунок для каждого цвета в горизонтальном направлении.
  - Можно также настроить плотность тонера каждого цвета по каждому диапазону плотности. "Настройка плотности тонера каждого цвета по каждому диапазону плотности"
- (2) Щелкните [ОК]. Повторно отобразится вкладка [Дополнительные настройки].

E-protect	2019-8		0	-
		Caurman		Terner
-	10.04-0			all     all
		Cherana	*	Terete
Entral	- 1 (c) (a - H		0	
		Coersee	-	To-wee
(and	2018-8	=	0	
		-		Taxana

# 5

Щелкните [ОК]. Повторно отобразится вкладка [Качество].

## 6

Щелкните [ОК].

1 Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

# Настройка плотности тонера каждого цвета по каждому диапазону плотности

### 1

Нажмите кнопку [Тонкая настройка плотности].

Сведения о па	потности тожера			
Бирюсовьйс	<b>1</b> 0-8	Святляя		Тартная
Пурпурный	0 🔶 [-8 - 8]			
Kernek	0 🛊 [8-8]	Caetriee	i	Tevate
		Ceennee	- -	Тенике
Уарный	0 🔶 [.8 - 8]	Ceennee	0	Теннее
			Донкая настройка плот	насти
0	Стмена		Восст. паранетры	⊆превка

Настройте плотность тонера каждого цвета по каждому диапазону плотности.

- (1) Откройте вкладку цветов, которые требуется настроить.
- (2) Настройте плотность, перетаскивая ползунок для каждого диапазона плотности в горизонтальном направлении.
- (3) Щелкните [ОК]. Повторно отобразится вкладка [Сведения о плотности тонера].



#### <Пример настройки по каждому диапазону плотности> (Пример. Бирюзовый)

[Выше]	(Светлее)	(По умолчанию)	(Темнее)
[Умеренно]	(Светлее)	(По умолчанию)	(Темнее)
[Ниже]	(Светлее)	(По умолчанию)	(Темнее)

### Печать с настройкой яркости и контраста

Пользователь может выполнить печать с настройкой яркости и контраста.



### 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Отобразите диалоговое окно [Настройки цвета].

- (1) Откройте вкладку [Качество].
- (2) Установите флажок [Настройки цвета вручную].
- (3) Щелкните [Настройки цвета].

аранитры страницы	Depwarenavae ofpations - Horowee dynam	Kawerse (1)
faille at	Настрание по уметнания	<ul> <li>[Astaura()] Hannera(2)</li> </ul>
recol mentas	😑 Devanu	•
	Hancamer	Полоторинан Фолоринан Дакументи для презантация
	<b>1</b>	Этот режим используется при печати общих документов
		Determinationer vacitation.
Пресметр гара	gross	Aero (Jaerwaa logoo Geran) •
	🛞 🗵 Настронки цеста вручнуд	(2) Hecquishis upers.
		Опратрание Вхосл ларжитри

# 3

#### Настройте яркость и контраст.

- (1) Откройте вкладку [Настройка цвета].
- (2) Настройте яркость и контраст, перемещая ползунок [Яркость] и ползунок [Контраст].

tecrpo/ка цеета (1) за	18+918		
Обрезец		Усилить желто-зеленый	
-	Услага делений 🧕		Усквиъ далъй
ABCDEF 1234567	Уонить фереосеый 🦲	ACCEP	💽 💽 Уокить крузний
	Уакть дний 🧯	Усилить суреневый	💊 Уальть трпірний
ARCDEE	Настраиваемое положен	we X:0 Y:0	
1234567	Вркооть: 0	Темнее 💥 🧰	* Ceernee (2)
По умолнанию 💌	Контраст: 0	Hose 🔘	() Base
			Восот, параметры

Щелкните [ОК]. Повторно отобразится вкладка [Качество].

### 5

Щелкните [ОК].

Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

### Настройка цвета

Цветную печать можно выполнять, настроив цвет.



В этом разделе приводится описание процедуры настройки цвета в драйвере принтера при печати. Если цвета изменились и печать данных выполняется в неправильных цветах (отличных от указанных), выполните калибровку.

"Настройка цвета (Калибровка)"

### 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Отобразите диалоговое окно [Настройки цвета].

- (1) Откройте вкладку [Качество].
- (2) Установите флажок [Настройки цвета вручную].

#### (3) Щелкните [Настройки цвета].

CROMETER CANON LE	#10T0C\30T#C	
аранитры страницан	Сконательная обработка Истоник бунал	Канество (1)
Doogene	Настрании по умельнико	- [Astance() Managere(2)
Crocof mystas	🚍 Devans	•
	[sseewe	Мале Флагораван Допумены для презентация
	<b>&gt;</b>	Этот режим используется три пенети общих документов.
		Determination rational
Observerto napor	Liserved peacer	Aero (Jaernas (upos Geras)
	B Hacroshir users apyeys	(2) Hergoshol (pers.
		Поладоние Восса изранятон
		OK Owners Organia

### **3** Настройте цвет.

- (1) Откройте вкладку [Настройка цвета].
- (2) Настройте цвета, перемещая [Образец изображения] в центре сетки настройки в горизонтальном и вертикальном направлениях.\*
  - Если [Образец изображения] находится в центре, настройка изображения не выполнена.
  - Пробное изображение после настройки отображается в поле [Образец].



\* Перемещайте [Образец изображения], используя любую из приведенных ниже процедур.

Щелкайте на кнопках каждого цвета вокруг сетки настройки (цвет становится более глубоким на один шаг).

Щелкайте на любом требуемом цвете в сетке настройки ([Образец изображения] перемещается в позицию щелчка).

Перетащите [Образец изображения] на требуемый цвет.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Проверьте позицию отображения [Образец изображения] по числовым значениям.

Позицию отображения [Образец изображения] можно проверить по значениям на осях X (горизонтальная) и Y (вертикальная) в пункте [Настраиваемое].

(Позиции в центре соответствуют значения Х: 0, Ү: 0.)

Щелкните [OK]. Повторно отобразится вкладка [Качество].

### 5

Щелкните [ОК].

Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

### Согласование цвета с отображением на экране

Способы настройки цвета на экране (RGB) и в принтере (YMC) различаются. Поэтому цвет на фотографии и т.п., отображаемый на экране может не соответствовать цвету на распечатке.

С помощью функции согласования цветов для коррекции цвета на распечатке можно настроить цвет на распечатке таким образом, чтобы он больше соответствовал цвету, который виден на экране. Коррекцию цветов можно произвести также путем настройки яркости, не выполняя согласование.



### 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Отобразите диалоговое окно [Настройки цвета].

- (1) Откройте вкладку [Качество].
- (2) Установите флажок [Настройки цвета вручную].
- (3) Щелкните [Настройки цвета].

Canadicina Canon LB	P7010C/7818C	10.0
Паранетры страницы	Скончалолиная обработка   Истоник бунал	Kawecrap (1)
Roogen.	Настравни по умельнико	[Artaners(D.)] Itaneers(D.)
rocof egetas	🗇 Devans	•
	Issearce	Фоторарын Фоторарын Дакументи дектрезенткин
	<b>&gt;</b>	Этет режим налозь цела при ленати общих документа.
0	general person	Auro Jako man (ngang Garan) 🔹
i frite fi rafa	Bacrooker uners apywyg	(2) Hectpolies users
		Опратанны Восс нараниты
		OK Oteans Crpanes

#### Порядок операций зависит от используемой процедуры коррекции цветов.

#### Использование функции согласования для коррекции цветов

С помощью функции согласования цветов можно настроить цвет на распечатке таким образом, чтобы он больше соответствовал цвету, который виден на экране.

#### Коррекция цветов путем настройки яркости (Настройка гаммы)

Яркость на распечатке можно настроить без ущерба для самых светлых и самых темных участков изображения.

Используйте этот вариант, если распечатка выглядит ярче, чем исходное изображение, или если требуется изменить яркость изображения.

#### Использование функции согласования для коррекции цветов

#### 1. Укажите значение параметра [Режим согласования].

- (1) Откройте вкладку [Согласование].
- (2) Выберите [Режим согласования драйвера].

COLORI CONTRACTORIANTE	Гийско силуисских на должно мактор Настройка такжы	
(2) Designment contactions	un un tar farcanen	_
greed or name	Cranaternet	•
(preview prevince)	ePG8 v1.31 Careri	.7
[m+w	14	+
Денострани Повидания Повидания	<b>Гано Гло</b> ная пакетная и Фрабонов Насаларинисть	

- 2. Укажите значение параметра [Способ согласования].
  - (1) Задайте для параметра [Способ согласования] значение [Восприятие [согласование цветов монитора]].
  - (2) Выберите профиль, который требуется использовать.
  - (3) Щелкните [ОК]. Повторно отобразится вкладка [Качество].

Harryshika Laters Corvect	
Dentes co. secondera	Годор до тестанов, дойнора Реколо СМ Настройка грамы
Dangarter cor nece	AB-10 QUARTER PROTOKOLOGI
Queced contractment	Ecorparse [contacteave upertie wowitipe]
Профиль здочутари:	sRGB v1.31 Ganeti •
[men.	(14
	⊾ Carsefras werear tecense algodience

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### О вариантах параметра [Профиль монитора]

Отображаются профили, зарегистрированные на компьютере.

#### О параметре [Приоритет согласования цветов приложения]

Если этот флажок снят, можно установить приоритет процесса согласования цветов, указанного в драйвере принтера.

Если требуется задать приоритет согласования цветов в приложении, установите этот флажок.

#### 3. Щелкните [ОК].

1 Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

#### Коррекция цветов путем настройки яркости (Настройка гаммы)

#### 1. Укажите значение параметра [Режим согласования].

- (1) Откройте вкладку [Согласование].
- (2) Выберите пункт [Настройка гаммы].

	People or recipience galaxies Networks framework	
Designation of access	OIT LEATER ITENTER OF	
Orecest our necessary	Cranaterine	
Revives growings	vPGE v1.31 (Canor)	+
[ees	14	•
Operation Composition     Operation Composition     Operation	життя на протича идрабитса часащинисть	

#### 2. Укажите значение параметра [Настройка гаммы].

- (1) Выберите значение для гаммы.
  - Чем больше число, тем темнее цвет печати данных.
- (2) Щелкните [ОК]. Повторно отобразится вкладка [Качество].

Hacepolica caseta Correcce	1848 ·
Bener cornectioners	Passer or receiver apaleipa Popar CR Battofes revenue
Broken in some	And a gardine of
Description advantation	Cranatore +
Transiers generation	(PGR x13) Ceneri. *
[annes	•
	Cendina was received algodience exercisappendienc

#### 3. Щелкните [ОК].

1 Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

#### Регистрация настроек печати

#### В Изменение настроек печати, установленных по умолчанию

Измените настройки печати, установленные по умолчанию, которые применяются ко всем данным. Например, если часто выполнять печать с разметкой, нет необходимости каждый раз изменять значения параметров путем изменения значений по умолчанию для параметра [Разметка страницы].



# Сохранение часто используемых настроек печати (добавление/редактирование/удаление профиля)

Несколько часто используемых настроек печати можно сохранить как "Профили". После этого можно выполнять печать с зарегистрированными параметрами, выбрав необходимый профиль.

Кроме того, некоторые параметры, поддерживающие различные задания, зарегистрированы как профили по умолчанию.



#### Изменение настроек печати, установленных по умолчанию

#### Откройте папку принтера.

"Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"

# 2

Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, а затем во всплывающем меню выберите [Настройка печати].



## 3

Измените настройки печати на вкладках [Параметры страницы], [Окончательная обработка], [Источник бумаги] и [Качество].

Измененные параметры станут значениями по умолчанию.

Подробнее о параметрах см. в справке.

Roserto coloraz       Decementarias dedecina       Accessingle         Roserto coloraz       Decementaria       Accessingle         Cread agains       Decementaria       Accessingle         Pagene       Pagene consensity       Accessingle         Accessingle       Accessingle       Accessingle	acoveros coover De			Transmitter and the second sec
Program     December       Created spaces     Program creaters       Created spaces     Program creaters       Created spaces     Program creaters       Created spaces     At		анительная обработка. Истоник бунали. Канество	]	
Creatingness Proch	poline.	Hactpoline to procedure	Admini (). Varana	
Image: Constraint of the participant of the participa	Decod sugerals	🚊 linats 🔹	9	
Image: Classing:         Improving classing:           Kings:         1 (1) (1-399)           Description:         A # eventes:           A # eventes:         A © studiones:	e	👰 Радно страны	AL.	
Konge     1 (*) (1-399)       Generation     A # eveness       A # eveness     A © sudoress	1	Bagiana paseo	Паражнар станицы	•
A # evenes A cardones		Kanga	1 1 1 - 1999	
A # evenes A Cardones		Operate		
Parenta consegue		A essentia	A Catefores	
Parameter 1 tes 1		1		
T Macand Sympo		Размения странцы:	1 1-01	•
	21/2	Macand apyrope		
	важно			
ВАЖНО				
	астроики	параметров, для котор	ых не изменяются	значения по умолчанию
важно астройки параметров, для которых не изменяются значения по умолчанию	начения по	о умолчанию не изменяю	отся для параметров	в [Тип образца] на вкладке [Качество] — [

### 4

Проверьте параметры, а затем щелкните [OK].

→ Повторно отобразится папка принтера.

# Сохранение часто используемых настроек печати (добавление/редактирование/удаление профиля)

Добавление профиля

# 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Укажите настройки печати на вкладках [Параметры страницы], [Окончательная обработка], [Источник бумаги] и [Качество].

Указанное здесь содержание будет зарегистрировано как профили.

Подробнее о параметрах см. в справке.

"Использование справки"

#### ВАЖНО

Настройки параметров, которые не добавляются к "Профилю"

Настройки приведенных ниже параметров не добавляются к "Профилю".

Вкладка/диалоговое окно	Параметр
	[Цветные полутона]
Вкладка [Качество] — диалоговое окно [Дополнительные настройки]	[Ч/б полутона]
	[Использовать абсолютно черный]
Вкладка [Качество] — [Настройки цвета] — [Настройка цвета]	[Тип образца]

### **3** Щелкните [Добавить].

Парачитры-страннан	Deprestational ofpations   Actower (pears	Kavected	
Roogen.	10 Pacification for productioner	• Defeneraciji Harmerra(2).	
Crocol ngetax	E Teats	•	
<b>D</b> 0	П. Рарно страны.	AL	1
	Bugsprod possep	Перахниру странлан	
	Kingi	t 🔯 (1 - 9998)	
	Quernage A #	aprecipate 🔿 🔺 Apreces	
ad	Разнето странци	1 1-01	3
1	Citizen Strang strang		

4

#### Укажите сведения о профиле.

Добавить при	idente 🗾
Ина	
Эвнос	
Зуметня	*
	<ul> <li>Праснотр перенертров.</li> </ul>
	ОК. Отнона Стравка

[Имя]	Введите имя для профилей. Можно ввести не больше 31 символов.
[Значок]	Можно выбрать значок для профиля.
[Заметки]	Введите комментарий для профиля. Можно ввести не больше 255 символов.
[Просмотр параметров]	Откройте диалоговое окно [Просмотр параметров]. Можно проверить текущие параметры драйвера принтера.

## 5

Щелкните [ОК], чтобы зарегистрировать профиль.

→ Повторно отображается экран настройки драйвера принтера. Убедитесь, что имя добавленного профиля находится в списке [Профиль].

Подробнее о процедуре использования профиля см. в разделе "Выбор профиля".

#### Изменение добавленного профиля

Можно изменить сведения о добавленном профиле или экспортировать профиль в виде файла.

# 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

#### Щелкните [Изменить].



3

#### Отредактируйте сведения о профиле.

Подробнее о параметрах см. в справке.

"Использован	ие	спра	авк	и"				
Изменить профиль								×
Список проднией		Имв:		Прие	жр			
🎦 Настройки по учалчанию		Зузчок						
* <u>11</u> 2 m 1			171	1		171		
* Уместить на странаца А4			-		-	-		
• Конфидинально								
• 🗍 Ч/б документы		33-4019	ж					
Прекер								*
	<b>F</b>							-
Просногр парандгров	ь		Инпо	рт		21	onopr	
Применить настройки из приложен	HHR							
			OK.		Onway	a	Çnpa	64.ð

4

Щелкните [ОК].

→ Повторно отображается экран настройки драйвера принтера.

Удаление добавленного профиля

# 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Щелкните [Изменить].



"Не удается выбрать или изменить профили"

### **3** Удалите профиль.

- (1) Выберите профиль, который требуется удалить.
- (2) Щелкните [Удалить].
  - 🕈 Нельзя удалить профили по умолчанию или профиль, который выбран на экране настройки

#### драйвера принтера.

#### (3) Нажмите кнопку [Да].



### 4

Щелкните [ОК].

→ Повторно отображается экран настройки драйвера принтера.

### Выбор профиля

### 1

Откройте экран настройки драйвера принтера.

"Отображение экрана настройки"

# 2

Выберите профиль.

Если имя принтера изменено, использование любых добавленных профилей невозможно. Чтобы использовать добавленный профиль, восстановите предыдущее имя принтера.



Вкладка/диалоговое окно	Параметр
	[Цветные полутона]
Зкладка [Качество] — диалоговое окно [Дополнительные настройки]	[Ч/б полутона]
	[Использовать абсолютно черный
Вкладка [Качество] — [Настройки цвета] — [Настройка цвета]	[Тип образца]

### **3** Щелкните [OK].

1 Подробнее об основной процедуре печати см. в разделе "Основная процедура печати".

### Использование принтера в среде сервера печати

Среда сервера печати

#### Настройка сервера печати

Проверка параметров сети

#### Установка на компьютерах-клиентах

Установка из папки принтера

Установление при помощи программы [Проводник]

### Среда сервера печати

Если принтер используется в среде сервера печати, можно выполнять печать с других компьютеров (клиентов), которые не подключены к данному принтеру непосредственно.

В этом руководстве компьютер, который подключен к принтеру непосредственно, называется "сервер печати", а другие компьютеры, которые используют данные принтер через сервер печати, называются "клиентами".



Установление сервера печати также позволяет эффективно управлять принтером.

Например, на сервере печати можно управлять всеми заданиями печати клиентов.

Клиенты могут загружать и устанавливать драйвер принтера с сервера печати. (Компакт-диск для этого не требуется.)

Чтобы использовать принтер в среде сервера печати, выполните любую из следующих задач.

#### Если компьютер является сервером печати

#### 1. Установите драйвер принтера.

"Установка драйвера принтера"

- † Если драйвер принтера уже установлен, его устанавливать не нужно.
- 2. Настройте сервер печати.

"Настройка сервера печати"

#### Если компьютер является компьютером-клиентом

#### Установите драйвер принтера.

Существует два способа установить драйвер принтера на компьютеры-клиенты: локальная установка, а также загрузка и установка.

#### <Локальная установка>

Драйвер принтера можно установить при помощи компакт-диска из комплекта поставки.

"Простая установка"

#### <Загрузка и установка>

Драйвер принтера можно установить, не используя компакт-диск из комплекта поставки, — путем загрузки драйвера принтера из сервера печати. Существует два указанных ниже способа загрузки и установки драйвера принтера.

"Установка из папки принтера" "Установление при помощи программы [Проводник]"

ПРИМЕЧАНИЕ

#### Предупреждения, касающиеся загрузки и установки драйвера принтера

Если сервер печати работает под управлением 64-разрядной операционной системы, загрузка и установка для компьютера-клиента, работающего под управлением любой из перечисленных ниже 32-разрядных операционных систем, не поддерживается в силу ограничений операционной системы Windows.

Windows 2000

Windows XP (если пакет обновления не установлен или установлен пакет обновления SP1) Windows Server 2003 (если пакет обновления не установлен)

Если драйвер принтера загрузить и установить в любой из вышеперечисленных 32разрядных операционных систем, возможно, не удастся установить драйвер и открыть диалоговое окно настроек печати.

### Настройка сервера печати

Перед настройкой сервера печати проверьте параметры сетевого окружения. "Проверка параметров сети"

## 1

Откройте папку принтера.

"Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"

# 2

Откройте вкладку [Доступ].

Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows Server 2003 Windows Server 2008 Щелкните правой кнопкой мыши значок этого принтера, а затем из всплывающего меню выберите команду [Доступ].

Windows 7 Windows Server 2008 R2

- 1. Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, а затем во всплывающем меню выберите команду [Свойства принтера].
- 2. Откройте вкладку [Доступ].

#### Выполните описанную ниже процедуру.

#### Windows 2000

Выберите команду [Общий ресурс]. При необходимости измените значение параметра [Сетевое имя].

Windows XP Windows Server 2003

Выберите опцию [Общий доступ к данному принтеру]. При необходимости измените значение параметра [Сетевое имя].

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

Установите флажок [Общий доступ к данному принтеру]. При необходимости измените значение параметра [Сетевое имя].

1 Не используйте пробелы или специальные символы для ввода имени общего ресурса.





Затем установите дополнительный драйвер, выполнив следующие действия.

### **4** Вставьте компакт-диск "User Software" из комплекта поставки в дисковод компьютера, а затем

#### щелкните [Дополнительные драйверы].

Если появится окно установки с компакт-диска, нажмите кнопку [Выход].

Ro CeoRcrea: Canon LEP7010C/7008C	- 22
Общие Доступ Порты Дополнительно Управление цветом Безопасность Параметры устройства Проямль	
Если общий доступ к этому принтеру разрешен, только пользователи вашей сати сыступ тенчата на неи. Пракетар не одит соступен, ссёх кональсора паларится в голщени режимие. Изменить эти параметры васоков нерез Центр управление сельни и общими доступом.	
Оснато в соступ к данновку принятеру     Сетевое нике     Сетевое нике	
<ul> <li>Поотоска заданий исчати на клиентских компьютерах (рекомендунтся)</li> </ul>	
Драйверы Если этот принтер доступен компьютерам с различными веоснями Windows, всевоменалется установить для него	
дополнительные дрыйверы, что позволит польосвателям не искать драйверы принтера. Доподнительные драйверы	
ОК Олина Преднить Стри	101.0

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Обновление дополнительного драйвера (замещающего драйвера)

Выполните описанную ниже процедуру.

- Удалите драйвер принтера на сервере печати. "Удаление драйвера принтера"
- Установите новый драйвер принтера на сервере печати. "Установка драйвера принтера"
- 3. Переустановите дополнительный драйвер.

# 5

#### Выберите дополнительный драйвер.

- (1) Выберите дополнительный драйвер.\*
- (2) Щелкните [OK].

Tpoyeccop T Bankam	Test Test 7 : possessemenceal preserv	Victorelle
2 164	Test 2 - recharge to be and present	Her:

\* Выберите дополнительный драйвер в зависимости от операционной системы, которая используется на сервере печати.

Дополнительный драйвер, который

Сервер печати	необходимо выбрать		
32-разрядная операционная система	Установите флажок "[x64]".		
64-разрядная операционная система (Windows XP и Server 2003)	В столбце [Версия] установите флажок для [Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003].		
64-разрядная операционная система (Windows Vista, 7 и Server 2008)	В столбце [Процессор] установите флажок для "[x86]".		

Если неизвестно, какая операционная система используется — 32- или 64-разрядная (Windows Vista, 7 и Server 2008)

"Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"

# 6

#### Нажмите кнопку [Обзор].

Установи	ть драйверы печати (процессор x64)	
\$	Укажите драйвер принтера.	ОК
	Введите путь к файлу и нажинте кнопку "ОК".	
	Езомещение Файлов:	• 06gep

## 7

Откройте папку, в которой находится драйвер принтера.

Если сервер печати работает под управлением 32-разрядной операционной системы Откройте папки на компакт-диске из комплекта поставки: [Russian] — [x64] — [Driver].

#### Если сервер печати работает под управлением 64-разрядной операционной системы

Откройте папки на компакт-диске из комплекта поставки: [Russian] — [32bit] — [Driver].

# 8

#### Откройте INF-файл.

- (1) Выберите INF-файл.
- (2) Щелкните [Открыть].

· Flower dalls						
Tanya	a Drow		•	01	12 11-	
24	DICNACEST	IND (1)				
Heganose						
Patienest crost						
100						
Erd.Autoreau						
Northerne						
	Ber nates	CNACESTD INF			• 🕻	Qadava
Cens	Jen ealves:	Tel:Tel:				Onera

#### Нажмите кнопку [ОК], чтобы начать установку дополнительного драйвера.

→ Подождите немного, пока автоматически еще раз не отобразится вкладка [Доступ]. (Установка дополнительного драйвера может занять длительное время.)



# 10

Нажмите кнопку [Закрыть] или [ОК].

1 Когда появляется приведенный ниже экран, можно извлечь компакт-диск.

🛞 Ceoñctea: Canon Li	8P7010C/7018C	×
Общие Доступ Пак Всли общ пользова будет дос Изменени сстании и	рты Дополнительно Управление цеетом Безопасность Параметры устройства Проянль им доступ к этому принтеру разрешен, только пали вщий сити смогут печитать на нах. Приотер на тупся, ссля конольторет анациятся в спациер режиме. ь эти параметры можно через Цеотр управления общим доступом.	
Общий дост	уп к данному принтеру	
Cetesoe HMR:	Canon LBP7010C7018C	
Драйверы (рекомендуе Если этот пр версиеван и отот пр искать драйв и скать драйв	заданий печати на клиентских компьютерах пся) интер доступен компьюперам с различными ілбоча, ресемендуется установить дия него инне драйвери, что позволит польосалелям не веры принтера. Доподнительные драйверы	
	Закрыть Отнона Предонгъ Странс	

→ Значение параметра [Состояние] или значок принтера изменятся на значения для параметров общего доступа.



На вкладке [Доступ] выберите вариант [Нет общего доступа].

Windows XP Windows Server 2003

На вкладке [Доступ] выберите вариант [Нет общего доступа к данному принтеру].

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

На вкладке [Доступ] снимите флажок [Общий доступ к данному принтеру].

1 Если появилось окно [Настройка общего доступа], нажмите кнопку [Настройка общего доступа].

Если появится диалоговое окно [Контроль учетных записей пользователей], щелкните [Продолжить].

### Проверка параметров сети

Перед настройкой сервера печати проверьте параметры сетевого окружения, используя следующую процедуру.

# 1

Выполните описанную ниже процедуру.

#### Windows 2000

В меню [Пуск] выберите пункт [Настройка] → [Сеть и удаленный доступ к сети].

#### Windows XP

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления], а затем щелкните [Сеть и подключения к Интернету] → [Сетевые подключения].

#### Windows Vista

В меню [Пуск] выберите [Панель управления], затем щелкните [Просмотр состояния сети и задач] → [Управление сетевыми подключениями].

#### Windows 7 Windows Server 2008 R2

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления], а затем щелкните [Просмотр состояния сети и

задач] → [Изменение параметров адаптера].

Windows Server 2003

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления], а затем щелкните [Сетевые подключения] → [Подключение по локальной сети].

Windows Server 2008

В меню [Пуск] выберите [Панель управления], дважды щелкните [Центр управления сетями и общим доступом], а затем выберите [Управление сетевыми подключениями].

# 2

#### Откройте диалоговое окно [Подключение по локальной сети - свойства].

Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

Правой кнопкой мыши щелкните значок [Подключение по локальной сети], а затем из всплывающего меню выберите команду [Свойства].

				- 9	-8
😋 🕞 🔻 🖞 « Сеть и Интернет 🕨	Сетевые подключения •	* <b>4</b> 9 0	Гоиск: Сетевые подклю	NEMLIN	Q
Упорядочить • Отключение се	певото устройства Диаго	юстика подключения	н <u>В</u> г	• 🗈	0
Pogenoveske no noteznuko Natuvork 3 Intel(R) PRO/1000 MT P	й сети Ополюдить Сосудание Диарностика Настройка доста Создать дряже Далить Даракиенскать Создать вряже Создать вряже Далить Создать вряже	)			

#### Windows Server 2003 Щелкните [Свойства].



Если появится диалоговое окно [Контроль учетных записей пользователей] Нажмите кнопку [Да] или [Продолжить].

# 3

#### Убедитесь в том, что выбран вариант [Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft].

(1) Убедитесь в том, что установлен флажок [Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft].

(Если флажок не установлен, установите его.)

(2) Щелкните [ОК].



#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### **B OC Windows XP**

Настраивать сервер печати со значениями по умолчанию данной операционной системы (настройки сразу после установки) невозможно.

Перед настройкой сервера печати запустите [Мастер настройки сети], чтобы активировать параметры общего доступа к принтеру.

Подробнее об этом см. в справке Windows.

### Установка на компьютерах-клиентах

Существует два способа установить драйвер принтера на компьютеры-клиенты: локальная установка, а также загрузка и установка.

#### Локальная установка

Драйвер принтера можно установить при помощи компакт-диска из комплекта поставки.

"Простая установка"

#### Загрузка и установка

Драйвер принтера можно установить, не используя компакт-диск из комплекта поставки, — путем загрузки драйвера принтера из сервера печати. Существует два указанных ниже способа загрузки и установки драйвера принтера.

"Установка из папки принтера" "Установление при помощи программы [Проводник]"

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Предупреждения, касающиеся загрузки и установки драйвера принтера

Если сервер печати работает под управлением 64-разрядной операционной системы, загрузка и установка для компьютера-клиента, работающего под управлением любой из перечисленных ниже 32-разрядных операционных систем, не поддерживается в силу ограничений операционной системы Windows.

Windows 2000

Windows XP (если пакет обновления не установлен или установлен пакет обновления SP1) Windows Server 2003 (если пакет обновления не установлен)

Если драйвер принтера загрузить и установить в любой из вышеперечисленных 32разрядных операционных систем, возможно, не удастся установить драйвер и открыть диалоговое окно настроек печати.

### Установка из папки принтера

Процедура установки драйвера принтера из папки принтера может отличаться в зависимости от операционной системы.

См. указанные ниже страницы в зависимости от используемой операционной системы.

OC Windows Vista, 7 и Server 2008 Windows XP и Server 2003 Windows 2000

### OC Windows Vista, 7 и Server 2008

# 1

Включите компьютер, а затем войдите в операционную систему Windows.

# 2

Откройте папку принтера.

"Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"

# 3

Щелкните [Установка принтера].



# 4

Нажмите кнопку [Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер].



Выберите вариант [Нужный принтер отсутствует в списке].



# 6

Выполните описанную ниже процедуру.

(1) Выберите вариант [Выбрать общий принтер по имени].

(2) Нажмите кнопку [Далее].

	-
😅 👾 Установка принтера	
Найти принтер по имени или ТСР/ІР-адресу	
Обдор принтеров	
(1) (1)	
	<u>Q</u> 6sop
http://computername/printername/printername/.printer	
Добавить принтер по его TCP/IP-здресу или имени узла	
	Далев ((2) яна

### 7 Выберите общий принтер.

- (1) Выберите общий принтер на сервере печати.
- (2) Нажмите кнопку [Выделить].

Выделите сетевой принтер,	который вы котипе использовал	ь и щелкните кнопку "	выбрать" д	ла п 💌
Const PRO	NTSERVER	• • Hautor: Phil	ITSERVER	م م
Упорядочить -			1	
対 Избраннов	Sanon LBPXXXX	(1)		
😭 Библистики				
🎘 Компьютер				
📬 Cena				
PRINTSERVER				
∏ринтер	Canon LBP/0000	Вещелить	) (2)	плена

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Указание пути к принтеру вручную

Укажите путь к принтеру вручную: "\\имя сервера печати (имя компьютера сервера печати)\имя принтера".

# 8

#### Нажмите кнопку [Установить драйвер].



# 9

#### Нажмите кнопку [Далее].

<sup>†</sup> Когда отображается вариант [Использовать этот принтер по умолчанию], укажите, следует ли использовать принтер в качестве принтера по умолчанию. (ОС Windows Vista и Server 2008)


#### Нажмите кнопку [Готово].

Если требуется печать пробной страницы, нажмите кнопку [Печать пробной страницы].

<sup>†</sup> Когда отображается вариант [Использовать этот принтер по умолчанию], укажите, следует ли использовать принтер в качестве принтера по умолчанию. (ОС Windows 7 и Server 2008 R2)

🐷 👼 Установка принтера
Вы успешно установили "Canon LBPXXXX на PRINTSERVER"
Чтобы убедиться в правильности работы принтера или получить диагностическую информацию, импечанайте пробную страницу. 
[отсво] Отмена

#### Windows XP и Server 2003

# 1

Включите компьютер, а затем войдите в операционную систему Windows.

# 2

Откройте папку принтера.

"Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"

# 3

#### Откройте [Мастер установки принтеров].

Windows XP

Щелкните [Установка принтера].



Windows Server 2003

Дважды щелкните значок [Установка принтера].



### 4

Нажмите кнопку [Далее].



# 5

Выберите тип принтера.

(1) Выберите вариант [Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру].

(2) Нажмите кнопку [Далее].



Выполните описанную ниже процедуру.

- (1) Выберите пункт [Подключиться к принтеру или выполнить обзор принтеров].
- (2) Нажмите кнопку [Далее].

Мастер установки принтерая	
Закивите приотер Если выне внаете именники адреса принтера, ножно понскать по интересурсциему мис растоложение.	Þ
К какону принтеру требуется подключиться? О Обуар принтерая	
🛞 Парилдонться к прантеру или выполнить обхор прантеров (снотка "Далее")	(1)
Here: Rowers: Viverver/printer	
Подскочныся к принтеру в Интернете, в донашней сети кли в интрасети:	
URL:	
Rpee-ep: http://xerveo/printers/mgprinter/printer	
(2) and	

### 7 Выберите общий принтер.

- (1) Выберите общий принтер на сервере печати.
- (2) Нажмите кнопку [Далее].

В покачащенски отноче трин истопазовать	repos sodepure tot, konopul pu konute		
DIANTINE VERMISERVERIC	aronLBP0000		
Tana resorated			
Cers Morowith Windows			
Canon LBPROSOK	Caver LBPT000X (1	)	
Сандонние с гранетири	12		
Kanamerapak			
Coordinates Force	Докунентал в очереды — В		
	(Hatas Dawn) (2) and		
🖉 Если появ	ится диалоговое окно [Г	Іодключение к п	ринтеру]
следуте у	казаниям, которые содер	матся в сооощени	, IVI.

#### Указание пути к принтеру вручную

Укажите путь к принтеру вручную: "\\имя сервера печати (имя компьютера сервера печати)\имя принтера".

### 8

Когда появится указанный ниже экран, выберите, нужно ли использовать данный принтер по умолчанию.

- (1) Если необходимо использовать принтер в качестве принтера по умолчанию, нажмите кнопку [Да].
- (2) Нажмите кнопку [Далее].

Мастер установки принтеров
Приетир по уналтинию Если другой приетор не будет выбран, печатаемые документы всегда будут отправляются на приетор по уналтинию.
Иопольовать этот принтер по учолчанию? ОЩа ОНат (1)
(2) ***

### 9

Нажмите кнопку [Готово].



#### Windows 2000

# 1

Включите компьютер, а затем войдите в операционную систему Windows.

# 2

Откройте папку принтера.

"Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"

# 3

#### Дважды щелкните значок [Установка принтера].



### 4

Нажмите кнопку [Далее].



# 5

Выберите тип принтера.

- (1) Выберите вариант [Сетевой принтер].
- (2) Нажмите кнопку [Далее].



#### Выполните описанную ниже процедуру.

- (1) Выберите вариант [Введите имя принтера или нажмите кнопку "Далее" для обзора принтеров].
- (2) Нажмите кнопку [Далее].



### 7 Выберите общий принтер.

- (1) Выберите общий принтер на сервере печати.
- (2) Нажмите кнопку [Далее].

тер уста	аны прентера		
Обоор пр Укласн	итеров га сатавой принтар		Ŷ
Принтерх	VPRINTSERVER/Can	on LBP0000C	
Пбыне пр	нигарых		
Cen B W	Microsoft Windows OFKGROUP		
2	Canon LBIP00000	Canon LBP30000	1(1)
Сведени	н а принтере игариях		
Corros	них Готов	Докунентов в очередн	D
		(Basan Davee) (2	) 18400

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Указание пути к принтеру вручную

Укажите путь к принтеру вручную: "\\имя сервера печати (имя компьютера сервера печати)\имя принтера".

# 8

#### Укажите, следует ли использовать принтер в качестве принтера по умолчанию.

- (1) Если необходимо использовать принтер в качестве принтера по умолчанию, нажмите кнопку [Да].
- (2) Нажмите кнопку [Далее].



#### Нажмите кнопку [Готово].



### Установление при помощи программы [Проводник]

# 1

Включите компьютер, а затем войдите в операционную систему Windows.

# 2

Откройте [Проводник].

В меню [Пуск] выберите [Все программы] или [Программы] → [Стандартные] → [Проводник].

# 3

Выполните описанную ниже процедуру.

- (1) Выберите сервер печати в разделе [Сеть] или [Сетевое окружение].
- (2) Дважды щелкните значок общего принтера или перетащите его в папку принтеров.



Для установки драйвера принтера следуйте указаниям на экране.

Правила обращения с принтером	🛫 Перед началом работы 📔 🗷 Важные указания по технике безопасности 📋 🛫 О данном принтере 📋 🛫 Обслуживание 📋
Установка	👱 Установка принтера 👔 👱 Установка драйвера 👔
Печать	🛫 Основные операции принтера 📋 🛫 Печать на различных типах бумаги 📋 🛫 Полезные функции печати 📋 🛫 Использование принтера в среде сервера печати 📋
Часто задаваемые вопросы	👱 Устранение неполадок 🔰
Другое	<u>≖</u> Приложение

Правила обращения с принтером

	Перед началом работы
	правиває воприлаї Ипиницистив оспаницания на аксплиатацию наполна правив наполнатовий
	торидические от репичения на эксплуетации изделия и использование изооражении Использование покумента "Эпектновное пукупольное таконостко"
	Как пользоваться документом "Электронное руководство"
	Условия эксплуатации
	Установка "Электронное руководство"
	Удаление документа "Электронное руководство"
	Вид экрана "Электронное руководство"
	Начальная страница
	Тематическая страница
	Страница содержания
	Метод поиска
	Просмотр "Электронное руководство"
	Важные указания по технике безопасности
	Ycrahowa
	Источник питания
	Обращение
	Техническое обслуживание и осмотры
	Расходные материалы
	Оданном принтере
	Технические характеристики принтера
	Требования к системе для печати
	Названия и габаритные размеры компонентов
	Панель управления
	Окто состояния прилтера
	гежий энер осоврежения Переостальные разволите в базлившие в принерали
	предистережения, каканицися обращения с принтером Расулицие вазначаль
	Порежка состояния расходных материалов
	Оослуживание
	замена картриджа стонером
	олимали (картрида стонером) Замеца затили за стонером
	очного наридника с топноски Перемениение каптилиской с топноски в позниких замены влучную
	Перемещение картриджей с тонером с помощью клавиши бумаги на принтере
	Хранение картриджей с тонером
	Замена драм-картриджа
	Внимание (драм-картридж)
	Замена драм-картриджа
	Хранение драм-картриджа
	Перемещение принтера
	Чистка и техобслуживание принтера
	Настройка цвета (Калибровка)
	Настройки автоматической калибровки
	Чистка термозакрепляющего валика принтера
	Выполнение операции (Чистка узла закрепления 2)
	чистка светочувствительного оараоана принтера
	местоположение серииного помера
,	
	Установка принтера
	Внимание (установка принтера)
	Проверка комплектности и места установки
	Удаление упаковочных материалов
	Установка принтера
	Функция печати страницы конфигурации
	Установка драйвера

Установка драйвера принтера Простая установка Подключение принтера к компьютеру

Простая установка (подключение через USB) Простая установка (через сервер печати) После установки

Установка при помощи Plug and Play

Удаление драйвера принтера Запуск программы удаления из [Панель управления]

Основные операции принтера	
Пригодная для использования бумага	
Меры предосторожности, касающиеся бумаги	
Область печати	
Загрузка и вывод бумаги	
Загрузка бумаги	
Внимание (загрузка бумаги)	
Основная процедура печати	
Внимание (основные функции печати)	
Использование справки	
Отмена задания	
Выбор и отмена задания печати	
Отмена задания, которое печатается, одним щелчком	
Проверка состояния принтера	
Печать на различных типах бумаги	
Пецать на общиной, плотной бумаге или картонке указат	Ang
Печать на прозрачных пленках (только черно-белая печ	
Печать на наклейках	
Печать на конвертах	
Печать на бумаге с покрытием	
Печать на бумаге пользовательского формата	
Регистрация пользовательского формата бумаги	
Ориентация загружаемой бумаги	
полезные функции печати	
Отображение экрана настройки	
масштабирование распечатываемых данных	
печать с разметкой (печать N-страниц)	
печать изображения размера, превышающего формат А	4 (печать плакатов) 
Дооавление водяного знака в документ для печати (печа Лобавление, релактирование или условника родениет	ть водяных знаковј
дооавление, редактирование или удаление водяного знака	
Печать границ, даты печати и т.д.	
Изменение способа выполнением печати	
Печать данных с различной ориентацией в рамках одного з	
Печать с переплетом	
Выбор способа вывода бумаги	
Печать с поворотом страницы на 180 градусов	
Настройка качества или цветов изображения	
Выполнение печати, соответствующей определенным данн	печати
Коррекция изображений с грубой текстурой	
Настройка плотности тонера	
Настройка плотности тонера каждого цвета по каждог	иу диапазону плотности
Печать с настройкой яркости и контраста	
Настройка цвета	
Согласование цвета с отображением на экране	
Регистрация настроек печати	
Изменение настроек печати, установленных по умолчанию	
Сохранение часто используемых настроек печати (добавле	ние/редактирование/удаление профиля)
выоор профиля	
высор профиля Использование принтера в среде сервера печати	
высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати	
высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати	
высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети	
вывоор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах	
вывор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка из папки принтера	
вывор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на палки принтера Установка и при помощи программы [Проводник]	
высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на папки принтера Установление при помощи программы [Проводник]	
Высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на папки принтера Установление при помощи программы [Проводник] Часто задаваемые вопросы	
высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на папки принтера Установка на влаки принтера Установка из влаки принтера Установка из влаки принтера Установка из влаки принтера	
высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах- Установка на компьютерах- Установка из папки принтера Установление при помощи программы [Проводник] Часто задаваемые вопросы Устранение неполадок	
высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на палки принтера Установление при помощи программы [Проводник] Часто задаваемые вопросы Устранение неполадок Выполнение печати невозможно Выполнение печати невозможно	
высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка из папки принтера Установка из папки принтера Часто задаваемые вопросы Устранение неполадок Выполнение печати невозможно	
Высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка из папки принтера Установка из папки принтера Установление при помощи программы [Проводник] Часто задаваемые вопросы Устранение неполадок Выполнение печати невозможно Выполнение печати невозможно (подключение через USB) Выполнение печати невозможно (через сервер печати) Не удается обнарожить сервер печати, к котороом ию	
Высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка из папки принтера Установка на компьютерах-клиентах Выполнение печати невозможно (подключение через USB) Выполнение печати невозможно (подключение через USB) Выполнение печати невозможно (через сервер печати) Не удается обнаружить сервер печати, к которому нур Не удается получить доступ к общему принтеоу	сно подключиться
Высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Выполнение при помощи программы [Проводник] Устранение неполадок Выполнение печати невозможно Выполнение печати невозможно На удается обнаружить сервер печати, Не удается получить доступ к общему принтеру Для перехова к выполнения оздания печати принтеру	сно подключиться зебуется слишком много времени
Высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Выполнение печати невозможно Выполнение печати невозможно (через сервер печати) Не удается получить доступ к общему принтеру Для перехода к выполнению задания печати печати печати ле	сно подключиться ребуется слишком много времени затем печать неоднократно запускается и останавливается
Среда сервера печати Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах- Установка на компьютерах- Установка на компьютерах- Установка на компьютерах- Установка на компьютерах- Установка на компьютерах Установка на компьютерах- Установка на компьютерах Установка на компьютерах Выполнение печати невозможно (нерез сервер печати) Не удается включестна расток совковко собкарахно на компьютерах Совка принтера приостанавливается во время печати, а Не удается включестна компьютерах Совка принтера приостанавливается во время печати, а	кно подключиться затем печать неоднократно запускается и останавливается
Среда сервера печати Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах- Установка на компьютерах- Установка на компьютерах Установка на компьютерах Установка на компьютерах Установка на панки принтера Установка на панки принтера Выполнение печати невозможно (нерез сервер печати) Не удается обнаружить сервер печати, к которому нур Не удается получить доступ к общему принтеру Для перехода к выполнению задания печати принтеру т Работа принтера приостанавливается во время печати, а Не удается ВКЛЮЧИТЬ принтер	ко подключиться зебуется слишком много времени затем печать неоднократно запускается и останавливается
Высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка из папки принтера Устранение печати невозможно Выполнение печати невозможно Выполнение печати невозможно (подключение через USB) Выполнение печати невозможно (нерез сервер печати) Не удается обнаружить сервер печати, к которому нур Не удается обнаружить сервер печати, к которому нур Не удается выполнению задания печати принтеру Аля перехода к выполнению задания печати принтеру В области вывода принтера может исходить пар Нельзя использовать шрифт Аdobe Туре Мапаger (ATM)	ано подключиться ребуется слишком много времени затем печать неоднократно запускается и останавливается
Высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка из папки принтера Выполнение печати невозможно (подключение через USB) Выполнение печати невозможно (через сервер печати) Не удается обнарукить сервер печати, которому нур Не удается получить дотуп к общему принтеру Для перехода к выполнению задания печати принтеру Аля перехода к выполнению задания печати принтеру Аля перехода к выполнению задания печати принтеру В области вывода принтера может исходить пар Нельзя использовать шрифт Аdobe Туре Мапаger (ATM) Не удается установить драйвер принтера	кно подключиться ребуется слишком много времени затем печать неоднократно запускается и останавливается
Высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка из папки принтера Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка из папки принтера Установка на компьютерах-клиентах Установка из папки принтера Выполнение печати невозможно (подключение через USB) Выполнение печати невозможно (подключение через USB) Выполнение печати невозможно (через сервер печати) Не удается получить доступ к общему принтеру Для перехода к выполнению задания печати принтеру т Работа принтера приостанавливается во время печати, а Не удается ВКЛЮЧИТь принтер В области вывода принтера может исходить пар Нельзя использовать шрифт Аdobe Type Manager (ATM) Не удается установить драйвер принтера	а)
Высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка из папки принтера Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах-клиентах Установка из папки принтера Установка на компьютерах-клиентах Выполнение печати невозможно Выполнение печати невозможно (через сервер печати) Не удается обнаружить среер печати, к которому ниу Не удается обнаружить среер печати, к которому ниу Не удается обнаружить сервер печати, к общему принтеру тр Работа принтера приостанавливается во время печати, а Не удается ВКЛЮЧИТь принтер В области вывода принтера может исходить пар Нельзя использовать шрифт Аdobe Type Manager (АТМ) Не удается установих драйвер принтера Принтер не распознается автоматически (простая установик Не удается далить драйвер принтера	аю подключиться ребуется слишком много времени затем печать неоднократно запускается и останавливается
Высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах Часто задаваемые вопросы Устранение печати невозможно Выполнение печати невозможно (подключение через USB) Выполнение печати невозможно (через сервер печати) Не удается обнаружить сервер печати, к которому нур Не удается получить доступ к общему принтеру тр Работа принтера приостанавливается во время печати, а Не удается ВКЛЮЧИТь принтер В области вывода принтера может исходить пар Нельзя использовать шрифт Аdobe Туре Мападег (АТМ) Не удается установить давтом пически (простая установк Не удается удалить драйвер принтера Запуск программы удаления с компакт-диска	ско подключиться ребуется слишком много времени затем печать неоднократно запускается и останавливается
Использование принтера в среде сервера печати Использование принтера в среде сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на компьютерах- Установка на печати принтера Установка и неполадок Выполнение печати невозможно (подключение через USB) Выполнение печати невозможно (через сервер печати) Не удается обнаружить сервер печати, к которому нуу Не удается обнаружить сревер печати, к которому нуу Не удается обнаружить сревер печати, к которому нуу Не удается обнаружить сревер печати, к которому нуу Не удается волонению задания печати принтеру тр Работа принтера приостанавливается во время печати, а Не удается ВКЛЮЧИТь принтер В области вывода принтера может исходить пар Нельзя использовать шрифт Adobe Type Manager (ATM) Не удается удалить драйвер принтера Запуск программы удаления с компакт-диска Удаление драйвера класса USB	а)
Высор профиля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка на панки принтера Устранение печати невозможно Выполнение печати невозможно (через сервер печати) Не удается обнаружить сервер печати, к которому нур Не удается обнаружить сервер печати, к которому нур Не удается получить доступ к общему принтеру Для перехода к выполнению задания печати принтеру т Работа принтера приостанавливается во время печати, а Не удается ВКЛЮЧИТЬ принтер В области вывода принтера может исходить пар Нельзя использовать шрифт Adobe Type Manager (ATM) Не удается удалить драйвер принтера Запуск програмиы удаления с компакт-диска Удаление драйвер класса USB Не удается изменить параметры драйвера принтера	кно подключиться забуется слишком много времени затем печать неоднократно запускается и останавливается
Высор прориля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-кицентах Установка на компьютерах-кицентах Установка на компьютерах-кицентах Установка из папки принтера Установка на компьютерах-кицентах Установка из папки принтера Установка из папки принтера Установка из папки принтера Установка из папки принтера Установка из папки принтери Спрасти везоможно (подключение через USB) Выполнение печати невозможно (через сервер печати) Не удается обнарукить сервер печати, к которому нур Не удается получить дотуп к общему принтеру Для перехода к выполнению задания печати принтеру т Работа принтера приостанавливается во время печати, а Не удается КЛЮЧИТь принтер В области вывода принтера может исходить пар Нельзя использовать шрифт Аdobe Туре Мападег (АТМ) Не удается установить драйвер принтера Запуск программы удаления с компакт-диска Удаление драйвера класса USB Не удается изменить параметры драйвера принтера Не удается явъбрать или изменить профили	ено подключиться забуется слишком много времени затем печать неоднократно запускается и останавливается а)
Высор прориля Использование принтера в среде сервера печати Среда сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-килентах Установка на компьютерах-килентах Установка на компьютерах-килентах Установка из папки принтера Выполнение печати невозможно (парключение через USB) Выполнение печати невозможно (парключение через USB) Выполнение печати невозможно (парключение через USB) Выполнение печати невозможно (через сервер печати) Не удается получить доступ к общему принтеру Для перехода к выполнению задания печати принтеру т Работа принтера приостанавливается во время печати, а Не удается ВКЛЮЧИТь принтер В области вывода принтера может исходить пар Нельзя использовать шрифт Аdobe Туре Мападеr (ATM) Не удается удалить драйвер принтера Принтер не распознается автоматически (простая установк Не удается удалить драйвер принтера Запуск программы удаления с компакт-диска Удаление драйвера класса USB Не удается выбрать или изменить профили Замятие бумаги	ско подключиться ребуется слишком много времени затем печать неоднократно запускается и останавливается а)
Среда сервера печати Настройка сервера печати Настройка сервера печати Проверка параметров сети Установка на компьютерах-клиентах Установка из папки принтера Выполнение печати невозможно (парключение через USB) Выполнение печати невозможно (парключение через USB) Во за принтер на расстанавизивается во время печати, а Не удается установить драйвер принтера Запуск программы удаления с компакт-диска Удаление драйвера класса USB Не удается выбрать кли изменить профили Заните бумати Внимание (занятие бумати)	кю подключиться ребуется слишком много времени затем печать неоднократно запускается и останавливается

Устранение замятия бумаги (Область вывода)
Устранение замятия бумаги (Внутри задней крышки)
Индикаторы на принтере горят/мигают
В окне состояния принтера появляется сообщение
Если отображается сообщение <Ошибка техобслуживания>
Плохие результаты печати
Бумага скручивается
Бумага сминается
Появляются белые полосы (линии)
Появляются черные полосы (линии), пятна или белые точки
Неравномерная печать
На отпечатанных страницах имеются белые пятна
Тонер не закрепляется на бумаге должным образом
На отпечатанных листах остаются пятна
Вокруг текста или узоров появляются пятна вследствие разбрызгивания тонера
На обратной стороне отпечатанных листов появляются пятна
Слишком темная печать
На участках без печати появляются остаточные изображения
К напечатанным прозрачным пленкам пристала белая пыль
Слишком тусклая печать
Печать выглядит бледной
Цветной текст выглядит размытым
Печать данных выполняется в неправильном цвете (не в указанном цвете) из-за "неприводных цветов"
Тонкие линии или узоры заливки не печатаются указанными цветами либо совсем отсутствуют
Полутоновые участки печатаются неправильным цветом (отличным от указанного)
Фотографии и т.п. печатаются в цветах, отличающихся от отображаемых на мониторе
Узоры и границы заливки печатаются неправильным цветом (отличным от указанного), даже если для них указан один и тот же цвет
Настройка цвета и т.п. для печати
Смещено положение печати
На части страницы печать не выполняется
Данные сжаты и распечатаны
Следующая страница печатаемого документа частично накладывается на предыдущую
Выводится чистая бумага (на бумаге ничего не печатается)
Вся поверхность бумаги занята каким-либо цветом
Распечатка отличается от изображения, отображаемого на экране
Клапан напечатанного конверта склеен
Одновременно подаются несколько листов бумаги
Отпечатанные прозрачные пленки или листы бумаги с покрытием слипаются, либо отпечатанные на них изображения отслаиваются
В определенной позиции на бумаге (в одной и той же позиции) постоянно отмечается плохое качество печати
Invroe

#### Другое

Приложение

Полное использование функций принтера Основные операции/Различные сведения для OC Windows

#### Перед началом работы

#### Правовые вопросы

Юридические ограничения на эксплуатацию изделия и использование изображений

• Использование документа "Электронное руководство"

### Правовые вопросы

#### Название изделия

Согласно правилам безопасной эксплуатации название изделия должно быть зарегистрировано. В некоторых регионах, где продается это изделие, вместо него может быть зарегистрировано название (названия), указанное ниже в круглых скобках ().

LBP7010C/LBP7018C (F159700)

#### Требования электромагнитной совместимости, указанные в Директиве ЕС

Данное оборудование соответствует основным требованиям электромагнитной совместимости, указанным в Директиве ЕС. Мы заявляем, что это изделие соответствует требованиям электромагнитной совместимости, указанным в Директиве ЕС, при номинальном входящем напряжении 230 В и частоте 50 Гц, хотя диапазон рабочих характеристик продукта составляет от 220 до 240 В, 50/60 Гц. Для выполнения технических требований электромагнитной совместимости, указанных в Директиве ЕС необходимо использовать экранированный кабель.

#### Безопасность при эксплуатации лазерного устройства

Данный продукт сертифицирован как лазерный продукт Класса 1 согласно IEC60825-1:2007 и EN60825-1:2007. Это означает, что данное изделие не является источником опасного лазерного излучения.

Поскольку излучение, испускаемое внутри данного изделия, полностью заключено в защитные корпуса и внешние панели, лазерный луч не может выйти из аппарата наружу ни на одном этапе своего рабочего цикла. Не снимайте защитные корпуса или внешние панели, кроме случаев, предусмотренных в руководствах по эксплуатации данного оборудования.

Приведенная ниже этикетка находится на блоке лазерного сканирования внутри аппарата.



CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LÁSER DE CLASSE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 LUOKAN 1 LASER-TUOTE LASERPRODUKT KLASS 1



Использование элементов управления или настроек или выполнение действий, отличающихся от описанных в данном руководстве, может привести к облучению опасным лазерным излучением.

#### Международная программа ENERGY STAR



В качестве участника программы ENERGY STAR<sup>®</sup> компания Canon Inc. установила, что данное изделие соответствует требованиям программы ENERGY STAR по энергосбережению.

Целью международной программы эффективного использования офисного оборудования ENERGY STAR является содействие энергосбережению в процессе использования компьютеров и другого офисного оборудования.

Эта программа поддерживает разработку и распространение изделий, функциональные качества которых позволяют эффективно снизить потребление энергии. Программа представляет собой открытую систему, в которой могут добровольно участвовать любые предприниматели.

Целевыми изделиями для программы является офисное оборудование, такое как компьютеры, мониторы, принтеры, факсимильные и копировальные устройства. Все участвующие страны используют единые стандарты и логотипы.

#### Директива WEEE



Только для Европейского союза (и Европейской экономической зоны).

Данный символ на табличке с расчетными характеристиками (прикреплена на задней стенке принтера) обозначает раздельный сбор отходов для электрического и электронного оборудования согласно требованиям Директивы об отходах от электрического и электронного оборудования (WEEE) (Директива 2002/96/EC) и действует только в пределах Европейского Союза. Данный продукт следует передать в предназначенный для этого пункт сбора, работающий, например, по принципу обмена, т.е. когда при сдаче использованного продукта вы приобретаете новый аналогичный продукт, или в авторизованный пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования (EEE). Ненадлежащая утилизация отходов данного типа может негативно повлиять на экологическую обстановку и здоровье людей вследствие действия потенциально опасных веществ, обычно входящих в состав EEE. Таким образом, правильная утилизация данного продукта станет вашим вкладом в дело эффективного использования природных ресурсов. Более подробную информацию о месте сбора оборудования для его последующей переработки можно получить в местном городском управлении, в отделе по управлению утилизацией, в организации, работающей по авторизованной схеме WEEE, или в местной службе утилизации отходов. Дополнительную информацию относительно возврата и переработки WEEE-продуктов можно получить на вебсайте www.canon-europe.com/environment.

(Европейская экономическая зона: Норвегия, Исландия и Лихтенштейн)

# Юридические ограничения на эксплуатацию изделия и использование изображений

Использование приобретенного вами изделия для сканирования, печати или воспроизведения определенных документов иными способами, а также использование изображений, полученных в результате сканирования, печати или воспроизведения другим способом при помощи приобретенного вами изделия, может быть запрещено законом и может повлечь за собой уголовную и/или гражданскую ответственность. Неполный список таких документов приведен ниже. Этот список предназначен для использования только в качестве ориентира. В случае неуверенности в законности использования изделия для сканирования, печати или размножения иным способом какого-либо документа и/или использования сканированных, скопированных или размноженных каким-либо иным способом изображений, заранее обратитесь за консультацией к юристу.

Бумажные деньги Дорожные чеки Платежные поручения Продовольственные талоны Депозитные сертификаты Паспорта Почтовые марки (погашенные или непогашенные) Иммиграционные документы Идентификационные карточки или знаки отличия Внутренние марки гербового сбора (погашенные или непогашенные) Документы о воинской повинности Облигации или другие долговые сертификаты Чеки или переводные векселя, выданные государственными учреждениями Акционерные сертификаты Водительские удостоверения и документы, удостоверяющие права собственности Произведения, охраняемые законами об авторском праве/Произведение искусства. запрещенные для размножения без разрешения владельца авторских прав

#### Использование документа "Электронное руководство"

Даже если компакт-диска из комплекта поставки нет под рукой, можно в любое время просмотреть "Электронное руководство", заранее установив его на компьютер.

Для эффективного использования документа "Электронное руководство" можно применить несколько инструментов поиска, чтобы найти нужное содержимое.

Как пользоваться документом "Электронное руководство"

Условия эксплуатации Установка "Электронное руководство" Удаление документа "Электронное руководство"

#### Вид экрана "Электронное руководство"

- Начальная страница
- Тематическая страница
- Страница содержания
- Метод поиска

#### Просмотр "Электронное руководство"

# <Чтобы найти нужное содержимое> Выбор между значками категорий На начальной странице выберите необходимый значок категории. "Начальная страница" Поиск в списке содержания В списке содержания можно просмотреть список целых разделов документа "Электронное руководство", отсортированных по категориям. Можно непосредственно открывать разделы в категории. "Страница содержания" Функция поиска текста В документе "Электронное руководство" можно искать текст по ключевому слову. Можно

открыть необходимый раздел в результатах поиска, введя ключевое слово. Эта функция поддерживает поиск с условием "И".

### Как пользоваться документом "Электронное руководство"

Перечисленные ниже ссылки содержат сведения о требованиях к системе для использования документа "Электронное руководство" и о том, как его установить или удалить.

#### Условия эксплуатации

- Установка "Электронное руководство"
- Удаление документа "Электронное руководство"

### Условия эксплуатации

Для использования документа "Электронное руководство" необходим веб-браузер. Гарантируется работа в приведенных ниже веб-браузерах.

Internet Explorer 6.0/7.0/8.0 Firefox 2.x/3.x

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Включение функции сценариев

Перед использованием документа "Электронное руководство" включите в веб-браузере функцию сценариев.

### Установка "Электронное руководство"

Установите "Электронное руководство" с компакт-диска из комплекта поставки на свой компьютер, выполнив следующую процедуру.

### 1

Вставьте компакт-диск "User Software" из комплекта поставки в дисковод компьютера.



### 2

Нажмите кнопку [Выборочная установка].



Выполните описанную ниже процедуру.

- (1) Снимите флажок [Драйвер принтера].
- (2) Щелкните [Установка].

Выборочная установка
Описание програменала обеспечение:
Oaki README: HE
(1) 🗇 🐝 Драйнер принтера 📑 🖷
Зпектронное руководство 10 мл
Будут установлены выбранные программы, указанные выве. Накомпе (Установнты) и выполните инструкции на зеране. Чтобы просклютреть краткое полонение или файт READNE аля доставные шевисти закаж слове от мае
gan georgeneral, agamento and on optical or neu.
С: свобедное мисто на диске 76980 Мб Требунтся на диске 10 Мб
Отмена Наза, (2) Установка

# 4

Прочитайте лицензионное соглашение, а затем щелкните [Да].

ния" 1 Лицианськое солтака. нимг 2	Лицензионное соглашение Вникателька и полакська прочитайте данное лицензионное солжашение апред установкой программного обеспечания.
Yctarosos ISA/F 3 Forceo	СОГЛАШЕНИЮ НЕ ВСТУПИТ В СИЛУ КЕЗ ПОДПИСИ НАДЛЕЖАЩИМ - ОБРАЗОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОРПОРАЦИИ САНОН.
	Если у Вас-ость какие-лябо вопросы описатольно динного Соглавония, няк вы по какой то причине жалаото связаться с ворпорацией Слион, наявшито торговоду представителю, дисцийскогору них данеру корнорации Санон, обслуживонадниу страну, в которой Вы приобрити Продукты.
	Чхобы принеть условия этого соглашения, кажмите [Да]. Чтобы отпроить условия этого соязашения, навеките [Hen]. Чтобы использовать эту программу, неабходимо пречоть услевия этого соглашения.
	Назад Her

→ Запустится процесс установки.

Подождите, пока не исчезнет приведенный ниже экран. (Установка Электронного руководства пользователя может занять длительное время.)



#### Нажмите кнопку [Далее].

ants ✓ Transmonterera	Установка		
ante a Vicense	🖌 Эпектронное руководстве	Ycrawoonewo.	
uawr a Forseo			
	Проверьте результаты установ воемнте молку (Далке)	вки, отображаемые выше, и	
		Далее	

### 6

Нажмите кнопку [Выход].

1 Когда появляется приведенный ниже экран, можно извлечь компакт-диск.





L

содержимое] во всплыван	ОЩЕМ МЕНЮ. стальну всб-разу овголнение содитов или элеменов Разрешить заблокированное содержимов Флеторы рисса Справоа панели информации
<ol> <li>Нажмите кнопку [Да].</li> <li>Прадпрекатике о безепесности</li> <li>Запуск активного содержимого, такото как со управленая Асбисй, может оказаться полезни Оджаке подобное содержимое может также п Вы деястительно хотите разредино этому фе активное содержимое</li> </ol>	28 г хритты или алиминты ми. передать компьютер. айлу запускать
	Ar Her

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Отображение документа "Электронное руководство" непосредственно с компакт-диска

Можно также отобразить "Электронное руководство" непосредственно с компакт-диска, не устанавливая его на компьютер.

- 1. Вставьте компакт-диск "User Software" из комплекта поставки в дисковод компьютера.
- 2. Щелкните [Отобразить руководства].
- 3. Нажмите кнопку [ 🔤 ] рядом с документом [Электронное руководство].
  - Может появиться сообщение об обеспечении безопасности это зависит от используемой операционной системы. Разрешите отображение содержания.

### Удаление документа "Электронное руководство"

Процесс стирания документа "Электронное руководство" для возврата конфигурации компьютера к моменту до его установки называется удалением. Чтобы удалить документ "Электронное руководство", выполните следующую процедуру.

### 1

Вставьте компакт-диск "User Software" из комплекта поставки в дисковод компьютера.



### 2

Нажмите кнопку [Дополнительные программы].

Canon	LBP7010С/7018С Установка с компакт-диска			
Этот экран используются для установки программ и т.п. Выберите мено в правой части.	Простая установка			
	Выборочная установка			
in the second	Дополнительные программы			
1111	Отобразить руководства			
A	Шыхюд			
Если приведенный выше экран не отображается ■ "Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"				
<b>Если появится диалоговое окно [Автозапуск]</b> Щелкните [Выполнить AUTORUN.EXE].				
<b>Если появит</b> Нажмите кно	г <mark>ся диалоговое окно [Контроль</mark> опку [Да] или [Продолжить].	» учетных записей пользователей]		

#### Нажмите кнопку [Запуск] в пункте [Программа удаления руководств].



### 4

#### Щелкните [Удалить], чтобы начать удаление.

Дождитесь завершения удаления. (Удаление драйвера принтера может занять длительное время.)



Нажмите кнопку [Выход].



### 6 Нажмите кнопку [Назад].



### 7 Нажмите кнопку [Выход].

1 Когда появляется приведенный ниже экран, можно извлечь компакт-диск.



### Вид экрана "Электронное руководство"

В этом разделе описан вид экрана документа "Электронное руководство".

В этом разделе страница, отображаемая сразу после запуска документа "Электронное руководство", называется "Начальная страница", а описание, содержащееся в руководстве, называется "Тематическая страница".

"Страница содержания" отображается в списке [Содержание], расположенном вверху справа документа "Электронное руководство", а диалоговое окно поиска отображается на каждой странице в другом окне.

Вид экрана на каждой странице разный, поэтому для отображения инструкций щелкайте приведенные ниже ссылки.

Начальная страница

- Тематическая страница
- Страница содержания

Метод поиска

#### Начальная страница



#### (1) Правила обращения с принтером

В этом разделе описаны меры предосторожности и методы обслуживания принтера и т.д.

(2) Печать

В этом разделе описаны различные способы печати, например основная и расширенная, при которой используются разные функции печати.

В этом разделе описано также, как загружать бумагу.

(3) Часто задаваемые вопросы

Здесь приводятся часто задаваемые вопросы.

Подробнее о решениях других проблем см. в разделе [Устранение неполадок].

(4) Установка

В этом разделе описано, как установить данный принтер, драйвер принтера и т.д.

(5) [В начало]

Отображение начальной страницы документа "Электронное руководство".

(6) [Содержание]

Отображение содержания документа "Электронное руководство".

(7) [Справка]

Отображение сведений о том, как использовать документ "Электронное руководство".

(8) [Введите ключевое слово (слова)]

Диалоговое окно поиска отображается, если ввести ключевое слово и щелкнуть [ [ ]. Подробнее см. в разделе "Метод поиска".

(9) [Полное использование функций принтера]

В этом разделе приводится описание задач и функций программного обеспечения, входящего в комплект поставки принтера, для максимально полного использования его возможностей.

- (10) [Отказ от обязательств] Отображение отказа от обязательств.
- (11) [Copyright] Отображение информации об авторских правах.
- (12) [Торговые марки] Отображение торговых марок.
- (13) [Программное обеспечение сторонних производителей] Отображение сведений о программном обеспечении сторонних производителей.
- (14) [Адреса представительств] Отображение контактной информации для запросов о данном принтере.

### Тематическая страница



#### (1) Содержание раздела

Список содержания раздела. Щелкнув каждый пункт, можно отобразить его описание на тематической странице.

Если щелкнуть [ 🖪 ], откроется меню, а если щелкнуть [ 🖃 ], меню закроется.

#### (2) Тематическая страница

Отображение описания каждого пункта.

#### (3) Меню [Категория]

Во всплывающем меню можно выбрать другой раздел.

#### (4) [ 🔺 🕨 ]

Щелкните, чтобы перейти к предыдущему или следующему разделу.

#### (5) [Печать]

Печать документа "Электронное руководство".

При печати выберите один из перечисленных ниже пунктов.

[эта категория]	Печать всего содержания раздела.
[этот раздел]	Печать только отображаемой на странице темы.

### Страница содержания

Canon and passes y	Version Class	Freedor Carpenser Opens	(Internet concerning of the limit of
Deserve of an action of the second	· State reconstruction - Street extension comes (construction - )	Cameron annual ( a Olympiane )	
Tereseas	a Transmontane and a Transmontane and and a		
Grants.	· Contract antiquemperature ( . Deuts restations from from ) .	Service developments 1 - March Andrew Street and	or contractor templates (
Ante printerer sectors	* Scherenkinstein		
Danisa	a Delivered		
C Bright and a set of the set of			The Associate Stresson Contractor
A Branchester and a state			the later of the same states
Plantenaur sciegorius			
	increasing the second and the second second		
High process of parent and a			
Mpajpercase or passes as a Management of the passes of the second se	Security communication -		
Нукресско огранования Использование документа Какторование документа	"Электронная руковорска." Так "Электронна руковорска."		
Крадичская страности и Использование допуското и Как пасьматься допуска Установления слоуче Странова Пак стран	"Знактронные руковартия" так "Зактронные руковартия" по полнониет "		
Нурадические от разлетите и Использование допуската и Как пользование допуската Установание "Дебутрата Культерата Правона "Дебутрата	"Descriptions groundsche" Inn "Descriptions groundsche" 19 productions" Nachter und sonderten"		
Нарадические од антитити и Историални докурски и Какториални докурски и Установ нелитутиции Герновани (Электрон Таранение Докурски р Какториални (Электрон)	"Descriptioner pyramotocolor" na "Descriptioner pyramotocolor" net personalization" Description or pursonalization" personalization"		
Крадичских огранитися Использования украинато Как политися и дороже Топана вструктал Голона 2 догото Пранеча (догото) На кранет Сало (догото) На кранет Сало (догото)	"Descriptiones promotion" on "Descriptiones promotion" of promotiones" Secription of promotions" promotions"		
Крадински с сравности с Инжиности са серисти с Как полнот на докуме Истори Как Соловит и са докуме Истори Кранско Докорол Кранско документо Как пробо На пробото сталите На серисти сталите Полното сталите Полното сталите	"Descriptions granusgeness" on "Descriptions granusgenes" of possingeness subscriptions granusgenes" subscriptions		

#### (1) Категории

Показывает категории документа "Электронное руководство". Щелкните категорию, чтобы просмотреть подробный список категории.

#### (2) Все содержание

Показывает все категории и разделы документа "Электронное руководство". Щелкните пункт,

чтобы просмотреть содержание.

### Метод поиска

	(1)
AHOH Assignment personale time	Raman Caupana Causa Byara
<section-header></section-header>	Immer managend memor       Immer memor memor memor       Immer memor me

#### (1) [Введите ключевое слово (слова)]

Введите ключевое слово в поле, расположенном в правом верхнем углу документа "Электронное руководство", а затем щелкните [ 🦻 ]. Откроется диалоговое окно поиска.

Поиск также можно выполнить, введя ключевое слово в отображаемое диалоговое окно. В документе "Электронное руководство" доступна также функция поиска с условием "И", так что результаты поиска можно уточнить, введя два или более ключевых слов. При вводе слов вводите между ними пробелы.

**Пример:** "замена тонера" (если необходимо отобразить страницы, на которых встречаются слова "тонер" и "замена")

#### (2) Результат поиска

Отображение результатов поиска по ключевому слову.

Если результатов поиска больше 10, можно просмотреть другие результаты, щелкнув [<< Назад], [Далее >>] или цифру под результатом.

#### (3) [Показать область поиска]

Если необходимо указать область поиска, щелкните здесь и установите флажок для раздела, который нужно найти.

### Просмотр "Электронное руководство"

#### Символы, используемые в документе "Электронное руководство"

Далее приводится описание предупреждений и предостережений, используемых в документе "Электронное руководство" для пояснения ограничений при обращении с принтером, мер предосторожности и указаний, которые необходимо соблюдать в целях безопасной эксплуатации.

### \rm ОСТОРЖНО

Содержит предупреждение об операциях, которые в случае неправильного выполнения могут привести к травме или гибели людей. Для безопасной эксплуатации аппарата всегда обращайте внимание на эти предупреждения.

### <u> ВНИМАНИЕ</u>

Содержит предупреждение об операциях, которые в случае неправильного выполнения могут привести к травмам людей. Для безопасной эксплуатации аппарата всегда обращайте внимание на эти предупреждения.

#### важно

Содержит требования по эксплуатации и ограничения. Внимательно ознакомьтесь с этими положениями в целях надлежащей эксплуатации аппарата и во избежание повреждения аппарата или имущества.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Содержит разъяснение операции или дополнительные сведения о ней. Настоятельно рекомендуется прочесть эти примечания.

#### 0

Указывает на операцию, выполнение которой запрещено. Внимательно прочитайте приведенное ниже и ни в коем случае не выполняйте описанные действия.

#### Клавиши и кнопки, используемые в данном руководстве

Ниже приводятся примеры отображения клавиш панели управления и экранных кнопок в документе "Электронное руководство".

Тип	Отображение в документе "Электронное руководство"	Пример
Клавиши панели управления	[Значок клавиши] + (Название клавиши)	[ 🔘 ] (Бумага)
Кнопки на экране компьютера и т.д.	[Название кнопки и т.д.]	[OK]

#### Снимки экрана, используемые в документе "Электронное руководство"

На снимках экрана, используемых в документе "Электронное руководство", отображены параметры по умолчанию.

В зависимости от конфигурации системы содержание снимков экрана может частично отличаться.

1 Функции драйвера принтера могут измениться в результате обновления.

#### Иллюстрации, используемые в документе "Электронное руководство"

Хотя шнур питания, используемый в данном руководстве, такой же, как на приведенной ниже иллюстрации, его форма может быть иной — это зависит от страны или региона.



#### Сокращения, используемые в документе "Электронное руководство"

#### Сокращенные названия операционных систем

В документе "Электронное руководство" названия операционных систем приведены в следующей сокращенной форме.

Операционная система Microsoft Windows 2000	Windows 2000
Операционная система Microsoft Windows XP	Windows XP
Операционная система Microsoft Windows Vista	Windows Vista
Операционная система Microsoft Windows 7	Windows 7
Операционная система Microsoft Windows Server 2003	Windows Server 2003
Операционная система Microsoft Windows Server 2008	Windows Server 2008
Операционная система Microsoft Windows	Windows

#### Приложение

- Полное использование функций принтера
- **Э** Основные операции/Различные сведения для OC Windows

### Полное использование функций принтера

Ознакомившись с программными задачами и функциями, которыми оснащен принтер, можно максимально использовать все его преимущества.

#### Драйвер принтера



Драйвер принтера — это программное обеспечение, которое позволяет управлять принтером, отправляя указания по печати с компьютера.

Драйвер принтера снабжен полезными функциями печати, которые можно использовать, произвольно изменяя настройки параметров.

Отображение экрана настройки

#### <Полезная информация>

Экономия бумаги

Использование функций для внутренних документов

Подробная настройка качества и цветов изображения

Печать с разметкой (печать N-страниц) Добавление водяного знака в документ для

печати (печать водяных знаков)

Настройка качества или цветов изображения

#### Окно состояния принтера

Окно состояния принтера — это программное средство, которое позволяет проверять состояние принтера, указывать параметры принтера и т.п. Пользоваться окном состояния принтера удобно, поскольку оно в простой форме сообщений, анимаций и т.п. извещает о состоянии принтера, например о замятии бумаги, о сроке службы картриджей с тонером или об отсутствии бумаги.

Окно состояния принтера

Canon LBP7010C/701BC	- C 💌
Задание Параметры Справка	
📃 🔁 🔈	
Готов к печати	
S	* *
Сандиныя с заданов гелемпи	
Иная документы:	
Ине пользователя	
Инея конпьютера:	
Страневан технить:	
PT1	

Отмена задания	Отмена задания, которое печатается, одним щелчком
Периодическая чистка	Чистка и техобслуживание принтера
Энергосбережение	Режим энергосбережения

### Основные операции/Различные сведения для ОС Windows

Открытие папки [Компьютер] или [Мой компьютер] Открытие начальной страницы компакт-диска Проверка версии процессора ОС Windows Vista, 7 или Server 2008 Печать пробной страницы в ОС Windows Проверка двунаправленной связи Отображение папки принтера Проверка принтеров на сервере печати Проверка порта

#### Открытие папки [Компьютер] или [Мой компьютер]

Windows 2000

Дважды щелкните значок [Мой компьютер] на рабочем столе.

Windows XP Windows Server 2003

В меню [Пуск] выберите пункт [Мой компьютер].

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

В меню [Пуск] выберите пункт [Компьютер].

#### Открытие начальной страницы компакт-диска

Если начальная страница компакт-диска не отображается даже после того, как был вставлен компакт-диск, выполните следующую процедуру.

В данном руководстве имя дисковода обозначено как "D:". Имя дисковода может меняться в зависимости от используемого компьютера.

Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003

- 1. В меню [Пуск] выберите команду [Выполнить].
- 2. Введите "D:\Russian\MInst.exe" в командной строке.

Запуся п	рограммы 🛛 😨 🔯
	Бандита има программы, патан, документа или ресурса Интернета, и Windows откроет их.
⊙ткрыт	D (Pussiani)/Minst.exe
	0K 0mena 0fxco

3. Щелкните [ОК].

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

1. Введите "D:\Russian\MInst.exe" в поле [Найти программы и файлы] или [Начать поиск] в меню [Пуск].

D:\/R	unier),Mhut.exe	×	Запяршиния работы
-			

2. Нажмите на клавиатуре клавишу [ENTER].

Проверка версии процессора ОС Windows Vista, 7 или Server 2008

Чтобы проверить, какая версия ОС Windows Vista/7/Server 2008 используется — 32- или 64разрядная, — выполните следующую процедуру.

# 1

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления].

# 2

Откройте [Система].

 Windows Vista
 Windows 7
 Windows Server 2008 R2

 Щелкните [Система и безопасность] или [Система и ее обслуживание] → [Система].

 Windows Server 2008

 Дважды щелкните значок [Система].

# 3

Проверьте версию процессора.

#### Для 32-разрядной операционной системы

Отображается [32-разрядная операционная система].

#### Для 64-разрядной операционной системы

Отображается [64-разрядная операционная система].

O ▼ 19 ► Паналь управля	вния 🖡 Система и безопасность	• Система • 69 Пошос е по-	<del>د</del> م		
Панель утравления - домашняя строница Фиспетчер устройств Настройка удленного доступа Защита системы Флолногильные параметры системы	Просматр основных с Издение Windows Windows 7 Максимальна © Корторация Майкрос защищены.	ведений о вашем компьютере в офт (Microsoft Corp.), 2009. Вся права	· .		
См. также Центр поддержом Центр обновления Windows Счетчики и средства поситовительности	Система Оценка Проциссор: Установленная память (033)	Intel(R) Cone(TM) iS CPU 750 @ 267GHz 2.67 GHz 1,50 FE			
	Тип системы: 32-разрядная операционная система				

#### Печать пробной страницы в OC Windows

Можно проверить функционирование драйвера принтера, напечатав пробную страницу в ОС Windows.

### 1

Загрузите бумагу формата А4 в универсальный лоток.

#### "Загрузка бумаги"



### 2

Откройте папку принтера.

Отображение папки принтера

# 3

Щелкните правой кнопкой мыши значок этого принтера, а затем во всплывающем меню выберите пункт [Свойства принтера] или [Свойства].



#### Выполните печать пробной страницы.

- (1) Откройте вкладку [Общие].
- (2) Нажмите кнопку [Пробная печать], чтобы выполнить печать пробной страницы.

CeoRcreal Canon LB	P7010C/7018C	Los				2
	пы Дополнительн	ю Управление цветом	Безопасность	Параметры устройства	Прочиль	
-	Canon LBP7010C/	70.80				
Расположение						
Комментарий:						
Модель:	Canon LBP7000C/	7018C				
Вазмежности						
Цост: Да		Используемая бумага	E .			
Дяусторонная пе	чать: Нет	A4	*			
Сциватель: Нет						
Скорость: 16 стр.	/mpes.					
Макс. разрешени	е 600 тчк/дюйм		*			
	Harris	union Devi		1(2)		
	Deci	Tipos	ana megana	<b>)</b> (~)		
				05 0700	Donnero, Coner	
					( the second sec	

#### Проверка двунаправленной связи

**1** Откройте папку принтера.

Отображение папки принтера

### 2

Щелкните правой кнопкой мыши значок этого принтера, а затем во всплывающем меню

#### выберите пункт [Свойства принтера] или [Свойства].



# 3

Проверьте двунаправленную связь.

- (1) Откройте вкладку [Порты].
- (2) Проверьте, установлен ли флажок [Разрешить двусторонний обмен данными].



#### ВАЖНО

Не снимайте флажок [Разрешить двусторонний обмен данными].

Если флажок снят, выполнить печать не удастся.

#### Отображение папки принтера

#### Windows 2000

В меню [Пуск] выберите [Настройка] → [Принтеры].

#### Windows XP Professional Windows Server 2003

В меню [Пуск] выберите [Принтеры и факсы].

#### Windows XP Home Edition

В меню [Пуск] выберите [Панель управления], а затем щелкните [Принтеры и другое оборудование] → [Принтеры и факсы]. 
 Windows Vista

 В меню [Пуск] выберите [Панель управления], а затем щелкните [Принтер].

 Windows 7
 Windows Server 2008 R2

 В меню [Пуск] выберите [Устройства и принтеры].

 Windows Server 2008

 В меню [Пуск] выберите [Ланель управления], а затем дважды щелкните [Принтеры].

#### Проверка принтеров на сервере печати

# 1

#### Откройте [Проводник].

В меню [Пуск] выберите [Все программы] или [Программы] → [Стандартные] → [Проводник].

# 2

Проверьте принтеры на сервере печати.

- (1) Выберите сервер печати в разделе [Сеть] или [Сетевое окружение].
- (2) Проверьте, отображается ли значок для данного принтера.



#### Проверка порта

### 1

Откройте папку принтера.

Отображение папки принтера

# 2

Щелкните правой кнопкой мыши значок этого принтера, а затем во всплывающем меню выберите пункт [Свойства принтера] или [Свойства].



#### Проверьте порт.

- (1) Откройте вкладку [Порты].
- (2) Убедитесь, что порт выбран правильно.



#### Устранение неполадок



#### Выполнение печати невозможно

Решения для ситуаций, когда выполнение печати невозможно, зависят от среды. См. решения в соответствии с вашей средой.

Если принтер используется через прямое подключение



"Выполнение печати невозможно (подключение через USB)"

Если принтер используется в среде сервера печати


Если компьютер является сервером печати	"Выполнение печати невозможно (подключение через USB)"
Если компьютер является компьютером-клиентом	"Выполнение печати невозможно (через сервер печати)"

## Выполнение печати невозможно (подключение через USB)

Если не удается выполнить печать, когда принтер подключен к компьютеру с помощью USB-кабеля, установите проблему, ответив на приведенные ниже вопросы.

### <Вопрос 1> ВКЛЮЧЕН ли принтер? (Включен ли индикатор 🕛 (Питание)?)



вкл.	К разделу <Вопрос 2>
выкл.	ВКЛЮЧИТЕ принтер.
Не удается ВКЛЮЧИТЬ	"Не удается ВКЛЮЧИТЬ принтер"



<Вопрос 3> Правильно ли подсоединен USB-кабель?

Подсоединен	Попробуйте выполнить указанное ниже. Если используется концентратор, подключите принтер напрямую к компьютеру. Если используется длинный USB-кабель, замените его коротким. Если есть другой USB-кабель, используйте его.
	Если печать по-прежнему не удается выполнить, перейдите к разделу <Вопрос 4>.
Не подсоединен	Подсоедините кабель надлежащим образом. "Подключение принтера к компьютеру"

## <Вопрос 4> Возможна ли печать пробной страницы в Windows?



	7
1175 down	1

Печать возможна	Нет неполадок с принтером и драйвером. Проверьте настройки печати в приложении.		
Печать невозможна	К разделу <Вопрос 5>		

## <Вопрос 5> Правильно ли выбран порт, который требуется использовать?

G CaseRoves Carrier LBP2000C/7018C	HALING CONTRACTOR OF
Общи   Далля ПРОЧь   Дополнятися   Ирантичнациятин   Беллярчасть   Палинатры устройства   Логана,   Санон LEP7010C/7028C Баберите заит или неосольсь портов для лечати Дагранеть будут	
Party Constants & England & England & Regime & Regime Reservations & Children  Party Constants and Party Pa	
Выбран	К разделу <Вопрос 6>
Не выбран	Выберите правильный порт.
Не удается найти порт, который необходимо испол	Установите драйвер принтера сно "Удаление драйвера принтера "Установка драйвера принтера

## <Вопрос 6> Включена ли двунаправленная связь?

"Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"

Casilicites: Carron LBP2000C/7018C	
Канала Дански Палана Канала Канала Канала Дански Палана Палана Канала Кан	
Включена	К разделу <Вопрос 7>
Выключена	Включите двунаправленную связь и перезапустите компьютер и принтер

#### <Вопрос 7> Проверьте указанное ниже.

Отключите резидентное программное обеспечение, включая программные средства защиты данных. Если другие устройства, подключаемые с помощью USB-кабеля, подключены к компьютеру, отключите ненужные. Если драйверы или программное обеспечение других устройств, подключаемых с помощью USB-кабеля, установлены на компьютере, удалите ненужные. Подсоедините USB-кабель к другому USB-порту компьютера.

Подключите принтер к другому компьютеру с помощью USB-кабеля.

1

Если печать не выполняется, перейдите к разделу <Вопрос 8>.

#### <Вопрос 8> Установите драйвер принтера еще раз.

"Удаление драйвера принтера" "Установка драйвера принтера"

Если печать не выполняется, перейдите к разделу <Вопрос 9>.

<Вопрос 9> Удалите драйвер класса USB, а затем установите драйвер принтера еще раз.

"Удаление драйвера класса USB" "Удаление драйвера принтера"

"Установка драйвера принтера"

Если печать не выполняется, обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon.

## Выполнение печати невозможно (через сервер печати)

Если не удается выполнить печать, когда принтер используется через сервер печати, установите проблему, ответив на приведенные ниже вопросы.

### <Вопрос 1> ВКЛЮЧЕН ли принтер? (Включен ли индикатор ტ (Питание)?)



вкл.	К разделу <Вопрос 2>
выкл.	ВКЛЮЧИТЕ принтер.

Не удается ВКЛЮЧИТЬ "Не удается ВКЛЮЧИТЬ принтер"

## Вопрос 2> Мигает ли индикатор тонера или индикатор 🛓 (Бумага)?



## <Вопрос 3> Правильно ли подключен принтер к серверу печати?



Подсоединен	К разделу <Вопрос 4>
Не подсоединен	Подсоедините кабель надлежащим образом. "Подключение принтера к компьютеру"

<	<Вопрос 4> Удается ли подключить компьютер к серверу печати или общему принтеру?		
Удается подключить К разделу <Вопрос 5>		К разделу <Вопрос 5>	
Не удается подключить "Не удается обнаружить сервер печати, к которому нужно подключитьс "Не удается получить доступ к общему принтеру"		"Не удается обнаружить сервер печати, к которому нужно подключиться" "Не удается получить доступ к общему принтеру"	

### <Вопрос 5> Проверьте указанное ниже.

Сервер печати подключен к сети правильно.

Дополнительный (альтернативный) драйвер обновлен надлежащим образом.

"Настройка сервера печати"

Можно выполнить печать из сервера печати.

 $\mathbf{T}$ 

Если печать не выполняется, перейдите к разделу <Вопрос 6>.

### <Вопрос 6> Возможна ли печать пробной страницы в Windows?

"Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"



### <Вопрос 7> Правильно ли отображен в сети принтер на сервере печати?

Основные операци	и/Различнь	ые сведения для	OC Wir	ndows"	
G v 🕫 + Certe + PRINTSERVER. +		▼ 4y Flower: PRINTSERV	ER	P	
Упорядочить — Центр управления селя	ии и общим доступом	Показать уделенные принтеры	¥ • 🗆		
> ☆ Избраннов сапот	LB97010C7018C	SharedDocs Общая папка			
> 👼 Компьютер					
▲ Que Carto > ∰ PRINTSERVER					
Элементов: 2					
0-05-0-0-0					
Отображен	к раздел				
Не отображен	Обратите	есь с этим вопро	сом ка	дминист	ратору

### <Вопрос 8> Установите драйвер принтера еще раз.

"Удаление драйвера принтера" "Установка на компьютерах-клиентах"

- 1 При повторной установке драйвера принтера измените способ установки.
  - Если выполнена локальная установка (установка драйвера принтера с помощью компакт-диска) → Измените способ установки для загрузки и установки (установка драйвера принтера без использования компакт-диска).
  - Если выполнена загрузка и установка (установка драйвера принтера без использования компактдиска)

→ Измените способ установки для локальной установки (установка драйвера принтера с помощью компактдиска).

Если печать не выполняется, перейдите к разделу <Вопрос 9>.

<Вопрос 9> Может ли другой клиент выполнить печать?



Печать возможна	Отключите резидентное программное обеспечение, включая программные средства защиты данных.	
Печать невозможна	Обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon.	

## Не удается обнаружить сервер печати, к которому нужно подключиться

Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

### <Причина 1> Кабель локальной сети подключен неправильно.

Способ Надлежащим образом подключите сервер печати к компьютеру-клиенту с помощью кабеля локальной устранения сети.

## <Причина 2> Сервер печати не запущен.

Способ запустите сервер печати.

### <Причина 3> Принтер не указан как общий.

Способ Предоставьте общий доступ к принтеру. устранения "Настройка сервера печати"

### <Причина 4> Пользователь не имеет права доступа к серверу печати или принтеру.

Способ устранения Попросите администратора сети изменить права пользователя.

## <Причина 5> Функция [Сетевое обнаружение] отключена. (Windows Vista, 7 и Server 2008)

Выполните описанную ниже процедуру.

## Windows Vista

- 1. В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления].
- 2. Щелкните [Просмотр состояния сети и задач].
- 3. Установите для параметра [Сетевое обнаружение] значение [Вкл.].

## Windows 7 Windows Server 2008 R2

Способ устранения

- 1. В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления].
- 2. Щелкните [Просмотр состояния сети и задач].
- 3. Нажмите кнопку [Изменить дополнительные параметры общего доступа].
- 4. Укажите параметр [Включить сетевое обнаружение] в разделе [Сетевое обнаружение].

### Windows Server 2008

- 1. В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления].
- 2. Дважды щелкните пункт [Центр управления сетями и общим доступом].
- 3. Установите для параметра [Сетевое обнаружение] значение [Вкл.].

## Не удается получить доступ к общему принтеру

Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

## <Причина 1> Пользователь компьютера, который нужно использовать, не зарегистрирован, или пароль не назначен.

Способ устранения на сервере печати выполните регистрацию пользователя компьютера, который нужно использовать, или укажите пароль.

За дополнительными сведениями обращайтесь к администратору сети.

### <Причина 2> Указан неправильный путь к сети.

Проверьте принтеры на сервере печати.



# Для перехода к выполнению задания печати принтеру требуется слишком много времени

<Причина 1> Работа принтера останавливается, пока температура внутри принтера не снизится до уровня, достаточного для обеспечения качества печати (особенно после выполнения печати на узкой бумаге).

Способ Подождите немного.

устранения После снижения температуры внутри принтера печать возобновляется.

## <Причина 2> Эта проблема может возникнуть в некоторых приложениях — это зависит от типа обработки данных печати.

Возможно, проблему удастся устранить, выполнив описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- Способ
- устранения
- † Если для параметра [Постановка в очередь в формате EMF] установлено значение [Вкл.], окно состояния принтера может не отображаться автоматически. В таком случае откройте его вручную.

3. Измените значение параметра [Постановка в очередь в формате EMF].

(Подробнее о способах отображения окна состояния принтера см. в разделе "Окно состояния принтера".)

# Работа принтера приостанавливается во время печати, а затем печать неоднократно запускается и останавливается

<Причина> Если принтер непрерывно используется в течение длительного периода, внутренняя температура принтера повышается, запуская механизм безопасности и временно приостанавливая печать.

Подождите немного.

Когда внутренние компоненты принтера охлаждаются, печать возобновляется. Если внутренняя температура принтера не снизилась в достаточной степени, механизм безопасности повторно активируется и печать временно приостанавливается. Когда внутренняя температура снижается в достаточной степени, принтер возобновляет печать с обычной скоростью.

Способ устранения

Время, спустя которое активируется механизм безопасности или спустя которое принтер возобновляет печать с обычной скоростью, зависит от условий эксплуатации принтера.

## Не удается ВКЛЮЧИТЬ принтер

Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

<Причина 1> Штепсель шнура питания отсоединен от розетки сети переменного тока.

Способ	
устранения	вставыте штепсель шнура питания в розетку сети переменного тока.

#### <Причина 2> Принтер подключен к удлинителю или к многорозеточной колодке.

Способ устранения Вставьте штепсель шнура питания непосредственно в розетку сети переменного тока.

#### <Причина 3> Сработали автоматические выключатели.

Способ устранения Установите автоматические выключатели на щите управления в исходное положение.

#### <Причина 4> Шнур питания поврежден.

**Способ** Если принтер удается включить после замены шнура питания шнуром того же типа, приобретите **устранения** новый шнур питания и используйте его вместо поврежденного.

### В области вывода принтера может исходить пар

<Причина> Влага испаряется из бумаги под воздействием тепла, выделяемого при фиксации тонера. (в частности, если в помещении низкая температура).

Хотя это не является неисправностью, можно предотвратить паровыделение, заменив бумагу новой из способ устранения Также храните бумагу вдали от влаги. "Меры предосторожности, касающиеся бумаги"

## Нельзя использовать шрифт Adobe Type Manager (ATM)

<Причина> Принтер не поддерживает шрифт Adobe Type Manager (ATM).

Способ Используйте шрифт, поддерживаемый этим принтером.

## Не удается установить драйвер принтера

file://P:\Laser\A389SA\_Aries\PM\Deliverables\Sponsor\From Sponsor\2011.09.26 - ... 30/09/2011

## Если проблема возникает при установке

Выберите одну из указанных ниже неполадок, возникших при установке.

Подключение с помощью USB-кабеля	"Принтер не распознается автоматически (простая установка)"
Подключение через сервер печати (компьютер-клиент)	"Не удается обнаружить сервер печати, к которому нужно подключиться" "Не удается получить доступ к общему принтеру"

### Если драйвер принтера установлен неправильно

Выполните описанную ниже процедуру.

Способ устранения 1	Установите драйвер принтера снова. "Удаление драйвера принтера" "Установка драйвера принтера"
Способ устранения 2 (только при подключении через USB)	Удалите драйвер класса USB, а затем установите драйвер принтера еще раз. "Удаление драйвера класса USB" "Удаление драйвера принтера" "Установка драйвера принтера"

## Принтер не распознается автоматически (простая установка)

Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

#### <Причина 1> Принтер НЕ ВКЛЮЧЕН.

**Способ** устранения ВКЛЮЧИТЕ принтер.

### <Причина 2> USB-кабель подключен неправильно.

Способ Убедитесь, что принтер и компьютер правильно подключены с помощью USB-кабеля. "Подключение принтера к компьютеру"

## <Причина 3> USB-кабель уже подключен и принтер ВКЛЮЧЕН, прежде чем был установлен драйвер принтера.

Выполните описанную ниже процедуру.

- 1. Выключите принтер.
- 2. Отсоедините USB-кабель.
- 3. Подсоедините USB-кабель еще раз.
- 4. При появлении на экране указанного ниже окна ВКЛЮЧИТЕ принтер.

Способ устранения



### <Причина 4> Используется неподходящий USB-кабель.



Способ устранения

Ниже приведены сведения о конфигурации USB-интерфейса данного принтера. Hi-Speed USB USB

#### <Причина 5> Установлен драйвер класса USB.

Ť

Способ Удалите драйвер класса USB. устранения "Удаление драйвера класса USB"

## Не удается удалить драйвер принтера

Выполните описанную ниже процедуру.

Способ устранения 1	Запустите программу удаления с компакт-диска из комплекта поставки, а затем удалите драйвер принтера. "Запуск программы удаления с компакт-диска" "Удаление драйвера принтера"
Способ устранения 2	Удалите драйвер класса USB.
(только при подключении через USB)	"Удаление драйвера класса USB"

ПРИМЕЧАНИЕ

#### Если драйвер принтера установлен пользователем, не обладающим правами администратора

Возможно, не удастся удалить драйвер принтера в зависимости от используемой операционной системы. В таком случае удалите драйвер принтера, выполнив описанную ниже процедуру.

- 1. Откройте папку принтера.
- "Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"
- Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, а затем во всплывающем меню выберите пункт [Удалить устройство] или [Удалить].
- 3. Нажмите кнопку [Да].



Если открывается диалоговое окно [Контроль учетных записей пользователей], нажмите кнопку [Да]. 4. Удалите драйвер принтера с помощью программы удаления.

"Удаление драйвера принтера"

## Запуск программы удаления с компакт-диска

## 1

Вставьте компакт-диск "User Software" из комплекта поставки в дисковод компьютера.



При появлении на экране указанного ниже окна нажмите кнопку [Выход].

Canon	LBP7010C/7018C Установка с компакт-диска
Этот экран используется для установки программ и т.п. Выберите меню в правой части.	Простая установка
	Выборочная установка
and the same of th	Дополнительные программы
1111	Отобразить руководства
	Выход
Если появі	ится лиалоговое окно [Автозалу

Выберите пункт [Открыть папку для просмотра файлов], а затем перейдите к шагу 4.

## 2

Откройте папку [Компьютер] или [Мой компьютер].

"Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"

## 3

Щелкните правой кнопкой мыши значок компакт-диска, а затем во всплывающем меню выберите пункт [Открыть].

×	Установить или выполнить програнму с носителя пользователя Открыть саторитися	
1	Qripurs	
1	Unperts # patent (and	_
	Oğupul goraye	
	Записать на диск	
	gopumpears.	
	Brase	
	Econopours.	

## 4

Откройте папку, в которой установлена программа удаления.

#### Для 32-разрядной операционной системы

Откройте папки: [Russian] — [32bit] — [MISC].



### Для 64-разрядной операционной системы



## 5

Дважды щелкните файл [CNACBUN.exe] или [CNACBUND.exe].



## Удаление драйвера класса USB

Удалите драйвер класса USB при указанных ниже обстоятельствах.

Если не удается надлежащим образом удалить драйвер принтера, установленный с использованием подключения через USB

Если драйвер принтера не удается установить надлежащим образом даже после его переустановки

При удалении драйвера класса USB обязательно выполните указанную ниже процедуру.

† Если удалить драйвер класса USB, он будет автоматически установлен повторно при подключении через USB.

## 1

#### Проверьте указанное ниже.

Принтер подключен к компьютеру с помощью USB-кабеля. Принтер ВКЛЮЧЕН.

## 2

Выполните описанную ниже процедуру.

Windows 2000

В меню [Пуск] выберите пункт [Настройка] → [Панель управления], а затем дважды щелкните пункт [Установка и удаление программ].

Windows XP

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления], а затем щелкните пункт [Установка и удаление программ]. Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008 R2

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления], а затем щелкните пункт [Удаление программы].

Windows Server 2003

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления] → [Установка и удаление программ].

Windows Server 2008

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления], а затем дважды щелкните пункт [Программы и компоненты].

## 3

Убедитесь в том, что [Canon LBP7010C/7018C] не отображается.

(1) Убедитесь, что в диалоговом окне не отображается пункт [Canon LBP7010C/7018C].

(2) Чтобы закрыть диалоговое окно, щелкните значок [

Паналь управления - донациям стронка Просметр установленные обновления	Удали Для ул вля "В	сние или изменени мения програмы выб осстановить".	е программы фите ега стиске и щал	нонга "Хдалога", "Изьанита	-
soundeentes Windows	Упарадача	m •	7	JI	0
	Adeba R	aader 9.3 - Russian		Adobe Syst	anna 1
	_				
	91				
	100	Установленные прогр	teren Donul paper	1.243.M5	

Удалите пункт [Canon LBP7010C/7018C] в диалоговом окне. (Удалите драйвер принтера.) Запуск программы удаления из [Панель управления]"

"Удаление драйвера принтера"

4

## Откройте окно [Диспетчер устройств].

## Windows 2000

- 1. В меню [Пуск] выберите пункт [Настройка] → [Панель управления].
- 2. Дважды щелкните значок [Система].
- 3. Откройте вкладку [Оборудование]  $\rightarrow$  [Диспетчер устройств].

## Windows XP

- 1. В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления].
- 2. Выберите пункт [Производительность и обслуживание]  $\rightarrow$  [Система].
- 3. Откройте вкладку [Оборудование]  $\rightarrow$  [Диспетчер устройств].

## Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008 R2

- 1. В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления].
- 2. Выберите пункт [Оборудование и звук] или [Оборудование] [Диспетчер устройств].

## Windows Server 2003

- 1. В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления] → [Система].
- 2. Откройте вкладку [Оборудование] [Диспетчер устройств].

## Windows Server 2008

- 1. В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления].
- 2. Дважды щелкните пункт [Диспетчер устройств].

Если появится диалоговое окно [Контроль учетных записей пользователей] Нажмите кнопку [Да] или [Продолжить].

## 5

## Дважды щелкните пункт [Контроллеры USB].



## 6

Щелкните правой кнопкой мыши пункт [Поддержка USB принтера], затем выберите пункт [Удалить] во всплывающем меню.

- 📍 Не удаляйте драйверы для других устройств. Если ошибочно удалить их, ОС Windows может работать некорректно.
- Если драйвер класса USB установлен неправильно, не отображается пункт [Поддержка USB принтера]. Затем щелкните [ ]], чтобы закрыть диалоговое окно [Диспетчер устройств].



## 7 Щелкните [OK].

Подтверждение удоления устройства
Поддержка USB принтера
Предупреждение. Сейчес устройство будет удалено из системы.
ОК Отмана

## 8

Щелкните [ - ], чтобы закрыть диалоговое окно [Диспетчер устройств].

## 9

Отсоедините USB-кабель от компьютера, а затем перезагрузите Windows.

## Не удается изменить параметры драйвера принтера

Если для параметра [Буферизация на узле] (если данные печати обрабатываются на компьютере) установлено значение [Отключено], изменить параметры драйвера нельзя, поскольку некоторые опции недоступны. Чтобы изменить параметры, установите для параметра [Буферизация на узле] значение [Авто], выполнив указанную ниже процедуру.

## 1

Откройте папку принтера.

"Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"

## 2

Щелкните правой кнопкой мыши значок этого принтера, а затем во всплывающем меню выберите пункт [Свойства принтера] или [Свойства].



## 3

Измените значение параметра [Буферизация на узле].

- (1) Откройте вкладку [Параметры устройства].
- (2) Выберите значение [Авто] для параметра [Буферизация на узле].



Если не удается изменить значение параметра Для изменения значения параметра необходимы права администратора. Обратитесь к системному администратору.



## Не удается выбрать или изменить профили

Если снять флажки [Разрешить выбор профиля] и [Разрешить настройку издания], функции выбора и изменения профиля будут ограничены.

Чтобы выбрать или изменить профиль, установите флажок, выполнив указанную ниже процедуру.

## 1

Откройте папку принтера.

"Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"

## 2

Щелкните правой кнопкой мыши значок этого принтера, а затем во всплывающем меню выберите пункт [Свойства принтера] или [Свойства].



## 3

Измените параметры для пункта [Определение свойства документа].

- (1) Откройте вкладку [Профиль].
- (2) Установите флажки [Разрешить выбор профиля] и [Разрешить настройку издания].

CooActea: Canon LBP7010C/7058C	
Жшие Доступ Порты Дополнительно Управление цвето	м Безопасность Параметры устройств Поофиль (1)
Список профилей:	Uwg:
Настрайки по умотнания	Настройки по умолчанию
2 Ha 1	2
Уместить на странице А4	ognetika.
• Конфиденциально	настройками по умолчание. Эта настройка подходит для печати
•П ч/б документы	общих деловых документов, содержащих техст и таблицы.
Просмотр пареметров	Добавить Измерить Удалить
	Bistrape
Определение свойства документа	
	Разрешить настройку издания
	ОК Опнена Преденть Оправи
🕗 Если не удается измен	ить значение параметра

Для изменения значения параметра необходимы права администратора. Обратитесь к системному администратору.

## 4

Щелкните [ОК].

## Замятие бумаги

Перед удалением смятой бумаги см. раздел "Внимание (замятие бумаги)".

Если произошло замятие бумаги, в окне состояния принтера отображается сообщение.



Удалите замятую бумагу на каждом участке в том порядке, в котором отображаются сообщения.

Сообщение и процедура устранения	Участок замятия бумаги	
Саник Цартийства: акана Саранатура Сарана Застревонно булоги жиутра пракитеро Перенатура (разная Саранатура (разная) инализии (разная инализии (разная инализии (разная (1) "Устранение замятия бумаги (Универсальный лоток)" (2) "Устранение замятия бумаги (Область вывода)" (3) "Устранение замятия бумаги (Внутри задней крышки)"		

## Внимание (замятие бумаги)



## Устранение замятия бумаги (Универсальный лоток)





## 2

Удалите бумагу, осторожно вытянув ее.

Если удаление бумаги затруднено, не пытайтесь удалить ее с усилием, а выполните процедуру для другого участка, отображаемого в сообщении.



## **3** Установите крышку лотка.

Далее перейдите к процедуре устранения замятия бумаги, которое произошло на другом участке, отображаемом в сообщении.

(1) "Устранение замятия бумаги (Универсальный лоток)"

- (2) "Устранение замятия бумаги (Область вывода)"
- (3) "Устранение замятия бумаги (Внутри задней крышки)"

## Устранение замятия бумаги (Область вывода)

## 1

Удалите бумагу, осторожно вытянув ее.

Если удаление бумаги затруднено, не пытайтесь удалить ее с усилием, а выполните процедуру для другого участка, отображаемого в сообщении.



Далее перейдите к процедуре устранения замятия бумаги, которое произошло на другом участке, отображаемом в сообщении.

(1) "Устранение замятия бумаги (Универсальный лоток)"

(2) "Устранение замятия бумаги (Область вывода)"

(3) "Устранение замятия бумаги (Внутри задней крышки)"

## Устранение замятия бумаги (Внутри задней крышки)

**1** Откройте заднюю крышку.



## **2** Удалите смятую бумагу.

- (1) Удерживая бумагу с обеих сторон, медленно потяните ее вниз.
- (2) Удалите бумагу, осторожно вытянув ее.





→ Сообщение о замятии бумаги исчезает, после чего принтер готов к печати.

## Индикаторы на принтере горят/мигают

Индикаторы на принтере отображают состояние принтера следующим образом. Выполните действия по устранению проблемы в соответствии с тем, какие индикаторы горят/мигают.



Название	Состояние		Способ устранения
	© © © © (мигает для всех цветов)	Картриджи с тонером перемещаются.	Подождите, пока картриджи с тонером не перестанут перемещаться.
(1) Индикатор тонера	(Пример: Черный) © 👄 (Горит)	Происходит ошибка, связанная с картриджами с тонером. (Например, когда заканчивается срок службы картриджей с тонером)	Устраните проблему, следуя сообщению, которое отображается в окне состояния
	(Пример: Черный) © <del>;;;;</del> (Мигает)	Картриджи с тонером находятся в позиции замены.	принтера. ' "В окне состояния принтера появляется сообщение"
(2) Индикатор бумаги	(Горит)	Принтер находится в режиме замены картриджей с тонером <sup>*2</sup> .	_
	(Мигает)	Необходимо проверить бумагу. (Например, если заканчивается бумага и не удается подавать ее надлежащим образом)	Загрузите бумагу надлежащим образом, а затем нажмите клавишу [ 🔘 ] (Бумага) на принтере. <sup>*3</sup>
(3) Индикатор питания	<b>(</b> Горит)	Принтер ВКЛЮЧЕН.	—

\*1 Подробнее о процедуре отображения окна состояния принтера см. в разделе "Окно состояния принтера".

<sup>\*2</sup> Это состояние, в котором можно переместить картриджи с тонером в позицию замены вручную. Подробнее см. в разделе "Перемещение картриджей с тонером с помощью клавиши бумаги на принтере".

\*3 Подробнее о процедуре загрузки бумаги см. в разделе "Загрузка бумаги".

## В окне состояния принтера появляется сообщение

Примените способы устранения согласно инструкциям в отображаемом сообщении.





Способ устранения 2	Отмените задание печати, а затем выполните печать снова. "Отмена задания"
📑 Проверка	выходного материала
<Причина> Возм	южно, не удастся получить надлежащие результаты печати.
Способ устранения 1	Чтобы продолжить печать, щелкните [ 💽 ] (Устранение ошибки). Однако сообщение об ошибке может появиться повторно.
Способ устранения 2	Отмените задание печати, а затем выполните печать снова. "Отмена задания"
📑 Открыта к	рышка
<Причина> Откр	ыта верхняя или задняя крышка.
Способ устранения	Закройте верхнюю и заднюю крышку.
付 Застреван	ие бумаги внутри принтера
<Причина> Прои	зошло замятие бумаги.
Способ устранения	Не удаляйте смятую бумагу с усилием, а удаляйте ее согласно процедуре, описанной в "Электронное руководство". " Замятие бумаги"
📑 Ошибка ка	плибровки
<Причина> Не уд	далось правильно завершить калибровку.
Способ	Отмените печать, убедитесь в том, что в картриджах с тонером остается тонер, а затем выполните калибровку заново. "Отмена задания" "Проверка состояния расходных материалов"
устранения 1	"Настройка цвета (Калибровка)" * Если срок службы картриджей с тонером подошел к концу, замените эти картриджи, а затем выполните калибровку заново. "Замена картриджа с тонером"
Способ устранения 2	Чтобы продолжить печать, щелкните [ 📄 ] (Устранение ошибки). Однако печать данных может выполняться неправильными цветами.
📑 Требуется	чистка
<Причина> Треб	уется чистка термозакрепляющего валика принтера.
Способ устранения 1	Выполните операцию [Чистка узла закрепления 1]. "Чистка термозакрепляющего валика принтера"
Способ устранения 2	Чтобы продолжить печать, щелкните [ 📄 ] (Устранение ошибки).

#### <Причина> Принтер находится в состоянии ожидания завершения чистки термозакрепляющего валика.

Способ Во время выполнения задания другому пользователю потребовалось выполнить чистку; подождите устранения немного, пока пользователь не завершит чистку.

#### 🞽 Картриджи с тонером неправильного цвета

<Причина> В позиции загрузки для отображаемых цветов установлены картриджи с тонером не того цвета.

Способ Установите картриджи с тонером в соответствующие позиции для каждого цвета. "Замена картриджа с тонером"

#### Недостаточно места на диске

<Причина> Недостаточно места на диске компьютера или сервера.

Способ Удалите ненужные файлы. устранения Щелкните [ ] (Устранение ошибки), чтобы возобновить печать после удаления ненужных файлов.

### 📑 Отсутствует картридж с тонером

<Причина> Картриджи с тонером отображаемых цветов не установлены.

Способ Установите картриджи с тонером. устранения "Замена картриджа с тонером"

🎽 Неправильное положение картриджа с тонером

<Причина> Картриджи с тонером находятся в неправильном положении, поскольку во время перемещения картриджей с тонером открыта верхняя крышка.

Способ устранения Закройте верхнюю крышку.

Проверка картриджей с тонером

<Причина 1> Картриджи с тонером отображаемых цветов не установлены надлежащим образом.

Способ устранения 1 Установите картриджи с тонером заново. "Замена картриджа с тонером"

Способ устранения 2 ВЫКЛЮЧИТЕ принтер, убедитесь в том, что индикатор 🕐 (Питание) не горит, подождите не менее 10 секунд, а затем снова ВКЛЮЧИТЕ принтер.

#### <Причина 2> Картриджи с тонером отображаемых цветов повреждены.

Способ Замените картриджи с тонером на новые. "Замена картриджа с тонером"

Замена картриджей с тонером

<Причина 1> Срок службы картриджей с тонером отображаемых цветов подошел к концу.

Замените картриджи с тонером на новые. Способ "Замена картриджа с тонером" устранения



Способ ВЫКЛЮЧИТЕ принтер, убедитесь в том, что индикатор 🔱 (Питание) не горит, удалите упаковочный

устранения материал (лист), а затем снова ВКЛЮЧИТЕ принтер снова. "Удаление упаковочных материалов"



## Если отображается сообщение <Ошибка техобслуживания>



Если в окне состояния принтера отображается сообщение <Ошибка техобслуживания>, выполните описанную ниже процедуру, чтобы выключить и включить питание принтера.

## 1

ВЫКЛ. принтер, убедитесь в том, что индикатор 🕐 (Питание) не горит, подождите не менее 10 секунд, а затем снова ВКЛ. принтер.

Если сообщение не появляется повторно, принтер готов к работе.



Если сообщение появляется повторно, необходимо отправить запрос на техобслуживание. Выполните описанную ниже процедуру, а затем обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon с запросом о техобслуживании.

# 2

Запишите код ошибки, отображающийся в окне состояния принтера.



## 3

ВЫКЛЮЧИТЕ принтер, а затем отсоедините от него кабели или шнуры.



### <Как отсоединить кабель или шнур>

USB-кабель	<ul><li>(2) Выключите компьютер.</li><li>(3) Отсоедините кабель от принтера.</li></ul>
Шнур питания	<ul><li>(4) Отсоедините штепсель шнура питания от розетки сети переменного тока.</li><li>(5) Отсоедините шнур от принтера.</li></ul>

4

### Обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon с запросом о техобслуживании.

При обращении к дилеру Canon сообщите также код ошибки, который записан при выполнении процедур в шаге 2.

Если характер проблемы неясен, обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon.

## Плохие результаты печати

Бумага скручивается или сминается.

Бумага скручивается



Появляются белые полосы (линии) Появляются черные полосы (линии), пятна или белые точки



### Появляется неравномерность и пятна.

Неравномерная печать На отпечатанных страницах имеются белые пятна Тонер не закрепляется на бумаге должным образом На отпечатанных листах остаются пятна Вокруг текста или узоров появляются пятна вследствие разбрызгивания тонера На обратной стороне отпечатанных листов появляются пятна Слишком темная печать На участках без печати появляются остаточные изображения К напечатанным прозрачным пленкам пристала белая пыль



#### Печать тусклая, бледная, неправильно передает цвета и т.п.

Слишком тусклая печать Печать выглядит бледной Цветной текст выглядит размытым Печать данных выполняется в неправильном цвете (не в указанном цвете) из-за "неприводных цветов" Тонкие линии или узоры заливки не печатаются указанными цветами либо совсем отсутствуют Полутоновые участки печатаются неправильным цветом (отличным от указанного) Фотографии и т.п. печатаются в цветах, отличающихся от отображаемых на мониторе Узоры и границы заливки печатаются неправильным цветом (отличным от указанного), даже если для них указан один и тот же цвет Настройка цвета и т.п. для печати

Распечатка перекошена, отсутствует или содержит пустые участки.

Смещено положение печати На части страницы печать не выполняется Данные сжаты и распечатаны Следующая страница печатаемого документа частично накладывается на предыдущую

Другое

Выводится чистая бумага (на бумаге ничего не печатается)

Вся поверхность бумаги занята каким-либо цветом Распечатка отличается от изображения, отображаемого на экране Клапан напечатанного конверта склеен Одновременно подаются несколько листов бумаги Отпечатанные прозрачные пленки или листы бумаги с покрытием слипаются, либо отпечатанные на них изображения отслаиваются В определенной позиции на бумаге (в одной и той же позиции) постоянно отмечается плохое качество печати

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Связь с местным уполномоченным дилером Canon

В случае возникновения проблемы, не указанной в "Электронное руководство", или если ни одна из предложенных мер не позволяет устранить проблему, или если не удается определить неполадку, обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon.

#### Использование принтера в некоторых средах

Если использовать принтер в некоторых средах или выполнять печать на бумаге некоторых типов, печать данных может производиться неправильно, а ее качество может ухудшиться.

Для устранения таких проблем специалист по сервису может указать параметры печати в соответствии со средой эксплуатации или типом бумаги.

Параметры, указываемые специалистом по сервису, регистрируются в пункте [Service Settings] меню [Специальный режим печати] в драйвере принтера. Выполняйте печать с помощью указанных параметров [Service Settings], следуя указаниям специалиста по сервису.

## Бумага скручивается



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

<Причина 1> Используется влажная бумага.

Способ Замените бумагу новой, из неоткрытой упаковки. устранения "Меры предосторожности, касающиеся бумаги"

#### <Причина 2> Используется неподходящая бумага.

Способ Замените бумагу на подходящую для использования в данном принтере. устранения "Пригодная для использования бумага"

<Причина 3> В зависимости от типа бумаги или среды эксплуатации (особенно в условиях высокой влажности) бумага может скручиваться одним из следующих способов.



Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

1. Откройте вкладку [Источник бумаги].

2. Измените настройку параметра [Тип бумаги] следующим образом.

	<Текущая настройка>	<Измененная настройка>
Способ устранения 1	[Обычная бумага] $ o$	[Обычная бумага L]
	[Обычная бумага Н] $\;\;  o \;$	[Обычная бумага]
	[Плотная бумага 1] $\rightarrow$	[Обычная бумага Н]
	[Плотная бумага 2] $ o$	[Плотная бумага 1]
	[Конверт Н] →	[Конверт]
	[Бумага с покрытием 2] $ ightarrow$	[Бумага с покрытием 1]
	[Бумага с покрытием 3] $ ightarrow$	[Бумага с покрытием 2]

\* Если изменить параметры, тонер может закрепляться на бумаге недостаточно хорошо и печать может получиться бледной.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки СЗ].

Способ устранения 2

Если проблема не устранена, укажите [Специальные настройки D2].

- Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.
- 1 Если указать [Специальные настройки D2], скорость печати снижается.

## Бумага сминается



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

## <Причина 1> Бумага загружена неправильно.

Способ Должным образом загрузите бумагу. "Загрузка бумаги"

#### <Причина 2> Используется влажная бумага.

Способ	Замените бумагу новой, из неоткрытой упаковки.
устранения	"Меры предосторожности, касающиеся бумаги"

#### <Причина 3> Используется неподходящая бумага.

Способ Замените бумагу на подходящую для использования в данном принтере. устранения "Пригодная для использования бумага"

#### <Причина 4> Внутри принтера находится посторонний предмет.

## file://P:\Laser\A389SA\_Aries\PM\Deliverables\Sponsor\From Sponsor\2011.09.26 - ... 30/09/2011

Способ	
устранения	

Удалите из принтера посторонний предмет.

## <Причина 5> В зависимости от типа бумаги или условий эксплуатации (особенно в условиях высокой влажности) бумага может сминаться.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Источник бумаги].
- 2. Измените настройку параметра [Тип бумаги] следующим образом.

	<Текущая настройка>	<Измененная настройка>
	[Обычная бумага] →	[Обычная бумага L]
Способ	[Обычная бумага Н] $\;  o \;$	[Обычная бумага]
устранения	[Плотная бумага 1] $ ightarrow$	[Обычная бумага Н]
1	[Плотная бумага 2] $ o$	[Плотная бумага 1]
	[Конверт H] →	[Конверт]
	[Бумага с покрытием 2] $ ightarrow$	[Бумага с покрытием 1]
	[Бумага с покрытием 3] $ ightarrow$	[Бумага с покрытием 2]

Если изменить параметры, тонер может закрепляться на бумаге недостаточно хорошо и печать может получиться бледной.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки C3].

Способ устранения 2

Если проблема не устранена, укажите [Специальные настройки D2].

- Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.
- 1 Если указать [Специальные настройки D2], скорость печати снижается.

### <Причина 6> В зависимости от состояния принтера бумага может сминаться.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки D1].

Способ устранения

- 1 Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.
- Если указать [Специальные настройки D1], может ухудшиться закрепление тонера. В таком случае не указывайте [Специальные настройки D1].

## <Причина 7> При печати на конвертах они могут сминаться в зависимости от типа конвертов или среды эксплуатации (особенно в условиях высокой влажности).

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].

Способ устранения

- Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки В6].
- Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.

## Появляются белые полосы (линии)



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

<Причина 1> На изображениях на равных расстояниях появляются короткие белые полосы (линии), что зависит от среды эксплуатации (особенно при высокой влажности окружающей среды).

Способ Выполните чистку светочувствительного барабана принтера. "Чистка светочувствительного барабана принтера"

### <Причина 2> Износился светочувствительный барабан принтера.

Способ Замените драм-картридж на новый. устранения "Замена драм-картриджа"

## Появляются черные полосы (линии), пятна или белые точки



Выполните описанную ниже процедуру.

<Причина> Черные полосы (линии), пятна или белые точки могут появляться на изображениях в зависимости от среды эксплуатации (особенно при высокой влажности или низкой температуре окружающей среды).

Способ Выполните чистку светочувствительного барабана принтера. "Чистка светочувствительного барабана принтера"

## Неравномерная печать



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

### <Причина 1> Бумага слишком сырая или слишком сухая.

Способ	Замените бумагу новой, из неоткрытой упаковки.
устранения	"Меры предосторожности, касающиеся бумаги

#### <Причина 2> Заканчивается тонер в картриджах с тонером.

Способ устранения картриджей с тонером и замените картриджи с тонером соответствующего цвета, срок службы которых подходит к концу. "Проверка состояния расходных материалов" "Замена картриджа с тонером"

#### <Причина 3> Износился светочувствительный барабан принтера.

Способ Замените драм-картридж на новый. устранения "Замена драм-картриджа"

#### <Причина 4> Если на принтере в течение длительного периода не выполнялась печать, может проявиться неоднородность печати в виде полос.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки J5].

Способ устранения

- 1 Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.
  - Если указать [Специальные настройки J5], на сплошных отпечатанных изображениях может проявиться неоднородность или феномен "неприводных цветов" либо печать данных может выполняться с неправильным коэффициентом масштабирования (с коэффициентом масштабирования, отличным от указанного). В таком случае не указывайте [Специальные настройки J5].

## <Причина 5> Неоднородность может проявляться, если принтер использовался в течение длительного периода.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки J6].

Способ устранения

- Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати]
   значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.
  - Если указать [Специальные настройки J6], на сплошных отпечатанных изображениях может проявиться неоднородность или феномен "неприводных цветов" либо печать данных может выполняться с неправильным коэффициентом масштабирования (с коэффициентом масштабирования, отличным от указанного). В таком случае не указывайте [Специальные настройки J6].

## На отпечатанных страницах имеются белые пятна



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

#### <Причина 1> Используется неподходящая бумага.

Способ устранения

Замените бумагу на подходящую для использования в данном принтере. "Пригодная для использования бумага"

#### <Причина 2> Используется влажная бумага.

Способ	Замените бумагу новой, из неоткрытой упаковки.
устранения	"Меры предосторожности, касающиеся бумаги"

#### <Причина 3> Износился светочувствительный барабан принтера.

Способ	Замените драм-картридж на новый
устранения	"Замена драм-картриджа"

#### <Причина 4> Распечатанные страницы могут содержать белые пятна в зависимости от используемого приложения или данных.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- Способ
- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- устранения
- 3. Установите для параметра [Режим визуализации] значение [Режим 2].
- Выбор значения [Режим 2] может ухудшить производительность принтера в зависимости от используемого приложения или данных.

## Тонер не закрепляется на бумаге должным образом



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

<Причина 1> Указано неправильное значение для параметра [Тип бумаги].

Укажите правильное значение для параметра [Тип бумаги].

Способ устранения

1 Если используются конверты, укажите [Конверт H].

"Основная процедура печати"

### <Причина 2> Используется неподходящая бумага.

Способ Замените бумагу на подходящую для использования в данном принтере. "Пригодная для использования бумага"

#### <Cause 3> Закрепление тонера может ухудшиться в зависимости от типа бумаги.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки G2].

Способ устранения

- 1 Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.
  - Если указать [Специальные настройки G2], возможно сильное скручивание отпечатанной бумаги или проявление неоднородности. В таком случае не указывайте [Специальные настройки G2].

### <Причина 4> Произошла неполадка внутри принтера.

Способ устранения

Если в окне состояния принтера отображается сообщение <Ошибка техобслуживания>, примените способ устранения, выполнив процедуру в разделе "Если отображается сообщение <Ошибка техобслуживания>".

## На отпечатанных листах остаются пятна



Выполните описанную ниже процедуру.

<Причина> Загрязнен термозакрепляющий валик.

Способ Очистите термозакрепляющий валик. устранения "Чистка термозакрепляющего валика принтера"

# Вокруг текста или узоров появляются пятна вследствие разбрызгивания тонера

file://P:\Laser\A389SA\_Aries\PM\Deliverables\Sponsor\From Sponsor\2011.09.26 - ... 30/09/2011


Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

#### <Причина 1> Используется неподходящая бумага.

Способ Замените бумагу на подходящую для использования в данном принтере. устранения "Пригодная для использования бумага"

## <Причина 2> В зависимости от типа бумаги и условий эксплуатации (особенно при низкой влажности) могут появляться пятна вследствие разбрызгивания тонера.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки A5].

Способ устранения

Если проблема не устранена, укажите [Специальные настройки D7].

- Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.
- При использовании бумаги, которая хранилась в условиях высокой температуры и влажности, не указывайте [Специальные настройки А5]. Качество печати может ухудшиться.

#### На обратной стороне отпечатанных листов появляются пятна



Выполните описанную ниже процедуру.

<Причина> Размер данных печати превышает формат загруженной бумаги.

Способ устранения Проверьте, соответствует ли формат печатаемых данных формату загруженной бумаги.

#### Слишком темная печать

file://P:\Laser\A389SA\_Aries\PM\Deliverables\Sponsor\From Sponsor\2011.09.26 - ... 30/09/2011



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

#### <Причина 1> Указано неправильное значение плотности тонера.

Способ Выполните настройку плотности тонера для печати более светлого изображения. "Настройка плотности тонера"

<Причина 2> Принтер подвергается воздействию прямых солнечных лучей или яркого света.

**Способ** Переместите принтер. устранения "Перемещение принтера"

#### На участках без печати появляются остаточные изображения



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

#### <Причина 1> Используется неподходящая бумага.

Способ Замените бумагу на подходящую для использования в данном принтере. устранения "Пригодная для использования бумага"

<Причина 2> В зависимости от типа бумаги или условий эксплуатации (особенно в условиях высокой влажности) могут появляться остаточные изображения.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Источник бумаги].
- 2. Измените настройку параметра [Тип бумаги] следующим образом.

	<Текущая настройка>		<Измененная настройка
	[Обычная бумага]	$\rightarrow$	[Обычная бумага L]
Способ	[Обычная бумага Н]	$\rightarrow$	[Обычная бумага]
устранения 1	[Плотная бумага 1]	$\rightarrow$	[Обычная бумага Н]
	[Плотная бумага 2]	$\rightarrow$	[Плотная бумага 1]
	[Конверт Н]	$\rightarrow$	[Конверт]
	[Бумага с покрытием 2]	$\rightarrow$	[Бумага с покрытием 1]
	[Бумага с покрытием 3]	$\rightarrow$	[Бумага с покрытием 2]

\* Если изменить параметры, тонер может закрепляться на бумаге недостаточно хорошо и печать может получиться бледной. Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- 3. Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки

Способ устранения

2

C3].

Если проблема не устранена, укажите [Специальные настройки D2].

- Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.
- 1 Если указать [Специальные настройки D2], скорость печати снижается.

#### <Причина 3> В зависимости от состояния принтера могут появляться остаточные изображения.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
  - 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
  - Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки D1].

Способ устранения

- Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.
- Если указать [Специальные настройки D1], может ухудшиться закрепление тонера. В таком случае не указывайте [Специальные настройки D1].

## <Причина 4> В зависимости от типа бумаги при непрерывной печати может выполняться бледная печать изображений с предыдущей страницы<sup>\*</sup>.

\* Например, изображения с четвертой страницы бледно печатаются на пятой странице.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].

Способ устранения

- Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки D3].
- Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.

#### <Причина 5> Износился светочувствительный барабан принтера.

Способ	Замените драм-картридж на новый.
устранения	"Замена драм-картриджа"

#### К напечатанным прозрачным пленкам пристала белая пыль



Выполните описанную ниже процедуру.

<Причина> Печать на прозрачных пленках выполняется после завершения продолжительной печати на бумаге, отличающейся от прозрачной пленки.

Способ Удалите бумажную пыль с помощью мягкой ткани.

#### Слишком тусклая печать



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

#### <Причина 1> Указано неправильное значение плотности тонера.

Способ Выполните настройку плотности тонера для печати более темного изображения. "Настройка плотности тонера"

#### <Причина 2> Включена функция [Экономия тонера].

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

Способ устранения

- 1. Откройте вкладку [Качество].
  - 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
  - 3. Укажите для параметра [Экономия тонера] значение [Выкл.].

#### Печать выглядит бледной



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

<Причина 1> Указано неправильное значение для параметра [Тип бумаги].

Укажите правильное значение для параметра [Тип бумаги].

Способ устранения

Если используются конверты, укажите [Конверт H].

"Основная процедура печати"

#### <Причина 2> Используется неподходящая бумага.

file://P:\Laser\A389SA\_Aries\PM\Deliverables\Sponsor\From Sponsor\2011.09.26 - ... 30/09/2011

Способ устранения	Замените бумагу на подходящую для использования в данном принтере. "Пригодная для использования бумага"
<Причина 3> 3	акончился срок службы картриджей с тонером.
Способ устранения	Проверьте состояние картриджей с тонером и замените картриджи с тонером соответствующего цвета, срок службы которых подошел к концу. "Проверка состояния расходных материалов" "Замена картриджа с тонером"
<Причина 4> Е хорошо и печа	сли используется шероховатая бумага, тонер закрепляется на бумаге недостаточно ть может получиться бледной.
	Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.
	1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
Способ устранения	<ol> <li>Нажмите кнопку [Дополнительные настроики].</li> <li>Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки А6].</li> </ol>
	Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.
<Причина 5> В влажности), из красного, сине	зависимости от типа бумаги или условий эксплуатации (особенно при высокой юбражения, в которых имеется перекрытие двух или более цветов (особенно го и зеленого), могут получиться тусклыми.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].

Способ устранения

- Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки В4].
- Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.

#### Цветной текст выглядит размытым



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

#### <Причина 1> Для цветного текста используется полужирный шрифт.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Качество].
- 2. Установите флажок [Настройки цвета вручную].

Способ устранения

- 3. Щелкните [Настройки цвета].
- 4. Откройте вкладку [Согласование].
- 5. Задайте для параметра [Способ согласования] значение [Восприятие [согласование цветов

монитора]].

<Причина 2> Цветной текст выглядит размытым из-за феномена "неприводных цветов".

Способ Выполните процедуры устранения, приведенные в разделе "Печать данных выполняется в неправильном цвете (не в указанном цвете) из-за "неприводных цветов"".

# Печать данных выполняется в неправильном цвете (не в указанном цвете) из-за "неприводных цветов"



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

#### <Причина 1> Картриджи с тонером не установлены надлежащим образом.

Способ Проверьте состояние установки картриджей с тонером. "Замена картриджа с тонером"

#### <Причина 2> Используется неподходящая бумага.

Способ Замените бумагу на подходящую для использования в данном принтере. устранения "Пригодная для использования бумага"

#### <Причина 3> Заканчивается тонер в картриджах с тонером.

Проверьте состояние картриджей с тонером и замените картриджи с тонером соответствующего цвета, срок службы которых подходит к концу. "Проверка состояния расходных материалов" "Замена картриджа с тонером"

#### <Причина 4> Износился светочувствительный барабан принтера.

Способ Замените драм-картридж на новый. устранения "Замена драм-картриджа"

#### <О неприводных цветах>

При изготовлении лазерных принтеров используются высокоточные технологии. В зависимости от печатаемого изображения может слегка проявляться феномен "неприводных цветов". Просим учесть, что это связано с устройством лазерных принтеров и не является неисправностью принтера. Если требуется избежать феномена "неприводных цветов" во время цветной печати, можно попытаться устранить эту проблему, выполнив приведенную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- 3. Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки С4].
- Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.
- Если указать [Специальные настройки С4], скорость печати снижается.

#### Тонкие линии или узоры заливки не печатаются указанными цветами либо совсем отсутствуют



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

#### <Причина 1> Некоторые цвета невозможно воспроизвести вследствие сочетания цветов или узоров.

Способ устранения 1	Настройте цвета в приложении и выполните печать заново. См. руководство по эксплуатации из комплекта поставки.
Способ устранения 2	Измените узоры в приложении и выполните печать заново. См. руководство по эксплуатации из комплекта поставки.

#### <Причина 2> Цвета могут выглядеть иными в зависимости от сочетания полутонов.

Способ устранения 1	Измените настройку, сделав цвет более темным, и выполните печать заново. См. руководство по эксплуатации из комплекта поставки.
Способ устранения 2	Загрузите бумагу заново, изменив направление подачи, затем выполните печать заново.

#### Полутоновые участки печатаются неправильным цветом (отличным от указанного)



Выполните описанную ниже процедуру.

#### <Причина> Шаблон полутонов данных печати и шаблон размытия в принтере противоречат друг другу.

Способ устранения 1

Выполните печать заново, не указывая шаблон полутонов в приложении. См. руководство по эксплуатации из комплекта поставки.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

Способ

1. Откройте вкладку [Качество].

устранения 2

- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- Задайте для параметра [Цветные полутона] или [Ч/б полутона] значение [Градация] или [Цветовой тон].

# Фотографии и т.п. печатаются в цветах, отличающихся от отображаемых на мониторе



Выполните описанную ниже процедуру.

## <Причина> Способы настройки цвета на экране (RGB) и в принтере (YMC) различаются между собой. Поэтому цвет, отображаемый на экране, может печататься не совсем так, как он выглядит.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

Способ устранения 1

- 1. Откройте вкладку [Качество].
- 2. Установите флажок [Настройки цвета вручную].
- 3. Щелкните [Настройки цвета].
- 4. Откройте вкладку [Согласование].
- Задайте для параметра [Способ согласования] значение [Восприятие [согласование цветов монитора]].

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Качество].
- 2. Установите флажок [Настройки цвета вручную].

Способ устранения 2

- Щелкните [Настройки цвета].
   Откройте вкладку [Согласование].
- 5. Выберите вариант [Настройка гаммы] в пункте [Режим согласования].
- 6. Измените значение гаммы в пункте [Гамма].
- 1 Чем больше значение, тем темнее цвет печати данных.

# Узоры и границы заливки печатаются неправильным цветом (отличным от указанного), даже если для них указан один и тот же цвет



Выполните описанную ниже процедуру.

<Причина> В зависимости ли ширины линии границы может быть применена специальная обработка, чтобы тонкие линии печатались четко.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Качество].
- 2. Установите флажок [Настройки цвета вручную].
- 3. Щелкните [Настройки цвета].

Способ устранения

- 4. Откройте вкладку [Согласование].
- 5. Выберите вариант [Настройка гаммы] в пункте [Режим согласования].
- 6. Измените значение гаммы в пункте [Гамма].
- 1 Чем больше значение, тем темнее цвет печати данных.

### Настройка цвета и т.п. для печати

Этот принтер позволяет печатать с выполнением приведенных ниже настроек и операций коррекции.



Печать с настройкой яркости и контраста

		_	
I	I	ı	ı

Согласование цвета с отображением на экране





Настройка плотности тонера





#### Настройка цвета





#### Настройка цвета (Калибровка)





#### Смещено положение печати

file://P:\Laser\A389SA\_Aries\PM\Deliverables\Sponsor\From Sponsor\2011.09.26 - ... 30/09/2011



Способ

устранения

Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

#### <Причина 1> Указано значение параметра [Поле переплета].

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
  - 2. Нажмите кнопку [Поле переплета].
  - 3. Установите для параметра [Поле переплета] значение "0".

<Причина 2> В приложении указаны неправильные значения для параметров "Верхнее поле" и "Положение бумаги".

**Способ** Укажите в приложении правильные значения для параметров "Верхнее поле" и "Положение бумаги". **устранения** См. руководство по эксплуатации из комплекта поставки.

#### На части страницы печать не выполняется



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

#### <Причина 1> Указано неправильное значение коэффициента масштабирования.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

Способ устранения 1	<ol> <li>Откройте вкладку [Параметры страницы].</li> <li>Снимите флажок [Масштаб вручную].</li> <li>Если флажок [Масштаб вручную] снят, коэффициент масштабирования будет автоматически установлен в соответствии с параметрами [Размер страницы] и [Выходной размер].</li> </ol>
Способ устранения 2	Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера. 1. Откройте вкладку [Параметры страницы]. 2. Установите флажок [Масштаб вручную], затем укажите правильный коэффициент масштабирования в соответствии с используемым форматом бумаги.
<Причина 2> Н	еправильное положение бумаги.
Способ	Должным образом загрузите бумагу.

устранения "Загрузка бумаги"

#### <Причина 3> Документ распечатывается без полей.

Способ устранения 1	Печать данных выполняется с полями шириной 5 мм (10 мм для конвертов). Обеспечьте наличие полей по краям документа. "Область печати"
	Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.
Способ устранения 2	<ol> <li>Откройте вкладку [Окончательная обработка].</li> <li>Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].</li> <li>Установите для параметра [Расширить область печати и распечатать] значение [Вкл.].</li> </ol>
	В зависимости от печатаемых данных, по краю бумаги печать может частично отсутствовать или смазываться при цветной печати.

### Данные сжаты и распечатаны



Выполните описанную ниже процедуру.

<Причина> Задана неправильная настройка коэффициента масштабирования.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

Способ устранения 1

- 1. Откройте вкладку [Параметры страницы].
- 2. Снимите флажок [Масштаб вручную].
- Если флажок [Масштаб вручную] снят, коэффициент масштабирования будет автоматически установлен в соответствии с параметрами [Размер страницы] и [Выходной размер].

Способ устранения 2

1. Откройте вкладку [Параметры страницы].

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

2. Установите флажок [Масштаб вручную], затем укажите правильный коэффициент масштабирования в соответствии с используемым форматом бумаги.

# Следующая страница печатаемого документа частично накладывается на предыдущую



Выполните описанную ниже процедуру.

<Причина> В приложении неправильно указаны значения параметров "Межстрочный интервал" или "Количество строк на странице". Способ устранения

Укажите значения для параметров "Межстрочный интервал" или "Количество строк на странице" так, чтобы данные помещались на одну страницу, и выполните печать еще раз. См. руководство по эксплуатации из комплекта поставки.

#### Выводится чистая бумага (на бумаге ничего не печатается)



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

#### <Причина 1> С установленных картриджей с тонером не снята защитная лента.



Извлеките картриджи с тонером из принтера, снимите защитную ленту и установите картридж с тонером еще раз. "Замена картриджа с тонером"

#### <Причина 2> Одновременно подается несколько листов бумаги.



Тщательно пролистайте стопку бумаги, а затем выровняйте ее края на твердой плоской поверхности. Тщательно прояистайте. Выровняйте края.

#### Вся поверхность бумаги занята каким-либо цветом



Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

#### <Причина 1> Износился светочувствительный барабан принтера.

Способ Замените драм-картридж на новый. "Замена драм-картриджа"

#### <Причина 2> Произошла неполадка внутри принтера.

Если в окне состояния принтера отображается сообщение <Ошибка техобслуживания>, примените

способ устранения, выполнив процедуру в разделе "Если отображается сообщение <Ошибка техобслуживания>".

#### Распечатка отличается от изображения, отображаемого на экране

Выполните описанную ниже процедуру.

## <Причина> Эта проблема может возникнуть в некоторых приложениях — это зависит от типа обработки данных печати.

Возможно, проблему удастся устранить, выполнив описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- 3. Измените значение параметра [Постановка в очередь в формате EMF].

Способ устранения

\* Если для параметра [Постановка в очередь в формате EMF] установлено значение [Вкл.], окно состояния принтера может не отображаться автоматически. В таком случае откройте его вручную.

(Подробнее о способах отображения окна состояния принтера см. в разделе "Окно состояния принтера".)

#### Клапан напечатанного конверта склеен

Примените один из перечисленных ниже способов устранения неполадки в зависимости от причины ее возникновения.

#### <Причина 1> Конверт не подходит для печати.

Способ Замените конверт на подходящий для использования с данным принтером. устранения "Пригодная для использования бумага"

## <Причина 2> В зависимости от типа конвертов или условий эксплуатации (особенно в условиях высокой влажности) клапаны могут приклеиваться к конвертам.

Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки В5].
- 1 Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.

#### Одновременно подаются несколько листов бумаги



Способ устранения Выполните описанную ниже процедуру.

#### <Причина> Используется бумага, которая постоянно подается одновременно.

Тщательно пролистайте стопку бумаги, а затем выровняйте ее края на твердой плоской поверхности. Тщательно пролистайте. Выровняйте края.



# Отпечатанные прозрачные пленки или листы бумаги с покрытием слипаются, либо отпечатанные на них изображения отслаиваются





Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- 3. Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки Н2].
- Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.
- † Если указать [Специальные настройки H2], скорость печати снижается.

# В определенной позиции на бумаге (в одной и той же позиции) постоянно отмечается плохое качество печати



Выполните описанную ниже процедуру в драйвере принтера.

- 1. Откройте вкладку [Окончательная обработка].
- 2. Нажмите кнопку [Дополнительные настройки].
- 3. Установите для параметра [Специальный режим печати] значение [Специальные настройки 11].
- Обычно следует использовать принтер, установив для параметра [Специальный режим печати] значение [Выкл.]. Изменяйте настройки только при возникновении одной из описанных выше неполадок.
- † Если указать [Специальные настройки I1], скорость печати снижается.

### Обслуживание

- Замена картриджа с тонером
   Замена картриджа с тонером
   Хранение картриджей с тонером
   Замена драм-картриджа
   Замена драм-картриджа
   Хранение драм-картриджа
   Перемещение принтера
   Чистка и техобслуживание принтера
  - Настройка цвета (Калибровка) Чистка термозакрепляющего валика принтера Чистка светочувствительного барабана принтера Чистка внешней поверхности принтера

Местоположение серийного номера

### Замена картриджа с тонером

Картриджи с тонером являются расходными материалами. Когда срок службы картриджей с тонером подходит к концу, в окне Окно состояния принтера появляется соответствующее сообщение. Следуйте указаниям этого сообщения.

Подробнее о ресурсе картриджей с тонером или о запасных картриджах см. в разделе "Расходные материалы".

Сообщение	Способ устранения	Способ замены
Санин 197010/7016 Залини Оронитри Серенка Сотов к печати Готов к печати Картриджи с тонером необходимо вскоре заменять. («Цвета тонеро» "1) Для получения дополнительной информации о замене картриджа с тонером см. руководство по эксплуатации.	Подготовьте запасные картриджи с тонером отображаемых цветов. Если требуется выполнить печать большого объема данных, рекомендуем заменить картридж с тонером.	
	Замените картриджи с	Переместите картриджи

Санин ЦЕРИСКОНКС Эление Серинитен Странов Согая и пончати Гогая и пончати Гогая и пончати Гогая и пончати Срок службы картриажей с тонером истек. (сЦвета тонера» <sup>11</sup> ) Для предотвращения неиспраености устройства рекоменациятся заменать использованные дологичетельскої негоримации о зачене картриажа с тонером. Для получения дологичетельскої негоримации о зачене картриажа с тонером.	тонером отображаемых цветов. Можно продолжать печатать в таком состоянии, однако это может привести к повреждению принтера.	с тонером отображаемых цветов в позицию замены, а затем замените их. "Перемещение картриджей с тонером в позицию замены вручную" "Замена картриджа с тонером"
Санин LBF7030C/7018C	Замените картриджи с тонером отображаемых цветов. Можно продолжать печатать в таком состоянии, однако качество печати может ухудшиться.	
Сонов 1877030С/7034С Элления Сурания Сонов 1877030С/7034С Эленина картриджей с тонерон Сонов Картриджей с тонерон Срок службы картриджей с тонерон истек. («Цвета тонера» *1) Действующий цвет разъема тонера: • «Действующий цвет разъема тонера» *2 Для предотвращения неисправености устройства рекомендуется заменить использованные картриджи с тонером. Для получения дополнительной информации о замене картриджа с тонером см. руководство по эксплуатации.	Замените картриджи с тонером отображаемых цветов. Т Щелкнув значок [	"Замена картриджа с тонером" <sup>*3</sup>
	Замените картриджи с тонером отображаемых цветов. * Щелкнув значок [	



- <sup>\*1</sup> В поле <Цвета тонера> отображаются цвета картриджей с тонером, к которым относятся сообщения. (Возможно отображение нескольких цветов картриджей с тонером.)
- <sup>\*2</sup> В поле <Действующий цвет разъема тонера> отображается цвет картриджа с тонером в позиции замены.
- \*3 Картриджи с тонером отображаемых цветов перемещаются в позицию замены автоматически. (Если отображается несколько цветов картриджей с тонером, сначала замените картридж с тонером, перемещенный в позицию замены и закройте верхнюю крышку, после чего картридж с тонером следующего цвета автоматически перемещается в позицию замены.)

## <В случаях, когда не производится немедленная замена картриджа с тонером после приобретения запасного>

Обратите внимание на пункты, описанные в последующем разделе, для его хранения.

"Хранение картриджей с тонером"

### Внимание (картридж с тонером)

См. также разделы "Важные указания по технике безопасности" и "Хранение картриджей с тонером".

#### ВАЖНО

#### О запасных картриджах с тонером

Для оптимального качества печати при замене картриджей с тонером рекомендуется использовать фирменный картридж с тонером Canon.

Название модели	Поддерживаемый фирменный картридж с тонером Canon	
LBP7010C/LBP7018C	Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Black (черный) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Yellow (желтый) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Magenta (малиновый) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Cyan (голубой)	

#### Избегайте использования поддельных картриджей с тонером.

В продаже встречаются картриджи с тонером, являющиеся подделками картриджей Canon. Использование поддельных картриджей с тонером может привести к ухудшению качества печати или снижению быстродействия аппарата.

Компания Canon не несет ответственности за какие-либо неисправности, несчастные случаи или ущерб, являющиеся результатом использования поддельного картриджа с тонером. Подробнее об этом см. в разделе "http://www.canon.com/counterfeit".

#### Храните картридж с тонером надлежащим образом.

При обращении с картриджем с тонером держите его надлежащим образом, как указано на рисунке. Не держите картридж с тонером вертикально и не переворачивайте его.



## Не касайтесь электрических контактов (А), памяти картриджа с тонером (В) или проявляющего валика (С).

Касание электрических контактов (А) или памяти картриджа с тонером (В) может привести к повреждению картриджа.

Кроме того, касание проявляющего валика (С) может привести к ухудшению качества печати.



Не прикасайтесь к высоковольтным контактам (D) или светочувствительному барабану (E).

Прикосновение к высоковольтным контактам (D) может привести к повреждению принтера. Кроме того, прикосновение к светочувствительному барабану (E) или его повреждение может привести к ухудшению качества печати. Не трогайте его руками.





#### Другие меры предосторожности

Не подвергайте картриджи с тонером воздействию прямых солнечных лучей или яркого света.

Не пытайтесь разбирать картриджи с тонером или изменить их устройство. На картриджах с тонером может образоваться конденсат (капли воды на внутренней или внешней стороне) при их попадании в среду с резкими перепадами температур или влажности. При перемещении картриджа с тонером в помещение с перепадами температур необходимо оставить его в защитном пакете на два часа или больше, чтобы он мог приспособиться к новой температуре.

Не оставляйте верхнюю крышку открытой в течение продолжительного времени.

Храните картриджи с тонером вдали от устройств, излучающих магнитные волны, например компьютера или монитора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Об упаковочных материалах

Количество, форма и размещение упаковочных материалов могут изменяться без предварительного уведомления.

### Замена картриджа с тонером

- Текущее состояние картриджей с тонером каждого цвета можно проверить в диалоговом окне [Сведения о расходных материалах] окна состояния принтера. "Проверка состояния расходных материалов"
- Когда срок службы картриджей с тонером подошел к концу (когда в окне состояния принтера отображается сообщение об ошибке), картриджи с тонером соответствующих цветов автоматически перемещаются в позицию замены. Если требуется заменить картриджи с тонером до того, как закончился срок их службы, необходимо вручную переместить картриджи с тонером соответствующих цветов в позицию замены.

"Перемещение картриджей с тонером в позицию замены вручную"

Перед заменой картриджа с тонером ознакомьтесь с разделом "Внимание (картридж с тонером)".

## 1

#### Закройте вспомогательный лоток.



**2** Откройте верхнюю крышку.



Извлеките картридж с тонером.



## 4

Проверьте цвет картриджа в позиции замены.



Если цвет картриджа в позиции замены не соответствует цвету, который требуется заменить

Установите извлеченный картридж с тонером, закройте верхнюю крышку, а затем вручную переместите картридж с тонером того цвета, который требуется заменить, в позицию замены. Теремещение картриджей с тонером в позицию замены вручную"

## 5

Извлеките новый картридж с тонером из защитного пакета.

Защитный пакет можно вскрыть руками, используя выемку.

Сохраните защитный пакет. Не выбрасывайте его. Он может понадобиться при извлечении картриджа с тонером для техобслуживания принтера или других целей.



Встряхните картридж с тонером пять-шесть раз, как показано на рисунке, чтобы тонер распределился равномерно внутри картриджа.



## 7

Разместите картридж с тонером на ровной поверхности.

## 8

Поднимите язычок, а затем извлеките защитную ленту (прибл. 50 см).



### ВАЖНО

#### Меры предосторожности при извлечении защитной ленты

Не тяните защитную ленту по диагонали, вверх или вниз. Если лента порвется, ее будет трудно извлечь полностью.



Если защитная лента остановилась на полпути, вытяните ее из картриджа с тонером полностью. Если часть ленты останется в картридже с тонером, это может привести к плохому качеству печати.

Утилизация извлеченной защитной ленты осуществляется в соответствии с местным законодательством.

## 9

#### Снимите защитную крышку.

1 Сохраните защитную крышку. Не выбрасывайте ее. Она может понадобиться при извлечении картриджа с тонером для техобслуживания принтера или других целей.



# 10

#### Установите картридж с тонером.

Установите картриджи с тонером, совмещая метки (А) (на обеих сторонах картриджей с тонером) с направляющими картриджей с тонером внутри принтера.



Закройте верхнюю крышку.

### Перемещение картриджей с тонером в позицию замены вручную

В этом разделе приводится описание процедуры перемещения картриджей с тонером в позицию замены с использованием окна состояния принтера.

Когда принтер занят печатью, готовится к печати или выполняет операции, перемещение картриджей с тонером в позицию замены невозможно. Переместите картриджи с тонером в позицию замены по завершении работы принтера.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

## При перемещении картриджей с тонером в позицию замены с помощью клавиши [ () ] (Бумага) на принтере

Картриджи с тонером можно переместить также с помощью клавиши [ ] (Бумага) на принтере. "Перемещение картриджей с тонером с помощью клавиши бумаги на принтере"

### 1

Щелкните значок [ 🛃 ], отображаемый в области задач, а затем выберите имя принтера.



## 2

В меню [Параметры] выберите [Утилита] → [Замена картриджа с тонером].



## 3

Щелкните кнопки цветов, картриджи которых требуется переместить в позицию замены.

- → Картридж с тонером того цвета, на котором выполнен щелчок, перемещается в позицию замены.
  - Во время перемещения картриджей с тонером не открывайте верхнюю крышку.

Замена картридка с тонером	
	Для поворота картрырка в положени замены наке алте инстид, соответствующую цеету тонера картрырка.
	Заменяемый картридж о тонеронс
	Черный
Каргрндж о тонеронк	
Бириозовый	Вокоре потребуется замена
Пуртурнуй	Вокоре потребуется замена
Жальй	Вокоре потребуется замена
Нарный	Вокоре потребуется замена
	Завершить замену Спроека
По завери	иении перемещения замените картрилжа с тонером"
	партриджа с топером

По завершении замены картриджей с тонером щелкните [Завершить замену].

Замена картриджа с тонером		
	Для поворота картрыджа в положение занивны наклагие княткод соотвелствующую цвелу тонера картраджа.	
	Заменяемый картридж о тонеронс	
	Бирезовый	
Каргриди с тонерон:		
Бирюзовый	Доступно	
Пуртурнуй	Доступно	
Жальй	Доступно	
Черный	Доступно	
	Завершить замену Спровка	J

# Перемещение картриджей с тонером с помощью клавиши бумаги на принтере

Картриджи с тонером можно переместить в позицию для замены, переведя принтер в режим замены картриджей с тонером<sup>\*</sup> с помощью клавиши [ () ] (Бумага) на принтере.

- \* Это состояние, в котором можно переместить картриджи с тонером в позицию замены вручную.
- Когда принтер занят печатью, готовится к печати или выполняет операции, перемещение картриджей с тонером в позицию замены невозможно. Переместите картриджи с тонером в позицию замены по завершении работы принтера.

### 1

Убедитесь в том, что индикатор 📩 (Бумага) не горит.



Нажмите и удерживайте клавишу [ 🔘 ] (Бумага) нажатой (в течение 2 секунд).



→ Принтер переходит в режим замены картриджей с тонером, и мигает индикатор тонера того цвета, картридж которого находится в позиции замены.



## 3

Нажмите клавишу [ 🔘 ] (Бумага). В этом случае картриджи, которые находятся в позиции замены, перемещаются.

Картриджи с тонером различных цветов перемещаются один за другим при каждом нажатии клавиши [ 🔘 ] (Бумага).

Во время перемещения картриджей с тонером (когда мигают индикаторы тонера всех цветов) не открывайте верхнюю крышку.



По завершении перемещения замените картриджи с тонером. "Замена картриджа с тонером"

## 4

По завершении замены картриджей с тонером нажмите и удерживайте нажатой клавишу [ () ] (Бумага) (в течение 2 секунд).

→ Режим замены картриджей с тонером отменяется.



### Хранение картриджей с тонером

При хранении нового картриджа с тонером и обращении с картриджем с тонером, извлеченным из принтера для проведения техобслуживания или для транспортировки принтера, обратите внимание на следующие пункты.

#### ВАЖНО

#### Меры предосторожности при хранении картриджей с тонером

Для безопасного и бесперебойного использования картриджей с тонером храните их в месте, которое соответствует следующим условиям.

Не храните картриджи с тонером в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей.

Не храните картриджи с тонером в месте, подверженном воздействию высокой температуры или влажности, либо в месте, где отмечаются резкие перепады температуры или влажности. Диапазон температур хранения: от 0 до 35 °C

Диапазон относительной влажности хранения: от 35 до 85% относительной влажности (без образования конденсата)

Не храните картридж с тонером в месте, где присутствуют коррозионные газы, такие как аммиак, в местах с повышенным содержанием соли в воздухе или в запыленных местах. Храните картриджи с тонером в местах, недоступных для детей.

Храните картриджи с тонером в том же положении, в котором они устанавливаются в

#### принтер.

Не храните картриджи с тонером в вертикальном или перевернутом положении.

#### При извлечении использованных картриджей с тонером из принтера

Немедленно наденьте на картриджи с тонером защитную крышку (А) и поместите их в оригинальный защитный пакет или оберните их плотной тканью.



#### О новом картридже с тонером

Не извлекайте новый картридж с тонером из защитного пакета непосредственно до момента его использования.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### О конденсации

Даже в пределах допустимого для хранения диапазона влажности как внутри, так и снаружи картриджей с тонером могут появляться капли воды вследствие перепада температур. Процесс образования капель воды называется конденсацией.

Конденсация неблагоприятно влияет на качество картриджей с тонером.

### Замена драм-картриджа

Драм-картридж является расходным материалом. Когда срок службы драм-картриджа подходит к концу, в окне Окно состояния принтера появляется соответствующее сообщение. Следуйте указаниям этого сообщения.

Подробнее о сроке службы драм-картриджа или запасном драм-картридже см. в разделе "Расходные материалы".

Сообщение	Способ устранения	Способ замены
Семин Цартов Слова залине Перенитри Серека Сетов к печати Готов к печати Праникартридж необходимо вскоре заменить. Для получения дополнительной неформации о замене драмкартриджа см. руководство по эксплуатации.	Подготовьте запасной драм- картридж. Если требуется выполнить печать большого объема данных, рекомендуем заменить драм- картридж.	
	Замените драм-картридж.	"Замена



## <Когда не производится немедленная замена драм-картриджа после приобретения запасного>

Обратите внимание на пункты, описанные в последующем разделе, для его хранения.

"Хранение драм-картриджа"

### Внимание (драм-картридж)

См. также раздел "Важные указания по технике безопасности" или "Хранение драм-картриджа".

#### ВАЖНО

#### О запасных драм-картриджах

Для оптимального качества печати при замене драм-картриджа рекомендуется использовать фирменный драм-картридж Canon.

Название модели	Поддерживаемый фирменный драм-картридж Canon	
LBP7010C/LBP7018C	Драм-картридж Canon Drum Cartridge 029	

#### Избегайте использования поддельных драм-картриджей.

В продаже встречаются драм-картриджи, являющиеся подделками картриджей Canon. Использование поддельных драм-картриджей может привести к ухудшению качества печати или снижению быстродействия аппарата.

Компания Canon не несет ответственности за какие-либо неисправности, несчастные случаи или ущерб, являющиеся результатом использования поддельных драм-картриджей. Подробнее об этом см. в разделе "http://www.canon.com/counterfeit".

#### Храните драм-картридж надлежащим образом.

При обращении с драм-картриджем держите его надлежащим образом, как указано на рисунке. Не держите драм-картридж вертикально и не переворачивайте его.



## Не касайтесь электрических контактов (А), памяти драм-картриджа (В) и проявляющего валика (С).

Касание электрических контактов (А) или памяти драм-картриджа (В) может привести к повреждению принтера.

Кроме того, прикосновение к светочувствительному барабану (С) или его повреждение может привести к ухудшению качества печати. Не трогайте его руками.





#### Другие меры предосторожности

Не подвергайте драм-картриджи воздействию прямых солнечных лучей или яркого света. Не пытайтесь разбирать или модифицировать драм-картриджи.

На драм-картридже может образоваться конденсат (капли воды на внутренней или внешней стороне) при его попадании в среду с резкими перепадами температур или влажности. При перемещении драм-картриджа в помещение с перепадами температур необходимо оставить его в защитном пакете на два часа или больше для выравнивания температур. Не оставляйте верхнюю крышку или переднюю крышку открытой в течение продолжительного времени.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Об упаковочных материалах

Количество, форма и размещение упаковочных материалов могут изменяться без предварительного уведомления.

### Замена драм-картриджа

Текущее состояние драм-картриджа можно проверить в диалоговом окне [Сведения о расходных материалах] окна состояния принтера.

"Проверка состояния расходных материалов"

Перед заменой драм-картриджа ознакомьтесь с разделом "Внимание (драм-картридж)".

### 1

Снимите крышку лотка.



Уберите бумагу, загруженную в универсальный лоток.



## 3

Закройте вспомогательный лоток.



**4** Откройте верхнюю крышку.



Возьмитесь за язычок (А), а затем откройте переднюю крышку.



## 6

Поднимите рычаг разблокировки по обеим сторонам.



7 Извлеките драм-картридж.



#### Извлеките новый драм-картридж из защитного пакета.

Защитный пакет можно вскрыть руками, используя выемку.

1 Сохраните защитный пакет. Не выбрасывайте его. Он может понадобиться при извлечении драм-картриджа для техобслуживания принтера или других целей.



### 9

#### Снимите защитную крышку.

1 Сохраните защитную крышку. Не выбрасывайте ее. Она может понадобиться при извлечении драм-картриджа для техобслуживания принтера или других целей.



### **10** Установите драм-картридж.

Вставьте драм-картридж в принтер плотно до упора, совмещая метки (А) с обеих сторон драм-картриджа с направляющими драм-картриджа внутри принтера.



Нажмите на рычаг разблокировки с обеих сторон.

# 12

Закройте переднюю крышку.

## 13

Закройте верхнюю крышку.

### Хранение драм-картриджа

При хранении нового драм-картриджа и обращении с драм-картриджем, извлеченным из принтера для проведения техобслуживания или для транспортировки принтера, обратите внимание на следующие пункты.

#### ВАЖНО

#### Меры предосторожности при хранении драм-картриджа

Для безопасного и бесперебойного использования драм-картриджей храните их в месте, которое соответствует следующим условиям.

Не храните драм-картриджи в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей. Не храните драм-картриджи в месте, подверженном воздействию высокой температуры или влажности, либо в месте, где отмечаются резкие перепады температуры или влажности. Диапазон температур хранения: от 0 до 35 °C

Диапазон относительной влажности хранения: от 35 до 85% относительной влажности (без образования конденсата)

Не храните драм-картриджи в месте, где присутствуют коррозионные газы, такие как аммиак, в местах с повышенным содержанием соли в воздухе или в запыленных местах. Храните драм-картриджи в местах, недоступных для детей.

Храните драм-картриджи в том же положении, в котором они устанавливаются в принтер.

Не храните драм-картриджи в вертикальном или перевернутом положении.

#### При извлечении использованного драм-картриджа из принтера

Немедленно наденьте на драм-картридж защитную крышку (А) и поместите его в оригинальный защитный пакет или оберните его плотной тканью.



#### О новом драм-картридже

Не извлекайте новый драм-картридж из защитного пакета непосредственно до момента его использования.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### О конденсации

Даже в пределах допустимого для хранения диапазона влажности как внутри, так и снаружи драмкартриджей могут появляться капли воды вследствие перепада температур. Процесс образования капель воды называется конденсацией.

Конденсация неблагоприятно влияет на качество драм-картриджей.

#### Перемещение принтера

При смене местоположения принтера или перемещении принтера на время технического обслуживания обязательно выполняйте следующую процедуру.

1 Подробнее о месте установки см. в разделе "Установка принтера".

См. также раздел "Важные указания по технике безопасности".

## 1

ВЫКЛЮЧИТЕ принтер, а затем отсоедините от него кабели или шнуры.



#### <Как отсоединить кабель или шнур>

USB-кабель	(2) Выключите компьютер.
	(3) Отсоедините кабель от принтера.

Шнур питания

(4) Отсоедините штепсель шнура питания от розетки сети переменного тока.(5) Отсоедините шнур от принтера.

## 2

Закройте вспомогательный лоток, а затем снимите крышку лотка и универсальный лоток.



### **3** Перенесите блок принтера на место установки.

Переносите принтер передней стороной к себе, удерживая его за ручки.



## 4

Установите универсальный лоток и крышку лотка.

## 5

Подсоедините кабель или шнур.

#### <Как подсоединить кабель или шнур>

USB-кабель	Подсоедините к USB-разъему на принтере.	
Шнур питания	<ul><li>(1) Вставьте шнур питания в гнездо питания на принтере.</li><li>(2) Вставьте штепсель шнура питания в розетку сети переменного тока.</li></ul>	

#### При транспортировке блока принтера

Для предотвращения повреждения принтера во время транспортировки выполните указанную ниже процедуру.

#### Извлеките картриджи с тонером.

1 См. также раздел "Хранение картриджей с тонером".

Надежно упакуйте принтер в оригинальную коробку с помощью упаковочных материалов, находящихся в коробке.

Если оригинальная упаковка и упаковочные материалы в коробке не сохранились, соответствующим образом упакуйте принтер и его детали в подходящие коробку и упаковочные материалы.

### Чистка и техобслуживание принтера

#### Настройка цвета (Калибровка)

Если цвета изменились и печать данных выполняется в неправильных цветах (отличных от указанных), выполните калибровку.



#### Чистка термозакрепляющего валика принтера

В случае обнаружения приведенных ниже симптомов выполните чистку термозакрепляющего валика.

На лицевой или обратной стороне отпечатанной бумаги имеются пятна.



В окне состояния принтера отображается сообщение «Требуется чистка».

Canon LBP7050C/7058C	100-1 00 Late
Задание Паранетры Справка	
0 0 1	
Требуется чистка	
Bonconumb wechnig yokis bar Для продолжания newsers Dictromense bandkol	депена 1. – антите пистор

🛊 Чистка светочувствительного барабана принтера
В случае обнаружения приведенных ниже симптомов выполните чистку светочувствительного барабана.

На изображениях на равных расстояниях появляются короткие белые полосы (линии) (особенно при высокой влажности окружающей среды).

На изображениях появляются длинные черные полосы (линии) (особенно при низкой температуре окружающей среды).

На изображениях на равных расстояниях появляются короткие черные полосы (линии), пятна или белые точки (особенно при высокой температуре окружающей среды).



#### Чистка внешней поверхности принтера

Для поддержания оптимального качества печати периодически выполняйте чистку наружных поверхностей и вентиляционных отверстий принтера.



## Настройка цвета (Калибровка)

В этом разделе приводится описание процедуры выполнения калибровки вручную.



Можно настроить принтер таким образом, чтобы калибровка выполнялась автоматически ежедневно в назначенное время или сразу после включения принтера. "Настройки автоматической калибровки"

Щелкните значок [ 🛃 ], отображаемый в области задач, а затем выберите имя принтера.



# 2

В меню [Параметры] выберите [Утилита] → [Калибровка].



**3** Щелкните [OK].



## Настройки автоматической калибровки





#### В меню [Параметры] выберите [Параметры устройства] → [Настройки калибровки].



# 3

#### Укажите настройки автоматической калибровки.

#### При автоматическом выполнении ежедневной калибровки в назначенное время

- (1) Установите флажок [Использовать таймер периодической калибровки].
- (2) В пункте [Время] укажите время, когда требуется выполнять калибровку.

1)-	- Z gerea cours tak	нар тарықарнаской	Landparti	
	Eren.	00:00	12	(2)
	Janges canadiptance			-
	Burnmers response		-	
	OK.	( Dent	Opena	

#### 🕜 Если калибровка не выполняется автоматически

Если принтер находится в приведенных ниже ситуациях, калибровка не выполняется даже при установке флажка [Использовать таймер периодической калибровки].

Принтер выполняет печать, или произошла ошибка (Калибровка выполняется после завершения задания или устранения ошибки.)

Время, указанное в пункте [Время], наступило в течение 30 минут после выполнения последней калибровки

#### При выполнении калибровки сразу после включения принтера

Выберите [Выполнить немедленно] в пункте [Запуск калибровки].

Если калибровка выполняется сразу после включения принтера, для подготовки принтера к печати потребуется дополнительное время.

	×	
Остользовать тайнер перио;	ринской калибровки	
Eperat.	00:00	
Запуск калибровки		
Выполнить ненедленно	•	
OK. OT	чена Справка	
OK. On	справка	
OK. On	нона Спровна	
Ск. от		
Если кали	нена) <u>Страека</u> 1бровка не н	зыполняется автоматически
Если кали В зависим	инна Строека Ибровка не н ности от внут	выполняется автоматически реннего состояния принтера калибровка может не выполняться сразу
СК СПИ КАЛИ В зависим	ино Странко Ибровка не н Пости от внут	зыполняется автоматически реннего состояния принтера калибровка может не выполняться сразу

**4** Щелкните [OK].

## Чистка термозакрепляющего валика принтера

1 Для чистки термозакрепляющего валика необходима обычная бумага формата A4. Приготовьте обычную бумагу формата A4.

# 1

Загрузите обычную бумагу формата А4 в универсальный лоток.

"Загрузка бумаги"



# 2

Щелкните значок [ 🚇 ] в области уведомлений Windows, а затем выберите имя принтера.



## 3

В меню [Параметры] выберите [Утилита] → [Чистка].

	Таранитры Спранка		
0	Bergester (consentere)		
9	Сундения о расходных застерналов Данные счетчака		(07)
-	2Yanano		Entertoren
170	Параметры устройства		Укла.
-	Oberana		Печать страницы сонфитураци
-	THE OTHER	-	Дамина кортрадал с то-кром

### **4** Выберите [Тип чистки].

(1) Выберите [Чистка узла закрепления 1].

- (2) Щелкните [ОК].
  - → Будет подан лист бумаги и принтер начнет чистку термозакрепляющего валика.

Harris at a
Ter vector General gasa seconomeser     (1)     General gasa seconomeser     Conomic and the second s
Вололичние наллия. Для части узла пократите убщитель, что в источные браготи заправли обрага правольного различара, и налагали (ОК). Для покумения дополнительной информации о частие си.
руководство но эксплуатации.
На отпечатанной бумаге имеются пятна, даже если выполняется [Чистка узла закрепления 1]
Выполните операцию [Чистка узла закрепления 2].
🝃 "Выполнение операции [Чистка узла закрепления 2]"
ПРИМЕЧАНИЕ
Время чистки
Чистка занимает приблизительно 130 секунд.
Процесс чистки термозакрепляющего валика нельзя отменить. Дождитесь его завершения. (Чистка считается завершенной после полного вывода бумаги.)

## Выполнение операции [Чистка узла закрепления 2]

Для выполнения операции [Чистка узла закрепления 2] требуется обычная бумага формата А4. Подготовьте обычную бумагу формата А4.

# 1

Загрузите обычную бумагу формата А4 в универсальный лоток.

#### "Загрузка бумаги"



Щелкните значок [ 🛃 ], отображаемый в области задач, а затем выберите имя принтера.



## 3

В меню [Параметры] выберите [Утилита] → [Чистка].



# 4

Выберите [Тип чистки].

- (1) Выберите [Чистка узла закрепления 2].
- (2) Щелкните [OK]. Печатается чистящая страница.



Далее выполните чистку термозакрепляющего валика с помощью отпечатанной чистящей страницы.

# 5

Если в универсальный лоток загружена какая-либо бумага, уберите ее.

# 6

Загрузите чистящую страницу в универсальный лоток отпечатанной стороной вниз.



#### Нажмите клавишу [ 🔘 ] (Бумага).

→ Чистящая страница подается в принтер, и в принтере начинается чистка термозакрепляющего валика.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Время чистки

Чистка занимает приблизительно 90 секунд.

Процесс чистки термозакрепляющего валика нельзя отменить. Дождитесь его завершения. (Чистка считается завершенной после полного вывода бумаги.)

## Чистка светочувствительного барабана принтера



# 2

В меню [Параметры] выберите [Утилита] → [Чистка].

Cartorico	Producting the	10	COLUMN DE LE
Allere C	Tapasettpar Crusses		
3	Herpoles [masonsmal]		
	Heripolica (general: paragod).	- 6	
	Сущение о расходных метериологи.		- (BF)
-	damage conversa.		
	Zhanana		Excelosers
1994	Параметры устройства	•	3450-
1000	Obstanta		Пенть странных конфитурыи
-	No. of Lot of Lo	-	Зачена картрадка с тонером

#### Выберите [Тип чистки].

- (1) В зависимости от симптомов выберите вариант [Чистка барабана 1] или [Чистка барабана 2].
- (2) Щелкните [ОК].
  - → В окне состояния принтера появляется сообщение <Чистка>, и в принтере начинается чистка светочувствительного барабана.

Herna 📖
The restant
О Частка рала закративная 1
О Частка кала законтунная 2
Hactica Sepadaia 1     (1)
Частка беребена 2
Вытолнение вистка
Дея частки узла закреплания убедитесь, что в источна: бумати загружена бумага правитьного разнира, и наколле (ОК).
Для получения дополнительной информации о чистко он. руководство по эксплуатации.
СК (2)на Страка

[Чистка барабана 1]	Выберите этот вариант, если на изображениях на равных расстояниях появляются короткие белые полосы (линии) (особенно при высокой влажности окружающей среды).
[Чистка барабана 2]	Выберите этот вариант в приведенных ниже ситуациях. На изображениях появляются длинные черные полосы (линии) (особенно при низкой температуре окружающей среды). На изображениях на равных расстояниях появляются короткие черные полосы (линии), пятна или белые точки (особенно при высокой температуре окружающей среды).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Время чистки

[Чистка барабана 1]: занимает приблизительно 93 с. [Чистка барабана 2]: занимает приблизительно 125 с.

Процесс чистки светочувствительного барабана нельзя отменить. Дождитесь его завершения.

### Чистка внешней поверхности принтера

Перед чисткой внешней поверхности принтера ознакомьтесь с разделом "Внимание (чистка)".

## 1

### ВЫКЛЮЧИТЕ принтер, а затем отсоедините от него кабели или шнуры.



#### <Как отсоединить кабель или шнур>

USB-кабель	(2) Выключите компьютер. (3) Отсоедините кабель от принтера.
Шнур питания	<ul><li>(4) Отсоедините штепсель шнура питания от розетки сети переменного тока.</li><li>(5) Отсоедините шнур от принтера.</li></ul>

# 2

Тщательно отожмите мягкую ткань, смоченную в воде или мягком моющем средстве, растворенном в воде, и сотрите грязь.



## 3

После удаления грязи протрите принтер сухой тканью.

## 4

Когда принтер полностью сухой, подсоедините кабель или шнур.

USB-кабель	Подсоедините к USB-разъему на принтере.
Шнур питания	<ul><li>(1) Вставьте шнур питания в гнездо питания на принтере.</li><li>(2) Вставьте штепсель шнура питания в розетку сети переменного тока.</li></ul>

#### <Как подсоединить кабель или шнур>

## Внимание (чистка)

См. также раздел "Важные указания по технике безопасности".

#### ВАЖНО

#### Меры предосторожности при чистке внешней поверхности принтера

Используйте только воду или мягкое моющее средство, разбавленное водой, так как использование другого моющего средства может привести к деформации или растрескиванию пластмассовых частей принтера.

При использовании мягкого моющего средства обязательно разбавляйте его водой. Если используется мягкое моющее средство, разведенное водой, сотрите его мягкой тканью, смоченной водой.

Не допускайте попадания на принтер жирных или маслянистых субстанций. Не применяйте жир или масло.

### Местоположение серийного номера

Серийный номер необходим для выполнения сервисного обслуживания.

Серийный номер находится в месте, указанном на приведенном ниже рисунке.

Не удаляйте наклейки с серийным номером.

#### Задняя часть принтера



#### Внешний вид упаковочной коробки



## О данном принтере

- Технические характеристики принтера
- Требования к системе для печати
- 🛊 Названия и габаритные размеры компонентов
- Панель управления
- Окно состояния принтера
- Режим энергосбережения
- 🔋 Предостережения, касающиеся обращения с принтером
- Расходные материалы

### Технические характеристики принтера

### Технические характеристики оборудования

Тип	Настольный страничный принтер		
Способ печати	Электрическая фотопечать (термофиксация по требованию)		
Скорость печати (обычная бумага (от 60 до 100 г/м²), при постоянной печати на бумаге формата А4)	Черно-белая печать: 16 стр./мин Цветная печать: 4 стр./мин Скорость печати может снижаться в зависимости от заданного формата бумаги, ее типа, ориентации и числа копий.		
Длительность прогрева (время, которое проходит от включения питания до готовности принтера)	<ul> <li>66 секунд или меньше</li> <li>Может отличаться в зависимости от условий использования, например среды установки.</li> </ul>		
Длительность восстановления (время, которое проходит от выхода из спящего режима до готовности принтера)	Прибл. 10 секунды		
Время создания первой распечатки (при печати на бумаге формата А4)	Черно-белая печать: 13,6 с Цветная печать: 24,7 с 1 Может отличаться в зависимости от условий вывода.		
	Стандартные форматы:		

Размер бумаги	А4, В5, А5, Legal, Letter, Executive, Statement, Конверт Мonarch, Конверт № 10 (COM10), Конверт DL, Конверт C5, Конверт B5, Foolscap, Карточка указателя и 16К Пользов. размер бумаги: ширина 76,2—215,9 мм, длина 127,0—355,6 мм				
Ресурс бумаги (Универсальный лоток)	Прибл. 150 листов				
Вывод бумаги	Лоток для вывода				
Емкость на выходе (Выходной лоток)	Прибл. 50 листов				
Шум (Объявленное шумовое излучение в соответствии со стандартом ISO 9296)	LwAd (заявленный эквивалентный уровень звукового давления в децибелах A (1 Бел = 10 дБ)) В режиме ожидания: без звука В рабочем режиме (Черно-белый): не более 6,4 Вт В рабочем режиме (Цвет): не более 6,2 Вт LpAm (заявленный эквивалентный уровень звукового давления в децибелах A (позиция наблюдателя)) В режиме ожидания: без звука В рабочем режиме (Черно-белый): 50 дБ В рабочем режиме (Цвет): 48 дБ				
Условия эксплуатации (Только для принтера)	Условия эксплуатации Диапазон температур: от 10 до 30°С (от 50 до 86°F) Диапазон влажности: от 20 до 80% относительной влажности (без образования конденсата)				
Интерфейс подключения к узлу	USB-интерфейс Интерфейс Hi-Speed USB/USB				
Интерфейс пользователя	Шесть светодиодных индикаторов Одна клавиша управления				
Электропитание	Напряжение от 220 до 240 В (±10%), частота 50/60 Гц (±2 Гц)				
Потребление электроэнергии (при 20°С (68°F))	<ul> <li>Максимальная: не более 868 Вт</li> <li>В рабочем режиме (Черно-белый): прибл. 230 Вт</li> <li>В рабочем режиме (Цвет): прибл. 145 Вт</li> <li>В режиме ожидания: прибл. 7 Вт</li> <li>В спящем режиме: прибл. 1,1 Вт</li> <li>Хоть и в незначительном количестве, принтер продолжает потреблять электроэнергию даже при отключенном питании, пока штепсель шнура питания подключен к розетке сети переменного тока.</li> <li>Чтобы полностью остановить потребление электроэнергии, извлеките штепсель шнура питания из розетки сети переменного тока.</li> </ul>				
Расходные материалы	Картриджи с тонером Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Black (черный) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Yellow (желтый) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Magenta (малиновый) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Cyan (голубой) Драм-картридж Драм-картридж Сапоп Drum Cartridge 029 Подробнее о ресурсе см. в пункте "Сроки замены" раздела "Расходные материалы".				
Bec	Блок принтера и комплектация Блок принтера (без картриджей с тонером и драм-картриджа): прибл. 10,7 кг Картридж с тонером (каждый): прибл. 0,3 кг Драм-картридж: прибл. 0,4 кг Расходные материалы Картридж с тонером (каждый) (фирменный картридж Canon): прибл. 0,3 кг Драм-картридж (фирменный картридж Canon): прибл. 0,4 кг				

Te	Технические характеристики программного обеспечения			
	Программное обеспечение печати Программное обеспечение Canon Advanced Printing Technology (CAPT)			
-	Область печати	Данные могут быть напечатаны с полем 5,0 мм. (10 мм для конвертов) Подробнее см. в разделе "Область печати".		

### Требования к системе для печати

Драйвер принтера — это программное обеспечение, необходимое для печати с помощью данного принтера. Для работы драйвера принтера требуется приведенное ниже системное окружение.

#### Операционная система

Windows 2000 Server или Professional Windows XP Professional или Home Edition Windows XP Professional x64 Edition Windows Vista (32- или 64-разрядная версия) Windows 7 (32- или 64-разрядная версия) Windows Server 2003 Windows Server 2003, 64-разрядные версии Windows Server 2008 (32- или 64-разрядная версия)

- В зависимости от выбранного языка драйвер принтера для 64-разрядной операционной системы может отсутствовать на компакт-диске из комплекта поставки. При необходимости загрузите драйвер принтера с веб-сайта Canon (http://www.canon.com/).
- Для получения самой новой информации о поддерживаемых операционных системах и пакетах обновления см. веб-сайт компании Canon (http://www.canon.com/).

#### Требования к системе (минимальные)

	Windows 2000, XP и Server 2003	OC Windows Vista, 7 и Server 2008	
Процессор	Не менее 300 МГц	Процессор и ОЗУ в соответствии с рекомендуемыми требованиями к системе для ОС Windows Vista, 7 или Server 2008	
Доступная память (ОЗУ)	128 Мб или больше		
Доступное место на жестком диске	Свободное место на жестком диске, отображаемое на экране установки драйвера принтера		

#### Рекомендуемые характеристики системы

	Windows 2000, XP и Server 2003	OC Windows Vista, 7 и Server 2008
Процессор	Не менее 1,2 ГГц	Процессор и ОЗУ в соответствии с
Доступная память (ОЗУ)	256 Мб или больше	рекомендуемыми требованиями к системе для OC Windows Vista, 7 или Server 2008

#### Интерфейс

Интерфейс Hi-Speed USB/USB

ПРИМЕЧАНИЕ

#### О доступной памяти

Фактический объем доступной памяти зависит от конфигурации системы компьютера и программного обеспечения, используемого в настоящий момент.

В каком-либо из системных окружений, приведенных выше, качество печати не гарантируется.

#### Об устройствах однонаправленной связи

В принтере используется двунаправленная связь. Данная модель принтера не тестировалась при подключении при помощи устройств однонаправленной связи, таким образом, компания Canon не может гарантировать функционирование принтера при подключении посредством серверов однонаправленной печати, USB-концентраторов или коммутирующих устройств.

### Названия и габаритные размеры компонентов

#### Название детали

(1) Вентиляционные отверстия

#### Вид спереди



file://P:\Laser\A389SA\_Aries\PM\Deliverables\Sponsor\From Sponsor\2011.09.26 - ... 30/09/2011

(4) Разъем USB

(6) Вентиляционное отверстие

(2) Задняя крышка

- (5) Гнездо питания (7) Ручка
- (3) Табличка с расчетными характеристиками

#### Вид внутреннего устройства



#### Габаритные размеры компонентов



## Панель управления



#### Индикаторы

	© © © © (мигает для всех цветов)	Картриджи с тонером перемещаются.	Подождите, пока картриджи с тонером не перестанут перемещаться.	
(1) Индикатор тонера	(Пример. Черный) © 👄 (Горит)	Произошла ошибка, связанная с картриджами с тонером. (Например, когда заканчивается срок службы картриджей с тонером)	Устраните проблему, следуя сообщению, которое отображается в окне состояния принтера. <sup>*1</sup> "В окне состояния принтера появляется сообщение"	
	(Пример. Черный) © <del>;;;;</del> (Мигает)	Картриджи с тонером находятся в позиции замены.		
	(Горит)	Принтер находится в режиме замены картриджей с тонером <sup>*2</sup> .	_	
(2) Индикатор бумаги	(Мигает)	Необходимо проверить бумагу. (Например, если заканчивается бумага и не удается подавать ее надлежащим образом)	Загрузите бумагу надлежащим образом, а затем нажмите клавишу [ 🔘 ] (Бумага) на принтере. <sup>*3</sup>	
(3) Индикатор питания	<b>(</b> Горит)	Принтер ВКЛЮЧЕН.	_	

\*1 Подробнее о процедуре отображения окна состояния принтера см. в разделе "Окно состояния принтера".

<sup>\*2</sup> Это состояние, в котором можно переместить картриджи с тонером в позицию замены вручную. Подробнее см. в разделе "Перемещение картриджей с тонером с помощью клавиши бумаги на принтере".

\*3 Подробнее о процедуре загрузки бумаги см. в разделе "Загрузка бумаги".

#### Клавиша

Имя	Функция
(2) Клавиша бумаги	Когда индикатор бумаги мигает: нажатие этой клавиши после повторной правильной загрузки бумаги возобновляет печать. <sup>*1</sup> Когда индикатор бумаги горит: нажатие этой кнопки перемещает картриджи, которые находятся в позиции замены. Режим замены картриджей с тонером <sup>*2</sup> отменяется, если нажать и удерживать эту клавишу (в течение 2 секунд). Когда индикатор бумаги не горит: принтер переходит в режим замены картриджей с тонером <sup>*2</sup> , если нажать и удерживать эту клавишу (в течение 2 секунд).

\*1 Подробнее о процедуре загрузки бумаги см. в разделе "Загрузка бумаги".

<sup>\*2</sup> Это состояние, в котором можно переместить картриджи с тонером в позицию замены вручную. Подробнее см. в разделе "Перемещение картриджей с тонером с помощью клавиши бумаги на принтере".

#### Окно состояния принтера

Окно состояния принтера позволяет проверять состояние принтера (например, рабочее состояние и сведения о задании), выполнять функции служебной программы, указывать параметры блока принтера и т.д.

		(5) (	6)	
(1)	лизас пры Спранка		00	
(3) Toron	аклечати			-(10)
(7) Соединия с задания Интарицинита Интользовател Интользовател Интользовател	n neveni			
(8) (9) (1971)		_		-(11)

(1) Строка меню	<ul> <li>Меню [Задание]</li> <li>Дает возможность отменить или возобновить задание, выполнение которого по каким-либо причинам было приостановлено во время печати, а также отобразить очередь печати.</li> <li>Меню [Параметры]</li> <li>Служит для выполнения функций утилиты, указания параметров блока принтера и т. д.</li> <li>Меню [Справка]</li> <li>Предназначено для отображения справки и сведений о версии.</li> </ul>
(2) Панель инструментов	<ul> <li>[]] (Очередь печати)</li> <li>Служит для отображения очереди печати; является функцией Windows.</li> <li>Подробнее об очереди печати см. в справке Windows.</li> <li>[]] (Обновить)</li> <li>Дает возможность получать сведения о состоянии принтера и обновлять сведения в окне состояния принтера.</li> <li>[]] (Сведения о расходных материалах)</li> <li>Служит для отображения диалогового окна [Сведения о расходных материалах].</li> <li>Можно проверить состояние картриджей с тонером и драм-картриджа.</li> <li>[] Проверка состояния расходных материалов"</li> </ul>
(3) [Значок]	<ul> <li>Отображение состояния принтера.</li> <li>Принтер готов к печати или находится в спящем режиме.</li> <li>Работа принтера приостановлена.</li> <li>Возникли неполадки принтера, требующие устранения.</li> <li>Не удается установить связь с принтером.</li> <li>Отображается сервисный запрос.</li> </ul>
(4) [Анимационная область]	Отображение состояния принтера при помощи анимационной графики. В этой области в зависимости от состояния принтера отображается процесс печати или сведения об ошибках.
(5) [Область сообщений]	Отображение сообщений о состоянии принтера.
(6) [Область сообщений] (вспомогательная)	Отображение дополнительной информации (например пояснение ситуаций и способы исправления) при возникновении ошибки или других подобных событий.
(7) [Область сведений о задании]	Отображение сведений о задании.
	Отображение процесса печати текущего задания. Полоса

(8) [Индикатор выполнения]	постепенно увеличивается, указывая процент выполнения печати.
(9) [Строка состояния]	В строке состояния отображается устройство, к которому подключен принтер.
(10) [ 📄 ] (Устранение ошибки)	Позволяет возобновить выполнение задания, если оно по каким-либо причинам было приостановлено во время печати.
(11) [ 🌁 ] (Отмена задания)	Позволяет отменить текущее задание. Во время печати задания другого пользователя кнопка [Отмена задания] отображается серым цветом.
ПРИМЕЧАНИЕ	·

# Подробнее об операциях в окне состояния принтера См. в справке.

"Использование справки"



### Режим энергосбережения

Потребление электроэнергии можно эффективно уменьшить, установив режим экономии энергии (спящий режим), когда принтер не используется в течение некоторого времени.



Выполнив описанную ниже процедуру, можно настроить принтер таким образом, чтобы он переходил в спящий режим, когда данные не отправляются с компьютера или состояние принтера не изменяется дольше указанного промежутка времени.

## 1

Щелкните [ 🛃 ] на панели задач ОС Windows и выберите имя принтера.



## 2

В меню [Параметры] выберите [Параметры устройства] → [Параметры спящего режима].

1.0	Betpoke Inchanged.	-	
	Настройон (доагностратора) . Срудская в расходска котораятак. Давныя счатака. Доавная		<u>a</u>
1000	Парадагра-устрайства	•	Hacrpofea cogages periosa-
-	Quesare.		мастронед саморонся. Настройка зарана дрядугульвания

# 3

Укажите параметры для спящего режима.

- (1) Установите флажок [Вход в спящий режим после фиксированного периода].
- (2) Укажите промежуток времени, по истечении которого принтер переходит в спящий режим, в поле [Время входа в спящий режим].

#### (3) Щелкните [OK].

	Настройки спищего режиния		
(1)-	<ul> <li>Вкод в спация) рекончлосле Финскир Влания вырха в спация) рекончлосле</li> </ul>	osarenoro nepeca	
	C C C	(3)	Crosses

ПРИМЕЧАНИЕ

#### О параметре времени входа в спящий режим

Можно выбрать [1], [5], [10], [15], [30], [60], [90], [120], [150], или [180] минут для параметра [Время входа в спящий режим]. Значение по умолчанию [1] минута.

Рекомендуем использовать это значение по умолчанию.

#### Предостережения, касающиеся обращения с принтером

Данный принтер содержит много электронных и точных оптических компонентов. Прочитайте расположенный ниже раздел во избежание неправильного обращения с принтером.

См. также раздел "Важные указания по технике безопасности".

Не кладите какие-либо предметы, кроме бумаги для печати, на принтер, лотки или крышки. Это может привести к повреждению принтера.



Избегайте встряхивания принтера. Это может привести к ухудшению качества печати или повреждению принтера.



Не оставляйте какую-либо крышку открытой дольше, чем это необходимо. Воздействие прямых солнечных лучей и яркого света может привести к ухудшению качества печати.

Не открывайте крышки на принтере во время печати. Это может привести к повреждению принтера.

Обращайтесь с лотком и крышкой аккуратно. В противном случае можно повредить принтер.

Если Вы хотите накрыть принтер тканью, чтобы в него не попадала пыль, выключите его и подождите, пока принтер полностью остынет, перед тем как накрывать его.

Если принтер долгое время не будет использоваться, извлеките штепсель шнура питания из розетки сети переменного тока.

Не храните и не используйте принтер в помещении, в котором хранятся химические реактивы.

### Расходные материалы

Для данного принтера предусмотрены следующие расходные материалы. Приобретайте их у местного уполномоченного дилера Canon.

Приведенную ниже таблицу можно использовать в качестве ориентира для замены расходных материалов. Однако замена может потребоваться ранее указанных сроков — это зависит от среды установки принтера, формата бумаги или типа документа.

Расходные материалы	Сроки замены	Способ замены
Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Black (черный)	Средний ресурс картриджа с тонером: 1 200 стр. <sup>*1 *3</sup>	
Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Yellow (желтый) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Magenta (пурпурный) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Cyan (бирюзовый)	Средний ресурс комбинации картриджей с тонером Y (Yellow, желтый), M (Magenta, пурпурный) и C (Cyan, бирюзовый): 1 000 стр. <sup>*1 *3</sup>	"Замена картриджа с тонером"
Драм-картридж Canon Drum Cartridge 029	Срок службы драм- картриджа: 7 000 стр. <sup>*2 *3</sup>	"Замена драм- картриджа"

- <sup>1</sup> Указанные выше показатели среднего ресурса приведены на основе стандарта "ISO/IEC 19798"<sup>\*</sup> при печати на бумаге формата А4, когда установлена плотность печати по умолчанию.
  - \* "ISO/IEC 19798" это международный стандарт, относящийся к документу "Метод определения производительности картриджа с тонером для цветных принтеров и многофункциональных устройств, которые могут содержать принтерные компоненты", разработанный ISO (Международная организация по стандартизации).
- \*2 Срок службы драм-картриджа приведен на основе наших критериев оценки при печати на обычной бумаге формата А4 с интервалом 2 листа (прерывистая печать по 2 листа). Кроме того, это значение является сроком службы драм-картриджа при выполнении цветной печати. При выполнении только черно-белой печати срок службы драм-картриджа увеличивается приблизительно в два раза.
- \*3 Когда срок службы расходных материалов подходит к концу, в окне состояния принтера отображаются соответствующие сообщения.

Кроме того, состояние расходных материалов можно проверить в диалоговом окне [Сведения о расходных материалах] окна состояния принтера.

"Проверка состояния расходных материалов"

#### ВАЖНО

#### О запасных картриджах с тонером или драм-картриджах

Для оптимального качества печати при замене картриджей с тонером или драм-картриджа рекомендуется использовать фирменный картридж с тонером Canon.

Название модели	Поддерживаемый фирменный картридж с тонером Canon	
LBP7010C/LBP7018C	Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Black (черный) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Yellow (желтый) Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Magenta (пурпурный Картридж с тонером Canon Toner Cartridge 729 Cyan (бирюзовый)	
Название модели	Поддерживаемый фирменный драм-картридж Canon	
LBP7010C/LBP7018C	Драм-картридж Canon Drum Cartridge 029	

#### Избегайте использования поддельных картриджей с тонером или драм-картриджей.

В продаже встречаются картриджи с тонером и драм-картриджи, являющиеся подделками картриджей Canon.

Использование поддельных картриджей с тонером или драм-картриджей может привести к ухудшению качества печати или снижению быстродействия аппарата.

Компания Canon не несет ответственности за какие-либо неисправности, несчастные случаи или ущерб, являющиеся результатом использования поддельных картриджей с тонером или драм-картриджей. Подробнее об этом см. в разделе "http://www.canon.com/counterfeit".

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Наличие тонера, картриджей с тонером и драм-картриджей в продаже

Картридж с тонером и драм-картридж для данного аппарата будет доступен в продаже не менее семи (7) лет (или в течение более длительного периода в соответствии с требованиями применимых законодательных норм) после прекращения выпуска данной модели аппарата.

#### Проверка состояния расходных материалов

Текущее состояние расходных материалов можно проверить в диалоговом окне [Сведения о расходных материалах] окна состояния принтера.

Подробнее об окне состояния принтера см. в разделе "Окно состояния принтера".

Desperie (Hapt)	HERE-C TOHODOW		
Experient	-	Достуно	
figur, peak	-	2xxyye	10
Хальй		Дотры	
Hepreill	-	langes	
Сездення с дран	*30704048		<b>-</b>
	достугно		10

#### (1) [Сведения о картридже с тонером]

Можно проверить состояние картриджей с тонером каждого цвета.

Строка состояния (Пример. Черный)	Сообщение	Состояние	Способ устранения
	Доступно	Продолжайте обычную эксплуатацию.	—
	Вскоре потребуется замена	Срок службы картриджа с тонером подходит к концу.	Подготовьте запасной картридж с тонером. Если требуется выполнить печать большого объема данных, рекомендуем заменить картридж с тонером.
•		Срок службы картриджа с тонером подошел к концу.	
	Заменить картридж	Если срок службы картриджа с тонером подходит к концу и т.п., качество печати не может быть гарантировано.	Замените картридж с тонером.
	Вставить картридж	Картридж с тонером не установлен. Установлен картридж с тонером не того цвета.	Установите картридж с тонером надлежащим образом.

#### (2) [Сведения о драм-картридже]

Можно проверить состояние драм-картриджа.

Сообщение	Состояние	Способ устранения
Доступно	Продолжайте обычную эксплуатацию.	—
Вскоре потребуется замена	Срок службы драм-картриджа подходит к концу.	Подготовьте запасной драм- картридж. Если требуется выполнить печать большого объема данных, рекомендуем заменить драм- картридж.
Заменить картридж	Если срок службы драм-картриджа подходит к концу, качество печати не может быть гарантировано.	Замените драм-картридж.
Вставить картридж	Драм-картридж не установлен.	Установите драм-картридж надлежащим образом.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Процедуры замены картриджей с тонером и драм-картриджа

"Замена картриджа с тонером"

"Замена драм-картриджа"

## Установка принтера

Во время установки принтера выполните указанные ниже процедуры.

Перед установкой принтера см. раздел "Внимание (установка принтера)".

1	Проверка перед установкой принтера Проверка комплектности Проверка места установки	"Проверка комплектности и места установки"
2	Удаление упаковочных материалов	"Удаление упаковочных материалов"
3	Установка принтера Перемещение принтера к месту установки Подсоединение шнура питания	"Установка принтера"
4	Загрузка бумаги	"Загрузка бумаги"
5	Установка драйвера принтера	"Установка драйвера принтера"
6	Проверка операции печати	Проверьте работу, выполнив печать страницы конфигурации. "Функция печати страницы конфигурации"

## Внимание (установка принтера)

См. также раздел "Важные указания по технике безопасности".

### важно

#### Защита принтера от конденсации

Для предотвращения образования конденсата внутри принтера в перечисленных ниже случаях дайте принтеру адаптироваться к новой температуре и влажности в течение по меньшей мере двух часов перед началом его эксплуатации.

Если помещение, в котором установлен принтер, быстро нагревается

Если принтер перемещается из прохладного и сухого помещения в теплое и влажное помещение

Если внутри принтера образуются капельки воды (конденсат), это может привести к замятию бумаги или ухудшению качества печати.

#### Если используется ультразвуковой увлажнитель воздуха

В ультразвуковых увлажнителях воздуха рекомендуется использовать очищенную воду или иную чистую воду.

При использовании водопроводной или родниковой воды включения, содержащиеся в воде, будут рассеиваться в воздухе. Они могут попасть внутрь принтера и вызвать ухудшение качества

приати	
псчати.	

#### Меры предосторожности, касающиеся источника питания

Используйте для подключения принтера отдельную розетку сети переменного тока. Не используйте другие гнезда розетки сети переменного тока.

Не подключайте штепсель шнура питания к вспомогательной розетке на компьютере.

Запрещается подключать принтер к розетке сети переменного тока, к которой подключено какое-либо из приведенных ниже устройств.

копировальный аппарат

кондиционер

шредер

оборудование, потребляющее большое количество электроэнергии

оборудование, генерирующее электрические помехи

Максимальная потребляемая мощность принтера не превышает 868 Вт.

Электрические помехи или резкое падение напряжения в сети питания могут вызвать неполадки в работе принтера или компьютера либо привести к потере данных.

## Не устанавливайте принтер в перечисленных ниже местах, так как это может привести к повреждению принтера.

Места, подверженные резким перепадам температуры или влажности

Места, подверженные образованию конденсата

В плохо проветриваемом помещении

(При длительной эксплуатации принтера или выполнении большого объема печати в плохо проветриваемом помещении озон или другие пахучие газы, выделяемые принтером, могут создать неблагоприятную для работы атмосферу. Кроме того, во время печати в воздухе накапливаются частицы химических веществ. Поэтому важно обеспечить соответствующую вентиляцию.)

Места вблизи оборудования, генерирующего магнитные или электромагнитные волны Лаборатории или другие места, где происходят химические реакции

Места, подверженные воздействию соленого воздуха, разъедающих или токсичных газов

Опора, способная прогнуться под весом принтера, — например, ковер или мат

#### Меры предосторожности при подсоединении шнура питания

Не подсоединяйте штепсель шнура питания принтера к вспомогательной розетке на компьютере.

Для подключения принтера необходимо использовать отдельную розетку сети переменного тока.

Запрещается подключать данный принтер к источнику бесперебойного питания. Это может привести к неисправности принтера или вызвать сбой питания.

#### При ВКЛЮЧЕНИИ принтера впервые после его установки

Если будет выведен чистый лист, это не ошибка.

ПРИМЕЧАНИЕ

#### О расходных материалах, поставляемых с принтером

Для расходных материалов, поставляемых с принтером, предусмотрены следующие сроки замены.

Картридж с тонером К (Black, черный)	Средний ресурс картриджа с тонером: 550 стр. <sup>*1</sup>
Картридж с тонером Y (Yellow, желтый) Картридж с тонером M (Magenta, пурпурный) Картридж с тонером C (Cyan, бирюзовый)	Средний ресурс комбинации картриджей с тонером Y (Yellow, желтый), M (Magenta, пурпурный) и C (Cyan, бирюзовый): 500 стр. <sup>*1</sup>
Драм-картридж	Срок службы драм-картриджа: 7 000 стр. <sup>*2</sup>

\*1 Указанные выше показатели среднего ресурса приведены на основе стандарта

"ISO/IEC 19798" при печати на бумаге формата А4, когда установлена плотность печати по умолчанию.

- \* "ISO/IEC 19798" это международный стандарт, относящийся к документу "Метод определения производительности картриджа с тонером для цветных принтеров и многофункциональных устройств, которые могут содержать принтерные компоненты", разработанный ISO (Международная организация по стандартизации).
- \*2 Срок службы драм-картриджа приведен на основе наших критериев оценки при печати на обычной бумаге формата А4 с интервалом 2 листа (прерывистая печать по 2 листа). Кроме того, это значение является сроком службы драм-картриджа при выполнении цветной печати. При выполнении только черно-белой печати срок службы драмкартриджа увеличивается приблизительно в два раза.

Сведения о покупке расходных материалов см. в разделе "Расходные материалы".

### Проверка комплектности и места установки

#### Проверка комплектности

Перед установкой принтера убедитесь, что в упаковке имеются в наличии все поставляемые аксессуары.

Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon.



#### Сведения о руководствах, входящих в комплект поставки

Руководства из комплекта поставки этого принтера содержат указанные ниже сведения. Прочитайте эти руководства в зависимости от цели и воспользуйтесь в полной мере функциями этого принтера.

Название руководства	Содержание
Краткое руководство по настройке	Содержит разъяснения процедуры установки принтера.
Электронное руководство	Содержит разъяснения по всем операциям этого принтера, в частности способ использования принтера и устранения неполадок. (Содержание документа "Краткое руководство по настройке" также включено.)
Руководство по началу работы	Это простое руководство (в формате PDF) на указанных ниже языках. арабский, болгарский, хорватский, чешский, эстонский, грецкий, венгерский, латвийский, литовский, персидский, португальский, румынский, словацкий, словенский, турецкий, украинский

1 Чтобы просмотреть руководство в формате PDF, необходимо установить программу Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader.

Если программа Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader не установлена на компьютере, загрузите ее из веб-сайта компании Adobe Systems Incorporated.

#### Проверка места установки

Для безопасного и удобного использования принтера установите его в месте, соответствующем следующим условиям.

#### Температура и влажность

Диапазон температур	от 10 до 30°С (от 50 до 86°F)
Диапазон влажности	От 20 до 80% относительной влажности (без конденсации)

#### Требования к источнику питания

Напряжение от 220 до 240 В (±10%), частота 50/60 Гц (±2 Гц)

#### Требования к установке

Помещение, в котором предусмотрено достаточно свободного пространства

Обратитесь к следующим габаритным размерам компонентов и обеспечьте место установки. Вид спереди (мм)

Универсальный Задняя крышка Передняя крышка Верхняя крышка



#### Помещение с хорошей вентиляцией

Плоская ровная поверхность для установки Опора, способная выдержать вес принтера

### Удаление упаковочных материалов

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### При распаковке сохраните упаковочные материалы.

Коробка входит в комплект принтера при его покупке, а упаковочные материалы в коробке потребуются при транспортировке принтера к новому месту установки или для ремонта.

#### Об упаковочных материалах

Количество, форма и размещение упаковочных материалов могут изменяться без предварительного уведомления.

Выполняя приведенную далее процедуру, удалите всю оранжевую ленту, если она прикреплена к принтеру.

## 1

Снимите защитный лист.



## **2** Откройте верхнюю крышку.



## 3

Удалите из принтера два пластмассовых упаковочных материала (оранжевого цвета) с лентой.





Удалите из принтера бумагу.



Закройте верхнюю крышку.





## Установка принтера

Перемещение принтера к месту установки

# 1

Перенесите блок принтера на место установки.

Переносите принтер передней стороной к себе, удерживая его за ручки.



## **2** Установите универсальный лоток.



Установите крышку лотка.



### Подсоединение шнура питания

# 1

Подсоедините шнур питания.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Форма шнура питания из комплекта поставки Форма входящего в комплект шнура питания может отличаться от показанной на рисунке выше.

Далее выполните указанные ниже процедуры. **1** Загрузите бумагу. "Загрузка бумаги"

2	Установите драйвер принтера.	"Установка драйвера принтера"
3	Проверьте операцию печати.	Проверьте работу, выполнив печать страницы конфигурации. "Функция печати страницы конфигурации"

### Функция печати страницы конфигурации

Печать страницы конфигурации позволяет увидеть параметры блока принтера и другие текущие сведения о принтере.

Функция печати страницы конфигурации предназначена для печати на бумаге формата А4. Обязательно используйте бумагу формата А4.

Загрузите бумагу формата А4 в универсальный лоток.

"Загрузка бумаги"

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед началом печати откройте вспомогательный лоток.

# 2

1

Щелкните значок [ 🚇 ] в области уведомлений Windows, а затем выберите имя принтера.



## 3

В меню [Параметры] выберите [Утилита] → [Печать страницы конфигурации].

Ensere []	Tepevergue Criptens	-	
	Bergolice (non-search).		-
Ð	Средения с респерени натериалон Дотове счетника		(#F)
-	Tusare		produces.
	Парадитры уктройства		Marries.
1000	Disconto		Пенать странение конфигурация
-	10.00	_	Данена картридка с тонерсы

Нажмите кнопку [ОК], чтобы напечатать страницу конфигурации.



### Установка драйвера

- Установка драйвера принтера
- Удаление драйвера принтера

### Установка драйвера принтера

Драйвер принтера — это программное обеспечение, необходимое для печати с помощью данного принтера.

Подробнее о системном окружении, необходимом для использования драйвера принтера, см. в разделе "Требования к системе для печати".

Процедура установки драйвера принтера зависит от системного окружения принтера. См. перечисленные ниже главы в соответствии с вашим системным окружением.

#### Подключение принтера к компьютеру с помощью USB-кабеля



USB-кабель

Существует два указанных ниже способа установки драйвера принтера.

Если используется ОС Windows 7 или Server 2008 R2, установите драйвер принтера с помощью параметра «Простая установка».

(Возможно, установить принтер надлежащим образом не удастся даже после обнаружения принтера с помощью функции Plug and Play из-за ограничений операционной системы Windows.)

#### <Простая установка>

Устанавливает драйвер принтера с компакт-диска, который входит в комплект поставки (установка с компакт-диска). "Электронное руководство" устанавливается одновременно.

"Простая установка"

#### <Plug and Play>

Определяет принтер при помощи функции Plug and Play и устанавливает драйвер принтера, выбирая его вручную с компакт-диска из комплекта поставки.

"Установка при помощи Plug and Play"

При использовании принтера с помощью сервера печати



#### Если компьютер является сервером печати

Подробнее о процедуре установки драйвера принтера см. в расположенном выше разделе "Подключение принтера к компьютеру с помощью USB-кабеля".

После завершения установки настройте сервер печати. "Настройка сервера печати"

#### Если компьютер является компьютером-клиентом

Существует два указанных ниже способа установки драйвера принтера.

#### <Локальная установка>

Драйвер принтера можно установить при помощи компакт-диска из комплекта поставки.

"Простая установка"

#### <Загрузка и установка>

Драйвер принтера можно установить, не используя компакт-диск из комплекта поставки, — путем загрузки драйвера принтера из сервера печати. Существует два указанных ниже способа загрузки и установки драйвера принтера.

"Установка из папки принтера" "Установление при помощи программы [Проводник]"

### Простая установка

1 Подсоедините USB-кабель.

"Подключение принтера к компьютеру"

<sup>†</sup> Если принтер подключен к компьютеру-клиенту через сервер печати, USB-кабель не требуется.

# 2

Включите компьютер, а затем войдите в систему Windows как пользователь с правами администратора.

Если отображается экран автоматической установки Plug and Play (подключение через USB)

Щелкните [Отмена], выключите принтер, а затем выполните данную процедуру установки драйвера принтера.



#### Вставьте компакт-диск "User Software" из комплекта поставки в дисковод компьютера.



## 4

Щелкните [Простая установка].

Canon	LBP7010C/7018C Установка с компакт-диска	
Этот экран используется для установки программ и т.п. Выберите мено в правой части	Простая установка	
	Выборочныя услановка	
	Дополнительные программи	
1111	Отобранить руклоздстве	
5	Выход	
2 Если прив	денный выше экран не отображается	
Если прив ■ "Основны	денный выше экран не отображается е операции/Различные сведения для OC Windows"	
<ul> <li>Если прив</li> <li>"Основнь</li> <li>Если появ</li> </ul>	денный выше экран не отображается е операции/Различные сведения для ОС Windows" тся диалоговое окно [Автозапуск]	

Простая установ	3Ka	
	Onarcawire sporpawaware offect Oaks R	RADAR: 1
	🍏 Драйзер принтера	140 MG
	Зпектронное руководство	TO ME
Будут установлены у	казанные выше программы. Нажинте (У	становить) и вылолните
Будут установлены ус инструкция на экране для программы, цеяк	казанные выше программы. Нажыле (У . Чтобы просмотреть краткое пояснени княте значок справа от нее.	становить) и выполните и им прочитать файл README
Будут установлены у инструкции на экрано для программы, цеян	казанные выше программы. Назамте (У . Чтобы просмотреть краткое попснени мите значки справа от нее.	становить) и выполните энти прочитать файт README
Будут установлены ул инструкция на экране для программы, цеян	казанные выше программы. Нажилте (У . Чтобы просмотреть краткое положение княте значок справа от нее. С: смя	становить) и выполните или прочитать файт README беднее место на диске 77188 Тоебится на диске 150

Прочитайте лицензионное соглашение, а затем щелкните [Да].

анаг н Лицинанськое согласа	Лицензионное соглашение Вниатиться и потестью прочитаіте даное пицисальное соташение
UNT 2	веред установкой программного обеспечения.
Forme	СОПЛАЩЕНИЮ НЕ ВСТУПИТ В СИЛУ БЕЗ ПОДПИСИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОРПОРАЦИИ СЛИОН.
	Ести у Вас ость какие-либо копросы опноситольно динеото Согладония, них вы по какий-то причине желеото овнаяться с корпорацией Слоко, нолишите тертовоку представителя, дистрибонтору или данику околодащих салост, обслуживанидему страну, в которой Вы приобрели Предукты.
	Чеобы принять условия этого соглашения, язжиле (Да), Чеобы опложить условия этого согладиния, наявите (Нег), Чеобы использовать эту программу, наябходимо принять уславия этого соглашения.
	Назад Да Ног

# 7

Нажмите кнопку [Далее].


Последующая процедура отличается в зависимости от окружения. См. описанную ниже процедуру, которая соответствует вашему окружению. - "Простая установка (подключение через USB)" - "Простая установка (через сервер печати)"

#### Подключение принтера к компьютеру

См. также раздел "Важные указания по технике безопасности".

#### ВАЖНО

Не подсоединяйте и не отсоединяйте USB-кабель, если принтер или компьютер ВКЛЮЧЕНЫ.

Это может привести к неисправности принтера.

#### Об устройствах однонаправленной связи

В принтере используется двунаправленная связь. Данная модель принтера не тестировалась при подключении при помощи устройств однонаправленной связи, таким образом, компания Canon не может гарантировать функционирование принтера при подключении посредством серверов однонаправленной печати, USB-концентраторов или коммутирующих устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ

#### О USB-кабеле

USB-кабель не входит в комплект поставки данного принтера. Убедитесь в наличии кабеля, подходящего к используемому компьютеру.

Используйте USB-кабель с указанной ниже маркировкой.



### 1

Убедитесь, что принтер и компьютер выключены.

# 2

#### Подсоедините USB-кабель.

Плоский разъем (А):	Подключается к USB-порту компьютера.
Квадратный разъем (В):	Подключается к USB-разъему на данном принтере.

Не рекомендуется включать принтер на данном этапе, даже если необходимо установить драйвер принтера.



### Простая установка (подключение через USB)

Подробнее о процедуре перед выбором способа установки (процедура перед шагом 1) см. в разделе "Простая установка".

# Выберите способ установки.

- (1) Выберите [Установление USB соединения].
- (2) Нажмите кнопку [Далее].



**Если появляется сообщение с предложением перезапустить компьютер** Перезапустите компьютер и повторно установите драйвер принтера.

### 2 Нажмите кнопку [Да].



### 3

При появлении на экране указанного ниже окна включите принтер.



→ Запустится процесс установки.

Подождите, пока не исчезнет приведенный ниже экран. (Установка драйвера принтера может занять длительное время.)



Если USB-кабель подсоединен, но принтер автоматически не распознается
 "Принтер не распознается автоматически (простая установка)"

# 4

Убедитесь, что в разделе [Установка] появился значок [ 🗹 ], а затем щелкните [Далее].



Если отображается значок [ X ]
"Не удается установить драйвер принтера"

### 5

Перезапустите компьютер.

- (1) Установите флажок [Перезагрузить компьютер сейчас].
- (2) Щелкните [Перезагрузить].

1 Когда появляется приведенный ниже экран, можно извлечь компакт-диск.

INC <sup>1</sup> 1 ✓ Ingramment remax INC <sup>1</sup> 3 Forme	Выход из программы установки с компакт-диска (1) Перезагрузить (2)	
После заве <b>5 "После у</b> е	ершения установки для принтера б становки"	удут созданы значок и папка

# Простая установка (через сервер печати)

Подробнее о процедуре перед выбором способа установки (процедура перед шагом 1) см. в разделе "Простая установка".

# 1

Выберите способ установки.

- (1) Выберите [Ручной выбор порта для установки].
- (2) Нажмите кнопку [Далее].



### 2 Нажмите кнопку [Добавить порт].

😌 Драйвер принтера CAPT - М	Ластер установки
Оведения о принтере	
Установите порт для выбранн Также Бы ножете указать имя	ого принтера.
Быбранный принтер:	Canon L8P 70 10C/70 18C
Использовать драйвер:	Apaliteep Canon CAPT sepow 1.00
Dopr:	Не установлено
	Добавить порт
дня принтера:	Canon LBP 7010C/7018C
Назначить используемым по	CRIERE-FLORY
Использовать в уднестве обы	uero npwrtepa
Oğure Merr	
	Добадить драївера
	Текуший принтері 1 Количество принтеров для установкиі 1
	< Ндзад Далее > Отнена

#### Выберите порт, который требуется добавить.

(1) Выберите [Сеть].(2) Шаличита [ОК].

(2)	) щели	кните	ĮŪKJ.

	annan nationanni faið	
Asliaeves (seers Local Part		_
Standard TCP/8P Port		
	(2)	-

# 4

#### Выберите общий принтер.

- (1) Выберите общий принтер на сервере печати.
- (2) Щелкните [OK].



### 5

Укажите, следует ли использовать принтер в качестве принтера по умолчанию.

- (1) Если нужно использовать данный принтер в качестве принтера по умолчанию, установите флажок [Назначить используемым по умолчанию].
- (2) Нажмите кнопку [Далее].

Сведения о принтере	
Установите порт для выбран Также Вы изжете указать им	ного принтера.
Быбранный принтер:	Canon LBP 70 10C/70 18C
Использовать драйвер:	Драйвер Canon CAPT вероли 1.00
Dopr:	\PRINTSERVER\Canon LBP2010C7018C
	Ддбаенть порт
И Назненить истользуетыи по	(1)
2 Важенить используетыи по Использовать в динестве об Общие Инт;	(1) (1) upromotion upromotion
<ul> <li>Вазначить используетые по Использовать в дачестве об Обдате Инт</li> </ul>	(1) yeonaaree (1) waaro nperingos Dolaguna gpaileepa

### **6** Щелкните [Запуск].

у драгаер принтера СКИТ - масте Поограния истановки выполнит истан	р установки хорку воздереоор со (	COP-0 VPOLILIAMA	
настрайкани. Подтвердите устанивки.	and approximation on (		
<u>О</u> писок прантеров для установки дра	йвера:		
= "JOSSINT» = Tearnes: (VRENTSERVER) (Canon LBP7 Jpaileep : Canon LBP73 (3C/70 J) Tear : (VRENTSERVER) (Canon LJ	010C7018C (xcronus) IC IP 7010C7018C	уется по унолчанию)	
Нахенте кнопку [Запуск] для выполн	енея установки.		
	< Has	м Запуск	Отнена

# 7

Нажмите кнопку [Да].



 → Запустится процесс установки. Подождите, пока не исчезнет приведенный ниже экран. (Установка драйвера принтера может занять длительное время.)

10	Установить руководства
•	Установка руководств. Подохдите.
: <b>, , , , , '</b>	
E. Celle	

Если появится диалоговое окно [Принтеры] Нажмите кнопку [Установить драйвер].

Убедитесь, что в разделе [Установка] появился значок [ 🗹 ], а затем щелкните [Далее].



# 9

Перезапустите компьютер.

- (1) Установите флажок [Перезагрузить компьютер сейчас].
- (2) Щелкните [Перезагрузить].
- 1 Когда появляется приведенный ниже экран, можно извлечь компакт-диск.

1977 - Sanan Sa	Выход из программы установки с компакт-диска
Corpeo	
	Перезагрузить (2)
После заве	ершения установки для принтера б

#### После установки

Если драйвер принтера установлен правильно, появляются указанные ниже значки, папки и другие элементы в приведенных ниже расположениях.

Папка принтера ( ""Основные операции/Различные сведения для ОС Windows") Значок данного принтера

Состоя в Обсегдение в лих в Устрайства и пранятеры у 14 Лакие Устрайства и		
Добалявия устройства Установка принтяра	<b>E</b> •	0
Устройства (2)		
<ul> <li>Принтеры и факсы (3)</li> <li>Сагол Сагол LBP7010C/7018C</li> <li>Бах</li> <li>Бах</li> <li>Microsoft X05 Document Wilker</li> </ul>		
Элементов: 5		

#### Область задач

Значок окна состояния принтера

Значок не появляется, если после установки драйвера принтера не перезапустить компьютер.

2	
Настроить	
四日 (1)	23.17

#### [Все программы] или [Программы] в меню [пуск]

[Программа удаления принтера Canon] — [Программа удаления принтера Canon LBP7010C 7018C]

1 Данная команда используется при удалении драйвера принтера.

нариниры
urepeterus D

#### Рабочий стол

[Электронное руководство LBP7010C 7018C]

Данный значок не появляется, если при установке драйвера принтера использовался способ, отличный от простой установки.



#### [Все программы] или [Программы] в меню [пуск]

[Canon LBP7010C 7018C] — [Электронное руководство LBP7010C 7018C]

Данный значок не появляется, если при установке драйвера принтера использовался способ, отличный от простой установки.

Conon LBP7016C 7018C	Панкль управления Устройство и принтеры
Compositione	
Halims rposposwu s dešinu 👂	Seepteme potente 🖉
<b>3</b>	

#### 🕜 Если значки и папки не добавлены

Установка драйвера принтера не завершена правильно. См. раздел "Не удается установить драйвер принтера" и повторно установите драйвер принтера.

### Установка при помощи Plug and Play

Éсли используется OC Windows 7 или Server 2008 R2, установите драйвер принтера в "Простая установка".

(Возможно, установить принтер надлежащим образом не удастся даже после обнаружения принтера с помощью функции Plug and Play из-за ограничений операционной системы Windows.)

### 1

Подсоедините USB-кабель.

"Подключение принтера к компьютеру"

### **2** ВКЛЮЧИТЕ принтер.



### 3

Включите компьютер, а затем войдите в систему Windows как пользователь с правами администратора.

→ Отобразится экран автоматической установки Plug and Play.



Для установки драйвера принтера следуйте указаниям на экране.

# ПРИМЕЧАНИЕ При выборе файла или папки, в которой находится драйвер принтера. Выберите один из перечисленных ниже файлов и папок. Windows 2000 В папках [Russian] — [32bit] — [Driver] на компакт-диске из комплекта поставки выберите файл [CNACBSTK.INF].



#### Удаление драйвера принтера

Процесс стирания драйвера принтера для возврата конфигурации компьютера к моменту до установки драйвера принтера называется удалением. Чтобы удалить драйвер принтера, выполните следующую процедуру.

### 1

Если USB-кабель подключен, выключите принтер и компьютер, а затем отсоедините USB-кабель.

# 2

Включите компьютер, а затем войдите в систему Windows как пользователь с правами администратора.

# 3

Закройте перечисленные ниже файлы и программы, если они открыты.

Файлы справки Окно состояния принтера Панель управления Другие приложения

### 4

Запустите программу удаления.

В меню [Пуск] выберите [Все программы] или [Программы] → [Программа удаления принтера Canon] → [Программа удаления принтера Canon LBP7010C 7018C].



### 5

Выполните описанную ниже процедуру.

Если этот принтер отображается

- (1) Выберите данный принтер.
- (2) Щелкните [Удалить].



#### Если этот принтер не отображается Щелкните [Удалить].

Льея принтера	Имя.драйеера	Вероня

# 6

Нажмите кнопку [Да].

	Предупреждение
A Вы действительно хотите удалить принтер "Canon LB97010C/7018C"?	Вы действительно хотите удалить все файлы и информацию, относящиеся к принтеру?
Les Her	Da Her

→ Запускается процесс удаления.

Подождите, пока не исчезнет приведенный ниже экран. (Удаление драйвера принтера может занять длительное время.)



При появлении указанного ниже экрана щелкните [Да] или ["Да" для всех].



7 Щелкните [Выход].

нек принтера	Имядрайвера	Версия

Откройте папку принтера.

"Основные операции/Различные сведения для ОС Windows"

# 9

Убедитесь, что значок этого принтера найти не удается.



#### **10** Перезапустите Windows.

Затем удалите документ "Электронное руководство" с помощью следующей процедуры. (Если "Электронное руководство" не установлено, указанные ниже действия выполнять не нужно.)

# 11

Вставьте компакт-диск "User Software" из комплекта поставки в дисковод компьютера.



# 12

#### Нажмите кнопку [Дополнительные программы].

Canon	LBP7010C/7018C Установка с компакт-диска	
Этот экран используется для установки программ и т. п. Выберите меню в правой части	Простая установка	
	Выборочная установка	
in the second second	Дополнительные программы	
1111	Отобранить руководстве	
R	Выход	
🔽 Если приве	денный выше экран не отобра	жается
Если приве 	денный выше экран не отобра э операции/Различные сведения	жается для OC Windows"
<ul> <li>Если приве</li> <li>"Основные</li> <li>Если появи Щелкните [Е</li> </ul>	денный выше экран не отобра э операции/Различные сведения тся диалоговое окно [Автозапу выполнить AUTORUN.EXE].	жается для ОС Windows" уск]

# 13

Нажмите кнопку [Запуск] в пункте [Программа удаления руководств].

Дополнительные программы	Описание праграммного обесточения: 👔 Филіп README: 🔛
2 Програмые удаления руководств	janyok 1
На этом зервее можне запустить или установить программы, бел простой и выборенной установко. Эти программы дляя возможно функция таки установка, упостине сенерация имогу различается Накимпе ннопку выпельники, распеложенную справа от каждой п	чиноства которых на випочано в раконаях ст. исланизалиять оптимальным образом в зависомости от врограменного обеспечения, рограммы.
Олизна	Назад

Щелкните [Удалить], чтобы начать удаление.

Дождитесь завершения удаления. (Удаление драйвера принтера может занять длительное время.)



# 15

Нажмите кнопку [Выход].



**16** Нажмите кнопку [Назад].

дополнительные програмны	Otorcaver программного обеспочения 🚺 Файл READINE 📰
Программа удаления руководств	jeryok 🚺
На этом экране можне запустить или установить программии, бел	пьщинстве каторых не випочена в реконаж
На ртом зидане можне запустить или установить программы. Бел престой и выборенной уставляю. Эти программы даже возможно функция этого усцийства. Докупные секродня иозу правленать Поязнати нолиту альствичеся, расположеную сторая от каждой	пыдиногое наторых не випочено в реконках ость испекациять опемальник образом си в зависомости от врограминаго обестечения, программы.
На ргом экране можне запустить или установить программи. Бел прастой и выборянной установик. Эти программи даке познолики функции этого усцейства. Доступные земущие изгут развичаты Накомпти инотогу выпельнике, распелозивную ограва ог накерой г	пызанотая наторых не рапочена в реконата соть испальзовать отракотьких образом си в зависимости от вротраманната обеспечения, програмпа.

### **17** Нажмите кнопку [Выход].

1 Когда появляется приведенный ниже экран, можно извлечь компакт-диск.

Canon	LBP7010C/7018C
	Установка с компакт-диска
Этот экран используются для установки программ и т. п. Выберите меню в правой части.	Простая установка
	Выборочная установка
and the second s	Дополнительные программи
1111	Отобранить руководства
	Выход

#### Запуск программы удаления из [Панель управления]

# 1

Выполните описанную ниже процедуру.

Windows 2000

В меню [Пуск] выберите пункт [Настройка] → [Панель управления], а затем дважды щелкните пункт [Установка и удаление программ].

Windows XP

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления], а затем щелкните пункт [Установка и удаление программ].

#### Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008 R2

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления], а затем щелкните пункт [Удаление программы]. Windows Server 2003

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления] → [Установка и удаление программ].

#### Windows Server 2008

В меню [Пуск] выберите пункт [Панель управления], а затем дважды щелкните пункт [Программы и компоненты].

# 2

Выполните описанную ниже процедуру.

Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003

- (1) Выберите пункт [Canon LBP7010C/7018C].
- (2) Щелкните [Заменить/Удалить].



Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

- (1) Выберите пункт [Canon LBP7010C/7018C].
- (2) Щелкните [Удалить/Изменить].



Если в списке установленных программ отсутствует пункт [Canon LBP7010C/7018C]
 "Запуск программы удаления с компакт-диска"

Если появится диалоговое окно [Контроль учетных записей пользователей] Нажмите кнопку [Да] или [Продолжить].