R7495



Руководство пользователя для Windows 8

۲

۲

8/14/12 11:35:34 AM

۲

Информация об авторских правах

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS предоставляет данное руководство "как есть" без гарантии любого типа, явно выраженной или подразумеваемой, включая неявные гарантии или условия получения коммерческой выгоды или пригодности для конкретной цели, но не ограничиваясь этими гарантиями и условиями. Ни при каких обстоятельствах компания ASUS, ее директора, должностные лица, служащие или агенты не несут ответственности за любые косвенные, специальные, случайные или являющиеся следствием чего-либо убытки (включая убытки из-за потери прибыли, потери бизнеса, потери данных, приостановки бизнеса и т.п.), даже если ASUS сообщила о возможности таких убытков, возникающих из-за любой недоработки или ошибки в данном руководстве или продукте.

Продукция и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми знаками или быть защищенными авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

Технические характеристики и сведения, содержащиеся в данном руководстве, представлены только для информативного использования, могут быть изменены в любое время без уведомления, и не должны быть истолкованы как обязательства ASUS. ASUS не берет на себя никакой ответственности или обязательств за любые ошибки или неточности в данном руководстве, включая изделия или программное обеспечение, описанные в нем.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Ограничение ответственности

Могут возникнуть обстоятельства, в которых из-за нарушения ASUS своих обязательств или в силу иных источников ответственности Вы получите право на возмещение ущерба со стороны ASUS. В каждом таком случае и независимо от оснований, дающих Вам право претендовать на возмещение ASUS убытков, ответственность ASUS не будет превышать величину ущерба от телесных повреждений (включая смерть) и повреждения недвижимости и материального личного имущества либо иных фактических прямых убытков, вызванных упущением или невыполнением законных обязательств по данному Заявлению о гарантии, но не более контрактной цены каждого изделия по каталогу.

ASUS будет нести ответственность или освобождает Вас от ответственности только за потери, убытки или претензии, связанные с контрактом, невыполнением или нарушением данного Заявления о гарантии.

Это ограничение распространяется также на поставщиков и реселлеров. Это максимальная величина совокупной ответственности ASUS, ее поставщиков и реселлеров.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЛЮБЫХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЕВ: (1) ПРЕТЕНЗИИ К ВАМ В СВЯЗИ С УБЫТКАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (2) ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШИХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ДАННЫХ; ИЛИ (3) СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ ЛИБО КАКОЙ-ЛИБО СОПРЯЖЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ИЛИ РЕСЕЛЛЕРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

Сервис и поддержка

Посетите наш сайт http://support.asus.com

Содержание

Информация об авторских правах2
Ограничение ответственности
Сервис и поддержка3
Содержание
Об этом руководстве пользователя
Иконки5
Сообщения5
Типографские соглашения5
Перед обновлением до Windows 86
Использование Windows 8 в первый раз7
Запуск Windows 88
Интерфейс пользователя9
Начальный экран9
Приложения9
Горячие точки10
Работа с приложениями12
Запуск приложений12
Настройка приложений на главном экране12
Доступ ко всем приложениям13
Панель Charm15
Инструменты панели Charm16
Функция Snap17
Беспроводное подключение
Отключение Режима полета18
Включение Wi-Fi18
Функциональные клавиши
Функциональные клавиши для приложений21
Приложения ASUS22
Life Frame
Power4Gear Hybrid24
USB Charger+
Instant On28
Удалить все и переустановить Windows
Выключение ноутбука

۲

۲

۲

(�)

Об этом руководстве пользователя

В данное руководстве приведены рекомендации по использованию Windows 8 и установленных на ноутбук приложений ASUS.

Используемые в руководстве иконки, сообщения и типографские соглашения приведены ниже:

Иконки

Иконки, отображенные ниже, указывают на устройство, используемое для выполнения действий.



= Использование тачпэда.

= Использование клавиатуры.

Сообщения

Для выделения ключевой информации используются следующие сообщения:

ВАЖНО! Информация, которой Вы должны следовать при выполнении задач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Советы и полезная информация, которая поможет при выполнении задач.

ВНИМАНИЕ! Информация о действиях, которые могут привести к повреждению оборудования, потере данных или бытовым травмам.

Типографские соглашения

Жирный = Означает меню или выбранный элемент.

Курсив = Указывает нажимаемые на клавиатуре клавиши.

Перед обновлением до 8

Перед обновлением Вашей операционной системы до Windows 8 ознакомьтесь с системными требованиями ниже:

Процессор	1 ГГц или быстрее
03У	1 ГБ (32-битная) или 2 ГБ (64-битная)
Место на жестком диске	16 ГБ (32-битная) или 20 ГБ (64-битная)
Видеокарта	Видеокарта Microsoft DirectX 9 с драйвером WDDM
Разрешение экрана	1024 х 768 для приложений
	1366 x 768 для функции Snap

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию о Windows 8 смотрите на http://www.windows.microsoft.com/en-us/windows-8/ faq

۲

()

Использование Windows 8 в первый раз

После завершения процесса установки Windows 8 Вы можете сконфигурировать учетную запись и настройки ноутбука.

Процесс настройки состоит из следующих действий:

Шаг 1: Выберите язык

Шаг 2: Лицензионное соглашение

Шаг 3: Персонализация

Шаг 4: Беспроводные интерфейсы

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот шаг позволяет подключиться к сети Интернет в процессе установки. В этом случае можно использовать обе опции: Использование учетной записи Microsoft и Использование локальной учетной записи. При выборе Подключение к беспроводной сети позже Вы сможете создать локальную учетную запись в процессе установки.

Шаг 5: Настройки

Шаг 6: Войдите в систему

ПРИМЕЧАНИЕ: Windows 8 предложит войти в систему с помощью локальной учетной записи или учетной записи Мicrosoft в зависимости от опции, выбранной на шаге 4.

Запуск Windows 8

Для запуска Windows 8 выполните следующие инструкции:

- 1. Нажмите кнопку питания.
- 2. Появится экран блокировки. Для продолжения коснитесь тачпэда или нажмите любую клавишу на клавиатуре.
- 3. Выполните вход.
- 4. Появится главный экран Windows 8.

ПРИМЕЧАНИЕ:Инструкции 2-4 используются при перезагрузке ноутбука.

Интерфейс пользователя

Интерфейс пользователя (UI) отображается в виде плиток. Он состоит из разнообразных функций, используемых при работе с ноутбуком.

Начальный экран

Начальный экран появляется при успешном входе в свою учетную запись. Он позволяет организовать все необходимые приложения в одном месте.



Приложения

Это группа приложений может быть настроена для обеспечения единого центра для работы и развлечений. Каждое приложение представляет собой определенную функцию, которую можно использовать локально или через сеть.

(�)

ВАЖНО! Для запуска приложений необходимо разрешение экрана 1024 х 768 пикселей и выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед запуском некоторых приложений необходимо войти в учетную запись Microsoft.

Горячие точки

Экранные горячие точки позволяют запускать программы и получать доступ к настройкам ноутбука. Функции горячих точек можно активировать с помощью тачпэда.

Горячие точки на запущенных приложениях



Hotspot	Действие
Верхний левый угол	(1) Для возврата к приложению наведите указатель мыши и нажмите иконку недавно используемых приложений.
	(2) При запуске более одного приложения, скользите вниз для отображения всех запущенных приложений.
Нижний левый угол	Для возврата к главному экрану наведите указатель мыши и нажмите иконку главного экрана.
Верхняя сторона	Наведите указатель мыши, пока он не изменится на значок руки. Перетащите приложение на новое место.
Верхний и нижний правые углы	Для запуска панели Charm наведите указатель мыши.

 \bigcirc



Hotspot	Действие
Верхний левый угол	(1) Для возврата к приложению наведите указатель мыши и нажмите иконку недавно используемых приложений.
	(2) При запуске более одного приложения, скользите вниз для отображения всех запущенных приложений.
Нижний левый угол	Для возврата к приложению наведите указатель мыши и нажмите иконку недавно используемых приложений.
Верхний и нижний правые углы	Для запуска панели Charm наведите указатель мыши.

Горячие точки на главном экране

Работа с приложениями

Для запуска и настройки приложений можно использовать тачпэд или клавиатуру.

Запуск приложений

Наведите указатель мыши на приложение и щелкните левой кнопкой.

Два раза нажмите клавишу tab, затем используйте клавиши со стрелками для выбора приложения. Нажмите клавишу enter для запуска выбранного приложения.

Закрытие приложений

- 1. Наведите указатель мыши на запущенное приложение и дождитесь пока указатель изменится на значок руки.
 - Для закрытия приложения перетащите его в нижнюю часть экрана.



В запущенном приложении нажмите Alt + F4.

Настройка приложений на главном экране

Перемещение, изменение размера или удаление приложения с главного экрана можно выполнить с помощью следующих действий:



Для перемещения, дважды щелкните по приложению и перетащите его на новое место.



Для изменения размера, щелкните по приложению правой кнопкой для активации его параметров, затем нажмите иконку •



Для удаления приложения с стартового экрана, щелкните по приложению правой кнопкой для активации его параметров, затем нажмите иконку 🙁 .

Доступ ко всем приложениям

Помимо приложений, размещенных на главном экране, имеются другие приложения, которые можно запустить с экрана All Apps.

	SkyOrive			Support	ISO Viewer	🛷 Paint	On-Screen Keyboard
Calendar	Sports		FaceLogen Manager	uninstall ASUS Music Maker	Power2Go	Remote Desktop Connection	Windows Speech Recognition
Camera	Store	ASUS Vibe Fun Center	General disclaimer	Drinstall ASUS Photo Designer		Sripping Tool	
Desktop	Travel	ASUS Instant Key Menu	license conditions	Uninstall ASUS Photo Menager	frtelik) ME FW Recovery Agent		Windows Live Mesh
Finance	Video Video	ASUS Live Update	License Conditions	USB Charger Plus		Steps Recorder	Windows Live Writer
internet Explorer	Weather		License Conditions	📑 WinRash	Microsoft Silverlight	Sticky Notes	
Mail	ற Windows Live Mail	ASUS Music Maker	G LifeFrame			Windows Fax and Scan	Command Prompt
Maps	Windows Live Messenger	ASUS Photo Designer	MAGIX Online Services		Disable 3D Vision		Computer
Messaging	Windows Live Movie Maker	ASUS Photo Designer Help	MAGIX Online Services		Enable 3D Vision	Windows Media Player	Control Panel
	Windows Live Photo Gallery	ASUS Photo Designer Manual	MAGIX Online Services	ASUSDVD		WordPad	Default Programs
Masic	Windows Reader	ASUS Photo Manager	Splendid Compatibility Tool	CyberLink PowerDirector	Calculator		Help and Support
News	Xbox LIVE Games	ASUS Photo Manager Help		MediaEspresso	Character Map		E Run
People		ASUS Virtual Camera	Support		Math Input Panel	Magrifier	Task Manager
Photos		eManual	Support	Desktop Burning	Notepad	Narrator	Windows Defender

Горизонтальная полоса прокрутки

Открытие экрана All Apps



Щелкните правой кнопкой на главном экране нажмите иконку All Apps.



На главном экране нажмите сочетание клавиш Win + Z. Иконка **All Apps** будет выбрана автоматически, нажмите Enter.



Добавление приложений на главный экран

- 1. Наведите указатель мыши на приложение, которое хотите добавить на главный экран.
 - 2. Щелкните правой кнопкой на приложении для отображения его параметров.

Image: Control Image		SkyDrive			Support	ISO Viewer	of Paint	On-Screen Keylooard
Image: Constant Image: Dots Image: Dots </th <th>Calendar</th> <th>\$5 Sports</th> <th></th> <th>FaceLogon Manager</th> <th>uninstall ASUS Music Maker</th> <th>Power2Go</th> <th>Remote Desktop Connection</th> <th>Windows Speech Recognition</th>	Calendar	\$5 Sports		FaceLogon Manager	uninstall ASUS Music Maker	Power2Go	Remote Desktop Connection	Windows Speech Recognition
Image: Darket Image: Darket<	Carnera	Store	ASUS Vibe Fun Center	General disclaimer	Photo Designer		Snipping Tool	
Image: Source	Desktop	Travel	ASUS Instant Key Menu	license conditions	Photo Manager	frtel(R) ME FW Recovery Agent		Windows Live Mesh
Image: Second	Finance	Video	ASUS Live Update	License Conditions	USB Charger Plus 🗸		Steps Recorder	Mindows Live Writer
Image: Series Imag	internet Explorer	Weather		License Conditions	WinFlash	Microsoft Silverlight	Sticky Notes	
Ref Image: Second Sec	🖂 Mal	Windows Live Mail	ASUS Music Maker help	S Lifeirame			Windows Fax and Scan	Command Prompt
Image: Measure in the second of the	Maps	Windows Live Messenger	ASUS Photo Designer	MAGIX Online Services		Disable 3D Vision		Computer
Image: Strategy of the strate	Messaging	Windows Live Movie Maker	ASUS Photo Designer Help	MAGR Online Services		Enable 3D Vision	Windows Media Player	Control Panel
Real 10 Minkowski 10 Minkow		Windows Live Photo Gallery	ASUS Photo Designer Manual	MAGR Online Services	ASUSDVD		WordPad	Default Programs
E ben hou hill Game F Minipathy F Galandi Mah F Madalapena G Gamare May Washen Gara of Anna P fan Angel Calculate Anna S Gappert Calculate Mails Scale Anna S Gappert Calculate Mails Scale Anna S Gappert Calculate Mails Scale Anna S Gappert S	Music	Windows Reader	ASUS Photo Manager	Splendid Compatibility Tool	CyberLink PowerDirector	Calculator		Help and Support
The frage of the first and the second of the	News	Xbox LIVE Games	ASUS Photo Manager Help		MediaEspresso	Character Map		E Run
👔 Photos 📓 eManual 📑 Support 🧭 Decktop Burning 🗿 Nongad 🥎 Nametor 🙀 Windows Defender	People		ASUS Virtual Camera	Support		Math Input Panel	Magnifier	Task Manager
	Photos		Manual 🖉	Support	Cesitop Burning Gadget	Notepad	Narrator	Windows Defender

3. Нажмите но стат.



۲

Панель Charm

Панель Charm - панель инструментов, вызываемая на правой стороне экрана. Она содержит инструменты, позволяющие делиться приложениями и обеспечивающие быстрый доступ к настройкам ноутбука.



Панель Charm

Запуск панели Charm

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель Charm состоит из набора белых иконок. Панель Charm показана на изображении выше.

Для запуска панели Charm можно использовать тачпэд или клавиатуру.

(�)



Переместите указатель мыши в правый верхний или нижний угол экрана.



Нажмите сочетание клавиш Win + С.

Инструменты панели Charm

Поиск

Этот инструмент позволяет искать файлы, приложения или программы.

Stare

2

Общий доступ

Этот инструмент позволяет совместно использовать приложения через сайты социальных сетей или электронную почту.

Пуск

Этот инструмент позволяет вернуться на главный экран. На главном экране этот инструмент можно использовать для возврата к недавно открытым приложениям.

Э. Устройства

Этот инструмент позволяет получить доступ к внешним устройствам, например монитору или принтеру.

Настройки

Этот инструмент позволяет получить доступ к настройкам ноутбука.

Функция Snap

Функция Snap позволяет одновременно запускать два приложения. После активации появится панель Snap, разделяющая экран на две части.

ВАЖНО! Для использования функции Snap необходимо разрешение экрана не менее 1366 х 768 пикселей.



Панель Snap

Активация Snap

Для активации Snap можно использовать тачпэд или клавиатуру.

- 1. Для запуска приложения щелкните по нему.
 - 2. Переместите указатель мыши в верхнюю часть экрана.
 - 3. При изменении указателя на значок руки, перетащите приложение в правую или левую сторону экрана.



Запустите приложения нажмите клавишу Windows. для активации панели Snap. Первое приложение будет помещено в маленькую область.

Беспроводное подключение

Беспроводное подключение позволяет подключиться к сети Интернет посредством точки доступа.

ВАЖНО! Для включения этой функции нужно выключить Режим полета.

Отключение Режима полета

Для отключения этого режима можно использовать тачпэд или клавиатуру.

- 1. Запустите панель Charm.
 - 2. Haжмите Settings, затем нажмите иконку $\stackrel{+}{\underset{}}$
 - 3. Сдвиньте панель настроек влево для выключения этого режима.

Нажмите Fn + V.

Включение Wi-Fi

Для включения Wi-Fi выполните следующие действия:

- 1. Запустите панель Charm.
 - 2. Нажмите Settings, затем нажмите иконку



ПРИМЕЧАНИЕ: Если **Режим полета** включен, иконка появится вместо иконки беспроводной сети.

۲



3. Выберите точку доступа из списка доступных подключений.

4. Выбранная точка доступа активируется, как показано ниже. Нажмите **Connect** для подключения.



ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, будет предложено ввести ключ безопасности.

()

Функциональные клавиши

Функциональные клавиши на клавиатуре ноутбука предназначены для быстрого доступа к функциям и приложениям.

۲

 Fn + F1	Переход в спящий режим
Fn + F2	Включение или отключение режима полета
	ПРИМЕЧАНИЕ: Режим полета отключает все беспроводные подключения.
Fn + F3	(опция)Уменьшение яркости подсветки клавиатуры
Fn + F4	(опция)Увеличение яркости подсветки клавиатуры
Fn + F5	Уменьшение яркости экрана
Fn + F6	Увеличение яркости экрана
Fn + F7	Выключение дисплея
Fn + F8	Включение внешнего монитора
	ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что внешний монитор подключен к ноутбуку.
Fn + F9	Включение или отключение тачпэда
Fn + F10	Включение или отключение динамиков
Fn + F11	Уменьшение громкости динамиков
Fn + F12	Увеличение громкости динамиков

۲

 (\bullet)

 (\bullet)

Функциональные клавиши для приложений

Некоторые клавиши могут использоваться для запуска приложений.

۲

 Fn + C	Запуск ASUS Splendid для переключения между несколькими режимами технологии "Splendid".
Fn + V	Запуск ASUS Life Frame (подробную информацию смотрите на странице 22)
Fn + пробел	Запуск ASUS Power4Gear Hybrid(подробную информацию смотрите на странице 24)

()

()

Приложения ASUS

Life Frame

Приложение Life Frame расширяет функции веб-камеры. Делайте снимки, редактируйте фотографии, записывайте видео-/ аудиофайлы, используйте веб-камеру в качестве устройства безопасности и играйте в игры с помощью этого приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых моделях ноутбуков перед использованием Life Frame нужно включить камеру.

Запуск Life Frame

Запустите приложение, затем

нажмите клавиши Fn + V.



Настройки функции

Функции Life Frame



Фото

Используйте эту функцию для получения снимков с помощью веб-камеры.



Видеокамера

Используйте эту функцию для создания видеоклипов с помощью веб-камеры.



Monitor

Эта функция позволяет использовать веб-камеру для видеонаблюдения, она автоматически делает снимки при обнаружении движения.



Диктофон

Используйте эту функцию для записи звука.



Игры

Эта функция позволяет играть в игры с использованием вебкамеры.

(�)

Power4Gear Hybrid

Power4Gear контролирует различные параметры для достижения высокой производительности или долгой работы от аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение блока питания автоматически переключает Power4Gear Hybrid в режим энергосбережения.

Запуск ASUS Power4Gear Hybrid

Запустите приложение, затем
Нажмите Fn + пробел.



(�)

Режим высокой производительности

Используйте этот режим при запуске требовательных к производительности приложений, например игр или видеоредакторов.



Для настройки нажмите иконку **Performance** в окне Power4Gear Hybrid и выберите Settings.

Режим энергосбережения

Этот режим увеличивает время автономной работы ноутбука, в то время подключен к адаптеру питания или при работе от батареи только.



Для настройки нажмите иконку **Battery Saving** в окне Power4Gear Hybrid и выберите Settings.

USB Charger+

USB Charger+ позволяет заряжать мобильные устройства от USBпорта ноутбука.

Эту функцию можно использовать, когда ноутбук находится в ждущем или спящем режимах, а также в выключенном состоянии (некоторые модели).

ПРИМЕЧАНИЕ: USB Charger+ доступен на порте USB 3.0 с иконкой **4**

ВНИМАНИЕ: Если подключенное устройство перегревается, немедленно отключите его.

Настройки USB Charger+

В настройках USB Charger+ можно установить ограничение на подзарядку при работе ноутбука от аккумулятора. Также можно включить функцию подзарядки в ждущем или спящем режимах, а также в выключенном состоянии.

- 1. Щелкните правой кнопкой по иконке USB Charger+ в панели задач и выберите Settings.
 - 2. Установите флажок Включить функцию USB Charger+ при работе от аккумулятора.



(�)

3. Выберите опции Включить быструю подзарядку, когда система работает и Включить быструю подзарядку, когда система выключена или находится в режиме сна/гибернации.



ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых моделях по умолчанию выбраны обе опции. В случае необходимости можно отключить эти опции.

- 4. Передвиньте ползунок, установив ограничение для подзарядки.
- 5. Нажмите **ОК** для применения сделанных настроек. В противном случае, нажмите **Cancel**.

Instant On

Instant On позволяет использовать на ноутбуке функцию глубокого сна (Deep S3) для энергосбережения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим глубокого сна позволяет экономить больше энергии аккумулятора, чем спящий режим.

ВАЖНО! Время нахождения в режиме ожидания зависит от текущего заряда аккумулятора, модели компьютера, настроек системы, условий эксплуатации и используемых функций.

Режим высокой производительности

Этот режим включен по умолчанию. Он позволяет вернуть ноутбук в рабочий режим всего за пару секунд, даже если ноутбук был в режиме глубокого сна.



Режим энергосбережения

Режим энергосбережения позволяет системе дольше находиться в режиме ожидания, до 30 дней и более. При включении этого режима система может вернуться в рабочий режим всего за семь секунд, даже если ноутбук был в режиме глубокого сна.



Удалить все и переустановить Windows

Опция **Удалить все и переустановить** позволяет восстановить систему к заводским настройкам по умолчанию. Инструкции по включению этой опции смотрите ниже:

ВАЖНО! Перед использованием этой опции сохраните все Ваши данные на внешний носитель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот процесс займет некоторое время.

- **1**. Запустите панель Charm.
 - 2. Haжмите Settings > Change PC Settings > General.
 - Выполните прокрутку вниз для отображения опции Удалить все и переустановить Windows. Нажмите Get Started под этой опцией.

PC settings	Alou subhing between moeth epps	~	
, and the second s	Delete history		
Activate Windows	Spelling		
Personalize	Autocorrect misspelled words		
Users	Highlight misspelled words	1	
Notifications	On m		
Search	Language		
Share	Add or change input methods, keyboard layouts, and languages.		
General	angeng process		
Privacy	Refresh your PC without affecting your files		
Devices	If your PC kint turning well, you can refresh it without losing your photos, music, videos, and other personal files.		
Wireless	Get started		
Ease of Access	Remove everything and reinstall Windows		
Sync your settings	If you want to recycle your PC or start of completely, you can relat it to its factory settings.		
HomeGroup	Get started		
Windows Lindate	Advanced startup		
Thirdon's opdate	Start up from a device or disc (such as a USB PC's		
	mmaaae setting, chinge windows startup se system image. This will restart your PC.		
	INSINT DOM		
	Remove everything and reinstall Windows	~	
	If you want to recycle your PC or start over completely, you can reset it to its factory settings.		
	Get started		

4. Для завершения процесса переустановки и восстановления следуйте инструкциям на экране.

Выключение ноутбука

Ноутбук можно выключить из меню Пуск или из приложения.

- 1. Запустите панель Charm.
 - 2. Haжмите Settings > Power > Shutdown.





Для завершения работы нажмите Alt + F4. Появится диалоговое окно.

В меню выберите Shut Down и нажмите OK.

	Shut Down Windows
	🚼 Windows 8
	What do you want the computer to do?
100	Shut down 🗸
	Closes all apps and turns off the PC.
	OK Cancel Help

۲

 (\bullet)