Wind Top AE2081G All-in-One (AIO) PC

Модель MS-AA59

Содержание

	Авторские Права	iii
	Товарные Знаки	iii
	Журнал Изменений	iii
	Модернизация и Гарантия	iv
	Приобретение Сменных Деталей	iv
	Техническая Поддержка	iv
	Особенности продукции	iv
	Экологическая Политика	V
	Информация о Химических веществах	V
	Информация о Батареи	V
	Инструкции по Технике Безопасности	vi
	Сертификат СЕ	viii
	Соответствие Требованиям FCC-В к Радиочастотным Помехам	viii
	Положение WEEE	ix
1.	Общие Сведения	. 1-1
	Комплект Поставки	1-2
	Сводная Информация	1-3
	Технические Характеристики Системы	1-10
	Замена и Обновление Компонентов	1-12
2.	Начало Работы	. 2-1
	Советы по Обеспечению Безопасности и Удобства	2-2
	Установка оборудования	2-3
3.	Системные Операции (Windows 7)	. 3-1
_	Первоначальная Настройка Загрузки Системы	3-2
	Подключение к Локальной Сети в ОС Windows	3-3
	SRS Premium Sound (по заказу)	3-8
	Экранное Меню (OSD)	3-10
	Управление Питанием	3-13
	Функция Восстановление системы	3-15
4.	Системные Операции (Windows 8)	. 4-1
	Первичная Настройка Системы	4-2
	Подключение к Локальной Сети в ОС Windows	4-3
	SRS Premium Sound (по заказу)	4-9
	Экранное Меню (OSD)	4-11
	Управление Питанием	4-14
	Создание Диска Восстановления Системы	4-16
	Восстановление Системы	4-21
Α.	Поиск и устранение неисправностей	. A-1

Авторские Права

Материалы данного документа являются интеллектуальной собственностью компании MICRO-STAR INTERNATIONAL. Мы тщательно готовили этот документ, однако не можем гарантировать абсолютную точность его содержания. Продукция нашей компании постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Товарные Знаки

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

- MSI является зарегистрированным товарным знаком компании Micro-Star Int'l Co., Ltd.
- Intel является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel.
- Realtek является зарегистрированным товарным знаком корпорации Realtek Semiconductor.
- Windows является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft.
- SRS Premium Sound, SRS и символ являются зарегистрированными товарными знаками компании SRS Labs, Inc.

Журнал Изменений

Версия	Дата
V1.1	2012/10

Модернизация и Гарантия

Обратите внимание, что некоторые компоненты, предустановленные в изделии, могут быть обновлены или заменены по заказу пользователя. Для получения дополнительной информации об ограничении обновления см. технические спецификации в руководстве пользователя. Для получения дополнительной информации о приобретенном устройстве обратитесь к местному дилеру. Модернизация и замена компонентов устройства должны выполняться только уполномоченным дилером или сервисным центром. Самостоятельное выполнение этих операций может привести к потере гарантии. Если потребуется модернизировать или заменить какой-либо компонент устройства, настоятельно рекомендуется обратиться к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

Приобретение Сменных Деталей

Обратите внимание на то, что выпуск сменных (или совместимых с ними) деталей для приобретенного пользователями продукта на территории некоторых стран и регионов прекращается производителем максимум через 5 лет после прекращения выпуска продукта в зависимости от текущих официальных правил.

Для получения дополнительной информации о приобретении сменных деталей посетите веб-сайт производителя по адресу: http://support.msi.com/

Техническая Поддержка

При возникновении проблемы с системой, решение которой не описано в руководстве пользователя, обратитесь в магазин, где была осуществлена покупка или к местному поставщику. Можно также воспользоваться следующими справочными ресурсами.

- Ответы на часто задаваемые вопросы, технические руководства, обновления BIOS и драйверов, а также другую информацию можно найти на вебсайте по адресу: http://www.msi.com/service/download/
- Обратитесь к техническому персоналу компании на веб-сайте по адресу: http://support.msi.com/

Особенности продукции

- Понижение энергосбережение во время работы в спящем режиме
- Минимальное количество веществ, вредных для окружающей среды и здоровья
- Легко утилизируемый и перерабатываемый
- Оскращение использования природных ресурсов за счет применения переработанных материалов
- Продление срока службы продукта, посредством несложной модернизации
- Уменьшение издержек на производство, путём применения политики "takeback" (возврат продукции производителю)

Экологическая Политика

- Этот продукт был спроектирован с учетом дальнейшей его переработки, многократного использования некоторого его частей и не должен быть выброшен.
- Для утилизации и уничтожения отходов, пользователю следует связаться с местным пунктом сбора материалов для утилизации.
- Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь к вебсайту MSI и местному дистрибьютору.
- За информацией о подходящем распоряжении, принятии обратно, переработке и разборке продукта MSI по адресу cso@msi.com

Информация о Химических веществах

В соответствии с правилами химических веществ, таких как правила EU REACH (Правило EC No. 1907/2006 Европейского парламента и Совета), MSI предоставляет информацию о химических веществах в продуктах на сайте: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Информация о Батареи



Европейский Союз:

Батареи, блоки батареи и аккумуляторы не должны быть уничтожены как несортированные бытовые отходы. Пожалуйста, используйте общественные системы сбора вернуть, переработать или рассматривать их в соответствие с местными правилами.



Тайвань:

Для лучшей защиты окружающей среды, отработанные батареи следует собирать отдельно для переработки или специальной утилизации.

廢電池請回收

Калифорния, США:

Батареи таблеточного типа могут содержанны перхлоратные материалы и требуют специальной обработки при утилизации и переработке в Калифорнии. Для получения дополнительной информации посетите сайт: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Неправильная замена батареи может привести к взрыву. Заменяйте батареитолько батареями того же или аналогичного типа, рекомендуемыми производителем.



Инструкции по Технике Безопасности



Внимательно прочитайте все инструкции по технике безопасности.

Следует принимать во внимание все меры предосторожности и предупреждения относительно оборудования и инструкции в руководстве пользователя.



Сохраните руководство пользователя, входящее в комплект документации, для использования в будущем.



Не подвергайте устройство воздействию влажности и высокой температуры.



Перед тем, как настроить устройство, поместите его на ровную, устройчивую поверхность.

- 100~240V
- Перед тем, как подключить устройство к электрической розетке, убедитесь в том, что напряжение питания сети находится в допустимых пределах и имеет значение 100~240В. Не отсоединяйте вывод защитного заземления на электрической вилке. Подключайте устройство к электрической розетке с заземляющим проводом.
- Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока перед тем, как установить в устройство любую дополнительную карту или модуль.
- Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока или выключайте электрическую розетку, если устройство не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.



Вентиляционные отверстия в корпусе устройства обеспечивают конвекцию воздуха и предотвращают перегрев устройства. Не перекрывайте эти отверстия.



Не храните устройство в местах с температурой выше $60^{\circ}C$ (140°F) или ниже $0^{\circ}C$ (32°F). Это может повредить устройство.

Внимание: Максимальная температура операции: 40°С.



Попадание любой жидкости в отверстия устройства может привести к его повреждению и поражению электрическим током.



Расположите кабель питания таким образом, чтобы по нему не ходили люди. Не ставьте на кабель питания какие-либо предметы.



При подключении коаксиального кабеля к ТВ-приемнику металлический экран должен быть надежно подсоединен к системе защитного заземления здания.

Кабельная распределительная система нужна заземлена в соответствии с ANSI/NFPA 70 - Национальной Электрической Кодой (NEC), особенно с Разделом 820.93. Заземлять внешний проводимый протектор коаксиального кабеля.



Не распологайте рядом с устройством предметы, имеющие сильное магнитное или электрическое поле.

При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки устройства: Кабель питания или его вилка повреждены.



- В устройство попала жидкость.
 - Устройство подверглось воздействию влаги.
- Оборудование работает ненадлежащим образом или не удается настроить его работу в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя.
- Устройство получило повреждения после падения.
- Устройство имеет явные признаки повреждения.
- Приводы оптических дисков соответствуют КЛАССУ CLASS 1 LASER PROD-UCT. Запрещается использовать настройки, регулировки, порядок выполнения процедур, отличающиеся от приведенных в данном руководстве.
- 2. Не прикасайтесь к линзе, расположенной внутри привода.

Сертификат СЕ

Настоящим, Micro Star International CO., LTD заявляет, что это устройство разработано в соответствии с основными требованями безопасности и другими соответствующими положениями, изложенными в Европейской директиве.

Соответствие Требованиям FCC-В к Радиочастотным Помехам

Данный прибор проверен и признан соответствующим ограничениям на цифровые устройства Класса В согласно Части 15 привил FCC (Федеральной комиссии по связи США). Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования



6

в жилых помещениях. Данный прибор генерирует, использует и излучает энергию на радиочастотах, и при нарушении инструкции по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инс-даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-либо конкретном случае не возникнут помехи. Если данный прибор вызывает помехи при приеме радио и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив прибор, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между приемником и данным устройством.
- Подключить данное устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Примечание 1

Изменения или модификации, явно не утвержденные стороной, несущей ответственность за выполнение нормативных требований, могут повлечь за собой аннулирование юридических прав пользователя в отношении использования оборудования.

Примечание 2

Экранированный соединительный кабель и кабель питания переменного тока, если таковые имеются, должны использоваться в соответствии с правилами ограничения излучений.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства отвечает следующим двум условиям:

- 1. данное устройство не должно вызывать недопустимых помех;
- данное устройство должно работать в условиях помех, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.

Положение WEEE



(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life.

(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.

(German) (Deutsch) Gemäß der Europäischen Union ("EU") Richtlinie über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (Richtlinie 2002/96/EG) mit Wirkung vom 13. August 2005, dürfen Elektro- und Elektronikgeräten nicht mehr als Hausmüll entsorgt werden. Der Hersteller verpflichtet sich zur Rücknahme solcher Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer.

(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.

(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/ЕС), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.

(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. (Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne" nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.

(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió ("EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.

(Traditional Chinese)(繁體中文)歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月 13日生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所 有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。

(Simplified Chinese)(简体中文)欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月 13日生效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所 有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。

(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE指令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄 物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。

(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합("EU") 지 침, 지침 2002/96/EC에 의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품 의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.

(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện từ đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện từ" sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện từ tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.

(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามา รถทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เป็น "อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อ ไป และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกลาวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกลาวกลับคืนเมื่อ

สิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.

(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja.

(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.

(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric și Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric și electronic" nu mai pot fi evacuate ca deșeuri municipale, iar fabricanții echipamentului electronic vizat vor fi obligați să primească înapoi produsele respective la sfârșitul duratei lor de utilizare.

(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.

(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.

(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti "sähkö- ja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.

(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie ("EU") o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú "elektrické a elektronické zariadenia" nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.

(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj. (Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald, Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.

(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.

(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/ЕС, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.

(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.

(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

(Persian) (فارسی)

الحاديه اروپا) كه از تاريخ 13 أگوست سال 2005 ميلادي قابل اجراست ، كليه شركت هاي 2002/96/EC طبق قانون دفع زيانه هاي الكتريكي و الكترونيكي (بند توليد كننده موظف به جم آوري زيانه محصولات خود پس از پايان دوره مصرف مي باشند.

(Arabic) (العربية)

في إطار اتفاقية الإتحاد الأوربي ("الإتحاد الأوربي") التوجيه بشأن نفايات المعدات و الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، توجيه 2002/96/EC للمجموعة الأوربية، الذى أصبح ساري المفعول في 13 أغسطس/آب، 2005، ان منتجات "أجهزة كهربائية والكترونية" لا يمكن التخلي عنها بوصفها نفايات، ومنتجو المعدات الالكترونية سيكون لزاما عليهم استرداد مثل هذه المنتجات في نهاية مدة صلاحيتها.

Глава 1 Общие Сведения

Эта система представляет собой целостную конструкцию в стильном зеркальном корпусе, который демонстрирует умеренность современной индивидуальности и домашний уют. С сенсорным дисплеем, безупречными аудио/видео и интуитивным интерфейсом пользователя, она сочетает технологию с жизнью, делает компьютеры проще и легче в использовании — подходит для всей семьи.

Комплект Поставки



- * Если какой-либо компонент отсутствует или неисправен, немедленно свяжитесь с нами.
- * Рисунок приведен только для справки. Комплект поставки может несколоко отличаться в зависимости от приобретенной модели.

Сводная Информация > Вид спереди





Микрофон

Данная встроенный микрофон может использоваться для Онлайн видеочат.



Вебкамера

Данная встроенная веб-камера с микрофоном может использоваться для фотосъемки, видеосъемки и конференций, а также других интерактивных приложений.



Светодиодный индикатор (Опционально)

Светодиодный индикатор показывает, когда он находится в режиме записи. Светодиодный индикатор должен быть горит, когда устройство захватит видео и гаснет, когда устройство не захватит видео.



6

ИК-Приёмник (Опционально)

Предназначен для дистанционного управления устройством.

ЖК-дисплей

ЖК-дисплей 20-дюйм HD+ представляет собой устройством с оптимальным разрешением 1600 х 900, и стандардным широкоэкраном пропорции 16:9. > Вид сзади



Brumarue

В целях безопасности рекомендуется сначала подключить сетевой блок питания к устройству, затем подключить кабель питания переменного тока к электрической розетке.

Вентилятор

Вентиляционные отверстия в корпусе устройства обеспечивают конвекцию воздуха и предотвращают перегрев устройства. Не перекрывайте эти отверстия.



Стойка

Эта стойка используется для помещения компьютера на ровную, устойчивую поверхность.



1

Крепление кабельной маршрутизации

Направление кабелей через кабельный маршрутный отверстие для избегания кабельного спагетти при подключения устройства.



Порт замка Kensington

Данный компьютер AIO оснащен разъемом для замка Kensington, который позволяет закрепить компьютер AIO на месте ключом или механическим кодовым устройством, прикрепленным к обрезиненному металлическому тросу. На конце троса расположена небольшая петля, позволяющая обвязать тросом неподвижный предмет, например тяжелый стол или подобный предмет мебели, закрепив компьютер AIO на месте.



Стерео Динамики

Обеспечивают высококачественную стереофоническую передачу системы.





(с поддержкой технологии MSI Instant Display)

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) - это полностью цифровой аудио/видео интерфейс с возможностью передачи данных в несжатом виде. Единый кабель HDMI обеспечивает перадачу ТВ-сигнала в любом формате, включая телевидение стандартной, повышенной и высокой четкости, а также многоканальное цифровое аудио.

С помощью технологии MSI Instant Display, при подключении питания к ПК AIO успешно, монитор автоматически переходит в режим "ожидания" без нажатия кнопки питания. При подключении устройств к порту HDMIin, монитор будет включен сразу. Вы также можете переключать режимы через питание монитора / кнопку режима на боковой панели если вы уже оказались на вашем ПК AIO. Эта технология помогает экономить больше энергии для вашей системы.



Порт HDMI-Out (по заказу)

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) - это полностью цифровой аудио/видео интерфейс с возможностью передачи данных в несжатом виде. Единый кабель HDMI обеспечивает перадачу ТВ-сигнала в любом формате, включая телевидение стандартной, повышенной и

высокой четкости, а также многоканальное цифровое аудио.

8

9

Последовательный порт (по заказу)

Данный последовательный порт поддерживает штрихкодовые сканеры, штрихкодовые принтеры, вексельные принтеры, машины кредитной карты, и т.д.

Порт USB 2.0

Порт USB (Universal Serial Bus) позволяет подключать такие USB устройства, как клавиатура, мышь и т.д. Поддержка скорости передачи данных до 480Мб/с (Hi-Speed).

10

Разъем RJ-45 LAN

Стандартный сетевой разъем RJ-45 предназначен для подключения к локальной вычислительной сети (ЛВС). К нему можно подключить сетевой кабель.

Жёлтый ——		- Зеленый/ Оранжевый
-----------	--	----------------------

LED			
	цвет		т ежим работы
Левый	Желтый	Выкл.	Связь с локальной сетью не установлена.
		Вкл. (установившийся режим)	Связь с локальной сетью установлена.
		Вкл. (повышенная яр- кость, мигание)	Компьютер обменивается данными с другим компьютером в локальной сети.
Правый	Зеленый	Выкл.	Выбрана скорость передачи данных 10 Мбит/с.
		Вкл.	Выбрана скорость передачи данных 100 Мбит/с.
	Оранжевый	Вкл.	Выбрана скорость передачи данных 1000 Мбит/с.



Микрофонный разъем

Разъем для подключения микрофонов.



Разъем Line-Out

Разъем для подключения наушников или громкоговорителей.

> Вид со стороны





Индикатор питания системы

Светодиодный индикатор горит, если система включена, и гаснет после выключения системы. Что касается режимов энергосбережения, то светодиодный индикатор мигает в режиме S3 (сохранение данных в памяти) и гаснет в режиме S4 (сохранение данных на диске).



Индикатор питания монитора

Индикатор питания мигает при включении монитора и гаснет при его выключении.

3

Индикатор жесткого диска

Этот индикатор показывает состояние активности жёсткого диска. Он мигает при доступе системы к данным жёсткого диска и не горит, когда не активность определена.



Кнопка питания

Кнопка питания позволяет включать и выключать систему.

5

6

7

Кнопка питания монитора

Нажмите эту кнопку для включения и выключения монитора.

Кнопка меню / вход

Нажмите эту кнопку для просмотра меню OSD или входа в подменю.

Кнопка вверх / Увеличение громкости

При режиме меню, эта кнопка означает передвижения кусора или ручной выбор OSD в дополнительных значений. Вне режима меню, она работает в качестве кнопки увеличения громкости.

8

Кнопка вниз / Понижения громкости

При режиме меню, эта кнопка означает передвижения кусора или ручной выбор OSD в дополнительных значений. Вне режима меню, она работает в качестве кнопки понижения громкости.

Порт USB 3.0 (по заказу)

Порт USB 3.0 является обратно совместимым устройством с USB 2.0. Поддержка скорости передачи данных до 5 Gbit/s (SuperSpeed).



9

Порт USB 3.0 (with MSI Super Charger Technology) (по заказу)

Порт USB 3.0 является обратно совместимым устройством с USB 2.0. Поддержка скорости передачи данных до 5 Gbit/s (SuperSpeed).

С развитием технологии MSI Super Charger, он работает не только в качестве порта USB 3.0, но и позволяет пользователям задядить устроства USB даже под выключением системы. Пользователям больше не надо включить систему и можно просто зарядить устройства USB. Лучше то, что он может уменьшить время заражения до 40%, и делает жизнь более эффективная, чем раньше.

(1)

Устройство чтения карт памяти

Встроенное устройство чтения карт памяти поддерживает карты различных типов.



Разъем питания

Адаптер питания переменяет пременный ток в прямой для этого разъема. Питание поставлено в компьютер через этот разъем. Для избежания повреждений компьютера, всегда используйте этот адаптер питания.



Оптический привод

Привод DVD Super-Multi интегрирован для домашних развлечений. (Bluray по заказу).

14

Отверстие извлечения оптического привода

Вставьте тонкий, прямой объект (на пример скрепка для бумаг) в отверстие извлечения для ручного открытия оптического привода, когда кнопка извлечения не работает.



Кнопка извлечения оптического привода

Нажмите эту кнопку для открытия оптического привода.



Вентилятор

Вентиляционные отверстия в корпусе устройства обеспечивают конвекцию воздуха и предотвращают перегрев устройства. Не перекрывайте эти отверстия.

Bhumahuə

Рекомендуется подключить высокоскоростные устройства к портам USB 3.0, а подключить низкоскоростные устройства, такие как мышь и клавиатура, к портам USB 2.0 на задней панели.

Технические Характеристики Системы

Процессор

■ Процессор Intel® Ivy Bridge в конструктиве LGA1155

Чипсет

■ Intel® H61

Память

- 2 слота DDR3 1333 MHz SO-DIMM
- Максимальный объем памяти составляет 8ГБ

ЛВС

- Проводная ЛВС: поддерживается контроллером Realtek® RTL8111E Gigabit Ethernet
- Беспроводная ЛВС: оопционально поддерживается модулем Mini PCI-E WLAN

Звук

- HDA Кодек на чипсете Realtek[®] ALC887
- Соответствует спецификации Azalia 1.0

Видеокарты

- Серия NVIDIA GeForce
- VRAM: DDR3, до 1ГБ

Дисплей

- 20-дюйм HD+ дисплей с подсветкой LED
 - с оптимальным разрешением 1600 x 900 пикселов
 - со стандартным широкоэкраном пропорции 16:9

Задняя панель I/O

- 1 порт HDMI-In (опционально)
- 1 порт HDMI-Out (опционально)
- 1 последовательный порт (опционально)
- 4 порта USB 2.0
- 1 разъем RJ-45 LAN
- 1 микрофонный разъем
- 1 звуковой разъем Line-Out

Боковая панель I/ О

- 2 порта USB 3.0 (опционально)
- 1 устройство чтения карт памяти
- 1 адаптер питания

Устройства хранения данных

- Дисковод для жесткого диска: 3.5", SATAII
- Дисковод для оптического диска: Slim DVD Super Multi (Blu-ray опционально)
- Устройство чтения карт памяти: 3-в-одном SD/ MS/ MMC

Стерео динамики

• 2 стерео динамики

Вебкамера

Поддержка вебкамеры с микрофоном

Электропитание

- Опция 1:
 - Сетевой блок питания мощностью 90 Вт с технологией активной коррекцией коэффициента мощности
 - Вход: 100-240V, 1.5A, 50-60Hz
 - Выход: 19V 🗾 4.74А
- Опция 2:
 - Сетевой блок питания мощностью 120 Вт с технологией активной коррекцией коэффициента мощности
 - Вход: 100-240V, 2.0A, 50-60Hz
 - Выход: 19V ____ 6.32A
- Опция 3:
 - Сетевой блок питания мощностью 135 Вт с технологией активной коррекцией коэффициента мощности
 - Вход: 100-240V, 2.0A, 50-60Hz
 - Выход: 19V ____ 7.1A

Замена и Обновление Компонентов

Обратите внимание на то, что некоторые предустановленные в устройство компоненты могут быть модернизированы или заменены по требованию пользователя в зависимости от приобретенных моделей.



Для получения дополнительной информации об ограничении обновления см. технические спецификации в руководстве пользователя. Для получения дополнительной информации о приобретенном устройстве обратитесь к местному дилеру.

Модернизация и замена компонентов устройства должны выполняться только уполномоченным дилером или сервисным центром. Самостоятельное выполнение этих операций может привести к потере гарантии. Если потребуется модернизировать или заменить какой-либо компонент устройства, настоятельно рекомендуется обратиться к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

Глава 2 Начало Работы

В этой главе приведена информация о настройке аппаратного обеспечения. Чтобы предотвратить повреждение периферийных устройств при их подключении, соблюдайте осторожность и используйте заземляющий браслет, защищающий от статического электричества.

Советы по Обеспечению Безопасности и Удобства

AIO ПК представляет собой портативный компьютер, позволяющий работать в любом месте. Однако при длительной работе с компьютером важно выбрать правильное рабочее место.

- 1. Рабочее место должно хорошо освещаться.
- Используйте удобный стол и кресло. Отрегулируйте их высоту в соответствии со своим положением во время работы.
- Отрегулируйте спинку стола (если имеется), чтобы обеспечить комфортное положение спины.
- Поставьте ноги прямо на пол в естественном положении. Во время работы колени и локти должны быть согнуты под углом приблизительно 90 градусов.
- Положите руки на стол в естественном положении, чтобы не создавать нагрузки на запястья.
- 6. Отрегулируйте угол и положение AIO ПК для обеспечения оптимального доступа.
- 7. Старайтесь не использовать компьютер в местах, где это может причинить неудобство (например, в кровати).
- АІО ПК представляет собой электрическое устройство. Обращайтесь с ним осторожно, чтобы предотвратить нанесение вреда здоровью.



Установка оборудования

> Размещение Компьютера AIO

- Разместите компьютер AIO на ровной и устойчивой поверхности (например, на столе).
- Вытяните подставку и отклоните монитор. Для стабилизирования изделия, убедитесь в том, что подставка вытянула, пока знак на шарнире присоединяется к краю шарнирной крышки. Это поможет уменьшить напряжение глаз и мышечное утомление.



Подключение кисточнику питания переменного тока

- Подсоедините кабель питания переменного тока к сетевому блоку питания.
- Подсоедините разъем постоянного тока сетевого блока питания к компьютеру AIO.
- 3. Подсоедините вилку кабеля питания переменного тока к электрической розетке.

Bhumahuə

В целях безопасности рекомендуется сначала подключить сетевой блок питания к компьютеруу AIO, затемподключитькабельпитанияпеременного затем подключитькабельпитанияпеременного подключить кабель питания переменного тока к электрической розетке.





2-5

> Включение системы

Нажмите кнопку питания для включения системы.





Глава З

Системные Операции (Windows 7)

В этой главе приведена информация о выполнении таких системных операций, как настройка загрузки системы, подключение к локальной сети и т.д.

Bhumahuə

Вся приведенная информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Первоначальная Настройка Загрузки Системы

Перед тем, как приступить к использованию компьютера Wind Top Series AIO, потребуется выполнить описанные ниже действия. Полная настройка загрузки системы займет около 30 минут.

- Запустится программа установки Windows. Дождитесь загрузки данных программой установки Windows.
- 2. Выберите язык операционной системы и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Установите требуемые значения в полях «Country or region» (Страна или регион), «Time and currency» (Формат времени и денежных единиц) «Keyboard layout» (Раскладка клавиатуры). Нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Введите имя пользователя для создания учетной записи и имя компьютера, под которым он будет виден в сетевом окружении. Нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Введите пароль учетной записи для защиты от несанкционированного входа в систему. (Если пароль не требуется, оставьте это поле пустым.) Нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. Установите флажок «I accept the license terms» (Я принимаю условия лицензии) и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Установите значение [Use recommended settings (Использовать рекомендуемые параметры)] для параметра "Help protect Windows automatically (Автоматическая защита Windows)".
- 8. Установите дату и время. Нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Выберите в списке беспроводных ЛВС сеть, к которой требуется подключить компьютер. Нажмите кнопку [Next] (Далее). Чтобы пропустить этот шаг и настроить подключение к беспроводной ЛВС позднее, нажмите кнопку [Skip] (Пропустить).
- (опционально) Откроется экран антивирусного программного обеспечения. Нажмите кнопку [Agree] (Принять), чтобы принять условия лицензионного соглашения и активировать антивирусное программное обеспечение. Чтобы продолжить установку, не активируя антивирусное программное обеспечение, нажмите кнопку [Stay Unprotected](Остаться незащитно).
- 11. Откроется меню установки программного обеспечения. Нажмите кнопку [Install] (Установить).
- 12. Начнется установка программного обеспечения. Не выключайте компьютер во время установки программного обеспечения. После завершения установки нажмите кнопку [Finish] (Готово).
- 13. Начнется установка персональных настроек ОС Windows 7. После этого можно приступить к использованию компьютера AIO. Удачной работы!

Подключение к Локальной Сети в OC Windows

Проводная ЛВС

1. Откройте меню [Start] (Пуск) > [Control Panel] (Панель управления).



2. Выберите пункт [Connect to the Internet] (Подключение к Интернету) в разделе [Network and Internet] (Локальная сеть и Интернет).



 Выберите пункт [Broadband (PPPoE) (Высокоскоростное (PPPoE))], чтобы подключиться с помощью технологии DSL или кабеля с использованием имени пользователя и пароля.



 Введите данные, предоставленные поставщиком интернет-услуг (ISP) и нажмите кнопку [Connect] (Подключить), чтобы создать подключение к ЛВС.

User name:	[Name your ISP gave you]	
Password:	[Password your ISP gave you]	
	Show characters	
	Remember this password	
Connection name:	Broadband Connection	

Беспроводная ЛВС

1. Откройте меню [Start] (Пуск) > [Control Panel] (Панель управления).



2. Выберите пункт [Connect to the Internet] (Подключение к Интернету) в разделе [Network and Internet] (Локальная сеть и Интернет).



 Выберите пункт [Wireless] (Беспроводная сеть), чтобы создать подключение с помощью беспроводного маршрутизатора или беспроводной сети.

How d	lo you want to connect?	
ut.	Wireless Connect using a wireless router or a wireless network.	
4	Broadband (PPPoE) Connect using DSL or cable that requires a user name and password.	
E SI	now connection options that this computer is not set up to use	

 Откроется список доступных беспроводных ЛВС. Выберите требуемую сеть в списке или нажмите кнопку [Open Network and Sharing Center] (Открыть центр управления сетями и общим доступом), чтобы создать новое подключение.

Not connected	47
Wireless Network Connection	^
WR741ND	.etf
HP ADSL - TEST	.atl
HP ADSL - N	.atl
HP lab11b	31
EllieElvin	34
HP ADSL - G	att
3601	31
Open Network and Sharing Cen	iter

 Чтобы создать новое подключение к беспроводной ЛВС, выберите пункт [Set up a new connection or network] (Создать новое подключение или сеть) в разделе [Network and Sharing Center] (Центр управления сетями и общим доступом).

Control Panel	retwork and internet retwork and sharing center	_
Control Panel Home	View your basic network information and set up connections	
Manage wireless networks	🙀 — 🗙 💮 See full map	
Change adapter settings	MSI-MSI Internet	
Change advanced sharing settings	(This computer)	
	View your active networks You are currently not connected to any networks.	
	Change vour networking settings	
	Set up a new connection or network	
	Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point.	
	Connect to a network	
	Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.	
	Choose homegroup and sharing options	
	Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.	
	Troubleshoot problems	
	Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.	
See also		
HomeGroup		
Internet Options		
Windows Firewall		
6. Затем выберите пункт [Manually connect to a wireless network] (Подключиться к беспроводной сети вручную) и нажмите кнопку [Next] (Далее).

Thoos	e a connection option	
•	Connect to the Internet Security of the Internet of the Internet.	
2	Set up a new network Configure a new router or access point. Manually connect to a wireless network	
.	Connect to a workplace Set up a dial-up or VPN connection to your workplace.	
4	Set up a dial-up connection Connect to the Internet using a dial-up connection.	

 Введите данные новой беспроводной сети и нажмите кнопку [Next] (Далее).

Network name:				
Security type:	[Choose an option]	•		
Encryption type:		¥		
Security Key:		Шн	lide characters	
Start this connect Connect even if Warning: If you	tion automatically the network is not broadcasting select this option, your compute	er's privacy migh	nt be at risk.	

 Будет создано новое подключение к беспроводной ЛВС. Нажмите кнопку [Close] (Закрыть), чтобы закрыть окно, или выберите пункт [Change connection settings] (Изменить параметры подключения), чтобы изменить параметры беспроводной ЛВС.

A Manually connect to a wireless network	
Successfully added	
Cpen the connection settings Open the connection properties so that I can change the settings.	
	Close

SRS Premium Sound (по заказу)

Функция SRS Premium Sound представляет собой комплексный набор современных технологий обработки звука, позволяющий качественно воспроизводить музыку и звуковое сопровождение фильмов и игр на компьютере.



Функция SRS Premium Sound позволяет повысить качество звучания, сделать звук более естественным и добиться эффекта присутствия, усилить низкие частоты, более четко воспроизводить диалоги и создать объемное звучание.

> Свойства:

- Качественное воспроизведение музыки и звукового сопровождения фильмов и игр на компьютере
- Объемное звучание с эффектом присутствия при использовании встроенных и внешних акустических систем, и даже наушников
- Высокая громкость воспроизведения без искажений
- Четкое воспроизведение диалогов
- Глубокие низкие частоты

> Использование функции SRS Premium Sound

1. Дважды щелкните значок Realtek HD Audio в нижнем правом углу экрана, чтобы запустить программу настройки SRS Premium Sound.



 Откроется окно программы Realtek HD Audio Manager. Перейдите на вкладку SRS и установите флажок «Enable SRS[®] Technology» (Задействовать технологию SRS[®]).

🐳) Realtek HD Audio N	lanager			_ _ X
Speakers				Device advanced settings
Main Volume			Set Default Device	ANALOG
Speaker Configuration	on Sound Effect SRS Default	Format		
SIS O	V Enable SRS® Technology	Music	•	۲
SOUND	SRS@ Center	0	- 50 %	Internal
	SRS(R) Space		74 %	00
	TruBass@ Level		50 %	\odot
	TruBass® Speaker Size	250 Hz	-	0
	FOCUS TH Level		32 %	Yo
	SRS® Definition		- 8 %	0
		0		DIGITAL
		Parat		
S	SISO © ©2010, SRS Dialog Clarity, trademarks of	Labs, Inc. SRS Premium Sound, , and FOCUS are trademarks or n f SRS Labs, Inc. All rights reserve	Tru8ass, Definition, egistered d.	_
<u>msi</u>				i
insist on the best				
				OK

 Выберите вид звукового материала, который будет прослушиваться. Функция SRS Premium Sound автоматически обработает указанные аудиосигналы для обеспечения качественного воспроизведения.

Realtek HD Audi	o Manager			
Speakers	Microphone			Device advanced settings
Main Volume			Set Default Device	ANALOG
Speaker Configur	ration Sound Effects SRS Defa	ult Format		
SISO	V Enable SRS® Technology			
PREMIUM		Music		
SOUND		Movie Game		Internal
	SRS® Center		JU %	
	SRS® Space		74 %	
	TruBass® Level		50 %	
	TruBass® Speaker Size	250 Hz	-	0
	F0CUS™ Level		32 %	La
	SRS® Definition	-0	8 %	
				DIGITAL
		Reset		
	CCC (2010, SF	S Labs, Inc. SRS Premium So	und, TruBass, Definition,	
	SISC Dialog Clar trademark	ity, and FOCUS are trademarks s of SRS Labs. Inc. All rights re	or registered served.	
nsi				
ist on the best				
				ОК

 Следующие параметры позволяют регулировать настройки функции SRS при использовании внешних акустических систем и наушников.



- SRS Center: регулировка звука центрального канала
- SRS Space: регулировка уровня и ширины звуковой сцены
- TruBass Level: регулировка низких частот
- TruBass Speaker Size: используется для выбора размера акустических систем
- Focus Level: регулировка частот вокала/голоса
- SRS Definition: регулировка высоких частот

ОСТОРОЖНО! Эти настройки очень чувствительны, изменять их следует только продвинутым пользователям.

Экранное Меню (OSD)

Экранное меню позволяет настраивать параметры вывода изображений на дисплей, например яркость, контрастность, положение, язык, и.д.



 Нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы открыть главное экранное меню. Выберите требуемое меню кнопками вверх и вниз, затем нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы открыть выбранное меню. Выберите требуемый параметр или измените значение кнопками вверх и вниз. Настроив требуемые параметры, нажмите кнопку Mode (Режим), чтобы закрыть меню.





Сброс настроек системы	Настройка широкоэкранного режима
Image: Second	Image: Second
Reset H:66KHz V:59Hz Analog Input	Wide Mode •16:9 04:3

2. Отрегулируйте громкость звука, нажимая кнопки вверх и вниз.



Bhumahuə

При появлении какой-либо ошибки, приводящей к ненормальному отображению или нарушению функции регулировки громкости, для оптимального функционирования войдите в экранное меню и переустановите монитора, чтобы восстановить все заводские параметры по умолчанию.



Управление Питанием

Управление питанием персональных компьютеров и мониторов может значительно сэкономить электроэнергию, а также внести вклад в защиту окружающей среды.

Чтобы сэкономить электроэнергию, настройте выключение дисплея или перевод компьютера в режим ожидания после определенного времени бездействия пользователя.

> Управление питанием в OC Windows

 Функции управления электропитанием в ОС Windows позволяют настраивать параметры энергопотребления дисплея, жесткого диска и аккумуляторной батареи. Откройте меню [Start] (Пуск) > [Control Panel] (Панель управления) > [System and Security] (Система и безопасность).



Затем выберите пункт [Power Options] (Электропитание).



Выберите план электропитания, удовлетворяющий личным требованиям. Можно также выполнить точную настройку параметров, нажав кнопку [Change plan settings] (Изменить настройки плана).

Select a power plan	
Power plans can help you maximize your computer's perform selecting it, or choose a plan and customize it by changing it <u>plans</u>	ance or conserve energy. Make a plan active b ; power settings. <u>Tell me more about power</u>
Preferred plans	
Balanced (recommended)	Change plan settings
Automatically balances performance with energy const	umption on capable hardware.
Power saver	Change plan settings
Course and the sector in the sector of the s	e where possible.

В меню Shut Down Computer (Отключение компьютера) будут отображены пункты Sleep (S3/S4) (Перевод компьютера в режим ожидания) и Shut Down (S5) (Выключение компьютера), которые позволяют быстро и просто управлять питанием системы.



Управление питанием через качественный монитор с ENERGY STAR (дополнительно)

Функция управления питанием позволяет компьютеру входить в низкое энергосбережение или в "спящем" режиме после определенного времени бездействия с компьютером. При использовании качественного монитора с внешним ENERGY STAR, эта функция поддерживает также функцию аналогичного управления питанием монитора. Чтобы использовать эти потенциальные функции энергосбережения, функция управления питанием предустановленна, чтобы действовать в следующие пути, когда система работает от сети переменного тока:

- Выключать дисплея после 15 минут
- Входить в спящий режим после 30 минут

Вывод компьютера из режима ожидания

Компьютер можно вывести из режима ожидания, подав команду с помощью:

- кнопки питания,
- сети (Wake On LAN),
- мыши,
- клавиатуры.



Советы по экономии электроэнергии:

- Выключайте монитор с помощью кнопки питания LCD, если компьютер не будет использоваться продолжительное время.
- Отрегулируйте настройки в параметрах электропитания в ОС Windows для оптимизации управления электропитанием ПК.
- Установите программное обеспечение экономии энергии для управления потребления энергии ПК.
- Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока или выключайте электрическую розетку, если компьютер не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.

Функция Восстановление системы

Brunariael

Функция восстановления доступна только на системах, поставляемых с ОС Windows и утилитами MSI по умолчанию.

Функция восстановления может потребоваться в следующих случаях.

- Восстановление исходных заводских параметров системы.
- Появление ошибок в используемой операционной системе.
- Нарушение нормальной работы операционной системы из-за вирусов.
- При установке ОС с другим встроенным языком.

Перед тем, как воспользоваться функцией восстановления системы, создайте резервную копию важных данных, сохраненных на жестком диске системы, на других носителях информации.

Если восстановить систему с помощью описанной ниже процедуры не удастся, обратитесь к местному дистрибьютору или уполномоченный сервисный центр для получения помощи.

Восстановление системы с помощью клавиши F3

Если в системе возникнут невосстановимые ошибки, рекомендуется сначала выполнить восстановление системы с раздела восстановления жесткого диска, нажав клавишу F3.

Выполните следующие действия.

- 1. Перезагрузите систему.
- Когда на экране отобразится следующее изображение, нажмите клавишу F3.



 Войдите в подменю функции восстановления. Функция работает в трех режимах: Резервное копирование системы, Восстановление системы и Восстановить заводские настройки.



Резервное копирование системы

Настоятельно рекомендуется создать резервную копию системы, которая поможет восстановить данные в случае внезапного отказа диска и других непредвиденных ситуациях.

Выполните следующие действия.

 Выберите [Backup System] (Резервное копирование системы). Или, выберите [X] или нажмите клавишу [Esc] на клавиатуре для выхода.



 Выберите [BACKUP] (Резервное копирование) для запуска создания резервной копии системы.

• Начальное резервное копирование

На начальное резервное копирование может потребоваться некоторое время. Дождитесь завершения процесса без прерываний.

MELOVERY TOOL
Backup System
Estimated size of the image file : 2.56G Disk space : 1.68G
BACKUP CANCEL

• Последующее резервное копирование

Последующие резервные копии замещают предыдущие копии резервных файлов.



 Процесс резервного копирования системы. На это может потребоваться некоторое время. Не отключайте питание, это может привести к непредсказуемым повреждениям системы.



 Или выберите [CANCEL] (Отмена) для прекращения процесса резервного копирования системы. Не отключайте питание в процессе отмены процесса резервного копирования системы.



5. После успешного создания резервной копии системы отображается следующее сообщение. Нажмите кнопку [ОК] для завершения.

Backup System	
Recovery Tool Recovery Tool Recove	

• Восстановление системы

Данная функция позволяет восстановить предыдущее состояние системы с помощью резервных файлов, созданных перед этим пользователем и сохраненных на жестком диске. Если резервные файлы недоступны, восстанавливаются настройки системы по умолчанию.

Выполните следующие действия.

 Выберите [Restore System] (Восстановление системы). Или, выберите [Х] или нажмите клавишу [Esc] на клавиатуре для выхода.



- Выдерите [OK] или [NEXT] (Далее) для восстановления системы из резервной копии или с настройками по умолчанию. Или выберите [CANCEL] (Отмена) для прекращения процесса резервного копирования системы.
- С помощью файлов резервных копий: восстановление предыдущего состояния системы



 Без файлов резервных копий: восстановление настроек системы по умолчанию



 Процесс восстановления системы. На это может потребоваться некоторое время. Не отключайте питание, это может привести к непредсказуемым повреждениям системы.



4. После успешного восстановления системы отображается следующее сообщение. Нажмите кнопку [OK] для завершения. Перезапустите систему и войдите в OC Windows обычным образом. Если процесс восстановления не удался или был прерван, повторите всю процедуру восстановления заново.

TOOL
Restore System
Recovery Tool Recovery Tool Restore finish System Please du nor sorrier on mid power. CANCEL

Восстановление системы

С помощью данной функции восстанавливаются заводские настройки системы по умолчанию. Все данные на жестком диске будут удалены, а все заводские настройки по умолчанию будут восстановлены.

Выполните следующие действия.

 Выберите [Recover to factory default] (Восстановить заводские настройки по умолчанию). Или, выберите [Х] или нажмите клавишу [Esc] на клавиатуре для выхода.



 Система будет восстановлена с заводскими настройками. Все данные будут удалены. Обязательно создайте резервную копию всех важных данных. Выберите [NEXT] (Далее) для продолжения. Или выберите [CANCEL] (Отмена) для прекращения операции.



3. Выберите [ОК] для восстановления настроек системы по умолчанию.



 Процесс восстановления системы. На это может потребоваться некоторое время. Не отключайте питание, это может привести к непредсказуемым повреждениям системы.



5. После успешного завершения восстановления отобразится следующее сообщение. Нажмите кнопку [OK] для завершения. Перезапустите систему и войдите в OC Windows обычным образом. Если процесс восстановления не удался или был прерван, повторите всю процедуру восстановления заново.





Глава 4

Системные Операции (Windows 8)

В этой главе приведена информация о выполнении системных операций.

Внимание

Вся приведенная информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Первичная Настройка Системы

Перед тем, как приступить к использованию компьютера AIO, потребуется выполнить описанные ниже действия. Полная настройка системы займет некоторое время.

- 1. После включения, автоматически запустится программа установки Windows. Дождитесь полного завершения данного процесса.
- Выберите язык операционной системы и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. Установите флажок «I accept the license terms for using Windows» (Я принимаю условия лицензии на использование Windows) и нажмите кнопку [Accept] (Принять).
- Выберите цвет и введите название компьютера.Нажмите кнопку [Next](Далее).
- Выберите в списке доступных беспроводных WiFi сетей необходимую и нажмите кнопку [Connect] (подключение). Чтобы отложить процедуру настройки подключения к беспроводной WiFi сети, нажмите кнопку [Connect to a wireless network later](подключение к беспроводной WiFi сети позднее).
- Введите пароль для этой сети и нажмите кнопку [Connect](подключение), чтобы продолжить.
- В случае выбора экспресс-настройки, данный компьютер периодически будет отправлять информацию в Microsoft, с целью улучшения работы Windows. Нажмите кнопку [Use express settings](Использовать экспресс-настройки), чтобы продолжить.
- 8. Введите адрес вашей электронной почты в качестве учетной записи Microsoft для входа в Windows. Нажмите кнопку [Next](Далее).
- Введите пароль учетной записи Microsoft и нажмите кнопку [Next](Далее).
- Для улучшения безопасности аккаунта, введите номер вашего телефона и запасной адрес электронной. Нажмите [Next](Далее).
- 11. Запуск ОС Windows 8. Удачной работы!

Подключение к Локальной Сети в OC Windows

> Проводная ЛВС

1. Откройте меню [Start] (Пуск) > [Control Panel] (Панель управления).

Programs and Features
Power Options
Event Viewer
System
Device Manager
Disk Management
Computer Management
Command Prompt
Command Prompt (Admin)
Task Manager
Control Panel
Windows Explorer
Search
Run
Desktop

 Выберите пункт [View network status and tasks] (Просмотр состояния и задач сети) в разделе [Network and Internet] (Локальная сеть и Интернет).



4-4

 Чтобы установить новое подключение, выберите пункт [Network and Sharing Center] (Центр управления сетями и общим доступом).



4. Выберите пункт [Set up a new connection or network](Настроить новое подключение или сеть].



5. Выберите [Connect to the Internet](Подключение к Интернету).

€ ♥ Set Up a Connection or Network	X
Choose a connection option	
Connect to the Internet Set up a broadband or dial-up connection to the Internet	
Set up a new network Set up a new router or access point.	
Kanually connect to a wireless network Connect to a hidden network or create a new wireless profile.	
Set up a dial-up or VPN connection to your workplace.	
Ned	Cancel

 Выберите пункт [Broadband (PPPoE) (Высокоскоростное (PPPoE))], чтобы подключиться с помощью технологии DSL или кабеля с использованием имени пользователя и пароля.

How d	p you want to connect?	
_	- ,	
	Broadband (PPPoE) Connect using DSL or cable that requires a user name and password.	
1 ISh	ow connection options that this computer is not set up to use	

 Введите данные, предоставленные поставщиком интернет-услуг (ISP) и нажмите кнопку [Connect] (Подключить), чтобы создать подключение к ЛВС.

User name:	[Name your ISP gave you]
Password:	[Password your ISP gave you]
	Show characters
	Remember this password
Connection name:	Broadband Connection

≻ Беспроводная WiFi сеть

Выберите пункт [Settings] (Параметры) значок беспроводной сети.

Ø

2. Появится список доступных беспроводных WiFi сетей. Выберите требуемую сеть в списке.

Settings			
	1		
*#	•	÷Ò:	
Available	13		
E	_ ل	ENG	
	Power		
		nge PC setting:	5

Networks	
AIOSW_AP	atl
	atl
AIOFAE_AP	atl
	atl
	atl
	Sil
	Sal
Ralink_AP	atl

 Чтобы создать новое подключение, выберите пункт [Network and Sharing Center](Центр управления сетями и общим доступом) в разделе [Network and Internet](Локальная сеть и Интернет) в разделе [Control Panel](Панель управления).



 Выберите пункт [Set up a new connection or network] (Настроить новое подключение или сеть).

兹	Network and Sharing Center
🛞 🧼 + ↑ 💐 + Control Pane	I → Network and Internet → Network and Sharing Center
Control Panel Home	View your basic network information and set up connections
Change adapter settings Change advanced sharing settings	View your active networks. You are currently not connected to any networks. Change your networking settings
	Set up a new connection or network Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.
	Troubleshoot problems Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.

5. Затем выберите пункт [Manually connect to a wireless network] (Подключиться к беспроводной сети вручную) и нажмите кнопку [Next] (Далее).



6. Введите данные новой беспроводной сети и нажмите кнопку [Next] (Далее).

Security type:	[Choose an option]	~	
Encryption type:		\vee	
Security Key:			Hide character

 Будет создано новое подключение к беспроводной WiFi сети. Нажмите кнопку [Close] (Закрыть), чтобы закрыть окно, или выберите пункт [Change connection settings] (Изменить параметры подключения), чтобы изменить параметры беспроводной сети..

	×
Manually connect to a wireless network	
Successfully added	
Change connection settings Open the connection properties so that I can change the settings.	
	Close

SRS Premium Sound (по заказу)

Функция SRS Premium Sound представляет собой комплексный набор современных технологий обработки звука, позволяющий качественно воспроизводить музыку и звуковое сопровождение фильмов и игр на компьютере.



Функция SRS Premium Sound позволяет повысить качество звучания, сделать звук более естественным и добиться эффекта присутствия, усилить низкие частоты, более четко воспроизводить диалоги и создать объемное звучание.

> Свойства:

- Качественное воспроизведение музыки и звукового сопровождения фильмов и игр на компьютере
- Объемное звучание с эффектом присутствия при использовании встроенных и внешних акустических систем, и даже наушников
- Высокая громкость воспроизведения без искажений
- Четкое воспроизведение диалогов
- Глубокие низкие частоты

> Использование функции SRS Premium Sound

1. Дважды щелкните значок Realtek HD Audio в нижнем правом углу экрана, чтобы запустить программу настройки SRS Premium Sound.



 Откроется окно программы Realtek HD Audio Manager. Перейдите на вкладку SRS и установите флажок «Enable SRS[®] Technology» (Задействовать технологию SRS[®]).

Realtek HD Audi	o Manager			
Speakers	Microphone			Device advanced settings
Main Volume			Set Default Device	ANALOG
Speaker Configu	ation Sound Effect	ult Format		
SISO	V Enable SRS® Technology	>		
PREMIUM		Music	•	
SOUND	2020 0-1-1-		50.01	Internal
	SRS@ Center		50 %	
	SKS@ Space		74 %	M
	Trubassigi Level	250.05	30 %	
	Frubassig: Speaker Size	230 H2	22.01	Q
	COCO Definition		32.70	0
	SKS@ Demilion		0 70	DIGITAL
				Diditic
		Reset		
	SISO ^{©2010, SI} Dialog Clai trademark	RS Labs, Inc. SRS Premium So rity, and FOCUS are trademarks s of SRS Labs, Inc. All rights re	und, TruBass, Definition, : or registered served.	
MS ĩ				
sist on the best				
				OK

 Выберите вид звукового материала, который будет прослушиваться. Функция SRS Premium Sound автоматически обработает указанные аудиосигналы для обеспечения качественного воспроизведения.

) Realtek HD Audio I	Manager			_ D _ X
Speakers				Device advanced settings
Main Volume		-	Set Default Device	ANALOG
Speaker Configurat	tion Sound Effects SRS I	Default Format		
PREMIUM	✓ Enable SRS® Technolo	Music Music		۲
SOUND	SRS® Center	Movie Game		Internal
	SRS® Space		74 %	
	TruBass® Level		50 %	
	TruBass® Speaker Size	250 Hz	-	0
	FOCUS TH Level		32 %	(a)
	SRS® Definition	-0	8 %	
				DIGITAL
		Reset		
9), SRS Labs, Inc. SRS Premium Sou Clarity, and FOCUS are trademarks	nd, TruBass, Definition, or registered enxed	
MSi				i
massi on ule Dest				ОК

 Следующие параметры позволяют регулировать настройки функции SRS при использовании внешних акустических систем и наушников.

SRS® Center		80 %
SRS® Space		70 %
TruBass® Level	i	-[]
TruBass® Speaker Size	400 Hz	•
FOCUS™ Level	-0	10 %
SRS® Definition	-0	<u>10 %</u>

- SRS Center (SRS Центральные): регулировка звука центрального канала
- SRS Space (SRS объемность): регулировка уровня и ширины звуковой сцены
- TruBass Level (TruBass уровень): регулировка низких частот
- TruBass Speaker Size (TruBass размер динамика): используется для выбора размера акустических систем
- Focus Level (Уровень выделения голоса): регулировка частот вокала/ голоса
- SRS Definition (SRS разборчивость): регулировка высоких частот

ОСТОРОЖНО! Эти настройки очень чувствительны, изменять их следует только продвинутым пользователям.

Экранное Меню (OSD)

Экранное меню позволяет настраивать параметры вывода изображений на дисплей, например яркость, контрастность, положение, язык, и.д.



 Нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы открыть главное экранное меню. Выберите требуемое меню кнопками вверх и вниз, затем нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы открыть выбранное меню. Выберите требуемый параметр или измените значение кнопками вверх и вниз. Настроив требуемые параметры, нажмите кнопку Mode (Режим), чтобы закрыть меню.





Сброс настроек системы	Настройка широкоэкранного режима
Image: Second se	Image: Second
Reset H:66KHZ V:59HZ Analog Input	Wide Mode •16:9 04:3

2. Отрегулируйте громкость звука, нажимая кнопки вверх и вниз.



Bhumahuə

При появлении какой-либо ошибки, приводящей к ненормальному отображению или нарушению функции регулировки громкости, для оптимального функционирования войдите в экранное меню и переустановите монитора, чтобы восстановить все заводские параметры по умолчанию.



Управление Питанием

Управление питанием персональных компьютеров и мониторов может значительно сэкономить электроэнергию, а также внести вклад в защиту окружающей среды.

Чтобы сэкономить электроэнергию, настройте выключение дисплея или перевод компьютера в режим ожидания после определенного времени бездействия пользователя.

Управление питанием в OC Windows

 Функции управления электропитанием в ОС Windows позволяют настраивать параметры энергопотребления дисплея, жесткого диска и аккумуляторной батареи. Откройте меню [Start] (Пуск) > [Control Panel] (Панель управления) > [System and Security] (Система и безопасность).



Затем выберите пункт [Power Options] (Электропитание).



Выберите план электропитания, удовлетворяющий личным требованиям. Можно также выполнить точную настройку параметров, нажав кнопку [Change plan settings] (Изменить настройки плана).

*		Power Options
(€) → + 🗃 ► Control Pan	el + System and Security + Power Options	
Control Panel Home	Choose or customize a power plan	
Require a password on wakeup	A power plan is a collection of hardware and system settings (like display bright	ness, sleep, etc.) that manages
Choose what the power	how your computer uses power. <u>Tell me more about power plans</u>	
buttons do	Preferred plans	
Create a power plan	Balanced (recommended)	Change plan settings
Choose when to turn off the display	Automatically balances performance with energy consumption on capab	e hardware.
Change when the computer	O Power saver	Change plan settings
sleeps	Saves energy by reducing your computer's performance where possible.	
	Show additional plans	

В меню Shut Down Computer (Отключение компьютера) будут отображены пункты Sleep (S3/S4) (Перевод компьютера в режим ожидания) и Shut Down (S5) (Выключение компьютера), которые позволяют быстро и просто управлять питанием системы.



Управление питанием через качественный монитор с ENERGY STAR (дополнительно)

Функция управления питанием позволяет компьютеру входить в низкое энергосбережение или в "спящем" режиме после определенного времени бездействия с компьютером. При использовании качественного монитора с внешним ENERGY STAR, эта функция поддерживает также функцию аналогичного управления питанием монитора. Чтобы использовать эти потенциальные функции энергосбережения, функция управления питанием предустановленна, чтобы действовать в следующие пути, когда система работает от сети переменного тока:

- Выключать дисплея после 15 минут
- Входить в спящий режим после 30 минут

Вывод компьютера из режима ожидания

Компьютер можно вывести из режима ожидания, подав команду с помощью:

- кнопки питания,
- сети (Wake On LAN),
- мыши,
- клавиатуры.



Советы по экономии электроэнергии:

- Выключайте монитор с помощью кнопки питания LCD, если компьютер не будет использоваться продолжительное время.
- Отрегулируйте настройки в Power Options (параметрах электропитания) в ОС Windows для оптимизации управления электропитанием ПК.
- Установите программное обеспечение экономии энергии для управления потребления энергии ПК.
- Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока или выключайте электрическую розетку, если компьютер не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.

Создание Диска Восстановления Системы

Припервомиспользовании компьютера настоятельно рекомендуется создать диск восстановления системы, который поможет восстановить данные в случае внезапного отказа диска и других непредвиденных ситуациях. Перед тем, как продолжить работу, дождитесь завершения процесса настройки загрузки системы, затем выполните следующие действия.

1. Дважды щелкните расположенный на рабочем столе значок "BurnRe-

соvery" , чтобы запустить средство создания диска восстановления. Обратите внимание на то, что для создания файлов восстановления операционной системе потребуется определенное время.

Burn Recovery	
Prepare files, please wait	

 Нажмите кнопку [Next] (Далее), чтобы приступить к созданию образа диска восстановления.



 Выберите пункт [Create and burn a recovery disc] (Создать и записать диск восстановления) и нажмите кнопку [Next] (Далее). Чтобы отобразить расширенные параметры, нажмите кнопку [Advanced] (Дополнительно).

Burn Recovery
Thank you for using Recovery Disc Creation Tool Options: O Create and burn a recovery disc
Advanced.
Ned Close Intsi

4. Ход процесса создания образа диска восстановления будет отображен на индикаторе. Этот процесс займет некоторое время.

Burn Recovery	
Thank you for using Recovery Disc Creation Tool	
Creating the Retrievely date. Please wait	
msi	

 Подготовьте достаточное число чистых DVD-дисков, следуя указаниям на экране. Установите чистый DVD-диск в привод для оптических дисков и нажмите кнопку [Next] (Далее).

Burn Recovery
Thank you for using Recovery Disc Creation Tool
3 blank writable DVDs will be required for this operation
Please click (Nexi) to commute
Next

 Откроется окно приложения для записи образов дисков Windows Disc Image Burner. Нажмите кнопку [Burn] (Записать), чтобы начать запись. Этот процесс займет некоторое время.

Windows Disc Ir	nage Burner	23
Disc image file:	recovery_dvd.iso	
Disc burner:	DVD R Drive (E:)	•
Status To start burning	the disc image, click Bu	ım.
Verify disc afte	er burning]
	Burn	Cancel
Windows Disc Ir	nage Burner	
Windows Disc Ir Disc image file:	nage Burner recovery_dvd.iso	
Windows Disc Ir Disc image file: Disc burner:	nage Burner recovery_dvd.iso DVD R Drive (E:)	
Windows Disc Ir Disc image file: Disc burner: Status Burning disc im	nage Burner recovery_dvd.iso DVD R Drive (E:) age to recordable disc	•
Windows Disc Ir Disc image file: Disc burner: Status Burning disc im	nage Burner recovery_dvd.iso DVD R Drive (E:) age to recordable disc	•
Windows Disc Ir Disc image file: Disc burner: Status Burning disc im	nage Burner recovery_dvd.iso DVD R Drive (E:) age to recordable disc	•
Windows Disc Ir Disc image file: Disc burner: Status Burning disc im Verify disc after	r burning	• •
После завершения создания диска восстановления нажмите кнопку [Close] (Закрыть) и извлеките диск. Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать все диски восстановления.

Windows Disc Image Burner			
Disc image file:	recovery_dvd2.iso		
Disc burner:	DVD R Drive (E:)		
Status The disc image has been successfully burned to disc.			
Verify disc after burning			
	Burn Close		

 Все диски восстановления успешно созданы. Уберите диски в надежное место и нажмите кнопку [Next] (Далее).

Burn Recovery		
	Thank you for using Recovery Disc Creation Tool	
	Next	

4-20

 Чтобы удалить временные файлы, установите следующий флажок. Чтобы завершить процесс создания дисков восстановления, нажмите кнопку [Finish] (Готово).

Burn Recovery	
Thank you for using Recovery Disc Creation Tool	
The recovery disc creation has been completed.	
Do you want to remove the temporary files?	
	Finish

Восстановление Системы

Bhumahuə

Функция Восстановления Системы доступна только при ОС Windows и с утилитами MSI по умолчанию.

Функция восстановления системы может потребоваться в следующих случаях:

- Восстановление исходных заводских параметров системы.
- Появление ошибок в используемой операционной системе.
- Нарушение нормальной работы операционной системы из-за вирусов.
- Вам требуется установить ОС с другими вставленными языками.

Перед тем, как воспользоваться функцией восстановления системы, создайте резервную копию важных данных, сохраненных на жестком диске системы, на других носителях информации.

Если восстановить систему с помощью описанной ниже процедуры не удастся, обратитесь к местному дистрибьютору или уполномоченный сервисный центр для получения помощи.

Восстановление системы с использованием резервной копии

В этом разделе описана процедура восстановления системы с использованием дисков восстановления созданных пользователем ранее.

Ö

Следуйте ниже приведённой инструкции:

- 1. Установите диск восстановления в привод оптических дисков.
- Выберите пункт [Settings] (Параметры) на рабочем столе, затем "Change PC settings" (Изменить параметры компьютера), чтобы войти в основное меню настройки компьютера> General(Общие) > Advanced startup (Особые варианты загрузки), и нажмите кнопку [Restart now] (Перезагрузить сейчас)], чтобы перезагрузить систему.(Запустить сейчас)], чтобы перезагрузить систему.



 После загрузки появится следующий экран, где необходимо выбрать пункт [Use a device] (Использовать устройство), чтобы продолжить.



4. Выберите диск восстановления.



5. Нажмите любую клавишу для подтверждения выбора.



6. Windows начнёт загружать необходимые для восстановления файлы.



7. В появившемся меню восстановления системы: [Hard Disk Recovery] (Восстановление жесткого диска) приведет к форматированию всего жесткого диска. Система будет восстановлена до заводских настроек, а все хранящиеся на HDD данные стерты. Вариант [Hard Disk Recovery] (Восстановление жесткого диска) предназначен для случаев заражения системы вирусами, когда другие способы восстановления не помогают или не могут быть осуществлены.



[System Partition Recovery] (Восстановление системного раздела) приведет к форматированию раздела С. В этом случае, до заводских настроек, будет восстановлен только основной системный раздел С. Другие разделы не будут затронуты. Для восстановления системы пользователю настоятельно рекомендуется пользователю [System Partition Recovery] (Восстановление системного раздела).



 При восстановлении системы будет отформатирован раздел жесткого диска. Обязательно создайте резервную копию важных данных перед продолжением. Нажмите кнопку [YES] для продолжения; кнопку [NO] для остановки процедуры восстановления системы.



Нажмите кнопку [YES] ещё раз для подтверждения; кнопку [NO] для остановки процедуры восстановления системы.



9. При выполнении восстановления системы НЕ отключайте питание системы, так как это может привести к необратимым последствиям.

msi		Express
R	Operating System Elapsed Time : Time Left : Progress :	m :Windows 8 0 min 36 sec 34 min 24 sec

 Появление нижеследующего сообщения указывает на удачное завершение процедуры восстановление системы. Нажмите кнопку [OK] для перезагрузки системы.



11. Если процесс восстановления был прерван или завершился неудачей, повторите процедуру восстановления с самого начала.

Восстановление из под операционной системы

Восстановление ПК

Функция "Обновление ПК" проверяет работоспособность системных файлов, реестра Windows и других важных компонентов системы. В случае обнаружения проблемных файлов, Windows автоматически их восстановит. С помощью данной функции, Вы можете быстро восстановить операционную систему не потеряв при этом персональные данные.

 Выбепите пункт [Settings](Параметры)
 на рабочем столе, затем "Change PC settings"(Изменить параметры компьютера),чтобы войти в основное меню настройки компьютера> General (Общие)> Обновление ПК, без удавления файлов, и нажмите кнопку [Get started] (Начать).

Ö



2. В появившемся окне будут перечислены все изменения вносимые программой, для продолжения нажмите кнопку [Next] (Далее).

Refresh your PC	
Here's what will happen:	
 Your files and personalization settings won't change. Your PC settings will be changed back to their defaults. Apps from Windows Store will be kept. Apps you installed from discs or websites will be removed. A list of removed apps will be saved on your desktop. 	
	Next Cancel

 В появившееся окне будет указано, что система готова к началу процедуры Обновления ПК. Для продолжения нажмите кнопку [refresh] (обновить). Процедура может занять некоторое время.

Ready to refresh your PC This will take a few minutes, and your PC will restart.	
	Refresh

 По завершению процесса обновления, система вернет вас на стартовый экран Windows 8 с установленными по умолчанию утилитами и виджитами.

Start			
N	e â	Total Local	
And a second sec			
E.			
-	Buttences Sur - David Anter passes Balle Marray for TM on ad-time hit for		
msi	Parketer and the factor		

Сброс параметров ПК

Функция позволяет удалить все данные и переустановить Windows с заводскими настройками предусмотренными производителем AIO.

Ö

 Выберите кнопку [Settings](Параметры) на рабочем столе, затем "Change PC settings"(Изменение параметров компьютера),чтобы войти в основное меню настройки компьютера > General (Общие)> Remove everything (Удаление всех данных и переустановка Windows), нажмите кнопку [Get started] (Начать).

	DC antitionen	Spelling
	PC settings	On On
	Activate Windows	Highlight misspelled words Dea
	Personalize Users Notifications	Language Ad or charge inst. methods, keyboard layouts, and languages. Language preferences
	Search Share	Available storage You have 416 GB available. See how much space your upps are using.
ſ	General Privacy Devices	Refresh your PC without affecting your files Hyour FC bit having a key ou can effect he without being your photos, music, vides, and ever personal files. Get starting
Austable Uransallable	Ease of Access Sync your settings HomeGroup Windows Update	Remove everything and reinstall Windows If you with threads your PC or start over completely, you can esset it to its factory entrys. [Get started]
Notifications Power Keyboard Change PC settings		Advanced startup Start up from a device or disc Ouch as a USB drive or DVDL, change your PC's firmware settings, change Windows startup settings, or restore Windows from a system ingoet. This will restart your PC. Restart new

2. В появившемся окне будут перечислены все изменения вносимые программой, для продолжения нажмите кнопку [Next] (Далее).



3. Далее необходимо выбрать, какой раздел на жестком диске необходимо очистить.



 Возможны два варианта очистки – удаление персональных файлов и даных или полная очистка раздела.

Do you want to fully of When you remove your files, you can This is more secure, but it takes much	lean your drive? also clean the drive so that the files can't be recovered easily. longer.
Just remove my files This will take a few moments.	
Fully clean the drive This will take much more time.	
	Cancel

5. Все готово для Сброса параметров компьютера. Нажмите кнопку [Reset](Сброс) и следуйте инструкциям на экране.

€ Ready to reset your PC	
This will remove your personal files and apps from your PC a you use File History, make sure the latest versions of your file before you proceed. This will take a few minutes and your PC	nd restore all settings to their defaults. If es were copied to your File History drive 2 will restart.
	Reset



Приложение А

Поиск и устранение неисправностей

Система не запускается.

- 1. Проверьте, включена ли вилка в розетку, и включите питание системы.
- 2. Проверьте, надежно ли подключен сетевой шнур и все кабели.

При включении компьютера на экране появляется сообщение "Operating System not Found (Операционная система не найдена)" или не запускается Windows.

- Проверьте отсутствие в оптическом дисководе компакт/DVD дисков без самозагрузки. Если компакт/DVD диск установлен, извлеките его и перезагрузите компьютер.
- 2. Проверьте параметры приоритета устройств при загрузке в настройках BIOS Setup.

Система не выключается.

Для выключения компьютера рекомендуется использовать значок "Выключить компьютер" в операционной системе. При выключении другими способами, в частности, теми, которые приводятся ниже, возможна потеря данных. Если кнопка "Выключить компьютер" не работает, выполните одно из следующих действий:

- 1. Нажмите на клавиши Ctrl+Alt+Del, затем выберите "Выключить компьютер".
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку питания до отключения системы.
- 3. Отсоедините кабель питания от системы.

Не работает микрофон.

- При использовании встроенного микрофона откройте меню Start (Пуск)
 Control Panel (Панель управления) >Sounds and Audio Devices (Звуки и аудиоустройства) > Audio (Звук) и проверьте, не выключен ли звук.
- При использовании внешнего микрофона проверьте, подключен ли микрофон к соответствующему разъему.

Неполадки Интернет-соединения.

- Если возникают неполадки при подключении к поставщику услуг Интернета (ISP), проверьте отсутствие технических неисправностей у поставщика услуг.
- Проверьте сетевые настройки и подключение, и убедитесь в правильности настроек системы для доступа к Интернету.
- Ухудшение скорости передачи данных в беспроводной ЛВС из-за расстояния и препятствий между устройствами и точками доступа. Для достижения максимальной скорости передачи данных выберите ближайшую к вашей системе точку доступа.

Не работают динамики.

- 1. Проверьте настройки общей громкости воспроизведения в Звуковом микшере.
- При использовании приложения с собственным регулятором громкости проверьте, не выключен ли в нем звук.
- 3. Если к разъему для наушников подключен звуковой кабель, отсоедините его.
- 4. Если в системе имеется функция экранного меню, настройте громкость экранного меню.

DVD дисковод системы не читает компакт/DVD диски.

- 1. Расположите компакт/DVD диск в дисководе наклейкой вверх.
- Если для воспроизведения компакт/DVD диска требуется программное обеспечение, убедитесь в том, что оно установлено в соответствии с указаниями программы.
- Если при воспроизведении DVD диска появляется предупреждение о региональном кодировании, это может означать, что DVD диск не совместим с DVD дисководом вашей системы. Региональный код указан на упаковке диска.
- Если вы видите изображение, но не слышите звук, проверьте медиаплеер. Кроме того, проверьте, не отключен ли звук в динамиках и настройках общей громкости воспроизведения в Звуковом микшере.
- Проверьте правильность установки драйверов. Откройте меню Start (Пуск) > Control Panel (Панель управления) > System (Система) > Device Manager (Диспетчер устройств).
- 6. При прочтении грязных или затертых дисков компьютер может зависнуть. При необходимости выполните перезагрузку компьютера, извлеките диск и проверьте наличие на нем загрязнений и царапин.
- Рекомендуется использовать следующее ПО для DVD плеера: PowerDVD или WinDVD для воспроизведения формата DVD video.

Не открывается лоток оптического дисковода для DVD дисков.

- 1. Убедитесь, что компьютер включен.
- 2. Нажмите на кнопку Извлечь на панели DVD дисковода.
- Если кнопка Извлечь не срабатывает, вставьте острый тонкий предмет в отверстие возле кнопки Извлечь и откройте лоток дисковода.

Отсутствует изображение на мониторе системы.

- 1. Проверьте, включена ли вилка в розетку, и включите питание системы.
- Возможно, система находится в режиме ожидания. Нажмите на любую клавишу для активации монитора.