

# Lenovo IdeaPad U530 Touch Руководство пользователя



Перед использованием компьютера ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности и важными советами в прилагаемых руководствах.

idea<sub>pad</sub>

- Примечания
- Перед использованием изделия обязательно прочитайте *Руководство по технике безопасности и общей информации Lenovo.*
- Некоторые инструкции в настоящем руководстве подразумевают, что используется система Windows<sup>®</sup> 8. При использовании других версий операционной системы Windows некоторые операции могут немного отличаться. При использовании других операционных систем некоторые операции, возможно, к вам не относятся.
- Функции, описанные в настоящем руководстве, одинаковы для большинства моделей. Некоторые функции могут быть недоступны на данном компьютере и (или) данный компьютер может обладать функциями, не описанными в настоящем руководстве пользователя.
- Иллюстрации, используемые в этом руководстве, относятся к модели Lenovo IdeaPad U530 Touch, если не указано иное.
- Вид изделия может отличаться от иллюстраций, приведенных в данном документе. См. описание для определенного продукта.

#### Нормативно-правовые положения

• Дополнительные сведения см. в разделе Guides & Manuals на сайте http://support.lenovo.com.

## Первое издание (June 2013 г.) © Lenovo, 2013 г.

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ. В случае если изделия, данные, компьютерное программное обеспечение или услуги предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные контрактом № GS-35F-05925.

## Содержание

Глава 1. Общий обзор компьютера	1
Вид сверху	1
Вид слева	5
Вид справа	8
Вид снизу	11
Глава 2. Начало использования Windows 8	
Первая настройка операционной системы	
Использование интерфейсов системы	
Чудо-кнопки и панель чудо-кнопок	
Перевод в спящий режим или выключение компьютера	15
Использование сенсорного экрана	17
Подключение к беспроводной сети	20
Справка и поддержка	21
Глава 3. Система Lenovo OneKey Recovery	
Глава 4. Устранение неполадок	
Часто задаваемые вопросы	24
Устранение неполадок	27
Товарные знаки	



**Примечание.** Области, выделенные пунктирными линиями, обозначают элементы, которые не удастся увидеть при наружном осмотре.

#### • Внимание!

*Не* раскрывайте панель дисплея больше чем на 130 градусов. При закрытии панели дисплея будьте внимательны, чтобы *не* оставить ручки или другие предметы между панелью дисплея и клавиатурой. В противном случае это может привести к повреждению панели дисплея.

1	Встроенная камера	Используйте камеру для видеосвязи.
2	Встроенный микрофон	Используется для фиксации звуковых колебаний, благодаря чему его можно использовать для проведения видеоконференций, записи голосовых сообщений или аудиозаписи.
3	Мультисенсорн ый дисплей	ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой обеспечивает яркое изображение. Данный дисплей является мультисенсорным.
4	Кнопка питания	Нажмите эту кнопку, чтобы включить компьютер.
5	Сенсорная панель	Сенсорная панель выполняет функции обычной мыши. Сенсорная панель Для перемещения курсора по экрану проведите кончиком пальца по панели в направлении, в котором нужно переместить курсор. Кнопки сенсорной панели Функции левой/правой области соответствуют функциям левой/правой кнопки обычной мыши.
	Примечание.	

- Включить или выключить сенсорную панель можно с помощью клавиши F6 ( ,).
- При изменении режима использования горячих клавиш с Включен на Выключен в программе настройки BIOS необходимо нажать клавишу Fn в комбинации с соответствующей горячей клавишей.

Вентиляционные Используются для вывода тепла, образующегося внутри компьютера.

#### • Внимание!

Следите за тем, чтобы не перекрывать вентиляционные отверстия, иначе компьютер может перегреться.

7 Антенны беспроводной связи Подключение к адаптеру беспроводной связи, чтобы принимать и отправлять радиосигнал.

## Горячие клавиши

Горячие клавиши обеспечивают возможность быстрого доступа к соответствующим настройкам системы.

F1	Отключение/включение звука.	<b>ו</b> ד די	Включение/выключение режима полета.
<b>⊠</b> − <sub>F2</sub>	Уменьшение уровня громкости.	F8	Переключение активной программы.
<b>⊠+</b> <sub>F3</sub> :	Увеличение уровня громкости.	EX 19	Включение/выключение подсветки ЖК-экрана.
F4	Закрытие активного в настоящее время окна.	F10	Проецирование на подключенный дисплей.
€¢ F5	Обновление рабочего стола или активного в настоящее время окна.	(*- <sub>F1</sub> ):	Уменьшение яркости дисплея.
F6	Включение/отключение сенсорной панели	₩+ F12	Увеличение яркости дисплея.

Примечание. При изменении режима использования горячих клавиш с Включен на Выключен в программе настройки BIOS необходимо нажать клавишу Fn в комбинации с соответствующей горячей клавишей.

#### Сочетания функциональных клавиш

При помощи функциональных клавиш можно немедленно переключать рабочие функции. Чтобы использовать эту функцию, нажмите и удерживайте клавишу **Fn 1**; затем нажмите одну из функциональных клавиш **2**.



Ниже описано назначение всех функциональных клавиш.

Fn + Home:	Активация функции паузы.
Fn + End:	Активация функции прерывания.
Fn + PgUp:	Включение/выключение функции scroll lock.
Fn + PgDn:	Активация функции вставки.
Fn + Пробел:	Включение/выключение подсветки клавиатуры.



## Подключение устройств USB

Подсоедините устройство USB к компьютеру, вставив разъем USB (тип A) в порт USB на компьютере.



При первом подключении устройства USB к определенному порту USB на компьютере Windows автоматически установит драйвер для этого устройства. После установки драйвера можно подсоединять устройство без выполнения дополнительных действий.

#### Примечание. Обычно в Windows новое устройство распознается после подсоединения, а затем автоматически устанавливается драйвер. Однако при использовании некоторых устройств необходимо до подсоединения установить драйвер. Прежде чем подсоединить устройство, ознакомьтесь с документацией производителя устройства.

Прежде чем отсоединить устройство хранения данных USB, убедитесь, что данный компьютер завершил обмен данными с этим устройством. Щелкните значок **Безопасное извлечение устройств и дисков** в области уведомлений рабочего стола Windows, чтобы удалить устройство перед отсоединением.

#### Примечание.

- Если в устройстве USB используется кабель питания, подключите его к источнику питания, прежде чем подсоединять к компьютеру. В противном случае компьютер, возможно, не распознает устройство.
- Перед подключением или отключением USB-устройства к компьютеру, находящемуся в спящем режиме, сначала необходимо вывести компьютер из спящего режима.

## Подключение устройства Bluetooth

Если компьютер оснащен встроенной переходной картой *Bluetooth*, он может подключаться и передавать данные по беспроводной связи на другие устройства, поддерживающие *Bluetooth*, например портативные компьютеры, карманные компьютеры и мобильные телефоны, а также принимать данные с этих устройств. Передача данных между этими устройствами возможна на расстоянии до 10 метров на открытом пространстве.

**Примечание.** Фактическое расстояние может различаться в зависимости от наличия помех и препятствий при передаче данных. Для обеспечения оптимальной скорости передачи расположите устройство как можно ближе к компьютеру.

## Включение связи Bluetooth и WLAN на компьютере

Нажмите F7 ( [\*\_\_\_]) для выхода из режима полета.

#### Примечание.

- Если функция *Bluetooth* не используется, выключите ее, чтобы не расходовать заряд батареи.
- Для обеспечения передачи данных между устройством с функцией Bluetooth и компьютером потребуется выполнить их сопряжение. Для получения дополнительной информации о сопряжении устройства с функцией Bluetooth с компьютером см. документацию, прилагаемую к этому устройству.

	  □⊡ ○() 1 2	
Индикаторы состояния системы	Индикатор питания () Индикатор состояния батареи	<b>⊡</b>
Обозначение	Состояние	Значение
	индикатора	
	Постоянно горит белым цветом	Питание компьютера включено.
亡 し	Мигает	Компьютер находится в спящем режиме.
	Не горит	Питание компьютера выключено.
	Постоянно горит белым цветом	Уровень заряда батареи составляет более 20%.
	Постоянно горит желтым цветом	Уровень заряда батареи составляет от 5% до 20%.
	Быстро мигает желтым цветом	Неисправность батареи или ошибка при подклю-чении батареи.
⊡	Медленно мигает желтым цветом	Батарея заряжается. Когда уровень заряда батареи достигнет 20%, мигающий индикатор изменит цвет на белый.
	Медленно мигает белым цветом	Уровень заряда батареи составляет от 20% до 80%, зарядка батареи продолжается. Когда уровень заряда бата-реи достигнет 80%, индикатор перестанет мигать, однако зарядка продолжится до полного заряда батареи.

2	Разъем карты памяти	Установите карту памяти (не прилагается) в этот разъем.	
	Примечание. Для получе памяти (не р	ния дополнительной информации см. раздел "Использование карт прилагаются)" на стр. 10.	
з Порт USB		Используется для подключения устройств USB. Для получения дополнительной информации см. раздел "Подключение устройств USB" на стр. 6.	
	<b>Примечание.</b> Если батарея заряжена более чем на 20%, порт USB с отметкой поддерживает зарядку внешнего устройства USB, даже если компьютер выключен.		
4	Гнездо для адаптера питания	Подключение адаптера питания.	

Использование карт памяти (не прилагаются)

Компьютер поддерживает следующие типы карт памяти:

- Secure Digital (SD);
- MultiMediaCard (MMC);

#### Примечание.

- Одновременно в разъем можно установить только одну карту.
- Это устройство чтения карт не поддерживает устройства SDIO (SDIO Bluetooth и т.д.).

### Установка карты памяти

Чтобы установить карту памяти, выполните следующие действия:

- Нажмите на карту-заглушку до щелчка.
- Аккуратно извлеките карту-заглушку из разъема для карт памяти.

**Примечание.** Карта-заглушка используется для предотвращения попадания пыли и мелких частиц внутрь компьютера, когда разъем для карт памяти не используется. Сохраните карту-заглушку для дальнейшего использования.

Вставьте карту памяти в разъем до щелчка.

#### Извлечение карты памяти

Чтобы извлечь карту памяти, выполните следующие действия:

- Нажмите на карту памяти до щелчка.
- Оккуратно извлеките карту памяти из разъема.

#### • Внимание!

Перед извлечением карты памяти остановите ее работу с помощью функции Windows **Безопасное извлечение устройств и дисков** для предотвращения повреждения данных.



- **1** Вентиляционные Обеспечивают подачу воздуха для охлаждения компьютера. отверстия
- 2 Динамики Обеспечивает вывод звука.

## Первая настройка операционной системы

При первом использовании операционной системы требуется выполнить ее настройку. Процесс настройки может включать следующие этапы.

- Принятие лицензионного соглашения с конечным пользователем.
- Настройка подключения к Интернету.
- Регистрация операционной системы.
- Создание учетной записи пользователя.

## Использование интерфейсов системы -

Операционная система Windows 8 имеет два основных интерфейса пользователя: стартовый экран и рабочий стол Windows.

Чтобы перейти от стартового экрана к рабочему столу Windows, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите значок рабочего стола на стартовом экране.
- Нажмите клавишу Windows 🔳 + D.

Чтобы перейти с рабочего стола к стартовому экрану, выполните одно из следующих действий.

- Выберите Пуск 🔳 на панели чудо-кнопок.
- Переместите курсор в нижний левый угол, а затем нажмите значок стартового экрана, когда он отобразится.

## Стартовый экран

## Рабочий стол





## • Чудо-кнопки и панель чудо-кнопок

**Чудо-кнопки** — это кнопки навигации, которые обеспечивают быстрый доступ к основным операциям. Чудо-кнопки включают следующие: "Поиск", "Общий доступ", "Пуск", "Устройства" и "Параметры". **Панель чудо-кнопок** представляет собой меню, которое содержит чудо-кнопки. Чтобы отобразить панель чудо-кнопок, выполните одно из следующих действий:

- Переместите курсор в верхний правый или нижний правый угол, чтобы отобразить панель чудо-кнопок.
- Нажмите клавишу Windows 🔳 + С.
- Перемещайте палец из правого края экрана, пока не отобразится панель чудокнопок.



## 🔎 Чудо-кнопка Поиск

Чудо-кнопка Поиск позволяет воспользоваться новым мощным инструментом для поиска всего необходимого, включая приложения, параметры и файлы.

Apps		
		4 🕎 <sup>Appi</sup>
		, C Settings
		E Es
		France
		internet Epiorer
		* 📷 Mapi
		1 0
		People



## 💽 Чудо-кнопка Отправить

Чудо-кнопка Отправить позволяет отправлять ссылки, фотографии и многое другое друзьям и в социальные сети, не выходя из приложения, в котором вы нахолитесь.

## Чудо-кнопка Пуск

Чудо-кнопка Пуск позволяет быстро перейти к стартовому экрану.

## 🕤 Чудо-кнопка Устройства

Чудо-кнопка Устройства позволяет выполнять соединение или отправлять файлы на подключенные внешние устройства, включая цифровые камеры, телевизоры и принтеры.

## 🔁 Чудо-кнопка Настройка

Чудо-кнопка Настройка позволяет выполнять основные операции, такие как настройка уровня громкости или выключение компьютера. Кроме того, если используется рабочий стол, с помощью чудо-кнопки Настройка можно перейти на панель управления.



## Перевод в спящий режим или выключение компьютера

После завершения работы компьютер можно перевести в спящий режим или выключить.

## Перевод компьютера в спящий режим

Если компьютер не будет использоваться в течение небольшого периода времени, переведите его в спящий режим. Если компьютер находится в спящем режиме, можно быстро перевести его в рабочий режим, минуя процесс запуска. Чтобы перевести компьютер в спящий режим, выполните одно из следующих действий.

- Закройте панель дисплея.
- Нажмите кнопку питания.
- Откройте панель чудо-кнопок и выберите Параметры 👧 → Питание 🕧
  - $\rightarrow$  Coh.

#### • Внимание!

Перед перемещением компьютера дождитесь, пока не начнет мигать индикатор питания (это означает, что компьютер переключился в спящий режим). Если при перемещении компьютера жесткий диск будет вращаться, это может привести к повреждению жесткого диска и потере данных.

Чтобы перевести компьютер в рабочий режим, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите любую клавишу на клавиатуре.
- Нажмите кнопку питания.

### Выключение компьютера

Если компьютер не будет использоваться в течение длительного времени, выключите его.

Чтобы выключить компьютер, выполните следующие действия:

О Откройте панель чудо-кнопок и выберите Настройка 😿.





## • Использование сенсорного экрана -

Управлять отображаемыми элементами на панели дисплея можно как на планшетном компьютере, с помощью многофункционального мультисенсорного экрана, а также как на обычном ноутбуке, с помощью клавиатуры и сенсорной панели.

## Действия, выполняемые несколькими пальцами

Можно выполнять различные задачи, касаясь экрана одним или несколькими пальцами.

Часто используемые действия	Выполняемые задачи	Количест во пальцев
<b>Касание</b> Однократное касание элемента.	Выполнение действия, например, запуск приложения, переход по ссылке или выполнение команды. Действия, подобные тем, которые выполняются при нажатии левой кнопки мыши.	Один
Нажатие и удерживание Нажмите на экран пальцем и удерживайте его некоторое время.	Позволяет отобразить подробную информацию, прежде чем выполнить действие. Также позволяет открыть меню с большим количеством параметров. Действия, подобные тем, которые выполняются при нажатии правой кнопки мыши.	Один

(продолжение)

Часто используемые действия	Выполняемые задачи	Количест во пальцев
Сведение Сведите или разведите два пальца, касаясь экрана.	Приближение или удаление при использовании приложений для просмотра, например изображений или карт. Можно также переходить к началу или концу списка.	Два
Поворот Поместите два или больше пальцев на элемент, а затем поверните руку.	Поворачивание объекта. (Примечание. Поворачивать можно только элементы некоторых приложений.)	Два или более
<b>Перемещение</b> Переместите палец поперек экрана.	Перемещение или прокрутка списков и страниц, а также перемещение объекта, рисование или письмо, в зависимости от используемого приложения. Действия, подобные тем, которые выполняются при нажатии и удерживании кнопки мыши для перемещения и прокрутки.	Один

## (продолжение)

Часто используемые действия	Выполняемые задачи	Количест во пальцев
Сдвиг Поместите кончик пальца у любого края экрана, а затем перемещайте его к центру.	<ul> <li>При перемещении от нижнего или верхнего краев отображаются команды приложения, включая команды сохранения, редактирования и удаления. Это действие можно также использовать для того, чтобы свернуть или закрыть открытое приложение. Действия, подобные тем, которые выполняются при нажатии правой кнопкой мыши на приложении.</li> </ul>	Один
	<ul> <li>При сдвиге слева отображается список приложений, работающих в фоновом режиме.</li> </ul>	
	<ul> <li>При сдвиге справа отображаются чудо- кнопки. Действия, подобные тем, которые выполняются при перемещении курсора в нижний правый угол экрана.</li> </ul>	

## • Подключение к беспроводной сети

Чтобы подключиться к беспроводной сети, выполните следующие действия:

- Убедитесь, что режим полета отключен. Если режим полета включен, для его выключения нажмите горячую клавишу F7 ([+\_\_\_]).
- ${f 2}$  Откройте панель чудо-кнопок и выберите Settings  ${f i} {f j} 
  ightarrow {f m}$  .

Отобразится список доступных беспроводных сетей.

**3** Щелкните имя сети в списке, а затем выберите **Подключить**.

Примечание. Для подключения к некоторым сетям требуется ключ безопасности сети или фраза-пароль. Чтобы подключиться к одной из этих сетей, обратитесь к системному администратору или поставщику Интернет-услуг для получения ключа безопасности сети или фразы-пароля.



## Справка и поддержка

При возникновении вопросов по использованию операционной системы Windows см. документ «Справка и поддержка Windows». Чтобы открыть документ «Справка и поддержка Windows», выполните одно из следующих действий:

- Откройте панель чудо-кнопок и выберите Настройки; затем выберите Справка.
- Нажмите клавишу Windows 🔳 + F1.

Примечание. Если включен режим использования горячих клавиш, для включения функции клавиши F1нажмите комбинацию клавиш Fn и F1.

## Глава 3. Система Lenovo OneKey Recovery

Система Lenovo OneKey Recovery представляет собой программное обеспечение, разработанное для резервного копирования данных и восстановления компьютера. Его можно использовать для восстановления первоначального состояния системного раздела в случае сбоя системы. Можно также создать пользовательские резервные копии для быстрого восстановления в случае необходимости.

Примечание. Чтобы использовать функции системы OneKey Recovery, на жестком диске заранее выделен скрытый раздел, который по умолчанию используется для сохранения файла образа системы и программных файлов системы OneKey Recovery. Этот раздел является скрытым в целях обеспечения безопасности, поэтому доступное пространство на диске меньше заявленного.

#### Резервное копирование системного раздела

Можно выполнить резервное копирование системного раздела в файл образа. Для резервного копирования системного раздела выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку Novo, чтобы запустить систему Lenovo OneKey Recovery.
- Нажмите System Backup (Архивация системы).
- Выберите место для резервного копирования и нажмите кнопку Next (Далее), чтобы запустить резервное копирование.

#### Примечание.

- Место резервного копирования можно выбрать на локальном жестком диске или на внешнем устройстве хранения данных.
- Процесс резервного копирования может занять некоторое время.
- Резервное копирование можно выполнить только в том случае, если Windows можно запустить в обычном режиме.

#### Восстановление

Можно восстановить системный раздел до первоначального состояния или до ранее созданной точки восстановления. Для восстановления системного раздела выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку Novo, чтобы запустить систему Lenovo OneKey Recovery.
- Нажмите System Recovery (Восстановление системы). Компьютер будет перезагружен и откроется среда восстановления.
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы восстановить системный раздел до первоначального состояния или до ранее созданной точки восстановления.

#### Примечание.

- Процесс восстановления является необратимым. Прежде чем начать процесс восстановления, обязательно выполните резервное копирование всех данных, которые нужно сохранить в этом системном разделе.
- Процесс восстановления может занять некоторое время. Убедитесь, что во время процесса восстановления к компьютеру подключен адаптер питания.
- Приведенным выше инструкциям нужно следовать в том случае, если Windows можно запустить в обычном режиме.

Если запустить Windows не удается, выполните приведенную ниже последовательность действий, чтобы запустить систему Lenovo OneKey Recovery. • Выключите компьютер.

- **9** Нажмите кнопку Novo. В меню кнопки Novo выберите Восстановление системы и нажмите клавишу Enter.

## Часто задаваемые вопросы

В данном разделе приведены часто задаваемые вопросы, отсортированные по категориям.

### Поиск информации

#### Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с компьютером?

В *руководстве по технике безопасности и общей информации Lenovo,* которое прилагается к данному компьютеру, приведены данные по мерам предосторожности при использовании данного компьютера. Прочтите его и соблюдайте указанные меры предосторожности при использовании своего компьютера.

## Где можно найти технические характеристики для аппаратного обеспечения моего компьютера?

Технические характеристики аппаратного обеспечения данного компьютера указаны в рекламных листках, которые прилагаются к компьютеру.

#### Где найти информацию о гарантии?

Для получения информации о гарантии, применимой к этому компьютеру, включая гарантийный срок и тип гарантийного обслуживания, см. гарантийный талон, содержащий ограниченную гарантию Lenovo, прилагающийся к компьютеру.

Драйверы и предварительно установленное программное обеспечение

#### Где находятся установочные диски для предварительно установленного программного обеспечения Lenovo (программного обеспечения для настольных систем)?

В комплект поставки этого компьютера не входят установочные диски для предварительно установленного программного обеспечения Lenovo. Если потребуется заново выполнить установку предварительно установленного программного обеспечения, воспользуйтесь программой установки, которая находится в разделе D жесткого диска. Если не удается найти программу установки в этом разделе, загрузите ее с веб-сайта поддержки клиентов компании Lenovo.

#### Где можно найти драйверы для аппаратного обеспечения моего компьютера?

Если на компьютере установлена операционная система Windows, компания Lenovo размещает драйверы аппаратного обеспечения в разделе D жесткого диска. Кроме того, драйверы устройств последних версий можно загрузить с веб-сайта поддержки клиентов компании Lenovo.

## Система Lenovo OneKey Recovery

#### Где находятся диски восстановления?

Диски восстановления не входят в комплект поставки данного компьютера. Используйте систему Lenovo OneKey Recovery, если потребуется восстановить заводские настройки системы.

#### Что делать в случае сбоя процесса резервного копирования?

Если удалось запустить резервное копирование, но во время выполнения процесса произошла ошибка, выполните следующие действия.

- Закройте все открытые программы, а затем перезапустите процесс резервного копирования.
- **2** Проверьте целевой носитель на наличие повреждений. Выберите другой путь и попробуйте выполнить резервное копирование еще раз.

#### В каких случаях нужно восстанавливать заводские настройки системы?

Восстановление заводских настроек системы необходимо, если не удается запустить операционную систему. Если в системном разделе имеются важные данные, выполните их резервное копирование, прежде чем запускать процесс восстановления.

## Программа настройки BIOS

#### Что такое программа настройки BIOS?

Программа настройки BIOS представляет собой программное обеспечение, хранящееся в ПЗУ. Оно обеспечивает передачу основной информации о компьютере и содержит параметры для настройки загрузочных устройств, безопасности, режима аппаратного обеспечения и другие параметры.

#### Как запустить программу настройки BIOS?

Чтобы запустить программу настройки BIOS, выполните следующие действия:

- Выключите компьютер.
- Нажмите кнопку Novo, а затем выберите BIOS Setup (Настройка BIOS).

#### Как изменить режим загрузки?

Существует два режима загрузки: UEFI и Legacy Support. Чтобы изменить режим загрузки, запустите программу настройки BIOS и выберите в меню загрузки режим UEFI или Legacy Support.

#### В каком случае нужно менять режим загрузки?

По умолчанию в компьютере установлен режим загрузки UEFI. Если на компьютер требуется установить операционную систему предыдущих версий, например Windows (то есть версию операционной системы, предшествующую Windows 8), Linux или DOS и т.д., то режим загрузки следует изменить на Legacy Support. Если не изменить режим загрузки, операционную систему предыдущей версии, например Windows, Linux или DOS, установить не удастся.

## Получение справки

### Как обратиться в центр поддержки клиентов?

См. "Глава 3. Получение консультаций и услуг" руководства по технике безопасности и общей информации Lenovo.

## Устранение неполадок

Неполадки с дисплеем	
При включении компьютера на экране ничего не появляется.	<ul> <li>Если экран остается пустым, проверьте следующее.</li> <li>Адаптер питания присоединен к компьютеру, а кабель питания подключен к исправной электрической розетке.</li> <li>Включено питание компьютера. (Чтобы убедиться в этом, еще раз нажмите power button.)</li> <li>Если компьютер работает от адаптера питания или батареи, а индикатор состояния батареи включен, нажмите клавишу F12 ( *; ), чтобы увеличить</li> </ul>
	<ul> <li>яркость экрана.</li> <li>Если эти требования выполнены, но на экране по- прежнему ничего нет, обратитесь в сервисный центр для ремонта компьютера.</li> </ul>
При включении компьютера появляется только белый курсор на пустом экране.	<ul> <li>С помощью системы Lenovo OneKey Recovery восстановите резервные копии файлов среды Windows или весь жесткий диск до исходного заводского состояния. Если на экране по-прежнему ничего нет, кроме курсора, обратитесь в сервисный центр для ремонта компьютера.</li> </ul>
Экран гаснет при включенном компьютере.	<ul> <li>Возможно, включена экранная заставка или режим управления электропитанием. Чтобы выйти из режима экранной заставки или спящего режима, выполните одно из следующих действий:</li> <li>Коснитесь сенсорной панели.</li> <li>Нажмите любую клавишу на клавиатуре.</li> <li>Нажмите роwer button.</li> <li>Нажмите клавишу F9 (□×), чтобы убедиться в том, что подсветка ЖК-экрана выключена.</li> <li>Если проблема не устраняется, воспользуйтесь нижеуказанным решением "На экране неразборчивое или искаженное изображение".</li> </ul>

На экране неразборчивое или искаженное изображение.	<ul> <li>Проверьте следующее.</li> <li>Драйвер дисплея установлен правильно.</li> <li>Разрешение и цветовая палитра экрана заданы правильно.</li> <li>Правильно задан тип монитора.</li> </ul>
На экране появляются непонятные символы.	<ul> <li>Операционная система и программное обеспечение установлены правильно? Если они установлены и настроены правильно, обратитесь в сервисный центр для ремонта компьютера.</li> </ul>
Неполадки с паролем В	IOS
Забыт пароль.	<ul> <li>Если вы забыли пароль пользователя, обратитесь к системному администратору для восстановления пароля пользователя.</li> <li>Если пароль жесткого диска забыт, то авторизованный сервисный центр Lenovo не сможет восстановить пароль или восстановить данные с жесткого диска. Необходимо доставить компьютер в авторизованный сервисный центр или к торговому представителю Lenovo для замены жесткого диска. Необходимо иметь на руках документы, подтверждающие приобретение данного компьютера, и оплатить стоимость запасных частей и обслуживания.</li> <li>Если вы забыли пароль администратора, то авторизованный сервисный центр Lenovo не сможет восстановить его. Необходимо доставить компьютер в авторизованный сервисный центр Lenovo не сможет восстановить его. Необходимо доставить компьютер в авторизованный сервисный центр или к торговому представителю Lenovo для замены материнской платы. Необходимо иметь на руках документы, подтверждающие приобретение, и оплатить стоимость запасных настей и облуживания.</li> </ul>

## Неполадки со спящим режимом

Появляется сообщение о критически низком уровне заряда батареи и компьютер немедленно выключается.	<ul> <li>Уровень зарядки батареи снизился до критического. Подключите адаптер питания к компьютеру.</li> </ul>
Компьютер переходит в спящий режим сразу после окончания самодиагностики при включении.	<ul> <li>Проверьте следующее.</li> <li>Батарея заряжена.</li> <li>Рабочая температура не выходит за пределы допустимого диапазона. См. "Глава 2. Информация по эксплуатации и уходу" руководства по технике безопасности и общей информации Lenovo.</li> </ul>
<b>Примечание.</b> Если батарея заря то отдайте компьн	жена, а рабочая температура не выходит за допустимые границы, отер в ремонт.
Компьютер не выходит из спящего режима и не работает.	<ul> <li>Если компьютер находится в спящем режиме, подсоедините к нему адаптер питания, а затем нажмите любую клавишу или кнопку питания.</li> <li>Если система не выходит из спящего режима, перестает реагировать на команды или невозможно выключить питание, перезагрузите компьютер. Несохраненные данные могут быть утрачены. Чтобы перезагрузить компьютер, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение четырех секунд или более.</li> </ul>
Неполадки со звуком	
В динамике нет звука, даже когда включена большая громкость.	<ul> <li>Проверьте следующее.</li> <li>Функция выключения звука выключена.</li> <li>Комбинированное гнездо для наушников не используется.</li> <li>В качестве воспроизводящего устройства выбран динамик.</li> </ul>

Неполадки с батареей		
Компьютер выключается до того, как индикатор состояния батареи покажет полную разрядку. <i>-или-</i> Компьютер продолжает работать после того, как инди-катор состояния батареи покажет полную разрядку.	• Разрядите и заново зарядите батарею.	
компьютер не работает от полностью заряженной батареи.	<ul> <li>Возможно, сработало устройство защиты от перепадов напряжения в батарее. Выключите компьютер на одну минуту (при этом произойдет сброс данных защитного устройства), затем снова включите его.</li> </ul>	
Неполадки с жестким ди	СКОМ	
Не работает жесткий диск.	<ul> <li>Убедитесь в том, что в меню Boot (Загрузка) программы настройки BIOS жесткий диск включен в список загрузки EFI.</li> </ul>	
Неполадки с системой OneKey Recovery		
Не удается выполнить резервное копирование.	<ul> <li>В настоящее время не используется операционная система Windows.</li> <li>Недостаточно места для сохранения резервной копии данных. Требуется больше свободного места на жестком диске в системном разделе.</li> </ul>	
Не удалось восстановить раздел системы до состояния заводских	<ul> <li>Изменен системный раздел, например размер раздела или объем диска.</li> </ul>	

настроек по умолчанию.

## Неполадки сенсорной панели

Сенсорная панель реагирует не в месте касания.	<ul> <li>Если не удается точно выделить объекты с помощью пальца, необходима калибровка сенсорной панели. Выберите Оборудование и звук в панели управления, откройте Параметры планшетного ПК. В диалоговом окне Параметры планшетного ПК щелкните Откалибровать.</li> </ul>
Сенсорная панель не отвечает.	<ul> <li>Убедитесь, что сенсорный экран чистый.</li> <li>Убедитесь, что компьютер не имеет физических повреждений. Если компьютер не отвечает, выполните одно из следующих действий:</li> <li>Чтобы перезагрузить компьютер, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение четырех секунд или более. Если компьютер по-прежнему не отвечает, отсоедините адаптер питания.</li> <li>Отключайте таймер перехода в спящий режим, если вы работаете в сети.</li> </ul>
Другие неполадки	
Компьютер не отвечает.	<ul> <li>Чтобы перезагрузить компьютер, нажмите и удерживайте кнопку питания power buttonв течение четырех секунд или более. Если компьютер попрежнему не отвечает, отсоедините адаптер питания.</li> <li>Компьютер мог заблокироваться при переходе в спящий режим, если в это время шел процесс обмена данными. Отключайте таймер перехода в спящий режим, если вы работаете в сети.</li> </ul>
Нужно запустить компьютер с подключенного устройства, но это устройство отсутствует в списке загрузочных устройств.	<ul> <li>Проверьте настройки режима загрузки в программе настройки BIOS. Если в Режиме загрузки установлен режим UEFI, убедитесь, что устройство или носитель в устройстве поддерживает режим загрузки UEFI. Если устройство или носитель в устройстве не поддерживает режим загрузки UEFI, установите Режим загрузки Legacy Support. Если устройство по- прежнему не отображается в списке загрузочных устройств, замените устройство или носитель.</li> </ul>
Не работает подключенное внешнее устройство.	<ul> <li>Если компьютер включен, не подключайте и не отключайте кабели внешних устройств (за исключением USB), так как это может повредить компьютер.</li> <li>При подключении внешних устройств с высоким энергопотреблением (например, USB-дисковод для оптических дисков) используйте адаптер питания внешнего устройства. В противном случае устройство, возможно, не будет определено, или произойдет отключение системы.</li> </ul>

## Товарные знаки

Следующие термины являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Lenovo в Российской Федерации и/или других странах.

Lenovo IdeaPad OneKey VeriFace

Microsoft и Windows являются товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Прочие названия компаний, наименования товаров или услуг могут быть товарными знаками или знаками обслуживания других компаний.

