MF212w/MF211

Canon



Важные указания по технике безопасности

В этой главе обсуждаются правила техники безопасности, которым следует придерживаться во избежание травм пользователей устройства и др. лиц, а также повреждения техники. Перед использованием устройства ознакомьтесь с этой главой и придерживайтесь инструкций для надлежащей эксплуатации устройства. Не выполняйте каких-либо действий, описание которых отсутствует в настоящем руководстве. Сапоп не несет ответственность за любые повреждения, возникшие вследствие осуществления действий, не указанных в настоящем руководстве, ненадлежащего использования устройства или проведения ремонтных работ и внесения изменений третьими лицами и организациями, не являющимися представителями Canon или не имеющих авторизацию компании Canon.

Установка

Для безопасной и удобной эксплуатации устройства следует внимательно ознакомиться с приведенными ниже мерами предосторожности и установить устройство в приемлемом для него месте.

\Lambda предупреждение

Не устанавливайте устройство в месте с высоким риском возгорания или поражения электрическим током.

- Место, где будут закрыты вентиляционные отверстия (слишком близко к стенам, кроватям, коврам или похожим объектам).
- Влажное или запыленное помещение.
- Место, подверженное воздействию прямого солнечного света, или на открытом воздухе.
- Место, подверженное воздействию высоких температур.
- Место вблизи открытого огня.
- Рядом со спиртом, растворителями и другими легковоспламеняющимися веществами.

Прочие предупреждения

- Не подсоединяйте к данному аппарату неутвержденные кабели. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не помещайте на аппарат браслеты и другие металлические предметы или емкости с водой. Контакт посторонних веществ с электрическими компонентами внутри устройства может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- При установке и удалении дополнительных аксессуаров убедитесь, что устройство выключено, отсоедините штепсель шнура питания и отключите от устройства все интерфейсные кабели и шнур питания. В противном случае шнур питания и интерфейсные кабели можно повредить, что может стать причиной пожара или удара электротоком.

- Не используйте данный аппарат рядом с любым медицинским оборудованием. Радиоволны, излучаемые данным устройством, могут создавать помехи для работы медицинского оборудования, что может привести к сбою оборудования и несчастному случаю с тяжкими последствиями.
- Если в устройство попадают инородные вещества, отключите шнур питания от электрической розетки и обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon.

<u> В</u>НИМАНИЕ

Не устанавливайте устройство в указанных ниже местах.

Устройство может упасть, что приведет к травме.

- Неустойчивая поверхность
- Место, подверженное вибрации.



Прочие меры предосторожности

- При перемещении данного устройства следуйте инструкциям, приведенным в настоящем руководстве. При неправильном перемещении устройство может упасть, что приведет к травме.
- При установке устройства избегайте защемления рук между устройством и полом или стенами, а также между лотками для бумаги. Это может привести к травмам.

ВАЖНО!

Не устанавливайте устройство в указанных ниже местах, так как это может привести к травме.

- Места, подверженные резким перепадам температуры или влажности
- Вблизи оборудования, создающего магнитные или электромагнитные волны
- Лаборатории или другие места, где происходят химические реакции
- Место, подверженное воздействию разъедающих и токсичных газов
- Место, которое может деформироваться под массой устройства или где устройство может осесть (например, на ковре и т. п.)



Избегайте плохо проветриваемых помещений

Во время использования это устройство генерирует озон в малых объемах. Несмотря на различную восприимчивость к озону его количество не является опасным. Наличие озона может стать ощутимым в течение длительного

использования, особенно в плохо проветриваемых помещениях. Рекомендуется обеспечить надлежащую вентиляцию помещения, где работает устройство, с целью поддержания благоприятной для работы среды. Также следует избегать мест, в которых люди наиболее подвержены воздействию выбросов устройства.

Не устанавливайте устройство в месте с повышенной конденсацией

При интенсивном обогреве помещения, в котором установлено устройство, а также в случаях перемещения устройства из среды с более прохладным или сухим воздухом в помещения с более высокой температурой или повышенным уровнем влажности, внутри устройства могут образоваться капли воды (конденсат). Использование устройства в подобных условиях может привести к замятию бумаги, плохому качеству печати или повреждению устройства. Перед началом эксплуатации устройство должно в течение не менее двух часов адаптироваться к температуре и окружающей среды и влажности.

При использовании беспроводной локальной сети (MF212w)

- Устанавливайте устройство на расстоянии не более 50 м или ближе от беспроводного LAN-роутера.
- Не устанавливайте устройство в месте, где другие объекты могут препятствовать связи. Мощность сигнала может значительно падать при прохождении через стены или полы.
- Размещайте устройство как можно дальше от цифровых беспроводных телефонов, микроволновых печей и другого оборудования, являющегося источником радиоволн.

На высоте 3 000 м над уровнем моря и выше

Устройства с жестким диском могут работать неправильно на высоте около 3 000 метров и больше над уровнем моря.

Источник питания

Это устройство поддерживает напряжение 220-240 В и частоту электрического тока 50/60 Гц.

\Lambda предупреждение

- Используйте только тот источник питания, который отвечает требованиям к напряжению. Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не используйте другие шнуры питания, кроме шнура, входящего в комплект принтера это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не изменяйте, не тяните, не сгибайте и не деформируйте каким-либо иным ведущим к поломке способом шнур питания. Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания. Повреждение шнура питания может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не вставляйте штепсель шнура питания в розетку и не извлекайте его мокрыми руками — это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте удлинительные шнуры или удлинители с несколькими

розетками с данным устройством. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Не сворачивайте шнур питания, не завязывайте его в узел, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Вставляйте штепсель шнура питания в розетку сети переменного тока полностью. Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Полностью отсоединяйте штепсель шнура питания от розетки сети переменного тока во время грозы. Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или повреждения устройства.

\Lambda внимание

Не загораживайте розетку, к которой подключен аппарат, чтобы можно было без труда отсоединить шнур питания в экстренном случае.

ВАЖНО!

При подключении электропитания

- Не подключайте устройство к источнику бесперебойного питания.
- Если устройство подключается в розетку сети переменного тока с несколькими гнездами, не используйте другие гнезда для подключения прочих устройств.
- Не подключайте шнур питания к вспомогательной розетке на компьютере.

Прочие меры предосторожности

Электрические помехи могут привести к неполадкам в работе устройства или потере данных.

Обращение

<u> предупреждение</u>

Незамедлительно отсоедините шнур питания от розетки и обратитесь к уполномоченному дилеру Canon, если устройство издает необычный шум, выделяет непривычный запах или дым или чрезмерно нагревается. Продолжение эксплуатации в таких условиях может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.



- Не разбирайте устройство и не пытайтесь что-либо изменить в его устройстве.
 Некоторые компоненты внутри устройства сильно нагреваются или находятся под высоким напряжением, что может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Размещайте устройство так, чтобы шнур питания и другие кабели, а также внутренние и электрические компоненты находились вне досягаемости детей. Невыполнение этого условия может привести к несчастным случаям.
- Не распыляйте вблизи устройства легковоспламеняющиеся вещества. Контакт легковоспламеняющихся веществ с электрическими компонентами внутри устройства может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- При перемещении устройства обязательно выключите переключатели питания и компьютера, затем отсоедините штепсель шнура питания и интерфейсные кабели. В противном случае возможно повреждение шнура питания или интерфейсных кабелей, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Подсоединяя или отсоединяя кабель USB, когда штепсель кабеля питания вставлен в розетку сети переменного тока, не прикасайтесь к металлической части гнезда, так как это может привести к поражению электрическим током.

При использовании кардиостимулятора

Устройство создает слабое магнитное поле. Если вы используете кардиостимулятор и чувствуете некоторые нарушения его работы, отойдите от устройства и немедленно обратитесь к врачу.

\Lambda ВНИМАНИЕ

- Не помещайте на устройство тяжелые предметы, так как они могут упасть и привести к травме.
- В целях безопасности отсоединяйте шнур питания от электросети, если устройство не используется долгое время.
- Будьте осторожны при открытии и закрытии крышек, чтобы не травмировать руки.
- Избегайте контакта рук и одежды с валиками в области вывода. Попадание рук или одежды между валиками может привести к получению травмы.
- В процессе и сразу же после работы внутренние компоненты и область вокруг выводного лотка устройства очень горячие. Не прикасайтесь к этим областям, чтобы не получить ожоги. Кроме того, отпечатанная бумага сразу после вывода может быть горячей, поэтому обращайтесь с ней аккуратно. В противном случае можно получить ожоги.



- Если при копировании на стекле экспонирования размещена тяжелая книга, не давите на стекло экспонирования с силой. Это может привести к повреждению стекла экспонирования и травмам.
- Следите за тем, чтобы не уронить на стекло экспонирования тяжелый предмет, например словарь. Это может привести к повреждению стекла экспонирования и травмам.

Лазерное излучение

Данный аппарат является лазерным изделием Класса 1 в соответствии со стандартами IEC 60825-1: 2007, EN60825-1: 2007. Лазерный луч может быть опасен для здоровья человека. Поскольку лазерное излучение полностью сосредоточено внутри блока лазерного сканера, закрытого крышкой, при обычной работе устройства не существует опасности проникновения лазерного излучения наружу. Для обеспечения безопасности прочитайте следующие заметки и инструкции.

- Ни в коем случае не открывайте какие-либо крышки, помимо указанных в данном руководстве.
- Не снимайте наклейку с предупреждением на крышке блока лазерного сканера.

Если эксплуатация этого устройства отличается от процедур управления, коррекции и эксплуатации, описанных в настоящем руководстве, это может привести к появлению опасного излучения. Вышедшее за пределы своего блока лазерное излучение может повредить глаза находящегося поблизости человека.



Сведения о лазерном диоде

- 🏽 длина волны: 785-800 нм
- максимальная мощность: 6 мВт

ВАЖНО!

При транспортировке устройства

Для предотвращения повреждения устройства во время транспортировки выполните следующее.

- 🐽 Извлеките картриджи с тонером.
- Надежно упакуйте устройство в оригинальную коробку с упаковочными материалами.

- Следуйте указаниям на наклейке с предупреждением, прикрепленной к устройству.
- Избегайте тряски и ударов по устройству.
- Не открывайте/закрывайте дверцы, крышки и прочие компоненты с применением силы. Это может привести к повреждению устройства.
- Не прикасайтесь к контактам (
 Это может привести к повреждению устройства.



Не выключайте устройство в процессе печати. Не открывайте и не закрывайте крышку, а также не загружайте и не вынимайте бумагу в процессе печати. В противном случае может произойти замятие бумаги.

Техническое обслуживание и осмотры

Выполняйте периодическую очистку устройства. При накоплении пыли устройство может работать ненадлежащим образом. Во время очистки придерживайтесь следующих правил. При возникновении неполадок в работе см. раздел **Устранение неполадок**. Если проблему невозможно устранить самостоятельно и устройство необходимо осмотреть, ознакомьтесь с разделом **Сели проблему не удается устранить**.

\Lambda предупреждение

- Перед очисткой отключите питание и отсоедините шнур питания от розетки переменного тока. Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Периодически отсоединяйте шнур питания и очищайте штепсель сухой тканью для удаления пыли и грязи. Накопившаяся грязь может впитывать влагу из воздуха и воспламениться при соприкосновении с электричеством.
- Для очистки аппарата используйте влажную хорошо отжатую ткань. Смачивать ткань для очистки необходимо только в воде. Не используйте спирт, бензольные вещества, растворители краски и другие легковоспламеняющиеся вещества. Не используйте бумажные салфетки и полотенца. Если эти вещества вступят в реакцию с контактами или электрическими частями внутри устройства, они могут привести к созданию статического электричества или привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений шнура питания и штепселя. Проверяйте отсутствие коррозии, механической деформации, царапин, трещин или чрезмерного нагревания аппарата. Использование оборудования, которое не обслуживается должным образом, может привести к пожару или поражению электрическим током.

<u> ВНИМАНИЕ</u>

- Некоторые компоненты внутри аппарата сильно нагреваются или находятся под высоким напряжением. Контакт с этими компонентами может привести к ожогам. Не прикасайтесь к частям аппарата, не перечисленным в данном руководстве.
- При загрузке бумаги или извлечении застрявшей бумаги будьте осторожны, чтобы не порезать руки о края бумаги.

ВАЖНО!

При извлечении застрявшей бумаги или замене картриджа с тонером избегайте попадания тонера на руки или одежду. При попадании тонера на руки или одежду немедленно промойте их холодной водой. Под действием горячей воды тонер может пристать к поверхности так, что его невозможно будет удалить.

Расходные материалы

\Lambda предупреждение

- Не бросайте отработанные картриджи с тонером в открытый огонь. Кроме того, не храните картриджи с тонером и бумагу вблизи открытого огня. Это может вызвать возгорание тонера и привести к ожогам или пожару.
- При случайном рассыпании тонера осторожно вытрите тонер мягкой влажной тканью, не вдыхая его. Не собирайте просыпавшийся тонер пылесосом, не оборудованным специальными приспособлениями, предотвращающими взрыв пыли. В противном случае возможно повреждение пылесоса или взрыв пыли, вызванный статическим разрядом.

При использовании кардиостимулятора

Картриджи с тонером создают слабое магнитное поле. Если вы используете кардиостимулятор и чувствуете некоторые нарушения его работы, отойдите от картриджей с тонером и немедленно обратитесь к врачу.

\Lambda ВНИМАНИЕ

- Примите все меры предосторожности, чтобы не вдыхать тонер. Если вы вдохнули тонер, незамедлительно обратитесь к врачу.
- Примите все меры предосторожности, чтобы тонер не попал в глаза и рот. При попадании тонера в глаза или рот немедленно промойте их холодной водой и

обратитесь к врачу.

- Примите все меры предосторожности, чтобы тонер не касался вашей кожи. В противном случае смойте его холодной водой с использованием мыла. При появлении раздражения кожи незамедлительно обратитесь к врачу.
- Храните картриджи с тонером и другие расходные материалы в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания тонера немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
- Не разбирайте картридж с тонером и не пытайтесь что-либо изменить в его устройстве. Это может привести к рассеиванию тонера.
- Полностью извлеките защитную ленту из картриджа с тонером, не применяя силу. В противном случае это может привести к рассеиванию тонера.

ВАЖНО!

Обработка картриджа с тонером

 Возьмите картридж с тонером как показано на рисунке. Не ставьте его вертикально и не переворачивайте его вверх дном.



Не прикасайтесь к устройству памяти картриджа с тонером (
 электрическим контактам (
).



Не царапайте поверхность барабана (
 олнечными лучами.



 Не извлекайте картридж с тонером из устройства или защитной упаковки без необходимости. Картридж с тонером является магнитным продуктом. Не храните его рядом с гибкими дисками, жесткими дисками и другими устройствами, на которые могут повлиять магнитные свойства картриджа. Невыполнение этого условия может привести к потере данных.

Хранение картриджа с тонером

- Храните картридж в приведенных ниже условиях для обеспечения его безопасного и надлежащего использования. Диапазон температур для хранения:0-35 °C Диапазон влажности для хранения: от 35 до 85 % относительной влажности (без конденсации)*
- Храните картридж, открыв упаковку только перед самым использованием.
- При извлечении картриджа с тонером из устройства поместите извлеченный картридж в исходный защитный пакет или оберните его толстой тканью.
- Не храните картридж в вертикальном или перевернутом состоянии. Это приведет к отвердеванию тонера, и его исходная консистенция может не восстановиться даже после встряхивания.
- * Даже при хранении в пределах допустимого диапазона влажности капли воды (конденсат) могут образовываться внутри картриджа при разнице температур внутри и снаружи картриджа с тонером. Конденсация оказывает негативное воздействие на качество картриджей с тонером.

Не храните картридж с тонером в перечисленных ниже местах:

- Вблизи открытого огня;
- В местах, подверженных воздействию прямого солнечного света или другого яркого света, более пяти минут;
- При повышенной концентрации солей в воздухе;
- В местах, подверженных воздействию разъедающих газов (аэрозоли и аммиак);
- Под воздействием высоких температур и повышенной влажности;
- В местах с резкими перепадами температуры и влажности, приводящими к возникновению конденсата;
- Вблизи скоплений пыли;
- В местах, доступных для детей;

Избегайте использования поддельных картриджей с тонером

В продаже встречаются картриджи с тонером, являющиеся подделками картриджей Canon. Использование поддельных картриджей с тонером может привести к ухудшению качества печати или работы устройства. Компания Canon не несет ответственности за какие-либо неполадки, несчастные случаи или ущерб, являющиеся результатом использования поддельного картриджа с тонером.

Дополнительные сведения см. в разделе **Canon.com/counterfeit**.

Ожидаемое время поступления запасных частей и картриджей с тонером

Запасные части и картриджи с тонером для устройства будут в продаже в течение минимум семи (7) лет после снятия с производства данной модели устройства.

Упаковочные материалы картриджа тонера

- Сохраните защитный пакет картриджа с тонером. Они могут понадобиться при транспортировке этого устройства.
- . Количество, форма и размещение упаковочных материалов могут изменяться

без предварительного уведомления.

• Утилизируйте защитную ленту в соответствии с местными законами.

При утилизации использованного картриджа с тонером

Поместите картридж в защитный пакет, чтобы предотвратить просыпание тонера, а затем утилизируйте картридж с тонером в соответствии с местными законами.

Основные операции

В этой главе описываются основные операции, такие как использование панели управления или загрузка бумаги и документов, которые часто выполняются для использования функций аппарата.

Компоненты и их функции

В этом разделе описываются внешние и внутренние компоненты устройства и их функции, а также объясняется использование клавиш на панели управления и чтение информации на дисплее. **СКомпоненты и их функции**



Использование панели управления

В этом разделе приводится описание действий при переключении дисплея и выборе элементов. О**Использование панели управления**



Размещение документов

В этом разделе описан порядок размещения документов на стекле экспонирования. **Размещение документов**



В этом разделе описывается загрузка бумаги в лоток и отверстие для ручной подачи. **Загрузка бумаги**



Переход в бесшумный режим

В этом разделе описывается процедура запуска бесшумного (тихого) режима с целью снижения уровня шума, издаваемого устройством в ходе работы. **О Переход в бесшумный режим**



Переход в спящий режим

В этом разделе описан порядок настройки спящего режима. ОПереход в спящий режим



Установка времени автоматического выключения

В данном разделе приводится информация о том, как включить настройку <Время автоотключения>. **ОУстановка времени автоматического выключения**

Компоненты и их функции

В этом разделе описаны компоненты устройства (внешние, внутренние компоненты, а также компоненты на передней и задней стороне) и их функции. Помимо описания компонентов устройства, используемых для таких основных операций, как размещение документов, загрузка бумаги и замена картриджей с тонером, в этом разделе также описываются клавиши на панели управления и дисплее. Ознакомьтесь с этим разделом, чтобы получить сведения о надлежащем использовании устройства.



- ОПередняя сторона
- •Задняя сторона
- Внутренние детали
- Отверстие для ручной подачи
- ОЛоток для бумаги
- ОПанель управления

Передняя сторона



🚹 Крышка стекла экспонирования

Откройте крышку, чтобы поместить документы на стекло экспонирования. **Размещение документов**

<u>河</u> Панель управления

На панели управления размещены клавиши, такие как цифровые клавиши, клавиша [Пуск], дисплей и индикаторы состояния. На панели управления можно выполнить любую доступную операцию и указать нужные параметры. Вы можете переместить ее вверх или вниз для удобства в управлении. ОПанель управления СДисплей

<u> Выводной лоток</u>

Напечатанная бумага помещается в выводной лоток.

🔼 Ручки для перемещения

При перемещении устройства держитесь за ручки. 🜔 Перемещение аппарата

🖪 Переключатель питания

Служит для включения и выключения питания. Чтобы перезапустить устройство, отключите его и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.

👩 Стопор для бумаги

Предотвращает дальнейшее движение бумаги на выходе.

Отверстие для ручной подачи

Загружайте бумагу в отверстие для ручной подачи, если необходимо временно использовать тип бумаги, отличающийся от загруженного в лоток для бумаги. Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи

🔝 Кассета для бумаги

Загрузите тип бумаги, который часто используется, в лоток для бумаги. Загрузка бумаги в лоток

👩 Стекло экспонирования

Поместите сюда документы для копирования или сканирования. **ОРазмещение** документов

Задняя сторона



<mark>П</mark> Табличка с расчетными характеристиками

На этой табличке показан серийный номер, необходимый при предоставлении запросов об устройстве. **О Если проблему не удается устранить**

🔁 USB-порт

Служит для подсоединения кабеля USB для подключения устройства к компьютеру. Описание процедуры подсоединения см. в разделе «Начало работы». **ОРуководства, входящие в комплект поставки устройства**

Порт локальной сети (MF212w)

Подсоедините кабель локальной сети при подключении устройства к проводному маршрутизатору локальной сети и т.д. Для ознакомления с процедурой подсоединения см. «Начало работы». **Руководства, входящие в комплект** поставки устройства

🔼 Гнездо питания

Служит для подключения шнура питания. Описание процедуры подсоединения, см. «Начало работы». О Руководства, входящие в комплект поставки устройства

Внутренние детали



🚹 Панель управления

Поднимите эту панель для замены картриджа с тонером или устранения замятия бумаги. ОПроцедура замены картриджей с тонером Устранение замятия бумаги

<u>河</u> Крышка тонера

Откройте эту крышку для замены картриджа с тонером или устранения замятия бумаги. ОПроцедура замены картриджей с тонером Устранение замятия бумаги

🛐 Направляющая выхода бумаги

Откройте эту направляющую для устранения замятия бумаги. **Устранение** замятия бумаги

ссылки

О Процедура замены картриджей с тонером

Отверстие для ручной подачи



<u>П</u> Крышка отверстия для ручной подачи

Откройте эту крышку для загрузки бумаги в отверстие для ручной подачи.

<u>റ</u> Направляющие для бумаги

Отрегулируйте направляющие для бумаги в точном соответствии с шириной загруженных листов, чтобы бумага подавалась в устройство без перекосов.

ссылки

ОЗагрузка бумаги в отверстие для ручной подачи

Лоток для бумаги



🚹 Пылезащитная крышка

Откройте эту крышку для загрузки бумаги в лоток для бумаги.

<u>р</u> Направляющие для бумаги

Отрегулируйте направляющие для бумаги в точном соответствии с шириной загруженных листов, чтобы бумага подавалась в аппарат без перекосов.

Панель управления

OMF212w OMF211

MF212w COPY / 📚 SCAN . OK **H** • С **@** Pă 0 10 12 14 9 **2** ABC 1 3 DEF Scan►PC1 4 6 JKL MNO Scan ► PC2 7 9 8 ⊕ WXYZ PQRS TUV × 0 # ((†)) 24

🚹 Клавиша [Меню]

Нажмите для определения большинства параметров аппарата, таких как <Настройки таймера> или <Настройки>. **Список меню настройки**

<u> Клавиша</u> [COPY/SCAN]

Служит для переключения режимов копирования и сканирования.

<mark>8]</mark> Клавиша [Копир. ИД-карты]

Нажмите для перехода в режим для копирования обеих сторон водительских прав или любой другой идентификационной карточки в натуральную величину на одной стороне страницы. **СКопирование обеих сторон удостоверения личности на одной странице**

[Дисплей

Отображает экраны операций и состояния, относящиеся к копированию и прочим функциям, а также экраны состояния устройства и сведений об ошибках. Кроме того, экран используется при определении параметров устройства.

[Клавиша [Сброс]

Нажмите для отмены параметров и восстановления ранее указанных параметров.

👩 Клавиша [┥]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для возврата к предыдущему экрану.
- При вводе текста нажмите эту клавишу для перемещения курсора влево.
- Нажмите эту клавишу для уменьшения значения таких параметров, как плотность при сканировании, копировании и т. д.

7 Клавиша [🛓]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для выбора элемента, расположенного над текущим элементом.
- При изменении значений параметров нажмите эту клавишу для увеличения значения.

</u> Клавиша [🕨]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для перехода к следующему экрану.
- При вводе текста нажмите эту клавишу для перемещения курсора вправо.
- Нажмите эту клавишу для увеличения значения таких параметров, как плотность при сканировании, копировании и т. д.

<u> (</u> Клавиша [🛡]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для выбора элемента, расположенного под текущим элементом.
- При изменении значений параметров нажмите эту клавишу для уменьшения значения.

🔟 Клавиша [Стереть]

Нажмите для удаления введенных значений и текста.

<u>[]]</u> Клавиша [Назад]

Служит для возврата на предыдущий экран. Если нажать эту клавишу при определении параметров, то параметры не применяются и выполняется возврат на предыдущий экран.

<u>[]</u> Клавиша [OK]

Нажмите эту клавишу для применения параметров или указанных сведений.

[] Клавиша [Монитор состояния]

Нажмите для проверки состояния печати или копирования, а также для просмотра журнала. Можно также проверить состояние устройства, например оставшееся количество бумаги и тонера, а также наличие ошибок. **Одисплей**

[Клавиша [Настройки бумаги]

Нажмите эту клавишу для выбора бумаги, которую следует использовать, или для определения типа и размера бумаги, загруженной в лоток. **Определение формата и типа бумаги**

[] Цифровые клавиши (клавиши [0]—[9])

Нажмите для ввода цифр и текста. ОВвод текста

[] Клавиша [Стоп]

Нажмите для отмены, копирования, сканирования и других действий.

🌇 Клавиша [Энергосбережение]

Нажмите для перевода устройства в спящий режим. Клавиша горит зеленым цветом, пока устройство находится в спящем режиме. Снова нажмите эту клавишу для вывода устройства из спящего режима. **О Переход в спящий режим**

[Scan - > PC1]/ [Scan - > PC2]

Служат для отправки отсканированных документов на компьютер, зарегистрированный для каждой клавиши. **Сканирование с помощью** клавиши [Scan -> PC]

[] Клавиша [Бесшумный режим]

Нажмите для перевода устройства в бесшумный режим. При использовании бесшумного режима клавиша горит зеленым цветом. Снова нажмите эту клавишу для вывода устройства из бесшумного режима. **О Переход в бесшумный режим**

<u> (</u>Ошибка] (Ошибка)

Мигает или загорается при возникновении ошибки, например замятия бумаги.

🟹 Индикатор Wi-Fi

Горит, когда устройство подключено к беспроводной сети.

💯 Индикатор [Обработка/Данные]

Мигает при выполнении таких операций, как отправка или печать. Загорается при наличии документов в очереди на обработку.

💯 Клавиша [Пуск]

Нажмите для сканирования или копирования документов.

<u>2</u> Клавиша [#]

Нажмите для ввода таких символов, как «@» или «/».

💯 Клавиша []

Нажмите для переключения типа вводимого текста.

MF211





🚹 Клавиша [Меню]

Нажмите для определения большинства параметров аппарата, таких как <Настройки таймера> или <Настройки>. **Список меню настройки**

<u> Клавиша [COPY/SCAN]</u>

Служит для переключения режимов копирования и сканирования.

🔁 Клавиша [Копир. ИД-карты]

Нажмите для перехода в режим для копирования обеих сторон водительских прав или любой другой идентификационной карточки в натуральную величину на одной стороне страницы. **СКопирование обеих сторон удостоверения личности на одной странице**

[Дисплей

Отображает экраны операций и состояния, относящиеся к копированию и прочим функциям, а также экраны состояния устройства и сведений об ошибках. Кроме того, экран используется при определении параметров устройства.

5 Клавиша [Сброс]

Нажмите для отмены параметров и восстановления ранее указанных параметров.

👩 Клавиша [◀]

• При определении параметров нажмите эту клавишу для возврата к

предыдущему экрану.

- При вводе текста нажмите эту клавишу для перемещения курсора влево.
- Нажмите эту клавишу для уменьшения значения таких параметров, как плотность при сканировании, копировании и т. д.

7 Клавиша [🛓]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для выбора элемента, расположенного над текущим элементом.
- При изменении значений параметров нажмите эту клавишу для увеличения значения.

₈ Клавиша [▶]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для перехода к следующему экрану.
- При вводе текста нажмите эту клавишу для перемещения курсора вправо.
- Нажмите эту клавишу для увеличения значения таких параметров, как плотность при сканировании, копировании и т. д.

<u> (</u> Клавиша [🕎]

- При определении параметров нажмите эту клавишу для выбора элемента, расположенного под текущим элементом.
- При изменении значений параметров нажмите эту клавишу для уменьшения значения.

🔟 Клавиша [Стереть]

Нажмите для удаления введенных значений и текста.

<u> (</u>Клавиша [Назад]

Служит для возврата на предыдущий экран. Если нажать эту клавишу при определении параметров, то параметры не применяются и выполняется возврат на предыдущий экран.

😥 Клавиша [OK]

Нажмите эту клавишу для применения параметров или указанных сведений.

🔋 Клавиша [Монитор состояния]

Нажмите для проверки состояния печати или копирования, а также для просмотра журнала. Можно также проверить состояние устройства, например оставшееся количество бумаги и тонера, а также наличие ошибок. **Одисплей**

[Клавиша [Настройки бумаги]

Нажмите эту клавишу для выбора бумаги, которую следует использовать, или для определения типа и размера бумаги, загруженной в лоток. **Определение формата и типа бумаги**

[] Цифровые клавиши (клавиши [0]—[9])

Нажмите для ввода цифр и текста. ОВвод текста

[] Клавиша [Стоп]

Нажмите для отмены, копирования, сканирования и других действий.

🌇 Клавиша [Энергосбережение]

Нажмите для перевода устройства в спящий режим. Клавиша горит зеленым цветом, пока устройство находится в спящем режиме. Снова нажмите эту клавишу для вывода устройства из спящего режима. **О Переход в спящий режим**

[] Клавиша [Scan -> PC]

Служит для отправки отсканированных документов на заданный компьютер. Сканирование с помощью клавиши [Scan -> PC]

🔃 Клавиша [Paper Save Copy]

Служит для перехода в режим экономии бумаги при копировании нескольких страниц документа на одном листе. **ОИспользование клавиши [Paper Save Copy] (MF211)**

🛛 Клавиша [Бесшумный режим]

Нажмите для перевода устройства в бесшумный режим. При использовании бесшумного режима клавиша горит зеленым цветом. Снова нажмите эту клавишу для вывода устройства из бесшумного режима. **ОПереход в бесшумный режим**

🔏 Индикатор [Ошибка]

Мигает или загорается при возникновении ошибки, например замятия бумаги.

💯 Индикатор [Обработка/Данные]

Мигает при выполнении таких операций, как отправка или печать. Загорается при наличии документов в очереди на обработку.

🔀 Клавиша [Пуск]

Нажмите для сканирования или копирования документов.

<u>2</u> Клавиша [#]

Нажмите для ввода таких символов, как «@» или «/».

💯 Клавиша [*]

Нажмите для переключения типа вводимого текста.

ссылки

О Использование панели управления

Дисплей

На дисплее отображаются экраны копирования, сканирования и прочих функций, а также экраны определения параметров этих функций. Кроме того, на экране можно просматривать сведения, такие как сообщения об ошибках, и состояние связи.

Главный экран

При нажатии (COPY/SCAN) отображается главный экран выбранной функции. В качестве примера ниже приведен главный экран копирования.

Копне: наж. Пуск 100% 🕕 А4	1
Плотность: ±0	
Тип ориг.: Текст/фото (вы	📕
Коэффициент копирова.	[]

🛇 Основные операции копирования

ОПодготовка к использованию устройства в качестве сканера (MF212w)

Экран <Настройки бумаги>

При нажатии 🗊 (Настройки бумаги) для выбора бумаги для печати или копирования, появляется экран <Настройки бумаги>. Выберите бумагу на экране. Кроме того, можно, к примеру, нажать эту клавишу для изменения параметров бумаги, если загруженная бумага отличается от использованной ранее. Обратите внимание, что параметр бумаги должен быть правильно определен, чтобы бумага подавалась надлежащим образом.



👩 Выбор лотка для бумаги

Используйте этот параметр, чтобы выбрать формат бумаги для каждого лотка. Определение формата и типа бумаги

6) <Выбор часто используемых форматов>

Можно настроить устройство таким образом, чтобы на экране выбора отображались только часто используемые форматы бумаги.

Экран <Меню>

При нажатии 🐼 отображается экран <Меню>. На этом экране можно определять общие параметры компьютера, такие как <Настройки> или <Настройки таймера>, а также большинство параметров для каждой функции, такой как копирование или сканирование.



Список меню настройки

Экран <Монитор состояния>

При нажатии o тображается экран, с помощью которого можно просмотреть состояние документов, которые печатаются или копируются, а также состояние устройства, например уровень тонера и тип загруженной бумаги.

Монитор состояния	
Сведения об ошибке/Уве	
Состояние устройства	D
Состояние задания копир	
Состояние задания на пе	
Сетевая информация •	-0

6) <Сведения об ошибке/Уведомление>

Отображает сведения о возникших ошибках. **О Если появляется сообщение об** ошибке

Свед. об ошибке/Увед. Пров.действ. по восст. Нет бумаги

🕞 <Состояние устройства>

Отображает состояние устройства, например оставшийся объем бумаги или тонера.



<Сведения о бумаге>

Показывает, загружена ли бумага в каждый из источников бумаги.

<Уровень картриджа>

Отображает оставшийся объем тонера. В зависимости от окружающей среды, в которой находится аппарат, срок службы дополнительных внутренних компонентов может истечь раньше, чем закончится тонер.

<Проверить счетчик>

Отображает общее количество распечаток. ОПросмотр значения счетчика

Состояние заданий копирования/печати

Отображает текущее состояние выбранного элемента. В качестве примера ниже приведен экран <Состояние задания копирования>.

Сост-е задан. копир. <Отмена> Номер задания: 0013 Состояние: Копирова... Время: 08/01 01:22 ПП Кол-во стр.ориг: 15 ЛистыхКоп.: 15х 4/ 6 Коэффициент копиро... Бумага: 1 А4: Обыч...

🔂 <Сетевая информация> (MF212w)

Отображает настройки сети, например IP-адрес аппарата, и состояние, например состояние беспроводного подключения по локальной сети.

Сетевая информация IPv4 IPv6 Информация о беспро...

ОПросмотр параметров сети

При отображении сообщения

Сообщения в верхней части экрана отображаются в тех случаях, когда уровень тонера слишком низкий, или открыта крышка. Дисплей попеременно показывает обычный экран и сообщение.



Сели появляется сообщение об ошибке

При возникновении ошибки

В некоторых случаях при возникновении ошибки отображаются инструкции по ее устранению. Следуйте указаниям на экране для решения проблемы. Экран отображается при возникновении замятие бумаги, как показано на приведенном ниже примере (СЕсли появляется сообщение об ошибке).



О Использование панели управления

Использование панели управления

Для определения параметров и изменения значений используйте следующие клавиши.



Использование 🔺 🖊 🔻

Прокрутка экрана

Полоса прокрутки отображается в правой части экрана, если не все сведения умещаются на нем. Если отображается полоса прокрутки, используйте / У для прокрутки вверх или вниз. Если этот параметр выбран, цвет текста и фона элемента инвертируются.

Коп-е: наж. Пуск 🔒	٦
100% 🗓 A4 📕	-
Плотность: ±0	וה
Тип ориг.: Текст/фото ("
Коэффициент копиро	JJ

Изменение значения параметра

При вводе значений используйте $\bigwedge / \mathbf{\nabla}$. Можно также вести значения напрямую, используя цифровые клавиши, если значок цифровой клавиши отображается в левом верхнем углу экрана, как показано ниже. **ОВвод текста**



ПРИМЕЧАНИЕ

Числа в скобках под полем ввода значения указывают на диапазон возможных значений.

Переход к следующему экрану/возврат к предыдущему экрану

Нажмите ▶ для перехода к следующему экрану. Нажмите ┥ для возврата на предыдущий экран.



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно также перейти к следующему экрану, нажав ок, и вернуться к предыдущему экрану, нажав 5.

■Настройка значения параметра



Использование ок

Нажмите ок для применения параметра.



Использование цифровых клавиш

Используйте цифровые клавиши для ввода текста и чисел. ОВвод текста



СОВЕТЫ

 Можно изменить различные параметры, связанные с отображением, например скорость прокрутки или используемый язык.



время тип текста указывается символами «А», «а» или «12» на панели <Режим ввода>.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для переключения типа текста можно также выбрать <Режим ввода> и нажать ок.

Типы текста, который можно ввести

Ниже приведен текст, который можно вводить с помощью цифровых клавиш и 拥.

Клавиша	ARU	aEn	12	
				30

1	@/		1
2 ABC	АБВГабвг	ABCabc	2
3 DEF	ДЕЁЖдеёж	DEFdef	3
4 	ЗИЙКзийк	GHIghi	4
5 JKL	ЛМНОлмно	JKLjkl	5
6 MNO	ПРСТпрст	MNOmno	6
7 PQRS	УФХЦуфхц	PQRSpqrs	7
8 TUV	ЧШЩЪчшщъ	TUVtuv	8
9 wxyz	ЫЬЭЮЯыьэюя	WXYZwxyz	9
0	(Не доступно)		0
# SYMBOLS	(пробел)*#!",;:^`_=/ '?\$@%&+ \~()[]{}<>		(Не доступно)

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отображения экрана ввода символов нажмите # или выберите <Символ> и нажмите ок, если типом вводимого текста является <A> или <a>. Используйте клавиши ///// Для выбора вводимого символа, затем нажмите ок.

Удаление текста

При каждом нажатии **С** удаляется по одному символу. Нажмите и удерживайте **С** для удаления всего введенного текста.

Перемещение курсора (ввод пробела)

Для перемещения курсора служат клавиши **ч** и **b**. Чтобы ввести пробел, переместите курсор в конец текста и нажмите **b**.

Пример ввода текста и числовых значений



Размещение документов

Разместите документы на стекле экспонирования. Сведения о типах документов, которые можно размещать на стекле экспонирования, а также информацию о сканируемой области документа см. в **ОТип документа** или **Область сканирования**.



ВАЖНО!

Используйте только полностью сухие документы

Убедитесь, что клей, чернила или корректирующая жидкость полностью высохли, перед тем как поместить документа на стекло экспонирования или в податчик.

Откройте крышку стекла экспонирования.



2 Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз.

 Выровняйте угол документа относительно левого верхнего угла стекла экспонирования.



ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы отсканировать прозрачные документы (например, кальку или пленку), накройте их чистой белой бумагой.

3 Осторожно закройте крышку стекла экспонирования.

- Устройство готово к сканированию документа.
- После завершения сканирования уберите документ со стекла экспонирования.

Загрузка бумаги

Можно загрузить бумагу в лоток для бумаги или отверстие для ручной подачи. Загрузите в лоток бумагу, которая используется чаще всего. Лоток для бумаги удобен при работе с большими объемами бумаги. Используйте отверстие для ручной подачи, если необходимо временно использовать размер или тип бумаги, отличающейся от бумаги, загруженный в лоток. Доступные размеры бумаги см. в разделе **СБумага**.



Тип бумаги и настройка аппарата

См. таблицу ниже для определения настроек бумаги в соответствии с ее типом и весом для последующей загрузки в источник бумаги. См. **Определение формата и типа бумаги**, чтобы получить информацию о выборе настроек бумаги для аппарата. Объем бумаги, допустимый для загрузки в каждый из источников, см. в разделе **Бумага**.

Тип бумаги	Плотность бумаги	Параметр бумаги в устройстве
Обычная бумага	60-90 г/м²	<Обычная (60-90 г/m2)>
		<Обычная L (60-90 г/m2)>*
Восстановленная бумага	60-90 г/м²	<Восстановленная>
Цветная бумага	60-90 г/м²	<Цветная>
Плотная бумага	90-120 г/м²	<Плотная 1 (90-120 г/m2)>
	120-163 г/м²	<Плотная 2 (120-163 г/m2)>
Документная бумага	60-90 г/м²	<Документная 1 (60-90 г/m2)>
	90-120 г/м²	<Документная 2 (90-120 г/m2)>
	120-163 г/м²	<Документная 3 (120-163 г/m2)>
Конверт		<Конверт>
ОНР-пленка	, . ,	<ОНР-пленка>
Этикетка	, ,	<Этикетки>

* При выборе настройки <Обычная> и наличии скрученной распечатки, укажите <Обычная L> и выполните печать еще раз.

ВАЖНО!

Не используйте следующие типы бумаги:

- 💿 мятую бумагу или бумагу с изломами;
- 💩 скрученную или рулонную бумагу;

- 💿 рваную бумагу;
- влажную бумагу;
- 👝 очень тонкую бумагу;
- документы, напечатанные на термопринтере;
- текстурную бумагу;
- 👝 глянцевую бумагу.

Эксплуатация и хранение бумаги

- Храните бумагу на плоской поверхности.
- Храните бумагу в оригинальной упаковке, чтобы защитить ее от влаги и излишней сухости.
- Не храните бумагу так, чтобы она заворачивалась или складывалась.
- Не храните бумагу вертикально или в слишком большой стопке.
- Не подвергайте бумагу воздействию прямых солнечных лучей и не храните ее в условиях высокой влажности, в слишком сухих или подверженных резким перепадам температур или влажности помещениях.

ПРИМЕЧАНИЕ

Печать на бумаге, содержащей абсорбированную влагу

На задней стороне панели управления и в области вывода бумаги могут возникать пар или капли воды. В этом нет ничего необычного — такое может произойти вследствие испарения влаги, содержащейся в бумаге, что вызвано нагревом при фиксации тонера на бумаге (особенно часто это происходит при низкой температуре в помещении).

ссылки

Регистрация специального формата бумаги

Загрузка бумаги в лоток

Загрузите в лоток бумагу, которая используется чаще всего. Если необходимо использовать бумагу, отличающуюся от загруженной в лоток, подайте ее через отверстие для ручной подачи. **ЭЗагрузка бумаги в отверстие для ручной подачи**

ВАЖНО!

Загружайте бумагу в книжной ориентации

Бумагу нельзя загрузить в альбомной ориентации. Загружайте бумагу в книжной ориентации.



Поднимите пылезащитную крышку.



2 Раздвиньте направляющие для бумаги.



ПРИМЕЧАНИЕ

Сокращения размеров на направляющих

Сокращения, нанесенные на направляющие для бумаги в лотке, обозначают следующие размеры:

- IGL Legal
- LTR Letter
- STMT: Statement
- EXEC Executive

3 Вставьте бумагу в лоток для бумаги до упора.

 Чтобы выровнять края стопки, пролистайте листы и выровняйте их на ровной поверхности.


ВАЖНО! При загрузке бумаги соблюдайте метку максимальной загрузки.

Убедитесь, что высота стопки бумаги не выходит за ограничительные направляющие(<a>[6]). Загрузка слишком большой стопки бумаги может привести к ее замятию.



ПРИМЕЧАНИЕ

При загрузке конвертов или бумаги с логотипом ознакомьтесь с разделом Загрузка конвертов или Загрузка уже отпечатанной бумаги.

4 Выровняйте направляющие для бумаги точно по краям стопки.

 Сдвиньте направляющие в сторону стопки бумаги для достижения оптимальной ширины между направляющими.



ВАЖНО!

Выровняйте направляющие для бумаги точно по краям бумаги.

Направляющие, находящиеся на расстоянии от стопки или же слишком сильно сдавливающие стопку бумаги, могут привести к нарушению подачи или замятию бумаги.

5 Опустите пылезащитную крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ При загрузке бумаги формата Legal

Направляющие для бумаги необходимо расширить. Откройте удлинитель пылезащитной крышки, а затем опустите пылезащитную крышку.



6 Выдвинете стопор для бумаги и откройте.



Перейдите к разделу Определение формата и типа бумаги ВАЖНО!

При изменении типа или формата бумаги

Заводские параметры размера и типа бумаги: <A4> и <Oбычная (60-90 г/m2)>, соответственно. После загрузки другого размера и типа бумаги в устройство обязательно измените параметры. Если не изменить эти параметры, устройство не будет печатать надлежащим образом.

Печать с обратной стороны отпечатанного листа (ручная двусторонняя печать)

Можно печатать на обратной стороне отпечатанного листа. Расправьте загнутые края распечатки и вставьте ее в отверстие ручной подачи бумаги (**Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи**) стороной для печати вверх (распечатанной стороной вниз).

- Загружайте по одному листу.
- Можно использовать только отпечатки, сделанные на этом устройстве.
- Нельзя печатать на же отпечатанной стороне.
- При использовании бумаги А5 обратная сторона может не печататься надлежащим образом.

ссылки

Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи

Если необходимо использовать бумагу, отличающуюся от загруженной в лоток, подайте ее через отверстие для ручной подачи. Загрузите в лоток бумагу, которая используется чаще всего. **ОЗагрузка бумаги в лоток**

ВАЖНО!

Загружайте бумагу в книжной ориентации

Бумагу нельзя загрузить в альбомной ориентации. Загружайте бумагу в книжной ориентации.



Откройте крышку отверстия для ручной подачи.





Раздвиньте направляющие для бумаги.

• Раздвиньте направляющие для бумаги.



3 Вставьте бумагу в отверстие для ручной подачи до упора.

 Загружайте бумагу в книжной ориентации (коротким краем в сторону устройства) стороной для печати вверх. Бумагу нельзя загрузить в альбомной ориентации.



ПРИМЕЧАНИЕ

При загрузке конвертов или бумаги с логотипом ознакомьтесь с разделом Загрузка конвертов или Загрузка уже отпечатанной бумаги.



Выровняйте направляющие для бумаги точно по краям стопки.

 Сдвиньте направляющие, пока они не будут выровнены относительно краев бумаги.



ВАЖНО!

Выровняйте направляющие для бумаги точно по краям бумаги.

Направляющие, находящиеся на расстоянии от стопки или же слишком сильно сдавливающие стопку бумаги, могут привести к нарушению подачи или замятию бумаги.

5 Выдвинете стопор для бумаги и откройте.



Загрузка конвертов

Обязательно распрямите любые загибы на конвертах перед загрузкой. Кроме того, обратите внимание на ориентацию конвертов и какой стороной они обращены вверх.

Перед загрузкой конвертов
Ориентация при загрузке

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом разделе описывается, как загружать конверты в нужной вам ориентации, а также приведены процедуры, которые следует выполнить до загрузки конвертов. Описание общей процедуры загрузки конвертов в лоток для бумаги или отверстие для ручной подачи см. в **Загрузка бумаги в лоток** или **Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи**.

Перед загрузкой конвертов

Выполните приведенную ниже процедуру для подготовки конвертов к печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

В отверстие ручной подачи можно загружать только по одному конверту. Выполните действия 1—4, описанные ниже, для подготовки конверта к загрузке.

Закройте отворот каждого конверта.



Распрямите их, чтобы выпустить излишний воздух, убедитесь, что края конверта вплотную прилегают друг к другу.



З Размягчите любые жесткие углы конвертов и распрямите сгибы.



4 Выровняйте края конверта на плоской поверхности.



Ориентация при загрузке

Загрузите конверты в книжной ориентации (короткий край в сторону устройства) лицевой стороной (без полосы клея) вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ

Конверты следует загружать, соблюдая одинаковую ориентацию при загрузке в лоток для бумаги и отверстие ручной подачи.

Загрузите конверты таким образом, чтобы их клапаны были расположены слева.



Загрузка уже отпечатанной бумаги

При использовании бумаги с предварительно напечатанным логотипом обратите внимание на ориентацию листа при загрузке. Загружайте бумагу правильно, чтобы печать выполнялась на соответствующей стороне листа с логотипом.



🛇 Печать на бумаге с логотипами

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом разделе описывается, в основном, как загружать уже отпечатанную бумагу с правильным размещением лицевой стороны и в надлежащей ориентации. Описание общей процедуры загрузки конвертов в лоток для бумаги или отверстие для ручной подачи см. в **ОЗагрузка бумаги в лоток** или **ОЗагрузка бумаги в отверстие для ручной подачи**.

Печать на бумаге с логотипами

Загрузите бумагу стороной с логотипом (на которой следует напечатать документ) вверх.

ВАЖНО!

В устройство ручной подачи следует загружать только по одному листу бумаги.

Печать на бумаге с логотипами в книжной ориентации



Печать на бумаге с логотипами в альбомной ориентации



Определение формата и типа бумаги

Необходимо указать параметры размера и типа бумаги в соответствии с загруженной бумагой. Обязательно измените параметры бумаги при загрузке бумаги, отличающейся от используемой ранее.

ВАЖНО!

-

Если этот параметр не соответствует размеру и типу загруженной бумаги, может произойти замятие бумаги или возникнуть ошибка печати.

Нажмите 匪 (Настройки бумаги).

2 Используйте ▲/▼ для выбора <Унив. лоток> или <Кассета 1> и нажмите ок.



 Если размер загруженной бумаги не отображается, используйте выбора <Другие форматы>, затем нажмите ок.

Формат бумаги				
Пользовательский				
A4				
A5				
B5				
DL				
ISO-C5				
LTR				
LGL				
STMT				
EXEC				
№ 10 (COM10)				
Monarch				
<Другие форматы>				

4 Выберите тип загруженной бумаги и нажмите **ок**.

Тип бумаги
Обычная (60-90 g/m²)
Обычная L (60-90 g/m²)
Восстановленная
Цветная
Плотная 1 (90-120 g/m ²)
Плотная 2 (120-163 g/m ²)
Документн. 1 (60-90 g/m²)
Документн. 2 (90-120 g/m²)
Документн. 3 (120-163 g/m²)
ОНР-пленка
Этикетки

СОВЕТЫ

Если известен наиболее часто используемый формат бумаги

Можно настроить устройство таким образом, чтобы на экране выбора отображались только часто используемые форматы бумаги.

- 1 Нажмите 匪 (Настройки бумаги).
- 2 Выберите <Выбор часто используемых форматов> и нажмите ОК.
- 3 Выберите <Универсальный лоток> или <Кассета 1> и нажмите ОК.
- 4 Выберите часто используемый размер бумаги и нажмите ок, чтобы отметить его галочкой.

	Кассета 1 <Применить> ☑ Пользовательский ☑ А4 ☑ А5
	ПРИМЕЧАНИЕ
	Не отмеченные галочкой размеры бумаги отображены на экране <Другие размеры>.
5	Выберите <Применить> и нажмите ок.

ссылки

Загрузка бумаги в лотокБумага

Регистрация специального формата бумаги

Можно зарегистрировать только один часто используемый формат бумаги для лотка и устройства ручной подачи.

- Нажмите
 [] (Настройки бумаги).
- 2 Используйте ▲/▼ для выбора <Унив. лоток> или <Кассета 1>, и нажмите ок.



3 Выберите <Пользовательский> и нажмите ок.

Формат бумаги	
Пользовательский	Π
A4	
A5	
B5	L

4 Укажите размер бумаги.

Укажите длину стороны <X> (более короткой стороны).

- выберите <X> и нажмите ок
- Введите длину стороны <X>, используя / v / d/ для перемещения курсора между цифрами в процессе ввода целых чисел и дробных частей, затем нажмите ок.



2 Укажите длину стороны <Y> (более длинной стороны).

- выберите <Y> и нажмите ок
- Укажите длину стороны <Y> и нажмите ок



3 Выберите <Применить> и нажмите ок.



5 Выберите тип бумаги и нажмите ок.



ссылки

🗘 Загрузка бумаги в лоток

ОЗагрузка бумаги в отверстие для ручной подачи

Переход в бесшумный режим

Функция бесшумного режима снижает уровень шума, воспроизводимый устройством в процессе работы. Нажмите кнопку () на панели управления, к примеру, при использовании устройства в ночное время. Данная функция позволяет с легкостью снизить уровень шума. Также можно задать время перехода устройства в бесшумный режим.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если устройство находится в спящем режиме

При переходе устройства в бесшумный режим 💽 загорается зеленым цветом.

Если включен бесшумный режим

Срабатывание функций осуществляется более замедленно.

Если устройство не переходит в бесшумный режим

- Устройство находится в специальном режиме
- 💿 Указан специальный формат бумаги или тип бумаги

Настройка времени перехода устройства в бесшумный режим MF212w

Можно указать время автоматического перехода устройства в бесшумный режим. Данная функция является целесообразной, когда возникает необходимость во включении бесшумного режима для работы устройства в ночное время.





👩 <Время начала>

Укажите время перехода в бесшумный режим. Для настройки времени выберите <Вкл.> и укажите время.



🚯 <Время окончания>

Укажите время выхода из бесшумного режима. Для настройки времени выберите <Вкл.> и укажите время.



Выход из бесшумного режима

Для выхода из бесшумного режима нажмите 🕥.

Переход в спящий режим

Функция спящего режима снижает расход электропитания устройством, отключая поступление электричества на панель управления. Если в течение некоторого времени устройство не будет эксплуатироваться (например, в течение перерыва на обед), можно сэкономить электроэнергию, нажав С на панели управления. Можно также использовать параметр автоматического перехода в спящий режим, чтобы устройство автоматически переходила в спящий режим через указанный период времени.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если аппарат находится в спящем режиме

При переходе устройства в спящий режим С загорается зеленым цветом.

Ситуации, когда устройство не переходит в спящий режим автоматически

- Если аппарат находится в рабочем режиме
- Если горит или мигает индикатор [Обработка/Данные]
- Если устройство выполняет операцию, такую как настройка или очистка
- Если произошло замятие бумаги
- Если отображается экран меню
- Если на экране отображается сообщение об ошибке (Существует ряд исключений. Аппарат иногда переходит в спящий режим при отображении этих сообщений.)

Если необходимо настроить таймер автоматического перехода в спящий режим

Ниже приведены заводские параметры по умолчанию, используемые для определения времени, которое должно пройти, прежде чем устройство перейдет в спящий режим. В целях экономии электроэнергии рекомендуется использовать заводские настройки по умолчанию. Если необходимо изменить период времени, который должен истечь, прежде чем устройство перейдет в спящий режим, следуйте приведенной ниже процедуре.

• 5 минут (доступный диапазон составляет от 5 до 30 минут)



Вр.авт.пер. в спящ.реж					
Se C	Б мин				
	(5-30)				

Выход из спящего режима

Нажмите кнопку **С**. Для выхода из спящего режима можно нажать любую кнопку, кроме**С**.

Установка времени автоматического выключения

Эта настройка служит для автоматического выключения устройства. Устройство автоматически выключается по истечении указанного периода бездействия после перехода в спящий режим. Можно сократить потребление электроэнергии в ночное время или в выходные дни и праздники в случае, если вы забыли выключить устройство.



ВАЖНО!

Перед настройкой <Время автоотключения> (MF212w)

Когда настройка <Время автоотключения> включена, автоматическое выключена аппарата происходит, даже если им управляют из Удаленного ИП или Инструмент настройки функции отправки. Если устройство выключится в процессе импортирования данных, может возникнуть неполадка. Перед импортом данных с использованием Удаленного ИП или Инструмент настройки функции отправки установите для настройки <Время автоотключения> значение <0> (Выкл.).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эначение по умолчанию 4 часа.
- Для модели MF212w: При изменении любой из настроек меню [Настройки таймера] из Удаленного ИП, когда аппарат находится в спящем режиме, таймер для настройки <Время автоотключения> сбрасывается. Аппарат автоматически выключается по истечении указанного периода бездействия с момента сброса таймера.

Копирование

В этой главе описываются основные операции копирования, а также другие полезные возможности, например копирование нескольких страниц на один лист.

Использование основных операций

Основные операции копирования
 Отмена копирования

Выбор настроек копирования в соответствии с индивидуальными требованиями



Увеличение или уменьшение



Сортировка копий по страницам



Выбор типа документа



Настройка плотности



ОНастройка резкости

Копирование нескольких документов на одном листе (2 на 1/4 на 1)



Копирование обеих сторон удостоверения личности на одной странице



Использование клавиши [Paper Save Copy] (MF211)

ОИзменение параметров по умолчанию

Основные операции копирования

Разместите документы. ОРазмещение документов



2 Нажмите (COPY/SCAN) для включения экрана режима копирования.

З Введите количество копий с помощью цифровых клавиш.

- Введите количество от 1 до 99.
- Нажмите 💽, чтобы отменить введенное количество.



4 При необходимости укажите настройки копии.

 Используйте <u>/</u>
 <u>/</u>
 <u>,</u> для выбора параметров.
 Различные настройки копирования

Коп-е: наж. Пуск 100% 🗈 А4 1
Плотность: ±0
Тип оригинала: Текст/ф
Коэффициент копирова
N на 1: Выкл.
Сортировка: Выкл.
Резкость: ±0

- Начнется копирование.
- Для отмены копирования нажмите _____ > <Да> > _____

При копировании нескольких страниц на один лист или при сортировке

Если для параметра <N на 1> установлено значение, отличное от <Выкл.> или для параметра <Сортировка> установлено значение <Вкл.>, просканируйте весь документ перед копированием.

Поместите следующий документ на стекло экспонирования и нажмите клавишу .

Скан.след: нажм. Пуск	
<Пуск копиров.>	Π
<Отмена>	
ЛистыхКопии: 1x 1	
Плотность: ±0	Ш

 Выполняйте этот шаг до тех пор, пока не закончите сканировать весь документ.

2 Выберите <Пуск копиров.> и нажмите ок.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отображается сообщение <Несоотв формата/парам.>.
 - Сели появляется сообщение об ошибке

ВАЖНО!

При копировании документов, содержащих текст или изображения, выходящие за края страницы

Возможно, края документа не были скопированы. Дополнительные сведения о сканировании полей см. в разделе **Область сканирования**.

СОВЕТЫ

Настройка копирования с использованием одних и тех же параметров.

ОИзменение параметров по умолчанию

Отмена копирования

Чтобы отменить копирование сразу после нажатия , выберите <Отмена> или нажмите на панели управления. Также можно отменить копирование после проверки состояния копирования. Отмена операции на экране, отображаемом в процессе копирования



Если на экране отображается список документов при нажатии

Документы отсканированы и ожидают начала печати. Выберите документ, подлежащий отмене.

⊎ Выберите отмену задания ▶ ОК ▶ <Да> ▶ ОК						
<u>Состоя</u> <Вож С Пр	яние задания обновить> пиров-е 04:02РМ Пауза оинтер 04:02РМ Печать		<u>Отменить?</u> <Нет> <Да> Сведения			



👩 <Отмена>

Отмена копирования.

🕞 Сведения о копировании

Отображается количество копий, настройки и другие сведения. Для того, чтобы просмотреть подробные сведения, не отменяя задание копирования, нажмите одля возврата к экрану меню копирования.

ссылки

Основные операции копирования

Различные настройки копирования

Можно выбрать различные настройки в соответствии с индивидуальными требованиями, например, чтобы сэкономить бумагу или сделать документы более удобочитаемыми.



Увеличение или уменьшение



Выбор типа документа



Настройка плотности







Копирование нескольких документов на одном листе (2 на 1/4 на 1)



Копирование обеих сторон удостоверения личности на одной странице



Сортировка копий по страницам



ОИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИШИ [Paper Save Copy] (MF211)

Увеличение или уменьшение



Можно увеличить или уменьшить копии, используя фиксированный коэффициент масштабирования при копировании, например <А5->А4>, или выбрав настраиваемый коэффициент масштабирования с шагом 1 %.



(COPY/SCAN) > <Коэффициент копир-я> > ок > Выбор коэффициента масштабирования при копировании > ок

	_
Коэффициент копир-я	
Польз. коэффициент	
100% (прямое)	
400% (макс.)	
200%	
141%A5->A4	
70%A4->A5	
50%	
25% (мин.)	

👩 <Пользовательский коэффициент>

С помощью / vли цифровых клавиш введите коэффициент масштабирования при копировании, затем нажмите кож. Можно задать любой коэффициент масштабирования при копировании (от 25 до 400 %) с шагом 1 %.



🚯 Фиксированный коэффициент масштабирования при копировании

Укажите коэффициент масштабирования при копировании.

ссылки

Основные операции копирования

Выбор типа документа



Качество копии изображения можно выбрать в зависимости от типа документа, например, документ, содержащий только текст или таблицы и графики, а также фотографии из журналов.





🔁 <Текст>

Рекомендуется использовать для копирования документов, содержащих только текст.

👵 <Текст/фото (высокая скорость)>

Параметр особенно подходит для сканирования документов, содержащих как фотографии, так и текст. При выборе между качеством и скоростью печати

приоритет отдается скорости.

🧿 <Текст/фото>

Параметр особенно подходит для сканирования документов, содержащих как фотографии, так и текст.

👩 <Фото>

Рекомендуется использовать для копирования документов, которые содержат напечатанные фотографии (например, журналы или проспекты).

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе <Текст/фото (высокая скорость)>, <Текст/фото> или <Фото> и установке <Плотность> на <Автоплотн-ть>, значение меняется на <Плотность вручную>.

ссылки

Основные операции копирования

Настройка плотности



Можно настроить плотность для копирования, если текст или изображения в документе слишком светлые или слишком темные. Для документа можно автоматически выбрать оптимальную плотность.







Оптимальная плотность для документа установлена автоматически.

Для <Тип оригинала> автоматически устанавливается значение <Текст>. (**Выбор типа документа**)

Используйте </>
Для настройки плотности.

ссылки

- Основные операции копирования
- ОНастройка резкости
- Корректировка плотности

Настройка резкости



Можно настроить резкость скопированного изображения. Можно увеличить резкость расплывчатого текста и строк или снизить ее для улучшения качества для фотографий, напечатанных в журнале.





👩 <->: Нажмите ┥

Уменьшение резкости (менее контрастное изображение).

Пример. Улучшение качества изображения для фотографий, напечатанных в журнале



🜔 <+>: Нажмите 🕨

Увеличение резкости изображения.

Пример: Увеличение резкости текста и строк, написанных карандашом



ссылки

Основные операции копирования

Пастройка плотности

Копирование нескольких документов на одном листе (2 на 1/4 на 1)



Можно скопировать два или четыре документа в уменьшенном размере на один лист. Таким образом, можно сократить количество страниц, что позволяет сэкономить бумагу.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметр <2 на 1>/<4 на 1> автоматически снижает коэффициент масштабирования при копировании (коэффициент масштабирования при копировании отображается на экране). Коэффициент масштабирования при копировании можно увеличить или уменьшить перед нажатием кнопки , но при его увеличении края документа могут не скопироваться.
- <2 на 1>/<4 на 1> недоступно при использовании «Копир. ИД-карты».
- При копировании нескольких документов на одну страницу на скопированном изображении могут быть созданы поля.



<u>N на 1</u>		
Выкл.	Π	
2на1		Lo
4на1		
Копир. ИД-карты		
Выбор макета	• 11	-6

👩 <2 на 1>/<4 на 1>

Выберите <2 на 1>, чтобы скопировать две страницы документов на один лист, или <4 на 1> для копирования четырех страниц на один лист.

🜔 <Выбор макета>

Укажите расположение документов на странице.



ссылки

Основные операции копирования

Использование клавиши [Paper Save Copy] MF211



Нажатие вретяние переводит устройство в режим экономии бумаги при копировании. Копирование нескольких страниц документа на один лист экономит бумагу.

- Параметр <Рарег Save Copy> автоматически снижает коэффициент масштабирования при копировании (коэффициент масштабирования при копировании отображается на экране). Коэффициент масштабирования при копировании можно увеличить или уменьшить перед нажатием кнопки , но при его увеличении края документа могут не скопироваться.
- <Paper Save Copy> недоступно при использовании <2 на 1>/<4 на 1> или <Копир. ИД-карты>.
- При копировании нескольких документов на одну страницу на скопированном изображении могут быть созданы поля.

Рарег Save Copy 👂 Выбор настройки для экономии бумаги при копировании 🕨 ок 👂 Выбор размера документа на экране <Формат сканирования> 🕨 ок



👩 Настройки экономии бумаги при копировании

Выберите один из четырех вариантов сочетаний настроек

	Оригинал (книжная)	Копирование
<2 на 1 1- >Односторонний>	ABCD	A B C D
<4 на 1 1- >Односторонний>		A B E F C D G H

ссылки

🗘 Основные операции копирования

Копирование нескольких документов на одном листе (2 на 1/4 на 1)

Копирование обеих сторон удостоверения личности на одной странице

Можно использовать <Копир. ИД-карты> для копирования лицевой и оборотной сторон удостоверения на одной стороне страницы. Эту функцию рекомендуется использовать для копирования водительского удостоверения или удостоверения



личности.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для бумаги формата A4/Letter или большего размера доступно <Копир. ИДкарты>.
- Для <Коэффициент копир-я> автоматически устанавливается значение <100%>.
- Если выбрано значение <2 на 1>/<4 на 1>, нажатие 💽 (Копир. ИД-карты) не переводит устройство в режим копирования удостоверений. В этом случае необходимо выбрать для параметра <N на 1> значение <Выкл.> или изменить его на <Копир. ИД-карты>.



ссылки

Основные операции копирования

Сортировка копий по страницам



При подготовке нескольких копий или многостраничных документов необходимо задать для <Сортировка> значение <Вкл.>, чтобы отсортировать копии в порядке следования страниц. Эту функцию рекомендуется использовать при подготовке проспектов для деловых встреч и презентаций.





👩 <Выкл.>

Копии группируются по страницам без сортировки. Например, при создании трех копий пятистраничного документа распечатки будут сгруппированы в следующем порядке следования страниц: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.



🌔 <Вкл.>

Копии группируются и комплектуются в полные наборы в порядке следования страниц. Например, при создании трех копий пятистраничного документа распечатки будут сгруппированы в следующем порядке следования страниц: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.



ссылки

Основные операции копирования

Параметры по умолчанию — это параметры, которые отображаются при включении устройства или нажатии *с*. Если изменить эти настройки по умолчанию в соответствии с часто выполняемыми операциями, это избавит вас от необходимости настраивать эти параметры каждый раз при создании копий.







👩 Настройки

Выберите элемент, который необходимо настроить, и измените значение по умолчанию.

ссылки

- Основные операции копирования
- Различные настройки копирования
- Настройки копирования

Использование аппарата в качестве принтера

Существует несколько способов использования данного аппарата в качестве принтера. С помощью драйвера принтера можно отправлять документы на печать с вашего компьютера, в то время как AirPrint обеспечивает возможность печати с портативных устройств. Используйте функции печати в полной мере, чтобы удовлетворить свои нужды.

Печать с компьютера

Используя драйвер принтера, можно печатать документы, хранящиеся на компьютере.



Печать со смартфона/планшета MF212w

Через терминал iPhone/iPad или Android можно распечатать документ, подготовленный на вашем смартфоне или планшете.



Использование AirPrint

Можно осуществлять печать без установки драйвера принтера, отправив данные для печати на устройства Apple через беспроводное соединение. **ОИспользование** AirPrint (MF212w)

Печать с помощью приложения Canon Mobile

Документы можно распечатывать с устройства с использованием смартфона или планшета. Более подробные сведения о данной функции представлены на веб-сайте Canon.



Данное устройство также поддерживает функцию Mopria . С помощью MopriaTM можно распечатывать документы, в том числе на принтере других производителей, благодаря всего одному драйверу. Кроме того, для каждого принтера доступны все стандартные операции и параметры. Для получения более подробной информации о поддерживаемых моделях и средах OC посетите сайт Ohttp://www.mopria.org.

Печать с компьютера

Используя драйвер принтера, можно печатать документы, созданные с помощью приложений на компьютере. Драйвер принтера помогает настроить такие полезные параметры, как увеличение/уменьшение, и позволяет выполнить печать документов различными способами. Перед использованием этой функции необходимо выполнить ряд действий, в том числе установить драйвер на свой компьютер. Дополнительные сведения см. в разделе **ОМF Driver Installation Guide**.



О справке по драйверу принтера

При нажатии [Справка] на экране драйвера принтера отобразится окно справки. На этом экране приведены подробные описания, которые не включены в Электронное руководство пользователя.

стройки вида метры по умолчанию	Окончательная обработка(5):			
		ОК	Отмена	Справка

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы работаете на Macintosh, см. указания OMF Driver Installation Guide по установке драйверов принтера и использовании функций печати (ОДля пользователей Mac OS).
- В зависимости от операционной системы и версии используемого драйвера принтера экраны драйвера принтера могут отличаться от отображаемых для вас экранов.

Печать документа

В данном разделе описывается процедура печати документа с компьютера с помощью драйвера принтера.



Откройте документ с помощью приложения, чтобы отобразить диалоговое окно печати.

- Отображение диалогового окна печати варьируется для различных приложений. Дополнительные сведения см. в руководстве по работе с используемым приложением.
- 2 Выберите драйвер принтера и щелкните [Preferences] (Параметры) (или [Properties] (Свойства)).

🖶 Revens	
Общие	
Выберите принтер	=
Canon MF210 Series	oft XPS Document
< т Состовние: Готов Папка: Камментарий:	Почал 2 Настройка Найти принтер
Диапазон страниц @ Вое Отраница © Выалление	Числе копий: 1 🚖
© Стренкцы: 1-85535 Веедите номер странкцы или диатазон странкц. Например: 5-12	11 22 33
	ать Отнина Применять

• Отображающийся экран зависит от используемого приложения.

З Укажите параметры печати, включая количество копий и ориентацию страницы, и нажмите [OK].

🖶 Настройка печати		
Основные настройки Макет страни	цы Окончательная обработка Качество 🔒	
Профиль:	астражала риальзько 👻 Добеспе	Here(1)
Способ вывода: 🔛 🔂	P4875 *	
А4 (Масштаб: Аато) Настройни янда Восс. параметры по умолчанию	Popear charekaic A4 Passep subcas: Hactpolika dopiara charekai Passep subcas: Image: State of the state of t	Количиство 1 рт 1 ао 93 Срижитация А В Киссоная А Альбоникая Ручная настройка насалибе Масалиб. 100 В К (от 25 до 200) Брилет
		СК Отмена Справка

👩 Вкладки

Щелкните каждую вкладку, чтобы отобразить экраны параметров печати, и настройте эти параметры по своему усмотрению. **Различные параметры печати**

🚯 [Количество копий]

Укажите количество копий.

[Ориентация]

Укажите ориентацию печати ([Книжная] или [Альбомная]). Ориентация документа, указанная в приложении, обычно отображается в драйвере принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Заданные на этом этапе параметры можно сохранить в качестве «профиля», который можно использовать при каждой печати. Так можно избавиться от необходимости указывать одни и те же параметры при каждой печати. **Регистрация комбинаций часто используемых параметров печати**

СОВЕТЫ Интерфейс пользователя с интерактивными элементами

Возможности интуитивного управления позволяют с легкостью задать макет страницы, расположение переплета и другие параметры на изображении для предварительного просмотра. Дополнительные сведения см. в разделе [Справка] основного экрана драйвера принтера.





🖶 Revens		
Ofuse		
Выберите принтер		
🛸 Установка принтера	Canon MF220 Series XPS	
Canon MF220 Series	Fax Microsoft XPS Document	
	igniciant in procenter	
4 11	,	
Состояние: Готов	Пеуеть в фейл Настройка	
Комментарий:	Найти принтер	
Диапазон страниц		
Вое Одоница	Hwone genwik: 1 👻	
© D ₅₅ anre-ve	евобрать по колиям	
⊙ ⊆траница:	63-63-63	
	1 2 32	
Печать Отнена Придинить		

• Начнется печать. В некоторых приложениях появляется следующий экран.



Для отмены печати нажмите [Отмена] на экране, показанном выше. После того, как экран исчезнет, можно отменить печать другим способом. Отмена печати

BAXHO!

Не прикасайтесь к напечатанным страницам

Не прикасайтесь пальцами или куском материи к только что напечатанным листам. В противном случае вы можете запачкать пальцы или ткань, а тонер может смазаться или потерять четкость.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отправке через приложение «Магазин Windows» в Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2

Выполните описанную ниже процедуру.

Windows 8/Server 2012

Расположите панель настроек в правой части экрана и нажмите или щелкните [Devices] (Устройства) » и выберите используемый факс » [Print] (Печать). При выполнении печати таким образом можно задать лишь некоторые параметры функций печати.

Windows 8.1/Server 2012 R2

Расположите панель настроек в правой части экрана и нажмите или щелкните [Devices] (Устройства) » [Print] (Печать) » и выберите используемый факс » [Print] (Печать). При выполнении печати таким образом можно задать лишь некоторые параметры функций печати.

Если на экране появляется сообщение [The printer requires your attention. Go to the desktop to take care of it.] (Принтер требует вашего внимания. Перейдите к рабочему столу.), перейдите к рабочему столу и следуйте указаниям в появившемся диалоговом окне. Данное сообщение отображается в том случае, когда на устройстве включена функция отображения имени пользователя при печати и выполнении других операций.
ОПроверка состояния печати

Отмена печати

Отменить печать можно с компьютера или с панели управления аппарата.

С компьютера
 Из панели управления

С компьютера

Печать можно отменить, нажав значок принтера на панели задач.

Дважды щелкните значок принтера.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если значок принтера не отображается

Откройте папку принтера (**Отображение папки принтера**), щелкните правой клавишей мыши по значку принтера и нажмите [Просмотреть очередь печати] (или дважды щелкните по значку принтера).

2 Выберите необходимый документ и нажмите [Документ], затем ▶ [Отмена].



3 Щелкните [Да].



• Печать выбранного документа будет отменена.

ПРИМЕЧАНИЕ

После отмены печати аппарат может вывести несколько страниц.

СОВЕТЫ

Регистрация из удаленного ИП (MF212w)

Печать можно отменить со страницы [Состояние задания] в удаленном ИП: ОПроверка состояния документов для печати

Отмена из приложения

В некоторых приложениях появляется следующий экран. Печать можно отменить, нажав [Отмена].



Из панели управления









Если на экране отображается список документов при нажатии

Выберите документ, подлежащий отмене.



Используйте кнопку 👩 для отмены действия





ПРИМЕЧАНИЕ

После отмены печати аппарат может вывести несколько страниц.

ссылки

Печать документа
 Проверка состояния печати

Проверка состояния печати

Также можно проверить состояния текущих заданий печати.

Полезная функция в случае:

- если документы не печатаются долгое время и вы хотите проверить список документов, ожидающих печать;
- если вы не можете найти напечатанные документы и хотите проверить, не случилось ли ошибки.

Нажмите кнопку 🚳.

2 Используйте ▲/▼ для выбора <Состояние задания на печать> и нажмите ок.

Монитор состояния	
Состояние устройства	
Сост-е задан. копир.	
Сост. задан. на печать	
Сетевая информация	

3 Выберите документ, состояние которого необходимо проверить, и нажмите ок.



👩 <Сост. задан. на печать>

Отображает список документов, находящихся в процессе обработки или ожидающих обработки.

6) <Сведения>

Отображение подробных сведений о документе, выбранном из списка.

ссылки

Печать документа
 Отмена печати

Различные параметры печати

случай, например, увеличение/уменьшение.



Увеличение или уменьшение



🜔 Печать плакатов



Сортировка документов постранично



Печать нескольких страниц на одном листе



ОПечать полей



Печать дат и номеров страниц



Печать водяных знаков



Выбор типа документа



•Экономия тонера



Объединение и печать нескольких документов

Увеличение или уменьшение



используя предустановленный коэффициент масштабирования, например, уменьшить А5 до А4, или пользовательский коэффициент масштабирования с шагом 1 %.

Установка коэффициента масштабирования с указанием размера оригинала и носителя (предустановленный коэффициент)

Коэффициент масштабирования устанавливается автоматически, исходя из указанного размера оригинала и носителя.



Вкладка [Основные настройки] Выберите размер документа в поле [Формат страницы] Выберите формат бумаги в поле [Размер вывода] [OK]

ни Настройка печати		
Основные настройки Макет стран	иды Окончательная обработка Качество	
Профиль:	(Изменить> Настройок по умалчание 🔹 🖉 Добеклен	ere(1) Rpeex.s(2)
Способ вывода: 🔤 р	levans 👻	
A4 > A4 [Macura6. Aero]	Формат страница: Ал Ал Разнер вывода: Ал Тозле на слуотнал. 1 <t< th=""><th>Количество 1 (р. 1 до 99) • Сривниция • Сривниция • Фикосовая А Фланбонная • Ручная настройка масшиеба Масшиеб: 100 (р. 25 до 200) — Ерипет</th></t<>	Количество 1 (р. 1 до 99) • Сривниция • Сривниция • Фикосовая А Фланбонная • Ручная настройка масшиеба Масшиеб: 100 (р. 25 до 200) — Ерипет
Восс. параметры по умолнание	Baca.	
		ОК Отмена Справка

Установка коэффициента масштабирования с шагом 1 %



Вкладка [Основные настройки] » Установите флажок [Ручная настройка масштаба] » Введите коэффициент масштабирования в поле [Масштаб] [OK]

ті Настройка печати Основные настройки Макет	страницы Окончательная обработка Качество
Профиль:	🖌 сИзменитьр Настройов по умолчание 🔹 🖉 Добевление(1) Превосе(2)
Chocof suboas:	🚍 Devens 💌
	Форнат страняци: 1 (рт 1 до 99) А4 Орната страняци: Орната страняци: Орната страняци: А4 Э Э Количество случи: Орната настройка масшлиба А4 Э Э Количество случи: Э Акабонкая Разметка страняци: 1 1 Э Акабонкая Э Почаль односторонная лауксторонная. У Вуксторонная печать Т Буклет Почаль односторонная печать • Распескожные переплета: • Буклет
A4 -> A4 [Macurra6: 120%]	Длогений край (Слова) - Перетлет
	Окончательная обработка(5):
Настройки вида Восс. параметры по умолна	Basen.
	СК Опиена Справил

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от выбранного формата носителя вы, возможно, не сможете установить оптимальный коэффициент масштабирования. Например, на напечатанном документе могут присутствовать широкие пустые места, а часть текста может отсутствовать.
- Параметры увеличения/уменьшения в некоторых приложениях приоритетнее, чем те же параметры в драйвере принтера.

ссылки

ОПечать документа

Сортировка документов постранично



Для печати копий многостраничных документов выберите [Разобрать], чтобы напечатать полный набор страниц в последовательном порядке. Эту функцию рекомендуется использовать при подготовке проспектов для деловых встреч и презентаций.



Вкладка [Основные настройки] » Выберите [Разобрать] или [Группирование] на вкладке [Окончательная обработка] » [ОК]

Основные настройки Макет стран	ицы Окончательная обработка Качество	
Профиль:	(Изменить) Настройок по умолчанию 🗸 Добекте	ние(1) Правка(2)
Chocof subous:	levers. •	
	Форнат странка»: А4 Размер вывода: Настройка формата странка» Размелка отранка»: 1 1 на 1 Печать односторонная /друкторонная бучлет: Влуксторонная печать	Количиство солина • Ориналиция ▲ ● Киссоная ■ Ручная настройка масштаба Масштаб. Бригаст
A4 [Macuma6: Aarto]	Расположение переплета: Дликный край (Слева) -	Переплет
Настройки вида Восс. параметры по умолнанию	Ukorvarensvan objediorca(): Pasoljans -	0

👩 [Окончательная обработка]

Укажите метод сортировки копий при печати многостраничных документов.

[Разобрать]

Копии группируются и комплектуются в полные наборы в порядке следования страниц. Например, при печати трех копий пятистраничного документа распечатки будут сгруппированы в следующем порядке следования страниц: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.



[Группирование]

Отпечатки не сортируются. Например, при печати трех копий пятистраничного документа распечатки будут сгруппированы в следующем порядке следования страниц: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.



ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе [Выкл] сортировка отпечатков зависит от настроек приложения.

ссылки

ОПечать документа

Печать нескольких страниц на одном листе



Можно расположить несколько страниц на одном листе. Например, вы можете напечатать четыре или девять страниц на одном листе, используя параметры [4 на 1] или [9 на 1]. Используйте эту функцию для экономии бумаги или просмотра миниатюры документа.



Вкладка [Основные настройки] » В пункте [Разметка страницы] выберите число страниц для печати на одном листе В пункте [Порядок распол. Страниц] выберите шаблон размещения страницы, затем нажмите [OK]

🖶 Настройка печати		
Основные настройки Макет стра	ницы Окончательная обработка Качество	
Профиль:	«Изменить» Настройов по умолчание - Добекте	ние(1)
Способ вывода:	Печеть •	
1 2	Формат страняцы: Ад • Дозмер вывода: Настройка формата страняцы •	Количество согнат: Ориентация А @ Кисконая А © Альбонная
3 4	Paswence orpervue:	Порадок распол. страниц:
	Печать односторонняя/даулсторонняя/буклет:	Буклет
A4 [Macurtat: Aarto]	Pacronoxesee repensera:	Depenser
	Окончательная обработка(5):	
Настройки вида Восс. параметры по умолнание	Busca.	
		СК Отмена Справка

👩 [Разметка страницы]

Выберите число страниц на одном листе из вариантов от [1 на 1] до [16 на 1]. Например, для печати 16 страниц на одном листе выберите [16 на 1].



ПРИМЕЧАНИЕ

- Информацию о таких параметрах, как [Плакат [2 x 2]], см. в разделе ОПечать плакатов.
- Если объединить этот параметр с параметром приложения для сортировки отпечатков, печать может быть выполнена неправильно.

🛅 [Порядок распол. страниц]

Выберите шаблон размещения страницы. Например, если выбрать [Поперек слева], первая страница печатается в левом верхнем углу, а все остальные располагаются правее.



ОПечать документа

Печать плакатов



Можно напечатать одну страницу документа на нескольких страницах. Например, если увеличить одностраничный документ формата А4 в девять раз, после печати и скрепления документа получится плакат размером 3 х 3 листа формата А4.



Вкладка [Макет страницы] | На вкладке [Разметка страницы] выберите размеры плаката (например, [Плакат [2 x 2]]) | [OK]

настройка печати		
Основные настройки Макет стра	няцыі Окончательная обработка Качество.	_
Профиль:	(Изменить> Настройок по умализико 🔹 Добеспение(1) . Прексе(2)	
Способ вывода:	Печать •	
	Popear organization Ad Paseno subolat Hactpolika dopmats organizatio Pasenos organizatio	
	Печаль односторонняя/друксторонняя/буклет: Буклет	
	Одностаронная лечать •	
	Pachonoxerwe repenzera:	
А4 [Масштаб: Авто]	Параглаг	
	Окончатальная обработка(5):	
Настройки вида Восс. параметры по умолнание	Bases.	
	Отмена Справка	

- Доступны четыре варианта размера: [Плакат [1 x 2]], [Плакат [2 x 2]], [Плакат [3 x 3]] и [Плакат [4 x 4]].
- Отметьте флажком пункт [Печать рамки], чтобы добавить границы для печатаемых копий. Границы могут пригодиться в случае, если вы хотите склеить копии или отрезать поля.

ссылки

Печать полей



На отступах страницы можно добавить различные поля, например, пунктирные линии или двойную рамку.



Вкладка [Макет страницы] Выберите [Параметры страницы] Выберите тип рамки в пункте [Контроль края]

(
т Настройка печата	Параматры страницы
Основные настройки. Макет страница	Параметры макета
Профиль: 🖉 сИ	Катроль края
Способ вывода: 📄 Печ	Спозная линся - 0
	Deans gene
	Buen.
	Иня пользователя печати:
	Выкл.
	Пекать номеров страниц
	Выхл.
Af [Macurd: Arro]	Настройки формате
Настройки вида	СК Опиена Справка
Специалия	инин универсионности политика. А) ворнат бунати. Параметры страницы. Босе, параметры го унализиино
	СК Отмена Справила

👩 [Контроль края]

Выберите тип рамки.

🜔 Предварительный просмотр

отображается образец страницы с выбранной рамкой.

ссылки

- ОПечать документа
- ОПечать дат и номеров страниц
- ОПечать водяных знаков

Печать дат и номеров страниц



Можно печатать даты и номера страниц и указывать их положение на документе (вверху слева, внизу справа и т. п.).



Вкладка [Макет страницы]. » Щелкните [Параметры страницы]. Выберите положение даты, имени или номера страницы на документе [OK] [OK].

🖶 Настройка печата	Параметры страницы
Основные настройки Макет отранице	Параметры макета
Профиль:	Контроль нраж
Crocof suscess: 🔄 Rev	Her •
	Печать дать:
	Beepio cnesa 🔹
	Иня пользоватиля печати:
	📃 🕗 Дверху справа 🔹
	Печать номеров страноц;
	Весоко по центру -
A [Macunat: Aaro]	Настройки формата Воос, параметры по умолнание
Настройки вида	ОК Оплена Стравка
Специалые	ий ворнат бумати
1	СК Опиена Оправила

👩 [Печать даты]

Укажите положение даты на документе для печати.

🕞 [Имя пользователя печати]

Укажите расположение имени пользователя (учетной записи) компьютера, на котором выполняется печать.

[Печать номеров страниц]

Укажите положение номера страницы на документе для печати.

Изменение формата печати дат и номеров страниц

Во время печати дат, имен учетных записей и номеров страниц можно изменить параметры форматирования, например шрифт, размер шрифта. Щелкните [Настройки формата] на экране параметров страницы, показанном выше, и укажите необходимые детали.

Печать документа
 Печать полей
 Печать водяных знаков

Печать водяных знаков



На документе в любом месте можно печатать водяные знаки, например «КОПИЯ» или «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО». Можно создавать свои водяные знаки, а можно использовать предварительно зарегистрированные.



Вкладка [Макет страницы] » Установите флажок [Фоновое изображение]. Выберите водяной знак из раскрывающегося списка [Имя фонового изображения] [OK].

настройка печати Основные настройки Мак	ет стончкан Окончательная обработка. Качество	×
Профиль:	🖋 «Изменить» Настройки по умолнанию 👻 Добекление(1) Прежие(2)	
Chocoli BelBoga:	🚔 Devens 💌	
	Фармат странкы: А4	
	А Размер вывода: Настройка формата страняцы •	•
ß	Количество колий: 1 👘 [от 1 до 99]	
	Ориентация 🔥 🛞 Кновная 🔥 🔿 Альбанная	
	Разменка странкая: 1на 1	
1/2	📄 Рунная настройка масштаба	
A4 [Macurrad: Aarto]	Иасытай 100 🕆 % [or 25.до 200]	
	Тип бумаги: Общиника (80-90 г./м2) -	-
Настройки вида	Деневов коображение Монеродикание КОНФИДИНДИАЛЬНО Оприма властного изображение КОНФИДИНДИАЛЬНО Оприма властного изображение	
	The second	٢
	Специальный формат бумаги Параметры отраницы Восо, параметры по умолнанию	
	ОК Отчена Справка	

👩 [Фоновое изображение]/[Имя фонового изображения]

Установите флажок [Фоновое изображение], чтобы отобразить раскрывающийся список водяных знаков [Имя фонового изображения]. В меню выберите водяной знак.

🚯 [Правка фонового изображения] 🗾

Отображается экран для создания или редактирования водяных знаков.

Creace of *KOTHER *UEPHOL *COTHER *UEPHOL *COTHER *UCHTIC *COTHER *COT	анавыд наображений: ВИК Чая КОРИЯ Пый выРидит Ый ЛИСТ Ланнай оттиск Іенно секретно	ek:	G	Johanne J	e Yessne
Mex SMPLE Arperfyrni Bepanessee Cross-revani Tgott: SAMPLE Lipsett: Add Cross: Officered					
Igent: SAMPLE Lipset: Add				•	
			•		
Радмер: 150 р	Точек. [от 1 до 500] енный серый	0	•		

<u>(</u>] [Добавить]

Щелкните, чтобы создать новый водяной знак. Можно зарегистрировать до 50 водяных знаков.

🚺 [Имя]

Введите имя нового водяного знака.

[] [Атрибуты]/[Выравнивание]/[Стиль печати]

Щелкните каждую вкладку, чтобы указать текст, цвет и расположение водяного знака. Дополнительные сведения см. в разделе [Справка] драйвера принтера.

ссылки

Печать документа
 Печать полей
 Печать дат и номеров страниц

Выбор типа документа



Можно указать тип документа для получения оптимального качества изображения. Для фотодокументов, документов с таблицами и графиками и документов с проектными чертежами и тонкими линиями предусмотрены различные настройки.



Вкладка [Качество] » Выберите тип документа в пункте [Объект] » [OK]

Настройка печати Основные настройка Маке	T CTURNELLE DOGHUTTRILLAR OFERENCE
Профиль:	• Постройки по умализиего • Добжателии (1). Принск (2)
Способ вывода:	🚍 florate 💌
	Объест: Исклентоловичка Публекадан Гровника Фотрудения Чертеден [САПР] Текот высокой точности Денный режен используется пра растичатия Мисканичтика бликаничтика бликаничтика
	Дополнительные наспройки.
Настройки вида	Рунная настр. оттенков серого Настройки оттенков серого
	О программе Вссс. параметры по умолчанею
	ОК Отнена Справка

👩 [Объект]

Выберите опцию, которая соответствует типу документа и цели печати. Например, выберите [Общие положения] для обычной печати или [Фотографии] для печати фотографий и изображений оптимального качества.

[Общие]

Универсальная функция, которая подходит для печати большинства документов.

[Публикации]

Функция, которая подходит для печати документов, содержащих изображения, графики и таблицы.

[Графика]

Функция, которая подходит для печати документов, содержащих графики и таблицы.

[Фотографии]

Функция, которая подходит для печати фотографий.

[Чертежи [САПР]]

Функция, которая подходит для печати проектных чертежей с тонкими линиями.

[Текст высокой точности]

Функция, которая подходит для печати документов, содержащих очень мелкие символы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы указать параметры для каждого выбранного пункта в [Объект], щелкните [Дополнительные настройки]. Дополнительные сведения см. в разделе [Справка] драйвера принтера.

ссылки

Экономия тонера



Можно настроить драйвер принтера на печать документов при сниженных затратах тонера.

ВАЖНО!

При включении функции экономии тонера тонкие линии и более светлые участки могут оказаться размытыми.



Вкладка [Качество] » Выберите тип документа в [Объект] » Нажмите [Дополнительные настройки] » Выберите [Экономия тонера] в окне [Дополнительные настройки] » Выберите [Вкл] в раскрывающемся списке » [OK] » [OK]

ни Настройка печати		
Основные настройки Макет	страницы Окончательная обработка Качес	
Профиль:	• 📋 Настройки по умелчание	- Anternesse(1) Rpaexe(2)
Способ вывода:	📇 Печать	•
	Délinet:	Волиепорожена Публикацие Граникаца Фотогрании Чартехи (САПР) Текст высокой тенности Данный режим используется при распечатие пополнития в бото закатая страная
		Дополнительные настройки.
Настройки вида	Ручная настр. оттенков серого	Hactpatiliar ottereas cepara .
		0 програнние Восс. параметры по ункличанию
		Отмена Справка



a

Выберите тип документа, для которого необходимо включить функцию экономии тонера.

🚯 [Дополнительные настройки]

Появится экран с параметрами. Щелкните [Экономия тонера] и выберите [Вкл] в раскрывающемся списке внизу экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для каждого типа документа можно указать, включать ли функцию экономии тонера. Задайте параметры экономии тонера для каждого типа документа в списке [Объект].
- На экране [Дополнительные настройки] можно задать не только параметры экономии тонера, но и другие параметры печати. Дополнительные сведения см. в разделе [Справка] драйвера принтера.

ссылки

🗘 Печать документа

Объединение и печать нескольких документов



Используя Canon PageComposer, можно объединить несколько документов в одно задание печати и выполнить это задание с указанными настройками печати. Эта функция, например, позволяет объединять документы, созданные в разных приложениях, и печатать все страницы этих документов на бумаге одного формата.

Откройте документ с помощью приложения, чтобы отобразить диалоговое окно печати.

 Отображение диалогового окна печати варьируется для различных приложений. Дополнительные сведения см. в руководстве по работе с используемым приложением.

2 Выберите драйвер принтера и щелкните [Preferences] (Параметры) (или [Properties] (Свойства)).

🖶 Rean	
Ofuure	
Выберите принтер	
Canon MF210 Series	inft XPS Documen
< <u>II</u>	
Состожние: Готов Папка: Комментарий:	Печата 2 Настройка Найти принтер
Диалазон страниц	Hacro Konali: 1
Buarre-ve	Разобрать по колиям
О Страницы: 1-65535	-9-9-9
страниц. Например: 5-12	
	очать Отнена Применить

3 Выберите [Правка и просмотр] в разделе [Способ вывода].

- Нажмите кнопку [OK] на раскрывающемся экране [Сведения].
- Щелкните [OK] в нижней части экрана.

Настрояка печати Основные настройки Маке	п страницы Окончательная обработка Качество
Профиль:	Изменить> Настройки по умолнание - Добеспение(1) Превха(2)
Способ вывода: በ	🗐 Правка и предварительный просмотр 🔹
	Формат страница: Количество сслоят: 1 (от 1 до 99) 4 • Среметлария Среметлария • Размер вывода: • Амибонная Информация • • • •
	Способ вывода будет переключен на [Правка и предварительный 10 (от 25.40 200 20 ОК
A4 [Macumad: Aarro]	Дляный край (Слева) - Перетлет
	Окончательная обработка(5):
Настройки вида Восс. параметры по умолч	Bases.

4 Щелкните [Печать] (или [OK]).

In Devans	
Общие Выберите принтер Установка принтира во Canon MF220 Series	Canon MF220 Series XPS
Canon MF220 Senes (FAX)	Partie reaks
Пелазон отранка Вое Фадаление Странкая:	Hacro gonal: 1 0 Dasofpana no xoneae 11 22 33
	Денать Отнена Приденить

• Запустится программа Canon PageComposer. На этом этапе печать не начнется.

Для документов, которые необходимо объединить, повторите

5 действия 1-4.

Документы добавятся в Canon PageComposer.

P Canon PageComposer - Canon	MF220 Series	- CANON01		
Файл Правка Переместить в	Справка			
普里希 医血管的	U 17 B	₽ EL		
Имя документа	Страницы	Информация о	Комментарии	
Document1.txt - Блокнот	1	1 ma 1		J
Document2.bit — Блокнот	1	1 Hal		
Document3.txt — Блокнот	1	1 Ha 1		J
Для вызова справки нажмите F1.				

6 В списке [Document Name] (Имена документов) выберите документы, которые необходимо объединить, и щелкните 4.

 Чтобы выбрать несколько документов, щелкните по ним, удерживая кнопку [SHIFT] или [CTRL].

Canon PageComposer - Canon	MF220 Series	- CANON01		
Файл Правка Переместить в	Справка			
(2 (b))	U 17 B	PE		
Имя документа	Страницы	Информация о	Комментарии	
Document1.txt — Блокогот	1	1 +a 1		
Document2.txt — Блокнот	1	1 на1		
Document3.bt — Блокнот	1	1 Ha 1		J
1				
Для вызова справки нажмите F1.				

Если необходимо, измените параметры и щелкните [Combine] (Объединить).

• Документы, выбранные в ходе шага 6, объединяются.

Объединить					
Инпродненте	Объединенные документы 1				
Лиоты: 1					
· ···	an- ►				
-				Удалить	
4	1	t		Предая, проснотр	а
Список документов Па	ранетры печати				
Количество	1 🔄 (от 1 до 99)	🖉 Согласованне форната вывода:	M	•	
Стиль печати: 2-ст	оронния лечать 🔹	Совнестиность накета:	2 на 1		Ь
		Порядон растол. страниц;	Скева напра	eo •	-
l		📝 Печать следующего докунента с:	Одна сторона	•	
			(Подробно.	c
		Восс. парачетры по унолнанию	инить Отмен	ка Спревка	

[Print Preview] (Предварительный просмотр печати)

Печатаемый документ отображается для предварительного просмотра.

[Document List] (Список документов)/[Print Settings] (Параметры печати)

Щелкните вкладку [Document List] (Список документов), чтобы отобразить документы, добавленные в ходе выполнения шагов 1—4. Удалить документы из списка можно следующим образом: выберите документ и щелкните [Delete from List] (Удалить из списка).

Список, документов Паранетры печати			
Инадакревна	Странным	Информация о макате	
Document1.txt - Encessor	1	2 ==== 1	117
Document2.txt - Блокнот	1	2 Ho 1	
Document31st - Блокнот	1	2+e1	ан В В Идаать на спеска
	Bocc. nap	интры по унолганию Объединить	Отнена Справка

 Щелкните вкладку [Print Settings] (Параметры печати), чтобы отобразить окно настройки параметров печати, например, количество копий. Заданные параметры будут применяться ко всему заданию печати.

Список документо	Паранетры печати			
Количество колий:	1 🐏 [от 1 до 99]		Согласование форната вывода:	M •
Стиль печати:	2-сторонния печать	-	📝 Совняютичность маката:	2 на 1 👻
			Порядок растол. страниц:	
			📝 Печать следующего документа с	Оджа сторона 🔻
				Подробно.
			Восс. перачетры по унолнанию	единить Опиена Справка

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительные сведения см. в разделе [Help] (Справка) программы Canon PageComposer.

[Details] (Подробно)

Отображается экран параметров печати драйвера принтера. Доступно меньше параметров, чем при использовании обычных методов печати.

8 В списке [Document Name] (Имена документов) выберите задание на объединенную печать документов и щелкните —.

P Canon PageComposer - Canon MF2	20 Series - CAN	ONOL		
Файл Правка Переместить в Сп	равка			
🔒 🔁 🖪 🖓 🖽 🖽	БЪРІ	Ŀ		
Имя документа	Страницы	Информация о	Комментарии	
С Объединенные документы 1	3	2 ma 1		
0				
•				· ·
Для вызова справки нажмите F1.				

- Начнется печать.
- Инструкции по отмене печати см. в разделе ОТмена печати.

ссылки

Настройка параметров печати под потребности пользователя

Комбинации параметров добавляются в виде «профилей» для использования в различных видах печати. Кроме того, часто используемые параметры можно добавить в качестве настроек по умолчанию. После того, как настройки по умолчанию установлены, они автоматически появляются на экране драйвера принтера, что позволяет вам пропустить операции настройки и незамедлительно приступить к печати.

При печати конфиденциальных документов я включаю водяной знак «COBEPШЕННО CEKPETHO».

Задайте «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» в качестве водяного знача и внесите его в «профили». В дальнейшем можно при необходимости выбирать этот водяной знак в профилях. **Регистрация** комбинаций часто используемых параметров печати



Для сокращения расходов на печать я всегда печатаю 2 страницы документа на 1 листе. Задайте [2 на 1] в качестве настройки по умолчанию в параметрах драйвера принтера. Начиная со следующего задания печати, на каждой распечатке будут отображаться 2 страницы документа. **Изменение параметров по умолчанию**

Регистрация комбинаций часто используемых параметров печати

Необходимость каждый раз указывать параметры печати, например, «печать на бумаге формата A4 в альбомной ориентации», отнимает время. Если зарегистрировать часто используемые комбинации параметров в качестве «профилей», для настройки печати необходимо будет выбрать только профиль из списка. В этом разделе описана процедура регистрации профилей и их использование.

Регистрация профиляВыбор профиля

Задайте необходимые параметры для профиля и щелкните [Добавить].

 Установите необходимые параметры печати на вкладках [Основные настройки], [Макет страницы], [Окончательная обработка] и [Качество]. **Различные** параметры печати

н Настройка печати		
Основные настройки Макет стран	иды Окончательная обработка Качество	
Профиль:	Настролком по умелицание 🗸 Добевлен	ere(1) 2 exe(2)
Chocod executa:	ачать ч	
А4 [Иаситаб: Аато] Настройки вида Восс. параметры по умализено	Формат страница: Ал Ал Палира вызода: Настройка бормата страница: 1	Количиство <u>1</u> (рт 1 до 99) • Ориентация • Ориентация • Ориентация • Ручная настройка масштаба Масштаб. <u>100 %</u> % (от 25 до 200) • Брилет
		ОК Отмена Справиа

2 Введите имя профиля в поле [Имя], выберите значок и щелкните [OK].

- Если необходимо, добавьте комментарии по профилю в поле [Комментарий].
- Щелкните [Настройки вида], чтобы просмотреть параметры, выбранные для регистрации.

Добавление пр	юфиля							
ije on	Sample							
Значок:		٦	N	۵		V	int F	
<u>К</u> анононтарый:	Sample						*	
							÷	Вастройки выда
				C	DK.		OTM	ена Спредка

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменение профиля

Щелкнув [Правка] справа от кнопки [Профиль] на экране, показанном в шаге 1, можно изменить имя, значок или комментарий зарегистрированных ранее профилей. Однако предварительно зарегистрированные профили не подлежат правке. Выберите нужный профиль и нажмите [OK].

Основные настройки Ма	сет страницы Окончательная обработка. Канество
Профиль:	🔝 2 на 1 (каносторонник) — 🚺 пение(1) Прееке (2)
Способ вывода:	📰 Правка и предварительный просмотр 🔹
1 2	Формат страняца: 1 (рт 1 ао 99) А • Ориноство служи: 1 (рт 1 ао 99) Размер вызода: • Ориноство служи: • Ориноство служи: • Размер вызода: • • • • • • • Разметка отраняца: • <
Настройки вида	Decementation of patientee (5):
Восс. параметры по уне	

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменение параметров выбранного профиля

Можно изменить параметры профиля. Кроме того, измененные параметры можно сохранить в качестве нового профиля.

ссылки

🜔 Печать документа

ОИзменение параметров по умолчанию

Изменение параметров по умолчанию

Параметры по умолчанию — это параметры, которые отображаются при первом открытии экрана драйвера принтера. Эти параметры можно заменить наиболее часто используемыми параметрами. Например, если вы хотите всегда печатать по 2 страницы документа на каждом листе, выберите параметр [2 на 1] в качестве параметра по умолчанию. Для всех последующих заданий печати будет выбран параметр [2 на 1], что позволяет избежать необходимости в изменении данного параметра при печати каждого документа.

ВАЖНО!

Для выполнения следующей процедуры необходимо войти в систему компьютера с правами администратора.

2 Щелкните правой кнопкой мыши значок устройства, затем выберите [Printing preferences] (Настройка печати).



3

1

Измените параметры на экране параметров печати и нажмите [OK].

 Установите необходимые параметры печати на вкладках [Основные настройки], [Макет страницы], [Окончательная обработка] и [Качество]. Различные параметры печати

🖶 Настройка печати		
Основные настройки Макет стран	ицы Окончательная обработка Качество]	
Профиль:	Настройки по учелнание - Добевле	ние(1)
Способ вывода: 🔤 р	levans 🔹	
Ad Macural: Aanoj Hacrooksi siyaa Booc. napamerpu no jiwanwawe	Форнат страняць: А4 • А5 мер выерда: Настройка формата страняцы Настройка формата страняцы • Размер выерда: 1 Почать односторонная принята • Почать односторонная печать • Размер выерда: • Почать односторонная печать • Разлечени кралиста • Разлечени кралиста • Разлечени кралиста • Почать страняца • Разлистаронная ператлета: • Почать страняца • Разлистаронная обработа(5): •	Количество встий: Френствани Френстван
	2	
		ОК Отмена Справка

ссылки

Использование AirPrint MF212w

Для печати фотографий, электронных сообщений, веб-страниц и других документов не всегда требуется компьютер. AirPrint обеспечивает возможность беспроводной печати с таких устройств Apple, как iPad, iPhone, iPod touch и Macintosh без необходимости в драйвере принтера.

	1
F.	
AirPrint	



- Печать с iPad, iPhone или iPod touch
 Печать с компьютера Macintosh
- Отмена печати с помощью AirPrint
- ОИзменение параметров AirPrint
- Устранение неполадок AirPrint
- 🗘 Другое

Требования к системе

Чтобы использовать функцию AirPrint, вам нужно одна из следующих устройств с последней версией iOS:

- iPad (все модели)
- iPhone (3GS или более поздние)
- iPod touch (3-го поколения или более поздние)

Если вы используете Macintosh, требуется ОS X версии 10.7 или более поздней.

Сетевое окружение

Устройства Apple (iPad/iPhone/iPod touch/Macintosh) и устройство должны быть подключены к одной беспроводной сети.

Печать с iPad, iPhone или iPod touch

ПРИМЕЧАНИЕ

Для настройки параметров безопасности AirPrint перед использованием TLS необходимо задать пару ключей и цифровой. **ОШифрование данных,** передаваемых на печать с устройств Apple, с помощью TLS **ОНастройка** параметров для пар ключей и цифровых сертификатов

Убедитесь, что устройство включено и подсоединено к локальной сети.

- Для получения сведений о процедуре проверки из описанного выше действия, см. «Начало работы». **Руководства, входящие в комплект поставки** устройства
- 2 Нажмите 🛃 в приложении вашего устройства Apple, чтобы отобразить опции меню.

ПРИМЕЧАНИЕ

Форма значка отличается в зависимости от используемого приложения.

З В раскрывающемся списке нажмите [Print] (Печать).

- **4** Выберите аппарат в списке [Printer] (Принтер) из пункта [Printer Options] (Параметры принтера).
 - Отобразятся принтеры, подключенные к сети. На этом этапе выберите данный аппарат.

ВАЖНО!

[Printer Options] (Параметры принтера) не отображаются в приложениях без поддержки AirPrint. Печать с использованием таких приложений недоступна.

5 При необходимости укажите параметры печати.

Количество копий

Коснитесь [+] или [-] справа от [1 Сору] (1 копия), чтобы указать количество копий.

[Range] (Диапазон)

Нажмите [Range] (Диапазон) и [All Pages] (Все страницы) или укажите диапазон страниц, которые необходимо напечатать, при печати многостраничных документов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступные параметры в пункте [Printer Options] (Параметры принтера) зависят от используемого приложения.
- Доступные форматы бумаги зависят от используемого приложения.

6 Нажмите [Print] (Печать).

- Начнется печать.
- Отмена печати ООТмена печати с помощью AirPrint

ПРИМЕЧАНИЕ Проверка состояния печати

Во время печати в списке недавно использованных приложений устройства Apple отображается значок [Print Center] (Центр печати). Его можно использовать для проверки состояния печати. Чтобы открыть список недавно использованных приложений, дважды нажмите кнопку [Home] (Дом).

примечание

Для настройки параметров безопасности AirPrint перед использованием TLS необходимо задать пару ключей и цифровой. ^ОШифрование данных, передаваемых на печать с устройств Apple, с помощью TLS ^ОНастройка параметров для пар ключей и цифровых сертификатов

- Добавьте устройство на ваш Macintosh через [System Preferences] (Системные настройки) > [Print & Scan] (Печать и сканирование).
- Убедитесь, что устройство включено и подсоединено к локальной сети.
 - Для получения сведений о процедуре проверки из описанного выше действия, см. «Начало работы». Руководства, входящие в комплект поставки устройства
- **Откройте документ с помощью приложения, чтобы отобразить** диалоговое окно печати.
 - Отображение диалогового окна печати варьируется для различных приложений. Дополнительные сведения см. в руководстве по работе с используемым приложением.

4 Выберите аппарат в диалоговом окне печати.

 Отобразятся принтеры, подключенные к компьютеру Macintosh. На этом этапе выберите данный аппарат.

5 При необходимости укажите параметры печати.

[Presets] (Предустановки)

Настройте параметры печати, выбрав предварительно настроенные параметры из раскрывающегося списка.

[Copies] (Копии)

Укажите количество копий.

[Pages] (Страницы)

Укажите диапазон страниц, которые необходимо напечатать, при печати многостраничных документов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступные параметры зависят от используемого приложения.

6 Нажмите кнопку [Print] (Печать).

- Начнется печать.
- Отмена печати ООТмена печати с помощью AirPrint

Отмена печати с помощью AirPrint

Печать можно отменить двумя способами. Печать можно отменить с панели управления аппарата (**Отмена печати**) или с устройства Apple, выполнив следующую процедуру.

- Дважды нажмите кнопку [Home] (Дом).
- 2 Нажмите [Print Center] (Центр печати), чтобы отобразить список документов для печати.
- 3 Выберите необходимый документ и нажмите [Cancel Printing] (Отменить печать).

Печать с компьютера Macintosh

- Щелкните значок принтера на док-панели рабочего стола.
- Делкните документ, печать которого необходимо отменить.
- **З** Щелкните [Delete] (Удалить).

Изменение параметров AirPrint

Можно зарегистрировать информацию, использующуюся для идентификации аппарата, например, имя аппарата и место его установки. Можно также отключить функцию AirPrint на аппарате. Для изменения этих параметров используйте Удаленный ИП.

Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. () Запуск Удаленного ИП

ПРИМЕЧАНИЕ

 Реальная процедура запуска Удаленного ИП может отличаться от описанной выше — это зависит от используемого веб-браузера. См. руководство пользователя для используемого веб-браузера.

Делкните [Настройки/Регистрация].

 Для мобильных устройств iPad, iPhone или iPod touch под «щелкнуть/нажать» подразумевается «коснуться».



3

Щелкните [Настройки сети] > [Настройки AirPrint].



4 Щелкните [Изменить...].



5 Укажите необходимые параметры и нажмите [OK].

800	Удаленный ИП: Изменеть настройки АілЯп	Int: MF210 Ser	Has: MF210	Series		2
(4 >) + 8 watx (/192.168.0.215)	m_network_arprint_edit/html		¢ Qr	Google		0
tel III III	10 Secles /					. Burran
Э Настройки/Регистрация				Cast	LIEMAN ADVANCED BEIOD	CHETSROM
Настройки П Настройки бумати	Настройни/Репистрация: Настройки узравлени АнгРепи	и актенай. Н	астройни ог	ти > Настройни Л	ілітің > Изменить наст	pobe
 Настройки отобрачения Настройки тайнера Настройки функций Настройки функций 	Изненеть настройки AirPrint Изначно сладующие настройки.					Tradinali
П Настройки принтора	Hacrpolice AirPrint					
Настройки управления систомой	Ecra energy [Hest spectrops], [Hest mDNS] is Error energy to Demonstratework [Mortanoo	ny-arre [Hacrpo menuel is recer	йон (Ри4) та те (Упламон	коне изненитол. на селотекой тако	A HOMONIUTIN	
В Настройни сети	Victorivaceary AirPrint				1	
П Настройни зацаты	Ина принтера:	Canon MF21	0			
 Инициализиравать информацию настроек 	Mectononaixerwei					
	Elivpona:	(C-1) 0	0	0.000	· ·	
	Acurona:		10	0.000		
	Приоритет скарости/канества изобранание:	 Призритит Призритит 	т скорости т качества и	вображния		
	×					

[Использовать AirPrint]

Установите этот флажок для выполнения печати с помощью AirPrint. Чтобы отключить AirPrint, снимите флажок.

[Имя принтера]/[Местоположение]/[Широта]/[Долгота]

Введите имя и место установки, чтобы аппарат было проще определить при работе с устройством Apple. Эта информация особенно полезна при наличии нескольких принтеров с функцией AirPrint.

[Приоритет скорости/кач. изобр. AirPrint]

Выберите [Приоритет скорости] или [Приоритет кач-ва изобр.] в качестве режима качества печати с использованием AirPrint. Данная функция доступна только при печати документов формата PDF.

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении [Имя принтера]

При изменении параметра [Имя принтера] функция печати с используемого Macintosh может стать недоступной. Это происходит ввиду того, что <Имя mDNS> (**ОНастройка DNS**) для IPv4 также изменяется. В этом случае, установите устройство на компьютер Macintosh заново.

Имя и расположение принтера

[Имя принтера] и [Расположение] отражены следующими параметрами, соответственно.

·[Имя принтера] можно также настроить в пункте <Имя mDNS> (**ВНастройки IPv4**).

·[Расположение] можно также настроить в пункте <Местоположение> (**ОНАСТРОЙКИ СВЕДЕНИЙ ОБ УСТРОЙСТВЕ**).

Устранение неполадок AirPrint

Вы не можете печатать с использованием AirPrint.

- Убедитесь в том, что аппарат включен. Если аппарат включен, перезапустите его и проверьте, устранена ли проблема.
- Убедитесь, что в аппарат загружена бумага и достаточное количество тонера.
 Загрузка бумаги
 Замена картриджей с тонером
- Убедитесь, что на дисплее устройства отсутствуют сообщения об ошибках.
- Убедитесь, что устройство Apple (iPad/iPhone/iPod touch/Macintosh) и устройство подключены к одной беспроводной сети. Если устройство включено, для установки беспроводного соединения может потребоваться несколько минут.
- Убедитесь, что Bonjour на устройствах Apple включено.

Проверка расходных материалов на компьютере Macintosh

Можно также отобразить экран AirPrint, с помощью которого можно не только получить доступ к параметрам AirPrint, но и просматривать информацию о расходных материалах, например, бумаге и тонере.

- 1 Щелкните [System Preferences] (Системные настройки) на докпанели рабочего стола ▶ [Print & Scan] (Печать и сканирование).
- 2 Выберите принтер и щелкните [Options & Supplies] (Опции и расходные материалы).
- 3 Щелкните [Show Printer Webpage] (Показать веб-страницу принтера).
- **4** Войдите в систему Удаленного ИП в режиме администратора системы.
 - Для проверки состояния аппарата или уровня расходных материалов можно использовать режим пользователя.

800	Удаленный ИП: АітРт	int: MF210 Series: MF21	10 Series			2
🔳 🕞 🕂 🐕 http://canon789ca0.iocal/ar.j	print.html		¢	Qr Google		0
ten [1] III						
A commence of						К парталу Выскад
PSEMSTS.	MF210 Series/MF210	D Series/				
AN ART						
AirPrint:						
Hactpolie AirPrint						
						Vanentra
Monorevenues AirPrint:	Bion.					
Ини принтера:	Canon MF210					
Mechanovowe-we:						
Liepona:	C 0 * 6 1 0.000 *					
дангота:	8.0 * 6 1 0.000 *					
Приоритет окрости/качества изображения	Приоритет качес	тва наображения				
Прочие настройки						
Настройки защиты почати						
Hacipolise TLS						
Настройки ключа и свртификала						
Информация с расходных натериалах						
Сведения о бунате						
Источник бунати	Уранень бынати	форнат		Ten		
Уникорсальный лоток	Her	A4		Obreas	(60-89 r/HZ)	
Kaccena 1	OK	A4		Otweek	(60-89 r/HZ)	
Информация о картридже						
Цактной	Your	10%				
Meponali	-	30%				
	Приобрести	расходные натериалы				
					Cap	right CANON INC. 2004
			_			

Товарные знаки

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS и OS X являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Apple Inc. в США и других странах. AirPrint и логотип AirPrint являются торговыми марками компании Apple.

Шифрование данных, передаваемых на печать с устройств Apple, с помощью TLS

Авторизованные пользователи могут понести неожиданные потери в следствие хакерских атак в виде анализа трафика, перехвата сигналов и злонамеренного изменения данных, передающихся по сети. Для защиты важной и ценной информации от возможных атак на устройстве можно использовать функцию AirPrint, позволяющую зашифровывать данные, передаваемые между устройством и Apple, с помощью протокола Transport Layer Security или TLS (Безопасность транспортного уровня). Протокол TLS позволяет зашифровывать данные, предназначенные для передачи или получения по сети. Для использования TLS необходимо задать пару ключей и включить функцию TLS. Перед включением TLS необходимо сгенерировать или установить пару ключей (С Настройка параметров для пар ключей и цифровых сертификатов).



- Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. () Запуск Удаленного ИП
- Делкните [Настройки/Регистрация].

000	Удаленный ИП: Пор	mar: MF210 Series: MF210 Series	
4 >) (+ 🐴 Maps // 192.168.0.215 (po +0 (1) 🏛	rtal_top.html	6) (6)	R• Google
Lacases,	Иня устройства: Наиненование продукта: Местоположение:	MF210 Series MF210 Series	5.
🔧 Удаленный ИП: Портал			Сообщение аднинастратору сист
	Послядная	oti-canaouctit/08 2014 05:31 PM	Иснитор састолния/Отнена
Основные сведения об устройстве			
Состояние устройства			Настройни/Регистроции
Принтер: 🧶 Готрах к пеналы.			5.4
Сканер: 🥚 Готово к сканерованию.			
Информация об ошибка			
Нет оцибок.			_
Информация о расходных материал	800		
Проверить сведения в раснадных наго	pwa.naw		
Canadiana o Source			

З Щелкните [Настройки сети] ▶ [Настройки TCP/IP].

80.0	Удаленный ИП: Настройки сети: М	210 Series: MF210 Series	
+ 🔧 http://192.168.0.215/m	network.html	6 Qr Google) (0)
1 日 目			
MF210 Sories/MF210	Series/		К порталу Выход
🛞 Настройки/Регистрация			Сообщение дриинастратору системы
Настройки © Настройки бунали © Настройки егобразники © Настройки пойнера Настройки приняра Пастройки приняра Пастройки приняра © Настройки приняра © Настройки селина © Настройки селина © Настройки селина © Настройки селина © Настройки селина © Настройки селина © Настройки завирпи © Настройки завирпи	Hacepolies Tenecopasses: Hacepolies yepanee Hacepolies ceres Hacepolies ceres Hacepolies Core Hacepolies SIMO Hacepolies Simo	н системай: Настройки отни Настройки зли Настройки зли Настройки зли Настройки лати Настройки лати Настройки натер Настройки понера порта Настройки понера порта Настройки размера тити	

4 Щелкните [Ключ и сертификат...] в [Настройки TLS].

9 0 0	Удаленный ИП: Настройки ТСР/IP	MF210 Series: M	F210 Series	2
🔳 🕒 🕂 🐉 http://192.168.0.215/m	_network_topip.html		C Qr Googie	0
₩ III III				
	Hacrpoiles WSD			
				Изненть
	Veneralisation revensi WSD:	Bes.		
	Истользовать сконерование WSD:	Barkn.		
	Истользовать некотовдреское обнаруж	DHAR: DKA		
	Настройни НТТР			
				Изнонтъ
	Victorial early HTTP:	Bon.		
	Hacrpolice TLS			
				Ключ и скртификат
	Настройки ключа и сертификала:	Не задоно.		
	Настройон, использующие TLS			

5 Щелкните [Зарегистрировать ключ по умолчанию] справа от пары ключей, которую вы хотите использовать.

with Maria Maria and and a second				Concern concern	
* F * ********************************	(m_network_tis_edit	.html	C Qr Google		0
1 日 日					
MF210 Series/MF	110 Series/				К порталу Выско
🛞 Настройки/Регистрации				CoolSupe	ние аднинастратору системы
астройки — Настройки бунати — Настройки отображения — Настройки тайнера	Настройна (Регис сертификата Иметройки ки	трация. Настройки упреалени юча и сертификата	н антеной, Настр	айын сетин i> Настройнин ТСР/	17 ін Настройні ключа и
tастройки функций	Настронки кл	юча и сертификата			
П Настройки котирования	Зарагистри	рованный ключ и сертефи	Wat		
П Настройки принтора	Ини спона	Использование ключа	Сертификат		
астройки управления снетоной	Default Key		(CA)	Зарогнстрировать клю	н го унолчанию
В Управление системой	a l				
П Настройки сети					
П Настройки защиты					
 Инициализировать информацию настроек; 					

ПРИМЕЧАНИЕ

Просмотр сведений о сертификате

Для просмотра сведений о сертификате или утверждения сертификата необходимо нажать соответствующую ссылку под [Имя ключа] или значок сертификата. ОПроверка пары ключей и цифровых сертификатов

1 Щелкните [Настройки сети] 🕨 [Настройки защиты AirPrint].



2 Щелкните [Изменить...].



З Нажмите кнопку-флажок в поле [Использовать TLS], задайте требуемые элементы, а затем нажмите [OK].

9 0 0 y	даленный ИП: Изменить настройки защиты АйР	rint: MF210 Series: MF210 Series	1
4 > + % http://192.168.0.215	Jm_network_sirprint_security_edit.html	C Qr Coogle	0
MF210 Series/MF	710 Series (K	varrany Burrow
🫞 Настройки/Регистрации		Сообщиние адничие	тратору систены
Настраїни П Настраїни бунати	Настройон/Регистрация: Настройки упревление востройон защиты AirPrint	источній. Настрайня ости > Настрайня зациты Латічія >	Managere
 Настройки отображения Настройки тайнера 	Изменнть настройки защиты AlrPrint		
Настройки функций	Reference on approvale nationality		х 7нена
П Настройки принтере	Hacroolikos sasuemu AirPrint		
 Управление системой 	 Использовать TL5 Задайте ключ по умолчанию в пункте "Настро" 	Аннилона и сертификата" разделе "Настройки Т.5".	
 Настройки сели Настройки защиты 	Использовать аутентификацию		
Hisspaniosposars indopease	Her nonaceaners:		
ß	Задать/Изменить пароль Пароль:	(ve Sonos 24 caesonos)	
•	Подлиораны:	(ve Gones 24 carearoa)	
	(III)		
	L	Copyright	CANON INC. 2814

[Использовать аутентификацию]

При использовании AirPrint можно использовать функцию проверки подлинности. Для использования функции проверки подлинности нажмите кнопку-флажок и укажите [Имя пользователя].

🟮 [Задать/Изменить пароль]

Для использования функции проверки подлинности необходимо указать пароль. Для настройки пароля нажмите кнопку-флажок, а затем укажите пароль в поле [Пароль] и [Подтвердить].

ссылки

- ОИспользование AirPrint (MF212w)
- Создание пары ключей
- Оспользование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации (СА)

Настройка параметров для пар ключей и цифровых сертификатов

Для шифрования данных, пересылаемых удаленному устройству необходимо заранее переслать ключ шифрования по незащищенному каналу сети. Эту проблему можно решить с помощью шифрования с общим ключом. Шифрование с общим ключом обеспечивает безопасный обмен данными с помощью защиты важной информации от хакерских атак в виде анализа трафика, перехвата сигналов и злонамеренного изменения данных, передающихся по сети.

Пара ключей



Пара ключей состоит из открытого ключа и секретного ключа, которые требуются для шифрования и расшифровывания данных. Поскольку данные зашифрованы одним из ключей и не могут быть расшифрованы без наличия другого ключа, метод шифрования с общим ключом обеспечивает безопасную передачу данных по сети. Допускается регистрация не более трех пар ключей (ОИспользование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации (СА)). На данном устройстве можно выполнить операции [Генерирование ключа и запроса на подпись сертификата (CSR)] (ССздание пары ключей).

Сертификат СА



Цифровые сертификаты, включая сертификаты СА, схожи с другими формами идентификации, например водительскими правами. Цифровой сертификат содержит цифровую подпись, позволяющую аппарату определять операции анализа и злонамеренного изменения данных. Технологии шифрования затрудняют использование цифровых сертификатов злоумышленниками. Цифровой сертификат, содержащий общий ключ, выданный центром сертификации (СА), также называется сертификат СА. Сертификаты СА используются для проверки устройства, с которым связан аппарат для использования таких функций, как AirPrint. Допускается регистрация до трех сертификатов СА (**Использование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации (СА)**).

■Требования для ключей и сертификатов

Сертификат, включенный в пару ключей, сгенерированных на аппарате, соответствует стандарту X.509v3. При установке пары ключей или сертификата СА с компьютера убедитесь, что они соответствуют следующим требованиям.

Формат	 Пара ключей: PKCS#12^{*1} Сертификат CA: X.509v1 или X.509v3, DER (шифрование с двоичным кодом)
Расширение файла	 Пара ключей: «.p12», «.pfx» или «.cer» Сертификат СА: «.p12», «.pfx» или «.cer»
Алгоритм общего ключа (и длина ключа)	RSA (512, 1024, 2048 или 4096 бит)
Алгоритм подписи сертификата	SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*2, SHA512-RSA*2
Алгоритм отпечатка сертификата	SHA1

^{*1} Требования для сертификата в паре ключей соответствуют требованиям для сертификатов СА.

^{*2} SHA384-RSA и SHA512-RSA доступны только для ключа RSA длиной от 1024 бит.

ПРИМЕЧАНИЕ

Аппарат не поддерживает использование списка отозванных сертификатов (CRL).

Создание пары ключей

Для обмена зашифрованными данными по протоколу TLS (Безопасность транспортного уровня) можно сгенерировать пару ключей для аппарата. Можно использовать TLS при получении доступа к аппарату с устройства Apple с целью использования AirPrint. На аппарате можно зарегистрировать до трех пар ключей. **Сенерация ключа для** передачи данных по сети **Генерирование ключа и запроса на подпись сертификата (CSR)**

Генерация ключа для передачи данных по сети

Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. 📀 Запуск Удаленного ИП
2 Щелкните [Настройки/Регистрация].



З Щелкните [Настройки защиты] » [Настройки ключа и сертификата].



4 Щелкните [Генерировать ключ...].



ПРИМЕЧАНИЕ Удаление зарегистрированной пары ключей

- Щелкните [Удалить] справа от поры ключей, которую необходимо удалить,
 щелкните [OK].
- Для текущей пары ключей отображается значок «TLS», пара ключей не может быть удалена. В этом случае отключите функцию или заменить пару ключей перед их удалением.

5 Выберите [Связь с сетью] и щелкните [OK].



6 Задайте параметры для ключа и сертификата.

800 X	аленный ИП: Генераровать ключ связи с	certuo: MF210 Series: MF210 Series	
(*) + 🚺 http://192.168.0.215/m	_security_key_create.html?type=0	C Qr Google)[6
MF210 Series/MF21	0 Series/		Knoptany But
🛞 Настройки/Регистрация			Сообщение аднинастратору систем
Inacr points () Petricipality Inacr points () Petricipality Inacr points () Petricipality Pacepoints robioposes Pacepoints Pacepoin	Настройна/Телестрация: Настройна учраня Настройна Телерориаль и точ Генерориаль ислон 5 Генерориаль и точ Настройно ключа Настройно ключа Алторити подпеси: Алторити подпеси: Алторити подпеси: Алторити подпеси: Алторити подпеси: Алторити подпеси: Дата сисичания дайствия (ГПТГ/НФГ/ЦД): Срана/Телеки: Срана/Телеки: Цатат: Гарор: Органиования: Подра подпесия:	exer cerned. Hampiles segme > He care corne 3444 = BA(1004 km z)	coolier move a oprindjiveno je
	×		Conversity CANON THE 20

👩 [Настройки ключа]

[Имя ключа]

В качестве имени пары ключа введите до 24 буквенно-цифровых символов. Указывайте имя, которое можно легко найти в списке.

[Алгоритм подписи]

Выберите алгоритм подписи из раскрывающегося списка.

[Алгоритм ключа]

RSA используется для создания пары ключей. Выберите длину ключа из раскрывающегося списка. Чем больше номер длины ключа, тем ниже скорость обмена данными. При этом уровень безопасности выше.

ПРИМЕЧАНИЕ

[512 бит] невозможно выбрать ввиду длины ключа, если для [Алгоритм подписи] выбран [SHA384] или [SHA512].

🜔 [Настройки сертификата]

[Дата начала действия (ГГГГ/ММ/ДД)]

Введите дату вступления сертификата в силу между 01/01/2000 и 31/12/2099.

[Дата окончания действия (ГГГГ/ММ/ДД)]

Введите дату окончания действия сертификата между 01/01/2000 и 31/12/2099. Нельзя установить дату, которая предшествует дате, указанной в [Дата начала действия (ГГГГ/ММ/ДД)].

[Страна/Регион]

Щелкните командную кнопку [Выбор страны/региона] и выберите страну/ регион в раскрывающемся списке. Можно также ввести код страны, например RU для Россия, нажав кнопку [Ввод кода страны в Интернете].

[Штат]/[Город]

Если необходимо, укажите местоположение, используя до 24 буквенноцифровых символов.

[Организация]/[Подразделение]

Если необходимо, укажите название организации, используя до 24 буквенно-цифровых символов.

[Общее имя]

При необходимости укажите общее имя сертификата длиной до 48 буквенноцифровых символов. «Общее имя» часто сокращается СN.

Щелкните [OK].

- Генерирование пары ключей для обмена данными по сети может занять от 10 до 15 минут.
- После генерирования пара ключей автоматически регистрируется аппаратом.

Генерирование ключа и запроса на подпись сертификата (CSR)

Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. () Запуск Удаленного ИП

Э Щелкните [Настройки/Регистрация].

00	Удаленный ИП: Пор	mar: MF210 Series: MF210 Series		1
4 >) [+ 🗞 wtp://192.168.0.215/por +0 []] 🎫	rtal_top.html	6 (0	k Google	0
Lacasys,	Иня устройства: Наиненование продукта: Местоположение:	MF210 Series MF210 Series		Вноточ
💱 Удаленный ИП: Портал			Сообщение адничастра	тору системы
	Последно	a official and a state of the s	Монитор састолния,Ютиена	6
Основные сведения об устройстве				~
Состояние устройства			Настройни/Регистроция	0
Принтер: Стотово к пеналы.				-270
Снанер: Стотоко к сканофованием.			<u> </u>	
Информация об ошибка				
Нет ошибок.			_	
Информация о ресходных материал	804			
Проверить сведения о расквания нате	peanox		-	

900	Удаленный ИП: Настройки защит	a: MF210 Series: MF210 Series	2
+ 🔂 https://192.168.0.215)	in_security.html	C Qr Google	0
*** TI ==			
MF210 Series/MF2	10 Series/		К перталу Выход
🛞 Настройки/Регистрация			Сообщение адчинастратору системы
Настройки	Настройни/Тепистрация: Настройки управ	пения системой: Настройки защиты	
 Настроїни бумаги Настроїни отображення 	Настройки захреты		2
В Настройки тайнера	Настройки защиты		
Настройки функций	Нестрайни ключе и сертнфикате		
П Настройни котирования	Настрания сортификата СА		
П Настройки принтора	Фильтр IP-адресов	РиГадос: Филир для водная РиГадос: Филир для водная	
Настройки управления снетеной	dww.rp MAC-appecee	Фильгр для входящих	
П управление системои			
B tiscerciles search	~		
Museuscreatered and the surface state			
П настроек			
			Copyright CANON INC. 2014

4 Щелкните [Генерировать ключ...].

890	Удаленный ИП: Настр	ройки ключа и сертификата: MF210 Se	ries: MF210 Series	
* > + % http://192.168.0.215/	m_security_kes.html		6 Qr Coogle	0
MF210 Series/MF2	10 Series/			Кладталу Выхо
🛞 Настройки/Регистрации			Cooli	цение аднанистратору системи
Настраїни П Настраїни бунати	Настройчи/Регистра	анк Настровки упревлення системой. На	стройни зацаты ін Настройн	и ключа и сертифичата
 Настройки отображания Настройки таймера 	Настройон илюч	а и сертификата		
Настрайна функций	Зарегистриров	анный ключ и сертификат		
П Настройки принтере	Vies should	Истользование ключа	Сертификат	
Настрайки управление системой Ш Управление системой	Default Koy		6	Ygenere.
Настройки сети	×.			
Настронон заарты Микералионровать информацию настроек				
				Copyright CANON INC. 2014

ПРИМЕЧАНИЕ

Удаление зарегистрированной пары ключей

- Щелкните [Удалить] справа от поры ключей, которую необходимо удалить, щелкните [OK].
- Для текущей пары ключей отображается значок «TLS», пара ключей не может быть удалена. В этом случае отключите функцию или заменить пару ключей перед их удалением.

5 Выберите [Ключ и запрос на подпись сертификата (CSR)] и щелкните [OK].

800	Удаленный ИП: Генерировать ключ	MF210 Series: MF210 Series	
🔺 🛌 🕴 🐔 http://192.168.0.21	15/m_security_key_generate.html	G Q+ Google	0
+++ III III	요즘 옷을 알려야 한 것이 없다.	de la sine de la la constanción de la	alarah serihi si se
MF210 Series/M	F210 Sories/	15. N	Кларталу Выска
🛞 Настройки/Регистраци	KR	Cooffigere	е аднинастратору системи
Настройки П Настройки бумоги	Настройни/Тепистрация: Настройки упреал Генерировать ключ	анні системой. Настройни зациты > Настройни или	оча и сертификата >
 Настройки отображения Настройки тайнера настройки функций 	Генерировать ключ		ОК Отнена
П Настройки котирования	Генерировать ключ		
 Настройки принтера Настройки управления системой 	THE KRIGHAL	 Ключ и зепрос на подпись сертификате (СЯК))
 Управление системой Настройки сети 			
D Hacroolike asuprisi			
 Инициализировать информация: настроек; 	•		

Задайте параметры для ключа и сертификата.

+ 🗞 http://192.168.0.215	5/m_security_key_create.html?type-	4 6 Qr Google	
(CR 111			
INITE MF210 Series/MF	210 Series/	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	K nograny But
🕖 Настройки/Регистраци		Coobur	ные адначистратору систе
страйни © Настройни бунаги	Настройки/Регистрация: Настре Генерировать ключ > Генериро	абки управлення системой. Настройки зацалы ін Настройки и звать ключ и запрос на подлись сартификата (CSR)	иноча и сертифичате н
П Настройки отображения	Генерировать клюм и запре	ос на подтись сертнфиката (CSR)	
Crpoles Cyrouni			ОК Отнена
 Настройки колирования Настройки колирования 	Настройон ключа		
пройки управление системой	Amporter (semice)	(+ LAPE)	
 Управление системой Настройки сети 	Алтарити ключа:	RSA (3024 dar 1)	
В Настройки защиты	Настройки запроса на пор	лись сертификата (СSR)	
 Инкрализировать информацию нестроех 	Страна/Мегиси:	выбор страны/региона Страна/Региона Страна/Региона (Колона ВКА — 1) Валд кода страны а Митеристо Код страны:	
6	uner:		
	Горнац		
	Организация:		
	Подразарления:		
	Oficace sees		
	×		

👩 [Настройки ключа]

[Имя ключа]

В качестве имени пары ключа введите до 24 буквенно-цифровых символов. Указывайте имя, которое можно легко найти в списке.

[Алгоритм подписи]

Выберите алгоритм подписи из раскрывающегося списка.

[Алгоритм ключа]

RSA используется для создания пары ключей. Выберите длину ключа из раскрывающегося списка. Чем больше номер длины ключа, тем ниже скорость обмена данными. При этом уровень безопасности выше.

ПРИМЕЧАНИЕ:

[512 бит] невозможно выбрать ввиду длины ключа, если для параметра [Алгоритм подписи] выбрано значение [SHA384] или [SHA512].

[] [Настройки запроса на подпись сертификата (CSR)]

[Страна/Регион]

Щелкните командную кнопку [Выбор страны/региона] и выберите страну/ регион в раскрывающемся списке. Можно также ввести код страны, например RU для Россия, нажав кнопку [Ввод кода страны в Интернете].

[Штат]/[Город]

Если необходимо, укажите местоположение, используя до 24 буквенноцифровых символов.

[Организация]/[Подразделение]

Если необходимо, укажите название организации, используя до 24 буквенно-цифровых символов.

[Общее имя]

При необходимости укажите общее имя сертификата длиной до 48 буквенноцифровых символов. «Общее имя» часто сокращается CN.

Щелкните [OK].

Генерирование ключа и запроса на подпись сертификата (CSR) может занять от 113

8 Щелкните [Сохранить в файл].

900 Yganeronal M	П: Сведения о ключе и запросе	ka nogniecis ceptiedukarta (CSR): I	MF210 Series: MF210 Serie	* · · · · ·
	a second only of the propagation of the		of condit	
Hillinghill MF210 Sories/MF2	110 Series/		-2242	К порталу Выход
🛞 Настройки/Регистрации			Cooffugee	е аднинастратору системы
Настройки П Настройки бумали П Настройки бумали	Настройни(Регистрация: Настро Генерировать клоч > Генериро подпись сертификета (CSR)	ви утравления системой. Настрой валь елен и запрос на подлись сар	ін зацяты > Настроїни вти пификата (CSR) > Сандония	оча и осртифината и по ключе и запросе на
О Настройки тайнера	Сведения о ключе и запрос	е на подпись сертификата (CS	R)	
Настройки функций			Peix	страция сертификата
 Настройки копирования Настройки принтеро 	Сведения о сертификате			
Настройки управления системой	Barryam Are:	/C=RU		
В Управление системой	Открытый вноч:	RSA 1024		
П Настройни сети	Авгорити педписи:	shatRSA		
В Настройки зациты	Запрос на подлись сертис	pesana (CSR)		
 Инициализировать информацию настроях 	Сохранеть в файт ВЕСІМ СЕКТИРІСАТЕ КОД МІТВОТОЗІ на ВАДАМИЧАНИКА СУКЛАНСКА СКАТИРІСАТЕ КОД СУКЛАНСКА СТАНИКА СУКЛАНСКА СТАНИКА СУКЛАНСКА СТАНИКА СОХРАНИВА СОХРАНИСНА СОХРАНИСНА СОХРАНИВАТНОВА СОХРАНИКА	LIEST TOYOQOESHOVYTCBraANBojaghKOOh WAL-PIEZTHLUOpHanaCoOjashahytO gOeffrierBraphaeFa7rOka2sCR88am BriQuBMONOX2shua+SmLPhY1Ps+6yt	KOBAQEFIMOBIQAw Rwa3w3x5k7Dt SurKMSip ECAw5AaAN9638G	
	æ			
				Capyright GANON INC. 2014

ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении окна подтверждения нажмите [Сохранить], чтобы сохранить файл.

9 Щелкните [Регистрация сертификата...].



10 Щелкните [Выбрать файл], укажите файл для запроса на подпись сертификата, а затем щелкните [Регистрация].



ссылки

- Оспользование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации (СА)
- ОПроверка пары ключей и цифровых сертификатов
- Шифрование данных, передаваемых на печать с устройств Apple, с помощью TLS

Использование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации (СА)

Пары ключей и цифровые сертификаты выдаются центром сертификации (СА) для использования на устройстве. Хранить и регистрировать эти файлы можно, используя Удаленный ИП. Убедитесь, что ключи и сертификаты соответствуют требованиям аппарата (**Требования для ключей и сертификатов**). Допускается регистрация не более трех пар ключей и не более трех сертификатов СА.



- Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ()Запуск Удаленного ИП
- **2** Щелкните [Настройки/Регистрация].



3

Нажмите [Настройки защиты] > [Настройки ключа и сертификата] (для пар ключей) или [Настройки сертификата СА] (для сертификатов СА).



4 Щелкните [Регистрация ключа и сертификата] или [Регистрация сертификата СА].



ПРИМЕЧАНИЕ

Удаление зарегистрированной пары ключей или зарегистрированного сертификата CA

 Щелкните [Удалить] справа от пары ключей или сертификата СА, чтобы удалить э затем щелкните [ОК]. Удалить предустановленные сертификаты СА невозможно. Для текущей пары ключей отображается значок «TLS», пара ключей не может быть удалена. В этом случае отключите функцию или заменить пару ключей перед их удалением.

Отключение/включение предустановленного сертификата СА

Щелкните [Выключить] справа от предустановленного сертификата СА, который необходимо отключить. Чтобы снова включить сертификат, нажмите [Включить] справа от него.

5 Щелкните [Установить...].

9 🙃 🔿 🛛 🕅	даленный ИП: Регистрация ключа и серт	wdexxata: MF210 Series: MF210 Series	2
(*)) + Natur(/192.168.0.215)	m_socurity_key_regist.html	C Qr Google	0
MF210 Series/MF2	10 Series/	4. 4433	К порталу Выход
🛞 Настройки/Регистрация		Cash	цение аднинастратору системы
Hacepoles Hacepoles (Hacepoles dynamic) Hacepoles redeposess Hacepoles redeposess Hacepoles redeposess Hacepoles represent Hacepoles yearness cacresol Hacepoles gammes cacresol Hacepoles aspens Hacepoles Hacepoles aspens Hacepoles Hacehols Ha	Настройну/Телестрация: Настройну унрев Репосрация полов и сортификата Рапострация полова и сортификата Рапострация ключа и сортификата Установлениений ключ и сартифика Установлениений ключ и сартифика Установлениений ключ и сартифика Установлениений ключ и сартифика Установлениений ключ и сартифика Истори	ления окстаной: Настройни зациты > Настройн	и клоча и осргификата у
			Copyright CANON INC. 2014

ПРИМЕЧАНИЕ

Удаление пары ключей или сертификата СА

Щелкните [Удалить] справа от файла, который необходимо удалить, и щелкните [OK].

Щелкните [Выбрать файл], укажите файл для установки, а затем щелкните [Начать установку].

800	Удаленный ИП: Установить ключ и серт	Advixar: MF210 Series: MF210 Series	
🕷 🕒 🕴 🍓 https://192.168.0.215	/m_security_key_instalLhtml	C Q+ Google	0
\$\$\$ III III			THE REPORT OF
MF210 Series/MF2	10 Series/		Кларталу Выход
🛞 Настройки/Регистрация		CooBuewe	адчинастратору системы
Настройки Настройки буноти Настройки готобранание Настройки таленара Настройки бунара настройки колеродения	Настройни Телестрацие. Настройни уврем Репострация окона и сартификата - Укла Услановать ключ и сартификат Уканите нуть к файку ключа и ортифи Для вийоре файке цастичене (Ditap).	леми систелой. Настройки зациты > Настройки ело ковель клюн и сертификат жла для установки. Вачела	на и сортифичата)- установку) Отноче
П Настройки принтера	Указать файл		
 Управление систеной Настройки сети 	Nyn. s dailey:	Вибогъ файл не рабран	
 настрояки защиты Инициализировать информацию настроек 			Provide a state of the state

• Пара ключей или сертификат СА устанавливается на аппарат.

Зарегистрируйте пару ключей или сертификат СА.

Регистрация пары ключей

- **1** Щелкните [Регистрация] справа от пары ключей, которую вы хотите зарегистрировать.
- **2** Введите название пары ключей и пароль, затем нажмите [OK].

800 X	раленный ИГ: Вкод пароли персонального ключа: MF210 1	erles: MF210 Serles #
🔳 🖂 + 😪 http://192.168.0.215)	m_security_key_regist_setting.htmlNd=0&file=DXAMPLE.cor	C Qr Google O
141 日 目		
MF210 Series/MF2	10 Series/	К порталу Выход
🛞 Настройки/Регистрация		Сообщение аднинастратору системы
Настройки П Настройки бумаги	Настройни/Репистрация. Настройки упревления системой. На Репистрация ключа и сертификата > Воод пареля персональ	стройни зациты > Настройни ключа и сертификата > клю клоча
Hactpolies endpasses Hactpolies taikeps Hactpolies dynage Hactpolies endpasses	Вард пароли персона пакона клона Виедите пароль персонального клона для этого файна. Ине файна: DAMNE.cor	
Настройки управления системой	Ваод пароля персонального илязча	
Управление системой	Ина ключа:	
П Настройки сети	Rapons:	
П Настройки зациты		
 Мнициализировать информацию настроек 	×	
		Cupyrgin. CANON THE, 2014

[Имя ключа]

Введите имя пары ключей (не более 24 буквенно-числовых символов), подлежащей регистрации.

[Пароль]

Введите пароль закрытого ключа (не более 24 буквенно-числовых символов), заданного для регистрируемого файла.

Регистрация сертификата СА

Щелкните [Регистрация] справа от сертификата СА, который вы хотите зарегистрировать.

8 8 8	Удаленный ИП: Регистрации сертификата CA: MF210 Series: MF210 Series 🖉			
- + Sahttp://192.168.0.215	m_security_ca_regist.html	C Qr Googin) (0)	
4e4 []] []]				
MF210 Series/MF2	10 Series/	35.	К перталу Выскол	
🛞 Настройки/Регистрация			Сообщение дрижнастратору системы	
Настройки П Настройки бумаги	Настройне/тепистрация: Настройни упреен Регистрация сортификата СА	чения системай: Настройни защиты > Нас	ройм сертификата СА >	
 Настройки отображания Настройки тайнера 	Регистрации сертификата СА			
Настройки функций П Настройки копирования П Настройки пригора	Репистрация сертификата СА Установленный сертификат СА Установить			
Настройки управления системой © Управления системой © Настройки сети	Pres quitas EXAMPLE.cer	Рагистрация Удалить		
В Настройки защиты				
 Мнициализиравать информацию настроек 				
			Converte CANON THE, 2014	

ссылки

- ОСоздание пары ключей
- О Проверка пары ключей и цифровых сертификатов
- Шифрование данных, передаваемых на печать с устройств Apple, с помощью TLS

Проверка пары ключей и цифровых сертификатов

После регистрации пары ключей и сертификата СА можно просмотреть подробную информацию о них или проверить их подлинность и подпись.

Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. () Запуск Удаленного ИП

Э Щелкните [Настройки/Регистрация].

1

800	Удаленный ИП: Пор	may: MF210 Series: MF210 Serie	18		2
(* >) + % http://192.168.0.215/po two 00 100	rtal_top.html	ć	Qr Coojie		0
Lateration	Иня устройства: Наиненование продукта: Местоположение:	MF210 Series MF210 Series			Berrou
💱 Удаленный ИП: Портал			Ca	общение вдененстра	тору системы
	Последно	e ofixoanaxine:68/08 2014 05:31 PM	Монитор о	астолния/Отнена	6
Основные сведения об устройстве					\sim
Состояние устройства			Hactpolie	Регистроция	N
Принтер: 😑 Готово к пеналы.					57
Сканер: 🧶 Готово к сканированию.					
Информация об ошибке					
Нет ошнбок.					
Информация о расходных натериал	900				
Проверить сводения о раснадних нап	opwanow:				
Сведение о бунате					

З Нажмите [Настройки защиты] ▶ [Настройки ключа и сертификата] (для пар ключей) или [Настройки сертификата СА] (для сертификатов СА).

800	Удаленный ИП: Настройки защи	mic MF210 Series: MF210 Series	2
+ 📸 http://192.168.0.215/	m_security.html	6 Qr Google	10
4++ II II			
HF210 Series/HF2	10 Series/	35.	К перталу Вьоход
🛞 Настройки/Регистрации			Сообщение аднинастратору системы
Настройки	Настройну/тегистрация: Настройни упра	заления системой: Настройки зазуты	
 Настройки бумаги Настройки отображения 	Настройки захряты		
В Настройки тайнера	Настройки защиты		
Настройки функций	Настройки ключе и скртификата		
П Настройни котирования	Настройки скртификата СА		
П Настройки принтере	Фильтр 17-адресов	Рит-адос: Филипр для входная Рит-адос: Филипр для входная	
Иастройки управления системой © Управление системой	dww.rp MAC-appeloe	Фильгр для входящих	
The second second			
0 Настройон защиты			
 Инициализировать информацию настроек 			
			Copyright CANON INC. 2014

4 Щелкните значок пары ключей или сертификата, который необходимо проверить.



• На этом экране можно просмотреть информацию о сертификате.

5 Щелкните [Проверка сертификата].



• Результаты проверки сертификата отображаются в формате, указанном ниже.

000	Удаленный ИП: Проверка сертнфиката: MF2	10 Series: MF210 Series	
(+ + 👫 http://192.168.0.215)	re_security_key_prop_verify.html?id=32422&res=1	C Q+ Google) (
目目			
HERE HEZO Series/HEZ	10 Series/	18. 18.	К порталу Выхо
(Э) Настройки/Регистрации			Сообщение аднинастратору системы
Настройки П Настройки бунали П Настройки отображения П Настройки гайнера Настройки фунарий П Настройки колерования П Настройки полерования	Проверка сартификата Этог с Махад к	яртыфикат действителен. Сосдоният в сертификате	
Настройки украински останой Этрановие октяной Настройки сели В Настройки зациты Пинаралеорораль информацию исстрок	E		
			Capyophi CMON INC. 281-

ссылки

Создание пары ключей

Оспользование пар ключей и цифровых сертификатов, выданных центром сертификации (СА)

Использование устройства в качестве сканера

Оригинальные документы можно сканировать с помощью панели управления аппарата или приложения на компьютере. Независимо от способа сканированные документы преобразуются в электронный формат, например, PDF. Воспользуйтесь функцией сканирования для преобразования больших документов в файлы, чтобы с ними было проще работать.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы использовать функцию сканера данного аппарата, заранее выполните всю подготовку, включая установку программного обеспечения на компьютер. Если вы используете сетевое подключения, необходимо зарегистрировать сканер в служебной программе MF Network Scan Utility. Оподготовка к использованию устройства в качестве сканера (MF212w)
- Если вы работаете на Macintosh, см. указания OMF Driver Installation Guide по установке программного обеспечения и Руководство по драйверу сканера Canon, в котором приводится подробное описание функций печати (ОДля пользователей Mac OS).
- В зависимости от операционной системы и версии используемого драйвера сканера или приложений, экраны в этом руководстве могут отличаться от отображаемых для вас экранов.

Сканирование на аппарате

Для простого сохранения отсканированных документов на компьютере можно воспользоваться панелью управления аппарата. **ОСканирование на аппарате**



Сканирование на компьютере

Документы, размещенные в аппарате, можно сканировать с помощью компьютера. Сканированные документы сохраняются на компьютере. Сканирование можно выполнять с помощью MF Toolbox (прилагается к аппарату) или других приложений для преобразования изображений или текста. **Сканирование на компьютере**



Сканирование с помощью приложения Canon Mobile MF212w

Для управления процессом сканирования оригинала, загруженного в аппарат, можно использовать смартфон или планшет. Более подробные сведения о данной функции представлены на веб-сайте Canon.

Подготовка к использованию устройства в качестве сканера MF212w

Убедитесь, что аппарат и ваш компьютер подключены друг к другу, и все необходимые компоненты программного обеспечения установлены. Для ознакомления с процедурой проверки см. руководство «Начало работы» **Руководства, входящие в комплект** поставки устройства. Чтобы установить беспроводное соединение по локальной сети, аппарат необходимо зарегистрировать в MF Network Scan Utility (Служебная программа сетевого сканирования MF). Зарегистрируйтесь, выполнив следующие действия. Эта процедура не требуется, если аппарат подключен к компьютеру посредством кабеля USB.

ВАЖНО!

Функция сканирования недоступна, если аппарат подключен к компьютеру в среде IPv6. Используйте сеть IPv4 или подключение по USB.

Щелкните значок À на панели задач.



Оставьте флажок напротив устройства, затем нажмите кнопку [OK].

🚔 Canon MF Network Scan Util	ty 🞫
Чтобы экспортировать отсканае понощью операционной паноли оконеро, озган щелкныте (DK), Шлянкопользиения денной слу быть установления программа М Список оканера:	реканные динные в контъютер нерез сеть с сканера, щолните флакок радон с интенен кибной програнные на контъютере должна F Toolbox (
Иня	MAC-aspec
Canon MF220 Series	Field-39-76/94-30
	Ок Отмена О программе

• К продукту (сканеру) можно подключить до десяти компьютеров одновременно.

Сканирование на аппарате



Последовательность «сканирования документа и сохранения его на компьютере» доступна только при сканировании на аппарате. Сканирование с указанием компьютера, на котором будут сохранены документы; следует ли сканировать документы в цвете или нет; в каком формате сохранять документы — PDF или JPEG; и прочие настройки.

Разместите документы. 🜔 Размещение документов





З Нажмите кнопку 💽

Выберите тип сканирования. Компьютер



 Этот экран не отображается, если компьютер подключен к аппарату с помощью кабеля USB.

Укажите адресата.	
PC1	
PC2	
PC3	

5 Выберите тип сканирования.

Выберите тип сканир-я Сканир.: нажмите ОК Цветное сканирование Ч-Б сканирование Пользовательский 1 Пользовательский 2

Тип сканирования	Цветная	Разрешение	Формат файла
<Цветное сканирование>	Цветная	300 точек на дюйм	PDF (доступен для поиска)*1/Высокая степень сжатия
<Ч-Б сканирование>	Черно- белый ^{*2}	300 точек на дюйм	TIFF
<Пользовательский 1>	Цветная	300 точек на дюйм	JPEG/Exif
<Пользовательский 2>	Цветная	300 точек на дюйм	PDF (доступен для поиска)*1/Стандартная степень сжатия

^{*1} Формат PDF, в котором символы документа сканируются как текст, по которому можно выполнять поиск с помощью компьютера.

^{*2} Документы сканируются только в черно-белом режиме без промежуточных оттенков серого.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменение настроек

Настройки можно изменить с помощью MF Toolbox. **ОНастройка параметров** сканирования в MF Toolbox





- Начнется сканирование.
- 💿 Для отмены нажмите 🚾 🕨 <Да> 🕨 💽

BAXHO!

Сканирование невозможно, когда отображается экран настройки программы MF Toolbox. Закройте этот экран перед выполнением сканирования.

laer. oxan.		
() - ()	[Сканировать] Сохраниет отокланированное нообр выбраницо палку и открывает его укланието трихования.	аресные в о понощью
👔 Настройки сканера	1	
Выбор источника:	Автоналический режим	-
Способ установки:	Односторонный	-
Формат бумаги	M	
Режим сканарования Качество изображения	Upenerapen. 300 dpi	-
 Отобразить довівкор скани Сокранить отокани 	ера рованное ноображение в	
HHH BOHNE	Сканировать1	
Тип файла	PDF ·	Параметры РОГ
Софенть отсканарованное изобрановане в	C Water (with R Picture).	0690p
Сокранить рисунки в поди	аталог с текушей дагой	
Внешнее приложен	40	Цанить
Перетаците скоре значок пр	ипожения для регистрации.	3azərs(1)
Подтверждение отсканир	ованного ноображения и настроек Ехії	
Ctig	ос Приняны Опняны	Пуск

При наличии дополнительных страниц документа, которые необходимо отсканировать, поместите следующую страницу на стекло экспонирования и нажмите 💽.

Скан.след: нажм. Пуск <Заверш. скан.> <Отмена> Подтвердить адресата

- Выполняйте этот шаг до тех пор, пока не закончите сканировать все страницы.
- Если нужно отсканировать только одну страницу, перейдите к следующему шагу.

8 Выберите <Заверш. скан.> и нажмите ок.

• На компьютере отобразится папка с сохраненными документами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Информация о папке назначения

- По умолчанию сканированные данные сохраняются в папке [Pictures] (Рисунки) или [My Pictures] (Мои рисунки). Создается подпапка с датой сканирования в качестве названия, и в ней сохраняются данные.
- Для изменения папки назначения см. раздел ОНАстройка параметров хранения.

СОВЕТЫ

Простое сканирование на аппарате

Если вы регулярно используете какие-то настройки, например, цветное или

черно-белое сканирование, или определенный компьютер, на котором сохраняются отсканированные документы, указывать эти настройки перед каждым сканированием может быть неудобно. Зарегистрируйте эти настройки для кнопки [Scan -> PC], чтобы сканирование можно было выполнять нажатием одной кнопки. **ССканирование с помощью клавиши [Scan -> PC]**

Сканирование с помощью клавиши [Scan -> PC]



Поместите документ в аппарат и нажмите **SenFC** или **SenFC** (для MF211, **SenFC**), чтобы немедленно начать сканирование. Тип сканирования (цветное или черно-белое), папка назначения и другие параметры можно привязать к кнопке и использовать их при сканировании документов. В данном разделе представлено описание процедур регистрации параметров кнопки и выполнения сканирования с ее помощью.

Выберите параметры для их назначения кнопке [Scan -> PC]
 Использование клавиши [Scan -> PC]

ПРИМЕЧАНИЕ

Для модели MF211:

Единственная доступная клавиша быстрого вызова — <u>Scappe</u>. Параметр «Сетевое подключение» и экран для выбора целевого компьютера не отображаются.

Выберите параметры для их назначения кнопке [Scan -> PC]

Зарегистрируйте папку назначения на компьютере и тип сканирования в [scan>PC] (для модели MF211, [scan>PC]).



- Нажмите кнопку 🔞.
- Используйте ▲/▼ для выбора <Настройки сканирования> и нажмите ок.
- З Выберите <Настройки горячей клавиши> ▶ <Регистрация>.

4 Выберите клавишу быстрого вызова и нажмите **ок**.

- Выберите клавишу, для которой хотите зарегистрировать настройки.
- На модели MF211 достаточно нажать ок.



5 Выберите тип подключения, который используется для устройства и компьютера, затем нажмите ок.



👩 <Выкл.>

Выберите этот параметр, чтобы удалить существующие настройки.

🚯 <USB-подключение>

Выберите этот параметр, если устройство и компьютер соединены через USB.

Сетевое подключение> (MF212w)

Выберите этот параметр, если устройство и компьютер соединены по сети.

Выберите целевой компьютер и нажмите ок.

Этот экран не отображается, если вы выбрали <USB-подключение> в шаге 5.

Укажите адреса	ana.
PC1	
PC2	
PC3	

1	Выберите	тип	сканирования	И	нажмите	ОК	ŀ
---	----------	-----	--------------	---	---------	----	---

Выберите тип сканир-я

Цветное сканирование Ч-Б сканирование

Пользовательский 1

Пользовательский 2

Тип сканирования	Цветная	Разрешение	Формат файла
<Цветное сканирование>	Цветная	300 точек на дюйм	PDF (доступен для поиска)*1/Высокая степень сжатия
<Ч-Б сканирование>	Черно- белый ^{*2}	300 точек на дюйм	TIFF
<Пользовательский 1>	Цветная	300 точек на дюйм	JPEG/Exif
<Пользовательский 2>	Цветная	300 точек на дюйм	PDF (доступен для поиска)*1/Стандартная степень сжатия

^{*1} Формат PDF, в котором символы документа сканируются как текст, по которому можно выполнять поиск с помощью компьютера.

*2 Документы сканируются только в черно-белом режиме без промежуточных оттенков серого.

ПРИМЕЧАНИЕ Изменение настроек

Настройки можно изменить с помощью MF Toolbox. **ОНАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ** сканирования в MF Toolbox

Проверка зарегистрированных настроек





👩 Имя целевого компьютера

Отображает имя компьютера, зарегистрированного как назначение для сохранения.

🚯 Тип сканирования

Отображает заданный тип сканирования.



Разместите документы. ОРазмещение документов



2 Нажмите [scansec] или [scansec] (на модели MF211 нажмите [scansec]).

- Чтобы просмотреть настройки, зарегистрированные для клавиши, см ОПроверка зарегистрированных настроек.
- Начнется сканирование.
- 💿 Для отмены нажмите 🚾 🕨 <Да> 🕨 💽

важно!

Сканирование невозможно, когда отображается экран настройки программы MF Toolbox. Закройте этот экран перед выполнением сканирования.

Цает, скан.		
	[Сканировать] Сохраняет отсканарованное нообр выбранную палку и открывает его указанного приложения.	ACCOUNTE B C TOMOLILAO
Настройки сканера	1	
Выбор источника:	Автоналивский режим	•
Способ установки:	Односторонный	-
Формат бумаги:	A4	- •=
	Орьнонтация.	
Режим сканирования	Loer	
Качество изображения	300 dpi	-
Побразить доабеер скан Сокранить отокани	ера рованное ноображение в	
Иня файла:	Сканировать1	
Tier Galles	PDF •	Параметры РDF
Софинить отсканарованное изображение в:	C Uner Weiter Patrents	0600p
🖉 Сокранить рисунки в поди	аталог о текущей дагой	
Внешнее прыложен	не	Цанинь
Перетаците скоре значок пр	ипожения для регистрации.	3a1.875(1)
Подпериденно от сканир	ованного ноображенни настроек Evil ос Применить Отнена	Пуск

3 При наличии дополнительных страниц документа, которые необходимо отсканировать, поместите следующую страницу на стекло экспонирования и нажмите .

Скан.след: нажм. Пуск <Заверш. скан.> <Отмена> Подтвердить адресата

- Выполняйте этот шаг до тех пор, пока не закончите сканировать все страницы.
- 🧧 Если нужно отсканировать только одну страницу, перейдите к следующему шагу.
- 4 Используйте ▲/▼ для выбора <Заверш. скан.> и нажмите ок.
 - На компьютере отобразится папка с сохраненными документами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Информация о папке назначения

- По умолчанию сканированные данные сохраняются в папке [Pictures] (Рисунки) или [My Pictures] (Мои рисунки). Создается подпапка с датой сканирования в качестве названия, и в ней сохраняются данные.
- Для изменения папки назначения см. раздел ОНАстройка параметров хранения.

ссылки

Сканирование на аппарате

Сканирование на компьютере

Существует два способа сканирования на компьютере: с помощью программы MF Toolbox или приложения для обработки изображений или текста.



Сканирование при помощи MF Toolbox



MF Toolbox — это приложение, которое поставляется вместе с устройством. Благодаря ему можно сканировать документы и изображения с персонального компьютера. Отсканированные данные можно отправлять в выбранное приложение или по электронной почте.

Сканирование с помощью приложения



обработки текста или изображений и загружать их напрямую в приложение. Запускать другое приложение для сканирования не требуется.

Сканирование при помощи MF Toolbox



Сканированные документы можно сохранить на компьютере, отправлять в специальные приложения для последующего редактирования, а также пересылать по электронной почте. Приложение MF Toolbox включает настройки для любых операций, в том числе преобразование в PDF и цветное сканирование. Сканирование можно легко выполнить, выбрав предустановленные настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда параметр <Автоподключение для удал. сканирования> имеет значение «Выкл.»

Онастройки управления системой

Для подключения аппарата к сети перед началом эксплуатации выполните следующие действия.

(COPY/SCAN) 🕨 Выберите <Удаленный сканер> 🕨 💽

Операции сканирования будут недоступны в следующих случаях.

- В ходе выполнения печати, копирования и т.д.
- В ходе очистки устройства фиксации
- При открытой крышке тонера

Сканирование может быть выполнено после завершения перечисленных операций или устранения ошибок.





Запустится программа MF Toolbox.

3 Выберите тип сканирования.

• Щелкните значок, соответствующий нужному типу сканирования.



👩 [Почта]

Сканированный документ отправляется по электронной почте. Можно также сохранить его в указанную папку на компьютере и вручную вложить в сообщение эл. почты позже.

[0CR]

Символы в документе извлекаются в виде текста с помощью обработки OCR (оптическое распознавание символов). Извлеченные данные можно редактировать с помощью программного обеспечения OCR/ Программу OCR необходимо указать заранее.

<u>(</u> [Сохранить]

Сканированный документ сохраняется на компьютере.

🚺 [PDF]

Отсканированный документ преобразовывается в файл PDF. Его также можно отправить в приложение. По умолчанию сканированный документ преобразуется в файл PDF, и в нем можно выполнять поиск с помощью компьютера.

🧿 [Цвет. скан.]/[Ч/б скан.]/[Спец. 1]/[Спец. 2]

Часто используемые настройки можно зарегистрировать заранее (**Растройка** параметров сканирования в MF Toolbox). Также можно указать приложение в качестве назначения при отправке. При сканировании с помощью панели управления настройки регистрируются и применяются непосредственно в ней (**Сканирование на аппарате Сканирование с помощью клавиши** [Scan -> PC]).

ПРИМЕЧАНИЕ Для переключения сканера

Если установлено две и более аппаратов, и вам нужно переключиться на другой аппарат, нажмите [Настройки] и выберите его. **ОНастройка параметров МF Тооlbox и сканера**



4 При необходимости настройте параметры сканирования. **О**Настройка параметров сканирования в MF Toolbox

Цвет. скан.				
	[Сканировать] Сореняет отокандованное изобр выбраницо патку и оторывает его указанного прихожения.	конотние в с понющью		
Выбор источника:	Алтоналичноски рижен	-		
Способ установки:	Односторонный	-		
Формат бумаги	A4	ei		
	Орнонтация.			
Режи сканированих	Цент	_		
Качество изображения	300 dpi	-		
Плобразить драйвер скан Сокранить спокание	ера рованное изображение в			
MMR #BINX	Сканировать1			
Тип файла	PDF *	Парамятры PDF		
Сохранить отсканированное илобозкание в	C 'Glass (Seller/E)/Petuser)			
🗹 Сокранить рисунки в подк	аталог с текушей дагой			
Внешнее прихожен	149	Идолить		
Перетаците сказе значок про	ипохных для регистрации.	3exmi(1)		
Подперидение опсиличрованного изображения и настроек Evil Сброс Приховить Оливна				

5 Нажмите кнопку [Пуск].

- Начнется сканирование.
- Для отмены щелкните [Отмена].

При сканировании нескольких документов 🚬

Если появляется представленный ниже экран, можно продолжить сканирование документов (при постраничном сканировании, например, если выбран формат JPEG, экран не отображается).

/F Toolbox	
Сканоровение страницы 1 овеершено. Для сканорования других страниц, понестите их оригиналы в успройство и нажините [Далее] Щилекити [Готово] для выхода.	
Далее Готово	5

При наличии дополнительных страниц документа, которые необходимо отсканировать, поместите следующую страницу на стекло экспонирования и нажмите [Следующая].

- Выполняйте этот шаг до тех пор, пока не закончите сканировать все страницы.
- Если нужно отсканировать только одну страницу, перейдите к следующему шагу.

2 Щелкните [Готово].

 После завершения сканирования документ сохраняется в папке на компьютере или отправляется в приложение. О Настройка параметров хранения О Настройка внешних приложений для передачи отсканированных данных

ПРИМЕЧАНИЕ

Если сканирование выполняется неправильно

Если сканирование выполняется неправильно, например, изображение слишком темное или цвет отличается от оригинального, вы можете настроить расширенные параметры с помощью ScanGear MF. Снова разместите документ в аппарате, отметьте поле [Отобразить драйвер сканера] в шаге 6 и нажмите [Пуск] для запуска ScanGear MF.

Настройка параметров сканирования в простом режиме
 Настройка параметров сканирования в расширенном режиме

Предварительный просмотр отсканированных изображений перед определением формата файлов и сохранения назначения

Можно предварительно просматривать отсканированные изображения в виде эскизов, а затем указывать формат файла и сохранять назначение. Эта процедура недоступна, если в шаге 5 выбран параметр [OCR]. Поместите документ в устройство, запустите MF Toolbox и перейдите к выполнению данной процедуры.

Выберите тип сканирования.

Щелкните значок, отличный от значка [OCR].

👙 MF Toolba	с - сканыро	вание					0
Почта	OCR	핟 📓	×	🗾 Цоет. скаж	2 4/6 скан	Cres. 1	Спед. 2
						Ha	стройки

Установите флажок [Подтверждение отсканированного изображения и настроек Exif].

 Если на шаге 1 выбран параметр [PDF], установите флажок [Подтвердить отсканированное изображение].

Цвет. скан.		
	[Сканировать] Сокраняет отоканированное изобр выбраннаю пати, и открывает его указанного приложения.	с понощью
Настройки сканера		
Выбор источника:	Автометический режим	-
Способ установки:	Односторонний	-
Формат бумаги:	A4	
	Орнентация.	
Режил сканированих	Шант	
Качество изображения	300 dpi	-
Отобразить драйвер скан Сокранить отокани	ера рованное изображение в	
Имя Файла:	Сканировать1	
Тып файла	PDF *	Параметры PDF
Сохранить отсканированное изображение в:	Critises/to/in/ErPicture/	qoeb0
🖉 Сокранить рисунки в порк	аталог с текушей дагой	
Внешнее притожен	149	Идалить
Перетадите сказа значок пр	изохения для регистрации.	3azers(1)
Подтверждение отсканир	ованного ноображения и уктроек Ем	These of the second
Ctip	ос Применить Отнена	nyck

- Начнется сканирование.
- Для отмены щелкните [Отмена].
- Отсканированные изображения отображаются в виде эскизов в диалоговом окне [Отсканированное изображение].

При сканировании нескольких документов

Отображается следующее окно.

MF Toolbox
Сканарование страницы 1 озвершено. Для сканарование други: странац, понестите их оригиналы в устройство и накимите (Данев) Щилинети (Готово) для выхода.
Далее Голово

- При наличии дополнительных страниц документа, которые необходимо отсканировать, поместите следующую страницу на стекло экспонирования и нажмите [Следующая].
 - Выполняйте этот шаг до тех пор, пока не закончите сканировать все страницы.
 - Если нужно отсканировать только одну страницу, перейдите к следующему шагу.

2 Щелкните [Готово].

 После завершения сканирования документ сохраняется в папке на компьютере или отправляется в приложение. Настройка параметров хранения
 Настройка внешних приложений для передачи отсканированных данных

4 Укажите формат файла и сохраните адресата.

	🛫 Отсканированное изображ	вние 1/1	
	2 001 2	авенов мозбраховни в	
a	Тип файла:	SMP	Паранетры PDF
Ā	Сокранить отоканированное исображение в	Cristeen Index Et Plataeen	06eap
Y	😨 Сояранить рисунски в годин	талог с техуцей дагой	
			Сояранить Отмене

👩 [Тип файла]

Выберите формат файла, например, PDF или JPEG. Доступные форматы файлов отличаются в зависимости от выбранного в шаге 1 типа сканирования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Добавление комментариев к JPEG-файлу

При сохранении JPEG-файлов к ним можно прикрепить дополнительные сведения, например, дату или комментарии, выбрав настройку [JPEG/Exif]. Выберите отсканированное изображение, щелкните [Настройки Exif], затем введите свои комментарии на экране настройки Exif.

Гип файлах	JPEG/Ext	 Настройки Ехії
Сохранить отсканнрованное пображение в:	Citizen (intel%/Petwee)	06aap
🗹 Сокранить рисунки в порил	талог с текушей датой	

[Сохранить отсканированное изображение в]

Укажите папку места назначения. Если установить флажок [Сохранить рисунки в подкаталог с текущей датой], в указанном месте создается папка с датой сканирования в качестве имени. В эту папку сохраняется изображение.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбрать значение [PDF (Добавить страницу)] для параметра [Тип файла] (), вместо [Сохранить отсканированное изображение в] отображается [Создать файл PDF на базе]. В этом случае нажмите [Обзор] и укажите существующий PDF-файл, в который нужно добавить только что отсканированные данные. Данные добавляются в существующий файл на дополнительные страницы.

5 Нажмите [Сохранить изменения].

 Отсканированные данные сохраняются в папке на компьютере или отпраляются в приложение. ОНастройка параметров хранения ОНастройка внешних приложений для передачи отсканированных данных

Добавление страниц в существующий PDF-файл

В этом случае укажите существующий PDF-файл, в который нужно добавить только что отсканированные данные. Данные добавляются в существующий файл на дополнительные страницы. Поместите документ, запустите MF Toolbox и перейдите к выполнению данной процедуры. Выбранный файл PDF должен быть создан с помощью MF Toolbox. Только что отсканированные данные нельзя добавить в файлы PDF, созданные в других приложениях.

Выберите тип сканирования.

Щелкните значок [Почта], [Сохранить] или [PDF].



Выберите для параметра [Тип файла] значение [PDF (Добавить страницу)].

PDF		
	[PDF] Сохраниет отсканированное нособр выбранную патка и открывает его понтоцию указанного пригоховник	6 6
Настройки сканера		_
Выбор источника:	Автоналинескаяй режим	-
Способ установки:	Односторонный	-
Формет бучеги	A4	- + <u>~</u>
	Орнонтация.	
Режилсканирование	Uper	•
Качество изображения	300 dpi	-
Побразить драйвер скан Сокранить отскание	ера рованное изображение в	
MHA POINT	File	
Turi quiline	РОЕ (Несколько странец) 🔹	Параметры PDF
Софанить отсканированное изображение в	C Chercificite/E (Foture)	Désop
🖉 Сокранить рисунки в порх	аталог с текущей дагой	
Внешнее приложен	40	Идалить
Совранить только как файл		Jazara(1)
Подтвердить отсканирова	иное изображение	
Cáp	ос Приняна Отнена	Пуск

 Щелкните [Параметры PDF] и укажите нужные параметры. ОНАстройка параметров хранения

З Щелкните [Обзор] и выберите PDF-файл, в который следует добавить страницы.

• Только что отсканированные данные добавляются в выбранный файл PDF.

4 Нажмите кнопку [Пуск].

- Начнется сканирование.
- Для отмены щелкните [Отмена].

При сканировании нескольких документов

Отображается следующее окно.

Company and a state of the second state	1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Для сканарованая других стр устройство и нажносте (Дале Щелените (Готово) для выход	ранниц, понестите их оригиналы в е] ци.

При наличии дополнительных страниц документа, которые необходимо отсканировать, поместите следующую страницу на стекло экспонирования и нажмите [Следующая].

- Выполняйте этот шаг до тех пор, пока не закончите сканировать все страницы.
- Если нужно отсканировать только одну страницу, перейдите к следующему шагу.

2 Щелкните [Готово].

 После завершения сканирования документ сохраняется в папке на компьютере или отправляется в приложение. ОНастройка параметров хранения ОНастройка внешних приложений для передачи отсканированных данных Чтобы переключиться на другой сканер, воспользуйтесь кнопкой [Настройки]. Также можно настроить такие параметры, как имя компьютера, на котором сохраняются документы.

ALL DATE TO	albert - concerns						
AP MP TO	опрек - сканиро	заные				-	
1		Ċ	THE STATE	2	2	2	2
flove	a OCR	Сокранить	PDF	Швет. скан.	CROBIN.	Cneu 1	Criell 2
						Ha	стройки
				7			
	Параметры						
	0	(Пара Настрой	нетры] ка паранетров	оканера.			
0	Cigrep:	iop cxavepa Canon f	4F220 xm,)==	2794.0		-)	
	Настройки не	IONA F.ONTENOTE	ра н коминента	0460			
b	Инея	PC1	-	-			
	LIGHT ST. LAND	Коннен	тарий				
	Швет. скан.:	Compac	t PDF				
	<u>Ч</u> /бохая:	TIFF					
- V	Cnes. 1:	JPE 6					
	Cnes, 2	PDF					
d	📃 Заядыль Т	oolbox no saee	ршенны сканне	овання при за	пуска с устро	écroa	
			6	Çópoc	OK.	Отнена	

👩 [Выбор сканера]

Выберите это устройство (сканер) для использования в программе MF Toolbox.

🚯 [Имя компьютера]

При сканировании с помощью панели управления аппарата место сохранения документов выбирается с помощью специальной процедуры (**Сканирование на аппарате**). Имя компьютера, появляющееся на дисплее аппарата во время выполнения данной процедуры, можно изменить.

<u> (</u>Комментарий]

Добавьте комментарий к каждому типу отсканированного документа. При необходимости измените комментарий.

🚯 [Закрыть Toolbox по завершении сканирования при запуске с устройства]

При сканировании с помощью панели управления аппарата запускается MF Toolbox. Выберите, следует ли закрывать окно MF Toolbox автоматически после завершения сканирования.

ссылки

🗘 Настройка параметров сканирования в MF Toolbox

Настройка параметров сканирования в MF Toolbox

Можно изменить предварительные настройки, такие как тип сканирования (цветное или черно-белое), формат файла и разрешение. Вы также можете указать место сохранения отсканированного документа, приложение, которому будет передаваться отсканированный файл, и прочие настройки.

🕼 MF Toolbox - сканирование				0	0
💓 💽 🌽 🛔 Пога ОСЯ Соранить	POF U	lser.	1 /8	Cneu 1	Cress 2
L		×8H.	скан		
				Har	стройни
Цент. скан.					X
	Сканирова Софаняет отская выбранную пати у раззанного прило	ть] карованное и открыва харния.	uacépaxe er ero cinc	HAME B MODELIND	
🖗 Настройка склинира					
Выбор источник.к Деп	сматический ре	6HM	-		
Способ установник Оан	юсторонный		-		
Формат бумаля A4				< <u>≺</u>	
Режинтсканьрованик Цент Канаство изображеник (300	r Idpi	Орынт	- apei		
🔲 Отобразить драйжер сканера					
🖄 Сокранить опсканирован	ное ноображени	es			
Инин фийлас Ска	норовать1				
Twn drakna: PDF	F		• n:	раметры PDF	
Софанить отоканированнов (сле ноображение в:	ler OKONEY	Potenci		06900	
🗹 Сокранить рисунки в подкатало	ог о текущей дал	99			
Вжешнее приложение				Sigaram-	
Перетаците скода аначки приложи	ения для регистр	NATE:		3aasra(1)	
Подтверждение отсиланирование Сброс	юго ноображени Приненить	пы настро	ik Exil	Пуск	

ПРИМЕЧАНИЕ

Для пользователей Macintosh доступный набор функций может отличаться.

ОДля пользователей Mac OS

- ОНастройки параметров сканирования
- Настройка параметров хранения

Онастройка внешних приложений для передачи отсканированных данных

Настройки параметров сканирования

Настройте такие параметры сканирования, как оригинальный размер документа, цветовой режим и разрешение.

lovena	
()	[Почита] Возначение отоканированного сообщения в сообщение в лектронной понты.
Настройки сканер	28
Выборнсточника:	Автонатический режин
Способ установки	Односторонный
Формаг бумаги:	A4 • +
	Ориентация
Режилсканирование	liter v
Верений предел файла:	150 mő -
Качество изобраховник	75 dpi +
Соранить двайнар склен	ера рованное изображение в
Here pains:	Почта
Turi dakra:	JPEG/Ewil
Софанть отскан-рованное нообранеть в:	C to twee Thates T (Planueer) Décop
Совранить рисунки в подк	аталог с текдарай датой
Програнена влантр	NUMBER OF STREET
Нат (аложение арункую)	3agama(1)
Подтверждение отсканиро	азанного изображения инастроек Eef Ос Прамянить Оливна Пуск

👩 [Выбор источника]

Выберите место, где расположен документ. Выберите [Стекло планшета].

🜔 [Формат бумаги]

Выбор формата документа. Если выбрать нестандартный формат, открывается диалоговое окно [Параметры размера бумаги]. Затем можно ввести нужный размер.

Параметры ра	смера б 📧
Шириник	2155
Высота:	297,0
Единния ногнаральня	19135049T *
OK.	Отисна

[Режим сканирования]

Выберите тип изображения для сканирования документов. Могут быть доступны разные элементы в зависимости от типа сканирования, например, [Почта] или [PDF].

[Черно-белый]	Документ сканируется в виде черно-белого изображения (только в черном и белом цвете без промежуточных оттенков серого).
[Черно-белое (OCR)]	Документ сканируется как черно-белое изображение, оптимизированное для программного обеспечения оптического распознавания символов.
[Оттенки серого]	Документ сканируется в виде изображения с оттенками серого (черно-белый с промежуточными оттенками серого, аналогично черно-белой фотографии).
[Цвет]	Документ сканируется как цветное изображение.
[Цвет (журнал)]	Документ сканируется как цветное изображение. Снижается неравномерное распределение цветов и муар, которые могут возникнуть при сканировании напечатанных изображений. На сканирование с

140

🚯 [Верхний предел файла]

Этот элемент отображается, если в качестве типа сканирования выбрано [Почта] (Сканирование при помощи MF Toolbox). Качество отсканированного изображения автоматически корректируется, чтобы размер файла не превышал указанное здесь максимальное ограничение.

👩 [Качество изображения]

Выберите необходимое разрешение отсканированного изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступность разрешений зависит от формата файла (PDF/JPEG).
- Разрешение 75 dpi представляет собой приблизительный эскиз того, как отсканированное изображение будет выглядеть на компьютере, а разрешение 300 dpi предназначено дл печати и создания PDF с возможностью поиска.
- Если в два раза увеличить выходное разрешение, размер файла изображения увеличивается в четыре раза. Если размер файла слишком большой, может возникнуть нехватка памяти или другая ошибка. Задайте разрешение минимально необходимым для целевого использования.

🚹 [Отобразить драйвер сканер]

Поставьте этот флажок, чтобы настроить расширенные настройки сканирования с помощью ScanGear MF. Чтобы запустить ScanGear MF, нажмите [Запуск] (Настройка параметров сканирования в ScanGear MF). Этот элемент не отображается, если в качестве типа сканирования выбрана функция [OCR].

Настройка параметров хранения

Укажите параметры для отсканированных данных, такие как имя файла, формат файла (PDF, JPEG и т. д.) и место сохранения.

()→([Склинировать] Соранлет опскличарованисе изображение в видовичую патку и опсрывает его с понлодию узозовного приложения.			
Настройки скан	spe -			
Выбор источника:	Автонатический рекон-			
Способ установчик	Односторонний •			
Форнат бунаги:	A4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	Приентация			
Режин сканорования	Цият			
Качество изображения:	[300 dpi 🔹			
Сокранить отска	нарованное косбражение в			
Сохранить отска (Иная файла:	нырованное коображание в Сканкроваль1			
Сохранить отсла Инся файла: Тип файла:	нарованное коображение в Ск.енкровель1 PDF • [Паранетры PDF			
Coperants of Coper	енрованнов изображение в Скланаровоть 1 PDF • Паранетры PDF ре 0 боор .			
Сохранить отска Иная войка: Тит файла: Сохранить отскалирования наобоажение в: Сохранить рисцики в по	енрованном изображение в Скланировоть 1 PDF •• Паршенетры PDF ав аклатияся с текущий датой			
Сорнить отохи Ина Файла: Тип файла: Сординить опсидиврования изобование в: Сординить расунал в по Горонить расунал в по Горонить расунал в по Горонить расунал в по	нерованнов коображение в Скланоровото Т I PDF • Одержентры PDF об Обор аклявног с техущий датой аклявног с техущий датой аклявно			
Сохранны отоха Phos Goalias: Ten dealna: Сохранны оток анерозани нообранны оток анерозани и обранити оток анерозани и обранити оток анерозани и обранити сказа энекох Перетованти сказа энекох	енрованное изображение в Сланировать Т PDF ▼ Одерживтры PDF ве акивност с техущией детой) вечее Цаданить приложениет для ретистрации. Задать(1).			
Сохранны отоха Phos Golias: Ten dealna: Сохранны оток акерование изобожетные с: «Сохранные расунка в по Внешение пралов Перетеаците скада значкок Партоерядстве отокан	нерованного исображение в Сланьровото Т 1 PDF • Одерживтры PDF 26 Обхор. акивного с тендшей датой изная прыложения для ретистриям. Зараты (1) ированного исображение и настроек. Бий			

👩 [Имя файла]

Укажите имя файла отсканированного изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если файл с теме же именем уже существует в месте сохранения, к новому имени файла добавляется уникальный порядковый четырехзначный номер (например, «0001»).

🜔 [Тип файла]

Выберите формат файла.

[BMP]	Отсканированный документ сохраняется как растровое изображение.
[JPEG/Exif]	Отсканированный документ сохраняется как изображение JPEG/Exif. Этот параметр доступен при выборе [Оттенки серого], [Цвет] или [Цвет (журнал)] для пункта [Режим сканирования] (©Настройки параметров сканирования).
[TIFF]	Отсканированный документ сохраняется как изображение в формате TIFF.
[PDF]	Создается файл PDF. При сканировании многостраничного документа страницы объединяются в один файл PDF.
[PDF (одна страница)]	Одностраничный PDF-файл создается для каждой страницы отсканированного документа. Например, при сканировании трехстраничного документа создаются три отдельных PDF-файла.
[PDF (Несколько страниц)]	Один файл PDF создается для нескольких документов. Например, при сканировании трехстраничного документа создается один трехстраничный PDF-файл.
[PDF (Добавить страницу)]	Данный недавно отсканированного документа добавляются на дополнительные страницы выбранного PDF-файла. ОДобавление страниц в существующий PDF-файл

ПРИМЕЧАНИЕ Доступные форматы файлов для каждого типа сканирования 🔽

Тип сканирования	BMP	JPEG/Exif	TIFF	PDF	PDF (одна страница) PDF (несколько страниц) PDF (добавить страницу)
[Почта]		√ *			
[OCR]	<	<	<		
[Сохранить]	<.	<	<		
[PDF]					

142

[Цвет. скан.]	V	\checkmark	<	<	
[Ч/б скан.]	\checkmark		√ .	√	
[Спец. 1]	\checkmark	 ✓* 		√	
[Спец. 2]	<	<	<	√	

^{*} Эта функция недоступна, если для параметра [Режим сканирования] выбрано значение [Черно-белый] или [Черно-белое (OCR)]. **() Настройки параметров сканирования**

Если появляется сообщение о том, что размер показанного изображения слишком велик.

Уменьшите значение [Качество изображения]. О Настройки параметров сканирования

🧿 [Параметры PDF]

Если для параметра [Тип файла] () выбрано значение [PDF], [PDF (Одна страница)], [PDF (Несколько страниц)] или [PDF (Добавить страницу)], для PDFфайлов можно указать подробные параметры.

Параметры PDF	
📝 Созданне файла РС) Едля понска
Наык тексти	Английский 💌
Ceanve PDF	
Стандартное	
Bacceloe	
	ОК Отыяна

[Создание файла PDF для поиска]

Укажите, следует ли преобразовать отсканированный документ в PDF-файл, доступный для поиска. Символы отсканированного документа преобразуются в текстовые данные, и в тексте можно выполнять поиск с помощью компьютера. Текст также можно редактировать в приложении для работы с текстом. Чтобы создать доступны для поиска PDF, выберите значение [300 dpi] для параметра [Качество изображения] (СНастройки параметров сканирования).

[Язык текста]

Выберите язык, соответствующий языку документа.

[Сжатие PDF]

Выберите уровень сжатия данных. Значение [Высокое] обеспечивает более высокое сжатие данных таких изображений, как фотографии или иллюстрации, чем [Стандартное] сжатие. Однако это снижает качество изображения в зависимости от типа документа.

🚯 [Сохранить отсканированное изображение в]

Щелкните [Обзор] и укажите место сохранения отсканированных данных. Если выбрать значение [PDF (Добавить страницу)] для параметра [Тип файла] (), вместо [Сохранить отсканированное изображение в] отображается [Создать файл PDF на базе]. В этом случае укажите существующий PDF-файл, в который нужно добавить только что отсканированные данные. Данные добавляются в существующий файл на дополнительные страницы (Добавление страниц в существующий PDF-файл).

[Сохранить рисунки в подкаталог с текущей датой]

Если установить флажок [Сохранить рисунки в подкаталог с текущей датой], в месте, указанном в [Сохранить отсканированное изображение в] (⁽¹⁾) создается папка с датой сканирования в качестве имени. В эту папку сохраняется

Настройка внешних приложений для передачи отсканированных данных

Если указать приложение, в которое будут отправлены данные, выбранное приложение будет автоматически запускаться при завершении сканирования. Например, можно указать приложение Adobe Photoshop или другое приложение для обработки изображений. Если выбрать [Почта] для типа сканирования и указать приложение для отправки писем, отсканированное изображение будет вложено в новое сообщение эл. почты. Чтобы выполнить сканирование с установленным параметром [OCR], необходимо выбрать программу распознавания текста (OCR).

Цвет. скан.				
() + ()	[Сканировать] Сограняет отоканарованное изобр выбранедо пакку и открывает его указанного трилокалини.	рахетние в о с понощью		
👔 Настройки сканера				
Выбор источника:	Автонатический режим			
Способ установки:	Односторонний			
Формат бумаги.	A.4	- + <u>-</u>		
	Орнонтация.	-		
Режим сканарсеания	Цант			
Качество изображения	300 dpi 🔹			
Побраннь драйвер скана Сокранить стокания	гра сованное изображение в			
Иня фейла:	Сканировать1			
Тип файла	PDF *	Параметры PDF		
Сохранить отсканированное изобознание к	C/Elam/GROND/Pstami-			
📝 Сокранить рисунки в подкл	аталог с текушей дагой			
Внешнее прихожен	49			
		Sidorene C		
I REPETALOFTE CRODE SHAHOK IND	аконная для регистрация.			
Подтверждение отоканиро	ванного ноображения и настроек Exil ос Пригизнить Отнина	Пуск		

👩 [Удалить]

Нажмите эту кнопку, если вы не хотите отправлять отсканированный документ в приложение, например, когда его нужно просто сохранить.

🜔 [Задать]

Нажмите эту кнопку и выберите приложение. Также можно указать приложение, перетащив его значок (если это не приложение электронной почты).

ПРИМЕЧАНИЕ

Поддерживаемые приложения электронной почты

- Microsoft Outlook Express
- Microsoft Outlook
- Microsoft Exchange
- EUDORA
- Netscape Messenger
- 🖲 Почта Windows
- Becky! Ver.2
- Mozilla Thunderbird
ОСканирование при помощи MF Toolbox

Сканирование с помощью приложения



Сканирование документа с помощью приложения. Можно выбрать Adobe Photoshop, Microsoft Office Word или другое приложение для обработки изображений и текста. Отсканированное изображение напрямую загружается в приложение, позволяя тут же выполнить его редактирование или обработку. Следующая процедура зависит от приложения.

ВАЖНО!

Приложение должно быть совместимым со стандартом TWAIN или WIA*. Дополнительные сведения см. в руководстве по приложению.

 * TWAIN — это стандарт подключения устройств ввода для работы с изображениями, например, сканеров, к компьютеру. WIA — это функция, представляющая собой встроенный стандарт Windows.

Разместите документы. 🜔 Размещение документов



важно!

Второй или последующие документы не сканируются или отображается сообщение об ошибке, в зависимости от приложения. В этом случае следует сканировать документы по одному.

2 В приложении выберите команду, которая запускает сканирование.

 Процедура выбора команды запуска сканирования зависит от приложения. Дополнительные сведения см. в руководстве по приложению.

З Выберите драйвер сканера для устройства.

 Выберите ScanGear MF или WIA. Если вы выбрали ScanGear MF, можно настроить дополнительные параметры.

4 При необходимости настройте параметры сканирования.

Более подробные сведения о настройках сканирования ScanGear MF см.
 Настройка параметров сканирования в простом режиме или
 Настройка параметров сканирования в расширенном режиме.

Нажмите [Сканировать].

- Начнется сканирование.
- При завершении сканирования отсканированное изображение отправляется в приложение.

ссылки

🗘 Настройка параметров сканирования в ScanGear MF

Настройка параметров сканирования в ScanGear MF



ScanGear MF — это драйвер сканера, входящий в комплект поставки устройства. ScanGear MF можно использовать следующим способом.

Запустить из MF Toolbox

При сканировании в MF Toolbox можно вызвать ScanGear MF и настроить дополнительные параметры сканирования. Отметьте флажком [Отобразить драйвер сканера] и щелкните [Запуск] в MF Toolbox, чтобы запустить ScanGear MF. Сканирование при помощи MF Toolbox

Запуск из приложения

ScanGear MF можно использовать для загрузки отсканированного изображения в Adobe Photoshop, Microsoft Office Word или другое приложение для обработки изображений и текста. Выберите ScanGear MF в командах сканера. **ОСканирование** с помощью приложения

СОВЕТЫ

С помощью ScanGear MF доступны следующие операции.

- Предварительный просмотр изображения перед сканированием
- Указание области сканирования
- Изменение качества изображения
- Настройка параметров сканирования в простом режиме
- Настройка параметров сканирования в расширенном режиме

Настройка параметров сканирования в простом режиме

Простой режим представляет собой набор базовых параметров сканирования в ScanGear MF для упрощения работы. Иначе говоря, Простой режим является упрощенной версией ScanGear MF. Настройте параметры в порядке от () до () на экране и нажмите [Сканировать]. Это позволит вам настроить основные параметры и выполнить сканирование.



👩 Область предварительного просмотра

Документ, размещенный на стекле экспонирования, доступен для предварительного просмотра. [Предварит. просмотр] позволяет просмотреть изображение в данной области с рамкой обрезки, отображающейся в виде пунктирных линий.

🚯 Панель инструментов

Управление изображением в области предварительного просмотра.

💢 (Авт. кадрирование)

Рамка обрезки, помещающаяся на сканированном изображении, появляется автоматически. Каждый раз при щелчке по значку рамка обрезки уменьшается. Рамку можно перемещать или изменять ее размер с помощью мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор нескольких областей сканирования вручную

Можно создать несколько рамок обрезки вручную. Также можно указать области кадрирования в документе, чтобы каждая из них сканировалась как отдельное изображение. Перетащите рамки обрезки, чтобы выбрать области сканирования. Можно указать до десяти областей. Щелкните [Сканировать], чтобы выполнить сканирование областей в рамках обрезки в виде отдельных изображений.

(Очистить рамку кадрирования)

Удаляет выбранную рамку обрезки.

🚝 (Поворот влево)/ 📑 (Поворот вправо)

Служит для поворота изображения предварительного просмотра на 90 градусов влево или вправо.

🕦 (Информация)

Отображает текущие параметры отсканированного изображения, например режим цвета и размер области сканирования.

🧿 [Выбор источника]

Выберите тип изображения для сканирования документов.

[Фото (Цветное/Стекло планшета)]	Фото сканируется как цветное изображение.
[Журнал (Цветной/Стекло планшета)]	Печатные материалы, например, журнал, сканируется как цветное изображение. Снижается неравномерное распределение цветов и муар, которые могут возникнуть при сканировании напечатанных изображений.
[Газета (Ч/Б/Стекло планшета)]	Текстовый документ или чертеж сканируется в виде черно-белого изображения (только в черном и белом цвете без промежуточных оттенков серого).
[Документ (оттенки серого/Стекло планшета)]	Текстовый документ или фото сканируется в виде изображения с оттенками серого (черно-белый с промежуточными оттенками серого, аналогично черно-белой фотографии).

👩 [Выбор цели]

Выберите параметр, основываясь на цели использования отсканированного изображения.

[Печать (300 dpi)]	Выберите при печати отсканированного изображения.
[Просмотр изображения (150 dpi)]	Выберите при необходимости отображения отсканированного изображения на экране компьютера.
[OCR (300 dpi)]	Выберите при использовании отсканированного изображения с программным обеспечением для оптического распознавания текста (OCR).

[Формат вывода]

- Укажите размер отсканированного изображения при его печати или отображении на экране компьютера. Например, если изображение предназначено для печати на бумаге А4, выберите [А4] и [Печать (300dpi)] для пункта [Выбор цели] (
- Щелкните для переключения между альбомной и книжной ориентацией.
 Если выбрано [Гибкие], кнопка недоступна.
- Если выбрано значение [Добавить/Удалить], можно добавить новые параметры размеров и удалить существующие.

Setting1	Название фо	рната вывода:
	lliquest	152,4
	BMOSTA	101,6
	Единица извирания	Миллинитры 🔻
Удальт		Добивить

 Выберите [Гибкие], чтобы изменить соотношение ширины и длины. Перетащите область сканирования в окно предварительного просмотра изображения.

🚹 [Коррекция изображения]

Отметьте [Коррекция выцветания] для коррекции тусклых цветов на старых фотографиях и других изображениях, чтобы они снова стали яркими. Этот параметр доступен только в том случае, если для параметра [Выбор источника] () выбрано значение [Фото (Цветное/Стекло планшета)] или [Журнал (Цветной/ Стекло планшета)].

ссылки

- Онастройка параметров сканирования в расширенном режиме
- ОСканирование при помощи MF Toolbox
- Осканирование с помощью приложения

Настройка параметров сканирования в расширенном режиме

На вкладке [Расширенный режим] экрана ScanGear MF можно настроить дополнительные параметры качества изображения, которых нет в Простом режиме. Новые настройки также можно сохранить в приоритетных параметрах. Чтобы узнать более подробную информацию, щелкните значок **т** рядом с темой.

3 StanGear MF	U.S. 8
0 0 0 0 0 0	Белевидения Ресикренный реком
対 (計 Radio son top vering Hacanatapone e(R)	Любичые постройки Задана пальзоватитете *
	Настройка нагода
	Испарыя ногод входа. Стехая влежете 🔹
	Proversesse: Book manual *
	Operate.
	# 215.9 🖉 @ 297.0 Herneverper *
	Liter +
	Hacipolikoi autoga
	Paspourowo autorge: 300 - 40
	Proversees Gene +
	# 215,9 21 # 227,0 YOU 🕀 🕅
	Pearing amount 25.59 MS
	Паранотры наображение
	Annexadeprese SLEDI v *
	Vipruma Hagarani Her 🔹
	Коррение выветения Нап и
	Коронципарыяласы Ниг н
	Маталькать функци "Скрить начатасть"
	П Использовать причано "Місать растр"
	Capacity -
	Otere
	Напрово
	Revenuence reported to (p)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

- ОУправление предварительным просмотром
- 🗘 Указание параметров для документов и Цветного режима.
- Выбор разрешения и размера изображения
- Настройка качества изображения
- ОНАСТРОЙКА ЯРКОСТИ И ЦВЕТА
- Онастройка прочих параметров
- ОДобавление часто используемых настроек

Управление предварительным просмотром

-

Если поместить документ на стекло экспонирования и щелкнуть [Предварит. просмотр], в области предварительного просмотра появится изображение. В предварительном просмотре можно указать область сканирования и проверить настройки изображения.

	ОСО С
D. Lo. 53 (2) Sector 4	

👩 🔢 (Стереть)

Удаление изображения для предварительного просмотра.

🜔 🚞 (Обрезка)

Выбор области кадрирования с помощью рамки обрезки. Щелкните и перетащите кадрируемую область. Кадрируемая область обозначена пунктирной линией. Рамку обрезки можно перемещать или изменять ее размер с помощью мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ Настройка нескольких областей сканирования

Также можно указать области кадрирования в документе, чтобы каждая из них сканировалась как отдельное изображение. Перетащите рамку обрезки, чтобы выбрать области сканирования. Можно указать до десяти областей. Щелкните [Сканировать], чтобы выполнить сканирование областей в рамках обрезки в виде отдельных изображений.

🕝 📡 (Переместите изображение)

Перемещает видимую часть изображения при увеличении предварительного просмотра.

👩 🔍 (Масштаб)

Увеличивает изображение предварительного просмотра целиком. Щелкните левой клавишей мыши по изображению, чтобы увеличить его. Щелкните правой клавишей мыши по увеличенному изображению, чтобы уменьшить его. Чтобы увеличить часть изображения для просмотра мелких деталей, воспользуйтесь функцией [Масштабирование] ().

🔁 🗂 (Поворот влево)/ 💾 (Поворот вправо)

Поворот предварительного просмотра изображения на 90 градусов влево или вправо.

🚹 🚯 (Информация)

Отображает текущие параметры отсканированного изображения, например режим цвета и размер области сканирования.

🕑 💢 (Авт. кадрирование)

Автоматически устанавливает рамку обрезки в соответствии с размером отсканированного документа. Каждый раз при щелчке по значку рамка обрезки уменьшается.

🚹 🎬 (Удалить рамку обрезки)

Удаляет выбранную рамку обрезки.

[Выбор всех фрагментов]

Выбирает все рамки обрезки изображения.

🌔 [Масштабирование]

Увеличивает изображение в рамке обрезки. Чем меньше рамка обрезки, тем крупнее показывается изображение. Здесь можно просмотреть детали изображения, которые не удается рассмотреть с помощью (()). Чтобы вернуться к изначальному размеру изображения, снова нажмите эту кнопку.

Указание параметров для документов и Цветного режима.

Укажите способ подачи документа, размер документа, режим цвета и прочие параметры.

Country of	Настройка ввод	a	
Residence Statementers	Исходный метод в	звода: Устройство подачи (одно	ата 🗸 💽
A real of a life income of	Формат ввода:	A4	-
Research Street - R	~ <u>~</u>	Ориентация	
	iii 210,0 5	👔 🟥 297,0 Миллиметр	61 -
Frankrik state in Springer	Цветной режим:	Цвет	- 0
OF MARKED Parent -	-		
- N (MA			

👩 [Исходный метод ввода]

Выберите [Стекло планшета].

🚯 [Формат ввода]

Укажите размер области сканирования. Обычно следует указывать тот же размер документа. Чтобы указать размер с помощью значений, выберите единицу измерения и укажите ширину и высоту документа. Чтобы зафиксировать соотношение сторон документа, щелкните .

ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых приложениях размер сканируемого изображения ограничен.

🕒 [Цветной режим]

Выберите тип изображения для сканирования документов.

[Черно-белый]	Документ сканируется в виде черно-белого изображения (только в черном и белом цвете без промежуточных оттенков серого). Можно изменять пороговое значение черного и белого цветов, отделяющее текст или изображение в документе, с помощью параметра [Порог] (Настройка яркости и цвета).
[Оттенки серого]	Документ сканируется в виде изображения с оттенками серого (черно-белый с промежуточными оттенками серого, аналогично черно-белой фотографии).
[Цвет]	Документ сканируется как цветное изображение.
[Улучшенный текст]	Документ сканируется как черно-белое изображение, оптимизированное для программного обеспечения оптического распознавания символов.

Выбор разрешения и размера изображения

Укажите разрешение и размер на выходе.



👩 [Разрешение вывода]

Выберите необходимое разрешение отсканированного изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ

О разрешении на выходе

- Разрешение 75 dpi представляет собой приблизительный эскиз того, как отсканированное изображение будет выглядеть на компьютере, а разрешение 300 dpi предназначено дл печати и создания PDF с возможностью поиска.
- Если в два раза увеличить выходное разрешение, размер файла изображения увеличивается в четыре раза. Если размер файла слишком большой, может возникнуть нехватка памяти или другая ошибка. Задайте разрешение минимально необходимым для целевого использования.

🜔 [Формат вывода]

- Укажите размер отсканированного изображения при его печати или отображении на экране компьютера.
- Щелкните з для переключения между альбомной и книжной ориентацией. Если выбрано [Гибкие], кнопка недоступна.
- Если выбрано значение [Добавить/Удалить], можно добавить новые параметры размеров и удалить существующие.

лькож формата вывода	Шеляы:		
Seiting1	Печать • Названня формата вывода:		
	Новая настр	olina.	
	Ширника	152,4	
	Bacora	101.6	
	Единица измерения:	Мыкличетры: •	
Чалить		Добеенть	

Выберите [Гибкие], чтобы изменить размер на выходе и соотношение ширины и длины. Перетащите сканируемую область для предварительного просмотра изображения или введите значения ширины и высоты. Если в поле справа от значений ширины и высоты указано увеличение в [%], документ увеличивается или уменьшается при сканировании.

🧿 [Размер данных]

Отображение размера данных изображения при сканировании с выбранными параметрами [Разрешение вывода] и [Формат вывода].

Настройте параметры для улучшения качества изображения, например, удаление царапин или восстановление цвета старой фотографии. Эти параметры доступны при выборе значений [Цвет] или [Оттенки серого] для параметра [Цветной режим] (Указание параметров для документов и Цветного режима.).

Interaction and an interaction and a	Параметры изображения	1	
Tourse Barren a	Автоподбор тона:	выкл	- ^ a
Anna ana ana ana ana ana ana ana ana ana	Убрать пыль и царалины:	Нет	- 00
	Коррекция выцветания:	Нет	- 00
Antohema (per ha -) Antohema (per ha -) Sanatarana (per ha -) Sanatarana (per ha -) Sanatarana (per ha -)	Коррекция зернистости	Нет	- 0
	 Использовать функцию Использовать функцию 	"Скрыть нечетки "Убрать растр"	ость" (2)

👩 [Автоподбор тона]

Автоматически корректирует цветовой тон изображения.

🛅 [Убрать пыль и царапины]

Делает пыль и царапины на документе менее заметными. [Высокое] делает крупные царапины и пыль менее заметными, но при этом может скрадывать детали изображения.

🧿 [Коррекция выцветания]

Этот параметр доступен при выборе значения [Цвет] для параметра [Цветной режим]. Исправляет блеклые цвета документа или повышает цветность тусклых документов. [Высокое] значительно изменяет блеклые цвета, но при этом может изменить общий тон изображения.

👩 [Коррекция зернистости]

Снижает эффект зернистости пленки для создания эффекта сглаженного цветового тона при сканировании фотографий, снятых на высокоскоростную пленку. [Высокое] значительно сглаживает зернистость, но при этом может понизить резкость изображения, ухудшив его качество.

[Использовать функцию «Скрыть нечеткость»]

Подчеркивает края и линии на изображении, что делает его более резким.

🚹 [Использовать функцию «Убрать растр»]

Уменьшает неравномерное распределение цветов и муар, которые могут появиться при сканировании напечатанных изображений.

Настройка яркости и цвета

Укажите такие цветовые параметры, как яркость, контрастность и тон. Отображаемые командные кнопки зависят от значения настройки [Цветной режим] (**Указание** параметров для документов и Цветного режима.). Если выбран параметр [Улучшенный текст], данные настройки нельзя изменить.



👩 🛐 (Яркость/контрастность)

Регулирует яркость и контрастность изображения (разницу между светлыми и темными частями изображения). Чтобы выполнить настройку с одновременной проверкой кривой, нажмите 💽 в верхнем правом углу экрана.

Яркость/Контрастность	Яркость/Контрастность	
Канал: 🛛 банй 🔹 🔳	Канал Общий	• ±
Приость: 0 🚖	Π	
Сбрас Зжазыть		
	Яркасты	0 0
	*	3
	Конграст:	0
	° 🔺	

[Канал]

 Если выбрать значение [Цвет] для параметра [Цветной режим], можно изменить по отдельности каналы цветов [Красный], [Зеленый] и [Синий]. Выберите пункт [Общий] для одновременной регулировки всех трех цветов. Можно объединить регулировку через параметр [Общий] с регулировкой каждого отдельного цвета.

Сброс Закрыть

 Если выбрать значение [Оттенки серого] для параметра [Цветной режим], отображается только [Оттенки серого].

[Яркость]

Передвиньте 🔺 или укажите значение.

[Контрастность]

Передвиньте 🔺 или укажите значение. При снижении контрастности разница между светлыми и темными частями изображения уменьшается, и изображение кажется более мягким. При увеличении контрастности разница между светлыми и темными частями изображения уменьшается, и изображение кажется более выразительным.

🜔 🔜 (Гистограмма)

Гистограмма — это график, отображающий распределение уровней яркости в изображении. Изменяйте изображение, сверяясь с предварительным просмотром и гистограммой. Укажите часть изображения, которая должна быть самой яркой (или самой темной) в предварительном просмотре, чтобы баланс яркости оригинального изображения автоматически настроился в соответствии с выделенной областью, принятой за среднее значение. Так же можно настраивать баланс яркости средних тонов, приняв их за среднее значение.



[Канал]

- Если выбрать значение [Цвет] для параметра [Цветной режим], можно изменить по отдельности каналы цветов [Красный], [Зеленый] и [Синий]. Выберите пункт [Общий] для одновременной регулировки всех трех цветов. Можно объединить регулировку через параметр [Общий] с регулировкой каждого отдельного цвета.
- Если выбрать значение [Оттенки серого] для параметра [Цветной режим], отображается только [Оттенки серого].

(Инструмент «пипетка» для черной точки)/ (Инструмент «пипетка» для точки среднего тона)/ (Инструмент «пипетка» для белой точки)

Щелкните по участкам изображения предварительного просмотра (или в рамке обрезки), которые нужно сделать самыми темными, средними и самыми светлыми. Передвиньте 🔺 🛆 или 🛆. Также можно ввести значение.

(Инструмент «пипетка» для баланса серого)

Щелкните по участку изображения предварительного просмотра (или в рамке обрезки), который необходимо сделать монохромным (черный, серый и белый без глубины цвета). Цветовой тон остального изображения изменяется в соответствии с выбранной областью, принятой за среднее значение. Например, если снег на фотографии синеватого цвета, щелкните по нему, чтобы сделать его белым. После выбора данного участка изображения снег перестанет быть синеватым, а цвета остального изображения станут естественнее. Щелкайте по разным частям изображения, наблюдая за тем, как оно приобретает оптимальный цветовой тон в окне предварительного просмотра.

<u> </u> (Настройки кривой тона)



Кривая тона — это изогнутая линия, которая указывает уровни яркости и контрастности изображения до и после изменения. Выберите ранее зарегистрированную кривую тона и измените яркость и контрастность изображения.

[Канал]

 Если выбрать значение [Цвет] для параметра [Цветной режим], можно изменить по отдельности каналы цветов [Красный], [Зеленый] и [Синий]. Выберите пункт [Общий] для одновременной регулировки всех трех цветов. Можно объединить регулировку через параметр [Общий] с регулировкой каждого отдельного цвета.

 Если выбрать значение [Оттенки серого] для параметра [Цветной режим], отображается только [Оттенки серого].

[Выбор кривой тона]

Выберите перечисленные ниже пункты.

[Без коррекции]	Не выполняет коррекцию.
[Передержка]	Осветляет изображение целиком.
[Недодержка]	Затемняет изображение целиком.
[Высокий контраст]	Увеличивает разницу между светлыми и темными частями изображения.
[Инвертировать негатив/позитив]	Инвертирует светлые и темные части изображения.

👩 [(Окончательный просмотр)



Все изменения яркости, контрастности (
), гистограммы (
) и параметров кривой тона (
) отображаются на кривой тона
в виде числовых значений. Проверьте окончательные
настройки цвета.

[🚺 (Порог)



Служит для изменения значения порогов^{*} черного и белого цветов. Можно улучшить внешний вид текста в или снизить видимость текста или изображений, напечатанных на обратной стороне полупрозрачного документа, например газеты. Этот параметр доступен при выборе значения [Чернобелый] для параметра [Цветной режим].

* Пороговое значение — это предел, разделяющий обработку цвета как белого или как черного. Цвета ниже определенного уровня плотности отображаются как белые, а цвета выше определенного уровня плотности — как черные.

[Пороговый уровень]

Передвиньте 🔺 или укажите значение. Чтобы сделать черными больше частей, передвиньте 🔺 вправо или введите большее значение.

Побавление и вызов параметров

Вызовите добавленные параметры яркости или цвета для 👩 в 😋 и 🧿. Одобавление часто используемых настроек Щелкните [Настройки], чтобы изменить различные параметры, включая управление сканированием.



Вкладка [Предварит. Просмотр]



Настройте предварительный просмотр и автокадрирование

[Просмотр перед запуском ScanGear]

Выбор предварительного просмотра при запуске программы ScanGear MF.

[Автоматическое выполнение просмотра]

Сканирование изображения предварительного просмотра запускается автоматически при открытии ScanGear MF.

[Показ. сохр. предв. изобр.]

Предварительный просмотр не запускается автоматически, отображается изображение предварительного просмотра, сохраненное последним.

[Нет]

Предварительный просмотр не запускается автоматически, изображение предварительного просмотра не отображается.

[Обрезанный кадр в просмотренных изображениях]

Укажите способ отображения рамки обрезки (**Управление предварительным просмотром**) во время предварительного просмотра изображений.

[Авт. кадрирование просм. изображений]

Автоматическая обрезка выполняется на основе отсканированного документа.

[Показ. посл. кадр в предв. изобр.]

Автоматическая обрезка на выполняется, и отображается рамка обрезки, заданная последней.

[Нет]

Автоматическая обрезка не выполняется, рамка обрезки не отображается.

Вкладка [Сканировать]

Настройка			
Предварит, просмотр	Сканировать	Параметры цре	Ta Crawp
Сканорозание без ис Цестной режен (п Упреденный текс	пользования ок екст. теблица) т	tea ScariGear:	0
🗹 Выходиз ScanGeo	а после оканир	8141500	
		ак	Отмена

Настройте параметры сканирования с помощью приложения и параметры для действий ScanGear MF.

👩 [Сканирование без использования окна ScanGear]

При сканировании документа с использованием программного обеспечения или приложения для оптического распознавания текста экран ScanGear MF может не отображаться. В этом случае документ сканируется с использованием параметров приложения. Однако если параметры приложения не настроены, их активируйте их здесь, чтобы они применялись при сканировании.

[Цветной режим (текст, таблица)]

Если в параметрах приложения задано сканирование документов в цвете, эти параметры переопределяются и документы сканируются с использованием цветного режима ScanGear MF с заданным значением [Цветной режим (текст, таблица)].

[Улучшенный текст]

Если в параметрах приложения определено сканирование документов в черно-белом режиме, эти параметры переопределяются и документы сканируются в цветном режиме ScanGear MF [Улучшенный текст].

🚯 [Выход из ScanGear после сканирования]

Диалоговое окно [ScanGear MF] закрывается автоматически после завершения сканирования. При использовании некоторых приложений окно может закрыться автоматически независимо от этого параметра.

Вкладка [Параметры цвета]

едварит. просмотр Ск	анироваты Параметры цвета Сканк
Корректировка цаета	
Рекомендуеная	
Сопоставление цвет	100
Источнак (Сканер): Цель:	-
Монитор	Cfpec
() Her	
Всегда выполнять авт	оматический выбор тона
анна монитора:	1.80 🛖 C6pec

Настройте дополнительные параметры цвета и яркости, например, сопоставление цветов и гамма-коррекцию.

👩 [Корректировка цвета]

Выбор способа коррекции цветов.

[Рекомендуемая]

Цветовой тон ярко воспроизводится на экране компьютера. Этот параметр рекомендуется для большинства случаев коррекции цветов.

[Сопоставление цветов]

Цвет настраивается так, чтобы цветовой тон на экране максимально соответствовал напечатанному результату. Этот параметр доступен при выборе значения [Цвет] для параметра [Цветной режим] (УКазание параметров для документов и Цветного режима.).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если включен параметр [Сопоставление цветов], [Коррекция выцветания] (**Онастройка качества изображения**) setting и кнопки яркости и цветовых параметров (**Онастройка яркости и цвета**) недоступны.

🚯 [Всегда выполнять автоматический выбор тона]

Цветовой тон настраивается автоматически. Этот параметр доступен при выборе значений [Цвет] или [Оттенки серого] для параметра [Цветной режим].

<u>(</u>] [Гамма монитора]

Можно отобразить документ с надлежащим уровнем яркости, указав значение гаммы монитора компьютера, на котором отображается отсканированное изображение. Этот параметр применяется при выборе значений [Цвет] или [Оттенки серого] для параметра [Цветной режим].

Вкладка [Сканер]



Настройте временное место сохранения файлов, проигрывающиеся аудио-файлы и прочие параметры.

👩 [Выбор папки для сохранения временных файлов]

Щелкните [Обзор] для изменения папки, в которой временно хранится изображение.

🚯 [Параметры звука]

Можно указать музыку ли звуки, которые воспроизводятся при сканировании на устройстве или после завершения сканирования. Нажмите кнопку [Обзор] и укажите звуковой файл, который должен воспроизводиться. Поддерживаются следующие форматы (расширения) файлов:

- MIDI-файлы (.mid/.rmi/.midi)
- Аудиофайлы (.wav/.aif/.aiff)
- мРЗ-файлы (.mp3)

[Музыкальное сопровождение сканирования]

Указанный звуковой файл воспроизводится при выполнении сканирования.

[Звуковой сигнал по окончании сканирования]

Воспроизведение музыки по окончании сканирования.

🙆 [Тест сканера]

Можно проверить, правильно ли работает функция сканирования на устройстве. При появлении окна [Диагностика сканера] нажмите [Запуск].

Добавление часто используемых настроек

Настраивать цветовой режим, качество изображения и прочие параметры перед каждым сканированием неудобно. Добавив часто используемые настройки в качестве приоритетных параметров, вы сможете просто вызвать их при сканировании.

ПРИМЕЧАНИЕ

Указанные ниже элементы нельзя сохранить в пункте [Любимые настройки].

- Эначения ширины и высоты в разделах [Настройка ввода] и [Настройки вывода]
- Включение и выключение кнопки
 (для блокировки соотношения сторон изображения) в [Настройках ввода]
- Процент увеличения (%) в [Настройках вывода]

Разместите документы и щелкните [Предварит. просмотр].

Измените настройки сканирования.

Выберите параметры, которые необходимо добавить.







- Появится окно [Добавление и удаление приоритетных параметров].
- Опция [Добавить/удалить] доступна при отображении окна предварительного просмотра.

4 Введите имя в поле [Имя параметра] и щелкните [Добавить] ► [Сохранить].

 Введите название параметров, которые нужно добавить. Используйте название, которое будет легко найти в раскрывающемся списке.

слисок люжива настроек:	Инея паранетра:
Setting1	House exception

ПРИМЕЧАНИЕ

Вызов добавленных приоритетных параметров

Откройте предварительный просмотр изображения и выберите добавленный параметр в раскрывающемся списке.

Базовый режим Расши	ренный режим
Любимые настройки	Settings1
Настройка ввода	Задано пользователем Settings1
Исходный метод ввода	По умолч. Добавить/Удалить
Формат ввода:	весь планшет 🔹

■Добавление параметров яркости или цвета

Чтобы добавить только параметр яркости, контрастности, гистограммы, кривой тона или порогового значения, выполните следующие действия.

Разместите документы и щелкните [Предварит. просмотр].

Настройте яркость или цвет. ОНастройка яркости и цвета

• Выберите параметры, которые необходимо добавить.

З В раскрывающемся списке выберите [Добавить/удалить].



 Появится окно [Добавить/удалить значения тоновой кривой] или [Добавить/ удалить пороговые значения].

4 Введите имя в поле [Имя параметра] и щелкните [Добавить] ▶ [Сохранить].

 Введите название параметров, которые нужно добавить. Используйте название, которое будет легко найти в раскрывающемся списке.



ПРИМЕЧАНИЕ

Вызов добавленного параметра

Откройте предварительный просмотр изображения и выберите добавленный параметр в раскрывающемся списке.

	-	
🕚 🔝 🔝	Setting1	ηI
	Специальный	
	Setting1	
	Дооавить/ удалить	
	Настройки	개
Предварит. просмотр(з)	Сканировать(ы)	

ОНастройка параметров сканирования в простом режиме

- ОСканирование при помощи MF Toolbox
- ОСканирование с помощью приложения



Гибкие возможности этого аппарата позволяют использовать его в различных средах, предусматривая применение как расширенных технологий, так и базовых функций сети. Необязательно быть экспертом по сетевому оборудованию, так как функциональные возможности аппарата обеспечивают простую и удобную работу. Не стоит ни о чем беспокоиться — просто следуйте пошаговым инструкциям по настройке сети.

Подключение к компьютеру/Просмотр сетевых параметров аппарата







Опросмотр параметров сети

Настройка или подготовка к печати и сканированию



Онастройка аппарата для печати с помощью компьютера

Настройка аппарата для более удобной работы в сети



Онастройка аппарата для сетевой среды

Подключение к сети

При подключении аппарата к проводной или беспроводной локальной сети необходимо настроить его уникальный IP-адрес в выбранной сети. Выберите «проводное» или «беспроводное» подключение в зависимости от среды обмена данными и сетевых устройств. Процедуры подключения устройства и настройки IP-адреса, см. руководство «Начало работы» (**Руководства, входящие в комплект поставки устройства**). Для получения отдельных параметров IP-адреса обратитесь к поставщику интернет-услуг или администратору сети.



ВАЖНО!

Если аппарат подключен к незащищенной сети, личная информация может стать доступной посторонним лицам.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройство не может быть подключено одновременно к беспроводной и проводной сетям.
- Сетевой кабель и маршрутизатор не входят в комплект поставки данного устройства. Подготовьте их в случае необходимости.
- Дополнительные сведения о сетевых устройствах см. в соответствующих руководствах по эксплуатации или обратитесь к производителю устройства.

Перед началом работы

Выполните следующие инструкции по подключению аппарата к сети.



Проверьте настройки компьютера.

- Убедитесь в том, что компьютер правильно подключен к сети. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации для используемых сетевых устройств или обратитесь к производителям устройств.
- Убедитесь в том, что на компьютере настроены параметры сети. Если параметры сети настроены неправильно, использование аппарата в сети невозможно даже в том случае, если выполнены все остальные шаги следующей процедуры.

ПРИМЕЧАНИЕ

 В зависимости от сети может потребоваться изменение настроек способа связи (полудуплексная или



 Для проверки МАС-адреса аппарата см. ОПросмотр МАСадреса.





При необходимости задайте ІР-адрес.

 Этот шаг является обязательным, если требуется назначить для аппарата отдельный IP-адрес или изменить протокол динамической IP-адресации из DHCP по умолчанию.

Онастройка ІР-адреса

Выбор проводной или беспроводной локальной сети

После принятия решения о выборе проводной или беспроводной сети для подключения устройства к компьютеру необходимо выбрать проводную сеть (wired LAN) или беспроводную сеть (wireless LAN) с помощью панели управления. Практические рекомендации по выполнению подключения и настройке параметров беспроводной локальной сети/проводной локальной сети см. в руководстве «Начало работы» (**Руководства, входящие в комплект поставки устройства**). Обратите внимание, что при изменении настройки с <Проводная сеть> на <Беспроводная сеть> или наоборот необходимо удалить драйверы MF, установленные на компьютере, и установить их повторно (**МF Driver Installation Guide**).

1	Нажмите 🔞.
2	Используйте 🛓/ 🔻 для выбора <Настройки сети> и нажмите 💽.
	 При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите ок. Внастройка PIN-кода администратора системы
3	Выберите <Выбор проводной/беспроводной сети> и нажмите ок
4	Выберите <Проводная сеть> или <Беспроводная сеть> и нажмите ОК
	Выбор лок. сети Проводная сеть Беспроводная сеть
5	Нажмите кнопку 🔞.

ссылки

- ОПодключение к сети
- ОПодключение к проводной локальной сети
- Оподключение к беспроводной локальной сети

Подключение к проводной локальной сети

Подключите аппарат к компьютеру посредством маршрутизатора. Подключите устройство к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля.



Подсоедините кабель локальной сети.

- Подключите аппарат к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети.
- Вставьте штекер до щелчка.



 Подождите около двух минут.
 За это время IP-адрес будет задан автоматически.
 ПРИМЕЧАНИЕ IP-адрес можно задать вручную. СНастройка IP-адреса

ссылки

🜔 Подключение к сети

Подключение к беспроводной локальной сети

Беспроводные маршрутизаторы (или точки доступа) используются для подключения аппарата к компьютеру с помощью радиосвязи. Если беспроводной маршрутизатор оснащен защищенной настройкой Wi-Fi (WPS), настройка сети выполняется автоматически. Если используемые сетевые устройства не поддерживает автоматическую конфигурацию, или требуется указать детализированные параметры проверки подлинности и шифрования, необходимо вручную настроить подключение. Убедитесь в том, что компьютер правильно подключен к сети.



Настройка подключения с использованием WPS
 Настройка подключения вручную



Риск утечки информации

Подключение к беспроводной локальной сети выполняется на усмотрение и на риск пользователя. Если аппарат подключен к незащищенной сети, личная информация пользователя может стать известной третьим лицам, поскольку беспроводная связь осуществляется с использованием радиоволн, которые могут свободно распространяться в пространстве и выходить за границы помещения.

Безопасность в рамках беспроводной локальной сети

Ниже перечислены стандарты безопасности беспроводной локальной сети, которые поддерживаются аппаратом. Совместимость со стандартами безопасности беспроводного маршрутизатора см. в руководстве по эксплуатации для используемых сетевых устройств или обратитесь к производителю устройства.

- WEP 128 (104)/64 (40) бит
- WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
- WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройства, необходимые для подключения к беспроводной локальной сети

- Беспроводной маршрутизации не входит в комплект поставки аппарата. При необходимости подготовьте маршрутизатор самостоятельно.
- Беспроводной маршрутизатор должен соответствовать стандарту IEEE 802.11b/g/n и поддерживать частоту 2,4 ГГц. Дополнительные сведения о сетевых устройствах см. в соответствующих руководствах по эксплуатации или обратитесь к производителю устройства.

Настройка подключения с использованием WPS

При использовании WPS доступно два режима: режим нажатия кнопки и режим PIN-кода.

Режим нажатия кнопки

Найдите пометку WPS, указанную ниже, на упаковке беспроводного маршрутизатора. Также необходимо убедиться в том, что на сетевом устройстве есть кнопка WPS. **С Настройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)**



Режим PIN-кода

Некоторые WPS-маршрутизаторы не поддерживают режим нажатия кнопки. Если на упаковке или в руководстве пользователя устройства упоминается режим PIN-кода WPS, ¹⁷⁰ необходимо настроить подключение, указав PIN-код. **О Настройка подключения с** помощью функции WPS (режим PIN-кода)

ПРИМЕЧАНИЕ

Если беспроводной маршрутизатор настроен на использование проверки подлинности на основе WEP, вы не сможете установить подключение с помощью WPS.

Настройка подключения вручную

При настройке беспроводного подключения вручную можно выбрать беспроводной маршрутизатор или вручную ввести необходимые данные. Независимо от выбранного способа убедитесь в доступности необходимых данных, включая SSID и ключ сети (ОПроверка SSID и ключа сети).

Выбор беспроводного маршрутизатора

Выберите этот параметр настройки, если необходимо настроить подключение вручную при минимальных усилиях. **Энастройка подключения путем выбора беспроводного** маршрутизатора

Ввод данных для настройки вручную

Чтобы указать детализированные настройки безопасности (параметры проверки подлинности и шифрования), введите SSID и ключ сети для настройки подключения вручную. **ОНАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУТЕМ ДЕТАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ**

ссылки

Подключение к сети
 Выбор проводной или беспроводной локальной сети

Настройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)

Если беспроводной маршрутизатор поддерживает режим нажатия кнопки WPS, вы можете легко настроить подключение с помощью кнопки WPS.



Сг ра дл	пособ использования беспроводного маршрутизатора варьируется для азличных устройств. Справочные сведения см. в руководствах по эксплуатации пя соответствующих сетевых устройств.
1	Нажмите 🛞.
2	Используйте 🛦 / 🛡 для выбора <Настройки сети> и нажмите 🕅.
~	 При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите ок. Настройка PIN-кода администратора системы
2	
5	 Если отображается сообщение <Включить беспр. сеть?>, выберите <Да> и нажмите ок
4	Прочитайте отобразившееся сообщение и нажмите ок.
5	Выберите <Режим нажатия кнопки WPS> и нажмите ок.
	Настр. беспровод. сети Режим нажатия кнопки WP Режим PIN-кода WPS Настройки SSID Режим экономии энергии
6	Выберите <Да> и нажмите ок.
	Подключиться с новыми настройками?

Нажмите и удерживайте кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе.

Необходимо нажать и удерживать кнопку в течение 2 минут после нажатия ок в шаге 6.

В зависимости от сетевого устройства можно нажать и удерживать кнопку в течение 2 секунд или дольше. Справочные сведения см. в руководствах по эксплуатации для соответствующих сетевых устройств.



ПРИМЕЧАНИЕ Если во время установки отображается сообщение об ошибке Нажмите ок и вернитесь к шагу 5.

8 Убедитесь в том, что на панели управления мигает индикатор Wi-Fi.

 При обнаружении беспроводного маршрутизатора начинает мигать индикатор Wi-Fi.



 По завершении установки отображается следующий экран, и примерно через 2 секунды загорается индикатор Wi-Fi.



 Подождите примерно 2 минуты, пока не будет завершена настройка параметров IP-адреса аппарата.

ВАЖНО! Интенсивность сигнала

Если для подключения доступно более одного беспроводного маршрутизатора, аппарат подключается к устройству с самым интенсивным сигналом. Интенсивность сигнала измеряется при помощи RSSI (индикации уровня принимаемого сигнала).

ПРИМЕЧАНИЕ

Снижение энергопотребления

Можно настроить аппарат для перехода в <Режим экономии энергии > в зависимости от сигнала, излучаемого беспроводным маршрутизатором. **СРежим** экономии энергии

Если IP-адрес аппарата изменился

В среде DHCP IP-адрес аппарата может изменяться автоматически. В этом случае подключение сохраняется до тех пор, пока компьютер и аппарат находятся в пределах одной подсети.

Настройка подключения с помощью функции WPS (режим PIN-кода)

Если беспроводной маршрутизатор поддерживает режим PIN-кода WPS, необходимо создать PIN-код на аппарата и зарегистрировать его на сетевом устройстве.

ВАЖНО!

Способ использования беспроводного маршрутизатора варьируется для различных устройств. Справочные сведения см. в руководствах по эксплуатации для соответствующих сетевых устройств.



- Перейдите в интерфейс беспроводного маршрутизатора с компьютера и откройте экран, на котором необходимо ввести PINкод WPS.
 - Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации для соответствующего сетевого устройства.



🔰 Нажмите 圆.

4

- З Используйте ▲/▼ для выбора <Настройки сети> и нажмите ок.
 При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите ок.
 ЭНастройка PIN-кода администратора системы
 - Выберите <Настройки беспроводной сети> и нажмите ок.
 Если отображается сообщение <Включить беспр. сеть?>, выберите <Да> и нажмите ок.
- 5 Прочитайте отобразившееся сообщение и нажмите ок.
- **Б** Выберите <Режим PIN-кода WPS> и нажмите **ок**.



Если во время установки отображается сообщение об ошибке

Нажмите ок и вернитесь к шагу 6.

С панели управления

Убедитесь в том, что на панели управления мигает индикатор Wi-Fi.

 При обнаружении беспроводного маршрутизатора начинает мигать индикатор Wi-Fi.



 По завершении установки отображается следующий экран, и примерно через 2 секунды загорается индикатор Wi-Fi.



 Подождите примерно 2 минуты, пока не будет завершена настройка параметров IP-адреса аппарата.

ВАЖНО!

Интенсивность сигнала

Если для подключения доступно более одного беспроводного маршрутизатора, аппарат подключается к устройству с самым интенсивным сигналом. Интенсивность сигнала измеряется при помощи RSSI (индикации уровня принимаемого сигнала).

ПРИМЕЧАНИЕ

Снижение энергопотребления

Можно настроить аппарат для перехода в <Режим экономии энергии> в зависимости от сигнала, излучаемого беспроводным маршрутизатором. **Режим** экономии энергии

Если IP-адрес аппарата изменился

В среде DHCP IP-адрес аппарата может изменяться автоматически. В этом случае подключение сохраняется до тех пор, пока компьютер и аппарат находятся в пределах одной подсети.

ссылки

Оподключение к беспроводной локальной сети

Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора

Можно выполнить поиск беспроводных маршрутизаторов (или точек доступа), доступных для подключения, и выбрать один из них в списке аппарата. В поле «Ключ сети» введите WEP- или TKIP-ключ. Перед выбором беспроводного маршрутизатора необходимо проверить и записать необходимые для установки данные, включая SSID и ключ сети (ОПроверка SSID и ключа сети).

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки защиты

Если беспроводное подключение настраивается путем выбора беспроводного маршрутизатора, для метода проверки подлинности WEP устанавливается

значение <Открытая система>, а для метода шифрования WPA/WPA2 — значение <Aвто> (AES-CCMP или TKIP). Чтобы выбрать значение <Общий ключ> для проверки подлинности WEP или значение <AES-CCMP> для шифрования WPA/WPA2, необходимо настроить подключение, используя метод ввода вручную (СНастройка подключения путем детального задания параметров). Нажмите 🔞. Используйте 🔺 / 🔻 для выбора < Настройки сети> и нажмите 💽. При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите **Гок**. **О Настройка PIN-кода** администратора системы. 3 Выберите <Настройки беспроводной сети> и нажмите ок. Если отображается сообщение <Включить беспр. сеть?>, выберите <Да> и нажмите ок 4 Прочитайте отобразившееся сообщение и нажмите ок. Выберите <Настройки SSID> и нажмите ок. Настр. беспровод. сети Режим нажатия кноп... Режим PIN-кода WPS Hacтройки SSID Режим экономии эне.

- **6** Выберите <Выбор точки доступа> и нажмите **ок**.
 - Аппарат выполнит поиск доступных беспроводных маршрутизаторов.



ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении <Не удается обнаружить точку доступа.> См. раздел **Ск. и появляется сообщение об ошибке**.



выберите маршрутизатор, SSID которого соответствует записанному вами SSID.

Выбо	р точки доступа	
Til	SSID_01	
Ϋ́ι	SSID_02	
۳i	SSID_03	
۳i	SSID_04	

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не найден беспроводной маршрутизатор

Проверьте, правильно ли настроен аппарат и готов ли он к подключению к сети. ОПроблемы, связанные с установкой и настройкой

8 Введите записанный ключ сети.

 Задайте ключ сети с помощью цифровых клавиш, выберите <Применить> и нажмите ок.

Ввод текста

WEP

WPA-PSK или WPA2-PSK



9 Выберите <Да> и нажмите ок.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время установки отображается сообщение об ошибке

Нажмите ок, проверьте правильность ключа сети и вернитесь к шагу 5.

Убедитесь в том, что на панели управления мигает индикатор Wi-Fi.

 При обнаружении беспроводного маршрутизатора начинает мигать индикатор Wi-Fi.



 По завершении установки отображается следующий экран, и примерно через 2 секунды загорается индикатор Wi-Fi. Подключено.



 Подождите примерно 2 минуты, пока не будет завершена настройка параметров IP-адреса аппарата.

ВАЖНО! Интенсивность сигнала

Если для подключения доступно более одного беспроводного маршрутизатора, аппарат подключается к устройству с самым интенсивным сигналом. Интенсивность сигнала измеряется при помощи RSSI (индикации уровня принимаемого сигнала).

ПРИМЕЧАНИЕ

Снижение энергопотребления

Можно настроить аппарат для перехода в <Режим экономии энергии> в зависимости от сигнала, излучаемого беспроводным маршрутизатором. **Режим** экономии энергии

Если IP-адрес аппарата изменился

В среде DHCP IP-адрес аппарата может изменяться автоматически. В этом случае подключение сохраняется до тех пор, пока компьютер и аппарат находятся в пределах одной подсети.

ссылки

О Подключение к беспроводной локальной сети

Настройка подключения путем детального задания параметров

Если необходимо задать детальные параметры безопасности или не удается установить беспроводное подключение при помощи других процедур, рекомендуется вручную указать все необходимые данные для подключения к беспроводной локальной сети. Прежде чем указать детальные параметры, необходимо проверить и записать необходимые сведения, включая SSID, ключ сети, стандарты безопасности и протоколы безопасности (ОПроверка SSID и ключа сети).



Используйте 🔺 / 🔻 для выбора < Настройки сети> и нажмите 💽

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите ок. Внастройка PIN-кода администратора системы
- **З** Выберите <Настройки беспроводной сети> и нажмите ок
 - Если отображается сообщение <Включить беспр. сеть?>, выберите <Да> и нажмите ок
- **4** Прочитайте отобразившееся сообщение и нажмите ок
- Ҕ Выберите <Настройки SSID> ▶ <Ввод вручную>.

6 Введите записанный SSID.

2

 Задайте имя SSID с помощью цифровых клавиш, выберите <Применить> и нажмите ок. Ввод текста.

Ввод вручную
XXXXXXXX
<Применить>
Режим ввода: А

Укажите настройки безопасности, используя записанные ранее данные.

 Если задание параметров безопасности не требуется, выберите <Нет> и нажмите ок.

Настройки защиты
Нет
WEP
WPA/WPA2-PSK

Использование WEP

- 1 Выберите <WEP> и нажмите ок
- 2 Выберите метод проверки подлинности и нажмите ок.



👩 <Открытая система>

Задает тип проверки подлинности «Открытая система» (т. н. «открытая проверка подлинности»).
🚯 <Общий ключ>

В качестве пароля используется WEP-ключ.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе <Открытая система>

При подключении к беспроводной локальной сети устройство «столкнется» с ошибкой проверки подлинности в том случае, если на беспроводном маршрутизаторе настроен общий ключ проверки подлинности. В этом случае аппарат автоматически изменяет параметр на «Общий ключ» и выполняет повторную попытку подключения.

З Выберите <Изменить ключ WEP> и нажмите ок.



4 Выберите WEP-ключ (1—4), который необходимо изменить, и нажмите ок.

Можно зарегистрировать до четырех различных WEP-ключей.



5 Введите записанный ключ сети.

 Задайте ключ сети с помощью цифровых клавиш, выберите <Применить> и нажмите **ок**. **Ввод текста**



- 6 Выберите <Выбор ключа WEP> и нажмите ок
- 7 Выберите измененный WEP-ключ и нажмите ок.

■Использование WPA-PSK или WPA2-PSK 🚬

- 1 Выберите <WPA/WPA2-PSK> и нажмите ок.
- **2** Выберите метод шифрования и нажмите ок.





Настраивает аппарат для автоматического выбора AES-CCMP или TKIP в соответствии с настройкой беспроводного маршрутизатора.



Устанавливает в качестве метода шифрования AES-CCMP.

3 Введите записанный ключ сети.

 Задайте ключ сети с помощью цифровых клавиш, выберите <Применить> и нажмите **ок**. **Ввод текста**



8 Выберите <Да> и нажмите ок.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время установки отображается сообщение об ошибке

Нажмите ок, проверьте правильность указанных настроек и вернитесь к шагу 5.

Убедитесь в том, что на панели управления мигает индикатор Wi-Fi.

 При обнаружении беспроводного маршрутизатора начинает мигать индикатор Wi-Fi.



 По завершении установки отображается следующий экран, и примерно через 2 секунды загорается индикатор Wi-Fi.

Подключено.	((p)) ((p))
-------------	----------------

IP-адреса аппарата.

ВАЖНО! Интенсивность сигнала

Если для подключения доступно более одного беспроводного маршрутизатора, аппарат подключается к устройству с самым интенсивным сигналом. Интенсивность сигнала измеряется при помощи RSSI (индикации уровня принимаемого сигнала).

ПРИМЕЧАНИЕ

Снижение энергопотребления

Можно настроить аппарат для перехода в <Режим экономии энергии> в зависимости от сигнала, излучаемого беспроводным маршрутизатором. **СРежим** экономии энергии

Если IP-адрес аппарата изменился

В среде DHCP IP-адрес аппарата может изменяться автоматически. В этом случае подключение сохраняется до тех пор, пока компьютер и аппарат находятся в пределах одной подсети.

ссылки

Оподключение к беспроводной локальной сети

Проверка SSID и ключа сети

При настройке беспроводного подключения вручную необходимо указать SSID и ключ сети для беспроводного маршрутизатора. На этих сетевых устройствах можно указать SSID и ключ сети. Проверьте устройства и запишите все необходимые сведения, перед тем как приступить к настройке подключения. Дополнительные сведения о сетевых устройствах см. в соответствующих руководствах по эксплуатации или обратитесь к производителю устройства.

SSID	Имя, указанное для идентификации отдельной беспроводной локальной сети. Другие термины, идентичные по значение термину SSID: «имя точки доступа» и «имя сети».
Ключ сети	Ключ или пароль, используемые для шифрования данных или проверки подлинности сети. Другие термины, идентичные по значению термину «ключ сети»: «ключ шифрования», «WEP- ключ», «Парольная фраза WPA/WPA2» и «предварительный ключ (PSK)».
Протоколы безопасности беспроводной сети (проверка	При настройке беспроводного подключения вручную необходимо настроить параметры безопасности. Проверьте следующие данные. • Типы систем безопасности (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK) • Метод проверки подлинности (Открытая система/Общий

183

Проверка SSID и ключа сети с помощью компьютера

Возможно, SSID или ключ сети изменен. Если SSID или ключ сети неизвестны, можно узнать их с помощью компонента «Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant» (Помощник беспроводной установки Canon MF/LBP), входящего в комплект User Software and Manuals DVD-ROM (DVD-диск с пользовательским программным обеспечением и руководствами). «Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant» (Помощник беспроводной установки Canon MF/LBP) можно использовать для компьютера, подключенного к беспроводной локальной сети.

Вставьте User Software and Manuals DVD-ROM (DVD-диск с пользовательским программным обеспечением и руководствами) в дисковод на компьютере.

выберите язык и нажмите кнопку [OK], если вам будет предложено сделать это.

Щелкните [Пуск программ].



ПРИМЕЧАНИЕ

Если указанный выше экран не отображается ООТображение экрана [Установка программ и руководств]

З Нажмите кнопку [Запуск] для инструмента [Помощник беспроводной установки Canon MF/LBP].



4 Прочитайте лицензионное соглашение и нажмите [Yes] (Да), чтобы принять его.



5 Проверьте отобразившиеся сведения о беспроводном маршрутизаторе.

 Запишите необходимые сведения. Если вы не знаете, какие сведения понадобятся, запишите все отобразившиеся данные.

C	Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant					
Below is information about the access points detected from your computer. To connect the printer to your access point, enter the access point name (SSID) and the network key (wEP k or pacephrace) exactly as shown below when required during the printer's wireless LAN terup process. The set process may vary by printer model. For additional accidence, refer to the help file for the setup software or the instructions in Wireless LAN Setting Guide.						
1	Access Pain(SSD)	Encryption	Network Key (Encyption Key)			
	3400V-ep	WEP	6e477273456735234/5a776271			
	yine ap	WPA/WPA2	eWEnpl//NysLins			
	×	-	,			
			Refiesh Capy Network Key Quit			

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удалось обнаружить беспроводные маршрутизаторы,

нажмите [Обновить]. Если проблему не удалось устранить, проверьте правильность настройки параметров на компьютере и в беспроводном маршрутизаторе.

- 🜔 Подключение к беспроводной локальной сети
- ОНастройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора
- Онастройка подключения путем детального задания параметров

Настройка ІР-адреса

Для подключения аппарата к сети требуется уникальный сетевой IP-адрес. Доступно две версии IP-адресов: IPv4 и IPv6. Значения параметров зависят от сетевой среды. Для использования адресов версии IPv6 необходимо правильно настроить параметры адреса IPv4.



Настройка адреса ІРv4



Адрес IPv4 аппарата можно назначить автоматически с помощью протокола динамического назначения IP-адресов, такого как DHCP, или ввести вручную. При подключении аппарата к проводной локальной сети необходимо убедиться в том, что штекеры кабеля локальной сети плотно вставлены в порты (ОПодключение к проводной локальной сети). При необходимости можно проверить сетевое подключение.

Настройка адреса IPv4
Проверка сетевого подключения

Настройка адреса ІРv4



Используйте 🔺 / 🔻 для выбора <Настройки сети> и нажмите 🕅.

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите ок. СНастройка PIN-кода администратора системы
- 3 Выберите <Настройки TCP/IP> ▶ <Настройки IPv4> ▶ <Настройки IP-адреса>.
- **4** Настройка параметров IP-адреса.



👩 <Автоматич. получение>

Выберите автоматическое назначение IP-адреса с помощью протокола DHCP. При появлении <Автоматическое получение: Вкл.> включается автоматическая адресация.

🚯 <Получить вручную>

Выберите настройку параметров IP-адреса путем ввода IP-адреса вручную. Для выбора этого параметра для <Автоматич. получение> должно быть установлено значение <Выкл.>.

<u>()</u> <Проверить настройки>

Выберите время просмотра текущих параметров IP-адреса.

■Автоматическое назначение IP-адреса

Выберите <Автоматич. получение> </br>

Автоматич. получение <Применить> Выбор протокола: DHCP Авто IP: Выкл.



Выбор протокола
Выкл.
DHCP
BOOTP
RARP

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы не хотите использовать DHCP/BOOTP/RARP для назначения IP-адреса,

выберите <Выкл.>. Если при выборе <DHCP>, <BOOTP> или <RARP> эти службы недоступны, аппарат будет пытаться выполнить поиск этих служб, затрачивая для этого время и ресурсы связи.

3 Убедитесь в том, что для <Авто IP> выбрано значение <Вкл.>.

Если выбрано значение <Выкл.>, измените его на <Вкл.>.

4 Выберите <Применить> и нажмите ок

ПРИМЕЧАНИЕ

IP-адреса, назначенные посредством DHCP/BOOTP/RARP, переопределяют адрес, полученный посредством Auto IP.

■Ввод ІР-адреса вручную

Убедитесь в том, что для <Автоматич. получение> выбрано значение <Выкл.>.

Настройки IP-адреса Автоматическое получе Получить вручную Проверить настройки

- В случае отображения значения <Вкл.> выберите <Автоматич. получение>, и настройте параметры <Выбор протокола> и <Авто IP> на значение <Выкл.>.
- 2 Выберите <Получить вручную> и нажмите ок.
- **3** Укажите IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза (или шлюз по умолчанию).
 - Укажите параметры в следующем порядке: <IP-адрес>
 <Адрес шлюза>.
 - Задайте параметры с помощью цифровых клавиш и нажмите ок на каждом из экранов.



ПРИМЕЧАНИЕ

Проверка правильности параметров

Убедитесь в том, что на компьютере отображается экран Удаленный ИП (**Запуск Удаленного ИП**). Если отсутствует доступ к компьютеру, проверьте соединение через панель управления (**Проверка сетевого подключения**).

Проверка сетевого подключения



🕗 Используйте 🔺 / 🔻 для выбора <Настройки сети> и нажмите 💽.

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите ок. СНастройка PIN-кода администратора системы
- 3 Выберите <Настройки TCP/IP> ▶ <Настройки IPv4> ▶ <Команда PING>.
- **4** Введите IPv4-адрес другого устройства в сети и нажмите **ок**.



 Если подключение установлено успешно, отображается результат, показанный выше.

ссылки

Онастройка адресов IPv6

О Просмотр параметров сети

Настройка адресов ІРv6



Адреса IPv6 для аппарата можно настроить посредством Удаленного ИП. Перед настройкой адресов IPv6 проверьте настройки адреса IPv4 (**ОПросмотр настроек IPv4**). Для использования адресов IPv6 необходимо правильно настроить адреса IPv4. Обратите внимание, что функции сканирования, использующие драйвер сканера или MF Toolbox недоступны в среде IPv6. Аппарат может использовать до девяти следующих адресов IPv6:

189

Тип	Максимально доступное количество	Описание
Адрес, лок. для канала	1	Адрес, который является допустимым только в пределах подсети или ссылки и не может использоваться для связи с устройством после маршрутизатора. Адрес, лок. для канала, автоматически настраивается при активации функции IPv6 для аппарата.
Адрес, вводимый	1	Адрес, ввод которого выполняется вручную. При использовании этого адреса необходимо указать

вручную		длину префикса и адрес маршрутизатора по умолчанию.
Адрес без учета состояния	6	Роутер анонсирует адрес, который создается автоматически с помощью МАС-адреса аппарата и префикса сети. Адреса без учета состояния удаляются при перезагрузке аппарата (или его включении).
Адрес с учетом состояния	1	Адрес, получаемый от сервера DHCP с помощью DHCPv6.

Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. 😳 Запуск Удаленного ИП

2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

1



З Выберите [Настройки сети] ▶ [Настройки TCP/IP].



4 Нажмите [Изменить...] в [Настройки IPv6].

-							
Θ	• 20 (tp://15	12.068.0.215/~	, network	tepip-html		P-d× 0 û 0
Ouil a	Правка	Brg.	Избражное	Сорянс	Справка		
					Настройки 31чб		
							Изненить
					Настройов IP-адреса		
					Republication PM:	Barn.	
					Настройки печати LPD		
							Harmonta
					Renosablearts nevers UPD:	Bia.	
					Настройки печати RAW		
							Managerra
					Workshowers nevers RAW:		

5

Установите флажок [Использовать IPv6] и настройте необходимые параметры.



[Использовать IPv6]

Установите флажок, чтобы активировать функцию IPv6 для аппарата. Если IPv6 не используется, снимите флажок.

[Адрес без учета состояния]

Установите флажок, если используется адрес без учета состояния. Если адрес без учета состояния не используется, снимите флажок.

[Использовать адрес, вводимый вручную]

Чтобы вручную ввести адрес IPv6, установите флажок и укажите IP-адрес, длину префикса и адрес маршрутизатора по умолчанию в соответствующих текстовых полях.

[ІР-адрес]

Введите адрес IPv6. Ввод адресов, начинающихся на ff (или групповых адресов) не допускается.

[Длина префикса]

Введите число, указывающее количество бит, доступных для сетевого адреса.

[Адрес маршрутизатора по умолчанию]

При необходимости укажите адрес IPv6 маршрутизатора по умолчанию. Ввод

адресов, начинающихся на ff (или групповых адресов) не допускается.

[Использовать DHCPv6]

Установите флажок, если используется адрес с учетом состояния. Если DHCPv6 не используется, снимите флажок.

6 Щелкните [OK].



ПРИМЕЧАНИЕ

Проверка правильности параметров

Убедитесь, что ваш компьютер может отображать экран Удаленного ИП, введя адрес IPv6 устройства. **ОЗапуск Удаленного ИП**

Использование панели управления

Настройки IPv6 также доступны на экране <Меню>. 🕓 Настройки IPv6

ссылки

Настройка адреса IPv4
 Просмотр параметров сети

Просмотр параметров сети

- Опросмотр настроек IPv4
- Опросмотр настроек IPv6
- О Просмотр МАС-адреса
- О Просмотр настроек и сведений о беспроводной локальной сети

ПРИМЕЧАНИЕ

IP-адрес настроен неправильно, если он отображается в виде «0.0.0.0».



Просмотр настроек IPv4





Просмотр настроек ІРv6



Просмотр МАС-адреса

Нажмите 🔞. Используйте 🔺 / 🔻 для выбора < Настройки сети > и нажмите 💽 При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите **ГОК**. **О Настройка PIN-кода** администратора системы. З Выберите <Настройки драйвера Ethernet> и нажмите ок. Настройки сети Настр. драйв. Ethernet Настройки SNMP Автоопределение Настройки выделенн.. МАС-адрес Время ожидания сое. XX-XX-XX-XX-XX-XX Настройки драйвера Et Просмотр настроек и сведений о беспроводной локальной сети Нажмите 🔞.) Используйте 🔺 / 🔻 для выбора <Настройки сети> и нажмите 💽. При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите **ГОК**. **О Настройка PIN-кода** администратора системы 3 Выберите <Настройки беспроводной сети> и нажмите ок. если отображается сообщение <Включить беспр. сеть?>, выберите <Да> и нажмите ок Δ Прочитайте отобразившееся сообщение и нажмите ок. 5 Выберите <Информация о беспроводной сети> и нажмите ок. 6 Выберите настройку для просмотра и нажмите ок. Свед. о беспров. сети МАС-адрес Состояние беспровод... Информация о посл. о.. Канал

■Просмотр сведений о WEP и WPA/WPA2-PSK

Настройки SSID Настройки защиты Режим экономии энерг.

Выберите <Настройки защиты> и нажмите ок.

2 Подтвердите и выберите текущий параметр безопасности, затем нажмите ок.

- Если настройки безопасности не установлены, отобразится <Нет>.
- З Выберите настройку для просмотра и нажмите ок.

WEP

WPA/WPA2-PSK

WEP	J
Длина ключа WEP	L
Ключ WEP 1	L
Ключ WEP 2	L
Ключ WEP 3	L
Ключ WEP 4	L
Выбор ключа WEP	L
Аутентификация 802.11	

WPA/WPA2-PSK
Метод шифрования W
WPA/WPA2-PSK

ПРИМЕЧАНИЕ

<Состояние беспроводной сети> и <Информация о посл. ошибке> можно просмотреть через . Нажмите . + <Сетевая информация> < </td>беспроводной сети> и выберите параметр для просмотра.

ссылки

- Подключение к беспроводной локальной сети
 Настройка адреса IPv4
 Настройка адресов IPv6
- ОНастройка DNS

Настройка аппарата для печати с помощью компьютера

При использовании аппарата в качестве сетевого принтера можно настроить протоколы и порты, используемые для печати и создания сервера печати для аппарата. Перед настройкой аппарата для печати или факсимильной связи с помощью компьютера необходимо выполнить основные процедуры настройки, включая установку драйвера принтера (**OMF Driver Installation Guide**).



ПРИМЕЧАНИЕ

- Протоколы печати представляют собой правила доставки данных документа, созданного на компьютере, на аппарат. Эти протоколы выбираются в соответствии с задачами печати или свойствами сетевой среды.
- Порты представляют собой пути для передачи данных документа с компьютера на принтер. Неправильные настройки порта зачастую являются причиной, по которой не удается отправить документы на печать с компьютера, подключенного к сети.

Настройка протоколов печати и функций WSD

Настройте протоколы, используемые для печати документов с компьютера, подключенного к сети. К протоколам, поддерживаемым аппаратом, относятся LPD, RAW и WSD (Web Services on Devices (Веб-службы для устройств)).

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменение номеров портов для протоколов см. в **ОИзменение номеров** портов(MF212w).

Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. <a>ОЗапуск Удаленного ИП

Делкните [Настройки/Регистрация].



З Выберите [Настройки сети] ▶ [Настройки TCP/IP].

-			
C 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ork html		P-6X 0 🗘 🖯
Файл Правка Вид Избранного Сере	ас Справка		
Fillentini HF21D Series/HF21	ID Series/		K PORTARY Derival
🛞 Настройки/Регистраци			Сообщиние возмнетрятеру системы
Настройки	Настрайка/Регистрации: Настройки увравлени	и системай: Настройки сети	
Hactpolies Bysers	Настройки сети		
П Настроїни втображения			
О Настройна таймора	Настровка сетя		
Настройки функций	HERENHLICEN	настройки 1944	
П Настройни копарования		Hactpoint P16 Hactpoint points (20)	
П Настройки вринянра		Настройки печати RMW	
Илстройки управления системой		Hacrpolike WSD	
В Управление системой		Hacepolice HTTP	
B Hactaciles onta		DECEMBER 165	
- Discourse advances		Настройки конера перта	
Benaussansan education		Настройки разнера МТО	
вастроек	sectored and		
	LEADING OF STREET, STR		
	брего сокурних социнения при запуска		
	macripolies (polisepo trhemet		
	тестройен бестроендной сети		
	Bulled received Sectored and		
	mempolies Astron		
	mempolisy sources Astron		
	100		

4 Настройка протоколов печати.

■Настройка протокола LPD или RAW

1 Нажмите [Изменить...] в [Настройки печати LPD] или [Настройки печати RAW].

E	(a) 😢 I	fipo)/15	2.398.0.215/~	unetwork,	topip.html		
Daile	Правка	Eng.	Vidpaeeos	Соренс	Справна		
					Recorder assess 100		
							Изненить
					Renoracionaria neversa UPD: Box.		
					пастронов вечати ви		
							Marenette
					Использовать печать RXXVII Вкл.		
					Hacipoliai WSD		
							Изиковить
					Hotonacionarta revarta WSD:	Bor.	
					HETOTAGOBATA COANOPOBANO WED:	Bana.	

2 При необходимости настройте параметры.



[Использовать печать LPD]

Установите флажок, чтобы разрешить печать по протоколу LPD. Если печать по протоколу LPD не используется, снимите флажок.

[Использовать печать RAW]

Установите флажок, чтобы разрешить печать по протоколу RAW. Если

печать по протоколу RAW не используется, снимите флажок.

3 Щелкните [OK].

∎Настройка протокола WSD

1 Щелкните [Изменить...] в [Настройки WSD].

-			
🗧 💿 😵 http://192.068.0.215/m_netwo	(k_)topip.html		P-6X 0 ☆ 0
Файл Правка Вид Избражное Серес	к Справка		
	Hacrpolise nevare LPD		
			Изненить
	Использовать печать (JPD: Вкл.		
	Настройки печати КАМ		
			Изненить
	Использевать печать RAWI ВИЛ.		
	Hacrpoine WSD		
			Изнежить
	HOTOTAGEBERTS INFORMATIS WSD:	But.	
	Renorational consequence WSD:	Burn.	

2 При необходимости настройте параметры.

-	
C 🚱 😵 http://192.068.0.215/rm_metwo	ntyrad_alkhtml P+6X 0 🗘 🖯
Файл Правка Вид Избражное Сора	ес Справка
1 ME210 Series/ME21	0 Series/ Kitograny Bebog
Настройки/Регистрация	Соябщиние администратору системы
Настройки П Настройки бумаги	Нострайка/Регистрации: Настрайки украинения системай: Настрайки сели > Настрайки ТСР/Ф > Изменить нестрайки INSD
П Настройни втображения	Rissourrs waczpolics WSD
П. Настройки тайнора	Moneyarte chegyreuse rectpolies.
Настройки функций	ОК Отнена
П Настройни копарования	
настройки вринянра	Hacrpoixe WSD
Настройки управления системой	Z Rononasiesta resulta WSD
П Управления системой	2 Brown many after WO
В Настройки сети	C Handradente George Veran
П Настройна зацаты	Renon-control convipone-we WSD
 Ниванализировать виформацию востроек 	Использовать охожирование с контьютеря
	Истопьозвать ниотоадресное обнаружение
	Capyright CANCH INC. 2014

[Использовать печать WSD]

Установите флажок, чтобы разрешить печать по протоколу WSD. Если печать по протоколу WSD не используется, снимите флажок.

[Использовать обзор WSD]

Установите флажок, чтобы получить от компьютера сведения об аппарате посредством протокола WSD. Флажок устанавливается автоматически при установке флажка [Использовать печать WSD].

[Использовать сканирование WSD]

WSD-сканирование, доступное для Windows Vista/7/88.1, позволяет сканировать документы на компьютере без установки драйвера сканера. Установите флажок, чтобы разрешить сканирование документов по протоколу WSD. Если сканирование по протоколу WSD не используется, снимите флажок.

[Использовать сканирование с компьютера]

Установите флажок, чтобы использовать сканирование WSD, управляя аппаратом с помощью панели управления. Флажок устанавливается только

при установке флажка [Использовать сканирование WSD]. Для выполнения сканирования нажмите (COPY/SCAN) и укажите компьютер с подключением по WSD в качестве места назначения (ССканирование на аппарате).

[Использовать многоадресное обнаружение]

Установите флажок, чтобы настроить аппарат для ответа на запрос многоадресного поиска. Если флажок не установлен, аппарат остается в спящем режиме даже после получения запросов многоадресного поиска.

3 Щелкните [OK].

5 Перезапустите аппарат.

• Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование панели управления

Параметры LPD, RAW и WSD также доступны на экране <Меню>.

- Пастройки печати LPD
- Онастройки печати RAW
- Онастройки WSD

Настройка устройств сети WSD в Windows Vista/7/8/8.1

WSD-принтер и сканер можно добавить из папки принтера. Откройте папку принтера (**○ Отображение папки принтера**) → нажмите [Add a device] (Добавить устройство) или [Add a printer] (Добавить принтер) и следуйте инструкциям на экране. Дополнительные сведения об установке драйверов MF для сетевого WSD-принтера см. в **○MF Driver Installation Guide**.

ссылки

Онастройка портов принтера

Настройка портов принтера

Ошибки печати могут возникать при изменении IP-адреса аппарата или при добавлении принтера с помощью папки принтера Windows. Такие ошибки, как правило, вызваны использованием неправильных параметров порта принтера. Например, может быть указан неправильный номер или тип порта. В этом случае печать невозможна, так как данные документа не могут быть переданы на аппарат. Чтобы устранить такую проблему, необходимо настроить параметры порта принтера на компьютере.

ВАЖНО!

Для выполнения следующей процедуры необходимо войти в систему компьютера с правами администратора.

- Откройте папку принтера. 🜔 Отображение папки принтера
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и нажмите [Printer properties] (Свойства принтера) (или [Properties] (Свойства)).



3 Перейдите на вкладку [Ports] (Порты) и настройте необходимые параметры.

Carolicites: Canon MF220 Series Staule Docty Порты Этоличительно Управление цеетон. Безопасность. Провыть. Canon MF220 Series
Выберите одля или несколько портов для печаты. Документы будут заправления в первый сободный порт из отличенных в списке. Последовательный СОМ2: Последовательный СОМ4: Последовательный ВШ5: Последовательный ВШ5: Последовательный ВШ5: Последовательный порт Могозобт XPS Document Writer V MM5: Селот MTNP Port Caron MI729 Series XPS, Caron, * Добавить порт Добавить порт Разрешить двусторонный обыен данными Разрешить труппировку принтеров в пул
ОК Отнена Применить Справка

Добавление порта

IP-адрес аппарата изменен. Добавьте новый порт. Добавить новый порт также рекомендуется в том случае, если при установке драйвера принтера неправильно ²⁰⁰

- **1** Нажмите кнопку [Add Port] (Добавить порт).
- 2 Выберите [Canon MFNP Port] (Canon MFNP порт) в качестве значения параметра [Available port types] (Имеющиеся порты принтера) и нажмите [New Port] (Новый порт).

Порты принтера	
Имеющиеся порты принтера:	
Exnon MFNB Port	ľ
Новый тип портов. 2 Новый порт Отмежа	

3 Нажмите [Auto Detect] (Автообнаружение), выберите найденный аппарат и нажмите [Next] (Далее).

Добае	ление нового сетевого порт		
Доба (Р-ж (Авто (Авто	аленние нового селевого порта зрес] или (МАС-адрес) в настро или насбхадинерс анформацие, инатическое определение] указ	. При выборе паране Яке (Метод определе При выборе параме енте приятер на спис	npos Heminpeerepej Ka
Me	тод определения принтера:		
0	P-agent		
0	MAC-apped		
	Автонатическое определение	0	
	Насель	MAC-appec	P-aapec
(2)	Canon MF220 Series	F4-81-39-78-99-FD	192.168.0.215
		Останов	ить Обновить
0	rthater a	3 [An	ее > Отгазна

ПРИМЕЧАНИЕ Если не удается обнаружить устройство

Нажмите кнопку [Refresh] (Обновить). Если проблему не удается устранить, нажмите [IP address] (IP-адрес) или [MAC address] (MAC-адрес), введите IP-адрес или MAC-адрес аппарата **ОПросмотр параметров сети** и нажмите [Next] (Далее).

Добавление нового сетево Побавление нового сетево (Р-адрес) нан (МАС-адрес) и ведите наобходнеро нейо (Ратонатическое определен	го порта 📼
Истод определения приня В IP-адрис МАС-адрес	repx 192 . 168 . 0 . 215
 Автоналическое опред Искель 	MAC-appc P-appc
	Остановить Обновить
Справна	Дагее> Отнена

- 4 Нажмите [Add] (Добавить) 🕨 [Finish] (Отделка).
- **5** Щелкните [Close] (Закрыть).

Если протоколы печати (**С**Настройка протоколов печати и функций WSD) или номера портов (**Изменение номеров портов(MF212w)**) изменены на аппарате, необходимо также настроить соответствующие параметры на компьютере. Такие изменения доступны только для портов LPR или RAW.

- **1** Нажмите [Configure Port] (Настроить порт).
- 2 Выберите переключатель [LPR] или [RAW] в разделе [Protocol Type] (Тип протокола), при необходимости измените номер в текстовом поле [Port Number] (Номер порта) и нажмите [OK].



4 Щелкните [Close] (Закрыть).

ссылки

Онастройка сервера печати

Настройка сервера печати

Сервер печати позволяет снизить нагрузку на компьютер, с которого выполняется печать. Сервер печати позволяет каждому компьютеру устанавливать драйверы MF посредством сети, что во многом упрощает процесс установки драйверов на каждый компьютер с помощью DVD-диска. Для настройки компьютера, подключенного к сети, в качестве сервера печати необходимо настроить параметры общего доступа к принтеру.

ВАЖНО!

- Для выполнения следующей процедуры необходимо войти в систему компьютера с правами администратора.
- Возможность установки драйверов посредством сети может быть недоступна.
 Это зависит от типа операционной системы и битной архитектуры (32-битная или 64-битная) сервера печати и клиентских компьютеров.
- Обратитесь к вашему системному администратору при внедрении сервера печати в область домена.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения сведений об устройстве при использовании сервера печати

При установке драйвера необходимо установить службу Canon Driver Information Assist Service. **ОМF Driver Installation Guide**

Откройте папку принтера. ООтображение папки принтера

2 Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и нажмите [Printer properties] (Свойства принтера) (или [Properties] (Свойства)).



3 Выберите [Sharing] (Общий доступ), выберите [Share this printer] (Общий доступ к данному принтеру) и введите сетевое имя устройства.



ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении [Change Sharing Options] (Настройка общего доступа) нажмите [Change Sharing Options] (Настройка общего доступа). При появлении диалогового окна [User Account Control] (Управление учетными записями пользователей) нажмите [Yes] (Да) (или [Continue] (Продолжить)).





При необходимости установите дополнительные драйверы. 🔽

- Эта операция является обязательной для установки драйверов МF посредством сервера печати на других компьютерах с отличной битной архитектурой.
 - **1** Нажмите [Additional Drivers] (Дополнительные драйверы).
 - **2** Установите флажок, соответствующий битной архитектуре других компьютеров, и щелкните [OK].



 Выберите из следующего списка дополнительные драйверы для операционной системы сервера печати.

Сервер печати	Установите флажок для
32-разрядной операционной системы	[x64]
64-разрядной операционной системы	 Windows XP/Server 2003/Server 2003 R2 [Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 и Server 2003 R2] под управлением [Version] (Версия) Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server
	2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
	[x86] с [Processor] (Процессор)

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы не знаете битную архитектуру вашей Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 (32-разрядная или 64-разрядная), см. **ОПроверка битовой архитектуры**.

- 3 Вставьте компакт-диск User Software and Manuals DVD-ROM (DVDдиск с пользовательским программным обеспечением и руководствами) (Пользовательское программное обеспечение) в привод компьютера, нажмите [Browse] (Обзор), чтобы указать путь к драйверам MF, и нажмите [OK].
 - Если на сервере печати установлена 32-битная операционная система, выберите папки [DRIVERS] (ДРАЙВЕРЫ) ▶ [32bit] (32-бит.) ▶ [Driver] (Драйвер) на DVD-диске.
 - Если на сервере печати установлена 64-битная операционная система, выберите папки [DRIVERS] (ДРАЙВЕРЫ) ▶ [х64] (64-бит.) ▶ [Driver] (Драйвер) на DVD-диске.
- 4 Для установки драйверов следуйте инструкциям на экране.
- **5** Щелкните [OK].

Установка драйверов MF на компьютер посредством сервера печати

- Определите местоположение принтера совместного доступа на сервере печати. Отображение общих принтеров на сервере печати
- 2 Дважды щелкните значок общего принтера.
- **З** Для установки драйверов следуйте инструкциям на экране.

ссылки

Печать с компьютера

Настройка аппарата для сетевой среды

Конфигурация сети может варьироваться в зависимости от ее назначения. Укажите параметры, необходимые для вашей сетевой среды.



Настройка параметров Ethernet

Ethernet представляет стандарт обмена данными в локальной сети (LAN). Можно задать режим связи (полудуплексная/дуплексная) и типа Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). Собственно говоря, аппарат можно использовать и без изменения настроек по умолчанию (**СНастройки драйвера Ethernet**), однако эти настройки можно изменить в соответствии с задачами сетевой среды.

Нажмите 🔞

- 2 Используйте ▲/▼ для выбора <Настройки сети> и нажмите ок.
 - При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите ок. В Настройка PIN-кода администратора системы
- 3 Выберите <Настройки драйвера Ethernet> > <Автоопред.>.
- **4** Выберите настройку параметров Ethernet автоматически или вручную.

Автоопределение	
Выкл.	
Вкл.	

■Автоматическая настройка параметров Ethernet

Выберите <Вкл.> и нажмите **ок**. Аппарат определит и автоматически настроит режим связи и допустимый тип Ethernet.

■Настройка параметров Ethernet вручную

1 Выберите <Выкл.> и нажмите ок.

Выберите режим связи.





- **4** Выберите <Применить> и нажмите ок.
- 5 Нажмите кнопку 🔊.

ссылки

- ОИзменение максимального блока передачи
- Настройка времени ожидания при подключении к сети

Изменение максимального блока передачи

В большинстве Ethernet-сетей максимальный размер пакета для отправки составляет 1500 байтов. Термином «пакет» обозначаются блоки данных, на которые разделяются исходные данные перед отправкой. Максимальный блок данных (МБД) может варьироваться в зависимости от особенностей сети. При необходимости настройки аппарата можно изменить. Дополнительные сведения можно получить у администратора сети.

Нажмите 🔞

🕗 Используйте 🔺 / 🔻 для выбора <Настройки сети> и нажмите 💽

- При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите ок. СНастройка PIN-кода администратора системы
- З Выберите <Настройки TCP/IP> ▶ <Размер MTU>.

4 Выберите MTU и нажмите **ок**.

Размер MTU
1300
1400
1500

5 Нажмите кнопку 🔊.

ссылки

- Онастройка параметров Ethernet
- Настройка времени ожидания при подключении к сети

Настройка времени ожидания при подключении к сети

Если сеть поддерживает резервные подключения к нескольким коммутирующим концентраторам или мостам, требуется механизм, предотвращающий циклическую обработку пакетов. В качестве эффективного решения можно порекомендовать определить роль каждого порта коммутации. Тем не менее, обмен данными все равно может быть прерван на несколько десятков секунд сразу после изменения способа подключения сетевых устройств или добавления нового устройства. При возникновении проблемы этого типа задайте время ожидания при подключении к сети.

1 Нажмите 🐼.

🖊 Используйте 🔺/ 🔻 для выбора <Настройки сети> и нажмите 💽.

 При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите ок. • Настройка PIN-кода администратора системы





🧉 Для указания времени ожидания используются цифровые клавиши или 🔺 / 🔻 .



5 Нажмите кнопку 🔞.

ссылки

Онастройка параметров Ethernet

ОИзменение максимального блока передачи

Настройка DNS

DNS (служба доменных имен) представляет собой службу, выполняющую разрешение имени, которое связывает имя узла (или домена) с IP-адресом. При необходимости настройте параметры DNS, mDNS или DHCP. Обратите внимание, что процедуры настройки DNS для IPv4 и IPv6 могут отличаться.



Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ⁽²⁾Запуск Удаленного ИП

2 Щелкните [Настройки/Регистрация].



3

Щелкните [Настройки сети] ▶ [Настройки TCP/IP].



4 Настройте параметры DNS.

■Настройка DNS IPv4



1 Щелкните [Изменить...] в [Настройки IPv4].

2 Настройте параметры DNS IPv4.

	Maosa nagortec	235.235.235.8	
	Адрес шлюза:	1.0.1.0	
	Hacrpoise DHS		
	Appec neperveoro ceperpe DRS:	0.0.8.0	
	Адрес атаричиото сервера DVC5:	0.0.8.0	
6	ites xocta:	Canan789ca0	
•	Hors generate		
	Дочаточноское обнавление DHS		
	Интерпал диначического обновлен	en DNS: 24 4 (0-48)	
	Hacrooise mDHS		
	Ecre variations (Mex mons), (Mex nown	гера) в пункте (Настрайки Arthint) также изнежится,	1
b	Rononuloeeru mõtes		
	then InDNS:	Canon MF210	
	Настройки варианта DHCP		
C	🗵 Получать ним хостя		
	Донелениеское обновление DNS		J
	×.		
		Copy	ght CANCH INC. 2014

👩 [Настройки DNS]

[Адрес первичного сервера DNS] Введите IP-адрес DNS-сервера.

[Адрес вторичного сервера DNS]

Введите IP-адрес дополнительного DNS-сервера (если есть).

[Имя хоста]

Введите имя узла аппарата (не более 47 буквенно-цифровых символов), которое будет зарегистрировано для DNS-сервера.

[Имя домена]

Введите имя домена (не более 47 буквенно-числовых символов), к которому принадлежит устройство (например, example.com).

[Динамическое обновление DNS]

Установите флажок для динамического обновления записей DNS при каждом изменении IP-адреса аппарата. При указании интервала между обновлениями задайте значение времени в текстовом поле [Интервал динамического обновления DNS].

🚯 [Настройки mDNS]

[Использовать mDNS]

Используемый Bonjour, протокол mDNS (многоадресный DNS) представляет собой протокол, связывающий имя узла с IP-адресом без использования DNS. Чтобы включить mDNS, установите флажок и введите имя mDNS в текстовом поле [Имя mDNS].

🧿 [Настройки варианта DHCP]

[Получить имя хоста]

Установите этот флажок, чтобы включить параметр 12 для получения имени узла от сервера DHCP.

[Динамическое обновление DNS]

Установите этот флажок, чтобы включить параметр 81 для динамического обновления записей DNS посредством сервера DHCP.

3 Щелкните [OK].

-			<u> </u>
CC 8 http://152.068.0.215/m_active	sik, jpul Jahrel	P-6X 0 位	
Файл Правка Вид Избражное Сере	ес Справка		
Filling MF21D Series/MF21	D Series/	K soprany Beneg	÷
Настройки/Регистрация	• 8/8	Соебщение возничетратару системы	
Настройки В Настройки Бунаси	Настрайка/Регистрации: Нас настройка 1944	ройки упровления системай: Настройки сети > Настройки ТСР/IP > Изненить	1
П Настройни втображения	Researce vacapolice IPv4		
 Настройки тайнира Настройки функций Настройки котерования Настройки котерования Настройки принячая 	Изнените сидуившие наст Соединение с устройстван члабы принанить нананом	ойна. с панадаю удаленнала ИП ножет быль не установлено после выбара вновы (ОК), а В-арриса и аккногоста. ОК Отлона	
Настройки уврагаления системой	Настройки 19-адреса		
П Управление системой	Антоналические палучения		1
В Настройки сети	"[Автоналическое волучени	е) будет выключено, если для поражетров (Выбор протокола) и (Авто 3º)	
П Настройни защиты	установить значения [Выкл.		
 Нивциаласяровать виформацию востроех 	Выбор претокола:	Building and	
		Desce. T	

■Настройка DNS IPv6

-		
C 🔁 🔁 kmps//192.068.0.215/m	aetwork_topip.html	х 5 - С,
Файл Правка Вид Избранног	Сприна: Сприна	
	Hactpolise IPv5	
		Изненить
	Hacrooker IP-argeca	
	Resonances Pve: Pare.	
	Настройки печати LPD	
		Изнанить
	Workshaleette neverte LPD: 5xX.	
	Настройки печати КАМ	
		Ministry.

2 Настройте параметры DNS IPv6.

 Необходимо установить флажок [Использовать IPv6], чтобы выполнить настройку параметров. Онастройка адресов IPv6

	Hactpoint DBS		
	Appec atteparements cepterpa DNS:	1800-0080-0008-0000-8000-0800-0800-	0000
	 Использовать то же ими хоста/им 	а дамана, что и для Poł	
	Ини хости:	Caner/789ca0	
a	Here generate:		
	Диналическое обнавление DNS		
	Ратастрации адроса аручную		
	Репистрации адреса с учетон с	DCTORHOR	
	Петистрация адреса без учета	COCTORNER	
	Интереал диногнического ибновлени	40 0NSI 24 44 (0-44)	
	Hacrpolixe mDHS		
	Reconscients reDIS		
•	Renonaccents to see your mORE	, vro z gas IPv4	
	Her WOWSI	Canon MF210	
	¥.		

👩 [Настройки DNS]

[Адрес первичного сервера DNS]

Введите IP-адрес DNS-сервера. Ввод адресов, начинающихся на ff (или групповых адресов) не допускается.

[Адрес вторичного сервера DNS] Введите IP-адрес дополнительного DNS-сервера (если есть). Ввод

адресов, начинающихся на ff (или групповых адресов) не допускается.

[Использовать то же имя хоста/имя домена, что и для IPv4]

Установите этот флажок для использования того же имени узла и доменного имени, что и в IPv4.

[Имя хоста]

Введите имя узла аппарата (не более 47 буквенно-цифровых символов), которое будет зарегистрировано для DNS-сервера.

[Имя домена]

Введите имя домена (не более 47 буквенно-числовых символов), к которому принадлежит устройство (например, example.com).

[Динамическое обновление DNS]

Установите флажок для динамического обновления записей DNS при каждом изменении IP-адреса аппарата. Чтобы задать типы адресов, которые необходимо зарегистрировать для DNS-сервера, установите этот флажок для [Регистрация адреса вручную], [Регистрация адреса с учетом состояния] или [Регистрация адреса без учета состояния]. Чтобы указать интервал между обновлениями, задайте значение времени в текстовом поле [Интервал динамического обновления DNS].

🜔 [Настройки mDNS]

[Использовать mDNS]

Используемый Bonjour, протокол mDNS (многоадресный DNS) представляет собой протокол, связывающий имя узла с IP-адресом без использования DNS. Установите этот флажок для активации mDNS.

[Использовать то же имя mDNS, что и для IPv4]

Установите этот флажок для использования того же имени mDNS, что и в IPv4. Чтобы задать другое имя, снимите флажок и введите имя mDNS в текстовом поле [Имя mDNS].

3 Щелкните [OK].

0		5	
C 100 8 http://152368.0.215/m_netwo	k, jp.6.html	x 5 - Q	0 12 10
Файл Правка Вид Избражное Серен	с Справка		
+ IRRNIN MF210 Series/MF210	Series/	K Ingras	ty Bertin
Настройки/Регистрация		Сообщение венностратир	у систоны
Настройки — Настройки бунали — Настройки тайтери — Настройки тайтери — Настройки сопровения — Настройки колеровения — Настройки колеровения — Настройки колеровения	настройна/Тегнстриции: Настройна укра настройна Тичі Шиноната настройна 1046 Измоната сидующие настройна. Саединевич с супройтате польщим члабы приявлять каненоная В-нарас	аления систений: Настройни отна > Настройни ТСР/IP > Начения удалениета ИП ножет быть не установлено после выбера кнопис и и имени дости.	×[04]
Настройки увравления системой	Hacrpoixe IP-agpeca		
© Управление системой В Настройни сети	Renoncoments IPv6		
П. Настройни зацаты	Адрес, покатыный для канала:		
 Невдляжаразать вефортнике востроек 	Адрес, покальный для канала:	5800-0080-0008-0000-8000-0800-0080-0088	
	"Дльна префикса:	000	

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование панели управления

Настройки DNS также доступны на экране <Меню>. **ОНастройки IPv4**

Онастройка адреса IPv4

Онастройка адресов IPv6

О Просмотр параметров сети

Мониторинг и контроль аппарата с помощью SNMP

Простой протокол сетевого управления (SNMP) представляет собой протокол для мониторинга и контроля устройств связи в сети с помощью базы данных MIB. Устройство поддерживает SNMPv1. Статус аппарата можно проверить с помощью компьютера при печати документов или использовать для этого Удаленный ИП.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Аппарат не поддерживает функцию уведомлений об аварийном прерывании протокола SNMP.
- Изменение номера порта SNMP см. в ОИзменение номеров портов(MF212w).
- При установке на компьютере, подключенном к сети, программное обеспечение управления SNMP позволяет дистанционно настраивать, отслеживать и контролировать аппарат с компьютера. Дополнительные сведения о программном обеспечении управления см. в руководстве по эксплуатации для соответствующего сетевого устройства.

Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ()Запуск Удаленного ИП

Иелкните [Настройки/Регистрация].



3

Выберите [Настройки сети] 🕨 [Настройки SNMP].



4 Щелкните [Изменить...].



	-			
Budin Pipeace Ray Magaeove Capace Confuseene Confuseenee	C 0 ktp://192068.0215/m_network	k_anmp_edik.html		P-6X 0 🗘 🖯
METERS Series/ M210 Series/ Encodes/ Encodes/ Encodes/ Micropière Hacropière Parse Codéurere assesseriespage accesse Codéurere assesseriespage accesse Encodes/ Codéurere assesseriespage accesse Encodes/ Codéurere assesseriespage accesse Encodes/	Файл Правка Вид Избражное Сереж	с Справка		
Hact polike//Persec r paques Hect polike	ME210 Series/ME210	Series/		K morany Beng
Hacrpoles (pears)	Настройки/Регистрация		Config	иние ванныстратору системы
Tracipular interpretation of population approximation	Настройки Настройки Настройки функти Настройки функти Настройки Настройки Настройки Настрои Настройки Настрои	Настройка/Тепестрация: Настройка укра Инновать настройка (55107 Инновать настройка, 55107 Инновать сакрумиция настройка. Инстройка 1984/9/1 Инстройка наема сообщество 1 Инстройка наема сообщество 1 Инстройка наема сообщество 2 Инстройка наема сообщество 2 Инстройка специальное сообщество 2 Инстройка специальное сообщество 2 Инстройка получеския информация Инстройка получеския информация	риди: только чтение = Только чтение = тол только чтение = тол только чтение = тол только чтение = только чтение =	

[Использовать SNMPv1]

Установите этот флажок, чтобы активировать SNMPv1. Остальные параметры SNMPv1 можно задать, только если установлен этот флажок.

[Использовать имя сообщества 1]/[Использовать имя сообщества 2]

Установите этот флажок, чтобы задать имя сообщества. Если указание имени сообщества не требуется, снимите флажок.

[Имя сообщества]

Введите название сообщества (не более 32 буквенно-числовых символов).

[Разрешение на доступ к MIB]

Для каждого сообщества выберите значение [Чтение/запись] или [Только чтение] для разрешений доступа к объектам MIB.

[Чтение/ запись]	Разрешает просмотр и изменение значений объектов MIB.
[Только чтение]	Разрешает только просмотр значений объектов MIB.

[Использовать специальное сообщество]

Специальное сообщество (Dedicated Community) представляет собой сообщество, предназначенное исключительно для администраторов, использующих программное обеспечение Canon. Установите этот флажок, чтобы использовать специальное сообщество. Если использование специального сообщества не требуется, снимите флажок.

■Активация SNMPv1 🔀

- Установите флажок [Использовать SNMPv1].
- Установите флажок [Использовать имя сообщества 1] или [Использовать имя сообщества 2], введите название сообщества в поле [Имя сообщества] и настройте параметр [Разрешение на доступ к MIB].
- Можно зарегистрировать не более двух имен сообществ.
- 3 Установите флажок [Использовать специальное сообщество] и настройте параметр [Разрешение на доступ к MIB].

■Отключение SNMPv1

Снимите флажок [Использовать SNMPv1].

Укажите параметры получения сведений об управлении принтером.
 С помощью протокола SNMP можно регулярно отслеживать и получать сведения об управлении принтером (протоколы печати и порты принтера) от компьютера в сети.

	Истользовать имя сообщаства 1.		
Внадлагискровать внформацие востроек	иня сообщества:	public	
	Разрешение на доступ к Маз	Tortuko vitevere .*	1
	Настройки инконе сообщоства 2		
	 Нопользовать ним соебщество 2 		
	ites cooliagectea:		
	Разрешение на доступ к МШ:	Tomato stresse	
	Настройки стоциального сообщос	1948	
	Нотользовать специальное сообщ	67784	
	Разрешение на доступ в МШ:	Torsuso stavano *	
	Настройки получения ниформации	об управлении принтерон	
	🗵 Получать сведеная об управления	принтерон с коста	

[Получить сведения об управлении принтером с хоста]

Установите этот флажок, чтобы разрешить мониторинг сведений об управлении принтером по протоколу SNMP. Для запрета мониторинга сведений об управлении принтером снимите этот флажок.

Щелкните [ОК].

ПРИМЕЧАНИЕ

Отключение SNMPv1

Некоторые функции устройства будут недоступны, например, получение сведений об аппарате посредством драйвера принтера.

Использование панели управления

Настройки SNMPv1 также доступны на экране <Меню>. СНастройки SNMP

Безопасность

Конфиденциальная информация передается от устройства к устройству по всему миру, а любое из этих устройств, включая компьютеры и принтеры, может стать доступно злоумышленникам. Злоумышленники могут получить несанкционированный доступ к устройству, воспользовавшись неосторожностью его владельца или ситуацией неправильного использования этого устройства. В любом случае утечка конфиденциальной информации может обернуться для ее владельца неожиданными и непредвиденными потерями. Для снижения рисков возникновения таких ситуаций, аппарат оснащен рядом функций защиты. Настройте необходимые параметры в зависимости от сетевой среды.

Установка основных параметров защиты информации



🗘 Защита аппарата от несанкционированного доступа





Ограничение функций аппарата (MF212w)

Защита аппарата от несанкционированного доступа

Не позволяйте третьим сторонам получать доступ и незаконно использовать аппарат. Это можно сделать, включив на аппарате различные функции защиты, например, использование брандмауэра, изменение номеров портов.



Настройка PIN-кода администратора системы

Зарегистрируйте PIN-код администратора системы, который предназначен специально для администраторов. Вы можете выйти в <Настройки сети>, <Настройки управления системой> и выбрать другие элементы только после правильного ввода PIN-кода. Рекомендуется сообщать PIN-код только администраторам.

- Нажмите 🔞.
- Используйте ▲/▼ для выбора <Настройки управления системой> и нажмите ОК.
- 3 Выберите <Настройки сведений об админ. системы> ► <PIN администратора системы>.

4 Укажите PIN-код администратора системы.

- Используя цифровые клавиши, введите число длиной до семи цифр и нажмите ок.
- При появлении < PIN-код (подтвержд.) > снова введите PIN-код для подтверждения.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Нельзя указать PIN-код, который состоит только из нулей, например, «00» или «0000000».
- Чтобы сбросить PIN-код, нажмите С, сотрите PIN-код (оставьте поле пустым) и нажмите ок.

Настройка имени администратора системы

Выберите <Имя администратора системы> и нажмите ок



2 Введите имя администратора системы длиной до 32 символов, выберите <Применить> и нажмите ок. Ввод текста



ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка параметров через Удаленный ИП (MF212w)

 Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. Щелкните [Настройки/Регистрация] » [Управление системой] » [Изменить...] и укажите необходимые параметры на отобразившемся экране.

 Используя Удаленный ИП можно зарегистрировать различную информацию, в том числе контактную информацию, комментарии администратора, информацию о месте установки аппарата и ссылки по поддержке, а также параметры, зарегистрированные с помощью панели управления. Зарегистрированную информацию можно просмотреть на странице [Сведения об устройстве] Удаленного ИП. ОПроверка сведений об администраторе системы

Если задан PIN-код администратора системы

- При попытке доступа к <Настройки сети>,
 <Настройки управления системой> и другим элементам отобразится следующий экран.
 Введите заданный PIN-код.
- Ввод PIN-кода также является обязательным при входе в систему Удаленного ИП в режиме администратора системы. Запуск
 Удаленного ИП

РІN-код админ. системы
88 [€]
(Примен.: нажмите ОК)

Ограничение связи посредством брандмауэра MF212w

Отсутствие надлежащих средств безопасности позволяет сторонним лицам получить доступ к компьютеру и другим устройствам связи, подключенным к сети. Для предотвращения таких несанкционированных проникновений необходимо настроить

параметры пакетного фильтра — функции, которая ограничивает возможности соединения с устройствами с указанными IP- или MAC-адресами.



Указание IP-адресов по правилам брандмауэра

Можно ограничить соединения с устройствами с указанными IP-адресами или заблокировать устройства с указанными IP-адресами, разрешив другие способы связи. Можно указать один IP-адрес или целый диапазон IP-адресов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для протоколов IPv4 и IPv6 можно указать до 4 IP-адресов (или диапазонов IP-адресов).
- Пакетные фильтры аппарата, описанные в этом разделе, контролируют подключения к портам TCP, UDP и ICMP.

Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. () Запуск Удаленного ИП

2 Щелкните [Настройки/Регистрация].

FRANKES .	Mma yczysoliczna: M230 Series Romenionanie: npogystra: M230 Series Mectononowemie:	Ber
🍦 Удаленный ИП: Порта	л	Созвщение ваннострутору систе
การสมพระ กระกะคมค.ศร. บารระดังว	Последнее обновление ОТ/16 2014 12:02 РМ 🚡	Монагор састояная, Отнено
Состояние устройства		Настройки/Репистрация
Принтир: 🧶 Готово к почети.		477
Сканер: 😑 Готово к силнировл	vend.	
Хиформация об ошибка		

З Щелкните [Настройки защиты] [Фильтр IP-адресов].



4 Щелкните [Изменить...] для типа фильтра, который необходимо использовать.

C 8 http://182268.0.215/mj.pecurity	.jpfilter.html			P-6X 0 0 0
Файл Правка Вид Избраннов Сорев	с Странка			
T MANUAL MF210 Series/MF210	Series/			Keoprany Berrary
🛞 Настройки/Регистрация			9	общение вдиннетратору системы
Настройки	Настрайка/Регистрации: Наст	ройки управления системой	й: Настройни зацаты > 4	burstp IP-agpecos
 Настройки бучаги Настройки отображания 	duarp P-appeos			
0 Настройни тайнора	IPv4-адрес: Фильтр для	Recollention		
Настройки функций				Изнежить
 Настройки коперования Настройки яриничера 	dwwp:	Burn.		
Настройки увравления системой				
П Управление системой	IPv6-адрес: Фильтр для	Recolleration		
В Настройки сети				Изнежить
В Настройни зацаты	dwwp:	Buron.		
 Внациализародить информацию востроня; 				
	×.			
				Copyright CANON INC. 2814

[IPv4-адрес: Фильтр для входящих]

Используется для ограничения приема данных аппарата компьютером с помощью указания адреса IPv4.

[IPv6-адрес: Фильтр для входящих]

Используется для ограничения приема данных аппарата компьютером с помощью указания адреса IPv6.



Настройка параметров фильтрования пакетов.



👩 [Запрещенные адреса]

Зарегистрируйте адреса, подлежащие блокировке, а также проверьте или удалите зарегистрированные заблокированные адреса.

🚯 [Разрешенные адреса]

Зарегистрируйте разрешенные адреса, а также проверьте или удалите зарегистрированные разрешенные адреса.

Установите флажок [Использовать фильтр].

 Установите этот флажок для ограничения передачи данных. Снимите флажок, чтобы отменить запрет.

2 Укажите адрес.

 Введите IP-адрес (или диапазон IP-адресов) в поле [Адрес для регистрации] и щелкните [Добавить].

Зарегистрированный адрес	Результат
[Запрещенные адреса]	Ограничивает обмен данными (прием) с устройствами, IP-адреса которых внесены в [Адрес для регистрации]. Обмен данными с остальными устройствами разрешен.
[Разрешенные адреса]	Разрешает обмен данными (прием) только с теми устройствами, IP-адреса которых внесены в [Адрес для регистрации] и запрещает обмен данными устройствам с другими IP-адресами.
	Разрешает обмен данными (прием) только с теми

Адреса, внесенные в оба списка

устройствами, IP-адреса которых внесены в [Разрешенные адреса] и запрещает обмен данными устройствам с другими IP-адресами. Обмен данными запрещен также для IP-адресов, внесенных в [Запрещенные адреса].

ВАЖНО! Проверка на наличие ошибок ввода

При неправильном вводе IP-адресов доступ к аппарату из Удаленного ИП может быть невозможен. В этом случае необходимо установить для <Фильтр IPv4-адресов> или <Фильтр IPv6-адресов> значение <Выкл.>. ОФильтр IPv4-адресов ОФильтр IPv6-адресов

ПРИМЕЧАНИЕ Форма ввода ІР-адресов

	Описание	Пример
	IPv4: цифры разделяются точками.	192.168.0.10
адреса	IPv6: буквенно-цифровые символы разделяются двоеточием.	fe80::10
Ввод диапазона	Адреса разделяются знаком	IPv4: 192.168.0.10- 192.168.0.20
адресов	тире.	IPv6: fe80::10- fe80::20
Ввод диапазона адресов с префиксом (только для IPv6)	Введите адрес, затем косую черту и число, указывающее на длину префикса.	fe80::1234/64

Удаление IP-адреса из списка исключений Выберите IP-адрес и щелкните [Удалить].



3 Щелкните [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки фильтра IP-адресов можно включить или выключить в <Меню>. ОФильтр IPv4-адресов ОФильтр IPv6-адресов

ссылки

Указание МАС-адресов по правилам брандмауэра

Указание МАС-адресов по правилам брандмауэра

Можно ограничить соединения с устройствами с указанными МАС-адресами или заблокировать устройства с указанными МАС-адресами, разрешив другие способы связи. Можно указать до 10 МАС-адресов.

ВАЖНО!

Функция недоступна, если аппарат подключен к беспроводной локальной сети.

Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ©Запуск Удаленного ИП

Делкните [Настройки/Регистрация].



З Щелкните [Настройки защиты] ▶ [Фильтр МАС-адресов].

A			
C Map/0192098/0215/m_securit	yahtani		0 12 0 X 0 - Q
Файл Правка Вид Избражног Серен	к: Справка	0000 0000000	
Planetto MF210 Series/MF210	0 Series/		K noprany Bernut
Настройки/Регистрация			Сообщение вримистратору системы
Настройки	Настрайка/Регистрадии: Настрайки увр	изпения системой: Настройки зацаты	
Настройки бумаги	Настройки заврты	107	
П Нестройни втобрежания	Harrandea manana		
О Настройоз тайнора	nacipolita souprisi		
Настройки функций	19670999 50049 J 5821849819		
П Настройки котирования	1967p9993901989952356		
П Нестройни вричтере	ADDOR & DAMAGOR	Ричадно: Фильтр для водная: Рибадово: Фильтр для водная:	
Настройки уврапления системой	Genurp MAC approxe	Overano dan programs	
П Управление састеной			
C Harmolas cara	x		
B Hactpolies Jougnue			
Повалателировать виформацию востроех			
			Copyright CANON INC. 2014

4 Щелкните [Изменить...].

-			
🗲 💿 😵 http://182.086.0.215/m_securi	ty, medilter.html		p-ex A 🗘
Only Opence Bog Holpswood Cope	ес Справна		
HE210 Series/ME21	0 Series/		K septrany Beesu
🛞 Настройки/Регистрация			Сообщение ватичистратиру системы
Настройки	Настрайка/Регистрация: Н	Тастрайки управления системай: Наст	ройки зацаты > Фильтр ИАС-адресов
В Настройки бумаги	dwarp MAC appeces		
П Настройки втображники	Charles of the second second		
О Настройна тайнора	encier providentes		
Настройки функций			Research
 Hectporesi sonaposeeren Hectporesi sonaposeeren 	dwarp:	Buren.	
Martine lan unterstation of the second			
П Этравление системой	au		
В Настройки сели			
В Настройни зацаты			
 Неказателеровать веформацие востроех 			

[Фильтр для входящих]

Используется для ограничения приема данных аппарата компьютером с помощью указания МАС-адресов.



5 Настройка параметров фильтрования пакетов.

C 😳 😵 http://152268.0.215/im.securi	ty,madilter,receive.html			P-6X ∩ 🏠
Файл Правка Вид Избражног Сере	ес Справка			
MF210 Series/MF21	0 Series/			KINSTARY BARA
🛞 Настройки/Регистрация	- 3.97 (i		Copérante	не вариннетратору систены
Настройки В Настройки бумаги	Настрайки/Регистрация: Настр фильтр для коздящих	зіки укравления системай: Настр	ройні зацаты > Фильтр	NAC-appeces > Rovewarts
П Настройна втображения	Наконть фильтр для восу	paupor		
0 Настройна таймара	Изначите сведной не настах	ân.		
Настройки функций				07 07 mm
П Настройки котерования				OK OTHERS
П Настройни вринтера	Окльтр для пходящих			
Настройки управления системой	E Bronessers durate			
В Управление састемой				
П Настройни сели	Разрешенные адреса			
В Настройне зациты	Адрес для регистроции:		Apteans.	
В Ниванализоровать вифорнацию востроек	Разрешенные адроса:			
			Sanne.	
	2			
				Companies of the Party Party Party

Установите флажок [Использовать фильтр].

 Установите этот флажок для ограничения передачи данных. Снимите флажок, чтобы отменить запрет.

2 Укажите адрес.

- Введите МАС-адрес в поле [Адрес для регистрации] и нажмите [Добавить]. Разрешает обмен данными (прием) для устройств с зарегистрированными МАС-адресами, и запрещает обмен данными для устройств с любыми другими МАС-адресами.
- Разделять адреса знаками тире или двоеточиями не требуется.

BAЖHO!

Проверка на наличие ошибок ввода

При неправильном вводе МАС-адресов доступ к аппарату из Удаленного ИП может быть невозможен. В этом случае необходимо указать для <Фильтр МАС-адресов> значение <Выкл.>. **Фильтр МАС-адресов**

ПРИМЕЧАНИЕ

Удаление исключений для МАС-адресов

Выберите МАС-адрес и нажмите [Удалить].

	Добавить
AABBOCCDOCCCC	
0123456789AB	
	Удалить

3 Щелкните [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки фильтра IP-адресов можно включить или выключить в <Меню>. ОФильтр МАС-адресов

ссылки

ОУказание IP-адресов по правилам брандмауэра

Изменение номеров портов MF212w

Порты служат конечными точками при коммуникации с другими устройствами. Как правило, для большинства протоколов используются стандартные номера портов, однако устройства, использующие эти номера, могут подвергнуться нежелательным атакам,

поскольку эти номера широко известны. Чтобы усилить безопасность информации, администратор сети может изменить номера портов. При изменении номера порта необходимо сообщить новый номер всем устройствам связи, например компьютерам или серверам. Настройте параметры номера порта в зависимости от сетевого окружения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы изменить номер порта сервера прокси, см. **ОНастройки прокси** (MF212w).

Нажмите 🔞

- 🕗 Используйте 🔺/ 🔻 для выбора <Настройки сети> и нажмите 💽
 - При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите ок. • Настройка PIN-кода администратора системы
- З Выберите <Настройки TCP/IP> ► <Настройки номера порта>.

4 Выберите порт и нажмите **ок**.



ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительные сведения о портах

- <LPD>/<RAW>/<Многоадресное обнаружение WSD> ОНАСТРОЙКА протоколов печати и функций WSD
- «НТТР» Отключение соединения НТТР
- SNMP> ОМОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ АППАРАТА С ПОМОЩЬЮ SNMP

5 Введите номер порта, используя цифровые клавиши, и нажмите **о**к

LPD	
88°	
	515
	(1-65535)

ссылки

Настройки прокси MF212w

Прокси (или сервер-посредник HTTP) относится к компьютеру или программе, которая осуществляет HTTP-соединение для других устройств, особенно в случаях, когда соединение устанавливается с внешними сетевыми устройствами, например при просмотре веб-сайтов. Клиентские устройства подключаются к внешней сети через сервер-посредник и не сообщаются с внешними ресурсами напрямую. Настройка прокси не только облегчает управление трафиком между домашней и внешней сетями, но и блокирует несанкционированный доступ и укрепляет антивирусные средства для большей защиты информации. При настройке прокси убедитесь, что располагаете необходимыми данными, включая IP-адрес, номер порта, имя пользователя и пароль, необходимые для аутентификации.

Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы. ⁽²⁾Запуск Удаленного ИП

Делкните [Настройки/Регистрация].



З Щелкните [Настройки сети] ▶ [Настройки TCP/IP].



Щелкните [Изменить...] в [Параметры прокси].

-							
(C)	9 8 •	tp://15	12.068.0.215/~	(setrork	topip html		P-6X 0170
Onlin	Правка	Beg.	Избраннов	Сорянс	Справна		
					Hacrpoise HTTP		•
							Изненить
					Wondubeens HTTP:	But.	
					Hocrpoixe 11.5		
							Какен и сертефикат
					тастройки ключа и сартафикате:	38,6940.	
					Настройни, использующие ТL5		
					Artrist		
					Параметры врокон		
							Horearts
					Истользивать прокон	Buxon.	
					Настройка номера порта		

Установите флажок [Использовать прокси] и настройте необходимые параметры.

🗧 💿 😵 http://152.068.0.215/im.jetmot	s, maintenance, still. Atmi	户-6× ① ①
Райл Правка Вид Избраннов Серв	е: Странка	
ME210 Series/ME21	0 Series/	K poprany Bernar
🛞 Настройки/Регистрация		Сообщение ванныстратору системы
встройон В Настройки бумаси	Настрайка/Регистрации: Настрайки укравлении системай: Настрайки сели > перемитры враки	Настрайке ТСР/Ф > Изненить
П Настройки втображания	Изнолить паранетры пронси	
0 Настройог тайнора	Изнените следующие настройки.	
Іастройки функций		OK OTHERE
П. Настройки котирования		
П. Настройни вриченра	Параметры прокси	
астройки управления системой	🗵 Использовать прекон	
П Управление системой	Azpec reporce-capeede HTTP:	
В Настройки сети		
П Настройни зацаты	Нонор порта происа-саракра НТТР: 80	
 Внациаласировать внформацию вастроек 	 Использовать преког в предолах того же донена 	
	П Истользовать путентификацию проеси	
	Inex soluboastrans:	
	Задать/Изнижить параль	
	flapone i	
	R	
		Copyright CANON INC. 2014

[Использовать прокси]

Установите флажок и используйте указанный сервер-посредник для подключения к HTTP-серверу.

[Адрес прокси-сервера НТТР]

Введите адрес прокси-сервера. Укажите IP-адрес или имя узла в зависимости от среды.

[Номер порта прокси-сервера НТТР]

Измените номер порта, если необходимо. Введите номер порта от 1 до 65535.

[Исп. прокси в пределах того же домена]

Установите флажок для использования прокси-сервера, указанного в том же домене.

[Использовать аутентификацию прокси]

Чтобы включить аутентификацию для прокси-сервера, установите флажок и введите имя пользователя длиной до 24 буквенно-цифровых символов в поле [Имя пользователя].

[Задать/Изменить пароль]

Чтобы настроить или изменить пароль для аутентификации прокси, если эта функция включена, установите флажок и введите новый пароль длиной до 24

буквенно-цифровых символов в поле [Пароль].

6 Щелкните [OK].



Перезапустите аппарат.

 Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.

Ограничение функций аппарата MF212w

Некоторые функции аппарата могут использоваться редко или использоваться неправильно. В целях безопасности можно ограничить функциональность аппарата, частично или полностью выключив такие функции.

Отключение средств связи и функции удаленного администрирования протокола HTTP



Отключение соединения НТТР
Отключение Удаленного ИП

Отключение соединения НТТР

НТТР используется для установки соединения по сети, например в случае работы с аппаратом через Удаленный ИП. При использовании USB-соединения вместо соединения НТТР можно отключить HTTP, чтобы заблокировать злоумышленникам доступ к аппарату через неиспользующийся порт HTTP.

ВАЖНО!

Отключение HTTP блокирует ряд сетевых возможностей, к примеру, использование Удаленного ИП и печать с помощью службы WSD.





ссылки

- ОИспользование Удаленного ИП (MF212w)
- ОИзменение номеров портов(MF212w)
- Онастройка протоколов печати и функций WSD

Отключение Удаленного ИП

Удаленный ИП полезен для настройки аппарата с помощью веб-браузера на компьютере. Для использования Удаленного ИП необходимо подключить аппарат к компьютеру посредством сети. Если нет необходимости в работе удаленного ИП, его можно отключить, снизив тем самым риск удаленного сетевого управления аппаратом злоумышленниками.



Используйте ▲/▼ для выбора <Настройки управления системой> и нажмите ок. При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите <a>N
 З выберите <Настройки удаленного ИП> > <Исп. удаленный ИП>.
 Выберите <Выкл.> и нажмите <a>N
 (Мсп. удаленный ИП
 () <Выкл.>
 () <Выкл.>
 Отключение Удаленного ИП.
 () <Вкл.>
 Включение Удаленного ИП.

ссылки

- ОИспользование Удаленного ИП (MF212w)
- **Отключение соединения НТТР**

Использование Удаленного ИП MF212w

Управляя аппаратом удаленно с помощью веб-браузера, можно просматривать очередь печати и состояние аппарата. Можно также настраивать параметры, например параметры безопасности. Это можно делать, не выходя из-за рабочего стола, что облегчает систему управления.



Функции Удаленного ИП

Управление документами и проверка состояния аппарата
ОНастройка параметров меню с помощью Удаленного ИП

Основы работы с Удаленным ИП

Запуск Удаленного ИП
Экраны Удаленного ИП

Требования к системе

Для использования Удаленного ИП требуются следующие условия. К тому же следует включить в веб-браузере файлы Cookie.

Windows

- Windows XP/Vista/7/8/8.1
- Microsoft Internet Explorer 7.0 или более поздних версий

Macintosh

- Мас OS 10.4.9 или более поздних версий (за исключением Classic environment)
- Safari 3.2.1 или более поздних версий

Запуск Удаленного ИП

Для удаленного управления нужно ввести IP-адрес аппарата в веб-браузере и запустить Удаленный ИП. Заранее проверьте IP-адрес аппарата (**ОПросмотр параметров сети**). При возникновении вопросов обратитесь к администратору сети.



Введите в адресной строке «http://(IP-адрес устройства)/», и нажмите клавишу [ENTER].



Если вы хотите использовать адрес IPv6, добавьте его в квадратных скобках. Пример: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/.

ПРИМЕЧАНИЕ Если отображается предупреждение системы безопасности

При зашифровке соединения с устройством Apple может отображаться оповещение системы безопасности (**Шифрование данных, передаваемых на печать с устройств Apple, с помощью TLS**). Если параметры сертификата или TLS не содержат ошибок, продолжите поиск по сайту.

З Подключитесь к Удаленному ИП.

Если PIN-код администратора системы не задан

Выберите [Режим администратора системы] или [Режим пользователя].

C 🕞 🚱 http://192.068.0.215/logi	shteri			P-CX	
Файл Правка Вид Избражное С	Сорянис Справна				
					*
Canor	Bxcg MF210	A 0 Series / MP200 Series /			
a Pesa	адининстратора системы)			
PIN age	мистратора систены				
Desem	I ROADOBATEAR				
litera rec	ALTORATIONS:				
			Brog		
			Copyright CANON INC. 2014		

👩 [Режим администратора системы]

Можно выполнять все операции и задавать настройки Удаленного ИП. Если PIN-код администратора системы не задан (заводские настройки), не нужно вводить какие-либо данные.

🜔 [Режим пользователя]

Можно проверить состояние документов или устройства и изменить некоторые параметры. Если вы хотите удалить свои документы печати, введите имя пользователя для документов в [Имя пользователя]. Имя пользователя автоматически задается документам печати, исходя из сведений о имени компьютера или имени учетной записи компьютера.

Если задан PIN-код администратора системы

Введите зарегистрированный PIN-код: [PIN администратора системы]. (**ОНАСТРОЙКА PIN-кода администратора системы**)

Откроется страница портала (главная страница). О Экраны Удаленного ИП

alla Donara Bas Malera	more Deser Commen			prex ut
Annung,	Beau Copiel Copiel	страйства: напазия продукта: положение:	MF210 Series MF210 Series	her
🍹 Удаленный ИП:	: Портал	- 21		Сообщение ваничатратору систем
		Последнае обно	waaaaaa 000/08 2004 12:42 PM	Монатор састояная/Отнена
Основные сведника об	устройстве			
Состояние устройств	•			Настройки/Репистрация
Принтир: 🥚 Готово к г	NO-HET H.			57
Сканер: 🧧 Готово к о	con-exponence.			
Instantion of early	lane.			
ambohwartes op omsp	800			
Her quartos.				
Веформация о расходи	ыл материалах		_	
Веформация о расходи Проверня	вих наторналах ъ соцання о роскодных н	STEPHEREN		
Виформация о расходи Проверия Сводение о бункаго	вих натерналах ъ соцалня о роскорных н	отерналах		
Пеформация о раскоди Проври Сводения о бумате Источная брита	вит наторналах ъ соцання о росходных н Уровень бунати	отерналан Формат бумагы	Тип бунали	
Веформация о раслоди Проверня Свядение о бумате Истанов брати Уноверсальнай литос	них наторналах 6 сведення о раскорних н Уропень бунати Нот	отернолог Форнат бунати М	Tien Syvane OSuvase (60-85 r/H2)	
Выформация в раскоди Проверия Сакудовные о Бумало Источное бровло Уноверсальный литок Косото 1	нит наторналах ъ сведення о раскорник н Уровень бунати Нет ОК	Фарнал бунали А4	Tim Synam Otwoedd (50-83 r/H2) Otwoedd (50-89 r/H2)	
Выформация о расоция Проверия Саходиная о Вунало Встачная брато Уноверсальный ляток Коссето 1 Информация о коартар	ния напторядилах ъ соедения о расходних н Уровень бучоли Нег ОК ороже	Форнал бунали Мариал бунали М	Tion Symans Obsived: (60:85 7012) Obsived: (60:85 7012)	
Вефернация о распери Посерот Сандоная о бунате Потачая бунате Интерсация и порто Косото 1 Информация о кортря Центой Уранов	нит инатерналися ь сованние о рассодник и Уровень бунаси Нет ОК одаже в	оперналах Форност Бунали А4	Tum Syman Officiencia (60-83 7/H2) Officiencia (60-83 7/H2)	
Вефермация о расодря Проеврит Сводоник о бунали Истичник броплі Униберсальний ляток Косовто 1 Виформация о кортри Цантной Уровон	ния налторналиях ъ. совалния о распорник н Угровень, буноси Ног ОК ацение а 2076	опернылах Формат Бунасы АА А	Turn Symans Offsandt (56-85 r/H2) Offsandt (56-85 r/H2)	
Вафернация о расодря Проверня Саходение о бункано Истанова броплі Уноверсальный ляток Косовто 1 Информация о картар Цантной Уровен Чарний ва	ния налторяаниях ъ. совдения о раскорник н Уровень, буноли Ног ОК а. 30%	Фарнал бунали Ад	Ton Syname Of Arrends (60-83 1742) Of Arrends (60-83 1742)	
Вафернация о расодря Проверня Саходение о бункано Истичний поток Истичний поток Колосто 1 Информация о картар Цантной Урадориная Подроринка	ния наятерналых ъ совдения о раскорник н Уровень бунози Ног ОК а. 30%	Фарнал бунали Ад	Tun Synane Of sive as (50-83 1742) Of sive as (50-83 1742)	
Вафернация о расодря Проверят Сладонала бунало Истанов бунало Истанов бунало Интенсальный ляток Косото 1 Информация о картро Цантной Урасон Чарров Ка Поддержка	ния наятерналых ъ совдения о раскорник н Угровень бунози Ног ОК щарие а. 30%	оперналок Фарнат бунали АА АА	Tun Synane Of Arread (50-83 7/42) Of Arread (50-85 7/42)	
Вефернация о распери Горедон Сандения о бункато Растични бункато Интерскальнай летон Коссего 1 Рафорнация о картир Цантной Уровен Чернай С	вля наторналия ъ сведения о распорних и Чровень бучаси Нег ОК щине в 30%	оперналы Фарнат бунаты А4 А4	Тип бумали Обынска (60-83 7/H2) Обынска (60-83 7/H2)	

Экраны Удаленного ИП

В этом разделе описаны главные экраны Удаленного ИП.

- Остраница портала (главная страница)
- Остраница [Монитор состояния/Отмена]
- Остраница [Настройки/Регистрация]

Страница портала (главная страница)

							-
- 0 0 0 http://182.068.0.215	Vportal, top. html				.рd	× 0 1	۲
чайт Пранка Бид Инбранис Удаленный ИП: П	о Серинс Соранса Има ус Илисто Мосто Ортал	страйства: наявляей продукта положение:	M7210 Sevies : M7210 Series	2	Сообщение ванностри	(Beaup)
		Последние обес	аланна X09/08 200- <mark>3</mark>	More More	гор састолная/Отнена		7
Сситивние сведуниев об ус Состоянию устройства Принтир: Сотово к поч	rpolicitue arric			Hact	ройоџ Репкстрация	()	8
Информация об ошибно Нег оцибок. Пеферновция о расседрент Проедить о	матерналах оцення о роскодных і	OTED-IEAX					
Источная булага	Уровень бунати	Форнат бунаты	Tim бучали	-			
Универсальный литок	нег	A4	0564-468 (60-89 r/H2)	5			
Kaccera 1	ок	A4	06644428 (60-89 r/H2)				
Информация о картрада	***						
Центной Урокона Черный	30%						
Поддержина Поддержко:		6					
					Copyright CA	NON INC. 2114	-

<u>[</u> [Выход]

Выход из Удаленного ИП. Отобразится страница входа в систему.

[Сообщение администратору системы]

Отображает окно для создания письма электронной почты администратору системы, указанного на странице [Информация об администраторе системы] в пункте [Управление системой].

<mark>🛚</mark> Значок «Обновить»

Обновление текущей отображаемой страницы.

🗛 Основные сведения об устройстве

Отображение текущего состояния и информации об ошибках аппарата. Если возникает ошибка, отображается ссылка на страницу сведений об ошибке.

🖪 Сведения о расходных материалах

Отображает сведения о бумаге и уровне тонера. Щелкните [Проверить сведения о расходных материалах], чтобы отобразить экран просмотра расходных материалов. ОПроверка расходных материалов

👩 Ссылка по поддержке

Отображение ссылки по поддержке, указанной в [Сведения об устройстве] в пункте [Управление системой].

[Монитор состояния/Отмена]

Отображение состояния документов для печати и журналов печати и копирования документов. Можно также проверить состояние аппарата.

<u>[]</u> [Настройки/Регистрация]

Показывает страницу [Настройки/Регистрация]. При выполнении входа в систему в режиме администратора системы можно изменять параметры и сохранять/ загружать зарегистрированные данные. **В Настройка параметров меню с** помощью Удаленного ИП

Страница [Монитор состояния/Отмена]

C C K Map (152.080.0.215), plet	United				P	- 6× 0 12
Mo 2 DCTOSHMS/0	210 Series/ TMEMa		811.	Coe		INDIANA CRIMINAL
Печать В Состанние заданая О Нифертницея об ошибно Ф Россодние натерислы	Нонатор состояния Печало: Состояния Состояние зао	Отнена: Лечать: Со не клужника ания на печать	стояние задания	3 ToCrepret allow	sre-we106/00 20	4 2
 Характерастное устройства Сведения об устройстве Преверить счетчая 	Horep sagawar	iten soganen	Состояние Почить	Выполжение задония Отноня	Тип зэданын Прантер	Rperos 08/88 2014 12:46 PM
	85				Copyright	E CANERI INC. 2014

[[К порталу]

Возврат на страницу портала (главную страницу)

ව Меню

Щелкните по элементу, чтобы его содержимое отобразилось на правой странице. **Управление документами и проверка состояния аппарата**

🛐 Навигационная цепочка

Указание серии страниц, открытие которых привело к открытию текущей страницы. Можно проверить, какая страница открыта в данный момент.

🛃 Значок «Обновить»

Обновление текущей отображаемой страницы.

<mark>5</mark> Значок «Наверх»

Перемещение бегунка прокрутки в верхнюю часть страницы при прокручивании ее вниз.

Страница [Настройки/Регистрация]



[[К порталу]

Возврат на страницу портала (главную страницу)

河 Меню

Щелкните по элементу, чтобы его содержимое отобразилось на правой странице. **С Настройка параметров меню с помощью Удаленного ИП**



Указание серии страниц, открытие которых привело к открытию текущей страницы. Можно проверить, какая страница открыта в данный момент.

🛃 Значок «Наверх»

Перемещение бегунка прокрутки в верхнюю часть страницы при прокручивании ее вниз.

5 Редактировать

Допуск к регистрации и изменению параметров аппарата. ОНАстройка параметров меню с помощью Удаленного ИП

ПРИМЕЧАНИЕ

Парам. администратора системы

- [Настройки управления системой] можно задать только при входе в систему в режиме администратора.
- При выполнении входа в систему в режиме пользователя отображается только пункт [Управление системой].

Управление документами и проверка состояния аппарата

- О Проверка состояния документов для печати
- Опросмотр сведений об ошибках
- О Проверка расходных материалов
- О Проверка максимальной скорости печати
- О Проверка сведений об администраторе системы
- О Проверка счетчика общего объема печати

ПРИМЕЧАНИЕ

Отображается только 255 символа имени документа. К имени файла можно добавить название приложения печати.

Отображение списка документов, которые печатаются в данный момент или ожидают печати.

Подключитесь к Удаленному ИП (**Запуск Удаленного ИП**) (Монитор состояния/Отмена) (Состояние задания)

C 3 http://152.066.0.215/j.pliet.ht	-				,p.	ex 0 0 0
Файл Правка Вид Избражное Серв	ес Справка					
+ IRIBITS MF210 Series/MF21	0 Series/				- N	menery Second
🛞 Монитор состояния/Отн	NEHA			Con	бщение вдумное	тратору системы
Печать	Монятор состояния,	Отнена: Печать: С	стоячие задочия			
E Coctomore Sugaran	Печать: Состоян	ee sagaeee		Последнее «бное	verae:04/09.201	4 12:46 PM 🚰
 Роскорные натерколы 	Состояние зад	ания на печать				
П Харастерастики устройства	Нонер задочия	then sugamen	Cocronwe	Тытогиение задания	Тип задания	Rperon
 Сведения об устройстве Преверить счетчах 	0002		Deserts.	Отненя	Прентер	08/88 2814 12:46 PM
	x					
					Copyright	CANCH INC. 2014

Задание печати документа можно удалить, нажав [Отмена].

ПРИМЕЧАНИЕ

- При входе в систему в режиме администратора можно просмотреть список всех документов, которые печатаются в данный момент или ожидают печати.
- При выполнении входа в систему в режиме пользователя и вводе своего имени пользователя имя пользователя отображается только для документов этого пользователя.
- Нажмите номера [Номер задания] документов, обработка которых приостановлена, для просмотра дополнительных сведений. Можно просмотреть имя пользователя и количество страниц печатаемого документа.

Просмотр сведений об ошибках

При появлении ошибки щелкните сообщение, показанное в [Информация об ошибке] на странице портала (главная страница), — отобразится эта страница. **Страница** портала (главная страница)



Подключитесь к Удаленному ИП (**Запуск Удаленного ИП**) » [Монитор состояния/Отмена] » [Информация об ошибке]

-		
C 8 http://182.088.0.215/cr	rot, info.html	
Файл Правка Вид Избраннов	Справис Справна	
v minimi MF210 Series/	MF210 Series/	K montany Berng
🛞 Моннтор состояния	/Отмежа	Сообщение времестратору систом
Печать	Монатор состояния/Отнена: К	indoprotein of otacine
П Состанние задания	Нерорнация об оканбые	Dockesiwee withownerwei18000 2014 12:47 PM 🔂
В інфернация об сшабна	Description of the	
Ростодные натерналы	Tiportaciante cuantoria.	
П Характеристики устройства		
Сведения об устройстве	Информация об ошибно	
П Преверить счетчих	Cocromeno	Сводочия
	0	Hor Dynami a saccoro L. Al
		Dervers (en-on-tim)
	2	
		Copyright CANON INC. 2814

Проверка расходных материалов

Отображение формата и типа бумаги для источника бумаги, серийного номера картриджа с тонером и других сведений.

Подключитесь к Удаленному ИП (**Запуск Удаленного ИП**) состояния/Отмена] [Расходные материалы]

Для отображения экрана проверки расходных материалов можно также нажать кнопку [Проверить сведения о расходных материалах]на странице портала (главной странице).

C 0 10 102 000 0215/cm	umables, check.html		P-6X 0 G		
Only Opence Bog Philpsmace (аркис Справка				
ME210 Series/M	F210 Series/	8000751 - 1981	Emprany Berry		
🐵 Монитор состояния/(Отмена		Сообщиние влянностратору системы		
Лечать	Монитор состояния/Отнена: Раска	дные напериалы			
П Состояние задоная	Расходные натеркалы		Tochegaree altroaverae:08/00 2014 12:49 PM 🔂		
П. Нифернация об сцибер					
В Роскорные натеркалы	приобрести расходим	е нетериолы			
а характерестных устровства	Сводонны о буныго				
 Caegerina do yctpoinciae 	Источная: Бунати	Форнат бунаты	Tam Byeans		
П Преверить счетчех	Универсальный литок	.44	O5urwan (60-89 r/H2)		
	Kaopera 1	.44	Ofurman (60-89 n/H2)		
	Информация о подлинном юделин				
	Stevent		How		
	Черный картрорк		Cartridge 737		
	*Опосойтесь подрельных картр *Для замены реконендуются те	джей. дляные разодные натериаль	u Danen.		
	x				
			Conversion CANCEL INC. 2014		

Нажмите кнопку [Приобрести расходные материалы], чтобы отобразить страницу покупок расходных материалов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы отобразить страницу, [Приобрести расходные материалы] установите для параметра <Показ. кнопку приобр. расх. матер. (УИП)> значение <Вкл.> на экране. **ОНастройки управления системой** Отображение максимальной скорости печати.

состояния/Отмена] » [Характеристики устройства] (a) 82 http://182.068.0.215 P-6× 0 û Правка MF210 Series/MF210 Seri Монитор состояния/Отмена flevan. Moverne con ная устаніства 0 Ce Характеристики устройства П Нифермация об сызбес flap Рескорные натериалы нотры устройства Makomatawan ciopocts nevativ: 23 crp./mm. (A4) 24 crp./mm. (LTR) В Характарестных устройства П Сведения об устройстве П Преверить счетчик Convicts: CANON INC. 2014

Проверка сведений об администраторе системы

Отображение сведений об аппарате и администраторе системы. Эти сведения можно найти в [Управление системой] на странице [Настройки/Регистрация]. **В Настройки** управления системой

Подключитесь к Удаленному ИП (**Запуск Удаленного ИП**) состояния/Отмена] [Сведения об устройстве]

Подключитесь к Удаленному ИП (СЗапуск Удаленного ИП) 👂 [Монитор

MERCEN MERCENT	210 Series/			K nogramy Boong
🛞 Монитор состояния/О	тмена		Coofie	лине ванныетратару системы
e4376	Монатор состояния/Отнена: Сведе	вия об устройстве		
В Состояние задония	Сведения об устройстве		Rockepree atmoste	marc (10,100 2014 12:40 PM 🛃
Росторные натернолы	Основные сводовев об устрой	CTBB		
Характеристики устройства	Epokaeogamena:	CANON INC.		
Сведения об устройстве	Ини устройства:	NF210 Series		
Research CHETHER	Mechonalicacevale (
	Наименование продукта:	NF210 Series		
	Серийный жинер:	RWR00383		
	Неформация об аднеенстрато	ре системы		
	Ини администратора системы:			
	Контактные сведения:			
	Адрес электранной почты:			
	Падрержкос			
	Коннентарий администратора с	acrema:		
	×			
				Consider Canon Inc. 2014

Отображается общее число страниц, напечатанных с использованием функций печати и копирования.

Подключитесь к Удаленному ИП (**Запуск Удаленного ИП**) состояния/Отмена] [Проверить счетчик]

C 8 http://182.088.0215/counts	r_check.html	P-6× 0 û 0
Quin Epses Bog Hofpenson Dep	ранс Справка	
I MININ MF210 Series/MF2	110 Series/	K soprany Berny
🛞 Монитор состояния/От	IMENA	Сообщиние возначетратору системы
Печать	Монятор состояние/Отнена: Проверить систиих	
П Состояние задония	Проверять счетчик.	Последине «Пномление:04/00 2014 12:40 PM 🚭
П Инфермации об скалбно		
 Роскодные натерколы 	Главный счетчик	
П Характеристики устройства	Tim	licero
Сведения об устройстве	всяго черно-бялых	•
Преверить счатчах		
		Copyright CANON INC. 2814

ссылки

🜔 Экраны Удаленного ИП

Настройка параметров меню с помощью Удаленного ИП

С помощью Удаленного ИП можно изменять различные настройки аппарата. Большинство параметров можно также и на самом аппарате, однако существует ряд параметров, которые можно настроить только с помощью Удаленного ИП.

ПРИМЕЧАНИЕ

Параметры можно изменять только после входа в систему в режиме администратора системы.

Запустите Удаленный ИП. 🜔 Запуск Удаленного ИП

Щелкните [Настройки/Регистрация].



3

Выберите пункт меню, который необходимо настроить.

	http:/		
dala Dance Bas Minesson Con	eer Crosses		2.04 0.00
ME210 Series/ME2	10 Series/		K montany Remo
Э Настройки/Регистраци	1		Сообщание вояннястратвоу састоны
Hactonika			
E Hactpolier Bywara	Настранка/Регистрации: Настра	olika: Hoctpolika bywani	
П Настройни отображники О Настройни тайнира	Настройна бумаги		Korewra,
Настройки функций	Harmoine freners		
В Настройки котировения	Vanasocaravanii aoros		
П Настройни ярингира	discourt fumation	**	
івстройки увразления системой	Ten fressor	Offerenze (68-89 (1921)	
П Управление системой		annen (m. m. ora)	
Настройки сети	Kaccera 1		
П Настройни зацаты	Форнат бунаги:	M	
 Внациаласофозить анформацию вастория; 	Ten bysone	Offer-High (68-89 (7H2)	
			Copyright CANON INC. 2814

• Подробная информация о настройках меню представлена в следующем разделе

Элементы меню	Объекты ссылок	
Настройки		
Настройки бумаги	Определение формата и типа бумаги	
Настройки отображения	ОНастройки	
Настройки таймера	ОНастройки таймера	
Настройки функций		
Настройки копирования	ОНастройки копирования	
Настройки принтера	ОНастройки принтера	
Настройки управлен	ия системой	
Управление системой	ОНастройки управления системой	
Настройки сети	©Сеть (MF212w)	

244

Инициализировать информацию настроек	Настройки защиты	О Безопасность
	Инициализировать информацию настроек	ОИнициализация меню

ссылки

📀 Экраны Удаленного ИП

Список меню настройки

У данного аппарата есть множество параметров. Каждую из указанных настроек можно при необходимости изменить. Для доступа к этим настройкам нажмите 👩.

СОВЕТЫ

Для просмотра текущих настроек можно напечатать меню настроек в виде списка:

Вывод отчета

Настройки сети МF212w

Меню

Настройки сети Вывод отчетов Настройки

Настройки таймера

Для всех настроек сети указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (†).

ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите ок. • Настройка PIN-кода администратора системы

- Выбор проводной/беспроводной сети
- Онастройки беспроводной сети
- ОНастройки TCP/IP
- Настройки SNMP
- Онастройки выделенного порта
- Время ожидания соединения при запуске
- Онастройки драйвера Ethernet
- ОИнициализация настроек сети

Выбор проводной/беспроводной сети

При смене беспроводного подключения аппарата по локальной сети на проводное нужно 246

указать данный параметр. При этом при переходе с проводного подключения на беспроводное параметр указывать не требуется (переключиться можно в следующем разделе <Настройки беспроводной сети>). **Выбор проводной или беспроводной локальной сети**

Проводная сеть⁺ Беспроводная сеть

Настройки беспроводной сети

Укажите настройки для подключения аппарата к беспроводной локальной сети. Также можно просмотреть текущие настройки или задать параметры энергосбережения. См. «Начало работы» **ОРуководства, входящие в комплект поставки устройства**.

Режим нажатия кнопки WPS

Выберите автоматическую настройку подключения к беспроводной сети с помощью кнопки на беспроводном маршрутизаторе WPS. **ОНАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С** помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)

Режим PIN-кода WPS

Выберите для беспроводного маршрутизатора WPS настройку подключения беспроводной сети по PIN-коду. **ОНАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ** WPS (режим PIN-кода)

Настройки SSID

Выберите настройку подключения к беспроводной сети путем ввода данных вручную, включая SSID или ключ сети, с помощью панели управления.

Выбор точки доступа

Беспроводные маршрутизаторы, подключенные к аппарату, находятся автоматически, поэтому их можно выбрать из списка. Необходимо вручную ввести ключ сети (WEP или PSK). **ОНастройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора**

Ввод вручную

Выберите настройку подключения к беспроводной сети путем указания SSID вручную. С помощью этого метода можно задать детальные настройки проверки подлинности и шифрования. **О Настройка подключения путем детального задания параметров**

Настройки защиты

Нет WEP Открытая система⁺ Выбор ключа WEP: 1/2/3/4 Изменить ключ WEP Общий ключ Выбор ключа WEP: 1/2/3/4 Изменить ключ WEP

Режим экономии энергии

Укажите, будет ли аппарат переходить в спящий режим по сигналу, излучаемому беспроводным маршрутизатором.

 $\mathbf{\Sigma}$

Выкл.***** Вкл.

	🐼 🕨 <Настройки сети> 🕨 💽 🕨 <Настройки беспроводной сети> 🕨 💽
N	Прочтите отобразившееся сообщение раска раска у Сообщение раска раска раска на селото на На селото на селото н На селото на селото н На селото на селото н На селото на селото н На селото на селото н На селото на селото н На селото на селото н На селото на селото н На селото на селото н На селото на селото н На селото на селото н На селото
	энергии> 🕨 💽 🕨 Выберите <Выкл.> или <Вкл.> 🕨 💽 🚱

Информация о беспроводной сети

Выберите просмотр текущих настроек подключения к беспроводной локальной сети. Опросмотр параметров сети

МАС-адрес				
Состояние беспроводной сети				
Информация о посл. ошибке				
Канал				
Настройки SSID				
Настройки защиты				
Режим экономии энергии				

Настройки ТСР/ІР

Укажите настройки TCP/IP для аппарата (например, настройки IP-адреса).

Настройки ІРv4

Укажите настройки IPv4 для аппарата.

Настройки ІР-адреса

Настройте IP-адрес, который будет использоваться для идентификации таких устройств, как компьютеры или принтеры, в сети TCP/IP. **В Настройка адреса IPv4**

Автоматич. получение[†] Выбор протокола Выкл. DHCP[†] BOOTP

RARP

Авто IР Выкл. Вкл.**†**

Получить вручную

IP-адрес: 0.0.0.0 Маска подсети: 0.0.0.0 Адрес шлюза: 0.0.0.0

Проверить настройки

Автоматическое получение IP-адрес Маска подсети Адрес шлюза

Команда PING

Задайте проверку подключения аппарата к компьютеру в сети. ОПроверка сетевого подключения

Настройки DNS

Задайте настройки службы доменных имен (DNS), которая предоставляет имя узла для разрешения IP-адресов. **ОНАСТРОЙКА DNS**

Настройки сервера DNS Первичный сервер DNS: 0.0.0.0 Вторичный сервер DNS: 0.0.0.0

Настр. имени хоста DNS/имени домена Имя хоста Имя домена

Настройки динам. обновления DNS

Выкл.⁺ Вкл. Интервал динамического обновления DNS 0—24⁺—48 (ч.)

Настройки mDNS

Задайте настройки для использования функций DNS без DNS-серверов. С Настройка DNS

Выкл.		
Вкл.†		

Имя mDNS

Настройки DHCP

Укажите, следует ли получать имя узла и использовать функции динамического обновления с помощью параметров DHCP, если DHCP включен. **ОНСТРОЙКА DNS**

```
Получить имя хоста
Выкл.
Вкл.<sup>+</sup>
Динамическое обновление DNS
Выкл.<sup>+</sup>
Вкл.
```

Укажите настройки IPv6 для аппарата.

Использовать ІРv6

Разрешение и запрет использования IPv6 для аппарата. Также можно просмотреть текущие настройки. **О Настройка адресов IPv6**

Выкл.† Вкл. Проверить настройки

Настр. адр. без учета состояния

Разрешение и запрет использования адресов без учета состояния. **О Настройка** адресов IPv6

Выкл. Вкл.† Проверить настройки

Использовать DHCPv6

Разрешение и запрет использования адреса с учетом состояния, получаемого по DHCPv6. **ОНАСТРОЙКА адресов IPv6**

Выкл.†

Вкл.

```
Проверить настройки
Адрес с учетом состояния
Длина префикса
```

Настройки DNS

Задайте настройки службы доменных имен (DNS), которая предоставляет имя узла для разрешения IP-адресов. **ОНАСТРОЙКА DNS**

```
Настр. имени хоста DNS/имени домена
  Исп. хост/домен IPv4
     Выкл.
        Имя хоста
        Имя домена
     Вкл.*
Настройки динам. обновления DNS
  Выкл.*
  Вкл.
     Регистрация адреса вручную
        Выкл.*
        Вкл.
     Регистрация адреса с учетом состояния
        Выкл.*
        Вкл.
     Регистрация адреса без учета состояния
        Выкл.*
        Вкл.
     Интервал динамического обновления DNS
        0—24 * - 48 (ч.)
```

Настройки mDNS

Задайте настройки для использования функций DNS без DNS-серверов. **Вастройка DNS**

Выкл.

Вкл.⁺ Исп. имя IPv4 для mDNS Выкл. Имя mDNS Вкл.**†**

Настройки печати LPD

Разрешение или запрет использования LPD (протокол печати, который можно использовать для любой аппаратной платформы или операционной системы). С Настройка протоколов печати и функций WSD

Выкл. Вкл.†

Настройки печати RAW

Разрешение или запрет использования протокола печати Windows RAW. ОНАСТРОЙКА ПРОТОКОЛОВ ПЕЧАТИ И ФУНКЦИЙ WSD

Выкл. Вкл.†

Настройки WSD

Включите или отключите функцию автоматического поиска и сбора информации для принтера или сканера посредством протокола WSD, доступного в Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2. **В Настройка** протоколов печати и функций WSD

Настройки печати WSD Использовать печать WSD Выкл. Вкл. Использовать обзор WSD Выкл. Вкл.
Настройки сканирования WSD Использовать сканирование WSD Выкл.† Вкл. Исп.скан. с компьютера Выкл.† Вкл.
Использовать многоадресное обнаружение Выкл. Вкл.*

251

Использовать НТТР

Включите или отключите протокол HTTP, необходимый для обмена данными с компьютером, например, при использовании Удаленного ИП или печати с использованием WSD. **ОТКЛЮЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ НТТР**

Выкл. Вкл.**†**

Настройки номера порта

Измените номера портов для протоколов в соответствии со свойствами сетевой среды. **ОИзменение номеров портов(MF212w)**

```
LPD

1—515<sup>+</sup>—65 535

RAW

1—9 100<sup>+</sup>—65 535

Многоадресное обнаружение WSD

1—3 702<sup>+</sup>—65 535

HTTP

1—80<sup>+</sup>—65 535

SNMP

1—161<sup>+</sup>—65 535
```

Размер МТU

Выберите максимальный размер пакетов, отправляемых или получаемых аппаратом. О Изменение максимального блока передачи

1300			
1400			
1500*			

Настройки SNMP

Задайте настройки для мониторинга и управления аппаратом с компьютера под управлением программного обеспечения, совместимого с SNMP. **ОМОНИТОРИНГ И** контроль аппарата с помощью **SNMP**



Запрет и разрешение использования SNMPv1. При включении SNMPv1 необходимо указать имя сообщества и права доступа к объектам базы данных MIB.
```
Выкл.

Вкл.†

Настройки имени сообщества 1

Выкл.

Вкл.†

Настройки имени сообщества 2

Выкл.†

Вкл.

Настройки специального сообщества

Выкл.

Вкл.†
```



Получить сведения об управлении принтером с хоста 🔽

Разрешение или запрет мониторинга данных об управлении принтером на компьютере под управлением ПО, совместимого с SNMP, подключенного к сети.





Настройки выделенного порта

Разрешение или запрет использования выделенного порта. Выделенный порт используется для печати или сканирования документов с помощью MF Toolbox, а также для просмотра или указания настроек аппарата по сети.



Задайте время ожидания для подключения к сети. Выберите настройку с учетом особенностей сетевой среды. **О Настройка времени ожидания при подключении к** сети

0*-300 (сек.)

Настройки драйвера Ethernet

Выберите режим связи (полудуплексная/дуплексная) и тип Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). Также можно просмотреть MAC-адрес аппарата.

Автоопред.

Выберите автоматическое обнаружение режима связи и типа Ethernet или задайте эти параметры вручную. **ОНастройка параметров Ethernet**

Выкл.
Режим связи
Полудуплекст
Полный дуплекс
Тип Ethernet
10BASE-T*
100BASE-TX
Вкл.†

МАС-адрес

Проверьте МАС-адрес аппарата, являющийся уникальным номером для каждого устройства, участвующего в обмене данными. ОПросмотр МАС-адреса

Инициализация настроек сети

Выберите восстановление значений параметров сети по умолчанию. **ОИнициализация** настроек управл. системой

Вывод отчета

Меню	
Настройки сети	ſ
Вывод отчетов	l
Настройки	
Настройки таймера	L

Со списком параметров, а также содержимым, зарегистрированным в устройстве, можно ознакомиться, распечатав список пользовательских данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

Отчеты или списки могут быть напечатаны на бумаге формата A4 или Letter.

Загрузка бумаги

Список пользов. данных



№ <Вывод отчета>
ОК
<Список данных пользователя>
ОК
Убедитесь в том, что в аппарат загружена бумага именно того формата, которые отображаются на экране
ОК
<Да>
ОК

Пример:



Настройки



Для всех настроек экрана указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (*).

ПРИМЕЧАНИЕ



<Контрастность> 🕨 🔽 на настройки яркости 🕨 Используйте 🚽 / 🕨 для настройки яркости 🕨 🔽

256



Инверсия цветов экрана 🔽

Выберите <Вкл.>, чтобы инвертировать цвета дисплея. Выберите <Вкл.>, если дисплей плохо виден даже после регулировки яркости в <Контрастность>.

Выкл. † Вкл.



Переключение ввода в миллиметрах/дюймах 🔽

Выберите единицу измерения.

Миллиметры⁺ Дюймы



Время отображения сообщения 🔽

Задайте интервал попеременного отображения сообщений (в секундах).





Скорость прокрутки 📘

Настройте скорость прокрутки экрана, выбрав один из трех уровней.

Медленная	
Стандартный*	
Быстрая	2



Перемещение курсора 🔽

Настройте перемещение курсора после ввода символа на экране. Выберите <Авто> для автоматического перемещения курсора в область справа от введенного символа. Выберите <Вручную>, чтобы вручную переместить курсор вправо от введенного символа.

Ai	вто †
Bj	ручную
յա	Ім ► <Настройки> ► ОК ► <Настройки отображения> ► ОК ► <Перемещение курсора> ► ОК ► Выберите <Авто> или <Вручную> ► ОК ►

Настройки таймера

Меню Настройки сети Вывод отчетов Настройки Настройки таймера Для всех настроек таймера указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (*).

ПРИМЕЧАНИЕ

Символы звездочки (*)

- Настройки, помеченные символом «*1», могут быть недоступны или содержать другие значения по умолчанию. Это зависит от того, в какой стране или регионе приобретен аппарат.
- Настройки, помеченные символом «*2», используются только для моделей MF212w.
- Время тихого режима
- Онастройки даты/времени
- Вр.авт.пер. в спящ.реж
- Время автоматического перезапуска
- Офункция после автоматич. перезапуска

Время автопер. в автоном. режим Время автоматического отключения

Время тихого режима *2

Для более «тихой» работы устройства можно выбрать бесшумный режим, снижающий уровень шума, производимого устройством при работе. Установите время автоматического перехода устройства в бесшумный режим. Также можно настроить устройство на работу в бесшумном режиме в течение всего времени. **ОПереход в бесшумный режим**

Время начала Выкл.⁺ Вкл. Настройка времени перехода в бесшумный режим Время окончания Выкл.⁺ Вкл.

Настройка времени выхода из бесшумного режима

Настройки даты/времени *2

Укажите настройки даты и времени, включая формат даты и формат времени 12 или 24 часа.

Формат даты *1 🔽

Выберите формат даты (порядок отображения года, месяца и дня).





Формат времени 🔽

Выберите формат времени (12 или 24 часа).





Настройки текущей даты/времени 📘

Установите текущие дату и время. Используйте ◀/▶ для перемещения курсора и ▲/▼ для указания даты и времени или переключения между <AM>/<PM>.





ПРИМЕЧАНИЕ

Текущую дату и время нельзя будет изменить в течение 1 часа после перехода на летнее время.

Настройки летнего времени *1 🔽

Разрешение и запрет перехода на летнее время. Если активирован переход на летнее время, необходимо указать период действия режима летнего времени.

Выкл.

Вкл.⁺ Начало: месяц, неделя, день Конец: месяц, неделя, день



Вр.авт.пер. в спящ.реж

периода, он перейдет в спящий режим в целях экономии электроэнергии (автоматический таймер спящего режима). Укажите период для автоматического перехода в спящий режим. Автоматический таймер спящего режима не срабатывает, если отображается меню настроек. В целях экономии электроэнергии рекомендуется использовать заводские настройки по умолчанию. **О Переход в спящий режим**

5*—30 (мин.)

Время автоматического перезапуска

Если по истечении указанного периода не нажата клавиша, инициализируются параметры для отображения экрана по умолчанию (автосброс). Укажите интервал для автосброса. Чтобы отключить функцию автосброса выберите <0>. Автосброс не выполняется в следующих случаях:

- отображается экран меню;
- аппарат выполняет обработку данных (например, при печати документов).
- Отображается сообщение об ошибке, и мигает индикатор ошибки (тем не менее автосброс выполняется, если ошибка не препятствует использованию функции пользователем).

0 (функция автосброса отключена). 1—2⁺−9 (мин.)



ПРИМЕЧАНИЕ

Экран, отображаемый после выполнения автосброса, можно выбрать в <Функция после автоматич. перезапуска>.

Функция после автоматич. перезапуска

Укажите, следует ли возвращаться к экрану по умолчанию после выполнения автосброса. Если выбрано значение <Функция по умолчанию>, выполняется возврат к главному экрану режима копирования. Если выбрано значение <Выбранная функция>, выполняется возврат к выбранному главному экрану функции.

Функция по умолчанию* Выбранная функция



Время автопер. в автоном. режим

Если клавиша не нажата в течение указанного период после отображения следующего экрана (аппарат подключен к сети для сканирования), аппарат автоматически отключается от сети. Укажите период, по истечении которого аппарат отключается от сети. Также можно настроить сохранение подключения к сети для аппарата.

<u>Удаленный сканер</u> Ожидание... (Подключено)

0 (аппарат не отключается от сети). 1—5⁺—60 (мин.)



Время автоматического отключения

Установите таймер для автоматического выключения аппарата по истечении указанного времени бездействия после перехода в спящий режим. **Установка времени** автоматического выключения

0 (функция автовыключения отключена). 1—4⁺—8 (ч.)

Настройки копирования

Меню

Настройки копировани Настройки сканиров... Настройки принтера Настройка/Обслужив... Для всех настроек копирования указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (†).

Изменить настройки по умолчанию
 Корректировка плотности

Изменить настройки по умолчанию

Заводские настройки копирования по умолчанию можно изменять. Выбранные настройки используются по умолчанию для функции копирования. **УИзменение параметров по умолчанию**

Количество копий 1 * —99
Плотность -4—0 ⁺ —+4 Автоплотн-ть
Тип оригинала Текст Текст/фото (высокая скорость) ⁺ Текст/фото Фото
Коэффициент копир-я Пользовательский коэффициент 100% (1:1)* 400% (макс.) 200% 141% A5->A4 70% A4->A5 50% 25% (мин.)
N на 1 Выкл. ⁺ 2 на 1 4 на 1 Копир. ИД-карты Выбор макета
Сортировка Выкл. † Вкл.
Резкость Семь уровней

Корректировка плотности

Укажите исходную плотность копии. Допускается изменение плотности копии на некоторое время. **ОНАСТРОЙКА ПЛОТНОСТИ**

-4-0++4

263

Настройки сканирования

Меню	
Настройки копирован	
Настройки сканирован	
Настройки принтера	
Настройка/Обслужив	

Для всех настроек сканера указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (†).

Настр. горячей клавиши

Зарегистрируйте настройки сканирования для клавиш **сатьс** и **сатьс** (на модели MF211 — для клавиши **сатьс**). В данные настройки входит компьютер, на который сохраняются сканированные изображения, тип сканирования (цветное или черно-белое) и формат файла (PDF и JPEG). Регистрация этих настроек позволяет сканировать документы на указанный компьютер путем простого нажатия одной кнопки. Для просмотра зарегистрированных настроек выберите <Подтвердить адресата>. Сканирование с помощью клавиши [Scan -> PC]

MF212w

Регистрация
Scan -> PC1
Выкл.†
USB-подключение
Цветное сканирование
Ч-Б сканирование
Пользовательский 1
Пользовательский 2
Сетевое подключение
Цветное сканирование
Ч-Б сканирование
Пользовательский 1
Пользовательский 2
Scan -> PC2
Выкл.†
USB-подключение
Цветное сканирование
Ч-Б сканирование
Пользовательский 1
Пользовательский 2
Сетевое подключение
Цветное сканирование
Ч-Б сканирование
Пользовательский 1
Пользовательский 2

Подтвердить адресата

Scan -> PC1 Scan -> PC2

MF211

Регистрация	
Scan -> PC	
Выкл.†	
USB-подключение	
Цветное сканирова	ание
Ч-Б сканирование	
Пользовательский	1
Пользовательский	2

Подтвердить адресата

Scan -> PC

Настройки принтера

Меню

Настройки копирован... Настройки сканирова... Настройки принтера

Настройка/Обслужив...

Для всех настроек принтера указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (†).

- ОДействие при несовпадении формата бумаги с настройками
- 🗘 Параметры полутонов при мобильной печати *

О Приоритет скорости или качества изображения при использовании AirPrint *

ПРИМЕЧАНИЕ

Символы звездочки (*)

Настройки, помеченные символом звездочки (*), используются только для моделей MF212w.

Действие при несовпадении формата бумаги с настройками

Укажите, следует ли продолжать печать, если выбранный формат бумаги отличается от 265

формата бумаги, загруженной в источник. Также можно выбрать параметр, запрещающий продолжение печати устройством. При этом на дисплее устройства будет отображаться сообщение (**СЕсли появляется сообщение об ошибке**).

Принуд. вывод Ошибка отображения*



Параметры полутонов при мобильной печати *

При печати документов с мобильных устройств с использованием AirPrint, Mopria ^{тм} и пр. необходимо выбрать параметры обработки изображения. Для получения качественных распечаток выберите <Градация> для фотографий и иллюстраций или — <Стохастическое растрирование> для большинства текстовых документов.

Градация[†] Стохастическое растрирование



Приоритет скорости или качества изображения при использовании AirPrint *

Укажите, должен ли отдаваться приоритет скорости печати или качеству печати при использовании AirPrint.



Настройка/Обслуживание

Меню Настройки копирован... Настройки сканирова... Настройки принтера Настройка/Обслужива Для всех настроек регулировки и обслуживания указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (*).

Экономия тонера

- Особая обработка
- ОЧистка блока закрепления

Экономия тонера

 \mathbf{T}

Укажите, следует ли уменьшить потребление тонера при копировании.

Копирование Выкл.**†** Вкл.

 🐼 🕨 <Настройка/Обслуживание> 🕨 💽 🕨 <Экономия тонера> 🕨 💽
<Копирование> 🕨 💽 🕨 <Вкл.> 🕨 💽

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе параметра <Вкл.>

Тонкие линии и области с более низкой плотностью печати могут быть нечеткими.

Особая обработка

Если печать на бумаге специального типа выполнена с ненадлежащим качеством, для повышения качества печати можно использовать следующие настройки.

Специальный режим U 📘

Если вокруг текста и изображений видны пятна тонера, выберите <Вкл.>.

Выкл.† Вкл.



OK

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе параметра <Вкл.>

Тип бумаги (в частности, тонкая бумага), а также условия окружающей среды (к примеру, высокий уровень влажности) могут сказаться на качестве печати.

<Вкл.>

Специальный режим V 🔽

Настройте данный параметр при скручивании и сморщивании распечаток.

OK

Выкл.⁺ Режим 1 Режим 2 Режим 3





ПРИМЕЧАНИЕ

Для применения параметра

Данный параметр может быть применен при соблюдении следующих условий.

- Для формата бумаги выбрано значение <B5>, <A5>, <STMT> или <EXEC>
- <Тип бумаги> установлен на <Обычная>, <Обычная L>, <Восстановленная>,<Uветная> или <Конверт>

После применения параметра

Наблюдается снижение скорости печати.

Специальный режим Z 🗾

Настройте данный параметр при возникновении полос на распечатках.

Выкл. Режим 1 Режим 2* Режим 3





ПРИМЕЧАНИЕ

После изменения параметра

При выборе значений <Выкл.> или <Режим 1> на распечатках могут появляться полосы. При выборе <Режим 3> или <Режим 4> контуры могут быть размытыми, а изображения могут казаться слегка зернистыми. Плотность печати уменьшится при изменении значения параметра с <Выкл.> на <Режим 4>.

После печати со смартфона/планшета

Если на распечатках появляются полосы, измените значение параметра на <Специальный режим Z>.

Специальный режим В 🔽

Настройте данный параметр, если на распечатках появляются полосы после замены картриджа с тонером или по прошествии длительного времени с момента последнего использования принтера.





ПРИМЕЧАНИЕ

Наблюдается снижение скорости печати.

Специальный режим С 📘

Настройте данный параметр при возникновении полос на распечатках.

Выкл.**†** Вкл.



ПРИМЕЧАНИЕ

После применения параметра

- При установке на значение <Вкл.> данный параметр становится более приоритетным в сравнении с параметром <Специальный режим Z>.
- Несмотря на достижение лучшего эффекта, нежели при использовании параметра <Специальный режим Z>, наблюдается снижение скорости печати.

Специальный режим D 📘

Настройте данный параметр при возникновении полос на распечатках.





ПРИМЕЧАНИЕ

После применения параметра

- При установке на значение <Вкл.> данный параметр становится более приоритетным в сравнении с параметром <Специальный режим Z>.
- Несмотря на достижение лучшего эффекта, нежели при использовании параметра <Специальный режим Z>, наблюдается снижение скорости печати.

После печати со смартфона/планшета

Если на распечатках появляются полосы, измените значение параметра на <Специальный режим D> > </

Специальный режим І 🔽

Параметр <Вкл.> следует устанавливать только в случаях частого замятия бумаги при печати с использованием тонкой бумаги или скрученной бумаги.

Выкл. † Вкл.	
------------------------	--



ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе параметра <Вкл.>

На изображениях могут появляться белые полосы при использовании типов бумаги, отличающихся от тонкой бумаги.

Специальный режим Ј 🗾

При неравномерной печати тонких линий или неярких изображений выберите <Вкл.>.

Выкл. † Вкл.			

	🐼 🕨 <Настройка/Обслуживание> 🕨 💽 🕨 <Особая обработка> 🕨 💽
U	<Специальный режим J> 🕨 💽 🕨 <Вкл.> 🕨 💽 🖗

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе параметра <Вкл.>.

Могут возникнуть следующие проблемы:

- Снижение точности
- Появление пятен тонера в незадействованных при печати областях при использовании нового картриджа с тонером
- Более быстрый расход тонера

Специальный режим К 🔽

Выкл.⁺ Вкл. Мастройка/Обслуживание> ▶ ОК ▶ <Особая обработка> ▶ ОК ▶ <Специальный режим K> ▶ ОК ▶ <Вкл.> ▶ ОК ▶ இ

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе параметра <Вкл.>

Наблюдается снижение скорости печати.

Чистка блока закрепления

Выполните очистку устройства фиксации после замены картриджа или если на распечатках появились черные полосы. **Узел фиксации**

Настройки управления системой



Для всех настроек управления системой указано краткое описание. Настройки по умолчанию отмечены крестиком (*).

ПРИМЕЧАНИЕ

Символы звездочки (*)

- Настройки, помеченные символом «*1», используются только для моделей MF212w.
- Настройки, помеченные символом «*2», могут содержать другие значения по умолчанию. Это зависит от того, в какой стране или регионе приобретен аппарат.

ОНастройки сети

- ОНастройки сведений об админ. системы
- ОНастройки сведений об устройстве
- 🗘 Настройки защиты

- Выбор страны/региона
- Онастройки удаленного ИП
- 🗘 Автоподключение для удал. сканирования
- ОИспользовать как устройство USB
- **ОВКЛЮЧИТЬ Product Extended Survey Program**
- Опок. инф о расх. мат. (УИП/Toner Status)
- Выбор PDL (Plug and Play)
- Обновить встроенное ПО
- ОИнициализация настроек управл. системой
- Онициализация всех данных/Настройки

Настройки сети *1

См. раздел **ОНастройки сети (MF212w)**.

Настройки сведений об админ. системы

Укажите PIN-код исключительно для администраторов, имеющих привилегии доступа к <Настройки сети> и <Настройки управления системой>. PIN-код можно выбрать через <PIN администратора системы>. Также можно зарегистрировать имя администратора. ФНАстройка PIN-кода администратора системы

PIN администратора системы

Введите PIN-код администратора системы длиной до 7 символов.

Имя администратора системы

Введите имя администратора (не более 32 буквенно-числовых символов).

Настройки сведений об устройстве

Введите имя и место установки для идентификации аппарата (до 32 буквенно-числовых символов).

Имя устройства Местоположение





Настройки защиты *1

Включите или отключите параметры фильтрации пакетов IP-адресов или МАС-адресов.

Фильтр IPv4-адресов 🗾

Включите или отключите параметры фильтрации пакетов, полученных от устройств с заданными IPv4-адресами. **Указание IP-адресов по правилам брандмауэра**

Выкл.† Вкл.

Фильтр ІРv6-адресов

Включите или отключите параметры фильтрации пакетов, полученных от устройств с заданными IPv6-адресами. **Указание IP-адресов по правилам брандмауэра**

Выкл.† Вкл.

🐼 🕨 <Настройки управления системой> 🕨 💽 🕨 <Настройки защиты> 🕨 💽
🝺 <Фильтр IPv6-адресов> 🕨 💽 🕨 <Фильтр для входящих> 🕨 💽
Выберите <Выкл.> или <Вкл.> 🕨 💽 隊

Фильтр МАС-адресов

Включите или отключите параметры фильтрации пакетов, полученных от устройств с заданными МАС-адресами. **Указание МАС-адресов по правилам брандмауэра**

Выкл.†	
Вкл.	



Выбор страны/региона *2

Укажите страну или регион, в которых используется аппарат. Настройка по умолчанию может изменяться в зависимости от настройки, выбранной при первоначальном включении.

Нидерланды (NL) Норвегия (NO) Польша (PL) Португалия (PT) Россия (RU) Саудовская Аравия (SA) Словения (SI) ЮАР (ZA) Испания (ES) Швеция (SE) Швейцария (CH) Украина (UA) Великобритания (GB)⁺ Другое



Настройки удаленного ИП *1

Укажите, следует ли использовать функцию Удаленного ИП, которая позволяет задать параметры аппарата с помощью веб-браузера. **Отключение Удаленного ИП**

Использование Удаленного ИП Выкл. Вкл.†

Автоподключение для удал. сканирования

Укажите, следует ли использовать эту функцию для выхода в режим онлайн с целью удаленного сканирования, в том числе без использования панели управления.



сканирования > 🕨 💽 🕨 Выберите <Вкл. > или <Выкл. > 🕨 💽 📦

Использовать как устройство USB

Включение или отключение USB-порта, используемого для подключения аппарата к компьютеру.

Выкл.			
Вкл.†			

•	🐼 🕨 <Настройки управления системой> 🕨 💽 🕨 <Использовать как устройство USB> 🕨 💽 🕨 Выберите <Выкл.> или <Вкл.> 🕨 💽 🚺
	Перезагрузите аппарат

Включить Product Extended Survey Program

Включение или выключение программы Product Extended Survey Program (программа по оценке эксплуатации устройства).



Пок. инф о расх. мат. (УИП/Toner Status)

Установите, следует ли отображать кнопку Удаленного ИП для доступа к веб-сайту с целью покупки картриджей с тонером. Также установите, следует ли использовать параметр «Toner Status».

Lн	lастройки Toner Status		
	Выкл.		
	Вкл.†		
	Показ. кнопку приобр.		
	Выкл.		
	Вкл.†		

(УИП/Toner Status)> ▶ ОК ▶ СПок. инф о расх. мат.
 (УИП/Toner Status)> ▶ ОК ▶ Выберите <Показ. кнопку приобр. расх. матер.
 (УИП)>^{*1} или <Настройки Toner Status> ▶ ОК ▶ Выберите <Выкл.> или
 <Bкл.> ▶ ОК ▶ @

ПРИМЕЧАНИЕ

I

Если вы выбрали <Вкл.> для параметра <Настройки Toner Status>, далее необходимо выбрать значение <Вкл.> или <Выкл.> для параметра <Показ. кнопку приобр.>.

Выбор PDL (Plug and Play)

Выберите язык описания страниц, чтобы при подключении к компьютеру с помощью функции Plug and Play аппарат определялся как принтер, поддерживающий эти языковые настройки. **©MF Driver Installation Guide**

Сеть *1

Выберите язык описания страниц, чтобы при обнаружении по сети аппарат определялся как принтер, поддерживающий эти языковые настройки.

UFRII LT[†] UFRII LT (XPS)

USB

Выберите язык описания страниц, чтобы при подключении к компьютеру с помощью USB-кабеля аппарат определялся как принтер, поддерживающий эти языковые настройки.

UFRII LT[†] UFRII LT (XPS)

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный параметр применяется к USB при следующем включении питания устройства.



👩 <UFRII LT>

Обнаружение и подключение аппарата в качестве принтера UFRII LT.

Play) > • ОК • Выберите <Сеть> или <USB> • ОК • Выберите язык

🚯 <UFRII LT (XPS)>

Обнаружение и подключение аппарата в качестве принтера UFRII LT, поддерживающего формат XML Paper Specification (XPS).

Обновить встроенное ПО

Выберите способ установки обновления микропрограммы, подходящий для среды машины.

«С компьютера»

Выберите для ручной установки обновления микропрограммы, доступного на вебсайте Canon. Инструкции по установке обновлений см. на веб-сайте. Если аппарат использует беспроводное соединение по локальной сети, выполните обновление с помощью <Из Интернета> ниже или подключитесь с помощью USB-кабеля.

«Из Интернета»*1

Выберите для автоматической установки обновления микропрограммы без использования компьютера. Для выполнения обновления следуйте инструкциям на экране. Аппарат должен быть подключен к Интернету.

<Информация о версии>

Выберите для просмотра сведений о текущей микропрограмме.

С компьютера Из Интернета Информация о версии

Инициализация настроек управл. системой

Выберите восстановление значений по умолчанию для настроек управления системой. Все настройки управления системой можно восстановить одновременно. ОИнициализация настроек управления системой

Настройки сети *1 Настройки сведений об админ, системы Настройки сведений об устройстве Настройки защиты *1 Настройки удаленного ИП *1

Использовать как устройство USB Включить Product Extended Survey Program Пок. инф о расх. мат. (УИП/Toner Status)

Инициализация всех данных/Настройки

Удалите все данные на устройстве и выполните сброс на заводские настройки по умолчанию.



Инициализация меню

Меню

Настройки принтера Настройка/Обслужи... Настройки управлен... Инициализация меню Выберите восстановление значений по умолчанию для настроек, указанных ниже. Можно восстановить все указанные ниже настройки сразу или по отдельности. ОНИЦИАЛИЗАЦИЯ МЕНЮ

ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите ок. СНастройка PIN-кода администратора системы

Настройки Настройки таймера Настройки копирования Настройки сканирования Настройки принтера Настройка/Обслуживание Инициализировать все

Устранение неполадок

При возникновении проблемы, прежде чем обратиться в компанию Canon, прочитайте эту главу, чтобы найти решение.

■Замятие бумаги

Если устройство зажевало бумагу или документ, см. раздел **Устранение замятия бумаги** для информации по извлечению зажеванной бумаги.



При появлении сообщения

Если на экране появляется сообщение, см. следующий раздел.



СЕсли появляется сообщение об ошибке

Распространенные проблемы

Если вы считаете, что аппарат неисправен, см. следующие разделы, прежде чем обратиться в компанию Canon.



Распространенные проблемы
 Проблемы, связанные с установкой и настройкой
 Неполадки при копировании
 Неполадки при печати

Неудовлетворительные результаты печати

Если результаты печати не являются удовлетворительными, см. ОПечать выполняется неправильно.



Если проблему не удается устранить

Если проблему не удается устранить самостоятельно, см. раздел **СЕСЛИ проблему не** удается устранить для информации о том, куда можно обратиться.



Устранение замятия бумаги

При замятии бумаги на экране отображается сообщение <Замята бумага.>. Нажмите <Далее>, чтобы просмотреть простые варианты решения проблемы. Если вы не можете понять, какие процедуры следует выполнить, см. следующие разделы для устранения замятия бумаги.



ВАЖНО!

При устранении замятия бумаги не выключайте устройство.

Выключение устройства приведет к удалению отправленных на печать данных.

Если бумага порвалась

Извлеките все фрагменты бумаги, чтобы предотвратить их дальнейшее застревание.

Если замятия бумаги повторяются

• Убедитесь, что снята вся бумага и упаковочные материалы.



- Постучите стопкой бумаги по ровной поверхности, чтобы выровнять края стопки перед ее загрузкой в устройство.
- Убедитесь, что бумага подходит для использования в устройстве.

🜔 Бумага

• Убедитесь, что все фрагменты застрявшей бумаги извлечены из устройства.

Не извлекайте документ или бумагу из устройства с применением силы.

Это может привести к повреждению отдельных частей и компонентов. Если вы не можете извлечь бумагу самостоятельно, обратитесь к региональному авторизованному дилеру Canon или в справочную службу Canon.

С Если проблему не удается устранить

Извлеките картридж с тонером.

Поднимите панель управления.



важно!

Панель управления не удастся открыть, если крышка стекла экспонирования не закрыта полностью. Попытки поднять панель управления с применением силы могут привести к повреждениям.

Откройте крышку тонера, взявшись за ручку на передней правой стороне крышки тонера.



3 Извлеките картридж с тонером.







3 Проверьте наличие замятой бумаги внутри направляющей вывода бумаги.

Нажимая кнопку (⁶), потяните на себя направляющую вывода бумаги, чтобы открыть ее.



2 Аккуратно потяните за документ.



- **3** Закройте направляющую вывода бумаги.
- 4 Проверьте наличие замятой бумаги внутри устройства.
 - Аккуратно потяните бумагу, замятую между узлом фиксации (
 валиком переноса (
) до выхода края листа из устройства.



2 После выхода края листа аккуратно выньте его, потянув на себя.



- 5 Проверьте наличие замятой бумаги в отверстии для ручной подачи или лотке для бумаги.
 - 1 Медленно потяните за край бумаги в отверстии для ручной подачи.



2 Откройте крышку и извлеките загруженную бумагу.



3 Аккуратно потяните за документ.



4 Загрузите бумагу и закройте крышку.

6 Установите картридж с тонером.

 Выровняйте правый и левый выступы (

 относительно направляющих картриджа с тонером.



Закройте крышку тонера и опустите панель управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удается закрыть крышку тонера

Проверьте, правильно ли установлен картридж с тонером. Попытки принудительно закрыть крышку могут привести к повреждениям.

Если появляется сообщение об ошибке

При невозможности подключиться к сети, переполнении памяти или возникновении других проблем, на экране появится сообщение. Дополнительные сведения о сообщениях приведены в следующем списке.

Введ. неправ. Число симв. или недопуст. символы.

Ключ сети (ключ WPA/WPA2-PSK или WEP) беспроводного маршрутизатора введен неверно.

- Проверьте ключ сети (ключ WPA/WPA2-PSK или WEP) беспроводного маршрутизатора и повторно задайте его на устройстве. Дополнительные сведения о проверке ключа сети см. в руководствах по используемым сетевым устройствам или обратитесь к производителям этих устройств.
- ОПроверка SSID и ключа сети

Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора

Онастройка подключения путем детального задания параметров

Замята бумага.

Замятие бумаги.

 Извлеките замятую бумагу или документ и повторите печать (печать может возобновиться автоматически).

• Устранение замятия бумаги

Ключ WEP установлен неправ-но. Проверьте настройки WEP.

Ключ сети (ключ WEP) беспроводного маршрутизатора, к которому необходимо подключиться, не заданы на устройстве надлежащим образом.

- Проверьте ключ сети (ключ WEP) беспроводного маршрутизатора и повторно задайте его на устройстве.
- ОПроверка SSID и ключа сети
- Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора
- ОНастройка подключения путем детального задания параметров

Метод проверки подлинности на устройстве задан как <Общий ключ>, однако на беспроводном маршрутизаторе задано значение «Открытая система».

 Выполните подключение снова, выбрав беспроводной маршрутизатор или изменив метод проверки подлинности WEP на <Открытая система>.

Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора

Настройка подключения путем детального задания параметров

Измените на беспроводном маршрутизаторе метод проверки подлинности WEP на «Общие ключ» и повторите попытку подключения. Дополнительные сведения об изменении этих значений см. в руководствах по используемым сетевым устройствам или обратитесь к производителям этих устройств.

Не удается обнаружить точку доступа.

При попытке автоматической настройки с использованием WPS беспроводной маршрутизатор не определяется в течение указанного периода времени.

• Подключитесь снова, соблюдая ограничение по времени.

Онастройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)

Онастройка подключения с помощью функции WPS (режим PIN-кода)

SSID или ключ сети беспроводного маршрутизатора был введен вручную, однако запись была неправильной.

- Проверьте SSID и ключ сети, затем снова введите их правильное значение.
- ОПроверка SSID и ключа сети
- Онастройка подключения путем детального задания параметров

Не удается обнаружить беспроводной маршрутизатор вследствие проблем с настройками сети, к которой следует подключиться.

Проверьте, правильно ли настроен аппарат и готов ли он к подключению к сети.

О Проблемы, связанные с установкой и настройкой

 Если проблема не устранена, проверьте настройки безопасности на беспроводном маршрутизаторе.

Не удалось выполнить чистку.

Замятие бумаги во время очистки.

- Извлеките замятую бумагу, правильно вставьте бумагу и повторно выполните очистку.
- Устранение замятия бумаги
- ОУзел фиксации

Недостаточно тонера, который требуется для чистки в устройстве фиксации.

 Для выполнения чистки необходимо наличие тонера. Замените картридж с тонером и выполните повторную очистку.

Замена картриджей с тонером

Не удалось подкл-ся. Проверьте настройки PSK.



подключиться, не заданы на устройстве надлежащим образом.

- Проверьте ключ сети (PSK) беспроводного маршрутизатора и повторно задайте его на устройстве.
- ОПроверка SSID и ключа сети
- Онастройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора
- Онастройка подключения путем детального задания параметров
- Если проблема наблюдается даже после проверки ключа сети, проверьте, правильно ли настроен аппарат и готов ли он к подключению к сети.
- О Проблемы, связанные с установкой и настройкой

Не удалось подключиться через WPS.

При попытке автоматической настройки с использованием WPS происходит сбой подключения вследствие ошибки.

 Подождите некоторое время и повторите попытку. Если проблему не удается устранить, убедитесь в том, что беспроводной маршрутизатор поддерживает протокол WPS.

Если технология WPS поддерживается:

Проверьте, правильно ли настроен аппарат и готов ли он к подключению к сети.

О Проблемы, связанные с установкой и настройкой

Если технология WPS не поддерживается:

Установите другим способом.

О Подключение к беспроводной локальной сети

Не удалось подключиться через беспроводную сеть.

Сбой подключение вследствие ошибки при настройке беспроводного сетевого подключения.

- Перезапустите устройство и выполните настройку вновь.
- Если проблема наблюдается даже после перезапуска аппарата, проверьте, правильно ли настроен аппарат и готов ли он к подключению к сети.

О Проблемы, связанные с установкой и настройкой

 Если проблему устранить не удалось даже после проверки настроек беспроводного подключения по локальной сети, проверьте настройки безопасности маршрутизатора.

Несоотв формата/парам.

Параметр формата бумаги на панели управления не соответствует формату загруженной бумаги.

 Сопоставьте формат бумаги, указанный в параметре <Настройки бумаги> с форматом фактически загруженной бумаги.

Использование загруженной бумаги

Измените параметр <Настройки бумаги>, в соответствии с форматом загруженной 288




бумаги.

Определение формата и типа бумаги

ПРИМЕЧАНИЕ

При печати с компьютера проверьте, совпадает ли значение формата бумаги в драйвере принтера с форматом загруженной бумаги.

Для загрузки бумаги без изменения параметров

Загрузите бумагу, формат которой соответствует значению параметра < Настройки бумаги>.

• Загрузка бумаги

Нет бумаги: XXXX*

* Для XXXX отображается <Кассета 1> или <Унив. лоток>.

Бумага не загружена в лоток для бумаги или отверстие для ручной подачи.

- 🛯 Служит для загрузки бумаги.
- 😳 Загрузка бумаги

Бумага, на которой можно печатать отчеты или списки, не загружена.

Отчеты или списки могут быть напечатаны на бумаге формата А4 или Letter.
 Загрузите бумагу формата А4 или Letter и задайте ее размер.

• Загрузка бумаги

Определение формата и типа бумаги

Нет ответа от хоста.

Устройство не подключено к сети надлежащим образом.

- Проверьте настройки устройства и сети, затем повторите попытку.
- ОПодключение к сети

Оставш. уровень картр. может отобр. неправ.

Картридж с тонером установлен неправильно, или существует неполадка, связанная с картриджем с тонером.

 Переустановите картридж с тонером. Если это сообщение не исчезает после того, как картридж с тонером переустановлен несколько раз, возможно, картридж с тонером поврежден. Обратитесь в магазин, в котором было приобретено устройство, или в центр обслуживания клиентов компании Canon.

О Процедура замены картриджей с тонером

Возможно, используется неоригинальный картридж Canon.

 Для замены рекомендуется использовать оригинальные картриджи с тонером Canon.

Расходные материалы



Не удалось отсканировать документ вследствие недостатка памяти.

Выберите, следует ли печатать отсканированные страницы или отменить сканирование. Если вы решили отменить сканирование, разделите документ на насколько разделов и отсканируйте их поэтапно или измените параметры сканирования.

Сбой аутент. общего ключа. Проверьте настройки WEP.

Ключ сети (ключ WEP) беспроводного маршрутизатора, к которому необходимо подключиться, не заданы на устройстве надлежащим образом.

- Проверьте ключ сети (ключ WEP) беспроводного маршрутизатора и повторно задайте его на устройстве.
- Опроверка SSID и ключа сети

Онастройка подключения путем детального задания параметров

 Выполните подключение снова, выбрав беспроводной маршрутизатор или изменив метод проверки подлинности WEP на <Открытая система>.

Онастройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора

Онастройка подключения путем детального задания параметров

Метод проверки подлинности на устройстве задан как <Общий ключ>, однако на беспроводном маршрутизаторе задано значение «Открытая система».

 Измените на беспроводном маршрутизаторе метод проверки подлинности WEP на «Общие ключ» и повторите попытку подключения. Дополнительные сведения об изменении этих значений см. в руководствах по используемым сетевым устройствам или обратитесь к производителям этих устройств.

Соединение с ПК потеряно. Проверьте соединение.



В процессе сканирования произошел сбой подключения к компьютеру.

Проверьте подключение между устройством и компьютером.

ОПодготовка к использованию устройства в качестве сканера (MF212w)

Распространенные проблемы

Если при эксплуатации устройства возникают какие-либо проблемы, перед обращением в нашу службу поддержки, проверьте указанные ниже пункты. Если проблемы не устраняются, обратитесь к местному авторизованному дилеру компании Canon или в справочную службу Canon.

Э Включен ли аппарат? Подключен ли шнур питания?

 Если устройство включено, но не отвечает, отключите его, убедитесь, что шнур питания подсоединен надлежащим образом, и снова включите устройство. Для получения сведений о процедуре проверки из описанного выше действия, см. «Начало работы».

Руководства, входящие в комплект поставки устройства

Э Правильно ли подсоединены сетевой кабель и кабель USB?

Убедитесь в правильном подсоединении этих кабелей.

🗘 Компоненты и их функции

Э Включен ли спящий режим?

Если аппарат долгое время не используется, он переходит в спящий режим для экономии электроэнергии и не позволяет управлять им. Чтобы отменить спящий режим, нажмите 🚺

Э Отображается ли сообщение на дисплее?

• При возникновении проблемы отображается сообщение.

Если появляется сообшение об ошибке

Если проблема остается, даже после проверки

Щелкните ссылку, которая соответствует проблеме.

- 🗘 Проблемы, связанные с установкой и настройкой
- 🗘 Неполадки при копировании
- 🗘 Неполадки при печати

Проблемы, связанные с установкой и настройкой

См. также раздел **ОРаспространенные проблемы**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значки в описании

- Проблема с беспроводным сетевым подключением
- Проблема с проводным сетевым подключением
 - Проблема с подключением по USB

Это устройство не может быть подключен к компьютеру через беспроводную сеть, проводную сеть и кабель USB одновременно. Невозможно использовать все три подключения одновременно. Одновременно можно использовать приведенные ниже подключения: кабель USB и проводную сеть или кабель USB и беспроводную сеть.

Удаленный ИП не отображается. 🛛 🚮

 Установлены ли параметры «Использовать НТТР» и «Исп. удаленный ИП» на значение «Вкл.»?

Отключение соединения HTTP

Отключение Удаленного ИП

 Если устройство подключено к проводной сети LAN, убедитесь, что IP-адрес задан верно и кабель подключен до конца, а затем снова запустите Удаленный ИП.

Для ознакомления с процедурой проверки см. руководство «Начало работы» Руководства, входящие в комплект поставки устройства или Просмотр параметров сети.

 Если устройство подключено к беспроводной сети LAN, убедитесь, что параметры заданы верно, а затем снова запустите Удаленный ИП.

Для ознакомления с процедурой проверки см. руководство «Начало работы» **Руководства, входящие в комплект поставки устройства** или **Оподключение к беспроводной локальной сети**.

подключение к сети не удастся установить. 🔊 🌠

ІР-адрес может быть задан неверно. Повторно задайте ІР-адрес.

Пастройка IP-адреса

 При подключении аппарата к компьютеру по беспроводной локальной сети необходимо проверить, правильно ли установлен аппарат и готов ли он к подключению по сети.

Если аппарат не может подключиться к беспроводной локальной сети

Вы не уверены в настройке ІР-адреса. 🛛 🐻

О Просмотр параметров сети

Метод подключения не может быть переключен между проводной и беспроводной сетью. 💿 🚰

Вы также выбрали проводную или беспроводную сеть на панели управления устройства? Это выделение необходимо, чтобы устройство переключилось в соответствии с вашим выделением.

🗘 Выбор проводной или беспроводной локальной сети

Вы не уверены в SSID или ключе сети подключаемого беспроводного маршрутизатора. SSID не отображается на экране.

- Проверьте, не указан ли SSID на беспроводном маршрутизаторе или на упаковке.
- Проверьте SSID или ключ сети беспроводного маршрутизатора с помощью инструмента «Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant» (Помощник беспроводной установки Canon MF/LBP).

ОПроверка SSID и ключа сети

SSID подключаемого беспроводного маршрутизатора не отображается в списке точек доступа.

Проверьте SSID.

ОПроверка SSID и ключа сети

 Если SSID беспроводного маршрутизатора скрыт (использование в скрытом режиме^{*}), включите отображение SSID на беспроводном маршрутизаторе. * Режим, отключающий автоопределение SSID других устройств.

Проверьте, правильно ли настроен аппарат и готов ли он к подключению к сети.
 Среди стравильно и настроен аппарат и готов ли он к подключению к сети.

Устройство набирает номер ненужного адресата (если маршрутизатор коммутируемой связи подключен к сети). 💿 💽

- Если маршрутизатор коммутируемой связи не должен передавать широковещательные пакеты, задайте на этом маршрутизаторе настройки таким образом, чтобы широковещательные пакеты не проходили. Если маршрутизатор коммутируемой связи должен передавать широковещательные пакеты, убедитесь, что параметры указаны верно.
- Если DNS-сервер расположен во внешней сети, задайте IP-адрес, к которому нужно подключиться, а не имя хоста, даже если подключение выполняется к устройствам, расположенным в той же сети, что и принтер.
- Если DNS-сервер расположен в сети, подключенной к устройству, а информация об устройствах, подключенных к внешней сети, зарегистрирована на DNSсервере, убедитесь, что настройки указаны верно.

Если аппарат не может подключиться к беспроводной локальной сети



Проверьте состояние компьютера.

- Завершена ли настройка компьютера и беспроводного маршрутизатора?
- Правильно ли подключены кабели беспроводного маршрутизатора (включая кабель питания и локальной сети)?
- Включен ли беспроводной маршрутизатор?

Если проблема не устранена даже после выполнения данных действий:

- Выключите и снова включите устройства.
- Подождите и повторите попытку подключения к сети.



Убедитесь в том, что аппарат включен.

 Если аппарат включен, выключите его и затем включите снова.



Проверьте место установки аппарата и беспроводного маршрутизатора.

- Далеко ли расположен аппарат от беспроводного маршрутизатора?
- Находятся ли между аппаратом и беспроводным маршрутизатором какие-либо объекты, например, стены?
- Находятся ли рядом с аппаратом какие-либо устройства, излучающие радиоволны, например, микроволновая печь или цифровой беспроводной телефон?





Снова выполните одно из следующих действий.

- Настройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)
- Настройка подключения с помощью функции WPS (режим PIN-кода)
- Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора
- Настройка подключения путем детального задания параметров

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка соединения вручную

Если беспроводной маршрутизатор установлен в описанных выше условиях, введите всю информацию беспроводного подключения по локальной сети вручную (**С**Настройка подключения путем детального задания параметров).

- Активируются ВСЕ отказы подключения*.
- выбирается автоматически сгенерированный ключ WEP (шестнадцатеричный).
- Включается скрытый режим.
 - * Функция, заставляющая беспроводной маршрутизатор отклонять подключение, если для SSID подключаемого устройства выбрано «ВСЕ» или поле оставлено пустым.

Изменение настроек беспроводного маршрутизатора

Если беспроводной маршрутизатор настроен как описано выше, измените его настройки.

- Установлена фильтрация пакетов МАС-адресов.
- Если для беспроводной связи используется только стандарт IEEE 802.11n, выбирается WEP или в качестве способа шифрования WPA/WPA2 устанавливается TKIP.

Неполадки при копировании

См. также раздел **ОРаспространенные проблемы**.

Неудовлетворительные результаты печати. Скручивание или заламывание бумаги.

ОПечать выполняется неправильно

Неполадки при печати

См. также раздел **ОРаспространенные проблемы**.

Неудовлетворительные результаты печати. Скручивание или заламывание бумаги.

ОПечать выполняется неправильно

Печать невозможна.

Правильно ли установлен на компьютере драйвер печати?
 ©MF Driver Installation Guide

Печать выполняется неправильно

Если результаты печати неудовлетворительны или бумага скручивается или заламывается, попробуйте следующие решения. Если проблемы не устраняются, обратитесь к местному авторизованному дилеру компании Canon или в справочную службу Canon.





Неудовлетворительные результаты печати

Пыль внутри устройства может влиять на результаты печати. Прежде чем продолжить, выполните обслуживание и очистку устройства. Очистка аппарата

Пятна от тонера появляются в нижней части распечаток

 \mathbf{T}



Данные печатаются без полей?

Этот симптом проявляется, если в драйвере печати не заданы поля. Печать с помощью этого устройства невозможна на полях 5 мм и меньше от края бумаги или 10 мм и меньше от края конверта. Документ, отправляемый на печать, должен иметь поля.

Вкладка [Окончательная обработка] | [Дополнительные настройки] | [Увеличение области печати и печать] | [Выкл]

На отпечатках стали появляться полосы



Э Используется подходящая бумага?

• Проверьте используемую бумагу и замените ее на подходящую.

🔘 Бумага

😳 Загрузка бумаги

 Если использование подходящей бумаги не помогло устранить проблему, внесите изменения в один из параметров: «Специальный режим Z>, «Специальный режим C> и «Специальный режим D>.

Особая обработка

 Для печати с компьютера измените настройку [Регулировка особых параметров печати] в драйвере принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ

[Режим 1] имеет менее заметное действие, в то время как [Режим 4] имеет наиболее заметное действие. Попробуйте применить каждый из режимов, начиная с [Режим 1]. Увеличение степени действия приводит к уменьшению плотности печати. Контуры могут быть размытыми, а изображения могут казаться слегка зернистыми.

Вы только что заменили картридж с тонером? Вы не использовали принтер на протяжении длительного периода?

Проверьте настройку параметра <Специальный режим В>.

Особая обработка



Э Заканчивается тонер?

• Проверьте сколько тонера осталось, затем замените картриджи тонера.

• Замена картриджей с тонером

Появляются пятна тонера

 $\mathbf{\Sigma}$



Э Используется подходящая бумага?

• Проверьте используемую бумагу и замените ее на подходящую.

🜔 Бумага

Загрузка бумаги

Проверьте настройку параметра <Специальный режим U>.

Особая обработка

Э Заканчивается тонер?

• Проверьте сколько тонера осталось, затем замените картриджи тонера.

• Замена картриджей с тонером

Отпечатки блеклые



-

Э Заканчивается тонер?

• Проверьте сколько тонера осталось, затем замените картриджи тонера.

• Замена картриджей с тонером

Э Используется подходящая бумага?

- Проверьте используемую бумагу и замените ее на подходящую. А также укажите формат бумаги и корректно введите параметры.
- ОБумага
- Загрузка бумаги
- Определение формата и типа бумаги
- Вы используете устройство в особых условиях окружающей среды (в частности, при низких температурах)?
 - Если тонер ложится неравномерно, распечатки могут выглядеть блеклыми.
 Проверьте настройку параметра <Специальный режим K>.
 - Особая обработка

Наличие белых полос на распечатках

 \mathbf{T}



Э Используется подходящая бумага?

- Проверьте используемую бумагу и замените ее на подходящую.
- ОБумага
- Загрузка бумаги

Барабан в картридже с тонером не поврежден?

- Замените картридж с тонером на новый.
- Замена картриджей с тонером

ЭВы печатаете документ с высокой контрастностью?

 Измените настройку [Специальный режим печати] с помощью драйвера принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке на значение [Специальные настройки 2], плотность печати снижается по сравнению с плотностью печати при выборе значений [Off] (Выкл.) или [Специальные настройки 1]. Текст и линии также могут выглядеть блеклыми.

Часть страницы не печатается



Данные печатаются без полей?

Этот симптом проявляется, если в драйвере печати не заданы поля. Печать с помощью этого устройства невозможна на полях 5 мм и меньше от края бумаги или 10 мм и меньше от края конверта. Документ, отправляемый на печать, должен иметь поля.

Вкладка [Окончательная обработка] | [Дополнительные настройки] | [Увеличение области печати и печать] | [Выкл]

Плотность печати неравномерная



Э Заканчивается тонер?

- Проверьте сколько тонера осталось, затем замените картриджи тонера.
- Замена картриджей с тонером

Случается ли так, что при печати тонких линий отпечатки выглядят неравномерно напечатанными?

- Проверьте настройку параметра <Специальный режим J>.
- Особая обработка

Документы получаются серого оттенка



- Задано слишком высокое значение <Корректировка плотности> в <Настройки копирования>?
 - Откорректируйте параметр, чтобы уменьшить плотность.

Список меню настройки

Не подвержен ли принтер воздействию прямых солнечных лучей или слишком яркого света?

• Установите принтер в соответствующем требованиям местоположении.

🜔 Установка

ОПеремещение аппарата

лучей на протяжении длительного периода времени?

Попробуйте поместить картридж с тонером в соответствующее место на два или три часа, а затем попробуйте выполнить печать. Это может помочь в устранении проблемы. Если проблема не исчезла, замените картридж с тонером.

Замена картриджей с тонером

Не удается отсканировать напечатанный штриховый код



Вы пытаетесь отсканировать штриховый код, напечатанный с заводскими настройками?

 В драйвере принтера укажите [Специальные настройки 1] для параметра [Специальный режим печати].

Замена картриджей с тонером

ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке на значение [Специальные настройки 1], плотность печати снижается по сравнению с плотностью печати при выборе значений [Выкл.]. Текст и линии также могут выглядеть блеклыми.
- На изображениях могут появляться белые полосы при использовании типов бумаги, отличающихся от тонкой бумаги, если эта функция установлена на значение [Вкл.].

Скручивание или заламывание бумаги

Заламывание бумаги



Правильно ли загружена бумага?

 Если уровень бумаги выше ограничительной метки загрузки или стопка бумаги перекошена, она может заламываться.

Загрузка бумаги

Используется влажная бумага?

• Замените ее на бумагу, приемлемую для использования.

Загрузка бумаги

Э Используется подходящая бумага?

• Проверьте используемую бумагу и замените ее на подходящую.

🜔 Бумага

 Если использование подходящей бумаги не помогло устранить проблему, внесите изменения в <Специальный режим V>.

Особая обработка

Скручивание бумаги





Э Используется подходящая бумага?

 Проверьте используемую бумагу и замените ее на подходящую. А также укажите формат бумаги и корректно введите параметры.

ОБумага

• Загрузка бумаги

Определение формата и типа бумаги

 При использовании обычной бумаги (60-90 г/м²) внесение следующих изменений в настройки драйвера принтера может устранить проблему.

Вкладка [Макет страницы] 🕨 [Тип бумаги] 🕨 [Обычная L].

 Если использование подходящей бумаги не помогло устранить проблему, внесите изменения в <Специальный режим V>.

Особая обработка

Бумага подается неправильно

Отпечатки перекошены



Направляющие выровнены по ширине бумаги?

 Если направляющие расположены слишком далеко или слишком близко к стопке, отпечатки могут быть перекошены.

😳 Загрузка бумаги

- Э Является ли источником отверстие для ручной подачи?
 - Загрузите бумагу в лоток для бумаги.
 - Загрузка бумаги в лоток

Э Вы печатаете на загнутых конвертах?

- Распрямите конверты и повторите попытку.
- Загрузка конвертов

Бумага н	не	подается	или	одновремен	но :	захватываются	два	листа	И
более									



Правильно ли загружена бумага?

- Тщательно пролистайте стопку бумаги, чтобы листы не прилипали друг к другу.
- Проверьте, правильно ли загружена бумага.

• Загрузка бумаги

 Убедитесь, что загружено правильное количество листов и соответствует ли тип бумаги указанному.

🜔 Бумага

Загрузка бумаги

• Проверьте, не загружены и вместе разные форматы и типы бумаги.

Если проблему не удается устранить

Если приведенные в данном разделе рекомендации не позволяют устранить проблему, обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Canon.

ВАЖНО!

Не разбирайте устройство и не пытайтесь починить его самостоятельно.

На устройство могут более не распространяться условия гарантийного обслуживания в случае, если вы самостоятельно разберете или почините его.

При обращении в Canon

Если вы обращаетесь в одну из наших служб, подготовьте следующие данные:

- Название изделия (MF212w / MF211)
- Дилер, у которого вы приобрели устройство
- Сведения о вашей проблеме (например, что вы делали и к чему это привело)
- Серийный номер (8 буквенно-цифровых символов, указанных на наклейке, которая расположена на задней стороне устройства)



Обслуживание

В этой главе описывается обслуживание аппарата, включая очистку и инициализацию настроек.

Очистка 🗘 Очистка аппарата



- Аппарат загрязняется ОКорпус
- На оригиналах и распечатках появляются пятна тонера
 Стекло экспонирования
- На распечатках могут появиться черные полосы Узел фиксации
- Внутренняя часть устройства также подвержена загрязнению
 Внутренняя часть аппарата

Замена картриджей с тонером



- Проверка уровня тонера Замена картриджей с тонером
- Процедура замены картриджей с тонером ОПроцедура
 замены картриджей с тонером

Перемещение аппарата



 Перемещение аппарата для в целях обслуживания или в связи с перестановкой в офисе Перемещение аппарата

Проверка общего числа страниц, напечатанных на аппарате

Проверка общего числа распечаток ОПросмотр значения счетчика

Инициализация настроек

Восстановление настроек ОРИнициализация настроек

Очистка аппарата

Регулярно выполняйте очистку аппарата во избежание ухудшения качества печати и в целях безопасности и простоты использования. Перед выполнением очистки внимательно ознакомьтесь с инструкциями по безопасности. **ОТехническое** обслуживание и осмотры

Места очистки



👩 Корпус аппарата

🜔 Корпус

Внутренняя часть устройства и узел фиксации

- ОУзел фиксации
- Внутренняя часть аппарата

Стекло экспонирования и нижняя часть крышки стекла экспонирования

Стекло экспонирования



Корпус

Для поддержания аппарата в надлежащем состоянии регулярно протирайте корпус аппарата.

Выключите аппарат и отсоедините шнур питания от розетки.

• При выключении аппарата данные, ожидающие в очереди печати, удаляются.

2 Очистите корпус аппарата.

 Используйте для очистки мягкую хорошо отжатую влажную ткань и неагрессивное чистящее вещество, разведенное водой.



- **З** Дождитесь полного высыхания корпуса аппарата.
- 4 Присоедините шнур питания и включите аппарат.

Стекло экспонирования

Регулярно очищайте стекло экспонирования и нижнюю часть крышки стекла экспонирования от пыли во избежание появления пятен тонера на документах и распечатках.

Выключите аппарат и отсоедините шнур питания от розетки.

• При выключении аппарата данные, ожидающие в очереди печати, удаляются.

2 Откройте крышку стекла экспонирования.



3 Очистите стекло экспонирования и нижнюю поверхность крышки стекла экспонирования.

• Очистите эти области с помощью ткани, смоченной водой. Затем протрите эту область мягкой сухой тканью.



- 4 Дождитесь полного высыхания очищенной области.
- Осторожно закройте крышку стекла экспонирования.
- Присоедините шнур питания и включите аппарат.

Узел фиксации

Грязь может прилипать к узлам закрепления внутри аппарата, из-за чего на распечатках появляются пятна тонера. Для очистки узла закрепления выполните следующие действия. Обратите внимание, что очистка узла закрепления невозможна, если в аппарате есть документы, ожидающие печати. Для очистки устройства фиксации потребуется бумага, формат которой больше формата А4 или формата Letter. Перед выполнением следующих действий поместите бумаги в лоток или в отверстие для ручной подачи (Загрузка бумаги в лоток).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для выполнения чистки необходимо наличие тонера. Заранее убедитесь, что тонера достаточно.
- Очистка узла фиксации занимает приблизительно 90 секунд.

ОПроверка уровня тонера

🗘 Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи

Нажмите 🔞

- Используйте ▲/▼ для выбора <Настройка/Обслуживание> и нажмите ОК.
- З Выберите <Чистка блока закрепления> и нажмите ок.

4 Загрузите бумагу (A4/LTR или больше) в отверстие для подачи бумаги вручную и нажмите элемент ок.

Чистка блока закрепл. Загруз. бум. форм. не мен. A4/LTR в ун. лот. Начало

Внутренняя часть аппарата

Внутреннюю часть аппарата следует чистить на регулярной основе, чтобы избежать скоплений пыли от тонера/бумаги.

Выключите аппарат и отсоедините шнур питания от розетки.

• При выключении аппарата данные, ожидающие в очереди печати, удаляются.

2 Поднимите панель управления.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удается поднять панель управления

Убедитесь, что крышка стекла экспонирования плотно закрыта. Если на стекло экспонирования положили тяжелый оригинал, например, толстую книгу, необходимо убрать его со стекла. Попытки поднять панель управления с применением силы могут привести к повреждениям.

Откройте крышку тонера, взявшись за ручку на передней правой стороне крышки тонера.



4 Потяните картридж вверх и извлеките его из аппарата.



5 Протрите пыль от тонера/бумаги с внутренней стороны с помощью куска чистой сухой мягкой ткани без ворса.

6 Установите картридж с тонером.

 Выровняйте правый и левый выступы (
 относительно направляющих картриджа с тонером.



Закройте крышку тонера и опустите панель управления. ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удается закрыть крышку тонера

/

Проверьте, правильно ли установлен картридж с тонером. Попытки принудительно закрыть крышку могут привести к повреждениям.

Замена картриджей с тонером

Когда в картридже останется мало тонера, на аппарате отобразится соответствующее сообщение. Обратите внимание, что качество печати существенно снизится, если продолжить печать, не выполняя никаких действий. Оставшийся уровень тонера можно проверить на дисплее.

ОПри появлении сообщения

- СЕсли результаты печати низкого качества
- О Проверка уровня тонера

При появлении сообщения

В зависимости от отобразившегося сообщения необходимо проверить наличие картриджа с тонером для замены или заменить картридж. **С тонером Процедура замены картриджей с тонером**

<Рекомендуется подготовить картридж.>

Это сообщение уведомляет вас о том, что вскоре потребуется замена картриджа. Встряхните картридж с тонером, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа. Замените картридж, если это сообщение появилось перед печатью большого задания.

Рекомендуется подготовить картридж. Плотность: ±0 Тип ориг.: Текст/фото ... Коэффициент копир...

ВАЖНО!

Если отображается это сообщение, вы можете продолжить печать, но качество печати может ухудшиться.

Если результаты печати низкого качества

Если на распечатках появляется что-либо из показанного на рисунках, то в одном из картриджей низкий уровень тонера. Замените картридж с низким уровнем тонера, даже если сообщения об этом не появляются.

Перед заменой картриджа с тонером
Процедура замены картриджей с тонером

Появляются белые полосы

Некоторые части выглядят тусклыми

Отпечаток неравномерный по плотности





Появляются пятна тонера



Пустое пространство оригинала приобретает сероватый оттенок



Проверка уровня тонера

Вы можете в любое время проверить уровень оставшегося тонера, выполнив следующие действия. Рекомендуется проверить уровень тонера до начала печати большого задания.



👩 Уровень тонера

80%

Отображает оставшееся количество тонера. В зависимости от окружающей среды, в которой находится аппарат, срок службы дополнительных внутренних компонентов может истечь раньше, чем закончится тонер.

ссылки

Расходные материалы

Перед заменой картриджа с тонером

Выполняйте следующие операции перед заменой картриджа с тонером. Сообщение может не отображаться, или качество печати может быть улучшено. Ознакомьтесь с мерами предосторожности при обращении с картриджем. **СТехническое** обслуживание и осмотры **Расходные материалы**

Поднимите панель управления.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удается поднять панель управления

Убедитесь, что крышка стекла экспонирования плотно закрыта. Если на стекло экспонирования положили тяжелый оригинал, например, толстую книгу, необходимо убрать его со стекла. Попытки поднять панель управления с применением силы могут привести к повреждениям.

2 Откройте крышку тонера, взявшись за ручку на передней правой стороне крышки тонера.



3 Потяните картридж вверх и извлеките его из аппарата.



4 Встряхните картридж с тонером 5-6 раз, как показано на рисунке, чтобы тонер распределился равномерно внутри картриджа.



5 Установите картридж с тонером.

 Выровняйте правый и левый выступы (

 относительно направляющих картриджа с тонером.



Закройте крышку тонера и опустите панель управления. ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удается закрыть крышку тонера

Проверьте, правильно ли установлен картридж с тонером. Попытки принудительно закрыть крышку могут привести к повреждениям.

Процедура замены картриджей с тонером

Перед заменой картриджей ознакомьтесь с мерами предосторожности в разделах **С**Техническое обслуживание и осмотры и **Расходные материалы**.



Поднимите панель управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удается поднять панель управления

Убедитесь, что крышка стекла экспонирования плотно закрыта. Если на стекло экспонирования положили тяжелый оригинал, например, толстую книгу, необходимо убрать его со стекла. Попытки поднять панель управления с применением силы могут привести к повреждениям.

2 Откройте крышку тонера, взявшись за ручку на передней правой стороне крышки тонера.







4 Вытащите новый картридж с тонером из защитного чехла.



5 Встряхните картридж с тонером (5-6 раз), как показано ниже, чтобы тонер внутри картриджа распределился равномерно, после чего положите его на плоскую поверхность.



6 Удалите защитную ленту, потянув ее строго прямо.

• Длина защитной ленты составляет около 50 м.



ВАЖНО! При извлечении защитной ленты

Если защитная лента осталась внутри картриджа с тонером, качество распечаток может существенно снизиться.

• Не тяните защитную ленту под углом или в сторону. В случае разрыва ленты полное ее удаление может быть невозможным.



 Если защитная лента застряла при удалении, продолжайте вытягивать ее, пока она не будет удалена полностью.

Установите картридж с тонером.

 Выровняйте правый и левый выступы (

 относительно направляющих картриджа с тонером.



Закройте крышку тонера и опустите панель управления. ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удается закрыть крышку тонера

Проверьте, правильно ли установлен картридж с тонером. Попытки принудительно закрыть крышку могут привести к повреждениям.

ссылки

О Перед заменой картриджа с тонером

Аппарат имеет большую массу. При перемещении аппарата обязательно следуйте инструкциям ниже во избежание повреждений, а также заранее ознакомьтесь с мерами предосторожности. **Важные указания по технике безопасности**

Выключите аппарат и подключенный компьютер.

• При выключении аппарата данные, ожидающие в очереди печати, удаляются.

Отключите от аппарата кабели и шнур в порядке нумерации, как показано на изображении ниже.

 В зависимости от особенностей среды кабели с пометкой «*» могут быть подсоединены или нет.



З Извлеките картриджи с тонерами при транспортировке устройства на длинные расстояния. О Процедура замены картриджей с тонером

4 Откройте крышку и извлеките загруженную бумагу.

 Если направляющие для бумаги находятся на слишком широком расстоянии друг от друга, отрегулируйте их расположение относительно лотка для бумаги.



5 Закройте все открытые крышки и переместите аппарат в выбранное место.

- Убедитесь, что аппарат не тяжелый, и перенесите его без создания для себя лишнего напряжения. ОТехнические характеристики аппарата
- Поднимите его за ручки, расположенные с передней стороны аппарата.



Осторожно установите аппарат на новое место.

 Описание процедуры подсоединения после перемещения аппарата, см. руководство «Начало работы». Руководства, входящие в комплект поставки устройства

Просмотр значения счетчика

Также можно проверить общее количество страниц, использованных для распечаток. В это общее количество включены списки, а также копии и распечатки данных с компьютеров.



Инициализация настроек

Можно восстановить следующие параметры:

- ОИнициализация меню
- ОИнициализация настроек управления системой
- Онициализация всех данных/параметров

Инициализация меню

Можно восстановить настройки аппарата (ССписок меню настройки).





👩 Элементы для инициализации

Выберите элемент настроек, который требуется инициализировать.

🚯 <Инициализировать все>

Инициализация всех элементов настроек.

Инициализация настроек управления системой

Можно восстановить настройки аппарата (ССписок меню настройки). Для инициализации некоторых настроек требуется перезагрузка аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите ок. СНастройка PIN-кода администратора системы



ПРИМЕЧАНИЕ (MF212w)

Инициализация всех данных/параметров

Для внесения изменений во все зарегистрированные данные и параметры одновременно, например, в случае изменения местонахождения устройства, можно удалить зарегистрированные данные и инициализировать все параметры одновременно (ССписок меню настройки). После инициализации всех данных и параметров потребуется перезапуск устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении экрана с запросом ввода PIN-кода введите PIN-код с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите ок . • Настройка PIN-кода администратора системы



Приложение

Данная глава содержит информацию о технических спецификациях аппарата, инструкции по использованию Электронное руководство пользователя, ограничения ответственности, информацию об авторских правах и прочую важную информацию.

Ключевые моменты функций

Воспользуйтесь функциями, описанными в этом разделе. Функции сгруппированы по четырем заголовкам: «Забота об окружающей среде и экономия средств», «Повышение производительности», «Применение в мире цифровых технологий» и «Другие функции».

Забота об окружающей среде и экономия средств



Печать нескольких страниц на одном листе

Чтобы на самом деле начать экономить бумагу, уменьшите несколько страниц и разместите на одном листе — 2 или 4 страницы для копий, и вплоть до 16 страниц для заданий по выводу на печать, отправляемых на устройство с компьютера.



AB

CD

N1

Копирование нескольких страниц на один лист: **ОКопирование нескольких** документов на одном листе (2 на 1/4 на 1) Экономия бумаги при копировании: **ОИспользование клавиши** [Paper Save Copy] (MF211) Печать нескольких страниц на одном листе: **ОПечать нескольких страниц на** одном листе Немаловажная функция «Спящий режим» позволяет сократить расход энергии во время простоя устройства, что дает возможность экономить электроэнергию и средства. При необходимости можно ввести устройство в спящий режим вручную. Устройство также поддерживает функцию автоматического входа в спящий режим. Чтобы ввести устройство в спящий режим, однократно нажмите кнопку . Нажмите кнопку снова, чтобы устройство мгновенно вышло из спящего режима.



См. раздел **ОПереход в спящий режим** для получения более подробных сведений об использовании данной функции.



Необходимо напечатать многостраничные документы или чертежи, чтобы они при этом не обладали презентационным качеством?

Для этого существует параметр, позволяющий использовать меньше тонера. Воспользуйтесь этой функцией и сэкономьте ресурс тонера и ваши средства.



См. раздел **Экономия тонера** для получения более подробных сведений об использовании данной функции.

Повышение производительности





Клавиши быстрого вызова функций сканирования

Воспользуйтесь клавишами быстрого вызова на панели управления, чтобы в дальнейшем не пришлось повторно вводить одни и те же настройки снова и снова. Используйте клавиши / *, чтобы предварительно задать часто


используемые типы сканирования, форматы файлов и места сохранения документов. Для этого нужно лишь разместить документ и для начала сеанса сканирования нажать одну из клавиш быстрого вызова.

* На модели MF211 единственная доступная клавиша быстрого вызова — Scan-PC



Удобное сканирование документов: **Сканирование с помощью клавиши [Scan -** > **PC**]



Удаленное управление с помощью Удаленного ИП(MF212w)

Удаленный ИП позволяет управлять многочисленными процессами с вашего компьютера, при этом вовсе необязательно каждый раз вновь подходить к устройству. Выполните настройку параметров и следите за состоянием устройства при помощи простого и интуитивно понятного интерфейса веб-обозревателя, разобраться в котором не составит большого труда и не отнимет много времени. Так, у вас останется время и силы на выполнение более важных задач, и не придется тратить время на обслуживание устройства.



См. раздел **ОИспользование Удаленного ИП (MF212w)** для получения более подробных сведений об использовании данной функции.

03

Быстрый выбор параметров печати благодаря интуитивному управлению

Возможности интуитивного управления позволяют с легкостью задать макет страницы, расположение переплета и другие параметры на изображении для предварительного просмотра в настройках драйвера принтера. Простое кнопочное управление позволяет с удобством настраивать параметры, одновременно просматривая эффект их применения.



Применение в мире цифровых технологий



Сканирование исключительно необходимых материалов

А что, если вы сканируете страницу газеты целиком, в то время как вам необходим лишь заголовок или изображение? Используйте программу ScanGear MF. Благодаря функции предварительного просмотра можно выбрать только то, что вам действительно необходимо, после чего сканер исключит все остальное. В противном случае вам придется использовать программу-редактор, чтобы вырезать все лишнее.

ВАЖНО!

Использование приобретенного вами изделия для сканирования, печати или воспроизведения определенных документов иными способами, а также использование изображений, полученных в результате сканирования, печати или воспроизведения другим способом при помощи приобретенного вами изделия, может быть запрещено законом и может повлечь за собой уголовную и/или гражданскую ответственность. При возникновении сомнений в законности использования данного изделия для сканирования, печати или воспроизведения иным способом какого-либо документа и/или использования изображений, полученных в результате сканирования, печати или воспроизведения другим способом, заранее обратитесь за консультацией к юристу.



См. раздел **ОНастройка параметров сканирования в ScanGear MF** для получения более подробных сведений об использовании данной функции.



Файлы PDF с возможностью поиска по файлу

PDF, либо же выполнить дополнительное действие и сделать текст сканированного документа доступным для поиска. С файлом формата PDF, в котором доступна возможность поиска, можно выполнять еще множество разнообразных действий. Для этого при сканировании программой MF Toolbox установите флажок напротив поля «PDF» в качестве типа сканирования.

ВАЖНО!

В среде Macintosh нельзя создать доступный для поиска PDF-файл.



См. раздел **Сканирование при помощи MF Toolbox** для получения более подробных сведений об использовании данной функции.



Конвертация текста в сканированных документах

Как правило, текст сканируется как изображение, однако можно конвертировать его таким образом, чтобы над ним можно было выполнять операции редактирования. При использовании программы MF Toolbox выберите в качестве типа сканирования тип «OCR». Программное обеспечение, которое поставляется в комплекте с устройством, будет выполнять конвертирование любого текста сканированного изображения в текстовые данные, которые затем можно будет редактировать при помощи программы-редактора.



См. раздел **Сканирование при помощи МF Toolbox** для получения более подробных сведений об использовании данной функции.



Добавление изображений во время сканирования

Некоторые приложения взаимодействуют с устройством с тем, чтобы вы могли с легкостью импортировать сканированные изображения непосредственно в документы, над которыми выполняется работа. Этот шаг позволяет опустить действия, когда необходимо запускать отдельное приложение лишь для того, чтобы получить сканированные изображения и затем экспортировать их в используемое приложение.



См. раздел **Сканирование с помощью приложения** для получения более подробных сведений об использовании данной функции.

Другие функции



Данная функция может быть использовать для печати и сканирования документа, над которым вы работали на планшете, находясь в дороге на деловую встречу, а также фотографий, созданных с помощью смартфона, или раздаточных материалов с совещания.

Например, благодаря Mopria [™] можно печатать документы при наличии всего одного драйвера и использовании принтеров других производителей. Кроме того, для каждого принтера доступны все стандартные операции и настройки.

Быстро, просто и без необходимости в компьютере! Еще более широкий выбор возможностей для работы/развлечений с функциями, опережающими время.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Более подробные сведения об использовании удобных функций в сочетании со смартфонами/планшетами представлены на веб-сайте Canon.
- Информация об использовании Mopria ™ (вкл. сертифицированные терминалы) доступна по адресу Ohttp://www.mopria.org.



«Беспроводная» легкость (MF212w)

Никаких проводов, простота установки и удобство в обслуживании. Беспроводной машрутизатор LAN с поддержкой функции WPS (безопасная настройка беспроводной сети) позволяет обойти процесс настройки и незамедлительно приступить к работе. Воспользуйтесь преимуществами отлаженной и простой в применении документальной системы, которая доступна исключительно при беспроводном подключении. Маршрутизатор совместим со стандартом IEEE 802.11b/g/n для обеспечения стабильности удаленного подключения. Кроме того, в целях повышения уровня безопасности, он отличается поддержкой технологий WEP и WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP).



См. раздел **ОПодключение к беспроводной локальной сети** для получения более подробных сведений об использовании данной функции.



Увеличьте стандартную распечатку, состоящую из одного листа, и сделайте из нее плакат выдающихся размеров. Большой плакат будет напечатан на девяти листах. Совместите их в сетку 3х3 листа и все, готово!



См. раздел ОПечать плакатов для получения более подробных сведений об использовании данной функции.

Технические характеристики

Ввиду усовершенствования аппарата его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

- ОТехнические характеристики аппарата
- ОТехнические характеристики беспроводной локальной сети (MF212w)
- ОТип документа
- Область сканирования
- 🜔 Бумага
- ОТехнические характеристики копирования

- ОТехнические характеристики сканера
- ОТехнические характеристики принтера

Технические характеристики аппарата

Тип	Персональный настольный				
Источник питания ^{*1}	220–240 В, 50/60 Гц (Требования к питанию зависят от страны, в которой был приобретен аппарат.)				
	Максимум 1 270 Вт Среднее потребление в режиме ожидания				
	Прибл. 5,4 Вт				
	Среднее потребление в спящем режиме				
Потребляемая мощность	- MF212w Прибл. 1,6 Вт (проводн. соед.) Прибл. 2,0 Вт (беспроводн. соед.)				
	- МF211 Прибл. 1,6 Вт				
	Когда выключатель питания находится в положении выкл 0,5 Вт или менее				
	- MF212w				
Время	13,5 сек. или менее				
разогрева 2	- MF211 12,0 сек. или менее				
	- MF212w				
Bec ^{*3}	- ME211				
	Прибл. 10,7 кг				
Габариты (Ш х Д х В)	390 х 371 х 312 мм				
Условия эксплуатации	Температура: 10-30 °C Влажность: от 20 до 80 % относительной влажности (без конденсации)				
Интерфейс подключения к узлу	- MF212w 100BASE-TX 10BASE-T Hi-Speed USB IEEE 802.11b/g/n (режим инфраструктуры) - MF211 Hi-Speed USB				

330

Разрешенные документы	📀 Поддерживаемые типы документов
Разрешенная бумага	ОБумага
Диапазон печати	Область печати
Диапазон сканирования	Область сканирования

*1 Указанное на данной табличке значение соответствует среднему потреблению питающего тока.

*2 Время прогрева — время между включением аппарата и появлением на дисплее главного экрана. Время прогрева может варьироваться в зависимости от состояния и условий эксплуатации аппарата.

*3 Значение показывает массу главного блока с картриджами с тонером.

Технические характеристики беспроводной локальной сети MF212w

Стандарт	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n		
Диапазон частот	от 2412 до 2472 МГц		
Скорость передачи данных	IEEE 802.11g 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с IEEE 802.11b 1/2/5,5/11 Мбит/с IEEE 802.11n Не подтверждено SGI 20 МГц: 6,5/13/19,5/26/39/52/58,5/65 Мбит/с Подтверждено SGI 20 МГц: 7,2/14,4/21,7/28,9/43,3/57,8/72,2 Мбит/с		
Режим связи	Режим инфраструктуры		
Безопасность	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)		
Способ подключения	WPS (Wi-Fi Protected Setup — защищенная настройка Wi-Fi), установка вручную		

Поддерживаемые типы документов

Тип	Обычная бумага/Плотная бумага/Фотография/Малоформатные документы (например, карточки каталога)/специальные типы бумаги (например, копировальная бумага, прозрачная бумага и пр.)/Буклет (толщина которого не превышает 24 мм)				
Формат (Ш х Д)	о 216 х 297 мм				
Вес	До 2 кг				
Ресурс бумаги	1 лист				

Область сканирования

Затененные участки в следующей таблице обозначают области сканирования документа. Убедитесь, что текст и изображения в документах находятся в пределах затененной области. Область сканирования варьируется в зависимости от используемой функции и места размещения документа.



Поддерживаемые форматы бумаги

Ниже перечислены форматы бумаги, которые можно загрузить в лоток для бумаги и в отверстие для ручной подачи бумаги.

- А4 (210 х 297 мм)
- В5 (182 х 257 мм)
- А5 (148 х 210 мм)
- Legal (216 x 356 мм)
- Letter (216 x 279 мм)
- Statement (140 x 216 мм)
- Executive (184,0 x 266,7 мм)
- Officio (216 x 318 мм)
- B-officio (216 x 355 мм)
- M-officio (216 x 341 мм)
- Government Letter (203 x 267 мм)
- Government Legal (203 x 330 мм)
- Foolscap (216 x 330 мм)
- Australian-foolscap (206 x 338 мм)
- Indian Legal (215 x 345 мм)
- Конверт СОМ10 (104,7 х 241,3 мм)
- Конверт Monarch (98,4 x 190,5 мм)*1
- Конверт С5 (162 х 229 мм)
- Конверт DL (110 x 220 мм)
- Индексная карточка (76 х 127 мм)*1
- Специальный формат бумаги*2
- ^{*1} В отверстие для ручной подачи можно загружать только бумагу формата Конверт Monarch и Индексная карточка.
- *2 В лоток для бумаги можно загрузить бумагу специального формата шириной до 76,2–216,0 мм и длиной до 210–356 мм. В лоток для бумаги можно загрузить бумагу специального формата шириной до 76,2–216,0 мм и длиной до 127–356,0 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию для аппарата задан размер А4. Если используется другой размер бумаги, измените соответствующую настройку.

Определение формата и типа бумаги

■Тип бумаги и емкость источника бумаги

Для данного аппарата можно использовать бумагу, отбеленную без применения хлора.

Тип бумаги		Ресурс бумаги кассеты для бумаги	Ресурс бумаги для отверстия ручной подачи бумаги
Обычная бумага	60- 80 г/ м²	250 листов	1 лист
	80- 90 г/ м²	170 листов	1 лист
Плотная бумага	90– 105 г/м²	170 листов	1 лист
	105– 163 г/м²	100 листов	1 лист
Восстановленная	60- 80 г/ м²	250 листов	1 лист
бумага	80- 90 г/ м²	170 листов	1 лист
Протная бумага	60- 80 г/ м²	250 листов	1 лист
цветная бумага	80- 90 г/ м²	170 листов	1 лист
Документная бумага	60- 163 г/м²	100 листов	1 лист
Прозрачная пленка ^{*1}		50 листов	1 лист
Этикетка		100 листов	1 лист
Конверт		20 листов	1 лист

*1 Используйте только специальные прозрачные пленки для лазерных принтеров.

■Тип бумаги и настройка аппарата

Загрузка бумаги

Область печати

Затененные участки в следующей таблице обозначают области печати документа.



Технические характеристики копирования

Разрешение сканирования	Текст/фото (высокая скорость) 300 x 600 точек на дюйм Текст/фото, Фото, Текст 600 x 600 точек на дюйм		
Разрешение на выходе	600 x 600 точек на дюйм		
Коэффициент масштабирования при копировании	100% 1:1, 400% максимум, 200%, 141% А5->А4, 70% А4- >А5, 50%, 25% минимум		
Скорость копирования* (А4 Обычная 1:1)	23 копий в мин.		
Объем непрерывного копирования	Не более 99 копий		
Время создания первой копии (A4)	9 сек. или менее		

* Скорость копирования на одной стороне обычной бумаги формата А4 измерена при непрерывном копировании. Скорость копирования изменяется в зависимости от разрешения на выходе, типа и формата бумаги, а также направления подачи бумаги. Скорость копирования на бумаге меньшего

формата может быть ниже. Кроме того, может увеличиться время простоя или уменьшиться скорость в процессе непрерывного копирования для настройки температуры внутри аппарата или обеспечения оптимального качества печати.

Технические характеристики сканера

Тип	Цветной сканер
Максимальный формат сканирования	До 216 x 297 мм
Разрешение сканирования	Оптическое разрешение до 600 x 600 точек на дюйм Разрешение интерполяции ПО 9 600 x 9 600 точек на дюйм
Драйвер	TWAIN WIA 1.0 (Windows XP) WIA 2.0 (Windows Vista/7/8)

Технические характеристики принтера

Емкость выходного лотка ^{*1} (новая стопка бумаги формата А4)	Прибл. 100 листов (68 г/м²)
Скорость печати ^{*2} (А4 Обычная 1:1)	23 стр./мин
Время первой печати ^{*3} (A4)	6 сек. или менее
Разрешение печати	600 x 600 точек на дюйм (эквивалентно 1 200 x 1 200 точек на дюйм)

Градация оттенков	256 градаций
Картриджи с тонером	Расходные материалы

- *1 Зависит от среды установки и используемого типа бумаги.
- *2 Скорость печати на одной стороне обычной бумаги формата А4 измерена при непрерывной печати. Скорость печати изменяется в зависимости от разрешения на выходе, типа и формата бумаги, а также направления подачи бумаги. Скорость печати на бумаге меньшего формата может быть ниже. Кроме того, может увеличиться время простоя или уменьшиться скорость в процессе непрерывной печати для настройки температуры внутри аппарата или обеспечения оптимального качества печати.
- *3 Может изменяться в зависимости от условий вывода.

Расходные материалы

Справочные данные по интервалам между заменами расходных материалов, используемых в устройстве. Приобретайте расходные материалы у местного уполномоченного дилера Canon. При хранении и обращении с расходными материалами соблюдайте меры безопасности и следуйте указаниям по охране здоровья и гигиене труда («Сведения о расходных материалах»).

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от среды установки аппарата, формата или типа бумаги может потребоваться замена картриджа до истечения срока его действия.
- Запасные картриджи отличаются от картриджей в комплекте, поэтому их ресурс может отличаться.

Картриджи с тонером



Картриджи с тонером, поставляемые в комплекте

Средний ресурс* картриджа с тонером, входящего в комплект поставки аппарата, составляет прибл. 1 700 листов.

* Средний ресурс зависит от стандарта «ISO/IEC 19752» (глобальный стандарт, относящийся к директиве «Метод определения ресурса картриджа с тонером для монохромных электрографических принтеров и многофункциональных устройств, содержащих компоненты принтера», выпущенной ISO [Международная организация по стандартизации]) при печати на бумаге формата А4 с настройками плотности печати по умолчанию.

Запасные картриджи с тонером

Для оптимального качества печати рекомендуется использовать фирменный картридж с тонером Canon.

Фирменный картридж с тонером Canon

Средний ресурс картриджа с тонером*

ПРИМЕЧАНИЕ

При замене картриджей с тонером **ОПроцедура замены картриджей с** тонером

ссылки

• Замена картриджей с тонером

Руководства, входящие в комплект поставки устройства

Перечисленные ниже руководства входят в комплект поставки устройства. Обращайтесь к ним при необходимости.

Начало работы		Сначала прочитайте это руководство. Здесь описываются базовые процедуры настройки, начиная с удаления упаковочных материалов и заканчивая настройкой устройства.
Электронное руководство пользователя (настоящее руководство)	emanual	В этом руководстве, доступном для просмотра через веб-браузер, описываются все функции устройства. Можно просматривать сведения по категории или ввести ключевое слово для поиска страниц, посвященных определенной теме. Использование электронного руководства пользователя
Руководство по установке драйверов МF		В этом руководстве описано, как устанавливать драйверы MF, MF Toolbox и программное обеспечение, содержащееся на User Software and Manuals DVD-ROM (DVD- диск с пользовательским программным обеспечением и руководствами).

Использование электронного руководства

пользователя

Электронное руководство пользователя — это руководство, содержащее описания всех функций аппарата, которое можно просматривать на компьютере. Поиск можно выполнить исходя из целевого использования или по ключевому слову, чтобы быстро найти нужную страницу. Электронное руководство пользователя можно использовать после установки на компьютер или напрямую с DVD-диска. **Установка электронного руководства пользователя**

Поиск нужного раздела

Поиск нужной страницы можно выполнить тремя способами.

Поиск содержимого

Нужную страницу можно найти, выбрав тему на вкладке [Оглавление] в левой части экрана и щелкнув по [Значку главы] рядом с темой.

Начальная страница

🗘 Тематическая страница

Поиск по ключевому слову

Выполните поиск по ключевому слову, например, «копирование» или «беспроводная локальная сеть», чтобы найти все страницы, содержащие это слово. Найдите нужную страницу среди этих результатов. Можно также вводить фразы, например «подключение к сети». Поиск по ключевым словам также поддерживает логический оператор AND для поиска по нескольким словам.

🗘 Вкладка поиска

Поиск по карте сайта

Нажмите [Карта сайта] в верхней части экрана, чтобы открыть список всех тем Электронное руководство пользователя. Здесь вы сможете найти интересующую вас тему.

🜔 Карта сайта

ПРИМЕЧАНИЕ

Требования к системе

 Для использования данного Электронного руководства пользователя требуются следующие веб-браузеры. Содержимое Электронное руководство пользователя может отображаться неправильно при просмотре в браузере, которого нет в списке.

Windows: Internet Explorer 8.0/9.0/10.0/11.0, Firefox 24 ESR/F 26 Mac OS: Safari 7, Firefox 24 ESR/F 26

На данном компакт-диске (DVD-диске) могут находиться руководства пользователя в формате PDF. Если у вас нет под рукой программы Adobe Reader, воспользуйтесь другими программами для просмотра PDF-файлов, например PDF Preview, разработанной в компании Vivid Document Imaging Technologies.

О последней версии Электронное руководство пользователя

Последняя версия Электронное руководство пользователя доступна на веб-сайте Canon.

Установка электронного руководства пользователя

Установите на компьютер Электронное руководство пользователя, используя DVD-диска, входящий в комплект поставки устройства.

Вставьте User Software and Manuals DVD-ROM (DVD-диск с пользовательским программным обеспечением и руководствами) в дисковод на компьютере.

- Выберите язык и нажмите кнопку [OK], если вам будет предложено сделать это.
- Если экран [Установка программ и руководств] не отображается автоматически, извлеките DVD-диск из дисковода и вставьте его повторно, более подробные сведения см. в Отображение экрана [Установка программ и руководств].

Нажмите [Выборочная установка].

1

Canon	Установка программ и руководств
	Простая установка
	Установка стандартных программ и руководств.
	Выборочная установка
	Установка программ и руководств, выбранных пользователем.
14.	Пуск программ
And the first part of the second	Запуск программ настройки параметров и т. п.
11	Руководства Установка и отображение руководств.
A. The	
5 1 (B. 10 10	Выход

З	Выберите	[USB-соединение]	И	щелкните	[Далее]].
		- · · ·				



ПРИМЕЧАНИЕ

Выберите [USB-соединение], даже если установлено подключение к сети.

4 Снимите все флажки, за исключением флажка [Manuals] (Руководства) и нажмите [Install] (Установить).

Выборочная установка	
Будут установлены выбранные программы из приведенного ниже списка. Нажмите кнопку (Установить) и спедейте инс экране. Отображаемое на экране дисковое пространство, необходимое для установки драйверов МF, может отличать с фактического.	трукциям на ся от
Дозвіжеры МР Программы, необходимые для печати документов, сканирования изображений и отправои факсов с помощью компьютера.	290 M5ailt
MF Tosibax Программа для простого импорта изображений, отоканированных с помощью оканера, в приложения, присрепления изображений к сообщениям электронной почты, сокранения изображений на жеский диок и т.д.	25 M6akr
Toner Status Программа, которая позволяет посмотреть уровень, оставшикся чернил в картридиках на компьютера. "Состояние, отображаемое данным ПО, может отличаться от состояния, отображаемого на устройстве.	ain Readme 10 MSair
Prestol PageManager Программа, которая помогает управлять отсканированными документами и фотографиями. Она поддерживает функции поиха, также как поихох по ключевскиу споеу и полнотекстовый поиск.	250 M6ain
Руководства Это руководства к устройству. Если установить эти руководства на компьютер, их можно будет просматривать без использования диска CD/OVD.	25 Walit
С : Свободное дисковое пространство для регановоз Назад Установить Отме	25 Мбайт

5 Прочитайте лицензионное соглашение и нажмите [Yes] (Да), чтобы принять его.

Лицензионное соглашение	
Перед установкой программного обеспечения внимательно ознакомьтесь со следующим лицензионным соглашением.	
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ САЛОН	-
ВАЖНО	π
Настоящий текст представляет собой имеющее юридическую силу соглашение ("Соглашение") нежду Вами и корпорацией Сапов Inc. ("Canon") и регулируют Ваше пользование программным обеспечением, актичная соответствующие руководства и любые относящиеся к нему печатные напериалы ("ПРОГРАМИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ") для определенных колировальных машия, принтерое и иногофукациональных периферийных устойств Сапол ("Продуктов").	
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И ОЗНАКОМЪТЕСЬ СО ВСЕМИ ПРАВАЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯМИ, ОПИСАННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК УСТАНАВЛИВАТЬ ПРОГРАМИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЗАЯВЛЯЯ ПУТЕМ НАЖАТИЯ КНОПКИ О СВОЕМ ПРИИЛТИИ УКАЗАННОГО МИЖЕ ИЛИ УСТАНАВЛИВАЛ ПРОГРАМИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВА ОГЛАИЦАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАМИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНСКИИ Корпорация Салоп предоставляет Вам персональную, ограниченную и неэксклюзивную лицекзию на использование ("использование" в контексте данного Согладения соначает сохражение, загрузку, установку, доступ или отображение) ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ исключительно авхосте с Продуктами только на конпьютерах, к которым непосредственно или через сеть подключены Продукты (см. "Указанный компьютер"). 	-
Чтобы принять условия дажного соглащения, щелкните (Да). Если вы не согласные сусловиями соглашения, щелкните (Нат). Для использования программы необходимо принять условия этого соглащения.	
Hasag, Her)

6 Выберите расположение файла и нажмите [Установить].

Программа установки руководств		
Быберите тапку для установки руководства.		
Палка для установки:		
El Program Files		Обаар
Назад	Установить	Отнена

• Начинается установка.

• Подождите несколько секунд. Эта процедура может занять некоторое время.



7 Нажмите [Выход].

Программа установки руководств	- 23
Установить руководства	
Установка руководств завершена.	
	_
Boona	

8 Щелкните [Next] (Далее) ▶ [Exit] (Выход).



Просмотр Электронное руководство пользователя

Дважды щелкните значок ярлыка «Электронное руководство пользователя» на рабочем столе.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появилось предупреждающее сообщение о безопасности

Нажмите [Показать содержимое].

Браузером Internet Explorer заблокировано отображение контента этого веб-сайта с ошибочным сертификатом безопасности.



Удаление электронного руководства пользователя

Можно удалить Электронное руководство пользователя с компьютера, чтобы восстановить состояние компьютера до установки электронного руководства.

Вставьте User Software and Manuals DVD-ROM (DVD-диск с пользовательским программным обеспечением и руководствами) в дисковод на компьютере.

выберите язык и нажмите кнопку [OK], если вам будет предложено сделать это.



Canon	Установка программ и руководств
	Выборочная установка
111	Установка программ и руководств, выбранных пользователем. Пуск программ
	Запуск программ настройки параметров и т. п.
	Установка и отображение руководств.
A. OU	
3 / 13 m	Выход

ПРИМЕЧАНИЕ

Если указанный выше экран не отображается, см. **Отображение экрана** [Установка программ и руководств].

З Нажмите кнопку [Запуск] в окне [Средство удаления руководств].







- Начнется удаление.
- Подождите несколько секунд. Эта процедура может занять некоторое время.

Программа установки руководств	
Удалить руководства	
Удаление руководств завершено.	
_	
	Выхнад

6 Щелкните [Back] (Назад) ▶ [Exit] (Выход).

Пуск программ	
Запуск программ с диска CD/DVD. Наж	мите кнопку (Запуск) справа от имени программы, которую требуется запустить.
Средство удаления руководств Руководства, установленные с	томощью данной программы, будит удалены.
Помощник беспроводной устан Помощник беспроводной устан имя точки доступа и ключ сати, покальной сети.	секи Canon MFLEP оеки Canon WFLEP - это инструмент, позволянсций подтведдить необходимые при настройке подопочения к беспроездной Затуск
Назад	Отмена
	▼
Canon	Установка программ и руководств
	Простая установка
	Установка стандартных программ и руководств.
	Выборочная установка
11	эстановка программ и руководств, выоранных поназователени.
11.	Запуск программи настройки парамитров и т. п.
111	Риководства
	Установка и отображание руководств.
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
A. D.	
1111	Выход

Структура экрана электронного руководства пользователя

Электронное руководство пользователя разделено на экраны с различным содержимым.

Отображается при запуске руководства Электронное руководство пользователя.



👩 Canon

Щелкните, чтобы вернуться к начальной странице.

🚯 Вкладка [Содержание]/[Поиск]

Щелкните для переключения между экранами оглавления и поиска.

🕝 Содержание

Отображаются заголовки глав (
). Наведите указатель мыши на один из заголовков, и справа появятся темы главы. Щелкните по теме, чтобы открыть соответствующую страницу.



👩 [В начало]

Щелкните, чтобы вернуться к начальной странице.

[[Карта сайта]

Щелкните, чтобы просмотреть все темы Электронное руководство пользователя.

🚹 [Справка]

Щелкните, чтобы узнать больше о просмотре Электронное руководство пользователя, поиске и прочих операциях.

🕑 [Печать]

Щелкните, чтобы напечатать отображаемое содержимое.

🚹 Ключевые моменты функций

🚹 [Быстрая помощь]

Щелкните, чтобы просмотреть сведения о решении проблем или техническом обслуживании аппарата.

🌔 [Для пользователей Mac OS]

Нажмите для ознакомления с предостережениями относительно использования Mac OS.

[[Примечание]

Щелкните для просмотра важных сведений, с которыми необходимо ознакомиться перед использованием аппарата.

[Адреса представительств]

Щелкните, чтобы отобразить контактные данные для отправки запросов относительно аппарата.

Содержит ряд практических примеров использования аппарата.



0 0/0

Щелкните, чтобы отобразить подробную информацию. Щелкните еще раз, чтобы закрыть окно.

6 🔘

Щелкните, чтобы отобразить соответствующую тематическую страницу.

Тематическая страница

Содержит сведения о настройке и использовании аппарата.



👩 [Содержание]

Появятся значки и заголовки глав.

🕒 🔍 🕞

Вкладку [Содержание] можно сделать шире или уже.

[Развернуть все]/[Свернуть все]

Щелкните [Развернуть все], чтобы открыть все подразделы тем. Щелкните [Свернуть все], чтобы закрыть все подразделы тем.

👩 Значки глав

Щелкните по значку главы, чтобы перейти в начало соответствующей главы.

</u> Тематическая страница

Отображает темы выбранной главы. Если рядом с темой расположен значок «+», щелчок по нему открывает подразделы темы. Нажмите «-», чтобы закрыть раскрытую тему.

🚹 [Печатать все]

Все страницы выбранной главы открываются в отдельных окнах. При необходимости главу можно распечатать.

🕑 Навигация

Узнайте, какую главу вы сейчас просматриваете.

(h) 🗈

Щелкните, чтобы вернуться к началу страницы.

1 < / >

Щелкните, чтобы отобразить предыдущий или следующий раздел.

00

Щелкните, чтобы перейти к соответствующей странице. Чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите кнопку «Назад» в веб-браузере.

(k) 🗠

Щелкните, чтобы отобразить скрытую подробную информацию. Щелкните еще раз, чтобы закрыть подробную информацию.

Вкладка поиска

Содержит текстовое поле для поиска нужных страниц.



👩 [Введите ключевое слова]

Введите одно или несколько ключевых слов и нажмите **с**, чтобы отобразить результаты поиска в диалоговом окне поиска (**(**)).

🜔 [Параметры поиска]

Щелкните, чтобы указать условия поиска (например, область поиска или условия неполного совпадения). Чтобы отобразить условия, нажмите на эту кнопку, когда она будет выделена серым цветом. Чтобы закрыть экран, нажмите на эту кнопку, когда она будет выделена оранжевым цветом.

Онструмент выбора области поиска

Задает область поиска. Сузив область поиска, можно эффективно выполнять поиск по разделам. Инструмент выбора области поиска рекомендуется использовать в том случае, если вы примерно знаете, где расположен искомый раздел.

🚯 Инструмент выбора параметров поиска

Установите флажок, чтобы учитывать регистр при поиске.

</u> [Поиск с этими условиями]

Нажмите, чтобы выполнить поиск с условиями, указанными с 🙆 и 👩.

🚯 Диалоговое окно результатов поиска

Отображает результаты поиска страниц, содержащих ключевые слова. Найдите нужную страницу в результатах и щелкните по заголовку темы на ней. Если все результаты не помещаются на одной странице, щелкните или номер страницы, чтобы отобразить результаты на соответствующей странице.

Карта сайта

Отображает оглавление руководства Электронное руководство пользователя.

Canon	В начало Карта сайта Справка Печать 🐣
	6 🗊 🏶 📀 🛃
Важные указания по технике безопасности	🔻 Далее
Источник питания Обращение	
Расходные натериалы	
Компоненты и их функции	- rasad + Manee
Передняя сторона	
Saling CTODONA	
Задняя сторона Внутренние детали	
Задняя сторона Внутренние детали Отверстие для ручной подачи	
Задняя сторона Внутренние детали Отверстие для ручной подачи Лоток для бумаги	
Задняя сторона Внутренние дотали Отверстие для ручкой подачи Лоток для бумаги Панель управления Лисплей	
Задняя сторона Внутренние детали Отверстие для ручной подачи Лоток для бумаги Панель управления Дисплей Использование панеди управления	
Задняя сторона Внутренние дотали Отверстие для ручной подачи Лоток для бумаги Панель управления Дисплей Использование панели управления Веод текста	
Задняя сторона Внутренние детали Отверстие для ручной подачи Лоток для бумали Панель управления Дисплей Использование панели управления Веод текста Разнещение документов	
Задняя сторона Внутренние детали Отверстие для ручной подачи Лоток для бумаги Панель управления Дисплей Использование панели управления Веод текста Размещение документов Загрузка бумаги	

👩 Значки глав

Нажмите, чтобы перейти к теме выбранной главы.

🚯 Заголовок (тема)

Отображает заголовки и темы. Нажмите заголовок или тему, чтобы перейти к странице.

C 🗉

Щелкните, чтобы вернуться к началу страницы.

6) 👞 / 🐨

Щелкните, чтобы перейти к предыдущей или следующей главе.

Просмотр электронного руководства пользователя

Метки

Информация о мерах предосторожности, ограничениях и предупреждениях при работе с аппаратом, советы и прочие сведения указаны следующими метками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Содержит предупреждение об операциях, которые в случае неправильного выполнения могут привести к травме или гибели людей. Для безопасной эксплуатации аппарата всегда обращайте внимание на эти предупреждения.
ВНИМАНИЕ	Содержит предупреждение об операциях, которые в случае неправильного выполнения могут привести к травмам людей. Для безопасной эксплуатации аппарата всегда обращайте внимание на эти предупреждения.
\bigcirc	Указывает на операцию, которую не следует выполнять. С этими положениями необходимо внимательно ознакомиться и ни в коем случае не выполнять описанные в них операции.
ВАЖНО!	Содержит требования по эксплуатации и ограничения. Внимательно ознакомьтесь с этими положениями в целях надлежащей эксплуатации аппарата и во избежание повреждения аппарата или имущества.
ПРИМЕЧАНИЕ	Содержит разъяснение операции или дополнительные сведения о ней.
СОВЕТЫ	Полезные функции и советы по использованию аппарата.

Клавиши и кнопки, используемые в данном руководстве

Клавиши на панели управления, а также кнопки на экране компьютера отображаются в следующем формате:

Тип	Пример
Клавиши на панели управления	 8
Настройки, отображаемые на панели управления	<Настройки таймера> <Укажите адресата.>
Кнопки и другие текстовые интерфейсы, отображаемые на экране компьютера	[Preferences] (Настройки)

Компьютерные экраны, приведенные в данном руководстве

Если не указано иное, в данном руководстве Электронное руководство пользователя используются экраны модели MF212w. В зависимости от операционной системы внешний вид экранов, используемых в этом руководстве, может слегка отличаться от фактического. Отображение драйверов и ПО также может отличаться в зависимости от версии.

Иллюстрации, используемые в данном руководстве

Если не указано иное, в данном руководстве Электронное руководство пользователя используются иллюстрации для модели MF212w. В случае существенных расхождений используется несколько иллюстраций с указанием моделей (например, «MFXXXX/MFXXXX»).

Другое

Данный раздел дает описание основным операциям OC Windows, а также содержит правовую информацию, информацию о защите авторских прав и другого рода сведения.

Основные операции в среде Windows

Отображение [Computer] (Компьютер) или [My Computer] (Мой компьютер)

Windows XP Professional/Server 2003/Server 2003 R2 [Start] (Пуск) рыберите [My Computer] (Мой компьютер).

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 [Start] (Пуск) выберите [Computer] (Компьютер).

Windows 8/Server 2012

Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана » выберите [File Explorer] (Проводник) » [Computer] (Компьютер).

Windows 8.1/Server 2012 R2 Нажмите правой кнопкой мыши [Start] (Пуск) ▶ выберите [File Explorer] (Проводник) ▶ [Computer] (Компьютер).

Отображение папки принтера

Windows XP Professional/Server 2003/Server 2003 R2 [Start] (Пуск) ▶ выберите [Printers and Faxes] (Принтеры и факсы).

Windows XP Home Edition

В меню [Start] (Пуск) выберите [Control Panel] (Панель управления) [Printers and Other Hardware] (Принтеры и другое оборудование) [Printers and Faxes] (Принтеры и факсы).

Windows Vista

В меню [Start] (Пуск) выберите [Control Panel] (Панель управления) [Printer] (Принтер).

Windows 7/Server 2008 R2

В меню [Start] (Пуск) выберите [Devices and Printers] (Устройства и принтеры).

Windows Server 2008

В меню [Start] (Пуск) » выберите [Control Panel] (Панель управления), » а затем дважды щелкните [Printers] (Принтеры).

Windows 8/Server 2012

Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана » и выберите [Control Panel] (Панель управления) (View devices and printers] (Просмотр устройств и принтеров).

Windows 8.1/Server 2012 R2

Нажмите правой кнопкой мыши [Start] (Пуск) » выберите [Control Panel] (Панель управления) » [View devices and printers] (Просмотр устройств и принтеров).

Отображение общих принтеров на сервере печати

Откройте Windows Explorer.

Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2

[Start] (Пуск) **•** выберите [All Programs] (Все программы) (или [Programs] (Программы)) **•** [Accessories] (Гаджеты) **•** [Windows Explorer] (Проводник Windows).

Windows 8/Server 2012

Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана » и выберите [File Explorer] (Проводник).

Windows 8.1/Server 2012 R2

Нажмите правой кнопкой мыши [Start] (Пуск) ▶ выберите [File Explorer] (Проводник).

2

Выберите [Network] (Сеть) или [My Network Places] (Мои места сети) и дважды щелкните компьютер, чтобы определить его в качестве сервера печати.

- Чтобы просмотреть компьютеры в сети вам может понадобиться включить функцию обнаружения сети или выполнить поиск в сети на наличие компьютеров.
- Проверьте, отображается ли общий принтер.

				. 0	- 2
GOV Network	► INS-0000-PC ►	 49 Search INS-0000-PC 			P
Organize • Network	and Sharing Center View remote printers		8: •		
📌 Favorites 🔳 Desktop 👔 Downloads	shared Share	Shared Printer-1			
Recent Places	Shared Printer-2	Share			
Computer Co					
4 kems					

■Отображение экрана [Установка программ и руководств]

Если после вставки DVD-диска в привод не отображается экран [Установка программ и руководств], выполните следующую процедуру. Имя устройства чтения DVD-дисков обозначается как «D:» в данном руководстве. Имена устройств чтения DVD-дисков могут быть разными в зависимости от используемого компьютера.

Windows XP/Server 2003/Server 2003 R2

- 1 В меню [Start] (Пуск) ▶ выберите [Run] (Выполнить).
- **2** Введите «D:\Minst.exe», затем щелкните [OK].

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

- Введите «D:\Minst.exe» в поле [Search programs and files] (Поиск программ и файлов) (или [Start Search] (Начать поиск)) в меню [Start] (Пуск).
- **2** Нажмите клавишу [ENTER] (ВВОД).

Windows 8/Server 2012

- Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана и выберите [Run] (Выполнить).
- **2** Введите «D:\Minst.exe», затем щелкните [OK].

- Нажмите правой кнопкой мыши [Start] (Пуск) ▶ и выберите [Run] (Выполнить).
- **2** Введите «D:\Minst.exe», затем щелкните [OK].

Печать пробной страницы в Windows

Для проверки работоспособности драйвера принтера в Windows можно напечатать пробную страницу.

- Загрузите бумагу формата А4 в отверстие для ручной подачи.
 Загрузка бумаги в отверстие для ручной подачи
- **Откройте папку принтера.** Отображение папки принтера
- 3 Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и нажмите [Printer properties] (Свойства принтера) или [Properties] (Свойства).



4 Напечатайте пробную страницу.

- Щелкните вкладку [General] (Общие).
- Выберите [Print Test Page] (Печать пробной страницы), чтобы напечатать пробную страницу.

👼 Свойства: Canon	MF220 Series			
Общие Доступ П	орты Дополнител	льно Управление цеет	том Безопасность	ть Профиль
-	Canon MF220 S	aries		
Расположение:				
Комментарий				
Модель:	Canon MF220 S	eries		
Цент: Нит		Используемая бу	Marac	
Двусторонняя Сшивальны На Скоросты: 27 ст	печаты: Да п 15./мин.	Ał	*	
Make, paspeure	ние 1200 тыс/дно	žas	-	
	Ha	стройка	lpoбная печать	
			(ОК Отнена Применить Справка

Проверка битовой архитектуры

Если вы не знаете точно, установлена ли на компьютере 32-разрядная или 64разрядная версия ОС Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, выполните следующую процедуру.

Откройте [Control Panel] (Панель управления).

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

[Start] (Пуск) 🕨 и выберите [Control Panel] (Панель управления).

Windows 8/Server 2012

Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана **>** и выберите [Control Panel] (Панель управления).

Windows 8.1/Server 2012 R2

Нажмите правой кнопкой мыши [Start] (Пуск) **»** и выберите [Control Panel] (Панель управления).

2 Откройте раздел [System] (Система).

Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 Щелкните [System and Maintenance] (Система и ее обслуживание) или [System and Security] (Система и безопасность) [System] (Система).

Windows Server 2008

Щелкните [System] (Система).

3 Проверьте битовую архитектуру.

Для 32-разрядной версии

Отобразится [32-bit Operating System] (32-разрядная операционная система).

Для 64-разрядной версии

Отобразится [64-bit Operating System] (64-разрядная операционная система).



Просмотр имени компьютера

Windows XP/Server 2003/Server 2003 R2

- 1 В меню [Start] (Пуск) ▶ выберите [Control Panel] (Панель управления).
- Откройте окно [System] (Система). Выберите [Performance and Maintenance] (Производительность и обслуживание) [System] (Система).
- 3 Щелкните вкладку [Computer Name] (Имя компьютера) или [Network ID] (Идентификатор сети).
- 4 Нажмите [Change] (Изменить) (или [Properties] (Свойства)).

Computer Name Chang	ges		? 🔀
You can change the name computer. Changes may aff	and the lect acc	membe ess to n	rship of this etwork resources.
Computer name:			
100 100 100 an			
Full computer name:			
140-00101 er.			
			More
Member of			
O Domain:			
Workgroup:			
WORKGROUP			
		0K	Cancel

Откройте [Control Panel] (Панель управления).

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 [Start] (Пуск) ▶ и выберите [Control Panel] (Панель управления).

Windows 8/Server 2012 Щелкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана » и выберите [Control Panel] (Панель управления).

Windows 8.1/Server 2012 R2

Нажмите правой кнопкой мыши [Start] (Пуск) ▶ и выберите [Control Panel] (Панель управления).

2 Откройте раздел [System] (Система).

Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 Щелкните [System and Security] (Система и безопасность) (или [System and Maintenance] (Система и ее обслуживание)) ▶ [System] (Система).

Windows Server 2008

Дважды щелкните [System] (Система).

Проверка порта LPR/RAW

Откройте папку принтера. 🜔 Отображение папки принтера

2 Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и нажмите [Printer properties] (Свойства принтера) или [Properties] (Свойства).

	-	x
ОСО - 🕅 + Оборудование и звук 🕨 Устройства и принтеры • 49 Поисс Устройства и пр	ринтеры	Q
Добавление устройства Установка принтера Просмотр очереди печати »	8 ·	0
 Принтеры и факсы (5) Сакоп Сакоп Сакоп Какон Какон		
Сапол MF220 Series Состояние 🐨 По умолчанию Статус: Документов в очереди: Ф Моделы: Сапол MF220 Series Категория: Приняер		

З г

Проверьте настройки порта.

- Щелкните вкладку [Ports] (Порты).
- Убедитесь в том, что для принтера выбран правильный порт.
| Свойства: Са | non MF220 Series | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---------------------|-----------|-------|--------|-----------|---------|
| бщие Досту | Порты | о Управление цвето | м Безопасно | сть Профе | d.llo | | | |
| a 🗸 | non MF220 Series | | | | | | | |
| Выберите од
направлены | ин или несколько порто
в первый свободный по | в для печати. Докули
рт из отмеченных в с | нты будут
писке. | | | | | |
| Порт | Описание | Принтер | | * | | | | |
| COM2 | Последовательный | | | | | | | |
| COM4: | Последовательный | | | | | | | |
| FILE: | Печать в файл | | | | | | | |
| US8002 | Порт виртуального | | | - | | | | |
| XPSPort: | Локальный порт | Microsoft XPS Docu | ment Writer | ul, | | | | |
| M Cumier | Canon Mente Port | Canon Mirzer Series | APQ, Cano, - | - | | | | |
| Добавить | порт Удали | нь порт Нас | троить порт. | | | | | |
| | 3.6 | | | | | | | |
| R Paspeurin | двусторонним сомен д | Internal Activity | | | | | | |
| Пеородин | o rpyrniepoexy riperriche | 0.0.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | OK | | Отмена | Применить | Справка |

Для пользователей Mac OS

В зависимости от времени продажи, некоторые устройства могут не иметь драйвера для Mac OS. Драйверы загружаются на веб-сайт Canon по мере необходимости. Загрузите драйвер, соответствующий вашей операционной системе, с сайта Canon. Инструкции по установке и использованию драйвера см. в OMF Driver Installation Guide.

В «Электронном руководстве пользователя» и «Руководстве по установке драйверов MF» показаны примеры использования устройства в среде Windows. Информацию по использованию драйверов принтера и служебного средства для Mac OS см. в следующем руководстве.

Функция	Объект	Ссылка
Функция печати	Установка драйвера	 Начало работы Руководство по установке драйверов MF Canon MF Printer Driver Guide (Руководство по драйверу принтера Canon MF)
	Использование функций	 Помощь при работе с драйвером Canon MF Printer Driver Guide (Руководство по драйверу принтера Canon MF)
		 Начало работы Руководство по установке

361

Функция сканирования	Установка драйвера	драйверов MF Руководство по драйверу сканера Canon		
	Сканирование (Установка панели инструментов MF Toolbox или ScanGear MF)	 Руководство по драйверу сканера Canon 		

Отобразить руководство к драйверу

Щелкните дважды по соответствующему HTML-файлу в папке [Documents] (Документы) на поставляемом DVD-диске.

Canon MF Printer Driver Guide (Руководство по драйверу принтера Canon MF) [Documents] (Документы)-[Print] (Печать)-[XXXXXX]*-[Guide] (Руководство)-[index.html]

Руководство по драйверу сканера Canon

[Documents] (Документы)-[Scan] (Сканирование)-[XXXXXX]*-[Guide] (Руководство)-[index.html]

* Для [XXXXXX] выберите нужный язык.

Вывод справки по драйверу

Щелкните [👩] на панели драйвера.

Примечание

Устройства и ПО сторонних производителей

Программное обеспечение сторонних производителей (MF212w)
Программное обеспечение сторонних производителей (MF211)

Требования ЕМС Директивы ЕС

Данное оборудование удовлетворяет основным требованиям ЕМС Директивы ЕС. Мы утверждаем, что данное изделие соответствует требованиям ЕМС, указанным в Директиве ЕС, при номинальном входящем напряжении 230 В и частоте 50 Гц, хотя диапазон рабочих характеристик данного изделия составляет от 220 до 240 В, 50/60 Гц. Для обеспечения соответствия техническим требованиям ЕМС Директивы ЕМС требуется использование экранированного кабеля.

■Техника безопасности при обращении с лазером

Лазерное излучение может представлять опасность для здоровья. По этой причине лазерное излучение изолировано герметичным корпусом и крышкой. При нормальной эксплуатации аппарата высвобождение лазерного излучения отсутствует. Данное изделие сертифицировано как лазерное изделие Класса I в соответствии со стандартами IEC 60825-1: 2007, EN60825-1: 2007.

■Модель 220-240 В

Приведенная ниже этикетка наклеена на блок лазерного сканера на аппарате.



Данный аппарат соответствует стандартам IEC 60825-1: 2007, EN60825-1: 2007 и удовлетворяет требованиям к следующим классам:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1

LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASS 1

\Lambda ВНИМАНИЕ

Использование элементов управления, настройка или эксплуатация аппарата с нарушением указанных в настоящем руководстве инструкций могут привести к появлению опасного излучения.



Будучи участником программы ENERGY STAR[®], компания Canon Inc. подтверждает соответствие данного изделия требованиям программы ENERGY STAR по эффективному использованию энергии.

Целью международной программы эффективного использования офисного оборудования ENERGY STAR является поощрение экономии энергии при использовании компьютеров и другого офисного оборудования.

Эта программа поддерживает разработку и распространение изделий, функциональные качества которых позволяют эффективно снизить потребление энергии. Это открытая система с добровольным участием.

Целевыми изделиями для программы является офисное оборудование, такое как компьютеры, мониторы, принтеры, факсимильные и копировальные устройства. Стандарты и логотипы этой программы одинаковы для всех стран-участниц.

■Логотип IPv6 Ready



По решению Форума IPv6 набору протоколов, поддерживаемых данным устройством, присвоен логотип IPv6 Ready (фаза 1).

Нормативная информация по использованию беспроводной локальной сети МF212w

Regulatory information

Users in the European Union and other European countries

MF212w includes Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC.

R&TTE Declaration of Conformity (Wireless LAN Module)

CE

Česky [Czech]	Společnost CANON INC. tímto prohlašuje, že zařízení AW-NM383 je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]	Undertegnede CANON INC. erklærer herved, at AW-NM383 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]	Hiermit erklärt CANON INC., dass sich das Gerät AW-NM383 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab CANON INC. seadme AW-NM383 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, CANON INC., declares that AW-NM383 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]	Por medio de la presente CANON INC. declara que el AW-NM383 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]	Με την παρούσα, η CANON INC., δηλώνει ότι το μοντέλο AW-NM383 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Français [French]	Par la présente, CANON INC. déclare que l'appareil AW-NM383 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]	Con la presente CANON INC. dichiara che AW-NM383 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]	Ar šo CANON INC. deklarē, ka AW-NM383 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo bendrovė "CANON INC." deklaruoja, kad AW-NM383 atitinka pagrindinius Direktyvoje 1999/5/EB išdėstytus reikalavimus ir kitas josnuostatas.
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart CANON INC. dat AW-NM383 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]	Hawnhekk, CANON INC., jiddikjara li I-AW-NM383 jikkonforma mal- ħtiģijiet essenzjali u ma' dispożizzjonijiet relevanti oħra tad-Direttiva 1999/5/KE.
Magyar [Hungarian]	Alulírott CANON INC. nyilatkozom, hogy a AW-NM383 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Polski [Polish]	Niniejszym CANON INC. oświadcza, że model AW-NM383 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]	Por este documento, a CANON INC. declara que o AW-NM383 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.
Slovenščina [Slovenian]	Družba CANON INC. izjavlja, da je tiskalnik AW-NM383 skladni z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]	CANON INC. týmto vyhlasuje, že AW-NM383 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]	CANON INC. vakuuttaa täten, että AW-NM383 -laite on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]	Härmed intygar CANON INC. att denna AW-NM383 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

	relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Română [Romanian]	Prin prezenta, CANON INC., declară faptul că aparatul AW-NM383 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante incluse în Directiva 1999/5/CE.
Български език [Bulgarian]	С настоящето CANON INC. декларира, че AW-NM383 отговаря на съществените изисквания и другите приложими изисквания на Директива 1999/5/EC.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir CANON INC. því yfir að AW-NM383 sé í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]	CANON INC. erklærer herved at utstyret AW-NM383 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Gaeilge [Irish]	Dearbhaíonn CANON INC. leis seo go gcloíonn AW-NM383 le ceanglais riachtanacha agus le forálacha ábhartha eile na Treorach 1999/5/CE.

(Только для Европы) Canon Inc. / Canon Europa N.V.

366

Regulatory information for users in Jordan

MF212w includes approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).

Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2014/38

Regulatory information for users in UAE

MF212w includes approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).

TRA REGISTERED No: ER0126617/14 DEALER No: DA0060877/11

Заявления об ограничении ответственности

• Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.

КОРПОРАЦИЯ CANON INC. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ПРОДУКТА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ГАРАНТИИ РЫНОЧНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КАКИХ-ЛИБО ЛИЦЕНЗИЙ. КОМПАНИЯ CANON INC. НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ ЗА ПОТЕРИ И ЗАТРАТЫ, ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ СВЕДЕНИЙ.

Авторские права

Copyright CANON INC. 2014

естественные или компьютерный языки в любом виде или любыми средствами: электронными, механическими, магнитными, оптическими, химическими, вручную или какими-либо иными, без предварительного письменного разрешения корпорации Canon.

Товарные знаки

- Adobe, Acrobat, Reader, и Photoshop являются зарегистрированными марками корпорации Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
- Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS и OS X являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Apple Inc. в США и других странах. AirPrint и логотип AirPrint являются торговыми марками компании Apple.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word, Excel и Power Point являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.
- Все прочие наименования компаний и изделий являются зарегистрированными торговыми марками, торговыми марками или служебными марками соответствующих компаний.