Руководство пользователя

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013, 2014.

Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией Hewlett-Packard по лицензии. Microsoft, Windows и Windows 7 - зарегистрированные в США товарные знаки группы компаний Майкрософт.

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг НР приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. НР не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Вторая редакция: февраль 2014 г.

Первая редакция: декабрь 2013 г.

Номер документа: 752217-252

Уведомление о продукте

В этом руководстве описаны функции, которые являются общими для большинства моделей. Некоторые функции могут быть недоступны на данном компьютере.

Возможно, для установки и полноценного использования ПО Windows 7[®] понадобится обновить аппаратное обеспечение компьютера либо установить дополнительное оборудование и/или дисковод DVD (приобретаются отдельно). Дополнительные сведения см. по адресу http://windows.microsoft.com/en-us/ windows7/get-know-windows-7.

Для получения актуальных сведений по данному руководству обращайтесь в службу поддержки. Сведения о поддержке в США см. на веб-сайте <u>http://www.hp.com/go/contactHP</u>. Сведения о поддержке во всем мире см. на веб-сайте <u>http://welcome.hp.com/</u> country/us/en/wwcontact_us.html.

Использование программного обеспечения

Установка, копирование, загрузка или иное использование любого программного продукта, предустановленного на этом компьютере, означает согласие с условиями лицензионного соглашения НР. Если вы не принимаете условия этого соглашения, единственным способом защиты ваших прав является возврат всего неиспользованного продукта (оборудования и программного обеспечения) в течение 14 дней с возмещением уплаченной суммы в соответствии с правилами возврата в организации, в которой был приобретен продукт.

Для получения дополнительной информации или возмещения полной стоимости компьютера обращайтесь к продавцу.

Уведомление о безопасности

▲ ВНИМАНИЕ! Во избежание возможных ожогов или перегрева компьютера при работе не держите компьютер на коленях и не закрывайте вентиляционные отверстия. Используйте компьютер только на твердой ровной поверхности. Не допускайте перекрытия воздушного потока жесткими поверхностями, такими как корпус стоящего рядом принтера, или мягкими предметами, такими как подушки, ковры с ворсом или предметы одежды. Кроме того, при работе не допускайте соприкосновения адаптера переменного тока с кожей или мягкими предметами, такими как подушки, ковры или предметы одежды. Компьютер и адаптер питания удовлетворяют требованиям к допустимой для пользователей температуре поверхности, определенным международным стандартом безопасности оборудования, используемого в сфере информационных технологий (IEC 60950).

Содержание

1	Правильный запуск	1
	Рекомендации	1
	Развлечения	1
	Другие ресурсы HP	2
2	Знакомство с компьютером	4
	Поиск информации о программном и аппаратном обеспечении	4
	Вид спереди	4
	Вид справа	5
	Вид слева	6
	Экран	8
	Вид сверху	9
	Сенсорная панель	9
	Индикаторы	. 10
	Кнопка	11
	Клавиши	12
	Вид снизу	13
	Наклейки	. 14
3	Подключение к сети	15
	Подключение к беспроводной сети	15
	Использование элементов управления беспроводной связью	15
	Использование кнопки "Беспроводная связь"	15
	Использование элементов управления операционной системы	16
	Использование беспроводной локальной сети	16
	Использование учетной записи интернет-провайдера	16
	Настройка беспроводной ЛВС	17
	Настройка беспроводного маршрутизатора	17
	Защита беспроводной локальной сети	. 17
	Подключение к беспроводной ЛВС	. 18
	Использование беспроводных устройств Bluetooth (только в некоторых моделях) .	18
	Подключение к проводной сети	. 19
	Подключение к локальной сети	19

4	Использование развлекательных возможностей	20
	Мультимедийные функции	20
	Использование веб-камеры	22
	Использование звука	22
	Подключение громкоговорителей	22
	Подключение наушников и микрофонов	22
	Проверка звука	22
	Использование видео	23
	Подключение монитора или проектора VGA (только в некоторых моделях)	23
	Подключение устройства HDMI	24
	Настройка параметров звука HDMI	25
	Управление аудио- и видеофайлами (только в некоторых моделях)	26
5	Использование клавиатуры и указывающих устройств	27

Использование клавиатуры	27
Использование сочетаний с клавишей ALT GR	27
Использование клавиш действий	27
Использование сочетаний клавиш	
Использование цифровой панели	29
Использование интегрированной цифровой панели клавиатуры	
Использование сенсорной панели	29
Перемещение	
Выбор	30
Использование жестов для сенсорной панели	
Прокрутка	32
Сжатие/растяжение	

S Управление питанием	33
Использование спящего режима или режима гибернации	33
Переход в спящий режим и выход из него	33
Переход в режим гибернации и выход из него	34
Установка защиты с помощью пароля при выходе из энергосберегающего	
режима	34
Использование индикатора батарей	34
Выбор плана электропитания	35
Работа от батареи	35
Извлечение заменяемой пользователем батареи	36
Поиск сведений о батарее	37
Экономия энергии батареи	37
Определение низкого уровня заряда батареи	38

Хранение заменяемой пользователем батареи	38
Утилизация заменяемой пользователем батареи	38
Замена заменяемой пользователем батареи	38
Работа от внешнего источника питания	38
Завершение работы компьютера	

7	Управление и обмен информацией	41
	Использование устройств USB	
	Подключение устройства USB	
	Извлечение устройства USB	
	Подключение устройства с питанием от порта USB	
	Установка и извлечение карты памяти	43

8	Обслуживание компьютера	44
	Улучшение производительности	44
	Обращение с дисководами	44
	Дефрагментация диска	44
	Очистка диска	45
	Обновление программ и драйверов	45
	Очистка компьютера	45
	Процедуры очистки	45
	Очистка дисплея (многофункциональные устройства или ноутбуки)	46
	Очистка боковых панелей и крышки	46
	Очистка сенсорной панели, клавиатуры и мыши	46
	Поездки с компьютером	46

9 Обе	еспечение безопасности компьютера и информации	48
	Размещение программного обеспечения безопасности	48
	Использование паролей	49
	Установка паролей в Windows	49
	Установка паролей в Setup Utility (BIOS)	49
	Программа Norton Internet Security	50
	Использование антивирусного программного обеспечения	51
	Использование программного обеспечения брандмауэра	51
	Установка обновлений программного обеспечения	51
	Установка обновлений безопасности Windows	51
	Установка обновлений программ НР и стороннего программного обеспечения	52
	Обеспечение безопасности беспроводной сети	52
	Резервное копирование программного обеспечения и информации	52
	Использование дополнительного замка с защитным тросиком	52

40		- 4
10	Использование программ Computer Setup (BIOS) и HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)	54
	Запуск программы Setup Utility (BIOS)	54
	Обновление BIOS	54
	Определение версии BIOS	54
	Загрузка обновления BIOS	55
	Использование функции System Diagnostics (Диагностика системы)	56
	Использование программы HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (только в некоторых	
	моделях)	56
	Загрузка средства HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на устройство USB	56
11	Резервное копирование и восстановление	58
	Создание архивных копий	58
	Создание носителя восстановления для восстановления исходной системы	58
	Что необходимо знать	58
	Создание носителей для восстановления	59
	Создание точек восстановления системы.	59
	Что необходимо знать	59
	Создание точки восстановления системы	59
	Резервное копирование системы и личной информации	60
	Советы для успешного резервного копирования	60
	Что необходимо знать	60
	Создание архивной копии с помощью функции архивации и	
	восстановления Windows	61
	Восстановление	61
	Восстановление состояния предыдущей точки восстановления системы	61
	Восстановление определенных файлов	61
	Восстановление определенных файлов с помощью функции архивации	
	и восстановления Windows	62
	Восстановление исходной системы с помощью HP Recovery Manager	62
	Что необходимо знать	62
	Восстановление с помощью специального раздела НР (только в	
	некоторых моделях)	62
	Восстановление с помощью носителей восстановления	63
	Изменение порядка загрузки компьютера	63
12	Технические характеристики	65
	Входное питание	65
	Условия эксплуатации	66

13 Устранение неполадок и поддержка	67
Устранение неполадок	67
Проблемы беспроводного подключения	67
Невозможно подключиться к беспроводной ЛВС	67
Не удается подключиться к нужной сети	68
Текущие коды сетевой безопасности недоступны	68
Очень слабое подключение к беспроводной ЛВС	69
Не удается подключиться к беспроводному маршрутизатору	69
Значок состояния сети не отображается	69
Неполадки звука	70
Проблемы управления питанием	70
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи	1 70
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряд	ıa
батареи при наличии внешнего источника питания	70
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряд	1a
батареи при отсутствии внешнего источника питания	70
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряд	la
оатарей, если компьютер не может выйти из режима	71
Устранение неподадок, связанных с адаптером переменного тока	
Связь со службой поллержки	
14 Электростатический разряд	73
Указатель	74

1 Правильный запуск

Этот компьютер - мощный инструмент, предназначенный для эффективной работы и увлекательных развлечений. Ознакомьтесь со сведениями в этом разделе касательно оптимальных методов работы с компьютером после его настройки, интересных видов деятельности, которые становятся доступными вместе с ним, а также узнайте о дополнительных ресурсах HP.

Рекомендации

Для защиты своей информации после настройки и регистрации компьютера выполните указанные ниже действия.

- Если вы этого еще не сделали, подключитесь к проводной или беспроводной сети. Подробные сведения см. в разделе <u>Подключение к сети на стр. 15</u>.
- Ознакомьтесь с программным и аппаратным обеспечением компьютера. Для получения дополнительных сведений см. разделы <u>Знакомство с компьютером на стр. 4</u> и <u>Использование развлекательных возможностей на стр. 20</u>.
- Обновите антивирусное программное обеспечение. Дополнительную информацию см. в разделе Использование антивирусного программного обеспечения на стр. 51.
- Выполните резервное копирование жесткого диска, создав диски восстановления или специальный флэш-накопитель. См. раздел <u>Резервное копирование и восстановление на стр. 58</u>.

Развлечения

- Вы знаете, что можно просматривать видео YouTube на компьютере. Но знаете ли вы, что также можно подключить компьютер к телевизору и просматривать видео на телевизоре? Дополнительную информацию см. в разделе <u>Подключение устройства HDMI на стр. 24</u>.
- Вы знаете, что можно прослушивать музыку на компьютере. Но знали ли вы, что на компьютер можно передавать радиосигнал, чтобы транслировать музыку и радиовещание со всего мира? См. раздел Использование звука на стр. 22.
- Вы знаете, что можно создавать мощные презентации с использованием приложений Microsoft[®]. Но знали ли вы, что также можно подключать проектор, чтобы делиться своими идеями с группой? См. раздел <u>Подключение монитора или проектора VGA (только в</u> некоторых моделях) на стр. 23.

Другие ресурсы HP

Вы уже использовали *Инструкции по настройке* для включения компьютера и поиска данного руководства. Приведенная ниже таблица поможет найти необходимые сведения о продуктах, инструкции и другую полезную информацию.

Ресурс	Сод	ержание
Инструкции по настройке	•	Обзор настройки и функций компьютера
Справка и поддержка	•	Инструкции и советы по устранению неполадок
Для доступа к центру справки и поддержки выберите Пуск > Справка и поддержка. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу <u>http://www.hp.com/support</u> .		
Руководство по безопасной и комфортной работе Для доступа к данному руководству выберите Пуск > Справка и поддержка > Руководства пользователя или посетите веб-сайт http://www.hp.com/ergo.	•	Правильное размещение компьютера Рекомендации по организации рабочего места, меры по защите здоровья и правила работы с компьютером, которые позволят сделать работу более комфортной и уменьшить риск возникновения травм Сведения по технике безопасности при работе с электрическими и механическими устройствами
Всемирная поддержка Для получения поддержки на вашем языке посетите веб-сайт <u>http://www.hp.com/support</u> .	•	Общение со специалистом службы поддержки НР в интерактивном чате Поддержка по электронной почте Номера телефонов службы поддержки по всему миру Адреса сервисных центров НР
Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды Для доступа к данному руководству выберите Пуск > Справка и поддержка > Руководства	•	Сведения о соответствии важным стандартам, включая информацию о правильной утилизации батареи
пользователя.		
Ограниченная гарантия Для доступа к гарантии выберите Пуск > Справка и поддержка > Руководства пользователя или посетите веб-сайт <u>http://www.hp.com/go/</u> orderdocuments.	•	і арантииная информация для данного компьютера

*Условия применимой ограниченной гарантии НР доступны с руководствами пользователя на компьютере и/или на прилагаемом компакт-диске либо диске DVD. Для некоторых стран и регионов компания НР может включать в комплект поставки печатный экземпляр ограниченной гарантии НР. Если печатный экземпляр гарантии не предоставляется, можно использовать веб-страницу <u>http://www.hp.com/go/orderdocuments</u> для его заказа или написать по одному из следующих адресов.

- Северная Америка: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- Европа, Ближний Восток и Африка: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- Азиатско-Тихоокеанский регион: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

При заказе печатного экземпляра гарантии укажите номер продукта, срок действия гарантии (указан на наклейке со служебной информацией), свои имя и фамилию, почтовый адрес.

Ресурс	Содержание
ВАЖНО!	НЕ возврашайте изделие НР по указанным выше адресам. Сведения о поддержке в США см. на веб-сайте

радпознать возвращаите изделие HP по указанным выше адресам. Сведения о поддержке в США см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/contactHP. Сведения о поддержке во всем мире см. на веб-сайте http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontactHP. Сведения о поддержке во всем мире см. на веб-сайте http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontactHP. Сведения о поддержке во всем мире см. на веб-сайте http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontactHP.

2 Знакомство с компьютером

Поиск информации о программном и аппаратном обеспечении

Выберите Пуск > Компьютер.

Будет показан список всех устройств хранения, установленных в компьютере, в том числе оптические дисководы, твердотельные накопители (SSD) или второй жесткий диск.

Чтобы просмотреть список предварительно установленного на компьютере программного обеспечения, выберите **Пуск > Все программы**.

Вид спереди

Компонент		Описание
	Устройство чтения карт памяти	Считывание данных и их запись на карты памяти, например Secure Digital (SD).

Вид справа

Компонент		Описание
(1) 杀	Порты USB 2.0 (2)	Подключение дополнительного устройства USB, например, клавиатуры, мыши, внешнего накопителя, принтера, сканера или концентратора.
		ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о различных типах портов USB см. в разделе <u>Использование устройств USB</u> на стр. 41.
(2)	Оптический дисковод (только в некоторых моделях)	Чтение с оптических дисков и запись на них (только в некоторых моделях).
(3)	Кнопка извлечения оптического дисковода (только в некоторых моделях)	Используется для извлечения лотка.

Вид слева

-					
	ບຜູຍ		000		
	(Ċ)		$\mathbf{O}(\mathbf{S})\mathbf{O}$		
Комг	юнент		Описание		
(1)		Гнездо защитного тросика	Крепление к компьютеру дополнительного защитного тросика.		
			ПРИМЕЧАНИЕ. Защитный тросик - это средство защиты, однако он не может помешать ненадлежащему использованию или краже компьютера.		
(2)	Ą	Разъем питания	Подключение адаптера переменного тока.		
(3)		Индикатор адаптера переменного тока	 Светится белым - адаптер питания переменного тока подключен, батарея заряжается. 		
			 Светится желтым - компьютер подключен к внешнему источнику питания, батарея заряжается. 		
			 Не светится - компьютер использует питание от батареи. 		
(4)		Вентиляционное отверстие	Обеспечение воздушного потока для охлаждения внутренних компонентов.		
			ПРИМЕЧАНИЕ. Вентилятор компьютера включается автоматически для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева. Во время обычной работы компьютера внутренний вентилятор может включаться и выключаться, это не является неисправностью.		
(5)		Порт внешнего монитора (только в некоторых моделях)	Подключение внешнего монитора или проектора VGA.		
(6)	HƏMI	Порт HDMI	Подключение к компьютеру дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, например телевизора высокой четкости или любого другого совместимого цифрового или звукового компонента либо высокоскоростного устройства HDMI.		
(7)		Разъем RJ-45 (сеть)/индикаторы статуса	Подключение сетевого кабеля.		
			• Светится белым - сеть подключена.		
			• Светится желтым - происходит действие в сети.		
(8)	ss&	Порт USB 3.0	Подключение дополнительного устройства USB, например, клавиатуры, мыши, внешнего накопителя, принтера, сканера или концентратора.		

Компонент			Описание	
			ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о различных типах портов USB см. в разделе <u>Использование устройств USB</u> на стр. 41.	
(9)	Ģ	Аудиовыход (разъем для наушников)/ аудиовход (разъем для микрофона)	Подключение дополнительных стереодинамиков с внешним питанием, обычных или вставных наушников, гарнитуры или телевизионной акустической системы, а также гарнитуры с микрофоном. Этот разъем не поддерживает дополнительные устройства только с микрофоном.	
			ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения слуха уменьшайте громкость, прежде чем надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру. Дополнительные сведения о безопасности см. в разделе Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды.	
			ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении устройства к разъему динамики компьютера отключаются.	
			ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что кабель устройства имеет 4-контактный разъем с поддержкой аудиовыхода (для наушников) и аудиовхода (для микрофона).	
(10)	9	Индикатор жесткого диска	Мигает белым: обращение к жесткому диску.	
(11)	ባ	Индикатор питания	 Светится - компьютер включен. Мигает - компьютер находится в спящем режиме, являющемся энергосберегающим. Компьютер выключает питание экрана и других ненужных компонентов. Не светится - компьютер выключен или находится в режиме гибернации. Гибернация - это режим энергосбережения, при котором используется минимум энергии. 	

Экран



Компонент		Описание
(1)	Антенны беспроводной локальной сети (WLAN) (1 или 2)* (только в некоторых моделях)	Прием и передача радиосигналов для связи с беспроводными локальными сетями (WLAN).
(2)	Антенны беспроводной глобальной сети (WWAN) (1 или 2)* (только в некоторых моделях)	Прием и передача сигналов для работы с беспроводными глобальными сетями (WWAN).
(3)	Индикатор веб-камеры	Светится - веб-камера используется.
(4)	Веб-камера	Запись видео и съемка фотографий. Некоторые модели поддерживают функции видеоконференций и онлайн-чата посредством потоковой передачи видео. Для использования веб-камеры выберите Пуск > Все программы > Связь и общение > CyberLink YouCam.
(5)	Внутренний микрофон	Используется для записи звука.
(6)	Внутренний переключатель экрана	Используется для выключения экрана или перехода в спящий режим, если экран компьютера был закрыт при включенном питании. ПРИМЕЧАНИЕ. Внутренний переключатель экрана не виден снаружи компьютера.

*Антенны не видны снаружи компьютера. Для обеспечения оптимальной передачи данных в непосредственной близости от антенн не должно быть никаких препятствий. Сведения о соответствии нормам беспроводной связи см. в документе Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды в разделе, применимом к данной стране или региону. Эти уведомления доступны в центре справки и поддержки.

Вид сверху

Сенсорная панель



		запускать объекты на экране.
(2)	Левая кнопка сенсорной панели	Выполнение функций левой кнопки мыши.
(3)	Правая кнопка сенсорной панели	Выполнение функций правой кнопки мыши.

Индикаторы

Компонент			Описание		
(1)	ሀ	Индикатор питания	 Светится - компьютер включен. Мигает - компьютер находится в спящем режиме, являющемся энергосберегающим. Компьютер выключает питание экрана и других ненужных компонентов. Не светится - компьютер выключен или находится в режиме гибернации. Гибернация - это режим энергосбережения, при котором используется минимум энергии. 		
(2)		Индикатор режима Caps lock	Светится - режим Caps lock включен, благодаря чему регистр вводимых букв изменяется на верхний.		
(3)	40	Индикатор отключения звука	 Светится желтым - звук компьютера выключен. Не светится - звук компьютера включен. 		
(4)	((I ₎)	Индикатор беспроводной связи	Светится - включено встроенное устройство беспроводной связи, например устройство беспроводной локальной сети (WLAN) и/или устройство Bluetooth®. ПРИМЕЧАНИЕ. Если же индикатор светится желтым, все устройства беспроводной связи отключены.		

Кнопка



Компонент



Кнопка питания

Описание

- Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку для его включения.
- Если компьютер включен, нажмите и сразу отпустите эту кнопку для перехода в спящий режим.
- Если компьютер находится в спящем режиме, нажмите и сразу отпустите эту кнопку для выхода из спящего режима.
- Если компьютер находится в режиме гибернации, для выхода из него нажмите и сразу отпустите эту кнопку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При нажатии и удержании кнопки питания все несохраненные данные будут утеряны.

Если компьютер не отвечает и не удается выполнить процедуры выключения Windows[®], для выключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд.

Для получения дополнительных сведений о параметрах питания выберите Пуск > Панель управления > Система и безопасность > Электропитание или см. раздел <u>Управление питанием на стр. 33</u>.

Клавиши

?☀☀▣ ◙€€€		
000		
Компонент		Описание
(1)	Клавиша esc	При нажатии одновременно с клавишей fn отображаются сведения о системе.
(2)	Клавиша fn	При нажатии одновременно с клавишей esc отображаются сведения о системе.
(3)	Клавиша Windows	Отображение меню "Пуск" Windows.
(4)	Клавиши действий	Выполнение часто используемых системных функций.
(5)	Клавиша num Ik	Переключение режима работы интегрированной цифровой панели клавиатуры между режимом управления курсором и вводом цифр.
		ПРИМЕЧАНИЕ. При включении компьютера будет восстановлен тот режим работы цифровой панели клавиатуры, который был активен при выключении компьютера.
(6)	Интегрированная цифровая панель клавиатуры	Если режим num lk включен, может использоваться как внешняя цифровая панель. Для переключения этой цифровой и навигационной функции (обозначается стрелками направления на клавишах), нажмите клавишу num lk.

Вид снизу



Наклейки

Наклейки на компьютере содержат сведения, которые могут потребоваться при устранении неполадок или поездках с компьютером в другие страны.

ВАЖНО! Все описанные в этом разделе наклейки расположены в одном из 3 возможных мест (в зависимости от модели компьютера): на нижней панели компьютера, в отсеке для батареи или на обратной стороне служебной дверцы.

 Сервисная наклейка - содержит важную информацию, необходимую для идентификации вашего компьютера. Если вы обратитесь в службу поддержки, наш специалист, скорее всего, попросит вас назвать серийный номер вашего компьютера (а возможно, и номер продукта либо номер модели). Поэтому найдите данные номера, прежде чем обратиться в службу поддержки.

Ниже приведены примеры сервисной наклейки, которую вы сможете найти на своем компьютере. См. рисунок, наиболее точно соответствующий компьютеру.



Компонент

- (1) Серийный номер
- (2) Номер продукта
- (3) Гарантийный период
- (4) Описание модели (только в некоторых моделях)
- Сертификат подлинности Microsoft. Содержит ключ продукта Windows. Этот ключ может потребоваться при обновлении или устранении неполадок в операционной системе.
- Наклейка со сведениями о соответствии нормам содержит информацию о соответствии компьютера различным нормам и стандартам.
- Наклейки сертификации устройств беспроводной связи. Содержат сведения о дополнительных беспроводных устройствах и отметки об одобрении для стран/регионов, в которых эти устройства были разрешены для использования.

3 Подключение к сети

Вы можете брать компьютер во все поездки. Но даже дома, подключив компьютер к проводной или беспроводной сети, вы можете путешествовать в виртуальном мире и получать доступ к миллионам веб-сайтов. Этот раздел содержит сведения о том, как подключиться к этому миру.

Подключение к беспроводной сети

Технология беспроводной связи позволяет передавать данные с помощью радиоволн, а не проводов. Компьютер может иметь одно или несколько перечисленных далее устройств беспроводной связи.

- Устройство беспроводной ЛВС (WLAN) подключение компьютера к домашним, корпоративным и общественным беспроводным локальным сетям (обычно называются сетями Wi-Fi, беспроводными ЛВС или WLAN) у вас дома, в офисе, в аэропортах, ресторанах, кафе, гостиницах и университетах. В беспроводной ЛВС каждое мобильное устройство беспроводной связи компьютера связывается с беспроводным маршрутизатором или беспроводной точкой доступа.
- Устройство Bluetooth (только в некоторых моделях) создание личной локальной сети (PAN) для подключения к другим устройствам с поддержкой Bluetooth, например, к компьютерам, телефонам, принтерам, гарнитурам, динамикам и камерам. В личной сети каждое устройство непосредственно связывается с другими устройствами. При этом они должны быть расположены близко друг к другу - обычно на расстоянии не более 10 метров (33 футов).

Для получения дополнительных сведений о технологии беспроводной связи обратитесь к информации и ссылкам на веб-узлы, имеющимся в центре справки и поддержки.

Использование элементов управления беспроводной связью

Управлять устройствами беспроводной связи можно с помощью следующих функций.

- Кнопка беспроводной связи, переключатель беспроводной связи или клавиша беспроводной связи (в данном руководстве обычно называется клавишей беспроводной связи)
- Элементы управления операционной системы

Использование кнопки "Беспроводная связь"

Компьютер имеет кнопку беспроводной связи, одно или несколько устройств беспроводной связи, а также один соответствующий индикатор (в зависимости от модели). По умолчанию все встроенные устройства беспроводной связи активированы, поэтому при включении компьютера индикатор беспроводной связи будет светиться (Белый).

Индикатор беспроводной связи отображает наличие питания на всех устройствах беспроводной связи, а не состояние отдельных устройств. Если индикатор беспроводной связи имеет Белый цвет, это означает, что включено по крайней мере одно устройство беспроводной связи. Если индикатор беспроводной связи Не светится, все устройства беспроводной связи отключены. ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях индикатор беспроводной связи имеет Желтый цвет, когда все устройства беспроводной связи отключены.

По умолчанию все встроенные устройства беспроводной связи включены, поэтому кнопка беспроводной связи позволяет одновременно включать и отключать все устройства беспроводной связи.

Использование элементов управления операционной системы

Центр управления сетями и общим доступом позволяет настроить подключение и сеть, подключиться к сети, управлять беспроводными сетями, а также выполнять диагностику и устранение сетевых проблем.

Для использования элементов управления операционной системы выберите Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом.

Для получения дополнительной информации выберите Пуск > Справка и поддержка.

Использование беспроводной локальной сети

С помощью устройства беспроводной ЛВС можно получать доступ в беспроводную локальную сеть, которая состоит из других компьютеров и вспомогательных устройств, связываемых между собой беспроводным маршрутизатором или беспроводной точкой доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Термины беспроводная точка доступа и беспроводной маршрутизатор часто взаимозаменяемы.

- Крупномасштабные беспроводные ЛВС, например корпоративные или общедоступные беспроводные ЛВС, обычно используют беспроводные точки доступа, которые могут обеспечивать доступ для большого числа компьютеров и вспомогательных устройств, а также способны разделять важные сетевые функции.
- Домашняя беспроводная сеть или беспроводная сеть малого офиса обычно использует беспроводной маршрутизатор, позволяющий нескольким компьютерам в беспроводной и проводной сети совместно использовать подключение к Интернету, принтер и файлы без необходимости в дополнительном программном обеспечении или аппаратуре.

Для использования устройства беспроводной ЛВС на компьютере необходимо подключиться к инфраструктуре беспроводной ЛВС (предоставляется поставщиком услуг, корпоративной или общедоступной сетью).

Использование учетной записи интернет-провайдера

При настройке подключения к Интернету дома необходимо получить учетную запись у интернет-провайдера. Для приобретения услуги доступа к Интернету и модема обратитесь к местному интернет-провайдеру. Интернет-провайдер поможет вам настроить модем, установить сетевой кабель для подключения беспроводного маршрутизатора к компьютеру и проверить доступ к Интернету.

ПРИМЕЧАНИЕ. Интернет-провайдер предоставит учетную запись и пароль для доступа к Интернету. Запишите эту информацию и храните в безопасном месте.

Настройка беспроводной ЛВС

Для установки беспроводной ЛВС и подключения к Интернету необходимо следующее оборудование.

- Широкополосный модем (DSL или кабельный) (1) и высокоскоростной доступ к Интернету, приобретаемый у интернет-провайдера.
- Беспроводной маршрутизатор (2) (приобретается отдельно)
- Компьютер с беспроводной связью (3)

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые модемы имеют встроенный беспроводной маршрутизатор. Обратитесь к интернет-провайдеру, чтобы определить тип используемого модема.

На рисунке ниже показан пример конфигурации беспроводной сети, подключенной к Интернету.



По мере расширения сети к ней можно подключать дополнительные компьютеры с возможностью проводной и беспроводной связи для получения доступа к Интернету.

При необходимости получения дополнительной информации о настройке беспроводной ЛВС обратитесь к сведениям, предоставляемым производителем маршрутизатора или провайдером Интернета.

Настройка беспроводного маршрутизатора

Для получения информации о настройке беспроводного маршрутизатора см. сведения, предоставленные производителем маршрутизатора и поставщиком услуг Интернета.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется сначала подсоединить новый компьютер с беспроводной связью к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети, прилагаемого к маршрутизатору. После того как будет выполнено подключение компьютера к Интернету, можно отсоединить кабель и использовать доступ к Интернету по беспроводной сети.

Защита беспроводной локальной сети

При настройке беспроводной локальной сети или доступе к существующей беспроводной локальной сети всегда включайте функции безопасности для защиты сети от несанкционированного доступа. Беспроводные локальные сети в общественных местах (пункты подключения к беспроводной сети), например в кафе и аэропортах, могут не обеспечивать безопасность. Если вы беспокоитесь о безопасности своего компьютера во время подключения к беспроводной сети, ограничьтесь чтением неконфиденциальных сообщений электронной почты и посещением основных веб-сайтов в Интернете.

Радиосигналы распространяются за пределы сети, поэтому другие устройства беспроводной сети могут принимать незащищенные сигналы. Для защиты беспроводной локальной сети можно предпринять указанные ниже меры предосторожности.

• Используйте брандмауэр.

Брандмауэр проверяет данные и запросы, отправляемые в сеть, и блокирует все подозрительные элементы. Доступны как программные, так и аппаратные брандмауэры. В некоторых сетях используется сочетание обоих типов.

• Используйте беспроводное шифрование.

Беспроводное шифрование использует параметры безопасности для шифрования и дешифрования данных, передаваемых по сети. Для получения дополнительных сведений см. центр справки и поддержки.

Подключение к беспроводной ЛВС

Для подключения к беспроводной ЛВС выполните указанные ниже действия.

 Убедитесь, что устройство беспроводной локальной сети включено. Если устройство включено, индикатор беспроводной связи светится белым. Если индикатор беспроводной связи не светится, нажмите кнопку беспроводной связи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если же индикатор светится желтым, все устройства беспроводной связи отключены.

- 2. Щелкните значок состояния сети в области уведомлений в правой части панели задач.
- 3. Выберите в списке беспроводную локальную сеть.
- 4. Щелкните Подключить.

Если в беспроводной локальной сети используются функции обеспечения безопасности, для подключения потребуется указать код безопасности сети. Введите код и нажмите **ОК**, чтобы выполнить подключение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в списке нет беспроводных локальных сетей, возможно, компьютер находится вне зоны действия беспроводного маршрутизатора или точки доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если нужная беспроводная локальная сеть отсутствует, щелкните Открыть центр управления сетями и общим доступом и выберите Настройка нового подключения или сети. Отобразится список параметров, позволяющий вручную найти и подключиться к сети или создать новое сетевое подключение.

После установки подключения наведите указатель мыши на значок состояния сети в области уведомлений в правом нижнем углу экрана, чтобы проверить имя и состояние подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Радиус действия (зона распространения радиосигналов) зависит от реализации беспроводной локальной сети и производителя маршрутизатора, а также от помех, вызванных другими электронными устройствами и отражением сигналов от различных препятствий, таких как стены и перекрытия.

Использование беспроводных устройств Bluetooth (только в некоторых моделях)

Устройство Bluetooth обеспечивает канал беспроводной связи с небольшим радиусом действия, который заменяет физические кабельные соединения, обычно используемые для подключения следующих электронных устройств.

- Компьютеры (настольные, переносные, карманные)
- Телефоны (сотовые, беспроводные, смартфоны)
- Устройства для работы с изображениями (принтер, камера)

- Аудиоустройства (гарнитура, динамики)
- Мышь

Устройства Bluetooth позволяют создать одноранговую сеть, благодаря чему можно создать личную локальную сеть устройств Bluetooth. Для получения сведений о настройке и использовании устройств Bluetooth см. справку по программе Bluetooth.

Подключение к проводной сети

Подключение к локальной сети

Подключение к локальной сети используется для подключения компьютера к домашнему маршрутизатору напрямую (в отличие от беспроводного подключения) или для подключения к существующей сети в офисе.

Для подключения к локальной сети необходим 8-контактный сетевой кабель RJ-45.

Для подключения сетевого кабеля выполните указанные ниже действия.

- 1. Подключите кабель локальной сети к сетевому разъему (1) на компьютере.
- 2. Другой конец сетевого кабеля подключите к розетке локальной сети (2) или к маршрутизатору.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Если кабель локальной сети имеет устройство подавления помех (3), защищающее от воздействия телевизионных и радиосигналов, подключите кабель к компьютеру тем концом, на котором расположено это устройство.



4 Использование развлекательных возможностей

Компьютер НР можно использовать в качестве центра развлечения для общения с помощью веб-камеры, прослушивания музыки и управления ею, загрузки и просмотра фильмов. Также для того, чтобы сделать компьютер еще более мощным развлекательным центром, подключите такие внешние устройства, как динамики, наушники, монитор, проектор, телевизор и устройства высокой четкости.

Мультимедийные функции

Ниже приведены некоторые развлекательные возможности компьютера.



Компонент			Описание
(4)		Оптический дисковод (только в некоторых моделях)	В зависимости от модели компьютера может только считывать или считывать и записывать оптические диски.
(5)	4	Порты USB 2.0 (2)	Используются для подключения дополнительных устройств USB.
			ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о различных типах портов USB см. в разделе <u>Использование устройств USB</u> на стр. 41.
(6)		Динамики (2)	Используются для воспроизведения звука.
(7)		Аудиовыход (разъем для наушников)/ аудиовход (разъем для микрофона)	Подключение дополнительных стереодинамиков с внешним питанием, обычных или вставных наушников, гарнитуры или телевизионной акустической системы, а также гарнитуры с микрофоном. Этот разъем не поддерживает дополнительные устройства только с микрофоном.
			ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения слуха уменьшайте громкость, прежде чем надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру. Дополнительные сведения о безопасности см. в разделе Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды.
			ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении устройства к разъему динамики компьютера отключаются.
			ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что кабель устройства имеет 4-контактный разъем с поддержкой аудиовыхода (для наушников) и аудиовхода (для микрофона).
(8)	ss-c-	Порт USB 3.0	Подключение дополнительного устройства USB, например, клавиатуры, мыши, внешнего накопителя, принтера, сканера или концентратора.
			ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о различных типах портов USB см. в разделе <u>Использование устройств USB</u> на стр. 41.
(9)	HƏMI	Порт НDMI	Подключение к компьютеру дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, например телевизора высокой четкости или любого другого совместимого цифрового или звукового компонента либо высокоскоростного устройства HDMI.
(10)	101	Порт внешнего монитора (только в некоторых моделях)	Подключение внешнего монитора или проектора VGA.

Использование веб-камеры

Компьютер оснащен встроенной веб-камерой, мощным инструментом для общения, позволяющим разговаривать с друзьями и коллегами, находящимися как рядом, так и в других частях мира. Веб-камера позволяет передавать видео с помощью программного обеспечения для обмена мгновенными сообщениями, записывать и обмениваться видео, а также снимать фотографии.

Чтобы запустить веб-камеру, выберите Пуск > Все программы > Связь и общение > CyberLink YouCam.

Для получения дополнительной информации об использовании веб-камеры выберите Пуск > Справка и поддержка.

Использование звука

На компьютере НР можно воспроизводить музыкальные компакт-диски (внешний оптический дисковод приобретается отдельно), загружать и прослушивать музыку, получать потоковое аудиосодержимое из Интернета (включая радио), а также записывать звук или объединять звук и видео для создания мультимедийного содержания. Для лучшего прослушивания подсоедините внешние аудиоустройства, такие как громкоговорители или наушники.

Подключение громкоговорителей

К компьютеру можно подсоединить проводные динамики, подключив их к порту USB или разъему аудиовыхода наушников/аудиовхода микрофона на компьютере или стыковочном устройстве.

Для подключения *беспроводных* динамиков к компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства. Сведения о подключении громкоговорителей высокой четкости к компьютеру см. в разделе <u>Настройка параметров звука HDMI на стр. 25</u>. Прежде чем подключать динамики, уменьшите громкость.

Подключение наушников и микрофонов

Можно подключить проводные наушники или гарнитуру к гнезду аудиовыхода (наушники)/ гнезду аудиовхода (микрофон) на компьютере. Сегодня в продаже доступен широкий выбор гарнитур со встроенным микрофоном. Для получения наилучших результатов говорите непосредственно в микрофон, а запись производите в условиях без фонового шума.

▲ BHUMAHUE! Прежде чем надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды.

Проверка звука

Для проверки звуковых функций компьютера выполните указанные ниже действия.

- 1. Выберите Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Звук.
- 2. Когда откроется окно "Звук", выберите вкладку Звуки. В области Программные события выберите любое звуковое событие, например звуковой сигнал или сигнал уведомления, и нажмите кнопку Проверить.

В динамиках или подключенных наушниках должен быть слышен соответствующий звуковой сигнал.

Для проверки функций записи на компьютере выполните указанные ниже действия.

- 1. Выберите Пуск > Все программы > Стандартные > Звукозапись.
- 2. Щелкните Начать запись и говорите в микрофон. Сохраните файл на рабочем столе.
- 3. Откройте мультимедийную программу и воспроизведите запись.

Чтобы подтвердить или изменить параметры звука на компьютере, выберите Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Звук.

Использование видео

Компьютер HP - это мощное видеоустройство, позволяющее просматривать потоковое видео с любимых веб-сайтов и загружать видео и фильмы для просмотра на компьютере без необходимости доступа к сети.

Для лучшего просмотра используйте один из видеопортов на компьютере для подключения внешнего монитора, проектора или телевизора. Большинство компьютеров имеет порт VGA для подключения аналоговых видеоустройств. Некоторые компьютеры также имеют порт HDMI для подключения телевизора или монитора высокой четкости.

ВАЖНО! Убедитесь, что внешнее устройство подключено к надлежащему порту компьютера с использованием соответствующего кабеля. Ознакомьтесь с инструкциями производителя устройства.

Подключение монитора или проектора VGA (только в некоторых моделях)

Для просмотра изображения экрана компьютера на внешнем мониторе VGA или воспроизведения презентации на большом экране подключите монитор или проектор к порту VGA компьютера.

Для подключения монитора или проектора выполните следующее.

1. Подключите кабель VGA монитора или проектора к порту VGA на компьютере, как показано.



- 2. Повторное нажатие клавиши f4 позволяет переключать изображение экрана между 4 состояниями отображения.
 - Только экран ПК: просмотр изображения только на компьютере.
 - Режим дублирования экрана: одновременный просмотр изображения на экранах компьютера и внешнего устройства.
 - **Режим расширенного экрана:** *расширение* изображения на экраны компьютера и внешнего устройства.
 - Только вторичный экран: просмотр изображения только на внешнем устройстве.

При каждом нажатии клавиши f4 меняется режим отображения.

Подключение устройства HDMI

Для просмотра изображения экрана компьютера на мониторе или телевизоре высокой четкости подключите устройство высокой четкости в соответствии со следующими инструкциями.

Для подключения устройства HDMI требуется кабель HDMI, приобретаемый отдельно.

Для подключения монитора или телевизора высокой четкости к компьютеру выполните указанные ниже действия.

1. Подключите один разъем кабеля HDMI к порту HDMI на компьютере.



- 2. Другой конец кабеля подключите к монитору или телевизору высокой четкости.
- **3.** Нажимайте клавишу f4, чтобы выбрать подходящее состояние отображения из 4 доступных вариантов.
 - Только экран ПК: Просмотр изображения только на компьютере.
 - Режим дублирования экрана: одновременный просмотр изображения на экранах компьютера и внешнего устройства.
 - **Режим расширенного экрана:** *расширение* изображения на экраны компьютера и внешнего устройства.
 - Только вторичный экран: просмотр изображения только на внешнем устройстве.

При каждом нажатии клавиши f4 меняется режим отображения.

Настройка параметров звука HDMI

HDMI - это единственный интерфейс видео, поддерживающий видео *и* звук высокой четкости. После подключения телевизора HDMI к компьютеру можно включить звук HDMI, выполнив указанные ниже действия.

- 1. Щелкните правой кнопкой мыши значок **Динамик** в области уведомлений в правой части панели задач и выберите пункт **Устройства воспроизведения**.
- 2. На вкладке "Воспроизведение" щелкните Цифровое устройство вывода (HDMI).
- 3. Щелкните По умолчанию и выберите ОК.

Чтобы возобновить воспроизведение потокового звука с помощью динамиков компьютера, выполните указанные ниже действия.

- 1. Щелкните правой кнопкой мыши значок **Динамики** в области уведомлений в правой части панели задач и выберите пункт **Устройства воспроизведения**.
- 2. На вкладке "Воспроизведение" щелкните Динамики.
- 3. Щелкните По умолчанию и выберите ОК.

Управление аудио- и видеофайлами (только в некоторых моделях)

CyberLink PowerDVD помогает в управлении и редактировании коллекций фотографий и видео.

▲ Для запуска CyberLink PowerDVD выберите Пуск > Все программы > Музыка, фотографии и видео, после чего щелкните CyberLink PowerDVD.

Информацию об использовании CyberLink PowerDVD см. в справке этой программы PowerDVD.
5 Использование клавиатуры и указывающих устройств

Компьютер обеспечивает простую экранную навигацию. Для выполнения экранных функций кроме клавиатуры можно использовать также сенсорную панель. На некоторых моделях также имеются специальные клавиши действий или функциональные клавиши для простого выполнения повседневных задач.

Кроме указывающих устройств, прилагаемых к компьютеру, таких как сенсорная панель, также можно использовать внешнюю мышь USB (приобретается отдельно). Для этого подключите ее к одному из портов USB компьютера.

Для настройки параметров указывающих устройств, конфигурации кнопок, скорости нажатия и параметров указателя выберите Пуск > Панель управления и введите мышь в поле поиска в правом верхнем углу экрана. Щелкните Мышь.

Использование клавиатуры

Клавиатура позволяет вводить данные, а клавиши действий и функциональные клавиши позволяют выполнять определенные функции. Дополнительные сведения о клавишах клавиатуры см. в разделе <u>Клавиши на стр. 12</u>.

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от страны или региона клавиши и функции клавиатуры могут отличаться от описанных в данном разделе.

Использование сочетаний с клавишей ALT GR

В некоторых странах используются клавиатуры с клавишей ALT GR, которая используется в специальных сочетаниях клавиш. Чтобы ввести символ рупии на клавиатуре с такой клавишей, используйте сочетание клавиш alt gr+4. В региональных клавиатурах для Индии могут использоваться клавиши ctrl+shift+4 для ввода символа рупии.

Для получения дополнительных сведений о сочетаниях с клавишей ALT GR перейдите на вебсайт Microsoft Office, <u>http://www.office.microsoft.com</u>, и выполните поиск "ALT GR".

Использование клавиш действий

Клавиша действия выполняет назначенную функцию. Значки на клавишах f1 - f4 и f6 - f12 обозначают функции, назначенные этим клавишам действий.

Для выполнения функции клавиши действия нажмите и удерживайте эту клавишу.

Функция использования клавиш действий включена по умолчанию. Эту функцию можно отключить в программе Setup Utility (BIOS). Сведения об открытии программы Setup Utility (BIOS) и последующем выполнении инструкций в нижней части экрана см. в разделе Использование программ Computer Setup (BIOS) и HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на стр. 54.

Для включения назначенной функции после отключения функции клавиши действия необходимо нажать клавишу fn вместе с соответствующей клавишей действия.

<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</u> Будьте осторожны при изменении параметров программы Setup Utility. Ошибки могут привести к неправильной работе компьютера.

Значок	Клавиша	Описание
?	f1	Доступ к центру справки и поддержки, который содержит учебные пособия, сведения об операционной системе Windows и компьютере, ответы на вопросы и обновления для компьютера.
		Кроме того, центр справки и поддержки предоставляет средства автоматизированного устранения неполадок и доступ к службе поддержки.
*	f2	Постепенное уменьшение яркости экрана при удерживании нажатой клавиши.
*	f3	Постепенное увеличение яркости экрана при удерживании нажатой клавиши.
	f4	Переключение изображения между устройствами отображения, подключенными к системе. Например, если к компьютеру подключен внешний монитор, при нажатии этой клавиши изображение будет попеременно отображаться на экране компьютера, на внешнем мониторе и на обоих устройствах одновременно.
4 0	f6	Выключение или включение звука динамика.
┫-	f7	Постепенное уменьшение громкости звука динамика при удерживании нажатой клавиши.
4 +	f8	Постепенное увеличение громкости звука динамика при удерживании нажатой клавиши.
	f9	Воспроизведение предыдущей дорожки звукового компакт-диска или раздела диска DVD или BD.
►II	f10	Запуск, приостановка или возобновление воспроизведения звукового компакт- диска, диска DVD или BD.
>>	f11	Воспроизведение следующей дорожки звукового компакт-диска или раздела диска DVD или BD.
((T ₂))	f12	Включение или выключение беспроводной связи. ПРИМЕЧАНИЕ. Для установки беспроводного соединения сначала необходимо настроить беспроводную сеть.

Использование сочетаний клавиш

Сочетание клавиш означает одновременное нажатие клавиши fn и клавиши esc либо одной из функциональных клавиш.

Чтобы использовать сочетание клавиш, выполните указанные ниже действия.

Нажмите и отпустите клавишу fn, а затем нажмите и отпустите вторую клавишу, входящую в сочетание.

Функция	Сочетание клавиш	Описание
Отображение сведений о системе.	fn+esc	Отображение информации о компонентах оборудования системы и номера версии системы BIOS.

Использование цифровой панели

Использование интегрированной цифровой панели клавиатуры

Компьютер имеет интегрированную цифровую панель клавиатуры; кроме того, поддерживается дополнительная внешняя цифровая панель и дополнительная внешняя клавиатура с цифровой панелью. Для получения дополнительной информации о размещении интегрированной цифровой панели клавиатуры см. раздел <u>Клавиши на стр. 12</u>.

Компонент	Описание
Клавиша num lock	Управляет работой встроенной цифровой панели. Нажмите эту клавишу для переключения между стандартным цифровым режимом (установленным по умолчанию) и режимом перемещения (обозначается стрелками направления на клавишах) внешней панели клавиатуры. ПРИМЕЧАНИЕ. При включении компьютера будет восстановлен тот режим работы цифровой панели клавиатуры, который был активен при выключении компьютера.
Интегрированная цифровая панель клавиатуры	По умолчанию работает как внешняя цифровая панель. Чтобы включить или отключить этот цифровой режим и режим перемещения (обозначается стрелками направлений на клавишах), нажмите клавишу num lock.

Использование сенсорной панели



Перемещайте указатель, проводя одним пальцем по сенсорной панели в нужном направлении. Используйте левую и правую кнопки сенсорной панели как соответствующие кнопки внешней мыши.

Перемещение

Для перемещения экранного указателя проведите одним пальцем по сенсорной панели в нужном направлении.



Выбор

Используйте левую и правую кнопки сенсорной панели как соответствующие кнопки внешней мыши.



Использование жестов для сенсорной панели

Сенсорная панель поддерживает множество жестов, облегчающих работу с разными элементами на рабочем столе. Чтобы выполнить жест на сенсорной панели, поместите на нее одновременно два пальца.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые программы не поддерживают жесты сенсорной панели.

Для просмотра демонстрации жеста выполните указанные ниже действия.

- 1. Выберите Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Synaptics TouchPad.
- 2. Щелкните жест, чтобы запустить демонстрацию.

Чтобы включить или отключить жесты, выполните указанные ниже действия.

- 1. Выберите Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Synaptics TouchPad.
- 2. Установите или снимите флажок рядом с названием жеста, который необходимо включить или выключить.
- 3. Щелкните Применить, затем OK.

Прокрутка

Прокрутка используется для перемещения вверх и вниз по странице или изображению. Для прокрутки поместите два пальца (немного разведенные) на сенсорную панель, а затем проведите ими по панели вверх, вниз, влево или вправо.





Сжатие/растяжение

Сжатие и растяжение позволяют изменять масштаб изображений и текста.

- Для увеличения изображения коснитесь сенсорной панели двумя соединенными пальцами и разведите их в стороны.
- Для уменьшения изображения коснитесь сенсорной панели двумя разведенными пальцами и сдвиньте их друг к другу.



6 Управление питанием

Компьютер может работать как от батареи, так и от внешнего источника питания. Если компьютер работает от батареи и нет возможности подключиться к внешнему источнику переменного тока, очень важно контролировать и экономить заряд батареи. В компьютере предусмотрена поддержка оптимального плана электропитания, позволяющего управлять потреблением и экономией электроэнергии. Эта функция дает возможность сбалансировать энергосбережение и производительность компьютера.

Использование спящего режима или режима гибернации

Microsoft Windows поддерживает два режима энергосбережения: спящий режим и режим гибернации.

При переходе в спящий режим экран отключается и результаты работы сохраняются в памяти, что позволяет выйти из спящего режима быстрее, чем из режима гибернации. Если компьютер находится в спящем режиме в течение длительного времени, или если в спящем режиме уровень заряда батареи становится критически низким, компьютер переходит в режим гибернации.

При переходе компьютера в режим гибернации текущие данные сохраняются в специальном файле ждущего режима на жестком диске, после чего компьютер выключается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы предотвратить возможное ухудшение качества воспроизведения звука и видеозаписей, отказ функций воспроизведения или потерю данных, не следует активизировать спящий режим или режим гибернации во время чтения или записи компактдиска или внешней карты памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации, использование сетевых подключений любого типа и выполнение иных функций компьютера невозможно.

Переход в спящий режим и выход из него

По умолчанию переход в спящий режим выполняется через некоторое время простоя при работе от батареи или внешнего источника питания.

Параметры питания и интервалы времени до перехода можно изменить с помощью элемента "Электропитание" на панели управления Windows.

Включенный компьютер можно перевести в спящий режим любым из следующих способов.

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания.
- Закройте экран.
- Нажмите кнопку Пуск, щелкните стрелку рядом с кнопкой завершения работы и выберите Сон.

Для выхода из спящего режима выполните указанные ниже действия.

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания.
- Если экран закрыт, откройте его.
- Нажмите клавишу на клавиатуре.
- Коснитесь сенсорной панели или проведите по ней пальцем.

При выходе компьютера из спящего режима начнут светиться индикаторы питания и будет восстановлено прежнее изображение на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлен пароль для выхода из энергосберегающего режима, для восстановления прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.

Переход в режим гибернации и выход из него

По умолчанию переход в режим гибернации осуществляется после некоторого периода бездействия при работе от батареи или внешнего источника питания либо при достижении критического уровня заряда батареи.

Параметры питания и интервалы времени до перехода можно изменить с помощью панели управления Windows.

Для перехода в режим гибернации выберите **Пуск**, щелкните стрелку, расположенную рядом с кнопкой "Завершение работы", а затем щелкните **Гибернация**.

Для выхода из режима гибернации нажмите и сразу отпустите кнопку питания.

Начнут светиться индикаторы питания и восстановится прежнее изображение на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлен пароль для выхода из энергосберегающего режима, для восстановления прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.

Установка защиты с помощью пароля при выходе из энергосберегающего режима

Для установки запроса пароля при выходе компьютера из спящего режима или режима гибернации выполните указанные ниже действия.

- 1. Выберите Пуск > Панель управления > Система и безопасность > Электропитание.
- 2. На левой панели щелкните Запрос пароля при пробуждении.
- 3. Щелкните Изменение недоступных в данный момент параметров.
- 4. Щелкните Запрашивать пароль (рекомендуется).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется создать пароль для учетной записи пользователя или изменить текущий пароль, щелкните Создание или изменение пароля учетной записи пользователя и следуйте инструкциям на экране.

5. Щелкните Сохранить изменения.

Использование индикатора батарей

Индикатор батарей позволяет быстро получать доступ к параметрам питания и просматривать уровень оставшегося заряда батареи.

- Чтобы отобразить процент оставшегося уровня заряда батареи и текущий план электропитания, наведите курсор на значок индикатора батарей в правой части панели задач.
- Для доступа к параметрам электропитания или изменения плана электропитания щелкните значок индикатора батарей и выберите элемент в списке.

Различные значки индикатора батарей обозначают, работает ли компьютер от внешнего источника питания или от батареи. На значке батареи также появляется сообщение, если достигнут низкий или критический уровень заряда батареи.

Выбор плана электропитания

План электропитания позволяет управлять питанием компьютера, а также экономить электроэнергию и повышать производительность.

Доступны указанные ниже планы электропитания.

- Рекомендуемый НР. Автоматическая настройка баланса производительности и энергосбережения.
- Экономия энергии. Уменьшение энергопотребления за счет снижения производительности системы и яркости экрана.
- Высокая производительность. Увеличение производительности при повышенном энергопотреблении.

Кроме того, можно создать собственный план питания и настроить его в соответствии с вашими требованиями к работе компьютера.

Для выбора или создания плана электропитания используйте программу HP Power Manager (только в некоторых моделях) или панель управления Windows.

Для запуска HP Power Manager выберите Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > HP Power Manager.

Для доступа к параметрам питания выберите Пуск > Панель управления > Система и безопасность > Электропитание и в списке выберите план электропитания.

Работа от батареи

Если в компьютере установлена заряженная аккумуляторная батарея и он не подключен к внешнему источнику переменного тока, компьютер работает от батареи, а яркость экрана уменьшается для экономии энергии батареи. Оставленная в компьютере батарея постепенно разряжается, если он выключен и не подключен к внешнему источнику питания.

Время работы компьютера от батареи зависит от параметров управления питанием, запущенных на компьютере программ, яркости монитора, подключенных к компьютеру внешних устройств и других факторов.

Извлечение заменяемой пользователем батареи

- ВНИМАНИЕ! Из соображений безопасности используйте только прилагаемую к компьютеру заменяемую пользователем батарею, предоставленную НР запасную батарею или приобретенную в НР совместимую батарею.
- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если заменяемая пользователем батарея является единственным источником питания компьютера, ее извлечение может привести к потере данных. Во избежание потери данных перед извлечением батареи сохраните все данные и завершите работу компьютера с помощью Windows.
 - 1. Сдвиньте фиксатор замка батареи (1), а затем фиксатор батареи (2), чтобы извлечь батарею.



2. Извлеките батарею (3) из компьютера.

Для установки батареи выполните указанные ниже действия.

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не наклоняйте батарею при установке.

1. Удерживая батарею за центральную часть, вставляйте ее (1) в компьютер до тех пор, пока не зафиксируется фиксатор батареи.

2. Закройте блокирующий фиксатор (2).



Поиск сведений о батарее

Центр справки и поддержки предоставляет указанные ниже средства и сведения о батарее.

- Средство Battery Check (в меню "Справка и поддержка") для проверки производительности батареи.
- Информация о калибровке и управлении питанием, а также о правильном обращении и хранении для увеличения срока службы батареи.
- Сведения о типах батарей, характеристиках, жизненных циклах и емкости.

Для доступа к сведениям о батарее выберите Пуск > Справка и поддержка > Обучение > Планы питания: ответы на вопросы.

Экономия энергии батареи

Используйте указанные ниже советы по экономии энергии батареи и увеличению времени автономной работы.

- Уменьшите яркость экрана.
- Выберите параметр Экономия энергии в окне "Электропитание".
- Извлекайте батарею из компьютера, когда она не используется и не заряжается.
- Выключите беспроводные устройства, если они не используются.
- Отключите неиспользуемые внешние устройства, которые не подключены к внешнему источнику питания, например внешний жесткий диск, подключенный к порту USB.
- Остановите работу, отключите или извлеките неиспользуемые внешние карты памяти.
- При перерывах в работе выключайте компьютер либо переводите его в спящий режим или режим гибернации.

Определение низкого уровня заряда батареи

Если батарея является единственным источником питания и достигается низкий или критический уровень заряда, индикатор заряда показывает уведомление о низком или критическом заряде.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения об индикаторе питания см. в разделе Использование индикатора батарей на стр. 34.

Если достигнут критический уровень заряда батареи, выполняются указанные ниже действия.

- Если использование режима гибернации разрешено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он переходит в режим гибернации.
- Если использование режима гибернации не разрешено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он некоторое время остается в спящем режиме, а затем выключается. При этом несохраненные данные будут утеряны.

Хранение заменяемой пользователем батареи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание повреждения батареи не подвергайте ее продолжительному воздействию высоких температур.

Если компьютер не будет использоваться и предполагается отключить его от внешнего источника питания на срок свыше двух недель, извлеките батарею и храните ее отдельно.

При хранении батарею следует проверять каждые 6 месяцев. Если ее емкость составляет менее 50 процентов, зарядите батарею перед тем, как хранить ее далее.

Утилизация заменяемой пользователем батареи

ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания и ожогов никогда не разбирайте, не деформируйте и не прокалывайте батарею. Не замыкайте внешние контакты. Не бросайте батарею в огонь или в воду.

Для получения информации о правильной утилизации батареи см. Уведомления о coomветствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды. Для доступа к данному руководству выберите Пуск > Справка и поддержка > Руководства пользователя.

Замена заменяемой пользователем батареи

Программа Battery Check в центре справки и поддержки уведомляет о необходимости замены батареи, когда внутренний элемент не заряжается должным образом или когда емкость батареи падает до низкого уровня. Если батарея имеет гарантию НР, в сообщении также содержится идентификационный гарантийный номер. Будет показано сообщение со ссылкой на веб-сайт НР с дополнительной информацией о заказе сменной батареи.

Работа от внешнего источника питания

Сведения о подключении к источнику переменного тока см. в постере Инструкции по настройке, прилагаемом к компьютеру.

Компьютер не использует энергию батареи, если он подключен к внешнему источнику переменного тока с помощью разрешенного адаптера переменного тока или дополнительного стыковочного устройства либо устройства расширения. ВНИМАНИЕ! Из соображений безопасности с данным компьютером следует использовать только поставляемый с ним адаптер питания переменного тока, запасной адаптер, предоставленный НР, либо совместимый адаптер, приобретенный в НР.

Подключайте компьютер к внешнему источнику питания при следующих условиях.

ВНИМАНИЕ! Не заряжайте батарею компьютера на борту самолета.

- При зарядке или калибровке батареи.
- При установке или изменении системного программного обеспечения.
- При записи информации на диск (только в некоторых моделях).
- При работе программы Disk Defragmenter на компьютера с внутренними жесткими дисками.
- При выполнении резервного копирования или восстановления.

После подключения компьютера к внешнему источнику питания.

- Начинается зарядка батареи.
- Увеличивается яркость экрана.
- Изменяется значок индикатора батареи в области уведомлений.

При отключении внешнего источника питания происходит следующее.

- Компьютер переключается на питание от батареи.
- Яркость экрана автоматически уменьшается для экономии энергии батареи.
- Изменяется значок индикатора батареи в области уведомлений.

Завершение работы компьютера

<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</u> При завершении работы компьютера вся несохраненная информация будет утеряна.

Выполнение команды "Завершение работы" приводит к завершению работы всех активных программ и операционной системы, затем экран и компьютер выключаются.

Завершайте работу компьютера в следующих случаях.

- При необходимости замены батареи или получения доступа к внутренним компонентам компьютера.
- При подключении внешнего устройства, не использующего порт USB или видеопорт.
- Если компьютер не будет использоваться и будет отключен от внешнего источника питания в течение длительного времени.

Компьютер можно также выключить с помощью кнопки питания, однако рекомендуется использовать для этого команду завершения работы Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации, перед завершением работы необходимо выйти из этого режима.

- 1. Сохраните результаты работы и закройте все используемые программы.
- 2. Выберите Пуск > Завершение работы.

Если компьютер не реагирует на команды и приведенную выше процедуру завершения работы выполнить не удается, необходимо выполнить указанные ниже действия в приведенном порядке.

- Нажмите ctrl+alt+delete и щелкните значок Завершение работы на экране.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд.
- Отсоедините компьютер от внешнего источника питания.
- Извлеките батарею.

7 Управление и обмен информацией

Диски - это цифровые устройства хранения, позволяющие хранить информацию, управлять и пользоваться ею. На компьютере имеется внутренний жесткий диск, на котором хранится программное обеспечение компьютера, операционная система, а также все личные файлы.

Для увеличения емкости или добавления дополнительных функций подключите внешний диск (приобретается отдельно), такой как оптический привод или жесткий диск, или установите карту памяти для импортирования информации непосредственно с телефона или камеры. Внешний накопитель USB, подключенный к порту USB компьютера, обеспечивает быстрый перенос данных. Для работы некоторых устройств требуется питание компьютера; другие имеют собственный источник питания. Некоторые устройства поставляются вместе с программным обеспечением, которое должно быть установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о подключении внешних беспроводных устройств см. в разделе Подключение к сети на стр. 15.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительных сведений о необходимом программном обеспечении и драйверах, а также о том, какой порт компьютера требуется использовать, см. инструкции производителя.

Использование устройств USB

Большинство компьютеров имеет несколько портов USB, поскольку этот универсальный интерфейс позволяет подключать к компьютеру разные типы внешних устройств, такие как клавиатура USB, мышь, внешний диск, принтер, сканер или концентратор USB.

На компьютере может быть несколько типов портов USB. Сведения о типах портов USB данного компьютера см. в разделе <u>Знакомство с компьютером на стр. 4</u>. Необходимо приобретать устройства, совместимые с компьютером.

Тип	Описание
USB 2.0	Переда данных со скоростью до 60 МБ/с.
USB 3.0	Передача данных со скоростью до 640 МБ/с. Порты USB 3.0, которые еще называются портами SuperSpeed, также совместимы с устройствами USB 1.0 и 2.0.

Подключение устройства USB

<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</u> Для предотвращения повреждения разъема USB прикладывайте минимальные усилия при подключении устройства.

Подсоедините USB-кабель устройства к порту USB.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вид USB-порта на вашем компьютере может отличаться от изображения в данном разделе.



При обнаружении устройства будет слышен звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ. При первом подключении устройства USB в области уведомлений будет показано сообщение о том, что компьютер распознал устройство.

Извлечение устройства USB

<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</u> Для предотвращения повреждения разъема USB при извлечении устройства USB не тяните за кабель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание потери данных или зависания системы выполните следующую процедуру для безопасного извлечения устройства USB.

1. Для извлечения устройства USB сохраните информацию и закройте все программы, связанные с устройством.

2. Щелкните значок извлечения устройства в области уведомлений в правой части панели задач и следуйте инструкциям на экране.

3. Извлеките устройство.

Подключение устройства с питанием от порта USB

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для снижения риска повреждения оборудования при подключении устройства с независимым питанием убедитесь, что устройство выключено и кабель питания переменного тока отсоединен.

- 1. Подключите устройство к компьютеру.
- 2. Подсоедините кабель питания устройства к заземленной розетке переменного тока.
- 3. Включите устройство.

Для отсоединения внешнего устройства, которое не имеет отдельного питания, необходимо выключить устройство, а затем отсоединить его от компьютера. Чтобы отключить внешнее устройство с питанием, выключите устройство, отсоедините его от компьютера, а затем отключите кабель питания от розетки.

Установка и извлечение карты памяти

Чтобы вставить карту памяти, выполните следующие действия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание повреждения контактов карты памяти при ее установке прикладывайте минимальные усилия.

- 1. Поверните карту этикеткой вверх и контактами в сторону компьютера.
- 2. Вставьте карту памяти в устройство чтения карт памяти и нажмите на нее, чтобы зафиксировать.



При обнаружении устройства будет слышен звуковой сигнал и может появиться меню параметров.

Чтобы извлечь карту памяти, выполните следующие действия.

<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>. Во избежание потери данных или зависания системы выполните следующую процедуру для безопасного извлечения карты памяти.

- 1. Сохраните информацию и закройте все программы, связанные с картой памяти.
- 2. Щелкните значок извлечения устройства в области уведомлений в правой части панели задач. Затем следуйте инструкциям на экране.
- 3. Извлеките карту из гнезда.



8 Обслуживание компьютера

Очень важно выполнять регулярное обслуживание для обеспечения оптимального состояния компьютера. В этой главе содержится информация об улучшении производительности компьютера путем запуска таких инструментов, как дефрагментация диска и программа очистки диска, а также замены жесткого диска или добавления памяти. Кроме того, в ней содержатся сведения об обновлении программ и драйверов, а также инструкции по очистке компьютера и советы по поездкам с компьютером.

Улучшение производительности

Всем требуется быстрый компьютер, и путем выполнения задач регулярного обслуживания, использования таких инструментов, как дефрагментация диска и программа очистки диска, можно значительно улучшить производительность компьютера. Кроме того, с устареванием компьютера вы можете решить установить жесткие диски большего объема и добавить дополнительную память.

Обращение с дисководами

При работе с дисками соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

- Если единственным источником питания является батарея, перед записью носителя убедитесь, что заряда батареи достаточно.
- Не перемещайте оптический дисковод во время записи диска. Процесс записи чувствителен к вибрациям.
- Перед перемещением компьютера, к которому подключен внешний жесткий диск, переведите компьютер в спящий режим и дождитесь отключения экрана либо правильно отсоедините внешний жесткий диск.

Дефрагментация диска

По мере работы с компьютером файлы на жестком диске фрагментируются. Фрагментация диска означает, что данные на диске не непрерывны (последовательны), поэтому жесткому диску сложнее находить файлы, что замедляет работу компьютера. Программа дефрагментации диска перераспределяет (или физически реорганизовывает) фрагментированные файлы и папки на жестком диске таким образом, чтобы сделать работу с ними более эффективной.

ПРИМЕЧАНИЕ. На твердотельных накопителях не требуется выполнять дефрагментацию.

После запуска программа дефрагментации диска будет работать без участия пользователя. Однако в зависимости от размера жесткого диска и количества фрагментированных файлов для завершения работы программы может потребоваться более часа.

Рекомендуется выполнять дефрагментацию жесткого диска не реже одного раза в месяц. Можно настроить ежемесячное выполнение дефрагментации диска по расписанию или выполнять дефрагментацию вручную в удобное время.

Для запуска дефрагментации диска выполните указанные ниже действия.

- 1. Подключите компьютер к источнику переменного тока.
- 2. Выберите Пуск > Все программы > Стандартные > Служебные > Дефрагментация диска.
- 3. Следуйте инструкциям на экране.

Для получения дополнительных сведений см. справку программы дефрагментации диска.

Очистка диска

Программа очистки диска производит поиск ненужных файлов, которые можно без вреда удалить, чтобы освободить место на диске и сделать работу компьютера более эффективной.

Для запуска программы очистки диска выполните указанные ниже действия.

- 1. Выберите Пуск > Все программы > Стандартные > Служебные > Очистка диска.
- 2. Следуйте инструкциям на экране.

Обновление программ и драйверов

Рекомендуется регулярно обновлять драйверы и программное обеспечение до последней версии. Обновления могут устранять неполадки и добавлять новые функции и возможности для компьютера. Технология постоянно меняется, и обновление программ и драйверов позволяет компьютеру работать с последними доступными технологиями.

Посетите веб-сайт <u>http://www.hp.com/support</u>, чтобы загрузить последние версии программ и драйверов HP. Кроме того, можно зарегистрироваться, чтобы получать автоматические уведомления о наличии доступных обновлений.

Очистка компьютера

Для безопасной очистки компьютера используйте указанные ниже средства.

- Диметилбензил аммония хлорид с максимальной концентрацией 0,3% (например, одноразовые салфетки, доступные в широком ассортименте).
- Моющие жидкости для очистки стекол, не содержащие спирта.
- Слабый мыльный раствор.
- Сухая ткань из микроволокна или замши (антистатическая ткань без масла).
- Антистатические тканевые салфетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Избегайте использования агрессивных растворителей для очистки, поскольку они могут повредить поверхность компьютера. Если вы не уверены, является ли безопасным определенный продукт для очистки компьютера, необходимо ознакомиться с составом продукта. Если он содержит спирт, ацетон, нашатырный спирт, дихлорметан и углеводороды, это средство не стоит использовать.

Волокнистые материалы, например бумажные салфетки, могут поцарапать компьютер. В эти царапины могут попадать частицы грязи и чистящие средства.

Процедуры очистки

Для безопасной очистки компьютера следуйте инструкциям в данном разделе.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов компьютера не выполняйте очистку устройства, если оно включено.

Выключите компьютер.

Отключите питание.

Отключите все внешние устройства с питанием.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы не повредить внутренние компоненты, не распыляйте чистящие средства непосредственно на поверхность компьютера. Жидкости, попавшие на поверхность, могут повредить внутренние компоненты.

Очистка дисплея (многофункциональные устройства или ноутбуки)

Аккуратно протрите экран мягкой безворсовой тканью, смоченной жидкостью для очистки стекла, *не содержащей спирта*. Прежде чем закрыть крышку, убедитесь, что экран полностью высох.

Очистка боковых панелей и крышки

Для очистки боковых панелей и крышки используйте мягкую ткань из микроволокна или замши, смочив ее каким-либо из чистящих средств, перечисленных выше, или же одноразовые салфетки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Крышку компьютера протирайте круговыми движениями для более эффективного удаления пыли и грязи.

Очистка сенсорной панели, клавиатуры и мыши

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током и повреждения внутренних компонентов запрещается использовать для очистки клавиатуры насадку для пылесоса. Применение пылесоса не обеспечивает эффективной очистки клавиатуры.

<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>. Следите за тем, чтобы жидкость не попадала между клавишами. Это может стать причиной повреждения внутренних компонентов.

- Для очистки сенсорной панели, клавиатуры и мыши используйте мягкую ткань из микроволокна либо замши, смочив ее каким-либо из чистящих средств, перечисленных выше, или же одноразовые салфетки.
- Чтобы предотвратить залипание клавиш, а также удалить пыль, пух и частицы из клавиатуры, используйте баллончик со сжатым воздухом и тонкой трубкой.

Поездки с компьютером

Ниже приведены некоторые советы для обеспечения безопасности оборудования в поездках.

- Подготовьте компьютер к транспортировке следующим образом.
 - Сохраните резервную копию информации на внешнем диске.
 - Извлеките из компьютера все диски и внешние карты памяти.
 - Перед отсоединением внешних устройств извлеките из них все носители.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Выполните это перед поездками или хранением диска. Это позволит избежать повреждения компьютера, дисковода и потери данных.

- Выключите и отсоедините все внешние устройства.
- Завершите работу компьютера.
- Возьмите с собой резервную копию данных. Храните ее отдельно от компьютера.
- Если вы путешествуете на самолете, берите компьютер с собой в салон, а не сдавайте его в багаж.
- № ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Исключите воздействие на дисковод магнитных полей. Магнитные поля создаются в том числе переносными и стационарными металлодетекторами, которые используются в аэропортах. Устройства безопасности в аэропортах и устройства, проверяющие ручную кладь на ленте конвейера, вместо магнитного обычно используют рентгеновское излучение, не способное повредить дисковод.
- Если планируется использовать компьютер во время полета, проконсультируйтесь заранее с персоналом авиакомпании. Правила использования компьютеров во время полета устанавливаются авиакомпанией.
- При отправке компьютера или дисковода упакуйте его в подходящий защитный конверт и напишите на упаковке "Хрупкий предмет!".
- Если на компьютере установлено беспроводное устройство, его использование может быть ограничено в некоторых случаях. Такие ограничения могут существовать на борту самолета, в больницах, рядом со взрывчатыми веществами и в опасных местах. Если вы не уверены в том, что какое-либо устройство можно использовать, спросите разрешения, прежде чем включить устройство.
- При поездках за границу соблюдайте приведенные ниже рекомендации.
 - Узнайте таможенные правила, касающиеся компьютеров, действующие в каждой стране/регионе, входящей в маршрут поездки.
 - Узнайте требования к кабелю и адаптеру питания, действующие в каждой стране, в которой будет использоваться компьютер. В разных странах/регионах используется разное напряжение и частота тока, а также тип электрической розетки.
 - ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током, пожара и повреждения оборудования не подключайте компьютер к источнику питания при помощи преобразователя напряжения, предназначенного для обычных бытовых приборов.

9 Обеспечение безопасности компьютера и информации

Безопасность компьютера очень важна для защиты конфиденциальности, целостности и доступности вашей информации. Стандартные средства обеспечения безопасности, предоставляемые операционной системой Windows, приложениями HP, программой Setup Utility (BIOS) (которая не является приложением Windows), а также другое стороннее программное обеспечение помогут защитить планшет от различных угроз, таких как вирусы, черви и другие вредоносные программы.

ВАЖНО! Некоторые функции обеспечения безопасности, перечисленные в этой главе, могут быть недоступны на данном компьютере.

Угроза для компьютера	Средство обеспечения безопасности
Несанкционированное использование компьютера	Пароль на включение
Компьютерные вирусы	Антивирусное программное обеспечение
Несанкционированный доступ к данным	Программное обеспечение брандмауэра
Несанкционированный доступ к параметрам программы Setup Utility (BIOS) и другим идентификационным сведениям системы	Пароль администратора
Существующие и будущие угрозы безопасности компьютера	Обновления программного обеспечения
Несанкционированный доступ к учетным данным пользователя в Windows	Пароль пользователя
Кража компьютера	Замок с защитным тросиком

Размещение программного обеспечения безопасности

Программа HP Security Assistant (только в некоторых моделях) является начальной точкой для быстрого доступа к различным приложениям обеспечения безопасности, упорядоченным по задачам. Вместо поиска каждого приложения с помощью меню "Пуск" и панели управления программа HP Security Assistant позволяет выбрать приложения для следующих задач обеспечения безопасности.

- Настройка средств обеспечения безопасности в Интернете и защиты от вирусов.
- Резервное копирование и восстановление файлов.
- Управление паролями, учетными записями пользователей и функциями родительского контроля.
- Обслуживание компьютера и установка последних обновлений НР и Windows.

Для запуска программы HP Security Assistant выберите Пуск > Все программы > Защита и безопасность > HP Security Assistant.

Использование паролей

Пароль - это группа символов, которая используется для обеспечения безопасности информации на компьютере и транзакций в Интернете. Можно установить пароли различных типов. Например, после первой настройки компьютера для обеспечения его безопасности будет предложено задать пароль пользователя. Дополнительные пароли можно установить в операционной системе Windows и в предустановленной на компьютере программе HP Setup Utility (BIOS).

В программе Setup Utility (BIOS) и в операционной системе Windows можно использовать одни и те же пароли.

Ниже приведены советы по созданию и сохранению паролей.

- Во избежание блокировки компьютера запишите все пароли и храните их в безопасном месте отдельно от компьютера. Не храните пароль в файле на компьютере.
- При создании пароля учитывайте требования конкретной программы.
- Изменяйте пароли как минимум каждые три месяца.
- Идеальный пароль должен быть достаточно длинный и содержать буквы, цифры, знаки пунктуации и символы.
- Перед отправкой компьютера на обслуживание создайте резервную копию данных, а затем удалите конфиденциальные файлы и все пароли.

Для получения дополнительных сведений о паролях Windows, например о паролях программызаставки, выберите Пуск > Справка и поддержка.

Установка паролей в Windows

Пароль	Функция
Пароль пользователя	Ограничение доступа к учетным данным пользователя в Windows. Можно установить пароль для выхода из спящего режима или гибернации. Дополнительные сведения см. в разделе <u>Установка защиты с помощью</u> <u>пароля при выходе из энергосберегающего режима</u> на стр. 34.
Пароль администратора	Ограничение доступа к содержимому компьютера на уровне администратора.
	ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пароль не может использоваться для доступа к программе Setup Utility (BIOS).

Установка паролей в Setup Utility (BIOS)

Пароль	Функция
Administrator password (Пароль администратора)	 Необходимо вводить каждый раз при доступе к программе Setup Utility (BIOS).
	 Если забыт пароль администратора, получить доступ к программе Setup Utility (BIOS) будет невозможно.
	ПРИМЕЧАНИЕ. Пароль администратора можно использовать вместо пароля на включение.

Пароль	Функция
	ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пароль администратора не связан с паролем администратора в Windows, он не отображается при установке, вводе, изменении или удалении.
	ПРИМЕЧАНИЕ. Если при первом запросе пароля перед появлением сообщения "Press the ESC key for Startup Menu" (Нажмите клавишу ESC для перехода в меню запуска) был введен пароль на включение компьютера, то для доступа к программе Setup Utility (BIOS) потребуется ввести пароль администратора.
Power-on password (Пароль на включение)	 Необходимо вводить каждый раз при включении или перезагрузке компьютера либо при выходе из режима гибернации.
	 Если забыт пароль на включение, невозможно будет включить или перезагрузить компьютер, а также выйти из режима гибернации.
	ПРИМЕЧАНИЕ. Пароль администратора можно использовать вместо пароля на включение.
	ПРИМЕЧАНИЕ. Пароль на включение не отображается при установке, вводе, изменении или удалении.

Чтобы установить, изменить или удалить пароль администратора или пароль на включение в программе Setup Utility (BIOS), выполните указанные ниже действия.

- 1. Запустите программу Setup Utility (BIOS). Для этого включите или перезагрузите компьютер. При появлении в левом нижнем углу экрана сообщения "Press the ESC key for Startup Menu" (Нажмите клавишу ESC для перехода в меню запуска) нажмите клавишу esc.
- Используйте клавиши со стрелками и следуйте инструкциям на экране. При появлении меню запуска нажмите клавишу f10.
- 3. С помощью клавиш со стрелками выберите Security (Безопасность) и следуйте инструкциям на экране.

Изменения будут действовать после перезагрузки компьютера.

Программа Norton Internet Security

Когда компьютер используется для доступа к электронной почте, сети или Интернету, он потенциально подвергается воздействию компьютерных вирусов, шпионских программ и прочих опасностей сети. Для защиты компьютера на нем может быть предустановлена пробная версия программы обеспечения безопасности в Интернете, которая содержит функции антивируса и брандмауэра. Необходимо регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение, чтобы защититься от вновь появляющихся вирусов и других угроз безопасности. Настоятельно рекомендуется обновить пробную версию программы обеспечения безопасности до полнофункциональной версии либо приобрести другую программу по вашему выбору, чтобы полностью защитить компьютер.

Использование антивирусного программного обеспечения

Компьютерные вирусы могут повредить программы, утилиты и операционную систему, а также привести к их неправильной работе. Антивирусное программное обеспечение может обнаружить и уничтожить большинство вирусов, а также устранить вызванные ими неполадки.

Чтобы получить дополнительную информацию о компьютерных вирусах, введите слово вирусы в строке поиска в центре справки и поддержки.

Использование программного обеспечения брандмауэра

Брандмауэры предназначены для предотвращения несанкционированного доступа к системе или сети. Брандмауэр может представлять собой программное обеспечение, установленное на компьютере и/или в сети, либо программно-аппаратное решение.

Существует два типа брандмауэров.

- Локальные брандмауэры программное обеспечение, которое защищает только компьютер, на котором оно установлено.
- Сетевые брандмауэры устанавливаются между кабельным или DSL-модемом и домашней сетью для защиты всех компьютеров сети.

Если брандмауэр установлен в системе, все данные, отправляемые и получаемые этой системой, контролируются и сравниваются с заданными критериями безопасности. Все данные, которые не соответствуют установленным критериям, блокируются.

Установка обновлений программного обеспечения

Для устранения проблем с безопасностью и повышения производительности необходимо регулярно обновлять установленные на компьютере программы HP, операционную систему Microsoft Windows и стороннее программное обеспечение. Дополнительную информацию см. в разделе <u>Обновление программ и драйверов на стр. 45</u>.

Установка обновлений безопасности Windows

Обновления операционной системы и другого программного обеспечения могут появиться уже после выпуска компьютера. Компания Microsoft уведомляет пользователей о выпуске критических обновлений. Чтобы защитить компьютер от нарушений в системе безопасности и компьютерных вирусов, устанавливайте все критические обновления, предоставляемые Microsoft, сразу после получения уведомления.

Чтобы убедиться, что все доступные обновления установлены на компьютере, следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- Запустите Центр обновления Windows сразу после настройки компьютера. Выберите Пуск
 > Все программы > Центр обновления Windows.
- После этого запускайте Центр обновления Windows ежемесячно.
- Загружайте обновления Windows и других программ Microsoft по мере их выпуска с вебсайта Microsoft и с помощью ссылки на обновления в центре справки и поддержки.

Установка обновлений программ НР и стороннего программного обеспечения

Рекомендуется регулярно обновлять программное обеспечение и драйверы, которые были первоначально установлены на компьютере. Чтобы загрузить последние версии, перейдите по адресу <u>http://www.hp.com/support</u>. Кроме того, можно зарегистрироваться на этом веб-сайте, чтобы получать автоматические уведомления о наличии доступных обновлений.

Если после приобретения компьютера было установлено стороннее программное обеспечение, регулярно обновляйте это программное обеспечение. Производители программного обеспечения предоставляют обновления своих программ, чтобы устранить проблемы с безопасностью и расширить их функциональные возможности.

Обеспечение безопасности беспроводной сети

При настройке беспроводной сети всегда включайте функции обеспечения безопасности. Дополнительную информацию см. в разделе <u>Защита беспроводной локальной сети на стр. 17</u>.

Резервное копирование программного обеспечения и информации

Регулярно выполняйте резервное копирование программного обеспечения и информации, чтобы защитить их от безвозвратной потери или повреждения вследствие атаки вируса либо программного или аппаратного сбоя. Дополнительную информацию см. в разделе <u>Резервное копирование и восстановление на стр. 58</u>.

Использование дополнительного замка с защитным тросиком

Замок с защитным тросиком (приобретается отдельно) является сдерживающим средством, однако он не может помешать ненадлежащему использованию или краже компьютера. Замок с защитным тросиком - это лишь один из нескольких способов, которые должны применяться как часть полного решения обеспечения безопасности для максимально эффективной защиты от кражи.

Гнездо для защитного тросика компьютера может отличаться от изображения в этом разделе. Сведения о расположении гнезда замка с тросиком см. в разделе <u>Знакомство с компьютером</u> на <u>стр. 4</u>.

- 1. Оберните защитный тросик замка вокруг надежно закрепленного объекта.
- 2. Вставьте ключ (1) в замок с защитным тросиком (2).

 Вставьте замок с защитным тросиком в соответствующее гнездо на компьютере (3) и закройте замок ключом.



4. Извлеките ключ и положите его в надежное место.

10 Использование программ Computer Setup (BIOS) и HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

Программа Setup Utility (BIOS) контролирует взаимодействие всех устройств ввода-вывода в системе (таких как дисководы, экран, клавиатура, мышь и принтер). Программа Setup Utility (BIOS) содержит параметры типов установленных устройств, последовательность загрузки компьютера, а также объем системной и расширенной памяти.

Запуск программы Setup Utility (BIOS)

Для запуска программы Setup Utility (BIOS) выполните указанные ниже действия.

- Включите или перезагрузите компьютер и нажмите клавишу esc, когда в нижней части экрана появится сообщение "Press the ESC key for Startup Menu" (Нажмите клавишу ESC для перехода в меню запуска).
- Нажмите клавишу f10 для входа в программу Setup Utility (BIOS).

Сведения о клавишах навигации в программе Setup Utility (BIOS) отображаются в нижней части экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ. Будьте осторожны при изменении параметров программы Setup Utility (BIOS). Ошибки могут привести к неправильной работе компьютера.

Обновление BIOS

Обновленные версии BIOS могут быть доступны на веб-сайте HP.

Большинство обновлений BIOS на веб-сайте HP представлены в виде сжатых файлов, называемых *SoftPaq*.

В некоторых загрузочных пакетах имеется файл Readme.txt, содержащий сведения об установке пакета и устранении неполадок.

Определение версии BIOS

Чтобы определить наличие в обновлениях более новой версии BIOS, необходимо знать текущую версию, установленную на компьютере.

Сведения о версии BIOS (называется также *ROM date* (Дата ПЗУ) и *System BIOS* (Система BIOS)) отображаются при нажатии клавиш fn+esc (в Windows) или в программе Setup Utility (BIOS).

- 1. Запустите программу Setup Utility (BIOS).
- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите Main (Главное).
- 3. Чтобы выйти из программы Setup Utility (BIOS) без сохранения измененных параметров, с помощью клавиши табуляции или клавиш со стрелками выберите Exit (Выход) > Exit Discarding Changes (Выход без сохранения изменений), а затем нажмите клавишу enter.

Загрузка обновления BIOS

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы избежать повреждения компьютера и ошибок при установке, загружайте и устанавливайте обновление BIOS, только когда компьютер подключен к надежному внешнему источнику питания с помощью адаптера переменного тока. Не загружайте и не устанавливайте обновление BIOS, если компьютер работает от батареи, подключен к стыковочному устройству или дополнительному источнику электропитания. При загрузке и установке необходимо соблюдать указанные ниже правила.

Не отсоединяйте кабель питания от электрической розетки для отключения питания компьютера.

Не выключайте компьютер и не переводите его в спящий режим или режим гибернации.

Не вставляйте, не удаляйте, не подключайте и не отключайте никакие кабели или устройства.

- 1. Выберите Пуск > Справка и поддержка > Обслуживание.
- 2. Для определения компьютера и доступа к обновлению BIOS, которое требуется загрузить, следуйте инструкциям на экране.
- 3. В области загрузки выполните указанные ниже действия.
 - найдите более новое обновление BIOS по сравнению с текущей версией BIOS, установленной на компьютере. Запишите дату, название или другой идентификатор.
 Эта информация может потребоваться, чтобы найти загруженное обновление на жестком диске компьютера.
 - **6.** Для загрузки выбранного обновления на жесткий диск следуйте инструкциям на экране.

Запишите путь к папке на жестком диске, куда будет загружен файл обновления BIOS. Этот путь потребуется для установки обновления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер подключается к сети, перед установкой любых обновлений программного обеспечения, особенно новых версий системы BIOS, обратитесь к администратору сети.

Процедуры установки обновлений BIOS могут отличаться. После завершения загрузки следуйте инструкциям на экране. При отсутствии инструкций на экране выполните указанные ниже действия.

- 1. Откройте программу "Проводник Windows". Для этого выберите Пуск > Компьютер.
- 2. Дважды щелкните значок жесткого диска. Обычно это локальный диск (С:).
- 3. С помощью записанных ранее сведений о пути к файлу откройте папку, в которой было сохранено обновление.
- 4. Дважды щелкните файл с расширением .exe (например, имя_файла.exe).

Начнется установка BIOS.

5. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. После появления на экране сообщения об успешном завершении установки можно удалить загруженный файл с жесткого диска.

Использование функции System Diagnostics (Диагностика системы)

Функция System Diagnostics (Диагностика системы) позволяет выполнять диагностические тесты для проверки работоспособности компонентов компьютера.

Для запуска функции System Diagnostics (Диагностика системы) выполните указанные ниже действия.

- Включите или перезагрузите компьютер. При появлении в левом нижнем углу экрана сообщения "Press the ESC key for Startup Menu" (Нажмите клавишу ESC для перехода в меню запуска) нажмите клавишу esc. При появлении меню запуска нажмите клавишу f2.
- **2.** Выберите диагностический тест, который необходимо запустить, и следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы остановить выполняемый диагностический тест, нажмите esc.

Использование программы HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (только в некоторых моделях)

Программа HP PC Hardware Diagnostics - это унифицированный расширяемый интерфейс встроенного ПО (UEFI), который позволяет проводить диагностическое тестирование аппаратного обеспечения. Это средство работает независимо от операционной системы, что дает возможность разграничить неполадки в оборудовании и проблемы, вызванные операционной системой или другими программными компонентами.

Для запуска HP PC Hardware Diagnostics UEFI выполните указанные далее действия.

1. Включите или перегрузите компьютер, нажмите и сразу отпустите клавишу esc, а потом нажмите f2.

После нажатия кнопки f2 BIOS последовательно выполнит поиск средств HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) в трех расположениях:

а. подключенный носитель USB;

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о загрузке средства HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на носитель USB см. в разделе <u>Загрузка средства HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на устройство USB на стр. 56</u>.

- б. жесткий диск;
- B. BIOS.
- 2. Выберите требуемый тип диагностического теста и следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы остановить выполняемый диагностический тест, нажмите клавишу esc.

Загрузка средства HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на устройство USB

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по загрузке HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) доступны только на английском языке.

- 1. Перейдите по адресу <u>http://www.hp.com</u>.
- 2. Выберите Поддержка и драйверы, а затем перейдите на вкладку Драйверы и ПО.
- 3. Введите название продукта в текстовое поле и нажмите Поиск.
- 4. Выберите модель своего компьютера, а затем установленную на нем операционную систему.
- 5. В разделе "Диагностика" выберите HP UEFI Support Environment.
 - или -

Выберите Загрузить, а затем - Запустить.

11 Резервное копирование и восстановление

На компьютере имеются средства, предоставленные операционной системой и компанией HP, которые помогут защитить информацию и восстановить ее в случае необходимости.

Создание архивных копий

- 1. Программа HP Recovery Manager используется для создания носителей для восстановления сразу после настройки рабочего компьютера.
- 2. По мере установки оборудования и программного обеспечения создавайте точки восстановления системы.
- **3.** По мере добавления фотографий, видео, музыки и других личных файлов создавайте резервные копии системной и личной информации.

Создание носителя восстановления для восстановления исходной системы

После успешной настройки компьютера рекомендуется создать диски восстановления или флэш-накопитель восстановления с помощью HP Recovery Manager. Эти диски восстановления или флэш-накопитель восстановления используются для восстановления системы в случае сбоев жесткого диска. Восстановление системы переустанавливает исходную операционную систему, затем настраивает параметры для программ по умолчанию.

Что необходимо знать

- Может быть создан только один комплект носителей восстановления. Бережно обращайтесь с этими средствами восстановления и храните их в надежном месте.
- Программа HP Recovery Manager проверяет компьютер и определяет необходимый объем флэш-накопителя или соответствующее количество чистых DVD-дисков.

Используйте диски DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL или флэш-накопитель. Не используйте перезаписываемые диски, такие как CD±RW, DVD±RW, двухслойные DVD ±RW и BD-RE (перезаписываемые диски Blu-ray): они не поддерживаются программным обеспечением HP Recovery Manager.

- Для создания дисков восстановления можно использовать дополнительный внешний оптический дисковод (приобретается отдельно) либо можно приобрести диски восстановления для данного компьютера в службе поддержки на веб-сайте HP. Перейдите на страницу <u>http://www.hp.com/support</u>, выберите страну или регион и следуйте инструкциям на экране. Внешний оптический дисковод должен быть подсоединен непосредственно к USB-порту компьютера, а не другого внешнего устройства (например, концентратора).
- Перед созданием носителей восстановления убедитесь, что компьютер подключен к источнику питания переменного тока.
- Этот процесс может занять до одного часа или более. Не прерывайте процесс создания.

- Сохраняйте носители в безопасном месте отдельно от компьютера.
- При необходимости до завершения создания носителей восстановления можно выйти из программы. При следующем запуске программы Recovery Manager будет предложено продолжить процесс.

Создание носителей для восстановления

- **1.** Выберите Пуск и введите recovery в поле поиска. Выберите в списке **Recovery Manager**. При появлении запроса разрешите продолжение действия.
- 2. Щелкните Создание носителей восстановления.
- 3. Для продолжения следуйте инструкциям на экране.

Сведения о восстановлении см. в разделе <u>Восстановление исходной системы с помощью HP</u> <u>Recovery Manager на стр. 62</u>.

Создание точек восстановления системы.

Точка восстановления системы - это снимок содержимого жесткого диска на определенный момент времени, сохраненный средством восстановления системы Windows. Точки восстановления содержат такие данные, как параметры реестра, используемые Windows. Восстановление предыдущей точки восстановления позволяет отменить изменения, внесенные в систему после создания точки восстановления.

Восстановление состояния системы до более ранней точки восстановления не повлияет на файлы данных и сообщения электронной почты, созданные после этой точки, но повлияет на программное обеспечение. которое могло быть установлено.

Например, если с цифровой камеры была загружена фотография, после чего было восстановлено состояние компьютера на предыдущий день, фотография останется на компьютере.

Однако если было установлено программное обеспечение для просмотра фотографий, после чего было восстановлено состояние компьютера на предыдущий день, программное обеспечение будет удалено, и его станет невозможно использовать.

Что необходимо знать

- Если вы вернетесь к точке восстановления, а затем измените решение, возврат к точке восстановления можно отменить.
- Точки восстановления системы необходимо создавать в следующих случаях.
 - Перед добавлением или изменением оборудования или программного обеспечения.
 - Периодически при оптимальной работе компьютера.
- Восстановление состояния системы также сохраняет теневые копии файлов, измененных после создания последней точки восстановления. Для получения дополнительной информации об использовании теневых копий для восстановления см. раздел "Справка и поддержка".

Создание точки восстановления системы

- 1. Выберите Пуск > Панель управления > Система и безопасность > Система.
- 2. На левой панели щелкните Защита системы.

- 3. Щелкните вкладку Защита системы.
- 4. Щелкните Создать и следуйте инструкциям на экране.

Сведения о восстановлении см. в разделе Восстановление состояния предыдущей точки восстановления системы на стр. 61.

Резервное копирование системы и личной информации

На вашем компьютере хранится важная информация, такая как файлы, электронная почта и фотографии, которую необходимо сохранить даже при загрузке вируса или ненадлежащей работе системы. Полное восстановление файлов возможно только при условии регулярного резервного копирования. По мере добавления новых программ и данных требуется регулярно выполнять резервное копирование.

Советы для успешного резервного копирования

- Перед установкой диска в оптический дисковод напишите на нем номер.
- Сохраняйте личные файлы в библиотеках документов, музыки, изображений и видео, а также периодически создавайте резервные копии этих папок.
- Сохраняйте пользовательские параметры, устанавливаемые в окнах, на панели инструментов и панели меню, с помощью снимков экрана. Снимок экрана позволит сэкономить время при восстановлении пользовательских параметров.

Для создания снимка экрана выполните указанные ниже действия.

- 1. Отобразите экран, который требуется сохранить.
- 2. Скопируйте изображение экрана.

Чтобы скопировать только активное окно, нажмите alt+prt sc.

Чтобы скопировать весь экран, нажмите prt sc.

- 3. Запустите текстовый редактор или программу для обработки графики и выберите Правка > Вставить. В документ будет добавлено изображение экрана.
- 4. Сохраните и напечатайте документ.

Что необходимо знать

- Можно выполнять резервное копирование информации на дополнительный внешний жесткий диск, флэш-накопитель, на сетевой диск или на оптические диски.
- При выполнении резервного копирования подключите компьютер к источнику переменного тока.
- Выделите достаточно времени для выполнения резервного копирования. В зависимости от размера файлов процесс может занять больше часа.
- Перед выполнением резервного копирования проверьте объем свободного пространства на устройстве для архивации.
- Резервное копирование необходимо выполнять в следующих случаях.
 - Перед добавлением или изменением оборудования или программного обеспечения.
 - Перед ремонтом или восстановлением компьютера.
 - Регулярно для обеспечения наличия последних копий личной информации.

- После добавления множества файлов, например, после сохранения видеороликов с празднования дня рождения.
- Перед использованием антивирусного программного обеспечения для удаления вредоносных программ.
- После добавления информации, которую трудно заменить, такой как изображения, видео, музыка, файлы проектов или записи данных.

Создание архивной копии с помощью функции архивации и восстановления Windows

Windows позволяет выполнять резервное копирование файлов помощью функции архивации и восстановления Windows. Можно выбрать уровень резервного копирования, от отдельных папок до дисков. Архивы сжимаются для экономии пространства. Для создания резервной копии выполните следующее.

- 1. Выберите Пуск > Панель управления > Система и безопасность > Архивация и восстановление.
- 2. Для запуска и настройки резервного копирования по расписанию следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для повышения безопасности компьютера операционная система Windows имеет функцию управления учетными записями пользователя. Для выполнения некоторых задач, например для установки программного обеспечения, запуска утилит или изменения параметров Windows, может быть предложено подтвердить права доступа или ввести пароль. Дополнительные сведения см. в центре справки и поддержки.

Сведения о восстановлении см. в разделе <u>Восстановление определенных файлов с помощью</u> функции архивации и восстановления Windows на стр. 62.

Восстановление

Восстановление состояния предыдущей точки восстановления системы

Иногда установка программного обеспечения приводит к непредвиденному поведению компьютера или Windows. Обычно удаление программного обеспечения позволяет устранить проблемы. Если удаление не устраняет проблемы, можно восстановить состояние компьютера в предыдущей точке восстановления (созданной ранее).

Чтобы вернуться к предыдущей точке восстановления системы, когда компьютер работал оптимально, выполните указанные ниже действия.

- 1. Выберите Пуск > Панель управления > Система и безопасность > Система.
- 2. На левой панели щелкните Защита системы.
- 3. Щелкните вкладку Защита системы.
- 4. Щелкните Восстановление системы и следуйте инструкциям на экране.

Восстановление определенных файлов

Если файлы были случайно удалены с жесткого диска и не могут быть восстановлены из Корзины, или файлы повреждены, можно использовать восстановление определенных файлов. Восстановление определенных файлов особенно полезно при восстановлении исходной системы с помощью HP Recovery Manager. Можно восстановить только файлы, резервная копия которых была создана ранее.

Восстановление определенных файлов с помощью функции архивации и восстановления Windows

Windows позволяет восстанавливать файлы, резервная копия которых создана с помощью функции архивации и восстановления Windows.

- 1. Выберите Пуск > Панель управления > Система и безопасность > Архивация и восстановление.
- 2. Для восстановления резервной копии следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для повышения безопасности компьютера операционная система Windows имеет функцию управления учетными записями пользователя. Для выполнения некоторых задач, например для установки программного обеспечения, запуска утилит или изменения параметров Windows, может быть предложено подтвердить права доступа или ввести пароль. Дополнительные сведения см. в центре справки и поддержки.

Восстановление исходной системы с помощью HP Recovery Manager

Программа HP Recovery Manager позволяет восстановить систему до исходного заводского состояния.

Что необходимо знать

- Программа HP Recovery Manager позволяет восстановить только программное обеспечение, установленное производителем компьютера. Программное обеспечение, которое не поставляется с этим компьютером, необходимо загрузить с веб-сайта производителя или переустановить с диска, предоставленного производителем.
- Восстановление системы является крайней мерой при устранении проблем с компьютером. Если эти точки восстановления (см. раздел <u>Восстановление состояния</u> <u>предыдущей точки восстановления системы на стр. 61</u>) и частичные восстановления (см. раздел <u>Восстановление определенных файлов на стр. 61</u>) и частичные восстановления (см. попробуйте применить их перед запуском программы HP Recovery Manager для восстановления системы.
- Восстановление системы необходимо выполнять в случае сбоя жесткого диска или если не удалось устранить проблемы с компьютером с помощью других способов.
- Если носитель восстановления не работает, можно получить диски восстановления для вашей системы в службе поддержки на веб-сайте НР. Перейдите на страницу <u>http://www.hp.com/support</u>, выберите страну или регион и следуйте инструкциям на экране.
- Функция Minimized Image Recovery рекомендуется только для опытных пользователей. Все драйверы оборудования и программное обеспечение повторно устанавливаются, другие приложения не устанавливаются. Не прерывайте процесс до его завершения, в противном случае произойдет сбой восстановления.

Восстановление с помощью специального раздела НР (только в некоторых моделях)

Раздел НР Recovery (только в некоторых моделях) позволяет восстанавливать систему без необходимости дисков или флэш-накопителя восстановления. Этот тип восстановления может использоваться в том случае, если жесткий диск работает.
Для проверки наличия раздела восстановления нажмите Пуск, щелкните правой кнопкой Компьютер, затем выберите Управление > Управление дисками. При наличии такого раздела в окне будет показан диск Recovery.

В ПРИМЕЧАНИЕ. Диски восстановления прилагаются к компьютерам, не имеющим раздела восстановления.

- 1. Запустите программу HP Recovery Manager одним из следующих способов.
 - Выберите Пуск и введите recovery в поле поиска. Выберите в списке Recovery Manager.

- или -

- Включите или перезагрузите компьютер и нажмите клавишу esc, когда в нижней части экрана появится сообщение "Press the ESC key for Startup Menu" (Нажмите клавишу ESC для перехода в меню запуска). При появлении на экране сообщения "F11 (System Recovery)" (F11 (Восстановление системы)) нажмите клавишу f11.
- 2. Щелкните System Recovery (Восстановление системы) в окне программы HP Recovery Manager.
- 3. Следуйте инструкциям на экране.

Восстановление с помощью носителей восстановления

- 1. Если это возможно, сделайте резервную копию всех личных файлов.
- 2. Вставьте первый диск восстановления в оптический дисковод компьютера или дополнительный внешний дисковод и перезагрузите компьютер.

- или -

Вставьте флэш-накопитель восстановления в порт USB на компьютере и перезагрузите компьютер.

- ПРИМЕЧАНИЕ. Если после перезагрузки компьютера программа НР Recovery Manager не запустилась автоматически, необходимо изменить порядок загрузки. См. раздел Изменение порядка загрузки компьютера на стр. 63.
- 3. Во время загрузки системы нажмите f9.
- 4. Выберите оптический дисковод или флэш-накопитель.
- 5. Следуйте инструкциям на экране.

Изменение порядка загрузки компьютера

Чтобы изменить порядок загрузки для использования дисков восстановления, выполните указанные ниже действия.

- 1. Перезагрузите компьютер.
- 2. Нажмите esc во время перезагрузки компьютера, затем нажмите f9 для изменения параметров загрузки.
- 3. В окне параметров загрузки выберите Internal CD/DVD ROM Drive (Внутренний дисковод CD/DVD-ROM).

Чтобы изменить порядок загрузки для использования флэш-накопителя восстановления, выполните указанные ниже действия.

- 1. Вставьте флэш-накопитель в порт USB.
- 2. Перезагрузите компьютер.
- 3. Нажмите esc во время перезагрузки компьютера, затем нажмите f9 для изменения параметров загрузки.
- 4. В окне параметров загрузки выберите флэш-накопитель.

12 Технические характеристики

Входное питание

Приведенные в данном разделе сведения о питании могут оказаться полезными, если планируется брать с собой компьютер при поездках в другие страны.

Компьютер работает от постоянного тока, который подается от источников питания переменного или постоянного тока. Источник питания переменного тока должен иметь напряжение 100-240 В и частоту 50-60 Гц. Питание компьютера может осуществляться от автономного источника постоянного тока, однако рекомендуется использовать только адаптер питания переменного тока или источник питания постоянного тока, поставляемый или одобренный НР для работы с компьютером.

Компьютер может работать от источника питания постоянного тока, удовлетворяющего указанным ниже требованиям. Рабочие напряжение и сила тока различаются в зависимости от платформы.

Входное питание	Номинальные значения	
Рабочие напряжение и сила тока	19,5 В постоянного тока при 2,31 А - 45 Вт	
	19,5 В постоянного тока при 3,33 А - 65 Вт	
Разъем постоянного тока внешнего блока питания НР		

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное изделие рассчитано на системы питания ИТ в Норвегии с межфазным напряжением до 240 В (среднеквадратичное).

ПРИМЕЧАНИЕ. Рабочее напряжение и сила тока компьютера указаны на наклейке о соответствии системы нормам.

Условия эксплуатации

Параметр	Метрические единицы	Единицы США	
Температура			
Рабочий режим	5 35 °C	41 95 °F	
Нерабочий режим	от -20 °C до 60 °C	от -4 °F до 140 °F	
Относительная влажность (без конденсации)			
Рабочий режим	от 10% до 90%	от 10% до 90%	
Нерабочий режим	5 95%	5 95%	
Максимальная высота (без компенсации атмосферного давления)			
Рабочий режим	-15 3048 м	-50 10 000 футов	
Нерабочий режим	от -15 м до 12 192 м	от -50 футов до 40 000 футов	

13 Устранение неполадок и поддержка

- Устранение неполадок
- Связь со службой поддержки

Устранение неполадок

Проблемы беспроводного подключения

Некоторые из возможных причин возникновения проблем с беспроводным подключением приведены ниже.

- Беспроводная связь не включена.
- Устройство беспроводной связи установлено неверно или отключено.
- Помехи устройству беспроводной связи от других устройств.
- Аппаратная ошибка устройства беспроводной связи или маршрутизатора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройства беспроводной связи устанавливаются только на некоторые модели компьютеров. Если поддержка беспроводных сетей не указана в списке функций на оригинальной упаковке компьютера, можно приобрести устройство беспроводной сети отдельно и расширить таким образом возможности компьютера.

Невозможно подключиться к беспроводной ЛВС

При возникновении проблемы с подключением к беспроводной ЛВС, убедитесь, что встроенное устройство беспроводной ЛВС включено и правильно установлено на компьютере:

- 1. Если индикатор беспроводной связи не светится или светится желтым светом, нажмите кнопку, переключатель или клавишу беспроводной связи, чтобы включить устройство беспроводной связи.
- 2. Затем повторите попытку подключения к беспроводной ЛВС

Если подключение по-прежнему невозможно, выполните указанные ниже действия.

- 1. Выберите Пуск > Панель управления > Система и безопасность.
- 2. В разделе "Система" щелкните Диспетчер устройств.
- **3.** Щелкните стрелку, расположенную рядом с **Сетевые адаптеры**, чтобы раскрыть список и отобразить все адаптеры.
- 4. Найдите устройство беспроводной ЛВС в списке сетевых адаптеров. В списке устройств беспроводной ЛВС могут быть термины *беспроводная*, *беспроводная ЛВС*, *WLAN* или *802.11*.

Если в списке отсутствуют устройства беспроводной локальной сети, значит в компьютере нет встроенного устройства беспроводной локальной сети либо неправильно установлен драйвер этого устройства.

Для получения дополнительной информации об устранении неполадок беспроводной ЛВС используйте веб-узлы, ссылки на которые содержатся в центре справки и поддержки.

Не удается подключиться к нужной сети

Подключение к выбранной сети может быть невозможным, поскольку это беспроводная локальная сеть с функцией обеспечения безопасности. Для подключения к беспроводной ЛВС этого типа требуется код безопасности. Дополнительную информацию см. в следующем разделе.

Если проблема состоит не в вводе кода безопасности, подключение к беспроводной ЛВС может быть повреждено. Часто Windows может автоматически восстановить поврежденное подключение беспроводной ЛВС.

 Если в области уведомлении в правом углу панели задач есть значок сети, щелкните правой кнопкой мыши значок и выберите Устранение неполадок.

Windows выполнит сброс сетевого устройства и попытается снова подключиться к одной из предпочитаемых сетей.

- Если в области уведомлений нет значка состояния сети, выполните указанные ниже действия.
 - 1. Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом.
 - **2.** Щелкните **Устранение неполадок** и выберите сеть, неполадки которой необходимо устранить.

Текущие коды сетевой безопасности недоступны

Если при подключении к беспроводной ЛВС появляется запрос на ввод кода безопасности (или ключа сети) или имени сети (SSID), сеть является защищенной. Для подключения к защищенной сети необходимо обладать текущими кодами. Сетевое имя SSID и ключ безопасности представляют собой алфавитно-цифровые коды, которые необходимо ввести, чтобы компьютер был опознан сетью.

- Если сеть подключена к личному беспроводному маршрутизатору, обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора для получения инструкций по установке одинаковых кодов на маршрутизаторе и устройстве беспроводной ЛВС.
- Для частной сети, такой как сеть в офисе или в общих интерактивных чатах, обратитесь к администратору сети для получения кодов, затем введите эти коды при появлении соответствующего запроса.

Некоторые сети регулярно изменяют SSID или ключи сети, используемые в маршрутизаторах или точках доступа для повышения безопасности. Необходимо изменять код на компьютере соответствующим образом.

При получении новых ключей и имени SSID для какой-либо беспроводной сети, к которой ранее уже выполнялось подключение, выполните указанные ниже действия для подключения к этой сети.

- 1. Выберите Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом.
- 2. На левой панели щелкните Управление беспроводными сетями.

Появится список доступных беспроводных ЛВС. Если компьютер находится в точке доступа, где активны несколько беспроводных локальных сетей, будут показаны несколько сетей.

3. Выберите сеть из списка, щелкните сеть правой кнопкой и выберите Свойства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если нужная сеть отсутствует в списке, обратитесь к администратору сети, чтобы убедиться, что маршрутизатор или точка доступа работает.

- 4. Перейдите на вкладку Безопасность и введите верные данные беспроводного шифрования в поле Ключ безопасности сети.
- 5. Для сохранения этих параметров нажмите кнопку ОК.

Очень слабое подключение к беспроводной ЛВС

Если подключение очень слабое или компьютер не может установить подключение к беспроводной ЛВС, устраните помехи от других устройств указанным ниже образом.

- Переместите компьютер ближе к беспроводному маршрутизатору или точке доступа.
- Временно отключите такие устройства, как СВЧ-печь, беспроводной или мобильный телефон, чтобы убедиться, что другие беспроводные устройства не оказывают помех.

Если подключение не улучшается, попробуйте переустановить все значения для подключения на устройстве.

- 1. Выберите Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом.
- 2. На левой панели щелкните Управление беспроводными сетями.

Появится список доступных беспроводных ЛВС. Если компьютер находится в точке доступа, где активны несколько беспроводных локальных сетей, будут показаны несколько сетей.

3. Щелкните сеть и выберите Удалить

Не удается подключиться к беспроводному маршрутизатору

Если подключиться к беспроводному маршрутизатору не удается, выполните сброс, отключив питание маршрутизатора на 10-15 секунд.

Если компьютер по-прежнему не может подключиться к беспроводной ЛВС, перезапустите беспроводной маршрутизатор. Для получения сведений см. инструкции производителя маршрутизатора.

Значок состояния сети не отображается

Если после настройки беспроводной ЛВС в области уведомлений не отображается значок состояния сети, драйвер программного обеспечения отсутствует или поврежден. Также может появиться сообщение об ошибке Windows "Устройство не найдено". Необходимо переустановить драйвер.

Последнюю версию программного обеспечения для беспроводной ЛВС и драйверов для компьютера можно найти на веб-сайте HP <u>http://www.hp.com</u>. Если используемое устройство ЛВС приобретено отдельно, посетите веб-сайт производителя для получения последней версии программного обеспечения.

Для получения последней версии программного обеспечения для устройства беспроводной ЛВС выполните следующие действия:

- 1. Запустите веб-обозреватель и перейдите на веб-узел <u>http://www.hp.com/support</u>.
- 2. Выберите свою страну/регион.

- 3. Выберите задачу загрузки драйверов и программных средств и введите номер модели компьютера в поле поиска.
- 4. Нажмите клавишу enter и следуйте указаниям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если используемое устройство ЛВС приобретено отдельно, посетите веб-сайт производителя для получения последней версии программного обеспечения.

Неполадки звука

Для проверки звуковых функций компьютера выполните указанные ниже действия.

- 1. Выберите Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Звук.
- Когда откроется окно "Звук", выберите вкладку Звуки. В области "Программные события" выберите любое звуковое событие, например звуковой сигнал или сигнал уведомления, и нажмите кнопку Проверить.

В динамиках или подключенных наушниках должен быть слышен соответствующий звуковой сигнал.

Для проверки функций записи на компьютере выполните указанные ниже действия.

- 1. Выберите Пуск > Все программы > Стандартные > Звукозапись.
- 2. Щелкните Начать запись и говорите в микрофон. Сохраните файл на рабочем столе.
- 3. Откройте мультимедийную программу и воспроизведите звук.

Чтобы подтвердить или изменить параметры звука на компьютере, выберите Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Звук.

Проблемы управления питанием.

Некоторые из возможных причин возникновения проблем управления питанием приведены ниже.

- Низкий уровень заряда батареи
- Проблемы адаптера переменного тока

Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи

Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при наличии внешнего источника питания

- Подключите адаптер переменного тока.
- Подключите дополнительное стыковочное устройство или устройство расширения.
- Подключите дополнительный адаптер питания, приобретенный в НР.

Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при отсутствии внешнего источника питания

- Переведите компьютер в режим гибернации.
- Сохраните данные и завершите работу компьютера.

Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи, если компьютер не может выйти из режима гибернации

Если уровень заряда недостаточен для выхода из режима гибернации, выполните указанные ниже действия.

- 1. Замените разряженную батарею заряженной или подключение адаптер питания переменного тока к компьютеру и к внешнему источнику питания.
- 2. Чтобы вывести компьютер из режима гибернации, нажмите кнопку питания.

Устранение неполадок, связанных с адаптером переменного тока

Проверьте адаптер питания переменного тока при возникновении любой из следующих проблем, если компьютер подключен к адаптеру переменного тока.

- Компьютер не включается.
- Экран не включается.
- Индикаторы питания не светятся.

Для проверки адаптера питания переменного тока выполните указанные ниже действия.

- 1. Завершите работу компьютера.
- 2. Извлеките батарею из компьютера. См. раздел <u>Извлечение заменяемой пользователем</u> <u>батареи на стр. 36</u>.
- 3. Подключите адаптер переменного тока к компьютеру, а затем к электрической розетке.
- 4. Включите компьютер.
 - Если индикаторы питания светятся, адаптер переменного тока работает нормально.
 - Если индикаторы питания не светятся, проверьте подключение адаптера переменного тока к компьютеру и электрической розетке.
 - Если все подключено правильно и надежно, но индикаторы питания *не светятся*, это означает, что адаптер переменного тока не работает и его необходимо заменить.

Обратитесь в службу поддержки за информацией о получении адаптера питания для замены.

Связь со службой поддержки

Если в данном руководстве и в центре справки и поддержки не удалось найти ответы на вопросы, обратитесь в службу поддержки на странице <u>http://www.hp.com/go/contactHP</u>.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения поддержки по всему миру щелкните Contact HP worldwide (Получение поддержки от HP по всему миру) в левой части страницы или перейдите по адресу http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

Доступны перечисленные ниже возможности.

• Общение со специалистом службы поддержки НР в чате по Интернету.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если сеанс разговора со специалистом службы поддержки недоступен на определенном языке, можно использовать английский язык.

- Поддержка по электронной почте.
- Поиск номеров телефонов службы поддержки во всех странах.
- Поиск сервисных центров HP.

14 Электростатический разряд

Электростатический разряд - это высвобождение статического электричества при соприкосновении двух объектов, например, небольшой удар, который вы почувствуете, если пройдетесь по ковру, а затем дотронетесь до металлической дверной ручки.

Разряд статического электричества с пальцев или с других проводников может привести к повреждению электронных компонентов. Чтобы избежать повреждения компьютера, дисковода и потери данных, соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

- Если в соответствии с инструкциями по снятию или установке необходимо отсоединить компьютер от розетки, отсоединяйте его после надлежащего заземления и перед снятием крышки.
- Храните компоненты в антистатической упаковке до момента установки.
- Не прикасайтесь к разъемам, контактам и схемам. Прикасайтесь к электронным компонентам как можно меньше.
- Используйте немагнитные инструменты.
- Перед началом работы с компонентами снимите заряд статического электричества. Для этого коснитесь неокрашенной металлической поверхности компонента.
- При извлечении компонента поместите его в антистатическую упаковку.

Для получения дополнительных сведений о статическом электричестве, а также об удалении или установке компонентов обратитесь в службу поддержки.

Указатель

Α

адаптер переменного тока 6 антенны беспроводной глобальной сети, определение 8 антенны беспроводной локальной сети, определение 8 антивирусное программное обеспечение, использование 51 аудиовход (разъем для микрофона) 7, 21 аудиовыход (разъем для наушников) 7, 21

Б

батарея установка 38 утилизация 38 хранение 38 энергосбережение 37 батарея, поиск сведений 37 батарея, температура 38 безопасность беспроводной сети 17 беспроводная локальная сеть безопасность 17 использование 16 необходимое оборудование 17 подключение 18 подключение к корпоративной беспроводной ЛВС 18 подключение к общей беспроводной ЛВС 18 радиус действия 18 беспроводная локальная сеть, наклейка 14 беспроводная связь, наклейка сертификации устройства 14 беспроводная сеть, безопасность 52

блокирующий фиксатор батареи, определение 13

В

веб-камера использование 22 определение 8, 20 вентиляционные отверстия, определение 6, 13 вид снизу 14 видео 23 внешние устройства 42 внешний источник переменного тока, использование 38 внутренний микрофон, определение 8, 20 внутренний переключатель экрана, определение 8 восстановление 61 HP Recovery Manager 62 восстановление исходной системы 62 создание носителей для восстановления 58 восстановление с помошью дисков восстановления 63 восстановление системы 62 входное питание 65 выключение компьютера 39

Г

гибернация активация 34 активация при критически низком уровне заряда батареи 38 выход 34 гнезда защитный тросик 6 карта памяти 4 гнездо защитного тросика, определение 6 горячие клавиши клавиатуры, определение 28

Д

дефрагментация диска, программное обеспечение 44 динамики подключение 22 динамики, определение 21 диски восстановления 58 дисковый носитель 33 дополнительные внешние устройства, использование 42

3

завершение работы 39 защитный тросик, установка 52 звук, использование 22 звуковые функции, проверка 22 зона сенсорной панели, определение 9, 29

И

индикатор батарей 34 индикатор беспроводной связи 10.15 индикатор веб-камеры, определение 8, 20 индикатор жесткого диска 7 индикатор отключения звука, определение 10 индикатор caps lock, определение 10 индикаторы адаптер переменного тока 6 беспроводная связь 10 веб-камера 20 жесткий диск 7 отключение звука 10 питание 7, 10 caps lock 10 индикаторы питания, определение 7,10 интегрированная цифровая панель клавиатуры, определение 12, 29

Интернет, настройка подключения 17 использование внешнего источника переменного тока 38 использование индикатора батарей 34 использование паролей 49

К

кабели **USB** 41 карта памяти извлечение 43 установка 43 клавиша esc, определение 12 клавиша fn, определение 12, 28 клавиша num lk, определение 12 клавиша num lock, определение 29 клавиша Windows, определение 12 клавиши действий 12 esc 12 fn 12 num lk 12 Windows 12 клавиши действий беспроводная связь 28 воспроизведение, пауза, возобновление 28 определение 12 отключение звука 28 переключение изображения на экране 28 предыдущая дорожка или раздел 28 следующая дорожка или раздел 28 справка и поддержка 28 увеличение громкости 28 увеличение яркости экрана 28 уменьшение громкости 28 уменьшение яркости экрана 28 ключ продукта 14 кнопка беспроводной связи 15

кнопка питания, определение 11 кнопки левая кнопка сенсорной панели 9,29 оптический дисковод, извлечение 5 питание 11 правая копка сенсорной панели 9,29 компоненты вид сверху 9 вид слева 6 вид снизу 13 вид спереди 4 вид справа 5 кнопка питания 11 экран 8 компьютер не отвечает 39 компьютер, поездки 38 концентраторы 41 критически низкий уровень заряда батареи 38

Μ

масштабирование, жесты сенсорной панели 32 микрофон определение 8, 20 подключение 22 мультимедийные функции 20 мышь, внешняя настройка пользовательских параметров 27

Н

название и номер продукта для компьютера 14 наклейки беспроводная локальная сеть 14 беспроводная связь, сертификация устройства 14 серийный номер 14 служебная 14 соответствие нормам 14 Bluetooth 14 Microsoft, сертификат подлинности 14 настройка беспроводной локальной сети 17 настройка звука для HDMI 25 наушники, подключение 22 носитель восстановления 58 носитель с возможностью записи 33 носитель с возможностью чтения 33

0

обновления программ НР и стороннего программного обеспечения, установка 52 обслуживание дефрагментация диска 44 очистка диска 45 операционная система ключ продукта 14 Microsoft, наклейка сертификата подлинности 14 оптический дисковод, кнопка извлечения 5 оптический дисковод, определение 5, 21 отверстия динамиков, определение 13 отсек для батареи, определение 13 очистка диска, программное обеспечение 45 очистка компьютера 45

П

пароли Setup Utility (BIOS) 49 Windows 49 питание батарея 35 экономия 37 питание от батареи 35 питание, разъем 6 поддерживаемые диски 58 подключение к беспроводной ЛВС 18 подключение к корпоративной беспроводной ЛВС 18 поездки с компьютером 14, 38, 46 порт внешнего монитора определение 6, 21 подключение 23 порт HDMI определение 6, 21 подключение 24 порт USB 3.0, определение 6, 21 порт VGA, подключение 23 порты внешний монитор 6, 21, 23 HDMI 6, 21, 24 **USB 21** USB 2.0 5 USB 3.0 6, 21 VGA 23 порты USB 2.0, определение 5, 21 порядок загрузки изменение 63 проверка звуковых функций 22 программа обеспечения безопасности Интернета, использование 50 программное обеспечение дефрагментация диска 44 очистка диска 45 CyberLink PowerDVD 26 программное обеспечение брандмауэра 51 программное обеспечение Wireless Assistant 15 программное обеспечение, установка обновлений 51

Ρ

развлечения 1 разъем питания, определение 6 разъем RJ-45 (сеть), определение 6 разъемы аудиовход (для микрофона) 7, 21 аудиовыход (для наушников) 7, 21 сеть 6 RJ-45 (сеть) 6 резервное копирование программного обеспечения и информации 52 резервные копии 58 рекомендации 1

С

сведения о соответствии нормам наклейка со сведениями о соответствии нормам 14 наклейки сертификации беспроводного устройства 14 сенсорная панель использование 29 кнопки 9.29 сенсорная панель, жесты прокрутка 32 растяжение 32 сжатие 32 сенсорная панель, жесты прокрутки 32 сервисные наклейки, расположение 14 серийный номер компьютера 14 сертификат подлинности, наклейка 14 сетевой разъем, определение 6 сжатие, жесты сенсорной панели 32 система, восстановление 62 сочетание клавиш сведений о системе 28 сочетания клавиш использование 28 описание 28 отображение сведений о системе 28 спящий режим активация 33 выход 33

T

температура 38 точки восстановления 59 точки восстановления системы, создание 59 транспортировка компьютера 46

У

удаленные файлы восстановление 61 условия эксплуатации 66 *v***становка** дополнительный замок с тросиком 52 критические обновления безопасности 51 установка защиты с помощью пароля при выходе из энергосберегающего режима 34 устранение неполадок адаптер переменного тока 71 беспроводное подключение 67 звуковые функции 70 низкий уровень заряда батареи 70 управление питанием 70 устранение неполадок и поддержка 67 устройства высокой четкости, подключение 24 устройство чтения карт памяти, определение 4 устройство WLAN 14, 16 уход за компьютером 45

Φ

фиксатор блокировка батареи 13 извлечение батареи 13 фиксатор батареи 13

Х

хранение батареи 38

Э

электростатический разряд 73 элементы управления беспроводной связью кнопка 15 операционная система 15 программное обеспечение Wireless Assistant 15 энергосбережение 37

В

BIOS загрузка обновления 55 обновление 54 определение версии 54 Bluetooth, наклейка 14 Bluetooth, устройство 15, 18

С

CyberLink PowerDVD 26

Η

HDMI, настройка звука 25 HP Recovery Manager 62

Μ

Microsoft, наклейка сертификата подлинности 14

Ρ

PowerDVD 26

S

Setup Utility (BIOS), пароли 49

U

USB-кабель, подключение 41 USB-концентраторы 41 USB-устройства извлечение 42 описание 41 подключение 41

W

Windows, архивация и восстановление восстановление файлов 62 Windows, пароли 49 Windows, установка обновлений безопасности 51