# ЛОС

## Руководство пользователя ЖК-монитора

## E2280SWN

(Светодиодная подсветка)



Безопасность	4
Условные обозначения	4
Питание	5
Установка	6
Очистка	7
Прочее	8
Установка	9
Содержимое ВОХ	9
Установкаподставкии основания	10
Подключение монитора	12
Установка кронштейна для крепления на стену	13
Регулировка	14
Установка оптимального раэрешения	14
Windows 10	14
Windows 8	16
Windows 7	18
Горячие клавиши	20
Настройка зкранного меню	22
Яркость	23
Настройка изображения	24
Температура цвета	25
Улучшение изображения	26
Настройка экранного меню	27
Дополнительно	28
Выход	29
Светодиодныйиндикатор	30
Драйвер	31
Драйвер монитора	31
Windows 10	31
Windows 8	35
Windows 7	39
i-Menu	43
e-Saver	44
Screen+	45
Псиск и устранение неиоправностей	46
Технические характеристики	47
Общие технические характеристики	47
Установленныеизготовителемграфичгскиережимы	48
Назначение контактов	49
Технология Plug and Play	49
Положения	50
Декларация Федеральной комиссии по средствам связи (FCC)	50
Декларация о соответствии требованиям Директивы об отходах электрического и электронного	
оборудования (WEEE)	51
Декларация о соответствии требованиям Директивы об отходах электрического и электронного	
оборудования (WEEE) для Индии	51

EPA Energy Star	52
Обслуживание	53
Гарантийные обязательства для Европы	53
Гарантийные обязательства для Ближнего Востока и Африки (МЕА)	55
AOC International (Europe) B.V.	58
Гарантийные обязательства для Северной и Южной Америки (кроме Бразилии)	60
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EASE	63

## Безопасность

## Условные обозначения

В следующих параграфах приведено описание условных обозначений, используемых в данном документе.

#### Примечания, предостережения и предупреждения

В данном руководстве встречаются абзацы, выделенные жирным шрифтом или курсивом, которые сопровождаются специальным значком. Такие абзацы представляют собой примечания, предостережения и предупреждения и имеют следующее значение:



ПРИМЕЧАНИЕ: представляет собой важную информацию, которая способствует более эффективному использованию компьютерной системы.

## $\wedge$

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: указывает на потенциальную опасность повреждения аппаратных средств или потери данных и объясняет как избежать возникновения этих неполадок.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указывает на потенциальную угрозу травм и объясняет как этого избежать. Некоторые предупреждения оформлены иначе и не сопровождаются значками. В таких случаях оформление конкретного предупреждения диктуется соответствующей регулирующей инстанцией.

## Питание

Монитор должен работать только от источника питания, указанного на маркировке. Если вы не уверены в характеристиках сети питания, обратитесь за консультацией к дилеру или в местную энергетическую компанию.

Монитор оснащен трехконтактным штекером питания с заземлением, т.е. штекером, имеющим третий контакт (заземление). Такой штекер подходит только к розетке питания с предусмотренным заземлением. Если розетка не предназначена для трехконтактной вилки, вызовите электрика для установки требуемой розетки или используйте адаптер для безопасного заземления. Не пренебрегайте дополнительной безопасностью, которую обеспечивает розетка с заземлением.

• Отключайте прибор от сети питания во время грозы, а также в тех случаях, когда монитор не используется в течение долгого периода времени. Это обеспечит защиту монитора от повреждений, вызванных скачками напряжения в сети питания.

• Не превышайте допустимой нагрузки на разветвители питания и на удлинительные шнуры. Перегрузка может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Предназначено для эксплуатации только с входящим в комплект поставки блоком питания(только для мониторов с блоком питания)

/ Розетка должна устанавливаться рядом с оборудованием и быть легко доступной.

### Установка

• Не устанавливайте монитор на неустойчивую тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол. Падение монитора может вызвать серьезные повреждения устройства и даже травмировать пользователя. Используйте только тележки, подставки, штативы, кронштейны, рекомендованные производителем или поставляемые вместе с монитором. При установке устройства следуйте инструкциям производителя, а также используйте крепежные принадлежности, рекомендованные производителем. Соблюдайте осторожность при перемещении устройства на тележке.

Не проталкивайте посторонние предметы в прорези корпуса монитора.Это может вызвать повреждение цепей электрической схемы и привести к возгоранию или поражению электрическим током. Избегайте попадания жидкости на монитор.

**Д**В случае крепления монитора к стене или его установки на полку применяйте монтажный комплект, рекомендованный производителем, и следуйте инструкциям по установке.

Оставьте вокруг монитора некоторое место, как показано ниже. В противном случае ненадлежащая циркуляция воздуха может стать причиной перегрева и привести к возгоранию или повреждению монитора.

При установке монитора на подставку или креплении к стене ознакомьтесь со следующей информацией о свободном пространстве вокруг монитора, которое необходимо обеспечить для вентиляции:



#### Установка на стене

### Установка со стойкой



## Очистка

Регулярно протирайте корпус входящей в комплект тканью. Не используйте сильные чистящие средства, которые могут выжигать поверхность корпуса изделия. Для очистки следует использовать мягкие моющие средства.

ДПри очистке убедитесь, что чистящее средство не попадает в изделие. Ткань для очистки не должна быть слишком грубой, т.к. это может привести к возникновению царапин на поверхности экрана.

🔔 Отсоединяйте кабель питания перед очисткой изделия.



## Прочее

При возникновении странного запаха, звука или дыма из устройства НЕМЕДЛЕННО отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр.

И Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы столом или шторами.

Не подвергайте жидкокристаллический монитор сильным вибрациям или ударам во время работы.

Для дисплеев с глянцевым покрытием следует правильно определить место размещения, так как это покрытие может привести к раздражающим бликам от источников окружающего света и ярких поверхностей.

## Установка

## Содержимое ВОХ



## Установкаподставкии основания

Устанавливайте и удаляйте основание согласно приведенной ниже процедуре.

### Настройка:





### Удалить:



Регулировкауглапросмотра

Для наилучшего просмотра рекомендуется смотреть на монитор в фас, затем повернуть его на требуемый угол.

Придерживайте подставку, чтобы не уронить монитор во время настройки угла.

Вы можете изменять угол поворота монитора от-5° до 23°.





Не прикасайтесь к жидкокристаллическому экрану во время изменения угла. Так вы можете повредить или сломать жидкокристаллический экран.

Во избежание телесных повреждений при регулировке угла обзора не подносите руку близко к щели между монитором и основанием.

Во избежание поломки не устанавливайте угол обзора более 23 градусов.

## Подключение монитора

Разъемы для подключения кабелей расположены на задней панели монитора и компьютера :



- 1. D-Sub)
- 2. Питание

Для защиты оборудования всегда выключайте компьютер и жидкокристаллический монитор перед подключением.

- 1 Подсоедините кабель питания к гнезду переменного тока на задней панели монитора.
- 2 Подсоедините 15-контактный разъем на одном конце кабеля D-Sub к задней панели монитора, а другой конец к порту D-Sub компьютера.
- 3 Включите монитор и компьютер.

Если на экране монитора появилось изображение, то установка завершена. Если изображения нет, см. раздел "Поиск и устранение неисправностей.

## Установка кронштейна для крепления на стену

Подготовка к установке дополнительного кронштейна для крепления монитора к стене.



Монитор можно прикрепить к рычагу для крепления к стене, который приобретается отдельно. Отключите питание перед выполнением этой процедуры. Выполните следующие действия:

- 1 Снимите основание.
- 2 Следуйте инструкциям производителя по сборке рычага для крепления к стене.
- 3 Поместите кронштейн на заднюю панель монитора. Совместите отверстия на кронштейне с отверстиями на задней панели монитора.
- 4 Установите 4 винта в отверстия и затяните их.
- 5 Подключите кабели. Инструкции по крепежу дополнительного кронштейна к стене приведены в руководстве пользователя, поставляемом с дополнительным кронштейном.

Примечание: Отверстия крепежных винтов VESA имеются не на всех моделях, обратитесь за справкой к продавцу прибора или в официальное представительство АОС.

## Регулировка

## Установка оптимального раэрешения

### Windows 10

### Для OC Windows 10:

• Щелкните правой кнопкой ПУСК.

### • Щелкните «ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ».



#### • Щелкните «ЭКРАН».



Нажмите на кнопку «Изменение параметров дисплея».

•

🛄 Display		-	×
← → · ↑ 🗔 › Control Pane	Search Control Panel	P	
File Edit View Tools Help			
Control Panel Home	Change size of items		?
Adjust resolution Calibrate color	To change the size of text, apps, and other items, <u>use these display settings</u> . If you want to temporarily enlarge a portion of your screen, use <u>Magnifier</u> . If neither of these makes the changes you want, you can <u>set a custom</u> <u>scaling level</u> (not recommended). Setting custom levels can lead to unexpected behavior on some displays.		
<u>Change display settings</u> Adjust ClearType text	Change only the text size		
	Instead of changing the size of everything on the desktop, change only the text size for a specific item.		
	Title bars V 9 V Bold		
	Apply		
See else			
Personalization			
Devices and Printers			

• Переместите SLIDE-BAR (БЕГУНОК) для установки оптимального разрешения.

Screen Resolution		-	×
← → → ↑ □ → Control Panel	> All Control Panel Items > Display > Screen Resolution v 0	Search Control Panel	P
	Change the appearance of your display           Detect           Identify		
	Display: 1. B24 ~ Resolution: 1920 × 1080 (Recommended) ~ Orientation: Landscape ~		
	Make text and other items larger or smaller What display settings should I choose?		
	OK Cancel Apply		

### Windows 8

### Для OC Windows 8:

• Щелкните правой кнопкой и выберите Все приложения в нижней правой части экрана.



b <sup>Bing</sup>	Reader		WordPad	Computer
Calendar	SkyDrive	Calculator	XPS Viewer	Control Panel
Camera	🕎 Sports	Character Map		Default Programs
Desktop	a Store	Math Input Panel	Magnifier	The Explorer
Finance	Travel	Noteped	Narrator	Pleip and Support
Games	Wideo	an Paint	On-Screen Reyboard	2 Run
🦲 Internet Explorer	Weather	Remote Desktop Connection	Windows Speech Recognition	Task Manager
🔁 Mail		Snipping Tool		Windows Defender
Maps 1		Sound Recorder	GPU/View	Windows Easy Transfer
Messaging		Steps Recorder	GPUNiew Help	Windows Easy Transfer Reports
Music		Sticky Notes	Windows Performance	Vindows FowerShell
Ress News		Windows Fax and Scan	Windows Performance	
People		Windows Journal		
Photos		Windows Media Baser	Command Prompt	

- Для "Вид" выберите "Категория".
- Щелкните Оформление и персонализация.

P	Control Panel				
🐑 🐵 = 🕴 🐺 i Control Panel i Adjus	it your computer's settings	View by: Cologory	Search Control Pr	ed Jo	
	System and Security Review year computer's datas Save backup copies of your files with file History	User Accounts and Family Safety S Change account byte S Sci up Samily Safety for any user			
<b>Q</b>	Find and Repoblems Network and Internet Consect to the Internet View network status and tabla	Appearance and Personalization Charge the thome Charge the thome Charge delitep teckground Adjust screen mechation			
	Hardware and Sound View devices and printers Add a device	Clock, Language, and Region Add a lenguage Ounge input methods Ounge dies, time, or aumber furmats			
K	Programs Uninstall a program	Ease of Access Let Windows segats settings Optimize visual display			

• Щелкните ЭКРАН.



• Установите **ДВИЖОК** разрешения наОптимальные предустановки разрешение.



### Windows 7

### При использовании OCWindows 7:

- Нажмите кнопку "ПУСК".
- Выберите "ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ".



• Выберите"Оформление и персонализация".



Щелкните **ЭКРАН**.

•



• Установите **ДВИЖОК** разрешения наОптимальные предустановки разрешение.



## Горячие клавиши



1	Меню/Ввод
2	4:3 /wide/∧
3	Clear Vision /V
4	Авто / Выход
5	Питание

#### Питание

ННажмите для включения или выключения монитора.

#### Меню/Ввод

Нажмите для отображения экранного меню или подтверждения выбора.

#### Быстрый вызов формата изображения 4:3 (или широкоэкранного)

при отсутствии экранного меню для смены формата 4:3 (или широкоэкранного) непрерывно нажимайте кнопку (если соотношение сторон экрана изделия равно 4:3 или входящий видеосигнал имеет разрешение, соответствующее широкоэкранному формату, быстрый вызов недоступен).

#### Авто/Выход

Когда закрыт OSD, нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу Авто/Оригинальная.

### **Clear Vision**

- 1. Когда экранное меню не отображается нажмите кнопку "V", чтобы включить функцию Clear Vision
- 2. С помощью кнопок "∨" и "∧ " выберите настройки weak (слабый), medium (средний), strong (сильный) ил иоff (выкл.). Настройкой по умолчанию всегда является настройка "off" (выкл.).



3. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку "∨ " в течение 5 секунд, чтобы включить функцию Clear Vision Demo, на экране в течение 5 секунд будет отображаться сообщение "Clear Vision Demo: on" (Clear Vision Demo: вкл.), нажмите кнопку Menu (Меню) или Exit (Выход), и сообщение исчезнет. Снова нажмите иудерживайте нажатой кнопку "∨ " в течение 5 секунд, функция Clear Vision Demo выключится.



Функция Clear Vision обеспечит наилучшее качество изображения с помощью преобразованияизображений низкого разрешения и низкой резкости в четкие и яркие изображения.

	Off (выкл.)		
	weak (слабый)	Adjust the Clear Vision	
Clear Vision	medium (средний)		
	strong (сильный)		
Clear Vision Demo	Вкл./ Выкл.	Disable or Enable Demo	

## Настройка зкранного меню

Инструкция по использованию кнопок управления.



- 1) Нажмите -button (кнопку МЕНЮ) для открытия экранного меню.
- Используйте кнопки ∨ и ∧для выбора функций. Выбрав нужную функцию, нажмитеШ-button (кнопку МЕНЮ) для входа в подменю. Выбрав нужную функцию, нажмитеШ-button (кнопку МЕНЮ) для ее активации.
- Используйте кнопки ∨и ∧ для изменения значения выбранного параметра. Нажмите ∨и ∧ для выбора другой функции в подменю. Нажмите кнопку (АВТО) для выхода. Для настройки другой функции повторите шаги 2-3.

#### Примечания.

- 1) Если устройство имеет один вход сигнала, пункт «Input Select (Выбор входа)» недоступен.
- Если монитор имеет экран с соотношением сторон 4:3 или используется широкоэкранный входной сигнал, пункт «Image Ratio (Формат изображения)» недоступен.
- Будет включена одна из функций «Clear vision» (Четкий вид), «DCR» (Динамическая контрастность), «Color Boost» (Усиление цветов) и «Picture Boost» (Усиление картинки), остальные же три функции будут отключены соответственно.

### Яркость

<	Image Setup	Color Setup	Picture Boost	OSD Setup	)× Extra	Exit
Contrast	50					
Brightness	50	DCR	◄ Off			
Eco mode						

- 1. Нажмите (Меню) для отображения МЕНЮ.
- Кнопками ∨и ∧ выберите (Яркость) инажмитеШдля входа.
- 3. Кнопками ∨и∧выберитеподменю, и НажмитеШдля входа.
- 4. Кнопками ∨и ∧ отрегулируйте параметр кнопками.
- 5. Нажмите 🖽 для выхода.

	Яркость	0-100		Backlight Adjustment	
	Контрастность	0-100		Contrast from Digital-register.	
		Стандартное	Стандартный режим	Standard Mode	
	Экономичный режим	Текст	Текстовый режим	Text Mode	
		Интернет	Режим Интернет	Internet Mode	
		Игра	Режим игры	Game Mode	
		Кино	Режим кино	Movie Mode	
		Спорт	Режим спорта	Sports Mode	
		Гамма 1		Установить гамму 1	
	Gamma	Гамма 2		Установить гамму 2	
		Гамма 3		Установить гамму 3	
	DCP	Выкл.		Отключить динамический контраст	
	DCK	Вкл.		Включить динамический контраст	

### Настройка изображения

K Contraction of the second se	Color Setup	Picture Boost	OSD Setup	× Extra	Exit	Luminance
Clock	50	H. Position	_			
Phase Sharpness	50	V. Position				

- 1. НажмитеШ(Меню) для отображения МЕНЮ.
- Кнопками∨и∧выберите (Настройка изображения), инажмите Для входа.
- 3. Кнопками ∨и∧выберитеподменю, и НажмитеШдля входа.
- 4. Кнопками∨и∧отрегулируйте параметр кнопками.
- 5. Нажмите 🖽 для выхода.

	Частота	0-100	Настройка частоты изображения для уменьшения вертикальных помех
	Фокусировка	0-100	Настройка фазы изображения для уменьшения горизонтальных помех
	Резкость	0-100	Настройка Резкость
	Положение по горизонтали	0-100	Настройка положения изображения по горизонтали.
	Положение по вертикали	0-100	Настройка положения изображения по вертикали.

### Температура цвета

Color Surup	Picture B	oost	CSD Setup	ິ≻∕ Extra	Exit	Luminance	T:- Image Setup
Color Temp.			Red				
DCB Mode	Off		Green				
DCB Demo	Off						

- 1. Нажмите (Меню) для отображения МЕНЮ.
- 2. Кнопками / и / выберите (Температура цвета), инажмите Шдля входа.
- 3. Кнопками ∨и∧выберитеподменю, и НажмитеШдля входа.
- 4. Кнопками∨и∧отрегулируйте параметр кнопками.
- 5. Нажмите 🖽 для выхода.

		Теплая		Вызов значения теплого цвета из
		Обычная		Вызов значения обычной цветовой температуры из программируемого ПЗУ
		Холодная		Вызов значения холодного цвета из программируемого ПЗУ
	Color Temp.	sRGB		Вызов значения цветовой температуры SRGB из программируемого ПЗУ
			красного	Увеличение доли красного из цифрового регистра
0		Пользовательски й	зеленого	Увеличение доли зеленого из цифрового
				Увеличение доли синего из цифрового
			синего	регистра
		Полное улучшение	вкл. или выкл.	Включение или выключение режима полного улучшения
		Естественные телесные оттенки	вкл. или выкл.	Включение или выключение режима естественных телесных оттенков
	DCB Mode	Зеленое поле	вкл. или выкл.	Включение или выключение режима зеленого поля
		Небесно-голубой	вкл. или выкл.	Включение или выключение режима небесно-голубых оттенков
		Автоопределение	вкл. или выкл.	Включение или выключение режима автоматического определения
	DCB Demo		вкл. или выкл.	Включение или выключение демонстрации

### Улучшение изображения

Picture Boost	CSD Setu	đr	) Extra	Exit	Luminance	Ti- Image Setup	Color Setup
Bright Frame	< Off	► 14	Brightness Contrast	=	50	H. Position	50

- 1. Нажмите (Меню) для отображения МЕНЮ.
- 2. Кнопками∨и∧выберите (Улучшение изображения), инажмите Шдля входа.
- 3. Кнопками ∨и∧выберитеподменю, и НажмитеШдля входа.
- 4. Кнопками∨и∧отрегулируйте параметр кнопками.
- 5. Нажмите 🖽 для выхода.

	Усиление изображения	14-100	Регулировка размера кадра
	Яркость	0-100	Регулировка яркости кадра
	Контрастность	0-100	Регулировка контрастности кадра
×	Положение по горизонтали	0-100	Регулировка положения кадра по горизонтали
	Положение по вертикали	0-100	Регулировка положения кадра по вертикали
	Яркий кадр	вкл. или выкл.	Включение или выключение режима яркого кадра

### Настройка экранного меню

<	Ē	× xtra		Exit	Luminance	Image Setu	up Color Setup	Picture Boost
Language Timeout	•	English	► 120	H. Positi V. Positi	on <b>en</b>	50 0	Transparence	25 Off ►

- 1. Нажмите (Меню) для отображения МЕНЮ.
- Кнопками∨и∧выберите (Настройкаэкранногоменю), инажмитеШдля входа.
- 3. Кнопками∨и∧выберитеподменю, и НажмитеШдля входа.
- 4. Кнопками∨и∧отрегулируйте параметр кнопками.
- 5. Нажмите 🖽 для выхода.

Положение по горизонтали	0-100	Настройка положения экранного меню по горизонтали.
Положение по вертикали	0-100	Настройка положения экранного меню по вертикали.
Время ожидания	5-120	Настройка времени ожидания экранного меню
Прозрачность	0-100	Настройте прозрачность OSD
Выбор языка		Выбор языка меню
Функция напоминания о перерыве	вкл. или выкл.	Функция напоминания о перерыве напоминает пользователю о необходимости сделать перерыв, если он работает более 1 часа.

### Дополнительно

×X×	Exit	Luminance	Ima	Ge Setu	p	Color Setup	Picture Boost OSD Set	
Input Select			Image Ratio				Resolution: 1024 (H) X76	68 (V)
Auto Config.			DDC/CI				H. Frequency: 60KHz	
Off Timer			Reset				V. Frequency: 60Hz	

- 1. Нажмите (Меню) для отображения МЕНЮ.
- 2. Кнопками ∨и ∧ выберите х (Дополнительно), инажмитеШдля входа.
- 3. Кнопками∨и∧выберитеподменю, и НажмитеШдля входа.
- 4. Кнопками∨и∧отрегулируйте параметр кнопками.
- 5. Нажмите 🖽 для выхода.

	Выбор вход	AUTO/D-SUB	Выберитевходного сигнала
	Автоматическа я конфигурация	да или нет	Автоматическая установка стандартных параметров изображения
21	Таймер выкл	0 – 24 ч	Выберите режим для отключения монитора.
X	Формат изображения	широкоэкранный или 4:3	Выбор широкоэкранного изображения или формата изображения 4:3
	DDC-CI	да или нет	Включение и выключение поддержки DDC-CI
	Сброс	да или нет	Восстановление стандартных настроек меню
	Информация		Отображение информации об источниках сигналов основного и вложенного изображений

### Выход

< 🚺 >	Luminance	Image Setup	Color Setup	Picture Boost	C, OSD Setup	兴 Extra

- 1. Нажмите (Меню) для отображения МЕНЮ.
- 2. Кнопками∨и∧выберите (Выход), инажмите Длявыхода.
- 3. Нажмите 🖽 для выхода.

*	Выход		Выход из экранного меню
---	-------	--	-------------------------

## Светодиодныйиндикатор

Статус	Цвет светодиода	
Режим работы	Зеленый	0
Режим ожидания	Оранжевый	0

## Драйвер

## Драйвер монитора

### Windows 10

- Запустите Windows® 10
- Щелкните правой кнопкой ПУСК.
- Щелкните «Панель управления».



#### Щелкните значок «Экран».

•



• Нажмите на кнопку «Изменение параметров дисплея»

💷 Display		-	×
← → · ↑ 💷 > Control Pane	I > All Control Panel Items > Display 🗸 🖑	Search Control Panel	ρ
File Edit View Tools Help			
Control Panel Home	Change size of items		?
Adjust resolution	To change the size of text, apps, and other items, <u>use these display settings</u> . If you want to temporarily enlarge a portion of your screen, use <u>Magnifier</u> . If neither of these makes the changes you want, you can <u>set a custom</u> <u>scaling level</u> (not recommended). Setting custom levels can lead to unexpected behavior on some displays.		
<u>Change display settings</u> Adjust ClearType text	Change only the text size Instead of changing the size of everything on the desktop, change only the text size for a specific item.		
	Title bars V 9 V Bold		
	Apply		
See also			
Personalization			
Devices and Printers			

• Нажмите кнопку «Дополнительные параметры».

Screen Resolution				×
← → ~ ↑ 💷 > Control Panel File Edit View Tools Help	> All Control Panel Items > Display > Screen Resolution	5 ~	Search Control Panel	Q
	Change the appearance of your display			
		Detect		
	Display: 1. B24 ~ Resolution: 1920 × 1080 (Recommended) ~ Orientation: Landscape ~			
		Advanced settings		
	Make text and other items larger or smaller What display settings should I choose?			
		OK Cancel Apply		

• Выберите вкладку «Монитор», а затем нажмите кнопку «Свойства».



#### Выберите вкладку «Драйвер».

٠

Seneric PnP Monitor Proper	ties
General Driver Details	
Generic PnP Mor	nitor
Driver Provider.	Microsoft
Driver Date:	6/21/2006
Driver Version:	6.1.7600.16385
Digital Signer:	Microsoft Windows
Driver Details	To view details about the driver files.
Update Driver	To update the driver software for this device.
Roll Back Driver	If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Disable	Disables the selected device.
Uninstall	To uninstall the driver (Advanced).
	OK Cancel

• Откройте окно «Обновление драйверов - Универсальный монитор PnP», щелкнув кнопку

«Обновить...», а затем нажмите кнопку «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере».

Installation settings.	Search automatically for updated Windows will search your computer and the oftware for your device, unless you've disa	d driver software e Internet for the latest driver bled this feature in your device
	nstallation settings.	oftware
Locate and install driver software manually.	locate and install driver software manually	,

Выберите «Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов».



•

• Нажмите кнопку «Диск». Нажмите на кнопку «Обзор» и перейдите в следующий каталог:

X:\Driver\module name (где X – буква диска, назначенная приводу компакт-дисков).



- Выберите файл «xxx.inf», а затем нажмите кнопку «Открыть». Нажмите кнопку «OK».
- Выберите модель своего монитора и нажмите кнопку «Далее». Файлы будут скопированы с

компакт-диска на жесткий диск компьютера.

- Закройте все окна и извлеките компакт-диск.
- Выполните перезапуск системы. Система автоматически выберет максимальную частоту обновления экрана и соответствующий профиль согласования цветов.

### Windows 8

- Запустите Windows® 8
- Щелкните правой кнопкой и выберите Все приложения в нижней правой части экрана.



- Нажмите кнопку "Панель управления".
- Для "Вид" выберите "Крупные значки" или "Мелкие значки".



é 🗎 💹	11:16 PM

• Щелкните значок "Экран".

djust your computer's settings				View by: Small icons •
Andrew Constant	C. Laurenter Tests	NI handler	No. Contract and Destant	
Action Center	Condential Manager	Patronay	Backup and Nestore	
Color Management	Oredential Manager	Date and Time	Detault Programs	
Desktop Gaogets	Levice Manager	ag Devices and Printers	Contract Contract	
Lase of Access Center	C Polder Options	A Fonts	Getting started	
Legation and Other Seman	A Marian	Matural and Station Center	Metification Area loom	
NORDIA Control Panel	MODE NOTA Diver	Pretwork and sharing center	Anno and Touch	
Development of the sector of t		Change and Modern	Permit Poten	
Departmente and Centures	Personalization	Prone and wodern	Power Options	
Programs and Periton Connections	Council Fill Audio Manager	A Snorth Personaltion	Suns Contex	
FrenoteApp and Desitop Connections	Tablet IV Settings	Taribas and Start Many	Traublachaption	
line Accounts	Windows Ambiga Uporado	Windows Card Case	M Wiedows Defender	
i use Accounts	P windows Anythine opgrade	Windows Cardspace	all whome perender	
y windows Firewall	windows update			

• Нажмите кнопку "Изменение параметров дисплея".

G 💽 - 🤍 🕻 Control Panel 🕨	All Control Panel Items   Display		- 🛶 Search Control Panel 👂
Control Panel Home Adjust resolution	Make it easier to read what's or You can change the size of text and othe temporarily enlarge just part of the scree	n your screen In tiens on your screen by choosing one of these options. To en, use the <u>Magnifice</u> tool.	•
Change display settings Adjust ClearType text	Smaller - 100%	Preview	
Set custom text size (DPI)	Medium - 125% (default)		
	⊗ Larger - 150%		
		Apply	
See also			
Personalization			
Devices and Printers			

• Нажмите кнопку "Дополнительные параметры".

000			-
Change Change Change Display: Resolution Orientation	y * 2 creen Resolution      the appearance of your display          Detect         dentity          Linkida Default Rat Panel •          Linkida Default Rat Panel •          Linkida Default Rat Panel •          tadtocape •          tad	<ul> <li>In South Control Panel</li> </ul>	9
Make text What disp	Advanced settings and other items larger or smaller ay settings should 1 choose?		
	OK Gencet Apply		

• Выберите вкладку "Монитор", а затем нажмите кнопку "Свойства".

-	Gene	ric PnP Monit	or		💡 Propertie	s
Monito	Settings	5		_		
Screer	n refresh	rate:				
60 He	rtz					-
Clearir	ng this ch	eck.box.allov	ws you to selec	t display m	odes that this m	nonitor
Clearir cannol damag	ig this ch display ged hard	ieck box allov correctly. Thi ware.	ws you to selec is may lead to :	t display mi an unusable	odes that this m display and/o	nonitor ir
Clearir cannol damag Colors True (	ng this ch display ged hard	eck box allov correctly. Thi ware. bi0 -	ws you to selec is may lead to (	t display m an unusable	odes that this m display and/o	nonitor Ir
Clearir cannol damag Colors True (	ng this ch display ged hard : Color (32	eck box allow correctly. Thi ware. bit) -	ws you to selec is may lead to a	t display m an unusable	odes that this m display and/o	ionitor ir

• Выберите вкладку "Драйвер".

General	Driver	Details			
	Gene	eric PnP Mo	nitor		
	Drive	r Provider:	Microsoft		
	Drive	r Date:	6/21/2006		
Driver Version:		r Version:	6.1.7600.16385		
	Digita	al Signer:	Microsoft Windows		
Dri	iver Det	ails	To view details about the driver files.		
Upo	date Driv	ver	To update the driver software for this device.		
Roll	Back D	tiver	If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.		
	Disable		Disables the selected device.		
	Uninstal	I. ]	To uninstall the driver (Advanced).		

• Откройте окно "Обновление драйверов-Универсальный монитор PnP" щелкнув "Обновить...", а затем нажав кнопку "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере".

101	v do you want to search for driver software?
•	Search automatically for updated driver software Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
•	Browse my computer for driver software Locate and install driver software manually.

• Выберите "Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов".



• Нажмите кнопку "Диск". Нажмите на кнопку "Обзор" и перейдите в следующий каталог: X:\Driver\имя\_модуля (где «Х» — буква диска, назначенная приводу компакт-дисков).

Install Fro	t the manufacturer and model of your hardware device an m Disk	d than click Ma
-	Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.	OK Cancel
	Copy manufacturer's files from: F\Drivers\e936Vw	Browse

- Выберите файл"xxx.inf", а затем нажмите кнопку "Открыть". Нажмите кнопку "ОК".
- Выберите модель своего монитора и нажмите кнопку "Далее". Файлы будут скопированы с компакт-диска на жесткий диск компьютера.
- Закройте все окна и извлеките компакт-диск.
- Выполните перезапуск системы. Система автоматически выберет максимальную частоту обновления экрана и соответствующий профиль согласования цветов.

### Windows 7

- 1. Запуск Windows® 7
- Щелкните кнопку (Пуск', затем значок (Панель управления).



Щелкните значок**'Экран'**.

•

			View by: Small icons -
C Administrative Tools	autoPlay	😵 Backup and Restore	
Credential Manager	Date and Time	😧 Default Programs	
Device Manager	and Devices and Printers	Display	
Folder Options	A Fonts	Getting Started	
Judexing Options	C Internet Options	- Keyboard	
J Mouse	Stework and Sharing Center	Notification Area Icons	
WIDIA Physix	A Parental Controls	/ Pen and Touch	
Personalization	Phone and Modern	Power Options	
Realtek HD Audio Manager	Kecovery	Region and Language	
Sound	Ø Speech Recognition	Sync Center	
Tablet PC Settings	Taskbar and Start Menu	Troubleshooting	
Kindows Anytime Upgrade	Windows CardSpace	Windows Defender	
Windows Update			
WINDOWS Opuale			
	©, Administrative Tools ©, Administrative Tools © Decidential Manager © Decidential Manager © Toolar Optionis © Montel © Montel © Montel © Montel © Montel © Montel © Sound © Sound © Sound © Montel © M	Administrative Tools     Administrative Tools     Administrative Tools     Device Manager     Constensia Manager     Constensia Manager     Administrative Tools     Device Manager     Administrative Tools     Administrative Tools     Administrative Manager     Monose     Administrative Manager     Administrative	<ul> <li>Administrative Tools</li> <li>Administrative Tools</li> <li>Administrative Tools</li> <li>Administrative Tools</li> <li>December and Protects</li> <li>Reported</li> <li>Booker and Protects</li> <li>Reported</li> <li>Mode</li> <li>Network and Stating Center</li> <li>Restation</li> <li>Proces and Moden</li> <li>Proces Options</li> <li>Restative And Protects</li> <l< td=""></l<></ul>

• Щелкните кнопку"Изменить настройки экрана".



Щелкните кнопку"Дополнительно".

•

•

Control Panel + All Control Panel Items + Disp	ay + Screen Resolution	Search Central Panel
Change	the appearance of your display	
Display: Resolutio Orientatio	I. Modia Default Flat Panel   I. Social a Default Flat Panel   Landscale  Advanced settings  Advanced settings	
Make text What disp	and other items larger or smaller ay settings should I choose?	
	OK Cancel Apply	

Щелкните вкладку "Экран" а затем кнопку "Свойства".

Monit	or Type		
4	Gene	ric PnP Monitor	
		Properties	
Monit	or Settings	5	
Scre	en refresh	rate:	
60 H	ertz	•	
Clear cann dama	ide mode: ring this ch ot display aged hard	s that this monitor cannot display teck box allows you to select display modes that this monit correctly. This may lead to an unusable display and/or ware.	or
Clean cann damo	ide mode: ring this ch ot display aged hard <b>rs</b> :	a that this monitor cannot display leck box allows you to select display modes that this monit correctly. This may lead to an unusable display and/or ware.	or
Clear cann dama Color True	ide mode: ring this ch ot display aged hard rs: Color (32	s that this monitor cannot display leck box allows you to select display modes that this monit correctly. This may lead to an unusable display and/or ware.	or
Clean cann dama Color True	ide mode: ring this ch ot display aged hard rs: Color (32	s that this monitor cannot display ueck box allows you to select display modes that this monit correctly. This may lead to an unusable display and/or ware.	or
Color Color True	ide mode: ing this ch ot display aged hard rs: Color (32	s that this monitor cannot display seck box allows you to select display modes that this monit correctly. This may lead to an unusable display and/or ware.	or

• Щелкните вкладку"Драйвер".

General	Driver Details	
	Generic PnP Mo	nitor
	Driver Provider.	Microsoft
	Driver Date:	6/21/2006
	Driver Version:	6.1.7600.16385
	Digital Signer:	Microsoft Windows
Dri	ver Details	To view details about the driver files.
Upo	late Driver	To update the driver software for this device.
Roll	Back Driver	If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
	Disable	Disables the selected device.
(	Uninstall	To uninstall the driver (Advanced).

 Откройте окно Update Driver Software-Generic PnP Monitor (Обновить программу драйвера для PnP-монитора),щелкнув кнопку"Обновить драйвер...", а затем щелкните кнопку "Поиск драйвера на моем компьютере".



Выберите пункт"Выбрать из списка драйверов устройств на моем компьютере".



Щелкните кнопку"Наve Disk". Щелкните кнопку"Просмотр"и перейдите к каталогу:

X:\Driver\module name (где X – буквенное обозначение привода компакт-дисков).



- Выберите файл"xxx.inf"и щелкните кнопку"Открыть". Щелкните кнопку"ОК".
- Выберите модель вашего монитора и щелкните кнопку"**Далее**". Нужные файлы будут скопированы с компакт-диска на компьютер.
- Закройте все открытые окна и извлеките компакт-диск.
- Перезапустите систему. Система автоматически выберет максимальную частоту обновления и нужные профили соответствия цветов.

## i-Menu



Добро пожаловать в программное обеспечение «i-меню» от AOC. «i-меню» облегчает настройку дисплея монитора на экране вместо кнопки «OSD» (Отображение выполняемых функций на экране) на мониторе. Нажмите здесь для настройки программного обеспечения. Для осуществления установки следуйте руководству по установке.



### e-Saver



Добро пожаловать в программу управления потреблением электроэнергии монитором AOC e-Saver! В программе AOC e-Saver имеются функции Smart Shutdown (Интеллектуальное выключение) для ваших мониторов, позволяющие временно выключать ПК, независимо от состояния, в котором он находится (On (Вкл.), Off (Выкл.), Sleep (Режим ожидания) или Screen Saver (Экранная заставка)); фактическое время выключения зависит от предпочтений пользователя (см. пример ниже). Щелкните "driver/e-Saver/setup.exe", чтобы начать установку программы e-Saver, следуйте указаниям мастера установки, чтобы завершить установку программы

Для любого состояния ПК в выпадающем меню можно выбрать необходимое время (в минутах) для автоматического выключения вашего монитора. Иллюстрация приведенного выше примера.

- 1) Монитор никогда не выключится, если компьютер включен.
- 2) Монитор автоматически выключится через 5 минут после выключения ПК.
- 3) Монитор автоматически выключится через 10 минут после перехода ПК в режим ожидания.
- 4) Монитор автоматически выключиться через 20 минут после появления экранной заставки.



Можно нажать кнопку "RESET" (Сброс), чтобы установить для функции e-Saver значения по умолчанию, как показано ниже.



### Screen+



Добро пожаловать в программное обеспечениеScreen+от АОС

Приложение Screen+ предназначено для разделения экрана рабочего стола: оно разделяет рабочий тол на несколько панелей, в каждой из которых отображается отдельное окно. Для доступа достаточно перетащить окно на соответствующую панель. Приложение поддерживает использование нескольких мониторов, упрощающее работу. Для установки приложения следуйте инструкциям программы установки.



## Псиск и устранение неиоправностей

Неисправность	Возможное устранение
Индикатор питания не светится	Убедитесь, что кнопка питания находится в положении "ВКЛ", а шнур питания надежно подключен к заземленной розетке сети питания и к монитору
Нет изображения на экране	<ul> <li>Кабель питания подключен правильно? Проверьте правильность подключения и наличие электропитания.</li> <li>Кабель подключен правильно? (Подключен с помощью кабеля D-sub) Проверьте подключение кабеля DB-15. (Подсоединение с использованием кабеля DVI) Проверьте подключение кабеля DVI.</li> <li>* Вход DVI присутствует только на некоторых моделях. (Подсоединение с использованием кабеляHDMI) Проверьте подключение кабеляHDMI.</li> <li>* Вход HDMIприсутствует только на некоторых моделях.</li> <li>(Подсоединение с использованием кабеляHDMI) проверьте подключение кабеляHDMI.</li> <li>* ВходHDMIприсутствует только на некоторых моделях.</li> <li>• Если устройство включено, перезагрузите компьютер для отображения начального экрана (экрана входа в систему). При появлении начального окна (окно входа) запустите компьютер в соответствующем режиме (безопасный режим для Windows ME/XP/2000) и измените частоту видеокарты. (См. Установка оптимального разрешения) Если начальное окно (окно входа) не появляется, обратитесь в сервисный центр или к дилеру.</li> <li>• На экране отображаются сообщения «Входной сигнал не поддерживается»? Данное сообщение появляется, когда сигнал с видеокарты превышает максимальное разрешение, с которым может правильно работать монитор. Настройте максимальное разрешение и частоту, с которыми может правильно работать монитор.</li> </ul>
Нечеткое изображение. Возникает теневой контур	монитора АОС можно загрузить с здесь). Отрегулируйте яркость и контрастность. Нажмите для выполнения автоматической настройки. Убедитесь, что не используется удлинитель или разветвительное устройство для сигнального кабеля. Рекомендуется подключать монитор непосредственно к разъему видеокарты, расположенному на задней панели
Изображение дергается, мерцает или появляются волнообразные искажения	компьютера. Уберите электрические приборы, которые могут наводить помехи, как можно дальше от монитора. Используйте максимально возможную при данном разрешении частоту обновления. Монитор не выходит из режима ожидания
Выключатель питания компьютера должен находиться в положении "ВКЛ".	Видеокарта компьютера должна быть плотно вставлена в свое гнездо. Убедитесь, что видеокабель монитора надежно подсоединен к компьютеру. Убедитесь, что видеокабель монитора Проверьте видеокабель, подключаемый к монитору, и убедитесь, что контакты не изогнуты. Это можно проверить нажатием клавиши CAPS LOCK на клавиатуре и наблюдением за светодиодным индикатором CAPS LOCK. Светодиод должен зажигаться и гаснуть после нажатия клавиши CAPS LOCK.
Не отображается один из основных цветов (красный, зеленый или синий)	Проверьте видеокабель, подключаемый к монитору, и убедитесь, что контакты не повреждены. Убедитесь, что видеокабель монитора.
Изображение на экране имеет неправильный размер или расположено не по центру	Отрегулируйте положение по горизонтали и вертикали или нажмите кнопку быстрого вызова функции (AUTO).
Изображение имеет дефекты цвета (белый не отображается как белый)	Настройте цвета RGB или выберите требуемую цветовую температуру.
Горизонтальное или вертикальное искажение на экране	Завершите работу в Windows 95/98/2000/ME/XP, затем настройте значение ЧАСТОТА и ФОКУСИРОВКА. Нажмите для выполнения автоматической настройки.

## Технические характеристики

## Общие технические характеристики

	Номер модели	E2280SWN			
	Управляющая система	цветной жидкокристаллический дисплей TFT			
	Размер видимого изображения	54,7стпо диагонали.			
Жидкокристалл	Шаг пикселей	0, 2482mm (H) x 0, 2482mm (V)			
ическая панель	Видео	Аналоговый интерфейс (R, G, B)			
	Раздельная синхронизация	H/V TTL			
	Цвета дисплея	16,7Мфайлов			
	Частота отображения точек	148,5 MHz			
	Частота горизонтальной развертки:	30 kHz - 83 kHz			
	Размер развертки по горизонтали (максимум)	476,64mm			
	Частота вертикальной развертки	50 Hz - 76 Hz			
	Размер развертки по вертикали (максимум)	268,11mm			
Дополнительно	Оптимальное установленное изготовителем (стандартное) разрешение	1920 x 1080 (60 Hz)			
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI			
	Входной разъем	VGA			
	Входной видеосигнал	аналоговый: 0,7 В р-р (стандарт)			
	Источник питания	19Vdc, 1.30A			
	Потребляемая мощность	Типичный(Яркость = 90,Контрастность = 50) 208		20Вт	
		(Яркость = 100,Контрастность =100) 25		25Вт	
		энергопотребление <0.58		<0.5Вт	
	Таймер выкл.	0 – 24 ч			
Физические	Тип разъема	VGA			
характеристики	Тип сигнального кабеля	Съемный			
	Температура	при эксплуатации	от 0° до 40°		
	Температура	при хранении	от -25° до 55°		
Условия эксплуатации		при эксплуатации	10% to 85% (без конденсации)		
		при хранении	5% to 93% (без конденсации)		
		при эксплуатации	0 – 5000 м (0 – 16404 футов		
	Высота	при хранении	0 –12192 м (0 – 40000 футов)		

## Установленныеизготовителемграфичгскиережимы

ПОДСТАВКА	РАЗРЕШЕНИЕ	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
	640×480 @60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480 @72Hz	37.861	72.809
	640×480 @75Hz	37.500	75.000
MAC MODE VGA	640 × 480@67Hz	35.000	66.667
IBMMODEDOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
	800×600 @56Hz	35.156	56.250
SVCA	800×600 @60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600 @72Hz	48.077	72.188
	800×600 @75Hz	46.875	75.000
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551
	1024×768 @60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768 @70Hz	56.476	70.069
	1024×768 @75Hz	60.023	75.029
SYCA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SAGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
WXCA	1280x720@60Hz	45.000	60.000
WAGA	1280x960@60Hz	60.000	60.000
WXGA+	1440×900 @60Hz	55.935	59.876
WSXGA+	1680×1050 @60Hz	65.290	59.950
FHD	1920 × 1080@60Hz	67.500	60.000

### Назначение контактов



15-контактный кабель для передачи сигналов цветного изображения

№ контакта	Наименование сигнала	№ контакта	Наименование сигнала
1	Видео-красный	9	+5V
2	Видео-зеленый	10	Земля
3	Видео-синий	11	Не задействован
4	Не задействован	12	Последовательная передача DDC-данных
5	Определение кабеля	13	Горизонтальная синхронизация
6	ЗЕМЛЯ-КРАСНЫЙ	14	Вертикальная синхронизация
7	ЗЕМЛЯ-ЗЕЛЕНЫЙ	15	Последовательная DDC-синхронизация
8	ЗЕМЛЯ-СИНИЙ		

## Технология Plug and Play

### Функция Plug & Play DDC2B

Данный монитор поддерживает функции VESA DDC2B в соответствии со стандартом VESA DDC. Эти функции позволяют компьютеру распознавать монитор и, в зависимости от используемой версии DDC, получать от монитора дополнительную информацию о его возможностях.

DDC2B — это двунаправленный канал данных, основанный на протоколе I2C. Компьютер может запросить информацию EDID по каналу DDC2B.

## Положения

## Декларация Федеральной комиссии по средствам связи (FCC)

## Заявление о соответствии требованиям FCC относительно радиочастотных помех для устройств класса В. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С СЕРТИФИКАТОМ FCC)

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящее оборудование прошло испытания, показавшие его соответствие ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 Правил Федеральной комиссии по средствам связи. Эти ограничения введены для того, чтобы обеспечить надлежащую защиту от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, поэтому в случае его установки и эксплуатации с нарушением инструкций возможно появление вредных помех для радиосвязи. Однако и в случае установки с соблюдением инструкций отсутствие помех в каждом конкретном случае не гарантируется. Если данное оборудование действительно создает вредные помехи для радио- и телевизионного приема, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю предлагается устранить помехи одним из следующих способов:

Измените направление приемной антенны или переместите ее.

Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

Подключите оборудование и приемник к сетевым розеткам, расположенным на разных линиях электропитания.

Обратитесь за помощью к дилеру или опытному мастеру по ремонту и обслуживанию теле- и радиооборудования.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Внесение в устройство изменений или модификаций, не одобренных в явном виде стороной, ответственной за соответствие требованиям, может повлечь за собой потерю пользователем права на эксплуатацию данного оборудования.

Необходимо использовать экранированные интерфейсные кабели и кабели питания сети переменного тока для обеспечения соответствия требованиям по предельно допустимым уровням излучения. Изготовитель не несет ответственности за какие-либо радио- и телевизионные помехи, возникающие вследствие несанкционированной модификации данного оборудования. Устранение таких помех является обязанностью пользователя. Устранение таких помех является обязанностью пользователя.

## Декларация о соответствии требованиям Директивы об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)

Утилизация отходов оборудования пользователями в частных хозяйствах Европейского союза.



Данный символ на изделии или на его упаковке обозначает, что его нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого вы должны утилизировать отходы оборудования, передав их в указанный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка отходов оборудования во время утилизации поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку отходов методом, защищающим здоровье человека и окружающую среду. Более подробную информацию о местах сдачи отходов оборудования для последующей переработки можно получить в местном городском управлении, в службе по утилизации бытовых отходов или в магазине, в котором вы приобрели изделие.

## Декларация о соответствии требованиям Директивы об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) для Индии



Данный символ на изделии или на его упаковке обозначает, что его нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого пользователь должен утилизировать отходы оборудования, передав их в указанный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка отходов оборудования во время утилизации поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку отходов методом, защищающим здоровье человека и окружающую среду. Более подробную информацию о местах сдачи отходов оборудования для последующей переработки в Индии см. в Интернете по указанной ниже ссылке.

www.aocindia.com/ewaste.php.

## **EPA Energy Star**



ENERGY STAR (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С СЕРТИФИКАТОМ ЕРА)

ENERGY STAR<sup>®</sup> является товарным знаком, зарегистрированным в США. Являясь партнером ENERGY STAR<sup>®</sup>, компании AOC International (Europe) BV и Envision Peripherals, Inc. определили, что данное изделие отвечает нормативам ENERGY STAR<sup>®</sup> в отношении эффективности использования энергии

## Обслуживание

## Гарантийные обязательства для Европы

### ОГРАНИЧЕННАЯ ТРЕХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ\*

Для ЖК мониторов АОС, проданных на территории Европы, АОС International (Europe) ВV гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов материалов и изготовления в течение трех (3) лет с момента его приобретения потребителем. В течение этого периода компания АОС International (Europe) В.V. по своему усмотрению либо отремонтирует неисправное изделие с использованием новых или восстановленных деталей, либо бесплатно заменит его новым или восстановленным изделием, за исключением \*перечисленных ниже случаев. При отсутствии документа, доказывающего факт приобретения, гарантия начинает действовать по прошествии 3 месяцев с даты производства, указанной на продукте.

При обнаружении дефекта изделия обращайтесь к местному дилеру или к разделу обслуживания и поддержки на веб-сайте <u>www.aoc-europe.com</u> для получения информации о гарантийных обязательствах в своей стране. Стоимость перевозки для доставки и возврата по гарантии предварительно оплачивается компанией АОС. Предоставьте изделие с документом, подтверждающим факт покупки с указанием даты, в сертифицированный или уполномоченный сервисный центр компании АОС при следующих условиях:

- Упакуйте ЖК-монитор в заводскую картонную коробку (изделия АОС предпочтительно упаковывать в исходную картонную коробку, чтобы должным образом защитить монитор во время транспортировки);
- Укажите номер RMA на этикетке с адресом
- Укажите номер RMA на транспортировочной коробке

AOC International (Europe) B.V. оплатит расходы по обратной транспортировке в пределах одной из стран, указанных в настоящих гарантийных обязательствах. AOC International (Europe) B.V. не несет ответственности за расходы, связанные с перевозкой изделия через государственные границы. Это относится и к государственным границам в рамках Европейского союза. Если ЖК-монитор будет недоступен для сбора во время прибытия курьера, вы должны будете оплатить стоимость сбора.

### \* Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на какие-либо потери и повреждения в результате

- повреждения вследствие ненадлежащей упаковки;
- неправильная установка или обслуживание, не соответствующее указаниям руководства пользователя АОС;
- Эксплуатации с нарушением правил
- Небрежности
- Каких-либо причин, выходящих за рамки обычного коммерческого и промышленного применения
- Настройки неуполномоченными лицами
- Ремонта, модификации и установки дополнительных принадлежностей или деталей лицами, не являющимися полномочными представителями сертифицированных или авторизованных

сервисных центров компании АОС

- ненадлежащие условия окружающей среды, например повышенная влажность и запыленность;
- намеренное повреждение, повреждение вследствие землетрясения и террористических атак.
- Чрезмерного или недостаточного обогрева и вентиляции, а также отключения питания, скачков напряжения и других отклонений от нормы

Данная ограниченная гарантия не распространяется на случаи модификации и изменения программных и аппаратных средств изделия владельцем и сторонними лицами; владелец несет полную ответственность за любые подобные модификации и изменения.

Все ЖК-мониторы АОС производятся в соответствии с политиками относительно поврежденных пикселей стандарта ИСО 9241-307 для устройств класса 1.

По истечении гарантии пользователь имеет право получить все доступное обслуживание, но стоимость обслуживания, включая детали, работу, доставку (при необходимости) и применимые налоги, должна покрываться пользователем. Авторизованный сервисный центр компании АОС будет предоставлять предварительную стоимость услуг до того, как пользователь согласится на обслуживание.

ВСЕ ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ (ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ) ОГРАНИЧЕНЫ ВО ВРЕМЕНИ ПЕРИОДОМ В ТРИ (3) ГОДА НА ДЕТАЛИ И РАБОТЫ НАЧИНАЯ С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. ВСЕ ГАРАНТИИ (ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ) ТЕРЯЮТ СВОЮ СИЛУ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЭТОГО ПЕРИОДА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ AOC INTERNATIONAL (EUROPE) В. V. И ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПОЛНОСТЬЮ И ВСЕЦЕЛО ИЗЛОЖЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., БУДЬ ТО НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА, ИСКА, ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЦЕНЫ ОТДЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕТЕНЗИЙ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, И ПРОЧИЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИХ УБЫТКОВ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ИМЕТЬ СИЛЫ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО НАСТОЯЩЕЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, ВОЗМОЖНО СУЩЕСТВОВАНИЕ ДРУГИХ ПРАВ, РАЗЛИЧНЫХ ДЛЯ КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ. НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ, ПРИОБРЕТЕННЫХ В СТРАНАХ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.

Информация, содержащаяся в данном документе, может изменяться без предварительного уведомления. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: <u>http://www.aoc-europe.com</u>

## Гарантийные обязательства для Ближнего Востока и Африки (MEA)

И

### Содружества Независимых Государств (СНГ)

### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ОТ ОДНОГО ДО ТРЕХ ЛЕТ\*

Для ЖК-мониторов АОС, реализуемых на Ближнем Востоке и в Африке (MEA), а также на территории Содружества Независимых Государств (СНГ), компания АОС International (Europe) В.V. гарантирует отсутствие дефектов в материалах данного продукта и его сборке в период от одного (1) до трех лет (3) с даты изготовления в зависимости от страны реализации. В течение этого периода компания АОС International (Europe) В.V. предлагает гарантийное обслуживание по возврату в уполномоченном сервисном центре или у дилера компании АОС (возврат в сервисный центр) и по своему усмотрению либо отремонтирует неисправное изделие с использованием новых или восстановленных деталей, либо бесплатно заменит его новым или восстановленным изделием, за исключением \*перечисленных ниже случаев. По стандартному договору страхования гарантийный срок будет считаться с даты изготовления изделия, определяемой по идентификационному серийному номеру продукта, но общий срок гарантии будет составлять от пятнадцати (15) до тридцати девяти (39) месяцев с даты изготовления (MFD) в зависимости от страны реализации. Гарантия будет пересматриваться в исключительных случаях, которые не предусмотрены гарантией в соответствии с идентификационным серийным номером; и в таких исключительных случаях обязательно предъявлять оригинал счета или чек, подтверждающий покупку.

При обнаружении дефекта изделия обращайтесь к уполномоченному дилеру компании АОС или к разделу обслуживания и поддержки на веб-сайте АОС для получения информации о гарантийных обязательствах в своей стране.

- Египет: <u>http://aocmonitorap.com/egypt\_eng</u>
- Страны СНГ Центральной Азии: <u>http://aocmonitorap.com/ciscentral</u>
- Ближний Восток: <u>http://aocmonitorap.com/middleeast</u>
- Южная Африка: <u>http://aocmonitorap.com/southafrica</u>
- Саудовская Аравия: <u>http://aocmonitorap.com/saudiarabia</u>

Предоставьте изделие с документом, подтверждающим факт покупки с указанием даты, в сертифицированный сервисный центр или дилеру компании АОС при следующих условиях:

- Упакуйте ЖК-монитор в заводскую картонную коробку (изделия АОС предпочтительно упаковывать в исходную картонную коробку, чтобы должным образом защитить монитор во время транспортировки);
- Укажите номер RMA на этикетке с адресом
- Укажите номер RMA на транспортировочной коробке

\* Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на какие-либо потери и повреждения в результате

- повреждения вследствие ненадлежащей упаковки;
- неправильная установка или обслуживание, не соответствующее указаниям руководства пользователя АОС;
- Эксплуатации с нарушением правил
- Небрежности
- Каких-либо причин, выходящих за рамки обычного коммерческого и промышленного применения
- Настройки неуполномоченными лицами
- Ремонта, модификации и установки дополнительных принадлежностей или деталей лицами, не являющимися полномочными представителями сертифицированных или авторизованных сервисных центров компании АОС
- ненадлежащие условия окружающей среды, например повышенная влажность и запыленность;
- намеренное повреждение, повреждение вследствие землетрясений и террористических атак.
- Чрезмерного или недостаточного обогрева и вентиляции, а также отключения питания, скачков напряжения и других отклонений от нормы

Данная ограниченная гарантия не распространяется на случаи модификации и изменения программных и аппаратных средств изделия владельцем и сторонними лицами; владелец несет полную ответственность за любые подобные модификации и изменения.

Все ЖК-мониторы АОС производятся в соответствии с политиками относительно поврежденных пикселей стандарта ИСО 9241-307 для устройств класса 1.

По истечении гарантии пользователь имеет право получить все доступное обслуживание, но стоимость обслуживания, включая детали, работу, доставку (при необходимости) и применимые налоги, должна покрываться пользователем. Сертифицированный авторизованный сервисный центр или дилер компании АОС предоставит предварительную стоимость услуг до того, как пользователь согласится на обслуживание.

ВСЕ ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ (ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ) ОГРАНИЧЕНЫ ВО ВРЕМЕНИ ПЕРИОДОМ ОТ ОДНОГО (1) ДО ТРЕХ (3) ЛЕТ НА ДЕТАЛИ И РАБОТЫ, НАЧИНАЯ С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. ВСЕ ГАРАНТИИ (ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ) ТЕРЯЮТ СВОЮ СИЛУ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЭТОГО ПЕРИОДА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ AOC INTERNATIONAL (EUROPE) В.V. И ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПОЛНОСТЬЮ И ВСЕЦЕЛО ИЗЛОЖЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., БУДЬ ТО НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА, ИСКА, ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЦЕНЫ ОТДЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕТЕНЗИЙ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, И ПРОЧИЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИХ УБЫТКОВ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ИМЕТЬ СИЛЫ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО НАСТОЯЩЕЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, ВОЗМОЖНО СУЩЕСТВОВАНИЕ ДРУГИХ ПРАВ, РАЗЛИЧНЫХ ДЛЯ КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ. НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ, ПРИОБРЕТЕННЫХ В СТРАНАХ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.

Информация, содержащаяся в данном документе, может изменяться без предварительного уведомления. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: <u>http://www.aocmonitorap.com</u>



## AOC International (Europe) B.V.

Prins Bernhardplein 200 / 6th floor, Amsterdam, Нидерланды Тел.: +31 (0)20 504 6962 • Факс: +31 (0)20 5046933

## Политика относительно поврежденных пикселей стандарта ISO 9241-307 для устройств класса 1

25 июля, 2013 г.

АОС стремится предоставлять продукты высочайшего качества. Мы применяем самые современные в данной отрасли производственные процессы и реализуем строгий контроль качества. Однако дефекты пикселей и подпикселей на панелях плоских TFT-мониторов иногда неизбежны. Ни один производитель не может гарантировать того, что все панели не будут иметь дефектов пикселей, но АОС гарантирует, что любой монитор с недопустимым количеством дефектов будет отремонтирован или заменен по гарантии. В данной Политике относительно поврежденных пикселей описываются различные типы дефектов пикселей и определяются допустимые уровни дефектов для каждого типа. Чтобы устройство было классифицировано как требующее ремонта или замены по гарантии, количество дефектов пикселей панели TFT-монитора должно превышать данные допустимые пределы.

#### Определение пикселя и подпикселя

Пиксель или элемент изображения – это элемент, состоящий из трех подпикселей основных цветов: красного, зеленого и синего. Когда все подпиксели пикселя светятся, три цветные подпикселя вместе образуют один белый пиксель. Когда ни один подпиксель не светится, три цветные подпикселя вместе образуют один черный пиксель.



#### Типы дефектов пикселей

- Дефект яркой точки: монитор отображает темное изображение, подпиксели или пиксели всегда горят или «on» (включены).
- Дефект темной точки: монитор отображает светлое изображение, подпиксели или пиксели всегда темные или «off» (выключены).

ISO 9241-307	Тип дефекта 1	Тип дефекта 2	Тип дефекта 3	Тип дефекта 4
Класс дефектов	Яркий пиксель	Темный пиксель	Яркий подпиксель	Темный
пикселей				подпиксель
			2 +	+ 1
Класс 1	1	1	1 +	+ 3
			0 +	+ 5

AOC International (Europe) B.V.

### Гарантийные обязательства для Северной и Южной Америки (кроме Бразилии)

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

для цветных мониторов АОС включая проданные в Северной Америке

Компания Envision Peripherals, Inc. гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов материалов и изготовления в течение трех (3) лет на детали и сборку и в течение одного (1) года на ЭЛТ или ЖК-панели с момента его приобретения потребителем. В течение этого периода компания EPI (Envision Peripherals, Inc.) по своему усмотрению либо отремонтирует неисправное изделие с использованием новых или восстановленных деталей, либо бесплатно заменит его новым или восстановленным изделием, за исключением \*перечисленных ниже случаев. Замененные части или изделие становятся собственностью компании EPI.

Для получения сервисного обслуживания в США в рамках данной ограниченной гарантии необходимо обратиться в компанию EPI для выяснения названия и местоположения ближайшего уполномоченного сервисного центра. Доставьте изделие с предоплатой перевозки и подтверждением покупки с указанием даты в уполномоченный сервисный центр компании EPI. Если нет возможности доставить изделие лично:

- Упакуйте изделие в оригинальную транспортную упаковку (или аналогичную ей)
- Укажите номер RMA на этикетке с адресом
- Укажите номер RMA на транспортировочной коробке
- Оформите страхование груза (или возьмите на себя риски потери/повреждения при транспортировке)
- Оплатите все транспортные расходы

Компания EPI не несет ответственности за повреждение полученного изделия, которое не было упаковано надлежащим образом.

Компания EPI оплатит расходы по обратной транспортировке в пределах одной из стран, указанных в настоящих гарантийных обязательствах. Компания EPI не несет ответственности за расходы, связанные с перевозкой изделия через государственные границы. Это относится к государственным границам стран, подпадающих под действие данных гарантийных обязательств.

При нахождении в США или Канаде следует обратиться к своему дилеру или в отдел RMA службы поддержки клиентов компании EPI по телефонному номеру (888) 662-9888 с нетарифицируемым вызовом. Или можно запросить номер RMA через Интернет на веб-сайте <u>www.aoc.com/na-warranty</u>.

\* Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на какие-либо потери и повреждения в результате

- Транспортировки или неправильной установки и обслуживания
- Эксплуатации с нарушением правил
- Небрежности
- Каких-либо причин, выходящих за рамки обычного коммерческого и промышленного применения
- Настройки неуполномоченными лицами
- Ремонта, модификации и установки дополнительных принадлежностей или деталей лицами, не являющимися полномочными представителями сервисных центров компании EPI

- Ненадлежащих условий эксплуатации
- Чрезмерного или недостаточного обогрева и вентиляции, а также отключения питания, скачков напряжения и других отклонений от нормы

Данная ограниченная трехлетняя гарантия не распространяется на случаи модификации и изменения программных и аппаратных средств изделия владельцем и сторонними лицами; владелец несет полную ответственность за любые подобные модификации и изменения.

ВСЕ ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ (ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ) ОГРАНИЧЕНЫ ВО ВРЕМЕНИ ПЕРИОДОМ В ТРИ (3) ГОДА НА ДЕТАЛИ И РАБОТЫ И ОДНИМ (1) ГОДОМ НА ЭЛТ ИЛИ ЖК-ПАНЕЛЬ НАЧИНАЯ С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. ВСЕ ГАРАНТИИ (ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ) ТЕРЯЮТ СВОЮ СИЛУ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЭТОГО ПЕРИОДА. В США ЗАКОНАМИ НЕКОТОРЫХ ШТАТОВ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВРЕМЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕ ПРИМЕНИМЫ К КОНКРЕТНОМУ СЛУЧАЮ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ЕРІ И ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПОЛНОСТЬЮ И ВСЕЦЕЛО ИЗЛОЖЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ЕРІ, БУДЬ ТО НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА, ИСКА, ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЦЕНЫ ОТДЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕТЕНЗИЙ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ENVISION PERIPHERALS, INC. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, И ПРОЧИЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ. В США ЗАКОНАМИ НЕКОТОРЫХ ШТАТОВ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИХ УБЫТКОВ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ИМЕТЬ СИЛЫ В КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО НАСТОЯЩЕЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, ВОЗМОЖНО СУЩЕСТВОВАНИЕ ДРУГИХ ПРАВ, РАЗЛИЧНЫХ ДЛЯ КАЖДОГО КОНКРЕТНОГО ШТАТА.

В США данная ограниченная гарантия действует только для изделий, приобретенных в континентальной части США, на Аляске и на Гавайях.

Вне США эта ограниченная гарантия действует только для изделий, приобретенных в Канаде.

Информация, содержащаяся в данном документе, может изменяться без предварительного уведомления. Подробную информацию см. на веб-сайте

США: <u>http://us.aoc.com/aoc-technical-support/?page=warranty</u> APГEHTИHA: <u>http://ar.aoc.com/support/find\_service\_center</u> БОЛИВИЯ: <u>http://bo.aoc.com/support/find\_service\_center</u> ЧИЛИ: <u>http://cl.aoc.com/support/find\_service\_center</u> КОЛУМБИЯ: <u>http://co.aoc.com/support/find\_service\_center</u> КОСТА-РИКА: <u>http://cr.aoc.com/support/find\_service\_center</u> ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА: <u>http://do.aoc.com/support/find\_service\_center</u> САЛЬВАДОР: <u>http://sv.aoc.com/support/find\_service\_center</u>

ГВАТЕМАЛА: <u>http://gt.aoc.com/support/find\_service\_center</u>

ГОНДУРАС: <u>http://hn.aoc.com/support/find\_service\_center</u>

НИКАРАГУА: <u>http://ni.aoc.com/support/find\_service\_center</u>

**ΠΑΗΑΜΑ:** <u>http://pa.aoc.com/support/find\_service\_center</u>

ПАРАГВАЙ: <u>http://py.aoc.com/support/find\_service\_center</u>

**ПЕРУ:** <u>http://pe.aoc.com/support/find\_service\_center</u>

**УРУГВАЙ:** <u>http://pe.aoc.com/support/find\_service\_center</u>

BEHECYЭЛА: <u>http://ve.aoc.com/support/find\_service\_center</u>

ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН, НЕ ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК: <u>http://latin.aoc.com/support/find\_service\_center</u>

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EASE



Только для мониторов марки АОС, проданных на континентальной части США. Теперь все мониторы марки АОС подпадают под действие программы EASE. При обнаружении любой неисправности монитора в любое время в течение первых трех месяцев АОС заменит монитор в течение 72 часов после того, как покупатель стал участником программы. Если монитор подпадает под программу EASE program, АОС оплатит перевозку в обоих направлениях. ШАГ 1. Позвоните в отдел ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ по телефону 888.662.9888.

ШАГ 2. Заполните и предоставьте форму регистрации в программе EASE по почте или с помощью факса.

ШАГ 3. После проверки мы предоставим в программу номер разрешения на возврат.

ШАГ 4. Монитор будет заблаговременно доставлен по вашему адресу.

ШАГ 5. Мы предоставим UPS Call Tag для того, чтобы забрать бракованное изделие. ШАГ 6. См. следующую таблицу, чтобы ознакомиться с особенностями программы EASE.

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД	БЕСПЛАТНОЕ ПОКРЫТИЕ	ПЛАТЕЖИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В течение первых трех месяцев с момента приобретения: покрывается программой EASE	<ul> <li>Новый монитор АОС</li> <li>Отправка Call tag и возврат стоимости доставок посредством UPS</li> </ul>	о Никаких*
В период от 4 месяцев до 1 года	<ul> <li>Все детали и работы, включая электронно-лучевую трубку и ЖК-панель</li> </ul>	<ul> <li>Обратная доставка UPS в АОС</li> </ul>
В период от 1 года до 3 лет Покрывается стандартной ограниченной гарантией	<ul> <li>Детали и работа (исключая электронно-лучевую трубку и ЖК-панель)</li> </ul>	<ul> <li>Обратная доставка UPS в АОС</li> </ul>

\*Компании АОС будет необходимо получить номер кредитной карты покупателя, если покупатель решит получить новый монитор АОС, заранее доставленный по его адресу, до того, как бракованное изделие будет доставлено в сервисный центр компании АОС. Если покупатель не захочет предоставить кредитную карту, АОС доставит ему новый монитор, как только бракованное изделие будет доставлено в сервисный центр компании АОС.

