# Монитор с ЖК-дисплеем Acer

Руководство пользователя

© Acer Incorporated, 2015 Все права защищены.

Руководство пользователя к монитору с ЖК-дисплеем Асег Дата первого издания: 1/2015

В изложенные в настоящей публикации сведения могут периодически вноситься поправки без обязательств по уведомлению кого-либо о таких исправлениях или изменениях. Эти изменения будут включены в новые редакции данного руководства или в дополнительные документы и публикации. Компания Acer Incorporated не делает никаких утверждений и не предоставляет никаких гарантий в явной форме или подразумеваемых относительно содержания настоящей публикации и, в частности, заявляет об отказе от подразумеваемых гарантий пригодности данного продукта для продажи или использования в конкретных целях.

Запишите номер модели, ее серийный номер, а также дату и место покупки в соответствующих строчках внизу на свободном месте. Серийный номер и номер модели компьютера обозначены на этикетке на его корпусе. В переписке по поводу компьютера следует обязательно указывать его серийный номер, номер модели, дату и место покупки.

Запрещается воспроизведение, сохранение в системах поиска информации или передача данной публикации в полном объеме или частично в любой форме и любыми средствами - электронными, механическими, путем фотокопирования, записи или иным образом - без предварительного письменного согласия компании Acer Incorporated.

Руководство пользователя к монитору с ЖК-дисплеем Acer

Номер модели:	
Серийный номер:	
Лата покупки:	

Место покупки:

Асег и логотип Асег являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Асег. Названия устройств и товарные знаки других компаний используются здесь только с целью идентификации и принадлежат соответствующим компаниям.

# Специальные замечания, касающиеся жидкокристаллических мониторов

Нижеизложенные признаки являются нормальными для жидкокристаллического монитора и не указывают на наличие неполадки.

- Из-за характера люминесцентного излучения экран может мигать в начале работы с монитором. Чтобы мигание исчезло, отключите и снова включите питание.
- В зависимости от используемого узора рабочего стола, яркость экрана может быть немного неравномерной.
- Не менее 99,99 % пикселей жидкокристаллического экрана являются работоспособными. Дефекты изображения, такие как пропущенный пиксель или постоянно светящийся пиксель, составляют не более 0,01 %.
- Из-за свойств жидкокристаллического дисплея остаточное изображение может сохраняться после переключения на другое изображение, если предыдущее изображение отображалось на экране в течение нескольких часов. В этом случае экран восстанавливается медленно, меняя изображение, или после выключения питания на несколько часов.

# Информация, касающаяся безопасности и удобства использования

# Правила техники безопасности

Внимательно прочтите данные инструкции. Сохраните настоящий документ для использования в будущем. Следуйте всем предупреждениям и указаниям, имеющимся на данном устройстве.

# Чистка монитора

Во время очистки монитора строго следуйте приведенным ниже указаниям.

- Перед каждой очисткой отключайте кабель питания от розетки.
- Для очистки экрана, а также боковых и торцевой поверхностей от пыли, используйте мягкую ткань.

# Подключение/отключение устройства

При подключении и отключении питания от монитора с ЖК-дисплеем соблюдайте следующие указания.

- Перед включением кабеля питания в электрическую розетку убедитесь в том, что монитор прикреплен к основанию.
- Перед подключением кабелей или отсоединением кабеля питания убедитесь в том, что питание монитора с ЖК-дисплеем и компьютера отключено.
- Если в системе имеется несколько источников питания, отключите питание от системы, отсоединив все кабели питания от источников питания.

# Доступность

Убедитесь, что сетевая розетка, к которой подключен кабель питания, легко доступна и расположена максимально близко к оператору оборудования. Чтобы отключить питание оборудования, убедитесь, что кабель питания отсоединен от электрической розетки.

## Безопасное прослушивание

Для защиты органов слуха соблюдайте следующие рекомендации.

- Постепенно увеличивайте громкость, пока уровень звука не станет комфортным, а звук четким и без искажений.
- После установки уровня громкости не повышайте его.
- Ограничьте время прослушивания музыки с высоким уровнем громкости.
- Не устанавливайте высокий уровень громкости для заглушения шума.
- Уменьшите уровень громкости, если вы не слышите людей, разговаривающих рядом с вами.

## Предупреждения

- Не используйте данное устройство вблизи воды.
- Не ставьте устройство на неустойчивую тележку, стойку или стол. Падение устройства может привести к его серьезному повреждению.
- Щели и отверстия предназначены для вентиляции устройства с целью обеспечения надежной эксплуатации и предотвращения перегрева. Запрещается блокировать или закрывать эти отверстия. Не блокируйте отверстия, располагая устройство на кровати, диване, ковре или других подобных поверхностях. Данное устройство нельзя располагать рядом с радиатором или нагревателем, или над ними, также нельзя устанавливать устройство в закрытом пространстве без обеспечения достаточной вентиляции.
- Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь устройства через щели в корпусе, т.к. они могут попасть на участки, находящиеся под напряжением, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания какой-либо жидкости на устройство или внутрь него.
- Чтобы избежать повреждения внутренних компонентов и предотвратить утечку батареи, не размещайте устройство на вибрирующих поверхностях.
- Не рекомендуется использовать устройство во время занятий спортом, тренировок или в других условиях, когда возможна вибрация, так как это может вызвать непредвиденное короткое замыкание или повреждение внутренних компонентов.

# Использование электроэнергии

- Это устройство необходимо эксплуатировать при напряжении питания, указанном на этикетке. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или местной компанией-поставщиком электроэнергии.
- Не допускайте, чтобы на кабеле питания находились посторонние предметы. Расположите устройство так, чтобы на кабель не наступали.
- При использовании удлинителя с этим устройством убедитесь, что общий номинальный ток подключенного оборудования не превышает номинального тока удлинителя. Кроме этого, убедитесь, что общий номинальный ток всех устройств, подключенных к сетевой розетке, не превышает номинала предохранителя.

- Не перегружайте электрическую розетку, удлинитель или разветвитель, подключая слишком много устройств. Общая нагрузка системы не должна превышать 80% от номинала цепи. При использовании удлинителей нагрузка не должна превышать 80% входного номинального тока удлинителя.
- Кабель питания данного устройства оборудован трехпроводной вилкой с заземлением. Вилка вставляется только в сетевую розетку с заземлением. Убедитесь, что электрическая розетка правильно заземлена, перед подключением к ней вилки кабеля питания. Не вставляйте вилку в незаземленную электрическую розетку. Для получения более подробной информации обратитесь к электрику.

Внимание! Контакт заземления является одним из элементов обеспечения безопасности. Использование незаземленной розетки может привести к поражению электрическим током.



Примечание. Кроме того, контакт заземления обеспечивает хорошую защиту от непредсказуемых помех, вызываемых другими находящимися рядом электрическими устройствами, которые могут повлиять на работу данного устройства.

 Используйте данное устройство только с входящим в комплект поставки набором кабелей. В случае замены комплекта кабелей питания убедитесь, что новый кабель соответствует следующим требованиям: отсоединяемый, имеет сертификацию UL или CSA, тип SPT-2, номинальные значения тока и напряжения – не менее 7 А и 125 В, одобрен VDE, максимальная длина – 4,5 м (15 футов).

# Обслуживание устройства

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, так как при открывании или снятии крышки можно подвергнуться воздействию высокого напряжения или другим рискам. Любое сервисное обслуживание устройства должны выполнять только квалифицированные специалисты сервисной службы.

Отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту в следующих случаях:

- кабель питания или вилка повреждены, порезаны или изношены
- в устройство попала жидкость
- в устройство попала дождевая вода или влага
- падение устройства или повреждение его корпуса
- в работе устройства наблюдаются очевидные нарушения, свидетельствующие о необходимости технического обслуживания
- нарушения в работе устройства при соблюдении всех указаний по эксплуатации



**Примечание.** Производите регулировку только тех настроек, которые описаны в инструкциях по эксплуатации, так как неправильная регулировка других параметров может привести к повреждению и необходимости вмешательства квалифицированного специалиста для восстановления нормального состояния устройства.

## Потенциально взрывоопасные среды

Находясь на территории с потенциально взрывоопасной атмосферой, выключите устройство и соблюдайте требования всех знаков и инструкций. В число потенциально взрывоопасных сред входят территории, где обычно рекомендуют выключать двигатель. Искра в такой среде может стать причиной взрыва или пожара и привести к травмам или смерти. Выключайте устройство рядом с газовыми насосами на станциях технического обслуживания. Соблюдайте ограничения, касающиеся использования радиооборудования, на складах топлива, зонах распределения горючего, химических заводах или в зонах, где ведутся взрывные работы. Зоны с потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда, наглядно обозначены. В их число входят зоны под палубой судна, склады химических веществ и пункты их передачи, автомобили, использующие сжиженный углеводородный газ (например, бутан или пропан), и зоны, в атмосфере которых содержатся такие химические вещества или частицы, как мука, пыль или металлические порошки.

# Дополнительная информация о безопасности

Данное устройство и его модификации могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для маленьких детей месте.

# Информация об утилизации ИТ оборудования

Acer строго придерживается правил по защите окружающей среды и переработке, сбору и утилизации использованного оборудования, что является одним из важнейших приоритетов компании для уменьшения загрязнения окружающей среды.

Сотрудники Acer осознают последствия деятельности своей компании для окружающей среды, поэтому стараются обеспечить оптимальные условия производства для снижения воздействия продукции компании на окружающую среду.

Для получения дополнительной информации и помощи в утилизации посетите веб-сайт по адресу:

http://www.acer-group.com/public/Sustainability

Для получения дополнительной информации о возможностях и преимуществах продукции компании перейдите на веб-сайт <u>www.acer-group.com</u>.

# Указания по утилизации

Запрещается утилизировать данное электронное устройство с бытовым мусором. С целью сведения к минимуму загрязнения и обеспечения максимальной защиты окружающей среды устройство подлежит переработке. Для получения дополнительной информации о правилах, установленных Директивой по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE), посетите веб-сайт http://www.acer-group.com/public/Sustainability



# Заявление о пикселах на ЖКД

ЖКД изготовлен с помощью высокоточных производственных технологий. Тем не мене некоторые пикселы могут иногда загораться неправильно или гореть красным или черным светом. Это не влияет на записанное изображение и не может рассматриваться как неисправность.

Данное устройство имеет следующие особенности управления питанием:

- Включение спящего режима дисплея через 15 минут бездействия пользователя.
- Включение спящего режима компьютера через 30 минут бездействия пользователя.
- Выход компьютера из спящего режима при нажатии на кнопку питания.

# Советы и информация для комфортного использования

При продолжительном использовании компьютеров от пользователей могут поступать жалобы на головную боль или утомление глаз. После работы за компьютером в течение нескольких часов они также подвержены риску возникновения телесных повреждений. Продолжительная работа, неправильная осанка, неправильный стиль работы, вошедший в привычку, стресс, нарушение условий работы, личное здоровье и другие факторы значительно увеличивают риск возникновения телесных повреждений.

Неправильное использование компьютера может привести к туннельному синдрому запястья, тендиниту, тендовагиниту или другим патологиям опорно-двигательного аппарата. В руках, запястьях, кистях, плечах, шее или спине могут возникнуть следующие симптомы:

- онемение, жжение или покалывание
- тупая боль, болезненные ощущения или болезненность при касании
- боль, отечность или пульсация
- скованность или напряжение
- ощущение холода или слабость

При возникновении данных симптомов или любого другого периодического или постоянного дискомфорта и/или боли, связанной с использованием компьютера, немедленно проконсультируйтесь с врачом и проинформируйте об этом отдел безопасности и охраны труда своей компании.

В следующем разделе приведены советы по комфортному использованию компьютера.

## Поиск комфортной зоны

Найдите комфортную зону, настроив угол обзора монитора, воспользовавшись подножкой, или измените высоту кресла для достижения максимального удобства. Следуйте советам:

- избегайте длительной работы в одной позе
- не сутультесь и/или не отклоняйтесь назад
- регулярно вставайте и прогуливайтесь, чтобы снять напряжение в мышцах ног

# Забота о зрении

Просмотр в течение долгого времени, ношение неправильно подобранных очков или контактных линз, яркий свет, чрезмерное освещение комнаты, плохо сфокусированные экраны, мелкие шрифты и дисплеи с низким уровнем контрастности – все это может привести к напряжению глаз. В следующем разделе содержатся рекомендации по снижению утомляемости глаз.

### Глаза

- Регулярно давайте глазам отдохнуть.
- Периодически давайте глазам отдохнуть, отводя взгляд от монитора и фокусируя его на удаленном объекте.
- Часто моргайте, чтобы предотвратить сухость глаз.

### Дисплей

- Регулярно очищайте дисплей.
- Голова должна находиться выше верхнего края дисплея, чтобы взгляд падал на центр экрана сверху.
- Чтобы улучшить удобочитаемость текста и четкость графики, настройте комфортный уровень яркости и/или контраста дисплея.
- Уберите источники яркого света и отражений:
  - Ставьте дисплей так, чтобы он располагался боком к окну или источнику света
  - Уменьшите освещенность в комнате при помощи занавесок, штор или жалюзи
  - Используйте рабочее освещение
  - Измените угол обзора дисплея
  - Используйте фильтр, уменьшающий яркость света
  - прикрепите козырек, например, полосу картона к верхнему краю дисплея
- Не настраивайте неудобный угол обзора дисплея.
- Не смотрите долго на источники яркого света, например, в открытые окна.

## Развитие правильного стиля работы

Развивайте в себе следующие привычки, чтобы сделать работу на компьютере более полезной и продуктивной:

- регулярно и часто делайте короткие перерывы.
- выполняйте упражнения для разминки.
- как можно чаще дышите свежим воздухом.
- занимайтесь спортом и поддерживайте хорошую физическую форму.

# CE



# **Declaration of Conformity**

#### We,

#### Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com

#### And,

#### Acer Italy s.r.l

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913 www.acer.it

Declare under our own responsibility that the product: Product: LCD Monitor Trade Name: Accr Model Number: ED322Q SKU Number: ED322Qxxxxxx; ( "x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

#### ⊠ EMC Directive: 2014/30/EU

⊠ EN 55022:2010+AC:2011 Class B	⊠ EN 55024:2010	
⊠ EN 61000-3-2:2006+A2:2009 Class D	⊠ EN 61000-3-3:2013	
☑ LVD Directive: 2014/35/EU		
⊠ EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		
⊠ RoHS Directive: 2011/65/EU		
⊠ EN 50581:2012		
FrP Directive: 2000/125/FC		

⊠ Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2016.

Du-

RU Jan / Sr. Manager Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

19/09/2016 Date



Acer America Corporation 333 West San Carlos St., San Jose Suite 1500 CA 95110, U. S. A. Tel : 254-298-4000 Fax : 254-298-4147 www.acer.com



# Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	ED322Q
SKU Number:	ED322Q xxxxxx;
	xxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fav No ·	254-298-4147

Специальные замечания, касающиеся	
жидкокристаллических мониторов	iii
Информация, касающаяся безопасности и удобс	тва
использования	iii
Правила техники безопасности	iii
Чистка монитора	iii
Подключение/отключение устройства	iii
Доступность	iv
Безопасное прослушивание	iv
Предупреждения	iv
Использование электроэнергии	iv
Обслуживание устройства	V
Дополнительная информация о безопасности	vi
Информация об утилизации ИТ оборудования	vi
Указания по утилизации	vii
Заявление о пикселах на ЖКД	vii
Советы и информация для комфортного использован	ияvii
Declaration of Conformity	viii
Federal Communications Commission Declaration of Conformity	viii

2
2
3
3
3
4
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
15
15
15

# Распаковка

Вскройте коробку и проверьте наличие всех нижеуказанных позиций, а упаковочный материал сохраните для перевозки или пересылки монитора в будущем.



# УСТАНОВКА ОСНОВАНИЯ

Подсоединение монитора к основанию

- 1.1 Выньте основание монитора из коробки и положите его на мягкую поверхность.
- 1.2 Выньте монитор из коробки.
- 1.3 Приложите основание монитора к нижней части основания стойки и, затянув винт, закрепите основание.



Демонтаж: Чтобы снять основание, выполните указанные выше действия в обратном порядке.

# РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЭКРАНА

Для того, чтобы достичь оптимального поля зрения, можно отрегулировать угол наклона монитора, взявшись двумя руками за его края так, как изображено на рисунке ниже. Монитор можно отрегулировать под углом 10 градусов вверх или 5 градусов вниз.



# Подключение кабеля питания

- Прежде всего, убедитесь в том, что кабель питания соответствует требованиям вашего региона.
- Настоящий монитор снабжен универсальным блоком питания, который обеспечивает возможность эксплуатации как в регионах с использованием переменного тока напряжением 100/120 В, так и в регионах с использованием переменного тока напряжением 220/240 В. Со стороны пользователя не требуется никакой регулировки.
- Подключите один конец кабеля питания к адаптеру, а второй конец к соответствующей электрической розетке.
- Для устройства с использованием переменного тока напряжением 120 В: используйте комплект кабеля питания UL Listed Cord Set, тип SVT и розетки на 10 А / 125 В.
- Для устройства с использованием переменного тока напряжением 220/240 В: используйте сетевой комплект, состоящий из кабеля питания H05VV-F и розетки на 10 А, 250 В. Кабель питания должен соответствовать стандартам безопасности для использования в стране, в которой будет установлено оборудование.

# Экономия энергии

Сигналом управления от контроллера дисплея монитор будет переведен в режим "Энергосбережение", на что будет указывать мерцающий индикатор питания.

Режим	Светодиодный индикатор
Вкл.	Синий
Экономия энергии	Мерцание

Состояния экономии энергии будут поддерживаться до получения сигнала управления или активации клавиатуры или мыши. Время возврата из режима экономии энергии во "включенное" состояние составляет около 3 секунд.

# Канал данных дисплея (DDC)

Для облегчения процесса установки монитор готов к автоматическому подключению к системе (plug-and-play), в том случае, если используемая система также поддерживает протокол DDC. Протокол DDC (канал данных дисплея) - это протокол коммуникации, посредством которого монитор автоматически информирует главную систему о своих возможностях, например, о тех разрешающих способностях, которые он поддерживает, и соответствующей синхронизации. Монитор поддерживает стандарт DDC2B.

# Назначение контактов разъема



15-контактный сигнальный кабель цветного дисплея

KOHTAKT №	Описание	KOHTAKT №	Описание
1	Красный	9	+5 B
2	Зеленый	10	Логическое заземление
3	Синий	11	Заземление монитора
4	Заземление монитора	12	DDC-Serial Data
5	Общий провод DDC	13	Построчная синхронизация
6	Общий провод R	14	Покадровая синхронизация
7	Общий провод G	15	Синхронизация DDC-serial
8	Общий провод В		



## 24-контактный сигнальный кабель цветного дисплея

Описание	KOHTAKT №	Описание
Канал передачи данных TMDS 2-	13	NC
Канал передачи данных TMDS 2+	14	Питание +5 В
Экранированный канал передачи данных TMDS 2/4	15	GND (Общий провод для +5 В, построчная синхронизация, покадровая синхронизация)
NC	16	Определение "горячего" подключения
NC	17	Канал передачи данных TMDS 0-
Синхронизация DDC	18	Канал передачи данных TMDS 0+
Канал передачи данных DDC	19	Экранированный канал передачи данных TMDS 0/5
NC	20	NC
Канал передачи данных TMDS 1-	21	NC
Канал передачи данных TMDS 1+	22	TMDS, синхронизация, экранирование
Экранированный канал передачи данных TMDS 1/3	23	Положительная синхронизация DDC TMDC
NC	24	Отрицательная синхронизация DDC TMDC
	Описание Канал передачи данных TMDS 2- Канал передачи данных TMDS 2+ Экранированный канал передачи данных TMDS 2/4 NC NC Синхронизация DDC Канал передачи данных DDC Канал передачи данных TMDS 1- Канал передачи данных TMDS 1+ Экранированный канал передачи данных TMDS 1/3	Описание         КОНТАКТ №           Канал передачи данных ТМDS 2-         13           Канал передачи данных ТМDS 2+         14           Экранированный канал передачи         15           NC         16           NC         17           Синхронизация DDC         18           Канал передачи данных DDC         19           NC         20           Канал передачи данных DDC         121           Канал передачи данных TMDS 1+         22           Экранированный канал передачи         23           Анных TMDS 1/3         24



19-контактный сигнальный кабель цветного дисплея

КОНТАКТ	№ Описание	<b>KOHTAKT №</b>	Описание
1	Передача видеосигнала TMDS Data2+	2	Экран TMDS Data2
3	Передача видеосигнала TMDS Data2-	4	Передача видеосигнала TMDS Data1+
5	Экран TMDS Data1	6	Передача видеосигнала TMDS Data1-
7	Передача видеосигнала TMDS Data0+	8	Экран TMDS Data0
9	Передача видеосигнала TMDS Data0-	10	Тактовая частота TMDS Clock+
11	Экран пары тактовой частоты видеосигнала	12	Тактовая частота видеосигнала TMDS Clock-
13	CEC	14	Зарезервирован (в кабеле, но не подключен к устройству)
15	SCL	16	SDA
17	Земля DDC/CEC	18	Питание +5 В
19	Детектор "горячего подключения"		

# Стандартная таблица синхронизации

Режим		Разрешение		
1	VGA	640x480	60	Гц
2	MAC	640x480	66,66	Гц
3	VESA	720x400	70	Гц
4	SVGA	800x600	56	Гц
5	SVGA	800x600	60	Гц
6	XGA	1024x768	60	Гц
7	XGA	1024x768	70	Гц
8	VESA	1152x864	75	Гц
9	SXGA	1280x1024	60	Гц
10	VESA	1280x720	60	Гц
11	WXGA	1280x800	60	Гц
12	WXGA+	1440x900	60	Гц
13	WSXGA+	1680x1050	60	Гц
14	FHD	1920x1080	60	Гц

# Установка

Для подключения монитора к главной системе выполните перечисленные ниже действия.

## Действия

- 1 Подключите видеокабель
  - а Убедитесь в том, что монитор и компьютер отключены от сети питания.
  - b Подключите видеокабель к компьютеру.
  - с Подключите цифровой кабель (только в моделях с двойным входом).
    - (1) Убедитесь в том, что монитор и компьютер отключены от сети питания.
    - (2) Подключите один конец 24-контактного DVI кабеля к задней панели монитора, а другой конец к порту компьютера.
    - (3) Кабель HDMI (опция, только для моделей с входом HDMI)
      - а. Убедитесь в том, что монитор и компьютер отключены от сети питания.
      - b. Подключите кабель HDMI к компьютеру.
- 2 Подключите кабель питания

Подключите один конец кабеля питания к монитору, а другой — к розетке с заземлением.

- 3 Необязательно: Подключите входной аудио разъем (AUDIO IN) ЖКД монитора к порту линейного выхода компьютера аудиокабелем.
- 4 Включите питание монитора и компьютера

Сначала включите монитор, а потом - компьютер. Этот порядок очередности крайне важен.

5 Если монитор по-прежнему работает со сбоями, ознакомътесъ с разделом о диагностике неисправностей и определите неполадку.



Чтобы не повредить монитор, не поднимайте его за основание.



Элемент	Описание	
Кнопка питания	Включение/выключение монитора. Свечение синим означает, что питание включено. Мигание синим означает режим ожидания/энергосбережения.	
Кнопка < / >	Нажатием кнопки < / > выделите нужную функцию, затем нажмите кнопку <b>Мепи</b> , чтобы выбрать эту функцию. Нажатием кнопки < / > измените параметры текущей функции.	
Кнопка Menu/Enter	Нажмите, чтобы открыть экранное меню. Нажмите еще раз, чтобы выбрать элемент в экранном меню.	
Кнопка Auto/Exit	<ul> <li>Когда экранное меню открыто, нажмите эту кнопку, чтобы закрыть экранное меню.</li> <li>Когда экранное меню закрыто, нажмите эту кнопку и держите нажатой две секунды, чтобы активировать функцию Auto Adjustment. В результате монитор автоматически оптимальным образом настория положение лисплея, фокус и частоту.</li> </ul>	
	Элемент Кнопка питания Кнопка < / > Кнопка Menu/Enter Кнопка Auto/Exit	

# Использование экранных меню



Примечание: следующая информация приведена исключительно в справочных целях. Реальные характеристики могут отличаться от указанных.

## Настройки изображения



Цель:

Вы можете регулировать параметры изображения, переключая режимы изображения и настраивая значения параметров, таких как контрастность, яркость, цветовая температура, авторегулировка и регулировка цвета.

Шаги:

- 1. Нажмите кнопку Menu, чтобы войти в главное меню.
- 2. Нажмите кнопку MENU, чтобы выбрать нужный параметр.
- Нажатием кнопок ◄ или ► настройте значение. Этот способ используется для настройки контрастности, яркости, цветовой температуры и других параметров.

# Использование экранных меню



## Регулировка изображения



#### Цель:

Когда в качестве источника входного сигнала выбран VGA, вы можете регулировать параметры VGA. Используйте для настройки параметров Гор. положение, Верт. положение, Частота и Фаза сигнала VGA. Шаги:

- 1. Нажмите кнопку Menu, чтобы войти в главное меню.
- Нажмите кнопку ◀, чтобы войти в интерфейс настройки параметров VGA. (Вы можете выбрать Auto Adjust и нажатием кнопок ◀ или ► настроить параметры VGA автоматически либо настроить их вручную.)
- 3. Выберите пункт "Н Position" и нажатием кнопок ◄ или ► отрегулируйте положение по горизонтали.
- 4. Выберите пункт "V Position" и нажатием кнопок ◄ или ► отрегулируйте положение по вертикали.
- 5. Выберите пункт "Clock" и нажатием кнопок ◄ или ► отрегулируйте частоту.
- 6. Выберите пункт "Phase" и нажатием кнопок ◄ или ► отрегулируйте фазу.

## Настройки экранного меню





#### Цель:

Вы можете установить язык, положение и длительность отображения экранного меню. Шаги:

- 1. Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.
- Дважды нажмите кнопку ◄ и затем нажмите кнопку MENU, чтобы открыть интерфейс [Language], затем нажатием кнопок ◄ или ► выберите нужный язык.
- 3. Выберите пункты "OSD H.Pos / OSD V.Pos" и нажатием кнопок ◄ или ► настройте положение экранного меню.
- 4. Выберите пункт "OSD Timer" и нажатием кнопок ◄ или ► настройте длительность отображения экранного меню: от 5 до 60 сек.
- 5. Выберите пункт Transparency и нажатием кнопок ◄ или ► настройте значение прозрачности.
- 6. Завершив настройки, нажмите кнопку AUTO для возврата в главное меню.

# Другие настройки



	Mode	PC GAME MOVIE
	Signal Source	VGA DVI
	Aspect Ratio	16:9 AUTO 4:3
	DCR	0n Off
	Over Drive	0n Off
×	Blue Light Filter	0+
R۲	1920×	1080 60Hz

Внимание: функция "Blue Light Filter" расположена на следующей странице экранного меню. Цель:

Вы можете установить значение параметров Mode, Signal Source, Aspect Ratio, DCR, Over Drive и Blue Light Filter.

Шаги:

- 1. Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.
- 2. Дважды нажмите кнопку ◀ и затем кнопку MENU, чтобы открыть интерфейс Mode, затем нажатием кнопок ◀ или ► выберите режим PC/GAME/MOVIE.
- 3. Нажатием кнопок ◄ или ► измените Signal Source (VGA или DVI).
- 4. Нажатием кнопок ◄ или ► выберите Aspect Ratio (16:9/ABTO/4:3).
- 5. Нажатием кнопок ◄ или ► включите/выключите функцию DCR.
- 6. Нажатием кнопок ◀ или ► включите/выключите функцию Over Drive.
- 7. Нажатием кнопок ◀ или ► настройте значение для функции "Blue Light Filter" (от 0 до 100)
- 8. Завершив настройки, нажмите кнопку Menu для возврата в главное меню.





### Цель:

Вы можете сбросить все параметры до заводских значений по умолчанию. Шаги:

- 1. Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.
- 2. Нажмите кнопку ◀ 4 раза и нажмите кнопку MENU, чтобы сбросить параметры до заводских значений по умолчанию.

# Устранение неполадок

Прежде чем отослать монитор с ЖК-дисплеем на сервисное обслуживание, просмотрите список диагностики неисправностей, приведенный ниже, возможно, неполадку получится выявить самостоятельно.

# Режим VGA

Неполадка	Статус светодиодного индикатора	Способ устранения
Отсутствует изображение	Синий	При помощи экранного меню установите яркость и контрастность на максимальный уровень или восстановите исходные значения.
	Выкл.	Проверьте выключатель питания.
		Проверьте правильность подсоединения кабеля питания к монитору.
	Мерцание	Проверьте правильность подключения видеокабеля к задней панели монитора.
		Проверьте, включен ли компьютер или находится ли он в режиме ожидания/ сохранения энергии.
Нестабильное изображение	Синий	Проверьте соответствие требованиям технических характеристик "графический адаптер" и "монитор", так как их несоответствие может вызывать рассогласование частоты входного сигнала.
Искаженное изображение	Изображение пропадает, смещено, слишком большое или слишком маленькое.	С помощью экранного меню отрегулируйте фокус, синхронизацию, положение по горизонтали или вертикали при нестандартном сигнале.
		Проверьте настройку дисплея. Если изображение отсутствует, выберите другое разрешение или частоту обновления по вертикали.
		Подождите несколько секунд после регулировки размера изображения перед изменением или отсоединением сигнального кабеля или отключением питания от монитора

# Режим DVI

Неполадка	Статус светодиодного индикатора	Способ устранения
Отсутствует изображение	Синий	При помощи экранного меню установите яркость и контрастность на максимальный уровень или восстановите исходные значения.
	Выкл.	Проверьте выключатель питания. Проверьте правильность подключения кабеля питания к монитору.
	Мерцание	Проверьте правильность подключения видеокабеля к задней панели монитора. Проверьте, включен ли компьютер или находится ли он в режиме ожидания/ сохранения энергии.

# Режим HDMI

Неполадка	Статус светодиодного индикатора	Способ устранения
Отсутствует изображение	Синий	При помощи экранного меню установите яркость и контрастность на максимальный уровень или восстановите исходные значения.
	Выкл.	Проверьте выключатель питания. Проверьте правильность подключения кабеля питания к монитору.
	Мерцание	Проверьте правильность подключения видеокабеля к задней панели монитора. Проверьте, включен ли компьютер или находится ли он в режиме ожидания/ сохранения энергии.