EHC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



3Д принтер

модель DP-100

Машина для экструзионнокапельного литья изделий из пластмасс

Общая информация

Машина для экструзионно-капельного литья изделий из пластмасс DP-100 - портативный, простой и бюджетный 3D-принтер с открытой конструкцией. Отлично подойдет новичкам в области 3D-печати, а также для детей и подростков дома. На этом принтере легко можно распечатать небольшие игрушки, аксессуары, макеть, и прочее.

Комплектация

- принтер
- съемная рабочая поверхность печатного стола
- адаптер питания
- SD карта с адаптером для USB порта
- катушка с пластиком
- держатель катушки с пластиком
- транспортировочная трубка для подачи пластика
- инструкция

Возможности

- Технология печати: послойное наплавление пластика FDM (Fused Deposition Modeling)
- Область печати: 100 x 100 x 125 мм
- Материал печати: PLA
- Рекомендуемое программное обеспечение: Repetier-Host

Описание органов управления



1	Ручка управления
2	Память буфера и время
3	Состояние принтера
4	Скорость печати
5	Кнопка перезагрузки
6	Гнездо для установки micro SD(TF)-карт
7	Температура экструдера текущая
8	Температура экструдера рабочая
9	Координаты экструдера текущие

Подготовка 3D принтера к печати

Проверьте корпус принтера на наличие внешних повреждений.

Снимите защитные фиксаторы.



Вкрутите транспортировочную трубку для подачи пластика как показано на рисунке.





Вставьте другой конец транспортировочной трубки как показано на рисунке.



Установите рабочую поверхность печатного стола



Распакуйте катушку с пластиком и обрежьте пластиковую нить так, чтобы пруток был ровным.



Расположите катушку на крепление на боковой части принтера. Прижмите ручку на узле подачи пластика и вставьте пруток пластика в отверстие скизу, как показано на рисунке. Удерживая ручку, просуньте пруток пластика так, что бы он попал в нагревательный элемент.



Вставьте SD карту.

Подключите шнур питания.



Калибровка

Нанесите тонкий слой клея для фиксации модели.



Нажмите на ручку управления для перехода в меню.

Выберите пункт «Print from SD card».



Далее выберите пункт Print file и нажмите на ручку управления.



Рекомендуем выбирать файл button.gcode.



Дождитесь нагрева печатающего устройства, для большинства PLA пластиков температура равна 210 °C.

Во время печати первый слой должен равномерно наплавляться на рабочую поверхность печатающего стола.



Если данный слой не приклеился к столу, то печатающее сопло расположено выше рабочего положения. Если сопло уперлось в стол и пластик не выходит, значит сопло расположено ниже. Необходимо отретулировать выхоту сопла при помощи калиборвочного механизма.



ВИД СБОКУ	ВИД СЗАДИ	ПРИМЕЧАНИЕ	печать	увеличено примечание
				СОПЛО СЛИШКОМ ВЫСОКО
O	7777	на нить к столу, поэтому меньшая контактная зона мажду нитью и столом. Возможно отсоединение нити в процессе печати		
		СОПЛО В НУЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ	. ox	
•		Нить плозно и ровко ложится на стол максиманируя площадь поверхности и улучшая прилипание (экструзию)		
0	H	СОПЛО НИЗКО Недостарчное растовние между соплом и столом. Приводит к инакому качеству лечати, Макет повредить сопло и поверзно-ть столо.		Сопло очень нижо

Печать

Нанесите тонкий слой клея для фиксации модели.



Нажмите на ручку управления для перехода в меню.

Выберите пункт «Print from SD card».



Далее выберите пункт Print file и нажмите на ручку управления.



Для начала печати выберите файл, расположенный на карте, и нажмите на ручку управления.

>19.mifengguangzijia. 20.guagou.gco 21.haidaobiaozhi.gco 22xiaojita.gco 23.jiangbei.gco

Дождитесь нагрева печатающего устройства.

После окончания печати необходимо снять рабочую поверхность, отсоединить от нее напечатанную модель и смыть остатки клея.

По окончании печати не выключать питание до полного остывания сопла.

Остановка печати

В процессе печати нажмите на ручку управления. Выберите пункт «Stop Print»



После остановки печати необходимо поднять печатающее устройство, чтобы очистить рабочую поверхность. Для этого проверните направляющую вручную.



Смена пластика

Войдите в меню принтера и выберите пункт «Auto-stripper»



После завершения процесса принтер выгрузит оставшийся пластик. Проведите загрузку пластика как описано выше.

Нагрев экструдера для прочистки сопла.

Зайдите в меню принтера.

Выберите пункт «Heating print head»



Дождитесь окончания процесса



После окончания процесса экструдер нагреется до температуры 230 °C.

Подготовка модели к печати

Для подготовки модели к печати рекомендуется использовать программу-слайсер Repetier-Host. Ее необходимо скачать с сайта производителя <u>https://www.repetier.com/</u>. Данное ПО является бесплатным.



Затем выбрать пункт «Настройка принтера»

Repetier-Host V2.0.5



В появившемся окне выставить настройки как показано на рисунке. При выборе порта подключения, необходимо выбрать COM-порт соответствующий подключению Вашего ПК к примтеру.



В окне «Настройки принтера» в закладке «Размеры» выставить значения как указано на рисунке.

Настройки принтера			
Принтер default		- 8	
Соединение Примтер Экструдер Размеры	Скрипты Расширенные		
Тип принтера Классический принтер			1
Начало Х. 0 Начало Ү. 0	Начало Z. 0		
Мин. Х 0 Макс. Х 110	Cnesa: 0		
Мин. У 0 Макс. У 110	Спереди 0		
Ширина области печати: 110	mm		
Глубина области печати: 110	mm		
Высота области печатик 125	mm.		
Значения Мин и Макс определяют диапазон по Эти координаты могут быть отрицательными к СлеваЮпереди определяют координаты нача	зремещения экструдера. и находится за пределами панел па печати	и	
Далее нажимаем на кнопку	«Загрузить»		
petier-Host V2.0.5 - planet.sti			
ал Вид Конфигурация Принтер Сер	звер печати Ин		
🖉 🛛 🔁			
оединить загрузить журнал			
ид График темпера Загрузить файл			
· \			
•			
1			

Выбираем файл для печати в формате .stl. Такие файлы можно создавать самим, либо использовать готовые. Более подробную информацию о процессе создания и поиска подходящих моделей можно найти на сайте dublik.ru.

ар Сервер личали Инструменты Справка			
		Настрой ринтера Ба	y Mode Asspriñess octaeos
	Размещение объе	та Сложер Просмотр печаг	ти Управление SD-карта
	C	Слайсинг с Си	iraEngine
	Cnailcop: Cural	ingine	• O Manager
			💮 Конфигурация
	Настройки печ	atw:	
	Конфигурация пе-	anii: Detault	
	Adhesion Type:	Herero	-
	Качество	0.2 mm	
	Тип поддержия:	Hevero	
	Ceopoctiv	9	
		Медленно	Быстро
		Скорость печати: Внецний периметр скорост Скорость заполнения:	40 mm/s 30 mm/s 60 mm/s
	Плотность заполн	CH	50%
	E Bottoverta ceta	occusione .	
	Настройки пру	FRAC	

В мень, расположенном в правой части экрана, заходим на вкладку «Слайсер». На данной вкладке можно менять качество печати, скорость, тип поддержки и плотность заполнения. Данные параметры выбираются исходя из сложности модели. На рисунке представлены рекомендуемые параметры для текущей модели. Нажимаем кнопку «Слайсииг с Curaßngine».

	E	EASY 47
	Настройки принте	ера Easy Mode Аварийная остановка
	Размещение объекта Слайсер Просмо	тр печати Управление SD-карта
	🔉 Печать	🕂 Изменить G-Code
	🖆 Сохранить в файл	Записать для печати с
	Цвета: 🖲 Экструдер	○ Скорость
	Статистика печати	
\searrow	Расчетное время:	38 мин:6 с
	Слоев:	140
	Всего строк:	22138
	Длина прутка:	2403 mm
	Filament Extr.1:	2403 mm

После завершения процесса необходимо выбрать пункт «Сохранить в файл» и сохранить файл на SD карту.

Для печати выполнить действия, описанные выше в разделе «Печать».

Технические характеристики

Размеры, ВхШхГ, мм	210*195*279		
Bec, r	4300		
Технология печати	Послойное наплавление пластика FDM (Fused Deposition Modeling)		
Область печати, мм	110*110*125		
Максимальная скорость печати, мм/сек	50		
Минимальная толщина слоя, мм	0.1-0.4		
Диаметр пластиковой нити, мм	1.75		
Диаметры сопла, мм	0.4		
Материалы печати	PLA		
Электропитание	220В ± 15% 50Гц		
Интерфейс	USB, SD KAPTA		
Рекомендуемое программное обеспечение	Repetier-Host		

Решение проблем

Проблема	Решение
Устройство не	Проверьте подключение сетевого кабеля и положение
работает, не	кнопки включения в положение «I», проверьте напряжение
включается	в розетке.
Первые слои пластика	Большое расстояние между платформой и соплом
не прилипают к	экструдера, необходимо провести калибровку.
платформе	
Остановка подачи	Маленький зазор между платформой и соплом, провести
пластика	калибровку
	Возможно засорение сопла, провести прочистку.

Меры безопасности

При длительном хранении всегда извлекать пластик из экструдера.

По окончании печати не выключать питание до полного остывания сопла.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью Не допускайте попадания капель и брызг на устройство

Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование

Не прикасаться к нагретым соплу, нагревательному блоку и столу

- Не препятствовать перемещению кареток
- Не трогать провода во время работы принтера

Не помещать инородные предметы в гнездо для SD карты и USB вход

Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам

Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не

используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

Утилизация

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законолательством.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийиого обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу или в уполномоченный Сервисный центр IT ExpressTechnoService (http://itets.ru/ тел. +/(495)973-07-06; 105082, г. Москва, ул. Фридрика Энтельса, д.58, стр.1) Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем кассового (горавоного) чека.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

 название модели и (или) серийный номер (если имеется) на устройстве изменены, удалены или неразборчивы

 устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов

- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров

 дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения

• устройство претерпело механические повреждения

 дефект (недостаток) вызван воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ, установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия, модификацией и (или) переустановкой предустановленного ПО изделия, установкой и использованием ПО третьки производителей (неоригинального), форматированием накопителей на жестких магиитывы дисках, применением сервисных кодов)

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Подпись, печать продавца	

Импортёр: ООО «ВЕРА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Произведено в Китае (КНР) Производитель: Шенжен Лонгрер 3Д Технолоджи Ко.,Лтд Адрес: Флор 1-2,Билдинг 49, Софтваре Таун оф Универсиаде, Лонгганг Дистрикт, Шенжен, Китай Manufacturer: Shenzhen Longer 3D Technology Co.,Ltd Address: Floor 1-2,Building 49, Software Town of Universiade, Longgang District, Shenzhen,China

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции. Актуальную инстоукцию и поухую информацию можно скачать на сайте dublik.ru