DocuCentre SC2020



Руководство по основным операциям

В данном руководстве приведено описание основных операций, выполняемых на аппарате.



Windows является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и (или) других странах.

Все наименования продуктов (брендов) являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками своих соответствующих владельцев.

Снимки экранов их программ Microsoft перепечатаны с разрешения компании Microsoft Corporation.

В настоящем руководстве инструкции по безопасности помечены значком <u>М</u>. Перед выполнением необходимых процедур следует во всех случаях сначала ознакомиться с инструкциями, а затем следовать их указаниям.

Поскольку в копировальном аппарате предусмотрена функция по предотвращению подделки определенных документов, в некоторых редких случаях изготовленные копии могут не соответствовать ожидаемым результатам.

Компания Xerox не несет ответственности за неисправности аппарата, вызванные заражением компьютерными вирусами или несанкционированным взломом.

Важно

- Данное руководство защищено законодательством об авторском праве. Согласно законодательству об авторском праве данное руководство запрещено копировать или модифицировать полностью или частично без письменного разрешения издателя.
- 2. Части данного руководства могут изменяться без предварительного уведомления.
- 3. Мы готовы принимать комментарии о неясностях, ошибках, упущениях или пропущенных страницах.
- 4. Ни в коем случае не допускается выполнение на аппарате каких-либо операций, не представленных в явном виде в настоящем руководстве. Недопустимые операций могут привести к неисправностям или несчастным случаям. Компания Xerox не несет ответственности за какиелибо проблемы, ставшие результатом наразрешенных операций на оборудовании.

Экспорт настоящего продукта строго контролируется согласно японским законам валютного регулирования и международной торговли и (или) экспортным регулированием США.

XEROX, логотип сферы, символизирующей подключения и CentreWare являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США или товарными знаками компании Xerox Co., Ltd.

Опциональные компоненты требуются для использования указанных далее функций. За дополнительной информацией следует обращаться в Центр поддержки клиентов.

Факс

- Факс
- Direct Fax

Опциональные компоненты

- Комплект факса
- Однолотковый модуль
- Стенд

Функции, для которых необходимы опциональные компоненты	
Оглавление	4
Предисловие	5
Предисловие	5
Типы руководств	5
Основные функции панели управления	6
Информативные советы	7
Перед началом работы на аппарате	9
Уведомления о безопасности	9
Перед началом работы на аппарате	11
Нормативные положения	17
Охрана окружающей среды	17
Правовое уведомление	17
Подготовка	18
Типы бумаги	18
Загрузка бумаги	19
Размещение документов	21
Копирование	22
Изготовление копий	22
Копирование удостоверения	23
Изготовление 2-сторонних копий	24
Подборка отпечатков	25
Изготовление увеличенных или уменьшенных копий	26
Копирование двух страниц на один лист	27
Печать	28
Выполнение печати	28
Сканирование	29
Импорт данных сканирования через приложение	29
Отправка данных сканирования по эл. почте	30
Отправка данных сканирования на компьютер (по сети)	31
Факс	32
Использование функции факса	32
Регистрация адресной книги	34
Устранение проблем	35
Застревание бумаги	35
Застревание документов	36
Коды ошибок	37
Указатель	1

Предисловие

Благодарим вас за выбор аппарата DocuCentre SC2020 (далее "аппарат").

В настоящем руководстве описывается эксплуатация аппарата и меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при его использовании. Чтобы извлечь максимальную пользу и использовать аппарат эффективно, следует предварительно ознакомиться с настоящим руководством.

В данном руководстве предполагается, что пользователь обладает базовыми знаниями об операционной среде используемого персонального компьютера и компьютерных сетей. За информацией об операционной среде используемого персонального компьютера и компьютерных сетей, а также базовыми знаниями о работе компьютерных сетей следует обращаться к соответствующим руководствам, предоставленным вместе с персональным компьютером, операционной системой и сетевой системой.

После прочтения настоящего руководства, его — в справочных целях — следует хранить в доступном месте. Оно может оказаться полезным, если пользователь забудет, как выполнять операции или при возникновении проблем с аппаратом.

За подробной информацией о данном аппарате, следует обращаться к "Руководству пользователя", содержащемуся на компакт-диске, входящем в комплект поставки аппарата.

Сразу же после установки аппарата мы рекомендуем изменить идентификатор (ID) системного администратора и пароль. Дополнительные сведения о смене пароля, см. в разделе "Сист. средства > Функция блокировки панели" в Руководстве пользователя.

Типы руководств

Для аппарата предоставляются указанные далее руководства.

Сопроводительные руководства

Руководство по основным операциям (настоящее руководство)

В настоящем руководстве представлены краткие справочные данные об основных операциях, ежедневном обслуживании и устранении проблем для данного аппарата.

Руководство пользователя

Это руководство описывает использование функций копирования, печати, факса и сканирования, а также настройку бумаги, выполнение ежедневного обслуживания, настройку статуса аппарата, устранение неисправностей и сетевые настройки.

■Руководство (HTML)

Это руководство описывает установку и настройку драйверов и среды принтера.

■Справка драйвера принтера

В справочном файле приводится описание функций принтера и его работа.

Руководства для опциональных компонентов

Для данного аппарата предусмотрены опциональные компоненты. Опциональные компоненты поставляются вместе с руководством по установке, в котором приведена информация о настройке изделия и другие сведения.

Основные функции панели управления



Nº	Компонент	Функция
1	Сенсорный экран	Отображает пункты операционного меню и сообщения о состоянии аппарата.
2	Цифровая клавиатура	Кнопки клавиатуры используются для ввода цифр (например, числа копий) или текста.
3	Кнопка повторного набора/паузы	Используется для вставки паузы между цифрами при наборе номера телефона получателя.
4	Кнопка "Полный сброс"	Используется для сброса отображаемых настроек каждой функции на значения по умолчанию или сброса введенных цифр. Настройки возвращаются в состояние, в котором они находились при включении аппарата.
5	Кнопка экономии энергии	Подсвечивается, когда аппарат переходит в режим экономии энергии после того, как он некоторое время не использовался. При нажатии этой кнопки аппарат переходит в режим экономии энергии или выходит из него.
6	Кнопка "Стоп"	Используется для отмены текущей или сбойной работы.
7	Кнопка "Старт"	Используется для начала сканирования документов или подтверждения значений каждой из настроек.
8	Светоиндикатор ошибок	Мигает при возникновении ошибки системы. Загорается при возникновении любой ошибки, кроме ошибки системы аппарата, например, застревание бумаги, или если бумага закончилась.
9	Светоиндикатор данных	Мигает, когда аппарат отправляет или принимает данные. Этот светоиндикатор горит, если данные сохранены в памяти аппарата, или если на аппарате получены сообщения факса, ожидающие печати.
10	Кнопка С (сброс)	Используется для удаления одной введенной цифры.
11	Кнопка "Статус аппарата"	Используется для печати отчетов и проверки информации об аппарате, например, состояния расходных материалов или IP-адреса аппарата.
12	Кнопка "Статус работы"	Используется для проверки/отмены текущей работы или работы, находящейся в состоянии ожидания.
13	Кнопка "Основные режимы"	Используется для отображения экрана основных режимов.

При регулярном использовании многофункциональных устройств знание некоторых вещей может помочь пользователю избежать проблем и работать на аппарате более эффективно.

Пожалуйста, прочитайте настоящее руководство перед тем, как начать пользоваться аппаратом.

Внутрь лотка следует вкладывать только бумагу

В лотках не должно находиться никаких других предметов, кроме бумаги.



В пустое пространство между направляющими и стенками лотка нельзя класть никакие предметы.



Это предотвратит следующую проблему:

Возникновение шума с левой стороны аппарата.

Используется правильный драйвер принтера?

При использовании нового многофункционального устройства необходимо установить новый драйвер принтера. Следует установить новый драйвер для данного аппарата (DocuCentre SC2020).

		Проверьте, что нудный драйвер принтера установлен на вашем компьютере.	Image: Add a point Image: Add a point Image: Add a point Image: Add a point
Это п	редотвр	оатит следующие г	іроблемы:
П	ечать не	ечитаемых символ	OB.
П	ечать по	осторонних линий.	
🗌 Н	еполная	я печать изображе	ний
🗌 B	озникно	овение ошибок и о [.]	тказ печати.
Пп	ечать из	зображений в непр	оавильных тонах.



Примечание о включении/выключении питания аппарата

При перезапуске аппарата следует выждать 10 секунд перед его повторным включением.

Уведомления о безопасности

Перед началом работы с аппаратом следует внимательно ознакомиться с разделом "Уведомления о безопасности".

Данный продукт и рекомендованные расходные материалы прошли испытания и признаны соответствующими строгим требованиям безопасности; они также одобрены агентствами по производственной безопасности и признаны соответствующими стандартам по охране окружающей среды. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию, необходимо выполнять приведенные далее инструкции.

<u>Л</u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Любые несанкционированные модификации, включая добавление новых функций или подключение к внешним устройствам, возможно, не подпадают под действие гарантии на изделие. За дополнительной информацией следует обращаться в представительство Xerox.

Следует соблюдать все предупреждения, указанные на данном продукте. Предупреждающие знаки имеют следующие значения:



Электробезопасность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Данный продукт должен эксплуатироваться от источника питания, соответствующего параметра, указанным на шильдике аппарата. Проверять соответствие источника питания указанным параметрам следует у местного поставщика электроэнергии.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данное изделие необходимо подключить к защитному контуру заземления.

Данное изделие оснащено заземляющим штекером. Этот штекер можно подключать к только к заземленным гнездам. Это функция безопасности. Если штекер не подходит к гнезду, во избежание поражения электрическим током, следует обратиться к электрику, чтобы заменить гнездо. Ни в коем случае нельзя использовать адаптер для подключения изделия к незаземленному источнику питания.

Неправильное подключение заземляющего контакта может привести к поражению электрическим током.



Кабель электропитания следует подключать непосредственно к заземленному гнезду (розетке). В целях предотвращения перегрева или воспламенения не допускается использование удлинителей, адаптеров с несколькими розетками или разветвителей. Чтобы проверить заземлено ваше гнездо (розетка) или нет, следует обращаться в местное представительство Xerox.



Данное изделие необходимо подключать к параллельной цепи или гнезду, имеющему большую емкость, чем номинальные параметры силы тока и напряжения, указанные для данного изделия. См. шильдик на задней панели аппарата, где указаны номинальная силы тока и напряжение.



Ни в коем случае нельзя касаться шнура электропитания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.



Не допускается ставить какие-либо предметы на шнур электропитания.



Штекер и гнездо не должны быть покрыты покрыты пылью. Пыльная и влажная среда может привести к появлению слабого тока в соединении. Это может вызвать нагрев и, в конечном итоге, — воспламенение.



Во избежание риска поражения электрическим током и воспламенения следует использовать только шнур электропитания, поставленный вместе с настоящим изделием или рекомендованный компанией Xerox.

Шнур электропитания предназначен для использования исключительно с данным изделием. Его нельзя использовать с каким-либо другим продуктом.

Нельзя использовать поврежденный или модифицированный шнур электропитания. Повреждения или модификации шнура электропитания могут привести к его нагреву и, в конечном итоге, — к поражению электрическим током или воспламенению.

Если кабель электропитания поврежден или оголены его изолированные провода, следует обратиться за заменой в местное представительство Xerox. Во избежание поражения электрическим током или воспламенения, использование поврежденного или неизолированного шнура электропитания не допускается.

ВНИМАНИЕ!



При чистке данного изделия его следует во всех случаях выключать и отсоединять от источника питания. Доступ к внутренним частям находящего под напряжением аппарата может привести к поражению электрическим током.



Не допускается подключение аппарата к питанию, если выключатель питания находится в положении "Вкл". Подсоединение и отсоединение штекера под напряжением может привести к его деформации и нагреву и, в конечном итоге, — к воспламенению.



При отсоединении штекера следует держать штекер, а не шнур, иначе это может привести к повреждению шнура и поражению электрическим током или воспламенению.



Изделие следует выключать и отсоединять от сети, если оно (например, функция факса) не используется в течение выходных или отпускного периода. Следует отметить, что если аппарат выключен, он не сможет принимать факсы.



Раз в месяц следует выключать аппарат и проверять,

- что шнур электропитания надежно подсоединен к гнезду;
- штекер не нагревается, не заржавел и не деформирован;
- штекер и гнездо не запылены и не покрыты ржавчиной;
- шнур электропитания не имеет трещин и не изношен.

При обнаружении ненормального состояния следует выключить аппарат и отсоединить его от питания, а затем обратиться в представительство Xerox.

Установка аппарата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Этот аппарат не следует размещать в таких местах, где люди могут наступить на шнур электропитания или споткнуться об него. Трение шнура электропитания или чрезмерное давление на него могут привести к его нагреву и, в конечном итоге, — к поражению электрическим током или воспламенению.

ВНИМАНИЕ!



Ни в коем случае не допускается установка данного аппарата в следующих местах:

- рядом с отопительными батареями и другими источниками тепла.
- Рядом с воспламеняющимися материалами, способными источать горючие летучие вещества, например, рядом с занавесками.
- В жарких, влажных, пыльных и плохо вентилируемых помещениях.
- Под прямым солнечным светом.
- Рядом с кухонными плитами или увлажнителями воздуха.



Данное изделие необходимо устанавливать на ровной, прочной поверхности, способной выдержать вес 71 кг. Иначе, при наклоне аппарат может упасть и стать причиной травм.



Аппарат следует устанавливать в хорошо вентилируемых помещениях. Не допускается заслонять вентиляционные отверстия на аппарате.

При установке необходимо соблюдать приведенные далее минимальные расстояния в целях вентиляции и обеспечения доступа к шнуру электропитания. При обнаружении каких-либо аномальных состояний аппарат следует отключить от питания.

С дуплексным автоматическим податчиком оригиналов



С дуплексным автоматическим податчиком оригиналов и однолотковым модулем



(Единицы: мм)

(Единицы: мм)

Наклон аппарата при установке не должен составлять более 10 градусов. Иначе он может упасть и стать причиной травм.





Для связки проводов следует пользоваться хомутками и гофрированными трубками, поставляемым компанией Xerox. Иначе могут возникнуть повреждения.

Прочее



Чтобы поддерживать оптимальные рабочие параметры аппарата всегда следует соблюдать следующие условия эксплуатации:

Температура: 10–32°С Влажность 15–85 %

Если изделие оставлено в холодном помещении. которое затем быстро нагревается с помощью обогревателя, конденсация может накапливаться внутри аппарата, что может вызвать неполное пропечатывание изображений.

Безопасность при эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Действия оператора по обслуживанию аппарата приведены в документации пользователя, поставляемой вместе с аппаратом. Не допускается выполнение каких-либо процедур, не описанных в документации.



В целях безопасности конструкция данного изделия предусматривает блокировку доступа оператора к опасным участкам. Опасные участки изолированы от операторов кожухами или защитными деталями, для снятия которых требуются инструменты. В целях избежания поражения электрическим током и травм, ни в коем случае нельзя снимать эти кожухи и защитные детали.



Во избежание поражения электрическим током и воспламенения, при возникновении указанных далее ситуаций, следует немедленно отключить аппарат и обратиться в местное представительство Xerox.

- Из аппарата идет дым, или его поверхность перегрелась.
- Аппарат издает необычные звуки или запахи.
- Шнур электропитания потрескался или изношен.
- Сработал размыкатель цепи, предохранитель или какое-либо иное устройство безопасности.
- На аппарат пролилась какая-либо жидкость.
- Аппарат пропитался водой.
- Повреждена какая-либо часть аппарата.



Не допускается вставлять какие-либо предметы в отверстия или прорези на данном аппарате.

На аппарат нельзя ставить или класть указанные далее предметы.

- Емкости с жидкостью, например цветочные вазы или чашки с напитками.
- Металлические предметы, например скрепки или скобки.
- Тяжелые предметы.

Если на аппарат пролилась жидкость или в него попали металлические предметы, это может привести в поражению электрическим током или воспламенению.



В аппарате не допускается использование токопроводящей бумаги, например бумаги для оригами, копировальной карбоновой бумаги или бумаги с токопроводящим покрытием. При застревании такой бумаги она может вызвать короткое замыкание и, в конечно итоге, — воспламенение.



При чистке данного изделия следует использовать специально предназначенные для этого чистящие средства. Использование других чистящих средств может привести в ухудшению эксплуатационных характеристик аппарата. Во избежание воспламенения и взрыва, ни в коем случае не допускается использование чистящих средств в аэрозольной упаковке.



Если для устранения застревание необходимо снять лоток, следует обратиться в местное представительство Xerox. Нельзя снимать лоток, поскольку это может привести к травме.

 \bigcirc

Не допускается проигрывание компакт-диска, поставленного вместе с изделием в музыкальном проигрывателе компакт-дисков. Во всех случаев следует использовать привод CD-ROM. Иначе сильный звук может повредить аудиопроигрыватель или нанести вред слуху.

ВНИМАНИЕ!



Следует во всех случаях соблюдать все предупреждения, указанные на данном изделии, или сопровождающие данное изделие. Во избежание риска ожога и поражения электрическим током, ни в коем случае не следует прикасаться к участку со знаками "Высокая температура" или "Высокое напряжение".



Электрические и механические защитные блокировки необходимо поддерживать в действующем состоянии. Защитные блокировки необходимо держать на удалении от магнитных материалов. Магнитные материалы могут привести к случайному срабатыванию изделия и вызвать травмы или поражение электрическим током.



Не пытайтесь удалить бумагу, застрявшую глубоко внутри изделия, особенно бумагу, намотавшуюся на блок фьюзера или ролик нагрева. Это может привести к травмам и ожогам. Следует немедленно выключить аппарат и обратиться в местное представительство Xerox.



Не допускается приложение чрезмерных усилий, чтобы прижать плотный документ к стеклу экспонирования. Стекло при этом может сломаться и вызвать травмы.



При перемещении данного изделия в другое помещение следует обращаться в местное представительство Xerox.



При продолжительной эксплуатации или изготовлении большого количества копий следует обеспечивать хорошую вентиляцию аппарата. В плохо вентилируемом помещений запахи, например, запах озона, могут отрицательно сказаться офисной среде. Для обеспечения удобной и безопасной рабочей среде необходима соответствующая вентиляция.

Расходные материалы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Все расходные материалы следует хранить в соответствии с инструкциями на их упаковке или контейнере.



Для данного изделия ни в коем случае не допускается использование пылесоса для уборки рассыпавшегося тонера и удаления остатков тонера из картриджа или контейнера.

Тонер может воспламениться от статических разрядов внутри пылесоса и вызвать взрыв.

Для уборки тонера следует использоваться влажную ткань. Если рассыпался большой объем тонера, следует обращаться в местное представительство Xerox.



Ни в коем случае нельзя сжигать тонер-картриджи на отрытом огне. Остатки тонера в картридже могут воспламениться и привести к взрыву и ожогам. По вопросам утилизации использованных тонер-картриджей следует обращаться в местное представительство Xerox.



Ни в коем случае нельзя сжигать сборники отработанного тонера на открытом огне. Остатки тонера могут воспламениться и привести к взрыву и ожогам. По вопросам утилизации сборников отработанного тонера следует обращаться в местное представительство Xerox.



Принт-картриджи (или барабаны, если они не являются картриджами) и тонер-картриджи следует хранить в недоступном для детей месте. Если ребенок случайно проглотил тонер, он должен его выплюнуть, прополоскать рот водой, выпить воды и немедленно обратиться к врачу.



При замене принт-картриджа (или барабана, если они не является картриджами) и тонер-картриджа следует соблюдать осторожность, чтобы не рассыпать тонер. Если тонер рассыпался, следует избегать его соприкосновения с одеждой, кожей, глазами и ртом, а также не допускать попадания тонера в дыхательные пути.



Если тонер рассыпался на кожу или одежду, его следует смыть мылом и водой. Если частицы тонера попали в глаза, глаза следует промыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут до исчезновения раздражения. При необходимости следует обратиться к врачу. При попадании тонера в дыхательные пути следует выйти на свежий воздух и прополоскать рот водой.

При проглатывании тонера его следует выплюнуть, прополоскать рот водой, выпить большое количество воды и немедленно обратиться к врачу.

Расположение предупреждающих наклеек



Следует во всех случаях соблюдать все предупреждения, указанные на данном изделии, или сопровождающие данное изделие.

Во избежание риска ожога и поражения электрическим током, ни в коем случае не следует прикасаться к участку со знаками "Высокая температура" или "Высокое напряжение".



Нормативные положения

Радиочастотное излучение (класс А)

Данное изделие прошло испытания и признано соответствующим ограничениям, установленным для цифровых устройства класса А согласно Международному стандарту электромагнитного изучения (CISPR Publ. 22) и Закону о радиосвязи 1992 г. в Австралии и Новой Зеландии. Такие ограничения установлены в целях обеспечения разумной защиты от вредоносного излучения в процессе эксплуатации изделия в коммерческих условиях. Данное изделие генерирует, использует и может излучать радиоволновую энергию, поэтому если оно не установлено и не используется в соответствии с приведенными в документации пользователя инструкциями, это может привести к помехам радиосвязи. Эксплуатация данного изделия на жилой территории с большой вероятностью приведет к появлению вредоносных помех, которые пользователь должен будет устранить за свой собственный счет.

Изменения и модификация данного изделия, не утвержденные в особом порядке компанией Xerox, может привести к потере права пользователя на эксплуатацию данного изделия.

Охрана окружающей среды

В целях охраны окружающей среды и эффективного использования ресурсов компания Хегох повторно использует утилизированные тонер-картриджи, сборники отработанного тонера и принт-картриджи для восстановления и повторного использования деталей, вторичной переработки материалов и восстановления энергии.

Использованные тонер-картриджи, сборники отработанного тонера и принткартриджи необходимо утилизировать в установленном порядке. Не допускается вскрытие тонер-картриджей, сборников отработанного тонера и принт-картриджей. Их следует возвращать в местное представительство Xerox.

Правовое уведомление

В вашей стране копирование и печать некоторых документов могут быть незаконными. К признанным виновными в таких нарушениях могут применяться наказания в виде штрафов или тюремного заключения. Далее приведены примеры материалов копирование или печать которых могут быть незаконными в вашей стране.

- Деньги
- Банкноты и чеки
- Банковские и государственные облигации и ценные бумаги
- Материалы, защищенные законом об авторских правах и товарные знаки (без разрешения их владельца)
- Почтовые марки и другие оборотные инструменты

Данный список не является исчерпывающим, никакой ответственности за его полноту или точность не принимается. В случае возникновения сомнений следует обращаться к юрисконсульту.

Типы бумаги

Поддерживаемая плотность бумаги и число листов

Лотки	Плотность/масса пачки	Допустимое число загруженных листов	Тип бумаги
Лоток 1 (стандартный)	60—90 г/м² Масса пачки: 51,6—77,4 кг	250 листов* ¹ (до 27 мм)	Обычная (60–90 г/м²)
Лоток 2 (однолотковый модуль) (опциональный)	60-256 г/м² Масса пачки: 51.6–220,1 кг	500 листов ^{*1} (до 54 мм)	Обычная (60–90 г/м ²) Высокосортная (90-105 г/м ²) Плотная (106–169 г/м ²)
Лоток 5 (обходной)	60-216 г/м² Масса пачки: 51,6–185,7 кг	100 листов ^{*2} (до 10 мм)	1 Очень плотная (170–256 г/м²)

^{*1}При использовании бумаги плотностью 80 г/м².

*²При использовании стандартной бумаги Xerox.

Непригодная бумага

- Влажная или мокрая бумага
- Бумага с предварительной печатью, выполненной на другом копире или принтере
- Смятая, гнутая или порванная бумага
- Неплоские конверты или конверты с зажимами
- Цветная бумага с обработанной поверхностью
- Бумага с грубой поверхностью, например пергаментная или волокнистая бумага
- Перфорированная бумага
- Прозрачная бумага

Загрузка бумаги

Загрузка бумаги в лотки 1, 2 и 5



Указание

Загрузка бумаги правильной стороной для печати или копирования: •Лотки 1 и 2: лицевой стороной вверх •Лоток 5: лицевой стороной вниз 2

Изменение настроек бумаги

1 Нажмите кнопку "Статус аппарата".







Supplies

Tools

Billing Meters...

Кнопка "Статус аппарата"

Information

i

About This MFP...

Report / List...

Tray	Size	Туре	
Tray5 (Bypass)	🔲 A4	Plain	
Trav1	A4	Plain	

- **4** Выберите нужный лоток для бумаги.
- **5** Выберите нужную настройку, затем нажмите [OK].

Размещение документов

Размещение документов в податчике





разного

формата



(2-сторонняя)

*Документ можно использовать, если он будет разглажен

Формат меньше А5



Склеенная бумага



Сложенная, смятая, скрученная*



С карбоновой подложкой

Размещение документов в на стекле экспонирования



Изготовление копий

Обычный порядок копирования (без масштабирования)

Разместите документ.

См. "Размещение документов" (Р.21).





•:./ ABC DEF Redial/P

GHI JKL MNO GHI JKL MNO GA 5 6 PQRS TUV WXYZ 7 8 9

× • • •

Копирование удостоверения

Данная функция позволяет копироваться обе стороны удостоверения (визитной карточки, пропуска и т. д.) на одну сторону листа.



Изготовление 2-сторонних копий

Эта функция позволяет копировать копировать 1- и 2-сторонние документы на одну или обе стороны листа бумаги.



Подборка отпечатков

Эта функция позволяет раскладывать отпечатки по комплектам согласно нумерации страниц при копировании нескольких страниц из документа.



Изготовление увеличенных или уменьшенных копий

Эта функция позволяет выбрать коэффициент увеличения или уменьшения при копировании.

1	Разместите документ. См. "Размещение документов" (Р.21).		
2	Нажмите [Копия]. (Указание) Если [Копия] не отображается, нажмите кнопку "Основные режимы".	Ready 0.0.0 Copy Scan To ID Card Copy	YMCK E-mail
3	Нажмите [Уменьшение/Увеличение] на вкладке [Копия].	Copy Quality Copy Quality Copy Quality Color Black & White Reduce / Enlarge Auto%	$\begin{array}{c c} & & & \\ & & & \\ \hline & & \\ \hline \\ \hline$
4	Выберите нужную настройку, затем нажмите [OK].	**************************************	*************************************
**** 5	Нажмите кнопку "Старт".	******	*****

Копирование двух страниц на один лист

Эта функция позволяет копировать две страницы документа на одну сторону листа бумаги.



5 Нажмите кнопку "Старт".

Выполнение печати

В этом разделе описывается обычный порядок печати и отмены работы, находящейся в печати в данный момент.



Перед использованием данной функции необходимо установить драйвер принтера из комплекта компакт-диска, поставленного вместе с аппаратом. Инструкции приведены в разделе "Документация на компакт диске (HTML)" на вкладке [Документация] комплекта компакт-диска.



4 Нажмите [OK].

5 Нажмите [OK] в диалоговом окне [Печать].

Остановка печати

Дважды щелкните значок принтера 🍓 на панели задач в правом нижнем углу экрана. Выберите название документа, печать которого нужно остановить и нажмите клавишу "Удалить".

Если документы в окне не отображаются, печать следует отменить на аппарате вручную.

Импорт данных сканирования через приложение

Эта функция позволяет загружать данные сканирования через совместимое с TWAIN приложение или через приложение, совместимое со Службой загрузки изображений Windows[®] (WIA), установленное на компьютере. Вы можете указать условия загрузки документа при проверке предварительного сканирования, отображаемого на экране компьютера.



•Перед использованием данной функции необходимо установить драйвер сканирования из комплекта компакт-диска, поставленного вместе с аппаратом.

•Эту функцию можно использовать с помощью подключения через USB. Сетевое сканирование не поддерживается.

1	Разместите документ.	
	См. "Размещение документов" (Р.21).	
****	*****	****************
2	Запустите приложение, чтобы отсканирс	вать документ.
3	Выберите нужный пункт меню, чтобы вы	брать сканер (источник).
****	***************************************	***************************************
4	Выберите [DocuCentre SC2020].	
****	***************************************	***************************************
5	Выполните необходимые дополнительные настройки.	Fuji Xerox DocuCentre SC2020 TWAIN Driver Sead: Scanning Image Quality Document Glass Orginal Bindings: Orginal Bindings: <

About...

6 Нажмите [Сканировать].

Preview Scan Close

Отправка данных сканирования по эл. почте

Эта функция позволяет отправлять данные сканирования по эл. почте. В качестве вложений в эл. почту данные черного-белого сканирования можно отправлять в форматах PDF, TIFF или XDW, а данные цветного сканирования — в форматах PDF, TIFF, JPEG или XDW. Для отправки сообщений эл. почты используется протокол SMTP.

Указание

•Можно использовать адрес эл. почты, заранее зарегистрированный в интернет-службе CentreWare Internet Services. За дополнительной информацией, следует обращаться к "Руководству пользователя", содержащемуся на компакт-диске, входящем в комплект поставки аппарата.

•Если в податчике размещен 2-сторонний документ проверьте правильность настройки параметра [Переплет оригинала]. Если он не указан, и ориентацию отсканированных данных следует изменить, выполните поворот станицы на компьютере.

Разместите документ.

См. "Размещение документов" (Р.21).

2 Выберите [Эл. почта].

Если [Эл. почта] не отображается, нажмите кнопку (казание) "Основные режимы".

Ready 0.0.0.0	умск
Сору	E-mail
Scan To	Fax
ID Card Copy	

З Укажите получателя, затем нажмите [OK].



4 Выполните необходимые дополнительные настройки. (Пример. Настройки на вкладке [Качество].)

E-mail (1)	Quality	Options
Output Color	Color	
Resolution	200 dpi	1
Lighten / Darken	Normal	2
Sharpness	Normal	

5 Нажмите кнопку "Старт".

Отправка данных сканирования на компьютер (по сети)

Эта функция позволяет отправлять данные сканирования на подсоединенный к сети компьютер. На указанный компьютер данные черного-белого сканирования можно отправлять в форматах PDF, TIFF или XDW, а данные цветного сканирования — в форматах PDF, TIFF, JPEG или XDW. Для передачи данных используется протокол SMTP или SMB.



•Адрес компьютера можно выбрать только в адресной книге. Адрес компьютера следует заранее зарегистрировать в интернет-службе CentreWare Internet Services. За дополнительной информацией, следует обращаться к "Руководству пользователя", содержащемуся на компакт-диске, входящем в комплект поставки аппарата.

•Если в податчике размещен 2-сторонний документ проверьте правильность настройки параметра [Переплет оригинала]. Если он не указан, и ориентацию отсканированных данных следует изменить, выполните поворот станицы на компьютере.

Разместите документ.

См. "Размещение документов" (Р.21).

2 Нажмите [Сканировать в], затем нажмите [Сеть]. Казание Если [Сканировать в] не отображается, нажмите кнопку "Основные режимы".

Ready 0.0.0.0	УМСК
Сору	E-mail
Scan To	Fax
ID Card Copy	

З Нажимайте [-], пока не появится нужный адрес, затем нажмите [OK].

4 Выполните необходимые дополнительные настройки.

5 Нажмите кнопку "Старт".

Использование функции факса

Использование адресной книги

Получателя можно выбрать из заранее зарегистрированных записей в адресной книге.

Использование ускоренного набора

Получателя можно выбрать напрямую, путем указания номера ускоренного набора.



Ввод номера факса

Указать получателя можно путем ввода номера факса с цифровой клавиатуры.

Разместите документ.

См. "Размещение документов" (Р.21).

Нажмите [Факс].



2

4

/казан

Если [Факс] не отображается, нажмите кнопку "Основные режимы".



3 Укажите получателя с помощью цифровой клавиатуры.



Нажмите кнопку "Старт".

•Чтобы кнопки [Адресная книга] и [Ускоренный набор] можно было использовать, номера получателей факса должны быть зарегистрированы заранее.

1

Регистрация адресной книги

В этом разделе описывается порядок регистрации получателя факса в адресной книге. Можно зарегистрировать до 200 номеров ускоренного набора.

Нажмите кнопку "Статус аппарата".



2 Перейдите на вкладку [Сист. средства] и следуйте приведенным далее инструкциям.



\checkmark
Individuals: Enter [Speed Dial Number + #] to Jump
1: (Not in Use)
2: (Not in Use)
3: (Not in Use)
4: (Not in Use)
V
🕅 Individual:1
Name:
Enter Name
Fax Number:
Enter Number
Individual:1
Name:
John
Fax Number:
1234563189

Застревание бумаги

При застревании бумаги аппарат останавливает работу и подает тревожный звуковой сигнал. На экране отображается код ошибки и сообщение. Следуйте инструкциям в сообщении, чтобы найти участок застревания и устранить его.



Застревание документов

При застревании документа в податчике аппарат останавливает работу и подает тревожный звуковой сигнал. На экране отображается код ошибки и сообщение. Для устранения застревания документа следуйте инструкциям в сообщении.



или



или





Коды ошибок

Код ошибки (xxx-xxx) и сообщение будут отображены, если печать прервана по причине ошибки или в аппарате имеется неисправность.

См. список кодов ошибок с приведенной далее таблице, чтобы устранить проблему.

Код ошибки	Причина и устранение
005-942	Неточно определен формат оригинала. Проверьте оригиналы, вложенные в податчик, снова вложите их, затем нажмите кнопку "Старт". При использовании оригинала нестандартного формата, размеры следует указать в пункте [Формат оригинала]. В зависимости от выбранного формата оригинала отпечаток может быть слишком большим для загруженной бумаги, или он может иметь тени по краям.
016-503	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте правильность настроек серверов SMTP и DNS в интернет-службе CentreWare Internet Services.
016-504	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте правильность настроек серверов POP3 и DNS в интернет-службе CentreWare Internet Services.
016-505	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте правильность настройки сервера POP3 в интернет-службе CentreWare Internet Services.
016-506	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте правильность настроек сервера SMTP или POP3 в интернет-службе CentreWare Internet Services.
016-507	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте правильность имени пользователя и пароля для сервера SMTP, заданных в интернет-службе CentreWare Internet Services.
016-520 016-521	Обратитесь к системному администратору.
016-570 016-571 016-572 016-573 016-718 016-720	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим.
016-737 016-741 016-742 016-743 016-744 016-745	Отключите питание аппарата, убедитесь, что экран погас, затем снова включите аппарат. Если эта неисправность повторится, обращайтесь в сервисный центр.
016-746	Нажмите [Закрыть], чтобы вернуть аппарат в рабочий режим.

016-757 016-758 016-759	Обратитесь к администратору сервера.
016-764 016-765 016-766	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Обратитесь к администратору сервера SMTP.
016-767 016-768	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте адрес эл. почты и попробуйте выполнить сканирование еще раз.
016-786 016-790	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте правильность подключение сетевого кабеля. Если сетевой кабель подсоединен правильно, обратитесь к администратору сервера.
016-799 016-921	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим.
016-985 016-986	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Выберите более низкое разрешение или измените формат отсканированного изображения и повторите попытку сканирования.
017-970 017-971 017-972 017-973 017-974 017-975 017-976 017-977 017-978 017-979 017-980 017-980 017-987 017-988 017-988	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим.
031-521	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте у администратора компьютеры, которым разрешен вход в систему.
031-522	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте правильность имени для входа в систему (имя домена и имя пользователя) и пароля.
031-523	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте указанное вами общее имя.
031-524	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте, что число пользователей, использующих пользователей одновременно, не превышает заданного предела.

031-525	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте, что у указанного пользователя есть права на чтение и запись файла в указанном месте сохранения.
031-526	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте подключение к DNS или проверьте, что сервер назначения переадресации зарегистрирован в DNS.
031-527	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Укажите адрес DNS или задайте адрес сервера назначения переадресации в качестве IP-адреса.
031-528	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте, что у аппарата имеется сетевая связь с назначением переадресации сервера SMB. Например, следует проверить следующее: * Подсоединение сетевого кабеля * Настройки TCP/IP * Связь с портами 137 (UDP), 138 (UDP) и 139 (TCP)
031-529	WINS, и возможность корректного разрешения имени сервера. Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте
031-530	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте правильность места сохранения. Указанное место сохранения должно быть настройкой DFS, следует проверить его связь с другим сервером. Укажите напрямую связанный сервер, общее имя и место сохранения.
031-531	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте права доступа к указанной вами папке.
031-532	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Сделайте более коротким имя файла или имя папки назначения переадресации.
031-533	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте следующее: * Файл с указанным именем может быть создан в месте сохранения. * Указанное имя файла не используется каким-либо другим пользователем. * Нет каких-либо файлов или папок с таким же именем.
031-534	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте следующее: * Файл с указанным именем может быть создано в месте сохранения. * Нет каких-либо файлов или папок с таким же именем.
031-535 031-536	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте, что в указанном месте сохранения с файлом не работает какой-либо другой пользователь.

031-537	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте наличие свободного места в указанном назначении.
031-539	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте правильность имени сервера.
031-540	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте правильность имени домена.
031-541	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте правильность имени для входа в систему (имени пользователя).
031-542	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Выждите некоторое время, затем попробуйте повторить ту же операцию. Если эта неисправность повторится, обращайтесь в сервисный центр.
031-543	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте разрешенное время для входа в систему у своего системного администратора.
031-544	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте срок действия пароля у своего системного администратора.
031-545	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Поверьте необходимость смены пароля у своего системного администратора.
031-546	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте настройки недействительных имен пользователя у своего системного администратора.
031-547	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте настройки блокировки пользователей у своего системного администратора.
031-548	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте срок действительности пользователя у своего системного администратора.
031-549	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. В настройках безопасности сервера проверьте разрешения доступа для пользователя с нулевым паролем.
031-550	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте права доступа к файлу для дополнения. Проверьте, что сервер поддерживает команду дополнения SMB.
031-551	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте права доступа к файлу для смены имени. Проверьте, что сервер поддерживает команду смены имени SMB.

031-552	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. В случае повторяющегося имения файла задайте для обработки любой параметр кроме "Отмена", или смените имя/удалите файл с таким же именем в папке назначения.
031-574	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте подключение к DNS или проверьте, что имя сервера назначения переадресации зарегистрировано в DNS.
031-575	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Укажите адрес DNS или задайте адрес сервера назначения переадресации в качестве IP-адреса.
031-576	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте правильность IP-адреса сервера, или проверьте соединение сетевого кабеля.
031-578	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте правильность имени для входа в систему (имя пользователя) и пароля.
031-579	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте правильность места сохранения.
031-580	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте права доступа к серверу.
031-581	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Сделайте более коротким имя файла или имя пика назначения переадресации.
031-582	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте, что файл с указанным именем может быть создан в месте сохранения. Проверьте наличие свободного места в указанном назначении.
031-584	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте, что папка с указанным именем может быть создана в месте сохранения. Проверьте, что нет папки с таким же именем.
031-585 031-587	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте права доступа к серверу.
031-588	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте наличие свободного места в указанном назначении.
031-590	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. В случае повторяющегося имения файла задайте для обработки любой параметр кроме "Отмена", или смените имя/удалите файл с таким же именем в папке назначения.
031-594 031-595	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Попробуйте повторить операцию. Если эта неисправность повторится, обращайтесь в сервисный центр.

031-598	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте права доступа к файлу для дополнения и то, что сервер поддерживает команду дополнения FTP.
031-599	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте права доступа к файлу для смены имени. Проверьте, что сервер поддерживает команду смены имени FTP.
033-500 033-501 033-502 033-503 033-510 033-511 033-512	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим.
033-513	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Попробуйте выполнить следующие действия: * Распечатайте полученный файл или выждите некоторое время, пока факс не будет отправлен. * Распечатайте работу факса, сохраненную с помощью функции защищенного приема.
033-514 033-515 033-516 033-517 033-518 033-519 033-520 033-520 033-522 033-522 033-523 033-525 033-525 033-526 033-751 033-752 033-752 033-755 033-755 033-756 033-757 033-758 033-759 033-760 033-761	Нажмите [Зақрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим.
033-762	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Аппарат отклонил факс, отправленный с заблокированного номера.

033-763 033-764 033-765 033-766 033-767 033-768 033-769 033-770 033-770 033-771 033-772 033-773 033-775 033-775 033-776 033-777 033-779 033-782 033-784 033-786 033-787	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим.
033-788	 Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Попробуйте выполнить следующие действия: * Распечатайте полученный файл или выждите некоторое время, пока факс не будет отправлен. * Распечатайте факс, сохраненный с помощью функции защищенного приема.
033-789 033-790 033-791 033-799 034-508	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим.
034-515	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Попробуйте выполнить следующие действия: * Повторите ту же операцию. * Проверьте, что память аппарата или удаленного устройства не переполнена.
034-791	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте следующее: * Телефонный шнур подключен правильно * Настройка тонового/импульсного набора * Удаленное устройство может принимать факсы
034-799	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим.
035-701	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте следующее: * Статус удаленного устройства * Настройка тонового/импульсного набора

035-702 035-704 035-705 035-706	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим.
035-708	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Попробуйте выполнить следующие действия: * Повторите ту же операцию. * Уменьшите скорость модема.
035-709 035-710 035-716	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим.
035-717	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Уменьшите скорость модема.
035-718	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте статус удаленного устройства.
035-720	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте функции, поддерживаемые удаленным устройством.
035-728 035-729 035-730 035-737 035-739 035-740 035-742 035-746 035-779	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим.
035-781	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим. Проверьте, что удаленное устройство не занято.
035-792 035-793	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим.
062-956	Неточно определен формат оригинала. Проверьте оригиналы на стекле экспонирования, снова разместите их, затем нажмите кнопку "Старт". При использовании оригинала нестандартного формата, размеры следует указать в пункте [Формат оригинала]. В зависимости от выбранного формата оригинала отпечаток может быть слишком большим для загруженной бумаги, или он может иметь тени по краям.
116-721 116-722	Нажмите [Закрыть] или выждите время, заданное в пункте [Тайм-аут неисправности], чтобы аппарат вернулся в рабочий режим.
118-390	Установлено устройство, не поддерживаемое аппаратом. Удалите это устройство и перезапустите аппарат.

В

включение/выключение питания 8	3
выполнение печати 28	3
Д	

драйвер принтера	 7

3

загрузка бумаги	19
застревание бумаги	35
застревание документов	36

И

изготовление 2-сторонних копий	24
изготовление копий	22
изготовление увеличенных или уменьшенных	
копий	26
изменение настроек бумаги	20
импорт данных сканирования через	
приложение	29
использование функции факса	32

К

Кнопка "Основные режимы"	6
Кнопка "Полный сброс"	6
Кнопка "Старт"	6
Кнопка "Статус аппарата"	6
Кнопка "Статус работы"	6
Кнопка "Стоп"	6
Кнопка С (сброс)	6
Кнопка повторного набора/паузы	6
Кнопка экономии энергии	6
код ошибок	37
копирование двух страниц на один лист	27
копирование удостоверения	23

Η

непригодная бумага	
--------------------	--

0

отправка данных сканирования на компьютер	
(по сети)	31
отправка данных сканирования по эл. почте	30

П

панель управления	6
подборка отпечатков	25
поддерживаемая бумага	18

Ρ

размещение документов2	21
регистрация адресной книги	34

С

Светоиндикатор данных	6
Светоиндикатор ошибок	6
Сенсорный экран	6
сканирование	29

т

типы бумаги		18
-------------	--	----

У

уведомления о безопасности	9
Ц	
Цифровая клавиатура	6
Ч	

1

DocuCentre SC2020 Руководство по основным операциям

> DE6412E2-2 (выпуск 1) апрель 2014 г. © Xerox Co., Ltd. 2014 г.

Xerox Co., Ltd.

