# ThinkPad X1 Carbon

# Руководство пользователя



Lenovo

Типы компьютеров: 20КG и 20КН

**Примечание**. Прежде чем использовать представленную здесь информацию и сам продукт, обязательно ознакомьтесь с информацией в указанных ниже документах и разделе:

- Руководство по технике безопасности и гарантии
- Руководство по установке
- «Важная информация по технике безопасности» на странице v

Lenovo<sup>®</sup> постоянно улучшает документацию по компьютеру, в том числе это *Руководство* пользователя. Получить всю актуальную документацию можно по адресу:

https://support.lenovo.com

#### Первое издание (Январь 2018)

#### © Copyright Lenovo 2018.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ: Если данные или программное обеспечение предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные соглашением № GS-35F-05925.

# Содержание

Глава 2. Работа на компьютере	15
Регистрация компьютера	15
Часто задаваемые вопросы	15
Использование специальных клавиш	16
Использование манипулятора ThinkPad	18
Обзор манипулятора ThinkPad	18
Использование манипулятора TrackPoint	19
Использование сенсорной панели	20
Использование жестов для сенсорной панели	21
Настройка манипулятора ThinkPad	22
Замена колпачка на лжойстике	22
Управление питанием	23
Использование адаптера питания	23
	23
	25
	25
	20
	20
	21
использование подключения к беспроводной локальной сети	27
Использование подключения к беспроводной глобальной сети	27
Использование соединения Bluetooth	28
Использование устройств NFC	28
Использование режима «в самолете»	29
Использование звуковых функций	30
Использование камер.	30
Использование мультимедийной карты	32
Использование внешнего дисплея.	33
Использование компьютера в поездке	34
Глава 3. Расширение	
возможностеи компьютера	37
Подбор дополнительных аксессуаров	07
ПлікРад	37
ThinkPad Pro Docking Station и ThinkPad Ultra	07
	37
Расположение элементов управления, разъемов и индикаторов.	37
Присоединение компьютера к док- станции	40
Отсоединение компьютера от док- станции	42
Инструкции по подключению нескольких	. –
внешних дисплеев	43
Глава 4. Информация о	
специальных возможностях,	
эргономике и обслуживании	45

Информация о специальны	ЫΧ	во	ЗМ	ко	кн	DC.	гях	ζ.			45
Эргономичность работы.											47
Очистка и обслуживание											49
Глава 5. Безопасно	C.	ΤЬ	•	•	•	•	•	•	•	•	51
Глава 5. Безопасно Использование паролей.	• <b>C</b>	<b>ТЬ</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	<b>51</b> 51
Глава 5. Безопасно Использование паролей. Общие сведения о пар		ть 1е	•	•	•	•	•	•	•	•	<b>51</b> 51 51

Ferdine End, enteria finiti JAaserine haperint	•	
Безопасность твердотельного диска М.2		53
Установка микросхемы защиты		54
Использование устройства распознавания		
отпечатков пальцев		54
Удаление данных с устройства хранения		56
Использование брандмауэров		57
Защита данных от вирусов		57

# Глава 6. Расширенные

настройки	59
Установка операционной системы Windows	
10	59
Установка драйверов устройств	60
Использование программы ThinkPad Setup	61
Настройка ThinkPad Setup	61
Изменение последовательности	
загрузки	61
Обновление UEFI BIOS	62
Меню BIOS	62
Использование средств управления	
системой	74

# Глава 7. Устранение неполадок

компьютера	. 77
Общие советы по предотвращению проблем .	. 77
Диагностика неполадок	. 77
Устранение неполадок	. 78
Компьютер перестал отвечать на	
команды	. 78
Попадание жидкости на клавиатуру	. 78
Сообщения об ошибках	. 79
Звуковые сигналы, сообщающие об	
ошибках	. 80
Неполадки модулей памяти	. 82
Проблемы, связанные с Ethernet	. 82
Проблема с беспроводной локальной	
сетью (LAN)	. 83
Проблема с беспроводной глобальной	
сетью (WAN)	. 84
Неполадки с Bluetooth	. 84
Неполадки манипулятора ThinkPad	. 84
Неполадки с клавиатурой	. 84
Неполадки с экраном компьютера	. 85
Проблемы с внешним монитором	. 87

Проблемы с воспроизведением звун	ka				89
Неполадки устройства распознаван отпечатков пальцев	ия				90
Проблемы с аккумулятором					91
Проблема с адаптером питания от с переменного тока.	ети	1			91
Проблемы с электропитанием					92
Проблема с кнопками включения питания					92
Неполадки при загрузке					92
Проблемы режима сна и гибернации	1.				93
Проблемы с жестким диском					94
Проблема с твердотельными накопителями					94
Проблемы с программным					
обеспечением	·	·	·	•	94
Проблема с USB	•	•	•		95
Проблема с док-станцией	•	•		•	95

# Глава 8. Информация о

восстановлении 9	7
Переустановка компьютера	7
Использование расширенных параметров запуска	7
Восстановление операционной системы, если Windows 10 не загружается 9	7
Создание и использование USB-накопителя восстановления	8
Глава 9. Замена устройств	1
Узлы, подлежащие замене силами пользователя	1
Меры защиты от разрядов статического электричества	1
Отключение встроенного аккумулятора 10	2
Замена карты nano SIM	3
Замена карты microSD	3
Замена узла крышки корпуса	5
Замена карты беспроводной глобальной сети	
WAN	6
Замена твердотельного диска М.2 10	8
Глава 10. Получение технической	
поддержки	1
Перед тем как связаться с Lenovo	1
Получение консультаций и услуг	1
Веб-сайт поддержки Lenovo 11	2
Как обратиться в центр поддержки	2
	3

Приложение А. Дополнительная

информ	ла	ц	٨Я	П	0	0	пе	p	aL	ĮИ	OF	łΗ	O	1 (	СИ	СТ	еме
Ubuntu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	.115

# Приложение В.

Предупреждение	.1	17
Информация, относящаяся к сертификации .		117
Этикетки с нормативной информацией		117
Информация о беспроводной связи		117
Взаимодействие беспроводных сетей		117
Условия работы и ваше здоровье		118
Расположение антенн беспроводной связи UltraConnect		118
Информация о соответствии нормативам радиосвязи		119
Поиск нормативных уведомлений для устройств беспроводной связи		119
Сертификация ТСО		119
Замечание по экспортной классификации		119
Замечание об электромагнитном излучении .		119
Информация о соответствии стандартам Федеральной комиссии связи США		119
Заявление о соответствии промышленным стандартам Канады по электромагнитному излучению для оборудования класса В		120
Соответствие требованиям Европейского Союза		120
Заявление о соответствии энергопотребления классу В для Германии		121
Заявление о соответствии классу В по стандарту VCCI (Добровольного контрольного совета по помехам) для Японии		122
Заявление о соответствии для продуктов, подключаемых к линиям электропередач с номинальным током не более 20 А на одну фазу для 9 досним		100
Фазу для Люний Замечание по шнуру питания для Японии	•	122

Информация об обслуживании продуктов Lenovo для Тайваня (Китай)
Единый знак обращения на рынке стран
Таможенного союза
Звуковое уведомление для Бразилии 122

Приложение С. Заявление об

утилизации отходов электрического и электронного оборудования для
разных стран и регионов
Общая информация об утилизации
Важная информация о WEEE
Заявление об утилизации для Японии 124
Информация по утилизации для Бразилии 125
Информация об утилизации аккумуляторов для
Информация об утилизации аккумуляторов для Тайваня (Китай)
Информация об утилизации аккумуляторов для
США и Канады
Информация об утилизации для Китая 126

Приложение D. Ограничения директивы по работе с опасными веществами (Hazardous Substances Directive, или RoHS) для разных стран и
регионов
Приложение Е. Информация о моделях ENERGY STAR131
Приложение F. Замечания 133
Приложение G. Товарные знаки

# Важная информация по технике безопасности

Примечание: Перед началом работы ознакомьтесь с важной информацией по технике безопасности.

# Прочтите вначале

Эта информация поможет вам безопасно пользоваться ноутбуком. Сохраните всю документацию, поставляемую с вашим компьютером. Информация, содержащаяся в данном документе, не меняет условий вашего договора о приобретении компьютера и ограниченной гарантии. Дополнительные сведения см. в разделе «Информация о гарантии» документа *Руководство по технике безопасности и гарантии*, входящего в комплект поставки компьютера.

Безопасности клиентов придается большое значение. Мы стараемся разрабатывать безопасные и эффективные продукты. Однако персональные компьютеры являются электронными устройствами. Электрические шнуры, адаптеры питания и другие детали несут потенциальную угрозу безопасности и могут стать причиной телесного повреждения или материального ущерба, особенно в случае неправильного обращения. Чтобы свести эту угрозу к минимуму, строго следуйте инструкциям, сопровождающим устройство, обращайте внимание на предупреждения, написанные на табличках и содержащиеся в рабочих инструкциях, и внимательно ознакомьтесь с содержанием данного документа. Тщательное соблюдение предписаний и рекомендаций, содержащихся в данном и других документах, поставляемых вместе с компьютером, поможет вам защитить себя от возможных рисков и создать безопасную рабочую среду.

**Примечание:** В данной публикации содержатся ссылки на адаптеры и источники питания. Помимо ноутбуков внешние адаптеры питания используются и в других устройствах (например, в колонках и мониторах). Если у вас имеется такое устройство, данная информация относится и к нему. Кроме того, в компьютерах есть встроенная батарейка размером с небольшую монету, которая предназначена для поддержания питания системных часов в выключенном компьютере, так что информация по технике безопасности работы с батарейками относится ко всем компьютерам.

# Важная информация по использованию компьютера

Следуя приведенным ниже важным советам, вы получите максимум пользы и удовольствия от работы с компьютером. Их несоблюдение может привести к возникновению дискомфорта, травмам и сбоям в работе компьютера.

#### Будьте осторожны: при работе компьютер нагревается.



Когда компьютер включен или заряжается аккумулятор, основание компьютера, подставка для рук и некоторые другие части компьютера могут нагреваться. Температура этих частей зависит от интенсивности работы компьютера и уровня зарядки аккумулятора.

Длительный контакт компьютера с телом, даже через одежду, может вызвать неприятные ощущения или даже ожоги.

- Не допускайте, чтобы части компьютера, которые нагреваются во время работы, длительное время контактировали с руками, коленями или другой частью тела.
- Время от времени делайте перерывы в работе на клавиатуре (убирайте руки с подставки для рук).

#### Будьте осторожны: в процессе работы адаптер питания нагревается.



Если адаптер питания подключен к розетке и к компьютеру, он нагревается.

Длительный контакт адаптера с телом, даже через одежду, может привести к ожогам.

- Во время работы не касайтесь адаптера питания.
- Никогда не используйте адаптер для согревания тела.

#### Берегите компьютер от влаги.



Держите жидкости на расстоянии от компьютера, чтобы не пролить их на компьютер и избежать поражения электрическим током.

#### Старайтесь не повредить провода.



Не прикладывайте лишних усилий при работе с проводами, чтобы не повредить и не порвать их.

Прокладывайте кабели адаптера питания, мыши, клавиатуры, принтера и других электронных устройств, а также коммуникационные кабели так, чтобы избежать возможности споткнуться об них, зацепить или повредить их каким-либо другим способом: это может нарушить работу компьютера.

#### Будьте аккуратны при переноске компьютера.



Прежде чем переносить компьютер, оснащенный жестким диском, выполните одно из следующих действий.

- Выключите компьютер.
- Переведите компьютер в режим сна.
- Переведите компьютер в режим гибернации.

Это поможет не допустить повреждения компьютера и возможной потери данных.

#### Обращайтесь с компьютером аккуратно.



Не роняйте, не ударяйте, не царапайте, не перегибайте и не трясите компьютер, не ставьте на него, а также на дисплей и внешние устройства тяжёлые предметы.

#### Носите компьютер осторожно.



- Переносите компьютер в качественной сумке, обеспечивающей должную амортизацию и защиту.
- Не кладите компьютер в плотно набитый чемодан или сумку.
- Прежде чем поместить компьютер в сумку для переноски, убедитесь, что он находится в режиме сна или гибернации либо выключен. Прежде чем класть компьютер в сумку для переноски, выключите его.

# Состояния, требующие немедленных действий

Продукт может получить повреждение в результате неправильного обращения или халатности. При этом повреждение может оказаться таким серьезным, что продуктом нельзя будет пользоваться, пока его не осмотрит (а при необходимости и не отремонтирует) уполномоченный представитель по обслуживанию.

Как и в случае любого электронного прибора, внимательно следите за продуктом в момент включения. Очень редко, но бывает, что при включении в сеть из прибора вырывается клуб дыма, сыплются искры или исходит запах. Или раздается щелчок, потрескивание или шипение. Эти признаки означают, что какой-то электронный компонент вышел из строя - перегорел, что само по себе для пользователя не представляет никакой опасности. Однако они могут означать и потенциально опасное состояние устройства. Не рискуйте и не пытайтесь самостоятельно определить причину этих явлений. Обратитесь в Центр поддержки заказчиков за дополнительными указаниями. Список телефонов отделов обслуживания и поддержки см. на веб-сайте по следующему адресу:

#### https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist

Регулярно осматривайте свой компьютер и все его компоненты с целью выявления повреждений, износа или признаков потенциальной опасности. В случае сомнений по поводу состояния какого-либо из компонентов прекратите пользоваться продуктом. Обратитесь в Центр поддержки заказчиков или к изготовителю продукта и узнайте, как проверить продукт и где при необходимости можно его отремонтировать.

Если вы обнаружите один из описанных ниже признаков неисправностей (это маловероятно), или если вам кажется, что работать с устройством небезопасно, то выключите устройство и отсоедините источники питания и коммуникационные линии; не пользуйтесь устройством, пока вы не обратитесь в Центр поддержки заказчиков для получения дальнейших указаний.

- Шнуры питания, электрические вилки, адаптеры питания, удлинители, разрядники и источники питания с трещинами, вмятинами, выбоинами и другими следами повреждения или разрушения.
- Признаки перегрева, дым, искры или пламя.
- Повреждения аккумулятора (трещины, выбоины, вмятины), протечка или отложение посторонних веществ на его поверхности.
- Щелчки, потрескивание или шипение, раздающиеся из продукта, или исходящий из него запах.
- Признаки того, что внутрь компьютера попала жидкость, или на компьютер, на электрический шнур или на адаптер питания упал тяжелый предмет.
- На компьютер, электрический шнур или адаптер питания попала вода.
- Продукт уронили или повредили каким-то другим образом.
- Продукт не работает надлежащим образом, хотя вы точно следуете инструкциям по эксплуатации.

**Примечание:** Заметив признаки неполадки у продукта, изготовленного не Lenovo<sup>®</sup> и не для Lenovo<sup>®</sup> (например, у удлинителя), не пользуйтесь им до тех пор, пока не свяжетесь с производителем и не получите соответствующие рекомендации или не найдете подходящую замену.

# Обслуживание и модернизация

Не пытайтесь самостоятельно выполнять обслуживание продукта кроме случаев, когда это рекомендовано Центром поддержки заказчиков или документацией к продукту. Обращайтесь только в сервис-центры, которые уполномочены выполнять ремонт именно таких изделий, к которым относится принадлежащий вам продукт.

Примечание: Некоторые детали компьютера подлежат замене силами пользователя. Обновленные компоненты обычно называются дополнительными аппаратными средствами. На английском запасные части, устанавливаемые пользователем, называются Customer Replaceable Units, или CRU. Если пользователи могут сами установить дополнительные аппаратные средства или заменить CRU, Lenovo предоставляет соответствующие инструкции по замене этих компонентов. При установке или замене компонентов нужно строго следовать этим инструкциям. Если индикатор питания находится в состоянии «Выключено», это еще не означает, что внутри устройства нет напряжения. Прежде чем снимать крышки с устройства, оснащенного шнуром питания, убедитесь в том, что устройство выключено, а шнур питания выдернут из розетки. Если у вас возникли затруднения или есть вопросы, обращайтесь в Центр поддержки клиентов.

Хотя после отсоединения шнура питания в компьютере нет движущихся частей, приведенные ниже предупреждения необходимы для обеспечения вашей безопасности.



ОСТОРОЖНО: Опасные движущиеся части. Не касайтесь их пальцами или другими частями тела.

#### осторожно:



Перед тем как открыть кожух компьютера, выключите компьютер и дайте ему остыть в течение нескольких минут.

# Шнуры и адаптеры питания



Пользуйтесь только теми шнурами и адаптерами питания, которые поставляются изготовителем продукта.

Шнуры питания должны быть одобрены для использования. В Германии следует использовать шнуры H03VV-F, 3G, 0,75 мм<sup>2</sup> или более высокого качества. В других странах нужно использовать аналогичные типы шнуров.

Не оборачивайте шнур вокруг адаптера питания или какого-либо другого предмета. Возникающие при этом напряжения могут привести к тому, что изоляция потрескается, расслоится или лопнет. А это представляет угрозу безопасности.

Укладывайте шнуры питания так, чтобы о них нельзя было споткнуться и чтобы они не оказались защемлёнными какими-либо предметами.

Не допускайте попадания жидкостей на шнуры и адаптеры питания. В частности, не оставляйте их возле раковин, ванн, унитазов или на полу, который убирают с использованием жидких моющих средств. Попадание жидкости может вызвать короткое замыкание, особенно если шнур или адаптер питания изношен или поврежден в результате неаккуратного обращения. Жидкости также могут вызывать коррозию контактов шнура и (или) адаптера питания, что в свою очередь будет приводить к их перегреву.

Убедитесь, что все разъемы шнуров питания надежно и плотно входят в гнезда.

Не пользуйтесь адаптерами питания со следами коррозии на штырьках вилки или признаками перегрева (например, деформированная пластмасса) на вилке или на пластмассовом корпусе.

Не пользуйтесь шнурами питания со следами коррозии или перегрева на входных или выходных контактах или с признаками повреждения.

Для предотвращения перегрева не накрывайте включенный в электрическую розетку адаптер питания одеждой или другими предметами.

# Удлинители и связанные устройства

Проследите за тем, чтобы удлинители, разрядники, источники бесперебойного питания и разветвители питания, которыми вы собираетесь пользоваться, по своим характеристикам соответствовали электрическим требованиям продукта. Не допускайте перегрузки этих устройств. В случае использования разветвителей питания подключенная к ним суммарная нагрузка не должна превышать их номинальной мощности. Если у вас возникнут вопросы относительно нагрузок, потребления электроэнергии и других электрических параметров, проконсультируйтесь с электриком.

# Электрические вилки и розетки



Если электрическая розетка, которой вы собираетесь воспользоваться для подключения своего компьютера и периферийных устройств, повреждена или носит следы коррозии, не пользуйтесь ею. Пригласите электрика, чтобы он заменил неисправную розетку.

Не гните и не переделывайте вилку. Если вилка повреждена, свяжитесь с производителем и потребуйте заменить её.

Не подключайте к розеткам, к которым подключен компьютер, мощные бытовые или промышленные приборы: скачки напряжения могут повредить компьютер, данные в компьютере или устройства, подключенные к компьютеру.

Некоторые устройства снабжены трёхштырьковой вилкой. Такая вилка втыкается только в электрическую розетку с контактом заземления. Это элемент безопасности. Не отказывайтесь от этого элемента безопасности, втыкая вилку с заземлением в электрическую розетку без заземления. Если вы не можете воткнуть вилку в электрическую розетку, подберите подходящий переходник или попросите электрика заменить розетку на другую с контактом заземления для обеспечения безопасности. Не подключайте к розетке большую нагрузку, чем та, на которую электрическая розетка рассчитана. Суммарная нагрузка системы не должна превышать 80 процентов от номинальной мощности электрической цепи. Проконсультируйтесь с электриком относительно допустимой нагрузки для вашей электрической цепи.

Убедитесь, что подводка к электрической розетке выполнена правильно, розетка находится не далеко от места установки компьютера и легко доступна. Во избежание повреждения не натягивайте сильно шнуры питания.

Убедитесь, что к розетке подведено правильное напряжение и что она может обеспечить ток, потребляемый устанавливаемым устройством.

Вставляйте вилку в розетку и вытаскивайте вилку из розетки с осторожностью.

## Заявление в отношении источника питания



Ни при каких обстоятельствах не снимайте крышку с источника питания или любого другого узла, который снабжен следующей этикеткой.



Внутри данного устройства присутствует опасное напряжение, течет сильный ток и выделяется значительная энергия. Внутри этих узлов нет деталей, подлежащих обслуживанию. Если вы полагаете, что с какой-то из этих деталей возникла проблема, обратитесь к специалисту.

# Внешние устройства

#### осторожно:

Не подключайте и не отключайте кабели внешних устройств (за исключением кабелей USB и 1394) при включенном компьютере, поскольку так можно повредить его. Если вы отсоединяете внешнее устройство, то выключите компьютер и подождите по крайней мере пять секунд; в ином случае вы можете повредить внешнее устройство.

# Общее замечание об аккумуляторах



Аккумуляторы, поставляемые компанией Lenovo для использования в вашем компьютере, проверены на совместимость и заменять их следует только компонентами, одобренными Lenovo. Действие гарантии не распространяется на аккумуляторы, не входящие в список, составленный Lenovo, а также на разобранные или модифицированные аккумуляторы.

В результате неправильного использования аккумулятор может перегреться, может произойти утечка жидкости или взрыв. Чтобы избежать возможных травм, следуйте указанным ниже инструкциям:

- Не вскрывайте, не разбирайте и не обслуживайте аккумулятор.
- Не разбивайте и не протыкайте аккумулятор.
- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора и не допускайте контакта с водой и другими жидкостями.
- Храните аккумулятор вдали от детей.
- Храните аккумулятор вдали от источников огня.

Прекратите пользоваться аккумулятором, если он поврежден или если вы заметили выброс из него каких-либо веществ или отложения посторонних материалов на контактах.

Храните аккумуляторы или изделия, содержащие аккумуляторы, при комнатной температуре с уровнем заряда 30–50%. Для предотвращения критической разрядки аккумулятора мы рекомендуем заряжать его не реже одного раза в год.

Не выбрасывайте аккумулятор в мусорный ящик, предназначенный для отправки на свалку. При утилизации аккумулятора соблюдайте местные законы и постановления.

## Замечание по встроенному аккумулятору



Не пытайтесь извлекать или заменять встроенный аккумулятор. Замена аккумулятора должна выполняться авторизованным центром обслуживания или уполномоченным специалистом Lenovo.

Зарядку аккумулятора следует производить строго в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Такие центры и специалисты осуществляют утилизацию аккумуляторов Lenovo согласно требованиям законов и нормативных предписаний.

# Примечание о плоской круглой батарейке



Не пытайтесь заменять плоские круглые батарейки. Замена аккумулятора должна выполняться авторизованным центром обслуживания или уполномоченным специалистом Lenovo.

Такие центры и специалисты осуществляют утилизацию аккумуляторов Lenovo согласно требованиям законов и нормативных предписаний.

Нижеследующее заявление относится к пользователям в штате Калифорния (США).

Информация относительно перхлоратов для Калифорнии:

Продукты, укомплектованные плоскими круглыми батарейками на основе лития и диоксида марганца, могут содержать перхлораты.

Перхлораты могут требовать особого обращения. См. страницу <u>https://www.dtsc.ca.gov/</u> hazardouswaste/perchlorate/

## Тепловыделение и вентиляция



При работе компьютера, адаптеров питания и многих других устройств, а также при зарядке аккумуляторов выделяется тепло. Переносные компьютеры выделяют значительное количество тепла и в силу своего небольшого размера могут сильно нагреваться. Во избежание перегрева соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Когда компьютер включен или заряжается аккумулятор, основание компьютера, подставка для рук и некоторые другие части компьютера могут нагреваться. Не допускайте, чтобы части компьютера, которые нагреваются во время работы, длительное время соприкасались с руками, коленями или другими частями тела. Если вы работаете с клавиатурой, не держите долго руки на подставке для рук. При нормальной работе компьютера выделяется тепло. Количество тепла зависит от интенсивности работы компьютера и уровня зарядки аккумулятора. Длительный контакт компьютера с телом, даже через одежду, может вызвать неприятные ощущения или даже ожоги. Время от времени делайте паузу при работе на клавиатуре (убирайте руки с подставки для рук) и не используйте клавиатуру в течение длительного времени.
- Не пользуйтесь компьютером и заряжайте аккумулятор возле горючих материалов и во взрывоопасных условиях.
- Для предотвращения перегрева, повышения безопасности, надёжности и комфорта при эксплуатации компьютера последний снабжается вентиляционными отверстиями и оснащается вентиляторами и/или радиаторами. Положив ноутбук на кровать, диван, ковёр и т.п., вы можете нечаянно перекрыть какой-то из каналов отвода тепла. Следите за тем, чтобы вентиляция компьютера всегда функционировала исправно.
- Если адаптер питания подключен к розетке и к компьютеру, он нагревается. Не допускайте, чтобы во время работы адаптер касался вашего тела. Никогда не используйте адаптер для того, чтобы согреться. Длительный контакт адаптера с телом, даже через одежду, может привести к ожогам.

Для вашей безопасности всегда соблюдайте основные правила техники безопасности:

- Корпус включенного компьютера всегда должен быть закрыт.
- Периодически проверяйте, не скопилась ли пыль на наружных частях компьютера.
- Удаляйте пыль из вентиляционных отверстий и прорезей в лицевой панели. Если компьютер работает в запыленном помещении или в местах с интенсивным движениям, то чистить его нужно чаще.
- Не перекрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Не работайте на компьютере, размещенном в нише, и не храните его там: это повышает вероятность перегрева.
- Температура воздуха на входе в компьютер не должна превышать 35°С.

# Информация о технике безопасности при работе с электроприборами

# 🕂 опасно

Существует опасность поражения электрическим током от силовых кабелей, телефонных и других линий связи.

Во избежание поражения током:

- Не работайте на компьютере во время грозы.
- Не подключайте и не отключайте провода и кабели, а также не выполняйте установку, обслуживание и перенастройку данного продукта во время грозы.
- Включайте шнуры питания в электрические розетки с правильной подводкой и заземлением.
- Оборудование, подсоединяемое к данному продукту, включайте в электрические розетки с правильной подводкой.
- По мере возможности, при отсоединении или присоединении сигнальных кабелей старайтесь действовать одной рукой.
- Не включайте оборудование, если оно имеет повреждения, следы возгорания или следы попавшей внутрь воды.
- Перед открытием крышки устройства отсоединяйте шнуры питания аккумулятор и все кабели (если только в инструкциях по установке и конфигурации не указано иное).
- Не используйте компьютер, не установив и не закрепив крышки всех внутренних компонентов. Запрещается использовать компьютер с незащищенными внутренними компонентами и цепями.

# 🕂 опасно

Устанавливая или перемещая продукт либо подсоединенные к нему устройства, а также открывая их крышки, отсоединяйте и присоединяйте кабели так, как описано ниже.

#### Подсоединение:

- 1. ВЫКЛЮЧИТЕ все.
- 2. Сначала присоедините все кабели к устройствам.
- 3. Присоедините сигнальные кабели к разъемам.
- 4. Подключите шнуры питания к розеткам.
- 5. Включите устройства.

Отсоединение:

- 1. ВЫКЛЮЧИТЕ все.
- 2. Сначала отсоедините шнуры питания от розеток.
- 3. Отсоедините сигнальные кабели от разъемов.
- 4. Отсоедините все кабели от устройств.

Вначале отсоедините от розетки шнур питания и только после этого подсоединяйте к компьютеру все остальные кабели.

Подсоединять к розетке шнур питания можно только после того, как все остальные кабели подсоединены к компьютеру.



Во время грозы не заменяйте телефонный кабель и не подсоединяйте или не отсоединяйте его от телефонной розетки.

## Замечание о жидкокристаллическом дисплее (ЖКД)

#### осторожно:

Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей) изготовлен из стекла; при неосторожном обращении с ним или в случае падения компьютера он может разбиться. Если он разбился и содержащаяся в нем жидкость попала вам в глаза или на руки, немедленно промойте пораженные органы и участки кожи водой (промывать в течение не менее 15 минут); если беспокоящие симптомы сохранятся и после промывания, обратитесь к врачу.

**Примечание:** Для изделий с содержащими ртуть флуоресцентными лампами (например, не светодиодными): флуоресцентная лампа жидкокристаллического дисплея (ЖК-дисплея) содержит ртуть. Такая лампа должна утилизироваться в соответствии с местными, региональными и федеральными нормативными требованиями.

# Головные телефоны и наушники

#### осторожно:

Избыточное звуковое давление от гарнитуры или наушников может привести к потере слуха. Если эквалайзер настроен на максимальную громкость, на наушники подается повышенное напряжение, поэтому уровень звукового давления также повышается. Для защиты слуха настройте эквалайзер на подходящую громкость.

Долговременное использование головных телефонов или наушников с высоким уровнем громкости может быть опасно, если выходные параметры телефонов или наушников не соответствуют спецификациям EN 50332-2. Выходной разъем наушников в компьютере соответствует спецификации EN 50332-2, подпункт 7. В соответствии с этой спецификацией максимальное истинное среднеквадратичное значение напряжения широкополосного выхода компьютера равно 150 мВ. Во избежание ухудшения слуха убедитесь, что головные телефоны или наушники также соответствуют спецификации EN 50332-2 (ограничения подпункта 7), согласно которой широкополосное характеристическое напряжение составляет 75 мВ. Использование головных телефонов, не соответствующих EN 50332-2, может быть опасным из-за слишком высокого уровня звукового давления.

Если в комплект поставки компьютера Lenovo включены головные телефоны или наушники, их сочетание с компьютером соответствует спецификации EN 50332-1. Если вы используете другие головные телефоны или наушники, то убедитесь, что они соответствуют спецификации EN 50332-1 (Clause 6,5 Limitation Values — пункт 6,5, посвященный значениям ограничений). Использование головных телефонов, не соответствующих EN 50332-1, может быть опасным из-за слишком высокого уровня звукового давления.

## Замечание об опасности удушения



ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ — продукт содержит мелкие компоненты.

Храните в недоступном месте для детей младше трех лет.

### Замечания по пластиковым пакетам



Пластиковые пакеты могут быть опасными. Держите их вне досягаемости детей, чтобы исключить возможность удушения.

## Замечание по стеклянным компонентам

#### осторожно:

Некоторые компоненты вашего устройства могут быть сделаны из стекла. В случае падения устройства на твердую поверхность или сильного удара по нему стекло может разбиться. Если стекло разбилось, не касайтесь его и не пытайтесь удалить. Не используйте устройство, пока стекло не будет заменено квалифицированным специалистом по техническому обслуживанию.

# Глава 1. Обзор продукта

В этой главе содержится общая информация о вашем компьютере.

# Элементы управления, разъемы и индикаторы компьютера

В этом разделе описываются аппаратные компоненты компьютера.

# Вид спереди



Микрофоны	Инфракрасная камера (в некоторых моделях)
В Обычная камера (в некоторых моделях)	Обычная камера со шторкой (в некоторых моделях)
Кнопка питания	Устройство распознавания отпечатков пальцев

T Кнопки TrackPoint®	в Сенсорная панель
Отметка NFC (в некоторых моделях)	🔟 Манипулятор TrackPoint

#### Микрофоны

Микрофоны улавливают звук и голос при использовании с программой, предусматривающей обработку звукового потока.

#### 🛛 Инфракрасная камера (в некоторых моделях)

Инфракрасная камера позволяет индивидуальным пользователям безопасно входить на свой компьютер с использованием аутентификации по лицу. После настройки аутентификации по лицу с помощью инфракрасной камеры разблокировать компьютер можно путем сканирования своего лица вместо ввода пароля. Дополнительную информацию см. в разделе «Использование камер» на странице 30.

#### Обычная камера (в некоторых моделях)

С помощью обычной камеры можно делать фотографии и проводить видеоконференции. Кроме того, она работает с инфракрасной камерой для аутентификации по лицу. Дополнительную информацию см. в разделе «Использование камер» на странице 30.

#### 🖪 Обычная камера со шторкой (в некоторых моделях)

С помощью обычной камеры можно делать фотографии и проводить видеоконференции. Закрывать объектив камеры можно шторкой (чтобы закрыть объектив, переместите шторку вправо, а чтобы открыть — влево). Дополнительную информацию см. в разделе «Использование камер» на странице 30.

#### Кнопка питания

Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер или перевести его в режим сна.

# Чтобы выключить компьютер, откройте меню «Пуск», щелкните значок **О Питание** и выберите **Завершение работы**.

Если компьютер совсем не реагирует на ваши действия, то для того, чтобы его выключить, нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение четырех секунд или больше. Если компьютер не выключается, для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Компьютер перестал отвечать на команды» на странице 78.

Можно также указать действия, которые должны выполняться при нажатии кнопки питания. Например, можно запрограммировать кнопку питания на выключение компьютера, его перевод в режим сна или гибернации при нажатии кнопки питания. Чтобы изменить действие, выполняемое при нажатии кнопки питания, сделайте следующее:

- 1. Откройте панель управления и измените ее представление, выбрав вместо категорий крупные или мелкие значки.
- 2. Щелкните Управление электропитанием → Действия кнопок питания.
- 3. Следуйте инструкциям на экране.

#### Устройство распознавания отпечатков пальцев

Аутентификация по отпечатку пальца обеспечивает простой и безопасный доступ пользователя с помощью привязки отпечатка пальца к паролю. Дополнительную информацию см. в разделе «Использование устройства распознавания отпечатков пальцев» на странице 54.

## Манипулятор ThinkPad® Кнопки TrackPoint Сенсорная панель Манипулятор TrackPoint

Ваш компьютер оснащен уникальным указывающим устройством Lenovo ThinkPad. Дополнительную информацию см. в разделе «Обзор манипулятора ThinkPad» на странице 18.

#### Отметка NFC (в некоторых моделях)

Near Field Communication (NFC) — это технология высокочастотной беспроводной связи на малых расстояниях. С помощью функции NFC можно устанавливать радиосоединения между компьютером и другими устройствами, поддерживающими технологию NFC, на расстоянии нескольких сантиметров. Дополнительную информацию см. в разделе «Использование устройств NFC» на странице 28.

# Вид слева



II Разъем USB-C™ (совместимый с Thunderbolt™ 3)/ разъем питания	Разъем расширения Ethernet второго поколения
В Разъем док-станции	Разъем USB 3.1 первого поколения
<b>Б</b> Разъем HDMI™	

#### Разъемы USB-C (совместимы с Thunderbolt 3)/разъемы питания

Разъемы USB-C на компьютере поддерживают стандарт USB Туре-C<sup>™</sup> и технологию Thunderbolt 3. При подключении соответствующего кабеля USB-C эти разъемы можно использовать для передачи данных, зарядки устройств или подключения компьютера к внешним дисплеям.

Два разъема USB-C также функционируют как разъемы питания. Адаптер питания, поставляемый вместе с компьютером, имеет разъем USB-C. Используйте адаптер питания и шнур питания в комплекте, чтобы подключить компьютер к источнику питания через любой из двух разъемов USB-C.

Lenovo предоставляет различные аксессуары с разъемом USB-C, расширяющие функциональность вашего компьютера. Дополнительные сведения см. по следующему адресу:

#### https://www.lenovo.com/accessories

**Примечание:** Если заряд аккумулятора ниже 10%, аксессуары USB-C, подключенные к разъемам USB-C, могут работать неправильно.

#### Разъем расширения Ethernet второго поколения

Компьютеры с разъемом расширения Ethernet второго поколения тоньше компьютеров со стандартным разъемом Ethernet. Перед подключением компьютера к локальной сети (LAN) через этот разъем с использованием адаптера ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 снимите с разъема крышку. Адаптер ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 можно заказать дополнительно, он поставляется только с некоторыми моделями компьютера. Информацию об использовании и приобретении адаптера расширения Ethernet см. в разделе «Кабельные подключения Ethernet» на странице 26.



Во избежание риска поражения электрическим током не подключайте телефонный кабель к адаптеру расширения Ethernet.

#### В Разъем док-станции

Подключите компьютер к поддерживаемой док-станции, чтобы расширить его возможности.

#### Разъем USB 3.1 первого поколения

Разъем USB 3.1 первого поколения служит для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например USB-клавиатуры, USB-мыши, USB-устройства хранения данных или USB-принтера.

**Внимание:** Подключайте USB-кабель к этому разъему отметкой USB вверх. В противном случае можно повредить разъем.

**Примечание:** USB-устройство, подключенное к разъему USB 3.1 первого поколения, может оказывать влияние на функции беспроводной глобальной сети (WAN) и функции (GPS) компьютера. Если компьютер не может устанавливать соединения беспроводной глобальной сети или ваше местоположение невозможно определить с помощью функции GPS компьютера, отключите устройство от разъема USB 3.1 первого поколения.

#### Pазъем HDMI

Разъем мультимедийного интерфейса высокой четкости (HDMI) — это цифровой интерфейс аудио и видео. Он позволяет подключать компьютер к совместимым цифровым аудиоустройствам или видеомониторам, например к DVD-проигрывателям или телевизору высокой четкости (HDTV).

# Вид справа



Аудиоразъем	Решетка вентилятора
Разъем Always On USB 3.1 первого поколения	🖪 Мини-гнездо для защитного замка

#### Аудиоразъем

Для прослушивания звука с компьютера подключите к аудиоразъему наушники или гарнитуру с 3,5мм 4-контактным разъемом.

Если вы используете гарнитуру с переключателем, не нажимайте этот переключатель при работе с гарнитурой. При нажатии этого переключателя микрофон в гарнитуре отключается, а вместо него включаются внутренние микрофоны компьютера.

**Примечание:** Аудиоразъем нельзя использовать для подключения обычных микрофонов. Дополнительную информацию см. в разделе «Использование звуковых функций» на странице 30.

#### Решетка вентилятора

Вентиляционные решетки и внутренний вентилятор обеспечивают циркуляцию воздуха в компьютере, необходимую для надлежащего охлаждения, особенно для охлаждения микропроцессора.

**Примечание:** Для поддержания нормальной циркуляции воздуха не помещайте никаких предметов напротив решетки вентилятора.

#### Разъем Always On USB 3.1 первого поколения

По умолчанию разъем Always On USB 3.1 первого поколения позволяет заряжать устройства, поддерживающие интерфейс USB, в следующих ситуациях:

- Когда компьютер включен или находится в режиме сна
- Когда компьютер выключен или находится в режиме гибернации, но подключен к сети электропитания.

**Внимание:** Подключайте USB-кабель к этому разъему отметкой USB вверх. В противном случае можно повредить разъем.

Для зарядки этих устройств, когда компьютер выключен или находится в режиме гибернации и не подключен к сети электропитания, выполните следующие действия:

- 1. Откройте меню «Пуск» и выберите программу Lenovo Vantage.
- 2. Щелкните Параметры оборудования -> Питание.
- 3. Найдите раздел Always On USB и следуйте инструкциям на экране, чтобы задать нужные настройки.

**Примечание:** USB-устройство, подключенное к разъему Always On USB 3.1 первого поколения, может оказывать влияние на функции беспроводной глобальной сети и функции GPS компьютера. Если компьютер не может устанавливать соединения беспроводной глобальной сети или ваше местоположение невозможно определить с помощью функции GPS компьютера, отключите устройство от разъема Always On USB 3.1 первого поколения.

#### Мини-гнездо для защитного замка

Для защиты компьютера от кражи пристегните его к столу или другим предметам мебели защитным тросиком с замком, вставив тросик в мини-гнездо для защитного замка на компьютере.

Примечание: Это гнездо поддерживает замки для тросов, соответствующие стандартам блокировки Kensington MiniSaver<sup>®</sup>, в которых предусмотрено использование технологии блокировки Cleat<sup>™</sup>. Не пытайтесь использовать другие типы замков для тросов, в которых применяется поворотный механизм блокировки T-bar<sup>™</sup>. Вы несете ответственность за оценку, выбор и использование блокирующих устройств и средств защиты. Компания Lenovo не дает никаких комментариев, оценок и гарантий относительно работы, качества и эффективности блокирующих устройств и функции безопасности. Замки для тросов для данного продукта можно приобрести на сайте Lenovo по адресу https://www.lenovoquickpick.com/.

# Вид сзади



#### 🖪 Гнездо для карты nano-SIM

Если компьютер поддерживает функцию беспроводной глобальной сети, для подключения к такой сети может потребоваться карта nano SIM (модуля идентификации абонента).

Сведения о замене карты nano SIM см. в разделе «Замена карты nano SIM» на странице 103.

#### Гнездо для карты microSD

Вставьте карту microSD в гнездо для карты microSD, чтобы использовать ее в качестве носителя данных.

**Внимание:** При переносе данных на карту microSD или с карты не переводите компьютер в режим сна или гибернации до завершения переноса. В противном случае возможно повреждение данных.

Сведения о замене карты microSD см. в разделе «Замена карты microSD» на странице 103.

# Вид снизу



Отверстия для установки док-станции в требуемое положение	Отверстие для аварийной перезагрузки
В Динамики	Решетка вентилятора

#### Отверстия для установки док-станции в требуемое положение

Отверстия для установки док-станции в требуемое положение можно использовать для фиксации поддерживаемой док-станции с целью расширения возможностей компьютера.

#### • Отверстие для аварийной перезагрузки

Если компьютер перестает отвечать и его невозможно выключить с помощью кнопки питания, сначала извлеките адаптер питания. Затем вставьте в отверстие для аварийной перезагрузки конец распрямленной бумажной скрепки, чтобы перезагрузить компьютер.

#### 🗉 Динамики

Компьютер оборудован двумя стереодинамиками.

#### Решетка вентилятора

Вентиляционные решетки и внутренний вентилятор обеспечивают циркуляцию воздуха в компьютере, необходимую для надлежащего охлаждения, особенно для охлаждения микропроцессора.

# Индикаторы состояния

В этом разделе приведены сведения о расположении и назначении различных индикаторов состояния на компьютере.

**Примечание:** В зависимости от модели компьютер может выглядеть иначе, чем на следующих рисунках.



#### Индикатор Caps Lock

Когда этот индикатор горит, можно вводить заглавные буквы, нажимая сразу на кнопки букв.

#### Индикатор Fn Lock

Этот индикатор показывает состояние функции Fn Lock. Дополнительную информацию см. в разделе «Использование специальных клавиш» на странице 16.

#### Индикатор отключения звука

Когда этот индикатор горит, динамики выключены.

#### Индикатор отключения микрофона

Когда этот индикатор горит, микрофоны выключены.

#### Индикатор состояния камеры

Когда этот индикатор горит, камера используется.

#### 6 В Индикаторы состояния системы

Индикатор на логотипе ThinkPad на крышке компьютера и индикатор в кнопке питания показывают состояние системы компьютера.

- Трехкратное мигание: первоначальное включение питания.
- Горит: компьютер включен и находится в нормальном режиме.
- Отключен: компьютер находится в режиме гибернации.
- Быстро мигает: компьютер переходит в режим сна или гибернации.
- Медленно мигает: компьютер находится в режиме сна.

#### Индикатор устройства распознавания отпечатков пальцев

Этот индикатор показывает состояние устройства распознавания отпечатков пальцев. Дополнительную информацию см. в разделе «Использование устройства распознавания отпечатков пальцев» на странице 54.

#### Индикатор питания от сети переменного тока

Этот индикатор показывает состояние питания компьютера от сети переменного тока и заряд аккумулятора.

- Горит белым светом: компьютер подключен к сети переменного тока (аккумулятор заряжен на 90–100%).
- Горит желтым цветом: компьютер подключен к сети переменного тока (аккумулятор заряжен на 0–90 %).
- Не горит: компьютер не подключен к сети переменного тока

# Важная информация о продукте

В этом разделе показано, где на компьютере находится следующая информация:

- Информация о типе и модели компьютера
- Информация об идентификаторе FCC ID и номере IC Certification
- Информация об операционной системе Windows

# Информация о типе и модели компьютера

При обращении в службу поддержки Lenovo информация о типе и модели компьютера помогает техническим специалистам определить компьютер и быстрее предоставить услуги поддержки.

На следующем рисунке показано расположение наклейки, на которой указаны тип компьютера и сведения о его модели.



# Информация об идентификаторе FCC ID и номере IC Certification

Информацию об идентификаторе FCC и номере IC Certification можно найти в следующих местах.

- На экране электронной этикетки, предварительно установленном на компьютере. Сведения о просмотре экрана электронной этикетки см. в разделе «Этикетки с нормативной информацией» на странице 117.
- На физической этикетке, прикрепленной с внешней стороны картонной коробки компьютера.

# Наклейки для операционных систем Windows

Наклейка подлинного ПО Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 10. В зависимости от следующих факторов на корпусе вашего компьютера может присутствовать наклейка подлинного ПО Майкрософт:

- Ваше географическое местоположение
- Дата производства вашего компьютера
- Предварительно установленная версия Windows 10

Изображения наклеек подлинного ПО Майкрософт различных типов можно посмотреть по адресу <u>https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/Hardware.aspx</u>.

- В КНР наклейка подлинного ПО Майкрософт обязательно должна присутствовать на всех моделях компьютеров с предустановленной операционной системой Windows 10 любой версии.
- В других странах и регионах наличие наклейки подлинного ПО Майкрософт требуется только для моделей компьютеров, лицензированных для использования с Windows 10 Pro.

Отсутствие наклейки подлинного ПО Майкрософт не означает, что предустановленная версия Windows не является подлинной. Порядок определения подлинности предустановленного продукта Windows указан на сайте корпорации Майкрософт по адресу:

https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/default.aspx

Код продукта или версия Windows, для использования с которой лицензирован компьютер, не указываются в явном виде где-либо на корпусе компьютера. Вместо этого идентификационный код продукта содержится в микропрограмме компьютера. Если на компьютере установлен продукт Windows 10, для завершения активации продукта программа установки проверяет действительность кода продукта, содержащегося в микропрограмме компьютера.

В некоторых случаях на компьютер может быть предустановлена более ранняя версия Windows согласно условиям лицензии Windows 10 Pro в отношении права использования предыдущей версии.

# Компоненты и функции компьютера

Представленные в этой теме компоненты компьютера содержатся в различных моделях. В зависимости от модели некоторые компоненты и функции могут быть недоступны.

#### Цвет компьютера

• Черный или серебристый

#### Микропроцессор

Для просмотра сведений о микропроцессоре своего компьютера щелкните кнопку **Пуск** и выберите **Компьютер**.

#### Память

- Тип: синхронная динамическая память низкого напряжения с произвольным доступом и удвоенной скоростью обмена данными, третье поколение (LP DDR3 SDRAM), припаяна к материнской плате
- Максимальный размер: 16 ГБ

#### Устройство хранения данных

• Твердотельный диск М.2

#### Дисплей

- Регулятор яркости
- Цветной дисплей с технологией IPS (In-Plane Switching)
- Размер дисплея: 355,6 мм
- Разрешение дисплея: 1920 x 1080 пикселей или 2560 x 1440 пикселей

#### Клавиатура

- 6-рядная клавиатура с подсветкой
- Функциональные клавиши
- Манипулятор ThinkPad

#### Разъемы и гнезда

- Аудиоразъем
- Разъемы док-станции
- Разъем расширения Ethernet второго поколения
- Разъем HDMI
- Гнездо для карты microSD
- Гнездо для карты nano-SIM
- Два разъема USB-C (совместимы с Thunderbolt 3; также используются как разъемы питания)

- Разъем USB 3.1 первого поколения
- Разъем Always On USB 3.1 первого поколения

#### Функции безопасности

- Устройство распознавания отпечатков пальцев
- Инфракрасная камера\*
- Гнездо для защитного замка
- Модуль Trusted Platform Module (TPM)\*

#### Компоненты для беспроводной связи

- Bluetooth
- GPS<sup>\*</sup>
- Технология Miracast<sup>®\*</sup>
- NFC<sup>\*</sup>
- Беспроводная локальная сеть
- Беспроводная глобальная сеть\*

#### Прочие

- Стандартная камера\*
- Микрофоны

Примечание: \* В некоторых моделях.

# Спецификации компьютера

#### Размеры

- Ширина: 323,5 мм
- Глубина: 217,1 мм
- Толщина: от 14,8 мм до 15,95 мм

#### Максимальное тепловыделение (в зависимости от модели)

• 45 ватт (154 Бте/ч)

#### Источник питания (адаптер питания)

- Переменный ток (50-60 Гц)
- Входное напряжение адаптера электропитания: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц

# Условия эксплуатации

#### Максимально допустимая высота над уровнем моря без герметизации

• 3048 м

#### Температура

- До высоты над уровнем моря 2 438 м
  - Рабочая: от 5 до 35°С

- Хранение: от 5 до 43°С
- На высоте над уровнем моря выше 2 438 м
  - Максимальная температура при работе в условиях пониженного давления: 31,3°С

**Примечание:** При зарядке аккумулятора его температура должна быть не ниже 10°С.

#### Относительная влажность

- Эксплуатация: от 8 до 95%, по мокрому термометру: 23°С
- Хранение: от 5 до 95%, по мокрому термометру: 27°С

По возможности размещайте компьютер в хорошо проветриваемом сухом помещении и не выставляйте его на прямой солнечный свет.

#### Внимание:

- Не используйте компьютер вблизи бытовых электроприборов, в частности электрических вентиляторов, радиоприемников, кондиционеров и микроволновых печей. Сильные магнитные поля, создаваемые этими электроприборами, могут повредить монитор и данные на внутреннем устройстве хранения данных.
- Не ставьте емкости с напитками на компьютер и подключенные устройства или рядом с ними. Если вы прольете жидкость на компьютер или подключенное устройство, это может привести к короткому замыканию или другому повреждению.
- Не ешьте и не курите над клавиатурой. Мелкие частицы, попавшие на клавиатуру, могут повредить ее.

# Программы Lenovo

На компьютере установлены программы Lenovo, призванные сделать вашу работу удобной и безопасной.

# Доступ к программам Lenovo

Для получения доступа к программам Lenovo на компьютере выполните следующие действия.

- 1. Откройте меню «Пуск» и найдите программу по ее имени.
- 2. Если нужную программу не удалось найти в списке программ, выполните поиск программы в поле поиска.

# Обзор программ Lenovo

В этом разделе содержится краткая вводная информация о программах Lenovo. В зависимости от модели компьютера некоторые программы могут быть недоступны.

Доступные программы могут меняться без дополнительного уведомления. Дополнительные сведения о программах и прочих решениях, предлагаемых компанией Lenovo, можно найти по адресу:

http://www.lenovo.com/support

Hotkey Features Integration	Hotkey Features Integration — это пакет программ, с помощью которого можно выбирать и устанавливать те или иные программы, предназначенные для определенных специальных клавиш и кнопок вашего компьютера. Специальные клавиши и кнопки обеспечивают соответствие требованиям к специальным возможностям и удобству использования. Для того чтобы все функции специальных клавиш и кнопок были доступны для использования, следует установить соответствующие программы.
Lenovo Companion	Лучшие функции и возможности вашего компьютера должны быть удобными для доступа и простыми для понимания. С системой Lenovo Companion это возможно.
	Программу Lenovo Companion можно использовать в следующих целях:
	<ul> <li>Оптимизация производительности компьютера, контроль его состояния и управление обновлениями.</li> </ul>
	<ul> <li>Доступ к руководству пользователя, проверка состояния гарантии и просмотр аксессуаров, предусмотренных для компьютера.</li> </ul>
	<ul> <li>Чтение статей с инструкциями, исследование Lenovo Forums (Форумы Lenovo) и знакомство с последними новостями мира технологий, представленными в статьях и блогах из надежных источников.</li> </ul>
	• Задание параметров оборудования.
	• Создание идентификатора Lenovo ID и управление им.
	Это приложение содержит эксклюзивные материалы Lenovo, из которых можно получить подробные сведения о возможностях компьютера Lenovo.

# Глава 2. Работа на компьютере

В этой главе представлены сведения по использованию различных функций вашего компьютера.

# Регистрация компьютера

Если вы зарегистрируете компьютер, регистрационные данные будут помещены в соответствующую базу, и компания Lenovo сможет связаться с вами в случае отзыва продукта или других серьезных проблем. Кроме того, в некоторых регионах зарегистрированным пользователям предлагаются дополнительные льготы и услуги.

Регистрация компьютера в Lenovo дает и дополнительные преимущества:

- Более быстрое обслуживание при обращении в Lenovo за консультацией
- Автоматическое уведомление о бесплатных программных средствах и специальных коммерческих предложениях

Чтобы зарегистрировать компьютер в компании Lenovo, посетите веб-сайт <u>https://support.lenovo.com/</u> productregistration и следуйте инструкциям на экране.

# Часто задаваемые вопросы

В этом разделе приведены некоторые советы, которые помогут реализовать весь потенциал ноутбука ThinkPad.

#### Можно ли найти руководство пользователя на другом языке?

Загрузить руководство пользователя на другом языке можно с веб-сайта <u>https://support.lenovo.com</u>. После этого следуйте инструкциям на экране.

#### Как получить справку по операционной системе Windows?

Справочно-информационная система Windows содержит подробные сведения об использовании ОС Windows, которые помогут вам использовать компьютер максимально эффективно. Чтобы получить доступ к информационно-справочной системе Windows, нажмите кнопку **Пуск**, чтобы открыть меню «Пуск» и щелкните **Получение справки**. Кроме того, для поиска справочной информации, приложений, файлов, настраиваемых параметров и т. п. можно использовать личный помощник Cortana<sup>®</sup>.

#### Как открыть панель управления?

Нажмите кнопку Пуск, чтобы открыть меню «Пуск», и щелкните Служебные — Windows → Панель управления.

#### Как выключить компьютер?

Откройте меню «Пуск», щелкните 🙂 Питание и выберите Завершение работы.

#### Как разделить устройство хранения данных на разделы?

Чтобы разделить устройство хранения данных вашего компьютера на разделы в операционной системе Windows, см. инструкции на веб-сайте <u>https://support.lenovo.com/solutions/ht503851</u>.

#### Как более эффективно использовать заряд аккумулятора в поездке?

- Инструкции по экономии электроэнергии и приостановке работы без выхода из программ и сохранения файлов см. в разделе «Режимы энергосбережения» на странице 25.
- Чтобы добиться оптимального баланса между производительностью и энергопотреблением, создайте и используйте соответствующие планы электропитания. См. раздел «Управление зарядом аккумулятора» на странице 25.

#### Как надежно удалить данные с внутреннего устройства хранения?

- Сведения о защите компьютера от кражи и несанкционированного использования см. в главе Глава 5 «Безопасность» на странице 51.
- Прежде чем удалять данные с внутреннего устройства хранения, ознакомьтесь с разделом «Удаление данных с устройства хранения» на странице 56.

#### Как подключить внешний монитор?

- См. раздел «Использование внешнего дисплея» на странице 33.
- Функция расширенного рабочего стола позволяет вывести изображение на дисплей компьютера и на внешний дисплей одновременно.

#### Как подключить или заменить устройство?

См. в соответствующий раздел в главе Глава 9 «Замена устройств» на странице 101.

#### Со временем мой компьютер стал работать медленнее. Что делать?

- Следуйте процедуре, описанной в разделе «Общие советы по предотвращению проблем» на странице 77.
- Диагностируйте проблемы самостоятельно с помощью предустановленного программного обеспечения. См. раздел «Диагностика неполадок» на странице 77.
- Ознакомьтесь с решениями по восстановлению в главе Глава 8 «Информация о восстановлении» на странице 97.

# Распечатайте перечисленные ниже темы и храните их рядом с компьютером на случай, если это электронное руководство пользователя окажется недоступным.

- «Установка операционной системы Windows 10» на странице 59
- «Компьютер перестал отвечать на команды» на странице 78
- «Проблемы с электропитанием» на странице 92

## Использование специальных клавиш

Компьютер оснащен рядом специальных клавиш, повышающих удобство и эффективность работы.


#### Клавиша с логотипом Windows

Нажмите клавишу с логотипом Windows, чтобы открыть меню «Пуск». Информацию об использовании клавиши с логотипом Windows в сочетании с другими клавишами см. в справочной системе OC Windows.

#### 🛛 🖪 Клавиша Fn и функциональные клавиши

Можно настроить клавишу Fn и функциональные клавиши, выполнив следующие действия.

- 1. Откройте панель управления и измените ее представление, выбрав вместо категорий крупные или мелкие значки.
- 2. Нажмите Lenovo диспетчер клавиатуры. Откроется окно диспетчера клавиатуры.
- 3. Выберите нужные параметры.

• Переключение функций клавиш F1–F12 между стандартными и специальными, отображаемыми в виде значков на клавишах. Когда индикатор Fn Lock выключен, можно использовать функцию по умолчанию. Изменить функцию по умолчанию можно в окне «Свойства клавиатуры».

• Включение и отключение звука динамиков. При отключении звука динамиков на клавише загорается индикатор.

Если выключить звук, а затем выключить компьютер, то после включения компьютера звук

останется выключенным. Чтобы включить звук, нажмите клавишу 📫 или 🛤

- Уменьшение громкости динамика.
- В Увеличение громкости динамика.
- Включение и отключение микрофонов. При отключении микрофонов на клавише загорается индикатор.
- Били Уменьшение яркости дисплея компьютера.
- Увеличение яркости дисплея компьютера.
- Управление внешними дисплеями.
- 🕞 Включение или выключение встроенных функций беспроводной связи.
- Сткрытие окна настроек.
- Билючение или выключение встроенных функций Bluetooth.

- Откройте страницу параметров клавиатуры.
- 📩 Вызов функции, определенной пользователем. Чтобы определить или изменить функцию клавиши F12, выполните следующие действия:

Чтобы определить или изменить функцию клавиши F12, выполните следующие действия:

- 1. Откройте меню «Пуск» и выберите программу Lenovo Vantage.
- 2. Щелкните Параметры оборудования и выберите Ввод.
- 3. Найдите раздел Клавиатура: клавиша, определяемая пользователем и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

На этой странице настройки можно также определить разные функции для комбинаций клавиш с клавишей F12, например Shift+F12, Alt+F12 или Ctrl+F12.

#### Комбинации клавиш

- **Fn+B**: эта комбинация клавиш имеет ту же функцию, что и клавиша Break на стандартной внешней клавиатуре.
- **Fn+K**: эта комбинация клавиш имеет ту же функцию, что и клавиша ScrLK или Scroll Lock на стандартной внешней клавиатуре.
- **Fn+P**: эта комбинация клавиш имеет ту же функцию, что и клавиша Pause на стандартной внешней клавиатуре.
- **Fn+S**: эта комбинация клавиш имеет ту же функцию, что и клавиша SysRq на стандартной внешней клавиатуре.
- **Fn+4**: нажмите клавиши Fn+4, чтобы перевести компьютер в спящий режим. Чтобы вывести компьютер из спящего режима, нажмите любую клавишу или кнопку питания.
- Fn+PrtSc: откройте инструмент «Ножницы».
- **Fn+пробел**: если на компьютере поддерживается подсветка клавиатуры, нажмите Fn+пробел для переключения между разными состояниями подсветки клавиатуры.
- **Fn+стрелка влево**: эта комбинация клавиш имеет ту же функцию, что и клавиша Home.
- **Fn+стрелка вправо**: эта комбинация клавиш имеет ту же функцию, что и клавиша End.

### Использование манипулятора ThinkPad

В этом разделе представлены сведения об использовании указывающего устройства ThinkPad.

### Обзор манипулятора ThinkPad

Манипулятор ThinkPad позволяет выполнять все функции традиционной мыши, такие как наведение указателя, нажатие левой и правой кнопки и прокрутка. С помощью манипулятора ThinkPad можно также выполнять различные жесты для сенсорного экрана, в частности поворот, увеличение или уменьшение изображения.

Манипулятор ThinkPad состоит из следующих компонентов:

Манипулятор TrackPoint

2 Сенсорная панель

**Примечание:** В зависимости от модели манипулятор TrackPoint и сенсорная панель могут выглядеть несколько иначе, чем на рисунке в этом разделе.



По умолчанию манипулятор TrackPoint и сенсорная панель активны и поддерживают использование жестов. Сведения об изменении настроек см. в разделе «Настройка манипулятора ThinkPad» на странице 22.

### Использование манипулятора TrackPoint

Манипулятор TrackPoint позволяет выполнять все функции традиционной мыши, такие как наведение указателя, нажатие левой и правой кнопки и прокрутка.

- Манипулятор TrackPoint состоит из следующих компонентов.
- Манипулятор
- Длевая кнопка (кнопка основного щелчка)
- Правая кнопка (кнопка дополнительного щелчка)
- Полоса прокрутки



Для использования манипулятора TrackPoint см. следующие инструкции.

**Примечание:** Поставьте руки в положение для набора текста и с помощью указательного или среднего пальца нажмите на шершавый колпачок манипулятора. Любым пальцем нажмите кнопку левого щелчка или кнопку правого щелчка.

• Указание

Для перемещения указателя по экрану используйте джойстик **п**. Для использования джойстика надавите на шершавый колпачок джойстика в любом направлении параллельно клавиатуре. Указатель перемещается соответственно, однако сам джойстик не перемещается. Скорость, с которой перемещается указатель, зависит от давления, прикладываемого к джойстику.

• Щелчок левой кнопкой мыши

Нажмите кнопку левого щелчка 🛛, чтобы выбрать или открыть элемент.

• Щелчок правой кнопкой мыши

Нажмите кнопку правого щелчка В, чтобы открыть контекстное меню.

• Прокрутка

Нажмите и удерживайте отмеченную точками полосу прокрутки **Д**, надавливая на манипулятор в вертикальном или горизонтальном направлении. Таким образом можно пролистывать документы, веб-страницы или приложения.

### Использование сенсорной панели

Вся поверхность сенсорной панели реагирует на прикосновение и движение пальцев. Сенсорную панель можно использовать для выполнения всех действий, которые выполняются с помощью мыши (наведение, щелчок и прокрутка).

Сенсорную панель можно разделить на две зоны.

- Область левой кнопки мыши (основной)
- 2 Область правой кнопки мыши (вспомогательной)



Для использования сенсорной панели см. следующие инструкции.

• Указание

Проводите одним пальцем по поверхности сенсорной панели для соответствующего перемещения указателя.

#### • Щелчок левой кнопкой мыши

Чтобы выбрать или открыть элемент, нажмите в области левой кнопки мыши 1.

Для выполнения действия, аналогичного щелчку левой кнопкой мыши, можно коснуться в любом месте поверхности сенсорной панели одним пальцем.

#### • Щелчок правой кнопкой мыши

Чтобы открыть контекстное меню, нажмите в области правой кнопки мыши 2.

Для выполнения действия, аналогичного щелчку правой кнопкой мыши, можно также коснуться двумя пальцами любого места на сенсорной панели.

#### • Прокрутка

Поставьте два пальца на сенсорную панель и передвигайте их в вертикальном или горизонтальном направлении. Это действие позволяет пролистывать документы, веб-страницы или приложения. Убедитесь, что между пальцами небольшое расстояние.

Сенсорную панель можно также использовать для выполнения различных жестов. Дополнительную информацию о жестах для сенсорной панели см. в разделе «Использование жестов для сенсорной панели» на странице 21.

При наличии на поверхности сенсорной панели масляных пятен прежде всего выключите компьютер. Затем аккуратно протрите поверхность сенсорной панели мягкой безворсовой тканью, смоченной теплой водой или моющим средством компьютера.

### Использование жестов для сенсорной панели

Вся поверхность сенсорной панели реагирует на прикосновение и движение пальцев. Сенсорную панель можно использовать для выполнения тех же стандартных действий, что выполняются с помощью мыши. Кроме того, сенсорную панель можно использовать для выполнения различных жестов.

В следующем разделе описываются некоторые часто используемые сенсорные жесты, такие как нажатие, перетаскивание и прокрутка. Дополнительную информацию о жестах см. в справочной системе манипулятора ThinkPad.

#### Примечания:

- При использовании двух или несколько пальцев убедитесь, что между пальцами есть небольшое расстояние.
- Некоторые жесты недоступны, если последнее действие выполнялось с помощью манипулятора TrackPoint.
- Некоторые жесты доступны только при использовании определенных приложений.
- В зависимости от модели сенсорная панель компьютера может выглядеть несколько иначе, чем на рисунках в этом разделе.



#### Касание

Коснитесь одним пальцем любого места сенсорной панели, чтобы выбрать или открыть элемент.



#### Прокрутка двумя пальцами

Поставьте два пальца на сенсорную панель и передвигайте их в вертикальном или горизонтальном направлении. Это действие позволяет пролистывать документы, вебстраницы или приложения.



#### Увеличение масштаба двумя пальцами

Поместите два пальца на сенсорную панель и разведите в стороны, чтобы увеличить масштаб.





#### Касание двумя пальцами

Коснитесь двумя пальцами любого места сенсорной панели для отображения контекстного меню.

### Уменьшение масштаба двумя пальцами

Поставьте два пальца на сенсорную панель и сведите их близко друг к другу, чтобы уменьшить масштаб.

#### Проведение тремя пальцами вверх

Приложите три пальца к сенсорной панели и проведите ими вверх, чтобы открыть представление задач и увидеть все окна, открытые в данный момент.



### Проведение тремя пальцами вниз

Приложите три пальца к сенсорной панели и проведите ими вниз, чтобы открыть рабочий стол.

### Настройка манипулятора ThinkPad

Манипулятор ThinkPad можно настроить таким образом, чтобы его можно было использовать более удобно и эффективно. Например, можно включить манипулятор TrackPoint, сенсорную панель или оба средства управления. Жесты можно включить или выключить.

Чтобы настроить манипулятор ThinkPad, выполните следующие действия.

- 1. Откройте панель управления.
- 2. Отображение панели управления с мелкими или крупными значками. Щелкните **Мышь**. Появится окно свойств мыши.
- 3. В окне свойств мыши следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить настройку.

### Замена колпачка на джойстике

Колпачок п на конце джойстика является съемным. После продолжительного использования колпачок, возможно, придется заменить новым.

#### Примечания:

- Убедитесь, что используется колпачок с бороздками 🖪, как показано на следующем рисунке.
- В зависимости от модели клавиатура может выглядеть иначе, чем на рисунке в этом разделе.



### Управление питанием

В этом разделе содержится информацию о том, как добиться оптимального баланса между производительностью и режимом питания при использовании адаптера электропитания и аккумулятора.

### Использование адаптера питания

Питание, необходимое для работы компьютера, может поступать либо от аккумулятора, либо от электросети переменного тока. При использовании адаптера питания аккумулятор заряжается автоматически.

Компьютер поставляется с адаптером питания с разъемом USB-C и шнуром питания.

- Адаптер электропитания: преобразует переменный ток для использования ноутбуком.
- Шнур питания: служит для подключения адаптера электропитания к электрической розетке сети.

#### Подключение адаптера питания

Для подключения компьютера к источнику переменного тока выполните следующее:

**Внимание:** Использование неподходящего шнура питания может привести к серьезному повреждению компьютера.

- 1. Подключите шнур питания к адаптеру питания.
- 2. Подключите адаптер питания к одному из разъемов USB-C компьютера.
- 3. Подключите шнур питания к электрической розетке.

#### Советы по подключению адаптера питания

- Когда адаптер питания не используется, отсоединяйте его от электрической розетки.
- Не закручивайте шнур питания вокруг трансформаторного блока адаптера, когда они соединены.

#### Использование аккумулятора

Когда поблизости нет электрической розетки, к которой можно подключить компьютер, продолжительность работы компьютера зависит от аккумулятора. Уровень энергопотребления различен у разных компонентов компьютера. Чем больше приходится работать с компонентами, требующими много энергии, тем быстрее расходуется заряд аккумулятора. С аккумуляторами ThinkPad вы успеете сделать больше на одном заряде. Мобильные устройства совершили переворот в бизнесе, позволяя работать везде, где бы вы ни находились. Благодаря аккумуляторам ThinkPad вы можете работать дольше, не подключаясь к розетке.

#### Проверка состояния аккумулятора

Чтобы проверить состояние аккумулятора, наведите курсор на значок состояния аккумулятора в области уведомлений Windows. Значок состояния аккумулятора показывает остающийся заряд аккумулятора (в процентах) и время, в течение которого еще можно пользоваться компьютером, прежде чем потребуется зарядить аккумулятор.

Уровень энергопотребления определяет, на какое время хватает одного заряда аккумулятора компьютера. Поскольку каждый компьютер используется по-разному, сложно сказать заранее, как долго он может работать от аккумулятора. Существует два основных фактора:

- Уровень заряда на момент начала работы
- Способ использования компьютера, например:
  - частота обращения к устройству хранения
  - яркость дисплея
  - частота использования функции беспроводной связи

#### Зарядка аккумулятора

При обнаружении низкого уровня заряда аккумулятора зарядите его или замените на заряженный.

Если имеется доступ к электрической розетке, подсоедините к ней компьютер. Полная зарядка аккумулятора занимает от четырех до восьми часов. Фактическое время зарядки зависит от размера аккумулятора, физических условий и используемого компьютера. Проверить состояние аккумулятора можно в любой момент, взглянув на значок состояния аккумулятора в области уведомлений Windows.

**Примечание:** Для обеспечения максимального срока службы аккумулятора компьютер не начинает его заряжать, пока уровень заряда превышает 95%.

#### Когда заряжать аккумулятор

 На зарядку аккумулятора влияет его температура. Рекомендованный диапазон температур для зарядки аккумулятора: от 10°С до 35°С.

Примечания: Чтобы проверить температуру аккумулятора, выполните следующие действия.

- 1. Откройте программу Lenovo Vantage.
- 2. Щелкните Параметры оборудования -> Питание.
- 3. Найдите раздел Состояние питания и нажмите кнопку Показать сведения, чтобы просмотреть температуру аккумулятора.
- Заряжайте аккумулятор в следующих случаях:
  - Установлен новый аккумулятор.
  - Низкое процентное значение заряда.
  - Аккумулятор долгое время не использовался.

#### Обеспечение максимальной продолжительности срока службы аккумулятора

Чтобы добиться максимального срока службы аккумулятора, следуйте приведенным ниже инструкциям:

• Пользуйтесь аккумулятором до его разрядки.

- Полностью заряжайте аккумулятор перед использованием. Узнать, полностью ли заряжен аккумулятор, можно с помощью индикатора состояния аккумулятора в области уведомлений Windows.
- Обязательно используйте функции управления электропитанием, такие как схемы управления питанием.

### Управление зарядом аккумулятора

Чтобы добиться оптимального баланса между производительностью системы и ее энергопотреблением, настройте параметры плана электропитания. Для изменения параметров плана электропитания выполните указанные ниже действия.

- 1. Откройте панель управления и измените ее представление, выбрав вместо категорий крупные или мелкие значки.
- 2. Щелкните значок Электропитание.
- 3. Следуйте инструкциям на экране.

Дополнительную информацию см. в справочно-информационной системе Windows.

### Режимы энергосбережения

Несколько режимов энергосбережения позволяют в любой момент задать параметры энергопотребления. В этом разделе описываются все эти режимы и даются рекомендации по эффективному использованию заряда аккумулятора.

• Спящий режим

В спящем режиме текущие результаты работы сохраняются в памяти, после чего устройство хранения и дисплей компьютера выключаются. Когда компьютер выходит из режима сна, результаты работы восстанавливаются в течение нескольких секунд.

Чтобы перевести компьютер в спящий режим, откройте меню «Пуск», щелкните значок Завершение работы и выберите Спящий режим.

#### • Режим гибернации

С помощью этого режима можно полностью отключить компьютер, не сохраняя файлы и не выходя из запущенных программ. При переходе компьютера в режим гибернации все открытые программы, папки и файлы сохраняются на устройстве хранения данных, после чего компьютер выключается.

Для перевода компьютера в режим гибернации укажите, какое действие сначала должно выполняться при нажатии кнопки питания, а затем нажмите кнопку питания.

Если функция пробуждения выключена, при переводе компьютера в режим гибернации он не будет потреблять энергию. По умолчанию функция пробуждения выключена. Если функция пробуждения включена, при переводе компьютера в режим гибернации он будет потреблять небольшое количество энергии.

Чтобы включить функцию пробуждения, выполните следующие действия:

- 1. Откройте панель управления, упорядочьте ее содержимое по категориям и щелкните Система и безопасность.
- 2. Выберите Администрирование.
- 3. Дважды щелкните **Планировщик заданий**. Если будет предложено ввести пароль администратора или подтвердить операцию, сделайте это.
- 4. На левой панели выберите папку с задачами, для которой требуется включить функцию пробуждения. Появится список запланированных заданий.
- 5. Выберите запланированную задачу и откройте вкладку Условия.

- 6. В области Завершение работы выберите Пробуждать компьютер для выполнения задачи.
- Отключение беспроводной связи

Если функции беспроводной связи (Bluetooth или беспроводное подключение к локальной сети) не используются, отключите их для экономии энергии.

### Кабельные подключения Ethernet

Компьютер можно подключить к локальной сети кабелем Ethernet через расположенный на компьютере разъем расширения Ethernet второго поколения.

Чтобы подключить кабель Ethernet к компьютеру, требуется адаптер ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2.

Адаптер ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 можно заказать дополнительно, он поставляется только с некоторыми моделями компьютера. Адаптер ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 можно приобрести в Lenovo на сайте <u>https://www.lenovo.com/accessories</u>.



Во избежание риска поражения электрическим током не подключайте к адаптеру ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 телефонный кабель.

Чтобы подключиться к локальной сети с помощью кабеля Ethernet, подключите один конец адаптера ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 к разъему расширения Ethernet второго поколения на компьютере. Затем подключите другой конец к кабелю Ethernet.



На разъеме Ethernet адаптера ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 есть два индикатора, которые показывают состояние сетевого соединения. Если зеленый индикатор горит, компьютер подключен к локальной сети. Когда желтый индикатор мигает, выполняется передача данных.

### Беспроводные подключения

Беспроводным соединением называется передача данных без использования кабелей с помощью исключительно радиоволн.

### Использование подключения к беспроводной локальной сети

Беспроводная локальная сеть (LAN) охватывает относительно небольшой географический участок, например офисное здание или дом. К такой сети можно подключать устройства, поддерживающие стандарты 802.11.

Компьютер поставляется со встроенной картой беспроводной сети, которая позволяет устанавливать беспроводные соединения и отслеживать их состояние.

Чтобы установить соединение с беспроводной локальной сетью, выполните следующие действия:

- 1. Включите функцию беспроводной связи. См. раздел «Использование специальных клавиш» на странице 16.
- 2. Щелкните значок состояния беспроводного соединения в области уведомлений Windows. Отображается список доступных беспроводных сетей.
- 3. Выберите сеть, к которой нужно подключиться. Введите необходимую информацию.

При перемещении в другое местоположение компьютер автоматически подключается к доступной беспроводной сети, к которой он до этого уже подключался. Если доступная беспроводная сеть защищена, введите соответствующий пароль. Дополнительную информацию см. в справочно-информационной системе Windows.

#### Советы по использованию функции беспроводного подключения к локальным сетям

Чтобы добиться максимального качества соединения, соблюдайте следующие рекомендации:

- Расположите компьютер таким образом, чтобы между ним и точкой доступа к локальной сети было как можно меньше препятствий.
- Откройте крышку компьютера под углом чуть более 90 градусов.

#### Проверка состояния соединения с беспроводной локальной сетью

Проверить состояние соединения с беспроводной локальной сетью (LAN) можно с помощью значка соединения с беспроводной сетью в области уведомлений Windows. Чем больше полосок отображается, тем лучше сигнал.

### Использование подключения к беспроводной глобальной сети

Беспроводная глобальная сеть (WAN), использующая сети сотовой связи для передачи данных, позволяет подключаться к удаленным общедоступным и частным сетям. При этом можно подключаться к сетям на значительном расстоянии с использованием наземных антенн или спутниковых систем, предоставляемых операторами услуг беспроводной связи.

Некоторые ноутбуки ThinkPad поставляются с установленными картами подключения к беспроводным глобальным сетям и поддерживают некоторые технологии таких сетей, например HSPA, 3G, 4G и LTE. С помощью платы для беспроводного подключения к WAN-сетям можно установить беспроводное подключение к таким сетям.

**Примечание:** Услуги беспроводного подключения к WAN-сетям предоставляются авторизованными операторами связи в некоторых странах и регионах.

#### Советы по использованию функции беспроводного подключения к глобальным сетям

Чтобы добиться максимального качества соединения, соблюдайте следующие рекомендации:

- Держите компьютер дальше от тела.
- Разместите компьютер на плоской поверхности и откройте крышку под углом чуть более 90 градусов.
- Располагайте компьютер дальше от бетонных и кирпичных стен: они могут ослаблять сотовые сигналы.
- Лучший уровень сигнала находится возле окон и в других местах, где уровень сигнала сотовой связи самый высокий.

#### Проверка состояния соединения с беспроводной глобальной сетью

Проверить состояние соединения с беспроводной глобальной сетью (WAN) можно с помощью значка соединения с беспроводной сетью в области уведомлений Windows. Чем больше полосок отображается, тем лучше сигнал.

### Использование соединения Bluetooth

Функция Bluetooth позволяет соединять устройства, расположенные недалеко друг от друга. Bluetooth обычно используется в следующих случаях:

- Подключение периферийных устройств к компьютеру
- Обмен данными между портативными устройствами и персональным компьютером
- Дистанционное управление и обмен данными с устройствами (например, мобильными телефонами)

Некоторые модели компьютеров поддерживают функцию Bluetooth. Для передачи данных через Bluetooth выполните указанные ниже действия.

**Примечание:** Не рекомендуется использовать беспроводную связь (стандартов 802.11) одновременно с работой Bluetooth. Скорость передачи данных может уменьшиться, а качество связи беспроводного устройства может ухудшиться.

- 1. Выполните одно из указанных ниже действий.
  - Нажмите клавишу управления Bluetooth и включите функцию Bluetooth.
  - Откройте меню «Пуск» и щелкните Настройка → Устройства → Bluetooth и другие устройства. Включите переключатель Bluetooth, чтобы активировать функцию Bluetooth.
- 2. Щелкните правой кнопкой мыши файл с данными, который требуется отправить.
- 3. Щелкните Отправить → Устройство Bluetooth.
- 4. Выберите устройство Bluetooth и затем следуйте инструкциям на экране.

Дополнительную информацию см. в справочных системах OC Windows и устройства Bluetooth.

### Использование устройств NFC

Если компьютер поддерживает функцию NFC (Near Field Communication), около области сенсорной панели будет отображаться значок NFC

NFC — это технология высокочастотной беспроводной связи на малых расстояниях. С помощью функции NFC можно устанавливать радиосоединения между компьютером и другими устройствами, поддерживающими технологию NFC, на расстоянии нескольких сантиметров.

В данном разделе приведены базовые инструкции по установлению соединения между компьютером и устройством NFC. Дополнительные сведения о передаче данных см. в документации устройства NFC.

#### Внимание:

- Прежде чем взять карту NFC в руки, коснитесь металлического стола или заземленного металлического предмета. В противном случае карта может быть повреждена накопившимся на теле статическим электричеством.
- Во время переноса данных не переводите компьютер или смартфон с функцией NFC в спящий режим; в противном случае возможно повреждение данных.

#### Включение функции NFC

По умолчанию функция NFC включена. Если технология NFC не включена на компьютере, выполните следующие действия, чтобы ее включить.

- 1. Откройте меню «Пуск» и щелкните Параметры → Сеть и Интернет → Режим «в самолете».
- 2. Выключите режим «В самолете».
- 3. Включите функцию NFC.

## Установление соединения между компьютером и NFC-картой или смартфоном, поддерживающим функцию NFC

Прежде чем начать, убедитесь, что карта имеет формат обмена данными NFC (NDEF), а экран смартфона обращен лицевой стороной вверх. В противном случае телефон или карту не удастся обнаружить. Теперь сделайте следующее:

- 1. Расположите NFC-карту или телефон непосредственно над знаком NFC, как показано на рисунке.
- 2. Медленно перемещайте карту или телефон в направлении дисплея компьютера в пределах 60 мм и в направлении левой части сенсорной панели в пределах 10 мм. Когда карта или телефон обнаружится, появится соответствующее уведомление.



#### Использование режима «в самолете»

Если этот режим включен, все функции беспроводной связи отключены.

Чтобы включить или отключить режим «в самолете», выполните указанные ниже действия.

- 1. Откройте меню «Пуск».
- 2. Щелкните Параметры → Сеть и Интернет → Режим «в самолете».

3. Сдвиньте элемент управления **Режим в «самолете»**, чтобы включить или отключить этот режим.

### Использование звуковых функций

Компьютер оснащен следующими элементами:

- Аудиоразъем диаметром 3,5 мм
- Микрофоны
- Динамики

Кроме того, в компьютере установлен аудиопроцессор, позволяющий использовать различные звуковые функции, например, следующие:

- Совместимость со звуковой подсистемой High Definition Audio
- Воспроизведение MIDI- и MP3-файлов
- Запись и воспроизведение РСМ- и WAV-файлов
- Запись звука из различных источников, например подключенной гарнитуры

В списке ниже указаны сведения о поддерживаемых функциях аудиоустройств, подключенных к разъемам вашего компьютера или док-станции.

- Гарнитура с 3,5-миллиметровым четырехконтактным разъемом: функции наушников и микрофона
- Обычные наушники: функция наушников

Примечание: Обычный микрофон не поддерживается.

#### Использование звуковой смарт-функции

На некоторых моделях компьютера поддерживается звуковая смарт-функция. В целях защиты от потери слуха эта функция ограничивает максимальное истинное среднеквадратичное значение напряжения широкополосного выхода компьютера с подключенными наушниками или гарнитурой 130 мВ.

Чтобы изменить эту настройку, выполните следующие действия:

- 1. Перейдите на панель управления и настройте просмотр в виде крупных значков.
- 2. Щелкните SmartAudio. В появившемся окне нажмите значок Отключить ограничитель наушников. Затем следуйте инструкциям на экране.

#### Использование камер

Компьютер может быть оснащен обычной камерой и инфракрасной камерой (в некоторых моделях).

#### Использование стандартной камеры

Чтобы с помощью обычной камеры делать фотографии и записывать видео, сначала откройте объектив, переместив шторку камеры влево. Затем откройте меню «Пуск» и в списке программ щелкните **Камера**. Если вы используете другие программы, предоставляющие такие функции, как фотографирование, запись видео и видеоконференция, камера запускается автоматически при включении функции, требующей использования камеры. При включении камеры рядом загорается индикатор ее состояния, указывая на то, что камера используется.

Для изменения настроек камеры выполните следующие действия:

1. Откройте меню «Пуск» и выберите программу Lenovo Vantage.

- 2. Щелкните Параметры оборудования Аудио/Видео.
- 3. Найдите раздел Камера и следуйте инструкциям на экране, чтобы задать нужные настройки.

#### Использование инфракрасной камеры

Инфракрасная камера позволяет индивидуальным пользователям безопасно входить на свой компьютер с использованием аутентификации по лицу. После настройки аутентификации по лицу с помощью инфракрасной камеры разблокировать компьютер можно путем сканирования своего лица вместо ввода пароля.

Инфракрасная камера состоит из следующих компонентов:



#### п в Инфракрасный светодиод

Инфракрасный светодиод излучает инфракрасный свет. В норме инфракрасный свет невидим невооруженным глазом.

#### • Объектив инфракрасной камеры

Объектив инфракрасной камеры служит для создания изображения лица пользователя.

#### Индикатор камеры

Если индикатор камеры горит, инфракрасная камера находится в режиме распознавания.

Чтобы настроить аутентификацию по лицу с помощью инфракрасной камеры, выполните следующие действия:

- 1. Откройте меню «Пуск» и щелкните **Параметры → Учетные записи → Параметры входа**.
- 2. Выполните прокрутку к разделу Пароль и щелкните Добавить, чтобы создать пароль.
- 3. Выполните инструкции на экране, чтобы создать персональный идентификационный номер (PIN).
- 4. Найдите раздел Windows Hello и щелкните Настроить в разделе Распознавание лиц. Затем щелкните Начало работы.
- 5. Введите заданный ранее PIN-код. Появится изображение с камеры.
- 6. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.
- 7. Для улучшения изображения можно выбрать параметр **Улучшить распознавание**, чтобы программа **Windows Hello** могла распознавать вас при разных условиях освещения и изменении внешнего вида.

Чтобы разблокировать компьютер с помощью инфракрасной камеры, выполните указанные ниже действия.

- 1. На экране блокировки Windows выберите значок улыбающегося лица в параметрах входа.
- 2. Следуйте инструкциям на экране и обязательно расположитесь по центру экрана и смотрите прямо в камеру. Когда программа распознает вас, она автоматически разблокирует экран и выполнит вход в операционную систему Windows.

#### Использование мультимедийной карты

Компьютер оснащен одним разъемом для мультимедийных карт.

Устройство чтения мультимедийных карт поддерживает карты следующих типов:

**Примечание:** Компьютер не поддерживает защиту содержимого на носителе с возможностью записи (CPRM) для карты SD.

- Kapta MultiMediaCard (MMC)
- Kapta Secure Digital (SD)
- Kapta Secure Digital eXtended-Capacity (SDXC)
- Kapta Secure Digital High-Capacity (SDHC)

**Внимание:** При переносе данных на мультимедийные карты или с этих карт (например, карты SD) не переводите компьютер в режим сна или гибернации до завершения переноса. В противном случае возможно повреждение данных.

#### Установка мультимедийной карты

Чтобы установить мультимедийную карту, выполните указанные ниже действия:

- 1. Найдите гнездо, соответствующее типу карты. См. раздел «Элементы управления, разъемы и индикаторы компьютера» на странице 1.
- 2. Убедитесь в том, что металлические контакты направлены вниз и в сторону гнезда для карты.
- 3. Вставьте карту в гнездо до упора.

Если функция Plug and Play не включена, выполните следующие действия.

- 1. Откройте панель управления.
- 2. Упорядочьте содержимое панели управления по категориям. Щелкните значок **Оборудование и звук**.
- 3. Щелкните значок **Диспетчер устройств**. Если будет предложено ввести пароль администратора или подтвердить операцию, сделайте это.
- 4. В меню **Действие** выберите пункт **Добавить старое устройство**. При этом запустится Мастер установки оборудования.
- 5. Следуйте инструкциям на экране.

#### Извлечение мультимедийной карты

#### Внимание:

- Перед извлечением карты прекратите все действия с картой. В противном случае данные на карте могут быть повреждены или утеряны.
- Не извлекайте карту, если компьютер находится в режиме сна или гибернации. В противном случае система может не ответить при попытке возобновить работу.

Чтобы извлечь мультимедийную карту, выполните следующие действия.

- 1. Щелкните треугольный значок в области уведомлений Windows, чтобы отобразить скрытые значки.
- 2. Щелкните правой кнопкой мыши значок Безопасное извлечение устройств и дисков.
- 3. Выберите карту, которую хотите извлечь из ОС Windows.
- 4. Нажмите на карту, чтобы извлечь ее из компьютера.
- 5. Извлеките карту и сохраните ее для дальнейшего использования.

**Примечание:** Если вы не извлечете карту из компьютера после остановки в операционной системе Windows, карта не будет доступна. Чтобы получить доступ к карте, необходимо извлечь ее и вставить снова.

### Использование внешнего дисплея

В этом разделе представлены инструкции о подключении внешнего дисплея, выбора режимов отображения и изменения настроек дисплея.

Внешний дисплей можно использовать в качестве проектора или монитора для показа презентаций или расширения области рабочего стола.

Компьютер поддерживает указанное ниже разрешение экрана, если внешний дисплей также поддерживает такое разрешение.

- До 5120 х 2280 пикселей, 60 Гц, с внешним дисплеем, подключенным к одному из двух разъемов USB-C (совместимому с технологией Thunderbolt 3)
- До 4096 x 2304 пикселей, 60 Гц, с внешним дисплеем, подключенным к каждому из двух разъемов USB-C (совместимому с технологией Thunderbolt 3)
- До 4096 x 2160 пикселей, 30 Гц, с внешним дисплеем, подключенным к разъему HDMI

Дополнительную информацию о внешнем дисплее см. в руководствах, входящих в его комплект поставки.

#### Подключение внешнего дисплея

Можно использовать проводной или беспроводной дисплей. Проводной дисплей можно подключить кабелем к видеоразъему, например разъему HDMI или USB-C (совместимому с Thunderbolt 3). Беспроводной дисплей можно добавить с помощью функции Miracast.

#### • Подключение проводного дисплея

#### Примечания:

- Для подключения внешнего монитора требуется кабель видеоинтерфейса с ферритовым сердечником.
- К компьютеру невозможно подключить более двух внешних дисплеев одновременно.
  - 1. Подключите внешний дисплей к соответствующему видеоразъему на компьютере.
  - 2. Подключите внешний дисплей к электрической розетке.
  - 3. Включите внешний дисплей.

Если компьютер не может обнаружить внешний дисплей, щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите **Разрешение экрана/Параметры дисплея → Обнаружить**.

• Подключение беспроводного дисплея в операционной системе Windows 10

**Примечание:** Для использования беспроводного дисплея убедитесь в том, что и компьютер, и внешний дисплей поддерживают функцию Miracast.

Выполните одно из указанных ниже действий.

- Откройте меню «Пуск» и щелкните Настройка → Устройства → Подключенные устройства → Добавить устройство.
- Щелкните значок центра уведомлений 🗟 в области уведомлений Windows. Щелкните Подключить. Выберите беспроводной дисплей и следуйте инструкциям на экране.

Дополнительную информацию см. в справочно-информационной системе Windows.

#### Выбор режима отображения

Рабочий стол и приложения можно выводить на дисплей компьютера, внешний дисплей или одновременно на оба устройства. Чтобы выбрать метод вывода изображения, нажмите клавишу

переключения режимов отображения 🗾 и выберите необходимый режим.

Четыре режима отображения:

• Только экран компьютера: изображение выводится только на экран компьютера.

**Примечание:** в зависимости от ситуации можно увидеть такие параметры, как: **Отключить**, **Только экран компьютера**, **Только компьютер**, или **Отключить проектор**.

- Дублировать: изображение выводится одновременно на экран компьютера и на внешний дисплей.
- Расширить: изображение переходит с дисплея компьютера на внешний дисплей. Элементы можно перетаскивать и перемещать между двумя дисплеями.
- Только второй экран: изображение выводится только на внешний дисплей.

**Примечание:** в зависимости от ситуации, можно увидеть следующие параметры: **Только** проектор или **Только второй экран**.

При выводе программ с помощью DirectDraw или Direct3D<sup>®</sup> в полноэкранном режиме изображение выводится только на основной дисплей.

#### Изменение настроек дисплея

Вы можете изменить настройки как дисплея компьютера, так и внешнего дисплея. Например, можно определить главный и дополнительный дисплей. Кроме того, можно изменить разрешение и ориентацию.

Чтобы изменить настройки дисплея, выполните следующие действия:

- 1. Щелкните на рабочем столе правой кнопкой мыши и выберите пункт **Разрешение экрана** (Windows 7) или **Параметры дисплея** (Windows 10).
- 2. Выберите дисплей, который требуется настроить.
- 3. Измените необходимые настройки дисплея.

**Примечание:** Если указывается для дисплея компьютера более высокое разрешение, чем для внешнего дисплея, то на дисплей можно выводить только часть экрана.

### Использование компьютера в поездке

Приведенная в этом разделе информация поможет в работе с компьютером в поездке.

Приводимые ниже советы помогут вам сделать работу с компьютером в поездке удобнее и проще.

• Рентгеновские лучи, используемые для проверки багажа в аэропортах, безопасны для компьютера, однако необходимо постоянно следить за ним, чтобы защититься от кражи.

- Возможно, имеет смысл приобрести переходник для подключения компьютера к сети в самолете или автомобиле.
- Укладывая в багаж адаптер питания, отсоедините от него шнур, чтобы не повредить его.

#### Советы авиапассажирам

Беря компьютер в самолет, обратите внимание на следующие советы:

- В самолете следите за наклоном спинки сиденья перед вами. Расположите дисплей компьютера под таким углом, чтобы пассажир, сидящий перед вами, не повредил его, откидывая спинку своего сиденья.
- Перед взлетом не забудьте выключить компьютер или перевести его в режим гибернации.
- Если вы собираетесь использовать компьютер или беспроводную связь (например, подключение к Интернету и функцию Bluetooth), узнайте о существующих ограничениях и доступности услуг перед посадкой в самолет. Если на борту самолета запрещено использовать модули беспроводной связи, необходимо соблюдать это ограничение.

В операционной системе Windows 10 поддерживается режим «в самолете». В режиме в самолете все функции беспроводной связи отключены.

Чтобы включить режим в самолете, выполните следующие действия.

- 1. Откройте меню «Пуск» и щелкните Параметры → Сеть и Интернет → Режим «в самолете».
- 2. Сдвиньте элемент управления Режим «в самолете», чтобы включить этот режим.

#### Дорожные аксессуары

При поездке в другую страну или регион может потребоваться адаптер питания переменного тока, соответствующий стандартам этой страны или региона.

Для приобретения дорожных аксессуаров перейдите по адресу:

https://www.lenovo.com/accessories

### Глава 3. Расширение возможностей компьютера

В этой главе содержатся инструкции по использованию оборудования для расширения возможностей компьютера.

### Подбор дополнительных аксессуаров ThinkPad

Компания Lenovo предлагает ряд аппаратных аксессуаров и обновлений, позволяющих пользователям расширить возможности компьютера в соответствии со своими потребностями. Можно приобрести модули памяти, устройства хранения данных, сетевые карты, репликаторы портов или док станции, аккумуляторы, адаптеры питания, клавиатуры, мыши и другие компоненты.

Приобрести устройства можно на веб-сайте Lenovo по адресу:

https://www.lenovo.com/accessories

# Док-станции ThinkPad Basic Docking Station, ThinkPad Pro Docking Station и ThinkPad Ultra Docking Station

В этом разделе рассмотрено использование док-станций ThinkPad Basic Docking Station, ThinkPad Pro Docking Station и ThinkPad Ultra Docking Station.

### Расположение элементов управления, разъемов и индикаторов

В этом разделе показано расположение элементов управления, разъемов и индикаторов на докстанциях.

**Примечание:** Если компьютер присоединен к док-станции, всегда используйте разъем Ethernet или разъемы внешнего дисплея на док-станции. Не используйте их на компьютере.

#### Вид спереди

**Примечание:** Следующий рисунок представлен для док-станции ThinkPad Basic Docking Station. Докстанции ThinkPad Pro Docking Station и ThinkPad Ultra Docking Station могут выглядеть несколько иначе.



**П Блокиратор системы**. При использовании блокиратора системы необходимо иметь в виду следующие сведения.

- Если блокиратор системы находится в положении блокировки <sup>1</sup>А, защелка заблокирована и присоединить или отсоединить компьютер невозможно.
- Если блокиратор системы находится в положении разблокирования <sup>2</sup> , защелка разблокирована и можно присоединить или отсоединить компьютер.
- Если блокиратор системы находится в положении разблокирования 3<sup>R</sup>, его можно извлечь из гнезда.

**Примечание:** В комплект поставки ThinkPad Basic Docking Station блокиратор системы не входит. Для приобретения блокировки системы с номером дополнительной детали 4XE0Q56388 можно обратиться в отдел обслуживания Lenovo.

**Индикатор ключа блокировки**. Этот индикатор загорается, когда ключ блокировки системы переводится в положение блокировки.

**В Индикатор состояния присоединения**. Этот индикатор загорается при правильном присоединении компьютера к док-станции.

Кнопка питания. Служит для включения и выключения компьютера, присоединенного к докстанции.

**В Направляющий штырь**. Направляющий штырь позволяет правильно расположить компьютер при присоединении к док-станции.

В Разъем док-станции. Служит для подключения компьютера к док-станции.

**Крючки**. Удерживают и прикрепляют компьютер к док-станции.

В Защелка. Чтобы присоединить или отсоединить компьютер, следует сдвинуть эту защелку.

#### Вид сзади





Рис. 2. ThinkPad Pro Docking Station



Рис. 3. ThinkPad Ultra Docking Station

**Д Аудиоразъем**. Служит для подключения наушников или гарнитуры с 3,5-миллиметровым 4-контактным разъемом.

**Разъем питания от сети переменного тока**. Служит для подключения адаптера питания.

**В Разъем DisplayPort**<sup>®</sup>. Служит для подключения высокопроизводительного монитора, монитора прямого подключения (direct-drive monitor) или других устройств с разъемом DisplayPort.

**Разъем VGA**. Служит для подключения компьютера к видеоустройству, поддерживающему интерфейс VGA, например к VGA-монитору.

В Разъем USB 2.0, В разъем USB 3.1 первого поколения. Эти разъемы служат для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например USB-клавиатуры, USB-мыши, USBустройства хранения данных или USB-принтера.

**В** Разъем Always On USB 3.1 первого поколения, **В** разъем Always on USB 3.1 второго поколения. Эти разъемы служат для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, а также зарядки некоторых мобильных цифровых устройств и смартфонов, когда компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации.

В Разъем Ethernet. Служит для подключения док-станции к локальной сети Ethernet.

**Гнездо для защитного замка**. Позволяет прикрепить док-станцию к столу или другому предмету, чтобы защитить ее от кражи. Используйте защитный замок для троса, соответствующий этому гнезду для защитного замка.

**П Разъем USB-C**. Этот разъем служит для передачи данных или зарядки устройства соответствующим кабелем USB-C.

**Ш Разъем HDMI**. Служит для подключения совместимого цифрового аудиоустройства или видеомонитора, например DVD-проигрывателя или HDTV.

В Разъем USB 3.1 второго поколения. Этот разъем обеспечивает более высокую скорость передачи данных и служит для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например USB-клавиатуры, USB-мыши, USB-устройства хранения данных или USB-принтера.

### Присоединение компьютера к док-станции

#### Примечания:

- В комплект поставки ThinkPad Basic Docking Station блокиратор системы не входит. Если он не приобретается и не устанавливается, пропустите шаги 4–7 следующей инструкции по присоединению компьютера к ThinkPad Basic Docking Station.
- Если компьютер присоединен к док-станции, но док-станция не подключена к сети переменного тока, компьютер будет работать от аккумулятора.

Чтобы присоединить компьютер к док-станции, выполните указанные ниже действия.

- 1. Подключите док-станцию к сети переменного тока.
- 2. Отключите кабели и устройства с левой стороны компьютера.
- 3. Снимите колпачок разъема, как показано на рисунке.



4. Поверните ключ блокировки системы в положение разблокирования (<sup>2</sup> d).



5. Совместите левый верхний угол компьютера с направляющим штырем док-станции. Присоедините компьютер к док-станции, как показано на рисунке п, до щелчка. Сдвиньте защелку в показанном на рисунке направлении п.



6. Проверьте индикатор состояния подсоединения. При правильном присоединении компьютера загорается индикатор состояния присоединения.

**Примечание:** Если этот индикатор не горит, компьютер не присоединен к док-станции правильно. Для устранения этой неполадки отсоедините и снова присоедините компьютер.

7. Поверните ключ блокировки системы в положение блокировки (<sup>1</sup>А).



**Внимание:** Если компьютер присоединен к док-станции, не поднимайте всю сборку, держась только за компьютер. Беритесь сразу за всю конструкцию. В противном случае док-станция может упасть.

### Отсоединение компьютера от док-станции

Чтобы отсоединить компьютер от док-станции, выполните указанные ниже действия.

**Примечание:** В комплект поставки ThinkPad Basic Docking Station блокиратор системы не входит. Если он не приобретается и не устанавливается, пропустите шаг 1 следующей инструкции по отсоединению компьютера от ThinkPad Basic Docking Station.

1. Поверните ключ блокировки системы в положение разблокирования (<sup>2</sup> f).



2. Сдвиньте защелку в указанном направлении , чтобы освободить компьютер, а затем возьмитесь за него с обеих сторон и отсоедините .



### Инструкции по подключению нескольких внешних дисплеев

К поддерживаемой док-станции ThinkPad можно подключить несколько внешних дисплеев. Чтобы обеспечить правильную работу нескольких дисплеев, соблюдайте следующие рекомендации и подключайте внешние дисплеи к соответствующим разъемам.

#### **ThinkPad Basic Docking Station**

Одновременно могут работать до двух внешних дисплеев, подключенных к разъемам DisplayPort и VGA.



#### **ThinkPad Pro Docking Station**

Одновременно могут работать до двух внешних дисплеев, подключенных к двум разъемам DisplayPort.



#### **ThinkPad Ultra Docking Station**

Одновременно могут работать до трех внешних дисплеев, подключенных к док-станции.

### Глава 4. Информация о специальных возможностях, эргономике и обслуживании

В этой главе рассказывается о специальных возможностях, эргономике, очистке и обслуживании.

### Информация о специальных возможностях

Для Lenovo очень важно расширить возможности доступа к информации и технологии для людей с нарушениями слуха, зрения и подвижности. В этом разделе представлены сведения о программных и технических возможностях, которые помогут таким пользователям работать с компьютером с максимальной эффективностью. Наиболее свежую информацию о специальных возможностях также можно найти на нашем веб-сайте:

#### https://www.lenovo.com/accessibility

#### Сочетания клавиш

В следующем списке указаны сочетания клавиш, которые сделают использование компьютера более удобным.

**Примечание:** В зависимости от клавиатуры некоторые из перечисленных сочетаний клавиш могут быть недоступны.

- Клавиша с логотипом Windows+U: открыть Центр специальных возможностей
- Нажатие клавиши Shift справа на восемь секунд: включение или отключение фильтрации ввода
- Нажатие клавиши Shift пять раз: включение или отключение залипания клавиш
- Нажатие клавиши Num Lock на пять секунд: включение или отключение озвучивания переключений
- Alt слева+Shift слева+Num Lock: включение или отключение управления указателем с клавиатуры
- Alt слева+Shift слева+PrtScn (или PrtSc): включение или отключение высокой контрастности

Для получения дополнительной информации откройте веб-страницу по адресу <u>https://</u> <u>windows.microsoft.com/</u> и выполните поиск, используя любое из следующих ключевых слов: сочетания клавиш, комбинации клавиш, клавиши быстрого доступа.

#### Центр специальных возможностей

С помощью Центра специальных возможностей операционной системы Windows можно настраивать компьютеры в соответствии со своими физическими и познавательными потребностями.

Для перехода в Центр специальных возможностей выполните указанные ниже действия.

- 1. Откройте панель управления и выберите представление в виде категорий.
- 2. Щелкните Специальные возможности → Центр специальных возможностей.
- 3. Выберите соответствующий инструмент, следуя инструкциям на экране.

Ниже перечислены основные инструменты, которые предоставляет Центр специальных возможностей.

• Экранная лупа

Экранная лупа — это полезная программа, с помощью которой можно увеличить весь экран или часть экрана, чтобы лучше видеть отдельные элементы на экране.

#### • Экранный диктор

Экранный диктор — это программа озвучивания текста, которая вслух читает текст, отображаемый на экране, и описывает события, например сообщения об ошибках.

• Экранная клавиатура

При желании вводить данные в компьютер с помощью мыши, джойстика или другого указывающего устройства, а не физической клавиатуры можно воспользоваться экранной клавиатурой. На экранной клавиатуре отображаются все стандартные клавиши. Клавиши можно выбирать либо с помощью мыши или другого указывающего устройства, либо посредством нажатия на них, если компьютер оснащен сенсорным экраном.

• Высокая контрастность

Высокая контрастность — это функция, которая повышает цветовой контраст некоторых текстов и изображений на экране. Благодаря этому такие элементы становится легче различать и распознавать.

• Индивидуальная клавиатура

Вы можете настроить параметры клавиатуры так, чтобы работать с клавиатурой стало удобнее. Например, можно использовать клавиатуру для управления курсором и упростить ввод определенных комбинаций клавиш.

• Индивидуально настроенная мышь

Вы можете настроить параметры мыши так, чтобы работать с мышью стало удобнее. Например, можно изменить внешний вид курсора и упростить управление окнами с помощью мыши.

#### Распознавание речи

Функция распознавания речи позволяет управлять компьютером с помощью голоса.

Используя только голос, можно запускать программы, открывать меню, выбирать объекты на экране, диктовать текст для составления документов, писать и отправлять сообщения электронной почты. Все действия, выполняемые с помощью клавиатуры и мыши, можно выполнять с помощью голоса.

Для использования функции распознавания речи выполните указанные ниже действия.

- 1. Откройте панель управления и выберите представление в виде категорий.
- 2. Щелкните Специальные возможности → Распознавание речи.
- 3. Следуйте инструкциям на экране.

#### Технологии чтения экрана

Технологии чтения экрана в первую очередь рассчитаны на работу с интерфейсами программ, справочными системами и различными электронными документами в Интернете. Дополнительную информацию о программах озвучивания текста см. в следующих разделах:

• Использование PDF-файлов с программами озвучивания текста:

https://www.adobe.com/accessibility.html?promoid=DJGVE

- Использование программы озвучивания текста JAWS: <u>https://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS</u>
- Использование программы озвучивания текста NVDA: https://www.nvaccess.org/

#### Разрешение экрана

Просмотр текстов и изображений на экране можно сделать более комфортным, настроив разрешение экрана компьютера.

Для изменения разрешения экрана выполните указанные ниже действия.

- 1. Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области рабочего стола и выберите **Параметры дисплея** → **Дисплей**.
- 2. Следуйте инструкциям на экране.

**Примечание:** При очень низком разрешении экрана некоторые элементы могут не помещаться на экране целиком.

#### Настраиваемый размер элементов

Чтобы просматривать и использовать элементы на экране было удобнее, можно изменить их размер.

- Для временного изменения размера элементов экрана воспользуйтесь инструментом «Экранная лупа» в Центре специальных возможностей.
- Для долговременного изменения размера элементов экрана выполните следующие действия:
  - Изменение размера всех элементов на экране.
    - 1. Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области рабочего стола и выберите Параметры дисплея → Дисплей.
    - 2. Измените размер элементов, следуя инструкциям на экране. В некоторых приложениях необходимо выйти из системы и войти еще раз, чтобы конфигурация начала действовать.
  - Изменение размера элементов веб-страницы.

Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, а затем нажмите клавишу со знаком плюса (+) или минуса (-), чтобы увеличить или уменьшить размер текста.

- Изменение размера элементов рабочего стола или окна.

Примечание: Эта функция может не работать в некоторых окнах.

Если ваша мышь оснащена колесиком, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, а затем крутите колесико мыши для изменения размера элемента.

#### Стандартные разъемы

Компьютер оснащен стандартными разъемами, к которым можно подключать вспомогательные устройства.

#### Документация в доступных форматах

Lenovo предлагает электронную документацию в доступных форматах, например файлы в формате PDF с соответствующими тегами или файлы в формате HTML. Электронная документация Lenovo разработана для того, чтобы слабовидящие пользователи могли читать документацию с помощью программ озвучивания текста. Каждое изображение в документации также содержит соответствующий альтернативный текст, позволяющий слабовидящим пользователям понять изображение при использовании программ озвучивания текста.

#### Эргономичность работы

Чтобы получить максимальную отдачу от персонального компьютера и избежать дискомфорта, важно создать эргономичное рабочее место. Организуйте рабочее место и разместите используемое оборудование в зависимости от своих индивидуальных потребностей и типа выполняемой работы. Кроме того, чтобы добиться максимальной производительности работы на компьютере и работать с максимальным комфортом, нужно придерживаться правильного стиля работы. Работа в виртуальном офисе часто связана с необходимостью адаптироваться к частым изменениям условий. Адаптация к источникам освещения, правильная посадка и размещение компьютера помогут вам повысить эффективность своего труда и удобство работы.

На этом примере показан человек в обычных рабочих условиях. Даже если ваши условия отличаются от описанных здесь, вы можете воспользоваться основной частью этих рекомендаций. Привычка следовать им сослужит вам хорошую службу.



**Общая посадка**: рекомендуется периодически слегка менять рабочую позу, чтобы избавиться от дискомфорта, связанного с продолжительной работой в одной позе. Частые короткие перерывы в работе также помогут вам избавиться от подобного дискомфорта.

**Дисплей**: располагайте экран таким образом, чтобы обеспечить комфортное расстояние до глаз, равное 510–760 мм. Избегайте бликов и отражений на дисплее от верхнего освещения или внешних источников света. Содержите дисплей в частоте и устанавливайте яркость на уровень, позволяющий хорошо видеть содержимое на экране. Нажмите клавиши регулировки яркости, чтобы отрегулировать яркость дисплея.

Расположение головы: усаживайтесь так, чтобы голова и шея находились в удобном и нейтральном положении (вертикальном и прямом).

**Кресло**: используйте кресло, обеспечивающее хорошую опору для спины и позволяющее регулировать высоту посадки. Отрегулируйте высоту сиденья таким образом, чтобы добиться максимально удобной посадки.

**Положение рук и кистей:** если возможно, используйте подлокотники или стол для поддержки рук; не держите их на весу. Предплечья, запястья и кисти рук должны быть расслаблены и находиться в нейтральном (горизонтальном) положении. Набирайте текст мягко, не «стучите» по клавишам.

Положение ног: бедра должны быть параллельны полу, а ноги полной ступней стоять на полу или специальной подставке.

#### Рекомендации путешественникам

При работе с компьютером в поездке или вне рабочего места не всегда удается соблюдать рекомендации по эргономичной работе. Независимо от условий, старайтесь соблюдать как можно больше из приведенных выше рекомендаций. Например, правильная посадка и хорошее освещение помогут вам добиться достаточной производительности труда и повысить комфорт во время работы. Если вы работаете не в офисе, обратите внимание на рекомендации, связанные со сменой рабочей позы и перерывами в работе. Настроить компьютер и расширить его возможности в соответствии с вашими представлениями об удобстве помогут различные решения для компьютеров ThinkPad. Некоторые из этих дополнительных аксессуаров можно найти по адресу <a href="https://www.lenovo.com/accessories">https://www.lenovo.com/accessories</a>. Ознакомътесь с предлагаемыми док-станциями и внешними устройствами, позволяющими настраивать компьютер и обеспечивающими доступ к полезным функциям.

#### Вопросы относительно зрения

Дисплеи ноутбуков ThinkPad соответствуют высочайшим стандартам. Они обеспечивают ясное и качественное изображение на больших и ярких экранах — четкое, но не напрягающее глаза. Разумеется, глаза устают от любой напряженной и непрерывной зрительной деятельности. Если у вас устают глаза или если вы ощущаете зрительный дискомфорт, обратитесь за советом к окулисту.

### Очистка и обслуживание

Если вы будете ухаживать за компьютером, он будет надежно работать. Ниже приведены сведения, которые помогут поддерживать компьютер в наилучшем состоянии.

#### Основные рекомендации по обслуживанию

Ниже приведено несколько общих рекомендаций, которые помогут вам поддерживать компьютер в рабочем состоянии.

- Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте, поскольку, играя с пластиковым пакетом, ребенок может натянуть его себе на голову и задохнуться.
- Не подносите к компьютеру магниты, включенные мобильные телефоны, электрические приборы и динамики (ближе, чем на 13 см).
- Не подвергайте компьютер воздействию экстремальных температур (ниже 5°С и выше 35°С).
- Старайтесь не помещать посторонние предметы (включая листы бумаги) между дисплеем и клавиатурой или упором для рук.
- Дисплей вашего компьютера рассчитан на то, чтобы открываться и использоваться при развороте, чуть превышающем 90 градусов. Угол открытия дисплея не должен превышать 180 градусов. В противном случае возможно повреждение петли компьютера.
- Не переворачивайте компьютер, когда к нему подключен адаптер электропитания. Это может повредить штепсель адаптера.
- Прежде чем переносить компьютер, убедитесь, что отключены все носители информации, выключены все подключённые устройства, отсоединены все провода и кабели.
- Поднимая компьютер, держите его за нижнюю часть. Не поднимайте и не держите компьютер за дисплей.
- Разбора и ремонт вашего компьютера должны осуществляться только уполномоченным специалистом по ремонту продуктов ThinkPad.
- Не переделывайте и не заклеивайте защёлки, которые удерживают дисплей в закрытом или открытом положении.
- Не размещайте компьютер и его периферийные устройства непосредственно в потоке воздуха от прибора, вырабатывающего отрицательные ионы. По возможности заземляйте компьютер, чтобы обеспечить безопасный электростатический разряд.

#### Очистка компьютера

Настоятельно рекомендуется регулярно чистить компьютер. Это позволит предохранить поверхности компьютера от загрязнения и обеспечить его бесперебойную работу.

**Чистка крышки компьютера**: протирайте ее не оставляющей волокон тканью, смоченной в слабом мыльном растворе. Не допускайте попадания жидкостей непосредственно на крышку.

**Чистка клавиатуры**: поочередно протирайте клавиши не оставляющей волокон тканью, смоченной в слабом мыльном растворе. Если протирать несколько клавиш одновременно, ткань может зацепиться за соседние клавиши и повредить их. Не распыляйте чистящий аэрозоль непосредственно на клавиатуру. Для удаления пыли и твердых частиц из промежутков между

клавишами можно воспользоваться резиновой грушей с кисточкой для чистки объективов фотоаппаратов или феном для сушки волос с выключенным нагревом воздуха.

**Очистка экрана компьютера**: царапины, масло, пыль, химические вещества, ультрафиолетовое излучение могут повлиять на качество изображения на экране компьютера. Аккуратно протрите поверхность экрана сухой мягкой тканью, не оставляющей волокон. Если на экране есть след, похожий на царапину, это может быть просто пятном. Аккуратно сотрите или стряхните грязь мягкой сухой тканью. Если пятно не удаляется, смочите мягкую неворсистую ткань водой или очистителем для очков, но не допускайте попадания жидкостей на сам экран. Обязательно дайте экрану высохнуть, прежде чем закрывать его.

### Глава 5. Безопасность

В этой главе рассказано, как защитить компьютер от несанкционированного использования.

### Использование паролей

В этом разделе содержатся сведения об использовании пароля при включении, пароля администратора и пароля на доступ к жесткому диску.

### Общие сведения о пароле

С помощью паролей можно защитить компьютер от несанкционированного использования. После установки пароля при включении компьютера на экране каждый раз будет появляться диалоговое окно. В него необходимо ввести пароль. Пока не введен правильный пароль, компьютером пользоваться невозможно.

При установленном пароле на включение, пароле администратора или пароле на доступ к жесткому диску он разблокируется автоматически при выходе компьютера из режима сна.

**Примечание:** Если на компьютере установлен пароль Windows и он был переведен в режим сна, при возобновлении работы отобразится запрос на ввод пароля.

#### Пароль при включении

При включении вы можете задать пароль, который защитит ваш компьютер от несанкционированного доступа.

После установки такого пароля при включении компьютера на экране каждый раз будет появляться диалоговое окно. Чтобы пользоваться компьютером, введите пароль.



Если отображается значок . введите пароль при включении или пароль администратора.

#### Пароль администратора

Пароль администратора защищает системную информацию, которая хранится в программе ThinkPad Setup. Ниже перечислены функции безопасности, обеспечиваемые паролем администратора.

- Если установлен только пароль администратора, каждый раз при запуске программы ThinkPad Setup будет появляться окно для ввода пароля. Пользователи без соответствующего разрешения не смогут изменить большинство параметров конфигурации системы в программе ThinkPad Setup без ввода пароля.
- С помощью пароля администратора администратор системы может получить доступ к компьютеру, даже если на нем установлен пароль на включение. Пароль администратора имеет приоритет над паролем на включение.
- Для упрощения администрирования администратор системы может установить одинаковый пароль администратора на несколько ноутбуков ThinkPad.

#### Пароли на доступ к жесткому диску

Задание пароля на доступ к жесткому диску предотвращает несанкционированный доступ к данным на жестком диске. Если задан пароль на доступ к жесткому диску, при каждой попытке получить доступ к жесткому диску будет запрашиваться пароль.

Защитить информацию, которая хранится на устройстве хранения, помогают пароли на доступ к жесткому диску двух следующих типов.

#### • Пользовательский пароль на доступ к жесткому диску

Если задан только пользовательский пароль на доступ к жесткому диску (без главного пароля), то для получения доступа к файлам и приложениям, хранящимся на устройстве хранения, пользователь должен ввести пользовательский пароль.

#### Главный пароль на доступ к жесткому диску

Главный пароль на доступ к жесткому диску требует также пользовательского пароля на доступ к жесткому диску. Главный пароль на доступ к жесткому диску задает и использует системный администратор. Он предоставляет администратору доступ к любому устройству хранения в системе так же, как и главный ключ. Администратор задает главный пароль, затем назначает пароль пользователя для каждого компьютера в сети. Пользователь может изменить пользовательский пароль, но администратор все равно может получить доступ к его компьютеру с помощью главного пароля.

Если главный пароль на доступ к жесткому диску задан, только администратор может удалить пользовательский пароль.



введите пароль пользователя на доступ к жесткому диску. Для Если отображается значок

ввода главного пароля на доступ к жесткому диску нажмите F1. Когда значок изменится на

введите главный пароль на доступ к жесткому диску. Чтобы вернуться к значку снова нажмите клавишу F1.

#### Рекомендации по использованию паролей на доступ к жесткому диску:

- Для пароля на доступ к жесткому диску можно задать минимальную длину.
- Если вы задаете пароль длиной более семи символов, то данное устройство хранения можно будет использовать только в компьютере, распознающем пароли на доступ к жесткому диску длиной более семи символов. Если вы затем установите устройство хранения в компьютер, не распознающий пароль, состоящий более чем из семи символов, вы не сможете получить доступ к диску.
- Запишите пароль и сохраните его в надежном месте. В случае потери пользовательского или обоих паролей на доступ к жесткому диску компания Lenovo не сможет ни сбросить их, ни восстановить данные на устройстве хранения. Вам придется доставить компьютер к распространителю или торговому представителю Lenovo для замены устройства хранения. Необходимо иметь на руках документы, подтверждающие законность приобретения вами данного компьютера, и вы должны быть готовы оплатить стоимость запасных частей и обслуживания.

Примечания: Накопители eDrive или накопители Trusted Computing Group (TCG), совместимые с Opal, обеспечивают самошифрование для защиты данных.

- Если установлены совместимый с Opal накопитель TCG и программа управления Opal TCG, а программа управления Opal TCG включена, элемент Hard Disk Password недоступен.
- Если накопитель eDrive установлен в компьютере, а в компьютере предварительно установлена была OC Windows 10, элемент Hard Disk Password недоступен.

### Установка, смена или удаление пароля

Перед началом работы распечатайте эти инструкции.

Чтобы задать, изменить или удалить пароль, выполните следующие действия:
- 1. Перезагрузите компьютер. После отображения окна с логотипом нажмите клавишу F1 для запуска программы ThinkPad Setup.
- 2. Выберите Security → Password с помощью клавиш со стрелками.
- 3. В зависимости от типа пароля выберите **Power-on Password**, **Supervisor Password** или **Hard disk x Password**.
- 4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы задать, изменить или удалить пароль.

Запишите пароль и сохраните его в надежном месте. Если вы забыли пароль, то для его отмены придется доставить ваш компьютер продавцу или торговому представителю Lenovo.

# Безопасность твердотельного диска М.2

Для защиты компьютера от атак, направленных на систему безопасности, руководствуйтесь следующими советами по достижению максимальной безопасности:

- Задайте пароль при включении питания, пароль жесткого диска или оба пароля. В целях безопасности лучше выбрать длинный пароль.
- Твердотельный диск М.2, установленный на компьютере, можно защитить средствами UEFI BIOS. Для обеспечения надежной защиты используйте микросхему защиты и программу обеспечения безопасности с функцией управления модулем Trusted Platform Module (TPM). См. раздел «Установка микросхемы защиты» на странице 54.
- Если в компьютере установлено устройство хранения с поддержкой шифрования данных, обязательно защитите содержимое памяти компьютера от несанкционированного доступа с помощью программ шифрования диска, например программы BitLocker<sup>®</sup> для Microsoft Windows.
- Перед утилизацией, продажей или передачей компьютера, удалите хранящиеся на нем данные. Дополнительную информацию см. в разделе «Удаление данных с устройства хранения» на странице 56.

# Использование программы шифрования диска BitLocker для Windows

Для защиты компьютера от несанкционированного доступа используйте программу для шифрования диска, такую как Windows BitLocker.

Программа шифрования диска Windows BitLocker (или просто BitLocker) является встроенным средством безопасности в некоторых выпусках операционной системы Windows. Данная программа поможет вам защитить операционную систему и данные, которые хранятся на компьютере, даже если он был утерян или украден. BitLocker может зашифровывать все пользовательские и системные файлы, включая файлы подкачки и гибернации.

BitLocker использует TPM для оптимальной защиты ваших данных и целостности компонентов при загрузке. Совместимый модуль TPM определяется как TPM 1.2 (Windows 7, 32-разрядная) или TPM 2.0 (Windows 7, 64 разрядная, Windows 10).

Для проверки состояния BitLocker откройте панель управления, включите сортировку элементов по категориям и выберите Система и безопасность → Шифрование диска BitLocker.

Дополнительные сведения см. в справке по OC Windows или найдите «Пошаговое руководство к программе шифрования диска BitLocker для Microsoft Windows» на веб-сайте корпорации Microsoft.

# Твердотельный диск с поддержкой функции шифрования

Некоторые модели поддерживают функцию шифрования данных на твердотельном диске. Данная технология шифрования помогает защитить компьютер от атак, направленных на мультимедийные данные, флэш-память типа NAND и контроллеры устройств, с помощью микросхемы аппаратного

шифрования. Для максимально эффективного использования функции шифрования задайте пароль на доступ к жесткому диску (Hard Disk Password) для внутреннего устройства хранения данных.

# Установка микросхемы защиты

К компьютерам, являющимся сетевыми клиентами, передающими конфиденциальную информацию электронным способом, предъявляются строгие требования безопасности. В зависимости от заказанной комплектации ваш компьютер может быть оснащен встроенной микросхемой защиты (криптографическим микропроцессором). Микросхемы защиты позволяют выполнять следующие действия:

- Защитить ваши данные и систему
- Усилить контроль доступа
- Обезопасить передачу данных

Перед началом работы распечатайте эти инструкции.

Чтобы настроить элемент в подменю Security Chip, выполните указанные ниже действия.

- 1. Перезагрузите компьютер. После отображения окна с логотипом нажмите клавишу F1 для запуска программы ThinkPad Setup.
- 2. Выберите Security → Security Chip с помощью клавиш со стрелками.
- 3. Нажмите клавишу Enter. Откроется подменю Security Chip.
- 4. С помощью клавиш со стрелками перейдите к элементу, который необходимо изменить. Выделив нужный пункт, нажмите Enter.
- 5. Выполните настройку других необходимых пунктов.
- 6. Нажмите F10. Появится окно подтверждения установки. Выберите **Yes**, чтобы сохранить изменения конфигурации и выйти.

# Примечания:

- Убедитесь, что в программе ThinkPad Setup задан пароль администратора. В противном случае любой пользователь может изменить настройки микросхемы защиты.
- Перед очисткой микросхемы защиты выключите компьютер, а затем снова включите его после установки для параметра Security Chip значения **Active**. В противном случае параметр **Clear Security Chip** отображаться не будет.

# Использование устройства распознавания отпечатков пальцев

Некоторые модели компьютеров оснащены устройством распознавания отпечатков пальцев. Аутентификация по отпечатку пальца может заменить пароли, например пароль Windows, пароль на включение и пароль на доступ к жесткому диску. Это сделает вход в систему более удобным и попрежнему защищенным.

# Регистрация отпечатков пальцев

Чтобы включить аутентификацию по отпечатку пальца, сначала зарегистрируйте отпечатки своих пальцев. В ходе регистрации отпечатки пальцев связываются с паролем Windows автоматически. Рекомендуется зарегистрировать несколько отпечатков пальцев на случай травмирования пальцев.

Чтобы зарегистрировать отпечатки пальцев, выполните следующие действия:

- 1. Откройте меню «Пуск» и щелкните **Параметры → Учетные записи → Параметры входа**.
- 2. Следуйте инструкциям на экране для завершения регистрации.

#### Сканирование отпечатка пальца

Для сканирования пальца коснитесь устройства распознавания отпечатков пальцев верхней фалангой пальца и удерживайте палец в течение одной-двух секунд, слегка нажимая на него. Затем поднимите палец для завершения одного сканирования.



# Индикатор устройства распознавания отпечатков пальцев



🖪 Выключено: устройство распознавания отпечатков пальцев не готово к использованию.

☑ Горит белым цветом: устройство распознавания отпечатков пальцев готово к использованию.

В Мигает желтым цветом: не удается распознать отпечаток пальца.

#### Связь отпечатков пальцев с паролем на включение и паролем на доступ к жесткому диску

Чтобы связать отпечатки пальцев с паролем на включение и паролем на доступ к жесткому диску, создайте эту связь вручную, выполнив следующие действия:

- 1. Выключите компьютер и включите его снова.
- 2. При появлении запроса выполните сканирование пальца на устройстве распознавания отпечатков пальцев.
- 3. Введите пароль на включение, пароль на доступ к жесткому диску или оба этих пароля в зависимости от требований. Создается связь.

При следующем запуске компьютера в систему можно будет войти по отпечатку пальца, не вводя пароль Windows, пароль на включение и пароль на доступ к жесткому диску. Для изменения параметров перейдите в программу ThinkPad Setup. См. раздел «Использование программы ThinkPad Setup» на странице 61.

Внимание: При постоянном использовании отпечатка пальца для входа в систему вы можете забыть пароли. Запишите пароли и храните их в надежном месте. Если вы забыли пароль для включения, для его отмены следует доставить ваш компьютер в уполномоченный сервисный центр Lenovo или

обратиться к торговому представителю. Если вы забыли пароль на доступ к жесткому диску, компания Lenovo не сможет восстановить пароль или получить доступ к данным на устройстве хранения. Вы должны доставить компьютер в уполномоченный сервисный центр Lenovo или к торговому представителю для замены устройства хранения. Необходимо иметь на руках документы, подтверждающие законность приобретения вами данного компьютера, и вы должны быть готовы оплатить стоимость запасных частей и обслуживания.

#### Эксплуатация устройства распознавания отпечатков пальцев

Не делайте ничего, что могло бы вывести устройство распознавания отпечатков пальцев из строя или нарушить его работу:

- Не царапайте поверхность устройства твердым острым предметом
- Не царапайте поверхность устройства ногтем или твердым предметом
- Не прикладывайте к устройству грязный палец

В следующих случаях рекомендуется протирать поверхность устройства сухой мягкой тканью, не оставляющей волокон и ворсинок:

- Когда поверхность устройства загрязнена или покрыта ржавчиной.
- Когда поверхность устройства покрыта влагой.
- Когда устройство перестаёт узнавать или регистрировать отпечаток вашего пальца.

В указанных ниже случаях устройство распознавания отпечатков пальцев может оказаться не в состоянии распознать отпечаток вашего пальца:

- Подушечка пальца сморщена.
- Подушечка пальца стерта, суха или повреждена.
- Подушечка пальца запачкана или засалена.
- Подушечка пальца изменилась с момента регистрации отпечатка пальца.
- Подушечка пальца влажная.
- Используемый в настоящее время палец раньше не был зарегистрирован.

Для решения проблемы попробуйте выполнить следующие действия:

- Вымойте и тщательно вытрите руки, чтобы удалить с пальцев грязь и жир.
- Снова зарегистрируйте отпечаток вашего пальца в компьютере, но при этом воспользуйтесь другим пальцем.

# Удаление данных с устройства хранения

Некоторые данные, хранящиеся на устройстве хранения, могут быть конфиденциальными. Передавая компьютер кому-либо и не удалив предварительно установленное программное обеспечение, например операционную систему и программы, вы можете тем самым нарушить условия лицензионных соглашений. Прежде чем утилизировать, продавать или передавать кому-либо компьютер, обязательно удалите данные, сохраненные на устройстве хранения данных.

Для удаления данных с устройства хранения можно использовать следующие методы:

- Переместите данные в корзину, а затем очистите корзину.
- Отформатируйте устройство хранения с помощью специальной программы для его инициализации.

• Используйте программу восстановления, предоставляемую компанией Lenovo, чтобы восстановить начальное заводское состояние устройства хранения.

Однако указанные действия лишь изменяют местонахождение файлов данных, не удаляя собственно данные. На самом деле данные не удалены, хотя создается впечатление, что их нет. Таким образом, с помощью специальных программ для восстановления данных можно получить доступ к информации. Существует риск того, что злоумышленники получат в свое распоряжение сведения, хранящиеся на устройствах хранения данных, и используют их в своих целях.

Во избежание утечки информации важно полностью удалить все данные с жесткого диска, если вы решили выбросить, продать или передать компьютер. Вы можете уничтожить данные физически, разбив жесткий диск молотком, или сделать его нечитаемым, подвергнув воздействию сильного магнитного поля. Однако рекомендуется воспользоваться программой (платной) или службой (платной), специально разработанной для таких целей. Процедура может занять несколько часов.

Для уничтожения данных на твердотельном диске компания Lenovo предоставляет программу Drive Erase Utility for Resetting the Cryptographic Key and Erasing the Solid State Drive, позволяющую осуществлять сброс криптографического ключа и очистку твердотельного диска.

Некоторые компьютеры могут поддерживать шифрование данных на жестком диске или твердотельном диске, при котором на компьютере установлены соответствующие драйвера. Вы можете быстро уничтожить все данные на диске, удалив криптографический ключ. Данные, зашифрованные старым ключом, не уничтожаются физически и остаются на диске, однако расшифровать их без старого ключа невозможно. Эта функция также предоставляется вместе с программой Drive Erase Utility for Resetting the Cryptographic Key and Erasing the Solid State Drive.

# Использование брандмауэров

Некоторые системы поставляются с предварительно установленными программами-брандмауэрами, которые защищают компьютер от угроз безопасности, несанкционированного доступа, проникновений и интернет-атак. Кроме того, они защищают конфиденциальность данных пользователя.

Дополнительную информацию об использовании программы-брандмауэра см. в ее справочной системе.

# Защита данных от вирусов

Lenovo устанавливает на компьютере полную версию антивирусной программы с бесплатной подпиской на 30 дней. Через 30 дней необходимо обновить лицензию, чтобы по-прежнему получать обновления программы.

Для получения дополнительной информации о вашей антивирусной программе обратитесь к ее справочной системе.

# Глава 6. Расширенные настройки

В этой главе содержатся сведения, которые помогут более детально настроить компьютер.

# Установка операционной системы Windows 10

В некоторых ситуациях может потребоваться установить новую операционную систему. Этот раздел содержит инструкции по установке операционной системы Windows 10.

Перед началом работы распечатайте эти инструкции.

#### Внимание:

- Рекомендуется обновить операционную систему по официальным каналам. Неофициальное обновление может представлять угрозу безопасности.
- В ходе установки файлов новой операционной системы с внутреннего устройства хранения удаляются все данные, включая данные, сохраненные в скрытой папке.

Чтобы установить операционную систему Windows 10, выполните следующие действия:

- 1. Убедитесь, что задана микросхема защиты ТРМ 2.0. Дополнительную информацию см. в разделе «Установка микросхемы защиты» на странице 54.
- 2. Подключите к компьютеру установочный диск операционной системы.
- 3. Запустите программу ThinkPad Setup. См. раздел «Использование программы ThinkPad Setup» на странице 61.
- 4. Выберите Startup → Boot для отображения подменю Boot Priority Order.
- 5. Выберите диск, содержащий программу установки операционной системы, например **USB HDD**. Затем нажмите клавишу Esc.
- 6. Выберите **Restart** и убедитесь, что параметр **OS Optimized Defaults** включен. Затем нажмите клавишу F10, чтобы сохранить параметры и выйти из программы ThinkPad Setup.
- 7. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить драйверы устройств и необходимые программы. См. раздел «Установка драйверов устройств» на странице 60.
- 8. После установки драйверов устройств используйте Центр обновления Windows для получения последних доступных обновлений, например обновлений для системы безопасности.
- 9. Установите нужные вам программы Lenovo. Сведения о программах Lenovo см. в разделе «Программы Lenovo» на странице 12.

**Примечание:** После установки операционной системы не изменяйте исходную настройку **UEFI/** Legacy Boot в программе ThinkPad Setup. В противном случае операционная система не будет загружаться правильно.

При установке операционной системы Windows 10 может потребоваться один из следующих кодов страны или региона:

Страна или регион	Код	Страна или регион	Код
Материковый Китай	SC	Нидерланды	NL
Дания	DK	Норвегия	NO
Финляндия	FI	Испания	SP

Страна или регион	Код	Страна или регион	Код
Франция	FR	Швеция	SV
Германия	GR	Тайвань (Китай) и Гонконг	TC
Италия	IT	США	US
Япония	JP		

# Установка драйверов устройств

Драйверы устройств — это программы, которые содержат инструкции для операционной системы по работе с определенными аппаратными компонентами. Каждому аппаратному компоненту компьютера соответствует собственный драйвер. В случае добавления компонента операционной системе нужны инструкции по работе с ним. После установки драйвера операционная система сможет распознать этот компонент и будет знать, как его использовать.

**Примечание:** Поскольку драйверы являются программами, они, как и другие файлы на компьютере, могут быть повреждены и в этом случае будут работать неправильно.

Необходимость в загрузке последних версий драйверов есть не всегда. Однако если устройство стало хуже работать или является новым для данной системы, рекомендуется загрузить для него актуальный драйвер. Это позволит устранить драйвер из числа возможных причин проблемы.

# Загрузка последних версий драйверов с веб-сайта

Чтобы загрузить и установить новейшие драйверы устройств с веб-сайта службы поддержки Lenovo, выполните приведенные ниже действия.

- 1. Перейдите на страницу <u>https://support.lenovo.com</u>.
- 2. Перейдите к разделу для вашего компьютера, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить необходимое программное обеспечение.

# Обновление драйверов с помощью Lenovo Vantage

Функция обновления системы в составе Lenovo Vantage позволяет использовать самые последние версии программного обеспечения на компьютере. Пакеты обновлений хранятся на серверах Lenovo и могут быть загружены с веб-сайта технической поддержки Lenovo. Пакеты обновлений могут содержать приложения, драйверы устройств, обновления для UEFI BIOS и прочего программного обеспечения. Когда программа Lenovo Vantage подключается к веб-сайту поддержки Lenovo, она автоматически получает следующую информацию и определяет доступные обновления для компьютера:

- Тип и модель компьютера
- Установленная операционная система
- Язык операционной системы

Затем Lenovo Vantage отображает перечень доступных пакетов обновлений, классифицируя их как критические, рекомендуемые и необязательные, чтобы помочь пользователю оценить важность установки того или иного обновления. При этом вы полностью контролируете процесс выбора обновлений, которые следует загрузить и установить. После того как вы выберете нужные пакеты обновления, Lenovo Vantage автоматически загрузит и установит их.

Программа Lenovo Vantage установлена на компьютер и готова к работе. Единственным необходимым условием ее работы является действующее подключение к Интернету. Программу можно запускать вручную или использовать функцию автоматического поиска обновлений через заданные промежутки времени. Кроме того, можно предварительно настроить для обновлений по

расписанию поиск по важности, чтобы в списке, который будет вам предоставлен для выбора обновлений, содержались только те типы обновлений, которые вам нужны.

Дополнительную информацию об использовании программы Lenovo Vantage см. в справочной системе этой программы.

# Использование программы ThinkPad Setup

Программа ThinkPad Setup позволяет выбирать предпочитаемые настройки компьютера с помощью настройки BIOS.

# Настройка ThinkPad Setup

В каждом пункте меню программы ThinkPad Setup можно настроить определенные элементы конфигурации компьютера.

**Внимание:** Конфигурации, заданные по умолчанию, уже оптимизированы для вас. Некорректное изменение конфигураций может привести к неожиданным результатам.

Для настройки ThinkPad Setup выполните указанные ниже действия:

1. Перезагрузите компьютер. Когда откроется окно с логотипом, нажмите клавишу F1. Запускается программа ThinkPad Setup.

**Примечание:** При необходимости пароля администратора введите правильный пароль. Можно также нажать клавишу Enter, чтобы пропустить запрос пароля и запустить программу ThinkPad Setup. Если пароль не был введен, изменение конфигураций, защищенных паролем администратора, невозможен.

- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите вкладку или используйте клавиши со стрелками для поиска элемента и нажмите клавишу Enter, чтобы выбрать его. После этого появится поддерживаемое подменю.
- 3. Значения по умолчанию выделены **жирным шрифтом**. Установите значение элемента, выполнив одно из следующих действий:
  - Нажмите клавишу F6 для увеличения значения.
  - Нажмите клавишу F5 для уменьшения значения.
- 4. Нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из подменю и вернуться в родительское меню. Затем аналогичным способом измените другие настройки.
- После завершения конфигурации нажмите клавишу F10, чтобы сохранить значения параметров и выйти. Можно также перейти на вкладку **Restart** в меню ThinkPad Setup и перезагрузить компьютер с помощью одного из доступных вариантов.

Для восстановления параметров по умолчанию можно нажать клавишу F9.

# Изменение последовательности загрузки

В некоторых случаях может потребоваться изменить порядок загрузки, чтобы при включении питания компьютер загружался с конкретного устройства. В этом разделе описывается изменение последовательности загрузки компьютера.

# Внимание:

 После изменения последовательности загрузки убедитесь, что во время копирования, сохранения или форматирования выбрано правильное устройство. Если выбрано неправильное устройство, содержащиеся на нем данные могут быть удалены или перезаписаны. • При использовании функции BitLocker Drive Encryption в Windows и наличии на компьютере Trusted Platform Module не изменяйте последовательность загрузки компьютера. При обнаружении изменений в последовательности запуска функция BitLocker Drive Encryption блокирует компьютер.

Чтобы изменить последовательность загрузки, выполните указанные ниже действия.

- 1. Откройте программу ThinkPad Setup и выберите **Startup → Boot**. Затем нажмите клавишу Enter. Отображается порядок загрузки устройств по умолчанию.
- 2. Настройте последовательность загрузки по своему желанию.
- 3. Клавиша F10 сохраняет изменения и перезапускает систему.

Кроме того, можно временно изменить последовательность загрузки следующим образом:

- 1. Выключите компьютер.
- 2. Включение компьютера. Когда откроется окно с логотипом, нажмите клавишу F12.
- 3. Выберите устройство, с которого должен загружаться компьютер. Затем нажмите клавишу Enter.

**Примечание:** Меню **Boot** также отображается в ситуации, когда не удается загрузить компьютер ни с одного из устройств либо операционная система не найдена.

# Обновление UEFI BIOS

UEFI BIOS — это первая программа, которая запускается при включении компьютера. UEFI BIOS инициализирует компоненты аппаратных средств и загружает операционную систему и другие программы.

При установке новой программы, драйвера устройства или оборудования может отобразиться предложение обновить UEFI BIOS. Чтобы обновить систему UEFI BIOS, загрузите компьютер с диска для обновления встроенных программ или запустите специальную программу в среде Windows.

Требования для обновления встроенных программ:

- Компьютер должен включаться по сети.
- Компьютер должен поддерживать протокол удаленной загрузки (Preboot eXecution Environment, PXE).
- На компьютере администратора сети должно быть установлено программное обеспечение управления сетью.

Инструкции по обновлению UEFI BIOS см. по адресу https://support.lenovo.com.

# Меню BIOS

В этой теме описываются следующие меню BIOS компьютера:

- Меню Main
- Меню Config
- Меню Date/Time
- Меню Security
- Меню Startup
- Меню Restart

**Примечание:** В зависимости от модели и операционной системы элементы меню и значение по умолчанию могут меняться без уведомления.

# Меню Main

При входе в программу ThinkPad Setup сначала появляется меню **Main** с указанными ниже элементами.

**Примечание:** Элементы меню BIOS могут быть изменены без предупреждения. Значение по умолчанию может варьироваться в зависимости от модели.

- UEFI BIOS Version
- UEFI BIOS Date
- Embedded Controller Version
- ME Firmware Version
- Machine Type Model
- System-unit serial number
- System board serial number
- Asset Tag
- CPU Type
- CPU Speed
- Installed Memory
- UUID
- MAC Address (Internal LAN)
- · Preinstalled operating system license
- UEFI Secure Boot
- OA3 ID
- OA2

# Меню Config

**Примечание:** Элементы меню BIOS могут быть изменены без предупреждения. В зависимости от модели и операционной системы элементы меню и значение по умолчанию могут меняться.

# Network

Wake On LAN

Значения: Disabled, AC only, AC and Battery

Описание: администратор сети может включать компьютер с консоли управления с помощью функции Wake on LAN. При выборе варианта **AC Only** функция Wake on LAN включается только при подключенном адаптере электропитания. При выборе варианта **AC and Battery** функция Wake on LAN включается при любом подключенном источнике питания.

# Примечания:

- Для работы функции Wake on LAN, использующей технологию «волшебных пакетов», необходимо питание от сети переменного тока.
- Функция Wake on LAN не работает, если задан пароль на доступ к жесткому диску.

# • Ethernet LAN Option ROM

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: функция Ethernet LAN Option ROM обеспечивает загрузку системы по сети с интегрированного сетевого устройства. Это меню отображается только в режиме загрузки **Legacy Only** или в режиме загрузки **Both** с **Legacy first**.

• UEFI IPv4 Network Stack

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или выключение сетевого стека интернет-протокола версии 4 (IPv4) для среды UEFI. Это меню отображается только в режиме загрузки **UEFI Only** или в режиме загрузки **Both** с **UEFI first**.

#### • UEFI IPv6 Network Stack

#### Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или выключение сетевого стека интернет-протокола версии 6 (IPv6) для среды UEFI. Это меню отображается только в режиме загрузки **UEFI Only** или в режиме загрузки **Both** с **UEFI first**.

# • UEFI PXE Boot Priority

#### Значения: IPv6 First, IPv4 First

Описание: выбор приоритета сетевого стека для загрузки UEFI PXE. Это меню отображается только в режиме загрузки **UEFI Only** или в режиме загрузки **Both** с **UEFI first**, когда включены оба стека IPv6 и IPv4.

#### • Wake by WiGig Dock

#### Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или выключение функции пробуждения док-станции ThinkPad WiGig Dock.

#### • Wireless Auto Disconnection

#### Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или выключение функции Wireless Auto Disconnection с подсоединенным кабелем Ethernet. Если выбран вариант **Enabled**, функции Wireless LAN и WiGig автоматически выключаются при подсоединении кабеля Ethernet.

**Примечание:** Функция Wireless Auto Disconnection не поддерживается для подключения Ethernet через USB-порт.

# • MAC address Pass Through

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или выключение функции передачи МАС-адресов с подсоединенной докстанцией. Если выбран вариант **Enabled**, интерфейс Ethernet док-станции будет использовать тот же MAC-адрес, что и встроенный интерфейс локальной сети Ethernet.

# USB

# • USB UEFI BIOS Support

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или выключение поддержки загрузки с USB-накопителей.

#### Always On USB

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: выберите **Enabled** для зарядки устройств через разъемы Always On USB, даже если компьютер выключен, находится в спящем режиме или в режиме гибернации.

**Примечание:** Функция пробуждения по USB не поддерживается для разъемов Always On USB.

#### • -Charge in Battery Mode

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: выберите **Enabled** для зарядки устройств через разъемы Always On USB, даже если компьютер выключен, находится в режиме гибернации или работает от аккумулятора.

# Keyboard/Mouse

# TrackPoint

Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или выключение встроенного манипулятора TrackPoint.

**Примечание:** Для использования внешней мыши выберите **Disabled**.

# • Trackpad

Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или выключение встроенной сенсорной панели.

Примечание: Для использования внешней мыши выберите Disabled.

# • Fn and Ctrl Key swap

Значения: **Disabled**, Enabled

Описание: если выбран вариант **Enabled**, клавиша Fn работает как Ctrl, а клавиша Ctrl — как Fn.

# • Fn Sticky key

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: если выбран вариант **Enabled**, можно сначала нажать (а не нажать и удерживать) клавишу Fn, чтобы зафиксировать ее в нажатом состоянии. Затем нажмите на желаемую функциональную клавишу. Данное действие аналогично одновременному нажатию Fn и требуемой функциональной клавиши.

# • F1–F12 as primary function

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: если выбран вариант **Enabled**, при нажатии функциональных клавиш F1-F12 сразу включаются соответствующие функции. Если выбрано **Disabled**, при нажатии на функциональные клавиши сразу же активируются соответствующие функции, указанные на значке каждой клавиши. Чтобы временно поменять местами две функции, нажмите клавиши Fn+Esc.

# Display

# • Boot Display Device

# Значения: ThinkPad LCD, External Display

Описание: выбор дисплея, который будет активен во время загрузки. Данная настройка действует для процесса загрузки, ввода пароля и программы ThinkPad Setup. К разъему USB-С или HDMI на компьютере можно подключить внешний дисплей. Если подключено несколько дисплеев, во время загрузки будет включен первый распознанный дисплей.

# • Total Graphics Memory

Значения: 256 MB, 512 MB

Описание: выделение общего объема памяти, который будет совместно использоваться внутренними графическими устройствами Intel<sup>®</sup>.

**Примечание:** Если выбран вариант **512 MB**, максимальная доступная память, возможно, будет меньше в 32-разрядной операционной системе.

# Boot Time Extension

Значения: Disabled, 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds

Описание: во время загрузки компьютер может не обнаружить внешние мониторы, для подключения которых требуется больше времени. Выберите период времени, на который будет продлена загрузка.

# Power

# • Intel (R) SpeedStep technology

Значения: Disabled, Enabled

Описание: выбор режима Intel SpeedStep® во время работы системы.

- Mode for AC

Значения: Maximum Performance, Battery Optimized

Описание: Maximum Performance — всегда максимальная скорость

# Mode for Battery

Значения: Maximum Performance, Battery Optimized

Описание: Battery Optimized — всегда минимальная скорость

# • Adaptive Thermal Management

# Значения: Maximize Performance, Balanced

Описание: выбор схемы управления температурным режимом. Схема влияет на уровень шума от вентилятора, температуру и производительность.

# CPU Power Management

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или выключение функции энергосбережения, которая автоматически останавливает генератор тактовых импульсов при отсутствии системной активности. Как правило, нет необходимости менять значение, установленное по умолчанию.

# • Power On with AC Attach

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или выключение функции запуска компьютера при подключении адаптера питания.

# • Disable Built-in Battery

# Значения: Yes, No

Описание: временное выключение встроенного аккумулятора на период технического обслуживания компьютера. При выборе этой команды компьютер автоматически отключается, после чего он готов к обслуживанию.

**Примечание:** Встроенный аккумулятор будет автоматически подключен при подсоединении адаптера электропитания.

# **Beep and Alarm**

# Password Beep

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или выключение звукового сигнала в режиме ожидания загрузки, жесткого диска или ввода пароля администратора. Разные звуковые сигналы соответствуют правильному или неправильному паролю.

# Keyboard Beep

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или выключение сигналов клавиатуры, подаваемых при вводе необрабатываемых сочетаний клавиш.

# Thunderbolt(TM) 3

• Wake by Thunderbolt(TM) 3

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или выключение функции пробуждения с помощью порта Thunderbolt 3. Если выбран вариант **Enabled**, продолжительность работы от аккумулятора в состоянии низкого энергопотребления может сократиться.

# Security level

Значения (для 64-разрядной OC Windows 7 и OC Windows 10): No Security, **User Authorization**, Secure Connect, Display Port and USB

Значения (для 32-разрядной ОС Windows 7): No Security, User Authorization, Secure Connect, **Display Port and USB** 

**Примечание:** В 32-разрядной операционной системе Windows 7 не изменяйте параметры по умолчанию. В противном случае компьютер может не запуститься.

Описание: выбор уровня безопасности:

- No Security: разрешение автоматического подключения устройств Thunderbolt.
- User Authorization: разрешение подключения устройств Thunderbolt после авторизации пользователя.
- Secure Connect: разрешение подключения устройств Thunderbolt с помощью сохраненного ключа, который утверждается пользователем.
- **Display Port and USB**: разрешение подключения только устройств, поддерживающих интерфейс DisplayPort, и устройств USB. Подключение устройств Thunderbolt не разрешается.

# • Support in Pre Boot Environment

# - Thunderbolt(TM) device

# Значения: **Disabled**, Enabled

Описание: включение или выключение поддержки предзагрузочной среды для устройств Thunderbolt, подключенных к порту Thunderbolt 3. Чтобы использовать устройство в предзагрузочной среде, авторизуйте его в операционной системе или задайте для параметра Security level значение No Security. Для загрузки с устройства настройте его, щелкнув Startup → Boot.

USB device

# Значения: **Disabled**, Enabled

Описание: включение или выключение поддержки предзагрузочной среды для устройств USB, подключенных к порту Thunderbolt 3. Для загрузки с устройства настройте его, щелкнув **Startup** → **Boot**.

# Intel AMT

# • Intel (R) AMT Control

Значения: Disabled, Enabled, Permanently Disabled

Описание: выбор варианта **Enabled** позволяет конфигурировать функцию Intel AMT (Технология активного управления), при этом появляются дополнительные элементы меню в настройке MEBx (Расширение BIOS для модуля управления). При выборе **Permanently Disabled** повторное включение этой функции будет невозможно. Будьте осторожны при выборе этого варианта.

**Примечание:** В меню «MEBx Setup» можно перейти из меню «Startup Interrupt» нажатием сочетания клавиш Ctrl+P. Для отображения окна меню «Startup Interrupt» нажмите клавишу Enter во время самодиагностики при включении (POST).

# USB Key Provisioning

Значения: **Disabled**, Enabled

Описание: разрешение или запрет предоставления ключа USB.

# CIRA Timeout

#### Значения: 0-255

Описание: настройка времени ожидания соединения для CIRA. Доступные значения: от 1 до 255. Если выбран вариант **0**, по умолчанию используется значение ожидания 60 секунд. При выборе значения **255** время ожидания соединения не ограничено.

Примечание: Значение по умолчанию — 60 секунд.

Console Type

Значения: PC-ANSI, VT100, VT100+, VT-UTF8

Описание: выбор типа консоли для АМТ. Этот тип консоли должен совпадать с типом удаленной консоли Intel АМТ.

# **Меню Date/Time**

**Примечание:** Элементы меню BIOS могут быть изменены без предупреждения. Значение по умолчанию может варьироваться в зависимости от модели.

#### System Date

Описание: задать или изменить системную дату.

#### System Time

Описание: задать или изменить системное время.

# Меню Security

**Примечание:** Элементы меню BIOS могут быть изменены без предупреждения. В зависимости от модели и операционной системы элементы меню и значение по умолчанию могут меняться.

# Password

#### • Supervisor Password

Значения: Disabled, Enabled

Описание: задание пароля администратора для предотвращения изменения последовательности загрузки, сетевых настроек и системных даты и времени пользователями без соответствующих прав. Дополнительную информацию см. в разделе «Общие сведения о пароле» на странице 51.

# • Lock UEFI BIOS Settings

#### Значения: Disabled, Enabled

Описание: включите этот параметр, чтобы пользователи без соответствующих прав не могли изменять настройки в ThinkPad Setup. Для использования этой функции требуется пароль администратора.

# • Password at Unattended Boot

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: когда этот параметр включен, при включении компьютера в результате действия без пользователя (например, Wake on LAN) появится запрос на ввод пароля. Во избежание несанкционированного доступа подключите функцию аутентификации пользователя в операционной системе.

# • Password at Restart

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: когда этот параметр включен, при перезагрузке компьютера появится запрос на ввод пароля. Во избежание несанкционированного доступа подключите функцию аутентификации пользователя в операционной системе.

# Password at Boot Device List

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: если этот параметр включен, при попытке открыть меню **Boot** нажатием клавиши F12 будет запрошен пароль администратора. Для использования этой функции необходимо задать пароль администратора.

# • Password Count Exceeded Error

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: используйте этот параметр для отображения сообщения об ошибке POST 0199, если неправильный пароль администратора введен более трех раз.

# • Set Minimum Length

# Значения: **Disabled**, x characters $(4 \le x \le 12)$

Описание: задает минимальную длину паролей на включение и доступ к жесткому диску. Если задан пароль администратора, можно изменить минимальную длину только после входа в систему с правами администратора.

# Power-On Password

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: задает пароль при включении, который защищает компьютер от несанкционированного доступа. Дополнительную информацию см. в разделе «Общие сведения о пароле» на странице 51.

# Hard Disk1 Password

# Значения: **Disabled**, Enabled

Описание: задает пароль на доступ к жесткому диску, который защищает данные на внутреннем устройстве хранения данных от несанкционированного доступа. Дополнительную информацию см. в разделе «Общие сведения о пароле» на странице 51.

# Fingerprint

# • Predesktop Authentication

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: включает или отключает идентификацию по отпечатку пальца до загрузки операционной системы.

# Reader Priority

# Значения: External → Internal, Internal Only

Описание: если компьютер оснащен внутренним и внешним устройствами распознавания отпечатков пальцев, с помощью этого параметра можно указать приоритет этих устройств.

# • Security Mode

# Значения: Normal, High

Описание: если отпечаток пальца не распознается, вместо него можно ввести пароль. Если выбран уровень безопасности **Normal**, введите пароль, используемый при включении компьютера, или пароль администратора. Если выбран уровень безопасности **High**, необходимо ввести пароль администратора.

# Password Authentication

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: используйте этот параметр для проверки подлинности с помощью пароля, если отпечатки пальцев недоступны. Этот элемент отображается, если значение **Security Mode** задано как **High**.

# Reset Fingerprint Data

Описание: используйте этот параметр для стирания всей дактилоскопической информации из устройства распознавания отпечатков пальцев и восстановления заводских настроек. В результате все ранее активные элементы защиты компьютера при включении не будут работать до их повторной активации в программе распознавания отпечатков пальцев Fingerprint Software.

# **Security Chip**

# Security Chip Type

# Значения: ТРМ 2.0

Описание: можно воспользоваться дискретной микросхемой Trusted Platform Module (TPM) с режимом TPM 2.0.

Примечание: Этот элемент не отображается в модели поддержки ТРМ 1.2.

# • Security Chip Selection

Значения (для 64-разрядной ОС Windows 10 и ОС Windows 7): **ТРМ 2.0**, ТРМ 1.2

Значения (для 32-разрядной ОС Windows 7): TPM 2.0, TPM 1.2

Описание: установка режима работы ТРМ.

Примечание: Этот элемент отображается только в модели поддержки ТРМ 1.2.

• Security Chip (для TPM 2.0)

Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или отключение микросхемы защиты.

• Security Chip (для TPM 1.2)

Значения: Active, Inactive, Disabled

Описание: если выбран вариант Active, микросхема защиты Security Chip работает. Если выбран вариант Inactive, микросхема защиты Security Chip видна, но не функционирует. Если выбран вариант Disabled, микросхема защиты Security Chip скрыта и не функционирует.

# • Security Reporting Options

- SMBIOS Reporting

Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или выключение функции передачи данных SMBOS.

Clear Security Chip

Описание: используйте этот параметр для удаления ключа шифрования.

# • Intel (R) TXT Feature:

Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение или отключение Intel Trusted Execution Technology.

Physical Presence for Provisioning:

Значения: Disabled, Enabled

Описание: если выбран вариант **Enabled**, при попытке изменения настройки микросхемы защиты появляется сообщение с запросом подтверждения.

Примечание: Этот элемент отображается только в модели поддержки ТРМ 1.2.

# • Physical Presence for Clear

Значения: Disabled, Enabled

Описание: если этот параметр включен, при попытке очистки памяти микросхемы защиты появляется сообщение с запросом подтверждения.

# **UEFI BIOS Update Option**

# • Flash BIOS Updating by End-Users

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: если этот параметр включен, всем пользователям разрешено обновлять UEFI BIOS. Если этот параметр выключен, UEFI BIOS может обновлять только пользователь, знающий пароль администратора.

# Secure RollBack Prevention

Значения: Disabled, Enabled

Описание: если этот параметр отключен, можно вернуть более раннюю версию UEFI BIOS.

Примечание: Для этого элемента по умолчанию устанавливается значение Disabled, если для параметра OS Optimized Defaults в меню Restart установлено значение Disabled. Для этого элемента по умолчанию устанавливается значение Enabled, если для параметра OS Optimized Defaults установлено значение Enabled.

# • Windows UEFI Firmware Update

Значения: Disabled, Enabled

Описание: включение и выключение функции обновления микропрограммы Windows UEFI. Выберите **Enabled**, чтобы разрешить обновление микропрограммы Windows UEFI. Выберите **Disabled**, чтобы не выполнять обновление микропрограммы Windows UEFI.

# **Memory Protection**

# • Execution Prevention

Значения: Disabled, Enabled

Описание: некоторые компьютерные вирусы и черви могут вызывать переполнение буфера памяти. Включив этот параметр, можно защитить свой компьютер от атак таких вирусов и червей. Если параметр включен, но программное обеспечение работает неправильно, сначала отключите этот параметр, а затем обнулите настройки.

# Virtualization

# • Intel (R) Virtualization Technology

Значения: Disabled, Enabled

Описание: если этот параметр включен, Virtual Machine Monitor (VMM) сможет использовать дополнительные аппаратные возможности Intel Virtualization Technology.

# • Intel (R) VT-d Feature

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: Intel VT-d означает Intel Virtualization Technology for Directed I/O. В случае активации данной функции VMM может использовать инфраструктуру платформы для виртуализации ввода/ вывода.

# I/O Port Access

Описание: используйте это подменю для включения или отключения следующих функций аппаратных средств.

- Ethernet LAN
- Wireless LAN
- Wireless WAN
- Bluetooth

- USB Port
- Memory Card Slot
- Integrated Camera
- Microphone
- Fingerprint Reader
- Thunderbolt(TM) 3
- NFC Device

# Internal Device Access

Bottom Cover Tamper Detection

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: если этот параметр включен, при вскрытии нижней крышки необходимо ввести пароль администратора. Эта функция не работает, пока не задан пароль администратора.

# Internal Storage Tamper Detection

Значения: Disabled, Enabled

Описание: если этот параметр включен, система обнаружит извлечение любого внутреннего устройства хранения данных, когда компьютер находится в спящем режиме. При извлечении внутреннего устройства хранения данных, когда компьютер находится в спящем режиме, компьютер выключится сразу после включения и все несохраненные данные будут потеряны.

# Anti-Theft

# Computrace Module Activation

Значения: Disabled, Enabled, Permanently Disabled

Описание: включение или отключение интерфейса UEFI BIOS для активации модуля Computrace. Computrace — это дополнительная система мониторинга, разработанная компанией Absolute Software. Если выбран вариант **Permanently Disabled**, вы больше не сможете включить эту настройку.

# Secure Boot

Secure Boot

Значения: Disabled, Enabled

Описание: включите этот параметр, чтобы предотвратить несанкционированную загрузку операционных систем при включении компьютера. Чтобы включить этот параметр, сначала установите для параметра Startup значение **UEFI Only**, а для параметра **CSM Support** — значение **No**.

Примечание: Для этого элемента по умолчанию устанавливается значение Disabled, если для параметра OS Optimized Defaults в меню Restart установлено значение Disabled. Для этого элемента по умолчанию устанавливается значение Enabled, если для параметра OS Optimized Defaults установлено значение Enabled.

# • Platform Mode

Значения: Setup Mode, User Mode

Описание: задает режим работы системы.

# Secure Boot Mode

Значения: Standard Mode, Custom Mode

Описание: задает режим Secure Boot.

# Reset to Setup Mode

Описание: используйте этот параметр для удаления текущего ключа платформы и сброса **Platform Mode** до состояния **Setup Mode**. В режиме **Setup Mode** можно установить собственный ключ платформы и настроить базы данных подписей Secure Boot. Для параметра **Secure Boot Mode** будет задано значение **Custom Mode**.

# • Restore Factory Keys

Описание: используйте этот параметр для восстановления заводских настроек для всех ключей и сертификатов в базах данных **Secure Boot**.

# Clear All Secure Boot Keys

Описание: используйте этот параметр для удаления всех ключей и сертификатов в базах данных **Secure Boot** и установки своих ключей и сертификатов.

# Intel (R) SGX

# • Intel (R) SGX Control

Значения: Disabled, Enabled, Software Controlled

Описание: включение или отключение функции Intel Software Guard Extensions (SGX). Если выбран вариант **Software Controlled**, работой SGX будет управлять операционная система.

# • Change Owner EPOCH

Описание: изменяет значение «Owner EPOCH» на случайное. Используйте этот параметр для удаления пользовательских данных SGX.

# **Device Guard**

# • Device Guard

Значения: Disabled, Enabled

Описание: этот параметр используется для обеспечения поддержки Microsoft Device Guard.

При включении этого параметра также автоматически включаются Intel Virtualization Technology, Intel VT-d Feature, Secure Boot и OS Optimized Defaults. Порядок загрузки не выбирается. Чтобы завершить настройку Device Guard, необходимо задать пароль администратора.

Когда этот параметр отключен, параметры настройки задаются и для запуска компьютера можно выбрать любые параметры загрузки.

# Меню Startup

**Примечание:** Элементы меню BIOS могут быть изменены без предупреждения. В зависимости от модели и операционной системы элементы меню и значение по умолчанию могут меняться.

Boot

Описание: задает последовательность загрузки.

Network Boot

Описание: выберите загрузочное устройство на случай включения системы по сети (Wake on LAN). Если функция Wake On LAN включена, администратор сети может включать все компьютеры в локальной сети в удаленном режиме с помощью программного обеспечения для управления сетью.

• UEFI/Legacy Boot

Значения: Both, UEFI Only, Legacy Only

Описание: определить возможность загрузки системы.

# - UEFI/Legacy Boot Priority

Значения: Legacy First, UEFI First

Описание: выбор приоритета загрузки (UEFI или Legacy).

- CSM Support (для UEFI Only)

# Значения: Yes, No

Описание: для запуска устаревшей операционной системы требуется модуль поддержки совместимости (Compatibility Support Module, CSM). Если выбран вариант **UEFI Only**, можно выбрать пункт **CSM Support**. Для режима **Both** или **Legacy Only** выбрать **CSM Support** невозможно.

# Boot Mode

# Значения: Quick, Diagnostics

Описание: задание, какой экран появляется во время процедуры POST (экран с логотипом или экран с текстовыми сообщениями).

# Option Key Display

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: если этот параметр выключен, во время процедуры POST на экране не будет отображаться сообщение «To interrupt normal startup, press Enter».

# • Boot Device List F12 Option

# Значения: Disabled, Enabled

Описание: если этот параметр включен, можно открыть окно меню «Boot» постоянно нажимая клавишу F12 после включения питания компьютера.

# Boot Order Lock

# Значения: Disabled, Enabled

Описания: используйте этот параметр для блокировки приоритета загрузочных устройств.

# Меню Restart

**Примечание:** Элементы меню BIOS могут быть изменены без предупреждения. В зависимости от модели и операционной системы элементы меню и значение по умолчанию могут меняться.

# • Exit Saving Changes

Описание: сохранить изменения и перезагрузить компьютер.

• Exit Discarding Changes

Описание: отменить изменения и перезагрузить компьютер.

• Load Setup Defaults

Описание: восстановить заводское состояние.

**Примечание:** Включите, чтобы обеспечить соответствие требованиям к сертификатам Windows 10. При изменении этого параметра некоторые другие параметры изменяются автоматически, например **CSM Support**, **UEFI/Legacy Boot**, **Secure Boot** и **Secure RollBack Prevention**.

• Discard Changes

Описание: отменить изменения.

Save Changes

Описание: сохранить изменения.

# Использование средств управления системой

Этот раздел предназначен главным образом для администраторов сети.

Ваш компьютер оснащен удобными средствами управления, позволяющими перенаправить ресурсы на достижение других важных целей.

Такие средства управления, характеризующие общую стоимость владения оборудованием (Total Cost of Ownership, TCO), позволяют удаленно работать с клиентскими компьютерами, как с собственными, и выполнять такие операции, как включение клиентского компьютера, форматирование устройства хранения данных и установка программ.

После настройки и подготовки компьютера к работе им можно управлять с помощью программ и средств управления, уже встроенных в клиентский компьютер и сеть.

#### **Desktop Management Interface**

Система UEFI BIOS этого компьютера поддерживает интерфейс System Management BIOS Reference Specification (SMBIOS) 2.8 или более поздней версии. Спецификация SMBIOS предоставляет информацию о компонентах аппаратных средств этого компьютера. При этом UEFI BIOS отвечает за предоставление данных о себе и устройствах на материнской плате, а спецификация SMBIOS устанавливает методы доступа к данным BIOS.

#### **Preboot eXecution Environment**

Технология Preboot eXecution Environment (PXE) расширяет возможности управления компьютером, позволяя ему осуществлять загрузку с сервера. Компьютер поддерживает функции ПК, необходимые для PXE. Например, использование соответствующей сетевой карты позволяет загружать компьютер с PXE-сервера.

**Примечание:** Функция дистанционной начальной загрузки программ (RIPL или RPL) не может выполняться на этом компьютере.

#### Wake on LAN

Администратор сети может включать компьютер с консоли управления с помощью функции Wake on LAN.

Использование функции Wake on LAN позволяет удаленно выполнять некоторые операции, такие как передача данных, обновление встроенных программ UEFI BIOS. Процедура обновления может выполняться в нерабочее время или на выходных, таким образом, не нужно прерывать работу пользователей, а сетевой трафик поддерживается на минимальном уровне. При этом экономится время и повышается производительность.

При включении компьютера с помощью функции Wake on LAN используется последовательность загрузки, заданная в меню **Network Boot**.

#### Идентификатор ресурса EEPROM

Идентификатор ресурса EEPROM содержит информацию о конфигурации компьютера и серийные номера основных компонентов. В нем есть несколько пустых полей, в которые можно занести сведения о конечных пользователях в сети.

Чтобы администратор сети мог управлять компьютером в удаленном режиме, настройте следующие средства управления системой в программе ThinkPad Setup:

- Wake on LAN
- Network Boot sequence

**Примечание:** Если пароль администратора задан, при запуске программы ThinkPad Setup потребуется ввести пароль администратора.

# Включение и отключение функции Wake on LAN

Если функция пробуждения по сети Wake on LAN включена и компьютер подключен к локальной сети, администратор сети может удаленно запустить компьютер с консоли управления, используя программу удаленного управления сетью.

Чтобы включить или отключить функцию Wake on LAN, выполните следующие действия.

- 1. Перезагрузите компьютер. После отображения окна с логотипом нажмите клавишу F1 для запуска программы ThinkPad Setup.
- 2. Выберите **Config → Network**. Откроется вложенное меню **Network**.
- 3. Выберите соответствующий параметр для функции Wake on LAN.
- 4. Нажмите клавишу F10, чтобы сохранить настройки и выйти из программы.

# Определение последовательности загрузки по сети Network Boot

Когда компьютер пробуждается по сети, он пытается выполнить загрузку с устройства, указанного в меню **Network Boot**, в порядке очереди, заданной с помощью меню **Boot**.

Чтобы определить последовательность загрузки по сети Network Boot, выполните следующие действия.

- 1. Перезагрузите компьютер. После отображения окна с логотипом нажмите клавишу F1 для запуска программы ThinkPad Setup.
- 2. Выберите Startup → Network Boot. Отображается список загрузочных устройств.
- 3. Выберите загрузочное устройство, чтобы сделать его первым в очереди загрузочных устройств.
- 4. Нажмите клавишу F10, чтобы сохранить настройки и выйти из программы.

Для восстановления заводского состояния можно нажать клавишу F9.

# Глава 7. Устранение неполадок компьютера

Этот раздел содержит инструкции по устранению неполадок компьютера.

# Общие советы по предотвращению проблем

В этом разделе приведены следующие рекомендации, которые помогут предотвратить проблемы с компьютером:

- Регулярно очищайте корзину.
- Регулярно запускайте средство дефрагментации устройства хранения, чтобы повысить скорость поиска и чтения данных.
- Чтобы освободить место на диске, удаляйте ненужные программы. Иногда на диске бывают установлены одинаковые программы и разные версии одной программы.
- Очистите папки входящих, отправленных и удаленных писем в почтовом клиенте.
- Не реже раза в неделю создавайте резервные копии данных. Если на диске есть важные данные, имеет смысл ежедневно создавать их резервные копии. Компания Lenovo предлагает различные средства резервного копирования данных на компьютере.
- Запланируйте операции восстановления системы для периодического создания снимка системы. Дополнительные сведения о восстановлении системы см. главе Глава 8 «Информация о восстановлении» на странице 97.
- Перейдите на страницу <u>https://support.lenovo.com</u>, чтобы загрузить и установить обновления драйверов устройств и UEFI BIOS (если это необходимо).
- Обновляйте драйверы устройств других производителей. Перед обновлением драйверов устройств ознакомьтесь с информацией о них относительно возможной несовместимости и известных проблем.
- Ведите журнал. В него можно вносить сведения об основных изменениях в аппаратных и программных средствах, обновлениях драйверов, незначительных проблемах и о том, как их удалось устранить.
- Если потребуется восстановить на компьютере данные заводской установки, воспользуйтесь следующими советами.
  - 1. Отключите от компьютера все внешние устройства, такие как принтер и клавиатура.
  - 2. Убедитесь, что аккумулятор заряжен, а компьютер подключен к сети питания.
  - 3. Запустите программу ThinkPad Setup и загрузите параметры по умолчанию.
  - 4. Перезагрузите компьютер и запустите операцию восстановления.
  - 5. Если на компьютере в качестве носителей восстановления используются диски, не извлекайте их из дисковода без соответствующей инструкции.

# Диагностика неполадок

Многие неполадки, возникшие в работе компьютера, можно устранить без посторонней помощи. Если вы столкнетесь с неполадками, то в первую очередь следует ознакомиться с информацией по устранению неполадок, которая содержится в прилагаемой к компьютеру документации. Если вы подозреваете, что неполадка связана с программными средствами, просмотрите документацию (в том числе файлы README и справочную информационную систему), поставляемую вместе с операционной системой или программой. Большинство ноутбуков ThinkPad поставляются с набором диагностических программ, которые могут помочь выявить неполадки в аппаратных компонентах. **Примечание:** Если выявить и устранить неполадку самостоятельно после запуска программы Lenovo Vantage не удалось, сохраните и распечатайте файлы журналов, созданные этой программой. Файлы журналов потребуются при беседе с представителем службы технической поддержки компании Lenovo.

Lenovo Vantage поддерживает функцию сканирования оборудования. Она включает в себя диагностические тесты, сбор информации о системе, состояние защиты и информацию о поддержке, а также советы по достижению оптимальной производительности. Сведения о запуске программы Lenovo Vantage см. в разделе «Доступ к программам Lenovo» на странице 12.

В разделах с инструкциями по устранению неполадок может быть указано, что следует использовать дополнительные или обновленные драйверы устройств либо иные программные средства. Ознакомиться с новейшей технической информацией и загрузить драйверы устройств и обновления можно на веб-сайте поддержки Lenovo:

# https://support.lenovo.com

Дополнительную информацию см. в справке этой программы.

# Устранение неполадок

В случае ошибки компьютер обычно выдает соответствующее сообщение, код ошибки или подает звуковой сигнал при включении. В случае возникновения неполадки обратитесь к теме поиска и устранения неисправностей в этом разделе или попробуйте устранить ее самостоятельно.

# Компьютер перестал отвечать на команды

# Распечатайте эти инструкции и сохраните их для использования в будущем.

**Проблема**: компьютер перестал отвечать на команды (не работает ни указывающее устройство ThinkPad, ни клавиатура).

Решение: выполните следующие действия:

- 1. Отключите от компьютера все источники питания и перезагрузите систему, вставив в отверстие для аварийной перезагрузки конец распрямленной канцелярской скрепки. Чтобы найти отверстие для аварийной перезагрузки, воспользуйтесь разделом «Вид снизу» на странице 6.
- 2. Подсоедините адаптер питания переменного тока и перезапустите компьютер. Если компьютер не запускается, перейдите к действию 3.
- 3. Пока компьютер выключен, удалите все источники питания и все подсоединенные внешние устройства (клавиатура, мышь, принтер, сканер и т. д.). Подсоедините адаптер питания переменного тока и перезапустите компьютер. Если компьютер по-прежнему не запускается, обратитесь в центр поддержки клиентов.

# Попадание жидкости на клавиатуру

Проблема: на компьютер была пролита жидкость.

**Решение**: поскольку большинство жидкостей проводят электрический ток, попадание жидкости на клавиатуру может вызвать множественные короткие замыкания и привести к повреждениям компьютера. Для устранения проблемы выполните следующие действия:

- 1. Убедитесь в отсутствии угрозы поражения электрическим током от адаптера питания (если используется).
- 2. Осторожно отключите адаптер питания от сети.

3. Немедленно выключите компьютер. Если компьютер не выключается, извлеките съемный аккумулятор. Чем быстрее компьютер будет обесточен, тем больше вероятность минимизировать повреждения вследствие коротких замыканий.

**Внимание:** Несмотря на возможность потери несохраненных данных, компьютер следует немедленно отключить. Если оставить компьютер включенным, он может стать непригодным для дальнейшего использования.

4. Перед тем как снова включить компьютер, убедитесь, что жидкость полностью высохла.

# Сообщения об ошибках

• Сообщение: 0177: ошибка пароля администратора, прекратите выполнение теста.

**Решение**: контрольная сумма пароля администратора в EEPROM неверна. Необходимо заменить материнскую плату. Обратитесь в службу сервиса.

• Сообщение: 0183: ошибка ЦИК параметров защиты в переменной EFI. Запустите программу ThinkPad Setup.

**Решение**: контрольная сумма параметров безопасности в переменной EFI неверна. Запустите программу ThinkPad Setup для проверки параметров безопасности, нажмите F10 и затем Enter, чтобы перезагрузить систему. Если неполадка повторится, обратитесь в службу сервиса.

• Сообщение: 0187: ошибка доступа к данным EAIA.

Решение: произошел сбой доступа к EEPROM. Обратитесь в службу сервиса.

• Сообщение: 0188: ошибочная информация в области сериализации RFID

**Решение**: контрольная сумма в EEPROM неверна (блок 0 и 1). Следует заменить материнскую плату и переустановить серийный номер. Обратитесь в службу сервиса.

• Сообщение: 0189: ошибочная информация в области конфигурации RFID

**Решение**: контрольная сумма в EEPROM неверна (блок 4 и 5). Следует заменить материнскую плату и переустановить универсальный уникальный идентификатор (UUID). Обратитесь в службу сервиса.

• Сообщение: 0190: аккумулятор разряжен

**Решение**: компьютер выключился из-за разрядки аккумулятора. Подсоедините к компьютеру адаптер питания и дайте аккумуляторам зарядиться.

• Сообщение: 0191: защита системы — запрошено недопустимое дистанционное изменение

**Решение**: неудачная попытка изменить конфигурацию системы. Подтвердите операцию и повторите попытку. Чтобы исправить эту ошибку, войдите в программу ThinkPad Setup.

• Сообщение: 0199: защита системы — превышено допустимое число попыток ввода пароля.

**Решение**: это сообщение появляется, если вы ввели неверный пароль администратора более трех раз. Подтвердите пароль супервизора и попробуйте ещё раз. Чтобы исправить эту ошибку, войдите в программу ThinkPad Setup.

• Сообщение: 0270: ошибка системных часов.

Решение: системные часы не работают. Обратитесь в службу сервиса.

• Сообщение: 0271: проверьте установку даты и времени.

**Решение**: на компьютере не установлены дата или время. Запустите программу ThinkPad Setup и установите дату и время.

• Сообщение: 1802: подключена несанкционированная сетевая плата — выключите питание и удалите сетевую плату.

Решение: плата беспроводной сети на данном компьютере не поддерживается. Удалите её.

• Сообщение: 1820: подключено несколько внешних устройств распознавания отпечатков пальцев.

**Решение**: выключите компьютер и отсоедините все устройства распознавания отпечатков, оставив подключенным только то устройство, для которого заданы настройки в основной операционной системе.

• Сообщение: 2101: ошибка обнаружения SSD1 (М.2)

Решение: не работает твердотельный диск М.2. Отдайте его в ремонт.

- Сообщение: 2111: ошибка чтения SSD1 (М.2) Решение: не работает твердотельный диск М.2. Отдайте его в ремонт.
- Сообщение: 2200: неверный тип и серийный номер компьютера.

Решение: неверный тип и серийный номер компьютера. Обратитесь в службу сервиса.

• Сообщение: 2201: неверный уникальный универсальный идентификатор.

Решение: неверный уникальный универсальный идентификатор. Обратитесь в службу сервиса.

• Сообщение: ошибка вентилятора

**Решение**: произошел сбой в работе охлаждающего вентилятора. Незамедлительно выключите компьютер и обратитесь в сервисную службу.

• Сообщение: ошибка определения температуры

**Решение**: датчик температуры неисправен. Незамедлительно выключите компьютер и обратитесь в сервисную службу.

• Сообщение: ошибка обнаружения вскрытия нижней крышки

**Решение**: не работает переключатель обнаружения вскрытия нижней крышки. Обратитесь в службу сервиса.

• Сообщение: ошибка: энергонезависимая память переменной UEFI системы почти заполнена.

**Примечание:** Эта ошибка означает, что операционная система или программы не могут создавать, изменять или удалять данные в энергонезависимой памяти переменной UEFI системы, поскольку недостаточно свободного места после процедуры POST.

Энергонезависимая память переменной UEFI системы используется UEFI BIOS и операционной системой или программами. Эта ошибка возникает, когда операционная система или программы сохраняют большие объемы данных в памяти переменной. Все данные, необходимые для процедуры POST, например параметры программы настройки BIOS, данные конфигурации набора микросхем или платформы, сохраняются в отдельной памяти переменной UEFI.

Решение: после появления сообщения об ошибке нажмите клавишу F1, чтобы запустить программу ThinkPad Setup. Отобразится диалоговое окно с предложением очистить память. Если пользователь выберет «Yes», все данные, созданные операционной системой или программами будут удалены, кроме глобальных переменных, определенных в спецификации Unified Extensible Firmware Interface. Если пользователь выберет «No», все данные будут сохранены, но операционная система или программы не смогут создавать, изменять или удалять данные в памяти.

Если эта ошибка произойдет в сервис-центре, уполномоченный представитель сервис-центра Lenovo очистит энергонезависимую память переменной UEFI системы, используя приведенное выше решение.

# Звуковые сигналы, сообщающие об ошибках

Технология Lenovo SmartBeep позволяет расшифровывать звуковые сигналы, сообщающие об ошибках, с помощью смартфона, когда экран компьютера становится черным и начинает звучать сигнал. Чтобы с помощью технологии Lenovo SmartBeep расшифровать ошибку, о которой сообщает звуковой сигнал, выполните указанные ниже действия.

1. Перейдите на сайт <u>http://support.lenovo.com/smartbeep</u> или сканируйте следующий QR-код.



- 2. Загрузите соответствующее приложение для диагностики и установите его на смартфоне.
- 3. Запустите приложение диагностики и поднесите смартфон к компьютеру.
- 4. Нажмите клавишу Fn на компьютере, чтобы снова зазвучал сигнал. Приложение для диагностики расшифровывает ошибку и отображает на экране смартфона возможные решения.

В следующем разделе описываются некоторые звуковые сигналы, сообщающие об ошибках, и соответствующие решения.

**Примечание:** Не пытайтесь самостоятельно выполнять обслуживание продукта кроме случаев, когда это рекомендовано Центром поддержки клиентов или документацией к продукту. Для проведения ремонта обращайтесь только в авторизованные сервис-центры Lenovo.

Коды ошибок	Решения	
0001: ошибка сброса (не выполнена отмена подтверждения сброса платформы)	<ol> <li>Удалите все источники питания: адаптер питания и плоскую круглую батарейку (только сервис-центр). Перезагрузите компьютер, вставив в отверстие для аварийной перезагрузки конец распрямленной канцелярской скрепки. Подождите одну минуту. Затем повторно подключите все источники питания.</li> <li>Замените материнскую плату (только сервис- центр).</li> </ol>	
0002: внутренняя ошибка шины	Замените материнскую плату (только сервис- центр).	
0281: общая ошибка встроенного контроллера	Замените материнскую плату (только сервис- центр).	
0282: ошибка модуля памяти	<ol> <li>Переустановите или замените модуль памяти (только сервис-центр).</li> <li>Замените материнскую плату (только сервис- центр).</li> </ol>	
0283: ошибка ресурса PCI	<ol> <li>Извлеките устройства PCIe (карту М.2, карту PCIe и т. д.) (только для сервис-центра).</li> <li>Замените материнскую плату (только сервис- центр).</li> </ol>	
0284: ошибка, связанная с функциональной совместимостью TCG (возможно, сбой проверки кода BIOS)	Замените материнскую плату (только сервис- центр).	
0285: ошибка, связанная с функциональной совместимостью TCG (возможно, сбой инициализации	Замените материнскую плату (только сервис-	

Коды ошибок	Решения	
TPM)	центр).	
0286: ошибка встроенной графики	Замените материнскую плату (только сервис- центр).	
0287: ошибка дискретной графики	<ol> <li>Переустановите или замените дискретную видеокарту (только сервис-центр).</li> <li>Замените материнскую плату (только сервис- центр).</li> </ol>	
0288: ошибка дисплея компьютера	<ol> <li>Отключите и снова подключите кабель дисплея со стороны материнской платы и со стороны дисплея компьютера (только сервис-центр).</li> </ol>	
	<ol> <li>Замените материнскую плату (только сервис- центр).</li> </ol>	

# Неполадки модулей памяти

# Распечатайте эти инструкции и сохраните их для использования в будущем.

Проблема: мой модуль памяти работает неправильно.

Решение: выполните следующие проверки.

1. Убедитесь в том, что модуль памяти правильно и надежно установлен.

Извлеките все добавленные модули памяти для проверки работы компьютера только с модулями, установленными на заводе, после чего устанавливайте модули по одному, обращая внимание на надежность подключения.

2. Проверьте, не было ли сообщений об ошибках при загрузке.

По результатам самотестирования при загрузке (POST) выполните корректирующие действия.

- 3. Убедитесь, что на компьютере установлена последняя версия UEFI BIOS для данной модели.
- 4. Проверьте конфигурацию памяти и совместимость, включая максимальный размер памяти и быстродействие.
- 5. Запустите программу диагностики. См. раздел «Диагностика неполадок» на странице 77.

# Проблемы, связанные с Ethernet

• Проблема: невозможно подключиться к сети.

# Решение:

Убедитесь в выполнении следующих условий:

- Кабель подключен правильно.

Один конец сетевого кабеля должен быть надежно зафиксирован в разъеме для Ethernet вашего компьютера, а другой — в разъеме RJ45 концентратора. Расстояние от компьютера до концентратора не должно превышать 100 метров. Если проблема сохраняется даже при соблюдении ограничения по расстоянию, попробуйте заменить кабель.

- Используется правильный драйвер устройства. Чтобы установить правильный драйвер, выполните указанные ниже действия.
  - 1. Откройте панель управления и выберите представление в виде категорий.

- 2. Щелкните **Оборудование и звук → Диспетчер устройств**. Если будет предложено ввести пароль администратора или подтвердить операцию, сделайте это.
- 3. Дважды щелкните **Сетевые адаптеры** для отображения всех сетевых адаптеров. Если в разделе рядом с названием адаптера отображается восклицательный знак !, то, возможно, используется неправильный драйвер либо драйвер отключен.
- 4. Щелкните правой кнопки мыши выделенный адаптер, щелкните **Обновить драйвер**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы обновить драйвер.
- Порт коммутатора и сетевой адаптер должны иметь одинаковую настройку уровня дуплексной связи.

Если на адаптере был настроен полный дуплекс, убедитесь, что порт коммутатора также настроен для работы в режиме полного дуплекса. Неправильный выбор уровня дуплексной связи может снизить производительность, привести к потере данных или прерыванию соединения.

- Установлено программное обеспечение, необходимое для вашей сетевой среды.

По вопросам сетевого программного обеспечения обращайтесь к администратору вашей локальной сети.

• Проблема: сетевой адаптер прекращает работу без видимой причины.

Решение: файлы драйверов сетевых устройств могут отсутствовать либо быть поврежденными.

• **Проблема**: на компьютере с поддержкой Gigabit Ethernet на скорости 1000 Мбит/с прерывается соединение или выдается сообщение об ошибке.

# Решение:

- Используйте кабель категории 5 и проверьте надежность подключения сетевого кабеля.
- Используйте концентратор/коммутатор стандарта 1000 BASE-T (а не 1000 BASE-X).
- Проблема: функция Wake on LAN не работает.

**Решение**: убедитесь, что функция Wake on LAN включена в программе ThinkPad Setup. Если это так, уточните у администратора сети необходимые настройки.

• **Проблема**: компьютер модели Gigabit Ethernet не может подключиться к сети на скорости 1000 Мбит/с. Вместо этого подключение происходит на скорости 100 Mbps.

# Решение:

- Попробуйте подключить другой кабель Ethernet.
- Убедитесь, что партнер по соединению настроен для автосогласования.
- Убедитесь, что коммутатор совместим со стандартом 802.3ab (Gigabit Over Copper).

# Проблема с беспроводной локальной сетью (LAN)

**Проблема**: не удается установить подключение к сети с помощью встроенной беспроводной сетевой платы.

# Решение: убедитесь, что:

- Режим «В самолете» выключен.
- Используется последняя версия драйвера устройства беспроводной локальной сети.
- Компьютер находится в зоне действия беспроводной точки доступа.
- Беспроводная радиосвязь включена.

# Проблема с беспроводной глобальной сетью (WAN)

Проблема: отображается сообщение о том, что установлена недопустимая карта WAN.

**Решение**: данная плата беспроводной глобальной сети на данном компьютере не поддерживается. Извлеките карту глобальной сети. Дополнительную информацию см. в разделе «Замена карты беспроводной глобальной сети WAN» на странице 106.

**Примечание:** В некоторых моделях компьютеров карта беспроводной глобальной сети не установлена.

# Неполадки с Bluetooth

**Примечание:** Постоянно проверяйте соединение и следите, чтобы другое устройство с поддержкой Bluetooth не выполняло поиск устройства, к которому вы хотите подключиться. При соединении через Bluetooth одновременный поиск недопустим.

**Проблема**: звук отсутствует в мини-гарнитуре (наушниках) Bluetooth, но при этом воспроизводится через динамик, даже если мини-гарнитура (наушники) подключены с использованием профиля мини-гарнитуры или профиля аудио/видео.

Решение: выполните следующие действия:

- 1. Выйдите из программы, использующей устройство воспроизведения звука (например, Windows Media Player).
- 2. Откройте панель управления и выберите представление в виде категорий.
- 3. Щелкните **Оборудование и звук → Звук → Воспроизведение**.
- 4. Если используется профиль гарнитуры, выберите **Звук через гарнитуру Bluetooth** и нажмите кнопку **Задать значения по умолчанию**. Если используется профиль аудио/видео, выберите **Стереозвук** и щелкните **Задать значения по умолчанию**.
- 5. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно «Звук».

# Неполадки манипулятора ThinkPad

• **Проблема**: указатель самопроизвольно движется («плывет») при включении компьютера или при возобновлении работы.

**Решение**: указатель может самопроизвольно двигаться, если манипулятор TrackPoint не используется в ходе работы с компьютером. Это особенность работы манипулятора TrackPoint, а не его дефект. Указатель может самопроизвольно двигаться в течение нескольких секунд в случаях, описанных ниже.

- При включении компьютера.
- При возобновлении работы
- Если манипулятор TrackPoint длительное время удерживается в нажатом состоянии.
- При изменении температуры
- Проблема: не работает манипулятор или сенсорная панель TrackPoint.

**Решение**: убедитесь в том, что манипулятор или сенсорная панель TrackPoint включены в окне свойств мыши. Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка манипулятора ThinkPad» на странице 22.

# Неполадки с клавиатурой

• Проблема: все или некоторые клавиши на клавиатуре не работают.

Решение: если присоединена внешняя клавиатура или мышь, выполните указанные ниже действия:

- 1. Выключите компьютер.
- 2. Отсоедините внешнюю цифровую клавиатуру.
- 3. Включите компьютер и снова попытайтесь воспользоваться клавиатурой.

Если клавиатура заработала, осторожно подсоедините внешнюю цифровую клавиатуру.

Если проблема не устранена, убедитесь, что для данного устройства установлен нужный драйвер, выполнив следующие действия.

- 1. Откройте панель управления и измените ее представление, выбрав вместо категорий крупные или мелкие значки.
- 2. Щелкните значок Клавиатура.
- 3. Откройте вкладку **Оборудование**. Убедитесь в том, что в разделе **Свойства устройства** для параметра состояния устройства отображается сообщение: Состояние устройства: устройство работает нормально.

Если клавиши на клавиатуре по-прежнему не работают, отдайте компьютер в ремонт.

• Проблема: все или некоторые клавиши внешней цифровой клавиатуры не работают.

Решение: убедитесь, что внешняя цифровая клавиатура правильно присоединена к компьютеру.

• Проблема: клавиши в верхнем ряду цифровой клавиатуры не работают согласно указанному на них значку.

Решение: выполните следующие действия:

- 1. Откройте панель управления и измените ее представление, выбрав вместо категорий крупные или мелкие значки.
- 2. Щелкните значок Клавиатура. В окне свойств клавиатуры откройте вкладку Клавиша Fn и функциональные клавиши.

**Примечание:** Если вкладка **Клавиша Fn и функциональные клавиши** не отображается, подключите компьютер к Интернету. Затем загрузите с веб-сайта поддержки Lenovo программу ThinkPad Hotkey Features и установите ее. Дополнительную информацию см. в разделе «Установка драйверов устройств» на странице 60.

- 3. В разделе Использование комбинаций клавиш с клавишей Fn выберите требуемый вариант.
- 4. При выборе варианта **Метод с использованием залипающей клавиши Fn** нажмите клавишу Fn, чтобы сбросить состояние залипания этой клавиши.
- 5. Попробуйте снова нажать клавиши в верхнем ряду цифровой клавиатуры, чтобы проверить, устранена ли проблема.

# Неполадки с экраном компьютера

• Проблема: экран гаснет, когда в этом нет необходимости.

Решение: выполните следующие действия:

- 1. Откройте панель управления и выберите представление в виде категорий.
- 2. Щелкните **Оборудование и звук → Управление электропитанием**.
- 3. Выведите на экран дополнительные планы и выберите Высокая производительность.
- Проблема: при включении компьютера на экране ничего не появляется, компьютер не подает звуковых сигналов при загрузке.

**Примечание:** Если нет уверенности, подавал ли компьютер звуковые сигналы или нет, выключите его, удерживая кнопку питания нажатой в течение не менее четырех секунд. Затем включите компьютер и послушайте снова.

Решение: убедитесь, что:

- Аккумулятор установлен правильно.
- Адаптер электропитания присоединен к компьютеру, а шнур питания включен в исправную электрическую розетку.
- Компьютер включен. (Нажмите кнопку питания еще раз для подтверждения.)
- Установлена подходящая яркость экрана.

Если установлен пароль на включение, нажмите любую клавишу для отображения приглашения к вводу пароля, а затем введите правильный пароль и нажмите клавишу Enter.

Если параметры настроены правильно, а на экране по-прежнему ничего нет, обратитесь в службу сервиса.

• Проблема: при включении компьютера отображается только белый курсор на пустом экране.

**Решение**: если раздел жесткого диска был изменен с помощью программы для работы с разделами диска, информация об этом разделе или главная загрузочная запись может оказаться уничтоженной.

Выполните следующие действия, чтобы попробовать устранить проблему.

- 1. Выключите компьютер и включите его снова.
- 2. Если на экране по-прежнему ничего нет, кроме указателя, выполните приведенные ниже действия.
  - Если использовалась программа для работы с разделами, проверьте с ее помощью раздел на жестком диске и при необходимости восстановите его.
  - Используйте решения для восстановления, чтобы восстановить систему до заводского состояния. Дополнительную информацию см. в разделе Глава 8 «Информация о восстановлении» на странице 97.

Если устранить неисправность не удается, отдайте компьютер в ремонт.

• Проблема: при включенном компьютере экран становится пустым.

**Решение**: возможно, включена программа-заставка либо срабатывает диспетчер питания. Выполните одно из указанных ниже действий.

- Прикоснитесь к манипулятору или сенсорной панели TrackPoint или нажмите любую клавишу для выхода из режима заставки.
- Нажмите кнопку питания для вывода компьютера из режима сна или гибернации.
- Проблема: на экране отсутствует изображение.

Решение: выполните следующие действия:

- 1. Нажмите клавишу переключения режимов отображения 🛒, чтобы включить изображение.
- 2. Если используется адаптер питания или используется аккумулятор и его индикатор

показывает, что аккумулятор не разряжен, нажмите клавишу увеличения яркости , чтобы увеличить яркость экрана.

- 3. Если компьютер находится в режиме сна, нажмите клавишу Fn, чтобы вывести его из этого режима.
- 4. Если неполадка не исчезнет, воспользуйтесь решением, описанным в следующем разделе.
- Проблема: на экране неразборчивое или искаженное изображение.

Решение: убедитесь, что:

- Драйвер дисплея установлен правильно.
- Разрешение и цветовая палитра экрана заданы правильно.

- Правильно задан тип монитора.

Чтобы проверить эти параметры, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните на рабочем столе правой кнопкой мыши и выберите Параметры дисплея → Дисплей.

**Примечание:** Если компьютер не может обнаружить внешний монитор, нажмите **Обнаружить** окне экрана.

- 2. Выберите внешний монитор и установите Разрешение.
- 3. Щелкните Свойства графического адаптера.
- Перейдите на вкладку Монитор. Проверьте информацию о мониторе, чтобы убедиться в правильности его типа. Если информация верна, нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно; в противном случае выполните перечисленные ниже действия.
- 5. Если отображаются более двух типов монитора, выберите вариант Универсальный монитор PnP или Универсальный монитор не PnP.
- Щелкните Свойства. Если будет предложено ввести пароль администратора или подтвердить операцию, сделайте это.
- 7. Откройте вкладку Драйвер.
- 8. Нажмите кнопку Обновить драйвер.
- 9. Выберите Выполнить поиск драйверов на этом компьютере, а затем Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере.
- 10. Снимите флажок Только совместимые устройства.
- 11. Выберите производителя и модель внешнего монитора. Если нужный монитор отсутствует в списке, прекратите установку драйвера и воспользуйтесь драйвером в комплекте с монитором.
- 12. После обновления драйвера нажмите кнопку Закрыть.
- Проблема: на экране отображаются непонятные символы.

**Решение**: убедитесь в правильности установки операционной системы и программы. Если устранить неисправность не удается, отдайте компьютер в ремонт.

• Проблема: при выключении компьютера изображение на экране не исчезает, а сам компьютер не выключается.

**Решение**: чтобы выключить компьютер, нажмите и удерживайте кнопку питания не менее четырех секунд.

• Проблема: каждый раз при включении компьютера на экране появляются слишком яркие или тусклые точки или участки без изображения.

**Решение**: это особенность технологии TFT. Экран компьютера состоит из большого количества тонкопленочных транзисторов (thin-film transistors, или TFT). На экране всегда может не хватать каких-то точек, а некоторые точки будут бесцветными или слишком яркими.

# Проблемы с внешним монитором

• Проблема: отсутствует изображение.

Решение: чтобы восстановить изображение на экране, нажмите клавишу переключения режимов

отображения и выберите требуемый монитор. Если проблема не устранена, выполните указанные ниже действия.

- 1. Подсоедините внешний монитор к другому компьютеру и убедитесь, что он работает.
- 2. Снова подключите внешний монитор к вашему компьютеру.

- 3. Информацию о разрешении и частоте обновления внешнего монитора можно найти в сопроводительной технической документации к монитору.
  - Если разрешение, поддерживаемое внешним монитором, совпадает с разрешением монитора компьютера или превышает это разрешение, выведите изображение одновременно на внешний монитор и на экран компьютера.
  - Если разрешение внешнего монитора меньше разрешения экрана компьютера, выведите изображение только на внешний монитор. (В этом случае при одновременном просмотре изображения на экране компьютера и внешнем мониторе на внешнем мониторе будет наблюдаться отсутствие либо искажение изображения.)
- Проблема: невозможно установить более высокое разрешение, чем задано на внешнем мониторе. Решение: убедитесь в правильности информации о мониторе. При необходимости обновите драйвер монитора.
- Проблема: на экране неразборчивое или искаженное изображение.

Решение: убедитесь, что:

- Информация о мониторе правильная, выбран соответствующий тип монитора. При необходимости обновите драйвер монитора.
- Убедитесь в правильности выбора частоты обновления экрана, выполнив указанные ниже действия.
  - 1. Подключите внешний монитор к соответствующему разъему, а затем к источнику питания.
  - 2. Включите внешний монитор и компьютер.
  - 3. Щелкните на рабочем столе правой кнопкой мыши и выберите Параметры экрана → Экран.

**Примечание:** Если компьютер не может обнаружить внешний монитор, нажмите **Обнаружить** окне экрана.

- 4. Щелкните значок соответствующего монитора (внешний монитор обозначен значком **Монитор-2**).
- 5. Щелкните Свойства графического адаптера.
- 6. Перейдите на вкладку Монитор.
- 7. Выберите требуемую частоту обновления экрана.
- Проблема: на экране отображаются непонятные символы.

**Решение**: убедитесь в правильности процедуры установки операционной системы и программы. Если они установлены и настроены правильно, но проблема все равно не исчезла, обратитесь в сервисную службу внешнего монитора.

• Проблема: функция расширенного рабочего стола не работает.

**Решение**: включите функцию расширенного рабочего стола. См. раздел «Использование внешнего дисплея» на странице 33.

 Проблема: при использовании функции «Расширенный рабочий стол» невозможно установить более высокое разрешение или увеличить частоту обновления экрана для дополнительного монитора.

**Решение**: установите меньшие значения разрешения и цветопередачи основного дисплея. См. раздел «Использование внешнего дисплея» на странице 33.

• Проблема: не работает переключение между мониторами.

**Решение**: если используется функция «Расширенный рабочий стол», отключите ее и измените устройство вывода изображения. Если в этот момент воспроизводится фильм DVD или видеоклип, остановите воспроизведение, закройте программу и затем переключите изображение на другой монитор.
• Проблема: при установке высокого разрешения внешнего монитора изображение смещается.

Решение: иногда при установке высокого значения разрешения, например 1600 x 1200 пикселей, изображение смещается на экране влево или вправо. Чтобы устранить эту проблему, убедитесь в том, что внешний монитор поддерживает заданный режим отображения (разрешение и частоту обновления экрана). Если это не так, задайте режим отображения в соответствии с параметрами монитора. Если заданный режим поддерживается, попытайтесь настроить монитор из собственного меню настроек. Как правило, на внешнем мониторе есть кнопки доступа к меню настроек. Дополнительную информацию см. в документации к монитору.

# Проблемы с воспроизведением звука

• Проблема: некорректное воспроизведение звука формата Wave или MIDI.

Решение: проверьте правильность настройки встроенного аудиоустройства.

- 1. Откройте панель управления и выберите представление в виде категорий.
- 2. Щелкните значок Оборудование и звук.
- 3. Щелкните значок **Диспетчер устройств**. Если будет предложено ввести пароль администратора или подтвердить операцию, сделайте это.
- 4. Дважды щелкните элемент Звуковые, игровые и видеоустройства.
- 5. Убедитесь, что устройство в разделе **Звуковые, игровые и видеоустройства** включено и правильно настроено.
- Проблема: запись, сделанная через микрофонный вход, недостаточно громкая.

**Решение**: убедитесь, что функция усиления микрофона включена и настроена, выполнив следующие действия.

- 1. Откройте панель управления и выберите представление в виде категорий.
- 2. Щелкните значок Оборудование и звук.
- 3. Щелкните Звук.
- 4. Перейдите на вкладку Запись в окне «Звук».
- 5. Выберите Набор микрофонов и нажмите кнопку Свойства.
- 6. Откройте вкладку Уровни и переместите ползунок усиления микрофона, как нужно.
- 7. Нажмите **ОК**.

**Примечание:** Более подробную информацию о настройке громкости звука см. в интерактивной справочной системе Windows.

• Проблема: ползунок регулировки громкости или баланса не двигается.

Решение: ползунок может быть выделен серым цветом. Это означает, что его положение установлено аппаратными средствами и не может быть изменено.

• Проблема: ползунок регулировки громкости меняет свое местоположение при запуске некоторых программ воспроизведения аудио.

**Решение**: изменение положения ползунка настройки громкости при работе некоторых программ допустимо. В таких программах, как правило, предусмотрено самостоятельное изменение настроек в окне микшера громкости. Одной из таких программ является Windows Media Player. Обычно в этих программах предусмотрены органы управления звуком непосредственно из программы.

• Проблема: ползунок регулировки баланса не может полностью заглушить один канал.

**Решение**: данный орган управления предназначен для компенсации незначительных расхождений в балансе не должен полностью заглушать какой-либо из каналов.

• **Проблема**: отсутствует возможность регулировки громкости звука в формате MIDI в окне микшера громкости.

**Решение**: используйте аппаратный регулятор громкости. Это необходимо, поскольку встроенная программа-синтезатор не поддерживает такую регулировку.

• Проблема: звук не выключается полностью даже при установке главного регулятора громкости на минимум.

**Решение**: даже при установке главного регулятора громкости на минимум звук все равно будет слышен. Чтобы полностью выключить звук, в окне главного регулятора громкости щелкните **Отключить динамики/наушники**.

• Проблема: при подключении наушников к компьютеру при включенном воспроизведении пропадает звук в динамике.

**Решение**: в момент подключения наушников поток автоматически перенаправляется на них. Если вы хотите вернуть воспроизведение через динамики, выберите их в качестве устройства по умолчанию. Дополнительную информацию о программе Realtek HD Audio Manager можно найти в соответствующей справочной системе.

• Проблема: отсутствует звук в наушниках или динамиках либо компьютер не может записывать звук.

**Решение**: для переключения между устройствами (например между динамиками и наушниками или между встроенным и внешним микрофоном) выполните следующие действия.

- 1. Откройте панель управления и выберите представление в виде категорий.
- 2. Щелкните значок Оборудование и звук.
- 3. Щелкните значок Звук. Откроется окно звука.
- 4. Откройте вкладку **Воспроизведение**. Выберите нужное устройство (например, динамики) и щелкните **Задать значения по умолчанию**. Динамики будут установлены в качестве устройства по умолчанию и рядом с их значком появится флажок.
- 5. Включите воспроизведение звука при помощи любой программы (например, Windows Media Player). Убедитесь, что теперь звук воспроизводится через динамики.
- 6. Если после этого вы хотите переключить звук на гарнитуру, закройте музыкальный проигрыватель.
- 7. Откройте вкладку Воспроизведение. Выберите Наушники гарнитуры и щелкните Задать значения по умолчанию. Гарнитура будет установлена в качестве устройства по умолчанию и рядом с ее значком появится флажок.
- 8. Включите воспроизведение через музыкальный проигрыватель. Убедитесь, что теперь звук воспроизводится через гарнитуру, подключенную непосредственно к компьютеру.

### Неполадки устройства распознавания отпечатков пальцев

- Проблема: на поверхности прибора имеются грязь, пятна или влага.
  - Решение: аккуратно протрите поверхность сухой, мягкой тканью, не оставляющей ворса.
- Проблема: устройство не считывает или не распознает отпечаток вашего пальца.

**Решение**: если на поверхности прибора имеются грязь, пятна или влага, аккуратно протрите поверхность сухой, мягкой тканью, не оставляющей ворса.

Рекомендации по обслуживанию устройства распознавания отпечатков пальцев см. в разделе «Использование устройства распознавания отпечатков пальцев» на странице 54.

# Проблемы с аккумулятором

• Проблема: в течение стандартного времени зарядки не удается полностью зарядить аккумулятор при выключенном компьютере.

Решение: возможно, аккумулятор слишком сильно разряжен. Выполните указанные ниже действия:

- 1. Выключите компьютер.
- 2. Убедитесь, что полностью разряженный аккумулятор вставлен в компьютер.
- 3. Присоедините к компьютеру адаптер электропитания и дайте аккумулятору зарядиться.

Если у вас есть устройство быстрой зарядки Quick Charger, используйте его для зарядки аккумулятора.

Если аккумулятор не удается полностью зарядить в течение 24 часов, вставьте новый аккумулятор.

• Проблема: компьютер выключается до того, как индикатор заряда показывает, что аккумулятор разряжен.

Решение: разрядите и вновь зарядите аккумулятор.

• Проблема: компьютер работает после того, как индикатор заряда показывает, что аккумулятор разряжен.

Решение: разрядите и вновь зарядите аккумулятор.

• Проблема: период работы при полностью заряженном аккумуляторе слишком мал.

**Решение**: разрядите и вновь зарядите аккумулятор. Если проблема не устранена, используйте новый аккумулятор.

• Проблема: компьютер не работает от полностью заряженного аккумулятора.

**Решение**: возможно, сработало устройство защиты аккумулятора от бросков напряжения. Выключите компьютер на одну минуту, чтобы привести защитное устройство в исходное состояние, а затем снова включите его.

• Проблема: невозможно зарядить аккумулятор.

**Решение**: аккумулятор невозможно зарядить, если его температура слишком высока. Если аккумулятор горячий на ощупь, извлеките его из компьютера и дайте остыть до комнатной температуры. После того, как аккумулятор остынет, установите его на место и поставьте на зарядку. Если и после этого аккумулятор не заряжается, обратитесь в службу сервиса.

# Проблема с адаптером питания от сети переменного тока

**Проблема**: в области уведомлений Windows не отображается значок адаптера питания, в то время как адаптер подключен к компьютеру и к электросети. Кроме того, не горит индикатор питания.

Решение: выполните следующие действия:

- 1. Убедитесь, что адаптер питания подключен правильно. Инструкции по подключению адаптера питания см. в разделе «Использование адаптера питания» на странице 23.
- 2. Если адаптер питания подключен правильно, выключите компьютер, отсоедините адаптер питания и извлеките съемный аккумулятор.
- 3. Поставьте аккумулятор на место, снова подключите адаптер питания и включите компьютер.
- 4. Если значок адаптера питания не появился в области уведомлений Windows, отдайте адаптер питания и компьютер в ремонт.

# Проблемы с электропитанием

#### Распечатайте эти инструкции и сохраните их для использования в будущем.

• Проблема: на мой компьютер совсем не подается питание.

Решение: выполните следующие проверки.

- 1. Проверьте кнопку питания. Когда компьютер включен, кнопка питания подсвечивается.
- 2. Проверьте все контакты шнура электропитания. Отсоедините все разветвители и стабилизаторы и подключите адаптер питания непосредственно к розетке.
- 3. Проверьте адаптер питания. Убедитесь в отсутствии физических повреждений и в том, что кабель питания надежно подсоединен к блоку питания и к компьютеру.
- 4. Проверьте работоспособность источника питания, подключив к розетке другое устройство.
- Проблема: мой компьютер не работает от аккумулятора.

Решение: выполните следующие проверки.

- 1. Извлеките и снова установите съемный аккумулятор, чтобы убедиться в правильности его подключения.
- 2. Если в аккумуляторе кончился заряд, подсоедините адаптер питания, чтобы зарядить его.
- 3. Если аккумулятор заряжен, но компьютер не включается, замените аккумулятор на новый.
- Проблема: система не реагирует, а выключить компьютер не удается.

**Решение**: для того чтобы выключить компьютер, нажмите и удерживайте кнопку включения питания не менее четырех секунд. Если компьютер так и не выключается, отключите адаптер питания и извлеките аккумулятор.

### Проблема с кнопками включения питания

Проблема: система не реагирует, а выключить компьютер не удается.

Решение: для того чтобы выключить компьютер, нажмите и удерживайте кнопку включения питания не менее четырех секунд. Если компьютер по-прежнему не реагирует, отсоедините от него адаптер питания и перезагрузите компьютер, вставив в отверстие для аварийной перезагрузки конец распрямленной бумажной скрепки. Информацию о расположении отверстия для аварийной перезагрузки см. в разделе «Вид снизу» на странице 6.

# Неполадки при загрузке

#### Распечатайте эти инструкции и сохраните их для использования в будущем.

• Проблема: перед загрузкой операционной системы появляется сообщение об ошибке.

**Решение:** по результатам самотестирования при загрузке (POST) выполните корректирующие действия, описанные в разделе сообщения об ошибках.

• **Проблема**: сообщение об ошибке выводится после завершения POST, во время загрузки настроек рабочего стола.

**Решение**: найдите решения проблемы, указав сообщение об ошибке в поиске на следующих на веб-сайтах:

- https://support.lenovo.com
- <u>https://support.microsoft.com/</u>

# Проблемы режима сна и гибернации

• Проблема: компьютер неожиданно входит в режим сна.

**Решение**: если микропроцессор перегревается, то компьютер автоматически переходит в режим ожидания, чтобы дать микропроцессору остыть и защитить процессор и другие внутренние узлы. Проверьте параметры режима сна.

• Проблема: компьютер переходит в режим сна сразу после окончания самодиагностики при включении.

Решение: убедитесь, что:

- Аккумулятор заряжен.
- Рабочая температура не выходит за допустимые границы. См. раздел «Условия эксплуатации» на странице 11.

Если устранить неисправность не удается, отдайте компьютер в ремонт.

• **Проблема**: отображается сообщение о том, что аккумулятор разряжен, после чего компьютер немедленно выключается.

**Решение**: уровень зарядки аккумулятора снизился до критического. Включите адаптер электропитания в розетку, а затем подключите его к компьютеру. Или же замените аккумулятор на полностью заряженный.

• **Проблема**: изображение на экране отсутствует после нажатия клавиши Fn для выхода из режима сна.

**Решение**: проверьте, не был ли внешний монитор отсоединен или выключен, пока компьютер находился в режиме сна. Если вы отсоединили или выключили монитор, подсоедините или включите его перед тем, как вывести компьютер из режима сна. Если компьютер выводится из спящего режима с неподключенным или выключенным внешним монитором, а на дисплее

компьютера нет изображения, нажмите клавишу переключения режимов отображения 🗮, чтобы включить дисплей компьютера.

• **Проблема**: компьютер не выходит из режима сна либо индикатор состояния системы медленно мигает, а компьютер не работает.

Решение: если компьютер не выходит из режима сна, то, возможно, он вошел в режим сна или гибернации из-за разрядки аккумулятора. Проверьте индикатор состояния системы.

- Если индикатор состояния системы медленно мигает, компьютер находится в режиме сна. Подсоедините к компьютеру адаптер электропитания, а затем нажмите Fn.
- Если индикатор состояния системы выключен, компьютер выключен или находится в режиме гибернации. Подсоедините к компьютеру адаптер электропитания, а затем нажмите кнопку включения для продолжения работы.

Если компьютер по-прежнему находится в режиме сна, то, возможно, система не отвечает и выключить компьютер не удается. В этом случае необходимо перезагрузить компьютер. Если вы не сохранили данные, они могут быть потеряны. Чтобы выключить компьютер, держите кнопку включения нажатой в течение четырех секунд или более. Если система по-прежнему не выключается, отключите адаптер электропитания и извлеките аккумулятор.

• Проблема: компьютер не переходит в режим сна или гибернации.

Решение: проверьте, не задан ли какой-либо параметр, запрещающий переход компьютера в режим сна или гибернации.

Если компьютер пытается войти в режим ожидания, но запрос отклоняется, устройство, подключенное к порту USB, может быть отключено. Если это происходит, попробуйте в принудительном режиме отключить и затем снова подключить устройство USB.

• Проблема: в спящем режиме наблюдается небольшое падение уровня заряда аккумулятора.

**Решение**: если включена функция пробуждения, компьютер потребляет небольшое количество энергии. Это не является дефектом. Дополнительную информацию см. в разделе «Режимы энергосбережения» на странице 25.

# Проблемы с жестким диском

• Проблема: жесткий диск время от времени начинает дребезжать.

Решение: дребезжащий звук может быть слышен в следующих случаях:

- Жесткий диск начинает или завершает процедуру доступа к данным
- При ношении жесткого диска
- При ношении компьютера

Это особенность работы жесткого диска, а не неполадка.

• Проблема: жесткий диск не работает.

**Решение**: откройте меню **Startup** программы ThinkPad Setup и убедитесь в том, что жесткий диск указан в списке **Boot priority order**. Если жесткий диск находится в списке **Excluded from boot order**, это означает, что он отключен. Выделите его в списке и нажмите Shift+1, чтобы переместить обратно в список **Boot priority order**.

• Проблема: после установки пароля на доступ к жесткому диску этот жесткий диск был установлен на другой компьютер, на котором невозможно разблокировать пароль на доступ к жесткому диску.

**Решение**: ваш компьютер поддерживает усовершенствованный алгоритм шифрования паролей. Более старые компьютеры могут не поддерживать эту функцию защиты.

#### Проблема с твердотельными накопителями

**Проблема**: при сжатии файлов и папок с помощью функции сжатия данных OC Windows и последующей их распаковке запись и чтение файлов и папок выполняется слишком медленно.

**Решение**: для ускорения доступа к данным используйте средство дефрагментации диска ОС Windows.

# Проблемы с программным обеспечением

Проблема: программа работает неправильно.

Решение: убедитесь в том, что проблема вызвана не самой программой.

Убедитесь, что компьютер соответствует требованиям к минимальному объему свободной памяти, который необходим для работы программы. См. инструкции в комплекте с программой.

Убедитесь, что:

- Программа рассчитана на работу в этой операционной системе.
- Другие программы работают правильно на этом компьютере.
- Необходимые драйверы устройств установлены.
- Программа работает на другом компьютере.

Если сообщение об ошибке выдается во время работы программы, воспользуйтесь инструкциями, которые поставляются в комплекте с программой, или ее справочной системой.

Если не удалось добиться правильной работы программы, обратитесь к продавцу или представителю службы поддержки за помощью.

# Проблема с USB

Проблема: устройство, подключенное к разъему USB, не работает.

Решение: убедитесь, что USB-порт включен в программе ThinkPad Setup. Откройте окно «Диспетчер устройств». Убедитесь, что для устройства USB заданы надлежащие настройки, правильно назначены ресурсы компьютера и установлен необходимый драйвер. Чтобы открыть окно диспетчера устройств, откройте панель управления и убедитесь, что включен просмотр по категориям, и нажмите Оборудование и звук → Диспетчер устройств. Если будет предложено ввести пароль администратора или подтвердить операцию, сделайте это.

Обратитесь к разделу «Диагностика неполадок» на странице 77 и запустите диагностический тест разъема USB.

# Проблема с док-станцией

Проблема: компьютер не запускается при включении и не отвечает на попытки возобновить его работу.

Решение: убедитесь, что:

- Адаптер питания подсоединен к док-станции.
- Компьютер надежно подсоединен к док-станции.

# Глава 8. Информация о восстановлении

В этой главе приведена информация о решениях восстановления для операционной системы Windows 10.

# Переустановка компьютера

Если компьютер не функционирует должным образом, его, возможно, придется вернуть в исходное состояние. В процессе восстановления исходного состояния вы можете выбрать возможность сохранения или удаления своих файлов, а затем переустановить операционную систему Windows.

Чтобы переустановить компьютер, выполните следующие действия.

**Примечание:** Элементы графического интерфейса пользователя могут быть изменены без уведомления.

- 1. Откройте меню «Пуск» и выберите Параметры → Обновление и безопасность → Восстановление.
- 2. В разделе Вернуть компьютер в исходное состояние щелкните Начало работы.
- 3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы вернуть компьютер в исходное состояние.

### Использование расширенных параметров запуска

Особые варианты загрузки позволяют делать следующее:

- Изменять параметры микропрограммы компьютера.
- Изменять параметры загрузки операционной системы Windows.
- Запускать компьютер с внешнего устройства
- Восстанавливать операционную систему Windows из образа системы

Чтобы использовать расширенные параметры запуска, выполните следующие действия.

**Примечание:** Элементы графического интерфейса пользователя могут быть изменены без уведомления.

- 1. Откройте меню «Пуск» и выберите Параметры → Обновление и безопасность → Восстановление.
- 2. В разделе Особые варианты загрузки щелкните Перезагрузить сейчас → Диагностика → Дополнительные параметры.
- 3. Выберите требуемый вариант загрузки и следуйте инструкциям на экране.

# Восстановление операционной системы, если Windows 10 не загружается

Среда восстановления Windows на компьютере способна работать независимо от операционной системы Windows 10. Это позволяет переустановить или восстановить операционную систему, даже если операционная система Windows 10 не загружается.

После двух последовательных неудачных попыток загрузки среда восстановления Windows запускается автоматически. После этого можно выбрать параметры восстановления и переустановки, следуя инструкциям на экране.

**Примечание:** Убедитесь, что компьютер подключен к сети переменного тока в ходе всей процедуры восстановления.

### Создание и использование USB-накопителя восстановления

В качестве резервной копии программ восстановления Windows можно создать USB-накопитель восстановления. Имея такой накопитель, можно определять причины неполадок и устранять их, даже если предустановленные программы восстановления Windows повреждены.

Рекомендуется как можно скорее создать USB-накопитель восстановления. Если USB-накопитель для восстановления системы не был создан, обратитесь в центр поддержки клиентов Lenovo и приобретите такой накопитель в компании Lenovo. Узнать номера телефонов службы поддержки Lenovo в вашей стране или регионе можно на следующей странице:

#### https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist

#### Создание USB-накопителя восстановления

Для создания USB-накопителя для восстановления необходим USB-накопитель емкостью не менее 16 ГБ. Фактически требуемая емкость USB-накопителя зависит от размера образа восстановления.

**Внимание:** Все данные, хранящиеся на USB-накопителе, в процессе создания будут удалены. Во избежание потери данных создайте резервную копию всех данных, которые необходимо сохранить.

Чтобы создать USB-накопитель восстановления, выполните указанные ниже действия:

**Примечание:** Проследите, чтобы компьютер был подключен к сети переменного тока в ходе выполнения описанной ниже процедуры.

- 1. Подключите подходящий USB-накопитель (емкостью не менее 16 ГБ) к компьютеру.
- 2. Введите восстановление в поле поиска на панели задач. Затем щелкните Создание диска восстановления.
- 3. Щелкните **Да** в окне контроля учетных записей пользователей, чтобы разрешить запуск программы Recovery Media Creator.
- 4. Следуйте инструкциям в окне «Диск восстановления» для создания USB-накопителя для восстановления.

#### Использование USB-накопителя восстановления

Если запустить компьютер не удается, изучите соответствующую информацию в разделе «Устранение неполадок» на странице 78 и попытайтесь устранить проблему самостоятельно. Если компьютер по-прежнему не запускается, используйте USB-накопитель восстановления, чтобы восстановить нормальную работу компьютера.

Чтобы использовать USB-накопитель восстановления, выполните указанные ниже действия:

**Примечание:** Проследите, чтобы компьютер был подключен к сети переменного тока в ходе выполнения описанной ниже процедуры.

- 1. Подключите USB-накопитель восстановления к компьютеру.
- 2. Включите или перезагрузите компьютер. Перед началом загрузки операционной системы Windows несколько раз нажмите клавишу F12. Откроется окно меню «Boot».
- 3. Выберите USB-накопитель восстановления в качестве загрузочного устройства.
- 4. Выберите предпочитаемую раскладку клавиатуры.
- 5. Щелкните Диагностика для отображения дополнительных решений по восстановлению.

6. Выберите решение восстановления, подходящее в вашей ситуации. Следуйте инструкциям на экране для выполнения процедуры восстановления.

# Глава 9. Замена устройств

В этой главе содержатся инструкции по установке и замене аппаратных компонентов компьютера.

#### Узлы, подлежащие замене силами пользователя

Узлы, подлежащие замене силами заказчика (Customer Replaceable Units — CRU), представляют собой компоненты, которые пользователь может модернизировать или заменить самостоятельно. В компьютерах ThinkPad содержатся узлы CRU указанных ниже типов.

- Узлы CRU самообслуживания. Это компоненты, которые могут легко устанавливаться и заменяться самими пользователями или квалифицированными специалистами по обслуживанию за дополнительную плату.
- Узлы CRU с дополнительным обслуживанием. Это компоненты, которые могут устанавливаться и заменяться пользователями с высоким уровнем квалификации. Квалифицированные специалисты по обслуживанию также могут предоставлять услугу установки и замены компонентов в соответствии с типом гарантии, предусмотренной для компьютера клиента.

Если вы собираетесь установить какой-либо узел CRU, Lenovo поставит его вам. Информация о CRU и инструкции по замене поставляются вместе с вашим продуктом; кроме того, их всегда можно запросить в Lenovo. Компания Lenovo может потребовать вернуть дефектный компонент, который подлежит замене на CRU. Если узел необходимо вернуть, то: 1) вместе с запасным CRU предоставляются инструкции по возврату, оплаченная транспортная этикетка и контейнер; 2) если дефектный узел CRU не будет возвращен в сервисный центр Lenovo в течение тридцати (30) дней после получения пользователем узла, предоставленного ему для замены, сервисный центр может выставить пользователю счет за этот узел. Подробные сведения см. в документации по ограниченной гарантии Lenovo по адресу <u>https://www.lenovo.com/warranty/llw\_02</u>.

Сведения об узлах CRU вашего компьютера приведены в списке ниже.

#### CRU самообслуживания

- Адаптер электропитания и шнур питания
- Узел крышки корпуса
- Твердотельный диск М.2
- Лоток для карты Nano-SIM
- Карта беспроводной глобальной сети

#### CRU с дополнительным обслуживанием

• Карта беспроводной локальной сети

**Примечание:** Карта беспроводной локальной сети в компьютере установлена компанией Lenovo. Ее запрещается извлекать и заменять другим модулем беспроводной связи. Если устройство требуется заменить из-за каких-либо проблем в течение гарантийного периода, ремонт должен быть произведен авторизованным сервисным центром Lenovo.

#### Меры защиты от разрядов статического электричества

Статический разряд вполне безобиден для вас, но может привести к серьезному повреждению компонентов компьютера и дополнительных аппаратных средств. Неправильная работа с компонентами, чувствительными к статическому электричеству, может повредить компоненты. При

распаковке дополнительного устройства или узла, подлежащего замене силами пользователя (CRU), не вскрывайте антистатическую упаковку компонента до тех пор, пока в инструкциях не будет предложено его установить.

Если вы работаете с дополнительными устройствами или с CRU либо выполняете какие-либо операции внутри компьютера, принимайте приводимые ниже меры предосторожности, чтобы избежать повреждений, вызываемых статическим электричеством:

- Постарайтесь меньше двигаться. При движении вокруг вас образуется поле статического электричества.
- Обращайтесь с компонентами осторожно. Контроллеры, модули памяти и другие печатные платы можно брать только за боковые грани. Ни в коем случае не прикасайтесь к открытым печатным схемам.
- Не позволяйте никому прикасаться к компонентам.
- При установке дополнительных устройств и CRU, чувствительных к статическому электричеству, выполните следующие действия, чтобы уменьшить вероятность статического разряда в упаковке и на теле:
  - Обеспечьте контакт между антистатической упаковкой, в которой находится деталь, и любой неокрашенной металлической поверхностью в течение не менее двух секунд.
  - Приложите антистатическую упаковку с новым компонентом к любой другой неокрашенной части компьютера не менее чем на две секунды.
- По возможности старайтесь стразу же установить в компьютер компонент, извлеченный из антистатической упаковки. Если это невозможно, расстелите на ровной гладкой поверхности антистатическую пленку, в которую был упакован компонент, и положите его на эту пленку.
- Не кладите запасные части на корпус компьютера или другие металлические поверхности.

# Отключение встроенного аккумулятора

Перед заменой любого узла CRU сначала выключите функцию быстрого запуска и только потом отключите встроенный аккумулятор.

Чтобы отключить функцию «Быстрый запуск», выполните следующие действия:

- 1. Откройте панель управления и измените ее представление, выбрав вместо категорий крупные или мелкие значки.
- 2. Щелкните Электропитание, а затем Действия кнопок питания на левой панели.
- 3. В верхней части экрана щелкните Изменение параметров, которые сейчас недоступны.
- 4. В случае появления подсказки функции контроля учетных записей пользователей нажмите Да.
- 5. Снимите флажок Включить быстрый запуск и нажмите Сохранить изменения.

Чтобы отключить встроенный аккумулятор, выполните следующие действия:

- 1. Перезагрузите компьютер. При появлении экрана с логотипом сразу же нажмите клавишу F1, чтобы войти в программу ThinkPad Setup.
- 2. Выберите **Config**  $\rightarrow$  **Power**. Откроется подменю **Power**.
- 3. Выберите Disable built-in battery и нажмите клавишу Enter.
- 4. В окне Setup Confirmation выберите **Yes**. Встроенный аккумулятор отключается, а компьютер выключается автоматически. Дайте компьютеру охладиться в течение трех—пяти минут.

# Замена карты nano SIM

Перед началом работы прочитайте раздел «Важная информация по технике безопасности» на странице v и распечатайте представленные ниже инструкции.

Карта nano SIM — это небольшая пластиковая карта с интегральной микросхемой на одной из ее сторон.

Если компьютер поддерживает беспроводное подключение к глобальной сети, для установления соединений такой сети может потребоваться карта nano SIM. В зависимости от модели может потребоваться приобрести карту nano SIM или такая карта может быть предварительно установлена на компьютере. В некоторых странах и регионах карта nano SIM может входить в комплект поставки компьютера.

**Внимание:** При установке и извлечении карты nano SIM не прикасайтесь к ее металлическим контактам.

Чтобы заменить карту nano SIM, выполните указанные ниже действия.

- 1. Убедитесь, что компьютер выключен, и отсоедините от него шнур электропитания и все остальные кабели.
- 2. закройте дисплей компьютера и найдите лоток для карты nano SIM на задней панели компьютера.
- 3. Выполните указанные ниже действия:
  - а. Вставьте в отверстие лотка для карты nano-SIM 🖬 конец распрямленной канцелярской скрепки. Край лотка извлекается. Выдвиньте лоток из компьютера 🛛.
  - b. Осторожно вытащите карту nano SIM из лотка 3.
  - с. Правильно сориентируйте новую карту nano SIM и установите ее в лоток и.
  - d. Вставьте лоток в гнездо для карты nano SIM 5.

#### осторожно:

Будьте внимательны, чтобы не вставить лоток с картой nano-SIM в гнездо для карты microSD. В противном случае можно повредить гнездо для карты microSD. Прежде чем вставлять лоток убедитесь, что найдено нужное гнездо для карты.



4. Подсоедините к компьютеру адаптер питания переменного тока и все кабели.

# Замена карты microSD

Перед началом работы прочитайте раздел «Важная информация по технике безопасности» на странице v и распечатайте представленные ниже инструкции.

Компьютер оснащен устройством считывания карт microSD. Поддерживаемые типы карт указаны ниже.

**Примечание:** Компьютер не поддерживает защиту содержимого на носителе с возможностью записи (CPRM) для карты SD.

- Карта MultiMediaCard (MMC)
- Kapta Secure Digital (SD)
- Kapta Secure Digital High-Capacity (SDHC)
- Kapta Secure Digital eXtended-Capacity (SDXC)

Внимание: При передаче данных не переводите компьютер в спящий режим или режим гибернации до завершения передачи; в противном случае возможно повреждение данных.

Чтобы заменить карту microSD, выполните следующие действия:

- 1. Убедитесь, что компьютер выключен, и отсоедините от него шнур электропитания и все остальные кабели.
- 2. Закройте дисплей компьютера и переверните компьютер.
- 3. Найдите лоток для карты micro SIM на задней стороне компьютера.
- 4. Выполните указанные ниже действия:
  - а. Вставьте в отверстие лотка для карты micro SIM 🖬 конец распрямленной скрепки для бумаг. Край лотка извлекается. Выдвиньте лоток из компьютера 🖻.
  - b. Осторожно нажмите на карту microSD, чтобы выдвинуть ее в, а затем извлеките ее из гнезда ₄.
  - с. Убедитесь в том, что металлические контакты новой карты microSD направлены вниз. Затем полностью вставьте карту в гнездо для карты microSD до щелчка **Б**.
  - d. Вставьте лоток для карты micro SIM в предназначенное для нее гнездо 13.



5. Переверните компьютер. Подсоедините к компьютеру адаптер питания переменного тока и все кабели.

# Замена узла крышки корпуса

Перед началом работы прочитайте раздел «Важная информация по технике безопасности» на странице v и распечатайте представленные ниже инструкции.

**Примечание:** В зависимости от модели компьютер может выглядеть несколько иначе, чем на рисунках в этом разделе.

Чтобы заменить узел крышки корпуса, выполните следующие действия.

- 1. Отключите встроенный аккумулятор. См. раздел «Отключение встроенного аккумулятора» на странице 102.
- 2. Убедитесь, что компьютер выключен, и отсоедините от него шнур электропитания и все остальные кабели.
- 3. Закройте дисплей компьютера и переверните компьютер.
- 4. Ослабьте винты 🛙 и снимите узел крышки корпуса 🖬.



5. Установите новый узел крышки корпуса **П**. Нажмите на узел крышки корпуса с левой и правой сторон, как показано на рисунке **П**, и затяните винты в алфавитном порядке (от а до е) **В**.



6. Переверните компьютер. Подсоедините к компьютеру адаптер питания переменного тока и все кабели.

### Замена карты беспроводной глобальной сети WAN

Следующая информация касается только моделей компьютеров с модулями, устанавливаемыми пользователем. Необходимо использовать только разрешенный компанией Lenovo модуль беспроводной связи, специально тестированный для данной модели компьютера. В противном случае при включении компьютера появится последовательность звуковых сигналов с кодом ошибки.

Перед началом работы прочитайте раздел «Важная информация по технике безопасности» на странице v и распечатайте представленные ниже инструкции.

Чтобы заменить карту беспроводной глобальной сети, выполните следующие действия:

- 1. Отключите встроенный аккумулятор. См. раздел «Отключение встроенного аккумулятора» на странице 102.
- 2. Убедитесь, что компьютер выключен, и отсоедините от него шнур электропитания и все остальные кабели.
- 3. Закройте дисплей компьютера и переверните компьютер.
- 4. Снимите узел крышки корпуса. См. раздел «Замена узла крышки корпуса» на странице 105.
- 5. Извлеките карту беспроводной сети WAN, выполнив следующие действия.
  - a. Если в комплект поставки новой карты беспроводной глобальной сети входит инструмент для отсоединения кабелей, используйте его для отсоединения кабелей от карты. В противном случае, удерживая разъем кабеля пальцами, аккуратно отсоедините кабели от карты **П**.
  - b. Выверните винт 🖪. Карта беспроводной глобальной сети повернется вертикально.
  - с. Аккуратно извлеките карту беспроводной сети WAN из гнезда В.



- 6. Установите новую карту беспроводной сети WAN, выполнив следующие действия.
  - а. Совместите контактный край новой карты беспроводной глобальной сети с ключом в гнезде. Затем осторожно вставьте карту в гнездо под углом около 20 градусов **п**.
  - b. Поверните карту беспроводной глобальной сети в направлении вниз 21.
  - с. Заверните винт, чтобы закрепить карту беспроводной глобальной сети в.
  - d. Подключите кабели к карте беспроводной сети WAN п. Красный кабель должен быть подключен к главному разъему карты, а синий к вспомогательному разъему.



- 7. Установите узел крышки корпуса на место.
- 8. Переверните компьютер. Подсоедините к компьютеру адаптер питания переменного тока и все кабели.

# Замена твердотельного диска М.2

Перед началом работы прочитайте раздел «Важная информация по технике безопасности» на странице v и распечатайте представленные ниже инструкции.

**Внимание:** Твердотельный диск М.2 — чувствительное устройство. Неправильное обращение с ним может вызвать его повреждение и полную потерю данных.

При обращении с твердотельным диском М.2 соблюдайте следующие рекомендации:

- Заменяйте твердотельный диск М.2 только в случае его ремонта или обновления системы. Твердотельные диски М.2 не предназначены для частой замены или переустановки.
- Перед заменой твердотельного диска М.2 создайте резервную копию всех данных, которые необходимо сохранить.
- Не нажимайте на твердотельный диск М.2.
- Не прикасайтесь к контактам твердотельного диска М.2. В противном случае возможно повреждение твердотельного диска М.2.
- Не роняйте твердотельный диск М.2 и оберегайте его от ударов. Кладите твердотельный диск М.2 на материалы, поглощающие толчки, например на мягкую ткань.

Для замены твердотельного диска М.2 выполните указанные ниже действия.

- 1. Отключите встроенный аккумулятор. См. раздел «Отключение встроенного аккумулятора» на странице 102.
- 2. Убедитесь, что компьютер выключен, и отсоедините от него шнур электропитания и все остальные кабели.
- 3. Закройте дисплей компьютера и переверните компьютер.
- 4. Снимите узел крышки корпуса. См. раздел «Замена узла крышки корпуса» на странице 105.
- 5. Отверните винт, которым крепится твердотельный диск М.2 🖬. Затем извлеките диск из гнезда 🖬.



6. Установите новый твердотельный диск М.2, выполнив указанные ниже действия.

- а. Совместите контактный край нового твердотельного диска М.2 с ключом в гнезде. Затем осторожно вставьте диск в гнездо под углом около 20 градусов **п**.
- b. Поверните твердотельный диск М.2 в направлении вниз **2**.
- с. Закрепите твердотельный диск М.2 винтом В.



- 7. Установите узел крышки корпуса на место.
- 8. Переверните компьютер. Подсоедините к компьютеру адаптер питания переменного тока и все кабели.

# Глава 10. Получение технической поддержки

В этой главе содержится информация о порядке получения поддержки и технической помощи от компании Lenovo.

# Перед тем как связаться с Lenovo

Часто неполадки компьютера можно устранить самостоятельно, изучив описание ошибок, запустив программу диагностики либо посетив веб-сайт службы поддержки Lenovo.

#### Регистрация компьютера

Зарегистрируйте свой компьютер в компании Lenovo. Дополнительную информацию см. в разделе «Регистрация компьютера» на странице 15.

#### Загрузка системных обновлений

Загрузка обновлений программного обеспечения поможет устранить некоторые проблемы, связанные с компьютером.

Чтобы загрузить обновленное программное обеспечение, откройте следующую страницу и следуйте инструкциям на экране:

#### https://support.lenovo.com

#### Информация, необходимая для получения технической поддержки

Перед тем как обратиться к представителю Lenovo, запишите приведенные ниже сведения о своем компьютере.

#### Запись сведений о признаках неисправности

Перед тем как обратиться за технической поддержкой, ответьте на следующие вопросы. Это позволит получить помощь в кратчайшие возможные сроки.

- В чем заключается проблема? Проблема проявляется постоянно или периодически?
- Выдается ли сообщение об ошибке? Каков код ошибки, если таковой имеется?
- Какая операционная система установлена на вашем компьютере? Какая версия?
- Какие приложения работали в момент возникновения проблемы?
- Можно ли воспроизвести проблему? Если да, то каким образом?

#### Запись системных данных

Табличка с серийным номером находится на нижней поверхности компьютера. Запишите тип компьютера и его серийный номер.

- Каково наименование вашего продукта Lenovo?
- Каков тип компьютера?
- Каков его серийный номер?

# Получение консультаций и услуг

Lenovo предлагает большое количество возможностей для получения консультаций, услуг, технической помощи или дополнительной информации о продуктах Lenovo.

Информация о компьютере и установленном на нем программном обеспечении (если таковое имеется) содержится в сопроводительной документации к компьютеру или на веб-сайте поддержки Lenovo <u>https://support.lenovo.com</u>. Эта документация представляет собой печатные и электронные книги, файлы README и файлы справки.

Новейшим источником обновлений для продуктов Windows являются пакеты обновления Microsoft Service Packs. Электронные книги можно загрузить из Интернета (при этом может взиматься плата за coeдинение) либо получить на диске. Более подробные сведения и ссылки см. по адресу <u>https://</u> <u>www.microsoft.com</u>. Компания Lenovo предлагает оперативную техническую поддержку процесса установки пакетов обновления для продуктов Microsoft Windows, заранее установленных компанией Lenovo, а также ответы на вопросы, связанные с обновлениями. Для получения более подробной информации обратитесь в центр поддержки клиентов.

# Веб-сайт поддержки Lenovo

Информацию о технической поддержке можно получить на веб-сайте поддержки Lenovo по адресу <u>https://support.lenovo.com</u>.

На этом веб-сайте предоставляются самые последние сведения о поддержке по следующим темам:

- Драйверы и программное обеспечение
- Решения для диагностики
- Гарантия на продукцию и обслуживание
- Сведения о продукции и компонентах
- Руководства и инструкции для пользователей
- База знаний и часто задаваемые вопросы

# Как обратиться в центр поддержки клиентов Lenovo

Если вы пытались исправить неполадку самостоятельно, но сделать этого не удалось, то в течение гарантийного периода можно позвонить в центр поддержки клиентов. В течение гарантийного срока предоставляются следующие услуги:

- Выявление неполадок квалифицированные сотрудники помогут вам определить, связана ли неполадка с аппаратными средствами, и решить, что следует предпринять для ее устранения.
- Ремонт аппаратных средств если будет установлено, что неполадка связана с аппаратными средствами, на которые предоставляется гарантия, квалифицированные специалисты обеспечат обслуживание соответствующего уровня.
- Технологические изменения иногда после продажи продукта бывает необходимо внести в него изменения. Компания Lenovo или уполномоченный распространитель продукции Lenovo внесут необходимые технологические изменения (Engineering Changes, или EC), относящиеся к приобретенным вами аппаратным средствам.

Гарантия не распространяется на:

- Замену или использование частей, произведенных не или не для Lenovo, или частей, не находящихся на гарантии
- Выявление причин неполадок в программных средствах
- Конфигурирование UEFI BIOS в процессе установки или обновления
- Изменение, модификация и обновление драйверов устройств
- Установка и обслуживание сетевых операционных систем (NOS)
- Установка и обслуживание программ

Условия ограниченной гарантии Lenovo для данного продукта Lenovo можно найти в разделе «Информация о гарантии» документа *Руководство по технике безопасности и гарантии*, входящего в комплект поставки компьютера.

По возможности, при обращении в центр поддержки находитесь рядом с компьютером. Прежде чем звонить, обязательно загрузите самые последние драйверы и системные обновления, проведите диагностику и запишите всю информацию. Обращаясь за технической поддержкой, имейте под рукой указанную ниже информацию:

- Тип и модель компьютера
- Серийные номера компьютера, монитора и прочих компонентов, а также свидетельство о законности их приобретения
- Описание неполадки
- Точный текст всех полученных сообщений об ошибках
- Данные о конфигурации аппаратных и программных средств

#### Телефоны

Список телефонов службы поддержки Lenovo в вашей стране или регионе можно найти по адресу <u>https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist</u> или в документе *Руководство по технике безопасности и гарантии*, входящем в комплект поставки компьютера.

**Примечание:** Номера телефонов могут быть изменены без уведомления. Текущая информация о номерах телефонов доступна по адресу <u>https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist</u>. Если телефон для вашей страны или региона не указан, обратитесь к распространителю продукции или торговому представителю Lenovo.

# Приобретение дополнительных услуг

В течение гарантийного периода и после его завершения пользователи могут получать дополнительные услуги. Перечень и наименование услуг могут быть разными в разных странах и регионах.

Дополнительные сведения об этих услугах можно найти по адресу https://www.lenovo.com/accessories.

# Приложение А. Дополнительная информация по операционной системе Ubuntu

В некоторых странах и регионах компания Lenovo предлагает клиентам возможность заказа компьютеров с предустановленной операционной системой Ubuntu<sup>®</sup>.

Если на компьютере установлена операционная система Ubuntu, прежде чем начать пользоваться компьютером, прочитайте представленную ниже информацию. Игнорируйте в данной документации любые сведения, касающиеся обычных, служебных программ и предустановленных приложений Lenovo на базе Windows.

#### Просмотр ограниченной гарантии Lenovo

На данный продукт распространяется действие ограниченной гарантии Lenovo версии L505-0010-02 08/2011. Просмотреть условия ограниченной гарантии Lenovo на нескольких языках можно на указанном ниже веб-сайте. Ознакомьтесь с условиями ограниченной гарантии Lenovo по следующему адресу:

#### https://www.lenovo.com/warranty/llw\_02

Условия ограниченной гарантии Lenovo есть также на компьютере. Чтобы просмотреть эти условия, перейдите в следующий каталог:

#### /usr/share/doc/lenovo-doc

Если вам не удается просмотреть ограниченную гарантию Lenovo на веб-сайте или на компьютере, обратитесь в местное представительство Lenovo или к торговцу продукцией Lenovo за бесплатной печатной версией гарантии.

#### Получение доступа к справочной системе Ubuntu

В справочной системе Ubuntu содержится информация об использовании операционной системы Ubuntu. Для получения доступа к справочной системе из Unity переместите указатель на панель запуска и щелкните значок **Справка**. Если на панели запуска найти значок **Справка** не удается, щелкните значок **Поиск** и введите «Справка», чтобы найти ее.

Дополнительные сведения по операционной системе Ubuntu см. по следующему адресу:

#### https://www.ubuntu.com

#### Получение поддержки

Если вам нужны консультации, обслуживание, техническая поддержка или дополнительная информация по операционной системе Ubuntu или другим приложениям, обратитесь к поставщику операционной системы Ubuntu или поставщику приложения. Если вам требуются обслуживание и поддержка аппаратных компонентов, входящих в комплект поставки компьютера, обратитесь в компанию Lenovo. Дополнительные сведения о том, как обратиться в компанию Lenovo, см. в руководстве пользователя и руководстве по технике безопасности и гарантии.

Последние версии руководства пользователя и руководства по технике безопасности и гарантии можно найти по следующему адресу:

https://support.lenovo.com

# Приложение В. Предупреждение

В этой главе содержится нормативная информация и сведения о соответствии продуктов Lenovo.

### Информация, относящаяся к сертификации

Название продукта: ThinkPad X1 Carbon

Идентификатор соответствия: ТР00086В

Типы компьютеров: 20KG и 20KH

Актуальную информацию о соответствии можно найти по следующему адресу:

https://www.lenovo.com/compliance

# Этикетки с нормативной информацией

В зависимости от страны или региона найти необходимую правительственную нормативную информацию можно одним из следующих способов.

- На физической этикетке, прикрепленной с внешней стороны картонной коробки компьютера.
- На физической этикетке, прикрепленной к компьютеру.
- На экране электронной этикетки, предварительно установленном на компьютере.

Для получения доступа к экрану электронной этикетки выполните одно из указанных ниже действий.

- Перезагрузите компьютер. Когда откроется окно с логотипом, нажмите клавишу F9. Откроется экран электронной этикетки.
- Перезагрузите компьютер. После отображения на экране логотипа нажмите клавишу Enter или коснитесь приглашения, чтобы войти в меню Startup Interrupt. Затем нажмите клавишу F9 или коснитесь параметра Regulatory Information. Откроется экран электронной этикетки.

#### Замечание по электронным этикеткам для Кореи

이 제품은 전자적표시(e-labelling)가 되어있습니다.

# Информация о беспроводной связи

В этой теме представлена информация о беспроводных устройствах Lenovo.

# Взаимодействие беспроводных сетей

Карта беспроводной локальной сети позволяет подключаться к любым беспроводным устройствам в локальной сети, которые поддерживают технологии расширения спектра методом прямой последовательности (DSSS), кодирования с использованием комплементарных кодов (ССК) и/или мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM), и соответствует:

- Стандартам 802.11b/g, 802.11a/b/g, 802.11n или 802.11ac для беспроводных локальных сетей, разработанным и утвержденным Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике.
- Сертификационным требованиям «беспроводной точности» (Wi-Fi<sup>®</sup>), сформулированным Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Ваша карта Bluetooth поддерживает встроенные профили Bluetooth Windows 10. Некоторые модели компьютеров могут быть оснащены картой Bluetooth, совместимой со спецификацией Bluetooth 4.2 или 5.0, определенной Bluetooth Special Interest Group SIG. Однако операционная система Windows может ограничивать поддержку спецификацией Bluetooth 4.1.

# Условия работы и ваше здоровье

Этот компьютер содержит встроенные платы беспроводной связи, соответствующие стандартам и рекомендациям по безопасности радиочастот (RF), поэтому компания Lenovo считает, что использование данного продукта безопасно для потребителей. Эти стандарты и рекомендации отражают согласованное мнение мирового научного сообщества и являются результатом рассмотрения данного вопроса комиссиями и комитетами ученых, которые постоянно следят за результатами всесторонних научных исследований и анализируют их.

В некоторых ситуациях или обстоятельствах применение беспроводных устройств может быть ограничено владельцем здания или уполномоченными представителями организации. Например, к числу таких ситуаций относится следующее:

- Использование на борту самолета, в больницах, на топливозаправочных станциях, в зонах проведения взрывных работ (с применением электродетонаторов), вблизи имплантатов и электронных медицинских устройств жизнеобеспечения, например стимуляторов сердечной деятельности.
- Использование их в любых других условиях, где создание помех другим устройствам или службам является фактором риска или считается вредным.

Если вы не знакомы с правилами использования беспроводных сетевых устройств в определенных учреждениях, таких как аэропорты или больницы, рекомендуется получить разрешение на использование беспроводного устройства до включения компьютера.

# Расположение антенн беспроводной связи UltraConnect

Ноутбуки ThinkPad оснащены встроенной антенной системой UltraConnect<sup>™</sup>, которая расположена под углублением клавиатуры для оптимального приема и позволяет пользоваться беспроводной связью где угодно.

На следующем рисунке показано расположение антенн в компьютере.



Антенна беспроводной локальной сети LAN (основная)
Антенна беспроводной глобальной сети LAN (вспомогательная)

- В Антенна беспроводной глобальной сети (основная, в некоторых моделях)
- Антенна беспроводной глобальной сети (вспомогательная, в некоторых моделях)

### Информация о соответствии нормативам радиосвязи

Модели компьютеров, оснащенные средствами беспроводной связи, соответствуют стандартам радиочастот и безопасности любой страны или региона, где разрешено использование беспроводных сетей.

#### Информация о соответствии нормативам радиосвязи Бразилии

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

This equipment is not protected against harmful interference and may not cause interference with duly authorized systems.

#### Информация о соответствии нормативам радиосвязи Мексики

**Advertencia:** En Mexico la operación de este equipo estásujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

# Поиск нормативных уведомлений для устройств беспроводной связи

Нормативные сведения относительно устройств беспроводной связи можно найти в поставляемом в комплекте с компьютером документе *Regulatory Notice*.

Если в комплекте сопроводительной документации к компьютеру отсутствует документ *Regulatory Notice*, его можно найти на веб-сайте:

https://support.lenovo.com

# Сертификация ТСО

Чтобы получить информацию о сертификации TCO вашего компьютера, перейдите по следующей ссылке:

https://www.lenovo.com/tco-cert

# Замечание по экспортной классификации

На этот продукт распространяется действие Правил экспортного контроля США (United States Export Administration Regulations) — (EAR) и ему присвоен контрольный номер 5А992.с экспортной классификации (ECCN). Он может быть реэкспортирован в любую страну за исключением стран из списка EAR E1, в отношении которых действует эмбарго.

#### Замечание об электромагнитном излучении

# Информация о соответствии стандартам Федеральной комиссии связи США

Следующая информация относится к компьютерам ThinkPad X1 Carbon типа 20KG и 20KH.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party: Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 Phone Number: 919-294-5900



# Заявление о соответствии промышленным стандартам Канады по электромагнитному излучению для оборудования класса В

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

# Соответствие требованиям Европейского Союза

Контактная информация в Европе: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

CE

Заявление о директиве по ЭМС. Этот продукт соответствует требованиям по защите, определенным в директиве 2014/30/EU Совета Европейского Союза по ЭМС, которая касается сближения законов государств-участников в области электромагнитной совместимости.

Данное изделие проверено и признано соответствующим предельным нормам для оборудования класса В согласно европейским стандартам, согласованным в директивах о соблюдении требований. Требования, предъявляемые к оборудованию класса В, предназначены для обеспечения достаточной защиты при предоставлении вещательных услуг в жилых районах.

Заявление о директиве по радиооборудованию. Этот продукт отвечает всем требованиям и основным нормам, относящимся к директиве 2014/53/EU Совета Европейского Союза по радиооборудованию, которая касается сближения законов государств-участников в области

радиооборудования. Полный текст декларации EC о соответствии системы и деклараций EC по беспроводным модулям доступны по следующим интернет-адресам:

- Для ноутбуков: <u>http://www.lenovo.com/eu-doc-notebooks</u>
- Для планшетных ПК: <u>https://www.lenovo.com/eu-doc-tablets</u>

Lenovo не несет ответственности за какие-либо несоответствия требованиям техники безопасности в результате несанкционированного изменения конструкции изделия, включая установку дополнительных плат других изготовителей. Данное изделие проверено и признано соответствующим предельным нормам для оборудования класса В согласно европейским стандартам, согласованным в директивах о соблюдении требований. Указанные предельные нормы для оборудования класса В разработаны для обеспечения разумной защиты лицензированных устройств связи от помех в типичных средах населенных мест.

# Заявление о соответствии энергопотребления классу В для Германии

Deutschsprachiger EU Hinweis:

#### Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

#### Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln" EMVG (früher "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten"). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU, für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse B.

# Заявление о соответствии классу В по стандарту VCCI (Добровольного контрольного совета по помехам) для Японии

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用する事を目的としてい ますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。取扱書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

# Заявление о соответствии для продуктов, подключаемых к линиям электропередач с номинальным током не более 20 А на одну фазу для Японии

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

# Замечание по шнуру питания для Японии

The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac power cord for other devices.

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、 それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用し ないでください。

# Информация об обслуживании продуктов Lenovo для Тайваня (Китай)

委製商/進口商名稱:荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司 進口商地址:台北市中山區北安路780號7樓 進口商電話:0800-000-702(代表號)

# Единый знак обращения на рынке стран Таможенного союза

# Звуковое уведомление для Бразилии

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

# Приложение С. Заявление об утилизации отходов электрического и электронного оборудования для разных стран и регионов

В этой главе содержится информация об экологической безопасности продуктов Lenovo.

# Общая информация об утилизации

Lenovo поддерживает владельцев оборудования информационных технологий (ИТ), которые ответственно относятся к утилизации ненужного оборудования. Lenovo предлагает ряд программ и услуг, которые помогут владельцам оборудования утилизировать ИТ-продукты. Сведения об утилизации продуктов Lenovo см. на странице:

#### https://www.lenovo.com/recycling

Актуальную информацию об экологической безопасности наших продуктов можно найти по следующему адресу:

https://www.lenovo.com/ecodeclaration

# Важная информация о WEEE



Метка WEEE на продуктах Lenovo используется в странах, где действуют нормы WEEE и нормы утилизации электронных отходов (например, европейская директива по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE), правила по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE), правила по утилизации электрического и электронного оборудования (E-Waste Management Rules) для Индии). Оборудование помечается в соответствии с местными нормативными предписаниями, регулирующими утилизацию электрического и электронного оборудования (WEEE). Эти нормативные предписания определяют общую схему возврата и переработки использованного оборудования, принятую в определенной местности. Данная пометка ставится на различных изделиях и означает, что это изделие нельзя выбрасывать; по окончании срока службы его нужно утилизировать, сдав в созданные специально для этого службы сбора.

Пользователи электрического и электронного оборудования (Electrical and Electronic Equipment — EEE) с пометкой WEEE не должны утилизировать отслужившее оборудование EEE как неотсортированные муниципальные отходы; это оборудование нужно вернуть (в соответствии с имеющейся в распоряжении пользователей общей схемой сбора отходов) для переработки или восстановления, сводя к минимуму любые потенциальные воздействия EEE на окружающую среду и здоровье человека, связанные с наличием в оборудовании опасных компонентов. Электрическое и электронное оборудование (EEE) Lenovo может содержать детали и компоненты, которые в конце срока службы могут считаться вредными отходами.

Оборудование EEE и отработавшее электрическое и электронное оборудование (WEEE) может доставляться бесплатно как использованное оборудование EEE или WEEE в место продажи или любому дистрибьютору, который продает электрическое и электронное оборудование того же типа и тех же функций.

Дополнительную информацию по WEEE см. на веб-сайте:

#### https://www.lenovo.com/recycling

#### Информация о WEEE для Венгрии

Компания Lenovo, как производитель, несет расходы в связи с выполнением своих обязательств согласно венгерскому закону № 197/2014 (VIII.1.), подразделы (1)–(5) раздела 12.

# Заявление об утилизации для Японии

#### Collecting and recycling a disused Lenovo computer or monitor

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For details, visit the Lenovo Web site at:

#### https://www.lenovo.com/recycling/japan

Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of homeused computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is provided free of charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, go to:

#### https://www.lenovo.com/recycling/japan

#### **Disposing of Lenovo computer components**

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.

#### Disposing of disused lithium batteries from Lenovo computers

A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the computer clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need to replace it with a new one, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you need to dispose of a disused lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase or an industrial-waste-disposal operator, and follow their instructions.

Disposal of a lithium battery must comply with local ordinances and regulations.

#### Disposing of a disused battery from Lenovo notebook computers

Your Lenovo notebook computer has a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery. If you are a company employee who uses a Lenovo notebook computer and need to dispose of a battery, contact the proper person in Lenovo sales, service, or marketing, and follow that person's instructions. You also can refer to the instructions at:
https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/

If you use a Lenovo notebook computer at home and need to dispose of a battery, you must comply with local ordinances and regulations. You also can refer to the instructions at:

https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/

### Информация по утилизации для Бразилии

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

### Информация об утилизации аккумуляторов для Европейского союза





Примечание: эта отметка относится только к странам на территории Европейского союза (ЕС).

Аккумуляторы и их упаковка маркируются в соответствии с Европейской директивой 2006/66/ЕС в отношении батарей и аккумуляторов и их утилизации. Директива определяет общую процедуру возврата и переработки использованных батарей и аккумуляторов, которую нужно использовать во всех странах Европейского союза. Эта пометка ставится на различных батареях и означает, что такую батарею нельзя выбрасывать: по окончании срока службы его нужно утилизировать в соответствии с Директивой.

Согласно Европейской директиве 2006/66/ЕС, батареи и аккумуляторы маркируются таким образом, чтобы указать на необходимость их отдельного сбора и переработки по окончании срока их службы. В маркировке на батарее также может быть указано химическое обозначение содержащегося в ней металла (Pb для свинца, Hg для ртути и Cd для кадмия). Пользователи батарей и аккумуляторов не должны выбрасывать их вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого должна использоваться специальная процедура для потребителей по возврату, переработке и утилизации батарей и аккумуляторов. Надлежащие действия пользователей позволяют снизить отрицательное воздействие батарей и аккумуляторов на окружающую среду и здоровье людей из-за присутствия в них опасных веществ.

Перед размещением электрического и электронного оборудования (EEE) в системе или пункте сбора отходов конечный пользователь оборудования, содержащего батареи и (или) аккумуляторы, должен удалить эти батареи и аккумуляторы для раздельного сбора.

#### Утилизация литиевых батарей и аккумуляторов из продуктов Lenovo

В продукте Lenovo может быть установлена плоская круглая литиевая батарейка. Сведения о ней можно найти в документации по продукту. Если батарейку необходимо заменить, обратитесь по месту приобретения или в Lenovo с запросом на обслуживание. Если литиевую батарейку нужно утилизировать, оберните ее виниловой лентой, обратитесь по месту приобретения или к оператору по утилизации отходов и следуйте данным вам указаниям.

### Утилизация аккумуляторов из продуктов Lenovo

Устройство Lenovo может содержать литий-ионный или никель-металл-гибридный аккумулятор. Сведения о нем можно найти в документации по продукту. Если аккумулятор нужно утилизировать, оберните его виниловой лентой, обратитесь в центр продаж или обслуживания Lenovo, по месту приобретения или к оператору по утилизации отходов и следуйте данным вам указаниям. Можно также обратиться к инструкциям в руководстве пользователя вашего продукта.

Соответствующие инструкции по сбору и обработке см. на странице:

https://www.lenovo.com/lenovo/environment

## Информация об утилизации аккумуляторов для Тайваня (Китай)



## Информация об утилизации аккумуляторов для США и Канады



US & Canada Only

## Информация об утилизации для Китая

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时,遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息,请点击进入http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm

# Приложение D. Ограничения директивы по работе с опасными веществами (Hazardous Substances Directive, или RoHS) для разных стран и регионов

Актуальную информацию об экологической безопасности продуктов Lenovo можно найти по следующему адресу:

https://www.lenovo.com/ecodeclaration

#### Директива с ограничениями по работе с опасными веществами (RoHS) для Европейского Союза

Этот продукт Lenovo вместе с входящими в комплект его поставки компонентами (кабелями, шнурами и т. д.) соответствует требованиям директивы 2011/65/EU по ограничению использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS recast или RoHS 2).

Дополнительные сведения о соблюдении компанией Lenovo требований директивы RoHS во всем мире см. по следующему адресу:

https://www.lenovo.com/rohs-communication

#### Директива с ограничениями по работе с опасными веществами (RoHS) для Турции

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

#### Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

#### Директива с ограничениями по работе с опасными веществами (RoHS) для Украины

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

#### Директива с ограничениями по работе с опасными веществами (RoHS) для Индии

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.

#### Директива с ограничениями по работе с опасными веществами (RoHS) для Китая

The information in the following table is applicable for products manufactured on or after January 1, 2015 for sale in the People's Republic of China.

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI) )	(PBB)	(PBDE)
印刷电路	Х	0	0	0	0	0
板组件						
硬盘	Х	0	0	0	0	0
光驱	Х	0	0	0	0	0
LCD 面板	Х	0	0	0	0	0
(LED 背						
光源)						
键盘	Х	0	0	0	0	0
内存	Х	0	0	0	0	0
电池	Х	0	0	0	0	0
电源适配	Х	0	0	0	0	0
器						
底壳、顶	Х	0	0	0	0	0
盖和扬声						
器						

注:

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

**O**: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572标准规定的 限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 标准规定的限量要求。标有"X"的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现 有害物质的替代。印刷电路板组件包括印刷电路板(PCB)及其组件、集成电路 (IC)和连接器。某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件,请以实际购买 机型为准。

### 图示:



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有"环 保使用期限"(EPuP)符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使 用期限。

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols								
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)			
印刷電路 板組件	_	0	0	$\bigcirc$	0	0			
硬碟機	_	0	0	0	0	0			
LCD面板 (LED背 光源)	_	0	0	0	0	0			
鍵盤	_	0	0	$\bigcirc$	0	0			
記憶體	_	0	0	$\bigcirc$	0	0			
電源供應器	_	0	0	0	0	0			
底殼、頂蓋 和喇叭	_	0	0	$\bigcirc$	0	0			
麥克風	_	0	0	$\bigcirc$	0	0			
攝影機	_	0	0	$\bigcirc$	0	0			
風扇	_	0	0	$\bigcirc$	0	0			
分離式電源 綫組	_	0	0	0	0	0			
固態硬盤	_	0	0	$\bigcirc$	0	0			
備考1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量 基準值。									
Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.									
備考2. "〇" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。									
Note 2 : " $\bigcirc$ " indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.									
備考3. <sup>№</sup> - <sup>*</sup>   Note 3 : The "-";	″係指言 indicates tha	该項限用彬 It the restricted s	的質為排除: ubstance corresp	項目。 onds to the exempt	ion.				

Директива с ограничениями по работе с опасными веществами (RoHS) для Тайваня (Китай)

# Приложение E. Информация о моделях ENERGY STAR



ENERGY STAR<sup>®</sup> — это совместная программа Агентства по охране окружающей среды США и Министерства энергетики США, цель которой — экономия средств и защита окружающей среды за счет использования продуктов и методов, эффективных с точки зрения сбережения энергии.

Компания Lenovo гордится тем, что может предложить своим заказчиком продукты с маркой ENERGY STAR. Знак ENERGY STAR может быть прикреплен к компьютеру или отображаться в интерфейсе параметров управления питанием. Компьютеры Lenovo перечисленных ниже типов (если на них есть знак ENERGY STAR) сконструированы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к компьютерам программой ENERGY STAR, и проверены на соответствие этим требованиям.

#### 20KG и 20KH

Используя продукты, соответствующие стандартам ENERGY STAR и функции управления питанием компьютера, вы можете помочь снизить потребление электроэнергии. Снижение потребления электроэнергии может помочь сэкономить средства, сохранить окружающую среду и уменьшить парниковый эффект.

Дополнительную информацию об ENERGY STAR см. на веб-сайте

#### https://www.energystar.gov

Lenovo призывает вас экономно использовать электроэнергию в быту. Чтобы помочь вам в этом, в компьютерах Lenovo заранее настроены перечисленные ниже функции управления питанием; эти функции активируются, если компьютер не используется в течение определенного времени.

План электропитания: сбалансированный (при питании от сети)

- Выключение дисплея: 10 мин
- Переход в спящий режим: 10 мин

Чтобы вывести компьютер из режима сна, нажмите клавишу Fn на клавиатуре. Дополнительную информацию об этих параметрах можно найти в справочно-информационной системе Windows на компьютере.

При отгрузке компьютера Lenovo с завода функция Wake on LAN включена и соответствующие параметры остаются действительными даже при нахождении компьютера в спящем режиме. Если функция Wake on LAN в режиме сна не нужна, можно снизить энергопотребление и продлить время нахождения в этом режиме, отключив ее.

Чтобы отключить функцию Wake on LAN в спящем режиме, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте «Панель управления» и выберите панели управления по категориям. Нажмите Оборудование и звук → Диспетчер устройств.

- 2. В окне диспетчера устройств раскройте узел Сетевые адаптеры.
- 3. Нажмите правой кнопкой мыши устройство сетевого адаптера, а затем нажмите Свойства.
- 4. Нажмите вкладку Управление питанием.
- 5. Снимите флажок Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима.
- 6. Нажмите ОК.

# Приложение F. Замечания

Lenovo может предоставлять продукты, услуги и компоненты, описанные в данной публикации, не во всех странах. Сведения о продуктах и услугах, доступных в настоящее время в вашей стране, можно получить в местном представительстве Lenovo. Ссылки на продукты, программы или услуги Lenovo не означают и не предполагают, что можно использовать только указанные продукты, программы или услуги Lenovo. Разрешается использовать любые функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, если при этом не нарушаются права Lenovo на интеллектуальную собственность. Однако при этом ответственность за оценку и проверку работы всех продуктов, программ или услуг других производителей возлагается на пользователя.

Lenovo может располагать патентами или рассматриваемыми заявками на патенты, относящимися к предмету данной публикации. Предоставление этого документа не дает вам никакой лицензии на эти патенты. Вы можете послать запрос на лицензию в письменном виде по адресу:

Lenovo (United States), Inc. 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

КОМПАНИЯ LENOVO ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НЕНАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ, ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Законодательство некоторых стран не допускает отказ от явных или предполагаемых гарантий для ряда сделок; в таком случае данное положение может к вам не относиться.

В приведенной здесь информации могут встретиться технические неточности и типографские опечатки. В публикацию время от времени вносятся изменения, которые будут отражены в следующих изданиях. Lenovo может в любой момент без какого-либо предварительного уведомления вносить изменения в продукты и/или приложения, которые описаны в данной публикации.

Продукты, описанные в данной публикации, не предназначаются для имплантации или использования в каких-либо устройствах жизнеобеспечения, отказ которых может привести к нарушению жизнедеятельности или к летальному исходу. Информация, содержащаяся в данной публикации, не влияет на спецификации продукта и гарантийные обязательства Lenovo и не меняет их. Ничто в этой публикации не служит явной или неявной лицензией или гарантией возмещения ущерба в связи с правами на интеллектуальную собственность корпорации Lenovo или третьих сторон. Все данные, содержащиеся в данной публикации, получены в специфических условиях и приводятся только в качестве иллюстрации. Результаты, полученные в других рабочих условиях, могут существенно отличаться от них.

Lenovo может использовать и распространять присланную вами информацию любым способом, каким сочтет нужным, без каких-либо обязательств перед вами.

Любые ссылки в данной информации на веб-сайты, не принадлежащие Lenovo, приводятся только для удобства и никоим образом не означают поддержки Lenovo этих веб-сайтов. Материалы на этих веб-сайтах не входят в число материалов по данному продукту Lenovo, и всю ответственность за использование этих веб-сайтов вы принимаете на себя.

Все данные по производительности, содержащиеся в этой публикации, получены в настроенной среде. Поэтому результаты, полученные в других операционных средах, могут заметно отличаться от

приведенных. Возможно, что некоторые измерения были выполнены в разрабатываемых системах, и нет никакой гарантии, что в общедоступных системах результаты этих измерений будут такими же. Кроме того, результаты некоторых измерений были получены экстраполяцией. Реальные результаты могут отличаться от них. Пользователи должны проверить эти данные для своих конкретных условий.

Данный документ защищен авторским правом Lenovo и на него не распространяется ни одна лицензия на программное обеспечение с открытым исходным кодом, в том числе никакие соглашения по Linux, которые могут сопровождать программное обеспечение, включенное в комплект поставки этого продукта. Lenovo может обновить данный документ в любое время без уведомления.

Последнюю версию документации по компьютеру можно найти по следующему адресу:

https://support.lenovo.com

# Приложение G. Товарные знаки

Следующие термины - это товарные знаки компании Lenovo в США и/или других странах:

Access Connections Active Protection System Lenovo Логотип Lenovo ThinkPad Логотип ThinkPad TrackPoint UltraConnect

DisplayPort является товарным знаком ассоциации Video Electronics Standards Association.

Intel, Intel SpeedStep и Thunderbolt являются товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних подразделений в США и других странах.

Microsoft, Windows, Direct3D, BitLocker и Cortana являются товарными знаками группы компаний Майкрософт.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США или других странах.

Ubuntu является зарегистрированным товарным знаком Canonical Ltd.

USB-C и USB Туре-С являются товарными знаками USB Implementers Forum.

Wi-Fi Alliance и Miracast являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.

Прочие названия фирм, продуктов и услуг могут быть товарными знаками или знаками обслуживания других компаний.

