nickelodeon







Руководство пользователя

Играй шунись на канале Никелодеон www.nickelodeon.ru

Благодарим вас за выбор детского планшета TurboKids Черепашки-ниндзя!

Перед началом работы с планшетом – пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным кратким руководством пользователя. Обращаем ваше внимание, что полная версия руководства доступна на нашем официальном сайте www.turbopad.ru

Детский планшет TurboKids Черепашки-ниндзя (далее – устройство) является сложным электронным устройством, при работе с которым необходимо соблюдать осторожность и правила техники безопасности. Также необходимо обязательно контролировать работу ребенка с планшетом.

Категорически запрещено использовать устройство при повышенной влажности и/или рядом с водой и другими жидкостями, п ри высоких или низких температурах, рядом с источниками огня, химическими или иными любыми потенциально опасными жидкостями и материалами.

Кроме того, не следует пользоваться устройством при его подключении к электрической сети. Перед подключением зарядного устройства в сеть убедитесь в её исправности. Не разбирайте и не вносите самостоятельно какие-либо изменения в программную часть устройства. Помните, что неверное и опасное использование устройства может привести к потери права на гарантийное обслуживание (см. Гарантийный талон, входящий в комплектацию), и, кроме того – к полной утрате работоспособности устройства. Пожалуйста, соблюдайте осторожность и всегда контролируйте работу ребенка с планшетом!

Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, комплектацию и вносить изменения в программную часть устройства без ухудшения потребительских функций. Дополнительное оповещение пользователей при этом не осуществляется.

Все картинки в данном руководстве соответствуют операционной системе Android[™]. Некоторые из представленных функций и элементов интерфейса могут изменяться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения устройства. Кроме того, все представленные в руководстве изображения также носят исключительно информационный характер и могут отличаться от реального вида.

Компания-производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства. Пожалуйста, всегда создавайте резервные копии ваших данных.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА Технические характеристики

Чипсет	RockChip 3126 C
Процессор	4-ядерный ARM Cortex A7,
	частота 1200 МГц
Графический процессор	2-ядерный Mali 400MP2
Оперативная память	1 Гб
Встроенная память	16 Гб
Поддержка карт памяти	до 32 Гб
Дисплей	IPS, 7 дюймов,
	разрешение 1024х600,
	соотношение сторон 16:9
Мультитач	5 точек касания
Акселерометр	есть
Операционная система	Android [™] 8.1 Oreo [™] (Go edition)
Аккумулятор	3000 мАч
Время работы	2-2,5 часа в режиме
	просмотра видео или 4-5
	часов в зависимости от
	нагрузки системы и внешних
	факторов
Зарядное устройство	100-240В 50/60Гц
	5B/1500mA
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Камеры	• фронтальная 0.3 Мпикс
	• тыловая 2.0 Мпикс

Google и Android являются товарными знаками корпорации Google LLC; Огео является товарным знаком Mondelez International, Inc. group.

Интерфейсы	• разъем micro USB (1)
	• разъем для наушников 3,5 мм (1)
	• разъем для micro SD-карты (1)
	• разъем для зарядного устройства (1)
Габариты	197х126х10 мм
Bec	290 г
Приложения	Полный доступ к фирменному каталогу приложений TURBO Маркет, в котором более 50 развивающих и обучающих приложений. Выбирайте и скачивайте бесплатно! Скачанные из каталога TURBO приложения автоматически появятся в детском меню. Все приложения лицензионные, большинство их них - эксклю- зивно в полных версиях и без рекламы. Некоторые приложе- ния могут не запускаться или иметь ограничения на территории иных государств, кроме Российской Федерации.

Комплектация

- планшетный компьютер
- USB-кабель
- зарядное устройство
- руководство пользователя
- гарантийный талон



- 1 Фронтальная камера
- 2 Кнопка «Power»
- 3 Кнопки регулировки громкости
- 4 Динамики
- 5 Кнопка «Домой»

- 6 Тыловая камера
- 7 Разъем для зарядного устройства
- 8 micro USB разъем
- 9 Слот для micro SD-карты
- 10 3,5 мм разъем для наушников

Включение питания

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания до отображения на экране логотипа.

Выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд, затем нажмите «Отключить питание».

Перезагрузка

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд, затем нажмите «Перезагрузить».

ДЕТСКИЙ ЛАУНЧЕР Первое включение

На планшете предустановлен специально разработанный детский лаунчер, в котором предусмотрены функции родительского контроля, красочный детский интерфейс с большими удобными кнопками и разделами.

Чтобы запустить детский лаунчер — кликните на иконку 🌠 . Она расположена на стартовом экране планшета или в общем списке приложений.

При первом запуске приложения вы увидите приветственное окно с информацией о том, как включить детский интерфейс.

Войдя в детское меню, нажмите на иконку «Вход для родителей» в правом верхнем углу и вы попадете в настройки детского лаунчера.

Для корректной работы детского интерфейса убедитесь в том, что в данных настройках стоит галочка справа от пункта «Включить блокировку приложений».

Если галочка не стоит - обязательно поставьте, и далее операционная система попросит повторно подтвердить активацию детского интерфейса – для этого передвиньте переключатель напротив иконки приложения TurboKids вправо, и в появившемся окошке нажмите «OK».





					▼ ■ 11:52			
Приложения с доступом к данным								
рвисы Google Play speweeo								
es Go арешено								
oogle Play Маркет speweeo								
rboKids TMNT прещено								
5	4	0	п	D)	171			
	HIRR C GOCTYTIOM Descui Google Play person s Go person ogle Play Mapker person bokkids TAINT person bokkids TAINT	HUR C ACCTYTION K ABHRHAIN BINCH GOOGIE Play promoti promoti Dige Play Magnetr promoti Dige Alga Magnetr Dige Alga M	HUR C ADCTYTION K ABHABINA BACK GOOGIe Play proterior Diperson	HHR C COCICYTION K CAHNEMA Second Cocicy Pray promotion Solid Statistication of the solid promotion Solid Statistication of the solid promotion Solid Statistication of the solid Solid	HINE C COCTYPIONE K CREMENANA Marcea Google Pary persono opersono bolidas TANT persono bolidas TANT persono d O □ C0			

8						🐨 🛔 11:52
÷	Доступ к истор	ОИИ ИСПОЛЬЗОВ	зния			
	TurboKids 2.5.71.2a45	T MNT 246				
	Разрешить достуг	пкистории исполь	зования			
	Доступ к истории ис сети, язык и другие г	пользования позвол гараметры.	ает отслеживать, какие і	ариложения вы использ	уете и как часто, а также	опраделять оператора
	0	4	0		0	

Детский интерфейс активирован! Теперь вы можете перейти к настройкам функций родительского контроля.

Выход в стандартный интерфейс из детского лаунчера

Чтобы выйти из детского лаунчера TurboKids в стандартный интерфейс – зайдите в раздел для родителей (иконка в правом верхнем углу детского лаунчера «Вход для родителей») и нажмите «Выход в Android».



Обращаем ваше внимание, что по умолчанию выход в настройки родительского контроля и в стандартный интерфейс – свободный, без пароля.

Чтобы ограничить для ребенка данные действия – необходимо задать пароль.

Как задать и сменить пароль

По умолчанию вход в настройки родительского контроля, а также переход в стандартный нтерфейс – свободный, без пароля.

Чтобы поставить пароль — нажмите «Сменить пароль для родителей», придумайте и введите пароль в первой верхней строке, затем наберите повторно, нажмите «Готово» на клавиатуре и далее нажмите «ОК».

Обязательно запишите пароль, иначе вы больше не сможете зайти в раздел для родителей и выйти в стандартный интерфейс



В случае, если вы все-таки забыли или потеряли пароль – обратитесь в техподдержку по адресу support@turbopad.ru

Без установки пароля функции родительского контроля будут бесполезны, так как ребенок сможет самостоятельно заходить в раздел настроек для родителей и выходить в стандартный интерфейс в любой момент.

Также обращаем ваше внимание, что использование функций родительского контроля не гарантирует полную защиту от «взлома» и не снимает с вас ответственности за контроль за действиями ребенка при его работе с планшетом.

Ограничения для пользователей

В настройках ограничений для пользователей вы можете выставить общее время работы планшета, время доступа в Интернет, доступа в раздел Игры и раздел Общение.



Настройка приложений

В «Настройках приложений» вы можете переносить приложения из раздела в раздел по своему усмотрению. Например, из раздела «Игры» в раздел «Обучение».

Для этого нажмите и перетащите иконку в нужный раздел. Приложение будет перенесено в выбранный вами раздел детского интерфейса.



Во вкладке «Прочее» находятся все, установленные на планшете приложения, включая те, которые вы будете скачивать.

Скачав новое приложение для ребенка, зайдите в эту вкладку, найдите это новое приложение, нажмите на его иконку и выберите, в каком из разделов детского интерфейса должно находиться данное приложение.

Фирменный каталог TURBO Маркет

Наш фирменный каталог Turbo Маркет позволяет установить эксклюзивные приложения бесплатно. ВНИМАНИЕ! Для работы в Каталоге и скачивания приложений необходимо стабильное подключение планшета к интернету.

Запустите фирменный каталог Turbo (иконка в разделе «Магазин» в детском меню), в котором вы сможете выбрать и скачать игровые иобучающие приложения в разных возрастных группах и разделах.

При первом запуске каталога откроется диалоговое окно выдачи разрешения на установку приложений. Выдайте разрешение Turbo Маркет и вернитесь в каталог кнопкой «назад»:



При первой загрузке так же нужно будет выдать доступ к фалам на вашем устройстве:



Выберите приложения и дождитесь загрузки, после завершения загрузки автоматически откроется диалог установки. Нажмите кнопку «Установить»:



После установки – приложение будет доступно в одном из разделов детского меню (Игры, Обучение, Книги). Если вы захотите перенести приложение в другой раздел, то это можно сделать в функциях родительского контроля – в «Настройках приложений» (см. соответствующий пункт данного руководства пользователя).

Использование SD-карты

Вы можете установить в планшет карту памяти для увеличения доступного объема памяти.

Вставьте карту памяти в соответствующий слот. Устройство поддерживает карты памяти объемом до 32 Гб.

ВНИМАНИЕ! Данная версия руководства пользователя является краткой версией, полная версия доступна на сайте www.turbopad.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: support@turbopad.ru

В теме письма укажите название устройства, в теле письма — возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Наши сайты: turbopad.ru turbokids.ru

Официальные группы в соцсетях:

B vk.com/turbokids
instagram.com/turbokids_official
facebook.com/Turbopad

© Viacom Overseas Holdings C.V. Все права защищены. TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES, и все сопутствующие названия, персонажи, логотипы являются зарегистрированными товарными знаками Viacom Overseas Holdings C.V. © 2018 Viacom International Inc. Все права защищены. Nickelodeon является торговой маркой компании Viacom International Inc. © 2013-2018 TurboKids. Все права защищены.