# **Dell Vostro 5471**

Руководство по эксплуатации



#### Примечания, предостережения и предупреждения

- () ПРИМЕЧАНИЕ: Пометка ПРИМЕЧАНИЕ указывает на важную информацию, которая поможет использовать данное изделие более эффективно.
- ☐ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пометка ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования или потери данных и подсказывает, как этого избежать.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Пометка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на угрозу для жизни.

© Dell Inc. или дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. Данное изделие защищено законодательством США и международным законодательством в области защиты авторского права и интеллектуальной собственности. Dell и логотип Dell являются товарными знаками корпорации Dell в США и/или в других странах. Прочие товарные знаки и наименования, упомянутые в данном документе, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

2017 - 11

# Содержание

1 Работа с компьютером	7
Инструкции по технике безопасности	7
Выключение компьютера (Windows 10)	8
Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера	8
После работы с внутренними компонентами компьютера	
2 Извлечение и установка компонентов	10
Нижняя крышка	
Снятие нижней крышки	
Установка нижней крышки	11
Аккумулятор	11
Снятие аккумулятора	11
Установка аккумулятора	13
Динамик	
Извлечение динамика	
Установка динамика	
Жесткий диск	14
Извлечение жесткого диска	
Установка жесткого диска	
Батарейка типа "таблетка"	
Извлечение батарейки типа «таблетка»	
Установка батарейки типа "таблетка"	
Твердотельный накопитель — опционально	
Извлечение твердотельного накопителя М.2	17
Установка твердотельного накопителя M.2 (SSD)	
Плата WLAN	
Извлечение платы WLAN	18
Установка платы WLAN	19
Системный вентилятор	
Извлечение системного вентилятора	19
Установка системного вентилятора	
Радиатор	20
Снятие радиатора	20
Установка радиатора	21
Плата ввода-вывода	21
Извлечение платы ввода-вывода	21
Установка платы ввода-вывода	23
Кнопка питания	23
Извлечение кнопки питания	23
Установка кнопки питания	25
Системная плата	25
Извлечение системной платы	25
Установка системной платы	

	Сенсорная панель	28
	Извлечение сенсорной панели	28
	Установка сенсорной панели	29
	Дисплей в сборе	29
	Снятие дисплея в сборе	29
	Установка дисплея в сборе	31
	Лицевая панель дисплея	31
	Снятие лицевой панели дисплея	31
	Установка лицевой панели дисплея	33
	Камера	33
	Извлечение камеры	33
	Установка камеры	34
	Панель дисплея	. 34
	Снятие панели дисплея	34
	Установка панели дисплея	36
	Шарниры дисплея	36
	Снятие шарнира дисплея	36
	Установка шарнира дисплея	37
	Гнездо питания постоянным током	37
	Извлечение гнезда питания постоянным током	37
	Установка гнезда питания постоянным током	38
	Клавиатура	38
	Снятие клавиатуры	38
	Установка клавиатуры	40
	Упор для рук	41
	Снятие и установка упора для рук	. 41
	Кабель eDP	42
	Извлечение кабеля eDP	42
	Установка кабеля eDP	43
	Узел задней крышки дисплея	43
	Снятие задней крышки дисплея	43
	Установка задней крышки дисплея	44
<u>م</u> .		45
3		. 45
		45
	Подрооные сведения о оока	45
		<del>4</del> 0 ۱۵
	Чункции USB-интерфейса	<del>4</del> 0. 16
	Быстролействие	<del>4</del> 0 17
	Область применения	،ד. ۸۵
	Совместимость	ט <del>ר</del> 48
		10 ⊿0
	Апьтернативный режим	<del>4</del> 0
	Полача питания по USB	<del>ر ہ</del> 20
	USB Type-C M USB 31	49
	HDMI 14	49

Характеристики HDMI 1.4	50
Преимущества HDMI	50
	E4
4 технические характеристики системы	
Технические характеристики системы	
Оперативная память	
Технические характеристики видеосистемы	
Технические характеристики связи	
Технические характеристики портов и развемов	
Гехнические характеристики дисплея	
Клавиатура Технические характеристики сенсорной данели	
Гехнические характеристики сепсорной папелиКамера	
Технические характеристики подсистемы хранения данных	
	56
условия оксплуатации.	
5 Настройка системы	57
Меню загрузки	57
Клавиши навигации	57
Параметры настройки системы	
Общие параметры	
конфигурация системы	59
Параметры экрана видео	61
Security (Безопасность)	61
Secure Boot ( <b>Безопасная загрузка)</b>	64
Настройки Intel Software Guard Extensions (защитные расширения программного	
обеспечения Intel)	64
Performance (Производительность)	65
Управление потреблением энергии	66
Порядок самотестирования при включении	67
Virtualization Support (Поддержка виртуализации)	68
Настройки беспроводной связи	68
Maintenance ( <b>Обслуживание)</b>	69
System Logs ( <b>Системные журналы)</b>	70
Разрешение системы SupportAssist	70
Обновление BIOS в Windows	70
Обновление BIOS в системах с включенным BitLocker	71
Обновление BIOS с использованием флэш-накопителя USB	71
Обновление Dell BIOS в средах Linux и Ubuntu	
Обновление микропрограммы BIOS из меню однократной загрузки F12	72
Системный пароль и пароль программы настройки	
Назначение системного пароля и пароля программы настройки	76

Удаление и изменение существующего системного пароля и/или пароля программы	
настройки системы	77
	78
	70 70
Конфигурации операционных систем	
загрузка драиверов	
Драйверы наборов микросхем	
Драйвер графического контроллера	
Драйверы USB	
Драйверы сети	80
Аудиодрайверы	
Драйверы контроллера хранилища	80
Другие драйверы	80
Драйверы устройств безопасности	81
Программные драйверы устройств	
Драйверы устройств человеко-машинного интерфейса	81
Микропрограмма	81
Платформа Intel Dynamic и Thermal Framework	81
7 Поиск и устранение неисправностей	83
Dell Enhanced Pre-Boot System Assessment — диагностика ePSA 3.0	
Запуск диагностики ePSA	
Диагностический светодиодный индикатор	
Индикаторы состояния батареи	84
8 Обращение в компанию Dell	85

# Работа с компьютером

#### Темы:

- Инструкции по технике безопасности
- Выключение компьютера (Windows 10)
- Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера
- После работы с внутренними компонентами компьютера

### Инструкции по технике безопасности

Следуйте этим инструкциям, чтобы исключить повреждение компьютера и для вашей собственной безопасности. Если не указано иное, то каждая процедура, предусмотренная в данном документе, подразумевает соблюдение следующих условий.

- прочитаны указания по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру;
- Для замены компонента или установки отдельно приобретенного компонента выполните процедуру снятия в обратном порядке.
- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отсоедините компьютер от всех источников питания перед снятием крышки компьютера или панелей. После окончания работы с внутренними компонентами компьютера, установите все крышки, панели и винты на место, перед тем как, подключить компьютер к источнику питания.
- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные сведения о рекомендациях по технике безопасности содержатся на начальной странице раздела о соответствии нормативным требованиям по адресу: www.Dell.com/regulatory\_compliance.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Большинство видов ремонта может выполнять только квалифицированный специалист. Пользователь может осуществлять поиск и устранение неисправностей и простой ремонт только в том случае, если это рекомендуется в документации на изделие Dell, инструкциями интерактивной справки или службой поддержки компании Dell. На ущерб, вызванный неавторизованным обслуживанием, гарантия не распространяется. Прочтите и выполняйте инструкции по технике безопасности, поставляемые с устройством.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание электростатического разряда следует заземлиться. Для этого можно надеть заземляющий браслет или периодически прикасаться одновременно к неокрашенной металлической поверхности и одному из разъемов на задней панели компьютера.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Бережно обращайтесь с компонентами и платами. Не дотрагивайтесь до компонентов и контактов платы. Держите плату за края или за металлическую монтажную скобу. Держите такие компоненты, как процессор, за края, а не за контакты.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При отсоединении кабеля беритесь за разъем или специальную петлю на нем. Не тяните за кабель. У некоторых кабелей имеются разъемы с фиксирующими лапками; перед отсоединением кабеля такого типа нажмите на фиксирующие лапки. При разъединении разъемов старайтесь разносить их по прямой линии, чтобы не погнуть контакты. А перед подсоединением кабеля убедитесь в правильной ориентации и соосности частей разъемов.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Цвет компьютера и некоторых компонентов может отличаться от цвета, указанного в этом документе.

# Выключение компьютера (Windows 10)

☐ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание потери данных сохраните и закройте все открытые файлы и выйдите из всех открытых программ перед выключением компьютера.



- 2 Щелкните или коснитесь <sup>(1)</sup>, затем щелкните или коснитесь кнопки Завершение работы.
  - ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что компьютер и все подключенные к нему устройства выключены. Если компьютер и подключенные устройства не выключились автоматически при завершении работы операционной системы, нажмите и не отпускайте кнопку питания примерно 6 секунды, пока они не выключатся.

# Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера

- 1 Чтобы не поцарапать крышку компьютера, работы следует выполнять на плоской и чистой поверхности.
- 2 Выключите компьютер.

Шелкните или коснитесь

1

- 3 Если компьютер подсоединен к стыковочному устройству (подстыкован), расстыкуйте его.
- 4 Отсоедините от компьютера все сетевые кабели (при наличии).
  - ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если в компьютере имеется порт RJ45, сначала отсоедините сетевой кабель от компьютера.
- 5 Отсоедините компьютер и все внешние устройства от электросети.
- 6 Откройте дисплей.
- 7 Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, чтобы заземлить системную плату.
  - ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание поражения электрическим током отключите компьютер от электросети перед выполнением шага 8.
  - ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание электростатического разряда следует заземлиться, надев антистатический браслет или периодически прикасаясь к неокрашенной металлической поверхности, одновременно касаясь разъема на задней панели компьютера.
- 8 Извлеките из соответствующих слотов все установленные платы ExpressCard или смарт-карты.

# После работы с внутренними компонентами компьютера

После завершения любой процедуры замены не забудьте подключить внешние устройства, платы и кабели, прежде чем включать компьютер.

- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание повреждения компьютера следует использовать только аккумулятор, предназначенный для данного компьютера Dell. Не используйте аккумуляторы, предназначенные для других компьютеров Dell.
- 1 Подсоедините все внешние устройства, например репликатор портов или стыковочное устройство Media Base, и установите обратно все платы и карты, например плату ExpressCard.
- 2 Подсоедините к компьютеру все телефонные или сетевые кабели.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы подсоединить сетевой кабель, сначала подсоедините его к сетевому устройству, а затем к компьютеру.

3 Подключите компьютер и все внешние устройства к электросети.

4 Включите компьютер.

# Извлечение и установка компонентов

2

## Нижняя крышка

#### Снятие нижней крышки

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Для снятия нижней крышки выполните следующее:
  - а Выверните восемь винтов M2,5 x 6 [1].
  - b Ослабьте два винта M2,5 x 6 [2].



с Подденьте нижнюю крышку за край [1].

() ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы подцепить края крышки, может потребоваться пластиковая палочка.

d Поднимите и снимите нижнюю крышку с корпуса [2].



#### Установка нижней крышки

- 1 Совместите нижнюю крышку с держателями для винтов на корпусе компьютера.
- 2 Нажмите на края крышки, чтобы она встала на место со щелчком.
- 3 Затяните два винта M2.5x6.
- 4 Вкрутите обратно восемь винтов M2.5x6, которыми нижняя крышка крепится к компьютеру.
- 5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

## Аккумулятор

#### Снятие аккумулятора

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите нижнюю крышку.
- 3 Чтобы вынуть аккумулятор, выполните следующее.
  - а Отсоедините кабель аккумулятора [1] от разъема на системной плате.
  - b Приподнимите защелку и отсоедините кабель жесткого диска [2] от разъема на системной плате.
  - с Отделите кабель жесткого диска от аккумулятора [3].



#### Установка аккумулятора

- 1 Вставьте аккумулятор в слот компьютера.
- 2 Подсоедините кабель аккумулятора к разъему на системной плате.
- 3 Подключите кабель жесткого диска к разъему на системной плате и закройте фиксатор.
- 4 Вверните четыре винта M2,0 × 3, чтобы зафиксировать аккумулятор на системной плате.
- 5 Установите нижнюю крышку.
- 6 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

# Динамик

#### Извлечение динамика

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b аккумулятор
- 3 Чтобы извлечь динамик:
  - а Отсоедините кабель динамика [1].
  - b Извлеките кабель из направляющего желобка [2].



4 Поднимите динамики вместе с кабелем динамиков и извлеките их из-под задней крышки.



#### Установка динамика

- 1 Выровняйте динамики вдоль слотов корпуса.
- 2 Проложите кабель динамика через направляющие фиксаторы на корпусе.
- 3 Подключите кабель динамика к системной плате.
- 4 Установите:
  - а аккумулятор
  - b нижняя крышка
- 5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

# Жесткий диск

#### Извлечение жесткого диска

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b аккумулятор
- 3 Чтобы отсоединить кабель:
  - а Приподнимите защелку и отсоедините кабель жесткого диска от системы [1].
  - b Подденьте кабель жесткого диска, чтобы отсоединить клейкую ленту от аккумулятора [2].



- 4 Порядок извлечения жесткого диска.
  - а Открутите четыре винта M2.0x3, которыми жесткий диск крепится к корпусу системы [1].
  - b Приподнимите и снимите жесткий диск с системы [2].



#### Установка жесткого диска

- 1 Вставьте жесткий диск в соответствующий отсек системы.
- 2 Вкрутите обратно четыре винта M2.0x3, которыми жесткий диск в сборе крепится к корпусу системы.
- 3 Прикрепите кабель жесткого диска к аккумулятору.
- 4 Подключите кабель жесткого диска к разъему на системной плате.
- 5 Установите:
  - а аккумулятор
  - b нижняя крышка
- 6 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

# Батарейка типа "таблетка"

#### Извлечение батарейки типа «таблетка»

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите нижнюю крышку.
- 3 Извлечение батарейки типа «таблетка»:
  - а Отключите кабель батарейки типа «таблетка» от разъема на системной плате [1].
  - b Подденьте батарейку типа «таблетка», чтобы отделить ее от клейкой пленки, поднимите и снимите с системной платы [2].



## Установка батарейки типа "таблетка"

- 1 Вставьте батарейку типа «таблетка» в соответствующий слот на системной плате.
- 2 Подключите кабель батарейки типа «таблетка» к разъему на системной плате.
- 3 Установите нижнюю крышку.
- 4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

# Твердотельный накопитель — опционально

#### Извлечение твердотельного накопителя М.2

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите нижнюю крышку.
- 3 Чтобы извлечь твердотельный накопитель, сделайте следующее.
  - а Открутите винт М2.0х3, которым твердотельный накопитель крепится к корпусу системы [1].
  - b Приподнимите и извлеките твердотельный накопитель из системы [2].



#### Установка твердотельного накопителя M.2 (SSD)

- 1 Совместите выемку на твердотельном диске с выступом в разъеме твердотельного диска.
- 2 Задвиньте твердотельный диск в слот.
- 3 Вверните винт M2,0 × 3, которым SSD крепится к системной плате.
- 4 Установите нижнюю крышку.
- 5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

# Плата WLAN

#### Извлечение платы WLAN

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите нижнюю крышку.
- 3 Чтобы извлечь плату WLAN:
  - а Извлеките винт M2,0 x 4, которым плата WLAN фиксируется на системной плате [1].
  - b Снимите язычок, которым крепятся кабели WLAN [2].
  - с Отсоедините кабели антенны WLAN от платы WLAN [3].
  - d Поднимите плату WLAN и отсоедините от разъема [4].



### Установка платы WLAN

- 1 Вставьте плату WLAN в слот на системной плате.
- 2 Подключите кабели WLAN к разъемам на плате WLAN.
- 3 Установите консоль и завинтите винты M2,0 × 4, чтобы прикрепить ее к корпусу.
- 4 Установите нижнюю крышку.
- 5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

# Системный вентилятор

#### Извлечение системного вентилятора

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите нижнюю крышку.
- 3 Чтобы извлечь системный вентилятор:
  - а Отсоедините кабель системного вентилятора от разъема на системной плате.



- b Выверните два винта M2,0 x 4, которыми системный вентилятор крепится к корпусу [1].
- с Поднимите и извлеките системный вентилятор из корпуса [2].



#### Установка системного вентилятора

- 1 Вставьте системный вентилятор в слот корпуса.
- 2 Вверните два винта M2,0 × 4 для крепления к корпусу.
- 3 Подсоедините кабель системного вентилятора к разъему системной платы.
- 4 Установите нижнюю крышку.
- 5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

# Радиатор

#### Снятие радиатора

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b системный вентилятор
- 3 Извлеките радиатор:
  - В последовательном порядке (как показано на радиаторе) ослабъте семь винтов M2,0 x 3, которыми радиатор фиксируется на системной плате [1].
  - b Приподнимите и снимите радиатор с системной платы [2].



#### Установка радиатора

- 1 Разместите радиатор в слоте системной платы.
- 2 Затяните семь винтов M2,0 x 3 для крепления радиатора к системной плате.
- 3 Установите:
  - а системный вентилятор
  - b нижняя крышка
- 4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

#### Плата ввода-вывода

#### Извлечение платы ввода-вывода

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:

3

- а нижняя крышка
- b Плата WLAN
- Извлечение платы ввода-вывода:
  - а Поднимите фиксатор и отсоедините кабель ввода-вывода от разъема на плате ввода-вывода [1,2].
  - b Потяните и отсоедините кабель ЮВ от платы ввода-вывода [3].
  - с Поднимите защелку и отсоедините кабель считывателя отпечатков пальцев платы ввода-вывода [4].



- d Выверните два винта M2,0 × 4, которыми фиксируется плата ввода-вывода на системной плате [1].
- е Поднимите и извлеките плату ввода-вывода из корпуса.



#### Установка платы ввода-вывода

- 1 Установите плату ввода-вывода в соответствующий слот в системной плате.
- 2 Вверните два винта M2,0 × 4, которыми плата ввода-вывода крепится к системной плате.
- 3 Подсоедините кабель платы ввода-вывода и кабель считывателя отпечатков пальцев и закройте защелку, чтобы закрепить его на плате ввода-вывода.
- 4 Установите:
  - а беспроводная локальная сеть
  - b твердотельный накопитель (SSD)
  - с нижняя крышка
- 5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

## Кнопка питания

#### Извлечение кнопки питания

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b Плата WLAN
  - с плата ввода-вывода

#### 3 Извлечение кнопки питания:

- а Выверните два винта M2,5 × 6, которыми правый шарнир дисплея крепится к корпусу [1].
- b Поднимите кронштейн подвески [2].
- с Поднимите фиксатор и отсоедините кабель кнопки питания от разъема на плате считывания отпечатков пальцев.



- d Выверните два винта M2,0 × 3, которыми кнопка питания крепится к корпусу [1].
- е Поднимите кнопку и снимите ее с корпуса [2].



#### Установка кнопки питания

- 1 Установите кнопку питания в соответствующий слот корпуса.
- 2 Заверните винты для фиксации кнопки питания на корпусе.
- 3 Подсоедините кабель питания к разъему на плате снятия отпечатков пальцев.
- 4 Закройте шарнир дисплея и закрепите его двумя винтами M2,5 x 4 на корпусе.
- 5 Установите:
  - а плата ввода-вывода
  - b беспроводная локальная сеть
  - с нижняя крышка
- 6 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

#### Системная плата

#### Извлечение системной платы

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b аккумулятор

- с системный вентилятор
- d радиатор
- е твердотельный диск (SSD)
- 3 Чтобы извлечь системную плату:
  - а Отсоедините указанные кабели:



- Кабель платы ввода-вывода [1,2]
- Кабель платы ввода-вывода [3]
- Кабель подсветки клавиатуры [4]
- Кабель клавиатуры и сенсорной панели [5]
- b Отсоедините кабель eDP [1], кабель порта адаптера питания [2] и кабель динамика [5] из разъемов.
- с Выверните два винта M2,0 × 4, которыми крепится консоль порта USB Туре-С к системной плате [3].
- d Поднимите и снимите консоль порта USB Туре-С с системной платы [4].



- выверните три винта M2,0 × 2, которыми системная плата крепится к корпусу [1].
  Поднимите системную плату и извлеките из корпуса [2].



## Установка системной платы

- 1 Совместите резьбовые отверстия на системной плате и на корпусе системы.
- 2 Вкрутите обратно три винта M2.0x2, которыми системная плата крепится к корпусу компьютера.
- 3 Совместите резьбовые отверстия на скобе порта USB Туре-С с резьбовыми отверстиями на системной плате и вкрутите обратно два винта, которыми скоба крепится к корпусу системы.
- 4 Подсоедините кабель eDP, кабель порта адаптера питания и кабель динамика к разъему на системной плате.
- 5 Подсоедините кабель платы ввода-вывода, кабель динамика, кабель подсветки клавиатуры, кабель клавиатуры и кабель сенсорной панели к системной плате.
- 6 Установите:
  - а твердотельный накопитель
  - b радиатор
  - с системный вентилятор
  - d аккумулятор
  - е нижняя крышка
- 7 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

## Сенсорная панель

#### Извлечение сенсорной панели

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b аккумулятор
  - с жесткий диск
- 3 Извлечение сенсорной панели:
  - а Выверните четыре винта M2,0 × 2, которыми сенсорная панель крепится к корпусу [1].
  - b Отсоедините кабель сенсорной панели от разъема на системной плате [2].



с Выверните три винта M2,0 × 2, которыми опорная консоль сенсорной панели крепится к корпусу, поднимите и снимите сенсорную панель с корпуса [1, 2].



#### Установка сенсорной панели

- 1 Вкрутите обратно три винта, которыми опорная скоба сенсорной панели крепится к корпусу системы.
- 2 Подключите кабель сенсорной панели к разъему системы.
- 3 Вкрутите обратно четыре винта, которыми сенсорная панель крепится к корпусу системы.
- 4 Установите:
  - а жесткий диск
  - b аккумулятор
  - с нижняя крышка
- 5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

## Дисплей в сборе

#### Снятие дисплея в сборе

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b Плата WLAN
- 3 Снятие дисплея в сборе:
  - а Отсоедините кабель eDP от разъема на системной плате [1].
  - b Выверните пять винтов M2,5 x 6 [2], которыми консоль шарнира крепится к корпусу, и поднимите дисплей в сборе.



с Поднимите и снимите дисплей в сборе.



d Оставшийся компонент — это дисплей в сборе.



#### Установка дисплея в сборе

- 1 Выровняйте и установите дисплей в сборе в системе.
- 2 Установите консоль шарнира на корпус и установите винты, которыми дисплей в сборе крепится к корпусу.
- 3 Подключите кабель eDP к разъему на системной плате.
- 4 Установите:
  - а Плата WLAN
    - b нижняя крышка
- 5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

#### Лицевая панель дисплея

#### Снятие лицевой панели дисплея

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b Плата WLAN
  - с дисплей в сборе
- 3 Снятие лицевой панели дисплея:
  - С помощью пластмассовой палочки подденьте наружные края, чтобы освободить лицевую панель дисплея от дисплея в сборе [1, 2].



b Извлеките лицевую панель дисплея из дисплея в сборе.



#### Установка лицевой панели дисплея

- 1 Установите лицевую панель дисплея на дисплей в сборе.
- 2 Начиная с верхнего угла, нажимайте на лицевую панель дисплея, двигаясь вдоль ее периметра, чтобы она встала на место на дисплее в сборе со щелчком.
- 3 Установите:
  - а дисплей в сборе
  - b Плата WLAN
  - с нижняя крышка
- 4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

# Камера

#### Извлечение камеры

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b Плата WLAN
  - с дисплей в сборе
  - d лицевая панель дисплея

#### 3 Извлечение камеры:

- а Выдвиньте камеру из дисплея в сборе с помощью пластмассовой палочки [1].
- b Отсоедините кабель камеры от разъема [2].
- с Приподнимите камеру и отсоедините ее от дисплея [3].



#### Установка камеры

- 1 Выровняйте и поместите камеру в слот на дисплее в сборе.
- 2 Подключите кабель камеры к разъему на дисплее в сборе.
- 3 Установите:
  - а лицевая панель дисплея
  - b дисплей в сборе
  - с Плата WLAN
  - d нижняя крышка
- 4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

## Панель дисплея

#### Снятие панели дисплея

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b Плата WLAN
  - с дисплей в сборе
  - d лицевая панель дисплея

#### 3 Снятие панели дисплея:

а Выверните четыре винта M2,0 × 2, которыми панель дисплея крепится к дисплею в сборе [1], поднимите и переверните панель дисплея, чтобы получить доступ к кабелю eDP [2].



- b Удалите клейкую ленту [1].
- с Поднимите защелку и отсоедините кабель дисплея от разъема на панели дисплея [2].
- d Поднимите панель дисплея [3].



е Оставшийся компонент представляет собой панель дисплея.



#### Установка панели дисплея

- 1 Подсоедините кабель eDP к разъему.
- 2 С помощью клейкой ленты зафиксируйте кабель eDP.
- 3 Установите на место панель дисплея, совместив ее с резьбовыми отверстиями на дисплее в сборе.
- 4 Вкрутите обратно четыре винта, чтобы прикрепить панель дисплея к дисплею в сборе.
- 5 Установите:
  - а лицевая панель дисплея
  - b дисплей в сборе
  - с Плата WLAN
  - d нижняя крышка
- 6 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

## Шарниры дисплея

#### Снятие шарнира дисплея

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b Плата WLAN
  - с дисплей в сборе
  - d лицевая панель дисплея
  - е панель дисплея
- 3 Снимите шарнир дисплея.
  - а Выверните десять винтов M2 × 2, которыми шарнир дисплея крепится к дисплею в сборе [1].
  - b Поднимите шарнир дисплея над дисплеем в сборе [2].


#### Установка шарнира дисплея

- 1 Разместите крышку шарнира дисплея над дисплеем в сборе.
- 2 Затяните винты, чтобы закрепить крышку шарнира дисплея на дисплее в сборе.
- 3 Установите:
  - а панель дисплея
  - b лицевая панель дисплея
  - с дисплей в сборе
  - d Плата WLAN
  - е нижняя крышка
- 4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

#### Гнездо питания постоянным током

#### Извлечение гнезда питания постоянным током

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b Плата WLAN
  - с дисплей в сборе
- 3 Чтобы извлечь гнездо питания постоянным током:
  - а Выверните три винта M2,5 x 6, которыми крепится правая консоль шарнира дисплея к корпусу [1].
  - b Поднимите консоль шарнира [2].
  - с Отсоедините кабель порта адаптера питания от разъема на системной плате [3].

d Отсоедините кабель гнезда питания постоянным током от системной платы [4].



#### Установка гнезда питания постоянным током

- 1 Совместите и установите гнездо питания постоянным током в слоте на системной плате.
- 2 Подключите кабель порта адаптера питания к разъему на системной плате.
- 3 Разместите шарнир дисплея и вверните 3 винта, которыми подвеска крепится к корпусу.
- 4 Установите:
  - а дисплей в сборе
  - b Плата WLAN
  - с нижняя крышка
- 5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

## Клавиатура

#### Снятие клавиатуры

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b аккумулятор

- с системный вентилятор
- d радиатор
- е твердотельный накопитель
- f Плата WLAN
- g плату ввода-вывода
- h кнопка питания
- і жесткий диск
- ј системная плата
- к дисплей в сборе
- 3 Снятие клавиатуры
  - а Открутите винты M1.2x2 (33), которыми клавиатура крепится к корпусу системы [1].
  - b Отсоедините кабель клавиатуры от разъема системы [2].



с Приподнимите крепежную скобу клавиатуры и снимите ее с системы.



- d Открутите четыре винта, которыми клавиатура крепится к упору для рук [1].
- е Приподнимите клавиатуру и снимите ее с системы [2].



#### Установка клавиатуры

- 1 Поместите клавиатуру в гнездо на упоре для рук.
- 2 Вкрутите обратно винты, которыми клавиатура крепится к упору для рук.
- 3 Вставьте крепежную скобу поверх клавиатуры в гнездо системы.

- 4 Вкрутите обратно винты, чтобы прикрепить клавиатуру к корпусу системы.
- 5 Установите:
  - а дисплей в сборе
  - b системная плата
  - с жесткий диск
  - d кнопку питания
  - е плату ввода-вывода
  - f Плата WLAN
  - g твердотельный накопитель
  - h радиатор
  - і системный вентилятор
  - ј аккумулятор
  - к нижняя крышка
- 6 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

## Упор для рук

#### Снятие и установка упора для рук

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b аккумулятор
  - с динамик
  - d сенсорная панель
  - е системный вентилятор
  - f радиатор
  - g твердотельный накопитель
  - h Плата WLAN
  - і плата ввода-вывода
  - ј кнопка питания
  - к жесткий диск
  - I системная плата
  - т клавиатура
  - n дисплей в сборе

**ПРИМЕЧАНИЕ:** После извлечения всех компонентов останется упор для рук.



- 3 Установите следующие компоненты на новый упор для рук:
  - а дисплей в сборе
  - b клавиатура
  - с системная плата
  - d жесткий диск
  - е кнопка питания
  - f плата ввода-вывода
  - g Плата WLAN
  - h твердотельный накопитель
  - і радиатор
  - ј системный вентилятор
  - к сенсорная панель
  - I динамик
  - т аккумулятор
  - n нижняя крышка
- 4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

## Кабель eDP

#### Извлечение кабеля eDP

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b Плата WLAN
  - с дисплей в сборе
  - d лицевая панель дисплея
  - е камера
  - f панель дисплея

#### д шарнир дисплея

#### 3 Отсоедините кабель eDP от направляющего желобка и снимите его с дисплея.



#### Установка кабеля eDP

- 1 Поместите кабель eDP на панель дисплея.
- 2 Проложите кабель eDP через направляющий желобок.
- 3 Установите:
  - а шарнир дисплея
  - b панель дисплея
  - с камера
  - d лицевая панель дисплея
  - е дисплей в сборе
  - f Плата WLAN
  - д нижняя крышка
- 4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

## Узел задней крышки дисплея

#### Снятие задней крышки дисплея

- 1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
- 2 Снимите:
  - а нижняя крышка
  - b Плата WLAN
  - с дисплей в сборе
  - d лицевая панель дисплея

- е камера
- f панель дисплея
- g шарнир дисплея
- h Кабель eDP
- 3 Задняя крышка дисплея в сборе это деталь, остающаяся после снятия всех компонентов.



#### Установка задней крышки дисплея

- 1 Задняя крышка дисплея в сборе это деталь, остающаяся после снятия всех компонентов.
- 2 Установите:
  - а Кабель eDP
  - b шарнир дисплея
  - с панель дисплея
  - d камера
  - е лицевая панель дисплея
  - f дисплей в сборе
  - g Плата WLAN
  - h нижняя крышка
- 3 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

## Технология и компоненты

В данной главе представлены подробные сведения о технологии и компонентах, доступных в системе.

#### Темы:

- DDR4
- Функции USB-интерфейса
- **Порт** USB Type-C
- HDMI 1.4

## DDR4

Память с удвоенной скоростью передачи данных четвертого поколения (DDR4) пришла на смену технологиям DDR2 и DDR3, обладавшим более низким быстродействием. DDR4 поддерживает емкость до 512 Гбайт, тогда как максимальная емкость DDR3 составляет 128 Гбайт на модуль DIMM. Синхронное динамическое O3У DDR4 имеет иную схему расположения установочных пазов по сравнению с SDRAM и DDR. Это предотвращает установку неподходящей памяти в систему.

Энергопотребление DDR4 на 20% ниже (всего 1,2 В), чем у модулей DDR3, для которых требуется напряжение 1,5 В. DDR4 также поддерживает новый режим глубокого энергосбережения, благодаря которому хост-устройство переходит в режим ожидания без обновления памяти. Предполагается, что режим глубокого энергосбережения уменьшит потребляемую мощность в режиме ожидания на 40–50%.

#### Подробные сведения о DDR4

Между модулями DDR3 и DDR4 существуют незначительные различия, перечисленные ниже.

#### Различие в установочных выемках

Расположение выемки модуля DDR4 отличается от расположения выемки модуля DDR3. Обе выемки находятся на стороне вставки модуля, но расположение выемки DDR4 немного отличается, чтобы предотвратить установку модуля в несовместимую плату или платформу.



#### Рисунок 1. Различие в установочных выемках

#### Увеличенная толщина

Модули DDR4 немного толще DDR3, потому что содержат больше сигнальных слоев.



#### Рисунок 2. Различие в толщине

#### Изогнутый край

Модули DDR4 имеют изогнутый край, что упрощает процесс установки модуля и снижает давление на печатную плату при вставке модулей памяти.



#### Рисунок 3. Изогнутый край

#### Ошибки памяти

Ошибки памяти в системе отображаются с новым кодом неисправности ON-FLASH-FLASH или ON-FLASH-ON. Если возникает сбой в работе всей памяти, дисплей не включается. Для поиска и устранения возможных неполадок памяти можно попробовать заведомо исправные модули памяти в разъемах памяти на нижней панели системы или под клавиатурой, как в некоторых портативных системах.

## Функции USB-интерфейса

Универсальная последовательная шина (USB) появилась в 1996 году. Она существенно упростила подключения между хост-компьютерами и периферийными устройствами, такими как мыши, клавиатуры, внешние накопители и принтеры.

Давайте посмотрим на эволюцию интерфейса USB, приведенную в таблице ниже.

#### Таблица 1. Эволюция USB

Тип	Скорость передачи данных	Категория	Год введения
USB 3.0/USB 3.1 Gen 2	5 Мбит/с	Сверхвысокая скорость	2010
USB 2.0	480 Мбит/с	Высокая скорость	2000

#### USB 3.0/USB 3.11-го поколения (SuperSpeed USB)

В течение многих лет стандарт USB 2.0 имел прочную репутацию стандартного интерфейса в мире персональных компьютеров — его использовали около 6 миллиардов проданных устройств. Однако в настоящее время наблюдается потребность в увеличении скорости, поскольку появляется все более быстрое оборудование и возрастают требования к

скорости передачи данных. Окончательным ответом на растущие запросы потребителей стал интерфейс USB 3.0/USB 3.11го поколения, который теоретически способен обеспечить десятикратное увеличение скорости передачи данных по сравнению со своим предшественником. Стандарт USB 3.11-го поколения обладает следующими основными свойствами.

- Более высокие скорости передачи данных (до 5 Гбит/с)
- Повышенная максимальная мощность шины и потребление тока для лучшего энергообеспечения ресурсоемких устройств
- Новые функции управления питанием
- Полностью дуплексный режим передачи данных и поддержки новых типов передачи данных
- Обратная совместимость с USB 2.0
- Новые разъемы и кабель

В разделах ниже приводятся некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов по USB 3.0/USB 3.11-го поколения.



#### Быстродействие

Актуальная спецификация USB 3.0/USB 3.11-го поколения задает три режима скорости: Это Super-Speed (Сверхскоростной), Hi-Speed (Высокоскоростной) и Full-Speed (Полноскоростной). Новый сверхскоростной режим обеспечивает скорость передачи данных 4,8 Гбит/с. Данный стандарт продолжает поддерживать высокоскоростной и полноскоростной режимы работы USB, также известные как USB 2.0 и 1.1. Однако эти более медленные режимы по-прежнему работают на соответствующих скоростях 480 и 12 Мбит/с и сохранены только для обратной совместимости.

Интерфейс USB 3.0/USB 3.11-го поколения обеспечивает намного более высокую производительность за счет технических изменений, перечисленных ниже:

- Дополнительная физическая шина, добавленная параллельно существующей шине USB 2.0 (см. рисунок ниже).
- В USB 2.0 было четыре провода (питание, заземление и одна дифференциальная пара для передачи данных); в USB 3.0/USB 3.11-го поколения было добавлено еще четыре провода, т. е. две пары дифференциальных сигналов (передача и прием), в общей сложности составив восемь соединений в разъемах и кабелях.
- В отличие от полудуплексного режима в USB 2.0 в USB 3.0/USB 3.11-го поколения используется двунаправленный интерфейс передачи данных. Это увеличивает теоретическую пропускную способность в 10 раз.



Из-за постоянно растущих требований к скорости передачи данных, распространения видеоматериалов высокой четкости, терабайтных накопительных устройств, цифровых камер высокого разрешения и т. д. производительности USB 2.0 может быть недостаточно. Кроме того, подключение USB 2.0 никогда не сможет даже приблизиться к теоретической максимальной

пропускной способности в 480 Мбит/с; реальная пропускная способность составляет не более 320 Мбит/с (40 Мбайт/с). Аналогичным образом подключения USB 3.0/USB 3.11-го поколения никогда не достигнут скорости 4,8 Гбит/с. Максимальная скорость передачи данных составит немногим более 400 Мбайт/с. При такой скорости USB 3.0/USB 3.11-го поколения оказывается в 10 раз быстрее, чем USB 2.0.

#### Область применения

Стандарт USB 3.0/USB 3.11-го поколения открывает устройствам более свободный канал для более быстрой работы. И если прежде стандарт USB был неприемлем при работе с видеоматериалами с точки зрения максимального разрешения, времени задержки и степени сжатия, то сейчас можно легко представить работу видеосистем по USB с пропускной способностью, которая превышает прежние значения скорости в 5–10 раз. Одноканальному DVI-разъему требуется пропускная способность до 2 Гбит/с. Пропускная способность 480 Мбит/с накладывала существенные ограничения, однако скорость 5 Гбит/с открывает новые перспективы. Обеспечивая заявленную пропускную способность 4,8 Гбит/с, новый стандарт USB получит распространение в тех областях, где раньше такой интерфейс не применялся, например во внешних RAID-системах хранения данных.

Ниже перечислены некоторые из имеющихся на рынке устройств с поддержкой сверхскоростного USB 3.0/USB 3.11го поколения:

- Внешние настольные жесткие диски с интерфейсом USB 3.0/USB 3.11-го поколения
- Портативные жесткие диски с интерфейсом USB 3.0/USB 3.1 1-го поколения
- Стыковочные модули и адаптеры для жестких дисков с интерфейсом USB 3.0/USB 3.11-го поколения
- Флэш-диски и устройства считывания карт памяти с интерфейсом USB 3.0/USB 3.11-го поколения
- Твердотельные жесткие диски с интерфейсом USB 3.0/USB 3.11-го поколения
- Массивы RAID с интерфейсом USB 3.0/USB 3.11-го поколения
- Приводы оптических носителей
- Мультимедийные устройства
- Сетевые устройства
- Адаптеры и концентраторы с интерфейсом USB 3.0/USB 3.11-го поколения

#### Совместимость

Положительным фактором является то, что стандарт USB 3.0/USB 3.11-го поколения изначально разработан так, чтобы мирно сосуществовать с USB 2.0. Что самое важное, хотя протокол USB 3.0/USB 3.11-го поколения задает новый тип физических подключений и потому требует новые кабели для обеспечения более высокой скорости работы, сам разъем имеет ту же прямоугольную форму с четырьмя контактами, как у USB 2.0, и будет размещаться на системах там же, где и раньше. В кабелях USB 3.0/USB 3.11-го поколения предусмотрены пять новых соединений для независимого переноса передаваемых и принимаемых данных. Эти кабели становятся активными только при подключении к соответствующему разъему SuperSpeed USB.

Поддержка контроллеров USB 3.0/USB 3.11-го поколения будет интегрирована в операционных системах Windows 8/10. В предыдущих версиях Windows для контроллеров USB 3.0/USB 3.11-го поколения требуются отдельные драйверы.

Корпорация Microsoft объявила, что в Windows 7 будет реализована поддержка USB 3.11-го поколения, возможно, не сразу после выпуска, но в каком-либо исправлении или пакете обновления. Не исключено, что после успешного внедрения поддержки USB 3.0/USB 3.11-го поколения в Windows 7 поддержка SuperSpeed будет реализована в Vista. Microsoft подтвердила это, заявив, что большинство ее партнеров согласны, что OC Vista также должна поддерживать USB 3.0/USB 3.11-го поколения.

О поддержке режима SuperSpeed в Windows XP пока ничего не известно. Учитывая семилетний возраст этой операционной системы, вероятность этого стремится к нулю.

## Порт USB Туре-С

Порт USB Туре-С — это новый, сверхкомпактный физический разъем. Этот разъем поддерживает целый ряд новых интересных стандартов USB, таких как USB 3.1 и подача питания по USB (USB PD).

#### Альтернативный режим

Порт USB Туре-С — разъем, соответствующий новому стандарту, который отличается небольшими размерами. Его размеры примерно в три раза меньше по сравнению со старой вилкой USB Туре-А. Он создан по единому стандарту разъемов, которые должны поддерживать все устройства. Порты USB Туре-С могут поддерживать множество различных протоколов с использованием «альтернативных режимов», которые позволяют применять адаптеры, обеспечивающие вывод в соединениях HDMI, VGA, DisplayPort или соединениях других типов через один порт USB

#### Подача питания по USB

Спецификация USB PD также тесно связана с возможностями разъема USB Type-C. В настоящее время в смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах часто используется соединение USB для зарядки. Соединение USB 2.0 обеспечивает питание с мощностью до 2,5 Вт, что позволит зарядить только телефон. Например, для ноутбука может потребоваться мощность до 60 Вт. В спецификации подачи питания по USB это значение увеличено до 100 Вт. Подача питания является двунаправленной, поэтому устройство может и получать и передавать электроэнергию. При этом передача электроэнергии может происходить одновременно с передачей данных через соединение.

Скорее всего, эпоха применения специализированных кабелей для зарядки ноутбука подходит к концу, поскольку весь процесс зарядки может осуществляться с помощью стандартного соединения USB. Сейчас появилась возможность заряжать ноутбук с помощью портативного комплекта аккумуляторов, которые в наши дни применяются для зарядки смартфонов и других портативных устройств. Можно подключить ноутбук к внешнему дисплею, подключенному к кабелю питания, после чего внешний дисплей обеспечит зарядку ноутбука и вместе с тем будет использоваться по назначению. Все это достигается с помощью одного небольшого разъема USB Type-C. Для этого и само устройство, и кабель подключения должны поддерживать подачу питания по USB. Недостаточно просто иметь соединение USB Type-C.

## USB Type-С и USB 3.1

USB 3.1 — это новый стандарт USB. Теоретическая пропускная способность USB 3 составляет 5 Гбит/с, а USB 3.1 — 10 Гбит/с. Тем самым достигается удвоение пропускной способности, которая становится такой же, как и у разъема Thunderbolt первого поколения. Не следует путать USB Type-C и USB 3.1. USB Type-C — это просто форма разъема, а поддерживаемой технологией может оказаться всего лишь USB 2 или USB 3.0. В действительности в планшете N1 Android компании Nokia используется разъем USB Type-C, но на его основе реализованы все версии USB 2.0, а не только USB 3.0. Тем не менее эти технологии тесно связаны друг с другом.

## HDMI 1.4

В этом разделе описывается HDMI 1.4 и его функции и преимущества.

HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) — это отраслевой, полностью цифровой интерфейс аудио и видео без сжатия. HDMI обеспечивает интерфейс между любыми совместимыми цифровыми источниками аудио и видео, такими как DVD-проигрыватель или приемник сигналов аудио и видео, и совместимыми цифровыми устройствами воспроизведения, например цифровым телевизором (DTV). В основном он используется для подключения телевизоров с поддержкой HDMI и DVD-проигрывателей. Основное преимущество — это уменьшение числа кабелей и возможность защиты содержимого. HDMI поддерживает в одном кабеле стандартный и расширенный форматы видео и видео высокой четкости, а также многоканальный цифровой звук.

#### Характеристики HDMI 1.4

- Канал HDMI Ethernet добавляет поддержку высокоскоростной сети к разъему HDMI, что позволяет пользователям использовать все преимущества устройств с поддержкой протокола IP без использования отдельного кабеля Ethernet
- Канал возврата звука позволяет подключенному через HDMI телевизору с помощью встроенного тюнера отправлять аудио данные в обратном направлении в систему объемного звука, исключая необходимость в отдельном звуковом кабеле
- **3D** определяет протоколы ввода-вывода для основных форматов 3D-видео, подготавливая почву для 3D-игр и приложений для домашнего 3D-кинотеатра
- **Тип данных** передача различных видов данных в режиме реального времени между дисплеем и источниками сигнала, обеспечивая возможность оптимизации телевизором настроек изображения в зависимости от типа данных
- Additional Color Spaces (Дополнительные цветовые пространства) добавляет поддержку дополнительных цветовых моделей, используемых в цифровой фотографии и компьютерной графике.
- Поддержка разрешения 4К обеспечивает возможность просмотра видео с разрешением, намного превышающим 1080p, с поддержкой дисплеев следующего поколения, которые могут соперничать с цифровыми кинотеатрами, используемыми во многих коммерческих кинотеатрах
- Разъем HDMI Micro новый уменьшенный разъем для телефонов и других портативных устройств с поддержкой разрешений видео до 1080p
- Система подключения в автомобилях новые кабели и разъемы для автомобильных видеосистем, предназначенные для удовлетворения уникальных требований среды автомобиля, обеспечивая при этом реальное HD качество

#### Преимущества HDMI

- Высококачественный HDMI передает несжатое цифровое аудио и видео, обеспечивая максимальное качество изображения.
- Бюджетный HDMI обеспечивает качество и функциональность цифрового интерфейса, при этом также поддерживая несжатые видео форматы простым и экономичным способом
- Аудио HDMI поддерживает различные форматы аудио: от стандартного стерео до многоканального объемного звука.
- HDMI обеспечивает передачу видео и многоканального звука по одному кабелю, сокращая затраты, упрощая и исключая путаницу при использовании нескольких кабелей, используемых в настоящее время в аудио-видео системах
- HDMI поддерживает связь между источником видеосигнала (например, DVD-проигрывателем) и цифровым телевизором, предоставляя новые функциональные возможности

## Технические характеристики системы

## Технические характеристики системы

Компонент	Технические характеристики
Тип процессора	Intel Kaby Lake U, <b>четырехъядерный</b>
Набор микросхем системы	Интегрирован с процессором
Общий объем кэш-памяти	<ul> <li>Кэш-память 8 МБ, ядро і7 8-го поколения Intel</li> <li>Кэш-память 6 МБ, ядро і5 8-го поколения Intel</li> </ul>

#### Оперативная память

Компонент	Технические характеристики
Тип	DDR4
Быстродействие	2 133/2 400 МГц
разъемы	2
Емкость	4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ
Минимальный объем памяти	<b>4</b> ГБ (1 х 4 ГБ)
Максимальный объем памяти	32 ГБ

#### Технические характеристики видеосистемы

Компонент	Технические характеристики	
Видеоконтролле p:	<ul> <li>Встроенный графический адаптер Intel UHD Graphics 620 (процессоры Intel Core i5, i7 8-го поколения)</li> <li>Графический адаптер AMD Radeon 530 с 2 или 4 Гбайт видеопамяти GDDR5</li> </ul>	
Оперативная память	• Совместно используемая системная память	

• 2 или 4 Гбайт выделенной памяти GDDR5

Δ

#### Технические характеристики аудиосистемы

Компонент

#### Технические характеристики

Контроллер

Realtek ALC3254-CG

- **Встроенный** Динамики 2 Вт × 2
  - Производительность HD Audio
  - Цифровой микрофонный массив

#### Технические характеристики связи

Технические характеристики
Сетевая карта, обеспечивающая обмен данными со скоростью 10/100/1 000 Мбит/с
Опции WLAN:
<ul> <li>DW1820 2x2 ас 802.11ас+ВТ4.1</li> <li>2x2 AC(Intel 7265) и 1x1 AC(Intel 3165 &amp; DW1810), всего три платы</li> </ul>

# Технические характеристики портов и разъемов

Компонент	Технические характеристики
Аудиосистема	Универсальный аудиоразъем
Сетевой адаптер	<b>Разъем</b> 1 x RJ45
USB- <b>порт</b> Туре-С	Один
USB 3.1 1-го поколения	Два (один с PowerShare)
Video ( <b>Видео)</b>	HDMI
Устройство чтения карт памяти	Устройство чтения карт SD

#### Технические характеристики дисплея

Компонент	Технические характеристики	
Тип	<ul> <li>Дисплей с разрешением Full HD (1920 × 1080), светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием</li> <li>Дисплей высокой четкости (1366 × 768) со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием</li> </ul>	
Размеры	14,0 дюймов	
Размеры:		
Высота	190,0 мм (7,48 дюйма)	

Компонент	Технические характеристики
Ширина	323,5 мм (12,59 дюйма)
Диагональ	375,2 мм (14,77 дюйма)
Активная область (X/Y)	<ul> <li>FHD (1920 x 1080)</li> <li>HD (1366 x 768)</li> </ul>
Максимальное разрешение	<ul> <li>FHD (1920 x 1080)</li> <li>HD (1366 x 768)</li> </ul>
Максимальная яркость	<ul> <li>14-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD, антибликовым покрытием и светодиодной подсветкой</li> <li>14-дюймовый ЖК-дисплей высокой четкости с антибликовым покрытием и светодиодной подсветкой</li> </ul>
Угол открытой крышки дисплея	от 0° (в закрытом положении) до 135°
Частота обновления	60 Гц
По горизонтали	Full HD (80/80/80)
По вертикали	Full HD (80/80/80)

## Клавиатура

Компонент	Технические характеристики
Количество клавиш	<ul> <li>США: 80 клавиш</li> <li>Великобритания: 81 клавиша</li> <li>Япония: 84 клавиши</li> <li>Еразиния: 22 клавиши</li> </ul>
	• Бразилия. Од Клавиши

Раскладка QWERTY/AZERTY/Kanji клавиатуры

# Технические характеристики сенсорной панели

Компонент	Технические характеристики
Разрешение по осям X/Y	1229 x 749
Размеры	<ul> <li>Ширина: 105 мм</li> <li>Высота: 65 мм</li> </ul>
Поддержка мультисенсорног о ввода	Поддержка настройки жестов, выполняемых одним или несколькими пальцами

## Камера

Компонент	Технические характеристики
Тип камеры	Постоянная фокусировка HD
Тип датчика	Датчик CMOS
Разрешение фотоснимков	1280 × 720 пикселей (максимум)
Видеоразрешени е	1280 x 720 пикселей (максимум)
Диагональ	74 градуса

# Технические характеристики подсистемы хранения данных

Элементы

Технические характеристики

- Система хранения:
- 500 ГБ, 5 400 об/мин
- 1 ТБ, 5 400 об/мин
- 128 ГБ M.2 SSD
- 256 FE M.2 SSD
- 512 ГБ M.2 SSD
- Поддержка жесткого диска с датчиком свободного падения (FFS)

## Технические характеристики аккумулятора

Компонент	Технические характеристики
Мощность	Литийионный/полимерный, 42 Вт⋅ч (трехэлементный)
Тип	Литийионный/полимерный
Длина	175,36 мм (6,90 дюйма)
Высота	5,9 мм (0,23 дюйма)
Ширина	90,73 мм (3,57 дюйма)
Bec	200 г
Напряжение	11,4 В постоянного тока
При работе	<ul> <li>В заряженном состоянии: от 0 до 60 °С (от 32 до 140 °F)</li> <li>В разряженном состоянии: от 0 до 70 °С (от 32 до 158 °F)</li> </ul>
В нерабочем состоянии	От –20 до 60 °С (от 4 до 140 °F)
Типовая емкость (ампер-час)	3,684
Типовая емкость (ватт-час)	42

#### Компонент Технические характеристики

Батарейка типа Литиевая батарейка типа «таблетка» CR2032, 3 В «таблетка»

#### адаптер переменного тока

Компонент	Технические характеристики	
Мощность	45 и 65 Вт	
Входное напряжение	100–240 В переменного тока	
Входной ток (максимальный)	1,3/1,7 A	
Входная частота	50–60 Гц	
Выходной ток (постоянный)	2,31 A/3,34 A	
Номинальное выходное напряжение	19,50 В постоянного тока	
Высота	<ul> <li>45 Вт: 26 мм (1,02 дюйма)</li> <li>65 Вт: 29,5 мм (1,16 дюйма)</li> </ul>	
Ширина	<ul> <li>45 Вт: 40 мм (1,57 дюйма)</li> <li>65 Вт: 46 мм (1,81 дюйма)</li> </ul>	
Глубина	<ul> <li>45 Вт: 94 мм (3,7 дюйма)</li> <li>65 Вт: 108 мм (4,25 дюйма)</li> </ul>	
Bec	<ul> <li>45 Вт: 170 г</li> <li>65 Вт: 265 г</li> </ul>	
Диапазон температур:	<b>от 0 до 40</b> °С	
При работе	от 0 °С до 40 °С (от 32 °F до 104 °F)	
В нерабочем состоянии	от -40 °С до 70 °С (от -40 °F до 158 °F)	

#### Физические характеристики

Компонент	Технические характеристики	
Bec	1,685 кг (3,71 фунта)	
Высота (мм/ дюймы)	<ul> <li>Спереди — 16,1 мм (0,63 дюйма)</li> <li>Сзади — 17,4 мм (0,68 дюйма)</li> </ul>	

#### Компонент Технические характеристики

Ширина (мм/ дюймы) 343 мм (13,50 дюйма)

**Длина (мм/** 240,8 мм (9,48 дюйма) **дюймы)** 

## Условия эксплуатации

Компонент	Технические характеристики
Диапазон температур:	
При работе	от 10 до 35 °С (от 50 до 95 °F)
При хранении	от -40 до 65 °C (от -40 до 149 °F)
Относительная влажность (макс.):	
При хранении	20–80 % (без образования конденсата)
Максимальная вибрация:	
При работе	от <b>5 до 350 Гц при</b> 0,0002 G²/Гц
При хранении	от <b>5 до 500 Гц при 0,001–</b> 0,01 G²/ <b>Г</b> ц
Максимальная ударная нагрузка:	
При работе	40 G +/- 5% с продолжительностью импульса 2 мс +/- 10% (эквивалентно 51 см/с [20 дюймов/с])
При хранении	105 G +/- 5% с продолжительностью импульса 2 мс +/- 10% (эквивалентно 127 см/с [50 дюймов/с])
Максимальная высота над уровнем моря:	
При работе	От –15,2 м до 3 048 м
При хранении	От –15,2 м до 10 668 м

## Настройка системы

Программа настройки системы позволяет управлять ноутбуком и задавать параметры BIOS. Из программы настройки системы можно выполнять следующие действия:

- изменять настройки NVRAM после добавления или извлечения оборудования;
- отображать конфигурацию оборудования системы;
- включать или отключать встроенные устройства;
- задавать пороговые значения производительности и управления энергопотреблением;
- управлять безопасностью компьютера.

#### Темы:

- Меню загрузки
- Клавиши навигации
- Параметры настройки системы
- Обновление BIOS в Windows
- Системный пароль и пароль программы настройки

## Меню загрузки

Нажмите клавишу <F12> при появлении логотипа Dell™, чтобы открыть меню однократной загрузки со списком подходящих загрузочных устройств системы. В данном меню также имеются пункты Diagnostics (Диагностика) и BIOS Setup (Программа настройки BIOS). Устройства, включенные в список меню загрузки, зависят от загрузочных устройств системы. Данное меню полезно при попытке загрузиться с какого-либо конкретного устройства или выполнить диагностику системы. При использовании меню загрузки не происходит никаких изменений в порядке загрузки, записанном в BIOS. Доступные параметры:

- Загрузка Legacy:
  - Карта Secure Digital (SD)
- Загрузка UEFI:
  - Windows Boot Manager (Менеджер загрузки Windows)
- Другие варианты:
  - Настройка BIOS
  - Обновление флэш-памяти BIOS
  - Диагностика
  - SupportAssist OS Recovery
  - Изменить настройки режима загрузки

## Клавиши навигации

ПРИМЕЧАНИЕ: Для большинства параметров программы настройки системы, все сделанные пользователем изменения регистрируются, но не вступают в силу до перезагрузки системы.

Клавиши	Навигация
Стрелка вверх	Перемещает курсор на предыдущее поле.
Стрелка вниз	Перемещает курсор на следующее поле.
Клавиша Enter	Позволяет выбрать значение в выбранном поле (если применимо) или пройти по ссылке в поле.
Клавиша пробела	Открывает или сворачивает раскрывающийся-список, если таковой имеется.
<b>Клавиша</b> Tab	Перемещает курсор в следующую область.
	ПРИМЕЧАНИЕ: Применимо только для стандартного графического браузера.
Клавиша Esc	Переход к предыдущим страницам вплоть до главного экрана. При нажатии клавиши Esc на главном экране отображается сообщение с предложением сохранить все несохраненные изменения и перезагрузить систему.

## Параметры настройки системы

() ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конкретного ноутбука и установленных в нем устройств указанные в данном разделе пункты меню могут отсутствовать.

#### Общие параметры

#### Таблица 2. «Общие»

Параметр	Описание
System Information	В этом разделе перечислены основные аппаратные средства компьютера.
	Доступные параметры:
	System Information
	• Memory Configuration (Конфигурация памяти)
	• Processor Information (Сведения о процессоре)
	• Device Information (Сведения об устройствах)
Battery Information	Здесь отображается состояние аккумулятора и тип адаптера переменного тока, подключенного к компьютеру.
Boot Sequence	Позволяет изменить порядок поиска операционной системы на устройствах компьютера.
	Доступные параметры:
	<ul> <li>Windows Boot Manager (Менеджер загрузки Windows)</li> <li>Boot List Option (Выбор варианта загрузки)</li> <li>Позволяет изменять варианты загрузки.</li> </ul>
	Выберите один из следующих вариантов.
	<ul> <li>Legacy (Традиционный)</li> </ul>
	– UEFI — по умолчанию
Advanced Boot Options	Позволяет включить Option ROM в режиме совместимости с прежними версиями.

Параметр	Описание
	Доступные параметры:
	<ul> <li>Enable Legacy Option ROMs (Включить Option ROM в режиме совместимости с прежними версиями) — по умолчанию</li> </ul>
	<ul> <li>Enable Attempt Legacy Boot (Включить попытку загрузки в режиме совместимости с прежними версиями)</li> </ul>
	<ul> <li>Enable UEFI Network Stack (Включить сетевой стек UEFI)</li> </ul>
UEFI Boot Path Security	Позволяет определить, будет ли система запрашивать у пользователя ввод пароля администратора при загрузке по пути UEFI.
	Выберите один из следующих вариантов.
	• Always, Except Internal HDD (Всегда, за исключением загрузки с внутреннего жесткого диска) — по умолчанию
	• Always (Всегда)
	• Never (Никогда)
Date/Time	Позволяет установить дату и время. Изменения системной даты и времени вступают в силу немедленно.

#### конфигурация системы

#### Таблица 3. System Configuration (Конфигурация системы)

Параметр	Описание
Integrated NIC	Позволяет настраивать встроенный сетевой контроллер.
	Выберите один из следующих вариантов.
	• Disabled (Отключено)
	• Enabled (Включено)
	• Enabled w/PXE (Включено с РХЕ) — по умолчанию
SATA Operation	Позволяет настроить режим работы встроенного контроллера жестких дисков SATA.
	Выберите один из следующих вариантов.
	• Disabled (Отключено)
	<ul> <li>АНСІ (Усовершенствованный интерфейс хост- контроллера)</li> </ul>
	• RAID On (RAID включен) — по умолчанию
	() ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллер SATA настроен на поддержку режима RAID.
Drives	Позволяет включать или отключать различные установленные диски и дисководы.
	Доступные параметры:
	• SATA-0
	• SATA-2

Параметр	Описание
	M.2 PCle SSD-0
	Все параметры установлены по умолчанию.
SMART Reporting	<ul> <li>Это поле определяет, будут ли выдаваться сообщения об ошибках встроенных жестких дисков во время запуска системы. Данная технология является частью спецификации SMART (технологии самоконтроля и выдачи отчетов). Данный параметр по умолчанию отключен.</li> <li>Enable SMART Reporting (Включить отчеты системы SMART)</li> </ul>
USB Configuration	Позволяет включать или отключать конфигурацию внутренних/встроенных портов USB.
	Доступные параметры:
	<ul> <li>Enable USB Boot Support (Включить поддержку загрузки с USB)</li> </ul>
	• Включить External USB Ports (Внешний порт USB)
	Все параметры установлены по умолчанию.
	ПРИМЕЧАНИЕ: Клавиатура и мышь USB всегда работают в программе настройки BIOS независимо от указанных настроек.
USB PowerShare	<ul> <li>Это поле служит для настройки режима работы функции USB PowerShare. Этот параметр позволяет заряжать внешние устройства через порт USB с технологией PowerShare, используя накопленный в системе заряд аккумулятора (отключено по умолчанию).</li> <li>Enable PowerShare (Включить PowerShare)</li> </ul>
Аудиосистема	Позволяет включать или отключать встроенный аудиоконтроллер. <b>Enable Audio (Включить аудио)</b> . Этот параметр выбран по умолчанию.
	Доступные параметры:
	• Enable Microphone (Включить микрофон)
	<ul> <li>Enable Internal Speaker (Включить встроенный динамик)</li> </ul>
	Этот параметр установлен по умолчанию.
Keyboard Illumination	В этом поле можно выбрать режим работы функции подсветки клавиатуры. Уровень яркости подсветки клавиатуры можно установить в диапазоне от 0 до 100%.
	Доступные параметры:
	• Disabled (Отключено)
	<ul> <li>Dim (Тускло)</li> <li>Bright (Ярко) — по умолчанию</li> </ul>
Keyboard Backlight Always on with AC Power	Параметр подсветки клавиатуры с помощью адаптера переменного тока не влияет на основную функцию подсветки клавиатуры. Освещение клавиатуры продолжит поддерживать различные уровни освещения. Этот

Параметр	Описание
	параметр действует, когда подсветка включена (выбрано по умолчанию).
	Keyboard Backlight with AC
	Этот параметр установлен по умолчанию.
Miscellaneous devices	Позволяет включать или отключать следующие устройства:
	• Камера
	<ul> <li>HardDrive Free Fall Protection (Защита жесткого диска при свободном падении)</li> </ul>
	Эти параметры установлены по умолчанию.

#### Параметры экрана видео

#### Таблица 4. Video (Видео)

Параметр	Описание
LCD Brightness	Позволяет устанавливать яркость ЖК-дисплея в зависимости от источника питания. On Battery (От аккумулятора) (по умолчанию 50%) и On AC (От сети) (по умолчанию 100%).

## Security (Безопасность)

#### Таблица 5. Security (Безопасность)

Параметр	Описание
Admin Password	Позволяет устанавливать, изменять или удалять пароль администратора (admin).
	Для задания пароля предусмотрены следующие поля:
	• Enter the old password (Введите старый пароль):
	• Enter the new password (Введите новый пароль):
	<ul> <li>Confirm new password (Подтвердите новый пароль):</li> </ul>
	После ввода пароля нажмите ОК.
	() ПРИМЕЧАНИЕ: При первом входе в систему поле Enter the old password: содержит текст Not set (Не задано). Таким образом, пароль должен быть установлен при первом входе в систему, после чего можно изменять или удалять пароль.
System Password	Позволяет устанавливать, изменять или удалять системный пароль.
	Для задания пароля предусмотрены следующие поля:
	• Enter the old password (Введите старый пароль):
	• Enter the new password (Введите новый пароль):
	• Confirm new password (Подтвердите новый пароль):
	После ввода пароля нажмите ОК.

Параметр	Описание
	() ПРИМЕЧАНИЕ: При первом входе в систему поле Enter the old password: содержит текст Not set (Не задано). Таким образом, пароль должен быть установлен при первом входе в систему, после чего можно изменять или удалять пароль.
Internal HDD-0 Password	Позволяет устанавливать, изменять или удалять пароль для внутреннего жесткого диска системы.
	• Enter the old password (Введите старый пароль):
	• Enter the new password (Введите новый пароль):
	• Confirm new password (Подтвердите новый пароль):
	После ввода пароля нажмите ОК.
	() ПРИМЕЧАНИЕ: При первом входе в систему поле Enter the old password: содержит текст Not set (Не задано). Таким образом, пароль должен быть установлен при первом входе в систему, после чего можно изменять или удалять пароль.
M.2 SATA SSD Password (Пароль для диска SSD	Позволяет устанавливать, изменять или удалять пароль для твердотельного диска M.2 SATA системы.
M.Z SATAJ	Для задания пароля предусмотрены следующие поля:
	• Enter the old password (Введите старый пароль):
	• Enter the new password (Введите новый пароль):
	• Confirm new password (Подтвердите новый пароль):
	После ввода пароля нажмите ОК.
	() ПРИМЕЧАНИЕ: При первом входе в систему поле Enter the old password: содержит текст Not set (Не задано). Таким образом, пароль должен быть установлен при первом входе в систему, после чего можно изменять или удалять пароль.
Strong Password	Обеспечивает возможность принудительно задавать надежные пароли.
	• Enable Strong Password (Включить надежный пароль)
	Этот параметр по умолчанию не установлен.
Password Configuration	Позволяет задавать длину пароля. Мин. = 4, макс. = 32 символа
Password Bypass	Позволяет обойти запрос на ввод системного пароля и пароля внутреннего жесткого диска (если он задан) во время перезагрузки системы.
	Выберите один из вариантов:
	• Disabled (Отключено) — по умолчанию
	• Reboot bypass (Обход при перезагрузке)
Password Change	Позволяет изменить системный пароль, если задан пароль администратора.
	<ul> <li>Allow Non-Admin Password Changes (Разрешить изменение паролей, кроме пароля администратора)</li> </ul>
	Этот параметр установлен по умолчанию.
Non-Admin Setup Changes	Определяет, допускается ли изменение параметров в программе настройки системы при настроенном пароле администратора. Если эта функция отключена, параметры настройки системы блокируются паролем администратора. • Allows Wireless Switch Changes (Разрешить изменение положения переключателя
	оеспроводной связи)

Параметр	Описание	
	Этот параметр по умолчанию не установлен.	
UEFI Capsule Firmware	Позволяет обновлять системную BIOS с помощью пакетов обновления капсулы UEFI.	
Updates	• Включение UEFI Capsule Firmware Updates (Обновление встроенного ПО с помощью пакетов обновления UEFI Capsule)	
	Этот параметр установлен по умолчанию.	
TPM 2.0 Security	Позволяет включать или отключать доверенный платформенный модуль (TPM) во время процедуры POST (Самотестирование при включении питания).	
	Доступные параметры:	
	• <b>ТРМ Оп</b> (ТРМ включен) — по умолчанию	
	• Clear (Очистить)	
	• PPI Bypass for Enable Commands (обход PPI для включения команд)	
	• PPI Bypass for Disable Commands (обход PPI для отключения команд)	
	• PPI Bypass for Clear Commands (Обход PPI для сброса команд)	
	• Attestation Enable (Включить аттестацию) — по умолчанию	
	• Кеу Storage Enable (Включить хранилище ключеи) — по умолчанию	
	• <b>Зпа-256</b> — По умолчанию	
	Выберите один из указанных вариантов:	
	• Enabled (Включен) — по умолчанию	
	• Disabled (Отключено)	
Computrace (R)	Позволяет активировать или отключать дополнительное программное обеспечение Computrace.	
	Доступные параметры:	
	• Deactivate (Деактивировать)	
	• Disable (Отключить)	
	• Activate (Активация) — по умолчанию	
CPU XD Support	Позволяет включать режим Execute Disable (Отключение выполнения команд) процессора.	
	• Enable CPU XD Support (Включить поддержку запрета выполнения программного кода в области данных)	
	Этот параметр установлен по умолчанию.	
Admin Setup Lockout	Позволяет предотвратить вход пользователей в программу настройки системы, если установлен пароль администратора.	
	<ul> <li>Enable Admin Setup Lockout (Включить блокировку входа в настройки администратора)</li> </ul>	
	Этот параметр по умолчанию не установлен.	
Master Password Lockout	Позволяет отключать основной пароль.	
	• Enable Master Password Lockout (Требовать ввода основного пароля)	
	Этот параметр по умолчанию не установлен.	
	() ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем появится возможность изменять эти параметры, необходимо удалить пароль жесткого диска.	

#### Secure Boot (Безопасная загрузка)

#### Таблица 6. Secure Boot (Безопасная загрузка)

Параметр	Описание
Secure Boot Enable	Позволяет включать или отключать функцию безопасной загрузки.
	Выберите один из следующих вариантов:
	• Disabled (Отключено) — по умолчанию
	• Enabled (Включено)
Expert Key Management	Позволяет включать и отключать экспертный режим управления ключами.
	<ul> <li>Enable Custom Mode (Включить пользовательский режим)</li> </ul>
	Этот параметр по умолчанию не установлен.
	Варианты Custom Mode Key Management (Пользовательский режим управления ключами):
	• <b>РК</b> — по умолчанию
	· KEK

# Настройки Intel Software Guard Extensions (защитные расширения программного обеспечения Intel)

Таблица 7. Intel Software Guard Extensions (защитные расширения программного обеспечения Intel)

Параметр	Описание
Intel SGX Enable	Эти поля позволяют обеспечить защищенную среду для запуска кода/хранения конфиденциальных данных в контексте основной ОС.
	Выберите один из следующих вариантов:
	• Disabled (Отключено)
	• Enabled (Включено)
	• Software Controlled (Программное управление) — по умолчанию
Enclave Memory Size	Данный параметр устанавливает значение SGX Enclave Reserve Memory Size (Размер выделенного анклава памяти SGX).
	Выберите один из следующих вариантов:
	• 32 МБ
	• 64 МБ

Параметр	Описание
	<ul> <li>128 МБ — по умолчанию</li> </ul>

## Performance (Производительность)

#### Таблица 8. Performance (Производительность)

Описание
В этом поле указывается количество выделенных ядер ЦП для этого процесса — одно или все. Производительность некоторых приложений повышается при использовании дополнительных ядер. • <b>All</b> (Bce) — по умолчанию
• 3
Позволяет включать или отключать режим процессора Intel SpeedStep.
<ul> <li>Enable Intel SpeedStep (Включить функцию Intel SpeedStep)</li> </ul>
Этот параметр установлен по умолчанию.
Позволяет включать или отключать дополнительные состояния сна процессора.
• C States (С-состояния)
Этот параметр установлен по умолчанию.
Позволяет включать или отключать режим Intel TurboBoost процессора.
<ul> <li>Enable Intel TurboBoost (Включить режим Intel TurboBoost)</li> </ul>
Этот параметр установлен по умолчанию.
Позволяет включать или отключать режим гиперпоточности в процессоре.
• Disabled (Отключено)
• Enabled (Включено) — по умолчанию

## Управление потреблением энергии

#### Таблица 9. Power Management (Управление энергопотреблением)

Параметр	Описание
AC Behavior	Позволяет включать или отключать возможность автоматического включения компьютера при подсоединении адаптера переменного тока.
	<ul> <li>Wake on AC (выход из ждущего режима при подключении к источнику питания переменного тока)</li> </ul>
	Этот параметр по умолчанию не установлен.
Enable Intel Speed Shift	Позволяет включать или отключать технологию Intel Speed Shift.
технологию Intel Speed Shift)	• Enabled (Включен) — по умолчанию
Auto On Time	Позволяет задавать время автоматического включения питания компьютера.
	Доступные параметры:
	• Disabled (Отключено) — по умолчанию
	• Every Day (Каждый день)
	• Weekdays (В рабочие дни)
	• Select Days (выорать дни)
	Этот параметр по умолчанию не установлен.
USB Wake Support	Позволяет включать возможность вывода компьютера из режима ожидания с помощью устройств USB.
	<ul> <li>Enable USB Wake Support (Включить поддержку вывода компьютера из режима ожидания с помощью устройств USB)</li> </ul>
	Этот параметр по умолчанию не установлен.
Wake on LAN	Этот параметр позволяет включать выключенный компьютер по специальному сигналу, передаваемому по локальной сети. Эта настройка не влияет на запуск из ждущего режима, и функция запуска должна быть включена в операционной системе. Данная функция работает только в случае, если компьютер подключен к источнику переменного тока.
	<ul> <li>Disabled (Отключено) — по умолчанию: не разрешается включение питания компьютера по специальному сигналу из локальной сети, когда поступает сигнал из проводной или беспроводной локальной сети.</li> </ul>
	<ul> <li>LAN Only (Только по локальной сети): допускается включение питания компьютера при получении специальных сигналов, передаваемых по локальной сети.</li> </ul>
Peak Shift	Эта опция способствует максимальному сокращению потребляемой мощности от источника переменного тока в периоды пикового спроса.
Advanced Battery Charge Configuration	Этот параметр позволяет продлить работоспособность аккумулятора. При включении этого параметра во время бездействия компьютера система использует стандартный алгоритм зарядки и другие способы повышения эффективности работы аккумулятора.
Primary Battery Charge Configuration	Позволяет выбрать режим зарядки для аккумулятора.
	Доступные параметры:
	• Adaptive (Адаптивный) — по умолчанию

Параметр	Описание	
	• Standard (Стандартный) — обеспечивает полную зарядку аккумулятора со стандартной интенсивностью.	
	• ExpressCharge (Режим ускоренной зарядки) — зарядка аккумулятора в кратчайшее время с использованием технологии быстрой зарядки Dell.	
	<ul> <li>Primarily AC use (Работа преимущественно от сети переменного тока)</li> <li>Custom (Пользовательская)</li> </ul>	
	Если выбран параметр Custom Charge (Пользовательская зарядка), можно также настроить параметры Custom Charge Start (Запуск пользовательской зарядки) и Custom Charge Stop (Остановка пользовательской зарядки).	
	() ПРИМЕЧАНИЕ: Все режимы зарядки могут быть недоступны для всех типов аккумуляторов. Чтобы включить этот параметр, отключите функцию Advanced Battery Charge Configuration (Настройка расширенной зарядки аккумулятора).	

## Порядок самотестирования при включении

Параметр	Описание
Adapter Warnings	Позволяет включать или отключать предупреждения программы настройки системы (BIOS) при использовании определенных адаптеров питания.
	<ul> <li>Enable Adapter Warnings (Включить предупреждающие сообщения адаптера) — по умолчанию</li> </ul>
Fn Lock Options	Позволяет использовать сочетание клавиш Fn+Esc для переключения между наборами функций для клавиш F1–F12 (стандартным и второстепенным). Если этот параметр отключен, вы не сможете динамически переключаться между наборами функций для этих клавиш.
	• Fn Lock — по умолчанию
	Выберите один из следующих вариантов:
	• Lock Mode Disable/Standard (Отключить режим блокировки/Стандартные функции)
	<ul> <li>Lock Mode Enable/Secondary (Включить режим блокировки/дополнительные функции) — по умолчанию</li> </ul>
Fastboot	Позволяет ускорить процесс загрузки за счет пропуска некоторых шагов по обеспечению совместимости.
	Выберите один из следующих вариантов:
	• Minimal (Минимальный)
	• Thorough (Тщательно) — по умолчанию
	• Auto (Автоматический)
Extended BIOS POST Time	Позволяет добавить дополнительную задержку перед загрузкой системы.
	Выберите один из следующих вариантов:
	• 0 секунд — по умолчанию
	• 5 seconds (5 секунд)
	• 10 seconds (10 секунд)

Параметр	Описание
Full Screen Logo	Позволяет отобразить логотип на весь экран, если его изображение соответствует разрешению экрана.
	• Enable Full Screen Logo (Включить логотип на весь экран)
	Этот параметр по умолчанию не установлен.
Sign of Life Indication	С помощью включения подсветки клавиатуры позволяет указать в системе во время процедуры POST, что нажатие кнопки питания было подтверждено.
Warnings and Errors	Позволяет выбрать различные варианты для остановки, вывода приглашения и ожидания ввода данных пользователем, продолжения работы при обнаружении предупреждений, но приостановки при возникновении ошибок или предупреждений во время процедуры POST.
	Выберите один из следующих вариантов:
	• Prompt on Warnings and Errors (Сообщать о возникновении ошибок и предупреждений) — по умолчанию
	Continue On Warnings (Продолжать при предупреждениях)
	<ul> <li>Continue on Warnings and Errors (Продолжить работу при возникновении ошибок и предупреждений)</li> </ul>

#### Virtualization Support (Поддержка виртуализации)

#### Таблица 11. Virtualization Support (Поддержка виртуализации)

Параметр	Описание
Virtualization	Этот параметр определяет, может ли монитор виртуальных машин (VMM) использовать дополнительные аппаратные возможности, обеспечиваемые технологией виртуализации Intel.
	• Enable Intel Virtualization Technology (Включить технологию виртуализации Intel).
	Этот параметр установлен по умолчанию.
VT for Direct I/O	Включает или отключает возможность использования монитором виртуальных машин (VMM) дополнительных аппаратных возможностей, обеспечиваемых технологией виртуализации Intel для прямого ввода-вывода.
	<ul> <li>Enable VT for Direct I/O (Включить технологию виртуализации для прямого ввода- вывода)</li> </ul>
	Этот параметр установлен по умолчанию.

## Настройки беспроводной связи

#### Таблица 12. Wireless (Беспроводная связь)

Параметр	Описание
Wireless Switch	Позволяет задать беспроводные устройства, которые могут управляться с помощью переключателя беспроводного режима.

Параметр	Описание
	Доступные параметры:
	• WLAN/WiGig
	• Bluetooth
	Все параметры включены по умолчанию.
Wireless Device Enable	Позволяет включать или отключать внутренние беспроводные устройства.
	Доступные параметры:
	• WLAN/WiGig
	Bluetooth
	Все параметры включены по умолчанию.

## Maintenance (Обслуживание)

#### Таблица 13. Maintenance (Обслуживание)

Параметр	Описание
Service Tag	Отображение метки обслуживания компьютера.
Asset Tag	Позволяет создать дескриптор системного ресурса, если дескриптор ресурса еще не установлен. Этот параметр по умолчанию не установлен.
BIOS Downgrade	Позволяет программировать предыдущие версии системной микропрограммы.
	• Allow BIOS Downgrade (Разрешить установку более ранней версии BIOS)
	Этот параметр установлен по умолчанию.
Data Wipe	Позволяет надежно удалять данные со всех внутренних накопительных устройств.
	Wipe on Next Boot
	Этот параметр по умолчанию не установлен.
Восстановление BIOS	<b>BIOS Recovery from Hard Drive</b> (Восстановление BIOS с жесткого диска) — параметр включен по умолчанию. Позволяет восстанавливать определенные поврежденные параметры BIOS из файлов восстановления на жестком диске или внешнем USB-ключе.
	<b>Auto-Recovery BIOS</b> (Автовосстановление BIOS). Позволяет восстанавливать BIOS автоматически.
	() ПРИМЕЧАНИЕ: BIOS Recovery from Hard Drive (Восстановление BIOS с жесткого диска). Этот параметр должен быть включен.
	Always Perform Integrity Check (Всегда выполнять проверку целостности). Выполняет проверку целостности при каждой загрузке.

## System Logs (Системные журналы)

# Параметр Описание BIOS events Позволяет просматривать и удалять события программы настройки системы (BIOS) во время самотестирования при включении питания. Thermal Events Позволяет просматривать и удалять события программы настройки системы (Thermal) во время самотестирования при включении питания. Power Events Позволяет просматривать и удалять события программы настройки системы (Thermal) во время самотестирования при включении питания. Power Events Позволяет просматривать и удалять события программы настройки системы (Power) во время самотестирования при включении питания.

#### Таблица 14. System Logs (Системные журналы)

#### Разрешение системы SupportAssist

#### Таблица 15. Разрешение системы SupportAssist

Параметр	Описание
Auto OS Recovery Threshold	Параметр настройки Auto OS Recovery Threshold (Порог автоматического восстановления OC) управляет процессом автоматической загрузки для консоли разрешения системы SupportAssist и инструмента восстановления OC Dell. Выберите один из следующих вариантов:
	<ul> <li>выкл</li> <li>1</li> <li>2 — по умолчанию</li> <li>3</li> </ul>
SupportAssist OS Recovery	Позволяет восстановить систему через Восстановление операционной системы посредством SupportAssist (отключено по умолчанию)

## Обновление BIOS в Windows

Рекомендуется обновлять BIOS (используется для настройки системы) после замены системной платы или в случае выпуска обновления. Если вы используете ноутбук, убедитесь, что он подключен к электросети, а его аккумулятор полностью заряжен.

- () ПРИМЕЧАНИЕ: Если технология BitLocker включена, ее нужно приостановить до обновления BIOS системы, а затем снова включить после завершения обновления BIOS.
- 1 Перезагрузите компьютер.
- 2 Перейдите на веб-узел Dell.com/support.
  - Введите Метку обслуживания или Код экспресс-обслуживания и нажмите Submit (Отправить).
  - Щелкните Detect Product (Определить продукт) и следуйте инструкциям на экране.
- 3 Если вы не можете определить или найти метку обслуживания, щелкните ссылку **Choose from all products** (Выбрать из всех продуктов).
- 4 Выберите в списке категорию **Products (Продукты)**.

🛈 ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите нужную категорию для перехода на страницу продукта

- 5 Выберите модель вашего компьютера, после чего отобразится соответствующая ему страница **Product Support** (Поддержка продукта).
- 6 Щелкните ссылку Get drivers (Получить драйверы), а затем нажмите Drivers and Downloads (Драйверы и загрузки). Откроется раздел драйверов и загрузок.
- 7 Нажмите Find it myself (Найти самостоятельно).
- 8 Щелкните **BIOS** для просмотра версий BIOS.
- 9 Найдите наиболее свежий файл BIOS и нажмите Download (Загрузить).
- 10 Выберите подходящий способ загрузки в окне Please select your download method below (Выберите способ загрузки из представленных ниже); нажмите Download File (Загрузить файл). Откроется окно File Download (Загрузка файла).
- 11 Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить файл на рабочий стол.
- 12 Нажмите **Run (Запустить)**, чтобы установить обновленные настройки BIOS на компьютер. Следуйте инструкциям на экране.
- () ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется не обновлять версию BIOS с переходом более чем на 3 версии. Например, если вы хотите обновить BIOS от 1.0 до 7.0, сначала установите версию 4.0, а затем установите версию 7.0.

#### Обновление BIOS в системах с включенным BitLocker

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если BitLocker не отключен перед началом обновления BIOS, при следующем перезапуске системы не будет идентифицирован ключ BitLocker. Вам будет предложено ввести ключ восстановления, и система будет запрашивать его при каждом перезапуске. Если вы не знаете ключ восстановления, это может привести к потере данных или ненужной переустановке операционной системы. Подробнее об этом см. в следующей статье базы знаний: http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN153694/updating-bios-on-systems-with-bitlocker-enabled?lang=EN

## Обновление BIOS с использованием флэш-накопителя USB

Если не удается запустить Windows и требуется обновить BIOS, можно загрузить файл обновления BIOS в другой системе и сохранить его на загружаемом флэш-накопителе USB.

- ПРИМЕЧАНИЕ: Вам потребуется загружаемый флэш-накопитель USB. Более подробные сведения см. в следующей статье: http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-driveusing-dell-diagnostic-deployment-package--dddp-?lang=EN
- 1 Загрузите EXE-файл обновления BIOS в другую систему.
- 2 Скопируйте файл (например, O9010A12.EXE) на загружаемый флэш-накопитель USB.
- 3 Подключите флэш-накопитель USB к системе, для которой требуется обновление BIOS.
- 4 Перезапустите систему и при появлении логотипа Dell нажмите клавишу F12, чтобы открыть меню однократной загрузки.
- 5 С помощью клавиш со стрелками выберите **USB Storage Device** (Устройство хранения данных USB) и нажмите клавишу «Ввод».
- 6 При загрузке системы появится командная строка Diag C:\>.
- 7 Введите полное имя файла (например, O9010A12.exe) и нажмите клавишу ВВОД.
- 8 Будет загружена служебная программа обновления BIOS. Далее следуйте инструкциям на экране.



Рисунок 4. Экран обновления BIOS в DOS

#### Обновление Dell BIOS в средах Linux и Ubuntu

Чтобы обновить BIOS системы в среде Linux, такой как Ubuntu, см. раздел http://www.dell.com/support/article/us/en/19/ SLN171755/updating-the-dell-bios-in-linux-and-ubuntu-environments?lang=EN.

# Обновление микропрограммы BIOS из меню однократной загрузки F12

Обновление BIOS системы с помощью EXE-файла обновления BIOS, скопированного на USB-накопитель с файловой системой FAT32 и загружающегося из меню однократной загрузки F12. Обновление BIOS

Файл обновления BIOS можно запустить из Windows с помощью загрузочного USB-накопителя. Кроме того, можно обновить BIOS в системе из меню однократной загрузки F12.

Большинство систем Dell, собранные после 2012 г., поддерживают эту возможность, в чем можно убедиться, загрузив систему в меню однократной загрузки F12 и проверив, что в качестве одного из вариантов загрузки системы значится BIOS FLASH UPDATE. Если этот вариант содержится в списке, то BIOS поддерживает такой способ обновления BIOS.

#### () ПРИМЕЧАНИЕ: Данную функцию можно использовать только в системах с параметром BIOS Flash Update (Обновление флеш-памяти BIOS) в меню однократной загрузки F12.

#### Обновление из меню однократной загрузки

Для обновления BIOS из меню однократной загрузки F12 потребуется следующее.

- USB-накопитель, отформатированный в файловой системе FAT32 (он не обязательно должен быть загрузочным);
- исполняемый файл BIOS, загруженный с сайта поддержки Dell и скопированный в корневой каталог этого USBнакопителя;
- адаптер питания переменного тока, подключенный к системе;
- функционирующий системный аккумулятор для перезаписи микропрограммы BIOS.

Чтобы обновить BIOS из меню F12, выполните следующие действия.
☐ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не выключайте питание системы во время процесса обновления BIOS. Выключение питания системы может сделать невозможной ее загрузку.

- 1 При выключенном питании вставьте USB-накопитель, на который было скопировано содержимое флеш-памяти, в USBпорт системы.
- 2 Включите питание системы и нажмите клавишу F12, чтобы открыть меню однократной загрузки. Выделите параметр BIOS Flash Update (Обновление флеш-памяти BIOS) с помощью клавиш со стрелками, а затем нажмите клавишу Ввод.

Boot mode is set to: LEGACY; Secure Boot: OFF
LEGACY BOOT:
MiniCard SSD
USB NIC
UEFI BOOT:
Windows Boot Manager
UEFI: LITEONIT L8T-128L9G-11 M.2 2280 128GB
USB NIC(IPV4)
USB NIC(IPV6)
OTHER OPTIONS:
BIOS Setup
BIOS Flash Update 🧹 🔤
Diagnostics
Change Boot Mode Settings

3 Откроется меню обновления флеш-памяти BIOS, в котором нужно нажать кнопку обзора.

BIOS Update Information	
BIOS update file: <none selected=""></none>	
System: «None selected»	
Revision: «None selected»	
Vendor: «None selected»	
System BIOS Information	
System: Latitude ES450	
Revision: A13	
Vendor: Dell Inc.	
Options:	
PowerStatus: Okay	

4 В качестве примера на следующем снимке экрана показан файл E5450A14.exe. Фактическое имя файла может отличаться.

BIO		
BIC	File System:	
Sys		
Rev	Directories V Files V	
Ver	devicweman2.PNG Bitl ocket Recovery Key 67D7D9AA-07B6-45EB-996	
Syst	ES450A14.exe	
Syste	high states and states	
Revi		
Vena		
Optic		
owe	Selection:	

5 После того как файл будет выбран, он отобразится в поле выбора файла. Нажмите кнопку «ОК», чтобы продолжить.

Sys			
	Directories V	Files	7
Rev	System Volume Infon	devicweman1.PNG	
Ver		devicweman2.PNG	
		BitLocker Recovery Key 67D7D9AA-07B6-45EB-99	6
Syst		E5450A14.exe	
Syste			
Revi			
Ven			
Optic			
	Selection:		
Powe	\E5450A14.exe		-
	1		

6 Нажмите кнопку Begin Flash Update (Начать обновление флеш-памяти).

-

BIOS Updat	e Information	6
BIOS updat	e file: FSO:\E5450A14.exe	
System:	Latitude E5450	
Revision:	A14	
Vendor:	Dell Inc.	
System BIC	S Information	
System:	Latitude E5450	
Revision:	A13	
Vendor:	Dell Inc.	
Options:		
PowerStatus	Okay	

7 Откроется окно предупреждения с запросом продолжить операцию. Нажмите кнопку Yes (Да), чтобы начать обновление флеш-памяти.

IOS update file:	FSO:\ES450A14.exe			
aming				
			51-32	
This utility w	Il update the system l	BIOS and firms	vare. Dur	ing the update
procedure, ye	our system will restart.	Do not intern	upt this pro	ocedure once i
begins. Do not	disconnect the AC po	wer source (if	you are u	pdating a mob
computer, com	te procedure will like	v render vour	system ur	usable.
apua	ce procedure minimus	, render y ear		
	Do you want to	proceed?		
	Do you want to	proceed?		
	Do you want to	proceed?		
	Do you want to Yes	proceed?	No	

-

8 На этом этапе запустится программа обновления BIOS, затем система перезагрузится и начнется перезапись микропрограммы BIOS с отображением индикатора хода выполнения. В зависимости от изменений, включенных в обновление, индикатор выполнения может несколько раз пройти от 0 до 100 процентов, а процесс перезаписи может занять до 10 минут. Обычно процесс занимает от двух до трех минут.

	opdanny your system s minimars.	
	Do not power down your system.	
Flash Progress		48%
	Updating System BIOS with BIOS Guard	

9 После завершения система перезагрузится и процесс обновления BIOS будет завершен.

# Системный пароль и пароль программы настройки

Для защиты компьютера можно создать системный пароль и пароль настройки системы.

Тип пароля	Описание
System Password (Системный пароль)	Пароль, который необходимо вводить при входе в систему.
Setup password (Пароль настройки системы)	Пароль, который необходимо вводить для получения доступа к настройкам BIOS и внесения изменений в них.

- ☐ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Функция установки паролей обеспечивает базовый уровень безопасности данных компьютера.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если данные, хранящиеся на компьютере не заблокированы, а сам компьютер находится без присмотра, доступ к данным может получить кто угодно.
- () ПРИМЕЧАНИЕ: Функция системного пароля и пароля программы настройки отключена.

# Назначение системного пароля и пароля программы настройки

Вы можете назначить новый Системный пароль, только если его состояние «Не установлен».

Чтобы войти в программу настройки системы, нажмите клавишу F2 сразу после включения питания или перезагрузки.

1 На экране System BIOS (BIOS системы) или System Setup (Настройка системы) выберите пункт System Security (Безопасность системы) и нажмите Enter.

Отобразится экран Security (Безопасность).

2 Выберите пункт **System Password** (Системный пароль) и создайте пароль в поле **Enter the new password** (Введите новый пароль).

Воспользуйтесь приведенными ниже указаниями, чтобы назначить системный пароль:

- Пароль может содержать до 32 знаков.
- Пароль может содержать числа от 0 до 9.
- Пароль должен состоять только из знаков нижнего регистра.
- Допускается использование только следующих специальных знаков: пробел, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3 Введите системный пароль, который вы вводили ранее, в поле **Confirm new password** (Подтвердите новый пароль) и нажмите кнопку **OK**.
- 4 Нажмите Esc; появится сообщение с запросом сохранить изменения.
- 5 Нажмите Y, чтобы сохранить изменения. Компьютер перезагрузится.

# Удаление и изменение существующего системного пароля и/или пароля программы настройки системы

Убедитесь, что параметр **Password Status (Состояние пароля)** имеет значение Unlocked (**Pasonokupobaho**), прежде чем пытаться удалить или изменить существующий системный пароль и (или) пароль настройки системы. Если параметр **Password Status (Состояние пароля)** имеет значение Locked (Заблокировано), невозможно удаление или изменение существующего системного пароля или пароля настройки системы.

Чтобы войти в программу настройки системы, нажмите F2 сразу при включении питания после перезапуска.

1 На экране System BIOS (BIOS системы) или System Setup (Настройка системы) выберите пункт System Security (Безопасность системы) и нажмите Enter.

Отобразится окно System Security (Безопасность системы).

- 2 На экране System Security (Безопасность системы) что Password Status (Состяние пароля) Unlocked (Разблокировано).
- 3 Выберите System Password (Системный пароль), измените или удалите его и нажмите Enter или Tab.
- 4 Выберите Setup Password (Пароль настройки системы), измените или удалите его и нажмите Enter или Tab.
  - ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы изменяете системный пароль или пароль настройки системы, при запросе повторно введите новый пароль. Если вы удаляете системный пароль или пароль настройки системы, при запросе подтвердите удаление.
- 5 Нажмите Esc; появится сообщение с запросом сохранить изменения.
- 6 Нажмите Y, чтобы сохранить изменения и выйти из программы настройки системы. Компьютер перезагрузится.

# Программное обеспечение

В данной главе представлены сведения о поддерживаемых операционных системах и инструкции по установке драйверов.

#### Темы:

- Конфигурации операционных систем
- Загрузка драйверов
- Драйверы наборов микросхем
- Драйвер графического контроллера
- Драйверы USB
- Драйверы сети
- Аудиодрайверы
- Драйверы контроллера хранилища
- Другие драйверы

### Конфигурации операционных систем

В этом разделе перечислены операционные системы, поддерживаемые

#### Таблица 16. Операционные системы

Windows 10

- Microsoft Windows 10 Домашняя, 64-разрядная версия
- Microsoft Windows 10 Профессиональная, 64-разрядная версия
- Microsoft Windows 10 Академическая, 64-разрядная версия (Bid Desk)

Другие

• Ubuntu 16.04 LTS, 64-разрядная

### Загрузка драйверов

- 1 Включите компьютер.
- 2 Перейдите на веб-узел Dell.com/support.
- 3 Выберите раздел Product Support (Техподдержка продукта), введите сервисный код компьютера и щелкните Submit (Отправить).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сервисный код неизвестен, используйте функцию автоматического обнаружения или выполните поиск вашей модели компьютера вручную.

- 4 Щелкните на Drivers and Downloads (Драйверы и загрузки).
- 5 Выберите операционную систему, установленную на компьютере.
- 6 Прокрутите страницу вниз и выберите драйвер для установки.
- 7 Щелкните Download File (Загрузить файл), чтобы загрузить драйвер для вашего компьютера.
- 8 После завершения загрузки перейдите в папку, где был сохранен файл драйвера.
- 9 Дважды нажмите на значок файла драйвера и следуйте указаниям на экране.

## Драйверы наборов микросхем

Проверьте, установлены ли драйверы набора микросхем Intel и драйверы интерфейса Intel Management Engine на компьютере.

- 🗸 📘 System devices
  - Teature Button
  - Tan ACPI Lid
  - ACPI Power Button
  - L ACPI Processor Aggregator
  - La ACPI Sleep Button
  - I ACPI Thermal Zone
  - Charge Arbitration Driver
  - Composite Bus Enumerator
  - Dell Diag Control Device
  - 📰 Dell System Analyzer Control Device
  - tigh Definition Audio Controller
  - timer High precision event timer
  - 📰 Intel(R) Management Engine Interface
  - 📰 Intel(R) Power Engine Plug-in
  - 📘 Intel(R) Serial IO I2C Host Controller 9D60
  - 뻳 Intel(R) Xeon(R) E3 1200 v6/7th Gen Intel(R) Core(TM) Host Bridge/DRAM Registers 5914
  - Legacy device
  - The Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller
  - The Microsoft ACPI-Compliant System
  - Microsoft System Management BIOS Driver
  - The Microsoft UEFI-Compliant System
  - 🏣 Microsoft Virtual Drive Enumerator
  - Microsoft Windows Management Interface for ACPI
  - ኪ Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O PCI Express Root Port #1 9D10
  - 🏣 Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O PCI Express Root Port #6 9D15
  - The Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O PCI Express Root Port #5 9D14
  - Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O PMC 9D21
  - Los Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O SMBUS 9D23
  - The Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O Thermal subsystem 9D31
- 🏣 Mobile 7th Generation Intel(R) Processor Family I/O LPC Controller (U with iHDCP2.2 Premium)
- III NDIS Virtual Network Adapter Enumerator
- PCI Express Root Complex
- ኪ Plug and Play Software Device Enumerator
- Programmable interrupt controller
- Remote Desktop Device Redirector Bus
- Time STMicroelectronics 3-Axis Digital Accelerometer
- System CMOS/real time clock
- in System timer
- 📘 UMBus Root Bus Enumerator

## Драйвер графического контроллера

Убедитесь, что драйвер графического контроллера уже установлен на компьютере.

✓ I Display adapters Intel(R) UHD Graphics 620 Radeon (TM) 530

## Драйверы USB

Убедитесь, что драйверы USB уже установлены на компьютере.

- Universal Serial Bus controllers
  - Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller 1.0 (Microsoft)
  - UCSI USB Connector Manager
  - USB Composite Device
  - USB Composite Device
  - USB Root Hub (USB 3.0)

### Драйверы сети

Этот драйвер обозначен как Intel 1219-LM Ethernet Driver.

- - Bluetooth Device (Personal Area Network)
  - Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
  - Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265
  - Realtek PCIe GBE Family Controller

#### Аудиодрайверы

Убедитесь, что драйверы аудиоустройств уже установлены на компьютере.

- Audio inputs and outputs
- Microphone (Realtek Audio) Speakers / Headphones (Realtek Audio)
- Sound, video and game controllers Intel(R) Display Audio
  - Realtek Audio

#### Драйверы контроллера хранилища

Убедитесь, что драйверы контроллера хранилища уже установлены на компьютере.

- ✓ Storage controllers
  - Sa Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
  - Sa Microsoft Storage Spaces Controller

### Другие драйверы

В этом разделе приведены сведения о драйверах для всех прочих компонентов в диспетчере устройств.

#### Драйверы устройств безопасности

Убедитесь, что драйверы набора микросхем уже установлены в системе.

Security devices
Trusted Platform Module 2.0

#### Программные драйверы устройств

Убедитесь, что программные драйверы устройств уже установлены в системе.

- Software devices
  - Microsoft Device Association Root Enumerator
  - Microsoft GS Wavetable Synth

# Драйверы устройств человеко-машинного интерфейса

Убедитесь, что драйверы устройств человеко-машинного интерфейса уже установлены в системе.

- Human Interface Devices
  - Converted Portable Device Control device
  - HID-compliant consumer control device
  - HID-compliant system controller
  - HID-compliant touch pad
  - HID-compliant vendor-defined device
  - HID-compliant wireless radio controls
  - I2C HID Device
  - Intel(R) HID Event Filter
  - Microsoft Input Configuration Device
  - Portable Device Control device

#### Микропрограмма

Убедитесь, что драйверы микропрограммы уже установлены в системе.

✓ I Firmware System Firmware

#### Платформа Intel Dynamic и Thermal Framework

Убедитесь, что драйверы платформы Intel Dynamic и Thermal Framework уже установлены в системе.

#### ✓ Image: Value of the state of

1 Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant

1 Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant

1 Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant

1 Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Manager

1 Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Memory Participant

1 Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Processor Participant

## Поиск и устранение неисправностей

#### Dell Enhanced Pre-Boot System Assessment диагностика ePSA 3.0

Диагностику ePSA можно вызвать одним из следующих способов.

- Нажать клавишу F12 во время загрузки системы и выбрать пункт Diagnostics (Диагностика).
- Нажать одновременно клавишу Fn и кнопку питания во время загрузки системы.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Dell диагностики EPSA 3.0.

#### Запуск диагностики ePSA

- 1 Включите питание компьютера.
- 2 Во время загрузки нажмите клавишу F12 при появлении логотипа Dell.
- 3 На экране меню загрузки, выберите функцию Diagnostics (Диагностика).
- 4 Нажмите кнопку со стрелкой, расположенную в левом нижнем углу. Откроется главная страница диагностики.
- 5 Чтобы перейти на страницу со списком, нажмите на стрелку в нижнем правом углу. Вы увидите список обнаруженных элементов.
- 6 Чтобы запустить проверку для отдельного устройства, нажмите Esc и щелкните Yes (Да), чтобы остановить диагностическую проверку.
- 7 Выберите устройство на левой панели и нажмите Run Tests (Выполнить проверки).
- 8 При обнаружении неполадок отображаются коды ошибок.

Запишите коды ошибок и коды валидации, после чего обратитесь в Dell.

#### Диагностический светодиодный индикатор

В этом разделе описаны диагностические функции светодиодного индикатора аккумулятора ноутбука.

Для оповещения об ошибках вместо кодовых звуковых сигналов используется двухцветный индикатор заряда аккумулятора. Используется определенный шаблон мигания в виде серии вспышек желтого цвета, затем — белого. Затем шаблон повторяется.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаблон для диагностики состоит из двузначного числа, представленного в виде следующей последовательности: первая группа желтых вспышек индикатора (от 1 до 9), 1,5-секундная пауза, вторая группа белых вспышек (от 1 до 9). Затем следует трехсекундная пауза, и шаблон повторяется снова. Каждое мигание индикатора длится 0,5 секунды.

Во время отображения диагностических кодов ошибок система не выключится. Диагностические коды ошибок всегда имеют более высокий приоритет, чем другие показания индикатора. Например, на ноутбуках коды для низкого заряда или сбоя аккумулятора не будут показаны, пока отображаются диагностические коды ошибок:

#### Таблица 17. Шаблон светодиодного индикатора

Шаблон мигания		Описание неполадки	Рекомендуемый способ устранения
Желт ый индик атор	Белый		
2	1	процессор	сбой процессора
2	2	системная плата, ПЗУ BIOS	системная плата, включая повреждение BIOS или ошибку ПЗУ
2	3	память	не обнаружены память или ОЗУ
2	4	память	сбой памяти или ОЗУ
2	5	память	установлена недопустимая память
2	6	системная плата; набор микросхем	ошибка системной платы или набора микросхем
2	7	дисплей	сбой дисплея
3	1	сбой питания часов реального времени	сбой батареи типа «таблетка»
3	2	PCI/Video	ошибка PCI, видеокарты или микросхемы
3	3	Восстановление BIOS 1	образ для восстановления не найден
3	4	Восстановление BIOS 2	образ для восстановления найден, но не совместим с данной системой

### Индикаторы состояния батареи

Если компьютер подключен к розетке электросети, индикатор батареи работает следующим образом.

Поочередно мигают желтый индикатор и белый индикатор	К переносному компьютеру подсоединен неопознанный или неподдерживаемый адаптер переменного тока (не марки Dell).
Поочередно мигает желтый индикатор и светится белый индикатор	Временный перебой в работе аккумулятора при наличии адаптера переменного тока.
Постоянно мигает желтый индикатор	Критический отказ аккумулятора при наличии адаптера переменного тока.
Индикатор не светится	Батарея полностью заряжена при наличии адаптера переменного тока.
Светится белый индикатор	Батарея в режиме подзарядки при наличии адаптера переменного тока.

# Обращение в компанию Dell

#### () ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные сведения в счете на приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции компании Dell.

Компания Dell предоставляет несколько вариантов поддержки и обслуживания через Интернет и по телефону. Доступность служб различается по странам и видам продукции, и некоторые службы могут быть недоступны в вашем регионе. Порядок обращения в компанию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания пользователей описан ниже.

- 1 Перейдите на веб-узел Dell.com/support.
- 2 Выберите категорию поддержки.
- 3 Укажите свою страну или регион в раскрывающемся меню Choose a Country/Region (Выбор страны/региона) в нижней части страницы.
- 4 Выберите соответствующую службу или ссылку на ресурс технической поддержки, в зависимости от ваших потребностей.