

# Модель MG279 ЖК-монитор

# Руководство пользователя





### Содержание

Уведо	мления		iii
Сведе	ния по	безопасности	iv
Уход и	очистк	a	vi
1.1	Добро	пожаловать!	1-1
1.2	Компл	ект поставки	1-1
1.3	Сборка	а монитора	1-2
1.4	<b>Подкл</b> 1.4.1	<b>ючение кабелей</b> Задняя панель ЖК-монитора	<b>1-3</b> 1-3
1.5	<b>Знаком</b> 1.5.1	иство с монитором Кнопки управления	<b>1-4</b> 1-4
2.1	Снятие крепле	е быстросъемной подставки (для установ ения VESA)	ки настенного 2-1
2.2	Регули	ровка положения монитора	
3.1	<b>Элеме</b> 3.1.1 3.1.2	нты управления OSD Настройка параметров Описание функций OSD	<b>3-1</b> 3-1 3-2
3.2	Технич	еские характеристики	3-9
3.3	Поиск	и устранение неполадок (ответы на вопро	осы) 3-10
3.4	Списо	к поддерживаемых режимов	3-11

#### © ASUSTeK COMPUTER INC., 2015 г. Все права защищены.

Категорически запрещается воспроизводить, передавать, переписывать, сохранять в системе поиска информации или переводить на какой-либо язык в любой форме и любыми способами, за исключением случаев резервного копирования покупателем монитора, данное руководство или его отдельные главы, включая содержащуюся в нем информацию об устройствах и программном обеспечении, без письменного разрешения компании ASUSTEK COMPUTER INC. (ASUS).

Гарантийные обязательства и право на обслуживание перестают действовать в случае: (1) ремонта, модификации или изменения устройства без письменного разрешения компании ASUS или (2) уничтожения или отсутствия серийного номера.

КОМПАНИЯ ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ФОРМАТЕ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБОГО РОДА ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОГО РОДА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ В ВИДЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, УБЫТКИ ДЛЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПР.), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКОГО-ЛИБО ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ УСТРОЙСТВЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ASUS. КОМПАНИЯ ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ЛЮБОГО РОДА ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСТРОЙСТВАХ И ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.

Наименования устройств и названия компаний, упоминающиеся в данном руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми марками или объектами авторского права соответствующих компаний и используются исключительно для идентификации или пояснений, а также для выгоды владельцев, без намерения нарушить их права.

### Уведомления

## Уведомления о соответствии стандартам Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. При использовании устройства должны быть соблюдены следующие два условия:

- данное устройство не создает вредные помехи, и
- данное устройство должно выдерживать внешние помехи, включая такие, которые могут нарушить нормальную работу устройства.

Это устройство было протестировано и признано соответствующим требованиям к устройствам класса В (Class B) в соответствии с Частью 15 требований FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от вредных помех в бытовых условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может распространять электромагнитные волны и при нарушении инструкций производителя по установке или эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Даже при соблюдении инструкций по установке не гарантируется отсутствие помех в каком-то определенном случае. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- изменить ориентацию или перенести в другое место приемную антенну;
- увеличить расстояние между приемником и устройством;
- подключить оборудование и приемник в сетевые розетки разных цепей;
- обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.



Являясь партнером альянса Energy Star<sup>®</sup>, наша компания установила, что это устройство соответствует рекомендациям Energy Star<sup>®</sup> по энергосбережению.

## Заявление о соответствии стандартам Канадского департамента по коммуникациям

Данное цифровое устройство не превышает пределов для цифровых устройств класса В по радиошумовым помехам, установленных Положениями по радиоинтерференции Канадского департамента по коммуникациям.

Это цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.

#### Сделано в Китае

### Сведения по безопасности

- Перед подключением монитора внимательно ознакомьтесь со всей входящей в комплект документацией.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током.
- Не открывайте корпус монитора. Детали внутри корпуса монитора находятся под высоким напряжением, воздействие которого может привести к серьезным травмам.
- При повреждении блока питания не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту или к продавцу.
- Перед использованием устройства убедитесь в правильном подключении всех кабелей и в том, что шнуры питания не повреждены. Если какие-либо компоненты повреждены, немедленно свяжитесь с продавцом.
- Щели и отверстия на обратной стороне корпуса предназначены для вентиляции. Не блокируйте эти отверстия. Не размещайте это устройство рядом или над батареей или другим источником тепла при отсутствии надлежащей вентиляции.
- Это устройство необходимо эксплуатировать при параметрах электропитания, указанных на этикетке. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или местной компанией-поставщиком электроэнергии.
- Используйте вилку шнура питания, соответствующую местным стандартам.
- Не перегружайте разветвители и удлинители кабеля питания. Перегрузка может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Избегайте воздействия на устройства пыли, влажности и чрезмерно высокой или низкой температуры. Не размещайте монитор в местах, где он может намокнуть. Разместите монитор на ровной устойчивой поверхности.
- Отключайте устройство во время грозы и в случаях, когда оно не используется длительное время. Это предотвратит повреждение монитора при перепадах напряжения.
- Не допускайте попадания предметов и жидкостей в отверстия на корпусе монитора.
- Для получения оптимальных характеристик монитор следует использовать только с компьютерами, соответствующими стандарту UL с маркировкой на корпусе 100-240 В.
- Розетка питания должна располагаться в легко доступном месте вблизи устройства
- При наличии технических проблем с монитором обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту или к продавцу.

 Перед включением сетевой вилки в розетку необходимо обеспечить заземление. Отключение заземления следует выполнять только после отключения сетевой вилки от розетки.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Использование головной гарнитуры или наушников, не указанных в технических характеристиках, может привести к потере слуха из-за сильного звукового давления.

### Уход и очистка

- Перед поднятием и перемещением монитора рекомендуется отключить кабели и шнур питания. При поднятии монитора следуйте рекомендациям. При поднятии или переноске удерживайте монитор за края. Не поднимайте монитор за подставку или шнур.
- Очистка. Выключите монитор и отсоедините кабель питания. Очистите поверхность монитора мягкой, не царапающей поверхность тканью. Устойчивое загрязнение можно удалить тканью, смоченной в мягком очистителе.
- Не используйте очистители, содержащие спирт или ацетон.
   Используйте средства для очистки ЖК-экранов. Никогда не распыляйте очиститель непосредственно на экран, он может попасть внутрь и вызвать поражение электротоком.

## Следующие симптомы не являются признаком неисправности:

- При первом включении экран может мерцать вследствие особенностей флуоресцентной подсветки. Для устранения мерцания выключите и вновь включите выключатель питания.
- Может наблюдаться неоднородность яркости экрана в зависимости от используемого фонового рисунка рабочего стола.
- При длительном отображении статического изображения после его смены может наблюдаться остаточное изображение. Этот эффект постепенно исчезнет; можно также выключить монитор на длительное время.
- Если экран темный, мигает или не показывает изображение, обратитесь к продавцу или в сервисный центр для ремонта. Не пытайтесь отремонтировать монитор самостоятельно!

#### Условные обозначения, используемые в этом руководстве



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сведения, предупреждающие получение травм при выполнении различных задач.



ВНИМАНИЕ. Сведения, предупреждающие повреждение оборудования при выполнении различных задач.



ВАЖНО. Инструкции, которым НЕОБХОДИМО следовать при выполнении различных задач.



ПРИМЕЧАНИЕ. Советы и дополнительные сведения, помогающие выполнить задачу.

#### Источники дополнительных сведений

Дополнительные сведения и обновления ПО можно получить из следующих источников.

#### 1. Веб-сайты ASUS

Веб-сайты ASUS содержат последние сведения об оборудовании и ПО ASUS. См. http://www.asus.com

#### 2. Дополнительная документация

Комплект поставки может включать дополнительную документацию, предоставляемую продавцом. Эта документация не входит в стандартный комплект поставки.

### 1.1 Добро пожаловать!

Благодарим вас за приобретение ЖК-монитора ASUS® !

Новейшая модель ЖК-монитора ASUS снабжена широким экраном с ярким, четким изображением и набором функций, повышающих удобство просмотра и использования монитора.

Благодаря этим возможностям обеспечивается удобство и прекрасное качество изображения на мониторе!

### 1.2 Комплект поставки

Проверьте наличие в упаковке следующих принадлежностей:

- 🗸 ЖК-монитор
- 🗸 Подставка монитора
- 🗸 Краткое руководство
- 🗸 Гарантийный талон
- 🗸 Кабель питания 1 шт.
- ✓ Переходный кабель DP-mini-DP 1 шт.
- 🗸 Компакт-диск
- ✓ Кабель DisplayPort (дополнительно) 1 шт.
- 🗸 Кабель HDMI (дополнительно) 1 шт.
- ✓ Кабель MHL (дополнительно) 1 шт.
- ✓ Кабель USB (дополнительно) 1 шт.



Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, немедленно обратитесь к продавцу.

### 1.3 Сборка монитора

#### Для сборки монитора выполните следующие действия.

- Положите монитор вниз экраном на ровный стол, застеленный тканью, прикрепите подставку, как показано на рисунке, и с помощью монеты затяните винт.
- 2. Вставьте кабельный зажим в отверстие на подставке и установите самый удобный угол наклона монитора.





### 1.4 Подключение кабелей

### 1.4.1 Задняя панель ЖК-монитора



- 1. Разъем питания пер. тока
- 2. Разъем USB типа В:
- 3. Разъем USB типа А:
- 4. HDMI-1/MHL
- 5. HDMI-2/MHL
- 6. DisplayPort
- 7. Mini-DP
- 8. Гнездо для подключения наушников
- 9. Замок Kensington

### 1.5 Знакомство с монитором

### 1.5.1 Кнопки управления

Кнопки управления на задней панели монитора используется для регулировки параметров изображения.



- 1. 🔱 Кнопка питания/Индикатор питания.
  - Для включения или выключения монитора нажмите эту кнопку.
  - Значение цвета индикатора питания приведено в таблице ниже.

Состояние	Описание
Белый	ВКЛ.
Желтый	Режим ожидания
ВЫКЛ.	ВЫКЛ.

- 2. GameVisual:
  - Переключение шести стандартных видеорежимов (Пейзажный, Гонки, Кино, RTS/RPG, FPS и sRGB) с технологией GameVisual ™ Video Intelligence.
- 3. ••• GamePlus:
  - Активировать функцию перекрестья или таймера.

- Переместите кнопку (Ф) вверх/вниз, чтобы выбрать функцию, и нажмите (Ф) для подтверждения выбора.
- 4. 🛨 Кнопка Выбор Входа.
  - Служит для переключения между источниками сигнала HDMI-1 / MHL, HDMI-2/MHL, Mini-DP и DisplayPort.
- 5. 🗙 Кнопка Закрыть
  - Выход из экранного меню.
- 6. 🗮 (🖾 5-сторонняя) Кнопка:
  - Вызов экранного меню. Активация выбранного элемента экранного меню.
  - Увеличение/уменьшение значений или перемещение выбранного параметра вверх/вниз/влево/вправо.

### 2.1 Снятие быстросъемной подставки (для установки настенного крепления VESA)

Быстросъемная подставка монитора специально предназначена для использования настенного крепления VESA.

#### Для снятия быстросъемной подставки выполните следующие действия.

- 1. Отключите шнур питания и кабели сигнала. Осторожно уложите монитор экраном вниз на чистый стол.
- С помощью отвертки отверните четыре винта кронштейна (Рис. 1), а затем снимите кронштейн/подставку с монитора (Рис. 2).
  - Рекомендуется накрыть поверхность стола мягкой тканью, чтобы предотвратить повреждение экрана монитора.
    - При откручивании винтов удерживайте подставку монитора.

Рис. 1

Рис. 2



- Комплект настенного крепления VESA (100 x 100 мм) приобретается отдельно.
- Следует использовать только кронштейн для настенного крепления, соответствующий стандарту UL с минимальной весовой нагрузкой 28,8 кг (размер винтов: М4 х 10 мм).

### 2.2 Регулировка положения монитора

- Для оптимального обзора установите монитор таким образом, чтобы видеть весь экран, затем установите угол, устраивающий вас больше всего.
- Удерживайте подставку при изменении угла наклона монитора, чтобы не опрокинуть его.
- Угол наклона монитора регулируется в пределах от +20° до -5°, а угол поворота до 60° влево и вправо. Можно также отрегулировать высоту монитора в пределах +/- 15 см.



#### Вращение монитора

- 1. Поднимите монитор в верхнее положение.
- 2. Установите максимальный угол наклона монитора.
- 3. Разверните монитор по часовой стрелке на нужный угол.





При регулировке угла просмотра монитор может слегка раскачиваться.

### 3.1 Элементы управления OSD

### 3.1.1 Настройка параметров



- 1. Нажмите кнопку MENU для отображения экранного меню.
- Кнопками ▼ и ▲ выбираются пункты меню. При переходе от одного значка к другому выделяется название параметра.
- 3. Для выбора выделенного пункта меню нажмите на центральную кнопку.
- 4. Кнопками ▼ и ▲ выберите нужный параметр.
- Нажмите на центральнцю кнопку для перехода к ползунку регулировки, а затем кнопками ▼ и ▲ переместите ползунок в нужную позицию.
- 6. Кнопками

### 3.1.2 Описание функций OSD

#### 1. GameVisual

Эта функция содержит восемь параметров настройки. Для каждого режима имеется функция Сброс, позволяющая вернуться к исходным значениям.

	s	MG279 tandard Mode DisplayPort 2560x1440@60Hz
G GameVisual	Пейзажный режим	] •
••́••• Фильтр синего света	Гонки Режим	
🌉 Цвет	Кино Режим	
🔛 Изображ.	RTS/RPG Режим	
🕂 Выбор Входа	FPS Режим	
🔀 Настройка СИСТЕМА	sRGB режим	
★ MyFavorite		

- Пейзажный режим: Оптимальный режим для просмотра сюжетных фотографий с использованием технологии GameVisual™ Video Intelligence.
- Гонки Режим: Оптимальный режим для гоночных игр с использованием технологии GameVisual™ Video Intelligence..
- Кино Режим: Оптимальный режим для просмотра фильмов с использованием технологии GameVisual™ Video Intelligence.
- RTS/RPG Режим: Оптимальный режим для стратегических игр в PMB (RTS)/ ролевых игр (RPG) с использованием технологии GameVisual™ Video Intelligence.
- **FPS Режим**: Оптимальный режим для игр-стрелялок от первого лица с использованием технологии GameVisual<sup>™</sup> Video Intelligence.
- sRGB режим. Самый лучший выбор для просмотра фотографий и графики с ПК.

L	

- В Режим Гонки параметры "Насыщенность", "Оттенок оболочки", "Резкость" и "ASCR" пользователю недоступны.
- В режиме sRGB параметры "Насыщенность", "Цветовой режим.", "Оттенок оболочки", "Резкость", "Яркость", "Контрастность" и "ASCR" пользователю недоступны.

#### 2. Фильтр синего света

Регулировка уровня синего света от светодиодной подсветки

Port 2560x1440@60Hz
4
>
-

- Уровень 0: Без изменений.
- Уровень 1~4: При повышении уровня мощность излучения синего света понижается.



- В случае активации Фильтра синего света автоматически выполняется импорт параметров по умолчанию Режим Гонки.
- С Уровень 1 по Уровень 3 функция Яркость настраивается пользователем.
- На Уровень 4 установлены оптимизированные параметры. Они соответствуют требованиям сертификации Снижение количества синего света. Настройка функции Яркость пользователю недоступна.

#### 3. Цвет

Выберите нужный режим цветопередачи.



- Яркость: Диапазон значений от 0 до 100.
- Контрастность: Диапазон значений от 0 до 100.
- Насыщенность: Диапазон значений от 0 до 100.
- Цветовой режим.: Включает три предустановленных цветовых режима (Холодный, Обычный, Теплый) и Пользовательский.
- Оттенок оболочки: Включает три цветовых режима, включая Красноватый, Естественный и Желтоватый.



В Пользовательский уровни цветов R (красный), G (зеленый) и В (синий) могут быть настроены пользователем в диапазоне от 0 до 100.

#### 4. Изображ.

Это меню позволяет настроить параметры Резкость, Trace Free, Формат экрана, VividPixel, ASCR и FreeSync.

/ISLIS		MG279
		andardMode DisplayPort 2560x1440 @ 60Hz
G GameVisual	Резкость	·
·•••• Фильтр синего света	Trace Free	
🛄 Цвет	Формат экрана	·
🖬 Изображ. 🗦	VividPixel	
🕂 Выбор входа	ASCR	
⊁ Настройка СИСТЕМА	FreeSync	
★ MyFavorite		

- Резкость: Настройка резкости изображения. Диапазон значений от 0 до 100.
- Trace Free: снижение времени отклика экрана с помощью технологии Over Drive. Диапазон значений от самого низкого 0 до самого высокого 100.
- Формат экрана: Выбор формата изображения "Полный экран", "4:3", "1:1", "OverScan".
- VividPixel: Технология ASUS Exclusive Technology обеспечивает реалистичность изображения, его кристальную чистоту и детальность. Диапазон значений от 0 до 100.
- ASCR: Кнопками ВКЛ. или ВЫКЛ. включите или отключите функцию динамической регулировки контрастности.
- FreeSync (только DP/Mini-DP): Функция обеспечивает динамическую настройку источником графики с поддержкой FreeSync\* частоты обновления экрана в зависимости от стандартной частоты кадров контента для энергоэффективного, практически бесперебойного обновления экрана с низким значением задержки.



формат экрана 4:3 доступен только для источников сигнала в формате 4:3. Режим OverScan доступен только для источников входного сигнала HDMI.



- FreeSync можно активировать в диапазоне частот от 35 до 90 Гц.
- Графические процессоры AMD с поддержкой FreeSync: Видеокарты Radeon R9 295X2, R9 290и R9 285.
- Сведения о поддержке других графических процессоров, минимальных требованиях к компьютерной системе и драйверам можно узнать у производителей графических процессоров.

#### 5. Выбор Входа

Служит для переключения между источниками сигнала HDMI/ MHL-1, HDMI/MHL-2, DisplayPort и Mini DisplayPort.



#### 6. Настройка СИСТЕМА

Настройка системных параметров.



- GameVisual Demo Mode:: включение режима демонстрации функции GameVisual.
- Громкость. настройка уровня громкости.
- GamePlus: Функция GamePlus обеспечивает улучшенное игровое окружение для игр различного типа. В частности, функция Цель специально предназначена для новичков и начинающих, интересующихся играми в формате FPS ("стрелялка от первого лица").

Активация режима GamePlus:

- Выберите **ВКЛ.** для входа в главное меню GamePlus.
- Кнопками 🛦 и 🔻 выберите функцию Цель или Таймер.
- Нажмите на центральную кнопку для подтверждения выбора функции. Нажмите кнопку 
   для возврата. Нажмите на кнопку X для выхода.

Главное меню GamePlus	GamePlus-Цель	GamePlus -Таймер
C GamePlus	C GamePlus	GamePlus
G	۲	30:00
Crosshair	$(\bigcirc)$	48:88
	<u>.</u> ه.	58:00
$\odot$	- Hone	5 <del>0</del> 1 <del>00</del>
Тайизр	нĘн	90:00

- **DisplayPort поток**: Совместимость с видеокартой. Выбор режима DP 1.1 или DP 1.2 в зависимости от версии DP-карты.
- **ECO Mode**: Включение режима ECO для энергосбережения.
- Настройка меню: Настройка параметров Время Отобр. Меню, DDC/CI, Прозрачность экранного меню.
- Язык: Выбор языка экранного меню. Доступные варианты: Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Голландский, Русский, Традиционный китайский, Упрощенный китайский, Японский, Фарси, Тайский, Индонезийский, Польский, Турецкий, Португальский, Чешский, Хорватский, Венгерский, Румынский и Корейский.
- Больше: Переход к следующей странице настройки системы.
- Назад: Возврат к предыдущей странице настройки системы.

- Блокировка кнопки: Блокировка всех кнопок. Для снятия блокировки кнопок нажмите на кнопку со стрелкой вниз и удерживайте ее в течение 5 секунд.
- Информация: просмотр сведений о мониторе.
- Индикатор питания: Включение и выключение индикатора питания.
- Ключ замка питания: Блокировка/деблокировка кнопки питания.
- Зарядка по USB: Включение/отключение функции зарядки по USB в режиме ожидания.
- Весь Сброс: Выберите "Да" для восстановления всех заводских настроек по умолчанию.

#### 7. MyFavorite

Загрузка/Сохранить всех параметров монитора.

/ISUIS"	Stan	MG279 dard Mode DisplayPort 2560x1440@60Hz
G GameVisual	Настройка 1 🗸 🗸	Загрузка
- ф- Фильтр синего света	Настройка 2	Сохранить
🛄 Цвет	Настройка 3	
🖬 Изображ.	Настройка 4	
🛨 Выбор входа		
🔀 Настройка СИСТЕМА		
★ MyFavorite <		

### 3.2 Технические характеристики

Модель	MG279Q	
Размер матрицы	27,0 дюймов, широкоэкранный формат (68,47 см)	
Максимальное разрешение	2560 x 1440	
Яркость (тип.)	350 кд/м²	
Действительный коэффициент контрастности (тип.)	≥1000:1	
Угол обзора (коэф. откл. >10)	178°(Β) /178°(Γ)	
Число цветов	16,7 млн (8-разр. True)	
Время отклика	4 мс (GTG)	
Динамики	2 Вт х 2 стерео	
Разъем для наушников	Да	
Вход HDMI/MHL	Да х 2	
Вход Mini-DP	Да	
Вход DisplayPort	Да	
USB 3.0 концентратор	Да (типа В - 1 шт., типа А - 2 шт.)	
Потребляемая мощность	< 38,7 Bt*	
Цвет корпуса	Черный	
Режим энергосбережения	< 0,5 Вт	
Режим выключения	< 0,5 Вт	
Наклон	-5° ~ +20°	
Поворот (угол)	+60°~-60SDgr	
Вращение (угол/направление)	90°(по часовой стрелке)	
Регулировка высоты (мм)	Да (0~150 мм)	
Крепление VESA	Да (100 мм x 100 мм)	
Физ. размеры (ШхВхГ)	625 x 559 x 238 мм	
Физ. Размеры без стойки (ШхВхГ)	625 x 368 x 63 mm	
Размеры упаковки (ШхВхГ)	753 х 452 х 224 мм	
Масса нетто (прибл.)	7,3 кг	
Масса брутто (прибл.)	10,5 кг	
Диапазон напряжения	Пер. ток: 100–240 В (встроенный адаптер)	

Примечание: \*В соответствии со стандартом Energy Star 6.0

# 3.3 Поиск и устранение неполадок (ответы на вопросы)

Проблема	Возможное решение
Индикатор питания не горит	<ul> <li>Нажмите кнопку Ф, чтобы убедиться в том, что монитор включен.</li> <li>Проверьте правильность подсоединения шнура питания к монитору и розетке сети электропитания.</li> <li>Функция проверки Индикатор питания в главном экранном меню. Выберите "ВКЛ." для включения индикатора питания.</li> </ul>
Индикатор питания светится желтым, изображение на экране отсутствует	<ul> <li>Убедитесь в том, что монитор и компьютер включены.</li> <li>Убедитесь в том, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру.</li> <li>Проверьте разъемы кабеля и убедитесь в том, что их контакты не загнуты.</li> <li>Подключите компьютер к другому монитору, чтобы убедиться в том, что компьютер работает правильно.</li> </ul>
Изображение на экране слишком светлое или слишком темное	<ul> <li>Настройте контрастность и яркость с помощью экранного меню.</li> </ul>
Изображение на экране трясется, или на нем имеются волнообразные искажения	<ul> <li>Убедитесь в том, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру.</li> <li>Уберите электрические устройства, которые могут вызывать помехи.</li> </ul>
Изображение имеет дефекты цвета (белый цвет не выглядит белым)	<ul> <li>Проверьте разъемы кабеля и убедитесь в том, что их контакты не загнуты.</li> <li>Сброс настроек с помощью экранного меню.</li> <li>Настройте параметры цветопередачи R/G/В или параметр Цветовой режим.</li> </ul>
Звук отсутствует или уровень громкости очень низкий	<ul> <li>Настройте уровень громкости на мониторе и на компьютере.</li> <li>Убедитесь в том, что на компьютере установлен и активирован драйвер звуковой карты.</li> </ul>

### 3.4 Список поддерживаемых режимов

# Поддерживаемая синхронизация в режимах VESA / IBM (входы HDMI и DisplayPort)

Разрешение	Частота обновления	Строчная синхронизация
640x350	70 Гц	31,469 кГц
640x480	60 Гц	31,469 кГц
640x480	67 Гц	35 кГц
640x480	75 Гц	37,5 кГц
720x400	70 Гц	31,469 кГц
800x600	56 Гц	35,156 кГц
800x600	60 Гц	37,879 кГц
800x600	72 Гц	48,077 кГц
800x600	75 Гц	46,875 кГц
832x624	75 Гц	49,725 кГц
848x480	60 Гц	31,02 кГц
1024x768	60 Гц	48,363 кГц
1024x768	70 Гц	56,476 кГц
1024x768	75 Гц	60,023 кГц
1152x864	75 Гц	67,5 кГц
1280x720	60 Гц	44,772 кГц
1280x800	60 Гц	49,702 кГц
1280x960	60 Гц	60 кГц
1280x1024	60 Гц	63,981 кГц
1280x1024	75 Гц	79,976 кГц
1366x768	60 Гц	47,712 кГц
1440x900	60 Гц	55,935 кГц
1440x900	75 Гц	49,725 кГц
1680x1050	60 Гц	65,29 кГц
1680x1050	60 Гц	64,674 кГц
1920x1080	60 Гц	67,5 кГц
1920x1080	60 Гц	66,587 кГц

#### Режим WQHD

2560 x 1440	60 Гц	88,787 кГц
2560 x 1440(только для DP)	120 Гц	182,817 кГц
2560 x 1440(только для DP)	144 Гц	221,97 кГц

HDMI и DisplayPort, однако некоторые видеокарты поддерживают передачу контента через интерфейс HDMI только с разрешением 1920 х 1200. Некоторые видеокарты не поддерживают разрешение 1920 х 1080 при частоте 100/120 Гц. Узнайте у местного продавца или торгового представителя о технических ограничениях своего ноутбука или компьютера.

# Поддерживаемая синхронизация формата CEA-861 (входные порты HDMI/MHL и DisplayPort)

Разрешение	Частота обновления	Строчная синхронизация
640x480P	59,94 / 60 Гц	31,469 / 31,5 кГц
720x480P	59,94 / 60 Гц	31,469 / 31,5 кГц
720x576P	50 Гц	31,25 кГц
1280x720P	50 Гц	37,5 кГц
1280x720P	59,94 / 60 Гц	44,955 / 45 кГц
1440x480P	59,94 / 60 Гц	31,469 / 31,5 кГц
1440x576P	50 Гц	31,25 кГц
1920x1080P	50 Гц	56,25 кГц
1920x1080P	59,94 / 60 Гц	67,433 / 67,5 кГц

\* Режимы, отсутствующие в этих таблицах, могут не поддерживаться. Для наилучшего качества изображения рекомендуется выбирать один из перечисленных режимов.