

PG800X/PG800W/PG800HD DLP Проектор Руководство пользователя

Модель № VS17080/VS17081/VS17082



Соответствие требованиям

Соответствие требованиям FCC

Настоящее устройство соответствует требованиям части 15 Правил CFR 47 Комиссии FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не должно создавать помех, отрицательно влияющих на другие устройства, (2) это устройство должно иметь защиту от помех, способных вызвать сбои в его работе.

Данное оборудование испытано и признано соответствующим требованиям к цифровым устройствам класса В согласно части 15 Правил CFR 47 FCC. Эти требования должны обеспечить разумную защиту от вредных помех при эксплуатации оборудования в жилых помещениях. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиоволны, и если оно установлено или эксплуатируется с нарушением инструкций производителя, оно может создавать помехи для средств радиосвязи. Тем не менее, гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае невозможно. Если оборудование вызывает помехи, мешающие приему радио- и телесигналов, что можно определить посредством выключения и включения оборудования, попытайтесь для устранения помех предпринять следующие действия:

- Перенаправьте или переместите принимающую антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и принимающей антенной.
- Подключите оборудование к другой розетке так, чтобы оно и приемное устройство питались от разных цепей.
- Обратитесь за помощью к торговому агенту или к специалисту по теле/ радиооборудованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вы предупреждены, что любые изменения и модификации, не одобренные официально стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить вас права эксплуатировать это оборудование.

Для Канады

- Данное цифровое оборудование класса В соответствует требованиям канадского промышленного стандарта ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Соответствие требованиям ЕС

Данное устройство соответствует требованиям директивы 2014/30/
 EU по электромагнитной совместимости и директивы 2014/35/EU по
 безопасности низковольтных устройств.

Информация только для стран ЕС:

Данный знак соответствует требованиям директивы 2012/19/EU (WEEE) по утилизации электрического и электронного оборудования.

Этот знак означает, что утилизация данного оборудования с израсходованными или негодными батареями или аккумуляторами совместно с неотсортированными городскими бытовыми отходами СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА. Утилизация должна осуществляться через существующие системы раздельного сбора и утилизации оборудования.

Если на батареях, аккумуляторах или кнопочных батарейных элементах, включенных в состав этого оборудования, показаны символы химических элементов: Hg, Cd или Pb, это означает, что содержание в батарее тяжелых металлов превышает, соответственно: 0,0005% для ртути (Hg), или 0,002% для кадмия (Cd) или 0, 004% для свинца (Pb).



Инструкции по безопасной эксплауатации

- 1. Внимательно прочтите эту инструкцию.
- 2. Сохраните эту инструкцию для будущего использования.
- 3. Соблюдайте все предупреждения.
- 4. Соблюдайте все указания.
- 5. Не используйте устройство вблизи воды.
- 6. Для чистки устройства протрите его мягкой сухой тканью.
- 7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте вблизи источников тепла, например радиаторов, обогревателей, печей и других генерирующих тепло устройств (включая электрические усилители).
- 9. В целях безопасности пользуйтесь полярной или заземляющей вилкой питания. Полярная вилка имеет два плоских контакта разной ширины. Заземляющая вилка имеет два контакта питания и заземляющий вывод. Широкий контакт и третий вывод обеспечивают дополнительную безопасность. Если вилка устройства не подходит к вашей розетке, обратитесь к специалисту-электрику для замены устаревшей розетки.
- Не допускайте, чтобы шнур питания попадал под ноги проходящим людям. Обеспечьте удобный доступ к входным разъемам и точкам выхода кабелей из устройства. Убедитесь, что сетевая розетка легко доступна и находится рядом с устройством.
- 11. Используйте лишь те приспособления/принадлежности, которые рекомендованы производителем.
- 12. Используйте только с тележкой, стендом, штативом, столиком или кронштейном, рекомендуемыми производителем или поставляемыми с устройством. При использовании с тележкой, во избежание травм не допускайте опрокидывания устройства и тележки.



- Отключайте от сетевой розетки, если устройство не будет использоваться в течение долгого времени.
- 14. Обслуживание изделия должно проводиться только квалифицированными специалистами. Техническое обслуживание требуется при повреждении частей устройства, например вилки или шнура питания, при попадании жидкости или посторонних предметов внутрь устройства, при попадании устройства под дождь, в случае падения устройства или при нарушении нормального функционирования устройства.
- 15. Срок службы устройства 3 года.

Декларация о соответствии требованиям RoHS2

Данный продукт был разработан и произведен в соответствии с Директивой 2011/65/EU Европейского парламента и Совета Европы про ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (Директива RoHS2), он также соответствует максимальным значениям концентрации, предложенным Техническим Комитетом Адаптации Европейской Комиссии (TAC):

Вещество	Рекомендуемая максимальная концентрация	Фактическая концентрация
Свинец (Pb)	0,1%	< 0,1%
Ртуть (Hg)	0,1%	< 0,1%
Кадмий (Cd)	0,01%	< 0,01%
Шестивалентный хром (Cr ⁶⁺)	0,1%	< 0,1%
Полибромдифенил (ПБД)	0,1%	< 0,1%
Полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ)	0,1%	< 0,1%

Некоторые компоненты изделий, как указано выше, были освобождены от действия Директивы в соответствии с Приложением III к Директивам RoHS2, как указано ниже:

Примеры освобожденных компонентов:

- 1. Ртуть во флуоресцентных лампах с холодным катодом и флуоресцентных лампах со внешними электродами (CCFL и EEFL) для специальных задач, в количестве (на лампу) не превышающем:
 - (1) Короткие лампы (≦500 мм): 3,5 мг на лампу.
 - (2) Средние лампы (>500 мм и ≦1500 мм): 5 мг на лампу.
 - (3) Длинные лампы (>1500 мм): 13 мг на лампу.
- 2. Свинец в стекле электронно-лучевых трубок.
- 3. Свинец в стекле флуоресцентных трубок, не более 0,2 % по весу.
- 4. Свинец как легирующая присадка к алюминию, не более 0,4 % по весу.
- 5. Сплав меди, содержащий до 4 % свинца по весу.
- 6. Свинец в припоях с высокой температурой плавления (т.е. сплавы на основе свинца, содержащие по весу 85 % или более свинца).
- **7.** Детали электрических и электронных устройств, содержащие свинец в стекле или керамике, помимо изоляционной керамики в конденсаторах, напр. пьезоэлектрические приборы, или в стеклянную или керамическую соединения матрицы.

Авторские права

Авторское право © Корпорация ViewSonic[®], 2017. Все права защищены. Торговые наименования Macintosh и Power Macintosh являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple, Inc.

Наименования Microsoft, Windows, Windows NT и логотип Windows являются товарными знаками корпорации Microsoft, зарегистрированными в США и других странах.

Topговые наименования ViewSonic, OnView, ViewMatch, ViewMeter и логотип компании с изображением трех птиц являются зарегистрированными товарными знаками компании ViewSonic.

Наименование VESA является зарегистрированным товарным знаком Ассоциации по стандартам видеоэлектроники. DPMS и DDC - товарные знаки ассоциации VESA. PS/2, VGA и XGA являются зарегистрированными товарными знаками корпорации International Business Machines.

Отказ от ответственности: Компания ViewSonic не несет ответственности за технические и редакторские ошибки в этом документе и любые намеренные, случайные или косвенные убытки, возникающие в связи с содержащимся в нем материалом, а также с характеристиками или использованием этого продукта. В интересах непрерывного совершенствования изделий компания ViewSonic сохраняет за собой право изменять конструкцию, комплект поставки и параметры изделия без предварительного уведомления.

Никакая часть этого документа не может быть скопирована, воспроизведена или передана какими-либо средствами, для каких-либо целей и в какой бы то ни было форме без получения предварительного письменного разрешения от компании ViewSonic.

Регистрация изделия

Чтобы в упростить обслуживание изделия и получить дополнительную информацию о нем по мерее ее публикации, посетите раздел веб-сайта ViewSonic для своего региона и зарегистрируйте приобретенное изделие.

С компакт-диска ViewSonic также можно распечатать бланк регистрации изделия. Отправьте заполненный бланк почтой или факсом в соответствующее представительство компании ViewSonic. Бланк регистрации находится в папке «:\CD\ Registration».

Регистрация изделия упростит дальнейшее обслуживание. Распечатайте настоящее руководство и заполните информацию в разделе «Паспортные сведения об изделии». Дополнительную информацию см. в разделе «Поддержка пользователей» настоящего руководства.

Официальная информация о продукте

Утилизация продукта по истечении срока эксплуатации

В лампе содержится ртуть, представляющая опасность для здоровья и окружающей среды. Утилизация продукта должна осуществляться в соответствии с местным законодательством, законодательством штата или федеральным законодательством. Компания ViewSonic заботится о состоянии окружающей среды и обязуется направить все свои усилия на создание экологически чистых условий работы и жизни. Компания признательна за ваш вклад в более «умные» и экологически чистые информационные технологии. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт компании ViewSonic.

США и Канада: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/ Европа: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/ Тайвань: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Содержание

Правила техники	
безопасности	3

Введение......6

Отличительные особенности	
проектора	6
Комплект поставки	6
Органы управления и их	
назначение	7

Выбор места для установки проектора...12

Выбор места для установки	12
Проекционные размеры	13
Сдвиг проекционного объектива по	
вертикали	17

Подключение компьютера или	
монитора2	1
Подключение источников	
видеосигнала2	1
Воспроизведение звука через	
проектор2	4
Использование кожуха для укладки	
кабелей (опция)2	5

Включение проектора	26
Работа с меню	27
Защита паролем	28
Переключение источников входног	0
сигнала	30
Настройка проецируемого	
изображения	31
Увеличение и поиск деталей	32

Выбор формата изображения	33
Оптимизация качества	
изображения	34
Установка таймера презентации	38
Скрытие изображения	40
Блокировка кнопок управления	40
Работа на большой высоте	40
Использование функции СЕС	41
Использование функций 3D	41
Управление проектором по	
локальной сети	42
Работа с проектором в режиме	
ожидания	49
Регулировка звука	49
Выключение проектора	51
Работа с меню	52

Порядок подключения 18 Обслуживание......64

Уход за проектором	64
Использование пылеулавливающег	'O
фильтра (дополнительно покупаема	ая
принадлежность)	65
Сведения о лампе	66

Устранение неполадок	B
работе	70

характеристики7	1
-----------------	---

Размеры	71
Крепление на потолке	71
Таблица кодов ИК-управления	72
Таблица команд управления по	
интерфейсу RS232	73
Таблица частот синхронизации	84

Технические характеристики	
проектора8	8

Информация об

авторских правах90

Данный проектор разработан и протестирован в соответствии с последними стандартами по безопасности оборудования для информационных технологий. Тем не менее, для обеспечения безопасного использования этого аппарата необходимо выполнять все инструкции, указанные в данном руководстве и на самом проекторе.

Правила техники безопасности

- 1. **Перед работой с проектором обязательно прочтите данное руководство** пользователя. Сохраните его для наведения справок в будущем.
- Не смотрите в объектив во время работы проектора. Интенсивный луч света опасен для зрения.
- 3. Техническое обслуживание должны проводить специалисты сервисного центра.
- 4. При включении лампы проектора обязательно открывайте затвор объектива или снимайте его крышку.
- 5. В некоторых странах напряжение в сети НЕ стабильно. Проектор рассчитан на безотказную эксплуатацию при напряжении сети питания перем. тока от 100 до 240 В, однако сбои питания и скачки напряжения свыше ±10 В могут привести к выходу проектора из строя. Поэтому при опасности сбоев питания или скачков напряжения рекомендуется подключать проектор через стабилизатор напряжения, фильтр для защиты от перенапряжения или источник бесперебойного питания (UPS).
- 6. Когда проектор работает, не загораживайте объектив никакими другими предметами, так как это может привести к их нагреванию и деформации, а также к возгоранию. Для временного выключения лампы нажмите кнопку BLANK на проекторе или на пульте ДУ.
- Во время работы лампа проектора очень сильно нагревается. Перед заменой лампы нужно дать проектору остыть в течение приблизительно 45 минут.
- Не используйте лампы с истекшим номинальным сроком службы. При работе сверх установленного срока службы лампа может разбиться, хотя такое бывает редко.
- Запрещается заменять лампу и другие электронные компоненты, пока вилка шнура питания проектора не вынута из розетки.
- Не ставьте это устройство на неустойчивую тележку, подставку или стол. Устройство может упасть и серьезно повредиться.
- Не пытайтесь разбирать этот проектор. Внутри проектора опасное для жизни высокое напряжение, которое может стать причиной смерти при случайном контакте с деталями, находящимися под напряжением.

Ни при каких обстоятельствах нельзя отвинчивать или снимать никакие другие крышки. Все виды технического обслуживания должны проводиться в сервисном центре.

- 12. Не устанавливайте проектор в следующих местах:
 - В местах с плохой вентиляцией или в ограниченном пространстве. Расстояние от стен должно быть не менее 50 см, а вокруг проектора должна обеспечиваться свободная циркуляция воздуха.
 - В местах, где температура может повыситься, например, в салоне автомобиля с закрытыми окнами.
 - В местах с повышенной влажностью, содержанием пыли или сигаретного дыма это может привести к загрязнению оптических компонентов, сократить срок службы проектора и снизить яркость изображения.
 - Поблизости от датчиков пожарной сигнализации.
 - В местах с температурой окружающего воздуха выше 40°С / 104°F.
 - В местах, расположенных на высоте свыше 3000 м (10000 футов).
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Нарушение вентиляции проектора через эти отверстия может привести к перегреву проектора и вызвать возгорание.
 - Не ставьте этот проектор на одеяло, постельные принадлежности и другие мягкие поверхности.
 - Не накрывайте проектор тканью и любыми другими предметами.
 - Не размещайте рядом с проектором легко воспламеняющиеся предметы.
- 14. Во время работы проектор должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности.
 - Наклон влево или вправо не должен превышать 10 градусов, а вперед и назад -15 градусов. Работа проектора в наклонном положении может привести к нарушению работы или повреждению лампы.
- Не устанавливайте проектор вертикально на торец. Из-за этого проектор может упасть и выйти из строя либо травмировать пользователя.
- 16. Не вставайте на проектор и не ставьте на него никакие предметы. Помимо опасности повреждения самого проектора, это может привести к несчастному случаю и травме.
- 17. Не ставьте емкости с жидкостью на проектор или рядом с ним. Попадание жидкости внутрь корпуса может привести к выходу проектора из строя. В случае попадания жидкости внутрь проектора выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в местный сервисный центр для технического обслуживания проектора.
- В этом проекторе на случай крепления на потолке предусмотрена возможность переворота изображения.

Для установки проектора на потолке используйте только специально предназначенный для это крепежный комплект, а после установки проверьте надежность крепления.

- Во время работы проектора вы можете ощутить поток теплого воздуха со специфическим запахом из вентиляционной решетки проектора. Это - обычное явление и не является неисправностью устройства.
- Не используйте защитную скобу для транспортировки или установки. К этой скобе крепится продающийся в магазинах тросик, предотвращающий кражу.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Продукт может быть источником потенциально опасного оптического излучения. Не смотрите непосредственно на лампу, поскольку это может быть опасно для зрения. Группа риска 2.

- это устройство должно быть заземлено.
- При установке проектора нужно либо подсоединять вилку шнура питания к электророзетке через находящийся рядом с проектором размыкатель, либо устанавливать проектор рядом с розеткой питания. При возникновении неполадок в работе проектора либо отсоедините вилку шнура питания от сети электропитания, либо отключите питание размыкателем.

Инструкции по технике безопасности при креплении проектора на потолке

Мы желаем вам долгой и приятной работы с проектором и поэтому для предотвращения травм и повреждения оборудования просим соблюдать следующие правила техники безопасности.

Если вы собираетесь закрепить проектор на потолке, то мы настоятельно советуем использовать правильно подобранный комплект для потолочного крепления проектора, а также проверить безопасность и надежность крепления.

Использование неподходящего комплекта для потолочного крепления опасно, так как проектор может упасть с потолка из-за неправильного крепления или применения шурупов неподходящего диаметра или длины.

Комплект для потолочного крепления проектора можно купить в том же магазине, где был куплен проектор. Мы советуем дополнительно купить специальный защитный тросик и надежно прикрепить один его конец к расположенному на корпусе проектора разъему для защиты от кражи, а другой - к скобе кронштейна потолочного крепления. Помимо защиты от кражи, этот тросик позволит предотвратить падение проектора в случае ослабления затяжки шурупов крепежного кронштейна.

Отличительные особенности проектора

Высококачественная оптическая проекционная система и удобная конструкция этого проектора обеспечивают высокую надежность и простоту эксплуатации.

Некоторые функции могут отсутствовать в вашем проекторе. Реальные рабочие параметры могут варьироваться и зависеть от технических характеристик модели.

- Функция энергосбережения, уменьшающая энергопотребление лампы на 80%, если в течение установленного времени не будет обнаружен входной сигнал
- Таймер презентации для лучшего контроля времени во время презентации
- Настройки локальной сети, позволяющие управлять состоянием проектора с удаленного компьютера
- Поддержка вывода 3D-изображений
- Управление цветом для пользовательской настройки параметров цвета
- Когда включен режим энергосбережения, потребляется менее 0,5 Вт электроэнергии
- Коррекция цвета экрана, обеспечивающая возможность проекции на поверхностях определенного цвета
- Быстрый автоматический поиск, ускоряющий обнаружение источника входного сигнала
- Возможность выбора цветового режима в зависимости от целей проецирования
- Автоподстройка нажатием одной кнопки обеспечивает наивысшее качество отображения (только для аналогового сигнала)
- Цифровая коррекция трапецеидальных искажений
- Регулируемое управление цветом при проецировании цифрового и аналогового видеосигнала
- Возможность отображения 1,07 млрд цветов
- Экранные меню на нескольких языках
- Возможность перевода из обычного в экономичный режим для снижения энергопотребления
- Поддержка компонентного сигнала HDTV (YPbPr)
- Функция HDMI CEC (Consumer Electronics Control Управление бытовой электронной аппаратурой) позволяет синхронно включать/выключать питание проектора и совместимого со стандартом CEC проигрывателя DVD-дисков, подключенного к входному разъему HDMI проектора
- Видимая яркость проецируемого изображения прямо пропорциональна расстоянию от проектора до экрана и зависит от условий освещения и настроек контраста/яркости выбранного источника видеосигнала.
- Яркость лампы со временем уменьшается и может изменяться в пределах характеристик, указанных ее изготовителем. Такое ухудшение характеристик является нормальным и не свидетельствует о неисправности.

Комплект поставки

- 1. Проектор
- 2. Шнур питания
- 3. Краткое руководство
- 4. Пульт дистанционного управления (ДУ) и батарейки

- 5. Кабель VGA
- 6. Кожух для укладки кабелей (опция)
- 7. Лампа для замены (опция)
- 8. Мягкий футляр для переноски (опция)
- 9. Пылеулавливающий фильтр (опция)

Органы управления и их назначение

Проектор



• UPower

Попеременное переключение проектора между режимами ожидания и включения питания.

Индикатор разъема HDMI

Горит синим, когда устройство HDMI вставлено во внутренний разъем HDMI.

- □ / □ (Кнопки коррекции трапецеидальных искажений)
 Ручная коррекция искажений изображения, возникающих при проецировании под углом к экрану.
- ◆ Влево/ ▶ Вправо/ ▲ Вверх/ ▼ Вниз Выбор нужных элементов меню и настройка значений параметров.
- Menu
 Включение экранного меню.

Exit

Возврат к предыдущему экранному меню, выход и сохранение настроек меню.

Enter

Активация выбранного элемента экранного меню.

Color Mode

Выбор доступного режима настройки изображения.

Source

Отображение панели выбора источника входного сигнала.

🖌 🕜 (Справка)

Отображение меню СПРАВКА после нажатия и удержания в течение 3 секунд.

Пульт дистанционного управления (ДУ)



- Порядок использования кнопок управления мышью с пульта ДУ (Page Up, Page Down, ●, и ●) см. в разделе "Использование пульта ДУ вместо мыши" на стр. 10.
- UPower

Попеременное переключение проектора между режимами ожидания и включения питания.

• COMP

Выбор разъема Компьютерный вход в качестве источника входного сигнала для отображения.

• HDMI

Выбор разъема **HDMI** в качестве источника входного сигнала для отображения.

VIEDO

Выбор **VIEDO** в качестве источника входного сигнала для отображения.

Auto Sync

Автоматическое определение оптимальных частот синхронизации проецируемого изображения.

- □ / □ (Кнопки коррекции трапецеидальных искажений)
 Ручная коррекция искажений изображения, возникающих при проецировании под углом к экрану.
- Enter Активация выбранного элемента экранного меню.
- Menu
 Включение экранного меню.

▲ Влево/ ▶ Вправо/ ▲ Вверх/ ▼ Вниз

Выбор нужных элементов меню и настройка значений параметров.

Mouse

Переключение между обычным режимом и режимом мыши.

PgUp, PgDn, , , , , , , активация после нажатия кнопки Mouse. На экране появится значок, указывающий на то, что включен режим мыши.

Э Доступно только тогда, когда в качестве входного сигнала выбран ПК.

🗄 (Левая кнопка мыши)

Работает так же, как левая кнопка мыши, когда включен режим мыши.

Доступно только тогда, когда в качестве входного сигнала выбран ПК.

🖪 (Правая кнопка мыши)

Работает так же, как правая кнопка мыши, когда включен режим мыши.

Э Доступно только тогда, когда в качестве входного сигнала выбран ПК.

• 🗇 (Формат)

Отображение панели выбора соотношения сторон.

- Blank Скрытие изображения с экрана.
- П (Блокировка клавиш панели)
 Активация блокировки клавиш панели.
 Для разблокировки клавиш панели
 нажмите П.
- Ф+ (Увеличить громкость)
 Увеличение уровня громкости.
- Ö (Таймер презентации)
 Открытие меню настроек таймера презентации.
- Eco Mode
 Выбор режима лампы.
- Ц- (Уменьшить громкость)
 Уменьшение уровня громкости.

☆ (Моя кнопка)

Пользователь может для этой кнопки на пульте ДУ задать функцию, выбранную в экранном меню.

Source

Отображение панели выбора источника входного сигнала.

• Лазер

Лазерная указка для применения во время презентаций.

Exit Выход с сохранением настроек меню.

• PgUp (Page Up)/PgDn (Page Down)

Когда включен режим мыши, управляет программой отображения (на подключенном ПК), которая реагирует на команды "На стр. вверх/ На стр. вниз" (например, в презентации Microsoft PowerPoint).

Доступно только тогда, когда в качестве входного сигнала выбран ПК.

• Pattern

Отображение встроенного испытательного шаблона.

К (Отключение звука) Попеременное включение и выключение звука проектора.

(Справка)

Отображение меню СПРАВКА.

• 🕀 (Масштаб)

Отображение шкалы масштаба для увеличения или уменьшения размера проецируемого изображения.

- Color Mode
 Выбор доступного режима настройки изображения.
- Audio Mode
 Выбор режима звука.

Работа с лазерной указкой

Лазерная указка используется при проведении презентаций. При нажатии она испускает цветной луч света. Лазер испускает видимый луч. Для непрерывного вывода луча нужно нажать и удерживать кнопку **Лазер**.

Не заглядывайте в выходное отверстие лазерного луча и не направляйте его на себя и на других людей. Перед использованием пульта ДУ прочитайте предупреждающие сообщения на его основании.

Лазерная указка - это не игрушка. Родители должны помнить об опасности энергии лазерного луча и хранить указку в недоступном для детей месте.

Код дистанционного управления

Проектору можно назначить до 8 разных кодов дистанционного управления (ДУ) - от 1 до 8. Когда по соседству одновременно работают разные проекторы, переключение кодов ДУ может предотвратить прием сигналов от другого пульта ДУ. Сначала установите код ДУ для проектора и только потом меняйте его для пульта ДУ.

Чтобы переключить код проектора, выберите номер от 1 до 8 в меню СИСТЕМА > Код пульта ДУ.

Чтобы переключить код для пульта ДУ, нажмите и удерживайте не менее 5 секунд одновременно **ID set** и кнопку с цифрой, соответствующей коду пульта ДУ, установленному в экранном меню проектора. Изначально установлен код 1. Если для кода установить значение 8, то пульт ДУ сможет управлять каждым проектором.

Если для проектора и пульта ДУ установлены разные коды, то проектор не будет реагировать на команды с пульта ДУ. Когда это произойдет, будет показано сообщение, напоминающее о необходимости переключить код для пульта ДУ.

Настройка дистанционного управления	
Код пульта ДУ	

Использование пульта ДУ вместо мыши

Возможность управлять компьютером с пульта ДУ обеспечивает большее удобство проведения презентаций.

- 1. Установите сигнал от ПК в качестве входного сигнала.
- На пульте ДУ нажмите Mouse. На экране появится курсор. Вы можете нажатием кнопок ◀/▲/▼/▶ перемещать курсор для индикации.
- 3. Для переключения в обычный режим снова нажмите Mouse.

Если хотите использовать более функциональный режим мыши, то выполните следующие действия:

- Перед использованием пульта ДУ вместо мыши компьютера подключите проектор к ПК или ноутбуку с помощью USB-кабеля. Подробности см. в разделе "Подключение компьютера" на стр. 21.
- 2. Для переключения в режим мыши снова нажмите **Mouse**. На экране появится значок, указывающий на то, что включен режим мыши.
- 3. С пульта ДУ управляйте перемещением курсора мыши.
 - Для перемещения курсора по экрану нажимайте кнопки ◀ / ▲ / ▼ / ►.
 - Нажатие левой кнопки мыши: нажмите 🖪.
 - Нажатие правой кнопки мыши: нажмите].

- Для управления программой отображения (на подключенном ПК), которая реагирует на команды "На стр. вверх/На стр. вниз" (например, в презентации Microsoft PowerPoint), нажмите PgUp/PgDn.
- Чтобы переключиться на обычный режим, снова нажмите Mouse или другие кнопки, кроме кнопок, выполняющих функции мыши.

Зона действия пульта ДУ

Расположение датчика(-ов) инфракрасных (ИК) сигналов дистанционного управления см. на рисунке. Для правильной работы пульт ДУ нужно направлять на датчик(-и) ИК-сигнала под углом не более 30 градусов. Расстояние между датчиком(-ами) и пультом ДУ не должно превышать 8 метров (~26 футов).



На пути прохождения инфракрасного луча от пульта ДУ к датчику(-ам) ИК-сигнала проектора не должно быть препятствий.

Замена батареек в пульте ДУ

- Чтобы открыть крышку отсека батареек, переверните пульт ДУ нижней стороной вверх, надавите пальцем крышку и сдвиньте ее в направлении, показанном стрелкой.
- Извлеките старые батарейки (при необходимости) и вставьте две батарейки типа ААА, соблюдая полярность, как показано на основании отсека батареек. Положительный полюс (+) батарейки нужно направить к положительному контакту, а отрицательный (-) — к отрицательному.
- Установите крышку на место. Для этого совместите ее с корпусом и задвиньте в прежнее положение. Прекратите двигать крышку, когда она со щелчком встанет на место.



🕂 ВНИМАНИЕ!

- Не оставляйте пульт ДУ и батарейки в помещениях с повышенной температурой или влажностью, например, на кухне, в ванной, сауне, солярии или в автомобиле с закрытыми стеклами.
- Для замены используйте только такие же или аналогичные батарейки, рекомендованные их изготовителем.
- Выбрасывайте использованные батарейки в соответствии с инструкцией изготовителя и местными экологическими нормами.
- Никогда не бросайте батарейки в огонь. Это может привести к взрыву.
- Извлекайте разряженные батарейки из пульта ДУ, чтобы не повредить его из-за возможной утечки электролита, а также при длительном перерыве в использовании пульта ДУ.

Выбор места для установки

Выбор места для установки зависит от планировки помещения и предпочтений пользователя. Нужно учитывать размер и расположение экрана, удобство подключения к сетевой розетке и расположение другого оборудования вблизи проектора.

Предусмотрены следующие способы установки проектора:

1. Спер. - стол

Проектор устанавливается на столе перед экраном. Такой способ установки используется чаще всего, он удобен для быстрой настройки и переноски проектора.



2. Спер. - потолок

Проектор подвешивается вверх дном на потолке перед экраном.

Для крепления проектора на потолке купите специальный комплект для потолочного крепления.

Включив проектор, выберите вариант Спер. потолок в меню СИСТЕМА > Положение проектора.

3. Сзади на потол

Проектор подвешивается вверх дном на потолке сзади экрана.

Для установки в этом положении требуются специальный экран для проецирования сзади и комплект для крепления проектора на потолке.

Включив проектор, выберите вариант Сзади на потол в меню СИСТЕМА > Положение проектора.

4. Сзади на столе

Проектор устанавливается на столе сзади экрана.

Для установки в этом положении требуется специальный экран для проецирования сзади.

Включив проектор, выберите вариант Сзади на столе в меню СИСТЕМА > Положение проектора.







Проекционные размеры

- (💽 Используемый далее термин "экран" означает проекционный экран, обычно состоящий из поверхности экрана и опорной подложки.
- **Физическое экранное разрешение этого проектора см. в разделе Технические** характеристики проектора" на стр. 88.

Для моделей с физическим форматом 4:3

Изображение формата 4:3 на экране формата 4:3





Изображение формата 4:3 на экране формата 16:10 •





(е): Экран (f): Центр объектива

Когда проектор имеет физическое разрешение XGA (1024 x 768), а отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения составляет 1,51~1,97

(а) Размер экрана			Из	ображе	ние фор	мата 4:3	3 на экра	ане фор	омата 4	:3	
		(b) Пр	оекцион	ное расс	(с) Высота изображения		(d) Вертикальное смещение				
		мин.		макс.			мин.		макс.		
Дюймы	ММ	Дюймы	ММ	Дюймы	MM	Дюймы	ММ	Дюймы	мм	Дюймы	ММ
60	1524	73	1846	94	2400	36	914	2,7	68,6	5,4	137
70	1778	85	2154	110	2800	42	1067	3,2	80	6,3	160
80	2032	97	2462	126	3200	48	1219	3,6	91,4	7,2	183
90	2286	109	2769	142	3600	54	1372	4,1	102,9	8,1	206
100	2540	121	3077	157	4000	60	1524	4,5	114,3	9	229
110	2794	133	3385	173	4400	66	1676	5	125,7	9,9	251
120	3048	145	3692	189	4800	72	1829	5,4	137,2	10,8	274
130	3302	157	4000	205	5200	78	1981	5,9	148,6	11,7	297
140	3556	170	4308	220	5600	84	2134	6,3	160	12,6	320
150	3810	182	4615	236	6000	90	2286	6,8	171,5	13,5	343
160	4064	194	4923	252	6400	96	2438	7,2	182,9	14,4	366
170	4318	206	5231	268	6800	102	2591	7,7	194,3	15,3	389
180	4572	218	5538	283	7200	108	2743	8,1	205,7	16,2	411

(а) Размер экрана			Изо	бражен	ие форм	ата 4:3	на экра	не форм	иата 16	:10	
		(b) Пр	оекционн	(с) Высота изображения		(d) Вертикальное смещение					
		мин.				макс.		мин.		макс.	
Дюймы	ММ	Дюймы	ММ	Дюймы	ММ	Дюймы	ММ	Дюймы	мм	Дюймы	ММ
60	1524	64	1631	83	2120	32	808	2,4	61	4,8	121
70	1778	75	1903	97	2473	37	942	2,8	71	5,6	141
80	2032	86	2174	111	2827	42	1077	3,2	81	6,4	162
90	2286	96	2446	125	3180	48	1212	3,6	91	7,2	182
100	2540	107	2718	139	3533	53	1346	4	101	7,9	202
110	2794	118	2990	153	3887	58	1481	4,4	111	8,7	222
120	3048	128	3262	167	4240	64	1615	4,8	121	9,5	242
130	3302	139	3533	181	4593	69	1750	5,2	131	10,3	263
140	3556	150	3805	195	4947	74	1885	5,6	141	11,1	283
150	3810	161	4077	209	5300	79	2019	6	151	11,9	303
160	4064	171	4349	223	5653	85	2154	6,4	162	12,7	323
170	4318	182	4621	236	6007	90	2289	6,8	172	13,5	343
180	4572	193	4892	250	6360	95	2423	7,2	182	14,3	363

Для моделей с физическим форматом 16:10 • Изображение формата 16:10 на экране формата 16:10



Изображение формата 16:10 на экране формата 4:3



(е): Экран (f): Центр объектива

Когда проектор имеет физическое разрешение WXGA (1280 x 800), а отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения составляет 1,21~1,57

			Изображение формата 16:10 на экране формата 16:10											
экрана		(b) Пр	оекционн	(с) Высота изображения		(d) Вертикальное смещение								
		мин.				макс.		мин.		макс.				
Дюймы	MM	Дюймы	ММ	Дюймы	MM	Дюймы	ММ	Дюймы	ММ	Дюймы	ММ			
60	1524	61	1559	80	2026	32	808	1,6	40,4	4	101			
70	1778	72	1818	93	2364	37	942	1,9	47,1	4,6	118			
80	2032	82	2078	106	2702	42	1077	2,1	53,8	5,3	135			
90	2286	92	2338	120	3039	48	1212	2,4	60,6	6	151			
100	2540	102	2598	133	3377	53	1346	2,6	67,3	6,6	168			
110	2794	112	2857	146	3715	58	1481	2,9	74	7,3	185			
120	3048	123	3117	160	4052	64	1615	3,2	80,8	7,9	202			
130	3302	133	3377	173	4390	69	1750	3,4	87,5	8,6	219			
140	3556	143	3637	186	4728	74	1885	3,7	94,2	9,3	236			
150	3810	153	3897	199	5066	79	2019	4	101	9,9	252			
160	4064	164	4156	213	5403	85	2154	4,2	107,7	10,6	269			
170	4318	174	4416	226	5741	90	2289	4,5	114,4	11,3	286			
180	4572	184	4676	239	6079	95	2423	4,8	121,2	11,9	303			

(a) D			Изображение формата 16:10 на экране формата 4:3											
(а) Ра Эко	азмер рана	(b) Пр	оекционн	(с) Высота		(d) Вертикальное смещение								
e parta		мин.		макс.		изображения		мин.		макс.				
Дюймы	ММ	Дюймы	ММ	Дюймы	MM	Дюймы	ММ	Дюймы	ММ	Дюймы	ММ			
60	1524	58	1470	75	1912	30	762	1,5	38	3,8	95			
70	1778	68	1715	88	2230	35	889	1,8	44	4,4	111			
80	2032	77	1961	100	2549	40	1016	2	51	5	127			
90	2286	87	2206	113	2867	45	1143	2,3	57	5,6	143			
100	2540	96	2451	125	3186	50	1270	2,5	64	6,3	159			
110	2794	106	2696	138	3504	55	1397	2,8	70	6,9	175			
120	3048	116	2941	151	3823	60	1524	3	76	7,5	191			
130	3302	125	3186	163	4142	65	1651	3,3	83	8,1	206			
140	3556	135	3431	176	4460	70	1778	3,5	89	8,8	222			
150	3810	145	3676	188	4779	75	1905	3,8	95	9,4	238			
160	4064	154	3921	201	5097	80	2032	4	102	10	254			
170	4318	164	4166	213	5416	85	2159	4,3	108	10,6	270			
180	4572	174	4411	226	5735	90	2286	4,5	114	11,3	286			

Для моделей с физическим форматом 16:9

• Изображение формата 16:9 на экране формата 16:9



• Изображение формата 16:9 на экране формата 4:3



Когда проектор имеет физическое разрешение 1080р (1920 x 1080), а отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения составляет 1,15~1,5

(а) Размер экрана			Изо	бражен	ие форм	ата 16:9	9 на экра	ане фор	омата 1	6:9	
		(b) Пр	оекционн	(с) Высота изображения		(d) Вертикальное смещение					
		мин.				макс.		мин.		макс.	
Дюймы	ММ	Дюймы	ММ	Дюймы	ММ	Дюймы	ММ	Дюймы	ММ	Дюймы	ММ
60	1524	60	1535	79	1995	29	747	2,4	59,8	4,4	112
70	1778	70	1791	92	2328	34	872	2,7	69,7	5,1	131
80	2032	81	2046	105	2660	39	996	3,1	79,7	5,9	149
90	2286	91	2302	118	2993	44	1121	3,5	89,7	6,6	168
100	2540	101	2558	131	3325	49	1245	3,9	99,6	7,4	187
110	2794	111	2814	144	3658	54	1370	4,3	109,6	8,1	205
120	3048	121	3069	157	3990	59	1494	4,7	119,5	8,8	224
130	3302	131	3325	170	4323	64	1619	5,1	129,5	9,6	243
140	3556	141	3581	183	4655	69	1743	5,5	139,5	10,3	262
150	3810	151	3837	196	4988	74	1868	5,9	149,4	11	280
160	4064	161	4093	209	5320	78	1992	6,3	159,4	11,8	299
170	4318	171	4348	223	5653	83	2117	6,7	169,4	12,5	318
180	4572	181	4604	236	5985	88	2241	7,1	179,3	13,2	336

(а) Размер экрана			Изображение формата 16:9 на экране формата 4:3									
		(b) Пр	оекционн	(c) B	(с) Высота		(d) Вертикальное смещение					
0.45	, and	мин.		макс.		изобр	изображения		мин.		KC.	
Дюймы	ММ	Дюймы	ММ	Дюймы	MM	Дюймы	ММ	Дюймы	MM	Дюймы	ММ	
60	1524	55	1409	72	1831	27	686	2,2	55	4,1	103	
70	1778	65	1643	84	2137	32	800	2,5	64	4,7	120	
80	2032	74	1878	96	2442	36	914	2,9	73	5,4	137	
90	2286	83	2113	108	2747	41	1029	3,2	82	6,1	154	
100	2540	92	2348	120	3052	45	1143	3,6	91	6,8	171	
110	2794	102	2583	132	3357	50	1257	4	101	7,4	189	
120	3048	111	2817	144	3663	54	1372	4,3	110	8,1	206	
130	3302	120	3052	156	3968	59	1486	4,7	119	8,8	223	
140	3556	129	3287	168	4273	63	1600	5	128	9,5	240	
150	3810	139	3522	180	4578	68	1715	5,4	137	10,1	257	
160	4064	148	3757	192	4883	72	1829	5,8	146	10,8	274	
170	4318	157	3991	204	5189	77	1943	6,1	155	11,5	291	
180	4572	166	4226	216	5494	81	2057	6,5	165	12,2	309	

Размеры приводятся с допуском в 3% в связи с отклонениями характеристик оптических компонентов. В случае стационарной установки проектора рекомендуется сначала протестировать на месте установки оптимальность выбранных значений проекционного расстояния и размера проецируемого изображения, чтобы учесть реальные допуски оптических характеристик этого проектора. Такое тестирование позволит точно определить оптимальное место установки проектора.

Сдвиг проекционного объектива по

вертикали

Управление сдвигом проекционного объектива по вертикали обеспечивает гибкость при установке проектора. Это позволяет позиционировать проектор немного выше или ниже верхнего уровня проецируемого изображения.

Вращением этого колесика сдвигайте объектив проектора вверх или вниз в пределах допустимого диапазона в зависимости от нужного вам положения изображения.

Порядок использования колесика сдвига объектива:

Вращением этого колесика отрегулируйте положение проецируемого изображения.



Не поворачивайте колесико слишком сильно.

Регулировка сдвига объектива не приведет к ухудшению качества изображения.

При подключении источника видеосигнала к проектору выполните следующие лействия: 1. Перед выполнением любых подключений выключите все оборудование. 2. Для каждого источника сигнала используйте соответствующие ему кабели. 3. Проверьте надежность подключения кабелей. Некоторые из соединительных кабелей, показанных на рисунке внизу, могут не входить в комплект поставки проектора (см. раздел "Комплект поставки" на стр. 6). Их можно купить в магазинах электронной техники. Иллюстрации подключения приводятся исключительно в качестве примера. Разъемы на корпусе проектора могут отличаться от показанных в зависимости от модели проектора. Подробную информацию о способах подключения см. на стр. 21-23. Ниже показаны способы подключения к каждому из разъемов на корпусе проектора. Кабель HDMI Разъем HDMI Устройство аудио/видео Компьютер Кабель RJ45 000000 Разъем Интернет локальной сети (LAN) ∭∭⊷∹:] USB-кабель Разъем Mini USB Компьютер 0.....)0 Кабель RS232 RS232 Компьютер 3D 🕲 Кабель излучателя 3D VESA Очки 3D





Подключение компьютера или монитора

Подключение компьютера

- 1. Подключите один конец прилагаемого кабеля VGA к выходному разъему D-Sub компьютера.
- 2. Другой конец кабеля VGA подключите к входному разъему **COMPUTER IN 1** или **COMPUTER IN 2** проектора.
- Если хотите использовать пульт ДУ в качестве мыши, то большой разъем USBкабеля подключите к разъему USB компьютера, а маленький разъем - к разъему MINI USB проектора. Подробности см. в разделе "Использование пульта ДУ вместо мыши" на стр. 10.
- Внешние видеоразъемы многих ноутбуков не активируются при подключении к проектору. Для активации вывода сигнала на внешние устройства отображения обычно нужно нажать комбинацию клавиш, например, FN+F3 или CRT/LCD. На клавиатуре ноутбука найдите функциональную клавишу с надписью "CRT/LCD" или со значком монитора. Нажмите одновременно FN и эту функциональную клавишу. Описание клавиатурных сочетаний см. в руководстве пользователя ноутбука.

Подключение монитора

Для просмотра презентации и на мониторе, и на проекционном экране соедините VGA-кабелем выходные разъемы видеосигнала **COMPUTER OUT** на проекторе и внешнем мониторе, соблюдая приведенные ниже указания:

- 1. Подключите проектор к компьютеру, как описано в разделе "Подключение компьютера" на стр. 21.
- Один конец прилагаемого VGA-кабеля подключите к разъему D-Sub видеовхода монитора.

Или, если в мониторе есть входной разъем DVI, возьмите переходной кабель VGA/DVI-A и его конец с разъемом DVI подключите к входному разъему DVI монитора.

- 3. Подключите другой конец кабеля к разъему COMPUTER OUT проектора.
- На выходе разъема COMPUTER OUT сигнал появляется только тогда, когда подан сигнал на вход COMPUTER IN 1 проектора в режиме ожидания. Для использования этого способа подключения включите функцию Активный выход VGA в меню ИСТОЧНИК > Настройки режима ожидания.

Подключение источников видеосигнала

К проектору можно подключать различные источники видеосигнала, у которых есть следующие выходные разъемы:

- HDMI
- Компонентный видеосигнал
- S-Video
- Видео (композитный видеосигнал)

Достаточно подключить видеоустройство к проектору, используя любой из описанных выше способов подключения, однако эти способы подключения обеспечивают разное качество видео. Выбор способа подключения зависит от наличия соответствующих разъемов на проекторе и видеоустройстве и от нужного качества изображения:

Наилучшее качество изображения

Наилучшее качество изображения обеспечивает подключение через разъем HDMI. Если в устройстве-источнике сигнала есть разъем HDMI, то вы получите удовольствие от просмотра несжатого цифрового видео.

Порядок подключения проектора к устройству-источнику с выходом HDMI и другие сведения см. в разделе "Подключение устройства, оснащенного выходом HDMI" на стр. 22.

При отсутствии источника сигнала **HDMI** следующее по уровню качества видео обеспечивает компонентный видеосигнал (не путайте с композитным видеосигналом). Все цифровые ТВ-тюнеры и DVD-плееры имеют выход компонентного видеосигнала, поэтому при использовании этих устройств лучше подключать проектор к разъему компонентного видеосигнала (а не композитного).

Порядок подключения проектора к источнику видеосигнала, оснащенному компонентным видеовыходом, см. в разделе "Подключение источника компонентного видеосигнала" на стр. 23.

Хорошее качество видеосигнала

S-Video обеспечивает более высокое качество изображения, чем стандартный композитный видеосигнал. Если на видеоаппаратуре есть выходные разъемы и композитного видеосигнала, и S-Video, то проектор следует подключать к разъему S-Video.

Порядок подключения проектора к источнику видеосигнала S-Video см. в разделе "Подключение источника видеосигнала S-Video" на стр. 23.

Наихудшее качество видеосигнала

Композитный видеосигнал - это аналоговый видеосигнал, обеспечивающий приемлемое, но не оптимальное качество проецируемого изображения (наихудшее качество из всех рассмотренных вариантов).

Порядок подключения проектора к источнику композитного видеосигнала см. в разделе "Подключение источника композитного видеосигнала" на стр. 23.

Подключение звукового сигнала

Для презентаций можно использовать либо встроенный динамик проектора, либо подключить активные (со встроенными усилителями) динамики к разъему Аудиовыход проектора. Для управления Аудиовходом используются параметры Громкость и Отключение звука проектора.

Подключение устройства, оснащенного выходом HDMI

Подключать проектор к устройствам, оснащенным выходом HDMI, нужно при помощи кабеля HDMI.

- 1. Один конец кабеля HDMI подключите к выходному разъему HDMI видеоустройства.
- 2. Другой конец кабеля подключите к входному разъему HDMI проектора.
- В очень редких случаях при подключении проектора к DVD-плееру через вход HDMI проектора в проецируемом изображении искажаются цвета. В этом случае нужно изменить цветовое пространство, выбрав вариант YUV. Подробности см. в разделе "Изменение настроек входного сигнала HDMI" на стр. 30.

Подключение источника компонентного видеосигнала

Проверьте, есть ли в вашем видеоустройстве незадействованные выходные разъемы компонентного видеосигнала:

- Если есть, то перейдите к следующему шагу процедуры.
- Если нет, то для подключения к проектору придется использовать другой способ.
- Подключите три штекера RCA ("тюльпаны") на одном конце переходного кабеля "VGA (D-Sub)/Компонентное видео" к выходным разъемам Компонентного видео на видеоустройстве. Подключайте штекеры RCA к гнездам того же цвета: зеленый к зеленому, синий к синему, красный к красному.
- Подключите разъем D-Sub на другом конце переходного кабеля "VGA (D-Sub)/ Компонентное видео" к разъему COMPUTER IN 1 или COMPUTER IN 2 проектора.

Если после включения проектора и правильного выбора источника видеосигнала изображение отсутствует, то убедитесь, что видеоустройство включено и нормально работает. Также проверьте правильность подключения сигнальных кабелей.

Подключение источника видеосигнала S-Video

Проверьте, есть ли в вашем видеоустройстве свободный выходной разъем S-Video:

- Если есть, то перейдите к следующему шагу процедуры.
- Если нет, то для подключения к проектору придется использовать другой способ.
- Один конец кабеля S-Video подключите к выходному разъему S-Video видеоустройства.
- 2. Другой конец кабеля S-Video подключите к разъему S-VIDEO проектора.
- Если после включения проектора и правильного выбора источника видеосигнала изображение отсутствует, то убедитесь, что видеоустройство включено и нормально работает. Также проверьте правильность подключения сигнальных кабелей.

Если вы уже подключили к проектору компонентный видеосигнал от этого устройства, имеющего выход S-Video, то подключать его выход S-Video к проектору не нужно, так как качество изображения в этом случае ухудшится. Подробности см. в разделе "Подключение источников видеосигнала" на стр. 21.

Подключение источника композитного

видеосигнала

Проверьте, есть ли в вашем видеоустройстве незадействованные выходные разъемы композитного видеосигнала:

- Если есть, то перейдите к следующему шагу процедуры.
- Если нет, то для подключения к проектору придется использовать другой способ.
- Один конец видеокабеля подключите к выходному разъему композитного видеосигнала видеоустройства.
- Другой конец видеокабеля подключите к разъему VIDEO проектора.
- Если после включения проектора и правильного выбора источника видеосигнала изображение отсутствует, то убедитесь, что видеоустройство включено и нормально работает. Также проверьте правильность подключения сигнальных кабелей.
- Г При невозможности использования входов компонентного видеосигнала и S-Video подключайте проектор к видеоустройству только через разъем композитного

видеосигнала. Подробности см. в разделе "Подключение источников видеосигнала" на стр. 21.

Воспроизведение звука через проектор

Для презентаций можно использовать либо встроенный динамик проектора, либо подключить активные (со встроенными усилителями) динамики к разъему AUDIO OUT проектора.

Можно также использовать микрофон для вывода звука через динамик проектора, когда в меню **ОСНОВНЫЕ** > **Настройки звука** > **Аудиовход 2** выбран параметр **Микрофон**. Подробности см. в разделе "Настройка параметра Аудиовход 2" на стр. 50.

После подключения управлять звуком можно будет с помощью экранных меню проектора. Подробности см. в разделе "Регулировка звука" на стр. 49.

Сведения о микрофонном входе

- Если хотите использовать микрофон, то подключите к проектору кабель от микрофона со штекером 3,5 мм.
- Можно также использовать беспроводной микрофон, подключив совместимый беспроводной модуль к гнезду микрофонного входа проектора. Высокое качество звука обеспечивается при использовании беспроводного микрофона с характеристиками, перечисленными в следующей таблице.

Сигнал	Характеристика	Мин.	Тип	Макс.	
Микрофон	Принцип преобразователя				Динамичный
	Входное сопротивление	300		1K	Ом
	Частотная характеристика	600		16k	Гц

- Есть два способа регулировки громкости микрофона.
 - Прямая установка уровня громкости микрофона в меню ОСНОВНЫЕ > Настройки звука > Громкость микрофона.
 - Установите уровень громкости проектора в меню ОСНОВНЫЕ > Настройки звука > Настройки звука > Громкость звука или на пульте ДУ нажимайте кнопки Ц+ (Увеличить громкость)/Ц- (Уменьшить громкость). (Громкость микрофона определяется уровнем громкости, установленным для проектора.)
- Если микрофон не работает, то проверьте установленный уровень громкости и подключение кабеля.
- Если микрофон поднести слишком близко к динамику проектору, то может появиться гудящий звук. Отойдите с микрофоном подальше от динамика проектора. Чем более высокая громкость требуется, тем больше должно быть расстояние от микрофона до динамика.

Использование кожуха для укладки кабелей (опция)

Кожух для укладки кабелей помогает скрыть и упорядочить кабели, подключаемые к задней стенке проектора. Он особенно полезен, когда проектор крепится на потолке или на стене.

- 1. Проверьте правильность подключения всех кабелей к проектору.
- Подсоедините кожух для укладки кабелей к задней стенке проектора.
- Затяните винты крепления кожуха для укладки кабелей.



Включение проектора

- Подсоедините шнур питания к проектору и вставьте вилку в розетку. Включите розетку (если она с выключателем).
- 2. Снимите крышку с объектива (если она есть).
- Нажмите **()** Power, чтобы запустить проектор. Когда лампа загорится, прозвучит "Звук включения питания". После включения проектора Индикатор питания продолжит гореть синим.



Отрегулируйте резкость изображения вращением кольца фокусировки (при необходимости).

- Если проектор еще не остыл после предыдущего использования, то перед включением лампы запустится охлаждающий вентилятор приблизительно на 90 секунд.
- Утобы продлить срок жизни лампы, после включения проектора подождите минимум 5 минут, прежде чем его выключить.
- Порядок отключения звукового сигнала см. в разделе "Выключение Звук вкл./выкл. пит." на стр. 50.
 - При первом включении проектора выберите язык экранных меню, следуя отображаемым указаниям.
 - 5. Включите все подключенные устройства.
 - 6. Проектор начнет поиск входных сигналов. В верхнем левом углу экрана будет показан текущий найденный входной сигнал. На экране будет оставаться сообщение "Нет сигнала" до тех пор, пока проектор не найдет поддерживаемый входной сигнал.

Для выбора нужного входного сигнала можно также нажать **Source**. Подробности см. в разделе "Переключение источников входного сигнала" на стр. 30.

Если частота/разрешение входного сигнала выходят за пределы рабочего диапазона проектора, то на пустом экране появится сообщение 'Вне диапазона'. В этом случае выберите другой входной видеосигнал с разрешением, которое поддерживает проектор, либо для данного входного сигнала задайте более низкое качество. Подробности см. в разделе "Таблица частот синхронизации" на стр. 84.

Работа с меню

Проектор оснащен системой экранных меню для выполнения различных настроек и регулировок.

С Следующие снимки экранов приведены только для примера и могут отличаться от

реальных. Ниже приводится краткое описание экранных меню.



Для использования экранных меню сначала выберите ваш язык.

1. Для включения экранного меню нажмите **Menu**.



 Нажатием кнопок ◀/► выделите меню СИСТЕМА.



3. Нажмите ▼, чтобы выделить Язык, а затем нажмите Enter.



- Нажатием кнопок ◀ / ▲ / ▼ / ► выберите нужный язык.
- Чтобы выйти, сохранив изменения, нажмите Menu дважды*.

*При первом нажатии выполняется возврат в главное меню, при втором - закрытие экранного меню.

Защита паролем

Для защиты доступа и предотвращения несанкционированного использования в проекторе предусмотрена функция защиты паролем. Пароль можно установить с помощью экранного меню. Описание порядка работы с экранным меню см. в разделе "Работа с меню" на стр. 27.

Если включите функцию защиты паролем и вдруг забудете пароль, то не сможете снять блокировку. Обязательно запишите пароль и сохраните его в надежном месте на тот случай, если забудете.

Установка пароля

После установки пароля и активации блокировки при включении питания пароль будет нужно вводить при каждом запуске проектора.

- 1. Откройте экранное меню и перейдите к меню СИСТЕМА > Настройки безопасн.
- 2. Нажмите Enter, откроется страница Настройки безопасн.
- 3. Выделите пункт Блокировка при включении и выберите Вкл. нажатием ◀/►.
- Как показано на рисунке справа, четыре кнопки со стрелками (◀, ▲, ▼, ►) соответствуют 4 цифрам (1, 2, 3, 4). Нажимая кнопки со стрелками, введите шестизначный пароль.
- Повторно введите новый пароль для подтверждения.

После установки пароля снова откроется экранное меню на странице **Настройки безопасн.**

6. Для выхода из меню нажмите Exit.

Если забудете пароль

Если включена защита паролем, то при каждом включении проектора будет выводиться запрос на ввод шестизначного пароля. Если ввести неправильный пароль, то в течение 5 секунд будет выводиться показанное на рисунке справа сообшение об ощибке ввода пароля. а затем

появится сообщение "**BBE**ДИТЕ ПАРОЛЬ". Попробуйте снова ввести другой шестизначный пароль, или, если вы не записали пароль в руководстве пользователя и не помните его, можно воспользоваться процедурой восстановления пароля. Подробности см. в разделе "Процедура восстановления пароля" на стр. 29.

Если ввести неверный пароль 5 раз подряд, то проектор автоматически выключится.





Процедура восстановления пароля

- На пульте ДУ нажмите и в течение 3 секунд удерживайте кнопку Auto Sync. На экране проектора появится закодированное число.
- 2. Запишите это число и выключите проектор.
- Для раскодирования этого числа обратитесь в местный сервисный центр. Для подтверждения права владения проектором может потребоваться предоставление документа о его покупке.

Показанные на снимке экрана вверху цифры "XXX" могут быть разными в зависимости от модели проектора.

ВОССТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ Запишите код отзыва и свяжитесь с центром обслуживания View Sonic. Код восстановления: XXX XXX XXX XXX Вернуться: Кос

Изменение пароля

- 1. Откройте экранное меню и перейдите в меню СИСТЕМА > Настройки безопасн. > Изменить пароль.
- 2. Нажмите Enter. Появится сообщение "ВВЕДИТЕ ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ".
- 3. Введите текущий пароль.
 - При правильном вводе пароля появится следующее сообщение "ВВЕДИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ".
 - Если ввести неправильный пароль, то в течение 5 секунд будет отображаться сообщение об ошибке ввода пароля, а затем появится сообщение "ВВЕДИТЕ ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ", после чего вы сможете повторить попытку. Чтобы отменить или попробовать ввести другой пароль, нажмите Exit.
- 4. Введите новый пароль.
- 5. Повторно введите новый пароль для подтверждения.
- Для проектора был успешно установлен новый пароль. Не забудьте ввести новый пароль в следующий раз при запуске проектора.
- 7. Для выхода из меню нажмите Exit.
- Во время ввода символы отображаются на экране в виде звездочек. Обязательно запишите пароль и сохраните его в надежном месте на тот случай, если забудете.

Отключение функции защиты паролем

- 1. Откройте экранное меню и перейдите в меню СИСТЕМА > Настройки безопасн. > Блокировка при включении.
- 2. Нажатием ◀/▶ выберите Выкл.
- 3. Появится сообщение "ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ". Введите текущий пароль.
 - Если ввести неверный пароль, то снова откроется экранное меню на странице Настройки безопасн. с выделенным вариантом "Выкл." в строке Блокировка при включении. В следующий раз при включении проектора ввод пароля не потребуется.

Если ввести неправильный пароль, то в течение 5 секунд будет отображаться сообщение об ошибке ввода пароля, а затем появится сообщение "ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ", после чего вы сможете повторить попытку. Чтобы отменить или попробовать ввести другой пароль, нажмите Exit.

Несмотря на то, что защита паролем отключена, нужно сохранить старый пароль на тот случай, если понадобится снова включить ее, так как при этом потребуется ввести старый пароль.

Переключение источников входного сигнала

Проектор можно одновременно подключить к нескольким устройствам. Но вывод изображения во весь экран возможен только от одного источника.

Если хотите, чтобы проектор автоматически искал источники входного сигнала, то для функции **Быстрый автопоиск** в меню **СИСТЕМА** установите значение **Вкл**.

Можно также вручную выбирать источники входного сигнала, нажимая соответствующие кнопки выбора источника на пульте ДУ или по очереди переключаясь между доступными источниками входного сигнала.

- 1. Нажмите Source. Появится строка выбора источника.
- Нажимайте ▲ / ▼, пока не выделите нужный сигнал, затем нажмите Enter. После обнаружения выбранный источник будет на несколько секунд показан на экране. Если к проектору подключено несколько устройств, то для поиска другого сигнала повторите шаги 1-2.

Физическое экранное разрешение этого проектора см. в разделе "Технические характеристики проектора" на стр. 88. Самое высокое качество изображения будет при выборе и использовании входного сигнала с таким же разрешением. Любое другое разрешение проектор будет масштабировать в зависимости от параметра "соотношение сторон", из-за чего возможно искажение изображения или ухудшение его четкости. Подробности см. в разделе "Выбор формата изображения" на стр. 33.

Изменение настроек входного сигнала НDMI

Если (что маловероятно) при подключении проектора к устройству (такому как проигрыватель дисков DVD или Blu-ray) через входной разъем **HDMI** проектора исказится цветопередача проецируемого изображения, то для параметра цветового пространства измените значение на другое, подходящее настройке цветового пространства устройства вывода.

Для этого:

- Откройте экранное меню и перейдите к меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ > Настройка HDMI.
- 2. Нажмите Enter.
- Выделите пункт Формат HDMI, затем нажатием ◄/► выберите подходящий вариант цветового пространства в соответствии с настройкой цветового пространства подключенного устройства вывода.
 - **RGB**: Для цветового пространства выбирается вариант RGB.
 - YUV: Для цветового пространства выбирается вариант YUV.
 - Авто: Проектор будет автоматически определять тип цветового пространства входного сигнала.

- Выделите пункт Диапазон HDMI и затем нажатием ◄/► выберите подходящий диапазон цветов HDMI в соответствии с настройкой диапазона цветов подключенного устройства вывода.
 - Улучшенный: Для диапазона цветов HDMI выбирается диапазон 0 255.
 - Обычный: Для диапазона цветов HDMI выбирается диапазон 15 235.
 - Авто: Проектор будет автоматически определять диапазон HDMI входного сигнала.

Эта функция доступна только при использовании входного разъема HDMI.

Описание настроек цветового пространства и диапазона HDMI см. в документации на устройство.

Настройка проецируемого изображения

Настройка угла проецирования

У проектора есть 2 регулировочные ножки. С их помощью можно регулировать высоту изображения и угол проецирования по вертикали. Нажмите кнопки фиксации и поднимите проектор спереди. Установив нужное положение изображения на экране, отпустите кнопки фиксации, чтобы ножки регулировки остались в этом положении.



Если проектор стоит на неровной поверхности

или не под прямым углом к экрану, то возникают трапецеидальные искажения проецируемого изображения. Порядок коррекции этого искажения см. в разделе "Коррекция трапецеидальных искажений" на стр. 32.

Не смотрите в объектив, когда лампа включена. Сильный свет лампы может причинить вред зрению.

Автоматическая регулировка изображения

В некоторых случаях бывает нужно оптимизировать качество изображения. Для этого на пульте ДУ нажмите **Auto Sync**. В течение 5 секунд встроенная функция интеллектуальной автоматической настройки выполнит перенастройку частоты и фазы синхронизации для обеспечения наилучшего качества изображения.

В верхнем левом углу экрана в течение 3 секунд будут показаны сведения о текущем источнике сигнала.

На экране будет отображаться логотип ViewSonic во время работы функции авторегулировка.

Эта функция доступна только в том случае, когда выбран входной сигнал D-Sub от ПК (аналоговый RGB).
Точная настройка четкости изображения

- С помощью кольца масштабирования отрегулируйте размер проецируемого изображения.
- При необходимости увеличьте резкость изображения, вращая кольцо фокусировки.



Коррекция трапецеидальных искажений

Трапецеидальные искажения изображения возникают при проецировании не под прямым углом к экрану.

Для устранения этой ситуации, помимо регулировки высоты проектора, нужно также вручную скорректировать искажение одним из следующих способов.

- С помощью пульта ДУ
- Нажмите □ / □, чтобы открыть страницу коррекции трапецеидальных искажений.



Нажмите □ / ▼ Нажмите □ / ▲

- При помощи экранного меню
- 1. Откройте экранное меню и перейдите в меню ДИСПЛЕЙ > Трапецеидальность > Ручн.
- Нажмите Enter.

Проектор может автоматически корректировать вертикальные трапецеидальные искажения. Для этого откройте экранное меню, перейдите в раздел ДИСПЛЕЙ > Трапецеидальность > Авто верт. Трапеции и нажатием ◀/▶ выберите Вкл.

Увеличение и поиск деталей

Увеличивайте проецируемое изображение, если хотите на нем получше рассмотреть детали. Для перемещения по изображению нажимайте кнопки со стрелками.

- С помощью пульта ДУ
- 1. На пульте ДУ нажмите 🔍, чтобы показать панель Масштаб.
- 2. Последовательно нажимая 🛦 , увеличьте изображение до нужного размера.
- 3. Чтобы перемещаться по изображению, нажмите Enter для переключения в режим окон, а затем нажимайте кнопки со стрелками (◀, ▲, ▼, ►).

- Для уменьшения размера изображения можно на пульте ДУ нажать Auto Sync, чтобы восстановить исходный размер изображения. Либо можно нажать Enter, чтобы вернуться к функции увеличения/уменьшения масштаба, и нажать ▼.
- При помощи экранного меню
- 1. Откройте экранное меню и перейдите к меню ДИСПЛЕЙ > Масштаб.
- 2. Нажмите Enter. Появится панель Масштаб.
- 3. Повторите шаги 2-4, описанные выше в разделе С помощью пульта ДУ.
- Этот регулируемый диапазон может быть разным в зависимости от разных форматов экрана.
- Перемещение по изображению возможно только после его увеличения. Для просмотра мелких деталей изображение можно еще больше увеличить.

Выбор формата изображения

"Формат" - это отношение ширины изображения к его высоте.

Используя цифровую обработку сигнала, цифровые устройства отображения видеоинформации, такие, как проектор, могут динамически растягивать и изменять размер изображения, меняя соотношение сторон исходного видеосигнала.

Порядок изменения формата проецируемого изображения (независимо от формата входного сигнала):

- 1. Откройте экранное меню и перейдите к меню ДИСПЛЕЙ > Формат.
- 2. Нажмите Enter.
- Нажимайте ▲/▼ для выбора формата, соответствующего формату входного видеосигнала и параметрам экрана.

Формат изображения

- Авто: Пропорционально изменяет формат изображения в соответствии с исходным разрешением проектора (ширина по горизонтали). Данная функция полезна, если изображение на входе имеет формат 4:3 или 16:9 и его требуется изменить таким образом, чтобы максимально использовать площадь экрана, не изменяя при этом формата изображения.
- 4:3: изображение масштабируется для отображения по центру экрана с соотношением сторон 4:3. Этот вариант лучше всего подходит для изображений с форматом 4:3 (например, мониторы компьютеров, телевизоры стандартной четкости и фильмы DVD с форматом 4:3), так как в этом случае изменение формата не требуется.
- 16:9: изображение масштабируется для отображения по центру экрана с соотношением сторон 16:9. Этот вариант лучше всего для изображений с исходным соотношением сторон 16:9 (например, ТВ высокой четкости), так как формат изображения при этом не изменяется.
- 4. 16:10: изображение масштабируется для отображения по центру экрана с соотношением сторон 16:10. Этот вариант лучше всего подходит для изображений, уже имеющих соотношение сторон 16:10, так как в этом случае они отображаются без геометрических искажений.
- 5. **Панорама**: изображение формата 4:3 масштабируется по вертикали и горизонтали нелинейно, чтобы заполнить весь экран.
- 6. **2,35:1**: изображение масштабируется для отображения по центру экрана с форматом 2,35:1 без изменения соотношения сторон.

 Анаморф.: изображение формата 2,35:1 масштабируется так, чтобы заполнить экран.

В следующей таблице показаны результаты изменения настроек формата в проекторах с разными значениями физического разрешения. Физическое экранное разрешение этого проектора см. в разделе "Технические характеристики проектора" на стр. 88.

На показанных внизу картинках темные участки соответствуют неиспользуемым областям экрана, а светлые участки - активным областям. Экранные меню могут отображаться на незанятых черных областях.

Настройка	Когда прое	роектор имеет физическое соотношение сторон				
соотношения сторон экрана	4:3	16:9	16:10			
Авто	$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	$\begin{bmatrix} \circ & \circ \\ \circ & \circ \end{bmatrix}$				
4:3	$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	$^{\circ}\bigcirc^{\circ}_{\circ}$	$^{\circ}$			
16:9	$^{\circ}$	$^{\circ}O^{\circ}$	Недоступно			
16:10	Недоступно	Недоступно				
Панорама	Недоступно					
2,35:1	$^{\circ}_{\circ}^{\circ}^{\circ}_{\circ}^{\circ}$	$^{\circ}_{\circ}^{\circ}$	$^{\circ}_{\circ}$			
Анаморф.	Недоступно					

Оптимизация качества изображения

Выбор режима изображения

В проекторе заранее настроены несколько режимов изображения, позволяющих выбрать наиболее подходящий из них для работы или тип изображения входного сигнала.

Для выбора нужного режима выполните следующие действия:

- Нажмите Color Mode, чтобы показать панель выбора, и нажатием ▲/▼ выберите нужный режим или повторно нажимайте Color Mode.
- Откройте меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ** > Цветовой режим и нажмите Enter. Нажатием ▲/▼ выберите нужный режим.

Режимы изображения для разных типов сигналов

Ниже перечислены режимы изображения для разных типов сигналов.

- Режим Макс. Яркость: Максимально высокая яркость проецируемого изображения. Этот режим подходит, если требуется повышенная яркость изображения, например, при использовании проектора в хорошо освещенном помещении.
- Режим Динамический: Предназначен для проведения презентаций при дневном освещении для точной передачи цветов с ПК и ноутбука. Кроме того, проектор будет оптимизировать качество изображения при помощи функции Динамичн. ПК в соответствии с проецируемым содержимым.
- Режим СТАНДАРТНАЯ: Предназначен для проведения презентаций при дневном освещении для точной передачи цветов с ПК и ноутбука.
- 4. Режим ViewMatch sRGB: Переключение между режимами высокой яркости и точной цветопередачи.
- Режим Фильм : Подходит для просмотра цветных фильмов и видеозаписей с цифровых камер и цифровых видеоустройств в темных помещениях, когда в качестве источника видеосигнала выбран ПК.
- 6. Режим **DICOM SIM**: рекомендуется для файлов формата DICOM в режиме имитации.

Режим DICOM SIM предназначен только для обучения или справки. Не используется для реальной диагностики.

DICOM означает Цифровые изображения и коммуникации в медицине. Этот стандарт разработан Американским колледжем кардиологии и Национальной ассоциацией производителей электронного оборудования. Этот стандарт определяет способ передачи изображений в виде цифровых данных из одной системы в другую.

Использование Цвет экрана

В тех случаях, когда изображение проецируется на цветную поверхность (например, окрашенную стену), с помощью функции **Цвет экрана** можно скорректировать цвет проецируемого изображения.

Для использования этой функции перейдите в меню ДИСПЛЕЙ > Цвет экрана и нажмите Enter. Нажатием ▲ / ▼ выберите цвет, ближе всего соответствующий цвету поверхности проецирования. Можно выбрать один из предварительно откалиброванных цветов: Белая доска, Зеленая доска и Школьная доска. Эффекты этих настроек могут быть разными у разных моделей.

Эта функция доступна только в том случае, когда в качестве источника входного сигнала выбран компьютер.

Точная настройка качества изображения в пользовательских режимах

В зависимости от типа обнаруженного сигнала доступны несколько функций, настраиваемых пользователем. Эти функции можно настраивать в соответствии с вашими потребностями.

Регулировка Яркость

Откройте меню ИЗОБРАЖЕНИЕ > Яркость и нажмите Enter.

Чем больше значение, тем ярче будет изображение. Чем меньше значение этого параметра, тем темнее изображение. Отрегулируйте этот параметр так, чтобы темные области изображения выглядели как черные, а детали в темных участках были видны.



Регулировка Контрастность

Откройте меню ИЗОБРАЖЕНИЕ > Контрастность и нажмите Enter.

Чем выше значение, тем больше контрастность. Используйте эту регулировку для настройки порогового уровня белого после регулировки параметра **Яркость** в соответствии с выбранным входным сигналом и условиями просмотра.



Регулировка Цвет

Откройте меню ИЗОБРАЖЕНИЕ > Дополнит > Цвет и нажмите ◀ / ►.

Меньшие значения соответствуют менее насыщенным цветам. При задании слишком высокого значения цвета в изображении будут слишком яркими, а изображение утратит естественность.

Эта функция доступна только в том случае, когда в качестве источника входного сигнала выбран S-Video, видео, YPbPr (цифровой) или YCbCr (цифровой).

Регулировка Оттенок

Откройте меню ИЗОБРАЖЕНИЕ > Дополнит > Оттенок и нажмите ◀ / ►.

Чем выше значение, тем больше красного цвета будет в изображении. Чем ниже значение, тем больше зеленого цвета будет в изображении.

Эта функция доступна только в том случае, когда в качестве источника входного сигнала выбран S-Video, видео, YPbPr (цифровой) или YCbCr (цифровой).

Регулировка Резкость

Откройте меню ИЗОБРАЖЕНИЕ > Дополнит > Резкость и нажмите ◀ / ►.

Чем выше значение этого параметра, тем более резким станет изображение. Чем меньше значение этого параметра, тем более мягким будет изображение.

Эта функция доступна только в том случае, когда в качестве источника входного сигнала выбран S-Video, видео, YPbPr (цифровой) или YCbCr (цифровой).

Регулировка Brilliant Color

Откройте меню ИЗОБРАЖЕНИЕ > Дополнит > Brilliant Color и нажмите ◀ / ►.

Эта функция использует новый алгоритм обработки цвета и усовершенствованные системные возможности для повышения яркости и отображения более естественных, более живых цветов в проецируемом изображении. Она более чем на 50% повышает яркость средне окрашенных изображений, типичных для видео и обычной съемки, в результате проектор воспроизводит изображения с реалистичными и естественными цветами. Если вы предпочитаете изображения с таким качеством, то выберите подходящий уровень. Если такое качество не требуется, то выберите **Выкл.**

Уменьшение помех на изображении

Откройте меню ИЗОБРАЖЕНИЕ > Дополнит > Noise Reduction и нажмите ◀ / ►.

Эта функция уменьшает электрические помехи на изображении, вызванные разными медиаплеерами. Чем выше значение этого параметра, тем меньше помех.

Эта функция доступна только тогда, когда в качестве источника входного сигнала выбран ПК, видео или S-Video.

Установка значения параметра Гамма

Перейдите в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ** > Дополнит > Гамма и нажатием ◀/► выберите нужное значение.

Гамма - это зависимость между уровнями яркости источника входного сигнала и проецируемого изображения.

Выбор значения для параметра Цветовая температура

Откройте меню ИЗОБРАЖЕНИЕ > Цветовая температура и нажмите Enter.

Набор параметров настройки цветовой температуры зависит от выбранного типа сигнала.

- Холодный: параметр Холодный соответствует самой высокой цветовой температуре, при которой изображение выглядит максимально холодным (с синеватым оттенком) в сравнении с другими настройками.
- 2. Нейтральн.: изображение отображается с голубоватым оттенком.
- 3. Обычный: цвета отображаются с нормальным уровнем белого.
- 4. Теплый: изображение отображается с красноватым оттенком.

Установка предпочтительной цветовой температуры

- 1. Откройте меню ИЗОБРАЖЕНИЕ > Цветовая температура и нажмите Enter.
- 2. Нажатием ◀/► выберите Холодный, Нейтральн., Обычный или Теплый и нажмите Enter.
- Нажатием ▲/▼ выделите параметр, который хотите изменить, затем отрегулируйте его значение нажатием ◀/►.
 - Усил. кр./Усил. зел./Усил. син.: регулировка уровней контраста красного, зеленого и синего цветов.
 - Смещ. кр./Смещ. зел./Смещ. син.: регулировка уровней яркости красного, зеленого и синего цветов.

Эта функция доступна только в том случае, когда в качестве источника входного сигнала выбран компьютер.

Управление цветом

Управление цветом требуется только в случае стационарной установки с регулируемыми уровнями освещения (в залах заседаний, лекционных залах или в домашних кинотеатрах). Управление цветом позволяет при необходимости детально регулировать цвета для более точной цветопередачи.

Если вы купили тестовый диск с разными цветовыми испытательными шаблонами и хотите проверить цветовывод на мониторе, ТВ, проекторе и т.п., то спроецируйте любое изображение с этого диска на экран и откройте меню **Управление цветом**, чтобы отрегулировать настройки.

Порядок регулировки:

- 1. Откройте экранное меню и перейдите в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ > Дополнит > Управление цветом.
- 2. Нажмите Enter, откроется страница Управление цветом.
- 3. Выделите пункт **Основной цвет** и нажмите **◄**/**▶**, чтобы выбрать нужный цвет (Красный, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий или Пурпурный).
- Нажатием ▼ выделите Оттенок, а затем нажмите ◄/▶, чтобы выбрать диапазон. Увеличение значения в этом диапазоне даст цвета, содержащие доли двух соседних цветов.

На рисунке справа показано, как цвета соотносятся друг с другом. Например, если выбрать Красный цвет и для его диапазона установить значение 0, то в проецируемом изображении будет присутствовать только чисто красный цвет. Расширение этого диапазона добавит красно-желтый и красно-пурпурный пвета.



 Нажимая ▼, выделите параметр Насыщенность и настройте нужные вам значения, нажимая ◄/▶. Каждое изменение значения будет сразу же видно на изображении.

Например, если выбрать Красный цвет и для его диапазона установить значение 0, то будет меняться только насыщенность чисто красного цвета.

- Насыщенность это количество данного цвета в видеоизображении. Чем меньше это значение, тем менее насыщенными будут цвета; если для параметра установить значение "0", то данный цвет целиком пропадет из изображения. При установке слишком высокой насыщенности данный цвет будет забивать остальные и выглядеть неестественным.
 - Нажимая ▼, выделите параметр Усиление и настройте нужные вам значения, нажимая ◀/►. Будет меняться уровень контраста выбранного вами основного цвета. Каждое изменение значения будет сразу же видно на изображении.
 - 7. Для регулировки других цветов повторите шаги с 3 по 6.
 - 8. Отрегулируйте значения всех нужных вам параметров.

Установка таймера презентации

Таймер презентации показывает на экране длительность презентации, чтобы выступающий мог лучше контролировать свое время. Для использования этой функции выполните следующие действия:

- Использование пульта ДУ
- 1. На пульте ДУ нажмите 🖄 и затем раз за разом нажимайте 🖄 или ▲/ ▼, чтобы выбрать Интервал таймера.
- 2. Нажмите Enter или подождите 3 секунды, чтобы активировать таймер.
- 3. Чтобы открыть страницу Таймер презентации, выберите Дополнит.
- При помощи экранного меню
- 1. Перейдите в меню ОСНОВНЫЕ > Таймер презентации.

- 2. Нажмите Enter, чтобы открыть страницу Таймер презентации.
- Выделите пункт Интервал таймера и установите нужное время нажатием кнопок ◀/▶. Длительность можно установить в пределах от 1 до 5 минут с шагом, равным 1 минуте, или в пределах от 5 до 240 минут с шагом, равным 5 минутам.

Если таймер уже включен, то он начнет отсчет с нуля при сбросе параметра Интервал таймера.

4. Нажатием кнопки ▼ выделите пункт Дисплей таймера и затем нажатием кнопок ◀ / ▶. выберите, нужно ли показывать таймер на экране.

Выбор	Описание
Всегда	Таймер отображается на экране в течение всей презентации.
1 Мин/2 Мин/3 Мин	Таймер отображается на экране в течение последних 1/2/3 минут.
Никогда	Таймер не отображается на экране в течение всей презентации.

5. Нажатием кнопки ▼ выделите пункт **Положение таймера** и затем нажатием кнопок ◀ / ▶ установите положение таймера на экране.

Слева сверху — Слева снизу — Справа сверху — Справа снизу

 Нажатием кнопки ▼ выделите пункт Способ отсчета таймера и затем нажатием кнопок ◄/▶ выберите нужное направление отсчета.

Выбор	Описание
Вперед	Значение увеличивается с 0 до установленного времени.
Назад	Значение уменьшается с установленного времени до 0.

- Нажатием кнопки ▼ выделите пункт Звуковое напоминание и затем нажатием кнопок ◄/► выберите, нужно ли включить звуковое напоминание. Если выбрать вариант Вкл., то за 30 секунд до установленного времени таймера дважды прозвучит прерывистый звуковой сигнал, а по истечении установленного времени он прозвучит три раза.
- 8. Чтобы включить таймер презентации, нажатием кнопок ▼ и ◀/▶ выделите пункт **Начать подсчет** и затем нажмите **Enter**.
- Появится сообщение с запросом на подтверждение. Выделите ДА и нажмите Enter для подтверждения. На экране появится сообщение "Таймер включен". После включения таймер начнет отсчет времени.

Чтобы отключить таймер, выполните следующие действия:

- 1. На пульте ДУ нажмите ⊗ или перейдите в меню **ОСНОВНЫЕ > Таймер** презентации.
- 2. Выделите **Выкл.** Нажмите **Enter**. Появится сообщение с запросом на подтверждение.
- 3. Выделите ДА и нажмите Enter для подтверждения. На экране появится сообщение "Таймер выключен".

Скрытие изображения

Чтобы привлечь все внимание аудитории к выступающему, можно нажатием **BLANK** скрыть изображение с экрана. Для восстановления изображения нажмите любую кнопку на проекторе или на пульте ДУ. Пока изображение скрыто, в нижнем правом углу экрана отображается надпись "**BLANK**".

В меню **ОСНОВНЫЕ > Таймер пустого экрана**, можно настроить продолжительность отображения пустого экрана, чтобы проектор автоматически восстанавливал изображение по прошествии заданного интервала, если не будет выполнено никаких действий.

Г После нажатия кнопки Blank проектор автоматически войдет в режим Есо.

Л. ВНИМАНИЕ!

Во время работы проектора запрещается закрывать проекционный объектив какимилибо предметами - это может привести к нагреванию и деформированию этих предметов или даже стать причиной возгорания.

Блокировка кнопок управления

С помощью блокировки кнопок управления на проекторе можно предотвратить случайное изменение настроек проектора (например, детьми). При включенной функции **Блокировка клавиш панели** никакие кнопки управления на проекторе не работо стала и окудологии (**) Вошаг**

работают, за исключением **()** Power.

- Нажмите П (Блокировка клавиш панели) или перейдите в меню СИСТЕМА > Блокировка клавиш панели
- 2. Нажмите Enter и нажатием ▲ / ▼ выберите Вкл.
- 3. Появится запрос на подтверждение. Для подтверждения выберите ДА.

Чтобы разблокировать клавиши панели, на проекторе нажмите кнопку 🔒 и удерживайте нажатой 3 секунды.

Можно также с пульта ДУ открыть меню СИСТЕМА > Блокировка клавиш панели и выбрать Выкл.

Когда заблокированы кнопки панели управления, можно пользоваться кнопками на пульте ДУ.

Если, не сняв блокировку кнопок панели, нажать при следующем включении проектора кнопки панели останутся заблокированными.

Работа на большой высоте

При работе на высоте 1500-3000 м над уровнем моря и при температуре 5°C-25°C советуем использовать **Режим высокогорья**.

Внимание!

Не используйте Режим высокогорья на высоте 0 - 1500 метров и при температуре 5°С - 35°С. Включение этого режима в таких условиях приведет к переохлаждению проектора.

Чтобы включить Режим высокогорья:

- 1. Откройте экранное меню и перейдите к меню СИСТЕМА > Режим высокогорья.
- 2. Нажмите Enter и нажатием ▲/ ▼ выберите Вкл. Появится запрос на подтверждение.
- 3. Выделите ДА и нажмите Enter.

Работа в режиме "Режим высокогорья" может сопровождаться повышенным уровнем шума из-за увеличения частоты вращения вентилятора, необходимого для усиленного охлаждения системы.



При эксплуатации проектора в других сложных условиях (отличных от указанных) возможно автоматическое отключение проектора, обеспечивающее его защиту от перегрева. В таких случаях следует переключиться в **Режим высокогорья**. Однако это не значит, что ваш проектор способен работать во всех без исключения суровых или экстремальных условиях.

Использование функции СЕС

Этот проектор поддерживает функцию CEC (Consumer Electronics Control -Управление бытовой электронной аппаратурой) для синхронного включения/ выключения питания путем подачи команды через разъем HDMI. Если устройство, также поддерживающее функцию CEC, подключено к входному разъему HDMI проектора, то при выключении питания проектора также будет автоматически выключаться и питание этого подключенного устройства. При включении питания подключенного устройства автоматически включится и питание проектора.

Порядок включения функции СЕС:

- 1. Откройте экранное меню и перейдите в меню УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ > Автоматически включать питание > СЕС.
- 2. Нажатием ◀/▶ выберите Включить.
- Для правильной работы функции СЕС нужно правильно подключить устройство к входному разъему HDMI проектора с помощью кабеля HDMI и включить в этом устройстве функцию СЕС.

С Функция СЕС может работать не со всеми подключенными устройствами.

Использование функций 3D

В этом проекторе реализована функция 3D, обеспечивающая максимально реалистичное объемное отображение при просмотре 3D-фильмов, видеозаписей и спортивных передач. Для просмотра объемных изображений нужно надевать специальные 3D-очки.

Если на вход проектора будет подан 3D-сигнал от устройства, совместимого со стандартом HDMI 1.4a, то проектор определит значение для параметра **Синхр. 3D** и затем автоматически начнет проецировать изображение в формате 3D. В других случаях для правильного проецирования изображений в формате 3D вам, возможно, придется вручную выбрать формат **Синхр. 3D**.

- 1. Перейдите в меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ > Настройка 3D.
- 2. Нажмите Enter. Откроется страница Настройка 3D.
- 3. Выделите Очки 3D и нажатием ◀/▶ выберите DLP или 3D VESA.
- 4. Выделите Синхр. 3D и нажмите Enter.

5. Нажатием ▼ выберите параметр Синхр. 3D и затем для подтверждения нажмите Enter.

Когда функция Синхр. 3D включена:

- Уровень яркости проецируемого изображения уменьшится.
- Регулировка параметра Цветовой режим невозможна.
- Функция Масштаб способна увеличивать изображение только в ограниченном диапазоне.

Если заметите инверсию глубины представления изображения, то, чтобы устранить эту проблему, для функции Синхр. 3D - Инвертировать установите значение "Инвертировать".

Управление проектором по локальной сети

Проектор поддерживает использование ПО Crestron[®]. Правильно выбрав значения параметров в меню **Настр. упр. по** ЛС, можно управлять проектором с компьютера через веб-браузер, когда компьютер и проектор подключены к одной и той же локальной сети.



(Пример подключения)

Настройка параметра Настр. упр. по ЛС

При использовании протокола DHCP:

- Возьмите сетевой кабель с разъемами RJ45 и подключите один конец к входному разъему RJ45 ЛВС на проекторе, а другой конец - к разъему RJ45.
- 2. Откройте экранное меню и перейдите к меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ > Настр. упр. по ЛС.
- 3. Нажмите Enter. Откроется страница Настр. упр. по ЛС.
- 4. Выделите пункт **Настройки локальной сети** и нажатием **◄** /**▶** выберите **ВКЛ. DHCP**.
- 5. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Применить**, а затем нажмите **Enter**.
- Подождите примерно 15-20 секунд и затем снова откройте страницу Настр. упр. по ЛС. На экране появятся настройки IP-адрес проектора, Маска подсети, Шлюз по умолчанию и Сервер DNS. Запишите IP адрес, показанный в столбце IP-адрес проектора.

Если IP-адрес проектора все равно не появится, то обратитесь к администратору сети.

В случае неправильного подключения кабелей с разъемам RJ45 для параметров IP-адрес проектора, Маска подсети, Шлюз по умолчанию и Сервер DNS будут показаны значения 0.0.0.0. Проверьте правильность подключения кабелей и повторите описанные выше действия. Если хотите подключаться к проектору, когда он находится в режиме ожидания, то для параметра Упр. по ЛС в реж. ожид. установите значение Вкл. в меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ > Настр. упр. по ЛС.

Если протокол DHCP не используется:

- 1. Повторите описанные выше шаги 1-3.
- 2. Выделите пункт **Настройки локальной сети** и нажатием **◄**/► выберите **Статический IP-адрес**.
- 3. Узнайте у администратора сети данные для параметров **IP-адрес проектора**, **Маска подсети**, Шлюз по умолчанию и Сервер DNS.
- 4. Нажмите ▼, чтобы выбрать элемент, который хотите изменить, и затем нажмите Enter.
- 5. Нажатием кнопок ◀/▶ перемещайте курсор, а затем нажатием кнопок ▲/▼ введите нужное значение.
- 6. Для сохранения настроек нажмите Enter. Если не хотите сохранять настройки, то нажмите Exit.
- 7. Нажмите ▼, чтобы выделить Применить, а затем нажмите Enter.

В случае неправильного подключения кабелей с разъемам RJ45 для параметров IPадрес проектора, Маска подсети, Шлюз по умолчанию и Сервер DNS будут показаны значения 0.0.0.0. Проверьте правильность подключения кабелей и повторите описанные выше действия.

Если хотите подключиться к проектору, находящемуся в режиме ожидания, то выберите Статический IP-адрес и запишите значения параметров IP-адрес проектора, Маска подсети, Шлюз по умолчанию и Сервер DNS, когда проектор включен.

Управление проектором с помощью веб-браузера

После получения правильного IP-адреса для проектора, находящегося в режиме ожидания, вы сможете управлять проектором с помощью любого компьютера, подключенного к той же локальной сети.

🕝 Вам понадобится Microsoft Internet Explorer версии 7.0 или выше.

В этом руководстве снимки экранов приведены только для примера и могут отличаться от реальных.

1. Введите адрес проектора в адресной строке браузера и нажмите Enter.



2. Откроется главная страница "Управление по сети".



Для доступа к страницам Network Settings (Настройки сети) и Email Alert (Уведомление по эл. почте) требуется пароль администратора. По умолчанию для пароля задано значение "0000".

3. На этой странице можно регулировать значения параметров AMX и SNMP. Когда в строке AMX device discover (обнаружения устройства AMX) выбран вариант ON (ВКЛ), проектор может обнаруживаться контроллерами AMX, подключенными к той же сети. Подробнее о функции AMX Device Discovery (Обнаружение устройств AMX) см. на веб-сайте AMX http://www.amx.com/.

Viev	vSonic' Net	work Cont	rol			
	voonie ree	work com	.101			
Network Settings	Network		Descond		SNMP	
Email Alert	• DHCP	O Manual	rassworu		SIMI	
Crestron e-Control	IP Address	10.82.30.49	Administrator	Inable O Disable	SysLocation	
	Subnet Mask	255.255.255.0	New Password		SysName	
	Gateway		Confirm Password		SysContact	
	DNS Server	10.82.15.15	Submit		Submit	
	AMX device discover	○ ON ⊙ OFF	Subinit			
	Submit					

 Если проектор подключен к сети, которая поддерживает протокол SMTP, то его можно настроить так, чтобы проектор уведомлял вас по электронной почте о важных событиях.

View	wSonic [°] Network	Control	
Network Settings Email Alert	Alert Setting		
Crestron e-Control	Email Setting	SMTP Setting	Alert Condition
	То	Server	Fan Error
	Cc	User Name	Lamp Error
	Subject	Password	Over Temperature
	From		Lamp Time Alert
			Submit Issue Test Mail

 Откроется пользовательский интерфейс Crestron e-Control программы Crestron (e-Control). Подробности см. в разделе "Сведения о системе управления Crestron e-Control®" на стр. 46. Обратите внимание на указанные в следующей таблице ограничения по длине (пробелы и знаки препинания также учитываются):

Элемент катег	ории	Длина	Максимальное число знаков
		DHCP/Manual (DHCP/ вручную)	(не применимо)
		IP Address (IP-адрес)	XXX.XXX.XXX.XXX
		Subnet Mask (Маска подсети)	XXX.XXX.XXX.XXX
	Network (Сеть)	Gateway (Шлюз)	XXX.XXX.XXX.XXX
		DNS Server (Сервер DNS)	XXX.XXX.XXX.XXX
Network Settings (Настройки сети)		AMX device discovery (Обнаружение устройств AMX)	(не применимо)
		Administrator (Администратор)	(не применимо)
	Password (Пароль)	New Password (Новый пароль)	4
		Confirm Password (Подтвердите пароль)	4
	SNMP	SysLocation	22
		SysName	22
		SysContact	22
	Emoil Cotting	То (Кому)	40
	Епан Setting (Настройка эп	Сс (Копия)	40
	почты)	Subject (Тема)	40
	,	From (OT)	40
		Server (Сервер)	30
	SMTP Setting (Настройка SMTP)	User Name (Имя пользователя)	21
		Password (Пароль)	14
Email Alert (Уведомление		Fan Error (Ошибка вентилятора)	(не применимо)
по эл. почте)		Lamp Error (Ошибка лампы)	(не применимо)
	Alert Condition (Условие для	Over Temperature (Перегрев)	(не применимо)
	отправки уведомления)	Lamp Time Alert (Уведомление о времени работы лампы)	(не применимо)
		Submit (Отправить)	(не применимо)
		Issue Test Mail (Создать пробное письмо)	(не применимо)

Использование знаков /><\$ % + \ ' " запрещено.</p>

Сведения о системе управления Crestron e-Control®

1. На странице e-Control[®] есть виртуальные кнопки для управления проектором и настройки параметров проецируемого изображения.

Power Vol- Mate Vol- SourceList D-sub/Comp 1 ii D-sub/Comp 2 HDM Video S-Video S-Video Moжно нажать	
SourceLisi	
Пожно нажать	
DisublComp 2 HDM Video S-Video	i
ножно нажать	
Ожно нажать	
ожно нажать	
ожно нажать	
/ 🕨 , ЧТОБЫ	

- Эти кнопки действуют так же, как кнопки в экранных меню или на пульте ДУ. Подробности см. в разделах "2. ИЗОБРАЖЕНИЕ" на стр. 52 и "Проектор" на стр. 7.
- іі. Для переключения между источниками входного сигнала нажимайте нужный сигнал.

Кнопку Menu (Меню) можно также использовать для возврата в предыдущие экранные меню, выхода и сохранения настроек меню.

Перечень источников может быть разным в зависимости от имеющихся разъемов проектора.

Если для изменения настроек экранного меню используется панель управления проектором или пульт ДУ, то изменения, сделанные в браузере, вступят в силу в проекторе через некоторое время.

 Страница tools (инструментов) позволяет управлять проектором, настраивать параметры локальной сети и безопасный доступ для удаленного управления проектором.



- Этот раздел используется только с системой управления Crestron. Порядок настройки см. на сайте компании Crestron или в руководстве пользователя.
- Вы можете присвоить имя проектору, чтобы следить за местоположением проектора и ответственного лица.
- ііі. Вы можете отрегулировать Настр. упр. по ЛС.
- После настройки параметров доступ к удаленному управлению проектором по сети будет защищен паролем.
- После настройки параметров доступ к странице tools (инструментов) будет защищен паролем.

Во избежание ошибок вводите на странице tools (инструментов) только английские буквы и цифры.

Закончив настройку параметров, нажмите кнопку Send (Отправить), чтобы сохранить данные для проектора.

 vi. Для возврата на страницу управления по сети нажмите кнопку Exit (Выход).
 Обратите внимание на указанные в следующей таблице ограничения по длине (пробелы и знаки препинания также учитываются):

Элемент категории	Длина	Максимальное число знаков
Crestron Control	IP Address (IP-адрес)	16
(Управление Crestron)	IP ID	4
(*)*******	Port (Порт)	5
	Projector Name (Имя проектора)	32
Projector (Проектор)	Location (Место)	32
	Assigned To (Кому присвоено)	32
	DHCP (Enabled) (Протокол DHCP (включен))	(не применимо)
Notwork Configuration	IP Address (IP-адрес)	16
(Конфигурация сети)	Subnet Mask (Маска подсети)	16
	Default Gateway (Шлюз по умолчанию)	16
	DNS Server (Сервер DNS)	16
Lloor Doogword	Enabled (Включено)	(не применимо)
(Пароль пользователя)	New Password (Новый пароль)	26
	Confirm (Подтвердить)	26
Admin Decoword	Enabled (Включено)	(не применимо)
(Пароль администратора)	New Password (Новый пароль)	26
(Confirm (Подтвердить)	26

3. На странице info (информации) показываются сведения и состояние проектора.

			Tools	info	Contact IT Help	
ViewSo	nic 👥					
	Projector Information		Projector Sta	itus		
Projector Name		Power Status	On			
Location		Source	Video			
		Color Mode	User1			
Firmware Version	0.07	Projector Position	FrontTable	_		
Mac address	00.00.11.99.22.88	_				
Lamp Hours	1	Lamp Mode	Normal			
Assigned To:		Error Status				
						Для возврата на страницу
		Exit				сети нажмите
CRESTRON				Ex	pansion Options	кнопку Exit (Выход).

 После нажатия кнопки "Contact IT Help" (Обратитесь к ИТ-администратору) в верхнем правом углу экрана появится окно СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ. Вы сможете отправлять сообщения администраторам/пользователям программы RoomViewTM, подключенным к одной с вами локальной сети.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.crestron.com и www.crestron.com/getroomview.

**Crestron RoomView

На странице "Edit Room" (Изменить участок) введите IP-адрес (или имя хостсистемы), указанный в экранном меню проектора, для IPID введите "02", а для зарезервированного порта управления Crestron - "41794".

Torre arce room i	Financ.
Location	a Costrol Leis Browne
Address 0.0.0	Video Link:
0.4P.Pot 02 141734	
DHCPEsselied	E SSL
External Gateway	Utemane
0.0.0	Patrivord
and a second	

Чтобы ознакомиться с порядком настройки параметров и командами управления программы Crestron RoomView[™], загрузить Руководство пользователя RoomView[™] и узнать дополнительные сведения, зайдите на следующий веб-сайт: http://www.crestron.com/products/roomview_connected_embedded_projectors_devices/ resources.asp

Поддерживаются форматы PJLink^{тм}, SNMP, AMX и Xpanel

Этот проектор совместим с PJLinkTM, SNMP V.1, AMX и Xpanel V1.10. Подробные сведения об управлении проектором см. в его руководстве пользователя или на вебсайте.

Работа с проектором в режиме ожидания

Некоторые функции проектора можно использовать в режиме ожидания (проектор подсоединен, но не активирован). Для использования этих функций нужно правильно подключить кабели. Описание способов подключения см. в главе Порядок подключения.

Активный выход VGA

Выберите вариант Вкл. в УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ > Настройки режима ожидания > Активный выход VGA для вывода сигнала VGA, когда кабели от разъемов COMPUTER IN 1 и COMPUTER OUT правильно подключены к соответствующим устройствам. Проектор выводит только сигнал, получаемый со входа COMPUTER IN 1.

Активный выход VGA

Выберите вариант Вкл. в УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ > Настройки режима ожидания > Активный выход VGA для вывода звукового сигнала, когда кабель от разъема AUDIO IN 1 правильно подключен к соответствующему устройству.

Управление по ЛС

Если выбрать вариант Вкл. в ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ > Настр. упр. по ЛС > Упр. по ЛС в реж. ожид., то находящийся в режиме ожидания проектор будет выполнять сетевую функцию. Подробности см. в разделе "Управление проектором по локальной сети" на стр. 42.

Регулировка звука

Ниже описаны настройки, выполняемые для динамика проектора. Проверьте правильность подключений к разъемам звукового входа/выхода проектора. Подробности см. в разделе "Порядок подключения" на стр. 18.

Режим регулировки звука

- 1. Откройте экранное меню и перейдите в меню **ОСНОВНЫЕ** > **Настройки** звука > **Режим звука**.
- Для выбора нужного режима звука нажимайте ◀ /►.

На пульте ДУ нажмите кнопку Audio Mode (если она есть), чтобы выбрать предпочтительный режим звука.

Отключение звука

- Откройте экранное меню и перейдите в меню ОСНОВНЫЕ > Настройки звука > Отключение звука.
- 2. Нажатием ◀/▶ выберите Вкл.

Можно на пульте ДУ нажимать кнопку Ф (если она есть) для попеременного включения и выключения звука проектора.

Регулировка громкости звука

- Откройте экранное меню и перейдите в меню ОСНОВНЫЕ > Настройки звука > Громкость звука.
- 2. Нажатием ◀ / ► установите нужный уровень громкости.
- 🕝 Отрегулировать уровень громкости проектора можно нажатием кнопок 띠+/띠- на пульте ДУ (если есть).

Настройка параметра Аудиовход 2

- 1. Откройте экранное меню и перейдите в меню **ОСНОВНЫЕ** > **Настройки звука** > **Аудиовход 2**.
- Нажмите ◄/▶, чтобы выбрать источник входного сигнала звука для разъема AUDIO IN 2/MIC. Это повлияет на способ подключения различных устройств вывода звука.

Устройство	COMPUTER IN 1	COMPUTER IN 2	Видео/S-Video
Входной разъем аудиосигнала	AUDIO IN 1	AUDIO IN 2	AUDIO IN 2
Проектор может выводить звук через	AUDIO IN 1	AUDIO IN 2	AUDIO IN 2
Выходной разъем аудиосигнала	AUDIO OUT	AUDIO OUT	AUDIO OUT

Когда выбран пункт Звук:

От типа выбранного входного сигнала зависит, какой звук будет воспроизводиться динамиком проектора и какой звук будет выводиться из проектора при подключении к разъему AUDIO OUT. Например, если выбрать источник D-Sub / Comp. 1, то проектор будет воспроизводить звук, принимаемый с разъема AUDIO IN 1.

• Когда выбран пункт Микрофон:

Устройство	COMPUTER IN 1	COMPUTER IN 2	Видео/S-Video
Входной разъем аудиосигнала	AUDIO IN 1	AUDIO IN 1	AUDIO IN 1
Проектор может выводить звук через	AUDIO IN 1 MIC	AUDIO IN 1 MIC	AUDIO IN 1 MIC
Выходной разъем аудиосигнала	AUDIO OUT	AUDIO OUT	AUDIO OUT

Регулировка уровня громкости микрофона.

- 1. Откройте экранное меню и перейдите в меню **ОСНОВНЫЕ** > **Настройки звука** > **Громкость микрофона**.
- 2. Нажатием ◀ / ► установите нужный уровень громкости.
- Эта функция доступна только тогда, когда в меню для параметра ОСНОВНЫЕ > Настройки звука > Аудиовход 2 установлено значение Микрофон. Громкость микрофона будет меняться на 1 после каждой регулировки параметра.

Выключение Звук вкл./выкл. пит.

- 1. Откройте экранное меню и перейдите в меню **ОСНОВНЫЕ** > **Настройки** звука > Звук вкл./выкл. пит.
- 2. Нажатием ◀/▶ выберите Выкл.

Изменить параметр Звук вкл./выкл. пит. можно только установкой для него значения Вкл. или Выкл. в этом пункте. Отключение звука или изменение уровня громкости не повлияет на параметр Звук вкл./выкл. пит.

Выключение проектора

- Нажмите **()** Power, после чего появится запрос на подтверждение.
 Если вы не ответите на запрос в течение нескольких секунд, то это сообщение исчезнет.
- 2. Снова нажмите **()** Power.
- После завершения процесса охлаждения прозвучит "Звук выключения питания". Выньте вилку шнура питания из розетки,



если не собираетесь пользоваться проектором в течение длительного времени.

Порядок отключения звукового сигнала см. в разделе "Выключение Звук вкл./выкл. пит." на стр. 50.

(!) ВНИМАНИЕ!

- В целях защиты лампы, проектор не реагирует на команды во время охлаждения.
- Не отсоединяйте шнур питания, пока не закончится последовательность выключения проектора.

Работа с меню

Система меню

Учтите, что функции экранных меню зависят от типа выбранного входного сигнала.

Эти пункты меню доступны только в том случае, если проектор обнаружит хотя бы один подходящий сигнал. Если к проектору не подключено оборудование или сигнал не обнаружен, то доступны лишь некоторые пункты меню.

Главное меню	Подменю		Параметры
	Цвет экрана		Выкл./Белая доска/ Школьная доска/ Зеленая доска
	Формат		Авто/4:3/16:9/16:10/ Панорама/2,35:1/ Анаморф.
1.	Трапецеидальность	Авто верт. Трапеции	Вкл./Выкл.
дисплей		Ручн.	Вертикально
	Положение		
	Фаза		
	Размер по горизонт.		
	Масштаб		
	Переразвертка		Выкл./1/2/3/4/5
	3X Fast Input		Неактивный/Активный
	Цветовой режим	Макс. Яркость/ СТАНДАРТНАЯ Фильм/DICOM	/Динамический/ //ViewMatch sRGB/ SIM
	Яркость		
2. ИЗОБРАЖЕНИЕ	Контрастность		
	Цветовая температура	Теплый Обычный Нейтральн. Холодный	Усил. кр./Усил. зел./ Усил. син./Смещ. кр./ .Смещ. зел./Смещ. син.

Главное меню	Подменю		Параметры
		Цвет	
		Оттенок	
	Дополнит	Резкость	
		Гамма	1/2/3/4/5/6/7/8
2.		Brilliant Color	Выкл./1/2/3/4/5/6/7/8/9/ 10
ИЗОБРАЖЕНИЕ		Noise Reduction	
			Основной цвет
		Управление	Оттенок
		цветом	Насыщенность
			Усиление
	Сбросить настро	йки цвета	Сброс/Отмена
		Компьютер	Отключено/Включить
	Автоматически	CEC	Отключено/Включить
	включать питание	Прямое включение питания	Вкл./Выкл.
	Инт. потр. эн.	Автоотключение	Отключено/10 мин/ 20 мин/30 мин
3. УПРАВЛЕНИЕ		Таймер сна	Отключено/30 мин/ 1 час/2 час/3 час/4 час/ 8 час/12 час
		Режим энергосбережения	Включить/Отключено
	Питание через USB		USB 1/USB 2
	Настройки режима ожидания	Активный выход VGA	Вкл./Выкл.
		Активный выход VGA	Вкл./Выкл.
	Настройки звука	Режим звука	СТАНДАРТНАЯ/Речь/ Развлечения
4. ОСНОВНЫЕ		Отключение звука	Вкл./Выкл.
		Громкость звука	
		Аудиовход 2	Звук/Микрофон
		Громкость	
		микрофона	
		Звук вкл./выкл. пит.	Вкл./Выкл.

Главное меню	Подменю		Параметры
		Интервал таймера	1~240 мин.
		Дисплей таймера	Всегда/1 Мин/2 Мин/ 3 Мин/Никогда
	Таймер	Положение таймера	Слева сверху/Слева снизу/Справа сверху/ Справа снизу/
	презентации	Способ отсчета таймера	Назад/Вперед
		Звуковое напоминание	Вкл./Выкл.
		Начать подсчет/ Выкл.	
			Выкл./Тест карты/
4.	Образец		Панель прим. /Карта мира/Нотоносец/
основные			Сравнит. диаграммы
	Таймер пустого экрана		Отключено/5 мин/ 10 мин/15 мин/20 мин/ 25 мин/30 мин
	Сообщение		Вкл./Выкл.
	Начальный экран		Черный/Синий/ ViewSonic/Выкл.
	Авто/Проекция (Положение проектор Положение меню/Цветовая температ Яркость/Контрастность/Настройка 3 Цвет экрана/Начальный экран/ Сообщение/Быстрый автопоиск/СЕС. Субтитры (СТ)/Режим энергосбереже Стоп-кадр/ИНФОРМАЦИЯ/Формат/ Питание через USB		ложение проектора)/ ветовая температура/ ость/Настройка 3D/ ьный экран/ ый автопоиск/CEC/DCR/ им энергосбережения/ ЛАЦИЯ/Формат/

Главное меню	Подменю		Параметры
		Очки 3D	DLP/3D VESA
	Настройка 3D	Синхр. 3D	Авто/Выкл./Черед. Кадров/Упаковка кадров/Верхнее/ нижнее/Совмещ. по гор./
		Синхр. 3D -	Отключено/
		Инвертировать	Инвертировать
	Цастройка	Формат HDMI	ABTO/RGB/YUV
	HDMI	Диапазон HDMI	Авто/Улучшенный/ Обычный
		Настройки	ВКЛ. DHCP/
		локальной сети	Статический IP-адрес
		IP-адрес проектора	1
		Маска подсети	
_	Настр. упр. по ЛС	Шлюз по	
		умолчанию	
дополнительные		Сервер DNS	
		Упр. по ЛС в реж. ожид.	Вкл./Выкл.
		Применить	
		Режим лампы	Обычный/Есо
	Настройки лампы	Сбр. счетчик нараб. лампы	
		Наработка лампы	
		Режим фильтра	Вкл./Выкл.
	Настройки	Сбросить счетчик	
	фильтра	фильтра	
		Счетчик фильтра	
	DCR		Вкл./Выкл.
	Субтитры (СТ)	Версия СТ	CT1/CT2/CT3/CT4
	Сбросить настройки		Сброс/Отмена

Главное меню	Подменю		Параметры
	Язык		Выбор многоязычного экранного меню
	Положение проектора		Спер стол/Сзади на столе/Сзади на потол/ Спер потолок
	Настройки меню	Время вывода меню	5 c/10 c/15 c/20 c/25 c/30 c
6.		Положение меню	В центре/Слева сверху/ Справа сверху/Слева снизу/Справа снизу
СИСТЕМА	Режим высокого	орья	Вкл./Выкл.
	Быстрый автопоиск		Вкл./Выкл.
	Настройки безопасн.	Изменить пароль	•
		Блокировка при включении	Вкл./Выкл.
	Блокировка клавиш панели		Вкл./Выкл.
	Код пульта ДУ		1/2/3/4/5/6/7/8
	Baud Rate		115200/2400/4800/9600/ 14400/19200/38400/57600
	• Источник		
	• Цветовой режим		
	• Разрешение		
7.	• Система цвета и Прадров		
ИНФОРМАЦИЯ	• мас-адрес		
	3X Fast Input		
	• S/N		

Описание каждого меню

Функция Описание		Описание	
	Цвет экрана	Подробности см. в разделе "Использование Цвет экрана" на стр. 35.	
	Формат	Подробности см. в разделе "Выбор формата изображения" на стр. 33.	
	Трапецеидальность	Подробности см. в разделе "Коррекция трапецеидальных искажений" на стр. 32.	
	Положение	Отображение страницы настройки положения. Для перемещения проецируемого изображения нажимайте кнопки со стрелками. Показанные на странице значения будут меняться при каждом нажатии кнопки, пока не достигнут максимального или минимального значения. Эта функция доступна только в том случае, когда в качестве источника входного сигнала выбран ПК.	
Мен		Диапазон регулировки может быть разным для разных частот развертки.	
ю дисплей	Фаза	Регулировка фазы синхронизации для уменьшения искажения изображения.	
		Эта функция доступна только в том случае, когда в качестве источника входного сигнала выбран ПК.	
		Настройка ширины изображения по горизонтали.	
	Размер по горизонт.	Эта функция доступна только в том случае, когда в качестве источника входного сигнала выбран ПК.	
	Масштаб	Подробности см. в разделе "Увеличение и поиск деталей" на стр. 32.	
	Переразвертка	Регулировка степени переразвертки в диапазоне от 0% до 5%.	
		Эта функция доступна только тогда, когда в качестве источника входного сигнала выбран сигнал композитного видео, S-Video или HDMI.	

Функция		Описание		
1. Меню ДИСПЛ	3X Fast Input	Выбор ДА включает функцию. Эта функция используется для уменьшения частота кадров. Обеспечивается малое время реакции в базовых режимах синхронизации. После включения для следующих настроек будут восстановлены заводские предустановленные значения: Формат, Трапецеидальность, Положение, Масштаб, Переразвертка.		
ĒŊ		Эта функция доступна только в том случае, когда в качестве источника входного сигнала выбран базовый режим синхронизации.		
	Цветовой режим	Подробности см. в разделе "Выбор режима изображения" на стр. 34.		
	Яркость	Подробности см. в разделе "Регулировка Яркость" на стр. 36.		
	Контрастность	Подробности см. в разделе "Регулировка Контрастность" на стр. 36.		
	Цветовая температура	Подробности см. в разделах "Выбор значения для параметра Цветовая температура" на стр. 37 и "Установка предпочтительной цветовой температуры" на стр. 37.		
Ņ		Цвет Подробности см. в разделе "Регулировка Цвет" на стр. 36.		
Меню И		Оттенок Подробности см. в разделе "Регулировка Оттенок" на стр. 36.		
1306PA)		Резкость Подробности см. в разделе "Регулировка Резкость" на стр. 36.		
жение	Дополнит	Гамма Подробности см. в разделе "Установка значения параметра Гамма" на стр. 37.		
		Brilliant Color Подробности см. в разделе "Регулировка Brilliant Color" на стр. 36.		
		Noise Reduction		
		изображении" на стр. 37.		
		Управление цветом Подробности см. в разделе "Управление цветом" на стр. 37.		
	Сбросить настройки цвета	Восстановление исходных значений для всех параметров цвета.		

Функция		Описание
3. Меню УПР		Компьютер Если выбрать вариант Включить, то проектор будет автоматически включаться при подаче сигнала VGA по кабелю VGA.
	Автоматически включать питание	СЕС Подробности см. в разделе "Использование функции СЕС" на стр. 41.
		Прямое включение питания Если выбрать вариант Вкл. , то проектор будет автоматически включаться при подаче напряжения по шнуру питания.
AB		Автоотключение
E		Подробности см. в разделе "Настройка параметра
НН		Автоотключение" на стр. 67.
		Таймер сна
П	Инт. потр. эн.	Подробности см. в разделе "Настройка параметра
Ă		Автоотключение" на стр. 67.
ИEM		Режим энергосоережения Подробности см. в разделе "Настройка параметра Режим энергосбережения" на стр. 67.
	Питание через USB	Переключение разъема питания между USB 1 или USB 2; одновременно проектор может выдавать напряжение питания только через один разъем.
	Настройки режима ожидания	Подробности см. в разделе "Работа с проектором в режиме ожидания" на стр. 49.
4	Настройки звука	Подробности см. в разделе "Регулировка звука" на стр. 49.
Мені	Таймер презентации	Подробности см. в разделе "Установка таймера презентации" на стр. 38.
	Образец	Проектор может отображать несколько испытательных шаблонов. Это помогает регулировать размер изображения и фокус, а также проверять наличие искажений в проецируемом изображении.
Ē	Таймер пустого экрана	Подробности см. в разделе "Скрытие изображения" на стр. 40.

Функция		Описание		
4. Меню ОСНОВНЫЕ	Сообщение	Если выбрать вариант Вкл. , то на экране будет отображаться текущая информация, когда проектор обнаружит сигнал или будет вести его поиск.		
	Начальный экран	Выбор экранной заставки, которая появляется при включении проектора.		
	Моя кнопка	Установка кнопки быстрого вызова функции на пульте ДУ.		
	Настройка 3D	Подробности см. в разделе "Использование функций 3D" на стр. 41.		
	Настройка HDMI	Подробности см. в разделе "Изменение настроек входного сигнала HDMI" на стр. 30.		
	Настр. упр. по ЛС	Подробности см. в разделе "Управление проектором по локальной сети" на стр. 42.		
5. Меню Д	Настройки лампы	Режим лампы Подробности см. в разделе "Настройка параметра Режим лампы" на стр. 67. Сбр. счетчик нараб. лампы Сброс таймера лампы после установки новой лампы. Для замены лампы обратитесь в сервисный центр. Наработка лампы Дополнительные сведения о поленете общего		
полн		времени использования лампы см. в разделе "Определение наработки лампы" на стр. 66.		
нитель	Настройки фильтра	Подробности см. в разделе "Использование пылеулавливающего фильтра (дополнительно покупаемая принадлежность)" на стр. 65.		
SHPIE	DCR	Включение или отключение функции DCR (Динамический коэффициент контрастности). Чтобы включить эту функцию, выберите Вкл.; проектор автоматически переключит режим работы лампы с обычного на экономный или наоборот в соответствии с обнаруженным источником входного сигнала. Эта функция доступна только в том случае, когда в качестве источника входного сигнала выбран ПК. При использовании функции DCR частое переключение режима работы лампы может сократить ее ресурс и увеличить уровень шума во время работы.		

Функция		Описание
		Выбор предпочтительного режима скрытых титров, когда вместе с выбранным входным сигналом передаются скрытые титры.
5. Меню ДОПО	Субтитры (СТ)	 Титры: На экране в виде титров отображаются диалоги, дикторский текст и звуковые эффекты ТВ-программ и видеозаписей, содержащих скрытые титры (в программах ТВ-передач обычно обозначаются буквами "СС").
		Эта функция доступна только в том случае, если в качестве входного сигнала выбраны композитное видео или S-Video, а для ТВ- системы выбран вариант NTSC.
Ŧ		Версия СТ
ительн		Для просмотра титров выберите вариант СТ1, СТ2, СТ3 или СТ4 (при выборе варианта СТ1 титры отображаются на основном языке вашего региона).
ЫЕ		Восстановление исходных заводских значений для всех параметров.
	Сбросить настройки	Сохранятся следующие настройки: Трапецеидальность, Фаза, Размер по горизонт., Переразвертка, Язык, Положение проектора, Режим высокогорья, Настройки безопасн., Код пульта ДУ, Синхр. 3D, Режим фильтра, Настр. упр. по ЛС, Настройка HDMI.

Функция		Описание	
6. M	Язык	Выбор языка экранных меню. Подробности см. в разделе "Работа с меню" на стр. 27.	
	Положение проектора	Подробности см. в разделе "Выбор места для установки" на стр. 12.	
	Настройки меню	Время вывода меню Выбор времени отображения экранного меню после последнего нажатия кнопки. Эта продолжительность задается в интервале от 5 до 30 секунд с шагом 5 секунд.	
		Положение меню Выбор положения меню на экране.	
ЭНЮ (Режим высокогорья	Режим для работы на большой высоте. Подробности см. в разделе "Работа на большой высоте" на стр. 40.	
юст	Быстрый автопоиск	Подробности см. в разделе "Переключение источников входного сигнала" на стр. 30.	
EMA	Настройки безопасн.	Подробности см. в разделе "Защита паролем" на стр. 28.	
	Блокировка клавиш панели	Подробности см. в разделе "Блокировка кнопок управления" на стр. 40.	
	Код пульта ДУ	Подробности см. в разделе "Код дистанционного управления" на стр. 10.	
	Baud Rate	Выбирается такая же скорость передачи данных (в бодах), что и в компьютере, чтобы вы могли подключить проектор с помощью подходящего кабеля RS232 и управлять проектором, вводя команды RS232.	

_

Уход за проектором

Объектив и/или фильтр (дополнительно покупаемая принадлежность) нужно регулярно чистить.

Никогда не отсоединяйте никакие детали от проектора. При необходимости замены любой детали обращайтесь к продавцу.

Чистка объектива

В случае появления на поверхности объектива пыли или грязи выполните чистку.

- Для очистки от пыли используйте сжатый воздух.
- В случае появления грязи или пятен очистите поверхность с помощью бумаги для чистки объектива и аккуратно протрите мягкой тканью, смоченной чистящим средством для объектива.

Запрещается чистить объектив абразивными материалами.

Чистка корпуса проектора

Перед чисткой корпуса выключите проектор согласно процедуре выключения, описанной в разделе "Выключение проектора" на стр. 51, и отсоедините шнур питания.

- Чтобы удалить грязь или пыль, протрите корпус мягкой сухой безворсовой тканью.
- Для удаления трудновыводимой грязи или пятен используйте мягкую ткань, смоченную водой и нейтральным моющим средством. Затем протрите корпус.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается использовать воск, спирт, бензин, растворитель и другие химические моющие средства. Это может повредить корпус.

Хранение проектора

При необходимости длительного хранения проектора соблюдайте следующие правила.

- Убедитесь, что температура и влажность в месте хранения соответствуют рекомендациям для данного проектора. Эти сведения можно найти в разделе "Технические характеристики" на стр. 71 или узнать у продавца.
- Вдвиньте регулировочную ножку внутрь корпуса.
- Извлеките батарейку из пульта ДУ.
- Упакуйте проектор в оригинальную или аналогичную коробку.

Перевозка проектора

Советуем перевозить проектор в оригинальной заводской или аналогичной коробке.

Использование пылеулавливающего фильтра (дополнительно покупаемая принадлежность)

- Рекомендуется чистить пылеулавливающий фильтр через каждые 100 часов после его установки.
- Перед установкой или извлечением фильтра обязательно выключите проектор и отсоедините его от источника питания.
- Если проектор закреплен на потолке или доступ к нему затруднен, то при замене пылеулавливающего фильтра уделяйте особое внимание личной безопасности.

Установка пылеулавливающего фильтра

- Обязательно выключите проектор и отсоедините его от источника питания.
- Выровняв фильтр, вставьте его в гнезда проектора в направлении стрелок, показанных на рисунке справа. Он должен встать на место со щелчком.



Первая установка:

- Откройте экранное меню и перейдите к меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ > Настройки фильтра.
- 4. Нажмите Enter, откроется страница Настройки фильтра.
- 5. Выделите пункт **Режим фильтра** и нажатием **◄**/**▶** выберите **Вкл.** Таймер фильтра начнет отсчет.

Для параметра Режим фильтра установите значение Вкл. только после правильной установки в проектор пылеулавливающего фильтра (дополнительно покупаемая принадлежность). Если этого не сделать, то срок службы лампы сократится.

Проверка количества часов работы фильтра

- 1. Откройте экранное меню и перейдите к меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ > Настройки фильтра.
- 2. Нажмите Enter. Откроется страница Настройки фильтра.
- 3. В меню будет показана информация Счетчик фильтра.

Чистка пылеулавливающего фильтра

- 1. Обязательно выключите проектор и отсоедините его от источника питания.
- 2. Отверните винты крепления крышки отсека пылеулавливающего фильтра.
- 3. Извлеките фильтр из проектора.
- Удалите пыль из фильтра, продув его небольшим пылесосом или очистив мягкой кистью.

5. Установите пылеулавливающий фильтр на место.



Сброс таймера фильтра

- Откройте экранное меню и перейдите к меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ > Настройки фильтра.
- 7. Нажмите Enter, откроется страница Настройки фильтра.
- Выделите Сбросить счетчик фильтра и нажмите Enter. Откроется предупреждающее сообщение с вопросом, нужно ли сбросить таймер фильтра.
- 9. Выделите Сброс и нажмите Enter. Время работы лампы будет сброшено в значение "0".

/ ВНИМАНИЕ!

Не забудьте для параметра Режим фильтра установить значение Выкл. в меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ > Настройки фильтра, когда используете проектор с извлеченным пылеулавливающим фильтром. Если для параметра Режим фильтра установить значение Выкл., то таймер фильтра не сбросится. Таймер продолжит отсчет в следующий раз, когда вы установите фильтр на место и для параметра Режим фильтра зададите значение Вкл.

Сведения о лампе

Определение наработки лампы

Во время работы проектора продолжительность наработки лампы (в часах) автоматически подсчитывается с помощью встроенного таймера.

Для получения данных о времени работы лампы (в часах):

- 1. Откройте экранное меню и перейдите в меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ > Настройки лампы.
- 2. Нажмите Enter, откроется страница Настройки лампы.
- 3. В меню будет показана информация Наработка лампы.
- 4. Для выхода из меню нажмите Exit.

Продление срока службы лампы

Проекционная лампа является расходным элементом. Чтобы лампа служила как можно дольше, можно в экранном меню задать следующие настройки.

Настройка параметра Режим лампы

Использование режима **Есо** уменьшает шум от системы и потребление электроэнергии на 20%. В режиме **Есо** уменьшается мощность светового потока, в результате проецируемое изображение становится темнее.

Установка режима Есо также позволяет увеличить срок службы лампы. Чтобы установить режим Есо, откройте меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ > Настройки лампы > Режим лампы и нажмите ◀/▶, чтобы выбрать Есо. Либо можно нажать Есо Mode на пульте ДУ.

Настройка параметра Автоотключение

Эта функция позволяет автоматически выключать проектор, если по истечении заданного интервала времени не будет обнаружено никакого входного сигнала, и за счет этого сократить время непроизводительной работы лампы.

- 1. Откройте экранное меню и перейдите к меню УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ > Инт. потр. эн.
- 2. Нажмите Enter, откроется страница Инт. потр. эн.
- 3. Выделите Автоотключение и нажмите ◀/►.
- Если предустановленные значения продолжительности не подходят для ваших целей, то выберите Отключено. По истечении определенного времени проектор автоматически не выключится.

Настройка параметра Таймер сна

Эта функция позволяет автоматически выключать проектор по истечении заданного интервала времени и за счет этого сократить время непроизводительной работы лампы.

- 1. Откройте экранное меню и перейдите к меню УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ > Инт. потр. эн.
- 2. Нажмите Enter, откроется страница Инт. потр. эн.
- 3. Выделите Таймер сна и нажмите ◀/►.
- Если предустановленная продолжительность времени не подходит для вашей презентации, то выберите вариант Отключено. По истечении определенного времени проектор автоматически не выключится.

Настройка параметра Режим энергосбережения

Если в течение 5 минут не будет обнаружен ни один источник входного сигнала, то проектор снизит энергопотребление, чтобы сократить время непроизводительной работы лампы. Затем вы сможете решить, должен ли проектор автоматически выключаться по прошествии заданного времени.

- 1. Откройте экранное меню и перейдите к меню УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ > Инт. потр. эн.
- 2. Нажмите Enter, откроется страница Инт. потр. эн.
- 3. Выделите Режим энергосбережения и нажмите ◀/►.
- Если выбрать вариант Включить, то режим мощности лампы изменится на режим Есо после того, как в течение 5 минут не будет обнаружен ни один источник входного сигнала.


Срок замены лампы

Когда загорится **Индикатор лампы**, установите новую лампу или проконсультируйтесь с продавцом. Использование старой лампы может вызвать нарушение нормальной работы проектора, а в некоторых случаях может привести к взрыву лампы.

ВНИМАНИЕ!

В случае перегрева лампы загорятся Индикатор лампы и Индикатор температуры. Выключите проектор и дайте ему остыть в течение 45 минут. Если после включения питания индикаторы Индикатор лампы или Индикатор температуры продолжат гореть, то обратитесь к поставщику. Подробности см. в разделе "Индикаторы" на стр. 69.

Замена лампы

/! Выключите проектор и выньте вилку шнура питания из розетки. Для замены лампы обратитесь в сервисный центр.

Индикаторы

Свечение			Состояние и описание	
ڻ ل	I			
	Собы	ітия, связа	нные с питанием	
Синий мигающий	Не горит	Не горит	Режим ожидания	
Синий	Не горит	Не горит	Включение питания	
Синий	Не горит	Не горит	Обычный режим работы	
Синий мигающий	Не горит	Не горит	Обычный режим работы - охлаждение (3 сек.)	
Красный	Не горит	Не горит	Загрузка	
Синий	Синий	Синий	Выгорание выкл.	
	Собі	ытия, связ	анные с лампой	
Синий мигающий	Не горит	Красный	Первая лампа - горит, ошибка, охлаждение (60 сек.)	
Не горит	Не горит	Красный	Ошибка лампы при нормальной работе (30 сек.)	
Синий	Не горит	Красный	Не удалось запустить CW (30 сек.)	
	Событи	ія, связанн	ные с температурой	
Не горит	Красный	Не горит	Ошибка вентилятора 1 (фактическая скорость вращения вентилятора выше нужной на ±25%.)	
Не горит	Красный	Красный	Ошибка вентилятора 2 (фактическая скорость вращения вентилятора выше нужной на ±25%.)	
Не горит	Красный	Синий	Ошибка вентилятора 3 (фактическая скорость вращения вентилятора выше нужной на ±25%.)	
Не горит	Красный	Фиолетовый	Ошибка вентилятора 4 (фактическая скорость вращения вентилятора выше нужной на <u>+</u> 25%.)	
Красный	Красный	Красный	Ошибка теплового датчика 1, обрыв в цепи (обрыв в цепи диода.)	
Красный	Красный	Синий	Ошибка теплового датчика 2, обрыв в цепи (обрыв в цепи диода.)	
Синий	Красный	Красный	Ошибка теплового датчика 1, короткое замыкание (короткое замыкание в цепи диода.)	
Не горит	Красный	Синий	Ошибка теплового датчика 2, короткое замыкание (короткое замыкание в цепи диода.)	
Фиолетовый	Красный	Красный	Температура 1, ошибка (температура выше предельной)	
Фиолетовый	Красный	Синий	Температура 2, ошибка (температура выше предельной)	
Не горит	Синий	Красный	Вентилятор IC #1 I2C, ошибка связи	

Проектор не включается

Причина	Способ устранения	
Питание от сети не поступает.	Подключите шнур питания к разъему питания на проекторе и вставьте штепсельную вилку в розетку. Если розетка оснащена выключателем, то убедитесь в том, что он включен.	
Попытка включения проектора во время охлаждения.	Дождитесь окончания процесса охлаждения.	

Отсутствует изображение

Причина	Способ устранения	
Источник видеосигнала не включен или подключен неверно.	Включите источник видеосигнала и проверьте подключение сигнального кабеля.	
Неправильное подключение проектора к источнику входного сигнала.	Проверьте подключение.	
Неверно выбран входной сигнал.	Нажатием кнопки Source на проекторе или пульте ДУ выберите правильный входной сигнал.	

⑦ Размытое изображение

Причина	Способ устранения	
Неправильно сфокусирован объектив проектора.	Настройте фокус объектива регулятором фокуса.	
Неправильное взаимное расположение проектора и экрана.	Отрегулируйте угол и направление проецирования, а также высоту, при необходимости.	

? Не работает пульт ДУ

Причина	Способ устранения
Разряжена батарейка.	Замените батарейку.
Между пультом ДУ и проектором имеется препятствие.	Уберите препятствие.
Вы находитесь далеко от проектора.	Станьте не дальше 8 метров (26 футов) от проектора.
Код дистанционного управления в проекторе и код в пульте ДУ не совпадают.	Установите правильный код в пульте ДУ.

Размеры

469,5 мм (Ш) x 139,8 мм (В) x 316,24 мм (Г) (с учетом выступов)



Крепление на потолке



Таблица кодов ИК-управления

Клавиша	Формат	Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4
PgDn	NEC	X3	F4	05	FA
PgUp	NEC	X3	F4	06	F9
Blank	NEC	X3	F4	07	F8
Auto sync	NEC	X3	F4	08	F7
Вверх	NEC	X3	F4	0B	F4
Вниз	NEC	X3	F4	0C	F3
Влево	NEC	X3	F4	0E	F1
Вправо	NEC	X3	F4	0F	F0
Color Mode	NEC	X3	F4	10	EF
Отключить звук	NEC	X3	F4	14	EB
Enter	NEC	X3	F4	15	EA
ВКЛ. питание	NEC	X3	F4	17	B0
Таймер презентации	NEC	X3	F4	27	D8
Exit	NEC	X3	F4	28	D7
Экономный режим	NEC	X3	F4	2B	D4
Menu	NEC	X3	F4	30	CF
Mouse	NEC	X3	F4	31	CE
Левая кнопка мыши	NEC	X3	F4	36	C9
Правая кнопка мыши	NEC	X3	F4	37	C8
Source	NEC	X3	F4	40	BF
Pattern	NEC	X3	F4	55	AA
Моя кнопка	NEC	X3	F4	56	A9
HDMI	NEC	X3	F4	58	A7
Громкость+	NEC	X3	F4	82	7D
Громкость-	NEC	X3	F4	83	7C
Увеличить	NEC	X3	F4	18	e7
Соотношение сторон	NEC	83	F4	13	EC
Видео	NEC	83	F4	9F	60
Audio Mode	NEC	X3	F4	9E	61
COMP	NEC	X3	F4	41	be
Блокировка клавиш панели	NEC	Х3	F4	8E	71
Справка	NEC	X3	F4	21	DE

Код адреса

Код 1	83F4
Код 2	93F4
Код 3	A3F4
Код 4	B3F4
Код 5	C3F4
Код 6	D3F4
Код 7	E3F4
Код 8	F3F4

Таблица команд управления по интерфейсу RS232

<Разводка контактов разъема>

Контакт	Описание	Контакт	Описание	
1	NC	2	RX	60 Data carrier detect
3	TX	4	NC	70 Request to send
5	GND	6	NC	40 Data terminal ready 90 Ring indicator
7	RTSZ	8	CTSZ	50 Signal ground
9	NC			- Protective ground

<Интерфейс>

Протокол RS-232			
Скорость передачи	115200 бит/с (по умолчанию)		
Размерность данных	8 бит		
Контроль четности	Нет		
Стоповый бит	1 бит		
Управление потоком	Нет		

Функция	Состояние	Действие	Команда
Питание	Запись	Включить	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D
		Выключить	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E
	Чтение	Состояние питания (вкл. /выкл.)	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00 0x5E
Сбросить все настройки	Вь	полнить	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F
Сбросить настройки цвета	Вь	полнить	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87
		Черная экранная заставка	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67
		Синяя экранная заставка	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68
Экранная заставка	Запись	Экранная заставка ViewSonic	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69
		Выкл. экранную заставку	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B
	Чтение	Состояние экранной заставки	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A 0x68
	Запись	Выкл. Быстрое выключение	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x00 0x68
Быстрое выключение		Вкл. Быстрое выключение	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x01 0x69
	Чтение	Состояние Быстрое выключение	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0B 0x69
	Запись	Выкл. Режим высокогорья	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69
Режим высокогорья		Вкл. Режим высокогорья	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A
	Чтение	Состояние режима высокогорья	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C 0x6A
	Запись	Обычный	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00 0x6D
Режим лампы		Эко	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01 0x6E
	Чтение	Состояние режима лампы	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10 0x6E

<Таблица команд управления по интерфейсу RS232>

Сообщение	Запись	Выкл. сообщение	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00 0x84
		Вкл. сообщение	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85
	Чтение	Состояние сообщения	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27 0x85
	2	Спер стол	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x00 0x5E
		Сзади на столе	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x01 0x5F
Положение проектора	Запись	Сзади на потол	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x02 0x60
		Спер потолок	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x03 0x61
	Чтение	состояние положения проектора	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00 0x5F
	Запись	ВЫКЛ.	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x00 0x7E
		Авто	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x01 0x7F
		Черед. Кадров	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x02 0x80
Синхр. 3D		Упаковка кадров	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x03 0x81
		Верхнее/нижнее	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x04 0x82
		Совмещ. по гор.	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x05 0x83
	Чтение	Состояние Синхр. 3D	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20 0x7F
	Запись	Выкл.	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x00 0x7F
Синхр. 3D - Инвертировать		Вкл.	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80
	Чтение	Состояние Синхр. 3D - Инвертировать	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21 0x80
	20540	Уменьшить контрастность	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x00 0x60
Контрастность	запись	Увеличить контрастность	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x01 0x61
	Чтение	Коэффициент контрастности	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02 0x61

Яркость	Запись	Уменьшить яркость	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61
		Увеличить яркость	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62
	Чтение	Яркость	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03 0x62
		Формат - Авто	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62
		Формат 4:3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64
		Формат 16:9	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65
Формат	Запись	Формат 16:10	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x04 0x66
Φυρινίατ		Формат Анаморф.	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x05 0x67
		Формат 2,35:1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x07 0x69
		Формат Панорама	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x08 0x6A
	Чтение	Формат	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04 0x63
Авторегулировка	Вь	ПОЛНИТЬ	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63
	Запись	Положение по горизонтали - сдвиг вправо	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65
Положение по горизонтали		Положение по горизонтали - сдвиг влево	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64
	Чтение	Положение по горизонтали	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06 0x65
Положение по вертикали	Запись	Положение по вертикали - сдвиг вверх	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65
		Положение по вертикали - сдвиг вниз	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66
	Чтение	чтение - Положение по вертикали	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07 0x66

		Цветовая температура - теплая	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66
		Цветовая температура - обычная	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67
Цветовая температура	запись	Цветовая температура - нейтральная	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x02 0x68
		Цветовая температура - холодная	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69
	Чтение	состояние цветовой температуры	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08 0x67
	0	Вкл. Пустой экран	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68
Пустой экран	Запись	Выкл. Пустой экран	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x00 0x67
	Чтение	Состояние пустого экрана	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09 0x68
Корр. трапец. искаж. по верт.	Запись	Уменьшить	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x00 0x68
		Увеличить	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x01 0x69
	Чтение	Состояние корр. трапец. искаж.	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A 0x69
	Запись	Макс. яркость	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x00 0x69
		Фильм	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x01 0x6A
Цветовой режим		Стандарт	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x04 0x6D
		ViewMatch sRGB	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x05 0x6E
		Динамичный	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x08 0x71
		DICOM SIM	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x0a 0x73
	Чтение	Состояние станд. режима	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0B 0x6A

		Основной цвет - Красный	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E
		Основной цвет - Зеленый	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F
	20540	Основной цвет - Синий	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70
Основной цвет	Запись	Основной цвет - Голубой	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71
		Основной цвет - Пурпурный	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72
		Основной цвет - Желтый	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73
	Чтение	Состояние основного цвета	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x10 0x6F
	Запись	Уменьшить оттенок	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00 0x6F
Оттенок	Sanneb	Увеличить оттенок	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x01 0x70
	Чтение	Оттенок	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x11 0x70
	Запись	Уменьшить насыщенность	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x00 0x70
Насыщенность		Увеличить насыщенность	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x01 0x71
	Чтение	Насыщенность	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x12 0x71
	Запись	Уменьшить усиление	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x00 0x71
Усиление		Увеличить усиление	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x01 0x72
	Чтение	Усиление	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x13 0x72
Стоп-кадр	Запись	Вкл. Стоп-кадр	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60
	запись	Выкл. Стоп-кадр	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x00 0x5F
	Чтение	Состояние стоп-кадра	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00 0x60

		Источник вх. сигнала D-Sub / Комп. 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x00 0x60
		Источник вх. сигнала D-Sub / Комп. 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x08 0x68
	Запись	Источник вх. сигнала - HDMI 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x03 0x63
Источник вх. сигнала		Источник вх. сигнала - HDMI 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x07 0x67
		Источник вх. сигнала - Видео	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x05 0x65
		Источник вх. сигнала - S-Video	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x06 0x66
	Чтение	Источник	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x01 0x61
	Запись	Вкл. Быстрый автопоиск	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62
Быстрый автопоиск		Выкл. Быстрый автопоиск	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61
	Чтение	Состояние быстрого автопоиска	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02 0x62
	Запись	Выкл. звук	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x01 0x61
Отключить звук		Вкл. звук	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x00 0x60
	Чтение	Состояние отключения звука	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x00 0x61
Громкость	2051101	Увеличить громкость	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01 0x00 0x61
	запись	Уменьшить громкость	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02 0x00 0x62
	Чтение	Громкость	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03 0x64

		ENGLISH	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x00 0x61
		FRANÇAIS	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x01 0x62
		DEUTSCH	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x02 0x63
		ITALIANO	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x03 0x64
		ESPAÑOL	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x04 0x65
		РУССКИЙ	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x05 0x66
		繁體中文	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x06 0x67
		简体中文	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x07 0x68
		日本語	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x08 0x69
	Запись	한국어	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x09 0x6A
		Svenska	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0a 0x6B
Язык		Nederlands	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0b 0x6C
		Türkçe	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0c 0x6D
		Čeština	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0d 0x6E
		Português	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0e 0x6F
		โปรตุเกส	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0f 0x70
		Polski	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x10 0x71
		Suomi	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72
		العربية	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x12 0x73
		Indonesian	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x13 0x74
		हिन्दी	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x14 0x75
		Tiếng Việt	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x15 0x76
	Чтение	Язык	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00 0x62

Время раб. лампы	Запись	Сбросить наработку лампы	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x01 0x00 0x62
	Чтение	Наработка лампы	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x01 0x63
		RGB	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x00 0x85
Формат НОМІ	Запись	YUV	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x01 0x86
		Авто	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x02 0x87
	Чтение	Состояние формата HDMI	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x28 0x86
Диапазон HDMI	Запись	Расширенный	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x00 0x86
		Обычный	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x01 0x87
		Авто	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x02 0x88
	Чтение	Состояние диапазона HDMI	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x29 0x87
CEC		Выкл.	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x00 0x88
	Запись	Вкл.	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x01 0x89
	Чтение	Состояние СЕС	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x2B 0x89
Состояние ошибки	Чтение	Состояние - ошибка чтения	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x0D 0x66

		Brilliant Color 0	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x00 0x6D
		Brilliant Color 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x01 0x6E
		Brilliant Color 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x02 0x6F
		Brilliant Color 3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x03 0x70
		Brilliant Color 4	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x04 0x71
Prilliant Color	Запись	Brilliant Color 5	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x05 0x72
Brillant Color		Brilliant Color 6	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x06 0x73
		Brilliant Color 7	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x07 0x74
		Brilliant Color 8	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x08 0x75
		Brilliant Color 9	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x09 0x76
		Brilliant Color 10	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x0A 0x77
	Чтение	Состояние Brilliant Color	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0F 0x6E
		Код 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x00 0xA0
		Код 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x01 0xA1
		Код З	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x02 0xA2
		Код 4	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x03 0xA3
Код ДУ	Janines	Код 5	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x04 0xA4
		Код 6	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x05 0xA5
		Код 7	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x06 0xA6
		Код 8	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x07 0xA7
	Чтение	Состояние кода для пульта ДУ	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x048 0xA1

		Выкл. Цвет экрана	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x00 0x8F
		Классная доска	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x01 0x90
Цвет экрана	Запись	Зеленая доска	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x02 0x91
		Белая доска	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x03 0x92
	Чтение	Состояние "Цвет экрана"	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x32 0x90
		Вкл. переразвертку	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x00 0x90
		Переразвертка 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x01 0x91
	20540	Переразвертка 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x02 0x92
Переразвертка	Запись	Переразвертка 3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x03 0x93
		Переразвертка 4	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x04 0x94
		Переразвертка 5	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x05 0x95
	Чтение	Состояние переразвертки	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x33 0x91
		Меню	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0F 0x61
		Выход	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x13 0x65
		Вверху	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0B 0x5D
		Внизу	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0C 0x5E
Клавища ЛУ	Запись	Влево	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0D 0x5F
Ю авиша ду	Sallines	Вправо	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0E 0x60
		Источник	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x04 0x56
		Ввод	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x15 0x67
		Авто	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x08 0x5A
		Моя кнопка	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x11 0x63

Таблица частот синхронизации

Аналоговый RGB			
Сигнал	Разрешение (в точках)	Соотношение сторон	Частота обновления (Гц)
VGA	640 x 480	4:3	60/72/75/85
SVGA	800 x 600	4:3	60/72/75/85
XCA	1024 x 768	4:3	60/70/75/85
AGA	1152 x 864	4:3	75
	1280 x 768	15:9	60
WXGA	1280 x 800	16:10	60/75/85
	1360 x 768	16:9	60
Quad-VGA	1280 x 960	4:3	60/85
SXGA	1280 x 1024	5:4	60
SXGA+	1400 x 1050	4:3	60
WXGA+	1440 x 900	16:10	60
UXGA	1600 x 1200	4:3	60
WSXGA+	1680 x 1050	16:10	60
HD	1280 x 720	16:9	60
MAC 13"	640 x 480	4:3	67
MAC 16"	832 x 624	4:3	75
MAC 19"	1024 x 768	4:3	75
MAC 21"	1152 x 870	4:3	75
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	60
WUXGA	1920 x 1200	16:10	60

HDMI				
Сигнал	Разрешение (в точках)	Соотношение сторон	Частота обновления (Гц)	
VGA	640 x 480	4:3	60	
SVGA	800 x 600	4:3	60	
XGA	1024 x 768	4:3	60	
	1280 x 768	15:9	60	
WXGA	1280 x 800	16:10	60	
	1360 x 768	16:9	60	
Quad-VGA	1280 x 960	4:3	60	
SXGA	1280 x 1024	5:4	60	
SXGA+	1400 x 1050	4:3	60	
WXGA+	1440 x 900	16:10	60	
WSXGA+	1680 x 1050	16:10	60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	50 / 60	
HDTV (1080i)	1920 x 1080	16:9	50 / 60	
HDTV (720p)	1280 x 720	16:9	50 / 60	
SDTV (480p)	720 x 480	4:3 / 16:9	60	
SDTV (576p)	720 x 576	4:3 / 16:9	50	
SDTV (480i)	720 x 480	4:3 / 16:9	60	
SDTV (576i)	720 x 576	4:3 / 16:9	50	
WUXGA	1920 x 1200	16:10	60	

3D (подключение через HDMI)					
Сигнал	Разрешение (в точках)	Соотношение сторон	Частота обновления (Гц)		
SVGA	800 x 600	4:3	60* / 120**		
XGA	1024 x 768	4:3	60* / 120**		
HD	1280 x 720	16:9	50* / 60* / 120**		
WXGA	1280 x 800	16:9	60* / 120**		
WXGA	1366 x 768	16:9	59,7		
для видеосигнала					
Сигнал	Разрешение (в точках)	Соотношение сторон	Частота обновления (Гц)		
SDTV (480i)***	720 x 480	4:3 / 16:9	60		
К Сигналы 50 Гц и 60 Гц поддерживаются для форматов Совмещ. по гор., Верхнее/ нижнее и Черед. Кадров.					

** Сигналы 120 Гц поддерживаются только для формата Черед. Кадров.

*** Видеосигнал (SDTV 480i) поддерживается только для формата Черед. Кадров.

HDMI 3D					
Формат "Упаковка кадров	"				
Сигнал	Разрешение (в точках)	Соотношение сторон	Частота обновления (Гц)		
1080p	1920 x 1080	16:9	23,98/24		
720p	1280 x 720	16:9	50/59,94/60		
Формат "Совмещ. по гор."	Формат "Совмещ. по гор."				
Сигнал	Разрешение (в точках)	Соотношение сторон	Частота обновления (Гц)		
1080i	1920 x 1080	16:9	50/59,94/60		
Формат "Верхнее/нижнее"					
Сигнал	Разрешение (в точках)	Соотношение сторон	Частота обновления (Гц)		
1080p	1920 x 1080	16:9	23,98/24		
720p	1280 x 720	16:9	50/59,94/60		

Компонентный видеосигнал				
Сигнал	Разрешение (в точках)	Соотношение сторон	Частота обновления (Гц)	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	50 / 60	
HDTV (1080i)	1920 x 1080	16:9	50 / 60	
HDTV (720p)	1280 x 720	16:9	50 / 60	
SDTV (480p)	720 x 480	4:3 / 16:9	60	
SDTV (576p)	720 x 576	4:3 / 16:9	50	
SDTV (480i)	720 x 480	4:3 / 16:9	60	
SDTV (576i)	720 x 576	4:3 / 16:9	50	

Композитный видеосигнал					
Сигнал	Соотношение сторон	Частота обновления (Гц)			
NTSC	4:3	60			
PAL	4:3	50			
PAL60	4:3	60			
SECAM	4:3	50			

Технические характеристики проектора

Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

В вашем регионе можно купить не все модели.

Название модели	PG800X	PG800W	PG800HD			
Технические характеристики продукта						
Разрешение	0,55" XGA (1024 x 768)	0,65" WXGA (1280 x 800)	0,65" 1080p (1920 x 1080)			
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1,51~1,97	1,21~1,57	1,15~1,5			
Проекционная система	Однокристальное цифровое микрозеркальное устройство (DMD)					
Тип лампы	3	70 Вт (RCL-103))			
Входной разъем						
Вход RGB	2					
Компонентный вход	Используется	Используется совместно с входом RGB				
S-Video	1					
Композитный вход	1					
Звуковой вход	2					
RCA прав. и лев.	1					
Микрофон	1 (используется совместно со звуковым входом 2)					
Mini USB		1				
HDMI (1.4a)	1					
HDMI	1 (адаптер)					
3D VESA	1					
Выходной разъем	•					
Выход RGB		1				
Звуковой выход	1					
Динамик	10 Вт х 2					
USB тип A (5 B/2 A)	1					
USB microUSB проводной (5 B/ 2 A)	1					
Разъем управления						
Управление через последовательный порт RS-232	9-контактный х 1					
LAN	RJ45 x 1					
Триггер 12 В	1					
Приемник ИК-сигналов	2 (1 спереди и 1 сверху)					
ИК-разъем	1					

Механические характеристики				
Вес нетто	6,2 кг (13,7 фунта)			
Электрические характеристики				
Источник питания	Перем. напряжение 100-240 В, 50-60 Гц			
Энергопотребление	СТАНД.: 573,8 Вт (макс.); ЕСО: 468,85 Вт (тип.); < 0,5 Вт (Режим ожидания)			
Требования к условиям эксплуатации				
Рабочая температура	0°С–40°С на уровне моря			
Высота при работе	0–1499 м при температуре 5°С–35°С 1500–3000 м при температуре 5°С–25°С (когда включен Режим высокогорья)			
Относительная влажность при работе	10%–90% (без конденсации)			

Служба поддержки

По вопросам технической поддержки или гарантийного обслуживания обращайтесь к вашему региональному торговому представителю (см. таблицу).

ВНИМАНИЕ: Вы должны указать серийный номер вашего изделия.

Страна или регион	Веб-сайт	Список телефонов	Адрес электронной почты
Россия	www.viewsoniceurope.com/	www.viewsoniceurope.com/	service_ru@
	ru/	eu/support/call-desk/	viewsoniceurope.com
Беларусь (Русский)	www.viewsoniceurope.com/	www.viewsoniceurope.com/	service_br@
	ru/	eu/support/call-desk/	viewsoniceurope.com
Латвия (Русский)	www.viewsoniceurope.com/	www.viewsoniceurope.com/	service_lv@
	ru/	eu/support/call-desk/	viewsoniceurope.com

Ограниченная гарантия ViewSonic[®] Projector

Применение гарантии:

Компания ViewSonic гарантирует отсутствие дефектов в материалах и исполнении данного изделия на протяжении гарантийного срока при нормальном использовании изделия. В случае обнаружения дефекта в материалах или исполнении данного изделия в течение гарантийного срока, компания ViewSonic по своему выбору отремонтирует или заменит данное изделие на аналогичное. При замене изделия или его частей может потребоваться повторное производство или переделка его частей или компонентов.

Ограниченная общая гарантия на три (3) года

С ограничением в один (1) год для Северной и Южной Америки: Три (3) года гарантии на все детали, за исключением лампы, три (3) года на работу и один (1) год на оригинальную лампу с даты первоначальной покупки.

Другие страны и регионы: свяжитесь с местным дилером или местным офисом ViewSonic на счет информации о гарантии.

Ограниченная гарантия на один (1) год при интенсивной эксплуатации:

При интенсивной эксплуатации, когда проектор используется ежедневно в среднем свыше четырнадцати (14) часов, Северная и Южная Америка: Один (1) год гарантии на все детали, за исключением лампы, один (1) год на работу и девяносто (90) дней на оригинальную лампу с даты первоначальной покупки; Европа: Один (1) год гарантии на все детали, за исключением лампы, один (1) год на работу и девяносто (90) дней на оригинальную лампу с даты первоначальной покупки. Другие страны и регионы: свяжитесь с местным дилером или местным офисом ViewSonic на счет информации о гарантии.

Гарантия на лампу зависит от условий, проверки и утверджения. Применяется только для установленных ламп производителя. Все спомагательные лампы, купленные отдельно, имеют гарантию 90 дней.

Кто защищен гарантией:

Эта гарантия действительная только для первого покупателя изделия.

Гарантия не применяется:

- 1. К изделиям с подделанным, измененным или удаленным серийным номером.
- 2. К изделиям поврежденным, изношенным или не функционирующим в результате:
 - Аварии, неправильного, небрежного, злоумышленного или злонамеренного использования; пожара, наводнения, удара молнии и других стихийных бедствий, неразрешенной модификации изделия или несоблюдения инструкций производителя.

b. Эксплуатация устройства с несоблюдением указанных технических параметров.

с. Эксплуатация устройства не по назначению или в ненадлежащих рабочих условиях.

- d. Ремонта или попытки ремонта лицами, не имеющими разрешения от компании ViewSonic.
- е. Порчи изделия при транспортировке.
- f. Установки, монтажа или демонтажа изделия.
- g. Внешних причин, например колебаний напряжения или отключения напряжения в электросети.
- h. Использования устройств или комплектующих, с характеристиками не отвечающими спецификациям ViewSonic.
- і. Естественного износа или старения.
- ј. Других причин, не являющихся дефектом изделия.
- 3. К расходам на установку, настройку, монтаж и демонтаж.

Как получить техническое обслуживание:

- 1. Для получения сведений о гарантийном обслуживании обращайтесь в Службу технической поддержки ViewSonic (см. раздел "Customer Support"). От вас потребуется предоставить серийный номер изделия.
- Для получения гарантийного обслуживания вы должны предоставить: (а) квитанцию о первичной покупке изделия с датой продажи, (b) ваше имя и фамилию, (с) ваш адрес, (d) описание проблемы. (e) серийный номер изделия.
- 3. Принесите или отправьте изделия (с предварительно оплаченной доставкой) в авторизованный сервисный центр компании ViewSonic или в компанию ViewSonic.
- 4. Для получения дополнительных сведений о ближайшем сервисном центре компании ViewSonic обращайтесь в компанию ViewSonic.

Отказ от подразумеваемых гарантий:

Производитель не дает никаких гарантий и отказывается от любых явно выраженных или подразумеваемых гарантий, не упомянутых в этом гарантийном документе, включая какие-либо гарантии относительно его коммерческой ценности или пригодности для каких-либо конкретных целей.

Осутствие ответственности за ущерб:

Ответственность компании ViewSonic не может превышать стоимости ремонта или замены изделия. Компания ViewSonic не несет ответственности за:

- 1. любой ущерб собственности, вызванный какими-либо дефектами изделия, неудобство, потерю нематериальных активов, потерю времени, потерю доходов или прибыли, ущерб деловой репутации, потерю отношений с деловыми партнерами, и другие коммерческие убытки, даже в случае предварительного уведомления о возможности таких убытков или ущерба.
- 2. Любые другие убытки, включая намеренные, случайные, косвенные и иные
- убытки. 3. Убытки, связанные с иском или претензиями к покупателю от любых третьих сторон.

Действие местного законодательства:

Данная гарантия дает вам конкретные юридические права и вас могут быть другие права, определяемые местным законодательством. В некоторых юрисдикциях не допускаются ограничения на подразумеваемые гарантийные обязательства и/или не допускается исключение случайного или косвенного ущерба, поэтому приведенные выше ограничения и исключения могут к вам не относиться.

Продажи за пределами С.Ш.А. и Канады:

За информацией по условиям гарантии и обслуживания изделий ViewSonic за пределами США и Канады обращайтесь в корпорацию ViewSonic или к местному дилеру корпорации ViewSonic.

Срок гарантии на данное изделие в Китае (за исключением Гонг Конг. Макао и Тайвань) зависит от условий, указанных в гарантии технического обслуживания.

Подробная информация о гарантии для пользователей из Европы и России находится на веб-сайте www.viewsoniceurope.com в разделе Поддержка/Гарантия.

Projector Warranty Term Template In UG VSC TEMP 2005

