

Инструкция по применению ручного струйного принтера



# <u>Каталог</u>

Описание ручного струйного принтера: 3-5 стр.

Настройки системы: 6-13 стр.

Техническое обслуживание: 14-17 стр.

Редактирование печатающего содержания: 18-25 стр.

Информация о принтере:/замена картриджа 26-30 стр.

FAQ: 31-32 стр.

# Описание ручного струйного принтера

### Размеры принтера:



#### Описание:





# Параметры ручного струйного принтера:

	Gas	Gag	Care Contraction			
Model	GG-HH1001-A	GG-HH1001-A	GG-HH1001-A			
Модель	Gray cover	[Blue cover]	[Orange cover]			
Speed Скорость	60m/min(3	00dpi Самая быстрая ској	рость)			
Resolution Разрешение		Up to 600dpi				
Внешний порт	Порт для USB-флеш-накопителя, фотоэлектрический порт, порт для источника питания					
Ввод данных	Через клавиатуру на сено данн	Через клавиатуру на сенсорном экране, USB-накопитель				
Ёмкость батареи	2600mAh					
Потребляемая мощность системы		5 W				
Эксплуатацион ная температура	0-40°C					
Эксплуатацион ная влажность	10%-80%					
Источник питания		DC9V-2A				
Bec		450g				
Объем памяти Ручного	50МВ (может хранить около 30000 символов)					

струйного принтера				
Время		Более 10 часов		
непрерывной				
печати				
Размеры		138*54*217mm		
продукции				
Размеры	275*245*115mm			
упаковки				
Гарантия		Один год		
Применимые	Водопоглощающий	Не водопоглощающий материал		
средства	материал			
	Бумага/древесина			
		Металл/стекло/пластик/текстиль/цемент/мело		
		ванная бумага/полипропилен и другие		
		пленки/яйцо		

#### Комплект поставки принтера:

- 1 струйный принтер
- 1 зарядник
- 1 струйный картридж
- 1 балансировочный стенд
- 1 вспомогательная печатная доска
- 1 USB-флеш-накопитель

#### Описание гарантии продукции :

Срок гарантии струйного принтера GG составляет 1 год, в течение 1 год, если оборудование поломалось не из-за человеческого фактора, то компания может бесплатно обменять поломанное оборудование на новое, для других поломок предоставляет платный ремонт.

# Настройка системы

# Настройка режима печати:

1. Открыть главный интерфейс, нажать на Setting
<ol> <li>Нажать на Ргіпт, открыть интерфейс настройки печати</li> <li>2019/06/06 09:18:27 100%</li> </ol>
Resolution 600DPI Mode Handheld
Direction Left to right Delay 3 (0~50)mm
Speed 200 (80~500)mm/s
Confirm Back

3. По потребности выбрать настройки направления печати



направление печати по умолчанию слева направо.



(handheld), Photoelectric является режимом расширения, используется для линейного прва.

Настроить разрешение печати	Resolution	600DP 300DP 600DP		, сис	тема по	умол	чанию	
настраивает 300dpi.								
Настроить замедление печати	N Delay 3	(0~50)mm	, нажать	ь на 1	цифру З	3, во	йти в	
			2019/06/0	6 09:20:26	E	100%		
1		1	2	3				
интерфеис ввода, ввести нужну	ю величину	4	5	6		D	, далее	
		7	8	9				
		*#? 1	123 US	-	-	$\otimes$		
нажать на подтвердить время.								
Настроить скорость печати Sp	eed	200 (8	80~500)mr	n/s <sub>, H</sub>	ажать на	а циф	ру 200	
войти в интерфейс ввода, вво	ести нужнун	о вам ве	еличину, д	алее н	ажать н	ia	<b>√</b> ]	
подтвердить время.								

4. После завершения настройки всех параметров или какого-то отдельного параметра,

надо нажать на Confirm в нижней части страницы, подтвердить изменения.

## Настройка языка :



3. Настроить нужный язык,

2019/	06/06 09:37:11	<b>100%</b>
Language	English 简体中文 English Deutsch Deutsch العربية Español	
Confirm	Back	



## Настройка энергосберегающего режима :

1. Открыть главный интерфейс, нажать на



2. Открыть настройку источника питания



3. Выбрать вам нужный режим

2019/06/0	6 09:22:09 💽 100%
Power save	Screen off print
Darken screen 30 second	Turn off screen 10 minute:
Auto sleep 10 minute:	Auto power-off 1 hour
Confirm	Back



	Turn off screen	10 minute:
Turn off screen, настройка выключения экрана	Auto power-off	10 minutes 30 minutes 1 hour Never



Autopower-off, настройка автоматического отключения питания

o power-off	1 hour
	1 hour
	4 hours
	8 hours
	Never
Back	

4. После завершения настройки, нажать на Confirm



## Настройка зуммера:

1. Открыть главный интерфейс, нажав на



2. Нажать на настроить тон включения и выключения системы. Tone



3. После завершения настройки всех параметров или какого-то отдельного параметра,



#### Настройка яркости экрана :

1. Открыть главный интерфейс, нажать на





	2019/06/06 0	9:21:43	100%
	uoniu		
Brigt	hness 🍎 🦳	<u> </u>	
		_	
	Confirm	Back	
Brigt	confirm		

3.После завершения настройки всех параметров или какого-то параметра, надо нажать на



в нижней части страницы, подтвердить изменения.

#### Настройка времени :

1. Открыть главный интерфейс, нажать на



11/33



#### 3. Настроить формат даты

Date	2019/06/06	Format	Y/M/D	

Настройка времени		Настройка формы			
Year	Month	Day			
2017	04	04		Format	Y/M/D
2018	05	05			
2019	06	06		-	
2020	07	07		Format	
2021	08	08			Y-M-D
		<b>~</b>			M-D-Y
Confirm	n	Back			

#### 4. Настроить формат времени

Confirm





Back

	2019/0	6/06 09:29:51		<b>100</b> %
Date	2019/06/06	Format	Y/M/D	
Time	09:29:50	Format	H:M:S-24H	
	Confirm	Back		

## Восстановление заводской настройки:

1. Открыть главный интерфейс, нажав на





после появления изображения ниже, провести восстановление



# Техническоео бслуживание принтера

# Чистка принтера:

1. Держать струйный принтер в сторону бумаги.



#### Увлажнение сопла:

1. Держать струйный принтер в сторону бумаги



## Проверка сопла:

1. Держать струйный принтер в сторону бумаги.



3. Держать струйный принтер в сторону, нажать зеленую кнопку на рукоядке



4. Напечатанные виды означают нормальное состояние сопла.



5. Если увидели тонкую белую линию или печатающая головка была заложена, то надо вновь чистить сопло.

#### Печатающий пробный лист:

1. Держать струйный принтер в сторону бумаги.



3. Держать струйный принтер в сторону, нажать зеленую кнопку на рукоядке.



4. Ниже напечатанный текст означает нормальное состояние сопла.

	设备序列号 固件版本	GA19020001 1.0.3.7	G&G
首然	墨点计数 剩余电量	0 30%	

# Перепрошивка

1. Скачать новейшее встроенное программное обеспечение в файл firmwares USB-флешнакопителя.

📕 database	2019-05-08 12:02	文件夹
irmwares	2019-05-08 12:02	文件实
fonts	2019-05-08 12:02	文件夹
iobs	2019-05-08 12:02	文件夹
pictures	2019-05-08 12:02	文件夹
lags	2019-05-08 12:02	文件夹
- ·		



		2019/06/	06 08:42:14	<b>100</b> %
	Edit	Management	Setting	Maintenance
	U-Disk	Device info		
3. H	Іажать на	FW upgrade	, открыть	ь выбранный
	Nozzle clean	Nozzle wet	Nozzle test	Demo page
	FW upgrade	HE BES	T IMA	

4. Выбрать определенное встроенное программное обеспечение.

Back

Confirm



5. Нажать на **Сооп** реализовать перепрошивку.



Замечание: емкость батареи не должна быть ниже 50 %

6. После завершения перепрошивки, принтер автоматически выключится.

7. Вновь включить принтер.

# Редактирование печатающего содержания

#### Описание печатающего промежутка

Промежуток с печатающей головки до печатающего средства 2.5mm, печатающее средство не должно касаться красного сопла.



#### Описание размеров символов (текста):

Модель	GG-HIP1001A	GG-HIP1001B	GG-HIP1001B PLUS	
Минимальная высота	2.5mm			
Максимальная		12.7mm		
высота				
Максимальная длина	407mm			
печать на 1 нажатие				
Максимальное	5 p	ядов, не влияет на четкост	ъ слов	
количество печати				
рядов на 1 нажатие				

# Настройка формы печатающего иероглифа:

	Vector font	Bitmap
Случайная		
форма		
иероглифа		
Образец	G&G	G&G
Назначение	Используется в малых объемах, выше	Используется для промышленной
	четкость	печати, экономия стоимости печати

## Настройка шрифта :

Из-за авторских прав, встроено 2 вида шрифтов, но возможно установить любой произвольный шрифт, загрузив с USB-накопителя.

Шрифт	song font	Yahei	Other

Образец	G&G.	G&G	Загрузка с USB- накопителя.
---------	------	-----	--------------------------------

#### Как загрузить другой шрифт:

1. Скачать файл со шрифтами и загрузить на USB-накопитель

퉬 database	2019-05-08 12:02	文件夹
퉬 firmwares	2019-05-08 12:02	文件夹
퉬 fonts	2019-05-08 12:02	文件夹
퉬 jobs	2019-05-08 12:02	文件夹
퉬 pictures	2019-05-08 12:02	文件夹
퉬 tags	2019-05-08 12:02	文件夹

2. Вставить USB-накопитель в струйный принтер, подождать 5 минут, установка будет произведена автоматически.

2019/06/06 08:51:01
External font installation is successful.Do not Pull out the usb flash disk during use
Confirm Back

#### Редакция текста:

Шаг 1. Нажать на 📴, войти на страницу	Шаг 2. Нажать на Аdd
редакции	
2019/06/06     08:42:14     109%       Edt     Imagement     Imagement     Imagement       U-Disk     Device info     Imagement	2019/06/06 08:48:16  100% 2019/06/06 08:48:16 100%
Шаг 3. Выбирать нужный пункт	Шаг 4. Нажать на 🚺, подтвердить

2010/05/05 09:52:40	
Text     QR code     Barcode     Picture       Time     Number     Tag       Confirm     Back	q       w       e       r       t       y       u       i       o       p         a       s       d       f       g       h       j       k       i         t       z       x       c       v       b       n       m         *#?       123       US       L       t       C       X
Шаг 5. Выбирать стиль письма, промежутки между словами, нажать на сопfirm, подтвердить	Шаг 6. Нажать на <b>Print</b> , подготовить к
Z019/06/06     08:52:54     100%       Font     Yahei.ttf     Vector font     Vector font       Size     12.7mm     Space     0.0mm       Confirm     Back	2019/06/06 08:50:24
Шаг 7. Обеспечить плотное прикосновение ролика на поверхность, для свободного перемещения	Шаг 8. Нажать зеленую кнопку, перемещать

# Создание и редакция произвольного текста :



, войти в страницу создания текста, нажать на пустое место, ввести

нужный текст.

	2019/06/06 08:52:54 💽 100%
Font	Yahei.ttf Type Vector font
Size	12.7mm Space0.0mm
	Confirm Back

<u>T</u>

Text

2. После завершения ввода, нажать на



подтвердить.



## Настройка формта печати:

	Настройка стиля письма	Настройка формы иероглифа		
Font Size	Yahei.ttf Yahei.ttf Song.ttf	TypeVector fontSpaceVector fontBitmap font		
	Настройка размера текста	Настройка промежутка между текста		
Size12.7mm		Space 0.0mm		

2. Нажать на сопfirm в нижней части, подтвердить формат



# Создание QR-CODE:

1. Нажать на QR code, нажать на пустое место, ввести

нужное содержание.



2. После завершения ввода, нажать на

				2019/0	06/06 0	8:54:22			<b>•</b> 100%
I									
									$\checkmark$
	q v	v	e	r	t	y i	u	i i	o p
	а	s	d	f	g	h	j	k	1
	+	z	x	с	v	b	n	m	
	*#?	12	23	US		-		-	$\langle X \rangle$

3. Подтвердить размер и содержание, нажать на



подтвердить.



# Создание штрих-кода:



Barcode

войти в страницу создания кода , нажать на пустое место, ввести

нужное содержание.



3. Нажать на диалоговое окно string, ввести содержание

2019/06/06 08:58:22 💽 1009	b	2019/06/0	6 08:59:56	<b></b> 100%
WORK FOR	1	2	3	
String 0~9,A~Z,a~z, Encode Code128	4	5	6	0
Width	7	8	9	
Confirm Back	*#? 1	23 US	<b>–</b> •	- X

подтвердить.

4. После ввода, нажать на



- 5. Изменить размер штрихкода Width
- 6. Подтвердить размер и содержание, нажать на

#### Разрешение и формат печати:

Данное оборудование поддерживает форматы рисунка bmp, jpeg, png, максимальное разрешение 4800\*150, имя рисунка только применяет английские слова и цифры.

41.9mm

Confirm

Height

подтвердить.

9.3mm

#### Печать даты:

1. Нажать на тіпе, войти в интерфейс изменения формата времени (time)

24 / 33



2. Выбирать формат

Настройка формата даты	Установка формата времени
Date Format Y/M/D	H:M:5-24H H:M-24H H:M-211
✓ Time     Format     Y/M/D       ↓     ↓ <td>✓ Date     Format       ✓ Time     Format       H:M:S-24H       ✓       ✓       ✓       Font       Confirm       B</td>	✓ Date     Format       ✓ Time     Format       H:M:S-24H       ✓       ✓       ✓       Font       Confirm       B

3. Нажать на

Font

01 2345 6789

Number

настроить стиль письма, форму иероглифа, размер слова, промежуток

слова даты.

		2019/06/06	5 09:02:59		<b>•</b> 100%
201	0/06	106 (	νοι	11.46	
201	.9/00	/00 (	19.0	01.40	
Font	Yahei.ttf		Туре	Vector font	
Size		3.3mm	Space		 0.0mm
5120		5.51111	opace		0.01111
		Confirm	Bac	k	

4. Подтвердить размер слова и содержание, нажать на



в нижней части, подтвердить

формат.

#### Создание автоматического увеличения последовательного номера:

1. Нажать на

, войти в интерфейс изменения формата номера (Number)

2. Настроить начальный номер, конечный номер, длину шага.



3. Настроить форму цифры автоматического последовательного номера, см. настройку стиля письма и форму иероглифа.



4. Подтвердить содержание автоматического последовательного номера и размер цифры,



в нижней части, подтвердить формат.

## Групповая печать:

Через ADD увеличить группу файлов, через upanddown пемещать файлы по порядку, потом.

Первым будет напечатан верхний файл, далее последовательно.



# Информация о принтере:

### Информация о принтере:

201		100%
Product model	BT-HH6105 B2	Модель оборудования
Serial number	A819990808	Порядковый номер оборудования
Firmware version	1.0.3.7G	
		Версия встроенного программного обеспечения
Confirm	Back	

# Информация о расходных материалах:

2019/06/06 09:47:29	100%
Printed counter 1099	Напечатанное количество точек струйным картриджем
Ink droplets 20686	
Note: the above information is for reference only.	
Confirm Back	

# Информация о батарее

Полной зарядке батареи требуется 3 ч.

2019/06/06 09:47:57	100%
Battery Status Charging	В зарядке
Power remain 100%	Отображение заряда
Charge times 1121	Количество зарядки батареи
Confirm Back	

#### Расходный материал для печати:

#### Выбор печатающего цвета

Данный принтер осуществляет одноцветную печать, печатающий цвет зависит от цвета чернила струйного картриджа, в основном можно выбирать черный, голубой, пурпурный, желтый, зеленый, белый, невидимый цвета.

Расходны й	Черны й	Голубо й	Пурпурны й	Желты й	Зелены й	Белы й	Невидимы й	0 0 0
материал								
GA	•	•	•	•	•	0	0	
GB	•	•	•	•	•	•	•	

•Означает то, что поддерживает этот цвет; • означает то, что не поддерживает этого цвета.

#### Выбор чернил под определенный материал:

Расходные материалы GG делятся на 2 вида.

Расходный	Тип	Сфера применения
материал		
GA001	Чернила краски	Бумажный материал, картонная коробка, древесные
	типа быстрой	гидрофильные материалы
	сушки	
GB001	Сольвентные	Металл, пластик, силикагель, стекло, строительные
	чернила типа	материалы и другие негидрофильные материалы

быстрой сушки	

Окончательный печатающий эффект зависит от гладкой степени поверхности материала.

# Расходный материал, используемый данным принтером:

Модель	GG-HH1001A	GG-HH1001B	GG-HH1001B plus
продукции G&G	Gescieve	Gesc	CRC
GA-001BK	•	•	•
GA-001C	•	•	•
GA-001M	•	•	•
GA-001Y	•	•	•
GA-001GREEN	•	•	•
GB-001BK	0	•	•
GB-001C	0	•	•
GB-001M	0	•	•
GB-001Y	0	•	•
GB-001GREEN	0	•	•
GB-001White	0	•	•
GB-001Invisible	0	●	●

# Производительность печати:

ТҮРЕ	Высота цифры	Печатающее содержание	Кол-во символов
Малая цифра	4.2mm	0123456789	2006316 шт. (300dpi)
Большая цифра	12.7mm	0123456789	400821 шт. (300dpi)

# Особые положения применения расходного материала

	Преимущество	Особые положения
Расходны		
й		
материал		
GA001	Напечатанное содержание	Нельзя на глянцевой бумаге
	водостойко и терпит чистку,	
	механическое воздействие	
GB001	Терпит механическое и	Чернила стойкие к растворителям, ацетону и
	химическое воздействие	т.д.

# Замена картриджа:

Шаг 1: немного раскачать картридж	Шаг 2: открыть защитный кожух
Шаг 3: открыть секию для картриджа	Шаг 4: печатающую головку картриджа
	направить к косой нижней стороне, сильно
	нажать на неё, после щелчка закончить
	давление на картридж
Шаг 5: закрыть секцию для картриджа	Шаг 6 : принтер проверяет установку
	картриджа, нельзя доставать из секции



# FAQ

Ввиду того, что в данном принтере используются чернила быстрой сушки, после завершения печати, необходимо быстро покрыть его защитным кожухом.



1. Если возник обрыв печатающей линии, то надо исполнить проверку сопла (nozzletest), о подробности см. проверку сопла (nozzletest)

2. Если на вышеуказанных рисунках возникла белая линия, то надо исполнить очистку сопла (nozzle clean), о подробности см. очистку сопла (<u>nozzle clean</u>).

3. Если печать выглядит , нужно прменить увлажнение сопла (nozzlewe), о подробности

см. увлажнение сопла (<u>Nozzlewet</u>), после провести очистку сопла.

4. Если при выполнение вышеуказанных шагов, по-прежнему не решена проблема, то требуется протереть печатающую головку сухими бумажными салфетками, далее провести очистку.

5. Если при выполнение вышеуказанных действий (1-4 шага), по-прежнему не решена проблема, следует оставить сопло струйного картриджа в чистой воде с температурой 50 грудусов на 3-5 ч. Далее вновь исполнить очистку сопла (nozzle clean).

## Коды ошибок:

# 1. Inkboxnotinstalled (Не монтировали струйный картридж)

Не установлен струйный картридж, установите соответствующий струйный картридж.



# 2. The inkbox error 06 (Ошибка струйного картриджа 06)

Некорректно установлен картридж, требуется установить правильно.

