Серия Optix мониторы

Optix MAG241C (модель 3EA21) Optix MAG241CP (модель 3EA24) Optix MAG241CR (модель 3EA25) Optix MAG241CV (модель 3EA21) Optix MAG271C (модель 3FA61) Optix MAG271CP (модель 3FA64) Optix MAG271CR (модель 3FA65) Optix MAG271CV (модель <u>3FA61)</u>

Содержание

| Уведомление об авторских правах и товарных знаках | iii |
|--|------------|
| Журнал изменений | iii |
| Техническая поддержка | iii |
| Безопасное использование монитора | iv |
| Соответствие стандартам СЕ | vi |
| Соответствие стандартам FCC по уровню радиопомех для устройств класс | ca B vi |
| Директива WEEE | vii |
| Информация о химических веществах | vii |
| Начало работы | 1-1 |
| Комплектация | . 1-2 |
| Установка монитора на подставку (опционально) | . 1-3 |
| Настройка положения экрана | . 1-5 |
| Обзор монитора | . 1-6 |
| Подключение монитора к ПК | . 1-8 |
| Экранное меню | 2-1 |
| Джойстик навигации | . 2-2 |
| Изменение настроек с помощью джойстика навигации | . 2-5 |
| Приложение | A-1 |
| Технические характеристики | .A-2 |
| Предустановленные режимы изображения | .A-5 |
| Устранение неполадок | .A-6 |
| Приложение к руководству пользователя | .A-7 |

Уведомление об авторских правах и товарных знаках

Copyright © Micro-Star Int'I Co., Ltd. Все права защищены. Логотип MSI является зарегистрированным товарным знаком компании Micro-Star Int'I Co., Ltd. Все другие упоминаемые знаки и названия могут быть торговыми марками их соответствующих владельцев. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящем документе. MSI оставляет за собой право вносить изменения в данный документ без предварительного уведомления.

Журнал изменений

Версия Дата V1.0 2019/06

Техническая поддержка

В случае поломки устройства обратитесь по месту его приобретения или в авторизованный сервисный центр. Техническую поддержку можно также получить на сайте https://www.msi.com/support/.

Безопасное использование монитора



- Внимательно ознакомьтесь с указаниями по безопасному использованию монитора.
- Следует обратить внимание на все предупреждения и предостережения, написанные на корпусе монитора и в руководстве пользователя.
 - Ремонт монитора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре.



Сохраните «Руководство пользователя», включенное в комплект поставки монитора, для получения нужной информации в будущем.



Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током или возгорание, не подвергайте это устройство воздействию высокой влажности или температуры.



Перед сборкой монитора положите его на устойчивую плоскую поверхность.



- Перед подключением монитора к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240 В. Устройство должно подключаться к электрической розетке с заземлением. Не отключайте заземляющий контакт в вилке кабеля питания.
- Отсоединяйте кабель питания (или отключайте электрическую розетку), когда устройство не используется в течение длительного времени. Это поможет сократить энергопотребление до нуля.



Вентиляционные отверстия на корпусе монитора служат для его охлаждения за счет конвекции воздуха. Для обеспечения циркуляции воздуха не закрывайте вентиляционные отверстия.



Во избежание повреждения монитора не храните его при температурах выше 60° С и ниже -20°С.

Примечание: Максимальная температура окружающего воздуха при работе монитора не должна превышать 40°С.



При чистке монитора убедитесь, что кабель питания отключен от розетки. Используйте мягкую ткань без добавления промышленных чистящих средств. Чтобы не повредить устройство и предотвратить риск поражения электрическим током, избегайте попадания в устройство жидкости.



Располагайте кабель питания так, чтобы не наступать на него. Не ставьте на кабель питания никаких предметов.



Не располагайте устройство вблизи источников сильного электромагнитного поля.

При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки устройства:

- Повреждение кабеля питания или вилки кабеля питания.
- Попадание жидкости внутрь устройства.
- Устройство подверглось воздействию влаги.
- Устройство не работает должным образом или невозможно наладить его работу в соответствии с руководством пользователя.
- Оборудование получило повреждения при падении.
- Устройство имеет явные признаки повреждения.

Особенности устройства, способствующие защите окружающей среды

- Пониженное энергопотребление при работе и в режиме ожидания
- Ограниченное использование веществ, опасных для окружающей среды и здоровья людей
- Простота разборки и утилизации
- Пониженное использование природных ресурсов благодаря возможностям утилизации
- Увеличенный срок службы благодаря возможностям обновления компонентов
- Снижение объема твердых отходов благодаря правилам возврата

Политика защиты окружающей среды

- Устройство разработано с учетом возможности повторного использования компонентов и их переработки, поэтому его не следует выбрасывать вместе с мусором.
- Для утилизации отслужившего устройства следует обратиться местный центр сбора и утилизации.
- Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь на вебсайт MSI или местному дистрибьютору.
- Вопросы, связанные с утилизацией и переработкой продукции MSI можно задать по адресу gpcontdev@msi.com

★ Внимание! Длительная работа за монитором может негативно повлиять на ваше зрение.

- ★ Рекомендации:
 - 1. Делайте 10-минутную паузу после каждых 30 минут работы за монитором.
 - Детям младше 2 лет не рекомендуется проводить время за монитором. Для детей старше 2-х лет общее время, проведенное за монитором в течение дня, не должно превышать 1 час.



Соответствие стандартам СЕ

Данное устройство соответствует требованиям, изложенным в Директивах Евросоюза об электромагнитной совместимости (2014/30/EU), низковольтном оборудовании (2014/35/EU), энергоэффективности (2009/125/EC) и ограничениях на содержание вредных веществ (2011/65/EU). Оно было протестировано и признано соответствующим стандартам IT-оборудования, опубликованным в разделе директив Официального журнала Европейского союза.

Соответствие стандартам FCC по уровню радиопомех для устройств класса В



Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи США (FCC), часть 15. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию и при нарушении инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью описанных ниже мер:

- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между приемником и данным устройством.
- Подключите данное устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Проконсультируйтесь с продавцом устройства или специалистом по радио- и телевизионному оборудованию.

Примечание 1

Изменения или модификации, не утвержденные стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут повлечь за собой аннулирование прав пользователя на использование устройства.

Примечание 2

Экранированные интерфейсные кабели и кабель питания переменного тока, если таковые имеются, должны использоваться в соответствии с правилами ограничения излучений.

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства возможна при соблюдении следующих двух условий:

- 1. Это устройство не должно вызывать помех.
- Это устройство должно быть устойчивым ко всем принимаемым помехам, включая те, которые могут вызывать сбои в работе устройств.

Директива WEEE

Согласно Директиве 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования, вступившей в силу 13 августа 2005 года, электрическое и электронное оборудование не может больше выбрасываться как городские отходы, а производители таких продуктов обязаны принимать их обратно по окончании срока их службы.



Информация о химических веществах

В соответствии с правилами об использовании химических веществ, таких как правила EU REACH (Правило EC No. 1907/2006 Европейского парламента и Совета), MSI предоставляет информацию о химических веществах в продуктах на сайте: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html



1

Начало работы

В данном разделе описывается процедура аппаратной настройки монитора. Будьте осторожны при подключении устройств. Для защиты от статического электричества используйте антистатический браслет.

Важно

- Представленные изображения служат лишь в качестве иллюстраций. В действительности монитор может выглядеть иначе.
- Во избежание повреждения монитора не прикасайтесь к нему острыми предметами.

Комплектация

| | 1. Монитор | |
|---|--|---|
| • | 2. Подставка | • |
| | 3. Основание подставки и крепежные винты | |
| | 4. Кабель питания | |
| | 5. Кабель HDMI | |
| | 6. Кабель DisplayPort | |
| • | 7. Кабель USB (для подключения USB-портов монитора) | |
| • | 8. Краткое руководство по установке монитора (Quick Start Guide) | |
| • | 9. Гарантийный талон | |
| • | 10. Руководство пользователя | • |
| • | | |
| | | |

- * Если какие-либо предметы, включенные в комплект поставки, отсутствуют или повреждены, обратитесь по месту приобретения продукта.
- * Комплект поставки может изменяться в зависимости от региона.

Установка монитора на подставку (опционально)

➤ Optix MAG241C/ Optix MAG241CV/ Optix MAG271C/ Optix MAG271CV

- 1. Положите монитор на надежную плоскую поверхность.
- 2. Присоедините основание к подставке.
- 3. Зафиксируйте основание винтами.



➤ Optix MAG241CP/ Optix MAG241CR/ Optix MAG271CP/ Optix MAG271CR

- 1. Вставьте подставку в монитор.
- 2. Присоедините основание к подставке.
- 3. Зафиксируйте основание винтами.



Важно

Чтобы не поцарапать экран, кладите монитор на мягкую поверхность экраном вниз.

Настройка положения экрана

Данный монитор позволяет изменять положение экрана (наклонять и поднимать/ опускать его), чтобы добиться максимального комфорта во время работы.

Важно

При настройке положения экрана старайтесь не прикасаться к его поверхности.





Разъем USB 2.0 Туре А

Разъем USB 2.0 Туре В

Для подключения USB-кабеля.

Важно

Используя этот разъем, подключите монитор к компьютеру с помощью USB-кабеля из комплекта поставки. После этого можно будет пользоваться имеющимися у монитора разъемами USB Type-A.





8

9

Слот для замка Kensington

Подключение монитора к ПК

- 1. Выключите компьютер.
- 2. Подключите монитор к компьютеру кабелем HDMI или DisplayPort.
- 3. Подключите один конец кабеля питания к монитору. (Рисунок А)
- 4. Вставьте штыревой конец в электрическую розетку. (Рисунок В)
- 5. Включите монитор. (Рисунок С)
- 6. Выберите источник видеосигнала в экранном меню монитора и включите компьютер.





2

Экранное меню

В данном разделе описываются настройки, доступные в экранном меню монитора.

Важно

Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Джойстик навигации

Джойстик навигации – это удобное средство навигации по экранному меню монитора.



Настройки по умолчанию для кнопки навигации:



| Джойстик навигации | «Горячая» клавиша (при закрытом экранн | ом меню) | Основные функции (в открытом экранном меню) |
|-----------------------|--|---|---|
| BBepx | Игровой режим Игровой режим © Пользовательская Шумеры Гонко Стратегии © режия © режия © режия © режия | Нажмите центральную кнопку, чтобы подтвердить выбор и выйти. Для регулировки нажимайте кнопки «вверх» и «вниз». Нажимте кнопку «влево», чтобы отменить предварительный просмотр и выйти без изменения выбранного параметра. | Выбор пунктов меню Позволяет увеличивать значение выбранного параметра |
| Вниз | Экранный помощник Экранный помощник () () () () () () () () () () () () () | Нажмите центральную кнопку, чтобы подтвердить выбор и выйти. Для изменения настройки нажимайте кнопки «вверх» и «вниз». Нажимте левую кнопку для отмены и выхода. | Выбор пунктов меню Позволяет уменьшать значение выбранного параметра |
| Влево | Будильник Вудильник А Отка. 15:00 30:00 45:00 Филор 60:00 Филор 60:00 | Нажмите центральную кнопку, чтобы подтвердить выбор и выйти. Для выбора нажимайте кнопки «вверх» и «вниз». Нажмите левую кнопку для отмены и выхода. | Выбор пунктов меню Выход из текущего меню |
| Вправо | Источник сигнала Источник сигнала А НОМ 1 НОМ 3 DP Вилар Вилар Вилар Вилар | Нажмите центральную кнопку для подтверждения и выхода. Для выбора нажмите кнопку «вверх» или «вниз». Нажмите левую кнопку для выхода. | Выбор пунктов меню Вход в подменю |

Пользователи могут настроить кнопки быстрого вызова функций по своему вкусу.

Ниже представлены варианты настроек для джойстика навигации.

| Варианты настроек функций для джойстика навигации | | Операции |
|--|------------------------|---|
| Яркость | Яркасть | Нажмите центральную кнопку, чтобы сохранить значение и выйти. |
| | Î ¹⁰⁰ 55~ | Для регулировки нажимайте кнопку «вверх» или «вниз». |
| | | Нажмите левую кнопку, чтобы отменить предварительный просмотр и выйти. |
| | сокранить Сокранить | Яркость по умолчанию для FHD – 80. |
| Частота обновления | Частота обновления | Нажмите центральную кнопку, чтобы подтвердить выбор и выйти. |
| | off « 🔳 » On | Нажмите правую кнопку, чтобы включить, и левую кнопку, чтобы выключить параметр Частота обновления. |
| | (@) Выбор | |

Изменение настроек с помощью джойстика навигации

Для открытия экранного меню нажмите центральную кнопку джойстика. Затем используйте кнопки Вверх, Вниз, Влево и Вправо, чтобы выбрать нужный параметр.

| Image: Second system 1920 X1080 144 HZ Игровой режим - RPG - FreeSync - Otkn - HDMI 1 | | | | | |
|---|------------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| | Игры | Игровой режим | Пользовательская | | |
| ☆ | Профессиональный | Настройка черного | Шутеры | | |
| 2 | Изображение | Время отклика | Гонки | Выход | |
| Ð | Источник сигнала | | Стратегии | | |
| ල | Кнопка навигации | Частота обновления | 🗸 Ролевые игры | Перемешение | |
| ŝ | Настройка | Будильник | | | |
| | | Экранный помощник | | Bron | |
| | | | | вод | |

> игры 🖽

| Меню первого | Меню второго и третьего | Описание |
|---|--|--|
| уровня | уровней | |
| Игровой режим | Пользовательская | Режим по умолчанию. Пользователи могут изменять |
| | | любые параметры. |
| | Шутеры | Можно изменять все параметры кроме «Настройка |
| | | черного», «Улучшение изображения», «Яркость» и |
| | | «Контрастность». |
| | Гонки | Можно изменять все параметры кроме «Улучшение |
| | | изображения», «Яркость» и «Контрастность». |
| | Стратегии | Можно изменять все параметры кроме «Улучшение |
| | | изображения», «Яркость» и «Контрастность». |
| | Ролевые игры | Можно изменять все параметры кроме «Настройка |
| | | черного», «Улучшение изображения», «Яркость» и |
| | | «Контрастность». |
| Используйте кнопку «вверх» или «вниз», чтобы выбрать и предваритель изображение при выборе соответствующего режима. | | или «вниз», чтобы выбрать и предварительно оценить |
| | | тветствующего режима. |
| | Нажмите центральную кнопку | у, чтобы применить выбранный режим. |
| Настройка | 0-20 | Используйте кнопку «вверх» или «вниз» для |
| черного | | изменения значения. |
| | | Данная функция улучшает яркость фона и |
| | | рекомендуется для шутеров. |
| Время отклика | Обычное | Пользователи могут изменять время отклика в |
| | | любом режиме. |
| | | Если для параметра «Время отклика» установлено |
| | Короткое | значение «Минимальное» при частоте обновления |
| | | экрана не менее 75 Гц, параметр «Уменьш. |
| | | смазывания» будет включен автоматически. |
| | Минимальное | Если частота обновления экрана ниже 75 Гц, |
| | | значение «Минимальное» будет недоступно. |
| | | Данная функция рекомендуется для игр шутеров |
| | | и гонок. |
| | | |

| Меню первого уровня | Меню второ уровней | ого и третьего | Ог | исание |
|------------------------|---|---|-------------|---|
| Уменьш. смазывания | Откл | .) | • • • | Если для параметра «Уменьш. смазывания» установлено значение «Вкл.», регулировка яркости невозможна. Если для параметра «Время отклика» установлено значение «Минимальное» при частоте обновления экрана не менее 75 Гц, параметр «Уменьш. смазывания» будет включен автоматически. Если для параметра «Частота обновления экрана» установлено значение ниже 75 Гц, параметр «Уменьш. смазывания» невозможно включить, а «Время отклика» – установить в значение «Минимальное». Если включен параметр «Уменьш. смазывания», невозможно включить функцию HDCR, она будет недоступна. Данная функция рекомендуется для кино, игр шутеров и гонок. |
| Частота обновления | Положение Откл. Вкл. | Слева сверху Справа сверху Слева снизу Справа снизу | • | «Уменьш. смазывания» будет недоступна. Пользователи могут изменять частоту обновления в любом режиме. Положение информационного сообщения о частоте обновления по умолчанию – слева снизу. Положение сообщения настраивается в экранном меню. Нажмите центральную кнопку, чтобы подтвердить и применить положение информационного сообщения о частоте обновления. Данный монитор работает с предварительно установленной частотой обновления экрана, |
| Будильник | Положение Откл. 15:00 30:00 45:00 | Слева сверху Справа сверху Слева снизу Справа снизу 00:01~99:59 | • | заданной операционной системой. Пользователи могут настраивать будильник в любом режиме. После установки времени, нажмите центральную кнопку, чтобы включить таймер. Положение будильника по умолчанию – слева сверху. Пользователи могут выбрать собственное положение. |
| Экранный помощник | 60:00 He⊤ ↓ ↔ ↓ ↔ | | • | Пользователи могут настраивать экранный помощник в любом режиме. Значение по умолчанию для функции «Экранный помощник» – «Нет». |
| FreeSync | (Откл.) (Вкл.) | | • | Функция FreeSync предотвращает появление эффекта разрыва изображения на экране. Значение по умолчанию для «HDMI» – «Вкл.». Данный параметр недоступен для изменения. Значение по умолчанию для «DisplayPort» – «Вкл. его можно изменить в любом режиме, при любом разрешении, для любого источника сигнала и любой частоты обновления экрана. Если включена функция FreeSync, функция «Уменьш. смазывания» будет недоступна. |

▶ Профессиональный ☆

| Меню первого уровня | Меню второго уровня | Описание |
|------------------------|---|---|
| Про. режим | Пользовательская | Режим по умолчанию. Пользователи могут изменять любые параметры. |
| | Рендеринг | Можно изменять все параметры кроме «Яркость», «Контрастность» и «Забота о глазах». |
| | Кино | Можно изменять все параметры кроме «Улучшение изображения», «Яркость» и «Контрастность». |
| | Дизайн | Можно изменять все параметры кроме «Настройка черного», «Яркость» и «Контрастность». |
| | Используйте кнопку просмотра. | и «вверх» или «вниз» для выбора и предварительного |
| 0.5 | Нажмите центральн | ную кнопку, чтобы применить выбранный режим. |
| Забота о глазах | (Откл.) | Функция «Забота о глазах» защищает глаза от синего света. Если эта функция «Забота о глазах» включена, она регулирует цветовую температуру |
| | (Вкл.) | экрана, добавляя желтый свет. Пользователи могут настраивать функцию «Забота |
| | | о глазах» в любом режиме. Если для параметра «Про. режим» установлено значение «Рендеринг, обязательно включится |
| | | функция »Забота о глазах«. |
| HDCR | (Откл.) | Значение по умолчанию для HDCR – «Откл.». Пользователи могут регулировать HDCR в любом |
| | (Вкл.) | режиме. Функция HDCR улучшает качество изображения, увеличивая его контрастность. |
| | | Если включена функция HDCR, параметр «Вкл.» будет не доступен. |
| | | Функции HDCR и «Уменьш. смазывания» не могут быть включено одновременно. |
| | | Если включена функция HDCR, функцию «Уменьш. смазывания» невозможно включить, а «Время отклика» – установить в значение «Минимальное» |
| Уменьш. смазывания | (Откл.) | Если для параметра «Уменьш. смазывания» установлено значение «Вкл.», регулировка яркости |
| | (Вкл.) | невозможна. Если для параметра «Время отклика» установлено значение «Минимальное» при частоте обновления экрана не менее 75 Гц, параметр «Уменьш. смазывания» булов тяключен автоматически |
| | | Если для параметра «Частота обновления экрана» установлено значение ниже 75 Гц, параметр «Уменьш. смазывания» невозможно включить, а «Время отклика» – установить в значение «Минимальное». |
| | | Если включен параметр «Уменьш. смазывания», невозможно включить функцию HDCR, она будет нелостипна |
| | | Данная функция рекомендуется для кино, игр шутеров и гонок. |
| V | 0 | Если включена функция FreeSync, функция «Уменьш, смазывания» будет недоступна. |
| Улучшение | Откл. | Функция «Улучшение изображения» улучшает |
| изооражения | Минимальная | изооражения по краям, повышая из резкость. Пользователи могут настраивать функцию |
| | Средняя | «Улучшение изображения» в любом режиме. |
| | Высокая | |
| | максимальная | |

▶ Изображение 🖄

| Меню первого уровня | Меню второго и третьего уровней | | Описание |
|-------------------------|---|--|--|
| Яркость | 0-100 | | Значение яркости по умолчанию – 80. Пользователи могут регулировать «Яркость» в режимах «Пользовательская», «Стратегии», «Ролевые игры» и «Рендеринг». «Яркость» будет недоступна, если включены функции «Уменьш. смазывания» и HDCR. |
| Контрастность | 0-100 | | Контрастность по умолчанию – 80. Пользователи могут регулировать Контрастность в любом режиме. |
| Резкость | 0-5 | | Значение резкости по умолчанию 0. Пользователи могут регулировать Резкость в любом режиме. Резкость улучшает четкость и детали изображения. |
| Цветовая температура | Холодный цве Обычная Теплый цвет Настройка | т R (0–100) G (0–100) B (0–100) | Значение по умолчанию для параметра «Цветовая температура» – «Обычная». Используйте кнопку «вверх» или «вниз» для выбора и предварительного просмотра. Нажмите центральную кнопку, чтобы применить выбранный режим. Пользователи могут настраивать параметр «Цветовая температура» в режиме «Настройка». Помиризанию режим «Настройка» имеет |
| Aspect Ratio | 4:3 | | значения 50/50/50. Значение по умолчанию для параметра «Размер экрана» – «16:9» |
| | 16:9 | | Пользователь может регулировать «Размер экрана» в любом режиме, при любом разрешении и частоте обновления экрана. |

▶ Источник сигнала Э

| Меню первого | Описание |
|--------------|---|
| уровня | |
| HDMI1 | Пользователи могут выбрать «Источник сигнала» |
| HDMI2 | в любом режиме. |
| DP | |

Джойстик навигации



| Меню первого уровня | Меню второго уровня | Описание |
|------------------------|---------------------|--|
| Вверх | Откл. | Функция кнопки «вверх» по умолчанию |
| | Яркость | «Игровой режим». |
| | Игровой режим | Функция кнопки «вниз» по умолчанию «Экрании и домончии» |
| | Экранный помощник | «Экранный помощник». Функция кнопки «впево» по умолнанию |
| | Будильник | «Будильник». |
| | Источник сигнала | Функция кнопки «вправо» по умолчанию |
| | Частота обновления | «Источник сигнала». |
| Вниз | Откл. | Все элементы кнопок навигации можно |
| | Яркость | настраивать в экранном меню. |
| | Игровой режим | |
| | Экранный помощник | |
| | Будильник | |
| | Источник сигнала | |
| | Частота обновления | |
| Влево | Откл. | |
| | Яркость | |
| | Игровой режим | |
| | Экранный помощник | |
| | Будильник | |
| | Источник сигнала | |
| | Частота обновления | |
| Вправо | Откл. | |
| | Яркость | |
| | Игровой режим | |
| | Экранный помощник | |
| | Будильник | |
| | Источник сигнала | |
| | Частота обновления | |



| Меню первого уровня | Меню второго уровня | Описание | | |
|------------------------|------------------------------|---|--|--|
| Язык | 繁體中文 | Язык по умолчанию English. | | |
| | English | Пользователям необходимо нажать | | |
| | Français | центральную кнопку для сохранения выбора. | | |
| | Deutsch | Выбранный язык сохраняется при сбросе | | |
| | Italiano | по умолчанию. | | |
| | Español | | | |
| | 한국어 | | | |
| | 日本語 | | | |
| | Русский | | | |
| | Português | | | |
| | 简体中文 | | | |
| | ไทย | | | |
| | Bahasa Indonesia | | | |
| | हिन्दी | | | |
| | Türkçe | | | |
| | فارسى | | | |
| | Tiếng Việt | | | |
| | תירבע | | | |
| | বাংলা | | | |
| | عَرَبِيّ | | | |
| | (More languages coming soon) | | | |
| Прозрачность | 0~5 | Значение параметра «Прозрачность» по умолчанию 0. Пользователи могут настраивать «Прозрачность» в любом режиме. | | |
| Таймер меню | 5-30 c | Значение по умолчанию для параметра «Таймер меню» 20 с. Пользователи могут изменять параметр «Таймер меню» в любом режиме. | | |
| RGB LED | Откл. | Значение для параметра «RGB LED» – «Вкл.». | | |
| | Вкл. | Пользователи могут установить параметр «RGB LED» в значение «Вкл.» или «Откл.» (Только для моделей Optix MAG241CR и Optix MAG271CR). | | |
| Сброс | Да | Пользователи могут сбросить и восстановить | | |
| | Нет | параметры экранного меню заводских значений по умолчанию в любом режиме. | | |

A

Приложение

Важно

Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Технические характеристики*

| Маркетинговое наименование | Optix MAG241C | Optix MAG271C |
|--|--|------------------------------------|
| | Optix MAG241CV | Optix MAG271CV |
| Размер диагонали | 23,6 дюйма | 27 дюймов |
| Кривизна экрана | 1500R | 1800R |
| Тип ЖК-панели | VA | A |
| Разрешение | 1920 x 1080@144 Гц | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Яркость (кд/м2) | 300 (макс.) | |
| Контрастность | 3000:1 | |
| Частота обновления экрана | 144 Гц | |
| Время отклика | 1 мс (MPRT) | |
| Видеоразъемы | HDMI x2, DP x1 | |
| Дополнительные разъемы | 2 разъема HDMI 1 разъем Display Port 2 разъема USB 2.0 Туре А (на задней панели) 1 разъем USB 2.0 Туре В (на задней панели для подключения к компьютеру) 1 цифровой аудиовыход | |
| Углы обзора | 178°(Г) , 178°(В) | |
| DCI-P3/ sRGB | 90%/ 115% 90%/ 115% | |
| Покрытие экрана | Антибликовое | |
| Кол-во отображаемых цветов | 16,7 млн | |
| Блок питания | Внутренний блок питания ** | |
| Энергопотребление | 45 Вт | 55 BT |
| Входные параметры электропитания | 100 - 240 B, ~ 5 | 0/ 60Гц, 1.5 А |
| Настройка угла наклона | -5° ~ 20° | |
| Слот для замка Kensington | Есть | |
| Совместимость с крепежом стандарта VESA | Тип пластины: 100 х 100 мм Тип винтов: М4х10 мм Диаметр резьбы: 4 мм Шаг резьбы: 0.7 мм Длина резьбы: 10 мм | |
| Размер (Ш х В х Г) | 536.4 х 411.5 х 225.2 мм | 612.0 х 451.8 х 225.2 мм |
| Bec | 4.2 кг (нетто), 6.4 кг (брутто) | 5.6 кг (нетто), 8.0 кг (брутто) |

A-2

| Условия | Эксплуатация | Температура: от 0 до 40°С | |
|--------------------------------|---------------|--|----------------|
| эксплуатации | | Влажность: от 20 до 90%, без образования конденсата | |
| | | Высота над уровнем моря: 0 ~ 5000 м | |
| | Условия | Температура: | от -20 до 60°С |
| | хранения | Влажность: от 10 до 90%, без образования конденсата | |
| Маркетинговое | | Optix MAG241CR | Optix MAG271CR |
| наименование | | Optix MAG241CP | Optix MAG271CP |
| Размер диагонали | | 23,6 дюйма | 27 дюймов |
| Кривизна экрана | | 1500R | 1800R |
| Тип ЖК-панели | | VA | |
| Разрешение | | 1920 x 1080@144 Гц | |
| Соотношение с | торон | 16:9 | |
| Яркость (кд/м2 |) | 300 (макс.) | |
| Контрастность | | 3000:1 | |
| Частота обнов | пения экрана | 144 Гц | |
| Время отклика | | 1 мс (MPRT) | |
| Видеоразъемь | I | HDMI x2, DP x1 | |
| Дополнительные разъемы | | ■ 2 разъема HDMI | |
| | | 1 разъем Display Port 2 лачает UCD 2 0 Тите А (на селией селиет) | |
| | | 2 разъема USB 2.0 Туре А (на задней панели) 1 разъем USB 2.0 Туре В (на задней панели для | |
| | | подключения к компьютеру) | |
| | | 1 цифровой аудиовыход | |
| Углы обзора | | 178°(Г) , 178°(В) | |
| DCI-P3/ sRGB | | 90%/ 115% | 90%/ 115% |
| Покрытие экра | на | Антибликовое | |
| Кол-во отобра | каемых цветов | 16,7 млн | |
| Блок питания | | Внутренний блок питания ** | |
| Энергопотребл | ение | 47 Вт | 57 Вт |
| Входные парам электропитани | иетры я | 100 - 240 В, ~ 50/ 60Гц, 1.5 А | |
| Настройка угла | наклона | -5° ~ 20° | |
| Настройка выс | оты | 0 ~ 130 мм | |
| Слот для замка | Kensington | Есть | |

| Совместимость с крепежом стандарта VESA | | Тип пластины: 100 х 100 мм Тип винтов: М4х10 мм Диаметр резьбы: 4 мм Шаг резьбы: 0.7 мм Длина резьбы: 10 мм | |
|--|---|---|--|
| Размер (Ш х В | азмер (Ш х В х Г) 536.4 х 531.2 х 231.2 мм (макс.) 612.0 х 560.0 х 266.5 мм | | 612.0 x 560.0 x 266.5 мм (макс.) |
| Bec | | 5.1 кг (нетто), 7.3 кг (брутто) | 6.4 кг (нетто), 9.1 кг (брутто) |
| Условия эксплуатации | и Эксплуатация Температура: от 0 до 40°С Влажность: от 20 до 90%, без образования конде Высота над уровнем моря: 0 ~ 5000 м | | н: от 0 до 40°C Без образования конденсата ем моря: 0 ~ 5000 м |
| | Условия хранения | Температура: от -20 до 60°C Влажность: от 10 до 90%, без образования конденсата | |
| Управление LE | D подсветкой | Поддержка технологии Mystic Light (RGB LED) (Optix MAG241CR/ Optix MAG271CR) | |

* Некоторые характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики у продавца или у представителя компании-изготовителя.

** Тип используемого блока питания может быть изменен изготовителем без предварительного уведомления.

Предустановленные режимы изображения

| | | Optix MAG241C | Optix MAG271C |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Optix MAG241CP | Optix MAG271CP |
| Стандарт | Разрешение | Optix MAG241CR | Optix MAG271CR |
| | | Optix MAG241CV | Optix MAG271CV |
| | | HDM | I / DP |
| VGA | 640x480 @60 Гц | V | |
| | 640x480 @67 Гц | V | |
| | 640x480 @72 Гц | V | |
| | 640x480 @75 Гц | ١ | / |
| Dos-режим | 720х400@70 Гц | ١ | / |
| SVGA | 800x600 @56 Гц | V | |
| | 800x600 @60 Гц | V | |
| | 800x600 @72 Гц | ١ | / |
| | 800x600 @75 Гц | ١ | / |
| XGA | 1024х768 @60 Гц | V | |
| | 1024х768 @70 Гц | ١ | / |
| | 1024х768 @75 Гц | ١ | / |
| XGA+ | 1152х864 @75 Гц | V | |
| SXGA | 1280х1024 @60 Гц | V | |
| | 1280x1024 @75 Гц | ١ | / |
| WXGA | 1280x720 @60 Гц | \ | / |
| VESA | 1280х960 @60 Гц | ١ | / |
| SDTV | 640x480P @60 Гц | ١ | / |
| | 720x480P @60 Гц | V | |
| | 720x576Р @50 Гц | V | |
| | 1440х480Р @60 Гц | V | |
| | 1440x576P @50 Гц | V | |
| HDTV | 1280x720Р @50 Гц | ١ | / |
| | 1280x720Р @60 Гц | V | |
| | 1920х1080Р @50 Гц | V | |
| | 1920x1080P @60 Гц | V | |
| WXGA+ | 1440х900 @60 Гц | \ \ | / |
| WSXGA+ | 1680x1050 @60 Гц | \ | |
| Full HD | 1920х1080 @60 Гц | V | |
| | 1920х1080 @120 Гц | V | |
| | 1920х1080 @144 Гц | ١ | / |

Устранение неполадок

Не горит индикатор питания.

- Нажмите кнопку включения монитора.
- Проверьте правильность подключения кабеля питания монитора.

Отсутствует изображение.

- Убедитесь, что видеокарта правильно установлена в компьютер.
- Убедитесь, что компьютер и монитор подключены к источникам питания и включены.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Возможно, компьютер находится в спящем режиме. Нажмите любую клавишу на клавиатуре для пробуждение компьютера.

Изображение имеет неправильный размер или расположено не по центру экрана.

Выберите подходящий режим изображения из числа предустановленных.

Не работает автоматическая настройка при подключении монитора (по принципу Plug and Play).

- Проверьте правильность подключения питания монитора.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Убедитесь, что компьютер и видеокарта поддерживают функцию Plug and Play.

Пиктограммы, шрифты или все изображения являются смазанными или имеют цветовые дефекты.

- Старайтесь не использовать удлинители для видеокабелей.
- Измените настройки яркости и контрастности.
- Измените настройки цветовых каналов или выберите другую цветовую температуру.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Проверьте, не погнуты ли контакты в разъемах сигнального кабеля монитора.

На экране монитора видны полосы или мерцание.

- Измените частоту обновления экрана в соответствии с характеристиками монитора.
- Обновите драйвер видеокарты.
- Убедитесь, что рядом с монитором нет электрических устройств, которые могут вызывать электромагнитные помехи.

A-6

Приложение к руководству пользователя

| 1 | Оборудование | Жидкокристаллический монитор |
|----|---|--|
| 2 | Модели | 3EA21 (маркетинговое наименование Optix MAG241C) 3EA24 (маркетинговое наименование Optix MAG241CP) 3EA25 (маркетинговое наименование Optix MAG241CR) 3EA21 (маркетинговое наименование Optix MAG241CV) 3FA61 (маркетинговое наименование Optix MAG271C) 3FA64 (маркетинговое наименование Optix MAG271CP) 3FA65 (маркетинговое наименование Optix MAG271CR) 3FA61 (маркетинговое наименование Optix MAG271CV) |
| 3 | Торговая марка | msi |
| 4 | Назначение | Монитор предназначен для отображения графической и текстовой информации, передаваемой от источника цифрового видеосигнала. |
| 6 | Технические характеристики | Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Технические характеристики» в Приложении) |
| 6 | Изготовитель, Адрес изготовителя | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. No. 69, Lide Street, Zhonghe District, New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.) |
| 7 | Страна производства | Китай |
| 8 | Юридическое лицо, уполномоченное изготовителем на осуществление действий от его имени при подтверждении соответствия и размещении продукции на единой таможенной территории Таможенного союза, а также для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза. | ООО «ЭмЭсАй Компьютер» 127273, г. Москва, Березовая аллея, 5А стр. 7 , офис 307А Телефон : +7 (495) 981-4509 Факс: +7 (495) 981-4508 |
| 9 | Соответствует ТР ТС | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |
| 10 | Знак соответствия | EAC |

| 1 | Правила и условия безопасной эксплуатации (использования) | Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Безопасное использование монитора») | |
|----------|---|--|--|
| 12 | Правила и условия монтажа | Приведены в Руководстве Пользователя (глава «Начало Работы») | |
| 3 | Правила и условия хранения | Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Технические характеристики» в Приложении) | |
| 14 | Правила и условия транспортировки | Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию. | |
| € | Правила и условия реализации | Без ограничений | |
| 16 | Правила и условия утилизации | По окончании срока службы оборудования, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром MSI, чтобы получить информацию о его утилизации. | |
| ſ | Действия в случае обнаружения неисправности оборудования | В случае обнаружения неисправности: Выключите монитор. Отсоедините вилку кабеля питания от электрической сети. Подключите вилку кабеля питания к электрической сети. Включите устройство. Если действия, описанные в п. 14., не привели к желаемому результату, обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку MSI или в авторизованный сервисный центр MSI. Техническая поддержка MSI Горячая линия: 8 800 700 77 08 Для Москвы: +7 (495) 981 45 09 Е-mail: rusupport@msi.com Авторизованные сервисные центры MSI http://ru.msi.com/service/warranty-nb | |
| 18 | Месяц и год изготовления оборудования | Дата производства (год.месяц) указана на наклейке, расположенной на задней стороне монитора. | |

Уважаемый Пользователь! Спасибо, что выбрали монитор **МЭЭ**