USER MANUAL

VERSION 1.0



Содержание

Обзор продукта	4
Комплект поставки	4
Системные требования	4
Введение	5
Технические характеристики	6
Обзор аппаратного обеспечения	7
Соединения	7
Светодиодные индикаторы	8
Инсталляция	9
Перед началом работы	9
Примечания по инсталляции	10
Информация, которую необходимо получи	ть от
Вашего ADSL-провайдера	12
Необходимая информация по DSL-2740U	14
Примечания по инсталляции	16
Инсталляция устройства	17
ВКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТИЗАТОРА	17
Сетевые соединения	18
Configuration	20
Web-утилита для настройки	20
УСТАНОВКА	21
Мастер быстрой установки WIZARD	21
ADSL	27
WLAN	28
LAN	29

DNS	30
РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ	31
РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ ADSL	31
РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ WLAN	32
Безопасность WLAN	33
WLAN-фильтр	36
MOCT WLAN	37
WLAN QOS	38
МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН	39
ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР	40
Переключение портов	41
DMZ	42
ИСХОДЯЩИЙ ІР-ФИЛЬТР	43
ВХОДЯЩИЙ ІР-ФИЛЬТР	44
BRIDGE-ФИЛЬТР	45
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ	46
URL-ФИЛЬТР	47
КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ	48
МАРШРУТИЗАЦИЯ	49
RIP	50
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПОРТОВ	51
ИНСТРУМЕНТЫ	53
Диагностика	53
Сохранение файла конфигурации	54
Восстановление настроек из конфигурационно	ΟΓΟ
файла	54
Возврат к заводским установкам	55
ТR069 КЛИЕНТ	55

НАСТРОЙКА SNMP	.56
DDNS	.57
TIME	.58
ACCESS SERVICE	.59
ACCESS IP	.60
ПАРОЛЬ	.60
Обновление программного обеспечения	.61
СОХРАНЕНИЕ / ПЕРЕЗАГРУЗКА	.61
СТАТУС	.62
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ	.62
ADSL	.63
LAN	64
WAN	64
ATM	.65
МАРШРУТ	65
ARP	66
DHCP- КЛИЕНТЫ	66
WLAN-СТАНЦИЯ	67
СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ	68
Устранение неисправностей	69
Основные понятия по беспроводному доступу	71
Основные понятия по построению сетей	74
Проверка Вашего IP- адреса	74
Статическое назначение ІР-адреса	75
Технические характеристики	76
Техническая поддержка	77

Комплект поставки

- DSL-2740U беспроводный ADSL- маршрутизатор
- 3 съемные антенны
- Адаптер питания
- •CD-ROM с Мастером по быстрой установке, руководством пользователя
- Один телефонный кабель
- Один Ethernet-кабель
- Руководство по быстрой установке

Примечание: Применение источников питания с неподходящими характеристиками может послужить причиной повреждения устройства и отмены гарантии на него.

Системные требования

• Интернет-сервис ADSL

Компьютер:

- процессор 200МГц
- память 64МВ
- CD-ROM привод
- Адаптер Ethernet
- Internet Explorer v,6 (или более поздней версии), Firefox 1.5
- Компьютер с установленной операционной системой Windows 2000/ХР



Введение

Высокоскоростное ADSL2/2+ INTERNET-соединение

Стандарт ADSL2/2+ обеспечивает передачу Internet-трафика со скоростью нисходящего потока (downstream) до 24Мбит/с и восходящего потока (upstream) – до 1 Мбит/с.

Высокопроизводительное беспроводное соединение

Встроенная технология 802.11n (проект) обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение. Полная совместимость с 802.11b/g беспроводными устройствами.

Безопасность & QoS

Защита межсетевым экраном от атак из Интернет, контроль доступа пользователя, WPA/WPA2 стандарты для безопасности беспроводного соединения, очереди приоритетов для передачи VoIP трафика/потокового мультимедиа.

INTERNET-соединение

DSL-2740U RangeBooster N ADSL2+ – универсальный, высокоскоростной маршрутизатор для дома и малого офиса. Благодаря поддержки стандарта ADSL2/2+, скорости загрузки до 24 Мбит/с, защиты межсетевым экраном, Quality of Service (QoS), поддержки беспроводных LAN 802.11n (проект) и встроенному 4-х портовому коммутатору Ethernet, этот маршрутизатор обеспечивает безопасное и высокоскоростное соединение.

Беспроводное соединение на значительное расстояние с максимальной безопасностью

Поддерживая технологию RangeBooster N, маршрутизатор обеспечивает беспроводное соединение на скорости до 4 раз превышающей 802.11g. Максимизируйте производительность, подключив к этому маршрутизатору компьютеры с установленными беспроводными интерфейсами RangeBooster N, и оставайтесь подключенными к сети в любом месте Baшего дома или офиса. Маршрутизатор также совместим с беспроводными сетями 802.11g и 802.11b. Поддерживаются протоколы WPA/WPA2 и WEP для гибкости настройки безопасности пользователей и методов шифрования данных.

Защита межсетевым экраном & QoS

Функции безопасности предотвращают неавторизованный доступ к домашней и офисной сетям как с других беспроводных устройств, так и из Интернет. DSL-2740U обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак, таких как отказ в обслуживании – DoS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе MAC/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает 8 очередей приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам (например, VoIP и потоковое мультимедиа).

*Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и проекта стандарта 802.11n. Скорости 802.11n достигаются только при работе в сети с другими устройствами серии RangeBooster N. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды снижают ее фактическую пропускную способность и радиус действия.

Технические характеристики

• Беспроводная сеть с более высокой скоростью - DSL-2740U обеспечивает скорость беспроводного соединения с другими беспроводными устройствами 802.11n до 270 Мбит/с*. Это позволяет пользователям работать в реальном масштабе времени с такими приложениями, как потоковое видео, online-игры и аудио в реальном масштабе времени.

• Совместимость с 802.11b и 802.11g устройствами – Маршрутизатор DSL-2740U полностью совместим со стандартом IEEE 802.11b, т.е. это устройство может взаимодействовать со всеми существующими адаптерами 802.11b PCI, USB и Cardbus.

• Поддержка DHCP – Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) используется для автоматической настройки сетевых интерфейсов компьютеров в Вашей сети.

• Network Address Translation (NAT) – Для малых офисов DSL-2740U позволяет нескольким пользователям LAN получать доступ в Интернет одновременно с использованием только одной учетной записи. В результате все пользователи в офисе, используя один ADSL-канал, получают доступ к Интернет по стоимости пользования услугой Интернет для одного пользователя.

• Формирование трафика ATM - Формирование трафика – это метод управления ячейками данных ATM. Эта функция позволяет настроить качество обслуживания (Quality of Service) для передачи данных в сети ATM.

• Высокая производительность - данный маршрутизатор обеспечивает высокую скорость передачи данных: до 24Мбит/с нисходящего потока downstream (для ADSL2+).

• Простая инсталляция – Для удобства управления DSL-2740U поддерживает графический интерфейс пользователя Web GUI.

*Максимальная скорость передачи данных в беспроводной сети определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и проекта стандарта 802.11n. Скорости 802.11n достигаются только при работе в сети с другими устройствами серии RangeBooster N. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды снижают ее фактическую пропускную способность и радиус действия.

Обзор аппаратного обеспечения Соединения



ADSL port (порт ADSL) – используйте кабель ADSL для подключения к Вашей телефонной линии (порт RJ-11). Reset button (кнопка Reset) – для сброса устройства к заводским установкам Antenna (Антенна) – для беспроводного соединения установите антенну в соответствующий разъем Ethernet ports (Порты Ethernet) – Порты Ethernet используются для подключения к маршрутизатору устройств Ethernet. Power insert (разъем питания) – Используется для подключения адаптера питания устройства.. Power button (кнопка питания) – Для включения/выключения маршрутизатора.

Обзор аппаратного обеспечения

Светодиодные индикаторы



Power – постоянный зеленый цвет этого индикатора указывает, что питание маршрутизатора включено. Если питание выключено, то индикатор не горит.

WLAN – постоянный зеленый цвет этого индикатора означает наличие беспроводного соединения. Мигающий зеленый цвет указывает на активность WLAN-интерфейса.

DSL – постоянный зеленый цвет этого индикатора означает наличие ADSL-соединения. Это происходит после успешного завершения процесса синхронизации ADSL. Мигающий зеленый цвет означает активность WAN (ADSL)-интерфейса.

LAN – постоянный зеленый цвет индикатора указывает на установление связи. При передаче трафика индикатор мигает зеленым цветом .

Internet – Постоянный зеленый цвет индикатора указывает на успешное установление Интернет-соединения. Постоянный красный цвет обозначает ошибку Интернет-соединения. Если WAN-соединение не настроено, индикатор не горит.

Инсталляция

Этот раздел поможет Вам в процессе инсталляции Вашего устройства.

Перед началом работы

Пожалуйста, прочтите и убедитесь, что Вы выполнили все необходимые условия для надлежащей инсталляции Вашего маршрутизатора и имеете в наличии всю необходимую информацию и оборудование перед началом инсталляции.

Примечания по инсталляции

Сплиттер

Поскольку и ADSL, и телефон работают с использованием одного и того же медного провода, во избежание взаимного наложения сигнала необходимо применение сплиттера. Сплиттер представляет собой легко устанавливаемое, пассивное устройство, которое подключается к устройству ADSL и/или телефону при помощи стандартного телефонного кабеля. Уточните более подробную информацию об использовании сплиттеров у Вашего провайдера.

Операционные системы

DSL-2740U использует Web-интерфейс на базе HTML для управления. Доступ к Web-менеджеру настройки осуществляется с помощью любой операционной системы, например, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 и Windows XP.

Порт Ethernet (NIC-адаптер)

Для подключения компьютера к маршрутизатору, компьютер должен быть оборудован Ethernet-адаптером. Большинство ноутбуков сейчас поставляются с Ethernet-адаптером, и многие настольные компьютеры также поставляются вместе с Ethernet NIC-адаптером.

Настройка 802.11 беспроводной сети WLAN

Все настройки беспроводного соединения 802.11 WLAN располагаются на одной странице в Web-менеджере. Для беспроводных соединений необходимо указать используемый канал и SSID. Эти две настройки должны быть одинаковы для всех беспроводных станций и других беспроводных точек доступа, которые взаимодействуют с DSL-2740U через беспроводный интерфейс.

Для обеспечения безопасности DSL-2740U поддерживает стандарты шифрования данных WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 и смешанный WPA/WPA2. Также есть возможность задать те MAC-адреса, которым разрешен, либо запрещен доступ к беспроводной сети. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к разделу Wireless Configuration (настройка беспроводного доступа).

Дополнительное программное обеспечение

Для подключения к Интернет может потребоваться также установка дополнительного программного обеспечения. Например, если Вы используете устройство в качестве прозрачного моста (bridge).

Если для Интернет подключения используется PPPoE или PPPoA соединение, маршрутизатор может быть настроен в качестве клиента. В этом случае, нет необходимости устанавливать на Вашем компьютере дополнительное программное обеспечение и создавать дополнительные соединения. Может потребоваться изменение некоторых настроек устройства, включая информацию об учетной записи пользователя для идентификации и проверки соединения.

Информация, которую необходимо получить от Вашего провайдера ADSL

Username

Это имя пользователя Username для входа в сеть Вашего провайдера ADSL. Как правило, имеет вид user@isp.co.uk ADSL-провайдер использует это имя для идентификации Вашей учетной записи.

Password

Пароль вместе с именем пользователя, показанным выше, применяется для входа в сеть Baшero ADSL-провайдера. Пароль используется для определения подлинности Baшeй учетной записи.

WAN Setting / Connection Type

Эти настройки описывают метод, с помощью которого Ваш ADSL-провайдер осуществляет передачу данных. Большинство пользователей будут использовать настройки по умолчанию. Вам может понадобиться определить настройки WAN и Connection Type (Настройки типа соединения появляются в скобках):

- PPPoE/PPoA (PPPoE LLC, PPPoA LLC or PPPoA VC-Mux)
- Bridge Mode (1483 Bridged IP LLC or 1483 Bridged IP VC Mux)
- IPoA/MER (Static IP Address) (Bridged IP LLC, 1483 Bridged IP VC Mux, 1483 Routed IP LLC, 1483 Routed IP VC-Mux or IPoA)
- MER (Dynamic IP Address) (1483 Bridged IP LLC or 1483 Bridged IP VC-Mux)

Modulation Type

ADSL использует различные стандарты модуляции для передачи данных в выделенных частотных диапазонах. По умолчанию, DSL-модуляция (ADSL2+ Multi-Mode) настроена на поддержку всех видов модуляции (ADSL, ADSL2 и ADSL2+). Однако, если есть необходимость в использовании определенный тип модуляции, Вы можете выбрать его в выпадающем меню Modulation Type в окне ADSL Configuration (Advanced > ADSL).

Протокол аутентификации

Используя этот метод, Ваш ADSL-провайдер будет проверять правильность введенного имени Username и пароля Password при регистрации в его сети. Этот маршрутизатор поддерживает PAP и CHAP протоколы.

VPI

Большинству пользователей нет необходимости изменять эту настройку. Идентификатор Virtual Path Identifier (VPI) применяется в связке с Virtual Channel Identifier (VCI) для определения пути в сети АТМ. Если Вы настроили маршрутизатор для использования нескольких виртуальных соединений, Вам необходимо установить VPI и VCI, в соответствии с данными, предоставленными Вашим ADSL-провайдером для дополнительных соединений. Эту настройку можно изменить в окне WAN Settings Web-интерфейса управления.

VCI

Большинству пользователей нет необходимости изменять эту настройку. Идентификатор Virtual Channel Identifier (VCI) используется совместно с идентификатором VPI для определения маршрута в сети ATM. Если Вы настроили маршрутизатор для использования нескольких виртуальных соединений, Вам необходимо установить VPI и VCI, в соответствии с данными, предоставленными Вашим ADSL-провайдером для дополнительных соединений. Эту настройку можно изменить в окне WAN Settings Web-интерфейса управления.

Необходимая информация по DSL-2740U

Username

Это имя пользователя Username необходимо для доступа к интерфейсу управления маршрутизатора. При попытке подключиться к устройству через Web-браузер Вам будет предложено ввести это имя пользователя Username. По умолчанию на маршрутизаторе установлено Username - "admin." Пользователь не может изменить его.

Password

Вам будет предложено ввести этот пароль при доступе с помощью интерфейса управления маршрутизатора. По умолчанию, установлен пароль "admin." Пользователь может изменить его.

LAN IP адрес DSL-2740U

Этот IP-адрес Вам будет необходимо ввести в поле Address Вашего Web-браузера для доступа к графическому интерфейсу GUI маршрутизатора с помощью Web-браузера. По умолчанию, IP адрес - 192.168.1.1. Он может быть изменен в соответствии с потребностями пользователя.

LAN маска подсети DSL-2740U

По умолчанию, маска подсети имеет значение 255.255.255.0, что указывает на сеть класса С. Позднее она может быть изменена.

Необходимая информация о LAN или компьютере

Ethernet NIC

Если на Вашем компьютере установлен адаптер Ethernet NIC, Вы можете подключить маршрутизатор DSL-2740U к этому порту Ethernet с помощью Ethernet -кабеля. Вы можете также использовать порты Ethernet DSL-2740U для подключения другого компьютера или устройств Ethernet.

Статус DHCP клиента

Ваш ADSL-маршрутизатор DSL-2740U по умолчанию настроен как DHCP-сервер. Это означает, что он может назначить IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза по умолчанию компьютерам Вашей LAN. По умолчанию, диапазон IP-адресов, которые может назначить DSL-2740U, - от 192.168.1.2 до 192.168.1.254. Ваш компьютер (-ы) должны быть настроены для получения IP-адреса автоматически «Obtain an IP address automatically» (это необходимо для настройки их как DHCP-клиентов).

Рекомендуется накопление и запись этой информации здесь или в некотором другом безопасном месте на случай, если у Вас появится необходимость перенастроить Ваше соединение ADSL в будущем.

Когда Вы ознакомились с указанной выше информацией, Вы можете переходить к установке и настройке Вашего беспроводного маршрутизатора DSL-2740U.

Установка беспроводного оборудования

С помощью DSL-2740U Вы можете получить доступ к сети с помощью беспроводного устройства в любой точке радиуса действия беспроводной сети.

Отметим, однако, что количество, толщина и расположение стен, потолков и других объектов, через которые должен проходить радиосигнал, могут ограничить радиус действия. Радиус действия может меняться в зависимости от материала стен и помех, создаваемых RF (радио частотами) в Вашем доме. Для увеличения беспроводного радиуса действия необходимо следовать основным принципам:

1. Сведите количество стен и потолков между маршрутизатором D-Link и другими сетевыми устройствами к минимуму – каждая стена или потолок может сократить радиус действия на 3-90 футов (1-30 метров). Располагайте Ваши устройства таким образом, чтобы количество стен между маршрутизатором и беспроводным клиентом было минимальным.

2. Убедитесь, что устройства располагаются на прямой линии по отношению к маршрутизатору. Стена толщиной 1.5 фута (0.5 метров) под углом 45 градусов становится толщиной почти 3 фута (1 метр). Под углом 2 градуса она достигает 42 фута (14 метров) в толщину. Располагайте устройства таким образом, чтобы сигнал распространялся прямо через стену или потолок (вместо распространения под углом) для обеспечения лучшего приема.

3. Материал, из которого сделана постройка, также имеет значение. Металлическая дверь или алюминиевые распорки могут оказать негативное влияние на радиус действия. Попытайтесь разместить беспроводные устройства (точки доступа, маршрутизаторы и компьютеры) таким образом, чтобы сигнал проходил через сухую стену или открытые дверные проемы. Материалы и объекты, состоящие из стекла, стали, металла, стены с изоляцией, вода (аквариумы для рыб), зеркала, файл-кабинеты, кирпич и бетон будут вносить искажения в сигнал.

4. Располагайте маршрутизатор вдали (как минимум 3-6 футов или 1-2 метра) от электрических устройств или устройств, являющихся источником радиочастотных помех.

5. Если Вы используете 2.4ГГц радиотелефоны или X-10 (такие устройства, как потолочные вентиляторы, лампы и домашние системы безопасности), Ваше беспроводное соединение может либо существенно ухудшиться или стать полностью недоступным. Убедитесь, что 2.4ГГц телефон находится на самом дальнем (по возможности) расстоянии от Ваших беспроводных устройств. База телефона также излучает радиосигнал, даже когда телефон не используется.

Установка устройства

Беспроводный ADSL-маршрутизатор DSL-2740U поддерживает три различных интерфейса: Ethernet LAN, беспроводная LAN и ADSL Интернет(WAN)-соединение.

При размещении маршрутизатора выбирайте место, где он сможет хорошо взаимодействовать с различными устройствами, а также с источником питания. Маршрутизатор не должен располагаться в местах, где он будет подвержен влаге, прямым солнечным лучам или сильному перегреву. Убедитесь, что кабели и шнур питания расположены таким образом, что не создается дополнительный риск опрокидывания устройства. Соблюдайте стандартные процедуры электробезопасности для Вашего маршрутизатора.

Маршрутизатор следует располагать на полке, на столе или на других устойчивых поверхностях. По возможности лучше установить маршрутизатор таким образом, чтобы видеть светодиодные индикаторы на передней панели для более удобного поиска неисправностей.

Включение маршрутизатора

Маршрутизатор должен быть использован с адаптером питания, включенным в поставку устройства.

1. Вставьте шнур адаптера питания в гнездо питания, располагаемое на задней панели маршрутизатора, подключите к адаптеру находящийся рядом источник питания.

2. Нажмите кнопку Power и Вы увидите, как загорится светодиодный индикатор Power и останется в таком положении.

3. Если к порту Ethernet подключено работающее устройство, проверьте индикатор Ethernet Link/Act, чтобы убедиться, что соединение установлено. Маршрутизатор будет пытаться установить ADSL-соединение, если ADSL-линия включена и маршрутизатор настроен должным образом, то данный индикатор загорится через несколько секунд. Если маршрутизатор настраивается в первый раз, возможно будет необходимо произвести некоторые настройки перед тем, как маршрутизатор установит соединение.

Кнопка сброса к заводским настройкам

Маршрутизатор может быть возвращен к заводским настройкам путем нажатия шариковой ручкой или скрепкой на кнопку reset, выполнив следующую последовательность действий:

- 1. Нажмите и удерживайте кнопку reset, пока устройство выключено.
- 2. Включите питание.
- 3. Подождите 5~8 секунд, а затем отпустите кнопку reset.

Помните, что в результате указанных действий будет аннулированы все настройки, хранящиеся во flash-памяти, включая учетные записи пользователей и настройки LAN IP. Настройки устройства будут сброшены к заводским настройкам по умолчанию (IP адрес **192.168.1.1** и маска подсети **255.255.255.0**, Имя пользователя - "admin", пароль - "admin.")

Сетевые соединения

Подключение ADSL линии

Для подключения к телефонной розетке применяйте ADSL-кабель, входящий в комплект поставки маршрутизатора. Подключите один конец кабеля в ADSL-порт (разъем RJ-11) на задней панели маршрутизатора, а другой - к телефонной розетке. Если вы используете сплиттеры, следуйте инструкции, прилагаемой к устройству, или указаниям вашего провайдера. ADSL-соединение является WAN-интерфейсом для выхода в Интернет. Это физический канал к магистральной сети провайдера.

Подключение маршрутизатора к Ethernet

Маршрутизатор можно подключить либо к компьютеру, либо к Ethernet-устройству через порт 10/100BASE-T Ethernet на задней панели маршрутизатора. Соединение к коммутатору/концентратору Ethernet должно работать на скорости 10/100 Мбит/с. При этом убедитесь, что на подключаемом устройстве включено автоопределение скорости (NWay) для определенного порта. При подключении маршрутизатора напрямую к персональному компьютеру или серверу применяется обычный сетевой кабель. Убедитесь, что длина кабеля, соединяющего LAN и маршрутизатор, не превышает 100 метров.

Соединение концентратора/коммутатора с маршрутизатором

Подключите маршрутизатор к uplink-порту (MDI-II) Ethernet концентратора или коммутатора с помощью сетевого кабеля, как показано на этой диаграмме. Если Вы хотите закрепить uplink-порт коммутатора или концентратора за другим устройством, подключите кабель к какому-либо другому MDI-X порту (1x, 2x, и т.д.) с помощью кроссового кабеля.

Соединение компьютера с маршрутизатором

Вы можете включить маршрутизатор напрямую к адаптеру 10/100BASE-TX Ethernet (NIC), устанавливаемому на компьютере с помощью Ethernet кабеля. Получается схема, показанная на диаграмме.



Настройка

Этот раздел поможет Вам настроить беспроводный маршрутизатор D-Link при помощи Web-утилиты настройки.

Web-интерфейс утилиты конфигурации

Подключение к маршрутизатору

Для настройки WAN-соединения маршрутизатора сначала необходимо настроить маршрутизатор с помощью его интерфейса управления, работающего на базе HTML и доступного через Web-браузер. Наиболее простой путь убедиться, что Ваш компьютер имеет правильные настройки IP – это настроить сетевой интерфейс компьютера на использование DHCP протокола. Следующий раздел описывает, как настроить IP-конфигурацию компьютера в операционной системе Windows в качестве DHCP-клиент.

Для доступа к утилите настройки, откройте Web-браузер (например, Internet Explorer) и введите IP-адрес маршрутизатора (192.168.1.1).

Введите "admin" в поле User Name и "admin" в поле Password. Если произошла ошибка вида Page Cannot be Displayed (страница не может быть отображена), пожалуйста, обратитесь за помощью к разделу Поиск неисправностей.





Установка

Эта глава посвящена настройке WAN-соединения. Здесь описываются различные опции, позволяющие выполнять настройки и наблюдение за маршрутизатором, включая изменение IP-настроек и настройку DHCP-сервера.

Мастер установки WIZARD

Нажмите на кнопку Setup Wizard для запуска Setup Wizard.



Введите значения параметров VPI и VCI для Вашего ADSLсоединения в соответствии с информацией, полученной от Вашего провайдера. Также можно выбрать DSL Auto-connect и позволить маршрутизатору определить доступные идентификаторы VPI/VCI. Вы можете также включить QoS (Quality of Service), отметив Enable Quality Of Service.

WAN SETTINGS
Quick Setup
This Quick Setup will guide you through the steps necessary to configure your DSL Router.
ATM PVC Configuration
Select the sheck box below to enable DSL Auto-connect process.
CSL Auto-correct
The Virtual Path Identifier (VPI) and Virtual Channel Identifier (VCI) are needed for setting up file ATM PVC. Do not change iPE and VCI numbers unless your ZP Instructs you otherwise.
VCI: [32.66536] 3
Enable Quality Of Service
Building (JeS for a PLC improve performance for velocid conset of applications, However, show QuS also consumer, system resources, the number of PVCs will be reduced consequently. Use Advanced Setup / Quality of Service to aways promise for the applications.
Enable Qualits Of Service
Hest

Выберете тип соединения (Connection Type) для подключения к Интернет в соответствии с информацией, полученной от Вашего провайдера. Допустимые значения: **PPPoA**, **PPPoE**, **MER**, **IPoA** и **Bridge Mode**. Возможные режимы инкапсуляции: LLC/SNAP-BRIDGING и VC/MUX. Для каждого типа соединения есть различные настройки, которые настраиваются в окне **Setup Wizard**.

Применение Setup Wizard – Для соединений Bridge Mode

Нажмите Next для перехода к следующему окну Setup Wizard. Перейдите на страницу 24: Применение Setup Wizard – Для

настройки WAN-соединения

Применение Setup Wizard – Для соединения PPPoE/ PPPoA

Введите имя пользователя **Username** и пароль **Password** (а также PPPoE Service Name, если это требует Ваш провайдер).

Выберите соответствующий метод аутентификации **Authentication Method** из выпадающего меню (PAP or CHAP) или AUTO, чтобы позволить маршрутизатору согласовать протокол аутентификации с PPP-сервером автоматически.

Нажмите на Next для перехода к следующему окну Setup Wizard .

Соединение по требованию

Если поставлена галочка, то PPP-канал будет разрываться автоматически, когда нет входящих/исходящих пакетов через WAN-интерфейс в течение заданного периода времени (в минутах). Маршрутизатор активирует соединение PPPoE автоматически при входе пользователя в Интернет.

PPP IP extension

Маршрутизатор переправляет полученный IP-адрес на локальный компьютер и работает как модем в режиме моста.

Use Static IP Address

Введите IP-адрес, выданный Вашим провайдером в этом поле.

Enable PPP Debug Mode

Включение PPP debug режима позволит отображать процесс PPP-аутентификации в журнала статуса.

WAN SETTINGS
Connection Type
Select the type of network protocol and enclossiblion node over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use note that ess2 as YUNN tagging is only available for PPPOE, Mex and enclose.
C PPP over ATM (PPPcA)
C PRP over Ethernet (PRPOE)
Static or Dynamic IP (1483 Bidge)
[] Statis IP (PaA)
(B) Bildging
Encapsiázion Mede UCONHABUDONG 🛩
Erudde 802.1g
mack (part)

39P Username and Pas	ward
PPP usually requires that i the user name and passw	ou have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter ont that your ISP has provided to you.
PPP Userhame: PPP Password: PPPUS Service Name: Authonication Nothod:	
PPP IP extension	
Use Static IP Addres	8
🔲 Brable RRP Debug M	roda

Применение Setup Wizard – Для соединения со статическим IP адресом (IPoA)

Введите WAN IP Address, WAN Subnet Mask, предоставленные Вашим провайдером.

Выберите Use the following default gateway/DNS server addresses и введите ISP Gateway Address, IP адреса Primary и Secondary DNS Server, как то требуется Вашим провайдером. Нажмите Next для перехода к следующему окну Setup Wizard.

Применение Setup Wizard – Для настройки WAN соединения

NAT

Трансляцию сетевых адресов (Network Address Translation) можно включить или выключить с помощью выпадающего меню.

Имейте ввиду, что выключение NAT позволяет использовать только один компьютер для доступа к Интернет с помощью маршрутизатора. NAT включается/выключается на маршрутизаторе для всех соединений (т.е. Рvc0 – Рvc7), если он настроен для множества виртуальных соединений.

Firewall

Используйте эту вкладку как для включения, так и для выключения межсетевого экрана. Если Вы отключите эту функцию, Вы не сможете сделать необходимые настройки в окнах Firewall Configuration и Filters в директории Advanced. Включите эти функции.

Нажмите на **Next** для перехода к следующему окну **Setup Wizard**.

inter information provided to	you by your 3P to configure the WUN IP settings.	
lotice: DHCP is not supporte Configuring them with static	t in IPoA mode. Oranging the default gateway or the DNS effects the whole syst alues will disable the automatic assignment from other WAN connection.	em.
WAN IP Address:	10.0.0.68	
WAN Subnet Mask:	255.255.255.255	
 Use the following default Use IP Address: 	gataway: 10.0.0.1	
Use WAN Interface:	ipoe_0_12/pe_0_32	
Use the following DNS s	erver addresses:	
Primary DNS server:	168.95.1.1	
rinney prio schort		

WAN SETTINGS				
Network Address Translation (HAT) allows you to share one Wide Area Network (WAN) IP address for multiple computers on your Local Area Network (J.241).				
Enable NAT				
Enable Rrewall 💌				
Enable IGMP Multicast, and WAN Service				
Enable IGMP Multicast				
Enable WAN Service 🔽				
Service Name: ipos_0_32				
Bads Next				

Применение Setup Wizard – Для настроек LAN

Вы можете настроить LAN IP адрес в соответствии с Вашими требованиями. Пул IP-адресов, используемый DHCP сервером, должен быть из той же сети, что и IP-адрес маршрутизатора. IP-адреса, доступные в DHCP пуле будут изменяться автоматически, если Вы изменяете IP-адрес маршрутизатора.

Введите запрашиваемые IP address и Subnet Mask.

Введите Start и END IP Address для DHCP Server или выключите DHCP Server.

Нажмите **Next** для перехода к следующему окну **Setup Wizard**.

Применение Setup Wizard – Для настроек беспроводной LAN

Отметьте **Enable Wireless**, чтобы маршрутизатор мог работать в беспроводной среде.

SSID – это идентификатор беспроводной сети. Оставьте имя по умолчанию или же измените его. Если SSID по умолчанию изменяется, все другие устройства беспроводной сети должны использовать точно такой же идентификатор SSID. Нажмите **Next** для перехода к следующему окну и завершите работу Setup Wizard.

WIRELESS SETUP
Enable Wireless 📝
Enter the wireless network name (also known as SSID). SSID:
(Back) (Nect.)

DEVICE SETUR					
Configure the DS	Configure the DSL Router IP Address and Subnet Mask for LAN Interface.				
IP Address:	192.168.1.1				
Subnet Mask:	205, 255, 255, 0				
Disable DHC	Disable DHCP Server				
Bhable DHO	Enable DHOP Server				
Start IP Add	35: 192, 168, 1, 2				
End IP Addr	2 192.168.1.254				
Leased Time	10ur)(24				
Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface					
	East, Fact				

Применение Setup Wizard - завершение и перезапуск

Подтвердить, что процесс установки завершен. Если Вы убеждены, что Вы правильно ввели информацию, нажмите на кнопку **Save/Reboot** для сохранения новой конфигурации и перезапуска маршрутизатора. Если Вам необходимо изменить настройки в предыдущем окне, нажмите на кнопку **Back**.

WAN SETTINGS				
WAN Setup - Summary				
Make sure that the sattings below match the sattings provided by your ISP.				
VPE / VCE	8/32			
Connection Type:	PPPoE			
Service Name:	pppce_8_32_1			
Service Category:	UBR			
IP Address:	Automatically Assigned			
Service State:	Enabled			
NAT:	Brabled			
Frewalt	Enabled			
IGMP Multicest:	Disableci			
Quality Of Service:	Disabled			
Click "Save/Reboot" NOTE: The configue	to save these settings an ation process takes about	d reboot router. Olds "Bads" to make any modifications. 1 minute to complete and your DSL Router will reboot. Bads Save(Reboot		

Не отключайте маршрутизатор при перезапуске. После перезапуска маршрутизатора, Вы можете протестировать WAN соединение, проверив соединение с Интернет с помощью Вашего браузера.

DSL ROUTER REBOOT	
The DSL Router has been configured and is rebooting.	
Close the DG, Router Configuration window and wait for 1 minute before reopening your web traconfigure your PC's IP address to match your new configuration.	rowser. If neo
Router Rebooting	

ADSL

Для доступа к окну ADSL (WAN) настроек, нажмите на кнопку **ADSL** с левой стороны окна, которое появится первым при успешном доступе к Web-менеджеру. Вы может добавить, удалить и отредактировать WAN-интерфейс с помощью этой страницы:

Чтобы добавить WAN соединение, нажмите на кнопку Add и следуйте пошаговой инструкции.

Для удаления WAN-соединения, отметьте соответствующее соединение (**Remove**) и нажмите на кнопку **Remove**.

Чтобы отредактировать WAN-соединение, выберите соответствующий WAN-интерфейс, нажмите кнопку Edit и следуйте пошаговой инструкции.

Нажмите на кнопку **Save/Reboot** для применения выполненных настроек.

Категория обслуживания

Настройки ATM позволяют пользователю настроить ATM Quality of Service (QoS) или параметры трафика для соответствия определенным требованиям. Изменение настроек QoS может снизить производительность некоторых наиболее часто используемых Интернет-приложений.

Если Вы планируете изменить настройки QoS или параметров трафика, свяжитесь с Вашим провайдером для получения информации, какие настройки возможны для Вашей учетной записи. Т.к. Ваш провайдер может и поддерживать те классы обслуживания, которые Вы планируете использовать.

Для настройки ATM QoS параметров выберите одну из категорий обслуживания, представленных здесь и введите значение PCR в поле для ввода. При выборе категории обслуживания VBR, дополнительный параметр (SCR) также должен быть определен.



an existing interf	ace by selecting the checkbox to enable it.
VPE [0-255]	D
VCE [32-65535] 22
Service Category	LIBR Without POR
Enable Quality	Of Service
Enable Quality Enabling packet for CDR and Real Advanced Sets	Of Service lovel QoS for a PVC instruce performance for selected classes of applications. QoS cannot be set time VBR. QoS consumes system resources; therefore the number of PVCs will be reduced. Use in/Quality of Service to alogs procted for the applications.
Enable Quality Enabling packet for CBR and Real Advanced Setu Enable Quality C	Of Service level QoS for a PVC improves performance for exected classes of applications. QoS cannot be set time VER. QoS comumes system resources; therefore the number of PVCs will be reduced. Use sp/quality of Service to assign priorities for the applications. If Service

WLAN

Для доступа к окну WLAN Settings, нажмите на ссылку WLAN с левой стороны окна, появляющегося первым при успешном доступе к Web-менеджеру.

Отметьте **Enable Wireless** для работы маршрутизатора в качестве беспроводного оборудования.

Отметьте Hide Access Point для того, чтобы SSID не был виден в беспроводной сети.

SSID идентифицирует членов Service Set. Согласитесь с именем по умолчанию или измените его. Если SSID по умолчанию изменен, все другие устройства беспроводной сети должны использовать тот же самый SSID.

Выберите свой регион из выпадающего списка **Country**, поскольку рабочие частоты различны для различных стран/регионов в зависимости от их нормативных документов.

В разделе Расширенные настройки представлены дополнительные настройки беспроводного соединения.

DSL-2746U	SET	UP	ADVANCED	TOOLS	STATUS							
WIZARD	WIRELES	S NETWORK	i.	•	· ·							
ADSL. WLAN	Use this sec may also ne	tion to config. ed to be dupli	ine the wineless settings for yo cated on your Wineless Client.	ur D-Link Router. Please nots	e that changes made on this section							
LAVI	To protect including W	To protect your privacy you can configure wheless security features. This device supports several wheless security modes including VPA-Personal and etc.										
	Save Sett	Save Settings Don't Save Settings										
	WIRELES	S NETWORK	SETTINGS									
	🕑 Bre	ble Wineless										
	🗆 Hida	Access Point										
	SSID:	D-Link ADSL Rou	ter									
	BSSID	00:03:09:64:6	0.29									
	Country:	UNITED RINGED	M	*								
	🗌 Bra Guest SSI	ble Wireless G. X Guest	est Network									

LAN

Вы можете настроить LAN IP-адрес в соответствии с Вашими требованиями. Многим пользователям подойдут настройки по умолчанию и DHCP-сервис для управления настройками IP в их сети. IP адрес маршрутизатора – основной адрес, используемый для определения пула DHCP. IP-адреса, доступные в DHCP пуле IP-адресов будут изменяться автоматически, если Вы изменяете IP-адрес маршрутизатора.

Для доступа к окну с настройками LAN, нажмите кнопку LAN на странице Setup.

Для изменения **IP Address** или **Subnet Mask**, введите соответствующие значение и нажмите на кнопку **Save Settings**. Всплывающее окно попросит Вас перезагрузить маршрутизатор. Нажмите **ОК** для перезагрузки маршрутизатора.

IGMP Snooping: IGMP snooping – функция, которая позволяет устройству второго уровня (коммутатор) "прослушивать" IGMP-диалог между хостами и маршрутизаторами.

Standard Mode: прослушивание и пересылка Blocking Mode: прослушивание и блокировка

DHCP: DHCP сервер включен по умолчанию для Ethernet Когда на маршрутизаторе используется DHCP, он становится шлюзом по умолчанию для DHCP-клиента. Помните, что при изменении IPадреса маршрутизатора диапазон IP-адресов в пуле DHCP на сети LAN также будет изменен. Пул IP-адресов может содержать до 253 IPадресов.



DNS

При использовании настройки DNS relay, маршрутизатор будет принимать DNS-запросы от хостов LAN и пересылать их на DNS-сервер Вашего провайдера или какой-либо другой DNS-сервер. DNS relay может автоматически обнаруживать IP-адрес DNS или он может быть вручную введен пользователем. Вы можете также отключить опцию DNS relay и настроить хосты на Вашей LAN для использования DNS-серверов напрямую. Большинство пользователей, использующих маршрутизатор для DHCP сервиса на LAN и DNS-серверы на сети провайдера, должны отметить Enable Automatic Assigned DNS.

Если у Вас есть DNS IP-адреса, назначенные Вашим провайдером, введите эти IP-адреса в доступные поля **Primary DNS Server** и **Secondary DNS Server**.

Когда Вы выполнили соответствующие настройки DNS, нажмите на кнопку Save Settings.

DSL-27401/	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
WIZARD	DNS SERVER CONFIG	URATION		
ADSL WLAN LAN DNS	If Enable Automatic Assi one of the PRPOA, PRPO selected, enter the prima configuration. You must r	pred DNB' checkbox is selected 5 or MBR/DHOP enabled PVO(s) ry and optional secondary DNS raboot the router to make the p) See Settors	i, this router will accept the during the connection estab server IP addresses. Click Sa new configuration effactive.	inst received DNS assignment from latiment. If the checkbox is not we'button to save the new
	Enable Automatic A	ssigned DNS		
	Secondary DNS server:			

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ

Этот раздел включает расширенные функции для сетевого управления и безопасности, а также административные инструменты для управления маршрутизатором, просмотра статистики и другой информации для контроля за производительностью и поиска неисправностей.

РАСШИРЕННЫЕ HACTPOЙKИ ADSL

Окно **ADSL Configuration** позволяет пользователю настроить конфигурацию ADSL протоколов. Для большинства учетных записей ADSL будут работать настройки по умолчанию (*ADSL2+*). Не изменяйте настройки, если Вы не получили соответствующие инструкции от Вашего провайдера. Для применения ADSL настроек, выберите необходимые пункты и нажмите на кнопку Save Settings.



РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ WLAN

Страница ADVANCED WLAN позволяет манипулировать расширенными настройками беспроводного соединения. Большинству пользователей будет целесообразно работать при настройках по умолчанию.

AP Isolation: применяется для отделения беспроводных клиентов,

подключенных к различным точкам доступа АР.

Channel: Рабочий канал Вашей точки доступа. Каналы различны для разных стран в зависимости от нормативных документов.

802.11 Mode: Выберите **Mixed 802.11ng and 802.11b** для работы в режиме b/g/n.

Bandwidth: Диапазон каналов. Максимальная скорость для 20 МГц - 130 Мбит/с. Максимальная скорость для 40 МГц - 270 Мбит/с.

802.11n Rate: Выберите **Auto** для работы во всех доступных диапазонах передачи. Или выберите определенный диапазон для использования.

Fragmentation Threshold: Максимальный размер кадра. Кадр, который больше порогового значения, разбивается на несколько пакетов. Диапазон - 256~2346 бит.

RTS Threshold: Если сетевой пакет меньше, чем предустановленное пороговое значение RTS, механизм RTS/CTS не будет подключен. Маршрутизатор посылает кадры Request to Send (RTS) к определенной передающей станции и согласует передачу кадра данных. После получения RTS, беспроводная станция отвечает кадром Clear to Send (CTS) для получения права начать передачу. Допустимый диапазон 0~2347 бит.



DTIM Interval: Интервал Delivery Traffic Indication Message (DTIM). Поле DTIM отсчитывается в обратном направлении для информирования клиентов по прослушиванию широковещательных и многоадресных сообщений. Когда маршрутизатор поместил в буфер широковещательный или многоадресный трафик для соответствующих клиентов, он посылает следующий DTIM через определенный DTIM-интервал. Клиенты прослушивают сигнальные сообщения (Beacon) и готовятся к получению широковещательного или многоадресного сообщения. Допустимый диапазон значений **1~255** милисекунд.

Beacon Interval: Значение временного интервала Beacon Interval частоту отправления сообщения beacon. beacon – это широковещательный пакет маршрутизатора для синхронизации беспроводной сети. Допустимое значение от 1 до 65535 милисекунд.

Preamble Type: preamble применяется для синхронизации передатчика и приемника. Short preamble улучшает производительность, но не все беспроводные клиенты поддерживают short preamble.

Transmit Power: доступно 5 уровней мощности передачи: 20%, 40%, 60%, 80% и 100%.

Безопасность WLAN

В окне **WLAN Security**, выберите вид безопасности, который Вы хотите настроить. В зависимости от выбранного метода окно изменится, открывая специальные настройки этого метода. Опции беспроводной безопасности маршрутизатора включают WEP, 802.1x, WPA, WPA-PSK (Pre- Shared Key), WPA2, WPA2-PSK, смешанный WPA/WPA2, смешанный WPA/WPA2-PSK.

WEP

В маршрутизаторе предусмотрено 64-, или 128-битное шифрование с четырьмя ключами.

Выберите Network Authentication из выпадающего списка. (Shared лучше, чем Open) Выберите Encryption Strength из выпадающего меню. (128-bit лучше, чем 64-bit)

Определите ключ шифрования из выпадающего меню Current Network Key.

Введите ключ в поле **Network Key** 1~4. (Длина ключа обозначена в нижней части окна.)

Нажмите на кнопку **Save Settings** для применения настроек.

DSL-27494/	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	
ADVI ANICED ADSL	ADVANCED WIRELESS	SECURITY			
ADVANCED WLAN	The security settings are up	sed to protect your wireless netw	ork from unauthorized use.	Please make the same conf	ila an
WLAN SECURITY	your wireless clients so the	can communicate with the rout	er.		-
WLAN FILTER	Save Settings Don's	Seve Settings			
WLAN BRIDGE					
WLAN QOS	ADVANCED WIRELESS	SECURITY			
FOREWALL SETTONOS	Network Authentication:	Shared 🛩			
VIRTUAL SERVER	WEP Encountion:	Fruihland N			
PORT TRIGGERING	Encryption Strength:	128-bit ¥			
CM2	Current Network Key:	1 🛩			
OUTGOING IP FILTER	Network Key 1:				
INCOMING IP FILTER	Network Key 2:				
BRIDGE FELTER	Network Key 3:				
PARENT CONTROL	Natwork Kay 4:				
URL FILTER	Enter 13 ASCII characters	or 26 hexadecimal clicits for 1.28-l	it encryption keys		
QUALITY OF SERVICE	Enter 5 ASCII characters o	1D hexadecimal digits for 64-bit	encryption keys		
ROLITINS					
qIP					
PORT MAPPINS					

802.1x

Некоторые эксперты по сетевой безопасности сейчас рекомендуют применение на беспроводных сетях 802.1X для преодоления слабых сторон стандарта WEP. Сервер RADIUS используется для аутентификации всех потенциальных пользователей. Выберите 802.1x из выпадающего меню **Network Authentication**.

Введите данные для Вашего RADIUS-сервера: IP Address, Port, and Key.

Настройте WEP шифрование. (Для детального

описания обратитесь к разделу выше) Нажмите на кнопку **Save Settings** для применения настроек.

WPA-PSK

Настройка WPA-PSK похожа на настройку WEP. Длина ключа может быть от 8 до 63 ASCII кодов.

ADVANCED WIRELESS SECURITY						
Network Authentication:	WPA-P3K					
WPA Pre-Shared Key: WPA Group Rekey Interval: WPA Encryption:	Oick here to display 0 TKJP					

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Протокол Wi-Fi Protected Access был разработан для улучшения процесса шифрования данных, который достаточно слабый в WEP, и обеспечения более защищенной аутентификации пользователя по сравнению с WEP.

С целью наиболее оптимальной работы WPA, необходимо установить сервер RADIUS в Вашей сети для аутентификации пользователей. Для большинства домашних и пользователей SOHO, WPA-PSK – самый простой путь обеспечить адекватную защиту Вашей беспроводной сети.

ADVANCED WIRELESS SECURITY				
Network Authentication:	WPA	~		
WPA Group Rekey Interval:	٥			
RADIUS Server IP Address:	0.0.0.0			
RADIUS Port:	1812			
RADIUS Key:				
WPA Encryption :	ткір 🔽			

Выберите Ваш метод беспроводной аутентификации из выпадающего меню **Network Authentication**. Введите **RADIUS Server IP Address**, **Port**, и **Key**.

Выберите метод шифрования из выпадающего меню WPA Encryption.

Нажмите Save Settings для применения настроек.

ФИЛЬТР WLAN

WLAN Filter используется для контроля за беспроводными устройствами клиента на базе МАС-адресов. Вы можете выбрать, разрешить или запретить определенные МАС-адреса.

Нажмите на кнопку **Add** для отображения oкнa WLAN Filter configuration.

Введите определенный МАС адрес и нажмите на кнопку **Save Settings** для применения настроек.

Нажмите на кнопку **MAC Restrict Mode** для выбора правила фильтрации (**Allow** or **Deny**) и включения WLAN-фильтра.

DSL-27401/	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	
ADVANCED ADSL	WEAN MAC FILTER				
ADVANCED WLAN	This section is used to co	nfigure the WLAN MAC Filter.			
WLAN SECURITY					
WLAN FILTER	Add Remove				
WLAN BRIDGE	WIRELESS MAC FILT	ER			
WLAN QOS					
FIREWALL SETTINGS	MAC Restrict Mode: 💿	Disabled 🔘 Allow 🔘 D	eny		
VIRTUM, SERVER					
PORT TRIGGERING	MAC Address	Remove			
DMZ					
OUTGOING IP FILTER	L				
INCOMING IP FILTER					
BRIDGE FILTER					
PARENT CONTROL					
LIRL FILTER					
QUALITY OF SERVICE					
ROUTING					
RJP					
PORT MAPPING					

MOCT WLAN

Беспроводный мост применяется для передачи AP трафика между другими точками доступа AP. Вы можете выбрать режим Wireless Bridge (также известный как Wireless Distribution System) для выключения функциональности точки доступа. Выбор Access Point включает функциональность точки доступа. Функционал беспроводного моста все еще будет доступен и беспроводные станции будут иметь возможность взаимодействовать с AP. Выберите Disabled в Bridge Restrict для выключения ограничений доступа к беспроводному мосту. В этом случае любой беспроводный мост сможет получить доступ. Выбор Enabled или Enabled (Scan) включит ограничения доступа к беспроводному мосту. Тогда доступ будут получать только точки доступа, указанные в Remote Bridges. Только точки доступа AP, работающие на одном и том же канале могут быть объединены в мост.

Примечание Функция беспроводного моста доступна только в том случае, когда выключено 802.11n. Пожалуйста, перед настройкой беспроводного моста обратитесь к странице **ADVANCED WLAN**, чтобы выключить 802.11n.

Выберите **AP Mode** из выпадающего меню. Выберите **Enabled** в выпадающем меню **Bridge Restrict** и введите MAC адрес точки доступа AP, которая будет применяться для построения моста. Или выберите **Enabled (Scan)** в выпадающем меню **Bridge Restrict**, и маршрутизатор начнет искать и отображать доступные точки доступа AP.

Отметьте соответствующую АР.

Нажмите на кнопку **Save Settings** для применения настроек.



WLAN QOS

WLAN QoS (Quality of Service), также называемый WMM (Wi-Fi Multi-media), служит для приоритезации пакетов, чувствительных к задержкам (голос, видео и т.д.)

Примечание WMM не поддерживает IEEE 802.11n. Вы должны выключить 802.11n в разделе **ADVANCED WLAN** перед настройкой WMM.

Выберите Enabled из выпадающего списка WMM (Wi-Fi Multimedia).

Выберите **Disabled** из выпадающего списка **WMM No Acknowledgement**, если качество Вашего беспроводного канала хорошее. В результате может возрасти полоса пропускания.

Нажмите на кнопку **Add QoS Entry**, чтобы увидеть окно QoS configuration (настройки QoS).



Введите имя правила.

Выберите приоритет из выпадающего списка Wireless Transmit Priority (1~4, больший номер имеет больший приоритет).

Определите правила классификации трафика. Классификация определяется по следующим параметрам: Protocol, Source/Destination IP Address, and Source/Destination Port.

Нажмите на кнопку **Save Settings** для применения этого правила.

Нажмите на кнопку Save/Apply WME Settings для применения настроек.

ADD/EDIT WIRELESS QOS RULE	
Traffic Gass Nome: Assign Wireless Priority	
Wreless Transmit Priority: Specify Traffic Classification Rules Protocol:	0 - WMM Best Bffort (default)
Source IP Address:	
Source Subnet Mask:	
UDP/TCP Source Port (port or port;port); Dectination ID Address;	
Destination Subnet Mask:	
UDP/TCP Destination Port (port or port:port);	

МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН

Окно Firewall Configuration позволяет выбрать специальные предопределенные политики, предназначенные для защиты против определенных типов атак. Выделяют два основных типа защиты (DoS, Port Scan), которые могут быть включены.

SPI: SPI (Stateful Packet Inspection) – функция межсетевого экрана, которая дает возможность проверить пакеты данных. Позволяет прохождение только разрешенных пакетов.

DoS and Port Scan Protection: Атаки по типу отказа в обслуживании DoS (denial-ofservice) характеризуются попыткой атакующих сделать невозможным доступ к услуге зарегистрированным пользователям. К таким атакам относятся: попытки флуда в сети, при которых становится невозможным распространение нормального сетевого трафика, попытки разрушить соединение между двумя машинами и т.д. Защита сканирования портов разработана для ОТ блокировки попыток обнаружить уязвимые порты или услуги, которые могут быть использованы в атаках со стороны WAN.

VPN Passthrough: Выберите определенный тип VPN, отметив VPN Passthrough, если за маршрутизатором находится клиент VPN.



ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР

Функция виртуального сервера позволяет удаленным пользователям иметь доступ к таким сервисам Вашей LAN, как FTP - для передачи файлов или SMTP и POP3 для передачи e-mail. DSL-2740U будет принимать удаленные запросы для этих сервисов с Вашего глобального IP-адреса, используя определенный TCP или UDP протокол и номер порта, а затем перенаправлять эти запросы в Вашу LAN сеть на IP адрес хоста, который Вы задали. Помните, что определенный IP адрес должен быть из заданного диапазона подсети.

Нажмите на кнопку Add A Rule, чтобы вывести окно конфигурации виртуального сервера (virtual server configuration). Выберите сервис выпадающего ИЗ меню для предустановленного сервера или выберите Custom Server для определения Вашего сервера. Введите IP-адрес Вашего сервера, протокол и номер порта. Нажмите на кнопку Add Rules для применения настроек. Server IP Address: IP-адрес Вашего сервера. **External Port Start/End:** Номер начального и конечного порта для удаленных пользователей **Protocol:** Используемый Вашим сервером протокол Internal Port Start/End: Номер начального и конечного порта, на которые

маршрутизатор будет пересылать информацию (в большинстве случаев они точно такие же, как номера внешних портов)

Примечание: На маршрутизаторе предустановлено много различных правил для специальных функций, таких как Internet-игры, VPN, потоковое и интерактивное мультимедиа, p2p, приложения сетевого управления и т.д.

051.27400	SETUP	ADVANCED		10	01.5 5	STATUS						
ADVANCED ADSL	ADVANCED VIRTUA	AL SERVERS										
ADVANCED WUAN												
VILAN SECLIRITY	Select the service name, a	nd enter the server IP :	address ar	d clide %e	td Rules" to forward IP pa	ckets for this service to						
VLAN PILTER	the specified server.											
VILAN ERIDGE	NOTE: The "Internal Port	End [®] cannot be changed	d It is the	same as '	External Port End" normal	ly and will be the same as						
VILAN QOS	the "Internal Port Start" o	r "External Port End" if e	other one	is modified	4							
PIPEWAL SETTINGS	Add Pales Back	Add Fader Bade										
VIRTUAL SERVER												
PORT TREGERING	VIRTUAL SERVER RU	LES										
DM2	Server Name:											
OUTGOING IP FILTER	Select a Service:	Select Or	*		×							
INCOMING IP FILTER	O Custom Server:											
ERIDGE FILTER	Server IP Address	192.168.2	1.									
PARENT CONTROL												
URL PELTER	External Port Start	External Port End	Pro	rtocal	Internal Port Start	Internal Port End						
QUALITY OF SERVICE			TOP	*								
ROUTING			TCP	¥								
RDP			TOP	¥								
PORT MAPPING			TCP	v								
			DCP.									
			1.00									
			TCP	~								
			TCP	*								
			TCP	Y								
			TOP	¥								
			TCP	¥								
			TOP	~								
			TCP	¥								

Переключение портов

Переключатель портов динамически открывает 'Open Ports' на межсетевом экране, когда приложение устанавливает TCP/UDP соединение.

Нажмите кнопку Add Rule для перехода к окну настройки переключения портов.

Выберите приложение из выпадающего меню или выберите **Custom Application**, чтобы ввести Ваше собственное правило.

Введите номера Ваших trigger/open портов и trigger/open протокола.

Нажмите на кнопку Add A Rule для применения настроек.

- Trigger PortНомер переключаемого порта,Start/End:инициируемого локальным хостом
- Trigger
 Переключаемый протокол, инициируемый

 Protocol:
 локальным хостом.
- Open Port
 Номера открытых портов для удаленных

 Start/End:
 пользователей
- Open
 Открытые протоколы для удаленных

 Protocol:
 пользователей

051-27400	SETUP	ADVAN	ED	TOOLS	STATI	к	
ADAANCED ADSL	PORT TRIGGERING	SETUP					
KOARNOED WLAN	Some applications requ	are that specific port	s in the Router's	frewal be opened for	access by the remo	te parties. P	Aart .
VLAN SECURITY	Trigger dynamically ope	ensup the 'Open Po	rts' in the frewa	when an application	on the LAN initiates :	тсрлор	
VLAN PILTER.	establish new connect	ions back to the app	lication on the L	4N side using the 'Ope	n Ports', A maximum	32 entries	can be
LANBRIDGE	configured.						
NUAN QOS	Add A Rule 8	Sack					
IREWALL SETTINGS							
IRTUAL SERVER	PORT TRIGGERING	RULES					
ORT TRISGERING	Application Name:						
NZ	 Select an applic 	ations		select one	~		
UTGOING IP PILTER	O Oustom applicat	tion:					
NCOMING IP FILTER							
RIDGE MILTER	Tigger Port Start	Trigger Port End	Trigger Proto	col Open Port Star	t Open Port End	Open Pro	nocal
ARENT CONTROL			TCP 💌			TOP	4
ALFILTER.			TCP 💌			TOP	4
AULITY OF SERVICE			TCP 💌			TOP	~
OUTING			TCP 💌			TOP	-
9P			100			ten	
ORTINARPING			100 100				<u> </u>
			TCP 💙			TOP	۳.
			TCP 🤟			TOP	4

DMZ

Поскольку некоторые приложения не совместимы с NAT, маршрутизатор поддерживает функцию DMZ. Этот IP-адрес не защищен NAT и все открытые порты этого хоста будут доступны из Интернет. Если Вы организуете DMZ, установите также такие средства, как антивирус и т.п., для защиты соответствующих персональных компьютеров в Вашей сети LAN от возможного инфицирования через DMZ.

Для назначений DMZ IP-адреса, введите IP-адрес сервера или устройства в Вашей LAN сети в поле DMZ Host IP Address и нажмите на кнопку Save Settings. Для удаления данной настройки, удалите IP-адрес в данном поле и нажмите на кнопку Save Settings.



IP-фильтр для исходящего трафика

По умолчанию, передача всех исходящих пакетов разрешена. Чтобы заблокировать пакеты определенного типа от локальных хостов, создайте IP-фильтр для исходящего трафика.

Нажмите на кнопку Add A Rule, для того, чтобы увидеть окно настройки IP-фильтра. Введите имя фильтра и как минимум один из следующих критериев: Protocol (протокол), Source/Destination IP Address (IP адрес источника/назначения и Source/Destination Port (порт источника/назначения).

Нажмите кнопку **Add A Rules** для применения настроек.

DSL-27401/	SETUP	ADVANCED	TOOLS	9	STATUS	
ADVANCED ADSL	ADD IP FILTER OU	TGOING				
ADVANCED WLAN	The screen allows you to	create a filter rule to identify o	utgoing IP traffic by sp	ecifying a new fil	ter name and at le	ast one
WLAN SECURITY	 condition below. All of the Rule' to add and activate : 	e specified conditions in this filts	er rule must be satisfie	d for the rule to f	take effect. Click 'A	add A
WLAN FILTER						
WLAN BRIDGE	Add A Rule Back					
WLAN QOS	OUTGOING IP FUITER	RILE				
FIREWALL SETTINGS		HOLE				
VIRTUAL SERVER	Fiter Name:					
PORT TRUGGERING	Protocol:			Y		
DMZ	Source IP address:]	
OUTGOING IP FILTER	Source Subnet Mask:					
INCOMING IP FOLTER	Source Port (port or port	aport):				
BRIDGE FILTER	Destination JP address:					
PARENT CONTROL	Destination Subject Mask:					
URL FOLTER						
QUALITY OF SERVICE	Destination Port (port or	port:port):				
ROUTING						
RJP						
PORT MAPPING						

IP-фильтр для входящего трафика

По умолчанию, все входящие пакеты блокируются, если межсетевой экран включен. Но Вы можете разрешить прохождение пакетов определенного типа, настроив IP-фильтр для входящего трафика.

Нажмите на кнопку Add A Rule, чтобы получить окно настройки входящего IP фильтра.

Введите имя фильтра и, по меньшей мере, один из следующих критериев: Protocol (протокол), Source / Destination IP Address (IP адрес источника/назначения) и Source/ Destination Port (порт источника/назначения). Выберите WAN интерфейс(-ы) для применения этого правила.

Нажмите кнопку **Add A Rules** для применения настроек.

DSL-2740U	SETUP	ADVANCED	1001	5	STATUS	
ADVANCED ADSL	ADD IP FILTER OU	TGOING				
ADVANCED WLAN	The screen allows you to	create a filter rule to identify o	utapino 🕫 traffic	: by specifying a new	fiter name and at le	ast one
WLAN SECURITY	condition below. All of the	specified conditions in this filts	er rule must be s	atisted for the rule t	o take effect. Cick 🛛	udd A
WLAN FILTER	kule, to add and activate	ine nicer.				
WLAN BRIDGE	Add A Rule Back					
WLAN QOS	OUTGOING ID EU TER	RIILE				
PIREWALL SETTINGS		NOLL			_	
VIRTUAL SERVER	Filter Name:					
PORT TRIGGERING	Protocol:				v	
סאס	Source IP address:					
OUT GOING IP FILTER	Source Subnet Mask:					
INCOMING IP FILTER	Source Port (port or port	:port):				
BRIDGE FILTER	Destination IP address:				_	
PARENT CONTROL	Postigation Culcost Made				-	
URL FILTER	Desurration Subnet Mast					
QUALITY OF SERVICE	Destination Port (port or	part:port):				
ROUTING						
RDP						
PORT MAPPING						

BRIDGE-Фильтр

Bridge-фильтры применяются для того, чтобы заблокировать или разрешить прохождение различных типов пакетов через WAN-интерфейс с целью безопасности или повышения эффективности сети. Правила устанавливаются для индивидуальных устройств на основе MAC-адресов. Правила фильтра могут быть установлены для источника, для назначения или и для того, и для другого. Bridge-фильтр эффективен только для ATM PVC, установленных в режиме Bridge. Глобальная политика FORWARDED означает, что все кадры с указанными MAC адресами будут FORWARDED(пересланы), за исключением тех, которые удовлетворяют всем созданным правилам в следующей таблице. BLOCKED означает, что все кадры с указанными будут вLOCKED(заблокированы), за исключением тех, которые усаденным правилам в следующей таблице.

Нажатие на кнопку Change Policy будет менять политику моста между Forwarded и Blocked.

Нажмите на кнопку **Add A Rule**, чтобы вывести окно настройки bridge-фильтра.

Выберите **Protocol Туре (тип протокола)** из выпадающего меню или оставьте его не заполненным.

Введите МАС-адрес назначения/источника. Выберите **Frame Direction** из выпадающего меню.

LAN<=>WAN: оба направления.

WAN=>LAN: Только от WAN к LAN. **LAN=>WAN**: Только от LAN к WAN. Выберите WAN-интерфейсы (только

Bridge).

Нажмите на кнопку **Save Settings** для применения фильтра.

DSL-2740U	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS				
ADVANCED ADSL	ADD MAC FILTER							
ADVANCED WLAN	Create a filter to identify t	he MAC layer frames by specify	ing at least one condition be	iow. If multiple conditions are				
WLAN SECURITY	specified, all of them take	effect. Cick "Apply" to save an	nd activate the filter.					
WLAN FILTER	Save Settings Back	Save Settings Back						
WILAN BRIDIGE		_						
WLAN QOS	ADD MAC FILTER							
FIREWALL SETTINGS	Protocol Type:	v						
VIRTUAL SERVER	Destination MAC Address:							
PORT TRIGGERING	Source MAC Address:							
DMZ	Course Disasting							
OUTGOING IP PILTER	Hame Directors	Tau c= sound						
INCOMING IP FILTER	WAN Interfaces (Configure	ed in Bridge mode anly)						
BRIDGE FILTER	Salact All							
PARENT CONTROL								
URL POLTOR								
QUALITY OF SERVICE								
ROUTING								
RJP								
PORT MAPPING								

Родительский контроль

В этом разделе производится конфигурирование расписания работы компьютеров с использованием дней недели и часов, по которым определенному компьютеру в локальной сети будет запрещен доступ в Интернет.

Нажмите на кнопку Add A Rule, чтобы вывести окно настройки родительского контроля.

Введите имя пользователя и МАСадрес персонального компьютера, для которого будет вводиться ограничение по времени работы.

Выберите дни и временной интервал для применения этого правила.

Нажмите на кнопку **Save/Apply** для применения настроек.

Примечание МАС-адрес локального будет хоста автоматически отображаться при выводе ЭТОЙ страницы настройки. Для определения МАС-адресов других персональных откройте компьютеров ОКНО для определенного РС, введите команду ipconfig /all и поставьте галочку в строке Physical Address.

DSL-27401/	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS					
ADVANCED ADSL	TIME OF DAY RESTRI	CTION							
ADVANCED WLAN	This page adds time of day	restriction to a special LAN d	levice connected to the Rout	er. The 'Browser's MAC Addre	ess'				
WLAN SECURITY	automatically displays the M disk the "Other Mac Adda	AAC address of the LAN device	e where the browser is runni 16 address of the other 1 AN c	ng. To restrict other LAN devi texico. To find out the MAC a	CB, debers				
WLAN FILTER	of a Windows based PC, g	ck the "Other MUL Address" button and enter the MUL address of the other LAN device. To find out the MAL address a Windows based PC, go to command window and type "ipconfig /al". Supplication Reduct							
WLAN BRIDGE	Save(Applu) Rade								
WLAN QOS									
FIREWALL SETTINGS	TIME OF DAY RESTRI	CTION							
VIRTUAL SERVER	User Name								
PORT TRIGGERING									
DMZ	Browser's MAC Addre	00:50:8A:EA:25:81							
OUTGOING IP FILTER	 Other MAC Address (xccxxxxxxxxxxxxxx) 								
INCOMING IP FILTER									
BRIDGE FILTER	Days of the week	Mon Tue Wed Thu	Fri Sat Sun						
PARENT CONTROL	Click to select								
URL FILTER	Start Blocking Time (hh:mr	n							
QUALITY OF SERVICE	End Blocking Time (hh:mm)							
ROUTING									
RIP									
PORT MAPPING									
RACHT CONTROL URL FILTER QUALITY OF SERVICE ROUTING RDP PORT MAPPING	Start Blocking Time (hh:mr End Blocking Time (hh:mm	n]							

URL-фильтр

URL-фильтр применяется для контроля доступа к Web-сайтам Интернет. Вы можете назначить, что локальные хосты смогут иметь доступ только к определенным Web-сайтам или наоборот не смогут иметь доступ к заданным Web-сайтам.

Выберите в выпадающем меню Turn on Website Filtering (Allow или Deny).

Введите URL Web-сайтов или ключевые слова.

Нажмите Save Settings для применения этого правила. Для выключения URL фильтра, выберите Turn Website Filtering OFF из выпадающего меню и нажмите на Save Settings.

DSL-27401/	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS					
ADVANCED ADSL	URL SETTINGS								
ADVANCED WLAN	This section is used to configure the URLs, you can select allow your computers to access only these sites, or depy only								
WLAN SECURITY	these sites.	inferto que outral les carrones			~ "				
WLAN FILTER	Save Settings Clear	r the URLs							
WLAN BRIDGE									
WLAN QOS	URL FILTER SETTING	5							
FIREWALL SETTINGS	Configuration and a filtering	- h - I							
VIRTUAL SERVER	Durp Webste Elbering) DEIOW:	44						
PORT TRIGGERING	Terr Website Filtering Cit								
DMZ	1		~						
OUTGOING IP FILTER.	2								
INCOMING IP FILTER	3								
BRIDGE FILTER	4								
PARENT CONTROL	5								
URL FILTER	6								
QUALITY OF SERVICE	7								
ROUTING	8								
PIP	9								
PORT MAPPING	10								
	11		*						
	<		>						

QUALITY OF SERVICE

QoS(Quality of Service, качество обслуживания) определяет класс трафика, чтобы классифицировать трафик, назначить очереди приоритетов и дополнительно дописать в IP -заголовок TOS-байт.

Это позволяет трафику, чувствительному к задержкам, иметь более высокий приоритет. IP Precedence и IP TOS (Туре of Service) при их подключении будут добавлять соответствующие TOS-байты в IP- заголовок. Эти характеристики, наряду с Differentiated Service Configuration, могут применяться только, когда Ваш провайдер поддерживает эти сервисы.

Нажмите на кнопку **Add**, чтобы появилось окно настройки QoS.

Введите имя правила.

Назначьте ATM приоритет из выпадающего меню Assign ATM Transmit Priority.

Отметьте Enable Differentiated Service Configuration, если эта функция поддерживается Вашим провайдером.

Сделайте дополнительные пометки на IP Precedence и TOS в выпадающих меню Mark IP Precedence и Mark IP Type Of Service.

Определите правила классификации трафика с помощью SET-1. Классификация может определяться следующими параметрами: Physical LAN port, Protocol, Source/Destination IP Address, и Source/Destination Port.

Нажмите Save Settings для применения этого правила.

Примечание: Для удаления правила QoS, сделайте отметку в поле **Remove** и нажмите кнопку **Remove** в верху экрана.

05L-2740L/	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS						
ADWANCED WLAN	DUALITY OF SERVIC	£	- 							
ALAN SECURITY	This section is used to add your QoS rules.									
ALANPILTER.										
ALAN BRIDGE	Save Settings Don't Save Settings									
MAN QOS	ADD NETWORK TRAI	ADD NETWORK TRAFFIC CLASS RULE								
DREWALL SETTINGS										
ARTUAL SERVER	The screen creates a train the order TOT bate 1 is	flic class rule to classify the upst	tream traffic, assign queuing ;	priority and optionally overwrit	e the					
OR T TRIGGERING	this classification rule mus	t be satisfied for the rule to tai	te effect. Click 'Save/Apply' t	save and activate the rule.	5 11					
WZ										
OUTGOING IP PILTER.	Traffic Class Name:									
NCOMING 10 FILTER		d Farrier Carlin anti-								
IA IDGE FILTER.	Enable Differentiate	ed Service Contiguration								
ARENT CONTROL	Assign ATM Priority an	d/or IP Precedence and/or	Type Of Service for the da	85						
JRL FILTER.	If non-blank value is selec the IP header of the ups	tted for 'Mark IP Precedence' a tream packet is overwritten by	nd/or Mark IP Type Of Servic the selected value.	e', the correcponding TOS by	rtein					
QUALITY OF SERVICE	Noto: If Differentiated	Service Coofficeration chool	door is calected, you will a	als and to accion ATM or	ioritu					
ROUTING	IP Precedence will not	be used for classification. B	P TOS byte will be used for	r DSCP mark.	itanity.					
UP	Assign &TM Transmit Price	de:		~						
ORTINAPPING	Mark IP Precedence:			~						
	Mark IP Type Of Service:			~						
	Specify Traffic Classific Enter the following co	ation Rules nditions either for IP level, !	SET-1.							
	SET-1									
	Physical LAN Port:			~						
	Protocol			×						
	Source IP Address:			_						
	Source Subnet Mask:									
	UDP/TCP Source Port (p	ort or port:port):		_						
	Destination IP Address:									
	Destination Subnet Mask									
	UDP/TCP Destination Par	t (port or port:port):								

Маршрутизация

Эта опция используется для назначения всех пакетов в определенную сеть, а также назначения определенного шлюза.

Нажмите на кнопку **Add**, чтобы вывести на экран окно настройки маршрутизации.

Введите Destination Network Address, Subnet Mask, Gateway IP Address, и/или доступный WAN Interface.

Нажмите **Save Settings**, чтобы применить правило.

DSL-2740U	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	
ADVANCED ADSL	ADVANCED ROUTE S	ETTINGS			
ADVANCED WLAN	This section is used to ad	d the static routes.			
WLAN SECURITY		dia Gauge Stationer			
WLAN FILTER	save settings	nit Save Settings			
WLAN BRIDGE	ROUTING STATIC	ROUTE ADD			
WLAN QOS					
FIREWALL SETTINGS	Enter the destination net Settings" to add the entr	work address, subnet mask, ga x to the relation table	ateway AND/OR available WAI	N interface then click "Save	
VIRTURI, SERVER	astrings to sub the onto	, co o le rocong table.			
PORT TRUGGERING	Destination Network Add	ress:			
DMZ	Subnet Mask:				
OUTGOING IP FILTER	🗌 Use Gateway 1P Add	recc			
INCOMING 3P FILTER	Use Interface	*			
BRIDGE FILTER					
PARENT CONTROL					
URL FOLTER					
QUALITY OF SERVICE					
ROUTING					
RJP					
PORT MAPPING					

RIP

Маршрутизатор поддерживает RIP v1 и RIP v2, используемые для поддержки таблиц маршрутизации совместно с другими устройствами уровня 3 в Вашей локальной сети.

Нажмите на кнопку **Enabled** для включения RIP функции маршрутизатора.

Выберите RIP Version и Operation из выпадающего меню.

Отметьте Enabled и нажмите на Save Settings, чтобы применить выполненные настройки.

Для выключения RIP, нажмите на кнопку **Disabled** и нажмите **Save Settings**.

- Interface: Интерфейс, к которому применяется функция RIP.
- Version: RIP имеет две доступные версии: RIP 1 и RIP 2. RIP 1 применяет классовую таблицу маршрутизации, а RIP 2 применяет бесклассовую таблицу маршрутизации.
- Operation: Доступно два режима работы: Active(Активный) и Passive (Пассивный).

Active mode: Маршрутизатор прослушивает и строит таблицу маршрутизации совместно с другими устройствами.

Passive mode: Маршрутизатор прослушивает маршруты и обновляет свою собственную таблицу маршрутизации.

DSL-2740U	SETUP	ADVA	NCED	TOOLS		STATUS		
ADVANCED ADSL	RIP CONFIGURATION	N						
ADVANCED WLAN	This section is used to co	infigure the RIP :	settings.					
WLAN SECURETY		-	_					
WLANPILTER	Dave becongs Do	on cloave pectings						
WLAN BRIDGE	ADVANCED RIP SET	TINGS						
WLAN QOS								
FIREWALL SETTINGS	Global RIP Mode		۲	Disabled		O Enabled		
VIRTUAL SERVER								
PORT TRUGGERUNG	Interface	VPI/VCI	Versi	on	Opera	ation	Enabled	:
DMZ	brD	(LAN)	2	*	Adtiv	e 💙		
OUTGOINS IP FILTER								
DVC OMING DP FILTER								
BRIDGE FILTER								
PARENT CONTROL								
LIFL FILTER								
QUALITY OF SERVICE								
ROUTING								
RJP								
PORT MAPPING								

Создание групп портов

Данная функция используется для разграничения различных типов трафика в сетях Triple Play По умолчанию, все интерфейсы включены в группу **Default**. И только **Default** группа имеет IP-интерфейс для доступа к окну настройки маршрутизатора.

Сначала отметьте **Enable virtual ports on,** чтобы включить перенаправление портов.



Нажмите на кнопку **Add**, чтобы вывести окно настройки перенаправления портов.

Введите имя группы и выберите определенные интерфейсы из Available Interfaces (группа по умолчанию) в Grouped Interfaces.

Нажмите Save Settings для применения выполненных настроек.

PORT MAPPING CONFIGURATION

To create a new mapping group:

 Enter the Group name and select interfaces from the available interface list and add it to the grouped interface list using the arrow buttons to create the required mapping of the ports. The group name must be unique.

2. If you like to automatically add LAN clents to a PVC in the new group add the DHCP vendor JD string. By configuring a DHCP vendor JD string any DHCP clent request with the specified vendor ID (DHCP option 60) will be denied an IP address from the local DHCP server.

Note that these clients may obtain public IP addresses

3. Click Save/Apply button to make the changes effective immediately

Note that the selected interfaces will be removed from their existing groups and added to the new group.

IMPORTANT: If a vendor ID is configured for a specific client device, please REBOOT the client device attached to the modern to allow it to obtain an appropriate IP address.

Group Name:

Grouped Interfa	025	Available Interfaces	E
	-3 6	eth0.2 eth0.3 eth0.4 eth0.5 Wireless Wireless_Guest	

Automatically Add Clients With the following DHCP Vendor IDs



Инструменты

Нажмите вкладку **Tools**, появится окно с соответствующими кнопками для настроек различных функций, содержащихся в этой директории. Окно **Diagnostics** – первый пункт в директории Tools.

Диагностика

Окно **Diagnostic Test** применяется для диагностики WAN соединения. Ping тест может быть выполнен с помощью локального или внешнего интерфейса. Функция диагностики проведет серию тестов программного обеспечения Вашей системы и аппаратных соединений.

DSL-2740U	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS					
DIAGNOSTICS	DIAGNOSTICS								
BACKLP SETTINGS									
UPDATE SETTINGS	Your modern is capable of	f testing your DSL connection.	The individual tests are listed	below. If a test displays a fail					
RESTORE DEFAULT	status, cildk "Reruh Diagh	us, click Herun Wagnostic Lests, at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent.							
TR069 CLIENT									
SVMP CONFIGURATION	DIAGNOSTICS								
DENS									
TIME	Test the connection to	your local network							
ACCESS SERVICE	Test your ENET(1-4) Co	nnection: PASS							
ACCESS IP	Test your Wireless Conn	ection: PASS							
PASSWORD	Test the connection to	your DSL service provider							
LIPDATE FORMWARE	Test ADSL Synchronizati	on: PASS							
SAVE (REBOOT									
		Rerun Diagnostic Tests							

Сохранения файла конфигурации

Настроив маршрутизатор в соответствии с Вашими требованиями, будет очень полезно сохранить резервную копию конфигурационного файла маршрутизатора на Вашем компьютере. Для этого нажмите на кнопку **Backup Settings** в директории **Tools**, чтобы отобразить следующее окно.

Нажмите на кнопку **Backup Settings** для сохранения настроек на локальном жестком диске. Вам будет предложено выбрать место на Вашем компьютере для сохранения настроек. Конфигурационный файл может быть назван по Вашему усмотрению.

DSL-27401/	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS						
DIAGNOSTICS	BACKUP SETTINGS									
BACKUP SETTINGS										
UPDATE SETTINGS	Backup DSL router config	Backup DGL router configurations. You may save your router configurations to a file on your PC.								
RESTORE DEFAULT										
TR069 CLIENT	Beckup Settings	Backup Settings								
SNMP CONFIGURATION										

Восстановление настроек из конфигурационного файла

Для загрузки ранее сохраненного конфигурационного файла, нажмите на кнопку **Browse** и определите место расположения файла на Вашем компьютере.

Нажмите на кнопку Update Settings для загрузки настроек с локального жесткого диска. Подтвердите, что Вы хотите загрузить конфигурационный файл, процесс будет завершен автоматически.

DSL-2740 U	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS					
DIAGNOSTICS	UPDATE SETTINGS								
BACKLIP SETTINGS									
UPDATE SETTINGS	Update DSL router settin	Update DSL router settings. You may update your router settings using your saved files.							
RESTORE DEFAULT	Update Settings	Update Settings							
TR069 CLIENT									
SMMP CONFIGURATION	UPDATE								
DONS	Settings File Name:	Browse							
TIME									
ACCESS SERVICE									

Возврат к заводским настройкам

Для сброса маршрутизатора к заводским настройкам по умолчанию, нажмите на кнопку **Restore Default**. Вам будет предложено подтвердить решение о сбросе настроек маршрутизатора к заводским настройкам. Маршрутизатор перезагрузится к заводским настройкам, включая настройки IP (192.168.1.1) и пароль администратора (admin).

DSL-2740U	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	
ODAGNOSTICS	UPDATE SETTINGS				
BACKUP SETTINGS	Lindete DEL seudes setting		and the second		
UPDATE SETTINGS	Opdate DBL router settin	gs, mou may update your route	r settings cang your saved ti	25,	
TR069 CLEENT	Update Settings				
SNMP CONFIGLRATION	UPDATE				
DDNS	Setting: File Name:	Browce			
TIME					
ACCESS SERVICE					

TR069 КЛИЕНТ

TR-069 – WAN-протокол управления, который позволяет серверу автоконфигурации Auto-Configuration Server (ACS) выполнить автоконфигурацию и диагностику Вашего устройства. Вы можете получить всю необходимую информацию от Вашего провайдера, если **TR-069** поддерживается Вашим провайдером.

Нажмите на Enable для включения TR-069.

Введите данные ACS сервера Вашего провайдера.

Нажмите Save/Apply для применения выполненных настроек.

DSL-2740U	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	
DEAGNOSTICS	TR069 CLIENT				
BACKUP SETTINGS	WAN Management Proto	col (TR-D69) alows a Aurto-Con	figuration Server (ACS) to pe	rform auto-configuration, prov	rision,
UPDATE SETTINGS	colection, and diagnostic	s to this device.			
RESTORE DEFAULT	Select the desired values	and click "Apply" to configure I	the TR-069 dient options.		
TR069 CLEENT	Save/Apply GetBPC	Methods			
SNMP CONFIGLRATION					
DDNS	SETTING				
TIME	Inform 💿 Disable	CEnable			
ACCESS SERVICE	Inform Interval:	300			
ACCESS IP	ACS URL:				
PASSWORD	ACS User Name:	admin			
UPDATE FIRMWARE	ACS Password:	•••••			
SAVE / REBOOT	Connection Request Use	r Name: admin			
	Connection Request Pass	word:			

Настройки SNMP

Simple Network Management Protocol – простой протокол управления сетью. Перед началом настройки SNMP, пожалуйста, обратитесь к Вашему провайдеру, для получения всей необходимой информации.

Нажмите на кнопку Enable в SNMP Agent.

Введите все данные, определенные Вашим провайдером.

Нажмите на **Save/Apply** для принятия Ваших настроек.

DSL-27401/	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS					
DIAGNOSTICS	SNMP CONFIGURATI	ON							
BACKUP SETTINGS	Simple Network Manager	Simila Natural Management Biotocol (DNMD) alcaus a management andication to retrieve statistics and status from the							
UPDATE SETTINGS	SNMP agent in this device	8.	or a management approach of the						
RESTORE DEFAULT	Select the desired values	and dick "Apply" to confi	gure the SNMP options.						
TR069 CLEENT	Saue/écolu								
SNMP CONFIGURATION									
DONS	CONFIGURATION								
TOME	SNMP Agent ODisable	: 💿 Bnable							
ACCESS SERVICE	Read Communities								
ACCESS IP	Read Community:	public							
PASSWORD	set community:	private							
	System Name:	DSL2740B							
UPDATE FIRMWARE	System Location:	unknown							
SAVE / REBOOT	System Contact:	unknown							
	Trap Manager IP;	0.0.0.0							

DDNS

Dynamic DNS –это сервис, позволяющий создать соответствие доменного имени с динамическими IP адресами. Это дает возможность другим пользователям Интернет установить с Вами соединение без необходимости отслеживать Ваш IP адрес.

Нажмите на кнопку **Add**, чтобы вывести окно настройки DDNS.

Выберите DDNS провайдера из выпадающего меню **DDNS provider** и введите данные Вашей учетной записи.

Нажмите кнопку Save/Apply для применения настроек. DDNS Server:

Выберите одного из провайдеров DDNS, представленных в выпадающем меню. Доступны следующие варианты: DynDns.org и TZO.

Host Name:

Введите имя хоста (Host Name), под которым Вы зарегистрировались у Вашего провайдера DDNS. Interface:

Выберите WAN-интерфейс (если доступно более одного), который будет применять DDNS.

Username (or Key):

Введите Username для вашей учетной записи DDNS. Password (or Key):

Введите пароль для Вашей учетной записи DDNS.

Email (if used): Введите email адрес, зарегистрированный Вашим DDNS-провайдером.



Примечание Протокол DDNS требует, чтобы учетная запись была сначала принята DDNS-провайдером, а затем применялась на маршрутизаторе. Без принятия учетной записи DDNS-провайдером эта функция работать не будет.

ВРЕМЯ

Страница настройки временных параметров позволяет автоматически синхронизировать время с NTP-серверами в Интернет.

Отметьте Automatically synchronize with Internet time servers.

Выберите определенный временной сервер из выпадающего меню First NTP time server; или Вы можете выбрать Other из выпадающего меню и напечатать предпочтительный временной сервер в правом поле.

Настройте Second NTP time server с целью организации резервной копии.

Выберите Вашу временную зону из выпадающего меню **Tine zone offset**.

Нажмите Save/Apply для применения Ваших настроек.



СЕРВИС ДОСТУПА

Вы можете включить или выключить сервисы управления, которые будут использоваться на Вашем маршрутизаторе для LAN и/или WAN интерфейса. Вам необходимо настроить как минимум один WAN-интерфейс (кроме Bridge). Сервис доступа не доступен для режима моста.

Выберите сервисы управления, которые Вы хотели бы включить/отключить на Вашем LAN/WAN интерфейсе.

Нажмите на кнопку **Save/Apply** для применения Ваших настроек.

Примечание: Если Вы выключите HTTP сервис, Вы не сможете получить доступ к окну настроек маршрутизатора.

DSL-2740U	51	ETUP		ADVANCED	TOOLS	STATUS	
DIAGN0513C5	ACCESS	SERVICES					
BACKUP SETTINGS							
UPDATE SETTINGS	A Service	Control List (*	'SCL'') enabl	es or disables services	from being used.		
RESTORE DEFAULT							
TR069 CLIENT	SERVIC	E CONTROL	LIST				
SNMP CONFEGURATION	o chi o co						
DONS	Services	LAN	MAN				
TOME	FTP	🛄 Enable	Enable				
ACCESS SERVICE	HTTP	🗹 Enable	🗆 Enable				
ACCESS IP	IONP	Enable	Enable				
PASSWORD	SMMP	🗹 Enable	🗆 Enable				
UPDATE FIRMWARE	SSH	🗹 Enable	🗌 Enable				
SAVE / REBOOT	TELNET	🗹 Enable	🗆 Bhable				
	TFTP	🗌 Enable	Enable				
				5	ave/Apply		

ІР ДОСТУПА

Если включен режим IP Address Access Control, то разрешен доступ к службам локального управления с IP-адресов, содержащихся в Access Control List. Доступные сервисы управления настроены в **Access Service**.

Нажмите на кнопку **Add**, чтобы вывести окно настройки IPадреса.

Введите определенный IP-адрес, с которого можно будет получить доступ, и нажмите на кнопку **Save/Apply**.

После добавления всех IP-адресов, нажмите на кнопку **Enable**, чтобы включить управление доступом на базе IP.

Для удаления настроенного IP-адреса, отметьте **Remove** на определенной записи и нажмите на кнопку **Remove**.



ПАРОЛЬ

В системе создано три учетных записи, обладающие различными привилегиями — admin, support и user.Учетная запись Admin используется для управления устройством из локальной сети.

Учетная запись **support** используется для управления устройством из Интернет (как правило, используется технической службой провайдера для удаленного управления и настройки устройства).

Учетная запись user используется для просмотра настроек устройства из локальной сети.

По умолчанию, все пароли совпадают с именем учетной записи.

Для изменения пароля выберите определенную учетную запись и введите старый и новый пароли. Нажмите на кнопку **Save/Apply**, чтобы применить настройки.



Обновление программного обеспечения

Используйте окно Firmware Upgrade, чтобы загрузить последнее программное обеспечение для устройства.

Для обновления программного обеспечения, нажмите на кнопку **Browse**, чтобы найти файл. Нажмите на кнопку **Update Firmware** для запуска копирования файла. Маршрутизатор загрузит файл и перезапустится автоматически.



СОХРАНЕНИЕ/ ПЕРЕЗАГРУЗКА

Нажмите на кнопку **Save/Reboot** для сохранения предварительно выполненных настроек и перезагрузите маршрутизатор.

051-27450	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	
DEAGNOSTICS	SAVE / REBOOT				
BACKUP SETTINGS					
UPDATE SETTINGS	Check the button below	to save and reboot the router			
RESTORE DEPAULT		-			
TRIB69 CLIENT		S	werReboot		
SMP CONFIGURATION					
CONS					
TINE					
ACCESS SERVICE					
ACCESS IP					
PASSWORD					
UPDATE FIRMWARE					
SAVE / REBOOT					

СТАТУС

Используйте приведенные ниже окна для просмотра системной информации и наблюдения за производительностью.

Информация об устройстве

Используйте окно **Device Information** для быстрого просмотра текущей информации о маршрутизаторе: версию программного обеспечения и статус ADSL соединения.

05L-2740U	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS					
EVICE INFO	DEVICE INFORMATIO								
4051.	The device's firmware ver	ising is displayed in this page.							
AN		and a capital count of a baget							
ATM	DEVICE INFO								
ROUTE	Board ID:	9635BGW							
WP	Software Version:	EV_DSL-27408	_3.06L.04V_0.16.A2p8021c.	d17m					
HCP O IENTS	Bootloader (CFE) Version	1.0.37-6.5							
AL DM ST DTION	Wireless Driver Version:	4.80.53.0.cpe2	2.1						
RISTEM LOG	This information reflects t	the current status of your DSL	connection.						
	Line Rate - Upstream (Kb	ops):		800					
	Line Rate - Downstream	(Kops):		9000					

ADSL

Это окно отображает ADSL-информацию, включая Link Rate, SNR и некоторые Error Counters.

11	SETUP	ADVANCED	10015	STATUS
ICE INFO	ADSL.			
	All of ADSL details are dep	aved on this page.		
1	ADSL INFO			
UTE				
,	Mode:			G.DMT
POLIENTS	Type:			Interleave
ANSTATION	Line Coding:			Tralis On
	Status:			No Defect
101004	Link Power State:			LO
			Downstream	Upstream
	SNR Margin (dB):		20.1	14.0
	Attenuation (dB):		2.0	1.5
	Output Power (dBm):		7.8	12.5
	Attainable Rate (Kbps):		11328	1184
	Rate (Kbps):		8000	800
	K (number of bytes in DN	/T frame):	251	26
	R (number of check byte	s in RS code word):	4	16
	S (RS code word size in D	MT frame):	1	8
	D (interleaver depth):		D	D
	Delay (msec):		Ū	D
	Super Frames		81064	81062
	Super Frame Errors:		866	٥
	RS Words:		5512418	689027
	RS Correctable Errors:		68952	324
	RS Uncorrectable Errors:		15735	N/A
	HEC Errors:		384	۵
	OCD Errors:		5	2
	LCD Errors		۵	۵
	Total Cels:		25892309	0
	Data Cels:		836	D
	Bit Errors:		U	D
	Total ES:		40	D
	Total SES:		18	D
	Total UAS:		18	0

LAN

В этом окне отображается информация о LAN, включая IP-адрес, маску и DCHPпул.

DSL-2740U	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	
DEVICE INFO	LAN				
ADSI.	All of LAN details are displ	ayed on this page.			
LAN					
UMAN	LAN INFO				
ROUTE	LAN IP:	192,168,	1.1		
ARP	LAN Mask:	255.255.	255.0		
DHCP CLIENTS	DHCP Server Start IP:	192.168.	1.2		
WLAN STATION	DHCP Server End IP:	192.168.	1.254		
SVSTEMLOG					

WAN

В этом окне отображается информация о WAN, включая IP адрес, маску, шлюз по умолчанию, Первичный/вторичный DNS сервер.

DSL-27401/	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	
DEVICE INFO	WAN				
ADS.	All of WAN details are disp	played on this page.			
LAN					
WAN					
ATM	WAN INFO				
ROUTE	WAN IP:	10.0.0.6	8		
ARP	WAN Mask:	255.255	255.255		
DHCP OLIENTS	Default Gateway:	10.0.0.1			
WI AN STATION	Primary DNS Server:	168.95.1	.1		
SYSTEM LOG	Secondary DN5 Server:	168.95.1	.1		

ATM

В этом окне отображается информация об ATM, включая Cell Count и несколько Error Counters.

DSL-27400	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	
DEVICE INFO	ATM				
A09.	All of ATM details are disp	leved on this cace.			
LAN					
wan					
ATM	ATM INFO				
ROUTE	In Octats:			49104	
дар	Out Octets:			29424	
OHICP CLEANTS	In Errors:			0	
	In Unknown:			۵	
	In Hec Errors:			0	
SISTEMLOG	In Invalid Vpl Vol Errors:			0	
	In Port Not Enable Error	s		0	
	In PTI Errors:			۵	
	In Idle Cels:			0	
	In Crouit Type Errors			0	
	In OAM RM CRC Brors:			0	
	In GFC Errors:			٥	
	In PTI Enais: In Idle Cells: In Circuit Type Errors: In CAM RM CRC Enais: In GPC Enais:			0 0 0	

ROUTE

В этом окне отображается таблица маршрутизации маршрутизатора.

081-27400 //	SETUP ADVANCED TO		100LS	STATUS	
DEVICE INFO	ROUTE				
ADVANCED ADSL	Flags U - up, ! - relec	t, G - gateway, H - host, R - rein	state, D - o	tynamic (redirect), M	I - modified (redirect).
UN					
WAN					
MTA	ROUTE INFO				
ROUTE	Destination Ga	iteway Subnet Mask	Flag	Metric Service	Interface
ARP	10.0.0.1 0.	0.0.0 255.255.255.255	UH	0 pppcs_8_	32_1 ppp_8_32_1
DHER O TENES	192.168.1.0 0.	0.0.0 255.255.255.0	U	0	Drd
VALAN STATION	0.0.0.0 10	0.0.0.0	UG	0 pppcs_8_	32_1 ppp_8_32_1
SISTEM LOG					

ARP

Это окно отображает ARP-таблицу LAN интерфейса маршрутизатора.



DHCP КЛИЕНТЫ

Это окно отображает все клиентские устройства, получившие IP-адреса с использованием протокола DHCP от маршрутизатора.

DSL-27490	SETUP	ADVA	INCED	TOOLS	STATUS				
DEVICE INFO	DHCP LEASES	DHCP LEASES							
405L	DHCP Leases sho	DHOP Leases show client PCs which accounted IP from your device.							
	DUCD LEASES	DUCDUCACEC							
WAN	Lashuan	-	The Andrewson	Durahan In					
	AA60-120	DD:90:40:99:01:A3	192.168.1.2	23 hours, 59 minut	es, 45 seconds				
ARP					,				
DHOP CLIENTS									
WLAN STATION									
SYSTEM LOG									

WLAN-СТАНЦИЯ

В этом окне отображаются аутентифицированные беспроводные станции и их статус.

D5L-27401	SETUP		ADVANCED		TOOLS		STATUS		
DEVICE INPO	DHCP LEASES								
AD51	DHCP Leases show client PCs which accounted IP from your device.								
LAN									
WAN	DHCP LEASES								
ATM	Hostneme	MAC Ad	dr ess	IP Address	Expires In				
ROUTE	A460-120	00:90:4	C:99:01:43	192.168.1	2 23 hours, 59	minute	es, 45 seconde		
A89									
DHOP GLIEVITS									
WLAN STATION									
SYSTEM LOG									

СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ

Системный журнал отображает события в хронологическом порядке. Журнал событий может быть считан с локального хоста или отправлен не сервер системного журнала. Уровни: Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Informational, Debugging.

Нажмите на кнопку **Configure System Log**, чтобы вывести окно настройки системного журнала.

Нажмите на кнопку **Enable** и выберите **Log/Display Level** из выпадающего меню.

Выберите режим отображения из выпадающего меню **Mode**; введите IP-адрес системного журнала и номер порта, если выбран режим **Both/Remote**.



Нажмите на кнопку Save/Apply для применения Ваших настроек.

Log Level:	Все события, указанные выше, или					
	эквивалентные выбранному уровню,					
	будут занесены в журнал.					
Display Level:	Все указанные выше события или					
	эквивалентные выбранному уровню					
	будут отображаться.					
Mode:	Отображает режим системного					
	журнала.					
	Local: Отображается только на					
	локальном хосте.					
	Remote: отправляет логи на Syslog					
	удаленный сервер.					
Server IP	IP адрес удаленного сервера syslog.					
Address:						
Server UDP	Номер UDP порта удаленного сервера					
Port:	syslog.					



Технические характеристики

Стандарты ADSL

• ANSI T1.413 Issue 2 • ITU G.992.1 (G.dmt) AnnexA

- ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
- ITU G.994.1 (G.hs)
- ITU G.992.5 Annex A

Стандарты ADSL2

ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A
ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A

Протоколы

• IEEE 802.1d Spanning Tree

- TCP/UDP
- ARP
- RARP
- ICMP
- RFC1058 RIP v1
- RFC1213 SNMP v1 & v2c
- RFC1334 PAP
- RFC1389 RIP v2
- RFC1577 Classical IP over
- ATM

- RFC1483/2684
- Multiprotocol Encapsulation
- over ATM Adaptation Layer 5
- (AAL5) • RFC1661 Point to Point
- Protocol
- RFC1994 CHAP
- RFC2131 DHCP Клиент /
- **DHCP** Сервер
- RFC2364 PPP over ATM
- RFC2516 PPP over
- Ethernet

Скорости передачи данных

• G.dmt скорость нисходящего потока (downstream): до 8 Мбит/с / восходящего потока (upstream): до 1 Мбит/с

- G.lite: скорость нисходящего потока (downstream):1.5 Мбит/с / восходящего потока до 512 Кбит/с
- G.dmt.bis скорость нисходящего потока (downstream): до 12 Мбит/с / восходящего потока: до 12 Мбит/с
- ADSL скорость нисходящего потока (downstream): до 24 Мбит/с / восходящего потока: до 1 Мбит/с

Медиа-интерфейс

• ADSL интерфейс: разъем RJ-11 для соединения с 24/26парной AWG телефонной линией

• LAN интерфейс: порт RJ-45 для 10/100BASE-T Ethernet соединения

Беспроводная LAN

- 802.11b/g стандарты
- 802.11n (проект)
- Беспроводная скорость:
- до 54 Мбит/с (802.11G),
- 270 Мбит/с (802.11n)
- Частотный диапазон: 2.4 ГГц
- до 2.484 ГГц
- Антенны: 3 съемных
- антенны.

- шифрование с помощью протокола WEP
- протокол WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
- Multiple SSID
- 802.11e Wireless QoS (WMM/WME)
- Контроль доступа на базе МАС- адресов

*Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и проекта стандарта 802.11n. Скорости 802.11n достигаются только при работе в сети с другими устройствами серии RangeBooster N. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды снижают ее фактическую пропускную способность и радиус действия.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link: (495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет http://www.dlink.ru email: support@dlink.ru