NETGEAR[®] Руководство по установке

Беспроводной N150 маршрутизатор WNR1000v2h2

Состав пакета поставки:





Беспроводной N150 маршрутизатор

Resource CD



Кабель Ethernet



Адаптер питания

Шаг 1А:

Отключите модем от сети питания.

Шаг 1В: Подсоедините модем.



Вставьте установочный

настройке беспроводной сети.

привода компакт-дисков, то см. вариант «Установка без CD» на оборотной стороне данной инструкции.

Установка без CD Настройка доступа к Интернету

- 1. В адресной строке браузера введите http://www.routerlogin.net и нажмите Enter.
- 2. В браузере появится главное окно настройки маршрутизатора. Для работы с ним в поле «Пользователь» необходимо указать «admin», а в поле «Пароль» пароль по умолчанию - «password».

тель:	👩 admin	
	•••••	
	Сохранить пароль	
	ОК	Отмена

- 3. После ввода имени пользователя и пароля появится приглашение проверить обновления. Щелкните «Отмена». Проверить обновления можно будет позднее после подключения к Интернету.
- 4. Выберите пункт меню «Мастер Установки» в левой колонке. Выберите «Да». Затем щелкните «Далее» и следуйте указаниям, которые будет выдавать мастер настройки Setup Wizard.

\triangleleft	Мастер установки	Ŝ №	Ластер установки
	 Добавить WPS клиента 	-	
		м	астер установки может определить тип подключения к Интернету.
	Установка	c	ейчас испытать мастера установки и определить тип подключения?
	 Основные настройки 	0	🖲 Да.
	• Параметры		🕽 Нет. Я хочу настроить маршрутизатор сам(а).
	беспроводного соединения		Далее
	• Гостевая сеть		

Когда мастер настройки завершит определение параметров соединения, они будут показаны в окне «Основные настройки». Теперь Вы подключены к Интернету.

Примечание: Если Ваш провайдер при подключении требует вводить имя пользователя и пароль, то выведется подсказка с запросом этой информации. Если вы не знаете имя пользователя и/или пароль, то обратитесь к провайдеру.

После подключения к Интернету проверьте наличие обновлений. Для этого выберите пункт «Обновление маршрутизатора» и проследуйте инструкциям, которые будут появляться на экране.

Настройка системы безопасности беспроводной сети

Вам следует настроить систему безопасности беспроводной сети, тогда Ваши беспроводные ноутбуки, игровые консоли (например, Wile или PlayStation 3®) и другие беспроводные устройства смогут безопасно подключаться к Интернету.

1. В главном меню выберите «Настройки беспроводной сети».*

	• Мастер установки 🍧	Параметры беспроводного соединения			
	 Добавить WPS 				
		Беспроводная сеть			
	Установка	Имя (SSID):	NETGEAR	7	
	 Основные настройки 	Регион:	Европа	*	
/	• Параметры	Канал:	Auto 🐱		
	беспроводного соединения	Режим:	До 150 Мбит/с 🛩		
	• Гостевая сеть	Параметры безопасности			
	Фильтрация	О Нет			
	• Журналы	© ₩EP			
	• Блокировать	O WPA-PSK (TKIP)			
	сайты	WPA2-PSK [AES]			
	 Службы блокировки 	O WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]			
	• Расписание	Параметры безопасности (WPA2-PSK)			
	• Эл. почта	Фраза-пароль: HomeNetwork (VT A2+ SN) (от 8 до 63 символов или 64 шестнадцатеричных цифры)			
	Сохранение				
	 Состояние маршрутизатора 				

- * Главное меню Вашего маршрутизатора и наличие некоторых функций может отличаться от приведенного на рисунке.
- 2. Сначала задайте имя для Вашей беспроводной сети. Рекомендуется выбрать имя, которое легко запомнить. Его можно записать здесь: (имя по умолчанию – «NETGEAR»).
- 3. Выберите протокол безопасности. NETGEAR рекомендует использовать WPA2-PSK (AES). Затем введите фразу-пароль, например, «HomeNetwork». Фразу-пароль можно записать здесь:

Примечание: Имя сети (SSID) и фраза-пароль чувствительны к регистру символов. У всех подключенных к маршрутизатору беспроводных устройств должны совпадать имя сети, протокол безопасности и фраза-пароль.

4. Щелкните «Применить» и закройте браузер.

Подключение к маршрутизатору беспроводных устройств

Фраза-пароль

Вы можете добавлять в беспроводную сеть беспроводные компьютеры и другое оборудование следующим способом:

- устройств.

© 2010 by NETGEAR, Inc. Все права защищены. NETGEAR и логотип NETGEAR являются торговыми марками компании NETGEAR. Inc. в США и/иди других странах. Другие марки или названия продуктов являются зарегистрированными товарными знаками или торговыми марками соответствующих владельцев. Информация может быть изменена без уведомления.





Запишите здесь информацию о Вашей беспроводной сети: Имя беспроводной сети (SSID)

Если вы забыли фразу-пароль, введите в адресной строке браузера http://www.routerlogin.net и подключитесь к маршрутизатору, используя имя пользователя «admin» и Ваш пароль (пароль по умолчанию -«password»). Затем выберите пункт «Настройки беспроводной сети» для того, чтобы узнать фразу-пароль.

1. Откройте программу, управляющую беспроводными соединениями беспроводного устройства (iPhone®, ноутбука, игровой приставки), которое надо подсоединить к маршрутизатору.

2. Эта программа выведет список доступных беспроводных сетей. Найдите в этом списке Вашу сеть (по имени сети, которое Вы для нее задали при настройке маршрутизатора) и выберите ее.

3. Если в сети используется протокол безопасности, то появится приглашение ввести фразу-пароль или ключ сети. Введите заданную Вами фразу-пароль и щелкните кнопку «Подключиться».

Если беспроводное устройство поддерживает технологию WPS (WiFi Protected Setup) (этот метод NETGEAR называет «Push 'N' Connect»), то у Вас появится подсказка нажать на маршрутизаторе кнопку WPS вместо ввода фразы-пароля. В таком случае необходимо:

1. Нажать на маршрутизаторе кнопку WPS. Она выглядит как () или

2. В течение 2-х минут необходимо выполнить предлагаемые программой инструкции для завершения процесса WPS.

Подключение устройства к маршрутизатору на этом будет завершено. Повторите данные шаги для подключения к сети других беспроводных