

Zone Touch Mouse T400 Setup Guide



Мышь Zone Touch Mouse T400



Мышь Zone Touch Mouse T400



Настройка мыши

1. Подключение приемника

Подключите приемник Unifying в USB-порт.

2. Включение мыши

Переместите выключатель питания в положение On (Вкл.).

Проверьте индикатор состояния батареи. Красный цвет означает, что необходимо заменить батарейки.





Выключатель питания в положении On (Вкл.)

3. Установка программного обеспечения

Будет отображен запрос на установку программного обеспечения Logitech, расширяющего возможности мыши Touch Mouse (использование дополнительных жестов, повышенная точность,



индивидуальные настройки). Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Запрос не отображается?

Загрузите программное обеспечение по адресу:

www.logitech.com/download/t400

Посетите страницу поддержки продукта

Если у вас есть доступ к Интернету, посетите страницу продукта Zone Touch Mouse T400, предоставляющую поддержку мирового класса.

www.logitech.com/support/t400

Помимо программного обеспечения, вы найдете учебные пособия, советы по устранению неполадок и инструкции по работе с новой мышью Touch Mouse.

На странице продукта можно также найти форумы, предоставляющие доступ к глобальному сообществу опытных пользователей в режиме реального времени.

Работа с мышью

Прокрутка одним пальцем

Проведите пальцем вверх, вниз или в сторону по сенсорной поверхности.

Щелчки

Мышь Touch Mouse предоставляет полную 3-кнопочную функциональность. Щелкайте поверхность мыши слева, посередине или справа.



Для перехода на начальный экран Windows щелкните верхнюю часть сенсорной полоски на уровне 2/3 ее высоты.

Замена батареек

Снимите крышку батарейного отсека и установите в отсек новые батарейки.



Unifying

Технология Logitech[®] Unifying позволяет подключать до шести совместимых мышей или клавиатур Logitech к одному приемнику, используя для нескольких устройств всего один USB-порт. Более подробные сведения см. по адресу:

www.logitech.com/ support/unifying



Устранение неполадок

Мышь Touch Mouse не работает?

- Перезапустите мышь, выключив и снова включив ее.
- Убедитесь, что приемник Unifying правильно подключен к USB-порту.
- Подключите приемник к другому USB-порту компьютера.
 (Попробуйте подключить непосредственно к компьютеру, а не к USB-концентратору.)
- Удалите все металлические предметы, расположенные рядом с мышью.
- Если индикатор состояния мигает красным, замените батарейки.