

Руководство по эксплуатации Wi-Fi медиаридера VCR-WF100B





Для правильной эксплуатации устройства просим Вас предварительно внимательно ознакомиться с данным руководством.

І. Функциональные особенности устройства

- Беспроводное подключение Wi-Fi: IEE802.11 b/ g/n (2,4 ГГц).
- 2. Wi-Fi медиаридер VCR-WF100B это портативное многофункциональное устройство, с помощью которого легко и удобно управлять файлами, используя беспроводное подключение. Поддерживает обмен информацией между USB флеш-накопителем/SD картой и iPhone/iPad/ iPod Touch/ноутбуком/персональным компьютером/ мобильным телефоном (смартфоном)/планшетом и другими устройствами с модулем Wi-Fi, а также позволяет воспроизводить музыку, видеозаписи, просматривать документы и изображения без скачивания*.
- Возможно подключение до 10 устройств одновременно.
- Встроенный аккумулятор емкостью 1200 мА для зарядки внешних устройств.
- 5. Поддерживает работу с USB флеш-накопителями и SD картами объемом памяти до 128 Гб.
- Радиус сигнала до 30 метров, скорость передачи данных до 150 Мб/с.



- Приложения для iPhone, iPad и смартфонов на платформе Android поддерживают языки: английский, китайский.
- Приложение можно скачать бесплатно из Арр Store (для iPhone, iPad) – "WiFi media reader" и из Play Маркет (для смартфонов на платформе Android) – "Wireless card reader".

Card Reader





Рисунок 1



III. Описание стандартных операций

1. Скачайте из App Store (для iPhone, iPad) приложение "WiFi media reader" или из Play Маркет (для смартфонов на платформе Android) - "Wireless card reader".



2. Вставьте в медиаридер USB флеш-накопитель или SD карту памяти и установите переключатель в соответствующую позицию (запуск продлится около 30 секунд).

3. Откройте настройки вашего iPhone/iPad/ смартфона и др. и выберите сеть Wi-Fi (рис 2, 3). Имя сети "WiFi storage-*****" (****** - уникальное имя Вашего медиаридера). Пароль соединения: 88888888 (по умолчанию).

Settings	Wi-Fi Networks	
Airplane Mode		
WI-FI WIFi storage-0d755b	WI-FI	ON 🔘
Notifications	Choose a Network	
Location Services On	ChinaNet-213a	ê 🗢 🧿
Brightness & Wallpaper	vina	≙ ≑ 📀
Picture Frame	✓ WiFi storage-0d755b	≙ 🗢 📀
General O	WLJ-GiGicheshi	₽ ₹ 0
iCloud	Other	>
Mail, Contacts, Calendars	Ask to Join Networks	OFF
Twitter	Known networks will be joined automatically. If no	known networks are available, you
FaceTime	well have to manually see	ct a network.
Safari		
Messages		
💋 Music		
Video		
🔎 Photos		

Рисунок 2 iPhone, iPad – выбор Wi-Fi сети





Рисунок 3 Смартфоны на платформе Android – выбор Wi-Fi сети

4. Убедитесь, что подключение произошло успешно, в противном случае повторите пункты 2 и 3 заново.

5. iPad, iPhone

5.1. Откройте приложение "WiFi media reader".

Приложение откроется на вкладке Local (Файлы мобильного устройства), где Local file – это директория для сохранения файлов, скаченных с помощью VCR-WF100B, a Photo album – имеющиеся в iPhone или iPad изображения (*рис. 4*).



VIK

Рисунок 4

5.2. Загрузка файлов из мобильного устройства на съемный носитель с помощью VCR-WF100B (рис. 5).



Рисунок 5



Для возврата в предыдущую папку нажмите иконку в левом верхнем углу.

5.3. Для просмотра находящегося на съемном носителе контента выберите в нижней части экрана вкладку Wi-Fi Card, затем Storage1. На дисплее отобразится список имеющихся данных (рис. 6).

Wificard	sda1	Eas C
🋃 1.ipg		
1.mp3		
2.ipg		
2.mp3		
3.jpeg		
3.mp3		
🛃 4.JPG		
Demo 1.mp4		
Demo 2.mp4		
Exceluisx		
PDF.pdf		
PowerPoint.pptx		
Word.doc		
Lovel	Ren Cent	

Рисунок 6

Нажмите на один из файлов, он откроется для предварительного просмотра*. Вы можете скачать его, нажав на иконку Save (сохранить). Для просмотра следующего или предыдущего файла проведите пальцем по дисплею вправо или влево. Для возврата обратно к списку нажмите *Done* (Готово). Схема дальнейших возможных операций представлена на *рисунке 7*.





Рисунок 7

5.4. Для просмотра данных, скачанных с помощью VCR-WF100B, выберите в меню в нижней части экрана вкладку Local, далее Local file. Нажмите на один из файлов, он откроется для просмотра. Проведите пальцем по дисплею вправо или влево для перехода к следующему или предыдущему файлу, либо воспользуйтесь иконками ◀▶ в правом нижнем углу. Для возврата обратно к списку нажмите иконку Local file. Схема дальнейших возможных операций представлена на *рисунке 8*.





Рисунок 8

Примечание: Сохранение в альбом доступно только для изображений*.

Для некоторых файлов в режиме просмотра доступна кнопка "Открыть в" (*рис. 9*), где в выпадающем меню можно выбрать нужное приложение, имеющееся в устройстве, с которым синхронизирован VCR-WF100B.





Рисунок 9

5.5. Изменение имени и пароля сети (*рис. 10*) ***. В меню в нижней части экрана выберите вкладку Setting (Настройка). Введите новое имя сети в поле "SSID", новый пароль в поле "New Password" и продублируйте новый пароль в поле "Reconfirm password", затем нажмите Submit (Подтвердить) или Cancel (Отмена).



Рисунок 10

После подтверждения смены пароля появится страничка с указанием (*рис. 11*): «Изменения приняты! Не выключайте и не перегружайте медиаридер. Пожалуйста, подождите 30 секунд...».



Рисунок 11

По завершении обратного отсчета переподключите VCR-WF100B, используя новое имя и пароль.



6. Android

6.1. Откройте приложение "Wireless card reader".

Приложение автоматически отобразит список файлов, находящихся на съемном носителе информации, подключенном к VCR-WF100B (*рис. 12*).



Рисунок 12

6.2. Выберите файл для просмотра/прослушивания, однократно нажав на него (либо нажмите и удерживайте, а затем в выпадающем меню выберите "Preview" (Предварительный просмотр))*.





Рисунок 13. Просмотр видеофайла формата МР4

Примечание: Воспроизведение аудио- и видеофайлов выполняется с помощью плеера мобильного устройства (рис. 13).

6.3. Нажмите "Select All" (Выбрать все) для того, чтобы отметить все файлы, и "Cancel" (Отмена), чтобы снять метки.



6.4. Для удаления одного или нескольких файлов поставьте метки (*рис. 14*), после чего нажмите "*Delete*" (Удалить), далее "*Confirm*" (Подтвердить) или "*Cancel*" (Отмена) (*рис. 15*).



Рисунок 14

Рисунок 15

6.5. Скачивание файлов со съемного носителя, подключенного к VCR-WF100B, на мобильное устройство (*рис. 16*).





Рисунок 16

Для возврата в предыдущую папку нажмите кнопку **5**.



6.6. Для загрузки одного или нескольких файлов из вашего мобильного устройства на съемный носитель нажмите ▼ и выберите в выпадающем меню место хранения файла (*рис.17, 18*).



Рисунок 17

Рисунок 18

- "Storage 1" съемный носитель информации;
- "Internal SD Card" память вашего мобильного устройства;



 "Wireless download" – папка, в которую по умолчанию сохраняются файлы с помощью Wi-Fi Медиаридера VCR-WF100B.

Отметьте один или несколько файлов, нажмите "Upload" (Загрузить), затем выберите нужную папку и нажмите "Save" (Сохранить).

6.7. Изменение имени и пароля сети***.

Нажмите значок настроек.

Для возврата в предыдущее меню - 🕤

Введите новое имя сети в поле "Please enter SSID", новый пароль в поле "New Password" и продублируйте новый пароль в поле "Re-Enter New Password" (рис. 19). Нажмите "Confirm" – "Подтвердить". После успешной смены пароля на дисплее появится всплывающее сообщение: "Please Restart Card Reader" – "Пожалуйста, перезапустите медиаридер" (рис. 20). Используйте новое имя и пароль для последующего подключения.



Рисунок 19

Рисунок 20

7. Другие устройства**

Подключитесь к Wi-Fi сети медиаридера VCR-WF100B, откройте Интернет-браузер Вашего устройства и введите в адресную строку www.viks-electronics.ru, затем нажмите *Enter* (Ввод). На открывшейся странице вы увидите содержимое съемного носителя информации. Для скачивания данных правой клавишей мышки кликните на нужный файл и в выпадающем меню



выберите "Сохранить как...". Для загрузки данных на носитель нажмите "Обзор", выберите нужный файл и начните загрузку с помощью кнопки Upload (Загрузить).

8. При необходимости поменять один съемный носитель информации на другой, замену можно произвести в рабочем режиме, не выключая VCR-WF100B. После замены нажмите "*Refresh*" (Обновить), и на дисплее появятся файлы уже с другого носителя.

Примечание: Данный способ подходит только при замене SD карты на SD карту или USB флеш-накопителя на USB флеш-накопитель.

9. Для сброса настроек на заводские параметры, пожалуйста, включите Wi-Fi медиаридер VCR-WF100B, подключитесь к сети с помощью мобильного устройства. Нажмите и удерживайте в течение 30 секунд кнопку сброса настроек на заводские параметры (*рис.* 1). Выключите медиаридер. Для последующего подключения используйте первоначальные имя сети и пароль.



10. Для зарядки внешнего устройства с помощью VCR-WF100B подсоедините кабель зарядки к USB медиаридера разъеми И поставьте "USB" переключатель в положение (рис. 1). Верните переключатель в положение "OFF" по завершении процесса.

* Режим предварительного просмотра/прослушивания файла доступен не для всех форматов.

** Процесс скачивания и загрузки описан для ПК с операционной системой Windows 7. Принцип работы с другими устройствами может отличаться.

*** Для написания имени и пароля сети используйте латинские буквы и/или цифры. Пароль не должен быть менее восьми знаков.

Примечание: Проверяйте приложение на наличие обновлений в Арр Store и Play Маркет.

ВНИМАНИЕ: Производитель имеет право вносить изменения в интерфейс программного обеспечения при последующих обновлениях без уведомления пользователя!





