

## Метод 1 >> С помощью мастера быстрой настройки на компакт-диске

Примечание: Этот метод подходит только для пользователей Windows, у которых есть возможность запустить компакт-диск.

Вставьте компакт-диск с материалами TP-LINK в 1 привод для компакт-дисков.

- Выберите устройство TL-WR1045ND и нажмите Мастер 2 быстрой настройки
- Выберите язык из выпадающего меню. Нажмите 3 НАЧАЛО, после чего Мастер быстрой настройки поможет вам шаг за шагом настроить ваш маршрутизатор.
- Следуйте инструкциям, пока не увидите окно, как на рисунке ниже. Нажмите ЗАВЕРШИТЬ для завершения 4 настройки.









Метод 2 >> Через веб-утилиту настройки

Примечание: Этот метод для пользователей ОС Mac OS/Linux или Windows, у которых нет возможности запустить компакт-диск.

Откройте веб-браузер и наберите http://tplinkwifi.net в 1 адресной строке. Для входа в устройство наберите admin в полях Имя пользователя и Пароль.

Тредупрежден эля через небе ерка подлинно	ие: Сервер требует передачи имени пользователя и пар гзопасное соединение (будет выполнена обычная пров юсти).
	admin ••••••

Примечание: Если окно входа в маршрутизатор не появляется или вам не удаётся войти в веб-утилиту настройки, см. Что делать, если я не могу зайти в веб-утилиту настройки раздела Устранение неисправностей.

### В меню слева выберите пункт Быстрая настройка и нажмите Далее.

2

Быстрая настройка			
Запустите Быструю настройн	у для настройки подключения к I	Интернет и выбора настроек б	еспроводного режима вручнук
	Выход	Далее	

- Примечание: Маршрутизатор не может автоматически определить тип подключения к Интернет. Вам необходимо связаться с вашим поставщиком Интернет-услуг и уточнить у него эту информацию, затем вы сможете выбрать из списка нужный вам тип подключения.
- Пожалуйста, поэтапно укажите страну, город/регион 3 и наименование вашего поставщика интернет-услуг, после чего маршрутизатор предложит подходящие настройки подключения для вашего поставщика интернет-услуг. Мастер быстрой настройки завершит настройку в соответствии с выбранным типом подключения.

Страна:	-Выберите из списка-	~
Город/Регион:	-Выберите из списка-	
вщик Интернет-услуг:	-Выберите из списка-	
п подключения WAN:	-Выберите из списка-	
	Я не нашёп подходящих настроек	
ийста пловельте холи	ащо пи полключен кабель к порту WA	N на вашем у

- Примечание: Если вы не можете найти в списке вашего поставщика интернет-услуг, отметьте поле Я не нашёл подходящих настроек, как указано на изображении ниже, чтобы настроить тип подключения вручную. Нажмите Далее.
- 4 Выберите из списка используемый вами тип подключения. Информацию о типе подключения уточните у вашего поставщика интернет-услуг.

Быстрая настройка - Тип подключения WAN
Подготовка к настровке типа подилочения WAN.
Э. Дикамический Р-адрес - Для кабельного СБL подилечения, подсточения за NAT-марарулизатором.
💿 Сталический IP-адрес - Ваш постающик Интернет-услуг предоставляет конкретные IP-параметры.
О РРРоЕ ГРРРоЕ Россия - Вы используета DSL-поделючение с помощью протокола РРРоЕ (дироколопосное подилочение) черка вака компьютер или наршулкоатор.
В 217Р.1.2ТР Россия - В этом стучае кам необларнию кручию коести имя пользокателя, пароть и IP-адресідоменное имя VP91-сервера. Эти данные предостакляются казами постакцяком Интернет-
РРТР.РРТР Россия - В этом стучае кам необходимо кручную квести или пользователи, пароль и IP-адресідоменное или VPI-сервера. Это данные предоставляются ваами поставадихом Vibriepнes-
Пожалуйста, проверьле, кородко ли подключен кабель к порлу WAN на взадем устройстве.
Haoag Далее

- При выборе варианта Динамический IP-адрес необходимо будет нажать ДА для клонирования МАС-адреса, если вы используете кабельный модем, затем нажмите Далее.
- При выборе варианта Статический IP-адрес необходимо будет ввести IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS, указанные вашим поставщиком Интернет-услуг, затем нажмите Далее.

- При выборе РРРоЕ/РРРоЕ Россия необходимо будет ввести Имя пользователя и Пароль, предоставленные вашим поставщиком Интернет-услуг, затем нажмите Далее
- При выборе варианта L2TP/PPTP необходимо ввести имя пользователя, пароль и IP-адрес/Имя VPN сервера, предоставленные вашим поставщиком Интернет-услуг, затем нажмите Далее.
- 5 Если вы используете Динамический IP-адрес, появится страница клонирования МАС-адреса. Выберите "ДА, мне нужно клонировать МАС-адрес", затем нажмите Далее.

Быстрая настройка - Клонирование МАС-адреса
опонирование МАС-адреса является областельных для большинства пользователяй с кабельных модекозк. Настоятельно реконендиется проводить клонирование МАС-адреса с ГЛАВНОГО КОМПЬЮТЕРА
Ести вы не уверены, нажните ДА. Более подробную информацию систрите в разделе СПРАВКА с правой стороны экрана.
В. Дл. я использию кабельный модеми и парелочём к главнеми компьютери (иссмироваль MAC-agpec)
Нет, в не использую подилочение к Интернет с помощью кабельного модема (НЕ клонировать IMAC appec)
рименание Настоятельно рекомендуется переозлустях набельный нодом посте завершения быстрой настрой настрой на спрация очень важна и поможет кобексть проблем в дальнейшем.
Назад Далее

Беспроводное вещание: Вил	64010	
Имп беспроводной сепс ТР Регионс Ро Вниманияс В ца	LING FEORE (1980) Increa Increan (consumer guietrypetante transmitteries, yfolgyttes, yno crysies tudgewa rysientuwo.	
Hen	разильная натрройка может построль, причиной козичанскоеми поиек.	
ита бесправадного режима: Отк © Вкг	лигчаль завру лигчаль завру (МА-РЭХ.ФРА2.РЭК)	
Raports PSR: 60	642063 Μαστετά ανακάτομα το τορχήσουτα ΑΕΟΙ πήτα αματητορογική αρχοκατός χρηνικής Αουρίατας ΑΕΟΕ χηνικά προγία αρχουία στο Βίμο 64, αυτο παραγοριάτια το Βίμο 64, Το ποιο ποιο ποιο το προγραφικό ΑΕΟΙ πήτα αματητορογικό το βαρικατός ΑΕΟΕ χηνικά προγία αρχουία διατό το Βίμο 64,	
bea	канинания тропь селораторок отк по учалони на некони панити нарарупсалора) нанительные настройки беспроводите редина	
	Назад	
римечани	не: Именем беспроводной сети по умолчанию является TP-LINK_XXXXXX (XXXXXX – последние 6 символов МАС-адреса маршрутизатора); пароль по умолчанию для	
римечани	не: Именем беспроводной сети по умолчанию является TP-LINK_XXXXX (XXXXXX – последние 6 символов МАС-адреса маршрутизатора); пароль по умолчанию для беспроводной сети (такой же, как и PIN-код) указан на наклейке на нижней панели.	
римечани Нажми настро	не: Именем беспроводной сети по умолчанию является TP-LINK_XXXXX (XXXXXX – последние 6 символов MAC-адреса маршрутизатора); пароль по умолчанию для беспроводной сети (такой же, как и PIN-код) указан на наклейке на нижней панели.	
римечани Нажми настро	<ul> <li>Именем беспроводной сети по умолчанию является ТР-LINK_XXXXX (XXXXXX – последние 6 символов МАС-адреса маршрутизатора); пароль по умолчанию для беспроводной сети (такой же, как и PIN-код) указан на наклейке на нижней панели.</li> <li>Ите Завершить/Перезагрузить для того, чтобы ваши ойки вступили в силу.</li> </ul>	
римечани В Нажми настро	<ul> <li>Именем беспроводной сети по умолчанию является ТР-LINK_XXXXX (XXXXXX – последние 6 символов МАС-адреса маршрутизатора); пароль по умолчанию для беспроводной сети (такой же, как и PIN-код) указан на наклейке на нижней панели.</li> <li>Ите Завершить/Перезагрузить для того, чтобы ваши ойки вступили в силу.</li> </ul>	
римечани Нажии настро прояго под полосование отрояго под полосование по кам не целого найте з його	не: Именем беспроводной сети по умолчанию является TP-LINK_XXXXX (XXXXXX – последние 6 символов MAC-адреса маршрутизатора); пароль по умолчанию для беспроводной сети (такой же, как и PIN-код) указан на наклейке на нижней панели. ите <b>Завершить/Перезагрузить</b> для того, чтобы ваши ойки вступили в силу.	

Приложение 1: Как использовать функцию USB

Отсканируйте QR-код и загрузите Руководство по использованию

http://www.tp-linkru.com/app/usb/

функции USB

http://www.tp-linkru.com/app/usb/

Настроив FTP-сервер вы сможете иметь доступ к вашим файлам из любого места, где есть доступ к Интернет.

Порты USB 2.0 на TL-WR1045ND могут быть использованы для совместного доступа к файлам, медиа, устройству хранения данных и

.....

## Устранение неисправностей

### Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

Не отключая питание маршрутизатора, нажмите и удерживайте примерно 8 секунд кнопку WPS/Reset, расположенную на задней панели.



### Что делать, если я забыл свой пароль?

- 1) Восстановите заводские настройки маршрутизатора. Если вы не знаете, как это сделать, см. выше раздел Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?
- 2) Имя пользователя/пароль по умолчанию: admin/admin.
- 3) Настройте маршрутизатор ещё раз согласно инструкциям данного руководства

 $\cdot$ 

es FTP-cept

Совместный доступ через порты USB

 $\bigcirc$ 

Power WPS/Reset

### Что делать, если у меня нет доступа к Интернет?

- 1) Убедитесь, что у компьютера есть доступ к Интернет, когда он подключен напрямую к сети поставщика интернет-услуг.
- 2) Проверьте, хорошо ли подключены кабели. Попробуйте поменять кабель Ethernet, так как проблема может возникнуть из-за повреждённого кабеля.
- 3) Проверьте, можете ли Вы зайти на страницу веб-утилиты настройки маршрутизатора. Если нет, смотрите инструкции в разделе под заголовком "Что делать, если я не могу зайти на страницу веб-утилиты настройки?"
- Войдите в веб-утилиту настройки (http://tplinkwifi.net), 4) зайдите в меню на страницу Сеть > WAN и убедитесь, что выбран тип подключения, соответствующий типу подключения вашего поставщика интернет-услуг.
- 5) Если используется кабельный модем, попробуйте сначала перезагрузить его. Если проблема не решена, зайдите в меню на страницу Сеть > Клонирование МАС-адреса. Нажмите кнопку Клонировать МАС-адрес, затем нажмите Сохранить. Если проблема не решена, свяжитесь со службой технической поддержки.

МАС-адрес в сети WAN:	CD-4A-00-F6-D6-BF	Восстановить заводской МАС-адрес
МАС-адрес вашего компьютера:	50-E5-49-1E-06-80	Клонировать МАС-адрес
		[International and a state of the state of t

### Что делать, если я не могу зайти в веб-утилиту настройки?

- 1) Проверьте, правильно ли подключены все устройства. Компьютер должен быть подключен к порту Ethernet (желтого цвета).
- 2) Выключите маршрутизатор и потом включите его.
- 3) Смените кабель\веб-браузер\компьютер.
- 4) Убедитесь, что в настройках IP-адреса вашего компьютера указано "Получить IP-адрес автоматически".

## Приложение 2: Дополнительные функции

Дополнительные функции можно настроить с помощью информации, указанной в руководстве пользователя на компакт-диске или на сайте TP-LINK на странице технической поддержки.



Отсканируйте QR-код для доступа к странице технической поддержки. http://www.tp-linkru.com/support/faq/

http://www.tp-linkru.com/support/faq/

Вы можете найти ответ, и	(спользу	я выпадающие списки или	заполняя	
Тип продукции	$\sim$	Модель	или и	
Категория проблемы	$\sim$	Ключевые слова		gennigentarop bonpoed
Важные сообщ	ения	топ-10	FAQ	Последние статьи FAQ
2) [E10] Keyeň user	тизатор	TP-LINK поддерживает Mu	ticast/IPTV	
[219] Vakon wabmba				
👻 (518) Какой маршру 🧳 (482) Поддержка IP	/6			

•	Как открыть порты для игровой консоли	FAQ ID: 72
•	Настройка контроля пропускной способности	FAQ ID: 194
•	Настройка родительского контроля	FAQ ID: 350
•	Настройка контроля доступа	FAQ ID: 359
•	Настройка моста WDS	FAQ ID: 440
•	Настройка/изменение настроек защиты беспроводного режима	FAQ ID: 256
•	Обновление встроенного ПО	FAQ ID: 296
•	Восстановление заволских настроек	FAO ID: 426

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

принтеру через локальную сеть.

# Личные данные

.....



www.tp-linkru.com/support/faq www.tp-link.ua/support/fag www.tp-link.com/kz/support/faq Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя www.tp-linkru.com/support/download www.tp-link.ua/support/download www.tp-link.com/kz/support/dowload По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию: Российская Федерация **Тел.**: 8 (499) 754-55-60 (Москва) 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ) E-mail: support.ru@tp-link.com Форум: http://forum.tp-linkru.ru/ Режим работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 21:00 (мск) \*Кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации. Украина ООО «ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН» **Отдел поддержки**: 0800 505 508 Стоимость звонка: бесплатно для городской связи Операторы мобильной связи: в зависимости от тарифов различных операторов

E-mail: support.ua@tp-link.com Время работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 22:00

### Казахстан

ТП-ЛИНК Казахстан

Тел.: 8-800-080-9998 E-mail: support.kz@tp-link.com Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 \*Кроме праздничных дней в Республике Казахстан.

### По всему миру

**Тел.**: +86 755 2650 4400 Стоимость звонка: в зависимости от тарифов различных операторов международной связи, услуги IDD (прямой набор международного номера). E-mail: support@tp-link.com Время работы: круглосуточно без выходных

В нижеприведённых полях укажите имя вашей беспроводной сети (SSID) и пароль, а также имя пользователя и пароль для веб-утилиты настройки.

Имя беспроводной сети (SSID)

Пароль беспроводной сети

Имя пользователя для веб-утилиты настройки

Пароль для веб-утилиты настройки

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. www.tp-link.com