



Краткое руководство пользователя

Комплектация



- 1. Медиаплеер Dune HD Duo 4K
- 2. Пульт дистанционного управления
- 3. Кабель HDMI
- 4. Кабель Ethernet
- 5. Кабель ИК удлинителя
- 6. Шнур питания
- 7. 2 Wi-Fi антенны
- 8. Инструкция

Вид спереди



- 1. Левый отсек для жесткого диска 2. Дисплей
- 5. Светодиодный индикатор
- 6. Управляющие кнопки
- 3. Правый отсек для жесткого диска 7. Слот
- 4. Кнопка включения/выключения
- 7. Слот для SD-карт
- 8. Порт USB 2.0 host

Вид сзади



- 1. DVB-T/T2/C RF вход (опция)
- 2. DVB-T/T2/C RF петлевой выход (опция)
- 3. Балансный аналоговый стерео аудиовыход XLR
- 4. Аналоговый стерео аудиовыход
- 5. Коаксиальный аудиовход S/PDIF
- 6. HDMI-выход

- 7. Коаксиальный аудиовыход S/PDIF
- 8. Оптический аудиовыход S/PDIF
- 9. Композитный видеовыход
- 10. Порт Ethernet 10/100/1000
- 11. Два порта USB 2.0 host
- 12. Порт ИК-удлинителя
- 13. Разъем питания 100V-240V AC
- 14. Wi-Fi антенны



Подключение медиаплеера

دى دى ت Summer . Source(input)

 Подсоедините один конец кабеля питания (входит в комплект) к разъему АС IN, а второй - к электросети.

2. Переведите переключатель в положение ON

 Подключите медиаплеер к телевизору, используя HDMI-кабель (входит в комплек)

4. Подключите плеер к роутеру с помощью кабеля Ethernet

Подключение к сети Интернет возможно так же и по Wi-Fi. Для этого подсоедините к медиаплееру входящие в комплект поставки Wi-Fi антенны.

5. Включите плеер, нажав кнопку питания на пульте дистанционного управления или на

передней панели самого плеера.

Нажмите ENTER для сохранения настроек.

6. Включите телевизор и выберите в источниках сигнала вход HDMI, к которому подключен медиаплеер.

Настройки медиаплеера при первом вкл<u>ючении</u>

При первом включении медиаплеер предложит настроить базовые параметры:

	Параметры	Рекомендуемые значения	
1.	Языка интерфейса	- Русский	
2.	Настройка видео: - режим - способ подключения - видеоразрешение	- PAL - HDMI - Выберите вариант, соответствующий параметрам вашего телевизора	
	- тип развертки видеосигна	- Выберите вариант, соответствующий параметрам вашего телевизора	
3.	Сохранение параметров	- Нажмите ENTER, чтобы применить настройки	
4.	Автоматическая частота кадров	- Выберите «Да», чтобы обеспечить наилучшую плавность	
5.	Настройка сети	Выберите желаемый способ подключения - Проводное (Ethernet) - Беспроводное (Wi-Fi) - РРРоЕ и введите параметры подключения, предоставленные провайдером.	
		Если медиаплеер подключен к роутеру, то достаточно выбрать автоматическую настройку	

Просмотр эфирных цифровых телеканалов



1. Для просмотра эфирных цифровых телеканалов подсоедините кабель DVB-T2 антенны к медиаплееру

2. Войдите в раздел ТВ и запустите приложение Цифровые каналы»



3. Выберите режим полного автоматического сканирования



4. После окончания сканирования нажмите «Применить»



5. Войдите в раздел ТВ и запустите приложение Цифровые каналы»



6. Чтобы посмотреть программу передач или выбрать другой канал нажмите «ENTER» во время просмотра



Просмотр IPTV с использованием плей-листа

Для просмотра IPTV из плей-листа выполните следующие действия:

1. Скопируйте плей-лист в формате *.m3u на любой внешний носитель (например USB) и подключите его к плееру

- 2. Войдите в раздел «Источники» и выберите нужный источник
- 3. Выберите файл *.m3u и нажмите «ENTER»

✓ источники ► USB ► playlist	Июн 01
■ 129.m3u	
	Файл: 129.m3u
	Размер: 12 КБ
	Изменение: 1 июня 2017 16:35:14
	Доступ: 1 июня 2017 04:00:00

On-line сервисы каталога Dune Store

Медиаплеер Dune HD имеет встроенный каталог приложений, сгруппированных в категории:

ТВ - приложения для просмотра различных телеканалов.

Видео - популярные on-line кинотеатры, YouTube и другие.

Музыка и радио - сотни радиостанций со всего мира, аудио-книги. Социальные сети

Приложения - приложения, которые не вошли в стандартные категории (Яндекс диск, Яндекс карты, управление умным домом и др.).

Темы - темы оформления интерфейса медиаплеера.



Для установки приложения войдите в нужную категорию, выберите приложение и нажмите «ENTER».

GC	Установка приложения Megogo	
Установ	влено успешно.	τi
1.51 ME	5 из 1.51 МБ загружено.	в
		В

После установки приложение появится в соответствующем разделе на главном экране плеера.

4. Используйте клавиши Р+ / Р- для переключения канала

Каталогизатор фильмов «Моя коллекция»

«Моя коллекция» - это приложение для автоматической индексации и визуализации коллекций фильмов. При первом запуске приложения выполните три простых шага:

1. Добавьте источники

Вы можете сделать это тремя способами:

- "Моя коллекция / Настройки / Управление папками / Добавить папку ...";
- Выберите диск или папку и нажмите кнопку "POP UP MENU", а затем выберите "Добавить в мою коллекцию";
- Подключите диск с фильмами к плееру и выберите "Добавить в Мою коллекцию" в появившемся диалоге.



2. Выполните индексацию

В настройках меню Моя коллекция ("Моя коллекция / Настройки / Управление папками / _имя папки"), нажмите "Запустить индексирование". Плеер начнет сканировать папку в фоновом режиме. Вы сможете следить за ходом индексации.



3. На этом все. Можно приступать к просмотру

В меню "Моя коллекция" используйте пункты:

- "Все фильмы" (все фильмы во всех настроенных папках);
- "Доступные фильмы" (фильмы на подключенных в данный момент источниках)
- "Фильмы по папкам" (фильмы в определенной папке).





Форматирование дисков (HDD, USB, SD)

Для форматирования подключенного к медиаплееру внешнего источника:

1. Войдите в раздел "Источники»;

2. Выберите нужный диск и нажмите кнопку "INFO" на пульте ДУ;

 Выберите "Форматирование диска" (чтобы отформатировать весь диск) или "Форматирование раздела" (чтобы отформатировать уже существующий раздел);

4. Выберите тип файловой системы:

- "ЕХТЗ", если диск будет использоваться только вместе с медиаплеером;
- "NTFS", если диск будет подключаться к ПК с операционной системой Windows;

5		Сведения о жестком диске			
	Раздел диск	а: 1 из 1			
	Файловая си	истема: EXT3			
	Всего:				
	Занято:	выберите фаиловую систему			
	Свободно:	EXT2			
	Метка тома				
	UUID:		6047c6524		
		ОТМЕНА			
	Провер				
	Форматир				
	Формати	провать диск			
	Провер Форматир Формати				

5. Нажмите "ENTER", чтобы приступить к форматированию.

Обновление программного обеспечения

По умолчанию плеер будет автоматически предлагать установку новой доступной версии прошивки. Чтобы изменить настройки параметров обновления сделайте следующее:

- 1. Войдите в меню "Настройки / Разное / Обновление прошивки";
- 2. Выберите пункт "Проверить доступные обновления".

Статус						
Текущая версия прошивки: 170519_1350_r11						
Проверить доступные обновления						
Игнорировать бета-версии:	Да 🕨					
Автоматически проверять обновления:	Да 🕨					
Сообщать об ошибках при проверке:	Да 🕨					
При обновлении пытаться сохранить накопитель во флеш-памяти:	Да 🕨					

*Рекомендуем оставить все параметры без изменений.

Так же обновить программное обеспечение можно другим способом:

1. Открыть страницу http://dune-hd.com/firmware/;

2. Выбрать самую свежую версию прошивки. Определить дату выхода ПО можно по первым шести цифрам в названии версии. Например Version «170504_1319_r11", где 170504 это 04 мая 2017года;

3. Скачать выбранную версию на флэш-накопитель и подключить его к плееру;

4. Зайти в раздел "Источники", выбрать файл прошивки и нажать "ENTER"

Во время установки программного обеспечения не выключайте плеер и строго следуйте инструкциям на экране. Процесс достаточно простой и не займет много времени.



www.dune.ru www.dune-hd.com