

RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION

сновное руководство

Мышь **Razer Lancehead Tournament Edition** оснащена самым быстрым в мире оптическим сенсором для киберспорта с истинным разрешением 16 000 точек на дюйм и ускорением 450 дюймов в секунду. Это гарантирует вам абсолютное преимущество!

Благодаря этому потрясающему сенсору с непревзойденной точностью разрешения 99,4% вы сможете наносить еще больше смертельных ударов высочайшей точности.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
2. РЕГИСТРАЦИЯ/ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА	6
5. УСТАНОВКА КЛАВИАТУРЫ RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION	7
6. НАСТРОЙКА ГАРНИТУРЫ RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION	8
7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	41
8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	.43

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая мышь Razer Lancehead Tournament Edition
- Важная информация об изделии

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ

ПК или МАС со свободным USB-портом

Razer Требования для Synapse 3

- Windows[®] 7 (или выше)
- Подключение к Интернету
- 500 МБ свободного места на диске

Razer Требования для Synapse

- Windows[®] 7/Операционная система Х 10.9 (или выше)
- Подключение к Интернету
- 100 МБ свободного места на диске

2. РЕГИСТРАЦИЯ/ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИСТРАЦИЯ

Зарегистрируйте продукт на веб-странице <u>razer-id.razerzone.com/warranty</u>, используя свой Razer ID, чтобы получать информацию о состоянии гарантии вашего продукта в режиме реального времени.

Если вы еще не создали Razer ID, зарегистрируйтесь сейчас на веб-странице <u>razerzone.com/razer-id</u>, чтобы получить широкий спектр преимуществ от Razer.



Серийный номер изделия указан здесь.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Что вы получаете:q

- Ограниченная гарантия производителя сроком на 2 год.
- Бесплатная техническая поддержка онлайн по адресу razersupport.com.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптический сенсор с реальным разрешением 16.000 dpi
- Ускорение до 450 дюймов в секунду/ 50 г
- Настройка чувствительности On-The-Fly Sensitivity
- Переключатели механической мыши Razer
- Сенсорное колесико прокрутки игрового уровня
- Симметричный дизайн, подходит для правшей и левшей
- Текстурированная резиновая вставка под большой палец с обоих сторон мыши
- Подсветка Chroma с настройкой 16,8 млн. вариантов оттенков
- Синхронизация подсветки между устройствами
- Девять независимо программируемых кнопок
- Частота опроса Ultrapolling[™] 1000 Гц
- Поддержка Razer Synapse 3
- Волоконно-оптический кабель в оплетке длиной 2,1 м

ПРИМЕРНЫЙ РАЗМЕР И МАССА

- Length: 117 мм / 4,6"
- Ширина: 71 мм / 2,79"
- Высота: 38 мм / 1,49"
- Масса: 104 г / 0,23 фунта*

* без учета кабеля

4. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА





- А. Левая кнопка мыши
- В. Правая кнопка мыши
- С. Колесо прокрутки
- **D**. Увеличение DPI
- E. Уменьшение DPI
- F. Кнопка мыши 5
- G. Кнопка мыши 4
- Н. Сверхгладкие ножки Ultraslick для мыши
- I. Оптический сенсор 5G с истинным разрешением 16 000 тчк/дюйм
- J. Индикаторы профиля
- К. Кнопка профиля



5. УСТАНОВКА КЛАВИАТУРЫ RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION



Шаг 1. Подключите устройство Razer к USB порту вашего компьютера.

Шаг 2. Установите приложение Razer Synapse 3 по подсказке* или загрузите Razer Synapse 3 по Razer Synapse установщик с сайта <u>razerzone.com/software</u>

Шаг 3. Создайте свое уникальное имя Razer ID или войдите в систему Synapse под уже существующем именем Razer ID.

*Для Windows 8 или более поздней версии.

6. НАСТРОЙКА ГАРНИТУРЫ RAZER LANCEHEAD TOURNAMENT EDITION

Обратите внимание. Для использования перечисленных ниже функций необходимо выполнить вход в программу Razer Synapse. Функции также могут зависеть от текущей версии ПО и операционной системы.

ВКЛАДКА МЫШЬ

Вкладка Мышь - это вкладка, которая появляется по умолчанию сразу после установки Razer Synapse. Эта вкладка позволяет настраивать профили устройства, назначения кнопок, режим работы, подсветку и настройки калибровки поверхности.

		john.doe@razerzone.com 🔻	💿 🌣 – x
Мышь Ман	сросы Приложения СН	ROMA Статистики	- ALS
Настроить Эффе	стивность Подсветка	Калибровка	- F
Выбор профиля Profile + Имя профиля Profile Связать программу	 Щелчок Меню Универсальная пр Назад Вперед Назад Вперед Для левой руки Для право 	ой рук	рх з ивст увст
(⁴			
Razer Lancehead Tournament Edition			

ПРОФИЛЬ

Профиль представляет собой удобный способ организации всех пользовательских настроек. При этом в твоем распоряжении находится неограниченное количество профилей. Любые изменения, сделанные в каждой из вкладок, автоматически сохраняются и передаются в облачное хранилище.

Выбор профиля		
Profile		
+ 8	•••	
Имя профиля	Копировать Импорт	
Profile	Экспорт	
🗹 Связать програ	мму	
notepad.exe		
ы можешь созда:	ть новый профиль	или удадить текуший профидь
и полешь сооди		
елкнув кнопку 🗖	. Кнопка	позволяет копировать, импортировать и
кспортировать пр	рофили. Твой теку	щий профиль по умолчанию называется "Профиль", но ты
южешь переиме	новать его, введя	текст в поле под строкой ИМЯ ПРОФИЛЯ. Каждый профиль
южно настроить	на автоматическу	о активацию при запуске программы или приложения с
омощью опции Г	ОДКЛЮЧИТЬ ПРО	ЛГРАММУ.

Вкладка индивидуальной настройки

Во вкладке Настройка можно изменять основные функции твоего устройства, такие как раскладки и назначение кнопок, необходимые тебе в определенной игре. Изменения, сделанные в этой вкладке, автоматически сохраняются в твоем текущем профиле.

			ji	ohn.doeldrazerzone.com 🔻 🕥 🏾 🌣 – 🗴
Мышь				тики
Настроить	Эффективность	Подсветка	Калибровка	A WARD IS
Выбор профиля Profile + Пофиля Profile Связать программу	1 7 2 3 4 5 6 7 0	Щелчок Меню Универсальная пр Назад Вперед Назад Вперед Для левой руки () Для пр	равой рук	 В Прокрутка вверх 9 Прокрутка вниз 10 Увеличение чувст 11 Уменьшение чувст 11 Уменьшение чувст
B				
Razer Lancehead Tournament Edition				

Меню назначения клавиш

На старте все клавиши заданы ПО УМОЛЧАНИЮ Тем не менее, их функции можно изменить с помощью меню назначения клавиш.

Haar	начение кнопок	x
2 🗠	По умолчанию 🛛 🗸 🗸	
	По умолчанию	TOTAL STAT
In the second se	Функция клавиатуры	
θ	Функция мыши	
Клавиши п 🝥	Чувствительность	
Ð	Переключение устройств	
44	Макрос	
4	Переключение профиля	
7	Запустить программу	
	мультимедийный	
l III	Чуда-кнопки WINDOWS 8	
5	Сочетания клавиш WINDOWS	
\oslash	Отключить	
Сохран	ить Отмена	

Ниже перечислены настраиваемые параметры с их описанием.



По умолчанию

Этот параметр возвращает функции клавиш в исходное состояние. Чтобы вернуть настройки ПО УМОЛЧАНИЮ, просто выберите этот параметр в меню назначения кнопок.



Функция клавиатуры

Этот параметр позволяет изменить функцию любой из клавиш клавиатуры. Для этого нужно выбрать ФУНКЦИЯ КЛАВИАТУРЫ в меню назначения клавиш и в специальном поле указать клавишу, которую вы хотите использовать для определенной функции. При этом можно указывать сочетания с клавишами-модификаторами CtrlShiftAlt или любые другие комбинации.



Этот параметр используется для изменения функций клавиш мыши. Для этого нужно выбрать ФУНКЦИЯ МЫШИ в меню назначения клавиш, после чего появится подменю НАЗНАЧИТЬ КНОПКУ.

Ниже перечислены функции, которые можно выбрать в подменю назначения кнопок:

- Щелчок левой кнопкой С помощью назначенной кнопки выполняются функции левого щелчка.
- Щелчок правой кнопкой С помощью назначенной кнопки выполняются функции правого щелчка.
- Кнопка прокрутки Включение универсальной функции прокрутки.
- Двойной щелчок С помощью назначенной кнопки выполняются функции двойного щелчка.
- Кнопка 4 Выполняется команда «Назад» в большинстве интернет-браузеров.
- Кнопка 5 Выполняется команда «Вперед» в большинстве интернет-браузеров.
- Прокрутка вверх С помощью назначенной кнопки выполняется команда «Прокрутка вверх».
- Прокрутка вниз С помощью назначенной кнопки выполняется команда «Прокрутка вниз».
- Прокрутка влево С помощью назначенной кнопки выполняется команда «Прокрутка влево».
- Прокрутка вправо С помощью назначенной кнопки выполняется команда «Прокрутка вправо».



Чувствительностью называется скорость перемещения указателя мыши по экрану. При выборе в раскрывающемся меню функции «Чувствительность» отображается подменю со следующими параметрами:

 Переключение чувствительности – Повышение текущего уровня чувствительности на один уровень. Дополнительные сведения об уровнях чувствительности см. на вкладке «Производительность».

- Увеличение чувствительности При каждом нажатии кнопки уровень чувствительности увеличивается на единицу. Если достигнут максимальный уровень, то при следующем нажатии регулятор возвращается на уровень 1.
- Уменьшение чувствительности При каждом нажатии кнопки уровень чувствительности уменьшается на единицу. Если достигнут уровень 1, то при следующем нажатии регулятор возвращается на максимальный уровень.
- Режим чувствительности On-The-Fly Sensitivity Удобное изменение текущего уровня чувствительности с помощью назначенной кнопки. Если настроен режим «On-The-Fly Sensitivity», при нажатии назначенной кнопки и перемещении колеса прокрутки на экране отображается индикатор, указывающий текущий уровень чувствительности.
- Циклическое переключение чувствительности на уровень вверх При каждом нажатии кнопки уровень чувствительности увеличивается на единицу. Если достигнут максимальный уровень, то при следующем нажатии регулятор возвращается на уровень 1.
- Циклическое переключение чувствительности на уровень вниз При каждом нажатии кнопки уровень чувствительности уменьшается на единицу. Если достигнут уровень 1, то при следующем нажатии регулятор возвращается на максимальный уровень.



Функция взаимосвязи устройств позволяет изменять функции других устройств, подключенных к Razer Synapse. Некоторые из этих функций влияют на другие устройства, например, использование игровой клавиатуры Razer для изменения чувствительности игровой мыши Razer. При выборе функции взаимосвязи устройств в меню назначения кнопок появляется специальное подменю.

Параметр УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИВЯЗКИ позволяет выбрать нужное из подключенных устройств Razer, а параметр ФУНКЦИЯ дает возможность выбрать функцию для привязанного устройства.



Макрос — это предварительно записанная последовательность нажатий клавиш и кнопок, выполняемых через определенные промежутки времени. Привязав макрос к определенной клавише, можно быстро выполнить сложную цепочку команд. При выборе этого параметра в меню назначения клавиш появляется подменю записанных макросов. Подробнее о создании макросов см. ВКЛАДКУ МАКРОСОВ.



Переключение профиля

Этот параметр дает возможность моментально менять профили и загружать предварительного заданные настройки. При выборе функции переключения профиля в меню назначения клавиш отображается подменю, в котором можно выбрать необходимый для использования профиль. При переключении профилей на дисплей автоматически выводится соответствующий экран.



Запустить программу

Параметр запуска программы используется для открытия программ или веб-сайтов одним нажатием кнопки. При выборе этого параметра в меню назначения клавиш появляются два варианта полей ввода: для установленной программы или для адреса веб-сайта.

D o

Функции мультимедиа

Этот параметр используется для привязки управления воспроизведением мультимедийных объектов. При выборе функций мультимедиа открывает специальное подменю, функции которого перечислены ниже:

- Тише Уменьшение громкости звука.
- Громче Увеличение громкости звука.
- Без звука Отключение звука.
- Микрофон громче Увеличение громкости микрофона.
- Микрофон тише Уменьшение громкости микрофона.
- Микрофон без звука Выключение микрофона.
- Все без звука Отключение микрофона и звука аудиовыхода.
- Воспроизведение / Пауза Включение, приостановка и возобновление воспроизведения текущего мультимедийного объекта.
- Предыдущая дорожка Воспроизведение предыдущей дорожки.
- Следующая дорожка Воспроизведение следующей дорожки.



Этот параметр используется для привязки к «горячим» сочетаниям клавиш в операционной системе. Больше информации на <u>http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/getting-around-tutorial</u>



Этот параметр используется для привязки к «горячим» сочетаниям клавиш в операционной системе. Больше информации на: <u>http://support.microsoft.com/kb/126449</u>



Быстрые клавиши

Этот параметр используется для привязки к «горячим» сочетаниям клавиш в операционной системе. Больше информации на: <u>http://support.apple.com/kb/ht1343</u>



Отключить

Этот параметр позволяет отключить функцию назначенной клавиши. Это полезно в том случае, если функция клавиши вам временно не нужна или мешает другим игровым функциям.

Вкладка «Эффективность»

Вкладка «Производительность» позволяет повысить скорость и точность указателя мыши. Ее функции схожи с функциями вкладки «Настроить», а внесенные на ней изменения автоматически сохраняются в текущем профиле.

								jahr	n.d oeldraz	erzone.co	am 🔻 📀	¢	- x
Мышь Настроить	Макрос Эффективно	њ При ањ	ЛОЖ(8 Подсве	ния (LHRO Kaj	V(А мбровка			ики		Ż		•
Выбор профиля Profile + Ш Имя профиля Profile	з ф ф е к і м в но • • • •	Чувствительн Количество то Включить DPI: 11 100 Ускорение Соотношение у	ость чек на дюй настройн 800	ім (DPI) пе ку по осям я скорости	ремещении « Х-Ү	перемещ	ения мыш	И.	Наст	роить урог	зни чувств	ительно	сти 16000 DPI
		0 Частота опрос Частота обнови 500 V н	1 га пения данн Нz	2 ных на уст	3 ройстве.	4	5	6	7	8	9	10	
Razer Lancehead Tournament Edition													

Ниже перечислены параметры производительности с описанием.

Чувствительность

Чувствительность указывает на количество усилий, которые необходимо затратить на перемещение указателя мыши в любом направлении. Чем выше чувствительность, тем выше скорость реагирования мыши. (Рекомендуемое значение: 1600 - 1800)

Включить настройку по осям Х-Ү

По умолчанию для оси X (горизонталь) и оси Y (вертикаль) используются одинаковые значений чувствительности. Однако при необходимости можно задать различные значения чувствительности для каждой из осей, выбрав параметр «Включить настройку чувствительности по осям X и Y».

Количество уровней	5 🔻		
Уровень 1 Уровень 1	2 Уровень З	Уровень 4	Уровень (
800 Y 1800	3500	8200	1 0000
			1000
100 Y 🔺			1 0000
	V DO OCON X-V		

Настроить уровни чувствительности

Уровнем чувствительности называется заранее заданное значение чувствительности. Можно создать до 5 различных уровней чувствительности, для перехода между которыми можно использовать клавиши «Стрелка вверх» и «Стрелка вниз».

Ускорение

Ускорение позволяет увеличить скорость движения курсора в зависимости от скорости перемещения мыши. Чем выше значение, тем выше скорость перемещения мыши. (Рекомендуемое значение: Windows 0, Mac 5)

Частота опроса

Чем выше частота опроса, тем чаще компьютер получает данные о состоянии мыши, тем самым уменьшая время реакции указателя мыши. В раскрывающемся меню можно выбрать частоту опроса: 125 Гц (8 мс), 500 Гц (2 мс) или 1000 Гц (1 мс). (Рекомендуемое значение: 500 - 1000HZ)

ВКЛАДКА ПОДСВЕТКА

Вкладка Подсветка на Razer Synapse позволяет вам настраивать ваше устройство Razer с возможностью выбора различных базовых эффектов подсветки или создания собственной с использованием Конфигуратора Chroma. Если у вас есть другие устройства с поддержкой Chroma, вы можете синхронизировать их базовые эффекты подсветки, нажав



Примечание: Синхронизироваться будут только те устройства, которые поддерживают выбранные эффекты подсветки.

			john.doe@razerzone.com	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Мышь				Ses.
Настроить	Эффективность	Подсветка		F
Выбор профиля		Эффект Цикличная смена спектра 🔻 <u>КО</u>	анфигуратор сн гома	
Profile		Применить к другим устройств	ам,	
+	•••			
Имя профиля Profile				
Связать программу		Яркость 	Яржий	
		Выключать подсветку всех устройст отключен.	та, если дисплей	
(Ľ)				
Razer Lancehead Tournament Edition				

Базовые эффекты подсветки

У вас есть выбор из нескольких вариантов предварительно загруженных эффектов подсветки Мышь, например, циклическое переключение цветов спектра, дыхание и пр. Выберите желаемый эффект и соответствующие им свойства (например цвет) в нижней части этой вкладки.

	Название	Описание	Как настроить
\bigcirc	Пульсирует	Подсветка появляется и исчезает в выбранном цвете (цветах)	Выберите один или два цвета подсветки, либо установите случайный выбор цвета
	Динамичная подсветка	Светодиоды загораются при нажатии на любую кнопку мыши	Выберите цвет подсветки клавиш и время, в течение которого клавиша остается подсвеченной.
	Циклическое переключение цветов спектра	Светодиоды бесконечно переключаются между 16,8 млн. оттенков	Эффект по умолчанию. Не требует дальнейшей настройки
\bigcirc	Статическая подсветка	Светодиоды светятся выбранным цветом	Выберите цвет подсветки
	Волна	Подсветка перемещается в выбранном направлении в пределах спектра цветов по умолчанию	Выберите направление волны от передней части к задней или наоборот, от задней к передней

ВКЛАДКА «КАЛИБРОВКА»

Вкладка Калибровка позволяет настроить сенсор Razer Precision для оптимальной работы мыши на любом типе рабочей поверхности для лучшего отслеживания. Чтобы использовать данную возможность, выберите значение ВКЛ. под параметром КАЛИБРОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

			john.doe@razerzone	.com 🔻 💿 🛛 🗢 🗙
				~ @s
Мышь	Макросы Приложени			
Настроить	Эффективность Подсветка	Калибровка		- 8
	🖌 Включить калиоровку поверхности	1		
	Коврики для мыши RAZER	Вы брать коврик		
	О Другие			
	Диапазон отрыва			
	1	10		
	При проблемах с отображением кур нажатыми левую и правую кнопку в	рсора перезапустите мышь аместе с колесом прокрутки	вручную, удерживая в течение 5 секунд.	
				8888888888888888
1				
Razer Lancehead Tournament Edition				

Параметр ДИАПАЗОН ОТРЫВА позволяет задать значение расстояния, при котором датчик перестает функционировать при отрыве мыши от рабочей поверхности. Чтобы использовать данную возможность, сначала необходимо активировать параметр КАЛИБРОВКА ПОВЕРХНОСТИ, а затем выбрать соответствующую рабочую поверхность.

Коврики для мышей Razer

Сенсор Razer Lancehead Tournament Edition настроен (оптимизирован) для использования с ковриками для мыши производства Razer. Это означает, что тщательное тестирование сенсора подтвердило, что Razer Lancehead Tournament Edition лучше всего выполняет чтение и отслеживание перемещений мыши с ковриков производства Razer.

Если вы используете коврик для мыши Razer, нажмите на кнопку

Выбрать коврик

доступа к подменю Коврики Razer. Данное подменю содержит подробный список ковриков для мыши производства Razer. Выберите соответствующий коврик для мыши из раскрывающегося списка и при необходимости тип поверхности коврика (SPEED или CONTROL), если это доступно.

Research California	Pares Colisthus Speed	
Razer Gollathus Speed	Razer Gonarnus Speed	
Razer Goliathus Control		
Razer Sphex		3
Razer Vespula	~	STREEP.
Razer Kabuto	ale to	
Razer Destructor 2	6	
Razer Manticor		
Razer Invicta Control		Узнайте больше
Razer Invicta Speed		
Razer Megasoma 2		
Rozon Finally	-000	
Nazel i liety		

Если вы хотите получить более подробную информацию об определенном коврике для мыши или приобрести коврик для мыши производства Razer, нажмите на эту кнопку



Другие рабочие поверхности для мыши

Если вы используете коврик для мыши другого производителя или нестандартную рабочую

поверхность, выберите ДРУГИЕ, а затем нажмите кнопку Добавить коврик для доступа к подменю ручной калибровки.

			john.doeldrazerzone.ci	om 🔻 💽 🔹 🗕 🗴
Мышь	Макросы Приложени	19 CHROMA	Статистики	- AS
Настроить	Эффективность Подсветка	Калибровка		Y
	✔ Включить калиброеку поверхности	и		
	О Коврики для мыши RAZER			
	 Другие 	Добавить коврик		
	Диапазон отрыва 1 При проблемах с отображением ку нажатыми левую и правую кнопку	10 рсора перезапустите мыш вместе с колесом прокрути	ь вручную, удерживая ки в течение 5 секунд.	
Razer Lancehead Tournament Edition				

Данное подменю позволяет вручную настроить сенсор Razer Precision для корректной работы на любой рабочей поверхности.

Mousepad 1	Нажмите кно	пку КАЛИБРОВАТЬ для начала процесса	
	Î		
		Калибровать	
+ 1			
	Сохранить	Откланить	

Чтобы приступить к калибровке сенсора, нажмите на кнопку

Калибровать . После

нажатия Razer Synapse начнет настройку сенсора. Не передвигайте Razer Lancehead Tournament Edition во время настройки.

Когда готов сенсор Razer Precision, нажмите левую кнопку мыши для запуска процесса. Когда сенсор Razer Precision будет готов к работе, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, а затем зигзагообразно переместите мышь по всей рабочей поверхности, как показано на экране руководства.



Когда вы закончите перемещение по всей поверхности, нажмите левую кнопку мыши. При этом снова отобразится подменю ручной калибровки, содержащее дополнительные сведения о рабочей поверхности.

В этом разделе также доступны другие параметры, например добавление настройки нового



ВКЛАДКА МАКРОСОВ

На вкладке макросов можно задавать определенные серии точных ударов по клавишам и нажатий кнопок. Здесь можно создавать множество макросов, в том числе очень длинные макрокоманды.

Макрос		
Масго 1		
+ 1	•••	
Имя макроса		
Macro 1		
 Задержка записи 		
🔘 Задаржка по умолчанию		СЕК
🔘 Без задаржки		
🥚 Запись		

Раздел макросов работает аналогично разделу профилей в том смысле, что здесь можно менять названия в поле ИМЯ МАКРОСА. Кроме того, на вкладке выполняются другие настройки,

🦲 Запись

, после чего все последующие удары по клавишам и нажатия

кнопок автоматически будут регистрировать на экране макроса. Завершив запись команды,

нажмите кнопку

Стоп

для сохранения сессии.

На этой же вкладке можно вводить задержку между командами, которая регистрируется при вводе макроса с помощью параметра ЗАПИСЬ ЗАДЕРЖКИ. При выборе параметра ЗАДЕРЖКА ПО УМОЛЧАНИЮ используется заранее установленная задержка (в секундах). Параметр БЕЗ ЗАДЕРЖКИотменяет любые паузы между ударами клавиш и нажатиями кнопок.

			john.doe@razerzone	a.com 🔻 🕥 🔅 – 🗴
Мышь	Макросы			- AS
				I I
Макрос + Имя макроса Эвлись задержки Эвадержка по умолчан Без задержки	ию 0.050 СЕК			
Razer Lancehead Tournament Edition				

Примечание. При вводе значений в поле секунд (сек.) можно использовать до трех знаков после запятой.

Записанные макрокоманды можно редактировать с помощью экрана макросов. Все удары по клавишам или нажатия кнопок отображаются последовательно, начиная с верхней части экрана.

		john.d oelārazerzone.com 🔻 🕥 🔹 🗕 🗴
Мышь	Макросы	Приложения СНЕФМА Статистики
Макрос Масго 1 + Т Имя макроса Масго 1 Эались задержки Задержка поумолчая	нию 0.050 СЕК	 F D.109 Время отклика, в секундах S 0.047 Время отклика, в секундах F 0.047 Время отклика, в секундах D 0.047 Время отклика, в секундах F 0.031 Время отклика, в секундах S
Овзадержи		О.078 Время отклика, в секундах
🥚 Запись		◆ S
		Вставить
B		
4		
Razer Lancehead Tournament Edition		
С помощью кноп	іки 🚺 и	используется для редактирования определенной команды, а
кнопка	удаляет кома	анду. Кнопки
вверх или вниз. (С помощью кн	нопки Вставить можно добавлять нажатия клавиш и кнопок

или значения задержки перед или после выбранной команды.

Вставить

После нажатия кнопки

открывается еще одно окно, кроме окна с перечнем

макрокоманд. Раскрывающееся меню в этом окне используется для выбора ударов по клавишам или значений задержки для вставки перед или после выделенной макрокоманды.

			john.doelārazerzone.com 🔻 🕥 🛛 🕏 — 🗴
Мышь	Макросы	Приложения CHROMA	Статистики
Макрос Масго 1 + Имя макроса Масго 1 © Запись задержки Задержка по умолчани © Без задержки	V •••	 F 0.109 Время отклика, в секундах S 0.047 Время отклика, в секундах F 0.047 Время отклика, в секундах F 0.047 Время отклика, в секундах F 0.031 Время отклика, в секундах S 0.078 Время отклика, в секундах S 	Вставить Задержка перед • Задержка перед Задержка после Нажатие клавиш и перед Продолжительно Нажатие клавиш и после Вставить Отмена
Razer Lancehead Tournament Edition		Вставить	



Нажатием кнопки

можно добавлять новые наборы макрокоманд.

Значения задержки также можно вводить в специальном поле с помощью меню задержки.

Запись

↓ Р	Вставить	Задержка перед 🛛 🔻 🔻
🕗 0.031 Время отклика, в секундах 📃		
↓ L		
0.047 Время отклика, в секундах		
	Продолжите	0.050 CEK
0.047 Время отклика, в секундах		
•		
		Вставить Отклонить

ВКЛАДКА «ПРИЛОЖЕНИЯ CHROMA»

Вкладка «Приложения Chroma» предоставляет сторонним приложениям доступ к устройствам, поддерживающим Chroma, и открывает дополнительные функции при использовании определенных игр или приложений.

ВКЛАДКА «НАСТРОЙКИ»

Чтобы включить функцию «Приложения Chroma», нажмите включите и перейдите на страницу razerzone.com/chroma-workshop, чтобы загрузить приложение.



ВКЛАДКА «СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ»

В списке приложений перечислены все приложения Chroma. На этой вкладке можно просмотреть дополнительную информацию о конкретном приложении Chroma, дважды

щелкнув по нему в списке, или выбрать приложение Chroma и нажать **соб**. Вы можете изменить порядок приложений в списке, нажимая и перетаскивая приложения, или нажав





Чтобы отключить приложение Chroma, откройте окно дополнительной информации этого

приложения и нажмите Отключить.

Приложения CHROMA					X
Chroma Sync.exe			Отключить	Включить	
Для получения дополнительной информа https://developer.razerzone.com/chroma/	ции посетите страни	цу			
совместимые устройства					
Naga Epic Chroma, DeathAdder Chroma, Ma Naga Chroma, DeathAdder Elite, BlackWidd	amba RGB, MambaTE	, Diamondbackf	RGB, Naga Hi ada Staalth (ex V2 RGB,	
Chroma, Tartarus Chroma, BlackWidow TE G	Chroma, Blade 4, Blac	kWidow Chroma	a Overwatch,	BlackWidow	
Chroma X, BlackWidow X TE Chroma, Ornata	a Chroma, Blade Steal	lth 2, Kraken 7.1	l Chroma, Kra	aken 7.1	
Special Edition and Firefly					
Разработчик					
Chroma developer					
Примечание: приложения в начале списка прило видимостью.	жений Chroma отличаю	тся повышенным	приоритетом и	и большей	
	2				
	закрыть				

Приложения Chroma можно отключить, если щелкнуть правой кнопкой мыши на приложении в

списке и нажать Отключить '...'

СТАТИСТИКА И КАРТА КЛИКОВ

0

Примечание. Изображение приводится только для справки, внешний вид реального устройства может не совпадать с изображением.

Статистика и карта кликов помогают проанализировать характер игры, отслеживая щелчки и движения мыши, а также использование клавиатуры с представлением результата в форме наложения карты кликов. По умолчанию эта функция отключена. Чтобы включить ее, нажмите на значок уведомлений рядом с именем пользователя в окне Razer Synapse и выберите «Включить статистику и карту кликов».

		john.d oeld raz	erzone.com 🔻 🕥 🛛 🌣 – 🗴
Мышь Маг		HROMA Статистики	- AS
Настроить Эффе	ктивность Подсветка	Калибровка	ala P
Выбор профиля Profile + ••• Имя профиля Profile Связать программу	 Щелчок Меню Универсальная пр Назад Вперед Назад Вперед Паред Для левой руки Эля п 	аравой рук	Прокрутка вверх Прокрутка вниз Увеличение чувст Уменьшение чувст
Razer Lancehead Tournament Edition			

Подтвердите свой выбор в появившемся диалоговом окне. Подтвердите свой выбор в появившемся диалоговом окне. Вернитесь в Razer Synapse. Теперь в программе появится новая вкладка «Статистика». Просто нажмите на вкладку, чтобы открыть окно функции.

Список игр

Функция статистики и карты кликов отслеживает использование всех поддерживаемых устройств для каждой игры. Если она включена, то система автоматически сканируется,

определяя установленные игры и добавляя их в список в левой части экрана. Нажмите 💻 чтобы отобразить или скрыть список игр.

СТАТИСТИКА КАРТА К	ЛИКОВ		¢ _ ×
	ПОКАЗ СЕГОДНЯ 🔻 УСТРОЙ	ICTBA Bce 💌	
все игры	CTATUCTUKA KAPTA KЛИКОВ INGKA3 CEFQAH9 YCTPOЙCTBA Bee INGKA3 CEFQAH9 YCTPOЙCTBA Bee INGKA5 ElackWidow Chroma V2 Yappa Tho Knassusaan INGKA5 Blade Yappa Tho Knassusaan INGKA5 Blade Yappa Tho Knassusaan INGKA5 Lancehead Tournament Edition Hennord Mutusoo Pacronic (M) Koneconco Bpacagenue (CM) Koneconco Bpacagenue (CM) INGKA5 Lancehead Tournament Edition Hennord Mutusoo Pacronic (M) Koneconco Bpacagenue (CM) Koneconco Apacagenue (CM) INGKA5 INGENERACE Macpoccu		
	Blade	Удары По Клавишам Удара Клав. Расст. (СМ) Профиль Переключ. Макросы	
	Lancehead Tournament Edition	Щелчки Мышью Расстоян. (СМ) Колесико Вращение (СМ) Профиль Переключ. Макросы	
+ 0 /			

В этом списке можно вручную добавлять игры, которые не были обнаружены автоматически с

помощью кнопки 🛨 , редактировать игры кнопкой 🗹 или повторить сканирование системы кнопкой 💽 , чтобы найти недавно установленные игры.

Вкладка статистики

По умолчанию на вкладке статистики отображается общая информация по всем играм за все время для вашего устройства Razer. Для изменения параметров отображения можно выбрать отдельную игру с помощью списка игр, изменить период времени в раскрывающемся меню ПОКАЗАТЬ или выбрать определенное устройство Razer в раскрывающемся меню УСТРОЙСТВА.

СТАТ	ИСТИКА КАРТА КЛИКО				¢	>
\smile						
		ПОКАЗ СЕГОДНЯ	УСТРОЙСТВА	Lancehead Tournament Edition 🔻		
	and the second second second					
ВСЕ ИГРЫ	the state of a state of a		ВСЕ ИГРЫ			
	a sector and a sector as the sector		В игре 0 часов 0 минут			
		RAZ	ER LANCEHEAD TOURNAMENT EDI	TION		
		0	0			
			0	H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
		МЫШЬЮ		лесико		
		щелчки	РАССТОЯН. (СМ)	Ащение (СМ)		
					1	
			0 10	-05		
			К.И. О			
			ПРОФИЛЬ			
+ 0 /						

Вкладка Карта кликов

На вкладке Карта кликов отображается подробная информация об использовании вашего устройства Razer в игре, в том числе:

 Вкладка Щелчки мышью — карта кликов с указанием частоты щелчков мышью в разных частях экрана.

\sim	СТАТИСТИКА	КАРТА КЛИКОВ						¢		
\smile	ЩЕЛЧКИ МЫШЬЮ	ДВИЖЕНИЕ МЫШИ	I УДАРЫ I	ПО КЛАВИШАМ						
			ПОКАЗ	ЗА ВСЕ ВРЕМЯ	устройства	Bce				
ВСЕ ИГРЫ										
•										
GAME 1					2					
GAME 2										
GAME 3										
	•									
			/			В ИГРЕ	9 ЧАСОВ 12 МИНУ 5-27/2/2015 1-55-48 РМ	r I		
								0	БЩ. ДОСТУП	

 Вкладка Движение мыши — перемещение курсора мыши во время игры. Белыми точками на этой карте отображаются те места экрана, где вы останавливали курсор. Чем дольше курсор находился на одном месте, тем больше точка.

статистика ка	РТА КЛИКОВ		¢ _	×
щелчки мышью дви	ИЖЕНИЕ МЫШИ УДАРЫ ПО КЛАВИШАМ			
	ПОКАЗ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ			
все игры				
·실 GAME 1				
·석 GAME 2				
GAME 3				
A GAME 4		В ИГРЕ 0 ЧА <u>СОВ 12 МИН</u> УТ		
		ПОСЛЕДНИЕ ОТКРЫТЫЕ:27/2/2015 1:55:48 РМ	ОБЩ. ДОСТУГ	

Карту кликов мыши можно наложить на снимок экрана игры.

Редактирование изображения карты кликов

Нажмите кнопку итобы изменить фоновое изображение и/или прозрачность наложения карты кликов.

	Нідія ПРОЗРАЧНО УСТРОЙСТВА	СТЬ	•	

Здесь же можно отрегулировать прозрачность наложения карты кликов на фоновое изображение. Нажмите кнопку **М**, чтобы сохранить изменения, или кнопку **М**, чтобы выйти без сохранения.

Социальные сети

Вы можете поделиться изображением карты кликов в социальных сетях, например, в Facebook или Twitter, непосредственно из Razer Synapse. Для этого на вкладке «Карта кликов» нажмите кнопку «Поделиться» в правой нижней части экрана. Появится подсказка о необходимости войти в выбранную социальную сеть через зарегистрированную учетную запись, если вы еще не сделали этого.



В учетные записи социальных сетей также можно войти со страницы НАСТРОЕК. В окне

статистики и карты кликов нажмите . . Выберите вкладку УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ. Нажмите ПОДКЛЮЧИТЬСЯ рядом с социальной сетью, с которой вы хотите синхронизировать информацию. Введите свой логин и дождитесь завершения подключения.

Статист		
НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ	СВЯЗАННЫЕ АККАУНТЫ	
	FACEBOOK	Отключено ПОДКЛЮЧИТЬ
		Отключено ПОДКЛЮЧИТЬ

7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании джойстика Razer Razer Lancehead Tournament Edition рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-сайт <u>razersupport.com</u> для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять ремонт устройства самостоятельно.

Не разбирайте устройство (это приведет к аннулированию гарантии). Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке.

Пользуйтесь контроллером только в разрешенном диапазоне температур: от 0°С до 40°С. Если температура выходит за пределы диапазона, выключите устройство, выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

КОМФОРТ

Исследования показывают, что длительно повторяющиеся монотонные движения, неудобное размещение периферийных игровых устройств, неправильное положение тела и неверные приемы работы способны вызвать неприятные физические ощущения, привести к нервному переутомлению и излишнему напряжению сухожилий и мышц. Ниже перечислены рекомендации для предупреждения вреда здоровью и поддержки комфортных условий при работе с Razer Lancehead Tournament Edition.

- Располагайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, рядом поместите мышь.
 Держите локти сбоку от тела, не отводя их слишком далеко; при этом мышь должна находиться на таком расстоянии, чтобы за ней не нужно было тянуться.
- Отрегулируйте высоту стула и стола таким образом, чтобы клавиатура и мышь находились на уровне локтей или чуть ниже.
- Поставьте ноги на опору, сядьте прямо и расслабьте плечи.
- Во время игры расслабьте кисть руки и держите ее ровно. При повторении одних и тех же игровых действий старайтесь не держать руки в согнутом, вытянутом или вывернутом положении слишком долго.
- Не следует долгое время опираться запястьем на жесткую поверхность. Используйте подставку под запястье для поддержки запястья во время игры.

- Настройте клавиши на клавиатуре под свой стиль игры, чтобы свести к минимуму повторяющиеся или неудобные движения во время игры.
- Не следует находиться в одном положении на протяжении всего дня. Время от времени вставайте и отходите от стола, делайте упражнения для рук, плеч, шеи и ног, чтобы снять напряжение.

Если во время работы с джойстиком у вас возникают неприятные физические ощущения: боль, онемение или покалывание в руках, запястьях, локтях, плечах, шее или спине, немедленно обратитесь за консультацией к врачу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания джойстика Razer Lancehead Tournament Edition в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Раз в месяц во избежание скопления грязи рекомендуем отключать устройство от порта USB и протирать мягкой тканью или ватным тампоном, смоченным в небольшом количестве теплой воды. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

Для полного использования возможностей перемещения и контроля настоятельно рекомендуется использовать коврик для мыши высшего класса от Razer. Некоторые поверхности могут вызвать чрезмерный износ основания мыши и необходимость последующей замены.

Следует отметить, что датчик мыши Razer Lancehead Tournament Edition «настроен» (или оптимизирован) специально для ковриков для мыши от Razer. Это означает, что тщательное тестирование датчика подтвердило, что чтение и отслеживание лучше всего выполняется на ковриках для мыши от Razer.

8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc. 2017 г. Патент на стадии рассмотрения. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers», «Powered by Razer Chroma» логотип, логотип с изображением трехголовой змеи и логотип Razer являются товарными знаками или зарегистрированными тварными знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Windows и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

Mac OS, Mac и логотип Mac являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Apple.

Компания Razer Inc. ("Razer") может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Razer Lancehead Tournament Edition («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте <u>razerzone.com/warranty</u>.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие стоимость Продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Во избежание недоразумений компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные вследствие приобретения, кроме случаев, предварительного уведомления о возможности подобного ущерба, и ни при каких условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какие-либо условия в любое время без предварительного уведомления.