



КОМПЛЕКТ Wi-Fi ОБОРУДОВАНИЯ «ИНТЕРНЕТ НА ДАЧЕ»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ПАСПОРТ)

КШУР.339517.103ПС

Благодарим Вас за выбор нашего продукта! Он позволит Вам и вашим близким, коллегам и клиентам всегда оставаться на связи. Установка и настройка проста и интуитивно понятна, однако мы настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данным руководством. Это сэкономит ваше время и позволит избежать ошибок при подключении и настройке.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Комплект Wi-Fi оборудования «Интернет на даче» предназначен для быстрого развертывания беспроводной сети стандарта IEEE 802.11b/g/n в диапазоне 2400МГц на даче, в загородном доме, городской квартире, магазинах, придорожных кафе, СТО, АЗС, гостиницах, складских и промышленных объектах. Доступ в сеть интернет осуществляется через мобильные сети 3G/4G любого оператора, при этом рекомендуется использовать SIM-карту с тарифным планом «для LTE модема».

1.2 Комплект позволяет обеспечить покрытие Wi-Fi сетью в радиусе до 100 метров в помещениях и до 300 метров на открытой местности. В большинстве случаев, Wi-Fi сеть доступна и на участке около здания, радиус покрытия зависит от материала стен.
1.3 Комплект состоит из приёмо-передающей антенны, USB-модема (предустановленного в специальный блок), роутера, кабелей для подключения антенны, USB-кабеля, блока питания роутера, стенового кронштейна. Для полноценного использования достаточно приобрести SIM-карту любого сотового оператора. Антенна комплекта поддерживает технологию LTE MIMO.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Антенна:	
Размещение антенны	наружная
Поддерживаемые стандарты связи	GSM1800, WCDMA2100 (3G), LTE2600 (4G)
Рабочие частоты, МГц	
Коэффициент усиления, макс., дБи	
Волновое сопротивление, Ом	
Длина кабеля в комплекте, м	
Количество разъемов, шт	2
Тип разъемов	F-разъем
Размеры в сборе (без узла крепления), мм	
Масса, не более, кг	1
2.2 Роутер:	
Стандарт Wi-Fi	
Частотный диапазон, МГц	
Максимальная скорость беспроводного соединения, Мбит/с	
Количество внешних Wi-Fi антенн, шт	2
Коэффициент усиления внешней Wi-Fi антенны, дБи	5
Мощность передатчика, дБм	
Радиус действия в помещении / вне помещения, м	
Метод шифрования данных WEP / WPA / WPA2	да / да / да
Количество портов Ethernet, шт	
Скорость портов, Мбит/с	
Количество разъемов USB 2.0 Туре А	
Индикаторы	Power, Status, WPS, Wi-Fi, LAN 1-4, WAN
Кнопки	WPS/Reset
Питание	12B, 1A
Размеры, мм	
Масса, не более, г	

2.3 Модем:

Поддерживаемые стандарты связи FDD: 800/900/1800/2100/2600, UMTS: 900/2100, GSM: 850/900/180	00/1900
Скорость передачи данных, максимум, Мбит/с, (DL/UL) 4G LTE FDD: 150/50; 3G DCHSPA+: 42/5.76; 21/5.76; 14/5.76, HSUPA: 7	7.2/5.76
Количество разъемов, шт	2
Тип разъемовСКС	.9 (TS-5)
Размеры, мм	(28x11.5
Масса, не более, г	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1
1
1
1
1
2
1
1
I
I
3
1
1

4. ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

4.1 Название Wi-Fi сети	Upvel
4.2 Пароль Wi-Fi сети	Upvel123
4.3 ІР-адрес роутера	192.168.10.1
4.4 Логин администратора	admin

4.5 Пароль администратора	admin
4.6 Тип подключения к 3G/4G сети	4G/LTE (QMI/NDIS)
4.7 UI Interface Port	0

5. УСТАНОВКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА

5.1 Извлеките из коробки панельную антенну, стеновой кронштейн, кабели, держатель модема (с предустановленными USB-кабелем, адаптерами F-CRC9 и модемом), роутер, блок питания роутера, комплект крепежа и инструкции.

5.2 Изучите общую схему подключения комплекта, представленную в настоящем паспорте на рис.1. Компоненты комплекта следует установить так: панельная антенна размещается на крыше или фронтоне на максимально доступной высоте и направляется в сторону ближайшей базовой станции; блок держателя модема устанавливается на стене в районе ввода кабелей, идущих от антенны; роутер устанавливается таким образом, чтобы была доступна бытовая электрическая сеть и имелась возможность подключить блок держателя модема USB-кабелем к роутеру.



5.3 Установите на стене дома стеновой кронштейн таким образом, чтобы панельная антенна могла быть направлена на ближайшую базовую станцию вашего сотового оператора, а длины коаксиальных кабелей было достаточно для ввода их в помещение и подключения к разъемам держателя модема.

———— При необходимости Вы можете заменить штатные коаксиальные кабели на доступные телевизионные кабели SAT-703, SAT-50 или RG-6/U (продающиеся в любом магазине радиотоваров, DIY или стройматериалов) нужной длины.

5.4 Соберите узел крепления антенны и смонтируйте её на кронштейн как показано на иллюстрациях ниже. Вы можете установить антенну как на кронштейн из комплекта, так и на уже имеющуюся телевизионную мачту или иные конструкции дома. Подключите кабели к антенне. Направьте антенну на базовую станцию.

5.5 Просверлите в стене дома или оконной раме два отверстия диаметром 14мм и заведите кабели в помещение. Вы можете просверлить отверстия меньшего диаметра (8мм), но в этом случае Вам придётся сначала снять с одной стороны кабеля разъем, завести кабель в помещение, а затем установить разъём обратно.



Рисунок 2: Сборка и установка панельной антенны

5.6 Снимите крышку с корпуса держателя модема. Вам не потребуются инструменты — крышка удерживается магнитами. Разместите держатель в непосредственной близости от места ввода кабелей так, чтобы их можно было подключить к разъемам держателя. Разметьте места крепления к стене по проушинам держателя, закрутите шурупы в стену или воспользуйтесь дюбелями из комплекта крепежа. Повесьте держатель модема на стену. При необходимости подтяните крепеж.

5.7 Сдвиньте крышку модема вверх и снимите ее. Установите SIM-карту в модем. Закройте крышку модема.

5.8 Подключите коаксиальные кабели, идущие от антенны, к разъемам держателя. Кабели можно подключать произвольно, антенна обеспечит работу по технологии LTE MiMo в любом случае. Убедитесь, что разъёмы CRC9 плотно вставлены в разъемы модема.

渋 Обратите внимание: категорически запрещается прилагать чрезмерные усилия и вставлять разъем «до упора»! Между

🖂 корпусами модема и разъема должен оставаться зазор около 2,6мм (см. позицию 7 рис.3)

5.9 Закройте крышку держателя модема, совместив прорези в ней с выступами основания.



5.10 Установите в наиболее удобном месте роутер. Подключите USB-кабель, идущий от держателя модема, к роутеру.

Затем подключите блок питания к роутеру и в бытовую сеть 230В 50Гц.

5.11 На верхней поверхности роутера включатся светодиодные индикаторы, а в прорези крышки держателя Вы увидите включение индикатора режима работы модема.

При установлении соединения с сетью 4G он будет светится голубым, при установлении соединения с сетью 3G — зеленым.
Подробнее о значении световой индикации роутера и модема Вы можете узнать в их сопроводительной документации.



Рисунок 4: Подключение роутера.

5.12 Через 2-5 минут после включения проконтролируйте наличие световой индикации работы модема через прорезь в крышке держателя и появление Wi-Fi сети с названием **Upvel** на любом устройстве (смартфоне, планшете, ноутбуке и т.д.).

5.13 Подключите все ваши устройства к сети с названием **Upvel** используя пароль **Upvel123**

🔣 Обратите внимание: пароль чувствителен к регистру, первая буква в пароле — заглавная.

🖂 Рекомендуем в дальнейшем, в целях безопасности, сменить базовый пароль на собственную последовательность символов.

5.14 Наслаждайтесь удобным и простым доступом в интернет с нескольких устройств!

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ АНТЕННЫ

6.1 Вы можете дополнительно настроить антенну на максимум сигнала от базовой станции оператора, а также повысить безопасность использования вашей беспроводной сети, изменив ее название и пароль.

6.2 Для дополнительных настроек подключитесь к web-интерфейсу роутера: введите в строке любого браузера любого устройства, подключенного в беспроводной сети **Upvel** сетевой адрес **192.168.10.1**, в открывшемся окошке запроса логина и пароля введите в обоих полях **admin**. При подключении через кабель Ethernet вход в web-интерфейс осуществляется аналогично.

6.3 На странице быстрых настроек роутера выводится информация о уровне сигнала модема, а также три блока с данными о типе подключения к интернет (блок «Интернет»), о версии программного обеспечения роутера (блок «Система»), о названии Wi-Fi сети и типе шифрования (блок «Wi-Fi»). Скриншот web-интерфейса приведён на рис.5.

6.4 Для настройки антенны вам потребуется смартфон или планшет, подключенный к сети Upvel, в браузере которого открыт web-интерфейс роутера. Контролируя показания уровня сигнала RSSI, плавно поворачивайте антенну относительно вертикальной оси. При этом учитывайте, что изменения показаний уровня сигнала отображаются с некоторым интервалом, поэтому наиболее удобным способом является поворот антенны на небольшой угол (5-10°) и фиксация в этом положении на 10-15 секунд. Определив направление на максимальный сигнал, зафиксируйте антенну.



Обратите внимание, что уровень сигнала измеряется в отрицательных числах, т.е. максимальному уровню сигнала RSSI, соответствует минимальное цифровое значение в дБ. Например, на скриншотах рис.5 сигнал -73дБ мощнее сигнала -83дБ. Также в web-интерфейсе отображается уровень SINR — это величина показывает отношение уровня полезного сигнала к уровню шумов. Значение ОдБ указывает на равенство шумов и полезного сигнала, положительное значение — сигнал выше шума, отрицательное — шум выше сигнала.



Рисунок 5: WEB-интерфейс роутера «Интернет на даче». Индикация уровня сигнала 4G сети.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ РОУТЕРА

7.1 В большинстве случаев для настройки будет достаточно вышеупомянутых вкладок «Интернет», «Система» и «Wi-Fi» на базовом экране web-интерфейса. Также на этом экране можно выбрать один из двух вариантов оформления «Светлая тема» и «Teмная тема». 7.2 Вкладка «Интернет»: настройки роутера оптимизированы для идущего в комплекте модема Huawei E3372h-153, поэтому менять их необходимости нет. В некоторых случаях может быть полезным настройка времени переподключения модема к сети сотового оператора.



Интерне

Настройка под На данной странице вы м необходимых параметро тахнической попрамики в

WAN Connection Ty Tirn подилю Интер Ethernet over USB UI Interfa Reconnect 3G (r Клонировать МАС-

(6)

Co

В случае возникновения проблем с подключением к 3G/4G сети, убедитесь, что на балансе достаточно средств. А в параметрах данной вкладки указано: Тип подключения 4G/LTE (QMI/NDIS) и UI Interface Port 0. Данные параметры верны и для подключения к 3G сетям любых операторов!

7.3 Вкладка «Система»: рекомендуем сменить базовый пароль администратора в поле «Учётная запись администратора» и настроить параметры часового пояса и синхронизации времени с серверами точного времени в поле «Параметры NTP»

Чтобы не забыть новый пароль администратора — напишите его на стикере и приклейте к основанию роутера ли внутри

держателя модема. На этот же стикер можно будет написать новый пароль доступа к Wi-Fi сети. Для России можно использовать NTP-сервера **ntp1.stratum2.ru**, **ntp4.stratum2.ru** или **0.ru.pool.ntp.org**.



			Назад
₽T	<u>Система</u>	<u>Wi-Fi</u>	<u>Интернет</u> Си
КЛЮЧСН ожете задат	ия к Интернету ь параметры подключения к Интернету. Тиг	подключения и значения	Управление настройками На данной странице вы можете задать логин и пароль у
Інтернет-про	заны в дотоворе с интернет-проваждером. вайдера.	также вы можете обратиться в служоу	Язык интерфейса
be			Выберите язык Русский 🗸
чения к 4G чету: 4G	/LTE (QMI/NDIS) ~		Учетная запись администратора
			Логин admin 🖷
APN	8		Пароль 🚥
ce Port 0			Применить Отме
ninutes) 0			Параметры NTP
дрес			Текущие дата и время Thu Jan 1 03:07:40
тояние От	кл. ~		Часовой пояс: (GMT+03:00) Москв
Прин	отиена		time.nist.gov NTP-cepsep NTP-cepsep



Рисунок 7: Вкладка «Система» базового экрана web-интерфейса роутера 7.4 Вкладка «Wi-Fi»: содержит наиболее используемые на практике настройки и параметры, которые разделены на две части — «Базовые настройки Wi-Fi сети» и «Настройки защиты Wi-Fi сети».

7.5 В разделе «Базовые настройки Wi-Fi сети» рекомендуем сменить название сети на уникальное, без использования названия роутера или его производителя. Это с одной стороны позволит избежать ошибок при подключении, а с другой — усложнит подбор паролей «хакерами» (см. ниже). В этом же разделе можно выбрать частоту (канал) работы вашей сети. В некоторых случаях это позволяет увеличить дальность связи и скорость передачи данных данных внутри вашей Wi-Fi сети.

Для нахождения наименее загруженных каналов можно использовать программы сканеры Wi-Fi сетей для Android.

ССС Покупка и установка антенны-насадки **BAS-2002 Ladder** может увеличить дальность связи между роутером и клиентом. 7.6 В разделе «Настройки защиты Wi-Fi сети» настоятельно рекомендуем изменить пароль доступа к Wi-Fi сети. Дело в том, что все роутеры одного производителя в состоянии заводской поставки имеют одинаковый пароль. При этом злоумышленнику не составит труда найти в интернете заводской пароль для конкретной модели роутера, подключится к вашей сети и бесплатно пользоваться вашим трафиком.

Избегайте простых паролей и последовательностей символов (например, 123456 или qwerty) — они легко подбираются. Для повышения безопасности отключите функцию WPS в «Расширенных настройках» роутера. Данная функция наиболее часто используется для несанкционированного доступа к Wi-Fi сетям.

ИНТЕРНЕТ, На даче	
Базовые настройки Wi-Fi сети для полнения взаисокостя падпочения к Wi-Fi сети достаточно задать имя сяти (SSID) и выбрать качая.	Настройка защиты Wi-Fi сети ву можте награль защи беспоарной сели, чтобы педотратить несанадомированный достл к вашии данным и
Wi-Fi certs Bepons againere 2.7.2.0 Radio On/Off [Bas] Pensus pation Wi-Fi cers [][[bt]g/n mixed mode] Ware Wi-Fi cers (SSD) [<u>WPEL</u> Copuras	Budop SSID SSID UPVEL ↓ "UPVEL" Arropinia zaujima WPA-PSK/WPA2+PSK ↓
Гранспация SSU © Box. О Don. Изопирования точки доступа © Box. © Don. BSSID 04 BF 7F 64.3F-56 Частота (самал) [24120Htz (Channel 1) Клоч сети и вид шифрования Вы можите выбрать на следуродей странице, для перезода на которую назмите «Далее» Прилежить Отнено	WPA Алгоритмы шифревзият для WPA OTKIP @AES OTKIPAES Паркод. Паркод. @ Перкод. % % Перкод. \$600 seconds (0 ~ 4194303)
	Фильтрация по МАС-адресу Политика (этол.

Рисунок 8: Вкладки настроек параметров Wi-Fi-сети.

7.7 Роутер имеет значительно больше настроек, чем доступны на вышеописанных вкладках. Эти настройки доступны при переходе на экран расширенных настроек web-интерфейса, который доступен при клике по ссылке «Все настройки» базового экрана. Настоятельно рекомендуем перед внесением каких-либо изменений в параметры роутера, скачать и ознакомится с полным «Руководством пользователя», доступным по ссылке http://downloads.upvel.ru/UR-326N4G-v3/manual/ или QR-коду ниже. 7.8 Альтернативным вариантом настройки роутера является использование приложения My.UPVEL для смартфонов и планшетов на операционной системе Android. Ниже приведен QR-код для загрузки приложения с официального Google Play.



QR-код для загрузки «Руководства пользователя» роутера Upvel UR-326N4G



QR-код для загрузки приложения My.UPVEL

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ

8.1 Роутер UPVEL UR-326N4G сертифицирован на соответствие требованиям ТР ТС № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» — сертификат № RU C-GB.AЛ16.B.10674. 8.2 USB-модем HUAWEI E3372h-153 сертифицирован на соответствие требованиям ТР ТС № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» — сертификат № RU C-CN.AЛ55.B.00149

8.3 Панельная антенна BAS-2324 FLAT-15F MiMo не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ТС в виде сертифицирования или декларирования. На данное изделие распространяется действие отказного письма уполномоченного органа сертификации от 16.03.2018 г.

9. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

9.1 Антенна комплекта «Интернет на даче» может эксплуатироваться в интервале температур от -60°С до +45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С. Роутер, модем и держатель модема комплекта «Интернет на даче» могут эксплуатироваться в интервале температур от +1°С до +40°С и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С.

9.2 Транспортировка и хранение комплекта должны осуществляться при температурах от -60°С до +45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. 9.3 Срок службы комплекта оборудования − 3 года. Изделие не содержит вредных веществ (материалов) и может быть утилизировано как бытовые отходы любым способом, кроме сжигания в неприспособленных условиях.

9.4 Комплект может эксплуатироваться без ограничений в быту и на промышленных предприятиях не выше III класса опасности.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Комплект Wi-Fi оборудования «Интернет на даче» соответствует КШУР.339517.103 и признан годным для эксплуатации.
10.2 Изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям КШУР.339517.103 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торгующей организации, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне. В случае приобретения комплекта дистанционным методом, гарантийный срок исчисляется с даты получения посылки на почте, от курьера или в транспортной компании.

10.4 Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации.
10.5 Изготовитель не может гарантировать качественный прием сигналов мобильной связи в местах недостаточного покрытия сетью и в случае неверной установки и/или настройки антенны. Отсутствие подключения к сетям WCDMA (3G) или LTE (4G) в таких ситуациях не является основанием для признания комплекта оборудования неисправным, рекламации с заявлением подобной «неисправности» удовлетворению не подлежат.

10.6 Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:

410052, Россия, Саратов, а/я 500,

Тел./факс: 8 (800) 775-07-94 (в рабочие дни, с 08:00 до 17:00 по московскому времени)

E-mail: help@remo-zavod.ru

www.remo-zavod.ru

10.7 Наименование и юридический адрес (адрес местонахождения) изготовителя:

000 «РЭМО-Технологии», 410033, г. Саратов, пр. 50 лет Октября 101, литер ПЗ, оф.222



Изготовитель постоянно работает над совершенствованием комплекта «Интернет на даче», в связи с этим в вашем комплекте могут быть изменения, не указанные в настоящем «Руковдстве пользователя». Данные изменения могут касаться комплектации, внешнего вида, конструкции отдельных узлов, характеристик и программного обеспечения. При этом производитель гарантирует, что изменения не влияют на потребительские свойства изделия и его назначение.



Настройки всех параметров модема Huawei E3372h-153 доступны при подключении к USB-порту компьютера или ноутбука. Конструкция держателя модема позволяет это сделать без каких либо модификаций.