Стандартные аксессуары

Стандартная комплектация

№	Наименование	Количество
1	Инструкция	1
2	Квадрокоптер	1
3	Зарядное устройство с балансир	1
4	LiPo Батарея 7.4В, 2600mAh	1
5	Пропеллеры	4
6	Пульт управления	1
7	Защита пропеллеров	4

Дополнительное оборудование

Специальная комплектация

№	Комплектация
Q303-A	FPV камера 5.8G*1 шт; Монитор 5.8G*1шт; Инструкция для камеры *1шт; Кабель для подключения монитора *1шт; Наклейка *1шт; Кронштейн для крепления камеры *1шт;
Q303-E	WiFi камера 720P *1шт; Инструкция для камеры *1шт; Кронштейн *1шт; Наклейка *1шт;
Q303-C	Камера 720P *1шт; Кронштейн *1шт; Карта памяти 1.4G *1шт;

Уведомление

- Все инструкции, условия гарантии и другие документы могут быть изменены в любое время по усмотрению компании производителя. Для получения актуальной информации о продукте посетите сайт: http://www.wltoysfan.com

Внимание!

- Перед использованием внедрения изменений в компьютерные прошивки или инструкции, чтобы ознакомиться с особенностями продукта. Непроизвольные обращения с компьютерными прошивками и инструкциями, которые могут привести к повреждению и есть серьезной серьезные травмы. Для сложных операций с продуктом, требует определенных навыков ремонта и эксплуатации, и должен использоваться с осторожностью. Не подходит для детей. Не подходит для использования в Вооруженных силах или в гражданских целях. Не подходит для использования в любой форме, которая может нанести ущерб общественной безопасности или национальной безопасности или нарушить законы и нормативные акты. Пользователь несет ответственность за любые последствия, вызванные использованием продукта и в целях предотвращения повреждений или причинения серьезных травм, пожалуйста, прочтите все инструкции по использованию перед использованием. Для использования по общим настройкам и использованию, пожалуйста, прочтите полную версию инструкции.

Предупреждения и дополнительные меры предосторожности

1. Данное изделие не игрушка и не предназначено для детей младше 14 лет.
2. Запускайте модель только на пустырях открытых площадках без строительных, зданий и автомобилей (транспортных средств), в местах, где не людно, подальше от посторонних.
3. Всегда внимательно следите и контролируйте летящую модель и предотвращайте ее столкновение с людьми, домашними животными и другими, ценными или опасными предметами. Не допускайте полетов в помещении, рядом с людьми, рядом с электрическими проводами и в местах, где есть электромагнитные помехи.
4. Не допускайте попадания воды на модель и на оборудование, обеспечьте сухое хранение. Не допускайте попадания в воздействие влаги. Если в модель попадала влага, немедленно прекратите полеты.
5. Никогда не пожимайте инструменты или какие-либо части модели в рот, поскольку это может привести к серьезным последствиям для здоровья.
6. Никогда не запускайте модель, если на батарее или моторах попали посторонние предметы.

Введение

- Благодарим за выбор данной модели! Этот высокоточный аппарат создан, чтобы летать на открытом воздухе. Прежде, чем приступить к эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, внимательно прочтите данную инструкцию. Пожалуйста, держите эту инструкцию на протяжении всего срока использования модели, и обращайтесь к ней в время ремонтов и технического обслуживания.

- Перед первым полетом, пожалуйста, найдите время, чтобы внимательно прочитать эту инструкцию, которая содержит важную информацию о пилотировании модели, это поможет вам в первом полете, а на самом деле есть гораздо больше преимуществ.

Содержание

Предупреждения и дополнительные меры предосторожности — 3
Введение — 3
Содержание — 3
Стандартные аксессуары — 4
Стандартная комплектация — 4
Дополнительное оборудование — 4
Специальная комплектация — 4
Безопасность при использовании батарей — 5
Зарядка LiPo батареи — 5
Инициализация связи пульта управления с квадрокоптером — 6
Пульт управления — 6
Запуск мотора и взлет — 7
Рычаг управления — 7
Рычаг газа и удержание высоты — 8
Управление — 8
3D-кульбит — 9
Экстренный режим Headless — 9
Автоматический возврат одной кнопкой — 9
Калибровка акселерометра — 10
Калибровка гироскопа — 10
Экстренная остановка моторов — 10
Дополнительные полеты — 10
Замена пропеллеров — 11
Схема подключения основной платы — 11
Технические характеристики модели — 12

Безопасность при использовании батарей

Зарядное устройство, входящее в комплект квадрокоптера (Q303), предназначено только для безопасной зарядки LiPo батарей данного квадрокоптера.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации LiPo батарей строго соблюдайте все предупреждения и инструкции. Неправильное обращение с LiPo батареей может привести к пожару.

- При эксплуатации и зарядке подключайте LiPo батарею на поверхности из сейф-сад или огнеупорного материала, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных предметов.
- Если от батареи в процессе зарядки, или в ее ячейке начинает выделяться дефлегмированный, неизвестно отличается от от медицинского устройства и начинает выделяться дефлегмированный, неизвестно отличается

WIFI камера 720P для Q393

Этот продукт использует передовые технологии сжатия изображения для получения высокого коэффициента сжатия потока видео и трансляции через WiFi на экран мобильного телефона или другого WiFi устройства для просмотра изображений. Компания разработала мобильное приложение, которое вы можете установить на свой смартфон, и с его помощью управлять квадрокоптером, в режиме реального времени смотреть на его экране изображение, транслируемое с камеры на расстояние 50-70 метров.

Инструкция по установке приложения
Если на ваш квадрокоптер установлена WiFi камера, и она подключена кабелем к разъему WiFi на основной плате, чтобы загрузить и установить мобильное приложение для смартфонов с операционной системой iPhone или Android, сосканируйте соответствующий QR-код.

Найдите в списке WiFi телефона имя WIFI UFO, установите соединение, а затем откройте приложение для управления квадрокоптером. Для входа в интерфейс управления нажмите PLAY. По умолчанию, при активировании приложения включен режим контроля с помощью пульта управления, и вы можете использовать свой телефон для просмотра изображения с камеры в режиме реального времени. Если телефон не используется для контроля полетом дрона, в этом случае на его экране нет изображения виртуальных джойстиков. Если на экране мобильного телефона, который подключен для трансляции изображения в режиме реального времени, нажать кнопку выбора «управление с пульта/управление с телефона» и войти в режим управления с телефона, на его экране появятся виртуальные джойстики. Теперь вы можете использовать телефон для управления дроном. Включите дрон, на его лучах станут светиться светодиодные огни. Нажимая кнопку «Переключение положения газа» установите скорость холостых оборотов моторов дрона. Затем переместите виртуальный джойстик газа вверх и отпустите, он автоматически вернется назад, а дрон автоматически взлетит и зависнет. Также можно нажать кнопку «Взлет/Посадка» - дрон автоматически взлетит, если эту кнопку нажать еще раз, дрон автоматически приземлится.

Примечание: WIFI камера 720P имеет слот для установки TF карты памяти, объемом до 32G. Если в видеокамере нет TF карты, отснятые файлы можно сохранить только на карте внутри телефона. С пульта управления вы можете контролировать режим работы камеры: короткое нажатие на кнопку «Камера» на пульте управления служит для съемки одиночной фотографии, дительное нажатие на кнопку «Камера» включает и останавливает запись видео.