ITA

AVVERTENZE:
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

1 - I non-tessuti (spazzole) e i metalli (aletta, ugello) possono diventare molto caldi durante l'uso. Toccare solo le impugnature.
2 - Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno oppure di lavabi pieni. Non immergerlo in acqua o altri liquidi.
3 - Spegnere l'apparecchio prima di inserire o togliere la spina dalla presa di corrente.
4 - Evitare di utilizzare questo apparecchio elettrico quando sei addormentato o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, alcoolici o medicinali che ne possono compromettere il funzionamento.
5 - Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli per i quali è stato costruito. Non usare l'apparecchio all'esterno.
6 - Non lasciare l'apparecchio acceso quando non lo si sta usando. Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di sostituzione di parti, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
7 - Non toccare le parti calde prima che si siano raffreddate. Lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 30 minuti prima di riporlo.
8 - Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
9 - Controllare periodicamente il cavo di alimentazione per individuare eventuali danni. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio non funziona correttamente o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Portare l'apparecchio presso un centro autorizzato per la riparazione.
10 - Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa di corrente. Per staccare la spina dalla presa di corrente, afferrare la spina e non il cavo.
11 - Utilizzare solo accessori originali. Non utilizzare accessori non originali o che non siano stati consigliati dal produttore.
12 - Non ostruire le prese d'aria dell'apparecchio. Tenere le prese d'aria libere da qualsiasi materiale che ne ostacoli il funzionamento.
13 - Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili.
14 - Non lasciare il cavo di alimentazione a contatto con parti molto calde.
15 - Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali o che hanno mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite circa l'uso dell'apparecchio da parte di persone responsabili della loro sicurezza.
16 - I bambini devono essere sorvegliati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.
17 - Questo apparecchio può essere utilizzato da persone a partire dall'età di 8 anni se è stato fornito loro una supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in sicurezza e se comprendono i rischi ai quali sono esposti. Pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini in assenza di supervisione.
18 - Questo apparecchio può essere utilizzato da persone che hanno ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che hanno mancanza di esperienza e conoscenza solo se sono sorvegliate o istruite circa l'uso dell'apparecchio in sicurezza e se comprendono i rischi ai quali sono esposti.
19 - Questo apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza (termostato) che interrompe il funzionamento in caso di surriscaldamento. Se l'apparecchio si spegne, staccare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 30 minuti prima di riporlo.
20 - Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi.
21 - Utilizzare solo prodotti adatti alla tecnica di piastra ceramica.
22 - Non toccare le parti metalliche quando l'apparecchio è in funzione.
23 - Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di persone che hanno impianti cardiaci.
24 - Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con un dispositivo di protezione contro le dispersioni di corrente (RCD) con una corrente di dispersione nominale di 30 mA. Consultare il proprio elettricista.

TECNOLOGIA A IONI

Questo apparecchio è dotato di piastre ceramiche rivestite di uno strato di ossido di titanio che emette ioni negativi. Le piastre ceramiche sono riscaldate da lo strato di ossido di titanio. Il calore e gli ioni negativi sono emessi dalla piastra ceramica. Gli ioni negativi sono noti per la loro capacità di ridurre l'elettricità statica e di rendere i capelli più lucidi e più morbidi.

TECNOLOGIA ION

Questo apparecchio è dotato di un sistema di ionizzazione all'interno del gruppo ventilatore. Questo sistema ionizza l'aria e rilascia ioni negativi, allo scopo di ridurre l'elettricità statica e di rendere i capelli più lucidi e più morbidi.

ION TECHNOLOGY

This version of the ION technology system inside the appliance that produces negative ions. This system ionizes the air and releases negative ions, aimed at reducing static electricity and making hair more manageable and shiny.

TECNOLOGIA DI IONI

Questa versione del sistema di ionizzazione integrato nell'apparecchio, che produce e rilascia ioni negativi, ha lo scopo di ridurre l'elettricità statica e di rendere i capelli più lucidi e più morbidi.

CLEANING AND MAINTENANCE

All hair dryers are fitted with a new, innovative system that electrostatically prevents the formation of limescale and bacteria. This system ionizes the air and releases negative ions, aimed at reducing static electricity and making hair more manageable and shiny.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prevenire il calcare e i batteri è una delle sfide più difficili per i produttori di apparecchi per la cura dei capelli. Per ovviare a questo problema, Rowenta ha sviluppato un nuovo sistema innovativo che permette di prevenire la formazione di calcare e di batteri. Questo sistema ionizza l'aria e rilascia ioni negativi, che riducono l'elettricità statica e rendono i capelli più morbidi e più lucidi.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

IMPORTANT:
READ CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE.

1 - Non collocare l'apparecchio con le mani bagnate, in spazii umede sau per suprafeţe ude.
2 - Nu utilizați niciodată aparatul de cablul de alimentare, în spații umede sau pe suprafețe ude.
3 - Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea căzilor de baie sau a altor recipiente care conțin apă.
4 - Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea unei surse de apă.
5 - Dacă utilizați aparatul în apropierea unei surse de apă, opriți-l și scoateți fișa cablului electric din priză.
6 - Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea unei surse de apă, dacă sunteți amețit sau sub influența unor substanțe stupefiante, alcoolice sau medicamente care pot afecta funcționarea acestuia.
7 - Nu folosiți niciodată aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit. Nu folosiți aparatul în exterior.
8 - Nu lăsați niciodată aparatul aprins atunci când nu îl folosiți. Înainte de orice operațiune de curățare sau de schimbare a unor piese componente, opriți aparatul și scoateți-l din priză.
9 - Nu atingeți niciodată piesele fierbinți. Lăsați aparatul să se răcească 30 de minute înainte de a-l depune.
10 - Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului.
11 - Verificați periodic cablul de alimentare pentru a vedea dacă este deteriorat. Nu folosiți niciodată aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate sau dacă aparatul funcționează defectuos sau a fost deteriorat în orice fel. Predați aparatul unui centru autorizat pentru reparații.
12 - Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a scoate ștecherul din priză. Pentru a scoate ștecherul din priză, prindeți ștecherul și nu cablul.
13 - Folosiți numai accesorii originale. Nu folosiți niciodată accesorii care nu sunt originale sau care nu au fost recomandate de producător.
14 - Nu acoperiți niciodată orificiile de aerisire ale aparatului. Orificiile de aerisire trebuie ținute libere de orice material care ar putea obstrucționa funcționarea aparatului.
15 - Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea materialelor inflamabile.
16 - Nu lăsați niciodată cablul de alimentare în contact cu suprafețe foarte fierbinți.
17 - Acest aparat nu este destinat folosirii de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la modalitățile de utilizare a aparatului în condiții de siguranță și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de rutină nu trebuie efectuate de copii în lipsa unui adult.
18 - Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea persoanelor care au implanturi cardiace.
19 - Acest aparat este prevăzut cu o fișă de alimentare cu un dispozitiv de protecție la curenți reziduali (RCD) cu un curent de declanșare care să nu depășească 30 mA. Consultați electricianul dvs.

TECNOLOGIA ION

Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au utilizat niciodată ori nu cunosc produsul numai sub supraveghere sau dacă au fost instruite cu privire la modalitățile de utilizare a aparatului în condiții de siguranță și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de rutină nu trebuie efectuate de copii în lipsa unui adult.

TEHNOLOGIA CU IONI

Modelele ION sunt dotate, în interior, cu un sistem de ionizare care produce și degajă ioni negativi. Astfel, procesul de uscare este mai natural, regenerează părul, îi conferă strălucire și un aspect mai sănătos.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Toate aparatele sunt dotate cu un sistem inovator de expulzare a firelor de păr, evitându-se astfel wenirea în contact a acestora din umă cu motorul. Oricum, se recomandă să curățați periodic aparatul îndepărtând filtrul detașabil situat în partea posterioară.

PĂSTRAREA APARATULUI

După utilizare, decuplați cablul de alimentare de la priză, lăsați aparatul să se răcească, apoi repuneți-l într-un loc uscat. Nu înfășurați cablul în jurul aparatului. Nu agățați niciodată aparatul de cablul de alimentare, ci folosiți pentru aceasta inelul anume.
In cazul modelelor de culoare deschisă, utilizarea frecventă și prelungită poate determina întunecarea părților expuse la căldură. Acest fenomen nu se datorează vreunui defect de fabricație, ci uzurii naturale a materialelor în urma utilizării cotidiene a aparatului în salon.

ENG

WARNINGS:
READ CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1 - Do not use the appliance with wet hands, in damp environments or near water.
2 - Do not use the appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
3 - When the product is used in a bathroom, never place the appliance in a bathtub or shower if it is still connected to the electrical mains.
4 - Do not use the appliance near a source of water.
5 - If the appliance is used near a source of water, switch it off and unplug it from the mains.
6 - Do not use the appliance if you are dizzy or under the influence of drugs, alcohol or medicines that affect your ability to use the appliance safely.
7 - Do not use the appliance for purposes other than those for which it was designed. Do not use the appliance outdoors.
8 - Switch off the appliance when not in use. Before any cleaning or replacement of parts, switch off the appliance and unplug it from the mains.
9 - Do not touch the hot parts. Let the appliance cool for 30 minutes before storing it.
10 - Do not wrap the cable around the appliance.
11 - Regularly check the mains cable for damage. Do not use the appliance if the mains cable or plug is damaged or if the appliance is not working properly or has been damaged in any way. Take the appliance to an authorised service centre for repairs.
12 - Do not pull the mains cable to unplug the appliance. To unplug the appliance, pull the plug, not the cable.
13 - Use only genuine accessories. Do not use non-genuine accessories or those not recommended by the manufacturer.
14 - Do not block the air vents. Keep the air vents free from any material that may obstruct the operation of the appliance.
15 - Do not use the appliance near inflammable materials.
16 - Do not let the mains cable come into contact with very hot surfaces.
17 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning how to use the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
18 - This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning how to use the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
19 - This appliance has been designed with a double-insulation system.
20 - This appliance is not suitable for use in bathrooms.
21 - This appliance should only be used for ceramic plates.
22 - Do not touch the metal parts when the appliance is in use.
23 - This appliance should not be used by persons with pacemakers.
24 - This appliance is equipped with a mains cable with a residual current device (RCD) having a rated tripping operating current not exceeding 30 mA in accordance with the national circuit supplying the bathroom. Ask your installer if advice is needed.
25 - This appliance should only be used for the intended purpose.
26 - The appliance should not be used in the vicinity of people who have implanted cardiac devices.
27 - Do not use the appliance when on the bath or in the bath or in the vicinity of a bath.
28 - Do not use the appliance when in the bath or in the vicinity of a bath.
29 - Do not use the appliance when in the bath or in the vicinity of a bath.
30 - Do not use the appliance when in the bath or in the vicinity of a bath.

ČES

UPOZORNĚNÍ:
PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE.

1- Nesahejte na spotřebič mokrýma rukama a nepoužívejte ho ve vlhkém prostředí nebo na mokrých površích. Nenořujte ho do vody a jiných kapalin.
2- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vany nebo jiných nádob obsahujících vodu.
3- Jestliže je spotřebič vypnutý, vytáhněte ho ze zásuvky, protože může být pro uživatele nebezpečný, nachází-li se v blízkosti vody. Jestliže spotřebič používáte v koupelně, buďte maximálně opatrní.
4- Nepoužívejte tento elektrický spotřebič v případě, že došlo ke kontaktu s kapalinými látkami, jestliže má poškozený přívodní kabel nebo jestliže jsou viditelná jakákoliv poškození na jeho vnější straně či na jeho vybavení. Jestliže spotřebič nepracuje správně, okamžitě ho vytáhněte ze zásuvky a nechte ho zkontrolovat v technickém servisním středisku.
5- Jestliže je poškozený přívodní kabel, okamžitě ho nechte vyměnit u výrobce, v autorizovaném servisním středisku nebo u kvalifikovaného technika, čímž se vyhnete ovšekerým rizikům.
6- Udržujte spotřebič a přívodní kabel daleko od zdrojů tepla a povrchů citlivých na teplo (umělá hmota, vinylové textile atd.)
7- Nemanipulujte a nechtěte spotřebič za kabel; po použití nenamotávejte kabel okolo ještě teplého spotřebiče.
8- Jestliže je přívodní kabel opotřebený, obraťte se na specializované pracovníky a nechte ho vyměnit. Nepoužívejte spotřebič s jakoby komponenty, u kterých došlo k jakýmkoliv úpravám, úpravám nebo které nejsou schválené výrobcem.
9- Jestliže spotřebič nepoužíváte, vytáhněte ho ze zásuvky a před jeho uložením na bezpečné místo počkejte, dokud se zcela nevychladl. Pro odpojení spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
10- Jestliže chcete spotřebič vyčistit, vytáhněte ho ze zásuvky a nechte ho vychladnout. Při čištění spotřebiče nepoužívejte agresivní přípravky obsahující fenylfenol.
11- Používejte spotřebič pouze pro výrobcem stanovené potřeby.
12- Pro zajištění maximální bezpečnosti doporučujeme nainstalovat do elektrického obvodu používaný chránič (RCD - zkratka pocházející z původního anglického názvu) s max. jmenovitým diferenčním proudem 30 mA. Obraťte se na Vašeho elektrikáře.

Voto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby, které vyrobek nikdy nepoužívaly nebo je nezná), pouze v případě, že jsou pod dozorem, nebo pokud byly poučeny ohledně způsobů bezpečného použití zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si nesmějí hrát se zařízením. děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu bez dozoru dospělé osoby.

Tento spotřebič byl pro zajištění Vaší bezpečnosti navržen s dvojí izolací.

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku nebo jeho obalu značí, že výrobek není možné považovat za normální směsný odpad, ale že musí být po ukončení životnosti uložen do oddělěného sběru, určeného pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku přispějete k omezení potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a zdraví, které by se mohly vyskytnout v případě nesprávné likvidace výrobku. Pro bližší informace ohledně recyklace tohoto výrobku se obraťte na příslušný městský úřad, místní úřad pro likvidaci odpadků nebo obchod, ve kterém jste si výrobek zakoupili.

TECHNOLOGIE ION
Verze ION mají k dispozici ionizační systém, který vytváří a uvolňuje záporné ionty. Tímto způsobem dochází k aktivaci ionizačního procesu, který prostřednictvím přirozeného vysušení vlasů umožňuje jejich dokonalejší regeneraci a dodává jim přirozený vzhled a lesk.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Všechny přístroje jsou vybaveny novým inovativním systémem vyhazování vlasů, jenž zabraňuje jejich styku se součástmi motoru. V každém případě doporučujeme přístroj pravidelně čistit, a to po vypnutí kompletně vyjímatelného filtru umístěného v zadní části.

SKLADOVÁNÍ PŘÍSTROJE
Po použití odpojte napájecí kabel a po vychladnutí přístroj uložte na suché místo. Neovíjejte kabel kolem zařízení. Přístroj nikdy nezavěšujte za kabel. K tomuto účelu používejte příslušný kroužek.
U svěřených modelů vysoušečů může při dlouhodobém používání dojít k zfmavnutí barev. Tento jev není vadou zařízení. Pokud se tento výrobní vadný, nýbrž přirozeného opotřebení materiálů vlivem každodenního používání v salonu.

NED

WAARSCHUWINGEN:
LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

1- Gebruik het apparaat niet met natte handen, in vochtige ruimten of op natte oppervlakken. Dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen.
2- Gebruik dit product niet in de buurt van een badkuip of andere voorwerpen die water bevatten.
3- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en er water in de buurt is dat gevaarlijk kan zijn. Wees dus bijzonder voorzichtig als u het in de badkamer gebruikt.
4- Gebruik dit elektrisch apparaat niet meer als het direct in aanraking is gekomen met vloeistoffen, of als het sneer beschadigd is of als de behuizing of een accessoire duidelijk beschadigd zijn. Als uw apparaat niet goed werkt, haalt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat u het controleren door een technische service.
5- Als het stroomsoer beschadigd is, dient u dit onmiddellijk te laten vervangen door de fabrikant om geen gevaar te lopen. Breng het apparaat naar de reparatieservice of laat het door een bevoegde technicus repareren.
6- Blijf met dit apparaat en met het stroomsoer uit de buurt van warmtebronnen en voorwerpen die kunnen smelten (plastic, vinyl, enzovoort).
7- Til het apparaat niet met het netsnoer op. Wikkel na het gebruik het netsnoer niet om het apparaat aan de kabel.
8- Als het netsnoer beschadigd is, mag alleen een elektricien het vervangen. Gebruik geen toestellen en/of accessoires die omgebouwd zijn of niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
9- Zet het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het op een veilige plaats opbergt. Haal de stekker altijd uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
10- Als u het apparaat wilt reinigen, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het afkoelen. Gebruik geen agressieve reinigingsproducten met fenylfenol.
11- Gebruik het apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is.
12- Als extra veiligheidsmaatregel is het aanbevolen op het stroomnet van de badkamer een lekstroomschakelaar (RCD in het Engels) te installeren met een uitschakelvermogen dat niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg hiervoor uw elektricien.

Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of personen die nog nooit teveren het product hebben gebruikt of het product niet kennen, enkel indien zij onder supervisie staan of onderricht werden over de gebruiksvoorwaarden van het toestel en begrijpen ze het veilige wijze en op de hoogte zijn van de mogelijke risico's. Kinderen mogen niet spelen met het toestel. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen zonder de supervisie van een volwassenen.

Voor uw veiligheid is dit apparaat dubbel geïsoleerd.

Dit symbool op het product of op de verpakking betekent dat het geen normaal huisvuil is. Als het niet meer wordt gebruikt, moet het naar een speciaal inzamelpunt worden gebracht voor elektrische en elektronische apparaten. Als u het hiervan dit product goed van dit de voorschriften maniar behandelt, draagt u bij aan de zorg voor het milieu en onze gezondheid die in gevaar kunnen komen als u dit niet doet. Voor meer informatie over het recyclen van dit product neem u contact op met de stadsdienst, een plaatselijk inzamelpunt of de winkel waar u het gekocht hebt.

ION-TECHNOLOGIE
De ION-uitvoeringen hebben een ingebouwde ionisator die negatieve ionen produceert en vrijlaat. Op deze manier start een ionisatieproces van het haar dat dankzij natuurlijker droogproces het haar gezonder, natuurlijker en glanzender maakt.

REINIGING EN ONDERHOUD
Alle apparaten hebben een nieuw innovatief systeem waarmee het haar kan worden verwijderd, zodat het niet in contact komt met delen van de motor. Het is hoe dan ook aanbevolen om het apparaat regelmatig schoon te maken door het volledig uitneembare filter aan de achterkant te verwijderen.

BEWAREN VAN HET APPARAAT
Haal de stekker na gebruik uit het stopcontact en bewaar het afgekoelde apparaat op een droge plek. Draai het snoer niet om het apparaat. Hang het apparaat nooit aan de kabel, maar maak hiervoor gebruik van de speciale ring. Bij haardrogermodellen met een lichte kleur kunnen de delen die het meest aan de hitte worden blootgesteld bij langdurig gebruik donkerder worden. Dit is geen fabrieksfout van de fohn, maar normale slijtage van het materiaal door het dagelijkse gebruik in de salon.

POL

OSTRZEŻENIA:
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA. NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE.

1- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami, nie używać w wilgotnych miejscach lub na mokrych powierzchniach. Nie zanurzać go w wodzie ani w innych płynach.
2- Nie używać urządzenia w pobliżu wanny lub innych zbiorników z wodą.
3- Kiedy urządzenie jest wyłączone, należy je odłączyć od zasilania, ponieważ bliskość wody może stanowić zagrożenie; należy zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w łazience.
4- Unikać używania tego urządzenia elektrycznego, jeżeli wcześniej zetknęło się z płynami, jeżeli jego kabel zasilający jest uszkodzony lub jeżeli na obudowie zewnętrznej bądź na jakimkolwiek z akcesoriów widać pęknięcia. Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie, odłączyć je natychmiast od zasilania i zwrócić się do centrum obsługi technicznej w celu przeprowadzenia kontroli.
5- W celu uniknięcia zagrożeń, jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, należy niezwłocznie zwrócić się o jego wymianę do producenta, autoryzowanego centrum naprawi lub placówki o odpowiednich kwalifikacjach.
6- Urządzenie i jego kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła i od powierzchni wrażliwych na wysokie temperatury (plastik, płótno winylowe itp.).
7- Nie trzymać urządzenia za kabel zasilający; po użyciu nie owijać kabla wokół gorącego urządzenia.
8- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien być wymieniony jedynie przez wyspecjalizowany personel. Nie używać urządzeń lub akcesoriów zmodyfikowanych lub nieposiadających świadectwa homologacji producenta.
9- Kiedy urządzenie nie jest używane, odłączyć je od zasilania i odczekać, aż ostygnie przed odłożeniem go w bezpieczne miejsce. W celu odłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
10- Aby wyczyścić urządzenie, należy odłączyć je od zasilania i odczekać aż ostygnie. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych produktów zawierających fenylofenol.
11- Wykorzystywać niniejszy produkt wyłącznie do celów, do których został zaprojektowany.
12- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę wyłącznika różnicowoprądowego (RCD – skrót nazwy angielskiej) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Zasięgnąć porady elektryka.

To urządzenie może być używane przez osoby w wieku 8 lat i starsze i przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby, które nigdy nie używały tego urządzenia lub nie znają produktu tylko, jeżeli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia z tym związane. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i normalna konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, jeżeli nie są one nadzorowane przez osobę dorosłą, nie są one nadzorowane przez osobę dorosłą.

Ta Państwa bezpieczeństwa urządzenie zostało wyposażone w podwójną izolację.

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być uważany za zwykłe odpady domowe i że po zakończeniu jego eksploatacji należy dostarczyć go do stosownego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Właściwe usuwanie niniejszego produktu przyczynia się do uniknięcia możliwych negatywnych skutków dla środowiska i dla zdrowia, które mogłyby wynikać z nieodpowiedniego sposobu usuwania tego z produktem. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z władzami lokalnymi, lokalnym ośrodkiem selektywnej zbiórki odpadów lub ze sklepem, w którym nabyto produkt.

TECHNOLOGIA JON
Wersje ION są wyposażone w system jonizacyjny znajdujący się we wnętrzu urządzenia, wytwarzający i uwalniający jony ujemne. W ten sposób suszenie dat bardziej naturalne przyczynia się do lepszej regeneracji włosów, nadając im większy połysk i zdrowy wygląd.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Wszystkie urządzenia wyposażone są w nowy, innowacyjny system umożliwiający usunięcie włosów, co zabezpiecza przed ich zetknięciem z silnickiem. W każdym razie zaleca się czyścić okresowo wyjmowany filtr znajdujący się z tyłu suszarki.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA URZĄDZENIA
Po użyciu, odłączyć przewód zasilający. Poczekać aż suszarka ostygnie, po czym odłożyć ją w suche miejsce. Nie zwijać przewodu zasilającego wokół urządzenia. Nigdy nie wieszać urządzenia za przewód zasilający; należy używać w tym celu specjalnego uchwytu do zawieszania.
W przypadku modeli suszarek o jasnym kolorze, po ich długotrwałym użyciu, części szczególnie wyeksponowane na wysoką temperaturę mogą ulec ściemnieniu. Nie wskazuje to na wadliwość produktu, lecz na normalne zużycie materiałów spowodowane codziennym użyciem urządzenia w salonie.

TÜR

UYARILAR:
CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ. BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ.

1- Cihazı ıslak ellerle tutmayınız, nemli ortamlarda veya ıslak yüzeyler üzerinde kullanmayınız. Suya veya başka sıvılara daldırmayınız.
2- Bu cihazı küvet veya su içeren başka kapların yakınlarında kullanmayınız.
3- Kapalı iken cihazın fişini çekiniz çünkü suya yakın olması bir tehdit teşkil eder, cihazı banyoda kullanırken özellikle dikkat gösteriniz.
4- Önceden sıvı maddeler ile temas etmiş, besleme kablosunun hasar görmüş veya dış gövdesinde ya da herhangi bir aksesuarında bariz çıklar olması halinde, cihazı kullanmaktan kaçınınız. Cihazın doğru şekilde çalışmaması halinde, derhal fişini çıkarınız ve kontrol ettirmek için teknik servise götürünüz.
5- Riskleri önlemek amacıyla, besleme kablosunun hasar görmüş olması halinde, üreticinin, yetkili teknik servisin ya da bayvarıacağınız uzman bir personelin derhal cihazı değiştirmesini talep ediniz.
6- Cihazı ve besleme kablosunu ısı kaynaklarından ve ısıya duyarlı yüzeylerden (plastik, vinil malzeme, vs.) uzak tutunuz.
7- Cihazı kablosundan tutarak taşımayınız; kullandıktan sonra kabloyu ılıken sıcak olan cihazın etrafına dolamaktan kaçınınız.
8- Besleme kablosunda aşınmış kısımlar bulunuyorsa, sadece uzman personel tarafından değiştirilmelidir. Değiştirilmiş ya da üretici tarafından onaylanmamış düzen ve/veya aksesuarları kullanmayınız.
9- Kullanmadığınız zamanlar cihazın fişini çekiniz ve yeniden kullanmadan önce soğumasını bekleyiniz. Cihazın bağlantısını kesmek için kabloyu fişten çekınız.
10- Cihazı temizlemek istiyorsanız, elektrik prizinden çıkarıp soğumasını bekleyiniz. Temizlik için fenilfenol içeren agresif ürünler kullanmayınız.
11- Bu ürünü sadece tasarlanmış olduğu amaç doğrultusunda kullanınız.
12- Koruyucu ek önlem olarak, banyoyu besleyen elektrik devresine 30 mA'yı aşmayacak bir kesinti limiti ile, diferansiyel bir şalter (orijinal İngilizce adına göre RCD) kurulması önerilir. Elektrik teknisyeniniz ile temas ediniz.

Bu aparat; 8 yaş üstündeki çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteleri yetersiz kişiler veya ürünü hiç kullanmamış olan kişiler veya ürün hakkında bilgisi olmayan kişiler tarafından, sadece denetim altında tutulurlar veya aparatin güvenlik içinde kullanımı ve sözü umb enlâbkeyn) n éto ayon extnabeuterzi ayzetıkıa tisztítás gyermek által felnőtt felügyelete nélkül nem végezhető.

Ezt a készüléket az Ön biztonsága érdekében kettős szigeteléssel terveztek.

Ez a termékben vagy a csomagoláson levő jelzés azt jelenti, hogy a terméket nem szabad rendes háztartási hulladéknak tekinteni, hanem miután eldönitették a kiselejtezését, el kell vinni a megfelelő gyűjtőhelyre a villamos vagy elektronikus berendezések újrahasznosítása végett. Ha gondoskodik ennek a gyártmánynak a megfelelő módon történő ártalmatlanításáról, hozzájárul a környezet és az egészséges potenciálisan negatív hatásokat okozhat elkerüléséhez, melyek a termék nem megfelelő kezeléséből származhatnának. Az ennek a termékének az újrahasznosításáról szóló részletesebb információk végett lepjen kapcsolatba az önkormányzati irodával, a hulladék ártalmatlanító szolgáltatóval, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.

ION TECHNOLÓGIA
Az ION változatok a készülék belsejében ionizációs rendszerrel vannak ellátva, ami negatív ionokat hoz létre és bocsát ki. Ilyen módon aktivizálódik a hajon az ionizációs folyamat, mely a természetesebb szárításon kívül lehetővé teszi a haj jobb regenerálódását, így természetesebb és fényesebb külső nyújt neki.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Az összes készülék új, innovatív rendszerrel rendelkezik, mellyel lehetséges a hajszálak kilökése, így nem fognak a motor részeivel érintkezésbe kerülni. Mindenesetre tanácsos időközönként a készüléket kitisztítani, a hátulsó részen elhelyezett szűrőt pedig kiveheti szűrő eltávolításával.

A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA
Használat után, hűzza ki a hálózati dugót, és miután a készülék kihűlt, tárolja száraz helyen. Ne tekerje a vezetéket a készülék köré. Soha ne akassza fel a készüléket a vezetékénél fogva, hanem mindig használja az erre szolgáló gyűrűt.
A világos színű dryer modelleknél hosszas használat után a hőnek leginkább kitett részek sötétebb színűekké válhatnak. Ez a jelenség nem a hajszárítók tervezési hibájából fűgg, hanem az anyagoknak a szalonban való használat miatti természetes elhasználódásától.

ΕΛΛ

ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

1- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, σε υγρούς χώρους ή σε βρεγμένες επιφάνειες. Μη βυθίζετε σε νερό ή σε άλλα υγρά.
2- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες ή σε άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
3- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν είναι σβηστή, γιατί η κοντινή απόσταση από το νερό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο' να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο.
4- Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ηλεκτρική συσκευή σε περίπτωση που προηγουμένως έχει έρθει σε επαφή με υγρά, αν διαπιστώσετε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή αν υπάρχουν εμφανείς φθορές στο εξωτερικό μέρος της ή σε κάποιο εξάρτημά της. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, επαναθέστε την αμέσως από το ρεύμα και παραδώστε την σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
5- Για να αποφύγετε κινδύνους, στην περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, ζητήστε αμέσως την αντικατάστασή του από τον κατασκευαστή, σε ένα νομιβιδοσωτήρι, ασυνοπλ κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό.
6- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας και από επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα (πλαστικό, υφάσματα βινυλίου, κλπ).
7- Μην κρατάτε τη συσκευή από το καλώδιο μετά τη χρήση αποφύγετε να τυλίξετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή ενώ είναι ακόμα ζεστή.
8- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάσει κατεστραμμένα μέρη πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Μην χρησιμοποιείτε μηχανισμούς ή/και εξαρτήματα τροποποιημένα ή μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
9- Αποσυνδέστε τη συσκευή αν δε χρησιμοποιείται και περιμένετε να κρυώσει πριν την τοποθετήσετε σε ασφαλές μέρος. Για να αποσυνδέσετε τραβήξτε το καλώδιο από τις βίς.
10- Αν θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε ήπια προϊόντα που δεν περιέχουν φαινυλφαινόλη.
11- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε.
12- Ως επιπλέον μέτρο προστασίας, προτείνουμε να εγκαταστήσετε στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο ένα διαφορικό διακόπτη (RCD, στην αγγλική του ονομασία) με ένα όριο διακοπής κάτω από 30 mA. Συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ ή δεν γνωρίζουν το προϊόν μόνον εάν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τους τρόπους χρήσης της συσκευής με ασφάλεια και κατανοούν τους συνδεόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Καθαρισμός και από συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενός ενηλίκου.

Αυτή η συσκευή, για την ασφάλειά σας, έχει σχεδιαστεί με διπλό μονωτικό μπλκό.

Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία δείχνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να θεωρηθεί κανονικό οικιακό απόρριμμα, αλλά όταν αποφασιστεί η απόρριψη του πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Φροντίζοντας για την κατασταρή αυτού του προϊόντος με τον κατάλληλο τρόπο συνεισφέρετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, που θα μπορούσαν να προέλθουν από την ακατάλληλη επεξεργασία του προϊόντος. Για πληρέστερες πληροφορίες για την ανακύκλωση του προϊόντος επανανοήστε με την συμβάλια δημοτική υπηρεσία, τη τοπική υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ION
Τα μοντέλα ION διαθέτουν ένα σύστημα ιονισμού στο εσωτερικό της συσκευής, που παράγει και απελευθερώνει αρνητικά ιόντα. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται στα μαλλιά η διαδικασία ιονισμού, όπου επιτυγχάνεται ένα πιο φυσικό στέγνωμα που επιτρέπει την καλύτερη αναδόμησή τους και επομένως μία πιο φυσική και λαμπερή όψη.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Όλες οι συσκευές διαθέτουν ένα καινοτόμο σύστημα το οποίο επιτρέπει την αποβλή των μαλλιών αποφεύγοντας την επαφή τους με κάποια σημεία του κινητήρα. Εντούτοις συστήνεται ο περιοδικός καθαρισμός της συσκευής αφαιρώντας το συνολικά αποσπασμο φίλτρο το οποίο βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφού κρυώσει τοποθετήστε το σε ασφαλές σημείο. Μη τυλίγετε το καλώδιο στη συσκευή. Μη κρεμάτε ποτε τη συσκευή από το καλώδιο, εξυπηρετηθείτε με το ειδικό δαχτυλίδι. Στα μοντέλα dryer ανοιχτού χρώματος, με την εκτεταμένη χρήση τα σημεία εκτεθειμένα πολύ από θερμότητα ενδεχομένως να αναλάβουν ένα χρώμα πιο σκούρο. Το παρόν φαινόμενο δεν εξαρτάται από ένα ελάττωμα αχεδιασμού του στεγνωτήρα μαλλιών, αλλά από τη φυσική φθορά των υλικών η οποία οφείλεται στην καθημερινή χρήση στο σαλόνι.

FIN

VAROITUKSIA
LUE HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

1- Älä käytä laitetta märillä käsillä, kosteissa tiloissa tai märillä pinnoilla. Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
2- Älä käytä laitetta kylpyammeen tai muiden vettä sisältävien astioiden läheisyydessä.
3- Irrota laite pistorasiasta sammuttetaessa, koska veden läheisyys saattaa aiheuttaa vaaratekijan. Ole erityisen varovainen, jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa.
4- Vältä lähtöön sähköilaitteen käyttöä, jos olet juuri käsitellyt nestemäisiä aineita, jos sähköjohdossa on havaittavissa vaurioita tai jos laitteen rungossa tai jossain sen varusteessa on havaittavissa rikkoutuma. Mikäli laite ei toimi kunnolla, irrota se välittömästä sähköpistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen laitteen tarkistamiseksi.
5- Jotta vältettäisiin vaarajoittaniteet siinä tapauksessa, että sähköjohto on vaurioitunut, pyydä välittömästi sen vaihtoa valmistajalta, valtuutetulta huoltoliikkeeltä tai käänny ammattityöntekijän puoleen.
6- Säilytä laite ja sähköjohto kaukana lämmönlähteistä sekä lämpöherkistä pinnoista (muovi, vinyylikankaat, jne.).
7- Älä nosta tai vedä laitetta johdosta; käytön jälkeen älä kääri sähköjohtoa laitteen ympärille.
8-Jos sähköjohdossa on havaittavissa huonontuneita kohtia, se tulee vaihdattaa ainoastaan ammattitaitoisella työntekijälllä. Älä käytä laitteita ja/tai varusteita, joita on etukäteen muokattu tehdyn valmistaja ei ole hyväksynyt.
9- Irrota laite, kun sitä ei käytetä, ja odota, että se jäähtyy ennen sen varastoimista turvallisen paikkaan. Irrottamiseksi vedä pistoke pistorasiasta.
10- Jos haluat puhdistaa laitteen, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä. Älä käytä puhdistuskessa voimakkaita pesuaineita, jotka sisältävät fenyylifenolia.
11- Käytä tätä tuotetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on suunniteltu.
12- Turvallisuutta parantavana lisäsäännöksenä suosittelemme sähköjohdon kylpyhuoneen sähköpiirin vikavirtasuojakytkimen (RCD, englanninkielisestä nimestä), jonka katkaisuraja on enintään 30 mA. Pyydä lisätietoja sähköasentajalta.

Laitteen käyttöä sallitaan yli 8-vuotiaille lapsille, toimintakyvyttömille henkilöille tai muille henkilöille, jotka eivät tunne laitteen käyttöä ainoastaan silloin ehdolla, että käyttö tapahtuu aikuisen tai huoltajan valvonnassa tai että heille olle opetettu laitteen turvallisen käyttö ja siihen liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta ainoastaan aikuisen valvonnassa.

Turvallisuutesi vuoksi tämä laite on suunniteltu kaksoiseristyksen sisältäväksi.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva roskakoritunnus osoittaa, että tuote ei ole tavallinen kotitalousjäte vaan hävittämisen yhteydessä se tulee toimittaa sopivaan sähköilaitteiden ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Tällä tavoin autetaan välttämään mahdolliset ympäristölle ja terveydelle aiheutuvat negatiiviset seuraamukset, jotka aiheutuvat tuotteen sopimattomasta käsittelystä. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, paikallisseen jätteidenkäsittelystä huolehtivaan palveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

IONITEKNIIKKA
Tuotteen ION-versiot on varustettu laitteen sisällä olevalla ionisaatiomenetelmällä, joka tuottaa ja vapauttaa negatiivisia ioneja. Tällä tavalla kuivausprosessi on luonnollisempi ja sen avulla voidaan auttaa hiusta uusiutumaan sekä se saadaan kiiltävämmän ja terveemmän näköiseksi.

PUHDISTUS JA HUOLTO
Kaikki laitteet on varustettu uudella innovatiivisella järjestelmällä, joka mahdollistaa hiusten poistamisen, ja siten välttetän niiden joutuminen kosketuksiin moottorin osien kanssa. Vaadisitellaan kuitenkin puhdistamaan laite säännöllisin väliajoin poistamalla kokonaan irrotettava suodatin, joka sijaitsee takaosassa.

LAITTEEN SÄILYTTÄMINEN
Käytön jälkeen irrota sähköjohto ja aseta laite kuivaan paikkaan sen jäähdyttyä. Älä kierrä laitteen johtoa. Älä ripusta laitetta milloinkaan johdosta vaan käytä asianmukaista ripustusrengasta.
Vaaleiden hiustenkuivaajamallien lämmön aiheuttavat osat saattava helman tummua käytettäessä niitä pitkään. Tämä ilmiö ei johdu hiustenkuivaajan suunnitteluvirheestä, vaan materiaalien luonnollisesta kulumisesta, joka aiheutuu päivittäisestä käytöstä salongissa.

CRO

NAPOMENE
PRIJE UPORABE APARATA POZORNO PROČITATI OVE UPUTE
POHRANITI OVE UPUTE

1- Ne koristiti sušilo za kosu mokrim rukama, kao ni na vlažnim mjestima ili na mokrim površinama. Ne uranjati sušilo za kosu u vodu niti u kakve druge tekućine.
2- Ne koristiti sušilo za kosu u blizini kade za kupanje niti drugih posuda sa vodom.
3- Isključite kabel sušila za kosu iz utičnice kada je sušilo isključeno jer bi blizina vode mogla biti opasna, posebno treba paziti pri korištenju sušila za kosu u kupaonici.
4- Izbjegavati koristiti sušilo za kosu ukoliko je ono prethodno došlo u dodir sa tekućim tvarima, ukoliko je njegov kabel za napajanje oštećen ili ukoliko se jasno vide napuhline s vanjske strane sušila ili njegove dodatne opreme. U slučaju da sušilo za kosu ne radi ispravno, smjesta ga isključite iz struje te ponesite u servisnu tehničku radionicu.
5- Radi izbjegavanja rizika, ukoliko je kabel za napajanještećen, smjesta zatražiti od proizvođača da isti zamijeni, u ovlaštenom centru za popravku ili se pak obratiti kvalificiranom osobiju.
6- Držati sušilo za kosu i kabel za napajanje podalje od izvora topline i od površina osjetljivih na toplinu (plastika, tkanine od vinila, itd.).
7- Ne rukovati aparatom pomoću kabela; nakon uporabe sušila za kosu, ne obavijati kabel oko istog dok je ono još vruće.
8- Ukoliko je kabel za napajanje oštećen, isti specijaliziranoo osoblje mora zamijeniti. Ne upotrebljavati aparate ili dodatne opremu koji su izmijenjeni ili koji nisu službeno potvrđeni od strane proizvođača.
9- Isključite aparat sušilo za kosu kada ga ne koristite, te sačekajte da se ono ohladi prije no ga pohranite na sigurnom mjestu. Isključite kabel sušila za kosu iz utičnice.
10- Ako želite očistiti sušilo za kosu, isključite ga iz struje te ostavite da se ohladi. Za čišćenje sušila za kosu ne koristiti agresivne proizvode koji sadrže fenilfenol.
11- Sušilo za kosu treba koristiti jedino za ono za šta je ono i proizvedeno.
12- Kao dodatnu mjeru opreza preporuča se da u strujni krug, koji napaja kupaonu, ugradite eletrijanku slokpku (RCD, od izvornog engleskog naziva) s pragom isključivanja manjim od 30 mA. Konzultirajte vlastitog električara.

Ovaj uređaj mogu koristiti ozyway lub nd osoba nadalje i osobe sa ograničenim tjelesnim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili koje nisu nikada koristile ili ne poznaju proizvod samo ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurno upotrebljavanje proizvoda i povezanim rizicima. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i normalno održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora odrasle osobe.

Radi vaše bezbjednosti ovaj aparat je napravljen s dvostrukom izolacijom.

Ovaj simbol na sušilu ili na pakovanju znači da sušilo ne treba smatrati kao običan kuhinjski otpad, već ga treba ponijeti, nakon što ste odslužili da ga uklonite, na prikladno mjesto za reciklažu električnih i elektronskih uređaja. Ukoliko se ovaj proizvod ukloni na pravi nač, izbjeći ćete se negativne posljedice po okoliš i zdravlje, koje bi posljedice mogle biti prouzročene nepravilnim uklanjanjem sušila. Za više informacija o reciklaži sušila, pozovite općinsku službu, lokalnu službu za odlagawe otpada ili pak radnju u kojoj ste proizvod kupili.

TEHNOLOGIJA S JONIMA
Izvedba s