ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУЧНОЙ МИКСЕР

МОДЕЛЬ: MYK-HM1104



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ: GL-HM-401W
МОЩНОСТЬ: 220 В, 50 Гц, 400 Вт
УРОВЕНЬ ШУМА: ≤86 дБ
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ: 5 мин (макс.)

УСТРОЙСТВО



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Проверьте, соответствует ли напряжение в сети напряжению, указанному на заводской табличке.

1. Поместите продукты, которые вы хотите смешать, в контейнер.
2. Установите переключатель скорости в положение «0», затем зафиксируйте насадку в устройстве.
3. Вставьте вилку в розетку, опустите насадку миксера в контейнер и включите регулятор скорости.
4. В течение 30 секунд смешивайте продукты на низкой скорости (1-2), затем переключитесь на высокую скорость. Устройство должно использоваться с интервалом 20 минут после 5 минут непрерывной работы.



ВЫБОР НУЖНОЙ СКОРОСТИ

СКОРОСТЬ	ФУНКЦИЯ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	Насадки	Максимальный вес продукта (г)	Максимальное время смешивания (сек)
1 (низкая)	Смешивание	Для смешивания жидкостей, примешивания сухих ингредиентов, яичных белков и взбитых сливок		1000	30
2 (низкая)	Смешивание	Для приготовления соусов, пудингов, маффинов и замешивания бездрожжевого теста		1200	60
3 (средняя)	Смешивание	Для приготовления жидкого теста и смесей.		800	180
4 (средняя)	Взбивание	Для взбиваниясливочного масла с сахаром, замешивания песочного теста, смесей для кексов и глазури		800	180
T (высокая)	Взбивание	Для взбивания легких и пышных смесей, приготовления взбитых сливок, взбивания яиц (белков, желтков, целых яиц), и приготовления картофельного пюре		1000	100

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Не используйте устройство в следующих случаях:
   а) при повреждении поверхности или сетевого шнура;
   б) после падения устройства с высоты и при наличии трещин на корпусе;
   в) попадании воды на устройство или сетевой шнур.
2. Не помещайте устройство на нагретые поверхности (например, электроплита или др. источники тепла).
3. Не погружайте устройство в воду или другую жидкость.
4. Напряжение, указанное на заводской табличке, должно соответствовать напряжению в сети.
5. Держите устройство в недоступном для детей месте.
6. Вытащите вилку из розетки, отключите питание в следующих случаях:
   а) перед сменой насадки;
   б) при поломке устройства во время использования;
   в) перед чисткой или ремонтом;
   г) после каждого использования.
7. Включайте питание, только опустив миксер в контейнер. Не извлекайте миксер из контейнера, пока он полностью не остановится.
8. Устройство не должно соприкасаться с твердыми предметами во время работы. Никогда не касайтесь рукой работающих насадок.
9. Не смешивайте краску при помощи миксера.
10. Устройство нагревается во время работы. При разогреве поверхности свыше 60ºС выключите устройство. Дайте ему остыть перед последующим использованием.
11. Не тяните с усилием за сетевой шнур. Не используйте устройство, не вставляйте и не вынимайте шнур из розетки мокрыми руками.
12. В устройстве используется схема подключения «Y». При поломке устройства отнесите его в мастерскую. Не ремонтируйте устройство самостоятельно.



Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.



Не помещайте устройство на нагретые поверхности.

ЧИСТКА

1. Вытащите шнур из розетки и установите регулятор скорости в положение «0». Перед очисткой миксер необходимо извлечь из контейнера. Перед использованием устройства убедитесь, что устройство сухое.
2. Чистку устройства и сетевого шнура производят влажной тканью. Трудноудаляемые пятна можно оттереть моющим средством. Чтобы избежать повреждения поверхности, не производите чистку агрессивными средствами.