MX Air On the Desk. In the Air.

User's Guide

Logitech

MX Air™ Installation

English **MX Air™ Installation:** 1. Plug the AC power cord into a power outlet, and plug the other end into the back of the Recharging Station. 2. Plug the Micro Receiver into a USB port on your computer, keyboard, or display. 3. Switch on MX Air™ and place it in the Recharging Station to charge the battery. 4. Install the SetPoint™ software.

Deutsch **Installieren von MX Air™:** 1. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose und der Rückseite der Ladestation. 2. Stecken Sie den Mikro-Empfänger in einen USB-Anschluss des Computers, der Tastatur oder des Monitors. 3. Schalten Sie MX Air™ ein und stellen Sie sie in die Ladestation, um den Akkuzustand zu laden. 4. Installieren Sie SetPoint™.

Français **Installation de la souris MX Air™:** 1. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur, puis branchez l'autre extrémité à l'arrière de la station de charge. 2. Branchez le micro-récepteur sur un port USB de l'ordinateur, du clavier ou de l'écran. 3. Mettez la souris MX Air™ sous tension et placez-la sur la station pour charger la batterie. 4. Installez le logiciel SetPoint™.

Italiano **Installazione del mouse MX Air™:** 1. Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa di corrente e l'altra estremità sul retro della base di ricarica. 2. Collegare il microricevitore a una porta USB disponibile del computer, della tastiera o dello schermo. 3. Accendere il mouse MX Air™ e collocarlo nella base di ricarica. 4. Installare il software SetPoint™.

Español **Instalación de MX Air™:** 1. Conecte el cable de alimentación de CA a una toma de corriente y el otro extremo a la parte posterior de la estación de carga. 2. Conecte el microreceptor a un puerto USB disponible del ordenador, el teclado o el monitor. 3. Encienda MX Air™ y colóquelo en la estación de carga para cargar la pila. 4. Instalación del software SetPoint™.

Português **Instalação do rato MX Air™:** 1. Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada e a outra extremidade à parte traseira da Estação de Recarregamento. 2. Ligue o Micro-Receptor a uma porta USB no computador, teclado ou monitor. 3. Ligue o MX Air™ e coloque-o na Estação de Recarregamento para carregar a pilha. 4. Instale o Software SetPoint™.

Nederlands **MX Air™-installatie:** 1. Steek de stekker van de wisselstroomadaptor in een stopcontact en het andere uiteinde in de achterkant van het oplaadstation. 2. Sluit de micro-ontvanger van USB-poort van uw computer, toetsenbord of display aan. 3. Zet de MX Air™ aan en plaats hem in het oplaadstation om de batterij op te laden. 4. Installeer de SetPoint™-software.

Suomi **MX Air™ -liitäen asennus:** 1. Kytke verkkolähteen virtapistoke ja pistoke toinen pää laitteen takaosan liitäntään. 2. Yhdistä mikroastaimen tietokoneessa, näppäimistössä tai näytössä olevaan USB-porttiin. 3. Jos MX Air™ -pääte ja latas se latautumaan latauksen aseman. 4. Asenna SetPoint™-ohjelmisto.

Ελληνικά **Εγκατάσταση του MX Air™:** 1. Τοποθετήστε το καλώδιο ανάλληλου ρεύματος σε παροχή ρεύματος και την άλλη άκρη στο πίσω μέρος του Σταθμού Επαναφόρτισης. 2. Συνδέστε το δίκτυο μικρού μεγέθους σε θύρα USB στον υπολογιστή, το πληκτρολόγιο ή την οθόνη σας. 3. Ενεργοποιήστε το MX Air και τοποθέτησέ το στο Σταθμό Επαναφόρτισης για φόρτιση της μπαταρίας. 4. Εγκαταστήστε τον λογισμικό SetPoint™.

По-русски **Установка MX Air™:** 1. Подсоедините шнур питания к розетке, а другой его конец подключите к задней стороне зарядного устройства. 2. Подключите микроприемник к порту USB компьютера, клавиатуры или вашим компьютерам, клавиатуре или монитору. 3. Включите мышь MX Air™ и поместите ее в зарядное устройство, чтобы обеспечить подзарядку элемента питания. 4. Установите программное обеспечение SetPoint™.

Magyar **Az MX Air™ üzembe helyezése:** 1. Csatlakoztassa a váltóáramú adapert egy elektromos hálózati aljzathoz, majd csatlakoztassa az adapter másik végét a töltőegység hátlapjához. 2. Csatlakoztassa a vevőegységet a számítógépen, a billentyűzeten vagy a monitoron található USB porthoz. 3. Kapcsolja be az MX Air™ egerét, és helyezze azt a töltőegységbe az akkumulátor feltöltéséhez. 4. Telepítse a SetPoint™ szoftvert.

On the Desk

Svenska **På skrivbordet:** MX Air™ fungerar som en vanlig mus. **Hypersnabb rullning:** Sarp snabbt med fingret över rullningsspåret. Du kan med fingret i rullningsspåret klicka efter att du lyft upp fingret. Rullningshastigheten kan justeras i SetPoint™ under fliken Rullning.

Bläddra med precision, rad för rad: Dra fingret längsmot per ner rullningsspåret.

Bläddra med sopp- och nerpilfunktionerna: Håll ner pilfunktionerna längst ner på rullningsspåret för att bläddra upp eller ner.

Bakåtknapp: Används för att gå tillbaka till en webbsida, mapp eller i Media Center.

Spela/Pausa knapp: Används för att spela upp och pausa musik, filmer och bildspel.

Volymknapp: Används för att sätta på och stänga av ljudet.

Dansk **På bordet:** MX Air™ fungerer som en almindelig mus. **Superhurtig scrollefunktion:** Du skal føre fingeren hurtigt hen over scrollepladet. Der scrolles videre efter at du har løftet fingeren fra scrollepladet. Du kan justere scrollehastighden under fanen Scrolling i SetPoint™.

Nøjagtig scrolning, en linje ad gangen: Du skal føre fingeren langsomt ned over scrollepladet.

Scrolning vha. op/ned-pilekneppetrykke: Når du holder knappene for ender af scrollepladet nede, scrolles der op eller ned.

Tilbageknap: Knappen bruges til at bladre tilbage gennem internetsider, mapper eller i Media Center.

Afspilningsknap: Bruges til at afspille og afbryde musik, film og billedshow samt til at stoppe medierdigt.

Volumenknap: Bruges til at slå lyden til og fra.

Norsk **På skrivebordet:** MX Air™ fungerer som en vanlig mus. **Ultrarask rulling:** Bevegg fingeren raskt over rullepanelet. Dokumentet vil rulle nå automatisk og stanser ikke før du løfter opp fingeren. Du kan regulere rullehastigheten ved å gå til kategorien for rulling i kontrollpanelet for SetPoint™.

Nøyaktig rulling linje for linje: Bevegg fingeren langsomt opp eller nedover rullepanelet.

Rulling ved hjelp av opp/ned-piltene: Rull opp og ned ved hjelp av piltene i enden av rullepanelet nede.

Bakk-knappen (tilbake): Brukes til å gå tilbake til forrige nettside eller mapper eller forrige element i Media Center.

Spill av / pause-knappen: Brukes til å spille av og ta pause i filmer, sanger og fotofremvisninger.

VOL-knapp (volum): Brukes til å slå lyden av og på.

Suomi **Työpöydällä:** MX Air™ toimii tavallisen hiiren tavoin. **Hiipivän nopea vieritys:** Pyyhäkäise sormella rullapaneelia. Asiakirja vierittyy jälkeen automaattisesti ja lopettaa kiinnittämisen vasta, kun olet nostanut sormesi. Voit säätää vierityksen nopeuden SetPoint™-ohjelmiston ohjauspaneelin Vieritys-valilehdessä.

Täsmällinen vierritys rivi riviltä: Vedä sormella hitaasti rullapaneelissa.

Vierritys yläs-/alaspäänäppäimillä: Napsauta rullapaneelin pyrimmäisäkseimmässä päässä olevaa nuolta ja pidä hiiren painike painettuna vierittääksesi yläspäin tai alaspäin.

Edellinen-painike: Siirtää takaisin www-sivulla, kansiossa ja Media Centerissä.

Toista-/tauko-painike: Ääkuvien, musiikin ja elokuvien toistamiseen ja taukotamiseen.

Äänenvoimakkuus-painike: Ottaa mykistyksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä.

Ελληνικά **Στο γραφείο:** Το MX Air λειτουργεί όπως ένα τυπικό ποντίκι.

Υψηλή κύλιση: Σύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας κατά μήκος του πίνακα κύλισης. Το έγγραφο θα συνεχίσει να κυλά ακόμα κάποιο στιγμιαίο το δάχτυλό σας. (Μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα κύλισης στην καρτέλα κύλιση στο πίνακα ελέγχου του SetPoint™.)

Κύλιση ακριβείας, γραμμή γραμμή: Μετακινήστε αργά το δάχτυλό σας πάνω κάτω στην επιφάνεια κύλισης.

Κύλιση βέλους με κατεύθυνση πάνω/κάτω: Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το βέλος στις άκρες της επιφάνειας κύλισης για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Κουμπί κίνησης προς τα πίσω: Μετακινήθείτε προς τα πίσω σε ιστοσελίδες, φακέλους ή στοιχεία.

Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης: Αναπαραγωγή ή παύση ταινιών, τραγουδιών και παρουσιάσεων.

Κουμπί ένταση: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της σίγασης.

По-русски **На столе.** Мышь MX Air™ работает как стандартная мышь.

Высокоскоростная прокрутка. Быстро проведите пальцем по панели прокрутки. После того как вы поднимете палец, документ будет прокручиваться по инерции. (Настройка скорости прокрутки производится на вкладке «Прокрутка» Панели управления SetPoint™.)

Точная прокрутка, по строкам. Медленно проведите пальцем вверх и вниз по панели прокрутки.

Прокрутка стрелками «Вверх/Вниз». Нажмите и удерживайте стрелки с каждой стороны панели прокрутки, чтобы прокрутить вверх и вниз.

Кнопка «Назад» (Назад). Позволяет перемещаться в обратном направлении по веб-страницам, папкам или в системе Media Center.

Кнопка «Воспроизведение/Пауза». С помощью данной кнопки можно осуществлять воспроизведение фильмов, музыкальных композиций и слайдов, а также ставить их на паузу.

Кнопка «VOL» (звук). Данная кнопка позволяет включить и отключить звук.

Magyar **Használat az asztalon:** Az MX Air™ egyszerű egérnek használható.

Nagy sebességű görgetés: Gyorsan húzza végig ujját a görgetőfelületen. A görgetés ekkor az ujmozdulatával lelkesen is folytatódik. (A görgetés sebességét a SetPoint™ programban testreszabhatja)

Pontos, soronkénti görgetés: Lassan húzza végig az ujját fel/le vagy lefelé a görgetőfelületen.

Fel és le nyílbillentyűt imitáló görgetés: A fekete vagy kékes színű görgetőfelület érintse meg a görgetőfelület kívánt nyílhegyét.

Visszalépésre szolgáló: Visszalépésre használhatja a mappákban, webhelyeken és a Médiaközpont alkalmazásban.

Lejátszás/szünet gomb: A filmek, zenészámok és diavetítés lejátszásának indítására és szüneteltetésére szolgál.

Hangerőnövelő gomb: A hangerő szabályzásra és a kicsöbb hangerő visszaállítására szolgál.

In the Air

English **Aligning the mouse with the screen. Method 1.** Press and hold the Back button to freeze the cursor, point the mouse at the cursor, and release the Back button. If you release the Back button within 2 seconds the cursor will automatically un-freeze. If you hold the Back button for more than 2 seconds, the cursor will stay frozen until you right click, left click, or press the Back button again. **Method 2.** Point the mouse directly at the monitor and make a quick diagonal gesture, first to the lower left corner, then the upper right corner of the screen.

Deutsch **Ausrichten der Maus auf den Bildschirm: Verfahren 1:** Halten Sie die Zurücktaste gedrückt, um den Mauszeiger einzufrieren, zeigen Sie mit der Maus auf den Zeiger und lassen Sie die Taste los. Wenn Sie die Taste kürzer als zwei Sekunden gedrückt halten, wird der Mauszeiger wieder frei gestellt. Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden, bleibt der Mauszeiger eingefroren, bis Sie den Zeiger links, rechte Maustaste oder die Zurücktaste drücken. **Verfahren 2:** Zeigen Sie mit der Maus direkt auf den Monitor und bewegen Sie sie schnell diagonal, zuerst in die linke untere Ecke und dann in die rechte obere Ecke des Bildschirms.

Français **Alignement de la souris avec l'écran: Méthode 1.** Maintenez le bouton Retour enfoncé pour bloquer le curseur, pointez la souris vers le curseur et relâchez le bouton Retour. Si vous relâchez le bouton Retour avant les 2 secondes, le curseur se débloque automatiquement. Si vous maintenez le bouton Retour enfoncé pendant plus de 2 secondes, le curseur reste bloqué jusqu'à ce que vous cliquiez avec le bouton droit ou gauche de la souris ou que vous appuyiez sur le bouton Retour. **Méthode 2.** Pointez la souris directement vers l'écran et faites un premier geste diagonal opposé en direction de l'angle inférieur gauche, puis un deuxième en direction de l'angle supérieur droit de l'écran.

Italiano **Allineamento del mouse allo schermo. Metodo 1.** Premere e tenere premuto il pulante Back per bloccare il cursore, puntare il mouse verso il cursore e rilasciare il pulante Back. Se si rilascia il pulante Back prima che siano passati due secondi, il cursore si sblocca automaticamente; se si tiene premuto per più di due secondi, il cursore resta bloccato fino a quando o la fai clic con il pulante sinistro o destro del mouse o premi di nuovo il pulante Back. **Metodo 2.** Puntare il mouse direttamente allo schermo ed eseguire un rapido movimento in diagonale, prima verso l'angolo inferiore sinistro e poi verso l'angolo superiore destro dello schermo.

Español **Alineación del ratón con la pantalla. Método 1.** Mantenga presionado el botón Back para bloquear el cursor, oriente el ratón hacia el cursor y suelte el botón Back. Si suelta el botón Back en menos de dos segundos, el cursor se desbloqueará automáticamente. Si mantiene presionado el botón Back durante más de dos segundos, el cursor permanecerá congelado até dicar com o botão direito ou esquerdo, ou até carregar no botão Back. **Método 2.** Oriente el ratón directamente al monitor y realice un gesto diagonal rápido, primero hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla y, a continuación, hacia la esquina superior derecha.

Português **Alinhar o rato com o ecrã. Método 1.** Prima sem soltar o botão "Retroceder" para congelar o cursor, aponte o rato para o cursor e solte o botão "Retroceder". Se soltar o botão "Retroceder" antes dos 2 segundos, o cursor será automaticamente descongelado. Se premir sem soltar o botão "Retroceder" durante mais de 2 segundos, o cursor permanecerá congelado até dicar com o botão direito ou esquerdo, ou até carregar no botão Retroceder. **Método 2.** Aponte o rato directamente para o monitor e faça um gesto diagonal rápido, primeiro para o canto inferior esquerdo e, em seguida, para o canto superior direito do ecrã.

Nederlands **De muis met het scherm uitlijnen. Methode 1.** Houd de knop Vorige ingedrukt om de cursor te bevriezen, richt de muis op de cursor, en laat de knop Vorige los. Als u de knop Vorige binnen 2 seconden loslaat, ontdooit de cursor automatisch. Houdt u de knop Vorige meer dan 2 seconden ingedrukt, dan blijft de cursor bevroren tot u met de linker- of rechtermuisknop klikt of nogmaals op de knop Vorige drukt. **Methode 2.** Richt de muis rechtstreeks op de monitor en maak een snelle diagonale handbeweging, eerst naar de linkerbenedenhoek en dan naar de rechterbovenhoek van het scherm.

Suomi **Näytöllä olevien kohtien kohdistaminen hiirellä. Menetelmä 1.** Pidä Back-painike alhaalla, jotta kohdistin pysähtyy paikalleen. Jos vapautat painikkeen, osoita kohdistin hiirellä ja vapauta Edellinen-painike. Jos vapautat painikkeen, ennen kuin kaksi sekuntia on kulunut, kohdistin ei jäätymä. Jos pidät Edellinen-painiketta pohjassa yli kaksi sekuntia, kohdistin jysyy jäätmäänmä, kunnes napsautat yksi- tai kaksoisparkettia tai painat Edellinen-painiketta uudelleen. **Tapa 2.** Osoita hiirellä suoraan näyttöä ja tee nopeasti lyhyehkö liike näytön vasemmasta alakulmasta sen oikeaan yläkulmaan.

Ελληνικά **Ευθυγράμμιση του ποντικιού με την οθόνη. Μέθοδος 1.** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Back" ακινητοποιήστε τον δείκτη του ποντικιού, δείξτε τον δείκτη με τον ποντικό στο δείκτη και απελευθερώστε το κουμπί κίνησης προς τα πίσω. Εάν απελευθερώσετε το κουμπί "Back" κίνησης πριν τις πάνω μέρος σε 2 δευτερόλεπτα, ο δρομέας θα σταματήσει αυτόματα. Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί "Back" κίνησης πριν τις πάνω μέρος σε περισσότερα 2 δευτερόλεπτα, ο δρομέας θα παραμείνει παγωμένος, έως ότου κάνετε δεξί κλικ, αριστερό κλικ ή πατήσετε ξανά το κουμπί "Back" κίνησης πριν τις πάνω μέρος. **Μέθοδος 2.** Στείλτε τον ποντικό απευθείας προς τον οθόνη και κάντε γρήγορες διαγώνιες κινήσεις, πρώτα στην κάτω αριστερή γωνία και μετά στην πάνω δεξιά γωνία.

По-русски **Совмещение курсора мыши с экраном. Метод 1.** Нажмите и удерживайте кнопку «Назад» для закрепления курсора, наведите мышь на курсор и отпустите кнопку «Назад». Если вы отпустите кнопку «Назад» в течение двух секунд, закрепление курсора будет автоматически отменено. Если вы будете удерживать кнопку «Назад» более двух секунд, курсор будет закреплен, пока вы не щелкнете левой или правой кнопкой, или нажмете кнопку «Назад» еще раз. **Метод 2.** Направьте мышь на монитор и сделайте быстрое движение по диагонали от левого нижнего угла к правому верхнему.

Magyar **Az egér kiperemítése igazítása. 1. módszer:** Nyomja le, és tartsa lenyomva a visszalépő gombot az egérmutató zárolásához, majd mutassa az egérre a kívánt helyen, végül pedig ütögje fel a zárolást a visszalépő gomb szabadít lenyomásával. Ha a visszalépő gombot 2 másodpercnél kisebb ideig tartja lenyomva, az egérmutató zárolása automatikusan feloldódik. Ha 2 másodpercnél tovább tartja lenyomva a gombot, az egérmutató zárolva marad, és a felébújáshoz le kell nyomnia a bal, a jobb vagy a visszalépő gombot. **2. módszer:** Mutasson az egérrel közvetlenül a monitorra, és végezzen gyors, átlós kézmozdulatot, először a lekenyő felső sarkára, majd onnan a jobb felső sarokra.

In the Air

English **Gesture Controls.** Raise or lower the volume with a gesture by holding the Volume button down while moving the mouse up or down. Click the Volume button to mute or unmute sound. Click the Volume button and then click the Play/Pause button while making a clockwise circle in the air with the mouse. Pause a drawn tune/song, press the Play/Pause button while making a counterclockwise circle in the air with the mouse of the mouse.

Deutsch **Gestensteuerung:** Sie können die Lautstärke mit einer Handbewegung erhöhen oder verringern. Wenn Sie die Lautstärketaste gedrückt halten und die Spitze der Maus von links nach rechts bewegen, wird der Ton stumm geschaltet. Wenn Sie die Maus ausschalten. Sie können zum nächsten Song, vorherigen Titel springen, indem Sie die Play/Pause-Taste gedrückt halten und mit der Maus einen Kreis im oder gegen den Uhrzeigersinn ausführen.

Français **Commandes par gestes** augmentez ou baissez le niveau de volume d'un geste en maintenant le bouton Volume enfoncé tonque vous déplacez la tête de la souris latéralement. Appuyez sur le bouton Volume pour sélectionner le mode de votre choix: sourdine, actif ou désactivé. Pour passer à la piste suivante, maintenez le bouton Lecture/Pause enfoncé tout en traçant un cercle en fair dans le sens des aiguilles d'une montre avec la tête de la souris. Pour mettre à la pitie précédente, maintenez le bouton Lecture/Pause enfoncé tout en traçant un cercle en fair dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec tête de la souris.

Italiano **Controlli tramite movimenti della mano.** È possibile aumentare o ridurre il volume con il movimento della mano tenendo premuto il pulante Volume mentre si sposta il mouse verso il basso o verso il pulante anteriore del mouse. Per attivare o disattivare l'audio è sufficiente fare clic sul pulante del volume. Per passare al brano successivo, tenere premuto il pulante di riproduzione/pausa e tracciare un cerchio nell'aria in senso orario con la parte anteriore del mouse. Per passare al brano precedente, tenere premuto il pulante di riproduzione/pausa e tracciare un cerchio nell'aria in senso antiorario con la parte anteriore del mouse.

Español **Control por gestos.** Para subir o bajar el volumen, mantenga pulsado el botón Volume mientras mueve la parte delantera del ratón lateralmente. Haga clic en el botón VOL para activar o desactivar el silenciamiento. Para pasar a la pista siguiente, mantenga presionado el botón de reproducción/pausa mientras describe un círculo en el aire con la parte delantera del ratón, en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

Português **Controlos gestuais.** Aumente ou baixe o volume com um gesto, prendendo o botão de volume enquanto move ligeiramente o mouse para cima ou para baixo. Clique no botão de volume para ligar ou repor o som. Para avançar para a faixa seguinte, prima sem soltar o botão "Reproduzir/Pausa" enquanto desenha no ar um círculo no sentido dos ponteiros do relógio com o nariz do rato. Para avançar para a faixa anterior, prima sem soltar o botão "Reproduzir/Pausa" enquanto desenha no ar um círculo no sentido contrário dos ponteiros do relógio com o nariz do rato.

Nederlands **Bewegingssystemen.** Verhoog of verlaag het volume door de volume-knop ingedrukt te houden terwijl u de muis heen en weer beweegt. Druk op de volumeknop om demp te activeren of te deactiveren. Ga naar de volgende track door de muis in de lucht een cirkelbeweging rechtsom over de neuzaan de muis maakt. Wilt u naar de vorige track gaan, dan houdt u de knop Afspelen/pauzeren ingedrukt terwijl u in de lucht een cirkelbeweging linksom met de neus van de muis maakt.

Svenska **Geststyrda kontroller.** Höjande volym genom att hålla ner volymknappen och röra musen fram och bakåt. Klicka på volymknappen för att slå av eller ljud av ljudet. Gå vidare till nästa spår genom att hålla ner Spelaf/Paus en stund, samtidigt som du gör en cirkelrörelse åt höger i luften med musens front. Gå till föregående spår genom att hålla ner Spelaf/Paus en stund, samtidigt som du gör en cirkelrörelse åt vänster i luften med musens front.

Dansk **Kontrol vha. bevægelser.** Du kan øge/sænke lydstyrken ved at holde lydknappen nede og bevæge musen op eller ned. Det gør du ved at holde knappen nede og bevæge musen op eller ned. Du kan slå lyden fra og til igen. Når du trykker på volumenknappen, slås lyden til eller fra. Hvis du vil springe over nuværende sang, skal du holde Afspil/Pause-knappen nede mens du bevæger musens forende ende i en cirkel i luften. Hvis du vil springe tilbage til den forrige sang, skal du holde Afspil/Pause-knappen nede mens du bevæger musens forende ende i en cirkel i luften.

Norsk **Styring ved hjelp av håndbevegelser.** Du kan øke/redusere volumet ved å holde Volum-knappen ned og flytte musen mot eller bort fra deg. Trykk på Volum-knappen for å slå av eller på lyden. Hvis du vil gå videre til neste spor, holder du opp Spill av / pause-knappen nede mens du løfter musen fra underlaget og tegner en sirkel i luftbevegelsen med musens snute. Hvis du vil gå til forrige spor, holder du opp Spill av / pause-knappen nede mens du løfter musen fra underlaget og tegner en sirkel mot klokkeretningen med musens snute.

Suomi **Hallintaliikkeet.** Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta pitämällä äänenvoimakkuuspainikkeen pohjassa samalla, kun liikutat hiirtä ylöspäin tai alaspäin. Voit ottaa mykistämisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla äänenvoimakkuuspainiketta. Siirry seuraavaan raitaan pitämällä painike pohjassa ja piirtämällä hiiren kuvonlla samalla ilmaan ympyrä myötäpäivään. Siirry edellisen raitaan pitämällä painike pohjassa ja piirtämällä hiiren kuvonlla samalla ilmaan ympyrä vastapäivään.

Ελληνικά **Στοιχεία κίνησης κίνησης.** Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του ήχου με μια κίνηση κρατώντας πατημένο το κουμπί ένταση/ VOL, ενώ μετακινείτε τον δείκτη του ποντικιού προς τα πάνω/κάτω. Κάνε στο κουμπί ένταση/ "Volume" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σίγαση ήχου. Για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης Play/Pause και σχεδιάστε κύκλο ένα δεξιόστροφο κύκλο στο αέρα με τη μύτη του ποντικιού. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο κουμπί αναπαραγωγής/παύσης Play/Pause και τοποθετήστε κάνε ένα αριστερόστροφο κύκλο στο αέρα με τη μύτη του ποντικιού.

По-русски **Элементы управления жестами при помощи мыши.** Чтобы увеличить или уменьшить громкость, удерживайте кнопку «VOL» и передвигая перемещайте часть мышки вверх-вниз. Чтобы включить или выключить звук, нажмите кнопку «VOL». Чтобы перейти к следующему музыкальному файлу, нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение/Пауза», совершая перрвоей частью мышки круговой движение против часовой стрелки. Чтобы перейти к предыдущему файлу, нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение/Пауза», совершая перрвой частью мышки круговой движение против часовой стрелки.

Magyar **Használat a levegőben:** Az MX Air™ egér lehetőleteket mozgásérzékelővel rendelkezik az asztalon. **Tipp:** Az MX Air™ egérrel bármilyen jelet szeretne az asztalon írhatja tartva használhatja: nem szükséges a kilpennyű felé mozgatnia az egér egy magasságban tartani. Az optimális használathoz tükrönyöktert tartva az MX Air™ egérrel: hüvelykujját helyezze az egér tetejére, tűbb ujját pedig az ujjak a kerekes kurzormozgatóhoz dönte az egér elejét felfelé vagy lefelé, illetve jobbra vagy balra. **Az egér mozgatásakor nyomja meg a szükséges gombot a kívánt funkcióért az, mivel ez megszólítatja a mozgatás megfelelő eszközeit.**

Kijelölés: Levegőben való használatkor nyomja le a bal egérgombot vagy a jobb gombot.

Egérmutató zárolása: Ha tűpontosan szeretné az egérmutatót a Windows® Médiaközpont alkalmazásban, a kezelőszervek vékeltem megjelenítésére kattintva egérjobb gombbal a dermutatóra. Ehhez nyomja le, és tartsa lenyomva a visszalépő(Back) gombot 2 másodpercnél, majd engedje fel. A zárolás vagy a visszalépő gomb lenyomásával oldhatja fel. **Megjegyzés:** Ha a gombot 2 másodpercnél kisebb ideig tartja lenyomva, az egérmutató zárolása automatikusan feloldódik.

A zárolás pillanatnyi beállítása: Az egérmutató zárolva van, ha a pálcikaszín narancssárga.

Magyar **Irányítás kézmozdulatokkal:** A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez a hangerőszabályló gombot lenyomva tartva mozgassa az egérmutatót az egeret. Tapsolgtatás vagy vissza(lélszálhoz egyszerűen nyomja meg a hangerőszabályló gombot. A kikeverés szünet vagy visszatérés szünet funkcióhoz az egérmutatót megegyezően a levegőbe. Az előző számra való ugráshoz tartsa lenyomva a lejátszás/szünet gombot, majd az egér elsőnek jobra egy kört az óramutató járásával ellentétesen a levegőbe.

In the Air

Svenska **Synkronisera musen och displayen. Method 1.** Håll ner tillbakknappen i två sekunder för att fryse markören. Riktmarkeringen kommer att hänga kvar tills du trycker på tillbakknappen. Om du dägger upp tillbakknappen innan två sekunder har gått upphävs fryset automatiskt. Om du håller ner tillbakknappen i mer än två sekunder kommer markören att vara frystt tills du högerklickar, vänsterklickar eller trycker på tillbakknappen igen. **Method 2.** Rikta musen direkt mot displayen och gör en snabb diagonal rörelse, först mot det nedre vänstra hörnet och sedan mot det övre högra hörnet.

Dansk **Justering af musen i forhold til skærmen. Metode 1.** Tryk og hold knappen Tilbage nede for at fryse markøren, pek på markøren og slip knap igen Back-knappen. Dersom du slipper igen inden Back-knappen har det har gået to sekunder, opfriser fryseren og markøren automatisk. Dersom du holder Back-knappen mere i mer end to sekunder, forbliver markøren frosset helt til du højreklikker, venstreklikker eller trykker på Back-knappen en gang til. **Metode 2.** Ret markøren mod skærmen og gør en rask diagonal handbevægelse fra nederst til venstre til øverst til højre.

Suomi **Hiiren linjaamien näytön kanssa. Tapa 1.** Paina Edellinen-painike pohjaan kohdistimen jäimrettämiseksi, osoita hiirellä kohdistinta ja vapauta Edellinen-painike. Jos vapautat painikeen, ennen kuin kaksi sekuntia on kulunut, kohdistin ei jäimmä. Jos pidät Edellinen-painikeen pohjassa yli kaksi sekuntia, kohdistin jysyy jäimmettämä, kunnes napsautat yksi- tai kaksoisparkettia tai painat Edellinen-painiketta uudelleen. **Tapa 2.** Osoita hiirellä suoraan näyttöä ja tee nopeasti lyhyehkö liike näytön vasemmasta alakulmasta sen oikeaan yläkulmaan.

Ελληνικά **Ευθυγράμμιση του ποντικιού με την οθόνη. Μέθοδος 1.** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Back" ακινητοποιήστε τον δείκτη του ποντικιού, δείξτε τον δείκτη με τον ποντικό στο δείκτη και απελευθερώστε το κουμπί κίνησης προς τα πίσω. Εάν απελευθερώσετε το κουμπί "Back" κίνησης πριν τις πάνω μέρος σε 2 δευτερόλεπτα, ο δρομέας θα σταματήσει αυτόματα. Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί "Back" κίνησης πριν τις πάνω μέρος σε περισσότερα 2 δευτερόλεπτα, ο δρομέας θα παραμείνει παγωμένος, έως ότου κάνετε δεξί κλικ, αριστερό κλικ ή πατήσετε ξανά το κουμπί "Back" κίνησης πριν τις πάνω μέρος. **Μέθοδος 2.** Στείλτε τον ποντικό απευθείας προς τον οθόνη και κάντε γρήγορες διαγώνιες κινήσεις, πρώτα στην κάτω αριστερή γωνία και μετά στην πάνω δεξιά γωνία.

По-русски **Совмещение курсора мыши с экраном. Метод 1.** Нажмите и удерживайте кнопку «Назад» для закрепления курсора, наведите мышь на курсор и отпустите кнопку «Назад». Если вы отпустите кнопку «Назад» в течение двух секунд, закрепление курсора будет автоматически отменено. Если вы будете удерживать кнопку «Назад» более двух секунд, курсор будет закреплен, пока вы не щелкнете левой или правой кнопкой, или нажмете кнопку «Назад» еще раз. **Метод 2.** Направьте мышь на монитор и сделайте быстрое движение по диагонали от левого нижнего угла к правому верхнему.

Magyar **Az egér kiperemítése igazítása. 1. módszer:** Nyomja le, és tartsa lenyomva a visszalépő gombot az egérmutató zárolásához, majd mutassa az egérre a kívánt helyen, végül pedig ütögje fel a zárolást a visszalépő gomb szabadít lenyomásával. Ha a visszalépő gombot 2 másodpercnél kisebb ideig tartja lenyomva, az egérmutató zárolása automatikusan feloldódik. Ha 2 másodpercnél tovább tartja lenyomva a gombot, az egérmutató zárolva marad, és a felébújáshoz le kell nyomnia a bal, a jobb vagy a visszalépő gombot. **2. módszer:** Mutasson az egérrel közvetlenül a monitorra, és végezzen gyors, átlós kézmozdulatot, először a lekenyő felső sarkára, majd onnan a jobb felső sarokra.

www.logitech.com/support

Location	Hotline Technical Help
Austria	+43-(0)1 500 221 348
Belgium	Dutch: +32-(0)2 626 89 60; French: +32-(0)2 626 89 62
Czech Republic	+420 239 000 335
Denmark	+45-35 44 55 17
Eastern Europe	English: +41-(0)21-863 54 50
Finland	+358-(0)9 817 100 21
France	+33-(0)1-43 62 34 14
Germany	+49-(0)69-92 032 166
Hungary	+36-177-34 853
Ireland	+353-(0)1-605 8357
Italy	+39-02-214 08 71
Netherlands	+31-(0)10-243 88 98
Norway	+47-(0)23 500 083
Poland	+48-(0)22 113 5
Portugal	+351-21 316 4124
Russia	+7(495)-641 3460
Spain	+34-91-375 33 69
Sweden	+46-(0)8-519 920 20
Switzerland	D +41-(0)21-863 54 11; F +41-(0)21-863 54 31; I +41-(0)21-863 54 61; E +41-(0)21 863 54 01
United Kingdom	+44-(0)207-309-01 26
Europe, Mid. East, & Africa (Inq. Romanify Morges, Switzerland	English: +41-(0)21-863 5401 Fax: +41-(0)21-863 5402

Česká verze
Po polsku
Eesti
Latviski
Lietuvių
Hrvatski
Srpski
Slovenčina
Slovenčina
Română
Български
Українська
Türkçe

MX Air™ Installation

Čeština **Instalace myši MX Air™:** 1. Zapojte napájecí kabel adaptéru do počítače a vyčkejte, přibližně 2 sekundy, na nabití jednotky. 2. Připojte mikroprijímač k portu USB v počítači, na klávesnici nebo dokoupi. 3. Chcete-li nabít baterii, zapněte myš MX Air a umístěte ji do nabíjecího stojánku. 4. Nainstalujte ovladače SetPoint™.

Polski **Instalacja myszy MX Air™:** 1. Podłącz kabel zasilania do gniazdka AC lub elektryczną, a drugą do port USB komputera. 2. Podłącz mikroodbiornik do portu USB komputera, klawiatury lub wysiewnica. 3. Włącz mysz MX Air™ i umieść ją na stacji ładowania, żeby naładować baterie. 4. Zainstaluj oprogramowanie SetPoint™.

Eesti **Hiire MX Air™ paigaldamine.** 1. Ühendage toiteplokk ühe otsa vooluvõrku ja teine otsa laadija tugevusega. 2. Ühendage vastuvõtja arvuti, klaviatuuri või kuuri USB-liidesesse. 3. Lülitage hiir MX Air™ sisse ja asetage see alus laadimiseks laadijasse. 4. Installige tarkvara SetPoint™.

Latviski **MX Air™ uzstādīšana.** 1. Pievienojiet maizturim vadu strāvas kontaktligzdai vai datora ostai — uzlādes laikam aizmugurē. 2. Iespraudiet mikrouztvērēju datora, tastatūras vai dokiņa USB ostā. 3. Ieslēdziet MX Air™ un ievietojiet to uzlādes stacijā, lai uzlādētu akumulatoru. 4. Instalējiet programmatūru SetPoint™.

Lietuvių **MX Air™ diegimas:** 1. Ar maitinimo kabelį junkite į maitinimo lizdą, o kitą galą prijunkite prie įrenkle. 2. Įjunkite „Bluetooth" imtuvą į jūsų kompiuterio, klaviatūrą ar monitoriaus USB prievadą. 3. Norėdami įkrauti baterją, įjunkite MX Air™ ir įrenkite jį ant pirmo ir jo lovukio. 4. Įdiekite SetPoint™ programine įranga.

Hrvatski **instalacija uređaja MX Air™:** 1. Priključite kabel za napajanje u utičnicu na zidu a drugi kraj priključite u zadnji dio stanice za punjenje. 2. Priključite mikroprijemnik na USB port na računalu, tastaturi ili monitoru. 3. Uključite MX Air™ i postavite ga u stanicu za punjenje da biste napunili bateriju. 4. Instalirajte SetPoint™.

Srpski **instalacija uređaja MX Air™:** 1. Priključite kabl za napajanje u utičnicu na zidu a drugi kraj priključite u zadnji deo stanice za punjenje. 2. Priključite prijemnik u USB port na računaru, tastaturi ili monitoru. 3. Uključite MX Air™ i postavite ga u stanicu za punjenje da biste napunili bateriju. 4. Instalirajte SetPoint™.

Slovenščina **Namestitev miške MX Air™:** 1. Priključite napajalni kabel v vtičnico, nanjem drugi konec pa v priključek. 2. Priključite sprejemnik Micro Receiver v vrata USB na računalniku, tipkovnici ali zaslonu. 3. Miško miške MX Air™ in jo vstavite v polnilna, da napolnite baterijo. 4. Namestite programsko opremo SetPoint™.

Slovenčina **Inštalácia zariadenia MX Air™:** 1. Zapojte kábel na napájanie strieborného prúdom do elektrickej zásuvky a druhý koniec kábla zapojte do zadnej strany nabíjačky. 2. Pripojte mikroprijímač do portu USB v počítači, na klávesnici alebo na displeji. 3. Zapnite zariadenie MX Air™ a umiestnite ho do nabíjačky, aby ste nabili batériu. 4. Nainštalujte softvér SetPoint™.

Română **Instalarea MX Air™:** 1. Conectați cablul de alimentare de ca. la o priză electrică și introduceți celălalt capăt în spatele stației de încărcare. 2. Conectați microreceptorul la un port USB de la computer, tastatură sau monitor. 3. Porniți MX Air™ și plasați-l în stația de încărcare pentru a încărca bateria. 4. Instalați software-ul SetPoint™.

Türkçe **MX Air™ Yükleme:** 1. AC güç kablosunu prize ve uçunu cihaza bağlayın. 2. Mikro Alıcıyı bilgisayarınızdaki, klavyenizdeki veya ekranınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın. 3. MX Air™ cihazını açın ve şarj ünitesi içine yerleştirerek bataryayı şarj edin. 4. SetPoint™ yazılımını yükleyin.

Български **Инсталиране на MX Air™:** 1. Свържете захранващия кабел в електрическа контакта, а другия край на кабела включете в гнездото на гърба на станцията за зареждане. 2. Включете микроприемника в USB порта на вашия компютър, клавиатура или дисплей. 3. Включете MX Air™ и го поставете в станцията за зареждане, за да зареждате батерията. 4. Инсталирайте софтуера SetPoint™.

Українська **Встановлення MX Air™:** 1. Підключіть шнур живлення зарядного пристрою зараз. 2. Підключіть мікроприймач до порту USB комп'ютера, клавіатури або монітора. 3. Увімкніть MX Air™ і розташуйте його у зарядному пристрої, щоб зарядити акумулятор. 4. Встановіть програмне забезпечення SetPoint™.

Türkçe **MX Air™ Yükleme:** 1. AC güç kablosunu prize ve uçunu cihaza bağlayın. 2. Mikro Alıcıyı bilgisayarınızdaki, klavyenizdeki veya ekranınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın. 3. MX Air™ cihazını açın ve şarj ünitesi içine yerleştirerek bataryayı şarj edin. 4. SetPoint™ yazılımını yükleyin.

Čeština **Software SetPoint™** pro MX Air™ automaticky nainstaluje ovladače myši a klávesnice. **Doteky.** MX Air™ dokáže 30 % od spřeženého Micro-Receiver. Za pomoc dekuvanje ni potrebna nevarna za vaše zdravje. Ne izpostavljajte izdelka prekomerni sončni svetlobi. Kovinske mize in drage ure v uši lahko skvarjaš domet. **Pojemje.** Menilnik napolnjenosti baterije med polnjenjem swift, ko je baterija miže polna pa ugasne. Ko začne luča za baterijo utripati, vstavite miško MX Air v polnilno.

Slovenčina **Software SetPoint™** nastavuje myšlivé kurzora a posúvania a mení priradenia tlačidiel. **Dosah.** Zariadenie MX Air pracuje vo vzdialenosti do 10 metrov od mikroprijímača v nevyžaduje, aby sa medzi nimi a prijímačom nič nenachádzalo. Kovové plochy alebo iné predmety v mestnosti môžu skrátiť tento dosah. **Nabíjanie.** Počas nabíjania zariadenia MX Air™ sa indikátor rozsvieti na jednu sekundu a potom sa vypne. Keď začne blikať ľubovoľne, vložte zariadenie MX Air do nabíjačky.

Română **Software-ul SetPoint™** ajustează viteza cursorului și direcția și modifică atribuțiile butoanelor. **Raza acțiune.** MX Air funcționează de la o distanță de până la 10 metri de micro-receptor și nu necesită alimente obstacole între receptorul pentru a opera. Bleurile metalice sau obstacolele dintre și poziția poate scurta raza de actiune. **Reîncărcare.** Indicatorul bateriei se aprinde o dată la fiecare 10 secunde pe MX Air în timpul unei reîncărcări. Reîncărcați MX Air™ în stația de reîncărcare atunci când clipește pictograma bateriei.

Türkçe **SetPoint™ Yazılımı** imleç ve kaydırma hızını ayarlar, düğme atamalarını değiştirir. **Menzil.** MX Air™, Mikro Alıcıdan 10 metre mesafeye kadar çalışır ve çalıştırılan ürün alıcıyla bakış çizgisine sahip olmaya gerekmez. Odadaki metal nesneler veya engeller menzili kısaltabilir. **Şarj.** Pil ölçer şarj, MX Air' şarj edildiği sırada yanar ve MX Air' tam dolu olduğunda söner. Pil simgesi yanıp sönmeye başlayınca MX Air' yerleştirin şarj ünitesi.

Slovenščina **Programska oprema SetPoint™** prilagodi hitrost kazalca in spremeni dodelitve gumbov. **Doseg.** MX Air™ deluje do 10 m od sprejemnika Micro-Receiver. Za njeno delovanje ni potrebna neovira med napravo in sprejemnikom, zato je lahko poseben prostor za delovanje. Kovinske mize in drage ure v uši lahko skrajšajo domet. **Polnjenje.** Merilnik napolnjenosti baterije med polnjenjem swift, ko je baterija miže polna pa ugasne. Ko začne luča za baterijo utripati, vstavite miško MX Air v polnilno.

Slovenčina **Software SetPoint™** nastavuje rýchlosť kurzora a posúvania a mení priradenia tlačidiel. **Dosah.** Zariadenie MX Air pracuje vo vzdialenosti do 10 metrov od mikroprijímača v nevyžaduje, aby sa medzi nimi a prijímačom nič nenachádzalo. Kovové plochy alebo iné predmety v miestnosti môžu skrátiť tento dosah. **Nabíjanie.** Počas nabíjania zariadenia MX Air™ sa indikátor rozsvieti na jednu sekundu a potom sa vypne. Keď začne blikať ľubovoľne, vložte zariadenie MX Air do nabíjačky.

Hrvatski **Software SetPoint™** prilagođava pokazivač i brzinu listanja te mijenja funkcije gumbova. **Dometa.** MX Air™ radi na udaljenosti do 10 metara od mikroprijemnika i ne zahtijeva opstojnu vidljivost da bi upravljao. Kao i kod drugih bežičnih uređaja, i metalne stolove i druge prepreke u sobi mogu skratiti dometa. **Punjenje.** Mjerač baterije se neće isključiti dok se MX Air' puni i prestaje treptati. Kada baterija počne da treperi, vratite MX Air' na stanicu za punjenje.

Srpski **Softver SetPoint™** prilagođava brzinu kursora i pomeranja i menja zadate tastere. **Domet.** MX Air™ funkcioniše na udaljenosti do 10 metara od mikroprijemnika i ne zahteva opštu vidljivost da bi upravljao. Kao i kod drugih bežičnih uređaja, i metalni stolovi i druge prepreke u prostoriji mogu da skrate domet. **Punjenje.** Mjerač baterije se isključi dok se MX Air' puni i prestaje treptati. Kada baterija počne da treperi, vratite MX Air' na stanicu za punjenje.

Ελληνικά **Εγκατάσταση MX Air™:** 1. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος ή σε θύρα USB υπολογιστή. 2. Τοποθετήστε τον δέκτη σε θύρα USB υπολογιστή, πληκτρολογίου ή οθόνης. 3. Τοποθετήστε τον δέκτη MX Air στη βάση φόρτισης. 4. Εγκαταστήστε τη μπαταρία και τοποθετήστε τη στη βάση φόρτισης. 5. Εγκαταστήστε τη διαμόρφωση SetPoint™.

Українська **Встановлення MX Air™:** 1. Підключіть шнур живлення зарядного пристрою до розетки. 2. Підключіть мікроприймач до порту USB комп'ютера, клавіатури або монітора. 3. Увімкніть MX Air™ і розташуйте його у зарядному пристрої, щоб зарядити акумулятор. 4. Встановіть програмне забезпечення SetPoint™.

Türkçe **MX Air™ Yükleme:** 1. AC güç kablosunu prize ve uçunu cihaza bağlayın. 2. Mikro Alıcıyı bilgisayarınızdaki, klavyenizdeki veya ekranınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın. 3. MX Air™ cihazını açın ve şarj ünitesi içine yerleştirerek bataryayı şarj edin. 4. SetPoint™ yazılımını yükleyin.

Čeština **Ovládání pomocí gest:** Hlasitost lze zvýšit i snížit gestem – podržte tlačítko hlasitosti a pohněte předtím čtvrť myš ze strany na stranu. Klepnutím tlačítkem hlasitosti zvuk ztlumíte nebo ztlumení zrušíte. Chcete-li přepnout k další stopě, stiskněte a podržte tlačítko přehrávání/pozastavení a pohněte čtvrť myš ve směru nahoru/dolů. Chcete-li přepnout k předchozí stopě, stiskněte a podržte tlačítko přehrávání/pozastavení a opište přehrávání myš ve směru nahoru/dolů. Chcete-li přepnout k předchozí stopě, stiskněte a podržte tlačítko přehrávání/pozastavení a opište přehrávání myš ve směru nahoru/dolů.

Polski **Sterowanie przez gestykulację.** Aby zwiększyć lub zmniejszyć ale głosu, pomacha myszkiem myszy w pozycji, trzymając naciśnięty przycisk VOL. Aby ten przycisk, jeśli chcesz dźwięk wyłączyć lub włączyć. Aby z odtwarzanego obecnie przeskoczyć do następnego, zatacza kółka myszkiem myszy w prawo, trzymając naciśnięty przycisk „Odtwarzaj/Pauza". Aby przeskoczyć do poprzedniego utworu, zatacza kółka myszkiem myszy w lewo, trzymając naciśnięty przycisk „Odtwarzaj/Pauza".

Eesti **Liigutustega juhtimine.** Helisguvase suurendamiseks või vähendamiseks hoidke all helitugevuspunkt VOL ja liigutage seal ajal hiire esiosa vasakule ja paremale. Hüplete reitimi ajal – allajõuliselt nimetatu vajutage helitugevuspunkt VOL. Järgmise muusikapala esitamiseks vajutage ja hoidke all esitus- ja pausinuppu ning liigutage hiire esiosa ühes ringikujulisel sõrjaliselt. Eelmise muusikapala esitamiseks vajutage ja hoidke all esitus- ja pausinuppu ning liigutage hiire esiosa ühes ringikujulisel vasakpoolsel.

Latviski **Pieskāta no galda.** Pacejot MX Air™, tā tiek pārslēgta gaisa režīmā.

Padomi. Turet MX Air' pakaļā ierīci un pavērsiet jebkurā virzienā. Pēc nav jāturi vienā līmenī ar ekrānu vai pavērsts pret to. Lai saņemtu vēlamās vadīšanas, turet MX Air' kā tālvadības pulti, novietojot pirkstu zem peles, bet tālāk — virs tās. Mērķējot, pavērsiet peles priekšējo daļu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. **Pārvietojot peli, neturiet to vienā līmenī, jo tad tā nebūs vadāma.**

Otrādi atlase. Mērķējot ar pavērtu peli, aktivēt objektus, noklikšķinot ar kreso pogu vai nospiežot pogu SEL (Atlasīt).

Kursora ātrums. Skatoties skaitītāju vai filmas ketupinprogrammā Windows Media Center, vai Web lietotnēs, ja ekrāni nebūtu redzamas vadības pogas. Le Rīkotu kursoru, nospiežot pogu BACK (Atpakaļ) un turot 2 sekundes. Lai atiestatītu kursora ātrumu, noklikšķiniet ar peles kreso un pēc tam labo pogu vai nospiežot pogu BACK. **Piezīme.** Ja atlasāsiet pogu, ņemot vērā 2 sekundes, tiks kursora filetēšana. Kursora filetēšana ir arī nodēmiņa, sniedzot pieraksties.

Lietuvių **Ore.** Nukelkis MX Air' nuo stalo ijungiamas stebėjimo ore režimas.

Patarimai. Laikykite MX Air' bet kokiu kampu ir nukreipkite bet kuria kryptimi. Nebūtina yra laikyti horizontalai ar nukreipti į ekraną. Geriausi rezultatai pasiekiami MX Air' laikant kaip nuotolinio valdymo pulteį – pirštu po peliu, o rykšti ant jos. Žymėkli nukreipkite priekinę dalį aukštyn ar žemyn, pasipaikinti kairėn ar dešinėn. **Judindami pelę nelaikykite jos horizontaliai, nes ji neveiks.**

Objektų pasirinkimas. Objektus galite pasirinkti ore nukreipdami žymėklį ir spustelėdami kairę mygtuką arba paspaudami mygtuką SEL.

Žymeklio fiksavimas. Pertraukiantis dažnis demonstravimą ar filmą Windows Media Center programa, galite užfiksuoti žymeklį, kad jį būtų lengviau matyti. Norėdami užfiksuoti žymeklį, paspaudę ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką Atgal (BACK). Jei norite panaikinti žymeklio fiksavimą, paspaudkite kairę mygtuką, tada – dešinį arba mygtuką Atgal (BACK). **Pastaba:** Jei mygtuką atleisite nepraėjus 2 sekundėms, žymeklio fiksavimas bus panaikintas. Žymeklio fiksavimo funkcija naudojama renginių pristatymus.

Hrvatski **Kontrole pokreta.** Pojačajte ili utišajte glasnoću pomakom ruke, držeći pritisnutom tipku za glasnoću (VOL) dok ispredmi pomaknete miš s jedne na drugu stranu. Klikneite tipku za glasnoću da biste je uključili ili isključili. Za prelazak na sljedeću skladbu, pritisnite i držite tipku za pokretanje/pauzu dok istovremeno vrhom miša po zraku ocrtavate u smjeru kazaljke na satu. Za prelazak na prethodnu pjesmu, pritisnite i držite tipku za reprodukciju/stanku dok istodobno vrhom miša po zraku ocrtavate kružnu u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu.

Srpski **Kontrole pokretom.** Pokretom možete da povećate ili smanjite jačinu zvuka tako što ćete držati dugme „Jačina zvuka" dok vi miš pomerate horizontalno. Kliknite na dugme „Isključi zvuk" da biste uključili ili isključili zvuk. Da biste prešli na sledeću numeru, pritisnite i držite dugme „Reprodukuj/pauziraj" dok vrhom miša pravite krušni pokret u smeru kazaljke na satu u vazduhu. Da biste se vratili na prethodnu numeru, pritisnite i držite dugme „Reprodukuj/pauziraj" dok vrhom miša pravite krušni pokret u smeru suprotnom od kazaljke na satu u vazduhu.

Slovenščina **ukazi z gibi.** Glasnost lahko povečate ali zmanjšate tako, da pritisnete gumb za glasnost (VOL) in sprednji del miši premaknete iz ene strani na drugo. Klikne gumb za glasnost, da izklopite ali vklopite zvok. Za prehod na naslednjo skladbo, pritisnite in pridržite gumb Play/Pause (Predvajaj/začasno ustavi) in s sprednjim delom miši v zraku narišete krog v smeri urnega kazalca. Za ljubte poslušali na prejšnjo skladbo, pritisnite in pridržite gumb Play/Pause (Predvajaj/začasno ustavi) in s sprednjim delom miši v zraku narišete krog v smeri urnega kazalca.

Slovenčina **Ovládanie gestami.** Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť pomocou gesta, stlačte tlačidlo hlasitosti a pouvažte myš z jednej strany na druhú. Ak chcete prepínať vypnutie a zapnutie zvuku, kliknite na tlačidlo hlasitosti. Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu, stlačte a podržte stačené tlačidlo na prehrávanie a pozastavenie prehrávania a nosom myši urobte vo vzduchu kruh v smere hodinových ručičiek. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu skladbu, stlačte a podržte stačené tlačidlo na prehrávanie a pozastavenie prehrávania a nosom myši urobte vo vzduchu kruh v protihodinových ručičiek.

Română **Controale prin gesturi.** Măriți sau scădeți volumul cu un gest ținând apăsat butonul Volume (Volum) în timp ce mișcați ușurel mouse-ul de la o parte la alta. Dați clic pe butonul Mute (Fără sunet) pentru a comuta modul de anulare a sunetului în poziția pornit sau oprit. Pentru a trece la următoarea melodie, menținând apăsat butonul Play/Pause (Redă/pauză) în timpul mișcării mouse-ului în aer cu vârful mouse-ului în semnul acelor de ceas. Pentru a trece la melodia anterioară, menținând apăsat butonul Play/Pause (Redă/pauză) în timp ce mișcați mouse-ul în aer cu vârful mouse-ului în sensul contrar acelor de ceas.

Български **Управление с жестове.** Усилете или намалете звука чрез жестове, като задържите бутона "Сила на звука" (VOL), докато движите леко мишката. Щракнете на бутона "Без звук", за да изключите или включите звука. За да преминете на следващата песен, натиснете и задържете бутона "Възпроизвеждане/пауза", докато с леко движение на мишката описвате кръг по посока на часовниковата стрелка. За да се върнете на предишната песен, натиснете и задържете бутона "Възпроизвеждане/пауза", докато с леко движение на мишката описвате кръг обратно на часовниковата стрелка.

Українська **Керування за рухами.** Збільшити або зменшити гучність, повертаючи мишу зі стороною в сторону у утриманому натиснутому кнопку Volume (Гучність). Клацніть кнопку Volume, щоб увімкнути/вимкнути гучність. Щоб перейти на наступний запис, натисніть і тримайте кнопку Play/Pause, робячи круговий рух по стрілкою годинника у повітрі переміщаючи мишу.

Türkçe **Hareket Denetimleri.** Ses Düzeyi düğmesini basılı tutarak farenin uzunu sana doğru hafifce sürüklüyü ve düzeyini artırabilir veya azaltabilirsiz. Ses Düzeyi düğmesini tıklatarak ses açabilir ve kapatabilirsiz. Sonraki parçaya geçmek için, Yürütülduraklat düğmesini basılı tutarak farenin uzuyla hava sağ yönünde bir daire çizin. Önceki parçaya dönmek için, Yürütülduraklat düğmesini basılı tutarak farenin uzuyla hava sağ yönünde bir daire çizin.

On the Desk

Čeština **Na stole:** MX Air™ funguje jako běžná myš.

Pohyb po pracovním stole: Pohybujte palcem nagoře, panelem pro posun. Jezdíte pod zdlením, dokument bude pokračovat v posunu. Pro zastavení stačí zvednout ruku a pohybovat ukazovákem. Pro zapnutí/vypnutí SetPoint™ stačí dvakrát kliknout na ikonu SetPoint™ v oznamovací oblasti.

Přesný posun po řádcích: Přejíždějte pomalu palcem po panelu pro posun nahoru nebo dolů.

Posun pomocí jiných nabídek a posunutí: Klikněte na jedno z tlačítek Menu/Info a podržením tlačítka myši na lapačce na konci panelu pro posun.

Tlačítko zpětného směru (BACK): Skočí k poslednímu webovým stránkám, ikonám nebo v aplikaci Media Center podržením.

Tlačítko přehrávání/pozastavení: Pozastaví se k přehrání nebo pozastavení filmu, skladeb a prezentací.

Tlačítko hlasitosti (VOL): Tento tlačítkem lze zřízení zvuk nebo ztlumení zvuku zvuku.

Polski **Na biurku:** Mysz MX Air™ działa jak mysz standardowa.

Ruch po powierzchni: Przesuń palcem po panelu przesuwania. Po zdjęciu palca z panelu dokument sam będzie se dalej przesuwał. Zwykle wystarczy uniesienie palca i ruch palcem, aby zatrzymać przesuwanie. Aby włączyć/wyłączyć SetPoint™ wystarczy dwukrotnie kliknąć ikonę SetPoint™ w obszarze powiadomień.

Precyzja przesuwania „linia po linii": Wolno przesuwaj palec w górę i w dół panelu przewijania.

Przewijanie gdzieś od panelu przewijania: Aby przewijać w górę i w dół, kliknij i przytrzymaj działki na końcach panelu przewijania.

Przycisk „Wstecz" (BACK): Lubię Ten przycisku, żeby wrócić na poprzednią stronę Web, do poprzedniego folderu lub poprzedniej pozycji w Media Center.

Przycisk „Odtwarzaj/Pauza": Używaj tego przycisku do odtwarzania i przerywania filmów, muzyki i pokazów slajdów.

Przycisk „Głośność" (VOL): Używaj tego przycisku do włączania i wyłączania dźwięku.

Eesti **Toimimine tõõlaual.** MX Air™ töötab nagu tavaline hiir.

Ülikiire kerimine. Libistage sõrm kiiresti üle kerimisala. Lõpetamiseks tõstke sõrm ülalt. Dokument kerimine.

(Kerimisklikat saate reguleerida tarkvara SetPoint™ juhtpaneel-vahekaardil Scroll (Sõrmega).

Täpne ühe rea kaupa kerimine. Libistage sõrme aeglaselt kerimisalal üles-või alla.

Üles- ja allamenüüga kerimine. Kerides üles-või allalõikamiseks vajutage kerimisalast üles- või allanoolt ja hoidke seda all.

Tagasiliikumisnupp (BACK). Kasutamisel Web-lehtedel, kaustadel-või Media Centers tagasi liikuda.

Esitus- ja pausinupp. Selle nupu abil saate käivitada ja peatada filmide, muusikapala ja slaidisaadete esitamise.

Helitugevusnupp VOL. Saate hääleta režiim sisse-või välja lülitada.

Latviski **Uz galda.** MX Air™ darbojas kā standarta pele.

Ātra ritināšana. Ātri pārslidojiet pirkstu pa ritināšanas paneli. Dokumenta ritināšana turpināsies arī tad, kad paslēpji pirkstu. (Pielāgojot ritināšanas pogu kartē Scroll (Ritināt) tajā sadaļā Sensor (Sensors) cilnē Scroll (Ritināšana).)

Precīza ritināšana no rindiņas uz rindiņu. Ļāviņām veicot pirkstu pa ritināšanas paneli uz augšu vai uz leju.

Ritināšana, izmantojot bultiņu uz augšu/uz leju. Noklikšķinot un turot nospiestu kādu no bultiņām ritināšanas panelī stūros, ka ritināt uz augšu vai uz leju.

Poga BACK (Atpakaļ). Pārvietojieties atpakaļ Web lapās, mapēs vai Ietekmprogrammā Media Center.

Multivides/pauzes poga. Aktivācijai vai pauzējot filmas, dzīvesmas vai slaidīdes.

Poga VOLUME (Skaļums). Izslēdziet vai ieslēdziet skaņu.

Lietuvių **Ant stalo:** MX Air™ veikia kaip įprasta pelė.

Labai spartus slinkimas. Kaip greitai ir kiek norite slinkinu pultą. Patraukus pirštą dokumentas bus slinkiama toliau. (Slinkimo greitį galima koreguoti Settings' valdymo skydo skirtuke Sliniks.).

Tiksliu slinkimas, eilutė po eilutės: Lėtai braukite pirštą aukštyn ir žemyn per slinkimo plotą.

Slinkimas naudojant rodyklės Aukštyn/Žemyn: Norėdami slinkti aukštyn arba žemyn, spustelėkite ir laikykite nuspaudę rodyklės, esančias dešiniajame slinkimo pulto galuose.

Mygtukas Atgal (BACK). Prieikite į ankstesnę tinklalapį, aplanką ar „Media Center" programą.

Mygtukas Groti/Pristabdyti: Paleiskite arba pristabdykite filmą, dainą ir skaidrių pristatymą.

Garso mygtukas VOL: Nutildykite ir įjunkite garsą.

Hrvatski **Na stolu:** Miš MX Air™ funkcionira kao standardni miš.

Brzo pomicanje. Prstom prelazite preko panela za pomicanje. Dokumenta ritinačemo turpinjaju ili tad, kad pustiš prstiju. (Prilagodi ritinačemo brzinu na kartici Scroll (Ispod) na upravljačkoj ploči Software Settings.)

Nataložna dvanje po posamezni vrstici. S potezom počni vlačiti naoružje ili dokument po dvije ploščice.

Drsenje navzgor/navzdol s puščicama: Kliknite in pridržite puščici na vsaki strani drsne ploščice, da se pomaknete navzgor in navzdol.

Gumb Back (Nazaj): Premikanje nazaj po spletnih stranih, mapah ali s programi Media Center.

Gumb za predvajanje/začasno ustavitev: Predvajajte ali začasno ustavite predvajane filmov, glasbe ali diapozitivi.

Gumb VOL (Glasnost): Vklop ali izklop zvok.

Slovenščina **Na miši:** MX Air™ deluje kot običajna miška.

Hiperhitro pomikanje: Hitro potiskajte prstom po panelu pomikanja. Dokument bo drsel naprej, tudi ko dvignete prst. (Nastavi drsenje prilagodite na kartici Scroll (Drsenje) na upravljalno ploščo programske opreme SetPoint.)

Natančno drsenje po posameznih vrsticah: S počasni počasi vlečete naoružje ali dokument po dvaj ploščic.

Drsenje navzgor/navzdol s puščicama: Kliknite in pridržite puščici na vsaki strani drsne ploščice, da se pomaknete navzgor in navzdol.

Gumb Back (Nazaj): Premikanje nazaj po spletnih straneh, mapah ali s programi Media Center.

Gumb za predvajanje/začasno ustavitev: Predvajajte ali začasno ustavite predvajane filmov, glasbe ali diapozitivi.

Gumb VOL (Glasnost): Vklop ali izklop zvok.

Slovenčina **Na stole:** Myš MX Air™ funguje ako bežná myš.

Pohyb po pracovnom stole: Pohybujte palcom nagore, panelom pre posun. Jedáte pod zdlením, dokument bude pokračovať v posunu. Pre zastavenie stačí zdvihnúť ruku a pohybovať ukazovákom. Pre zapnutie/vypnutie SetPoint™ stačí dvakrát kliknúť na ikonu SetPoint™ v oznamovacej oblasti.

Presný posun po riadkoch: Pomaly ťahajte prst smerom nahor alebo nadol pre posun panelom.

Posúvanie so šípkou nahor alebo šípkou nadol: Ak chcete vyjsť späť na predchádzajúcu stránku, ikonu a podržte stačené tlačidlo Nahor/Dole.

Tlačidlo Back (Naza): Reprodukcia ďalšieho filmu, prezentácie, mapa alebo v programe Media Center.

Tlačidlo na prehrávanie/pozastavenie prehrávania: Tlačidlo na prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania filmov, skladieb a prezentácií.

Tlačidlo na úpravu hlasitosti: Stlač na prepínanie zapnutia a vypnutie hlasitosti.

Română **Pe birou:** MX Air™ funcționează ca un mouse standard.

Derulare ultra-rapidă: Treceți degetul rapid peste panoul de derulare. Documentul se continuă să se deruleze și după ce ridicați degetul. (Puteți ajusta viteza de derulare din filă Derulare a panoului de control SetPoint.)

Derulare de precizie, rând-cu-rând: Rulați degetul în sus sau în jos pe panoul de derulare.

Derulare sus/jos cu săgeți: Faceți clic și țineți apăsat pe săgețile de la capătul panoului de derulare pentru a derula în sus și în jos.

Buton Back (Înapoi): Navigați înapoi prin pagini Web, foldere sau în Media Center.

Buton Play/Pause (Redare/Pauză): Redați sau întrerupeți filme, melodii și prezentări de diapozitive.

Buton Volume (Volum): Activați/dezactivați pozitile pornit și oprit pentru modul de anulare a sunetului.

Български **Инсталиране на мишката с екрана.** **Метод 1:** Натиснете и задържете бутона "Назад" (BACK), за да инициирате курсора, посочете с мишката към курсора и отпуснете бутона "Назад" (BACK). Ако отпуснете бутона преждевременно, курсорът ще изчезне. Курсорът ще бъде автоматично изчезнал, ако задържите бутона "Назад" (BACK) за повече от две секунди, курсорът ще остане видимо, докато не щракнете с лявата или дясната бутон или не натиснете бутона "Назад" (BACK) още веднъж. **Метод 2.** Насочете мишката напред или назад и натиснете горен бутон сантиметрови движения от 2 инча лев и ляв горен десен ъгъл.

Українська **Вирівнювання миші відносно екрана.** **Метод 1.** Натисніть і тримайте кнопку Back, щоб увімкнути курсор, наведіть курсор на мишу на курсор і відпустіть кнопку Back. Якщо відпустити кнопку Back раніше, курсор зникне. Курсор автоматично відчинить свою роботу. Якщо тримати кнопку Back довше, на 2 секунди, курсор не буде робити, доки ви не клацнете правою, лівою кнопкою миші або не натисните кнопку Back знову. **Метод 2.** Наведіть мишу праворуч на можливості зробити швидкий рух по діагоналі спершу до нижнього лівого кута, потім до верхнього правого кута екрана.

Türkçe **Fareyi ekranla hizalama. Yöntem 1.** Geri düğmesini basılı tutarak imleci dondurun, fareyi imleci işaret edin ve Geri düğmesini bırakın. Geri düğmesini 2 saniye içinde bırakmanız imleci dondurma işlemi otomatik olarak sonlandırır. Geri düğmesini 2 saniyeden daha uzun süre basılı tutsanız, farenin sağ düğmesine, sol düğmesine veya Geri düğmesine yeniden basılana kadar imleç dondurulmuş olarak kalır. **Yöntem 2.** Fareyi doğrudan ekrana dondurun ve önce ekranın sol alt köşesine, ardından sağ üst köşesine doğru çapraz şekilde hızlıca hareket ettirin.

In the Air

Čeština **Ovládání pomocí gest:** Hlasitost lze zvýšit i snížit gestem – podržte tlačítko hlasitosti a pohněte předtím čtvrť myš ze strany na stranu. Klepnutím tlačítkem hlasitosti zvuk ztlumíte nebo ztlumení zrušíte. Chcete-li přeskočit k další stopě, stiskněte a podržte tlačítko přehrávání/pozastavení a pohněte čtvrť myš ve směru nahoru/dolů. Chcete-li přeskočit k předchozí stopě, stiskněte a podržte tlačítko přehrávání/pozastavení a opište přehrávání myš ve směru nahoru/dolů. Chcete-li přeskočit k předchozí stopě, stiskněte a podržte tlačítko přehrávání/pozastavení a opište přehrávání myš ve směru nahoru/dolů.

Polski **Sterowanie przez gestykulację.** Aby zwiększyć lub zmniejszyć ale głosu, pomachaj myszką w pozycji, trzymając naciśnięty przycisk VOL. Aby ten przycisk, jeśli chcesz dźwięk wyłączyć lub włączyć. Aby z odtwarzanego obecnie przeskoczyć do następnego, zatacza kółka myszkiem myszy w prawo, trzymając naciśnięty przycisk „Odtwarzaj/Pauza". Aby przeskoczyć do poprzedniego utworu, zatacza kółka myszkiem myszy w lewo, trzymając naciśnięty przycisk „Odtwarzaj/Pauza".

Eesti **Liigutustega juhtimine.** Helisguvase suurendamiseks või vähendamiseks hoidke all helitugevuspunkt VOL ja liigutage seal ajal hiire esiosa vasakule ja paremale. Hüplete reitimi ajal – allajõuliselt nimetatu vajutage helitugevuspunkt VOL. Järgmise muusikapala esitamiseks vajutage ja hoidke all esitus- ja pausinuppu ning liigutage hiire esiosa ühes ringikujulisel sõrjaliselt. Eelmise muusikapala esitamiseks vajutage ja hoidke all esitus- ja pausinuppu ning liigutage hiire esiosa ühes ringikujulisel vasakpoolsel.

Latviski **kustību vadības poga.** Veicot kustību, ļa palēnināts, vai samazināts skaļuma līmeni, nospiežot poju VOLUMA (Skaļums) un pārvietojot peles priekšējo daļu no vienas malas uz otru. Noklikšķinot poju VOLUME, ja vēlaties ieslēgtu skaņu, ja izslēgtu skaņu vēlies. Nospiežot atskaņošanas/pauzes poju un turot, un ar pacelto peles priekšējo daļu izjādiet apļveida kustību pulksteņrādītāja kustības virzienā. Ja izlaidu iepriekšējo ceļoju, nospiežot atskaņošanas/pauzes poju un turot, un ar pacelto peles priekšējo daļu izjādiet apļveida kustību pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

Lietuvių **Judesio valdiklis.** Norėdami pagarinti arba pritildyti, tai galite atlikti judesio laikydami nuspaudę garso mygtuką VOL ir judindami peles priekinę dalį šalis. Je norite ištrinkite arba įjungti garsą, spustelėkite garso mygtuką VOL. Je norite pereiti prie kito dainos, paspaudkite ir palaikykite nuspaudę mygtuką Groti/Pristabdyti ir tuo pat metu ore pele sekite apskritimą pagal laikrodžio rodyklę. Je norite pereiti prie ankstesnės dainos, paspaudkite ir palaikykite nuspaudę mygtuką Groti/Pristabdyti ir tuo pat metu ore pele sekite apskritimą prieš laikrodžio rodyklę.

Hrvatski **Upravljanje pokretima.** Pojačajte ili utišajte glasnoću pomakom ruke, držeći pritisnutom tipku za glasnoću (VOL) dok istovremeno pomičete miš s jedne na drugu stranu. Kliknite tipku za glasnoću da biste je uključili ili isključili. Za prelazak na sljedeću skladbu, pritisnite i držite tipku za pokretanje/pauzu dok istovremeno vrhom miša po zraku ocrtavate u smjeru kazaljke na satu. Za prelazak na prethodnu pjesmu, pritisnite i držite tipku za reprodukciju/stanku dok istodobno vrhom miša po zraku ocrtavate kružnu u