Чистящий CD - диск (для сухой чистки) для CD-плейера Арт. 44721

Инструкция

1. Чистящий диск вставить как обычный CD-диск в плейер. Обязательно следить, чтобы стрелка на диске была направлена вперед (см. рис.)!
2. Нажать кнопку PLAY на CD-плейере для начала процесса очистки. Процесс очистки сопровождается музыкой “Carmen Fantasy” .
3. Процесс очистки закончится как только проиграет дорожка 1. После этого можно вынуть чистящий CD-диск из плейера.

Срок годности товаров фирмы «Hama»,при использовании его по назначению составляет 7 лет.
Произведено Hama GmbH & Co. (Монхайм, Германия)
Поставщик: ООО «Комбиварен»

Чистящий CD - диск (для сухой чистки) для CD-плейера Арт. 44721

Инструкция

1. Чистящий диск вставить как обычный CD-диск в плейер. Обязательно следить, чтобы стрелка на диске была направлена вперед (см. рис.)!
2. Нажать кнопку PLAY на CD-плейере для начала процесса очистки. Процесс очистки сопровождается музыкой “Carmen Fantasy” .
3. Процесс очистки закончится как только проиграет дорожка 1. После этого можно вынуть чистящий CD-диск из плейера.

Срок годности товаров фирмы «Hama»,при использовании его по назначению составляет 7 лет.
Произведено Hama GmbH & Co. (Монхайм, Германия)
Поставщик: ООО «Комбиварен»

Чистящий CD - диск (для сухой чистки) для CD-плейера Арт. 44721

Инструкция

1. Чистящий диск вставить как обычный CD-диск в плейер. Обязательно следить, чтобы стрелка на диске была направлена вперед (см. рис.)!
2. Нажать кнопку PLAY на CD-плейере для начала процесса очистки. Процесс очистки сопровождается музыкой “Carmen Fantasy” .
3. Процесс очистки закончится как только проиграет дорожка 1. После этого можно вынуть чистящий CD-диск из плейера.

Срок годности товаров фирмы «Hama»,при использовании его по назначению составляет 7 лет.
Произведено Hama GmbH & Co. (Монхайм, Германия)
Поставщик: ООО «Комбиварен»

Чистящий CD - диск (для сухой чистки) для CD-плейера Арт. 44721

Инструкция

1. Чистящий диск вставить как обычный CD-диск в плейер. Обязательно следить, чтобы стрелка на диске была направлена вперед (см. рис.)!
2. Нажать кнопку PLAY на CD-плейере для начала процесса очистки. Процесс очистки сопровождается музыкой “Carmen Fantasy” .
3. Процесс очистки закончится как только проиграет дорожка 1. После этого можно вынуть чистящий CD-диск из плейера.

Срок годности товаров фирмы «Hama»,при использовании его по назначению составляет 7 лет.
Произведено Hama GmbH & Co. (Монхайм, Германия)
Поставщик: ООО «Комбиварен»

Чистящий CD - диск (для сухой чистки) для CD-плейера Арт. 44721

Инструкция

1. Чистящий диск вставить как обычный CD-диск в плейер. Обязательно следить, чтобы стрелка на диске была направлена вперед (см. рис.)!
2. Нажать кнопку PLAY на CD-плейере для начала процесса очистки. Процесс очистки сопровождается музыкой “Carmen Fantasy” .
3. Процесс очистки закончится как только проиграет дорожка 1. После этого можно вынуть чистящий CD-диск из плейера.

Срок годности товаров фирмы «Hama»,при использовании его по назначению составляет 7 лет.
Произведено Hama GmbH & Co. (Монхайм, Германия)
Поставщик: ООО «Комбиварен»

Чистящий CD - диск (для сухой чистки) для CD-плейера Арт. 44721

Инструкция

1. Чистящий диск вставить как обычный CD-диск в плейер. Обязательно следить, чтобы стрелка на диске была направлена вперед (см. рис.)!
2. Нажать кнопку PLAY на CD-плейере для начала процесса очистки. Процесс очистки сопровождается музыкой “Carmen Fantasy” .
3. Процесс очистки закончится как только проиграет дорожка 1. После этого можно вынуть чистящий CD-диск из плейера.

Срок годности товаров фирмы «Hama»,при использовании его по назначению составляет 7 лет.
Произведено Hama GmbH & Co. (Монхайм, Германия)
Поставщик: ООО «Комбиварен»

Чистящий CD - диск (для сухой чистки) для CD-плейера Арт. 44721

Инструкция

1. Чистящий диск вставить как обычный CD-диск в плейер. Обязательно следить, чтобы стрелка на диске была направлена вперед (см. рис.)!
2. Нажать кнопку PLAY на CD-плейере для начала процесса очистки. Процесс очистки сопровождается музыкой “Carmen Fantasy” .
3. Процесс очистки закончится как только проиграет дорожка 1. После этого можно вынуть чистящий CD-диск из плейера.

Срок годности товаров фирмы «Hama»,при использовании его по назначению составляет 7 лет.
Произведено Hama GmbH & Co. (Монхайм, Германия)
Поставщик: ООО «Комбиварен»

Чистящий CD - диск (для сухой чистки) для CD-плейера Арт. 44721

Инструкция

1. Чистящий диск вставить как обычный CD-диск в плейер. Обязательно следить, чтобы стрелка на диске была направлена вперед (см. рис.)!
2. Нажать кнопку PLAY на CD-плейере для начала процесса очистки. Процесс очистки сопровождается музыкой “Carmen Fantasy” .
3. Процесс очистки закончится как только проиграет дорожка 1. После этого можно вынуть чистящий CD-диск из плейера.

Срок годности товаров фирмы «Hama»,при использовании его по назначению составляет 7 лет.
Произведено Hama GmbH & Co. (Монхайм, Германия)
Поставщик: ООО «Комбиварен»