Инструкция по эксплуатации.
Овощечистка

Вынуть овощечистку из заводской упаковки. Тщательно промыть овощечистку в мыльном растворе.

В целях продления срока службы овощечистки после каждого применения рекомендуется ее тщательно промыть под струей воды или посудомоечной машине. Избегать механических воздействий на режущую кромку и пластиковую ручку.

Внимание! О режущую кромку можно пораниться! Хранить в недоступных для детей местах!

Инструкция по эксплуатации.
Овощечистка

Вынуть овощечистку из заводской упаковки. Тщательно промыть овощечистку в мыльном растворе.

В целях продления срока службы овощечистки после каждого применения рекомендуется ее тщательно промыть под струей воды или посудомоечной машине. Избегать механических воздействий на режущую кромку и пластиковую ручку.

Внимание! О режущую кромку можно пораниться! Хранить в недоступных для детей местах!

Инструкция по эксплуатации.
Овощечистка

Вынуть овощечистку из заводской упаковки. Тщательно промыть овощечистку в мыльном растворе.

В целях продления срока службы овощечистки после каждого применения рекомендуется ее тщательно промыть под струей воды или посудомоечной машине. Избегать механических воздействий на режущую кромку и пластиковую ручку.

Внимание! О режущую кромку можно пораниться! Хранить в недоступных для детей местах!

Инструкция по эксплуатации.
Овощечистка

Вынуть овощечистку из заводской упаковки. Тщательно промыть овощечистку в мыльном растворе.

В целях продления срока службы овощечистки после каждого применения рекомендуется ее тщательно промыть под струей воды или посудомоечной машине. Избегать механических воздействий на режущую кромку и пластиковую ручку.

Внимание! О режущую кромку можно пораниться! Хранить в недоступных для детей местах!

Инструкция по эксплуатации.
Овощечистка

Вынуть овощечистку из заводской упаковки. Тщательно промыть овощечистку в мыльном растворе.

В целях продления срока службы овощечистки после каждого применения рекомендуется ее тщательно промыть под струей воды или посудомоечной машине. Избегать механических воздействий на режущую кромку и пластиковую ручку.

Внимание! О режущую кромку можно пораниться! Хранить в недоступных для детей местах!

Инструкция по эксплуатации.
Овощечистка

Вынуть овощечистку из заводской упаковки. Тщательно промыть овощечистку в мыльном растворе.

В целях продления срока службы овощечистки после каждого применения рекомендуется ее тщательно промыть под струей воды или посудомоечной машине. Избегать механических воздействий на режущую кромку и пластиковую ручку.

Внимание! О режущую кромку можно пораниться! Хранить в недоступных для детей местах!

Инструкция по эксплуатации.
Овощечистка

Вынуть овощечистку из заводской упаковки. Тщательно промыть овощечистку в мыльном растворе.

В целях продления срока службы овощечистки после каждого применения рекомендуется ее тщательно промыть под струей воды или посудомоечной машине. Избегать механических воздействий на режущую кромку и пластиковую ручку.

Внимание! О режущую кромку можно пораниться! Хранить в недоступных для детей местах!

Инструкция по эксплуатации.
Овощечистка

Вынуть овощечистку из заводской упаковки. Тщательно промыть овощечистку в мыльном растворе.

В целях продления срока службы овощечистки после каждого применения рекомендуется ее тщательно промыть под струей воды или посудомоечной машине. Избегать механических воздействий на режущую кромку и пластиковую ручку.

Внимание! О режущую кромку можно пораниться! Хранить в недоступных для детей местах!

Инструкция по эксплуатации.
Овощечистка

Вынуть овощечистку из заводской упаковки. Тщательно промыть овощечистку в мыльном растворе.

В целях продления срока службы овощечистки после каждого применения рекомендуется ее тщательно промыть под струей воды или посудомоечной машине. Избегать механических воздействий на режущую кромку и пластиковую ручку.

Внимание! О режущую кромку можно пораниться! Хранить в недоступных для детей местах!

Инструкция по эксплуатации.
Овощечистка

Вынуть овощечистку из заводской упаковки. Тщательно промыть овощечистку в мыльном растворе.

В целях продления срока службы овощечистки после каждого применения рекомендуется ее тщательно промыть под струей воды или посудомоечной машине. Избегать механических воздействий на режущую кромку и пластиковую ручку.

Инструкция по эксплуатации.
Овощечистка

Вынуть овощечистку из заводской упаковки. Тщательно промыть овощечистку в мыльном растворе.

В целях продления срока службы овощечистки после каждого применения рекомендуется ее тщательно промыть под струей воды или посудомоечной машине. Избегать механических воздействий на режущую кромку и пластиковую ручку.

Внимание! О режущую кромку можно пораниться! Хранить в недоступных для детей местах!	**Внимание!** О режущую кромку можно пораниться! Хранить в недоступных для детей местах!	**Внимание!** О режущую кромку можно пораниться! Хранить в недоступных для детей местах!