

Расположите оборудование в защитном кофре согласно схеме.



При необходимости используйте сумку для переноски личных вещей. Отсоедините защитный кофр для планшета и используйте его как автономный чехол.



При сильных осадках используйте защитный чехол. Установите сумку на чемодан на колесах.

