

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вакуумный пакет:

Уложите пакет таким образом, чтобы один конец пакета доходил до ограничителей в вакуумном отсеке, и закрепите боковые края пакета под клипсами.

Для включения запаивания процесса пленки нажмите кнопку POWER ON/OFF.

Если используется пакет/пленка шириной меньше 25см, то необходимо уложить пакет до ограничителей в вакуумном отсеке и закрепить хотя бы один край под клипсой.