

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### **пакеты BORK AU503 (подходят для вакуумного упаковщика BORK AU511)**

Уложите пакет таким образом, чтобы один конец пакета доходил до ограничителей в вакуумном отсеке, и закрепите боковые края пакета под клипсами.

Если используется пакет/пленка шириной меньше 25 см, то необходимо уложить пакет до ограничителей в вакуумном отсеке и закрепить хотя бы один край под клипсой.