

**Инструкция для Кабельных коннекторов динамиков, не требующих применения инструментов  
Monster QL GMT-II MKII EU.**

Простая установка: не нужно никаких инструментов.

1. Снимите кабельную оболочку, открыв жилы медного кабеля на 1,5 см.
2. Насадите монтажную клемму QuickLock™ на открытую медь.
3. Разветвите жилы медного кабеля на основании коннектора и надёжно закрепите на коннекторе.