



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА ОПЕРАТОРА BRABIX Spring



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



- спинка



- сиденье
с опорой-пластрой



- комплект
подлокотников



- газ-лифт



- пятилучье



- ролики - 5 шт.



- комплект винтов:
- винт М6х20 - 2 шт.;
- винт М6х30 - 8 шт.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ:



1. Установить ролики в отверстия пятилучья.
2. Установить газ-лифт в центральное отверстие пятилучья.
3. Прикрепить подлокотники к сиденью, положив его на ровную поверхность нижней стороной вверх, используя винты М6Х20 (2 шт.) в ближайших к пластине отверстиях, и М6х30 (4 шт.) в дальних от пластины отверстиях.
4. Прикрепить спинку к сиденью, используя винты М6х30 (4 шт.).
5. Установить верхнюю часть кресла (сиденье со спинкой и подлокотниками) на газ-лифт, приложив некоторое усилие, чтобы газ-лифт вошел в отверстие пластины.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА ОПЕРАТОРА BRABIX Spring



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



- спинка



- сиденье
с опорой-пластрой



- комплект
подлокотников



- газ-лифт



- пятилучье



- ролики - 5 шт.



- комплект винтов:
- винт М6х20 - 2 шт.;
- винт М6х30 - 8 шт.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ:



1. Установить ролики в отверстия пятилучья.
2. Установить газ-лифт в центральное отверстие пятилучья.
3. Прикрепить подлокотники к сиденью, положив его на ровную поверхность нижней стороной вверх, используя винты М6Х20 (2 шт.) в ближайших к пластине отверстиях, и М6х30 (4 шт.) в дальних от пластины отверстиях.
4. Прикрепить спинку к сиденью, используя винты М6х30 (4 шт.).
5. Установить верхнюю часть кресла (сиденье со спинкой и подлокотниками) на газ-лифт, приложив некоторое усилие, чтобы газ-лифт вошел в отверстие пластины.