

HYUNDAI




H-CF402



**10-см 2-ПОЛОСНАЯ КОАКСИАЛЬНАЯ
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

Руководство по эксплуатации

Размеры устройства



Меры безопасности

- В руководстве указаны важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.

- Не устанавливайте динамики на неровной поверхности, а также в местах, подверженных воздействию влажности, высокой температуры, пыли и сильной вибрации.

- Перед креплением и подключением проводов убедитесь в том, что провод от отрицательной клеммы (-) аккумулятора отсоединен. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению короткого замыкания или пожара.

- Чтобы предотвратить возникновение короткого замыкания, никогда не кладите и не оставляйте

никаких металлических предметов (например, монет или металлических инструментов) внутри акустической системы.

- Убедитесь, что клеммы проводов динамиков подключены к соответствующим выходным зажимам автомагнитолы.

- Никогда не прокладывайте электропроводку с внешней стороны автомобиля или под ним, где она может быть повреждена неровностями на дороге или подвижными деталями автомобиля. При установке динамиков для маскировки и сохранности электропроводки используйте предусмотренные заранее места, такие как пороги, панели и обшивку салона.

- Проверьте все соединения и убедитесь в правильности подключения, для обеспечения идеальной работы акустической системы.

- Избегайте длительного превышения номинальной мощности звукового сигнала, подаваемого на акустические системы.

- Не держите вблизи от акустических систем кассеты с записью, часы или кредитные карточки с магнитным кодом во избежание их повреждения под воздействием магнитов, имеющихся в динамиках.

- Если Вы самостоятельно не можете найти подходящее место для установки акустических систем, обратитесь за советом в ближайшую автомобильную мастерскую или к ближайшему дилеру.

-  Соблюдайте технику безопасности при работе около бензобака, газовых магистралей, гидравлических линий и линий электропроводки.



Установка акустической системы

Наборы инструментов для установки автомобильной акустической системы можно приобрести у Вашего дилера или в местном магазине аудио аппаратуры. Эти наборы помогут Вам легко выполнить установку динамиков. Со всеми вопросами, связанными с методами установки акустических систем, обращайтесь к профессиональным дилерам автомобильной аудиоаппаратуры.

- Выберите место установки автомобильной акустической системы. Для большинства динамиков подходят предусмотренные штатные места в автомобиле. В этом случае Вам понадобится знать только монтажную глубину. Перед установкой динамиков проверьте их монтажную глубину.

- При выборе нестандартного расположения динамиков, при котором необходимо врезать их в

панели автомобиля, используйте шаблон (не входит в комплект поставки). Для идеального расположения акустической системы следите за геометрией шаблона, так как точность размеров влияет на качество установки акустической системы ($A=B=94$ мм, $\varnothing C=5$ мм).




- Если под декоративной панелью проходит металлический корпус автомобиля, то для установки акустической системы Вам необходимо действовать следующим образом:

Руководство по эксплуатации

- снимите декоративную панель;
- вырежьте посадочное место по шаблону;
- на металлическом корпусе сделайте разметку отверстий для установки крепежных винтов;
- просверлите отверстия под крепежные винты.
- После того, как отверстия вырезаны, проверьте место установки на наличие неровных поверхностей и краев. Отшлифуйте поверхности, которые могут помешать установке акустической системы.
- Удалите металлическую стружку с места установки динамиков и проверьте его на наличие пустот, в которые может попасть вода.

Установка защитной решетки

- Установите акустическую систему в подготовленные места и еще раз убедитесь, что ее расположение выбрано правильно.



- В комплект динамиков входят хомуты, которые должны располагаться на металлической поверхно-

сти корпуса автомобиля и совпадать с просверленными до этого отверстиями. Закрепите хомуты с помощью винтов и убедитесь, что при этом каркас динамика не деформировался.

- Включите автомагнитола на минимальном уровне громкости и проверьте, чтобы динамики работали. После этого Вы можете установить необходимый уровень громкости.
- После установки динамика и его тестирования Вам необходимо установить защитные решетки. Выключите систему и следуйте приведенным ниже указаниям:
 - установите защитную решетку;
 - внимательно осмотрите место крепления защитной решетки на наличие пустот;
 - закрепите защитную решетку с помощью винтов.

Комплект поставки

Динамик (2 шт); защитные металлические решетки (2 шт), провод (2 шт x 2 м), винт (8 шт), хомут (8 шт).

Неисправности и их устранение

Если акустическая система не работает, то, прежде чем обратиться в сервисный центр, прочитайте данную таблицу.

Признак	Возможная причина	Устранение
Нет звука	Регулятор громкости установлен в минимальное положение	Установите оптимальный уровень громкости
	Поврежден провод подключения динамика или сам динамик	Проверьте провод или динамик
	Автомагнитола не исправна	Обратитесь в сервисный центр
Неестественный звук	Кабели акустической системы подключены без соблюдения полярности (+ и -)	Правильно подключите провод в соответствии с примером подключения
	Динамик или проводка неисправны	Замените динамик или проводку
	Автомагнитола не исправна	Обратитесь в сервисный центр

! Правильное заземление является гарантом хорошего звучания акустической системы. Тщательно очистите поверхность, предназначенную для подключения заземляющего провода, от краски, ржавчины и других видов загрязнения.

Технические характеристики

Диффузор	НЧ: диффузор из полипропилена ВЧ: 30-мм майларовый купольный твитер с неодимовым магнитом
Магнит	5,3 унций (150 г)
Максимальная выходная мощность	100 Ватт
Номинальная мощность	50 Ватт
Сопротивление	4 Ом
Чувствительность	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	80 – 20000 Гц
Размеры устройства/Вес нетто	116,5 x 47,8 мм/0,38 кг

Гарантийный талон

Гарантийное обязательство:

Гарантийный срок высокочастотного динамика - 12 месяцев со дня продажи.

Срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.

Срок службы высокочастотного динамика - 3 года.

В случае выявления неисправности в течение гарантийного срока высокочастотный динамик подлежит обмену по месту приобретения при наличии чека о покупке и штампа магазина в инструкции.

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____
Число, месяц прописью, год

Продавец _____
Подпись или штамп

Штамп магазина	Информация о возврате антенны Дата возврата _____ Штамп магазина
----------------	---

Всю информацию, необходимую для потребителя, Вы можете найти на сайте www.hyundai-electronics.ru.

