




XtremeMac™

SOMA™ TRAVEL

Руководство пользователя

Спасибо за выбор Soma Travel — акустической колонки для Apple iPhone, iPod, iPad



Описание

1. Выключатель
2. Громкость +
3. Громкость -
4. Док-станция
5. Раскладываемые ножки
6. Док-станция

Комплектность:

Soma Travel
Руководство пользователя

Включение

1. Достаньте устройство из упаковки и удалите все упаковочные материалы.
2. Нажмите на панель 4, чтобы выдвинуть док-станцию
3. Подключите i-гаджет к колонке. Рекомендуется выдвинуть ножки для повышения устойчивости
4. Переведите Выключатель в положение ON
5. Запустите воспроизведение на i-устройстве. Отрегулируйте громкость колонки

Меры безопасности

1. Прочтите и сохраните данное руководство. Соблюдайте все предписания руководства
2. Во избежание удара током не разбирайте и не снимайте корпус. Внутри нет частей, обслуживаемых пользователем.
3. Не используйте устройство вблизи от воды или во влажных помещениях. Во избежание повреждения от конденсата — перед включением дайте устройству нагреться до температуры окружающего воздуха.
4. Протирайте устройство только сухими салфетками
5. Не заслоняйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с рекомендациями производителя.
6. Не устанавливайте вблизи от источников тепла — радиаторов, батарей, печей, усилителей и прочих устройств.

7. Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем. Не допускайте механических повреждений.
8. При любой необходимости ремонта или обслуживания обращайтесь только в авторизованные сервис-центры.

Возможные неисправности и советы по устранению

Нет звука — проверьте уровень громкости с помощью кнопок (-) и (+). Проверьте подключение i-гаджета — установите его заново, снимите перед установкой защитный чехол. Перезагрузите i-гаджет и заново установите в док-станцию