

Panasonic®

Инструкция по эксплуатации Компактная акустическая система

Модель № SC-MC07



Благодарим Вас за покупку данного изделия. Перед использованием этого изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции и сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

EE

Panasonic Corporation
Web Site: <http://panasonic.net>

(Ru)

VQT5A13
F0213YA0

©Panasonic Corporation 2013

Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание возникновения пожара, удара электрическим током или повреждения изделия,
- берегите это устройство от воздействия дождя, влажности, капель и брызг.
- Не ставьте на это устройство емкости с водой, например вазы.
- Используйте только рекомендуемое дополнительное оборудование.
- Не снимайте крышки.
- Не пытайтесь самостоятельно чинить устройство. Обращайтесь к квалифицированным специалистам.

ВНИМАНИЕ!

- Устройство**
- Не помещайте источники открытого огня, такие как горящие свечи, на устройство.
- Во время эксплуатации данное устройство может подвергаться действию радиопомех, вызванных мобильными телефонами. Для устранения помех увеличьте расстояние между устройством и мобильным телефоном.
- Данное устройство предназначено для эксплуатации в умеренном климате.

Элементы питания

- В случае неправильной замены элемента питания существует опасность взрыва. Используйте для замены исключительно рекомендованный изготовителем тип элемента питания.
- Неправильное обращение с элементами питания может привести к вытеканию электролита и стать причиной пожара.
 - Не используйте старые и новые элементы питания или их различные типы вместе.
 - Не нагревайте и не подвергайте воздействию огня.
 - Не оставляйте элементы питания на длительное время в автомобиле с закрытыми окнами и дверями на солнце.
 - Не разбирайте и не замыкайте накоротко.
 - Не перезаряжайте щелочные или марганцевые элементы питания.
 - Не используйте батарейки со снятой оболочкой.
 - Если вы не собираетесь пользоваться данным устройством в течение продолжительного времени, следует извлечь из него элементы питания. Храните их в прохладном темном месте.
- При утилизации элементов питания запросите в местных органах власти или у продавца информацию по правильному способу утилизации.

Принадлежности

До начала использования данного устройства проверьте наличие принадлежностей, входящих в комплект поставки.

1 Кабель USB

- Номера изделий в этих Инструкция по эксплуатации приведены по состоянию на январь 2013 г. Они могут быть изменены.
- Не используйте какие-либо другие кабели USB, кроме входящего в комплект поставки.

Обслуживание

Протрите данное устройство мягкой сухой тканью.

Примечание

- Для очистки данного устройства нельзя использовать спирт, разбавитель для красок или бензин.
- Прежде чем использовать химически обработанную ткань, внимательно прочтите прилагаемую к ней инструкцию.

Справочное руководство по органам управления

Передняя сторона


- Во время прослушивания звука расположите устройство передней стороной к себе.
(Динамик встроен в переднюю сторону.)



Индикатор состояния

- Синий: включено питание и режим Bluetooth®
- Красный: низкий заряд элементов питания

Задняя сторона



Порт USB

Регулировка громкости


Запуск режима парного соединения Bluetooth®

Вкл./выкл. питания (⏻/⏻)

Подготовка к подаче питания

Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB (входит в комплект поставки) либо используйте элементы питания (не входят в комплект поставки).

Подключение кабеля USB



Кабель USB (входит в комплект поставки)

- Не используйте какие-либо другие кабели USB, кроме входящего в комплект поставки. (Выполнение операций не гарантируется.)
- Не подключайте к ПК два устройства USB или более. (Выполнение операций не гарантируется.)

Установка элементов питания

Вставляйте элементы питания таким образом, чтобы полюса (+ и −) совпали с полюсами в данном устройстве.



LR6, AA (щелочные элементы питания)
(не входят в комплект поставки)

- Используйте щелочные элементы питания
- Если заряд элементов питания низкий, цвет индикатора изменится с синего на красный.

Примечание

- Подключение к порту USB на ПК обеспечивает только подачу питания на устройство; связь с ПК или зарядка устройства не работает.
- USB имеет более высокий приоритет, чем элементы питания, когда данное устройство подключено к ПК и одновременно вставлены элементы питания.

Прослушивание звука с устройства Bluetooth®

При использовании соединения Bluetooth® можно выводить с данного устройства звуковой сигнал от аудиоустройства Bluetooth® по беспроводной связи.

Подготовка

Включите функцию Bluetooth® устройства и расположите его рядом с данным устройством. Информацию о работе аудиоустройства Bluetooth® см. в инструкции по его эксплуатации.

Выполнение парного соединения с другим устройством и прослушивание звука

- Нажатием кнопки [⏻] включите данное устройство.**
 - Если данное устройство используется впервые, перейдите к шагу 3.
- Нажмите и удерживайте [⏻] 2 секунды.**
 - Индикатор быстро мигает, и устройство перейдет в режим ожидания парного соединения.
 - Когда данное устройство работает на элементах питания, индикатор выполняет функцию проверки элементов питания. (См. "Справочное руководство по органам управления")
- В настройках парного соединения Bluetooth® устройства Bluetooth® выберите парное соединение с "SC-MC07".**
 - В зависимости от устройства подключение может происходить автоматически при выборе парного соединения. В таком случае перейдите к шагу 5.
 - Если запрашивается пароль, введите "0000".
- В настройках подключения Bluetooth® устройства Bluetooth® выберите соединение с "SC-MC07".**
 - При выполнении соединения загорается индикатор устройства.
- Начните воспроизведение на устройстве Bluetooth®.**
 - Регулируйте громкость с помощью кнопок [- VOL +] на устройстве. В случае достижения максимального или минимального уровня громкости подается звуковой сигнал.

Отключение соединения

- Выключите данное устройство или подключенное устройство.
- Остановите / отключите передачу Bluetooth® с подключенного устройства.

Прослушивание звука с парного устройства

При включении данного устройства индикатор начинает медленно мигать, показывая, что устройство находится в режиме ожидания соединения. Выполните шаги 4 и 5.

- При включении питания данное устройство подключается к устройству Bluetooth®, которое использовалось последним. На этом этапе выполните шаг 5.

Примечание

- Данное устройство может подключиться только к одному устройству за раз.
- Для данного устройства можно установить парное соединение не более чем с 6 устройствами. Если выполняется парное соединение с 7-м устройством, устройство, которое подключалось раньше всего, заменяется.
- Компания Panasonic не несет никакой ответственности за возможную утечку данных и/или информации во время беспроводной передачи.

Автоматическое отключение питания

Данное устройство автоматически выключается в случае отсутствия входного аудиосигнала и неиспользования устройства в течение около 10 минут.

Переключение передачи

Можно менять скорость передачи, отдавая приоритет качеству передачи или качеству звука.

- Остановите или отключите передачу Bluetooth® с подключенного устройства.**
- Нажмите [⏻].**
 - MODE 1 → MODE 2: звуковой сигнал подается дважды
 - MODE 2 → MODE 1: звуковой сигнал подается один раз
 - MODE 1:** для стабильной связи.
 - MODE 2:** для хорошего качества звука.

Примечание

- Настройка по умолчанию — MODE1.
- Для прослушивания звука с данного устройства повторно выполните подключение с помощью Bluetooth®.

